Rövid használati útmutató

Információk a nyomtatóról

A kezelőpanel használata



Elem		Funkció
1	Kijelző	 A nyomtató állapotának és üzeneteinek megte- kintése. A nyomtató beállítása és kezelése.
2	Kezdőlap gomb	Visszatérés a kezdőképernyőre.
3	Alvó gomb	 Alvó vagy Hibernált üzemmód engedélyezése. A nyomtatót Alvó üzemmódból a következő műveletek ébresztik fel: A kezelőpanel kezdőképernyőjének megérintése A lapolvasófedél kinyitása A nyomtatót Hibernálás üzemmódból a következő műveletek ébresztik fel: Az Alvó gomb lenyomása, amíg a nyomtató felébred. Visszaállítással történő bekapcsolás a fő tápkap- csolóval

Elem		Funkció
4	Billentyűzet	Számok, betűk és szimbólumok megadása.
5	Start gomb	A kiválasztott módtól függő feladat elindítása.
6	Minden törlése / Visszaállítás gomb	Visszaállítja az adott funkció (például másolás, faxolás vagy beolvasás) alapértelmezett értékét.
7	Leállítás vagy Mégse gomb	Az összes nyomtatási tevékenység leállítása.
8	Jelzőfény	A nyomtató állapotának ellenőrzése.

A kezdőképernyő

Amikor a nyomtató be van kapcsolva, a kijelzőn egy alap képernyő, a kezdőképernyő látható. Valamilyen művelet, például másolás, faxolás vagy beolvasás kezdeményezéséhez, a menüképernyő megnyitásához, vagy üzenetek megválaszolásához érintse meg a kezdőképernyő gombjait és ikonjait.

Megjegyzés: A kezdőképernyő a kezdőképernyő testreszabási beállításaitól, a rendszergazdai beállítástól és az aktív beágyazott megoldásoktól függően változhat.



1	Gomb		Funkció
	1	Nyelv módosítása	Nyissa meg a nyomtató elsődleges nyelvének módosítását lehetővé tevő Nyelv módosítása előugró ablakot.
	2	Másolás	A Másolás menük elérése és másolatok készítése.
	3	Fax	A Fax menük elérése és faxok küldése.

Gomb		Funkció	
4	E-mail	Az E-mail menük elérése és e-mail üzenetek küldése.	
5	FTP	Az FTP (File Transfer Protocol) menük elérése és dokumentumok beolvasása közvetlenül FTP- kiszolgálóra.	
6	Nyilak	Léptetés felfele vagy lefele.	
7	Űrlapok és kedvencek	Gyakran használatos online űrlapok gyors keresése és nyomtatása.	
8	Menü ikon	A nyomtató menüinek elérése. Megjegyzés: A menük csak akkor érhetők el, ha a nyomtató készen áll.	
9	Könyvjelzők	Könyvjelzők (URL) létrehozása, rendezése és mentése mappák és fájlhivatkozások fa nézetébe. Megjegyzés: A fa nézet csak az ezzel a funkcióval létrehozott könyvjelzőket támogatja,	
10	USB meghajtó	más alkalmazásokban létrehozottakat nem. Fényképek és dokumentumok megtekintése, kiválasztása, nyomtatása, beolvasása vagy küldése e-mailben flash meghajtóról. Megjegyzés: Ez az ikon csak akkor látható, ha visszalép a kezdőképernyőre, miközben csatla- koztatva van a nyomtatóhoz memóriakártya	
	Fürst falsdatalı	vagy flash meghajtó.	
12	Állapot/Kellékek	 Figyelmeztető vagy hibaüzenet megjelenítése, nítése, amikor a nyomtatón a feldolgozás folytatásához beavatkozás szükséges. Az üzenetképernyő elérése az üzenetre és annak törlésére vonatkozó további infor- mációk megtekintéséhez. 	
13	Tippek	Tartalomtól függő súgó párbeszédpanel megnyitása.	
14	Függő feladatok keresése	 Keressen az alábbiak közül egy vagy több elemet: Függő vagy bizalmas nyomtatási feladatokhoz tartozó felhasználónév Függő feladatok feladatnevei, a bizalmas nyomtatási feladatok kivételével Profilnevek Könyvjelzőket tartalmazó elem vagy nyomtatási feladatok nevei USB-tároló vagy nyomtatási feladatok nevei a támogatott fájltípusok esetében 	

Jellemzők

Szolgáltatás	Leírás
Menü-útvonal Példa: <u>Menük >Beállí-</u> <u>tások >Másolási beállí-</u> <u>tások</u> >Példányszám	A menü-útvonal megtalálható az egyes menüké- pernyők tetején. Ez a funkció mutatja, hogy milyen útvonalon jutott az aktuális menübe. Az aláhúzott szavak bármelyikének megérinté- sével az adott menübe juthat. A Példányszám szó nincs aláhúzva, mivel ez az aktuális képernyő. Ha megérint egy aláhúzott szót a Példányszám képernyőn, mielőtt beállította és mentette volna a példányszámot, akkor a kiválasztás elvész, és nem az adott elem lesz az alapértelmezett beállítás.
Figyelmeztetés beavat- kozást igénylő üzenetre	Ha a beavatkozást igénylő üzenet hatással van valamelyik funkcióra, akkor ez az ikon jelenik meg, és a piros jelzőfény villog.
Vigyázat!	Ha valamilyen hiba lép fel, ez az ikon jelenik meg.
Állapotüzenet sáv	 Az aktuális nyomtatóállapot, mint például Kész vagy Foglalt megjelenítése. A nyomtató állapotának, mint például Festék fogy vagy Kazettában kevés a tinta megjele- nítése. Beavatkozásra vonatkozó üzenetek megjele- nítése, hogy a nyomtató folytathassa a feldol- gozást.
A nyomtató IP-címe Példa: 123.123.123.123	A hálózati nyomtató IP-címe a kezdőképernyő bal felső sarkában található, és számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmazaként jelenik meg. Az IP-címet a beágyazott webkiszolgáló elérésére használhatja, hogy akkor is megtekinthesse és távolról módosíthassa a nyomtató beállításait, ha nem tartózkodik a nyomtató közelében.

Az érintőképernyő gombjainak használata

Megjegyzés: A kezdőképernyő, az ikonok és a gombok a kezdőképernyő testreszabási beállításaitól, a rendszergazdai beállítástól és az aktív beépített megoldásoktól függően változhatnak.



		Gomb	Funkció
1 Nyilak Beállítások listájának megtekintés		Beállítások listájának megtekintése.	
	2 Másolás Másolat nyomtatása.		Másolat nyomtatása.
	3 Speciális beállítások Másolási beállítás kiválasztása.		Másolási beállítás kiválasztása.
4 Otthoni Visszatérés a képernyőre.		Visszatérés a képernyőre.	
	5 Növelés Magasabb érték választása.		Magasabb érték választása.
	6	Csökkentés	Alacsonyabb érték választása.
	7	Tippek	Tartalomtól függő súgó párbeszédpanel megnyitása.

Az érintőképernyő egyéb gombjai

Gomb	Funkció
Elfogadás	Az adott beállítás mentése.
Mégse	 Az adott művelet vagy kijelölés visszavonása.
×	 Kilépés az adott képernyőről és visszatérés az előző képer nyőre a változtatások mentése nélkül.

Gomb Funkció

Alaphelyzet A képernyőn található értékek visszaállítása.



A kezdőképernyő-alkalmazások beállítása és használata

A nyomtató IP-címének keresése

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a nyomtató csatlakoztatva van hálózathoz vagy nyomtatókiszolgálóhoz.

A nyomtató IP-címének megkeresése:

- A nyomtató főképernyőjén a bal felső sarokban.
- A Hálózat/portok menü TCP/IP szakaszában.
- A hálózatbeállítási oldal vagy a menübeállítási oldal kinyomtatásával (a TCP/IP részen)

Megjegyzés: Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.

A számítógép IP-címének keresése

Útmutatás Windows-felhasználók számára

- 1 A parancssor megnyitásához írja be a Futtatás párbeszédablakba: cmd.
- 2 Írja be: ipconfig, majd keresse meg az IP-címet.

Macintosh-felhasználók számára

- 1 Az Apple menüben a System Preferences (Rendszerbeállítások) lehetőségnél válassza ki a **Network** (Hálózat) elemet.
- 2 Válassza ki a kapcsolattípust, majd kattintson az Advanced (Speciális) >TCP/IP elemre.
- 3 Keresse meg az IP-címet.

A beépített webkiszolgáló megnyitása

A Beépített webszerver a nyomtató weboldala, amelyen lehetősége van a nyomtató beállításainak megtekintésére és távoli konfigurálására, akkor is, ha fizikailag távol van a készüléktől.

- **1** Nézze meg a nyomtató IP-címét:
 - A nyomtató kezelőpanelének főképernyőjéről
 - A Network/Ports menü TCP/IP részéből
 - A hálózati beállítási oldalt vagy menübeállítási oldalt kinyomtatva, és megkeresve a TCP/IP részt

Megjegyzés: Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például **123.123.123.123**.

- 2 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.
- 3 Nyomja le az Enter billentyűt.

Megjegyzés: Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

A kezdőképernyő testreszabása

 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzés: Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.

- 2 Próbálkozzon az alábbiakkal:
 - Jelenítse meg vagy rejtse el az alapvető nyomtatófunkciók ikonjait.
 - a Kattintson a Beállítások >Általános
 beállítások >Kezdőképernyő testreszabása lehetőségre.
 - **b** A jelölőnégyzetek bekapcsolásával adható meg, hogy melyik ikon jelenjen meg a kezdőképernyőn.

Megjegyzés: Ha törli valamelyik ikon melletti jelölőnégyzetet, az ikon nem jelenik meg a kezdőképernyőn.

- c Kattintson a Küldés gombra.
- Testre szabhatja az adott alkalmazás ikonját. További tudnivalók itt: <u>"Információ keresése a kezdőképernyő</u> <u>alkalmazásairól" a(z) 3. oldalon</u> vagy az alkalmazás dokumentációjában találhatók.

A különböző alkalmazások ismertetése

Elem	Funkció	
Kártya másolása	Kártya mindkét oldalának beolvasása és nyomtatása egyetlen oldalra. További információkért, lásd: <u>"Kártya</u> másolása funkció beállítása" a(z) 4. oldalon.	
Fax	Dokumentum beolvasása, majd az adott faxszámra való elküldése. További információkért, lásd: <u>"Faxolás" a(z)</u> <u>10. oldalon</u> .	
Űrlapok és kedvencek	Gyakran használatos online űrlapok gyors keresése és nyomtatása, közvetlenül a nyomtató kezdőképernyőjéről. További információkért, lásd: <u>"Az Űrlapok és Kedvencek</u> beállítása" a(z) 3. oldalon.	
Több küldése	Dokumentum beolvasása, majd több címzettnek való elküldése. További információkért, lásd: <u>"A Több küldés</u> <u>funkció beállítása" a(z) 4. oldalon</u> .	
Saját parancsikon Parancsikonok létrehozása közvetlenül a nyomtató képernyőjén. További információkért, lásd: " <u>A Sajá</u> parancsikon funkció használata" a(z) 4. oldalon.		
Beolvasás e- mailbe	Dokumentum beolvasása, majd az adott e-mail címre való elküldése. További információkért, lásd: <u>"E-mail" a(z)</u> <u>10. oldalon</u> .	
Beolvasás számí- tógépre	Dokumentum beolvasása, majd a gazdagépen egy előre meghatározott mappába való mentése. További informá- ciókért, lásd: <u>"A Beolvasás számítógépre funkció</u> beállítása" a(z) 11. oldalon.	
Beolvasás FTP formátumba	Dokumentumok beolvasása közvetlenül az FTP-kiszol- gálóra. További információkért, lásd: <u>"Szkennelés FTP</u> <u>címre" a(z) 11. oldalon</u> .	
Beolvasás hálózatra	Dokumentum beolvasása, majd egy megosztott hálózati mappába való küldése. További információkért, lásd: <u>"A</u> Beolvasás hálózatba funkció beállítása" a(z) 4. oldalon.	

A kezdőképernyő-alkalmazások aktiválása

Információ keresése a kezdőképernyő alkalmazásairól

A nyomtató megvásárláskor előre telepített kezdőképernyőalkalmazásokkal rendelkezik. Használat előtt először aktiválnia kell és be kell állítania az alkalmazásokat a beépített webszerver használatával. A beépített webszerver elérésére vonatkozó tudnivalók: "A beépített webkiszolgáló megnyitása" a(z) 3. oldalon.

A kezdőképernyő-alkalmazások konfigurálásával és használatával kapcsolatos részletes tudnivalókért forduljon ahhoz a céghez, ahol az adott nyomtatót vásárolta.

Az Űrlapok és Kedvencek beállítása

Használat



Az alkalmazás úgy segíti a munkafolyamatok leegyszerűsítését, hogy a gyakran használatos online űrlapok közvetlenül a kezdőképernyőről gyorsan kereshetők meg és nyomtathatók ki.

Megjegyzés: A nyomtatónak engedélyre van szüksége ahhoz, hogy a könyvjelzőt tároló hálózati mappához, FTP helyhez vagy weblaphoz hozzáférjen. A könyvjelzőt tároló számítógépen a megosztási, biztonsági és a tűzfalbeállításokban legalább *olvasási* szintű hozzáférést kell adni a nyomtatónak. További segítséget az operációs rendszer dokumentációjában találhat.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzés: Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.

- 2 Kattintson a Beállítások >Alkalmazások >Alkalmazások kezelése >Űrlapok és kedvencek lehetőségre.
- 3 Kattintson a Hozzáadás gombra, majd adja meg az egyéni beállításokat.

Megjegyzések:

- Az adott beállításra vonatkozóan tájékoztatásért vigye az egérmutatót az egyes mezők fölé.
- Ha meg szeretne bizonyosodni a könyvjelző helybeállításainak helyességéről, írja be a gazdagép helyes IP-címét, ahol a könyvjelző található. A gazdagép IP-címének hozzáférésével kapcsolatosan további tájékoztatásért lásd: "A számítógép IP-címének keresése" a(z) 2. oldalon.
- Győződjön meg róla, hogy a nyomtató jogosult-e a könyvjelzőt tartalmazó mappa hozzáférésére.
- 4 Kattintson az Alkalmaz gombra.

Az alkalmazás használatához érintse meg a nyomtató kezdőképernyőjén az **Űrlapok és Kedvencek** elemet, majd az űrlapkategóriákon átnavigálhat, illetve az űrlap száma, neve vagy leírása alapján keresést végezhet.

Kártya másolása funkció beállítása



Biztosítási, személyazonosító és egyéb, pénztárca méretű kártyák gyors és egyszerű másolása. A kártya mindkét oldalát egyetlen oldalra olvashatja be és nyomtathatja ki - ezzel papírt takarít meg, illetve a kártyán szereplő adatokat kényelmesen megjelenítheti.

 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzés: Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.

- 2 Kattintson a Beállítások >Alkalmazások >Alkalmazások kezelése >Kártya másolása lehetőségre.
- **3** Szükség esetén módosítsa az alapértelmezett beolvasási beállításokat.
 - Alapértelmezett tálca: Válassza ki a beolvasott képek nyomtatásához használni kívánt alapértelmezett tálcát.
 - Példányok alapértelmezett száma: Adja meg, hogy az alkalmazás használata során a készülék automatikusan hány példányt nyomtasson.
 - Alapértelmezett kontraszt beállítás: Adja meg azt az értéket, amellyel a beolvasott kártya nyomtatásakor a kontrasztot növelni vagy csökkenteni szeretné. Válassza A tartalomhoz legjobb lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a nyomtató automatikusan a megfelelő kontrasztértéket válassza ki.
 - Alapértelmezett méretezési beállítás: Adja meg, hogy milyen méretű legyen a beolvasott kártya nyomtatásban. Az alapértelmezett érték 100 % (teljes méret).
 - Felbontás beállítás: Állítsa be a beolvasott kártya minőségét.

Megjegyzések:

- Kártya beolvasásakor a beolvasási felbontási érték ne legyen nagyobb mint 200 dpi színes, illetve 400 dpi fekete-fehér dokumentum esetén.
- Több kártya beolvasásakor a beolvasási felbontási érték ne legyen nagyobb mint 150 dpi színes, illetve 300 dpi fekete-fehér dokumentum esetén.
- Szegélyek nyomtatása: Jelölje be ezt a négyzetet, ha a beolvasott kép köré szegélyt kíván helyezni.
- 4 Kattintson az Alkalmaz gombra.

Az alkalmazás használatához érintse meg a nyomtató kezdőképernyőjén a **Kártya másolása** elemet, majd kövesse az utasításokat.

A Saját parancsikon funkció használata



Az alkalmazás használatához érintse meg a **Saját parancsikon** elemet, majd kövesse a nyomtató kijelzőjén megjelenő utasításokat.

A Több küldése funkció beállítása



 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzés: Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím különféle számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.

- 2 Kattintson a Beállítások >Alkalmazások >Alkalmazások kezelése >Több küldése elemre.
- **3** A Profilok részben kattintson a **Hozzáadás** lehetőségre, majd adja meg az egyéni beállításokat.

Megjegyzések:

 Az adott beállításra vonatkozóan tájékoztatásért vigye az egérmutatót az egyes mezők fölé. Ha célként FTP-t vagy megosztott mappát ad meg, bizonyosodjon meg a cél helybeállításainak helyességéről. Írja be a gazdagép helyes IP-címét, ahol a cél található. A gazdagép IP-címének hozzáférésével kapcsolatosan további tájékoztatásért lásd: <u>"A számítógép IP-címének keresése"</u> a(z) 2. oldalon.

4 Kattintson az Alkalmaz gombra.

Az alkalmazás használatához érintse meg a nyomtató kezdőképernyőjének **Több küldése** elemét, majd kövesse a nyomtató kijelzőjén megjelenő utasításokat.

A Beolvasás hálózatba funkció beállítása



- 2 Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Kattintson a Hálózati beolvasás beállítása >Kattintson ide lehetőségre.
 - Kattintson a **Beállítások >Alkalmazások >Alkalmazások** kezelése >Beolvasás hálózatba elemre.
- 3 Adja meg a célmappákat, majd az egyéni beállításokat.

Megjegyzések:

- Az adott beállításra vonatkozóan tájékoztatásért vigye az egérmutatót az egyes mezők fölé.
- Ha meg szeretne bizonyosodni a cél helybeállításainak helyességéről, írja be a gazdagép helyes IP-címét, ahol a cél található. A gazdagép IP-címének hozzáférésével

kapcsolatosan további tájékoztatásért lásd: "<u>A számítógép</u> <u>IP-címének keresése" a(z) 2. oldalon</u>.

- Győződjön meg róla, hogy a nyomtató jogosult-e a célt tartalmazó mappa hozzáférésére.
- 4 Kattintson az Alkalmaz gombra.

Az alkalmazás használatához érintse meg a nyomtató kezdőképernyőjének **Beolvasás hálózatba** elemét, majd kövesse a nyomtató kijelzőjén megjelenő utasításokat.

A távoli kezelőpanel beállítása

Ezzel az alkalmazással a nyomtató kezelőpanelje akkor is használható, amikor a felhasználó fizikailag nincs a hálózati nyomtató közelében. Számítógépének képernyőjéről megjelenítheti a nyomtató állapotát, feloldhatja a felfüggesztett feladatokat, létrehozhat könyvjelzőket és más egyéb nyomtatási feladatokat is elvégezhet.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzés: Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.

- 2 Kattintson a Beállítások >Távoli vezérlőpanel beállításai lehetőségre.
- 3 Jelölje be a Engedélyezés négyzetet, majd adja meg az egyéni beállításokat.
- 4 Kattintson a Küldés gombra.

Az alkalmazás használatához kattintson a Távoli vezérlőpanel >VNC kisalkalmazás indítása elemre.

Konfiguráció importálása és exportálása

Lehetőség van a konfigurációs beállítások exportálására egy szöveges fájlba, majd a fájl importálására a beállítások másik nyomtatóra történő alkalmazásához.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzés: Tekintse meg az IP-címet a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.

2 A konfigurációs fájl importálása és exportálása egy vagy több alkalmazás esetén.

Egy alkalmazás esetén

- a Lépjen a következő ponthoz:
 Beállítások >Alkalmazások >Alkalmazások kezelése >, majd válasszon alkalmazást, és válassza a >Konfigurálás lehetőséget.
- **b** Exportálja vagy importálja a konfigurációs fájlt.

Megjegyzések:

- Ha JVM memória megtelt hiba fordul elő, akkor ismételje meg az exportálási eljárást, amíg nem történik meg a konfigurációs fájl mentése.
- Ha időtúllépés történik és üres képernyő jelenik meg, akkor frissítse a webböngészőt, majd kattintson az Alkalmaz elemre.

Több alkalmazás esetén

- a Kattintson a Beállítások >Importálás/exportálás elemre.
- **b** Exportálja vagy importálja a konfigurációs fájlokat.

Megjegyzés: Konfigurációs fájlok importálásakor kattintson a **Küldés** elemre a folyamat befejezéséhez.

Papír és speciális adathordozó betöltése

A papírméret és papírtípus beállítása

Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

>Papír menü >Papírméret/-típus > válasszon ki egy tálcát > válassza ki a papírméretet vagy -típust >Küldés

Az Univerzális papírbeállítások konfigurálása

Az Univerzális papírméret egy felhasználó által definiált beállítás, amellyel olyan méretű papírokra nyomtathat, amelyek nem találhatók meg a nyomtató menüjében.

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



Papír menü >Univerzális beállítás

2 Válassza ki a mértékegységet, majd állítsa be az álló szélességet és magasságot.

3 Alkalmazza a módosításokat.

Tálcák betöltése

VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY: A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes tálcába külön-külön töltse be a papírt. A többi tálcát tartsa csukva, amíg szüksége nincs rájuk.

1 Húzza ki a tálcát.

Megjegyzés: Ne távolítsa el a tálcákat, amíg nyomtatás zajlik, vagy amíg a **Foglalt** felirat látszik a nyomtató képernyőjén. Ha így tesz, az elakadást okozhat.



2 Nyomja össze a papírvezetőket, majd csúsztassa a megfelelő pozícióba a betöltendő papírmérethez.





Megjegyzés: Használja a tálca alján lévő mutatókat a vezető beállításához.



3 Hajlítsa meg és legyezze meg párszor a papírköteget, hogy a papírlapok ne tapadjanak össze. Ne hajtsa meg, és ne gyűrje össze a papírt. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.



4 Töltse be a papírköteget a nyomtatandó oldallal felfelé.



Megjegyzések:

- Kétoldalas nyomtatáshoz a nyomtatandó oldallal lefelé töltse be a papírt.
- Az előlyukasztott papírt a lyukakkal a tálca eleje vagy a tálca bal oldala felé töltse be.
- Fejléces papírt úgy töltsön be, hogy a fejléc a tálca bal oldala felé legyen.
- Ügyeljen, hogy a papírköteg felső lapja a papírtálca oldalán található maximális feltöltési jel alatt legyen. A tálca túltöltése papírelakadást okozhat.



- 5 Helyezze vissza a tálcát.
- 6 Állítsa be a kezelőpanel Papír menüjében a papírtípust és papírméretet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral.

A többfunkciós adagoló betöltése

1 Nyissa ki a többfunkciós adagolót.



2 Állítsa a vezetőt a betöltendő papír méretének megfelelő helyzetbe.



3 Hajlítsa meg és legyezze meg párszor a papírköteget, hogy a papírlapok ne tapadjanak össze. Ne hajtsa meg, és ne gyűrje össze a papírt. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.



- **4** Töltse be a papírt.
 - Egyszerre csak egy típusú és méretű papírt töltsön be.

Fejléces papír betöltése

Választható kiadóegység nélkül	Választható kiadóegységgel
Egyoldalas nyomtatás	Egyoldalas nyomtatás
Megjegyzés: A hosszabb éllel befelé történő betöltés esetén a fejléces papírt lefelé nézve, a fejléccel az adagoló bal oldalán töltse be.	Megjegyzés: A hosszabb éllel befelé történő betöltés esetén a fejléces papírt lefelé nézve, a fejléccel az adagoló jobb oldalán töltse be.
Kétoldalas nyomtatás	Kétoldalas nyomtatás
Megjegyzés: A hosszabb éllel befelé történő betöltés esetén a fejléces papírt felfelé nézve, a fejléccel az adagoló jobb oldalán	Megjegyzés: A hosszabb éllel befelé történő betöltés esetén a fejléces papírt felfelé nézve, a fejléccel az adagoló bal oldalán

Előlyukasztott papír betöltése

töltse be.



töltse be.

• Töltsön be borítékokat lezáróval felfelé.



Vigyázat - sérülésveszély: Soha ne használjon bélyegekkel, kapcsokkal, tűzőkkel, ablakokkal, bevonatos betéttel vagy öntapadós ragasztóval ellátott borítékokat. Ilyen borítékok kárt tehetnek a nyomtatóban.

• Figyeljen arra, a papír ne haladja meg a töltés maximum jelzését. A tálca túltöltése papírelakadást okozhat.



5 Állítsa be a kezelőpanel Papír menüjében a papírtípust és papírméretet úgy, hogy az megegyezzen az adagolóba töltött papírral.

Tálcák összekapcsolása és bontása

Tálcák összekapcsolása és bontása

 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.
- 2 Kattintson a Beállítások >Papír menü elemre.
- **3** Módosítsa az összekapcsolni kívánt tálcák papírméret és papírtípus beállításait.
 - Tálcák összekapcsolásához ellenőrizze, hogy a tálca papírmérete és -típusa egyezzen meg a másik tálcára beállítottal.
 - Tálcák összekapcsolásának megszüntetéséhez ellenőrizze, hogy a tálca papírmérete vagy -típusa nem egyezzen meg a másik tálcára beállítottal.
- 4 Kattintson a Küldés gombra.

Megjegyzés: A papírméret- és papírtípus-beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. További információkért, lásd: <u>"A papírméret és papírtípus beállítása" a(z) 5. oldalon</u>.

Vigyázat - sérülésveszély: A tálcába helyezett papírnak meg kell felelnie a nyomtatóban megadott papírtípusnak. Az égetőhenger hőmérséklete ugyanis a beállított papírtípustól függ. Nyomtatási hibák léphetnek fel, ha a beállításokat nem konfigurálják megfelelően.

Egyéni név létrehozása papírtípushoz

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



- 2 Írjon be egy új egyéni papírtípusnevet, majd alkalmazza a módosításokat.
- **3** Érintse meg az **Egyéni típusok** lehetőséget, majd ellenőrizze, hogy az új papírtípusnév került-e az egyéni név helyébe.

Egyéni papírtípus hozzárendelése

A beágyazott webkiszolgáló használata

Rendeljen egyéni papírtípusnevet a tálcához a tálcák összekapcsolásakor vagy az összekapcsolás bontásakor.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.
- 2 Kattintson a Beállítások > Papír menü > Egyéni típusok lehetőségre.
- 3 Válassza ki a kívánt egyéni papírtípusnevet, majd válassza ki a megfelelő papírtípust.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett papírtípus a Papír az összes egyéni felhasználói névnél.

4 Kattintson a Küldés gombra.

A nyomtató kezelőpaneljének használata

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



>Papír menü >Egyéni típusok

2 Válassza ki a kívánt egyéni papírtípusnevet, majd válassza ki a megfelelő papírtípust.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett papírtípus a Papír az összes egyéni felhasználói névnél.

3 Érintse meg a Küldés gombot.

Nyomtatás

Űrlapok nyomtatása

Az Űrlapok és kedvencek alkalmazás gyors és könnyű hozzáférést biztosít a gyakran használt űrlapokhoz vagy egyéb rendszeresen nyomtatott információkhoz. Az alkalmazás használatához először be kell állítani azt a nyomtatón. További információkért, lásd: "Az Űrlapok és Kedvencek beállítása" a(z) 3. oldalon.

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Űrlapok és kedvencek > válassza ki a kívánt űrlapot a listáról > adja meg a példányszámot > módosítsa az egyéb beállításokat.

2 Alkalmazza a módosításokat.

Dokumentum nyomtatása

- 1 Állítsa be a betöltött papírnak megfelelő papírtípust és papírméretet a nyomtató kezelőpaneljéről.
- 2 Nyomtatási munka elküldése a nyomtatóra:

Útmutatás Windows-felhasználók számára

- a Nyisson meg egy dokumentumot, és kattintson a Fájl >Nyomtatás lehetőségre.
- b Kattintson a Properties (Tulajdonságok), Preferences (Nyomtatási beállítások), Options (Beállítások) vagy a Setup (Beállítás) lehetőségre.
- c Szükség esetén módosítsa a beállításokat.
- d Kattintson az OK >Nyomtatás lehetőségre.

Macintosh-felhasználók számára

- a Adja meg a beállításokat a Page Setup (Oldalbeállítás) párbeszédpanelen:
 - 1 Miközben a dokumentum látható, kattintson a Fájl >Oldalbeállítás parancsra.
 - 2 Válassza ki a papírméretet, vagy hozzon létre egy egyéni méretet a betöltött papírnak megfelelően.
 - 3 Kattintson az OK gombra.
- **b** Adja meg a szükséges beállításokat a Print (Nyomtatás) párbeszédpanelen:
 - 1 Miközben a dokumentum látható, kattintson a File (Fájl) >Print (Nyomtatás) parancsra. Ha szükséges, kattintson a bővítésháromszögre, hogy több lehetőséget lásson.
 - 2 A nyomtatási beállítási előugró menükben módosítsa a beállításokat szükség esetén.

Megjegyzés: Egy adott típusú papírra történő nyomtatáshoz módosítsa a papírméret beállítását a betöltött papírnak megfelelően, vagy válassza ki a megfelelő tálcát vagy adagolót.

3 Kattintson a Print (Nyomtatás) lehetőségre.

A festék sötétségének beállítása

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



>Beállítások >Nyomtatási beállítások >Minőség menü

2 Állítsa be a festék sötétségét, majd mentse a módosításokat.

Nyomtatás flash-meghajtóról

Megjegyzések:

- A titkosított PDF-fájlok nyomtatása előtt a rendszer kérni fogja, hogy adja meg a fájl jelszavát a kezelőpanelen.
- Nem nyomtathat olyan fájlokat, amelyekhez nem rendelkezik nyomtatási jogosultsággal.
- 1 Helyezzen be egy flash-meghajtót az USB-portba.



Megjegyzések:

- Ha csatlakoztatva van flash meghajtó, megjelenik egy flash meghajtó ikon a főképernyőn.
- Ha a flash-meghajtót olyankor helyezi be, amikor a nyomtató felhasználói beavatkozást igényel, például elakadás történt, a nyomtató nem veszi figyelembe a flash-meghaitót.
- Ha a flash-meghajtót olyankor helyezi be, amikor a nyomtató más nyomtatási feladatokat dolgoz fel, a nyomtató kijelzőjén Foglalt üzenet jelenik meg. A nyomtatási feladatok feldolgozása után lehetséges, hogy meg kell tekintenie a felfüggesztett feladatokat, hogy dokumentumokat tudjon nyomtatni a flash-meghajtóról.

Vigvázat - sérülésveszély: Memóriaeszközről való nyomtatás. olvasás vagy írás közben ne érjen hozzá a nyomtatóhoz vagy a memóriaeszközhöz az ábrán jelzett részen. Adatvesztés vagy meghibásodás következhet be.



- 2 A kezelőpanelen érintse meg a kinyomtatni kívánt dokumentumot.
- **3** Adja meg a nyomatok számára, majd küldje nyomtatásra a feladatot.

Megjegyzések:

- Ne távolítsa el a flash-meghajtót az USB-portból, amíg a dokumentum nyomtatása nem fejeződik be.
- Ha a kezdeti USB-menü képernyőből történő kilépés után a nyomtatóban hagyja a flash-meghajtót, a rajta lévő fájlok kinyomtatásához érintse meg a kezdőképernyő Függő feladatok elemét.

Támogatott flash-meghajtók és fájltípusok

Megjegyzések:

- A nagy sebességű USB flash-meghajtóknak támogatniuk kell a teljes sebességű szabványt. A kis sebességű USB-eszközök nem támogatottak.
- Az USB flash-meghajtóknak támogatniuk kell a FAT (File Allocation Table) rendszert. Az NTFS (New Technology File System) vagy más fájlrendszerrel formázott eszközök nem támogatottak.

Ajánlott flash-meghajtók	Fájltípus
Számos flash-meghajtó bizonyult a tesztelés után alkal-	Dokumentumok:
masnak a nyomtatóval való használatra. További informá-	 .pdf
cioert faradjon el oda, anol a hyomtatot vasarolta.	• .xps
	Képek:
	• .dcx
	• .gif
	 .jpeg vagy .jpg
	• .bmp
	• .pcx
	 .tiff vagy .tif
	• .png

Nyomtatási munka törlése

Nyomtatási feladat megszakítása a nyomtató kezelőpaneljéről

- 1 Érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Feladat törlése** elemet vagy nyomja meg a billentyűzeten a gombot.
- 2 Válassza ki a megszakítandó nyomtatási feladatot, majd nyomja meg a **Kijelölt feladatok törlése** gombot.

Megjegyzés: Ha megnyomja a sombot, akkor a Folytatás gombol térhet vissza a kezdőképernyőhöz.

Nyomtatási feladat törlése a számítógépről

Útmutatás Windows-felhasználók számára

1 Nyissa meg a nyomtatók mappáját.

Windows 8 rendszeren

Írja be a Keresés panelbe a **run** parancsot, majd lépjen a következő elemhez:

Run > control printers beírása >OK

Windows 7 vagy régebbi rendszeren

- a Kattintson a(z) elemre vagy kattintson a **Start** gombra, majd a **Futtatás** elemre.
- **b** Írja be a **control printers** kifejezést.
- c Nyomja meg az Enter gombot vagy kattintson az OK gombra.

- 2 Kattintson kétszer a nyomtató ikonra.
- 3 Válassza ki a megszakítandó nyomtatási feladatot.
- **4** Kattintson a **Törlés** gombra.

Macintosh-felhasználók számára

- 1 Az Apple menü Rendszerbeállítások pontjából nyissa meg a nyomtatók mappáját.
- 2 Nyissa meg a nyomtatási sort, válassza ki azt a feladatot, amelyet meg szeretne szakítani, majd törölje.

Másolás

Megjegyzések:

- Az automatikus dokumentumadagoló (ADF) használatakor az eredeti dokumentumot a másolandó oldallal felfelé töltse be.
- A lapolvasó üvegének használatakor a dokumentumot a másolandó oldallal lefelé helyezze a nyíllal megjelölt sarokba.

Másolatok készítése

Másolás az automatikus lapadagoló vagy a lapolvasó üveglapja segítségével

1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzés: A levágott képek elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy az eredeti dokumentum és a másolat ugyanolyan papírméretű-e.

2 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez: Másolás >adja meg a másolási beállításokat > Másolás

Megjegyzés: A kezelőpanelről történő gyorsmásoláshoz nyomja

meg a következő gombot:

Fényképmásolás

- 1 Tegye a fényképet az üveglapra.
- 2 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



- **3** A Tartalom forrása menüből válassza ki az eredeti fényképnek leginkább megfelelő beállítást.
- 4 Érintse meg a *Másolás* lehetőséget.

A másolási feladat megszakítása oldalak nyomtatása közben

- 1 Érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Feladat törlése** elemet vagy nyomja meg a billentyűzeten a gombot.
- 2 Válassza ki a megszakítandó nyomtatási feladatot, majd nyomja meg a **Kijelölt feladatok törlése** gombot.

Megjegyzés: Ha megnyomja a gombot, akkor a **Folytatás** gombbal térhet vissza a kezdőképernyőhöz.

E-mail

Megjegyzések:

- Az automatikus dokumentumadagoló (ADF) használatakor az eredeti dokumentumot a másolandó oldallal felfelé töltse be.
- A lapolvasó üvegének használatakor a dokumentumot a másolandó oldallal lefelé helyezze a nyíllal megjelölt sarokba.

A nyomtató beállítása e-mail küldésére

E-mail beállítások konfigurálása

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.
- 2 Kattintson a Beállítások > E-mail/FTP beállítások > E-mail beállítások lehetőségre.
- 3 Adja meg a kért adatokat, majd kattintson a Küldés lehetőségre.

E-mail parancsikon létrehozása

E-mail hivatkozás létrehozása a beépített webkiszolgáló használatával

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.
- 2 Kattintson a Beállítások lehetőségre.
- 3 Az Egyéb beállítások oszlopban kattintson a Parancsikonok kezelése >> E-mail parancsikon beállítása lehetőségre.
- 4 Gépeljen be egy egyedi nevet a címzettnek, majd írja be az e-mail címet. Ha több címet kíván megadni, elválasztásukhoz használjon vesszőt.
- 5 Kattintson a Hozzáadás lehetőségre.

E-mail parancsikon létrehozása a kezelőpanel segítségével

- 1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:
- Saját parancsikon >Létrehozás >E-mail
- 2 Írjon be egy egyedi parancsikonnevet, majd érintse meg a Kész gombot.
- 3 Adja meg az e-mail beállításokat, majd érintse meg a Kész gombot.
- 4 Érintse meg az E-mail parancsikonok elemet a kezdőképernyőn, és ellenőrizze a parancsikont.

E-mail küldés megszakítása

- Az automatikus lapadagoló használatakor érintse meg a Feladat visszavonása gombot, amíg a kijelzőn a Beolvasás felirat látható.
- A lapolvasó üveglapjának használatakor érintse meg a Feladat visszavonása gombot, amíg a kijelzőn a Beolvasás felirat, vagy amíg a Következő oldal beolvasása/Feladat befejezése felirat látható.

Faxolás

Megjegyzések:

- Az automatikus dokumentumadagoló (ADF) használatakor az eredeti dokumentumot a másolandó oldallal felfelé töltse be.
- A lapolvasó üvegének használatakor a dokumentumot a másolandó oldallal lefelé helyezze a nyíllal megjelölt sarokba.

Faxküldés

Fax küldése a kezelőpanel segítségével

- 1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 2 Érintse meg a főképernyőn a Fax elemet, majd adja meg a faxszámot.

Megjegyzések:

- A címzett megadásához a parancsikon számát vagy a címjegyzéket is használhatja.
- Címzettek hozzáadásához érintse meg a Következő szám elemet.
- 3 Válassza a Faxolás lehetőséget.

Faxküldés a számítógéppel

- 1 Nyisson meg egy dokumentumot, és kattintson a Fájl >Nyomtatás lehetőségre.
- 2 Válassza ki a nyomtatót, majd kattintson a Tulajdonságok, Jellemzők, Beállítások vagy Beállítás gombra.
- 3 Lépjen a következő ponthoz:
- Fax >Fax engedélyezése
- 4 Írja be a címzett faxszámát (faxszámait).
- 5 Ha szükséges, adjon meg előtagot a "Tárcsázási előtag" mezőben.
- 6 Válassza ki a megfelelő papírméretet és -tájolást, és alkalmazza a módosításokat.

Megjegyzések:

 A faxolási szolgáltatás csak a PostScript illesztőprogrammal vagy az Univerzális faxillesztőprogrammal használható. Az illesztőprogramok telepítésével kapcsolatos információkért forduljon a nyomtató eladójához. • A Fax opciót a használat előtt a Konfiguráció lapon a PostScript illesztőprogram elemnél kell beállítani.

Fax küldése megadott időpontban

 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.
- **2** Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.
- **3** Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Fax > adja meg a faxszámot >Beállítások >Késleltetett küldés

Megjegyzés: Ha a Faxolási mód Faxkiszolgáló értékre van beállítva, akkor a Késleltetett küldés gomb nem jelenik meg. A továbbításra váró faxok a faxolási sor lehetőségben vannak felsorolva.

- 4 Adja meg a fax küldésének időpontját, és érintse meg a gombot.
- 5 Válassza a Faxolás lehetőséget.

Megjegyzés: A rendszer beolvassa, majd az ütemezett időpontban elfaxolja a dokumentumot.

Gyorstárcsázó elem létrehozása

Faxcél hivatkozás létrehozása a beágyazott webkiszolgáló használatával

Rendeljen hivatkozást egyetlen faxszámhoz vagy faxszámok csoportjához.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.
- 2 Kattintson a Beállítások > Parancsikonok kezelése > Fax parancsikon beállítása lehetőségre.

Megjegyzés: Lehet, hogy jelszó szükséges. Ha nem rendelkezik azonosítóval és jelszóval, akkor forduljon a rendszergazdához.

3 Gépeljen be egy egyedi nevet a hivatkozásnak, majd írja be a faxszámot.

Megjegyzések:

- Többszámos hivatkozás létrehozásához írja be a csoport faxszámait.
- A csoporton belül különítse el az egyes faxszámokat pontosvesszővel (;).
- 4 Rendeljen hozzá egy hivatkozásszámot.

Megjegyzés: Ha a megadott szám már foglalt, akkor másik szám választására fogja kérni a rendszer.

5 Kattintson a Hozzáadás lehetőségre.

Parancsikon létrehozása faxküldéshez a nyomtató kezelőpanelje segítségével

 Érintse meg a főképernyőn a Fax elemet, majd adja meg a faxszámot.

Megjegyzés: Faxszámcsoport létrehozásához érintse meg a Következő szám elemet, majd adja meg a következő faxszámot.



- 3 Írjon be egy egyedi parancsikonnevet, majd érintse meg a Kész gombot.
- 4 Ellenőrizze, hogy a parancsikon neve és száma helyes-e, majd érintse meg az **OK** gombot.

Megjegyzés: Ha a név vagy a szám hibás, érintse meg a Mégse gombot, majd írja be újra az adatokat.

Beolvasás

Megjegyzések:

- Az automatikus dokumentumadagoló (ADF) használatakor az eredeti dokumentumot a másolandó oldallal felfelé töltse be.
- A lapolvasó üvegének használatakor a dokumentumot a másolandó oldallal lefelé helyezze a nyíllal megjelölt sarokba.

A Beolvasás hálózatba használata

A Beolvasás hálózatba funkcióval beolvashat dokumentumokat a rendszergazda által megadott hálózati célhelyekre. Miután a hálózaton megtörtént a célhelyek (megosztott hálózati mappák) létrehozása, az alkalmazás telepítése során telepíteni és konfigurálni kell az alkalmazást a megfelelő nyomtatón a beágyazott webkiszolgáló segítségével. További információkért, lásd: <u>"A Beolvasás hálózatba</u> funkció beállítása" a(z) 4. oldalon.

Szkennelés FTP címre

Beolvasás FTP-címre a kezelőpanel segítségével

- Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 2 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez: FTP >FTP > írja be az FTP-címet >Kész >Küldés

Megjegyzések:

- A címzett megadásához a parancsikon számát vagy a címjegyzéket is használhatja.
- Címzettek hozzáadásához érintse meg a Következő szám elemet.

Beolvasás számítógépre vagy flashmeghajtóra

A Beolvasás számítógépre funkció beállítása

Megjegyzések:

• Ez a funkció csak Windows Vista vagy újabb operációs rendszer esetén használható.

- Győződjön meg róla, hogy a számítógép és a nyomtató ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik.
- **1** Nyissa meg a nyomtatók mappát, majd válassza ki a nyomtatót.

Megjegyzés: Ha a nyomtató nem szerepel a listában, adja hozzá.

- 2 Nyissa meg a nyomtatóbeállításokat, majd szükség szerint módosítsa a beállításokat.
- 3 A kezelőpanelen érintse meg a Beolvasás számítógépre elemet > válassza ki a megfelelő beolvasási beállítást >Küldés.

Beolvasás flash-meghajtóra

- Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 2 Helyezze be a flash-meghajtót az USB-portba.
- 3 Válassza ki a célmappát, majd érintse meg a Beolvasás USBmeghajtóra elemet.
- 4 Módosítsa a beolvasási beállítást, majd érintse meg a **Beolvasás** lehetőségét.

Elakadások megszüntetése

Papírelakadások elkerülése

Töltse be a papírt megfelelően

• Győződjön meg róla, hogy a papír egyenletesen fekszik a tálcában.



- Ne távolítsa el a tálcákat nyomtatás közben.
- Ne töltse fel a tálcákat nyomtatás közben. A feltöltést végezze a nyomtatás megkezdése előtt, vagy várja meg, amíg a nyomtató azt kéri.

- Ne töltsön be túl sok papírt. Figyeljen arra, a köteg magassága ne haladja meg a papírtöltés maximum jelzését.
- Ne csúsztassa a papírt a tálcába. A papírt az ábrán látható módon töltse be.



- Ügyeljen rá, hogy a tálcában és a többcélú adagolóban a vezetők megfelelő helyzetben legyenek és ne nyomódjanak erősen a papírhoz és borítékokhoz.
- A papír behelyezése után határozott mozdulattal helyezze vissza a tálcát a nyomtatóba.

Használjon javasolt papírfajtát

- Csak ajánlott papírtípusokat és nyomathordozókat használjon.
- Ne töltsön be gyűrött, szamárfüles, nedves, behajtott vagy hullámos papírt.
- A betöltés előtt lazítsa fel és rázza össze a papírköteget.



- Ne használjon vágott vagy kézzel tépett papírt.
- Ne tegyen különböző papírméreteket, -súlyokat és -típusokat egy tálcába.
- Ellenőrizze, hogy helyesen lett-e megadva a papírméret és a papírtípus a nyomtató kezelőpaneljén.
- A papírt tárolja a gyártó előírásai szerint.

Elakadási üzenetek és helyek

Ha elakadás lép fel, megjelenik egy, az elakadás helyét jelölő és az elakadás elhárítására vonatkozó információt tartalmazó üzenet a nyomtató kijelzőjén. Az elakadás elhárításához nyissa ki a kijelzőn jelzett ajtókat, fedeleket és tálcákat.

Megjegyzések:

- Ha az Elakadássegéd funkció be van kapcsolva, akkor a nyomtató egy elakadt oldal eltávolítását követően az üres vagy részleges nyomatot tartalmazó oldalakat automatikusan továbbítja.
 Ellenőrizze, hogy a kinyomtatott oldalak között nincsenek-e üres oldalak.
- Ha az Elakadás elhárítása beállítása Bekapcsolva vagy Automatikus, akkor a nyomtató újból kinyomtatja az elakadt oldalakat. Azonban az Automatikus beállítás esetén a nyomtató csak akkor nyomtatja ki újra az elakadt oldalakat, ha rendelkezésre áll kellő nyomtatómemória.



	Terület neve	
1	Automatikus lapadagoló	
2	C ajtó	
3	D ajtó	
4	F ajtó	
5	Tálcák	
6	H ajtó	

	Terület neve	
7 Szétválogató tároló		
8	8 Jajtó	
000e	G terület	

Terület neve	A vezérlőpanel üzenete	Teendő
automatikus Iapadagoló	[x] lapos papírelakadás, nyomja meg a kioldókart az E területen az automatikus lapadagoló felső fedelének kinyitásához. [28y.xx]	Nyissa ki az automatikus lapadagoló felső ajtaját, majd távolítsa el az elakadt papírt.
Többcélú adagoló	 [x] lapos papírelakadás, többfunkciós adagolótál- cában keletkező papír- elakadás megszüntetése. [200.xx] 	Távolítsa el az elakadt papírt az adagolóból.
C ajtó, tálcák	 [x] lapos papírelakadás, C ajtó kinyitása és az összes papír- elakadás megszüntetése. [2yy.xx] 	Nyissa ki a C ajtót, és távolítsa el az elakadt papírt. Húzza ki a tálcát, és távolítsa el az elakadt papírt.
	[x] lapos papírelakadás, 3000 lapos tálca eltolása és C ajtó kinyitása [2yy.xx]	
D ajtó, tálcák	[x] lapos papírelakadás, D ajtó kinyitása és az összes papír- elakadás megszüntetése. [24y.xx]	Nyissa ki a D ajtót, és távolítsa el az elakadt papírt. Húzza ki a tálcát, és távolítsa el az elakadt papírt.
	[x] lapos papírelakadás, 3000 lapos tálca eltolása és D ajtó kinyitása [24y.xx]	
C és F ajtók	[x] lapos papírelakadás, 3000 lapos tálca eltolása és F ajtó kinyitása [24y.xx]	Húzza ki a 3000 lapos tálcát, majd távolítsa el az elakadt papírt a tálca oldala felől. Nyissa ki az F ajtót, és távolítsa el az elakadt papírt.
G terület, C, J és H ajtók, szétvá- logató tároló	[x] lapos papírelakadás, G, H és J ajtók kinyitása és a papír- elakadás megszüntetése. [4yy.xx]	Nyissa ki a G ajtót, és távolítsa el az elakadt papírt. Nyissa ki a H ajtót, és távolítsa el az elakadt papírt.
C és G ajtók, szétválogató tároló	[x] lapos papírelakadás, G ajtó melletti kioldókar megnyomása és a szétvá- logató balra tolása. Hagy. pap. a tár.ban. [40y.xx]	Csúsztassa a kapcsozó kiadóegységet balra, majd távolítsa el az elakadt papírt.



[x] lapos papírelakadás, többfunkciós adagolótálcában keletkező papírelakadás megszüntetése. [200.xx]

- 1 Vegyen ki az összes papírt a többfunkciós adagolóból.
- **2** Távolítsa el az elakadt papírlapot.



3 Nyissa ki a C ajtót a papírdarabok eltávolításához.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy a C ajtóba ne akadjanak bele a nyomtatóhoz csatlakozó kábelek.

- 4 C ajtót bezárni
- 5 Hajlítsa meg és legyezze meg párszor a papírköteget, hogy a papírlapok ne tapadjanak össze. Ne hajtsa meg, és ne gyűrje össze a papírt. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.



6 Töltse be újra a papírt.

[x] lapos papírelakadás, C ajtó kinyitása és az összes papírelakadás megszüntetése. [2yy.xx]

1 Csukja be a C ajtót. Ügyeljen arra, hogy az ajtóba ne akadjanak bele a nyomtatóhoz csatlakozó kábelek.



2 Távolítsa el az esetlegesen elakadt papírt a következő helyekről:

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

VIGYÁZAT! FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a myomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.

• Beégetőmű területe



• A beégetőmű területe alatt



• Kétoldalas nyomtatási terület



• A kétoldalas nyomtatás területe felett



3 Nyissa ki a normál tálcákat, és keresse meg az elakadt papírt.



4 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.



5 Zárja vissza a tálcákat és a C ajtót.

[x] lapos papírelakadás, 3000 lapos tálca jobbra tolása és a C ajtó kinyitása. [2yy.xx]

1 Csúsztassa el a 3000 lapos papírtálcát.



2 Csukja be a Cajtót. Ügyeljen arra, hogy az ajtóba ne akadjanak bele a nyomtatóhoz csatlakozó kábelek.



3 Távolítsa el az esetlegesen elakadt papírt a következő helyekről:

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.



VIGYÁZAT! FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a myomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek. • Beégetőmű területe



• A beégetőmű területe alatt



• Kétoldalas nyomtatási terület



• A kétoldalas nyomtatás területe felett



4 Nyissa ki a normál tálcákat, és keresse meg az elakadt papírt.



5 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.



- 6 Zárja vissza a tálcákat és a C ajtót.
- 7 Csúsztassa a helyére a 3000 lapos tálcát.

[x] lapos papírelakadás, nyissa ki a D ajtót, és szüntesse meg az összes papírelakadást. [24y.xx]

1 Nyissa ki a D ajtót, és távolítsa el az elakadt papírt.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.





2 Nyissa ki a kiegészítő tálcát, és távolítsa el az elakadt papírt.



3 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.



4 Csukja be a tálcát és a D ajtót.

[x] lapos papírelakadás, 3000 lapos tálca jobbra tolása és a D ajtó kinyitása. [24y.xx]

1 Csúsztassa el a 3000 lapos papírtálcát.



2 Nyissa ki a D ajtót, és távolítsa el az elakadt papírt.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.



3 Nyissa ki a kiegészítő tálcát, és távolítsa el az elakadt papírt.



4 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.



5 Csukja be a tálcát és a D ajtót.

6 Csúsztassa a helyére a 3000 lapos tálcát.

[x] lapos papírelakadás, 3000 lapos tálca jobbra tolása és az F ajtó kinyitása. [24y.xx]

1 Csúsztassa el a 3000 lapos papírtálcát.



2 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.



3 Nyissa ki az F ajtót, és távolítsa el az elakadt papírt.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.



4 Csukja be az Fajtót.

5 Csukja be a C ajtót. Ügyeljen arra, hogy az ajtóba ne akadjanak bele a nyomtatóhoz csatlakozó kábelek.



6 Távolítsa el az esetlegesen elakadt papírt a következő helyekről:

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.



• Beégetőmű területe



• A beégetőmű területe alatt



• Kétoldalas nyomtatási terület



• A kétoldalas nyomtatás területe felett



7 Csukja be a Cajtót, és csúsztassa a helyére a 3000 lapos papírtálcát.

[x] lapos papírelakadás, G, H és J ajtók kinyitása és a papírelakadás megszüntetése. Hagyja a papírt a tárolóban. [4yy.xx]

1 Nyissa ki a G ajtót, és távolítsa el az elakadt papírt.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.



2 Nyissa ki a J ajtót, és a J1 kart állítsa függőleges helyzetbe.



3 Nyissa ki a H ajtót.



4 Távolítsa el az elakadt papírt az alábbi helyekről:

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

• J ajtó



Megjegyzés: Ha a szétválogató tárolók közt is van elakadt papír, azt is távolítsa el.



• H1 és H2 területek



• H3 és H4 területek



• H6 terület



5 Csukja be a H ajtót.

6 Nyissa ki a C ajtót, és távolítsa el az elakadt papírt.

Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy a C ajtó nem ütközik-e valamelyik, a nyomtatóhoz kapcsolódó vezetékkel.



Megjegyzések:

- Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.
- Ha fel van szerelve a 3000 lapos tálca, az ajtó kinyitása előtt csúsztassa el jobbra.
- 7 Cajtót bezárni

[x] lapos papírelakadás, nyomja meg a kioldókart a G terület eléréséhez. Hagyja a papírt a tárolóban. [40y.xx]

1 Vegye ki az összes papírt a kiadóegység tárolójából



2 Nyomja le a kapcsozó kiadóegység reteszét, csúsztassa balra a kiadóegységet, majd vegye ki az elakadt papírt.



Megjegyzések:

- Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.
- Ha szükséges, a G1 kereket lefelé forgatva adagolja a papírt a kiadóegység tálcájába, majd távolítsa el.



3 Csúsztassa vissza a helyére a kiadóegységet.



4 Nyissa ki a C ajtót, és távolítsa el az elakadt papírt.

VIGYÁZAT! FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.



Megjegyzések:

- Ügyeljen arra, hogy a C ajtóba ne akadjanak bele a nyomtatóhoz csatlakozó kábelek.
- Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.
- Ha telepítve van a 3000 lapos tálca, az ajtó nyitásához csúsztassa jobbra a tálcát.

5 C ajtót bezárni

[x] lapos papírelakadás, nyomja le a kart a G terület eléréséhez és az elakadt kapcsok eltávolításához. Hagyja a papírt a tárolóban. [402.93]

1 Vegye ki az összes papírt a kiadóegység tárolójából



2 Nyomja le a kapcsozó kiadóegység reteszét, majd csúsztassa balra a kiadóegységet.



3 Vegye ki a tűzőkazetta tartóját.



4 Használja a fémfület a kapocsvezető felemeléséhez, majd távolítsa el a kilazult kapcsokat.



5 Nyomja addig a kapocsvezetőt, amíg a helyére nem kattan.



6 Nyomja a kapcsokat a fémházzal szembe.



Megjegyzés: Ha a kapcsok a kazetta hátsó felénél vannak, akkor rázza meg a kazettát felülről lefelé, hogy a kapcsok a fémház mellé kerüljenek.



7 Nyomja a kazettatartót a kiadóegységbe, amíg a helyére nem kattan.



8 Csúsztassa vissza a helyére a kiadóegységet.



[x] lapos papírelakadás, H ajtó kinyitása és H6 gomb elforgatása az óra járásával megegyező irányban. Hagyja a papírt a tárolóban. [426.xx–428.xx]

Ha az elakadt papír a G ajtó alatt van, nyissa ki az ajtót, és távolítsa el a papírt.



1 Nyissa ki a J ajtót, és hajtsa fel a J1 kart.





2 Nyissa ki a H ajtót.



3 Távolítsa el az esetlegesen elakadt papírt a következő helyekről:

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

J ajtó



Megjegyzés: Ha a kiadóegység rekeszei között elakadt papír található, távolítsa el azt.



• H1 és H2 terület



• H3 és H4 terület



• H6 terület



4 A H5 fogantyúval húzza ki a füzetkészítőt.



5 Távolítsa el az esetlegesen elakadt papírt a következő helyekről:

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

22

• H8 terület



H9 terület



H10 terület



- 6 Tolja vissza a helyére a füzetkészítőt.
- 7 Csukja be a H ajtót
- 8 Nyissa ki a C ajtót, és távolítsa el az elakadt papírt.





Megjegyzések:

- Ügyeljen arra, hogy a C ajtóba ne akadjanak bele a nyomtatóhoz csatlakozó kábelek.
- Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.
- Ha telepítve van a 3000 lapos tálca, az ajtó nyitásához csúsztassa jobbra a tálcát.

9 Cajtót bezárni

[x] lapos papírelakadás, nyomja meg a kioldókart az E területen, az automatikus lapadagoló felső fedelének kinyitásához. [28y.xx]

1 Vegye ki az eredeti dokumentumokat az automatikus lapadagoló tálcájáról.

2 Nyissa ki a felső automatikus lapadagoló felső fedelét.



- **3** Távolítsa el az elakadt papírt.
 - **Megjegyzés:** Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.



4 Zárja be a fedelet.

5 Nyissa fel a lapolvasó fedelét, majd nyissa ki az automatikus lapadagoló alsó ajtaját.



6 Távolítsa el az elakadt papírt.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.



7 Csukja be az ajtót.



8 Zárja le a lapolvasó fedelét.