

C510

Benutzerhandbuch



Dezember 2003

www.lexmark.com

Hinweise	7
Marken	
Hinweis zur Lizenzierung	10
Sicherheit	11
Konventionen	
Hinweise zu Elektro-Emissionen	12
The United Kingdom Telecommunications Act 1984	14
Lärmemissionspegel	14
ENERGY STAR	15
Hinweise zur Emission von Laserstrahlen	15
Hinweisetikett zur Emission von Laserstrahlen	
Bestimmung zu Lasergeräten der Klasse 1	
Kapitel 1: Übersicht	17
Crundmodall	17
Koniiguriertes Modeli	17
Konigunenes Modeli	
Koniguriertes Modeli Kapitel 2: Drucken Tips für erfolgreiches Drucken	
Koniguriertes Modeli Kapitel 2: Drucken Tips für erfolgreiches Drucken Tips zum Aufbewahren von Druckmedien	
Koniguneries Modeli Kapitel 2: Drucken Tips für erfolgreiches Drucken Tips zum Aufbewahren von Druckmedien Vermeiden von Papierstaus	
Koniguriertes Modeli Kapitel 2: Drucken Tips für erfolgreiches Drucken Tips zum Aufbewahren von Druckmedien Vermeiden von Papierstaus Senden eines Auftrags an den Drucker	
Konigunertes Modell Kapitel 2: Drucken Tips für erfolgreiches Drucken Tips zum Aufbewahren von Druckmedien Vermeiden von Papierstaus Senden eines Auftrags an den Drucker Drucken vertraulicher Druckaufträge	
Konigunertes Modell Kapitel 2: Drucken Tips für erfolgreiches Drucken Tips zum Aufbewahren von Druckmedien Vermeiden von Papierstaus Senden eines Auftrags an den Drucker Drucken vertraulicher Druckaufträge Eingeben einer persönlichen Identifikationsnummer (PIN)	
Konigunertes Modell Kapitel 2: Drucken Tips für erfolgreiches Drucken Tips zum Aufbewahren von Druckmedien Vermeiden von Papierstaus Senden eines Auftrags an den Drucker Drucken vertraulicher Druckaufträge Eingeben einer persönlichen Identifikationsnummer (PIN) Abbrechen von Druckaufträge	
Koniguneries Modeli Kapitel 2: Drucken Tips für erfolgreiches Drucken Tips zum Aufbewahren von Druckmedien Vermeiden von Papierstaus Senden eines Auftrags an den Drucker Drucken vertraulicher Druckaufträge Eingeben einer persönlichen Identifikationsnummer (PIN) Abbrechen von der Druckerbedienerkonsole	
Konigunertes Modell Kapitel 2: Drucken Tips für erfolgreiches Drucken Tips zum Aufbewahren von Druckmedien Vermeiden von Papierstaus Senden eines Auftrags an den Drucker Drucken vertraulicher Druckaufträge Eingeben einer persönlichen Identifikationsnummer (PIN) Abbrechen von Druckaufträgen Abbrechen von Aufträgen unter Windows	
Koniguriertes Modell Kapitel 2: Drucken Tips für erfolgreiches Drucken Tips zum Aufbewahren von Druckmedien Vermeiden von Papierstaus Vermeiden von Papierstaus Senden eines Auftrags an den Drucker Drucken vertraulicher Druckaufträge Eingeben einer persönlichen Identifikationsnummer (PIN) Abbrechen von Druckaufträgen Abbrechen von der Druckerbedienerkonsole Abbrechen von Aufträgen unter Windows Drucken der Seite mit Menüeinstellungen	
Konigureries Modell Kapitel 2: Drucken Tips für erfolgreiches Drucken Tips zum Aufbewahren von Druckmedien Vermeiden von Papierstaus Senden eines Auftrags an den Drucker Drucken vertraulicher Druckaufträge Eingeben einer persönlichen Identifikationsnummer (PIN) Abbrechen von Druckaufträgen Abbrechen von der Druckerbedienerkonsole Abbrechen von Aufträgen unter Windows Drucken der Seite mit Menüeinstellungen Drucken von Verzeichnislisten	
Konligurertes Modell Kapitel 2: Drucken Tips für erfolgreiches Drucken Tips zum Aufbewahren von Druckmedien Vermeiden von Papierstaus Senden eines Auftrags an den Drucker Drucken vertraulicher Druckaufträge Eingeben einer persönlichen Identifikationsnummer (PIN) Abbrechen von Druckaufträgen Abbrechen von der Druckerbedienerkonsole Abbrechen von Aufträgen unter Windows Drucken der Seite mit Menüeinstellungen Drucken von Verzeichnislisten	

Rapiter 5. Spezifikationen von Druckmedien	25
Richtlinien für Druckmedien	
Papier	
Folien	
Briefumschläge	
Etiketten	
Aufbewahren von Medien	
Frmitteln von Medienzuführungen und -spezifikationen	33
Fachverbindung	39
Verwenden der Duplex-Funktion (beidseitiger Druck)	
Beidseitiges Drucken auf Briefbögen	
Beidseitiger Binderand	
Verwenden der Papierablage	
Einlegen von Papier in die Fächer	
Einlegen von Briefumschlägen in das Standardpapierfach	
Verwenden der Medienstütze in der Papierablage	
Verwenden des Medienanschlags	50
Kapitel 4: Beseitigen von Papierstaus	
Tips zur Vermeidung von Papierstaus	
Tips zur Vermeidung von Papierstaus Ermitteln des Medienwegs	51
Tips zur Vermeidung von Papierstaus Ermitteln des Medienwegs Zugang zu Bereichen mit Papierstaus	
Tips zur Vermeidung von Papierstaus Ermitteln des Medienwegs Zugang zu Bereichen mit Papierstaus Kapitel 5: Wartung	
Tips zur Vermeidung von Papierstaus Ermitteln des Medienwegs Zugang zu Bereichen mit Papierstaus Kapitel 5: Wartung Wartung des Druckers	51 52 53 62 62
Tips zur Vermeidung von Papierstaus Ermitteln des Medienwegs Zugang zu Bereichen mit Papierstaus Kapitel 5: Wartung Wartung des Druckers Ermitteln des Verbrauchsmaterialstatus	51 52 53 62 62 62
Tips zur Vermeidung von Papierstaus Ermitteln des Medienwegs Zugang zu Bereichen mit Papierstaus Kapitel 5: Wartung Wartung des Druckers Ermitteln des Verbrauchsmaterialstatus Einsparen von Verbrauchsmaterial	51 52 53 62 62 62 63
Tips zur Vermeidung von Papierstaus Ermitteln des Medienwegs Zugang zu Bereichen mit Papierstaus Kapitel 5: Wartung Wartung des Druckers Ermitteln des Verbrauchsmaterialstatus Einsparen von Verbrauchsmaterial Bestellen von Verbrauchsmaterialien und Wartungsteilen	51 52 53 62 62 62 63 64
Tips zur Vermeidung von Papierstaus Ermitteln des Medienwegs Zugang zu Bereichen mit Papierstaus Kapitel 5: Wartung Wartung des Druckers Ermitteln des Verbrauchsmaterialstatus Einsparen von Verbrauchsmaterial Bestellen von Verbrauchsmaterialien und Wartungsteilen Bestellen von Druckkassetten	51 52 53 62 62 62 63 64 64
Tips zur Vermeidung von Papierstaus Ermitteln des Medienwegs Zugang zu Bereichen mit Papierstaus Kapitel 5: Wartung Wartung des Druckers Ermitteln des Verbrauchsmaterialstatus Einsparen von Verbrauchsmaterial Bestellen von Verbrauchsmaterialien und Wartungsteilen Bestellen von Druckkassetten Bestellen einer Fixierstation	51 52 53 62 62 62 63 63 64 64 64
Tips zur Vermeidung von Papierstaus Ermitteln des Medienwegs Zugang zu Bereichen mit Papierstaus Kapitel 5: Wartung Wartung des Druckers Ermitteln des Verbrauchsmaterialstatus Einsparen von Verbrauchsmaterial Bestellen von Verbrauchsmaterialien und Wartungsteilen Bestellen von Druckkassetten Bestellen einer Fixierstation Bestellen einer Fixierstation Bestellen eines Resttonerbehälters Bestellen einer Fixierstation	51 52 53 62 62 62 63 64 64 64 64 64
Tips zur Vermeidung von Papierstaus Ermitteln des Medienwegs Zugang zu Bereichen mit Papierstaus Kapitel 5: Wartung Wartung des Druckers Ermitteln des Verbrauchsmaterialstatus Einsparen von Verbrauchsmaterial Bestellen von Verbrauchsmaterialien und Wartungsteilen Bestellen von Druckkassetten Bestellen einer Fixierstation Bestellen einer Fixierstation Bestellen einer Fotoleiterkassette Wartung des Druckers für eine langfristige Aufbewahrung	51 52 53 62 62 62 63 64 64 64 64 64 65 65
Tips zur Vermeidung von Papierstaus Ermitteln des Medienwegs Zugang zu Bereichen mit Papierstaus	51 52 53 62 62 62 63 64 64 64 64 64 64 65 65
Tips zur Vermeidung von Papierstaus Ermitteln des Medienwegs Zugang zu Bereichen mit Papierstaus Kapitel 5: Wartung Wartung des Druckers Ermitteln des Verbrauchsmaterialstatus Einsparen von Verbrauchsmaterial Bestellen von Verbrauchsmaterialien und Wartungsteilen Bestellen von Druckkassetten Bestellen einer Fixierstation Bestellen einer Fixierstation Bestellen einer Fixierstation Bestellen einer Fotoleiterkassette Wartung des Druckers für eine langfristige Aufbewahrung Aufbewahren von Verbrauchsmaterial	51 52 53 62 62 62 63 64 64 64 64 64 64 65 65 65
Tips zur Vermeidung von Papierstaus Ermitteln des Medienwegs Zugang zu Bereichen mit Papierstaus	51 52 53 62 62 62 63 64 64 64 64 64 64 65 65 65 65 65 65

Austauschen von Druckkassetten	66
Recycling von Lexmark Produkten	69
Austauschen der Fixierstation	69
Austauschen des Resttonerbehälters	72
Austauschen der Fotoleiterkassette	74
Einstellungen der Bedienerkonsole beim Austauschen von Verbrauchsmaterial	77
Ändern der Druckkassettenkapazität	78
Angeben des ausgetauschten Verbrauchsmaterials	78
Reinigen der Druckkopflinse	79
Kapitel 6: Problemlösung	82
Lösen einfacher Druckerprobleme	82
Überprüfen eines nicht antwortenden Druckers	
l ösen von Anzeigeproblemen	83
Lösen von Druckproblemen	84
Lösen von Problemen mit der Druckqualität	86
Lösen von Problemen mit der Farbqualität	91
Häufig gestellte Fragen zum Farbdruck	91
Lösen von anderen Optionsproblemen	95
Lösen von Problemen mit der Druckmedienzufuhr	96
Lösen von Netzwerkdruckproblemen	97
Lösen anderer Probleme	97
Anruf beim Kundendienst	98
Kapitel 7: Verwaltung	99
Speichervoraussetzungen	99
Deaktivieren der Bedienerkonsolenmenüs	99
Aktivieren der Menüs	100
Wiederherstellen der Werksvorgaben	100
Anpassen der Stromsparfunktion	101
Konfigurieren von Druckerwarnmeldungen	102
Menü Konfig	102
Erläuterungen zu Schriftarten	102
Schrifttypen und -arten	102
Bitmap- und skalierbare Schriftarten	105
Residente Schriftarten	106

Ausschlußerklärung zur Lesbarkeit von Barcodes	111
Symbolsätze	112
Ladbare Schriftarten	113
Verwenden der Druck- und Zurückhaltefunktion	113
Auswahl eines Benutzernamens	113
Drucken und Löschen von angehaltenen Druckaufträgen	114
Zugreifen auf angehaltene Druckaufträge über die Bedienerkonsole	114
Erkennen von Formatierungsfehlern	115
Druck wiederholen	115
Druck reservieren	
Druck bestätigen	
Vertrauliche Auftrage	
Entfernen der Systemplatine	
Entfernen optionaler Druckerspeicherkarten	
ontionaler Flash-Speicherkarten	120
Wiedereinsetzen der Systemplatine	121
Entfernen von Optionen	
Entfernen des Druckers von der optionalen 530-Blatt-Papierzuführung	123
Entfernen der optionalen Duplexeinheit	127
Entfernen der optionalen Duplexeinheit	127
Entfernen der optionalen Duplexeinheit	127 134
Entfernen der optionalen Duplexeinheit	127 134
Entfernen der optionalen Duplexeinheit	127 134 134 134
Entfernen der optionalen Duplexeinheit	127
Entfernen der optionalen Duplexeinheit	

Index	209
Kapitel 9: Bedeutung der Druckermeldungen	190
Menü Dienstprog	
Menü USB	
Menü Verbr.Mat	
Menü Konfig	175
Menü Seriell	171

Hinweise

- Hinweis zur Ausgabe
- Marken
- Hinweis zur Lizenzierung
- Sicherheit
- Konventionen
- Hinweise zu Elektro-Emissionen
- Lärmemissionspegel
- ENERGY STAR
- Hinweise zur Emission von Laserstrahlen

Hinweise

Ausgabe: Dezember 2003

Der folgende Abschnitt gilt nicht für Länder, in denen die nachstehenden Bestimmungen nicht mit dem geltenden Recht vereinbar sind: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ÜBERNIMMT FÜR DIE VORLIEGENDE DOKUMENTATION KEINERLEI GEWÄHRLEISTUNG IRGENDWELCHER ART, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT AUSSCHLIESSLICH DER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE HANDELSÜBLICHKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. In einigen Ländern sind ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistungsausschlüsse für bestimmte Transaktionen nicht zulässig. Diese Erklärung betrifft Sie deshalb möglicherweise nicht.

Diese Dokumentation enthält möglicherweise technische Ungenauigkeiten oder typografische Fehler. An den enthaltenen Informationen werden in regelmäßigen Abständen Änderungen vorgenommen. Diese Änderungen werden in späteren Ausgaben berücksichtigt. Verbesserungen oder Änderungen an den beschriebenen Produkten oder Programmen können jederzeit vorgenommen werden.

Kommentare zu dieser Veröffentlichung können an folgende Adresse gerichtet werden: Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, USA. Im Vereinigten Königreich und Irland richten Sie Ihre Kommentare an Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark darf alle von Ihnen bereitgestellten Informationen in jeder von Lexmark als angemessen erachteten Weise verwenden oder verbreiten, ohne daß Lexmark daraus Verpflichtungen gegenüber Ihrer Person entstehen. Unter der Telefonnummer 1-800-553-9727 können Sie zusätzliche produktbezogene Dokumentationen erwerben. Im Vereinigten Königreich und Irland wählen Sie +44 (0)8704 440 044. In allen anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Durch Bezugnahme auf bestimmte Produkte, Programme oder Dienstleistungen in der vorliegenden Dokumentation übernimmt der Hersteller keine Gewährleistung für die Verfügbarkeit dieser Produkte, Programme oder Dienstleistungen in allen Ländern seines Tätigkeitsbereichs. Die Nennung eines Produkts, eines Programms oder einer Dienstleistung besagt weder ausdrücklich noch stillschweigend, daß ausschließlich dieses Produkt, dieses Programm oder diese Dienstleistung verwendet werden kann. Andere Produkte, Programme beziehungsweise Dienstleistungen mit vergleichbarer Funktionalität können ebenfalls verwendet werden, sofern kein Verstoß gegen das Urheberrecht vorliegt. Die Bewertung und Überprüfung des Betriebs mit anderen als den vom Hersteller ausdrücklich genannten Produkten, Programmen oder Dienstleistungen durch den Benutzer erfolgt auf eigene Verantwortung.

© 2003 Lexmark International, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

RECHTE DER REGIERUNG DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA

Diese Software und die im Rahmen der vorliegenden Vereinbarung bereitgestellte Begleitdokumentation stellen gewerbliche Computersoftware und -dokumentation dar und wurden ausschließlich auf Privatkosten entwickelt.

Marken

Lexmark, Lexmark mit der roten Raute, MarkNet und MarkVision sind Marken von Lexmark International, Inc., eingetragen in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

PCL[®] ist eine eingetragene Marke der Hewlett-Packard Company. PCL ist die Bezeichnung der Hewlett-Packard Company für einen in ihren Druckerprodukten enthaltenen Satz von Druckerbefehlen (Sprache) und Funktionen. Dieser Drucker wurde im Hinblick auf Kompatibilität mit der PCL-Sprache entwickelt. Der Drucker erkennt also in verschiedenen Anwendungsprogrammen verwendete PCL-Befehle und emuliert die den Befehlen entsprechenden Funktionen.

PostScript[®] ist eine eingetragene Marke von Adobe Systems Incorporated. PostScript 3 ist die Bezeichnung von Adobe Systems für einen in ihren Softwareprodukten enthaltenen Satz von Druckerbefehlen (Sprache) und Funktionen. Dieser Drucker wurde im Hinblick auf Kompatibilität mit der PostScript 3-Sprache entwickelt. Der Drucker erkennt also in verschiedenen Anwendungsprogrammen verwendete PostScript 3-Befehle und emuliert die den Befehlen entsprechenden Funktionen.

Einzelheiten zur Kompatibilität sind im Handbuch Technical Reference enthalten.

Die folgenden Begriffe sind Marken oder eingetragene Marken der genannten Unternehmen:

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
Candid	Agfa Corporation
CG Omega	Produkt der Agfa Corporation
CG Times	Basiert auf Times New Roman unter Lizenz von The Monotype Corporation plc; Produkt der Agfa Corporation
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG und/oder Tochtergesellschaften
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG und/oder Tochtergesellschaften
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry

Hinweise

ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Lubalin Graph	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG und/oder Tochtergesellschaften
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG und/oder Tochtergesellschaften
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
TrueType	Apple Computer, Inc.
Univers	Linotype-Hell AG und/oder Tochtergesellschaften
Wingdings	Microsoft Corporation

Andere Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Hinweis zur Lizenzierung

Die druckerresidente Software enthält folgendes:

- Software, die von Lexmark entwickelt wurde und für die Lexmark das Copyright besitzt
- Von Lexmark modifizierte Software, die gemäß den Bestimmungen der GNU General Public License Version 2 und der GNU Lesser General Public License Version 2.1 lizenziert ist
- Software, die gemäß den BSD License and Warranty Statements lizenziert ist

Klicken Sie auf den Titel des Dokuments, das Sie lesen möchten.





GNU General Public License

Die von Lexmark modifizierte GNU-lizenzierte Software ist Freeware, die Sie gemäß den Bedingungen der obengenannten Lizenzen weiterverteilen und/oder modifizieren können. Diese Lizenzen gewähren Ihnen keinerlei Rechte in bezug auf die in diesem Drucker verwendete Software, für die Lexmark das Copyright besitzt.

Da die GNU-lizenzierte Software, auf der die von Lexmark vorgenommenen Änderungen beruhen, ausdrücklich ohne Gewährleistung zur Verfügung gestellt wird, wird auch die von Lexmark modifizierte Version entsprechend ohne Gewährleistung bereitgestellt. Weitere Einzelheiten finden Sie in den Gewährleistungsausschlüssen der genannten Lizenzen.

Um die Quelltextdateien für die von Lexmark modifizierte GNU-lizenzierte Software zu erhalten, starten Sie die im Lieferumfang des Druckers enthaltene Treiber-CD und klicken auf **Lexmark Adressen**.

Sicherheit

- Das Netzkabel muß an eine Steckdose angeschlossen werden, die sich in der Nähe des Geräts befindet und leicht zugänglich ist.
- Wartungsarbeiten und Reparaturen, mit Ausnahme der in der Bedienungsanleitung näher beschriebenen, sollten Fachleuten überlassen werden.
- Dieses Produkt und die zugehörigen Komponenten wurden für einen den weltweit gültigen Sicherheitsanforderungen entsprechenden Einsatz entworfen und getestet. Die sicherheitsrelevanten Funktionen der Bauteile und Optionen sind nicht immer offensichtlich. Sofern Teile eingesetzt werden, die nicht von Lexmark stammen, wird von Lexmark keinerlei Verantwortung oder Haftung für diese Teile übernommen.
- Es handelt sich bei diesem Produkt um ein Laser-Gerät.
 ACHTUNG: Die Verwendung von Einstellungen, Anpassungen und Verfahren, die nicht in dieser Dokumentation beschrieben sind, kann die Freisetzung gefährlicher Strahlung zur Folge haben.
- Dieses Produkt verwendet ein Druckverfahren, bei dem das Druckmedium erhitzt wird. Aufgrund dieser Erwärmung kann es zu Emissionen durch das Druckmedium kommen. Es ist daher wichtig, daß Sie in der Bedienungsanleitung den Abschnitt, der sich mit der Auswahl geeigneter Druckmedien befaßt, sorgfältig durchlesen und die dort aufgeführten Richtlinien befolgen, um der Gefahr schädlicher Emissionen vorzubeugen.

Hinweise

Konventionen

ACHTUNG: Mit einem Achtung-Hinweis werden Sie auf einen Umstand hingewiesen, durch den Sie körperlichen Schaden nehmen könnten.

Warnung: Eine Warnung weist Sie darauf hin, daß Ihre Produkthardware oder -software beschädigt werden könnte.

Achtung!



Dieses Symbol weist auf Teile hin, die durch statische Entladungen beschädigt werden können. Berühren Sie zuerst den Metallrahmen des Druckers, bevor Sie Bereiche in der Nähe dieser Symbole berühren.

Hinweise zu Elektro-Emissionen

FCC-Bestimmungen

Die Lexmark C510 Basis- und Netzwerkdrucker Typ 5021-000 und 5021-010 wurden getestet und erfüllen die Beschränkungen für ein Digitalgerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt folgenden zwei Einschränkungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) das Gerät muß störfest gegen aufgenommene Störungen sein, auch gegen solche Störungen, die unerwünschte Betriebszustände verursachen könnten.

Die FCC-Beschränkungen für die Klasse B dienen dem angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen bei der Installation in einem Wohngebiet. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wird es nicht gemäß den Anweisungen des Handbuchs installiert und betrieben, kann es sich störend auf den Rundfunk- und Fernsehempfang auswirken. Es besteht jedoch keine Gewähr, daß bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät Störungen des Radio- und Fernsehempfangs verursachen (was durch Ein- und Ausschalten des Geräts feststellbar ist), wird der Benutzer aufgefordert, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus, oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine andere Steckdose an, so daß das Gerät und der Empfänger an verschiedene Stromkreise angeschlossen sind.
- Wenden Sie sich für weitere Vorschläge an Ihre Verkaufsstelle oder einen Kundendienstvertreter.

Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Störungen des Radio- und Fernsehempfangs, die durch die Verwendung anderer als der empfohlenen Kabel oder durch nicht genehmigte Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät verursacht werden. Nicht genehmigte Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb dieses Geräts ungültig machen.

Hinweis: Zur Gewährleistung der Einhaltung der FCC-Bestimmungen bezüglich elektromagnetischer Störungen für Computergeräte der Klasse B muß ein ordnungsgemäß abgeschirmtes und geerdetes Kabel, wie beispielsweise Lexmark Teilenummer 1329605 (paralleller Anschluß) oder Lexmark Teilenummer 12A2405 (USB-Anschluß) verwendet werden. Die Verwendung eines anderen Kabels, das nicht ordnungsgemäß abgeschirmt und geerdet ist, kann eine Verletzung der FCC-Bestimmungen darstellen.

Fragen zu den FCC-Bestimmungen sind an folgende Adresse zu richten:

Director of Lexmark Technology & Services Lexmark International, Inc. 740 West New Circle Road Lexington, KY 40550, USA (859) 232-3000

Industry Canada compliance statement

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Avis de conformité aux normes de l'industrie du Canada

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Übereinstimmung mit den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft (EG)

Dieser Drucker erfüllt die Schutzbestimmungen gemäß den EG-Richtlinien 89/336/EWG und 73/23/ EWG zur Angleichung und Harmonisierung der Gesetzgebung der Mitgliedstaaten hinsichtlich der elektromagnetischen Kompatibilität und Sicherheit elektrischer Geräte, die für den Einsatz in bestimmten Spannungsbereichen ausgelegt sind.

Eine Konformitätserklärung hinsichtlich der Anforderungen der Richtlinien wurde vom Leiter der Abteilungen Fertigung und Technischer Kundendienst bei Lexmark International, S.A., Boigny, Frankreich, ausgestellt und unterzeichnet.

Dieses Produkt erfüllt die Grenzwerte der Norm EN 55022 für Geräte der Klasse B und die Sicherheitsanforderungen der Norm EN 60950.

Erklärung zur Übereinstimmung mit den Industrievorschriften der Republik Korea



auf dem Hinweisetikett aufweist,

Wenn Ihr Produkt das Symbol gilt die folgende Bestimmung für Ihr Produkt:

이 기기는 가정용으로 전자파직합등록을 한 기기로서 주거 지역 에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Dieses Gerät wurde der EMC-Registrierungsprüfung als Haushaltsgerät unterzogen. Das Gerät kann überall, einschließlich in Wohngebieten, verwendet werden.

Japanischer VCCI-Hinweis

Wenn Ihr Produkt das Symbol auf dem Hinweisetikett aufweist, gilt die folgende Bestimmung für Ihr Produkt:

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

The United Kingdom Telecommunications Act 1984

This apparatus is approved under the approval number NS/G/1234/J/100003 for the indirect connections to the public telecommunications systems in the United Kingdom.

Lärmemissionspegel

Die folgenden Messungen wurden gemäß ISO 7779 durchgeführt und gemäß ISO 9296 berichtet.

Durchschnittlicher Schallpegel [dB (A)] in 1 m Umkreis	C510
Drucken	53
Leerlauf	42

ENERGY STAR



Das Programm EPA ENERGY STAR für Bürogeräte ist eine partnerschaftliche Anstrengung von Herstellern von Bürogeräten, die Einführung energiesparender Produkte zu fördern und die durch die Stromerzeugung verursachte Luftverschmutzung zu vermindern.

Die an diesem Programm beteiligten Unternehmen bieten Geräte an, die ihren Stromverbrauch verringern, wenn sie nicht verwendet werden. Auf diese Weise wird bis zu 50 Prozent weniger Energie verbraucht. Lexmark ist stolz darauf, an diesem Programm teilzunehmen.

Als ENERGY STAR-Partner hat Lexmark International, Inc. die Erfüllung der ENERGY STAR-Richtlinien zur Energieeinsparung für diesen Drucker erklärt.

Hinweise zur Emission von Laserstrahlen

Hinweisetikett zur Emission von Laserstrahlen

Auf diesem Drucker befindet sich unter Umständen ein Hinweisetikett zur Emission von Laserstrahlen (s. Abb.):



Bestimmung zu Lasergeräten der Klasse 1

Der Drucker wurde in den USA zertifiziert und entspricht den Anforderungen der Vorschriften DHHS 21 CFR Unterkapitel J für Laserprodukte der Klasse I (1); andernorts ist er als Laserprodukt der Klasse I zertifiziert, das den Anforderungen der Richtlinie IEC 60825-1 entspricht.

Lasergeräte der Klasse I werden nicht als gefährlich betrachtet. Der Drucker enthält im Inneren einen Laser der Klasse IIIb (3b), ausgeführt als 5-Milliwatt-Gallium-Arsenid-Laser, der im Wellenlängenbereich von 770 bis 795 Nanometern arbeitet. Das Lasersystem und der Drucker sind so konstruiert, daß unter normalen Betriebsbedingungen, bei der Wartung durch den Benutzer oder bei den vorgeschriebenen Wartungsbedingungen Menschen keiner Laserstrahlung ausgesetzt sind, die die Werte für Klasse I überschreitet.



Grundmodell

In der folgenden Abbildung werden das Grundmodell und die Funktionen des Lexmark™ C510-Druckers dargestellt.



Konfiguriertes Modell

In der folgenden Abbildung werden die für den Lexmark C510-Drucker verfügbaren Optionen dargestellt. Die Optionen sind farblich hervorgehoben. Im *Installationshandbuch* erhalten Sie Informationen zur Installationsreihenfolge der Optionen.





In diesem Kapitel finden Sie Tips zum Drucken sowie Anleitungen dazu, wie Sie bestimmte Informationslisten auf Ihrem Drucker ausdrucken und Aufträge abbrechen.

Tips für erfolgreiches Drucken

Tips zum Aufbewahren von Druckmedien

Bewahren Sie Ihre Druckmedien ordnungsgemäß auf. Weitere Informationen finden Sie unter Aufbewahren von Medien.

Vermeiden von Papierstaus

Durch die Verwendung geeigneter Druckmedien (Folien, Etiketten, Karten) tragen Sie zur Verringerung von Druckproblemen bei. Weitere Informationen finden Sie unter **Tips zur Vermeidung von Papierstaus**.

Hinweis: Fertigen Sie nach Möglichkeit immer einige Probeausdrucke auf Papier oder einem Spezialdruckmedium an, das Sie mit dem Drucker verwenden möchten, bevor Sie große Mengen davon kaufen.

Durch Auswahl geeigneter Druckmedien und korrektes Einlegen in den Drucker können Sie die meisten Papierstaus vermeiden. Weitere Informationen zum Einlegen von Papier und Spezialdruckmedien in das Standardfach, das optionale 250-Blatt-Fach für das Format **Legal** oder das optionale 530-Blatt-Fach finden Sie unter **Einlegen von Papier in die Fächer**.

Anweisungen zum Beheben von Papierstaus finden Sie unter **Beseitigen von Papierstaus**. Tips zum Vermeiden von Papierstaus finden Sie unter **Tips zur Vermeidung von Papierstaus**.

Senden eines Auftrags an den Drucker

Ein Druckertreiber ist Software, die dem Computer die Kommunikation mit dem Drucker ermöglicht. Wenn Sie in einer Software-Anwendung auf **Drucken** klicken, wird ein Fenster des entsprechenden Druckertreibers geöffnet. Wählen Sie die geeigneten Einstellungen für den jeweiligen Auftrag aus, den Sie an den Drucker senden. Die im Druckertreiber ausgewählten Druckeinstellungen überschreiben die an der Druckerbedienerkonsole ausgewählten Standardeinstellungen.

Drucken

Sie müssen im anfänglichen Druckdialogfeld unter Umständen auf **Eigenschaften** oder **Einrichten** klicken, damit alle verfügbaren Druckereinstellungen angezeigt werden, die Sie ändern können. Wenn Sie mit einer Funktion im Druckertreiberfenster nicht vertraut sind, öffnen Sie die Online-Hilfe für weitere Informationen.

Verwenden Sie zur Unterstützung aller Druckerfunktionen die angepaßten Druckertreiber von Lexmark. Aktualisierte Treiber sowie eine umfassende Beschreibung der Treiberpakete und Unterstützung für Lexmark Treiber sind auf der Lexmark Website verfügbar. Sie können auch die in Ihr Betriebssystem integrierten Systemtreiber verwenden. Weitere Informationen zum Auswählen und Installieren von Treibern finden Sie im *Installationshandbuch*.

So drucken Sie Aufträge aus einer typischen Windows-Anwendung:

- 1 Öffnen Sie die zu druckende Datei.
- 2 Wählen Sie im Menü Datei die Option Drucken.
- 3 Überprüfen Sie, ob im angezeigten Dialogfeld der richtige Drucker ausgewählt ist. Ändern Sie die Druckereinstellungen wie erforderlich (beispielsweise die Anzahl der Seiten oder Kopien, die gedruckt werden sollen).
- 4 Klicken Sie auf **Eigenschaften** oder **Einrichten**, um Druckereinstellungen zu ändern, die im ersten Bildschirm nicht verfügbar sind, und klicken Sie dann auf **OK**.
- 5 Klicken Sie auf **OK** oder **Drucken**, um den Druckauftrag an den ausgewählten Drucker zu senden.

Drucken vertraulicher Druckaufträge

Wenn Sie einen Druckauftrag an den Drucker senden, können Sie eine persönliche Identifikationsnummer (PIN) über den Druckertreiber eingeben. Die PIN muß vierstellig sein, zulässig sind die Zahlen 1 bis 6. Der Druckauftrag bleibt so lange im Druckerspeicher, bis Sie dieselbe vierstellige PIN an der Bedienerkonsole eingeben und den Befehl zum Drucken oder Löschen des Druckauftrags geben. Auf diese Weise wird gewährleistet, daß der Auftrag erst gedruckt wird, wenn Sie neben dem Drucker stehen, um ihn zu entnehmen, und daß kein anderer Benutzer des Druckers den Auftrag drucken kann.

Dies ist nur mit den angepaßten Treibern von Lexmark möglich, die auf der im Lieferumfang Ihres Druckers enthaltenen CD verfügbar sind.

- 1 Wählen Sie im Textverarbeitungsprogramm, im Browser, in der Kalkulationstabelle bzw. in einer anderen Anwendung **Datei ▶ Drucken**.
- 2 Klicken Sie auf Eigenschaften. (Wenn keine Schaltfläche namens Eigenschaften vorhanden ist, klicken Sie auf Einrichten und dann auf Eigenschaften.)

Drucken

3 Klicken Sie auf Hilfe, und lesen Sie das Thema zum vertraulichen Druck bzw. zu Druck- und Zurückhalteaufträgen. Befolgen Sie die Anweisungen zum Drucken eines vertraulichen Auftrags. (Siehe Drucken vertraulicher Druckaufträge.)

Gehen Sie zum Drucker, um Ihren vertraulichen Druckauftrag in Empfang zu nehmen, und führen Sie die folgenden Schritte aus:

- 4 Drücken Sie **Menü**, bis **Menü Auftrag** angezeigt wird, und drücken Sie anschließend **Auswählen**.
- 5 Drücken Sie **Menü**, bis **Vertraul. Job** angezeigt wird, und drücken Sie anschließend **Auswählen**.
- 6 Drücken Sie Menü, bis Ihr Benutzername angezeigt wird, und drücken Sie anschließend Auswählen.
- 7 Siehe Eingeben einer persönlichen Identifikationsnummer (PIN). Fahren Sie zum Drucken eines vertraulichen Druckauftrags mit Schritt 8 auf Seite 20 fort.

Eingeben einer persönlichen Identifikationsnummer (PIN)

Wenn Sie im Menü Auftrag die Option Vertraul. Job auswählen, wird nach dem Auswählen Ihres Benutzernamens die folgende Eingabeaufforderung angezeigt:

PIN eingeben:

=____

8 Verwenden Sie die Tasten der Bedienerkonsole, um die Ihrem vertraulichen Druckauftrag zugeordnete vierstellige PIN einzugeben.

Die Zahlen neben den Tastennamen geben an, welche Taste für die einzelnen Ziffern (1 - 6) gedrückt werden muß. Bei der Eingabe der PIN werden auf der Anzeige Sternchen angezeigt, um die Vertraulichkeit zu wahren.



Wenn Sie eine ungültige PIN eingeben, wird die Meldung Keine Jobs gef. Wiederholen? angezeigt.

- **9** Drücken Sie **Fortfahren**, um die PIN nochmals einzugeben, oder drücken Sie **Stop**, um das Menü **Vertraul. Job** zu schließen.
- **10** Drücken Sie **Auswählen**, um die vertraulichen Druckaufträge zu drucken.

Die Aufträge werden gedruckt und aus dem Druckerspeicher gelöscht.

Weitere Informationen zu vertraulichen Druckaufträgen sowie angehaltenen Aufträgen finden Sie unter Verwenden der Druck- und Zurückhaltefunktion.

Abbrechen von Druckaufträgen

Es gibt verschiedene Methoden zum Abbrechen von Druckaufträgen.

Abbrechen von der Druckerbedienerkonsole

Wenn der Auftrag, den Sie abbrechen möchten, gerade gedruckt wird und auf der Anzeige **Belegt** angezeigt wird, gehen Sie wie folgt vor:

1 Drücken Sie Menü, um das Menü Auftrag zu öffnen.

In der zweiten Zeile der Anzeige wird Auftragsabbruch angezeigt.

2 Drücken Sie die Taste Auswählen.

Die Meldung Auftrag wird abgebrochen wird angezeigt.

Abbrechen von Aufträgen unter Windows

Abbrechen von Aufträgen über die Taskleiste

Wenn Sie einen Auftrag an den Drucker senden, wird in der rechten unteren Ecke der Taskleiste ein kleines Druckersymbol angezeigt.

1 Doppelklicken Sie auf das Druckersymbol.

Im Druckerfenster wird eine Liste von Druckaufträgen angezeigt.

- 2 Wählen Sie den Auftrag aus, den Sie abbrechen möchten.
- 3 Drücken Sie auf der Tastatur die Taste Entfernen.

Drucken

Abbrechen von Aufträgen über den Desktop

- 1 Minimieren Sie alle Programmfenster, um den Desktop anzuzeigen.
- 2 Doppelklicken Sie auf das Symbol Arbeitsplatz.
- **3** Doppelklicken Sie auf das Symbol **Drucker**.

Es wird eine Liste der verfügbaren Drucker angezeigt.

- 4 Doppelklicken Sie auf den Drucker, den Sie beim Senden des Auftrags ausgewählt haben. Im Druckerfenster wird eine Liste von Druckaufträgen angezeigt.
- 5 Wählen Sie den Auftrag aus, den Sie abbrechen möchten.
- 6 Drücken Sie auf der Tastatur die Taste Entfernen.

Abbrechen von Aufträgen bei Macintosh-Computern

Wenn Sie einen Auftrag an den Drucker senden, wird auf dem Desktop das Symbol des ausgewählten Druckers angezeigt.

1 Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf das Druckersymbol.

Im Druckerfenster wird eine Liste von Druckaufträgen angezeigt.

- 2 Drücken Sie die Taste **Strg**, und klicken Sie auf den Druckauftrag, den Sie abbrechen möchten.
- **3** Wählen Sie im angezeigten Popup-Menü die Option **Warteschlange anhalten** aus.

Drucken der Seite mit Menüeinstellungen

Auf der Menüeinstellungen-Seite werden aktuelle Einstellungen (Standard-Benutzereinstellungen) für die Menüs, eine Liste der installierten Optionen und der verfügbare Druckerspeicher angezeigt. Sie können diese Seite verwenden, um zu überprüfen, ob die Druckeroptionen ordnungsgemäß installiert und die Druckereinstellungen korrekt sind.

Weitere Informationen und Hilfestellungen zu den verschiedenen Anzeigen und den Tasten an der Druckerbedienerkonsole finden Sie unter **Die Druckerbedienerkonsole**.

- 1 Vergewissern Sie sich, daß der Drucker eingeschaltet ist und die Meldung **Bereit** angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie so oft auf **Menü**, bis **Menü Dienstprog.** angezeigt wird, und drücken Sie anschließend auf **Auswählen**.
- 3 Drücken Sie Menü, bis Menüs drucken angezeigt wird, und drücken Sie anschließend Auswählen.

Drucken

Die Meldung **Menüeinstellungen werden gedruckt** wird während des Druckens der Seite angezeigt. Der Drucker kehrt in den Status **Bereit** zurück, nachdem die Menüeinstellungen-Seite gedruckt wurde.

Wenn beim Drucken dieser Seite eine andere Meldung angezeigt wird, finden Sie weitere Informationen hierzu unter **Bedeutung der Druckermeldungen**.

Drucken von Verzeichnislisten

Verzeichnislisten zeigen alle im Flash-Speicher oder auf der Festplatte gespeicherten Ressourcen an. So drucken Sie eine Liste:

- 1 Vergewissern Sie sich, daß der Drucker eingeschaltet ist und die Meldung **Bereit** angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie so oft auf **Menü**, bis **Menü Dienstprog.** angezeigt wird, und drücken Sie anschließend auf **Auswählen**.
- **3** Drücken Sie **Menü**, bis **Verz**. **drucken** angezeigt wird, und drücken Sie anschließend **Auswählen**.

Während des Druckvorgangs wird auf der Bedienerkonsole die Meldung Verzeichnisliste drucken angezeigt. Der Drucker kehrt in den Status Bereit zurück, nachdem die Verzeichnisliste gedruckt wurde.

Drucken von Schriftartmusterlisten

So drucken Sie Muster aller auf dem Drucker verfügbarer Schriftarten:

- 1 Vergewissern Sie sich, daß der Drucker eingeschaltet ist und die Meldung Bereit angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie so oft auf **Menü**, bis **Menü Dienstprog.** angezeigt wird, und drücken Sie anschließend auf **Auswählen**.
- 3 Drücken Sie Menü, bis schrift. drucken angezeigt wird, und drücken Sie anschließend Auswählen.
- 4 Drücken Sie **Menü**, bis in der zweiten Zeile der Anzeige entweder **PCL-Schriftart** oder **PS-Schriftart** angezeigt wird.
 - Wählen Sie **PCL-Schriftart** aus, um eine Liste aller Schriftarten zu drucken, die dem PCL-Emulator zur Verfügung stehen.
 - Wählen Sie **PS-Schriftart** aus, um eine Liste aller Schriftarten zu drucken, die dem PostScript 3-Emulator zur Verfügung stehen.

5 Drücken Sie die Taste Auswählen.

Während des Druckvorgangs wird auf der Bedienerkonsole die Meldung schriftartliste drucken angezeigt. Der Drucker kehrt in den Status Bereit zurück, nachdem die Schriftartliste gedruckt wurde.

Drucken der Testseiten zur Druckqualität

Drucken Sie zum schnellen Erkennen einzelner Druckqualitätsprobleme die Seiten für Druckqualitätstests aus.

- 1 Vergewissern Sie sich, daß der Drucker eingeschaltet ist und die Meldung **Bereit** angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie so oft auf **Menü**, bis **Menü Dienstprog.** angezeigt wird, und drücken Sie anschließend auf **Auswählen**.
- 3 Drücken Sie so oft auf **Menü**, bis **Druckqual.-Test** angezeigt wird, und drücken Sie anschließend auf **Auswählen**.

Die Seiten werden formatiert. Die Meldung **Testseiten werden gedruckt** wird angezeigt. Die Seiten werden gedruckt. Die Meldung wird so lange auf der Bedienerkonsole angezeigt, bis alle Seiten gedruckt sind.

Die Seiten für Druckqualitätstests umfassen sieben Seiten. Auf vier Seiten werden die Farben wiedergegeben, die der Drucker erzeugen kann: Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz. Zwei weitere Seiten enthalten Testmuster in Schwarz bzw. Graustufen, und die siebte Seite ist eine Textseite mit Druckerinformationen, wie z. B. Seitenzahl, Speicherkapazität usw.

Der Drucker kehrt in den Status **Bereit** zurück, nachdem die Seiten für Druckqualitätstests gedruckt wurden.



Druckmedien sind Papier, Karten, Folien, Etiketten und Briefumschläge. Die vier letztgenannten Druckmedien werden auch als *Spezialdruckmedien* bezeichnet. Ihr Drucker ermöglicht hohe Druckqualität für eine Vielfalt von Druckmedien. Vor dem Drucken müssen Sie einige Gesichtspunkte im Hinblick auf die Medienauswahl beachten. In diesem Kapitel finden Sie hilfreiche Informationen zur Medienauswahl, zur Handhabung der Medien und zum Einlegen der Medien in das Standardpapierfach (250-Blatt-Fach für das Format **A4/Letter**), in das optionale 250-Blatt-Fach für das Format **Legal** und in das Fach der optionalen 530-Blatt-Zuführung.

Richtlinien für Druckmedien

Durch die Auswahl der Ihrem Drucker entsprechenden Medien lassen sich Druckprobleme vermeiden.

In den folgenden Abschnitten finden Sie Richtlinien zur Auswahl der für Ihren Drucker geeigneten Medien.

Weitere Informationen zu Druckmedieneigenschaften finden Sie im Handbuch *Card Stock & Label Guide* auf der Website von Lexmark unter **www.lexmark.com/publications**.

Papier

Zur Gewährleistung optimaler Druckqualität und Betriebssicherheit beim Papiereinzug verwenden Sie xerografisches Papier mit einem Gewicht von 90 g/m² und vertikaler Faserrichtung. Mit Papier zur allgemeinen Geschäftsverwendung können Sie ebenfalls eine gute Druckqualität erzielen.

Lexmark empfiehlt Lexmark Glanzpapier im Format Letter mit der Teilenummer 12A5950 und Lexmark Glanzpapier im Format A4 mit der Teilenummer 12A5951.

Drucken Sie vor dem Erwerb größerer Mengen an Mediensorten stets mehrere Muster. Achten Sie bei der Auswahl der Medien auf Gewicht, Fasergehalt und Farbe.

Beim Laserdruckvorgang wird das Papier bei anderen als MICR-Anwendungen (Magnetic Ink Character Recognition) auf bis zu 170 °C erwärmt. Verwenden Sie nur Papier, das diesen Temperaturen standhält, ohne zu verblassen, auszubluten oder schädliche Emissionen freizusetzen. Wenden Sie sich an den Hersteller oder Händler, um festzustellen, ob das von Ihnen gewählte Papier für Laserdrucker geeignet ist.

Prüfen Sie beim Einlegen des Papiers, welche Seite die empfohlene Druckseite ist, und legen Sie das Papier dementsprechend in den Drucker ein. Detaillierte Anweisungen zum Einlegen des Papiers finden Sie unter **Einlegen von Papier in die Fächer**.

Papiereigenschaften

Die nachstehenden Papiereigenschaften wirken sich auf die Druckqualität und die Betriebssicherheit beim Drucken aus. Es wird empfohlen, diese Richtlinien beim Erwerb neuen Papiervorrats zu befolgen.

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *Card Stock & Label Guide* auf der Website von Lexmark unter **www.lexmark.com/publications**.

Gewicht

Der Drucker kann automatisch Papier mit einem Gewicht von 60 bis 90 g/m² und vertikaler Faserrichtung einziehen. Leichteres Papier als 60 g/m² ist möglicherweise nicht steif genug, um richtig eingezogen zu werden. Dies kann zu Papierstaus führen. Verwenden Sie für optimale Druckergebnisse Papier mit einem Gewicht von 90 g/m² und vertikaler Faserrichtung. Für die Verwendung von schmalerem Papier als 182 x 257 mm empfiehlt sich ein Gewicht von mindestens 90 g/m².

Rollneigung (Welligkeit)

Die Rollneigung (Welligkeit) eines Druckmediums beschreibt seine Tendenz, sich an den Kanten zu wellen. Übermäßige Welligkeit kann zu Problemen beim Papiereinzug führen. Welligkeit tritt in der Regel auf, nachdem das Papier den Drucker durchlaufen hat, wo er hohen Temperaturen ausgesetzt wurde. Das Lagern von ausgepacktem Papier bei hoher Luftfeuchtigkeit, auch in den Papierfächern, kann zur Rollneigung des Papiers vor dem Drucken beitragen und zu Problemen beim Papiereinzug führen.

Glätte

Der Glättegrad des Papiers wirkt sich direkt auf die Druckqualität aus. Ist das Papier zu rauh, wird der Toner nicht richtig auf dem Papier fixiert, was eine schlechte Druckqualität zur Folge hat. Ist das Papier zu glatt, kann es zu Problemen beim Papiereinzug kommen. Der Glättegrad muß zwischen 100 und 300 Sheffield-Punkten liegen; ein Glättegrad zwischen 150 und 250 Sheffield-Punkten erzeugt optimale Druckqualität.

Feuchtigkeitsgehalt

Der Feuchtigkeitsgehalt des Papiers wirkt sich sowohl auf die Druckqualität als auch auf den Papiereinzug des Druckers aus. Nehmen Sie das Papier erst aus der Originalverpackung, wenn Sie es zum Drucken verwenden möchten. Dadurch wird das Papier weniger Luftfeuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt, durch die seine Qualität herabgesetzt werden kann.

Faserrichtung

Als Faserrichtung wird die Ausrichtung der Papierfasern in einem Blatt Papier bezeichnet. Die Faserrichtung ist entweder eine *vertikale Faserrichtung*, bei der die Fasern parallel zur Längsseite des Papiers verlaufen, oder eine *horizontale Faserrichtung*, bei der die Fasern parallel zur Querseite des Papiers verlaufen.

Für Papier mit einem Gewicht von 60 bis 90 g/m² wird die Verwendung von Papier mit vertikaler Faserrichtung empfohlen.

Fasergehalt

In der Regel wird hochwertiges xerografisches Papier aus 100 % chemisch zerfasertem Holz (Zellstoff) hergestellt. Dieser Fasergehalt sorgt für den hohen Stabilitätsgrad des Papiers, wodurch weniger Probleme beim Papiereinzug auftreten und eine bessere Druckqualität erzielt wird. Papier, das z. B. Baumwollfasern enthält, verfügt über Eigenschaften, die die Papierhandhabung erschweren.

Ungeeignetes Papier

Es wird davon abgeraten, die folgenden Papiersorten im Drucker zu verwenden:

- Chemisch behandeltes Papier, das zum Kopieren ohne Kohlepapier verwendet wird, auch chemisches Durchschreibepapier (CCP) oder Selbstdurchschreibpapier (NCR) genannt
- Vorgedrucktes Papier mit Chemikalien, die den Drucker verunreinigen können
- Vorgedrucktes Papier, dessen Qualität durch die Temperatur in der Fixierstation des Druckers beeinträchtigt werden kann
- Vorgedrucktes Papier, für das eine *Registrierung* (genaue Position des Drucks auf der Seite) erforderlich ist, die mehr als ± 2,27 mm beträgt, wie z. B. bei Formularen mit optischer Zeichenerkennung (OCR).

In einigen Fällen kann die Registrierung der Software-Anwendung angepasst werden, so daß auch diese Formulare bedruckt werden können.

- Beschichtetes Papier (korrekturgeeignetes Feinpostpapier), synthetisches Papier, Thermopapier
- Papier mit groben Kanten, rauher bzw. stark strukturierter Oberfläche oder gewelltes Papier
- Recyclingpapier mit einem Gehalt von mehr als 25 % Abfallstoffen, das nicht der Norm DIN 19 309 entspricht
- Recycling-Papier mit einem Gewicht unter 60 g/m²
- Mehrfachformulare oder -dokumente

Papierauswahl

Durch richtiges Einlegen von Papier können Papierstaus vermieden und ein störungsfreies Drucken gewährleistet werden.

So vermeiden Sie Papierstaus oder schlechte Druckqualität:

- Verwenden Sie *stets* neues, einwandfreies Papier.
- Achten Sie vor dem Einlegen auf die empfohlene Druckseite des verwendeten Papiers. Diese wird in der Regel auf der Verpackung angegeben.
- Verwenden Sie *keine* Druckmedien, die Sie selbst zugeschnitten haben.
- Legen Sie *keine* unterschiedlichen Druckmediensorten,- formate und -gewichte in ein Fach ein; dies führt zu Papierstaus.
- Verwenden Sie *kein* beschichtetes Papier.

Spezifikationen von Druckmedien

- Vergessen Sie *nicht*, die Einstellung **Papierformat** zu ändern, wenn Sie einen Papiereinzug verwenden, der die automatische Formaterkennung nicht unterstützt.
- Nehmen Sie *keine* Fächer heraus, wenn ein Druckauftrag ausgeführt wird oder wenn die Meldung **Belegt** an der Bedienerkonsole angezeigt wird.
- Stellen Sie sicher, daß die Einstellungen f
 ür Papierformat, Papierstruktur und Papiergewicht richtig sind. (Weitere Informationen zu diesen Einstellungen finden Sie unter Men
 ü Papier.)
- Vergewissern Sie sich, daß das Papier richtig in den Papiereinzug eingelegt ist.
- Biegen Sie das Papier in beide Richtungen. Das Papier darf nicht geknickt oder geknittert werden. Gleichen Sie die Kanten auf einer ebenen Fläche an.



Auswahl von vorgedruckten Formularen und Briefbögen

Beachten Sie bei der Auswahl vorgedruckter Formulare und Briefbögen die folgenden Richtlinien:

- Verwenden Sie für optimale Ergebnisse Papier mit vertikaler Faserrichtung.
- Verwenden Sie nur Formulare und Briefbögen, die mit einem Offset-Lithografie- oder Gravurdruckverfahren gedruckt wurden.
- Vermeiden Sie die Verwendung von Papier mit rauher oder stark strukturierter Oberfläche.

Verwenden Sie Papier, das mit wärmebeständiger, für die Verwendung in xerografischen Kopierern entwickelter Tinte bedruckt wurde. Die Tinte muß Temperaturen von bis zu 170 °C standhalten, ohne zu schmelzen oder schädliche Emissionen freizusetzen. Verwenden Sie Tinte, die durch das Harz im Toner nicht beeinträchtigt wird. Oxidationsgebundene oder ölbasierte Tinte erfüllt diese Anforderungen, Latex-Tinte unter Umständen nicht. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie sich an Ihren Papierlieferanten.

Vorgedrucktes Papier, wie zum Beispiel Briefbögen, muß wärmebeständig bis 170 °C sein, ohne auszubluten oder gefährliche Emissionen freizusetzen.

Drucken auf Briefbögen

Wenden Sie sich an den Hersteller oder Händler, um festzustellen, ob die von Ihnen gewählten vorgedruckten Briefbögen für Laserdrucker geeignet sind.

Beim Drucken auf Briefbögen ist die Seitenausrichtung wichtig. Die nachstehende Tabelle erleichtert Ihnen das Einlegen von Briefbögen in die Medienzuführungen.

Medienzuführung bzw. Vorgang	Druckseite	Seitenanfang
Fach 1 (Standardpapierfach)	Bedruckter Briefbogen nach oben	Briefbogen hinten in das Fach einlegen
Fach 1 (Optionales 250-Blatt-Fach für das Format Legal)	Bedruckter Briefbogen nach oben	Briefbogen hinten in das Fach einlegen
Fach 2 Optionale 530-Blatt- Papierzuführung		
Beidseitiges Drucken aus Fach 1 oder Fach 2	Bedruckter Briefbogen nach unten	Briefbogen vorne in das Fach einlegen

Folien

Folien können aus dem Standardpapierfach eingezogen werden. Testen Sie zunächst eine Reihe verschiedener Folien für den Druck, bevor Sie größere Mengen erwerben.

Beachten Sie beim Bedrucken von Folien die folgenden Richtlinien:

- Ändern Sie im Druckertreiber oder in MarkVision[™] Professional die Einstellung **Papiersorte** zu **Folien**, um Schäden am Drucker zu vermeiden.
- Verwenden Sie speziell für Laserdrucker entwickelte Folien. Folien müssen Temperaturen von bis zu 170 °C standhalten, ohne auszubluten, zu verblassen, zu verrutschen oder schädliche Emissionen freizusetzen.
- Um Druckqualitätsproblemen vorzubeugen, vermeiden Sie bei der Handhabung der Folien das Hinterlassen von Fingerabdrücken.
- Fächern Sie den Folienstapel vor dem Einlegen auf, um zu vermeiden, daß die Folien aneinander haften.

Folienauswahl

Der Drucker kann direkt auf Folien, die für die Verwendung in Laserdruckern entwickelt wurden, drucken. Die Druckqualität und die Haltbarkeit hängen von der verwendeten Folie ab. Drucken Sie stets einige Muster auf den gewünschten Folien, bevor Sie größere Mengen erwerben.

Lexmark empfiehlt Lexmark Folien im Format **Letter** mit der Teilenummer 12A5940 und Lexmark Folien im Format **A4** mit der Teilenummer 12A5941.

Die Einstellung **Papiersorte** sollte auf **Folien** gesetzt werden, um einen Druckmedienstau zu vermeiden. (Weitere Informationen zu dieser Einstellung finden Sie unter **Papiersorte**.) Wenden Sie sich an den Hersteller oder Händler, um festzustellen, ob Ihre Folien mit Laserdruckern kompatibel sind, die Folien auf bis zu 170 °C erwärmen. Verwenden Sie nur Folien, die diesen Temperaturen standhalten, ohne zu schmelzen, zu verblassen, zu verrutschen oder schädliche Emissionen freizusetzen. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *Card Stock & Label Guide* auf der Website von Lexmark unter **www.lexmark.com/publications**.

Briefumschläge

Sie können maximal 10 Briefumschläge in das Standardpapierfach einlegen. Testen Sie zunächst eine Reihe verschiedener Briefumschläge für den Druck, bevor Sie größere Mengen erwerben. Anweisungen zum Einlegen von Briefumschlägen finden Sie im Abschnitt **Einlegen von Briefumschlägen in das Standardpapierfach**.

Beachten Sie beim Bedrucken von Briefumschlägen die folgenden Richtlinien:

- Die bestmögliche Druckqualität erzielen Sie, indem Sie ausschließlich qualitativ hochwertige Briefumschläge verwenden, die sich speziell für Laserdrucker eignen.
- Stellen Sie die Option **Papiereinzug** im **Menü Papier** auf den von Ihnen verwendeten Papiereinzug ein, stellen Sie die Option **Papiersorte** auf **Briefumschlag** ein, und wählen Sie das richtige Format der Briefumschläge an der Bedienerkonsole, im Druckertreiber oder in MarkVision Professional aus.
- Verwenden Sie für optimale Druckergebnisse Papier mit einem Gewicht von 90 g/m². Sie können Papier mit einem Gewicht von bis zu 105 g/m² für das 250-Blatt-Standardpapierfach oder 105 g/m² für Briefumschläge verwenden, solange der Baumwollgehalt 25 % nicht übersteigt. Briefumschläge mit einem Baumwollgehalt von 100 % dürfen ein Gewicht von 90 g/m² nicht überschreiten.
- Verwenden Sie nur neue, einwandfreie Briefumschläge.
- Verwenden Sie für optimale Druckergebnisse und zur Vermeidung von Druckmedienstaus keine Briefumschläge, die
 - übermäßig gewellt oder verdreht sind.
 - aneinander haften oder in irgendeiner Weise beschädigt sind.
 - Fenster, Löcher, Perforationen, Ausschnitte oder Prägungen aufweisen.
 - mit Metallklammern, Verschlußstreifen oder Metallfaltstreifen versehen sind.
 - über ineinandergreifende Zähne verfügen.
 - mit Briefmarken versehen sind.
 - freiliegende Klebeflächen aufweisen, wenn die Umschlagklappe geschlossen oder zugeklebt ist.
 - über eingekerbte Kanten oder umgeknickte Ecken verfügen.
 - über eine rauhe, gekräuselte oder gerippte Oberfläche verfügen.
- Verwenden Sie Briefumschläge, die Temperaturen von bis zu 170 °C standhalten, ohne zuzukleben, sich übermäßig zu wellen, zu knittern oder schädliche Emissionen freizusetzen. Wenn Sie sich bei den verwendeten Briefumschlägen nicht sicher sind, wenden Sie sich an den Lieferanten der Briefumschläge.

- Richten Sie die Seitenführung auf die Breite der Briefumschläge aus.
- Legen Sie jeweils nur Briefumschläge eines Formats in das Fach ein. Briefumschläge können nur in das Standardpapierfach eingelegt werden. Legen Sie sie mit der Umschlagklappe nach unten in das Papierfach, wobei die Umschlagklappe nach links zeigt.
- Hohe Luftfeuchtigkeit (über 60 %) in Kombination mit den hohen Drucktemperaturen kann die Briefumschläge zukleben.

Etiketten

Ihr Drucker kann viele für die Verwendung mit Laserdruckern entwickelte Etiketten, außer Vinyletiketten, bedrucken. Diese Etiketten sind als Etikettenbögen in den Formaten **Letter**, **A4** und **Legal** erhältlich. Klebstoffe bei selbstklebenden Etiketten, Deckschichten bei bedruckbaren Karten und andere Beschichtungen müssen Temperaturen von bis zu 170 °C und einem Druck von 0,1724 N/m² standhalten können.

Testen Sie zunächst eine Reihe verschiedener Etiketten für den Druck, bevor Sie größere Mengen erwerben.

Weitere Informationen zu Etikettendruck, Eigenschaften und Design finden Sie im Handbuch *Card Stock & Label Guide* auf der Website von Lexmark unter www.lexmark.com/publications.

Beachten Sie beim Bedrucken von Etiketten die folgenden Richtlinien:

- Stellen Sie die Menüoption **Papiersorte** im **Menü Papier** auf **Etiketten** ein. Stellen Sie an der Bedienerkonsole, im Druckertreiber oder in MarkVision Professional die **Papiersorte** ein.
- Legen Sie Etiketten nicht zusammen mit Papier oder Folien in dieselbe Zuführung ein; das Mischen von Druckmedien kann Probleme beim Einzug verursachen.
- Verwenden Sie keine Etikettenbögen mit einer zu glatten Klebefolie.
- Drucken Sie nicht näher als 1 mm am Prägeschnitt.
- Verwenden Sie vollständige Etikettenbögen. Bei unvollständigen Bögen können sich während des Druckvorgangs Etiketten lösen, wodurch es zu einem Druckmedienstau kommen kann. Unvollständige Bögen verunreinigen außerdem Ihren Drucker und Ihre Druckkassette mit Klebstoff, wodurch die Garantien für Drucker und Druckkassette unter Umständen ungültig werden.
- Verwenden Sie Etiketten, die Temperaturen von bis zu 170 °C standhalten, ohne zuzukleben, sich übermäßig zu wellen, zu knittern oder schädliche Emissionen freizusetzen.
- Drucken Sie nicht näher als 1 mm an der Kante des Etiketts, der Perforationen oder zwischen den Prägeschnitten des Etiketts.
- Verwenden Sie keine Etikettenbögen, an deren Kanten sich Klebstoff befindet. Wir empfehlen eine Teilbeschichtung mit Klebstoff mindestens 1 mm von den Kanten entfernt. Klebstoff verunreinigt Ihren Drucker und könnte Ihre Garantie ungültig machen.
- Wenn eine Teilbeschichtung mit Klebstoff nicht möglich ist, sollte ein 3 mm breiter Streifen an der vorderen Kante und der Treiberkante entfernt und ein nicht sickernder Klebstoff verwendet werden.

- Entfernen Sie einen 3 mm breiten Streifen von der vorderen Kante, um ein Ablösen der Etiketten innerhalb des Druckers zu vermeiden.
- Die bevorzugte Ausrichtung ist Hochformat, besonders beim Drucken von Barcodes.
- Verwenden Sie keine Etiketten mit freiliegendem Klebstoff.Weitere Informationen zu Etikettendruck, Eigenschaften und Design finden Sie im Handbuch *Card Stock & Label Guide* auf der Website von Lexmark unter www.lexmark.com/publications.

Karten

Karten sind einlagig und verfügen über eine Reihe von Eigenschaften, wie z. B. Feuchtigkeitsgehalt, Dicke und Struktur, die sich bedeutend auf die Druckqualität auswirken können. Informationen zum bevorzugten Gewicht für die Faserrichtung der Medien finden Sie im Abschnitt **Ermitteln von Medienzuführungen und -spezifikationen**.

Testen Sie zunächst eine Reihe verschiedener Karten für den Druck, bevor Sie größere Mengen erwerben.

Informationen zum bevorzugten Gewicht der Medien finden Sie im Abschnitt **Mediensorten und -gewichte**.

Beachten Sie beim Bedrucken von Karten die folgenden Richtlinien:

- Stellen Sie die Menüoption Papiersorte im Menü Papier an der Bedienerkonsole, im Druckertreiber oder in MarkVision Professional auf Karten ein. Stellen Sie die Option Papiergewicht auf Gewicht Kartei ein, und wählen Sie für Gewicht Kartei den Wert Normal oder Schwer aus. Nehmen Sie diese Einstellung an der Bedienerkonsole, im Druckertreiber oder in MarkVision Professional vor. Verwenden Sie den Wert Schwer für Karten mit einem Gewicht von mehr als 163 g/m².
- Vordrucken, Perforieren und Knicken kann jedoch die Druckqualität bedeutend beeinträchtigen und zu Problemen bei der Medienhandhabung oder zu Druckmedienstaus führen.
- Vermeiden Sie die Verwendung von Karten, die bei Erwärmung schädliche Emissionen freisetzen.
- Verwenden Sie keine vorgedruckten Karten, die mit Chemikalien hergestellt wurden, die den Drucker verunreinigen können. Durch Vordrucken gelangen halbflüssige und flüchtige Bestandteile in den Drucker.
- Wir empfehlen die Verwendung von Karten mit vertikaler Faserrichtung.

Aufbewahren von Medien

Beachten Sie zur richtigen Aufbewahrung von Medien die folgenden Richtlinien. Auf diese Weise können Probleme bei der Papierzuführung und unregelmäßige Druckqualität vermieden werden:

- Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie Druckmedien bei einer Temperatur von ca. 21 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 % aufbewahren.
- Lagern Sie Kartons mit Druckmedien nicht direkt auf dem Boden, sondern auf einer Palette oder in einem Regal.
- Wenn Sie einzelne Druckmedienpakete außerhalb des Kartons aufbewahren, müssen diese auf einer ebenen Fläche liegen, damit sich die Kanten nicht aufbiegen oder aufrollen.
- Legen Sie keine Gegenstände auf den Druckmedienpaketen ab.

Ermitteln von Medienzuführungen und -spezifikationen

In den nachstehenden Tabellen erhalten Sie Informationen zu Standard- und optionalen Zuführungen, einschließlich der Medienformate, die Sie im **Menü Papierformat** auswählen können, sowie der unterstützten Gewichte.

Hinweis: Wenn Sie ein Medienformat verwenden, das nicht aufgeführt ist, wählen Sie das nächstgrößere Format aus.

Informationen zu Karten und Etiketten finden Sie im Handbuch Card Stock & Label Guide.

Medienformate und Unterstützung

Legende ✓ - unterstützt X - nicht unterstützt Medienformat	Abmessungen		Standardfach 250-Blatt-Fach für das Format A4/Letter (Fach 1)		Optionales Fach 250-Blatt-Fach für das Format Legal (Fach 1)		Optionales 530-Blatt-Fach (Fach 2)		Duplexeinheit
A4	210 x 297 mm (8,27 x 11,7 Zoll)	~		1		~		~	
A5	148 x 210 mm (5,83 x 8,27 Zoll)	~		1		×		~	
JIS B5	182 x 257 mm (7,17 x 10,1 Zoll)	~		1		×		~	
Letter	215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 Zoll)	~		1		1		~	
Legal	215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 Zoll)	×		1		×		1	
Executive	184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 Zoll)	~		1		1		1	
Folio	216 x 330 mm (8,5 x 13 Zoll)	×		1		×		1	
Statement	139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 Zoll)	~		1		×		1	
* Diese Formateinstellung legt für die Seiten bzw. Briefumschläge je nach installiertem Fach das Format 215,9 x 297 mm (8,5 x 11,7 Zoll) für das 250-Blatt-Fach mit dem Format Letter/A4 bzw. 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 Zoll) für das optionale 250-Blatt-Fach mit dem Format Legal fest, sofern das Format nicht durch die Software-Anwendung festgelegt ist.									

** Diese Werte finden nur beim einseitigen Druck (Simplexdruck) Anwendung. Beim beidseitigen Druck (Duplexdruck) beträgt die Mindestgröße 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 Zoll) für das 250-Blatt-Fach für das Format A4/Letter (Standardfach) und 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 Zoll) für das optionale 250-Blatt-Fach für das Format Legal.

Medienformate und Unterstützung (Fortsetzung)

Legende ✓ - unterstützt X - nicht unterstützt Medienformat	Abmessungen	Standardfach 250-Blatt-Fach für das Format A4/Letter (Fach 1)	Optionales Fach 250-Blatt-Fach für das Format Legal (Fach 1)	Optionales 530-Blatt-Fach (Fach 2)	Duplexeinheit
Universal*	250-Blatt-Fach für das Format Letter/A4 **: 104,8 x 210 mm bis 215,9 x 297 mm (4,125 x 8,27 Zoll bis 8,5 x 11,7 Zoll) 250-Blatt-Fach für das Format Legal **: 104,8 x 210 mm bis 215,9 x 355,6 mm (4,125 x 8,27 Zoll bis 8,5 x 14 Zoll)	✓ 	✓ 	×	✓
9 Briefumschl	98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 Zoll)	1	1	×	×
Com 10 Briefumschl	104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 Zoll)	1	1	×	×
DL Briefumschl	110 x 220 mm (4,33 x 8,66 Zoll)	1	1	×	×
C5 Briefumschl	162 x 229 mm (6,38 x 9,01 Zoll)	1	1	×	×
* Diese Formateinstellu Fach das Format 215, Letter/A4 bzw. 215,9 Format Legal fest. so	ng legt für die Seiten bzw. Brie 9 x 297 mm (8,5 x 11,7 Zoll) fü x 355,6 mm (8,5 x 14 Zoll) für o fern das Format nicht durch die	fumschläge r das 250-B das optional e Software- <i>A</i>	je nach inst latt-Fach mit 250-Blatt-I Anwendung	allierte t dem F Fach mi festgele	m ormat it dem egt is <u>t.</u>

** Diese Werte finden nur beim einseitigen Druck (Simplexdruck) Anwendung. Beim beidseitigen Druck (Duplexdruck) beträgt die Mindestgröße 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 Zoll) für das 250-Blatt-Fach für das Format A4/Letter (Standardfach) und 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 Zoll) für das optionale 250-Blatt-Fach für das Format Legal.

Medienformate und Unterstützung (Fortsetzung)

Legende ✓ - unterstützt X - nicht unterstützt Medienformat	Abmessungen	Standardfach 250-Blatt-Fach für das Format A4/Letter (Fach 1)	Optionales Fach 250-Blatt-Fach für das Format Legal (Fach 1)	Optionales 530-Blatt-Fach (Fach 2)	Duplexeinheit	
B5 Briefumschl	176 x 250 mm (6,93 x 9,84 Zoll)	1	1	×	×	
And. Briefumsch. [*]	104,8 mm x 210 mm bis 215,9 mm x 355,6 mm (4,125 Zoll x 827 Zoll bis 8,5 Zoll x 14 Zoll)	1	1	×	×	
 * Diese Formateinstellung legt für die Seiten bzw. Briefumschläge je nach installiertem Fach das Format 215,9 x 297 mm (8,5 x 11,7 Zoll) für das 250-Blatt-Fach mit dem Format Letter/A4 bzw. 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 Zoll) für das optionale 250-Blatt-Fach mit dem Format Legal fest, sofern das Format nicht durch die Software-Anwendung festgelegt ist. ** Diese Werte finden nur beim einseitigen Druck (Simplexdruck) Anwendung. Beim beidseitigen Druck (Duplexdruck) beträgt die Mindestgröße 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 Zoll) für das 250-Blatt-Fach für das Format A4/Letter (Standardfach) und 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 Zoll) für das optionale 250-Blatt-Fach für das Format Legal. 						

Medienunterstützung für Modelle und Zuführungen

Legende ✓ - unterstützt ★ - nicht unterstützt Medien	Standardfach 250-Blatt-Fach für das Format A4/Letter (Fach 1)	Optionales Fach 250-Blatt-Fach für das Format Legal (Fach 1)	Optionale 530-Blatt- Papierzuführung (Fach 2)	Optionale Duplexeinheit
Papier	1	1	1	1
Karten	1	1	×	×
Folien	1	1	×	×
Papieretiketten	1	1	×	×
Briefumschläge	1	1	×	×
Glanzpapier	1	1	×	✓
Mediensorten und -gewichte

		Gewicht der Medien		
Legende ✓ - unterstützt ★ - nicht unterstützt Medien	Sorte	Standardfach 250-Blatt-Fach für das Format A4/ Letter (Fach 1)	Optionales Fach 250-Blatt-Fach für das Format Legal (Fach 1)	Optionale 530-Blatt- Papierzuführung (Fach 2)
Papier	Xerografisches Papier bzw. Geschäftspapier	60 - 90 g/m ² mit vertikaler Faserrichtung	60 - 90 g/m ² mit vertikaler Faserrichtung	60 - 90 g/m ² mit vertikaler Faserrichtung
Karten - Maximum (mit vertikaler Faserrichtung)*	Index Bristol	90 - 210 g/m ²	90 - 210 g/m ²	×
Folien	Laserdrucker	138 - 146 g/m ²	138 - 146 g/m ²	×
Etiketten	Papier	180 g/m ²	180 g/m ²	×
Briefumschläge 100 % Baumwollgehalt Maximalgewicht - 75 g/m ²	Sulfit, holzfrei oder Feinpostpapier mit bis zu 100 % Baumwollgehalt	75 - 90 g/m ²	75 - 90 g/m ²	×
[*] Für Papier, das schwerer ist als 135 g/m ² , wird eine horizontale Faserrichtung empfohlen. ^{**} Briefumschläge mit 105 g/m ² sind auf 25 % Baumwollgehalt beschränkt.				

	-				_	
Druckmadianainetallun/	n i r	Abböngigkoit	VOD	Druckmodian	und	Cowiaht
Dinckinealeneinstenand	4 11 1	Aphanuluken	VUII	DIUCKINEUIEII	unu	Gewicht
			-			

Legende N/A = Nicht anwendbar		Gev	vicht der Me	dien ¹		
Medien	Sorte	Standardfac h 250-Blatt- Fach für das Format A4/ Letter oder optionales 250-Blatt- Fach für das Format Legal (Fach 1)	Optionale 530-Blatt- Papier- zuführung (Fach 2)	Optionale Duplexeinheit	Druckmodus	Einstel- lung für das Papier- gewicht ¹
Papier (mit vertikaler Faserrichtung) ²	Xerografisches Papier bzw. Feinpostpapier	60 - 74 g/m ²	60 - 74 g/m ²	60 - 74 g/m ²	Normalpapier	Leicht
	Xerografisches Papier bzw. Feinpostpapier	75 - 120 g/m ² (20÷32 lb)	75 - 105 g/m ²	75 - 105 g/m ²		Normal
	100 % Baumwollgehalt	75 - 120 g/m ²	75 - 120 g/m ²	75 - 120 g/m ²		Schwer
Glanzpapier ⁵	Glanzpapier	120 g/m ²	N/A	120 g/m ²	Glanzpapier	Normal
Karten -	Index	163 g/m ²	N/A	N/A	Karten	Normal
Maximum (mit vertikaler Faserrichtung) ²	Index	164 - 210 g/m ²	N/A	N/A		Schwer
Folien	Laserdrucker	Siehe ⁴ .	N/A	N/A	Folien	Normal
Etiketten ³	Papier	90 - 163 g/m ² (24÷90 lb)	N/A	N/A	Etiketten	Normal
Briefumschläge 100 % Baumwollgehalt Maximalgewicht - 75 g/m2	Sulfit, holzfrei oder Feinpostpapier mit bis zu 100 % Baumwollgehalt	75 - 90 g/m ² (20÷24 lb)	N/A	N/A	Briefumschlag	Normal

¹ Die Einstellung für das Papiergewicht ist im "Menü Papier" in den Bedienerkonsolenmenüs verfügbar. Wählen Sie den auf der Grundlage der angegebenenen Spezifikationen entsprechenden Wert aus.

² Es ist nicht empfehlenswert, gelochte, geprägte, mit Wasserzeichen versehene oder perforierte Druckmedien, Druckmedien für Tintenstrahldrucker sowie mit Plastik beschichtete Druckmedien zu verwenden.

³ Es wird lediglich die gelegentliche Verwendung von Papieretiketten in Büros unterstützt.

⁴ Verwenden Sie Lexmark Folien mit der Teilenummer 12A5940 für das Format Letter und Lexmark Folien mit der Teilenummer 12A5941 für das Format A4 in Fach 1.

⁵ Verwenden Sie Lexmark Glanzpapier mit der Teilenummer 12A5950 f
ür das Format Letter und Lexmark Glanzpapier mit der Teilenummer 12A5951 f
ür das Format A4.

Medienkapazitäten

Legende ✓ - unterstützt X - nicht unterstützt Druckmedien	Standardfach 250-Blatt-Fach für das Format Letter (Fach 1)	Optionales Fach 250-Blatt-Fach für das Format Legal (Fach 1)	Optionale 530-Blatt- Papierzuführung (Fach 2)
Papier	250 Blatt*	250 Blatt*	530 Blatt*
Karten	30 Blatt**	30 Blatt**	×
Etiketten	80	80	×
Folien	50	50	×
Briefumschläge	10 von Com 10	10 von Com 10	×
 * Basiert auf Papier mit einem Gewicht von 75 g/m². ** 30 Blatt Karten mit einem Gewicht von 337,5 g/m² oder 25 Blatt Karten mit einem Gewicht von 412,5 g/m². 			

Fachverbindung

Mit der Option **Fachverbindung** wird die Funktion zur automatischen Fachverbindung aktiviert, wenn Sie Druckmedien desselben Formats und derselben Sorte in mehrere Papiereinzüge einlegen. Der Drucker verbindet die Fächer automatisch; sobald ein Fach leer ist, werden Medien aus dem nächsten verbundenen Fach eingezogen.

Wenn Sie z. B. Medien desselben Formats und derselben Sorte in Fach 1 und Fach 2 eingelegt haben, zieht der Drucker die Medien aus Fach 1 ein, bis dieses leer ist. Anschließend zieht der Drucker automatisch die Medien aus dem nächsten verbundenen Fach ein, in diesem Fall Fach 2.

Durch die Verbindung beider Fächer erstellen Sie effektiv eine einzige Zuführung mit einer Kapazität von 780 Blatt.

Wenn Sie in jedes Fach Medien desselben Formats einlegen, achten Sie darauf, daß es sich dabei um eine einzige Mediensorte handelt, damit die Fächer verbunden werden können.

Sobald die Druckmedien desselben Formats und derselben Sorte in die ausgewählten Fächer eingelegt sind, wählen Sie für diese Zuführungen im **Menü Papier** dieselbe Einstellung für die **Papiersorte**.

Zur Deaktivierung der Fachverbindung legen Sie für jedes Fach einen eindeutigen Wert unter der Einstellung **Papiersorte** fest. Wenn alle Fächer verbunden sind, aber nicht dieselbe Druckmediensorte enthalten, führen Sie unter Umständen einen Druckauftrag auf der falschen Papiersorte aus.

Verwenden der Duplex-Funktion (beidseitiger Druck)

Mit dem Duplexdruck (oder *beidseitigem Drucken*) können Sie ein Blatt Papier beidseitig bedrucken. Das beidseitige Bedrucken von Papier senkt die Druckkosten.

Informationen zu den für den beidseitigen Druck geeigneten Formaten finden Sie unter **Medienformate und Unterstützung**.

Um einzelne Druckaufträge beidseitig zu drucken, wählen Sie die Option **Beidseitig** im Druckertreiber.

Beidseitiges Drucken auf Briefbögen

Wenn Sie beidseitig auf Briefbögen drucken, legen Sie die Briefbögen mit dem Logo nach unten so in die Fächer ein, daß der Teil des Briefbogens mit dem Logo zuletzt in den Drucker eingezogen wird.



Beidseitiger Binderand

Wenn Sie im Druckertreiber die Druckoption für beidseitigen Binderand oder im **Menü Papierausg.** die Option **Beids. Binderand** auswählen, müssen Sie für diese Einstellung entweder den Wert **Binden an der langen Kante** oder **Binden an der kurzen Kante** auswählen. Mit der Option für den beidseitigen Binderand läßt sich festlegen, wie beidseitig bedruckte Seiten gebunden werden, und die Ausrichtung des Ausdrucks auf den Rückseiten (gerade Seitenzahlen) im Verhältnis zum Ausdruck auf den Vorderseiten (ungerade Seitenzahlen) bestimmen.

Für die Option Beids. Binderand stehen zwei Werte zur Verfügung:

Lange Kante*

Bindung an der langen Kante (linke Kante bei Druck im Hochformat und obere Kante bei Druck im Querformat). In der folgenden Abbildung wird die Bindung an der langen Kante für Seiten im Hoch- und Querformat dargestellt:

Mit einem Sternchen (*) markierte Werte stellen die Werksvorgabeeinstellungen dar.



Kurze Kante Bindung an der kurzen Kante (obere Kante bei Druck im Hochformat und linke Kante bei Druck im Querformat). In der folgenden Abbildung wird die Bindung an der kurzen Kante für Seiten im Hoch- und Querformat dargestellt:



Verwenden der Papierablage

Die Papierablage kann bis zu 250 Blatt Papier mit einem Gewicht von 75 g/m² aufnehmen und befindet sich auf dem Drucker. Die Druckaufträge werden mit der bedruckten Seite nach unten in die Papierablage ausgegeben.

Die Papierablage unterstützt alle unter **Medienformate und Unterstützung** aufgeführten Druckmedien.

Einlegen von Papier in die Fächer

Bei Ihrem Drucker stehen Ihnen drei Fächer zur Verfügung: das Standardpapierfach (Fach 1), auch 250-Blatt-Fach oder 250-Blatt-Fach für das Format **A4/Letter** genannt, das optionale 250-Blatt-Fach für das Format **Legal** (Fach 1) und ein optionales

530-Blatt-Fach (Fach 2), das zur 530-Blatt-Zuführung gehört und unter den Drucker montiert wird. Legen Sie das Papier oder die Spezialdruckmedien, die Sie für die meisten Ihrer Druckaufträge verwenden, in Fach 1 ein. Durch richtiges Einlegen der Medien können Druckmedienstaus verhindert und störungsfreies Drucken gewährleistet werden.

Hinweis: Verwenden Sie entweder das Standardpapierfach oder das optionale 250-Blatt-Fach für das Format **Legal** im Drucker. Sie können nicht beide Fächer gleichzeitig verwenden. Dieses Fach wird als Fach 1 betrachtet.

Nehmen Sie keine Fächer heraus, wenn ein Druckauftrag ausgeführt wird oder wenn die Meldung **Belegt** an der Bedienerkonsole angezeigt wird. Dies kann zu einem Papierstau führen.

Setzen Sie das Standardpapierfach und die optionalen Fächer auf dieselbe Weise ein. Die Feststellhebel der Längen- und Seitenführungen sehen unterschiedlich aus; dennoch lassen sich diese auf dieselbe Weise feststellen und bewegen.

1 Ziehen Sie das Fach heraus. Nehmen Sie das Fach vollständig heraus.



2 Drücken Sie die Längenführungshebel wie in der Abbildung gezeigt zusammen. Schieben Sie die Führungen in die für das eingelegte Papierformat entsprechende Position. Legen Sie zur Einrichtung Papier im Format Letter oder A4 (Standardformat für Ihr Land bzw. Region) ein. Achten Sie auf die Markierungen für das Format auf dem Fach an beiden Seiten der Führung. Schieben Sie die Führung mit Hilfe dieser Markierungen in die richtige Position.



In der nachstehenden Abbildung werden die Feststellhebel und die Markierungen für das Format am Beispiel des optionalen 530-Blatt-Fachs dargestellt.



3 Drücken Sie wie abgebildet die Seitenführungshebel zusammen. Schieben Sie die Seitenführung in die für das eingelegte Papierformat entsprechende Position. Legen Sie zur Einrichtung Papier im Format Letter oder A4 (Standardformat für Ihr Land bzw. Region) ein. Achten Sie auf die Markierungen für das Format unten links auf dem Fach. Beachten Sie die Markierung an der Seite des Fachs, die die maximale Füllhöhe für Ihre Druckmedien anzeigt.



In der nachstehenden Abbildung werden die Feststellhebel, die Markierungen für das Format und die Füllinie am Beispiel des optionalen 530-Blatt-Fachs dargestellt, das zur optionalen 530-Blatt-Zuführung gehört.



4 Biegen Sie den Papierstapel in beide Richtungen, um die Blätter voneinander zu lösen, und fächern Sie den Stapel auf. Das Papier darf nicht geknickt oder geknittert werden. Gleichen Sie die Kanten auf einer ebenen Fläche an.



5 Legen Sie den Papierstapel mit der empfohlenen Druckseite nach oben ein. Legen Sie den Stapel wie in der Abbildung gezeigt bis hinten im Fach ein.

Legen Sie Briefbögen mit der Kopfzeile nach oben bis hinten im Fach ein.



6 Setzen Sie das Fach ein.

Einlegen von Briefumschlägen in das Standardpapierfach

Die empfohlene Stapelhöhe besteht aus 10 Briefumschlägen; unter normalen Bedingungen können jedoch bis zu 15 Briefumschläge eingelegt werden. Bei hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit sollten nur sieben Briefumschläge eingelegt werden.

- 1 Ziehen Sie das Standardpapierfach vollständig heraus.
- 2 Drücken Sie die Längenführungshebel wie in der Abbildung Schritt 2 auf Seite 43 gezeigt zusammen, und verschieben Sie die Führung in die für das einzulegende Medienformat geeignete Position.
- 3 Drücken Sie die Seitenführungshebel wie in der Abbildung Schritt 3 auf Seite 44 gezeigt zusammen, und verschieben Sie die Führung in die für das einzulegende Medienformat geeignete Position. Achten Sie auf die Markierungen für das Format unten links auf dem Fach.

4 Drücken Sie die Führungshebel des Briefumschlagsstapels zusammen, bis diese *einrasten*.

Hinweis: Mit diesen Hebeln wird ein Briefumschlagsstapel in der für den Papiereinzug entsprechenden Position gehalten.



5 Biegen Sie einen Stapel Briefumschläge in beide Richtungen, und gleichen Sie anschließend die Kanten auf einer ebenen Fläche an. Drücken Sie die Ecken flach.



Fächern Sie den Briefumschlagstapel auf. Dadurch wird ein Aneinanderhaften der Briefumschläge vermieden und ihr Einzug in den Drucker erleichtert.



- 6 Legen Sie die Briefumschläge mit der Umschlagklappe nach unten so ein, daß sich der Briefmarkenbereich und die Umschlagklappe rechts befinden. Das Umschlagende, an dem sich die Briefmarke befindet, wird zuerst eingezogen.
 - **Hinweis:** Bei einigen Briefumschlägen kann der Papiereinzug möglicherweise besser erfolgen, wenn die Umschlagklappe nach links zeigt. Drucken Sie zunächst erst einige wenige Briefumschläge, bevor Sie größere Mengen drucken.
 - Warnung: Verwenden Sie niemals Briefumschläge, die bereits frankiert sind oder Klammern, Druckknöpfe, Fenster, Beschichtungen oder selbstklebende Verschlüsse besitzen. Briefumschläge dieser Art können schwere Schäden am Drucker verursachen. In der Abbildung wird die Briefmarke nur zur Veranschaulichung dargestellt.



7 Setzen Sie das Standardpapierfach ein.

Verwenden der Medienstütze in der Papierablage

Verwenden Sie die Medienstütze, damit sich der Medienstapel in der Papierablage nicht verdreht. So verwenden Sie die Medienstütze:

- 1 Fassen Sie die Medienstütze an der Kante in der Aussparung der Papierablage an.
- 2 Heben Sie die Stütze an. Ziehen Sie den Feststellhebel unten an der Medienstütze nach vorne, bis er *einrastet*.

3 Lassen Sie die Medienstütze in ihre Position herunter, so daß sie nun durch den Feststellhebel abgewinkelt ist.



Die Medienstütze ist so geneigt, daß Ihr Medienstapel in der Papierablage nun in einem geordneten Zustand verbleibt.

Hinweis: Lassen Sie beim Drucken von Folien die Medienstütze nicht im geneigten Zustand.

Verwenden des Medienanschlags

Verwenden Sie den Medienanschlag, wenn Sie auf Druckmedien im Format Letter, Legal oder A4 drucken.

- 1 Fassen Sie den Griff an der Erweiterung an, und ziehen Sie ihn gerade heraus.
- 2 Drehen Sie den Medienanschlag nach oben.



3 Schieben Sie die Erweiterung in die für das verwendete Medienformat geeignete Position; achten Sie dabei auf die Markierungen an der Erweiterung.

Beseitigen von Papierstaus

Tips zur Vermeidung von Papierstaus

Die folgenden Tips können zur Vermeidung von Papierstaus hilfreich sein:

- Verwenden Sie nur empfohlenes Papier oder Spezialdruckmedien (auch als Druckmedien bezeichnet). Weitere Informationen finden Sie unter **Richtlinien für Druckmedien**. Weitere Informationen darüber, welche Druckmedien zu optimalen Ergebnissen in Ihrer Druckumgebung führen, finden Sie im Handbuch *Card Stock & Label Guide*, das auf der Lexmark Website unter www.lexmark.com/publications verfügbar ist.
- Wenn Sie detaillierte Informationen zu speziellen Druckmedien benötigen, lesen Sie vor dem Erwerb großer Mengen zunächst im Handbuch *Card Stock & Label Guide* das entsprechende Kapitel.
- Legen Sie die Druckmedien entsprechend den Anweisungen unter Einlegen von Papier in die Fächer ein.
- Überladen Sie die Druckmedienfächer nicht. Stellen Sie sicher, daß die Füllhöhe nicht die in den Fächern angegebene Markierung für die maximale Höhe übersteigt.
- Legen Sie kein Papier ein, das Knitterspuren oder Falten aufweist beziehungsweise feucht oder gewellt ist.
- Biegen Sie den Druckmedienstapel vor dem Einlegen in beide Richtungen, fächern Sie ihn auf, und gleichen Sie die Kanten an.
- Verwenden Sie keine Druckmedien, die Sie selbst zugeschnitten haben.
- Legen Sie keine unterschiedlichen Druckmediensorten, formate und-gewichte in ein Fach ein.
- Verwenden Sie nur das empfohlene Papier. Siehe Ungeeignetes Papier.
- Stellen Sie sicher, daß beim Einlegen der Druckmedien für den einseitigen Druck (Simplexdruck) die empfohlene Seite nach oben zeigt.
- Bewahren Sie Druckmedien in einer geeigneten Umgebung auf. Siehe Aufbewahren von Medien.
- Entfernen Sie keine Papierfächer, während ein Druckauftrag ausgeführt wird.
- Schieben Sie die Fächer nach dem Laden der Druckmedien fest in den Drucker ein.

- Stellen Sie sicher, daß sich die Papierführungen der Fächer in der entsprechenden Position für das eingelegte Medienformat befinden. Vergewissern Sie sich, daß die Papierführungen nicht zu eng am Druckmedienstapel anliegen.
- Stellen Sie sicher, daß alle Kabel, mit denen der Drucker verbunden ist, korrekt angeschlossen sind. Weitere Informationen finden Sie im *Installationshandbuch*.

Ermitteln des Medienwegs

In der folgenden Abbildung ist der Weg abgebildet, den das Medium durch den Drucker nimmt. Der Weg variiert je nach Papierzufuhr (Fach 1 oder Fach 2) und Verwendung der optionalen Duplexeinheit.



Zugang zu Bereichen mit Papierstaus

Öffnen Sie die Klappen und Abdeckungen bzw. entfernen Sie die Papierfächer, um den von Papierstau betroffenen Bereich zugänglich zu machen. Die Abbildung zeigt die Anordnung der Papierzuführungen und mögliche Bereiche mit Papierstaus.



Anhand der folgenden Tabelle erhalten Sie Anweisungen zum Beseitigen von bestimmten Papierstaus. Sie müssen jedoch zum Löschen der Meldungen alle Medien aus dem Medienweg entfernen.

Staumeldung	Siehe Seite
201 Papierstau Hintere Klappe öffnen	54
202 Papierstau Hintere Klappe öffnen	56
230 Papierstau Klappe der Duplexeinheit	57
231 Papierstau Klappe der Duplexeinheit	58
241 Papierstau Fach 1 überpr.	60
242 Papierstau Fach 2 überpr.	61

201 Papierstau Hintere Klappe öffnen

Die Meldung **201 Papierstau** weist darauf hin, daß das Medium hinter der hinteren Klappe gestaut ist.

1 Drücken Sie auf die Entriegelung der hinteren Klappe.



2 Senken Sie die hintere Klappe vorsichtig ab.



- **3** Ziehen Sie an den Feststellhebeln der Fixierstation, um die Spannung des Mediums zu lösen.
- 4 Fassen Sie beide Seiten des gestauten Mediums an. Ziehen Sie es zur Rückseite des Druckers und dann heraus.



Hinweis: Ziehen Sie das Medium vorsichtig heraus, damit es nicht reißt.

5 Schließen Sie die hintere Klappe.

202 Papierstau Hintere Klappe öffnen

Die Meldung **202 Papierstau** weist darauf hin, daß das Medium hinter der hinteren Klappe oberhalb der Fixierstation gestaut ist.

- 1 Drücken Sie auf die Entriegelung der hinteren Klappe, und senken Sie die hintere Klappe vorsichtig ab. Siehe dazu die Abbildungen auf **Seite 54**.
- 2 Ziehen Sie an den Feststellhebeln der Fixierstation, um die Spannung des Mediums zu lösen.
- **3** Fassen Sie beide Ecken des gestauten Mediums an, und ziehen Sie es nach oben heraus.



Hinweis: Ziehen Sie das Medium vorsichtig heraus, damit es nicht reißt.

4 Schließen Sie die hintere Klappe.

230 Papierstau Klappe der Duplexeinheit

Die Meldung **230 Papierstau** weist darauf hin, daß das Medium zwischen der Papierwendestation und der Klappe der Duplexeinheit gestaut ist.

1 Lösen Sie die Entriegelung der hinteren Klappe der Duplexeinheit. Senken Sie die hintere Klappe der Duplexeinheit vorsichtig ab.



2 Greifen Sie das herausstehende Ende des Mediums. Ziehen Sie es gerade nach oben heraus.



3 Schließen Sie die hintere Klappe der Duplexeinheit.

231 Papierstau Klappe der Duplexeinheit

Die Meldung **231 Papierstau** weist darauf hin, daß das Medium hinter der Papierwendestation der Duplexeinheit gestaut ist.

1 Lösen Sie die Entriegelung der hinteren Klappe der Duplexeinheit. Senken Sie die hintere Klappe der Duplexeinheit vorsichtig ab.



2 Ziehen Sie die Papierwendestation der Duplexeinheit nach unten.



3 Greifen Sie das herausstehende Ende des Mediums. Ziehen Sie es gerade nach oben heraus.



- 4 Schließen Sie die Papierwendestation der Duplexeinheit.
- 5 Schließen Sie die hintere Klappe der Duplexeinheit.

241 Papierstau Fach 1 überpr.

Die Meldung **241 Papierstau** weist darauf hin, daß das Medium in Fach 1 gestaut ist. Fach 1 kann sowohl das 250-Blatt-Fach für das Format **Letter/A4** als auch das optionale 250-Blatt-Fach für das Format **Legal** sein.

- 1 Ziehen Sie das Fach heraus. Nehmen Sie das Fach vollständig heraus.
 - Bei einem falschen Medieneinzug liegt ein einzelnes Druckmedium zuoberst auf dem Stapel auf. Ziehen Sie es gerade heraus.



 Falls das Medium hinter dem Bereich des Fachs gestaut ist, befindet sich der Stau im unteren Bereich des Fachgehäuses. Sie müssen möglicherweise weit unter den Drucker greifen, um, wie in der Abbildung gezeigt, den Stau lokalisieren zu können. Ziehen Sie das gestaute Medium gerade heraus.



2 Setzen Sie das Fach ein.

242 Papierstau Fach 2 überpr.

Eine Meldung **242 Papierstau** weist darauf hin, daß das Medium im optionalen 530-Blatt-Fach (Fach 2) gestaut ist.

- 1 Ziehen Sie das Fach heraus. Nehmen Sie das Fach vollständig heraus.
 - Bei einem falschen Medieneinzug liegt ein einzelnes Druckmedium zuoberst auf dem Stapel auf. Ziehen Sie es gerade heraus.



• Falls das Medium hinter dem Bereich des Fachs gestaut ist, befindet sich der Stau im unteren Bereich der Zuführung. Sie müssen möglicherweise weit unter den Drucker greifen, um den Stau lokalisieren zu können. Ziehen Sie das gestaute Medium gerade heraus.



2 Schieben Sie das Fach in die Zuführung.



Die folgenden Abschnitte enthalten Informationen für den Netzwerkverwalter, der für die Wartung des Druckers verantwortlich ist.

Wartung des Druckers

Sie müssen in regelmäßigen Abständen bestimmte Aufgaben ausführen, um eine optimale Druckqualität zu gewährleisten. Diese Aufgaben werden in diesem Kapitel behandelt.

Wenn der Drucker von mehreren Benutzern verwendet wird, ist es empfehlenswert, einen Hauptbediener zu bestimmen, der für die Einrichtung und Wartung des Druckers verantwortlich ist. Leiten Sie Druckprobleme und Wartungsaufgaben an diesen Hauptbediener weiter.

In den USA erhalten Sie unter der Nummer 1-800-539-6275 Informationen zu autorisierten Händlern für Lexmark Verbrauchsmaterial in Ihrer Nähe. Wenn Sie sich außerhalb der USA befinden, besuchen Sie die Lexmark Website unter www.lexmark.com oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie Ihren Drucker erworben haben.

Ermitteln des Verbrauchsmaterialstatus

Drucken Sie die Seite mit den Menüeinstellungen, um den Status aller Verbrauchsmaterialien, die in Ihrem Drucker installiert sind, zu ermitteln.

Detaillierte Anweisungen finden Sie unter Drucken der Seite mit Menüeinstellungen.

Je nach der Anzahl der vorhandenen Menüeinstellungen werden eine oder zwei Seiten gedruckt. Suchen Sie auf der Seite nach "Status Verbrauchsm.". Für jede Position wird die verbleibende Nutzungsdauer angegeben. Wartung

Einsparen von Verbrauchsmaterial

In Ihrer Anwendungssoftware und an der Bedienerkonsole stehen verschiedene Einstellungen zum Einsparen von Toner und Papier zur Verfügung:

Verbrauchsmaterial	Einstellung	Funktion	Weitere Informationen unter
Toner	Tonerauftrag im Menü Farbe	Einstellen der Tonermenge, die auf ein Blatt Papier aufgebracht wird. Die Werte liegen zwischen 1 (hellste Einstellung) und 5 (dunkelste Einstellung).	Tonerauftrag
Papier und Spezialdruckmedien	Mehrseitendruck im Menü Papierausg.	Druckt zwei oder mehr Seitenbilder auf einem Blatt. Für den Mehrseitendruck stehen die Werte 2, 3, 4, 6, 9, 12 und 16 Seiten zur Verfügung. Bei gleichzeitiger Verwendung der Funktion zum beidseitigen Druck können Sie bis zu 32 Seitenbilder auf einem Blatt Papier drucken (16 Seitenbilder auf der Vorderseite und 16 auf der Rückseite).	Mehrseitendruck
	Beidseitig im Menü Papierausg.	Wenn Sie die optionale Duplexeinheit anbringen, ist der beidseitige Druck verfügbar. Sie können mit dieser Funktion auf beiden Seiten eines Blatt Papiers drucken.	Beidseitig
	Verwenden Sie Ihre Software- Anwendung oder Ihren Druckertreiber, um einen Druckauftrag vom Typ Druck bestätigen zu senden. Mit der Option Angehaltene Jobs im Menü Auftrag können Sie auf den Druckauftrag vom Typ Druck bestätigen zugreifen.	Sie können so die erste Kopie eines Druckauftrags überprüfen, um sicherzugehen, daß sie zufriedenstellend ist, bevor Sie die restlichen Kopien drucken. Wenn der Ausdruck nicht Ihren Vorstellungen entspricht, können Sie den Druckauftrag abbrechen.	Druck bestätigen Abbrechen von Druckaufträgen Angehaltene Jobs Verwenden der Druck- und Zurückhaltefunktion

Bestellen von Verbrauchsmaterialien und Wartungsteilen

In den USA erhalten Sie unter der Nummer 1-800-539-6275 Informationen zu autorisierten Händlern für Lexmark Verbrauchsmaterial in Ihrer Nähe. Wenn Sie sich außerhalb der USA befinden, besuchen Sie die Lexmark Website unter www.lexmark.com oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie Ihren Drucker erworben haben.

Durch Austauschen von Wartungsteilen bei Bedarf werden die Leistungsfähigkeit des Druckers und eine optimale Druckqualität aufrechterhalten sowie Druckprobleme vermieden.

Bestellen von Druckkassetten

Wenn die Meldung 88 Wenig Cyan-Toner, 88 Wenig Magenta-Toner, 88 Wenig gelber Toner oder 88 Wenig schwarzer Toner auf der Bedienerkonsole angezeigt wird, sollten Sie eine entsprechende neue Druckkassette bestellen. Sie können nach Anzeige dieser Meldungen noch einige Hundert Seiten drucken.

Teilenummer	Beschreibung der Druckkassette	Durchschnittliche Kapazität	
20K0500	Cyan-Toner	3.000 Seiten	
20K0501	Magenta-Toner	3.000 Seiten	
20K0502	Gelber Toner	3.000 Seiten	
20K0503	Schwarzer Toner	5.000 Seiten	
20K1400	Druckkassette Cyan mit hoher Kapazität	6.600 Seiten	
20K1401	Druckkassette Magenta mit hoher Kapazität	6.600 Seiten	
20K1402	Druckkassette Gelb mit hoher Kapazität	6.600 Seiten	
20K1403	Druckkassette Schwarz mit hoher Kapazität	10.000 Seiten	
Die Kapazitätsangaben basieren auf einer Deckung von ungefähr 5 %.			

Im folgenden werden die empfohlenen Druckkassetten für Ihren Drucker aufgeführt:

Bestellen einer Fixierstation

Bestellen Sie Lexmark Teilenummer 20K0506 für einen Drucker mit Niederspannung (120 V/50 - 60 Hz) bzw. 20K0507 für einen Drucker mit Hochspannung (220 - 240 V/50 - 60 Hz).

Bestellen eines Resttonerbehälters

Bestellen Sie Lexmark Teilenummer 20K0505.

Wartung

Bestellen einer Fotoleiterkassette

Bestellen Sie Lexmark Teilenummer 20K0504.

Wartung des Druckers für eine langfristige Aufbewahrung

Wenn Sie den Drucker über einen längeren Zeitraum ausschalten, entfernen Sie die Fixierstation. Lösen Sie zur Aufbewahrung der Fixierstation die Feststellhebel, indem Sie daran ziehen. Auf Seite Seite 55 wird in einer Abbildung dargestellt, wie Sie an den Feststellhebeln der Fixierstation ziehen.

Aufbewahren von Verbrauchsmaterial

Halten Sie sich zur richtigen Aufbewahrung von Druckmedien an die folgenden Richtlinien.

Aufbewahren von Medien

Auf diese Weise können Probleme bei der Papierzuführung und unregelmäßige Druckqualität vermieden werden:

- Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie Druckmedien bei einer Temperatur von ca. 21 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 % aufbewahren.
- Lagern Sie Kartons mit Druckmedien nicht direkt auf dem Boden, sondern auf einer Palette oder in einem Regal.
- Wenn Sie einzelne Druckmedienpakete außerhalb des Kartons aufbewahren, müssen diese auf einer ebenen Fläche liegen, damit sich die Kanten nicht aufbiegen oder aufrollen.
- Legen Sie keine Gegenstände auf den Druckmedienpaketen ab.

Aufbewahren von Druckkassetten

Bewahren Sie Druckkassetten bis zur Installation in der Originalverpackung auf.

Folgendes ist bei der Aufbewahrung von Druckkassetten zu vermeiden:

- Temperaturen über 40 °C
- Extreme Luftfeuchtigkeitsveränderungen oder Temperaturschwankungen
- Direkte Sonneneinstrahlung
- Staub
- Aufbewahrung im Auto über einen längeren Zeitraum
- Ätzende Gase
- Hoher Salzgehalt in der Luft

Wartung des Druckers für eine langfristige Aufbewahrung

Austauschen von Druckkassetten

Wenn auf der Bedienerkonsole eine der folgenden Meldungen angezeigt wird, muß die Druckkassette bald ausgetauscht werden: 88 Wenig Cyan-Toner, 88 Wenig Magenta-Toner, 88 Wenig gelber Toner, 88 Wenig schwarzer Toner. Stellen Sie sicher, daß Sie die entsprechende Druckkassette bestellt haben. Tauschen Sie die Druckkassette aus, wenn die Meldung 88 Cyan-Toner leer, 88 Magenta-Toner leer, 88 Gelber Toner leer bzw. 88 Schwarzer Toner leer angezeigt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Bestellen von Druckkassetten und 88 <Farbe> Toner leer.

1 Ziehen Sie die Entriegelung der vorderen Klappe nach vorne, und senken Sie die vordere Klappe vorsichtig ab.



2 Fassen Sie die leere Druckkassette am Griff, und ziehen Sie sie gerade heraus.



3 Nehmen Sie die neue Druckkassette aus der Verpackung.

Wartung

4 Schütteln Sie die neue Druckkassette vorsichtig, um den Toner gleichmäßig zu verteilen. Halten Sie die Druckkassette waagerecht, während Sie sie vorsichtig schütteln, und stellen Sie sie dabei nicht auf den Kopf.



5 Entfernen Sie die Abdeckung und alles weitere Verpackungsmaterial bzw. das Klebeband von der Druckkassette.



Warnung: Berühren Sie nicht die Rolle unter der Kassettenabdeckung. Wird ihre Oberfläche berührt, kann die Rolle beschädigt werden.



6 Fassen Sie die neue Druckkassette am Griff.

7 Richten Sie die Druckkassette auf die entsprechende Öffnung aus, und schieben Sie die Kassette in den Drucker.



Halten Sie die Reihenfolge der Druckkassetten ein; sie dürfen nicht zwischen den einzelnen Öffnungen ausgetauscht werden. Beachten Sie die Etiketten an der rechten Seite der Druckkassetten. Von oben nach unten gelesen bedeuten die Etiketten folgendes:

- K Schwarz Y Gelb M Magenta
- C Cyan
- 8 Wiederholen Sie Schritt 2 auf Seite 66 bis Schritt 7 auf Seite 68, um die anderen Druckkassetten auszutauschen.
- 9 Schließen Sie die vordere Klappe.
- 10 Fahren Sie mit Einstellungen der Bedienerkonsole beim Austauschen von Verbrauchsmaterial fort.Befolgen Sie die Recycling-Anweisungen im Karton der neuen Druckkassette, um die leere Druckkassette zu entsorgen.

Durch Entsorgung einer gebrauchten Druckkassette tragen Sie zum weltweiten Recycling bei, ohne daß Ihnen dadurch zusätzliche Kosten entstehen.

Wartung

Verwenden Sie für Ihren Drucker Lexmark Verbrauchsmaterial, um beste Ergebnisse zu erzielen. Schäden am Drucker, die durch die Verwendung von Verbrauchsmaterialien von Drittanbietern entstehen, werden nicht durch Ihre Lexmark Garantie abgedeckt.

Recycling von Lexmark Produkten

So entsorgen Sie Ihre Lexmark Produkte:

1 Besuchen Sie unsere Website unter:

www.lexmark.com/recycle

2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Austauschen der Fixierstation

Wenn auf der Bedienerkonsole die Meldung 87 Fixierstation erneuern angezeigt wird, müssen Sie bald die Fixierstation austauschen. Stellen Sie sicher, daß Sie bereits eine bestellt haben. Weitere Informationen finden Sie unter Bestellen einer Fixierstation.

Wenn auf der Bedienerkonsole die Meldung 87 Fixierstation verbraucht angezeigt wird, müssen Sie unverzüglich die Fixierstation austauschen.

- ACHTUNG: Die Fixierstation und der Druckerinnenraum in der Nähe der Fixierstation sind möglicherweise heiß. Warten Sie vor dem Austauschen der Fixierstation, bis der Druckerinnenraum abgekühlt ist.
- **1** Schalten Sie den Drucker aus.
- 2 Drücken Sie auf die Entriegelung der hinteren Klappe.



Recycling von Lexmark Produkten 69

3 Senken Sie die hintere Klappe vorsichtig ab.



4 Drehen Sie, wie in der Abbildung gezeigt, die zwei grünen Feststellhebel der Fixierstation.



5 Fassen Sie die verbrauchte Fixierstation an den Griffen an, und ziehen Sie sie gerade heraus. Entsorgen Sie die verbrauchte Fixierstation.



6 Nehmen Sie die neue Fixierstation aus der Verpackung heraus. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial oder Klebeband.

- 7 Fassen Sie die neue Fixierstation an den Griffen an, und richten Sie sie auf die entsprechende Öffnung aus.
- 8 Senken Sie sie vorsichtig in ihre Position ab.



9 Drehen Sie, wie in der Abbildung gezeigt, die zwei grünen Feststellhebel, so daß die neue Fixierstation einrastet.



10 Drücken Sie die beiden anderen Feststellhebel nach unten.



- **11** Schließen Sie die hintere Klappe.
- **12** Schalten Sie den Drucker ein.
- **13** Fahren Sie mit **Einstellungen der Bedienerkonsole beim Austauschen von Verbrauchsmaterial** fort.

Wenn Sie die Fixierstation falsch eingesetzt haben, wird auf der Bedienerkonsole die Meldung 87 Fixierstation fehlt angezeigt. Nehmen Sie bei Anzeige dieser Meldung die Fixierstation heraus, und setzen Sie sie erneut ein.

Austauschen des Resttonerbehälters

Wenn auf der Bedienerkonsole die Meldung 82 Resttonerbeh. fast voll angezeigt wird, müssen Sie bald den Resttonerbehälter austauschen. Stellen Sie sicher, daß Sie bereits einen bestellt haben. Weitere Informationen finden Sie unter **Bestellen eines Resttonerbehälters**.

Wenn auf der Bedienerkonsole die Meldung 82 Resttonerbeh. voll oder fehlt angezeigt wird, müssen Sie den Resttonerbehälter unverzüglich austauschen.

Packen Sie den Karton aus. Im Karton sind ein neuer Resttonerbehälter, eine Verschlußkappe sowie ein Plastikbeutel enthalten. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial oder Klebeband.

1 Ziehen Sie die Entriegelung der vorderen Klappe nach vorne, und senken Sie die vordere Klappe vorsichtig ab.



2 Fassen Sie den Resttonerbehälter am Griff. Heben Sie ihn etwas an, und ziehen Sie ihn gerade heraus.


3 Setzen Sie die Verschlußkappe auf die Öffnung des gebrauchten Resttonerbehälters.



- 4 Wickeln Sie den gebrauchten Resttonerbehälter im Plastikbeutel ein, und entsorgen Sie den Beutel sachgemäß.
- **5** Fassen Sie den neuen Resttonerbehälter am Griff an, und richten Sie ihn auf die entsprechende Öffnung aus.
- 6 Drücken Sie ihn gerade hinein.



7 Schließen Sie die vordere Klappe.

Austauschen der Fotoleiterkassette

Wenn auf der Bedienerkonsole die Meldung mit dem Wortlaut 83 Warnung: Fotoleiterkassette erneu. angezeigt wird, müssen Sie bald die Fotoleiterkassette austauschen. Stellen Sie sicher, daß Sie bereits eine bestellt haben. Weitere Informationen finden Sie unter Bestellen einer Fotoleiterkassette.

Wenn auf der Bedienerkonsole die Meldung 83 Fotoleiterkass. verbraucht angezeigt wird, müssen Sie die Fotoleiterkassette unverzüglich austauschen.

1 Lösen Sie die Entriegelung der oberen Klappe. Lösen Sie die obere Klappe, und drehen Sie sie dann nach hinten, so daß sie geöffnet bleibt.



2 Drücken Sie die Verriegelungen zusammen, um die Fotoleiterkassette zu entsperren.

Hinweis: Beachten Sie die nach innen zeigenden Pfeile auf den Verriegelungen.

3 Fassen Sie die gebrauchte Fotoleiterkassette am Griff, und ziehen Sie gerade nach oben heraus. Entsorgen Sie sie ordnungsgemäß.



4 Nehmen Sie die neue Fotoleiterkassette vorsichtig aus der Verpackung heraus. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial oder Klebeband.

5 Entfernen Sie die beiden Klemmen, die sich an den Seiten der Fotoleiterkassette befinden.



Warnung: Berühren Sie nicht den grünen glänzenden Fotoleiterfilm an der Fotoleiterkassette.

6 Fassen Sie die neue Fotoleiterkassette am Griff an, und richten Sie sie auf die entsprechende Öffnung aus. Senken Sie sie vorsichtig in ihre Position ab.



7 Drücken Sie die Verriegelungen auseinander, so daß die Fotoleiterkassette einrastet.



- 8 Schließen Sie die obere Klappe.
- 9 Fahren Sie mit Einstellungen der Bedienerkonsole beim Austauschen von Verbrauchsmaterial fort.

Einstellungen der Bedienerkonsole beim Austauschen von Verbrauchsmaterial

Wenn Sie eine Druckkassette mit einer Druckkassette, die eine unterschiedliche Teilenummer aufweist, austauschen möchten, müssen Sie die Kapazitätseinstellung der Druckkassette ändern, bevor Sie diese installieren. Die Änderung dieser Einstellung ist erforderlich, um die Genauigkeit des Zählers für den Stand des verbleibenden Toners beizubehalten. Unter Ändern der Druckkassettenkapazität erhalten Sie weitere Anweisungen.

Geben Sie beim Austauschen von Verbrauchsmaterial die ausgewechselte Komponente an. Unter **Angeben des ausgetauschten Verbrauchsmaterials** erhalten Sie weitere Anweisungen.

Wartung

Ändern der Druckkassettenkapazität

Ändern Sie die Kapazitätseinstellung, bevor Sie die Druckkassette installieren.

- 1 Vergewissern Sie sich, daß der Drucker eingeschaltet ist und die Meldung **Bereit** angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie Menü, bis Erw. Konfig. angezeigt wird, und drücken Sie anschließend Auswählen.
- 3 Drücken Sie Menü, bis Kassettenkapaz. angezeigt wird, und drücken Sie anschließend Auswählen.
- 4 Drücken Sie **Menü**, bis der Farbname der auszutauschenden Druckkassette angezeigt wird. Zur Auswahl stehen **Cyan**, **Magenta**, **Gelb** und **Schwarz**. Drücken Sie die Taste **Auswählen**.
- 5 Drücken Sie **Menü**, bis der Typ der auszutauschenden Druckkassette angezeigt wird. Zur Auswahl stehen **Standardkapazität** sowie **Hohe Kapazität**. Drücken Sie die Taste **Auswählen**.
- 6 Drücken Sie Menü, bis Konfig. beenden angezeigt wird, und drücken Sie dann Auswählen.

Sobald Sie **Erw. Konfig** schließen, werden die von Ihnen an den Kapazitätseinstellungen vorgenommenen Änderungen wirksam.

- 7 Installieren Sie die Druckkassette. Unter Austauschen von Druckkassetten erhalten Sie weitere Anweisungen.
- 8 Geben Sie die auszutauschende Komponente an. Unter Angeben des ausgetauschten Verbrauchsmaterials erhalten Sie weitere Anweisungen.

Angeben des ausgetauschten Verbrauchsmaterials

 Hinweis: Wenn Sie die Fixierstation oder die Fotoleiterkassette austauschen, sobald am Drucker die Meldung 87 Fixierstation erneuern bzw. 83 Warnung: Fotoleiterkassette erneu. angezeigt wird, befolgen Sie die Anweisungen auf der Bedienerkonsole des Druckers. Befolgen Sie diese Meldungsaufforderungen des Druckers, anstatt die folgenden Anweisungen auszuführen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, sobald Sie eine Druckkassette, Fixierstation oder Fotoleiterkassette ausgetauscht haben.

- 1 Vergewissern Sie sich, daß der Drucker eingeschaltet ist und die Meldung **Bereit** angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie Menü, bis Menü Verbr.Mat. angezeigt wird, und drücken Sie anschließend Auswählen.
- 3 Drücken Sie Menü, bis **v.mat.austausch** angezeigt wird, und drücken Sie anschließend Auswählen.

Wartung

4 Drücken Sie Menü, bis je nach ausgetauschtem Teil eines der folgenden Teile angezeigt wird. Stellen Sie sicher, daß das von Ihnen gewünschte Teil in der zweiten Zeile der Bedienerkonsole angezeigt wird.

Gelber Toner
Magenta-Toner
Cyan-Toner
Schwarzer Toner
Fotoleiterkass.
Fixierstation

- 5 Drücken Sie die Taste Auswählen.
- 6 Drücken Sie Menü, bis Ausgetauscht angezeigt wird, und drücken Sie anschließend Auswählen.

Die Meldung **Gespeichert** wird angezeigt. Drücken Sie **Zurück**, bis der Drucker in den Status **Bereit** zurückgekehrt ist.

Reinigen der Druckkopflinse

Reinigen Sie die Druckkopflinse, wenn, wie unter Lösen von Problemen mit der Druckqualität im Kapitel Problemlösung beschrieben, Qualitätsprobleme beim Drucken auftreten.

- **1** Schalten Sie den Drucker aus.
- 2 Ziehen Sie die Entriegelung der vorderen Klappe nach vorne, und senken Sie die vordere Klappe vorsichtig ab. Hilfe finden Sie in der Abbildung unter Schritt 1 auf Seite 66.
- 3 Entfernen Sie nacheinander alle Druckkassetten. Hilfe finden Sie in der Abbildung unter Schritt 2 auf Seite 66.
- 4 Öffnen Sie die obere Klappe. Hilfe finden Sie in der Abbildung unter Schritt 1 auf Seite 74.
- 5 Entfernen Sie die Fotoleiterkassette. Führen Sie Schritt 2 auf Seite 74 bis Schritt 3 auf Seite 75 aus, um die Fotoleiterkassette zu entfernen.

6 Klappen Sie die Abdeckung der Linse an den Hebeln hoch.



7 Wischen Sie die Druckkopflinse vorsichtig mit einem sauberen faserfreien Tuch in eine Richtung ab.



8 Drücken Sie die Abdeckung der Linse herunter.



- **9** Richten Sie die Fotoleiterkassette auf die entsprechende Öffnung aus. Senken Sie sie vorsichtig in ihre Position ab. Hilfe finden Sie in der Abbildung unter **Schritt 6 auf Seite 76**.
- 10 Drücken Sie die Verriegelungen auseinander, so daß die Fotoleiterkassette einrastet. Hilfe finden Sie in der Abbildung unter Schritt 7 auf Seite 77.
- **11** Schließen Sie die obere Klappe.
- 12 Setzen Sie alle Druckkassetten ein. Hilfe finden Sie in der Abbildung unter Schritt 7 auf Seite 68.
- **13** Schließen Sie die vordere Klappe.
- 14 Schalten Sie den Drucker ein.



Lösen einfacher Druckerprobleme

Einige Druckerprobleme sind sehr einfach zu beheben. Wenn ein Problem auftritt, sollten Sie zuerst folgendes überprüfen:

- Wenn an der Bedienerkonsole eine Meldung angezeigt wird, schlagen Sie unter **Bedeutung** der Druckermeldungen nach.
- Das Netzkabel ist an den Drucker und an eine ordnungsgemäß geerdete Stromquelle angeschlossen.
- Der Netzschalter des Druckers ist eingeschaltet.
- Die Stromquelle ist eingeschaltet.
- Andere an diese Stromquelle angeschlossene elektrische Geräte funktionieren einwandfrei.
- Alle Optionen sind korrekt installiert.

Wenn Sie alle der oben aufgeführten Punkte überprüft haben und das Problem noch immer nicht behoben ist, schalten Sie den Drucker aus, warten Sie ca. 10 Sekunden und schalten Sie den Drucker dann wieder ein. Dadurch wird das Problem meist behoben.

Überprüfen eines nicht antwortenden Druckers

Wenn ein Problem auftritt, sollten Sie zuerst folgendes überprüfen:

- Das Netzkabel ist an den Drucker und an eine ordnungsgemäß geerdete Stromquelle angeschlossen.
- Der Netzschalter des Druckers ist eingeschaltet.
- Die Stromquelle ist eingeschaltet.
- Andere an diese Stromquelle angeschlossene elektrische Geräte funktionieren einwandfrei.
- Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie ca. 10 Sekunden, und schalten Sie den Drucker wieder ein. Dadurch wird das Problem meist behoben.
- Die Druckertreibereinstellungen sind korrekt.

Hinweis: Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, lesen Sie unter Bedeutung der Druckermeldungen nach.

Lösen von Anzeigeproblemen

Fehlermerkmal	Ursache	Maßnahme
Die Anzeige an der Bedienerkonsole zeigt nur Rauten bzw. keine Anzeige an.	Der Selbsttest des Druckers ist fehlgeschlagen.	Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie ca. 10 Sekunden, und schalten Sie den Drucker wieder ein.
		An der Bedienerkonsole wird die Meldung Selbsttest läuft angezeigt. Wenn der Test abgeschlossen ist, wird die Meldung Bereit angezeigt.
		Wenn die Meldungen nicht angezeigt werden, schalten Sie den Drucker aus und wenden Sie sich an das Lexmark Kundendienst-Center unter 01805- 000-115 oder http://support.lexmark.com.
An der Bedienerkonsole geänderte Menüeinstellungen haben keine Auswirkung. Die Einstellungen in der Software-Anwendung, dem Druckertreiber oder den Druckerdienstprogrammen überschreiben Einstellungen, die an der Bedienerkonsole vorgenommen werden.	Ändern Sie die Menüeinstellungen statt an der Bedienerkonsole über den Druckertreiber, die Druckerdienstprogramme oder die Software- Anwendung.	
	überschreiben Einstellungen, die an der Bedienerkonsole vorgenommen werden.	Deaktivieren Sie die Einstellungen im Druckertreiber, in den Druckerdienstprogrammen oder in der Software-Anwendung, um an der Bedienerkonsole Änderungen vornehmen zu können.

Lösen von Druckproblemen

Fehlermerkmal	Ursache	Lösung
Aufträge werden nicht gedruckt	Der Drucker ist nicht zum Empfang von Daten bereit.	Vergewissern Sie sich, daß vor dem Senden eines Auftrags an den Drucker entweder Bereit oder Strom sparen angezeigt wird. Drücken Sie Fortfahren , um den Drucker in den Status Bereit zurückzusetzen.
	Die Papierablage ist voll.	Nehmen Sie den Papierstapel aus der Ablage heraus, und drücken Sie auf Fortfahren .
	Das angegebene Fach ist leer.	Legen Sie Papier in das Fach ein.
		Detaillierte Anweisungen finden Sie unter Einlegen von Papier in die Fächer.
	Sie verwenden den falschen	Vergewissern Sie sich, daß Sie den zum C510 zugehörigen Druckertreiber ausgewählt haben.
	Druckertreiber oder leiten die Druckausgabe in eine Datei um.	Wenn Sie einen USB-Anschluß verwenden, sollte Windows 98/ME, Windows 2000, Windows XP oder Windows Server 2003 ausgeführt und ein mit Windows 98/ME, Windows 2000, Windows XP oder Windows Server 2003 kompatibler Druckertreiber verwendet werden.
	Ihr MarkNet [™] - Druckserver ist nicht richtig eingerichtet oder nicht richtig angeschlossen.	Vergewissern Sie sich, daß Sie den Drucker korrekt für den Netzwerkdruck konfiguriert haben.
		Weitere Informationen finden Sie auf der Treiber-CD oder der Lexmark Website.
	Sie verwenden ein falsches Schnittstellenkabel, oder das Kabel ist nicht einwandfrei angeschlossen.	Achten Sie darauf, ein empfohlenes Schnittstellenkabel zu verwenden.
		Die Druckerspezifikationen finden Sie im Installationshandbuch.
Angehaltene Aufträge werden nicht gedruckt.	Es ist ein Formatierungsfehler	Drucken Sie den Auftrag. (Möglicherweise wird nur ein Teil des Druckauftrags gedruckt.)
	aufgetreten.	Löschen Sie den Auftrag.
	Der Drucker verfügt nicht über ausreichende Speicherkapazität.	Geben Sie zusätzlichen Druckerspeicher frei, indem Sie durch die Liste der angehaltenen Druckaufträge blättern und andere Druckaufträge löschen, die Sie an den Drucker gesendet haben.
	Der Drucker hat ungültige Daten empfangen.	Löschen Sie den Auftrag.

Fehlermerkmal	Ursache	Lösung
Das Drucken des Auftrags dauert länger als erwartet.	Der Auftrag ist zu komplex.	Verringern Sie die Komplexität des Druckauftrags, indem Sie die Anzahl und Größe der Schriftarten, die Anzahl und Komplexität der Bilder und die Anzahl der Seiten reduzieren.
	Der Seitenschutz ist	Deaktivieren Sie den Seitenschutz im Menü Konfig.
	aktiviert.	Drücken Sie Menü , bis Menü Konfig. angezeigt wird, und drücken Sie dann Auswählen .
		Drücken Sie Menü , bis Seitenschutz angezeigt wird, und drücken Sie anschließend Auswählen .
		Drücken Sie Menü , bis Aus angezeigt wird, und drücken Sie dann Auswählen .
Auftrag wird aus dem falschen Fach oder auf dem falschen Medium gedruckt.	Die Menüeinstellungen an der Bedienerkonsole stimmen nicht mit dem in das Fach eingelegten Druckmedium überein.	Überprüfen Sie, ob die Einstellungen für Papierformat und Papiersorte an der Bedienerkonsole des Druckers mit den für den Job benötigten Einstellungen im Druckertreiber und dem eingelegten Medientyp übereinstimmen.
Es werden falsche Zeichen gedruckt.	Sie verwenden ein nicht kompatibles paralleles Kabel.	Wenn Sie eine parallele Schnittstelle verwenden, vergewissern Sie sich, daß Sie ein mit IEEE 1284 kompatibles paralleles Kabel verwenden. Wir empfehlen für den standardmäßigen parallelen Anschluß die Lexmark Kabel mit den Teilenummern 1329605 (3 m) bzw. 1427498 (6 m).
	Der Drucker befindet sich im Hex Trace- Modus.	Wenn auf der Anzeige Bereit Hex angezeigt wird, müssen Sie den Hex Trace-Modus beenden, bevor Sie Ihren Auftrag drucken können. Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein, um den Hex Trace-Modus zu beenden.
Die Fachverbindung	Die Fachverbindung	So konfigurieren Sie die verbundenen Fächer:
funktioniert nicht.	ist nicht richtig konfiguriert.	Vergewissern Sie sich, daß der Wert für Fach x Sorte unter der Menüoption Papiersorte im Menü Papier für alle verknüpften Fächer derselbe ist.
		Vergewissern Sie sich, daß der Wert für Fach x Format unter der Menüoption Papierformat im Menü Papier für alle verknüpften Fächer derselbe ist.

Fehlermerkmal	Ursache	Lösung
Umfangreiche Aufträge werden nicht sortiert.	Die Sortierfunktion ist nicht aktiviert.	Aktivieren Sie im sortieren bzw. über den Druckertreiber die Option Menü Papierausg.
	Der Auftrag ist zu komplex.	Verringern Sie die Komplexität des Druckauftrags, indem Sie die Anzahl und Größe der Schriftarten, die Anzahl und Komplexität der Bilder und die Anzahl der Seiten reduzieren.
	Der Drucker verfügt nicht über genügend Speicherkapazität.	Fügen Sie Druckerspeicher oder eine optionale Festplatte hinzu. Weitere Informationen zum Auswählen von installierbaren Speicheroptionen finden Sie im <i>Installationshandbuch</i> .
Es kommt zu unerwarteten Seitenumbrüchen.	Die Druckzeitsperre ist abgelaufen.	Stellen Sie die Druckzeitsperre im Menü Konfig. auf einen höheren Wert ein.

Lösen von Problemen mit der Druckqualität

Viele Probleme hinsichtlich der Druckqualität lassen sich durch Austauschen von Verbrauchsmaterial oder Wartungsteilen, deren Nutzungsdauer erschöpft ist, beheben. Überprüfen Sie die Bedienerkonsole auf Meldungen zum Verbrauchsmaterial des Druckers. Weitere Informationen zu den Methoden zum Ermitteln der auszutauschenden Verbrauchsmaterialien finden Sie unter **Ermitteln des Verbrauchsmaterialstatus.**

In der nachstehenden Tabelle finden Sie Lösungen für Probleme mit der Druckqualität.

Fehlermerkmal	Ursache	Lösung
Sich wiederholende Fehler	Die Druckkassetten, die Fotoleiterkassette oder die Fixierstation sind beschädigt.	Es treten wiederholt Flecken in nur einer Farbe auf einer Seite auf:
		Wenn dieser Fehler alle
		35 mm auftritt, tauschen Sie die Druckkassetten aus.
		Drucken Sie zur Fehlersuche die Seiten für Druckqualitätstests aus. Weitere Informationen finden Sie unter Drucken der Testseiten zur Druckqualität .
		Es treten wiederholt Flecken in allen Farben auf einer Seite auf:
		Wenn dieser Fehler alle
		35 mm oder 95 mm auftritt, tauschen Sie die Fotoleiterkassette aus.
		95 mm oder 128 mm auftritt, tauschen Sie die Fixierstation aus.

Fehlermerkmal	Ursache	Lösung
Falsche Farbregistrierung ABCDE ABCDE	Farben werden außerhalb der vorgesehenen Bereiche gedruckt (unten statt oben bzw. rechts statt links) oder überlagern andere Farbbereiche.	Schalten Sie den Drucker aus. Nehmen Sie die Fotoleiterkassette heraus, und setzen Sie sie erneut ein. Schalten Sie den Drucker ein.
Weiße oder farbige Linien AI 300 E AI 300 E AI 300 E	Entweder sind die Druckkassetten, die Fixierstation oder die Fotoleiterkassette beschädigt, oder es hat sich vor dem Druckkopf bzw. der Druckkopflinse Toner angesammelt.	Tauschen Sie die Farbdruckkassette aus, die die Linie verursacht. Wenn der Fehler damit nicht behoben ist, tauschen Sie die Fixierstation und dann die Fotoleiterkassette aus. Entfernen Sie mit einem sauberen, weichen, faserfreien Tuch jeglichen in der Nähe des Druckkopfs ausgelaufenen Toner aus dem Druckergehäuse. Reinigen Sie die Druckkopflinse. Siehe Reinigen der Druckkopflinse .
Waagrechte Streifen ABCDE ABCD E ABCDE	Die Druckkassetten sind u. U. beschädigt, leer oder abgenutzt. Die Fixierstation ist u. U. beschädigt oder abgenutzt.	Tauschen Sie je nach Bedarf die Druckkassetten bzw. die Fixierstation aus.
Senkrechte Streifen ABCDE ABODE ABCDE	Der Toner wird vor dem Fixieren auf dem Papier verwischt. Die Druckkassetten sind beschädigt.	Wenn das Papier steif ist, legen Sie es in ein anderes Fach ein. Tauschen Sie die Farbdruckkassette aus, die die Streifen verursacht.

Fehlermerkmal Ursache		Lösung
Unregelmäßigkeiten im Druck	Das Papier ist aufgrund hoher Luftfeuchtigkeit feucht.	Legen Sie Papier aus einem neuen Paket in das Fach ein.
	Sie verwenden Papier, das den Druckerspezifikationen nicht	Vermeiden Sie die Verwendung strukturierten Papiers mit rauher Oberfläche.
ABCI E	entspricht. Die Fixierstation ist abgenutzt oder beschädigt. Die Druckkassetten sind u. U. leer	Vergewissern Sie sich, daß die Druckereinstellung für die Papiersorte mit der von Ihnen verwendeten Papiersorte übereinstimmt.
		Tauschen Sie die Fixierstation aus.
		Tauschen Sie die entsprechende Druckkassette aus.
Ausdruck zu hell Die Einstellung für den Tonerauftrag ist zu hell. Sie verwenden Papier, das den Druckerspezifikationen nicht		Wählen Sie im Druckertreiber eine andere Einstellung für den Tonerauftrag aus, bevor Sie den Auftrag an den Drucker senden. Legen Sie Papier aus einem neuen Paket ein.
In den Druckkassetten ist wenig Toner vorhanden. Die Druckkassetten sind beschädigt oder wurden in einem Drucker eingesetzt	entspricht. In den Druckkassetten ist nur noch	Vermeiden Sie die Verwendung strukturierten Papiers mit rauher Oberfläche.
	wenig Toner vorhanden. Die Druckkassetten sind	Achten Sie darauf, daß das in die Fächer eingelegte Papier nicht feucht ist.
	beschädigt oder wurden in mehr als einem Drucker eingesetzt.	Tauschen Sie die Druckkassetten aus.
Ausdruck zu dunkel	Die Einstellung für den Tonerauftrag im Menü Farbe ist zu dunkel.	Wählen Sie im Druckertreiber eine andere Einstellung für den Tonerauftrag aus, bevor Sie den Auftrag an den Drucker senden.
	Die Druckkassetten sind beschädigt.	Tauschen Sie die Druckkassetten aus.
Schlechte Foliendruckqualität	Sie verwenden Folien, die den Druckerspezifikationen nicht	Verwenden Sie nur vom Druckerhersteller empfohlene Folien.
(Unerwünschte helle bzw. dunkle Flecken im Ausdruck, Toner ist verwischt, waagrechte bzw. senkrechte helle Streifen, Farben werden nicht projiziert.)	entsprechen. Es sind keine Folien als Papiersorte für das von Ihnen verwendete Fach eingestellt.	Achten Sie darauf, daß die Papiersorte im Menü Papier auf Folien eingestellt ist.

Fehlermerkmal	Ursache	Lösung
Tonerflecken	Die Druckkassetten sind beschädigt. Die Fixierstation ist abgenutzt oder beschädigt.	Tauschen Sie die Druckkassetten aus. Tauschen Sie die Fixierstation aus. Wenden Sie sich an den Kundendienst.
	Papierweg.	
Der Toner läßt sich bei der Handhabung der gedruckten Blätter einfach abreiben.	Im Menü Papier ist ein falsches Papiergewicht für das von Ihnen verwendete Papier bzw. Spezialdruckmedium eingestellt.	Ändern Sie die Einstellung für das Papiergewicht von Gewicht Normal in Gewicht Kartei (oder ein anderes geeignetes Gewicht).
	Die Fixierstation ist abgenutzt oder beschädigt.	Tauschen Sie die Fixierstation aus.
Grauer Hintergrund	Die Einstellung für den Tonerauftrag ist zu dunkel. Die Druckkassetten sind	Wählen Sie im Druckertreiber eine andere Einstellung für den Tonerauftrag aus, bevor Sie den Auftrag an den Drucker senden.
ABCDE	beschädigt.	Tauschen Sie die Druckkassetten aus.
ABCDE		
ABCDE		
Unregelmäßiger Deckungsgrad	Die Druckkassetten und die Fotoleiterkassette sind beschädigt.	Tauschen Sie die Druckkassetten und die Fotoleiterkassette aus.
ABCDE		
Geisterbilder	Die Fotoleiterkassette funktioniert nicht einwandfrei.	Achten Sie darauf, daß die Papiersorten- Einstellung für das von Ihnen verwendete Papier bzw. Spezialdruckmedium richtig ist. Tauschen Sie die Fotoleiterkassette aus. Wenden Sie sich an den Kundendienst.

Fehlermerkmal	Ursache	Lösung
Abgeschnittene Bilder (Der Ausdruck ist an den Seiten, oben oder unten zum Teil abgeschnitten.)	Die Papierführungen im ausgewählten Fach sind auf ein anderes als das eingelegte Papierformat eingestellt.	Schieben Sie die Papierführungen in die für das eingelegte Papierformat vorgesehene Position.
Fehlerhafte Ränder	Die Papierführungen im ausgewählten Fach sind auf ein anderes als das eingelegte Papierformat eingestellt. Die automatische Formaterkennung ist deaktiviert, und Sie haben ein anderes Papierformat in ein Fach eingelegt. Sie haben beispielsweise Papier im Format A4 in das ausgewählte Fach eingelegt, jedoch das Papierformat nicht auf A4 eingestellt.	Schieben Sie die Papierführungen in die für das eingelegte Papierformat vorgesehene Position. Richten Sie die Ränder bei der 530-Blatt- Papierzuführung und der Duplexeinheit auf die für Fach 1 verwendeten Ränder aus. Anweisungen zum Ausrichten der Ränder für Fach 2 und für die optionale Duplexeinheit finden Sie im <i>Installationshandbuch</i> .
Verzerrter Ausdruck (Der Ausdruck verläuft schräg.)	Die Papierführungen im ausgewählten Fach befinden sich nicht in der richtigen Position für das in das Fach eingelegte Papierformat.	Schieben Sie die Papierführungen in die für das eingelegte Papierformat vorgesehene Position.
Leere Seiten	In das Fach, aus dem gerade gedruckt wird, wurde ein falsches Druckmedium eingelegt, oder die Papiersorten-Einstellung stimmt nicht mit dem in das Fach eingelegten Druckmedium überein. Die Druckkassetten sind beschädigt oder leer.	Legen Sie das für Ihren Druckauftrag richtige Druckmedium ein, oder vergewissern Sie sich, daß die Papiersorten-Einstellung für das von Ihnen verwendete Papier bzw. Spezialdruckmedium richtig ist. Tauschen Sie die Druckkassetten aus.
Vollflächige Farbseiten	Die Druckkassetten sind beschädigt. Der Drucker muß gewartet werden.	Tauschen Sie die Druckkassetten aus. Wenden Sie sich an den Kundendienst.
Das Papier wellt sich stark, nachdem es bedruckt und in die Papierablage ausgegeben wurde.	Es ist ein falsches Papiergewicht für das von Ihnen verwendete Papier bzw. Spezialdruckmedium eingestellt.	Ändern Sie die Einstellung für das Papiergewicht.

Lösen von Problemen mit der Farbqualität

In diesem Abschnitt sollen Fragen zu grundlegenden Farbaspekten beantwortet werden. Darüber hinaus wird die Verwendung der Funktionen aus dem **Menü Farbe** zur Lösung typischer Farbprobleme beschrieben.

Hinweis: Lesen Sie auch den Abschnitt Lösen von Problemen mit der Druckqualität auf Seite 86, in dem Lösungsvorschläge für häufige Druckqualitätsprobleme aufgeführt sind, die sich unter Umständen auf die Farbqualität der Druckausgabe auswirken.

Häufig gestellte Fragen zum Farbdruck

Was sind RGB-Farben?

Rotes, grünes und blaues Licht können in unterschiedlicher Intensität überlagert werden, um einen breiten Bereich von Farben zu erzeugen, wie sie in der Natur vorkommen. Rotes und grünes Licht können z. B. kombiniert werden, um gelbes Licht zu kreieren. Farbfernseher und Computermonitore arbeiten nach diesem Prinzip. Die RGB-Farbdarstellung ist eine Methode, Farben über den Anteil von rotem, grünem und blauem Licht anzugeben, der benötigt wird, um eine bestimmte Farbe zu reproduzieren.

Was sind CMYK-Farben?

Tinten oder Toner in Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz können in unterschiedlichen Mengen gedruckt werden, um einen breiten Bereich an Farben darzustellen, wie sie in der Natur vorkommen. Cyan und Gelb können z. B. zum Erzeugen von Grün kombiniert werden. Druckermaschinen, Tintenstrahldrucker sowie Farb-Laserdrucker erzeugen auf diese Weise Farben. Die CMYK-Farbdarstellung ist eine Methode, bei der die Farben beschrieben werden, indem der Anteil von Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz zur Wiedergabe einer bestimmten Farbe angegeben wird.

Wie werden die Farben in einem zu druckenden Dokument angegeben?

Software-Anwendungen geben normalerweise die Dokumentfarbe mit Hilfe von RGB- bzw. CMYK-Farbkombinationen an. Die Farben der einzelnen Objekte eines Dokuments können darüber hinaus vom Benutzer verändert werden. Da die Vorgehensweise zum Ändern von Farben von der verwendeten Software abhängt, finden Sie entsprechende Anweisungen in der Hilfe der jeweiligen Anwendung.

Woher weiß der Drucker, welche Farbe er drucken soll?

Wenn der Benutzer ein Dokument druckt, werden die Informationen zum Typ und zur Farbe der einzelnen Objekte im Dokument an den Drucker gesendet. Die Farbinformationen werden durch die Farbumwandlungstabellen geleitet, mit denen die Farbe in die entsprechende Menge von Cyan-, Magenta-, Gelb- bzw. Schwarz-Toner umgesetzt wird, die zur Erzeugung der gewünschten Farbe notwendig ist. Mit den Informationen zum Objekttyp können verschiedene Farbumwandlungstabellen für unterschiedliche Objekttypen verwendet werden. So kann beispielsweise eine bestimmte Farbumwandlungstabelle auf einen Text angewendet werden, während eine andere Farbumwandlungstabelle auf ein Foto angewendet wird.

Welcher Treiber bietet die beste Farbqualität: der PostScript- oder der PCL-Treiber? Welche Treibereinstellungen sind für die beste Farbqualität erforderlich?

Für die beste Farbqualität wird der PostScript-Treiber empfohlen. Mit den Standardeinstellungen des PostScript-Treibers erreichen Sie für den Großteil der Drucke die bevorzugte Farbqualität.

Warum stimmt die gedruckte Farbe nicht mit der Farbe auf meinem Computerbildschirm überein?

Mit den im automatischen Modus zur **Farbanpassung** verwendeten Farbkonvertierungstabellen wird im allgemeinen ein Ergebnis ähnlich den Farben eines standardmäßigen Computermonitors erzeugt. Da jedoch zwischen Druckern und Monitoren technische Unterschiede bestehen, können einige Farben, die auf dem Computermonitor erzeugt werden, nicht physisch auf einem Farb-Laserdrucker wiedergegeben werden. Die Farbdarstellung kann darüber hinaus durch Monitorschwankungen und Lichtbedingungen beeinträchtigt werden. Weitere Empfehlungen, inwiefern Farbmusterseiten beim Lösen von bestimmten Farbqualitätsproblemen nützlich sein können, finden Sie in der Antwort zur Frage **Wie erhalte ich eine bestimmte Farbe (z. B. eine Farbe in einem Unternehmens-Logo)?**.

Die gedruckte Seite scheint verfärbt zu sein. Kann ich die Farbe geringfügig ändern?

Es kann vorkommen, daß ein Benutzer die gedruckten Seiten für verfärbt hält (der Druck scheint z. B. zu rot zu sein). Dies kann durch Umgebungs- oder Beleuchtungsbedingungen, Papiertyp oder Benutzereinstellungen verursacht werden. In diesen Fällen kann mit der Option **Farbausgleich** unter Umständen die bevorzugte Farbdarstellung erreicht werden. Mit dem Farbausgleich kann der Benutzer Feinanpassungen bei der in den einzelnen Farbebenen verwendeten Tonermenge vornehmen. Wenn Sie im Menü für den Farbausgleich positive (oder negative) Werte für Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz auswählen, wird die für die ausgewählte Farbe verwendete Tonermenge geringfügig erhöht (bzw. verringert). Wenn ein Benutzer beispielsweise die gedruckte Seite als allgemein zu rot empfindet, kann eine Verringerung des Werts für Magenta und Gelb zu einer verbesserten Farbqualität führen.

Meine Farbfolien wirken bei der Projektion dunkel. Was kann ich zur Verbesserung der Farbqualität unternehmen?

Dieses Problem entsteht bei der Projektion von Folien mit einem reflektierenden Tageslichtprojektor. Für die höchste Farbqualität bei Projektionen sind transmissive Tageslichtprojektoren empfehlenswert. Wenn Sie jedoch einen reflektierenden Projektor verwenden, stellen Sie den **Tonerauftrag** auf 1, 2 oder 3 ein. Dadurch wird die Folie aufgehellt.

Was versteht man unter der manuellen Farbanpassung?

Mit Hilfe der Farbkonvertierungstabellen, die bei Verwendung der standardmäßig eingestellten automatischen Farbanpassung auf Objekte der Druckseite angewendet werden, wird für den Großteil der Dokumente die bevorzugte Farbe erzeugt. Der Benutzer kann aber auch nach Wunsch eine andere Farbtabellenzuweisung anwenden. Die individuelle Gestaltung kann unter Verwendung des Menüs für die manuelle Farbeinstellung und der Option zur manuellen Farbanpassung durchgeführt werden. Bei der manuellen Farbanpassung werden die Zuweisungen der RGB- bzw. CMYK-Farbumwandlungstabellen entsprechend der Definition im Menü für die manuelle Farbeinstellung angewendet. Benutzer können eine beliebige der vier verschiedenen Farbumwandlungstabellen für RGB-Objekte auswählen (**sRGB Bildschirm**, **sRGB Leuchtend**, **Aus** und **Leuchtend**) sowie eine beliebige der vier verschiedenen Farbumwandlungstabellen für CMYK-Objekte (**US-CMYK**, **Euro-CMYK**, **Leuchtend CMYK** und **Aus**).

Hinweis: Eine manuelle Farbanpassung ist nicht empfehlenswert, wenn in der Software-Anwendung Farben nicht mit RGB- bzw. CMYK-Kombinationen angegeben werden oder wenn die in der Software-Anwendung angegebenen Farben durch Farbverwaltung von der Software-Anwendung oder vom Betriebssystem des Computers anpaßt werden.

Wie erhalte ich eine bestimmte Farbe (z. B. eine Farbe in einem Unternehmens-Logo)?

Es kann vorkommen, daß bei einem bestimmten Objekt die zu druckende Farbe einer vorgegebenen Farbe entsprechen muß. Dies ist z. B. der Fall, wenn ein Benutzer die Farbe eines Unternehmens-Logos nachgestaltet. Die Benutzer können in den meisten Fällen die entsprechenden Farbübereinstimmungen finden; in einigen Ausnahmefällen kann es allerdings vorkommen, daß der Drucker nicht genau die gewünschte Farbe reproduzieren kann. Mit Hilfe der Menüoption Farbmuster werden nützliche Informationen zur Lösung von Farbübereinstimmungsproblemen bereitgestellt.

Die acht Farbmusteroptionen entsprechen den Farbumwandlungstabellen im Drucker. Wenn Sie eine der Optionen für die Farbmuster auswählen, wird ein mehrseitiger Druck erzeugt, der aus Hunderten von Farbfeldern besteht. Je nach ausgewählter Farbkonvertierungstabelle befindet sich in jedem Feld eine CMYK- oder RGB-Kombination. Die Farbe der einzelnen Felder wird durch das Durchleiten der auf dem Feld angegebenen CMYK- bzw. RGB-Kombination durch die ausgewählte Farbumwandlungstabelle erzeugt.

Der Benutzer kann auf der Farbmusterseite das Feld identifizieren, dessen Farbe der gewünschten Farbe am ehesten entspricht. Die auf dem Feld angegebene Farbkombination kann dann zum Ändern der Objektfarbe in einer Software-Anwendung verwendet werden. In der Hilfe der Software-Anwendung sind Anweisungen zum Ändern der Farben von Objekten enthalten. Unter Umständen ist eine manuelle Farbanpassung zur Verwendung der ausgewählten Farbkonvertierungstabelle für bestimmte Objekte erforderlich.

Welche Farbmusterseiten für ein bestimmtes Farbübereinstimmungsproblem zu verwenden sind, hängt von der verwendeten Einstellung für die Farbanpassung (**Auto**, **Aus** oder **Manuell**), dem zu druckenden Objekttyp (Text, Grafiken oder Bilder) und der Farbspezifikation des Objekts in der Software-Anwendung (RGB- oder CMYK-Kombinationen) ab. Die folgende Tabelle zeigt, welche Farbmusterseiten zu verwenden sind:

Farbspezifikation des gedruckten Objekts	Klassifikation des gedruckten Objekts	Druckereinstellung für die Farbanpassung	Zu druckende und für die Farb- anpassung zu verwendende Farbmusterseiten
RGB	Text	Auto	sRGB Leuchtend
		Aus	Ohne RGB
		Manuell	Manuelle Farbeinstellung für RGB-Text
	Grafik	Auto	sRGB Leuchtend
		Aus	Ohne RGB
		Manuell	Manuelle Farbeinstellung für RGB-Grafiken
	Bild	Auto	sRGB Bildschirm
		Aus	Ohne RGB
		Manuell	Manuelle Farbeinstellung für RGB-Bild
СМҮК	Text	Auto	US-CMYK
		Aus	Ohne CMYK
		Manuell	Manuelle Farbeinstellung für CMYK-Text
	Grafik	Auto	US-CMYK
		Aus	Ohne CMYK
		Manuell	Manuelle Farbeinstellung für CMYK-Grafiken
	Bild	Auto	US-CMYK
		Aus	Ohne CMYK
		Manuell	Manuelle Farbeinstellung für CMYK-Bild

Hinweis: Die Farbmusterseiten sind nur dann nützlich, wenn die Software-Anwendung Farben mit RGB- bzw. CMYK-Kombinationen angibt. Darüber hinaus kann es vorkommen, daß die in der Software-Anwendung angegebenen RGB- bzw. CMYK-Kombinationen durch Farbverwaltung von der Software-Anwendung oder vom Betriebssystem angepaßt werden. Die gedruckte Farbe entspricht unter Umständen nicht exakt der Farbe auf den Farbmusterseiten.

Lösen von anderen Optionsproblemen

Fehlermerkmal	Ursache	Lösung	
Die Option funktioniert nach der Installation	Die Option ist nicht ordnungsgemäß installiert.	Entfernen Sie die Option, und installieren Sie sie neu.	
nicht ordnungsgemäß oder überhaupt nicht.	Die Kabel zum Anschließen der Option an den Drucker sind nicht ordnungsgemäß angeschlossen.	Überprüfen Sie die Kabelverbindungen. Eine entsprechende Anleitung finden Sie im <i>Installationshandbuch.</i>	
	Der Druckertreiber erkennt nicht, daß die Option installiert ist.	Öffnen Sie die Treibereinstellungen, und überprüfen Sie, ob alle Konfigurationseinstellungen für den Drucker richtig gewählt sind. Wenn eine Option in den Treibereinstellungen nicht angezeigt wird, ist sie nicht ordnungsgemäß installiert. Schlagen Sie die Installationsanweisungen im <i>Installationshandbuch</i> nach, und installieren Sie die Option neu.	
	Optionale 530-Blatt-Papierzuführung: Vergewissern Sie sich, daß die Kabel zwischen der Zuführung und dem Drucker fest angeschlossen sind. Entsprechende Installationsanweisungen finden Sie im <i>Installationshandbuch</i> .		
	Optionale Duplexeinheit: Vergewissern Sie sich, daß die Kabel zwischen der Duplexeinheit und dem Drucker fest angeschlossen sind. Entsprechende Installationsanweisungen finden Sie im <i>Installationshandbuch</i> .		
	Optionale Speicher- bzw. Flash-Speicherkarte: Vergewissern Sie sich, daß die Verbindung zwischen der Karte und der Systemplatine fest angeschlossen ist. Entsprechende Installationsanweisungen finden Sie im <i>Installationshandbuch</i> . Weitere Informationen zu Speicherkarten erhalten Sie unter Speichervoraussetzungen .		
	Optionale INA-Karte: Vergewissern Sie sich, daß die Verbindung zwischen der Karte und der Systemplatine fest angeschlossen ist. Entsprechende Installationsanweisungen finden Sie im <i>Installationshandbuch</i> .		

Lösen von Problemen mit der Druckmedienzufuhr

Fehlermerkmal	Ursache	Lösung
Häufige Papierstaus.	Sie verwenden Papier, das	Verwenden Sie empfohlene Druckmedien.
	den Druckerspezifikationen nicht entspricht.	Ausführliche Informationen finden Sie im <i>Card Stock & Label Guide</i> auf der Lexmark Website unter www.lexmark.com.
		Weitere Informationen finden Sie unter Beseitigen von Papierstaus.
		Weitere Informationen zum Verhindern von Papierstaus finden Sie unter Tips zur Vermeidung von Papierstaus .
	Sie haben zuviel Papier bzw. zu viele Umschläge eingelegt.	Die Höhe des eingelegten Druckmedienstapels muß unterhalb der maximalen, am Fach angegebenen Füllhöhe bleiben.
	Die Papierführungsschienen im ausgewählten Fach sind	Stellen Sie die Führungsschienen im Fach auf die richtige Position ein.
	nicht auf das Format des eingelegten Papiers eingestellt.	Detaillierte Anweisungen finden Sie unter Einlegen von Papier in die Fächer.
	Das Papier ist aufgrund hoher	Legen Sie Papier aus einem neuen Paket ein.
	Luftfeuchtigkeit feucht.	Bewahren Sie Druckpapier bis zur Verwendung in der Originalverpackung auf.
		Weitere Informationen finden Sie unter Aufbewahren von Medien.
	Die Fixierstation ist möglicherweise beschädigt.	Tauschen Sie die Fixierstation aus. Siehe Austauschen der Fixierstation.
Die Meldung Papierstau wird nach dem Entfernen des gestauten Papiers nicht gelöscht.	Entweder haben Sie nicht den gesamten Papierweg freigemacht, oder Sie haben die in der Meldung angegebene Klappe zum Beheben von Papierstaus in	Entfernen Sie die Druckmedien aus dem gesamten Pfad, öffnen Sie die in der Meldung an der Bedienerkonsole angegebene Klappe, beheben Sie den Papierstau, und schließen Sie die Klappe. Der Drucker nimmt den Druckvorgang wieder auf.
	diesem Bereich nicht geöffnet.	Weitere Informationen finden Sie unter Ermitteln des Medienwegs.
Die Seite, die den Papierstau verursachte, wird nach dem Beheben des Staus nicht erneut gedruckt.	Die Option Nach Stau weiter im Menü Konfig. ist auf Aus eingestellt.	Stellen Sie Nach Stau weiter auf Auto oder Ein.
Es werden leere Seiten in das Ausgabefach ausgegeben.	Im Fach, aus dem die Druckmedien zugeführt werden, sind falsche Druckmedien eingelegt.	Legen Sie die richtige Sorte Druckmedien für den Druckauftrag ein, oder ändern Sie die Einstellung für die Papiersorte an der Bedienerkonsole, so daß diese mit den eingelegten Druckmedien übereinstimmt.

Lösen von Netzwerkdruckproblemen

Problem	Maßnahme	
Der Auftrag wurde nicht gedruckt, oder es wurden falsche Zeichen gedruckt.	Vergewissern Sie sich, daß der interne bzw. externe Lexmark Druckserver ordnungsgemäß eingerichtet und das Netzwerkkabel angeschlossen ist.	
	Weitere Informationen finden Sie auf der Treiber CD, die Sie zusammen mit dem Drucker erhalten haben.	
	Für Novell-Benutzer:	
	Vergewissern Sie sich, daß die Datei netware.drv ein Datum vom oder nach dem 24. Oktober 1994 hat.	
	Überprüfen Sie, daß für den capture-Befehl die Option NO TABS (Tabulatoren nicht in Leerzeichen umwandeln) gesetzt ist.	
	Für Macintosh-Benutzer:	
	Für den Drucker ist unter Umständen ein interner Druckserver erforderlich, um den Anschluß an einen Macintosh zu ermöglichen.	
	Überprüfen Sie in der Auswahl, ob der Drucker korrekt eingerichtet ist.	

Lösen anderer Probleme

Problem	Maßnahme
Ich benötige aktualisierte Druckertreiber oder Dienstprogramme.	Entsprechende Informationen finden Sie auf der Treiber-CD, die Sie mit dem Drucker erhalten haben. Auf ihr sind Druckertreiber und Dienstprogramme enthalten.
	Die aktuellsten Druckertreiber und Dienstprogramme finden Sie auf der Lexmark Website unter www.lexmark.com .
lch muß ein serielles Kabel an den Drucker anschließen.	Wenn Ihr Drucker über einen seriellen Anschluß verfügt oder Sie eine optionale Schnittstellenkarte installiert haben, schlagen Sie im <i>Installationshandbuch</i> nach.
Ich kann die Druckersteuersequenzen nicht finden.	Ausführliche Informationen finden Sie im Handbuch <i>Technical Reference</i> , das auf der Lexmark Website unter www.lexmark.com verfügbar ist.

Anruf beim Kundendienst

Wenn Sie im Zusammenhang mit einem Druckerproblem beim Kundendienst anrufen, sollten Sie das Problem bzw. die auf dem Bildschirm angezeigte Fehlermeldung genau beschreiben können.

Sie müssen das Modell und die Seriennummer Ihres Druckers kennen. Diese Informationen finden Sie auf dem Etikett an der rechten Seite bzw. der Innenseite der vorderen Klappe. Die Seriennummer finden Sie außerdem auf der Seite mit Menüeinstellungen, die Sie über das **Menü Dienstprog.** ausdrucken können. Weitere Informationen finden Sie unter **Drucken der Seite mit Menüeinstellungen**.

Wenden Sie sich bei Problemen, die Sie nicht selbst beheben können, an den Lexmark Kundendienst unter http://support.lexmark.com, und beschreiben Sie den Mitarbeitern das Problem genau.



Die folgenden Abschnitte sind für den Netzwerkverwalter gedacht, der für den Drucker zuständig ist.

Wenn der Drucker von mehreren Benutzern verwendet wird, kann der Netzwerkverwalter die Menüs sperren, damit die Menüeinstellungen an der Bedienerkonsole nicht von jedem Benutzer geändert werden.

Speichervoraussetzungen

Ihr Drucker verfügt für eine schnelle und effiziente Verarbeitung von Farbaufträgen über eine Speicherkapazität von mindestens 64 MB. Netzwerkdrucker und andere Modelle verfügen möglicherweise über eine höhere Speicherkapazität.

Sie können eine optionale Festplatte installieren, um geladene Ressourcen und Auftragsstatistiken zu speichern sowie um Druckaufträge zu spoolen oder zu sortieren. Die in einem Flash-Speicher bzw. auf einem Datenträger gespeicherten Ressourcen werden sogar nach Aus- und Einschalten beibehalten.

Lexmark weiß, daß Dritthersteller ebenfalls Speicherzubehör für Lexmark Produkte anbieten. Lexmark empfiehlt dieses Speicherzubehör von Drittherstellern jedoch nicht. Wir können die Zuverlässigkeit, Genauigkeit und Kompatibilität dieser Geräte nicht garantieren. Schäden, die durch die Verwendung von Speicherzubehör eines Drittherstellers einem Lexmark Produkt hinzugefügt werden, sind nicht durch die Garantie des Produkts abgedeckt. Lexmark kann unter Umständen fordern, daß das gesamte Zubehör von Drittherstellern entfernt wird, bevor ein Produkt vom technischen Dienst geprüft und repariert wird.

Deaktivieren der Bedienerkonsolenmenüs

So deaktivieren Sie die Bedienerkonsolenmenüs, um zu verhindern, daß Standardeinstellungen des Druckers geändert werden:

1 Schalten Sie den Drucker aus.

Hinweis: Das Deaktivieren der Bedienerkonsolenmenüs verhindert jedoch nicht den Zugriff auf das Menü Auftrag oder auf die Druck- und Zurückhaltefunktion.

- 2 Halten Sie die Tasten Auswählen und Zurück gedrückt, und schalten Sie den Drucker anschließend ein.
- 3 Lassen Sie die Tasten los, sobald **Selbsttest läuft** angezeigt wird.

In der ersten Zeile der Anzeige wird Erw. Konfig. angezeigt.

- 4 Drücken Sie **Menü**, bis **Konsolenmenüs** angezeigt wird, und drücken Sie dann **Auswählen**. In der zweiten Zeile der Anzeige wird **Deaktivieren** angezeigt.
- 5 Drücken Sie die Taste Auswählen.

Menüs deaktiv. wird kurz angezeigt.

6 Drücken Sie Menü, bis Konfig. beenden angezeigt wird, und drücken Sie dann Auswählen.

Die Menüs sind deaktiviert. Wenn Sie **Menü** drücken, wird die Meldung **Menüs** deaktiviert angezeigt.

Aktivieren der Menüs

- 1 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4 im Abschnitt **Deaktivieren der Bedienerkonsolenmenüs**.
- 2 Drücken Sie Menü, bis Aktivieren angezeigt wird.

Fahren Sie mit den Schritten 5 und 6 im Abschnitt **Deaktivieren der Bedienerkonsolenmenüs** fort.

Wiederherstellen der Werksvorgaben

Wenn Sie die Druckermenüs an der Bedienerkonsole das erste Mal aufrufen, wird neben einem Wert im jeweiligen Menü ein Sternchen (*) angezeigt. Dieses Sternchen gibt die *Werksvorgabeeinstellung* an. Diese Einstellungen sind die ursprünglichen Druckereinstellungen. (Die Werksvorgaben können je nach Land unterschiedlich sein.)

Wenn Sie an der Bedienerkonsole eine neue Einstellung auswählen, wird die Meldung **Gespeichert** angezeigt. Wenn die Meldung **Gespeichert** ausgeblendet wird, wird mit einem Sternchen neben der Einstellung diese als aktuelle *benutzerdefinierte Standardeinstellung* gekennzeichnet. Diese Einstellungen bleiben so lange aktiv, bis neue Einstellungen gespeichert oder die Werksvorgaben wiederhergestellt werden.

So stellen Sie die ursprünglichen Werksvorgaben für die Druckereinstellungen wieder her:

- 1 Vergewissern Sie sich, daß der Drucker eingeschaltet ist und die Meldung **Bereit** angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie Menü, bis Menü Dienstprog. angezeigt wird, und drücken Sie dann Auswählen.
- 3 Drücken Sie Menü, bis Werksvorgaben angezeigt wird, und drücken Sie dann Auswählen.

In der zweiten Zeile der Anzeige wird Wiederherst. angezeigt.

4 Drücken Sie die Taste Auswählen.

Die Meldung **Zurücksetzen auf Werkseinstellungen** und anschließend die Meldung **Bereit** werden angezeigt.

Verwaltung

Auswahl von Wiederherst.:

- Während **Zurücksetzen auf Werkseinstellungen** angezeigt wird, kann mit keiner der Bedienerkonsolentasten eine Aktion durchgeführt werden.
- Alle in den Druckerspeicher (RAM) geladenen Ressourcen (Schriftarten, Makros und Symbolsätze) werden gelöscht. (Ressourcen im Flash-Speicher oder auf der optionalen Festplatte sind hiervon nicht betroffen.)
- Alle Menüeinstellungen werden auf die Werksvorgaben zurückgesetzt, mit folgenden Ausnahmen:
 - Einstellung für Anzeigesprache im Menü Konfig.
 - Alle Einstellungen im Menü Parallel, Menü Seriell, Menü Netzwerk und Menü USB.

Weitere Informationen zum Ändern von Menüeinstellungen oder zum Auswählen neuer benutzerdefinierter Einstellungen finden Sie unter Ändern der Druckereinstellungen an der Bedienerkonsole.

Anpassen der Stromsparfunktion

So passen Sie die Einstellung für Strom sparen im Menü Konfig. an:

- 1 Drücken Sie Menü, bis Menü Konfig. angezeigt wird, und drücken Sie dann Auswählen.
- 2 Drücken Sie Menü, bis Strom sparen angezeigt wird, und drücken Sie dann Auswählen.
- 3 Drücken Sie Menü, bis die gewünschte Minutenanzahl angezeigt wird, und drücken Sie dann Auswählen. Sie können die Minutenanzahl auf einen Wert zwischen 1 und 240 einstellen. Der Menüwert Deaktiviert ist, falls erforderlich, ebenfalls verfügbar.
 - **Hinweis:** Sie können den Stromsparmodus auch anpassen, indem Sie einen Printer Job Language (PJL)-Befehl ausgeben. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *Technical Reference*, das auf der Website von Lexmark unter www.lexmark.com verfügbar ist.

Konfigurieren von Druckerwarnmeldungen

Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Drucker so zu konfigurieren, daß er anzeigt, wann eine Wartung erforderlich ist.

Menü Konfig.

Menüoption	Funktion	Wert	Ergebnis
Alarmsteuerung	larmsteuerungMit dieser Option können Sie festlegen, ob der Drucker ein Warnsignal ausgibt, wenn ein Benutzereingriff erforderlich ist.	Aus	Es ertönt kein akustisches Warnsignal, aber der Druckvorgang wird unterbrochen, bis alle Bedienereingriffe abgeschlossen sind.*
		Einmal	Der Drucker unterbricht den
		Fortlaufend	Druckvorgang, blendet eine Meldung ein und aktiviert den ausgewählten Alarmtyp.
Tonerwarnung Mit dieser Option können Sie festlegen, wie der Drucker reagiert, wenn nur noch wenig Toner vorhanden ist.	Aus	Der Drucker blendet eine Meldung ein und setzt den Druckvorgang fort.	
	reagiert, wenn nur noch wenig Toner vorhanden ist.	Einmal	Der Drucker unterbricht den
		Fortlaufend	Druckvorgang, blendet eine Meldung ein und aktiviert den ausgewählten Alarmtyp.
* Sind mehrere Bedienereingriffe erforderlich, ertönt das akustische Warnsignal n ur hei Anzeige der ersten			

* Sind mehrere Bedienereingriffe erforderlich, ertönt das akustische Warnsignal nur bei Anzeige der erster Meldung. Für die folgenden erforderlichen Bedienereingriffe ertönt kein Warnsignal.

Die Auswahl von Auto. fortfahren kann Auswirkungen auf die Ausführung von Druckerwarnmeldungen haben. Mit dieser Einstellung wird angegeben, wie lange der Drucker nach Anzeige einer Warnmeldung wartet, bevor er den Druckvorgang fortsetzt.

Erläuterungen zu Schriftarten

Schrifttypen und -arten

Eine *Schriftart* ist ein Satz von Zeichen und Symbolen, die mit einem besonderen Design erstellt wurden. Dieses besondere Design wird *Schrifttyp* genannt. Einem Dokument hinzugefügte Schrifttypen verleihen ihm ein persönliche Note. Durch eine geeignete Auswahl von Schrifttypen ist ein Dokument leichter zu lesen.

Der Drucker verfügt über zahlreiche residente Schriftarten in PCL 6- und PostScript 3-Emulationen. Eine Liste aller residenten Schriftarten finden Sie unter **Residente Schriftarten**.

Stärke und Stil

Schrifttypen sind in verschiedenen Schriftstärken und -stilen verfügbar. Durch diese Vielfalt kann der ursprüngliche Schrifttyp verändert werden, um z. B. wichtige Wörter in einem Text hervorzuheben oder Buchtitel zu markieren. Die unterschiedlichen Schriftstärken und -stile ergänzen den ursprünglichen Schrifttyp.

Stärke bezieht sich auf die Stärke der Linien, aus denen die Zeichen bestehen. Dickere Linienstärken führen zu dunkleren Zeichen. Einige häufig verwendete Begriffe für die Stärke eines Schrifttyps sind fett, mittel, hell, schwarz oder dunkel.

Stil bezieht sich auf weitere Änderungen am Schrifttyp, wie beispielsweise Neigung oder Breite des Zeichens. In den Stilen **Kursiv** und **Oblique** sind Zeichen geneigt. **Dünn**, **Schmal** und **Erweitert** sind drei häufig verwendete Stile, die Einfluß auf die Zeichenbreite haben.

Bei einigen Schriftarten sind mehrere Varianten von Schriftstärke und -stil zusammengefaßt, wie beispielsweise bei **Helvetica Narrow Bold Italic**. Eine Gruppe mit mehreren Stärken- und Stilvariationen eines Schrifttyps wird als *Schrifttypenfamilie* bezeichnet. Die meisten Schrifttypenfamilien weisen vier Variationen auf: Standard, Kursiv, Fett und Fett-kursiv. Einige Schrifttypenfamilien weisen mehr Variationen auf, wie in der folgenden Abbildung für Helvetica dargestellt:

Helvetica	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Helvetica-Italic	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Helvetica-Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Helvetica-BoldItalic	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Helvetica-Narrow	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Helvetica-Narrow Italic	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Helvetica-Narrow Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Helvetica-Narrow-BoldItalic	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Teilung und Punktgröße

Die Schriftartgröße wird entweder als Teilung oder Punktgröße festgelegt, je nachdem, ob die Schriftart mit festem Abstand oder proportional festgelegt ist.

Bei Schriftarten mit *festem Abstand* weist jedes Zeichen die gleiche Breite auf. *Teilung* wird verwendet, um die Größe von Schriftarten mit festem Abstand festzulegen. Die Teilung dient auch als Maßeinheit für die Anzahl der Zeichen, die in festem Abstand pro Zoll gedruckt werden. So werden z. B. bei Schriftarten mit einer Teilung von 10 zehn Zeichen pro Zoll und bei Schriftarten mit einer Teilung von 12 zwölf Zeichen pro Zoll gedruckt:

Courier	10	Pitch	1234567890
Courier-Bold	10	Pitch	1234567890
Courier	12	Pitch	123456789012
Courier-Bold	12	Pitch	123456789012

Bei *proportionalen* (oder *typographischen*) Schriftarten hat jedes Zeichen eine unterschiedliche Breite. Da bei proportionalen Schriftarten jedes Zeichen eine unterschiedliche Breite aufweist, wird die Schriftartgröße in Punkt und nicht durch die Teilung festgelegt. Die *Punktgröße* bezieht sich auf die Höhe der Schriftzeichen. Ein *Punkt* entspricht 1/72 Zoll. Die Zeichen, die in einer Schriftart in 24 Punkt gedruckt werden, sind doppelt so groß wie die Zeichen, die in der gleichen Schriftart in 12 Punkt gedruckt werden.

Die folgende Abbildung enthält Beispiele einer Schriftart, die in unterschiedlichen Punktgrößen gedruckt wurde:

48 point 36 point

24 point 18 point 12 point 10 point

Die Punktgröße einer Schriftart ist der Abstand vom obersten Punkt des höchsten Zeichens bis zum untersten Punkt des tiefsten Zeichens in dieser Schriftart. Aufgrund dieser Definition der Schriftgröße können unterschiedliche Schriftarten, die in der gleichen Punktgröße gedruckt werden, unterschiedlich groß wirken. Dies läßt sich auf weitere Schriftartenparameter zurückführen, die Einfluß auf das Aussehen einer Schriftart haben. Die Punktgröße einer Schriftart ist jedoch eine hervorragende Maßangabe der relativen Größe einer Schriftart. Im folgenden Beispiel werden zwei sehr unterschiedliche proportionale Schriftarten in 14 Punkt dargestellt:

> ITC Avant Garde abcdefghABCDEFGH ITC Zapf Chancery abcdefghABCDEFGH

Bitmap- und skalierbare Schriftarten

Der Drucker verwendet sowohl Bitmap- als auch skalierbare Schriftarten.

Bitmap-Schriftarten werden als vordefinierte Bitmuster im Druckerspeicher gespeichert, die einen Schrifttyp in einer bestimmten Größe, einem bestimmten Stil und einer bestimmten Auflösung darstellen. Die folgende Abbildung enthält ein Beispiel eines Zeichens aus einer Bitmap-Schriftart.



Bitmap-Schriftarten stehen in verschiedenen Stilen und Punktgrößen als ladbare Schriftarten zur Verfügung. Weitere Informationen zu ladbaren Schriftarten erhalten Sie von dem Händler, bei dem Sie Ihren Drucker erworben haben.

Skalierbare Schriftarten (auch konturierte Schriftarten genannt) sind im PC gespeicherte Programme, die die Konturen der Zeichen in einer Schriftart definieren. Wenn Sie Zeichen aus einer skalierbaren Schriftart drucken, erstellt der Drucker eine Bitmap dieses Zeichens in der von Ihnen ausgewählten Größe und speichert diese vorübergehend im Druckerspeicher.





Diese vorübergehend gespeicherten Bitmap-Schriftarten werden gelöscht, wenn der Drucker ausgeschaltet bzw. zurückgesetzt wird. Skalierbare Schriftarten bieten den Vorteil, daß sie flexibel in vielen verschiedenen Punktgrößen gedruckt werden können.

Der Drucker verwendet unterschiedliche skalierbare Schriftartformate, um Schriftarten in den Drucker zu laden. PCL 6-Emulationen verwenden skalierbare *Intellifont-* und *TrueType-*Schriftarten. PostScript 3-Emulationen verwenden skalierbare *Type-1-* und *TrueType-*Schriftarten. In diesen unterschiedlichen Schriftartformaten sind Tausende skalierbarer Schriftarten von zahlreichen Anbietern verfügbar.

Wenn Sie viele ladbare Bitmap- bzw. skalierbare Schriftarten oder viele verschiedene Größen von skalierbaren Schriftarten verwenden möchten, benötigen Sie zusätzlichen Druckerspeicher.

Residente Schriftarten

Bei Auslieferung Ihres Druckers sind im Druckerspeicher residente Schriftarten permanent gespeichert. Es sind verschiedene Schriftarten in der PCL 6- und der PostScript 3-Emulation verfügbar. Einige der am weitesten verbreiteten Schrifttypen wie Courier und Times New Roman sind für alle Druckersprachen verfügbar.

In der nachfolgenden Tabelle sind alle residenten Schriftarten Ihres Drucker aufgeführt. Eine Anleitung zum Drucken von Mustern dieser Schriftarten finden Sie unter **Drucken von Schriftartmusterlisten**. Sie können die residenten Schriftarten in Ihrer Software-Anwendung oder an der Bedienerkonsole auswählen, falls Sie mit der PCL 6-Emulation arbeiten.

Residente skalierbare Schriftarten		
PCL 6-Emulation	PostScript 3-Emulation	
Albertus Medium	AlbertusMT	
	AlbertusMT-Italic	
	AlbertusMT-Light	
Albertus Extra Bold		
Antique Olive	AntiqueOlive-Roman	
Antique Olive Italic	AntiqueOlive-Italic	
Antique Olive Bold	AntiqueOlive-Bold	
	AntiqueOlive-Compact	
Arial	ArialMT	
Arial Italic	Arial-ItalicMT	
Arial Bold	Arial-BoldMT	
Arial Bold Italic	Arial-BoldItalicMT	
ITC Avant Garde Book	AvantGarde-Book	
ITC Avant Garde Book Oblique	AvantGarde-BookOblique	
ITC Avant Garde Demi	AvantGarde-Demi	
ITC Avant Garde Demi Oblique	AvantGarde-DemiOblique	
ITC Bookman Light	Bookman-Light	
ITC Bookman Light Italic	Bookman-LightItalic	
ITC Bookman Demi	Bookman-Demi	
ITC Bookman Demi Italic	Bookman-Demiltalic	
Clarendon Condensed Bold		
Coronet	Coronet-Regular	
CourierPS	Courier	
CourierPS Oblique	Courier-Oblique	

Verwaltung

Residente skalierbare Schriftarten (Fortsetzung)		
PCL 6-Emulation	PostScript 3-Emulation	
CourierPS Bold	Courier-Bold	
CourierPS Bold Italic	Courier-BoldOblique	
CG Omega		
CG Omega Bold		
CG Omega Italic		
CG Omega Bold Italic		
Garamond Antiqua	Garamond-Antiqua	
Garamond Halbfett	Garamond-Halbfett	
Garamond Kursiv	Garamond-Kursiv	
Garamond Kursiv Halbfett	Garamond-KursivHalbfett	
Helvetica Light	Helvetica-Light	
Helvetica Light Oblique	Helvetica-LightOblique	
Helvetica Black	Helvetica-Black	
Helvetica Black Oblique	Helvetica-BlackOblique	
Helvetica	Helvetica	
Helvetica Italic	Helvetica-Oblique	
Helvetica Bold	Helvetica-Bold	
Helvetica Bold Italic	Helvetica-BoldOblique	
Helvetica Narrow	Helvetica-Narrow	
Helvetica Narrow Italic	Helvetica-Narrow-Oblique	
Helvetica Narrow Bold	Helvetica-Narrow-Bold	
Helvetica Narrow Bold Italic	Helvetica-Narrow-BoldOblique	
CG Times	Intl-CG-Times	
CG Times Italic	Intl-CG-Times-Italic	
CG Times Bold	Intl-CG-Times-Bold	
CG Times Bold Italic	Intl-CG-Times-BoldItalic	
Univers Medium	Intl-Univers-Medium	
Univers Medium Italic	Intl-Univers-MediumItalic	
Univers Bold	Intl-Univers-Bold	
Univers Bold Italic	Intl-Univers-BoldItalic	
Courier	Intl-Courier	
Courier Italic	Intl-Courier-Oblique	
Courier Bold	Intl-Courier-Bold	

Verwaltung

Residente skalierbare Schriftarten (Fortsetzung)		
PCL 6-Emulation	PostScript 3-Emulation	
Courier Bold Italic	Intl-Courier-BoldOblique	
Letter Gothic	LetterGothic	
Letter Gothic Italic	LetterGothic-Slanted	
Letter Gothic Bold	LetterGothic-Bold	
	LetterGothic-BoldSlanted	
Marigold	Marigold	
Century Schoolbook Roman	NewCenturySchlbk-Roman	
Century Schoolbook Italic	NewCenturySchlbk-Italic	
Century Schoolbook Bold	NewCenturySchlbk-Bold	
Century Schoolbook Bold Italic	NewCenturySchlbk-BoldItalic	
	Optima	
	Optima-Bold	
	Optima-BoldItalic	
	Optima-Italic	
Palatino Roman	Palatino-Roman	
Palatino Italic	Palatino-Italic	
Palatino Bold	Palatino-Bold	
Palatino Bold Italic	Palatino-BoldItalic	
SymbolPS	Symbol	
Symbol		
Times Roman	Times-Roman	
Times Italic	Times-Italic	
Times Bold	Times-Bold	
Times Bold Italic	Times-BoldItalic	
Times New Roman	TimesNewRomanPSMT	
Times New Roman Italic	TimesNewRomanPS-ItalicMT	
Times New Roman Bold	TimesNewRomanPS-BoldMT	
Times New Roman Bold Italic	TimesNewRomanPS-BoldItalicMT	
	Univers	
	Univers-Oblique	
	Univers-Bold	
	Univers-BoldOblique	
Univers Condensed Medium	Univers-Condensed	
Residente skalierbare Schriftarten (Fortsetzung)		
--	------------------------------	--
PCL 6-Emulation	PostScript 3-Emulation	
Univers Condensed Medium Italic	Univers-CondensedOblique	
Univers Condensed Bold	Univers-CondensedBold	
Univers Condensed Bold Italic	Univers-CondensedBoldOblique	
Wingdings	Wingdings-Regular	
ITC Zapf Chancery Medium Italic	ZapfChancery-MediumItalic	
ITC Zapf Dingbats	ZapfDingbats	
	Univers-Extended	
	Univers-ExtendedObl	
	Univers-BoldExt	
	Univers-BoldExtObl	
	Univers-Light	
	Univers-LightOblique	
	Clarendon	
	Clarendon-Light	
	Clarendon-Bold	
	Helvetica-Condensed	
	Helvetica-Condensed-Bold	
	Helvetica-Condensed-BoldObl	
	Helvetica-Condensed-Oblique	
	StempelGaramond-Bold	
	StempelGaramond-BoldItalic	
	StempelGaramond-Italic	
	StempelGaramond-Roman	
	Apple-Chancery	
	Chicago	
	Geneva	
	Monaco	
	NewYork	
	Oxford	
	Taffy	
	MonaLisa-Recut	
	Candid	
	Bodoni	

Residente skalierbare Schriftarten (Fortsetzung)		
PCL 6-Emulation	PostScript 3-Emulation	
	Bodoni-Italic	
	Bodoni-Bold	
	Bodoni-BoldItalic	
	Bodoni-Poster	
	Bodoni-PosterCompressed	
	CooperBlack	
	CooperBlack-Italic	
	Copperplate-ThirtyTwoBC	
	Copperplate-ThirtyThreeBC	
	Eurostile	
	Eurostile-Bold	
	Eurostile-ExtendedTwo	
	Eurostile-BoldExtendedTwo	
	GillSans	
	GillSans-Italic	
	GillSans-Bold	
	GillSans-BoldItalic	
	GillSans-Condensed	
	GillSans-BoldCondensed	
	GillSans-Light	
	GillSans-LightItalic	
	GillSans-ExtraBold	
	Goudy	
	Goudy-Italic	
	Goudy-Bold	
	Goudy-BoldItalic	
	Goudy-ExtraBold	
	HoeflerText-Regular	
	HoeflerText-Italic	
	HoeflerText-Black	
	HoeflerText-BlackItalic	
	HoeflerText-Ornaments	
	JoannaMT	

Residente skalierbare Schriftarten (Fortsetzung)		
PCL 6-Emulation	PostScript 3-Emulation	
	JoannaMT-Italic	
	JoannaMT-Bold	
	JoannaMT-BoldItalic	
	LubalinGraph-Book	
	LubalinGraph-BookOblique	
	LubalinGraph-Demi	
	LubalinGraph-DemiOblique	
Line Printer 16		
POSTNET Barcode		
OCR-A		
OCR-B		
C39 Narrow		
C39 Regular		
C39 Wide		

Ausschlußerklärung zur Lesbarkeit von Barcodes

Die Lesbarkeit von Barcodes und OCR-Zeichen wird von vielen Faktoren beeinflußt, einschließlich Druckereinstellungen, wie z. B. Druckauflösung, Tonerauftrag oder Deckung. Auch die Wahl des Druckmediums kann sich erheblich auf die Lesbarkeit von Barcodes auswirken. Informationen zu Druckereinstellungen und Überlegungen bei der Auswahl des Druckmediums zur Optimierung der Lesbarkeit von Druckerbarcodes und OCR-Zeichen finden Sie unter **Verwenden der Druckermenüs** bzw. **Spezifikationen von Druckmedien**.

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *Card Stock & Label Guide*, das auf der Website von Lexmark unter www.lexmark.com/publications verfügbar ist. Es ist auch auf der Treiber-CD vorhanden.

Drucken Sie vor dem Kauf eines bestimmten Produkts ein Muster der OCR-Zeichen bzw. Barcodes auf Ihrem Druckmedium. Überprüfen Sie dann die Lesbarkeit mit den Geräten, mit denen die OCR-Zeichen bzw. Barcodes gelesen werden. Lexmark übernimmt keine Gewährleistung dafür, daß ein bestimmtes Barcode-Lesegerät die gedruckten Barcodeabbildungen bzw. ein bestimmtes OCR-Lesegerät die gedruckten OCR-Zeichen lesen kann.

Symbolsätze

Ein *Symbolsatz* ist eine Zusammenstellung von alphabetischen und numerischen Zeichen, Satzzeichen und Sonderzeichen, die in der ausgewählten Schriftart verfügbar sind. Symbolsätze sind beispielsweise für fremdsprachliche Texte oder spezifische Anwendungen, wie wissenschaftliche Texte mit mathematischen Symbolen, erforderlich.

Bei PCL 6-Emulationen legt ein Symbolsatz darüber hinaus fest, welches Zeichen für die einzelnen Tasten auf der Tastatur (oder, genauer gesagt, für jeden *Codepunkt*) gedruckt wird. Für einige Programme sind an einigen Codepunkten unterschiedliche Zeichen erforderlich. Zur Unterstützung möglichst vieler Programme und Sprachen verfügt Ihr Drucker über 88 Symbolsätze für die residenten Schriftarten der PCL6-Emulation.

Symbolsätze für die PCL 6-Emulation

Nicht alle Schriftarten unterstützen alle aufgelisteten Symbolsätze. Welche Symbolsätze von den einzelnen Schriftarten unterstützt werden, ist dem Handbuch *Technical Reference* zu entnehmen.

ABICOMP Brazil/Portugal	ISO 21: Deutsch	PC-853 Latin 3 (Türkisch)
ABICOMP International	ISO 25: Französisch	PC-855 Cyrillic
DeskTop	ISO 57: Chinesisch	PC-857 Latin 5 (Türkisch)
Legal	ISO 60: Norwegische Version 1	PC-858 Multilingual Euro
MC Text	ISO 61: Norwegische Version 2	PC-860 Portugal
Microsoft Publishing	ISO 69: Französisch	PC-861 Iceland
Russian-GOST	ISO 84: Portugiesisch	PC-863 Canadian French
Ukrainisch	ISO 85: Spanisch	PC-865 Nordic
PCL ITC Zapf Dingbats	ISO 8859-1 Latin 1 (ECMA-94)	PC-866 Cyrillic
PS ITC Zapf Dingbats	ISO 8859-2 Latin 2	PC-869 Greece
PS Math	ISO 8859-5 Latin/Cyrillic	PC-911 Katakana
PS Text	ISO 8859-7 Latin/Greek	PC-1004 OS/2
Pi Font	ISO 8859-9 Latin 5	Math-8
Symbol	ISO 8859-10 Latin 6	Greek-8
Wingdings	ISO 8859-15 Latin 9	Turkish-8
POSTNET Barcode	PC-8 Bulgarian	Roman-8
ISO : Deutsch	PC-8 Danish/Norwegian (437N)	Roman-9
ISO : Spanisch	PC-8 Greek Alternate (437G)	Roman Extension
ISO 2: IRV (Int'l Ref Version)	PC-8 Turkish (437T)	Ventura ITC Zapf Dingbats
ISO 4: Großbritannien	PC-8 Latin/Greek	Ventura International
ISO 6: ASCII	PC-8 PC Nova	Ventura Math
ISO 10: Schwedisch	PC-8 Polish Mazovia	Ventura US

Erläuterungen zu Schriftarten 112

ISO 11: Schwedisch für Namen	PC-8 Code Page 437	Windows 3.0 Latin 1
ISO 14: JIS ASCII	PC-775 Baltic (PC-8 Latin 6)	Windows 98 Cyrillic
ISO 15: Italienisch	PC-850 Multilingual	Windows 98 Greek
ISO 16: Portugiesisch	PC-851 Greece	Windows 98 Latin 1
ISO 17: Spanisch	PC-852 Latin 2	Windows 98 Latin 2
Barcode (9Y)	OCR-A	Windows 98 Latin 5
Barcode (109Y)	OCR-B	Windows 98 Latin 6 (Baltikum)

Ladbare Schriftarten

Barcode (209Y)

In der PostScript 3-Emulation können Sie skalierbare Schriftarten und in der PCL 6-Emulation skalierbare oder Bitmap-Schriftarten laden. Die Schriftarten können in den Druckerspeicher, in einen optionalen Flash-Speicher oder auf eine optionale Festplatte geladen werden. Die in den Flash-Speicher oder auf die Festplatte geladenen Schriftarten bleiben auch dann gespeichert, wenn Sie die Druckersprache ändern beziehungsweise den Drucker zurücksetzen oder ausschalten.

Verwenden der Druck- und Zurückhaltefunktion

Beim Senden eines Druckauftrags an den Drucker können Sie im Treiber angeben, daß der Drucker den Auftrag im Speicher zurückhalten soll. Wenn Sie zum Drucken des Auftrags bereit sind, müssen Sie an der Bedienerkonsole des Druckers über die Menüs den *angehaltenen* Druckauftrag angeben, der gedruckt werden soll. (Informationen zur Verwendung der Bedienerkonsole finden Sie im Abschnitt **Die Druckerbedienerkonsole**.) Sie können mit dieser Funktion den Druck eines Auftrags verzögern, eine Kopie des Drucks vor dem Drucken zusätzlicher Ausdrucke überprüfen, zusätzliche Kopien eines Auftrags zu einem späteren Zeitpunkt anfordern oder einen vertraulichen Druckauftrag drucken, wenn Sie neben dem Drucker stehen, um ihn zu entnehmen.

Hinweis: Für *Druck- und Zurückhaltefunktionen* sind mindestens 16 MB verfügbarer Druckerspeicher erforderlich. Wir empfehlen mindestens 32 MB verfügbaren Druckerspeicher und eine Festplatte.

Auswahl eines Benutzernamens

Jedem vertraulichen und angehaltenen Auftrag ist ein Benutzername zugeordnet. Um auf einen angehaltenen oder vertraulichen Auftrag zuzugreifen, müssen Sie zuerst Ihren Benutzernamen aus der Liste der Benutzernamen für Druckaufträge auswählen. Wenn die Liste angezeigt wird, drücken Sie **Menü**, um durch die Liste zu blättern. Drücken Sie auf **Auswählen**, wenn Ihr Benutzername für Ihren Auftrag angezeigt wird.

Drucken und Löschen von angehaltenen Druckaufträgen

Sobald angehaltene Druckaufträge im Druckerspeicher gespeichert sind, können Sie an der Druckerbedienerkonsole des Druckers angeben, was mit einem oder mehreren dieser Aufträge geschehen soll. Im **Menü Auftrag** stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung: **Vertraul. Job** oder **Angehaltene Jobs (Druck wiederholen, Reservierter Druck** und **Druck bestätigen**). Wenn Sie die Option **Vertraul. Job** wählen, müssen Sie die persönliche Identifikationsnummer (PIN) eingeben, die Sie beim Senden des Auftrags im Druckertreiber angegeben haben. Weitere Informationen finden Sie unter **Vertrauliche Aufträge**.

In den Menüoptionen Vertraul. Job und Angehaltene Jobs können Sie jeweils zwischen fünf Optionen wählen:

- Alle Jobs druck.
- Job drucken
- Alle Jobs lösch.
- Job löschen
- Anzahl Kopien

Zugreifen auf angehaltene Druckaufträge über die Bedienerkonsole

- 1 So greifen Sie über die Bedienerkonsole auf angehaltene Druckaufträge zu:
 - Wenn sich der Drucker im Status **Belegt** befindet, drücken Sie die Taste **Menü**, um das **Menü Auftrag** zu öffnen.
 - Wenn der Drucker den Status Bereit aufweist, fahren Sie mit Schritt 2 fort.
- 2 Drücken Sie Menü, bis entweder Angehaltene Jobs oder Vertraul. Job an der Bedienerkonsole angezeigt wird, je nach Art des Druckauftrags, auf den Sie zugreifen möchten.
- 3 Drücken Sie die Taste Auswählen.

In der ersten Zeile der Bedienerkonsole wird **Benutzername** angezeigt. In der zweiten Zeile werden die Namen der momentan mit Druck- und Zurückhalteaufträgen verknüpften Benutzer angezeigt.

4 Drücken Sie Menü, bis Ihr Benutzername angezeigt wird.

Hinweis: Wenn Sie nach einem vertraulichen Druckauftrag suchen, werden Sie aufgefordert, Ihre PIN einzugeben. Weitere Informationen finden Sie unter Vertrauliche Aufträge.

- 5 Drücken Sie die Taste Auswählen.
- 6 Drücken Sie Menü, bis die Aktion, die Sie ausführen möchten, in der zweiten Zeile der Anzeige erscheint (Job drucken, Job löschen usw.).

- 7 Drücken Sie die Taste Auswählen.
 - Wenn Sie nach einem bestimmten Druckauftrag suchen, drücken Sie Menü, um durch die Liste der verfügbaren Druckaufträge zu blättern, und drücken Sie Auswählen, sobald der gewünschte Druckauftrag angezeigt wird. Neben dem Namen des Druckauftrags wird ein Sternchen (*) angezeigt, das darauf hinweist, daß dieser Auftrag zum Drucken oder Löschen ausgewählt wurde.
 - Wenn Sie aufgefordert werden, die Anzahl der Kopien einzugeben, die Sie drucken möchten, können Sie mit Hilfe der Tasten **Menü** die Zahl erhöhen oder verkleinern, die in der Bedienerkonsole angezeigt wird, und dann auf **Auswählen** drücken.
- 8 Drücken Sie Fortfahren, um die gekennzeichneten Aufträge zu drucken oder zu löschen.

Der Drucker zeigt kurz Meldungen an, die auf die ausgeführten Druck- und Zurückhaltefunktionen hinweisen.

Erkennen von Formatierungsfehlern

Wenn das Symbol $\frac{4}{2}$ an der Bedienerkonsole angezeigt wird, weist dies darauf hin, daß beim Formatieren eines oder mehrerer angehaltener Druckaufträge durch den Drucker Probleme aufgetreten sind. Diese Formatierungsprobleme sind meist die Folge von zu wenig freiem Druckerspeicher oder ungültigen Daten, was dazu führen kann, daß der Drucker den Auftrag aus dem Speicher löscht.

Wenn das Symbol $\frac{4}{7}$ neben einem angehaltenen Druckauftrag angezeigt wird, können Sie folgende Aktionen ausführen:

- Drucken Sie den Auftrag. Möglicherweise wird jedoch nur ein Teil des Druckauftrags gedruckt.
- Löschen Sie den Auftrag. Sie können zusätzlichen Druckerspeicher freigeben, indem Sie durch die Liste der angehaltenen Druckaufträge blättern und andere Druckaufträge löschen, die Sie an den Drucker gesendet haben.

Wenn häufig Formatierungsprobleme im Zusammenhang mit angehaltenen Druckaufträgen auftreten, benötigt der Drucker möglicherweise zusätzlichen Speicher.

Druck wiederholen

Wenn Sie einen Auftrag mit der Kennzeichnung **Druck wiederholen** senden, druckt der Drucker alle angeforderten Kopien des Auftrags *und* speichert den Auftrag im Druckerspeicher, so daß Sie später weitere Kopien drucken können. Sie können weitere Kopien drucken, solange sich der Druckauftrag im Speicher befindet.

Hinweis: Druckaufträge mit der Kennzeichnung Druck wiederholen werden automatisch aus dem Druckerspeicher gelöscht, wenn der Drucker zusätzlichen Speicherplatz für die Verarbeitung weiterer angehaltener Aufträge benötigt.

Druck reservieren

Wenn Sie einen Druckauftrag mit der Kennzeichnung **Reservierter Druck** senden, druckt der Drucker den Auftrag nicht direkt, sondern speichert ihn im Speicher, so daß Sie den Auftrag später drucken können. Der Druckauftrag bleibt solange im Speicher, bis Sie ihn im Menü **Angehaltene Jobs** löschen. Druckaufträge mit der Kennzeichnung **Reservierter Druck** können gelöscht werden, wenn der Drucker zusätzlichen Speicher zur Verarbeitung weiterer angehaltener Aufträge benötigt.

Weitere Informationen finden Sie unter **Drucken und Löschen von angehaltenen Druckaufträgen**.

Druck bestätigen

Wenn Sie einen Auftrag mit der Kennzeichnung **Druck bestätigen** senden, druckt der Drucker nur eine Kopie aus und hält die restlichen über den Druckertreiber angeforderten Exemplare im Druckerspeicher zurück. Verwenden Sie **Druck bestätigen**, um die erste Kopie zu überprüfen, bevor Sie die restlichen Kopien drucken.

Hinweise zum Drucken der anderen im Speicher befindlichen Kopien finden Sie unter Drucken und Löschen von angehaltenen Druckaufträgen.

Hinweis: Nachdem alle Kopien gedruckt wurden, wird der Auftrag mit der Kennzeichnung Druck bestätigen aus dem Druckerspeicher gelöscht.

Vertrauliche Aufträge

Wenn Sie einen Druckauftrag an den Drucker senden, können Sie eine persönliche Identifikationsnummer (PIN) über den Druckertreiber eingeben. Die PIN muß vierstellig sein, zulässig sind die Zahlen 1 bis 6. Der Druckauftrag bleibt so lange im Druckerspeicher, bis Sie dieselbe vierstellige PIN an der Bedienerkonsole eingeben und den Befehl zum Drucken oder Löschen des Druckauftrags geben. Auf diese Weise wird gewährleistet, daß der Auftrag erst gedruckt wird, wenn Sie neben dem Drucker stehen, um ihn zu entnehmen, und daß kein anderer Benutzer des Druckers den Auftrag drucken kann.

Wenn Sie im **Menü Auftrag** die Option **Vertraul. Job** und anschließend Ihren Benutzernamen auswählen, wird die folgende Eingabeaufforderung angezeigt:

```
PIN eingeben:
=____
```

Verwenden Sie die Tasten der Bedienerkonsole, um die Ihrem vertraulichen Druckauftrag zugeordnete vierstellige PIN einzugeben. Die Zahlen neben den Tastennamen geben an, welche Taste für die einzelnen Ziffern (1-6) gedrückt werden muß. Während der Eingabe der PIN werden Sternchen an der Bedienerkonsole angezeigt, um die Vertraulichkeit sicherzustellen.

PIN ei: =****	ngeben	
¹ Menü ²	Auswählen ³	Zurück 4
	$\bigcirc (\bigstar)$	
	Fortfahren ⁵	Stop ⁶

Wenn Sie eine ungültige PIN eingeben, wird die Meldung Keine Jobs gef. Wiederholen? angezeigt. Drücken Sie Fortfahren, um die PIN nochmals einzugeben, oder drücken Sie Stop, um das Menü Vertraul. Job zu schließen.

Wenn Sie eine gültige PIN eingeben, können Sie auf alle Druckaufträge zugreifen, für die der eingegebene Benutzername und die PIN gelten. Die Druckaufträge, für die die eingegebene PIN gilt, werden an der Bedienerkonsole angezeigt, wenn Sie die Menüoptionen **Job drucken**, **Job löschen** und **Anzahl Kopien** aufrufen. Anschließend können Sie die Aufträge, für die die eingegebene PIN gilt, drucken oder löschen. (Nähere Informationen finden Sie unter **Drucken und Löschen von angehaltenen Druckaufträgen**.) Nach dem Drucken des Auftrags löscht der Drucker den vertraulichen Druckauftrag aus dem Speicher.

Entfernen optionaler Karten

Es gibt eine Reihe optionaler Kartentypen, die entfernt werden können. Informationen dazu, wie Sie nach dem Entfernen der Systemplatine optionale Karten entfernen, finden Sie in den Anweisungen im folgenden Abschnitt.

Entfernen der Systemplatine

Lesen Sie den Abschnitt Sicherheit auf Seite 11, bevor Sie diesen Vorgang beenden.

Hinweis: Zum Wiedereinsetzen der Systemplatine benötigen Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher der Größe 2.

- 1 Schalten Sie den Drucker aus, und ziehen Sie den Netzstecker des Druckers.
- 2 Ziehen Sie alle Kabel von der Rückseite des Druckers ab.



Warnung: Die elektrischen Komponenten der Systemplatine können leicht durch statische Entladung beschädigt werden. Berühren Sie ein Metallteil am Drucker, bevor Sie eine elektronische Komponente der Systemplatine oder einen Stecker berühren.

3 Lösen Sie die vier Schrauben an den Ecken der Systemplatine.



4 Ziehen Sie fest an der Systemplatine, und ziehen Sie sie gerade aus der Rückseite des Druckers heraus. Entfernen Sie sie vollständig aus dem Drucker.



Entfernen optionaler Druckerspeicherkarten

Mit Hilfe dieser Anweisungen können optionale Druckerspeicherkarten entfernt werden.

- 1 Entfernen Sie die Systemplatine. Weitere Informationen finden Sie unter Entfernen der Systemplatine.
- 2 Suchen Sie die optionale Karte, die Sie entfernen möchten.



Warnung: Elektronische Komponenten können leicht durch statische Entladungen beschädigt werden. Berühren Sie ein Metallteil am Drucker, bevor Sie die optionale Karte anfassen.

- **3** Drücken Sie die Verriegelungen an den Seiten des Steckplatzes nach außen.
- **4** Greifen Sie die optionale Karte an den Seiten, und ziehen Sie sie vorsichtig aus dem Steckplatz.



- **5** Verpacken Sie die Speicherkarte in der Originalverpackung, oder schlagen Sie sie in Papier ein, und verwahren Sie sie in einem Karton.
- **6** Weitere Informationen zur Installation weiterer Speicherkarten auf der Systemplatine finden Sie im *Installationshandbuch*.
- 7 Tauschen Sie die Systemplatine aus. Siehe Wiedereinsetzen der Systemplatine.

Entfernen optionaler Firmware-Karten bzw. optionaler Flash-Speicherkarten

Mit Hilfe dieser Anweisungen können Sie optionale Firmware-Karten bzw. optionale Flash-Speicherkarten entfernen.

- 1 Entfernen Sie die Systemplatine. Siehe Entfernen der Systemplatine.
- **2** Wählen Sie die optionale Firmware-Karte bzw. Flash-Speicherkarte aus, die Sie entfernen möchten.



Warnung: Elektronische Komponenten können leicht durch statische Entladungen beschädigt werden. Berühren Sie ein Metallteil am Drucker, bevor Sie die optionale Karte anfassen.

3 Halten Sie die Karte seitlich fest, und ziehen Sie sie vorsichtig aus der Systemplatine heraus. Wenn sich die Karte nicht leicht herausziehen läßt, biegen Sie mehrmals die obere Kante der Karte vorsichtig nach außen und anschließend nach innen in Richtung der Systemplatine, während Sie an beiden Seiten vorsichtig und gleichmäßig ziehen.

Hinweis: Vermeiden Sie jede Berührung der Metallstifte unten an der Karte.



- 4 Verpacken Sie die optionale Firmware-Karte oder Flash-Speicherkarte in der Originalverpackung, oder schlagen Sie sie in Papier ein, und verwahren Sie sie in einem Karton.
- **5** Weitere Informationen zur Installation weiterer optionaler Firmware-Karten bzw. Flash-Speicherkarten auf der Systemplatine finden Sie im *Installationshandbuch*.
- 6 Tauschen Sie die Systemplatine aus. Siehe Wiedereinsetzen der Systemplatine.

Wiedereinsetzen der Systemplatine

Hinweis: Zum Wiedereinsetzen der Systemplatine benötigen Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher der Größe 2.



Warnung: Die elektrischen Komponenten der Systemplatine können leicht durch statische Entladung beschädigt werden. Berühren Sie ein Metallteil am Drucker, bevor Sie eine elektronische Komponente der Systemplatine oder einen Stecker berühren.

1 Richten Sie die Systemplatine an den Führungen aus, und schieben Sie sie ein. Wenn sie richtig ausgerichtet ist, läßt sie sich einfach einschieben.



2 Setzen Sie die vier Schrauben an den Ecken der Systemplatine wieder ein, und ziehen Sie sie an.



- 3 Schließen Sie alle Kabel an der Rückseite des Druckers wieder an.
- 4 Stecken Sie den Netzstecker des Druckers ein, und schalten Sie den Drucker ein.

Entfernen von Optionen

Wenn Sie den Drucker an einem anderen Standort aufstellen bzw. den Drucker und die Optionen für die Druckmedienhandhabung an einen neuen Standort transportieren möchten, müssen alle Optionen für die Druckmedienhandhabung vom Drucker entfernt werden. Wenn Sie den Drucker und die Optionen für die Druckmedienhandhabung verschicken, verpacken Sie sie gut, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entfernen des Druckers von der optionalen 530-Blatt-Papierzuführung

- 1 Schalten Sie den Drucker aus, und ziehen Sie den Netzstecker des Druckers.
- 2 Ziehen Sie alle Kabel von der Rückseite des Druckers ab.
- **3** Ziehen Sie die rechte Seitenabdeckung vorsichtig vom Drucker ab. Beginnen Sie mit der Kerbe an der Halterung auf der Rückseite des Druckers, und enden Sie mit der vierten Kerbe an der Vorderseite des Druckers.



4 Ziehen Sie die linke Seitenabdeckung vorsichtig vom Drucker ab. Beginnen Sie mit der Kerbe an der Halterung auf der Rückseite des Druckers, und enden Sie mit der vierten Kerbe an der Vorderseite des Druckers.



5 Lösen Sie die rechte Rändelschraube, und entfernen Sie die rechte Halterung.



6 Lösen Sie die linke Rändelschraube, und entfernen Sie die linke Halterung.



- 7 Heben Sie den Drucker von der optionalen Papierzuführung, und setzen Sie ihn daneben ab.
 - ACHTUNG: Der Drucker wiegt 30.4 kg. Zum sicheren Anheben sind daher mindestens zwei Personen erforderlich. Halten Sie den Drucker beim Absetzen so, daß Ihre Finger nicht unter dem Drucker sind.



Entfernen der optionalen Duplexeinheit

- 1 Schalten Sie den Drucker aus, und ziehen Sie den Netzstecker des Druckers.
- **2** Drücken Sie auf die Entriegelung, und ziehen Sie den Stecker der Duplexeinheit vom Duplexanschluß des Druckers ab.



3 Drehen Sie die Einbauschraube gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu lösen.



4 Ziehen Sie die Halterung nach oben aus der Kerbe.



5 Lösen Sie die Entriegelung der hinteren Klappe der Duplexeinheit. Senken Sie die hintere Klappe der Duplexeinheit vorsichtig ab.



6 Ziehen Sie die Papierwendestation der Duplexeinheit nach unten.



7 Ziehen Sie die grünen Rändelschrauben heraus.



8 Drehen Sie jede der grünen Rändelschrauben gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu lösen.

Hinweis: Sie können gegebenenfalls einen Schraubendreher mit flacher Klinge verwenden.



9 Drücken Sie auf die grünen Rändelschrauben, um sie zu versenken.



10 Schließen Sie die Papierwendestation der Duplexeinheit.



11 Schließen Sie die hintere Klappe der Duplexeinheit.



12 Heben Sie die Duplexeinheit an, und ziehen Sie sie vom Drucker weg. Legen Sie die Duplexeinheit zur Seite.



13 Richten Sie die untere Abdeckung der Duplexvorrichtung an der entsprechenden Öffnung am Drucker aus, und drücken Sie sie in ihre Position.



14 Richten Sie die obere Abdeckung der Duplexvorrichtung an der entsprechenden Öffnung am Drucker aus, und drücken Sie sie in ihre Position.



15 Richten Sie die Abdeckung des Anschlusses an der entsprechenden Öffnung am Drucker aus, und drücken Sie sie in ihre Position.



16 Stecken Sie den Netzstecker des Druckers ein, und schalten Sie den Drucker ein.



Die Druckerbedienerkonsole

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zur Bedienerkonsole, zum Ändern von Druckereinstellungen und zu den Menüs der Bedienerkonsole.

Sie können die meisten Druckereinstellungen in der Software-Anwendung oder über den Druckertreiber ändern. Einstellungen, die Sie in der Anwendung oder über den Druckertreiber ändern, gelten nur für den Auftrag, den Sie für den Ausdruck vorbereiten.

In einer Software-Anwendung vorgenommene Änderungen an Druckereinstellungen setzen die an der Druckerbedienerkonsole durchgeführten Änderungen außer Kraft.

Wenn Sie eine Einstellung in Ihrer Anwendung nicht ändern können, verwenden Sie die Druckerbedienerkonsole oder die in MarkVision Professional verfügbare druckerferne Bedienerkonsole. An der Druckerbedienerkonsole oder in MarkVision Professional geänderte Druckereinstellungen werden zur benutzerdefinierten Standardeinstellung.

Die Druckerbedienerkonsole verfügt über eine Flüssigkristallanzeige (LCD) aus 2 Zeilen mit je 16 Zeichen sowie über fünf Tasten und eine Kontrolleuchte, die aufleuchtet, wenn der Drucker einen Auftrag ausführt. Bei der Ausführung eines Auftrags wird außerdem die Meldung **Belegt** angezeigt.

Kontrolleuchte

Die Kontrolleuchte zeigt den Status des Druckers an. Status der Kontrolleuchte:

- Aus: Der Drucker ist ausgeschaltet.
- Ein: Der Drucker ist eingeschaltet, aber inaktiv.
- Blinkt: Der Drucker ist eingeschaltet und aktiv (außerdem leuchtet die Meldung Belegt auf).

Tasten

Mit den fünf Tasten der Bedienerkonsole können Sie ein Menü öffnen, durch Wertelisten blättern, Druckereinstellungen ändern und auf Druckermeldungen reagieren.

In diesem Handbuch werden die Ziffern 1 bis 6 neben den Tasten der Bedienerkonsole aufgeführt. Mit diesen Ziffern geben Sie Ihre PIN (persönliche Identifikationsnummer) ein, nachdem Sie einen vertraulichen Druckauftrag über den Druckertreiber gesendet haben. Ein vertraulicher Druckauftrag gehört zu den *Druck- und Zurückhalteaufträgen*. Weitere Informationen finden Sie unter **Verwenden der Druck- und Zurückhaltefunktion**. Nachfolgend wird die Funktion der einzelnen Tasten erläutert.

Hinweis: Die mit den Tasten ausgelösten Funktionen werden auf die Optionen angewendet, die in der zweiten Zeile der Bedienerkonsole angezeigt werden.

Taste	Funktion
Fortfahren	Drücken Sie Fortfahren für folgende Vorgänge:
	 Zurückkehren in den Status Bereit, falls der Drucker sich im Offline-Modus befindet (die Meldung Bereit wird nicht angezeigt)
	Verlassen der Druckermenüs und Zurückkehren in den Status Bereit
	 Löschen bestimmter Meldungen an der Bedienerkonsole Fortsetzen des Druckvorgangs nach dem Einlegen von Medien oder dem Beseitigen von Papierstaus Beenden des Stromsparmodus
	Falls Sie in den Menüs der Bedienerkonsole Druckereinstellungen geändert haben, drücken Sie erst Fortfahren , bevor Sie einen Druckauftrag senden. Am Drucker muß Bereit angezeigt werden, damit Druckaufträge gedruckt werden können.
Menü	Jede Seite der Taste hat eine eigene Funktion. Drücken Sie Menü> für folgende Vorgänge:
	Wenn Bereit angezeigt wird: Umschalten des Druckers in den Offline-Modus (Verlassen des Status Bereit) und Aufrufen der Menüs
	 Wenn Belegt angezeigt wird: Aufrufen von Menü Auftrag Wenn der Drucker offline ist: Blättern durch die Menüs
	Drücken Sie < Menü, um zur vorherigen Menüoption zurückzukehren.
	Halten Sie bei Menüoptionen mit numerischen Werten, wie z. B. Kopien , die Taste Menü gedrückt, um durch die Werte zu blättern. Lassen Sie die Taste los, wenn die gewünschte Zahl angezeigt wird.
Auswählen	Drücken Sie Auswählen für folgende Vorgänge:
	Öffnen des Menüs in der zweiten Anzeigezeile. Je nach Art des Menüs bewirkt diese Aktion folgendes:
	 Das Menü wird geöffnet, und die erste Menüoption wird angezeigt. Die Menüoption wird geöffnet, und die Standardeinstellung wird angezeigt.
	 Speichern der angezeigten Menüoption als die neue benutzerdefinierte Standardeinstellung. Der Drucker zeigt die Meldung Gespeichert an und kehrt zur Menüoption zurück.
	Löschen bestimmter Meldungen aus der Anzeige
	 Fortsetzen des Druckvorgangs nach Anzeige der Meldung Fach <x> ändern.</x> Weitere Informationen finden Sie unter Fach <x> ändern.</x>
Zurück	Drücken Sie Zurück , um zur vorherigen Menüebene oder Menüoption zurückzukehren.

Taste	Funktion
Stop	Drücken Sie die Taste Stop , während der Drucker die Meldung Bereit , Belegt oder Wartet anzeigt, um den Drucker vorübergehend offline zu schalten. Die Meldung ändert sich in Nicht bereit . Es gehen keine Daten verloren.
	Drücken Sie Fortfahren , um den Drucker in den Status Bereit , Belegt oder Wartet zurückzusetzen.
1, 2, 3, 4, 5, 6	Geben Sie über die Zahlen neben den Tastenbezeichnungen Ihre PIN (Persönliche Identifikationsnummer) ein, nachdem Sie einen vertraulichen Druckauftrag gesendet haben. Weitere Informationen finden Sie unter Eingeben einer persönlichen Identifikationsnummer (PIN) .

Wenn Ihr Drucker als Netzwerkdrucker konfiguriert ist, auf den mehrere Benutzer Zugriff haben, wird möglicherweise **Menüs deaktiviert** angezeigt, wenn Sie **Menü** drücken, während sich der Drucker im Status **Bereit** befindet. Das Deaktivieren der Menüs verhindert, daß andere Benutzer der Bedienerkonsole unbeabsichtigt Änderungen an einer Standardeinstellung des Druckers vornehmen, die durch den Systemverwalter festgelegt wurde. Sie können während des Druckvorgangs weiterhin Meldungen löschen und Optionen aus dem **Menü Auftrag** auswählen. Andere Druckereinstellungen können allerdings nicht geändert werden. Sie können jedoch mit Hilfe Ihres Druckertreibers die benutzerdefinierten Standardeinstellungen des Druckers überschreiben und Einstellungen für einzelne Druckaufträge auswählen.

Eine kurze Übersicht über die an der Bedienerkonsole verfügbaren Druckermenüs finden Sie in der **Menü-Übersicht**.

Ändern der Druckereinstellungen an der Bedienerkonsole

An der Bedienerkonsole können Sie Menüoptionen und zugehörige Werte auswählen, um für Ihre Druckaufträge die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Sie können mit Hilfe der Bedienerkonsole auch die Konfiguration und die Betriebsumgebung des Druckers ändern.

Sie können Druckereinstellungen durch folgende Aktionen ändern:

- Auswählen einer Einstellung aus einer Werteliste
- Ändern einer Ein-/Aus-Einstellung
- Ändern eines numerischen Wertes

So wählen Sie einen neuen Wert als Einstellung aus:

- 1 Während die Statusmeldung **Bereit** angezeigt wird, drücken Sie **Menü**. Die Menünamen werden angezeigt.
- 2 Drücken Sie so oft **Menü**, bis das gewünschte Menü angezeigt wird.

- **3** Drücken Sie **Auswählen**, um das Menü oder die Menüoption in der zweiten Zeile der Anzeige auszuwählen.
 - Wenn es sich bei der Auswahl um ein Menü handelt, wird das Menü geöffnet und die erste Druckereinstellung des Menüs angezeigt.
 - Wenn es sich bei der Auswahl um eine Menüoption handelt, wird die Standardeinstellung der Menüoption angezeigt. (Die aktuelle benutzerdefinierte Standardeinstellung ist mit einem Sternchen [*] versehen.)

Jede Menüoption verfügt über eine Werteliste. Als Werte können folgende Elemente dienen:

- Ein Ausdruck oder ein Wort zur Beschreibung der Einstellung
- Ein numerischer Wert, der geändert werden kann
- Eine Ein/Aus-Einstellung
- 4 Drücken Sie Menü, um zum benötigten Wert zu wechseln.
- 5 Drücken Sie Auswählen, um den Wert in der zweiten Zeile der Bedienerkonsole auszuwählen. Ein neben dem Wert angezeigtes Sternchen weist darauf hin, daß dieser Wert jetzt die benutzerdefinierte Einstellung ist. Die neue Einstellung wird eine Sekunde lang angezeigt und dann ausgeblendet. Daraufhin wird kurz das Wort Gespeichert und anschließend wieder die Liste der Menüoptionen angezeigt.
- 6 Drücken Sie **Zurück**, um zu den vorherigen Menüs zurückzukehren. Wählen Sie weitere Menüoptionen aus, um neue Standardeinstellungen festzulegen. Drücken Sie **Fortfahren**, wenn Sie die letzte Einstellung geändert haben.

Benutzerdefinierte Einstellungen bleiben so lange in Kraft, bis Sie neue Einstellungen speichern oder die Werksvorgaben wiederherstellen. Einstellungen, die Sie in der Software-Anwendung auswählen, können die an der Bedienerkonsole ausgewählten benutzerdefinierten Einstellungen ebenfalls ändern oder überschreiben.

In der Menü-Übersicht werden die Menüoptionen der einzelnen Menüs angezeigt.

Ein Sternchen (*) neben einem Wert gibt die Werksvorgabeeinstellung an. Die Werksvorgaben können je nach Land unterschiedlich sein.

Werksvorgaben sind die Funktionseinstellungen, die beim ersten Einschalten des Druckers gültig sind. Sie bleiben wirksam, bis Sie sie ändern. Die Werksvorgaben werden wiederhergestellt, wenn Sie im **Menü Dienstprog.** für die Menüoption **Werksvorgaben** den Wert **Wiederherst.** wählen. Weitere Informationen finden Sie unter **Menü Dienstprog.**

Wenn Sie an der Bedienerkonsole eine neue Einstellung auswählen, wird das Sternchen neben der gewählten Einstellung angezeigt, um diese als aktuelle benutzerdefinierte Einstellung zu kennzeichnen.

Benutzerdefinierte Einstellungen sind die Einstellungen, die Sie für verschiedene Druckerfunktionen auswählen und im Druckerspeicher speichern. Nach dem Speichern bleiben diese Einstellungen so lange aktiv, bis neue Einstellungen gespeichert oder die Werksvorgaben wiederhergestellt werden.

Hinweis: Einstellungen, die Sie in der Software-Anwendung auswählen, können die an der Bedienerkonsole ausgewählten Einstellungen überschreiben.

Menüs deaktiviert

Wenn Ihr Drucker als Netzwerkdrucker konfiguriert ist, auf den mehrere Benutzer Zugriff haben, wird möglicherweise **Menüs deaktiviert** angezeigt, wenn Sie **Menü** drücken, während sich der Drucker im Status **Bereit** befindet. Das Deaktivieren der Menüs verhindert, daß Benutzer der Bedienerkonsole unbeabsichtigt Änderungen an einer Standardeinstellung des Druckers vornehmen, die durch den Verwalter des Druckers festgelegt wurde. Sie können weiterhin die Druck- und Zurückhaltefunktionen verwenden, Meldungen löschen und Optionen im **Menü Auftrag** auswählen, wenn Sie einen Auftrag drucken. Andere Druckereinstellungen können allerdings nicht geändert werden. Sie können jedoch mit Hilfe Ihres Druckertreibers die Standardeinstellungen des Druckers überschreiben und Einstellungen für einzelne Druckaufträge auswählen.

Weitere Informationen finden Sie unter Deaktivieren der Bedienerkonsolenmenüs.

Wählen Sie ein Menü oder eine Menüoption, um weitere Informationen zu erhalten.

<u>Menü Verbr.Mat.</u>

<Farbe> Toner Resttonerbehält. Fotoleiterkass. Fixierstation Leben Verbr.Mat. V.mat.austausch

Menü Dienstprog.

Menüs drucken Netzkonf. druck Netzkonf. <x> druck Schrift. drucken Verzeichnis drucken Druckqual.-Test Werksvorgaben Angeh. Jobs entf Flash format. Flash-Defragment Festplatte format Auftr.ber.-Stat. Hex Trace Gesch. Deckung

Menü Konfig.

Druckersprache Strom sparen Ressour. speich. Laden in Druckzeitsperre Wartezeitsperre Auto. fortfahren Nach Stau weiter Seitenschutz Druckbereich Anzeigesprache Alarmsteuerung Tonerwarnung Auftragsbericht Linker Rand Schw.Weiß-Sperre

Menü Farbe

Druckmodus Farbanpassung Tonerauftrag Farbsparmodus Farbausgleich Farbmuster Manuelle Farbe

Menü PCL Emul

Schriftartquelle Schriftartname Punktgröße Teilung Symbolsatz Ausrichtung Zeilen pro Seite A4-Breite Fachumkehrung Auto WR nach ZV Auto ZV nach WR

Menü Netzwerk

PCL SmartSwitch PS SmartSwitch NPA-Modus Netzwerkpuffer Job-Pufferung MAC-Binär-PS Std-Netzw-Konfig Netzwerk <x>-Konfig

Menü USB

PCL SmartSwitch PS SmartSwitch NPA-Modus USB-Puffer Job-Pufferung MAC-Binär-PS

Menü PostScript

PS-Fehl. drucken Schriftprior. Bildglättung Menü PDF Menü Papier Papierzufuhr Papierformat Papiersorte Benutzersorten Allgem. Konfig. Ersatzformat Papiergewicht Papiereinzug

<u>Menü Parallel</u>

PCL SmartSwitch PS SmartSwitch NPA-Modus Parall. Puffer Job-Pufferung Erweit. Status Protokoll Init berücks. Parallel-Modus 1 Parallel-Modus 2 MAC-Binär-PS

<u>Erw. Konfig.</u>

Autoformaterken. Druckqual.-Test Facheinsatz-Mld. Konsolenmenüs Ladbare Emulat. Werksvorgaben Energie sparen Schrift schärfer Kassettenkapaz. Konfig. beenden

<u>Menü Hilfe</u>

Drucken Hilfeanleitung Druckanleitung Anleitung zum Einsatz des Verbrauchsmaterials Druckqualität Farbqualität Einsatz von Druckmedien Anleitung zum Anschließen des Druckers Anleitung zum Umsetzen des Druckers Druckfehler Anleitung zum Beseitigen von Papierstaus

Menü Papierausg.

Beidseitig Beids. Binderand Kopien Leere Seiten Sortieren Trennseiten Trennseitenzuf. Mehrseitendruck Mehrseit Reihenf Mehrseit.ansicht Mehrseiten-Rand

Menü Seriell

PCL SmartSwitch PS SmartSwitch NPA-Modus Serieller Puffer Job-Pufferung RS-232/ RS-422 RS-422-Polarität Ser. Protokoll Stabiles XON Baud Datenbits Parität DSR berücks.

Menü Auftrag

Auftragsabbruch Vertraul. Job Angehaltene Jobs Drucker zurücks. Speicher drucken Wdhstellen abbr.

Menü Farbe

Verwenden Sie das **Menü Farbe** zum Einstellen der Druckqualität und zum Anpassen des Farbdrucks.

Hinweis: Mit einem Sternchen (*) markierte Werte stellen die Werksvorgaben dar.

Menüoption	Zweck	Werte	
Farbausgleich Ermöglicht es, du	Ermöglicht es, durch	Cyan	 -5, -4, -3, -2, -1, 0*, 1, 2, 3, 4, 5 - 5 stellt den maximalen Wert für die Verringerung dar 5 stellt den maximalen Wert für
	Individuelles Erhohen bzw. Verringern der für die einzelnen	Magenta	
	Farben verwendeten	Gelb	
	Farbanpassungen für	Schwarz	die Erhöhung dar
	Ausdrucke vorzunehmen. Diese Funktion findet nur bei Dateien Anwendung, die unter Verwendung eines PostScript- Treibers ausgedruckt werden.	Standardeinstellu ngen zurücksetzen	Die Werte für Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz werden auf Null zurückgesetzt.
Farbanpassung	Anpassen der gedruckten Farben an die Farben anderer Ausgabegeräte oder an Standardfarbsysteme. Aufgrund der Unterschiede zwischen additiven und subtraktiven Farben können einige Farben, die auf dem Bildechirm angezeigt worden	Auto*	Wendet auf jedes Objekt der gedruckten Seite eine andere Farbkonvertierungstabelle an, abhängig vom Typ des Objekts und von der Farbspezifikation für die einzelnen Objekte.
einige Farben, die auf dem Bildschirm angezeigt werden, nicht auf dem Drucker reproduziert werden.			angewendet.
	Manuell	Ermöglicht die Anpassung der auf jedes Objekt der gedruckten Seite angewendeten Farbumwandlungstabelle, abhängig vom Typ des Objekts und von der Farbspezifikation für die einzelnen Objekte. Die Anpassung erfolgt anhand der Auswahlmöglichkeiten unter der Menüoption Manuelle Farbe .	

Menüoption	Zweck	Werte	
Farbmuster Unterstützung bei der Auswahl der zu druckenden Farben. Benutzer können	sRGB Bildschirm	Druckt RGB-Muster mit Hilfe der sRGB Bildschirm- Farbumwandlungstabellen.	
	Farbmusterseiten für die einzelnen im Drucker verwendeten RGB- und CMYK- Farbumwandlungstabellen drucken. Die Farbmusterseiten bestehen aus einer Reihe von Farbfeldern und der RGB- bzw. CMYK-Kombination, mit der die Farbe für die einzelnen Felder erstellt wird. Diese Seiten können für den Benutzer bei der Auswahl der RGB- bzw. CMYK-Kombinationen hilfreich sein, die in einer bestimmten Software-Anwendung zu verwenden sind, um den gewünschten Farbdruck zu erstellen.	sRGB Leuchtend	Druckt RGB-Muster mit Hilfe der sRGB Leuchtend- Farbumwandlungstabellen.
		Leuchtend	Druckt RGB-Muster mit Hilfe der Leuchtend- Farbumwandlungstabellen.
		Ohne RGB	Druckt RGB-Muster ohne Farbumwandlungstabellen.
		US-CMYK	Druckt CMYK-Muster mit Hilfe der US-CMYK- Farbumwandlungstabellen.
		Euro-CMYK	Druckt CMYK-Muster mit Hilfe der Euro-CMYK- Farbumwandlungstabellen.
		Leuchtend CMYK	Druckt CMYK-Muster mit Hilfe der Leuchtend CMYKFarbumwandlungstabellen.
		Ohne CMYK	Druckt CMYK-Muster ohne Farbumwandlungstabellen.
Farbsparmodus	Farbsparmodus Zum Einsparen von Toner. Wenn diese Option ausgewählt ist, werden die Einstellungen für den Tonerauftrag überschrieben.	Aus*	Druckt unter Verwendung der Einstellung für den Tonerauftrag.
		Ein	Reduziert den Tonerauftrag. Die Einstellung für den Tonerauftrag wird ignoriert.

Menüoption	Zweck	Werte	
Manuelle Farbe	Ermöglicht die Anpassung der auf jedes Objekt der gedruckten Seite angewendeten RGB- oder CMYK-Farbumwandlungen. Die Farbkonvertierung der angegebenen Daten unter Verwendung von RGB- Kombinationen kann je nach Objekttyp (Text, Grafiken oder Bildern) angepaßt werden.	RGB-Bild	 Leuchtend: Wendet eine Farbumwandlungstabelle an, die hellere, gesättigtere Farben erzeugt. sRGB Bildschirm*: Wendet eine Farbumwandlungstabelle an, die ein Ergebnis ähnlich den Farben eines Computerbildschirms erzeugt. sRGB Leuchtend: Verstärkt die Farbsättigung für die sRGB Bildschirm- Farbumwandlungstabelle. Bevorzugte Einstellung für Geschäftsgrafiken und Text. Aus: Es wird keine Farbkonvertierung angewendet.
		RGB-Text	Leuchtend
		RGB-Grafiken	 sRGB Bildschirm sRGB Leuchtend* Aus
		CMYK-Bild CMYK-Text CMYK-Grafiken	US-CMYK* (länder-/regionsspezifische Werkseinstellungen): Wendet eine Farbumwandlungstabelle an, die ein Ergebnis ähnlich der SWOP-Farbausgabe erzeugt.
			Euro-CMYK* (länder-/regionsspezifische Werkseinstellungen): Wendet eine Farbumwandlungstabelle an, die ein Ergebnis ähnlich der EuroScale-Farbausgabe erzeugt.
			 Leuchtend CMYK: Verstärkt die Farbsättigung für die US-CMYK- Farbumwandlungstabelle. Aus: Es wird keine Farbkonvertierung angewendet.
Druckmodus	Legt fest, ob Bilder in	Farbe*	
oder in Farbe gedruckt werden.		Schwarzweiß	

Menüoption	Zweck	Werte	
TonerauftragAufhellen oder Abdunkeln der Druckausgabe oder Einsparen von Toner.Einstellungen von 1, 2 oder 3 für den Tonerauftrag haben nur	5 4*	Bei beiden Einstellungen wird ein maximaler Verbrauch an Toner erreicht. Die Einstellung 4 ist jedoch die Standardeinstellung für den Tonerauftrag.	
	bei einem PostScript-Treiber Auswirkungen.	3	Verringerung des Tonerverbrauchs.
		2	Weitere Verringerung des Tonerverbrauchs.
	1	Maximale Verringerung des Tonerverbrauchs.	

Erw. Konfig.

Um auf das Menü **Erw. Konfig.** zuzugreifen, halten Sie beim Einschalten des Druckers die Tasten **Auswählen** und **Zurück** gedrückt. Das Menü zur erweiterten Konfiguration enthält eine Reihe von Menüs, Einstellungen und Vorgängen, die zwar nur selten benötigt werden, jedoch sehr nützlich sind.

Menüoption	Zweck	Werte	
Autoformaterken.	Deaktivieren der automatischen Formaterkennung für Fach 1. Auf diese Weise kann der Drucker auch Medien bedrucken, deren Format von keinem der Fächer unterstützt wird, wie z. B. Umschläge mit einem anderen Format als 10 oder DL. Die Einstellung Universal ist ebenfalls möglich.	Fach1 Auto-Größe	
		Auto	Aktiviert die automatische Formaterkennung.
		Aus	Deaktiviert die automatische Formaterkennung.
DruckqualTest	Drucken der Testseiten zur Druckqualität. Durch Überprüfen des Texts und der Grafiken auf den Seiten können einzelne Druckqualitätsprobleme schnell erkannt werden.	Für diesen Vorgang sind keine Auswahlmöglichkeiten vorhanden.	
		Drücken Sie Auswählen , um den Vorgang zu starten.	
		Weitere Informationen finden Sie unter Drucken der Testseiten zur Druckqualität.	
Facheinsatz-Mld.	Gibt an, wie lange (in Sekunden) die Anzeige der Meldung Fach <x> einsetzen</x> auf der Bedienerkonsole verzögert wird, sobald ein Fach aus dem Drucker oder der Zuführung entfernt wird. x steht für die Nummer des Fachs.	Deaktiviert	Deaktiviert die Facheinsatz-Meldung.
		1 bis 90 (5*)	Gibt die Anzahl der Sekunden an, die vor der Anzeige der Meldung Fach <x> einsetzen</x> auf der Bedienerkonsole vergehen.

Menüoption	Zweck	Werte	
Konsolenmenüs	Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn die Variable für die PJL-Paßwort-Umgebung auf Null gesetzt ist. Informationen zu PJL-Befehlen finden Sie im Handbuch <i>Technical Reference</i> .	Deaktivieren	Weitere Informationen
		Aktivieren*	finden Sie unter Deaktivieren der Bedienerkonsolenmenüs.
	Hinweis: Der Systemverwalter kann die Bedienerkonsolenmenüs deaktivieren, so daß andere Benutzer an der Auswahl der Menüoptionen keine Änderungen vornehmen können. Alle Menüoptionen sind deaktiviert.		
	Hinweis: Das Deaktivieren der Bedienerkonsolenmenüs verhindert jedoch nicht den Zugriff auf das Menü Auftrag oder auf die Druck- und Zurückhaltefunktion.		
Ladbare Emulat.	Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn mindestens ein geladener Emulator installiert ist.	Deaktivieren	Deaktiviert den ladbaren Emulator.
Werksvorgaben	Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen bzw. der Basisdruckereinstellungen auf die Werksvorgaben. Die Meldung Zurücksetzen auf Werkseinstellungen wird angezeigt, sobald einer der Werte ausgewählt wird.	Std.einst.wdhst	Setzt unkritische
		NvRAM-Einstellungen d Basisdruckers zurück. Dieser Wert wird nur auf Druckermodellen angezeigt, die über integrierte Netzwerkunterstützung verfügen.	NVRAM-Einstellungen des Basisdruckers zurück.
			Dieser Wert wird nur auf Druckermodellen angezeigt, die über integrierte Netzwerkunterstützung verfügen.
			Setzt alle NVRAM- Netzwerkeinstellungen auf die Werksvorgaben zurück. Dieser Wert ist nur auf Druckern mit einem integrierten Netzwerkadapter verfügbar.
Menüoption	Zweck	Werte	
------------------	--	-----------------	--
Energie sparen	Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Werte aus, die im Menü Konfig. für die Menüoption Strom sparen angezeigt werden.	Ein*	Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird Deaktiviert nicht als Wert für die Menüoption Strom sparen angezeigt.
		Aus	Wenn diese Option deaktiviert ist, wird Deaktiviert als Wert für die Menüoption Strom sparen angezeigt.
Schrift schärfer	Ermöglicht die Einstellung der Grenzwerte für das Wechseln von Bildschirmen mit Schriftschärfung und regulären Bildschirmen. Dies gilt nur für PostScript-Schriftarten.	1 bis 150 (24*)	Wenn der Wert beispielsweise auf 75 eingestellt ist, werden alle Schriftarten mit einer Größe von 75 Punkt und kleiner geschärft. Schriftarten, die größer als 75 Punkt sind, werden nicht geschärft. Wenn der Wert beispielsweise auf 102 eingestellt ist, werden alle Schriftarten mit einer Größe von 102 Punkt und kleiner geschärft. Schriftarten, die größer als 102 Punkt sind, werden nicht geschärft.

Menüoption	Zweck	Werte		
Kassettenkapaz.	Gibt die Farbe sowie die Kapazität der auszutauschenden Druckkassette an. 1 Wählen Sie die auszutauschende	2 Wählen Sie die Kap auszutauschenden	bazität der Druckkassette aus.	
	Druckkassette aus.	Ctondordkonozitätt	An der Konstität	
		Standardkapazitat	vorgenommene	
	Magenta	Hohe Kapazität	Änderungen werden erst	
	Gelb		wirksam, nachdem Sie das Menü Frw. Konfig	
	Schwarz		Menü Erw. Konfig. beendet haben. Siehe Konfig. beenden . Es ist empfehlenswert, die Einstellung für das Menü Kassettenkapaz. zu ändern, bevor Sie die Druckkassette austauschen. Unter Ändern der Druckkassettenkapazität erhalten Sie weitere Anweisungen.	
Konfig. beenden	Für diese Menüoption sind keine Auswahlmöglichkeiten vorhanden. Drücken Sie Auswählen , um das Menü Erw. Konfig. zu verlassen und den Drucker neu zu starten.			

Menü Papierausg.

Verwenden Sie das Menü **Papierausg.**, um die Einstellungen für die Druckausgabe festzulegen.

Hinweis: Mit einem Sternchen (*) markierte Werte stellen die Werksvorgaben dar.

Menüoption	Zweck	Werte	
Leere Seiten	Festlegen, ob von der Anwendung erzeugte leere Seiten mit Ihrem Druckauftrag ausgegeben werden.	Nicht drucken*	Von der Anwendung erzeugte leere Seiten werden nicht als Teil Ihres Druckauftrags gedruckt.
		Drucken	Von der Anwendung erzeugte leere Seiten werden als Teil Ihres Druckauftrags gedruckt.

Menüoption	Zweck	Werte	
Sortieren	Beibehalten der Reihenfolge der Seiten eines Druckauftrags beim Drucken mehrerer Exemplare eines Druckauftrags.	Aus*	Die einzelnen Seiten eines Druckauftrags werden so oft ausgedruckt, wie unter der Option Kopien angegeben. Wenn Sie beispielsweise einen dreiseitigen Auftrag zum Drucken senden und für Kopien den Wert 2 angeben, druckt der Drucker Seite 1, Seite 1, Seite 2, Seite 2, Seite 3, Seite 3.
		Ein	Druckt den gesamten Druckauftrag so oft, wie unter der Option Kopien angegeben. Wenn Sie beispielsweise einen dreiseitigen Auftrag zum Drucken senden und für Kopien den Wert 2 angeben, druckt der Drucker Seite 1, Seite 2, Seite 3, Seite 1, Seite 2, Seite 3.
Kopien	Festlegen der gewünschten Anzahl an Kopien als Standardeinstellung für den Drucker. (Legen Sie die Anzahl der Kopien für einen bestimmten Auftrag im Druckertreiber fest. Die im Druckertreiber festgelegten Werte setzen die an der Bedienerkonsole eingestellten Werte stets außer Kraft.)	1999 (1*)	
Beidseitig	Festlegen des beidseitigen Drucks als Standardeinstellung	Aus*	Es wird nur auf einer Seite des Papiers gedruckt.
	tur alle Druckautträge. (Wählen Sie die Option Beidseitig im Druckertreiber, um nur bestimmte Druckaufträge beidseitig zu drucken.) <i>Beidseitig</i> bedeutet beidseitiges Drucken.	Ein	Beide Seiten des Papiers werden bedruckt.
	nur angezeigt, wenn die optionale Duplexeinheit installiert ist.		

Menüoption	Zweck			Werte	e				
Beids. Binderand	Festlegen, wie beidseitig bedruckte Seiten gebunden werden und wie der Ausdruck auf den Rückseiten (geradzahlige Seiten) im Verhältnis zum Ausdruck auf den Vorderseiten (ungerade Seiten) ausgerichtet wird.		Lang	e Kante*	Bindung (linke Ka Hochforr Druck im	an der lang ante bei Dru mat und obe n Querforma	gen Kante ick im ere Kante at).	e e bei	
			Kurze	e Kante	Bindung (obere K Hochforr Druck im	an der kurz Kante bei Dr mat und link n Querforma	zen Kanto uck im ke Kante at).	e bei	
	nur angeze Duplexeinh	eigt, wenn eit installi	die optionale iert ist.						
Mehrseiten-Rand	Druck der mit einem	einzelnen Rahmen b	Seitenbilder beim	Keine	e *	Es wird I Seitenbi	kein Rahme Ider gedruc	en um die kt.	9
	Mehrseitendruck.		Durcl	hgehend	Druckt einen ununterbrochenen Rahmen um jedes Seitenbild.		nen d.		
Mehrseit Reihenf	Festlegen der Position der			Horizontal*					
	Mehrseiter	druck. Di	er beim e Position	Vertil	Vertikal				
	hängt von o Seitenbilde	der Anzah	nl der Ausrichtung	Umgek. horizont.					
	der Seitenl Querforma	bilder (Ho t) ab.	ch- bzw.	Umgek. vertikal					
	Wenn Sie I	beispielsw Frachnic	veise für den	Mehrseitendruck 4 Seiten und Hochformat wählen,					
	Harigt das Horiz Reihe	ontale nfolge	Vertik Reihent	ale olge	Umge horiz Reihe	ekehrte contale enfolge	Umge ver Reihe	ekehrte tikale enfolge	
	1	2	1	3	2	1	3	1	
	3	4	2	4	4	3	4	2	

Menüoption	Zweck	Werte		
Mehrseitendruck	Drucken mehrerer Seitenbilder	Aus*	Druckt ein Seitenbild pro Seite.	
	auf einem Blatt Papier. Wird auch als <i>N</i> oder <i>Papiersparmodus</i> bezeichnet.	2 Seiten	Druckt zwei Seitenbilder pro Seite.	
		3 Seiten	Druckt drei Seitenbilder pro Seite.	
		4 Seiten	Druckt vier Seitenbilder pro Seite.	
		6 Seiten	Druckt sechs Seitenbilder pro Seite.	
		9 Seiten	Druckt neun Seitenbilder pro Seite.	
		12 Seiten	Druckt zwölf Seitenbilder pro Seite.	
		16 Seiten	Druckt 16 Seitenbilder pro Seite.	
Mehrseit.ansicht	Festlegen der Ausrichtung einer Seite mit mehreren Seitenbildern.	Auto*	Der Drucker wählt zwischen Hochformat und Querformat aus.	
		Lange Kante	Festlegen der langen Kante des Papiers als obere Kante der Seite (Querformat).	
		Kurze Kante	Festlegen der kurzen Kante des Papiers als obere Kante der Seite (Hochformat).	
Trennseiten	Einfügen von leeren Trennseiten zwischen Aufträgen, zwischen	Keine*	Es werden keine Trennseiten eingefügt.	
	mehreren Kopien eines Auftrags oder zwischen den einzelnen Seiten eines Auftrags.	Zwisch. Kopien	Fügt nach jeder Kopie eines Auftrags eine Trennseite ein. Wenn Sortieren auf Aus gesetzt ist, wird eine leere Seite zwischen den einzelnen Sätzen gedruckter Seiten eingefügt (nach allen Seiten von 1, allen Seiten von 2 usw.). Wenn Sortieren auf Ein gesetzt ist, wird nach jeder sortierten Kopie des Druckauftrags eine leere Seite eingefügt.	
		Zwisch. Auftr.	Fügt eine Trennseite zwischen den Druckaufträgen ein.	
		Zwisch. Seiten	Fügt nach jeder Seite eines Auftrags eine Trennseite ein. Dies ist hilfreich, wenn Sie Folien drucken oder wenn Sie leere Seiten für Notizen in ein Dokument einfügen möchten.	
Trennseitenzuf.	Festlegen, aus welchem Papiereinzug die Trennseiten zugeführt werden.	Fach 1*	Führt die Trennseiten aus dem	
		Fach 2	angegebenen Fach zu.	

Menü Hilfe

Über das Menü Hilfe erhalten Sie zusätzliche Informationen über Ihren Drucker.

Menüoption	Zweck
Drucken	Druckt alle Kurzanleitungen gleichzeitig.
Hilfeanleitung	Enthält Informationen zur Verwendung von Menü Hilfe und zur Inanspruchnahme der Online-Hilfe.
Druckanleitung	Enthält Informationen zum Einlegen von Druckmedien in die Fächer, zum Drucken auf Spezialmedien und zum Einstellen von Papierformat und -sorte.
Anleitung zum Einsatz des Verbrauchsmaterials	Enthält Teilenummern zum Bestellen von Verbrauchsmaterial.
Druckqualität	Enthält Informationen zu Problemen bei der Druckqualität sowie Problemlösungen.
Farbqualität	Enthält Informationen zum Erzielen der optimalen Farbqualität.
Einsatz von Druckmedien	Enthält nähere Informationen zu den unterstützten Druckmedien.
Anleitung zum Anschließen des Druckers	Enthält Anweisungen zum Anschließen des Druckers an einen Computer bzw. ein Netzwerk.
Anleitung zum Umsetzen des Druckers	Enthält praktische Informationen zum Verpacken des Druckers vor einem Standortwechsel.
Druckfehler	Enthält Richtlinien zur Lösung sich wiederholender Fehler beim Drucken.
Anleitung zum Beseitigen von Papierstaus	Enthält Anweisungen zum Beseitigen von Papierstaus.

So drucken Sie die im Menü Hilfe verfügbaren Anleitungen aus:

- 1 Vergewissern Sie sich, daß der Drucker eingeschaltet ist und die Meldung **Bereit** angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie Menü, bis Menü Hilfe angezeigt wird, und drücken Sie anschließend Auswählen. Stellen Sie sicher, daß die von Ihnen gewünschte Anleitung in der zweiten Zeile der Bedienerkonsole angezeigt wird.
- 3 Drücken Sie die Taste Auswählen.

Die Seiten der von Ihnen ausgewählten Anleitung werden gedruckt.

Hinweis: Um alle Anleitungen auf einmal zu drucken, wählen Sie Drucken aus.

Menü Auftrag

Das **Menü Auftrag** ist nur verfügbar, wenn der Drucker einen Auftrag verarbeitet oder druckt, sobald eine Druckermeldung angezeigt wird oder wenn der Drucker sich im Hex Trace-Modus befindet. Drücken Sie **Menü**, um das **Menü Auftrag** zu öffnen.

Menüoption	Zweck	Werte
Wdhstellen abbr.	Abbruch des Wiederherstellens angehaltener Aufträge auf der Festplatte.	Für diesen Vorgang sind keine Auswahlmöglichkeiten vorhanden.
		Drücken Sie Auswählen , um den Vorgang zu starten.
Auftragsabbruch	Abbrechen des aktuellen Druckauftrags. Hinweis: Die Option Auftragsabbruch wird nur angezeigt, wenn der Drucker gerade einen Auftrag verarbeitet oder sich ein Auftrag im Druckerspeicher befindet.	Für diesen Vorgang sind keine Auswahlmöglichkeiten vorhanden. Drücken Sie Auswählen , um den Vorgang zu starten.

Menüoption	Zweck	Werte	
Vertraul. Job	Drucken vertraulicher Druckaufträge, die i	im Druckerspeic	her gespeichert sind.
	Hinweis: Beim Drucken eines vertrauliche Druckerspeicher gelöscht.	en Auftrags wird	dieser automatisch aus dem
	 Geben Sie die Persönliche Identifikationsnummer (PIN) für den vertraulichen Druckauftrag über die Tasten der Bedienerkonsole ein. 	PIN eingeben	Geben Sie die PIN für den vertraulichen Druckauftrag über die Tasten der Bedienerkonsole ein.
	2 Wählen Sie dann einen Wert aus:	Alle Jobs druck.	Druckt alle Aufträge, die mit der PIN verknüpft sind.
		Job drucken	Druckt einen bestimmten vertraulichen Auftrag. Drücken Sie Menü , um durch die Liste der vertraulichen Druckaufträge zu blättern, die mit der PIN verknüpft sind. Drücken Sie Auswählen , um einen bestimmten Druckauftrag zu drucken.
		Alle Jobs Iösch.	Löscht alle Aufträge, die mit der PIN verknüpft sind.
		Job löschen	Löscht den angegebenen vertraulichen Auftrag. Drücken Sie Menü , um durch die Liste der vertraulichen Druckaufträge zu blättern, die mit der PIN verknüpft sind. Drücken Sie Auswählen , um einen bestimmten Druckauftrag zu löschen.
		Anzahl Kopien	Legt fest, wie viele Kopien der vertraulichen Aufträge jeweils gedruckt werden. Drücken Sie Menü , um durch die Liste der vertraulichen Druckaufträge zu blättern, die mit der PIN verknüpft sind. Drücken Sie Auswählen , um den zu druckenden Auftrag anzugeben. Drücken Sie Menü , um die Anzahl der zu druckenden Kopien zu erhöhen oder zu verringern, und drücken Sie dann Auswählen .

Menüoption	Zweck	Werte				
Angehaltene Jobs	Drucken von Aufträgen des Typs Reservierter Druck, Druck	Alle Jobs druck.	Druckt alle angehaltenen Druckaufträge.			
	die im Druckerspeicher gespeichert sind.	Job drucken	Druckt den angegebenen angehaltenen Druckauftrag. Drücken Sie Menü , um durch die Liste der angehaltenen Druckaufträge zu blättern. Drücken Sie Auswählen , um einen bestimmten Druckauftrag zu drucken.			
		Alle Jobs lösch.	Löscht alle angehaltenen Druckaufträge.			
			Job löschen	Löscht den angegebenen angehaltenen Druckauftrag. Drücken Sie Menü , um durch die Liste der angehaltenen Druckaufträge zu blättern. Drücken Sie Auswählen , um den Druckauftrag zu löschen.		
		Anzahl Kopien	Legt fest, wie viele Kopien der angehaltenen Druckaufträge jeweils gedruckt werden. Drücken Sie Menü , um durch die Liste der angehaltenen Druckaufträge zu blättern. Drücken Sie Auswählen , um den zu druckenden Auftrag anzugeben. Drücken Sie Menü , um die Anzahl der zu druckenden Kopien zu erhöhen oder zu verringern, und drücken Sie dann Auswählen .			
Speicher	Drucken aller im Druckerspeicher gespeic	herten Daten.				
drucken	Hinweis: Die Menüoption Speicher druc Auftrag aufgerufen wird, während die Me Wartet wird angezeigt, wenn ein unvollstä ein ASCII-Auftrag, beispielsweise ein Befe gedruckt wird.	is: Die Menüoption Speicher drucken ist nur verfügbar, wenn das Menü g aufgerufen wird, während die Meldung Wartet angezeigt wird. Der Status wird angezeigt, wenn ein unvollständiger Auftrag an den Drucker gesendet ode CII-Auftrag, beispielsweise ein Befehl zum Drucken des Bildschirminhalts, kt wird.				
Drucker zurücks.	Zurücksetzen aller Menüoptionen des Druckers auf die Benutzer-Standardeinstellungen, Löschen aller geladenen Ressourcen (Sc Makros und Symbolsätze), die im Arbeitsspeicher (RAM) des Druckers ges sind, und Löschen aller Daten aus dem Schnittstellen-Verbindungspuffer.					
	Bevor Sie Drucker zurücks. auswählen, s Anwendung beenden.	sollten Sie die v	erwendete Software-			

Menü Netzwerk

Verwenden Sie das **Menü Netzwerk**, um Druckereinstellungen für Druckaufträge zu ändern, die über einen Netzwerkanschluß an den Drucker gesendet werden (entweder **Standard-Netzw.** oder **Netzw. Option** *<***x***>***)**.

Hinweis: Mit einem Sternchen (*) markierte Werte stellen die Werksvorgaben dar.

Menüoption	Zweck	Werte	
Job-Pufferung	mg Zwischenspeichern von Druckaufträgen auf der Festplatte	Aus*	Druckaufträge werden nicht auf der Festplatte zwischengespeichert.
	des Druckers, bevor die Aufträge gedruckt werden.	Ein	Druckaufträge werden auf der Festplatte zwischengespeichert.
	Hinweis: Bei Änderung dieser Menüoption wird der Drucker automatisch zurückgesetzt. Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn eine formatierte Festplatte installiert ist.	Auto	Druckaufträge werden nur zwischengespeichert, wenn der Drucker durch die Verarbeitung von Daten eines anderen Eingangsanschlusses ausgelastet ist.
MAC-Binär-PS	Konfigurieren des Druckers für die Verarbeitung von binären Macintosh-PostScript- Druckaufträgen.	Ein	Der Drucker verarbeitet unformatierte binäre PostScript-Druckaufträge von Computern, die das Macintosh-Betriebssystem verwenden. Hinweis: Diese Einstellung führt oft zu einem Fehlschlagen von Windows-Druckaufträgen.
			Der Drucker filtert PostScript-Druckaufträge unter Verwendung des Standardprotokolls.
			Der Drucker verarbeitet Druckaufträge von Computern, die entweder Windows oder das Macintosh-Betriebssystem verwenden.

Menüoption	Zweck	Werte	
Netzwerkpuffer	Konfigurieren der Größe des Netzwerkdatenpuffers. Hinweis: Wird die Einstellung für	Auto*	Der Drucker berechnet die Größe des Netzwerkpuffers automatisch (empfohlene Einstellung).
	den Netzwerkpuffer geändert, so wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.	3 KB bis zur maximal zulässigen Größe	Der Benutzer legt die Größe des Netzwerkpuffers fest. Die maximale Größe hängt von der Speicherkapazität Ihres Druckers und der Größe der anderen Verbindungspuffer sowie davon ab, ob die Einstellung Ressour. speich. aktiviert oder deaktiviert ist. Sie können den Bereich für den Netzwerkpuffer vergrößern, indem Sie den parallelen, seriellen und USB-Puffer deaktivieren oder deren Größe verringern.
Netzwerk <x>- Konfig</x>	erk <x>- Konfigurieren eines internen D Druckservers. D H D</x>		rr diese Menüoption liefert der jeweilige . Wählen Sie die Menüoption aus, um ren Werte anzuzeigen.
			Hinweis: Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation auf der Treiber-CD.
NPA-Modus	Festlegen, ob der Drucker die spezielle Verarbeitung durchführt,	Aus	Der Drucker führt keine NPA-Verarbeitung durch.
	Kommunikation erforderlich ist, und dabei die Konventionen des Network Printing Alliance- Protokolls (NPA) erfüllt.	Auto*	Der Drucker überprüft die Daten, um deren Format zu bestimmen, und verarbeitet sie entsprechend.
	Hinweis: Bei Änderung dieser Menüoption wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.		
PCL SmartSwitch	Konfigurieren des Druckers dahingehend, daß er automatisch zur PCL-Emulation wechselt, wenn ein über den Netzwerkanschluß empfangener Druckauftrag dies erfordert, ungeachtet der Standardsprache des Druckers.	Ein*	Der Drucker überprüft die Daten der Netzwerkschnittstelle und wählt die PCL-Emulation aus, wenn die Daten diese Druckersprache erfordern.
		Aus	Der Drucker überprüft die eingehenden Daten nicht. Der Drucker verwendet die PostScript-Emulation zur Verarbeitung eines Druckauftrags, wenn PS SmartSwitch aktiviert ist, oder verwendet die im Menü Konfig. festgelegte Standard-Druckersprache, wenn PS SmartSwitch deaktiviert ist.

Menüoption	Zweck	Werte	
PS SmartSwitch	Konfigurieren des Druckers dahingehend, daß er automatisch zur PostScript-Emulation wechselt, wenn ein über den Netzwerkanschluß empfangener	Ein*	Der Drucker überprüft die Daten an der Netzwerkschnittstelle und wählt die PostScript-Emulation aus, wenn die Daten diese Druckersprache erfordern.
Druckauftrag dies erfordert, ungeachtet der Standardsprache des Druckers.	Aus	Der Drucker überprüft die eingehenden Daten nicht. Der Drucker verwendet die PCL-Emulation zur Verarbeitung eines Druckauftrags, wenn PCL SmartSwitch aktiviert ist, oder verwendet die im Menü Konfig. festgelegte Standard-Druckersprache, wenn PCL SmartSwitch deaktiviert ist.	
Std-Netzw- Konfig	Konfigurieren eines internen Druckservers.	Die Werte für diese Menüoption liefert der jeweilige Druckserver. Wählen Sie die Menüoption aus, um die verfügbaren Werte anzuzeigen. Hinweis: Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation auf der Treiber-CD.	

Menü Parallel

Verwenden Sie das **Menü Parallel**, um Druckereinstellungen für Druckaufträge zu ändern, die über einen parallelen Anschluß an den Drucker gesendet werden (entweder **Std Parallel** oder **Parallel Opt <x>**).

Hinweis: Mit einem Sternchen (*) markierte Werte stellen die Werksvorgaben dar.

Menüoption	Zweck	Werte	
Erweit. Erm Status Kon para	Ermöglichen der bidirektionalen Kommunikation über den parallelen Anschluß.	Aus	Deaktiviert die Kommunikation über den parallelen Anschluß.
		Ein*	Aktiviert die bidirektionale Kommunikation über die parallele Schnittstelle.
Init berücks.	Derücks. Festlegen, ob der Drucker Aufforderungen zur Hardware- Initialisierung vom Computer berücksichtigt. Der Computer	Aus*	Der Drucker berücksichtigt keine Aufforderungen zur Hardware-Initialisierung vom Computer.
fordert die Initialisierung an, indem er das INIT-Signal an der parallelen Schnittstelle aktiviert. Viele PCs aktivieren das INIT- Signal bei jedem Ein- und Ausschalten des Computers.	Ein	Der Drucker berücksichtigt Aufforderungen zur Hardware- Initialisierung vom Computer.	

Menüoption	Zweck	Werte	
Job-Pufferung	Zwischenspeichern von Druckaufträgen auf der Festplatte	Aus*	Druckaufträge werden nicht auf der Festplatte zwischengespeichert.
	des Druckers, bevor die Auftrage gedruckt werden.	Ein	Druckaufträge werden auf der Festplatte zwischengespeichert.
	Menüoption wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.	Auto	Druckaufträge werden nur zwischengespeichert, wenn der Drucker durch die Verarbeitung von Daten eines anderen Eingangsanschlusses ausgelastet ist.
MAC-Binär-PS	Konfigurieren des Druckers für die Verarbeitung von binären Macintosh-PostScript- Druckaufträgen.	Ein	Der Drucker verarbeitet unformatierte binäre PostScript- Druckaufträge von Computern, die das Macintosh-Betriebssystem verwenden.
			Hinweis: Diese Einstellung führt oft zu einem Fehlschlagen von Windows-Druckaufträgen.
		Aus	Der Drucker filtert PostScript- Druckaufträge unter Verwendung des Standardprotokolls.
		Auto*	Der Drucker verarbeitet Druckaufträge von Computern, die entweder Windows oder das Macintosh-Betriebssystem verwenden.
NPA-ModusFestlegen, ob der Dru spezielle Verarbeitung die für bidirektionale Kommunikation erford und dabei die Konven Network Printing Allia Protokolls (NPA) erfül Hinweis: Bei Änderun Menüoption wird der L automatisch zurückge	Festlegen, ob der Drucker die spezielle Verarbeitung durchführt, die für bidirektionale Kommunikation erforderlich ist, und dabei die Konventionen des	Ein	Der Drucker führt eine NPA- Verarbeitung durch. Wenn Daten nicht im NPA-Format vorliegen, werden sie als fehlerhafte Daten zurückgewiesen.
	Network Printing Alliance- Protokolls (NPA) erfüllt.	Aus	Der Drucker führt keine NPA- Verarbeitung durch.
	Menüoption wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.	Auto*	Der Drucker überprüft die Daten, um deren Format zu bestimmen, und verarbeitet sie entsprechend.

Menüoption	Zweck	Werte	
Parall. Puffer	Konfigurieren der Größe des parallelen Datenpuffers. Hinweis: Bei Änderung dieser Menüoption wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.	Deaktiviert	Deaktiviert die Job-Pufferung. Alle bereits auf der Festplatte zwischengespeicherten Druckaufträge werden gedruckt, bevor die normale Verarbeitung eingehender Aufträge fortgesetzt wird.
		Auto*	Der Drucker berechnet die Größe des parallelen Puffers automatisch (empfohlene Einstellung).
		3 KB bis maximal zulässige Größe	Der Benutzer legt die Größe des parallelen Puffers fest. Die maximale Größe hängt von der Speicherkapazität Ihres Druckers und der Größe der anderen Verbindungspuffer sowie davon ab, ob die Einstellung Ressour. speich. aktiviert oder deaktiviert ist. Sie können den Bereich für den parallelen Puffer vergrößern, indem Sie den seriellen und den USB- Puffer deaktivieren oder deren Größe verringern.
Parallel-	Steuern der Pull-Up-Widerstände	Ein	Deaktiviert die Widerstände.
Modus 1	der parallelen Schnittstelle. Diese Option ist für PCs nützlich, die auf den parallelen Anschlußsignalen über offene Kollektorausgänge verfügen.	Aus*	Aktiviert die Widerstände.
Parallel- Modus 2	Festlegen, ob die Daten des parallelen Anschlusses an der vorderen oder hinteren Kante des Strobe abgetastet werden.	Ein*	Die Daten des parallelen Anschlusses werden an der vorderen Kante des Strobe abgetastet.
		Aus	Die Daten des parallelen Anschlusses werden an der hinteren Kante des Strobe abgetastet.
PCL Ko SmartSwitch da zu ein erf Sta	Konfigurieren des Druckers dahingehend, daß er automatisch zur PCL-Emulation wechselt, wenn ein über den parallelen Anschluß empfangener Druckauftrag dies erfordert, ungeachtet der Standardsprache des Druckers.	Ein*	Der Drucker überprüft die Daten an der parallelen Schnittstelle und wählt die PCL-Emulation aus, wenn die Daten diese Druckersprache erfordern.
		Aus	Der Drucker überprüft die eingehenden Daten nicht. Der Drucker verwendet die PostScript-Emulation zur Verarbeitung eines Druckauftrags, wenn PS SmartSwitch aktiviert ist, oder verwendet die im Menü Konfig. festgelegte Standard-Druckersprache, wenn PS SmartSwitch deaktiviert ist.

Menüoption	Zweck	Werte	
PS SmartSwitch	S Konfigurieren des Druckers dahingehend, daß er automatisch zur PostScript-Emulation wechselt, wenn ein über den parallelen Anschluß empfangener Druckauftrag dies erfordert, ungeachtet der Standardsprache des Druckers.	Ein*	Der Drucker überprüft die Daten an der parallelen Schnittstelle und wählt die PostScript-Emulation aus, wenn die Daten diese Druckersprache erfordern.
		Aus	Der Drucker überprüft die eingehenden Daten nicht. Der Drucker verwendet die PCL-Emulation zur Verarbeitung eines Druckauftrags, wenn PCL SmartSwitch aktiviert ist, oder verwendet die im Menü Konfig. festgelegte Standard-Druckersprache, wenn PCL SmartSwitch deaktiviert ist.
Protokoll	Angeben des Protokolls der parallelen Schnittstelle.	Standard	Diese Einstellung löst möglicherweise einige Probleme mit der parallelen Schnittstelle.
		Fastbytes*	Stellt Kompatibilität mit den meisten Implementierungen der parallelen Schnittstelle her (empfohlene Einstellung).

Menü PCL Emul

Verwenden Sie das **Menü PCL Emul**, um Druckereinstellungen für Druckaufträge zu ändern, die mit der Druckersprache PCL-Emulation gedruckt werden.

Hinweis: Mit einem Sternchen (*) markierte Werte stellen die Werksvorgaben dar.

Menüoption	Zweck	Werte	
A4-Breite	Einstellen der Breite der logischen Seite für das Format A4.	198 mm*	Stellt die Kompatibilität der logischen Seite mit dem Hewlett-Packard LaserJet 5- Drucker her.
		203 mm	Bei Auswahl dieser Einstellung ist die logische Seite breit genug für achtzig Zeichen mit einer Teilung von 10.
Auto WR nach ZV Festlegen, ob der Drucker nach einem Steuerbefehl zum Zeilenvorschub automatisch einen Wagenrücklauf durchführen soll.	Aus*	Der Drucker führt nach einem Steuerbefehl zum Zeilenvorschub keinen Wagenrücklauf durch.	
	einen Wagenrücklauf durchführen soll.	Ein	Der Drucker führt nach einem Steuerbefehl zum Zeilenvorschub einen Wagenrücklauf durch.

Menüoption	Zweck	Werte	
Auto ZV nach WR	Festlegen, ob der Drucker nach einem Steuerbefehl zum Wagenrücklauf automatisch	Aus*	Der Drucker führt nach einem Steuerbefehl zum Wagenrücklauf keinen Zeilenvorschub durch.
	einen Zeilenvorschub durchführen soll.	Ein	Der Drucker führt nach einem Steuerbefehl zum Wagenrücklauf einen Zeilenvorschub durch.
Schriftartname	Auswählen einer bestimmten Schriftart aus der angegebenen Schriftartquelle.	R0 Courier 10*	Der Schriftartname und die Schriftart-ID für alle in der Schriftartquelle ausgewählten Schriftarten werden angezeigt. Die Abkürzungen für die Schriftartquelle sind R für Resident, F für Flash, K für Festplatte und D für Laden.
Schriftartquelle	Festlegen des Satzes von Schriftarten, die unter der Menüoption Schriftartname angezeigt werden.	Resident*	Zeigt alle Schriftarten an, die werkseitig im Arbeitsspeicher (RAM) des Druckers gespeichert wurden.
		Laden	Zeigt alle Schriftarten an, die in den Arbeitsspeicher (RAM) des Druckers geladen wurden.
		Flash	Zeigt alle im Flash-Speicher gespeicherten Schriftarten an.
		Festplatte	Zeigt alle Schriftarten an, die auf der Festplatte des Druckers gespeichert sind.
		Alle	Zeigt alle für den Drucker verfügbaren Schriftarten aus allen Quellen an.
Zeilen pro Seite	Festlegen, wie viele Zeilen auf	1255	Der Drucker legt den Abstand
	den einzelnen Seiten gedruckt werden.	60*	zwischen den Zeilen (vertikaler Zeilenabstand) basierend auf den
		regions- spezifische Werksein- stellungen)	Einstellungen für die Menüoptionen Zeilen pro Seite, Papierformat und Ausrichtung fest. Wählen Sie zunächst das gewünschte
		64*	Papierformat und die Ausrichtung, bevor Sie die Anzahl der Zeilen pro
		regions- spezifische Werksein- stellungen)	Seite ändern.
Ausrichtung	Festlegen der Ausrichtung von Text und Grafiken auf der Seite.	Hochformat*	Text und Grafiken werden parallel zur kurzen Kante des Papiers gedruckt.
		Querformat	Text und Grafiken werden parallel zur langen Kante des Papiers gedruckt.

Menüoption	Zweck	Werte	
Teilung	Festlegen der Teilung der Schriftart für skalierbare Schriftarten mit einheitlichem Zeichenabstand.	0,08100 (in Schritten von 0,01 cpi) 10*	Die Teilung bezieht sich auf die Anzahl der Zeichen mit festem Abstand pro Zoll. Sie können Teilungen zwischen 0,08 und 100 Zeichen pro Zoll (characters per inch – cpi) in Schritten von 0,01 cpi auswählen. Für nicht skalierbare Schriftarten mit einheitlichem Zeichenabstand wird die Teilung zwar angezeigt, kann aber nicht geändert werden. Hinweis: Die Teilung wird nur für Schriftarten mit festem oder einheitlichem Zeichenabstand angezeigt.
Punktgröße	Ändern der Punktgröße für skalierbare typografische Schriftarten.	11008 (in Schritten von 0,25 Punkt) 12*	Die Punktgröße bezieht sich auf die Höhe der Schriftzeichen. Ein Punkt entspricht circa 0,352 mm. Sie können Punktgrößen von 1 bis 1008 in Schritten von 0,25 Punkt auswählen. Hinweis: Die Punktgröße wird nur für typografische Schriftarten angezeigt.
Symbolsatz	Auswählen eines Symbolsatzes für einen bestimmten Schriftartnamen.	10U PC-8* regions- spezifische Werksein- stellungen) 12U PC-850* regions- spezifische Werksein- stellungen)	Unter Symbolsatz versteht man einen Satz von alphabetischen und numerischen Zeichen, Interpunktionszeichen und Sonderzeichen, die zum Drucken einer ausgewählten Schriftart benötigt werden. Symbolsätze unterstützen die verschiedenen Anforderungen für Texte in verschiedenen Sprachen oder für bestimmte Fachgebiete, wie z. B. mathematische Symbole für wissenschaftliche Texte. Es werden nur die Symbolsätze angezeigt, die für den ausgewählten Schriftartnamen unterstützt werden.

Menüoption	Zweck	Werte		
Fachumkehrung	 Konfigurieren des Druckers dahingehend, daß er mit Druckertreibern oder Anwendungen zusammenarbeitet, die andere Zuordnungen von Zuführungen und Papierfächern verwenden. Hinweis: Weitere Informationen zum Zuordnen von Werten zu Papierzuführunger finden Sie im Handbuch <i>Technical Reference</i>. 			
	Medienzuführung aus.	Fach <x> Zuordnung</x>		
	2 Wählen Sie einen Wert aus.	Aus*	Der Drucker verwendet die Werkseinstellungen für die Zuordnung von Papierzuführungen.	
		0199	Wählen Sie einen numerischen Wert, um einer Papierzuführung einen benutzerdefinierten Wert zuzuordnen.	
		Keine	Die Papierzuführung ignoriert den Befehl Papierzuführung auswählen.	
	Andere Optionen für die Fachumkehrung	Werksvorg. anz.	Drücken Sie Menü , um die Werksvorgabe für die einzelnen Papierzuführungen anzuzeigen.	
		Vorg wiederherst	Wählen Sie Ja , um alle Fächerzuordnungen auf die Werksvorgaben zurückzusetzen.	

Menü Papier

Verwenden Sie das **Menü Papier**, um das in die einzelnen Fächer eingelegte Papier und die Standardpapierzuführung anzugeben.

Hinweis: Mit einem Sternchen (*) markierte Werte stellen die Werksvorgaben dar.

Menüoption	Zweck	Werte	
Benutzersorten	sorten Angeben der Papiersorte, die jeweils für die unter der	Werte für Benutzer steht:	def. <x>, wobei <x> für 1 oder 2</x></x>
	verfügbaren Benutzersorten	Papier*	Hinweis: Falls eine
verwendet wird.	verwendet wird.	Karteikarten	verfügbar ist, wird diese anstelle
		Folien	VON Benutzerdef . <x></x>
		Glanzpapier	Bezeichnung wird auf 14 Zeichen
	Etiketten	gekürzt. Wenn zwei oder mehrere Benutzersorten den gleichen	
	Briefumschlag	Namen aufweisen, wird der Name nur einmal in der Werteliste der Benutzersorten angezeigt.	

Menüoption	Zweck	Werte	
Papiereinzug	Sicherstellen der richtigen Handh unabhängig davon, ob der Auftrag	abung von vorgedru g beidseitig oder ein	icktem Papier in einem Fach, seitig gedruckt wird.
	1 Wählen Sie ein Druckmedium	Glanzp. einlegen	
	aus.	Karten laden	
	benutzerdefinierter Name	Feinpost einleg.	
	verfügbar ist, wird dieser anstelle von Ben.def. <x></x>	Briefbogen einl.	
	einleg. angezeigt, wobei <x></x>	Vordruck einleg.	
	iur 1-2 stent.	Farbpap. einleg.	
		Ben.def. <x> einle</x>	g.
	2 Wählen Sie einen Wert aus.	Beidseitig	Teilt dem Drucker mit, daß das angegebene Druckmedium ordnungsgemäß zum beidseitigen Drucken eingelegt ist. Wenn der Drucker einen einseitigen Druckauftrag erhält, der dieses Druckmedium verwendet, fügt er nötigenfalls leere Seiten ein, damit der Druck ordnungsgemäß auf vorgedruckten Formularen erfolgen kann. Durch diese Einstellung kann sich die Druckgeschwindigkeit beim einseitigen Druck verringern.
		Aus*	Der Drucker geht davon aus, daß vorgedrucktes Material für den einseitigen Druck eingelegt ist. Aufträge für beidseitigen Druck werden eventuell nicht ordnungsgemäß gedruckt.

Menüoption	Zweck	Werte		
Papierformat	Angeben des Standardformats fü automatischer Formaterkennung angezeigt.	für die einzelnen Medieneinzüge. Bei Fächern mit ng wird nur der von der Hardware erkannte Wert		
	 Wählen Sie eine Medienzuführung aus. Hinweis: Bei Fach 2 Format können nur die Formate A4*, Letter* und 	Fach 1 Format Fach 2 Format		
	2 Wählen Sie einen Wert aus	Latter*		
	(* kennzeichnet länder-/			
	regionsspezifische Werkseinstellungen)	Executive		
	Hinweis: Die Formaterkennung	Folio		
	muß deaktiviert sein, damit die Werte Statement und Folio	Statement		
	angezeigt werden. Bei aktivierter automatischer	A4*		
	Formaterkennung kann Fach 1	A5		
	erkennen: Letter, Legal,	JIS B5		
	Executive, A4, B5 Briefumschl, 10 Briefumschl und DL Briefumschl. Werte für Fach 2 Format sind A4, Letter und Executive.	Universal	Wählen Sie die Option Universal , wenn Sie Medien einlegen, die keinem der zur Verfügung stehenden Formate entsprechen. Der Drucker formatiert die Seite automatisch für das maximal mögliche Format. Sie können die tatsächliche Seitengröße in Ihrer Software-Anwendung einstellen.	
		10 Briefumschl (US)		
		9 Briefumschl		
		B5 Briefumschl		
		And. Briefumsch.	Wählen Sie die Option And. Briefumsch. , wenn Sie einen Briefumschlag einlegen, der keinem der zur Verfügung stehenden Formate entspricht. Der Drucker formatiert den Briefumschlag automatisch für das maximal mögliche Format. Sie können die tatsächliche Größe in Ihrer Software- Anwendung einstellen.	
		DL Briefumschl (außerhalb der USA)		
		C5 Briefumschl		

Menüoption	Zweck	Werte	
Papierzufuhr	Angeben der Standardzuführung. Hinweis: Auf der Bedienerkonsole werden nur installierte Zuführungen angezeigt.	Fach 1* Fach 2	Wenn in zwei Papierzuführungen Papier desselben Formats und derselben Sorte eingelegt ist (und die entsprechenden Einstellungen unter Papierformat und Papiersorte ausgewählt sind), werden die Fächer automatisch verbunden. Sobald eine Papierzuführung leer ist, zieht der Drucker automatisch Druckmedien aus der nächsten verbundenen Papierzuführung ein.

Menüoption	Zweck	Werte
Papiersorte	Angeben der in den einzelnen Zu	führungen eingelegten Mediensorte.
	Diese Menüoption ermöglicht Ihn	en folgendes:
	 Optimieren der Druckqualität fü Auswählen von Zuführungen m Sorte und des Formats. 	ür die angegebene Mediensorte. it Hilfe Ihrer Software-Anwendung durch Festlegen der
	 Automatisches Verbinden von Z Medienformat und die gleiche I Drucker verbunden, wenn Papi eingestellt wurden. 	Zuführungen. Alle Zuführungen, die das gleiche Mediensorte enthalten, werden automatisch vom ierformat und Papiersorte auf die richtigen Werte
	1 Wählen Sie eine Medienzuführung aus.	Fach 1 Sorte Fach 2 Sorte
	2 Wählen Sie einen Wert aus.	Normalpapier
	Hinweis: Die Werte Briefumschlag und Folien	Karteikarten
	stehen für die Einstellung	Folien
	Fach 2 Sorte nicht zur Verfügung.	Etiketten
		Feinpostpapier
		Briefbogen
		Vorgedruckt
		Benutzerdef. <x></x>
		Glanzpapier
		Briefumschlag
		Farbpapier
	Die Standardpapiersorte für die	Benutzerdef. 1
	folgt:	Benutzerdef. 2
	Hinweis: Falls eine benutzerdefinierte Bezeichnung verfügbar ist, wird diese anstelle von Benutzerdef . <x> angezeigt. Die benutzerdefinierte Bezeichnung wird auf 14 Zeichen gekürzt. Wenn zwei oder mehrere Benutzersorten den gleichen Namen aufweisen, wird der Name nur einmal in der Werteliste der Papiersorten angezeigt.</x>	

Menüoption	Zweck	Werte	
Papiergewicht	Bestimmen des relativen Gewicht Papiers und Sicherstellen, daß de	ts des in einer bestir er Toner richtig auf d	nmten Zuführung befindlichen ler gedruckten Seite haftet.
	1 Wählen Sie eine Sorte aus.	Gewicht Normal	
	Hinweis: Falls eine	Gewicht Glanzp.	
	verfügbar ist, wird diese anstelle	Gewicht Folien	
	von Gewicht Def. <x> angezeigt. Die Bezeichnung</x>	Gewicht Etikett	
	wird auf 14 Zeichen gekürzt.	Gewicht Feinpost	
		Gewicht Kartei	
		Gewicht Briefum.	
		Gew. Briefbogen	
		Gewicht Vorgedr.	
		Gewicht Farbpap.	
		Gewicht Def. 1	
		Gewicht Def. 2	
	2 Wählen Sie einen Wert aus.	Leicht	
		Normal*	
		Schwer	
Ersatzformat Festlegen, daß der Drucker das angegebene Papierformat durch	Aufgelistete*	Ersetzt Letter/A4 und Statement/A5.	
	erforderliche Papierformat nicht eingelegt ist.	Aus	Der Drucker fordert den Benutzer auf, Papier des erforderlichen Formats einzulegen.
	Statement/A5	Druckaufträge mit dem Format A5 werden auf Papier im Format Statement gedruckt, wenn nur Papier dieses Formats eingelegt ist. Ebenso werden Druckaufträge mit dem Format Statement auf A5-Papier gedruckt, wenn nur Papier im Format A5 eingelegt ist.	
		Letter/A4	Druckaufträge mit dem Format A4 werden auf Papier im Format Letter gedruckt, wenn nur Papier dieses Formats eingelegt ist. Ebenso werden Aufträge mit dem Format Letter auf A4-Papier gedruckt, wenn nur Papier im Format A4 eingelegt ist.

Menüoption	Zweck	Werte		
Allgem. Konfig.	Bestimmen des Standardformats oder einer Zuführung Universal f	Standardformats, wenn für die Einstellung Papierformat eines Fachs Ihrung Universal festgelegt ist.		
	1 Wählen Sie eine	Zoll* Millimeter*		
	Maßeinheit aus. (* kennzeichnet länder-/ regionsspezifische Werkseinstellungen)			
	2 Wählen Sie die Werte aus.	Hochform. Breite	= 3,0 - 14,17 Zoll (8,5 Zoll*) in Schritten von 0,01 Zoll.	
			= 76 - 360 mm (216 mm*) in Schritten von 1 mm.	
		Hochformat Höhe	= 3,0 - 14,17 Zoll (14,17 Zoll*) in Schritten von 0,01 Zoll.	
			= 76 - 360 mm (360 mm*) in Schritten von 1 mm.	
		Einzugsrichtung	= Kurze Kante*	
			= Lange Kante	

Menü PostScript

Verwenden Sie das **Menü PostScript**, um Druckereinstellungen für Druckaufträge zu ändern, die mit der Druckersprache PostScript-Emulation gedruckt werden.

Hinweis: Mit einem Sternchen (*) markierte Werte stellen die Werksvorgaben dar.

Menüoption	Zweck	Werte	
Schriftprior. Festlegen der Reihenfolge, in der Schriftarten gesucht werden. Hinweis: Die Option Schriftprior. wird nur angezeigt, wenn ein formatierter Elash-Speicher oder	Resident*	Der Drucker sucht zunächst im Druckerspeicher nach der erforderlichen Schriftart, bevor er im Flash-Speicher oder auf der Festplatte danach sucht.	
	formatierter Flash-Speicher oder eine formatierte Festplatte installiert ist, die weder beschädigt noch lese-/schreibgeschützt oder schreibgeschützt ist, und wenn für die Job-Puffergröße ein anderer Wert als 100 % gewählt ist.	Flash/Festpl.	Der Drucker sucht zunächst auf der Festplatte und im Flash-Speicher nach der erforderlichen Schriftart, bevor er im Druckerspeicher danach sucht.

Menüoption	Zweck	Werte	
Bildglättung	Bildglättung Verbessern des Kontrasts und der Schärfe von Bitmap-Bildern niedriger Auflösung (z. B. aus dem World Wide Web heruntergeladene Bilder) und Glätten der Farbübergänge dieser Bilder.	Aus*	Verwendet beim Drucken aller Bilder die Standardauflösung.
		Ein	Verbessert Bilder niedriger Auflösung, zum Beispiel Grafiken mit einer Auflösung von 72 dpi.
Hinweis: Die Option Bildglättung hat keine Auswirkung auf Bilder mit einer Auflösung von 300 dpi oder höher.			

Menüoption	Zweck	Werte	
Menü PDF	Verwenden Sie im Menü PostScrip die sich nur auf Druckaufträge für P	t das Menü PDF , DF-Dateien ausw	um Druckereinstellungen zu ändern, irken.
		Größe anpassen	Festlegen, ob die Größe des Dokuments den verfügbaren Medien angepaßt werden soll.
		Nein*	Die Größe des Dokuments wird nicht den verfügbaren Medien angepaßt. Text oder Grafiken außerhalb des bedruckbaren Bereichs werden abgeschnitten.
		Ja	Die Größe des Dokuments wird den verfügbaren Medien angepaßt.
		Ausrichtung	Festlegen der Standardausrichtung der PDF-Datei.
		Hochformat*	Text und Grafiken der PDF-Datei werden parallel zur kurzen Kante des Papiers gedruckt.
		Querformat	Text und Grafiken der PDF-Datei werden parallel zur langen Kante des Papiers gedruckt.
		Halbton	Festlegen, ob das Standardhalbtonraster des Druckers oder des Dokuments verwendet werden soll.
		Drucker*	Das Standardhalbtonraster des Druckers wird verwendet.
		Dokument	Das Halbtonraster des Dokuments wird verwendet.
		Anmerkungen	Festlegen, ob die Anmerkungen innerhalb der PDF-Datei gedruckt werden sollen. Mit den Anmerkungswerkzeugen steht Ihnen eine Reihe von Möglichkeiten zur Markierung von Text sowie zum Anbringen von Bemerkungen und Kommentaren in PDF-Dateien zur Verfügung. Wenn Sie die Option zum Drucken der Anmerkungen auswählen, wird eine neue PDF-Datei erstellt, in der alle Anmerkungen innerhalb der ursprünglichen PDF-Datei in einer Liste aufgeführt werden.
		Nicht drucken*	Die Anmerkungen in der PDF-Datei werden nicht gedruckt.
		Drucken	Die Anmerkungen in der PDF-Datei werden gedruckt.

Menüoption	Zweck	Werte	
PS-Fehl. drucken	PS-Feh1. Drucken einer Seite mit der Definition des PostScript- Emulationsfehlers bei Auftreten eines Fehlers.	Aus*	Bricht den Druckauftrag ab, ohne eine Fehlermeldung auszugeben.
		Ein	Vor dem Abbruch des Druckauftrags wird eine Fehlermeldung ausgedruckt.

Menü Seriell

Verwenden Sie das **Menü Seriell**, um Druckereinstellungen für Druckaufträge zu ändern, die über die serielle Schnittstelle an den Drucker gesendet werden (entweder **Standard Seriell** oder **Seriell Option** <**x**>).

Hinweis: Mit einem Sternchen (*) markierte Werte stellen die Werksvorgabeeinstellungen dar.

Menüoption	Zweck	Werte
Baud	Festlegen der Rate, mit der Daten	1200
	uber den seriellen Anschluß empfangen werden.	2400
		4800
		9600*
		19200
		38400
		57600
		115200
		138200
		172800
		230400
		345600
Datenbits	Festlegen der Anzahl der	7
Datenbits, die pro Übertragungsrahmen gesendet werden.	8*	

Menüoption	Zweck	Werte	
DSR berücks.	Festlegen, ob der Drucker das DSR (Data Set Ready)-Signal verwendet. DSR ist ein Quittungssignal, das für die meisten seriellen Schnittstellenkabel verwendet wird.Die serielle Schnittstelle verwendet DSR, um die vom Computer gesendeten Daten von den Daten zu unterscheiden, die durch elektrisches Rauschen im seriellen Kabel verursacht wurden. Das elektrische Rauschen kann dazu führen, daß Streuzeichen gedruckt werden. Aktivieren Sie diese Option, um zu vermeiden, daß Streuzeichen gedruckt werden.	Aus*	Alle vom seriellen Anschluß empfangenen Daten werden als gültig betrachtet.
		Ein	Es werden nur die Daten als gültig betrachtet, die während der hohen Abschnitte des DSR- Signals empfangen werden.
Job-Pufferung	Zwischenspeichern von Druckaufträgen auf der Festplatte des Druckers, bevor die Aufträge	Aus*	Druckaufträge werden nicht auf der Festplatte zwischengespeichert.
	gedruckt werden. Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn eine formatierte Festplatte	Ein	Druckaufträge werden auf der Festplatte zwischengespeichert.
	installiert ist. Hinweis: Wird die Einstellung für die Job-Pufferung geändert, so wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.	Auto	Druckaufträge werden nur zwischengespeichert, wenn der Drucker durch die Verarbeitung von Daten eines anderen Eingangsanschlusses ausgelastet ist.
NPA-Modus	Festlegen, ob der Drucker die spezielle Verarbeitung durchführt, die für bidirektionale Kommunikation erforderlich ist, und dabei die Konventionen des	Ein	Der Drucker führt eine NPA- Verarbeitung durch. Wenn Daten nicht im NPA-Format vorliegen, werden sie als fehlerhafte Daten zurückgewiesen.
	Protokolls (NPA) erfüllt.	Aus	Der Drucker führt keine NPA- Verarbeitung durch.
Hinweis: Bei Anderung dieser Menüoption wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.	Auto*	Der Drucker überprüft die Daten, um deren Format zu bestimmen, und verarbeitet sie entsprechend.	
Parität	Auswählen der Parität für serielle	Gerade	
		Ungerade	
		Keine*	
		Ignorieren	

Menüoption	Zweck	Werte	
PCL SmartSwitch	artSwitch Konfigurieren des Druckers dahingehend, daß er automatisch zur PCL-Emulation wechselt, wenn ein über den seriellen Anschluß empfangener Druckauftrag dies erfordert, ungeachtet der Standardsprache des Druckers.	Ein*	Der Drucker überprüft die Daten an der seriellen Schnittstelle und wählt die PCL-Emulation aus, wenn die Daten diese Druckersprache erfordern.
		Aus	Der Drucker überprüft die eingehenden Daten nicht. Der Drucker verwendet die PostScript- Emulation zur Verarbeitung eines Druckauftrags, wenn PS SmartSwitch aktiviert ist, oder verwendet die im Menü Konfig. festgelegte Standard- Druckersprache, wenn PS SmartSwitch deaktiviert ist.
PS SmartSwitch	Konfigurieren des Druckers dahingehend, daß er automatisch zur PostScript-Emulation wechselt, wenn ein über den seriellen Anschluß empfangener Druckauftrag dies erfordert, ungeachtet der Standardsprache des Druckers.	Ein*	Der Drucker überprüft die Daten an der seriellen Schnittstelle und wählt die PostScript-Emulation aus, wenn die Daten diese Druckersprache erfordern.
		Aus	Der Drucker überprüft die eingehenden Daten nicht. Der Drucker verwendet die PCL-Emulation zur Verarbeitung eines Druckauftrags, wenn PCL SmartSwitch aktiviert ist, oder verwendet die im Menü Konfig. festgelegte Standard-Druckersprache, wenn PCL SmartSwitch deaktiviert ist.
Stabiles XON	Festlegen, ob der Drucker es dem Computer mitteilt, wenn er zur	Aus*	Der Drucker wartet, bis er Daten vom Computer erhält.
	Vertugung steht. Diese Menüoption ist nur dann für den seriellen Anschluß relevant, wenn Ser. Protokoll auf XON/ XOFF gesetzt ist.	Ein	Der Drucker sendet einen kontinuierlichen XON-Fluß an den Computer und gibt dadurch an, daß der serielle Anschluß bereit ist, weitere Daten zu empfangen.
RS-232/ RS-422	Auswahl der Art der seriellen Kommunikation.	RS-232*	Die serielle Kommunikation wird auf RS-232 gesetzt.
	Hinweis: Bei Auswahl von RS-422 wird Ser. Protokoll automatisch auf XON/XOFF gesetzt.	RS-422	Die serielle Kommunikation wird auf RS-422 gesetzt.

Menüoption	Zweck	Werte	
RS-422-Festlegen des Verhaltens dePolaritätpositiven und negativen Sign	Festlegen des Verhaltens der positiven und negativen Signale,	Normal*	Verwendet die Standarddefinition von 1 und 0.
	Kommunikation verwendet wird.	Umgekehrt	Kehrt die Definition von 1 und 0 um, wodurch eine positive Verbindung mit einem negativen Terminal am Host-Computer ermöglicht wird, ohne das physische Kabel wechseln zu müssen.
Serieller Puffer	Konfigurieren der Größe des seriellen Datenpuffers. Hinweis: Wird die Einstellung für den seriellen Puffer geändert, so wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.	Deaktiviert	Deaktiviert die Job-Pufferung. Alle bereits auf der Festplatte zwischengespeicherten Druckaufträge werden gedruckt, bevor die normale Verarbeitung eingehender Aufträge fortgesetzt wird.
		Auto*	Der Drucker berechnet die Größe des seriellen Puffers automatisch (empfohlene Einstellung).
		3 KB bis maximal zulässige Größe	Der Benutzer legt die Größe des seriellen Puffers fest. Die maximale Größe hängt von der Speicherkapazität Ihres Druckers und der Größe der anderen Verbindungspuffer sowie davon ab, ob die Einstellung Ressour. speich. aktiviert oder deaktiviert ist. Sie können den Bereich für den seriellen Puffer vergrößern, indem Sie den parallelen und den USB-Puffer deaktivieren oder deren Größe verringern.
Ser. Protokoll	Auswählen der Werte des	DTR*	Hardware-Quittungsbetrieb
	Aardware- und Software- Quittungsbetriebs für die serielle	DTR/DSR	Hardware-Quittungsbetrieb
	Schnittstelle.	XON/XOFF	Software-Quittungsbetrieb
		XON/XOFF/ DTR	Kombinierter Hardware- und Software-Quittungsbetrieb
	XONXOFF/ DTRDSR	Kombinierter Hardware- und Software-Quittungsbetrieb	

Menü Konfig.

Verwenden Sie das Menü Konfig., um verschiedene Druckerfunktionen zu konfigurieren.

Hinweis: Mit einem Sternchen (*) markierte Werte stellen die Werksvorgaben dar.

Menüoption	Zweck	Werte	
Alarmsteuerung	Festlegen, ob der Drucker ein Warnsignal ausgibt, wenn ein Benutzereingriff erforderlich ist.	Aus	Der Drucker gibt kein Warnsignal aus.
		Einmal*	Der Drucker gibt drei kurze Alarmtöne aus.
		Fortlaufend	Der Drucker wiederholt alle zehn Sekunden drei Alarmtöne.
Auto. fortfahren	Festlegen, wie lange (in Sekunden) der Drucker nach der Anzeige einer Meldung zu einem erforderlichen Benutzereingriff wartet, bevor er den Druck fortsetzt.	Deaktiviert*	Der Drucker setzt den Druck erst fort, nachdem die Fehlermeldung durch einen Benutzer gelöscht wurde.
		5255	Der Drucker wartet die angegebene Zeit und fährt dann automatisch mit dem Drucken fort. Diese Zeitsperre gilt auch dann, wenn die Menüs für die angegebene Zeitspanne angezeigt werden (und der Drucker offline ist).
Schw.Weiß- Sperre	Stellt den Drucker auf ausschließlichen Schwarzweißdruck	Aus*	Druckt im jeweils eingestellten Farbmodus.
	ein.	Ein	Entspricht dem Einstellen des Farbmodus auf Schwarzweiß.

Menüoption	Zweck	Werte	
Anzeigesprache	Festlegen, in welcher Sprache der Text an der Bedienerkonsole angezeigt wird.	Englisch	Hinweis: Unter Umständen stehen nicht alle Werte zur Verfügung.
		Français	
		Deutsch	
		Italiano	
		Español	
		Dansk	
		Norsk	
		Nederlands	
		Svenska	
		Português	
		Suomi	
		Japanese	
		Russkij	
		Polski	
		Magyar	
		Türkçe	
		Czech	
Laden in	Festlegen des Speicherorts für geladene Ressourcen. Im Flash-Speicher oder auf einer Festplatte werden geladene Ressourcen dauerhaft gespeichert und nicht wie im RAM nur vorübergehend abgelegt. Die Ressourcen bleiben im Flash- Speicher oder auf der Festplatte erhalten, auch wenn der Drucker ausgeschaltet wird.	RAM*	Alle geladenen Ressourcen werden automatisch im Arbeitsspeicher (RAM) des Druckers gespeichert.
		Flash	Alle geladenen Ressourcen werden automatisch im Flash- Speicher gespeichert.
		Festplatte	Alle geladenen Ressourcen werden automatisch auf der Festplatte gespeichert.
Nach Stau weiter	Festlegen, ob der Drucker gestaute Seiten erneut druckt.	Ein	Der Drucker druckt gestaute Seiten erneut.
		Aus	Der Drucker druckt gestaute Seiten nicht erneut.
		Auto*	Der Drucker druckt eine gestaute Seite nur dann erneut, wenn der Speicherplatz, den die Seite belegt, nicht für andere Druckeraufgaben benötigt wird.

Menüoption	Zweck	Werte	
Auftragsbericht	Speichern statistischer Informationen über die letzten Druckaufträge auf der Festplatte. Die statistischen Informationen geben Auskunft über eventuelle Fehler im Auftrag, die benötigte Druckzeit, die Größe des Auftrags (in Byte), das angeforderte Papierformat und die angeforderte Papiersorte, die Gesamtzahl der gedruckten Seiten sowie die Anzahl der angeforderten Kopien	Aus*	Der Drucker speichert keine Auftragsstatistiken auf der Festplatte.
		Ein	Der Drucker speichert die Auftragsstatistiken der letzten Druckaufträge.
	Hinweis: Die Option Auftragsbericht wird nur angezeigt, wenn eine Festplatte installiert ist, die weder beschädigt noch lese-/ schreibgeschützt oder schreibgeschützt ist, und wenn für die Job-Puffergröße ein anderer Wert als 100 % gewählt ist.		
Linker Rand	Ermöglicht eine Positionsverschiebung des linken Rands nach rechts bzw. links für das 530-Blatt-Fach (Fach 2) oder die Duplexeinheit, um den Rand genau auf den linken Rand des Standardfachs (Fach 1) auszurichten. Der Rand kann von -7 bis 7 in Schritten von 1 eingestellt werden. Jede Ziffer steht für eine Anpassung des linken Rands um 0,5 mm. Bei Auswahl des Wertes Linker Rand wird die Ausrichtungsseite gedruckt.		
	1 Wählen Sie eine Option.	Fach 2 Beidseitig	
	2 Wählen Sie den Stufenwert.	1 bis 15	Stufen von 1,0, die eine Anpassung des linken Rands um 0,5 mm darstellen, werden festgelegt.
Seitenschutz	Drucken einer Seite, die unter anderen Umständen eine Fehlermeldung vom Typ Seite ist zu komplex verursacht.	Aus*	Druckt nur einen Teil einer Seite, wenn der Speicher zur Verarbeitung der gesamten Seite nicht ausreicht.
	Wenn Sie nach Aktivierung dieser Option eine Seite noch immer nicht drucken können, müssen Sie gegebenenfalls die Größe und Anzahl der verwendeten Schriftarten auf der Seite verringern oder zusätzlichen Druckerspeicher installieren.	Ein	Stellt sicher, daß die gesamte Seite verarbeitet wird, bevor sie gedruckt wird.
	Bei den meisten Druckaufträgen muß diese Option nicht aktiviert werden. Wenn die Option aktiviert ist, verlangsamt sich der Druckvorgang.		

Menüoption	Zweck	Werte	
Druckbereich	Ändern des logischen und	Normal*	Hinweis: Die Einstellung
	physischen bedruckbaren Bereichs.	Ganze Seite	Ganze Seite wirkt sich nur auf Seiten aus, die unter Verwendung des PCL 6- Interpreters gedruckt werden. Diese Einstellung hat keine Auswirkung auf Seiten, die mit dem PCL XL- oder PostScript- Interpreter gedruckt werden. Wenn Sie versuchen, Daten zu drucken, die sich im nicht bedruckbaren Bereich befinden, der durch den Druckbereich Normal definiert ist, schneidet der Drucker das Bild an der Grenze ab, die vom als Normal definierten Druckbereich festgelegt wird.

Menüoption	Zweck	Werte	
Strom sparen	Festlegen, wie lange (in Minuten) der Drucker nach Beendigung eines Druckauftrags wartet, bis er in den Stromsparmodus wechselt.	Deaktiviert	Dieser Wert wird nur angezeigt, wenn Strom sparen auf Aus gestellt ist. Weitere Informationen finden Sie unter Energie sparen .
		1240	Legt das Zeitintervall fest, nach dem ein Drucker in den Stromsparmodus wechselt. (Ihr Drucker unterstützt möglicherweise nicht alle Werte.)
			Die Werksvorgabeeinstellung für die Option Strom sparen hängt vom Druckermodell ab. Drucken Sie eine Seite mit Menüeinstellungen aus, um die aktuelle Einstellung für die Option Strom sparen zu ermitteln. Wenn sich der Drucker im Stromsparmodus befindet, ist er dennoch für den Empfang von Druckaufträgen bereit.
			Wenn Sie für Strom sparen den Wert 1 auswählen, wechselt der Drucker eine Minute nach Beendigung des Druckauftrags in den Stromsparmodus. So wird wesentlich weniger Energie verbraucht, die Aufwärmphase für den Drucker jedoch verlängert. Wählen Sie den Wert 1 , wenn Ihr Drucker an denselben elektrischen Schaltkreis angeschlossen ist wie die Raumbeleuchtung und ein Flackern des Lichts auftritt.
			Wählen Sie einen hohen Wert, wenn sich der Drucker in ständigem Gebrauch befindet. Auf diese Weise ist der Drucker in den meisten Fällen druckbereit und benötigt nur eine minimale Aufwärmphase. Wählen Sie eine Zeit zwischen 1 und 240 Minuten, wenn ein Gleichgewicht zwischen Energieverbrauch einerseits und kürzerer Warmlaufphase andererseits gewährleistet werden soll.

Menüoption	Zweck	Werte	
Druckzeitsperre	Festlegen, wie viele Sekunden der Drucker wartet, bevor er die letzte Seite eines Druckauftrags druckt, der nicht mit einem Befehl zum Drucken der Seite endet. Die Zeit für die Druckzeitsperre wird erst gezählt, wenn die Meldung Wartet angezeigt wird.	Deaktiviert	 Der Drucker druckt die letzte Seite eines Druckauftrags erst dann, wenn einer der folgenden Fälle eintritt: Der Drucker empfängt genug Daten, um die Seite zu füllen. Der Drucker erhält einen Befehl zum Seitenvorschub. Sie wählen im Menü Auftrag die Option Puffer drucken.
		1255 (90*)	Der Drucker druckt die letzte Seite, nachdem die angegebene Zeit verstrichen ist. (Ihr Drucker unterstützt möglicherweise nicht alle Werte.)
Druckersprache	 Festlegen der Standard- Druckersprache, die für die Übertragung von Daten zwischen Computer und Drucker verwendet wird. Hinweis: Wird eine Druckersprache als Standard eingerichtet, so kann die Software-Anwendung trotzdem Druckaufträge in der anderen Druckersprache senden. 	PCL- Emulation*	PCL-Emulation, kompatibel mit Hewlett-Packard-Druckern.
		PS- Emulation	PostScript-Emulation, kompatibel mit der Adobe PostScript-Sprache.
Ressour. speich.	Festlegen, wie der Drucker mit geladenen Ressourcen verfährt (z. B. Schriftarten und Makros), die im Arbeitsspeicher (RAM) gespeichert sind, wenn ein Druckauftrag eingeht, für den der verfügbare Speicher nicht ausreicht.	Aus*	Der Drucker behält die geladenen Ressourcen nur so lange, bis der Speicher anderweitig benötigt wird. Dann werden die mit der inaktiven Druckersprache verbundenen Ressourcen gelöscht.
		Ein	Der Drucker behält alle geladenen Ressourcen für alle Druckersprachen, auch wenn die Druckersprache geändert oder der Drucker zurückgesetzt wird. Wenn der Druckerspeicher nicht ausreicht, wird die Meldung 38 Speicher voll angezeigt.
Menüoption	Zweck	Werte	
---	--	--	---
Tonerwarnung F	Festlegen, wie der Drucker reagiert, wenn der Tonervorrat zur Neige geht.	Aus* Eine Fehlermeldu angezeigt, bis die Druckkassette au wird. Wenn im Me ein Wert Auto. fo ausgewählt ist, se Drucker den Druc nach der angeget Zeitsperre fort.	Eine Fehlermeldung wird angezeigt, bis die Druckkassette ausgetauscht wird. Wenn im Menü Konfig. ein Wert Auto. fortfahren ausgewählt ist, setzt der Drucker den Druckvorgang nach der angegebenen Zeitsperre fort.
		Einmal	Der Drucker unterbricht den Druckbetrieb, zeigt eine Fehlermeldung an und gibt drei kurze Alarmtöne aus.
		Fortlaufend	Der Drucker unterbricht den Druckbetrieb, zeigt eine Fehlermeldung an und gibt alle 10 Sekunden drei kurze Alarmtöne aus, bis die Druckkassette ausgetauscht wird.
Wartezeitsperre	Festlegen, wie viele Sekunden der	Deaktiviert	Deaktiviert die Wartezeitsperre.
Druck zusät: Comp Warte der D	Drucker auf den Empfang zusätzlicher Datenbytes vom Computer warten soll. Sobald die Wartezeitsperre abgelaufen ist, wird der Druckauftrag abgebrochen.	1565535 (40*)	Legt fest, wie lange der Drucker auf den Empfang zusätzlicher Daten wartet, bevor er den Auftrag abbricht.
	Die Menüoption Wartezeitsperre ist nur verfügbar, wenn die PostScript-Emulation verwendet wird. Auf Druckaufträge in der PCL-Emulation hat diese Einstellung keine Auswirkungen.		

Menü Verbr.Mat.

Das **Menü Verbr.Mat.** liefert Informationen zu den Verbrauchsmaterialien des Druckers, die überprüft werden müssen. Das Menü wird nur angezeigt, wenn nur noch ein geringer Vorrat eines Verbrauchsmaterials vorhanden ist oder das Verbrauchsmaterial ausgetauscht werden muß.

Menüoption	Zweck	Werte	
<farbe> Toner</farbe>	Anzeigen des Status der Farbdruckkassetten, wobei <farbe> für Gelb, Magenta, Cyan oder Schwarz steht.</farbe>	Wenig	
Resttonerbehält.	Anzeigen des Status des Resttonerbehälters.	Fast voll	Der Resttonerbehälter ist fast voll.
	Hinweis: Sobald der Resttonerbehälter den Status Voll erreicht, druckt der Drucker bis zu 15 weitere Seiten aus dem Pufferspeicher und unterbricht dann den Druckbetrieb, bis der Behälter ausgetauscht wird.	Voll oder fehlt	Der Resttonerbehälter ist voll oder befindet sich nicht im Drucker.
Fotoleiterkass.	Anzeigen des Status der Fotoleiterkassette.	Erneuern	Die Fotoleiterkassette neigt sich dem Ende zu.
		Verbraucht	Die Fotoleiterkassette ist vollständig verbraucht.
Fixierstation	Anzeigen des Status der Fixierstation. Diese Menüoption wird im Menü Verbr.Mat. angezeigt, wenn das	Erneuern	Die Fixierstation kann bald nicht mehr verwendet werden.
	Verbrauchsmaterial nicht erneuert werden muß bzw. nicht verbraucht ist.	Verbraucht	Die Fixierstation kann nicht mehr verwendet werden.

Menüoption	Zweck	Werte	
Leben Verbr.Mat.	Anzeigen des Status und des verbleibenden Prozentsatzes des Verbrauchsmaterials. Diese Menüoption wird im Menü Verbr.Mat. angezeigt, wenn sich das Verbrauchsmaterial nicht in einem der folgenden Zustände befindet: Wenig , Leer, Fast voll, Voll, Fehlt, Erneuern oder Verbraucht.		
	1 Wählen Sie eine Kassette als	Gelber Tone	r
	Verbrauchsmaterial aus.	Magenta-Toner	
		Cyan-Toner	
		Schwarzer T	oner
	2 Wählen Sie den Wert.	Wenig	In der Kassette ist nur noch wenig Toner vorhanden.
		Leer	Die Kassette ist leer.
		ххх%	Der Prozentsatz gibt Aufschluß über den Status des Verbrauchsmaterials.
	1 Wählen Sie den Resttonerbehälter als Verbrauchsmaterial aus.	Resttonerbe	hält.
	2 Wählen Sie den Wert.	Fast voll	Der Resttonerbehälter ist fast voll.
		Voll oder fehlt	Der Resttonerbehälter ist voll oder befindet sich nicht im Drucker.
		ОК	Der Resttonerbehälter ist nicht voll bzw. fehlt nicht.
	1 Wählen Sie die Fotoleiterkassette als Verbrauchsmaterial aus.	Fotoleiterkass.	
	2 Wählen Sie den Wert.	Fehlt	Die Fotoleiterkassette befindet sich nicht im Drucker.
		Erneuern	Die Fotoleiterkassette neigt sich dem Ende zu.
		Verbraucht	Die Fotoleiterkassette ist vollständig verbraucht.
		XXX%	Der Prozentsatz gibt Aufschluß über den Status des Verbrauchsmaterials.
	1 Wählen Sie die Fixierstation als Verbrauchsmaterial aus.	Fixierstation	1
	2 Wählen Sie den Wert.	Fehlt	Die Fixierstation befindet sich nicht im Drucker.
		Erneuern	Die Fixierstation kann bald nicht mehr verwendet werden.
		Verbraucht	Die Fixierstation kann nicht mehr verwendet werden.
		XXX%	Der Prozentsatz gibt Aufschluß über den Status des Verbrauchsmaterials.

Menüoption	Zweck	Werte	
V.mat.austausch	Festlegen, ob diese Verbrauchsmateria bzw. sich im Wartungsstatus befinden. angezeigt; drücken Sie deshalb Menü , angezeigt wird, und drücken Sie Auswä Vorsichtsmaßnahme, damit Sie nicht au	 diese Verbrauchsmaterialien ausgetauscht werden, bevor sie leer sind Wartungsstatus befinden. Nicht ausget. wird als aktueller Wert ücken Sie deshalb Menü, blättern Sie in der Liste, bis Ausgetauscht d, und drücken Sie Auswählen. Es handelt sich hierbei um eine Brahme, damit Sie nicht aus Versehen einen Zähler zurücksetzen. 	
	Diese Menüoption wird im Menü Verbr.Mat. angezeigt, wenn das Verbrauchsmaterial nicht verbraucht oder fast verbraucht ist:		
	 Wählen Sie das Verbrauchsmaterial aus. 	Gelber Toner	
		Magenta-Toner	
		Cyan-Toner	
		Schwarzer Toner	
		Fotoleiterkass.	
		Fixierstation	
	2 Wählen Sie den Wert.	Nicht ausget.	
		Ausgetauscht	

Menü USB

Verwenden Sie das **Menü USB**, um Druckereinstellungen für Druckaufträge zu ändern, die über einen Universal Serial Bus (USB)-Anschluß an den Drucker gesendet werden (**USB Option <x>**).

Hinweis: Mit einem Sternchen (*) markierte Werte stellen die Werksvorgaben dar.

Menüoption	Zweck	Werte	
Job- Pufferung Zwischenspeichern von Druckaufträgen auf der Festplatte des Druckers, bevor die Aufträge gedruckt werden. Hinweis: Wird die Einstellung für die Job-Pufferung geändert, so wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.	Aus*	Druckaufträge werden nicht auf der Festplatte zwischengespeichert.	
	Ein	Druckaufträge werden auf der Festplatte zwischengespeichert.	
	Auto	Druckaufträge werden nur zwischengespeichert, wenn der Drucker durch die Verarbeitung von Daten eines anderen Eingangsanschlusses ausgelastet ist.	

Menüoption	Zweck	Werte	
MAC-Binär-PS K V M C	Konfigurieren des Druckers für die Verarbeitung von binären Macintosh-PostScript- Druckaufträgen.	Aus	Der Drucker verarbeitet unformatierte binäre PostScript-Druckaufträge von Computern, die das Macintosh- Betriebssystem verwenden.
		Hinweis: Diese Einstellung führt oft zu einem Fehlschlagen von Windows-Druckaufträgen.	Hinweis: Diese Einstellung führt oft zu einem Fehlschlagen von Windows-Druckaufträgen.
		Ein	Der Drucker filtert PostScript- Druckaufträge unter Verwendung des Standardprotokolls.
		Auto*	Der Drucker verarbeitet Druckaufträge von Computern, die entweder Windows oder das Macintosh-Betriebssystem verwenden.
NPA-Modus Festlegen, spezielle V die für bidir Kommunika dabei die K	Festlegen, ob der Drucker die spezielle Verarbeitung durchführt, die für bidirektionale Kommunikation erforderlich ist, und dabei die Konventionen des	Aus	Der Drucker führt eine NPA-Verarbeitung durch. Wenn Daten nicht im NPA-Format vorliegen, werden sie als fehlerhafte Daten zurückgewiesen.
	Network Printing Alliance- Protokolls (NPA) erfüllt.	Ein	Der Drucker führt keine NPA-Verarbeitung durch.
Hinweis: Bei Änderung dieser Menüoption wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.	Auto*	Der Drucker überprüft die Daten, um deren Format zu bestimmen, und verarbeitet sie entsprechend.	
PCL SmartSwitch	CLKonfigurieren des Druckers dahingehend, daß er automatisch zur PCL-Emulation wechselt, wenn ein über den USB-Anschluß empfangener Druckauftrag dies	Ein*	Der Drucker überprüft die Daten an der USB-Schnittstelle und wählt die PCL-Emulation aus, wenn die Daten diese Druckersprache erfordern.
erfordert, ungeachtet der Standardsprache des Druckers.	Aus	Der Drucker überprüft die eingehenden Daten nicht. Der Drucker verwendet die PostScript- Emulation zur Verarbeitung eines Druckauftrags, wenn PS SmartSwitch aktiviert ist, oder verwendet die im Menü Konfig. festgelegte Standard- Druckersprache, wenn PS SmartSwitch deaktiviert ist.	

Menüoption	Zweck	Werte	
PS SmartSwitch	PS SmartSwitch Konfigurieren des Druckers dahingehend, daß er automatisch zur PostScript-Emulation wechselt, wenn ein über den USB-Anschluß empfangener Druckauftrag dies erfordert, ungeachtet der Standardsprache des Druckers.	Ein*	Der Drucker überprüft die Daten an der USB-Schnittstelle und wählt die PostScript-Emulation aus, wenn die Daten diese Druckersprache erfordern.
		Aus	Der Drucker überprüft die eingehenden Daten nicht. Der Drucker verwendet die PCL- Emulation zur Verarbeitung eines Druckauftrags, wenn PCL SmartSwitch aktiviert ist, oder verwendet die im Menü Konfig. festgelegte Standard- Druckersprache, wenn PCL SmartSwitch deaktiviert ist.
USB-Puffer	USB-Puffer Konfigurieren der Größe des USB-Datenpuffers. Hinweis: Wird die Einstellung für den USB-Puffer geändert, so wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.	Deaktiviert	Die Job-Pufferung ist deaktiviert. Alle bereits auf der Festplatte zwischengespeicherten Druckaufträge werden gedruckt, bevor die normale Verarbeitung eingehender Aufträge fortgesetzt wird.
		Auto*	Der Drucker berechnet die Größe des USB-Puffers automatisch (empfohlene Einstellung).
		3 KB bis zur maximal zulässigen Größe	Der Benutzer legt die Größe des USB-Puffers fest. Die maximale Größe hängt von der Speicherkapazität Ihres Druckers und der Größe der anderen Verbindungspuffer sowie davon ab, ob die Einstellung Ressour. speich. aktiviert oder deaktiviert ist. Sie können den Bereich für den USB-Puffer vergrößern, indem Sie den parallelen, seriellen und Netzwerkpuffer deaktivieren oder deren Größe verringern.

Menü Dienstprog.

Verwenden Sie das **Menü Dienstprog.**, um verschiedene Berichte zu drucken, die die verfügbaren Druckerressourcen, Druckereinstellungen und Druckaufträge betreffen. Weitere Menüoptionen ermöglichen es Ihnen, Druckerhardware zu konfigurieren und Druckerprobleme zu beheben.

Menüoption	Zweck	Werte	
Gesch. Deckung	Die Funktion für die geschätzte Deckung bietet eine prozentuale	Aus*	Deckungsangabe in Prozent wird nicht gedruckt.
Schatzung der Deckungsmenge von Cyan-, Magenta-, Gelb- und Schwarz-Toner auf einer Seite. Diese Schätzung wird auf der Seite ausgedruckt.	Ein	Die Angabe der geschätzten Deckungsmenge (in Prozent) für jede Farbe wird auf der Seite gedruckt.	
Flash- Verfügbarmachen von unbenutztem Defragment Speicherplatz, wenn Ressourcen aus dem Flash-Speicher gelöscht wurden. Warnung: Schalten Sie keinesfalls den Drucker aus, während der Flash-Speicher defragmentiert wird.	Ja	Der Drucker überträgt alle im Flash-Speicher befindlichen Ressourcen in den Druckerspeicher und formatiert anschließend den Flash-Speicher neu. Nach Abschluß der Formatierung werden die Ressourcen zurück in den Flash-Speicher geladen.	
		Nein	Der Drucker bricht die Anforderung zur Defragmentierung des Flash-Speichers ab.
Werksvorgaben	Zurücksetzen der Druckereinstellungen auf die Werksvorgaben.	Wiederherst.	 Alle Menüoptionen werden auf die Werksvorgaben zurückgesetzt, mit folgenden Ausnahmen: Anzeigesprache Alle Einstellungen im Menü Parallel, Menü Seriell, Menü Netzwerk und Menü USB. Alle in den Druckerspeicher (RAM) geladenen Ressourcen (Schriftarten, Makros und Symbolsätze) werden gelöscht. (Ressourcen im Flash-Speicher oder auf der Festplatte sind hiervon nicht betroffen.)
		Nicht wiederh.	Benutzerdefinierte Einstellungen bleiben erhalten.

Menüoption	Zweck	Werte	
Festplatte format.	Formatieren der Druckerfestplatte. Warnung: Schalten Sie keinesfalls den Drucker aus, während die Festplatte formatiert wird.	Ja	Alle auf der Festplatte gespeicherten Daten werden gelöscht, und das Gerät wird für die Aufnahme neuer Ressourcen vorbereitet.
		Nein	Die Anforderung zur Formatierung der Festplatte wird abgebrochen, und die aktuell auf der Festplatte gespeicherten Ressourcen bleiben erhalten.
Flash format.	Formatieren des Flash-Speichers. Warnung: Schalten Sie keinesfalls den Drucker aus, während der Flash-Speicher formatiert wird.	Ja	Alle im Flash-Speicher gespeicherten Daten werden gelöscht, und der Flash-Speicher wird für die Aufnahme neuer Ressourcen vorbereitet.
		Nein	Die Anforderung zur Formatierung des Flash-Speichers wird abgebrochen, und die aktuell im Flash-Speicher gespeicherten Ressourcen bleiben erhalten.
Hex Trace	Ermitteln der Ursache von Problemen bei Druckaufträgen. Ist Hex Trace aktiviert, werde alle an den Drucker gesendeten Daten in Hexadezimal- und Zeichendarstellung gedruck Steuercodes werden nicht ausgeführt.		gen. Ist Hex Trace aktiviert, werden al- und Zeichendarstellung gedruckt.
	Um den Hex Trace-Modus zu verlass vom Menü Auftrag aus zurück.	en, schalten Sie	den Drucker aus oder setzen ihn
Auftr.ber Stat.Drucken einer Liste aller statistischen Druckauftragsdaten, die auf der Festplatte gespeichert sind, oder Löschen aller statistischen Daten von der Festplatte.	Drucken einer Liste aller statistischen Druckauftragsdaten, die auf der Festplatte gespeichert sind, oder Löschen aller	Drucken	Alle statistischen Daten, die für die zuletzt ausgeführten Druckaufträge verfügbar sind, werden gedruckt.
	Löschen	Alle statistischen Daten zu Auftragsberichten werden von der Festplatte gelöscht.	
Verzeichnis drucken	Drucken einer Liste aller im Flash-Sp Ressourcen.	eicher oder auf	der Festplatte gespeicherten
	Hinweis: Die Option Verzeichnis dr nicht beschädigter Flash-Speicher oc formatiert ist und wenn für die Job-P	ucken ist nur da der eine nicht be uffergröße ein ar	nn verfügbar, wenn entweder ein schädigte Festplatte installiert und nderer Wert als 100 % gewählt ist.
Schrift. drucken	Drucken von Mustern aller für die ausgewählte Druckersprache verfügbaren Schriftarten.	PCL- Schriftart	Druckt ein Muster aller für die PCL-Emulation verfügbaren Druckerschriftarten.
		PS-Schriftart	Druckt ein Muster aller für die PostScript-Emulation verfügbaren Druckerschriftarten.
Menüs drucken	Drucken einer Liste der aktuellen Benutzervorgaben, der installierten Optionen, der Größe des installierten Druckerspeichers, des Status der Verbrauchsmaterialien und wesentlicher Statistiken über die Druckerverwendung.		

Menüoption	Zweck	Werte	
Netzkonf. druck Netzkonf. <x> druck</x>	Drucken von Informationen über den internen Druckserver und die Netzwerkeinstellungen, die über die Menüoption Netzwerk<x>-Konfig</x> im Menü Netzwerk eingestellt wurden.		
Druckqual Test	Eine vollständige Beschreibung dieser Menüoption finden Sie unter DruckqualTest im Menü Erw. Konfig. Sie können über das Menü Dienstprog. oder das Menü Erw. Konfig. auf diese Menüoption zugreifen.		
Angeh. Jobs entf	Entfernen vertraulicher und angehaltener Druckaufträge von der Festplatte des Druckers.	Alle	Entfernt alle auf der Festplatte gespeicherten vertraulichen und angehaltenen Druckaufträge.
	Hinweis: Die Option Angeh. Jobs entf ist nur verfügbar, wenn vertrauliche oder angehaltene Druckaufträge auf einer installierten Festplatte gespeichert sind. Warnung: Entfernte Druckaufträge	Vertraulich	Entfernt auf der Festplatte gespeicherte vertrauliche Druckaufträge.
		Angehalten	Entfernt auf der Festplatte gespeicherte angehaltene Druckaufträge.
	sind in der Liste der Druckauftrage nicht mehr verfügbar, wenn Sie im Menü Auftrag die Option Angehaltene Jobs oder Vertraul. Job auswählen. Sie können während des Druckerbetriebs nicht auf der Festplatte wiederhergestellt werden.		Entfernt alle vertraulichen oder angehaltenen Druckaufträge, die nicht von der Festplatte in den Druckerspeicher zurückgestellt wurden.



An der Bedienerkonsole werden Meldungen angezeigt, die den aktuellen Druckerstatus beschreiben und mögliche Druckerprobleme aufzeigen, die Sie beheben müssen. Unter diesem Thema finden Sie eine Liste aller Druckermeldungen. Die Bedeutung der Meldungen wird erklärt, und Sie erfahren, wie Sie die Meldungen löschen können.



Meldung	Bedeutung dieser Meldung	Mögliche Aktionen
Menüänderungen werden aktiviert	Der Drucker aktiviert die Änderungen, die an den Druckereinstellungen vorgenommen wurden.	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird. Siehe auch: Deaktivieren der Bedienerkonsolenmenüs
Belegt	Der Drucker ist belegt, da Daten empfangen, verarbeitet oder gedruckt werden.	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird. Drücken Sie Menü , um das Menü Auftrag zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubrechen.
Auftrag wird abgebrochen	Der Drucker verarbeitet eine Anfrage zum Abbrechen des aktuellen Druckauftrags.	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird. Siehe auch: Abbrechen von Druckaufträgen

Meldung	Bedeutung dieser Meldung	Mögliche Aktionen
Fach <x> ändern <sorte> <format></format></sorte></x>	Der Drucker benötigt ein anderes Medium als das in das angegebene Fach eingelegte bzw. das für dieses Fach durch die Einstellungen Papierformat oder Papiersorte festgelegte Medium.	 Legen Sie Medien mit dem benötigten Format und der benötigten Sorte in das angegebene Fach ein. Die Meldung wird am Drucker automatisch gelöscht, und der Druckvorgang wird fortgesetzt. Drücken Sie Auswählen, um die Meldung zu löschen und mit dem Druck auf dem Medium, das momentan im Fach eingelegt ist, fortzufahren. Siehe auch: Einlegen von Papier in die Fächer; Installationshandbuch
Lösche Auftragsstatistik	Der Drucker löscht alle statistischen Auftragsdaten, die auf der Festplatte gespeichert sind.	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Duplexklappe schließen	Die hintere Klappe der Duplexeinheit ist geöffnet.	Schließen Sie die hintere Klappe der Duplexeinheit, um die Meldung zu löschen.
Vord. Kla. schl.	Die vordere Klappe des Druckers ist geöffnet.	Schließen Sie die vordere Klappe des Druckers, um die Meldung zu löschen.
Hintere Klappe schließen	Die hintere Klappe des Druckers ist geöffnet.	Schließen Sie die hintere Klappe des Druckers, um die Meldung zu löschen.
Obere Kla. schl.	Die obere Klappe des Druckers ist geöffnet.	Schließen Sie die obere Klappe des Druckers, um die Meldung zu löschen.
Defragmentierung NICHT ABSCHALTEN	Der Drucker defragmentiert den Flash-Speicher, um Speicherplatz zurückzugewinnen, der durch gelöschte Ressourcen belegt ist.	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird. Warnung: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird.
Alle Jobs lösch. Fortfahren/Stop?	Der Drucker fordert eine Bestätigung zum Löschen aller angehaltenen Druckaufträge an.	Drücken Sie Fortfahren , um fortzufahren. Der Drucker löscht alle angehaltenen Druckaufträge. Drücken Sie Stop , um den Vorgang abzubrechen.
Jobs werden gelöscht	Der Drucker löscht einen oder mehrere der angehaltenen Druckaufträge.	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Meldung	Bedeutung dieser Meldung	Mögliche Aktionen
Fotoleiterkass. ausgetauscht?	Diese Meldung wird angezeigt, wenn die obere Klappe geschlossen ist oder wenn Sie auf eine weitere Austauschmeldung	Tauschen Sie die Fotoleiterkassette aus, und drücken Sie Fortfahren . Durch Drücken auf Fortfahren wird der Wartungszähler gelöscht.
Auswählen=JA Stop=NEIN	antworten und entweder eine Warnung für die Fotoleiterkassette vorliegt oder die Fotoleiterkassette verbraucht ist und ausgetauscht werden muß.	Drücken Sie Stop , um mit dem Drucken fortzufahren. Dadurch wird der Wartungszähler nicht gelöscht. Nachdem Sie Stop gedrückt haben, wird die Meldung 83 Fotoleiterkass.
	Bei der zweiten Meldung werden entsprechende Anweisungen angezeigt.	verbraucht wieder angezeigt. Für die Fotoleiterkassette liegt weiterhin eine Warnung vor. Sie erhalten diese Meldung bei jedem weiteren Öffnen der oberen Klappe.
Fixierstation ausgetauscht?	Diese Meldung wird angezeigt, wenn die hintere Klappe geschlossen ist oder wenn Sie auf eine weitere Austauschmeldung	Tauschen Sie die Fixierstation aus, und drücken Sie Fortfahren . Durch Drücken auf Fortfahren wird der Wartungszähler gelöscht.
Auswählen=JA Stop=NEIN	antworten und entweder eine Warnung für die Fixierstation vorliegt oder die Fixierstation verbraucht ist und ausgetauscht werden muß.	Drücken Sie Stop , um mit dem Drucken fortzufahren. Dadurch wird der Wartungszähler nicht gelöscht. Für die Fixierstation liegt weiterhin eine Warnung vor. Sie erhalten diese
	Bei der zweiten Meldung werden entsprechende Anweisungen angezeigt.	Meldung bei jedem weiteren Öffnen der hinteren Klappe.
Menüs deaktiv.	Der Drucker reagiert auf eine Anforderung zum Deaktivieren der	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Menüs.	Menüs.	Solange die Menüs deaktiviert sind, können die Druckereinstellungen nicht an der Bedienerkonsole geändert werden.
		Siehe auch: Deaktivieren der Bedienerkonsolenmenüs
Festpl. beschäd. Neu formatieren?	Der Drucker hat versucht, eine Festplatte wiederherzustellen, konnte die Festplatte jedoch nicht reparieren.	Drücken Sie Fortfahren , um die Festplatte neu zu formatieren und alle auf der Festplatte gespeicherten Dateien zu löschen.
		Drücken Sie Stop , um die Meldung zu löschen, ohne die Festplatte neu zu formatieren. Eventuell zeigt der Drucker Festpl.wdhstell. an und versucht, die Festplatte wiederherzustellen.
		Siehe auch: Festpl.wdhstell. x/5 yyy%

Meldung	Bedeutung dieser Meldung	Mögliche Aktionen
Festpl.wdhstell. x/5 yyy%	Der Drucker versucht, die Festplatte wiederherzustellen. Die Wiederherstellung der Festplatte erfolgt in fünf Phasen. In der zweiten Zeile der Bedienerkonsolenanzeige wird der Fortschritt der jeweiligen Phase in Prozent angezeigt.	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird. Warnung: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird.
Menüs aktiviert	Der Drucker reagiert auf eine Anforderung, die Menüs für alle Benutzer freizugeben.	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird, und drücken Sie dann Menü , um die Menüs an der Bedienerkonsole aufzurufen. Siehe auch: Aktivieren der Menüs
Druckwerk wärmt auf	Der Drucker wärmt die Fixierstation als Vorbereitung auf das Drucken auf.	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
PIN eingeben: =	Der Drucker wartet darauf, daß Sie Ihre vierstellige PIN (Persönliche Identifikationsnummer) eingeben.	Geben Sie über die Tasten der Bedienerkonsole die vierstellige PIN ein, die Sie im Druckertreiber festgelegt haben, als Sie den vertraulichen Druckauftrag an den Drucker gesendet haben. Siehe auch: Zugreifen auf angehaltene Druckaufträge über die Bedienerkonsole; Eingeben einer persönlichen Identifikationsnummer (PIN)
Puffer löschen	Der Drucker löscht fehlerhafte Druckdaten und verwirft den aktuellen Druckauftrag.	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Festp.form.läuft NICHT ABSCHALTEN	Die Festplatte wird vom Drucker formatiert. Wenn der Formatierungsvorgang länger dauert als gewöhnlich, wird in der zweiten Zeile der Fortschritt in Prozent angezeigt.	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird. Warnung: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird.
Festplatte wird formatiert yyy%	Die Festplatte wird vom Drucker formatiert. Wenn der Formatierungsvorgang länger dauert als gewöhnlich, wird in der zweiten Zeile der Fortschritt in Prozent angezeigt.	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird. Warnung: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird.
Flashform. läuft NICHT ABSCHALTEN	Der Flash-Speicher wird vom Drucker formatiert.	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird. Warnung: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird.

Meldung	Bedeutung dieser Meldung	Mögliche Aktionen
Angeh. Jobs kön. verlorengehen	Der Speicher des Druckers ist voll, und der Drucker kann Ihren Druckauftrag nicht weiter verarbeiten.	 Drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen. Der Drucker gibt Speicher frei, indem er den ältesten angehaltenen Auftrag löscht, und fährt mit dem Löschen angehaltener Aufträge fort, bis ausreichend Druckerspeicher für die Verarbeitung des Druckauftrags vorhanden ist. Drücken Sie Stop, um die Meldung zu löschen, ohne angehaltene Druckaufträge zu löschen. Der aktuelle Druckauftrag wird unter Umständen nicht richtig gedruckt. Drücken Sie Menü, um das Menü Auftrag zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubrechen. So verhindern Sie, daß dieser Fehler zukünftig auftritt: Löschen Sie Schriftarten, Makros und andere Daten aus dem Druckerspeicher. Erweitern Sie den Druckerspeicher. Hinweis: Die Meldungen 37 Nicht genüg. Speicher und Angeh. Jobs kön. verlorengehen werden abwechselnd angezeigt. Siehe auch: Drucken und Löschen von angehaltenen Druckaufträgen; 37 Nicht genüg. Speicher
Angeh. Jobs kön. n.wdhgest.werden	Der Druckerspeicher kann Druckaufträge und angehaltene Aufträge nicht von der Festplatte wiederherstellen.	Drücken Sie Fortfahren , um die Meldung zu löschen. Einige der auf der Festplatte gespeicherten Druckaufträge und angehaltene Aufträge werden nicht wiederhergestellt. Siehe auch: 37 Nicht genüg. Speicher ; 57 Konfiguration geändert
Fach <x> einsetzen</x>	Das angegebene Papierfach ist nicht vorhanden oder nicht vollständig eingeschoben.	Schieben Sie das angegebene Papierfach vollständig in den Drucker. Siehe auch: Einlegen von Papier in die Fächer
< <i>Gerät></i> install. o. Auftr. abbr.	Der Drucker fordert, daß ein bestimmtes Gerät installiert wird, damit der Auftrag gedruckt werden kann. <gerät> steht für Fach 1, Fach 2 oder Duplex.</gerät>	 Schalten Sie den Drucker aus, installieren Sie das angegebene Gerät, und starten Sie den Drucker neu. Drücken Sie Menü, um das Menü Auftrag zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubrechen.

Meldung	Bedeutung dieser Meldung	Mögliche Aktionen
Ungültiger	Der Maschinencode des Druckers wurde nicht programmiert oder ist nicht gültig.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.
Maschillencode		Siehe auch: Anruf beim Kundendienst
Ungültiger Netzwerk <x>-Code</x>	Der Code in einem internen Druckserver ist ungültig. Der Drucker kann erst dann Druckaufträge empfangen und verarbeiten, wenn der interne Druckserver mit gültigem Code programmiert ist.	Programmieren (Flashen) Sie den internen Druckserver des Druckers mit einer gültigen Netzwerkcode-Datei
StdNetzwerk-Code ungültig		Hinweis: Sie können die Netzwerkcode- Datei auf den internen Druckserver laden, während diese Meldung angezeigt wird.
Fach <x> auffüllen</x>	Der Drucker versucht, Medien aus einer Zuführung einzuziehen, und erkennt, daß diese leer ist.	 Legen Sie Medien mit dem in der zweiten Zeile der Anzeige angegebenen Format und von der richtigen Sorte in das Fach ein. Die Meldung wird am Drucker automatisch gelöscht, und der Druckvorgang wird fortgesetzt. Drücken Sie Menü, um das Menü Auftrag zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubrechen.
		Siehe auch: Einlegen von Papier in die Fächer
Menüs deaktiviert	Die Druckermenüs sind deaktiviert Die Druckereinstellungen können nicht an der Bedienerkonsole geändert werden.	Das Menü Auftrag kann weiterhin geöffnet werden, um einen Auftrag abzubrechen oder einen vertraulichen Auftrag bzw. einen angehaltenen Auftrag zum Drucken auszuwählen. Wenn Sie auf die Druckermenüs zugreifen müssen, wenden Sie sich an Ihren Netzwerkverwalter.
		Siehe auch: Deaktivieren der Bedienerkonsolenmenüs; Aktivieren der Menüs
Netzwerkkarte belegt	Ein interner Druckserver (auch als interner Netzwerkadapter oder INA bezeichnet) wird gerade zurückgesetzt.	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Netzwerk	Eine Netzwerkschnittstelle ist die	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht
Netzwerk <x></x>	akuve Kommunikationsverbindung.	wird.
Netzwerk <x>, <y></y></x>	Eine Netzwerkschnittstelle ist die aktive Kommunikationsverbindung, wobei <x> für die aktive Kommunikationsverbindung steht und <y> für den Kanal.</y></x>	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Meldung	Bedeutung dieser Meldung	Mögliche Aktionen
Keine Jobs gef. Wiederholen?	Die eingegebene vierstellige PIN (Persönliche Identifikationsnummer) ist keinem vertraulichen Druckauftrag zugewiesen.	 Drücken Sie Fortfahren, um eine andere PIN einzugeben. Drücken Sie Stop, um die PIN-Eingabeaufforderung zu löschen. Siehe auch: Zugreifen auf angehaltene Druckaufträge über die Bedienerkonsole
Nicht bereit	Der Drucker ist nicht zum Empfang oder zur Verarbeitung von Daten bereit. Die Taste Stop wurde gedrückt, um den Drucker offline zu setzen.	Drücken Sie Fortfahren , um den Drucker in den Status Bereit zurückzusetzen, so daß er Aufträge empfangen kann.
Parallel	Eine parallele Schnittstelle ist die aktive Kommunikationsverbindung	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht
Parallel <x></x>		
Selbsttest läuft	Der Drucker führt nach dem Einschalten eine Reihe von Selbsttests durch.	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Strom sparen	Der Drucker ist für den Empfang und die Verarbeitung von Daten bereit. Der Stromverbrauch wird herabgesetzt, während der Drucker inaktiv ist. Wenn der Drucker für die in der Menüoption Strom sparen angegebene Zeitspanne (die Werksvorgabe ist 20 Minuten) inaktiv war, wird statt der Meldung Bereit die Meldung Strom sparen angezeigt.	Senden Sie einen Auftrag an den Drucker. Drücken Sie Fortfahren , um den Drucker schnell auf die normale Betriebstemperatur aufzuwärmen, so daß die Meldung Bereit angezeigt wird.
Spooljobs druck? Fortfahren/Stop?	Aufträge, die vor dem letzten Ausschalten des Druckers im Spool-Betrieb auf die Festplatte geschrieben wurden, wurden noch nicht gedruckt.	 Drücken Sie Fortfahren, um die Aufträge auszudrucken. Drücken Sie Zurück oder Stop, um die Aufträge von der Festplatte zu löschen, ohne sie zu drucken.
Verzeichnisliste drucken	Der Drucker verarbeitet oder druckt ein Verzeichnis aller im Flash- Speicher bzw. auf einer Festplatte	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird. Siehe auch: Drucken von
gespeicherten Date	gespeicherten Dateien.	Verzeichnislisten
Schriftartliste drucken	Der Drucker verarbeitet oder druckt eine Liste aller Schriftarten, die für die ausgewählte Druckersprache verfügbar sind.	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird. Siehe auch: Drucken von
		Schriftartmusterlisten
Drucke Auftragsstatistik	Der Drucker verarbeitet oder druckt alle statistischen Auftragsdaten, die auf der Festplatte gespeichert sind.	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird. Siehe auch: Auftr.berStat.

Meldung	Bedeutung dieser Meldung	Mögliche Aktionen
Menüeinstellungen werden gedruckt	Der Drucker verarbeitet oder druckt die Seite mit Menüeinstellungen.	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
		Siehe auch: Verwenden der Druckermenüs; Drucken der Seite mit Menüeinstellungen
Testseiten werden gedruckt	Der Drucker verarbeitet oder druckt die Testseiten zur Druckqualität.	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
		Siehe auch: Drucken der Testseiten zur Druckqualität
Codeprogr. läuft NICHT ABSCHALTEN	Der Drucker programmiert neuen Maschinencode in seinen Flash-	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
	Speicher.	Warnung: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird.
Umprogrammierung NICHT ABSCHALTEN	Der Drucker programmiert neuen Systemcode.	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht und der Drucker zurückgesetzt wird.
		Warnung: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird.
Flashprog. läuft NICHT ABSCHALTEN	Der Drucker speichert Ressourcen, wie beispielsweise Schriftarten oder Makros, im Flash-Speicher.	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
		Warnung: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird.
Festplatte wird programmiert	Der Drucker speichert Ressourcen, wie beispielsweise Schriftarten oder Makros, auf der Festplatte.	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
NICHT AUSSCHALTEN		Warnung: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird.
Jobs w. verarb. und gelöscht	Der Drucker löscht einen oder mehrere der angehaltenen Druckaufträge und sendet einen oder mehrere Druckaufträge zum Drucken.	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
		Siehe auch: Drucken und Löschen von angehaltenen Druckaufträgen
Jobs w. verarb.	Der Drucker sendet einen oder mehrere der angehaltenen Druckaufträge zum Drucken.	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
		Siehe auch: Verwenden der Druck- und Zurückhaltefunktion
Bereit	Der Drucker ist für den Empfang und die Verarbeitung von Druckaufträgen bereit.	Senden Sie einen Auftrag an den Drucker.

Meldung	Bedeutung dieser Meldung	Mögliche Aktionen
Bereit Hex	Der Drucker befindet sich im Hex Trace-Modus und ist für den Empfang und die Verarbeitung von Druckaufträgen bereit.	 Senden Sie einen Auftrag an den Drucker. Alle an den Drucker gesendeten Daten werden in Hexadezimal- und Zeichendarstellung gedruckt. Steuercode-Zeichenfolgen werden zwar ausgedruckt, aber nicht ausgeführt. Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein, um den Hex Trace-Modus zu beenden und in den Status Bereit zurückzukehren.
Papier aus Standardabl. nehmen	Die Papierablage ist voll.	Nehmen Sie zum Löschen der Meldung den Medienstapel aus der Ablage.
Aufl. herabges.	Der Drucker verringert bei einer Seite des aktuellen Druckauftrags die Auflösung von 600 dpi auf 300 dpi, um den Fehler 38 Speicher voll zu vermeiden. Die Meldung Aufl. herabges. wird so lange an der Bedienerkonsole angezeigt, bis der Auftrag gedruckt ist.	Drücken Sie Menü , um das Menü Auftrag zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubrechen.
Drucker zurücksetzen	Der Drucker wird auf die aktuellen Standardeinstellungen zurückgesetzt. Alle aktiven Druckaufträge werden abgebrochen.	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird. Siehe auch: Ändern der Druckereinstellungen an der Bedienerkonsole
Angeh.Jobs wdhst Fortfahren/Stop?	Der Drucker wurde zurückgesetzt oder eingeschaltet, und der Drucker hat festgestellt, daß auf der Festplatte Druck- und Zurückhalteaufträge gespeichert sind.	 Drücken Sie Fortfahren. Alle Druck- und Zurückhalteaufträge auf der Festplatte werden im Druckerspeicher wiederhergestellt. Drücken Sie Zurück oder Stop. Es werden keine Druck- und Zurückhalteaufträge im Druckerspeicher wiederhergestellt. Der Drucker kehrt in den Status Bereit zurück. Siehe auch: Verwenden der Druck- und Zurückhaltefunktion

Meldung	Bedeutung dieser Meldung	Mögliche Aktionen
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	Der Drucker stellt die Werksvorgaben für die Druckereinstellungen wieder her. Beim Wiederherstellen der Werksvorgaben geschieht folgendes:	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird. Siehe auch: Wiederherstellen der Werksvorgaben
	 Alle in den Druckerspeicher geladenen Ressourcen (Schriftarten, Makros, Symbolsätze) werden gelöscht. Alle Menüeinstellungen werden auf die Werksvorgaben zurückgesetzt, <i>mit folgenden</i> <i>Ausnahmen</i>: die Einstellung für Anzeigesprache im Menü Konfig. Alle Einstellungen im Menü Parallel, Menü Seriell, Menü Netzwerk und Menü USB. 	
Wiederherstellen angehalt. Job xxx/yyy	Der Drucker stellt angehaltene Aufträge von der Festplatte wieder her. xxx steht für die Nummer des Auftrags, der wiederhergestellt wird. yyy steht für die Gesamtanzahl wiederherzustellender Aufträge.	 Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird. Wählen Sie die Menüoption Wdhstellen abbr. im Menü Auftrag. Siehe auch: Verwenden der Druck- und Zurückhaltefunktion
Seriell <x></x>	Eine serielle Schnittstelle ist die aktive Kommunikationsverbindung.	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
Verbrauchsmat.	Mindestens ein Verbrauchsmaterial des Druckers muß überprüft werden. Beispielsweise kann in einer Kassette nur noch wenig Toner vorhanden sein.	Drücken Sie Menü , um das Menü Verbr.Mat. aufzurufen und zu ermitteln, welche Verbrauchsmaterialien ausgetauscht werden müssen. Tauschen Sie die entsprechenden Verbrauchsmaterialien aus.
TMA	Anpassung der Tonermenge (Toner Mass Adjustment; TMA) Der Drucker führt eine Anpassung der Tonermenge durch.	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
	Diese Meldung wird in der zweiten Zeile der Bedienerkonsolenanzeige angezeigt, wenn die Meldungen Druckwerk wärmt auf und Selbsttest läuft angezeigt werden.	
USB USB <x></x>	Der Drucker verarbeitet Daten über den angegebenen USB-Anschluß.	Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Meldung	Bedeutung dieser Meldung	Mögliche Aktionen
Wartet	Der Drucker hat eine Seite mit zu druckenden Daten empfangen, wartet jedoch auf einen Auftragsende- oder Seitenvorschubbefehl oder auf weitere Daten.	 Drücken Sie die Taste Fortfahren, um den Inhalt des Pufferspeichers zu drucken. Drücken Sie Menü, um das Menü Auftrag zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubrechen. Siehe auch: Abbrechen von Druckaufträgen
1565 Emul-Fehler Emul- Option laden	Die Version des ladbaren Emulators der Firmware-Karte stimmt nicht mit der Drucker-Code-Version überein. Dieser Fehler kann auftreten, wenn Sie die Drucker-Firmware aktualisieren oder eine Firmware- Karte aus dem einen in einen anderen Drucker stecken.	Der Drucker löscht die Meldung automatisch nach 30 Sekunden und deaktiviert anschließend den ladbaren Emulator auf der Firmware-Karte. Laden Sie die richtige Version des ladbaren Emulators von der Lexmark Website herunter.
2 <xx> Papierstau</xx>	Der Drucker hat einen Papierstau festgestellt.	Entfernen Sie den Papierstau im Medienweg. Siehe auch: Ermitteln des Medienwegs
30 Tonerkassette <farbe> fehlt</farbe>	Die angegebene Druckkassette fehlt oder ist nicht richtig eingesetzt.	Schieben Sie die angegebene Druckkassette vollständig in den Drucker. Der Drucker löscht die Meldung automatisch. Siehe auch: Austauschen von
32 Druckkass. n. unterstützt	Es wurde eine nicht unterstützte Druckkassette installiert.	Nehmen Sie die nicht unterstützte Druckkassette heraus, und setzen Sie eine neue ein. Vergewissern Sie sich mit Hilfe der im Abschnitt Bestellen von Druckkassetten angegebenen Teilenummern, daß Sie die richtige Druckkassette verwenden. Siehe auch: Austauschen von Druckkassetten
34 Falsches Medium	Der Drucker hat festgestellt, daß aus einem Fach die falsche Druckmediensorte eingezogen wird. Weitere Informationen finden Sie unter Medienunterstützung für Modelle und Zuführungen und Mediensorten und -gewichte.	 Ersetzen Sie die Druckmedien in dem Fach durch die angeforderten Medien, und drücken Sie Fortfahren. Drücken Sie Menü, um auf die Menügruppe Belegt/Wartet zuzugreifen, und wählen Sie eine der folgenden Optionen: Auftragsabbruch Drucker zurücks. Akt.Abl.zurücks. Verbrauchsmaterialbestand überprüfen

Meldung	Bedeutung dieser Meldung	Mögliche Aktionen
34 Papier ist zu kurz	Der Drucker hat festgestellt, daß das Papier in der Zuführung, die in der zweiten Anzeigezeile angegeben ist, zu kurz zum Drucken der formatierten Daten ist. Bei Fächern mit automatischer Formaterkennung tritt dieser Fehler auf, wenn die Papierführungen nicht in der richtigen Position sind.	 Drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen. Die Seite, die zur Ausgabe der Meldung geführt hat, wird nicht automatisch neu gedruckt. Stellen Sie sicher, daß unter Papierformat im Menü Papier die richtige Einstellung für das verwendete Papierformat gewählt ist. Wenn Univ.Zuf. Format auf Universal eingestellt ist, stellen Sie sicher, daß das Papier groß genug für die formatierten Daten ist. Drücken Sie Menü, um das Menü Auftrag zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubrechen. Siehe auch: Spezifikationen von Druckmedien
35 Res spei. aus Zu wenig Speich.	Der Drucker verfügt nicht über genügend Speicher, um die Funktion Ressour. speich. zu aktivieren. Diese Meldung weist in der Regel darauf hin, daß einem oder mehreren Pufferspeichern des Druckers zu viel Speicher zugewiesen wurde.	 Drücken Sie Fortfahren, um die Funktion Ressour. speich. zu deaktivieren und den Druckvorgang fortzusetzen. So aktivieren Sie Ressour. speich. nach Erhalt dieser Meldung: Vergewissern Sie sich, daß die Pufferspeicher auf Auto eingestellt sind, und schließen Sie die Menüs, um die Änderungen des Pufferspeichers zu aktivieren. Wenn die Meldung Bereit angezeigt wird, aktivieren Sie die Funktion Ressour. speich. im Menü Konfig. Installieren Sie zusätzlichen Druckerspeicher.
37 Unzureichend. Sortierbereich	Die Kapazität des Druckerspeichers (oder der Festplatte, falls installiert) reicht nicht aus, um den Druckauftrag zu sortieren.	 Drücken Sie Fortfahren, um den bereits im Speicher befindlichen Teil des Auftrags zu drucken und mit der Sortierung des restlichen Druckauftrags zu beginnen. Drücken Sie Menü, um das Menü Auftrag zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubrechen. Siehe auch: Abbrechen von Druckaufträgen

Meldung	Bedeutung dieser Meldung	Mögliche Aktionen
37 Nicht genug Defrag.speicher	Der Drucker kann den Flash- Speicher nicht defragmentieren, weil der Druckerspeicher, in dem nicht gelöschte Flash-Ressourcen gespeichert werden, voll ist.	 Löschen Sie Schriftarten, Makros und andere Daten aus dem Druckerspeicher. Installieren Sie zusätzlichen Druckerspeicher.
37 Nicht genüg. Speicher	Der Speicher des Druckers ist voll und kann aktuelle Druckaufträge nicht weiter verarbeiten.	 Drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen und den Druck des aktuellen Druckauftrags fortzusetzen. Der Drucker gibt Speicher frei, indem er den ältesten angehaltenen Auftrag löscht, und fährt mit dem Löschen angehaltener Aufträge fort, bis ausreichend Druckerspeicher für die Verarbeitung des Druckauftrags vorhanden ist. Drücken Sie Stop, um die Meldung zu löschen, ohne angehaltene Druckaufträge zu löschen. Der aktuelle Druckauftrag wird unter Umständen nicht richtig gedruckt. Drücken Sie Menü, um das Menü Auftrag zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubrechen. So verhindern Sie, daß dieser Fehler zukünftig auftritt: Löschen Sie Schriftarten, Makros und andere Daten aus dem Druckerspeicher. Installieren Sie zusätzlichen Druckerspeicher. Hinweis: Die Meldungen 37 Nicht genüg. Speicher und Angeh. Jobs kön. verlorengehen werden abwechselnd angezeigt. Siehe auch: Verwenden der Druck- und Zurückhaltefunktion; Angeh. Jobs kön. verlorengehen; Angeh. Jobs

Meldung	Bedeutung dieser Meldung	Mögliche Aktionen
38 Speicher voll	Der Drucker verarbeitet Daten. Der Speicher zur Aufnahme der Seiten ist jedoch voll.	 Drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen und den Druck des Auftrags fortzusetzen. Der Druckauftrag wird unter Umständen nicht richtig gedruckt. Drücken Sie Menü, um das Menü Auftrag zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubrechen. So verhindern Sie, daß dieser Fehler zukünftig auftritt: Vereinfachen Sie den Druckauftrag, indem Sie weniger Text oder Grafiken auf einer Seite verwenden, und löschen Sie nicht benötigte geladene Schriftarten und Makros. Installieren Sie zusätzlichen Druckerspeicher. Siehe auch: Abbrechen von Druckaufträgen
39 Seite ist zu komplex	Die Seite wird möglicherweise nicht richtig gedruckt, da die Druckinformationen auf der Seite zu komplex sind.	 Drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen und den Druck des Auftrags fortzusetzen. Der Druckauftrag wird unter Umständen nicht richtig gedruckt. Drücken Sie Menü, um das Menü Auftrag zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubrechen. So verhindern Sie, daß dieser Fehler zukünftig auftritt: Verringern Sie die Komplexität der Seite, indem Sie weniger Text oder Grafiken auf der Seite verwenden, und löschen Sie nicht benötigte geladene Schriftarten und Makros. Wählen Sie für Seitenschutz im Menü Konfig. die Einstellung Ein. Installieren Sie zusätzlichen Druckerspeicher.
4 <x> FirmwKarte n. unterstützt</x>	Der Drucker hat eine nicht unterstützte Firmware-Version auf der installierten Firmware-Karte festgestellt.	 Schalten Sie den Drucker aus, und halten Sie Fortfahren gedrückt, während Sie den Drucker einschalten. Der Drucker liest den Code auf der Systemkarte und umgeht den Code auf der Firmware-Karte. Entfernen Sie die Firmware-Karte. Siehe auch: <i>Installationshandbuch</i>

Meldung	Bedeutung dieser Meldung	Mögliche Aktionen
51 Flash beschädigt	Der Drucker hat einen beschädigten Flash-Speicher erkannt.	Drücken Sie Fortfahren , um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen. Sie müssen erst einen anderen Flash-Speicher installieren, bevor Sie Ressourcen in den Flash-Speicher laden können.
52 Flash voll	Die Kapazität des Flash-Speichers reicht zum Speichern der zu ladenden Daten nicht aus.	 Drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen. Geladene Schriftarten und Makros, die zuvor nicht in den Flash-Speicher geschrieben wurden, werden gelöscht. Löschen Sie Schriftarten, Makros und andere Daten, die im Flash-Speicher abgelegt sind. Installieren Sie einen Flash-Speicher mit höherer Speicherkapazität.
53 Flash unformatiert	Der Drucker hat einen nicht formatierten Flash-Speicher erkannt.	 Drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen. Sie müssen den Flash-Speicher erst formatieren, bevor Sie Ressourcen darin speichern können. Wenn die Fehlermeldung weiterhin angezeigt wird, ist der Flash-Speicher möglicherweise beschädigt und muß ausgetauscht werden.
54 Fehl. Seriell Option <x> 54 Fehl. Seriell Standardanschluß</x>	Der Drucker hat einen seriellen Schnittstellenfehler an einem seriellen Anschluß festgestellt.	 Prüfen Sie, ob die serielle Verbindung korrekt konfiguriert ist und ob Sie ein geeignetes Kabel verwenden. Drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen. Der Druckauftrag wird unter Umständen nicht richtig gedruckt. Drücken Sie Menü, um das Menü Auftrag zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubrechen.
54 Netzwerk <x> Softwarefehler 54 Std-Netzwerk Softwarefehler</x>	Der Drucker kann keine Verbindung zu einem installierten Netzwerkanschluß herstellen.	 Drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen. Der Druckauftrag wird unter Umständen nicht richtig gedruckt. Programmieren Sie neue Firmware für die Netzwerkschnittstelle über den parallelen Anschluß. Drücken Sie Menü, um das Menü Auftrag zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubrechen.

Meldung	Bedeutung dieser Meldung	Mögliche Aktionen
54 Std Par ENA-Verbdg. verloren 54 Par <x> ENA- Verbdg. verloren</x>	Der Drucker hat die Verbindung zu einem externen Druckserver (auch als externer Netzwerkadapter oder ENA bezeichnet) verloren.	 Überprüfen Sie, ob das Kabel zwischen ENA und Drucker sicher befestigt ist. Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein, um den Drucker zurückzusetzen. Drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen. Der Drucker löscht jeden Hinweis auf den ENA und wird dann zurückgesetzt.
55 Ununterstützt Option in Platz <x> 55 Ununterstützt Flash in Platz <x></x></x>	An einem der Anschlüsse ist eine nicht unterstützte Optionskarte installiert bzw. an einem der Speichersteckplätze ist eine nicht unterstützte Flash-DIMM installiert.	Schalten Sie den Drucker aus, und ziehen Sie den Netzstecker. Entfernen Sie die nicht unterstützte Option. Stecken Sie den Netzstecker des Druckers ein, und schalten Sie den Drucker ein.
		Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Entfernen optionaler Karten.
56 Ser. Anschl. <x> deaktiviert</x>	Es wurden Daten über einen seriellen Anschluß an den Drucker gesendet, der serielle Anschluß ist jedoch deaktiviert.	 Drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen. Der Drucker verwirft alle am seriellen Anschluß empfangenen Daten. Stellen Sie sicher, daß die Menüoption Serieller Puffer im Menü Seriell nicht auf Deaktiviert gesetzt ist. Siehe auch: Serieller, Puffer
56 Parallel- Anschl. <x> deaktiv 56 Std Parallel- Anschluß deaktiv</x>	Es wurden Daten über einen parallelen Anschluß an den Drucker gesendet, der parallele Anschluß ist jedoch deaktiviert.	 Drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen. Der Drucker verwirft alle an den parallelen Anschluß gesendeten Daten. Stellen Sie sicher, daß die Menüoption Parall. Puffer im Menü Parallel nicht auf Deaktiviert gesetzt ist. Siehe auch: Parall. Puffer
56 USB-Anschl. <x> deaktiviert 56 Standard-USB- Anschluß deaktiv</x>	Es wurden Daten über einen USB- Anschluß an den Drucker gesendet, der USB-Anschluß ist jedoch deaktiviert.	 Drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen. Der Drucker verwirft alle an den USB-Anschluß gesendeten Daten. Stellen Sie sicher, daß die Menüoption USB-Puffer im Menü USB nicht auf Deaktiviert gesetzt ist. Siehe auch: USB-Puffer

Meldung	Bedeutung dieser Meldung	Mögliche Aktionen
57 Konfiguration geändert	Der Drucker kann keine vertraulichen oder angehaltenen Druckaufträge auf der Festplatte wiederherstellen, da die Druckkonfiguration geändert wurde. Hinweis: Die Meldungen 57 Konfiguration geändert	Drücken Sie Fortfahren , um die Meldung zu löschen.
	und Angeh. Jobs kön. n.wdhgest.werden werden abwechselnd angezeigt.	
58 Zu viele Flash- Optionen	Es sind zu viele Flash- Speicheroptionen im Drucker installiert.	Schalten Sie den Drucker aus, und ziehen Sie den Netzstecker. Entfernen Sie die Flash-Speichermodule, die zuviel sind. Stecken Sie den Netzstecker des Druckers ein, und schalten Sie den Drucker ein.
		Siehe auch: Entfernen optionaler Karten
61 Festplatte beschädigt	Der Drucker hat eine beschädigte Festplatte erkannt.	 Drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen. Installieren Sie eine andere Festplatte, bevor Sie Vorgänge durchführen, für die eine Festplatte erforderlich ist.
		Siehe auch: Installationshandbuch
62 Festplatte voll	Die Kapazität der Festplatte reicht zum Speichern der an den Drucker gesendeten Daten nicht aus.	 Drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen und die Verarbeitung fortzusetzen. Alle nicht zuvor auf der Festplatte gespeicherten Informationen werden gelöscht. Löschen Sie Schriftarten, Makros und andere Daten, die auf der Festplatte abgelegt sind.
63 Festplatte unformatiert	Der Drucker hat eine unformatierte Festplatte gefunden.	 Drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen. Formatieren Sie die Festplatte, bevor Sie einen Festplattenvorgang durchführen. Wählen Sie zum Formatieren der Festplatte Festplatte format. im Menü Dienstprog. Wenn die Fehlermeldung weiterhin angezeigt wird, ist die Festplatte möglicherweise defekt und muß ausgetauscht werden. Installieren Sie eine neue Festplatte, und formatieren Sie sie. Siehe auch: Festplatte format.

Meldung	Bedeutung dieser Meldung	Mögliche Aktionen
64 Plattenformat n. unterstützt	Der Drucker hat ein nicht unterstütztes Festplattenformat festgestellt.	 Drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen. Formatieren Sie die Festplatte. Hinweis: Festplattenoperationen sind erst dann zulässig, wenn die Festplatte formatiert ist.
82 Resttonerbeh. fast voll	Der Resttonerbehälter ist fast voll.	 Drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen. Tauschen Sie den Resttonerbehälter aus. Siehe auch: 82 Resttonerbeh. ist voll/fehlt; Austauschen des Posttonerbehälters
82 Resttonerbeh. ist voll/fehlt	Der Resttonerbehälter ist voll bzw. fehlt.	Tauschen Sie den Resttonerbehälter aus, und drücken Sie Fortfahren , um die Meldung zu löschen. Siehe auch: Austauschen des
83 Fotoleiterkass. verbr.	Die Fotoleiterkassette ist vollständig verbraucht.	Siehe auch: Austauschen der Fotoleiterkassette
83 Fotoleiterkassette erneu.	Die Fotoleiterkassette ist nahezu aufgebraucht.	 Drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen. Tauschen Sie die Fotoleiterkassette aus. Siehe auch: Austauschen der Fotoleiterkassette
83 Fotoleiterkassette fehlt	Die Fotoleiterkassette fehlt oder ist nicht richtig eingesetzt.	Setzen Sie die Fotoleiterkassette richtig ein, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen. Siehe auch: Austauschen der Fotoleiterkassette
87 Fixierstation verbraucht	Die Fixierstation kann nicht mehr verwendet werden.	Tauschen Sie die Fixierstation aus. Siehe auch: Austauschen der Fixierstation
87 Fixierstation erneuern	Die Nutzungsdauer der Fixierstation ist nahezu erschöpft.	 Drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen. Tauschen Sie die Fixierstation aus. Siehe auch: Austauschen der Fixierstation

Meldung	Bedeutung dieser Meldung	Mögliche Aktionen
87 Fixierstation fehlt	Die Fixierstation fehlt oder ist nicht richtig eingesetzt.	Setzen Sie die Fixierstation richtig ein, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.
		Siehe auch: Austauschen der Fixierstation
88 <i><farbe></farbe></i> Toner leer Vord. Kla. öffn. <i><</i> Farbe> ersetzen	Diese Meldung wird einige Sekunden angezeigt, danach folgt eine zweite Meldung mit Anweisungen. Der Drucker hat festgestellt, daß der Toner in der angegebenen Kassette leer ist.	Öffnen Sie die vordere Klappe, und tauschen Sie umgehend die angegebene Druckkassette aus.
		Siehe auch: Austauschen von Druckkassetten
	< Farbe> steht für Cyan, Magenta, Gelb oder Schwarz.	
88 Wenig <i><farbe></farbe></i> Toner	nerDer Drucker hat festgestellt, daß der Tonervorrat in der angegebenen Kassette zur Neige geht. Wenn Sie die angegebene Druckkassette nicht zur Hand haben, sollten Sie diese umgehend bestellen. Sie können weiterhin drucken, bis die Meldung 88 <farbe> Toner 1eer angezeigt wird; tauschen Sie dann die angegebene Druckkassette</farbe>	Tauschen Sie die angegebene Druckkassette aus.
		Drücken Sie Fortfahren , um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen. Die Meldung Verbrauchsmat. wird angezeigt, bis die angegebene Tonerkassette ausgetauscht ist. Siehe auch: Austauschen von
	aus.	
900 - 999 Wartung <i><meldung< i="">></meldung<></i>	Die Meldungen 900 - 999 beziehen sich auf Druckerprobleme, die eventuell eine Druckerwartung erforderlich machen.	Schalten Sie den Drucker aus, und überprüfen Sie alle Kabelverbindungen. Schalten Sie den Drucker wieder ein. Wenn die Wartungsmeldung erneut angezeigt wird, wenden Sie sich unter Angabe der Fehlernummer und mit einer Beschreibung des Problems an den Kundendienst.
		Siehe auch: Anruf beim Kundendienst



Α

A4-Breite (Menü PCL Emul) 159 Abbrechen, Druckauftrag Druckerbedienerkonsole 21 Windows Desktop 22 Macintosh-Computer 22 Taskleiste 21 Abbruchcodes 97 Aktivieren der Bedienerkonsolenmenüs 100 Aktuelle Menüeinstellungen 22 mit Menüeinstellungen-Seite 22 Alarme einstellen 175 Fehlermeldungen 175 Toner 181 Alarmsteuerung (Menü Konfig.) 175 Alle Druckaufträge, entfernen 189 Allgem. Konfig. (Menü Papier) 168 Angeh. Jobs, entfernen 189 Angehaltene Jobs Eingeben des Benutzernamens 113 angehaltene Jobs Formatierungsfehler 115 vertrauliche Aufträge 19 PIN eingeben 19 Zugriff über die Bedienerkonsole 114 Angehaltene Jobs (Menü Auftrag) 153 Angehaltene Jobs entf (Menü Dienstprog.) 189 Anleitung zum Anschließen des Druckers (Menü Hilfe) 150 Anleitung zum Beseitigen von Papierstaus (Menü Hilfe) 150 Anleitung zum Einsatz des Verbrauchsmaterials (Menü Hilfe) 150 Anleitung zum Umsetzen des Druckers (Menü Hilfe) 150 anpassen Deckung 143 Farbe 140, 141, 142 Strom sparen 101

Anschlüsse Netzwerk 154 parallel 156 seriell 171 USB 184 Anzeigesprache (Menü Konfig.) 176 aufbewahren Druckkassetten 65 Medien 33 Verbrauchsmaterial 65 Aufrufen der Menüs 135 Auftr.ber.-Stat. (Menü Dienstprog.) 188 Auftrag 113 an Drucker senden 18 angehalten 153 Statistik 177 vertraulich 152 Auftrag, abbrechen 151 Auftragsabbruch (Menü Auftrag) 151 Auftragsbericht (Menü Konfig.) 177 Ausrichtung (Menü PCL Emul) 160 austauschen Druckkassetten 66 Fotoleiterkassette 74 Auswählen numerische Werte 135 auswählen 135 Menüoptionen 135 Auswählen (Taste) 135 Auto WR nach ZV (Menü PCL Emul) 159 Auto ZV nach WR (Menü PCL Emul) 160 Auto. fortfahren (Menü Konfig.) 175 Autoformaterken. (Erw. Konfig.) 143 Automatische Fachverbindung 39 Automatische Formaterkennung 39, 164 Autorisierte Händler für Lexmark Verbrauchsmaterial 62

В

Baud (Menü Seriell) 171 Bedienerkonsole 134 LCD-Anzeige 134 Menüs aktivieren 100 Menüs deaktivieren 99 Menüs deaktiviert 136 Tasten 134 Zahlen 136 Beids. Binderand 40 Beids. Binderand (Menü Papierausg.) 148 Beidseitia aktivieren 147 binden 40, 148 Beidseitig (Menü Papierausg.) 147 Benutzersorten (Menü Papier) 162 Beseitigen von Papierstaus, mögliche Bereiche mit Papierstaus 52 Bestellen Verbrauchsmaterial Druckkassetten 64 Wartungsteile Fixierstation 64 Fotoleiterkassette 65 Resttonerbehälter 64 bestellen Verbrauchsmaterial 64 Wartungsteile 64 Bestimmung zu Elektro-Emissionen 12 Bildglättung (Menü PostScript) 169 Binden, beidseitig 40 Bitmap-Schriftarten 105 Briefbögen 28 drucken 29 Richtlinien 28 Seitenausrichtung 29 Briefumschläge, Richtlinien 30

D

Datenbits (Menü Seriell) 171 Deaktivieren Bedienerkonsolenmenüs 99 Deckung, Anpassen 143 Druck bestätigen 116 Druck reservieren 116 Druck- und Zurückhalteaufträge 113 Druck- und Zurückhaltefunktion 113 Druck wiederholen 115 Druckanleitung (Menü Hilfe) 150 Druckauftrag abbrechen 151 bei Macintosh-Computern 22 über den Windows-Desktop 22 über die Windows-Taskleiste 21 von der Druckerbedienerkonsole 21 an Drucker senden 18 Druckbereich (Menü Konfig.) Menü Konfig. Druckbereich 178 drucken auf beiden Seiten aus Fächern 40 Auftrag senden 18 beidseitia aus Fächern 40 Menüeinstellungen-Seite 22 Schriftartmuster 23 Schriftartmusterliste 23 Testseiten zur Druckqualität 24 vertraulicher Auftrag 19 Verzeichnisliste 23 Drucken (Menü Hilfe) 150 Drucker in den Offline-Modus schalten 135 Menü (Taste) 135 Stop (Taste) 136 Modelltyp 98 Seriennummer 98 Übersicht 17 Grundmodell 17 konfigurierte Modelle 17 Drucker zurücks. (Menü Auftrag) 153 Drucker, zurücksetzen 153 Druckermeldungen Keine Jobs gef. Wiederholen? 117 Menüs deaktiviert 136 PIN eingeben 116 Druckersprache (Menü Konfig.) 180 Druckertest Druckvorgaben 188 Hardwarestatistik drucken 188 Hex Trace-Modus 188 Druckerwarnmeldungen, konfigurieren 102 Druckfehler (Menü Hilfe) 150 Druckkassetten Aufbewahren 65

austauschen 66 Recycling 68 Druckkassetten, aufbewahren 65 Druckkopflinse, reinigen 79 Druckmedienstaus vermeiden 18, 51 Druckmodus (Menü Farbe) 142 Druckoptionen Speicher drucken 153 Trennseiten 149 siehe auch Trennseitenzuf. 149 Druckqual.-Test (Erw. Konfig.) 143 Druckgual.-Test (Menü Dienstprog.) 189 Druckqualität (Menü Hilfe) 150 Druckqualität, anpassen Deckung 143 Farbanpassung 140, 142 Farbausgleich 140 Farbmuster 141 Druckstatistik Auftragsbericht 177 Auftragsstatistik drucken 188 Druckzeitsperre konfigurieren 180 Druckzeitsperre (Menü Konfig.) 180 DSR berücks. (Menü Seriell) 172 Duplexdruck (beidseitiges Drucken) aus Fächern 40 auswählen 40 Definition 40 Duplexeinheit Druckdefinition 40 verwenden 40

Ε

Eigenschaften, Medien 25 Briefbögen 28 Einlegen Fächer optionales 530-Blatt-Fach 42 Standardpapierfach 42 Standardpapierfach Briefbögen 46 Briefumschläge 46 Einsatz von Druckmedien (Menü Hilfe) 150 Einstellungen Austauschen, Werksvorgaben 100 Energie sparen (Erw. Konfig.) 145 Entfernen alle Druckaufträge 189 angehaltene Jobs 189 Drucker von der optionalen 530-Blatt-Papierzuführung 123 nicht wiederhergestellte Aufträge 189 Optionen 122 Druckerspeicher 119 Duplexeinheit 127 Firmware-Karte 120 Flash-Speicher 120 Karten 117 vertrauliche Aufträge 189 entfernen Systemplatine 118 Ersatzformat (Menü Papier) 167 Erw. Konfig. Autoformaterken. 143 Druckqual.-Test 143 Energie sparen 145 Facheinsatz-Mld. 143 Kassettenkapaz, 146 Konfig. beenden 146 Konsolenmenüs 144 Ladbare Emulat. 144 Schrift schärfer 145 Werksvorgaben 144 Erweit. Status (Menü Parallel) 156 Etiketten Druckerwartung 32 Richtlinien 31, 32

F

Facheinsatz-Mld. (Erw. Konfig.) 143
Fächer

Optionales 250-Blatt-Fach für das Format
Legal 42
Optionales 530-Blatt-Fach 42
Standardpapierfach 42

Fachumkehrung (Menü PCL Emul) 162
Fachverbindung 39
Farbanpassung (Menü Farbe) 140
Farbausgleich (Menü Farbe) 140
Farbe, anpassen 140, 141, 142
Farbmuster (Menü Farbe) 141
Farbqualität (Menü Hilfe) 150
FCC-Bestimmung 12

Festplatte als Speicherort festlegen 176 formatieren 188 geladene Ressourcen drucken 188 Festplatte format. (Menü Dienstprog.) 188 Fixierstation (Menü Verbr.Mat.) 182 Fixierstation, austauschen 69 Flash format. (Menü Dienstprog.) 188 Flash-Defragment (Menü Dienstprog.) 187 Flash-Speicher als Speicherort festlegen 176 Defragmentierung 187 formatieren 188 geladene Ressourcen drucken 188 Fortfahren (Taste) 135 Fotoleiterkass. (Menü Verbr.Mat.) 182 Fotoleiterkassette austauschen 74

G

Geladene Ressourcen drucken 188 Ressourcen speichern 180 speichern 176

Н

Hex Trace (Menü Dienstprog.) 188 Hilfeanleitung (Menü Hilfe) 150 Hinweise zur Emission von Laserstrahlen 15

I

Init berücks. (Menü Parallel) 156 Installation, Reihenfolge der Optionen 17 Intellifont-Schriftarten 105

J

Job-Pufferung (Menü Netzwerk) 154 Job-Pufferung (Menü Parallel) 157 Job-Pufferung (Menü Seriell) 172 Job-Pufferung (Menü USB) 184

Κ

Karten, Richtlinien 32 Kassettenkapaz. (Erw. Konfig.) 146 Konfig. beenden (Erw. Konfig.) 146 Konfigurieren von Druckerwarnmeldungen 102 Konsolenmenüs (Erw. Konfig.) 144 Kopien (Menü Papierausg.) 147 Kopien, Anzahl angeben 147

L

Ladbare Emulat. (Erw. Konfig.) 144 Laden in (Menü Konfig.) 176 Leben Verbr.Mat. (Menü Verbr.Mat.) 183 Leere Seiten (Menü Papierausg.) 146

Μ

MAC-Binär-PS (Menü Netzwerk) 154 MAC-Binär-PS (Menü Parallel) 157 MAC-Binär-PS (Menü USB) 185 Manuelle Farbe (Menü Farbe) 142 Medien aufbewahren 33 Briefbögen Anweisungen zum Einlegen je nach Einzug 29 Richtlinien 28 Folien, Richtlinien 29 Richtlinien 25 Briefbögen 28 Briefbögen, drucken 29 speichern 65 Medienanschlag, verwenden 50 Medienspezifikationen Eigenschaften 26 Formate 34 Gewicht 37 Sorten 36 Medienstütze, verwenden 48 Mehrseit Reihenf (Menü Papierausg.) 148 Mehrseit.ansicht (Menü Papierausg.) 149 Mehrseitendruck Ansichtseinstellungen 149 konfigurieren 149 Randeinstellungen 148 Reihenfolge-Einstellungen 148 Mehrseitendruck (Menü Papierausg.) 149 Mehrseiten-Rand (Menü Papierausg.) 148 Meldungen <Gerät> install. o. Auftr. abbr. 194 1565 Emul-Fehler Emul-Option laden 200 2<xx> Papierstau 200 30 Tonereinheit <Farbe> fehlt 200 32 Kass. <Farbe> n. unterstützt 200 34 Falsches Medium 200

34 Papier ist zu kurz 201 35 Res spei. aus Zu wenig Speich. 201 37 Nicht genug Defrag.speicher 202 37 Nicht genüg. Speicher 202 37 Unzureichend. Sortierbereich 201 38 Speicher voll 203 39 Seite ist zu komplex 203 4<x> Firmw.-Karte n. unterstützt 203 51 Flash beschädigt 204 52 Flash voll 204 53 Flash unformatiert 204 54 Fehl. Seriell Option <x> 204 54 Fehl. Seriell Standardanschluß 204 54 Std Par ENA-Verbdg. verloren 205 54 Std-Netzwerk Softwarefehler 204 54 Netzwerk <x> Softwarefehler 204 54 Par <x> ENA-Verbdg. verloren 205 55 Ununterstützt Option in Platz <x> 205 56 Ser. Anschl.<x> deaktiviert 205 56 Ser. Stand. Anschl. deaktiv. 205 56 Standard-USB-Anschluß deaktiv 205 56 Std Parallel-Anschluß deaktiv 205 56 Parallel-Anschl.<x> deaktiv 205 56 USB-Anschl. <x> deaktiviert 205 58 Zu viele Flash-Optionen 206 61 Festplatte beschädigt 206 62 Festplatte voll 206 63 Festplatte unformatiert 206 64 Plattenformat n. unterstützt 207 82 Resttonerbeh. fast voll 207 82 Resttonerbeh. ist voll/fehlt 207 83 Fotoleiterkass. verbr. 207 83 Fotoleiterkassette erneu. 78, 207 83 Fotoleiterkassette fehlt 207 87 Fixierstation erneuern 78, 207 87 Fixierstation fehlt 208 87 Fixierstation verbraucht 207 88 <Farbe> Toner leer 208 88 Wenig <Farbe> Toner 208 900 - 999 Wartung < Meldung > 208 Alle Jobs lösch. Fortfahren/Stop? 191 Angeh. Jobs kön. verlorengehen 194 Angeh. Jobs kön. n.wdhgest.werden 194 Angeh.Jobs wdhst. Fortfahren/Stop? 198 Aufl. herabges. 198 Auftrag wird abgebrochen 190 Belegt 190 Bereit 197

Bereit Hex 198 Codeprogr. läuft 197 Defragmentierung 191 Drucke Auftragsstatistik 196 Drucker zurücksetzen 198 Druckwerk wärmt auf 193 Duplexklappe schließen 191 Fach <Papierzufuhr> <Sorte> <Format> ändern 191 Fach <x> auffüllen 195 Fach <x> einsetzen 143. 194 Festpl. beschäd. Neu formatieren? 192 Festpl.wdhstell. x/5 yyy% 193 Festplatte wird formatiert 193 Festplatte wird programmiert 197 Fixierstation ausgetauscht? 192 Flashform. läuft 193 Flashprog. läuft 197 Fotoleiterkass. ausgetauscht? 192 Hintere Klappe schließen 191 Jobs w. verarb. 197 Jobs w. verarb. und gelöscht 197 Jobs werden gelöscht 191 Keine Jobs gef. Wiederholen? 196 Lösche Auftragsstatistik 191 Menüänderungen werden aktiviert 190 Menüeinstellungen werden gedruckt 197 Menüs aktiviert 193 Menüs deaktiv. 192 Menüs deaktiviert 195 Netzwerk 195 Netzwerk $\langle x \rangle$, $\langle y \rangle$ 195 Netzwerk <x> 195 Netzwerkkarte belegt 195 Nicht bereit 196 Obere Kla. schl. 191 Papier aus Standardabl. nehmen 198 Parallel 196 Parallel <x> 196 PIN eingeben =____ 193 Puffer löschen 193 Schriftartliste drucken 196 Selbsttest läuft 196 Seriell <x> 199 Spooljobs druck? 196 Std.-Netzwerk-Code ungültig 195 Strom sparen 196

Testseiten werden gedruckt 197 TMA 199 Umprogrammierung 197 Ungültiger Maschinencode 195 Ungültiger Netzwerk <x>-Code 195 **USB 199** USB <x> 199 Verbrauchsmat. 199 Verzeichnisliste drucken 196 Vord, Kla, schl, 191 Wartet 200 Wiederherstellen angehalt. Job xxx/yyy 199 Zurücksetzen auf Werkseinstellungen 199 Menü (Taste) 135 Menü Auftrag 151 Angehaltene Jobs 153 Auftragsabbruch 151 Drucker zurücks. 153 Speicher drucken 153 Vertraul. Job 152 Wdhstellen abbr. 151 Menü Dienstprog. 187 Angeh. Jobs entf 189 Auftr.ber.-Stat. 188 Druckgual.-Test 189 Festplatte format. 188 Flash format. 188 Flash-Defragment 187 Hex Trace 188 Menüs drucken 188 Netzkonf, druck 189 Netzkonf.<x> druck 189 Schrift. drucken 188 Verzeichnis drucken 188 Werksvorgaben 187 Menü Farbe 140 Druckmodus 142 Farbanpassung 140 Farbausgleich 140 Farbmuster 141 Manuelle Farbe 142 Tonerauftrag 143 Menü Hilfe 150 Anleitung zum Anschließen des Druckers 150 Anleitung zum Beseitigen von Papierstaus 150

Anleitung zum Einsatz des Verbrauchsmaterials 150 Anleitung zum Umsetzen des Druckers 150 Druckanleitung 150 Drucken 150 Druckfehler 150 Druckgualität 150 Einsatz von Druckmedien 150 Farbqualität 150 Hilfeanleitung 150 Menü Konfig. 175 Alarmsteuerung 175 Anzeigesprache 176 Auftragsbericht 177 Auto. fortfahren 175 Druckersprache 180 Druckzeitsperre 180 Laden in 176 Nach Stau weiter 176 Ressour. speich. 180 Schw.Weiß-Sperre 175 Seitenschutz 177 Strom sparen 179 Tonerwarnung 181 verwenden Alarmsteuerung 102 Tonerwarnung 102 Wartezeitsperre 181 Menü Netzwerk 154 Job-Pufferung 154 MAC-Binär-PS 154 Netzwerk<x>-Konfig 155 Netzwerkpuffer 155 NPA-Modus 155 PCL SmartSwitch 155 PS SmartSwitch 156 Std-Netzw-Konfig 156 Menü Papier 162 Allgem. Konfig. 168 Benutzersorten 162 Ersatzformat 167 Papiereinzug 163 Papierformat 164 Papiergewicht 167 Papiersorte 166 Papierzufuhr 165 Menü Papierausg. 146 Beids. Binderand 148

Beidseitig 147 Kopien 147 Leere Seiten 146 Mehrseit Reihenf 148 Mehrseit.ansicht 149 Mehrseitendruck 149 Mehrseiten-Rand 148 Sortieren 147 Trennseiten 149 Trennseitenzuf. 149 Menü Parallel 156 Erweit. Status 156 Init berücks. 156 Job-Pufferung 157 MAC-Binär-PS 157 Parall. Puffer 158 Parallel-Modus 1 158 Parallel-Modus 2 158 Protokoll 159 PS SmartSwitch 159 Menü parallel NPA-Modus 157 PCL SmartSwitch 158 Menü PCL Emul 159 A4-Breite 159 Ausrichtung 160 Auto WR nach ZV 159 Auto ZV nach WR 160 Fachumkehrung 162 Punktgröße 161 Schriftartname 160 Schriftartquelle 160 Symbolsatz 161 Teilung 161 Zeilen pro Seite 160 Menü PDF (Menü PostScript) 170 Menü PostScript 168 Bildglättung 169 Menü PDF 170 Schriftprior, 168 Menü Seriell 171 Baud 171 Datenbits 171 DSR berücks. 172 Job-Pufferung 172 Parität 172 RS-232/RS-422 173 RS-422-Polarität 174

Ser. Protokoll 174 Serieller Puffer 174 Stabiles XON 173 Menü seriell NPA-Modus 172 PCL SmartSwitch 173 PS SmartSwitch 173 Menü USB 184 Job-Pufferung 184 MAC-Binär-PS 185 NPA-Modus 185 PCL SmartSwitch 185 PS SmartSwitch 186 USB-Puffer 186 Menü Verbr.Mat. 182 <Farbe> Toner 182 Fixierstation 182 Fotoleiterkass. 182 Leben Verbr.Mat. 183 Resttonerbehälter 182 V.mat.austausch 184 Menüeinstellungen-Seite, drucken 22 Menüs aufrufen 135 Auswählen numerische Werte 135 auswählen 135 Menüoptionen 135 deaktiviert 138 Menüeinstellungen-Seite drucken 22 Sprache 176 Menüs drucken (Menü Dienstprog.) 188 Menü-Übersicht 139 Modelltyp 12, 98

Ν

Nach Stau weiter (Menü Konfig.) 176 Netzkonf. druck (Menü Dienstprog.) 189 Netzkonf.<x> druck (Menü Dienstprog.) 189 Netzwerk<x>-Konfig (Menü Netzwerk) 155 Netzwerkanschluß, konfigurieren NPA-Modus 155 PCL SmartSwitch 155 PS SmartSwitch 156 Puffergröße 155 Netzwerkpuffer (Menü Netzwerk) 155 Nicht wiederhergestellte Aufträge, entfernen 189

NPA-Modus (Menü Netzwerk) 155
NPA-Modus (Menü parallel) 157
NPA-Modus (Menü seriell) 172
NPA-Modus (Menü USB) 185
NPA-Modus, einstellen
Netzwerkanschluß 155
paralleler Anschluß 157
serieller Anschluß 172
USB-Anschluß 185
Numerische Werte, auswählen 135

0

Optionale Karten, entfernen 117 Optionales 250-Blatt-Fach für das Format Legal 42 Optionen Installation 17 Installation mit Menüeinstellungen-Seite überprüfen 22

Ρ

Papier Briefbögen 28 empfohlene Sorten 25 ungeeignet 27 vorgedruckte Formulare 28 Papier, angeben Benutzersorte 162 Format 164 Gewicht 167 Sorte 166 vorgedruckte Formulare 163 wenn angeforderte Größe nicht eingelegt 167 Zufuhr 165 Papierablage, Medienstütze 48 Papiereinzug (Menü Papier) 163 Papierformat (Menü Papier) 164 Papiergewicht (Menü Papier) 167 Papiersorte (Menü Papier) 166 Papierstaus erneutes Drucken gestauter Seiten 176 Medienweg 52 Papierzufuhr (Menü Papier) 165 Parall. Puffer (Menü Parallel) 158 Paralleler Anschluß aktivieren, Widerstände 158

konfigurieren bidirektionale Kommunikation 156 Datenabtastung 158 Hardware-Initialisierung 156 Protokoll 159 Puffergröße 158 paralleler Anschluß konfigurieren NPA-Modus 157 PCL SmartSwitch 158 PS SmartSwitch 159 Parallel-Modus 1 (Menü Parallel) 158 Parallel-Modus 2 (Menü Parallel) 158 Parität (Menü Seriell) 172 PCL SmartSwitch, Einstellung siehe auch Druckersprache PCL SmartSwitch (Menü Netzwerk) 155 PCL SmartSwitch (Menü parallel) 158 PCL SmartSwitch (Menü seriell) 173 PCL SmartSwitch (Menü USB) 185 PCL SmartSwitch, einstellen Netzwerkanschluß 155 paralleler Anschluß 158 serieller Anschluß 173 USB-Anschluß 185 PCL-Emulation A4-Breite 159 Ausrichtung 160 automatischer Wagenrücklauf 159 automatischer Zeilenvorschub 160 Fachumkehrung 162 Punktgröße 161 residente Schriftarten 106 Schriftartmuster drucken 188 Schriftartname 160 Schriftartquelle 160 Symbolsatz 161 Teilung 161 Zeilen pro Seite 160 Persönliche Identifikationsnummer siehe PIN Persönliche Identifikationsnummer (PIN) 116 **PIN 116** am Drucker eingeben 20 für vertrauliche Aufträge 19 über den Treiber eingeben 19
Platte *siehe* Festplatte PostScript 3-Emulation residente Schriftarten 106 PostScript-Emulation Bildglättung 169 PS-Fehler drucken 171 Schriftartmuster drucken 188 Schriftpriorität 168 Probleme andere Drucker-Abbruchcodes wurden nicht gefunden 97 serielles Kabel anschließen 97 Zugriff auf aktualisierte Dienstprogramme 97 Zugriff auf aktualisierten Druckertreiber 97 Anruf beim Kundendienst 98 Anzeige 83 keine Anzeige 83 Menüeinstellungen, keine Auswirkung 83 Rauten 83 Drucken 84 drucken angehaltene Aufträge werden nicht gedruckt 84 Auftrag wird auf falschem Papier oder Spezialmedium gedruckt 85 Auftrag wird aus falschem Fach gedruckt 85 Auftrag wurde nicht gedruckt 84 Druckvorgang dauert lange 85 es werden falsche Zeichen gedruckt 85 Fachverbindung funktioniert nicht 85 umfangreiche Aufträge werden nicht sortiert 86 unerwartete Seitenumbrüche 86 Druckmedienzufuhr häufige Staus 96 leere Seiten in Ausgabefach 96 Papierstau verursachende Seite wird nicht erneut gedruckt 96 Papierstaumeldung wird nach Beseitigen des Staus nicht gelöscht 96 Druckqualität 86 abgeschnittene Bilder 90 Ausdruck zu dunkel 88 Ausdruck zu hell 88

falsche Farbregistrierung 87 fehlerhafte Ränder 90 Geisterbilder 89 grauer Hintergrund 89 leere Seiten 90 Papier wellt sich stark nach Ausgabe in die Papierablage 90 schlechte Foliendruckgualität 88 senkrechte Streifen 87 sich wiederholende Fehler 86 Streifen 87 Toner läßt sich einfach abreiben 89 Tonerflecken 89 unregelmäßiger Deckungsgrad 89 Unregelmäßigkeiten im Druck 88 verzerrter Ausdruck 90 vollflächige Farbseiten 90 weiße oder farbige Linien 87 einfache 82 Farbqualität 91 bestimmte Farben erzeugen 93 dunkle Folien 92 gedruckte Seite ist verfärbt 92 Treibereinstellungen für bessere Farben 92 warum die gedruckten Farben nicht mit den auf dem Bildschirm angezeigten übereinstimmen 92 Netzwerkdruck Auftrag wurde nicht gedruckt 97 es wurden falsche Zeichen gedruckt 97 nicht antwortender Drucker 82 Optionen 530-Blatt-Papierzuführung 95 arbeitet nicht mehr 95 Duplexeinheit 95 INA-Karte 95 nicht ordnungsgemäße Funktion 95 Speicherkarte 95 Problemlösung andere Probleme Drucker-Abbruchcodes wurden nicht gefunden 97 serielles Kabel anschließen 97 Zugriff auf aktualisierte Dienstprogramme 97 Zugriff auf aktualisierten Druckertreiber 97 Anruf beim Kundendienst 98

Anzeigeprobleme 83 keine Anzeige 83 Rauten 83 Drucker stoppen 136 Druckereinstellungen 134 Druckprobleme 84 angehaltene Aufträge werden nicht gedruckt 84 Auftrag wird auf falschem Papier oder Spezialmedium gedruckt 85 Auftrag wird aus falschem Fach gedruckt 85 Auftrag wurde nicht gedruckt 84 Druckvorgang dauert lange 85 es werden falsche Zeichen gedruckt 85 Fachverbindung funktioniert nicht 85 umfangreiche Aufträge werden nicht sortiert 86 unerwartete Seitenumbrüche 86 einfache Druckerprobleme 82 Fehlermeldungen an der Bedienerkonsole löschen 135 Netzwerkdruckprobleme Auftrag wurde nicht gedruckt 97 es wurden falsche Zeichen gedruckt 97 nicht antwortender Drucker 82 Optionsprobleme 530-Blatt-Papierzuführung 95 arbeitet nicht mehr 95 Duplexeinheit 95 INA-Karte 95 nicht ordnungsgemäße Funktion 95 Speicherkarte 95 Probleme mit der Druckmedienzufuhr häufige Staus 96 leere Seiten in Standard-Ausgabefach 96 Papierstau verursachende Seite wird nicht erneut gedruckt 96 Papierstaumeldung wird nach Beseitigen des Staus nicht gelöscht 96 Probleme mit der Druckqualität 86 abgeschnittene Bilder 90 Ausdruck zu dunkel 88 Ausdruck zu hell 88 falsche Farbregistrierung 87 fehlerhafte Ränder 90 Geisterbilder 89 grauer Hintergrund 89

leere Seiten 90 Papier wellt sich stark nach Ausgabe in die Papierablage 90 schlechte Foliendruckgualität 88 senkrechte Streifen 87 sich wiederholende Fehler 86 Toner läßt sich einfach abreiben 89 Tonerflecken 89 unregelmäßiger Deckungsgrad 89 Unregelmäßigkeiten im Druck 88 verzerrter Ausdruck 90 vollflächige Farbseiten 90 waagrechte Streifen 87 weiße oder farbige Linien 87 Probleme mit der Farbqualität 91 bestimmte Farben erzeugen 93 dunkle Folien 92 gedruckte Seite ist verfärbt 92 Treibereinstellungen für bessere Farben 92 warum die gedruckten Farben nicht mit den auf dem Bildschirm angezeigten übereinstimmen 92 Protokoll (Menü Parallel) 159 PS SmartSwitch, einstellen siehe auch Druckersprache 180 PS SmartSwitch (Menü Netzwerk) 156 PS SmartSwitch (Menü Parallel) 159 PS SmartSwitch (Menü seriell) 173 PS SmartSwitch (Menü USB) 186 PS SmartSwitch, einstellen Netzwerkanschluß 156 paralleler Anschluß 159 serieller Anschluß 173 USB-Anschluß 186 PS-Emulation siehe PostScript-Emulation PS-Fehl. drucken (Menü PostScript) 171 Puffergrößen, anpassen Netzwerk 155 parallel 158 seriell 174 USB 186 Punktgröße (Menü PCL Emul) 103, 161

R

Recycling gebrauchtes Verbrauchsmaterial 68 Produkte 69 Reinigen, Druckkopflinse 79 Residente Schriftarten 106 Ressour. speich. (Menü Konfig.) 180 Resttonerbehält. (Menü Verbr.Mat.) 182 Resttonerbehälter, austauschen 72 Richtlinien Briefbögen drucken 29 Etiketten 32 Medien 25 Papierstaus vermeiden 18 RS-232/RS-422 (Menü Seriell) 173 RS-422-Polarität (Menü Seriell) 174

S

Schalten des Druckers in den Offline-Modus 136 Menü (Taste) 135 Stop (Taste) 136 Schnittstellen Netzwerk 154 parallel 156 seriell 171 USB 184 Schrift schärfer (Erw. Konfig.) 145 Schrift. drucken (Menü Dienstprog.) 188 Schriftarten auswählen in PCL-Emulation 160 Beschreibung 102 Bitmap-Schriftarten 105 Erläuterungen 102 ladbare 113 Muster drucken 188 Musterliste drucken 23 Priorität 168 Punktgröße 103 residente 106 PCL 106 PCL 6 102 PostScript 3 102, 106 skalierbare, Definition 105 Stärke und Stil 103 Symbolsätze, PCL 6-Emulation 112 Teilung 103 unterstützte Symbolsätze 161

Schriftartmuster, drucken 23 Schriftartmusterliste, drucken 23 Schriftartname (Menü PCL Emul) 160 Schriftartguelle (Menü PCL Emul) 160 Schriftprior. (Menü PostScript) 168 Schrifttypen, Beschreibung 102 Schw.Weiß-Sperre (Menü Konfig.) 175 <Farbe> Toner (Menü Verbr.Mat.) 182 <Farbe> Toner, Status 182 Seite ist zu komplex (Fehler) 177 Seitenschutz (Menü Konfig.) 177 Senden eines Druckauftrags 18 Ser. Protokoll (Menü Seriell) 174 Serieller Anschluß aktivieren DSR (Data Set Ready)-Signale 172 anpassen Übertragungsgeschwindigkeiten 171 konfigurieren Parität 172 Polarität 174 Protokoll 174 Puffergröße 174 Stabiles XON 173 serieller Anschluß konfigurieren NPA-Modus 172 PCL SmartSwitch 173 PS SmartSwitch 173 Serieller Puffer (Menü Seriell) 174 Seriennummer 98 Sicherheit 11 Skalierbare Schriftarten, Definition 105 Skalierbare Schriftarten, residente 106 Sortieren (Menü Papierausg.) 147 Sortieren, aktivieren 147 Speicher drucken (Menü Auftrag) 153 Speicher, Druck- und Zurückhaltefunktion 113 speichern Druckkassetten 65 Medien 65 Stabiles XON (Menü Seriell) 173 Statistik drucken 188 speichern 177 Staumeldungen 201 Papierstau Hintere Klappe öffnen 54 202 Papierstau Hintere Klappe öffnen 56

230 Papierstau Klappe der Duplexeinheit 57 231 Papierstau Klappe der Duplexeinheit 58 241 Papierstau Fach 1 überpr. 60 242 Papierstau Fach 2 überpr. 61 Staus beseitigen, Medienweg 52 *siehe auch* Papierstaus Tips zur Vermeidung 51 vermeiden 51 Std-Netzw-Konfig (Menü Netzwerk) 156 Stop (Taste) 136 Strom sparen (Menü Konfig.) 179 Strom sparen, konfigurieren 179 Stromsparfunktion, anpassen 101 Symbolsatz (Menü PCL Emul) 161 Symbolsätze, Definition 112 Systemplatine entfernen 118 wieder einsetzen 121

Т

Teilung (Menü PCL Emul) 103, 161 Testdruck Hex Trace-Modus 188 Menüseite 188 Testseiten zur Druckqualität, drucken 24 Toner Alarm 181 Status 182 Tonerauftrag (Menü Farbe) 143 Tonerwarnung (Menü Konfig.) 181 Trennseiten (Menü Papierausg.) 149 Trennseitenzuf. (Menü Papierausg.) 149 TrueType-Schriftarten 105

U

Übersicht, Drucker 17 Ungeeignetes Papier 27 USB-Anschluß konfigurieren NPA-Modus 185 PCL SmartSwitch 185 PS SmartSwitch 186 Puffergröße 186 USB-Puffer (Menü USB) 186

V

V.mat.austausch (Menü Verbr.Mat.) 184 Verbinden 39 Fächer 39 Verbrauchsmaterial aufbewahren 65 ausgetauschte Komponente angeben 78 Bestellen Druckkassetten 64 bestellen 64 Druckkassettenkapazität ändern 78 einsparen 63 Fixierstation 64 Fotoleiterkassette 65 Papier 63 Recycling 68 Resttonerbehälter 64 Spezialdruckmedien 63 Status 62 Toner 63 Verbrauchsmaterial, Status einzelne Verbrauchsmaterialien 183 <Farbe> Toner 182 Fixierstation 182 Fotoleiterkassette 182 Resttonerbehälter 182 Verbrauchsmaterial, Status ermitteln 62 Verbrauchsmaterialstatus, ermitteln 62 Vermeiden von Druckmedienstaus 18 Vermeiden von Papierstaus, Tips 51 Vertraul. Job (Menü Auftrag) 152 vertrauliche Aufträge 19, 116 Eingeben des Benutzernamens 113 entfernen 189 PIN 116 PIN eingeben 19 senden 19 Verzeichnis drucken (Menü Dienstprog.) 188 Verzeichnisliste, drucken 23 Vorgedruckte Formulare 28

W

Wartezeitsperre (Menü Konfig.) 181 Wartezeitsperre, konfigurieren 181 Wartung des Druckers 62 Druckkassetten, aufbewahren 65 Wdhstellen abbr. (Menü Auftrag) 151 Werksvorgaben (Erw. Konfig.) 144

Werksvorgaben (Menü Dienstprog.) 187 Werksvorgaben, Austauschen 100 Werksvorgaben, wiederherstellen 187 wiedereinsetzen Fixierstation 69 Resttonerbehälter 72 Wiederherstellen der Werksvorgaben 100

Ζ

Zahlen, Bedienerkonsole 136 Zeilen pro Seite (Menü PCL Emul) 160 Zeitsperre drucken 180 warten 181 Zurück (Taste) 135 Zurücksetzen des Druckers 153



Lexmark und Lexmark mit der roten Raute sind Marken von Lexmark International, Inc., eingetragen in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. © 2003 Lexmark International, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550, USA

www.lexmark.com