Guida rapida

Caricamento di carta o di altri supporti di stampa

Le prestazioni ottimali della stampante sono dovute anche a un corretto caricamento dei vassoi e all'impostazione dei tipi e dei formati di carta. Non caricare mai supporti diversi all'interno di un vassoio.

Per evitare inceppamenti:

 Flettere le risme dei supporti avanti e indietro in modo da separarli prima di caricarli. Non piegare o sgualcire i supporti di stampa. Allineare i bordi su una superficie piana.



- Non superare il limite massimo di caricamento indicato. Un caricamento eccessivo del vassoio potrebbe provocare inceppamenti.
- Non rimuovere mai i vassoi della carta mentre è in corso un processo di stampa. Ciò potrebbe danneggiare la stampante.

Caricamento dei vassoi da 500 fogli

- Rimuovere il vassoio.
- 2 Premere la leva della guida anteriore e spostare quest'ultima verso la parte anteriore del vassoio.
- **3** Premere la leva della guida laterale e spostare guest'ultima nella posizione adeguata alle dimensioni della carta caricata.



- 4 Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio.
- 5 Far aderire la carta all'angolo posteriore sinistro del vassoio, con il lato di stampa rivolto verso il basso.

6 Premere la leva della guida anteriore e spostarla finché non tocca leggermente la risma.



- 7 Reinstallare il vassoio.
- 8 Se si carica un tipo di supporto diverso da quello precedentemente caricato nel vassoio, modificare l'impostazione Tipo di carta per quel vassoio dal pannello operatore. Vedere "Impostazione di Tipo di carta e Dimensioni carta" a pagina 2.

Caricamento dell'alimentatore multiuso

È possibile utilizzare l'alimentatore multiuso in uno dei seguenti modi:

- Vassoio carta Se si utilizza l'alimentatore come vassoio carta, è possibile caricare la carta o il supporto di stampa nell'alimentatore e lasciarvelo.
- Alimentatore bypass manuale Se si utilizza la funzione di alimentatore bypass manuale, è possibile inviare un processo di stampa all'alimentatore specificando il tipo e le dimensioni del supporto dal computer. Viene richiesto di caricare il supporto appropriato prima che la stampa si avvii.
- 1 Aprire l'alimentatore multiuso.
- 2 Tirare la leva della guida carta e spostare la guida completamente in avanti.
- 3 Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio.
- 4 Orientare correttamente la risma in base al formato e al tipo di supporto caricato e al metodo di stampa che si desidera utilizzare.
- **5** Posizionare i supporti, con il lato di stampa rivolto verso l'alto, lungo il lato sinistro dell'alimentatore multiuso. quindi inserirli fino in fondo. Non esercitare troppa forza nel caricare i supporti di stampa.
- 6 Premere la leva della guida anteriore e spostarla finché non tocca il lato della risma.
- 7 Se si carica un tipo di supporto diverso da quello precedentemente caricato nel vassoio, modificare l'impostazione Tipo di carta per quel vassoio dal pannello operatore. Vedere "Impostazione di Tipo di carta e Dimensioni carta" a pagina 2.

Caricamento del vassoio da 2000 fogli

Per caricare un vassoio da 2000 fogli, seguire le istruzioni riportate di seguito. Non caricare supporti diversi dalla carta nel vassoio da 2000 fogli.

- 1 Aprire il vassoio.



3 Premere le due leve della guida anteriore e spostare quest'ultima nella posizione adeguata alle dimensioni del supporto caricato.





non tocca la guida anteriore.



2 Premere la leva della guida laterale, sollevare la guida e posizionarla nell'alloggiamento adeguato alle dimensioni del supporto caricato.



4 Far scorrere il supporto inferiore verso la parte anteriore del vassoio, finché

5 Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta. Allineare i bordi su una superficie piana.

6 Far aderire la carta all'angolo posteriore sinistro del vassoio, con il lato di stampa rivolto verso il basso.

Non caricare materiale di stampa piegato o arricciato.



7 Chiudere il vassoio.

Accertarsi che il vassoio sia inserito completamente nella stampante.

Nota: Non superare il limite massimo di caricamento indicato. Un caricamento eccessivo del vassoio potrebbe provocare inceppamenti della carta.

Caricamento del vassoio buste opzionale

Per ulteriori informazioni sul caricamento del vassoio buste opzionale, consultare il CD Pubblicazioni fornito con la stampante.

Impostazione di Tipo di carta e Dimensioni carta

Se le opzioni Dimensioni carta e Tipo di carta sono impostate sui valori corretti, i vassoi contenenti lo stesso tipo di carta e le stesse dimensioni vengono collegati automaticamente dalla stampante.

Nota: Se i supporti che vengono caricati sono dello stesso tipo di quelli caricati precedentemente, non è necessario modificare l'impostazione Tipo di carta.

Per modificare l'impostazione Tipo di carta o Dimensioni carta:

- 1 Premere **Menu** fino a visualizzare il menu Carta, quindi premere **Seleziona**.
- 2 Premere Menu fino a visualizzare Tipo di carta (o Dimensioni carta), quindi premere Seleziona.

Sulla seconda riga del display del pannello operatore viene visualizzato Tipo vassoio 1 (0 Dimen. vassoio 1).

- 3 Premere Seleziona se si desidera modificare l'impostazione Tipo vassoio 1 (o Dimen. vassoio 1) oppure Menu per selezionare un'altra origine.
- 4 Premere **Menu** per scorrere l'elenco dei tipi di carta o delle dimensioni disponibili.
- 5 Quando viene visualizzato il tipo di carta o la dimensione corretta, premere Seleziona per salvare l'impostazione come predefinita.
- 6 Premere OK per riportare la stampante allo stato Pronta.

Stampa della pagina delle impostazioni dei menu

Per verificare le impostazioni Dimensioni carta e Tipo di carta e controllare le opzioni installate e la memoria, stampare una pagina delle impostazioni dei menu.

- 1 Premere Menu fino a visualizzare il menu Utilità, quindi premere Seleziona.
- 2 Premere Menu fino a visualizzare Stampa menu, quindi premere Seleziona. La pagina delle impostazioni dei menu viene stampata.

Stampa su supporti speciali (lucidi, etichette e così via)

Quando si desidera stampare su supporti speciali, quali lucidi, cartoncini, carta lucida, etichette o buste, attenersi alle seguenti istruzioni.

- 1 Caricare il supporto di stampa specificato per il vassoio in uso. Per istruzioni, vedere Caricamento di carta o di altri supporti di stampa.
- 2 Dal pannello operatore della stampante, impostare Tipo di carta e Dimensioni carta in base al supporto caricato. Per istruzioni, vedere Impostazione di Tipo di carta e Dimensioni carta.
- **3** Dall'applicazione software del computer, impostare il tipo di carta, le dimensioni e l'origine in base al tipo di supporto caricato.
 - a Nell'elaboratore di testi, foglio elettronico, browser o altro tipo di applicazione, selezionare File > Stampa.
 - **b** Fare clic su **Proprietà** (oppure **Opzioni**, **Stampante** o **Imposta** a seconda del tipo di applicazione) per visualizzare le impostazioni del driver della stampante.
 - C Nella casella di riepilogo Origine carta, selezionare il vassoio contenente il supporto speciale.
 - d Nella casella di riepilogo Tipo di supporto, selezionare il tipo di supporto (lucidi, buste e così via).
- e Nella casella di riepilogo Tipo di modulo, selezionare il supporto speciale.
- **f** Fare clic su **OK** e inviare il processo in stampa secondo la procedura usuale.

Annullamento di un processo di stampa

Per annullare un processo dopo che è stata avviata la stampa:

- 1 Premere Menu fino a visualizzare il menu Processo, quindi premere Seleziona
- 2 Premere Menu fino a visualizzare Annulla processo, quindi premere Seleziona

Messaggi della stampante

Messaggio	Operazioni
Cambia <x> È necessario caricare un supporto di tipo o dimensioni diverse.</x>	 Rimuovere il supporto in uso dal vassoio specificato e caricare quello richiesto.
	 Premere Seleziona per annullare il messaggio e riprendere la stampa con il supporto attualmente caricato nel vassoio.
	 Annullare il processo corrente.

Messaggio

2<XX> Incep. carta Si è verificato un incepp della carta.

Carica manuale

La stampante è pronta p l'inserimento del suppor stampa nell'alimentatore multiuso.

In attesa

La stampante ha ricevut da stampare ma è in atte comando o di dati aggiu

Svuotamento buffer corso

È in corso l'eliminazione processo di stampa corr

Manut. UTI/fus

L'unità di trasferimento dell'immagine e l'unità di necessitano di manuteni

80 Manutenzione uni fusione

È necessario sostituire l fusione.

83 Manutenzione UTI

È necessario sostituire trasferimento dell'imma

Ulteriori informazioni

- il personale di assistenza tecnica.

	Operazioni
amento	Rimuovere l'inceppamento dal percorso carta. Per ulteriori informazioni, consultare il CD Pubblicazioni e la scheda <i>Rimozione degli</i> <i>inceppamenti</i> .
ber to di e	 Caricare il supporto di stampa specificato sulla seconda riga del display nell'alimentatore multiuso. Premere Seleziona od OK per ignorare la richiesta di alimentazione manuale e stampare con il supporto già inserito in uno dei vassoi carta. Annullare il processo corrente.
o i dati sa di un ntivi.	 Premere OK per stampare il contenuto del buffer. Annullare il processo corrente.
in e del rente.	 Attendere che il messaggio venga annullato. Alcune volte questo messaggio indica che i dati del driver non corrispondono ai dati attesi dalla stampante. Se il problema si verifica nuovamente, provare a stampare con un altro driver per stampante.
fusione zione.	Sostituire l'unità di trasferimento dell'immagine e l'unità di fusione. Per informazioni sulla richiesta e la sostituzione di questi componenti di manutenzione, consultare il CD Pubblicazioni.
tà di 'unità di	Sostituire l'unità di fusione. Per informazioni sulla richiesta e la sostituzione del fascicolatore, consultare il CD Pubblicazioni.
'unità di gine.	Sostituire l'unità di trasferimento dell'immagine. Per informazioni sulla richiesta e la sostituzione dell'unità di trasferimento dell'immagine, consultare il CD Pubblicazioni.

· Per informazioni sull'uso e la manutenzione della stampante, consultare la Guida all'installazione o il CD Pubblicazioni.

Per ulteriori informazioni sulla stampa in rete, contattare l'amministratore o