Краткое руководство

Загрузка бумаги или других материалов для печати

Оптимальная работа принтера достигается при правильной загрузке лотков, а также выборе типа и формата материала для печати. Запрещается загружать в один лоток материалы разных типов.

Для предотвращения замятий:

• Перед загрузкой материалов для печати изогните пачку несколько раз в разные стороны, затем пролистайте ее. Не сгибайте и не мните листы. Выровняйте края пачки, постучав ею по ровной поверхности.



- Не превышайте максимально допустимой высоты стопки. Переполнение лотка может привести к замятию бумаги.
- Запрещается выдвигать лотки для бумаги во время выполнения печати. Это может вызвать повреждение лотка и принтера.

Загрузка лотков емкостью 500 листов

- Извлеките лоток.
- 2 Прижмите рукоятку передней направляющей и сдвиньте направляющую к передней стенке лотка.
- 3 Прижмите рукоятку боковой направляющей и передвиньте направляющую в положение, соответствующее формату загружаемой бумаги.



- 4 Изогните пачку листов несколько раз вперед-назад, затем пролистайте ее, чтобы листы не слипались.
- 5 Уложите пачку бумаги предназначенной для печати стороной вниз и выровняйте ее по левому заднему углу лотка.

6 Сожмите рукоятку передней направляющей и придвиньте направляюшую к краю пачки бумаги.



- 7 Установите лоток в принтер.
- 8 Если в лоток загружаются материалы для печати нового типа. измените значение параметра "Тип бумаги" для данного лотка на панели управления принтера. См. раздел "Установка типа и формата бумаги", стр. 2.

Загрузка многоцелевого устройства подачи

Многоцелевое устройство подачи можно использовать двумя способами:

- Лоток для бумаги В этом случае бумага или другой материал для печати загружается в устройство подачи и остается в нем.
- Устройство ручной подачи В этом случае тип и формат материала для печати задается в компьютере, после чего задание передается на печать в многоцелевое устройство подачи. Перед печатью принтер предлагает загрузить соответствующий материал для печати.
- 1 Откройте многоцелевое устройство подачи.
- 2 Прижмите рукоятку направляющей бумаги и сдвиньте направляющую к передней стороне принтера до упора.
- 3 Изогните пачку листов несколько раз вперед-назад, затем пролистайте ее, чтобы листы не слипались.
- 4 Сложите пачку материалов для печати в соответствии с форматом, типом и используемым способом печати.
- 5 Уложите материал для печати (предназначенной для печати стороной вверх) вдоль левой стороны многоцелевого устройства подачи и

задвиньте материал для

печати в устройство подачи до упора без усилия. Не проталкивайте материалы для печати с силой.

- 6 Сожмите ручку направляющей для бумаги и придвиньте ее к боковому краю стопки бумаги.
- 7 Если в лоток загружаются материалы для печати нового типа, измените значение параметра "Тип бумаги" для данного лотка на панели управления принтера. См. раздел "Установка типа и формата бумаги", стр. 2.

Загрузка лотка на 2000 листов

загрузки бумаги.

- 1 Выдвиньте лоток.
 - загружаемой бумаги.



бумаги.





передней направляющей.

по ровной поверхности.

Для загрузки лотка емкостью 2000 листов следуйте приведенным ниже инструкциям. В лоток емкостью 2000 листов предназначен только для

2 Прижмите рукоятку боковой направляющей, поднимите направляющую и установите ее в гнездо, соответствующее формату

3 Прижмите две рукоятки передней направляющей и передвиньте направляющую в положение, соответствующее формату загружаемой



4 Сдвиньте нижнюю опору к передней стороне лотка до касания с



5 Изогните пачку листов несколько раз вперед-назад, затем пролистайте ее, чтобы листы не слипались. Не сгибайте и не мните бумагу. Выровняйте края пачки, постучав ею **6** Уложите пачку бумаги предназначенной для печати стороной вниз и выровняйте ее по левому заднему углу лотка.

Не загружайте согнутые или измятые материалы для печати.



7 Закройте лоток.

Убедитесь в том, что лоток задвинут в принтер до упора.

Примечание. Не превышайте максимально допустимой высоты стопки. Переполнение лотка может привести к замятию бумаги.

Загрузка дополнительного лотка для конвертов

Информация о загрузке бумаги в дополнительный лоток для конвертов приведена в документации на компакт-диске "Публикации", который входит в комплект поставки принтера.

Установка типа и формата бумаги

При правильной установке формата и типа бумаги принтер автоматически связывает устройства подачи, содержащие бумагу одного типа и формата.

Примечание. Если тип загруженного материала для печати не отличается от использовавшегося прежде, изменять значение параметра "Тип бумаги" не требуется.

Для изменения значений параметров "Тип бумаги" и "Формат бумаги"

- 1 Нажмите кнопку Меню несколько раз до появления на дисплее меню бумаги, затем нажмите кнопку Выбор.
- 2 Нажимайте кнопку Меню до появления на дисплее пункта "Тип бумаги" (или "Формат бумаги"), затем нажмите кнопку Выбор.

Во второй строке дисплея отображается пункт о̀еї äëÿ eíóeà 1 (или Ôîðìàò áóì.ëîò.1).

- 3 Для изменения значения параметра "Тип для лотка 1" (или "Формат бум.лот.1") нажмите кнопку Выбор; для выбора другого устройства подачи нажмите кнопку Меню.
- 4 Для просмотра списка возможных типов (форматов) бумаги нажмите кнопку Меню несколько раз.
- 5 При отображении на дисплее требуемого типа (формата) бумаги нажмите кнопку Выбор для сохранения его в качестве значения, принятого по умолчанию.
- 6 Для возврата принтера в состояние готовности нажмите кнопку Работа

Печать страницы установок меню

Для того, чтобы посмотреть параметры типа и формата бумаги, а также объем памяти и установленные дополнительные принадлежности, распечатайте страницу установок меню.

- 1 Нажмите кнопку Меню несколько раз до появления меню "Служебные функции", затем нажмите кнопку Выбор.
- 2 Нажимайте кнопку Меню до появления пункта "Печать меню", затем нажмите кнопку Выбор. Страница установок меню будет распечатана.

Печать на специальном материале (прозрачная пленка, этикетки и т.п.)

Следуйте приведенным инструкциям при печати на специальных материалах, таких как прозрачная пленка, карточки, глянцевая бумага, этикетки или конверты.

- 1 Загрузите материал для печати, следуя инструкциям по загрузке используемого лотка. См. инструкции в разделе Загрузка бумаги или других материалов для печати.
- 2 С помощью панели управления принтера укажите тип и формат загруженного материала для печати. См. инструкции в разделе Установка типа и формата бумаги.
- **3** Установите соответствующий тип, формат и устройство подачи материала для печати в используемой прикладной программе.
 - а В текстовом редакторе, электронной таблице, поисковой системе или в другом приложении выберите "Файл" ▶ "Печать".
 - Dля просмотра установок драйвера принтера нажмите Свойства (или Параметры, Принтер либо Настройка в зависимости от конкретного приложения).
 - С В списке Устройство подачи форм выберите лоток, содержащий требуемый материал для печати.
 - **d** В списке **Тип материала для печати** выберите требуемый тип материала (прозрачные пленки, конверты и т.д.).
 - е В списке Тип формы выберите формат специального материала для печати.
 - f Нажмите **ОК** и отправьте задание на печать в обычном порядке.

Отмена задания на печать

Для отмены начатого печатать задания:

- 1 Нажмите кнопку Меню несколько раз до появления "Меню заданий", затем нажмите кнопку Выбор.
- **2** Нажимайте кнопку **Меню** до появления меню "Отмена задания". затем нажмите кнопку Выбор.

Общие сообщения принтера

Сообщение	Действия
Замените<х>	 Извлеките из указанного устройства подачи
Принтер ожидает загрузки	загруженную бумагу и загрузите в него
бумаги другого типа или	бумагу нужного типа и формата. Для сброса сообщения и печати на вновь
формата.	загруженной бумаге нажмите Выбор . Отмена текущего задания

Сообщение

2<XX> Замятие бум Принтер обнаружил за бумаги.

Загрузите лист

Принтер ожидает загр бумаги в многоцелевое устройство подачи.

Ожидание

Принтером получены д для печати, но ожидае команда или дополнит данные.

Очистка буфера

Принтер осуществляе отмену текущего задан

Обсл. ITU/Термобл Необходимо обслужив блока переноса изобра

80 Обслуживание термоблока

и термоблока.

Необходима замена термоблока.

83 Треб.обслуж. 111 Необходима замена бл переноса изображения

Если нужна дополнительная информация

	Действия
а ги мятие	Освободите путь прохождения бумаги. Подробнее см. компакт-диск "Публикации" или листовку <i>Устранение замятий</i> .
узки	 Загрузите в многоцелевое устройство подачи бумагу, указанную во второй строке сообщения. Для отмены запроса на установку бумаги вручную и печати на бумаге, уже загруженной в одно из устройств подачи, нажмите кнопку Выбор или Работа. Отмена текущего задания
данные этся ельные	 Для печати содержимого буфера нажмите кнопку Работа. Отмена текущего задания
г НИЯ.	 Подождите до тех пор, пока сообщение не исчезнет. Иногда это сообщение может означать несоответствие данных, поступающих от драйвера, ожиданиям принтера. Если ситуация повторяется, попробуйте воспользоваться другим драйвером.
ание ажения	Замените блок переноса изображения и термоблок. Подробнее о заказе и приобретении указанных принадлежностей см. компакт-диск "Публикации".
	Замените термоблок. Подробнее о заказе и приобретении термоблока см. компакт-диск "Публикации".
юка 1.	Замените блок переноса изображения. Подробнее о заказе и приобретении блока переноса изображения см. компакт-диск "Публикации".

• Подробнее об эксплуатации и обслуживании принтера см. Руководство по установке или компакт-диск "Публикации". • При возникновении вопросов об использовании принтера в сети

обратитесь к администратору или в службу поддержки.