Eliminación de atascos

Puertas de acceso y bandejas

En las siguientes ilustraciones se muestran las áreas de la impresora en las que se pueden producir atascos.





Cómo despejar todo el trayecto del papel

Cuando se produce un atasco de papel, la impresora deja de funcionar y muestra 2<xx> Atasco papel y un mensaje para despejar determinadas áreas de la impresora.

Cuando haya despejado las siguientes áreas, asegúrese de que todas las cubiertas, puertas y bandejas de la impresora están cerradas y, a continuación, pulse **Continuar** para reanudar la impresión.

Área A

1 Si utiliza el alimentador multiuso, libere las palancas situadas a cada lado del alimentador para que se abra en posición horizontal.



2 Retire cualquier atasco y vuelva a colocar el alimentador en su posición de funcionamiento.

Área B

- 1 Abra la puerta de acceso izquierda.
- 2 Tire hacia abajo de la palanca hasta que se detenga.



- 3 Retire el atasco.
- 4 Vuelva a colocar la palanca en su posición vertical.
- 5 Cierre la puerta.

N/R 15G3250 E.C. 3G0049 © 2003 Lexmark International, Inc. Reservados todos los derechos.

Impreso en Francia 6/03

Área C

- 1 Si tiene uno o más alimentadores de 500 hojas opcionales:
 - **a** Abra la puerta de acceso del alimentador de 500-hojas. Mantenga bajada la puerta mientras retira el atasco.



- **Nota:** asegúrese de que toda la pila de papel está cargada correctamente e introducida por completo en la bandeja.
- b Cierre la puerta.
- 2 Si tiene un alimentador de 2000 hojas opcional:
 - **a** Abra la puerta de acceso del alimentador de 2000 hojas. Tire del papel atascado hacia abajo para extraerlo de los rodillos.



b Cierre la puerta.

Área D

- 1 Abra la puerta de acceso frontal.
- 2 Mantenga la palanca en la esquina superior izquierda. Retire el atasco de los rodillos situados debajo de la unidad de transferencia de imágenes.



Nota: es posible que haya tóner sin fundir.

Área T1

- 1 Si al despejar el Área B no se elimina el atasco, abra cuidadosamente la bandeja 1. Extraiga cualquier material de impresión atascado.
 - Nota: asegúrese de que el papel está introducido por completo en la bandeja.
- 2 Cierre la bandeja 1.

Área E

 Extraiga por completo el mecanismo del dúplex. Mire en el interior y extraiga el papel que se encuentre en los rodillos. También mire arriba en el interior, ya que es posible que el atasco se haya producido por encima de los rodillos.



2 Vuelva a colocar el mecanismo del dúplex en la impresora.

Área T<x>

- 1 Si no puede eliminar todos los atascos del Área C del alimentador de 500 hojas:
 - **a** Abra cuidadosamente las bandejas de la 2 a la 4 (todas las bandejas de 500 hojas) y retire los atascos.
 - Nota: asegúrese de que el papel está introducido por completo en la bandeja.
 - **b** Cierre las bandejas de la 2 a la 4.
- 2 Si no puede eliminar todos los atascos del Área C del alimentador de 2000 hojas:
 - **a** Abra el alimentador de 2000 hojas.
 - **b** Retire el atasco y, a continuación, cierre el alimentador de 2000 hojas.

Área J

1 Extraiga la bandeja del dúplex.



2 Retire el atasco y, a continuación, vuelva a colocar la bandeja.

Área K

1 Abra la puerta de acceso inferior derecha.



2 Retire el atasco y, a continuación, cierre la puerta.

Área L

1 Abra la puerta de acceso superior derecha.



2 Retire el atasco de los rodillos y, a continuación, cierre la puerta.

Eliminación de atascos en el fusor



- 1 Despeje el trayecto del papel. Si el mensaje de error de atasco continúa, vaya al paso 2.
- 2 Abra las puertas de acceso superior derecha e inferior derecha (Áreas L y K).
- **PRECAUCIÓN:** el conjunto del fusor puede estar caliente. Espere a que se enfríe para continuar.
- **3** Baje los pestillos. Se deslizan hacia el centro para liberar el fusor.



4 Extraiga el fusor de la impresora y colóquelo en una superficie plana y limpia.

5 Extraiga la cubierta del alojamiento y déjelo a un lado.



6 Levante la cubierta del rodillo del fusor y retire el atasco.



- 7 Cierre la cubierta del rodillo del fusor.
- 8 *Vuelva a colocar* la cubierta del alojamiento en el fusor.
- **9** Vuelva a insertar el fusor en la impresora.
- **10** Deslice los pestillos hacia fuera y, a continuación, levántelos para volver a fijarlos.
- **11** Cierre las puertas.

Eliminación de atascos en la unidad de transferencia de imágenes, en el buzón (área M) o en la unidad de salida (área M)

Consulte el CD de publicaciones para obtener instrucciones sobre cómo eliminar atascos en la unidad de transferencia de imágenes, en el buzón o en la unidad de salida.

Eliminación de atascos del clasificador (Áreas 1–6)

Consulte la *Guía de instalación y del usuario del clasificador* para obtener instrucciones sobre cómo eliminar atascos del clasificador.

Si sigue necesitando ayuda

- 1 Apague la impresora y vuelva a encenderla.
- 2 Póngase en contacto con el administrador o con el personal de asistencia si necesita más ayuda.