

Menuer og meddelelser

Marts 2005

www.lexmark.com

Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande. © 2005 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. 740 West New Circle Road NW Lexington, Kentucky 40550, USA

Udgave: Marts 2005

Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. UDSENDER DETTE DOKUMENT "SOM DET ER OG FOREFINDES" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, ENTEN UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL SÆRLIGE FORMÅL. Nogle stater tillader ikke ansvarsfraskrivelse for udtrykkeligt eller stiltiende ansvar ved bestemte transaktioner, og derfor er denne erklæring måske ikke gældende for dig. Dokumentet kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller trykfejl. Der foretages regelmæssige ændringer af oplysningerne heri. Ændringerne vil blive medtaget i senere udgaver. Forbedringer og ændringer af det beskrevne produkt eller program kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt.

Kommentarer til denne udgivelse kan sendes til Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. I Storbritannien og Irland skal de sendes til Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark kan frit bruge eller distribuere alle de indsendte oplysninger, som Lexmark finder det passende, uden at forpligte sig over for dig. Du kan købe yderligere kopier af publikationer, som er beslægtet med dette produkt, ved at ringe på 1-800-553-9727. I Storbritannien og Irland skal du ringe på +44 (0)8704 440 044. I andre lande, skal du kontakte det sted, hvor du har købt produktet.

Henvisninger i dette dokument til produkter, programmer eller serviceydelser indebærer ikke, at producenten har til hensigt at markedsføre disse i alle de lande, hvor producenten opererer. Henvisninger til et produkt, program eller en serviceydelse har ikke til hensigt at fastslå eller antyde, at kun dette produkt, program eller denne serviceydelse kan bruges. Produkter, programmer eller serviceydelser med lignende funktionalitet, som ikke krænker eksisterende ejendomsrettigheder, kan bruges i stedet. Evaluering og verifikation af produktets evne til at fungere sammen med andre produkter, programmer eller serviceydelser, undtagen dem der er udpeget af producenten, er brugerens eget ansvar.

Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. og er registreret i USA og/eller andre lande.

Mac og Mac-logoet er varemærker, der tilhører Apple Computer, Inc., registreret i USA og andre lande.

PCL[®] er et registreret varemærke tilhørende Hewlett-Packard Company.

PostScript[®] er et registreret varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated.

Andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

© 2005 Lexmark International, Inc.

Alle rettigheder forbeholdes.

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

Software og dokumentation, der leveres under denne aftale, er handelsvarer, som er udviklet udelukkende ved private investeringer.

Indhold

Kapitel 1: Brug af printermenuer	4
Om printerens kontrolpanel	5
Menugrupper	7
Forbrugsst.menu	7
Papirmenu	9
Rapporter	
Indstillinger	
Sikkerhed	
Netværk/Porte	
Hjælp	
Kapitel 2: Om printermeddelelser	47

Der findes en række menuer, der gør det let at ændre printerindstillinger. Diagrammet viser menuindekset i kontrolpanelet, menuerne og punkter, der er tilgængelige i hver menu. Punkter i hver menu og værdierne, som du kan vælge, beskrives i flere detaljer senere i dette kapitel.

Nogle menupunkter eller værdier vises kun, hvis specifikt tilbehør er installeret på printeren. Andre menupunkter er kun gældende til et bestemt printersprog. Du kan altid vælge disse værdier, men de påvirker kun printerfunktionen, når du har tilbehøret eller det angivne printersprog.



Om printerens kontrolpanel

Printerens kontrolpanel består af en 4-linjet, baggrundsbelyst gråtoneskærm, der både kan vise grafik og tekst. Knapperne Tilbage, Menu og Stop findes til venstre på kontrolpanelet, navigationsknapperne findes under panelet, og det numeriske tastatur findes til højre på panelet.



Brug af knapperne og displayets layout er beskrevet i følgende tabel.

Knap	Funktion			
Tilbage	Tryk på Tilbage for at vende tilbage til det sidste skærmbillede. Bemærk: Ændringer, der er foretaget i et skærmbillede, anvendes ikke, hvis du trykker på Tilbage .			
Menu	Tryk på Menu for at å Bemærk: Printeren s En meddelelse, der ir	Tryk på Menu for at åbne menuindekset. Bemærk: Printeren skal være i klar-tilstand for at få adgang til menuindekset. En meddelelse, der indikerer, at menuer er utilgængelige, vises, hvis printeren ikke er klar.		
Stop	Tryk på Stop for at stoppe printerens mekaniske handling. Når du har trykket på Stop , vises meddelelsen stopper. Når printeren er stoppet, viser statuslinjen i kontrolpanelet stoppet, og en liste med funktioner vises.			
Indikatorlampe	En tofarvet LED-enhed bruges på kontrolpanelet. En farve er grøn, og den anden farve er rød. Lyset angiver, om printeren er tændt, optaget, behandler et job eller kræver brugerhandling.			
	Status	Angiver		
	Deaktiveret	Slukket		
	Fast grøn	Printer er tændt, men ledig		
	Blinker grønt	Printer varmer op, behandler data eller udskriver et job.		
	Fast rød	Kræver brugerhandling.		

Кпар	Funktion
Navigationsknapper	Knapperne Op og Ned bruges til at flytte op og ned på listerne.
	 Når du navigerer rundt på en liste ved hjælp af knappen Op eller Ned, flyttes markøren en linje ad gangen. Tryk på knappen Ned nederst på skærmen for at skifte til den næste hele side.
	Knapperne Venstre og Højre bruges til at flytte rundt i en skærm, f.eks. flytte fra et menuindekselement til et andet. De bruges også til at rulle gennem tekst, der ikke passer til skærmen.
	Knappen Vælg bruges til at angive handling efter et valg. Tryk på Vælg , når markøren er ved siden af det ønskede valg, f.eks. efterfulgt af et link, overførsel af et konfigurationselement eller for at starte eller annullere et job.
USB Direct interface	Værts USB Direct interface på kontrolpanelet bruges til at tilslutte en USB-flashhukommelsesenhed og udskrive PDF-filer.
	Bemærk: En USB-port findes bag på printeren, så en pc eller andre tilsluttede enheder kan tilsluttes.
Numerisk tastatur	Det numeriske tastatur består af tal, et pundtegn (#) og en slet-bagud-tast. Knappen 5 har en hævet knop, så man kan mærke den.
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Tallene bruges til at indtaste numeriske værdier til f.eks. antal eller PIN-koder. Slet bagud-tasten bruges til at slette tallet til venstre for markøren. Tryk på bagud-tasten flere gange sletter yderligere indgange.
7 8 9	Bemærk: Pundtegnet (#) bruges ikke.
← (0) (#)	
Display	Displayet viser meddelelser og grafik, der beskriver printerens aktuelle tilstand og angiver mulig printerproblemer, som du skal løse.
 ♂ Status/forbrugsstoffer ✓ Klar Skuffe 1 snart tom Vis forbrugsstoffer 	Det øverste af displayet er overskriftslinjen. Hvis den findes, indeholder den grafik, der angiver, at tilbage-knappen kan bruges. Den viser også aktuel status og status for forbrugsstoffer (advarsler). Hvis der findes flere advarsler, er hver advarsel adskilt med et komma.
Skærmen Fortæl mig	De andre tre linjer i displayet er skærmens brødtekst. Det er her, du kan få vist printerstatus, meddelelser om forbrugsstoffer, Vis mig-skærmbilleder og foretage valg.
Nogle tilbageholdte job blev ikke gendannet. □	
Skærmen Vis mig	
び Fjern skuffe; fjern printmedie	

Menugrupper

Bemærk: En stjerne (*) ved siden af en værdi angiver en standardindstilling.

Forbrugsst.menu

Punkterne på Forbrugsst.menuen er statusmuligheder, der kun er til læsning.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Cyan toner	Tjek status for tonerkassette	Lav	
		Ikke understøttet	
		Sæt kassetten i igen	
		Mangler eller defekt	
		ОК	
Magenta toner	Tjek status for magenta toner	Lav	
		Uunderstøttet	
		Sæt kassetten i igen	
		Mangler eller defekt	
		ОК	
Gul toner	Tjek status for gul toner	Lav	
		Ikke understøttet	
		Sæt kassetten i igen	
		Mangler eller defekt	
		ОК	
Sort toner	Tjek status for sort toner	Lav	
		Ikke understøttet	
		Udskift kassetten	
		Mangler eller defekt	
		ОК	
Farvefotofremkalder	Tjek status for farvefotofremkalder	Snart opbrugt	
		Udskift	
		Mangler	
		ОК	
		Afvigende	

Menuvalg	Formål	Værdier	
Sort fotofremkalder	Tjek status for sort fotofremkalder	Snart opbrugt	
		Udskift	
		Mangler	
		ОК	
		Afvigende	
Olie-coating-rulle	Tjek status for olie-coating-rulle	Snart opbrugt	
		Udskift	
		Mangler	
		ОК	
		Afvigende	
Fuser	Tjek fuser-status	Snart opbrugt	-
		Udskift	
		Mangler	
		ОК	
Overførselsbælte	Tjek status for overførselsbælte	Snart opbrugt	
		Udskift	
		Mangler	
		ОК	
Hæftning	Tjek status for hæfteren i den	Lav	
	vaigrrie finisner	Tom	
		Mangler	
		ОК	
Hulningsboks	Tjek status for hulmaskinen i den valgfrie finisher	Fuld	
		Mangler]
		OK	

Papirmenu

Brug "Papirmenu" til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe, standardpapirkilden og udskriftsbakken.

Standardkilde

Menuvalg	Formål	Værdier	
Standardkilde	Identificerer standardpapirkilden.	Skuffe <x></x>	Hvis du har lagt samme størrelse
		MP-arkføder	og menupunkterne Papirstørrelse
		Manuelt papir	og Papirtype er indstillet korrekt), sammenkædes skufferne automatisk. Når én papirkilde er tom, indføres papir automatisk fra den næste sammenkædede kilde.
		Manu. konvo.	

Papirformat/type

Dette menuvalg bruges til at indstille format og type for det medie, som er lagt i arkføderen. Indstilling af papirformat og type er en totrinsproces. I det første menuvalg vises *Format* med fed skrift. Når du har valgt medieformat, ændres skærmen, og *Type* vises med fed skrift. Du kan derefter vælge medietypen.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Skuffe <x> Format/type</x>	Identificerer standardpapirstørrelsen for hver papirkilde. Bemærk: Til skuffer med automatisk størrelsesregistrering vises kun den værdi, der registreres af hardwaren.	A4* (ikke-US) Letter* (US) Legal JIS B4 A3 11 x 17	Hvis du har lagt samme størrelse og papirtype i to papirkilder (og menupunkterne Papirstørrelse og Papirtype er indstillet korrekt), sammenkædes skufferne automatisk. Når én papirkilde er tom, indføres papir automatisk fra den næste sammenkædede kilde.
Skuffe <x> Format/type</x>	Identificerer den papirtype, der er lagt i hver papirkilde. Bemærk: Hvis der findes et brugerdefineret navn, vises det i stedet for Specialtype <x>. Hvis to eller flere specialtyper har samme navn, vises navnet kun én gang på værdilisten Papirtype.</x>	Almindeligt papir* Karton Transparent Glossy Etiketter Vinyletiketter Tykt papir Brevpapir Fortrykt Farvet papir Specialtype <x></x>	 Brug dette menupunkt til at: Optimere udskriftskvaliteten for det angivne papir. Vælge papirkilder via programmerne ved at vælge type og størrelse. Sammenkæde papirkilder automatisk. Kilder, der indeholder samme type og størrelse papir sammenkædes automatisk af printeren, hvis Papirstørrelse og Papirtype er angivet til de korrekte værdier.

Bemærk: Det er kun installerede papirkilder, som vises.

Menuvalg	Formål	Værdier	
MP-arkføder Format/Type	Identificerer papirformatet, der er installeret i MP-arkføderen.	A4* (ikke-US) A5 JIS B5 Letter* (US) Legal Executive JIS B4 A3 11 x 17 Folio Statement Universal 7 3/4 Konvolut 10-konvolut DL-konvolut DL-konvolut 9 Konvolut B5 Konvolut Anden konvolut	MP-arkføderen vises kun på kontrolpanelet, når Konfigurer MP er indstillet til Kassette.
MP-arkføder Format /Type	Identificerer papirtypen, der er installeret i MP-arkføderen. Bemærk: Hvis der findes et brugerdefineret navn, vises det i stedet for Specialtype < x >. Hvis to eller flere specialtyper har samme navn, vises navnet kun én gang på værdilisten Papirtype.	Almindeligt papir* Karton Transparent Glossy Etiketter Vinyletiketter Tykt papir Konvolut Brevpapir Fortrykt Farvet papir Specialtype <x></x>	MP-arkføderen vises kun på kontrolpanelet, når Konfigurer MP er indstillet til Kassette.
Manuelt papir Format/Type	Identificerer papirformatet, der ilægges manuelt.	A4* (ikke-US) A5 JIS B5 Letter* (US) Legal Executive JIS B4 A3 11 x 17 Folio Statement Universal	

Menuvalg	Formål	Værdier
Manuelt papir Format/ Type	Identificere papirtypen, der ilægges manuelt.	Almindeligt papir* Karton Transparent Glossy Etiketter Vinyletiketter Tykt papir Brevpapir Fortrykt Farvet papir
Manuel konvolut Format/Type	Identificerer konvolutformatet, der ilægges manuelt.	7 3/4 Konvolut 10-konvolut* (US) DL-konvolut* (ikke-US) C5 konvolut 9 Konvolut B5 Konvolut Anden konvolut
Manuel konvolut Format/ Type	Identificerer konvoluttypen, der ilægges manuelt.	Konvolut* Specialtype <x></x>

Konfigurer MP

Dette menuvalg bruges til at konfigurere MP-arkføderen som en anden papirskuffe eller manuel arkføder. Hvis du knytter MP-arkføderen til en anden skuffe, kan du få printeren til at trække papir fra MP-arkføderen, inden den tager papir fra den anden skuffe.

Menuvalg	Formål	Værdier
Konfigurer MP	Bestemmer, hvornår printeren skal vælge det papir, som ligger i MP-arkføderen.	Kassette* Manuel Første

Erstat med str.

Dette menuvalg bruges til at bestemme, om printeren kan erstatte med et andet papirformat, hvis det ønskede papirformat i øjeblikket ikke er lagt i printerens papirkilder. Hvis f.eks. Erstat med str. er indstillet til Letter/A4, og der kun er lagt Letter-papir i printeren. Når der modtages en anmodning om at udskrive på A4-papir, erstatter printeren Letter med A4 og udskriver jobbet i stedet for at vise en anmodning om ændring af papir.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Erstat med str.	Erstattet det angivne papirformat, hvis det ønskede format ikke er ilagt.	Deaktiveret Statement/A5 Letter/A4 11 x 17/A3 Alt anført*	 Værdien Deaktiveret angiver, at det ikke er tilladt at erstatte formater. Værdien Alt anført angiver, at alle erstatninger er tilladt.

Papirvægt

Dette menuvalg bruges til at indstille papirvægten for hver af de definerede medietyper. Dette gør det muligt for printeren at optimere printkvaliteten til medievægten.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Vægt af almindeligt papir	Identificerer den relative vægt af det papir, der er lagt i en bestemt kilde	Lys Normal*	
Vægt af transparent	på den udskrevne side.	Tung	
Vægt af glossy papir			
Vægt af etiketter			
Vinyletiketter			
Vægt af tykt papir			
Vægt af konvolutter			
Vægt af brevpapir			
Vægt af fortrykt papir			
Vægt af farvet papir			
Karton	Identificerer den relative vægt på karton, der er lagt i den angivne kilde.	Lys Normal* Tung	Vises, hvis karton understøttes i den angivne inputkilde.
Spec. <x> vægt</x>	Identificerer den relative vægt på specialpapiret, der er lagt i en angiven kilde.	Lys Normal* Tung	Vises, hvis specialtypen understøttes af den angivne inputkilde.

Papirilægning

Dette menuvalg bruges til at indstille ilægningsretningen for hver papirtype. Derved kan du lægge fortrykte medier i en inputkilde, og derefter give printeren besked, om at mediet er ilagt til dupleksudskrivning. Du kan derefter bruge programmet til at angive simpleksudskrivning. Når simpleksudskrivning er valgt, indsætter printeren automatisk blanke sider for at udskrive simpleksjobbet korrekt.

Bemærk: Papirilægning er kun tilgængelig, hvis der er installeret en dupleksenhed.

Menuvalg	Formål	Værdier		
Glossy papir ilægges	Håndterer korrekt fortrykt papir, der er lagt i en skuffe, uanset om jobbet er et dupleksjob eller et enkeltsidet job.	Dupleks Deaktv.*		
Tykt papir ilægges				
Brevpapir ilægges				
Fortrykt papir ilægges				
Farvet ilægges				
Brugerd. <x> ilæg.</x>	Håndterer fortrykt specialpapir, uanset om jobbet er et dupleksjob eller et enkeltsidet job.	Dupleks Deaktv.*	Vises, hvis specialtypen understøttes af den angivne inputkilde.	

Specialtyper

Dette menuvalg bruges til at definere et navn til hver specialpapirtype. Du kan tildele navne ved hjælp af et hjælpeprogram, f.eks MarkVision eller fra kontrolpanelet.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Specialtype N	Angiver papirtypen, der er knyttet til hver Specialtype, der er tilgængelig i menuen Papirtype.	Papir* Karton Transparent Glossy Etiketter Vinyletiketter Konvolut	Specialtypen skal understøttes i inputkilden, for at du kan angive et brugerdefineret navn. Når navnet er tildelt, vises navnet (afkortet til 16 tegn) i stedet for specialtype x.

Generel opsætning

Dette menuvalg bruges til at angive højde og bredde på papirstørrelsen Universal. Ved at angive højde og bredde på papirstørrelsen Universal Paper Size bruger printeren Universal-indstillingen nøjagtig som andre papirstørrelser, inklusive support af dupleks og uddelingskopi.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Måleenheder	Bestemmer måleenheden, der bruges til at indtaste højde og bredde til Universal.	Tommer Millimeter	Tommer er amerikansk standard; Millimeter er international standard.
Bredde stående	Indstiller bredden på stående universalmedie. Bemærk: Hvis værdien overstiger den maksimale bredde, bruger printeren den maksimale værdi, der er tilladt i tommer eller millimeter.	3 tommer til 14,17 tommer i spring på 0,01 tommer 76 mm til 1220 mm i spring på 1 mm	Viser enten tommer eller mm fra indstillingen Måleenheder; 11,69 inches is the US default, and 297 mm er international standard.
Højde stående	Indstiller højden på stående universalmedie. Bemærk: Hvis værdien overstiger den maksimale højde, bruger printeren den maksimale værdi, der er tilladt i tommer eller millimeter.	3 tommer til 48 tommer i spring på 0,01 tommer 76 mm til 1220 i spring på 1 mm	Viser enten tommer eller mm fra indstillingen Måleenheder; 48 tommer er amerikansk standard, og 1220 mm er international standard.
Indføringsretning	Angiver indføringsretningen på papirstørrelsen Universal.	Kort kant* Lang kant	Lang kant vises kun, hvis den længste kant er kortere end printerens maksimale fysiske bredde.

Indstilling af bakke

Dette menuvalg bruges til at angive, hvilken udskriftsbakke som udskriftsmaterialet skal leveres i.

Bemærk: Der vises kun de installerede bakker, der understøtter den medietype.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Udskriftsbakke	Angiver standardbakken til udskriftsmateriale.	Standardbakke*	Hvis der findes et brugerdefineret
		Bakke <x></x>	 havn, vises det i stedet for bakke <x>.</x> Navnet afkortes til 14 tegn. Hvis to eller flere bakker har samme navn, vises navnet kun én gang på værdilisten Udskriftsbakke.
Konfig. bakker	Angiver, hvilke(n) bakke(r) printeren bruger til et bestemt job.	Brevkasse*	Sender udskriftsjob til den udskriftsbakke, som er tildelt den pågældende bruger.
		Sammenkædning	Kæder to eller flere bakker sammen, som var de én stor bakke. Når én af de sammenkædede bakker er fuld, begynder printeren at fylde den næste sammenkædede bakke og fortsætter med samtlige sammenkædede bakker.
		Typetildeling	Sender hvert job til den udskriftsbakke, som er angivet for den pågældende papirtype.
Tildel type/bakke	Sender udskriftsjob til en bestemt udskriftsbakke på basis af den ønskede papirtype. Bemærk: Hvis der findes et brugerdefineret navn, vises det i stedet for Brugerd. <x> bak. Navnet afkortes til 14 tegn. Hvis to eller flere bakker har samme navn, vises navnet kun én gang på værdilisten Tildel type/bak.</x>	Bakke til alm. papir	Deaktiveret*
		Kartonbakke	Standardbakke
		Transparentbakke	Bakke 1 Bakke 2
		Bakke til glossy papir	Bemærk: Kun installerede
		Etiketbakke	bakker er indstillet til Typetildeling,
		Bakke til vinyletiketter	er standardindstillingen Standardbakke.
		Bakke til tykt papir	
		Konvolutbakke	
		Brevpapirbakke	
		Bakke til fortrykt papir	
		Bakke til farvet papir	
		Brugerdef. <x> bakke (hvor <x> er en brugerdefineret papirtype fra 1 til 6)</x></x>	

Rapporter

Side med menuindstillinger

Dette menuvalg udskriver en side med menuindstillinger.

Menuvalg	Formål	Værdier
Side med menuindstillinger	Udskriver oplysninger om printerens indstillinger og kontrollerer, om printeroptionerne er installeret korrekt.	Efter valg af dette element udskrives siden, og printeren vender tilbage til klar .

Enhedsstatistik

Dette menuvalg viser printerstatistik.

Menuvalg	Formål	Værdier
Enhedsstatistik	Udskriver oplysninger om printerstatistik.	Efter valg af dette element udskrives siden, og printeren vender tilbage til klar .

Side med netværksindstillinger

Dette menuvalg udskriver en side med netværksindstillinger.

Menuvalg	Formål	Værdier
Side med netværksindstilling er	Udskriver oplysninger om netværksindstillinger og kontrollerer netværksforbindelsen.	Efter valg af dette element udskrives siden, og printeren vender tilbage til Klar .
Side med <x> netværksindstil linger vises, hvis der er installeret ekstra netværksoptioner.</x>	Bemærk: Denne side indeholder også oplysninger, som hjælper dig med at konfigurere printeren til netværksudskrivning.	

Profilliste

Dette menuvalg udskriver en liste med profiler, der er gemt i printeren.

Menuvalg	Formål	Værdier
Profilliste	Udskriver en liste med profiler, der er gemt på printeren.	Efter valg af dette element udskrives siden, og printeren vender tilbage til klar .

Side med NetWare-indstilling

Dette menuvalg udskriver oplysninger om den interne printserver.

Menuvalg	Formål	Værdier
Side med NetWare-indstilling	Udskriver oplysninger angående den interne printserver og netværksindstillingerne, der er defineret af menupunktet Netværk <x> Opsætning i Netværksmenu.</x>	Efter valg af dette element udskrives siden, og printeren vender tilbage til klar .

Udskrifttyper

Dette menuvalg udskriver en liste med skrifttyper, der er gemt i printeren.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Udskr. typer	Udskriver et eksempel på alle de skrifttyper, der er tilgængelige for det valgte printersprog.	PCL-fonte	Udskriver et eksempel på alle printerskrifttyper, der er tilgængelige for PCL-emulering.
		PS-fonte	Udskriver et eksempel på alle de printerskrifttyper, der er tilgængelige for PostScript-emulering.

Udskriv biblio.

Dette menuvalg udskriver liste med indhold. En liste med indhold viser alle de ressourcer, der er lagret i en formateret flashhukommelsesoption eller på harddisken.

Menuvalg	Formål	Værdier
Udskriv biblio.	Udskriver en liste over alle de ressourcer, der er lagret i flashhukommelsesoptionen eller på harddisken.	Efter valg af dette element udskrives siden, og printeren vender tilbage til klar.
	Bemærk: Udskriv biblio. er kun tilgængelig, når en ikke-defekt flash eller disk er installeret og formateret, og Jobbufferstr. ikke er angivet til 100%.	

Indstillinger

Opsætningsmenu

Brug dette menuvalg til at konfigurere forskellige printerfunktioner.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Displaysprog	Angiver sprog for den tekst, der vises i kontrolpanelet.	English	Bemærk: Alle værdier er måske ikke
		Français	tigængelige.
		Deutsch	
		Italiano	
		Español	
		Dansk	
		Norsk	
		Nederlands	
		Svenska	
		Português	
		Suomi	
		Russian	
		Polski	
		Magyar	
		Turkish	
		Czech	
		Forenklet kinesisk	
		Traditionelt kinesisk	
		Koreansk	
		Japansk	

Menuvalg	Formål	Værdier	
Strømbesparer	Angiver det tidsrum (i minutter), som printeren venter, efter at et job er udskrevet, før den går i reduceret strømtilstand.	1240	Angiver mængden af tid efter et udskriftsjob, før printeren skifter til tilstanden Strømbesparer. (Printeren understøtter eventuelt ikke hele værdiområdet.)
			Fabriksindstillingen Strømbesparer afhænger af printermodellen. Udskriver siden med menuindstillinger for at angive den aktuelle indstilling for Strømbesparer. Når printeren er i tilstanden Strømbesparer, er den stadig klar til at modtage udskriftsjob.
			Vælg 1 for at sætte printeren i tilstanden Strømbesparer et minut efter, et udskriftsjob afsluttes. Det bruger meget mindre energi, men kræver mere opvarmningstid til printeren. Vælg 1, hvis printeren deler et elektrisk kredsløb med rumbelysning, og du bemærker, at lyset blinker.
			Vælg en høj værdi, hvis printeren konstant er i brug. I de fleste tilfælde gør dette printeren klar til at udskrive med minimal opvarmningstid. Vælg en værdi mellem 1 og 240 minutter, hvis du ønsker en balance mellem energiforbrug og en kortere opvarmningsperiode.
Standby Mode	Specificerer det tidsrum (i minutter), som printeren forbliver i Standby Mode, før den går over til en strømbesparende tilstand.	1til printeren går over til en strømbesparende tilstand	Standardindstillingen er 15 minutter og kan justeres i intervaller af 1 minut.
Alarmer	Angiver, om printeren skal udsende en alarm, når den har	Alarmkontrol:	Deaktv. - Printer udsender ikke en alarm.
	brug for brugerhandling.	En gang*	En gang* - Printer udsender tre hurtige bip.
		Kontinuerligt Toneralarm:	Kontinuerligt - Printeren gentager tre bip hvert 10. sekund.
		Deaktv.* En gang Kontinuerligt	Bemærk: Alarmer til hæftning og hulning udsendes kun, hvis finisheroptionen er installeret.
		Hæftealarm: Deaktv.* En gang Kontinuerligt	
		Hulningsalarm: Deaktv.* En gang Kontinuerligt	

Menuvalg	Formål	Værdier	
Timeout	Angiver mængden af tid (i sekunder), printeren venter på at vende tilbage til startskærmen,	Skærm-timeout: 15–300	Deaktiveret - Deaktiverer skærm-timeout. 15 - 300 - Angiver mængden af tid
	at vende tilbage til startskærmen, modtage meddelelse om at jobbet er slut eller modtage yderligere byte med data fra computeren. Bemærk: Vent timeout er kun tilgængelig, når du bruger PostScript-emulering. Denne menuværdi har ingen indflydelse på udskriftsjob med PCL-emulering.	et (30*)	printeren venter på at vende tilbage til startskærmen.
			30 * er standardindstillingen.
		Print timeout Deaktiveret	Deaktiveret - Deaktiverer printtimeout.
		1 – 255 (90*)	 1 - 25 - Angiver mængden af tid, printeren venter på en meddelelsen om, at jobbet er slut, inden den udskriver resten af udskriftsjobbet.
			Bemærk: Når tiden udløber, vil enhver delvist formateret side, der stadig er i printeren, blive udskrevet, og andre inputporte undersøges for at se, om der findes data.
			90* er standardindstillingen.
		Vent timeout:	Deaktiveret - Deaktiverer Vent timeout.
		1565535 (40*)	1565535 - Angiver mængden af tid, printeren venter på yderligere data, før den annullerer jobbet.
			40* er standardindstillingen.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Genopret udskrift	Angiver, om printeren fortsætter fra bestemte offline-situationer, genudskrive fastklemte sider eller vente, indtil hele siden er behandlet og klar til at blive udskrevet.	Fortsæt autom.: Deaktiveret* 5–255	Lader automatisk printeren fortsætte fra bestemte offline-situationer, når det ikke løses inden for den angivne tidsperiode. 5 - 255 - Angiver mængden af tid, printeren venter.
		Genopret v. stop: Aktiveret Deaktiveret Auto*	Angiver, om printeren genudskriver fastklemte sider. Aktiveret - Printeren genudskriver fastklemte sider. Deaktiveret - Printeren genudskriver ikke fastklemte sider. Auto* - Printer genudskriver en fastklemt side, medmindre den påkrævede hukommelse til at tilbageholde siden skal bruges til andre printeropgaver.
		Sidebeskyttelse: Deaktv.* Aktiveret	Udskriver en side, der ellers kan generere fejlen Siden er for kompleks. Deaktv.* - Udskriver en delvis side med data, hvis hukommelsen ikke er tilstrækkelig til at behandle hele siden. Aktiveret - Sikrer, at en hel side behandles, før den udskrives. Bemærk: Hvis du, efter du har valgt Aktiveret, stadig ikke kan udskrive siden, skal du måske også reducere størrelsen og antallet af skrifttyper på siden eller forøge den installerede printerhukommelse. Bemærk: Til de fleste udskriftsjob skal du ikke vælge Aktiveret. Når Aktiveret er valgt, kan udskrivningen være langsommere.
Printersprog	Angiver det standardprintersprog, der bruges til at formidle data fra computeren til printeren. Bemærk: Indstilling af et printersprog som standard forhindrer ikke et program i at sende udskriftsjob, der bruger andre sprog.	PCL-emulering PS-emulering*	PCL-emulering - Bruger en PCL-fortolker til indgående værtskommunikation. PostScript-emulering - Bruger en PS-fortolker til indgående værtskommunikation.
Indlæs til	Angiver lagringsdestination for indlæste ressourcer. Hvis indlæste ressourcer lagres	RAM*	Alle indlæste ressourcer gemmes automatisk i printerens hukommelse (RAM).
	i flashhukommelsen eller på en harddisk, lagres de permanent, til forskel fra RAM-lagring, som er	Flash	Alle indlæste ressourcer gemmes automatisk i flashhukommelsen.
	til forskel fra RAM-lagring, som er midlertidig. Ressourcerne bliver i flashhukommelsen eller på harddisken, selvom printeren slukkes.		Alle indlæste ressourcer gemmes automatisk på harddisken.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Jobstatistik	Angiver, om der skal gemmes statistiske oplysninger om de	Deaktv.*	Printeren gemmer ikke jobstatistik på disken.
	seneste udskriftsjob på harddisken. Statistikkerne viser, om jobbet blev udskrevet med eller uden fejl, udskriftstiden, jobstørrelsen (i bytes), den ønskede papirstørrelse og papirtype, det samlede antal udskrevne sider og antallet af ønskede kopier.	Aktiveret	Printeren gemmer jobstatistik for de seneste udskriftsjob.
	Bemærk: Jobstatistik vises kun, når der installeres en harddisk, der hverken er defekt, læse/ skrive- eller skrivebeskyttet, og jobbufferstørrelsen ikke er angivet til 100%.		
Hurtigstart	Gør det muligt for printeren at udskrive sider med en hastighed på 17 PPM, så snart den er varm nok.	Deaktiveret Aktiveret*	Den bliver ved med at varme op til temperaturen, der passer til 32/36 PPM, og går over til den hurtigere udskrift så hurtigt som muligt.
Spar ressourcer	Angiver, hvad printeren gør med indlæste ressourcer, f.eks. skrifttyper og makroer, der er gemt i RAM-hukommelsen, hvis printeren modtager et job, der kræver mere hukommelse, end der er tilgængelig.	Deaktv.*	Printeren bevarer kun indlæste ressourcer, indtil der er behov for mere hukommelse. Derefter slettes de ressourcer, der er tilknyttet det inaktive printersprog.
		Aktiveret	Printeren bevarer alle indlæste ressourcer til alle printersprog under sprogændringer og printernulstillinger. Hvis printeren løber tør for hukommelse, vises 38 Hukommelse fuld.
Fabriksindstillinger	Gendanner printerindstillingerne til fabriksindstillingerne.	Genopret	 Alle menupunkter tilbagestilles til fabriksstandardværdierne undtagen: Displaysprog. Alle indstillingerne i Parallelmenu, Serielmenu, Netværksmenu og USB-menu. Alle indlæste ressourcer (skrifttyper, makroer og symbolsæt) i printerhukommelsen (RAM) slettes. (Ressourcer i flashhukommelse eller på harddisken berøres ikke).
		Gendan ikke*	De brugerdefinerede indstillinger bevares.

Menuen Finishing

Brug dette menuvalg til at definere, hvordan printeren leverer udskriften.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Dupleks udskrivning	Indstiller dupleksudskrivning som standard for alle udskriftsjob.	Deaktv.*	Udskriver på den ene side af papiret.
	Bemærk: Der skal være installeret en dupleksenhedsoption. Bemærk: Vælg Dupleks fra printerdriveren, hvis dupleksudskrivning kun skal gælde for bestemte job		Udskriver på begge sider af papiret.
Dupleksindbind	Definerer den måde, dupleksudskrevne sider bindes på, og hvordan udskrivning på arkets bagside (lige nummererede sider) srigstorer i fashald til	Lang kant*	Antager indbinding langs sidens lange kant (venstre kant ved stående retning og øverste kant ved liggende retning).
	udskrivningen på forsiden (ulige nummererede sider). Bemærk: Der skal være installeret en dupleksenhedsoption.	Kort kant	Antager indbinding langs sidens korte kant (øverste kant ved stående retning og venstre kant ved liggende retning).
Kopier	Indstiller antallet af kopier, du ønsker som printerstandardværdi. Bemærk: Indstil antallet af kopier for et bestemt job fra printerdriveren.	1999 (1*)	De værdier, der vælges fra printerdriveren, tilsidesætter altid de værdier, der vælges via kontrolpanelet.
Tomme sider	Angiver, om programgenererede tomme sider skal inkluderes som en del af udskriften.	Udskriv ikke*	Udskriver ikke programgenererede tomme sider som en del af jobbet.
		Udskriv	Udskriver programgenererede tomme sider som en del af jobbet.
Sortering	Stakker siderne i et udskriftsjob i rækkefølge, når der udskrives flere kopier af jobbet.	Deaktv.*	Udskriver hver side af et job det antal gange, der er angivet under menupunktet Kopier. Hvis du f.eks. angiver Kopier til 2 og sender tre sider til udskrivning, udskriver printeren side 1, side 1, side 2, side 2, side 3, side 3.
		Aktiveret	Udskriver hele jobbet det antal gange, der er angivet under menupunktet Kopier. Hvis du f.eks. angiver Kopier til 2 og sender tre sider til udskrivning, udskriver printeren side 1, side 2, side 3, side 1, side 2, side 3.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Skillesider	Indsætter tomme skillesider	Ingen*	Indsætter ikke skillesider.
	af et job eller mellem hver side i et job.	Mellem kopier	Indsætter et tomt ark mellem hver kopi i et job. Hvis Sortering er deaktiveret, indsættes en tom side mellem hvert sæt af udskrevne sider (alle sider 1, alle sider 2 osv.). Hvis Sortering er aktiveret, indsættes der en tom side mellem hver sorteret kopi af jobbet.
		Mellem job	Indsætter et tomt ark mellem job.
		Mellem sider	Indsætter et tomt ark mellem hver side i et job. Dette er nyttigt, hvis du udskriver transparenter eller ønsker at indsætte tomme sider i et dokument til noter.
Skillesidekilde	Angiver den papirkilde, der indeholder skillesider.	Skuffe <x> (Skuffe 1*)</x>	Vælger skillesider fra den angivne skuffe.
		MP-arkføder	Vælger skillesider fra MP- arkføderen.
			Bemærk: Du skal også indstille Konfigurer MP til kassette.
Udskr. fl. sider	Udskriver flersidede billeder på én	Deaktv.*	Udskriver 1 sidebillede pr. side.
	side af et ark papir. Kaldes også uddelingskopi eller papirbesparelse.	2 uddelingskopier	Udskriver 2 sidebilleder pr. side.
		3 uddelingskopier	Udskriver 3 sidebilleder pr. side.
		4 uddelingskopier	Udskriver 4 sidebilleder pr. side.
		6 uddelingskopier	Udskriver 6 sidebilleder pr. side.
		9 uddelingskopier	Udskriver 9 sidebilleder pr. side.
		12 uddelingskopier	Udskriver 12 sidebilleder pr. side.
		16 uddelingskopier	Udskriver 16 sidebilleder pr. side.

Menuvalg	Formål					Værdier							
Multisiderkflg.	Angiver placeringen af flersiders				Vandret*								
	fl. s	fl. sider. Placeringen afhænger af antallet af billeder, og om billederne bar			Lodret								
	Pla af h				Modsat	vand	dret						
	retr	ningen sta	aende elle	er lige	gende.	Modsat	lodre	et					
	Hvi æn	s du f.eks dres resu	s. vælger iltatet, afh	fire u næng	uddelings jigt af dei	kopier til n værdi fo	kopier til udskrivning af flere sider og papirretningen Stående, n værdi for Multisiderkflg. du valgte:					stående,	
		Van rækk	dret efølge		Loo rækk	dret efølge		Moo van	lsat dret	Modsat lodret			
		1	2		1	3		2	1		3	1	
		3	4		2	4		4	3		4	2	-
Multisidevisn.	Angiver papirretningen for et flersidet ark.			Auto*			Lade	Lader printeren vælge mellem liggende og stående retning.					
			Lang kant		Indst som	Indstiller papirets lange kant som sidens top (liggende).							
					Kort kant Indstiller papirets ko som sidens top (ståe			korte ka :ående).	nt				
Multisideramme	Uds side	skriver er ebillede, i	ramme o når du bru	om hv uger	vert Udskr.	Ingen*			Udsł hver	rive sid	r ikke en i ebillede.	ramme	om
	n. s	ider.				Udfyldt Udskriver en udfyldt linjer om hvert sidebillede.		dt linjera de.	amme				
Hæftejob	Ang	giver hæf	tning som	n star	ndard	Deaktv.*			Hæf	er ik	ke udskri	ftsjob.	
	for alle udskriftsjob. Bemærk: Vises kun, hvis finisheroptionen er installeret. Bemærk: Vælg hæftning i			Aktiveret Hæfter hvert udskriftsjol som sendes til printeren		riftsjob, nteren.							
	vil h	næfte bes	stemte job	D.									
Hulning	Lav af p	er huller apiret.	langs kar	nten		Deaktv.*		Lave	Laver ikke huller i printjob				
	Ber finis	Bemærk: Vises kun, hvis finisheroptionen er installeret.		Aktiveret		Hæft som	Hæfter hvert udskriftsjob, som sendes til printeren.						
Forskudte sid.	For	skyder u kriftsjob	dskriften f eller hver	or hv kopi	/ert af et	Ingen*			Stak på h	ker a nan	alle ark di den.	rekte ov	en
	at a stal	kriitsjob, idskille de kket i uds	okumente kriftsbakk	er, so ken.	n er	Mellem	kopi	er	Fors af et	kyde uds	er hver koj kriftsjob.	pi	
	Ber finis	nærk: Vi sheroptio	ses kun, nen er ins	hvis stalle	ret.	Mellem	job		Fors	kyde	er hvert ud	dskriftsjo	b.

Menuen Kvalitet

Brug dette menuvalg til at ændre indstillinger, der påvirker udskriftskvalitet, og spar toner.

Menuvalg	Formål	Værdier			
Udskriftstilstand	At angive, om billederne skal	Farve*			
	eller i farver.	Kun sort			
Farvekorrektion	At justere den udskrevne farve, så den bedre matcher farverne i andre udskriftsenheder eller standardfarvesystemer. På grund af forskellen mellem	Auto*	Anvender forskellige farvekonverteringstabeller for hvert objekt på den udskrevne side, afhængigt af objekttypen, og hvordan farven for hvert objekt er angivet.		
	additive og subtraktive farver kan visse farver, der vises på skærmen, ikke kopieres	Deaktiveret	Farvekorrektion er ikke implementeret.		
	på printeren.	Manuel	Giver dig mulighed for at tilpasse de farvekonverteringstabeller, der anvendes på hvert objekt på den udskrevne side, afhængigt af objekttypen, og hvordan farven for hvert objekt er angivet. Tilpasningen udføres ved hjælp af de tilgængelige valg under menupunktet Manuel farve.		
Udskrivningsopløsning	Vælger udskriftkvalitet	2400 Image Q*			
Tonersværtningsgrad	Gør det udskrevne output lysere eller mørkere, og spar på toneren.	1 til 5	 4* er standardindstillingen. Vælg et lavere tal for at gøre det udskrevne output lysere og spare på toneren. 		
Farvebesparer	At spare toner ved udskrivning	Aktiveret*			
	at grafik og billeder og samtidig udskrive tekst i en høj kvalitet. Den mængde toner, der bruges til udskrivning af grafik og billeder, reduceres, men tekst udskrives med den sædvanlige tonermængde. Hvis denne indstilling vælges, tilsidesættes indstillingerne for Tonersværtn.gr. Farvebesparer understøttes ikke i PPDS og understøttes kun delvist af PCL-emuleringsdriveren.	Deaktiveret			
RGB-lysstyrke	At hjælpe med at foretage justeringer af lysstyrke, kontrast og mætning i forbindelse med farveoutput.	-6, -5, -4, -3, -2, -1, 0*, 1, 2, 3, 4, 5, 6	 -6 er maksimumformindskelsen 6 er maksimumforøgelsen 0 er standardindstillingen. 		
RGB-kontrast	Disse funktioner påvirker ikke de filer, hvor der anvendes CMYK-farvespecifikationer.	0*, 1, 2, 3, 4, 5	0 er standardindstillingen. 5 er maksimumforøgelsen		
RGB-mætning	Se Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om farveudskrivning i <i>Brugervejledningen</i> på publications-cd'en, hvis du vil have flere oplysninger om farvespecifikationer.	0*, 1, 2, 3, 4, 5	0 er standardindstillingen. 5 er maksimumforøgelsen		

Menuvalg	Formål	Værdier		
Farvebalance	At give brugerne mulighed for at	Cyan	-5, -4, -3, -2, -1, 0*, 1, 2, 3, 4, 5	
	af udskrifter ved at øge eller	Magenta	-5 er maksimumformindskelsen	
	der bruges til hvert enkelt	Gul	5 er maksimumforøgelsen	
	farveniveau.	Sort		
		Nulstil standarder	Angiver værdier for Cyan, Magenta, Gul og Sort til 0 (nul).	
Farveeksempler	At hjælpe brugerne med at vælge de farver, der skal udskrives. Brugerne kan	sRGB-skærm	Udskriver RGB-eksempler ved hjælp af farvekonverteringstabeller af typen sRGB-skærm.	
	udskrive farveeksempler for hver af de RGB- og CMYK- farvekonverteringstabeller, der bruges i printeren. Siderne med farveeksempler består af en serie af farvede felter og en angivelse af den RGB- eller CMYK-kombination, der skaber netop disse farver. Disse sider kan være en hjælp, når brugerne skal beslutte,	sRGB-levende	Udskriver RGB-eksempler ved hjælp af farvekonverteringstabeller af typen sRGB-levende.	
		Vis – Sand sort	Udskriver RGB-eksempler ved hjælp af farvekonverteringstabeller af typen Vis – Sand sort.	
		Levende	Udskriver RGB-eksempler ved hjælp af farvekonverteringstabeller af typen Levende.	
	kombinationer der skal bruges	RGB deaktiveret	Farvekonvertering er implementeret.	
	til at skabe det ønskede farveoutput. Printerens integrerede webserverinterface, der kun er tilgængeligt på netværksmodeller, sikrer brugerne større fleksibilitet. Det giver brugerne adgang til udskrivning af detaljerede farveeksempler.	US CMYK	Udskriver CMYK-eksempler ved hjælp af farvekonverteringstabeller af typen US CMYK.	
		Euro CMYK	Udskriver CMYK-eksempler ved hjælp af farvekonverteringstabeller af typen Euro CMYK.	
		Levende CMYK	Udskriver CMYK-eksempler ved hjælp af farvekonverteringstabeller af typen Levende CMYK.	
		CMYK deaktiveret	Farvekonvertering er ikke implementeret.	

Menuvalg	Formål	Værdier	
Manuel farve	At gøre det muligt for brugerne at tilpasse de RGB- eller CMYK-farvekonverteringer, der anvendes på hvert enkelt objekt på den udskrevne side.	RGB-billede	sRGB-skærm*: Anvender en farvekonverteringstabel for at producere output, som ligner de farver, der vises på en computerskærm.
	Det er muligt at tilpasse farvekonvertering af de angivne data ved hjælp af RGB-kombinationer på basis af objekttypen (tekst, grafik eller billede) via printerens		sRGB-levende: Øger farvemætningen for farvekonverteringstabellen af typen sRGB-skærm. Velegnet til forretningsgrafik og tekst.
	kontrolpanel.		Vis – Sand sort: Anvender en farvekonverteringstabel for at producere output, som ligner de farver, der vises på en computerskærm, samtidigt med at der kun anvendes sort toner til neutrale grå farver.
			Levende: Anvender en farvekonverteringstabel, som giver mere klare og mættede farver.
			Deaktiveret: Farvekonvertering er ikke implementeret.
		RGB-tekst	sRGB-skærm
		RGB-grafik	sRGB-levende*
		5.0	Vis – Sand sort
			Levende
			Deaktiveret
		CMYK-billede CMYK-tekst CMYK-grafik	US CMYK * (lande-/områdespecifikke fabriksindstillede standardværdier): Anvender en farvekonverteringstabel, der efterligner SWOP-farveoutput.
			Euro CMYK * (lande-/ områdespecifikke fabriksindstillede standardværdier): Anvender en farvekonverteringstabel, der efterligner EuroScale-farveoutput.
			Levende CMYK: Øger farvemætningen for farvekonverteringstabellen af typen US CMYK.
			Deaktiveret: Farvekonvertering er ikke implementeret.
Fremhæv tynde linjer	Her kan du vælge en	Aktiveret	Marker afkrydsningsfeltet i driveren.
	til bestemte filer, der indeholder tynde linjer, f.eks. arkitekturtegninger, kort, elektroniske kredsdiagrammer og rutediagrammer.	Deaktv.*	Fjern markeringen af afkrydsningsfeltet i driveren.
	Indstillingen Fremhæv tynde linjer er ikke et menupunkt Denne indstilling findes kun på PCL-emuleringsdriveren, PostScript-driveren eller på printerens integrerede webserver.		

Testmenu

Brug dette menuvalg til at ændre printerindstillinger, fjerne job, indstille printerhardware og løse printerproblemer.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Fabriksindstillinger	Gendanner	Gendan ikke*	De brugerdefinerede indstillinger bevares.
	til fabriksindstillingerne.	Gendan nu	Alle menupunkter tilbagestilles til fabriksstandardværdierne undtagen:
			 Displaysprog. Alle indstillingerne i Parallelmenu, Serielmenu, Netværksmenu og USB-menu. Ressourcer i flashhukommelse eller på harddisk.
			(skrifttyper, makroer og symbolsæt) i printerhukommelsen (RAM) slettes.
Ryd tilb.hld. job	Fjerner fortrolige og tilbageholdte job fra printerharddisken.	Fortroligt Tilbageholdte Ikke gendannet Alle	Valg af en menuværdi har kun indflydelse på job, der ligger på printeren. Bogmærker, job på enheder med USB-flashhukommelse og andre typer tilbageholdte job påvirkes.
Form. flashkort	Formaterer flashhukommelse. Advarsel! Sluk ikke printeren under	Ja	Sletter data, der er gemt i flashhukommelsen, og forbereder flashhukommelsen til at modtage nye ressourcer.
	formatering af flash.	Nej	Annullerer anmodningen om at formatere flashhukommelsen og lader aktuelle ressourcer være gemt i flashhukommelsen.
Defrag. flashkort	Genvinder det lagringsområde, der mistes, når ressourcer slettes fra flashhukommelsen. Advarsel! Sluk ikke printeren under	Ja	Overfører alle ressourcer, der er gemt i flashhukommelse til printerhukommelse og genformaterer derefter flashhukommelsesoptionen. Når formathandlingen er fuldført, læses ressourcerne tilbage i flashhukommelsen.
	defragmentering af flash.	Nej	Annullerer anmodningen om at defragmentere flashhukommelsen.
Format. disk	Formaterer printerharddisken. Advarsel! Sluk ikke	Ja	Sletter data, der er gemt på harddisken, og forbereder enheden til at modtage nye ressourcer.
	printeren under formatering af harddisken.		Annullerer anmodningen om at formatere harddisken og lader aktuelle ressourcer være gemt på disken.
Jobstat.oversigt	Udskriver en liste over al jobstatistik, der er gemt på	Udskriv	Udskriver al statistik, der er tilgængelig, for de seneste udskriftsjob.
	harddisken, eller sletter al statistik på disken.	Slet	Sletter al akkumuleret jobstatistik fra harddisken.
Hexudskrivning	Hjælper med at isolere kilden til et problem med et udskriftsjob.	Aktiver	Når der er valgt Hexudskrivning, udskrives alle de data, der er sendt til printeren, i hexadecimal-og tegnrepræsentation. Kontrolkoder udføres ikke.
			Bemærk: Du kan afslutte Hexudskrivning ved at slukke eller nulstille printeren fra Jobmenu.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Udskriftsjustering	Giver adgang til menuen	Udskriv justeringsside	Tryk på Vælg udskriver justeringssiden.
	hvor du kan udskrive en	Cyan	X = -80 - 80
	justeringssude eller ændre justeringsværdier for	Magenta	Y = -127 - 127
	cyan, magenta eller gul.	Gul	
Dækningsberegner	Giver et overslag på den	Deaktv.*	Den procentvise dækning udskrives ikke.
p c: si u	cyan, magenta, gul og sort på en side. Overslaget udskrives på en skilleside.	Aktiveret	Udskriver den anslåede procentvise dækning af hver farve på siden.
LCD-kontrast	Justerer kontrasten på	1 - 10	5* er standardindstillingen.
kontrolpanelets display.			En højere værdi gør displayet lysere, en lavere værdi gør displayet mørkere.
LCD-lysstyrke	Justerer lysstyrken på	1 - 10	5* er standardindstillingen.
	kontroipaneiets display.		En højere værdi øger displayets lysstyrke, en lavere værdi reducerer displayets lysstyrke.

PDF-menu

Brug dette menuvalg til at ændre printerindstillinger, der påvirker PDF-job.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Skaler til papir	Skalerer sideindhold til at passe til den valgte mediestørrelse.	Ja Nej*	Ja - Skalerer siden, så den passer til det valgte udskriftsmedie.
			Nej * - Skalerer ikke siden; den udskrevne tekst eller grafik beskæres, hvis det er større end det valgte udskriftsmedie.
Anmærkning	Angiver, om der skal udskrives anmærkninger i PDF-filen.	Udskriv ikke* Udskriv	Udskriv ikke * - Udskriver ikke PDF-anmærkninger. Udskriv - Udskriver PDF-anmærkninger.

PostScript-menu

Brug dette menuvalg til at ændre printerindstillinger, der påvirker job ved hjælp af PostScript-printersproget.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Udskriv PS-fejl Udskr PostS når de	Udskriver en side, der definerer PostScript-emuleringsfejlen,	Deaktv.*	Sletter udskriftsjobbet uden at udskrive en fejlmeddelelse.
	nar der opstar en fejl.	Aktiveret	Udskriver en fejlmeddelelse, før jobbet slettes.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Skr.typeprior.	Opretter skrifttypesøgerækkefølgen.	Resident*	Printeren søger i printerens hukommelse efter den anmodede skrifttype, før den
	Bemærk: Skrifttypeprioriteten vises kun, når der installeres en		på harddisken.
	formateret flash eller harddisk, der hverken er defekt, læse/ skrive- eller skrivebeskyttet, og jobbufferstørrelsen ikke er angivet til 100%.	Flash/Disk	Printeren søger i flashhukommelsen eller på harddisken efter den anmodede skrifttype, før den søger i printerens hukommelse.
Billedudglatning	At forbedre kontrasten og skarpheden på bitmapbilleder med en lav opløsning (f.eks. billeder fra Internettet) og udglatter deres farveovergange.	Deaktv.*	Anvender standardopløsning ved udskrivning af alle billeder.
		Aktiveret	Forbedrer billeder med en lav opløsning, f.eks. grafik med en opløsning på 72 dpi.
	Bemærk: Billedudglatning har ingen effekt på billeder med en opløsning på 300 dpi eller højere.		

PCL-emul-menu

Brug dette menuvalg til at ændre printerindstillinger, der påvirker job ved hjælp af PCL-emuleringsprintersproget.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Skrifttypekilde	Angiver det skrifttypesæt, der vises under menupunktet Skrifttypenavn.	Resident*	Viser alle skrifttyper, der findes i printerens RAM, når printeren leveres fra fabrikken.
		Disk	Viser alle skrifttyper, der er gemt på printerens harddisk.
		Flash	Viser alle skrifttyper, der er gemt i flashhukommelsen.
		Indlæs	Viser alle skrifttyper, der er indlæst i printerens RAM.
		Alle	Viser alle skrifttyper, der er tilgængelige for printeren fra alle kilder.
Skrifttypenavn	Vælger en bestemt skrifttype fra den angivne skrifttypekilde.	R0 Courier*	Skrifttypenavnet og -id'et for alle skrifttyper i den valgte skrifttypekilde vises. Forkortelsen for skrifttypekilden er R for resident, F for flash, K for disk og D for indlæs.
Symbolsæt	Vælger et symbolsæt til et bestemt skrifttypenavn.	10U PC-8* (US)	Et symbolsæt består af alfabetiske og numeriske tegn, tegnsætning og særlige symboler, der bruges, når du udskriver med en valgt skrifttype. Symbolsæt understøtter
		(lande-/områdespecifikke fabriksindstillede standardværdier)	
		12U PC-850* (ikke-US)	de forskellige krav for sprog eller
		(lande-/områdespecifikke fabriksindstillede standardværdier)	matematiske symboler til videnskabelig tekst. Der vises kun de symbolsæt, der understøttes for det valgte skrifttypenavn.

Menuvalg	Formål	Værdier	
PCL- emuleringsindst.	Ændrer punktstørrelsen for skalerbare typografiske skrifttyper.	Punktstørrelse: 1,00 – 1008,00 (12*)	Punktstørrelse refererer til højden på tegnene i skrifttypen. Et punkt svarer ca. til 1/72 tomme. Du kan vælge punktstørrelser fra 1 til 1008 i intervaller af 0,25 punkter.
			Bemærk: Punktstørrelse vises kun for typografiske skrifttyper.
	Angiver tegnbredde for skalerbare skrifttyper med fast tegnbredde.	Tegnbredde: 0,08 – 100,00 (10*)	Tegnbredde refererer til antallet af tegn med fast mellemrum på en vandret tomme. Du kan vælge en tegnbredde mellem 0,08 og 100 tegn pr. tomme (cpi) i intervaller på 0,01 cpi. For ikke-skalerbare skrifttyper med fast tegnbredde, vises tegnbredden, men den kan ikke ændres.
			Bemærk: Tegnbredden vises kun for skrifttyper med fast mellemrum eller tegnbredde.
	Angiver, hvordan tekst og grafik orienteres på siden.	Orientering: Stående* Liggende	Stående udskriver tekst og grafik parallelt med papirets korte kant. Liggende udskriver tekst og grafik parallelt med papirets lange kant.
	Angiver antallet af linjer, der udskrives på hver side.	Linjer pr. side: 1 – 255 60* (US) 64* (ikke-US)	Printeren indstiller afstanden mellem linjerne (lodret linjeafstand) på basis af menupunkterne Linjer pr. side, Papirstørrelse og Orientering. Vælg den korrekte papirstørrelse og orientering, før du ændrer Linjer pr. side.
	Indstiller bredden på den logiske side til papir i størrelsen A4.	A4-bredde: 198 mm* 203 mm	Bemærk: 203 mm-indstillingen gør den logiske side bred nok til at udskrive firs 10-pitch tegn.
	Angiver, om printeren automatisk udfører en vognretur efter en linjeskiftkommando.	Auto CR efter LF: Deaktv.* Aktiveret	Deaktiv Printeren udfører ikke en vognretur efter en linjeskiftkommando. Aktiveret - Printeren udfører en
	Angiver, om printeren automatisk udfører et linjeskift efter en vognreturkommando.	Auto LF efter CR: Deaktv.* Aktiveret	Deaktv Printeren udfører ikke et linjeskift efter en vognreturkommando. Aktiveret - Printeren udfører et linjeskift efter en vognreturkommando.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Nyt nr. til bakke Konfigurerer printeren, så den arbejder med printerdrivere eller programmer, der bruger forskellige kildetildelinger til papirskufferne. Bemærk: Se <i>Technical</i> <i>Reference</i> for at få flere oplysninger om tildeling af kildenumre.	Konfigurerer printeren, så den arbejder med printerdrivere eller programmer, der bruger forskellige kildetildelinger til papirskufferne. Bemærk: Se <i>Technical</i> <i>Reference</i> for at få flere oplysninger om tildeling af kildenumre.	Tildel MP-arkføder: Deaktv.* Ingen 0 – 199	 Deaktv Printeren bruger papirkildetildelinger ifølge fabriksindstillinger. Ingen - Papirkilde ignorerer kommandoen til valg af papirindføring. 0 - 199 - Vælg en numerisk værdi for at tildele en standardværdi til en papirkilde.
		Tildel bakke [x]: Deaktv.* Ingen 0 – 199	 Deaktv Printeren bruger papirkildetildelinger ifølge fabriksindstillinger. Ingen - Papirkilde ignorerer kommandoen til valg af papirindføring. 0 - 199 - Vælg en numerisk værdi for at tildele en standardværdi til en papirkilde.
		Tildel man. papir: Deaktv.* Ingen 0 – 199	 Deaktv Printeren bruger papirkildetildelinger ifølge fabriksindstillinger. Ingen - Papirkilde ignorerer kommandoen til valg af papirindføring. 0 - 199 - Vælg en numerisk værdi for at tildele en standardværdi til en papirkilde.
	Tildel man. konv.: Deaktv.* Ingen 0 – 199	 Deaktv Printeren bruger papirkildetildelinger ifølge fabriksindstillinger. Ingen - Papirkilde ignorerer kommandoen til valg af papirindføring. 0 - 199 - Vælg en numerisk værdi for at tildele en standardværdi til en papirkilde. 	
		Vis fabriksinds.	Viser de fabriksindstillinger, der er tildelt hver papirkilde.
		Gendan standarder	Vælg Ja for at sætte alle skuffetildelinger tilbage til fabriksindstillingerne.

HTML-menu

Dette menuvalg bruges til at ændre printerens HTML-indstillinger.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Skrifttypenavn	Indstiller standardskriftypen til HTML-dokumenter. Bemærk: Times bruges i HTML-dokumenter, der ikke har angivet en skrifttype.	Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier	Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramnd Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery
Fontstørrelse	Indstilller standardskrifttypestørrelsen til HTML-dokumenter.	1 pt – 255 pt (12 pt*)	Du kan vælge punktstørrelser fra 1 til 255 i spring på 1 punkt.
Skaler	Skalerer standardskrifttypen i HTML-dokumenter.	1% – 400% (100%*)	Du kan vælge skaleringsstørrelser fra 1 til 100% i spring på 1%.
Orientering	Indstiller sideorienteringen til HTML-dokumenter.	Stående* Liggende	Stående * - Udskriver tekst og grafik parallelt med papirets korte kant. Liggende - Udskriver tekst og grafik parallelt med papirets lange kant.
Margen	Indstiller sidemargen til HTML-dokumenter.	8 mm – 255 mm (19 mm*)	Du kan indstille margen fra 8 til 255mm i spring på 1mm.
Baggrunde	Angiver, om der skal udskrives baggrunde i HTML-dokumenter.	Udskriv* Udskriv ikke	Udskriv * - Udskriver HTML-baggrunde. Udskriv ikke - Udskriver ikke HTML-baggrunde.

Billedmenu

Dette menuvalg bruges til at ændre størrelsen eller orienteringen på det udskrevne billede eller til at invertere det udskrevne billede.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Autotilpas	Vælger optimal papirstørrelse, skalering og orientering.	Aktiveret* Deaktiveret	Bemærk: Når den er indstillet til Aktiveret, tilsidesætter denne indstilling skaleringsindstillingen og kan tilsidesætte orienteringsindstillingen til nogle billeder.
Invertere	Inverterer bi-tonale monokrome billeder.	Aktiveret Deaktv.*	Bemærk: Gælder ikke for GIF eller JPEG.
Skalering	Skalerer billedet, så det passer til mediestørrelsen.	Forankres øverst til v. Nærmeste font* Forankres i centrum Tilpas højden/bredden Tilpas i højden Tilpas i bredden	Bemærk: Når Autotilpas er indstillet til Aktiveret, indstilles Skalering automatisk til Nærmeste font.
Orientering	Indstiller billedorienteringen.	Stående* Liggende Omvendt stående Omvendt liggende	Stående* - Udskriver tekst og grafik parallelt med papirets korte kant. Liggende - Udskriver tekst og grafik parallelt med papirets lange kant.

Sikkerhed

Dette menuvalg bruges til at indstille sikkerhedsniveauer for individuelle udskriftsjob, der kræver en PIN-kode og sikring af en installeret harddisk.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Maks. ugyldig PIN	Begrænser det antal gange, der kan indtastes en ugyldig PIN-kode.	Deaktv.* 2 3 4 5 6 7 8 9 10	 Dette menuvalg vises kun, hvis der er installeret en harddiskoption. Printeren tæller det antal gange en række i en ugyldig PIN-kode til et brugernavn er indtastet. Når denne grænse er nået, bliver job til dette brugernavn slettet.
Jobudløb	Begrænser hvor længe et fortroligt job bliver på printeren, inden det slettes.	Deaktv.* 1 time 4 timer 24 timer 1 uge	

Netværk/Porte

TCP/IP

Dette menuvalg bruges til at vise og ændre indstillingerne for Transmission Control Protocol/Internet Protocol.

Bemærk: Denne menu vises ikke på modeller, som ikke anvendes i netværk.

Menuvalg	Formål	Værdier	
TCP/IP	Indstiller netværksoptionen til TCP/IP (Transmission Control	Aktiver	Aktiveret*
	Protocol/Internet Protocol)		Deaktiveret
	Bemærk: Denne menu vises	Vis hostnavn	Vis kun
	anvendes i netværk.	Adresse	4 felter til IP-adresse
		Netmaske	
		Gateway	
		Aktiver DHCP	Aktiveret*
		Aktiver RARP	Deaktiveret
		Aktiver BOOTP	
	AutoIP		
	Aktiver FTP/TFTP		
	HTTP-server aktiveret		
	WINS-serveradresse	4 felter til IP-adresse	
	DNS-serveradresse		

IPv6

Brug denne menuindstilling til at få vist eller ændre indstillinger for Internet Protocol Version 6.

Bemærk: Denne menu vises ikke på modeller, som ikke anvendes i netværk.

Menuvalg	Formål	Værdier	
IPv6 In (Ir	Indstiller netværket til IPv6 (Internet Protocol Version 6).	Aktiver IPv6	Ja* Nej
		Vis hostnavn	Vis kun
		Vis adresse	
		Vis routerens adresse	
		Aktiver DHCPv6	Ja*
			Nej

Standardnetværk og netværk <x>

Brug Netværksmenu til at ændre printerindstillinger, der berører job, som sendes til printeren via en netværksport (enten Std.nettilslutn eller Nettilslutning <x>).

Menuvalg	Formål	Værdier	
PCL SmartSwitch	Konfigureret printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem netværksporten,	Aktiveret*	Printeren undersøger dataene på netværksinterfacet og vælger PCL-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
	af standardprintersproget.	Deaktiveret	Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren bruger PostScript-emulering til at behandle jobbet, hvis PS SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PS SmartSwitch er deaktiveret.
PS SmartSwitch	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PostScript-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem netværksporten, kræver det, uafhængigt af standardprintersproget.	Aktiveret*	Printeren undersøger dataene på netværksinterfacetilslutningen og vælger PostScript-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
Ē		Deaktiveret	Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren bruger PCL-emulering til at behandle jobbet, hvis PCL SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PCL SmartSwitch er deaktiveret.
NPA-tilstand	Angiver, om printeren udfører den særlige behandling, som	Deaktiveret	Printeren udfører ikke NPA-behandling.
kræves til tovejskommunikation, ifølge de konventioner, der er defineret i NPA-protokollen (Network Printing Alliance). Bemærk: Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk.	Auto*	Printeren undersøger dataene for at bestemme formatet og derefter behandle dem korrekt.	
Netværksbuffer Konfigurer på netvær Bemærk: menupunk nulstilles p	Konfigurerer størrelsen på netværksinputbufferen. Bemærk: Hvis du ændrer	Auto*	Printeren beregner automatisk størrelsen på netværksbufferen (anbefalet indstilling).
	menupunktet Netværksbuffer, nulstilles printeren automatisk.	3K til maksimal tilladt størrelse (i intervaller på 1k)	Brugeren angiver størrelsen på netværksbufferen. Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffere, og om Spar ressourcer er Aktiveret eller Deaktiveret. Hvis du vil maksimere intervallet for netværksbufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af parallelbufferen, serielbufferen og USB-bufferen.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Jobbuffering	ing Midlertidigt at lagre job på printerens harddisk, før de udskrives.	Deaktv.*	Placerer ikke job i harddiskens buffer.
		Aktiveret	Placerer job i harddiskens buffer.
	Bemærk: Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk.	Auto	Placerer kun udskriftsjob i bufferen, hvis printeren er optaget med at behandle data fra en anden inputport.
MAC binær PS	Konfigurerer printeren til at behandle Macintosh binære PostScript-udskriftsjob.	Aktiveret	Printeren behandler rå binære PostScript-udskriftsjob fra computere ved hjælp af Macintosh- styresystemet. Bemærk: Denne indstilling bevirker ofte, at udskriftsjob fra Windows ikke kan udskrives.
		Deaktiveret	Printeren filtrerer PostScript-udskriftsjob ved hjælp af en standardprotokol.
		Auto*	Printeren behandler udskriftsjob fra computere ved hjælp af enten Windows- eller Macintosh-styresystemer.

Standard USB og USB <x>

Brug dette menuvalg til at ændre printerindstillinger, der berører en USB-port (Universal Serial Bus) (USB <x>).

Menuvalg	Formål	Værdier	
PCL SmartSwitch	ch Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem USB-porten, kræver det uafhængigt af	Aktiveret*	Printeren undersøger dataene på USB-interfacet og vælger PCL-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
	standardprintersproget.	Deaktiveret	Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren bruger PostScript-emulering til at behandle jobbet, hvis PS SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PS SmartSwitch er deaktiveret.
PS SmartSwitch	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PostScript-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem	Aktiveret*	Printeren undersøger dataene på USB-interfacet og vælger PostScript-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
	uafhængigt af standardprintersproget.	Deaktiveret	Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren bruger PCL-emulering til at behandle jobbet, hvis PCL SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PCL SmartSwitch er deaktiveret.

Menuvalg	Formål	Værdier	
NPA-tilstand	Angiver, om printeren udfører den særlige behandling, som	Deaktiveret	Printeren udfører ikke NPA-behandling.
	ifølge de konventioner, der er defineret i NPA-protokollen (Network Printing Alliance).	Aktiveret	Printeren udfører NPA-behandling. Hvis data ikke er i NPA-format, forkastes de som ukorrekte data.
	Bemærk: Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk.	Auto*	Printeren undersøger dataene for at bestemme formatet og derefter behandle dem korrekt.
USB-buffer	Konfigurerer størrelsen på USB-inputbufferen. Bemærk: Hvis du ændrer menupunktet USB-buffer, nulstilles printeren automatisk.	Deaktiveret	Jobbuffering er deaktiveret. Job, der allerede er placeret i bufferen på disken, udskrives, før normal behandling af indgående job genoptages.
		Auto*	Printeren beregner automatisk størrelsen på USB-bufferen (anbefalet indstilling).
		3 KB til maksimumstørrelse tilladt	Brugeren angiver størrelsen på USB-bufferen. Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffere, og om Spar ressourcer er Aktiveret eller Deaktiveret. Hvis du vil maksimere intervallet for USB-bufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af parallelbufferen, serielbufferen og netværksbufferen.
Jobbuffering	Midlertidigt at lagre job på printerens harddisk, før de	Deaktv.*	Placerer ikke udskriftsjob i bufferen på harddisken.
	Bemærk: Hvis du ændrer	Aktiveret	Placerer job i harddiskens buffer.
	menupunktet Jobbuffering, nulstilles printeren automatisk.	Auto	Placerer kun udskriftsjob i bufferen, hvis printeren er optaget med at behandle data fra en anden inputport.
Mac binær PS	Konfigurerer printeren til at behandle Macintosh binære PostScript-udskriftsjob.	Deaktiveret	Printeren behandler rå binære PostScript-udskriftsjob fra computere ved hjælp af Macintosh- styresystemet. Bemærk: Denne indstilling bevirker ofte, at udskriftsjob fra Windows ikke
			kan udskrives.
		Aktiveret	Printeren filtrerer PostScript-udskriftsjob ved hjælp af en standardprotokol.
		Auto*	Printeren behandler udskriftsjob fra computere ved hjælp af enten Windows- eller Macintosh-styresystemer.
ENA-adresse	Indstiller USB-portens ENA-adresse.	4 felter til IP-adresse	Vis kun, hvis en ENA er tilknyttet via USB-porten.
ENA-netmaske	Indstiller USB-porten til ENA Netmask.		
ENA-gateway	Indstiller USB-porten til ENA Gateway.		

Menuvalg	Formål	Værdier
USB-	Aktiverer eller deaktiverer USB	Deaktiveret
enhed	Direct interface.	Auto*

Parallel og Parallel <x>

Brug Parallelmenu til at ændre printerindstillinger, der berører job, som sendes til printeren via en parallelport (enten Stdparallel eller Parallel <x>).

Menuvalg	Formål	Værdier	
PCL SmartSwitch automatisk skifter ti emulering, når et u der modtages genn parallelporten, kræv	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PCL- emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem parallelporten, kræver det,	Aktiveret*	Printeren undersøger dataene på parallelinterfacet og vælger PCL-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
	uanset standardprintersproget.	Deaktiveret Aktiveret*	Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren bruger PostScript-emulering til at behandle jobbet, hvis PS SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PS SmartSwitch er deaktiveret.
PS SmartSwitch	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PostScript-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem parallelporten,	Aktiveret*	Printeren undersøger dataene på parallelinterfacet og vælger PostScript-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
	af standardprintersproget.	Deaktiveret	Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren bruger PCL-emulering til at behandle jobbet, hvis PCL SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PCL SmartSwitch er deaktiveret.
NPA-tilstand	Angiver, om printeren udfører den særlige behandling, som kræves til tovejskommunikation,	Aktiveret	Printeren udfører NPA-behandling. Hvis data ikke er i NPA-format, forkastes de som ukorrekte data.
ifølge o definer (Netwo	defineret i NPA-protokollen (Network Printing Alliance).	Deaktiveret	Printeren udfører ikke NPA-behandling.
	Bemærk: Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk.	Auto*	Printeren undersøger data for at bestemme formatet og for at kunne behandle dem korrekt.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Parallelbuffer	Konfigurerer størrelsen på parallelinputbufferen. Bemærk: Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk.	Deaktiveret	Deaktiverer placeringen af job i buffer. Job, der allerede er placeret i bufferen på disken, udskrives, før normal behandling af indgående job genoptages.
		Auto*	Printeren beregner automatisk størrelsen på Parallelbuffer (anbefalet indstilling).
		3 KB til maksimumstørrelse tilladt	Brugeren angiver størrelsen på Parallelbuffer. Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffere, og om Spar ressourcer er Aktiveret eller Deaktiveret. Hvis du vil maksimere intervallet for parallelbufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen på serielbufferen og USB-bufferen.
Jobbuffering	Midlertidigt at lagre job på printerens harddisk, før de	Deaktv.*	Placerer ikke udskriftsjob i bufferen på harddisken.
	Bemærk: Hvis dette menupunkt	Aktiveret	Placerer job i harddiskens buffer.
	ændres, nulstilles printeren automatisk.	Auto	Placerer kun udskriftsjob i bufferen, hvis printeren er optaget med at behandle data fra en anden inputport.
Avanceret status	vanceret status Aktiverer tovejskommunikation via parallelporten.	Deaktiveret	Deaktiverer kommunikation via parallelporten.
		Aktiveret*	Aktiverer tovejskommunikation via parallelinterfacet.
Protokol	Angiver parallelinterfacets protokol.	Standard	Kan løse bestemte problemer med parallelinterfacet.
		Fastbyte*	Giver kompatibilitet med de fleste eksisterende implementeringer af parallelinterfacet (anbefalet indstilling).
Svar på init.	Angiver, om printeren benytter anmodning om hardwareinitialisering fra	Deaktv.*	Printeren benytter ikke anmodning om hardwareinitialisering fra computeren.
	computeren. Computeren beder om initialisering ved at aktivere INIT-signalet på parallelinterfacet. Mange personlige computere aktiverer INIT-signalet, hver gang computeren tændes og slukkes.	Aktiveret	Printeren benytter anmodning om hardwareinitialisering fra computeren.
Parallelfunkt. 2	Angiver, om data på den parallelle port samples på	Aktiveret*	Sampler data på den parallelle port på det indledende strobesignal.
	strobesignal.	Deaktiveret	Sampler data på parallelporten på det afsluttende strobesignal.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Mac binær PS	Konfigurerer printeren til at behandle Macintosh binære PostScript-udskriftsjob.	til at nære Deaktiveret	Printeren behandler rå binære PostScript-udskriftsjob fra computere ved hjælp af Macintosh- styresystemet.
			Bemærk: Denne indstilling bevirker ofte, at udskriftsjob fra Windows ikke kan udskrives.
		Deaktiveret	Printeren filtrerer PostScript- udskriftsjob ved hjælp af en standardprotokol.
		Auto*	Printeren behandler udskriftsjob fra computere ved hjælp af enten Windows- eller Macintosh-styresystemer.

Seriel <x>

Brug dette menuvalg til at ændre printerindstillinger, der berører job, som sendes til printeren via en serielportoption.

Menuvalg	Formål	Værdier	
PCL SmartSwitch	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PCL- emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem serielporten, kræver det, uafhængigt af standardprintersproget.	Aktiveret* Deaktiveret Aktiveret* Deaktiveret	Aktiveret* - Printeren undersøger dataene på det serielle interface og vælger PCL-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog. Deaktiveret - Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren
			bruger PostScript-endiering til at behandle jobbet, hvis PS SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PS SmartSwitch er deaktiveret.
PS SmartSwitch	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PostScript- emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem serielporten, kræver det, uanset	Aktiveret* Deaktiveret	Aktiveret* - Printeren undersøger dataene på det serielle interface og vælger PostScript-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
	standardprintersproget.		Deaktiveret - Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren bruger PCL-emulering til at behandle jobbet, hvis PCL SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PCL SmartSwitch er deaktiveret.
NPA-tilstand	Angiver, om printeren udfører den særlige behandling, som kræves til tovejskommunikation,	Aktiveret	Printeren udfører NPA-behandling. Hvis data ikke er i NPA-format, forkastes de som ukorrekte data.
	ifølge de konventioner, der er defineret i NPA-protokollen (Network Printing Alliance).	Deaktiveret	Printeren udfører ikke NPA-behandling.
	Bemærk: Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk.	Auto*	Printeren undersøger dataene for at bestemme formatet og derefter behandle dem korrekt.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Serielbuffer	Konfigurerer størrelsen på serielinputbufferen. Bemærk: Hvis du ændrer menupunktet Serielbuffer, nulstilles printeren automatisk.	Deaktiveret	Deaktiverer placeringen af job i buffer. Job, der allerede er placeret i bufferen på disken, udskrives, før normal behandling af indgående job genoptages.
		Auto*	Printeren beregner automatisk størrelsen på Serielbuffer (anbefalet indstilling).
		3 KB til maksimumstørrelse tilladt	Brugeren angiver størrelsen på Serielbuffer. Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffere, og om Spar ressourcer er Aktiveret eller Deaktiveret. Hvis du vil maksimere intervallet for serielbufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af parallelbufferen og USB-bufferen.
Jobbuffering	Midlertidigt at lagre job på printerens harddisk,	Deaktv.*	Placerer ikke udskriftsjob i bufferen på harddisken.
Be	Bemærk: Hvis du ændrer	Aktiveret	Placerer job i harddiskens buffer.
	menupunktet Jobbuffering, nulstilles printeren automatisk.	Auto	Placerer kun udskriftsjob i bufferen, hvis printeren er optaget med at behandle data fra en anden inputport.
Serielprotokol	Vælger værdier for hardware-	DTR*	Hardware-handshaking.
	og software-handshaking for serielinterfacet.	DTR/DSR	Hardware-handshaking.
		XON/XOFF	Software-handshaking.
		XON/XOFF/DTR	Kombineret hardware- og software-handshaking.
		XONXOFF/DTRDSR	Kombineret hardware- og software-handshaking.
Robust XON	Angiver, om printeren formidler tilgængelighed til computeren.	Deaktv.*	Printeren venter på at modtage data fra computeren.
	Dette menupunkt gælder kun for serielporten, hvis Serielprotokol er angivet til XON/XOFF.	Aktiveret	Printeren sender en kontinuerlig strøm af XON'er til værtscomputeren for at angive, at serielporten er klar til at modtage flere data.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Baud	aud Angiver den hastighed, data kan modtages med gennem den serielle port.	1200	
		2400	
	Bemærk: 138200, 172800, 230400 og 345600	4800	
	baudhastigheder vises i menuen	9600*	
	værdier vises ikke i menuerne	19200	
	SERIEL INDSTILLING 1, SERIEL INDSTILLING 2 eller	38400	
	SERIEL INDSTILLING 3.	57600	
		115200	
		138200	
		172800	
		230400	
		345600	
Databit	Angiver antallet af databit, der	7	
		8*	
Paritet	Vælger pariteten for	Lige	
	og -output.	Ulige	
		Ingen*	
		Ignorer	
Benyt DSR	Senyt DSR Angiver, om printeren bruger DSR-signalet (Data Set Ready). DSR er et af handshaking-	Deaktv.*	Alle data, der modtages af serielporten, behandles som gyldige data.
	serielinterfacekabler. Serielinterfacekabler. Serielinterfacet bruger DSR til at skelne de data, der sendes af computeren, fra data, der oprettes af elektrisk støj i serielkabler. Denne elektriske støj kan medføre, at der udskrives løse tegn. Vælg Aktiveret for at forhindre, at der udskrives løse tegn.	Aktiveret	Kun data, der modtages, mens DSR-signalet er højt, behandles som gyldige.

NetWare

Brug dette menuvalg til at vise eller ændre printerens NetWare-indstillinger.

Menuvalg	Formål	Værdier
Vis loginnavn	Viser det tildelte NetWare-loginnavn.	Valg af Vis loginnavn viser NetWare-navnet i kontrolpanelet.
Vis udskriftstilstand	Viser den tildelte NetWare-udskriftstilstand.	Valg af Vis udskriftstilstand viser NetWare-udskriftstilstanden på kontrolpanelet.
Vis netværksnummer	Viser det tildelte NetWare-nummer.	Valg af Vis netværksnummer viser NetWare-netværksnummeret på kontrolpanelet.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Aktiver	Aktiverer eller deaktiverer NetWare-funktionen.	Aktiveret Deaktiveret	Aktiveret - Aktiverer NetWare-funktionen. Deaktiveret - Deaktiverer NetWare-funktionen.
Ethernet 802.2	Indstiller Ethernet 802.2- værdien til Aktiveret eller Deaktiveret.	Aktiveret* Deaktiveret	
Ethernet 802.3	Indstiller Ethernet 802.3- værdien til Aktiveret eller Deaktiveret.	Aktiveret* Deaktiveret	
Ethernet Type II	Indstiller Ethernet Type II- værdien til Aktiveret eller Deaktiveret.	Aktiveret* Deaktiveret	
Ethernet SNAP	Indstiller Ethernet SNAP- værdien til Aktiveret eller Deaktiveret.	Aktiveret* Deaktiveret	
Packet Burst	Indstiller Packet Burst-værdien til Aktiveret eller Deaktiveret.	Aktiveret Deaktv.*	
NSQ/GSQ-tilstand	Indstiller NSQ/GSQ-tilstandens værdi til Aktiveret eller Deaktiveret.	Aktiveret Deaktv.*	

AppleTalk

Brug dette menuvalg til at vise eller ændre printerens AppleTalk-indstillinger.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Vis navn	Viser det tildelte AppleTalk-navn.	Valg af Vis navn viser Ap	ppleTalk-navnet på kontrolpanelet.
Vis adresse	Viser den tildelte AppleTalk- adresse.	Valg af Vis adresse vise	r AppleTalk-adressen på kontrolpanelet.
Aktiver	Aktiverer eller deaktiverer AppleTalk-funktionen.	Aktiveret Deaktiveret	Aktiveret - Aktiverer AppleTalk-funktionen. Deaktiveret - Deaktiverer AppleTalk-funktionen.
Indstil zone *	Indeholder en liste med zoner fra netværket.	Standardindstillingen er standardzonen til netværket. Hvis der ikke findes en standardzone på netværket, er * standardindstillingen.	

LexLink

Brug dette menuvalg til at få vist dit LexLink-navn eller ændre din LexLink-aktivering.

Menuvalg	Formål	Værdier	
Vis kaldenavn	Viser det tildelte LexLink-kaldenavn.	Valg af Vis kaldenavn vise på kontrolpanelet.	er LexLink-kaldenavnet
Aktiver	Aktiverer eller deaktiverer LexLink-funktionen.	Aktiveret Deaktiveret	Aktiveret - Aktiverer LexLink-funktionen. Deaktiveret - Deaktiverer LexLink-funktionen.

Hjælp

Dette menuvalg bruges til at udskrive nogle eller alle sider med hjælpemenuer. Disse sider indeholder oplysninger om printertilslutning, udskriftskvalitet, papirtip og forbrugsstoffer.

Bemærk: Dokumentet udskrives på engelsk, hvis sproget i kontrolpanelet er stillet til et andet sprog end engelsk, fransk, tysk eller spansk.

Hjælpemenuen kan udskrives i de følgende sprog fra publications-cd'en.

English	Dansk	Suomi
Français	Norsk	Russian
Deutsch	Nederlands	Polski
Italiano	Svenska	Koreansk
Español	Português	Forenklet kinesisk
Traditionelt kinesisk		

Menuvalg	Formål	Værdier
Udskriv alt	Udskriver alle menuemner i "Hjælp".	Når du har valgt dette emne, udskrives "Hjælp"- menusider, og printeren vender tilbage til Klar .
Farvekvalitet	Udskriver emnet Udskriftskvalitet.	Når du har valgt dette emne,
Udskriftskvalitet	Udskriver emnet Udskriftskvalitet.	vender tilbage til klar .
Udskrivningsvej- ledning	Udskriver emne i Udskrivningsvejledning.	
Vejledning til forbrugsstoffer	Udskriver emne i Vejledning til forbrugsstoffer.	
Medievejledning	Udskriver emne i Medievejledning.	
Udskriftsfejl	Udskriver emnet Udskriftskvalitet.	
Menuoversigt	Udskriver emne i Menuoversigt.	
Informationsvej- ledning	Udskriver emne i Informationsvejledning.	
Tilslutningsvej- ledning	Udskriver emne i Tilslutningsvejledning.	
Vejledning til flytning af printeren	Udskriver hjælpemenupunkterne i Vejledning til flytning af printeren.	



Printerens kontrolpanel viser meddelelser, der beskriver printerens aktuelle tilstand og angiver mulige printerproblemer, der skal løses. Dette emne indeholder en liste over alle printermeddelelser, forklarer, hvad de betyder, og viser, hvordan meddelelserne slettes.

Følgende tabel viser meddelelser i alfabetisk rækkefølge. Du kan også finde en meddelelse ved hjælp af indekset.

Meddelelse	Handling
1565 Emul-fejl. Isæt emul-option	Printeren sletter automatisk meddelelsen efter 30 sekunder og deaktiverer derefter den indlæste emulator på firmwarekortet.
	Hent den korrekt indlæste emulatorversion fra Lexmarks websted
30 Coating-rulle mangler	Installer coating-rullen og luk topdækslet.
30 <farve> udskriftsenhed mangler</farve>	Installer den specificerede printerenhed og luk topdækslet.
32 Udskift <farve> tonerkassette, der ikke understøttes</farve>	Fjern tonerkassetten, og isæt en understøttet kassette.
34 Forkert medie	 Læg det rigtige medie i den udvalgte kilde. Tryk på for at fjerne meddelelsen og udskrive ved hjælp af en anden papirkilde.
34 Papiret er for kort	 Tryk på for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Printeren udskriver ikke automatisk den side, som registrerede meddelelsen. Kontroller skuffens længde- og breddestyr for at sikre, at papiret passer ordentligt i skuffen. Kontroller, at udskriftsjobbet anmoder om den korrekte papirstørrelse. Juster indstillingen Papirstørrelse til den anvendte papirstørrelse. Hvis Str. i MP-arkf. er angivet til Universel, skal du kontrollere, om papiret er langt nok til de formaterede data. Annuller det aktuelle job.
35 For lidt hukommelse til funktionen Spar ressourcer	 Tryk på for at deaktivere Spar ressourcer og fortsætte udskrivningen. Hvis du vil aktivere Spar ressourcer, efter at denne meddelelse er vist, skal du: Kontroller, at linkbufferne er indstillet til Auto, og afslut menuen for at aktivere ændringerne af linkbufferen. Når κlar vises, skal du aktivere Spar ressourcer.
37 For lidt hukommelse til at sortere job	 Tryk på for at udskrive den del af jobbet, der allerede er lagret, og starte sortering af resten af jobbet. Annuller det aktuelle job.
37 For lidt hukommelse til funktionen Flash Memory Defragment	 Tryk på for at stoppe defragmentering og fortsætte udskrivning. Slet skrifttyper, makroer og andre data i printerens hukommelse. Installer mere hukommelse i printeren.
37 Forlidt hukommelse, tilbageholdte job går måske tabt	Printeren kunne ikke gendanne nogle eller alle fortrolige eller tilbageholdte job på harddisken. Tryk på <i>⊙</i> for at slette meddelelsen.

Meddelelse	Handling
38 Hukommelse fuld	 Tryk på Ø for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Jobbet udskrives eventuelt ikke korrekt. Annuller det aktuelle job. Installer mere hukommelse i printeren.
39 Siden er for kompleks til at udskrive	 Tryk på Ø for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Jobbet udskrives eventuelt ikke korrekt. Annuller det aktuelle job. Installer mere hukommelse i printeren.
40 Fejl ved størrelses- registrering i skuffe 5	 Tryk på for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Jobbet udskrives eventuelt ikke korrekt. Annuller det aktuelle job. Sluk printeren, tjek forbindelserne til højkapacitets-arkføderen, og tænd for printeren igen. Kontakt en servicetekniker hvis fejlen opstår igen.
41 Åbn bakke 1 udskriftsskuffe	 Åbn bakke 1 udskriftsskuffe på venstre side af printeren. Annuller det aktuelle job. Tryk på Ø for at fjerne meddelelsen og udskrive til en anden udskriftskuffe.
50 PPDS-skrifttypefejl	 Tryk på for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Jobbet udskrives eventuelt ikke korrekt. Annuller det aktuelle job.
51 Defekt flash fundet	Tryk på
52 Der er ikke plads nok i flashhukommelsen til ressourcer	 Tryk på for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Indlæste skrifttyper og makroer, der ikke tidligere er gemt i flashhukommelsen, slettes. Slet skrifttyper, makroer og andre data, der er gemt i flashhukommelsen. Installer et større flashhukommelseskort.
53 Uformateret flash fundet	 Tryk på Ø for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Du skal formatere flashhukommelsen, før du kan gemme ressourcer i den. Hvis fejlmeddelelsen fortsætter, kan flashhukommelsen være defekt og kræver udskiftning.
54 Fejl på serielport <x></x>	 Kontroller, at serieltilslutningen er korrekt indstillet, og at du bruger det korrekte kabel. Kontroller, at parametre til serielt interface (protokol, baud, paritet og databit) er indstillet korrekt på printeren og værtscomputeren. Tryk på 🕢 for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Jobbet udskrives eventuelt ikke korrekt. Sluk og tænd printeren for at nulstille den.
54 Netværk <x> softwarefejl</x>	• Tryk på 📎 for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
54 Softwarefejl i standardnetværk	Jobbet udskrives eventuelt ikke korrekt. • Programmer ny firmware til netværksinterface. • Nulstil printeren.
55 Uunderstøttet option i port <x></x>	 Sluk printeren. Fjern den ikke-understøttede option. Tænd printeren.

Meddelelse	Handling
<pre>56 Parallelport <x> deaktiveret 56 Standard parallelport deaktiveret</x></pre>	 Tryk på Ø for at slette meddelelsen. Printeren sletter eventuelle data, der er modtaget via parallelporten. Kontroller, at menupunktet Parallelbuffer ikke er deaktiveret.
56 Serielport <x> deaktiveret</x>	 Tryk på for at slette meddelelsen. Printeren sletter eventuelle data, der er modtaget via serielporten. Kontroller, at menupunktet Serielbuffer ikke er Deaktiveret.
56 USB-port <x> deaktiveret</x>	 Tryk på Ø for at slette meddelelsen. Printeren sletter eventuelle data, der er modtaget via USB-porten. Kontroller, at menupunktet USB-buffer ikke er deaktiveret.
56 Std. USB-port deaktiveret	 Tryk på Ø for at slette meddelelsen. Printeren sletter eventuelle data, der er modtaget via USB-porten. Kontroller, at menupunktet USB-buffer ikke er deaktiveret.
58 Input-konfig.fejl	 Der opstod en fejl ved en af papirskufferne og den store arkføder er nu ikke indstillet korrekt. Den store arkføder skal være installeret som Skuffe 3 eller Skuffe 5. 1 Sluk printeren, og tag stikket ud. 2 Udskift eller fjern den fejlbehæftede papirskuffe. 3 Sæt stikket i printeren igen, og tænd den. Kontakt en servicetekniker hvis fejlen opstår igen.
58 Der er for mange flashenheder	 Sluk printeren, og tag stikket ud. Fjern den overskydende flashhukommelse. Sæt stikket i printeren igen, og tænd den.
58 Der er for mange bakker	 Sluk printeren, og tag stikket ud. Fjern de ekstra udskriftsbakker. Sæt stikket i printeren igen, og tænd den.
61 Fjern defekt disk	 Tryk på 🕥 for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Installer en anden harddisk, før du udfører handlinger, der kræver en sådan harddisk.
62 Disken er fuld	 Tryk på Ø for at slette meddelelsen og fortsætte behandlingen. Eventuelle oplysninger, der ikke tidligere er gemt på harddisken, slettes. Slet skrifttyper, makroer og andre data, der er gemt på harddisken. Installer en større harddisk.
63 Uformateret disk	 Tryk på Ø for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Formater harddisken. Hvis fejlmeddelelsen fortsætter, kan harddisken være defekt og kræver udskiftning.
64 Diskformat underst. ikke	 Tryk på for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Formater harddisken. Hvis fejlmeddelelsen fortsætter, kan harddisken være defekt og kræver udskiftning.
80 Fuser snart opbrugt	 Tryk på Ø for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Udskift fuserenheden.
80 Bælte snart opbrugt	 Tryk på for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Udskift overførselsbæltet.
80 Urstatdskift bælte	 Tryk på for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Udskift overførselsbæltet.

Meddelelse	Handling
80 Udskift fuser	 Tryk på Ø for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Udskift fuserenheden.
81 Enginekode CRC-fejl	 Tryk på Ø for at fjerne meddelelsen og smide koden ud. Overfør mikrokodedataene fra værtscomputeren igen.
84 Farve fotofremkalder snart opbrugt	 Tryk på Ø for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Udskift alle fotofarvefremkaldere.
84 Sort fotofrem- kalder snart opbrugt	 Tryk på for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Udskift den sorte farvefremkalder.
84 Udskift alle fotofarvefremkaldere	 Tryk på Ø for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Udskift alle fotofarvefremkaldere.
84 Udskift den sorte fotofremkalder	 Tryk på Ø for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Udskift den sorte farvefremkalder.
84 Udskift alle fotofarvefremkaldere	 Tryk på Ø for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Udskift alle fotofremkaldere
84 <farve> fotofremkalder afviger</farve>	Udskift den specificerede fotofremkalder.
85 Udskift olie-coating-rulle	 Tryk på Ø for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Udskift olie-coating-rulle
86 Unormal Coating-rulle	Udskift olie-coating-rullen.
88 <farve> toner er snart tom</farve>	 Udskift den angivne tonerkassette. Tryk på Ø for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
88 Udskift <farve> toner</farve>	 Udskift den angivne tonerkassette. Tryk på Ø for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
200.yy Papirstop	 Ryd papirstien. Tryk på Ø for at genoptage udskrivning, når papirstien er ryddet.
24x.yy Papirstop	 Ryd papirstien. Tryk på Ø for at genoptage udskrivning, når papirstien er ryddet.
249.yy Papirstop	 Ryd papirstien. Tryk på Ø for at genoptage udskrivning, når papirstien er ryddet.
250.yy Papirstop	 Ryd papirstien. Tryk på Ø for at genoptage udskrivning, når papirstien er ryddet.
900-999 Service <meddelelse></meddelelse>	 Sluk printeren, og kontroller alle kabeltilslutninger. Tænd printeren igen.
	Tilkald service, oplys meddelelsens nummer, og beskriv problemet, hvis servicemeddelelsen vises igen.
Aktiverer menuer	Vent på, at meddelelsen slettes.
Aktivering af menuændringer	Vent på, at meddelelsen slettes.
Al fotofremkalder snart opbrugt	 Tryk på for at slette meddelelsen og udskrive uden at udskifte fotofremkalderen. Udskift alle fotofremkaldere.
Annuller kan ikke vælges	Vent på, at meddelelsen slettes.
Annullering	Vent på, at meddelelsen slettes.
Bælte snart opbrugt	 Tryk på for at fjerne meddelelsen og udskrive uden at installere et nyt bælte. Udskift bæltet og genstart om nødvendigt bælte-tælleren i printeren.

Meddelelse	Handling
Deaktiverer DLE'er	Vent på, at meddelelsen slettes.
Deaktiverer menuer	Vent på, at meddelelsen slettes.
	Bemærk: Når menuerne er deaktiveret, kan du ikke ændre printerindstillingerne via kontrolpanelet.
Defragmenterer flash SLUK IKKE	Advarsel! Sluk ikke printeren, mens denne meddelelse vises.
	Vent på, at meddelelsen slettes.
Diskfejl	Printeren har forsøgt at foretage en genopretning af disken og kan ikke reparere den.
	Tryk på 🥑 for at reformatere disken og slette alle de filer,
	 som i øjeblikket gemmes på disken. Vælg Reformater ikke for at slette meddelelsen uden
	at reformatere disken.
Fejl ved læsning af USB-drev	Vent på, at meddelelsen slettes.
Fejl ved udskrivning fra USB-drev	Vent på, at meddelelsen slettes.
Fjern alle farve forbrugsstoffer	Printer er blevet indstillet til kun at udskrive i sort.
	 Fjern alle farvekassetter og fotokunduktorenheder. Tryk på for at fjerne meddelelsen og kun udskrive i sort
	 Annuller det aktuelle job.
Fjern papir fra	Printeren registrerer automatisk fjernelse af medie og genoptager
	Tryk på (V), hvis fjernelse af medie ikke sletter meddelelsen.
Fjern papir fra alle bakker	Fjern papir i alle udskriftsbakker.
Fjern papir fra bakke <x></x>	Fjern stakken af papir fra den eller de angivne bakke(r).
Fjern papir fra outputbakke	Fjern papiret fra standardbakken.
Fjernadministration aktiv SLUK IKKE	Printerens indstillinger konfigureres, og printeren tages offline for at
	kontrollere, at den ikke er i gang med at udskrive eller benandle job.
Formaterer disk	Advarsell Sluk ikke printeren, mens denne meddelelse vises
yyy%SLUK IKKE FOR STRØMMEN	Printeren formaterer harddisken. Hvor stor en procentdel,
	der er udført, vises
	Vent på, at meddelelsen slettes.
Formaterer flash SLUK IKKE	Advarsel! Sluk ikke printeren, mens denne meddelelse vises.
Fuser lav	 Tryk på (v) for at slette meddelelsen og udskrive uden at installere en ny fuser.
	Installer en ny fuser.
Gendan tilbageholdt job	• Tryk på 🕢 for at gendanne udskriftsjob eller tilbageholdte job
	• Vælg Genopret ikke for at slette udskriftsjob og tilbageholdte job.

Meddelelse	Handling
Gendanner fabriksindstill.	 Vent på, at meddelelsen slettes. Bemærk: Når fabriksindstillingerne er blevet genoprettet: Alle indlæste ressourcer (skrifttyper, makroer, symbolsæt) i printerhukommelsen slettes. Alle menuindstillingerne sættes tilbage til fabriksindstillingerne <i>undtagen</i>: Indstillingen Displaysprog i Opsætningsmenu. Alle indstillinger i menuerne "Parallel", "Seriel", "Netværk", "Infrarød", "LocalTalk", "USB" og "Fax".
Gendanner tilbageholdte job x / y	 Vent på, at meddelelsen slettes. Vælg Afslut gendannelse for at slette ikke-gendannede udskriftsjob og tilbageholdte job. Bemærk: x repræsenterer det antal job, der gendannes. y repræsenterer det totale antal job, der skal gendannes.
Genopretning af disken x/5 yyy%	Advarsel! Sluk ikke printeren, mens denne meddelelse vises. Printeren forsøger at genoprette harddisken. Genopretning af disken finder sted i fem trin. Kontrolpanelet viser, hvor stor en procentdel der er afsluttet for det aktuelle trin. Vent på, at meddelelsen slettes.
Hæfteenhed tom Hæfteenhed snart tom	 Sæt en ny hæftekassette i. Tryk på for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen uden at hæfte. Annuller det aktuelle job.
I brug	Vent på, at meddelelsen slettes, eller annuller udskriftsjobbet.
Indtast PIN-kode	Indtast den PIN-kode, du brugte i driveren, da du sendte det fortrolige job til printeren.
Indtast PIN-kode for at låse	Indtast den korrekte PIN-kode for at låse kontrolpanelet og forhindre menuændringer.
Ingen job fundet.	 Bemærk: Det fircifrede personlige id-nummer (PIN-kode), du har indtastet, er ikke tilknyttet noget fortroligt udskriftsjob. Vælg Prøv igen for at indtaste en anden PIN-kode. Vælg Annuller for at afslutte skærmbilledet Indtast PIN-kode.
Ingen DRAM inst.	Sluk printeren og installer DRAM.
Ingen filtyper genkendt	Vent på, at meddelelsen slettes. Bemærk: Den eneste understøttede filtype er PDF.
Ingen job at annullere	Vent på, at meddelelsen slettes.
Ingen tilbageholdte job	Vent på, at meddelelsen slettes.
Intern systemfejl - Genindlæs bogmærker	 Genindlæs bogmærker. Tryk på Ø for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
Intern systemfejl - Genindlæs sikkerhedscertifikater	 Genindlæs sikkerhedscertifikater. Tryk på Ø for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
Isæt hæftekassette	 Sæt en ny hæftekassette i for at slette meddelelsen. Tryk på Ø for at slette meddelelsen og udskrive uden brug af hæftefunktionen.
Isæt hæfteklammer	 Sæt en ny hæftekassette i hæfteenheden. Tryk på Ø for at slette meddelelsen og udskrive uden at hæfte. Annuller det aktuelle job.

Meddelelse	Handling
Isæt hulningsboks	 Monter hulningsboksen igen. Tryk på for at slette meddelelsen og udskrive uden brug af hæftefunktionen.
Kalibrerer	Vent på, at meddelelsen slettes.
Klar	Send et job til udskrivning.
Kontroller finisherinstallation	Luk finisherens frontpanel for at slette meddelelsen.
Kopier	Indtast det ønskede antal kopier.
Krryptering af disk yyy% SLUK IKKE	Advarsel! Sluk ikke printeren, mens denne meddelelse vises. Printeren formaterer harddisken. Hvor stor en procentdel, der er udført, vises Vent på, at meddelelsen slettes.
Læg <custom type=""> i den manuelle arkføder</custom>	Læg det angivne papir i den den manuelle arkføder eller MP-arkføder.
Læg <custom string=""> i den manuelle arkføder</custom>	 Iryk på (v) for at ignorere anmodningen om manuel ilægning, og udskriv på det papir, der allerede ligger i en af papirkilderne. Hvis printeren finder en skuffe, der har papiret i den rigtige størrelse
Læg <size> i den manuelle arkføder.</size>	og type, føres papiret ind fra den pågældende skuffe. Hvis printeren ikke kan finde en skuffe med den rigtige papirstørrelse og -type
Læg <size> <type> i den manuelle arkføder.</type></size>	 udskrives der på det papir, der ligger i standardpapirkilden, uanset hvad dette er. Annuller det aktuelle job.
Læg <custom name="" type=""> i <src></src></custom>	Læg den korrekte type og størrelse i inputkilden.
Læg <custom string=""> i <src></src></custom>	Annuller det aktuelle job.
Ilæg <src> <size></size></src>	
Ilæg <src> <type> <size></size></type></src>	
Læser USB-drev MÅ IKKE FJERNES	Vent på, at meddelelsen slettes.
Luk frontpanelet	Luk finisherens frontpanel for at slette meddelelsen.
Luk sidepanelet	Luk finisherens sidepanel for at slette meddelelsen.
Luk skuffe 5s Topdæksel	Luk finisherens frontpanel for at slette meddelelsen.
Menuer er deaktiveret	Printermenuerne er deaktiveret. Du kan ikke ændre printerindstillingerne via kontrolpanelet.
	Bemærk: Du kan stadig annullere et job, udskrive et fortroligt job eller udskrive et tilbageholdt job.Kontakt den systemansvarlige.
Netværk	Et netværksinterface er den aktive kommunikationsforbindelse.
Netværk <x></x>	
Netværk <x>, <y></y></x>	Et netværksinterface er den aktive kommunikationsforbindelse, hvor <x> repræsenterer den aktive kommunikationsforbindelse, og <y> repræsenterer kanalen.</y></x>
Nogle tilbageholdte job blev ikke gendannet.	 Tryk på Ø for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Printeren frigør hukommelse ved at slette de job, der har været tilbageholdt i længst tid, og fortsætter med at slette tilbageholdte job, indtil der er tilstrækkelig printerhukommelse til at behandle jobbet. Annuller det aktuelle job.
NUISCIIIET AKTIV DAK.	vent pa, at meddeleisen siettes.

Meddelelse	Handling
Nulstiller fusertæller	Vent på, at meddelelsen slettes.
Nulstiller printeren	Vent på, at meddelelsen slettes.
Ønsket konv. understøttes ikke	Denne meddelelse vises, når finisher er monteret, og konvolutstørrelsen er en anden end B5 og C5. Se <i>Brugervejledning</i> til finisher for at få vejlending i at udskrive på andre konvolutter.
Parallel	Et parallelt interface er den aktive kommunikationsforbindelse.
Parallel <x></x>	
Port deaktiveret - Fjern USB-drev	Vent på, at meddelelsen slettes.
Printer låst – Indtast PIN-kode for at låse op	Kontrolpanelet er låst. Indtast den korrekte PIN-kode.
Printeren er i brug	Tryk på 🕢 for at læse oplysninger om USB-drevet.
Fortsæt	Vælg Afslut for at annullere oplysninger om hentningsprocessen.
Afslut	
Programmerer disk	Advarsel! Sluk ikke printeren, mens denne meddelelse vises. Vent på, at meddelelsen slettes.
Programmerer FLASH	Advarsel! Sluk ikke printeren, mens denne meddelelse vises. Vent på, at meddelelsen slettes.
Programmerer systemkode	Advarsel! Sluk ikke printeren, mens denne meddelelse vises. Vent på, at meddelelsen slettes, og printeren nulstilles.
Sæt skuffe <x> i</x>	Skub den angivne skuffe ind i printeren.
Sender valg	Vent på, at meddelelsen slettes.
Seriel <x></x>	Et serielt interface er den aktive kommunikationsforbindelse.
Skift <src> <custom name="" type=""></custom></src>	 Tryk på Ø, hvis du ændrer mediet. Vælg Brug nuværende for at udskrive mediet på det papir, som er lagt i printeren.
Skift <src> <custom string=""></custom></src>	
Skift <src> <size></size></src>	Annuller det aktuelle job.
Skift <src> <type> <size></size></type></src>	
Skuffe <x> er overfyldt</x>	Åbn den specificerede bakke, og fjern noget af papiret.
Skuffe <x> er tom</x>	Læg papir i skuffen for at slette meddelelsen.
Skuffe <x> mangler</x>	Sæt skuffen i printeren.
Skuffe <x> snart tom</x>	Læg mere papir i skuffen for at slette meddelelsen.
Slet	 Tryk på 🐼 for at slette det angivne job.
	• Tryk på 😣 for at annullere handlingen.
Slet alle fortrolige job	• Tryk på 🕢 for at slette alle tilbageholdte job.
	• Tryk på 😵 for at annullere handlingen.
Slet alt	• Tryk på 🕢 for at slette alle fortrolige job.
	 Tryk på 😵 for at annullere handlingen.
Sletning	Vent på, at meddelelsen slettes.
Sletning af jobstatistik	Vent på, at meddelelsen slettes.

Meddelelse	Handling
Sort fotofremkalder snart opbrugt	 Tryk på Ø for at slette meddelelsen og udskrive uden at udskifte den sorte fotofremkalder. Udskift den sorte farvefremkalder.
Standardbakken er fuld	Fjern stakken af papir fra bakken for at slette meddelelsen.
Strømbesparer	 Send et job til udskrivning. Tryk på Ø for hurtigt at varme printeren op til normal arbejdstemperatur og få vist meddelelsen Klar.
Tøm hulningsboksen	 Tøm hulmaksineboksen og nulstil hultælleren, hvis det er nødvendigt. Vælg Fortsæt for at slette meddelelsen og udskrive uden brug af hæftefunktionen.
Tømmer buffer	Vent på, at meddelelsen slettes.
Udskift olie-coating-rulle	 Tryk på Ø for at fjerne meddelelsen og udskrive uden at installere en ny olie-coating-rulle. Udskift olie-coating-rulle
Udskriver	Vent på, at meddelelsen slettes.
Udskrivning fra USB-drev MÅ IKKE FJERNES	Advarsel! Sluk ikke for printeren, eller fjern USB-drevet, mens denne meddelelse vises. Vent på, at meddelelsen slettes.
Ugyldig enginekode	Indlæs en gyldig kode i printerens engine. Bemærk: Du kan indlæse enginekoden, mens denne meddelelse vises.
Ugyldig kode til netværk	Hent en gyldig kode til printerens interne printserver. Bemærk: Du kan hente netværkskode, mens denne meddelelse er vist.
Ugyldig PIN-kode	Indtast den korrekte PIN-kode.
USB	Printeren behandler data via den angivne USB-port.
USB <x></x>	
USB-drev fjernet	Vent på, at meddelelsen slettes.Isæt USB-drevet.
Varmer op	Vent på, at meddelelsen slettes.
Vedligeholdelse	Udskift vedligeholdelseselementer, og nulstil tælleren for vedligeholdelsessættet, hvis det er nødvendigt.
Venter	 Printeren har modtaget en side med data, der skal udskrives, men venter på en jobslut- eller sideskiftkommando eller yderligere data. Tryk på Ø for at udskrive indholdet i bufferen. Annuller det aktuelle job.
Vis forbrugsstoffer	Viser det aktuelle niveau for alle printerforbrugsstoffer.



Tal

1565 Emul-fejl. Isæt emul-option 47 200.yy Papirstop 50 249.yy Papirstop 50 24x.yy Papirstop 50 250.yy Papirstop 50 30 <farve> udskriftsenhed mangler 47 30 Coating-rulle mangler 47 32 Udskift <farve> tonerkassette, der ikke understøttes 47 34 Forkert medie 47 34 Papiret er for kort 47 37 For lidt hukommelse til at sortere job 47 37 For lidt hukommelse til funktionen Flash Memory Defragment 47 37 For lidt hukommelse, tilbageholdte job går måske tabt 47 38 Hukommelse fuld 48 39 Siden er for kompleks til at udskrive 48 40 Fejl ved størrelsesregistrering i skuffe <x> 48 41 Åbn bakke 1s udskriftsskuffe 48 51 Defekt flash fundet 48 52 Der er ikke plads nok i flashhukommelsen til ressourcer 48 53 Uformateret flash fundet 48 54 Fejl på serielport 48 54 Netværkssoftwarefejl 48 54 Softwarefejl i standardnetværk 48 55 Uunderstøttet option i port 48 56 Parallelport deaktiveret 49 56 Serielport deaktiveret 49 56 Standard parallelport deaktiveret 49 56 Std. USB-port deaktiveret 49 56 USB-port deaktiveret 49 58 Der er for mange flashenheder 49 58 Der er isat for mange bakker 49 58 Input-konfig.fejl 49 61 Fjern defekt disk 49 62 Disken er fuld 49 63 Uformateret disk 49

64 Uunderstøttet diskformat 49 80 Bælte snart opbrugt 49 80 Fuser snart opbrugt 49 80 Udskift bælte 49 80 Udskift fuser 50 81 Enginekode CRC-fejl 50 84 <farve> fotofremkalder afviger 50 84 Farve fotofremkalder snart opbrugt 50 84 Udskift alle fotofarvefremkaldere 50 84 Udskift alle fotofremkaldere 50 84 Udskift den sorte fotofremkalder 50 85 Udskift olie-coating-rulle 50 86 Unormal coating-rulle 50 88 <farve> toner snart tom 50 88 Udskift <farve> toner 50 900-999 Service 50

Α

Aktiver hul-funktion 24 Aktiver, AppleTalk 45 Aktiver, LexLink 45 Aktiver, netware 44 Aktiverer menuændringer 50 Aktiverer menuer 50 Al fotofremkalder snart opbrugt 50 Alarmer 18 Anmærkninger 29 Annuller kan ikke vælges 50 Annullerer job 50 AppleTalk 45 Automatisk størrelsesregistrering 9 Autotilpas 34 Avanceret status, parallel 40

В

Bælte snart opbrugt 50 Baggrunde, HTML 33 bakker konfigurere 14 output 14 tildele 14

Baud 43 Benyt DSR 43 Beskadiget disk 51 Billedmenu 34 billedorientering 34 billedskalering 34 Billedudglatning 30 Bredde stående 13

С

Cyan toner 7

D

Dækningsberegner 29 Databit 43 Deaktiverer DLE'er 51 Deaktiverer menuer 51 Defrag. flashkort 28 Defragmentering af flash 51 diagram, menu 4 diskformat 28 display panel 6 Displaysprog 17 dupleks aktivering 22 dupleksindbinding 22

Ε

ENA-adresse, USB 38 ENA-gateway, USB 38 ENA-netmaske, USB 38 Enhedsstatistik 15 Erstat med størrelse 11 Ethernet 802.2, netware 44 Ethernet 802.3, netware 44 Ethernet SNAP, netware 44 Ethernet Type II, netware 44

F

Fabriksindstillinger 21, 28 Farvebalance 26 Farvebesparer 25 Farvefotofremkalder 7 Farvekorrektion 25 Farvekvalitet, hjælp 46 Farveprøver 26 Fejl ved læsning af USB-drev 51 Fejl ved udskrivning fra USB-drev 51 Finishingmenu 22 Fjern alle farve forbrugsstoffer 51 Fjern papir fra alle bakker 51 Fjern papir fra bakke 51 Fjern papir fra standard outputbakke 51 Fjernadministration aktiv 51 flash defragmentering 28 For lidt hukommelse til funktionen Spar ressourcer 47 Forbrugsst.menu 7 Form, flashkort 28 Format. disk 28 Formaterer disk 51 Formaterer disk yyy% 51 Formaterer flash 51 formaterer flash 28 Forskudte sider 24 Fremhæv tynde linjer 27 Fuser lav 51 Fyld i manuelt <Custom String> 53 Fyld i manuelt <Custom Type> 53 Fyld i manuelt <size> 53 Fyld i manuelt <size> <type> 53

G

Gendan tilbageholdt job 51 gendanne standardindstillinger 21 Gendanner tilbageholdte job xxx/yyy 52 Genopret udskrift 20 Genopretning af disken x/5 yyy% 52 Genopretter fabriksindstillinger 52 Gul toner 7

Η

Hæfteenhed tom 52 Hæftejob 24 Hæfteklammer lav 52 Hæftning 8 Hexudskrivning 28 hjælp Farvekvalitet 46 Informationsvejledning 46 Medievejledning 46 Menuoversigt 46 Tilslutningsvejledning 46 Udskriftskvalitet 46 Udskriv alt 46

Udskrivningsvejledning 46 Vejledning om udskrivningsfejl 46 Vejledning til flytning af printeren 46 Vejledning til forbrugsstoffer 46 Hjælpemenu 46 Højde stående 13 HTML-baggrunde 33 HTML-margener 33 HTML-menu 33 HTML-orientering 33 HTML-skalering 33 HTML-skrifttypenavn 33 HTML-skrifttypestørrelse 33 Hulningsboks 8 Hurtigstart 21

I

I brug 52 ilægge papir 12 Indføringsretning 13 Indlæs til 20 Indstil zone, AppleTalk 45 indstillinger 17 Indtast PIN-kode 52 Indtast PIN-kode for at lase 52 Informationsveiledning, hjælp 46 Ingen DRAM inst. 52 Ingen filtyper genkendt 52 Ingen job at annullere 52 Ingen job fundet 52 Ingen tilbageholdte job 52 Intern systemfejl - Genindlæs bogmærker 52 Intern systemfejl - Genindlæs sikkerhedscertifikater 52 Invertere 34 IPv6 35 Isæt bakke <x> 54 Isæt hæftekassette 52 Isæt hæfteklammer 52 Isæt hulningsboks 53

J

Jobbuffering, netværk 37 Jobbuffering, parallel 40 Jobbuffering, seriel 42 Jobbuffering, USB 38 jobkonto-statistik 28 Jobstatistik 21 jobstatistik 21, 28 Jobudløb 34

Κ

Kalibrerer 53 Klar 53 knap menu 5 stop 5 tilbage 5 knap, navigation 6 Knappen Menu 5 Knappen Tilbage 5 Konfigurer bakker 14 Konfigurer MP 11 Kontroller finisherinstallation 53 kontrolpanel 5 Kopier 53 Kopier, angive antal 22 Krypterer disk yyy% 53

L

Læg Specialstreng i kilden 53 Læg Specialtypenavn i kilden 53 Læg størrelse i kilden 53 Læg type, størrelse i kilden 53 Læser USB-drev 53 LCD-kontrast 29 LCD-lysstyrke 29 LexLink 45 Luk frontpanelet 53 Luk sidepanelet 53 Luk skuffe 53

Μ

Mac binær PS, netværk 37 Mac binær PS, parallel 41 Mac binær PS, USB 38 Magenta toner 7 Maks. ugyldig PIN 34 Måleenheder 13 Manuel farve 27 Manuel farve 27 Manuel konv.størrelse 11 Manuel konv.type 11 Manuel papirstørrelse 10 Manuel papirtype 11 Margen, HTML 33

Medievejledning, hjælp 46 menudiagram 4 Menuen Kvalitet 25 Menuer er deaktiveret 53 Menuoversigt, hjælp 46 Multisiderækkefølge 24 Multisideramme 24 Multisidevisning 24

Ν

Navigationsknapper 6 Netværk <x> 53 Netværk $\langle x \rangle$. $\langle v \rangle$ 53 Netværksbuffer 36 Netværksinterface 53 netværksoption 36 Netværksporte 35 Netware-menu 43 netware-opsætning 16 Nogle tilbageholdte job blev ikke gendannet. 53 NPA Mode, parallel 39 NPA Mode, seriel 41 NPA-tilstand. netværk 36 NPA-tilstand, USB 38 NSQ/GSQ-tilstand, netware 44 Nulstiller aktiv bakke 53 Nulstiller fusertæller 54 Nulstiller printeren 54 numerisk 6 numerisk tastatur 6 Nyt nr. til bakke, PCL 32

0

Olie-coating-rulle 8 Opsætningsmenu 17 Orientering, Billedmenu 34 Orientering, HTML 33 Overførselsbælte 8

Ρ

Packet Burst, netware 44 panel, display 6 panel, kontrol 5 Papirilægning 12 papirmenu 9 Papirstørrelse 9 Papirtype 9 papirtype, special 13 parallel 54 Parallelbuffer 40 Parallelfunktion 1 40 Parallelmenu 39 paralleloption 39 Parallelt interface 54 Paritet 43 PCL nyt nr. til bakke 32 PCL SmartSwitch, netværk 36 PCL SmartSwitch, parallel 39 PCL SmartSwitch, seriel 41 PCL SmartSwitch, USB 37 PCL-emuleringsindst. 31 PCL-emuleringsindst., PCL 31 PCL-menu 30 PCL-skrifttypekilde 30 PCL-skrifttypenavn 30 PCL-symbolsæt 30 PDF-menu 29 Port deaktiveret - Fjern USB-drev 54 PostScript-menu 29 Printer låst - Indtast PIN-kode for at låse op 54 Printeren er i brug 54 Printersprog 20 Profilliste 15 Programmerer disk 54 Programmerer Flash 54 Programmerer systemkode 54 Protokol, parallel 40 prøver, farve 26 PS SmartSwitch, netværk 36 PS SmartSwitch, parallel 39 PS SmartSwitch, seriel 41 PS SmartSwitch, USB 37

R

Rapporter 15 RGB-kontrast 25 RGB-lysstyrke 25 RGB-mætning 25 Robust XON 42 Ryd tilb.hld.job 28

S

Sender valg 54 Seriel <x> 54 Seriel og serialoptionsporte 41

Serielbuffer 42 Serielmenu 41 Serielprotokol 42 Side med menuindstillinger 15 Side med netværksindstillinger 15 Side med NetWare-indstilling 16 Sikkerhed 34 Skaler til papir 29 Skaler, HTML 33 Skalering, Billedmenu 34 Skift 54. 54. 54 Skillesidekilde 23 Skillesider 23 Skrifttypekilde, PCL 30 Skrifttypenavn, HTML 33 Skrifttypenavn, PCL 30 Skrifttypeprioritering 30 Skrifttypestørrelse, HTML 33 Skuffe <x> er snart tom 54 Skuffe <x> er tom 54 Skuffe <x> mangler 54 Slet 54 Slet alle fortrolige job 54 Slet alt 54 Sletning af jobstatistik 54 Sletter 54 Sort fotofremkalder 8 Sort fotofremkalder snart opbrugt 55 Sort toner 7 Sortering, aktivere 22 Spar ressourcer 21 spare strøm 18 Specialpapirtype 13 Specialtyper 13 sprog, display 17 sprog, printer 20 Standardbakken er fuld 55 standarder, fabrik 21 Standardkilde 9 standardnetværk 36 statistik 21 statistik, jobstatistik 28 Stopknap 5 Str. i MP-arkføder 10 Strømbesparer 18, 55 Svar på init., parallel 40 Symbolsæt, PCL 30

Т

tastatur, numerisk 6 TCP/IP 35 Testmenu 28 tilbageholdte job, fjerne 28 Tildel type/bak. 14 Tilslutningsvejledning, hjælp 46 Timeout 19 Tøm hulningsboksen 55 Tomme sider 22 Tømmer buffer 55 Tonersværtningsgrad 25 topdæksel 53 Type i MP-arkføder 10

U

Udsk. skr.typer 16 Udskift olie-coating-rulle 55 Udskriftsbakke 14 Udskriftskvalitet, hjælp 46 Udskriftstilstand 25 Udskriv alt, hjælp 46 Udskriv biblio. 16 Udskriv flere sider 23 Udskriv PS-fejl 29 udskrive anmærkninger 29 Udskriver 55 udskriver bibliotek 16 Udskriver fra USB-drev 55 udskriver skrifttype 16 Udskrivningsopløsning 25 Udskrivningsveiledning, hjælp 46 Ugyldig enginekode 55 Ugyldig kode til netværk <x> 55 Uavldig PIN-kode 55 Universal-papirstørrelse 13 **USB 55** USB <x> 55 USB Direct interface 39 USB-buffer 38 USB-drev fjernet 55

V

Vægt af papir 12 Varmer op 55 Vedligeholdelse 55 Vejledning om udskrivningsfejl, hjælp 46

Vejledning til flytning af printeren, hjælp 46 Vejledning til forbrugsstoffer, hjælp 46 Venter 55 Vis adresse, AppleTalk 45 Vis forbrugsstoffer 55 Vis kaldenavn, LexLink 45 Vis loginnavn, netware 43 Vis navn, AppleTalk 45 Vis netværksnummer, netware 43 Vis udskriftstilstand, netware 43