

E240, E240n

Guida per l'utente



Giugno 2005

Lexmark e Lexmark con simbolo del diamante sono marchi di Lexmark International, Inc. registrati negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. © 2005 Lexmark International, Inc. Tutti i diritti riservati. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550



Nota all'edizione

Edizione: giugno 2005

Il presente paragrafo non è valido nei Paesi in cui le disposizioni qui riportate non sono ammissibili ai sensi di legge: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FORNISCE LA PRESENTE PUBBLICAZIONE "COSÌ COM'È" SENZA ALCUN TIPO DI GARANZIA, IMPLICITA O ESPLICITA, INCLUSE, TRA L'ALTRO, EVENTUALI GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ A UNO SCOPO SPECIFICO. Per particolari transazioni, alcuni stati non accettano l'esclusione di responsabilità per garanzie espresse o implicite: pertanto tale dichiarazione potrebbe risultare non applicabile.

La presente pubblicazione potrebbe contenere imprecisioni tecniche o errori tipografici. Le informazioni qui riportate vengono periodicamente aggiornate. Le modifiche verranno incorporate nelle edizioni successive. In qualunque momento, i prodotti o programmi qui descritti possono essere soggetti a modifiche e perfezionamenti.

I commenti relativi alla presente pubblicazione possono essere inviati a Lexmark International, Inc. Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, Stati Uniti. Nel Regno Unito e in Irlanda, l'indirizzo è Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark si riserva il diritto di utilizzare o divulgare le informazioni ricevute nei modi ritenuti adeguati, senza incorrere in alcun obbligo nei confronti del mittente. Per acquistare copie aggiuntive delle pubblicazioni relative al presente prodotto, chiamare il numero 1-800-553-9727. Per il Regno Unito e l'Eire, chiamare il numero +44 (0)8704 440 044. Negli altri Paesi, contattare il rivenditore.

Eventuali riferimenti a prodotti, programmi o servizi non implicano la disponibilità degli stessi in tutti i Paesi in cui il produttore opera. I riferimenti a particolari prodotti, programmi o servizi non implicano che tali prodotti, programmi o servizi siano gli unici utilizzabili. Qualsiasi prodotto, programma o servizio equivalente che non violi eventuali diritti di proprietà intellettuale può essere utilizzato. La responsabilità della valutazione e della verifica del funzionamento con prodotti, programmi o servizi diversi da quelli indicati dal produttore ricade esclusivamente sull'utente.

© 2005 Lexmark International, Inc. Tutti i diritti riservati.

DIRITTI DEL GOVERNO DEGLI STATI UNITI

Il presente software e la relativa documentazione forniti alle condizioni incluse nel presente contratto sono di carattere commerciale e sono stati sviluppati esclusivamente con fondi privati.

Marchi

Lexmark e Lexmark con il simbolo del diamante sono marchi di Lexmark International, Inc., registrati negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

PictureGrade è un marchio di Lexmark International, Inc. PCL[®] è un marchio registrato della Hewlett-Packard Company. PCL è la denominazione Hewlett-Packard Company di una serie di comandi (linguaggio) e funzioni inclusi nelle stampanti. La stampante è compatibile con il linguaggio PCL. Ciò significa che la stampante riconosce i comandi PCL utilizzati nei diversi programmi applicativi ed è in grado di emulare le funzioni corrispondenti. PostScript[®] è un marchio registrato di Adobe Systems Incorporated. PostScript 3 è la denominazione Adobe Systems di una serie di comandi (linguaggio) e funzioni della stampante inclusi nel software. La stampante è compatibile con il linguaggio PostScript 3. Ciò significa che la stampante riconosce i comandi PostScript 3 utilizzati nei diversi programmi applicativi ed è in grado di emulare le funzioni corrispondenti.

I dettagli relativi alla compatibilità sono inclusi nel *Technical Reference* (solo in inglese).

Gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Informazioni sulla licenza

Il software residente nella stampante contiene software sviluppato da Lexmark e protetto da copyright.

Inoltre, il software residente nella stampante può contenere:

- Software modificato da Lexmark e concesso in licenza secondo le clausole GNU General Public License versione 2 e/o GNU Lesser General Public License versione 2.1.
- Software concesso in licenza secondo la licenza BSD.
- Software concesso in licenza secondo altre licenze.

Fare clic sul titolo del documento che si desidera consultare.





Il software concesso in licenza da parte di terzi e modificato da Lexmark è gratuito; è possibile ridistribuirlo e/o modificarlo in base ai termini delle licenze descritte sopra. Queste licenze non concedono all'utente diritti di alcun genere sul software Lexmark protetto da copyright, fornito con questa stampante. Poiché il software concesso in licenza da parte di terzi, sul quale si basano le modifiche di Lexmark, viene fornito senza garanzia espressa, anche la versione modificata da Lexmark viene fornita senza alcun tipo di garanzia. Per ulteriori informazioni, consultare le esclusioni di garanzia contenute nelle suddette licenze. Per ottenere i file del codice di origine per il software con licenza GNU, contattare l'assistenza tecnica.

Norme di sicurezza

 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra posta nelle vicinanze del prodotto e facilmente raggiungibile.

ATTENZIONE Non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, come il cavo di alimentazione o del telefono, durante un temporale.

- Per la manutenzione o le riparazioni, escluse quelle descritte nelle istruzioni operative, consultare il personale di assistenza autorizzato.
- Il prodotto è stato progettato, testato e approvato in conformità a severi standard di sicurezza e per l'utilizzo con componenti Lexmark specifici. Le funzioni di sicurezza di alcune parti non sempre sono di immediata comprensione. Lexmark non è responsabile per l'utilizzo di parti di ricambio di altri produttori.
- Il prodotto utilizza un laser.
 ATTENZIONE L'uso di controlli, regolazioni o procedure diversi da quelli qui specificati può causare l'esposizione a radiazioni pericolose.
- Il prodotto utilizza un processo che sottopone a riscaldamento i supporti di stampa; il calore generato può determinare l'emissione di sostanze nocive da parte dei supporti. Leggere attentamente la sezione riguardante la scelta dei supporti di stampa in modo da evitare il rischio di emissioni nocive.

Avvertenze sui prodotti laser

La stampante è certificata negli Stati Uniti come stampante conforme ai requisiti DHHS 21 CFR Sottocapitolo J per i prodotti laser di Classe I (1), mentre in altri Paesi è certificata come prodotto laser di Classe I conforme ai requisiti IEC 60825-1.

I prodotti laser di Classe I non sono considerati pericolosi. La stampante contiene un laser di Classe IIIb (3b), ossia un laser ad arseniuro di gallio a 5 milliwatt funzionante a una lunghezza d'onda di 770-795 nanometri. Il sistema laser e la stampante sono stati progettati in modo da impedire l'esposizione dell'uomo alle radiazioni laser superiori al livello previsto dalla Classe I durante le normali operazioni di stampa, di manutenzione o di assistenza previste.

Telecommunications Act del 1984 del Regno Unito

This apparatus is approved under the approval number NS/G/1234/J/100003 for the indirect connections to the public telecommunications systems in the United Kingdom.

Convenzioni tipografiche

Nota Fornisce informazioni utili.

ATTENZIONE Segnala il rischio di lesioni personali. Avvertenza Segnala la possibilità che l'hardware o il software del prodotto vengano danneggiati.

Avvertenze sulle emissioni elettriche

Dichiarazione di conformità alle norme FCC (Federal Communications Commission)

La stampante Lexmark E240/240n, modello 4511E240n, è stata collaudata ed è risultata conforme ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di classe B, Parte 15, delle Norme FCC. Il relativo funzionamento è soggetto alle seguenti condizioni: (1) questa apparecchiatura non deve causare interferenze dannose e (2) deve accettare le interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero causare il malfunzionamento dell'apparecchiatura stessa. Questi limiti hanno lo scopo di garantire una protezione adeguata dalle interferenze dannose che possono originarsi quando l'apparecchiatura viene utilizzata in ambiente residenziale. Questa apparecchiatura genera, usa e può emettere energia in radiofrequenza; se non viene installata e utilizzata secondo le istruzioni può causare interferenze alle comunicazioni radio. Non è comunque garantita l'assenza di interferenze in alcune installazioni. Qualora l'apparecchiatura dovesse provocare interferenze nella ricezione radiotelevisiva, cosa che può verificarsi spegnendo e riaccendendo l'apparecchio, si consiglia di eliminare l'interferenza in uno dei seguenti modi:

- Riorientare e riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa di un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Rivolgersi al rivenditore o a un tecnico dell'assistenza per ulteriori suggerimenti.

Il produttore non è responsabile delle interferenze radiotelevisive causate dall'uso di cavi diversi da quelli consigliati o da modifiche o alterazioni non autorizzate all'apparecchiatura.Le modifiche o le alterazioni non autorizzate possono invalidare il diritto all'utilizzo dell'apparecchiatura.

Nota Per garantire la conformità alle norme FCC sulle interferenze elettromagnetiche dei dispositivi elettronici di Classe B, utilizzare un cavo schermato e dotato di messa a terra, ad esempio il cavo Lexmark Codice 1329605 per collegamento parallelo o Codice 12A2405 per collegamento USB. L'uso di un altro cavo non adeguatamente schermato e dotato di messa a terra può comportare la violazione delle norme FCC. Eventuali informazioni sulla conformità possono essere richieste a: Director of Lexmark Technology & Services

Lexmark International, Inc. 740 West New Circle Road Lexington, KY 40550 (859) 232-3000

Industry Canada compliance statement

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Avis de conformité aux normes de l'industrie du Canada

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Conformità alle direttive della Comunità Europea (CE)

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea 89/336/CEE e 73/23/CEE sull'avvicinamento e sull'armonizzazione delle leggi degli stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica e alla sicurezza delle apparecchiature elettriche destinate all'uso entro determinati limiti di voltaggio.

La dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive è disponibile attraverso il Direttore della produzione e dell'assistenza tecnica di Lexmark International, S.A., Boigny, Francia.

Questo prodotto è conforme alle restrizioni previste per la norma EN 55022, ai requisiti di sicurezza EN 60950, ai requisiti dello spettro delle radiofrequenze dell'ETSI EN 300 330-1 e dell'ETSI EN 300 330-2 e ai requisiti EMC di EN 55024, ETSI EN 301 489-1 e ETSI EN 301 489-3.

Japanese VCCI notice

If this symbol appears on your product, the accompanying statement is applicable.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に 基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用するこ とを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に 近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

Korean MIC statement



VCI

If this symbol appears on your product, the accompanying statement is applicable.

이 기기는 가경용으로 전자파격합등록을 한 기기로서 주거 지역 에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

This equipment has undergone EMC registration as a household product. It can be used in any area, including a residential area.

Livelli di emissione del rumore

Le seguenti misurazioni sono state effettuate in conformità agli standard ISO 7779 e notificate in conformità agli standard ISO 9296.

Pressione	del suono media per 1 metro, dBA
Stampa	52— 4511-100, 4511-410
A riposo	30— 4511-100, 4511-410

ENERGY STAR



Il programma EPA ENERGY STAR Office Equipment è basato sulla partnership di alcuni produttori di attrezzature per ufficio per promuovere l'uso di prodotti a basso consumo energetico con conseguente riduzione dell'inquinamento atmosferico. Le aziende che aderiscono a questo programma offrono prodotti in grado di

limitare il consumo energetico quando non sono utilizzati. Questa caratteristica è in grado di ridurre il consumo di energia fino al 50%. Lexmark è fiera di partecipare a questo programma. Come membro del programma ENERGY STAR, Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme alle direttive ENERGY STAR per l'ottimizzazione del consumo di energia elettrica.

WEEE

Se sul prodotto è riportato questo simbolo, la relativa dichiarazione è applicabile al prodotto.



Il logo WEEE indica programmi e procedure per prodotti elettronici specifici per il riciclaggio nei Paesi dell'Unione Europea. Si raccomanda il riciclaggio dei prodotti. Per ulteriori informazioni sulle opzioni di riciclaggio, è possibile trovare il numero telefonico dei punti vendita più vicini sul sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com.

Consumo energetico della stampante

La seguente tabella elenca le caratteristiche di consumo energetico della stampante.

Modalità	Descrizione	Consumo di energia
Stampa	È in esecuzione la stampa su carta	420 W
Pronta	La stampante è in attesa di un processo di stampa	80 W
Risparmio energia	La stampante è impostata nella modalità di risparmio energetico	7 W
Disattivato	La stampante è collegata a una presa a muro ma è spenta	0 W

I livelli di consumo energetico riportati nella tabella precedente rappresentano valori calcolati in base alla media temporale. I cali istantanei di energia potrebbero essere di intensità sostanzialmente più elevata rispetto alla media.

Risparmio energia

La stampante dispone di una modalità per il risparmio energetico definita Risparmio energia. La modalità di risparmio energetico equivale alla modalità di sospensione definita dall'EPA. Tale modalità consente di risparmiare energia riducendo il consumo durante i periodi di inattività prolungati. e viene attivata automaticamente se la stampante non viene utilizzata per un determinato periodo di tempo, detto timeout di risparmio energetico. Il valore predefinito del timeout di risparmio energetico è di 30 minuti per la stampante Lexmark E240/240n.

Mediante l'**Uso dell'Utilità impostazioni stampante locale**, il valore del timeout di risparmio energetico può essere impostato tra 1 e 240 minuti. L'impostazione del timeout di risparmio energetico su un valore basso riduce il consumo energetico ma può incrementare il tempo di risposta della stampante. Un valore alto consente di ottenere una risposta veloce ma aumenta il consumo energetico.

Se la modalità di risparmio energetico influisce sulle prestazioni della stampante, è possibile disattivarla nell'Utilità impostazioni stampante locale (vedere **pagina 88**).

Consumo energetico totale

Spesso è utile calcolare il consumo energetico totale. Dato che il consumo energetico viene espresso in Watt, per calcolare il consumo energetico è necessario moltiplicare il consumo per il tempo trascorso dalla stampante in ogni modalità. Il consumo energetico totale della stampante è dato dalla somma del consumo in ciascuna modalità.

Dichiarazione di garanzia limitata

Lexmark International, Inc. Lexington, KY

La presente garanzia limitata è valida negli Stati Uniti e nel Canada. Fuori dagli Stati Uniti, fare riferimento alle garanzie fornite insieme al prodotto.

La presente garanzia limitata si riferisce ai prodotti acquistati presso Lexmark o rivenditori Lexmark autorizzati ("Rivenditori") per uso personale e non per la rivendita.

Garanzia limitata

Lexmark garantisce che il presente prodotto:

- È costituito da parti nuove o da parti nuove e usate aventi la stessa funzionalità delle parti nuove
- È privo di difetti di materiali o di lavorazione

In caso di malfunzionamento durante il periodo di garanzia, rivolgersi a un rivenditore o a Lexmark per richiedere la riparazione o la sostituzione (a discrezione di Lexmark).

Se il prodotto è una parte o un componente opzionale di un altro prodotto, la presente dichiarazione è valida solo se tale parte o componente opzionale viene utilizzato con il prodotto per il quale è stato progettato. Per usufruire del servizio di garanzia, potrebbe essere necessario consegnare la parte o il componente opzionale insieme al prodotto.

Se il prodotto viene ceduto a un altro utente, quest'ultimo può usufruire del servizio di assistenza fino alla scadenza della garanzia, purché disponga della prova d'acquisto e della presente dichiarazione.

Servizio di garanzia limitata

La garanzia è valida a partire dalla data di acquisto indicata sulla prova di acquisto per i successivi 12 mesi, ma può scadere prima se i materiali di consumo e di manutenzione inclusi con la stampante o gli elementi originali sono effettivamente usurati, esauriti o consumati. Qualsiasi componente per i quali è disponibile il kit di manutenzione è effettivamente usurato quando la stampante visualizza il messaggio "In esaurimento" o "Manutenzione programmata" per tali componenti.

Per ottenere il servizio di garanzia potrebbe essere necessaria la prova d'acquisto. Potrebbe essere necessario il rilascio del prodotto al rivenditore o a Lexmark oppure spedirlo con trasporto prepagato e debitamente imballato presso la sede Lexmark designata. L'utente sarà responsabile dell'eventuale perdita o di eventuali danni causati al prodotto durante il trasporto presso il rivenditore o la sede Lexmark designata.

Quando il servizio di garanzia comporta la sostituzione di un prodotto o di una parte di esso, l'elemento sostituito diviene proprietà del rivenditore o di Lexmark. La parte sostitutiva può essere costituita da un elemento nuovo o riparato ed è garantita per il periodo restante della garanzia. La sostituzione delle parti non è prevista nel caso in cui il prodotto presenti deterioramenti o alterazioni, necessiti di riparazioni non previste dalla garanzia o presenti danni irreparabili o se il prodotto non è libero da obblighi legali, restrizioni, privilegi e servitù. Prima di consegnare il prodotto al servizio di garanzia, rimuovere tutte le cartucce di stampa, i programmi, i dati e i supporti di memoria removibili (tranne in caso di diverse disposizioni di Lexmark).

Per ulteriori informazioni sulle opzioni di garanzia e sui centri di assistenza autorizzati Lexmark più vicini, consultare il sito Web all'indirizzo **http://support.lexmark.com**.

Per tutto il periodo della garanzia, viene fornita assistenza tecnica gratuita a distanza. Per i prodotti che non sono più coperti dalla garanzia Lexmark, l'assistenza tecnica potrebbe non essere disponibile o disponibile solo a pagamento.

Estensione della garanzia limitata

Lexmark non garantisce il funzionamento ininterrotto e privo di errori del prodotto o la resistenza o la durata delle stampe eseguite con il prodotto.

Il servizio di garanzia non include la riparazione di danni causati da:

- Modifiche o aggiunte non autorizzate
- Incidenti, uso errato, abuso o utilizzo diverso da quello descritto nelle guide per l'utente, nei manuali, nelle istruzioni o indicazioni di Lexmark
- Ambiente fisico od operativo non idoneo
- Interventi da parte di centri di assistenza non autorizzati da Lexmark
- Uso di prodotti non coperti da garanzia
- Uso di un supporto di stampa non conforme alle specifiche Lexmark
- Migliorie, ricariche, ricambi o rifabbricazione di prodotti, materiali di consumo o componenti da parte di terzi
- Prodotti, materiali di consumo, parti, materiali quali toner e inchiostri, software o interfacce non fornite da Lexmark

NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE NÉ LEXMARK NÉ TERZI FORNITORI O RIVENDITORI RICONOSCONO QUALSIASI ALTRA GARANZIA O CONDIZIONE DI QUALSIASI GENERE, ESPLICITA O IMPLICITA, RISPETTO A TALE PRODOTTO E IN PARTICOLARE GARANZIE O CONDIZIONI IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO E QUALITÀ CONFORME. TUTTE LE GARANZIE NON RICONOSCIUTE DALLA LEGGE APPLICABILE SONO LIMITATE ALLA DURATA DELLA GARANZIA. NESSUNA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, SARÀ VALIDA DOPO LA SCADENZA DI TALE PERIODO. TUTTE LE INFORMAZIONI, LE SPECIFICHE, I PREZZI E I SERVIZI SONO SOGGETTI A MODIFICHE SENZA PREAVVISO.

Limitazione di responsabilità

Di seguito viene indicata l'unica azione a tutela del cliente prevista dalla presente dichiarazione. Eventuali richieste di risarcimento a Lexmark o a un rivenditore per danni derivanti dal funzionamento o mancato funzionamento di una macchina ai sensi della presente dichiarazione di garanzia verranno accolte per danni effettivi nei limiti specificati nel seguente paragrafo.

La responsabilità di Lexmark per danni reali derivanti da qualsiasi causa è limitata alla somma pagata per il prodotto che ha causato danni. Questa limitazione di responsabilità non è valida per eventuali richieste di risarcimento per lesioni fisiche o danni a beni immobili o beni personali tangibili per i quali Lexmark è legalmente responsabile. IN NESSUN CASO LEXMARK SARÀ RESPONSABILE PER LA PERDITA DI PROFITTI O SIMILI, DANNI INCIDENTALI O ALTRI DANNI ECONOMICI

CONSEQUENZIALI anche nel caso in cui Lexmark o il rivenditore siano stati informati della possibilità di tali danni. Lexmark non è responsabile per eventuali richieste di risarcimento avanzate a terze parti.

Queste limitazioni sono valide anche per richieste di risarcimento avanzate a fornitori o rivenditori Lexmark e non sono cumulative. I fornitori e i rivenditori Lexmark sono considerati beneficiari di tali limitazioni.

Diritti aggiuntivi

Alcuni stati non consentono alcuna limitazione alla durata della garanzia né l'esclusione o la limitazione dei danni accidentali o consequenziali, per cui le limitazioni o esclusioni previste nella presente dichiarazione non sono applicabili.

La presente garanzia fornisce diritti legali specifici oltre a quelli previsti nei vari stati.

Diritti aggiuntivi

Alcuni stati non consentono alcuna limitazione della durata della garanzia né l'esclusione o limitazione dei danni accidentali o consequenziali. In questo caso, le limitazioni o esclusioni previste nella presente dichiarazione non sono applicabili.

La presente garanzia fornisce diritti legali specifici, oltre a quelli previsti nei vari stati.

Sommario

Avvertenze	.2
Nota all'edizione	. 2
Marchi	. 2
Informazioni sulla licenza	. 2
Norme di sicurezza	. 3
Avvertenze sui prodotti laser	3
Telecommunications Act del 1984 del Regno Unito	3
Convenzioni tipografiche	3
Avvertenze sulle emissioni elettriche	. 3
Consumo energetico della stampante	5
Dichiarazione di garanzia limitata	5

Capitolo 1: Panoramica della stampante11

Capitolo 2: Installazione del software per la stampa locale	.1		3
---	----	--	---

Prima dell'installazione del software della stampante	13
Windows	13
Installazione del software della stampante mediante il CD dei driver Installazione di un driver per stampante mediante l'Installazione guidata stampante Installazione del software della stampante opzionale	13 13 14
Macintosh	14
Creazione di una coda nel Centro Stampa o nell'Utilità di configurazione della stampante (Macintosh OS X)	14
UNIX/Linux	16

Capitolo 3: Installazione del software per la stampa in rete17

Nindows1	7
Installazione del software per la stampa diretta1	7
Configurazione della stampa condivisa1	8
Installazione del software della stampante opzionale1	9

Macintosh	20
Mac OS X	21
UNIX/Linux	22
UNIX/Linux	22
NetWare	

Capitolo 4: Informazioni e suggerimenti sui supporti di stampa23

Tipi di supporti caricabili	23
Caricamento dei supporti nella stampante	24
Suggerimenti sulla scelta del supporto di stampa	25
Carta	25
Moduli prestampati e carta intestata	25
Lucidi	25
Buste	25
Etichette	26
Cartoncini	27
Suggerimenti sulla conservazione di supporti di stampa e materiali di consumo	27
Conservazione della carta	27
Conservazione dei materiali di consumo	27
Suggerimenti su come prevenire gli inceppamenti	28
Caricamento dei vassoi da 250 e 550 fogli	29
Estensione del vassoio per carta di formato Legal o Folio	31
Caricamento dell'alimentatore manuale	33
Uso dell'uscita posteriore	33
Rimozione degli inceppamenti	35

Alimentazione manuale di un processo di stampa	. 38
Stampa su entrambi i lati della carta (fronte/retro manuale)	. 40
Stampa multipagina (N in 1)	. 42
Stampa di un opuscolo	. 43
Stampa di un poster	. 44
Stampa su carta intestata	. 45
Aggiunta di un modulo elettronico o di una filigrana a una stampa	. 45
Uso di un modulo elettronico Uso di una filigrana	. 45 . 46
Annullamento di un processo di stampa	. 47
Dal pannello operatore della stampante	. 47

Da un computer Windows Annullamento di un processo in ambiente Macintosh	47 47
Capitolo 6: Installazione delle onzioni	48
Accesso alla scheda di sistema	48
Addiunta di una schoda di momoria	
Rilevamento delle impostazioni installate	52
Capitolo 7: Uso del pannello operatore	53
Panoramica del pannello operatore	53
Informazioni sulle spie del pannello operatore	54
Errori secondari	56
Codici del pannello operatore	58
Codici primari	59
Codici degli errori secondari	71
	•
('anitala & Intormaziani cui manu di contiduraziana dalla etampanta	81
Capitolo 6. Informazioni sui menu ui configurazione della stampante	
Stampa della pagina relativa alla configurazione delle impostazioni della stampante	
Stampa della pagina relativa alla configurazione delle impostazioni della stampante Panoramica dei menu di configurazione	
Stampa della pagina relativa alla configurazione delle impostazioni della stampante Panoramica dei menu di configurazione	
Stampa della pagina relativa alla configurazione delle impostazioni della stampante Panoramica dei menu di configurazione Menu Rete Menu Parallela	
Stampa della pagina relativa alla configurazione delle impostazioni della stampante Panoramica dei menu di configurazione Menu Rete Menu Parallela Menu Impostaz.	
Stampa della pagina relativa alla configurazione delle impostazioni della stampante Panoramica dei menu di configurazione Menu Rete Menu Parallela Menu Impostaz. Menu USB	
Stampa della pagina relativa alla configurazione delle impostazioni della stampante Panoramica dei menu di configurazione Menu Rete Menu Parallela Menu Impostaz Menu USB Menu Utilità	
Stampa della pagina relativa alla configurazione delle impostazioni della stampante Panoramica dei menu di configurazione	
Stampa della pagina relativa alla configurazione delle impostazioni della stampante Panoramica dei menu di configurazione Menu Rete Menu Parallela Menu Impostaz. Menu USB Menu Utilità Capitolo 9: Operazioni software e di rete Stampa delle pagine delle impostazioni dei menu e di rete	
Stampa della pagina relativa alla configurazione delle impostazioni della stampante Panoramica dei menu di configurazione Menu Rete Menu Parallela Menu UND Menu USB Menu Utilità Capitolo 9: Operazioni software e di rete Stampa delle pagine delle impostazioni dei menu e di rete Stampa di una pagina di prova	
Stampa della pagina relativa alla configurazione delle impostazioni della stampante Panoramica dei menu di configurazione Menu Rete Menu Parallela Menu Impostaz Menu USB Menu Utilità Stampa delle pagine delle impostazioni dei menu e di rete Stampa di una pagina di prova Windows	
Stampa della pagina relativa alla configurazione delle impostazioni della stampante Panoramica dei menu di configurazione Menu Rete Menu Parallela Menu Impostaz. Menu USB Menu Utilità Capitolo 9: Operazioni software e di rete Stampa delle pagine delle impostazioni dei menu e di rete Stampa di una pagina di prova Windows Configurazione del protocollo TCP/IP	
Stampa della pagina relativa alla configurazione delle impostazioni della stampante Panoramica dei menu di configurazione Menu Rete Menu Parallela Menu Impostaz. Menu USB Menu Utilità Stampa delle pagine delle impostazioni dei menu e di rete Stampa delle pagine delle impostazioni dei menu e di rete Stampa di una pagina di prova Windows Configurazione del protocollo TCP/IP Assegnazione di un indirizzo IP alla stampante	
Stampa della pagina relativa alla configurazione delle impostazioni della stampante Panoramica dei menu di configurazione Menu Rete Menu Parallela Menu USB Menu Utilità Capitolo 9: Operazioni software e di rete Stampa delle pagine delle impostazioni dei menu e di rete Stampa di una pagina di prova Windows Configurazione del protocollo TCP/IP Assegnazione di un indirizzo IP alla stampante Verifica delle impostazioni IP	
Stampa della pagina relativa alla configurazione delle impostazioni della stampante Panoramica dei menu di configurazione Menu Rete Menu Parallela Menu Impostaz. Menu USB Menu Utilità Capitolo 9: Operazioni software e di rete Stampa delle pagine delle impostazioni dei menu e di rete Stampa delle pagine delle impostazioni dei menu e di rete Stampa di una pagina di prova Windows Configurazione del protocollo TCP/IP Assegnazione di un indirizzo IP alla stampante Verifica delle impostazioni IP Uso della pagina Web residente	81 82 82 83 83 84 84 85 86 86 86 86 86 87 87 87 87 87

Capitolo 10: Informazioni sui materiali di consumo	89
Materiali di consumo richiesti e modalità di ordinazione	89
Conservazione dei materiali di consumo	90
Modalità di conservazione dei materiali di consumo	90
Come determinare quando sostituire i materiali di consumo	91
Verifica del livello del toner e del fotoconduttore	91
Riconoscimento delle sequenze delle spie luminose del pannello di controllo	92
Modalità di sostituzione della cartuccia di toner	93
Riciclaggio dei prodotti Lexmark	96
Modalità di sostituzione di un kit del fotoconduttore	97
Osnitele 11. Dischusione dei nuchlami	100

Problemi generali	
Problemi di qualità di stampa	
Pulizia della lente della testina di stampa	

Indice		09
--------	--	----



Sul pannello operatore sono presenti cinque spie luminose e due pulsanti.

Continua

Annulla

Pronta

Omer in esaurimento/Sostituzione

Carica carta

Inceppamento carta

Inceppamento carta

Nota Il pulsante Continua svolge anche la funzione di spia luminosa.

- Premere e rilasciare il pulsante Continua $\triangleleft >$ per riprendere la stampa.
- Premere e rilasciare due volte in rapida successione il pulsante **Continua** \bigcirc per visualizzare un codice di errore secondario.
- Premere e rilasciare il pulsante Annulla \heartsuit per annullare il processo di stampa corrente.
- Tenere premuto **Annulla** finché tutte le spie non si accendono per ripristinare la stampante.



Prima dell'installazione del software della stampante

Per stampante locale si intende una stampante collegata al computer tramite un cavo USB o parallelo. Prima di collegare il cavo USB, è necessario installare sul computer il software della stampante.

Windows

Il CD dei driver può essere utilizzato per installare il software nella maggior parte dei sistemi operativi Windows. Se il CD non supporta il sistema operativo, è necessario avviare l'Installazione guidata stampante. Gli aggiornamenti per il software della stampante sono disponibili sul sito Web Lexmark all'indirizzo **www.lexmark.com**.

Installazione del software della stampante mediante il CD dei driver

È possibile installare i driver e il software della stampante per i sistemi operativi riportati di seguito utilizzando il CD dei driver:

- Windows Server 2003
- Windows Server 2003 x64
- Windows XP
- Windows XP x64 bit Edition
- Windows 2000
- Windows 98 Second Edition
- Windows Me
- Windows NT 4.x (collegamento USB non supportato)
- 1 Inserire il CD dei driver. Se il CD non si avvia automaticamente, fare clic su Start→ Esegui, quindi digitare D:\Setup.exe nella finestra di dialogo Esegui (dove D indica la lettera dell'unità CD-ROM).
- 2 Selezionare il percorso di installazione locale, quindi attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.
- **3** Collegare il cavo USB, quindi accendere la stampante. Viene visualizzata la schermata Plug & Play e l'oggetto stampante viene creato nella cartella delle stampanti del computer.

Installazione di un driver per stampante mediante l'Installazione guidata stampante

Per installare il software della stampante, i sistemi operativi riportati di seguito devono supportare l'Installazione guidata stampante:

- Windows 95 (collegamento USB non supportato)
- Windows 98 First Edition (collegamento USB non supportato)
- 1 Inserire il CD dei driver. Se il CD si avvia automaticamente, fare clic su Esci.
- 2 Avviare l'Installazione guidata stampante.
- 3 Quando viene richiesto, scegliere Installazione locale, quindi fare clic su Disco driver.

- 4 Specificare il percorso del software della stampante sul CD dei driver. Il percorso è simile al seguente: D:\Drivers\Print\Win_9xMe\<lingua> dove D indica la lettera dell'unità CD-ROM.
- 5 Fare clic su OK.

Installazione del software della stampante opzionale

Se si desidera utilizzare le altre applicazioni software disponibili sul CD dei driver, è necessario installarle,

Utilità impostazioni stampante locale

L'Utilità impostazioni stampante locale consente di modificare e salvare le impostazioni di una stampante locale collegata tramite porta parallela o USB. Tali impostazioni predefinite dall'utente sono attive fin quando non si selezionano altre impostazioni o non si ripristinano le impostazioni predefinite. Le impostazioni configurabili sono organizzate per menu. È possibile modificare numerose impostazioni quali Intensità toner, Risparmio energia, Dimensioni carta predefinite e Tipo di carta predefinito.

Installazione dell'Utilità impostazioni stampante locale

- 1 Avviare il CD dei driver.
- 2 Fare clic su Installa software stampante.
- 3 Selezionare il percorso di installazione personalizzato.
- 4 In Strumenti, selezionare Utilità impostazioni stampante locale.
- 5 Fare clic su **Fine** per completare l'installazione.

Per apportare le modifiche alle impostazioni di ogni singolo processo di stampa, utilizzare il driver della stampante. In questo modo tali modifiche avranno priorità sulle impostazioni predefinite della stampante. Per accedere all'Utilità impostazioni stampante locale dalla scrivania, fare clic su Start > Programmi > Lexmark > Utilità impostazioni stampante locale.

Macintosh

Per la stampa USB è necessario disporre del sistema Mac OS 9.x o versione successiva. Per effettuare stampe locali con una stampante collegata a una porta USB, creare l'icona di una stampante sulla scrivania (Mac OS 9) o una coda di stampa nel Centro Stampa o nell'Utilità di configurazione della stampante (Mac OS X).

Nota Un file PPD per la stampante è disponibile anche nel pacchetto software scaricabile dal sito Web Lexmark all'indirizzo **www.lexmark.com**.

Creazione di una coda nel Centro Stampa o nell'Utilità di configurazione della stampante (Macintosh OS X)

- 1 Installare un file PPD (PostScript Printer Description) sul computer. Un file PPD (PostScript Product Description) fornisce informazioni dettagliate sulle funzioni di una stampante per sistemi Macintosh.
 - a Inserire il CD dei driver.
 - **b** Fare doppio clic sul pacchetto del programma di installazione della stampante.
 - c Fare clic su Continua nella schermata di benvenuto e nuovamente dopo aver preso visione del file Leggimi.
 - d Fare clic su **Continua** dopo aver visualizzato l'accordo di licenza, quindi fare clic su **Accetto** per accettare le condizioni del contratto.
 - e Selezionare una destinazione, quindi fare clic su Continua.

- f Nella schermata Installazione Standard, fare clic su Installa.
- **g** Immettere la password utente, quindi fare clic su **OK**. Tutto il software necessario viene installato sul computer.
- h Fare clic su Chiudi al termine dell'installazione.
- 2 Aprire il Finder, fare clic su Applicazioni, quindi su Utilities.
- 3 Fare doppio clic su Centro Stampa o sull'Utilità di configurazione della stampante.
- 4 Effettuare una delle operazioni seguenti:
 - Se la stampante con collegamento USB viene visualizzata nell'Elenco Stampanti, è possibile uscire dal Centro Stampa o dall'Utilità di configurazione della stampante. È stata creata una coda per la stampante.
 - Se la stampante non viene visualizzata nell'Elenco Stampanti, verificare che il cavo USB sia collegato correttamente e che la stampante sia accesa. Dopo che la stampante viene visualizzata nell'Elenco Stampanti, è possibile uscire dal Centro Stampa o dall'Utilità di configurazione della stampante.

Creazione dell'icona di una stampante sulla scrivania (Mac OS 9.x)

- 1 Installare un file PPD (PostScript Printer Description) sul computer. Un file PPD (PostScript Product Description) fornisce informazioni dettagliate sulle funzioni di una stampante per sistemi Macintosh.
 - a Inserire il CD dei driver.
 - **b** Fare doppio clic su **Classic**, quindi nuovamente sul pacchetto del programma di installazione della stampante.
 - c Selezionare la lingua da utilizzare, quindi fare clic su Continua.
 - d Fare clic su Continua dopo aver letto il file Leggimi.
 - e Fare clic su **Continua** dopo aver visualizzato l'accordo di licenza, quindi fare clic su **Accetto** per accettare le condizioni del contratto.
 - f Nella schermata Installazione Standard, fare clic su **Installa**. Tutti i file necessari vengono installati sul computer.
 - g Fare clic su Chiudi al termine dell'installazione.
- 2 Effettuare una delle operazioni seguenti:
 - Per Mac OS 9.0: aprire Apple LaserWriter.
 - Per Mac OS 9.1-9.x: aprire Applicazioni, quindi fare clic su Utilities.
- 3 Fare doppio clic su Utility stampanti scrivania.
- 4 Selezionare Stampante (USB), quindi fare clic su OK.
- 5 Nella sezione Selezione stampante USB, fare clic su **Cambia**. Se la stampante non compare nell'elenco Selezione Stampante USB, verificare che il cavo USB sia collegato correttamente e che la stampante sia accesa.
- 6 Selezionare il nome della stampante, quindi fare clic su OK. La stampante viene visualizzata nella finestra Stampante (USB).
- 7 Nella sezione File PPD (PostScript Printer Description), fare clic su **Auto Imposta**. Verificare che il file PPD corrisponda alla stampante in uso.
- 8 Fare clic su Crea, quindi su Salva.
- 9 Specificare il nome della stampante, quindi fare clic su Salva. La stampante è stata salvata sulla scrivania.

UNIX/Linux

La stampa locale è supportata su numerose piattaforme UNIX e Linux, come Sun Solaris e Red Hat.

I pacchetti Sun Solaris e Linux sono disponibili sul CD dei driver e sul sito Web Lexmark all'indirizzo **www.lexmark.com**. La *Guida per l'utente* UNIX/Linux in dotazione fornisce istruzioni relative all'installazione e all'uso delle stampanti in ambienti UNIX e Linux.

Tutti i pacchetti di driver supportano la stampa locale tramite una connessione parallela. Il pacchetto dei driver per i sistemi Sun Solaris supporta anche le connessioni USB a dispositivi Sun Ray e workstation Sun.

Per un elenco completo delle piattaforme UNIX e Linux supportate, visitare il sito Web Lexmark www.lexmark.com.



Windows

In ambienti Windows, le stampanti di rete possono essere configurate per la stampa diretta o condivisa. Entrambi i metodi di stampa in rete richiedono l'installazione di un software per stampante e la creazione di una porta per stampanti di rete.

Per configurare la stampante di rete, attenersi alla procedura relativa alla configurazione di stampa e al sistema operativo in uso:



Installazione del software per la stampa diretta

- 1 Avviare il CD dei driver.
- 2 Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo. Selezionare il percorso consigliato per accettare le impostazioni predefinite. Scegliere il percorso personalizzato per selezionare il software installato. La stampante viene automaticamente rilevata in rete, viene assegnato un indirizzo IP e nella cartella Stampanti viene creato un oggetto stampante di rete.
- 3 Stampare una pagina di prova per verificare l'installazione della stampante.
- 4 Ripetere i passi 1-4 su ciascun computer su cui si intende attivare la stampa diretta sulla stampante di rete.

Configurazione della stampa condivisa

La configurazione della stampa condivisa richiede numerose operazioni da eseguire nell'ordine illustrato di seguito:

- 1 Installare il software sul computer collegato alla stampante.
- 2 Condividere la stampante in rete.
- 3 Collegare gli altri computer di rete alla stampante.

Installazione del software sul computer collegato alla stampante

- **1** Avviare il CD dei driver.
- 2 Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.
- **3** Collegare il cavo USB alla stampante. Al termine delle operazioni Plug & Play, nella cartella Stampanti viene creato un oggetto stampante.
- 4 Stampare una pagina di prova per verificare l'installazione della stampante locale.

Condivisione della stampante in rete

- 1 Aprire la cartella Stampanti del sistema operativo.
- 2 Selezionare l'oggetto stampante.
- **3** Aprire la finestra di dialogo Proprietà della stampante, quindi fare clic sull'opzione di condivisione della stampante. Questa operazione implica che venga assegnato alla stampante un nome condiviso.
- 4 Fare clic su **OK**. Se mancano alcuni file, è possibile che venga richiesto di inserire il CD del sistema operativo.
- 5 Per accertarsi che la procedura di condivisione della stampante sia stata eseguita correttamente, verificare quanto riportato di seguito.
 - L'oggetto stampante nella cartella Stampanti deve presentare un indicatore di condivisione. Ad esempio, in Windows NT 4.0 l'oggetto stampante è contrassegnato da un simbolo a forma di mano.
 - In Risorse di rete, individuare il nome host del computer collegato e il nome di condivisione assegnato alla stampante.

Collegamento degli altri computer di rete alla stampante

Installare il driver della stampante o un sottoinsieme delle informazioni del driver su ciascun computer di rete su cui si desidera attivare la stampa condivisa.

Uso del metodo peer-to-peer

Questo metodo consente di installare il driver della stampante su ciascun computer di rete. I computer di rete gestiscono le modifiche apportate al driver e l'elaborazione dei processi di stampa.

- **1** Avviare l'Installazione guidata stampante.
- 2 Selezionare l'opzione che consente di aggiungere una stampante di rete.
- 3 Immettere il nome della stampante o l'URL (se si trova in Internet o su una intranet), quindi fare clic su Avanti. Se non si conosce il nome della stampante o l'URL, lasciare vuota la casella di testo e fare clic su Avanti.
- 4 Selezionare la stampante di rete nell'elenco delle stampanti condivise. Se la stampante non è in elenco, digitare il relativo percorso nella casella di testo. Il percorso ha un formato simile al seguente: **\\<nome host** server>**\<nome stampante condivisa**>.

Il nome host del server corrisponde al nome del computer server che lo identifica sulla rete. Il nome della stampante condivisa corrisponde al nome assegnato durante l'installazione del server.

- 5 Fare clic su **OK**. Quando viene richiesto, specificare se si desidera impostare la stampante come predefinita per il client.
- 6 Al termine dell'installazione, stampare una pagina di prova.
- 7 Ripetere i passi 1-6 su ciascun computer di rete su cui si intende attivare la stampa condivisa.

Uso del metodo point-and-print

Nota Il metodo point-and-print potrebbe non essere supportato in alcuni ambienti a 64 bit. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo **www.lexmark.com**. Ricercare un articolo Knowledgebase sul supporto a 64 bit per la stampante. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore presso cui è stata acquistata la stampante.

Questo metodo consente generalmente di utilizzare al meglio le risorse del sistema, poiché le modifiche apportate al driver e l'elaborazione dei processi di stampa compresi quelli inviati da altri computer di rete, sono affidati al computer collegato alla stampante. Ciò consente agli altri computer in rete di tornare con maggiore rapidità alle applicazioni. Questo metodo consente di copiare un sottoinsieme di informazioni del driver da un computer collegato in rete alla stampante agli altri computer per l'invio di processi in stampa.

- 1 Per gli altri computer di rete su cui si intende configurare la stampante, fare doppio clic su **Risorse di rete** sul desktop.
- 2 Individuare il nome host del computer collegato alla stampante, quindi fare doppio clic su di esso.
- **3** Fare doppio clic sul nome della stampante condivisa, quindi selezionare l'opzione per l'installazione della stampante sul computer.

Attendere che il software della stampante venga copiato dal computer collegato alla stampante al computer in uso e che un nuovo oggetto stampante venga aggiunto alla cartella Stampanti. La durata dell'operazione può variare in base al traffico di rete e ad altri fattori.

- 4 Chiudere Risorse di rete.
- 5 Stampare una pagina di prova per verificare l'installazione della stampante.
- 6 Ripetere i passi 1-5 su ciascun computer di rete su cui si intende attivare la stampa condivisa.

Installazione del software della stampante opzionale

Se si desidera utilizzare le altre applicazioni software disponibili sul CD dei driver, è necessario installarle, selezionando il percorso di installazione personalizzato.

Consigli utili per la stampa in rete

Assegnazione di un indirizzo IP alla stampante

Se la rete utilizza il protocollo DHCP, viene automaticamente assegnato un indirizzo IP quando si collega il cavo di rete alla stampante.

- 1 Individuare l'indirizzo indicato nella sezione "TCP/IP" della pagina delle impostazioni di rete. Vedere la sezione Stampa di una pagina delle impostazioni di rete.
- 2 Andare alla sezione Verifica delle impostazioni IP a pagina 20.

Se la rete non utilizza il protocollo DHCP, è necessario assegnare manualmente un indirizzo IP alla stampante. Questa operazione può essere eseguita in modo semplice mediante l'Utilità di impostazione IP.

Per informazioni dettagliate sull'installazione e l'uso di questa utilità, fare riferimento al CD dei driver fornito con la stampante. Avviare il CD, quindi fare clic su Visualizza documentazione –> Software e programmi di utilità -> Utilità di impostazione IP.

Macintosh

Per utilizzare questo programma, è necessario conoscere l'indirizzo fisico a 12 cifre della stampante o l'indirizzo UAA (Universally Administered Address). Individuare l'indirizzo UAA sulla pagina delle impostazioni di rete stampata precedentemente. È possibile usare entrambi i formati dell'indirizzo UAA, MSB o standard.

Stampa di una pagina delle impostazioni di rete

È necessario stampare la pagina delle impostazioni dei menu. *Se la stampante è configurata in rete*, è necessario stampare anche la pagina delle impostazioni di rete. *Se la stampante è collegata localmente*, è necessario stampare anche una pagina di prova.

Attenersi alla procedura illustrata di seguito per stampare sia la pagina delle impostazioni di menu sia la pagina delle impostazioni di rete.

- 1 Accertarsi che la stampante sia accesa, quindi premere brevemente il pulsante 💛 sul pannello operatore per stampare la pagina.
- 2 Nella pagina delle impostazioni dei menu:
 - Verificare che le opzioni installate siano elencate correttamente alla voce "Disposit. installati".

Se un opzione non è presente nell'elenco, spegnere la stampante, scollegare l'alimentazione e reinstallare l'opzione.

- Verificare che la quantità di memoria installata sia indicata correttamente alla voce "Informaz. stampante".
- Controllare che i vassoi carta siano configurati per le dimensioni e i tipi di supporti caricati.

Nota Conservare la pagina delle impostazioni di rete per utilizzarla in altre procedure.

3 Nella pagina delle impostazioni di rete, verificare che la periferica risulti collegata.

Se lo stato è "Non collegata", è possibile che il connettore LAN non sia attivo o che il cavo di rete non funzioni correttamente. Consultare il responsabile del supporto di rete per risolvere il problema, quindi stampare un'altra pagina delle impostazioni di rete per verificare che la connessione sia attiva.

Verifica delle impostazioni IP

1 Stampare un'altra pagina delle impostazioni di rete. Controllare nella sezione "TCP/IP" che l'indirizzo IP, la netmask e il gateway siano corretti. Per ulteriori informazioni, vedere **Stampa delle pagine delle impostazioni dei menu e di rete a pagina 86**.

Nota Per visualizzare il prompt dei comandi su un computer Windows, fare clic su Start→ Programmi→ Prompt di MS-DOS (o Accessori→ Prompt dei comandi se si utilizza Windows 2000).

Inviare un comando ping alla stampante e verificare che risponda. Ad esempio, quando compare un prompt di comandi su uno dei computer di rete, digitare "**ping**" seguito dal nuovo indirizzo IP della stampante (ad esempio, **ping 192.168.0.11**). Se la stampante è collegata in rete, si riceve una risposta.

Macintosh

Per poter utilizzare la stampante di rete, ciascun utente Macintosh deve installare un file PPD (PostScript Printer Description) e creare l'icona di una stampante sulla scrivania del computer (Mac OS 9.x) o una coda di stampa nel Centro Stampa (Mac OS X).

Nota Un file PPD (PostScript Product Description) fornisce informazioni dettagliate ai computer UNIX o Macintosh sulle funzioni di una stampante.

Mac OS X

Passo 1: Installare un file PPD personalizzato

- 1 Installare un file PPD (PostScript Printer Description) sul computer.
 - a Inserire il CD dei driver.
 - **b** Fare doppio clic sul pacchetto del programma di installazione della stampante.
 - c Fare clic su Continua nella schermata di benvenuto e nuovamente dopo aver preso visione del file Leggimi.
 - **d** Fare clic su **Continua** dopo aver visualizzato l'accordo di licenza, quindi fare clic su **Accetto** per accettare le condizioni del contratto.
 - e Selezionare una destinazione, quindi fare clic su Continua.
 - f Nella schermata Installazione Standard, fare clic su Installa.
 - **g** Immettere la password utente, quindi fare clic su **OK**. Tutto il software necessario viene installato sul computer.
 - h Fare clic su Chiudi al termine dell'installazione.

Passo 2: Creare una coda di stampa nel Centro Stampa o nell'Utilità di configurazione della stampante

Uso della stampa IP

Attenersi alla seguente procedura per creare una coda di stampa tramite la stampa IP.

- 1 Aprire il Finder, fare clic su Applicazioni, quindi su Utilities.
- 2 Fare doppio clic su Centro Stampa o sull'Utilità di configurazione della stampante.
- 3 Scegliere Aggiungi Stampante dal menu Stampanti.
- 4 Scegliere Stampa IP dal menu a comparsa.
- 5 Immettere l'indirizzo IP o il nome DNS della stampante nella finestra relativa all'indirizzo della stampante.
- 6 Scegliere Lexmark il produttore della stampante dal menu a comparsa "Modello Stampante".
- 7 Selezionare la nuova stampante nell'elenco, quindi fare clic su Aggiungi.
- **8** Verificare l'installazione della stampante:
 - a Aprire il Finder, fare clic su **Applicazioni**, quindi fare clic su **TextEdit**.
 - b Scegliere Stampa dal menu "File".
 - c Scegliere Riassunto dal menu a comparsa "Copie e Pagine".
 - d Effettuare una delle operazioni seguenti:
 - Se il file PPD visualizzato nella finestra Riassunto è corretto per la stampante in uso, l'installazione della stampante è completata.
 - Se il file PPD visualizzato nella finestra Riassunto *non* è corretto per la stampante in uso, eliminare la stampante dal relativo elenco nel Centro Stampa o dall'Utilità di configurazione della stampante e ripetere la procedura per l'installazione di un file PPD personalizzato.

UNIX/Linux

La stampante supporta numerose piattaforme UNIX e Linux, come Sun Solaris e Red Hat. Per un elenco completo delle piattaforme UNIX e Linux supportate, visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo **www.lexmark.com**.

Nota I pacchetti Sun Solaris e Linux sono disponibili sul CD dei driver e sul sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com.

Lexmark fornisce un pacchetto di driver per stampante per ciascuna piattaforma UNIX e Linux supportata. Nella *Guida per l'utente* fornita con il pacchetto sono contenute istruzioni dettagliate relative all'installazione e all'uso delle stampanti Lexmark in ambienti UNIX e Linux.

Questi pacchetti possono essere scaricati dal sito Web Lexmark. È possibile trovare i driver appropriati per la stampante in uso anche sul CD dei driver.

UNIX/Linux

La stampante supporta ambienti di rete UNIX e Linux.

Per le informazioni più aggiornate sull'installazione di una stampante di rete in ambiente UNIX o Linux, avviare il CD dei driver, quindi fare clic su **Visualizza documentazione**.

NetWare

La stampante supporta i servizi NDPS (Novell Distributed Print Services/iPrint). Per informazioni aggiornate sull'installazione di una stampante di rete in ambiente NetWare, avviare il CD dei driver, quindi fare clic su **Visualizza documentazione**.

Informazioni e suggerimenti sui supporti di stampa

Tipi di supporti caricabili

Il corretto caricamento dei supporti nei vassoi consente di ottenere prestazioni ottimali dalla stampante. Non inserire tipi di supporto diversi all'interno di un vassoio.

Origine	Dimensioni	Тірі	Peso	Capacità [*] (fogli)
Vassoio 1 (vassoio da 250 fogli)	A4, A5, JIS B5, Letter, Legal, Executive, Folio, Statement, Universale	Carta normale, lucidi, etichette	60 - 90 g/m ² (16 - 24 libbre)	 250 fogli 50 etichette 50 lucidi
Vassoio 2 (vassoio da 550 fogli)	A4, A5, JIS B5, Letter, Legal, Executive, Folio, Statement, Universale	Carta normale, lucidi, etichette	60 - 90 g/m ² (16 - 24 libbre)	550 fogli50 etichette50 lucidi
Alimentatore manuale	A4, A5, JIS B5, Letter, Legal, Executive, Folio, Statement, Universale	Carta normale, lucidi, etichette	60 - 163 g/m ² (16 - 43 libbre)	1
		Cartoncini [†]	 120 - 163 g/m² (16 - 90 libbre) Bristol per schede 75 - 163 g/m² (50 - 100 libbre) Archivio 	
	7¾, 9, 10, DL, C5, B5	Buste	90 g/m ² (24 lb)	

* Le capacità sono calcolate per carta da 75g/m2, se non diversamente specificato.

[†] Utilizzare cartoncini a grana corta. Utilizzare l'uscita posteriore per risultati ottimali.

[†] Dimensioni formato Universale:
 – Vassoio 1: 89 - 216 x 210 - 356 mm (3,5 - 8,5 x 8,27 - 14 poll.)
 – Vassoio 2: 148 - 216 x 210 - 356 mm (5,83 - 8,5 x 8,27 - 14 poll.)
 – Alimentatore manuale: 76 - 216 x 127 - 356 mm (3 - 8,5 x 5 - 14 poll.) (incluso cartoncini da 3 x 5 poll.)

Caricamento dei supporti nella stampante

Sono disponibili due origini carta standard: un alimentatore automatico da 250 fogli (vassoio 1) e un alimentatore manuale per fogli singoli. Utilizzare il vassoio 1 per la maggior parte dei processi di stampa. Per la stampa di pagine singole, lucidi, buste, etichette, cartoncini o schede, utilizzare l'alimentatore manuale. È possibile incrementare la capacità acquistando un cassetto opzionale da 550 fogli.

Il raccoglitore di uscita superiore può contenere fino a 150 fogli. L'uscita posteriore per fogli singoli fornisce un percorso carta diretto che consente di ridurre il rischio di potenziali inceppamenti e arricciamenti. Questa funzione è particolarmente utile per i supporti speciali, ad esempio lucidi, buste, etichette, cartoncini o schede.



Suggerimenti sulla scelta del supporto di stampa

La scelta del tipo di carta o di altri supporti di stampa appropriati riduce l'incidenza di problemi di stampa. Per ottenere la qualità di stampa ottimale, si consiglia di provare un campione della carta o degli altri supporti di stampa prima di acquistarne grandi quantità.

Per ulteriori informazioni sui tipi di carta che garantiscono risultati ottimali per un determinato ambiente di stampa, consultare la *Card Stock & Label Guide* (solo in inglese) disponibile sul sito Web Lexmark all'indirizzo **www.lexmark.com**.

Carta

• Per stampe di qualità ottimale, utilizzare carta a grana lunga xerografica da 20 lb (75 g/m²).

La stampante è in grado di alimentare automaticamente carta di qualità a grana lunga con peso compreso tra 60 e 90 g/m² (da 16 a 24 lb). La carta con peso inferiore a 60 g/m² (16 lb) non presenta lo spessore necessario per poter essere alimentata correttamente e può causare inceppamenti. Per carta con peso superiore a 90 g/m² (24 lb), utilizzare il vassoio opzionale da 550 fogli o l'alimentatore manuale.

 Il processo di stampa laser sottopone la carta a temperature di 170°C (338°F) per applicazioni non MICR. Utilizzare solo carta in grado di resistere a tali temperature senza scolorirsi, sciogliersi o emettere sostanze nocive. Per verificare la compatibilità della carta con le stampanti laser, rivolgersi al produttore o al rivenditore.

Moduli prestampati e carta intestata

- Utilizzare solo moduli e carta intestata ottenuti con un processo di fotolitografia o di stampa a rilievo.
- Scegliere un tipo di carta che assorba l'inchiostro senza rilasciarlo.
- Evitare tipi di carta con superfici ruvide o lavorate.

Utilizzare carta stampata con inchiostri resistenti alle alte temperature per l'uso con fotocopiatrici xerografiche. L'inchiostro deve resistere a temperature di 170°C (338°F) senza sciogliersi o emettere sostanze nocive. Utilizzare inchiostri che non risentano dell'eventuale presenza di resina nel toner. Tra gli inchiostri che soddisfano tali requisiti sono compresi gli inchiostri stabilizzati per ossidazione od oleosi, ma non quelli al lattice. In caso di dubbi, contattare il fornitore della carta.

La carta prestampata, ad esempio la carta intestata, deve resistere a temperature che possono raggiungere i 170°C (338°F) senza sciogliersi o emettere sostanze nocive.

Lucidi

 Utilizzare i lucidi destinati esclusivamente all'uso con stampanti laser. I lucidi devono resistere a temperature di 170° C (338°F) senza sciogliersi, scolorire, separarsi o emettere sostanze nocive.

Si consiglia di utilizzare lucidi per stampanti laser Lexmark codice 70X7240 per lucidi di formato Letter; codice 12A5010 per lucidi di formato A4.

• Per evitare problemi di qualità di stampa, non lasciare impronte sui lucidi.

Buste

- Utilizzare buste da 90 g/m² (24 libbre) di qualità.
- Non utilizzare buste:
 - con curvature eccessive
 - incollate tra loro
 - danneggiate
 - con finestre, fori, perforazioni, ritagli o scritte in rilievo
 - con graffette, spago o barrette pieghevoli di metallo

- con francobolli applicati
- con parti adesive esposte quando l'aletta è chiusa
- Utilizzare buste in grado di resistere a temperature di 170°C (338°F) senza:
 - incollarsi
 - incurvarsi eccessivamente
 - piegarsi
 - emettere sostanze nocive

In caso di dubbi, rivolgersi al fornitore delle buste.

• Un alto tasso di umidità (oltre il 60%) in combinazione con le alte temperature raggiunte in fase di stampa potrebbe sigillare le buste.

Etichette

- Non utilizzare etichette con adesivo esposto sui fogli.
- Non stampare grandi quantità di etichette consecutivamente.
- Non utilizzare etichette viniliche.
- Utilizzare etichette in grado di resistere a temperature di circa 170°C (338°F) senza incollarsi, arricciarsi, piegarsi
 o emettere sostanze nocive. Le etichette adesive, i fogli di supporto (stampabili) e le protezioni devono inoltre
 essere in grado di resistere a una pressione di 10 kg ogni 25 cm² (172 kilopascal).

Cartoncini

- L'utilizzo di supporti prestampati, perforati o sgualciti può ridurre la qualità della stampa e causare inceppamenti o problemi nella gestione dei supporti.
- Evitare l'uso di cartoncini che potrebbero emettere sostanze nocive se riscaldati.
- Non utilizzare cartoncini prestampati contenenti sostanze chimiche che potrebbero danneggiare la stampante. I supporti prestampati introducono componenti semiliquidi e volatili all'interno della stampante.
- Utilizzare cartoncino con peso massimo di 163 g/m² e formato minimo di 76 x 127 mm (3 x 5 poll.).

Suggerimenti sulla conservazione di supporti di stampa e materiali di consumo

Conservazione della carta

Attenersi ai seguenti suggerimenti per evitare problemi di alimentazione della carta e mantenere elevata la qualità di stampa.

- Conservare la carta in un ambiente con una temperatura di circa 21° C (70°F) e un'umidità relativa del 40%.
- Riporre le confezioni di carta in uno scatolone o su uno scaffale anziché sul pavimento.
- Se si desidera conservare le singole confezioni fuori dall'imballaggio, riporle su una superficie piana in modo da non deformarne i bordi.
- Non poggiare oggetti sulle confezioni di carta.

Conservazione dei materiali di consumo

Conservare i materiali di consumo in un luogo fresco e pulito. Non capovolgerli e mantenerli nella confezione originale fino al momento di utilizzarli.

Non esporre i materiali di consumo a:

- luce solare diretta
- temperature superiori a 35° C (95° F)
- umidità elevata (superiore all'80%)
- aria salmastra
- gas corrosivi
- polvere eccessiva

Suggerimenti su come prevenire gli inceppamenti

Se si caricano correttamente la carta e i supporti speciali nella stampante, è possibile evitare gran parte degli inceppamenti.

I seguenti suggerimenti consentono di prevenire gli inceppamenti:

- Non caricare carta sgualcita, piegata o umida.
- Non inserire tipi di supporto diversi all'interno di un vassoio.
- Flettere, aprire a ventaglio e allineare i fogli prima di caricarli.



- Non superare il limite massimo di caricamento indicato.
- Dopo aver caricato i vassoi, inserirli con decisione nella stampante.
- Verificare che le guide nei vassoi aderiscano alla carta o ai supporti speciali.
- Non aprire i vassoi durante la stampa di un processo. Attendere la sequenza di spie relativa al caricamento della carta prima di rimuovere il vassoio (vedere Caricamento del supporto a pagina 63).
- Prima di caricare i lucidi, fletterli per evitare che aderiscano l'uno all'altro.
- Non utilizzare buste:
 - con curvature eccessive
 - incollate tra loro
 - danneggiate
 - con finestre, fori, perforazioni, ritagli o scritte in rilievo
 - con graffette, spago o barrette pieghevoli di metallo
 - con francobolli applicati
 - con parti adesive esposte quando l'aletta è chiusa.
- Utilizzare solo carta del tipo consigliato. Per ulteriori informazioni sui tipi di carta che garantiscono risultati ottimali per un determinato ambiente di stampa, consultare la *Card Stock & Label Guide* (solo in inglese) disponibile sul sito Web Lexmark all'indirizzo **www.lexmark.com**.
- Per maggiori informazioni prima dell'acquisto di grandi quantitativi di carta personalizzata, consultare la *Card Stock & Label Guide* (solo in inglese).

Caricamento dei vassoi da 250 e 550 fogli

Seguire le istruzioni riportate di seguito per caricare carta nei vassoi da 250 e 550 fogli.

1 Rimuovere il vassoio.



Nota Per caricare i fogli di formato Legal o Folio, è necessario estendere il vassoio. Per istruzioni, vedere Estensione del vassoio per carta di formato Legal o Folio a pagina 31.

2 Preparare una risma di carta, flettendo i fogli avanti e indietro o aprendoli a ventaglio. Allineare i bordi su una superficie piana.



3 Caricare la carta nel vassoio con il lato di stampa rivolto verso il basso.



Nota Caricare la carta intestata con il lato dell'intestazione rivolto verso il basso. Si consiglia di posizionare il margine superiore del foglio con il logo verso la parte anteriore del vassoio.

Verificare che la risma di carta non superi il limite massimo di caricamento indicato sulle guide laterali. Il caricamento di un numero eccessivo di supporti può causare inceppamenti.

- 4 Far scorrere le due guide laterali e la guida posteriore in modo da farle aderire alla risma di carta.
- 5 Inserire il vassoio.



6 Estendere il supporto carta sul raccoglitore di uscita.



Estensione del vassoio per carta di formato Legal o Folio

Per caricare carta di formato Legal o Folio, è necessario estendere il vassoio carta. È inoltre necessario collegare la copertura antipolvere sul retro della stampante per proteggere il vassoio mentre è esteso.

- 1 Premere il fermo sul retro del vassoio.
- 2 Estendere il vassoio fino a bloccarlo in posizione.



Collegamento della copertura antipolvere

La copertura antipolvere consente di proteggere il vassoio carta dagli agenti esterni e da urti che potrebbero alterarne la posizione mentre è esteso.

Per collegare la copertura antipolvere al retro della stampante, allineare le linguette sul coperchio ai fori sulla stampante e far *scattare* la copertura in posizione.



Caricamento dell'alimentatore manuale

L'alimentatore manuale è situato nella parte anteriore della stampante e consente di inserire un solo supporto alla volta. È possibile utilizzare l'alimentatore manuale per una stampa veloce quando si utilizzano tipi o formati di carta non caricati al momento nel vassoio carta.

Per informazioni sui supporti da utilizzare con l'alimentatore manuale, vedere **Tipi di supporti caricabili a pagina 23**. L'uso dei supporti di stampa specificati consente di prevenire inceppamenti della carta e problemi di qualità di stampa.

Nota Inviare il processo in stampa prima di caricare l'alimentatore manuale. Per ulteriori informazioni, vedere Alimentazione manuale di un processo di stampa a pagina 38.

Per caricare l'alimentatore manuale:

- Inserire il supporto con il lato di stampa rivolto verso l'alto posizionandolo al centro dell'alimentatore manuale, in modo che il bordo di ingresso sia a contatto con le guide carta. In caso contrario, il supporto potrebbe essere prelevato in anticipo e la stampa potrebbe essere eseguita obliguamente.
- 2 Regolare le guide carta in base alla larghezza del supporto di stampa.
- 3 Tenendo i margini del supporto di stampa allineati all'alimentatore manuale, inserire il supporto nella stampante finché non viene prelevato automaticamente.

Tra il prelevamento automatico e l'alimentazione del supporto nella stampante intercorre una breve pausa.

Avvertenza Non forzare il supporto di stampa nell'alimentatore per evitare di causare inceppamenti.



- Inserire le buste con l'aletta rivolta verso il basso e l'area destinata al francobollo posizionata come nella figura.
- Tenere i lucidi dai bordi per evitare di toccare il lato di stampa. Evitare di lasciare impronte sui lucidi, per non compromettere la qualità di stampa.
- Caricare la carta intestata con il lato stampato rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo superiore del foglio.
- Se si verificano problemi nell'inserimento della carta, capovolgere il foglio.

Uso dell'uscita posteriore

L'uscita posteriore per fogli singoli fornisce un percorso carta diretto che consente di ridurre il rischio di potenziali inceppamenti e arricciamenti. Questa funzione è particolarmente utile con i supporti speciali, ad esempio lucidi, buste, etichette, cartoncini o schede.

Per utilizzare l'uscita posteriore, aprire lo sportello di uscita posteriore. Quando lo sportello di uscita è aperto, i supporti di stampa fuoriescono dall'uscita posteriore. Quando lo sportello di uscita è chiuso, i supporti vengono inviati al raccoglitore di uscita posto sulla parte superiore della stampante.



Rimozione degli inceppamenti

Quando si verifica un inceppamento della carta, la stampa si interrompe e le spie luminose Inceppamento carta \bigcirc continua \bigcirc si accendono. Premere e rilasciare due volte, in rapida successione, il pulsante **Continua** \bigcirc per visualizzare la sequenza specifica di errore secondario delle spie luminose relativa agli inceppamenti della carta. Per ulteriori informazioni, vedere **Codici degli errori secondari a pagina 71**.

Quando si verifica un inceppamento, si consiglia di liberare l'intero percorso della carta.

Per rimuovere un inceppamento della carta:

1 Se la carta viene prelevata da un vassoio, rimuovere il vassoio, quindi gli eventuali inceppamenti.



2 Aprire il coperchio anteriore e rimuovere l'unità della cartuccia di stampa.



Avvertenza Non lasciare l'unità della cartuccia di stampa esposta alla luce diretta per un periodo di tempo prolungato. L'eccessiva esposizione alla luce può causare problemi alla qualità di stampa.

3 Rimuovere eventuali inceppamenti presenti nell'area retrostante l'unità della cartuccia di stampa.



Avvertenza L'unità di fusione o l'area circostante potrebbero essere surriscaldate.
4 Sollevare il pannello mobile sulla parte anteriore della stampante e rimuovere eventuali inceppamenti al di sotto di esso.



5 Aprire l'uscita posteriore e rimuovere eventuali inceppamenti.



Avvertenza L'unità di fusione o l'area circostante potrebbero essere surriscaldate.

- 6 Dopo aver eliminato gli inceppamenti, reinstallare la cartuccia di stampa, controllare che tutti i coperchi e i vassoi della stampante siano chiusi, quindi premere **Continua** (1) per riprendere la stampa.
 - **Nota** Rimoz. inceppam. è impostato su Automatico per impostazione predefinita. Quando la rimozione dell'inceppamento avviene in modo automatico, la memoria in cui è contenuta l'immagine di una pagina può essere riutilizzata dopo che la pagina viene stampata ma prima che la pagina fuoriesca dalla stampante se è necessario utilizzare la memoria per altre operazioni. Una pagina inceppata, quindi, può essere ristampata o meno, a seconda dell'uso complessivo della memoria della stampante.



Alimentazione manuale di un processo di stampa

L'alimentatore manuale si trova nella parte anteriore della stampante e consente di inserire un solo supporto alla volta. Per informazioni sui supporti da utilizzare con l'alimentatore manuale, vedere **Tipi di supporti caricabili a pagina 23**.

Quando si utilizza l'alimentatore manuale, è necessario inviare il processo in stampa prima di caricare i supporti. Quando la stampante è pronta, viene visualizzata la sequenza di spie relativa al caricamento dell'alimentatore manuale ed è possibile caricare il supporto.

Per alimentare manualmente un processo di stampa:

- 1 Dall'applicazione software del computer, selezionare File→ Stampa.
- 2 Fare clic su **Proprietà** (oppure **Opzioni**, **Stampante** o **Imposta** a seconda del tipo di applicazione) per visualizzare le impostazioni del driver della stampante.
- 3 Fare clic sulla scheda Carta.
- 4 Selezionare Carta manuale dall'elenco a discesa relativo al vassoio carta.
- 5 Selezionare il tipo e le dimensioni di carta desiderate.
- 6 Fare clic su OK.
- 7 Fare clic su OK nella finestra Stampa per inviare il processo in stampa.

Viene visualizzata la sequenza di spie relativa al caricamento dell'alimentatore manuale.



- 8 Inserire il supporto con il lato di stampa rivolto verso l'alto posizionandolo al centro dell'alimentatore manuale, in modo che il bordo di ingresso sia a contatto con le guide carta.
 - Tenere i lucidi per i bordi, evitando di toccare il lato di stampa. Evitare di lasciare impronte sui lucidi, per non compromettere la qualità di stampa.
 - Inserire le buste con l'aletta rivolta verso il basso e il con l'area destinata al francobollo come mostrato nella figura.
 - Caricare la carta intestata con il lato dell'intestazione rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo superiore del foglio.
 - Se si verificano problemi nell'inserimento della carta, capovolgere il foglio.
- **9** Regolare le guide carta in base alla larghezza del supporto di stampa.
- **10** Tenendo i margini del supporto di stampa allineati all'alimentatore manuale, inserire il supporto nella stampante finché non viene prelevato automaticamente.



Tra il prelevamento automatico e l'alimentazione del supporto nella stampante intercorre una breve pausa.

Avvertenza Non forzare il supporto di stampa nell'alimentatore per evitare di causare inceppamenti.

Stampa su entrambi i lati della carta (fronte/retro manuale)

La stampa su entrambi i lati del foglio consente di ridurre i costi di stampa.

Per stampare il primo lato del processo fronte/retro, è possibile utilizzare il vassoio 1 o il vassoio da 550 fogli. Per stampare il secondo lato, utilizzare solo il vassoio 1.

È possibile scegliere se stampare il documento fronte/retro sul bordo lungo o sul bordo corto.

• Scegliendo Bordo lungo, le pagine verranno rilegate sul bordo lungo del foglio (bordo sinistro per l'orientamento verticale e bordo superiore per quello orizzontale).



Scegliendo Bordo corto le pagine verranno rilegate sul bordo corto del foglio.



Per stampare manualmente un processo fronte/retro:

- 1 Dall'applicazione software del computer, selezionare File \rightarrow Stampa.
- 2 Fare clic su **Proprietà** (oppure **Opzioni**, **Stampante** o **Imposta** a seconda del tipo di applicazione) per visualizzare le impostazioni del driver della stampante.
- 3 Nella scheda Layout pagina, selezionare Stampa su due lati.
- 4 Selezionare Bordo lungo o Bordo corto.
- 5 Selezionare Stampa su due lati manuale.
- 6 Fare clic sulla scheda Carta.
- 7 Selezionare le Opzioni di alimentazione appropriate per il processo.

- 8 Fare clic su OK.
- 9 Fare clic su OK nella finestra di stampa.

Le facciate anteriori vengono stampate per prime. Quando la stampa delle facciate anteriori è stata ultimata, si accende la spia Carica carta



10 Caricare nuovamente la carta nella stampante con il lato stampato rivolto verso l'alto e il margine superiore del foglio rivolto verso la parte anteriore del vassoio.

Nota La stampa fronte/retro manuale non è disponibile su computer Macintosh.

Stampa multipagina (N in 1)

L'impostazione Stampa multipagina (N in 1) consente di stampare più pagine su un solo lato del foglio. Ad esempio, se si seleziona 2 in 1, vengono stampate due pagine su un'unica pagina, con 4 in 1 vengono stampate 4 pagine in un'unica pagina e così via.

Le opzioni Ordine multipagina, Vista multipagina e Bordo multipagina consentono di determinare l'ordine e l'orientamento delle pagine e di includere la stampa di un bordo attorno a ciascuna pagina.

- 1 Dall'applicazione software del computer, selezionare **File→ Stampa**.
- 2 Fare clic su **Proprietà** (oppure **Opzioni**, **Stampante** o **Imposta** a seconda del tipo di applicazione) per visualizzare le impostazioni del driver della stampante.
- 3 Nella scheda Layout pagina, selezionare il numero di pagine per foglio (nella sezione Stampa multipagina) e l'orientamento desiderato.

L'ordine dipende dal numero di pagine e dall'orientamento, orizzontale o verticale.

Ad esempio, se si seleziona la stampa multipagina di quattro pagine in una e l'orientamento verticale, i risultati differiscono a seconda del valore selezionato per Ordine multipag.:

In larghezza			In lunghezza					
1	2		1	3				
3	4		2	4				

- 4 Per stampare un bordo visibile attorno a ciascuna pagina, selezionare Stampa bordi pagina.
- 5 Fare clic su OK.
- 6 Fare clic su **OK** nella finestra Stampa per inviare il processo in stampa.

Stampa di un opuscolo

L'impostazione Opuscolo consente di stampare più pagine come opuscolo senza dover riformattare il documento per stampare le pagine nel corretto ordine. Le pagine vengono stampate in modo da poter piegare il documento fascicolato al centro di ciascuna pagina a formare un opuscolo.



Se il documento è costituito da numerose pagine, potrebbe essere difficoltoso piegare i fogli. Se si stampa un opuscolo piuttosto grande, è possibile usare l'opzione Pagine per fascicolo per specificare il numero di pagine fisiche da inserire in un fascicolo. Viene stampato il numero di fascicoli necessari che potranno poi essere rilegati in un unico opuscolo. La stampa in fascicoli consente di allineare correttamente il bordo esterno delle pagine.

Se si desidera stampare in modalità fronte/retro, è necessario specificare questa modalità prima di selezionare la stampa come opuscolo. Dopo aver scelto la stampa come opuscolo, le funzioni delle opzioni Fronte/retro non sono più disponibili e viene utilizzata l'ultima impostazione selezionata.

- 1 Dall'applicazione software del computer, selezionare File → Stampa.
- 2 Fare clic su **Proprietà** (oppure **Opzioni**, **Stampante** o **Imposta** a seconda del tipo di applicazione) per visualizzare le impostazioni del driver della stampante.
- 3 Nella scheda Layout pagina, fare clic su Altre opzioni layout pagina.
- 4 Fare clic su Opuscolo.

Se si stampa un processo piuttosto grande, potrebbe essere utile selezionare l'opzione Pagine per fascicolo.

- 5 Selezionare il bordo di rilegatura appropriato per il processo.
- 6 Per stampare un indicatore di piegatura sulle pagine, selezionare Stampa indicatore di piegatura.
- 7 Fare clic su OK due volte.
- 8 Fare clic su **OK** nella finestra Stampa per inviare il processo in stampa.

Nota La stampa di opuscoli non è disponibile su computer Macintosh.

Stampa di un poster

L'impostazione Poster consente di stampare una singola pagina utilizzando più pagine. Le pagine stampate possono essere unite per creare un'unica grande immagine.



- 1 Dall'applicazione software del computer, selezionare File → Stampa.
- 2 Fare clic su **Proprietà** (oppure **Opzioni**, **Stampante** o **Imposta** a seconda del tipo di applicazione) per visualizzare le impostazioni del driver della stampante.
- 3 Nella scheda Layout pagina, fare clic su Altre opzioni layout pagina.
- 4 Fare clic su **Poster**.
- 5 Selezionare le dimensioni desiderate per il poster scegliendo il numero di pagine da includere nel poster.
- 6 Per stampare gli indicatori di ritaglio sulle pagine, selezionare Stampa indicatori di ritaglio.
- 7 Selezionare il margine di sovrapposizione desiderato per ciascuna pagina.
- 8 Fare clic su OK due volte.
- 9 Fare clic su OK nella finestra Stampa per inviare il processo in stampa.

Nota La stampa di poster non è disponibile su computer Macintosh.

Stampa su carta intestata

Per stampare su carta intestata, verificare che la carta sia caricata con il corretto orientamento.

- 1 Verificare che la carta sia caricata con le modalità appropriate per il tipo utilizzato:
 - Vassoio 1 o 2 Caricare la carta intestata con il lato stampato rivolto verso il basso. Si consiglia di posizionare il margine superiore del foglio con il logo verso la parte anteriore del vassoio.
 - Alimentatore manuale Caricare la carta intestata con il lato stampato rivolto verso l'alto, inserendo per primo il margine superiore del foglio.

Nota Se si utilizza l'alimentatore manuale, inviare il processo in stampa, quindi caricare la carta intestata quando viene visualizzata la sequenza di spie relativa al caricamento dell'alimentatore manuale (vedere Alimentazione manuale di un processo di stampa a pagina 38).

- 2 Dall'applicazione software del computer, selezionare File \rightarrow Stampa.
- 3 Fare clic su **Proprietà** (oppure **Opzioni**, **Stampante** o **Imposta** a seconda del tipo di applicazione) per visualizzare le impostazioni del driver della stampante.
- 4 Fare clic sulla scheda Carta.
- 5 Selezionare Carta intestata dall'elenco a discesa Tipo di carta.
- 6 Selezionare le dimensioni carta e il vassoio appropriati.
- 7 Fare clic su OK.
- 8 Fare clic su **OK** nella finestra Stampa per inviare il processo in stampa.

Aggiunta di un modulo elettronico o di una filigrana a una stampa

Per moduli elettronici e filigrane si intendono dei modelli definiti dall'utente, che è possibile stampare come sfondo su un modulo prima di stampare il processo desiderato. Esempi tipici di moduli elettronici sono logo aziendali, intestazioni, bordi decorativi e moduli prestampati simulati. Un modulo elettronico può includere testo, grafica e immagini. Le filigrane sono costituite da semplice testo. È possibile creare un modulo elettronico o una filigrana e trasferirli direttamente sulla stampante oppure salvarli come file sul computer e quindi trasferirli sulla stampante.

Nota Per creare e trasferire un modulo elettronico, sulla stampante deve essere installata una scheda di memoria Flash.

Per informazioni su come creare, salvare o trasferire un modulo elettronico o la filigrana, vedere la Guida del driver della stampante.

Uso di un modulo elettronico

- 1 Dall'applicazione software del computer, selezionare File \rightarrow Stampa.
- 2 Fare clic su **Proprietà** (oppure **Opzioni**, **Stampante** o **Imposta** a seconda del tipo di applicazione) per visualizzare le impostazioni del driver della stampante.
- **3** Fare clic sulla scheda **Altre opzioni**.
- 4 Fare clic su Modulo elettronico.
- 5 Selezionare le pagine a cui si desidera applicare il modulo elettronico.
- 6 Selezionare il modulo elettronico da utilizzare.

Aggiunta di un modulo elettronico o di una filigrana a una stampa

- 7 Nell'area di posizionamento del modulo elettronico, scegliere se inserire il modulo elettronico in primo piano o sullo sfondo rispetto al contenuto della pagina.
- 8 Fare clic su OK.

Uso di una filigrana

- 1 Dall'applicazione software del computer, selezionare File→ Stampa.
- 2 Fare clic su **Proprietà** (oppure **Opzioni**, **Stampante** o **Imposta** a seconda del tipo di applicazione) per visualizzare le impostazioni del driver della stampante.
- 3 Fare clic sulla scheda Altre opzioni.
- 4 Fare clic su **Filigrana**.
- 5 Selezionare la pagina a cui si desidera applicare la filigrana.
- 6 Selezionare la filigrana da utilizzare.
- 7 Nell'area di posizionamento della filigrana, scegliere se inserire la filigrana in primo piano o sullo sfondo rispetto al contenuto della pagina.
- 8 Fare clic su OK.

Annullamento di un processo di stampa

È possibile annullare un processo di stampa sia dal pannello operatore che dal computer. Durante l'annullamento del processo, la sequenza di spie luminose Annulla processo viene visualizzata sul pannello operatore.

Dal pannello operatore della stampante

Premere e rilasciare il pulsante Annulla 🗇 per annullare il processo di stampa corrente.

Da un computer Windows

- 1 Fare clic su Start→ Impostazioni→ Stampanti.
- 2 Fare doppio clic sulla stampante usata per stampare il processo. Viene visualizzato un elenco dei processi di stampa.
- 3 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul documento di cui si desidera annullare la stampa, quindi fare clic su Annulla.

Annullamento di un processo in ambiente Macintosh

Annullamento di un processo da un computer con Mac OS 9

Quando si invia un processo in stampa, l'icona della stampante selezionata appare sulla scrivania.

1 Fare doppio clic sull'icona della stampante sulla scrivania.

Nella finestra della stampante viene visualizzato un elenco dei processi di stampa.

- 2 Scegliere il processo di stampa che si desidera annullare.
- 3 Fare clic sull'icona del cestino.

Annullamento di un processo da un computer con Mac OS X

Quando si invia un processo in stampa, l'icona della stampante selezionata appare sulla scrivania.

- 1 Aprire Applicazioni → Utilities, quindi fare doppio clic su Centro Stampa o Imposta stampante.
- 2 Fare doppio clic sulla stampante in uso.
- 3 Nella finestra della stampante, selezionare il processo di stampa che si desidera eliminare.
- 4 Premere Elimina.



Accesso alla scheda di sistema

Per installare memoria, è necessario accedere alla scheda di sistema della stampante.

ATTENZIONE Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione prima di continuare.

1 Aprire il coperchio anteriore premendo il pulsante sulla sinistra della stampante, quindi abbassarlo.



2 Aprire l'uscita posteriore.



3 Aprire il coperchio laterale premendo i due fermi posti sul lato destro anteriore della stampante.



Aggiunta di una scheda di memoria

La scheda di sistema dispone di un connettore per una scheda di memoria opzionale. La stampante Lexmark E240 supporta fino a 64 MB di memoria aggiuntiva (per un totale di 80 MB) mentre la stampante Lexmark E240n supporta fino a 128 MB (per un totale di 160 MB).

ATTENZIONE Se la scheda di memoria viene installata dopo aver configurato la stampante, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione prima di continuare.

Nota Le schede di memoria per altre stampanti Lexmark potrebbero non essere compatibili con il modello acquistato.

- 1 Accedere alla scheda di sistema (vedere Accesso alla scheda di sistema).
- 2 Sbloccare i fermi posti ai lati del connettore della scheda di memoria.
- **3** Estrarre la scheda di memoria dalla confezione.

Avvertenza La memoria può essere facilmente danneggiata dall'elettricità statica. Prima di prendere in mano una scheda di memoria, toccare un oggetto metallico, ad esempio il telaio della stampante.

Non toccare i punti di connessione lungo il bordo della scheda.

- 4 Allineare le tacche poste nella parte inferiore della scheda a quelle presenti sul connettore.
- 5 Spingere la scheda di memoria con decisione nel connettore fino a far *scattare* in posizione i due fermi sui lati del connettore.

Per inserire completamente la scheda, potrebbe essere necessario esercitare una certa pressione.

- 6 Assicurarsi che entrambi i fermi siano fissati alle tacche corrispondenti sulle due estremità della scheda di memoria.
- 7 Chiudere il coperchio laterale.
- 8 Chiudere l'uscita posteriore.
- 9 Chiudere il coperchio anteriore.
- 10 Vedere la sezione Rilevamento delle impostazioni installate.



Installazione del cassetto da 550 fogli

La stampante supporta un cassetto opzionale che consente di caricare fino a 550 fogli.

ATTENZIONE Se il cassetto da 550 fogli viene installato dopo aver configurato la stampante, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione prima di continuare.

- 1 Estrarre dalla confezione il cassetto da 550 fogli e rimuovere il materiale di imballaggio.
- 2 Posizionare il cassetto sulla superficie in cui verrà collocata la stampante.
- **3** Allineare i fori sulla stampante ai perni di posizionamento sul cassetto da 550 fogli, quindi abbassare la stampante fino a bloccarla in posizione.



4 Vedere la sezione Rilevamento delle impostazioni installate.

Rilevamento delle impostazioni installate

All'accensione della stampante, le opzioni installate dovrebbero essere automaticamente rilevate dal driver. Se questo non avviene, è possibile aggiungere l'opzione manualmente.

- **Nota** Se il driver della stampante non è stato ancora installato, seguire le istruzioni per l'installazione nella sezione **Operazioni software e di rete**. Al termine dell'installazione del driver della stampante, attenersi alla procedura riportata di seguito.
- 1 Fare clic su Start→ Impostazioni→ Stampanti.
- 2 Selezionare l'icona della stampante.
- 3 Fare clic su File \rightarrow Proprietà.
- 4 Fare clic sulla scheda Opzioni di installazione.
- 5 Aggiungere le opzioni appropriate alla configurazione in uso: vassoio da 550 fogli. Selezionare l'opzione installata dall'elenco delle opzioni disponibili, quindi fare clic su Aggiungi.
 - Scheda di memoria Aggiungere alla memoria della stampante il quantitativo installato.
- 6 Fare clic su OK.



Panoramica del pannello operatore

Sul pannello operatore sono presenti cinque spie luminose e due pulsanti.

Nota Il pulsante Continua svolge anche la funzione di spia luminosa.



- Premere e rilasciare il pulsante **Continua** (V) per riprendere la stampa.
- Premere e rilasciare due volte in rapida successione il pulsante **Continua** \diamondsuit per visualizzare un codice di errore secondario.
- Premere e rilasciare il pulsante Annulla 🗇 per annullare il processo di stampa corrente.
- Tenere premuto **Annulla** () finché tutte le spie non si accendono per ripristinare la stampante.

Informazioni sulle spie del pannello operatore

Le spie luminose del pannello operatore segnalano problemi diversi a seconda della sequenza di accensione. Lo spegnimento, l'accensione e/o l'intermittenza delle spie luminose possono indicare condizioni della stampante che richiedono un intervento da parte dell'operatore o dell'assistenza tecnica.

La seguente tabella illustra le sequenze di spie più frequenti. Per ulteriori informazioni sul significato delle sequenze di spie, fare clic sulla pagina indicata.

Sequenze di spie luminose più frequenti

🔷 🔵 🥌 = Accesa	Lampeggiante				= Intermittenza lenta				Nessuna sequenza = Spenta		
Condizione della stampante	Pronta/ Risparmio energia	Occupata	Traccia esadecimale pronta	In attesa	Svuotamento/ Risoluzione ridotta	Non pronta (la stampante è fuori linea)	Chiusura dello sportello	Caricamento del supporto	Caricamento dell'alimentatore manuale	Stampa del secondo lato di un processo fronte/retro	Toner in esaurimento
Pagina	59	60	61	61	62	62	63	63	64	64	65
Continua				\Diamond		\Diamond		\Diamond	\Diamond		
-	•	*		•	*						
Toner in esaurimento/ Sostituzione del kit del fotoconduttore											•
Carica carta								•	*	•	
Inceppamento carta											
Errore					*		•				

🔷 🔵 🥌 = Accesa		₩ -	- = Larr	npeggiante) =	Intermitte	enza lenta	Nessuna sequenza = Spenta			
Condizione della stampante	Kit fotoconduttore in esaurimento	Sostituzione del fotoconduttore	Sostituzione del fotoconduttore (interruzione del funzionamento della stampante)	Cartuccia di stampa non supportata	Sostituzione cartuccia per ricarica non valida	Regione cartuccia non corrispondente	Codice motore in programmazione / Codice sistema in programmazione	Annullamento del processo/ Ripristino della stampante	Errore di assistenza	Errore della stampante *	Errore di inceppamento della carta *
Pagina	65	66	66	67	67	68	68	69	69	70	70
Continua	\Diamond							\Diamond			\Diamond
- Č- Pronta							•		*		
Toner in esaurimento/ Sostituzione del kit del fotoconduttore	*	*	*	•	•	•	•	•	*		
Carica carta							•	•	*		
Inceppamento carta								•	*		•
Errore			*	•	•	0		•	*	•	
*Per ulteriori informazioni,	vedere E	rrori sec	ondari a	pagina	56.						

Sequenze di spie luminose più frequenti (continua)

Errori secondari

- Se le spie Errore e Continua 🖉 sono entrambe accese, si è verificato un errore secondario.
- Se le spie Inceppamento carta */ e Continua is sono entrambe accese, si è verificato un errore secondario relativo a un inceppamento.

Premere e rilasciare due volte, in rapida successione, il pulsante **Continua** \bigcirc per visualizzare la sequenza di spie relativa al codice di errore secondario. Nella seguente tabella viene illustrato il significato di queste sequenze di spie e indicata la pagina a cui fare riferimento per risolvere il problema.

Informazioni sulle spie del pannello operatore

Acces	a							Nessuna	sequenza =	= Spenta
	Cod	dici relati	ivi a ince							
Condizione della stampante	Inceppamento della carta in prossimità del sensore di input *	Inceppamento della carta nell'alimentatore manuale	Inceppamento della carta in corrispondenza dell'uscita dal vassoio	Inceppamento della carta durante l'uscita del processo dalla stampante	Inceppamento della carta nel vassoio 1	Inceppamento della carta nel vassoio 2	Pagina complessa	Memoria stampante insufficiente	Area fascicolazione insufficiente	Errore font
Pagina	72	72	73	73	74	74		75	76	77
Continua	\Diamond	\Diamond	\Diamond	\Diamond	\Diamond	\Diamond	\Diamond	\Diamond	\Diamond	\Diamond
- Č- Pronta		*				•		*		
Toner in esaurimento/ Sostituzione del kit del fotoconduttore			•		•				•	*
Carica carta				0						
Inceppamento carta				0						
Errore							0	•	•	•
* Gli inceppamenti della carta in prossimità del sensore di input possono verificarsi quando il foglio viene prelevato dal vassoio ed entra nella stampante o nell'alimentatore manuale.										

Codici del pannello operatore

Codici degli errori secondari (continua)

🔷 🔵 🥌 = Accesa			Nessuna sequenza = Spenta				
Condizione della stampante	Errore di interfaccia di rete	Errore di comunicazione con il computer host	Interfaccia host disabilitata	Memoria piena	Carta corta	Codice motore non valido	Codice di rete non valido
Pagina	77			79	79	80	80
Continua	\Diamond	\Diamond	\Diamond	\Diamond	\Diamond		
- Pronta				•	•	•	•
Toner in esaurimento/ Sostituzione del kit del fotoconduttore				•			
Carica carta			*		0	0	*
Inceppamento carta	0	*	*				
Errore	•	•	•	•	•	•	•

Di seguito viene illustrato il significato delle sequenze di spie primarie, dei codici e dei codici degli errori secondari e vengono indicate le operazioni che è possibile eseguire per eliminarli.

Codici primari

Pronta/ Risparmio energia

Sequenza di spie

Pronta - Accesa

Significato della sequenza delle spie:

- La stampante è pronta a ricevere ed elaborare dati.
- La stampante è in modalità di risparmio energetico.

- Inviare un processo in stampa.
- Premere il pulsante **Continua** () per stampare le pagine delle impostazioni dei menu per ottenere un elenco delle impostazioni correnti della stampante.
- Tenere premuto il pulsante Annulla \heartsuit per ripristinare la stampante.
 - Nota La modifica dell'impostazione Risparm. energia può essere eseguita solo tramite l'Utilità impostazioni stampante locale (vedere Uso dell'Utilità impostazioni stampante locale a pagina 88).



Occupata

Sequenza di spie

• Pronta - Lampeggiante

Significato della sequenza delle spie:

- La stampante è occupata nella ricezione ed elaborazione dei dati o nella stampa.
- È in corso la stampa di una directory, di un elenco di font, delle pagine delle impostazioni dei menu o delle pagine di prova della qualità di stampa.

- Occupata:
 - Attendere che il messaggio venga annullato.

 - Tenere premuto il pulsante **Annulla** 🗇 per ripristinare la stampante.
- Stampa di una directory, di un elenco di font, delle pagine delle impostazioni dei menu o delle pagine di prova della qualità di stampa:
 - Attendere che le pagine vengano stampate. Durante la stampa delle pagine, viene visualizzato il messaggio Occupata. Quando la stampa si arresta, la spia Pronta si accende.
 - Premere e rilasciare il pulsante **Annulla** \heartsuit per annullare la stampa.
 - Tenere premuto il pulsante **Annulla** per ripristinare la stampante.
- Ricezione/elaborazione dei dati da un'interfaccia host:
 - Attendere che il messaggio venga annullato.
 - Premere e rilasciare il pulsante Annulla per arrestare l'elaborazione.
 - Tenere premuto il pulsante **Annulla** \bigcirc per ripristinare la stampante.



Traccia esadecimale pronta

Sequenza di spie

• Pronta - Intermittenza lenta

Significato della sequenza delle spie:

La stampante si trova in modalità Pronta e la modalità Traccia esadecimale è attivata.

Operazioni da eseguire:

- Gli utenti avanzati possono utilizzare la modalità Traccia esadecimale per risolvere i problemi di stampa. Dopo aver risolto il problema, spegnere la stampante per uscire da questa modalità.
- Tenere premuto il pulsante Annulla \heartsuit per ripristinare la stampante.



In attesa

Sequenza di spie

- Continua Accesa
- Pronta Accesa

Significato della sequenza delle spie:

La stampante resta in attesa finché non si verifica una condizione di timeout o non vengono ricevuti altri dati.

- Premere **Continua** \diamondsuit per stampare il contenuto del buffer si stampa.
- Premere e rilasciare il pulsante Annulla per annullare il processo di stampa.
- Tenere premuto il pulsante **Annulla** per ripristinare la stampante.



Svuotamento/Risoluzione ridotta

Sequenza di spie

- Pronta Lampeggiante
- Errore Lampeggiante

Significato della sequenza delle spie:

- È in corso lo svuotamento dei dati di stampa danneggiati.
- È in corso l'elaborazione di dati o la stampa di pagine ma la risoluzione di una pagina nel processo di stampa corrente viene ridotta da 600 a 300 dpi per evitare un errore di memoria piena.

Operazioni da eseguire:

- Attendere che sul pannello operatore venga visualizzato il messaggio Pronta prima di stampare altri processi.
- Premere e rilasciare il pulsante Annulla per annullare il processo di stampa.
- Tenere premuto il pulsante **Annulla** per ripristinare la stampante.



Non pronta

Sequenza di spie

Continua - Accesa

Significato della sequenza delle spie:

La stampante non è pronta a ricevere o elaborare dati oppure le porte della stampante non sono in linea.

- Premere **Continua** per tornare allo stato Pronta od Occupata.
- Premere e rilasciare il pulsante **Annulla** per annullare il processo di stampa.
- Tenere premuto il pulsante Annulla 🔘 per ripristinare la stampante.



Chiusura dello sportello

Sequenza di spie

• Errore - Accesa

Significato della sequenza delle spie:

Lo sportello della stampante è aperto.

Operazioni da eseguire:

Chiudere lo sportello.



Caricamento del supporto

Sequenza di spie

- Continua Accesa
- Carica carta Accesa

Significato della sequenza delle spie:

I supporti non vengono caricati correttamente o sono esauriti.

- Verificare che i supporti siano caricati correttamente nel vassoio 1 o nel vassoio opzionale da 550 fogli.
- Premere il pulsante Annulla 💮 per annullare il processo di stampa.



Caricamento dell'alimentatore manuale

Sequenza di spie

- Continua Accesa
- Carica carta Lampeggiante

Significato della sequenza delle spie:

Viene visualizzato un messaggio che richiede di caricare un singolo foglio nell'alimentatore manuale.

Operazioni da eseguire:

- Caricare il supporto, con il lato di stampa rivolto verso l'alto, nell'alimentatore manuale.
- Premere **Continua** () per riprendere la stampa.
- Tenere premuto il pulsante Annulla 🔘 per ripristinare la stampante.



Stampa del secondo lato di un processo fronte/retro

Sequenza di spie

- Continua Lampeggiante
- Carica carta Accesa

Significato della sequenza delle spie:

Stampare il lato posteriore del processo di stampa fronte/retro.

- Tenere premuto il pulsante **Annulla** \heartsuit per ripristinare la stampante.



Toner in esaurimento

Sequenza di spie

• Toner in esaurimento/Sostituzione del kit del fotoconduttore - Accesa

Significato della sequenza delle spie:

La stampante è pronta a ricevere ed elaborare dati. Si sta inoltre esaurendo il toner nella cartuccia.

Operazioni da eseguire:

- Premere il pulsante **Continua** () per stampare la pagina delle impostazioni dei menu per un elenco delle impostazioni correnti della stampante.
- Rimuovere la cartuccia di toner e scuoterla per stampare altre pagine prima di sostituirla.
- Sostituire la cartuccia di toner. Per istruzioni, vedere Modalità di sostituzione della cartuccia di toner a pagina 93.
- Tenere premuto il pulsante Annulla (per ripristinare la stampante.

Nota La spia non si accende se è installata la cartuccia di toner iniziale.

Kit fotoconduttore in esaurimento

Sequenza di spie

- Continua Accesa
- Toner in esaurimento/Sostituzione del kit del fotoconduttore -Lampeggiante

Significato della sequenza delle spie:

Il fotoconduttore è quasi pieno e dovrà presto essere sostituito.

Nota Affinché questo messaggio venga visualizzato, l'opzione Allarme toner (vedere **pagina 88**) deve essere attivata.

- Premere Continua 💛 per riprendere la stampa.
- Sostituire il kit del fotoconduttore. Per ulteriori informazioni, vedere Modalità di sostituzione di un kit del fotoconduttore a pagina 97.





Sostituzione del fotoconduttore

Sequenza di spie

 Toner in esaurimento/Sostituzione del kit del fotoconduttore -Lampeggiante

Significato della sequenza delle spie:

Il kit del fotoconduttore è pieno e deve essere sostituito.

Operazioni da eseguire:

- Premere **Continua** \bigcirc per riprendere la stampa.
- Sostituire il kit del fotoconduttore. Per ulteriori informazioni, vedere Modalità di sostituzione di un kit del fotoconduttore a pagina 97.



Sostituzione del fotoconduttore (interruzione del funzionamento della stampante)

Sequenza di spie

- Continua Accesa
- Toner in esaurimento/Sostituzione del kit del fotoconduttore -Lampeggiante
- Errore Lampeggiante

Significato della sequenza delle spie:

Il kit del fotoconduttore è pieno e deve essere sostituito. Non verranno stampati altri processi finché il kit del fotoconduttore non viene sostituito.

Operazioni da eseguire:

Sostituire il kit del fotoconduttore. Per istruzioni, vedere Modalità di sostituzione di un kit del fotoconduttore a pagina 97.



Cartuccia di toner non supportata/Cartuccia di toner non installata

Sequenza di spie

- Toner in esaurimento/Sostituzione del kit del fotoconduttore Accesa
- Errore Accesa

Significato della sequenza delle spie:

La cartuccia di toner non è installata o è stato rilevato un errore relativo alla cartuccia.

Operazioni da eseguire:

- Se non è già installata, installare la cartuccia di toner.
- Se la cartuccia di toner è installata, rimuoverla e installarne una nuova (vedere Modalità di sostituzione della cartuccia di toner a pagina 93).



Richiesta sostituzione della cartuccia di toner non valida

Sequenza di spie

- Toner in esaurimento/Sostituzione del kit del fotoconduttore Accesa
- Errore Lampeggiante

Significato della sequenza delle spie:

La cartuccia in uso non è supportata dalla stampante.

Operazioni da eseguire:

Installare una cartuccia di toner supportata dalla stampante (vedere Materiali di consumo richiesti e modalità di ordinazione a pagina 89).



Regione cartuccia non corrispondente

Sequenza di spie

- Toner in esaurimento/Sostituzione del kit del fotoconduttore Accesa
- Errore Accesa

Significato della sequenza delle spie:

La cartuccia toner utilizzata non corrisponde alla regione della stampante.

Operazioni da eseguire:

Installare una cartuccia toner prodotta per l'area geografica di acquisto della stampante (vedere Materiali di consumo richiesti e modalità di ordinazione a pagina 89).

Codice motore in programmazione /Codice sistema in programmazione

Sequenza di spie

- Pronta Accesa
- Toner in esaurimento/Sostituzione del kit del fotoconduttore Accesa
- Carica carta Accesa

Significato della sequenza delle spie:

È in programmazione un nuovo codice nel codice Flash del motore o del firmware.

Operazioni da eseguire:

Attendere che il messaggio venga annullato. Al termine della programmazione del codice, viene eseguito un ripristino parziale.



Annullamento del processo/Ripristino della stampante

Sequenza di spie

- Continua Accesa
- Pronta Accesa
- Toner in esaurimento/Sostituzione del kit del fotoconduttore Accesa
- Carica carta Accesa
- Inceppamento carta Accesa
- Errore Accesa

Significato della sequenza delle spie:

- Il processo corrente viene annullato.
- È in corso il ripristino delle impostazioni predefinite dell'utente. I processi di stampa attivi vengono annullati. Le impostazioni predefinite dell'utente restano attive fino a quando non si effettua un'altra selezione o non si ripristinano le impostazioni di fabbrica.

Operazioni da eseguire:

Attendere che il messaggio venga annullato.

Errore di assistenza

Sequenza di spie

- Continua Lampeggiante
- Pronta Lampeggiante
- Toner in esaurimento/Sostituzione del kit del fotoconduttore -Lampeggiante
- Carica carta Lampeggiante
- Inceppamento carta Lampeggiante
- Errore Lampeggiante

Significato della sequenza delle spie:

Si è verificato un errore di assistenza e la stampa è stata interrotta.

Operazioni da eseguire:

Spegnere e riaccendere la stampante. Se le spie continuano a lampeggiare, rivolgersi all'assistenza clienti Lexmark.





Errore della stampante

Sequenza di spie

- Continua Accesa
- Errore Accesa

Significato della sequenza delle spie:

È stato rilevato uno dei seguenti errori:

- La memoria non è sufficiente per salvare i dati del buffer.
- La pagina è troppo complessa o più corta dei margini impostati.
- La risoluzione di una pagina formattata viene ridotta a 300 dpi.
- Si è verificato un errore di font.
- La comunicazione con il computer host è interrotta.
- Carta corta.

Operazioni da eseguire:

- Premere due volte in rapida successione il pulsante Continua visualizzare il codice di errore secondario. Per ulteriori informazioni, vedere Codici degli errori secondari a pagina 71.
- Premere il pulsante Continua
 per annullare il messaggio.

Errore di inceppamento della carta

Sequenza di spie

- Continua Accesa
- Inceppamento carta Accesa

Significato della sequenza delle spie:

Si è verificato un inceppamento della carta.

- Premere due volte in rapida successione il pulsante **Continua** \bigcirc per visualizzare il codice di errore secondario. Per ulteriori informazioni, vedere **Codici degli errori secondari a pagina 71**.
- Premere **Continua** () per riprendere la stampa dopo aver rimosso l'inceppamento dal percorso carta.





Codici degli errori secondari

- Se le spie Errore ! e Continua 🔅 sono entrambe accese, si è verificato un errore secondario.
- Se le spie Inceppamento carta */ e Continua · sono entrambe accese, si è verificato un errore secondario relativo a un inceppamento.

Premere e rilasciare due volte, in rapida successione, il pulsante **Continua** \bigcirc per visualizzare la sequenza di spie relativa al codice di errore secondario. Vedere **Errori secondari a pagina 56**.

Inceppamento della carta in prossimità del sensore di alimentazione

Sequenza di spie

- Continua Accesa
- Pronta Accesa
- Inceppamento carta Accesa

Significato della sequenza delle spie:

Si è verificato un inceppamento della carta in prossimità del sensore di alimentazione. L'inceppamento può verificarsi quando il foglio viene prelevato dal vassoio ed entra nella stampante o nell'alimentatore manuale.

Operazioni da eseguire:

Rimuovere l'inceppamento. Per ulteriori informazioni, vedere **Rimozione degli** inceppamenti a pagina 35.

Inceppamento della carta nell'alimentatore manuale

Sequenza di spie

- Continua Accesa
- Pronta Lampeggiante
- Inceppamento carta Accesa

Significato della sequenza delle spie:

Si è verificato un inceppamento della carta nell'alimentatore manuale.

Operazioni da eseguire:

Rimuovere l'inceppamento. Per ulteriori informazioni, vedere **Rimozione degli** inceppamenti a pagina 35.




L'inceppamento si verifica in corrispondenza dell'uscita dal vassoio

Sequenza di spie

- Continua Accesa
- Toner in esaurimento/Sostituzione del kit del fotoconduttore Accesa
- Inceppamento carta Accesa

Significato della sequenza delle spie:

Si è verificato un inceppamento della carta in corrispondenza dell'ingresso della carta dal vassoio nella stampante.

Operazioni da eseguire:

Rimuovere l'inceppamento. Per ulteriori informazioni, vedere **Rimozione degli** inceppamenti a pagina 35.

Inceppamento della carta durante l'uscita del processo dalla stampante

Sequenza di spie

- Continua Accesa
- Carica carta Accesa
- Inceppamento carta Accesa

Significato della sequenza delle spie:

Si è verificato un inceppamento in prossimità dell'uscita della carta dalla stampante.

Operazioni da eseguire:

Rimuovere l'inceppamento. Per ulteriori informazioni, vedere **Rimozione degli** inceppamenti a pagina 35.





Inceppamento della carta nel vassoio 1

Sequenza di spie

- Continua Accesa
- Toner in esaurimento/Sostituzione del kit del fotoconduttore Accesa
- Carica carta Accesa
- Inceppamento carta Accesa

Significato della sequenza delle spie:

Si è verificato un inceppamento della carta nel vassoio 1.

Operazioni da eseguire:

Rimuovere l'inceppamento. Per ulteriori informazioni, vedere **Rimozione degli** inceppamenti a pagina 35.



Inceppamento della carta nel vassoio 2

Sequenza di spie

- Continua Accesa
- Pronta Accesa
- Carica carta Accesa
- Inceppamento carta Accesa

Significato della sequenza delle spie:

Si è verificato un inceppamento nel vassoio 2.

Operazioni da eseguire:

Rimuovere l'inceppamento. Per ulteriori informazioni, vedere **Rimozione degli** inceppamenti a pagina 35.



Pagina complessa

Sequenza di spie

- Continua Accesa
- Pronta Accesa
- Errore Accesa

Significato della sequenza delle spie:

È possibile che la pagina non venga stampata correttamente a causa della complessità dei dati di stampa (la memoria non è sufficiente).

Operazioni da eseguire:

- Premere il pulsante **Continua** \bigcirc per annullare il messaggio e continuare l'elaborazione del processo di stampa (è possibile tuttavia che i dati di stampa vadano persi).
- Per evitare che il problema si ripeta:
 - Ridurre la complessità della pagina eliminando font e macro superflui e riducendo la quantità di testo o di grafica.
 - Nell'Utilità impostazioni stampante locale, attivare l'opzione Protez. pagina.
 - Installare memoria aggiuntiva (vedere Aggiunta di una scheda di memoria a pagina 50).

Memoria stampante insufficiente

Sequenza di spie

- Continua Accesa
- Pronta Lampeggiante
- Errore Accesa

Significato della sequenza delle spie:

Non è disponibile sufficiente memoria per salvare i dati contenuti nel buffer.

Operazioni da eseguire:

- Installare memoria aggiuntiva (vedere Aggiunta di una scheda di memoria a pagina 50).
- Premere il pulsante **Continua** \bigcirc per riprendere la stampa.
- Premere il pulsante Annulla 🔘 per annullare il processo di stampa.





Area fascicolazione insufficiente

Sequenza di spie

- Continua Accesa
- Toner in esaurimento/Sostituzione del kit del fotoconduttore Accesa
- Errore Accesa

Significato della sequenza delle spie:

La memoria della stampante non è sufficiente per fascicolare il processo di stampa. Ciò può essere dovuto a uno dei seguenti motivi:

- La memoria è piena.
- È stata inviata in stampa una pagina troppo complessa.
- La lunghezza della pagina è inferiore ai margini impostati.
- La memoria non è sufficiente per salvare i dati del buffer.

Operazioni da eseguire:

- Premere Continua ber annullare il messaggio e riprendere la stampa. È possibile che il processo non venga stampato correttamente

- Per evitare che il problema si ripeta:
 - Semplificare il processo di stampa Ridurre la complessità della pagina eliminando font e macro superflui e riducendo la quantità di testo o di grafica.
 - Installare memoria aggiuntiva (vedere Aggiunta di una scheda di memoria a pagina 50).



Errore font

Sequenza di spie

- Continua Accesa
- Toner in esaurimento/Sostituzione del kit del fotoconduttore -Lampeggiante
- Errore Accesa

Significato della sequenza delle spie:

È stato richiesto un font PPDS non installato.

Operazioni da eseguire:

- Premere e rilasciare il pulsante **Annulla** per annullare il processo di stampa.
- Tenere premuto il pulsante Annulla 🗇 per ripristinare la stampante.
- Premere **Continua** () per annullare il messaggio e riprendere la stampa.

Errori di interfaccia di rete

Sequenza di spie

- Continua Accesa
- Inceppamento carta Accesa
- Errore Accesa

Significato della sequenza delle spie:

La stampante non riesce a stabilire la comunicazione con la rete.

Operazioni da eseguire:

Premere **Continua** \bigcirc per annullare il messaggio e riprendere la stampa. È possibile che il processo non venga stampato correttamente





Errore di comunicazione con il computer host

Sequenza di spie

- Continua Accesa
- Inceppamento carta Lampeggiante
- Errore Accesa

Significato della sequenza delle spie:

Il collegamento tra la stampante e un server di stampa esterno, anche detto adattatore di rete esterno o ENA, si è interrotto.

Questa sequenza di spie si verifica se la stampante è collegata alla rete ma non riesce a rilevare il server di stampa all'accensione.

Operazioni da eseguire:

- Controllare che il cavo che collega l'adattatore di rete esterno e la stampante sia inserito correttamente. Spegnere e riaccendere la stampante per eseguire il ripristino.
- Tenere premuto il pulsante Annulla 🔘 per ripristinare la stampante.

Interfaccia host disabilitata

Sequenza di spie

- Continua Accesa
- Carica carta Lampeggiante
- Inceppamento carta Lampeggiante
- Errore Accesa

Significato della sequenza delle spie:

La porta USB o parallela è stata disabilitata.

Operazioni da eseguire:

 Premere il pulsante Continua per annullare il messaggio. I processi inviati in stampa precedentemente vengono annullati. Abilitare la porta USB o la porta parallela selezionando un valore diverso da Disabilitato per l'opzione Buffer USB o Buffer parallela nell'Utilità impostazioni stampante locale (vedere Uso dell'Utilità impostazioni stampante locale).





Memoria piena

Sequenza di spie

- Continua Accesa
- Pronta Accesa
- Toner in esaurimento/Sostituzione del kit del fotoconduttore Accesa
- Errore Accesa

Significato della sequenza delle spie:

È in corso l'elaborazione dei dati ma la memoria utilizzata per memorizzare le pagine è piena.

Operazioni da eseguire:

- Premere il pulsante Continua continuare la stampa (è possibile tuttavia che il processo non venga stampato correttamente).
- Premere e rilasciare il pulsante Annulla per annullare il processo di stampa.
- Tenere premuto il pulsante **Annulla** per ripristinare la stampante.
- Per evitare che il problema si ripeta:
 - Semplificare il processo di stampa Ridurre la complessità della pagina eliminando font e macro superflui e riducendo la quantità di testo o di grafica.
 - Installare memoria aggiuntiva (vedere Aggiunta di una scheda di memoria a pagina 50).

Carta corta

Sequenza di spie

- Continua Accesa
- Pronta Accesa
- Carica carta Accesa
- Errore Accesa

Significato della sequenza delle spie:

La lunghezza della carta non è sufficiente per poter stampare tutti i dati formattati. Questo problema si verifica quando la stampante non riconosce il formato della carta caricata nel vassoio o si verifica un problema di alimentazione del supporto.

Operazioni da eseguire:

- Verificare che la lunghezza del supporto di stampa sia sufficiente.
- Aprire il coperchio anteriore, rimuovere eventuali inceppamenti dal percorso carta e richiudere il coperchio per riprendere la stampa (vedere Rimozione degli inceppamenti a pagina 35).
- Premere **Continua** () per annullare il messaggio e riprendere la stampa.
- Premere il pulsante Annulla 🔘 per annullare il processo di stampa.





Codice motore non valido

Sequenza di spie

- Pronta Accesa
- Carica carta Accesa
- Errore Accesa

Significato della sequenza delle spie:

Il codice motore non è stato programmato oppure il codice programmato non è valido.

Operazioni da eseguire:

Trasferire un codice motore valido al server di stampa interno.



Codice di rete non valido

Sequenza di spie

- Pronta Accesa
- Carica carta Lampeggiante
- Errore Accesa

Significato della sequenza delle spie:

Il codice del server interno di stampa non è stato programmato oppure il codice programmato non è valido.

Operazioni da eseguire:

Trasferire un codice di rete valido al server di stampa interno.





Informazioni sui menu di configurazione della stampante

Stampa della pagina relativa alla configurazione delle impostazioni della stampante

Per risolvere i problemi di stampa o modificare le impostazioni di configurazione della stampante, gli utenti avanzati possono stampare la pagina relativa alla configurazione delle impostazioni della stampante per ottenere informazioni su come accedere ai menu di configurazione per selezionare e salvare nuove impostazioni.

Per stampare la pagina relativa alla configurazione delle impostazioni della stampante:

- **1** Spegnere la stampante.
- 2 Aprire il coperchio anteriore della stampante.
- **3** Tenere premuto il pulsante **Continua** \bigcirc mentre si riaccende la stampante.

Tutte le spie lampeggiano in sequenza.

- 4 Chiudere il coperchio. Viene visualizzata la sequenza di spie relativa al menu Home.
- 5 Per stampare la pagina relativa alla configurazione delle impostazioni della stampante, tenere premuto **Continua** finché le spie non si accendono in sequenza. Viene stampata la pagina.

Nota La pagina viene stampata solo quando viene visualizzato il menu Home.

Panoramica dei menu di configurazione

I menu sono rappresentati dalle sequenze di spie luminose Pronta $\dot{\Box}$, Toner in esaurimento/Sostituzione del kit fotoconduttore $|\mathbf{x}|/\mathbf{x}|$, Caricare carta \Box e Inceppamento carta \mathbf{x}/\mathbf{z} . Le voci dei menu e le relative impostazioni sono indicate dalle sequenze di spie Errore \mathbf{y} e Continua \mathbf{x} .

- Premere e rilasciare Annulla 💭 per accedere ai menu e alle relative voci.
- Premere e rilasciare Continua \bigcirc per passare all'impostazione desiderata.
- Tenere premuto **Continua** finché tutte le spie non si accendono in sequenza per salvare un'impostazione.
- Tenere premuto Annulla 🗇 finché tutte le spie non si accendono in sequenza per tornare al menu Home.
- Spegnere la stampante per uscire dai menu.

Menu Rete

Il menu Rete consente di modificare le impostazioni della stampante per processi inviati tramite una porta di rete (Rete standard o Opzione rete <x>).

Impostazione	Utilizzare questa impostazione per	Valori
Modo NPA	Inviare processi di stampa e verificare contemporaneamente lo stato della stampante.	DisattivatoAutomatico*
PS binario Mac	Configurare la stampante per elaborare i processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh.	 Disattivato - La stampante filtra i processi di stampa PostScript utilizzando il protocollo standard. Attivato - La stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw dai computer che utilizzano il sistema operativo Macintosh. Tale impostazione causa spesso un errore nei processi di stampa Windows. Automatico*- La stampante elabora i processi di stampa inviati sia dai computer con sistema operativo Windows che da quelli Macintosh.
Imposta velocità scheda	Rilevare automaticamente la velocità di connessione della rete. È possibile disattivare l'impostazione se si desidera impostare la velocità manualmente.	 Automatico* - La stampante rileva la velocità di rete corrente. 10Mbps[†], half duplex - La stampante deve tentare la connessione alla rete solo a 100 Mbps, half duplex. 10Mbps, full duplex - La stampante deve tentare la connessione alla rete solo a 10 Mbps, full duplex. 100Mbps, half duplex - La stampante deve tentare la connessione alla rete solo a 10 Mbps, full duplex. 100Mbps, half duplex - La stampante deve tentare la connessione alla rete solo a 100 Mbps, full duplex. 100Mbps, full duplex - La stampante deve tentare la connessione alla rete solo a 100 Mbps, half duplex. 100Mbps, full duplex - La stampante deve tentare la connessione alla rete solo a 100 Mbps, half duplex.
* Impostazione di fabbri Megabit per secondo	ca	

Menu Parallela

Il menu Parallela consente di modificare le impostazioni della stampante relative ai processi inviati tramite una porta parallela.

Impostazione	Utilizzare questa impostazione per	Valori
Modo NPA	Inviare processi di stampa e verificare contemporaneamente lo stato della stampante.	 Disattivato Attivato Automatico*
Protocollo	Ricevere informazioni a una velocità di trasmissione superiore se la stampante è impostata su Fastbytes (se il computer supporta questa opzione) oppure a una velocità di trasmissione normale se la stampante è impostata su Standard.	 Standard Fastbytes*
* Impostazione di fabbri	ca	

Impostazione	Utilizzare questa impostazione per	Valori
Modo parallelo 2	Specificare se i dati della porta parallela vengono campionati sul fronte di salita (Attivato) o di discesa (Disattivato) dello strobe.	 Disattivato Attivato*
PS binario Mac	Configurare la stampante per elaborare i processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh.	 Disattivato - La stampante filtra i processi di stampa PostScript utilizzando il protocollo standard. Attivato - La stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw dai computer che utilizzano il sistema operativo Macintosh. Tale impostazione causa spesso un errore nei processi di stampa Windows. Automatico*- La stampante elabora i processi di stampa inviati sia dai computer con sistema operativo Windows che da quelli Macintosh.
* Impostazione di fabbri	са	

Menu Impostaz.

Il menu Impostaz. consente di configurare la modalità di formattazione della fine di una riga a seconda del sistema utilizzato.

Impostazione	Utilizzare questa impostazione per	Valori
CR auto. dopo LF	Impostare l'esecuzione automatica di un ritorno a capo dopo un comando di avanzamento riga.	 Disattivato* Attivato
LF auto. dopo CR	Impostare l'esecuzione automatica di un avanzamento riga dopo un comando di ritorno a capo.	Disattivato*Attivato
* Impostazione di fabbri	ca	

Menu USB

Il menu USB consente di modificare le impostazioni della stampante per processi inviati tramite una porta USB (Universal Serial Bus).

Impostazione	Utilizzare questa impostazione per	Valori
Modo NPA	Inviare processi di stampa e verificare contemporaneamente lo stato della stampante.	 Disattivato Attivato Automatico*
PS binario Mac	Configurare la stampante per elaborare i processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh.	 Disattivato - La stampante filtra i processi di stampa PostScript utilizzando il protocollo standard. Attivato - La stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw dai computer che utilizzano il sistema operativo Macintosh. Tale impostazione causa spesso un errore nei processi di stampa Windows. Automatico*- La stampante elabora i processi di stampa inviati sia dai computer con sistema operativo Windows che da quelli Macintosh.
* Impostazione di fa	abbrica	

Menu Utilità

Il menu Utilità consente di risolvere i problemi della stampante.

Impostazione	Utilizzare questa impostazione per Valori	
Ripristina impostazioni di fabbrica	Ripristinare i valori predefiniti di fabbrica. In alcuni casi, il ripristino delle impostazioni originali consente di risolvere problemi di formattazione. Vengono ripristinati tutti i valori di fabbrica delle voci dei menu eccetto:	
	Lingua schermoTutte le impostazioni dei menu Parallela, Rete, LocalTalk e USB.	
	Tutte le risorse trasferite (font, macro e set di simboli) nella memoria della stampante (RAM) vengono eliminate. Le risorse nella memoria Flash non subiscono variazioni.	
Azzera contatore fotocondut.	Azzerare il contatore del fotoconduttore. Il messaggio di sostituzione del fotoconduttore viene eliminato <i>solo</i> dopo la sostituzione del tamburo di imaging.	
Traccia esadecim.	Individuare e risolvere i problemi di stampa in caso di caratteri mancanti o imprevisti sulla stampa. La modalità Traccia esadecim. consente di determinare se si sono verificati problemi relativi all'interprete di linguaggio o ai collegamenti. Per uscire da questa modalità, spegnere la stampante.	0*
Pagine di prova della qualità di stampa	Individuare e risolvere i problemi di qualità di stampa, come la presenza di striature. Se si seleziona quest'impostazione, vengono stampate tre pagine che consentono di valutare la qualita di stampa:	tà
	 Una pagina di testo contenente informazioni sulla stampante, sulla cartuccia, sulle impostazioni correnti dei margini e un elemento grafico. Due pagine contenenti elementi grafici. 	
* Impostazione di fabbri	ca	

Operazioni software e di rete

Stampa delle pagine delle impostazioni dei menu e di rete

Per stampare la pagina delle impostazioni dei menu e la pagina delle impostazioni di rete, premere il pulsante **Continua** () quando la stampante è nello stato Pronta.

- Nella pagina delle impostazioni dei menu:
 - Verificare che le opzioni installate siano elencate correttamente alla voce "Disposit. installati".

Se un opzione non è presente nell'elenco, spegnere la stampante, scollegare l'alimentazione e reinstallare l'opzione.

- Verificare che la quantità di memoria installata sia indicata correttamente alla voce "Informaz. stampante".
- Controllare che i vassoi carta siano configurati per le dimensioni e i tipi di supporti caricati.
- Nella pagina delle impostazioni di rete, verificare che la periferica risulti collegata.

Se lo stato è "Non collegata", è possibile che il connettore LAN non sia attivo o che il cavo di rete non funzioni correttamente. Consultare il responsabile del supporto di rete per risolvere il problema, quindi stampare un'altra pagina delle impostazioni di rete per verificare che la connessione sia attiva.

Stampa di una pagina di prova

Windows

- 1 Fare clic su Start→ Impostazioni→ Stampante.
- 2 Selezionare la stampante.
- 3 Fare clic su File → Proprietà.
- 4 Fare clic su Stampa pagina di prova.

Configurazione del protocollo TCP/IP

Se in rete è disponibile il protocollo TCP/IP, è necessario assegnare un indirizzo IP alla stampante.

Assegnazione di un indirizzo IP alla stampante

Se la rete utilizza il protocollo DHCP, viene automaticamente assegnato un indirizzo IP quando si collega il cavo di rete alla stampante.

- 1 Individuare l'indirizzo indicato nella sezione "TCP/IP" della pagina delle impostazioni di rete (vedere Stampa delle pagine delle impostazioni dei menu e di rete a pagina 86).
- 2 Andare alla sezione Verifica delle impostazioni IP a pagina 87 e iniziare dal passo 2.

Se la rete non utilizza il protocollo DHCP, è necessario assegnare manualmente un indirizzo IP alla stampante.

Questa operazione può essere eseguita in modo semplice mediante l'Utilità di impostazione TCP/IP del server di stampa.

Per informazioni dettagliate sull'installazione e l'uso di questa utilità, fare riferimento al CD dei driver fornito con la stampante. Avviare il CD, fare clic su **Visualizza documentazione**, quindi su **Installazione di una stampante di rete**. Individuare le informazioni relative all'Utilità di impostazione TCP/IP del server di stampa.

Per utilizzare questa utilità, è necessario conoscere l'indirizzo fisico a 12 cifre o l'indirizzo UAA (Universally Administered Address) della stampante. Individuare l'indirizzo UAA sulla pagina delle impostazioni di rete stampata precedentemente. È possibile usare entrambi i formati dell'indirizzo UAA, MSB o standard.

Verifica delle impostazioni IP

1 Stampare un'altra pagina delle impostazioni di rete. Controllare nella sezione "TCP/IP" che l'indirizzo IP, la netmask e il gateway siano corretti.

Se necessario, vedere Stampa delle pagine delle impostazioni dei menu e di rete a pagina 86.

Nota Per visualizzare il prompt dei comandi su un computer Windows, fare clic su Start→ Programmi→ Prompt di MS-DOS (o Accessori→ Prompt dei comandi se si utilizza Windows 2000).

2 Inviare un comando ping alla stampante e verificare che risponda. Ad esempio, quando compare un prompt dei comandi su un computer di rete, digitare ping seguito dal nuovo indirizzo IP della stampante (ad esempio 192.168.0.11).

Se la stampante è collegata in rete, si riceverà un messaggio di conferma.

Uso della pagina Web residente

I modelli di rete dispongono di una pagina Web residente, a cui è possibile accedere dal browser. Per accedere alla pagina Web residente, immettere l'indirizzo IP nel campo URL del browser (ad esempio http://192.168.236.24). Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, consultare la pagina delle impostazioni di rete (per informazioni, vedere "Stampa delle pagine delle impostazioni dei menu e di rete" a pagina 86).

Le funzioni della pagina Web residente comprendono una finestra che consente di visualizzare lo stato della stampante in tempo reale, informazioni dettagliate sulla configurazione della stampante e i livelli del codice motore. Se si accede con i diritti di amministratore, è inoltre possibile modificare le impostazioni della stampante.

Uso dell'Utilità impostazioni stampante locale

L'Utilità impostazioni stampante locale, disponibile sul CD dei driver, consente di modificare le impostazioni della stampante non disponibili sul driver (ad esempio, attivando la funzione Controllo allarme se si desidera che la stampante emetta un segnale acustico quando si verificano dei problemi).

Per istruzioni sull'installazione e l'uso dell'Utilità impostazioni stampante locale, fare clic su **Visualizza documentazione** sul CD dei driver.

È possibile modificare le seguenti impostazioni mediante l'Utilità impostazioni stampante locale:

Impostazioni finitura	Impostazioni carta	Impostazioni menu Parallela	Impostazioni emulazione PCL
 Numero copie Pagine bianche Fascicolazione Fogli separatori Orig. separatore Stampa multipag. Ordine multipag. Vista multipag. Bordo multipag. 	 Origine carta Dimensioni carta[*] Tipo di carta[*] Tipi personaliz.[†] Sostit. dimens. Grana carta[‡] Peso carta[‡] Caricam. carta[‡] 	 SmartSwitch PCL SmartSwitch PS Buffer parallela Stato avanzato Esegui inizial. 	 Orientamento Righe per pagina Larghezza A4 Rinumera vassoio* CR auto. dopo LF LF auto. dopo CR
Impostazioni PostScript	Impostazioni qualità	Impostazioni menu Impostaz.	Impostazioni USB
 Errore stampa PS Priorità font 	 Risoluz. stampa Intensità toner PictureGrade[™] 	 Linguaggio stamp. Risparm. energia Salva risorse Destinaz. trasf. Timeout stampa Timeout attesa Proseg. autom. Rimoz. inceppam. Protez. pagina Area di stampa Lingua schermo Allarme toner 	 SmartSwitch PCL SmartSwitch PS Buffer USB
* Per le origini supportate † Per il numero del tipo person	nalizzato		

[‡] Per i tipi supportati



Materiali di consumo richiesti e modalità di ordinazione

I componenti da sostituire con frequenza regolare sono solo due: la cartuccia di toner e il kit del fotoconduttore. Tali componenti costituiscono l'unità della cartuccia di stampa. Il kit del fotoconduttore ha generalmente una durata di 30.000 pagine (con copertura del toner del 5% circa), mentre è necessario sostituire la cartuccia di toner più frequentemente. La frequenza di sostituzione della cartuccia di toner dipende dal tipo di cartuccia acquistata e dalla copertura di toner media dei processi di stampa eseguiti.

Negli Stati Uniti o in Canada, i materiali di consumo Lexmark possono essere ordinati presso un rivenditore autorizzato Lexmark. Per informazioni sui rivenditori autorizzati, telefonare al numero 1-800-539-6275. Negli altri paesi/regioni, visitare il rivenditore Lexmark online all'indirizzo oppure **www.lexmark.com** contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

Codice	Descrizione	Durata media della cartuccia
Nel mondo		
12A8302	Kit fotoconduttore	30.000 pagine standard ¹
Negli USA e in 0	Canada ³	
24035SA	Cartuccia di stampa	2.500 pagine standard ²
24015SA	Cartuccia di stampa restituibile	2.500 pagine standard ²
In Europa, Medio Oriente e Africa ⁴		
24036SE	Cartuccia di stampa	2.500 pagine standard ²
24016SE	Cartuccia di stampa restituibile	2.500 pagine standard ²
In Asia Pacifico ⁵		
24037SR	Cartuccia di stampa	2.000 pagine standard ²
24017SR	Cartuccia di stampa restituibile	2.000 pagine standard ²
In America Latina ⁶		
24038SL	Cartuccia di stampa	2.500 pagine standard ²
24018SL	Cartuccia di stampa restituibile	2.500 pagine standard ²
 ¹ Copertura pagine di circa il 5%. ² Valore di durata dichiarato secondo la norma ISO/IEC 19752. ³ Progettata per l'uso negli USA e in Canada. ⁴ Progettata per l'uso in Europa, Medio Oriente e Africa. 		

I materiali di consumo consigliati appositamente progettati per la stampante sono:

⁵ Progettata per l'uso in Asia Pacifico, Australia e Nuova Zelanda.

⁶ Progettata per l'uso in America Latina.

I materiali di consumo consigliati appositamente progettati per la stampante sono:

Codice	Descrizione	Durata media della cartuccia
12A8302	Kit fotoconduttore	30.000 pagine standard ¹
23820SW	Cartuccia di stampa	2.000 pagine standard ²
23800SW	Cartuccia di stampa restituibile	2.000 pagine standard ²
¹ Copertura pagine di circa il 5%. ² Valore di durata dichiarato secondo la norma ISO/IEC 19752.		

Conservazione dei materiali di consumo

Conservare i materiali di consumo in un luogo fresco e pulito. *Non capovolgerli* e mantenerli nella confezione originale fino al momento di utilizzarli.

Non esporre i materiali di consumo a:

- luce solare diretta
- temperature superiori a 35° C (95° F)
- umidità elevata (superiore all'80%)
- aria salmastra
- gas corrosivi
- polvere eccessiva

Modalità di conservazione dei materiali di consumo

La conservazione dei materiali di consumo consente di ridurre i costi di stampa.

- Quando si stampano le bozze dei documenti, è possibile ridurre il consumo di toner modificando l'impostazione Intensità toner nel driver della stampante. L'intervallo delle impostazioni varia da 1 (Chiarissima) a 10 (Scurissima), con 8 come valore predefinito. Impostando Intensità toner su 1, si riduce al massimo il consumo di toner.
- È possibile ridurre il consumo di carta stampando su entrambi i lati del foglio.

Come determinare quando sostituire i materiali di consumo

Nelle seguenti sezioni vengono descritti alcuni metodi per determinare quando è necessario sostituire i materiali di consumo.

Verifica del livello del toner e del fotoconduttore

È possibile determinare approssimativamente la quantità di toner disponibile nella cartuccia e il livello del fotoconduttore stampando una copia della pagina delle impostazioni dei menu. Ciò consente di stabilire quando è necessario sostituire i materiali di consumo. Per informazioni su come stampare una copia della pagina delle impostazioni dei menu, vedere **Stampa delle pagine delle impostazioni dei menu e di rete a pagina 86**.

Inoltre, quando la cartuccia di toner è quasi vuota, viene visualizzata la sequenza di spie **Toner in esaurimento** (vedere **pagina 65**). Se viene visualizzata questa sequenza, è possibile continuare a stampare per un breve periodo, ma la qualità di stampa risulterà inferiore con il diminuire del livello del toner.

Se viene visualizzata la sequenza di spie relativa al toner o la stampa risulta sbiadita, rimuovere la cartuccia di toner. Agitare bene la cartuccia per distribuire il toner, quindi reinserirla e continuare a stampare. Ripetere più volte questa procedura. Se la stampa risulta comunque sbiadita, sostituire la cartuccia di toner.

Per garantire la qualità di stampa ed evitare danni, la stampante interrompe il normale funzionamento dopo che il fotoconduttore ha raggiunto un limite massimo di 40.000 pagine. Per informazioni sulla sequenza di spie relativa all'interruzione delle operazioni di stampa, vedere **Sostituzione del fotoconduttore (interruzione del funzionamento della stampante)**^{*} a pagina 92. Prima che il fotoconduttore raggiunga il limite massimo di utilizzo, viene inviato un messaggio di avviso.

Quando viene visualizzata per la prima volta la sequenza di spie per la sostituzione del fotoconduttore, ordinare immediatamente un nuovo kit del fotoconduttore. Benché la stampante continui a funzionare correttamente anche dopo che il kit del fotoconduttore ha raggiunto il limite massimo di utilizzo (30.000 pagine circa), si avrà una diminuzione sensibile della qualità di stampa fino al blocco del fotoconduttore una volta raggiunta la soglia massima di 40.000 pagine.

Nota La sequenza di spie Toner in esaurimento non viene visualizzata se è stata installata una cartuccia di stampa iniziale da 1500 pagine.

Riconoscimento delle sequenze delle spie luminose del pannello di controllo

Sul pannello di controllo compaiono alcune sequenze di spie luminose che segnalano l'abbassamento del livello del toner o la necessità di sostituire il kit del fotoconduttore.

Condizione della stampante	Toner in esaurimento	Kit fotoconduttore in esaurimento	Sostituzione del fotoconduttore	Sostituzione del fotoconduttore (interruzione del funzionamento della stampante)
Per ulteriori informazioni, vedere pagina:	65	65	66	66
Continua		0		0
Pronta				
Toner in esaurimento/ Sostituzione del kit del fotoconduttore	•	*	*	*
Carica carta				
Inceppamento carta				
Errore				*
*Se sul pannello di controllo compare questa sequenza di spie, la stampante non eseguirà ulteriori processi finché il kit del fotoconduttore non sarà sostituito.				cessi finché il kit del

Nota È inoltre possibile che sul pannello di controllo compaiano altre sequenze di spie contemporaneamente alle sequenze "Toner in esaurimento" e "Sostituzione del kit del fotoconduttore".

Modalità di sostituzione della cartuccia di toner

1 Aprire il coperchio anteriore premendo il pulsante sulla sinistra della stampante, quindi abbassarlo.



- 2 Rimuovere la cartuccia di toner:
 - **a** Premere il pulsante presente sulla base dell'unità della cartuccia.
 - **b** Sollevare la cartuccia di toner ed estrarla utilizzando la maniglia.



3 Disimballare la nuova cartuccia di toner.

4 Agitare la cartuccia in tutte le direzioni per distribuire il toner.



Nota È possibile utilizzare il materiale di imballaggio della nuova cartuccia per spedire a Lexmark la cartuccia usata per il riciclaggio. Per ulteriori informazioni, vedere Riciclaggio dei prodotti Lexmark a pagina 96.

5 Installare la nuova cartuccia di toner allineando i rulli bianchi presenti sulla cartuccia alle frecce bianche presenti sulle guide del fotoconduttore, quindi inserire completamente la cartuccia. Quando è installata correttamente, la cartuccia *scatta* in posizione.



6 Chiudere il coperchio anteriore.

Riciclaggio dei prodotti Lexmark

Per restituire i prodotti a Lexmark per il riciclaggio:

- **1** Visitare il sito Web all'indirizzo:
 - www.lexmark.com/recycle
- 2 Attenersi alle istruzioni visualizzate sul computer.

Modalità di sostituzione di un kit del fotoconduttore

Avvertenza Quando si sostituisce un kit del fotoconduttore, evitare di esporre il nuovo kit alla luce diretta per un periodo di tempo prolungato. L'eccessiva esposizione alla luce può causare problemi alla qualità di stampa.

1 Aprire il coperchio anteriore premendo il pulsante sulla sinistra della stampante, quindi abbassarlo.



2 Estrarre l'unità della cartuccia di stampa tirando la maniglia della cartuccia di toner.

Nota Non premere il pulsante presente sull'unità della cartuccia di stampa.



Collocare l'unità su una superficie piana e pulita.

- 3 Rimuovere la cartuccia di toner:
 - a Premere il pulsante presente sulla base dell'unità della cartuccia.
 - **b** Sollevare la cartuccia di toner ed estrarla utilizzando la maniglia.



4 Disimballare il nuovo kit del fotoconduttore.

5 Installare la cartuccia di toner nell'unità della nuova cartuccia di stampa allineando i rulli bianchi presenti sulla cartuccia di toner alle frecce bianche sulle guide del fotoconduttore, quindi inserire completamente la cartuccia. Quando è installata correttamente, la cartuccia *scatta* in posizione.



6 Installare l'unità della cartuccia di stampa allineando le frecce verdi presenti sulle guide dell'unità a quelle verdi presenti sulle guide della stampante e inserendola completamente.



- 7 Chiudere il coperchio anteriore.
 - Nota Per informazioni sul ripristino del contatore del tamburo di imaging, vedere il foglio di istruzioni fornito con il nuovo kit.



Problemi generali

Problema / Domanda	Soluzione / Risposta
Qual è il significato delle spie lampeggianti?	Per informazioni sul significato delle sequenze di spie, vedere la sezione Informazioni sulle spie del pannello operatore a pagina 54 .
I caratteri non vengono stampati correttamente sulle buste.	Se quando si stampa su buste sono presenti spazi vuoti (caratteri mancanti), controllare le impostazioni della stampante per verificare che nel menu Tipo di carta sia selezionata l'opzione Busta.
	Se l'opzione Busta è selezionata, impostare un livello più ruvido di grana. Talvolta il toner non aderisce completamente alle buste con superficie liscia. Nel driver della stampante, selezionare Pers. 6 - Busta ruvida dal menu Tipo di carta.
	Per ripristinare le impostazioni predefinite della carta personalizzata 6 per le opzioni Tipo di carta, Grana carta e Peso carta, utilizzare l'Utilità impostazioni stampante locale sul CD dei driver fornito con la stampante. Se i driver della stampante e le utilità sono già stati installati, andare al passo 7.
	1 Inserire il CD dei driver nel computer.
	2 Fare clic su Software stampante.
	3 Fare clic su Accetto.
	4 Selezionare Installazione stampante locale, quindi fare clic su Avanti.
	5 Selezionare la stampante e la porta e verificare che sia selezionata l'Utilità impostazioni stampante locale.
	6 Fare clic su Fine .
	L'utilità viene installata sul computer in Programmi (se non viene specificata una directory diversa).
	7 Aprire l'Utilità impostazioni stampante locale.
	8 Scorrere le voci del menu Carta fino a visualizzare l'impostazione Personalizzata.
	9 Fare clic su Personalizzata.
	10 Scorrere fino a visualizzare il formato carta tipo personalizzato 6.
	11 Selezionare busta come tipo di carta, pesante come peso carta e ruvida come grana carta per il formato tipo personalizzato 6.
	12 Dalla barra degli strumenti, fare clic su Azioni.
	13 Fare clic su Applica per salvare le modifiche effettuate.
	14 Fare clic su File → Esci per chiudere l'Utilità impostazioni stampante locale.
Come rimuovere un inceppamento della carta?	Per informazioni sulla rimozione degli inceppamenti, vedere Rimozione degli inceppamenti a pagina 35.

Problemi generali

Problema / Domanda	Soluzione / Risposta
Come ripristinare le impostazioni di fabbrica?	In alcuni casi, il ripristino delle impostazioni di fabbrica originali consente di risolvere i problemi di formattazione. Per ripristinare le impostazioni di fabbrica:
	1 Spegnere la stampante.
	2 Aprire il coperchio anteriore della stampante.
	3 Tenere premuto il pulsante Continua mentre si riaccende la stampante.
	 Ienere premuto il pulsante Continua finche la spia Errore non si accende, quindi rilasciare il pulsante Continua. Chiudere il concernito enteriore
	 5 Unidere il coperchio anteriore. 6 Al termine delle face di riscaldamente, le quattre spie luminese superiori sulle stampante si
	accendono.
	7 Premere Annulla.
	8 Premere Continua finché tutte le spie del pannello operatore non si accendono in sequenza.
	9 Quando le quattro spie superiori si accendono, rilasciare il pulsante Continua .
	10 Spegnere e riaccendere la stampante.
	11 Le impostazioni di fabbrica sono state ripristinate.
Viene visualizzata la sequenza di spie relativa al toner in esaurimento ma non si dispone di una çartuccia di ricambio. È possibile continuare a stampare?	È possibile continuare a stampare. Per prolungare la durata della cartuccia di toner, rimuoverla, agitarla in tutte le direzioni per ridistribuire il toner, quindi reinserirla nella stampante. Ripetere più volte questa procedura. Se la stampa risulta comunque sbiadita, sostituire la cartuccia di toner.
Quando si utilizza l'alimentatore manuale, la velocità di stampa risulta inferiore.	Non si tratta di un'anomalia. Talvolta la velocità di stampa può diminuire quando i supporti vengono alimentati dall'alimentatore manuale.
Si desidera eseguire la stampa fronte/retro	Quando si stampa manualmente in modalità fronte/retro, la stampa del secondo lato viene eseguita prelevando il supporto dal vassoio 1. Tuttavia, il vassoio 1 non supporta i cartoncini.
alimentato correttamente.	Per stampare in modalità fronte/retro, è necessario inviare in stampa le due pagine come processi distinti. Dopo aver stampato la prima pagina, caricare nuovamente il cartoncino nell'alimentatore manuale con il lato stampato rivolto verso il basso e inserendo prima il margine superiore.
La carta viene impilata in modo errato nel raccoglitore di uscita.	Estendere il supporto carta sul raccoglitore di uscita.

Problema / Domanda	Soluzione / Risposta
Si deposita polvere sul vassoio quando è estratto.	Installare la copertura antipolvere sul retro della stampante. La copertura antipolvere consente di proteggere il vassoio carta dagli agenti esterni e da urti che potrebbero alterarne
Il vassoio carta viene sbalzato in avanti e fuoriesce dalla stampante quando viene estratto.	Per informazioni sull'installazione della copertura antipolvere, vedere Collegamento della copertura antipolvere.

Problemi di qualità di stampa

I problemi di qualità di stampa sono generalmente risolvibili sostituendo un materiale di consumo esaurito o un componente non funzionante. Nella tabella riportata di seguito sono indicate le soluzioni ai problemi di qualità di stampa.

Problema	Causa	Soluzione
Righe bianche AI 3C DE AI 3C DE AI 3C DE	 La lente della testina di stampa è sporca. La cartuccia di toner o l'unità di fusione è difettosa. 	 Effettuare le seguenti operazioni, nell'ordine indicato: 1 Pulire la lente della testina di stampa (vedere Pulizia della lente della testina di stampa a pagina 106). 2 Sostituire la cartuccia di toner. 3 Sostituire l'unità di fusione[*].
Striature orizzontali ABCDE ABCDE ABCDE	La cartuccia di toner o l'unità di fusione potrebbe essere difettosa, vuota o in esaurimento.	Sostituire la cartuccia di toner o l'unità di fusione .
Striature verticali ABCDE ABODE ABCDE	 Il toner macchia la carta e non si fonde correttamente. La cartuccia di toner è difettosa. 	 Se la carta è spessa, provare a caricarla da un altro vassoio o dall'alimentatore manuale. Sostituire la cartuccia di toner.

^{*}Per sostituire l'unità di fusione, rivolgersi a un tecnico del servizio di assistenza.

[†]È possibile modificare questa impostazione utilizzando l'Utilità impostazioni stampante locale. Per ulteriori informazioni, vedere **Uso dell'Utilità impostazioni stampante locale a pagina 88**.

Problema	Causa	Soluzione	
Stampa irregolare	 La carta ha assorbito molta umidità. La carta utilizzata non è conforme alle specifiche della stampante. L'unità di fusione è difettosa o usurata. 	 Caricare la carta di una nuova confezione. Evitare l'uso di carta con superficie ruvida o poco levigata. Verificare che il tipo di carta impostato corrisponda al tipo di carta effettivamente in uso. Sostituire l'unità di fusione. 	
La stampa è troppo chiara.	 L'impostazione Intensità toner non è corretta. La carta utilizzata non è conforme alle specifiche della stampante. La cartuccia di toner è in esaurimento. La cartuccia di toner è difettosa. 	 Selezionare un diverso livello di Intensità toner¹ nel driver della stampante prima di inviare il processo in stampa. Caricare una risma di carta nuova. Evitare l'uso di carta con superficie ruvida o poco levigata. Accertarsi che la carta inserita nei vassoi non sia umida. Sostituire la cartuccia di toner. 	
La stampa è troppo scura.	 L'impostazione Intensità toner non è corretta. La cartuccia di toner è difettosa. 	 Selezionare un diverso livello di Intensità toner[†] nel driver della stampante prima di inviare il processo in stampa. Sostituire la cartuccia di toner. 	
La qualità di stampa dei lucidi è scarsa. (La stampa presenta macchie irregolari chiare o scure, il toner fuoriesce o sono presenti striature orizzontali o verticali.)	 I lucidi utilizzati non sono conformi alle specifiche della stampante. Nel driver è impostato un tipo di modulo diverso dal lucido. 	 Utilizzare solo lucidi consigliati dal produttore della stampante. Verificare che il tipo di modulo impostato sia il lucido. 	
Puntini di toner	 La cartuccia di toner è difettosa. L'unità di fusione è difettosa o usurata. Si sono verificate fuoriuscite di toner lungo il percorso della carta. 	 Sostituire la cartuccia di toner. Sostituire l'unità di fusione[*]. Contattare il servizio di assistenza. 	
Quando si prelevano i fogli dalla stampante, il toner si stacca con facilità dalla carta.	 L'impostazione di Grana carta non è corretta per il tipo di carta o di supporto in uso. L'impostazione Peso carta non è adatta al tipo di carta o supporto speciale utilizzato. L'unità di fusione è difettosa o usurata. 	 Modificare l'impostazione di Grana carta[†] da Normale a Levigata o Ruvida. Modificare l'impostazione Peso carta[†] da Carta normale a Cartoncino (o selezionare un altro peso appropriato). Sostituire l'unità di fusione[*]. 	
Per sostituire l'unità di fusione, rivolgersi a un tecnico del servizio di assistenza.			

[†]È possibile modificare questa impostazione utilizzando l'Utilità impostazioni stampante locale. Per ulteriori informazioni, vedere **Uso dell'Utilità impostazioni stampante locale a pagina 88**.

Problemi di qualità di stampa

Problema	Causa	Soluzione
Lo sfondo è grigio. ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE	 L'impostazione Intensità toner non è corretta. La cartuccia di toner è difettosa. 	 Selezionare un diverso livello di Intensità toner[†] nel driver della stampante prima di inviare il processo in stampa. Sostituire la cartuccia di toner.
La densità di stampa non è uniforme. ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE	La cartuccia di toner è difettosa.	Sostituire la cartuccia di toner.
Immagini sfocate	 Il tipo di modulo impostato nel driver della stampante non è corretto. Il toner è in esaurimento. 	 Verificare che il tipo di modulo impostato corrisponda al tipo di carta o di supporto effettivamente in uso. Sostituire la cartuccia di toner.
Stampa non uniforme DE DE DE DE DE Viene stampato solo un lato della pagina.) *Per sostituire l'unità di fusione, rivolgera	La cartuccia non è installata correttamente.	Rimuovere la cartuccia di toner e installarla nuovamente.

¹E possibile modificare questa impostazione utilizzando l'Utilità impostazioni stampante locale. Per ulteriori informazio vedere **Uso dell'Utilità impostazioni stampante locale a pagina 88**.

Problema	Causa	Soluzione		
I margini sono errati.	Le impostazioni di Dimensioni modulo nel driver della stampante non corrispondono alle dimensioni della carta caricata nel vassoio. Ad esempio, la carta caricata nel vassoio selezionato è di formato A4 ma in Dimensioni modulo è selezionato un formato differente.	Impostare il formato A4 per Dimensioni modulo.		
La stampa è obliqua. La stampa è inclinata in modo non corretto.	 La posizione delle guide nel vassoio selezionato non è corretta per le dimensioni della carta caricata nel vassoio. La posizione delle guide nell'alimentatore manuale non è corretta per il formato carta caricato nell'alimentatore. 	 Spostare le guide in modo che aderiscano ai bordi della carta. Spostare le guide dell'alimentatore manuale in modo che aderiscano ai bordi della carta. 		
Pagine bianche	La cartuccia di toner è difettosa o vuota.	Sostituire la cartuccia di toner.		
Pagine nere	 La cartuccia di toner è difettosa. È necessario l'intervento dell'assistenza tecnica. 	Sostituire la cartuccia di toner.Contattare il servizio di assistenza.		
Dopo la stampa, la carta nel raccoglitore di uscita è arricciata.	L'impostazione Peso carta non è adatta al tipo di carta o supporto speciale utilizzato.	Impostare il Peso carta [†] su Levigata.		
*Per sostituire l'unità di fusione, rivolgersi a un tecnico del servizio di assistenza. [†] È possibile modificare questa impostazione utilizzando l'Utilità impostazioni stampante locale. Per ulteriori informazioni, vedere Uso dell'Utilità impostazioni stampante locale a pagina 88.				

Pulizia della lente della testina di stampa

Alcuni problemi di stampa possono essere risolti eseguendo la pulizia della lente della testina di stampa.

- **1** Spegnere la stampante.
- 2 Aprire il coperchio anteriore premendo il pulsante sulla sinistra della stampante, quindi abbassarlo.



3 Estrarre dalla stampante l'unità della cartuccia di stampa tirando la maniglia della cartuccia di toner.

Nota Non premere il pulsante presente sull'unità della cartuccia di stampa.



Collocare l'unità su una superficie piana e pulita.

Avvertenza Non lasciare l'unità della cartuccia di stampa esposta alla luce diretta per un periodo di tempo prolungato. L'eccessiva esposizione alla luce può causare problemi alla qualità di stampa.

4 Individuare la lente di vetro della testina di stampa situata nell'area rientrante nella parte superiore della stampante.



5 Pulire la lente con cautela utilizzando un panno pulito, asciutto e privo di lanugine

Avvertenza L'uso di un panno senza queste caratteristiche può danneggiare la testina di stampa.

6 Installare l'unità della cartuccia di stampa allineando le frecce presenti sulle guide dell'unità a quelle presenti sulle guide della stampante e inserendola completamente.



- 7 Chiudere il coperchio anteriore.
- 8 Accendere la stampante.


A

alimentatore manuale 33, 64 annullamento di un processo di stampa 47 Azzera contatore fotocondut. (menu Utilità) 85

В

buste 25

С

caricamento alimentatore manuale 33 carta intestata 45 vassoio da 250 fogli (vassoio 1) 29 vassoio da 550 fogli 29 carta 25 caricamento 29, 33 conservazione 27 inceppamenti 35 scelta 25 carta intestata 25, 45 cartoncino 27 cartuccia di stampa Vedere cartuccia di toner cartuccia di toner errore 67 livello di toner 91 ordinazione 89 riciclaggio dei materiali di consumo 96 sequenze di spie luminose 92 sostituzione 93 cassetto da 550 fogli 51 codici errori secondari 71 Area fascic. insufficiente 76 Carta corta 79 codice di rete non valido 80 codice motore non valido 80 errore di comunicazione con computer host 78 errore di interfaccia di rete 77 errore font 77

errore font PPDS 77 inceppamento durante l'uscita del processo dal vassoio 73 inceppamento in corrispondenza dell'uscita dal vassoio 73 inceppamento in prossimità del sensore di alimentazione 72 inceppamento nel vassoio 1 74 inceppamento nel vassoio 2 74 inceppamento nell'alimentatore manuale 72 interfaccia host disabilitata 78 Memoria piena 79 Memoria stampante insufficiente 75 Pagina complessa 75 conservazione carta 27 materiali di consumo 27, 90 copertura antipolvere 32 CR auto. dopo LF (menu Impostaz.) 84

D

dichiarazione FCC 3 dichiarazione sulle emissioni elettriche 3

Ε

estrazione dei vassoi 31 etichette 26

F

filigrane 45 Folio 31 fronte/retro 40, 64 fronte/retro manuale sequenze di spie luminose 64 stampa 40

Imposta velocità scheda (menu Rete) 83 inceppamenti 35 indirizzo IP impostazione 19, 87 verifica 20, 87 informazioni sulla sicurezza 3 interfacce parallela 83 rete 83 USB 84

Κ

kit del fotoconduttore livello 91 ordinazione 89 riciclaggio 96 sequenze di spie luminose 92 sostituzione 97

L

Legal 31 lente della testina di stampa, pulizia 106 LF auto. dopo CR (menu Impostaz.) 84 Linux 16, 22 lucidi 25

Μ

Macintosh 14 stampa USB 14 uso di una stampante di rete 20 manutenzione della stampa pulizia della lente della testina di stampa 106 materiali di consumo conservazione 27,90 ordinazione 89 riciclaggio 96 menu Impostaz. 84 navigazione accesso 81 avanzamento 82 ritorno al menu Home 82 scorrimento 82 uscita 82 Parallela 83

Rete 83 salvataggio impostazioni 82 **USB 84** Utilità 85 menu di configurazione Impostaz. CR auto. dopo LF 84 LF auto. dopo CR 84 Parallela Modo 2 84 Modo NPA 83 Protocollo 83 PS binario MAC 84 Rete Imposta velocità scheda 83 Modo NPA 83 PS binario MAC 83 stampa pagina relativa alla configurazione delle impostazioni della stampante 81 USB Modo NPA 84 PS binario MAC 84 Utilità Azzera contatore fotocondut. 85 Pagine di prova della qualità di stampa 85 Ripristina impostazioni di fabbrica 85 Traccia esadecim. 85 menu Impostaz. 84 menu Parallela 83 menu Rete 83 menu USB 84 menu Utilità 85 messaggi Vedere spie luminose del pannello operatore Modo 2 (menu Parallela) 84 Modo NPA menu Parallela 83 menu Rete 83 menu USB 84 moduli elettronici 45

Ν

NetWare 22

0

opuscoli 43 opzioni cassetto da 550 fogli 51 scheda di memoria 50

Ρ

pagina delle impostazioni dei menu 86 pagina delle impostazioni di rete 20, 86 pagina di prova 86 pagina relativa alla configurazione delle impostazioni della stampante stampa 81 Pagine di prova della qualità di stampa (menu Utilità) 85 pannello operatore pulsanti 53 sequenze di spie luminose Annullamento processo 69 caricamento alimentatore manuale 64 caricamento supporti 63 cartuccia di toner non supportata 67 chiusura sportello 63 codice motore in programmazione 68 codice sistema in programmazione 68 codici errori secondari 71 deframmentazione Flash 60 eliminazione dati 62 Errore 63, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 80 errore della stampante 70 errore di assistenza 69 formattazione Flash 60 fronte/retro manuale 64 fuori linea 62

In attesa 61 kit del fotoconduttore quasi pieno 65 non pronta 62 Occupata 60 occupata 60 pronta/ risparmio energetico 59 ripristino impostazioni di fabbrica 69 ripristino stampante 69 sostituzione cartuccia di toner non valida 67, 68 Sostituzione del kit del fotoconduttore 66 sostituzione del kit del fotoconduttore 66 stampa del lato posteriore 64 toner in esaurimento 65 traccia esadecimale, Pronta 61 spie luminose 53, 54 porte parallela 83 **USB 84** poster 44 problemi qualità di stampa 102 problemi di qualità di stampa 102 Protocollo (menu Parallela) 83 PS binario MAC menu Parallela 84 menu Rete 83 menu USB 84 pulizia della lente della testina di stampa 106 pulsanti 53

R

rimozione degli inceppamenti 35 Ripristina impostazioni di fabbrica (menu Utilità) 85 risoluzione dei problemi 100 qualità di stampa 102

S

scheda di memoria 50 scheda di sistema accesso 48 spia Carica carta alimentatore manuale 64 vassoio 1 o vassoio da 550 fogli 63 spia Errore 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 80 codici errori secondari 71 Vedere anche pannello operatore, codici errori secondari spia In attesa 61 spia kit del fotoconduttore quasi pieno 65 spia Occupata 60 spia Sostituzione del kit del fotoconduttore 66 spia Toner in esaurimento 65 spie errore di assistenza 69 spie luminose 53, 54 stampa carta intestata 45 filigrane 45 fronte/retro 40 moduli elettronici 45 multipagina (N pagine su 1) 42 opuscoli 43 poster 44 stampa multipagina 42 stampa N pagine su 1 42

Т

TCP/IP 87 Traccia esadecim. (menu Utilità) 85

U

UNIX 16, 22 uscita posteriore 33 Utilità impostazioni stampante locale 88

W

Windows 13, 17