Referência rápida da Lexmark™ E320/E322

Carregando a bandeja 1

1 Estenda o suporte de papel traseiro até ouvir um estalo.



2 Flexione as folhas de um lado para outro para soltá-las e, em seguida, ventile-as. Endireite as bordas em uma superfície.



- **Observação:** Problemas de alimentação de papel e atolamentos poderão ser causados se o papel não for flexionado, nem ventilado.
- 3 Carregue:
 - o papel timbrado com a parte superior da página apontando para baixo, voltada para você.
 - envelopes no centro da bandeja.

Carregue-os verticalmente, com o lado da aba para baixo com a área do selo no canto superior esquerdo.



- 4 Estenda o suporte frontal de papel da bandeja de saída de papel.
- 5 Deslize as guias de papel contra as bordas da mídia.
- 6 Abra a porta de saída frontal, se você estiver imprimindo na mídia especial.
- 7 Escolha o tamanho e o tipo de papel no seu software aplicativo.
- 8 Inicie o seu trabalho de impressão.

Carregando a bandeja opcional 2

Segure as presilhas dos dois lados da bandeja e puxe-a completamente da impressora.



- 1 Se estiver carregando:
- papel timbrado, insira-o voltado para baixo com o início da página entrando primeiro na impressora.
- papel de tamanho A4 ou ofício, estenda o suporte de papel.
- 2 Verifique se a placa metálica está pressionada antes de inseri-la na impressora.
- **Observação:** Após a inserção da bandeja, as molas da placa metálica recuam para que o papel possa ser alimentado na impressora.
- 3 Não ultrapasse o indicador de altura; o carregamento excessivo da bandeja pode provocar atolamentos.
- 4 Deslize as guias de papel contra as bordas do papel.
- 5 Verifique se o papel está sob os protetores de canto e deitado horizontalmente na bandeja.



- 6 Reinstale a bandeja, verificando se ela está totalmente pressionada para dentro.
- 7 Selecione o tamanho e o tipo de papel no seu software aplicativo.

8 Inicie o seu trabalho de impressão

Eliminando atolamente

A luz Atolamento de papel o avisa para o caminho do papel.

- 1 Abra a tampa da impressora.
- 2 Remova o cartucho de impressão pode estar quente) e cubra-o.
- Observação: A exposição do fotocono luz pode danificar o cart de impressão.



3 Retire cuidadosamente a mídia.



Cuidado! O fusor pode estar quente!

4 Se a mídia estiver muito atolada at rolo ou se você não puder pegá-la a tampa, abra a porta de saída fro retire o papel.

0.	5	Certifique-se de que não haja mais mídia na impressora.
os	6	Reinstale o cartucho de impressão.
limpar	7	Feche a tampa da impressora para continuar a impressão.
	Se ocorrer o atolamento conforme o papel sai da bandeja 2 na impressora:	
o (ele	1	Abra a tampa da impressora.
dutor a tucho	2	Remova o cartucho de impressão (ele pode ficar quente).
	3	Puxe cuidadosamente o papel em sua direção.
	4	Reinstale o cartucho de impressão.
	5	Feche a tampa da impressora para continuar a impressão.
dutor	Se você não puder alcançar o papel facilmente:	
	1	Desligue a impressora. O restante do trabalho de impressão será perdido.
	2	Remova a impressora, erguendo-a, da gaveta para 250 folhas.
	3	Remova o papel.
or	4	Reinstale a gaveta.
	5	Ligue a impressora.
0	6	Reenvie o trabalho de impressão.
	Se ocorrer o atolamento logo após o papel ser alimentado pela bandeja 2:	
	1	Puxe totalmente a bandeja para fora.
trás do	2	Puxe cuidadosamente o papel em sua direção.
, feche ontal e	3	Reinstale a bandeja para continuar a impressão.

Seqüências comuns de luzes do painel do operador



Consulte o CD de publicações das impressoras Lexmark para obter mais informações sobre as seqüências de luzes do painel do operador.



A impressora detecta um atolamento.



A impressora alerta que o toner está ficando baixo. Remover o cartucho e sacudi-lo permite a impressão de mais páginas antes da substituição dele.

© Copyright 2001. Lexmark International, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Este documento é 100% reciclável. 4/01

