Lexmark[™] E320/E322 Naslagkaart

Papier plaatsen in lade 1

1 Schuif de achterste papiersteun uit totdat u een klik hoort.



2 Buig de vellen enkele malen om de vellen los te maken. Waaier ze vervolgens uit. Maak op een platte ondergrond een rechte stapel.



- **Opmerking:** Als u het papier niet buigt en uitwaaiert, kunnen er invoerproblemen ontstaan of kan het papier vastlopen.
- 3 Papier laden:
- Plaats briefhoofdpapier met de bovenkant van de pagina omlaag en naar u toegekeerd.
- Plaats enveloppen in het midden van de lade.

Laad de enveloppen verticaal met de klep naar beneden en met de ruimte voor de postzegel in de linkerbovenhoek.



- 4 Schuif de voorste papiersteun op de uitvoerlade uit.
- 5 Schuif de papiergeleiders tegen de randen van het afdrukmateriaal.
- 6 Open de klep van de uitvoer aan de voorzijde als u op speciaal afdrukmateriaal afdrukt.
- 7 Selecteer het papierformaat en de papiersoort in de toepassing die u gebruikt.
- 8 Start de afdruktaak.

Papier plaatsen in optionele lade 2

Pak de nokjes aan beide zijden van de lade vast en trek de lade helemaal uit de printer



1 Papier laden:

- Plaats briefhoofdpapier met de afdrukzijde naar beneden en zorg dat de bovenkant van de pagina als eerste de printer binnengaat.
- Schuif de papiersteun uit als u papier van het formaat A4 of Legal gebruikt.
- 2 Controleer ook of de metalen plaat naar beneden is gedrukt voordat u de lade in de printer schuift.
- **Opmerking:** Nadat de lade in de printer is geschoven, springt de metalen plaat weer omhoog zodat het papier in de printer kan worden ingevoerd.
- 3 Zorg dat de stapel papier niet hoger is dan de aangegeven maximumhoogte. Als u te veel papier in de lade plaatst, kan dat leiden tot papierstoringen.
- 4 Schuif de papiergeleiders tegen de randen van het papier.
- **5** Zorg ervoor dat het papier onder beide hoekplaatjes is geklemd en plat in de lade ligt.



6 Plaats de lade opnieuw en controleer of de lade helemaal in de printer is geschoven.

- 7 Selecteer het papierformaat en de papiersoort in de toepassing die u gebruikt.
- 8 Start de afdruktaak.

Vastgelopen papier verwijderen

Het lampje Paper Jam [Papier vast] gee dat u de papierbaan moet vrijmaken.

- 1 Open de printerklep.
- 2 Verwijder de tonercartridge (de car kan warm zijn) en bedek de cartrid
- **Opmerking:** Als de fotoconductor aan wordt blootgesteld, kan d tonercartridge beschadig raken.



3 Trek het afdrukmateriaal er voorzig uit.



Let op! Het verhittingsstation kan hee

1 5	4 Als het afdrukmateriaal vast zit achter de rol of als u het papier niet goed kunt vastpakken, sluit u de klep, opent u de klep van de uitvoer aan de voorzijde en trekt u het papier uit de printer.
	5 Controleer of er geen afdrukmateriaal in de printer is achtergebleven.
	6 Plaats de cartridge terug.
eft aan	7 Sluit de printerklep om het afdrukken te hervatten.
rtridae	Als het papier vastloopt wanneer het vanuit lade 2 wordt ingevoerd:
dge.	1 Open de printerklep.
n licht de	2 Haal de tonercartridge uit de printer (de cartridge kan warm zijn).
Jd	3 Trek het papier voorzichtig naar u toe.
	4 Plaats de cartridge terug.
	5 Sluit de printerklep om het afdrukken te hervatten.
	Als u het papier niet kunt vastpakken:
ductor	 Zet de printer uit. (Het resterende gedeelte van de afdruktaak gaat verloren.)
	2 Til de printer van de lade voor 250 vel.
chtig	3 Verwijder het papier.
	4 Installeer de lade opnieuw.
	5 Schakel de printer in.
nittings- on	6 Verzend de afdruktaak opnieuw naar de printer.
	Als de papierstoring optreedt op het moment dat er papier vanuit lade 2 wordt ingevoerd:
	1 Trek de lade helemaal uit het ladehuis.
	2 Trek het papier voorzichtig naar u toe.
et zijn!	3 Plaats de lade weer terug in het ladehuis en hervat het afdrukken.

Veelvoorkomende combinaties van lampjes





De printer heeft een papierstoring gedetecteerd.



De printer waarschuwt u dat de toner bijna op is. Als u de tonercartridge uit de printer haalt en heen en weer schudt, kunt u meer pagina's afdrukken voordat u de cartridge hoeft te vervangen.

© Copyright 2001 Lexmark International, Inc. Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in de Verenigde Staten. Dit materiaal is geschikt voor hergebruik. 4/01

