Referanseark for Lexmark[™] E320/E322

Legge i skuff 1

1 Trekk ut den bakre papirstøtten inntil du hører et klikk.



2 Bøy arkene frem og tilbake for å løsne dem, og luft dem. Rett ut kantene på et plant underlag.



Merk: Hvis du ikke bøyer og lufter papiret, kan det føre til problemer med innmating og fastkjørt papir.

3 Legg i:

- brevpapir slik at toppen av siden peker ned og forsiden vender mot deg
- konvolutter midt i skuffen med

kortsiden først, frimerkefeltet i øvre venstre hjørne og klaffen ned mot skuffen.



- 4 Trekk ut den fremre papirstøtten på utskuffen.
- 5 Skyv papirførerne slik at de står jevnt med kanten på utskriftsmaterialet.
- 6 Åpne dekselet til fremre utskuff hvis du skal skrive ut på spesielt utskriftsmateriale.
- 7 Velg papirstørrelse og papirtype fra programmet du skriver ut fra.
- 8 Start utskriftsjobben.

Legge i skuff 2 (tillegg)

Ta tak i tappene på hver side av skuffen og trekk den helt ut av skriveren.



1 Hvis du legger i:

- forhåndstrykt brevpapir, skal det legges i slik at den trykte siden vender ned og toppen av siden går først inn i skriveren
- papir av A4- eller Legal-størrelse, må du trekke ut papirstøtten
- 2 Pass på at metallplaten er trykket ned før du setter skuffen inn skriveren.
- Merk: Når skuffen er satt inn, går metallplaten opp igjen slik at papiret kan trekkes inn i skriveren.
- 3 Du må ikke overstige kapasitetsmerket det kan føre til papirstopp.
- 4 Skyv papirførerne inntil kanten på papiret.
- 5 Kontroller at papiret er under begge hjørneholderne og at det ligger helt flatt i skuffen.



- 6 Sett skuffen tilbake på plass, og pass på at du skyver den helt inn.
- 7 Velg papirstørrelse og papirtype fra programmet du skriver ut fra.
- 8 Start utskriftsjobben.

Fjerne fastkjørt papir

Papirstopp-lampen ber deg om å fjerne papir i papirbanen.

- 1 Åpne skriverdekslet.
- 2 Ta ut tonerkassetten (den kan vær varm) og dekk den til.
- Merk: Fotolederen kan ta skade av å ut for lys.



3 Trekk utskriftsmaterialet forsiktig u



Forsiktig! Fikseringsenheten kan vær varm!

- 4 Hvis utskriftsmaterialet har kjørt seg go fast bak valsen, eller hvis du ikke får ta det, kan du lukke dekselet, åpne dekselet til fremre utskuff og trekke ut papiret.
- 5 Kontroller at det ikke er mer utskriftsmateriale i skriveren.

	 Sett tonerkassetten tilbake på plass.
e alt	7 Lukk skriverdekselet for å fortsette utskriften.
	Hvis papiret kjører seg fast på veien fra skuff 2 til skriveren:
re	1 Åpne skriverdekslet.
tsettes	2 Ta ut tonerkassetten (tonerkassetten kan være varm).
	3 Trekk papiret forsiktig mot deg.
	4 Sett tonerkassetten tilbake på plass.
	5 Lukk skriverdekselet for å fortsette utskriften.
er	Hvis det er vanskelig å få tak i papiret:
	 Slå skriveren av. (Resten av utskriftsjobben vil gå tapt.)
	2 Løft skriveren av skuffen for 250 ark.
ıt.	3 Ta ut papiret.
	4 Sett skuffen tilbake på plass.
erinas-	5 Slå skriveren på.
ət	6 Skriv ut jobben på nytt.
se	Hvis papiret kjører seg fast etter at det har forlatt skuff 2:
	1 Trekk skuffen helt ut.
	2 Trekk papiret forsiktig mot deg.
re	 Installer skuffen igjen for å fortsette utskriften.
eg godt år tak i	
io ut	

Vanlige lampesekvenser på kontrollpanelet





Skriveren har oppdaget en papirstopp.



Skriveren varsler deg om at det er lite toner igjen. Ved å ta ut tonerkassetten og riste den, kan du skrive ut flere sider før du skifter tonerkassett.

© Copyright 2001. Lexmark International, Inc. Med enerett. Trykt i USA. Dette dokumentet er 100% resirkulerbart. 4/01



P/N: 8A0419