Краткое руководство

Загрузка бумаги или другого материала для печати

Устройство подачи	Формат	Тип	Емкость ¹ (листов)
Лоток 1 (лоток на 250 листов)	A4, A5, JIS B5, Letter, Legal, Executive, Folio, Statement, Универсальный ²	Обычная бумага, бумажные этикетки, прозрачные пленки	250 листов бумаги; 50 этикеток; 50 прозрачных пленок
Лоток 2* (лоток на 550 листов)		Обычная бумага, прозрачные пленки, этикетки	550 листов бумаги; 50 этикеток; 50 прозрачных пленок
Устройство ручной подачи	A4, A5, JIS B5, Letter, Legal, Executive, Folio, Statement, Универсальный ²	Обычная бумага, бумажные этикетки, прозрачные пленки, карточки	1
	7¾, 9, 10, DL, C5, В5 и др.	Конверты	

* Лоток 2 предусмотрен не для всех моделей.

¹ Емкость для материала для печати плотностью 75 г/м², если не указано иначе.

- Емкость загрузки бумаги формата Универсальный составляет: Лоток 1: 89-216 х 210-356 мм

- Лоток 2: 148–216 x 210–356 мм Устройство ручной подачи: 76–216 x 127–356 мм (включая карточки форматом 76 х 127 мм)

Для предотвращения застревания бумаги:

• Перед загрузкой материалов для печати изогните пачку несколько раз в разные стороны, затем пролистайте ее. Не сгибайте и не мните листы. Выровняйте края пачки, постучав ею по ровной поверхности.



- Не превышайте максимально допустимую высоту стопки.
- Запрещается загружать в один лоток материалы разных типов.

Загрузка лотков для бумаги

- 1 Извлеките лоток.
- **Примечание:** При загрузке бумаги формата Legal или Folio необходимо увеличить длину лотка. См. инструкции в разделе «Увеличение длины лотка подачи при печати на бумаге формата Legal или Folio».
- 2 Подготовьте пачку бумаги к загрузке, изогнув ее несколько раз в разные стороны и пролистав пачку. Выпрямите края на ровной поверхности.
- **3** Положите бумагу в лоток предназначенной для печати стороной вниз.



Примечание: Загрузите бланки лицевой стороной вниз. Листы укладываются верхним краем с логотипом к передней части лотка.

Не превышайте максимальную высоту стопки, указанную линиями на боковых направляющих. Переполнение лотка может привести к застреванию бумаги.

4 Переместите боковые и заднюю направляющие так, чтобы они плотно прилегали к пачке бумаги.

5 Вставьте лоток.



Увеличение длины лотка подачи при печати на бумаге формата Legal или Folio

- 1 Нажмите на фиксатор, расположенный на тыльной стороне лотка.
- 2 Раздвигайте лоток до тех пор, пока раздвижная часть не защелкнется в фиксаторах.

Использование устройства ручной подачи

Устройство ручной подачи допускает загрузку только одного листа.

1 Отправьте на принтер задание печати (подробнее см. Руководство пользователя на компакт-диске с документацией).

В момент готовности на панели управления принтера отобразится запрос на загрузку материалов для печати.

- 2 Расположив выбранный материал предназначенной для печати стороной вверх, вставьте его по центру устройства ручной подачи так, чтобы передний край листа слегка касался направляющих для бумаги.
- 3 Отрегулируйте направляющие для бумаги в соответствии с шириной материала для печати.
- 4 Удерживая материал для печати с двух краев, поднесите его вплотную к устройству ручной подачи и заведите его в принтер до автоматического захвата.

После небольшой задержки захваченный лист будет подан в принтер.



Предупреждение: Загружайте материал для печати

в устройство подачи без усилия. Избыточное усилие приводит к замятию бумаги.

- на рисунке.
- вверх, верхним краем листа вперед.

Использование выходного лотка на задней панели

Устройство вывода бумаги на задней панели предусмотрено только для одного листа и обеспечивает прямой путь прохождения бумаги, уменьшая изгиб и снижая вероятность застревания. Это особенно удобно при печати на специальных материалах – прозрачных пленках, конвертах, этикетках, открытках и карточках.



При открытой задней дверце все материалы для печати выводятся через устройство вывода бумаги на задней панели. При закрытой задней дверце все материалы для печати выдаются в выходной лоток на верхней панели принтера.

• Загружайте конверты запечатываемой стороной вниз так, чтобы место наклеивания марки находилось, как показано

• Прозрачные пленки следует держать за края, не касаясь предназначенной для печати поверхности. Следы от пальцев на пленке могут стать причиной снижения качества печати.

• Бланки загружайте предназначенной для печати стороной

Печать на специальном материале

Следуйте приведенным инструкциям при печати на специальных материалах, таких как прозрачные пленки, карточки, этикетки или конверты. Лоток или устройство подачи выбирается в зависимости от типа используемого материала для печати.

- 1 Загрузите материал для печати, следуя инструкциям по загрузке используемого лотка. См. инструкции в разделе Загрузка бумаги или другого материала для печати
- 2 В используемой прикладной программе укажите тип материала, его формат и устройство подачи, соответствующее загруженному материалу для печати.
- а В программном приложении на компьютере выберите Файл → Печать.
- **b** Для просмотра настроек драйвера принтера нажмите Свойства (или Параметры, Принтер либо Настройка в зависимости от конкретного приложения).
- С Щелкните вкладку Бумага.
- **d** В списке **Тип формы** выберите требуемый тип материала (прозрачные пленки, конверты и т.д.).
- е В списке Устройство подачи форм выберите лоток или устройство подачи, содержащие требуемый материал для печати.
- **f** В списке **Формат формы** выберите формат специального материала для печати.
- **9** Нажмите **ОК** и отправьте задание на печать в обычном порядке.

Устранение застревания бумаги

При застревании бумаги принтер прекращает печать, и на панели управления появляется сообщение Замятие бумаги. Извлеките застрявшую бумагу и для возобновления печати нажмите РАБОТА. При возникновении замятия бумаги рекомендуется удалить бумагу по всему тракту прохождения бумаги через принтер.

Чтобы устранить застревание бумаги:

- **1** Если бумага подается из лотка, снимите лоток и затем удалите всю застрявшую бумагу.
- 2 Откройте переднюю крышку и извлеките картридж.



3 Удалите всю бумагу, застрявшую в зоне картриджа.



© 2005 г. Корпорация Lexmark International. Все права защищены.





Отпечатано в КНР 6/05

4 Поднимите заслонку на передней панели принтера и удалите всю застрявшую бумагу.



5 Откройте заднюю дверцу и удалите всю застрявшую бумагу.



6 Удалив всю замятую бумагу, установите на место картридж и убедитесь в том, что все крышки, дверцы и лотки принтера закрыты, затем нажмите кнопку РАБОТА для возобновления печати.

Дополнительные сведения

- Подробнее сведения по эксплуатации и обслуживанию принтера приведены в документах на компакт-диске с документацией, входящем в комплект поставки.
- При возникновении вопросов об использовании принтера в сети обратитесь к администратору или в службу поддержки.

Панель управления

Отмена задания печати

Для отмены задания в процессе печати, когда на дисплее отображается сообшение Занят:

- 1 Несколько раз нажмите кнопку Меню до появления Меню заданий, затем нажмите кнопку Выбор.
- 2 Несколько раз нажмите кнопку Меню до появления пункта Отмена задания, затем нажмите кнопку Выбор.

Печать страницы параметров меню

- 1 Убедитесь в том, что принтер включен, а на дисплее отображается сообшение Готов.
- 2 Нажимайте кнопку Меню до появления меню Служебные функции и нажмите кнопку Выбор.
- 3 Нажимайте кнопку Меню до появления Печать меню, затем нажмите кнопку Выбор.

Сообщения общего характера на панели управления

Более подробный перечень сообщений панели управления см. на компакт-диске с документацией.

Сообщение	Действия		
Загрузите лист Принтер ожидает загрузки материала для печати в многоцелевое устройство подачи.	 Загрузите материал для печати, указанный во второй строке дисплея, в многоцелевое устройство подачи. Для отмены запроса на установку материала для печати вручную и печати на материале, уже загруженном в один из лотков, нажмите кнопку Выбор или Работа. Отмените текущее задание 		
Ожидание Принтером получены данные для печати, но ожидается команда или дополнительные данные.	 Для печати содержимого буфера нажмите кнопку Работа. Отмените текущее задание 		
Не готов Принтер не готов к обработке данных.	Для установки режима готовности к приему заданий нажмите кнопку Работа .		
Очистка буфера Принтер осуществляет отмену текущего задания.	 Дождитесь исчезновения сообщения. Иногда это сообщение может означать несоответствие данных, поступающих от драйвера, данным, ожидаемым принтером. Если ситуация повторяется, попробуйте воспользоваться другим драйвером. 		