



Referência do usuário



Março de 2003

www.lexmark.com

Aviso de edição

Março de 2003

O parágrafo a seguir não se aplica a países/regiões nos quais tais cláusulas sejam inconsistentes com a lei local: A LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO "NA PRESENTE FORMA" SEM NENHUMA GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. Alguns estados não permitem restrições da garantia expressa ou implícita em determinadas transações; portanto, essa declaração pode não se aplicar a você.

Esta publicação pode conter imprecisões técnicas ou erros tipográficos. Periodicamente são feitas alterações nas informações aqui contidas e essas alterações serão incorporadas em edições posteriores. Aperfeiçoamentos ou alterações nos produtos ou programas descritos podem ser feitos a qualquer momento.

Os comentários sobre esta publicação podem ser enviados para a International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, EUA. No Reino Unido e na Irlanda, envie-os para Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. A Lexmark pode utilizar ou distribuir quaisquer informações fornecidas por você da forma que julgue apropriada, sem com isso incorrer em qualquer obrigação. Você pode adquirir cópias adicionais das publicações relacionadas a esse produto ligando para 1-800-553-9727. No Reino Unido e na Irlanda, ligue para 0628-481500. Em outros países/regiões, entre em contato com o local de compra.

As referências encontradas nesta publicação com relação a produtos, programas ou serviços não indicam que o fabricante pretende torná-los disponíveis em todos os países/regiões em que opera. Qualquer referência a um produto, programa ou serviço não tem a intenção de afirmar ou sugerir que somente tal produto, programa ou serviço possa ser utilizado. Qualquer produto, programa ou serviço de funcionalidade equivalente que não infrinja nenhum direito de propriedade intelectual pode ser utilizado em seu lugar. A avaliação e a verificação do funcionamento em conjunto com outros produtos, programas ou serviços, exceto os que forem expressamente indicados pelo fabricante, são de responsabilidade do usuário.

© 2003 Lexmark International, Inc. Todos os direitos reservados.

DIREITOS RESTRITOS DO GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS

Este software e qualquer documentação que o acompanha fornecidos mediante este acordo são software e documentação de computador comercial desenvolvidos exclusivamente por conta de despesas privadas.



A١	/isos	1
	Marcas registradas	1
	Aviso de licença	2
	Cuidados e avisos	3
	Informações sobre segurança	3
	Avisos de emissão eletrônica	3
	Níveis de emissão de ruído	5
	Energy Star	5
Ca	pítulo 1: Visão geral da impressora	6
	Velocidade de impressão	7
	Memória	7
		7
	Manuseio de papel	
Ca	Manuseio de papel	8
Ca	Manuseio de papel apítulo 2: Imprimindo Entendendo o painel do operador	9
Ca	Manuseio de papel pítulo 2: Imprimindo Entendendo o painel do operador Enviando um trabalho para impressão	8 9
Ca	Manuseio de papel pítulo 2: Imprimindo Entendendo o painel do operador Enviando um trabalho para impressão Cancelando um trabalho de impressão	9 .13 14
Ca	Manuseio de papel apítulo 2: Imprimindo Entendendo o painel do operador Enviando um trabalho para impressão Cancelando um trabalho de impressão Carregando uma bandeja de papel	9 .13 14 14
Ca	Manuseio de papel pítulo 2: Imprimindo Entendendo o painel do operador Enviando um trabalho para impressão Cancelando um trabalho de impressão Carregando uma bandeja de papel Carregando papel	9 .13 14 14 15
Ca	Manuseio de papel pítulo 2: Imprimindo Entendendo o painel do operador Enviando um trabalho para impressão Cancelando um trabalho de impressão Carregando uma bandeja de papel Carregando papel Carregando outros tamanhos de papel	9 13 14 14 15 18
Ca	Manuseio de papel pítulo 2: Imprimindo Entendendo o painel do operador Enviando um trabalho para impressão Cancelando um trabalho de impressão Carregando uma bandeja de papel Carregando papel Carregando outros tamanhos de papel Carregando o alimentador multiuso	9 13 14 14 15 18 19
Ca	Manuseio de papel pítulo 2: Imprimindo Entendendo o painel do operador Enviando um trabalho para impressão Cancelando um trabalho de impressão Carregando uma bandeja de papel Carregando papel Carregando outros tamanhos de papel Carregando o alimentador multiuso Utilizando a função Imprimir e reter	9 13 14 14 15 18 19 25
Ca	Manuseio de papel pítulo 2: Imprimindo Entendendo o painel do operador Enviando um trabalho para impressão Cancelando um trabalho de impressão Carregando uma bandeja de papel Carregando papel Carregando outros tamanhos de papel Carregando o alimentador multiuso Utilizando a função Imprimir e reter Imprimindo trabalhos confidenciais	9 13 14 14 15 18 19 25 27
Ca	Manuseio de papel pítulo 2: Imprimindo Entendendo o painel do operador Enviando um trabalho para impressão Cancelando um trabalho de impressão Carregando uma bandeja de papel Carregando papel Carregando o alimentador multiuso Utilizando a função Imprimir e reter Imprimindo trabalhos confidenciais Imprimindo com mídia especial de tamanho personalizado	9 13 14 14 15 18 19 25 27 28
Ca	Manuseio de papel pítulo 2: Imprimindo Entendendo o painel do operador Enviando um trabalho para impressão Cancelando um trabalho de impressão Carregando uma bandeja de papel Carregando papel Carregando papel Carregando o alimentador multiuso Utilizando a função Imprimir e reter Imprimindo trabalhos confidenciais Imprimindo com mídia especial de tamanho personalizado Dicas para uma impressão bem-sucedida	9 13 14 14 15 18 19 25 27 28 34
Ca	Manuseio de papel pítulo 2: Imprimindo Entendendo o painel do operador Enviando um trabalho para impressão Cancelando um trabalho de impressão Carregando uma bandeja de papel Carregando papel Carregando o alimentador multiuso Utilizando a função Imprimir e reter Imprimindo trabalhos confidenciais Imprimindo com mídia especial de tamanho personalizado Dicas para uma impressão bem-sucedida Entendendo as fontes	9 13 14 14 15 18 19 25 27 28 34 35

Capítulo 3: Instruções sobre mídia43
Papel
Transparências46
Envelopes
Etiquetas47
Cartões 48
Canítulo 4: Utilizando os menus da impressora
Desetivende menus de neinel de energeder
Desativando menus do paínei do operador
Ativando menus do paínei do operador
Menu Cores
Menu Acabamento
Menu I rabalho
Menu Rede
Menu Paralela
Menu de Emulação PCL67
Menu Papel70
Menu Fax
MenuPostScript82
Menu Serial
Menu Configuração86
Menu Suprimentos
Menu USB
Menu Utilitários

Capítulo 5: Entendendo as mensagens da impressora100

Capítulo 6: Eliminando atolamentos de papel1	123
200 Atolamento de papel <x> Páginas atoladas (verificar as áreas A-F,</x>	
B1-5, MPF)	124
240 Atolamento de papelVerificar alimentador MP	140
24 <x> Atolamento de papel Verificar bandeja <x></x></x>	141

Capítulo 7: Manutenção	145
Determinando o status dos suprimentos	
Conservando suprimentos	146
Solicitando suprimentos	147
Substituindo suprimentos	148
Armazenando suprimentos	149
Reciclando suprimentos usados	149
Substituindo um fotorrevelador	150
Substituindo o fusor	155
Substituindo o rolo de revestimento de óleo	164
Substituindo a cinta de transferência	168
Substituindo um cartucho de toner	177
Redefinindo o contador de manutenção	183
Limpando os LEDs	185
Fechando a tampa superior	187
Abrindo a tampa superior	189
Removendo a unidade duplex	191
Removendo o alimentador de alta capacidade	193
Removendo a tampa de acesso à placa do sistema	196
Localizando opções de memória e de rede	197
Instalando a tampa de acesso à placa do sistema	198
Removendo uma gaveta opcional	199
Capítulo 8: Solucionando problemas	
Solicitando assistência técnica	201
Índice	



Marcas registradas

Lexmark, Lexmark com desenho de diamante, FontVision e MarkVision são marcas comerciais da Lexmark International, Inc., registradas nos Estados Unidos e/ou em outros países/regiões.

ImageQuick e OptraImage são marcas registradas da Lexmark International, Inc.

Operation Resource é marca de serviço da Lexmark International, Inc.

PCL® é uma marca registrada da Hewlett-Packard Company. PCL é a designação da Hewlett-Packard Company para um conjunto de comandos (linguagem) e funções de impressora incluídos em seus produtos de impressão. Esta impressora foi desenvolvida para ser compatível com a linguagem PCL. Isso significa que a impressora reconhece os comandos PCL utilizados em vários programas e que emula as funções correspondentes aos comandos.

PostScript[®] é uma marca registrada da Adobe Systems Incorporated. PostScript 3 é a designação da Adobe Systems para um conjunto de comandos (linguagem) e funções da impressora incluídos em seus produtos de software. Esta impressora foi desenvolvida para ser compatível com a linguagem PostScript 3. Isso significa que a impressora reconhece os comandos PostScript 3 utilizados em vários programas e emula as funções correspondentes aos comandos.

Detalhes referentes à compatibilidade estão incluídos nas Referências técnicas.

Os termos a seguir são marcas comerciais ou marcas registradas destas empresas:

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
Candid	Agfa Corporation
CG Omega	Um produto da Agfa Corporation
CG Times	Com base em Times New Roman, sob licença da The Monotype Corporation plc, é um produto da Agfa Corporation
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG e/ou de suas subsidiárias
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc

Helvetica	Linotype-Hell AG e/ou de suas subsidiárias	
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry	
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation	
ITC Bookman	International Typeface Corporation	
ITC Lubalin Graph	International Typeface Corporation	
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation	
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation	
Joanna	The Monotype Corporation plc	
Marigold	Arthur Baker	
Monaco	Apple Computer, Inc.	
New York	Apple Computer, Inc.	
Oxford	Arthur Baker	
Palatino	Linotype-Hell AG e/ou de suas subsidiárias	
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG e/ou de suas subsidiárias	
Taffy	Agfa Corporation	
Times New Roman	The Monotype Corporation plc	
TrueType	Apple Computer, Inc.	
Univers	Linotype-Hell AG e/ou de suas subsidiárias	
Wingdings	Microsoft Corporation	

Outras marcas registradas são propriedades de seus respectivos proprietários.

Aviso de licença

O software residente da impressora contém:

- Software desenvolvido e com direitos autorais da Lexmark
- A Lexmark modificou o software licenciado sob as provisões da versão 2 da Licença pública geral GNU e da versão 2.1 da Licença pública geral menor GNU.
- Software licenciado sob as declarações de garantia e licença da BSD

O software licenciado GNU modificado pela Lexmark é um software gratuito. Você pode redistribuí-lo e/ou modificá-lo sob os termos das licenças indicadas acima. Estas licenças não dão nenhum direito ao software autorizado pela Lexmark nesta impressora.

Como o software licenciado GNU em que se baseiam as modificações da Lexmark é fornecido explicitamente sem garantias, o uso da versão modificada pela Lexmark é igualmente fornecido sem garantia. Consulte as negociações de garantia nas licenças indicadas para obter detalhes adicionais.

Para obter arquivos de código de origem para o software licenciado GNU modificado pela Lexmark, execute o CD de drivers que acompanha a impressora e clique em Contatar a Lexmark.

Cuidados e avisos

CUIDADO: Um cuidado identifica algo que pode causar danos pessoais.

Aviso: Um aviso identifica algo que pode danificar o hardware ou software da impressora.

Informações sobre segurança

- O cabo de alimentação deve ser conectado a uma tomada elétrica devidamente aterrada e que fique próxima ao produto e de fácil acesso.
- Entre em contato com um técnico profissional para obter serviços ou reparos diferentes daqueles descritos nas instruções de operação.
- Este produto foi criado, testado e aprovado como um produto que atende aos mais restritos padrões globais de segurança com o uso de componentes específicos da Lexmark. Os recursos de segurança de algumas peças nem sempre podem ser óbvios. A Lexmark não se responsabiliza pelo uso de outras peças de reposição.

CUIDADO: Não utilize o recurso de fax durante uma tempestade.

CUIDADO: Não instale este produto nem faça qualquer conexão elétrica ou de cabeamento (cabo de alimentação, telefone, etc.) durante uma tempestade.

Avisos de emissão eletrônica

Declaração de informações de compatibilidade com a Federal Communications Commission (FCC)

Esta impressora foi testada e aprovada como um equipamento compatível com os limites para dispositivos digitais de Classe A, de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. A operação está sujeita às seguintes condições: (1) este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferências que possam causar operação indesejável.

Os limites da Classe A da FCC foram projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial quando o equipamento é operado em um ambiente comercial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofreqüência e, se não for instalado e utilizado conforme o manual de instruções, pode causar interferência nociva às comunicações por rádio. A operação deste equipamento em uma área residencial pode causar interferência prejudicial, neste caso, o usuário será solicitado a corrigir a interferência com seus próprios recursos.

O fabricante não se responsabiliza por interferências em rádio ou televisão causadas pelo uso de cabos diferentes dos recomendados ou por alterações e modificações não autorizadas neste equipamento. Alterações ou modificações não autorizadas podem invalidar a autoridade do usuário para operar este equipamento.

Observação: Para garantir a conformidade com as normas da FCC sobre interferência eletromagnética para um dispositivo de computação da Classe A, utilize um cabo devidamente blindado e aterrado. O uso de um cabo substituto não blindado e aterrado corretamente poderá resultar em violação das normas da FCC.

Declaração de conformidade com a Indústria Canadense

Este aparelho digital Classe A apresenta todos os requisitos das Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Avis de conformité aux normes d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe A respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Conformidade com as diretrizes da Comunidade Européia (EC)

Este produto está em conformidade com os requisitos de proteção das diretivas do EC Council 89/ 336/EEC e 73/23/EEC sobre a aproximação e harmonização das leis dos Estados Membros em relação à compatibilidade e segurança eletromagnética de equipamentos elétricos projetados para uso dentro de determinados limites de voltagem.

Uma declaração de conformidade com os requisitos das diretrizes foi assinado pelo Diretor de fabricação e Suporte técnico da Lexmark International, S.A., Boigny, França.

Este produto cumpre os limites da Classe A do EN 55022 e os requisitos de segurança do EN 60950.

Aviso: Este é um produto da Classe A. Em um ambiente doméstico, ele pode causar interferências em transmissões de rádio. Nesse caso, será necessário que o usuário adote as medidas adequadas.

Aviso VCCI japonês

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準 に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波 妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ず るよう要求されることがあります。

Lei de Telecomunicações do Reino Unido, 1984

Este aparelho foi aprovado sob o número NS/G/1234/J/100003 para conexões indiretas ao sistema público de telecomunicações no Reino Unido.

Níveis de emissão de ruído

As seguintes medições estão em conformidade com a ISO 7779 e informadas de acordo com a ISO 9296.

Imprimindo	58 dBA
Inativa	48 dBA

Energy Star



O programa de equipamento EPA ENERGY STAR Office é um esforço em parceria dos fabricantes de computadores para promover a introdução de produtos que façam uso eficiente de energia e para reduzir a poluição do ar causada pela geração de energia.

As empresas participantes deste programa produzem computadores pessoais, impressoras, monitores ou aparelhos de fax que desligam quando não estão sendo utilizados. Este recurso reduz em 50% a energia consumida. A Lexmark tem o orgulho de participar deste programa.

Como um ENERGY STAR Partner, a Lexmark International, Inc. determinou que seus produtos cumpram as diretrizes ENERGY STAR para uso eficiente da energia.



As ilustrações a seguir mostram uma configuração do modelo padrão e uma impressora de rede totalmente configurada (sem o encadernador de grampeador/perfurador opcional). Se você tiveropções de manuseio de papel anexas à impressora, elas devem se parecer mais com o modelo totalmente configurado. Para obter informações sobre outras configurações possíveis, consulte o *Guia de instalação*.



Esta impressora é uma impressora colorida de rede que utiliza tecnologia eletrofotográfica para fornecer imagens, gráficos de apresentação, arte de linha e textos de alta qualidade. Sua saída rápida, até 28 páginas por minuto (ppm), tanto para trabalhos de impressão coloridos quanto monocromáticos, faz com que ela seja a solução ideal para os negócios nos quais o desempenho é fator essencial.

O design flexível da impressora permite suportar diversas necessidades de impressão. Por exemplo, as configurações de "tonalidade do toner" permitem economizar toner quando a qualidade máxima de impressão não for necessária. É possível ainda ajustar as cores impressas para representar mais proximamente as cores do monitor do computador.

As diversas opções de conectividade tornam a impressora uma excelente opção para todos os tipos de ambientes de sistema. É possível conectar um adaptador interno para suportar configurações de rede que exijam Ethernet, Token-Ring, LocalTalk, serial, infravermelho ou portas paralelas adicionais. É possível até mesmo conectar um fax modem classe 1 à porta serial opcional e receber faxes diretamente em sua impressora.

A impressora também oferece manuseio flexível de papel. Ela suporta uma ampla variedade de tamanhos de papel, de A5 a A3 e Banner (11x17 pol) e tem um alimentador multiuso padrão que facilita a impressão em envelopes, transparências, etiquetas, cartões e papéis brilhosos e papéis fora do tamanho padrão. É possível adicionar até três gavetas opcionais à impressora base, que podem aumentar a capacidade de papel na impressora para 2.300 folhas. Você também pode adicionar o alimentador opcional de alta capacidade tornando o total de capacidade de papel para 5.300 folhas. Um encadernador que oferece opcionais de grampo, perfuração e deslocamento também está disponível para fornecer resultados mais eficientes e mais profissionais.

Velocidade de impressão

A impressora pode imprimir trabalhos em quatro cores e monocromáticos a até 28 ppm. Em todas as impressoras, a velocidade de impressão varia dependendo das características específicas do trabalho, tais como tamanho da página formatada, número de fontes, número e complexidade das imagens e gráficos, etc. A impressão de uma mistura de trabalhos coloridos e monocromáticos também pode diminuir a velocidade de impressão, dependendo das definições de impressora escolhidas.

Memória

A impressora é fornecida com pelo menos 128 MB de memória, oferecendo um processamento rápido e eficiente de trabalhos em cores. Equipamentos para rede e alguns outros modelos podem ser fornecidos com mais memória.

É possível instalar um disco rígido opcional para armazenar recursos carregados, estatísticas de trabalho e para colocar em spool ou agrupar trabalhos de impressão. Os recursos armazenados na memória flash ou no disco ficarão retidos na memória mesmo depois de a impressora ser desligada e ligada novamente.

A Lexmark reconhece que existem fornecedores terceirizados dos recursos de memória para os produtos da Lexmark. No entanto, a Lexmark não recomenda, não testa nem oferece suporte aos recursos de memória fabricados por terceiros. Não podemos garantir sua precisão, confiabilidade ou compatibilidade. Quaisquer danos que possam ocorrer aos produtos Lexmark provenientes do uso de memória de terceiros não terão cobertura pela garantia do produto. A Lexmark pode exigir que todos os recursos de memória fabricados por terceiros sejam removidos antes que o produto seja enviado para manutenção.

Manuseio de papel

A impressora vem equipada com uma bandeja de papel para 550 folhas e um alimentador multiuso. Alguns modelos podem ser fornecidos com uma segunda bandeja para 550 folhas. O alimentador multiuso permite carregar uma pilha de envelopes, transparências, etiquetas, cartões, papéis brilhosos ou mais pesados para trabalhos de várias páginas. Para aumentar a capacidade de alimentação de papel, é possível conectar até três gavetas opcionais, cada uma com uma bandeja para 550 folhas, e um alimentador de alta capacidade opcional para 3.000 folhas.



Esta seção contém informações sobre o painel do operador, sobre a alteração das definições da impressora e sobre os menus do painel do operador.

É possível mudar a maioria das definições da impressora a partir do programa ou do driver da impressora. As definições alteradas a partir do aplicativo ou do driver são aplicadas somente no trabalho que você está preparando para enviar para a impressora.

As alterações feitas nas definições da impressora a partir de um programa substituem as alterações feitas no painel do operador.

Se não for possível alterar uma definição a partir de seu programa, utilize o painel do operador ou o painel do operador remoto do MarkVision[™] Professional. A alteração de uma definição de impressora a partir do painel do operador ou do MarkVision Professional torna essa definição como a definição padrão do usuário. Consulte o CD de drivers para obter informações sobre o MarkVision Professional.

Entendendo o painel do operador

O painel do operador da impressora tem uma tela de cristal líquido (LCD) de duas linhas com dezesseis caracteres, cinco botões e uma luz indicadora.



Luz indicadora

A luz indicadora fornece informações sobre o status da impressora. Se a luz estiver:

- apagada, a impressora estará desligada;
- acesa, a impressora estará ligada, mas inativa;
- piscando, a impressora estará ligada e ocupada.

Utilizando os botões do painel do operador

Utilize os cinco botões do painel do operador para abrir um menu, rolar por uma lista de valores, alterar as definições da impressora e responder às mensagens dela.

Os números 1 a 6 aparecem ao lado dos botões do painel do operador. Esses números são utilizados para fazer a inserção dos números de identificação pessoal (PIN) para os trabalhos de Imprimir e reter. Para obter mais informações, consulte **Utilizando a função Imprimir e reter**.

As informações a seguir descrevem as funções de cada botão.

Observação: Os botões agem de acordo com as informações exibidas na segunda linha do painel do operador.

Continuar	Pressione o botão Continuar para:
	 Retornar ao estado Pronta se a impressora estiver off-line (a mensagem Pronta não aparece na tela do painel do operador). Sair dos menus da impressora e retornar para o estado Pronta. Apagar as mensagens de erro do painel do operador.
	Se você tiver alterado as definições da impressora nos menus do painel do operador, pressione o botão Continuar antes de enviar um trabalho para impressão. A impressora deve exibir a mensagem Pronta para os trabalhos a serem impressos.
Menu	Cada extremidade do botão tem uma função. Pressione Menu:
	 quando a mensagem Pronta estiver sendo exibida para deixar a impressora offline (fora do estado Pronta) e rolar pelos menus; quando a mensagem Ocupada estiver sendo exibida para ir ao Menu Trabalho; quando a impressora estiver off-line, pressione Menu> para rolar pelos menus. Pressione <menu anterior="" ao="" item="" li="" menus.<="" nos="" para="" voltar=""> </menu>
	Para itens de menu com valores numéricos, tais como Cópias , pressione e segure o botão Menu para rolar pelos valores. Solte o botão quando o número desejado estiver sendo exibido.
Selecionar	Pressione Selecionar para:
	 Selecionar o menu exibido na segunda linha do painel do operador. Dependendo do tipo de menu, essa ação: Abrir o menu e exibir seu primeiro item. Abrir o menu e exibir a definição padrão. Salvar o item de menu exibido como a definição padrão. A impressora exibe a mensagem Salvo e retorna ao item de menu. Apagar determinadas mensagens do painel do operador.
Retornar	Pressione Retornar para voltar ao nível ou item de menu anterior.
Parar	Pressione Parar nas mensagens Pronta , Ocupada OU Aguardando para parar temporariamente todas as atividades e deixar a impressora off-line. A mensagem de status do painel do operador muda para A impressora não está pronta. Pressione Continuar para retornar a impressora ao Pronta , Ocupada OU Aguardando.

Alterando as configurações da impressora

A partir do painel do operador, é possível selecionar itens de menu e valores associados para imprimir seus trabalhos com sucesso. Também é possível utilizar o painel para alterar a configuração e o ambiente operacional da impressora. Consulte **Utilizando os menus da impressora** para obter uma explicação sobre todos os itens de menu.

É possível modificar as configurações da impressora:

- selecionando uma configuração a partir de uma lista de valores;
- alterando uma configuração para ativada/desativada;
- alterando uma configuração numérica.

Para selecionar um novo valor como uma configuração:

- 1 A partir de uma mensagem de status **Pronta**, pressione **Menu**. Aparecem os nomes de menu.
- 2 Continue pressionando o Menu até que você veja o menu que precisa.
- **3** Pressione **selecionar** para selecionar o menu ou o item de menu exibido na segunda linha do display.
- Se a seleção for um menu, o menu será aberto e aparecerá a primeira configuração de impressora no menu.
- Se a seleção for um item de menu, aparecerá a configuração padrão do menu. A configuração padrão do usuário atual tem um asterisco [*] ao lado.

Cada item de menu tem uma lista de valores para o item de menu. Um valor pode ser:

- uma frase ou uma palavra que descreva a configuração;
- um valor numérico que possa ser alterado;
- uma definição Ativado ou Desativado.
- 4 Pressione Menu para mover para o valor que precisa.
- 5 Pressione Selecionar para selecionar o valor da segunda linha do painel do operador. Um asterisco aparece ao lado do valor, indicando que ele é a configuração padrão do usuário. A nova configuração aparece por um segundo, limpa, exibe a palavra salvo e depois exibe a lista de itens de menu anterior.
- 6 Pressione **Retornar** para voltar aos menus anteriores. Faça seleções de menu adicionais para definir novas configurações padrão. Pressione **Continuar** se esta for a última configuração a alterar.

As configurações padrão do usuário permanecem em efeito até que você salve as novas configurações ou restaure os padrões de fábrica. As configurações escolhidas no programa também podem alterar ou substituir as configurações padrão do usuário selecionadas no painel do operador.

Imprimindo a página de configurações de menu

Siga as etapas seguintes para imprimir uma lista atual das configurações padrão de usuário e das opções de impressora instaladas:

- 1 Verifique se a impressora está ligada e se aparece a mensagem de status **Pronta**.
- 2 Pressione Menu até aparecer o Menu Utilitários e, a seguir, pressione Selecionar.
- 3 Pressione Menu até aparecer o Menu Imprimir e, a seguir, pressione Selecionar.

A mensagem Imprimindo configurações de menu aparece e permanece até que a página seja impressa. A impressora retorna ao estado Pronta quando a(s) página(s) acabar(em) de imprimir.

Se aparecer uma mensagem, consulte **Entendendo as mensagens da impressora** para obter mais informações.

4 Verifique se as opções instaladas estão relacionadas corretamente em "Recursos instalados".

Se um dos opcionais instalados não estiver na lista, desligue a impressora, desconecte o cabo de alimentação e instale o opcional novamente.

Observação: Para evitar uma sobrecarga elétrica, conecte a impressora a uma tomada devidamente aterrada de um circuito que não seja GFI (Ground Fault Interrupter).

- 5 Verifique se a quantidade de memória instalada está relacionada corretamente em "Informações da impressora".
- **6** Verifique se as bandejas de papel estão configuradas para os tamanhos e tipos de papel carregados.

O diagrama Utilizando os menus da impressora mostra os itens de menu em cada menu.

Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica. Os padrões de fábrica podem ser diferentes para cada país/região.

Os *padrões de fábrica* são as configurações de função originais exibidas na primeira vez em que a impressora é ligada. Eles permanecem em efeito até que sejam alterados. Os padrões de fábrica são restaurados se você selecionar o valor Restaurar no item de menu Padrões de fábrica do menu Utilitários.

Quando você seleciona uma nova configuração no painel do operador, o asterisco se move para próximo da configuração selecionada para identificá-la como o padrão atual do usuário.

Os *padrões do usuário* são as configurações que você seleciona para as diferentes funções da impressora e as armazena na memória da impressora. Uma vez armazenadas, essas configurações permanecem ativas até que novas configurações sejam armazenadas ou até que os padrões de fábrica sejam restaurados. Consulte **Alterando as configurações da impressora**.

Observação: As configurações escolhidas a partir do programa podem substituir as configurações selecionadas a partir do painel do operador.

Menus desativados

Se sua impressora estiver configurada como uma impressora de rede disponível para vários usuários, poderá aparecer a mensagem Menus desativados quando você pressionar Menu a partir do estado Pronta. A desativação dos menus evita que os usuários usem o painel do operador para alterar inadvertidamente um padrão da impressora que tenha sido configurado pela pessoa que a gerencia. Ainda é possível usar os recursos Imprimir e reter, apagar mensagens e selecionar itens a partir do menu Trabalho quando estiver imprimindo um trabalho, mas não é possível alterar outras configurações da impressora. Entretanto, é possível usar o seu driver de impressora para substituir os padrões da impressora e selecionar as configurações para trabalhos de impressão individuais.

Enviando um trabalho para impressão

- 1 Abra o arquivo que deseja imprimir.
- 2 No menu Arquivo, escolha Imprimir.
- 3 Verifique se a impressora correta está selecionada na caixa de diálogo.
- 4 Ajuste as configurações da impressora de acordo com a sua necessidade.

As configurações disponíveis da impressora são determinadas pelo programa que abre o arquivo.

Observação: Clique em **Propriedades** ou **Configurar** para ajustar as configurações da impressora que não estão disponíveis na primeira tela e, a seguir, clique em **OK**.

5 Clique em OK ou em Imprimir para enviar o trabalho para a impressora selecionada.

Cancelando um trabalho de impressão

1 Pressione Menu.

O menu Trabalho aparece na primeira linha do display e Cancelar trabalho aparece na segunda linha.

2 Pressione Selecionar.

Cancelando trabalho aparecerá rapidamente no display. A impressora termina a impressão da página atual e depois pára. A impressora retorna ao estado Pronta.

Carregando uma bandeja de papel

A impressora avisa quando você deve carregar o papel. Se uma bandeja tiver 50 folhas de papel, Bandeja x baixa aparece no display, em que x corresponde a uma bandeja de papel. Abra a bandeja e carregue papel para apagar a mensagem.

Ao trocar o papel da bandeja, verifique se as guias do papel estão nas posições corretas. A posição da guia esquerda do papel informa à impressora o tamanho do papel carregado na bandeja. A alimentação de papel quando a guia esquerda ou frontal do papel não estiver na posição correta pode resultar em erros de alimentação ou atolamento do papel.

Se você carregar um tipo de mídia diferente, altere a definição Tipo de papel no Menu Papel.

Carregando papel

Complete essas instruções para carregar os materiais de impressão em qualquer uma das bandejas padrão ou opcionais.

1 Puxe a bandeja de papel para fora até parar.



2 Pressione a placa metálica para baixo até travar.



- **3** Movimente a guia de papel esquerda pressionando-a e deslizando-a para a posição do tamanho do papel que está sendo carregado.
- **Observação:** A posição da guia de papel esquerda informa à impressora o tamanho do papel na bandeja. Se a guia esquerda do papel estiver na posição errada, você poderá ter problemas de alimentação do papel ou formatação incorreta de páginas.



4 Flexione as folhas para frente e para trás para soltá-las e, a seguir, ventile-as.



Não dobre nem enrugue o papel. Endireite as bordas da pilha em uma superfície plana.

5 Coloque o papel na bandeja com o lado de impressão para baixo.

Observação: Não exceda a altura máxima recomendada para a pilha de mídia, como mostra a tabela de altura da pilha na folha de *Referência rápida* ou em **Instruções sobre** mídia. Carregar a bandeja em excesso pode provocar atolamentos.



6 Aperte a alavanca da guia frontal de papel e deslize-a até que esta toque levemente a pilha de papel. Verifique se a guia de papel esquerda está posicionada junto à pilha. Se necessário, pressione e deslize essa guia até que ela pare junto à pilha de papel.



7 Gire o disco de tamanho do papel até que o tamanho do papel na bandeja seja indicado.

Observação: Essa definição é apenas um lembrete e não tem efeito sobre a operação da impressora.



8 Insira a bandeja.



Carregando outros tamanhos de papel

Consulte **Carregando o alimentador multiuso** para obter instruções de carregamento de papel timbrado no alimentador multiuso.

Observação: Etiquetas e transparências da Lexmark (LTR N/P 12A5940 ou A4 N/P 12A5941) podem ser alimentadas somente a partir da bandeja de mídia pesada opcional. Os papéis brilhosos podem ser alimentados a partir de qualquer bandeja.

Carregando o alimentador multiuso

O alimentador multiuso pode reter diversos tamanhos e tipos de papel, como transparências e envelopes. Ele é útil para impressão em uma página de papel timbrado, papel colorido ou outro tipo de mídia especial. Consulte o *Guia de cartões e etiquetas* para obter mais informações sobre tipos e tamanhos de papel.

É possível usar o alimentador multiuso de uma das duas formas:

- **Bandeja de papel**—Carregue papel ou outra mídia de impressão no alimentador se tiver a intenção de deixar a mídia no alimentador.
- Alimentador manual secundário—Envie um trabalho de impressão ao alimentador ao especificar o tipo e o tamanho da mídia de seu computador. A impressora solicita o carregamento da mídia de impressão adequada antes de imprimir.

Lembre-se destas capacidades, dimensões de papel e dicas operacionais ao carregar o alimentador multiuso.

Capacidade

A altura máxima da pilha é 11 mm (0,04 pol.). O alimentador multiuso pode conter aproximadamente:

- 100 folhas de papel de 75 g/m² (20 lb)
- 80 folhas de papel 12x18 de 24 lb
- 55 folhas de etiquetas
- 55 folhas de cartões
- 50 transparências
- 10 envelopes
- 1 folha de papel brilhoso (alimentação manual)
- 1 folha de papel de banner (297,2 x 914,4 mm [11,7 x 36 pol]), alimentação manual

Dimensões do papel

O alimentador multiuso aceita papel dentro das seguintes dimensões:

- Largura 90 mm (3,54 pol) a 305 mm (12 pol)
- Comprimento 148 mm (5,83 pol) a 914 mm (36 pol)

Impressão sem problemas

- Carregue somente um tamanho de papel ou de envelope por vez no alimentador multiuso.
- Para obter a melhor qualidade de impressão possível, use somente mídia de impressão de alta qualidade desenvolvida para impressoras a laser. Para obter mais instruções sobre papel, consulte **Instruções sobre mídia**.

- Para evitar atolamentos de papel, não coloque nem remova papel se o alimentador multiuso ainda tiver papel.
- Carregue a mídia com o lado de impressão recomendado para cima.
- Nunca coloque objetos sobre o alimentador multiuso. Além disso, evite pode pressioná-lo parabaixo ou aplicar muita força.
- Nunca remova qualquer bandeja se estiver ocorrendo uma impressão a partir do alimentador multiuso ou se a mensagem Ocupada for exibida no painel do operador. Isto pode provocar um atolamento.

Para carregar o alimentador multiuso:

1 Abra a porta do alimentador multiuso e estenda a bandeja para acomodar o papel que você deseja usar.



2 Mova as guias de largura de papel para a posição correta.



3 Empurre a chapa inferior até que ela trave no lugar.



- 4 Prepare a mídia de impressão para carregamento.
- Flexione o papel para frente e para trás ou ventile os envelopes. Não dobre nem enrugue o papel. Nivele as bordas sobre uma superfície plana.



Segure as transparências pelas bordas e evite tocar na superfície para impressão. Ventile a
pilha de transparências para evitar atolamento. Cuidado para não riscar nem deixar
impressões digitais nas transparências.



- **5** Carregue um tipo de mídia de impressão no alimentador multiuso. *Não* coloque tipos diferentes. Clique em um tópico para obter instruções de carregamento:
- Carregando papel, transparências, etiquetas e cartões
- Carregando envelopes
- Carregando papel timbrado
- Carregando papel, transparências, etiquetas e cartões

Carregando o alimentador multiuso

a Carregue papel, transparências, etiquetas e cartões no centro da bandeja com o lado recomendado para impressão para cima.



b Continue com a **etapa 6**.

Carregando envelopes

- a Carregue os envelopes com o lado da aba para baixo, fechados e com a área do endereço do remetente no lado direito. Oriente os envelopes de forma que a borda com a área de endereço do remetente e a área do selo entrem por último no alimentador.
 - Aviso: Nunca use envelopes com selos, grampos, prendedores, janelas, revestimentos ou adesivos autocolantes. Esses envelopes podem provocar sérios danos na impressora.



Observação: Se ocorrer atolamento de envelopes durante a impressão, tente reduzir o número de envelopes no alimentador multiuso.

b Continue com a **etapa 6**.

Carregando papel timbrado

- **a** Para imprimir no modo *simplex* (em um só lado) e *duplex* (em ambos os lados) em papel timbrado, carregue o papel com o lado impresso *para cima*.
- **b** Continue com a **etapa 6**.
- 6 Deslize a mídia de impressão cuidadosamente para dentro do alimentador multiuso.

Observação: Se a mídia for forçada, poderá ocorrer um atolamento.

7 Deslize as guias de largura até que fiquem levemente encostadas nas bordas da mídia de impressão. *Não* curve a mídia de impressão.



8 Empurre o botão SET (Definir) para a esquerda para destravar a chapa inferior.



- **9** Selecione a origem, o tamanho e o tipo do papel no programa e o tipo e o tamanho do papel no painel do operador.
 - a Verifique se o tamanho do papel (Tamanho do alimentador MP) e o tipo de papel (Tipo do alimentador MP) do alimentador multiuso estão definidos com o valor correto para a mídia de impressão que está sendo carregada. (Consulte Papel e Tipo de papel para obter informações detalhadas sobre essas definições.)
 - **b** Pressione **Continuar** para voltar ao estado **Pronta**.

Observação: As definições do software podem substituir as definições do painel do operador.

Fechando o alimentador multiuso

- 1 Remova a mídia de impressão do alimentador multiuso.
- 2 Empurre a bandeja estendida para agrupar o alimentador multiuso em sua posição menor.



3 Empurre a chapa inferior até que ela trave no lugar.



4 Feche o alimentador multiuso.



Utilizando a função Imprimir e reter

Ao enviar um trabalho para a impressora, você pode especificar no driver que a impressora deve reter o trabalho na memória. Quando você desejar imprimir o trabalho, vá até a impressora e use os menus do painel do operador para identificar qual trabalho retido deseja imprimir.

Imprimindo e excluindo trabalhos retidos

Quando os trabalhos retidos estiverem armazenados na memória da impressora, use o painel do operador para especificar o que deseja fazer com um ou mais dos trabalhos. Você pode selecionar Trabalho confidencial ou Trabalhos retidos (trabalhos do tipo Repetir impressão, Reservar impressão e Verificar impressão) no Menu Trabalho. Se você selecionar Trabalho confidencial, deverá digitar onúmero de identificação pessoal (PIN) que foi especificado no driver no momento em que o trabalhofoi enviado. Consulte Imprimindo trabalhos confidenciais para obter mais informações.

Nos itens de menu Trabalho confidencial ou Trabalhos retidos, você tem cinco opções:

- Imp todos trabs
- Imprimir um trab
- Excluir todos os trabalhos
- Excluir um trab
- Imprimir cópias

Acessando trabalhos retidos a partir do painel do operador

- 1 Para acessar trabalhos retidos no painel do operador:
- Se a impressora estiver Ocupada, pressione Menu e o Menu Trabalho será exibido.
- Se a impressora estiver **Pronta**, continue com a etapa 2.

- 2 Pressione **Menu** até que você veja **Trabalhos retidos** Ou **Trabalho confidential** na tela do painel do operador, dependendo do tipo de trabalho que deseja acessar.
- 3 Pressione Selecionar.

Observação: Se estiver procurando um Trabalho confidencial, será solicitado que você digite o PIN. Consulte **Imprimindo trabalhos confidenciais** para obter mais informações.

- 4 Pressione **Menu** até que a ação que deseja executar apareça na segunda linha do painel do operador (imprimir um trabalho, excluir um trabalho, etc.).
- 5 Pressione Selecionar.
- Se você estiver procurando um trabalho específico, pressione Menu para rolar pela lista de trabalhos disponíveis e pressione Selecionar quando aparecer o trabalho correto. Aparecerá um asterisco (*) ao lado do nome do trabalho, indicando que você optou por imprimir ou excluir o trabalho.
- Se for solicitado que você digite o número de cópias que deseja imprimir, use o **Menu** para aumentar ou diminuir o número no painel do operador e pressione **Selecionar**.
- 6 Pressione **Continuar** para imprimir ou excluir trabalhos específicos marcados.

A impressora exibe rapidamente mensagens indicando quais funções de impressão e retenção estão sendo executadas e depois volta para o estado **Pronta**.

Reconhecendo erros de formatação

Se o símbolo ⁴ aparecer na tela, significa que a impressora teve problemas para formatar um ou mais dos trabalhos retidos. Esses problemas na formatação normalmente são o resultado de memória insuficiente na impressora ou de dados inválidos, que podem fazer com que a impressora descarte o trabalho.

Quando o símbolo $\stackrel{f}{\gamma}$ aparece próximo a um trabalho retido, você pode:

- Imprimir o trabalho. Somente parte do trabalho pode ser impressa.
- Excluir o trabalho. Você pode optar por liberar memória adicional da impressora, rolando pela lista de trabalhos retidos e excluindo outros trabalhos enviados para a impressora.

Se os erros de formatação forem um problema recorrente com trabalhos retidos, sua impressora pode necessitar de mais memória.

Repetir impressão

Se você enviar um comando *Repetir trabalho de impressão*, serão impressas todas as cópias solicitadas do trabalho e a impressora armazenará o trabalho na memória para que você possa imprimir cópias adicionais mais tarde. Você só poderá imprimir cópias adicionais se o trabalho permanecer armazenado na memória.

Observação: Os trabalhos do tipo Repetir impressão são automaticamente excluídos da memória da impressora quando esta requer memória extra para processar trabalhos retidos adicionais.

Reservar impressão

Se você enviar um comando *Reservar trabalho de impressão*, a impressora não imprimirá o trabalho imediatamente, mas o armazenará na memória para que você possa imprimi-lo mais tarde. O trabalho é retido na memória até que você o exclua do menu Trabalhos retidos. Os trabalhos do tipo Reservar impressão podem ser excluídos se a impressora necessitar de memória extra para processar trabalhos retidos adicionais.

Consulte Imprimindo e excluindo trabalhos retidos.

Verificar impressão

Se você enviar um comando *Verificar trabalho de impressão*, uma cópia será impressa e as cópias restantes solicitadas a partir do driver serão retidas na memória da impressora. Utilize o comando Verificar impressão para verificar se a primeira cópia é satisfatória antes de imprimir as cópias restantes.

Consulte **Imprimindo e excluindo trabalhos retidos** se precisar de ajuda para imprimir cópias adicionais armazenadas na memória.

Observação: Quando todas as cópias forem impressas, o comando Verificar trabalho de impressão será excluído da memória da impressora.

Imprimindo trabalhos confidenciais

Quando você envia um trabalho para a impressora, pode digitar um número de identificação pessoal (PIN) no driver. O PIN deve ter quatro dígitos, com números de 1 a 6. O trabalho fica retido na memória da impressora até que você digite o mesmo PIN de quatro dígitos no painel do operador e faça a opção por imprimir ou excluir o trabalho. Isso garante que o trabalho não seja impresso antesque você esteja próximo para recolhê-lo e que mais ninguém possa imprimi-lo.

Selecione **Trabalho confidencial** no **Menu Trabalho** e selecione seu nome de usuário. O aviso a seguir é exibido:

Digite PIN: =____ Utilize os botões no painel do operador para digitar o PIN de quatro dígitos associado ao seu trabalho confidencial. Os números próximos aos nomes dos botões identificam os botões que devem ser pressionados para cada dígito (de 1 a 6). À medida que você digita o PIN, são exibidos asteriscos no painel do operador para garantir o sigilo absoluto.



Se você digitar um PIN inválido, será exibida a mensagem Nenhum trabalho localizado. Tentar novamente? Pressione Continuar para digitar o PIN novamente ou pressione Parar para sair do menu Trabalho confidencial.

Ao digitar um PIN válido, você tem acesso a todos os trabalhos de impressão que correspondem ao nome do usuário e PIN digitado. Os trabalhos de impressão que correspondem ao PIN digitado aparecem na tela quando você digita os itens de menu Imprimir um trabalho, Excluir um trabalho e Imprimir cópias. Então, é possível escolher entre imprimir ou excluir trabalhos correspondentes ao PIN digitado. Consulte **Imprimindo e excluindo trabalhos retidos** para obter mais informações. Após a impressão do trabalho, a impressora exclui o trabalho confidencial da memória.

Imprimindo com mídia especial de tamanho personalizado

Sua impressora suporta uma ampla gama de tamanhos e tipos de papel e alguns deles ultrapassam as dimensões da bandeja padrão da impressora. Por isso, ao imprimir em uma mídia de tamanho especial, primeiro você deve fazer os ajustes necessários tanto na impressora quanto no driver da impressora.

Etapa 1: Utilizando o Alimentador multiuso

Como alguns tamanhos de mídia não se ajustam nas bandejas de papel de tamanho normal, é preciso que você use o alimentador multiuso para carregar a mídia para sua impressora.

Para obter instruções detalhadas sobre o carregamento da mídia de tamanho personalizado, consulte **Carregando o alimentador multiuso**.

Etapa 2: Configurando o painel do operador para a mídia de tamanho personalizado

O tamanho de papel Universal é a definição padrão das mídias de tamanho personalizado definidas em sua impressora, utilizando a medida de **12x18** pol como as dimensões padrão. Se você tiver alterado a definição padrão em sua impressora ou se quiser usar uma mídia de um tamanho diferente, você deve definir o tamanho do papel Universal de acordo com as dimensões que deseja usar e verificar se a unidade de medida adequada está selecionada.

Para definir o tamanho do papel Universal:

- 1 Pressione Retornar até aparecer o menu principal.
- 2 Pressione Menu até aparecer Menu Papel e, a seguir, pressione Selecionar.
- 3 Pressione Menu até aparecer Configuração universal e, a seguir, pressione Selecionar.
- 4 Pressione Menu até aparecer Largura do retrato e, a seguir, pressione Selecionar.
 - Para obter as configurações padrão, se o valor exibido for 12 pol, pressione **Retornar** ou pressione **Menu** para aumentar ou diminuir o valor do tamanho desejado. Pressione **Selecionar**.
- 5 Pressione Menu até aparecer Comprimento do retrato e, a seguir, pressione Selecionar.
 - Para obter as configurações padrão, se o valor exibido for 18 pol, pressione **Retornar** ou pressione **Menu** para aumentar ou diminuir o valor do tamanho desejado. Pressione **Selecionar**.

Para definir a Unidade de medida:

- 1 Em Configuração universal, pressione Menu até aparecer Unidades de medida; a seguir, pressione Selecionar.
- 2 Pressione Menu até que a unidade de medida apropriada seja exibida. Se a unidade de medida que você deseja já estiver salva com um asterisco ao lado dela, pressione Retornar para voltar para a Configuração universal. Caso contrário, pressione Selecionar para alterar a unidade de medida.

Assim que o tamanho do papel Universal estiver definido, escolha **Universal** como o tamanho do papel para o alimentador multiuso.

Observação: O alimentador multiuso (Alimentador MP) e o Papel manual não têm a mesma designação.

Para definir o tamanho do papel para o alimentador multiuso:

- 1 Pressione **Retornar** até aparecer o menu principal.
- 2 Pressione Menu até ver a mensagem Menu Papel e, a seguir, pressione Selecionar.
- 3 Pressione Menu até ver a mensagem Tamanho do papel e, a seguir, pressione Selecionar.
- 4 Pressione Menu até aparecer Tamanho do Alimentador MP e, a seguir, pressione Selecionar.
- 5 Pressione Menu até aparecer Universal e, a seguir, pressione Selecionar.
- 6 Pressione Retornar até aparecer a mensagem Pronta.

Se o tamanho do alimentador MP não estiver relacionado na lista como uma opção no menu Tamanho do papel, será preciso definir a opção de menu Configurar MP para Cassete. O menu Configurar MP está localizado no **Menu Papel**.

Para definir a origem do papel para o alimentador multiuso:

- 1 Pressione **Retornar** até aparecer o menu principal.
- 2 Pressione Menu até aparecer Menu Papel e, a seguir, pressione Selecionar.
- 3 Pressione Menu até aparecer Origem do papel e, a seguir, pressione Selecionar.
- 4 Pressione Menu até aparecer Alimentador MP e, a seguir, pressione Selecionar.
- 5 Pressione Retornar até aparecer a mensagem Pronta.

Etapa 3: Configurando o driver de impressora

Depois de configurar o painel do operador da impressora, configure o driver de impressora no computador.

Para Windows 95/98/Me:

- Se você estiver utilizando um driver de PostScript:
 - 1 No computador, clique em Iniciar > Configurações > Painel de controle.
 - 2 Clique duas vezes na pasta Impressoras e realce sua impressora na lista clicando uma vez nela. Em seguida, selecione Arquivo ► Propriedades.
 - 3 Selecione a guia Papel e clique em Formulários do usuário.
 - 4 No campo **Tipo de formulário**, digite o nome do formulário personalizado que está sendo definido.
 - 5 Em Tamanho do formulário, digite as dimensões do formulário nos campos de **Largura** e **Comprimento**. No caso de papéis com 12x18 pol, você pode digitar 12,0 em Largura e 18,0 em Comprimento.

- 6 Especifique as unidades de medida apropriadas.
- 7 Clique no botão Adicionar para adicionar o formulário à lista Formulários definidos pelo usuário e clique em OK para voltar para as Propriedades da impressora.
- 8 Em Propriedades, na guia Papel, verifique se o novo formulário personalizado é exibido no campo Tipo de formulário.
- 9 Abra o programa e imprima seu documento.
- Se você estiver utilizando um driver de PCL (Linguagem de Controle da Impressora):
 - 1 No computador, clique em Iniciar > Configurações > Painel de controle.
 - 2 Clique duas vezes na pasta Impressoras e realce sua impressora na lista clicando uma vez nela. Em seguida, selecione Arquivo → Propriedades.
 - 3 Clique na guia Papel. Em Formulários personalizados, clique em Novo tamanho.
 - 4 Digite o nome do formulário personalizado que está sendo definido.
 - 5 Especifique o tipo de formulário como Papel.
 - 6 Especifique as unidades de medida apropriadas.
 - 7 Digite as dimensões apropriadas para Largura e Comprimento.
 - 8 Clique em **OK** para definir o formulário e voltar para as Propriedades da impressora.
 - **9** Em Propriedades, na guia Papel, verifique se o novo formulário personalizado é exibido no campo Tamanho do formulário.
 - **10** Abra o programa e imprima seu documento.

Para Windows NT, Windows 2000 e Windows XP:

- 1 No computador, clique em Iniciar → Configurações → Painel de controle. Para o Windows XP e o Windows XP Professional, vá para Iniciar → Painel de controle.
- 2 Vá para a pasta Impressoras e selecione Arquivo → Propriedades do servidor. Para Windows XP e Windows XP Professional, vá para Impressoras e outro hardware e selecione Impressoras e faxes. Selecione Arquivo → Propriedades do servidor.
- 3 Selecione a guia Formulários e clique na caixa Criar um novo formulário.
- 4 No campo **Descrição de formulário para**, digite um nome para o formulário personalizado que está sendo definido. Por exemplo, digite **Personalizado de 12x18 pol**.
- 5 Em Medidas, digite as dimensões e as margens apropriadas do formulário, bem como as unidades de medida. Clique em Salvar formulário para adicionar um novo formulário.
- 6 Clique em OK para voltar para a pasta Impressoras.
- 7 No Windows 2000 e XP, na pasta Impressoras, realce sua impressora clicando uma vez nela. Vá para Arquivo ► Preferências de impressão.
- 8 Em Preferências de impressão, selecione a guia Papel.
- **9** Para drivers de PostScript para Windows 2000 e XP, selecione o formulário personalizado na lista em **Tipo de formulário.**

Para drivers de PCL para Windows 2000 e XP, selecione o formulário personalizado na lista em **Tamanho do formulário.**

10 Abra o programa e imprima seu documento.

Observações:

- Alguns programas podem sobrescrever suas configurações de impressão. Por isso, você deve definir as configurações do programa para aceitar o formulário personalizado. Consulte os materiais de referência do programa para obter mais informações sobre como alterar essas definições.
- Ao selecionar o formulário personalizado nas Preferências de impressão, recomenda-se que seja utilizado o formulário criado recentemente no programa. No entanto, isso faz com que o novo formulário seja definido como padrão para todos os programas que não substituem o tamanho de papel selecionado do driver de impressora. Para redefinir o tamanho de formulário padrão, digite as Preferências de impressão novamente e defina o tamanho do formulário para o tipo desejado.
- Se você estiver trabalhando em rede, somente o administrador poderá criar um novo formulário no servidor. Em uma arquitetura de servidor cliente, assim que o novo formulário for inserido no servidor, os objetos da impressora do cliente (instalados pelo recurso Apontar e imprimir) recebem o formulário personalizado pelo servidor.
- Pode ser que algumas alterações não apareçam imediatamente em uma cópia do driver do programa. Com isso, pode ser que seja necesário fechar e reabrir o programa para que quaisquer alterações nas configurações do driver possam ser exibidas.

Para Mac OS 8.6-9.x:

- 1 Verifique se a impressora identificada na área de trabalho é a impressora padrão.
- 2 No programa, vá para File > Page Setup.
- 3 Clique no menu Page Setup e selecione Custom page Sizes. Clique em New.
- 4 Digite um nome para a página personalizada na caixa de edição Custom Page Size Name.
- 5 Em Paper Size, digite as dimensões apropriadas. Em Margins, digite o tamanho da margem apropriada.
- 6 Selecione as unidades de medida apropriadas.
- 7 Clique em OK.
- 8 No programa, vá para File > Page Setup. Clique no menu Page Setup e selecione Page Attributes. Em Paper, selecione o tamanho personalizado que você deseja usar.
- 9 Imprima o documento.

Para Mac OS X v10.2:

- 1 No programa, vá para File > Page Setup.
- 2 Em Format for, selecione a opção Any Printer.
- 3 Em Settings, selecione Custom Paper Size e clique em New.
- 4 Digite um nome para o tamanho do papel personalizado.
- **5** Digite as dimensões e as margens adequadas.
- 6 Clique em Save.
- 7 Clique em OK.
- 8 No programa, vá para File > Page Setup.
- 9 Em Format for, verifique se a opção Any Printer está selecionada.
- 10 Em Paper Size, selecione o tamanho personalizado que você deseja usar.
- **11** Imprima o documento.

Dicas para uma impressão bem-sucedida

Armazenando a mídia de impressão

O armazenamento adequado da mídia ajuda a evitar problemas na impressão. Utilize as seguintes diretrizes:

- Para obter melhores resultados, armazene a mídia em um ambiente em que a temperatura seja de aproximadamente 21°C (70°F) e a umidade relativa seja de 40%.
- Armazene as caixas de papelão em uma bandeja ou estante, em vez de colocá-las diretamente no chão.
- Se você armazenar pacotes individuais de papel fora da embalagem original, coloque-os sobre uma superfície plana para que as bordas não fiquem deformadas ou enroladas.
- Não coloque nada sobre os pacotes de papel.

Evitando atolamentos de papel

A seleção cuidadosa da mídia de impressão e seu correto carregamento podem evitar a maioria dos atolamentos de papel. Se mesmo assim ocorrerem atolamentos, siga as etapas descritas em **Eliminando atolamentos de papel**. Se ocorrerem atolamentos com freqüência, siga as seguintes dicas para evitá-los:

- Consulte **Carregando uma bandeja de papel** para ver a maneira correta de carregar papel. Verifique se as guias ajustáveis estão posicionadas corretamente, se a pilha de papel foi empurrada para baixo e se ela está travada na bandeja antes de fechar a bandeja.
- Não sobrecarregue as bandejas de papel. Verifique se o papel está respeitando a marca de capacidade de papel dentro da bandeja relativa ao tamanho e gramatura do papel que está sendo utilizado. Consulte a *Referência rápida* ou **Instruções sobre mídia** para obter informações sobre a altura recomendada para as pilhas.
- Não remova bandejas durante os trabalhos de impressão.
- Flexione, ventile e alinhe o papel antes de carregá-lo.
- Ventile pilhas de etiquetas ou transparências antes de carregá-las nas bandejas de Mídia pesada ou no Alimentador multiuso. Se mesmo assim ocorrerem atolamentos durante o uso do alimentador multiuso, tente alimentar uma folha por vez.
- Não carregue papel dobrado, amassado, úmido ou enrolado.
- *Não* misture tipos ou tamanhos de papel em uma mesma bandeja.
- Utilize somente a mídia de impressão recomendada. Consulte Papel.
- Verifique se o lado recomendado para impressão está para cima no alimentador multiuso ou alimentador de alta capacidade.
- Assegure que o lado recomendado para impressão esteja voltado para baixo ao carregar as bandejas 1 a 4.
- Mantenha a mídia armazenada em um ambiente aceitável. Consulte Instruções sobre mídia.

Entendendo as fontes

Fontes residentes

A impressora está equipada com fontes residentes armazenadas permanentemente na memória da impressora. Fontes diferentes estão disponíveis em emulações PCL 6 e PostScript 3. Alguns dos tipos mais populares, como Courier e Times New Roman, estão disponíveis para todos os idiomas da impressora.

As fontes na emulação de PCL são compatíveis com as fontes na HP4500 e incluem quatro fontes adicionais e muitos conjuntos de símbolos extras para dar suporte a idiomas e programas. As fontes na emulação de PostScript são compatíveis com Adobe PostScript 3 e incluem 20 fontes adicionais.

As tabelas a seguir relacionam todas as fontes residentes na impressora. Você pode selecionar as fontes residentes do programa ou do painel do operador quando estiver utilizando a emulação de PCL 6.

Emulação de PCL 6	Emulação de PostScript 3
Albertus Medium	AlbertusMT
	AlbertusMT-Italic
	AlbertusMT-Light
Albertus Extra Bold	
Antique Olive	AntiqueOlive-Roman
Antique Olive Italic	AntiqueOlive-Italic
Antique Olive Bold	AntiqueOlive-Bold
	AntiqueOlive-Compact
Arial	ArialMT
Arial Italic	Arial-ItalicMT
Arial Bold	Arial-BoldMT
Arial Bold Italic	Arial-BoldItalicMT
ITC Avant Garde Book	AvantGarde-Book
ITC Avant Garde Book Oblique	AvantGarde-BookOblique
ITC Avant Garde Demi	AvantGarde-Demi
ITC Avant Garde Demi Oblique	AvantGarde-DemiOblique
ITC Bookman Light	Bookman-Light
ITC Bookman Light Italic	Bookman-LightItalic
ITC Bookman Demi	Bookman-Demi
ITC Bookman Demi Italic	Bookman-Demiltalic
Clarendon Condensed Bold	

Emulação de PCL 6	Emulação de PostScript 3
Coronet	Coronet-Regular
CourierPS	Courier
CourierPS Oblique	Courier-Oblique
CourierPS Bold	Courier-Bold
CourierPS Bold Oblique	Courier-BoldOblique
CG Omega	
CG Omega Bold	
CG Omega Italic	
CG Omega Bold Italic	
Garamond Antiqua	Garamond-Antiqua
Garamond Halbfett	Garamond-Halbfett
Garamond Kursiv	Garamond-Kursiv
Garamond Kursiv Halbfett	Garamond-KursivHalbfett
Helvetica Light	Helvetica-Light
Helvetica Light Oblique	Helvetica-LightOblique
Helvetica Black	Helvetica-Black
Helvetica Black Oblique	Helvetica-BlackOblique
Helvetica	Helvetica
Helvetica Italic	Helvetica-Oblique
Helvetica Bold	Helvetica-Bold
Helvetica Bold Italic	Helvetica-BoldOblique
Helvetica Narrow	Helvetica-Narrow
Helvetica Narrow Italic	Helvetica-Narrow-Oblique
Helvetica Narrow Bold	Helvetica-Narrow-Bold
Helvetica Narrow Bold Italic	Helvetica-Narrow-BoldOblique
CG Times	Intl-CG-Times
CG Times Italic	Intl-CG-Times-Italic
CG Times Bold	Intl-CG-Times-Bold
CG Times Bold Italic	Intl-CG-Times-BoldItalic
Univers Medium	Intl-Univers-Medium
Univers Medium Italic	Intl-Univers-MediumItalic
Univers Bold	Intl-Univers-Bold
Univers Bold Italic	Intl-Univers-BoldItalic
Courier	Intl-Courier

Emulação de PCL 6	Emulação de PostScript 3
Courier Italic	Intl-Courier-Oblique
Courier Bold	Intl-Courier-Bold
Courier Bold Italic	Intl-Courier-BoldOblique
Letter Gothic	LetterGothic
Letter Gothic Italic	LetterGothic-Slanted
Letter Gothic Bold	LetterGothic-Bold
	LetterGothic-BoldSlanted
Marigold	Marigold
Century Schoolbook Roman	NewCenturySchlbk-Roman
Century Schoolbook Italic	NewCenturySchlbk-Italic
Century Schoolbook Bold	NewCenturySchlbk-Bold
Century Schoolbook Bold Italic	NewCenturySchlbk-BoldItalic
	Optima
	Optima-Bold
	Optima-BoldItalic
	Optima-Italic
Palatino Roman	Palatino-Roman
Palatino Italic	Palatino-Italic
Palatino Bold	Palatino-Bold
Palatino Bold Italic	Palatino-BoldItalic
SymbolPS	Symbol
Symbol	
Times Roman	Times-Roman
Times Italic	Times-Italic
Times Bold	Times-Bold
Times Bold Italic	Times-BoldItalic
Times New Roman	TimesNewRomanPSMT
Times New Roman Italic	TimesNewRomanPS-ItalicMT
Times New Roman Bold	TimesNewRomanPS-BoldMT
Times New Roman Bold Italic	TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
	Univers
	Univers-Oblique
	Univers-Bold
	Univers-BoldOblique

Emulação de PCL 6	Emulação de PostScript 3
Univers Condensed Medium	Univers-Condensed
Univers Condensed Medium Italic	Univers-CondensedOblique
Univers Condensed Bold	Univers-CondensedBold
Univers Condensed Bold Italic	Univers-CondensedBoldOblique
Wingdings	Wingdings-Regular
ITC Zapf Chancery Medium Italic	ZapfChancery-MediumItalic
ITC Zapf Dingbats	ZapfDingbats
	Univers-Extended
	Univers-ExtendedObl
	Univers-BoldExt
	Univers-BoldExtObl
	Univers-Light
	Univers-LightOblique
	Clarendon
	Clarendon-Light
	Clarendon-Bold
	Helvetica-Condensed
	Helvetica-Condensed-Bold
	Helvetica-Condensed-BoldObl
	Helvetica-Condensed-Oblique
	StempelGaramond-Bold
	StempelGaramond-BoldItalic
	StempelGaramond-Italic
	StempelGaramond-Roman
	Apple-Chancery
	Chicago
	Geneva
	Monaco
	NewYork
	Oxford
	Taffy
	MonaLisa-Recut
	Candid
	Bodoni

Emulação de PCL 6	Emulação de PostScript 3
	Bodoni-Italic
	Bodoni-Bold
	Bodoni-BoldItalic
	Bodoni-Poster
	Bodoni-PosterCompressed
	CooperBlack
	CooperBlack-Italic
	Copperplate-ThirtyTwoBC
	Copperplate-ThirtyThreeBC
	Eurostile
	Eurostile-Bold
	Eurostile-ExtendedTwo
	Eurostile-BoldExtendedTwo
	GillSans
	GillSans-Italic
	GillSans-Bold
	GillSans-BoldItalic
	GillSans-Condensed
	GillSans-BoldCondensed
	GillSans-Light
	GillSans-LightItalic
	GillSans-ExtraBold
	Goudy
	Goudy-Italic
	Goudy-Bold
	Goudy-BoldItalic
	Goudy-ExtraBold
	HoeflerText-Regular
	HoeflerText-Italic
	HoeflerText-Black
	HoeflerText-BlackItalic
	HoeflerText-Ornaments
	JoannaMT
	JoannaMT-Italic

Emulação de PCL 6	Emulação de PostScript 3
	JoannaMT-Bold
	JoannaMT-BoldItalic
	LubalinGraph-Book
	LubalinGraph-BookOblique
	LubalinGraph-Demi
	LubalinGraph-DemiOblique

Fontes de bitmap residentes

Emulação de PCL 6	Emulação de PostScript 3
Line Printer 16	
POSTNET Bar code	

Conjuntos de símbolos

O *conjunto de símbolos* é um conjunto codificado de caracteres alfabéticos e numéricos, pontuação e caracteres especiais disponíveis na fonte selecionada. Os conjuntos de símbolos oferecem suporte aos requisitos de diferentes idiomas ou de programas específicos, como símbolos matemáticos para texto científico.

A codificação do conjunto de símbolos define também qual caractere será impresso para cada tecla do teclado (ou mais especificamente para cada *ponto de código*). Alguns programas requerem diferentes caracteres em alguns pontos de código. Para suportar diversos programas e idiomas, sua impressora possui 83 conjuntos de símbolos das fontes residentes de emulação de PCL 6.

Conjuntos de símbolos para emulação de PCL 6

Nem todas as fontes oferecem suporte a todos os conjuntos de símbolos relacionados em **Fontes** carregáveis. Consulte a *Referência técnica* para determinar quais conjuntos de símbolos são suportados pelas fontes.

Fontes carregáveis

ABICOMP Brazil/Portugal	Wingdings	ISO 25: French
ABICOMP International	POSTNET Bar code	ISO 57: Chinese
DeskTop	ISO : German	ISO 60: Norwegian version 1
Legal	ISO : Spanish	ISO 61: Norwegian version 2
MC Text	ISO 2: IRV (Int'l Ref Version)	ISO 69: French
Microsoft Publishing	ISO 4: United Kingdom	ISO 84: Portuguese
Russian-GOST	ISO 6: ASCII	ISO 85: Spanish
Ukrainian	ISO 10: Swedish	ISO 8859-1 Latin 1 (ECMA-94)
PCL ITC Zapf Dingbats	ISO 11: Swedish for Names	ISO 8859-2 Latin 2
PS ITC Zapf Dingbats	ISO 14: JIS ASCII	ISO 8859-5 Latin/Cyrillic
PS Math	ISO 15: Italian	ISO 8859-7 Latin/Greek
PS Text	ISO 16: Portuguese	ISO 8859-9 Latin 5
Pi Font	ISO 17: Spanish	ISO 8859-10 Latin 6
Symbol	ISO 21: German	ISO 8859-15 Latin 9
PC-8 Bulgarian	PC-857 Latin 5 (Turkish)	Roman-9
PC-8 Danish/Norwegian (437N)	PC-858 Multilingual Euro	Roman Extension
PC-8 Greek Alternate (437G)	PC-860 Portuguese	Ventura ITC Zapf Dingbats
PC-8 Turkish (437T)	PC-861 Icelandic	Ventura International
PC-8 Latin/Greek	PC-863 Canadian French	Ventura Math
PC-8 PC Nova	PC-865 Nordic	Ventura US
PC-8 Polish Mazovia	PC-866 Cyrillic	Windows 3.0 Latin 1
PC-8 Code Page 437	PC-869 Greek	Windows 98 Cyrillic
PC-775 Baltic (PC-8 Latin 6)	PC-911 Katakana	Windows 98 Greek
PC-850 Multilingual	PC-1004 OS/2	Windows 98 Latin 1
PC-851 Greek	Math-8	Windows 98 Latin 2
PC-852 Latin 2	Greek-8	Windows 98 Latin 5
PC-852 Latin 2 PC-853 Latin 3 (Turkish)	Greek-8 Turkish-8	Windows 98 Latin 5 Windows 98 Latin 6 (Baltic)

Você pode carregar fontes escalonáveis na emulação de PostScript 3 e fontes escalonáveis e de bitmap na emulação de PCL 6. As fontes podem ser carregadas na memória da impressora ou em um opcional de memória flash ou disco rígido. As fontes carregadas para a memória flash ou disco rígido permanecem na memória mesmo depois de a linguagem de impressora ter sido alterada ou a impressora ter sido reinicializada ou desligada.

Suporte ao Euro

O suporte ao caractere que representa a moeda Euro está incluído em todas as fontes aplicáveis às emulações de PostScript e de PCL. Doze conjuntos de símbolos PCL suportam o caracteres Euro, inclusive todos os sete conjuntos de símbolos do Windows.

Fontes hebraicas e árabes

Várias fontes carregáveis para hebraico e árabe estão incluídas no CD que acompanha a impressora.

FontVision

O utilitário FontVision[™] Management e as fontes de tela para corresponder às fontes residentes escalonáveis também estão incluídos no CD. Outras 48 fontes TrueType ficam disponíveis no site da Lexmark na Web ao registrar a impressora.



Utilize a mídia recomendada (papel, transparências, envelopes, cartões e etiquetas) em sua impressora para evitar problemas de impressão.Para obter informações detalhadas sobre as características da mídia, consulte o *Guia de cartões e etiquetas* localizado no site da Lexmark na Web no endereço **www.lexmark.com**. A seguir, algumas breves instruções para a escolha de papel e de outras mídias.

Origem	Tamanhos de papel	Tipos de papel	Capacidade
Bandeja 1	Carta, A4, Ofício, Tablóide ¹ , A3, JIS B4	Papel, papel brilhoso	550 folhas de papel de 20 lb 200 folhas de papel ofício, tablóide, A3 de 24 lb ou papel JIS B4 130 folhas de papel brilhoso
Bandejas 2-4	Carta, A4, Ofício, Tablóide ¹ , A3, JIS B4	Papel	550 folhas de papel de 20 lb 200 folhas de papel ofício, tablóide, A3 de 24 lb ou papel JIS B4
Bandeja de mídia pesada	Carta, A4, A5, Ofício, Tablóide ¹ , A3, JIS B4	Papel, papel brilhoso, transparências, etiquetas	300 folhas de papel de 32 lb 150 transparências 200 folhas de etiquetas 360 folhas de papel brilhoso
Alimentador multiuso	Carta, A4, A5, Ofício, Tablóide ¹ , A3, Executivo, JIS B4, JIS B5, 12x18, Banner ^{2, 3} , Universal ^{4, 5}	Papel, papel brilhoso, transparências, etiquetas, cartões	 100 folhas de papel de 20 lb 50 transparências 55 folhas de etiquetas 55 folhas de cartão 80 folhas de papel 12x18 de 24 lb 1 folha de papel brilhoso 1 folha de papel de banner
	7¾, 9, 10, DL, C4, C5, B5	Envelopes	10 envelopes
Alimentador de alta capacidade	Carta, A4	Papel	3.000 folhas de papel de 20 lb
 ¹ A medida do papel tablóide é 278,8 x 430,8 mm (11 x 17 pol) ² A medida do banner é universal: 297,2 x 914,4 mm (11,69 x 36 pol) ³ O banner não é suportado em drivers de impressora do sistema Windows 9x PCL e Windows NT 4.0 personalizados. 		 ⁴ A configuração Universal permite selecionar os seguintes tamanhos personalizados: 70 x 127 mm a 229 x 356 mm (2,8 x 5 a 9 x 14 pol) 148 x 182 mm a 216 x 356 mm (5,8 x 7 a 8,5 x 14 pol) 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 pol) 210 x 432 mm a 297 x 914 mm (8,3 x 17 a 11,69 x 36 pol) ⁵ O papel de tamanho Universal deve ser alimentado pelo alimentador multiuso; nenhuma outra bandeja de entrada suporta esse tamanho de papel. 	

A impressora oferece suporte a uma grande variedade de tipos, tamanhos e gramaturas de papel. A bandeja padrão (bandeja 1) e as bandejas opcionais 2, 3 e 4 estão marcadas com as letras A, B e C indicadores da altura da pilha. A bandeja de mídia pesada opcional é marcada com as letras D, E e F para altura da pilha.

Para obter informações detalhadas sobre as características da mídia, consulte o Guia de cartões e etiquetas localizado no site da Lexmark na Web no endereço www.lexmark.com.

A tabela a seguir relaciona as mídias, as gramaturas e a guia de altura da pilha recomendadas para serem utilizadas ao carregar as bandejas de papel.

Letra indicadora de altura da pilha	Mídia recomendada
Α	Papel brilhoso Lexmark [*] : Carta (N/P 12A5950), A4 (N/P 12A5951)
В	11x17, Ofício, B4, A3 (papel encorpado de 90 a 105 g/m ² , 24 a 28 lb)
С	Carta, A4 (papel encorpado de 60 a 105 g/m ² , 16 a 28 lb) 11x17, Ofício, B4, A3 (papel encorpado de 60 a 90 g/m ² , 16 a 24 lb)
D	Transparências Lexmark**: Carta (N/P 12A5940), A4 (N/P 12A5941)
E	Papel brilhoso Lexmark [*] : Carta (N/P 12A5950), A4 (N/P 12A5951) Etiquetas de papel: Carta, A4 (at_ 180 g/m ² , 48 lb encorpado)
F	Carta, A4 (papel encorpado de 105 a 128 g/m ² , 28 a 34 lb)
 * O Papel brilhoso da Lexmark tem 120 g/m², papel especial para livro de 80 lb e papel encorpado de 32 lb. ** A gramatura da Transparência da Lexmark é de 170 g/m². 	

Papel

Observação: O uso de papel de baixa qualidade pode resultar em um desempenho insatisfatório e reduzir a qualidade de impressão.

Quando estiver imprimindo imagens de qualidade fotográfica, utilize um papel de alta qualidade para impressoras a laser. Recomendamos os seguintes papéis para que obtenha os melhores resultados:

Papel	Gramatura	Tamanho	Número da peça
Impressão a laser Hammermill	90 g/m ² (24 lb)	Carta	12A5950
Papel brilhoso da Lexmark para laser	120 g/m ² (32 lb)	A4	12A5951

Instruções sobre mídia

Para a impressão de texto e de gráficos de negócios, você pode considerar suficiente a qualidade de impressão oferecida por um papel de 75 g/m² (20 lb) projetado para impressoras a laser ou fotocopiadoras. Sempre teste uma amostra de qualquer papel antes de comprá-lo em grandes quantidades.

Antes de carregar o papel, verifique qual o lado recomendado para impressão indicado na embalagem do papel. Carregue o papel nas bandejas para papel com o lado recomendado para a impressão para baixo. Para obter instruções sobre o carregamento de papel, consulte **Carregando uma bandeja de papel**.

As seguintes mídias não são recomendadas para sua impressora:

- Papéis com grande conteúdo de algodão
- Papel ásperos ou com superfícies excessivamente texturizadas
- Papéis revestidos, como os papéis encorpados apagáveis
- Papéis pré-impressos fabricados com elementos químicos que podem contaminar a impressora
- Papéis projetados para impressoras jato de tinta
- Papéis deformados ou danificados
- Papéis molhados ou que tenham absorvido umidade
- Papéis furados, com relevos ou perfurados
- Formulários de várias vias
- Papéis sintéticos
- Papéis térmicos
- Papel reciclado com gramatura inferior a 75 g/m² (20 lb)

Papéis pré-impressos, como papéis timbrados, devem ser capazes de resistir a temperaturas de até 180°C (356°F) sem derreter nem produzir emissões perigosas. Utilize tintas que não sejam afetadas pela resina no toner nem pelo silicone no fusor. Tintas que são do grupo oxidante ou à base de óleo devem satisfazer a essas exigências. Tintas de látex podem derreter.

Duplexador

A opção duplex não suporta Cartões, Transparências, Etiquetas nem Envelopes.

Orientação	Tamanho do papel	Gramatura
Alimentação pela borda curta	A3	
	JIS-B4	
	Ofício	80 - 105 - 200
	Tablóide	(20 a 28 lb)
Alimentação pela borda longa	A4	
	A5	
	JIS-B5	
	Carta	

Transparências

Para obter os melhores resultados, utilize as seguintes transparências da Lexmark:

Descrição	Tamanho	Número da peça
Transparências profissionais para	Carta	12A5940
Impressoras a laser em cores	A4	12A5941

Essas transparências foram projetadas para oferecer a melhor qualidade de impressão. O uso de outras transparências projetadas para impressoras a laser podem produzir resultados imprevisíveis e possivelmente causar danos à impressora.

As transparências devem ser capazes de resistir a temperaturas de até 180°C (356°F) sem derreter, descolorir, deslocar-se nem produzir emissões perigosas.

Para solicitar as transparências nos EUA, ligue para 1-800-438-2468. Nos outros países/regiões, visite o site **www.lexmark.com**.

Para obter instruções sobre o carregamento de transparências, consulte Carregando papel.

Envelopes

Você pode carregar até 10 envelopes no alimentador multiuso. Carregue os envelopes com o lado da aba para baixo, fechados e com a área do endereço do remetente no lado direito. Oriente os envelopes de forma que a borda com a área de endereço do remetente e a área do selo entrem por último no alimentador. Não carregue envelopes selados. Antes de carregar envelopes, movimente a pilha para evitar que fiquem colados. Para obter instruções sobre o carregamento de envelopes, consulte **Carregando envelopes**.

Para garantir a melhor qualidade de impressão, configure o Tipo de papel (ou Tipo de mídia no driver) para **Envelope** e selecione o tamanho de envelope correto antes de enviar o trabalho para impressão.

Ao imprimir em envelopes:

- Teste uma amostra de qualquer envelope antes de comprá-lo em grandes quantidades.
- Utilize envelopes feitos de papel encorpado de 90 a 105 g/m² (24 a 28 lb). Não utilize envelopes que:
 - Estejam muito curvados
 - Estejam presos uns aos outros
 - Estejam danificados
 - Tenham janelas, furos, perfurações, recortes ou relevos
 - Tenham grampos metálicos ou que sejam fechados com barbante
 - Tenham selos postais colados
 - Tenham adesivo exposto quando a aba está lacrada ou fechada
- Utilize envelopes que possam resistir a temperaturas de 180°C (356°F) sem fechar, enrolar excessivamente, enrugar ou produzir emissões perigosas.
- Ajuste ambas as guias do alimentador multiuso para ajustá-las à largura do envelope.

Etiquetas

Utilize somente etiquetas projetadas para impressoras a laser. Utilize somente folhas de etiquetas que não tenham folgas entre as etiquetas, como mostra a ilustração. Teste uma amostra de qualquer etiqueta antes de comprá-la em grandes quantidades.



Etiquetas inaceitáveis



As etiquetas devem ser capazes de resistir a temperaturas de até 180°C (356°F) sem derreter, descolorir, deslocar-se nem produzir emissões perigosas. Para obter informações detalhadas sobre impressão, características e design de etiquetas, consulte o *Guia de cartões e etiquetas* disponível no site da Lexmark na Web.

Alimente as etiquetas a partir do alimentador multiuso. Ao imprimir etiquetas:

- Utilize somente etiquetas de papel. Não utilize etiquetas de vinil.
- Não imprima grandes quantidades de etiquetas consecutivamente.
- Não utilize etiquetas que tenham adesivo exposto nas folhas.
- Não utilize etiquetas com revestimento ou que sejam impermeabilizadas para torná-las resistentes a líquidos.
- No painel do operador, no MarkVision Professional ou no driver da impressora, defina o Tipo de papel (ou Tipo de mídia) como **Etiquetas**.

Para obter instruções sobre o carregamento de etiquetas, consulte Carregando papel.

Cartões

Carregue somente cartões no alimentador multiuso. Se você utilizar uma origem de papel incorreta poderá causar atolamentos de papel ou uma falha na alimentação. As propriedades dos cartões – como a orientação das fibras do papel, o conteúdo de umidade, a espessura e a textura – podem afetar a qualidade de impressão.

Para otimizar os resultados, recomendamos o uso de cartões de índice Springhill Index Plus de 90 lb.

Os cartões devem ser capazes de resistir a temperaturas de até 180°C (356°F) sem derreter nem produzir emissões perigosas.

Para obter informações sobre os cartões suportados pela impressora, consulte o *Guia de cartões e etiquetas* disponível no site da Lexmark na Web.

Sempre defina o Tipo de papel (ou Tipo de mídia) como **Cartões** quando estiver imprimindo em papéis mais pesados. A impressora ajustará a temperatura do fusor e a velocidade do mecanismo para assegurar a melhor qualidade de impressão.

Para obter instruções sobre o carregamento de cartões, consulte Carregando papel.



Selecione um menu ou item de menu para obter mais detalhes.

	Menu Trabalho	Menu de		<u>Menu</u>
Menu Cores Correção de cor Cor manual Modo de impressão Tonalidade do toner	Redefinir impressora Cancelar trabalho Cancelar fax Trabalho confidencial Trabalhos retidos Redefinir bandeja ativa Grampeador inicial	Emulação PCL Origem Fontes Nome da fonte Tamanho do ponto Pitch Conjunto de símbolos Orientação Linhas por página Largura A4 CR automático	A menu Serial Comutação p/PCL Comutação p/PS Modo NPA Buffer serial Buffer Trabalhos Protocolo serial XON robusto Baud Bits de dados Paridade	Suprimentos Toner <colorido> Fotorreveladores coloridos Fotorrevelador preto Fusor Cinta Vida de suprimentos Substituir suprimentos</colorido>
Frente e verso Encadernação frente e verso Páginas em branco Agrupamento Folhas separadoras Origem do separador	Menu Rede Comutação p/ PCL Comutação p/PS MAC Binary PS Modo NPA Buffer de rede Buffer Trabalhos Configuração de	Apos LF AL automático após RC Renumeração de bandeja Menu Papel Origem do papel	<u>Menu</u> Configuração	Menu USB Comutação p/PCL Comutação p/PS MAC Binary PS Modo NPA Buffer USB Buffer Trabalhos
Perfuração Separar páginas Trabalho para grampear Origem inicial do grampeador Impressão de múltiplas páginas Ordem de múltiplas páginas Visualização de múltiplas páginas Borda de múltiplas páginas	rede <x> Configuração de rede padrão Menu Paralela Comutação p/PCL Comutação p/PCL Comutação p/PS Modo NPA Buffer paralelo Buffer Trabalhos Status avançado Protocolo Aceitar init. Modo Paralelo 1 Modo Paralelo 2 MAC Binary PS</x>	Tamanho do papel Tipo de papel Tipos personalizado s Bandeja de saída Configurar bandejas Atribuír tipo/ bandeja Tamanho substituto Configurar MF Peso do papel Carregamento de papel Configuração universal	Linguagem da impressora Uso da impressora Economizador de energia Economia de recursos Destino do carregamento Tempo de espera de impressão Continuar automático Tempo de espera Recuperação de atolamento Proteção de página Exibir idioma Controle de alarme Alarme de	Menu Utilitários Imprimir menus Imprimir configuração de rede <x> Imprimir fontes Imprimir diretório Imprimir demo Exemplo de cores Padrões de fábrica Remover trabalhos retidos Formatar flash Desfragmentar flash Formatar disco Estatísticas de contabilização de trabalhos</x>
Menu de IV Porta de IV Comutação p/ PCL Comutação p/ PS		Menu Fax Configuração do fax	perturação Alarme de grampos Contabilização de trabalhos Iniciar página	Rastreamento hex Alinhamento da impressão
Buffer infravermelh Buffer Trabalhos Tamanho da janela Atraso de transmiss Taxa de transmissâ máxima	o são io	Envio de fax Recepção de fax		MenuPostScript Imprimir erro PS Prioridade de fontes Suavização de imagem

Desativando menus do painel do operador

Para desativar os menus do painel do operador para que não possam ser efetuadas alterações nas configurações padrão da impressora:

1 Desligue a impressora.

Observação: A desativação dos menus do painel do operador não impede o acesso ao Menu Trabalho ou à função Imprimir e reter.

- 2 Enquanto mantém pressionados os botões Selecionar e Retornar, ligue a impressora.
- Solte os botões quando aparecer a mensagem Efetuando teste automático.
 Menu Config aparece na segunda linha do display.
- 4 Pressione Menu até ver Menus do Painel e, a seguir, pressione Selecionar.
- 5 Pressione as teclas de menu até que **Desativar** apareça na segunda linha do display.
- 6 Pressione Selecionar.

Desativando menus aparece rapidamente.

7 Pressione Menu até ver Sair do menu Config e, a seguir, pressione Selecionar.

Os menus estão desativados. Se você pressionar **Menu**, a mensagem **Menus** desativados será exibida.

Ativando menus do painel do operador

- **1** Repita as Etapas 1 a 4.
- 2 Pressione Menu até ver Ativar.
- **3** Continue com as Etapas 5, 6 e 7.

Menu Cores

Utilize o Menu Cores para ajustar a qualidade de impressão e personalizar a impressão colorida.

Observação: Os valores marcados por um asterisco (*) são as configurações padrão de fábrica.

Item de menu	Objetivo	Valores	
Correção de cor	Ajustar a cor de impressão para que coincida melhor com as cores de outros dispositivos de saída ou sistemas de cores padrão. Observação: Por causa das diferenças entre cores aditivas e	Automático*	Aplica diferentes tabelas de conversão de cor para cada objeto da página impressa, dependendo do tipo de objeto e de como a cor para cada objeto é especificada.
	subtrativas, determinadas cores que aparecem no monitor são impossíveis	Desativado	A correção de cor não é implementada.
	de serem duplicadas na impressora.	Manual	Permite que você personalize as diferentes tabelas de conversão de cor aplicadas a cada objeto da página impressa, dependendo do tipo de objeto e de como a cor para cada objeto é especificada. A personalização é realizada utilizando as seleções disponíveis sob o item do menu Cor manual.

Item de menu	Objetivo	Valores			
Cor manual	le menu Objetivo anual Permitir que os usuários personalizem as conversões de cores RGB ou CMYK aplicadas a cada objeto na página impressa. A conversão de cores dos dados especificados utilizando as combinações RGB podem ser personalizadas com base no tipo de objeto (texto, gráficos ou imagem).		 Monitor sRGB*: Aplica a tabela de conversão de cor para produzir um resultado que se aproxima às cores exibidas em um monitor de computador. Cores vivas sRGB: Aumenta a saturação de cores para a tabela de conversão de cor Monitor sRGB. Preferível para gráficos de negócio e texto. Desativada: A conversão de cor não é implementada. Cores vivas: Aplica uma tabela de conversão de cor mais brilhantes e saturadas. Monitor sRGB 		
		Gráficos	 Monitor skgB Cores vivas skgB* 		
	RGB	DesativadaCores vivas			
		СМҮК	 US CMYK (padrão para máquinas de 120V): Aplica uma tabela de conversão de cor para se aproximar à saída de cores SWOP. Euro CMYK (padrão para máquinas de 220V): Aplica uma tabela de conversão de cor para se aproximar à saída de cores EuroScale. Cores vivas CMYK: Aumenta a saturação de corversão de cor US CMYK. Desativado: Nenhuma conversão de cor não é implementada. 		
Modo de	Determinar se as imagens serão impressas em uma escala de cinza monocromática ou em cores.	Colorido*			
mpressao		Preto-e-branco			

Item de menu	Objetivo	Valores	
Tonalidade do toner	Clarear ou escurecer a saída impressa ou conservar o toner. Observação: Configurar a Tonalidade do toner nos valores 1, 2 ou 3 é eficiente somente quando se utiliza o driver PostScript.	5	Se o Modo de impressão estiver definido como Preto-e- branco, uma configuração de 5 aumenta a densidade do toner e escurece todos os trabalhos de impressão (PCL ou PostScript). Se o Modo de impressão estiver definido como Colorido, uma configuração de 5 é o mesmo que 4.
		4*	Configuração da tonalidade do toner padrão.
		3	Redução no consumo de toner.
		2	Mais redução no consumo de toner.
		1	Redução máxima no consumo de toner.

Menu Acabamento

Utilize o Menu Acabamento para definir como a impressora entregará a impressão final.

Observação: Os valores marcados por um asterisco (*) são as configurações padrão de fábrica.

Item de menu	Objetivo	Valores	
Páginas em brancoEspecificar se devem ser incluídas páginas em branco geradas pelo programa como parte de sua impressão final.	Especificar se devem ser incluídas páginas em branco geradas pelo programa como parte de sua	Não imprimir*	Não imprime páginas em branco geradas pelo programa como parte do trabalho de impressão.
	Imprimir	Imprime páginas em branco geradas pelo programa como parte do trabalho de impressão.	

Item de menu	Objetivo	Valores	
Agrupamento	Manter as páginas de um trabalho de impressão empilhadas em seqüência quando estiver imprimindo diversas cópias do trabalho.	Desativado*	Imprime cada página de um trabalho o número de vezes especificado no item de menu Cópias. Por exemplo, se você configurar a opção Cópias para 2 e enviar três páginas para a impressão, a impressora imprimirá as páginas na seguinte ordem: página 1, página 1, página 2, página 2, página 3, página 3.
		Ativado	Imprime o trabalho todo o número de vezes especificado no item de menu Cópias. Por exemplo, se você configurar a opção Cópias para 2 e enviar três páginas para a impressão, a impressora imprimirá as páginas na seguinte ordem: página 1, página 2, página 3, página 1, página 2, página 3.
Cópias	Definir o número de cópias que deseja como valor padrão da impressora. Defina o número de cópias necessárias para um trabalho específico a partir do driver da impressora. Os valores selecionados no driver da impressora sempre substituem os valores selecionados no painel do operador.	1999 (1*)	
Frente e verso	Definir duplexação como padrão para todos os trabalhos de	Desativado*	Imprime somente em um lado do papel.
	Impressao. Selecione Frente e verso no driver da impressora somente para a duplexação de trabalhos específicos.	Ativado	Imprime em ambos os lados do papel.
Encadernação frente e verso	dernação e verso e verso duplexadas devem ser encadernadas e como a impressão no verso da folha (páginas com numeração par) é		Assume a encadernação pela borda longa do papel (borda esquerda para orientação retrato e borda superior para orientação paisagem).
	na parte da frente da folha (páginas de numeração ímpar).	Borda curta	Assume a encadernação pela borda curta do papel (borda superior para orientação retrato e borda esquerda para orientação paisagem).
Perfuração	Perfurar a borda de todas as	Desativado*	Não perfura a impressão final.
	Perfuração no driver da impressora para perfurar somente a saída de um trabalho específico.	Ativado	Perfura todas as páginas impressas.

Item de menu	Objetivo				Valores											
Borda de múltiplas	Imp ima	orimir un agem de	na borda cada pá	ao igina	redor da a quando)	Ne	nhu	m*	Não im da imaç	prin gem	ne uma b de cada	orda ao 1 página.	redor		
páginas	mú	iltiplas pa	áginas.	ipre	5580 08		Só	lido		Imprime ao redo página.	e un or da	na borda i imagen	de linha n de cad	sólida a		
Ordem de	De	terminar	o posici	ona	mento de	e	Но	rizo	ntal*							
múltiplas páginas	util	izar a Im	npressão	de de	múltiplas	5	Ve	rtica	l							
	de	pinas. O pende do	posiciór o número	o de	imagens	se	Но	rizo	ntal inv.							
	se reti	as image rato ou p	ens esta paisagen	ว na า.	orientaç	ao	Ve	rtica	l inv.							
	Por orie sel	r exempl entação ecionado	o, se voo para reti o em Oro	cê d rato, dem	efinir a ir os resul de múlti	npre tade plas	essã os se s páe	o de erão ginas	e múltipla diferent s:	as página es, de ao	as p cord	ara 4 pá o com o	gs./folha valor	ı e a		
		Orc	lem		Ordem	vert	tical	_	Rev Orc	ersa Iem		Revo Ordem	ersa vertical			
		1	2		1 ;		1 :		3		2	1		3	1	
		3	4		2		4		4	3		4	2			
Impressão de múltiplas	Imprimir imagens de múltiplas páginas em um lado de uma folha					ha	Desativado*			Imprime em cad	e a i a la	magem (do.	de uma	página		
páginas	de em paj	papel. T i <i>-uma</i> ou pel.	ambém I <i>Econor</i>	chai niza	mada de <i>dor de</i>	n-	2 págs./folha 3 págs./folha			Imprime a imagem de duas páginas em cada lado.						
										Imprime a imagem de três páginas em cada lado.						
						4 p	ágs	./folha	Imprime a imagem de quatro páginas em cada lado.			0				
						6 págs./folha		./folha	Imprime a imagem de seis páginas em cada lado.				áginas			
					9 f		9 págs./folha			Imprime páginas	e a i s en	magem n cada la	de nove do.			
							12 fol	pág ha	s./	Imprime páginas	e a i s en	magem n cada la	de doze do.			
						16 págs./ folha			Imprime a imagem de dezesseis páginas em cada lado.							

Item de menu	Objetivo	Valores	
Visualização de múltiplas páginas	Determinar a orientação de uma folha de múltiplas páginas.	Automático*	Permite que a impressora escolha entre a orientação retrato e paisagem.
		Borda longa	Define a borda longa do papel como o topo da página (modo paisagem).
		Borda curta	Define a borda curta do papel como o topo da página (modo retrato).
Separar páginas	Deslocar a saída de cada trabalho de impressão ou cada cópia de um	Nenhum*	Empilha todas as folhas diretamente uma sobre as outras.
	a separação dos documentos empilhados na bandeja de saída.	Entre cópias	Desloca cada uma das cópias de um trabalho de impressão.
		Entre trabalhos	Desloca cada trabalho de impressão.
Folhas	Inserir folhas separadoras em	Nenhum*	Não insere folhas separadoras.
separadoras	múltiplas cópias de um trabalho ou entre cada página de um trabalho.	Entre cópias	Insere uma folha em branco entre as cópias de um trabalho. Se a opção Agrupamento estiver Desativada, será inserida uma folha em branco entre cada conjunto de páginas impressas (todas as páginas 1, todas as páginas 2 e assim por diante). Se a opção Agrupamento estiver Ativada, uma página em branco será inserida entre cada trabalho de impressão concluído.
		Entre trabalhos	Insere uma folha em branco entre os trabalhos.
		Entre páginas	Insere uma folha em branco entre cada página de um trabalho. Esse procedimento será útil se você estiver imprimindo em transparências ou desejar inserir as páginas em branco em um documento para fazer anotações.
Origem do separador	Especificar a origem do papel que armazena as folhas separadoras.	Bandeja <x> (Bandeja 1*)</x>	Seleciona folhas separadoras da bandeja especificada.
		Alimentador MP	Seleciona folhas separadoras do alimentador multiuso. Você deve definir Configurar MF como Cassete.
Trabalho para grampearDefinir o grampeamento como padrão para todos os trabalhos de impressão. Selecione grampeamento no driver da impressora se quiser grampear apenas trabalhos específicos.		Desativado*	Não grampeia trabalhos de impressão.
		Ativado	Grampeia cada trabalho de impressão enviado para a impressora.

Item de menu	Objetivo	Valores	
Origem inicial do	Drigem inicial doEspecificar a origem de papel a ser utilizada pela impressora para	Bandeja <x> (Bandeja 1*)</x>	Seleciona o papel na bandeja especificada.
grampeador	grampeamento inicial. Quando um cartucho de grampos é substituído ou um atolamento de grampos é eliminado, a impressora talvez precise fazer um grampeamento inicial em uma folha de papel várias vezes.	Alimentador MP	Seleciona papel do alimentador multiuso.

Menu de IV

O Menu de IV é exibido somente quando existe pelo menos uma interface infravermelha na impressora.

Observação: Os valores marcados por um asterisco (*) são as configurações padrão de fábrica.

Item de menu	Objetivo
Porta de IV	Sempre que o valor do Modo NPA, da Porta de infravermelho ou do Buffer do trabalho for alterado no painel do operador, a impressora será reiniciada automaticamente sob os menus existentes para reconfigurar a memória.
	Observação: Somente uma das portas de infravermelho instaladas estará visível. Se houver várias portas de infravermelho disponíveis, o usuário não poderá especificar qual será ativada. A primeira opção está sempre ativada (por exemplo, a opção com o menor número de slot).
	=Desativado*
	=Opção X de IR
Comutação p/ PCL	Observação: É exibida somente quando os intérpretes PCL e PostScript estão disponíveis E a porta de infravermelho não é definida como Desativada.
	=Desativada
	=Ativado*
Comutação p/ PS	Observação: É exibida somente quando os intérpretes PCL e PostScript estão disponíveis E a porta de infravermelho não é definida como Desativada.
	=Desativada
	=Ativado*
Modo NPA	Sempre que o valor do Modo NPA, da Porta de infravermelho ou do Buffer do trabalho for alterado no painel do operador, a impressora será reiniciada automaticamente sob os menus existentes para reconfigurar a memória.
	Observação: É exibida somente quando a configuração da Porta de infravermelho não está definida como Desativada.
	=Desativada
	=Automática*

Item de menu	Objetivo
Buffer infravermelho	Sempre que o valor do Modo NPA, da Porta de infravermelho ou do Buffer do trabalho for alterado no painel do operador, a impressora será reiniciada automaticamente sob os menus existentes para reconfigurar a memória.
	Observação: É exibida somente quando a configuração da Porta deinfravermelho não está definida como Desativado.
	=Desativado*
	=Automático*
	=36 K (tamanho máximo permitido)
Buffer Trabalhos	Sempre que o valor do Modo NPA, da Porta de infravermelho ou do Buffer do trabalho for alterado no painel do operador, a impressora será reiniciada automaticamente sob os menus existentes para reconfigurar a memória.
	Observação: É exibida somente quando a configuração da Porta de infravermelho não está definida para Desativada.
	Observação: É exibido somente quando um disco formatado é instalado.
	=Desativado*
	=Ativado
	=Automático*
Tamanho da janela	Observação: É exibida somente quando a configuração da Porta de infravermelho não está definida para Desativado.
	=Automático*
	=1
Atraso de transmissão	Observação: É exibida somente quando a configuração da Porta de infravermelho não está definida para Desativado.
	=Automático*
	=Nenhum
	=115
Taxa de transmissão máxima	Observação: É exibida somente quando a configuração da Porta de infravermelho não está definida para Desativado.
	=2400
	=9600
	=19200
	=38400
	=57600
	=115200
	=576000
	=1152000*
	=4000000

Menu Trabalho

O Menu Trabalho só está disponível quando a impressora está ocupada processando um trabalho, quando uma mensagem da impressora é exibida ou quando a impressora está em modo Rastreamento hex. Pressione **Menu** para abrir o Menu Trabalho.

Item de menu	Objetivo	Valores	
Cancelar fax Cancelar faxes enviados antes que sejam transmitidos ou cancelar faxes recebidos antes que terminem de ser impressos.	R	Cancela um fax recebido. Quando o número do fax para a máquina que está realizando o envio for exibido, pressione Selecionar para cancelar o fax recebido.	
		D	Cancela um fax enviado. Quando o número do fax para a máquina que receberá o fax for exibido, pressione Selecionar para cancelar o trabalho de fax. Se o número de telefone do fax que deseja cancelar não for exibido, utilize o botão Menu para rolar pela lista. A impressora pode exibir até cinco números de faxes enviados na fila de faxes enviados. Quando houver mais de cinco faxes na fila, o seguinte trabalho de fax aparecerá no display assim que um dos faxes enviados.
Cancelar trabalho	Cancelar um trabalho atualmente em impressão.		Cancelar trabalho é exibido apenas quando a impressora está processando um trabalho ou possui um trabalho na memória da impressora.

Item de menu	Objetivo	Valores	
Trabalho confidencial	Imprimir trabalhos confidenciais armazenados na memória da impressora. Observação: Quando um trabalho confidencial é impresso, ele é automaticamente excluído da memória da impressora.		
	 Primeiro, digite o número de identificação pessoal (PIN) associado ao trabalho confidencial. 	Digite o PIN	Utilize os botões do painel do operador para digitar o PIN associado ao trabalho confidencial.
	2 A seguir, selecione um valor:	Imprimir todos os trabalhos	Imprimir todos os trabalhos associados ao seu PIN.
		Imprimir um trabalho	Imprime o trabalho confidencial especificado. Pressione Menu para rolar pela lista de trabalhos confidenciais associados ao PIN. Pressione Selecionar para imprimir um trabalho específico.
		Excluir todos os trabalhos	Exclui todos os trabalhos associados ao seu PIN.
		Excluir um trabalho	Exclui o trabalho confidencial especificado. Pressione Menu para rolar pela lista de Trabalhos confidenciais associados ao PIN. Pressione Selecionar para excluir um trabalho específico.
		Cópias	Determina o número de cópias impressas para cada trabalho confidencial. Pressione Menu para rolar pela lista de trabalhos confidenciais associados ao PIN. Pressione Selecionar para especificar o trabalho que deseja imprimir. Pressione Menu para aumentar ou diminuir o número de cópias e, a seguir, pressione Selecionar .

Item de menu	Objetivo	Valores	
Trabalhos retidos limprimir nos modos Reservar trabalho de impressão, Repetir trabalho de impressão ou Verifica trabalho de impressão armazenados na memória da impressora.	Imprimir nos modos Reservar trabalho de impressão, Repetir trabalho de impressão ou Verificar	Imprimir todos os trabalhos	Imprime todos os trabalhos retidos.
	armazenados na memória da impressora.	Imprimir um trabalho	Imprime o trabalho retido especificado. Pressione Menu para rolar pela lista de trabalhos retidos. Pressione Selecionar para imprimir o trabalho específico.
		Excluir todos os trabalhos	Exclui todos os trabalhos retidos.
		Excluir um trabalho	Exclui o trabalho retido designado. Pressione Menu para rolar pela lista de trabalhos retidos. Pressione Selecionar para excluir o trabalho.
		Cópias	Determina o número de cópias para cada trabalho retido. Pressione Menu para rolar pela lista de trabalhos retidos. Pressione Selecionar para especificar o trabalho que deseja imprimir. Pressione Menu para aumentar ou diminuir o número de cópias e, a seguir, pressione Selecionar .
Redefinir bandeja ativa	Definir a bandeja ativa como bandeja de início (a primeira a receber a impressão final) em um conjunto de bandejas ligadas.		
Grampeador inicial	A operação do grampeador é a mais exigida quando um usuário carrega um novo cartucho de grampos no dispositivo de grampeador. Entretanto, essa operação também pode ser exigida quando um atolamento de grampos ocorre como parte do procedimento de limpeza de atolamento de grampos.		
Redefinir impressora	Para redefinir a impressora para o valor padrão do usuário para cada item de menu, exclua todos os recursos que podem ser obtidos por download (fontes, macros e conjuntos de símbolos) armazenados na memória da impressora (RAM) e exclua todos os dados no buffer de ligação da interface.		
	Antes de selecionar Redefinir impressora, saia do programa que estiver utilizando.		

Menu Rede

Utilize o Menu Rede para alterar as configurações da impressora que afetam os trabalhos enviados à impressora por uma porta de rede (Rede padrão ou Opção de rede <x>).

Observação: Os valores marcados por um asterisco (*) são as configurações padrão de fábrica.

Item de menu	Objetivo	Valores	
Buffer Trabalhos	Armazenar trabalhos temporariamente no disco rígido antes de imprimir. Observação: Alterar este item de menu faz com que a impressora reinicie automaticamente.	Desativado*	Os trabalhos não devem ser armazenados em buffer no disco rígido.
		Ativado	Armazena em buffer trabalhos de impressão no disco rígido.
		Automático	O buffer de trabalhos de impressão é feito somente se a impressora estiver ocupada processando dados de outra porta de entrada.
MAC Binary PS	Configurar a impressora para processar trabalhos de impressão de PostScript binários do Macintosh.	Ativado	A impressora processa os trabalhos de impressão PostScript binários a partir dos computadores que utilizam o sistema operacional Macintosh.
			Observação: Esta configuração causa com freqüência a falha de trabalhos de impressão no Windows.
		Desativado	A impressora filtra os trabalhos de impressão PostScript utilizando o protocolo padrão.
		Automático*	A impressora processa os trabalhos de impressão dos computadores utilizando os sistemas operacionais Windows ou Macintosh.
Buffer de rede Cor ent Ob me a in aut	Configurar o tamanho do buffer de entrada de rede. Observação: Alterar o item de menu Buffer de rede faz com que a impressora reinicialize automaticamente.	Automático*	A impressora calcula automaticamente o tamanho do Buffer de rede (configuração recomendada).
		3K até o tamanho máximo permitido	O usuário especifica o tamanho do Buffer de rede. O tamanho máximo depende da quantidade de memória na sua impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e se a Economia de recursos está ativada ou não. Para maximizar a faixa do tamanho do Buffer de rede, desative ou reduza o tamanho dos buffers paralelo, serial, infravermelho, LocalTalk e USB.

Item de menu	Objetivo	Valores	
Configuração de rede <x></x>	Configurar um servidor de impressão interno.	Os valores para este item de menu são fornecidos pelo servidor de impressão específico. Selecione o item de menu para ver os valores disponíveis. Observação: Consulte a documentação no CD de drivers para obter mais informações.	
Modo NPA	Especificar se a impressora realiza o processamento especial	Desativado	A impressora não realiza o processamento NPA.
	bidirecional, seguindo as convenções definidas no Protocolo Network Printing Alliance (NPA).	Automático*	A impressora examina os dados para determinar o formato e, a seguir, processa-os da forma apropriada
	Observação: Alterar este item de menu faz com que a impressora reinicie automaticamente.		apropriada.
Comutação p/ PCL	Configurar a impressora para que alterne automaticamente para emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido pela porta de rede o requerer, independentemente da linguagem de impressora.	Ativado*	A impressora examina os dados na interface de rede e seleciona a emulação PCL se os dados indicam que esta é a linguagem de impressora requerida.
		Desativado	A impressora não examina os dados recebidos. A impressora utiliza a emulação PostScript para processar os trabalhos se a Comutação p/ PS estiver ativada ou utiliza a linguagem de impressora padrão especificada no Menu Configuração se a Comutação p/ PS estiver Desativada.
Comutação p/PS	Configurar a impressora para que alterne automaticamente para emulação PostScript quando um trabalho de impressão recebido pela porta de rede o requerer, independentemente da linguagem de impressora.	Ativado*	A impressora examina os dados na conexão da interface de rede e seleciona a emulação PostScript se os dados indicam que esta é a linguagem de impressora requerida.
		Desativado	A impressora não examina os dados recebidos. A impressora utiliza a emulação PCL para processar os trabalhos se a Comutação p/ PCL estiver ativada ou utiliza a linguagem de impressora padrão especificada no Menu Configuração se a Comutação p/ PCL estiver Desativada.
Configuração de rede padrão	Configurar um servidor de impressão interno.	Os valores para este item de menu são forne pelo servidor de impressão específico. Selec item de menu para ver os valores disponívei	
		Observação: (de drivers para	Consulte a documentação no CD obter mais informações.

Menu Paralela

Utilize o Menu Paralela para alterar as configurações da impressora que afetam os trabalhos enviados à impressora por uma porta paralela (Paralela padrão ou Opção paralela <x>).

Observação: Os valores marcados por um asterisco (*) são as configurações padrão de fábrica.

Item de menu	Objetivo	Valores	
Status avançado	Ativar a comunicação bidirecional pela porta paralela.	Desativado	Desativa a negociação de porta paralela.
		Ativado*	Ativa a comunicação bidirecional pela interface paralela.
Aceitar init.	Determinar se a impressora aceita solicitações de inicialização de hardware do computador. O computador solicita a inicialização ativando o sinal INIT na interface paralela. Diversos computadores pessoais ativam o sinal INIT sempre que são ligados ou desligados.	Desativado*	A impressora não aceita as solicitações de inicialização de hardware do computador.
		Ativado	A impressora aceita as solicitações de inicialização de hardware do computador.
Buffer Trabalhos	Armazenar trabalhos temporariamente no disco rígido antes de imprimir.	Desativado*	Os trabalhos de impressão não devem ser armazenados em buffer no disco rígido.
	Observação: Alterar este item de menu faz com que a impressora reinicie automaticamente.	Ativado	Armazena em buffer trabalhos de impressão no disco rígido.
		Automático	O buffer de trabalhos de impressão é feito somente se a impressora estiver ocupada processando dados de outra porta de entrada.
MAC Binary PS	Configurar a impressora para processar trabalhos de impressão de PostScript binários do Macintosh.	Ativado	A impressora processa os trabalhos de impressão PostScript binários a partir dos computadores que utilizam o sistema operacional Macintosh.
			Observação: Esta configuração causa com freqüência a falha de trabalhos de impressão no Windows.
		Desativado	A impressora filtra os trabalhos de impressão PostScript utilizando o protocolo padrão.
		Automático*	A impressora processa os trabalhos de impressão dos computadores utilizando os sistemas operacionais Windows ou Macintosh.

Item de menu	Objetivo	Valores	
Modo NPA	Especificar se a impressora realiza o processamento especial necessário para comunicação bidirecional, seguindo as convenções definidas no Protocolo Network Printing Alliance (NPA). Observação: Alterar este item de menu faz com que a impressora reinicie automaticamente.	Ativado	A impressora realiza o processamento NPA. Se os dados não estiverem no formato NPA, serão rejeitados como dados danificados.
		Desativado	A impressora não realiza o processamento NPA.
		Automático*	A impressora examina os dados e determina o formato e, a seguir, processa-os da forma apropriada.
Buffer paralelo	Configurar o tamanho do buffer de entrada paralelo. Observação: Alterar este item de menu faz com que a impressora reinicie automaticamente.	Desativado	Desativa o buffer de trabalhos. Qualquer trabalho já colocado em buffer no disco será impresso antes da continuação do processamento normal dos trabalhos recebidos.
		Automático*	A impressora calcula automaticamente o tamanho do Buffer paralelo (configuração recomendada).
		3K até o tamanho máximo permitido	O usuário especifica o tamanho do Buffer paralelo. O tamanho máximo depende da quantidade de memória na sua impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e se a Economia de recursos está ativada ou não. Para maximizar a faixa do tamanho do Buffer paralelo, desative ou reduza o tamanho dos buffers serial e USB.
Modo	Controlar os resistores pull up nos sinais da porta paralela. Este item de menu é útil para computadores pessoais que possuem saídas do coletor aberto nos sinais da porta paralela.	Ativado	Desativa os resistores.
Paralelo 1		Desativado*	Ativa os resistores.
Modo Paralelo 2	Determinar se a amostragem da porta de dados paralela é feita na borda de saída ou na borda de fuga do estroboscópio.	Ativado*	Realiza a amostragem dos dados da porta paralela na borda de saída do estroboscópio.
		Desativado	Realiza a amostragem dos dados da porta paralela na borda de fuga do estroboscópio.

Item de menu	Objetivo	Valores	
Comutação p/PCL	Comutação p/PCL Configurar a impressora para que ela faça a comutação automaticamente para a emulação PCL quando for preciso para um trabalho de impressão. Esse trabalho de impressão é recebido pela porta paralela, independentemente da linguagem padrão da impressora.	Ativado*	A impressora examina os dados na interface paralela e seleciona a emulação PCL se os dados indicam que esta é a linguagem de impressora requerida.
		Desativado	A impressora não examina os dados recebidos. A impressora utiliza a emulação PostScript para processar os trabalhos se a Comutação p/ PS estiver ativada ou utiliza a linguagem de impressora padrão especificada no Menu Configuração se a Comutação p/ PS estiver Desativada.
Comutação p/PS Configurar a impressora para que alterne automaticamente para emulação PostScript quando um trabalho de impressão recebido pela porta paralela o requerer, independentemente da linguagem de impressora.	Configurar a impressora para que alterne automaticamente para emulação PostScript quando um trabalho de impressão recebido pela porta paralela o requerer,	Ativado*	A impressora examina os dados na interface paralela e seleciona a emulação PostScript se os dados indicam que esta é a linguagem de impressora requerida.
	Desativado	A impressora não examina os dados recebidos. A impressora utiliza a emulação PCL para processar os trabalhos se a Comutação p/ PCL estiver ativada ou utiliza a linguagem de impressora padrão especificada no Menu Configuração se a Comutação p/ PCL estiver Desativada.	
Protocolo	Especificar o protocolo da interface paralela.	Padrão	Pode resolver alguns problemas da interface paralela.
		Bytes rápidos*	Oferece compatibilidade com a maioria das implementações de interfaces paralelas existentes (configuração recomendada).

Menu de Emulação PCL

Utilize o Menu de Emulação PCL para alterar as configurações da impressora que afetam somente os trabalhos que utilizam a linguagem de impressora emulação PCL.

Observação: Os valores marcados por um asterisco (*) são as configurações padrão de fábrica.

Item de menu	Objetivo	Valores	
Largura A4	Selecionar a largura da página lógica para papel tamanho A4.	198 mm*	Torna a página lógica compatível com a impressora Hewlett-Packard LaserJet 5.
		203 mm	Torna a página lógica larga o suficiente para imprimir oitenta caracteres de 10 pitch.
CR automático após LF	Especificar se a impressora realiza automaticamente um retorno de carro depois de um comando de controle de mudança de linha.	Desativado*	A impressora não realiza um retorno de carro depois de um comando de controle de mudança de linha.
		Ativado	A impressora realiza um retorno de carro depois de um comando de controle de mudança de linha.
AL automático após RC	Especificar se a impressora realiza automaticamente uma mudança de linha depois de um comando de controle de retorno de carro.	Desativado*	A impressora não realiza uma mudança de linha depois de um comando de controle de retorno de carro.
		Ativado	A impressora realiza uma mudança de linha depois de um comando de controle de retorno de carro.
Nome da fonte	Escolher uma fonte específica da origem de fontes especificada.	R0 Courier 10*	São exibidos o nome da fonte e a identificação de todas as origens de fontes selecionadas. As abreviações das origens de fontes são R para residente, F para flash, K para disco e D para download.
Origem Fontes	Determinar o conjunto de fontes exibido no item de menu Nome da fonte.	Residentes*	Exibe todas as fontes residentes na RAM da impressora quando esta sai da fábrica.
		Download	Exibe todas as fontes carregadas para a RAM da impressora.
		Flash	Exibe as fontes armazenadas na memória flash.
		Disco	Exibe todas as fontes armazenadas no disco rígido da impressora.
		Todas	Exibe todas as fontes disponíveis para a impressora de todas as origens.
Item de menu	Objetivo	Valores	
----------------------	--	---	--
Linhas por página	Objetivo Determinar o número de linhas que serão impressas por página.	Valores 1255 60* (valores padrão de fábrica específicos do país/região) 64* (valores padrão de fábrica	A impressora define o espaço entre cada linha (espaçamento vertical de linhas) com base nos itens de menu Linhas por página, Tamanho do papel e Orientação. Selecione o Tamanho do papel e a Orientação corretos antes de alterar as Linhas por página.
Orienteeãe	Determiner come o toyto o co	específicos do país/região)	Imprime toyte e gráfices
Orientaçao	peterminar como o texto e os gráficos serão orientados na página.	Retrato	paralelamente à borda curta do papel.
		Paisagem	Imprime texto e gráficos paralelamente à borda longa do papel.
Pitch	Especificar o pitch da fonte para fontes monoespaçadas escalonáveis.	0.08100 (em incrementos de 0,01 cpi) 10*	Pitch é o número de caracteres de espaçamento fixo em uma polegada horizontal de tipos. Você pode selecionar um pitch de 0,08 até 100 caracteres por polegada (cpi) em incrementos de 0,01 cpi. Para fontes monoespaçadas não- escalonáveis, o pitch é exibido, mas não pode ser alterado.
			Observação: O pitch é exibido somente para fontes fixas ou monoespaçadas.
Tamanho do ponto	Alterar o tamanho em pontos para fontes tipográficas escalonáveis.	11008 (em incrementos de 0,25 pontos)12*	O tamanho em pontos é a altura dos caracteres na fonte. Um ponto corresponde a aproximadamente 1/72 de uma polegada. Você pode selecionar tamanhos em pontos de 1 a 1.008 em incrementos de 0,225 pontos. Observação: O Tamanho de
			pontos só é exibido para fontes tipográficas.

Item de menu	Objetivo	Valores	
Conjunto de símbolos	Escolher um conjunto de símbolos para um nome de fonte específico.	10U PC-8* (valores padrão de fábrica específicos do país/região) 12U PC-850* (valores padrão de fábrica específicos do país/região)	Um conjunto de símbolos é um conjunto de caracteres alfabéticos e numéricos, pontuação e símbolos especiais utilizados ao imprimir com uma fonte selecionada. Os conjuntos de símbolos suportam diferentes requisitos de idiomas ou de programas específicos, como símbolos matemáticos para texto científico. São exibidos apenas os conjuntos de símbolos suportados pelo nome de fonte selecionado.
Renumeraçã o de bandeja	Configurar sua impressora para trabalhar com drivers de impressora ou programas que utilizam atribuições de origem diferentes para as bandejas de papel. Observação: Consulte a <i>Referências técnicas</i> para obter mais informações sobre a atribuição de números a origens.		
	1 Selecione uma origem de papel.	Selecione uma origem de papel. Atribuir bandeja <x></x>	
		Designar alimentador MF	
		Atribuir envelope manual	
		Atribuir papel manual	
	2 Selecione um valor.	Desativado*	A impressora utilizará as atribuições de origem de papel padrão de fábrica.
		0199	Selecione um valor numérico para atribuir um valor personalizado a uma origem de papel.
		Nenhum	A origem do papel ignora o comando Selecionar alimentação de papel.
	Outras seleções de Renumeração de bandeja	Ver padrão de fábrica	Pressione Menu para exibir o valor padrão de fábrica atribuído para cada origem de papel.
		Restaurar padrões	Selecione Sim para retornar todas as atribuições de bandeja aos valores padrão de fábrica.

Menu Papel

Utilize o Menu Papel para definir o papel carregado em cada bandeja de papel e as bandejas padrão de origem e saída.

Observação: Os valores marcados por um asterisco (*) são as configurações padrão de fábrica.

Item de menu	Objetivo	Valores		
Atribuir tipo/	Enviar trabalhos de impressão a	Bandeja de pap	pel comum	
bandeja	com base no tipo de papel	Bandeja de car	Bandeja de cartões	
	solicitado.	Bandeja de transparências		
	disponível um nome definido pelo	Bandeja de papel brilhoso		
	usuário, esse nome será exibido em vez de Bandeia personalizada	Bandeja de etic	quetas	
	<x>. O nome está limitado a 14</x>	Bandeja de papel encorpado		
	bandejas compartilharem o	Bandeja de env	velopes	
	mesmo nome, somente um	Bandeja de pap	pel timbrado	
	Atribuir tipo/bandeja.	Bandeja de pap	pel pré-impresso	
		Bandeja colorio	da	
		Bandeja personalizada <x> (em que <x> representa as bandejas de 1 a 6)</x></x>		
		Desativado*		
Configurar bandejas	Determinar qual(ais) bandeja(s) de saída a impressora utiliza para um determinado trabalho.	Caixa de correio*	Envia trabalhos de impressão para a bandeja de saída designada para aquele usuário.	
		Ligar	Ligue duas ou mais bandejas como se fossem uma única grande bandeja. Quando uma bandeja ligada está cheia, a impressora passa a encher a próxima bandeja ligada e continua com cada bandeja ligada adicional.	
		Estouro de trabalho	Envia os trabalhos de impressão para a bandeja de saída atribuída a esse usuário até que esta fique cheia e, a seguir, envia os trabalhos à bandeja designada como bandeja de estouro.	
		Ligação opcional	Liga todas as bandejas de saída opcionais como se elas fossem uma grande bandeja, mantendo a bandeja padrão individualmente endereçável.	
		Atribuição de tipo	Envia cada trabalho à bandeja de saída especificada para esse tipo de papel.	

Item de menu	Objetivo	Valores	
Configurar MF	Determinar quando a impressora seleciona o papel carregado no alimentador multiuso.	Cassete*	A impressora trata o alimentador multiuso como qualquer outra bandeja de papel. Se um trabalho de impressão solicitar um tamanho ou tipo de papel que está carregado somente no alimentador multiuso, a impressora puxará papel do alimentador multiuso para executar o trabalho.
		Manual	A impressora trata o alimentador multiuso como uma bandeja de alimentação manual e exibe Carregar manualmente quando for necessário inserir uma única folha de papel no alimentador.
		Primeiro	A impressora seleciona o papel do alimentador multiuso até esvaziá- lo, independentemente da origem ou do tamanho do papel requerido pelo trabalho.
		Papel Cassete	A impressora trata o alimentador multiuso como qualquer bandeja de papel, exceto para os envelopes, cujo recurso não é suportado automaticamente.
Tipos personalizados	Especificar o tipo de papel associado com cada um dos Tipos personalizados disponíveis no item de menu Tipo de papel.	Valores para o Tipo personalizado <x>, em que <x> representa 1, 2, 3, 4, 6 (somente papel) ou 5 (somente transparências):</x></x>	
		Papel*	Observação: Se estiver
		Cartões	disponível um nome definido pelo usuário, este será exibido em vez
		Transparência	de Tipo personalizado <x>. O</x>
		Papel brilhoso	limitado a 14 caracteres. Se dois
		Etiquetas	ou mais tipos personalizados compartilharem o mesmo nome,
		Envelope	somente um aparecerá na lista de valores Tipos personalizados.
Bandeja de saída	Especificar a bandeja padrão para o material impresso.	Bandeja padrão*	Observação: Se um nome definido pelo usuário estiver
		Bandeja <x></x>	disponível, ele será exibido em vez de Bandeja <x>. O nome está limitado a 14 caracteres. Se duas ou mais bandejas compartilharem o mesmo nome, somente um aparecerá na lista de valores Bandeja de saída.</x>

Item de menu	Objetivo	Valores	
Carregamento de papel	Manipular adequadamente os papé um trabalho com impressão em frer	is pré-impressos nte e verso ou de	carregados em uma bandeja, seja um lado único.
	1 Selecione um tipo de papel. Observação: Se estiver	Carregar cartõe	es
		Carregamento	de papel brilhoso
	usuário, esse nome será exibido	Carregamento	de papel colorido
	em vez de Carregamento personalizado <x>. O nome está</x>	Carregamento	personalizado <x></x>
	limitado a 14 caracteres.	Carregamento	de papel timbrado
		Carregamento	de papel pré-impresso
		Carregamento	de papel encorpado
	2 Selecione um valor.	Frente e verso	Notifica a impressora de que o Tipo de papel especificado está carregado corretamente para impressão frente e verso. Se a impressora receber um trabalho de um único lado utilizando esse tipo de papel, ela irá inserir páginas em branco, conforme a necessidade, para imprimir o trabalho corretamente em formulários pré-impressos. Esta configuração pode tornar mais lenta a impressão de um único lado.
		Desativado*	A impressora considera que o material pré-impresso está carregado para impressão de um único lado. Os trabalhos com impressão em frente e verso podem não ser impressos corretamente.

Item de menu	Objetivo	Valores	
Tamanho do papel	Identificar o tamanho padrão do par detecção automática de tamanho, s	pel para cada orig comente é exibido	gem de papel. Para bandejas com o valor detectado pelo hardware.
	1 Selecione uma origem de papel.	Tamanho da <bandeja> x</bandeja>	
		Tamanho para papel manual	
		Tamanho para	alimentador MF
		Tamanho para	envelope manual
	2 Selecione um valor.	Carta*	
	*Denota valores padrão de	Ofício	
	região	Executivo	
	Observação: A detecção de	Statement (US)	
	para que os valores de Statement	A4*	
	(US) e Ofício 2 apareçam.	A5	
		B5	
		Ofício 2	
		Envelope 10* (US)	
		Envelope 9	
		Envelope B5	
		Outro envelope	
		Envelope 7 3/4	
		Envelope DL* (não US)
		Envelope C5	
		Universal	Selecione Universal ao carregar papel que não corresponda a nenhum dos outros tamanhos disponíveis. A impressora formata automaticamente a página de acordo com o tamanho máximo possível. A seguir, você pode definir o tamanho real da página a partir do programa.
Origem do papel	Identificar a origem padrão de papel.	Bandeja <x> (Bandeja 1*)</x>	Se você carregou o mesmo tipo e tamanho de papel em duas
		Alimentador MF	menu Tamanho de papel e Tipo de papel estão definidos
		Alimentador de envelopes	corretamente), as bandejas são ligadas automaticamente. Quando uma origem de papel está vazia, o
		Papel manual	papel é alimentado automaticamente da próxima origem ligada.
		Envelope manual	

Item de menu	Objetivo	Valores	
Tipo de papel	Identificar o tipo de papel instalado em cada origem de papel. Utilize este item de menu para:		
	 Selecionar as origens de papel utilizando seu programa, selecionando tipo e tamanho Ligar automaticamente as origens de papel. Qualquer origem contendo o mesmo tipo e tamanho de papel é ligada automaticamente pela impressora se o Tamanho do papel e o Tipo de papel foram definidos com os valores corretos. 		
	1 Selecione uma origem de papel.	Tipo de bandeja <x></x>	
		Tipo para papel manual	
		Tipo para alimentador MF	
		Tipo para envelope manual	
	2 Selecione um valor.	Papel comum	
		Cartões	
		Transparência	
		Etiquetas	
		Encorpado	
		Timbrado	
		Pré-impresso	
		Tipo personalizado <x></x>	
		Papel brilhoso	
		Envelope	
		Papel colorido	
	O Tipo de papel padrão para cada	Bandeja 1–Papel comum	
	O Tipo de papel padrão para cada	Bandeja 2-Tipo personalizado 2	
	bandeja e:	Bandeja 3-Tipo personalizado 3	
	disponível um nome definido pelo	Bandeja 4–Tipo personalizado 4	
	usuário, este será exibido em vez de Tipo personalizado <x>. O nome definido pelo usuário está limitado a 14 caracteres. Se dois ou mais tipos personalizados compartilharem o mesmo nome, somente um aparecerá na lista de</x>	Tipo de papel manual–Tipo personalizado 6	
	valores Tipo de papel.		

Item de menu	Objetivo	Valores	
Peso do papel	Identificar a gramatura relativa do p a aderência adequada do toner à pa	apel carregado e ágina impressa.	m uma origem específica e garantir
	1 Selecione um tipo de papel.	Peso normal	
	Observação: Se estiver	Peso para cartões	
	usuário, esse nome será exibido	Peso para transparências	
	em vez de Peso personalizado	Peso para pré-impresso	
	caracteres.	Peso para colo	rido
		Peso <persona< td=""><td>lizado>x</td></persona<>	lizado>x
		Peso para enco	orpado
		Peso para enve	lopes
		Peso para Pape	el brilhoso
		Peso para etiquetas	
		Peso para timbrado	
	2 Selecione um valor.	Leve	
		Normal*	
		Pesado	
Tamanho substituto	Fazer com que a impressora substitua o tamanho de papel especificado se o tamanho solicitado não estiver carregado.	Desativado	A impressora avisa ao usuário para carregar o tamanho de papel solicitado.
		Statement/A5	Imprime os trabalhos em tamanho A5 em papel de tamanho statement (US) se apenas o tamanho statement (US) for carregado e imprime os trabalhos em tamanho statement (US) em A5 apenas se o papel A5 for carregado.
		Carta/A4	Imprime os trabalhos em tamanho A4 em papel tamanho carta se houver somente papel tamanho carta carregado e imprime trabalhos em tamanho carta em papel tamanho A4 se houver somente papel tamanho A4 carregado.
		Tudo listado*	Carta substituta/A4 e Statement/A5.

Item de menu	Objetivo	Valores	
Configuração universal	Determinar o tamanho padrão quando a configuração de Tamanho do papel para uma bandeja ou alimentador for Universal.		
	1 Selecione uma unidade de	Polegadas*	
		Milímetros*	
	*Denota valores padrão de fábrica específicos do país/ região		
	2 Selecione os valores.	Largura do	=76–360 mm (216 mm*)
		retrato	=3,00–14,17 pol (8,5 pol*)
		Altura do retrato	=76–360 mm (360 mm*)
			=3,00–14,17 pol (14,17 pol*)
		Direção de	=Borda curta*
		alimentação	=Borda longa

Menu Fax

Utilize o Menu Fax para alterar as configurações de fax de sua impressora.

Observação: Os valores marcados por um asterisco (*) são as configurações padrão de fábrica.

Item de menu	Objetivo	Valor
Configuração do fax		 Nome da estação (Um valor alfanumérico que tem 20 caracteres.) O valor é exibido utilizando a codificação determinada pelo valor de Exibir idioma.
		 Número da estação (Um valor alfanumérico que tem 20 caracteres.) O valor é exibido utilizando a codificação determinada pelo valor de Exibir idioma. Falante Desativado Ativado* Usar PABX Sim Não*
		 Ativar MCE =Sim* =Não

Item de menu	Objetivo	Valor
Logs do fax		 Imprimir registro de envio Imprimir registro de recebimento Imprimir registros automaticamente Não Sim* Limpar registros Sim Registro de transmissão Imprimir sempre Nunca imprimir Imprimir se houver erro* Tamanho de papel do registro Observação: Somente os tamanhos de papel instalados são exibidos. A4* (Não US) A5 JIS B5 Carta* (US) Ofício Executivo JIS B4 A3 =11x17 Ofício 2 Statement (US) =Universal

Item de menu	Objetivo	Valor
Registros de fax		Tipo de papel de registro
(continuação)		Observação: Somente os tipos de papel instalados são exibidos. Se um nome definido por um usuário estiver disponível para um Tipo personalizado, esse nome será exibido em vez de "Tipo personalizado x". O nome está limitado a 14 caracteres.
		=Papel comum*
		=Cartões
		=Transparência
		=Etiquetas
		=Encorpado
		=Papel timbrado
		=Pré-impresso
		=Papel colorido
		= Tipo personalizado 1
		= Tipo personalizado 2
		= Tipo personalizado 3
		= Tipo personalizado 4
		= Tipo personalizado 5
		= Tipo personalizado 6
		 Bandeja de saída do registro
		Observação: Somente as bandejas de saída instaladas são exibidas. Se estiver disponível um nome definido pelo usuário para a bandeja de saída, esse nome será exibido como o nome da bandeja. O nome está limitado a 14 caracteres. Se várias bandejas de saída compartilharem o mesmo nome, somente uma aparecerá na lista de valores da Bandeja de saída.
		Observação: Se a Bandeja 2 estiver instalada, ela será a Bandeja de saída do registro padrão. Caso contrário, a Bandeja padrão será definida como padrão.
		=Bandeja padrão*
		=Bandeja 1
		=Bandeja 2*
		=Bandeja 3
		=Bandeja 4
		=Bandeja 5
		=Bandeja 6

Item de menu	Objetivo	Valor
Envio de fax		Rediscagem automática
		=0 14 (5*)
		Observação: O valor 0 indica que a Rediscagem está Desativada.
		Freqüência da rediscagem
		=1 200 (3*)
		 Resolução do fax
		=Padrão*
		=Alta
		=Superalta
		=Ultra-alta
		Modo de discagem
		=Tom*
		=Pulso

Item de menu	Objetivo	Valor
Recepção de fax		Armazenamento de fax
		=Desativado
		=Ativado*
		Tamanho do papel do fax
		Observação: Somente os tamanhos de papel
		instalados são exibidos.
		=A4* (Não US)
		=A5
		=JIS B5
		=Carta* (US)
		=Oficio
		=Executivo
		=JIS B4
		=A3
		=11x17
		=Ofício 2
		=Statement (US)
		=Universal
		Tipo de papel do fax
		Observação: Somente os tipos de papel instalados são exibidos. Se um nome definido pelo usuário estiver disponível para um Tipo personalizado, esse nome será exibido em vez de "Tipo personalizado x". O nome está limitado a 14 caracteres.
		=Papel comum*
		=Cartões
		=Transparência
		=Etiquetas
		=Encorpado
		=Papel timbrado
		=Pré-impresso
		=Papel colorido
		= Tipo personalizado 1
		= Tipo personalizado 2
		= Tipo personalizado 3
		= Tipo personalizado 4
		= Tipo personalizado 5
		= Tipo personalizado 6

Item de menu	Objetivo	Valor
Recepção de fax		Bandeja de saída de fax
(continuação)		Observação: Somente as bandejas de saída instaladas são exibidas. Se estiver disponível um nome definido pelo usuário para a bandeja de saída, esse nome será exibido como o nome da bandeja. O nome está limitado a 14 caracteres.
		Observação: Se várias bandejas de saída compartilharem o mesmo nome, somente uma aparecerá na lista de valores da Bandeja de saída.
		Observação: Se a Bandeja 2 estiver instalada, ela será a Bandeja de saída de fax padrão. Caso contrário, a Bandeja padrão será definida como padrão.
		=Bandeja padrão*
		=Bandeja 1
		=Bandeja 2*
		=Bandeja 3
		=Bandeja 4
		=Bandeja 5
		=Bandeja 6
		 Redução automática
		=Desativado
		=Ativado*
		Toques para responder
		=1 25 (1*)

MenuPostScript

Utilize o Menu PostScript para alterar as configurações da impressora que afetam somente os trabalhos que utilizam a linguagem de impressora emulação PostScript.

Observação: Os valores marcados por um asterisco (*) são as configurações padrão de fábrica.

Item de menu	Objetivo	Valores	
Prioridade de fontes	Prioridade de pontesEstabelecer a ordem de busca de fontes.Observação: A Prioridade de fontes só é exibida quando uma 	Residentes*	A impressora procura as fontes solicitadas na memória da impressora antes de procurar na memória flash ou no disco rígido.
		Flash/Disco	A impressora procura as fontes solicitadas no disco rígido ou na memória flash antes de procurar na memória da impressora.
Suavização M de imagem i	 Suavização de imagem Melhorar o contraste e a nitidez de imagens de bitmap de baixa resolução (por exemplo, imagens carregadas na World Wide Web) e suavizar as transições de cores delas. Observação: Suavização de imagem não tem efeito sobre imagens com resolução de 300 ppp ou mais. 	Desativado*	Utiliza a resolução padrão ao imprimir todas as imagens.
		Ativado	Aprimora imagens de baixa resolução, como elementos gráficos com uma resolução de 72
			ррр.
Imprimir erro PS	Imprimir erro PS Imprimir uma página definindo o erro de emulação PostScript quando um erro ocorre.	Desativado*	Descarta o trabalho de impressão sem imprimir uma mensagem de erro.
		Ativado	Imprime uma mensagem de erro antes de descartar o trabalho.

Menu Serial

Utilizar o Menu Serial para alterar as configurações da impressora que afetam os trabalhos enviados à impressora por uma porta serial (Serial padrão ou Opção serial <x>).

Observação: Os valores marcados com asteriscos (*) são as configurações padrão de fábrica.

Item de menu	Objetivo	Valores	
Baud	Especificar a taxa de recebimento	1200	
	de dados pela porta serial.	2400	
		4800	
		9600*	
		19200	
		38400	
		57600	
		115200	
		138200	
		172800	
		230400	
		345600	
Bits de	Especificar o número de bits de	7	
dados	de transmissão.	8*	
Aceitar DSR	Determinar se a impressora utiliza o sinal Data Set Ready (DSR). DSR é um dos sinais de saudação	Desativado*	Todos os dados recebidos pela porta serial são tratados como dados válidos.
	de interface serial.	Ativado	Somente os dados recebidos
A interface serial utiliza o DSR para distinguir dados enviados pelo computador dos dados criados por ruído elétrico no cabo serial. Esse ruído elétrico pode causar a impressão de caracteres perdidos. Selecione Ativado para evitar que os caracteres perdidos sejam impressos.		serão tratados como válidos.	

Item de menu	Objetivo	Valores	
Buffer Trabalhos	Armazenar trabalhos temporariamente no disco rígido antes de imprimir.	Desativado*	Os trabalhos de impressão não devem ser armazenados em buffer no disco rígido.
	Observação: Alterar o item de menu Buffer Trabalhos faz com	Ativado	Armazena em buffer trabalhos de impressão no disco rígido.
	que a impressora reinicialize automaticamente.	Automático	O buffer de trabalhos de impressão é feito somente se a impressora estiver ocupada processando dados de outra porta de entrada.
Modo NPA	Especificar se a impressora realiza o processamento especial necessário para comunicação bidirecional, seguindo as convenções definidas no Protocolo	Ativado	A impressora realiza o processamento NPA. Se os dados não estiverem no formato NPA, serão rejeitados como dados danificados.
	Observação: Alterar este item de	Desativado	A impressora não realiza o processamento NPA.
	menu faz com que a impressora reinicie automaticamente.	Automático*	A impressora examina os dados para determinar o formato e, a seguir, processa-os da forma apropriada.
Paridade	Selecionar a paridade para a entrada serial de dados e saída de quadros de dados.	Par	
		Ímpar	
		Nenhum*	
		Ignorar	1
RS-232/RS- 422	Designa a configuração de comunicação serial: RS232 ou RS422.	=RS-232* =RS-422	
Polaridade RS-422	Isso permite que o usuário especifique a polaridade RS-422 se as comunicações de RS-422 estiverem ativadas para a porta serial.	=Normal* =Reversa	
	Observação: Somente se a porta suportar uma configuração de RS- 422 haverá a exibição desses dados. Por exemplo, o hardware da porta física suporta o RS-422.		
	Observação: Somente quando a configuração da porta da impressora RS-232/RS-422 estiver definida como RS-422 haverá a exibição desses dados.		

Item de menu	Objetivo	Valores	
Comutação p/PCL Configurar a impressora para alterne automaticamente para emulação PCL quando um trabalho de impressão receb pela porta serial o requerer,	Configurar a impressora para que alterne automaticamente para emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido pela porta serial o requerer,	Ativado*	A impressora examina os dados na interface serial e seleciona a emulação PCL se os dados indicam que esta é a linguagem de impressora requerida.
	independentemente da linguagem de impressora.	Desativado	A impressora não examina os dados recebidos. A impressora utiliza a emulação PostScript para processar os trabalhos se a Comutação p/ PS estiver ativada ou utiliza a linguagem de impressora padrão especificada no Menu Configuração se a Comutação p/ PS estiver Desativada.
Comutação p/ PS	Configurar a impressora para que alterne automaticamente para emulação PostScript quando um trabalho de impressão recebido pela porta serial o requerer,	Ativado*	A impressora examina os dados na interface serial e seleciona a emulação PostScript se os dados indicam que esta é a linguagem de impressora requerida.
	de impressora.	Desativado	A impressora não examina os dados recebidos. A impressora utiliza a emulação PCL para processar os trabalhos se a Comutação p/ PCL estiver ativada ou utiliza a linguagem de impressora padrão especificada no Menu Configuração se a Comutação p/ PCL estiver Desativada.
XON robustoDeterminar se a impressora comunica disponibilidade para o computador.Este item de menu é aplicável apenas à porta serial se o Protocolo serial estiver definido como XON/XOFF.	Desativado*	A impressora espera para recuperar os dados do computador.	
	Ativado	A impressora envia um fluxo contínuo de XONs ao computador host para indicar que a porta serial está pronta para receber mais dados.	

Item de menu	Objetivo	Valores	
Buffer serialConfigurar o tamanho do l entrada serial.Observação:Alterar o ite menu Buffer serial faz con impressora reinicialize	Configurar o tamanho do buffer de entrada serial. Observação: Alterar o item de menu Buffer serial faz com que a impressora reinicialize automaticamente	Desativado	Desativa o buffer de trabalhos. Qualquer trabalho já colocado em buffer no disco será impresso antes da continuação do processamento normal dos trabalhos recebidos.
	automaticamente.	Automático*	A impressora calcula automaticamente o tamanho do Buffer serial (configuração recomendada).
		3K até o tamanho máximo permitido	O usuário especifica o tamanho do Buffer serial. O tamanho máximo depende da quantidade de memória na sua impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e se a Economia de recursos está ativada ou não. Para maximizar a faixa do tamanho do Buffer Serial, desative ou reduza o tamanho dos buffers paralelo e USB.
Protocolo	Selecionar os valores de	DTR*	Saudação de hardware.
serial	software para a interface serial.	DTR/DSR	Saudação de hardware.
		XON/XOFF	Saudação de software.
		XON/XOFF/ DTR	Saudação de hardware e software combinada.
		XONXOFF/ DTRDSR	Saudação de hardware e software combinada.

Menu Configuração

Utilize o Menu Configuração para configurar diversos recursos da impressora.

Observação: Os valores marcados por um asterisco (*) são as configurações padrão de fábrica.

Item de menu	Objetivo	Valores	
Controle de	Controle de alarme Estabelecer se a impressora emite um alarme quando esta requer intervenção do operador.	Desativado	A impressora não emite alarmes.
alarme		Uma vez*	A impressora emite três bips rápidos.
	Contínuo	A impressora repete os três bips a cada 10 segundos.	

Item de menu	Objetivo	Valores	
Continuar automático	ntinuar omático Definir o tempo (em segundos) que a impressora espera pela intervenção de um operador após exibir uma mensagem de erro, antes de voltar a imprimir.	Desativado*	A impressora não volta a imprimir até que alguém apague a mensagem de erro.
		5255	A impressora aguarda durante o tempo especificado e, a seguir, volta a imprimir automaticamente. Este valor de tempo de espera também é aplicável se os menus forem exibidos (e a impressora estiver fora de linha) pelo período de tempo especificado.
Exibir idioma	Determinar o idioma do texto do	Inglês	Observação: Pode ser que nem
	display do pallel do operador.	Francês	disponíveis.
		Alemão	
		Italiano	
		Espanhol	
		Dinamarquês	
		Norueguês	
		Holandês	
		Sueco	
		Português	
		Finlandês	
		Japonês	
		Russo	
		Polonês	
		Húngaro	
		Turco	
		Tcheco	
Destino do carregamento	Especificar o local de armazenamento de recursos carregados.	RAM*	Todos os recursos carregados são armazenados automaticamente na memória da impressora (RAM).
	A armazenagem de recursos carregados na memória flash ou em um disco rígido é uma	Flash	Todos os recursos carregados são armazenados automaticamente na memória flash.
diferente da armazenagem temporária fornecida pela RAM. Os recursos permanecem na memória flash ou no disco rígido mesmo quando a impressora é desligada.	Disco	Todos os recursos carregados são armazenados automaticamente no disco rígido.	

Item de menu	Objetivo	Valores	
Alarme de perfuração Especificar como a impressora responde quando a caixa de perfuração está cheia.	Desativado*	Caixa de resíduos de perfuração cheia é exibido até que alguém esvazie a caixa de perfuração. Se um valor Continuar automático for selecionado no Menu Configuração, a impressora continuará a imprimir após o valor de tempo de espera especificado.	
		Uma vez	A impressora pára de imprimir, exibe Caixa de resíduos de perfuração cheia e emite três bips rápidos.
		Contínuo	A impressora pára, exibe Caixa de resíduos de perfuração cheia e repete os três bips rápidos a cada 10 segundos até que a caixa de perfuração seja esvaziada.
Recuperação de atolamento	o Estabelecer se a impressora imprime novamente as páginas	Ativado	A impressora volta a imprimir as páginas atoladas.
	atoladas.	Desativado	A impressora não volta a imprimir as páginas atoladas.
		Automático*	A impressora imprime novamente uma página atolada a não ser que a memória necessária para manter a página seja necessária para outras tarefas de impressão.
Contabilização de trabalhos	Armazenar informações estatísticas sobre os trabalhos de	Desativado*	A impressora não armazena estatísticas de trabalho no disco.
	rígido. As estatísticas incluem se o trabalho foi impresso com ou sem erros, o tempo de impressão, o tamanho do trabalho (em bytes), o tamanho do papel solicitado e tipo de papel, o número total de páginas impressas e o número de cópias solicitadas. Observação: A Contabilização de trabalhos apenas é exibida quando um disco rígido está instalado, não está defeituoso nem protegido contra Leitura/Gravação ou Gravação e o tamanho do buffer de trabalho não está definido como 100%.	Ativado	A impressora armazena as estatísticas de trabalho dos trabalhos de impressão mais recentes.

Item de menu	Objetivo	Valores	
Proteção de página	eção de naImprimir com êxito uma página que poderia, de outra forma, gerar erros de Página complexa.Se, depois de selecionar Ativado, 	Desativado*	Imprime uma página parcial de dados se a memória for insuficiente para processar toda a página.
		Ativado	Assegura que toda a página seja processada antes de ser impressa.
Para a maioria dos trabalhos de impressão, não é necessário selecionar Ativado. Quando Ativado é selecionado, a impressão pode ficar mais lenta.			

Item de menu	Objetivo	Valores	
Economizador de energia	Especificar o tempo (em minutos) que a impressora deve esperar após imprimir um trabalho antes	Desativado	Esse valor não aparece a menos que a opção Economia de energia esteja definida como Desativada.
	de entrar no estado de consumo reduzido de energia.	1240	Especifica o tempo que a impressora leva para entrar no modo Economizador de energia após um trabalho de impressão. Pode ser que sua impressora não suporte toda a faixa de valores.
			A configuração padrão de fábrica do Economizador de energia depende do modelo de sua impressora. Imprima a página de configurações de menu para determinar a configuração atual do Economizador de energia. Quando a impressora estiver no modo Economizador de energia, ela ainda estará pronta para receber trabalhos de impressão.
			Selecione 1 para colocar a impressora no modo Economizador de energia, um minuto após ela ter terminado o trabalho de impressão. Assim se utiliza muito menos energia, mas requer mais tempo de aquecimento para a impressora. Selecione 1 se sua impressora compartilha um circuito elétrico com a iluminação do ambiente e se você notar oscilação na iluminação.
			Selecione um valor mais alto se sua impressora estiver em uso constante. Na maioria das circunstâncias, isto mantém a impressora pronta para imprimir com um tempo mínimo de aquecimento. Selecione um valor entre 1 e 240 minutos se deseja balancear entre consumo de energia e um curto período de aquecimento.

ltem de menu	Objetivo	Valores	
Área de	Modificar a área lógica e física	Normal*	Observação: A configuração
impressão	imprimivei.	Ajustar à página	Pagina completa afeta somente página impressas utilizando o interpretador PCL 5. Essa
		Página completa	configuração não tem efeito sobre páginas impressas utilizando interpretadores PCL XL ou PostScript. Se você tentar imprimir qualquer dado em uma área não imprimível definida pela área de impressão Normal, a impressora cortará a imagem no limite definido pela área Normal imprimível definida.
Tempo de espera de impressão	Especificar o tempo (em segundos) que a impressora aguarda antes de imprimir a última página de um trabalho de impressão que não termina com um comando para imprimir a página. O contador do tempo de espera de impressão não inicia até que seja exibida a mensagem Esperando .	Desativado	 A impressora não imprime a última página de um trabalho de impressão até que: A impressora recebe informações suficientes para encher a página. A impressora receba o comando Alimentação de formulários. Você selecione Buffer de impressão no Menu Trabalho.
		1255 (90*)	A impressora imprime a última página após o tempo especificado. Pode ser que sua impressora não suporte toda a faixa de valores.
Linguagem da impressora	Estabelecer a linguagem padrão da impressora utilizada para	Emulação PCL	Emulação PCL, compatível com as impressoras Hewlett-Packard.
	comunicar dados do computador para a impressora. Observação: Definir uma linguagem de impressora como padrão não impede que um programa envie trabalhos de impressão que utilizem outra linguagem.	Emulação PS*	Emulação PostScript, compatível com a linguagem Adobe PostScript.
Uso da impressora	Determinar o comportamento da unidade de transferência de imagens durante a impressão.	Velocidade máxima	A unidade de transferência de imagens fica ocupada durante todo o trabalho de impressão.
		Rendimento máximo*	A posição da unidade de transferência de imagens fica ocupada com base no conteúdo da página. Isso pode aumentar a vida útil de determinados suprimentos de impressão.

Item de menu	Objetivo	Valores	
Economia de recursos	Economia de recursos Determinar o que a impressora fará com os recursos carregados, como fontes e macros armazenadas em RAM, se a impressora receber um trabalho que requer mais memória do que a disponível	Desativado*	A impressora retém os recursos carregados apenas até que a memória seja necessária. Nesse caso, ela exclui aqueles recursos associados à linguagem de impressora inativa.
	a disponivei.	Ativado	A impressora retém todos os recursos carregados para todas as linguagens de impressora durante as alterações de linguagem e as reinicializações da impressora. Se a impressora ficar sem memória, aparecerá a mensagem 38 Memória cheia no display.
Alarme de grampos	Especificar como a impressora responde quando está sem grampos.	Desativado	Carregar grampos é exibido até que alguém carregue os grampos. Se um valor Continuar automático for selecionado no Menu Configuração, a impressora continuará a imprimir após o valor de tempo de espera especificado.
		Uma vez*	A impressora pára de imprimir, exibe Carregar grampos e emite três bips rápidos.
		Contínuo	A impressora pára de imprimir, exibe Carregar grampos e repete os três bips rápidos a cada 10 segundos até que o cartucho de grampos seja substituído.
Alarme do toner	Especificar como a impressora responde quando está com pouco toner.	Desativado	Uma mensagem de erro é exibida até que alguém substitua o cartucho de toner. Se um valor Continuar automático for selecionado no Menu Configuração, a impressora continuará a imprimir após o valor de tempo de espera especificado.
		Uma vez*	A impressora pára de imprimir, exibe uma mensagem de erro e emite três bips rápidos.
		Contínuo	A impressora pára de imprimir, exibe uma mensagem de erro e repete os três bips rápidos a cada 10 segundos até que o cartucho de toner seja substituído.

Item de menu	Objetivo	Valores	
Tempo de	Tempo de espera espera dados adicionais do computador. Quando esse tempo de espera expira, o trabalho de impressão é cancelado.	Desativado	Desativa o Tempo de espera.
espera		1565535 (40*)	Especifica o tempo que a impressora espera por dados adicionais antes de cancelar o trabalho.
O Tempo de espera só disponível quando se u emulação PostScript. E menu não tem efeito er de impressão de emula	O Tempo de espera só está disponível quando se utiliza a emulação PostScript. Este item de menu não tem efeito em trabalhos de impressão de emulação PCL.		
Iniciar página	O objetivo dessa página é limpar o	=Ativado	
	oleo do fusor e melhorar a qualidade de OHP quando a impressão ocorrer depois de um POR. O valor padrão dessa configuração é Desativada.	=Desativado*	

Menu Suprimentos

O Menu Suprimentos fornece informações sobre os suprimentos da impressora que requerem atenção. Só está disponível quando há pouco de um suprimento ou quando ele precisa ser substituído.

Item de menu	Objetivo	Valores
Toner <colorido></colorido>	Para exibir o status dos cartuchos	baixo
	de impressao coloridos.	Trocar cartucho
Fotorreveladores	Exibir o status do fotocondutor	=Acabando
coloridos	colorido.	=Esgotado
Fotorrevelador	Exibir o status do fotocondutor	=Acabando
preto	preto.	=Esgotado
Fusor	Exibir o status do fusor.	=Acabando
		=Esgotado
Cinta	Exibir o status da cinta.	=Acabando
		=Esgotado

Item de menu	Objetivo	Valores
Vida de suprimentos	Exibir o status atual de todos os suprimentos da impressora.	Observação: Grampos e caixas de perfuração aparecem no menu somente quando um encadernador é instalado na impressora.
		Observação: Este menu apresenta dois níveis.
		Toner ciano
		Toner amarelo
		Toner magenta
		Ioner preto
		=Baixo
		=Vazio
		=XXX%
		Fotorreveladores coloridos
		Fotorrevelador preto
		FuSor Cinta
		- Baiyo
		=ON
		=Ausente
		=OK
Substituir	Essa opção faz com que o usuário	• Fusor
suprimentos	apropriadas para a substituição	
	desses itens.	=Nao substituido
	A opção "Substituído" informa	=Substituido
	substituído e reinicia o mecanismo de contagem do item.	=Substituir agora

Menu USB

Utilize o Menu USB para alterar as configurações da impressora que afetam uma porta Universal Serial Bus (USB) (Opção USB <x>).

Observação: Os valores marcados por um asterisco (*) são as configurações padrão de fábrica.

Item de menu	Objetivo	Valores	
Buffer Trabalhos	alhos Armazenar trabalhos temporariamente no disco rígido antes de imprimir.	Desativado*	Os trabalhos de impressão não devem ser armazenados em buffer no disco rígido.
	Observação: Alterar o item de menu Buffer Trabalhos faz com	Ativado	Armazena em buffer trabalhos de impressão no disco rígido.
	automaticamente.	Automático	O buffer de trabalhos de impressão é feito somente se a impressora estiver ocupada processando dados de outra porta de entrada.
MAC Binary PS	Configurar a impressora para processar trabalhos de impressão de PostScript binários do Macintosh.	Desativado* Ativado Automático Desativado Automático* Ativado Automático* Desativado Automático* Automático*	A impressora processa os trabalhos de impressão PostScript binários a partir dos computadores que utilizam o sistema operacional Macintosh.
			Observação: Esta configuração causa com freqüência a falha de trabalhos de impressão no Windows.
		Ativado	A impressora filtra os trabalhos de impressão PostScript utilizando o protocolo padrão.
		Automático*	A impressora processa os trabalhos de impressão dos computadores utilizando os sistemas operacionais Windows ou Macintosh.
Modo NPA	Especificar se a impressora realiza o processamento especial necessário para comunicação bidirecional, seguindo as convenções definidas no Protocolo	Desativado	A impressora realiza o processamento NPA. Se os dados não estiverem no formato NPA, serão rejeitados como dados danificados.
	Observação: Alterar este item de	Ativado	A impressora não realiza o processamento NPA.
	reinicie automaticamente.	Automático*	A impressora examina os dados para determinar o formato e, a seguir, processa-os da forma apropriada.

Item de menu	Objetivo	Valores	
Comutação p/PCL	mutaçãoConfigurar a impressora para que alterne automaticamente para emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido 	Ativado*	A impressora examina os dados na interface USB e seleciona a emulação PCL se os dados indicam que esta é a linguagem de impressora requerida.
	de impressora.	Desativado	A impressora não examina os dados recebidos. A impressora utiliza a emulação PostScript para processar os trabalhos se a Comutação p/ PS estiver ativada ou utiliza a linguagem de impressora padrão especificada no Menu Configuração se a Comutação p/ PS estiver Desativada.
Comutação p/ PS	Configurar a impressora para que alterne automaticamente para emulação PostScript quando um trabalho de impressão recebido pela porta USB o requerer,	Desativado Desativado Ativado* Desativado Desativado Automático*	A impressora examina os dados na interface USB e seleciona a emulação PostScript se os dados indicarem que esta é a linguagem de impressora requerida.
	de impressora.	Desativado	A impressora não examina os dados recebidos. A impressora utiliza a emulação PCL para processar os trabalhos se a Comutação p/ PCL estiver ativada ou utiliza a linguagem de impressora padrão especificada no Menu Configuração se a Comutação p/ PCL estiver Desativada.
Buffer USB	Configurar o tamanho do buffer de entrada USB. Observação: Alterar o item de menu Buffer USB faz com que a impressora reinicialize automaticamente	são recebido equerer, e da linguagem Desativado Desativado Desativado Nho do buffer de rar o item de az com que a lize Desativado Automático* Automático*	O buffer de trabalhos é desativado. Qualquer trabalho já colocado em buffer no disco será impresso antes da continuação do processamento normal dos trabalhos recebidos.
	automaticamente.	Automático*	A impressora calcula automaticamente o tamanho do Buffer USB (configuração recomendada).
		3K até o tamanho máximo permitido	O usuário especifica o tamanho do Buffer USB. O tamanho máximo depende da quantidade de memória na sua impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e se a Economia de recursos está ativada ou não. Para maximizar a faixa do tamanho do Buffer USB, desative ou reduza o tamanho dos buffers paralelo, serial e de rede.

Menu Utilitários

Utilize o Menu Utilitários para imprimir uma variedade de listas relacionadas aos recursos disponíveis da impressora, às configurações da impressora e aos trabalhos de impressão. Outros itens de menu permitem configurar o hardware da impressora e solucionar problemas de impressão.

Item de menu	Objetivo	Valores	
Desfragmentar flash	entar Recuperar a área de armazenamento perdida quando os recursos são excluídos da memória flash. Aviso: Não desligue a impressora durante a desfragmentação da memória flash.	Sim	A impressora transfere todos os recursos armazenados na memória flash para a memória da impressora e, a seguir, reformata a opção de memória flash. Quando a operação de formatação finaliza, os recursos são carregados de volta na memória flash.
		Não	A impressora cancela a solicitação de desfragmentação da memória flash.
Padrões de fábrica	Retornar as configurações de sua impressora aos valores padrão de fábrica.	Restaurar	 Todos os itens de menu são retornados aos valores padrão de fábrica, exceto: Exibir idioma. Todas as configurações no Menu Paralela, Menu Serial, Menu Rede e Menu USB. Todos os recursos carregados (fontes, macros e conjuntos de símbolos) na memória da impressora (RAM) são excluídos. Os recursos residentes na memória flash ou no disco rígido não são afetados.
		Não restaurar	As configurações definidas pelo usuário permanecem.

Item de menu	Objetivo	Valores	
Remover trabalhos retidos	A operação Remover trabalhos retidos é utilizada para remover os trabalhos do recurso Imprimir e reter do disco, pois trabalhos indesejáveis tendem a acumular no disco.	 Confidenciais confidenciais (mesmo que restaurados Retido—Ren confidenciais (mesmo que restaurados Não restaur recurso Impr restaurados uma boa ma trabalhos nã devido a uma permanente. Todos—Exc Imprimir e re ao serem res 	 II—Remove todos os trabalhos s do recurso Imprimir e reter tenham tido falhas ao serem do disco). move todos os trabalhos não s do recurso Imprimir e reter tenham tido falhas ao serem do disco). ado—Faz com que os trabalhos do imir e reter que NÃO foram do disco sejam excluídos. Esta é neira de limpar o disco quando os o estiverem sendo restaurados a alteração de configuração lui TODOS os trabalhos do recurso ter (mesmo que tenham tido falhas staurados do disco).
Formatar disco	Formatar o disco rígido da impressora. Aviso: Não desligue a impressora durante a formatação do disco	Sim	Exclui quaisquer dados armazenados no disco rígido e prepara o dispositivo para receber novos recursos.
	rígido.	Não	Cancela a solicitação para formatar o disco rígido e deixa os recursos atuais armazenados no disco.
Formatar flash	Formatar a memória flash. Aviso: Não desligue a impressora durante a formatação da memória flash	ilash. Sim a impressora da memória	Exclui quaisquer dados armazenados na memória flash e prepara a memória flash para receber novos recursos.
		Não	Cancela a solicitação para formatar a memória flash e deixa os recursos atuais armazenados na memória flash.
Rastreamento hex	Ajudar a isolar a origem de um problema de impressão de um trabalho. Com o Rastreamento hex selecionado, todos os dados enviados à impressora são impresso em representação hexadecimal e de caracteres. Os códigos de controle não são executados.		são de um trabalho. Com o iados à impressora são impressos códigos de controle não são ora ou reinicie a impressora pelo
	Menu Trabalho.		
Alinhamento da impressão	Quando esse item de menu for escolhido, as páginas de alinhamento do usuário serão impressas.		
Estatísticas de contabilização de trabalhos	Imprimir uma listagem de todas as estatísticas de trabalho armazenadas no disco rígido ou	Imprimir	Imprime todas as estatísticas disponíveis dos trabalhos de impressão mais recentes.
	disco.	Limpar	Exclui todas as estatísticas de trabalho acumuladas no disco rígido.

Item de menu	Objetivo	Valores	
Imprimir diretório	Imprimir uma lista de todos os recursos armazenados na memória flash ou no disco rígido. Observação: A opção Imprimir diretório estará disponível somente quando uma memória flash ou um disco não defeituoso tiver sido instalado e formatado e o tamanho do buffer de trabalhos não estiver definido como 100%.		
Imprimir demo	O menu Imprimir demo contém uma lista dos arquivos de demonstração disponíveis no código RIP de SIMM, a opção de memória flash e a opção de disco.		
Exemplo de cores	As páginas de exemplos de cores são impressas utilizando o mesmo método de seleção de papel e as Configurações da impressora como são utilizadas para imprimir a página de demonstração residente com exceção do Modo de impressão. Essas páginas sempre são impressas com o Modo de impressão definido como Cor. O Exemplo de cores de múltiplas páginas pode ser utilizado como um auxiliar para selecionar as cores dos aplicativos. As porcentagens de RGB serão impressas no gráfico para facilitar a consulta.		
Imprimir fontes	Imprimir um exemplo de todas as fontes disponíveis para a linguagem de impressão	Fontes PCL	Imprime um exemplo de todas as fontes da impressora disponíveis para emulação PCL.
		Fontes PS	Imprime um exemplo de todas as fontes da impressora disponíveis para emulação PostScript.
Imprimir menus	Imprimir uma listagem dos valores padrão atualmente em uso, as opções instaladas, a quantidade de memória de impressora instalada e o status dos suprimentos da impressora.		
Imprimir configuração de rede <x></x>	Imprimir as informações relacionada configurações de rede definidas pel Rede.	as com o servido o item de menu	or de impressão interno e com as Imp. config. rede <x> no Menu</x>

5 Entendendo as mensagens da impressora

O painel do operador exibe mensagens descrevendo o estado atual da impressora e indica possíveis problemas que devem ser resolvidos. Este tópico fornece uma lista de todas as mensagens da impressora, explica o seu significado e informa como apagar as mensagens de Mensagens de erro para encadernador, consulte o Manual do encadernador.



Mensagem	Esta mensagem significa que	O que pode ser feito
Ativando Menu Alterações	A impressora está ativando as alterações feitas nas configurações da impressora.	Aguarde até que a mensagem se apague. Consulte também: Desativando menus do painel do operador
Bandeja <x> cheia</x>	A bandeja especificada está cheia.	Remova a pilha de papel da bandeja para apagar a mensagem. Se você atribuiu um nome para a bandeja, a mensagem exibirá o nome da bandeja em vez do número.
Ocupada	A impressora está ocupada recebendo, processando ou imprimindo dados.	 Aguarde até que a mensagem se apague. Pressione Menu para abrir o Menu Trabalho e cancelar o trabalho atual.
Cancelando fax	A impressora está processando uma solicitação para cancelar um trabalho de fax.	Aguarde até que a mensagem se apague.
Cancelando trabalho	A impressora está processando uma solicitação para cancelar o trabalho de impressão atual.	Aguarde até que a mensagem se apague. Consulte também: Cancelando trabalho

Mensagem	Esta mensagem significa que	O que pode ser feito
Alterar <x></x>	A impressora está solicitando que um tipo diferente de papel seja carregado em uma das origens de entrada.	Altere o tipo de papel na origem especificada.
		Consulte também:
		Carregando uma bandeja de papel; Guia de instalação
Verificar <dispositivo> Conexão</dispositivo>	O dispositivo especificado não está completamente conectado à impressora ou está ocorrendo uma falha de hardware.	 Restabeleça a comunicação removendo o dispositivo especificado e reconectando-o à impressora.
		a mensagem e continuar a impressão.
		• Se ocorrer uma falha no hardware, desligue e ligue a impressora novamente. Se o erro persistir, desligue a impressora, remova o dispositivo especificado e solicite atendimento técnico.
Apagando trabalho Cont. da estat.	A impressora está apagando todas as estatísticas de trabalho armazenadas no disco rígido.	Aguarde até que a mensagem se apague.
Fechar porta frontal	A porta frontal da impressora está aberta.	Fechar a porta frontal da impressora para apagar a mensagem.
Fechar porta lateral	A porta lateral da impressora está aberta.	Fechar a porta lateral da impressora para apagar a mensagem.
Fechar porta superior	A porta superior da impressora está aberta.	Fechar a porta superior da impressora para apagar a mensagem.
Fechar bandeja <x> tampa superior</x>	A porta do alimentador de alta capacidade está aberta.	Fechar a tampa superior para apagar a mensagem.
	Observação: O alimentador de alta capacidade pode ser instalado somente como Bandeja 3 ou Bandeja 5.	
Copiando	A impressora está processando um trabalho de cópia com origem em um scanner.	Aguarde até que a mensagem se apague.
Desfragmentando	A impressora está desfragmentando a memória flash para recuperar o espaço de armazenamento ocupado por recursos que foram excluídos.	Aguarde até que a mensagem se apague. Aviso : Não desligue a impressora enquanto esta mensagem estiver sendo exibida.
Excluir todos os trabalhos	A impressora está solicitando confirmação para excluir todos os trabalhos retidos.	 Pressione Continuar para continuar. A impressora exclui todos os trabalhos retidos. Pressione Parar para cancelar a operação.

Entendendo as mensagens da impressora

Mensagem	Esta mensagem significa que	O que pode ser feito
Excluindo trabalhos	A impressora está excluindo um ou mais trabalhos retidos.	Aguarde até que a mensagem se apague.
Você substituiu a Cinta?	Você ligou a impressora enquanto a cinta de transferência estava em estado de advertência e precisa ser substituída.	 Pressione Selecionar para redefinir o contador de manutenção da cinta de transferência. Pressione Parar para continuar. A mensagem continuará aparecendo sempre que você ligar a impressora enquanto a cinta de transferência estiver em estado de advertência.
Você substituiu o Fusor?	Você ligou a impressora enquanto o fusor estava em estado de advertência e precisa ser substituído.	 Pressione Selecionar para redefinir o contador de manutenção do fusor. Pressione Parar para continuar. A mensagem continuará aparecendo sempre que você ligar a impressora enquanto o fusor estiver em estado de advertência.
Desativando menus	A impressora está respondendo a uma solicitação para desativar os menus.	 Aguarde até que a mensagem se apague. Quando os menus estão desativados, não é possível alterar as configurações da impressora pelo painel do operador. Consulte também: Desativando menus do painel do
Disco corrompido. Reformatar?	A impressora tentou executar um processo de recuperação de disco e não é possível reparar o disco.	 Operador Pressione Continuar para reformatar o disco e excluir todos os arquivos armazenados nele. Pressione Parar para apagar a mensagem sem reformatar o disco. A impressora pode exibir Recuperação do disco e tentar recuperar o disco. Consulte também: Recuperação de Disco x/5 yyy%
Recuperação de Disco x/5 yyy%	A impressora está tentando recuperar o disco rígido. A recuperação do disco acontece em cinco fases; a segunda linha do display do painel do operador mostra a porcentagem concluída da fase atual.	Aguarde até que a mensagem se apague. Aviso : Não desligue a impressora enquanto essa mensagem estiver sendo exibida.

Entendendo as mensagens da impressora

Mensagem	Esta mensagem significa que	O que pode ser feito
Ativando menus	A impressora está respondendo a uma solicitação para ativar os menus disponíveis para todos os usuários.	Aguarde até que a mensagem se apague e pressione Menu para exibir os menus do painel do operador.
Partida do mecanismo	A impressora está aquecendo o mecanismo do fusor para preparar para a impressão.	Aguarde até que a mensagem se apague.
Digitar PIN: =	A impressora está aguardando que você digite o PIN (número de identificação pessoal) de quatro dígitos.	Utilize os botões do painel do operador para digitar o PIN que você identificou no driver ao mandar o trabalho confidencial para a impressora.
		Consulte também:
		Utilizando a função Imprimir e reter
Fax <x></x>	A impressora está processando um recebimento de fax.	Aguarde até que a mensagem se apague.
Esvaziando buffer	A impressora está eliminando dados de impressão danificados e descartando o trabalho de impressão atual.	Aguarde até que a mensagem se apague.
Formatando disco yyy%	A impressora está formatando o disco rígido. Quando a formatação demora mais que o normal, a segunda linha do display mostra a porcentagem concluída.	Aguarde até que a mensagem se apague. Aviso : Não desligue a impressora enquanto essa mensagem estiver sendo exibida.
Formatando flash	A impressora está formatando a memória flash.	Aguarde até que a mensagem se apague.
		enquanto essa mensagem estiver sendo exibida.
Fusor Manutenção	O contador que ativa o uso do fusor atingiu seu limite.	 Pressione Continuar para continuar a impressão. Se a qualidade da impressão não estiver aceitável, substitua o fusor. Consulte também: Substituindo o fusor
Mensagem	Esta mensagem significa que	O que pode ser feito
---	---	--
Trabalhos retidos podem ser perdidos	A memória da impressora está cheia demais para continuar processando trabalhos de impressão.	 Pressione Continuar para apagar a mensagem e continuar a impressão. A impressora libera mais memória, excluindo os trabalhos retidos há mais tempo, e prossegue com a exclusão dos trabalhos retidos até que haja memória suficiente para processar o trabalho. Pressione Parar para apagar a mensagem sem excluir os trabalhos de impressão retidos. O trabalho atual poderá ser impresso incorretamente. Pressione Menu para abrir o Menu Trabalho e cancelar o trabalho atual. Para evitar este erro no futuro: Exclua fontes, macros e outros dados armazenados na memória da impressora. Instale mais memória na impressora. Observação: As mensagens 37 Memória insuficiente e Trabalhos retidos podem ser perdidos se alternam no display. Consulte também: Utilizando a função Imprimir e reter; 37 Memória insuficiente
Trabalhos retidos podem não ser restaurados	A memória da impressora não pode restaurar os trabalhos retidos e impressos a partir do disco rígido da impressora.	Pressione Continuar para apagar a mensagem. Alguns trabalhos impressos e retidos armazenados no disco não serão restaurados.
Infravermelho <x></x>	Uma interface infravermelha é a ligação de comunicação ativa.	
Inserir bandeja <x></x>	A bandeja especifica está ausente ou não foi inserida corretamente.	Insira completamente a bandeja especificada. Consulte também: Carregando uma bandeja de papel
Instalar <dispositivo> ou Cancelar trabalho</dispositivo>	A impressora está solicitando que o dispositivo especificado seja instalado para que ela possa imprimir um trabalho.	 Desligue a impressora, instale o dispositivo especificado e reinicie a impressora. Pressione Menu para abrir o Menu Trabalho e cancelar o trabalho atual.
Código de mecanismo inválido	O código de mecanismo da impressora não foi programado ou não é válido.	Solicite atendimento técnico. Consulte também: Solicitando assistência técnica

Mensagem	Esta mensagem significa que	O que pode ser feito
Inválido Rede <x> Código ou Padrão inválido Código de rede</x>	O código em um servidor de impressão interno não é válido. A impressora não receberá nem processará trabalhos até que seja programado um código válido no servidor de impressão interno.	Faça o download do código válido para o servidor de impressão interno da impressora. Observação : Você pode fazer o download do código de rede enquanto esta mensagem está sendo exibida.
Carregar <x></x>	A impressora está tentando alimentar papel a partir de uma origem de papel detectada como vazia.	 Carregue papel com o tamanho e o tipo solicitado na bandeja especificada na segunda linha do display. A impressora apagará automaticamente a mensagem e continuará a impressão. Pressione Menu para abrir o Menu Trabalho e cancelar o trabalho atual. Consulte também:
		Carregando uma bandeja de papel
Carregar manualmente	Uma solicitação para um trabalho de alimentação manual foi enviada para a impressora. A impressora está pronta para inserir uma única folha no slot de alimentação manual.	 Carregue uma folha do papel especificado na segunda linha do display na bandeja de alimentação manual ou no alimentador multiuso. Pressionar Selecionar ou Continuar para ignorar o pedido de alimentação manual e imprimir no papel que já está instalado em uma das fontes de entrada. Se a impressora encontrar uma bandeja com o tipo e o tamanho de papel corretos, a alimentação de papel será feita a partir dessa bandeja. Se não localizar uma bandeja com o tipo e tamanho corretos, a impressora imprimirá com o papel instalado na fonte de entrada padrão. Pressione Menu para abrir o Menu Trabalho e cancelar o trabalho atual. Consulte também: Carregando o alimentador multiuso
LocalTalk <x></x>	Uma interface LocalTalk é a ligação de comunicação ativa.	

Mensagem	Esta mensagem significa que	O que pode ser feito
Menus desativados	Os menus da impressora estão desativados. Não será possível alterar as configurações da impressora pelo painel do operador.	Você pode abrir o Menu Trabalho para cancelar um trabalho que está sendo impresso ou selecionar um trabalho confidencial ou um trabalho retido que deseja imprimir. Se precisar ter acesso aos menus da impressora, entre em contato com seu administrador de rede. Consulte também:
		Desativando menus do painel do operador
Placa de rede Ocupada	Um servidor de impressão interno (também chamado de placa de rede interna ou INA) está sendo reiniciado.	Aguarde até que a mensagem se apague.
Rede <x></x>	Uma interface de rede é a ligação de comunicação ativa.	
Rede <x>, <y></y></x>	Uma interface de rede é a ligação de comunicação ativa, onde <x> representa a ligação de comunicação ativa e <y> representa o canal.</y></x>	
Nenhuma DRAM instalada	Nenhuma DRAM está instalada.	Desligue a impressora, instale a DRAM e ligue-a novamente. Consulte também: <i>Guia de instalação</i>
Nenhum trabalho localizado. Tentar novamente?	O número de identificação pessoal (PIN) de quatro dígitos que você digitou não está associado a um trabalho de impressão confidencial.	 Pressione Continuar para digitar outro PIN. Pressione Parar para apagar o prompt de entrada do PIN. Consulte também: Utilizando a função Imprimir e reter
Não pronta	A impressora não está pronta para receber ou processar dados. Alguém pressionou Parar para desligar a impressora.	Pressione Continuar para deixar a impressora pronta para receber trabalhos novamente.
Paralela <x></x>	Uma interface paralela é a ligação de comunicação ativa.	
Efetuando Teste automático	A impressora está executando a série de testes de inicialização que efetua após ser ligada.	Aguarde até que a mensagem se apague.

Mensagem	Esta mensagem significa que	O que pode ser feito
Economizador de energia	A impressora está pronta para receber e processar dados. Está reduzindo seu consumo de energia enquanto está inativa. Se a impressora permanecer inativa por um período de tempo especificado no item de menu Economizador de energia (20 minutos é o padrão de fábrica), a mensagem Economizador de energia substituirá a mensagem Pronta.	 Envie um trabalho para impressão. Pressione Continuar para aquecer rapidamente a impressora a sua temperatura normal de operação e exibir a mensagem Pronta.
Calibração da impressora	A impressora está ajustando as tabelas de cor para corrigir variações cautilizadas por condições ambientais.	Aguarde até que a mensagem se apague. Consulte também: Menu Cores
Imprimir trabalhos no disco	Trabalhos que foram colocados em spool no disco rígido antes que a impressora fosse desligada da última vez ainda não foram impressos.	 Pressione Continuar para imprimir os trabalhos. Pressione Retornar ou Parar para excluir os trabalhos do disco rígido sem imprimi-los.
Imprimindo a Página de alinhamento	A impressora está processando ou imprimindo uma página de teste que mostra valores de alinhamento.	Aguarde até que a impressão da página seja concluída.
Imprimindo a Lista de diretórios	A impressora está processando ou imprimindo um diretório de todos os arquivos armazenados na memória flash ou no disco rígido.	Aguarde até que a mensagem se apague.
Imprimindo a Lista de fontes	A impressora está processando ou imprimindo uma lista de todas as fontes disponíveis para a linguagem de impressora especificada.	Aguarde até que a mensagem se apague.
Imprimindo a Estat. de cont. de trabalho	A impressora está processando ou imprimindo todas as estatísticas de contabilidade de trabalho armazenadas no disco rígido.	Aguarde até que a mensagem se apague.
Imprimindo as Definições de menu	A impressora está processando ou imprimindo a página de definições de menu.	Aguarde até que a mensagem se apague. Consulte também: Imprimindo a página de configurações de menu
Programar Código de mecanismo	A impressora está programando o novo código para a memória flash.	Aguarde até que a mensagem se apague. Aviso: Não desligue a impressora enquanto essa mensagem estiver sendo exibida.

Mensagem	Esta mensagem significa que	O que pode ser feito
Programar Código de sistema	A impressora está programando um novo código de sistema.	Aguarde até que a mensagem desapareça e a impressora seja reiniciada.
		Aviso: Não desligue a impressora enquanto essa mensagem estiver sendo exibida.
Programar flash	A impressora está armazenando recursos, como fontes ou	Aguarde até que a mensagem se apague.
	macios, na memoria hasn.	Aviso: Não desligue a impressora enquanto essa mensagem estiver sendo exibida.
Programando disco	A impressora está armazenando recursos, como fontes ou	Aguarde até que a mensagem se apague.
	macros, no disco rigido.	Aviso: Não desligue a impressora enquanto essa mensagem estiver sendo exibida.
Programando erro P <x></x>	Ocorreu um erro enquanto a impressora estava programando	Corrija o problema especificado na segunda linha do display.
	o codigo para a memoria.	 P105—Um arquivo de rede foi utilizado para programar uma impressora que não é de rede ou um arquivo que não é de rede foi utilizado para programar uma impressora de rede. P109—Um arquivo de atualização foi utilizado para programar a impressora, mas as informações não se ajustaram ao espaço alocado no registro de boot mestre. P112—Um arquivo upddle.fls foi utilizado para atualizar o código DLE em uma impressora com uma placa de firmware instalada, mas o DLE não foi encontrado na placa do firmware. P200—Nenhuma placa de firmware instalada.
Processando e excluindo trabalhos	A impressora está excluindo um ou mais trabalhos retidos ou enviando um ou mais trabalhos para impressão.	Aguarde até que a mensagem se apague. Consulte também: Imprimindo e excluindo trabalhos retidos
Processando trabalhos	A impressora está enviando para impressão um ou mais trabalhos	Aguarde até que a mensagem se apague.
	retidos.	Consulte também: Utilizando a função Imprimir e reter
Pronta	A impressora está pronta para receber e processar trabalhos de impressão.	Envie um trabalho para impressão.

Mensagem	Esta mensagem significa que	O que pode ser feito
Hex pronto	A impressora está no modo Rastreamento hex e está pronta para receber e processar trabalhos de impressão.	 Envie um trabalho para impressão. Todos os dados enviados à impressora serão impressos em representação hexadecimal e de caracteres. As seqüências de controle são impressas, não executadas. Desligue a impressora e, a seguir, ligue-a para sair do modo Rastreamento hex e retornar ao status Pronta.
Remover <i><bandeja de="" i="" papel<=""> especificada></bandeja></i>	Uma ou mais bandejas especificadas estão cheias.	Remova a pilha de papel da bandeja especificada para apagar a mensagem.
Redefinindo Valor de cont. da manutenção	A impressora está redefinindo o contador que ativa o uso do fusor.	Aguarde até que a mensagem se apague.
Redefinindo a impressora	A impressora está sendo redefinida para a configuração padrão atual. Qualquer trabalho de impressão ativo será cancelado.	Aguarde até que a mensagem se apague.
Restaurar trabalhos retidos. Continuar/Parar?	Alguém redefiniu ou ligou a impressora e ela detectou trabalhos de impressão e retidos armazenados no disco rígido.	 Pressione Continuar. Todos os trabalhos impressos e retidos no disco rígido são restaurados na memória da impressora. Pressione Retornar ou Parar. Nenhum trabalho impresso e retido está armazenado na memória da impressora. A impressora volta ao estado Pronta. Consulte também: Utilizando a função Imprimir e reter

Mensagem	Esta mensagem significa que	O que pode ser feito
Restaurando padrões de fábrica	A impressora está restaurando as configurações padrão de fábrica da impressora. Quando as configurações padrão de fábrica forem restauradas:	Aguarde até que a mensagem se apague.
	 Todos os recursos carregados (fontes, macros, conjuntos de símbolos) na memória da impressora serão excluídos. Todas as configurações de menu retornarão às configurações padrão de fábrica <i>exceto</i>: A configuração Exibir Idioma no Menu Configuração. Todas as configurações no Menu Paralela, Menu Serial, Menu Rede, Menu USB e Menu Fax. 	
Restaurando trabalho retido xxx/yyy	A impressora está restaurando os trabalhos retidos no disco rígido. Observação: xxx representa o número de trabalhos que está sendo restaurado. yyy representa o número total de trabalhos a ser restaurado.	 Aguarde até que a mensagem se apague. Selecione o item de menu Abortar restauração, no Menu Trabalho. Consulte também: Utilizando a função Imprimir e reter
Restaurando trabalhos retidos	A impressora está restaurando os trabalhos retidos no disco rígido.	Aguarde até que a mensagem se apague. Consulte também: Utilizando a função Imprimir e reter
Serial <x></x>	Uma interface serial é a ligação de comunicação ativa.	Aguarde até que a mensagem se apague.
Bandeja padrão cheia	A bandeja padrão está cheia.	Remova a pilha de papel da bandeja para apagar a mensagem.
Suprimentos	Pelo menos um dos suprimentos da impressora requer atenção. Por exemplo, talvez haja um cartucho de toner com pouco toner.	Pressione Menu para abrir o Menu Suprimentos e identificar qual item de suprimento deve ser substituído. Substitua os suprimentos apropriados da impressora.
Bandeja <x> vazia</x>	A bandeja especificada está sem papel.	Carregue papel na bandeja para apagar a mensagem. Consulte também: Carregando uma bandeja de papel
Bandeja <x> Quase vazia</x>	A bandeja especificada está com pouco papel.	Coloque papel na bandeja para apagar a mensagem. Consulte também: Carregando uma bandeja de papel

Mensagem	Esta mensagem significa que	O que pode ser feito
Bandeja <x> Ausente</x>	A bandeja especificada está autilizente ou não foi	Insira completamente a bandeja na impressora.
	impressora.	Consulte também: Carregando uma bandeja de papel
Disco não suportado	A impressora detectou um disco não suportado.	 Pressione Continuar para apagar a mensagem. Formate o disco. Observação: As operações com disco não serão realizadas até que o disco seia formatado.
USB <x></x>	A impressora está processando dados pela porta USB especificada.	Aguarde até que a mensagem se apague.
Esperando	A impressora recebeu uma página de dados para ser impressa, mas está esperando por um comando Fim do Trabalho, um comando Alimentação de Formulários ou	 Pressione Continuar para imprimir o conteúdo do buffer. Pressione Menu para abrir o Menu Trabalho e cancelar o trabalho atual.
		Consulte também: Cancelando trabalho
1565 Erro emul. Carregar opção emul.	A versão do emulador de download na placa de firmware não corresponde à versão do código da impressora.	A impressora apaga a mensagem automaticamente em 30 segundos e, a seguir, exibe o emulador de download na placa de firmware.
	O erro pode ocorrer se você atualizar o firmware da impressora ou mover uma placa de firmware de uma impressora para outra.	Faça o download da versão do emulador de download no site da Lexmark na Web.
2 <xx> Atolamento de papel</xx>	A impressora detectou um atolamento de papel.	Limpar o caminho do papel. Consulte também: Eliminando atolamentos de papel
30 Rolo de revestimento ausente	O rolo de revestimento de óleo está autilizente ou instalado incorretamente.	Instale corretamente o rolo de revestimento de óleo para apagar a mensagem e continuar a impressão.
30 <i><unidade de<="" i="">> impressão em cores ausente</unidade></i>	Uma ou mais das unidades de impressão em cores está autilizente ou não foi instalada corretamente.	Instale corretamente as unidades de impressão em cores para apagar a mensagem e continuar a impressão.
32 Cartucho< <i>colorido</i> > não suportado	A impressora detectou um cartucho de toner não suportado.	Substitua o cartucho de toner não suportado.
33 Bandeja <x> Erro na config.</x>	A bandeja opcional de Mídia pesada foi inserida em qualquer local de bandeja, exceto na Bandeja 1.	Remover a bandeja de Mídia pesada do local incorreto para apagar a mensagem.

Mensagem	Esta mensagem significa que	O que pode ser feito
34 Mídia incorreta	A impressora detectou o tipo de mídia incorreta na lista de origem.	Coloque a mídia solicitada na lista de origem e pressione Continuar.
34 Papel curto	A impressora determinou que o comprimento do papel na origem especificada na segunda linha do display é muito curto para imprimir os dados formatados.	 Pressione Continuar para apagar a mensagem e continuar a impressão. A impressora não volta a imprimir automaticamente a página que causou a mensagem. Verifique se a configuração Tamanho papel no Menu Papel está correta para o tamanho de papel que está sendo utilizado. Se o tamanho do alimentador MP estiver definido como Universal, verifique se o papel é grande o suficiente para os dados formatados. Pressione Menu para abrir o Menu Trabalho e cancelar o trabalho atual. Consulte também: Instruções sobre mídia
35 Recurso Salvar memória deficiente desativado	A impressora não possui memória suficiente para ativar a Economia de recursos. Essa mensagem geralmente indica que há muita memória alocada para um ou mais buffers de ligação da impressora.	 Pressione Continuar para desativar a Economia de recursos e continuar a impressão. Para ativar a Economia de recursos depois de receber esta mensagem: Verifique se o buffer de ligação está definido como Automático e saia dos menus para ativar as alterações no buffer de ligação. Quando a mensagem Pronta for exibida, ative a Economia de recursos no Menu Configuração. Instale memória adicional.
37 Área de agrupamento insuficiente	A memória da impressora (ou disco rígido, se instalado) não possui o espaço livre necessário para agrupar o trabalho de impressão.	 Pressione Continuar para imprimir a parte do trabalho já armazenada e iniciar o agrupamento do restante do trabalho. Pressione Menu para abrir o Menu Trabalho e cancelar o trabalho atual. Consulte também: Cancelando um trabalho de impressão

Mensagem	Esta mensagem significa que	O que pode ser feito
37 Memória de desfragmentação insuficiente	A impressora não pode desfragmentar a memória flash porque a memória da impressora utilizada para armazenar recursos flash não excluídos está cheia.	 Exclua fontes, macros e outros dados na memória da impressora. Instale memória adicional de impressora.
37 Memória insuficiente	A memória da impressora está cheia e não é possível continuar processando os trabalhos de impressão atuais.	 Pressione Continuar para apagar a mensagem e continuar com o trabalho de impressão atual. A impressora libera mais memória, excluindo os trabalhos retidos há mais tempo, e prossegue com a exclusão dos trabalhos retidos até que haja memória suficiente para processar o trabalho. Pressione Parar para apagar a mensagem sem excluir os trabalhos de impressão retidos. O trabalho atual poderá ser impresso incorretamente. Pressione Menu para abrir o Menu Trabalho e cancelar o trabalho atual. Para evitar este erro no futuro: Exclua fontes, macros e outros dados na memória adicional de impressora. Instale memória adicional de impressora. Observação: As mensagens 37 Memória insuficiente e Trabalhos retidos podem ser perdidos se alternam no display. Consulte também: Utilizando a função Imprimir e reter; Trabalhos retidos podem ser perdidos; Trabalhos retidos podem não ser restaurados

Mensagem	Esta mensagem significa que	O que pode ser feito
38 Memória cheia	A impressora está processando dados, mas a memória utilizada para armazenar as páginas está cheia.	 Pressione Continuar para apagar a mensagem e continuar a impressão. O trabalho poderá ser impresso incorretamente. Pressione Menu para abrir o Menu Trabalho e cancelar o trabalho atual. Para evitar este erro no futuro: Simplifique o trabalho de impressão reduzindo a quantidade de texto ou gráficos em uma página e excluindo fontes ou macros carregadas desnecessárias. Instale memória adicional de impressora. Consulte também: Cancelando um trabalho de impressão
39 Página complexa	A pagina poderá ser impressa incorretamente porque a informação de impressão na página é muito complexa.	 Pressione Continuar para apagar a mensagem e continuar a impressão. O trabalho poderá ser impresso incorretamente. Pressione Menu para abrir o Menu Trabalho e cancelar o trabalho atual. Para evitar este erro no futuro: Reduza a complexidade da página reduzindo a quantidade de texto ou gráficos em uma página e excluindo fontes ou macros carregadas desnecessárias. Ative a Proteção de página no Menu Configuração. Instale memória adicional de impressora. Consulte também: Menu Configuração
4 <x> Placa de firmware não suportada</x>	A impressora detectou uma versão não suportada do firmware na placa de firmware instalada.	 Desligue a impressora e mantenha o botão Continuar pressionado enquanto a liga novamente. A impressora lê o código na placa do sistema e transfere esse código na placa do firmware. Remova a placa do firmware. Consulte também: Guia de instalação

Mensagem	Esta mensagem significa que	O que pode ser feito
40 Erro no <sensor de> tamanho da bandeja x</sensor 	O alimentador de alta capacidade encontrou um erro no mecanismo de detecção de tamanho.	 Desligar a impressora e assegurar que todos os conectores do alimentador de alta capacidade estejam instalados corretamente. Solicite que um técnico especializado verifique o sensor de tamanho do alimentador de alta capacidade.
41 Abrir bandeja de saída 1	A impressora deseja enviar papel para a bandeja de saída 1, mas essa bandeja está fechada.	 Abrir a Bandeja 1 para apagar a mensagem e continuar a impressão. Pressione Continuar para apagar a mensagem e continuar a impressão. O papel é desviado para a bandeja Padrão.
51 Flash danificada	A impressora detectou memória flash danificada.	Pressione Continuar para apagar a mensagem e continuar a impressão. Você deve instalar outra memória flash antes de carregar qualquer recurso para a memória flash.
52 Flash cheia	Não há espaço livre suficiente na memória flash para armazenar os dados que você está tentando carregar.	 Pressione Continuar para apagar a mensagem e continuar a impressão. Fontes e macros carregadas não armazenadas previamente na memória flash serão excluídas. Exclua fontes, macros e outros dados armazenados na memória flash. Instale a memória flash com maior capacidade de armazenamento.
53 Flash não formatada	A impressora detectou memória flash não formatada.	 Pressione Continuar para apagar a mensagem e continuar a impressão. Você deve formatar a memória flash antes que possa armazenar qualquer recurso nela. Se a mensagem de erro permanecer, a memória flash poderá estar danificada e deverá ser substituída.
54 Erro de opção serial <x></x>	A impressora detectou um erro de interface serial em uma porta serial.	 Verifique se o link serial está configurado corretamente e se está utilizando o cabo apropriado. Pressione Continuar para apagar a mensagem e continuar a impressão. O trabalho poderá ser impresso incorretamente. Pressione Menu para abrir o Menu Trabalho e reiniciar a impressora.

Mensagem	Esta mensagem significa que	O que pode ser feito
54 Erro de software de rede <x> 54 Erro de software de rede padrão</x>	A impressora não pode estabelecer comunicação com uma porta de rede instalada.	 Pressione Continuar para apagar a mensagem e continuar a impressão. O trabalho poderá ser impresso incorretamente. Programe um novo firmware para a interface de rede na direção da porta paralela. Pressione Menu para abrir o Menu Trabalho e reiniciar a impressora.
54 Conexão perdida de ENA paralela padrão	A impressora perdeu a conexão com um servidor de impressão externo (também chamado de	 Verifique se o cabo que conecta a ENA e a impressora está firmemente encaixado. Desligue e
54 Conexão perdida de ENA paralela <x></x>	adaptador externo de rede ou ENA).	 volte a ligar a impressora para redefini-la. Pressione Continuar para apagar a mensagem. A impressora apagará qualquer referência a ENA e, a seguir, será redefinida.
56 Porta serial <x> desativada</x>	Foram enviados dados à impressora por uma porta serial, mas a porta serial está desativada.	 Pressione Continuar para apagar a mensagem. A impressora descarta gualquer dado recebido
56 Serial padrão desativada		 Pela porta serial. Verifique se o item de menu Buffer serial no serial Menu não está definido como Desativado.
56 Porta paralela <x>desativada</x>	Foram enviados dados à impressora por uma porta paralela, mas a porta paralela está desativada.	Pressione Continuar para apagar a mensagem. A impressora
56 Porta paralela padrão desativada		 Verifique se o item de menu Buffer paralelo no Menu Paralela não está definido como Desativado.
56 Porta USB <x> desativada</x>	Foram enviados dados à	• Pressione Continuar para apagar
56 Porta USB padrão desativada	mas a porta USB está desativada.	 descarta qualquer dado recebido pela porta USB. Verifique se o item de menu Buffer USB no Menu USB não está definido como Desativado.
57 Configuração Alteração	A impressora não pode restaurar os trabalhos do disco porque as bandejas ou gavetas da impressora foram alteradas.	Pressione Continuar para apagar a mensagem. Alguns trabalhos impressos e retidos armazenados no disco não serão restaurados.

Mensagem	Esta mensagem significa que	O que pode ser feito
58 Erro na configuração de entrada	Há muitas gavetas com suas respectivas bandejas instaladas na impressora.	Desligue a impressora e desconecte-a da tomada. Remova as gavetas adicionais ou configure a opção novamente. Conecte a impressora à tomada e ligue-a.
		Observação: Para evitar uma sobrecarga elétrica, conecte a impressora em uma tomada devidamente aterrada de um circuito que não seja GFI (Ground Fault Interrupter).
		Consulte também: <i>Guia de instalação</i>
58 Excesso de bandejas conectadas	 Há muitas bandejas de saída instaladas. Uma configuração não suportada de bandejas de saída foi instalada 	Desligue a impressora e desconecte-a da tomada. Remova as opções de saída adicionais. Conecte a impressora à tomada e ligue-a.
		Observação: Para evitar uma sobrecarga elétrica, conecte a impressora em uma tomada devidamente aterrada de um circuito que não seja GFI (Ground Fault Interrupter).
		Consulte também: <i>Guia de instalação</i>
58 Excesso de discos instalados	Há muitos discos rígidos instalados na impressora. A impressora suporta apenas um disco rígido por vez.	Desligue a impressora e desconecte-a da tomada. Remova os discos rígidos excedentes da impressora. Conecte a impressora à tomada e ligue-a.
		Observação: Para evitar uma sobrecarga elétrica, conecte a impressora em uma tomada devidamente aterrada de um circuito que não seja GFI (Ground Fault Interrupter).
58 Excesso de opções de flash	Há muitas opções de memória flash instaladas na impressora.	Desligue a impressora e desconecte-a da tomada. Remova a memória flash excedente. Conecte a impressora à tomada e ligue-a.
		Observação: Para evitar uma sobrecarga elétrica, conecte a impressora em uma tomada devidamente aterrada de um circuito que não seja GFI (Ground Fault Interrupter).

Mensagem	Esta mensagem significa que	O que pode ser feito
58 Excesso de bandejas conectadas	Há muitas gavetas com bandejas correspondentes instaladas.	Desligue a impressora e desconecte-a da tomada. Remova as gavetas adicionais. Conecte a impressora à tomada e ligue-a.
		Observação: Para evitar uma sobrecarga elétrica, conecte a impressora em uma tomada devidamente aterrada de um circuito que não seja GFI (Ground Fault Interrupter).
61 Disco danificado	A impressora detectou um disco rígido danificado.	 Pressione Continuar para apagar a mensagem e continuar a impressão. Instale outro disco rígido antes de realizar qualquer operação que exija um. Consulte também: Guia de instalação
62 Disco cheio	Não há memória suficiente no disco rígido para armazenar os dados enviados para a impressora.	 Pressione Continuar para apagar a mensagem e continuar processando. Qualquer informação que não estivesse previamente armazenada no disco rígido foi excluída. Exclua fontes, macros e outros dados armazenados no disco rígido.
63 Disco não formatado	A impressora detectou um disco rígido não formatado.	 Pressione Continuar para apagar a mensagem e continuar a impressão. Formate o disco antes de realizar qualquer operação de disco. Para formatar o disco, selecione Formatar disco no Menu Utilitários. Se a mensagem de erro permanecer, o disco rígido poderá estar danificado e deverá ser substituído. Instale um novo disco rígido e formate-o.
64 Formato do disco não suportado	A impressora detectou um formato de disco não suportado.	 Pressione Continuar para apagar a mensagem. Formate o disco. Observação: As operações com disco não serão realizadas até que o disco seja formatado.

Mensagem	Esta mensagem significa que	O que pode ser feito
80 Cinta Esgotada	A cinta de transferência atingiu o final de sua vida útil.	Substitua a cinta de transferência. Consulte também: Substituindo a cinta de transferência
80 Cinta Aviso de vida útil	A cinta de transferência está se esgotando. Se você não possui uma cinta de transferência à mão, solicite-a agora. Você poderá imprimir aproximadamente 500 páginas antes que a mensagem 80 Cinta esgotada apareça.	Pressione Continuar para apagar a mensagem e continuar a impressão. A mensagem Suprimentos será exibida até que você substitua a cinta de transferência. Consulte também: Substituindo a cinta de transferência
80 Fusor/Cinta Esgotados	A cinta de transferência e o fusor atingiram o final de suas vidas úteis.	Substituir a cinta de transferência e o fusor. Consulte também: Substituindo a cinta de transferência; Substituindo o fusor
80 Fusor/Cinta Aviso de vida útil	A cinta de transferência e o fusor estão se esgotando. Se você não tem uma cinta de transferência e um fusor à mão, solicite-os agora. Você poderá imprimir aproximadamente 500 páginas antes que a mensagem 80 Fusor/Cinta esgotados apareça.	Pressione Continuar para apagar a mensagem e continuar a impressão. A mensagem Suprimentos será exibida até que a cinta de transferência e o fusor sejam substituídos. Consulte também: Substituindo a cinta de transferência; Substituindo o fusor
80 Fusor Esgotado	O fusor atingiu o final de sua vida útil.	Substitua o fusor. Consulte também: Substituindo o fusor
80 Fusor Aviso de vida útil	O fusor está se esgotando. Se você não tiver um fusor para substituição à mão, solicite-o agora. Você poderá imprimir aproximadamente 500 páginas antes que a mensagem 80 Fusor esgotado apareça.	Pressione Continuar para apagar a mensagem e continuar a impressão. A mensagem suprimentos será exibida até que você substitua o fusor. Consulte também: Substituindo o fusor
81 Código do mecanismo Falha de CRC	O microcódigo do módulo de código flash do mecanismo falhou em uma verificação do sistema.	Pressione Continuar para apagar a mensagem e descartar o código. Retransmita os dados do microcódigo do computador host.

Mensagem	Esta mensagem significa que	O que pode ser feito
84 Todos os fotorreveladores esgotados	Todos os fotorreveladores atingiram o final de suas vidas úteis.	 Substituir todos os fotorreveladores. Verifique se o novo rolo de revestimento do fusor foi instalado, incluído em cada kit de fotorrevelador. Se a qualidade de impressão ainda for aceitável e você não desejar substituir os fotorreveladores, pressione Continuar para apagar a mensagem e continuar a impressão.
84 Fotorrevelador preto esgotado	O fotorrevelador preto atingiu o final de sua vida útil.	 Substitua o fotorrevelador preto. Verifique também se o novo rolo de revestimento do fusor foi instalado, incluído no kit de fotorrevelador preto. Se a qualidade de impressão ainda for aceitável e você não desejar substituir o fotorrevelador, pressione Continuar para apagar a mensagem e continuar a impressão.
84 Fotorrevelador preto Aviso de vida útil do fotorrevelador	O fotorrevelador preto está se esgotando. Se você não tiver um novo kit do fotorrevelador preto para a substituição, solicite-o agora. Você poderá imprimir aproximadamente 100 páginas antes que a mensagem 84 Fotorrevelador preto esgotado apareça.	Pressione Continuar para apagar a mensagem e continuar a impressão. A mensagem suprimentos será exibida até que você substitua o fotorrevelador.
84 <fotorrevelador> colorido anormal</fotorrevelador>	A impressora detectou um fotorrevelador anormal.	Instale um novo fotorrevelador para apagar a mensagem e continuar a impressão.
84 Fotorrevelador colorido esgotado	Os fotorreveladores coloridos atingiram o final de suas vidas úteis.	 Substitua os fotorreveladores coloridos. Verifique se os três (ciano, magenta e amarelo) foram substituídos ao mesmo tempo. Se a qualidade de impressão ainda for aceitável e você não desejar substituir os fotorreveladores, pressione Continuar para apagar a mensagem e continuar a impressão.

Mensagem	Esta mensagem significa que	O que pode ser feito
84 Fotorrevelador colorido Aviso de vida útil do fotorrevelador	Os fotorreveladores coloridos estão se esgotando. Se você não tiver um novo kit do fotorrevelador colorido, solicite-o agora. Você poderá imprimir aproximadamente 100 páginas antes que a mensagem 84 Fotorrevelador colorido esgotado apareça.	Pressione Continuar para apagar a mensagem e continuar a impressão. A mensagem suprimentos será exibida até que você substitua os fotorreveladores. Observação: Os fotorreveladores ciano, magenta e amarelo são embalados juntos. Não será possível solicitá-los separadamente.
85 Rolo de revestimento Esgotado	O rolo de revestimento de óleo atingiu o final de sua vida útil.	 Substitua o rolo de revestimento de óleo. Se a qualidade de impressão ainda for aceitável e você não desejar substituir o rolo de revestimento de óleo, pressione Continuar para apagar a mensagem e continuar a impressão.
85 Rolo de revestimento Aviso de vida útil	O rolo de revestimento de óleo está se esgotando. Se você não tiver um rolo de revestimento de óleo para substituição à mão, solicite-o agora. Você poderá imprimir aproximadamente 500 páginas antes de aparecer a mensagem 85 Rolo de revestimento de óleo expirado.	Pressione Continuar para apagar a mensagem e continuar a impressão. A mensagem Suprimentos será exibida até que você substitua o rolo de revestimento de óleo.
86 Rolo de revestimento anormal	A impressora detectou um rolo de revestimento anormal.	Instale um novo rolo de revestimento em boas condições para apagar a mensagem e continuar a impressão.
88 <colorido> Toner vazio</colorido>	A impressora deixou de operar porque o cartucho de toner especificado está vazio. Não será possível imprimir até que o cartucho de toner especificado seja substituído.	Instale um novo cartucho de toner.

Mensagem	Esta mensagem significa que	O que pode ser feito
88 <toner> colorido Pouco</toner>	A impressora detectou que o suprimento de toner no cartucho especificado está baixo. Se você não tiver o cartucho de toner especificado, solicite-o agora. É possível imprimir aproximadamente 250 páginas antes de o cartucho ficar vazio.	 Substitua o cartucho de toner especificado. Pressione Continuar para apagar a mensagem e continuar a impressão. A mensagem Suprimentos é exibida até que o cartucho de toner especificado seja substituído.
900–999 Mensagem de <manutenção></manutenção>	As mensagens 900–999 estão relacionadas a problemas da impressora e elas podem indicar a necessidade de manutenção.	Desligue a impressora e verifique a conexão de todos os cabos. Ligue a impressora. Se a mensagem de manutenção for exibida novamente, entre em contato com a assistência técnica e informe o número da mensagem e a descrição do problema. Consulte também: Solicitando assistência técnica



A seleção cuidadosa da mídia de impressão e seu correto carregamento podem evitar a maioria dos atolamentos de papel. Se mesmo assim ocorrerem atolamentos, siga as etapas descritas nesta seção.

Para resolver as mensagens de atolamento de papel, você deve limpar a área com atolamento e, a seguir, pressionar o botão **Continuar** para apagar a mensagem e continuar a impressão. A impressora imprime uma nova cópia da página atolada se a Recuperação de atolamento estiver definida como Ativada ou Automática; no entanto, a definição Automática não garante que a página será impressa.

Para eliminar os atolamentos de papel no Encadernador, consulte o Manual do encadernador para localizar as áreas de acesso ao atolamento.

Identificando as áreas de atolamento de papel

Consulte o diagrama a seguir para visualizar o caminho pelo qual o papel passa na impressora, bem como as opções e as áreas em que podem ocorrer os atolamentos. O caminho pode variar dependendo da origem do papel e da bandeja de saída.

Clique em uma das mensagens abaixo para obter mais informações.



200 Atolamento de papel <x> Páginas atoladas (verificar as áreas A-F, B1-5, MPF)

Esta mensagem identifica as áreas (A-F, MPF ou B1-B5) que você precisa verificar para remover o papel ou apagar a mensagem. O display vai alternar entre 200 Atolamento de papel<x> Páginas atoladas e Verificar as áreas A-F, B1-5, MPF:

Mensagem de atolamento	Mensagem de atolamento
Verificar as áreas A, B	Verificar a área F
Verificar a área C	Verificar MPF
Verificar a área D	Verificar B1-B4
Verificar a área E	Verificar B5

Observação: Se existir atolamento de papel quando você ligar a impressora, a segunda linha da mensagem 200 Atolamento de papel ficará em branco. Para apagar a mensagem, é necessário remover todo o caminho do papel.

Verificar as áreas A, B

Esta mensagem indica a presença de um atolamento de papel na cinta de transferência, no fusor e na área do rolo de saída. Para limpar as áreas A–B:

1 Execute as etapas necessárias para abrir a tampa superior.

Observação: Se precisar de instruções sobre como abrir a tampa superior, consulte **Abrindo a** tampa superior.



Aviso: Nunca toque o tambor do fotorrevelador da parte inferior do cartucho de toner.

Observação: O papel pode estar coberto com toner que não foi utilizado e pode manchar suas roupas.

2 Remova qualquer papel que estiver na cinta de transferência.

Se a origem do papel era o alimentador multiuso, verifique a área entre o alimentador multiuso e a cinta de transferência.



Aviso: Não utilize objetos pontiagudos para remover o papel. Isso pode danificar permanentemente a cinta de transferência.

200 Atolamento de papel <x> Páginas atoladas (verificar as áreas A-F, B1-5, MPF) **125** **3** Verifique se há outros atolamentos na área do fusor e na tampa superior.

Se não houver mais atolamentos, feche a tampa superior e, a seguir, pressione **Continuar**. Se houver atolamento, continue com a Etapa 4.

Observação: Se precisar de instruções sobre como fechar a tampa superior, consulte **Fechando a tampa superior**.

4 Levante a alavanca de liberação de pressão do fusor.



5 Puxe devagar o papel para fora do fusor, em direção à parte interna da impressora.



6 Gire a alavanca de liberação de pressão do fusor para baixo.



Observação: A tampa superior não será fechada até que a alavanca fique posicionada para baixo.

7 Verifique se há outros atolamentos na tampa superior.

Se não houver mais atolamentos, feche a tampa superior e a porta frontal. Se houver atolamento, continue com a Etapa 8.

8 Remova o atolamento da tampa superior.



9 Feche a tampa superior e a porta frontal.

10 Abra a porta de acesso de atolamentos do lado direito da impressora.



11 Remova qualquer papel dentro da impressora.



12 Feche a porta de acesso ao atolamento.

Para evitar mais atolamentos de papel, verifique se os dois lados da porta estão fechados.



13 Pressione Continuar.

Verificar a área C

Os atolamentos que provocam uma mensagem **Verificar a área C** exigem a abertura da porta de acesso ao atolamento duplex. Se você estiver imprimindo em papel pequeno, pode ser que as etapas a seguir não removam o atolamento. Consulte **Removendo papel de tamanho pequeno da unidade duplex**.

1 Abra a porta de acesso ao atolamento da unidade duplex do lado direito da impressora.



2 Remova o atolamento.



3 Pressione Continuar.

Se a mensagem de atolamento de papel continuar, verifique e limpe todo o caminho do papel.

Verificar a área D

Esta mensagem indica um atolamento de papel na área da unidade duplex. Para limpar a área D:

1 Abra a porta de acesso ao atolamento da unidade duplex do lado direito da impressora.



2 Puxe gentilmente a unidade duplex para fora.



3 Gire o papel empurrando o disco na direção anti-horária.

Se o papel avançar para fora da unidade duplex, remova o atolamento e vá para a Etapa 7. Caso contrário, vá para a Etapa 4.



4 Abra as tampas da unidade duplex.



5 Remova o atolamento.



6 Feche as tampas da unidade duplex.



7 Empurre a unidade duplex até o fim.



8 Feche a porta de acesso.



9 Pressione Continuar.

Se a mensagem de atolamento de papel continuar, verifique e limpe todo o caminho do papel.

Removendo papel de tamanho pequeno da unidade duplex

Durante uma impressão nos dois lados de um papel tamanho A5 ou outro papel de tamanho pequeno, pode ser necessário remover parcialmente a unidade duplex para limpar o atolamento.

1 Desligue a impressora.



2 Abra a porta da unidade duplex.



3 Solte os dois parafusos mostrados.



4 Empurre a unidade duplex para fora o suficiente para ver a entrada.



5 Remova o atolamento da entrada da unidade duplex.



6 Insira a unidade duplex.



- 7 Alinhe os parafusos na unidade duplex com os orifícios da impressora.
- 8 Aperte os parafusos de aperto manual para prender a unidade duplex.
- 9 Feche a porta da unidade duplex.



Verificar a área E

Esta mensagem indica um atolamento na área do caminho do papel da gaveta opcional superior, média ou inferior.

Observação: Se você tiver um alimentador de alta capacidade, puxe o alimentador para fora da impressora.

1 Abra a porta de acesso ao atolamento da gaveta opcional superior.



2 Remova o atolamento.



- **3** Feche a porta de acesso ao atolamento.
- 4 Repita estas etapas para os atolamentos que ocorrerem nas gavetas inferiores e nas gavetas centrais.
- **5** Pressione **Continuar**. Se a mensagem de atolamento de papel continuar, verifique e limpe todo o caminho do papel.

Verificar a área F

1 Retire o alimentador de alta capacidade da impressora.



2 Abra a porta de acesso ao atolamento da gaveta opcional superior.



3 Remova quaisquer atolamentos.



- 4 Feche a porta de acesso ao atolamento.
- **5** Deslize o alimentador de alta capacidade até prendê-lo à estrutura de encaixe.

Quando o alimentador estiver na posição correta, você ouvirá um estalo.



6 Pressione Continuar.

Se a mensagem de atolamento de papel continuar, verifique e limpe todo o caminho do papel.
240 Atolamento de papelVerificar alimentador MP

1 Puxe o atolamento para fora do alimentador multiuso com cuidado, exceto quando estiver alimentando papel de banner (11,69 x 36 pol). Elimine o atolamento do papel de banner somente na direção de alimentação do papel.

Se o papel não sair, continue com a Etapa 2.



- **2** Abra a tampa superior.
- 3 Remova o papel que estiver na cinta de transferência.
 - Aviso: Não toque, solte nem coloque nada sobre a cinta de transferência. Tocar a superfície da cinta de transferência ou colocar objetos sobre ela pode causar danos.



Cinta de transferência

- 4 Feche a tampa superior.
- 5 Pressione Continuar.

24<x> Atolamento de papel Verificar bandeja <x>

Atolamentos em cinco áreas mostram a mensagem 24<x> Atolamento de papel, em que x representa o número da bandeja na qual ocorreu o atolamento. As mensagens de atolamento de papel 241-244 indicam um atolamento em uma das bandejas de papel. Uma mensagem 249 Atolamento de papel - Verificar bandeja <x> indica que ocorreu um atolamento no alimentador de alta capacidade. Consulte Identificando as áreas de atolamento de papel para obter a numeração da bandeja.

241-244 Atolamento de papel

1 Retire a bandeja indicada no display.



2 Remova qualquer papel que estiver dobrado ou amassado.



3 Empurre para baixo o papel restante na bandeja até que a chapa inferior se *encaixe* no lugar.



4 Feche a bandeja.



5 Pressione Continuar.

Se a mensagem de atolamento de papel continuar, verifique e limpe todo o caminho do papel.

249 Atolamento de papel – Verificar bandeja <x>

Uma mensagem 249 Atolamento de papel - Verificar bandeja <x> indica que ocorreu um atolamento no alimentador de alta capacidade.

Observação: Se você tiver um suporte de impressora opcional, o alimentador de alta capacidade será identificado como bandeja 3.

1 Abra a tampa superior.



2 Remova o atolamento.



3 Feche a tampa superior.



4 Pressione Continuar.



Determinando o status dos suprimentos

Imprima a página de configurações do menu para verificar o status dos suprimentos da impressora. Consulte **Imprimindo a página de configurações de menu** para obter instruções mais detalhadas.

Uma ou duas páginas serão impressas, dependendo do número de definições de menu que você tiver. Procure por "Menu Suprimentos". Cada item indica a porcentagem de vida útil restante.

Você também pode verificar o status dos suprimentos da impressora utilizando o painel do operador.

- 1 Pressione Menu até aparecer Menu Suprimentos.
- 2 Pressione Selecionar.
- 3 Pressione Menu até aparecer Vida útil dos suprimentos.
- 4 Pressione Selecionar.
- 5 Pressione o Menu para rolar pelos suprimentos da impressora.

Conservando suprimentos

Diversas configurações no software do programa ou no display permitem economizar toner e papel:

Suprimento	Configuração	O que a configuração faz	Para obter mais informações, consulte
Toner	Tonalidade do toner no Menu Cores	Permite que você ajuste a quantidade de toner liberada em uma folha de papel. Os valores vão de 1 (configuração mais clara) a 5 (configuração mais escura).	Tonalidade do toner
Papel e mídia especial	Impressão de múltiplas páginas no Menu Acabamento	Imprime duas ou mais imagens da página em um lado de uma folha.	Impressão de múltiplas páginas
		Os valores para a Impressão de múltiplas páginas são 2 págs/folha, 3 págs/folha, 4 págs/folha, 6 págs/folha, 9 págs/folha, 12 págs/folha e 16 págs/folha.	
		Combinado com uma configuração duplex, a Impressão de múltiplas páginas permite imprimir até 32 páginas em uma folha de papel (16 imagens na frente e 16 imagens no verso).	
	Opção duplex no Menu Acabamento	Disponível quando há uma unidade duplex opcional.	Frente e verso
Papel e mídia especial	Utilize o software ou o driver de impressora para enviar um trabalho do tipo Verificar impressão. Utilize Trabalhos retidos no Menu Trabalho para acessar o trabalho do tipo Verificar impressão.	Permite examinar a primeira cópia de um trabalho de múltiplas cópias para verificar se o trabalho está satisfatório antes de imprimir as outras cópias. Se não estiver satisfatório, o trabalho poderá ser cancelado.	Verificar impressão Cancelando um trabalho de impressão Utilizando a função Imprimir e reter

Solicitando suprimentos

Caso você esteja nos Estados Unidos ou Canadá, ligue para 1-800-438-2468 para obter informações sobre os Revendedores de suprimentos autorizados Lexmark de sua área. Em outros países/regiões, entre em contato com o local onde você adquiriu a impressora.

Você também pode visitar a loja on-line da Lexmark no endereço www.lexmark.com.br para solicitar suprimentos.

Substituir itens de manutenção conforme o necessário ajuda a manter o alto desempenho, otimizar a qualidade da impressão e também a evitar problemas.

Solicitando um fusor

Quando a mensagem 80 Fusor Aviso de vida útil for exibida no display, solicite um novo fusor.

Utilize o número de peça 56P9900 para solicitar o fusor de uma impressora de 120 V. Utilize o número de peça 56P9901 para solicitar o fusor de uma impressora de 230 V.

Solicitando um rolo de revestimento de óleo

Quando a mensagem 85 Rolo de revestimento Aviso de vida útil aparece no display, você deve solicitar um novo rolo de revestimento de óleo.

Utilize o número de peça P/N 12N0774 para solicitar um rolo de revestimento de óleo.

Solicitando uma cinta de transferência

Quando a mensagem 80 Cinta Aviso de vida útil for exibida no display, será preciso solicitar uma nova cinta de transferência.

Utilize o número de peça 56P9903 para solicitar uma cinta de transferência.

Solicitando um cartucho de toner

Quando a mensagem 88 <Toner> colorido Pouco for exibida no display, será preciso solicitar um novo cartucho de toner. Quando a mensagem 88 <Toner> colorido Pouco aparecer, você ainda poderá imprimir aproximadamente 100 páginas até que a impressão fique apagada ou não esteja satisfatória ou até que apareça a mensagem 88 <Colorido> Toner vazio, quando será necessário trocar o cartucho de toner para continuar a impressão. Número da peçaCartucho de tonerAutonomia
aproximadaCobertura aproximada12N0771Cartucho de toner preto14.000 páginas5%12N0770Cartucho de toner
amareloCartucho de toner ciano5%

Cartucho de toner

magenta

Solicite o cartucho de toner apropriado:

12N0769

Substituindo suprimentos

A impressora calcula e armazena informações sobre o número de imagens que foram impressas. Quando a contagem para um suprimento se aproxima do final da vida útil desse suprimento, a mensagem de status suprimentos aparece na segunda linha do display para lembrá-lo de que os suprimentos precisam de atenção.

Abra o Menu SUPRIMENTOS para visualizar os suprimentos que devem ser substituídos. A substituição dessas peças assegura o melhor desempenho da impressora e evita problemas de qualidade de impressão e alimentação de papel, resultantes do desgaste de peças.

	Pronto		
	SUPRIMENT	os	
	¹ Menu ²	Selecionar ³	Retornar ⁴
<u>-</u> Å-	Continuar		Parar ⁶

O contador da impressora armazena informações dos cartuchos de toner, dos fotorreveladores, do limpador do fusor, do fusor e da cinta de transferência. Ele mostra a mensagem Baixo, Vazio, Aviso de vida útil ou Esgotado no display quando um desses suprimentos está próximo ou quando chega ao final de sua vida útil. Se você não tiver o item de suprimento adequado à mão, faça o seu pedido quando aparecer a mensagem Baixo, Vazio ou Acabando.

Manutenção

Pressione **Continuar** para apagar a mensagem. A mensagem de status **SUPRIMENTOS** aparece na segunda linha do display para lembrá-lo de que há suprimentos que precisam de atenção. Pressione **Menu** para abrir o Menu Suprimentos e determinar rapidamente os itens de suprimentos que precisam ser substituídos.

A impressora continuará exibindo a mensagem de status **SUPRIMENTOS** até que o item de suprimento necessário seja substituído.

Depois que aparecer a mensagem de status **SUPRIMENTOS**, a impressora continuará monitorando os itens de suprimentos necessários até que sejam esgotados. A impressora exibe **Baixo**, **Vazio**, **Acabando** OU **Esgotado**.

Para evitar danos à impressora ou a seus componentes, alguns itens de suprimento não permitem que a impressora continue funcionando quando o item estiver esgotado. Quando isso ocorrer, *você deverá instalar o novo suprimento apropriado antes de continuar com a impressão.*

Para solicitar suprimentos para o encadernador (grampos), consulte o Manual do encadernador.

Armazenando suprimentos

Armazene os suprimentos em sua embalagem original até sua instalação.

Não armazene os suprimentos:

- em temperaturas superiores a 43°C (110°F);
- em ambientes com extremas alterações de umidade ou temperatura;
- sob a luz direta do sol;
- em locais empoeirados;
- no carro, por um longo período de tempo;
- em um ambiente em que estejam presentes gases corrosivos;
- em um ambiente com ar salobro.

Reciclando suprimentos usados

O programa Operation ReSourceSM da Lexmark permite que você participe de um empenho mundial para reciclagem sem nenhum custo.



Coloque o cartucho de toner utilizado na caixa do novo cartucho de toner. Siga as instruções da caixa para enviar o cartucho utilizado de volta à Lexmark.

Você também pode reciclar algumas peças de reposição de hardware, tais como a cinta de transferência e o fusor.

Se não existir uma etiqueta de envio pré-pago em seu país/região, entre em contato com o local de compra da impressora para obter informações adicionais sobre reciclagem.

Aviso: A Lexmark não recomenda o recarregamento de cartuchos de toner usados ou a compra de cartuchos recarregados de terceiros. Se isto for feito, não podemos garantir a qualidade da impressão e a confiabilidade da impressora. A garantia da impressora não cobre danos provocados pelo uso de cartuchos recuperados.

Substituindo um fotorrevelador

Sua impressora monitora a vida útil dos fotorreveladores. Quando um fotorrevelador atinge o final de sua vida útil, a impressora exibe 84 Fotorrevelador preto esgotado ou 84 Fotorrevelador colorido esgotado. Essa mensagem indica que está na hora de substituir um ou mais fotorreveladores especificados. Para obter a melhor qualidade de impressão, substitua o fusor quando a impressora exibir 84 Fotorrevelador preto Aviso de vida útil do fotorrevelador ou 84 Fotorrevelador colorido Aviso de vida útil do fotorrevelador.

Pressione **Continuar** para apagar a mensagem. A mensagem **Suprimentos** aparece na segunda linha do display para lembrá-lo de que os suprimentos precisam de sua atenção. Você pode abrir o **Menu Suprimentos** para ver qual fotorrevelador está acabando.

A impressora continuará mostrando a mensagem Suprimentos até que você substitua o fotorrevelador ou até que ele fique vazio.

Para substituir um fotorrevelador, siga as etapas a seguir ou a folha de instruções fornecida com ele.

Removendo um fotorrevelador

Observação: Se precisar de instruções sobre como abrir a tampa superior, consulte **Abrindo a** tampa superior.

1 Execute as etapas necessárias para abrir a tampa superior.



- **Observação:** O excesso de toner nos fotorreveladores pode manchar roupas. Não lave a roupa manchada com toner em água quente; isso faz com que o toner fique aderido permanentemente à roupa. Utilize água fria para remover o toner.
- 2 Puxe o braço coletor de toner para fora do fotorrevelador.



Substituindo um fotorrevelador 151 **3** Utilize a guia para puxar aproximadamente a metade do fotorrevelador para fora da impressora.

Inicialmente é necessário fazer alguma força para puxar o fotorrevelador para fora de sua mola de retenção.



4 Segure a alça do fotorrevelador e continue puxando-o para fora.

Instalando um fotorrevelador

Observação: Sua impressora possui quatro fotorreveladores codificados por cores. Cada um tem sua própria posição codificada por cor.

1 Remova o novo fotorrevelador da embalagem.



Observação: O fotorrevelador possui uma proteção sobre o filme do revelador verde. Não a remova enquanto não começar a instalação na etapa 4.

2 Remova a fita do fotorrevelador e da tampa.



Observação: As cores dos fotorreveladores correspondem a uma cor de toner específica e eles devem ser colocados em um local específico na impressora.

3 Alinhe o fotorrevelador com o slot sob a etiqueta de cor correspondente.



Manutenção

4 Enquanto segura o fotorrevelador com a mão esquerda e sua respectiva tampa com a mão direita, deslize-o no slot até que ele fique totalmente encaixado.

À medida que ele desliza para dentro, deslize a tampa dele para fora.



5 Empurre o braço do coletor de toner até que ele se conecte com o fotorrevelador e se encaixe no lugar.



6 Repita as etapas 2 a 5 para instalar fotorreveladores adicionais.

CUIDADO: Antes de fechar a tampa superior, verifique se não há ninguém próximo à impressora e se não há roupas, mãos e outros itens na área sob a tampa.

7 Feche a tampa superior e a porta frontal.

Observação: Se precisar de instruções sobre como fechar a tampa superior, consulte **Fechando a tampa superior**.

Para obter instruções sobre a substituição de outros itens de suprimento, clique em um dos seguintes tópicos:

Removendo a unidade duplex

Substituindo a cinta de transferência

Substituindo o fusor

Sua impressora monitora a vida útil do fusor. Quando o fusor alcança o final de sua vida útil, a impressora exibe a mensagem 80 Fusor Esgotado. Essa mensagem indica que está na hora de substituir o fusor. Para obter melhor qualidade de impressão, substitua o fusor quando a impressora exibir a mensagem 80 Fusor Aviso de vida útil.

Pressione **Continuar** para apagar a mensagem. A mensagem **Suprimentos** aparece na segunda linha do display para lembrá-lo de que os suprimentos precisam de sua atenção. Você pode abrir o **Menu Suprimentos** para ver as mensagens 80 **Fusor Esgotado** e 80 **Fusor Aviso de vida** útil.

A impressora continuará exibindo a mensagem *Suprimentos* até que o fusor seja substituído. Para substituir o fusor, siga as etapas a seguir ou a folha de instruções fornecida com o fusor.

Preparando para manutenção

- 1 Ligue a impressora.
- 2 Siga as instruções na tabela para a mensagem que sua impressora está exibindo.

Mensagem principal	Mensagem secundária	O que deve ser feito
80 Fusor Aviso de vida útil	Selecionar = Substituir Continuar = Ir	Pressione Selecionar se desejar substituir o fusor agora.
		Pressione Continuar se deseja aguardar a substituição do fusor.
80 Fusor Esgotado	Selecionar = Substituir	Pressione Selecionar para substituir o fusor.
80 Fusor/Cinta Aviso de vida útil	Selecionar = Substituir Continuar = Ir	Pressione Selecionar se desejar substituir o fusor agora.
		Pressione Continuar se deseja aguardar a substituição do fusor.
80 Fusor/Cinta Esgotados	Selecionar = Substituir	Pressione Selecionar para substituir o fusor.

A mensagem **Preparando para manutenção** aparecerá enquanto a impressora posiciona as peças. Depois que as peças estiverem posicionadas, a mensagem **Impressora pronta para manutenção** aparecerá, seguida por **Desligar para substituição de itens**.

3 Desligue a impressora.

Removendo o fusor

- 1 Complete as etapas descritas em Preparando para manutenção.
- 2 Verifique se a impressora está desligada.

3 Desligue ou desconecte todos os dispositivos opcionais conectados à impressora.



- Aviso: Não toque, solte nem coloque nada sobre a cinta de transferência. Tocar a superfície da cinta de transferência ou colocar objetos sobre ela pode causar danos.
- 4 Execute as etapas necessárias para abrir a tampa superior.



Manutenção

5 Levante a alavanca de liberação de pressão do fusor.



Aviso: Remover ou substituir o fusor enquanto a alavanca de liberação de pressão do fusor estiver na posição abaixada danificará a alavanca.

CUIDADO: O fusor pode estar quente! Deixe o fusor esfriar antes de tocá-lo.

6 Segure as alças do fusor e pressione os dois botões de liberação do fusor.



7 Levante o fusor para cima e para fora.

Observação: Não descarte o fusor velho nesse momento. O rolo de revestimento de óleo será instalado no novo fusor.



Instalando o fusor

1 Remova o fusor de substituição da embalagem e remova qualquer embalagem do fusor.



2 Alinhe o novo fusor com a abertura na impressora.



3 Abaixe o fusor até *prendê-lo* no local.



- 4 Retire o rolo de revestimento de óleo do fusor antigo.
 - CUIDADO: O rolo de revestimento de óleo pode estar quente! Deixe o rolo esfriar antes de tocá-lo.
 - **a** Puxe a guia de travamento para cima para destravar o rolo de revestimento de óleo.



b Deslize o rolo de revestimento de óleo para fora.



Segure o rolo de revestimento de óleo pela parte superior, conforme indicado pelas áreas escuras da ilustração.

Observação: A base do rolo de revestimento de óleo pode estar coberta de óleo. Se você não estiver pronto para deslizar o rolo de revestimento no fusor imediatamente, coloque o rolo de revestimento em uma folha plástica ou outro material de proteção que evite danos.

5 Instale o rolo de revestimento de óleo.

Verifique se o rolo de revestimento de óleo está encaixado na posição. Ele faz um *estalo* quando encaixado no lugar, sem folga entre ele e o fusor.



- **CUIDADO:** Antes de fechar a tampa superior, verifique se não há ninguém próximo à impressora e se não há roupas, mãos e outros itens na área sob a tampa.
- 6 Feche a tampa superior e a porta frontal.
- 7 Conecte novamente os dispositivos opcionais na impressora.
- 8 Ligue os dispositivos opcionais.

9 Ligue a impressora.



A mensagem Substituiu o fusor? aparecerá.

- **10** Pressione **Continuar** para redefinir o contador do fusor.
 - Observação: Se você substituir o fusor após receber a mensagem 80 Fusor/Cinta Aviso de vida útil ou a mensagem 80 Fusor/Cinta Esgotados, consulte Substituindo a cinta de transferência para obter instruções sobre a substituição da cinta de transferência.

Para obter mais instruções sobre a substituição da cinta de transferência, clique no título a seguir:

Substituindo a cinta de transferência

Substituindo o rolo de revestimento de óleo

Sua impressora monitora a vida útil do rolo de revestimento de óleo. Quando o rolo de revestimento de óleo alcança o final de sua vida útil, a impressora exibe a mensagem 85 Rolo de revestimento Esgotado. Essa mensagem indica que você deve substituir o rolo de revestimento de óleo para continuar a impressão.

Para obter melhor qualidade de impressão, substitua o rolo de revestimento de óleo quando a impressora exibir a mensagem 85 Rolo de revestimento Aviso de vida útil. Pressione **Continuar** para apagar a mensagem. A impressora continuará exibindo a mensagem **Suprimentos** até que o rolo de revestimento de óleo seja substituído.

Para substituir o rolo de revestimento de óleo, siga as próximas etapas ou a folha de instruções fornecida com o novo rolo de revestimento de óleo.

Manutenção

Removendo o rolo de revestimento de óleo

- **1** Desligue a impressora.
- 2 Desligue ou desconecte todos os dispositivos opcionais conectados à impressora.



- Aviso: Não toque, solte nem coloque nada sobre a cinta de transferência. Tocar a superfície da cinta de transferência ou colocar objetos sobre ela pode causar danos.
- 3 Execute as etapas necessárias para abrir a tampa superior.



CUIDADO: O rolo de revestimento de óleo pode estar quente! Deixe o rolo esfriar antes de tocá-lo.

Manutenção

4 Puxe a guia de travamento para cima para destravar o rolo de revestimento de óleo.



5 Deslize o rolo de revestimento de óleo para fora do fusor.



Segure o rolo de revestimento de óleo pela parte superior, conforme indicado pelas áreas escuras da ilustração.

6 Remova a embalagem do novo rolo de revestimento de óleo.

7 Deslize o rolo de revestimento de óleo no fusor.



Verifique se o rolo de revestimento de óleo está encaixado na posição. Ele faz um *estalo* quando encaixado no lugar, sem folga entre ele e o fusor.



CUIDADO: Antes de fechar a tampa superior, verifique se não há ninguém próximo à impressora e se não há roupas, mãos e outros itens na área sob a tampa.

- 8 Feche a tampa superior e a porta frontal.
- **9** Conecte novamente os dispositivos opcionais na impressora.
- **10** *Ligue* os dispositivos opcionais.

11 Ligue a impressora.



Para obter instruções sobre a substituição de outros itens de suprimento, clique em um dos seguintes tópicos:

Substituindo o fusor

Substituindo a cinta de transferência

Substituindo a cinta de transferência

Sua impressora monitora a vida útil da cinta de transferência. Quando a cinta de transferência alcança o final de sua vida útil, a impressora exibe a mensagem **80 Cinta Esgotada**. Essa mensagem indica que está na hora de substituir a cinta de transferência. Para obter melhor qualidade de impressão, substitua a cinta de transferência quando a impressora exibir a mensagem **80 Cinta Aviso de vida útil**.

Pressione **Continuar** para apagar a mensagem. A mensagem **Suprimentos** aparece na segunda linha do display para lembrá-lo de que os suprimentos precisam de sua atenção. Você pode abrir o **Menu Suprimentos** para ver as mensagens **80** Cinta Esgotada OU **80** Cinta Aviso de vida útil .

A impressora continuará exibindo a mensagem suprimentos até que a cinta de transferência seja substituída. Para substituir a cinta de transferência, siga as etapas a seguir ou a folha de instruções fornecida com a cinta de transferência.

Preparando para manutenção

- 1 Ligue a impressora.
- 2 Siga as instruções na tabela para a mensagem que sua impressora está exibindo.

Mensagem principal	Mensagem secundária	O que deve ser feito
80 Cinta Aviso de vida útil	Selecionar = Substituir Continuar = Ir	Pressione Selecionar se desejar substituir a cinta de transferência agora.
		Pressione Continuar se deseja aguardar a substituição da cinta de transferência.
80 Cinta Esgotada	Selecionar = Substituir	Pressione Selecionar para substituir a cinta de transferência.
80 Fusor/Cinta Aviso de vida útil	Selecionar = Substituir Continuar = Ir	Pressione Selecionar se desejar substituir a cinta de transferência agora.
		Pressione Continuar se deseja aguardar a substituição da cinta de transferência.
80 Fusor/Cinta Esgotados	Selecionar = Substituir	Pressione Selecionar para substituir a cinta de transferência.

A mensagem **Preparando para manutenção** aparecerá enquanto a impressora posiciona as peças. Depois que as peças estiverem posicionadas, a mensagem **Impressora pronta para manutenção** aparecerá, seguida por **Desligar para substituição de itens**.

3 Desligue a impressora.

Removendo a cinta de transferência

- 1 Complete as etapas descritas em Preparando para manutenção.
- 2 Verifique se a impressora está desligada.

3 Desligue ou desconecte todos os dispositivos opcionais conectados à impressora.



- Aviso: Não toque, solte nem coloque nada sobre a cinta de transferência. Tocar a superfície da cinta de transferência ou colocar objetos sobre ela pode causar danos.
- 4 Execute as etapas necessárias para abrir a tampa superior.



CUIDADO: O interior da impressora pode estar quente! Deixe a impressora esfriar antes de tocá-la.

5 Afrouxe os parafusos de aperto manual de cada lado da tampa da cinta de transferência.



6 Levante e remova a tampa da cinta de transferência.



7 Afrouxe os parafusos de aperto manual de cada lado da cinta de transferência.



8 Puxe a cinta de transferência para fora.



Instalando a cinta de transferência

1 Remova a nova cinta de transferência da embalagem.



2 Alinhe a cinta de transferência com a abertura na impressora.



3 Deslize a cinta de transferência até que ela esteja totalmente assentada.



4 Aperte os parafusos de aperto manual da cinta de transferência.



5 Alinhe e posicione a tampa da cinta de transferência conforme mostrado.



6 Aperte os parafusos de aperto manual da tampa da cinta de transferência.



Aviso: Não toque, solte nem coloque nada sobre a cinta de transferência. Tocar a superfície da cinta de transferência ou colocar objetos sobre ela pode causar danos.
7 Levante e remova os quatro espaçadores de transporte da cinta de transferência.

Observação: Se você não remover os quatro espaçadores de transporte da cinta de transferência, não conseguirá fechar a tampa superior.



CUIDADO: Antes de fechar a tampa superior, verifique se não há ninguém próximo à impressora e se não há roupas, mãos e outros itens na área sob a tampa.

- 8 Feche a tampa superior e a porta frontal.
- **9** Conecte novamente os dispositivos opcionais na impressora.
- **10** Ligue os dispositivos opcionais.
- **11** Ligue a impressora.



A mensagem substituiu o fusor? aparecerá.

12 Pressione **Continuar** para redefinir o contador da cinta de transferência.

Depois que o contador é redefinido, a mensagem Imprimindo a Página de alinhamento aparece e a página de teste é impressa. Após a impressão da página de teste, será solicitado que você digite os valores de alinhamento para cada configuração.

- **13** Pressione **Menu** para escolher o valor do alinhamento.
- **14** Pressione **Selecionar** para digitar o valor e continuar no próximo valor.

Após digitar os valores para cada configuração de alinhamento, a cinta de transferência deve ser alinhada e a impressora pronta para imprimir.

Observação: Se você substituir a cinta de transferência após receber a mensagem 80 Fusor/ Cinta Aviso de vida útil ou a mensagem 80 Fusor/Cinta Esgotados, consulte **Removendo a unidade duplex** para obter instruções sobre a substituição do fusor.

Para obter instruções sobre a substituição de outros itens de suprimento, clique em um dos seguintes tópicos:

Removendo a unidade duplex

Substituindo um cartucho de toner

Substituindo um cartucho de toner

Sua impressora monitora o nível de toner de seus cartuchos de toner. Quando o toner fica baixo, a impressora exibe 88 <Toner> colorido Pouco. Essa mensagem indica que está na hora de substituir um ou mais cartuchos de toner especificados. Pressione Continuar para apagar a mensagem de serviço.

A mensagem de status suprimentos aparece na segunda linha do display para lembrá-lo de que há suprimentos que precisam de sua atenção. Você pode abrir o Menu Suprimentos para ver qual cartucho de toner está baixo.

A impressora continuará exibindo a mensagem Suprimentos até que você substitua o cartucho de toner ou até que ele fique vazio.

Quando a vida útil do cartucho de toner se expirar, a impressora exibirá 88 <Toner colorido vazio>. Você deve substituir o cartucho de toner para continuar a impressão.

Siga as seguintes etapas ou a folha de instruções fornecida com o cartucho de toner para substituí-lo.

Removendo um cartucho de toner

- **Observação:** Se precisar de instruções sobre como abrir a tampa superior, consulte **Abrindo a** tampa superior.
 - Aviso: Não toque, solte nem coloque nada sobre a cinta de transferência. Tocar a superfície da cinta de transferência ou colocar objetos sobre ela pode causar danos.
- 1 Execute as etapas necessárias para abrir a tampa superior.



Observação: O toner pode manchar roupas. Não lave a roupa manchada com toner em água quente; isso faz com que o toner fique aderido permanentemente à roupa. Utilize água fria para remover o toner.

2 Puxe o braço coletor de toner para fora do fotorrevelador.



- **3** Puxe o cartucho de toner a aproximadamente meio caminho para fora da impressora.
- 4 Segure a alça do cartucho de toner e continue puxando-o para fora.



Instalando um cartucho de toner

1 Retire o novo cartucho de toner da embalagem.



2 Agite suavemente o cartucho de toner para distribuí-lo uniformemente.



3 Remova a fita adesiva e toda a embalagem restante.



4 Alinhe-o com seu slot na impressora. O cartucho é colocado à direita da etiqueta colorida correspondente.



5 Deslize o cartucho de toner para dentro até que o cartucho seja totalmente posicionado.



6 Empurre o braço coletor de toner até *encaixá-lo* na posição sobre o fotorrevelador.



7 Repita as etapas 2 a 5 para instalar cartuchos de toner adicionais.

CUIDADO: Antes de fechar a tampa superior, verifique se não há ninguém próximo à impressora e se não há roupas, mãos e outros itens na área sob a tampa.

8 Feche a tampa superior e a porta frontal.

Observação: Se precisar de instruções sobre como fechar a tampa superior, consulte **Abrindo** a tampa superior.

Para obter instruções sobre a substituição de outros itens de suprimento, clique em um dos seguintes tópicos:

Substituindo o fusor

Substituindo a cinta de transferência

Redefinindo o contador de manutenção

Depois de substituir o fusor ou a cinta de transferência, você deve reiniciar o contador de manutenção.

Se a mensagem Substituiu o fusor? OU Substituiu a cinta? aparecer, pressione Continuar. Caso contrário, siga as etapas a seguir para reiniciar o contador do fusor ou da cinta de transferência.

Observação: Embora o fusor seja mostrado, o mesmo procedimento será utilizado para limpar a cinta de transferência.

1 Pressione Menu até que MENU SUPRIMENTOS apareça na segunda linha do display.



- 2 Pressione Selecionar para abrir o MENU SUPRIMENTOS.
- 3 Pressione Menu até que substituir suprimentos apareça na segunda linha do display.



4 Pressione Selecionar para abrir o menu Substituir suprimentos.

5 Pressione Menu até que Fusor apareça na segunda linha do display.

SUBSTITU	IR SUPRIME	NTOS
Fusor		
¹ Menu ²	Selecionar ³	Retornar ⁴
'☆- ◯ Continu	ar ⁵	Parar ⁶

- 6 Pressione Selecionar para abrir o item de menu Fusor.
- 7 Pressione Menu até que =substituído apareça na segunda linha do display.



- 8 Pressione Selecionar para zerar o contador do fusor.
- 9 Pressione Continuar.

Limpando os LEDs

Se ocorrerem problemas na qualidade da impressão, como lacunas, listras claras ou impressão muito clara, pode ser necessário limpar os LEDs dentro da tampa superior.

Observação: Para obter instruções sobre como abrir a tampa superior, consulte **Abrindo a** tampa superior.

1 Execute as etapas necessárias para abrir a tampa superior.



2 Remova todos os cartuchos de toner. Consulte **Removendo um cartucho de toner** para obter mais informações.

CUIDADO: Os fotorreveladores estão quentes! Deixe os fotorreveladores esfriarem antes de tocá-los.





Manutenção

- Aviso: Não exponha o fotorrevelador à luz por muito tempo, pois isso pode danificá-lo. Não deixe o fotorrevelador exposto à luz por mais de 10 minutos. Impressões digitais podem afetar o desempenho do fotorrevelador. Evite tocar em qualquer local do fotorrevelador que não seja as alças.
- Aviso: O toner no interior dos cartuchos de toner pode manchar a roupa. Não lave a roupa manchada com toner em água quente; isso faz com que o toner fique aderido permanentemente à roupa. Utilize água fria para remover o toner das roupas manchadas.
- 3 Limpe as lentes de vidro das quatro cabeças dos LEDs com um pano limpo e seco ou com um lenço de papel.



4 Reinstale todos os cartuchos de toner. Consulte Instalando um cartucho de toner para obter mais informações.

CUIDADO: Antes de fechar a tampa superior, verifique se não há ninguém próximo à impressora e se não há roupas, mãos e outros itens na área sob a tampa.

5 Feche a tampa superior e a porta frontal.

Observação: Para obter instruções sobre como fechar a tampa superior, consulte Fechando a tampa superior.

Fechando a tampa superior

CUIDADO: Antes de fechar a tampa superior, verifique se não há ninguém próximo à impressora e se não há roupas, mãos e outros itens na área sob a tampa.

- 1 Coloque as duas mãos na tampa superior conforme mostrado.
- 2 Pressione para baixo com firmeza até a tampa superior se encaixar no lugar.



- **3** Gire a alavanca de travamento da tampa superior para a direita.
- **Observação:** Se você não conseguir girar a alavanca de travamento, a tampa não ficará totalmente fechada. Abra a tampa superior e pressione para baixo com firmeza até a tampa superior se *encaixar* no local.



Fechando a tampa superior 187

Manutenção

4 Feche a porta frontal.



Abrindo a tampa superior

Para acessar os suprimentos da impressora e algumas das áreas de atolamento de papel:

1 Abra a porta frontal.



2 Gire a alavanca de travamento da tampa superior para a esquerda.



Manutenção

3 Pressione o botão de travamento da tampa superior da direita e levante nos pontos mostrados abaixo.



4 Levante a tampa superior até o fim.



Para obter informações sobre a substituição de um item de suprimento ou de atolamentos de papel, clique em um dos títulos a seguir:

Substituindo o fusor Eliminando atolamentos de papel

Removendo a unidade duplex

- **1** Desligue a impressora.
- 2 Abra a porta da unidade duplex.



3 Solte os parafusos de aperto manual da unidade duplex.



Removendo a unidade duplex 191

4 Deslize a unidade duplex para fora.



5 Feche a porta da unidade duplex.



Manutenção

Removendo o alimentador de alta capacidade

- **1** Desligue a impressora.
- 2 Desconecte da tomada elétrica o cabo de alimentação do alimentador de alta capacidade.
- 3 Desconecte o cabo da interface da lateral do alimentador de alta capacidade.



- 4 Retire o alimentador de alta capacidade da impressora.
- 5 Remova o alimentador de alta capacidade do trilho-guia.



6 Levante o trilho-guia e puxe-o para fora da estrutura de encaixe.



7 Remova a chave do prendedor no alimentador de alta capacidade.



8 Remova os quatro parafusos que fixam a estrutura de encaixe.



9 Insira as duas tampas laterais nos orifícios dos parafusos na gaveta opcional até que elas se encaixem no lugar.



Manutenção

Removendo a tampa de acesso à placa do sistema

Você deve remover a tampa de acesso à placa do sistema para instalar placas de memória, placa de firmware, disco rígido ou placa opcional.

- **CUIDADO:** Esta impressora pesa 80,5 kg (177 lb) e são necessárias quatro pessoas para erguê-la. Sempre que você for mover ou erguer a impressora, assegure-se de ter pessoas suficientes para ajudar. Utilize as alças localizadas nas laterais para erguê-la.
- 1 Mova a impressora ou coloque-a em uma área conveniente para a remoção da tampa e dos componentes.

Você precisará de uma chave Phillips número 2 para remover a tampa traseira e a placa do sistema.

- 2 Afrouxe os oito parafusos da tampa. Não remova totalmente os parafusos.
- **3** Deslize a tampa para cima e para fora da impressora.

Aviso: A tampa de acesso à placa do sistema deve ser recolocada antes do funcionamento da impressora.



Localizando opções de memória e de rede

Placa de firmware opcional imageQuickTM Disco rígido

Utilize a ilustração a seguir para localizar o conector da placa que deseja remover.

Manutenção

Instalando a tampa de acesso à placa do sistema

Depois de remover suas opções, siga as seguintes etapas para instalar a tampa e a placa do sistema.

Você precisará de uma chave Phillips número 2 para instalar a tampa.

- 1 Verifique se a impressora está desligada e desconectada da tomada.
- 2 Alinhe os orifícios da tampa de acesso com os parafusos.



3 Coloque a tampa na impressora e deslize-a para baixo.



- 4 Aperte os oito parafusos.
- 5 Conecte os cabos da impressora e cabo elétrico e ligue a impressora.

Observação: Para evitar uma sobrecarga elétrica, conecte a impressora em uma tomada devidamente aterrada circuito interruptor de falhas não aterrado (GFI).

Removendo uma gaveta opcional

- 1 Desligue a impressora.
- 2 Desconecte o cabo de alimentação.

Observação: Para evitar uma sobrecarga elétrica, conecte a impressora em uma tomada devidamente aterrada circuito interruptor de falhas não aterrado (GFI).

3 Desconecte o cabo paralelo ou Ethernet da impressora.

Se houver quaisquer outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os e desconecte os cabos de alimentação que os conectam à impressora.

CUIDADO: Esta impressora pesa 80,5 kg (177 lb) e são necessárias quatro pessoas para erguê-la. Sempre que você for mover ou erguer a impressora, assegure-se de ter pessoas suficientes para ajudar. Utilize os suportes para mãos localizados nas laterais para erguê-la.



4 Erga a impressora e remova-a da gaveta opcional.



CUIDADO: Uma gaveta opcional pesa 18,5 kg (40,8 lb). Quando for preciso erguê-la, peça para alguém ajudar.

5 Levante a gaveta opcional.



Removendo uma gaveta opcional 200



Solicitando assistência técnica

Ao solicitar assistência técnica para a impressora, descreva o problema encontrado, a mensagem que aparece no display e as etapas que você seguiu para tentar solucionar o problema. Também faça uma impressão, se possível, do menu de impressão; isso ajudará a agilizar o processo de solução de problema.

Você também precisa saber o modelo e o número de série da impressora. Consulte a etiqueta na parte posterior da impressora, perto do cabo de alimentação, para obter essa informação.

O número de série também está relacionado na página de configurações de menu que você pode imprimir utilizando o menu Utilitários.

Para obter esses serviços nos EUA ou no Canadá, clique em **Contatar a Lexmark** no CD de drivers e escolha **Suporte ao cliente**. Se você tiver acesso à Internet, este link o direcionará para o departamento de suporte e serviço técnico da Lexmark.

Problema Ação O trabalho não é impresso ou Verifique se a mensagem **Pronta** aparece no painel do operador antes de são impressos caracteres enviar um trabalho para impressão. Pressione Continuar para voltar ao incorretos. estado Pronta. Verifique se a mídia de impressão está carregada. Pressione Continuar para voltar ao estado Pronta. Verifique se a impressora está utilizando o idioma de impressora correto. Verifique se você está utilizando o driver de impressora correto. Verifique se o cabo paralelo, serial, Ethernet ou USB está firmemente conectado na parte posterior da impressora. Verifique se você está utilizando o cabo correto. Utilize um cabo paralelo compatível com IEEE 1284. Recomendamos utilizar os cabos Lexmark com número de peça 1329605 (10 pés) ou 1427498 (20 pés). Se você utiliza o RS-232 Serial, certifique-se de que um cabo de modem nulo esteja sendo utilizado. Se a impressora estiver conectada a uma caixa comutadora, tente estabelecer uma conexão direta. Verifique se o tamanho correto do papel está selecionado no painel do operador, no driver da impressora ou no software do programa. Verifique se Comutação p/ PCL e Comutação p/ PS estão ativadas.

Se a ação corretiva sugerida não resolver o problema, chame um técnico.

Solucionando problemas

Problema	Ação	
O trabalho não é impresso ou são impressos caracteres incorretos (continuação).	Se estiver utilizando um spooler de impressão, verifique se ele não está obstruído.	
	Verifique a interface da impressora no menu Configuração.	
	Determine qual a interface de host que está sendo utilizada. Imprima uma página das configurações do menu para verificar se as configurações da interface atual estão corretas. Consulte Imprimindo a página de configurações de menu .	
	Se você estiver utilizando uma interface serial:	
	 Certifique-se de que Aceitar DSR esteja definido como Desativado. Verifique as definições de protocolo, baud, paridade e bit de dados. As definições na impressora e no computador host devem corresponder. 	
A impressora parece imprimir devagar.	Antes de enviar um trabalho para impressão, verifique se a configuração apropriada do Tipo de papel está selecionada.	
	Se o Tipo de papel for definido como Transparência, a impressora ajustará a temperatura do fusor e reduzirá a velocidade de impressão para melhorar a qualidade de impressão. Após a impressão, a impressora precisará de um tempo adicional para aquecer o fusor, depois da seleção de outra configuração de Tipo de papel (Papel comum ou Papel timbrado, por exemplo).	
	Reduza a complexidade do trabalho de impressão. A eliminação do número e o tamanho das fontes, o número e a complexidade das imagens e o número de páginas em um trabalho podem aumentar a velocidade da impressão.	
	Defina a Proteção de página como Desativado no Menu Configuração.	
Aparecem quebras de página não esperadas.	Aumente o valor do Tempo de espera de impressão no Menu Configuração.	
Atolamento de transparências.	Se você acaba de ligar a impressora ou se ela ficou inativa por algum tempo, imprima em papel antes de tentar imprimir em transparências.	
	A desativação do Economizador de energia também pode impedir o atolamento de transparências após um tempo de inatividade da impressora.	
Papel atolado no fusor.	Gire a alavanca de liberação da pressão do fusor para baixo e remova o papel atolado. Consulte Eliminando atolamentos de papel para obter mais informações.	
Parte da página impressa foi cortada ou eliminada.	Verifique se você está utilizando o tamanho de papel correto na bandeja e de que o tamanho do papel está definido corretamente.	
A impressora está conectada à porta USB, mas não imprime.	Verifique se você está utilizando o Windows 98, Windows 2000, Windows Me ou outro sistema operacional compatível com USB suportado pelo seu fabricante.	
O papel não é alimentado corretamente.	Verifique se você está utilizando a mídia recomendada. Não utilize papel de 16 lb nem um papel mais pesado que 32 lb na unidade duplex.	
	Verifique se as guias ajustáveis na bandeja de papel estão ajustadas corretamente para a mídia carregada.	
	Verifique se a pilha de mídia não ultrapassa a altura máxima indicada na bandeja.	

Solucionando problemas

Problema	Ação	
A mídia de impressão é alimentada incorretamente ou ocorrem múltiplas alimentações.	Verifique se a mídia de impressão atende às especificações da impressora. Consulte o <i>Guia de cartões e etiquetas</i> para obter mais informações.	
	Flexione a mídia de impressão antes de carregá-la em qualquer uma das origens de papel.	
	Verifique se a mídia de impressão está carregada corretamente.	
	Verifique se as guias de largura e comprimento do papel das origens de papel estão corretamente ajustadas.	
	Não encha demais as origens de papel.	
	Não force a mídia de impressão no alimentador multiuso ao carregá-lo; ele pode enviesar ou deformar a mídia.	
	Remova qualquer mídia de impressão enrolada das origens de papel.	
	Carregue corretamente o lado de impressão recomendado para o tipo de mídia de impressão que está sendo utilizada. Consulte Carregando uma bandeja de papel para obter mais informações.	
	Carregue menos mídia de impressão nas origens de papel.	
	Vire a mídia de um lado para outro e tente imprimir novamente para ver se a alimentação melhora.	
	Não misture os tipos de mídia de impressão.	
	Não misture as pilhas de mídia de impressão.	
	Remova as folhas superior e inferior da pilha de papel antes de carregá-la.	
	Carregue uma origem de papel somente quando ela estiver vazia.	
O envelope é alimentado incorretamente ou ocorrem múltiplas alimentações.	Remova a pilha de envelopes do alimentador multiuso. Carregue um envelope, alimente-o pela impressora e depois recarregue a pilha de envelopes no alimentador multiuso.	
	Empurre a chapa inferior para baixo até que ela trave no lugar. Consulte Carregando o alimentador multiuso para ver uma ilustração.	
O trabalho é impresso a partir de uma origem de papel incorreta ou é impresso na mídia de impressão incorreta.	Verifique a configuração do Tipo de papel no menu Papel no painel do operador e no driver da impressora.	
A impressora não imprime no modo frente e verso.	 Verifique se a opção Frente e verso está selecionada no menu Acabamento ou no programa em que a impressão está sendo executada. Verifique se há memória de impressora suficiente instalada. 	



Numerais

30 Rolo de revestimento ausente 111 33 Bandeja <x> erro na config. 111 40 Erro no sensor de tamanho da bandeja <x> 115 41 Abrir bandeja de saída 1 115 57 Alteração de configuração 116 58 Excesso de bandejas conectadas 117, 118 80 Aviso de vida útil da cinta 119 80 Aviso de vida útil de fusor/ cinta 119 80 Aviso de vida útil do fusor 119 80 Cinta esgotada 119 80 Fusor esgotado 119 80 Fusor/Cinta esootados 119 81 Falha de CRC do código do mecanismo 119 84 Aviso de vida útil do fotorrevelador colorido 121 84 Aviso de vida útil do fotorrevelador preto 120 84 Fotorrevelador <colorido> anormal 120 84 Fotorrevelador preto esgotado 120 84 Fotorreveladores coloridos esootados 120 84 Rolo de revestimento anormal 121 84 Todos os fotorreveladores esgotados 120 85 Aviso de vida útil do rolo de revestimento 121

85 Rolo de revestimento esgotado 121 88 Pouco toner <colorido> 122 88 Toner <colorido> vazio 121

Α

Aceitar DSR (Menu Serial) 83 Aceitar init. (Menu Paralela) 64 Agrupamento (Menu Acabamento) 54 Alarme de grampos (Menu Configuração) 92 Alarme de perfuração (Menu Configuração) 88 Alarme do toner (Menu Configuração) 92 Alinhamento da impressão 98 Alterar <x> 101 Apagando Estat. de cont. de trabalho 101 Ativando Menu Alterações 100 Ativando menus 103 Atraso de transmissão 58 Atribuir tipo/bandeja (Menu Papel) 70

В

Bandeja <x> cheia 100 Bandeja de saída (Menu Papel) 71 Baud (Menu Serial) 83 Bits de dados (Menu Serial) 83 Borda de múltiplas páginas (Menu Acabamento) 55 Buffer Trabalhos 58 Buffer Trabalhos (Menu Paralela) 64 Buffer Trabalhos (Menu Rede) 62 Buffer Trabalhos (Menu Serial) 84 Buffer Trabalhos (Menu USB) 95 Buffer USB (Menu USB) 96 Buffer de rede (Menu Rede) 62 Buffer infravermelho 58 Buffer paralelo (Menu Paralela) 65 Buffer serial (Menu Serial) 86

С

CR automático após LF (Menu de Emulação PCL) 67 Cancelando fax 100 Cancelando trabalho 100 Cancelar fax (Menu Trabalho) 59 Cancelar trabalho 59 Carregamento de papel (Menu Papel) 72 Carregar <x> 105 Carregar manualmente 105 Cinta 93 Comutação p/ PCL 57 Comutação p/ PCL (Menu Paralela) 66 Comutação p/ PCL (Menu Rede) 63 Comutação p/ PCL (Menu Serial) 85 Comutação p/ PCL (Menu USB) 96

Comutação p/ PCL, configurando Consulte também linguagem da impressora porta USB 96 porta de rede 63 porta paralela 66 porta serial 85 Comutação p/ PS 57 Comutação p/ PS (Menu Paralela) 66 Comutação p/ PS (Menu Rede) 63 Comutação p/ PS (Menu Serial) 85 Comutação p/ PS (Menu USB) 96 Comutação p/ PS, configurando Consulte também linguagem da impressora 91 porta USB 96 porta de rede 63 porta paralela 66 porta serial 85 Configurar MF (Menu Papel) 71 Configurar bandejas (Menu Papel) 70 Configuração de rede <x> (Menu Rede) 63 Configuração de rede padrão (Menu Rede) 63 Configuração universal (Menu Papel) 76 Conjunto de símbolos (Menu de Emulação PCL) 69 Contabilização de trabalhos (Menu Configuração) 88 Continuar automático (Menu Configuração) 87 Controle de alarme (Menu Configuração) 86 Copiando 101 Cor manual (Menu Cores) 52 Correção de cor (Menu Cores) 51 Código de mecanismo inválido 104 Código de rede padrão inválido 105 Código de rede<x> inválido 105 Cópias (Menu Acabamento) 54

D

Desativando menus 102 Desfragmentando 101 Desfragmentar flash (Menu Utilitários) 97 Destino do carregamento (Menu Configuração) 87 Digite o PIN =____ 103 Disco corrompido. Reformatar? 102 Disco não suportado 111

Ε

Economia de recursos (Menu Configuração) 92 Economizador de energia 107 Economizador de energia (Menu Configuração) 90 Efetuando Teste automático 106 Emulação PostScript impressão de exemplo de fonte 99 imprimindo erros PS 82 prioridade de fontes 82 suavização de imagem 82 Encadernação frente e verso (Menu Acabamento) 54 Estatísticas de contabilização de trabalhos (Menu Utilitários) 98 Esvaziando buffer 103 Excluindo trabalhos 102 Excluir todos os trabalhos 101 Exemplo de cores 99 Exibir idioma (Menu Configuração) 87

F

Fax <x> 103 Fechar bandeja <x> tampa superior 101 Fechar porta frontal 101 Fechar porta lateral 101 Fechar porta superior 101 Folhas separadoras (Menu Acabamento) 56 Formatando disco yyy% 103 Formatando flash 103 Formatar disco (Menu Utilitários) 98 Formatar flash (Menu Utilitários) 98 Fotorrevelador preto 93 Fotorreveladores coloridos 93 Frente e verso (Menu Acabamento) 54 Função Imprimir e reter consulte Trabalhos retidos 25 Fusor 93

G

Grampeador inicial 61

I

Impressão de múltiplas páginas (Menu Acabamento) 55 Imprimir configuração de rede<x> (Menu Utilitários) 99 Imprimir demo 99 Imprimir diretório (Menu Utilitários) 99 Imprimir erro PS 82 Imprimir erro PS (Menu PostScript) 82 Imprimir fontes (Menu Utilitários) 99 Imprimir menus (Menu Utilitários) 99 Imprimir menus (Menu Utilitários) 99 Infravermelho <x> 104 Inserir bandeja <x> 104 Instalar <dispositivo> ou Cancelar trabalho 104

L

LF automático após CR (Menu de Emulação PCL) 67 Largura A4 (Menu de Emulação PCL) 67 Linguagem da impressora (Menu Configuração) 91 Linhas por página (Menu de Emulação PCL) 68 LocalTalk <x> 105

Μ

MAC Binary PS (Menu Paralela) 64 MAC Binary PS (Menu Rede) 62 MAC Binary PS (Menu USB) 95 Manutenção do fusor 103 Mensagem de <manutenção> 900-999 122 Menu Acabamento 53 Agrupamento 54 Borda de múltiplas páginas 55 Cópias 54 Encadernação frente e verso 54 Folhas separadoras 56 Frente e verso 54 Impressão de múltiplas páginas 55 Ordem de múltiplas páginas 55 Origem do separador 56 Origem inicial do grampeador 57 Perfuração 54 Páginas em branco 53 Separar páginas 56 Trabalho para grampear 56 Visualização de múltiplas páginas 56

Menu Ajuda 57 Menu Configuração 86 Alarme de grampos 92 Alarme de perfuração 88 Alarme do toner 92 Contabilização de trabalhos 88 Continuar automático 87 Controle de alarme 86 Destino do carregamento 87 Economia de recursos 92 Economizador de energia 90 Exibir idioma 87 Linguagem da impressora 91 Proteção de página 89 Recuperação de atolamento 88 Tempo de espera 93 Tempo de espera de impressão 91 Uso da impressora 91 Menu Cores 51 Cor manual 52 Correção de cor 51 Modo de impressão 52 Tonalidade do toner 53 Menu Fax 76 Configuração do fax 76 Envio de fax 79 Logs do fax 77 Recepção de fax 80 Menu Papel 70 Atribuir tipo/bandeja 70 Bandeja de saída 71 Carregamento de papel 72 Configurar MF 71 Configurar bandejas 70 Configuração universal 76 Origem do papel 73 Peso do papel 75 Tamanho do papel 73 Tamanho substituto 75 Tipo de papel 74 Tipos personalizados 71 Menu Paralela 64 Aceitar init. 64 Buffer Trabalhos 64 Buffer paralelo 65 Comutação p/ PCL 66 Comutação p/ PS 66 MAC Binary PS 64

Modo NPA 65 Modo paralelo 1 65 Modo paralelo 2 65 Protocolo 66 Status avançado 64 Menu PostScript 82 Imprimir erro PS 82 Prioridade de fontes 82 Suavização de imagem 82 Menu Rede 62 Buffer Trabalhos 62 Buffer de rede 62 Comutação p/ PCL 63 Comutação p/ PS 63 Configuração de rede padrão 63 Configuração de rede<x> 63 MAC Binary PS 62 Modo NPA 63 Menu Serial 83 Aceitar DSR 83 Baud 83 Bits de dados 83 Buffer Serial 86 **Buffer Trabalhos 84** Comutação p/ PCL 85 Comutação p/ PS 85 Modo NPA 84 Paridade 84 Polaridade RS422 84 Protocolo serial 86 RS-232/RS-242 84 XON robusto 85 Menu Suprimentos 93 Cinta 93 Fotorrevelador preto 93 Fotorreveladores coloridos 93 Fusor 93 Toner < colorido> 93 Substituir suprimentos 94 Vida útil dos suprimentos 94 Menu Trabalho 59 Cancelar fax 59 Cancelar trabalho 59 Grampeador inicial 61 Redefinir bandeja ativa 61 Redefinir impressora 61 Trabalho confidencial 60 Trabalhos retidos 61

Menu USB 95 **Buffer Trabalhos** 95 Buffer USB 96 Comutação p/ PCL 96 Comutação p/ PS 96 MAC Binary PS 95 Modo NPA 95 Menu Utilitários 97 Alinhamento da impressão 98 Desfragmentar flash 97 Estatística de contabilização de trabalhos 98 Exemplo de cores 99 Formatar disco 98 Formatar flash 98 Imprimir configuração de rede <x> 99 Imprimir demo 99 Imprimir diretório 99 Imprimir fontes 99 Imprimir menus 99 Padrões de fábrica 97 Rastreamento hex 98 Remover trabalhos retidos 98 Menu de Emulação PCL 67 AL automático após RC 67 CR automático após LF 67 Conjunto de símbolos 69 Largura A4 67 Linhas por página 68 Nome da fonte 67 Orientação 68 Origem Fontes 67 Pitch 68 Renumeração de bandeja 69 Tamanho do ponto 68 Menu de IV 57 Atraso de transmissão 58 Buffer Trabalhos 58 Buffer infravermelho 58 Comutação p/ PCL 57 Comutação p/ PS 57 Modo NPA 57 Porta de IV 57 Tamanho da janela 58 Taxa de transmissão máxima 58 Menus desativados 106 Modo NPA 57 Modo NPA (Menu Paralela) 65 Modo NPA (Menu Rede) 63

Modo NPA (Menu Serial) 84 Modo NPA (Menu USB) 95 Modo Paralelo 1 (Menu Paralela) 65 Modo Paralelo 2 (Menu Paralela) 65 Modo de impressão (Menu Cores) 52

Ν

Nenhum trabalho localizado. Tentar novamente? 106 Nenhuma DRAM instalada 106 Nome da fonte (Menu de Emulação PCL) 67 Não pronta 106

0

Ocupada 100 Ordem de múltiplas páginas (Menu Acabamento) 55 Orientação (Menu de Emulação PCL) 68 Origem Fontes (Menu de Emulação PCL) 67 Origem do papel (Menu Papel) 73 Origem do separador (Menu Acabamento) 56 Origem inicial do grampeador (Menu Acabamento) 57

Ρ

Padrões de fábrica (Menu Utilitários) 97 Paralela <x> 106 Paridade (Menu Serial) 84 Partida do mecanismo 103 Perfuração (Menu Acabamento) 54 Peso do papel (Menu Papel) 75 Pitch (Menu de Emulação PCL) 68 Placa de rede ocupada 106 Polaridade RS422 84 Prioridade de fontes (Menu PostScript) 82 Proteção de página (Menu Configuração) 89 Protocolo (Menu Paralela) 66 Protocolo serial (Menu Serial) 86 Páginas em branco (Menu Acabamento) 53

R

RS-232 84 RS-242 84 Rastreamento hex (Menu Utilitários) 98 Recuperação de atolamento (Menu Configuração) 88 Recuperação de disco x/5 yyy% 102 Rede <x> 106 Rede<x>, <y> 106 Redefinindo Valor de cont. da manutenção 109 Redefinir bandeja ativa (Menu Trabalho) 61 Redefinir impressora (Menu Trabalho) 61 Remover trabalhos retidos 98 Renumeração de bandeja (Menu de Emulação PCL) 69

S

Separar páginas (Menu Acabamento) 56 Status avançado (Menu Paralela) 64 Suavização de imagem (Menu PostScript) 82 Substituir suprimentos 94

Т

Tamanho da janela 58 Tamanho do papel (Menu Papel) 73 Tamanho do ponto (Menu de Emulação PCL) 68 Tamanho substituto (Menu Papel) 75 Taxa de transmissão máxima 58 Tempo de espera (Menu Configuração) 93 Tempo de espera de impressão (Menu Configuração) 91 Tipo de papel (Menu Papel) 74 Tipos personalizados (Menu Papel) 71 Tonalidade do toner (Menu Cores) 53 Trabalho confidencial (Menu Trabalho) 60 Trabalho para grampear (Menu Acabamento) 56 Trabalhos retidos 25 Trabalhos retidos (Menu Trabalho) 61 Trabalhos retidos podem não ser restaurados 104 Trabalhos retidos podem ser perdidos 104

U

Uso da impressora (Menu Configuração) 91

V

Verificar <Conexão de> dispositivo 101 Vida útil dos suprimentos 94 Visualização de múltiplas páginas (Menu Acabamento) 56 Você substituiu a cinta? 102 Você substituiu o fusor? 102

Х

XON robusto (Menu Serial) 85

Ζ

agrupamento, ativando 54 ajustando cor 51, 52, 53, 91 alarmes definindo 86 grampeador 92 mensagens de erro 87 perfuração 88 toner 92 alimentador de alta capacidade eliminando atolamentos em 141, 143 impressão com sucesso em 34 removendo 193 alimentador multiuso diretrizes 19 fechando 24 material de impressão carregando 21 envelopes 21 papel 21 transparências 21 alimentador multiuso, configurando 71 altura máxima da pilha 21 armazenando papel 34 suprimentos 149 assistência técnica, solicitando 201 atolamentos Consulte atolamento de papel eliminando papel 123 evitando 34 atolamentos de papel atolamentos de transparências 202 eliminando 202 imprimindo novamente páginas atoladas 88 bandejas atribuindo 70 configurando 70 redefinindo ativa 61 saída 71 carregando cartões 15 envelopes alimentador multiuso 22

papel bandeja de papel 15 bandeja multiuso 19 papel timbrado alimentador multiuso 23 transparências bandeja de papel 15 cartucho de toner reciclando 149 solicitando 147 cartões 48 carregando 15 cinta de transferência solicitando 147 config. atuais do menu 12 configurações atuais do menu 12 conjuntos de símbolos, definição 40 contador cinta de transferência 183 fusor 183 contador da cinta de transferência 183 redefinindo 177 contador de manutenção 183 contador do fusor 183 redefinindo 164 cor ajustando 51, 52, 53, 91 cópias, especificando o número 54 desativando menus do painel do operador 50 deteccão automática de tamanho 73 diretrizes papel armazenando 34 disco Consulte disco rígido disco rígido configurando como destino de carregamento 87 formatando 98 imprimindo recursos carregados 99 economizador de energia configurando 90 eliminando atolamentos de papel 123 emulação PCL Largura A4 67 conjunto de símbolos 69 impressão de exemplo de fonte 99 linhas por página 68

mudança de linha automática 67 nome da fonte 67 orientação 68 origem de fontes 67 pitch 68 renumeração de bandeja 69 retorno de carro automático 67 tamanho do ponto 68 emulação PS Consulte Emulação PostScript emulação de PCL fontes residentes 35 emulação de PostScript fontes residentes 35 envelopes carregando 46 alimentador multiuso 22 <Toner> colorido (Menu Suprimentos) 93 <status> do toner colorido 93 erros de página complexa 89 estatísticas armazenando 88 imprimindo 98 etiquetas uso 47 evitando atolamentos de papel 34 fax cancelando 59 configuração 76 envio 79 logs 77 recepção 80 fontes carregáveis 41 conjuntos de símbolos suportados 69 conjuntos de símbolos, emulação de PCL 6 40 escolhendo em emulação PCL 67 imprimindo exemplos 99 prioridade 82 residentes 35 fontes carregáveis 41 fontes escalonáveis, residentes 35 fontes residentes 35 frente e verso ativando 54 encadernação 54

fusor solicitando 147 grampeador alarme 92 ativando 56 impressora modelo com opções de manuseio do papel 6 redefinindo 61 impressão de múltiplas páginas configurando 55 configurações das bordas 55 configurações de exibição 56 configurações de ordem 55 imprimindo página de configurações de menu 12 imprimir estatísticas contabilização de trabalhos 88 imprimindo as estatísticas de trabalhos 98 informações sobre segurança 3 instalando cartuchos de toner 177 cinta de transferência 168 fotorrevelador 150 fusor 155 rolo de revestimento de óleo 164 tampa de acesso à placa do sistema 198 instruções sobre mídia 43 interfaces **USB 95** paralela 64 rede 62 serial 83 janela de tamanho do papel 18 luz indicadora 9 manuseio de papel 7 mapa de menus 49 memória 7 Função Imprimir e reter 25 localizando 197 memória flash configurando como destino de carregamento 87 desfragmentando 97 formatando 98 imprimindo recursos carregados 99 mensagens 1565 Erro emul. Carregar opção emul. 111 2<xx> Atolamento de papel 111

30 <Cartucho> de toner colorido ausente 111 30 Rolo de revestimento ausente 111 32 Cartucho <colorido> não suportado 111 33 Bandeja <x> erro na config. 111 34 Mídia incorreta 112 34 Papel curto 112 35 Recurso Salvar memória deficiente desativado 112 37 Memória de desfragmentação insuficiente 113 37 Memória insuficiente 113 37 Área de agrupamento insuficiente 112 38 Memória cheia 114 39 Página complexa 114 4<x> Placa de firmware não suportada 114 40 Erro no sensor de tamanho da bandeja <x> 115 41 Abrir bandeja de saída 1 115 51 Flash danificada 115 52 Flash cheia 115 53 Flash não formatada 115 54 Conexão perdida de ENA paralela <x> 116 54 Conexão perdida de ENA paralela padrão 116 54 Erro de opcão serial <x> 115 54 Erro de software de rede <x> 116 54 Erro de software de rede padrão 116 54 Erro serial padrão 115 56 Porta USB <x> desativada 116 56 Porta USB padrão desativada 116 56 Porta paralela padrão desativada 116 56 Porta paralela<x>desativada 116 56 Porta serial<x>desativada 116 56 Serial padrão desativada 116 57 Alteração de configuração 116 58 Erro na configuração de entrada 117 58 Excesso de bandejas conectadas 117, 118 58 Excesso de discos instalados 117 58 Excesso de opções de flash 117 61 Disco danificado 118 62 Disco cheio 118 63 Disco não formatado 118 64 Formato do disco não suportado 118 80 Aviso de vida útil da cinta 119 80 Aviso de vida útil de fusor/cinta 119

80 Aviso de vida útil do fusor 119 80 Cinta esgotada 119 80 Fusor esgotado 119 80 Fusor/Cinta esgotados 119 81 Falha de CRC do código do mecanismo 119 84 Aviso de vida útil do fotorrevelador colorido 121 84 Aviso de vida útil do fotorrevelador preto 120 84 Fotorrevelador <colorido> anormal 120 84 Fotorrevelador preto esgotado 120 84 Fotorreveladores coloridos esgotados 120 84 Todos os fotorreveladores esgotados 120 85 Aviso de vida útil do rolo de revestimento 121 85 Rolo de revestimento esgotado 121 86 Rolo de revestimento anormal 121 88 Pouco toner <colorido> 122 88 Toner <colorido> vazio 121 Alterar <x> 101 Apagando Estat. de cont. de trabalho 101 Ativando Menu Alterações 100 Ativando menus 103 Bandeja <x> Ausente 111 Bandeja <x> Quase vazia 110 Bandeja <x> cheia 100 Bandeja <x> vazia 110 Bandeja padrão cheja 110 Calibração da impressora 107 Cancelando fax 100 Cancelando trabalho 100 Carregar <x> 105 Carregar manualmente 105 Copiando 101 Código de mecanismo inválido 104 Código de rede padrão inválido 105 Código de rede<x> inválido 105 Desativando menus 102 Desfragmentando 101 Digite o PIN = 103 Disco corrompido. Reformatar? 102 Disco não suportado 111 Economizador de energia 107 Efetuando Teste automático 106 Esperando 111
Esvaziando buffer 103 Excluindo trabalhos 102 Excluir todos os trabalhos 101 Fax <x> 103 Fechar bandeja <x> tampa superior 101 Fechar porta frontal 101 Fechar porta lateral 101 Fechar porta superior 101 Formatando disco yyy% 103 Formatando flash 103 Hex pronto 109 Imprimindo a Estat. de cont. de trabalho 107 Imprimindo a Lista de diretórios 107 Imprimindo a Lista de fontes 107 Imprimindo a Página de alinhamento 107 Imprimindo as Definições de menu 107 Imprimir trabalhos no disco 107 Infravermelho <x> 104 Inserir bandeja <x> 104 Instalar <dispositivo> ou Cancelar trabalho 104 LocalTalk <x> 105 Manutenção do fusor 103 Mensagem de <manutenção> 900-999 122 Menus desativados 106 Nenhum trabalho localizado. Tentar novamente? 106 Nenhuma DRAM instalada 106 Não pronta 106 Ocupada 100 Paralela <x> 106 Partida do mecanismo 103 Placa de rede ocupada 106 Processando e excluindo trabalhos 108 Processando trabalhos 108 Programando disco 108 Programando erro P<x> 108 Programar Código de mecanismo 107 Programar Código de sistema 108 Programar flash 108 Pronta 108 Recuperação de disco x/5 yyy% 102 Rede <x> 106 Rede<x>, <y> 106 Redefinindo Valor de cont. da manutenção 109 Redefinindo a impressora 109

Remover < bandeja de papel especificada> 109 Restaurando padrões de fábrica 110 Restaurando trabalho retido xxx/yyy 110 Restaurando trabalhos retidos 110 Restaurar trabalhos retidos. Continuar/ Parar? 109 Serial <x> 110 Suprimentos 110 Trabalhos retidos podem não ser restaurados 104 Trabalhos retidos podem ser perdidos 104 USB <x> 111 Verificar < Conexão de> dispositivo 101 Você substituiu a cinta? 102 Você substituiu o fusor? 102 mensagens da impressora Digite o PIN 27 Nenhum trabalho localizado. Tentar novamente? 28 menus idioma 87 imprimindo a pág. de configurações de menu 12 modificando cartuchos de toner 177 cinta de transferência 168 fotorrevelador 150 fusor 155 rolo de revestimento de óleo 164 modo NPA, configurando porta USB 95 porta de rede 63 porta paralela 65 porta serial 84 opcões localizando 197 verificando a instalação com a página de config. de menu 12 opções de impressão folhas separadoras 56 Consulte também origem do separador 56 separar páginas 56 padrões de fábrica, restaurando 97 painel do operador LCD 9 desativando 50 luz 9

utilizando 9 papel armazenando 34 eliminando atolamentos 123 evitando atolamentos 34 papel timbrado 45 recomendações 44 papel pesado 48 papel timbrado carregando alimentador multiuso 23 papel, especificando formulários pré-impressos 72 origem 73 peso 75 se o tamanho solicitado não estiver carregado 75 tamanho 73 tipo 74 tipo personalizado 71 perfuração, ativando 54 porta USB configurando Comutação p/ PCL 96 Comutação p/ PS 96 Modo NPA 95 tamanho do buffer 96 porta de IV 57 porta de rede configurando Comutação p/ PCL 63 Comutação p/ PS 63 Modo NPA 63 tamanho do buffer 62 porta paralela ativando resistores 65 configurando Comutação p/ PCL 66 Comutação p/ PS 66 Modo NPA 65 amostragem de dados 65 comunicação bidirecional 64 inicialização de hardware 64 protocolo 66 tamanho do buffer 65 porta serial ajustando

velocidades de transmissão 83 ativando Sinais DSR (Data Set Ready) 83 configurando Comutação p/ PCL 85 Comutação p/ PS 85 Modo NPA 84 XON robusto 85 paridade 84 protocolo 86 tamanho do buffer 86 portas **USB 95** paralela 64 rede 62 serial 83 problemas solicitando assistência técnica 201 pág. de config. de menu, imprimindo 12 qualidade de impressão, ajustando correção de cor 51, 52, 53, 91 reciclando suprimentos 149 recursos carregados armazenando 87 economia de recursos 92 imprimindo 99 redefinindo contador da cinta de transferência 177 contador do fusor 164 redefinindo impressora 61 reiniciando o contador de manutenção 183 removendo tampa de acesso à placa do sistema 196 rolo de revestimento de óleo solicitando 147 solicitando 147 cartucho de toner 147 cinta de transferência 147 fusor 147 rolo de revestimento de óleo 147 suprimentos 147 solicitando assistência técnica 201 solucionando problemas atolamentos de papel 123 configurações da impressora 8 substituindo cartuchos de toner 177 cinta de transferência 168

fotorrevelador 150 fusor 155 rolo de revestimento de óleo 164 suprimentos 155, 164, 177, 182, 190 suprimentos armazenando 149 reciclando 149 solicitando 147 substituindo 155, 164, 177, 182, 190 suprimentos, status dos <toner> colorido 93 tamanhos do buffer, ajustando **USB 96** paralela 65 rede 62 serial 86 tampa de acesso à placa do sistema, instalando 198 tampa de acesso à placa do sistema, removendo 196 tempo de espera espera 93 impressão 91 tempo de espera de impressão configurando 91 tempo de espera, configurando 93 testando a impressora Modo de Rastreamento hex 98 imprimir estatísticas de hardware 99 imprimir padrões 99 teste de impressão Modo de Rastreamento hex 98 página de menus 99 toner alarme 92 roupas manchadas 186 status 93 trabalho confidencial 60 estatísticas 88 retido 61 transparências 46 carregando bandeja de papel 15 velocidade impressão 7 velocidade de impressão 7, 202

verificando impressão pág. de config. de menu 12 verificando opções 12 Área de impressão (Menu Configuração) Menu Configuração Qualidade de impressão 91

Lexmark e Lexmark com desenho de diamante são marcas comerciais da Lexmark International, Inc., registradas nos Estados Unidos e/ou em outros países. © 2003 Lexmark International, Inc. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550