



Brugervejledning



Marts 2003

www.lexmark.com

Bekendtgørelse om version

Marts 2003

Følgende afsnit gælder ikke for lande/områder, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. UDSENDER DETTE DOKUMENT "SOM DET ER OG FOREFINDES" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, ENTEN UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL SÆRLIGE FORMÅL. Nogle stater tillader ikke ansvarsfraskrivelse for udtrykkeligt eller stiltiende ansvar ved bestemte transaktioner, og derfor er denne erklæring måske ikke gældende for dig.

Dokumentet kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller trykfejl. Der foretages regelmæssige ændringer af oplysningerne heri. Ændringerne vil blive medtaget i senere udgaver. Forbedringer og ændringer af det beskrevne produkt eller program kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt.

Kommentarer til denne udgivelse kan sendes til Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, USA. I Storbritannien og Irland skal de sendes til Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark kan frit bruge eller distribuere alle de indsendte oplysninger, som Lexmark finder det passende, uden at forpligte sig over for dig. Du kan købe yderligere dokumenter angående dette produkt ved at ringe til 1-800-553-9727. I Storbritannien og Irland skal du ringe til 0628-481500. I andre lande/områder skal du kontakte forhandleren.

Henvisninger i denne dokumentation til produkter, programmer eller tjenester er ikke ensbetydende med, at producenten ønsker at gøre disse tilgængelige i alle de lande/områder, hvor produktet forhandles. Henvisninger til et produkt, program eller en serviceydelse har ikke til hensigt at fastslå eller antyde, at kun dette produkt, program eller denne serviceydelse kan bruges. Produkter, programmer eller serviceydelser med lignende funktionalitet, som ikke krænker eksisterende ejendomsrettigheder, kan bruges i stedet. Evaluering og verifikation af produktets evne til at fungere sammen med andre produkter, programmer eller serviceydelser, undtagen dem der er udpeget af producenten, er brugerens eget ansvar.

© 2003 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER I HENHOLD TIL BESTEMMELSER UDSTEDT AF REGERINGEN I USA

Denne software og den medfølgende dokumentation, som leveres under denne aftale, er kommerciel software og dokumentation, som udelukkende er udviklet for egen regning.



Bekendtgørelser	1
Varemærker	1
Bekendtgørelse om licens	3
Vigtige punkter og advarsler	3
Sikkerhedsoplysninger	4
Bekendtgørelser om elektronisk stråling	4
Støjniveau	5
Energy Star	6
Kapitel 1: Printeroversigt	7
Udskriftshastighed	8
Hukommelse	8
Papirhåndtering	8
Kapitel 2: Udskrivning	9
Kapitel 2: Udskrivning Om kontrolpanelet	9 10
Kapitel 2: Udskrivning Om kontrolpanelet Afsendelse af job til udskrivning	9 10 14
Kapitel 2: Udskrivning Om kontrolpanelet Afsendelse af job til udskrivning Annullering af udskriftsjob	9
Kapitel 2: Udskrivning Om kontrolpanelet Afsendelse af job til udskrivning Annullering af udskriftsjob Ilægning af papir i en skuffe	9
Kapitel 2: Udskrivning Om kontrolpanelet Afsendelse af job til udskrivning Annullering af udskriftsjob Ilægning af papir i en skuffe Ilægning af papir	9
Kapitel 2: Udskrivning Om kontrolpanelet Afsendelse af job til udskrivning Annullering af udskriftsjob Ilægning af papir i en skuffe Ilægning af papir Ilægning af andre papirstørrelser	9
Kapitel 2: Udskrivning Om kontrolpanelet Afsendelse af job til udskrivning Annullering af udskriftsjob Ilægning af papir i en skuffe Ilægning af papir Ilægning af papir Ilægning af papir i MP-arkføderen	9
Kapitel 2: Udskrivning Om kontrolpanelet Afsendelse af job til udskrivning Annullering af udskriftsjob Ilægning af papir i en skuffe Ilægning af papir Ilægning af papir Ilægning af papir Brug af funktionen til udskrivning og tilbageholdelse af job	9
Kapitel 2: Udskrivning Om kontrolpanelet Afsendelse af job til udskrivning Annullering af udskriftsjob Ilægning af papir i en skuffe Ilægning af papir Ilægning af papir Ilægning af papir i en skuffe Ilægning af papir Ilægning af fortrolige job	9
Kapitel 2: Udskrivning Om kontrolpanelet Afsendelse af job til udskrivning Annullering af udskriftsjob Ilægning af papir i en skuffe Ilægning af papir i en skuffe Ilægning af papir Ilægning af papir i MP-arkføderen Brug af funktionen til udskrivning og tilbageholdelse af job Udskrivning med specialmedie i brugerdefineret størrelse	9
Kapitel 2: Udskrivning Om kontrolpanelet Afsendelse af job til udskrivning Annullering af udskriftsjob Ilægning af papir i en skuffe Ilægning af papir Ilægning af papir Ilægning af andre papirstørrelser Ilægning af papir i MP-arkføderen Brug af funktionen til udskrivning og tilbageholdelse af job Udskrivning med specialmedie i brugerdefineret størrelse Tip til korrekt udskrivning	9

Kapitel 3: Retningslinjer for medier	43
Papir	44
Transparenter	46
Konvolutter	46
Etiketter	47
Karton	47
Kapitel 4: Brug af printermenuer	
Deaktivering af kontrolpanelets menuer	49
Aktivering af kontrolpanelets menuer	49
Farvemenu	50
Menuen Finishing	52
Infrarød-menu	55
Jobmenu	57
Netværksmenu	59
Parallelmenu	62
PCL-emul-menu	65
Papirmenu	68
Faxmenu	74
PostScript-menu	79
Serielmenu	80
Opsætningsmenu	83
Forbrugsst.menu	89
USB-menu	91
Testmenu	
Kapitel 5: Om printermeddelelser	
Kapitel 6: Afhjælpning af papirstop	117

2	200 <x>fastklemte sider (Kontr. område A-F, T1-5, MPF)</x>	118
2	240 Papirstop Kontr. MP-arkføder	134
2	24 <x> Papirstop Kontr. skuffe <x></x></x>	135

Kapitel 7: Vedligeholdelse	
Angivelse af status for forbrugsstoffer	139
Besparelse på forbrugsstoffer	140
Bestilling af forbrugsstoffer	141
Udskiftning af forbrugsstoffer	142
Opbevaring af forbrugsstoffer	143
Genbrug af anvendte forbrugsstoffer	143
Udskiftning af fotofremkalder	144
Udskiftning af fuserenheden	148
Udskiftning af olie-coating-rullen	157
Udskiftning af overførselsbæltet	161
Udskiftning af tonerkassetter	171
Nulstilling af vedligeholdelsestælleren	176
Rengøring af LED-enhederne	178
Lukning af topdækslet	180
Åbning af topdækslet	182
Afmontering af dupleksenheden	184
Afmontering af højkapacitets arkføderen	186
Afmontering af systemkortets dæksel	189
Placering af hukommelsesoptioner og nettilslutninger	190
Montering af systemkortets dæksel	191
Afmontering af skuffeoptioner	192
Kapitel 8: Fejlfinding	
Opkald til kundeservice	194
Stikkordsregister	



Varemærker

Lexmark, Lexmark med diamantformen, FontVision og MarkVision er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., og de er registreret i USA og/eller andre lande.

ImageQuick og OptraImage er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc.

Operation ReSource er et servicemærke tilhørende Lexmark International, Inc.

PCL® er et registreret varemærke tilhørende Hewlett-Packard Company. PCL er Hewlett-Packard Companys betegnelse for et sæt printerkommandoer (sprog) og -funktioner, der findes i firmaets printerprodukter. Denne printer er kompatibel med PCL-sproget. Det betyder, at printeren genkender PCL-kommandoer, der bruges i forskellige programmer, og at printeren emulerer de funktioner, der svarer til kommandoerne.

PostScript[®] er et registreret varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated. PostScript 3 er Adobe Systems betegnelse for et sæt printerkommandoer (sprog) og -funktioner, der findes i virksomhedens softwareprodukter. Denne printer er kompatibel med PostScript 3-sproget. Det betyder, at printeren genkender PostScript 3-kommandoer, der bruges i forskellige programmer, og at printeren emulerer de funktioner, der svarer til kommandoerne.

Yderligere oplysninger om kompatibilitet finder du i Technical Reference.

Følgende termer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende disse virksomheder:

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
Candid	Agfa Corporation
CG Omega	Produkt fra Agfa Corporation
CG Times	Baseret på Times New Roman på licens fra The Monotype Corporation plc, er et produkt tilhørende Agfa Corporation
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG og/eller tilhørende datterselskaber
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.

GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG og/eller tilhørende datterselskaber
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Lubalin Graph	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG og/eller tilhørende datterselskaber
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG og/eller tilhørende datterselskaber
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
TrueType	Apple Computer, Inc.
Univers	Linotype-Hell AG og/eller tilhørende datterselskaber
Wingdings	Microsoft Corporation

Andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

Bekendtgørelse om licens

Den printerresidente software indeholder:

- Software, som Lexmark har udviklet og har rettighederne til
- Software, som Lexmark har ændret og har licens til efter bestemmelser fra GNU General Public License version 2 og GNU Lesser General Public License version 2.1
- Software, der er givet i licens i henhold til BSDs erklæringer om licens og ansvar

Den software, der er ændret af Lexmark og givet i licens af GNU, er gratis software. Du kan redistribuere den og/eller ændre den i henhold til de licensvilkår, der er beskrevet herover. Disse licenser giver dig ikke nogen rettigheder til den software i denne printer, som Lexmark ejer rettighederne til.

Eftersom den af GNU licenserede software, som Lexmarks ændringer er baseret på, udtrykkeligt leveres uden ansvar, sker brugen af den af Lexmark ændrede udgave også uden ansvar. Du kan finde yderligere oplysninger i ansvarsfraskrivelserne i de beskrevne licenserklæringer.

Du kan få kildekodefilerne til den software, der er ændret af Lexmark og givet i licens af GNU, ved at starte den drivers-cd, der blev leveret sammen med printeren, og klikke på Contact Lexmark.

Vigtige punkter og advarsler

FORSIGTIG: "Forsigtig!" henviser til noget, der kan forårsage personskade.

Advarsel! "Advarsel!" henviser til noget, der kan skade printerhardwaren eller -softwaren.

Sikkerhedsoplysninger

- Tilslut ledningen til en stikkontakt med jordforbindelse, der er let tilgængelig, i nærheden af produktet.
- Service og reparationer, som ikke er beskrevet i brugervejledningen, skal udføres af en kvalificeret tekniker.
- Dette produkt er udviklet, testet og godkendt i overensstemmelse med Lexmarks verdensomspændende standarder for sikkerhed. Delenes sikkerhedsfunktioner kan være skjulte. Lexmark påtager sig intet ansvar for brugen af uoriginale reservedele.

FORSIGTIG: Brug ikke faxfunktionen i tordenvejr.

FORSIGTIG: Installer ikke dette produkt, og foretag ikke elektriske tilslutninger eller kabeltilslutninger (f.eks. netledning eller telefon) i tordenvejr.

Bekendtgørelser om elektronisk stråling

Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission)

Printeren er blevet testet og fundet i overensstemmelse med bestemmelserne for digitalt udstyr i Klasse A i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Brug af enheden er underlagt følgende to betingelser: (1) Enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) enheden skal acceptere modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

FCC Klasse A-kravene skal sørge for rimelig beskyttelse mod skadelig interferens, når udstyret betjenes i en fast installation. Dette udstyr genererer, anvender og kan evt. udsende en radiofrekvens, og hvis udstyret ikke er installeret og anvendt i overensstemmelse med betjeningsvejledningen, kan det gribe forstyrrende ind i radiokommunikation. Betjening af udstyret i et beboelsesområde kan forårsage skadelig interferens. Brugeren vil i dette tilfælde selv skulle udrede omkostningerne til at få interferensen rettet til.

Producenten kan ikke holdes ansvarlig for interferens i modtageforhold vedr. radio og tv, hvis der anvendes andre kabler end de anbefalede, eller hvis der foretages uautoriserede ændringer på udstyret. Uautoriserede ændringer kan betyde, at brugeren mister retten til at betjene udstyret.

Bemærk! I henhold til bestemmelserne i FCC-reglerne vedr. elektromagnetisk interferens i forbindelse med computerudstyr i Klasse A skal der anvendes et korrekt skærmet og jordforbundet kabel. Anvendelse af uautoriserede kabler, der ikke er korrekt skærmet eller jordforbundet, kan betyde brud på bestemmelserne i FCC-reglerne.

Industry Canada compliance statement

This Class A digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Avis de conformité aux normes d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Erklæring om overensstemmelse med EU-direktiver

Dette produkt overholder beskyttelseskravene i EU-rådets direktiver 89/336/EØF og 73/23/EØF om tilnærmelse og harmonisering af lovene i medlemslandene vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet og sikkerhed for elektrisk udstyr beregnet til brug inden for visse spændingsområder.

En erklæring om overensstemmelse med kravene i henhold til direktiverne er underskrevet af Director of Manufacturing and Technical Support, Lexmark International, S.A., Boigny, Frankrig.

Dette produkt overholder Klasse A-kravene i EN 55022 og sikkerhedskravene i EN 60950.

Advarsel! Dette er Klasse A-produkt. I privat miljø kan produktet forårsage radiointerferens, hvilket brugeren kan være nødsaget til at tage forholdsregler over for.

Japansk VCCI-bekendtgørelse

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準 に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波 妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ず るよう要求されることがあります。

The United Kingdom Telecommunications Act 1984

This apparatus is approved under the approval number NS/G/1234/J/100003 for the indirect connections to the public telecommunications systems in the United Kingdom.

Støjniveau

Følgende målinger er foretaget i henhold til i ISO 7779 og er rapporteret i henhold til ISO 9296.

Udskrivning	58 dBA
l brug	48 dBA

Energy Star



EPA ENERGY STAR-kontorforsyningsprogram er udviklet i samarbejde med computerproducenter for at fremme energibesparende produkter og reducere den luftforurening, der opstår ved generering af strøm.

De virksomheder, der deltager i dette program, fremstiller pc'er, printere, skærme og faxmaskiner, der automatisk reducerer strømforbruget, når de ikke benyttes. Denne funktion reducerer strømforbruget med op til 50%. Lexmark deltager med glæde i dette program.

Som deltager i ENERGY STAR-programmet har Lexmark International Inc. fundet, at dette produkt opfylder ENERGY STAR-retningslinjerne for energibesparelse.



Følgende illustrationer viser konfigurationen til en standardmodel og en fuldt konfigureret netværksprinter (uden finisheroptionen med hæftning og hulning). Hvis du har monteret papirhåndteringsoptioner på printeren, ser den muligvis mere ud som den fuldt konfigurerede model. Oplysninger om andre konfigurationer findes i *Installationsvejledning*.



Dette er en netværksfarveprinter, der anvender elektrofotografisk teknologi, som giver enestående billeder af høj kvalitet, præsentationsgrafik, stregtegninger og tekst. Printerens hurtige levering, op til 28 sider pr. minut for både firefarvede og monokrome udskriftsjob, gør den til den ideelle løsning for virksomheder, hvor ydeevnen er vigtig.

Printerens fleksible design gør, at den kan understøtte en lang række udskrivningsbehov. Indstillingen "tonersværtning" gør det for eksempel muligt at spare toner, når optimal udskriftkvalitet ikke er nødvendigt. Du kan også justere de udskrevne farver, så de gengiver farverne på computerskærmen.

En række tilslutningsoptioner gør printeren til et glimrende valg til alle typer systemmiljøer. Du kan installere en intern adapter til at understøtte netværkskonfigurationer, der kræver Ethernet, TokenRing, LocalTalk og seriel-, infrarøde eller ekstra parallelporte. Du kan endda tilslutte et klasse 1 faxmodem til serielportoptionen og modtage fax direkte til printeren.

Printeren har også en fleksibel papirhåndtering. Den understøtter en række forskellige papirstørrelser, fra A5 til A3, Banner (11,7 x 36") og 12 x 18", og har en standard MP-arkføder, der gør det nemt at udskrive konvolutter, transparenter, etiketter, karton og papir, der ikke er i standardstørrelse. Du kan tilføje op til tre skuffeoptioner til basisprinteren, der kan forøge printerens samlede papirkapacitet til 2.300 ark. Du kan også tilføje en højkapacitets arkføderoption, hvorefter den samlede papirkapacitet er på 5.300 ark. Der fås også en finisher med hæftning, hulning og forskydning, som leverer mere professionelle og effektive udskrifter.

Udskriftshastighed

Printeren kan udskrive firfarvede job og monojob ved op til 28 sider pr. minut. Som ved alle printere varierer udskriftshastigheden, afhængigt af de særlige kendetegn ved jobbet, f.eks. størrelsen på den formaterede side, antallet af skrifttyper, antallet og kompleksiteten af billeder og grafik osv. Hvis du udskriver en blanding af farve- og monojob, kan det sænke hastigheden, afhængigt af de printerindstillinger du har valgt.

Hukommelse

Printeren leveres med mindst 128 MB hukommelse til hurtig og effektiv behandling af farvejob. (Netværksprintere og andre modeller leveres måske med mere hukommelse).

Du kan installere en harddiskoption til lagring af indlæste ressourcer, jobstatistik samt til spooling eller sortering af udskriftsjob. De ressourcer, der er gemt i flashhukommelsen eller på disken, forbliver i hukommelsen, selv når printeren slukkes og tændes igen.

Lexmark er opmærksom på, at der findes tredjepartsleverandører af hukommelsesprodukter til Lexmark-produkter. Lexmark hverken anbefaler, tester eller yder support i forbindelse med tredjeparts hukommelsesprodukter. Vi garanterer ikke for disse produkters driftssikkerhed, nøjagtighed eller kompatibilitet. Enhver beskadigelse af et Lexmark-produkt, som skyldes tredjeparts hukommelse, er ikke dækket af produktets garanti. Lexmark kan kræve. at alle tredjepartsprodukter fjernes, inden der ydes support eller service i forbindelse med et produkt.

Papirhåndtering

Printeren leveres med en papirskuffe til 550 ark og en MP-arkføder. (Nogle modeller leveres med endnu en skuffe til 550 ark). MP-arkføderen gør det muligt at ilægge konvolutter, transparenter, etiketter, karton, glossy eller tungt papir til en række job, der består af flere sider. Hvis du vil øge papirindføringskapaciteten, kan du montere op til tre skuffeoptioner, hver med en skuffe til 550 ark og én med en højkapacitets arkføderoption til 3.000 ark.



Dette afsnit indeholder oplysninger om kontrolpanelet, ændring af printerindstillingerne og om kontrolpanelets menuer.

De fleste printerindstillinger kan ændres fra programmet eller printerdriveren. Indstillinger, der ændres fra programmet eller printerdriveren, gælder kun det job, du er ved at gøre klar til at sende til printeren.

Ændringer af printerindstillingerne foretaget fra programmet tilsidesætter de ændringer, der er foretaget fra kontrolpanelet.

Brug kontrolpanelet eller fjernkontrolpanelet i MarkVision[™] Professional, hvis der er en indstilling, du ikke kan ændre fra programmet. Ændring af en printerindstilling fra kontrolpanelet eller fra MarkVision Professional gør indstillingen til brugerens standardindstilling. Se drivers-cd'en for at få yderligere oplysninger om MarkVision Professional.

Om kontrolpanelet

Printerens kontrolpanel har et LCD-display (Liquid Crystal Display) med 2 linjer på hver 16 tegn, fem knapper og en indikator.



Indikator

Indikatoren viser printerens status. Hvis indikatoren er:

- Slukket er printeren slukket
- Tændt er printeren tændt, men bruges ikke
- Blinker er printeren i brug

Brug af knapperne på kontrolpanelet

Brug de fem knapper på kontrolpanelet til at åbne en menu, rulle gennem en værdiliste, ændre printerindstillinger og svare på printermeddelelser.

Tallene 1 til 6 vises ved siden af knapperne på kontrolpanelet. Tallene bruges til at angive en PINkode for funktionen Udskrivning og tilbageholdelse af job. Yderligere oplysninger findes i **Brug af funktionen til udskrivning og tilbageholdelse af job**.

Nedenfor beskrives de enkelte knappers funktion.

Bemærk! Knapperne virker i forbindelse med oplysninger, der vises i den anden linje i kontrolpanelet.

Start	 Tryk på knappen Start for at: Vende tilbage til tilstanden Ready, hvis printeren er offline (der står ikke Klar på kontrolpanelets display). Forlade printermenuerne og vende tilbage til tilstanden Klar. Slette fejlmeddelelser på kontrolpanelet.
	printerindstillingerne via kontrolpanelets menuer. Der skal stå Klar på printeren, for at jobbene udskrives.
Menu	 Begge ender af knappen har en funktion. Tryk på Menu: Når der står Klar i displayet for at sætte printeren offline (ikke Klar), og gennemse menuerne. Når der står I brug i displayet for at åbne Jobmenu. Når printeren er offline, skal du trykke på Menu> for at gennemse menuerne. Tryk på <menu at="" det="" for="" forrige="" gå="" i="" li="" menuerne.<="" punkt="" til=""> </menu>
	Ved menupunkter med numeriske værdier, f.eks. Kopier skal du trykke på og holde Menu nede for at gennemse værdierne. Slip knappen, når det ønskede antal vises.
Vælg	Tryk på Vælg for at:
	 Vælge den menu, der vises i den anden linje i displayet. Afhængigt af menuens type, vil det: Åbne menuen og vise det første menupunkt. Åbne menupunktet og vise standardindstillingen. Gemme det viste menupunkt som standardindstilling. Printeren viser meddelelsen Gemt og vender tilbage til menupunktet. Slette visse meddelelser i kontrolpanelets display.
Retur	Tryk på knappen Retur for at vende tilbage til det forrige menuniveau eller menupunkt.
Stop	Tryk på Stop , når meddelelsen Klar , I brug, eller Venter vises, for midlertidigt at stoppe alle aktiviteter og sætte printeren offline. Statusmeddelelsen på kontrolpanelet skifter til Ikke klar . Tryk på Start for at sætte printeren tilbage til Klar , I brug eller Venter .

Redigering af printerindstillinger

På kontrolpanelet kan du vælge menupunkter og tilhørende værdier for at udskrive jobbene korrekt. Du kan også bruge panelet til at ændre printerens installations- og driftsmiljø. I **Brug af printermenuer** er der en forklaring til alle menupunkterne.

Du kan ændre printerindstillinger ved at:

- Vælge en indstilling fra en værdiliste
- Ændre indstillingen Aktiveret/Deaktiveret
- Ændre en numerisk indstilling

Sådan vælger du en ny værdi til en indstilling:

- 1 Tryk på Menu, når der står Klar. Navnene på menuerne vises.
- 2 Fortsæt med at trykke på og slippe **Menu**, indtil du ser den ønskede menu i displayet.
- 3 Tryk på vælg for at vælge den menu eller det menupunkt, som vises i den anden linje i displayet.
- Hvis det valgte er en menu, åbnes menuen, og den første printerindstilling i menuen vises.
- Hvis det valgte er et menupunkt, vises standardindstillingen for menupunktet. (Der vises en stjerne (*) ved siden af den aktuelle brugerindstilling).

Hvert menupunkt har en værdiliste. En værdi kan være:

- En sætning eller et ord, der beskriver en indstilling
- En numerisk værdi, der kan ændres
- Indstillingen Aktiveret eller Deaktiveret
- 4 Tryk på Menu for at flytte til den ønskede værdi.
- 5 Tryk på **Vælg** for at vælge værdien i den anden linje i kontrolpanelet. En stjerne vises ved siden af værdien for at angive, at den nu er den nye standardindstilling. Den nye indstilling vises et sekund. Derefter vises ordet Gemt, og den forrige liste med menupunkter vises.
- 6 Tryk på **Retur** for at komme tilbage til de forrige menuer. Foretag eventuelt flere valg for at angive de nye standardindstillinger. Tryk på **Start**, hvis det er den sidste indstilling, der skal ændres.

Brugerstandarderne forbliver i kraft, indtil du gemmer nye indstillinger eller gendanner fabriksstandarderne. Indstillinger, der vælges fra programmet, kan ændre eller tilsidesætte de brugerstandarder, der vælges på kontrolpanelet.

Udskrivning af siden med menuindstillinger

Følg nedenstående trin for at udskrive en liste over de aktuelle brugerstandarder og de installerede printeroptioner:

- 1 Kontroller, at printeren er tændt, og at statusmeddelelsen Klar vises i displayet.
- 2 Tryk på Menu, indtil Testmenu vises, og tryk derefter på Vælg.
- 3 Tryk på Menu, indtil Udskriv menuer vises, og tryk derefter på Vælg.

Meddelelsen **Udskriver** menuindstillinger vises og bliver stående i displayet, indtil siden udskrives. Printeren viser igen **Klar**, når siden eller siderne er udskrevet.

Hvis der vises en meddelelse, skal du se **Om printermeddelelser**, hvis du vil have flere oplysninger.

4 Kontroller, at de optioner, du har monteret, vises korrekt på en liste under "Install. funktioner".

Hvis en monteret option ikke vises på siden, skal du slukke printeren, tage netledningen ud og genmontere optionen.

Bemærk! Hvis du vil forhindre elektrisk overbelastning, skal du tilslutte printeren til en jordforbundet stikkontakt på et ikke-GFI-kredsløb (ground fault interrupter).

- **5** Kontroller, at den mængde hukommelse, der er installeret, er angivet korrekt under "Printeroplysninger".
- **6** Kontroller, at papirskufferne er konfigureret for de papirstørrelser og -typer, du har ilagt.

Diagrammet i Brug af printermenuer viser menupunkterne i alle menuerne.

En stjerne (*) ved siden af en værdi angiver en fabriksindstilling. Fabriksindstillingerne varierer i de forskellige lande/områder.

Fabriksindstillinger er de funktionsindstillinger, som printeren leveres med. De forbliver aktive, indtil du ændrer dem. Fabriksindstillingerne genindlæses, hvis du vælger Genopret under menupunktet Fabriksindstill. i Testmenu.

Stjernen flytter hen ved siden af den valgte indstilling, når du vælger en ny indstilling på kontrolpanelet, for at angive, at det er den aktuelle brugerindstilling.

Brugerindstillinger er de indstillinger, du vælger for de forskellige printerfunktioner og lagrer i printerhukommelsen. Når de først er gemt, er indstillingerne aktive, indtil der gemmes nye, eller fabriksindstillingerne gendannes. Se **Redigering af printerindstillinger**.

Bemærk! De indstillinger, du angiver via programmet, kan tilsidesætte de indstillinger, du vælger via kontrolpanelet.

Menuer deaktiveret

Hvis printeren er konfigureret som en netværksprinter, der er tilgængelig for flere brugere, vises Menuer deaktiveret, når du trykker på Menu, når printeren viser Klar. Når menuerne deaktiveres, undgås det, at brugerne via kontrolpanelet ændrer en printerstandard, som administratoren har angivet. Brugerne kan stadig bruge funktionen til udskrivning og tilbageholdelse af job, fjerne meddelelser og vælge punkter i Jobmenu, når der udskrives et job, men de kan ikke ændre andre printerindstillinger. Brugerne kan imidlertid bruge printerdriveren til at tilsidesætte printerstandarder og vælge indstillinger for individuelle udskriftsjob.

Afsendelse af job til udskrivning

- 1 Åbn den fil, du vil udskrive.
- 2 Vælg Udskriv i menuen Filer.
- **3** Kontroller, at den korrekte printer er valgt i dialogboksen.
- 4 Juster printerindstillingerne i forhold til dine behov.

Printerindstillingerne afhænger af det program, du bruger til at åbne filen.

Bemærk! Klik på Egenskaber eller Opsætning for at justere de printerindstillinger, som ikke vises i det første skærmbillede, og klik derefter på OK.

5 Klik på OK eller Udskriv for at sende jobbet til den valgte printer.

Annullering af udskriftsjob

1 Tryk på Menu.

Johmenu vises i den første linje i displayet og Annuller job vises i den anden linje.

2 Tryk på Vælg.

Annullering af job vises et kort øjeblik i displayet. Printeren afslutter udskrivningen efter den aktuelle side, som udskrives på det pågældende tidspunkt, og stopper derefter. Printeren vender tilbage til tilstanden Klar.

llægning af papir i en skuffe

Printeren giver dig besked om, hvornår du skal ilægge papir. Hvis en skuffe indeholder mindre end 50 ark papir, vises **sku. x snart tom** i displayet, hvor **x** svarer til en papirskuffe. Åbn skuffen, og ilæg papir for at slette meddelelsen.

Når du udskifter papiret i skuffen, skal du sikre dig, at papirstyrene er i den korrekte position. Placeringen af det venstre papirstyr informerer printeren om, hvilken papirstørrelse der er lagt i skuffen. Indføring af papir, når det venstre eller forreste papirstyr ikke er i den korrekte position, kan medføre fejlfødning eller papirstop.

Hvis du lægger en anden type medie i, kan du se, hvordan du ændrer indstillingen Papirtype i **Papirmenu**.

llægning af papir

Følg nedenstående vejledning, når du skal lægge udskriftsmateriale i en af standardskufferne eller skuffeoptionerne.

1 Træk papirskuffen ud, indtil den stopper.



2 Tryk metalpladen ned, indtil den låser.



- **3** Giv slip på det venstre papirstyr ved at klemme det og skubbe det på plads i forhold til den papirstørrelse, du ilægger.
 - **Bemærk!** Positionen for det venstre papirstyr fortæller printeren, hvilken størrelse papir der er lagt i skuffen. Hvis det venstre papirstyr er placeret forkert, kan det resultere i problemer med indføringen af papir eller forkert formatering af siden.



4 Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft derefter papiret.



Undgå at folde eller krølle papiret. Ret stakkens kanter ind ved at banke stakken forsigtigt mod en plan overflade.

- **5** Anbring papiret i skuffen med udskriftssiden ned.
 - **Bemærk!** Overskrid ikke den maksimale stakhøjde for anbefalet medier, der fremgår af stakhøjdetabellen i *Oversigtskortet* eller i **Retningslinjer for medier**. Hvis skuffen overfyldes, kan der opstå papirstop.



6 Klem sammen om frontstyrets udløser, og skub styret, indtil det berører papirstakken. Kontroller, at det venstre papirstyr er placeret helt op ad papirstakken. Klem og skub om nødvendigt det venstre papirstyr, indtil det klikker på plads mod papirstakken.



7 Drej på indikatoren for papirstørrelse, indtil størrelsen på det papir, der er lagt i skuffen, vises.

Bemærk! Denne indstilling har ingen indflydelse på printeren. Den tjener kun som en visuel påmindelse.



8 Skub skuffen ind.



llægning af andre papirstørrelser

Se **Ilægning af papir i MP-arkføderen** for at få vejledning i, hvordan du ilægger brevpapir i MP-arkføderen.

Bemærk! Etiketter og Lexmark-transparenter (LTR P/N 12A5940 eller A4 P/N 12A5941) må kun indføres fra skuffeoptionen til tungt medie. Glossy papir må indføres fra alle skuffer.

llægning af papir i MP-arkføderen

MP-arkføderen kan indeholde mange forskellige papirstørrelser og -typer, f.eks. transparenter og konvolutter. Den er praktisk til enkeltsidet udskrivning på brevpapir, farvet papir eller andre specialmedier. Se i *Card Stock & Label Guide* for at få flere oplysninger om papirtyper og -størrelser.

Du kan bruge MP-arkføderen på én af følgende to måder:

- **Papirskuffe** Du kan ilægge papir eller andet udskriftsmedie i arkføderen med henblik på at lade mediet blive liggende i arkføderen.
- **Manuel bypass-arkføder** Du kan sende et udskriftsjob til arkføderen, mens du angiver medietypen og -størrelsen fra computeren. Du bliver derefter bedt om at ilægge det ønskede udskriftsmedie, før printeren udskriver.

Husk følgende kapaciteter, papirmål og tip til betjening, når du ilægger udskriftsmateriale i MParkføderen.

Kapacitet

Den maksimale stakhøjde er 11 mm. MP-arkføderen kan indeholde ca.:

- 100 ark 75 g/m² papir
- 80 ark 24 lb. papir i 12 x 18
- 55 ark med etiketter
- 55 ark karton
- 50 transparenter
- 10 konvolutter
- 1 ark glossy papir (manuel indføring)
- 1 ark bannerpapir (297,2 x 914,4 mm), manuel indføring

Papirmål

MP-arkføderen kan benytte papir med følgende mål:

- Bredde 90 til 305 mm
- Længde 148 til 914 mm

Problemfri udskrivning

- Læg kun én størrelse og type papir eller konvolutter i MP-arkføderen ad gangen.
- Brug kun udskriftsmateriale af god kvalitet, som er beregnet til laserprintere, for at opnå så god en udskriftskvalitet som muligt. Der er flere oplysninger om papir i **Retningslinjer for medier**.
- Forebyg papirstop ved ikke at ilægge eller fjerne udskriftsmedier fra MP-arkføderen, hvis den ikke er tom.
- Læg medie i med den anbefalede udskriftsside opad.
- *Læg ikke* objekter på MP-arkføderen. Undgå også at trykke ned på arkføderen eller håndtere den for voldsomt.
- Tag *ikke* en papirskuffe ud, mens et job udskrives fra MP-arkføderen, eller når der står I brug i kontrolpanelet, Det kan føre til papirstop.

Sådan ilægges papir i MP-arkføderen:

1 Åbn MP-arkføderen, og træk derefter forsænkede skuffe ud, så den passer til det papir, der skal bruges.



2 Skun papirbreddestyrene til den korrekte position.



Ilægning af papir i MP-arkføderen **20**

3 Tryk bundpladen ned, indtil den låser på plads.



- 4 Forbered udskriftsmediet til ilægning.
- Bøj papiret, eller luft konvolutterne frem og tilbage. Undgå at folde eller krølle papiret. Ret kanterne ind på en plan overflade.



 Hold på kanten af transparenterne, og undgå at berøre udskriftssiden. Luft stakken med transparenter for at undgå papirstop. Undgå at ridse udskriftssiden eller sætte fingeraftryk på transparenterne.



- **5** Læg kun én type udskriftsmedie i MP-arkføderen. Bland *ikke* forskellige typer. Klik på et emne for at få vejledning om ilægning af udskriftsmateriale:
- Ilægning af papir, transparenter, etiketter og karton
- Ilægning af konvolutter
- Ilægning af brevpapir
- Ilægning af papir, transparenter, etiketter og karton

llægning af papir i MP-arkføderen

a Læg papiret, transparenterne, etiketterne og kartonen i midten af skuffen med den anbefalede udskriftsside opad.



b Fortsæt med trin 6.

llægning af konvolutter

- **a** Læg konvolutter i med flapsiden nedad, med flappen lukket og med området til returadressen til højre. Ilæg konvolutterne, så kanten med returadresse og frimærkeområdet inføres i MP-arkføderen sidst.
- Advarsel! Brug aldrig konvolutter med frimærker, clips, snaplukning, vinduer, coated indvendig beklædning eller selvklæbende lim. Disse former for konvolutter kan beskadige printeren alvorligt.



Bemærk! Hvis der opstår papirstop, når der udskrives på konvolutter, kan du prøve at lægge færre konvolutter i MP-arkføderen.

b Fortsæt med trin 6.

llægning af brevpapir

- **a** Til både *simpleksudskrivning* (enkeltsidet) og *dupleksudskrivning* (dobbeltsidet) på brevpapir skal du anbringe udskriftssiden *opad*.
- **b** Fortsæt med **trin 6**.
- 6 Skub forsigtigt udskriftsmediet ind i MP-arkføderen.

Bemærk! Hvis du tvinger udskriftsmediet ind i arkføderen, kan der opstå papirstop.

7 Skub breddestyrene, indtil de hviler let mod udskriftsmediets kanter. Bøj *ikke* udskriftsmediet.



8 Skub knappen SET til venstre for at låse bundpladen op.



- **9** Vælg papirkilde, -størrelse og -type i programmet, og vælg papirstørrelse og -type via kontrolpanelet.
 - **a** Kontroller, at papirstørrelsen (Str. i MP-arkf.) og papirtype (Type i MP-arkf.) til MParkføderen er angivet til den korrekte indstilling for det udskriftsmedie, du ilægger. (Se **Papir** og **Papirtype**, hvis du ønsker yderligere oplysninger om disse indstillinger.)
 - **b** Tryk på **Start** for at vende tilbage til Klar.
 - **Bemærk!** Programindstillinger tilsidesætter muligvis de indstillinger, der foretaget via kontrolpanelet.

Lukning af MP-arkføderen

- 1 Fjern udskriftsmediet fra MP-arkføderen.
- 2 Skub den forlængede skuffe ind, så MP-arkføderen bliver så kort som muligt.



3 Tryk bundpladen ned, indtil den låser på plads.



4 Luk MP-arkføderen.



Brug af funktionen til udskrivning og tilbageholdelse af job

Når du sender et job til printeren, kan du angive i driveren, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printeren og bruge kontrolpanelets menuer til at identificere, hvilket tilbageholdt job du vil udskrive.

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job

Når de tilbageholdte job er gemt i printerhukommelsen, kan du bruge kontrolpanelet til at angive, hvad der skal ske med et eller flere af jobbene. Du kan enten vælge Fortroligt job eller Tilbageholdt job (job med gentagelse af udskrivning, job med reservation af udskrivning og job med kontrol af udskrivning). Hvis du vælger Fortroligt job, skal du indtaste det personlige id-nummer (PIN-kode), du angav i driveren, da du sendte jobbet. Se Udskrivning af fortrolige job, hvis du vil have yderligere oplysninger.

Menupunkterne Fortroligt job eller Tilbageholdt job giver dig fem valg:

- Udskriv alle job
- Udskriv job
- Slet alle job
- Slet job
- Udskriv kopier

Åbning af tilbageholdte job fra kontrolpanelet

- **1** Sådan åbnes tilbageholdte job fra kontrolpanelet:
- Tryk på Menu for at få vist Jobmenu, hvis printeren er I brug.
- Fortsæt til trin 2, hvis printeren er Klar.
- 2 Tryk på **Menu**, indtil du kan se **Tilbageholdt** job eller **Fortroligt** job i kontrolpanelets display, afhængigt af den jobtype, du vil have adgang til.
- 3 Tryk på Vælg.

Bemærk! Hvis du skal bruge et fortroligt job, bliver du bedt om at angive PIN-koden. Se Udskrivning af fortrolige job, hvis du vil have yderligere oplysninger.

- **4** Tryk på **Menu**, indtil den ønskede handling vises i den anden linje i kontrolpanelet (udskriv job, slet job osv.).
- 5 Tryk på Vælg.
- Tryk på **Menu** for at blade gennem listen med tilgængelige job, og tryk på **Vælg**, når det rigtige job vises. Der vises en stjerne (*) ved siden af jobnavnet, og det angiver, at du har valgt at udskrive eller slette dette job.
- Brug **Menu** til at øge eller mindske tallet på kontrolpanelet, og tryk på **Vælg**, hvis du bliver bedt om at angive, hvor mange eksemplarer der skal udskrives.
- 6 Tryk på Start for at udskrive eller slette de bestemte job, du har markeret.

Printeren viser et øjeblik, hvilke udskrivnings- og tilbageholdelsesfunktioner den udfører, hvorefter den vender tilbage til tilstanden **klar**.

Genkendelse af formateringsfejl

Hvis symbolet $\stackrel{\checkmark}{7}$ vises i kontrolpanelet, betyder det, at printeren har problemer med at formatere et eller flere tilbageholdte job. Disse formateringsproblemer skyldes som regel, at printeren ikke har nok hukommelse, eller at dataene er ugyldige, hvilket kan medføre, at printeren sletter jobbet.

Når symbolet $\stackrel{\not\sim}{\rightarrow}$ vises ved siden af et tilbageholdt job, kan du:

- Udskrive jobbet. Der udskrives muligvis kun en del af jobbet.
- Slette jobbet. Du kan frigøre yderligere printerhukommelse ved at rulle gennem listen over tilbageholdte job og slette andre, du har sendt til printeren.

Hvis der ofte opstår formateringsfejl i forbindelse med tilbageholdte job, kan printeren have brug for mere hukommelse.

Gentagelse af udskrivning

Hvis du sender et *Job med gentagelse af udskrivning*, udskriver printeren alle anmodede kopier af jobbet og gemmer det i hukommelsen, så du senere kan udskrive yderligere kopier. Du kan udskrive yderligere kopier, så længe jobbet er gemt i hukommelsen.

Bemærk! Job med gentagelse af udskrivning slettes automatisk fra printerhukommelsen, når printeren kræver ekstra hukommelse til behandling af yderligere tilbageholdte job.

Reservation af udskrivning

Hvis du sender et *Job med reservation af udskrivning*, udskriver printeren ikke jobbet med det samme, men gemmer jobbet i hukommelsen, så du kan udskrive det senere. Jobbet tilbageholdes i hukommelsen, indtil du sletter det fra menuen Tilbageholdte job. Reserverede udskriftsjob slettes måske, hvis printeren har brug for ekstra hukommelse til at behandle andre tilbageholdte job.

Se Udskrivning og sletning af tilbageholdte job.

Kontrol af udskrivning

Hvis du sender et *Job med kontrol af udskrivning*, udskriver printeren én kopi og tilbageholder de resterende kopier, du har anmodet fra driveren, i printerhukommelsen. Brug kontrol af udskrivning til at undersøge den første kopi for at se, om den er tilfredsstillende, før du udskriver de resterende kopier.

I **Udskrivning og sletning af tilbageholdte job** er der oplysninger om udskrivning af de yderligere eksemplarer, der er gemt i hukommelsen.

Bemærk! Når alle eksemplarer er udskrevet, slettes jobbet fra printerens hukommelse.

Udskrivning af fortrolige job

Når du sender et job til printeren, kan du indtaste et personligt id-nummer (PIN-kode) fra driveren. PIN-koden skal bestå af fire tal fra 1-6. Jobbet tilbageholdes i printerhukommelsen, indtil du angiver den samme fircifrede PIN-kode fra kontrolpanelet og vælger at udskrive eller slette jobbet. Det sikrer, at jobbet først udskrives, når du er klar til at modtage det, og at ingen andre brugere af printeren kan udskrive jobbet.

Vælg Fortroligt job fra Jobmenu, og vælg herefter dit brugernavn. Følgende vises:

Indtast PIN-kode: =____ Brug knapperne på kontrolpanelet til at angive den fircifrede PIN-kode for det fortrolige job. Tallene ved siden af navnene på knapperne angiver, hvilken knap du skal trykke på for de enkelte cifre (1-6). Når du angiver PIN-koden, vises der stjerner i kontrolpanelet, så koden holdes hemmelig.



Hvis du angiver en ugyldig PIN-kode, vises meddelelsen Ingen job fundet. Forsøg igen? vises. Tryk på **Start** for at angive PIN-koden igen, eller tryk på **Stop** for at afslutte menuen Fortroligt job.

Når du angiver en gyldig PIN-kode, får du adgang til alle udskriftsjob, der svarer til det angivne brugernavn og den PIN-kode, du indtastede. De udskriftsjob, som passer til den PIN-kode, du indtastede, vises i displayet, når du angiver menupunkterne Udskriv job, Slet job og Udskriv kopier. Herefter kan du vælge at udskrive eller slette de job, der svarer til den angivne PIN-kode. (I **Udskrivning og sletning af tilbageholdte job** finder du flere oplysninger). Når du har udskrevet jobbet, slettes det fortrolige job fra hukommelsen.

Udskrivning med specialmedie i brugerdefineret størrelse

Printeren understøtter en lang række forskellige papirstørrelser og -typer, hvoraf enkelte overskrider printerens standardskuffers mål. Derfor er det nødvendigt at foretage de passende justeringer af både printer og printerdriver ved udskrivning på medier i specialstørrelse.

Trin 1: Brug af MP-arkføderen

Du skal bruge MP-arkføderen til at indføre mediet i printeren, fordi nogle mediestørrelser ikke passer til printerens normale papirskuffer.

Yderligere oplysninger om ilægning af medier i specialstørrelse kan du finde i **llægning af papir i MP-arkføderen**.

Trin 2: Konfigurering af kontrolpanelet til medier i specialstørrelse

Papir i Universal-størrelse er standardindstillingen for medier i specialstørrelse på printeren, der anvender 12 \times 18" som standardmål. Hvis du har ændret printerens standardindstillinger eller du vil anvende medier med anden størrelse, skal du indstille Universal-papirstørrelse til de mål, du ønsker at bruge, og sørge for, at den passende målenhed er valgt.

Indstilling af Universal-papirstørrelse:

- 1 Tryk på **Retur**, indtil hovedmenuen vises.
- 2 Tryk på Menu, indtil du ser Papirmenu, og tryk derefter på Vælg.
- 3 Tryk på Menu, indtil Indstilling af Universal vises, og tryk derefter på Vælg.
- 4 Tryk på Menu, indtil Bredde stående vises, og tryk derefter på Vælg.
 - Hvis den viste værdi for standardindstillingen er 12", skal du trykke på **Retur** eller trykke på **Menu** for at forøge eller formindske værdien til den ønskede størrelse. Tryk på **Vælg**.
- 5 Tryk på Menu, indtil Højde stående vises, og tryk derefter på Vælg.
 - Hvis den viste værdi for standardindstillingen er 18", skal du trykke på **Retur** eller trykke på **Menu** for at forøge eller formindske værdien til den ønskede størrelse. Tryk på **Vælg**.

Indstilling af måleenhed:

- 1 Tryk på Menu fra Indstilling af Universal, indtil Måleenhed vises. Tryk derefter på Vælg.
- 2 Tryk på Menu, indtil den passende målenhed vises. Hvis den ønskede målenhed allerede er gemt med en stjerne ved siden af den, skal du trykke på Retur for at gå tilbage til Indstilling af Universal. Tryk ellers på Vælg for at skifte måleenhed.

Når Universal-papirstørrelse er indstillet, skal du angive **Universal** som papirstørrelsen til MParkføderen.

Bemærk! MP-arkføder og Manuelt papir er ikke den samme betegnelse.

Indstilling af papirstørrelse for MP-arkføderen:

- 1 Tryk på Retur, indtil hovedmenuen vises.
- 2 Tryk på Menu, indtil du ser Papirmenu, og tryk derefter på Vælg.
- **3** Tryk på **Menu**, indtil du ser **Papirstørrelse**, og tryk derefter på **Vælg**.
- 4 Tryk på Menu, indtil du ser str. i MP-arkf., og tryk derefter på Vælg.
- 5 Tryk på Menu, indtil Universal vises, og tryk derefter på Vælg.
- **6** Tryk på **Retur**, indtil tilstanden κlar vises.

Hvis Str. I MP-arkf. ikke er angivet som en valgmulighed i menuen Papirstørrelse, skal du vælge menuindstillingen for Konfigurer MP som Kassette. Menuen Konfigurer MP findes i **Papirmenu**.

Indstilling af papirkilde for MP-arkføderen:

- 1 Tryk på **Retur**, indtil hovedmenuen vises.
- 2 Tryk på Menu, indtil du ser Papirmenu, og tryk derefter på Vælg.
- 3 Tryk på Menu, indtil du ser Papirkilde, og tryk derefter på Vælg.
- 4 Tryk på Menu, indtil MP-arkføder vises, og tryk derefter på Vælg.
- 5 Tryk på **Retur**, indtil tilstanden **Klar** vises.

Trin 3: Konfigurering af printerdriveren

Nu, hvor du har konfigureret printerens kontrolpanel, skal du konfigurere printerdriveren på computeren.

Windows 95/98/Me:

- Hvis du bruger en PostScript-driver:
 - 1 Vælg Start > Indstillinger > Kontrolpanel på computeren.
 - 2 Dobbeltklik på mappen **Printere**, og fremhæv printeren i listen ved at klikke på den én gang, og vælg derefter **Filer → Egenskaber**.
 - 3 Vælg fanen Papir, og klik på Brugerformularer.
 - 4 Angiv navnet på den brugertilpassede formular, du vil definere, i feltet Formulartype.
 - 5 Angiv formularens mål i felterne **Bredde** og **Længde** under Formularstørrelse. Hvis du anvender papir i 12 x 18", skal du skrive 12,0 under Bredde og 18,0 under Længde.
 - 6 Angiv den passende måleenhed.

- 7 Klik på knappen **Tilføj** for at tilføje formularen til listen over Definerede brugerformularer, og klik på **OK** for at gå tilbage til Printeregenskaber.
- 8 Kontroller, at den nye brugerdefinerede formular er vist i feltet Formulartype under Egenskaber i fanen Papir.
- 9 Åbn programmet, og udskriv dokumentet.
- Hvis du bruger en PCL-driver (Printer Control Language):
 - 1 Vælg Start > Indstillinger > Kontrolpanel på computeren.
 - 2 Dobbeltklik på mappen **Printere**, og fremhæv printeren i listen ved at klikke på den én gang, og vælg derefter **Filer → Egenskaber**.
 - 3 Klik på fanen **Papir**. Klik på **Ny størrelse** under Brugerdefinerede formularer.
 - 4 Angiv navnet på den brugerdefinerede formular, du vil definere.
 - 5 Angiv formulartypen som Papir.
 - 6 Angiv den passende måleenhed.
 - 7 Angiv de passende mål for **Bredde** og **Længde**.
 - 8 Klik på **OK** for at definere formularen og gå tilbage til Printeregenskaber.
 - **9** Kontroller, at den nye brugerdefinerede formular er vist i feltet Formularstørrelse under Egenskaber i fanen Papir.
 - **10** Åbn programmet, og udskriv dokumentet.

Windows NT, Windows 2000 og Windows XP:

- 1 Vælg Start ► Indstillinger ► Kontrolpanelpå computeren. På Windows XP og Windows XP Professional skal du vælge Start ► Kontrolpanel.
- 2 Vælg mappen Printere, og vælg Filer → Serveregenskaber. På Windows XP og Windows XP Professional skal du vælge Printere og anden hardware, og vælge Printere og faxenheder. Vælg Filer → Egenskaber.
- 3 Vælg fanen Formularer, og derefter klikke i feltet Opret en ny formular.
- 4 Angiv et navn på den brugertilpassede formular, du vil definere, i feltet **Formularbeskrivelse** for. Skriv for eksempel special 12 x 18".
- 5 Angiv de passende mål og marginer for formularen samt måleenheden under **Mål**, og klik på **Gem formular** for at tilføje den nye formular.
- 6 Klik på **OK** for at gå tilbage til mappen Printere.
- 7 I Windows 2000 og XP skal du fremhæve printeren ved at klikke på den én gang i mappen Printere. Vælg Filer ► Udskriftsindstillinger.
- 8 Vælg fanen **Papir** under Udskriftsindstillinger.
9 For PostScript-drivere til Windows 2000 og XP skal du vælge den brugertilpassede formular i listen under **Formulartype.**

For PCL-drivere til Windows 2000 og XP skal du vælge den brugertilpassede formular i listen under **Formularstørrelse**.

10 Åbn programmet, og udskriv dokumentet.

Noter:

- Nogle programmer kan tilsidesætte udskriftsindstillingerne. Derfor skal du konfigurere programmets indstillinger, så de passer til den brugertilpassede formular. Se programmets referencemateriale for at få oplysninger om, hvordan du ændrer programmets indstillinger.
- Det anbefales at vælge den brugertilpassede formular under Udskriftsindstillinger for at bruge din nyoprettede formular i et program. Dette gør imidlertid den nye formular til standard for alle programmer, som ikke tilsidesætter den valgte papirstørrelse i printerdriveren. Vælg Printerindstillinger igen, og indstil formularstørrelsen til den ønskede type for at nulstille standardformularstørrelsen.
- Hvis du arbejder på et netværk, er det kun muligt for en administrator at oprette en ny formular på serveren. I en klientserverarkitektur modtager klientens printerobjekter (installeret via Point and Print) den brugertilpassede formular fra serveren, når den nye formular er placeret på serveren.
- Nogle ændringer vises ikke på et programs kopi af driveren med det samme. Derfor kan det være nødvendigt at lukke og åbne programmet, så eventuelle ændringer af driverindstillingerne vises.

Mac OS 8.6-9.x:

- 1 Kontroller, at skrivebordsprinteren er standardprinter.
- 2 Vælg Filer > Sidelayout i programmet.
- 3 Klik på menuen Sidelayout, og vælg Brugerdefinerede sidestørrelser. Klik på Ny.
- 4 Angiv et navn til den brugertilpassede side under redigeringsboksen Navn på brugerdefineret sidestørrelse.
- 5 Angiv de passende mål under **Paperstørrelse**. Angiv den passende margenstørrelse under **Margener**.
- 6 Vælg den passende måleenhed.
- 7 Klik på OK.
- 8 Vælg Filer → Side Setup i programmet. Klik på menuen Sidelayout, og vælg Sideattributter. Vælg den ønskede brugerdefinerede størrelse under Papir.
- 9 Udskriv dokumentet.

Mac OS X v10.2:

- 1 Vælg Filer > Sidelayout. i programmet.
- 2 Vælg Alle printere under Formater til.
- 3 Vælg Brugerdefineret papirstørrelse, og klik på Nyunder Indstillinger.
- 4 Angiv navnet på den brugerdefinerede papirstørrelse.
- 5 Angiv de passende mål og margener.
- 6 Klik på Gem.
- 7 Klik på OK.
- 8 Vælg Filer > Sidelayout i programmet.
- 9 Kontroller, at Alle printere er valgt under Formater til.
- 10 Vælg den ønskede brugerdefinerede størrelse under Papirstørrelse.
- 11 Udskriv dokumentet.

Tip til korrekt udskrivning

Opbevaring af udskriftsmedie

Korrekt opbevaring af medier er med til at sikre problemløs udskrivning. Brug følgende retningslinjer:

- Det bedste resultat opnås ved at opbevare medie i et miljø, hvor temperaturen er ca. 21°C, og den relative luftfugtighed er 40%.
- Opbevar papirkasser på en palle eller hylde og ikke direkte på gulvet.
- Hvis du opbevarer de enkelte papirpakker andre steder end i den oprindelige kasse, skal du sikre dig, at de står på en plan overflade, så kanterne ikke bøjer eller krøller.
- Læg ikke noget oven på papirpakkerne.

Forbyggelse af papirstop

Ved omhyggeligt at udvælge udskriftsmedie og ilægge det korrekt burde du kunne undgå de fleste papirstop. Følg trinene i **Afhjælpning af papirstop**, der opstår papirstop. Sørg for at overholde følgende retningslinjer, hvis der ofte opstår papirstop.

- Se **llægning af papir i en skuffe** for at få oplysninger om korrekt ilægning af papir. Sørg for, at de justerbare styr er placeret korrekt, og at papirstakken er skubbet ned og låst i skuffen, inden den lukkes.
- Læg *ikke* for meget i papirskufferne. Sørg for, at papiret er under papirkapacitetsmærket på skuffens inderside I forhold til størrelsen og vægten af det papir, du bruger. Se anbefalede stakhøjder i *Oversigtkort* eller **Retningslinjer for medier**.
- Tag ikke skufferne ud, mens der udskrives job.
- Bøj, luft og ret udskriftsmaterialet ind, før du lægger det i skufferne.
- Luft stakken med etiketter eller transparenter, før du lægger dem i en skuffe til tunge medier eller MP-arkføderen. Prøv at føre udskriftsmaterialet ind i printeren et ark ad gangen, hvis der opstår papirstop i MP-arkføderen.
- Læg ikke rynket, krøllet, fugtigt eller bøjet papir i skufferne.
- Bland *ikke* flere papirtyper eller papirstørrelser i en skuffe.
- Brug kun anbefalede udskriftsmedier. Se Papir.
- Kontroller, at den anbefalede udskriftsside vender opad, når du ilægger papir i MParkføderen eller højkapacitets arkføderen.
- Kontroller, at den anbefalede udskriftsside vender nedad, når du ilægger papir i skuffe 1 til 4.
- Opbevar udskriftsmediet i et acceptabelt miljø. Se Retningslinjer for medier.

Skrifttyper

Residente skrifttyper

Printeren er udstyret med residente skrifttyper, der ligger permanent i printerens hukommelse. Der er forskellige skrifttyper tilgængelig i PCL 6- og PostScript 3-emulering. Nogle af de mest populære skriftsnit, som f.eks. Courier og Times New Roman, findes til alle printersprog.

Skrifttyperne i PCL-emuleringen er kompatible med skrifttyperne i HP4500 og indeholder fire ekstra skrifttyper og mange ekstra symbolsæt, som understøtter ekstra sprog og programmer. Skrifttyperne i PS-emuleringen er kompatible med Adobe PostScript 3 og indeholder 20 ekstra skrifttyper.

Følgende tabeller viser alle skrifttyperne i printeren. Du kan vælge de residente skrifttyper fra programmet eller fra kontrolpanelet, hvis du bruger PCL 6-emulering.

PCL 6-emulering	PostScript 3-emulering
Albertus Medium	AlbertusMT
	AlbertusMT-Italic
	AlbertusMT-Light
Albertus Extra Bold	
Antique Olive	AntiqueOlive-Roman
Antique Olive Italic	AntiqueOlive-Italic
Antique Olive Bold	AntiqueOlive-Bold
	AntiqueOlive-Compact
Arial	ArialMT
Arial Italic	Arial-ItalicMT
Arial Bold	Arial-BoldMT
Arial Bold Italic	Arial-BoldItalicMT
ITC Avant Garde Book	AvantGarde-Book
ITC Avant Garde Book Oblique	AvantGarde-BookOblique
ITC Avant Garde Demi	AvantGarde-Demi
ITC Avant Garde Demi Oblique	AvantGarde-DemiOblique
ITC Bookman Light	Bookman-Light
ITC Bookman Light Italic	Bookman-LightItalic
ITC Bookman Demi	Bookman-Demi
ITC Bookman Demi Italic	Bookman-Demiltalic
Clarendon Condensed Bold	
Coronet	Coronet-Regular

PCL 6-emulering	PostScript 3-emulering
CourierPS	Courier
CourierPS Oblique	Courier Oblique
CourierPS Bold	Courier-Bold
CourierPS Bold Oblique	Courier-BoldOblique
CG Omega	
CG Omega Bold	
CG Omega Italic	
CG Omega Bold Italic	
Garamond Antiqua	Garamond Antiqua
Garamond Halbfett	Garamond Halbfett
Garamond Kursiv	Garamond Kursiv
Garamond Kursiv Halbfett	Garamond-KursivHalbfett
Helvetica Light	Helvetica Light
Helvetica Light Oblique	Helvetica-LightOblique
Helvetica Black	Helvetica Black
Helvetica Black Oblique	Helvetica-BlackOblique
Helvetica	Helvetica
Helvetica Italic	Helvetica-Oblique
Helvetica Bold	Helvetica Bold
Helvetica Bold Italic	Helvetica-BoldOblique
Helvetica Narrow	Helvetica Narrow
Helvetica Narrow Italic	Helvetica-Narrow-Oblique
Helvetica Narrow Bold	Helvetica Narrow Bold
Helvetica Narrow Bold Italic	Helvetica-Narrow-BoldOblique
CG Times	Intl-CG-Times
CG Times Italic	Intl-CG-Times-Italic
CG Times Bold	Intl-CG-Times-Bold
CG Times Bold Italic	Intl-CG-Times-BoldItalic
Univers Medium	Intl-Univers-Medium
Univers Medium Italic	Intl-Univers-MediumItalic
Univers Bold	Intl-Univers-Bold
Univers Bold Italic	Intl-Univers-BoldItalic
Courier	Intl-Courier
Courier Italic	Intl-Courier-Oblique

PCL 6-emulering	PostScript 3-emulering
Courier Bold	Intl-Courier-Bold
Courier Bold Italic	Intl-Courier-BoldOblique
Letter Gothic	LetterGothic
Letter Gothic Italic	LetterGothic-Slanted
Letter Gothic Bold	LetterGothic-Bold
	LetterGothic-BoldSlanted
Marigold	Marigold
Century Schoolbook Roman	NewCenturySchlbk-Roman
Century Schoolbook Italic	NewCenturySchlbk-Italic
Century Schoolbook Bold	NewCenturySchlbk-Bold
Century Schoolbook Bold Italic	NewCenturySchlbk-BoldItalic
	Optima
	Optima-Bold
	Optima-BoldItalic
	Optima-Italic
Palatino Roman	Palatino-Roman
Palatino Italic	Palatino-Italic
Palatino Bold	Palatino-Bold
Palatino Bold Italic	Palatino-BoldItalic
SymbolPS	Symbol
Symbol	
Times Roman	Times-Roman
Times Italic	Times-Italic
Times Bold	Times-Bold
Times Bold Italic	Times-BoldItalic
Times New Roman	TimesNewRomanPSMT
Times New Roman Italic	TimesNewRomanPS-ItalicMT
Times New Roman Bold	TimesNewRomanPS-BoldMT
Times New Roman Bold Italic	TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
	Univers
	Univers-Oblique
	Univers-Bold
	Univers-BoldOblique
Univers Condensed Medium	Univers-Condensed

PCL 6-emulering	PostScript 3-emulering
Univers Condensed Medium Italic	Univers-CondensedOblique
Univers Condensed Bold	Univers-CondensedBold
Univers Condensed Bold Italic	Univers-CondensedBoldOblique
Wingdings	Wingdings-Regular
ITC Zapf Chancery Medium Italic	ZapfChancery-MediumItalic
ITC Zapf Dingbats	ZapfDingbats
	Univers-Extended
	Univers-ExtendedObl
	Univers-BoldExt
	Univers-BoldExtObl
	Univers-Light
	Univers-LightOblique
	Clarendon
	Clarendon-Light
	Clarendon-Bold
	Helvetica-Condensed
	Helvetica-Condensed-Bold
	Helvetica-Condensed-BoldObl
	Helvetica-Condensed-Oblique
	StempelGaramond-Bold
	StempelGaramond-BoldItalic
	StempelGaramond-Italic
	StempelGaramond-Roman
	Apple-Chancery
	Chicago
	Geneva
	Monaco
	NewYork
	Oxford
	Taffy
	MonaLisa-Recut
	Candid
	Bodoni
	Bodoni-Italic

PCL 6-emulering	PostScript 3-emulering
	Bodoni-Bold
	Bodoni-BoldItalic
	Bodoni-Poster
	Bodoni-PosterCompressed
	CooperBlack
	CooperBlack-Italic
	Copperplate-ThirtyTwoBC
	Copperplate-ThirtyThreeBC
	Eurostile
	Eurostile-Bold
	Eurostile-ExtendedTwo
	Eurostile-BoldExtendedTwo
	GillSans
	GillSans-Italic
	GillSans-Bold
	GillSans-BoldItalic
	GillSans-Condensed
	GillSans-BoldCondensed
	GillSans-Light
	GillSans-LightItalic
	GillSans-ExtraBold
	Goudy
	Goudy-Italic
	Goudy-Bold
	Goudy-BoldItalic
	Goudy-ExtraBold
	HoeflerText-Regular
	HoeflerText-Italic
	HoeflerText-Black
	HoeflerText-BlackItalic
	HoeflerText-Ornaments
	JoannaMT
	JoannaMT-Italic
	JoannaMT-Bold

PCL 6-emulering	PostScript 3-emulering
	JoannaMT-BoldItalic
	LubalinGraph-Book
	LubalinGraph-BookOblique
	LubalinGraph-Demi
	LubalinGraph-DemiOblique

Residente bitmapskrifttyper

PCL 6-emulering	PostScript 3-emulering
Line Printer 16	
POSTNET Bar code	

Symbolsæt

Et *symbolsæt* er en samling kodede alfabetiske og numeriske tegn, tegnsætningstegn og specielle tegn, der findes i den skrifttype, du vælger. Symbolsæt understøtter kravene ved forskellige sprog eller bestemte programmer, f.eks. matematiske symboler, som bruges i videnskabelige tekster.

Symbolsætkodningen definerer også, hvilket tegn der udskrives for hver tast på tastaturet (eller mere nøjagtigt, for hvert *kodepunkt*). Nogle programmer kræver forskellige tegn ved nogle kodepunkter. Hvis printeren skal understøtte flere programmer og sprog, har den 83 symbolsæt til de residente PCL 6-emuleringsskrifttyper.

Symbolsæt til PCL 6-emulering

Det er ikke alle skrifttyperne, der understøtter de symbolsæt, der er anført i **Indlæselige skrifttyper**. Se *Technical Reference*, hvis du vil se, hvilke symbolsæt der understøttes af hvert filtypenavn.

Indlæselige skrifttyper

ABICOMP Brazil/Portugal	Wingdings	ISO 25: Fransk
ABICOMP International	POSTNET Bar code	ISO 57: Chinese
DeskTop	ISO : Tysk	ISO 60: Norwegian version 1
Legal	ISO : Spanish	ISO 61: Norwegian version 2
MC Text	ISO 2: IRV (Int'l Ref Version)	ISO 69: Fransk
Microsoft Publishing	ISO 4: United Kingdom	ISO 84: Portugisisk
Russian-GOST	ISO 6: ASCII	ISO 85: Spanish
Ukrainian	ISO 10: Swedish	ISO 8859-1 Latin 1 (ECMA-94)
PCL ITC Zapf Dingbats	ISO 11: Swedish for Names	ISO 8859-2 Latin 2
PS ITC Zapf Dingbats	ISO 14: JIS ASCII	ISO 8859-5 Latin/Cyrillic
PS Math	ISO 15: Italian	ISO 8859-7 Latin/Greek
PS Text	ISO 16: Portugisisk	ISO 8859-9 Latin 5
Pi Font	ISO 17: Spanish	ISO 8859-10 Latin 6
Symbol	ISO 21: Tysk	ISO 8859-15 Latin 9
PC-8 Bulgarian	PC-857 Latin 5 (Turkish)	Roman-9
PC-8 Bulgarian PC-8 Danish/Norwegian (437N)	PC-857 Latin 5 (Turkish) PC-858 Multilingual Euro	Roman-9 Roman Extension
PC-8 Bulgarian PC-8 Danish/Norwegian (437N) PC-8 Greek Alternate (437G)	PC-857 Latin 5 (Turkish) PC-858 Multilingual Euro PC-860 Portuguese	Roman-9 Roman Extension Ventura ITC Zapf Dingbats
PC-8 Bulgarian PC-8 Danish/Norwegian (437N) PC-8 Greek Alternate (437G) PC-8 Turkish (437T)	PC-857 Latin 5 (Turkish) PC-858 Multilingual Euro PC-860 Portuguese PC-861 Icelandic	Roman-9 Roman Extension Ventura ITC Zapf Dingbats Ventura International
PC-8 Bulgarian PC-8 Danish/Norwegian (437N) PC-8 Greek Alternate (437G) PC-8 Turkish (437T) PC-8 Latin /Greek	PC-857 Latin 5 (Turkish) PC-858 Multilingual Euro PC-860 Portuguese PC-861 Icelandic PC-863 Canadian French	Roman-9 Roman Extension Ventura ITC Zapf Dingbats Ventura International Ventura Math
PC-8 Bulgarian PC-8 Danish/Norwegian (437N) PC-8 Greek Alternate (437G) PC-8 Turkish (437T) PC-8 Latin /Greek PC-8 PC Nova	PC-857 Latin 5 (Turkish) PC-858 Multilingual Euro PC-860 Portuguese PC-861 Icelandic PC-863 Canadian French PC-865 Nordic	Roman-9 Roman Extension Ventura ITC Zapf Dingbats Ventura International Ventura Math Ventura US
PC-8 Bulgarian PC-8 Danish/Norwegian (437N) PC-8 Greek Alternate (437G) PC-8 Turkish (437T) PC-8 Latin /Greek PC-8 PC Nova PC-8 Polish Mazovia	PC-857 Latin 5 (Turkish) PC-858 Multilingual Euro PC-860 Portuguese PC-861 Icelandic PC-863 Canadian French PC-865 Nordic PC-866 Cyrillic	Roman-9 Roman Extension Ventura ITC Zapf Dingbats Ventura International Ventura Math Ventura US Windows 3.0 Latin 1
PC-8 Bulgarian PC-8 Danish/Norwegian (437N) PC-8 Greek Alternate (437G) PC-8 Turkish (437T) PC-8 Latin /Greek PC-8 PC Nova PC-8 Polish Mazovia PC-8 Code Page 437	PC-857 Latin 5 (Turkish) PC-858 Multilingual Euro PC-860 Portuguese PC-861 Icelandic PC-863 Canadian French PC-865 Nordic PC-866 Cyrillic PC-869 Greek	Roman-9 Roman Extension Ventura ITC Zapf Dingbats Ventura International Ventura Math Ventura US Windows 3.0 Latin 1 Windows 98 Cyrillic
PC-8 Bulgarian PC-8 Danish/Norwegian (437N) PC-8 Greek Alternate (437G) PC-8 Turkish (437T) PC-8 Latin /Greek PC-8 PC Nova PC-8 POlish Mazovia PC-8 Code Page 437 PC-775 Baltic (PC-8 Latin 6)	PC-857 Latin 5 (Turkish) PC-858 Multilingual Euro PC-860 Portuguese PC-861 Icelandic PC-863 Canadian French PC-865 Nordic PC-866 Cyrillic PC-869 Greek PC-911 Katakana	Roman-9 Roman Extension Ventura ITC Zapf Dingbats Ventura International Ventura Math Ventura US Windows 3.0 Latin 1 Windows 98 Cyrillic Windows 98 Greek
PC-8 Bulgarian PC-8 Danish/Norwegian (437N) PC-8 Greek Alternate (437G) PC-8 Turkish (437T) PC-8 Latin /Greek PC-8 PC Nova PC-8 POlish Mazovia PC-8 Code Page 437 PC-775 Baltic (PC-8 Latin 6) PC-850 Multilingual	PC-857 Latin 5 (Turkish) PC-858 Multilingual Euro PC-860 Portuguese PC-861 Icelandic PC-863 Canadian French PC-865 Nordic PC-866 Cyrillic PC-869 Greek PC-911 Katakana PC-1004 OS/2	Roman-9 Roman Extension Ventura ITC Zapf Dingbats Ventura International Ventura Math Ventura US Windows 3.0 Latin 1 Windows 98 Cyrillic Windows 98 Greek Windows 98 Latin 1
PC-8 Bulgarian PC-8 Danish/Norwegian (437N) PC-8 Greek Alternate (437G) PC-8 Turkish (437T) PC-8 Latin /Greek PC-8 PC Nova PC-8 POlish Mazovia PC-8 Code Page 437 PC-775 Baltic (PC-8 Latin 6) PC-850 Multilingual PC-851 Greek	PC-857 Latin 5 (Turkish) PC-858 Multilingual Euro PC-860 Portuguese PC-861 Icelandic PC-863 Canadian French PC-865 Nordic PC-866 Cyrillic PC-869 Greek PC-911 Katakana PC-1004 OS/2 Math-8	Roman-9 Roman Extension Ventura ITC Zapf Dingbats Ventura International Ventura Math Ventura US Windows 3.0 Latin 1 Windows 98 Greek Windows 98 Latin 1 Windows 98 Latin 2
PC-8 Bulgarian PC-8 Danish/Norwegian (437N) PC-8 Greek Alternate (437G) PC-8 Turkish (437T) PC-8 Latin /Greek PC-8 PC Nova PC-8 PC Nova PC-8 Polish Mazovia PC-8 Code Page 437 PC-775 Baltic (PC-8 Latin 6) PC-850 Multilingual PC-851 Greek PC-852 Latin 2	PC-857 Latin 5 (Turkish) PC-858 Multilingual Euro PC-860 Portuguese PC-861 Icelandic PC-863 Canadian French PC-865 Nordic PC-866 Cyrillic PC-869 Greek PC-911 Katakana PC-1004 OS/2 Math-8 Greek-8	Roman-9 Roman Extension Ventura ITC Zapf Dingbats Ventura International Ventura Math Ventura US Windows 3.0 Latin 1 Windows 98 Cyrillic Windows 98 Greek Windows 98 Latin 1 Windows 98 Latin 2 Windows 98 Latin 5
PC-8 Bulgarian PC-8 Danish/Norwegian (437N) PC-8 Greek Alternate (437G) PC-8 Turkish (437T) PC-8 Turkish (437T) PC-8 Latin /Greek PC-8 PC Nova PC-8 PC Nova PC-8 POlish Mazovia PC-8 Code Page 437 PC-775 Baltic (PC-8 Latin 6) PC-850 Multilingual PC-851 Greek PC-852 Latin 2 PC-853 Latin 3 (Turkish)	PC-857 Latin 5 (Turkish) PC-858 Multilingual Euro PC-860 Portuguese PC-861 Icelandic PC-863 Canadian French PC-865 Nordic PC-866 Cyrillic PC-869 Greek PC-911 Katakana PC-1004 OS/2 Math-8 Greek-8 Turkish-8	Roman-9 Roman Extension Ventura ITC Zapf Dingbats Ventura International Ventura Math Ventura US Windows 3.0 Latin 1 Windows 98 Cyrillic Windows 98 Greek Windows 98 Latin 1 Windows 98 Latin 2 Windows 98 Latin 5 Windows 98 Latin 6 (Baltic)

Du kan indlæse skalerbare skrifttyper i PostScript 3-emulering og skalerbare skrifttyper eller bitmapskrifttyper i PCL 6-emulering. Skrifttyper kan indlæses i printerhukommelsen eller i en flashhukommelsesoption eller på en harddiskoption. Skrifttyper, der indlæses i en flashhukommelse eller på en harddisk, forbliver i hukommelsen, når der ændres printersprog, printeren nulstilles, eller printeren slukkes.

Euro-understøttelse

Understøttelse for valutategnet Euro er inkluderet i alle tilgængelige skrifttyper for både PostScriptog PCL-emuleringer. Tolv af PCL-symbolsættene understøtter euro-tegnet, herunder alle syv Windows-symbolsæt.

Hebraiske og arabiske skrifttyper

Der er en række indlæselige skrifttyper til Hebraisk eller Arabisk på den cd, som blev leveret sammen med printeren.

FontVision

Værktøjet FontVision[™] Management findes også på denne cd samt skærmskrifttyper, som stemmer overens med de residente skalerbare skrifttyper. Yderligere 48 TrueType-skrifttyper er tilgængelige på Lexmarks websted, når du registrerer printeren.

3 Retningslinjer for medier

Brug anbefalet medie (papir, transparenter, konvolutter, karton og etiketter) til printeren for at undgå udskrivningsproblemer. Yderligere oplysninger om mediekendetegn kan du finde i *Card Stock & Label Guide* på Lexmarks websted på **www.lexmark.dk**. Korte retningslinjer vedrørende valg af papir og andre medier følger.

Kilde	Papirstørrelser	Papirtyper	Kapacitet
Skuffe 1	Letter, A4, Legal, Tabloid ¹ , A3, JIS B4	Papir, glossy papir	550 ark papir af 75 g/m ² 200 ark 24 lb legal, tabloid, A3 eller JIS B4-papir 130 ark glossy papir
Skuffe 2-4	Letter, A4, Legal, Tabloid ¹ , A3, JIS B4	Papir	550 ark papir af 75 g/m ² 200 ark 24 lb legal, tabloid, A3 eller JIS B4-papir
Skuffe til tungt medie	Letter, A4, A5, Legal, Tabloid ¹ , A3, JIS B4	Papir, glossy papir, transparenter, etiketter	300 ark papir af 32 lb 150 transparenter 200 ark med etiketter 360 ark glossy papir
MP-arkføder	Letter, A4, A5, Legal, Tabloid ¹ , A3, Executive, JIS B4, JIS B5, 12x18, Banner ^{2, 3} , Universal ^{4, 5}	Papir, glossy papir, transparenter, etiketter, karton	100 ark papir af 75 g/m ² 50 transparenter 55 ark med etiketter 55 ark karton 80 ark 24 lb papir i 12 x 18 1 ark glossy papir 1 ark bannerpapir
	7¾, 9, 10, DL, C4, C5, B5	Konvolutter	10 konvolutter
Højkapacitets arkføder	Letter/A4	Papir	3.000 ark papir af 75 g/m ²
 ¹ Tabloidpapir er 278,8 x 430,8 mm ² Bannerstørrelse er en Universal-størrelse: 297.2 x 914,4 mm ³ Bannerpapir understøttes ikke af tilpassede printerdrivere i Windows 9x PCL- og Windows NT 4.0-systemer. 		 ⁴ Indstillingen Universal giver dig mulighed for at vælge følgende specialstørrelser: 70 x 127 mm til 229 x 356 mm 148 x 182 mm til 216 x 356 mm 304,8 x 457,2 mm 210 x 432 mm til 297 x 914 mm ⁵ Papir i Universal-størrelse skal indføres fra MP-arkføderen. Ingen anden inputskuffe understøtter Universal. 	

Printeren understøtter en lang række papirtyper, -størrelser og -vægt. Standardskuffen (skuffe 1) og skuffeoptionerne 2, 3 og 4 er markeret med stakhøjdebogstaverne A, B, C. Skuffeoptionen til tungt medie er markeret med stakhøjdebogstaverne D, E og F.

Se Card Stock and Label Guide på Lexmarks websted på www.lexmark.com, hvis du vil have yderligere oplysninger om mediekendetegn.

Følgende tabel viser de anbefalede medier, vægt og den stakhøjdevejledning, der skal bruges ved ilægning af papir i skufferne.

Stakhøjdebogstav	Anbefalet medie	
Α	Lexmark Glossy papir*: Letter (Varenr. 12A5950), A4 (Varenr. 12A5951)	
В	11x17, Legal, B4, A3 (90-105 g/m ² , tykt papir)	
С	Letter, A4 (60–105 g/m ² , tykt papir)	
	11x17, Legal, B4, A3 (60-90 g/m ² , tykt papir)	
D	Lexmark Transparent**: Letter (Varenr. 12A5940), A4 (Varenr. 12A5941)	
E	Lexmark Glossy papir [*] : Letter (Varenr. 12A5950), A4 (Varenr. 12A5951)	
	Papiretiketter: Letter, A4 (op til 180 g/m ² , tykt papir)	
F	Letter, A4 (105-128 g/m ² , tykt papir)	
 * Lexmark Glossy papir vejer 120 g/m², bogpapir, tykt papir. ** Lexmark Transparent vejer 170 g/m². 		

Papir

Bemærk! Brug af mindre god papirkvalitet kan resultere i utilfredsstillende ydeevne og formindske udskriftskvaliteten.

Brug papir af høj kvalitet til laserprintere, når du udskriver fotografier af høj kvalitet. Vi anbefaler følgende papir for at få optimale resultater:

Papir	Vægt	Størrelse	Varenummer
Hammermill Laser Print	90 g/m ² (24 lb)	Letter	12A5950
Lexmark Glossy-laserpapir	120 g/m ² (32 lb)	A4	12A5951

Ved udskrivning af tekst og almindelig forretningsgrafik synes du måske, at 75 g/m² papir, der er beregnet til laserprintere eller fotokopimaskiner, giver acceptabel udskriftskvalitet. Udskriv altid på en prøve af papiret, inden du køber store mængder.

Før du lægger papir i, skal du finde den anbefalede udskriftsside på papirpakken. Læg papiret i med den anbefalede udskrivningside nedad i papirskufferne. Oplysninger om ilægning af papir kan du finde under **llægning af papir i en skuffe**.

Følgende anbefales ikke til brug sammen med printeren:

- Papir med et stort indhold af bomuld
- Papir med grov eller meget ru overflade
- Coated papir, f.eks. raderbart tykt papir
- Fortrykt papir, der er fremstillet med kemikalier, der kan ødelægge printeren
- Papir, der er udformet til inkjet-printere
- Deformt eller beskadiget papir
- Papir, der er vådt eller har absorberet fugt
- Papir, der er punkteret eller har relief eller huller
- Formularer med flere sider
- Syntetisk papir
- Termisk papir
- Genbrugspapir, der vejer mindre end 75 g/m²

Fortrykte papirer, f.eks.brevpapir, skal kunne modstå temperaturer op til 180° C uden at smelte eller udsende farlige stoffer. Brug blæk, der ikke påvirkes af harpiksen i toneren eller silikonen i fuserenheden. Blæk, der er oliebaseret, skal opfylde disse krav. Latex-blæk kan smelte.

Dupleksenhed

Dupleksoptionen understøtter ikke karton, transparenter, etiketter eller konvolutter.

Orientering	Papirstørrelse	Vægt
Fødning langs	A3	
den korte kant	JIS-B4	
	Legal	$80.105 a/m^2$
	Tabloid	(20-28 lbs.)
Fødning langs	A4	
den lange kant	A5	
	JIS-B5	
	Letter	

Transparenter

De bedste resultater opnås med følgende Lexmark-transparenter:

Beskrivelse	Størrelse	Varenummer
Professionelle transparenter til	Letter	12A5940
farvelaserprintere	A4	12A5941

Disse transparenter er udformet til at give optimal udskriftskvalitet. Brug af andre transparenter, der er udviklet til laserprintere, kan give uforudsete resultater og måske beskadige printeren.

Transparenter skal kunne modstå temperaturer på 180° C uden at smelte, miste farve, forskyde eller udsende farlige stoffer.

Hvis du vil bestillle transparenter i USA, skal du ringe til 1-800-438-2468. I andre lande/områder skal du besøge **www.lexmark.com** på internettet.

Oplysninger om ilægning af transparenter kan du finde under **llægning af papir**.

Konvolutter

Du kan ilægge op til 10 konvolutter i MP-arkføderen. Læg konvolutter i med flapsiden nedad, med flappen lukket og med området til returadressen til højre. Ilæg konvolutterne, så kanten med returadresse og frimærkeområdet inføres i MP-arkføderen sidst. Ilæg ikke konvolutter med frimærker på. Før du lægger konvolutter i, skal du lufte stakken for at forhindre, at de klistrer sammen. Oplysninger om ilægning af konvolutter kan du finde under **Ilægning af konvolutter**.

Du sikrer den bedste udskriftskvalitet ved at angive Papirtype (eller Medietype i driveren) til **Konvolut** og vælge den korrekte konvolutstørrelse, før du sender et job til udskrivning.

Overhold følgende, når du udskriver på konvolutter:

- Udskriv på en prøve af konvolutterne, inden du køber store mængder.
- Brug konvolutter, der er fremstillet af tykt papir i kvaliteten 90 til 105 g/m². Brug *ikke* konvolutter, der:
 - Krøller for meget
 - Hænger sammen
 - Er beskadiget
 - Har vinduer, huller, perforeringer, udskæringer eller prægninger
 - Har metalklemmer eller båndlukning
 - Har påsatte frimærker
 - Har ikke-tildækket klæbestof, når konvolutlukkemekanismen er forseglet eller lukket
- Brug konvolutter, der kan modstå temperaturer på 180° C uden at forsegle, krølle, rynke eller udsende farlige stoffer.
- Juster begge MP-arkføderens sidestyr, så de passer til konvoluttens bredde.

Etiketter

Brug kun etiketter, der er beregnet til laserprintere. Brug kun etiketark, der ikke har mellemrum mellem etiketterne, som vist. Forsøg med en prøve af etiketterne, inden du køber et stort parti.



Etiketter skal kunne modstå temperaturer på 180°C uden at smelte, miste farve, forskyde eller udsende farlige stoffer. Yderligere oplysninger om udskrivning af, kendetegn for og udformning af etiketter findes i *Card Stock & Label Guide*, som er tilgængelig på Lexmarks websted.

Indfør kun etiketter fra MP-arkføderen. Ved udskrivning på etiketter:

- Brug kun papiretiketter. Undgå at bruge vinyletiketter.
- Undgå at udskrive et stor antal etiketter fortløbende.
- Undgå at bruge etiketter, hvor klæbestoffet ikke er helt tildækket.
- Undgå at bruge etiketter med en belægning, der skal gøre dem væskeafvisende.
- Indstil Papirtype (eller Medietype) til **Etiketter**fra kontrolpanelet, fra MarkVision Professional eller i printerdriveren.

Oplysninger om ilægning af etiketter kan du finde under llægning af papir.

Karton

Karton må kun lægges i MP-arkføderen. Hvis du bruger den forkerte papirkilde, kan det forårsage papirstop eller manglende indføring. Egenskaberne for den karton – f.eks. retningen af papirfibre, fugtighedsindhold, tykkelse og struktur – kan få indflydelse på udskriftskvaliteten.

Vi anbefaler brug af Springhill Index Plus-karton af 90 lb for at få optimale resultater.

Karton skal kunne modstå temperaturer op til 180° C uden at smelte eller udsende farlige stoffer.

Yderligere oplysninger om karton, som printeren understøtter, kan findes i *Card Stock & Label Guide*, som er tilgængelig på Lexmarks websted.

Indstil altid Papirtype (eller Medietype) til **Karton**, når du udskriver på tungere papir. Printeren justerer derefter fusertemperaturen og motorhastigheden for at sikre den bedste udskriftskvalitet.

Oplysninger om ilægning af karton kan du finde under llægning af papir.



Vælg en menu eller et menupunkt for at få flere oplysninger.

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Forbrugsst.menu
Farvemenu Farvekorrektion Manuel farve Udskriftstilst. Tonersværtn.gr.	Jobmenu Nulstil printer Annuller job Annuller fax Fortroligt job Tilbageholdt job Nulst. aktiv bak. Init. hæfteenhed	PCL-emul-menu Skrifttypekilde Skrifttypenavn Punktstørrelse Tegnbredde Symbolsæt Orientering Linjer pr. side	Serielmenu PCL SmartSwitch PS SmartSwitch NPA-tilstand Serielbuffer Jobbuffering Serielprotokol Robust XON	< <u>farve>toner</u> <u>Farvefotofremk.</u> <u>Sort fotofremk.</u> <u>Fuserenhed</u> <u>Bælte</u> <u>Forbrugsst.liv</u> <u>Udsk. forbrugsst</u>
Menuen Finishing Kopier Duplex Duplexindbind. Tomme sider Sortering	Netværksmenu PCL SmartSwitch PS SmartSwitch MAC binær PS NPA-tilstand Netværksbuffer Jobbuffering	Auto CR efter LF Auto CR efter LF Nyt nr. til bakke Papirmenu Papirkilde	Baud Databit Paritet RS-232/RS-422 RS-422 polaritet Benyt DSR	USB-menu PCL SmartSwitch PS SmartSwitch MAC binær PS NPA-tilstand USB-buffer Jobbuffering
Skillesider Skilleside-kilde Hulning Forskudte sid. Hæftejob Init. hæfteenhed Udskr. fl. sider Multisiderkflg. Multisideramme	Netværk <x>opsæ tning Std.netv. opsæt.</x>	Papirstørrelse Papirtype Specialtyper Udskriftsbakke Konfig. bakker Tildel type/ bak. Erstat med str. Konfigurer MP Papirvægt Papirlægning Indstilling af	OpsætningsmenuPrintersprogPrinterbrugStrømbesparerSpar ressourcerIndlæs tilPrint timeoutFortsæt autom.Vent timeoutGenopret v. stopBeskyt sideDisplaysprog	Testmenu Udskriv menuer Udskr. net <x>- opsæt Udsk. skr. typer Udskriv biblio. Udskriv demo Farveeksempler Fabriksindstill. Ryd tilb.hld. job</x>
Infrarød-menu Infrarød port PCL SmartSwitch PS SmartSwitch NPA-tilstand Infrarød buffer Jobbuffering Vinduesstørrelse Forsink. overf. Maks. baudhast.	Protokol Svar på init. Parallelfunkt. 1 Parallelfunkt. 2 MAC binær PS	Universal Faxmenu Opsætning af Fax Faxlogbøger Faxafsendelse Faxmod- tagelse	Alarmkontrol Hulningsalarm Hæftealarm Jobstatistik Startside	Form. flashkort Defrag flashkort Format. disk Jobstat.oversigt Hexudskrivning Udskriftsjust. PostScript-menu Udskriv PS-fejl Skr.typeprior. Billedudglatning

Deaktivering af kontrolpanelets menuer

Sådan deaktiverer du menuerne på kontrolpanelet, så der ikke kan ændres i printerens standardindstillinger:

1 Sluk printeren.

Bemærk! Selvom kontrolpanelets menuer deaktiveres, kan brugerne stadig få adgang til Jobmenu eller til Funktion til udskrivning og tilbageholdelse af job.

- 2 Tryk på og hold knapperne Vælg og Retur nede, og tænd printeren.
- 3 Slip knapperne, når meddelelsen Udfører selvtest vises.

Konfig-menu vises i den første linje i displayet.

- 4 Tryk på Menu, indtil Panelmenuer vises, og tryk derefter på Vælg.
- 5 Tryk på menutasterne, indtil meddelelsen Deaktiver vises i anden linje i displayet.
- 6 Tryk på Vælg.

Deaktiverer menuer vises et kort øjeblik.

7 Tryk på Menu, indtil du ser Afslut konf.menuer, og tryk derefter på Vælg.

Menuerne er deaktiveret. Hvis du trykker på Menu, vises meddelelsen Menuer deaktiveret.

Aktivering af kontrolpanelets menuer

- 1 Gentag trin 1 til 4.
- 2 Tryk på Menu, indtil du ser Aktiver.
- **3** Fortsæt med trin 5, 6 og 7.

Farvemenu

Brug Farvemenu til at justere udskriftskvaliteten og tilpasse farveudskrivning.

Bemærk! De værdier, der er markeret med en stjerne (*), er fabriksindstillinger.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Farve- korrektion	Farve- korrektionAt justere den udskrevne farve, så den bedre matcher farverne i andre udskriftsenheder eller 	Auto*	Anvender forskellige farvekonverteringstabeller for hvert objekt på den udskrevne side, afhængigt af objekttypen, og hvordan farven for hvert objekt er angivet.
	kan visse farver, der vises på skærmen, ikke kopieres på printeren.	Deaktiveret	Farvekorrektion er ikke implementeret.
		Manuel	Giver dig mulighed for at tilpasse de farvekonverteringstabeller, der anvendes på hvert objekt på den udskrevne side, afhængigt af objekttypen, og hvordan farven for hvert objekt er angivet. Tilpasningen udføres ved hjælp af de tilgængelige valg under menupunktet Manuel farve.

Menupunkt	Formål	Værdier			
Manuel farve	At gøre det muligt for brugerne at tilpasse de RGB- eller CMYK- farvekonverteringer, der anvendes på hvert enkelt objekt på den udskrevne side. Farvekonvertering af de angivne data ved hjælp af RGB-kombinationer kan tilpasses på basis af objekttypen (tekst, grafik eller billede).	RGB-billede	 sRGB-skærm*: Anvender en farvekonverteringstabel for at producere output, som ligner de farver, der vises på en computerskærm. sRGB-levende: Øger farvemætningen for farvekonverteringstabellen af typen sRGB-skærm. Velegnet til forretningsgrafik og tekst. Deaktiveret: Farvekonvertering er ikke implementeret. Levende: Anvender en farvekonverteringstabel, som giver mere klare og mættede farver. 		
		RGB-tekst	• sRGB-skærm		
		RGB-grafik	 sRGB-levende* Deaktiveret Levende 		
		СМҮК	 US CMYK (standard for 120V-maskiner): Anvender en farvekonverteringstabel, der efterligner SWOP- farveoutput. Euro CMYK (standard for 220V-maskiner): Anvender en farvekonverteringstabel, der efterligner EuroScale- farveoutput. Levende CMYK: Øger farvemætningen for farvekonverteringstabellen af typen US CMYK. Deaktiveret: Farvekonvertering er ikke implementeret. 		
Udskriftstilst.	At angive, om billederne skal udskrives i monokrome gråtoner eller i farver.	Farve			
		Sort/hvid			

Menupunkt	Formål	Værdier	
Toner- sværtn.gr.	At gøre udskrevet output lysere eller mørkere eller spare på toneren. Bemærk! Hvis Tonersværtn.gr. er angivet til værdierne 1, 2 eller 3, har det ingen effekt, medmindre PostScript-driveren bruges.	5	Hvis Udskriftstilstand er angivet til Sort/hvid, øger indstillingen 5 tonerdensiteten og gør alle udskriftsjob mørkere (PCL eller PostScript). Hvis Udskriftstilstand er angivet til Farve, er indstillingen 5 den samme som 4.
		4*	Standardindstilling for tonersværtningsgrad.
		3	Reduceret tonerforbrug.
		2	Yderligere reduceret tonerforbrug.
		1	Maksimalt reduceret tonerforbrug.

Menuen Finishing

Brug menuen Finishing til at definere, hvordan printeren leverer udskriften.

Bemærk! De værdier, der er markeret med en stjerne (*), er fabriksindstillinger.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Tomme sider	At angive, om programgenererede tomme sider skal inkluderes som	Udskriv ikke*	Udskriver ikke programgenererede tomme sider som en del af jobbet.
	en del al udskritten.	Udskriv	Udskriver programgenererede tomme sider som en del af jobbet.
Sortering	At stakke siderne i et udskriftsjob i rækkefølge, når der udskrives flere kopier af jobbet.	Deaktiveret*	Udskriver hver side af et job det antal gange, der er angivet under menupunktet Kopier. Hvis du f.eks. angiver Kopier til 2 og sender tre sider til udskrivning, udskriver printeren side 1, side 1, side 2, side 2, side 3, side 3.
		Aktiveret	Udskriver hele jobbet det antal gange, der er angivet under menupunktet Kopier. Hvis du f.eks. angiver Kopier til 2 og sender tre sider til udskrivning, udskriver printeren side 1, side 2, side 3, side 1, side 2, side 3.

Menupunkt	Forn	Formål					Væ	rdie	r					
Kopier	At ar ønsk (Ang beste Være printe være kontr	At angive antallet af kopier, du ønsker som printerstandardværdi. (Angiv antallet af kopier for et bestemt job fra printerdriveren. Værdier, der vælges fra printerdriveren, tilsidesætter altid værdier, der vælges via kontrolpanelet).						999	(1*)					
Duplex	At an stand	ngive d dard fo	upleksuo r alle ud	dskr skrif	ivning so itsjob.	m	Dea	aktiv	veret*	Udskriv papiret.	ver p	å den er	ne side a	af
	hvis gæld	duplek le for b	estemte	ning	g kun ska).	ı, al	Akt	ive	et	Udskriv papiret.	ver p	å begge	sider af	
Duplex- indbind.	At de duple på, c arket	efinere eksuds og hvor ts bags	den måd krevne s dan uds side (lige	de, sidei krivi nur	r indbind ning på mmerere	es de	Lar	ng k	ant*	Antage lange k stående ved ligg	r inc ant e ret genc	lbinding (venstre ning og le retning	langs sid kant ved øverste l g).	dens d kant
	sider) orienteres i forhold til udskrivningen på forsiden (ulige nummererede sider).)	Kor	t ka	ant	Antager indbinding langs s korte kant (øverste kant ve stående retning og venstre ved liggende retning).		langs sid kant ved venstre l g).	dens kant		
Hulning	At hu	hulle kanten på alle udskrifter.					Dea	aktiv	veret*	Udskrifterne hulles ikke.				
	(Væl hvis udsk	ælg Hulning i printerdriveren, ris du kun vil hulle et bestemt Iskriftsjob).					Akt	ive	et	Hver udskreven side hulles.				
Multi- sideramme	At uc sidet	t udskrive en ramme om hvert debillede, når du bruger Udskr. fl. der.					Ingen* Udskriver ikke en ramm sidebillede.			amme on	n hvert			
	sider						Udf	yld	t	Udskriv om hve	ver e ert si	n udfyld debillede	t linjeran e.	nme
Multi-	At ar	At angive placeringen af flersiders						ndre	et*					
siderkflg.	sider	. Place	r der bru eringen a	ges ifhæ	enger af	Ι.	Loc	lret						
	antal	llet af b derne h	oilleder, c nar retnir	og o Iger	m n stående	е	Modsat vandret							
	eller	liggen	de.				Modsat lodret							
	Hvis Ståe	du f.ek nde, æ	ks. vælge endres re	er fir sult	e uddelii atet, afh	ngsk æng	kopie gigt a	er til If de	udskrivr n værdi	ning af fle for Multi	ere s iside	sider og erkflg. du	papirretr valgte:	ningen
		Van	dret		Loc	dret			Omv Van	vendt dret		Omv Loc	endt dret	
		1	2		1	3	3		2	1		3	1	
		3	4		2	2	1		4	3		4	2	

Menupunkt	Formål	Værdier	
Udskr. fl.	At udskrive flersides billeder på én	Deaktiveret*	Udskriver et sidebillede pr. side.
sider	uddelingskopi eller papirbesparelse.	2 uddelings- kopier	Udskriver to sidebilleder pr. side.
		3 uddelings- kopier	Udskriver tre sidebilleder pr. side.
		4 uddelings- kopier	Udskriver fire sidebilleder pr. side.
		6 uddelings- kopier	Udskriver seks sidebilleder pr. side.
		9 uddelings- kopier	Udskriver ni sidebilleder pr. side.
		12 uddelings- kopier	Udskriver 12 sidebilleder pr. side.
		16 uddelings- kopier	Udskriver 16 sidebilleder pr. side.
Multi- sidevisn.	At angive papirretningen for et flersidet ark.	Auto*	Lader printeren vælge mellem liggende og stående retning.
		Lang kant	Indstiller papirets lange kant som sidens top (liggende).
		Kort kant	Indstiller papirets korte kant som sidens top (stående).
Forskudte sid.	At forskyde udskriften for hvert udskriftsjob eller hver kopi af et udskriftsjob, hvilket gør det lettere at adskille dokumenter, som er stakket i udskriftsbakken.	Ingen*	Stakker alle ark direkte oven på hinanden.
		Mellem kopier	Forskyder hver kopi af et udskriftsjob.
		Mellem job	Forskyder hvert udskriftsjob.
Skillesider	At indsætte tomme skillesider	Ingen*	Indsætter ikke skillesider.
	et job eller mellem hver side i et job.	Mellem kopier	Indsætter et tomt ark mellem hver kopi i et job. Hvis Sortering er deaktiveret, indsættes en tom side mellem hvert sæt af udskrevne sider (alle sider 1, alle sider 2 osv.). Hvis Sortering er aktiveret, indsættes en tom side mellem hver sorteret kopi af jobbet.
		Mellem job	Indsætter et tomt ark mellem job.
		Mellem sider	Indsætter et tomt ark mellem hver side i et job. Dette er nyttigt, hvis du udskriver transparenter eller ønsker at indsætte tomme sider i et dokument til noter.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Skilleside- kilde	At angive den papirkilde, der indeholder skillesider.	Skuffe <x> (Skuffe 1*)</x>	Vælger skillesider fra den angivne skuffe.
		MP-arkføder	Vælger skillesider fra MP- arkføderen. (Du skal også angive Konfigurer MP til kassette).
Hæftejob	At angive hæftning som standard	Deaktiveret*	Hæfter ikke udskriftsjob.
	hæftning i printerdriveren, hvis du kun vil hæfte bestemte job).	Aktiveret	Hæfter hvert udskriftsjob, som sendes til printeren.
Init. hæfteenhed	At angive den papirkilde, som printeren skal anvende til	Skuffe <x> (Skuffe 1*)</x>	Vælger papir fra den angivne skuffe.
	nittalisering af næfteenneden. Nar en hæftekassette udskiftes eller årsagen til hæftestop fjernes, skal printeren muligvis initialisere hæfteenheden ved at hæfte et ark papir flere gange.	MP- arkføder	Vælger papir fra MP-arkføderen.

Infrarød-menu

Infrarød-menu vises kun, når der findes mindst et infrarødt interface på printeren.

Bemærk! De	værdier. der	er markeret	med en s	tierne (*)	. er fabriksindstillinger.
	vooraioi, aoi		11100 011 0		, or radincentaciningen.

Menupunkt	Formål
Infrarød port	Når værdien af NPA-tilstand, Infrarød port eller Jobbuffering ændres via kontrolpanelet, genstarter printeren automatisk for at konfigurere hukommelsen efter lukning af menuerne.
	Bemærk! Der vises kun en af de installerede infrarøde porte. Hvis der er flere infrarøde porte tilgængelig, kan brugeren ikke angive, hvilken der skal aktiveres. Den første option er altid aktiveret (f.eks. optionen med det laveste portnummer).
	=Deaktiveret*
	=IR-option X
PCL SmartSwitch	Bemærk! Vises kun, når der både er tilgængelige PCL- og PostScript- fortolkere, OG Infrarød port ikke er Deaktiveret.
	=Deaktiveret
	=Aktiveret*
PS SmartSwitch	Bemærk! Vises kun, når der både er tilgængelige PCL- og PostScript- fortolkere, OG Infrarød port ikke er Deaktiveret.
	=Deaktiveret
	=Aktiveret*

Menupunkt	Formål
NPA-tilstand	Når værdien af NPA-tilstand, Infrarød port eller Jobbuffering ændres via kontrolpanelet, genstarter printeren automatisk for at konfigurere hukommelsen efter lukning af menuerne.
	Bemærk! Vises kun, når Infrarød port ikke er angivet til Deaktiveret.
	=Deaktiveret
	=Auto*
Infrarød buffer	Når værdien af NPA-tilstand, Infrarød port eller Jobbuffering ændres via kontrolpanelet, genstarter printeren automatisk for at konfigurere hukommelsen efter lukning af menuerne.
	Bemærk! Vises kun, når Infrarød port ikke er angivet til Deaktiveret.
	=Deaktiveret
	=Auto*
	=36 K (maks. størrelse tilladt)
Jobbuffering	Når værdien af NPA-tilstand, Infrarød port eller Jobbuffering ændres via kontrolpanelet, genstarter printeren automatisk for at konfigurere hukommelsen efter lukning af menuerne.
	Bemærk! Vises kun, når Infrarød port ikke er angivet til Deaktiveret.
	Bemærk! Vises kun, når der installeres en formatteret disk.
	=Deaktiveret*
	=Aktiveret
	=Auto
Vinduesstørrelse	Bemærk! Vises kun, når Infrarød port ikke er angivet til Deaktiveret.
	=Auto*
	=1
Forsink. overf.	Bemærk! Vises kun, når Infrarød port ikke er angivet til Deaktiveret.
	=Auto*
	=Ingen
	=115
Maks. baudhast.	Bemærk! Vises kun, når Infrarød port ikke er angivet til Deaktiveret.
	=2400
	=9600
	=19200
	=38400
	=57600
	=115200
	=576000
	=1152000*
	=4000000

Jobmenu

Jobmenu er kun tilgængelig, når printeren behandler eller udskriver et job, når en printermeddelelse vises, eller når printeren er i tilstanden Hexudskrivning. Tryk på **Menu** for at åbne Jobmenu.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Annuller fax	Annuller fax At annullere udgående fax, før de afsendes, eller at annullere indgående fax, før de udskrives.	R	Annullerer en indgående fax. Når faxnummeret for maskinen, der sender, vises, skal du trykke på Vælg for at annullere den indgående fax.
		D	Annullerer en udgående fax. Når faxnummeret for maskinen, der modtager, vises, skal du trykke på Vælg for at annullere faxjobbet. Hvis telefonnummeret på den fax, du vil annullere, ikke vises, skal du bruge knappen Menu til at gennemse listen. Der kan vises op til fem udgående faxnumre i køen til udgående faxer. Hvis der er mere end fem faxer i køen, sendes eller annulleres det næste faxjob, der vises i displayet som en udgående fax.
Annuller job	At annullere det aktuelle udskriftsjob.		Annuller job vises kun, hvis printeren behandler et job eller har et job gemt i printerhukommelsen.

Menupunkt	Formål	Værdier		
Fortroligt job	At udskrive fortrolige job, der er gemt i printerens hukommelse. Bemærk! Når det fortrolige job er udskrevet, slettes det automatisk fra printerens hukommelse.			
	1 Indtast den PIN-kode (Personal Identification Number), der er tilknyttet det fortrolige job:	Indtast PIN- kode	Brug kontrolpanelets knapper til at indtaste den PIN-kode, der er tilknyttet det fortrolige job.	
	2 Vælg derefter en værdi:	Udskriv alle job	Udskriver alle job, der er tilknyttet til din PIN-kode.	
		Udskriv job	Udskriver det angivne fortrolige job. Tryk på Menu , hvis du vil gennemse listen over de fortrolige job, der er tilknyttet PIN-koden. Tryk på Vælg for at udskrive et bestemt job.	
		Slet alle job	Sletter alle de job, der er tilknyttet til din PIN-kode.	
		Slet job	Sletter det angivne fortrolige job. Tryk på Menu , hvis du vil gennemse listen over de fortrolige job, der er tilknyttet PIN-koden. Tryk på Vælg for at slette et bestemt job.	
		Kopier	Angiver antallet af kopier, der udskrives for hvert fortrolige job. Tryk på Menu , hvis du vil gennemse listen over de fortrolige job, der er tilknyttet PIN-koden. Tryk på Vælg for at angive det job, der skal udskrives. Tryk på Menu for at forøge eller formindske antallet af kopier, og tryk derefter på Vælg .	

Menupunkt	Formål	Værdier		
Tilbageholdt job	At udskrive job med reservation, gentagelse eller kontrol af udskrivning, der er gemt i printerens hukommelse.	Udskriv alle job	Udskriver alle tilbageholdte job.	
		Udskriv job	Udskriver det angivne tilbageholdte job. Tryk på Menu for at rulle gennem listen over tilbageholdte job. Tryk på Vælg for at udskrive det bestemte job.	
		Slet alle job	Sletter alle tilbageholdte job.	
		Slet job	Sletter det angivne tilbageholdte job. Tryk på Menu for at rulle gennem listen over tilbageholdte job. Tryk på Vælg for at slette jobbet.	
		Kopier	Angiver antallet af kopier for hvert tilbageholdte job. Tryk på Menu for at rulle gennem listen over tilbageholdte job. Tryk på Vælg for at angive det job, der skal udskrives. Tryk på Menu for at forøge eller formindske antallet af kopier, og tryk derefter på Vælg .	
Nulst. aktiv bak.	At definere den aktive bakke som startbakke (den første bakke som modtager udskrifter) i et sammenkædet sæt bakker.			
Init. hæfteenhed	Initialisering af hæfteenheden er hovedsageligt påkrævet, når en bruger isætter en ny hæftekassette. Denne handling kan dog også være påkrævet som en del af afhjælpningsproceduren, når der er opstået et hæftestop.			
Nulstil printer	At nulstille printeren til brugerstandardindstillinger for hvert menupunkt, slette alle indlæste ressourcer (skrifttyper, makroer og symbolsæt), der er gemt i printerens hukommelse (RAM), og slette alle data i bufferen til interfacelink.			
	Før du vælger Nulstil printer, skal du afslutte det program, du bruger.			

Netværksmenu

Brug Netværksmenu til at ændre printerindstillinger, der berører job, som sendes til printeren via en netværksport (enten Std. nettilslutn eller Nettilslutning <x>).

Bemærk! De værdier, der er markeret med en stjerne (*), er fabriksindstillinger.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Jobbuffering	ring Midlertidigt at lagre job på printerens harddisk, før de udskrives.	Deaktiveret*	Placerer ikke job i harddiskens buffer.
		Aktiveret	Placerer job i harddiskens buffer.
ændres, nulstilles printeren automatisk.	Auto	Placerer kun udskriftsjob i bufferen, hvis printeren er optaget med at behandle data fra en anden inputport.	

Menupunkt	Formål	Værdier	
MAC binær PS	At konfigurere printeren, så den kan behandle Macintosh-binære PostScript-udskriftsjob.	Aktiveret	Printeren behandler rå binære PostScript-udskriftsjob fra computere ved hjælp af Macintosh-styresystemet.
			Bemærk! Denne indstilling bevirker ofte, at udskriftsjob fra Windows ikke kan udskrives.
		Deaktiveret	Printeren filtrerer PostScript- udskriftsjob ved hjælp af en standardprotokol.
		Auto*	Printeren behandler udskriftsjob fra computere ved hjælp af enten Windows- eller Macintosh- styresystemer.
Netværks- buffer	Netværks- buffer At konfigurere størrelsen på netværksinputbufferen. Bemærk! Hvis du ændrer menupunktet Netværksbuffer, nulstilles printeren automatisk.	Auto*	Printeren beregner automatisk størrelsen på netværksbufferen (anbefalet indstilling).
		3 KB til maksimum- størrelse tilladt	Brugeren angiver størrelsen på netværksbufferen. Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffere, og om Spar ressourcer er Aktiveret eller Deaktiveret. Hvis du vil maksimere intervallet for netværksbufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af parallelbufferen, serielbufferen og USB-bufferen.
Netværk <x>o psætning</x>	At konfigurere en intern printserver.	Værdierne til d angivne printse mulige værdier	ette menupunkt kommer fra den erver. Vælg menupunktet for at se de
		Bemærk! I dok finder du yderli	sumentationen på drivers-cd'en gere oplysninger.
NPA-tilstand	At angive, om printeren udfører den særlige behandling, som	Deaktiveret	Printeren udfører ikke NPA- behandling.
	kræves til tovejskommunikation, ifølge konventionerne defineret i NPA-protokollen (Network Printing Alliance).	Auto*	Printeren undersøger dataene for at angive formatet og derefter behandle dem korrekt.
	Bemærk! Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk.		

Menupunkt	Formål	Værdier	
PCL A SmartSwitch au m nd u	At konfigurere printeren, så den automatisk skifter til PCL- emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem netværksporten, kræver det, uanset standardprintersproget.	Aktiveret*	Printeren undersøger dataene på netværksinterfacet og vælger PCL-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
		Deaktiveret	Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren bruger PostScript-emulering til at behandle jobbet, hvis PS SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PS SmartSwitch er deaktiveret.
PS SmartSwitch	At konfigurere printeren, så den automatisk skifter til PostScript- emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem netværksporten, kræver det, uanset standardprintersproget.	Aktiveret*	Printeren undersøger dataene på netværksinterfacetilslutningen og vælger PostScript-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
		Deaktiveret	Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren bruger PCL-emulering til at behandle jobbet, hvis PCL SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PCL SmartSwitch er deaktiveret.
Std.netv. opsæt.	At konfigurere en intern printserver.	Værdierne til d angivne printse mulige værdier	ette menupunkt kommer fra den erver. Vælg menupunktet for at se de
		Bemærk! I dok finder du yderli	kumentationen på drivers-cd'en gere oplysninger.

Parallelmenu

Brug Parallelmenu til at ændre printerindstillinger, der berører job, som sendes til printeren via en parallelport (enten Std parallel eller Parallel opt <x>).

Bemærk! De værdier, der er markeret med en stjerne (*), er fabriksindstillinger.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Avanceret status	At aktivere tovejskommunikation via parallelporten.	Deaktiveret	Deaktiverer kommunikation via parallelporten.
		Aktiveret*	Aktiverer tovejskommunikation via parallelinterfacet.
Svar på init. At angive, om printeren benytter anmodning om hardwareinitialisering fra computeren. Computeren beder om initialisering ved at aktivere INIT-signalet på det parallelle interface. Mange personlige computere aktiverer INIT-signalet, hver gang computeren tændes og slukkes.	At angive, om printeren benytter anmodning om hardwareinitialisering fra	Deaktiveret*	Printeren benytter ikke anmodning om hardwareinitialisering fra computeren.
	Aktiveret	Printeren benytter anmodning om hardwareinitialisering fra computeren.	
Jobbuffering	Midlertidigt at lagre job på printerens harddisk, før de udskrives. Bemærk! Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk.	Deaktiveret*	Placerer ikke udskriftsjob i bufferen på harddisken.
		Aktiveret	Placerer job i harddiskens buffer.
		Auto	Placerer kun udskriftsjob i bufferen, hvis printeren er optaget med at behandle data fra en anden inputport.
MAC binær PS At konfigurere printeren, så den kan behandle Macintosh-binære PostScript-udskriftsjob.	Aktiveret	Printeren behandler rå binære PostScript-udskriftsjob fra computere ved hjælp af Macintosh-styresystemet. Bemærk! Denne indstilling bevirker ofte, at udskriftsjob fra Windows ikke kan udskrives.	
		Deaktiveret	Printeren filtrerer PostScript- udskriftsjob ved hjælp af en standardprotokol.
		Auto*	Printeren behandler udskriftsjob fra computere ved hjælp af enten Windows- eller Macintosh- styresystemer.

Menupunkt	Formål	Værdier	
NPA-tilstand	At angive, om printeren udfører den særlige behandling, som kræves til tovejskommunikation,	Aktiveret	Printeren udfører NPA-behandling. Hvis data ikke er i NPA-format, forkastes de som ukorrekte data.
	NPA-protokollen (Network Printing Alliance).	Deaktiveret	Printeren udfører ikke NPA- behandling.
	Bemærk! Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk.	Auto*	Printeren undersøger data og bestemmer formatet og behandle dem derefter korrekt.
Parallelbuffer	At konfigurere størrelsen på parallelinputbufferen. Bemærk! Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk.	Deaktiveret	Deaktiverer placeringen af job i bufferen. Job, der allerede er placeret i bufferen på disken, udskrives, før normal behandling af indgående job genoptages.
		Auto*	Printeren beregner automatisk størrelsen på Parallelbuffer (anbefalet indstilling).
		3 KB til maksimum- størrelse tilladt	Brugeren angiver størrelsen på Parallelbuffer. Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffere, og om Spar ressourcer er Aktiveret eller Deaktiveret. Hvis du vil maksimere intervallet for parallelbufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen på serielbufferen og USB-bufferen.
Parallelfunkt. 1	At kontrollere pull-up-	Aktiveret	Deaktiverer modstandene.
	modstandene på parallelportens signaler. Dette menupunkt kan især anvendes til personlige computere, der har åbne samleoutputs på parallelportens signaler.	Deaktiveret*	Aktiverer modstandene.
Parallelfunkt. 2	At angive, om data på parallelporten samples på det	Aktiveret*	Sampler data på parallelporten på det ledende strobesignal.
	strobesignal.	Deaktiveret	Sampler data på parallelporten på det afsluttende strobesignal.

Menupunkt	Formål	Værdier	
PCL SmartSwitch	At konfigurere printeren, så den automatisk skifter til PCL- emulering, når et udskriftsjob kræver det. Udskriftsjobbet modtages gennem parallelporten, uanset standardprintersproget.	Aktiveret*	Printeren undersøger dataene på parallelinterfacet og vælger PCL- emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
		Deaktiveret	Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren bruger PostScript-emulering til at behandle jobbet, hvis PS SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PS SmartSwitch er deaktiveret.
PS SmartSwitch At konfigurere printeren, så den automatisk skifter til PostScript- emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem parallelporten, kræver det, uanset standardprintersproget.	At konfigurere printeren, så den automatisk skifter til PostScript- emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem parallelporten, kræver det, uanset	Aktiveret*	Printeren undersøger dataene på parallelinterfacet og vælger PostScript-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
	Deaktiveret	Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren bruger PCL-emulering til at behandle jobbet, hvis PCL SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PCL SmartSwitch er deaktiveret.	
Protokol	At angive en protokol for det parallelle interface.	Standard	Kan løse bestemte problemer med parallelinterfacet.
		Fastbyte*	Giver kompatibilitet med de fleste eksisterende implementeringer af parallelinterfacet (anbefalet indstilling).

PCL-emul-menu

Brug PCL Emul-menu til at ændre printerindstillinger, der kun har indflydelse på de job, der bruger printersproget til PCL-emulering.

Bemærk! De værdier, der er markeret med en stjerne (*), er fabriksindstillinger.

Menupunkt	Formål	Værdier	
A4-bredde	At vælge bredden på den logiske side til papir i størrelsen A4.	198 mm*	Gør den logiske side kompatibel med Hewlett-Packard LaserJet 5- printeren.
		203 mm	Gør den logiske side bred nok til at udskrive firs 10-pitch tegn.
Auto CR efter LF	At angive, om printeren automatisk udfører en vognretur efter en	Deaktiveret*	Printeren udfører ikke en vognretur efter en linjeskiftkommando.
	linjeskiitkommando.	Aktiveret	Printeren udfører en vognretur efter en linjeskiftkommando.
Auto CR efter LF	At angive, om printeren automatisk udfører et linjeskift efter en vognreturkommando.	Deaktiveret*	Printeren udfører ikke et linjeskift efter en vognreturkommando.
		Aktiveret	Printeren udfører et linjeskift efter en vognreturkommando.
Skrifttype- navn	At vælge en bestemt skrifttype fra den angivne skrifttypekilde.	R0 Courier 10*	Skrifttypenavnet og -id'et for alle skrifttyper i den valgte skrifttypekilde vises. Forkortelsen for skrifttypekilden er R for resident, F for flash, K for disk og D for indlæs.
Skrifttype- kilde	At bestemme det skrifttypesæt, der vises under menupunktet Skrifttypenavn.	Resident*	Viser alle skrifttyper, der findes i printerens RAM, når printeren leveres fra fabrikken.
		Indlæs	Viser alle skrifttyper, der er indlæst i printerens RAM.
		Flash	Viser alle skrifttyper, der er gemt i flashhukommelsen.
		Disk	Viser alle skrifttyper, der er gemt på printerens harddisk.
		Alle	Viser alle skrifttyper, der er tilgængelige for printeren fra alle kilder.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Linjer pr.	At bestemme antallet af linjer, der	1255	Printeren indstiller afstanden
side	udskrives på river side.	60* (lande-/områ- despecifikke fabriksindstil- lede standard- værdier)	linjeafstand) på basis af menupunkterne Linjer pr. side, Papirstørrelse og Orientering. Vælg den korrekte papirstørrelse og orientering, før du ændrer Linjer pr. side.
		64* (lande-/områ- despecifikke fabriksindstil- lede standard- værdier)	
Orientering	At angive, hvordan tekst og grafik orienteres på siden.	Stående*	Udskriver tekst og grafik parallelt med papirets korte kant.
		Liggende	Udskriver tekst og grafik parallelt med papirets lange kant.
Tegnbredde	At angive tegnbredde for skalerbare skrifttyper med fast tegnbredde.	0.08100 (i intervaller på 0,01 cpi) 10*	Tegnbredde refererer til antallet af tegn med fast mellemrum på en vandret tomme. Du kan vælge en tegnbredde mellem 0,08 og 100 tegn pr. tomme (cpi) i intervaller på 0,01 cpi. For ikke-skalerbare skrifttyper med fast tegnbredde, vises tegnbredden, men den kan ikke ændres.
			for skrifttyper med fast mellemrum eller tegnbredde.
Punkt- størrelse	At ændre punktstørrelsen for skalerbare typografiske skrifttyper.	11008 (i intervaller på 0,25 punkter) 12*	Punktstørrelse refererer til højden på tegnene i skrifttypen. Et punkt svarer ca. til 1/72 tomme. Du kan vælge punktstørrelser fra 1 til 1008 i intervaller af 0,25 punkter. Bemærk! Punktstørrelse vises kun for typografiske skrifttyper.
Symbolsæt	At vælge et symbolsæt til et bestemt skrifttypenavn.	10U PC-8 * (lande-/områ- despecifikke fabriksindstil- lede standard- værdier)	Et symbolsæt består af alfabetiske og numeriske tegn, tegnsætning og særlige symboler, der bruges, når du udskriver med en valgt skrifttype. Symbolsæt understøtter de forskellige krav for sprog eller
		12U PC-850* (lande-/områ- despecifikke fabriksindstil- lede standard- værdier)	matematiske symboler til videnskabelig tekst. Der vises kun de symbolsæt, der understøttes for det valgte skrifttypenavn.

Menupunkt	Formål	Værdier		
Nyt nr. til bakke	At konfigurere printeren, så den arbejder med printerdrivere eller programmer, der bruger forskellige kildetildelinger til papirskufferne. Bemærk! Se <i>Technical Reference</i> for at få yderligere oplysninger om tildeling af kildenumre.			
	1 Vælg en papirkilde.	Tildel bakke <x></x>		
		Tildel MP-arkf	øder	
		Tildel man. ko	nv.	
		Tildel man. papir		
	2 Vælg en værdi.	Deaktiveret*	Printeren bruger papirkildetildelinger ifølge fabriksindstillinger.	
		0199	Vælg en numerisk værdi for at tildele en standardværdi til en papirkilde.	
		Ingen	Papirkilde ignorerer kommandoen til valg af papirindføring.	
	Andre Nyt nr. til bakke-valg	Vis fabriksinds.	Tryk på Menu for at få vist de fabriksindstillinger, der er tildelt hver papirkilde.	
		Gendan standarder	Vælg Ja for at sætte alle skuffetildelinger tilbage til fabriksstandardværdierne.	
Papirmenu

Brug Papirmenu til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe og standardpapirkilden og udskriftsbakken.

Bemærk! De værdier, der er markeret med en stjerne (*), er fabriksindstillinger.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Tildel type/ bak.	At sende udskriftsjob til en bestemt udskriftsbakke på basis af den ønskede papirtype.	Bakke til alm. p	oapir
		Kartonbakke	
	Bemærk! Hvis der findes et	Transparentbal	ĸke
	stedet for Brugerd. <x> bak.</x>	Bakke til glossy papir	
	Navnet afkortes til 14 tegn. Hvis to eller flere bakker har samme navn	Etiketbakke	
	vises navnet kun én gang på	Bakke til tykt papir	
	værdilisten Tildel type/bak.	Konvolutbakke	
		Brevpapirbakk	9
		Bakke til fortry	kt papir
		Bakke til farvet	papir
		Brugerdef. <x> brugerdefineret</x>	bakke (hvor <x> er en papirtype fra 1 til 6)</x>
		Deaktiveret*	
Konfig. bakker	At angive, hvilke(n) bakke(r) printeren bruger til et bestemt job.	Sorterings- enhed*	Sender udskriftsjob til den udskriftsbakke, som er tildelt den pågældende bruger.
		Kæde	Kæder to eller flere bakker sammen, som var de én stor bakke. Når én af de sammenkædede bakker er fuld, begynder printeren at fylde den næste sammenkædede bakke og fortsætter med samtlige sammenkædede bakker.
		Udskrifts- overløb	Sender udskriftsjob til den udskriftsbakke, som er tildelt den pågældende bruger, indtil den er fyldt op, og sender derefter job til den angivne overflow-bakke.
		Smn.kæd valgfr	Kæder alle udskriftsbakker sammen, så de fremtræder som én stor bakke, hvorimod du stadig kan sende individuelle job til standardbakken.
		Typetildeling	Sender hvert job til den udskriftsbakke, som er angivet for den pågældende papirtype.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Konfigurer MP	At angive, hvornår printeren skal vælge det papir, som ligger i MP- arkføderen.	Kassette*	Printeren betragter MP-arkføderen som en hvilken som helst anden papirskuffe. Hvis et udskriftsjob beder om en papirstørrelse eller papirtype, der kun findes i MP- arkføderen, vælger printeren papir fra MP-arkføderen til det pågældende udskriftsjob.
		Manuel	Printeren betragter MP-arkføderen som en hvilken som helst anden manuel arkføder og viser Fyld i manuelt, når du isætter et enkelt ark papir i føderen.
		Første	Printeren vælger papir fra MP- arkføderen, indtil den er tom, uanset hvilken papirkilde eller størrelse der er angivet for jobbet.
		Papirkassette	Printeren behandler MP- arkføderen som enhver anden papirskuffe. Dog understøttes konvolutter ikke automatisk.
Specialtyper	At angive den type papir, der er tilknyttet hver af de specialtyper, der er tilgængelige i menupunktet Papirtype.	Værdier for Specialtype <x>, hvor <x> repræsenterer 1, 2, 3, 4, 6 (kun papir) eller 5 (kun transparenter):</x></x>	
		Papir*	Bemærk! Hvis der findes et
		Karton	stedet for Specialtype <x>. Det</x>
		Transparent	brugerdefinerede navn afkortes til
		Glossy papir	specialtyper har samme navn,
		Etiketter	vises navnet kun på værdilisten Specialtyper.
		Konvolut	
Udskrifts- bakke	At angive standardbakken for udskriftsmaterialet.	Standard- bakke*	Bemærk! Hvis der findes et brugerdefineret navn, vises det i
		Bakke <x></x>	stedet for bakke <x>. Navnet afkortes til 14 tegn. Hvis to eller flere bakker har samme navn, vises navnet kun én gang på værdilisten Udskriftsbakke.</x>

Menupunkt	Formål	Værdier	
Papir- ilægning	At håndtere fortrykt papir, der er lagt i en skuffe, korrekt, uanset om jobbet er et dupleksjob eller et enkeltsidet job.		
	1 Vælg en papirtype.	Karton ilægges	5
	Bemærk! Hvis der findes et	Glossy papir ila	ægges
	stedet for Brugerd. <x> ilæg.</x>	Farvet ilægges	
	Navnet afkortes til 14 tegn.	Brugerd. <x> il</x>	æg.
		Brevpap. ilægg	es
		Fortrykt ilægge	es la
		Tykt papir ilægges	
	2 Vælg en værdi.	Dupleks	Giver printeren besked om, at den angivne papirtype er lagt korrekt i til dupleksudskrivning. Hvis printeren modtager et enkeltsidet job, der bruger denne papirtype, indsætter printeren tomme sider ifølge behov for at udskrive jobbet korrekt på fortrykte formularer. Denne indstilling kan sænke hastigheden ved enkeltsidet udskrivning.
		Deaktiveret*	Printeren antager, at fortrykt materiale er lagt i til enkeltsidet udskrivning. Dupleksjob udskrives måske ikke korrekt.

Menupunkt	Formål	Værdier		
Papir- størrelse	At identificere standardpapirstørrels størrelsesregistrering vises kun den	en for hver papirk værdi, der registi	ilde. Til skuffer med automatisk reres af hardwaren.	
	1 Vælg en papirkilde.	Str. i skuffe <x></x>		
		Man. pap.str.		
		Str. i MP-arkf.		
		Man. konvo.str.		
	2 Vælg en værdi.	Letter*		
	(* Står for lande-/ områdespecifikke	Legal		
	fabriksindstillede	Executive		
	standardværdier)	Statement		
	skal være deaktiveret, før værdier	A4*		
	for Statement og Folio vises.	A5		
		B5		
		Folio		
		10 Konvolut* (US)		
		9 Envelope		
		B5 Envelope		
		Anden konvolu	t	
		7 3/4 Konvolut		
		DL Konvolut* (i	kke-US)	
		C5 Envelope	Γ	
			Universal	Vælg Universal, når du ilægger papir, som ikke stemmer overens med nogen af de tilgængelige størrelser. Printeren formaterer automatisk siden, så den bliver så stor som muligt. Du kan indstille den faktiske sidestørrelse i programmet.
Papirkilde	At identificere standardpapirkilden.	Skuffe <x> (Skuffe 1*)</x>	Hvis du har lagt samme størrelse og papirtype i to papirkilder (og	
		MP- arkføder	Papirtype er indstillet korrekt),	
		Konvolutføder	sammenkædes skutterne automatisk. Når én papirkilde er	
		Manuel papirføder	tom, indføres papir automatisk fra den næste sammenkædede kilde.	
		Manu. konvo.		

Menupunkt	Formål	Værdier
Papirtype	 At identificere den papirtype, der er installeret i hver papirkilde. Brug dette menupunkt til at: Optimere udskriftskvaliteten for det angivne papir. Vælge papirkilder via softwareprogrammet ved at vælge type og størrelse. Sammenkæde papirkilder automatisk. Kilder, der indeholder samme type og størrelse papir sammenkædes automatisk af printeren, hvis Papirstørrelse og Papirtype er angivet til de korrekte værdier. 	
	1 Vælg en papirkilde.	Skuffe <x> type</x>
		Man. pap.type
		Type i MP-arkf.
		Man. konvo.type
	2 Vælg en værdi.	Almindeligt papir
		Karton
		Transparent
		Etiketter
		Tykt papir
		Brevpapir
		Fortrykt
		Specialtype <x></x>
		Glossy papir
		Konvolut
		Farvet papir
	Standardpapirtypen for hver	Skuffe 1 – Almindeligt papir
	Konvolutkilde er Konvolut. Standardpapirtypen for hver papirskuffe er:	Skuffe 2 – Specialtype 2
		Skuffe 3 – Specialtype 3
	brugerdefineret navn, vises det i	Skuffe 4 – Specialtype 4
	stedet for Specialtype <x>. Det brugerdefinerede navn afkortes til 14 tegn. Hvis to eller flere specialtyper har samme navn, vises navnet kun én gang på værdilisten Papirtype.</x>	Man. pap.type – Specialtype 6

Menupunkt	Formål	Værdier	
Papirvægt	At identificere den relative vægt af det papir, der er lagt i en bestemt kilde og sikre, at toneren hæfter korrekt på den udskrevne side.		
	1 Vælg en papirtype.	Vægt af almindeligt papir	
	Bemærk! Hvis der findes et	Kartonvægt	
	stedet for Spec. <x> vægt. Navnet</x>	Vægt af transp	
	afkortes til 14 tegn.	Vægt af fortryk	t papir
		Vægt af farvet	papir
		Spec. <x> væg</x>	t
		Vægt af tykt pa	pir
		Vægt af konvol	utter
		Vægt af glossy	papir
		Vægt af etikette	er
		Vægt af brevpapir	
	2 Vælg en værdi.	Indikator	
		Normal*	
		Tung	
Erstat med str.	At få printeren til at erstatte den angivne papirstørrelse, hvis den anmodede størrelse ikke er lagt i.	Deaktiveret	Brugeren bliver bedt om at ilægge den påkrævede papirstørrelse.
		Statement/A5	Udskriver job i A5-format på papir i Statement-format, men kun hvis der er ilagt papir i Statement- format, og udskriver job i Statement-format på A5-papir, men kun hvis der er ilagt A5-papir.
		Letter/A4	Udskriver A4-størrelse job på Letter-størrelse papir, hvis der kun er ilagt Letter-størrelse papir, og udskriver Letter-størrelse job på A4-størrelse papir, hvis der kun er ilagt A4-størrelse papir.
		Alt anført*	Erstatter Letter/A4 og Statement/A5.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Indstilling af Universal	At angive en standardstørrelse, når Papirstørrelse for en skuffe eller bakke er indstillet til Universal.		en skuffe eller bakke er indstillet til
	1 Vælg en måleenhed.	Tommer*	
	(* Står for en lande-/ områdespecifik fabriksindstillet standardværdi)	Millimeter*	
	2 Vælg værdierne.	Bredde	=76–360 mm (216 mm*)
		stående	=3,0-14,17" (8,5" *)
		Højde stående	=76–360 mm (360 mm*)
Indføringsretn ing			=3,0-14,17" (14,17" *)
		Indføringsretn	=Kort kant*
	=Lang kant		

Faxmenu

Brug Faxmenu til at skifte faxindstillinger til printeren.

Bemærk! De værdier, der er markeret med en stjerne (*), er fabriksindstillinger.

Menupunkt	Formål	Værdi
Opsætning af		Stationsnavn
Fax		 = (En alfanumerisk værdi på 20 tegn.) Værdien vises med den kodning, der bestemmes af Displaysprogets værdi.
		Stationsnummer
		= (En alfanumerisk værdi på 20 tegn.) Værdien vises med den kodning, der bestemmes af Displaysprogets værdi.
		Højttaler
		=Deaktiveret
		=Aktiveret*
		Bag en PABX
		=Ja
		=Nej*
		Aktiver ECM
		=Ja*
		=Nej

Menupunkt	Formål	Værdi
Faxlogbøger		 Udskriv afsendelseslog Udskriv modtagelseslog Udskriv log automatisk =Nej =Ja* Ryd log =Ja Overføringslog =Udskriv altid =Udskriv aldrig =Udskriv ved fejl* Log papirstørelse Bemærk! Kun installerede papirstørrelser vises. =A4* (ikke-USA) =A5 =JIS B5 =Letter* (USA) =Legal =Executive =JIS B4 =A3 =11 x 17 =Folio =Statement =Universal

Menupunkt	Formål	Værdi
Faxlogbøger		Log papirtype
(Fortsat)		Bemærk! Kun installerede papirtyper vises. Hvis der findes et brugerdefineret navn for en specialtype, vises navnet i stedet for "Specialtype x." Navnet afkortes til 14 tegn.
		=Almindeligt papir*
		=Karton
		=Transparent
		=Etiketter
		=Tykt papir
		=Brevpapir
		=Fortrykt
		=Farvet papir
		=Specialtype 1
		=Specialtype 2
		=Specialtype 3
		=Specialtype 4
		=Specialtype 5
		=Specialtype 6
		 Log udskriftsbakke
		Bemærk! Kun installerede udskriftsbakker vises. Hvis der findes et brugerdefineret navn for en udskriftsbakke, vises navnet i stedet. Navnet afkortes til 14 tegn. Hvis flere udskriftsbakker har samme navn, vises navnet kun én gang på værdilisten Udskriftsbakke.
		Bemærk! Hvis Bakke 2 er installeret, bliver den standardudskriftsbakke. I modsat fald bliver Standardbakken standard.
		=Standardbakke*
		=Bakke 1
		=Bakke 2*
		=Bakke 3
		=Bakke 4
		=Bakke 5
		=Bakke 6

Menupunkt	Formål	Værdi
Faxafsendelse		Automatisk genopkald
		=0 14 (5*)
		Bemærk! Værdien 0 angiver, at Genopkald er Deaktiveret.
		Genopkaldsfrekvens
		=1 200 (3*)
		Faxopløsning
		=Standard*
		=Fin
		=Superfin
		=Ultrafin
		Opkaldstilstand
		=Tone*
		=Impuls

Menupunkt	Formål	Værdi
Faxmodtagelse		Faxlagring
		=Deaktiveret
		=Aktiveret*
		Faxpapirstørrelse
		Bemærk! Kun installerede papirstørrelser vises.
		=A4* (ikke-USA)
		=A5
		=JIS B5
		=Letter* (USA)
		=Legal
		=Executive
		=JIS B4
		=A3
		=11 x 17
		=Folio
		=Statement
		=Universal
		Faxpapirtype
		Bemærk! Kun installerede papirtyper vises. Hvis der findes et brugerdefineret navn til en Specialtype, vises dette navn i stedet for "Specialtype x". Navnet afkortes til 14 tegn.
		=Almindeligt papir*
		=Karton
		=Transparent
		=Etiketter
		=Tykt papir
		=Brevpapir
		=Fortrykt
		=Farvet papir
		=Specialtype 1
		=Specialtype 2
		=Specialtype 3
		=Specialtype 4
		=Specialtype 5
		=Specialtype 6

Menupunkt	Formål	Værdi
Faxmodtagelse		Faxudskriftsbakke
(Fortsat)		Bemærk! Kun installerede udskriftsbakker vises. Hvis der findes et brugerdefineret navn for en udskriftsbakke, vises navnet i stedet. Navnet afkortes til 14 tegn.
		Bemærk! Hvis flere udskriftsbakker har samme navn, vises navnet kun én gang på værdilisten Udskriftsbakke.
		Bemærk! Hvis Bakke 2 er installeret, bliver den standardudskriftsbakke til fax. I modsat fald bliver Standardbakken standard.
		=Standardbakke*
		=Bakke 1
		=Bakke 2*
		=Bakke 3
		=Bakke 4
		=Bakke 5
		=Bakke 6
		Autoreduktion
		=Deaktiveret
		=Aktiveret*
		Ringninger til svar
		=1 25 (1*)

PostScript-menu

Brug PostScript-menu til at ændre printerindstillinger, der kun har indflydelse på job, som bruger printersproget til PostScript-emulering.

Bemærk! De værdier, der er markeret med en stjerne (*), er fabriksindstillinger.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Skr.typeprior.	At oprette skrifttypesøgerækkefølgen.	Resident*	Printeren søger i printerens hukommelse efter den anmodede skrifttype, før den søger i flashhukommelsen eller på harddisken.
	Bemærk! Skrifttypeprioriteten vises kun, når der installeres en formateret flash eller harddisk, der		
	hverken er defekt, læse/skrive- eller skrivebeskyttet, og jobbufferstørrelsen ikke er angivet til 100%.	Flash/Disk	Printeren søger i flashhukommelsen eller på harddisken efter den anmodede skrifttype, før den søger i printerens hukommelse.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Billedud- At glatning Sk	Aud- ingAt forbedre kontrasten og skarpheden på bitmapbilleder med en lav opløsning (f.eks. billeder fra 	Deaktiveret*	Anvender standardopløsning ved udskrivning af alle billeder.
		Aktiveret	Forbedrer billeder med en lav opløsning, f.eks. grafik med en
			opiøsning på 72 opi.
Udskriv PS- fejlAt udskrive en side, der definerer PostScript-emuleringsfejlen, når der opstår en fejl.	Deaktiveret*	Sletter udskriftsjobbet uden at udskrive en fejlmeddelelse.	
	Aktiveret	Udskriver en fejlmeddelelse, før jobbet slettes.	

Serielmenu

Brug Serielmenu til at ændre printerindstillinger, der berører job, som sendes til printeren via en serielport (enten Standard seriel eller X-tra ser.port <x>).

Bemærk! Værdier, der er markeret med en stjerne (*), er fabriksindstillinger.

Menupunkt	Formål	Værdier
Baud	At angive den hastighed, data kan	1200
	serielle port.	2400
		4800
		9600*
		19200
		38400
		57600
		115200
		138200
		172800
		230400
		345600
Databit	At angive antallet af databit, der sendes i hver overførselsramme.	7
		8*

Menupunkt	Formål	Værdier	
Benyt DSR At angive, om printeren bruger DSR-signalet (Data Set Ready). DSR er et af handshaking-	At angive, om printeren bruger DSR-signalet (Data Set Ready). DSR er et af handshaking-	Deaktiveret*	Alle data, der modtages af serielporten, behandles som gyldige data.
	serielinterfacekabler.	Aktiveret	Kun data, der modtages, mens
Det serielle interface bruger DSR til at skelne data, der sendes af computeren, fra data, der oprettes af elektrisk støj i serielkabler. Denne elektriske støj kan medføre, at der udskrives løse tegn. Vælg Aktiveret for at forhindre, at der udskrives løse tegn.		som gyldige.	
Jobbuffering	Midlertidigt at lagre job på printerens harddisk, før de	Deaktiveret*	Placerer ikke udskriftsjob i bufferen på harddisken.
	udskrives. Bemærk! Hvis du ændrer	Aktiveret	Placerer job i harddiskens buffer.
	menupunktet Jobbuffering, nulstilles printeren automatisk.	Auto	Placerer kun udskriftsjob i bufferen, hvis printeren er optaget med at behandle data fra en anden inputport.
NPA-tilstand	NPA-tilstand At angive, om printeren udfører den særlige behandling, som kræves til tovejskommunikation,	Aktiveret	Printeren udfører NPA-behandling. Hvis data ikke er i NPA-format, forkastes de som ukorrekte data.
	NPA-protokollen (Network Printing Alliance).	Deaktiveret	Printeren udfører ikke NPA- behandling.
	Bemærk! Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk.	Auto*	Printeren undersøger dataene for at angive formatet og derefter behandle dem korrekt.
Paritet	At vælge pariteten for datarammer	Lige	
		Ulige	
		Ingen*	
		Ignorer	1
RS-232/RS- 422	Henviser til konfigurationen af serielkommunikation: RS232 eller RS422.	=RS-232* =RS-422	

Menupunkt	Formål	Værdier	
RS-422 polaritet	Dette gør det muligt for brugeren at specificere RS-422-polariteten, hvis RS-422-kommunikationen er aktiv for serielporten. Bemærk! Vises kun, hvis porten understøtter en RS-422- konfiguration, f.eks. understøtter den fysiske porthardware RS-422. Bemærk! Vises kun, hvis RS-232/ RS-422-portens printerindstillling er angivet til RS-422.	=Normal* =Omvendt	
PCL SmartSwitch	At konfigurere printeren, så den automatisk skifter til PCL- emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem serielporten, kræver det, uanset	Aktiveret*	Printeren undersøger dataene på det serielle interface og vælger PCL-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
	standardprintersproget.	Deaktiveret	Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren bruger PostScript-emulering til at behandle jobbet, hvis PS SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PS SmartSwitch er deaktiveret.
PS SmartSwitch	At konfigurere printeren, så den automatisk skifter til PostScript- emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem serielporten, kræver det, uafhængigt af	Aktiveret*	Printeren undersøger dataene på serielinterfacet og vælger PostScript-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
	standardprintersproget.	Deaktiveret	Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren bruger PCL-emulering til at behandle jobbet, hvis PCL SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PCL SmartSwitch er deaktiveret.
Robust XON	At angive, om printeren formidler tilgængelighed til computeren.	Deaktiveret*	Printeren venter på at modtage data fra computeren.
	Dette menupunkt gælder kun for serielporten, hvis Serielprotokol er angivet til XON/XOFF.	Aktiveret	Printeren sender en kontinuerlig strøm af XONs til værtscomputeren for at angive, at serielporten er klar til at modtage flere data.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Serielbuffer	erielbufferAt konfigurere størrelsen på serielinputbufferen.DeaktiveretBemærk! Hvis du ændrer menupunktet Serielbuffer, pulotillen printeren sutematiekDeaktiveret	Deaktiverer placeringen af job i bufferen. Job, der allerede er placeret i bufferen på disken, udskrives, før normal behandling af indgående job genoptages.	
		Auto*	Printeren beregner automatisk størrelsen på Serielbuffer (anbefalet indstilling).
	3 KB til maksimum- størrelse tilladt	Brugeren angiver størrelsen på Serielbuffer. Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffere, og om Spar ressourcer er Aktiveret eller Deaktiveret. Hvis du vil maksimere intervallet for serielbufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af parallelbufferen og USB-bufferen.	
Seriel-	At vælge værdier for hardware- og	DTR*	Hardware-handshaking.
protokol	serielle interface.	DTR/DSR	Hardware-handshaking.
		XON/XOFF	Software-handshaking.
		XON/XOFF/ DTR	Kombineret hardware- og software-handshaking.
		XONXOFF/ DTRDSR	Kombineret hardware- og software-handshaking.

Opsætningsmenu

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner.

Bemærk! De værdier, der er markeret med en stjerne (*), er fabriksindstillinger.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Alarmkontrol	At angive, om printeren skal afgive en alarm, når den har brug for brugerhandling.	Deaktiveret	Printer afgiver ikke en alarm.
		En gang*	Printer udsender tre hurtige bip.
		Kontinuerligt	Printeren gentager tre bip hvert 10. sekund.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Fortsæt autom.	At definere mængden af tid (i sekunder), som printeren venter efter at have vist en fejlmeddelelse om brugerhandling, før den genoptager udskrivningen.	Deaktiveret*	Printeren genoptager ikke udskrivning, før fejlmeddelelsen bliver slettet.
		5255	Printeren venter i det angivne tidsrum og genoptager derefter automatisk udskrivningen. Denne timeoutværdi gælder også, hvis menuerne er vist (og printeren er offline) i den angivne tidsperiode.
Displaysprog	g At angive sproget for teksten i	English	Bemærk! Alle værdier er måske
	Kontroipaneiets display.	Français	ikke tilgængelige.
		Deutsch	
		Italiano	
		Español	
		Dansk	
		Norsk	
		Nederlands	
		Svenska	
		Português	
		Suomi	
		Japansk	
		Russian	
		Polski	
		Magyar	
		Turkish	
		Czech	
Indlæs til	At angive lagringsdestination for indlæste ressourcer.	RAM*	Alle indlæste ressourcer gemmes automatisk i printerens hukommelse (RAM)
Hvis indlæste ressourcer lagres i flashhukommelsen eller på en harddisk, lagres de permanent, til	Flash	Alle indlæste ressourcer gemmes automatisk i flashhukommelsen.	
	forskel fra RAM-lagring, som er midlertidig. Ressourcerne bliver i flashhukommelsen eller på harddisken, selvom printeren slukkes.	Disk	Alle indlæste ressourcer gemmes automatisk på harddisken.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Hulnings- alarm	Hulnings- alarm At angive, hvordan printeren reagerer, når hulningsboksen er fuld.	Deaktiveret*	Hulningsboks fuld vises, indtil hulningsboksen tømmes. Hvis værdien Fortsæt autom. vælges i Opsætningsmenu, fortsættes udskrivningen efter den angivne timeoutværdi.
		En gang	Printeren stopper udskrivning, viser Hulningsboks fuld, og udsender tre hurtige bip.
		Kontinuerligt	Printer stopper udskrivning, viser Hulningsboks fuld og gentager tre bip hvert 10. sekund, indtil hulningsboksen tømmes.
Genopret v. stop	At angive, om printeren genudskriver fastklemte sider.	Deaktiveret* En gang Kontinuerligt Kontinuerligt Deaktiveret Deaktiveret* Aktiveret Auto* Per Aktiveret Image: Per p	Printeren genudskriver fastklemte sider.
Deaktiveret	Deaktiveret	Printeren genudskriver ikke fastklemte sider.	
		Auto*	Printer genudskriver en fastklemt side, medmindre den påkrævede hukommelse til at tilbageholde siden skal bruges til andre printeropgaver.
Jobstatistik	At gemme statistiske oplysninger om de seneste udskriftsjob på	Deaktiveret*	Printeren gemmer ikke jobstatistik på disken.
harddisken. Statistikkerne viser, om jobbet blev udskrevet med eller uden fejl, udskriftstiden, jobstørrelsen (i bytes), den ønskede papirstørrelse og papirtype, det samlede antal udskrevne sider og antallet af ønskede kopier	Aktiveret	Printeren gemmer jobstatistik for de seneste udskriftsjob.	
	Bemærk! Jobstatistik vises kun, når der installeres en harddisk, der hverken er defekt, læse/skrive- eller skrivebeskyttet, og jobbufferstørrelsen ikke er angivet til 100%.		
Beskyt side	At udskrive en side, der ellers kan generere fejlen Siden er for kompleks.	Deaktiveret*	Udskriver en delvis side med data, hvis hukommelsen ikke er tilstrækkelig til at behandle hele siden.
	Aktiveret, stadig ikke kan udskrive siden, skal du måske også reducere størrelsen og antallet af skrifttyper på siden eller forøge den installerede printerhukommelse. Til de fleste udskriftsjob skal du ikke vælge Aktiveret. Når Aktiveret er valgt, kan udskrivningen være langsommere.	Aktiveret	Sikrer, at en hel side behandles, før den udskrives.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Strøm- besparer	At angive det tidsrum (i minutter), som printeren venter, efter at et job er udskrevet, før den går i	Deaktiveret	Denne værdi vises ikke, medmindre Energibesparelse angives til Deaktiveret.
	reduceret strømtlistand.	1240	Angiver mængden af tid efter et udskriftsjob, før printeren skifter til tilstanden Strømbesparer. (Printeren understøtter eventuelt ikke hele værdiområdet.)
			Fabriksindstillingen Strømbesparer afhænger af printermodellen. Udskriver siden med menuindstillinger for at angive den aktuelle indstilling for Strømbesparer. Når printeren er i tilstanden Strømbesparer, er den stadig klar til at modtage udskriftsjob.
			Vælg 1 for at stille printeren i strømbesparelsestilstand et minut efter, den afslutter et udskriftsjob. Det bruger meget mindre energi, men kræver mere opvarmningstid til printeren. Vælg 1, hvis printeren deler et elektrisk kredsløb med rumbelysning, og du bemærker, at lyset blinker.
			Vælg en høj værdi, hvis printeren konstant er i brug. I de fleste tilfælde gør dette printeren klar til at udskrive med minimal opvarmningstid. Vælg en værdi mellem 1 og 240 minutter, hvis du ønsker en balance mellem energiforbrug og en kortere opvarmningsperiode.
Udskrivn.om	At ændre det logiske eller fysiske	Normal*	Bemærk! Indstillingen Hele siden
rade		Tilpas til side	som udskrives ved hjælp af PCL 5-
		Hele siden	indflydelse på de sider, som udskrives ved hjælp af PCL XL- eller PostScript-fortolkere. Hvis du forsøger at udskrive data i det område, der ikke kan udskrives i, og som defineres som det normale udskrivningsområde, beskæres billedet ved den grænse, der defineres af de angivne værdier for det normale udskriftsbare område.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Print timeout	Print timeout At angive mængden af tid (i sekunder), printeren venter, før den udskriver den sidste side i et udskriftsjob, der ikke slutter med en kommando til udskrivning af siden. Print timeout-tælleren starter ikke, før Venter vises.	Deaktiveret	 Printeren udskriver ikke den sidste side i et udskriftsjob, før et af følgende finder sted: Printeren modtager tilstrækkelige oplysninger til at udfylde siden. Printeren modtager en papirfødningskommando. Du vælger Udskriv buffer i Jobmenu.
		1255 (90*)	Printeren udskriver den sidste side efter den angivne tid. (Printeren understøtter eventuelt ikke hele værdiområdet.)
Printersprog	At angive det standardprintersprog, der bruges	PCL- emulering	PCL-emulering, kompatibel med Hewlett-Packard-printere.
	til at formidle data fra computeren til printeren. Bemærk! Indstilling af et standardprintersprog forhindrer ikke et program i at sende udskriftsjob, der bruger andre sprog.	PS- emulering*	PostScript-emulering, kompatibel med Adobe PostScript-sprog.
Printerbrug	At angive billedoverføringsenhedens	Maks. hastighed	Billedoverføringsenheden er optaget under hele udskriftsjobbet.
	funktionsmåde under udskrivning.	Maks. ydelse*	Billedoverføringsenhedens position er fastsat på baggrund af sideindholdet. Dette kan forlænge levetiden for nogle forbrugsstoffer.
Spar ressourcer	At angive, hvad printeren gør med indlæste ressourcer, f.eks. skrifttyper og makroer, der er gemt i RAM-hukommelsen, hvis printeren modtager et job, der	med Deaktiveret * gemt r	Printeren bevarer kun indlæste ressourcer, indtil der er behov for mere hukommelse. Derefter slettes de ressourcer, der er tilknyttet det inaktive printersprog.
	der er tilgængelig.	Aktiveret	Printeren bevarer alle indlæste ressourcer til alle printersprog under sprogændringer og printernulstillinger. Hvis printeren løber tør for hukommelse, vises 38 Hukommelse fuld.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Hæftealarm	At angive, hvordan printeren reagerer, når den er løbet tør for hæfteklammer.	Deaktiveret	Isæt hæfteklam. vises, indtil der isættes flere hæfteklammer. Hvis værdien Fortsæt autom. vælges i Opsætningsmenu, fortsættes udskrivningen efter den angivne timeoutværdi.
		En gang*	Printeren stopper udskrivning, viser Isæt hæfteklam. og udsender tre hurtige bip.
		Kontinuerligt	Printer stopper udskrivning, viser Isæt hæfteklam. og gentager tre bip hvert 10. sekund, indtil hæftekassetten udskiftes.
Toneralarm	At angive, hvordan printeren reagerer, når toneren er ved at være brugt op.	Deaktiveret	Der vises en fejlmeddelelse, indtil tonerkassetten udskiftes. Hvis værdien Fortsæt autom. vælges i Opsætningsmenu, fortsættes udskrivningen efter den angivne timeoutværdi.
		En gang*	Printeren stopper udskrivning, viser en fejlmeddelelse og udsender tre hurtige bip.
		Kontinuerligt	Printeren stopper udskrivning, viser en fejlmeddelelse og gentager tre bip hvert 10. sekund, indtil tonerkassetten udskiftes.
Vent timeout	At angive mængden af tid (i	Deaktiveret	Deaktiverer Vent timeout.
	sekunder), printeren venter på at modtage yderligere byte med data fra computeren. Når timeout udløber, annulleres udskriftsjobbet.	1565535 (40*)	Angiver mængden af tid, printeren venter på yderligere data, før den annullerer jobbet.
	Vent timeout er kun tilgængelig, når du bruger PostScript- emulering. Dette menupunkt har ingen indflydelse på udskriftsjob med PCL-emulering.		
Startside	Formålet med denne side er at fjerne olie fra fuserenheden og forbedre kvaliteten af transparenter, når der udskrives efter en genstart. Standardindstillingen er Deaktiveret.	=Aktiveret =Deaktiveret*	

Forbrugsst.menu

Forbrugsst.menu giver oplysninger om de forbrugsstoffer, der skal kontrolleres. Den er kun tilgængelig, når et forbrugsstof er ved at være brugt op eller skal udskiftes.

Menupunkt	Formål	Værdier
<farve>toner</farve>	At få vist status over farvetonerkassetterne.	Lav Skift kassette
Farvefoto- fremk.	At få vist status for farvefotokonduktoren.	=Snart opbrugt =Opbrugt
Sort fotofremk.	At få vist status for den sorte fotokonduktor.	=Snart opbrugt =Opbrugt
Fuserenhed	At få vist status for fuserenheden.	=Snart opbrugt =Opbrugt
Bælte	At få vist status for bæltet.	=Snart opbrugt =Opbrugt

Menupunkt	Formål	Værdier
For- brugsst.liv	At få vist status over alle printerens forbrugsstoffer.	Bemærk! Hæfteklammer og Hulningsboks vises kun i menuen, hvis der installeret en finisher på printeren.
		Bemærk! Dette er en menu med to niveauer.
		Cyan toner
		Gul toner
		Magenta toner
		Soft tonerkassette
		=Lav
		= Iom
		=XXX%
		Farvetotofremk. Sort fataframk
		Soft fotomentik. Euser
		Bælte
		=Snart opbrugt
		=Opbrugt
		=xxx%
		Hæfteklammer
		=Lav
		=Tom
		=Mangler
		=OK
		Hulningsboks
		=Fuld
		=Mangler
		=OK
Udsk.	Hvis dette vælges, får brugeren	• Fuser
forbrugsst vist de relevante skærmbilleder med hjælp til udskiftning af delene. Valgmuligheden "Udskiftet" fortæller printeren, at delen er udskiftet, og nulstiller motortællerne for denne del.	Bælte	
	Valgmuligheden "Udskifting ar delene. fortæller printeren, at delen er udskiftet, og nulstiller motortællerne for denne del.	=lkke udskiftet
		=Udskiftet
		=Udskift nu

USB-menu

Brug USB-menu til at ændre printerindstillinger, der berører en USB-port (Universal Serial Bus) (USB-option <x>).

Bemærk! De værdier, der er markeret med en stjerne (*), er fabriksindstillinger.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Jobbuffering	Midlertidigt at lagre job på printerens harddisk, før de	Deaktiveret*	Placerer ikke udskriftsjob i bufferen på harddisken.
	udskrives. Bemærkt Hvis du ændrer	Aktiveret	Placerer job i harddiskens buffer.
	nulstilles printeren automatisk.	Auto	Placerer kun udskriftsjob i bufferen, hvis printeren er optaget med at behandle data fra en anden inputport.
MAC binær PS At konfigurere printeren, så den kan behandle Macintosh-binære PostScript-udskriftsjob.	At konfigurere printeren, så den kan behandle Macintosh-binære PostScript-udskriftsjob.	Deaktiveret	Printeren behandler rå binære PostScript-udskriftsjob fra computere ved hjælp af Macintosh-styresystemet.
			Bemærk! Denne indstilling bevirker ofte, at udskriftsjob fra Windows ikke kan udskrives.
		Aktiveret	Printeren filtrerer PostScript- udskriftsjob ved hjælp af en standardprotokol.
		Auto*	Printeren behandler udskriftsjob fra computere ved hjælp af enten Windows- eller Macintosh- styresystemer.
NPA-tilstand At angive, om printeren udfører den særlige behandling, som kræves til tovejskommunikation, ifølge konventionerne defineret i NPA-protokollen (Network Printing Alliance).	Deaktiveret	Printeren udfører NPA-behandling. Hvis data ikke er i NPA-format, forkastes de som ukorrekte data.	
	NPA-protokollen (Network Printing Alliance).	Aktiveret	Printeren udfører ikke NPA- behandling.
	Bemærk! Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk.	Auto*	Printeren undersøger dataene for at angive formatet og derefter behandle dem korrekt.

Menupunkt	Formål	Værdier	
PCL SmartSwitch	At konfigurere printeren, så den automatisk skifter til PCL- emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem USB-porten, kræver det, uanset standardprintersproget.	Aktiveret*	Printeren undersøger dataene på USB-interfacet og vælger PCL- emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
		Deaktiveret	Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren bruger PostScript-emulering til at behandle jobbet, hvis PS SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PS SmartSwitch er deaktiveret.
PS SmartSwitch	At konfigurere printeren, så den automatisk skifter til PostScript- emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem USB-porten, kræver det, uafhængigt af standardprintersproget.	Aktiveret*	Printeren undersøger dataene på USB-interfacet og vælger PostScript-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
		Deaktiveret	Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren bruger PCL-emulering til at behandle jobbet, hvis PCL SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PCL SmartSwitch er deaktiveret.
USB-buffer	At konfigurere størrelsen på USB- inputbufferen. Bemærk! Hvis du ændrer menupunktet USB-buffer, nulstilles printeren automatisk.	Deaktiveret	Jobbuffering er deaktiveret. Job, der allerede er placeret i bufferen på disken, udskrives, før normal behandling af indgående job genoptages.
		Auto*	Printeren beregner automatisk størrelsen på USB-bufferen (anbefalet indstilling).
		3 KB til maksimumst ørrelse tilladt	Brugeren angiver størrelsen på USB-bufferen. Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffere, og om Spar ressourcer er Aktiveret eller Deaktiveret. Hvis du vil maksimere intervallet for USB-bufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af parallelbufferen, serielbufferen og netværksbufferen.

Testmenu

BrugTestmenu til at udskrive en række forskellige lister over tilgængelige printerressourcer, printerindstillinger og udskriftsjob. Andre menupunkter giver dig mulighed for at definere printerhardware og løse printerproblemer.

Menupunkt	Formål	Værdier	
Defrag flashkort	At genvinde det lagringsområde, der mistes, når ressourcer slettes fra flashhukommelsen. Advarsel! Lad være med at slukke printeren under defragmentering af flash.	Ja	Printeren overfører alle ressourcer, der er gemt i flashhukommelse til printerhukommelse og genformaterer derefter flashhukommelseskortet. Når formathandlingen er fuldført, læses ressourcerne tilbage i flashhukommelsen.
		Nej	Printeren annullerer anmodningen om at defragmentere flashhukommelsen.
Fabriksindstil I.	At gendanne printerindstillingerne til fabriksindstillingerne.	Gendan	 Alle menupunkter tilbagestilles til fabriksstandardværdierne undtagen: Displaysprog. Alle indstillingerne i Parallelmenu, Serielmenu, Netværksmenu og USB-menu. Alle indlæste ressourcer (skrifttyper, makroer og symbolsæt) i printerhukommelsen (RAM) slettes. (Ressourcer i flashhukommelse eller på harddisken berøres ikke).
		Gendan ikke	De brugerdefinerede indstillinger bevares.
Ryd tilb.hld. job	Handlingen Ryd tilb. hld. job bruges til at fjerne udskriftsjob og tilbageholdte job fra harddisken, fordi uønskede job kan hobe sig op på disken.	 Fortroligt—I tilbageholdte gendannes fi Tilbageholdte gendannes fi Ikke gendan tilbageholdte disken. Dette harddisken, r en permaner Alle—Sletter job (selv hvis disken). 	Fjerner alle fortrolige og udskriftsjob (selv hvis de ikke kunne ra disken). t—Fjerner alle ikke-fortrolige og udskriftsjob (selv hvis de ikke kunne ra disken). Inet—Sletter alle udskriftsjob og job, der IKKE er gendannet fra e er en god måde at rydde op på når job ikke gendannes på grund af når konfigurationsændring. ALLE udskriftsjob og tilbageholdte e de ikke kunne gendannes fra

Menupunkt	Formål	Værdier	
Format. disk	at. disk At formatere printerens harddisk. Advarsel! Lad være med at slukke printeren under formatering af	Ja	Sletter data, der er gemt på harddisken, og forbereder enheden til at modtage nye ressourcer.
	harddisken.	Nej	Annullerer anmodningen om at formatere harddisken og lader aktuelle ressourcer være gemt på disken.
Form.	At formatere flashhukommelsen.	Ja	Sletter data, der er gemt i
flashkort	Advarsel! Lad være med at slukke printeren under formatering af		flashhukommelsen, og forbereder flashhukommelsen til at modtage nye ressourcer.
		Nej	Annullerer anmodningen om at formatere flashhukommelsen og lader aktuelle ressourcer være gemt i flashhukommelsen.
Hexud- skrivning	At hjælpe med at isolere kilden til et Hexudskrivning, udskrives alle de da tegnrepræsentation. Kontrolkoder ud	problem med et ata, der er sendt dføres ikke.	udskriftsjob. Når der er valgt til printeren, i hexadecimal- og
	Du kan afslutte Hexudskrivning ved	at slukke eller n	ulstille printeren fra Jobmenu.
Udskriftsjust.	Hvis dette menupunkt vælges, udskrives brugerens justeringssider.		
Jobstat.overs igt	At udskrive en liste over al jobstatistik, der er gemt på harddisken, eller slette al statistik	Udskriv	Udskriver al statistik, der er tilgængelig, for de seneste udskriftsjob.
	pa disken.	Slet	Sletter al akkumuleret jobstatistik fra harddisken.
Udskriv biblio.	At udskrive en liste over alle de ress harddisken.	sourcer, der er la	gret i flashhukommelsen eller på
	Bemærk! Udskriv biblio. er kun tilga installeret og formateret, og Jobbuff	engelig, når en il erstr. ikke er ang	kke-defekt flash eller disk er ivet til 100%.
Udskriv demo	Menuen Udskriv demo indeholder en liste over de tilgængelige demofiler i RIP-kode SIMM, flashoptionen og diskoptionen.		
Farve- eksempler	Farveprøvesider udskrives med samme papirvalgsmetode og printerindstillinger, som bruges til at udskrive den residente demoside, med undtagelse af Udskriftstilstand. Disse sider udskrives altid med Udskriftstilstanden angivet til Farve. Farveprøver på flere sider kan bruges som en hjælp til at vælge farver til programmer. RGB- procenterne udskrives på diagrammet, så de let kan findes.		

Menupunkt	Formål	Værdier	
Udsk. skr. typer	At udskrive et eksempel på alle de skrifttyper, der er tilgængelige for det valgte printersprog.	PCL-fonte	Udskriver et eksempel på alle printerskrifttyper, der er tilgængelige for PCL-emulering.
		PS-fonte	Udskriver et eksempel på alle de printerskrifttyper, der er tilgængelige for PostScript- emulering.
Udskriv menuer	At udskrive en liste over de aktuelle brugerindstillinger, de monterede optioner, mængden af installerede printerhukommelse og status for printerforbrugsstoffer.		
Udskr. net <x>-opsæt</x>	At udskrive oplysninger angående den interne printserver og netværksindstillingerne, der er defineret af menupunktet Netværk <x> Opsætning i Netværksmenu.</x>		



Kontrolpanelet viser meddelelser, der beskriver printerens aktuelle tilstand og angiver eventuelle printerproblemer, der skal løses. Dette afsnit indeholder en liste over alle printermeddelelserne, forklarer, hvad de betyder, og viser, hvordan meddelelserne slettes. Oplysninger om finisherens fejlmeddelelser findes i brugerhåndbogen til finisheren.



Meddelelse	Denne meddelelse betyder følgende	Det kan du gøre
Aktiverer menu- ændringer	Printeren aktiverer de ændringer, der er foretaget i printerindstillingerne.	Vent på, at meddelelsen slettes. Se også: Deaktivering af kontrolpanelets menuer
Bakke <x> fuld</x>	Den angivne bakke er fuld.	Fjern stakken af papir fra bakken for at slette meddelelsen. Hvis du har tildelt skuffen et navn, vises skuffenavnet i stedet for skuffenummeret.
l brug	Printeren er i færd med at modtage, behandle eller udskrive data.	 Vent på, at meddelelsen slettes. Tryk på Menu for at åbne Jobmenu og annullere det aktuelle job.
Annullerer fax	Printeren behandler en anmodning om at annullere et faxjob.	Vent på, at meddelelsen slettes.
Annuller job	Printeren behandler en anmodning om at annullere det aktuelle udskriftsjob.	Vent på, at meddelelsen slettes. Se også: Annuller job

Meddelelse	Denne meddelelse betyder følgende	Det kan du gøre
Skift <x></x>	Printeren anmoder om, at der ilægges en anden papirtype i en af papirkilderne.	Skift papirtypen i den angivne kilde. Se også: Ilægning af papir i en skuffe; Installationsvejledning
Check <enheds-> tilslutning</enheds->	Den angivne enhed er enten ikke tilsluttet printeren korrekt, eller også er der opstået en hardwarefejl.	 Genetabler kommunikationen ved at fjerne den angivne enhed og montere den på printeren igen. Tryk på Start for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Sluk og tænd printeren, hvis der opstår en hardwarefejl. Hvis fejlen opstår igen, skal printeren slukkes, den angivne enhed fjernes, og der skal tilkaldes service.
Sletter job jobstat.oversigt	Printeren sletter alle de jobstatistikker, der er gemt på harddisken.	Vent på, at meddelelsen slettes.
Luk frontpanel	Printerens frontpanel er åbent.	Luk printerens frontpanel for at slette meddelelsen.
Luk sidepanel	Printerens sidepanel er åbent.	Luk printerens sidepanel for at slette meddelelsen.
Luk toppanel	Printerens toppanel er åbent.	Luk printerens toppanel for at slette meddelelsen.
Luk skuffe <x> Topdæksel</x>	Panelet til højkapacitets arkføderen er åbent. Bemærk! Højkapacitets arkføderen kan kun monteres som Skuffe 3 eller Skuffe 5.	Luk topdækslet for at slette meddelelsen.
Kopiering	Printeren behandler et kopijob fra scanneren.	Vent på, at meddelelsen slettes.
Defragmentering	Printeren defragmenterer flashhukommelsen for at genvinde lagerplads, der optages af slettede ressourcer.	Vent på, at meddelelsen slettes. Advarsel ! Sluk ikke printeren, mens denne meddelelse vises.
Slet alle job	Printeren anmoder om bekræftelse for at slette alle de job, der tilbageholdes.	 Tryk på Start for at fortsætte. Printeren sletter alle tilbageholdte job. Tryk på Stop for at annullere handlingen
Sletter job	Printeren sletter et eller flere tilbageholdte job.	Vent på, at meddelelsen slettes.

Meddelelse	Denne meddelelse betyder følgende	Det kan du gøre
Udskiftede du Bælte?	Du har tændt printeren, samtidig med at overførselsbæltet er i advarselstilstand og skal udskiftes.	 Tryk på Vælg for at nulstille overførselsbæltets tæller. Tryk på Stop for at fortsætte. Meddelelsen vises, hver gang du tænder printeren, mens overførselsbæltet er i advarselstilstand.
Udskiftede du Fuserenhed?	Du har tændt printeren, samtidig med at fuserenheden er i advarselstilstand og skal udskiftes.	 Tryk på Vælg for at nulstille fuserenhedens vedligeholdelsestæller. Tryk på Stop for at fortsætte. Meddelelsen vises, hver gang du tænder printeren, mens fuserenheden er i advarselstilstand.
Deaktiverer menuer	Printeren reagerer på en anmodning om at deaktivere menuerne.	 Vent på, at meddelelsen slettes. Når menuerne er deaktiveret, kan du ikke ændre printerindstillingerne via kontrolpanelet.
		Deaktivering af kontrolpanelets menuer
Disken er ødelagt. Vil du reformatere?	Printeren har forsøgt at foretage en genopretning af disken og kan ikke reparere den.	 Tryk på Start for at reformatere disken og slette alle de filer, som i øjeblikket gemmes på disken. Tryk på Stop for at slette meddelelsen uden at reformatere disken. Printeren viser muligvis Genopretning af disken og forsøger at genoprette disken. Se også: Genopretning af disken x/5 yyy%
Genopretning af disken x/5 yyy%	Printeren forsøger at genoprette harddisken. Genopretning af disken finder sted i fem trin. Den anden linje i kontrolpanelets display viser, hvor stor en procentdel der er afsluttet for det aktuelle trin.	Vent på, at meddelelsen slettes. Advarsel ! Sluk ikke printeren, mens denne meddelelse vises.
Aktiverer menuer	Printeren reagerer på en anmodning om at gøre menuerne tilgængelige for alle brugere.	Vent, indtil meddelelsen slettes, og tryk derefter på Menu for at få vist menuerne fra kontrolpanelet.
Varmer op	Printeren varmer fuserenheden op for at forberede udskrivning.	Vent på, at meddelelsen slettes.

Om printermeddelelser

Meddelelse	Denne meddelelse betyder følgende	Det kan du gøre
Indtast PIN-kode =	Printeren venter på, at du indtaster det fircifrede personlige id-nummer (PIN).	Brug kontrolpanelets knapper til at indtaste den PIN-kode, du brugte i driveren, da du sendte det fortrolige job til printeren.
		Se ogsa: Brug af funktionen til udskrivning og tilbageholdelse af job
Fax <x></x>	Printeren behandler en indgående fax.	Vent på, at meddelelsen slettes.
Tømmer buffer	Printeren fjerner ødelagte data og kasserer det aktuelle udskriftsjob.	Vent på, at meddelelsen slettes.
Formaterer disk yyy%	Printeren formaterer harddisken. Når formateringen tager længere tid end normalt, viser den anden linje i displayet, hvor stor en procentdel der er udført.	Vent på, at meddelelsen slettes. Advarsel ! Sluk ikke printeren, mens denne meddelelse vises.
Formaterer flash	Printeren formaterer flashhukommelsen.	Vent på, at meddelelsen slettes. Advarsel ! Sluk ikke printeren, mens denne meddelelse vises.
Fuserenhed Vedligeholdelse	Den tæller, der registrerer slid på fuserenheden, har nået sin grænse.	 Tryk på Start for at fortsætte udskrivning. Hvis udskriftskvaliteten stadig er uacceptabel, skal du udskifte fuserenheden.
		Udskiftning af fuserenheden

Meddelelse	Denne meddelelse betyder følgende	Det kan du gøre
Tilbageholdte jobs kan gå tabt	Printerens hukommelse er for fyldt til at kunne behandle udskriftsjob.	 Tryk på Start for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Printeren frigør hukommelse ved at slette de job, der har været tilbageholdt i længst tid, og fortsætter med at slette tilbageholdte job, indtil der er tilstrækkelig printerhukommelse til at behandle jobbet. Tryk på Stop for at fjerne meddelelsen uden at slette tilbageholdte job. Det aktuelle job udskrives muligvis ikke korrekt. Tryk på Menu for at åbne Jobmenu og annullere det aktuelle job. Sådan undgås denne fejl i fremtiden: Slet skrifttyper, makroer og andre data, der er gemt i printerens hukommelse. Installer mere printerhukommelse og Tilbageholdte jobkan gå tabt vises skiftevis i displayet. Se også: Brug af funktionen til udskrivning og tilbageholdelse af job; 37 Ikke nok hukommelse.
Tilbageholdte job kan ikke gendannes	Printerhukommelsen kan ikke gendanne udskriftsjob eller tilbageholdte job fra printerens harddisk.	Tryk på Start for at slette meddelelsen. Nogle af de udskriftsjob og tilbageholdte job, der er gemt på disken gendannes ikke.
Infrarød <x></x>	Et infrarødt interface er den aktive kommunikationsforbindelse.	
Sæt skuffe <x>i</x>	Den angivne skuffe mangler eller er ikke skubbet helt ind.	Skub den pågældende skuffe helt ind. Se også: Ilægning af papir i en skuffe
Inst. <enhed> el. Annuller job</enhed>	Printeren anmoder om, at den angivne enhed monteres, så jobbet kan udskrives.	 Sluk printeren, monter den angivne enhed, og tænd printeren igen. Tryk på Menu for at åbne Jobmenu og annullere det aktuelle job.

Meddelelse	Denne meddelelse betyder følgende	Det kan du gøre
Ugyldig enginekode	Printerens enginekode er ikke blevet programmeret eller er ugyldig.	Kontakt kundeservice. Se også: Opkald til kundeservice
Ugyldig kode til netværk <x> eller Ugyldig standard netværkskode</x>	Koden i en intern printserver er ikke gyldig. Printeren kan ikke modtage og behandle job, indtil en gyldig kode programmeres på den interne printserver.	Hent en gyldig kode til printerens interne printserver. Bemærk ! Du kan indlæse netværkskoden, mens denne meddelelse vises.
Skift <x></x>	Printeren forsøger at indføre papir fra en kilde, som den har registreret som tom.	 Læg papiret i den ønskede størrelse og type i den skuffe, som er angivet i anden linje i displayet. Printeren sletter automatisk meddelelsen og fortsætter udskrivningen. Tryk på Menu for at åbne Jobmenu og annullere det aktuelle job. Se også: Ilægning af papir i en skuffe
Fyld i manuelt	Der er sendt en anmodning til printeren om et job med manuel ilægning. Printeren er klar til indføring af et enkelt ark i den manuelle arkføderåbning.	 Ilæg det ark papir, der er angivet i den anden linje i displayet i den manuelle arkføder eller MP-arkføderen. Tryk på Vælg eller Start for at ignorere anmodningen om manuel ilægning, og udskriv på det papir, der allerede er i en af papirkilderne. Hvis printeren finder en skuffe, der har papiret i den rigtige størrelse og type, føres papiret ind fra den pågældende skuffe. Hvis printeren ikke kan finde en skuffe med den rigtige papirstørrelse og -type, udskrives der på det papir, der ligger i standardpapirkilden. Tryk på Menu for at åbne Jobmenu og annullere det aktuelle job. Se også:
LocalTalk <x></x>	Et LocalTalk-interface er den aktive kommunikationsforbindelse.	

Meddelelse	Denne meddelelse betyder følgende	Det kan du gøre
Menuer deaktiveret	Printermenuerne er deaktiveret. Du kan ikke ændre printerindstillingerne via kontrolpanelet.	Du kan stadig åbne Jobmenu, hvis du vil annullere en job, der udskrives, eller for at vælge et fortroligt job eller et tilbageholdt job, som du vil udskrive. Hvis du har brug for at få adgang til printermenuerne, skal du kontakte netværksadministratoren. Se også: Deaktivering af kontrolpanelets menuer
Netværkskort i brug	En intern printserver (også kaldet en intern netværksadapter eller INA) nulstilles.	Vent på, at meddelelsen slettes.
Netværk <x></x>	Et netværksinterface er den aktive kommunikationsforbindelse.	
Netværk <x>, <y></y></x>	Et netværksinterface er den aktive kommunikationsforbindelse, hvor <x> repræsenterer den aktive kommunikationsforbindelse, og <y> repræsenterer kanalen.</y></x>	
Ingen DRAM installeret	Der er ikke installeret nogen DRAM.	Sluk printeren, installer DRAM, og tænd printeren igen. Se også: <i>Installationsvejledning</i>
Ingen job fundet. Prøv igen?	Det fircifrede personlige id- nummer (PIN-kode), du har indtastet, er ikke tilknyttet noget fortroligt udskriftsjob.	 Tryk på Start for at indtaste en anden PIN-kode. Tryk på Stop for at slette prompten til PIN-koden. Se også: Brug af funktionen til udskrivning og tilbageholdelse af job
Ikke klar	Printeren er ikke klar til at modtage eller behandle data. Der er blevet trykket på Stop for at sætte printeren offline.	Tryk på Start for at gøre printeren klar til at modtage job.
Parallel <x></x>	Et parallelinterface er den aktive kommunikationsforbindelse.	
Udfører selvtest	Printeren kører serien af starttests, som den udfører, når den tændes.	Vent på, at meddelelsen slettes.

Meddelelse	Denne meddelelse betyder følgende	Det kan du gøre
Strømbesparer	Printeren er klar til at modtage og behandle data. Den reducerer sit elforbrug, når den er ledig. Hvis printeren er inaktiv i den tidsperiode, der er angivet i menupunktet Strømbesparer (fabriksindstillingen er 20 minutter), erstatter meddelelsen Strømbesparer meddelelsen Klar.	 Send et job til udskrivning. Tryk på Start for hurtigt at varme printeren op til normal arbejdstemperatur og få vist meddelelsen Klar.
Printerkalibrering	Printeren justerer farvetabellerne for at rette de variationer, der skyldes miljøforhold.	Vent på, at meddelelsen slettes. Se også: Farvemenu
Udskriv job på disk	De job, der blev spoolet til harddisken, før printeren sidst blev slukket, er ikke blevet udskrevet.	 Tryk på Start for at udskrive disse job. Tryk på Retur eller Stop for at slette jobbene fra harddisken uden at udskrive dem.
Udskriver justeringsside	Printeren behandler eller udskriver en testside, som viser justeringsværdierne.	Vent, indtil siden er helt udskrevet.
Udskriver liste m. indhold	Printeren behandler eller udskriver en mappe med alle filer, der er gemt i flashhukommelsen eller på harddisken.	Vent på, at meddelelsen slettes.
Udskriver skrifttypeliste	Printeren behandler eller udskriver en liste over alle tilgængelige skrifttyper for det angivne printersprog.	Vent på, at meddelelsen slettes.
Udskriver jobstat.oversigt	Printeren behandler eller udskriver al jobstatistik, der er gemt på harddisken.	Vent på, at meddelelsen slettes.
Udskriver menuindstillinger	Printeren behandler eller udskriver siden med menuindstillinger.	Vent på, at meddelelsen slettes. Se også: Udskrivning af siden med menuindstillinger
Prog. enginekode	Printeren programmerer ny kode til flashhukommelsen.	Vent på, at meddelelsen slettes. Advarsel! Sluk ikke printeren, mens denne meddelelse vises.
Prog. af kode	Printeren programmerer ny systemkode.	Vent, indtil meddelelsen slettes, og printeren nulstilles. Advarsel! Sluk ikke printeren, mens denne meddelelse vises.
Program. flash	Printeren lagrer ressourcer, f.eks. skrifttyper eller makroer, i flashhukommelsen.	Vent på, at meddelelsen slettes. Advarsel! Sluk ikke printeren, mens denne meddelelse vises.
Meddelelse	Denne meddelelse betyder følgende	Det kan du gøre
--	--	--
Program. disk	Printeren lagrer ressourcer, f.eks. skrifttyper eller makroer, på harddisken.	Vent på, at meddelelsen slettes. Advarsel! Sluk ikke printeren, mens denne meddelelse vises.
Program.sfejl P <x></x>	Det opstod en fejl, da printeren programmerede koden til hukommelsen.	 Ret det problem, der er angivet i den anden linje i displayet: P105 – Der er brugt en netværksfil til at programmere en printer, som ikke anvendes i netværk, eller der er brugt en ikke-netværksfil til at programmere en netværksprinter. P109 – Der er brugt en opdateret fil til at programmere printeren, men oplysningerne passede ikke med den plads, der er tildelt i Master Boot Record. P112 – Filen upddle.fls er brugt til at opdatere DLE-koden på en printer, hvor der er installeret et firmwarekort, men DLE-koden blev ikke fundet på firmwarekortet. P200 – Der er ikke installeret et firmwarekort.
Sætter job i kø og sletter job	Printeren sletter et eller flere tilbageholdte job og sender et eller flere job til udskrivning.	Vent på, at meddelelsen slettes. Se også: Udskrivning og sletning af tilbageholdte job
Sætter job i kø	Printeren sender et eller flere tilbageholdte job til udskrivning.	Vent på, at meddelelsen slettes. Se også: Brug af funktionen til udskrivning og tilbageholdelse af job
Klar	Printeren er klar til at modtage og behandle udskriftsjob.	Send et job til udskrivning.
Klar Hex	Printeren er i tilstanden Hexudskrivning og er klar til at modtage og behandle udskriftsjob.	 Send et job til udskrivning. Alle data, der sendes til printeren, udskrives med hexadecimal- og tegnrepræsentation. Kontrolstrenge udskrives og udføres ikke. Sluk og tænd printeren for at afslutte tilstanden Hexudskrivning og vende tilbage til Klar-status.
Fjern papir fra < <i>den</i> angivne bakke>	Den angivne udskriftsbakke eller de angivne udskriftsbakker er fuld(e).	Fjern stakken af papir fra den eller de angivne bakke(r) for at slette meddelelsen.
Nulstiller vedl.tællerværdi	Printeren nulstiller den tæller, der holder styr på slid på fuseren.	Vent på, at meddelelsen slettes.

Meddelelse	Denne meddelelse betyder følgende	Det kan du gøre
Nulstiller printeren	Printeren nulstilles til de aktuelle standardindstillinger. Eventuelle aktive udskriftsjob annulleres.	Vent på, at meddelelsen slettes.
Gendan tilbageholdt job. Start/Stop?	Printeren er blevet nulstillet eller tændt, og printeren registrerer, at der er gemt udskriftsjob og tilbageholdte job på harddisken.	 Tryk på Start. Alle udskriftsjob og tilbageholdte job på harddisken gendannes i printerhukommelsen. Tryk på Retur eller Stop. Der gendannes ingen udskriftsjob eller tilbageholdte job i printerhukommelsen. Printeren vender tilbage til tilstanden Klar. Se også: Brug af funktionen til udskrivning og tilbageholdelse af job
Genopretter fabriksindstill.	 Printeren genopretter fabriksindstillingerne. Når fabriksindstillingerne er blevet genoprettet: Alle indlæste ressourcer (skrifttyper, makroer, symbolsæt) i printerhukommelsen slettes. Alle menuindstillingerne sættes tilbage til fabriksindstillingerne <i>undtagen</i>: Indstillingen Displaysprog i Opsætningsmenu. Alle indstillingerne i Parallelmenu, Serielmenu, Netværksmenu, USB-menu og Faxmenu. 	Vent på, at meddelelsen slettes.
Gendanner tilbageholdte job xxx/yyy	Printeren gendanner tilbageholdte job fra harddisken. Bemærk! xxx repræsenterer det antal job, der gendannes. yyy repræsenterer det totale antal job, der skal gendannes.	 Vent på, at meddelelsen slettes. Vælg menupunktet Afbryd gendannelse i Jobmenu. Se også: Brug af funktionen til udskrivning og tilbageholdelse af job
Gendanner tilbageholdte job	Printeren gendanner tilbageholdte job fra harddisken.	Vent på, at meddelelsen slettes. Se også: Brug af funktionen til udskrivning og tilbageholdelse af job
Seriel <x></x>	Et serielt interface er den aktive kommunikationsforbindelse.	Vent på, at meddelelsen slettes.
Std.bakke fuld	Standardbakken er fuld.	Fjern stakken af papir i bakken for at slette meddelelsen.

Om printermeddelelser

Meddelelse	Denne meddelelse betyder følgende	Det kan du gøre
Forbrugsstoffer	Mindst én af forbrugsstofferne i printeren kræver eftersyn. Du har f.eks. en tonerkassette, som snart er tom.	Tryk på Menu for at åbne Forbrugsst.menu, og identificer, hvilket forbrugsstof der skal udskiftes. Udskift det relevante forbrugsstof.
Skuffe <x> er tom</x>	Den angivne papirskuffe er tom.	Læg papir i skuffen for at slette meddelelsen. Se også: llægning af papir i en
Sku. <x> snart tom</x>	Den angivne papirskuffe er snart tom.	Læg mere papir i skuffen for at slette meddelelsen. Se også: Ilægning af papir i en skuffe
Skuffe <x> mangler</x>	Den angivne skuffe mangler eller er ikke skubbet helt ind i printeren.	Skub skuffen helt ind i printeren. Se også: Ilægning af papir i en skuffe
Uunderstøttet disk	Printeren registrerer en disk, som ikke understøttes.	 Tryk på Start for at slette meddelelsen. Formater harddisken. Bemærk! Harddiskhandlinger tillades ikke, før harddisken er blevet formateret.
USB <x></x>	Printeren behandler data via den angivne USB-port.	Vent på, at meddelelsen slettes.
Venter	Printeren har modtaget en side med data, der skal udskrives, men venter på en jobslut- eller sideskiftkommando eller yderligere data.	 Tryk på Start for at udskrive indholdet af bufferen. Tryk på Menu for at åbne Jobmenu og annullere det aktuelle job. Se også: Annuller job
1565 Emul-fejl. Isæt emul- option	Den indlæste emulatorversion på firmwarekortet passer ikke til printerens kodeversion. Denne fejl kan opstå, hvis du opdaterer printerfirmwaren eller flytter et firmwarekort fra en printer til en anden.	Printeren sletter automatisk meddelelsen efter 30 sekunder og deaktiverer derefter den indlæste emulator på firmwarekortet. Hent den korrekte indlæste emulatorversion fra Lexmarks websted.
2 <xx> Papirstop</xx>	Printeren har registreret papirstop.	Ryd papirstien. Se også: Afhjælpning af papirstop
30 Coating-rulle mangler	Olie-coating-rullen enten mangler eller er installeret forkert.	Sæt olie-coating-rullen korrekt i for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

Om printermeddelelser

Meddelelse	Denne meddelelse betyder følgende	Det kan du gøre
30 < <i>farve</i> >udskriftsenhed mangler	Én eller flere farveudskriftsenheder enten mangler eller er forkert installeret.	Installer farveudskriftsenhederne korrekt for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
32 Uunderstøt. < <i>farve</i> > kassette	Printeren registrerer en tonerkassette, som ikke understøttes.	Udskift den uunderstøttede tonerkassette.
33 Skuffe <x> Konfig.fejl</x>	Skuffeoptionen til tungt medie kan monteres i en hvilken som helst skuffeplacering, undtagen Skuffe 1.	Fjern skuffen til tungt medie fra den ugyldige placering for at slette meddelelsen.
34 Forkert medie	Printeren har registreret en forkert medietype på listen over kilder.	Placer det ønskede medie i kilden på listen, og tryk på Start.
34 Papiret er for kort	Printeren angiver, at længden på papiret i den kilde, som er angivet i den anden linje i displayet, er for kort til, at de formaterede data kan udskrives.	 Tryk på Start for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Printeren udskriver ikke automatisk den side, som registrerede meddelelsen. Kontroller, at indstillingen Papirstørrelse i Papirmenuen er korrekt i forhold til den størrelse papir, du anvender. Hvis Str. i MP- arkf. er angivet til Universal, skal du kontrollere, om papiret er langt nok til de formaterede data. Tryk på Menu for at åbne Jobmenu og annullere det aktuelle job. Se også: Retningslinjer for medier
35 Gem ressourcer slået. fra - Ikke nok hukommelse	Printeren har ikke hukommelse nok til at aktivere Spar ressourcer. Denne meddelelse angiver, at der er allokeret for meget hukommelse til én eller flere af printerens sammenkædningsbuffere.	 Tryk på Start for at deaktivere Spar ressourcer og fortsætte udskrivningen. Hvis du vil aktivere Spar ressourcer, efter at denne meddelelse er vist, skal du: Kontroller, at linkbufferne er indstillet til Auto, og afslut menuen for at aktivere ændringerne af linkbufferen. Når meddelelsen Klar vises, skal du aktivere Spar ressourcer i Opsætningsmenu. Installer mere hukommelse.

Meddelelse	Denne meddelelse betyder følgende	Det kan du gøre
37 Ikke nok huk. til sortering	Printerhukommelsen (eller harddisken, hvis den er installeret) har ikke tilstrækkelig ledig plads til at sortere udskriftsjobbet.	 Tryk på Start for at udskrive den del af jobbet, der allerede er lagret, og starte sortering af resten af jobbet. Tryk på Menu for at åbne Jobmenu og annullere det aktuelle job. Se også: Annullering af udskriftsiob
37 Ikke nok defrag. hukomm.	Printeren kan ikke defragmentere flashhukommelsen, fordi den printerhukommelse, der bruges til at gemme ikke-slettede flashressourcer, er fuld.	 Slet skrifttyper, makroer og andre data i printerens hukommelse. Installer mere hukommelse i printeren.
37 Ikke nok hukommelse	Printerens hukommelse er fuld og kan ikke fortsætte med at behandle de aktuelle udskriftsjob.	 Tryk på Start for at slette meddelelsen og fortsætte det aktuelle udskriftsjob. Printeren frigør hukommelse ved at slette de job, der har været tilbageholdt i længst tid, og fortsætter med at slette tilbageholdte job, indtil der er tilstrækkelig printerhukommelse til at behandle jobbet. Tryk på Stop for at fjerne meddelelsen uden at slette tilbageholdte job. Det aktuelle job udskrives muligvis ikke korrekt. Tryk på Menu for at åbne Jobmenu og annullere det aktuelle job. Sådan undgås denne fejl i fremtiden: Slet skrifttyper, makroer og andre data i printerens hukommelse. Installer mere hukommelse i printeren. Bemærk! Meddelelserne 37 Ikke nok hukommelse og Tilbageholdte job kan gå tabt vises skiftevis i displayet. Se også: Brug af funktionen til udskrivning og tilbageholdte jobs kan gå tabt; Tilbageholdte job kan ikke gendannes

Meddelelse	Denne meddelelse betyder følgende	Det kan du gøre
38 Hukommelse fuld	Printeren behandler data, men den hukommelse, der bruges til at gemme sider, er fuld.	 Tryk på Start for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen af jobbet. Jobbet udskrives eventuelt ikke korrekt. Tryk på Menu for at åbne Jobmenu og annullere det aktuelle job. Sådan undgås denne fejl i fremtiden: Gør udskriftsjobbet lettere ved at reducere mængden af tekst eller grafik på en side og slette unødvendige indlæste skrifttyper eller makroer. Installer mere hukommelse i printeren. Se også: Annullering af udskriftsjob
39 Siden er for kompleks	Siden udskrives måske ikke korrekt, fordi udskriftsoplysningerne på siden er for komplekse.	 Tryk på Start for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen af jobbet. Jobbet udskrives eventuelt ikke korrekt. Tryk på Menu for at åbne Jobmenu og annullere det aktuelle job. Sådan undgås denne fejl i fremtiden: Reducer sidens kompleksitet ved at reducere mængden af tekst eller grafik på siden og slette unødvendige indlæste skrifttyper eller makroer. Aktiver Sidebeskyttelse i Opsætningsmenuen. Installer mere hukommelse i printeren.
4 <x> Firmwarekort understøttes ikke</x>	Printeren registrerer en firmwareversion, som ikke understøttes, på det installerede firmwarekort.	 Sluk printeren, og tryk derefter og hold Start nede, mens du tænder printeren. Printeren læser koden på systemkortet og springer over koden på firmwarekortet. Fjern firmwarekortet. Se også: Installationsveiledning
40 Str. i skuffe <x> Reg.fejl</x>	Højkapacitets arkføderen registrerer en fejl i størrelsesregistreringsfunktionen	 Sluk printeren, og kontroller, at kablerne til højkapacitets arkføderen er korrekt installeret. Få højkapacitets arkføderens størrelsesregistrering kontrolleret af en servicetekniker.

Meddelelse	Denne meddelelse betyder følgende	Det kan du gøre
41 Åbn bakke 1 Udskriftsskuffe	Printeren vil sende papir til udskriftsskuffen Bakke 1, men skuffen er lukket.	 Åbn Bakke 1 for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Tryk på Start for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Papiret dirigeres til standardbakken.
51 Defekt flash	Printeren registrerer en defekt flashhukommelse.	Tryk på Start for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Du skal installere forskellige flashhukommelser, før du kan hente ressourcer til flash.
52 Flash fuld	Der er ikke tilstrækkelig ledig plads i flashhukommelsen til at gemme de data, du forsøger at indlæse.	 Tryk på Start for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Indlæste skrifttyper og makroer, der ikke tidligere er gemt i flashhukommelsen, slettes. Slet skrifttyper, makroer og andre data, der er gemt i flashhukommelsen. Installer flashhukommelse med større lagerkapacitet.
53 Uformateret flash	Printeren registrerer uformateret flashhukommelse.	 Tryk på Start for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Du skal formatere flashhukommelsen, før du kan gemme ressourcer i den. Hvis fejlmeddelelsen fortsætter, kan flashhukommelsen være defekt og kræver udskiftning.
54 Fejl på serielport <x></x>	Printeren har registreret en fejl i et serielt interface på serielporten.	 Kontroller, at serieltilslutningen er korrekt indstillet, og at du bruger det korrekte kabel. Tryk på Start for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Jobbet udskrives eventuelt ikke korrekt. Tryk på Menu for at åbne Jobmenu og nulstille printeren.
54 Netværk <x>softwarefejl 54 Std.netværk softwarefejl</x>	Printeren kan ikke oprette kommunikation med en installeret netværksport.	 Tryk på Start for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Jobbet udskrives eventuelt ikke korrekt. Programmerer ny firmware til netværksinterfacet via parallelporten. Tryk på Menu for at åbne Jobmenu og nulstille printeren.

Meddelelse	Denne meddelelse betyder følgende	Det kan du gøre
54 Std. par. ENA- forbindelse afb. 54 Par. <x>ENA- forbindelse afb.</x>	Printeren har mistet forbindelsen til en ekstern printserver (også kaldet en ekstern netværksadapter eller ENA).	 Kontroller, at det kabel, der går fra ENA til printeren, sidder korrekt. Sluk og tænd printeren for at nulstille den. Tryk på Start for at slette meddelelsen. Eventuelle referencer til ENA slettes, og derefter nulstilles printeren.
56 Serielport <x> deaktiveret 56 Standardseriel deaktiveret</x>	Data er blevet sendt til printeren via en serielport, men serielporten er deaktiveret.	 Tryk på Start for at slette meddelelsen. Printeren sletter eventuelle data, der er modtaget via serielporten. Kontroller, at menupunktet Serielbuffer i Serielmenu ikke er deaktiveret.
56 Parallelport <x>deaktiv. 56 Std.parallelport deaktiv.</x>	Data er blevet sendt til printeren via en parallelport, men parallelporten er deaktiveret.	 Tryk på Start for at slette meddelelsen. Printeren sletter eventuelle data, der er modtaget via parallelporten. Kontroller, at menupunktet Parallelbuffer i Parallelmenu ikke er deaktiveret.
56 USB-port <x> deaktiveret 56 Std. USB-port deaktiveret</x>	Data er blevet sendt til printeren via en USB-port, men USB- porten er deaktiveret.	 Tryk på Start for at slette meddelelsen. Printeren sletter eventuelle data, der er modtaget via USB-porten. Kontroller, at menupunktet USB- buffer i USB-menu ikke er deaktiveret.
57 Konfigurationsændring	Printeren kan ikke gendanne job fra disken, da printerskufferne eller arkføderne er blevet ændret.	Tryk på Start for at slette meddelelsen. Nogle af de udskriftsjob og tilbageholdte job, der er gemt på disken gendannes ikke.
58 Input-konfig.fejl	Der er monteret for mange skuffer med ens bakker på printeren.	Sluk printeren, og tag stikket ud. Fjern de ekstra skuffer, eller konfigurer den option, der forårsager fejlen, igen. Sæt stikket i printeren igen, og tænd den. Bemærk! Hvis du vil forhindre elektrisk overbelastning, skal du tilslutte printeren til en jordforbundet stikkontakt på et ikke-GFI-kredsløb (ground fault interrupter). Se også: <i>Installationsvejledning</i>

Meddelelse	Denne meddelelse betyder følgende	Det kan du gøre
58 For mange bakker tilsluttet	 Der er monteret for mange udskriftsbakker. Der er monteret en konfiguration af udskriftsbakker, som ikke understøttes. 	Sluk printeren, og tag stikket ud. Fjern den eller de ekstra udskriftsoptioner. Sæt stikket i printeren igen, og tænd den. Bemærk! Hvis du vil forhindre elektrisk overbelastning, skal du tilslutte printeren til en jordforbundet stikkontakt på et ikke-GFI-kredsløb (ground fault interrupter). Se også: <i>Installationsveiledning</i>
58 For mange harddiske installeret	Der er installeret for mange harddiske på printeren. Printeren understøtter kun én harddisk ad gangen.	Sluk printeren, og tag stikket ud. Fjern de overskydende harddiske fra printeren. Sæt stikket i printeren igen, og tænd den. Bemærk! Hvis du vil forhindre elektrisk overbelastning, skal du tilslutte printeren til en jordforbundet stikkontakt på et ikke-GFI-kredsløb (ground fault interrupter).
58 For mange flashoptioner	Der er installeret for mange flashhukommelsesoptioner på printeren.	Sluk printeren, og tag stikket ud. Fjern den overskydende flashhukommelse. Sæt stikket i printeren igen, og tænd den. Bemærk! Hvis du vil forhindre elektrisk overbelastning, skal du tilslutte printeren til en jordforbundet stikkontakt på et ikke-GFI-kredsløb (ground fault interrupter).
58 For mange skuf. tilsluttet	Der er monteret for mange skuffer med ens skuffer.	Sluk printeren, og tag stikket ud. Fjern de ekstra skuffer. Sæt stikket i printeren igen, og tænd den. Bemærk! Hvis du vil forhindre elektrisk overbelastning, skal du tilslutte printeren til en jordforbundet stikkontakt på et ikke-GFI-kredsløb (ground fault interrupter).
61 Defekt disk	Printeren har registreret, at harddisken er defekt.	 Tryk på Start for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Installer en anden harddisk, før du udfører handlinger, der kræver en sådan. Se også: Installationsvejledning

Meddelelse	Denne meddelelse betyder følgende	Det kan du gøre
62 Disk er fuld	Der er ikke nok hukommelse på harddisken til at gemme de data, der er sendt til printeren.	 Tryk på Start for at slette meddelelsen og fortsætte behandlingen. Eventuelle oplysninger, der ikke tidligere er gemt på harddisken, slettes. Slet skrifttyper, makroer og andre data, der er gemt på harddisken.
63 Uformateret disk	Printeren registrerer en uformateret harddisk.	 Tryk på Start for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Formater disken, før du udfører diskhandlinger. Hvis du vil formatere disken, skal du vælge Formater disk i Testmenu. Hvis fejlmeddelelsen fortsætter, kan harddisken være defekt og kræver udskiftning. Installer en ny harddisk, og formater den.
64 Diskformat underst. ikke	Printeren registrerer et diskformat, som ikke understøttes.	 Tryk på Start for at slette meddelelsen. Formater harddisken. Bemærk! Harddiskhandlinger tillades ikke, før harddisken er blevet formateret.
80 Bælte opbrugt	Overførselsbæltet er opbrugt.	Udskift overførselsbæltet. Se også: Udskiftning af overførselsbæltet
80 Bælte Snart opbrugt	Overførselsbæltet er ved at være opbrugt. Hvis du ikke har et overførselsbælte, skal du bestille et nu. Du kan udskrive ca. 500 sider, før meddelelsen 80 Bælte opbrugt vises.	Tryk på Start for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Meddelelsen Forbrugsstoffer vises, indtil du udskifter overførselsbæltet. Se også: Udskiftning af overførselsbæltet
80 Fuser/bælte opbrugt	Overførselsbæltet og fuserenheden er opbrugt.	Udskift overførselsbæltet og fuserenheden. Se også: Udskiftning af overførselsbæltet; Udskiftning af fuserenheden

Meddelelse	Denne meddelelse betyder følgende	Det kan du gøre
80 Fuser/bælte Snart opbrugt	Overførselsbæltet og fuserenheden er ved at være opbrugt. Hvis du ikke har et nyt overførselsbælte og en ny fuserenhed, skal du bestille dem nu. Du kan udskrive ca. 500 sider, før meddelelsen 80 Bælte/ fuser opbrugt vises.	Tryk på Start for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Meddelelsen Forbrugsstoffer vises, indtil du udskifter overførselsbæltet og fuserenheden. Se også: Udskiftning af overførselsbæltet ; Udskiftning af fuserenheden
80 Fuserenhed opbrugt	Fuserenheden har nået slutningen af sin levetid.	Udskift fuserenheden. Se også: Udskiftning af fuserenheden
80 Fuserenhed Snart opbrugt	Fuserenheden er ved at være opbrugt. Hvis du ikke har en ny fuserenhed, skal du bestille en nu. Du kan udskrive ca. 500 sider, før meddelelsen 80 Fuser opbrugt vises.	Tryk på Start for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Meddelelsen Forbrugsstoffer vises, indtil du udskifter fuserenheden. Se også: Udskiftning af fuserenheden
81 Enginekode CRC- fejl	Mikrokoden i flashkkodemodul fejlede et systemcheck.	Tryk på Start for at slette meddelelsen og slette koden. Overfør mikrokodedataene fra værtscomputeren igen.
84 Alle fotofremk. opbrugt	Alle fotofremkaldere er opbrugt.	 Udskift alle fotofremkalderne. Kontroller, at du også installerer den nye fusercoating-rulle, der leveres i alle fotofremkaldersæt. Hvis udskriftskvaliteten stadig er acceptabel, og du ikke vil udskifte fotofremkalderne endnu, skal du trykke på Start for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivning.
84 Sort fotofremk. opbrugt	Den sorte fotofremkalder er opbrugt.	 Udskift den sorte fotofremkalder. Kontroller, at du også installerer den nye fusercoating-rulle, der leveres i sættet til den sorte fotofremkalder. Hvis udskriftskvaliteten stadig er acceptabel, og du ikke vil udskifte fotofremkalderen endnu, skal du trykke på Start for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivning.

Meddelelse	Denne meddelelse betyder følgende	Det kan du gøre
84 Sort fotofremk. snart opbrugt	Den sorte fotofremkalder er næsten opbrugt. Hvis du ikke har et nyt sort fotofremkaldersæt, skal du bestille et nu. Du kan udskrive ca. 100 sider, før meddelelsen 84 Sort fotofremk. opbrugt vises.	Tryk på Start for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Meddelelsen Forbrugsstoffer vises, indtil du udskifter fotofremkalderen.
84 <farve> fotofremk. unormal</farve>	Printeren har registreret en unormal fotofremkalder.	Sæt en ny fotofremkalder i for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
84 Farvefotofremk. opbrugt	Farvefotofremkalderne er opbrugt.	 Udskift fotofremkalderne. Udskift alle tre (Cyan, Magenta og Gul) samtidigt. Hvis udskriftskvaliteten stadig er acceptabel, og du ikke vil udskifte fotofremkalderne endnu, skal du trykke på Start for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivning.
84 Farvefotofremk. snart opbrugt	Farvefotofremkalderne er næsten opbrugt. Hvis du ikke har et farvefotofremkaldersæt, skal du bestille et nu. Du kan udskrive ca. 100 sider, før meddelelsen 84 Farvefotofremk. opbrugt vises.	Tryk på Start for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Meddelelsen Forbrugsstoffer vises, indtil du udskifter fotofremkalderne. Bemærk! Fotofremkalderne Cyan, Magenta og Gul er i én pakke. Du kan ikke bestille dem separat.
85 Coating-rulle opbrugt	Olie-coating-rullen er opbrugt.	 Udskift olie-coating-rullen. Hvis udskriftskvaliteten stadig er acceptabel, og du ikke vil udskifte olie-coating-rullen endnu, skal du trykke på Start for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivning.
85 Coating-rulle Snart opbrugt	Olie-coating-rullen er snart opbrugt. Hvis du ikke har en ny olie-coating-rulle, skal du bestille en nu. Du kan udskrive ca. 500 sider, før meddelelsen 85 Coating-rulle opbrugt vises.	Tryk på Start for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Meddelelsen Forbrugsstoffer vises, indtil du udskifter olie-coating-rullen.
86 Unormal coating-rulle	Printeren har registreret en unormal coating-rulle.	Sæt en god coating-rulle i for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

Meddelelse	Denne meddelelse betyder følgende	Det kan du gøre
88 <farve> toner tom</farve>	Printeren arbejder ikke længere, fordi den angivne tonerkassette er tom. Du kan ikke udskrive, før du udskifter den angivne tonerkassette.	Installer en ny tonerkassette.
88 <farve> toner snart tom</farve>	Printeren har registreret, at toneren i den angivne kasstte snart er opbrugt. Hvis du ikke har den angivne tonerkassette, skal du bestille den nu. Du kan udskrive ca. 250 sider mere, før tonerkassetten løber tør.	 Udskift den angivne tonerkassette. Tryk på Start for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Meddelelsen Forbrugsstoffer vises, indtil du udskifter den angivne tonerkassette.
900– 999 Servicemeddelelse <>	Meddelelserne 900-999 angår printerproblemer, der kan nødvendiggøre service.	Sluk printeren, og kontroller alle kabeltilslutninger. Tænd printeren igen. Tilkald service, oplys meddelelsens nummer, og beskriv problemet, hvis servicemeddelelsen vises igen. Se også: Opkald til kundeservice



Ved omhyggeligt at udvælge udskriftsmedie og ilægge det korrekt burde du kunne undgå de fleste papirstop. Følg trinene i dette afsnit, hvis der opstår papirstop.

Hvis du vil slette meddelelser om papirstop, skal du rydde området for fastklemt papir og derefter trykke på **Start** for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Printeren udskriver et nyt eksemplar af den fastklemte side, hvis Genopret v. stop er indstillet til Aktiveret eller Auto. Indstillingen Auto garanterer dog ikke, at siden udskrives.

Oplysninger om afhjælpning af papirstop i finisheren og få adgang til områder med papirstop findes i brugerhåndbogen til finisheren.

Identifikation af områder med papirstop

Se i diagrammet nedenfor, hvis du vil finde den sti, papiret følger gennem printeren, optionerne og de områder, hvor der kan opstå papirstop. Stien varierer afhængigt af papirkilden og udskriftsbakken.

Klik på en meddelelse nedenfor for at få yderligere oplysninger.



200<x>fastklemte sider (Kontr. område A-F, T1-5, MPF)

Denne meddelelse identificerer de områder (A–F, MP-arkføderen eller S1–S5), du skal kontrollere for at fjerne papiret eller slette meddelelsen. Displayet skifter mellem 200 papirstop <x> fastklemte sider Og Kontr. område A-F., T1-5, MPF:

Meddelelse om papirstop	Meddelelse om papirstop
Kontr. område A,B	Kontr. område F
Kontr. område C	Kont MP-arkføder
Kontr. område D	Kontr. T1-T4
Kontr. område E	Kontr. T5

Bemærk! Hvis der er papirstop, når du tænder printeren, er den anden linje af meddelelsen 200 Papirstop tom. Meddelelsen slettes først, når alt papir er fjernet fra papirstien.

Kontr. område A,B

Denne meddelelse angiver, at der er opstået papirstop i overførselsbælte-, fuserenheds- eller udskriftsrulleområdet. Sådan afhjælpes papirstop i område A–B:

1 Følg trinene for at åbne topdækslet.

Bemærk! Hvis du har brug for vejledning i, hvordan du åbner topdækslet, skal du se Åbning af topdækslet..



Advarsel! Rør aldrig ved fotofremkaldertromlen på undersiden af tonerkassetten.

Bemærk! Papiret kan være dækket af toner, som ikke er brændt, hvilket kan tilsmudse tøj.

2 Fjern alt papiret på overførselsbæltet.

Hvis papirkilden var MP-arkføderen, skal du kontrollere området mellem MP-arkføderen og overførselsbæltet.



Advarsel! Anvend ikke spidse genstande til at fjerne papiret med. Dette kan forårsage permanent skade på overførselsbæltet.

3 Kontroller fuserenhedsområdet og topdækslet for at se, om der er flere papirstop.

Hvis der ikke er papirstop i fuserenhedsområdet eller topdækslet, skal du lukke topdækslet og frontpanelet og derefter trykke på **Start**. Hvis der stadig er papirstop, skal du fortsætte med trin 4.

Bemærk! Hvis du har brug for vejledning i, hvordan du lukker topdækslet, skal du se Lukning af topdækslet.

4 Løft fuserenhedens udløserhåndtag til trykpåvirkning.



5 Træk langsomt papiret ud af fuserenheden mod printerens inderside.



6 Drej fuserenhedens udløserhåndtag til trykpåvirkning ned.



Bemærk! Topdækslet lukkes ikke, før håndtaget er nede.

7 Kontroller, om der er flere papirstop i topdækslet.

Hvis der ikke er papirstop i topdækslet, skal du lukke topdækslet og frontpanelet. Hvis der stadig er papirstop, skal du fortsætte med trin 8.

8 Fjern årsagen til papirstop fra topdækslet.



- 9 Luk topdækslet og frontpanelet.
- **10** Åbn panelet til afhjælpning af papirstop på printerens højre side.



11 Fjern alt papir inden i printeren.



12 Luk panelet til afhjælpning af papirstop.

Hvis du vil forhindre flere papirstop, skal du kontrollere, at begge sider af panelet er lukket.



13 Tryk på Start.

Kontr. område C

Papirstop, der fremkalder meddelelsen Kontr. område C, kræver, at du åbner panelet til afhjælpning af papirstop i dupleksenheden. Hvis du udskriver på småt papir, er det ikke sikkert, at følgende trin afhjælper papirstoppet. Se Fjernelse af små papirstørrelser fra dupleksenheden.

1 Åbn panelet til afhjælpning af papirstop i dupleksenheden på printerens højre side.



2 Fjern årsagen til papirstoppet.



3 Tryk på Start.

Hvis meddelelsen om papirstop bliver ved med at stå i displayet, skal du kontrollere, at der ikke sidder mere papir i papirstien og fjerne det fra papirstien.

Kontr. område D

Denne meddelelse angiver, at der er papirstop i området til dupleksenheden. Sådan afhjælpes papirstop i område D:

1 Åbn panelet til afhjælpning af papirstop i dupleksenheden på printerens højre side.



2 Træk forsigtigt dupleksenheden ud.



3 Drej papirfremføringshjulet mod uret.

Hvis papiret kommer ud af dupleksenheden, skal du fjerne årsagen til papirstoppet og gå til trin 7. Hvis papiret ikke kommer ud, skal du gå til trin 4.



4 Åbn dupleksenhedens dæksler.



5 Fjern årsagen til papirstoppet.



6 Luk dupleksenhedens dæksler.



7 Skub dupleksenheden, indtil den stopper.



8 Luk det panelet til afhjælpning af papirstop.



9 Tryk på Start.

Hvis meddelelsen om papirstop bliver ved med at stå i displayet, skal du kontrollere, at der ikke sidder mere papir i papirstien og fjerne det fra papirstien.

Fjernelse af små papirstørrelser fra dupleksenheden

Hvis du udskriver på begge sider af A5-papir eller andre små papirstørrelser, skal du muligvis fjerne dupleksenheden delvist for at afhjælpe papirstop.

1 Sluk printeren.



2 Åbn dupleksenhedens panel.



3 Løsn de to viste skruer.



4 Træk dupleksenheden så langt ud, at du kan se dupleksenhedsåbningen.



5 Fjern årsagen til papirstoppet i dupleksenhedsåbningen.



6 Skub dupleksenheden ind.



- 7 Juster fingerskruerne på dupleksenheden med hullerne på printeren.
- 8 Stram fingerskruerne for at fastgøre dupleksenheden.
- 9 Luk panelet til dupleksenheden.



Kontr. område E

Denne meddelelse angiver, at der er opstået papirstop i papirstien for den øverste, midterste eller nederste skuffeoption.

Bemærk! Hvis du har en højkapacitets arkføder, skal du trække arkføderen væk fra printeren.

1 Åbn panelet til afhjælpning af papirstop på den øverste skuffeoption.



2 Fjern årsagen til papirstoppet.



- **3** Luk panelet til afhjælpning af papirstop.
- 4 Gentag disse trin i tilfælde af papirstop i midterste og nederste skuffe.
- **5** Tryk på **Start**. Hvis meddelelsen om papirstop bliver ved med at stå i displayet, skal du kontrollere, at der ikke sidder mere papir i papirstien og fjerne det fra papirstien.

Kontr. område F

1 Træk højkapacitets arkføderen væk fra printeren.



2 Åbn panelet til afhjælpning af papirstop på den øverste skuffeoption.



3 Fjern årsagen til papirstoppene.



- 4 Luk panelet til afhjælpning af papirstop.
- 5 Skub højkapacitets arkføderen, indtil arkføderen låses fast til monteringsrammen.
 Når arkføderen er i den korrekte position, hører du et *klik*.



6 Tryk på Start.

Hvis meddelelsen om papirstop bliver ved med at stå i displayet, skal du kontrollere, at der ikke sidder mere papir i papirstien og fjerne det fra papirstien.

240 Papirstop Kontr. MP-arkføder

1 Træk langsomt det fastklemte papir lige ud af MP-arkføderen, bortset fra ved ilægning af bannerpapir (11,69 x 36"). Afhjælp kun bannerpapirstop i indføringsretningen.

Hvis du ikke kan få papiret ud, skal du gå til trin 2.



- 2 Åbn topdækslet.
- 3 Fjern papiret på overførselsbæltet.
 - Advarsel! Rør ikke ved, tab ikke noget på og anbring ikke noget på overførselsbæltet. Hvis du rører ved overfladen på overførselsbæltet eller placerer objekter på det, kan det blive beskadiget.



Overførselsbælte

- 4 Luk topdækslet.
- 5 Tryk på Start.

24<x> Papirstop Kontr. skuffe <x>

Papirstop i følgende fem områder resulterer i meddelelsen 24<x> Papirstop, hvor x er nummeret på den skuffe, hvor der er opstået papirstop. Meddelelserne 241-244 om papirstop angiver, at der er opstået papirstop i én af papirskufferne. Meddelelsen 249 Papirstop Kontr. skuffe <x> angiver, at der er opstået papirstop i højkapacitets arkføderen. Se Identifikation af områder med papirstop for at få oplysninger om skuffenummerering.

241-244 Papirstop

1 Træk den skuffe ud, der er angivet i displayet.



2 Fjern krøllet eller rynket papir.



3 Skub ned på det resterende papir i skuffen, indtil bundpladen *klikker* på plads.



4 Luk skuffen.



5 Tryk på Start.

Hvis meddelelsen om papirstop bliver ved med at stå i displayet, skal du kontrollere, at der ikke sidder mere papir i papirstien og fjerne det fra papirstien.

249 Papirstop Kontr. skuffe <x>

Meddelelsen 249 Papirstop Kontr. skuffe <x> angiver, at der er opstået papirstop i højkapacitets arkføderen.

Bemærk! Hvis du har en printerstandsoption, identificeres højkapacitets arkføderen som skuffe 3.

1 Åbn topdækslet.



2 Fjern årsagen til papirstoppet.



3 Luk topdækslet.



4 Tryk på Start.



Angivelse af status for forbrugsstoffer

Udskriv siden med menuindstillinger for at kontrollere status for printerens forbrugsstoffer. Se **Udskrivning af siden med menuindstillinger** for at få yderligere oplysninger.

Der udskrives en eller to sider, afhængigt af antallet af menuindstillinger. Se efter "Forbrugsst.menu" på siden. Hver del angiver procentdelen for den resterende levetid.

Du kan også kontrollere status for printerens forbrugsstoffer ved hjælp af kontrolpanelet.

- 1 Tryk på Menu, indtil du ser Forbrugsst.menu.
- 2 Tryk på Vælg.
- 3 Tryk på Menu, indtil du ser Forbrugsst. levetid.
- 4 Tryk på Vælg.
- 5 Tryk på **Menu** for at rulle gennem printerens forbrugsstoffer.
Besparelse på forbrugsstoffer

En række indstillinger i programmet eller i displayet giver dig mulighed for at spare toner og papir:

Forbrugsstof	Indstilling	Det gør denne indstilling	Hvis du vil have yderligere oplysninger, skal du se
Toner	Tonersværtn.gr. i Farvemenu	Giver dig mulighed for at justere den mængde toner, der brændes fast på papiret. Værdierne går fra 1 (lyseste indstilling) til 5 (mørkeste indstilling).	Tonersværtn.gr.
Papir og specialmedier	Udskr. fl. sider i menuen Finishing	Udskriver to eller flere sidebilleder på den ene side af papiret.	Udskr. fl. sider
		Værdierne for Udskr. fl. sider er 2 uddelingskopier, 3 uddelingskopier, 4 uddelingskopier, 6 uddelingskopier, 9 uddelingskopier, 12 uddelingskopier og 16 uddelingskopier.	
		Sammen med dupleksindstillingen giver Udskr. fl. sider dig mulighed for at udskrive op til 32 sider på ét ark papir (16 billeder på forsiden og 16 på bagsiden).	
	Duplex i menuen Finishing	Tilgængelig, når du har monteret en dupleksenhedsoption.	Duplex
Papir og specialmedier	Brug programmet eller printerdriveren til at sende en kontroludskrift. Brug Tilbageholdte job i Jobmenu for at åbne kontroludskriftsjobbet.	Giver dig mulighed for at kontrollere den første kopi af et job bestående af flere kopier for at sikre, at udskriften er tilfredsstillende, før du udskriver de andre kopier. Hvis jobbet ikke er tilfredsstillende, kan du annullere jobbet.	Kontrol af udskrivning Annullering af udskriftsjob Brug af funktionen til udskrivning og tilbageholdelse af job

Bestilling af forbrugsstoffer

I USA eller Canada skal du ringe til 1-800-438-2468 for at få oplysninger om autoriserede Lexmarkforhandlere i dit område. I andre lande/områder skal du kontakte det sted, hvor du har købt printeren.

Du kan også besøge Lexmarks onlineforretning på www.lexmark.com, hvis du vil bestille forbrugsstoffer.

Hvis du udskifter vedligeholdelsesdele efter behov, bevares printerens maksimale ydeevne, udskriftskvaliteten optimeres, og udskrivningsproblemer undgås.

Bestilling af en fuserenhed

Når meddelelsen **80 Fuserenhed Snart opbrugt** vises i displayet, skal du bestille en ny fuserenhed.

Brug varenr. 56P9900 for at bestille en fuserenhed til en 120 V-printer. Brug varenr. 56P9901 for at bestille en fuserenhed til en 230 V-printer.

Bestilling af en olie-coating-rulle

Når meddelelsen 85 Coating-rulle Snart opbrugt vises i displayet, skal du bestille en ny oliecoating-rulle.

Brug varenr. 12N0774 for at bestille en ny olie-coating-rulle.

Bestilling af et overførselsbælte

Når meddelelsen 80 Bælte Snart opbrugt vises i displayet, skal du bestille et nyt overførselsbælte.

Brug varenr. 56P9903 for at bestille et overførselsbælte.

Bestilling af tonerkassetter

Når meddelelsen 88 <farve> toner snart tom vises i displayet, skal du bestille en ny tonerkassette. Du kan fortsætte udskrivning af et par hundrede sider, efter at meddelelsen 88 <farve> toner snart tom vises, indtil udskriften falmer eller ikke længere udskriver tilfredsstillende, eller indtil meddelelsen 88 <farve> toner tom vises, hvorefter du skal udskifte tonerkassetten for at forsætte udskrivning. Bestil den korrekte tonerkassette:

Varenummer	Tonerkassette	Omtrentlig ydelse	Omtrentlig dækning
12N0771	Sort tonerkassette	14.000 sider	5%
12N0770	Gul tonerkassette		
12N0768	Cyan tonerkassette		
12N0769	Magenta tonerkassette		

Udskiftning af forbrugsstoffer

Der beregnes og lagres oplysninger om antallet af udskrevne billeder. Når optællingen for en enhed nærmer sig det tidspunkt, hvor den skal udskiftes, vises meddelelsen FORBRUGSSTOFFER i anden linje i displayet for at gøre dig opmærksom på, at der er forbrugsstoffer, der skal udskiftes.

Åbn **Forbrugsst.menu** for at se, hvilke forbrugsstoffer der skal udskiftes. Udskiftning af disse dele sikrer den bedste printerydelse og forhindrer problemer med udskriftskvaliteten og papirfødningen som følge af slidte dele.



Printertælleren holder styr på tonerkassetter, fotofremkaldere, fuserrenser, fuserenheden og overførselsbæltet. Den sender meddelelsen Lav, Tom, Snart opbrugt eller Opbrugt i displayet, når ét af disse forbrugsstoffer er opbrugt eller ved at være opbrugt. Hvis du ikke har det rigtige forbrugsstof, skal du bestille det, når meddelelsen Lav, Tom, Snart opbrugt vises.

Tryk på **Start** for at slette meddelelsen. Statusmeddelelsen **FORBRUGSSTOFFER** vises på den anden linje i displayet for at minde dig om, at du skal se efter forbrugsstofferne. Tryk på **Menu** for at åbne Forbrugsst.menu og hurtigt finde det forbrugsstof, der skal udskiftes.

Printeren viser fortsat statusmeddelelsen **FORBRUGSSTOFFER**, indtil du udskifter de påkrævede forbrugsstoffer.

Vedligeholdelse

Når statusmeddelelsen FORBRUGSSTOFFER er blevet vist, fortsætter printeren med at overvåge de nødvendige forbrugsstoffer, indtil de er opbrugte. Printeren viser Lav, Tom, Snart opbrugt eller Opbrugt.

Nogle forbrugsstofdele tillader ikke, at printeren fungerer, når delen er opbrugt, for at forhindre beskadigelse af printeren eller dens komponenter. Hvis dette sker, *skal du installere de relevante nye forbrugsstoffer, inden du kan fortsætte udskrivningen*.

Hvis du skal bestille forbrugsstoffer til finisheren (hæfteklammer), skal du se i brugerhåndbogen til finisheren.

Opbevaring af forbrugsstoffer

Opbevar forbrugsstoffer i originalemballagen, indtil de skal installeres.

Opbevar ikke forbrugsstoffer i:

- Ved temperaturer højere end 43° C
- I et miljø med ekstrem fugtighed eller ekstreme temperaturer
- Direkte sollys
- På steder med meget støv
- I en bil i længere perioder
- I et miljø, hvor der findes ætsende luftarter
- I et miljø med saltmættet luft

Genbrug af anvendte forbrugsstoffer

Lexmarks Operation ReSourceSM er et verdensomspændende genbrugsprogram, som du kan deltage i, uden at det koster dig noget.



Pak den brugte tonerkassette i emballagen til den nye tonerkassette. Følg vejledningen på kassen, og send den brugte tonerkassette tilbage til Lexmark.

Du kan også genbruge nogle hardwareerstatningsdele, f.eks. overførselsbæltet og fuserenheden.

Hvis der ikke er en forudbetalt leveringsmærkat tilgængelig i dit land/område, skal du kontakte det sted, hvor du købte printeren for at få yderligere oplysninger om genbrugsprojektet.

Advarsel! Lexmark anbefaler ikke genopfyldning af brugte tonerkassetter eller køb af genopfyldte kassetter fra en tredjepart. Udskriftskvaliteten og printerens pålidelighed kan i så fald ikke garanteres. Printergarantien dækker ikke skader, der er opstået ved brug af genopfyldte tonerkassetter.

Udskiftning af fotofremkalder

Printeren overvåger fotofremkaldernes levetid. Når en fotofremkalder er ved at være opbrugt, viser printeren 84 sort fotofremk. opbrugt eller 84 Farvefotofremk. opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er tid at udskifte en eller flere specificerede fotofremkaldere. Hvis du vil opnå den bedste udskriftskvalitet, skal du udskifte fuserenheden, når printeren viser 84 sort fotofremk. snart opbrugt eller 84 Farvefotofremk. snart opbrugt.

Tryk på **Start** for at slette meddelelsen. Meddelelsen **Forbrugsstoffer** vises i den anden linje i displayet for at minde dig om, at du skal holde øje med forbrugsstofferne. Du kan åbne **Forbrugsst.menu** for at se, hvilken fotofremkalder der er ved at være opbrugt.

Printeren viser fortsat meddelelsen Forbrugsstoffer, indtil du udskifter fotofremkalderen, eller indtil den er opbrugt.

Hvis du vil udskifte en fotofremkalder, skal du følge nedenstående trin eller det vejledningsark, der blev leveret sammen med fotofremkalderen.

Afmontering af fotofremkalder

Bemærk! Hvis du har brug for vejledning i, hvordan du åbner topdækslet, skal du se Åbning af topdækslet.

1 Følg trinene for at åbne topdækslet.



Bemærk! Den overskydende toner på fotofremkalderne kan tilsmudse tøjet. Du må ikke rengøre tøj, der er tilsmudset med toner, i varmt vand, da dette får toneren til at hæfte på tøjet permanent. Brug koldt vand til at fjerne toneren.

2 Træk spildtonerarmen væk fra fotofremkalderen.



3 Brug tappen til at trække fotofremkalderen ca. halvvejs ud af printeren.

Du skal til at begynde med bruge en del kræfter på at trække fotofremkalderen forbi låsefjederen.



4 Tag fat i håndtaget på fotofremkalderen, og bliv ved med at trække fotofremkalderen ud.

Installation af fotofremkalder

Bemærk! Printeren har fire farvekodede fotofremkaldere. Hver fotofremkalder har sin egen farvekodede plads.

1 Tag den nye fotofremkalder ud af emballagen.



Bemærk! Fotofremkalderen har et dæksel over den grønne fremkalderfilm. Fjern ikke dækslet, før du begynder at installere fotofremkalderen i trin 4.

2 Fjern tapen fra fotofremkalderen og dækslet til fotofremkalderen.



Bemærk! Fotofremkalderne er farvejusteret i forhold til en bestemt tonerfarve, og skal placeres i den angivne plads i printeren.

3 Juster fotofremkalderen med åbningen under den tilsvarende farvemærkat.



4 Skub fotofremkalderen ned i printeren, indtil den er korrekt placeret, samtidig med at du holder fotofremkalderen med venstre hånd, og dækslet til fotofremkalderen med højre.

Mens fotofremkalderne glider på plads, skal du skubbe dækslet til fotofremkalderen af.



5 Skub spildtonerarmen, indtil den tilsluttes til fotofremkalderen og klikker på plads.



- 6 Gentag trin 2 til 5 for at installere yderligere fotofremkaldere.
- **FORSIGTIG:** Før du lukker topdækslet, skal du kontrollere, at der ikke står andre i nærheden af printeren, og at dine eller andre personers hænder, tøj eller andre objekter ikke er placeret under dækslet.
- 7 Luk topdækslet og frontpanelet.
 - Bemærk! Hvis du har brug for vejledning i, hvordan du lukker topdækslet, skal du se Lukning af topdækslet.

Klik på én af følgende overskrifter for at få vejledning i, hvordan du udskifter andre forbrugsstoffer:

Afmontering af dupleksenheden

Udskiftning af overførselsbæltet

Udskiftning af fuserenheden

Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuserenhed opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste udskriftskvalitet, skal du udskifte fuserenheden, når printeren viser 80 Fuserenhed Snart opbrugt.

Vedligeholdelse

Tryk på **Start** for at slette meddelelsen. Meddelelsen **Forbrugsstoffer** vises i den anden linje i displayet for at minde dig om, at du skal holde øje med forbrugsstofferne. Du kan åbne **Forbrugsst.menu** for at få vist meddelelserne **80 Fuserenhed** opbrugt og **80 Fuserenhed Snart** opbrugt.

Printeren viser fortsat meddelelsen **Forbrugsstoffer**, indtil du udskifter fuserenheden. Hvis du vil udskifte fuserenheden, skal du følge nedenstående trin eller det vejledningsark, der blev leveret sammen med fuserenheden.

Forberedelse til vedligeholdelse

- 1 Tænd printeren.
- 2 Følg vejledning i tabellen for den meddelelse, printeren viser.

Primær meddelelse	Sekundær meddelelse	Det kan du gøre
80 Fuserenhed Snart opbrugt	Vælg = Udskift Start = Fortsæt	Tryk på Vælg , hvis du vil udskifte fuserenheden nu. Tryk på Start , hvis du vil udskifte fuserenheden senere.
80 Fuserenhed opbrugt	Vælg = Udskift	Tryk på Vælg for at udskifte fuserenheden.
80 Fuser/bælte Snart opbrugt	Vælg = Udskift Start = Fortsæt	Tryk på Vælg , hvis du vil udskifte fuserenheden nu. Tryk på Start , hvis du vil udskifte fuserenheden senere.
80 Fuser/bælte opbrugt	Vælg = Udskift	Tryk på Vælg for at udskifte fuserenheden.

Meddelelsen Forberedes til vedligeholdelse vises, mens printeren flytter delene i position. Når delene er på plads, vises meddelelsen Printer klar til vedligeholdelse, efterfulgt af sluk for at udskifte dele.

3 Sluk printeren.

Afmontering af fuserenheden

- 1 Udfør trinene i Forberedelse til vedligeholdelse.
- 2 Kontroller, at printeren er slukket.

3 Sluk, eller tag stikket ud til de enhedsoptioner, der kan være tilsluttet printeren.



- Advarsel! Rør ikke ved, tab ikke noget på og anbring ikke noget på overførselsbæltet. Hvis du rører ved overfladen på overførselsbæltet eller placerer objekter på det, kan det blive beskadiget.
- 4 Følg trinene for at åbne topdækslet.



5 Løft fuserenhedens udløserhåndtag til trykpåvirkning op.



- Advarsel! Hvis du fjerner eller udskifter fuserenheden, mens fuserenhedens udløserhåndtag til trykpåvirkning er nede, bliver håndtaget beskadiget.
- FORSIGTIG: Fuserenheden kan være meget varm. Fuserenheden skal køles af, inden du rører ved den.
- 6 Tag fat i håndtagene til fuserenheden, og tryk på begge udløserknapper til fuserenheden.



Udskiftning af fuserenheden 151

- 7 Løft fuserenheden op og ud.
 - **Bemærk!** Kasser ikke fuserenheden på dette tidspunkt. Olie-coating-rullen skal installeres i den nye fuser.



Montering af fuserenheden

1 Fjern den nye fuserenhed fra emballagen, og fjern derefter emballagen fra fuserenheden.



2 Juster den nye fuserenhed med printerens åbning.



3 Sænk fuserenheden, indtil den *klikker* på plads.



- 4 Fjern olie-coating-rullen fra den gamle fuserenhed.
- FORSIGTIG: Olie-coating-rullen kan være varm. Olie-coating-rullen skal køles af, inden du rører ved det.
 - **a** Træk op i låsetappen for at låse olie-coating-rullen op.



b Skub olie-coating-rullen ud.



Hold olie-coating-rullen i toppen, som angivet ved hjælp af de mørke områder på illustrationen.

Bemærk! Undersiden af olie-coating-rullen kan være smurt ind i olie. Hvis du ikke er klar til at skubbe coating-rullen ind i fuserenheden med det samme, skal du lægge coating-rullen på et stykke plastik eller andet beskyttende materiale for at forhindre pletter.

5 Installer olie-coating-rullen.

Kontroller, at olie-coating-rullen falder ned på plads. Den skal *klikke* på plads, og der må ikke være afstand mellem den og fuserenheden.



- **FORSIGTIG:** Før du lukker topdækslet, skal du kontrollere, at der ikke står andre i nærheden af printeren, og at dine eller andre personers hænder, tøj eller andre objekter ikke er placeret under dækslet.
- 6 Luk topdækslet og frontpanelet.
- 7 Genmonter eventuelle enhedsoptioner til printeren.
- 8 Tænd enhedsoptionerne.

9 Tænd printeren.



Meddelelsen Udskiftede du fuser? vises.

- 10 Tryk på Start for at nulstille fusertælleren.
 - Bemærk! Hvis du udskifter fuserenheden, efter du har modtaget meddelelsen 80 Fuser/ bælte Snart opbrugt eller meddelelsen 80 Fuser/bælte opbrugt, skal du se Udskiftning af overførselsbæltet for at få vejledning i udskiftning af overførselsbæltet.

Klik på følgende overskrift for at få vejledning i udskiftning af overførselsbæltet:

Udskiftning af overførselsbæltet

Udskiftning af olie-coating-rullen

Printeren overvåger olie-coating-rullens levetid. Når olie-coating-rullen er opbrugt, viser printeren 85 Coating-rulle opbrugt. Denne meddelelse angiver, at du skal udskifte olie-coating-rullen for at fortsætte udskrivning.

Hvis du vil opnå den bedste udskriftskvalitet, skal du udskifte olie-coating-rullen, når printeren viser 85 Coating-rulle Snart opbrugt. Tryk på Start for at slette meddelelsen. Printeren viser fortsat meddelelsen Forbrugsstoffer, indtil du udskifter olie-coating-rullen.

Hvis du vil udskifte olie-coating-rullen, skal du følge nedenstående trin eller det vejledningsark, der blev leveret sammen med olie-coating-rullen.

Afmontering af olie-coating-rullen

- 1 Sluk printeren.
- 2 Sluk, eller tag stikket ud til de enhedsoptioner, der kan være tilsluttet printeren.



- Advarsel! Rør ikke ved, tab ikke noget på og anbring ikke noget på overførselsbæltet. Hvis du rører ved overfladen på overførselsbæltet eller placerer objekter på det, kan det blive beskadiget.
- **3** Følg trinene for at åbne topdækslet.



FORSIGTIG: Olie-coating-rullen kan være varm. Olie-coating-rullen skal køles af, inden du rører ved det.

Vedligeholdelse

4 Træk op i låsetappen for at låse olie-coating-rullen op.



5 Skub olie-coating-rullen ud af fuserenheden.



Hold olie-coating-rullen i toppen, som angivet ved hjælp af de mørke områder på illustrationen.

6 Fjern emballagen fra den nye olie-coating-rulle.

7 Skub coating-rullen ind i fuserenheden.



Kontroller, at olie-coating-rullen falder ned på plads. Den skal *klikke* på plads, og der må ikke være afstand mellem den og fuserenheden.



FORSIGTIG: Før du lukker topdækslet, skal du kontrollere, at der ikke står andre i nærheden af printeren, og at dine eller andre personers hænder, tøj eller andre objekter ikke er placeret under dækslet.

- 8 Luk topdækslet og frontpanelet.
- **9** Genmonter eventuelle enhedsoptioner til printeren.
- **10** *Tænd* enhedsoptionerne.

11 Tænd printeren.



Klik på én af følgende overskrifter for at få vejledning i, hvordan du udskifter andre forbrugsstoffer:

Udskiftning af fuserenheden Udskiftning af overførselsbæltet

Udskiftning af overførselsbæltet

Printeren overvåger overførselsbæltets levetid. Når overførselsbæltet er opbrugt, viser printeren 80 Bælte opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte overførselsbæltet. Hvis du vil opnå den bedste udskriftskvalitet, skal du udskifte overførselsbæltet, når printeren viser 80 Bælte Snart opbrugt.

Tryk på **Start** for at slette meddelelsen. Meddelelsen **Forbrugsstoffer** vises i den anden linje i displayet for at minde dig om, at du skal holde øje med forbrugsstofferne. Du kan åbne **Forbrugsst.menu** for at få vist meddelelserne **80 Bælte** opbrugt eller **80 Bælte Snart** opbrugt .

Printeren viser fortsat meddelelsen Forbrugsstoffer, indtil du udskifter overførselsbæltet. Hvis du vil udskifte fuserenheden, skal du følge nedenstående trin eller det vejledningsark, der blev leveret sammen med overførselsbæltet.

Forberedelse til vedligeholdelse

- 1 Tænd printeren.
- 2 Følg vejledning i tabellen for den meddelelse, printeren viser.

Primær meddelelse	Sekundær meddelelse	Det kan du gøre
80 Bælte Snart opbrugt	Vælg = Udskift Start = Fortsæt	Tryk på Vælg , hvis du vil udskifte overførselsbæltet nu. Tryk på Start , hvis du vil udskifte overførselsbæltet senere.
80 Bælte opbrugt	Vælg = Udskift	Tryk på Vælg for at udskifte overførselsbæltet.
80 Fuser/bælte Snart opbrugt	Vælg = Udskift Start = Fortsæt	Tryk på Vælg , hvis du vil udskifte overførselsbæltet nu. Tryk på Start , hvis du vil udskifte overførselsbæltet senere.
80 Fuser/bælte opbrugt	Vælg = Udskift	Tryk på Vælg for at udskifte overførselsbæltet.

Meddelelsen Forberedes til vedligeholdelse vises, mens printeren flytter delene i position. Når delene er på plads, vises meddelelsen Printer klar til vedligeholdelse, efterfulgt af sluk for at udskifte dele.

3 Sluk printeren.

Afmontering af overførselsbæltet

- 1 Udfør trinene i Forberedelse til vedligeholdelse.
- 2 Kontroller, at printeren er slukket.

3 Sluk, eller tag stikket ud til de enhedsoptioner, der kan være tilsluttet printeren.



- Advarsel! Rør ikke ved, tab ikke noget på og anbring ikke noget på overførselsbæltet. Hvis du rører ved overfladen på overførselsbæltet eller placerer objekter på det, kan det blive beskadiget.
- 4 Følg trinene for at åbne topdækslet.



FORSIGTIG: Det kan være meget varmt i printeren. Printeren skal køles af, inden du rører ved den.

5 Løsn fingerskruerne på hver side af dækslet til overførselsbæltet.



6 Løft og fjern dækslet til overførselsbæltet.



7 Løsn fingerskruerne på hver side af overførselsbæltet.



8 Træk overførselsbæltet ud.



Installation af overførselsbæltet

1 Tag det nye overførselsbælte ud af emballagen.



2 Juster overførselsbæltet med printerens åbning.



3 Skub overførselsbæltet ind, indtil det sidder korrekt.



4 Stram fingerskruerne til overførselsbæltet.



5 Juster, og placer dækslet til overførselsbæltet, som vist.



6 Stram fingerskruerne til dækslet til overførselsbæltet.



Advarsel! Rør ikke ved, tab ikke noget på og anbring ikke noget på overførselsbæltet. Hvis du rører ved overfladen på overførselsbæltet eller placerer objekter på det, kan det blive beskadiget. 7 Løft, og fjern de fire transportsikringer fra overførselsbæltet.

Bemærk! Hvis du ikke fjerner de fire transportsikringer fra overførselsbæltet, kan du ikke lukke topdækslet..



- **FORSIGTIG:** Før du lukker topdækslet, skal du kontrollere, at der ikke står andre i nærheden af printeren, og at dine eller andre personers hænder, tøj eller andre objekter ikke er placeret under dækslet.
- 8 Luk topdækslet og frontpanelet.
- 9 Genmonter eventuelle enhedsoptioner til printeren.
- **10** Tænd enhedsoptionerne.

11 Tænd printeren.



Meddelelsen Udskiftede du bælte? vises.

12 Tryk på Start for at nulstille overførselsbæltets tæller.

Når tælleren er blevet nulstillet, vises meddelelsen **Udskriver justeringsside**, og der udskrives en testside. Når testsiden er blevet udskrevet, bliver du bedt om at indtaste justeringsværdier for hver indstilling.

- **13** Tryk på **Menu** for at vælge justeringsværdien.
- 14 Tryk på Vælg for at indtaste værdien og fortsætte til den næste værdi.

Når du har indtastet værdierne for hver justeringsindstilling, skal overførselsbæltet være blevet justeret, og printeren skal være klar til udskrivning.

Bemærk! Hvis du udskifter overførselsbæltet, efter du har modtaget meddelelsen 80 Fuser/bælte Snart opbrugt eller meddelelsen 80 Fuser/bælte opbrugt, skal du se Afmontering af dupleksenheden for at få vejledning i udskiftning af fuserenheden.

Klik på én af følgende overskrifter for at få vejledning i, hvordan du udskifter andre forbrugsstoffer:

Afmontering af dupleksenheden Udskiftning af tonerkassetter

Udskiftning af tonerkassetter

Printeren overvåger tonerniveauet for tonerkassetterne. Når toneren er ved at være lav, viser printeren 88 <farve> toner snart tom. Denne meddelelse angiver, at det er tid at udskifte en eller flere specificerede tonerkassetter. Tryk på Start for at fjerne betjeningsmeddelelsen.

Statusmeddelelsen Forbrugsstoffer vises på den anden linje i displayet for at minde dig om, at du skal se efter forbrugsstofferne. Du kan åbne Forbrugsst.menu for at se, hvilken tonerkassette der snart er tom.

Printeren viser fortsat meddelelsen Forbrugsstoffer, indtil du erstatter tonerkassetten, eller indtil den er tom.

Når tonerkassetten er opbrugt, viser printeren 88 <farve> toner tom. Du skal udskifte tonerkassetten for at fortsætte udskrivning.

Brug følgende trin eller det vejledningsark, der blev leveret med tonerkassetten, til at udskifte den.

Afmontering af tonerkassetter

- Bemærk! Hvis du har brug for vejledning i, hvordan du åbner topdækslet, skal du se Åbning af topdækslet.
- Advarsel! Rør ikke ved, tab ikke noget på og anbring ikke noget på overførselsbæltet. Hvis du rører ved overfladen på overførselsbæltet eller placerer objekter på det, kan det blive beskadiget.
- **1** Følg trinene for at åbne topdækslet.



Bemærk! Toneren kan tilsmudse tøjet. Du må ikke rengøre tøj, der er tilsmudset med toner, i varmt vand, da dette får toneren til at hæfte på tøjet permanent. Brug koldt vand til at fjerne toneren.

2 Træk spildtonerarmen væk fra fotofremkalderen.



- 3 Træk tonerkassetten ca. halvvejs ud af printeren.
- 4 Tag ved håndtaget til tonerkassetten, og bliv ved med at trække tonerkassetten ud.



Installation af tonerkassetter

1 Tag den nye tonerkassette ud af emballagen.



2 Ryst forsigtigt tonerkassetten for at fordele toneren jævnt.



3 Fjern forsendelsestapen og anden emballage.



4 Juster tonerkassetten med åbningen i printeren. Tonerkassetten skal placeres til højre for den tilsvarende farvede mærkat.



5 Skub tonerkassetten ind, indtil den er korrekt placeret.



6 Skub spildtonerarmen, indtil den *klikker* på plads over fotofremkalderen.



- 7 Gentag trin 2 til 5 for at installere yderligere tonerkassetter.
- **FORSIGTIG:** Før du lukker topdækslet, skal du kontrollere, at der ikke står andre i nærheden af printeren, og at dine eller andre personers hænder, tøj eller andre objekter ikke er placeret under dækslet.
- 8 Luk topdækslet og frontpanelet.

Bemærk! Hvis du har brug for vejledning i, hvordan du lukker topdækslet, skal du se Åbning af topdækslet.

Klik på én af følgende overskrifter for at få vejledning i, hvordan du udskifter andre forbrugsstoffer:

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af overførselsbæltet
Nulstilling af vedligeholdelsestælleren

Når du har udskiftet fuserenheden eller overførselsbæltet, skal du nulstille vedligeholdelsestælleren.

Hvis meddelelsen **Udskiftede du fuser?** eller **Udskiftede du bælte?** vises, skal du trykke på **Start**. Ellers skal du bruge følgende trin til at nulstille fusertælleren eller overførselsbæltets tæller.

Bemærk! Selvom fuserenheden vises, skal du bruge samme fremgangsmåde til at nulstille overførselsbæltet.

1 Tryk på Menu, indtil FORBRUGSST.MENU vises i anden linje i displayet.



- 2 Tryk på Vælg for at åbne FORBRUGSST.MENU.
- **3** Tryk på Menu, indtil UDSK.FORBRUGSST vises i anden linje i displayet.



4 Tryk på Vælg for at åbne Udsk. forbrugsst.

5 Tryk på Menu, indtil Fuser vises i anden linje i displayet.



- 6 Tryk på Vælg for at åbne menupunktet Fuser.
- 7 Tryk på Menu, indtil = Udskiftet vises i anden linje i displayet.



- 8 Tryk på Vælg for at nulstille vedligeholdelsessættælleren.
- 9 Tryk på Start.

Rengøring af LED-enhederne

Hvis du oplever problemer med udskriftskvaliteten, f.eks. pletter, lyse striber eller hvis udskriften er for lys, skal du muligvis rense LED-enhederne indeni topdækslet.

Bemærk! Se Åbning af topdækslet for at få vejledning i at åbne topdækslet.

1 Følg trinene for at åbne topdækslet.



2 Fjern alle tonerkassetterne. Se Afmontering af tonerkassetter, hvis du vil have yderligere oplysninger.

FORSIGTIG: Fotofremkalderne kan være varme. Fotofremkalderne skal køles af, inden du rører ved den.



Advarsel! Fotofremkalderen kan tage skade, hvis den udsættes for lys i længere tid. Udsæt ikke fotofremkalderen for lys i mere end ti minutter. Fingeraftryk kan påvirke fotofremkalderens ydeevne. Rør kun ved håndtagene på fotofremkalderen.

- Advarsel! Toneren i tonerkassetterne kan tilsmudse tøjet. Du må ikke rengøre tøj, der er tilsmudset med toner, i varmt vand, da dette får toneren til at hæfte på tøjet permanent. Brug koldt vand til at fjerne toner, der har tilsmudset tøjet.
- **3** Aftør glaslinserne på alle fire LED-enheder med en ren, tør klud eller papir.



- **4** Sæt alle tonerkassetterne i igen. Se **Installation af tonerkassetter**, hvis du vil have yderligere oplysninger.
- **FORSIGTIG:** Før du lukker topdækslet, skal du kontrollere, at der ikke står andre i nærheden af printeren, og at dine eller andre personers hænder, tøj eller andre objekter ikke er placeret under dækslet.
- **5** Luk topdækslet og frontpanelet.

Bemærk! Vejledning i, hvordan topdækslet lukkes, finder du i Lukning af topdækslet.

Lukning af topdækslet

FORSIGTIG: Før du lukker topdækslet, skal du kontrollere, at der ikke står andre i nærheden af printeren, og at dine eller andre personers hænder, tøj eller andre objekter ikke er placeret under dækslet.

- 1 Placer begge hænder på topdækslet som vist.
- 2 Tryk ned, indtil topdækslet *klikker* på plads.



3 Drej topdækslets låsehåndtag til højre.

Bemærk! Hvis du ikke kan dreje låsehåndtaget, er dækslet ikke lukket helt. Åbn topdækslet, og tryk ned, indtil topdækslet *klikker* på plads.



Lukning af topdækslet 180 4 Luk frontpanelet.



Åbning af topdækslet

Hvis du vil have adgang til printerens forbrugsstoffer og nogle af de områder, hvor der kan opstå papirstop:

1 Åbn frontpanelet.



2 Drej topdækslets låsehåndtag til venstre.



3 Skub den høje låseknap på topdækslet op, og løft i de steder, der er vist nedenfor.



4 Løft topdækslet, indtil det ikke kan komme længere.



Hvis du vil have oplysninger om udskiftning af et individuelt forbrugsstof eller afhjælpning af papirstop, skal du klikke på én af følgende overskrifter:

Udskiftning af fuserenheden Afhjælpning af papirstop

Afmontering af dupleksenheden

- 1 Sluk printeren.
- 2 Åbn dupleksenhedens panel.



3 Løsn de fingerskruer, som holder dupleksenheden på plads.



Afmontering af dupleksenheden **184**

4 Skub dupleksenheden ud.



5 Luk panelet til dupleksenheden.



Afmontering af højkapacitets arkføderen

- **1** Sluk printeren.
- 2 Tag netledningen til højkapacitets arkføderen ud af stikkontakten.
- 3 Fjern interfacekablet fra siden på højkapacitets arkføderen.



- 4 Rul højkapacitets arkføderen væk fra printeren.
- 5 Fjern højkapacitets arkføderen fra styreskinnen.



6 Løft styreskinnen, og træk den væk fra monteringsrammen.



7 Fjern skruenøglen fra holderen i højkapacitets arkføderen.



8 Fjern de fire skruer, som holder monteringsrammen på plads.



9 Sæt de to sidedæksler i skruehullerne på skuffeoptionen, indtil de klikker på plads.



Afmontering af systemkortets dæksel

Du skal fjerne dækslet til systemkortet for at installere hukommelseskort, et firmwarekort, en harddisk eller et udvidelseskort.

FORSIGTIG: Denne printer vejer 80,5 kg, og der skal mindst fire personer til at løfte den. Sørg for at have nok personer til at hjælpe dig, når du flytter eller løfter printeren. Brug de håndtag, der sidder på siderne for at løfte printeren.

1 Flyt printeren, eller placer den i et område, hvor det er let at fjerne dækslet og komponenterne.

Du skal bruge en stjerneskruetrækker nummer 2 til at fjerne dækslet og systemkortet.

- 2 Løsn de otte skruer på dækslet. Fjern ikke skruerne helt.
- 3 Skub dækslet op og væk fra printeren.

Advarsel! Dækslet til systemkortet skal udskiftes, inden du kan bruge printeren.



Placering af hukommelsesoptioner og nettilslutninger



Brug følgende illustration til at finde stikket til det kort, du vil fjerne.

Montering af systemkortets dæksel

Når du har fjernet udvidelserne, skal du fuldføre følgende trin for at installere dækslet og systemkortet.

Du skal bruge en stjerneskruetrækker nummer 2 til at montere dækslet.

- 1 Kontroller, at printeren er slukket, og at stikket er taget ud.
- 2 Juster hullerne på dækslet med skruerne.



3 Anbring dækslet mod printeren, og skub det ned.



- 4 Spænd de otte skruer.
- **5** Tilslut printerkablerne og netledningen, og tænd printeren.

Bemærk! Hvis du vil forhindre elektrisk overbelastning, skal du tilslutte printeren til en jordforbundet stikkontakt på et ikke-GFI-kredsløb (ground fault interrupter).

Afmontering af skuffeoptioner

- **1** Sluk printeren.
- 2 Træk netledningen ud.

Bemærk! Hvis du vil forhindre elektrisk overbelastning, skal du tilslutte printeren til en jordforbundet stikkontakt på et ikke-GFI-kredsløb (ground fault interrupter).

3 Træk parallel- eller Ethernet-kablet ud af printeren.

Hvis du har andre enheder tilsluttet til printeren, skal du slukke dem og tage de ledninger ud, der måtte føre til printeren.

FORSIGTIG: Denne printer vejer 80,5 kg, og der skal mindst fire personer til at løfte den. Sørg for at have nok personer til at hjælpe dig, når du flytter eller løfter printeren. Brug de håndtag, der sidder på siderne for at løfte printeren.

4 Løft printeren, og fjern den fra skuffeoptionen.



FORSIGTIG: En skuffeoption vejer 18,5 kg. Få nogen til at hjælpe dig med at løfte den.

5 Løft skuffeoptionen.





Opkald til kundeservice

Når du ringer op til kundeservice, skal du beskrive det problem, der er opstået, samt de fejlfindingstrin som du allerede har gennemgået for at finde en løsning. Udskriv også eventuelt en udskrivningsmenu, da dette vil gøre fejlfindingsprocessen betydeligt hurtigere.

Du skal kende printerens modeltype og serienummer. Disse oplysninger finder du på den mærkat, som sidder bag på printeren tæt ved netledningen.

Serienummeret står også anført på siden med menuindstillinger, som du kan udskrive fra Testmenu.

Klik på **Contact Lexmark** fra driver-cd'en, og klik derefter på **Kundesupport**, hvis du har brug for kundeservice i USA eller Canada. Dette link fører til Lexmarks tekniske kundeservice og -support, hvis du har internetadgang.

Problem	Handling
Et job er ikke udskrevet, eller der udskrives forkerte tegn.	Kontroller, at der står Klar i kontrolpanelet, inden jobbet sendes til udskrivning. Tryk på Start for at vende tilbage til tilstanden Klar.
	Kontroller, at udskriftsmediet er lagt i. Tryk på Start for at vende tilbage til Klar .
	Kontroller, at printeren bruger det korrekte printersprog.
	Kontroller, at du bruger den rigtige printerdriver.
	Kontroller, at parallel- og serielkablet og Ethernet- eller USB-kablet sidder fast i stikket bag på printeren. Kontroller ,at du bruger det korrekte kabel. Brug et parallelkabel, der er IEEE 1284-kompatibelt. Vi anbefaler Lexmark- varenummer 1329605 (3 m) eller 1427498 (6 m). Kontroller, at der anvendes et null-modemkabel, hvis der anvendes seriel RS-232
	Prøv en direkte tilslutning, hvis printeren er tilsluttet via en omskifter.
	Kontroller, at den korrekte papirstørrelse er valgt via kontrolpanelet, i printerdriveren eller i programmet.
	Kontroller, at PCL SmartSwitch og PS SmartSwitch er angivet til Aktiveret.

Kontakt din serviceudbyder, hvis den foreslåede løsning ikke løser problemet.

Fejlfinding

Problem	Handling
Et job er ikke udskrevet, eller der udskrives forkerte tegn (fortsat).	Hvis du bruger en udskriftsspooler, skal du kontrollere, at spooleren ikke er stoppet.
	Kontroller printerinterfacet i Opsætningsmenu.
	Find ud af, hvilket værtsinterface du bruger. Udskriv en side med menuindstillinger for at kontrollere, at de aktuelle interfaceindstillinger er i orden. Se Udskrivning af siden med menuindstillinger .
	Hvis du bruger et serielinterface:
	 Benyt DSR skal være Aktiveret. Kontroller indstillingerne for protokol, baud, paritet og databit. Indstillingerne på printeren og værtscomputeren skal være ens.
Printeren udskriver langsomt.	Kontroller, at du har valgt den rigtige indstilling i Papirtype, før du sender et job til udskrivning.
	Hvis Papirtype er angivet til Transparenter, justerer printeren fusertemperaturen og udskrivningshastigheden for at forbedre udskriftskvaliteten. Efter udskrivning på dette medie skal printeren bruge ekstra tid til at opvarme fuserenheden, efter du har valgt en anden indstilling i Papirtype (f.eks. Alm. papir eller Brevpapir).
	Gør udskrivningsjobbet mindre komplekst. Hvis du fjerner antallet af og størrelsen på skrifttyper, antallet af og kompleksiteten i billeder samt antallet af sider i et job, kan udskrivningshastigheden forøges.
	Indstil Sidebeskyttelse til Deaktiveret fra Opsætningsmenu.
Uventede sideskift.	Øg værdien for Print timeout i Opsætningsmenu .
Transparenter sidder fast.	Hvis du lige har tændt printeren, eller hvis printeren ikke har været benyttet et stykke tid, skal du udskrive på papir, før du forsøger at udskrive på transparenter.
	Hvis Strømbesparer deaktiveres, kan det også forhindre, at transparenter sidder fast, når printeren ikke har været i brug.
Der er papirstop i fuserenheden.	Drej fuserenhedens udløserhåndtag til trykpåvirkning ned, og fjern det fastklemte papir. Se Afhjælpning af papirstop, hvis du vil have yderligere oplysninger.
En del af den udskrevne side er klippet af eller beskåret.	Kontroller, at den korrekte papirstørrelse er i papirskuffen, og at papirstørrelsen er angivet korrekt for papiret i skuffen.
Printeren er tilsluttet en USB- port, men udskriver ikke.	Du skal bruge Windows 98, Windows 2000, Windows Me eller et andet USB-kompatibelt operativsystem, som understøttes af printeren.
Papir indføres ikke korrekt.	Kontroller, at du anvender anbefalede medier. Anvend ikke papir af 67,5 g/m ² eller papir, der er tungere end 135 g/m ² i dupleksenheden.
	Kontroller, at de justerbare styr i papirskuffen er justeret korrekt til det medie, du har lagt i.
	Kontroller, at stakken med medier ikke overskrider den maksimale stakhøjde, der er angivet på skuffen.

Fejlfinding

Problem	Handling
Udskriftsmediet føres forkert ind i printeren, eller der indføres flere ark.	Kontroller, at det udskriftsmedie, der bruges, overholder printerens specifikationer. Yderligere oplysninger finder du i <i>Card Stock & Label Guide</i> .
	Bøj mediet frem og tilbage, før du lægger det i en af papirkilderne.
	Kontroller, at udskriftsmediet er lagt korrekt i.
	Kontroller, at papirkildens papirbredde- og længdestyr er korrekt justeret.
	Læg ikke for meget udskriftsmateriale i papirkilderne.
	Tving ikke udskriftsmedie i MP-arkføderen, når du lægger udskriftsmedie i den, da det kan køre skævt eller folde.
	Fjern krøllet udskriftsmedie fra papirkilderne.
	Læg den anbefalede udskriftsside korrekt i henhold til det type udskriftsmedie, der anvendes. Se llægning af papir i en skuffe , hvis du vil have yderligere oplysninger.
	Læg mindre udskriftsmedie i papirkilderne.
	Drej udskriftsmediet, eller vend det helt rundt, og prøv at udskrive igen for at se, om det hjælper.
	Bland ikke forskelligt udskriftsmedier.
	Bland ikke forskellige pakker udskriftsmedie.
	Fjern det øverste og nederste ark i en pakke, før udskriftsmediet lægges i printeren.
	Læg kun udskriftsmateriale i en papirkilde, når den er tom.
Konvolutten indføres forkert, eller eller der indføres flere.	Tag konvolutstakken ud af MP-arkføderen. Læg en konvolut i, send den gennem printeren og læg en stak konvolutter i MP-arkføderen.
	Tryk bundpladen ned, indtil den låser på plads. Se llægning af papir i MP-arkføderen for at se en illustration.
Job udskrives fra den forkerte papirkilde eller på det forkerte udskriftsmedie.	Kontroller indstillingen af Papirtype i Papirmenu fra printerens kontrolpanel og i printerdriveren.
Printeren udskriver ikke på begge sider af papiret.	 Kontroller, at Dupleks er valgt i enten Menuen Finishing eller det program, du udskriver fra. Kontroller, at der er installeret nok hukommelse i printeren.



Numeriske

30 Coating-rulle mangler 106 33 Konfig.fejl i skuffe <x> 107 40 Stør.reg.fejl i skuffe <x> 109 41 Åbn udskriftsskuffen Bakke 1 110 57 Konfigurationsændring 111 58 For mange skuf. tilsluttet 112 58 For mange udbakk. tilsluttet 112 80 Bælte opbrugt 113 80 Bælte snart opbrugt 113 80 Fuser opbrugt 114 80 Fuser snart opbrugt 114 80 Fuser/bælte opbrugt 113 80 Fuser/bælte snart opbrugt 114 81 Enginekode CRC-fejl 114 84 <farve>fotofremk. unormal 115 84 Alle fotofremk. opbrugt 114 84 Farvefotofremk. opbrugt 115 84 Farvefotofremk. snart opbrugt 115 84 Sort fotofremk. opbrugt 114 84 Sort fotofremk. snart opbruat 115 84 Unormal coating-rulle 115 85 Coating-rulle opbrugt 115 85 Coating-rulle snart opbrugt 115 88 <farve> toner snart tom 116 88 < farve> toner tom 116 900-999 Servicemeddelelse<> 116

Α

A4-bredde (PCL-emulmenu) 65 afhjælpe papirstop 34, 117 afmontere systemkortets dæksel 189 Aktiverer menuer 98 Aktiverer menuændringer 96 aktuelle menuindstillinger 12 alarmer feilmeddelelser 84 hulle kopier 85 hæfteenhed 88 indstilling 83 toner 88 Alarmkontrol (Opsætningsmenu) 83 Annuller fax (Jobmenu) 57 Annuller job 57 Annullerer fax 96 Annullerer job 96 Auto CR efter LF (PCL-emulmenu) 65 Auto LF efter CR (PCL-emulmenu) 65 automatisk størrelsesregistrering 71 Avanceret status (Parallelmenu) 62

В

Bakke <x> fuld 96 bakker konfigurere 68 nulstille aktive 59 tildele 68 udskrifts- 69 Baud (Serielmenu) 80 Benyt DSR (Serielmenu) 81 bestille 141 forbrugsstoffer 141 fuserenhed 141 olie-coating-rulle 141 overførselsbælte 141 tonerkassette 141 Billedudglatning (PostScriptmenu) 80 brevpapir ilægge MP-arkføder 23 bufferstørrelser, justere netværk 60 parallel 63 seriel 83 USB 92 Bælte 89

D

Databit (Serielmenu) 80 deaktivere kontrolpanelets menuer 49 Deaktiverer menuer 98 Defrag flashkort (Testmenu) 93 Defragmentering 97 disk Se harddisk Disken er ødelagt. Vil du reformatere? 98 Displaysprog (Opsætningsmenu) 84 dupleksudskrivning aktivere 53 indbinding 53 Duplex (Menuen Finishing) 53 Duplexindbind. (Menuen Finishing) 53

Ε

Erstat med str. (Papirmenu) 73 etiketter bruge 47

F

Fabriksindstill. (Testmenu) 93 fabriksindstillinger, gendanne 93 farve justere 50, 51, 52, 87 Farveeksempler 94 Farvefotofremk. 89 Farvekorrektion (Farvemenu) 50 Farvemenu 50 Farvekorrektion 50 Manuel farve 51 Tonersværtn.gr. 52 Udskriftstilstand 51 fax annullere 57 logbøger 75 modtag 78 opsætning 74 send 77 Fax <x> 99 Faxmenu 74 Faxafsendelse 77 Faxlogbøger 75 Faxmodtagelse 78 Opsætning af Fax 74 feilfinding papirstop 117 printerindstillinger 9 flashhukommelse angive som indlæsningsdestination 84 defragmentere 93 formatere 94 udskrive indlæste ressourcer 94 Forbrugsst.liv 90 Forbrugsst.menu 89 Bælte 89 Farvefotofremk. 89 Forbrugsst.liv 90 <farve>toner 89 Fuser 89 Sort fotofremk. 89 Udsk. forbrugsst 90 forbrugsstoffer bestille 141 gemme 143 genbruge 143 udskifte 148, 157, 170, 175, 183

forbrugsstoffer, status over <farve>toner 89 Form. flashkort (Testmenu) 94 Format. disk (Testmenu) 94 Formaterer disk yyy% 99 Formaterer flash 99 Forsink overf. 56 Forskudte sid. (Menuen Finishing) 54 Fortroligt job (Jobmenu) 58 Fortsæt autom. (Opsætningsmenu) 84 Funktion til udskrivning og tilbageholdelse se Tilbageholdte job 25 Fuser 89 fuserenhed bestille 141 fusertæller 176 nulstille 157 Fuservedligehold 99 Fyld i manuelt 101

G

gemme forbrugsstoffer 143 papir 33 genbruge forbrugsstoffer 143 Genopret v. stop (Opsætningsmenu) 85 Genopretning af disken x/5 yyy% 98

Η

harddisk angive som indlæsningsdestination 84 formatere 94 udskrive indlæste ressourcer 94 hastighed udskrive 8 Hexudskrivning (Testmenu) 94 Hjælpmenu 55 hukommelse 8 Funktion til udskrivning og tilbageholdelse 25 placere 190 Hulning (Menuen Finishing) 53 hulning, aktivere 53 Hulningsalarm (Opsætningsmenu) 85 Hæftealarm (Opsætningsmenu) 88 hæfteenhed aktivere 55 alarm 88 Hæftejob (menuen Finishing) 55

højkapacitets arkføder afhjælpe papirstop i 135, 137 afmontere 186 udskrive korrekt i 34

Ikke klar 102 ilægge brevpapir MP-arkføder 23 karton 15 konvolutter MP-arkføder 22 papir MP-arkføder 19 papirskuffe 15 transparenter papirskuffe 15 indikator 10 Indlæs til (Opsætningsmenu) 84 indlæselige skrifttyper 41 indlæste ressourcer aemme 84 ressourcer, spare på 87 udskrive 94 Indstilling af Multibrug (Papirmenu) 74 Indtast PIN-kode: = 99 Infrarød <x> 100 Infrarød buffer 56 infrarød port 55 Infrarød-menu 55 Forsink overf. 56 Infrarød buffer 56 Infrarød port 55 Jobbuffering 56 Maks, baudhast, 56 NPA-tilstand 56 PCL SmartSwitch 55 PS SmartSwitch 55 Vinduesstørrelse 56 Ingen DRAM inst. 102 Ingen job fundet. Prøv igen? 102 Init. hæfteenhed 59 Init. hæftejob (menuen Finishing) 55 Inst. <enhed> eller Annuller job 100 installere fotofremkalder 144

fuserenhed 148 olie-coating-rulle 157 overførselsbælte 161 systemkortets dæksel 191 tonerkassetter 171 interfaces netværk 59 parallel 62 seriel 80 USB 91

J

iob fortroligt 58 statistik 85 tilbageholdte 59 Jobbuffering 56 Jobbuffering (Netværksmenu) 59 Jobbuffering (Parallelmenu) 62 Jobbuffering (Serielmenu) 81 Jobbuffering (USB-menu) 91 Jobmenu 57 Annuller fax 57 Annuller job 57 Fortroligt job 58 Init. hæfteenhed 59 Nulst. aktiv bak. 59 Nulstil printer 59 Tilbageholdte job 59 Jobstat.oversigt (Testmenu) 94 Jobstatistik (Opsætningsmenu) 85 justere farve 50, 51, 52, 87

Κ

karton 47 ilægge 15 <farve>toner (Forbrugsst.menu) 89 <farve>tonerstatus 89 kompleks sidefejl 85 Konfig. bakker (Papirmenu) 68 Konfigurer MP (Papirmenu) 69 Kontr. <enhedstilslutning> 97 kontrollere optioner 13 kontrollere udskrivning side med menuindstillinger 12 kontrolpanel bruge 10 deaktivere 49 Indikator 10 indikator 10 konvolutter ilægge 46 MP-arkføder 22 Kopier (Menuen Finishing) 53 kopier, angive antal 53 Kopierer 97 kundeservice, ringe til 194

L

Linjer pr. side (PCL-emul-menu) 66 LocalTalk <x> 101 Luk frontpanel 97 Luk sidepanel 97 Luk topdæksel til skuffe <x> 97 Luk toppanel 97

Μ

Mac binær PS (Netværksmenu) 60 MAC binær PS (Parallelmenu) 62 Mac binær PS (USB-menu) 91 Maks. baudhast. 56 maksimal stakhøjde 21 Manuel farve (Farvemenu) 51 meddelelser 1565 Emul-fejl. Isæt emul-option 106 2<xx> Papirstop 106 30 <farve> tonerkassette mangler 107 30 Coating-rulle mangler 106 32 Uunderstøttet <farve> kassette 107 33 Konfig.fejl i skuffe <x> 107 34 Forkert medie 107 34 Papiret er for kort 107 35 Gem ressourcer slået fra – Ikke nok hukommelse 107 37 Ikke nok defragm. hukomm. 108 37 Ikke nok huk. til sortering 108 37 Ikke nok hukommelse 108 38 Hukommelse fuld 109 39 Siden er for kompleks 109 4<x> Firmwarekort understøttes ikke 109 40 Stør.reg.fejl i skuffe <x> 109 41 Åbn udskriftsskuffen Bakke 1 110 51 Defekt flash 110 52 Flash fuld 110 53 Uformateret flash 110

54 Fejl på serielport <x> 110 54 Netværk <x> softwarefejl 110 54 Par. <x> ENA-forbindelse afb. 111 54 Standardserielfejl 110 54 Std. par. ENA-forbindelse afb. 111 54 Std.netværk softwarefejl 110 56 Parallelport <x> deaktiv. 111 56 Serielport <x> deaktiveret 111 56 Standardseriel deaktiveret 111 56 Std. USB-port deaktiveret 111 56 Std.parallelport deaktiveret 111 56 USB-port <x> deaktiveret 111 57 Konfigurationsændring 111 58 For mange flashoptioner 112 58 For mange harddiske inst. 112 58 For mange skuf. tilsluttet 112 58 For mange udbakk. tilsluttet 112 58 Input-konfig.fejl 111 61 Defekt disk 112 62 Disk er fuld 113 63 Uformateret disk 113 64 Diskformat underst, ikke 113 80 Bælte opbrugt 113 80 Bælte snart opbrugt 113 80 Fuser opbrugt 114 80 Fuser snart opbrugt 114 80 Fuser/bælte opbrugt 113 80 Fuser/bælte snart opbrugt 114 81 Enginekode CRC-fejl 114 84 <farve>fotofremk. unormal 115 84 Alle fotofremk. opbrugt 114 84 Farvefotofremk. opbrugt 115 84 Farvefotofremk. snart opbrugt 115 84 Sort fotofremk. opbrugt 114 84 Sort fotofremk. snart opbrugt 115 85 Coating-rulle opbrugt 115 85 Coating-rulle snart opbrugt 115 86 Unormal coating-rulle 115 88 <farve> toner snart tom 116 88 < farve> toner tom 116 900-999 Servicemeddelelse<> 116 Aktiverer menuer 98 Aktiverer menuændringer 96 Annullerer fax 96 Annullerer job 96 Bakke <x> fuld 96 Deaktiverer menuer 98 Defragmentering 97

Disken er ødelagt. Vil du reformatere? 98 Fax <x> 99 Fjern papir fra <den angivne bakke> 104 Forbrugsstoffer 106 Formaterer disk yyy% 99 Formaterer flash 99 Fuservedligehold 99 Fyld i manuelt 101 Gendan tilbageholdt job. Start/Stop? 105 Gendanner tilbageholdte job 105 Gendanner tilbageholdte job xxx/yyy 105 Genopretning af disken x/5 yyy% 98 Genopretter fabriksindstill. 105 Ikke klar 102 Indtast PIN-kode: = 99 Infrarød <x> 100 Ingen DRAM inst. 102 Ingen job fundet. Prøv igen? 102 Inst. <enhed> eller Annuller job 100 Klar 104 Klar Hex 104 Kontr. <enhedstilslutning> 97 Kopierer 97 LocalTalk <x> 101 Luk frontpanel 97 Luk sidepanel 97 Luk topdæksel til skuffe <x> 97 Luk toppanel 97 Menuer deaktiveret 102 Netværk <x> 102 Netværk <x>,<y> 102 Netværkskort i brug 102 Nulstiller printeren 105 Nulstiller vedl.tællerværdi 104 Optaget 96 Parallel <x> 102 Printerkalibrering 103 Prog. af kode 103 Prog. enginekode 103 Program. disk 104 Program. flash 103 Program.sfejl P<x> 104 Seriel <x> 105 Skift <x> 97, 101 Sku.<x> snart tom 106 Skuffe <x> er tom 106 Skuffe <x> mangler 106

Slet alle job 97 Sletter job 97 Sletter jobstat.oversigt 97 Std.bakke fuld 105 Strømbesparer 103 Sæt skuffe <x> i 100 Sætter job i kø 104 Sætter job i kø og sletter job 104 Tilbageholdte job kan gå tabt 100 Tilbageholdte job kan ikke gendannes 100 Tømmer buffer 99 Udfører selvtest 102 Udskiftede du bælte? 98 Udskiftede du fuser? 98 Udskriv job på disk 103 Udskriver jobstat.oversigt 103 Udskriver justeringsside 103 Udskriver liste m. indhold 103 Udskriver menuindstillinger 103 Udskriver skrifttypeliste 103 Ugyldig enginekode 101 Ugyldig kode til netværk <x> 101 Ugyldig standardnetværkskode 101 USB <x> 106 Uunderstøt, disk 106 Varmer op 98 Venter 106 Menuen Finishing 52 Dupleks 53 Duplexindbind. 53 Forskudte sid. 54 Hulning 53 Hæftejob 55 Init. hæfteenhed 55 Kopier 53 Multisideramme 53 Multisiderkflg. 53 Multisidevisn. 54 Skillesidekilde 55 Skillesider 54 Sortering 52 Tomme sider 52 Udskr. fl. sider 54 menuer sprog 84 udskrive side med menuindstillinger 12 Menuer deaktiveret 102 menuoversigt 48

MP-arkføder lukke 24 retningslinjer 19 udskriftsmateriale ilægge 21 konvolutter 21 papir 21 transparenter 21 MP-arkføder, konfigurere 69 Multisideramme (Menuen Finishing) 53 Multisiderkflg. (Menuen Finishing) 53 Multisidevisn. (Menuen Finishing) 54

Ν

Netværk <x> 102 Netværk <x> opsætning (Netværksmenu) 60 Netværk $\langle x \rangle, \langle y \rangle$ 102 Netværksbuffer (Netværksmenu) 60 Netværkskort i brug 102 Netværksmenu 59 Jobbuffering 59 Mac binær PS 60 Netværk <x> opsætning 60 Netværksbuffer 60 NPA-tilstand 60 PCL SmartSwitch 61 PS SmartSwitch 61 Std.netv.opsæt. 61 netværksport konfigurere bufferstørrelse 60 NPA-tilstand 60 PCL SmartSwitch 61 PS SmartSwitch 61 NPA-tilstand 56 NPA-tilstand (Netværksmenu) 60 NPA-tilstand (Parallelmenu) 63 NPA-tilstand (Serielmenu) 81 NPA-tilstand (USB-menu) 91 NPA-tilstand, indstilling netværksport 60 parallelport 63 serielport 81 USB-port 91 Nulstil aktiv bak. (Jobmenu) 59 Nulstil printer (Jobmenu) 59 nulstille fusertæller 157

overførselsbæltets tæller 170 nulstille printer 59 nulstille vedligeholdelsestælleren 176 Nulstiller vedl.tællerværdi 104 Nyt nr. til bakke (PCL-emul-menu) 67

0

olie-coating-rulle bestille 141 opkald til kundeservice 194 Opsætningsmenu 83 Alarmkontrol 83 Displaysprog 84 Fortsæt autom. 84 Genopret v. stop 85 Hulningsalarm 85 Hæftealarm 88 Indlæs til 84 Jobstatistik 85 Print timeout 87 Printerbrug 87 Printersprog 87 Sidebeskyttelse 85 Spar ressourcer 87 Strømbesparer 86 Toneralarm 88 Vent timeout 88 Optaget 96 optioner kontrollere installation vha. side med menuindstillinger 12 placere 190 Orientering (PCL-emul-menu) 66 overførselsbælte bestille 141 overførselsbæltets tæller 176 nulstille 170

Ρ

papir afhjælpe papirstop 34, 117 anbefalinger 44 brevpapir 45 gemme 33 papir, angive fortrykte formularer 70 hvis den anmodede størrelse ikke er ilagt 73 kilde 71

specialtype 69 størrelse 71 type 72 vægt 73 papirhåndtering 8 Papirilægning (Papirmenu) 70 Papirkilde (Papirmenu) 71 Papirmenu 68 Erstat med str. 73 Indstilling af Universal 74 Konfig. bakker 68 Konfigurer MP 69 Papirilægning 70 Papirkilde 71 Papirstørrelse 71 Papirtype 72 Specialtyper 69 Tildel type/bak. 68 Udskriftsbakke 69 Vægt af papir 73 papirstop afhjælpe 195 fjerne papir 117 genudskrive fastklemte sider 85 Se papirstop transparentstop 195 undgå 34 Papirstørrelse (Papirmenu) 71 Papirstørrelse (vindue) 18 Papirtype (Papirmenu) 72 Papirvægt (Papirmenu) 73 Parallel <x> 102 Parallelbuffer (Parallelmenu) 63 Parallelfunkt. 1 (Parallelmenu) 63 Parallelfunkt. 2 (Parallelmenu) 63 Parallelmenu 62 Avanceret status 62 Jobbuffering 62 Mac binær PS 62 NPA-tilstand 63 Parallelbuffer 63 Parallelfunkt. 1 63 Parallelfunkt. 2 63 PCL SmartSwitch 64 Protokol 64 PS SmartSwitch 64 Svar på init. 62 parallelport

aktivere modstande 63 konfigurere bufferstørrelse 63 datasampling 63 hardwareinitialisering 62 NPA-tilstand 63 PCL SmartSwitch 64 protokol 64 PS SmartSwitch 64 tovejskommunikation 62 Paritet (Serielmenu) 81 PCL SmartSwitch 55 PCL SmartSwitch (Netværksmenu) 61 PCL SmartSwitch (Parallelmenu) 64 PCL SmartSwitch (Serielmenu) 82 PCL SmartSwitch (USB-menu) 92 PCL SmartSwitch, indstilling Se også printersprog netværksport 61 parallelport 64 serielport 82 USB-port 92 PCL-emulering A4-bredde 65 automatisk linjeskift 65 automatisk vognretur 65 linjer pr. side 66 nyt nr. til bakke 67 orientering 66 punktstørrelse 66 residente skrifttyper 35 skrifttypeeksempel, udskrive 95 skrifttypekilde 65 skrifttypenavn 65 symbolsæt 66 tegnbredde 66 PCL-emul-menu 65 A4-bredde 65 Auto CR efter LF 65 Auto LF efter CR 65 Linjer pr. side 66 Nyt nr. til bakke 67 Orientering 66 Punktstørrelse 66 Skrifttypekilde 65 Skrifttypenavn 65 Symbolsæt 66

Tegnbredde 66 porte netværk 59 parallel 62 seriel 80 **USB 91** PostScript-menu 79 Billedudglatning 80 Skr.typeprior. 79 Udskriv PS-fejl 80 print timeout konfigurere 87 Print timeout (Opsætningsmenu) 87 printer model med papirhåndteringsoptioner 7 nulstille 59 Printerbrug (Opsætningsmenu) 87 printermeddelelser Indtast PIN-kode 27 Ingen job fundet. Prøv igen? 28 Printersprog (Opsætningsmenu) 87 printertest Hexudskrivning, tilstand 94 udskrive hardwarestatistik 95 udskrive standarder 95 problemer opkald til kundeservice 194 problemløsning papirstop 117 printerindstillinger 9 Protokol (Parallelmenu) 64 PS SmartSwitch 55 PS SmartSwitch (Netværksmenu) 61 PS SmartSwitch (Parallelmenu) 64 PS SmartSwitch (Serielmenu) 82 PS SmartSwitch (USB-menu) 92 PS SmartSwitch, indstilling Se også printersprog 87 netværksport 61 parallelport 64 serielport 82 USB-port 92 PS-emulering billedudglatning 80 residente skrifttyper 35 Se PostScript-emulering skr.typeprior. 79 skrifttypeeksempel, udskrive 95

udskrive PS-fejl 80 Punktstørrelse (PCL-emul-menu) 66

R

residente skrifttyper 35 retningslinjer papir gemme 33 retningslinjer for medier 43 Robust XON (Serielmenu) 82 RS-232 81 RS-242 81 RS-422-polaritet 82 Ryd tilb.hld. job 93

S

Serielbuffer (Serielmenu) 83 Serielmenu 80 Baud 80 Benyt DSR 81 Databit 80 Jobbuffering 81 NPA-tilstand 81 Paritet 81 PCL SmartSwitch 82 PS SmartSwitch 82 Robust XON 82 RS-232/RS-242 81 RS-422-polaritet 82 Serielbuffer 83 Serielprotokol 83 serielport aktivere DSR-signaler (Data Set Ready) 81 justere overførselshastigheder 80 konfigurere bufferstørrelse 83 NPA-tilstand 81 paritet 81 PCL SmartSwitch 82 protokol 83 PS SmartSwitch 82 robust XON 82 Serielprotokol (Serielmenu) 83 side med menuindstillinger, udskrive 12 Sidebeskyttelse (Opsætningsmenu) 85 sikkerhedsoplysninger 4

skalerbare skrifttyper, residente 35 Skift <x> 97, 101 Skillesidekilde (Menuen Finishing) 55 Skillesider (Menuen Finishing) 54 Skr.typeprior. (PostScript-menu) 79 Skrifttypekilde (PCL-emul-menu) 65 Skrifttypenavn (PCL-emul-menu) 65 skrifttyper der kan indlæses 41 prioritet 79 residente 35 symbolsæt, der understøttes 66 symbolsæt, PCL 6-emulering 40 udskrive eksempler 95 vælge i PCL-emulering 65 Slet alle iob 97 Sletter job 97 Sletter jobstat.oversigt 97 Sort fotofremk. 89 Sortering (Menuen Finishing) 52 sortering, aktivere 52 Spar ressourcer (Opsætningsmenu) 87 Specialtyper (Papirmenu) 69 statistik aemme 85 udskrive 94 Std.netv.opsæt. (Netværksmenu) 61 Strømbesparer 103 strømbesparer konfigurere 86 Strømbesparer (Opsætningsmenu) 86 Svar på init. (Parallelmenu) 62 Symbolsæt (PCL-emul-menu) 66 symbolsæt, definition 40 systemkortets dæksel, afmontere 189 systemkortets dæksel, montere 191 Sæt skuffe <x> i 100

Т

Tegnbredde (PCL-emul-menu) 66 Testmenu 93 Defrag flashkort 93 Fabriksindstillinger 93 Farveeksempler 94 Form. flashkort 94 Format. disk 94 Hexudskrivning 94 Jobstat.oversigt 94

Ryd tilb.hld. job 93 Udsk. skr.typer 95 Udskr. net<x>-opsæt 95 Udskriftsjust. 94 Udskriv biblio. 94 Udskriv demo 94 Udskriv menuer 95 testudskrivning Hexudskrivning, tilstand 94 menuside 95 Tilbageholdt job 25 Tilbageholdte job (Jobmenu) 59 Tilbageholdte job kan gå tabt 100 Tilbageholdte job kan ikke gendannes 100 Tildel type/bak. (Papirmenu) 68 timeout udskrive 87 vent 88 Tomme sider (Menuen Finishing) 52 toner alarm 88 status 89 tilsmudse tøj 179 Toneralarm (Opsætningsmenu) 88 tonerkassette bestille 141 genbruge 143 Tonersværtn.gr. (Kvalitetsmenu) 52 transparenter 46 ilægge papirskuffe 15 tungt papir 47 tæller fuserenhed 176 overførselsbælte 176 Tømmer buffer 99

U

Udfører selvtest 102 Udsk. forbrugsst 90 Udsk. skr.typer (Testmenu) 95 udskifte forbrugsstoffer 148, 157, 170, 175, 183 fotofremkalder 144 fuserenhed 148 olie-coating-rulle 157 overførselsbælte 161 tonerkassetter 171

Udskiftede du bælte? 98 Udskiftede du fuser? 98 Udskr. fl. sider (Menuen Finishing) 54 Udskr.Net<x>-opsæt (Testmenu) 95 Udskriftsbakke (Papirmenu) 69 udskriftshastighed 8, 195 udskriftsindstillinger forskudte sider 54 skillesider 54 Se også skillesidekilde 55 Udskriftsjust. 94 udskriftskvalitet, justere farvekorrektion 50, 51, 52, 87 Udskriftstilst. (Farvemenu) 51 Udskriv biblio. (Testmenu) 94 Udskriv demo 94 Udskriv menuer (Testmenu) 95 Udskriv PS-fejl 80 Udskriv PS-fejl (PostScript-menu) 80 udskrive side med menuindstillinger 12 udskrive flere sider konfigurere 54 rammeindstillinger 53 rækkefølgeindstillinger 53 visningsindstillinger 54 udskrive statistik iobstatistik 85 udskrive jobstatistik 94 Udskrivn.område (Opsætningsmenu) Opsætningsmenu Udskriftskvalitet 86 Ugyldig enginekode 101 Ugyldig kode til netværk <x> 101 Ugyldig standardnetværkskode 101 USB-buffer (USB-menu) 92 USB-menu 91 Jobbuffering 91 Mac binær PS 91 NPA-tilstand 91 PCL SmartSwitch 92 PS SmartSwitch 92 USB-buffer 92

USB-port konfigurere bufferstørrelse 92 NPA-tilstand 91 PCL SmartSwitch 92 PS SmartSwitch 92 Uunderstøt. disk 106

V

Varmer op 98 vedligeholdelsestæller 176 Vent timeout (Opsætningsmenu) 88 vent timeout, konfigurere 88 Vinduesstørrelse 56

Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. og er registreret i USA og/eller andre lande. © 2003 Lexmark International, Inc. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550