Referansekort Lexmark T620 og T622 Laserskriver

Kontrollpanel



Trykk på Meny for å:

- åpne menvene fra Klar-tilstand
- bla giennom menver eller verdier
- øke eller redusere en numerisk verdi
- vise Jobbmeny eller Rekvisitameny mens skriveren er opptatt

Trykk på Velg for å:

- velge elementet på den andre linien på skiermen
- lagre valget som en ny standardinnstilling

Trykk på Retur for å:

• gå tilbake til det forrige menynivået

Trykk på Fortsett for å:

- avslutte skrivermenyene og gå tilbake til Klar-tilstand
- fjerne meldinger

Trykk på Stopp for å:

midlertidig stoppe all utskriftsaktivitet uten å miste data

Kontrollpanelmenyer





Copyright 2001 Lexmark International, Inc. Med enerett.



Få tilgang til stedene der papiret sitter fast

Du må åpne luker og deksler, ta ut papirskuffer eller ta av tilleggsutstyr for å få tilgang til fastkjørt papir. Hvis skriveren har en flerbruksmater, er den synlig når frontluken åpnes. Illustrasjonen viser plasseringen av papirkilder og mulige papirstoppområder.



Advarsel: Du må ikke forsøke å fjerne fastkjørt papir med noen form for verktøy eller instrumenter. Det kan føre til permanent skade på skriveren.

Legge papir i en skuff



Følg denne fremgangsmåten når du skal legge inn papir i en standardskuff eller i ekstraskuffer. Papir legges inn på samme måte i alle papirskuffene.

- 1 Ta ut papirskuffen.
- 2 Dra i hendelen for bredde-papirføreren og skyv den helt ut til høyre side i skuffen.
- **3** Trykk sammen lengdeføreren og skyv den til den posisjonen som passer til den papirstørrelsen du legger inn.
- 4 Plasser papiret i papirskuffen med den anbefalte utskriftsiden ned for ensidig utskrift og opp for tosidig utskrift. Ikke fyll på papir slik at det kommer over kapasitetsmerket (fyllinjen).
- **5** Dra i hendlene på papirføreren for bredde og skyv den til venstre slik at den hviler lett mot kanten av papirbunken.

Legge inn fortrykt brevpapir

skriveren. Problem Utskriften er for ly I en papirskuff I flerbruksmateren Uten ferdigbehandler, ensidig utskrift Det vises tonertåk Uten ferdigbehandler, bakgrunnsskygge tosidig utskrift Med ferdigbehandler, Det vises streker ensidig utskrift Jobben skrives ut Med ferdigbehandler, sidemargene er fe tosidig utskrift

Måten du legger inn fortrykt brevpapir avhenger av hvilke tilleggsenheter som er installert i

Problemer med utskriftskvaliteten

	Tiltak			
for lys. ABCDE ABCDE ABCDE	 Det kan være lite toner igjen. Hvis du vil dra nytte av den siste resten med toner, kan du ta ut tonerkassetten ved å ta tak i håndtakene med begge hender. Hold tonerkassetten slik at pilene peker nedover og rist den frem og tilbake. Sett tonerkassetten tilbake på plass og trykk på Fortsett. 			
	Endre innstillingen for Mørkhet i kvalitetmenyen.			
	 Hvis du skriver ut på en ujevn overflate, kan du forsøke å endre innstillingene for papirvekt og papirstruktur i papirmenyen. 			
	Kontroller at riktig utskriftsmateriale blir brukt.			
ertåke eller ygge på siden. ABCDE ABCDE ABCDE	 Kontroller at tonerkassetten er satt i på riktig måte. Bytt tonerkassett. Bytt ladevalsen hvis problemet vedvarer. 			
ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE	 Det kan være lite toner igjen. Hvis du vil dra nytte av den siste resten med toner, kan du ta ut tonerkassetten ved å ta tak i håndtakene med begge hender, og riste kassetten godt. Sett inn igjen den samme tonerkassetten. Hvis du bruker fortrykte skjemaer, må du kontrollere at trykkfargen tåler temperaturer på 212°C. 			
es ut, men topp- og e er feil. ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE	 Kontroller at innstillingen for papirtype i papirmenyen er riktig. Kontroller at margene er riktig innstilt i programmet du skriver ut fra. 			

Legge inn i flerbruksmateren

- 1 Skyv inn den nedre utløseren.
- 2 Trekk metallstangen så langt ut at den støtter papirstørrelsen du skal bruke.
- **3** Skyv bredde-papirføreren helt til høyre.

Papir og transparenter

Konvolutter



Størrelser og typer av utskriftsmateriale

Denne skriveren støtter følgende:

Typer

Vanlig papir Kartong	apir Etiketter ı Bankpost papir		Fortrykt papir Konvolutt Farget papir	
Transparent	Bre	evpapir	Tilpasset <x></x>	
Størrelser:				
Letter	A3	B4	Folio*	9-konvolutt
Legal	A 4	B5	Statement*	DL-konvolutt
Executive	A5	11x17		B5-konvolutt
				C5-konvolutt
				7 3/4 konvolutt
				10-konvolutt
*Denne større registrering a	elsen e v størr	er ikke tilg else er sl	jjengelig før fur ått av. Hvis du	nksjonen for vil ha mer

informasjon, kan du se den skjermbaserte informasjonen.