Pagina 1 van 8

Naslagkaart

Bedieningspaneel



Druk op **Menu** als u:

- vanuit de werkstand Gereed naar de menu's wilt gaan;
- door de menu's of de waarden wilt bladeren;
- een numerieke waarde wilt verhogen of verlagen;
- het menu Taak wilt weergeven terwijl de printer bezig is.

Druk op Selecteren [Select] als u:

- het item op de tweede regel van de display wilt selecteren;
- de selectie wilt opslaan als de nieuwe standaardinstelling.

Druk op Terug [Return] als u wilt terugkeren naar het vorige menuniveau.

Druk op Start [Go] als u:

- de printermenu's wilt verlaten en wilt terugkeren naar de werkstand Gereed;
- berichten wilt wissen.

Druk op **Stop** als u het afdrukken tijdelijk wilt onderbreken zonder dat er gegevens verloren gaan.

Deze naslagkaart afdrukken

- 1 Druk op Menu tot het menu Help verschijnt. Druk daarna op Selecteren [Select].
- 2 Als op de display de optie Naslagkaart verschijnt, drukt u op **Selecteren** [Select]. De *Naslagkaart* wordt afgedrukt.

Opmerking: U vindt deze *Naslagkaart* ook op de cd *Publications* die bij de printer is meegeleverd.

Menu's op bedieningspaneel



Beveiligde taken afdrukken

Als u een privédocument wilt afdrukken waarvan u niet wilt dat iemand anders het leest, dan kunt u het document beveiligd afdrukken. Uw document wordt dan opgeslagen in het geheugen van de printer en wordt pas afgedrukt als u bij de printer staat.

Opmerking: Dit is alleen mogelijk bij speciale printerstuurprogramma's. Deze stuurprogramma's vindt u op de cd met stuurprogramma's die bij de printer is meegeleverd.

U drukt als volgt een document beveiligd af:

- Selecteer in uw tekstverwerker, spreadsheet, browser of andere toepassing Bestand ► Afdrukken.
- 2 Klik op **Eigenschappen** (of **Opties**, **Printer**, of **Instellingen**, afhankelijk van de toepassing) om de instellingen van het printerstuurprogramma te bekijken.
- **3** Klik op **Help** en raadpleeg het onderwerp "Confidential print" [Beveiligd afdrukken] of "Print and hold" [Afdruktaak in geheugen]. Volg de instructies.
 - **Opmerking:** Als u een groot bestand stuurt naar een netwerkprinter die u met anderen deelt, dan blijft het bestand in het printergeheugen tot u opdracht geeft om het af te drukken. Hierdoor is het mogelijk dat anderen niet kunnen afdrukken. Druk daarom uw taken zo snel mogelijk af. Zie **Pagina met menu-instellingen afdrukken** als u wilt nagaan hoe groot het geheugen van de printer is.
- 4 Ga naar het bedieningspaneel van de printer en haal de beveiligde afdruktaak als volgt uit het printergeheugen:
- a Druk op Menu tot het menu Taak verschijnt. Druk daarna op Selecteren [Select].
- b Druk op Menu tot Vertrouwelijk verschijnt. Druk daarna op Selecteren [Select].
- c Druk op Menu tot uw gebruikersnaam verschijnt. Druk daarna op Selecteren [Select].
- **d** Voer met de nummertoetsen van het bedieningspaneel uw persoonlijk identificatienummer (PIN) in. Tijdens het intoetsen van uw PIN verschijnen er asterisken op de display.
- e Druk op Menu tot Print A Job [Taak afdrukken] verschijnt. Druk daarna op Selecteren [Select]. (Als u Print All Jobs [Alle taken afdrukken] selecteert, worden alle taken met dezelfde gebruikersnaam en PIN onmiddellijk afgedrukt.)
- f Druk op Menu tot Print A Job [Taak afdrukken] verschijnt. Druk daarna op Selecteren [Select].
- g Druk op Start [Go] om de taak naar de printer te zenden.

Nadat de taak is afgedrukt wordt deze uit het printergeheugen verwijderd en keert de printer terug in de werkstand Gereed.

Afdruktaak annuleren

U annuleert als volgt een afdruktaak als deze wordt uitgevoerd:

- 1 Druk op Menu tot het menu Taak verschijnt. Druk daarna op Selecteren [Select].
- 2 Druk op Menu tot Taak annnuleren verschijnt. Druk daarna op Selecteren [Select].

Pagina met menu-instellingen afdrukken

Druk een pagina met menu-instellingen af als u wilt zien welke opties zijn geïnstalleerd en hoe groot het geheugen van de printer is:

- 1 Druk op Menu tot het menu Extra verschijnt. Druk daarna op Selecteren [Select].
- 2 Druk op **Menu** tot het menu Extra verschijnt. Druk daarna op **Selecteren** [Select]. De pagina met menuinstellingen wordt afgedrukt.

Veelvoorkomende printerberichten

Bericht	Handelingen	
Lade x wijzigen De printer heeft een ander formaat of een ander type afdrukmedia nodig dan er in de lade is geplaatst.	 Vervang de afdrukmedia in de opgegeven lade door de afdrukmedia waarom wordt gevraagd. Druk op Selecteren [Select] om het bericht te verwijderen en af te drukken op de media die nu in de lade is geplaatst. Annuleer de huidige taak. 	
Handmatig laden Er kan afdrukmedia in de universeellader worden geplaatst.	 Plaats de afdrukmedia die op de tweede regel van de display staat vermeld. Druk op Selecteren [Select] of op Start [Go] om het verzoek voor handmatig laden te negeren en de afdruktaak uit te voeren op de afdrukmedia die reeds in een van de laden is geplaatst. Annuleer de huidige taak. 	
Wachten De printer heeft gegevens ontvangen die moeten worden afgedrukt maar wacht nog op een opdracht of op aanvullende gegevens.	 Druk op Start [Go] om de bufferinhoud af te drukken. Annuleer de huidige taak. 	
Niet gereed De printer is niet gereed voor het ontvangen van gegevens.	Druk op Start [Go] om de printer in de werkstand Gereed te zetten zodat het apparaat weer afdruktaken kan ontvangen.	
Buffer wordt gewist De printer verwijdert de huidige afdruktaak.	 Wacht tot het bericht is verdwenen. Soms wijst dit bericht erop dat de stuurprogramma's niet overeenkomen met wat de printer verwachtte. Als het probleem zich blijft voordoen moet u eens via een ander printerstuurprograma afdrukken. 	

Briefhoofdpapier laden

De manier waarop u briefhoofdpapier moet laden, hangt af van de opties die u hebt geïnstalleerd.

	In een lade	In de universeellader
Zonder finisher, enkelzijdig afdrukken		
Zonder finisher, dubbelzijdig afdrukken		
Met finisher, enkelzijdig afdrukken		
Met finisher, dubbelzijdig afdrukken		



Laad afdrukmedia in de standaardlade of in een van de optionale laden. Alle laden worden op dezelfde manier geladen.

Breedtegeleider

- 1 Verwijder de lade.
- 2 Druk het nokje van de breedtegeleider in en schuif de geleider tegen de rechterkant van de lade aan.
- **3** Druk het nokje van de lengtegeleider in en schuif de lengtegeleider in de juiste positie voor het papier dat u wilt plaatsen.
- 4 Plaats de afdrukmedia in de lade. Doe dit met de bedrukte zijde omlaag als u enkelzijdig wilt afdrukken en met de bedrukte zijde omhoog als u dubbelzijdig wilt afdrukken. De stapel afdrukmedia mag niet boven de stapelhoogte-indicator uitkomen.
- 5 Druk het nokje van de breedtegeleider in en schuif de geleider naar links tegen de rand van de papierstapel aan.

Afdrukmedia in universeellader laden

- 1 Druk de onderste ontgrendelingshendel in en open de klep van de universeellader.
- 2 Trek de metalen balk zo ver uit het apparaat dat deze de afdrukmedia ondersteunt.
- 3 Schuif de breedtegeleider helemaal naar rechts.
- 4 Plaats de afdrukmedia in de universeellader en druk de media zachtjes in het apparaat.



5 Schuif de breedtegeleider naar links tot deze lichtjes tegen de zijkant van de afdrukmedia rust.

Papierstoringen verhelpen

Papier kan op verschillende plekken in de printer vastlopen. Om deze plekken te bereiken en het vastgelopen papier te verwijderen, moet u kleppen openen, laden uit de printer halen en opties verwijderen. Op de illustratie ziet u de locaties van de papierbronnen en mogelijke storingsgebieden. Verwijder eerst afdruktaken uit de standaardlade voordat u de bovenste voorklep opent.

VOORZICHTIG: als uw printersystemen aan de vloer is bevestigd, hebt u extra meubilair nodig. Als u een lader voor 2000 vel, een duplexeenheid en een of meerdere invoeropties gebruikt, moet u een printermeubel of een printerbasis gebruiken. Hebt u een multifunctionele printer (MFP) waarmee u kunt scannen, kopiëren en faxen, dan hebt u mogelijk extra meubilair nodig.



Waarschuwing: Gebruik nooit gereedschap en dergelijke om papierstoringen te verhelpen. U kunt hiermee de printer permanent beschadigen.