

X422

Guida di riferimento



Novembre 2003

www.lexmark.com

Avvertenze	8
Nota all'edizione	9
Informazioni sulla licenza	11
Norme di sicurezza	12
Note di avvertenza	12
Avvertenze sulle emissioni elettriche	13
Livelli di emissione del rumore	14
Energy Star	14
Avvertenze sui prodotti laser	15
Capitolo 1: Panoramica	16
Capitolo 2: Stampa, copia, invio di fax e scansione	17
Suggerimenti per la conservazione dei supporti	17
Informazioni sulla scansione	17
Come evitare gli inceppamenti durante la scansione	17
Invio di una scansione verso e-mail o FTP	18
Creazione di un elenco dei destinatari	
Ricerca per nome	
Indinizzo ETP manuale	
Flenco Visualizza in	
Indicazione delle dimensioni originali	
Indicazione dell'orientamento	
Indicazione del contenuto	19
Indicazione del formato	20
Impostazione della tonalità	
Impostazione della risoluzione	
	20
	20
Creazione di un profilo di scansione	
Uso della Scaliback Utility	21 22
Conia delle informazioni	22 24
Realizzazione di conie	+ے ۵۸
Copie rapide	

Selezione del numero di copie	25
Impostazione del formato di origine	25
Impostazione del formato di destinazione	25
Impostazione della fascicolazione	25
Impostazione scala	25
Impostazione della tonalità	
Indicazione del contenuto	
Impostazione della funzione fronte/retro	
Impostazione del risparmio della carta	
Impostazione dello spostamento dei margini	
Impostazione dell'indicatore orario	
Impostazione del modulo elettronico	27
Esempi di processi tipici	27
Processo 1: pagina singola	
Processo 2: contenuto misto	27
Processo 3: uso di risparmio carta	
Processo 4: stampare copie su due lati (fronte/retro) da originali	
stampati su un solo lato	
Processo 5: Ingrandire le copie	
Uso della funzione fronte/retro con l'originale di scansione per	00
Annullamente di une conic	
Informazioni sull'invio di fax	
Fax veloce	30
Invio di fax	30
Creazione di un elenco Invia fax a: dei destinatari	31
Salvataggio di un elenco Invia fax a:	31
Indicazione delle dimensioni originali	31
Impostazione della risoluzione	31
Indicazione del contenuto	31
Impostazione della tonalità	32
Fax manuale	32
Esempi di tipici processi fax	32
Processo 1: una pagina	
Processo 2: più pagine	
Processo 3: contenuto testo/foto	
Appullamente dei processi fex	აა იი
Annullamento di un processo fav in attaca o in careo di tracmissiono	აა იი
Annullamento di un processo fax in attesa o in corso di trasmissione	
Stampa delle informazioni	
Como outero ali inconnomenti durente la stempo	+ن
Louie evitare gli inceppamenti durante la stampa	
Feoguziono della stampa da un ambiente Windows	ວວ ວ⊑
Esecuzione della stampa da un computer Macintosh	36
Lood Liono dona olampa da un compater Macintosir	

Stampa della pagina delle impostazioni dei menu	36
Stampa dell'elenco di esempi font	37
Annullamento di un processo di stampa dal pannello di	
controllo della stampante MFP	37
Annullamento di un processo di stampa dal computer	37
Stampa di un elenco di directory	38
Stampa proc. attesa - usando la funzione Stampa e mantieni	38
Selezione di un nome utente	38
Impostazione del tipo di processo in attesa	39
Processi riservati	39
Posponi la stampa	40
Ripeti stampa	40
Verifica la stampa	40
Invio in stampa di un processo in attesa	41
Stampa ed eliminazione dei processi in attesa	41
Capitolo 3: Specifiche dei supporti e istruzioni	43
Specifiche dei supporti di scansione e istruzioni	43
Specifiche dell'origine dei supporti di stampe	10
	43
Caricamento dei supporti di scansione	44
Caricamento dei supporti di scansione sulla superficie niana dello scapper	44 16
Spocificho doi supporti di stampa o istruzioni	40 40
Chasifisha dai supporti di stampa	+3 E0
Specifiche del supporti di stampa	50
Conservazione dei supporti di stampa	54
Istruzioni relative ai supporti di stampa	55
Carta	55
Carta Intestata	55
Luciui	50
Etichette	57
Cartoncino	58
Uso della funzione fronte/retro per eseguire una stampa	59
Stampa fronte/retro sulla carta intestata	60
Uso della rilegatura fronte/retro	60
Caricamento dei supporti di stampa	61
Caricamento del vassoio standard o del vassoio opzionale da 250 fogli	61
Caricamento del vassoio opzionale da 500 fogli	67
Uso e caricamento dell'alimentatore multiuso	72
Caricamento dell'alimentatore multiuso	75
Uso dei raccoglitori di uscita	80
Uso del raccoglitore di uscita standard	80
Uso del raccoglitore di uscita posteriore	81

Capitolo 4: Rimozione degli inceppamenti8	4
Identificazione del percorso dei supporti di stampa8	34
Inceppamenti nell'ADF	36
Accesso all'ADF	36
Inceppamento nell'ADF8	37
Apertura del coperchio superiore durante la scansione	38
posizionamento dei supporti di scansione nell'ADF	38
Inceppamenti sotto la cartuccia di stampa 8	39
Inceppamenti dietro lo sportello anteriore superiore e lo	
sportello del raccoglitore di uscita posteriore9	90
Prima di raggiungere il raccoglitore standard9) 1
Inceppamenti nell'unità di fusione9	94
In uscita nel raccoglitore standard9	95
Inceppamenti dietro lo sportello del raccoglitore di uscita posteriore)6
Inceppamenti nell'alimentatore multiuso9	98
Inceppamenti nell'area del vassoio 19	9
Inceppamenti nell'area del vassoio 2 10	0
Inceppamenti in un vassoio dopo il rilascio del supporto dal fermo di metallo10)1
Inceppamenti nella parte inferiore della stampante MFP 10)2

Capitolo 5: Manutenzione	105
Conservazione dei materiali di consumo	105
Manutenzione della stampante MFP	105
Richiesta dei materiali di consumo	105
Richiesta di un rullo di prelievo	105
Richiesta di un rullo di prelievo separatore	105
Richiesta di una cartuccia di stampa	106
Conservazione della cartuccia di stampa	106
Sostituzione della cartuccia di stampa	107
Rimozione della cartuccia di stampa esaurita	107
Pulizia della superficie sotto la cartuccia di stampa	109
Installazione di una nuova cartuccia di stampa	110
Riciclaggio dei prodotti Lexmark	112
Pulizia della lente della testina di stampa	112
Sostituzione del rullo di prelievo e del rullo di prelievo separatore	114
Pulizia dell'ADF	119
Pulizia della finestra dell'ADF	120
Pulizia della superficie piana dello scanner	122

Capitolo 6: Risoluzione dei problemi	123
Risoluzione dei problemi di base della stampante MFP	123
Risoluzione dei problemi di stampa	124
Risoluzione dei problemi di qualità di stampa	128
Risoluzione dei problemi del fax	133
Risoluzione dei problemi dell'ADF	135
Risoluzione dei problemi della superficie piana dello scanner	135
Risoluzione dei problemi relativi alle opzioni	136
Risoluzione dei problemi di rete	137
Risoluzione di altri problemi	138
Come contattare il servizio di assistenza	138

Capitolo 7: Amministrazione	139
Disabilitazione dei menu del pannello di controllo	. 139
Abilitazione dei menu	. 140
Ripristino delle impostazioni di fabbrica	. 140
Collegamento dei vassoi	. 141
Disattivazione della funzione di collegamento automatico dei vassoi	. 141
Rimozione della stampante MFP dal cassetto opzionale	. 141
Rimozione delle schede opzionali	. 142
Informazioni sui font	. 149
Tipi di carattere e font	. 149
Peso e stile	. 150
Passo e dimensione in punti	. 150
Font scalabili e font bitmap	. 152
Font residenti	. 153

Capitolo 8: Uso del pannello di controllo e dei menu

222
227
230
234
235
235
235
235
236
236

Capitolo 9: Informazioni sui messaggi del pannello di	
controllo della stampante MFP	237
Messaggi della stampante MFP	237
Indice	250



- Nota all'edizione
- Marchi
- Informazioni sulla licenza
- Norme di sicurezza
- Note di avvertenza
- Avvertenze sulle emissioni elettriche
- Livelli di emissione del rumore
- Energy Star
- Avvertenze sui prodotti laser

Nota all'edizione

Edizione: novembre 2003

Il presente paragrafo non è valido nei Paesi in cui le disposizioni qui riportate non sono ammissibili ai sensi di legge: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., FORNISCE LA PRESENTE PUBBLICAZIONE "COSÌ COM'È" SENZA ALCUN TIPO DI GARANZIA, IMPLICITA O ESPLICITA, INCLUSE, TRA L'ALTRO, EVENTUALI GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ A UNO SCOPO SPECIFICO. Per particolari transazioni, alcuni stati non accettano l'esclusione di responsabilità per garanzie espresse o implicite: pertanto, tale dichiarazione potrebbe risultare non applicabile.

La presente pubblicazione potrebbe contenere imprecisioni tecniche o errori tipografici. Periodicamente vengono apportate modifiche alle informazioni qui riportate. In qualunque momento, i prodotti o programmi qui descritti possono essere soggetti a modifiche e migliorie.

Eventuali commenti possono essere inviati a Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. Per il Regno Unito e l'Eire, l'indirizzo è Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark si riserva il diritto di utilizzare o divulgare le informazioni ricevute nei modi ritenuti adeguati, senza incorrere in alcun obbligo nei confronti del mittente. Per acquistare copie aggiuntive delle pubblicazioni relative al presente prodotto, contattare il rivenditore.

Eventuali riferimenti a prodotti, programmi o servizi non implicano la disponibilità degli stessi in tutti i Paesi in cui il produttore opera. I riferimenti a particolari prodotti, programmi o servizi non implicano che tali prodotti, programmi o servizi siano gli unici utilizzabili. È possibile utilizzare qualsiasi prodotto, programma o servizio equivalente che non violi eventuali diritti di proprietà intellettuale. La responsabilità della valutazione e della verifica del funzionamento con prodotti, programmi o servizi diversi da quelli indicati dal produttore ricade esclusivamente sull'utente.

© 2003 Lexmark International, Inc. Tutti i diritti riservati.

DIRITTI LIMITATI DEL GOVERNO DEGLI STATI UNITI

Il presente software e la documentazione correlata forniti secondo i termini del presente contratto sono di natura commerciale e sono stati sviluppati esclusivamente con fondi privati.

Marchi

Lexmark, Lexmark con il simbolo del diamante, MarkVision e MarkNet sono marchi di Lexmark International, Inc., registrati negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

PictureGrade and Scanback sono marchi di Lexmark International, Inc.

PCL[®] è un marchio registrato di Hewlett-Packard Company. PCL è la denominazione Hewlett-Packard di una serie di comandi (linguaggio) e funzioni inclusi nelle stampanti. La stampante multifunzione (MFP) è compatibile con il linguaggio PCL. Ciò significa che la stampante MFP riconosce i comandi PCL utilizzati nei diversi programmi applicativi ed è in grado di emulare le funzioni corrispondenti.

PostScript[®] è un marchio registrato di Adobe Systems Incorporated. PostScript 3 è la denominazione Adobe Systems di una serie di comandi (linguaggio) e funzioni della stampante inclusi nel software. La stampante MFP è compatibile con il linguaggio PostScript 3. Ciò significa che la stampante MFP riconosce i comandi PostScript 3 utilizzati nei diversi programmi applicativi ed è in grado di emulare le funzioni corrispondenti.

Informazioni dettagliate relative alla compatibilità sono disponibili nel Technical Reference.

I seguenti nomi sono marchi o marchi registrati delle società indicate:

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
Candid	Agfa Corporation
CG Omega	Product di Agfa Corporation
CG Times	Basato su Times New Roman su licenza di The Monotype Corporation, è un prodotto di Agfa Corporation
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Lubalin Graph	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG e/o società consociate

Stempel Garamond	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
TrueType	Apple Computer, Inc.
Univers	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Wingdings	Microsoft Corporation

Gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Informazioni sulla licenza

Il software residente nella stampante MFP contiene:

- Software sviluppato da Lexmark e protetto da copyright.
- Software modificato da Lexmark e concesso in licenza secondo le clausole GNU General Public Licence versione 2 e GNU Lesser General Public License versione 2.1.
- Software concesso in licenza secondo le dichiarazioni di garanzia e licenza BSD.
- Software concesso in licenza secondo altri accordi

Fare clic sul titolo del documento che si desidera consultare.

BSD License and Warranty statements





Il software concesso in licenza secondo le clausole GNU e modificato da Lexmark è gratuito; è possibile ridistribuirlo e/o modificarlo in base ai termini delle licenze descritte sopra. Queste licenze non concedono all'utente diritti di alcun genere sul software Lexmark protetto da copyright, fornito con questa stampante MFP.

Poiché il software concesso in licenza in base alle clausole GNU, sulle quali si basano le modifiche di Lexmark, viene fornito senza garanzia espressa, anche la versione modificata da Lexmark viene fornita senza alcun tipo di garanzia. Per ulteriori informazioni, consultare le esclusioni di garanzia contenute nelle suddette licenze.

Per ottenere i file del codice sorgente per il software concesso in licenza secondo le clausole GNU e modificato da Lexmark, avviare il CD Driver fornito con la stampante MFP e fare clic su **Contatta Lexmark**.

Norme di sicurezza

- Se il prodotto non è contrassegnato dal simbolo , deve essere collegato a una presa elettrica dotata di messa a terra.
 ATTENZIONE In caso di temporale non utilizzare la funzione fax, non installare il prodotto né effettuare i collegamenti elettrici e dei cavi (cavo di alimentazione o cavo telefonico).
- Il cavo di alimentazione deve essere collegato a una presa elettrica posta nelle vicinanze del prodotto e facilmente raggiungibile.
- Per le operazioni di manutenzione o le riparazioni, diverse da quelle descritte nelle istruzioni di funzionamento, consultare il personale di assistenza autorizzato.
- Il prodotto è stato progettato, testato e approvato in conformità a severi standard di sicurezza e per l'utilizzo con componenti Lexmark specifici. Le caratteristiche di sicurezza di alcune parti non sempre sono di immediata comprensione. Lexmark non è responsabile per l'utilizzo di parti di ricambio di altri produttori.
- Il prodotto utilizza un laser.
 ATTENZIONE L'uso di controlli, regolazioni o procedure diversi da quelli qui specificati può causare l'esposizione a radiazioni pericolose.
- Il prodotto utilizza un processo che sottopone a riscaldamento i supporti di stampa; il calore generato può determinare l'emissione di sostanze nocive da parte dei supporti. Leggere attentamente la sezione riguardante la scelta dei supporti di stampa in modo da evitare il rischio di emissioni dannose.
- La lampada all'interno del presente prodotto contiene mercurio (<5 mg hg). Lo smaltimento del mercurio potrebbe essere regolato da norme ambientali. Per informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio, contattare gli enti locali o l'EIA (Electronic Industries Alliance): www.eiae.org.

Note di avvertenza

ATTENZIONE Segnala la possibilità di lesioni personali.

Avvertenza Segnala la possibilità che l'hardware o il software della stampante MFP vengano danneggiati.

Avvertenze sulle emissioni elettriche

Dichiarazione di conformità alle norme FCC (Federal Communications Commission)

La stampante MFP Lexmark X422, Modello 7001-001, è stata collaudata e risulta conforme ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di classe A, Parte 15, delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti condizioni: (1) questa apparecchiatura non deve causare interferenze dannose e (2) deve accettare le interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero causare il malfunzionamento dell'apparecchiatura stessa.

Questi limiti hanno lo scopo di garantire una protezione adeguata dalle interferenze dannose che possono originarsi quando l'apparecchiatura viene utilizzata in ambiente commerciale. Questa apparecchiatura genera, usa e può emettere energia in radiofrequenza; se non viene installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze alle comunicazioni radio. L'uso di questa apparecchiatura in un'area residenziale potrebbe causare interferenze dannose, a seguito delle quali all'utente potrebbe essere richiesto di risolvere il problema a sue spese.

Il produttore non è responsabile delle interferenze radiotelevisive causate dall'uso di cavi diversi da quelli consigliati o da modifiche o alterazioni non autorizzate all'apparecchiatura. Le modifiche o le alterazioni non autorizzate possono invalidare il diritto all'utilizzo dell'apparecchiatura.

Nota Per garantire la conformità alle norme FCC sulle interferenze elettromagnetiche dei dispositivi elettronici di Classe A, utilizzare un cavo schermato e dotato di messa a terra, ad esempio il cavo Lexmark codice 1329605 per un collegamento parallelo o codice 12A2405 per un collegamento USB. L'uso di un altro cavo non adeguatamente schermato e dotato di messa a terra può comportare la violazione delle norme FCC.

Industry Canada compliance statement

This Class A digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Avis de conformité aux normes de l'industrie du Canada

Cet appareil numérique de la classe A respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Conformità alle direttive della Comunità Europea (CE)

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea 89/336/EEC, 73/23/EEC e 1999/5/EC sull'avvicinamento e sull'armonizzazione delle leggi degli stati membri, in relazione alla compatibilità elettromagnetica e alla sicurezza delle apparecchiature elettriche destinate all'uso entro determinati limiti di voltaggio e sugli strumenti radio e gli apparecchi terminali per le telecomunicazioni. La dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive è stata firmata dal Direttore della produzione e dell'assistenza tecnica della Lexmark International, S.A., Boigny, Francia.

Questo prodotto è conforme alle restrizioni previste per la Classe A dell'EN 55022 e ai requisiti di sicurezza EN 60950.

Informazioni sulle interferenze radio

Avvertenza Questo è un prodotto di Classe A. In ambiente domestico, può provocare interferenze radio. In tal caso, spetterà all'utente adottare misure adeguate per ovviare al problema.

Livelli di emissione del rumore

Le seguenti misurazioni sono state effettuate in conformità agli standard ISO 7779 e notificate in conformità agli standard ISO 9296.

Pressione media del suono per 1 metro, dBA			
Stampa (su un solo lato)	51		
Copia dall'alimentatore automatico documenti	52		
Scansione dall'alimentatore automatico documenti	47		
A riposo	30		





Il programma EPA ENERGY STAR Office nasce dalla collaborazione di alcuni produttori di apparecchiature per ufficio che intendono promuovere l'uso di prodotti a basso consumo energetico con conseguente riduzione dell'inquinamento atmosferico.

Le società che aderiscono a questo programma realizzano prodotti in grado di spegnersi quando non vengono utilizzati. Questa caratteristica è in grado di ridurre il consumo di energia fino al 50%. Lexmark è orgogliosa di partecipare a questo programma.

Come membro del programma ENERGY STAR Partner, Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme alle direttive ENERGY STAR per l'ottimizzazione del consumo di energia elettrica.

Avvertenze sui prodotti laser

Etichetta di avviso per i prodotti laser

Sulla stampante MFP potrebbe essere applicata un'etichetta di avvertenza sui prodotti laser, come mostra la figura seguente:



Dichiarazione per i prodotti laser

La stampante MFP è certificata negli Stati Uniti come stampante conforme ai requisiti DHHS 21 CFR Sottocapitolo J per i prodotti laser di Classe I (1), mentre in altri paesi è certificata come prodotto laser di Classe I conforme ai requisiti IEC 60825-1.

I prodotti laser di Classe I non sono considerati pericolosi. La stampante MFP contiene al suo interno un laser di Classe IIIb (3b), che corrisponde a un laser ad arseniuro di gallio a 5 milliwatt funzionante a una lunghezza d'onda di 770-795 nanometri. Il sistema laser e la stampante MFP sono stati progettati in modo da impedire l'esposizione dell'uomo a radiazioni laser superiori al livello previsto dalla Classe I durante le normali operazioni di stampa, di manutenzione o di assistenza previste.



Nelle seguenti figure vengono illustrate la stampante multifunzione (MFP) Lexmark[™] X422 standard, la stampante MFP configurata con un cassetto opzionale da 250 fogli e la stampante MFP configurata con un cassetto da 500 fogli.



Nota: È possibile utilizzare un solo cassetto opzionale alla volta.



In questo capitolo vengono forniti alcuni esempi dei processi più comuni nonché informazioni su come evitare gli inceppamenti, eseguire alcuni tipi di processi di stampa e annullare un processo dal pannello di controllo.

Suggerimenti per la conservazione dei supporti

Sono disponibili due tipi di supporti, uno per la scansione e uno di stampa. Per *supporto di scansione* si intende il materiale che viene inserito nell'alimentatore automatico dei documenti (ADF, automatic document feeder) o posizionato sulla superficie piana dello scanner. Alcuni tipi di supporti di scansione non sono utilizzabili tramite l'ADF e devono essere collocati sulla superficie piana dello scanner.

I *supporti di stampa*, quali carta, cartoncini, lucidi, etichette e buste, vengono caricati nelle origini dei supporti di stampa, ovvero nei vassoi e nell'alimentatore multiuso. I cartoncini, i lucidi, le etichette e le buste sono talvolta indicati come *supporti speciali*.

È necessario conservare i supporti di stampa in modo adeguato. Per ulteriori informazioni, vedere **Conservazione dei supporti di stampa** in **Specifiche dei supporti e istruzioni**.

Informazioni sulla scansione

Come evitare gli inceppamenti durante la scansione

Collocare i supporti di scansione nel luogo appropriato, l'alimentatore automatico dei documenti (ADF) o la superficie piana dello scanner. Se si presume che un documento possa causare un inceppamento nell'ADF, si consiglia l'uso della superficie piana dello scanner.

L'ADF supporta solo carta di formato A4, A5, JIS B5, Folio, Letter, Legal, Executive, Statement, del peso massimo di 60-120 g/m².

È possibile caricare nell'ADF fino a 50 fogli di carta da 75 g/m².

Seguono alcuni suggerimenti sui supporti di scansione che consentono di evitare inceppamenti nell'ADF:

- Non caricare carta piegata, sgualcita, umida o arricciata.
- Non sovraccaricare l'ADF, che può contenere un massimo di 50 fogli di carta da 75 g/m².
- Non forzare la risma dei supporti di scansione sotto l'indicatore del limite di caricamento massimo.

Stampa, copia, invio di fax e scansione

I seguenti supporti non possono essere alimentati tramite ADF:

- Carta con punti o graffette
- Carta con inchiostro non perfettamente asciutto
- Carta di spessore non omogeneo, come le buste
- Carta con grinze, arricciature, pieghe o strappi
- Carta di un formato troppo grande o troppo piccolo (in tal caso utilizzare la superficie piana dello scanner)
- Carta di forma irregolare (non rettangolare)
- Carta con fori sui lati
- Carta velina, carta patinata, carta copiativa
- Materiali diversi dalla carta, ad esempio tessuto, metallo o pellicola per lavagna luminosa
- Carta dentellata
- Carta fotografica
- Carta molto sottile

Invio di una scansione verso e-mail o FTP

Nota Per utilizzare la posta elettronica o un server FTP, è necessario prima impostarli. Per ulteriori informazioni sull'impostazione della posta elettronica e del server FTP, vedere la sezione **Impostazioni e-mail/FTP**.

È possibile inviare la scansione di un documento direttamente a un indirizzo di posta elettronica o a un sito FTP (File Transfer Protocol). In questa sezione vengono descritte le impostazioni e le opzioni disponibili. Una volta creato un elenco dei destinatari e dopo aver scelto le impostazioni desiderate, premere **Avvia** per iniziare la scansione in qualunque momento.

Nota FTP è il protocollo utilizzato per lo scambio di file all'interno di una rete.

Creazione di un elenco dei destinatari

È possibile aggiungere all'elenco dei destinatari diversi indirizzi e-mail o destinazioni FTP.

Ricerca per nome

Premere **E-mail**, evidenziare **Ricercare il nome**, quindi premere il pulsante **Seleziona** \checkmark . Utilizzare \checkmark e i pulsanti di navigazione (frecce) per immettere il nome che si desidera cercare. Una volta immesso il nome o la prima parte del nome, evidenziare **Trova**, quindi premere \checkmark . Una volta visualizzati i risultati, utilizzare i pulsanti freccia giù e su per evidenziare il nome desiderato, quindi premere \checkmark .

Indirizzi e-mail manuali

Premere **E-mail**, evidenziare **Indirizzo e-mail manuale**, quindi premere \checkmark . Utilizzare \checkmark e i pulsanti di navigazione (frecce) per immettere l'indirizzo e-mail del destinatario. È possibile immettere più di un indirizzo e-mail, ciascuno separato da una virgola. Evidenziare **Fine**, quindi premere \checkmark per tornare al menu E-mail.

Indirizzo FTP manuale

Premere **E-mail**, evidenziare **Indirizzo FTP manuale**, quindi premere \checkmark . Utilizzare \checkmark e i pulsanti di navigazione (frecce) per immettere l'indirizzo FTP. È possibile immettere un solo indirizzo FTP. Evidenziare **Fine**, quindi premere \checkmark per tornare al menu E-mail.

Elenco Visualizza in:

Premere **E-mail**, quindi evidenziare **Visualizza in:** per visualizzare l'elenco creato e verificare che i destinatari siano esatti. Per cancellare un destinatario, evidenziare l'indirizzo utilizzando i pulsanti freccia giù e su, quindi premere \checkmark per selezionarlo. Utilizzare i pulsanti di navigazione (frecce) per evidenziare **Elimina**, quindi premere \checkmark per cancellare il nome dall'elenco **Visualizza in:**.

Una volta creato un elenco di destinatari, è possibile salvarlo per utilizzarlo in futuro. Utilizzare i pulsanti di navigazione (frecce) per evidenziare **Salva elenco**, quindi premere \checkmark . L'elenco dei destinatari viene salvato come una scelta rapida, di cui viene visualizzato il nuovo numero. È possibile cambiare il nome e il numero della scelta rapida accedendo all'indirizzo IP o al nome host della stampante MFP. Salvare la modifica e continuare con l'elaborazione della e-mail.

Indicazione delle dimensioni originali

Per specificare le dimensioni del documento originale, utilizzare i pulsanti di navigazione (frecce) per evidenziare **Opzioni** dal menu E-mail, quindi premere \checkmark . Evidenziare **Da** acquisire tramite scanner e premere \checkmark . Premere i pulsanti freccia destra e sinistra fino a ottenere la dimensione desiderata.

Indicazione dell'orientamento

Per specificare l'orientamento della scansione, utilizzare i pulsanti di navigazione (frecce) per evidenziare **Opzioni** dal menu E-mail, quindi premere \checkmark . Evidenziare **Da acquisire tramite** scanner e premere \checkmark . Premere il pulsante freccia giù fino a evidenziare **Orientamento**, quindi premere i pulsanti freccia destra e sinistra per selezionare l'orientamento verticale od orizzontale.

Indicazione del contenuto

Per specificare il tipo di contenuto del documento originale, utilizzare i pulsanti di navigazione (frecce) per evidenziare **Opzioni** dal menu E-mail, quindi premere \checkmark . Evidenziare **Da** acquisire tramite scanner e premere \checkmark . Premere il pulsante freccia giù fino a evidenziare **Contenuto**. Premere i pulsanti freccia destra e sinistra per scegliere il tipo di contenuto che corrisponde al documento originale. Scegliere fra **Testo/Foto**, **Foto** e **Testo**.

Indicazione del formato

Per specificare il formato che si desidera utilizzare per l'invio di documenti sottoposti a scansione, utilizzare i pulsanti di navigazione (frecce) per evidenziare **Opzioni** dal menu E-mail, quindi premere ✓. Evidenziare **Da inviare** e premere ✓. Premere il pulsante freccia giù fino a evidenziare **Formatta**. Premere i pulsanti freccia destra e sinistra per scegliere il tipo di file da allegare all'e-mail. Scegliere fra PDF, PS, TIFF e JPEG. Per ulteriori informazioni su questi file, vedere la voce **Formatta**.

Impostazione della tonalità

Per regolare la risoluzione dei documenti sottoposti a scansione, utilizzare i pulsanti di navigazione (frecce) per evidenziare **Opzioni** dal menu E-mail, quindi premere \checkmark . Evidenziare **Da inviare** e premere \checkmark . Premere il pulsante freccia giù fino a evidenziare **Tonalità**. Premere il pulsante freccia destra per aumentare la tonalità, sinistra per diminuirla.

Impostazione della risoluzione

Per regolare la risoluzione dei documenti sottoposti a scansione, utilizzare i pulsanti di navigazione (frecce) per evidenziare **Opzioni** dal menu E-mail, quindi premere \checkmark . Evidenziare **Da inviare** e premere \checkmark . Premere il pulsante freccia giù fino a evidenziare **Risoluzione**. Premere il pulsante freccia destra per aumentare la risoluzione e freccia sinistra per diminuirla. Le dimensioni del file aumentano in proporzione alla risoluzione scelta.

Nota Il colore incide sull'intervallo di risoluzione. Per ulteriori informazioni, vedere Colore alla voce Da acquisire tramite scanner.

Inserimento della riga dell'oggetto

Per inserire una riga dell'oggetto unica, utilizzare i pulsanti di navigazione (frecce) per evidenziare **Opzioni** dal menu E-mail, quindi premere \checkmark . Utilizzare \checkmark e i pulsanti di navigazione per digitare l'oggetto. Evidenziare **Fine** e premere \checkmark per tornare alla schermata **Opzioni** del menu E-mail.

Invio di una scansione a un computer

Creazione di un profilo di scansione

In un profilo di scansione sono presenti importanti informazioni sul documento originale, in base alle quali è possibile preimpostare il pannello di controllo della stampante MFP. È possibile creare con facilità profili di scansione utilizzando ScanBack™ Utility oppure accedendo all'indirizzo IP o al nome host della stampante MFP.

Uso della ScanBack Utility

La ScanBack Utility viene fornita nel CD dei driver.

Passo 1: Impostazione del profilo di scansione

- 1 Avviare la ScanBack Utility. Se il software è stato installato utilizzando le directory predefinite, fare clic su Start \rightarrow Programmi \rightarrow Lexmark \rightarrow ScanBack \rightarrow ScanBack Utility.
- 2 Selezionare la stampante MFP che si intende utilizzare. Se nell'elenco non ne è presente nessuna, contattare un tecnico dell'assistenza o fare clic sul pulsante **Imposta** per ricercare manualmente un indirizzo IP o un nome host. È necessario selezionare una stampante MFP per creare un profilo.
- **3** Per definire il tipo di documento da sottoporre a scansione e il genere di output che si desidera ottenere, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Le impostazioni disponibili sono determinate dalle funzioni della stampante MFP selezionata.
- 4 Verificare che siano selezionate le seguenti opzioni:
 - Mostra istruzioni MFP, se si desidera visualizzare o stampare le istruzioni finali
 - Crea scelta rapida, se si desidera salvare l'insieme di impostazioni per utilizzarle in futuro
- **5** Fare clic su **Fine**. Verrà visualizzata una finestra di dialogo contenente le informazioni sul profilo di scansione creato e sullo stato delle immagini ricevute.

Passo 2: Scansione dei documenti originali

- 1 Individuare la stampante MFP specificata nel profilo di scansione.
- 2 Inserire tutte le pagine con il lato di stampa rivolto verso l'alto nell'ADF o posizionarle con il lato di stampa rivolto verso il basso sulla superficie piana dello scanner. Per ulteriori informazioni e illustrazioni sull'orientamento, vedere le sezioni Caricamento dei supporti di scansione nell'ADF e Caricamento dei supporti di scansione sulla superficie piana dello scanner.
- 3 Premere Stampa/Profili sul pannello di controllo.
- 4 Premere il pulsante freccia giù fino a evidenziare **Profili**, quindi premere ✓.
- 5 Premere il pulsante freccia giù fino a evidenziare il nome del profilo creato, quindi premere ✓ per avviare la scansione.
 - Nota Se si utilizza la superficie piana dello scanner, osservare i messaggi visualizzati sul pannello di controllo. Se viene richiesto di scegliere Scansione pagina successiva, Fine o Annulla, posizionare la pagina successiva sulla superficie piana dello scanner, evidenziare Scansione pagina successiva, quindi premere ✓ per proseguire la scansione. Evidenziare Fine e premere ✓ una volta terminata la scansione di tutte le pagine.
- 6 Ritornare al computer. Il file di output viene salvato nella directory o avviato nell'applicazione specificata.

Uso delle pagine Web

Le pagine Web sono memorizzate nella stampante MFP.

Nota Se le pagine consultate sono vuote, vedere pagina 138.

Passo 1: Impostazione del profilo di scansione

- **1** Immettere l'indirizzo IP o il nome host della stampante MFP nel campo URL del browser, quindi premere **Invio**.
- 2 Fare clic su Scansione verso profilo.
- 3 Fare clic su Crea profilo scansione.
- 4 Selezionare le impostazioni di scansione. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, vedere la sezione **Impostazioni personalizzate del profilo di scansione a pagina 23**.
- 5 Far clic su Avanti.

Nota Su alcune versioni di sistemi operativi Windows sono attivati dei firewall. Contattare il tecnico di supporto per avere assistenza.

Passo 2: Selezione di una destinazione di memorizzazione

- 1 Specificare un percorso e un nome file per salvare nel computer il file di output del documento acquisito tramite scanner. Ad esempio, accedere al desktop, trovare la directory appropriata e specificare un nome di file.
- **2** Assegnare un nome di profilo. Questo nome verrà visualizzato nell'elenco dei profili sul pannello di controllo della stampante MFP.
- **3** Fare clic su **Inoltra**. Sul desktop viene visualizzata la finestra del profilo di scansione, nella quale è indicato che il computer è pronto per ricevere il file di output del documento.

Passo 3: Scansione dei documenti originali

- 1 Individuare la stampante MFP specificata nel profilo di scansione.
- 2 Inserire tutte le pagine con il lato di stampa rivolto verso l'alto nell'ADF o posizionarle con il lato di stampa rivolto verso il basso sulla superficie piana dello scanner. Per ulteriori informazioni e illustrazioni sull'orientamento, vedere le sezioni Caricamento dei supporti di scansione nell'ADF e Caricamento dei supporti di scansione sulla superficie piana dello scanner.
- 3 Premere Stampa/Profili sul pannello di controllo.
- 4 Evidenziare **Profili**, quindi premere ✓.

- 5 Premere il pulsante freccia giù fino a evidenziare il nome del profilo, quindi premere **Seleziona** per avviare la scansione.
 - Nota Se si utilizza la superficie piana dello scanner, osservare i messaggi visualizzati sul pannello di controllo. Se viene richiesto di scegliere Scansione pagina successiva, Fine o Annulla, posizionare la pagina successiva sulla superficie piana dello scanner, evidenziare Scansione pagina successiva, quindi premere ✓ per proseguire la scansione. Evidenziare Fine e premere ✓ una volta terminata la scansione di tutte le pagine.
- 6 Al termine del processo di scansione, ritornare al computer. Nella finestra che indica lo stato del processo viene visualizzato **Immagine ricevuta**. Quando nell'elenco viene visualizzato il file di output del documento acquisito tramite scansione, è possibile selezionarlo e aprirlo con un'applicazione.

Nota I profili di scansione non vengono memorizzati. Dopo aver chiuso la finestra, il profilo associato al processo viene rimosso dall'elenco del pannello di controllo.

Menu	Impostazioni	Descrizione
Impostazione rapida	Personalizz.	Consente di personalizzare le impostazioni del processo di scansione.
	Testo—BN - PDF	 Elenca formati preimpostati. Consente di personalizzare la luminosità, impostare le dimensioni del documento originale e l'orientamento del documento ottenuto dalla scansione.
	Testo—BN - TIFF	
	Testo/Foto—BN - PDF	
	Testo/Foto—Colore - PDF	
	Foto—Colore - JPEG	
	Foto—Colore - TIFF	
Tipo di formato	JPEG, PDF, TIFF e PS	Determina il formato finale del documento acquisito tramite scansione.
Contenuto	Testo, Testo/Foto, Foto	Descrive il contenuto dei documenti originali.
Colore	Colore (24 bit), Grigio (8 bit), BN (1 bit)	Descrive la scala di colore dei documenti originali. BN sta per bianco e nero.
Risoluzione		Imposta la risoluzione del file di output del documento acquisito tramite scansione.
		Utilizzare i pulsanti freccia destra e sinistra per spostarsi nell'intervallo.
Dimensioni originali	A4, A5, JIS B5, Letter, Legal, Executive, Folio, Statement, (3 x 5 poll.) Foto, (4 x 6 poll.) Foto, Biglietto da visita	Comunica allo scanner le dimensioni del supporto di scansione del documento originale.

Impostazioni personalizzate del profilo di scansione

Stampa, copia, invio di fax e scansione

Menu	Impostazioni	Descrizione
Orientamento	Verticale, Orizzontale	Determina l'orientamento del file di output del documento acquisito tramite scansione.
Compressione	JPEG, Zlib, Packbits, CCITT G4, Nessuna	Esistono diversi tipi di compressione per ogni formato.
Tonalità	Una scala da 1 a 9, dove 1 è il valore più chiaro, 9 il valore più scuro.	Permette di schiarire o scurire testo e immagini della pagina stampata.
Qualità JPEG	Una scala da 5 a 90, dove 5 è la qualità minima, 90 la qualità ottimale.	Le dimensioni del file di output aumentano in proporzione alla qualità JPEG selezionata.

Campi per le impostazioni personalizzate del profilo di scansione all'interno dei menu

Campo	Impostazioni	Descrizione
Salva in	Digitare il percorso o ricercare la posizione.	Percorso dove viene collocato il file di scansione.
Nome profilo	Digitare un nome univoco	 Nome che viene visualizzato sul pannello di controllo della stampante MFP. Selezionare questo nome dal pannello di controllo della stampante MFP per attivare il profilo di scansione.

Copia delle informazioni

Realizzazione di copie

Caricare le pagine da copiare con il lato di stampa rivolto verso l'alto nell'alimentatore automatico dello scanner (ADF) o posizionarle con il lato di stampa rivolto verso il basso sulla superficie piana dello scanner. Per ulteriori informazioni, vedere le sezioni Caricamento dei supporti di scansione nell'ADF e Caricamento dei supporti di scansione sulla superficie piana dello scanner. In questa sezione vengono descritte le diverse impostazioni disponibili per i processi di copia. Una volta scelte le impostazioni desiderate, premere Avvia per iniziare la copia.

Nota È possibile interrompere un processo già avviato nella stampante MFP per eseguire una copia. Per ulteriori informazioni, vedere Interruzione di un processo per eseguire una copia.

Copie rapide

Per realizzare una copia di un documento, caricare il documento originale nell'ADF, o posizionarlo sulla superficie piana dello scanner, quindi premere **Avvia**. Il dispositivo avvia automaticamente la modalità di copia.

Selezione del numero di copie

Per selezionare il numero di copie che si desidera ottenere, nella finestra principale immettere il numero di copie desiderato tramite il tastierino numerico. Viene attivata automaticamente la modalità Copia. Nelle altre schermate, premere **Copia** quindi immettere il numero di copie desiderato tramite il tastierino numerico. È possibile evidenziare **N.** copie sul pannello di controllo e premere i pulsanti freccia sinistra o destra per aumentare o diminuire il numero di copie.

Impostazione del formato di origine

Per specificare le dimensioni originali dei supporti di scansione da cui si sta eseguendo la copia, premere **Copia**, quindi il pulsante freccia giù fino a evidenziare **Copia** da e infine premere il pulsante freccia destra o sinistra fino a visualizzare la dimensione desiderata.

Impostazione del formato di destinazione

Per scegliere la dimensione del supporto di stampa di destinazione, premere **Copia**, quindi il pulsante freccia giù fino a evidenziare **Copia** in e infine premere il pulsante freccia destra o sinistra fino a visualizzare la dimensione desiderata. Il documento originale viene automaticamente adattato alle dimensioni del supporto di stampa di destinazione.

Impostazione della fascicolazione

Per attivare o disattivare la funzione di fascicolazione per progetti di stampa multipagina, premere **Copia**, quindi il pulsante freccia giù fino a evidenziare **Fascicola** e infine premere il pulsante freccia destra o sinistra per attivare o disattivare la funzione di fascicolazione. Se la funzione di fascicolazione è attiva, i progetti di stampa multipagina verranno ordinati come segue 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e non 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3.

Impostazione scala

Per impostare la scala percentuale delle copie rispetto al documento originale, premere **Copia**, quindi il pulsante freccia giù fino a evidenziare **scala** e infine premere il pulsante freccia destra per aumentare la scala di output o il pulsante freccia sinistra per diminuirla.

Impostazione della tonalità

Per regolare la tonalità delle copie, premere **Copia**, quindi il pulsante freccia giù fino a evidenziare **Tonalità** e infine premere il pulsante freccia destra per aumentare la tonalità o il pulsante freccia sinistra per diminuirla.

Indicazione del contenuto

Per specificare il tipo di contenuto del documento originale, premere **Copia**, quindi il pulsante freccia giù fino a evidenziare **Opzioni** e infine premere \checkmark . Utilizzare i pulsanti freccia destra e sinistra per selezionare il tipo di contenuto corrispondente al documento originale. Scegliere fra **Testo/Foto**, **Foto** e **Testo**.

Impostazione della funzione fronte/retro

Per attivare o disattivare la copia in modalità fronte/retro, premere **Copia**, quindi il pulsante freccia giù fino a evidenziare **Opzioni** e infine premere **/**. Premere il pulsante freccia giù fino a evidenziare la voce **Fronte/retro**. Utilizzare i pulsanti freccia sinistra e destra per impostare la copia in modalità fronte/retro su Disattivato, Bordo lungo o Bordo corto.

Nota Per eseguire una copia di documenti stampati su due lati, è necessario utilizzare la superficie piana dello scanner e sottoporre a scansione ciascun lato dell'originale.

Impostazione del risparmio della carta

Impostazione dello spostamento dei margini

È possibile aumentare il margine delle copie per lasciare maggiore spazio alla rilegatura. Premere **Copia**, quindi il pulsante freccia giù fino a evidenziare **Opzioni** e infine premere **1**. Premere il pulsante freccia giù fino a evidenziare **Sposta marg.** e, successivamente, premere i pulsanti freccia sinistra o destra fino a visualizzare lo spazio extra da destinare al margine, da 0,25 a 2 pollici.

Impostazione dell'indicatore orario

Per attivare o disattivare l'indicatore data e ora sulle copie, premere **Copia**, quindi il pulsante freccia giù fino a evidenziare **Opzioni** e infine premere \checkmark . Premere il pulsante freccia giù fino a evidenziare **Indic. orario** e, successivamente, premere i pulsanti freccia sinistra o destra per attivare o disattivare l'indicatore orario. Se sul dispositivo è stata precedemente impostata l'ora corrente, l'indicatore orario stampa l'ora e la data correnti nell'angolo in alto a sinistra delle copie.

Impostazione del modulo elettronico

Selezionare il testo che si desidera venga visualizzato in un lettering di sfondo grigio nelle copie. Premere **Copia**, quindi il pulsante freccia giù fino a evidenziare **Opzioni** e infine premere \checkmark . Premere il pulsante freccia giù fino a evidenziare **Modulo elett.** e, successivamente, premere i pulsanti freccia sinistra o destra fino a visualizzare il messaggio che si desidera far comparire nel modulo elettronico. Le selezioni standard sono Urgente, Riservato, Copia, Bozza e Personalizz.

È possibile creare un modulo elettronico personalizzato mediante la pagina Web visualizzata sul pannello di controllo al termine della creazione del modulo. Selezionare **Personalizz**. sul pannello di controllo affinché il modulo elettronico stampi il testo creato dall'utente. Per ulteriori informazioni, vedere **Modulo elett**.

Esempi di processi tipici

Negli esempi seguenti vengono descritte le modalità di modifica delle impostazioni necessarie per eseguire specifici processi di copia.

Se si utilizza la superficie piana dello scanner, attenersi ai messaggi visualizzati sul pannello di controllo. Se viene visualizzato il messaggio **Scansione pagina successiva**, posizionare la pagina successiva sulla superficie piana dello scanner e premere **Avvia** o \checkmark per proseguire la scansione. Evidenziare **Fine** e premere \checkmark al termine della scansione.

Processo 1: pagina singola

- Posizionare il documento con il lato di stampa rivolto verso il basso sulla superficie piana dello scanner oppure sull'ADF con il lato di stampa rivolto verso l'alto. Per ulteriori informazioni e illustrazioni sull'orientamento corretto, vedere Caricamento dei supporti di scansione nell'ADF e Caricamento dei supporti di scansione sulla superficie piana dello scanner.
- 2 Premere Avvia.

Processo 2: contenuto misto

Eseguire otto copie di un documento su due pagine in formato Letter contenente un'illustrazione.

- 1 Caricare tutte le pagine nell'ADF con il lato di stampa rivolto verso l'alto. Per ulteriori informazioni e illustrazioni sull'orientamento corretto, vedere Caricamento dei supporti di scansione nell'ADF.
- 2 Premere Copia.
- **3** Sulla tastiera, premere **8**.
- 4 Premere il pulsante freccia giù fino a evidenziare **Opzioni**, quindi premere ✓.
- 5 Premere i pulsanti freccia sinistra o destra fino a visualizzare **Testo/Foto**. Viene visualizzata la voce **Contenuto**.
- 6 Premere Avvia.

Processo 3: uso di risparmio carta

Eseguire tre copie di un documento di quattro pagine contenente solo foto, ma riducendo al minimo l'uso della carta.

- 1 Caricare tutte le pagine nell'ADF con il lato di stampa rivolto verso l'alto. Per ulteriori informazioni e illustrazioni sull'orientamento corretto, vedere Caricamento dei supporti di scansione nell'ADF.
- 2 Premere Copia.
- **3** Premere **3** sulla tastiera.
- 4 Premere il pulsante freccia giù fino a evidenziare **Fascicola** e, successivamente, premere i pulsanti freccia sinistra o destra fino a visualizzare **Attivato**.
- 5 Premere il pulsante freccia giù fino a evidenziare Opzioni, quindi premere 🗸.
- 6 Premere i pulsanti freccia sinistra o destra fino a visualizzare **Foto**. Viene visualizzata la voce **Contenuto**.
- 7 Premere il pulsante freccia giù fino a evidenziare **Risp. carta** e, successivamente, premere i pulsanti freccia sinistra o destra fino a visualizzare 4 in 1 vert.
- 8 Premere Avvia.

Processo 4: stampare copie su due lati (fronte/retro) da originali stampati su un solo lato

Adattare un documento di due pagine in formato Legal a una pagina fronte/retro in formato Letter pronta per essere inserita in un blocco di dimensioni standard. I documenti originali contengono grafici e testo.

- 1 Caricare tutte le pagine nell'ADF con il lato di stampa rivolto verso l'alto. Per ulteriori informazioni e illustrazioni sull'orientamento corretto, vedere Caricamento dei supporti di scansione nell'ADF.
- 2 Premere Copia.
- 3 Premere il pulsante freccia giù fino a evidenziare Copia da.
- 4 Premere i pulsanti freccia sinistra o destra fino a visualizzare Legal.
- 5 Premere il pulsante freccia giù fino a evidenziare Opzioni, quindi premere ✓.
- 6 Premere i pulsanti freccia sinistra o destra fino a visualizzare **Testo/Foto**. Viene visualizzata la voce **Contenuto**.
- 7 Premere il pulsante freccia giù fino a evidenziare **Fronte/retro**.
- 8 Premere i pulsanti freccia sinistra o destra fino a visualizzare Bordo lungo.
- 9 Premere Avvia.

Processo 5: ingrandire le copie

Ingrandire un disegno in bianco e nero in modo da migliorarne la visualizzazione e aggiungervi delle annotazioni.

- 1 Posizionare il documento con il lato di stampa rivolto verso il basso sulla superficie piana dello scanner. Per ulteriori informazioni e illustrazioni sull'orientamento corretto, vedere Caricamento dei supporti di scansione sulla superficie piana dello scanner.
- 2 Premere Copia.
- 3 Premere il pulsante freccia giù fino a visualizzare Scala.
- 4 Tenere premuto il pulsante freccia destra per scorrere velocemente l'elenco di scala.
- 5 Rilasciare il pulsante quando sul display viene visualizzato 125%.
- 6 Premere il pulsante freccia giù fino a evidenziare Opzioni, quindi premere \checkmark .
- 7 Premere i pulsanti freccia sinistra o destra fino a visualizzare **Testo**. Viene visualizzata la voce **Contenuto**.
- 8 Premere Avvia.

Uso della funzione fronte/retro con l'originale di scansione per realizzare una copia stampata su due lati

Se si desidera eseguire una copia stampata su due lati di un supporto di scansione originale stampato su due lati:

- 1 Aprire il coperchio della superficie piana dello scanner. Vedere l'illustrazione in pagina 46.
- **2** Posizionare il documento con il lato di stampa rivolto verso il basso sulla superficie piana dello scanner e chiudere il coperchio.
- 3 Premere Copia.
- 4 Premere il pulsante freccia giù fino a evidenziare la voce **Opzioni**, quindi premere .
- 5 Premere il pulsante freccia giù fino a evidenziare Fronte/retro.
- 6 Utilizzare i pulsanti freccia sinistra e destra per impostare **Fronte/retro** su **Bordo lungo** o **Bordo corto**. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni Bordo lungo e Bordo corto, vedere le illustrazioni in **pagina 60**.
- 7 Premere **Avvia**. Viene eseguita la scansione del primo lato.
- 8 Aprire il coperchio della superficie piana dello scanner, capovolgere il documento originale, chiudere il coperchio, evidenziare Scansione pagina successiva e premere ✓.
- 9 Evidenziare la voce **Fine**, quindi premere ✓.

Interruzione di un processo per eseguire una copia

È possibile interrompere un'operazione di stampa per eseguire una copia veloce, a meno che questa opzione non sia stata disabilitata da un tecnico dell'assistenza.

- 1 Premere il pulsante Stop per arrestare la stampante MFP.
- 2 Caricare il documento originale nell'ADF con il lato di stampa rivolto verso l'alto o con il lato di stampa rivolto verso il basso sulla superficie piana dello scanner. Per ulteriori informazioni e illustrazioni sull'orientamento, vedere le sezioni Caricamento dei supporti di scansione nell'ADF e Caricamento dei supporti di scansione sulla superficie piana dello scanner.
- 3 Premere il pulsante freccia giù fino a evidenziare la voce Inserisci processo di copia immediato, quindi premere ✓.
- 4 Specificare il valore desiderato in N. copie o nelle altre impostazioni.
- 5 Premere Avvia.

Viene visualizzato il messaggio **Scansione in corso...** e la copia viene stampata.

Annullamento di una copia

Se si desidera annullare un processo di copia già avviato, utilizzare i pulsanti di navigazione (frecce) per evidenziare **Annulla**, quindi premere **√**.

Informazioni sull'invio di fax

Per inviare rapidamente un fax, vedere **Fax veloce**. Per tutte le altre procedure relative ai fax, è necessario premere il pulsante **Fax** per accedere al menu Fax.

Fax veloce

Se una destinazione fax è stata memorizzata come scelta rapida, dalla schermata Home, è possibile inviare un fax a tale destinazione in modo molto rapido. Premere #, quindi digitare il numero di scelta rapida dal tastierino numerico. Caricare i documenti originali nell'ADF con il lato di stampa rivolto verso l'alto oppure posizionare il documento con il lato di stampa rivolto verso il basso sulla superficie piana dello scanner, quindi premere **Avvia**.

Invio di fax

La stampante MFP può inviare fax a uno o più destinatari. È possibile inviare fax immediatamente oppure programmarne l'invio in un secondo tempo. Caricare le pagine che devono essere inviate via fax con il lato di stampa rivolto verso l'alto nell'ADF o con il lato di stampa rivolto verso il basso sulla superficie piana dello scanner. In questa sezione vengono descritte le diverse impostazioni disponibili per i fax. Una volta creato un elenco Invia fax a: e dopo aver scelto le impostazioni desiderate, premere **Avvia** per inviare il fax.

Creazione di un elenco Invia fax a: dei destinatari

È possibile aggiungere diversi destinatari all'elenco Invia fax a:. Per ciascun destinatario, digitare dal tastierino numerico il numero di telefono e tutti i codici di composizione speciali o # e il numero di scelta rapida. Il pulsante "II" indica una pausa di composizione.

Premere ✓ se si desidera immettere un altro numero di telefono. L'elenco Invia fax a: scorre verso l'alto in modo da lasciare lo spazio necessario per l'immissione di un nuovo numero.

Se si desidera aggiungere all'elenco un destinatario memorizzato come scelta rapida, evidenziare **Ricerca** e premere ✓. Ricercare la scelta rapida in base al nome del destinatario o al numero di scelta rapida con cui questo era stato inizialmente memorizzato. Viene visualizzato un elenco. Evidenziare nell'elenco i numeri che si desidera selezionare. Il numero è evidenziato quando, alla sua sinistra, viene visualizzato un segno di spunta. Evidenziare **Fine** e premere ✓. Tutti i numeri evidenziati divengono scelte rapide.

Salvataggio di un elenco Invia fax a:

Una volta creato un elenco Invia fax a: è possibile salvarlo per utilizzarlo in futuro. Utilizzare i pulsanti di navigazione (frecce) per evidenziare **Salva** quindi premere ✓. L'elenco Invia fax a: viene salvato come una scelta rapida, di cui viene visualizzato il nuovo numero. È possibile cambiare il nome e il numero della scelta rapida accedendo all'indirizzo IP o al nome host della stampante MFP.

Indicazione delle dimensioni originali

Per specificare le dimensioni originali del fax, utilizzare i pulsanti di navigazione (frecce) per evidenziare **Opzioni** dalla schermata principale Fax, quindi premere **/**. Premere i pulsanti freccia sinistra o destra fino a visualizzare le dimensioni desiderate.

Impostazione della risoluzione

Per impostare la risoluzione desiderata per il fax, utilizzare i pulsanti di navigazione (frecce) per evidenziare **Opzioni**, quindi premere \checkmark . Premere il pulsante freccia giù fino a evidenziare **Risoluzione** e, successivamente, premere i pulsanti freccia sinistra o destra per selezionare la risoluzione desiderata. Un fax con una risoluzione più alta impiegherà più tempo per essere inviato.

Indicazione del contenuto

Per specificare il tipo di contenuto del documento originale, utilizzare i pulsanti di navigazione (frecce) per evidenziare **Opzioni**, quindi premere \checkmark . Premere il pulsante freccia giù fino a evidenziare **Contenuto**. Premere i pulsanti freccia destra e sinistra per scegliere il tipo di contenuto che corrisponde al documento originale. Scegliere fra **Testo/Foto**, **Foto** e **Testo**.

Impostazione della tonalità

Per regolare la tonalità del fax, utilizzare i pulsanti di navigazione (frecce) per evidenziare **Opzioni**, quindi premere \checkmark . Premere il pulsante freccia giù fino a evidenziare **Tonalità**. Premere il pulsante freccia destra per aumentare la tonalità, sinistra per diminuirla.

Fax manuale

Se la stampante MFP è collegata a una linea telefonica condivisa mediante uno splitter di linea, è possibile utilizzare la funzione fax manuale per inviare o ricevere fax dopo l'inizio di una telefonata.

Per accedere alla modalità fax manuale, premere **Fax**. Evidenziare **Opzioni** e premere \checkmark . Evidenziare **Fax manuale** e premere \checkmark .

È possibile inviare un fax in modalità manuale anche premendo # e, successivamente, **0** dalla schermata Home.

Nella modalità fax manuale:

- Evidenziare Avvia scansione e premere ✓ per eseguire la scansione e trasmissione di una pagina singola sulla superficie piana dello scanner oppure di tutti i supporti di stampa caricati nell'ADF dello scanner.
- Evidenziare Prescansione e premere ✓ per eseguire la scansione, in sequenza e uno alla volta, di più originali sulla superficie piana dello scanner. Evidenziare Scansione pagina successiva e premere ✓ per eseguire la scansione delle pagine nuove, quindi selezionare Fine e premere ✓ per trasmettere tutte le pagine.
- Evidenziare **Ricezione** avviata e premere 🗸 per ricevere un fax in arrivo.

Esempi di tipici processi fax

Processo 1: una pagina

- **1** Posizionare il documento con il lato di stampa rivolto verso il basso sulla superficie piana dello scanner oppure sull'ADF con il lato di stampa rivolto verso l'alto.
- 2 Premere Fax.
- **3** Dal tastierino numerico, immettere il numero di fax del destinatario.
- 4 Premere Avvia.

Processo 2: più pagine

- **1** Caricare tutte le pagine nell'ADF con il lato di stampa rivolto verso l'alto.
- 2 Premere Fax.
- **3** Dal tastierino numerico, immettere il numero di fax del destinatario.
- 4 Premere Avvia.

Processo 3: contenuto testo/foto

- **1** Caricare tutte le pagine nell'ADF con il lato di stampa rivolto verso l'alto.
- 2 Premere Fax.
- **3** Dal tastierino numerico, immettere il numero di fax del destinatario.
- 4 Utilizzare i pulsanti di navigazione (frecce) per evidenziare Opzioni, quindi premere ✓. Premere il pulsante freccia giù fino a evidenziare Contenuto. Premere i pulsanti freccia sinistra o destra fino a visualizzare Testo/Foto.
- 5 Premere Avvia.

Processo 4: foto

- **1** Posizionare la foto sulla superficie piana dello scanner con il lato di cui si desidera eseguire la scansione rivolto verso il basso.
- 2 Premere Fax.
- **3** Dal tastierino numerico, immettere il numero di fax del destinatario.
- 4 Utilizzare i pulsanti di navigazione (frecce) per evidenziare Opzioni, quindi premere ✓. Premere il pulsante freccia giù fino a evidenziare Contenuto. Premere i pulsanti freccia sinistra o destra fino a visualizzare Foto.
- 5 Premere il pulsante freccia giù fino a evidenziare **Risoluzione**. Premere il pulsante freccia destra fino a visualizzare **Super fine**.
- 6 Premere Avvia.

Annullamento dei processi fax

È possibile annullare i fax in attesa, in arrivo oppure in corso di trasmissione.

Annullamento di un processo fax in attesa o in corso di trasmissione

- 1 Premere Stop.
- 2 Premere il pulsante freccia giù fino a evidenziare Annulla fax, quindi premere 🗸.
- 3 Premere il pulsante freccia giù fino a selezionare il numero del processo fax inviato. Premere ✓ per evidenziarlo. Il numero è evidenziato quando, alla sua sinistra, viene visualizzata una x.

Nota Se si desidera annullare più di un processo fax, evidenziare in questo elenco il numero dei processi da eliminare.

4 Premere il pulsante freccia sinistra fino a evidenziare Elimina, quindi premere ✓. Sul pannello di controllo viene visualizzata la voce Annullamento fax.

Annullamento di un processo fax in arrivo

Dopo lo squillo che segnala l'arrivo di un fax, sul pannello di controllo viene visualizzato il messaggio **Ricezione**. A questo punto è necessario:

- 1 Premere Stop.
- 2 Premere il pulsante freccia giù fino a evidenziare Annulla fax, quindi premere 🗸.
- 3 Premere il pulsante freccia giù fino a evidenziare la voce **Fax in arrivo**. Premere ✓ per evidenziarlo. È evidenziato quando, alla sua sinistra, viene visualizzata una **x**.
- 4 Premere il pulsante freccia sinistra fino a evidenziare Elimina, quindi premere ✓.

Sul pannello di controllo viene visualizzata la voce Annullamento fax.

Stampa delle informazioni

Come evitare gli inceppamenti durante la stampa

Una corretta selezione del supporto di stampa per la stampante MFP (carta, lucidi, etichette e cartoncino) garantisce un processo di stampa senza problemi. Per ulteriori informazioni, vedere **Istruzioni relative ai supporti di stampa**.

Nota Prima di acquistare grandi quantità di supporti di stampa che si intende utilizzare con la stampante MFP, si consiglia di provarne un campione.

La scelta accurata e il caricamento corretto dei supporti di stampa consente di evitare gran parte degli inceppamenti della carta. Attenersi alle seguenti istruzioni relative al caricamento e all'uso dei supporti di stampa:

- Caricamento del vassoio standard o del vassoio opzionale da 250 fogli
- Caricamento del vassoio opzionale da 500 fogli
- Uso e caricamento dell'alimentatore multiuso

Se si verifica un inceppamento, vedere la sezione **Rimozione degli inceppamenti** per istruzioni su come rimuoverlo.

I suggerimenti elencati di seguito consentono di evitare gli inceppamenti della carta:

- Utilizzare solo i supporti consigliati. Per ulteriori informazioni, vedere Istruzioni relative ai supporti di stampa. Per ulteriori informazioni sui supporti di stampa che garantiscono risultati ottimali per l'ambiente di stampa utilizzato, consultare la *Card Stock & Label Guide* disponibile sul sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/publications.
- Per ottenere ulteriori informazioni prima di acquistare notevoli quantità di supporti di stampa personalizzati, consultare la *Card Stock & Label Guide*.
- Non caricare carta piegata, sgualcita, umida o arricciata.

Stampa, copia, invio di fax e scansione

- Flettere, aprire a ventaglio e allineare la carta prima di caricarla. Se si verifica un inceppamento, provare a caricare un foglio alla volta utilizzando l'alimentatore multiuso.
- Non sovraccaricare le origini dei supporti di stampa. Verificare che l'altezza della risma di carta non superi il limite massimo di caricamento indicato dalle etichette nei vassoi.
- Non utilizzare supporti di stampa tagliati o ritagliati a mano.
- Non mischiare dimensioni, pesi o tipi di supporti diversi nella stessa origine.
- Assicurarsi che il lato di stampa consigliato sia rivolto verso il basso quando si caricano tutti vassoi e che sia rivolto verso l'alto quando si carica l'alimentatore multiuso.
- Conservare i supporti di stampa in un ambiente adeguato. Per ulteriori informazioni, vedere Conservazione dei supporti di stampa.
- Non rimuovere i vassoi durante un processo di stampa.
- Inserire correttamente i vassoi nella stampante dopo averli caricati.
- Verificare che le guide carta nei vassoi siano nella posizione corretta per le dimensioni della carta caricata. Accertarsi che non aderiscano troppo alla risma dei supporti.
- Il cartoncino deve sempre essere alimentato dall'alimentatore multiuso e fuoriuscire nel raccoglitore di uscita posteriore. Per ulteriori informazioni, vedere Uso del raccoglitore di uscita posteriore.
- Le buste possono essere inviate al raccoglitore standard; tuttavia, risultano meno piegate se vengono inviate al raccoglitore di uscita posteriore.
- Verificare che tutti i cavi della stampante MFP siano collegati correttamente in modo da non interferire con il raccoglitore di uscita posteriore. Per ulteriori informazioni, vedere la *Guida all'installazione*.

Invio del processo in stampa

Esecuzione della stampa da un ambiente Windows

- 1 Caricare i supporti di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Caricamento dei supporti di stampa.
- 2 Dall'applicazione, aprire il file che si desidera stampare.
- 3 Nel menu File, fare clic su Imposta stampante.
- **4** Verificare che nella finestra di dialogo Imposta stampante sia stata selezionata la stampante X422.
- 5 In questa finestra di dialogo, selezionare Proprietà, Opzioni o Imposta (a seconda dell'applicazione), quindi scegliere il tipo e le dimensioni del supporto di stampa, quindi fare clic su OK.
- 6 Fare clic su OK o Stampa.

Esecuzione della stampa da un computer Macintosh

- 1 Caricare i supporti di stampa Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Caricamento dei supporti di stampa.
- 2 Dall'applicazione, aprire il file che si desidera stampare.
- 3 Nel menu Archivio, fare clic sull'opzione Formato di Stampa.
- 4 Verificare che nella finestra di dialogo sia stata selezionata la stampante X422.
- 5 Dal menu Carta, selezionare le dimensioni della pagina utilizzata, quindi fare clic su OK.
- 6 Nel menu File, fare clic su Stampa.

Stampa della pagina delle impostazioni dei menu

La pagina relativa alle impostazioni dei menu fornisce le seguenti informazioni:

- Impostazioni correnti delle voci di tutti i menu
- Informazioni relative alla cartuccia di stampa
- Un elenco delle opzioni e delle funzioni installate
- Memoria installata sulla stampante MFP
- Statistiche della periferica

Stampare una pagina delle impostazioni dei menu per controllare le impostazioni predefinite di stampa, fax, copia ed e-mail e per verificare che le opzioni della stampante MFP siano installate correttamente.

- 1 Verificare che la stampante MFP sia accesa.
- 2 Premere il pulsante di amministrazione (chiave).
- 3 Premere il pulsante freccia destra fino a evidenziare Rapporti stampa, quindi premere 🗸.
- 4 Premere nuovamente 🗸 per selezionare Pag. impostazioni menu.

Nota Da questa pagina è possibile verificare che:

- la quantità di memoria installata sia indicata correttamente sotto la voce "Informaz. periferica";
- i vassoi siano configurati per le dimensioni e i tipi di supporti di stampa caricati;
- le informazioni relative alla rete e al server siano corrette;
- le opzioni installate dall'utente siano correttamente elencate sotto la voce "Disposit. installati".

Se una delle opzioni installate non risulta nell'elenco, spegnere la stampante MFP, scollegare il cavo di alimentazione e reinstallare l'opzione. Per informazioni sulle opzioni di installazione, consultare *Guida all'installazione*.
Stampa dell'elenco di esempi font

Per stampare esempi dei font attualmente disponibili per la stampante MFP:

- 1 Verificare che la stampante MFP sia accesa.
- 2 Premere il pulsante di amministrazione (chiave).
- 3 Premere il pulsante freccia destra fino a evidenziare Rapporti stampa, quindi premere 🗸.
- 4 Premere il pulsante freccia giù fino a evidenziare **Stampa font**, quindi premere .
- 5 Premere il pulsante freccia giù fino a evidenziare Font PCL o Font PS.
 - Selezionare Font PCL per stampare l'elenco di tutti i font disponibili in emulazione PCL.
 - Selezionare **Font PS** per stampare l'elenco di tutti i font disponibili in emulazione PostScript 3.
- 6 Premere ✓.

Viene visualizzato il messaggio **Stampa elenco font**.

Annullamento di un processo di stampa dal pannello di controllo della stampante MFP

Se il processo che si desidera annullare è in corso di stampa oppure si trova nella coda di stampa:

- 1 Premere il pulsante Stampa/Profili o Stop.
- 2 Premere il pulsante freccia giù fino a evidenziare Annulla processo di stampa.
- 3 Premere ✓. Viene visualizzato un elenco dei processi di stampa. Utilizzare i pulsanti freccia giù e su per scorrere tra le voci presenti in elenco. Evidenziare il processo che si desidera annullare. Premere ✓.
- 4 Premere il pulsante freccia sinistra per evidenziare **Elimina**.
- 5 Premere ✓. I processi di stampa evidenziati vengono eliminati. Viene visualizzato il messaggio Annullamento processo(i) di stampa.

Annullamento di un processo di stampa dal computer

Sul computer, ricercare le schermate corrette per annullare o eliminare i processi di stampa.

Stampa di un elenco di directory

L'elenco di directory elenca tutte le risorse presenti nella memoria Flash. Per stamparlo:

- 1 Assicurarsi che la stampante MFP sia accesa e che sul pannello di controllo sia visualizzato il messaggio **Pronta**.
- 2 Premere il pulsante di amministrazione (chiave).
- 3 Premere il pulsante freccia destra fino a evidenziare Rapporti stampa, quindi premere 🗸.
- 4 Premere il pulsante freccia giù fino alla voce **Stampa directory**, quindi premere **/**.

Viene visualizzato il messaggio **Stampa directory in corso** che resta visualizzato sul pannello di controllo fino al termine della stampa della pagina.

Stampa proc. attesa - usando la funzione Stampa e mantieni

Da Stampa proc. attesa è possibile accedere alla funzione Stampa e mantieni. Quando si invia un processo in stampa sulla stampante MFP, nel driver è possibile specificare che si desidera posporre la stampa del processo e memorizzarlo nella stampante. Quando si intende stampare il processo, è necessario utilizzare i menu del pannello di controllo della stampante MFP per individuare il processo *in attesa* desiderato. (Per informazioni sull'uso del pannello di controllo, vedere **Uso del pannello di controllo e dei menu della stampante MFP**.)

Nota Se è necessaria ulteriore memoria per l'elaborazione di altri processi in attesa, è possibile che tutti i processi in attesa (Posponi la stampa, Ripeti stampa, Verifica la stampa e Riservato) vengano eliminati. I processi riservati e quelli Verifica la stampa vengono eliminati dalla memoria della stampante MFP al termine della stampa di tutte le copie.

Selezione di un nome utente

A tutti i processi riservati e in attesa è associato un nome utente. Se il dispositivo è collegato in rete, il nome utente corrisponde al nome utente del computer. Se la stampante MFP è collegata localmente, quando viene inviato il processo è necessario immettere un nome utente nella finestra di dialogo del driver di stampa.

Per accedere ai processi in attesa e riservati, è necessario selezionare prima da un elenco un nome utente relativo ai processi di stampa. Quando viene visualizzato l'elenco, utilizzare i pulsanti freccia giù e su per scorrere tra le voci presenti. Quando viene individuato il nome utente desiderato per il processo, premere \checkmark .

Impostazione del tipo di processo in attesa

Vi sono quattro tipi di processi che è possibile mettere in attesa:

- Processi di stampa riservati: stampare un processo riservato quando si è nelle vicinanze della stampante MFP al fine di recuperarlo immediatamente
- Posponi la stampa: ritardare il momento in cui si desidera stampare un processo
- Ripeti stampa: richiedere copie aggiuntive di un processo da stampare in un momento successivo
- Verifica stampa: verificare una copia prima di stampare le successive

Processi riservati

Quando si invia un processo in stampa sulla stampante MFP, è possibile immettere un codice PIN (numero di identificazione personale) dal driver. Il codice PIN deve essere composto da quattro cifre scelte tra i numeri da uno a sei. Il processo viene mantenuto in memoria nella stampante MFP fino a quando non si immette lo stesso codice PIN dal pannello di controllo e il processo viene stampato o eliminato. Ciò garantisce la massima riservatezza del processo in quanto viene stampato solo se può essere prelevato e unicamente dall'utente che lo ha inviato in stampa.

Stampa di un processo riservato

Invio di un processo in stampa. Dal driver per stampante, immettere il numero di identificazione personale (PIN).

Nota Il processo di stampa e il PIN vengono memorizzati dalla stampante MFP; tuttavia, se questa viene spenta, il processo riservato viene eliminato.

Immissione di un codice PIN

- 1 Premere il pulsante Stampa/Profili.
- 2 Premere il pulsante freccia giù fino a evidenziare **Stampa proc. attesa**.
- 3 Premere il pulsante ✓. Sul display viene visualizzato un elenco di nomi utente.
- Premere il pulsante freccia giù fino a evidenziare il proprio nome utente, quindi premere ✓.
 Il nome utente è evidenziato quando, alla sua sinistra, viene visualizzato un segno di spunta.

Viene visualizzato il seguente prompt: il campo **<nomeutente>** corrisponde al nome utente personale:

Immettere	i 1	codice	PIN
corrispond	lent	e al	
<nomeutent< th=""><th>ce></th><th></th><th></th></nomeutent<>	ce>		
—			

5 Immettere il codice PIN dal tastierino numerico. Premere ✓.

Sul display viene visualizzato un elenco di tutti i processi di stampa corrispondenti a nome utente e PIN immessi.

- 6 Selezionare i processi che si desidera stampare utilizzando i pulsanti freccia su e giù. Premere ✓ per evidenziare il processo di stampa. Le selezioni effettuate vengono contrassegnate da una x visualizzata alla sinistra del nome del processo. È possibile selezionare più di un processo di stampa.
- 7 Premere il pulsante freccia sinistra fino a evidenziare Stampa, quindi premere ✓. Viene visualizzata la schermata N. copie.
- **8** Utilizzare i pulsanti freccia sinistra e destra per selezionare il numero di copie che si desidera stampare oppure specificarlo dal tastierino numerico.
- 9 Premere ✓. Viene visualizzato il messaggio **Processi selezionati inviati in** stampa.

Nota Al termine della stampa, il processo riservato viene eliminato dalla memoria della stampante MFP.

Posponi la stampa

Se il processo è stato inviato utilizzando l'opzione Posponi la stampa, viene memorizzato dalla stampante MFP in modo da poterlo stampare in un secondo momento. Se la stampante MFP necessita di ulteriore memoria per l'elaborazione di altri processi in attesa, è possibile che i processi Posponi la stampa vengano eliminati.

Per ulteriori informazioni, vedere Stampa ed eliminazione dei processi in attesa.

Ripeti stampa

Se il processo è stato inviato utilizzando l'opzione Ripeti stampa, la stampante MFP stampa tutte le copie richieste *e* il processo viene memorizzato in modo da poterne stampare altre copie in un secondo momento. È possibile stampare copie aggiuntive finché il processo resta memorizzato.

Per ulteriori informazioni, vedere Stampa ed eliminazione dei processi in attesa.

Verifica la stampa

Se il processo è stato inviato utilizzando l'opzione Verifica la stampa, la stampante MFP stampa una copia del processo mentre le altre copie, richieste dal driver, vengono mantenute in memoria. Tale opzione consente di verificare la qualità della prima copia prima di stampare le copie restanti.

Per informazioni sulla stampa delle copie aggiuntive, vedere la sezione **Stampa ed eliminazione** dei processi in attesa.

Invio in stampa di un processo in attesa

Per inviare un processo di stampa e metterlo in attesa nella stampante MFP:

- 1 Dall'applicazione, fare clic su Stampa, quindi selezionare la stampante MFP.
- 2 Nella finestra di dialogo Stampa, fare clic su Proprietà.
- 3 Nella finestra di dialogo Proprietà, selezionare la scheda Altre opzioni.
- 4 Fare clic su Stampa e mantieni.
- 5 Fare clic sul tipo di processo in attesa che si desidera inviare: **Riservato**, **Verifica**, **Posponi** oppure **Ripeti**.
- 6 Immettere un nome utente se questo non viene rilevato automaticamente.

Per i processi riservati in attesa, digitare un codice PIN a quattro cifre scelte tra i numeri da uno a sei.

- 7 Fare clic su OK.
- 8 Fare clic su OK.

Stampa ed eliminazione dei processi in attesa

Dopo aver memorizzato i processi in attesa nella stampante MFP, è possibile utilizzare il pannello di controllo per specificare l'operazione che si desidera eseguire per uno o più processi. È possibile selezionare il processo riservato oppure quello in attesa (ovvero con l'opzione Ripeti stampa, Posponi la stampa e Verifica stampa) e, successivamente, selezionare il nome utente dall'elenco Se si seleziona Processo riserv., è necessario immettere il codice PIN specificato nel driver al momento dell'invio del processo. Per ulteriori informazioni, vedere **Processi riservati**.

- 1 Per accedere ai processi in attesa dal pannello di controllo, premere il pulsante Stampa/Profili.
- 2 Premere il pulsante freccia giù fino a evidenziare **Stampa proc. attesa**. Premere **/**.
- **3** Utilizzare i pulsanti freccia su e giù per evidenziare il nome utente dei processi.
 - Nota Se esiste un processo riservato (riconoscibile nell'elenco in quanto il nome utente è seguito da uno spazio e dalla parola "Riservato"), è necessario immettere il codice PIN nella schermata corrispondente. Immettere il codice PIN dal tastierino numerico. Per ulteriori informazioni, vedere **Processi riservati**.
- 4 Nella schermata Preleva processi, utilizzare i pulsanti freccia su e giù per scorrere i nomi dei processi. È possibile evidenziare i processi e premere ✓ per selezionare uno o più processi. Se non viene visualizzato il nome completo del processo, utilizzare il pulsante freccia destra per visualizzarlo per intero.

- 5 Utilizzare i pulsanti di navigazione (frecce) per evidenziare **stampa**, quindi premere ✓. Viene visualizzata la schermata N. copie.
- 6 Premere e rilasciare i pulsanti freccia destra o sinistra fino a evidenziare il numero di copie desiderato. Premere ✓. Il numero di copie impostato è valido per tutti i progetti selezionati nell'elenco. Viene visualizzato il messaggio Processi selezionati inviati in stampa.
 - Nota Se non si desidera stampare alcuni processi presenti in elenco, è necessario evidenziarli, premere ✓, quindi selezionare Elimina e premere ✓. Viene visualizzato il messaggio Processi selezionati eliminati.



Nel presente capitolo vengono fornite le specifiche di ciascun supporto di stampa compatibile con la stampante MFP.

Sono disponibili due tipi di supporti: supporti di scansione e di stampa. *Il supporto di scansione* è il materiale che viene posizionato nell'alimentatore automatico documenti (ADF) o sulla superficie piana dello scanner. Alcuni tipi di supporti di scansione non possono essere alimentati tramite l'ADF e devono essere collocati sulla superficie piana dello scanner.

I supporti di stampa, quali carta, cartoncino, lucidi, etichette e buste vengono caricati nelle origini dei supporti di stampa, ossia i vassoi e l'alimentatore multiuso. Il cartoncino, i lucidi, le etichette e le buste sono talvolta indicati come *supporti speciali*.

Specifiche dei supporti di scansione e istruzioni

Origine	Supporti di scansione supportati	Formati supportati	Peso	Capacità
ADF dello scanner	Carta	A4, A5, JIS B5, Folio, Letter, Legal, Executive, Statement	60-120 g/m² (16-32 libbre)	50 fogli di carta da 20 libbre 75 g/m ² (20 libbre)
Superficie piana dello scanner	Carta, buste, etichette, lucidi, cartoncino o qualsiasi tipo di documento di carta con superficie piana, ad esempio un libro, una rivista, una mappa, un opuscolo o una ricevuta	A4, A5, JIS B5, Letter, Executive, Statement, 3 x 5 poll., 4 x 6 poll., biglietto da visita Tutti i formati inseribili nella finestra della superficie piana dello scanner che misura 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 poll.)	Non applicabile	Non applicabile

Specifiche dell'origine dei supporti di stampa

Per evitare inceppamenti nell'ADF, vedere la sezione **Come evitare gli inceppamenti durante la** scansione.

Caricamento dei supporti di scansione

È possibile caricare o inserire qualsiasi tipo di documento da sottoporre a scansione per eseguirne una copia, inviarlo tramite e-mail o via fax. Il supporto viene caricato nell'ADF o sulla superficie piana dello scanner in base al tipo, a seconda che si tratti ad esempio di una risma di fogli o di un libro.

Caricamento dei supporti di scansione nell'ADF

- 1 Adattare le guide al formato che si intende caricare.
- 2 Caricare i supporti di scansione nell'ADF con il lato stampato rivolto verso l'alto, inserendo il bordo sotto l'indicatore del limite massimo di caricamento.



- **3** Se si carica una risma di supporti di scansione, regolare le guide in modo che aderiscano ai bordi.
 - **Nota** Non forzare l'inserimento della risma dei supporti di scansione sotto l'indicatore del limite massimo di caricamento. Ciò potrebbe causare inceppamenti nell'ADF. L'AFD può contenere 50 fogli di carta da 20 libbre 75 g/m² (20 libbre).

Corretto orientamento dei supporti di stampa nell'ADF

Tutti i supporti di stampa devono essere caricati allo stesso modo ma l'orientamento del lato stampato può influire sul risultato della scansione. La seguente figura consente di stabilire le modalità di caricamento del supporto, in base all'orientamento orizzontale o verticale.



Caricamento dei supporti di scansione sulla superficie piana dello scanner

1 Aprire il coperchio della superficie piana dello scanner.



2 Collocare il supporto sul vetro dello scanner con il lato stampato rivolto verso il basso e posizionando l'angolo superiore sinistro del supporto sull'angolo sinistro del vetro.



a I supporti con orientamento verticale devono essere posizionati come illustrato in figura:



Specifiche dei supporti di scansione e istruzioni 47 **b** I supporti con orientamento orizzontale devono essere posizionati come illustrato in figura:



Nota Se si carica un libro, il coperchio della superficie piana dello scanner si regola automaticamente in base allo spessore.



3 Chiudere il coperchio della superficie piana dello scanner.

Specifiche dei supporti di stampa e istruzioni

La stampante MFP consente di ottenere stampe di alta qualità con vari tipi di supporti di stampa. Prima di eseguire la stampa, è necessario considerare diversi fattori relativi ai supporti di stampa. Nella presente sezione vengono fornite informazioni sulla selezione e la conservazione dei materiali di stampa, nonché sulla modalità di caricamento nel vassoio standard (che può contenere 250 fogli di formato Letter) e nel vassoio opzionale, incluso nel cassetto opzionale da 500 fogli.

Per informazioni dettagliate sulle caratteristiche dei vari supporti di stampa, vedere la *Card Stock & Label Guide* disponibile sul sito Web Lexmark all'indirizzo: **www.lexmark.com/publications**.

Nella sezione **Specifiche dei supporti di stampa** vengono fornite informazioni dettagliate sui tipi e sulle quantità di supporti di stampa che è possibile caricare in ciascuna origine. Per ulteriori informazioni sulla scelta di un tipo di supporto specifico, vedere la sezione **Istruzioni relative ai supporti di stampa**.

Prima di acquistare grandi quantità del supporto di stampa che si intende utilizzare con la stampante MFP, si consiglia di provarne un campione.

Le informazioni riportate di seguito si riferiscono alle voci riportate nella tabella **Specifiche dell'origine dei supporti di stampa** e forniscono suggerimenti utili sui supporti di stampa e le origini:

- Per informazioni sul peso di supporti di stampa diversi dalla carta, consultare la *Card Stock & Label Guide.*
- Le capacità sono calcolate per la carta da 75 g/m² (20 libbre), se non diversamente specificato.
- Per ulteriori informazioni sulla stampa delle etichette dal vassoio 1 (vassoio standard), consultare la *Card Stock & Label Guide*.
- È possibile inviare etichette e lucidi al raccoglitore di uscita standard; tuttavia, la stampa può risultare migliore se tali supporti vengono inviati al raccoglitore di uscita posteriore.
- I supporti di tipo e dimensioni elencati di seguito devono essere inviati al raccoglitore di uscita posteriore:
 - Supporto di stampa di lunghezza pari o inferiore a 165,1 mm (6,5 poll.)
 - Cartoncini per schede e cartoncini semplici da 76,2 x 127 mm e 100 x 150 mm
- Le buste potrebbero risultare meno arricciate se vengono inviate al raccoglitore di uscita posteriore.

Specifiche dei supporti di stampa

Specifiche dell'origine dei supporti di stampa

Origine	Supporti di stampa supportati	Formati supportati	Peso	Capacità
Vassoio 1 (vassoio standard da 250 fogli)	Carta, etichette di carta e lucidi	A4, A5, JIS B5, Folio, Letter, Legal, Executive, Statement	60-90 g/m ^² (16-24 libbre)	250 fogli di carta 50 lucidi 100 fogli di etichette di carta
Vassoio 2 (vassoio opzionale da 250 fogli)	Solo carta	A4, A5, JIS B5, Folio, Letter, Legal, Executive, Statement	60-90 g/m ^² (16-24 libbre)	250 fogli di carta
Vassoio 2 (vassoio opzionale da 500 fogli)	Solo carta	A4, JIS B5, Folio, Letter, Legal ed Executive	60-90 g/m ² (16-24 libbre)	500 fogli di carta
Alimentatore multiuso	Carta, buste, lucidi e cartoncini	Minimo: 76,2 x 127 mm (3 x 5 poll.) Massimo: 216 x 355,6 mm (8,5 x 14 poll.) Supporta tutte le dimensioni elencate nella sezione Dimensioni supportate dei materiali di ctompo	60-199 g/m² (16-53 libbre)	100 fogli di carta 10 buste 20 lucidi 10 fogli di cartoncino

Specifiche di uscita dei supporti di stampa

Dispositivo di uscita	Supporti di stampa supportati	Formati supportati	Peso	Capacità
Raccoglitore di uscita posteriore	Carta, buste, etichette, lucidi e cartoncini	A4, A5, JIS B5, Folio, Letter, Executive, Statement, busta 7 3/4 (Monarch), busta 9, busta 10 (Com-10), busta DL, busta C5, busta B5, altre buste	60-199 g/m² (16-53 libbre)	20 fogli di carta
Raccoglitore di uscita standard	Carta, buste, etichette, lucidi e cartoncini	A4, A5, JIS B5, folio, letter, legal, executive, statement, universale, busta 7 3/4 (Monarch), busta 9, busta 10 (Com-10), busta DL, busta C5, busta B5, altre buste	60-199 g/m² (16-53 libbre)	150 fogli di carta

Nota Stampare i processi fronte/retro solo su carta da 60-90 g/m² (16-24 libbre).

Specifiche dell'unità fronte/retro

	Escono nel raccoglitore standard	Escono nel raccoglitore di uscita posteriore ¹				
Formati supportati	A4, JIS B5, Folio, Letter e Legal	A4, JIS B5, Folio, Letter e Legal				
Peso	60-90 g/m ² (16-24 libbre)	75-90 g/m² (20-24 libbre)				
¹ I supporti di stampa escono nel raccoglitore di uscita posteriore, se aperto.						
² La carta formato Legal inviata al raccoglitore di uscita posteriore si impila in modo errato quando si accumula un numero eccessivo di fogli. Rimuovere spesso la carta dal raccoglitore.						

L'alimentatore multiuso è in grado di contenere i supporti con le dimensioni riportate di seguito:

	Dimensioni minime	Dimensioni massime				
Larghezza	76,2 mm (3 poll.)	216 mm (8,5 poll.)				
Lunghezza	127 mm (5 poll.)	355,6 mm (14 poll.)				
L'alimentatore multiuso è in grado di contenere supporti di stampa con peso compreso tra 60-199 g/m ² (16-53 libbre)						

Le informazioni riportate di seguito si riferiscono alle voci della tabella **Dimensioni supportate dei materiali di stampa** e forniscono suggerimenti utili sulle dimensioni dei materiali di stampa supportate dalla stampante MFP.

- La carta formato Legal inviata al raccoglitore di uscita posteriore si impila in modo errato quando si accumula un numero eccessivo di fogli. Rimuovere spesso la carta dal raccoglitore.
- Selezionare Universale se si utilizza un foglio di dimensioni non standard. Impostare le dimensioni corrette dall'applicazione software.
- Le buste possono essere inviate al raccoglitore standard; tuttavia, possono risultare meno piegate se inviate al raccoglitore di uscita posteriore.
- Selezionare Altre buste se si utilizzano buste di dimensioni non standard. La busta viene automaticamente formattata per la dimensione massima (9,02 x 14 poll.). Impostare le dimensioni corrette dall'applicazione software.

 ✓ - indica che il formato è supportato × - indica che il formato non è supportato Supporto di stampa 	Dimensioni	Vassoio 1 (vassoio da 250 fogli)	Vassoio 2 (cassetto opzionale da 250 fogli)	Vassoio 2 (cassetto opzionale da 500 fogli)	Alimentatore multiuso	Raccoglitore di uscita standard	Raccoglitore di uscita posteriore	Fronte/Retro
		(Carta					
A4	210 x 297 mm (8,27 x 11,7 poll.)	1	1	1	1	1	1	1
A5	148 x 210 mm (5,83 x 8,27 poll.)	1	1	×	1	1	1	×
JIS B5	182 x 257 mm (7,17 x 10,12 poll.)	1	1	1	1	1	1	1
Letter	215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 poll.)	1	1	1	1	1	1	1
Legal	215,9 x 356 mm (8,5 x 14 poll.)	1	1	1	1	1	1	1
Executive	184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 poll.)	1	1	1	1	1	1	1

Dimensioni supportate dei materiali di stampa

Dimensioni supportate dei materiali di stampa (continua)

 ✓ - indica che il formato è supportato × - indica che il formato non è supportato Supporto di stampa 	Dimensioni	Vassoio 1 (vassoio da 250 fogli)	Vassoio 2 (cassetto opzionale da 250 fogli)	Vassoio 2 (cassetto opzionale da 500 fogli)	Alimentatore multiuso	Raccoglitore di uscita standard	Raccoglitore di uscita posteriore	Fronte/Retro
Folio	215,9 x 330 mm (8,5 x 13 poll.)	1	1	1	1	1	1	1
Statement	139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 poll.)	1	1	×	1	1	1	×
Universale	216 x 356 mm (8,5 x 14 poll.)	1	1	1	1	1	1	1
		E	Buste					
Busta 7 3/4 (Monarch)	98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 poll.)	×	×	×	1	1	1	×
Busta 9	98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,875 poll.)	×	×	×	1	1	1	×
Busta 10 (Com-10)	104,8 x 241,3 mm (4,125 x 9,5 poll.)	×	×	×	1	1	1	×
Busta DL	110 x 220 mm (4,33 x 8,66 poll.)	×	×	×	1	1	1	×
Busta C5	162 x 229 mm (6,38 x 9,01 poll.)	×	×	×	1	1	1	×
Busta B5	176 x 250 mm (6,93 x 9,84 poll.)	×	×	×	1	1	1	×
Altre buste (Universale)	356 x 216 mm (14 x 8,5 poll.)	×	×	×	1	1	1	×

 ✓ - indica che il formato è supportato × - indica che il formato non è supportato Supporto di stampa 	Vassoio 1 (vassoio da 250 fogli)	Vassoio 2 (cassetto opzionale da 250 fogli)	Vassoio 2 (cassetto opzionale da 500 fogli)	Alimentatore multiuso	Raccoglitore di uscita standard	Raccoglitore di uscita posteriore	Fronte/Retro
Cartoncino	×	×	×	1	×	1	×
Etichette**	1	×	×	×	✓*	1	×
Lucidi	1	×	×	1	✓*	1	×
È possibile inviare etichette e lucidi al raccoglitore standard; tuttavia, la stampa può risultare migliore se si inviano questi supporti al raccoglitore di uscita posteriore. **Per caricare ulteriori tipi di etichette dal Vassoio 1 e dall'alimentatore multiuso, vedere la <i>Card Stock & Label Guide</i> disponibile sul sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/publications.							

Tipi di materiali di stampa speciali supportati

Conservazione dei supporti di stampa

Per la conservazione adeguata dei supporti di stampa, attenersi alle istruzioni indicate di seguito per evitare i problemi relativi all'alimentazione della carta e alla qualità di stampa.

- Per ottenere risultati di stampa ottimali, conservare i supporti di stampa in un ambiente in cui la temperatura sia di circa 21°C e l'umidità relativa del 40%.
- Conservare le confezione dei supporti su un ripiano o uno scaffale anziché sul pavimento.
- Se si conservano le singole confezioni fuori dalle scatole originali, accertarsi che si trovino su una superficie piana in modo che i bordi non si pieghino.
- Non collocare oggetti sopra le confezioni.

Istruzioni relative ai supporti di stampa

La selezione del supporto di stampa appropriato, carta, lucidi, buste, etichette e cartoncini, consente di evitare problemi di stampa.

Nelle sezioni riportate di seguito vengono fornite istruzioni per la scelta dei supporti di stampa appropriati per la stampante.

Per informazioni dettagliate sulle caratteristiche dei vari supporti di stampa, vedere la *Card Stock & Label Guide* disponibile sul sito Web Lexmark all'indirizzo: **www.lexmark.com/publications**.

Carta

Per ottenere la qualità di stampa ottimale, utilizzare carta xerografica da 75 g/m² (20 libbre) a grana lunga. Prima di acquistare grandi quantità del tipo di carta che si intende utilizzare con la stampante MFP, si consiglia di provarne un campione.

Caricare la carta secondo il lato di stampa consigliato sulla confezione. Per istruzioni dettagliate sul caricamento, vedere le seguenti sezioni:

- Caricamento del vassoio standard o del vassoio opzionale da 250 fogli
- Caricamento del vassoio opzionale da 500 fogli
- Uso e caricamento dell'alimentatore multiuso

Si consiglia di non utilizzare i seguenti tipi di carta con la stampante MFP:

- Carta con superficie ruvida o poco levigata
- Carta patinata, ad esempio di qualità cancellabile
- Carta prestampata contenente sostanze chimiche che potrebbero contaminare la stampante MFP
- Moduli a più copie
- Carte sintetiche
- Carta termica
- Carta riciclata con peso inferiore a 75 g/m² (20 libbre)

Carta intestata

La carta prestampata, come la carta intestata, deve essere in grado di resistere a temperature fino a 200°C senza sciogliersi o emettere sostanze nocive. Utilizzare inchiostri che non risentino della presenza di resina nel toner o di silicone nell'unità di fusione. Tra gli inchiostri che soddisfano tali requisiti sono compresi gli inchiostri stabilizzati per ossidazione od oleosi ma non quelli al lattice.

Stampa su carta intestata

Per verificare la compatibilità della carta con le stampanti laser, rivolgersi al produttore o al rivenditore.

Quando si esegue la stampa su carta intestata, è importante considerare l'orientamento della pagina. Per istruzioni su come caricare la carta intestata nelle origini dei supporti di stampa, fare riferimento alla tabella riportata di seguito.

Origine del supporto	Inizio pagina				
di stampa o del processo	Lato di stampa	Verticale	Orizzontale		
Vassoio 1 (vassoio standard) Vassoio 2 (cassetto opzionale da 250 o 500 fogli)	Rivolto verso il basso	Parte anteriore del vassoio	Lato sinistro del vassoio		
Stampa fronte/retro con il vassoio 1 o il vassoio 2	Rivolto verso l'alto	Parte posteriore del vassoio	Non applicabile		
Alimentatore multiuso (inclusa alimentazione di fogli singoli)	Rivolto verso l'alto	Logo inserito per primo nella stampante MFP	Lato sinistro del vassoio		
Stampa fronte/retro con l'alimentatore multiuso	Rivolto verso il basso	Logo inserito per ultimo nella stampante MFP	Non applicabile		

Nota È possibile caricare la carta intestata per la stampa su un solo lato o per la stampa fronte/retro (su due lati). Per ulteriori informazioni, vedere la voce **Caricam. carta**.

Lucidi

L'alimentazione dei lucidi può essere effettuata dal vassoio standard da 250 fogli o dall'alimentatore multiuso. Prima di acquistare grandi quantità del tipo di lucidi che si intende utilizzare con la stampante MFP, si consiglia di provarne un campione.

Non caricare i lucidi nel cassetto opzionale da 250 o 500 fogli. Per caricare i lucidi nell'alimentatore multiuso, vedere **pagina 78** alla sezione **Uso e caricamento dell'alimentatore multiuso**.

Quando si esegue la stampa sui lucidi:

- Accettarsi di aver impostato **Tipo di carta** su Lucidi dal driver di stampa, da MarkVision™ Professional, dal **pannello di controllo** o dal sito Web per evitare di danneggiare la stampante MFP.
- Utilizzare i lucidi creati appositamente per l'uso con stampanti laser. I lucidi devono essere in grado di resistere a temperature di 175°C, senza sciogliersi, scolorirsi o emettere sostanze nocive.
- Per evitare problemi di qualità di stampa, non lasciare impronte sui lucidi.
- Prima di caricare i lucidi, fletterli per evitare che aderiscano l'uno all'altro.

Buste

È possibile caricare fino a 10 buste nell'alimentatore multiuso. Prima di acquistare grandi quantità del tipo di buste che si intende utilizzare con la stampante MFP, si consiglia di provarne un campione. Per istruzioni dettagliate sul caricamento delle buste, vedere **pagina 78** alla sezione **Uso e caricamento dell'alimentatore multiuso**.

Quando si esegue la stampa sulle buste:

- Impostare Dimensioni carta dal sottomenu Dimensioni MU dal pannello di controllo, da MarkVision Professional o dal sito Web. Impostare Tipo di carta su Busta dal sottomenu Tipo aliment. MU del pannello di controllo, da MarkVision Professional o dal sito Web. Selezionare il formato e il tipo desiderati dal driver di stampa.
- Utilizzare buste di qualità da 75 a 105 g/m². Per ottimizzare le prestazioni della stampante e limitare il numero degli inceppamenti, non utilizzare:
 - Buste con curvature eccessive
 - Buste incollate tra loro
 - Buste danneggiate
 - Buste con finestre, fori, perforazioni, ritagli o stampe in rilievo
 - Buste con graffette, spago o barrette pieghevoli di metallo
 - Buste con francobolli
 - Buste con parti adesive esposte quando la busta è chiusa.
- Utilizzare buste in grado di resistere a temperature di 205°C, senza incollarsi, piegarsi eccessivamente, incresparsi o emettere sostanze nocive.
- Regolare la guida carta di destra in base alla larghezza delle buste.
- Caricare le buste con l'aletta rivolta verso il basso e posizionare il bordo corto, più vicino all'indirizzo del mittente, in modo che venga inserito per primo nella stampante MFP. Per istruzioni dettagliate sul caricamento delle buste, vedere pagina 78 alla sezione Uso e caricamento dell'alimentatore multiuso.
- Se si utilizzano buste autocollanti, aprire lo sportello del raccoglitore di uscita posteriore in modo che le buste fuoriescano direttamente dal retro della stampante MFP. Il raccoglitore di uscita posteriore è in grado di contenere fino a 10 buste.

Etichette

La stampante MFP è in grado di stampare su molte etichette destinate all'uso con le stampanti MFP laser. Le etichette vengono fornite su fogli di formato Letter o A4. Le etichette adesive, i fogli di supporto (stampabili) e le protezioni devono essere in grado di resistere a temperature di 205°C e a una pressione di 10 kg ogni 25 cm².

Prima di acquistare grandi quantità del tipo di etichette che si intende utilizzare con la stampante MFP, si consiglia di provarne un campione.

Per informazioni dettagliate sulle caratteristiche dei vari supporti di stampa, vedere la *Card Stock & Label Guide* disponibile sul sito Web Lexmark all'indirizzo: **www.lexmark.com/publications**.

Quando si esegue la stampa sulle etichette:

- Impostare **Tipo di carta** su Etichette dal driver di stampa, da MarkVision Professional, dal **pannello di controllo** o dal sito Web.
- Non caricare le etichette con carta o lucidi nella stessa origine.
- Non utilizzare fogli di etichette contenenti protezioni lucide.
- Utilizzare fogli di etichette completi. Se si utilizzano fogli non completi, le etichette restanti potrebbero sollevarsi durante la stampa e provocare inceppamenti. Tali fogli potrebbero contaminare la stampante MFP con l'adesivo e invalidare le garanzie della stampante MFP e della cartuccia.
- Utilizzare etichette in grado di resistere a temperature di 205°C senza incollarsi, piegarsi eccessivamente, incresparsi o emettere sostanze nocive.
- Non stampare a meno di 1 mm dal bordo dell'etichetta e delle perforazioni o tra i bordi delle etichette.
- Non utilizzare fogli di etichette contenenti materiale adesivo sui bordi. Si consiglia la patinatura della zona dell'adesivo ad almeno 1 mm distanza dai bordi. Il materiale adesivo potrebbe contaminare la stampante MFP e invalidarne la garanzia.
- Se la patinatura della zona dell'adesivo non è possibile, è necessario rimuovere una striscia di 3 mm sul bordo superiore e inferiore e utilizzare un adesivo che non rilasci componenti liquidi.
- Rimuovere una striscia di 3 mm dal bordo superiore per evitare che le etichette si sollevino all'interno della stampante MFP.
- È consigliabile utilizzare l'orientamento verticale, in particolar modo per la stampa di codici a barre.
- Non utilizzare etichette con adesivo esposto.

Manutenzione della stampante MFP durante la stampa sulle etichette

Dopo aver stampato di seguito circa 10.000 pagine di etichette, o ogni volta che si sostituisce la cartuccia di stampa, eseguire le operazioni elencate di seguito per mantenere elevate e le prestazioni di alimentazione della stampante MFP.

- **1** Stampare 5 fogli di carta.
- 2 Attendere circa 5 secondi.
- **3** Stampare altri 5 fogli di carta.

Cartoncino

I cartoncini sono costituiti da un singolo strato e presentano numerose caratteristiche, quali l'orientamento delle fibre e la grana, che possono influire notevolmente sulla qualità della stampa.

È possibile stampare cartoncini provenienti dall'alimentatore multiuso. Il cartoncino deve sempre fuoriuscire dal raccoglitore di uscita posteriore.

Prima di acquistare grandi quantità del tipo di cartoncini che si intende utilizzare con la stampante MFP, si consiglia di provarne un campione.

Per informazioni sul peso ottimale dei supporti di stampa, vedere la sezione **Specifiche dei supporti di stampa**.

Quando si esegue la stampa sui cartoncini:

- Impostare **Tipo di carta** su Cartoncino dal driver di stampa, da MarkVision Professional, dal **pannello di controllo** o dal sito Web.
- Non utilizzare cartoncini prestampati contenenti materiali chimici che potrebbero contaminare la stampante MFP. I supporti prestampati rilasciano componenti semi-liquidi e volatili all'interno della stampante MFP.
- Non utilizzare cartoncini perforati o sgualciti. Potrebbero causare inceppamenti dei supporti di stampa.
- Si consiglia di utilizzare cartoncini a grana corta.

Manutenzione della stampante MFP durante la stampa sui cartoncini

Dopo aver stampato circa 10.000 cartoncini, o ogni volta che si sostituisce la cartuccia di stampa, eseguire le operazioni elencate di seguito per mantenere elevate le prestazioni di alimentazione della stampante MFP.

- 1 Stampare 5 fogli di carta.
- 2 Attendere circa 5 secondi.
- **3** Stampare altri 5 fogli di carta.

Per informazioni dettagliate sulle caratteristiche dei vari supporti di stampa, vedere la *Card Stock & Label Guide* disponibile sul sito Web Lexmark all'indirizzo: **www.lexmark.com/publications**.

Uso della funzione fronte/retro per eseguire una stampa

La stampa fronte/retro consente di eseguire la stampa su entrambi i lati del foglio. Per informazioni sui formati consentiti per questo tipo di stampa, vedere la sezione **Specifiche dell'unità fronte/retro**.

Nota Stampare i processi fronte/retro solo su carta da 60-90 g/m² (16-24 libbre).

Selezionare Fronte/retro dal driver di stampa in uso per stampare singoli processi fronte/retro.

Avvertenza Durante l'elaborazione di un processo di stampa fronte/retro, il foglio fuoriesce parzialmente nel raccoglitore standard, quindi viene nuovamente introdotto nella stampante MFP. Non toccare il foglio quando fuoriesce parzialmente; ciò potrebbe danneggiare la stampante MFP o causare un inceppamento. Rimuovere i fogli stampati solo quando sono fuoriusciti completamente nel raccoglitore.

Per ulteriori informazioni sui raccoglitori, vedere la sezione Uso dei raccoglitori di uscita.

Stampa fronte/retro sulla carta intestata

Quando si esegue la stampa su carta intestata proveniente dall'alimentatore multiuso, caricarla con il logo rivolto verso il basso e in modo che entri nella stampante MFP per primo.

Quando si esegue la stampa su carta intestata proveniente dai vassoi, è necessario caricarla con il logo rivolto verso l'alto e orientata verso il retro della stampante MFP.

Uso della rilegatura fronte/retro

Quando si seleziona la rilegatura fronte/retro nel driver di stampa oppure Rilegatura f/r nel menu Fascicolazione, è necessario selezionare la rilegatura sul lato lungo o sul lato corto del foglio. Lo scopo della rilegatura fronte/retro è quello di definire il modo in cui le pagine devono essere rilegate e l'orientamento della stampa sul retro del foglio (numeri pari) rispetto alla stampa delle facciate anteriori (numeri dispari).

Per la rilegatura fronte/retro sono disponibili due impostazioni:

Bordo lungo*

L'asterisco (*) indica che si tratta dell'impostazione predefinita di fabbrica Consente di eseguire la rilegatura sul lato lungo del foglio utilizzando il margine sinistro per l'orientamento verticale e il margine superiore per l'orientamento orizzontale. L'illustrazione riportata di seguito mostra la rilegatura sul lato lungo per le pagine con orientamento verticale e orizzontale:



Orizzontale

Bordo corto

Consente di eseguire la rilegatura sul lato corto del foglio utilizzando il margine superiore per l'orientamento verticale e il margine sinistro per l'orientamento orizzontale. L'illustrazione riportata di seguito mostra la rilegatura sul lato corto per le pagine con orientamento verticale e orizzontale:



Caricamento dei supporti di stampa

La stampante MFP dispone di due origini standard: il vassoio da 250 fogli (vassoio standard) e l'alimentatore multiuso. Per ulteriori informazioni, vedere **Uso e caricamento dell'alimentatore multiuso**. È possibile caricare i supporti di stampa utilizzati per la maggior parte dei processi nel vassoio standard da 250 fogli.

Il caricamento corretto dei supporti di stampa consente di evitare inceppamenti facilitando le operazioni di stampa.

Prima di caricare i supporti desiderati, è necessario conoscerne il lato di stampa consigliato. In genere, questa informazione è riportata sulla confezione dei supporti.

Non rimuovere i vassoi durante la stampa di un processo o mentre la spia **Occupata** sul pannello di controllo lampeggia. In caso contrario, potrebbe verificarsi un inceppamento.

Caricamento del vassoio standard o del vassoio opzionale da 250 fogli

Le istruzioni riportate di seguito si riferiscono al caricamento del vassoio standard o del vassoio del cassetto opzionale da 250 fogli.

La stampante MFP dispone di un vassoio standard da 250 fogli. È possibile utilizzare il cassetto opzionale da 250 o da 500 fogli come origine, ma è possibile utilizzare una sola di queste opzioni per volta. Per informazioni sull'installazione, vedere la *Guida all'installazione*.

Per informazioni sui tipi e sulle dimensioni dei materiali di stampa supportati da questi vassoi, vedere la sezione **Specifiche dell'origine dei supporti di stampa**.

Per caricare il vassoio del cassetto opzionale da 500 fogli, vedere la sezione **Caricamento del vassoio opzionale da 500 fogli**.

Per caricare i supporti di stampa in un vassoio:

1 Rimuovere il vassoio.



2 Premere la piastra metallica fino a quando non scatta in posizione.



3 Individuare le linguette su entrambe le guide.



- 4 Stringere contemporaneamente la guida della lunghezza e la relativa linguetta, quindi far scorrere la guida verso la parte posteriore del vassoio.
- **5** Stringere contemporaneamente la guida della larghezza e la relativa linguetta, quindi far scorrere la guida completamente verso destra.



6 Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli e aprirli a ventaglio. Non piegarli o sgualcirli. Allineare i bordi su una superficie piana.



Afferrare i supporti di stampa in modo tale che il lato di stampa sia rivolto verso il basso e il bordo anteriore della risma sia rivolto verso la parte anteriore del vassoio.

Per informazioni sul caricamento della carta intestata, vedere la sezione **Stampa su carta intestata**.

7 Posizionare la risma dei supporti di stampa in modo che aderisca al lato sinistro del vassoio e inserirla sotto il fermo di metallo.

Accertarsi che i supporti di stampa si inseriscano facilmente sotto il fermo e non siano piegati o arricciati. Non sollevare il fermo di metallo o forzare l'inserimento dei supporti sotto di esso.

Nota Non superare l'altezza massima consentita per la risma, segnalata dall'indicatore del limite massimo di caricamento. Un caricamento eccessivo del vassoio potrebbe provocare inceppamenti.



8 Stringere contemporaneamente la guida della larghezza e la relativa linguetta, quindi far scorrere la guida verso il bordo dei supporti di stampa.



9 Stringere contemporaneamente la guida della lunghezza e la relativa linguetta, quindi far scorrere la guida verso il bordo dei supporti di stampa.



Nota Se le guide aderiscono troppo ai supporti di stampa, è possibile che si verifichino problemi di alimentazione.

10 Inserire il vassoio.



11 Impostare le dimensioni e il tipo di carta nei menu del pannello di controllo.

Caricamento del vassoio opzionale da 500 fogli

Nel vassoio opzionale da 500 fogli è possibile caricare solo carta. Tale vassoio è dotato di un coperchio speciale sulla parte posteriore che consente di proteggere dalla polvere i fogli di formato Legal.

Per caricare la carta nel vassoio:

1 Rimuovere il vassoio.



2 Sollevare il coperchio.



Specifiche dei supporti di stampa e istruzioni

3 Premere la piastra metallica fino a quando non scatta in posizione.



4 Individuare le linguette su entrambe le guide.



- **5** Stringere contemporaneamente la guida della lunghezza e la relativa linguetta, quindi far scorrere la guida verso la parte posteriore del vassoio.
- **6** Stringere contemporaneamente la guida della larghezza e la relativa linguetta, quindi far scorrere la guida completamente verso destra.



7 Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli. Non piegare o sgualcire la carta. Allineare i bordi su una superficie piana.



Afferrare i supporti di stampa in modo tale che il lato di stampa sia rivolto verso il basso e il bordo anteriore della risma sia rivolto verso la parte anteriore del vassoio.

Per informazioni sul caricamento della carta intestata, vedere la sezione **Stampa su carta intestata**.

8 Posizionare la risma dei supporti di stampa in modo che aderisca al lato sinistro del vassoio e inserirla sotto il fermo di metallo.

Accertarsi che i supporti di stampa si inseriscano facilmente sotto il fermo e non siano piegati o arricciati. Non sollevare il fermo di metallo o forzare l'inserimento dei supporti sotto di esso.

Nota Non superare l'altezza massima consentita per la risma, segnalata dall'indicatore del limite massimo di caricamento. Un caricamento eccessivo del vassoio potrebbe provocare inceppamenti.



9 Stringere contemporaneamente la guida della larghezza e la relativa linguetta, quindi far scorrere la guida verso il bordo della carta.



10 Stringere contemporaneamente la guida della lunghezza e la relativa linguetta, quindi far scorrere la guida verso il bordo della carta.



Nota Se le guide aderiscono troppo ai supporti di stampa, è possibile che si verifichino problemi di alimentazione.

11 Chiudere il coperchio.



- **12** Inserire il vassoio.
- **13** Impostare le dimensioni e il tipo di carta nei menu del pannello di controllo.

Uso e caricamento dell'alimentatore multiuso

La stampante MFP dispone di un alimentatore multiuso in grado di contenere vari tipi di supporti di stampa di diverse dimensioni. L'alimentatore si trova nella parte anteriore della stampante MFP e può essere chiuso quando non lo si utilizza. Utilizzare l'alimentatore multiuso per eseguire la stampa su supporti di vari tipi e formati, ad esempio cartoncini, lucidi, cartoline e buste. È possibile caricare una risma di supporti di stampa oppure singoli fogli che non è possibile inserire nel vassoio.

Se sulla stampante MFP compare il messaggio **Carica alim. MU**, è necessario caricare l'alimentatore multiuso. Caricare i supporti di stampa, quindi premere \checkmark . Se si carica un foglio singolo, il messaggio viene nuovamente visualizzato a indicare che è necessario caricare il foglio successivo. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione **Caricamento dell'alimentatore multiuso**.

Per un elenco dei tipi e delle dimensioni supportati, vedere **pagina 50** alla sezione **Specifiche dei supporti e istruzioni**.

Nota Quando si esegue la stampa dall'alimentatore multiuso, accertarsi di impostare il tipo di carta e le relative dimensioni.

Quando si utilizza l'alimentatore multiuso, attenersi alle istruzioni elencate di seguito:

- Caricare un supporto di stampa dello stesso tipo e dimensioni.
- Per ottenere la qualità di stampa ottimale, utilizzare solo supporti di alta qualità, creati per l'uso con le stampanti laser. Per informazioni sulla scelta dei supporti di stampa, vedere la sezione **Istruzioni relative ai supporti di stampa**.
- Per evitare inceppamenti, non aggiungere ulteriori supporti di stampa se l'alimentatore multiuso già ne contiene.
- Non chiudere l'alimentatore multiuso durante la stampa di un processo. In caso contrario, potrebbe verificarsi un inceppamento.
- Caricare i supporti in modo che il bordo superiore del foglio entri nell'alimentatore per primo.
- Non poggiare oggetti sull'alimentatore ed evitare di esercitare un'eccessiva pressione sopra di esso.
Apertura dell'alimentatore multiuso

1 Individuare i punti di presa sullo sportello dell'alimentatore multiuso.



2 Utilizzare i punti di presa per aprire lo sportello.



- **3** Estrarre l'estensione.
 - **Nota** Se si desidera caricare delle buste, non aprire anche l'altra estensione come indicato al **passo 4 a pagina 74** e al **passo 5 a pagina 74**. Per le buste è consigliabile aprire la prima estensione e lasciare chiusa la seconda.



4 Premere delicatamente sul bordo dell'estensione per aprirla.



5 Accompagnare l'apertura dell'estensione. In tal modo, l'alimentatore è completamente aperto.



Specifiche dei supporti di stampa e istruzioni 74

Caricamento dell'alimentatore multiuso

Per informazioni sui tipi e i formati dei supporti di stampa che è possibile caricare nell'alimentatore multiuso, vedere la sezione **Specifiche dei supporti di stampa**.

1 Far scorrere la guida di larghezza completamente verso destra.



2 Preparare i supporti di stampa da caricare.

Nota Non caricare contemporaneamente supporti di stampa di tipo e formato diversi nell'alimentatore multiuso. In caso contrario, potrebbe verificarsi un inceppamento.

• Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegarli o sgualcirli. Allineare i bordi su una superficie piana.



• Afferrare i lucidi per i bordi e aprirli a ventaglio per evitare problemi di alimentazione.

Nota Non toccare il lato di stampa dei lucidi e fare attenzione a non graffiarli.



• Flettere le buste in avanti e indietro per separarle l'una dall'altra. Non piegare o sgualcire le buste. Allineare i bordi su una superficie piana.



3 Individuare l'indicatore del limite massimo di caricamento. Non superare il limite consentito forzando i supporti di stampa sotto l'indicatore. Il limite massimo di caricamento dei supporti di stampa è 10 mm (0,4 poll.). Un caricamento eccessivo dell'alimentatore multiuso potrebbe provocare inceppamenti.



Nota Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Specifiche dell'origine dei supporti di stampa.

Specifiche dei supporti di stampa e istruzioni **76**

- 4 Caricare i supporti di stampa.
 - Caricare la carta e i cartoncini con il lato di stampa consigliato rivolto verso l'alto e in modo che il bordo superiore venga introdotto per primo nell'alimentatore.



• Caricare la carta intestata con il lato contenente il logo rivolto verso l'alto e in modo che il bordo superiore venga introdotto per primo nell'alimentatore.



Nota Se si carica carta intestata per la stampa fronte/retro, inserire i fogli con il lato contenente il logo rivolto verso il basso e in modo che venga introdotto per ultimo nell'alimentatore.

• Caricare i lucidi con il lato di stampa consigliato rivolto verso l'alto e in modo che il bordo superiore venga introdotto per primo nell'alimentatore.



Avvertenza Non utilizzare buste con graffette, ganci, finestre, rifiniture patinate o autoadesivi poiché potrebbero causare gravi danni alla stampante MFP.

• Caricare le buste con l'aletta rivolta verso il basso e in modo che parte contenente il francobollo venga introdotta per prima.

Nota Per ottenere risultati di stampa ottimali, consentire la fuoriuscita delle buste con chiusura adesiva nel raccoglitore di uscita posteriore. Aprire tale raccoglitore quando si esegue la stampa su questo tipo di buste.

Non caricare buste affrancate nell'alimentatore multiuso. Il francobollo e gli indirizzi sono riportati nella figura solo per mostrare l'orientamento della busta.



5 Inserire i supporti di stampa nell'alimentatore multiuso fino a quando è possibile caricarli senza danneggiarli.



6 Far scorrere la guida di larghezza fino ad accostarla al bordo della risma.



Accertarsi che i supporti di stampa entrino facilmente nell'alimentatore multiuso senza sgualcirsi né piegarsi.

7 Impostare le dimensioni e il tipo di carta nei menu del pannello di controllo.

Uso dei raccoglitori di uscita

Uso del raccoglitore di uscita standard

Il raccoglitore di uscita standard può contenere fino a 150 fogli del supporto di stampa in uso. La stampante MFP invia automaticamente i processi di stampa al raccoglitore di uscita standard dove vengo fascicolati con il lato di stampa rivolto verso il basso.



Sollevamento del sostegno per la carta

Il sostegno per la carta trattiene i processi di stampa impedendone la fuoriuscita dal raccoglitore. Tirarlo verso l'esterno per sollevarlo.



Specifiche dei supporti di stampa e istruzioni 80

Uso del raccoglitore di uscita posteriore

La stampante MFP invia automaticamente i processi di stampa al raccoglitore di uscita posteriore quando questo viene aperto. Qui i processi di stampa vengono fascicolati in modo inverso (pagine 4, 3, 2, 1) e con il lato di stampa rivolto verso l'alto. Il raccoglitore di uscita posteriore può contenere 20 fogli di carta.

È possibile utilizzare il raccoglitore di uscita posteriore quando si stampa su supporti di tipi e formati diversi, ad esempio carta, lucidi, cartoline, cartoncini e buste.

- La stampa su etichette e lucidi può risultare migliore.
- Le buste possono risultare meno arricciate.
- Il cartoncino deve sempre fuoriuscire dal raccoglitore di uscita posteriore.

I supporti di stampa con lunghezza pari o inferiore a 165,1 mm (6,5 pollici) devono fuoriuscire nel raccoglitore di uscita posteriore.

Nota I supporti di stampa formato Legal inviati al raccoglitore di uscita posteriore vengono impilati in modo errato quando si accumula un numero eccessivo di fogli. È quindi necessario rimuovere spesso i fogli dal raccoglitore.

Per utilizzare il raccoglitore di uscita posteriore:

1 Afferrare la linguetta nell'area rientrante dello sportello del raccoglitore di uscita posteriore.



2 Abbassare lo sportello.



3 Tirare la parte estendibile verso l'esterno utilizzando la linguetta.



- 4 Al termine, chiudere lo sportello del raccoglitore di uscita posteriore.
 - Nota Per evitare inceppamenti, accertarsi che lo sportello sia chiuso correttamente su entrambi i lati.



La scelta accurata e il caricamento corretto dei supporti di stampa consente di evitare gran parte degli inceppamenti della carta. Nel caso in cui si verifichi un inceppamento, attenersi alla procedura descritta nella presente sezione. Se gli inceppamenti si verificano di frequente, vedere la sezione **Come evitare gli inceppamenti durante la stampa**.

Nota È necessario rimuovere tutti i supporti di stampa inceppati dall'intero percorso carta. Se **Rimoz. inceppam.** è impostato su Attivato dal **pannello di controllo** o dal sito Web, verrà stampata una nuova copia della pagina inceppata. Impostando Rimozione inceppamento su Automatico, la stampa di una nuova copia della pagina non è garantita.

Identificazione del percorso dei supporti di stampa

La seguente figura mostra il percorso dei supporti di stampa all'interno della stampante MFP. Tale percorso varia a seconda dell'origine carta (vassoi e alimentatore multiuso) e del raccoglitore di uscita utilizzato.



Vista anteriore dello scanner e dell'ADF



Vista laterale della stampante MFP

Cassetto opzionale

Nota Per evitare di danneggiare i supporti di scansione, rimuovere gli inceppamenti con cautela e lentamente.

Utilizzare la seguente tabella per individuare le istruzioni desiderate sulla rimozione di eventuali inceppamenti in base al messaggio visualizzato:

Messaggio	Per eliminare l'inceppamento, consultare le istruzioni presenti nelle seguenti sezioni
290 Inceppam. scanner. Rimuovere originali	Accesso all'ADF
291 Inceppam. scanner. Rimuovere originali	Inceppamento nell'ADF
292 Inceppam. scanner. Rimuovere originali	Apertura del coperchio superiore durante la scansione
293 Inceppam. scanner, sostituire originali in caso di riavvio del processo	Inceppamento causato dalla mancanza o dall'errato posizionamento dei supporti di scansione nell'ADF
200 Inceppamento carta, rimuovere cartuccia stampa	Inceppamenti sotto la cartuccia di stampa
	Inceppamenti nell'area del vassoio 1
	Inceppamenti nell'area del vassoio 2
201 Inceppamento carta, rimuovere cartuccia stampa	Inceppamenti sotto la cartuccia di stampa
	Inceppamenti dietro lo sportello anteriore superiore e lo sportello del raccoglitore di uscita posteriore
	Inceppamenti nell'area del vassoio 1
	Inceppamenti nell'area del vassoio 2
	Inceppamenti in un vassoio dopo il rilascio del supporto dal fermo di metallo
	Inceppamenti nell'unità di fusione
202 Inceppamento carta, aprire sport. post.	Inceppamenti sotto la cartuccia di stampa
	Inceppamenti dietro lo sportello del raccoglitore di uscita posteriore
	Prima di raggiungere il raccoglitore standard
	In uscita nel raccoglitore standard
230 Inceppamento carta, verificare f/r	Inceppamenti nell'unità di fusione
	Inceppamenti nella parte inferiore della stampante MFP
250 Incep. carta, verifica alim.m.uso	Inceppamenti nell'alimentatore multiuso

Inceppamenti nell'ADF

Possono verificarsi vari tipi di inceppamenti nell'ADF.

Accesso all'ADF

Inceppamento dei supporti di scansione sotto il coperchio superiore dell'ADF.

- 1 Aprire il coperchio superiore dell'ADF.
- 2 Afferrare i supporti d stampa inceppati ed estrarli.



3 Premere ✓.

Inceppamento nell'ADF

Inceppamento dei supporti di scansione sotto i rulli del coperchio superiore dell'ADF.

- 1 Aprire il coperchio superiore dell'ADF.
- 2 Premere il pulsante per rilasciare il secondo coperchio.



- **3** Sollevare il secondo coperchio.
- 4 Afferrare i supporti d stampa inceppati ed estrarli.



5 Premere ✓.

Apertura del coperchio superiore durante la scansione

Quando il coperchio superiore dell'ADF viene aperto dopo che il processo di scansione è già iniziato, si verifica un inceppamento.

- 1 Eliminare l'inceppamento attendendosi alle istruzioni riportate nella sezione Accesso all'ADF o Inceppamento nell'ADF, a seconda della posizione dell'inceppamento rispetto al coperchio superiore.
- 2 Premere ✓.

Inceppamento causato dalla mancanza o dall'errato posizionamento dei supporti di scansione nell'ADF

Quando i supporti di stampa non vengono inseriti nell'ADF o non vengono posizionati correttamente, si verifica un inceppamento.

Posizionare correttamente il supporto di scansione nell'ADF, quindi premere \checkmark .

Inceppamenti sotto la cartuccia di stampa

Quando gli inceppamenti si verificano nella parte interna posteriore della stampante MFP, nell'area retrostante la cartuccia di stampa, attenersi alla seguente procedura:

- **1** Aprire lo sportello anteriore superiore.
- 2 Rimuovere la cartuccia di stampa. Per istruzioni, vedere la sezione Rimozione della cartuccia di stampa esaurita.

ATTENZIONE La parte interna sul retro della stampante MFP potrebbe essere surriscaldata.



Nota Le estremità del supporto di stampa potrebbero non essere visibili.



3 Con entrambe le mani, tirare il supporto di stampa verso destra, quindi estrarlo.

- Nota Se non si ottiene alcun risultato, accedere all'interno della stampante dallo sportello del raccoglitore di uscita posteriore. Per continuare, vedere la sezione Inceppamenti dietro lo sportello anteriore superiore e lo sportello del raccoglitore di uscita posteriore.
- 4 Reinstallare la cartuccia di stampa. Per istruzioni, vedere le pagine **110** e **111** della sezione **Installazione di una nuova cartuccia di stampa**.
- 5 Chiudere lo sportello anteriore superiore della stampante.
- 6 Premere ✓.

Inceppamenti dietro lo sportello anteriore superiore e lo sportello del raccoglitore di uscita posteriore

Gli inceppamenti che si verificano in queste aree richiedono l'apertura dello sportello del raccoglitore di uscita posteriore e dello sportello anteriore superiore:

- I supporti di stampa si inceppano prima di raggiungere il raccoglitore standard. Vedere la sezione **Prima di raggiungere il raccoglitore standard**.
- I supporti di stampa si inceppano prima di uscire completamente nel raccoglitore standard. Vedere la sezione **In uscita nel raccoglitore standard**.

Prima di raggiungere il raccoglitore standard

I supporti di stampa si inceppano prima di raggiungere il raccoglitore standard.

1 Aprire lo sportello del raccoglitore di uscita posteriore.



- 2 Rimuovere l'inceppamento con cautela, a seconda della visibilità.
 - Se è visibile la parte centrale del supporto di stampa, ma non le estremità, afferrare il supporto da entrambi i lati e tirarlo verso l'esterno.





• Se è visibile un'estremità del supporto di stampa, tirarla verso l'esterno.

3 Chiudere lo sportello del raccoglitore di uscita posteriore, spingendolo nella parte centrale sotto la linguetta.

Nota Accertarsi che lo sportello si chiuda da entrambi i lati.

4 Premere ✓.

Inceppamenti nell'unità di fusione

- 1 Aprire lo sportello anteriore superiore. Per istruzioni, vedere **pagina 107** alla sezione **Rimozione della cartuccia di stampa esaurita**.
- 2 Rimuovere la cartuccia di stampa. Per istruzioni, vedere **Pagina 108** alla sezione **Rimozione della cartuccia di stampa esaurita**.

ATTENZIONE La parte interna sul retro della stampante MFP potrebbe essere surriscaldata.

- 3 Individuare l'inceppamento all'interno della stampante MFP.
- 4 Estrarre il supporto con cautela e tirarlo verso l'alto.



- 5 Reinstallare la cartuccia di stampa.
- 6 Chiudere lo sportello anteriore superiore della stampante.
- 7 Premere ✓.

In uscita nel raccoglitore standard

- **1** Estrarre con cautela il supporto inceppato.
- 2 Se si incontrano difficoltà nella rimozione dell'inceppamento, vedere la sezione Inceppamenti dietro lo sportello del raccoglitore di uscita posteriore a Pagina 96.



3 Premere ✓.

Inceppamenti dietro lo sportello del raccoglitore di uscita posteriore

Questo tipo di inceppamento si verifica quando nel raccoglitore standard fuoriesce un supporto di stampa con una larghezza inferiore a 152,4 mm.

1 Aprire lo sportello del raccoglitore di uscita posteriore.



2 Rimuovere l'inceppamento con cautela.

Se il supporto di stampa non si estrae, non tirarlo. Rimuovere la cartuccia di stampa, quindi rimuovere l'inceppamento.



Nota Se non è possibile individuare l'inceppamento all'interno della stampante MFP, controllare se il processo di stampa si trova nel raccoglitore standard.

- **3** Tenere aperto lo sportello del raccoglitore di uscita posteriore per completare la stampa di eventuali pagine aggiuntive con lunghezza inferiore a 152,4 mm.
- 4 Premere ✓.

Inceppamenti nell'alimentatore multiuso

1 Estrarre con cautela il supporto dall'alimentatore multiuso.



2 Premere ✓.

Inceppamenti nell'area del vassoio 1

Il supporto di stampa è inceppato nell'area sottostante la cartuccia di stampa, ma non è visibile.

- 1 Estrarre con cautela il vassoio 1 (vassoio standard) e metterlo da parte.
- 2 Rimuovere l'inceppamento.



- 3 Reinserire il vassoio.
- 4 Premere ✓.

Inceppamenti nell'area del vassoio 2

- 1 Estrarre con cautela il vassoio 2 (con cassetto opzionale da 250 o 500 fogli).
- 2 Rimuovere l'inceppamento.



- 3 Reinserire il vassoio.
- 4 Premere ✓.

Inceppamenti in un vassoio dopo il rilascio del supporto dal fermo di metallo

Il supporto di stampa si inceppa quando viene rilasciato dal fermo di metallo, prima di fuoriuscire completamente nel vassoio. Poiché questo può verificarsi in qualsiasi vassoio, è necessario controllare tutti i vassoi.

- 1 Estrarre completamente il vassoio.
- 2 Reinserire i supporti di stampa sotto il fermo di metallo.



Nota Se il supporto di stampa inceppato è danneggiato, rimuoverlo. Non reinserirlo sotto il fermo.

3 Premere sui supporti di stampa fino a quando la piastra di metallo non scatta in posizione.



- 4 Inserire il vassoio. Per informazioni su come inserire il vassoio, vedere **Pagina 66** alla sezione **Caricamento dei supporti di stampa**.
- 5 Premere ✓.

Inceppamenti nella parte inferiore della stampante MFP

I supporti di stampa possono incepparsi nella parte inferiore della stampante e sopra il vassoio 1 quando si utilizza l'unità fronte/retro. Per rimuovere questo tipo di inceppamento:

- 1 Estrarre completamente il vassoio 1 (vassoio standard).
- 2 Individuare la leva verde nella parte inferiore sinistra della stampante MFP.
- **3** Premere la leva verde.



- 4 Individuare l'inceppamento. Se questo non è visibile dalla parte anteriore della stampante, andare al **passo 6**.
- 5 Estrarre con cautela il supporto inceppato.

Nota Se il supporto inceppato non si estrae, andare al passo 6.



6 Dal retro della stampante MFP, aprire lo sportello posteriore utilizzando l'apposita linguetta.

Rimozione degli inceppamenti

- 7 Individuare la leva verde sul lato inferiore destro della stampante MFP.
- 8 Premere la leva.
- 9 Estrarre con cautela il supporto inceppato.



- **10** Chiudere lo sportello posteriore.
- **11** Inserire il vassoio.
- **12** Premere ✓.



Conservazione dei materiali di consumo

La conservazione dei materiali di consumo consente di ridurre i costi di stampa.

- Quando si stampano delle bozze, è possibile risparmiare il toner impostando l'intensità toner su un valore inferiore a 8 nel driver della stampante.
- È possibile ridurre il consumo di carta utilizzando la funzione per la stampa fronte/retro in modo da eseguire la stampa su entrambi i lati del foglio. Impostare l'opzione Fronte/retro nel driver della stampante per processi di stampa singoli.
- Utilizzare l'impostazione Risparmio carta.

Manutenzione della stampante MFP

Per mantenere elevata la qualità di stampa, è necessario sostituire la cartuccia di stampa e pulire la stampante MFP periodicamente. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione **Sostituzione della** cartuccia di stampa e **Pulizia della superficie sotto la cartuccia di stampa**.

Se la stampante MFP è utilizzata da più utenti, è consigliabile designare un operatore che si occupi della configurazione e della manutenzione. Informare tale operatore di eventuali problemi di stampa e delle attività di manutenzione.

Richiesta dei materiali di consumo

Per richiedere i materiali di consumo negli Stati Uniti, chiamare il numero 1-800-539-6275 per informazioni sui fornitori autorizzati Lexmark di zona. In altri paesi o regioni, visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo **www.lexmark.com** o contattare il rivenditore della stampante MFP.

Richiesta di un rullo di prelievo

Richiedere un rullo di prelievo Lexmark, codice 56P2274.

Richiesta di un rullo di prelievo separatore

Richiedere un rullo di prelievo separatore Lexmark, codice 56P2253.

Richiesta di una cartuccia di stampa

Per utilizzare il toner residuo, rimuovere la cartuccia di stampa e agitarla delicatamente.



Quando la cartuccia di stampa non consente di ottenere stampe di qualità soddisfacente, è necessario sostituirla. Le cartucce di stampa consigliate, specificatamente progettate per la stampante MFP, sono:

Codice	Resa media
Cartucce restituibili (Lexmark Return Program)	
12A4710	6.000 pagine
12A4715	12.000 pagine
Cartucce standard	
12A3710	6.000 pagine
12A3715	12.000 pagine

Conservazione della cartuccia di stampa

Conservare la cartuccia di stampa nella confezione originale fino a quando non viene installata.

Non conservare la cartuccia:

- In ambienti la cui temperatura sia superiore a 40°C.
- In un ambiente sottoposto a sbalzi estremi di temperatura e di umidità.
- Alla luce diretta del sole.
- In ambienti polverosi.
- In macchina per un lungo periodo di tempo.
- In un ambiente in cui siano presenti gas corrosivi.
- In un ambiente con aria salmastra.

Conservazione della cartuccia di stampa 106

Sostituzione della cartuccia di stampa

Nota Si consiglia di non utilizzare cartucce di stampa fornite da rivenditori non autorizzati. In tal caso, non sono garantite la qualità di stampa e le prestazioni ottimali della stampante MFP. Per ottenere risultati ottimali, utilizzare solo cartucce originali.

Rimozione della cartuccia di stampa esaurita

- 1 Spegnere la stampante MFP.
- 2 Aprire lo sportello anteriore superiore utilizzando i punti di presa.



Manutenzione

- **3** Afferrare la maniglia della cartuccia di stampa.
- 4 Sollevare la cartuccia ed estrarla.



5 Mettere la cartuccia da parte.
Pulizia della superficie sotto la cartuccia di stampa

Con un panno pulito e senza lanugine, pulire le parti descritte in figura con un movimento verso la parte anteriore della stampante MFP.

Avvertenza Non toccare il rullo di trasferimento o i sensori di plastica.



Installazione di una nuova cartuccia di stampa

1 Estrarre la nuova cartuccia di stampa dall'involucro di plastica. Rimuovere gli elementi di plastica rossi e la pellicola in poliestere. Conservare il materiale di imballaggio e utilizzarlo per la restituzione della cartuccia di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere il **passo 6 a pagina 112**.



Avvertenza Non toccare il tamburo del fotoconduttore sul fondo della cartuccia di stampa.

2 Afferrare la cartuccia di stampa dalla maniglia e agitarla delicatamente per distribuire il toner.



- 3 Afferrare la cartuccia dalla maniglia e inserirla nella stampante MFP.
 - **a** Allineare le linguette su entrambi i lati della cartuccia alle scanalature presenti ai lati dell'intelaiatura della cartuccia.



b Far scivolare la cartuccia nella stampante MFP fino farla *scattare* in posizione.



4 Chiudere lo sportello anteriore superiore della stampante.

Accertarsi che lo sportello *si chiuda con uno scatto* su entrambi i lati; in caso contrario, la stampante MFP non funziona correttamente.

- 5 Accendere la stampante MFP.
- 6 Seguire le istruzioni sulla confezione della nuova cartuccia per il riciclaggio della cartuccia usata.

Quando si restituisce una cartuccia usata, si partecipa gratuitamente a un piano di riciclaggio a livello mondiale.

Per ottenere risultati ottimali, utilizzare i materiali di consumo Lexmark forniti con la stampante MFP. Eventuali danni causati alla stampante MFP derivanti dall'uso di cartucce non originali non sono coperti dalla garanzia Lexmark.

Riciclaggio dei prodotti Lexmark

Per restituire i prodotti a Lexmark per il riciclaggio, attenersi alla seguente procedura:

1 Visitare il sito Web Lexmark:

www.lexmark.com/recycle

2 Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

Pulizia della lente della testina di stampa

È possibile risolvere alcuni problemi di qualità di stampa pulendo la lente della testina di stampa.

- 1 Spegnere la stampante MFP.
- 2 Aprire lo sportello anteriore superiore e lo sportello dell'alimentatore multiuso.
- 3 Rimuovere la cartuccia di stampa. Vedere la sezione Sostituzione della cartuccia di stampa.
- 4 Individuare la lente della testina di stampa.

5 Pulirla con cautela, utilizzando un panno pulito, asciutto e senza lanugine.

Avvertenza Non toccare il rullo di carica. Non toccare la superficie, per non danneggiare il rullo.



- 6 Reinstallare la cartuccia di stampa.
- 7 Chiudere lo sportello anteriore superiore e lo sportello dell'alimentatore multiuso.
- 8 Accendere la stampante MFP.

Sostituzione del rullo di prelievo e del rullo di prelievo separatore

Tali componenti devono essere sostituiti quando la quantità di scansioni ammonta a 40.000 pagine. Modalità di sostituzione:

- 1 Spegnere la stampante MFP.
- 2 Aprire il coperchio superiore dell'ADF.



- 3 Afferrare la parte di plastica del rullo di prelievo usato dai lati.
- 4 Spingere il rullo di prelievo verso il lato dell'ADF, in modo da liberare una parte dell'unità.



5 Inclinare il rullo di prelievo in modo da sollevarlo ed estrarlo. Eliminare il rullo attenendosi alle disposizioni vigenti in materia.



6 Afferrare il coperchio sopra il rullo di prelievo separatore in corrispondenza della parte aperta sull'alloggiamento.



7 Sollevarlo e tirarlo verso il retro. Il coperchio verrà completamente rimosso. Metterlo da parte.



8 Sollevare ed estrarre il rullo di prelievo. Eliminare il rullo attenendosi alle disposizioni vigenti in materia.



9 Rimuovere il materiale di imballaggio dal nuovo rullo di prelievo separatore.

10 Allineare le linguette su ciascun lato del rullo di prelievo separatore alle scanalature e inserire il rullo.



11 Allineare le linguette del coperchio agli alloggiamenti e inserire il coperchio bloccandolo in posizione.



12 Estrarre il nuovo rullo di prelievo dalla confezione.

13 Afferrare l'unità del rullo di prelievo e inserire l'estremità più larga nel foro sul lato destro dell'ADF. Premere l'unità verso destra.



14 Allineare l'altra estremità dell'unità al foro sul lato opposto dell'ADF e inserirla. Ruotare delicatamente l'unità per assicurarsi che sia installata correttamente.



- 15 Chiudere il coperchio superiore dell'ADF.
- **16** Accendere la stampante MFP.

Pulizia dell'ADF

- 1 Spegnere la stampante MFP.
- 2 Aprire il coperchio superiore dell'ADF. In caso di necessità, vedere l'illustrazione a pagina 114.
- 3 Rimuovere l'unità del rullo di prelievo. In caso di necessità, vedere le illustrazioni a pagina 114 e 115.
- 4 Pulire la parte simile a un tappo con un panno pulito, inumidito solo con acqua.



- 5 Reinstallare il rullo di prelievo. In caso di necessità, vedere il **passo 13 a pagina 118** e il **passo 14 a pagina 118**.
- 6 Chiudere il coperchio superiore dell'ADF.
- 7 Accendere la stampante MFP.

Pulizia della finestra dell'ADF

- 1 Spegnere la stampante MFP.
- 2 Premere il pulsante di sblocco del secondo coperchio dell'ADF.
- **3** Aprire il secondo coperchio. Poiché il coperchio superiore è collegato al secondo, i coperchi vengono rimossi entrambi.



- 4 Individuare la finestra lunga e stretta dell'ADF.
- **5** Pulire la finestra con un panno morbido e pulito, inumidito solo con acqua.



- 6 Chiudere il coperchio.
- 7 Accendere la stampante MFP.

Pulizia della superficie piana dello scanner

- 1 Spegnere la stampante MFP.
- 2 Aprire il coperchio della superficie piana dello scanner.
- **3** Pulire la superficie con un panno morbido e pulito, inumidito solo con acqua.



- 4 Chiudere il coperchio.
- 5 Accendere la stampante MFP.

Risoluzione dei problemi di base della stampante MFP

Talvolta, risolvere i problemi della stampante MFP è molto semplice. Quando si riscontra un problema, per prima cosa è necessario verificare che:

- Se viene visualizzato un messaggio sul pannello di controllo, vedere **Informazioni sui** messaggi del pannello di controllo della stampante MFP.
- Il cavo di alimentazione sia collegato in modo corretto alla stampante MFP e a una presa dotata di messa a terra.
- L'interruttore di alimentazione si trovi nella posizione di accensione.
- La presa elettrica non sia disattivata tramite interruttori o commutatori.
- Altre apparecchiature elettriche collegate alla presa funzionino.
- Tutte le opzioni siano installate correttamente.
- Se una volta eseguiti i controlli descritti sopra il problema persiste, spegnere la stampante MFP, attendere 10 secondi e riaccenderla. In genere, quest'operazione consente di risolvere il problema.

Nota Se tali controlli non consentono di risolvere i problemi, vedere la sezione Risoluzione dei problemi.

Risoluzione dei problemi di stampa

Problema	Soluzione
La stampa non viene eseguita oppure sono presenti delle	Accertarsi che lo sportello anteriore superiore sia completamente chiuso da entrambi i lati.
macchie nere lungo il lato destro della pagina.	Se il lato sinistro dello sportello non è chiuso completamente, la stampa non verrà eseguita.
	Se non è chiuso completamente il lato destro, potrebbero essere stampate delle macchie nere lungo il lato destro della pagina.
Il processo di stampa non viene stampato oppure vengono stampati caratteri non corretti.	 Prima di inviare un processo alla stampante, controllare che sul pannello di controllo venga visualizzato il messaggio Pronta. Accertarsi che i supporti di stampa vengano caricati correttamente nella stampante MFP. Vedere la sezione Caricamento dei supporti di stampa e Uso e caricamento dell'alimentatore multiuso. Verificare che si stia utilizzando il driver di stampa corretto. Accertarsi che il cavo di rete o USB sia collegato saldamente sul retro della stampante. Nota Con la stampante MFP viene fornito un cavo di alimentazione. Altri cavi, come un cavo USB o Ethernet devono essere acquistati separatamente. Accertarsi che si stia utilizzando il cavo corretto. La porta USB richiede un cavo Lexmark codice 12A2405 (2 m). Se la stampante MFP è collegata tramite un dispositivo di commutazione per hub USB, provare a eseguire un collegamento diretto. Verificare che nel driver di stampa con le dimensioni corrette. Accertarsi che SmartSwitch PCL e SmartSwitch PS siano impostati su Attivato nel driver di stampa, in MarkVision Professional, sul pannello di controllo o nelle pagine Web. Se si utilizza uno spooler di stampa, verificare che non sia bloccato. Se si esegue la stampa in rete, vedere Risoluzione dei problemi di rete.
Si è collegati alla porta USB, ma la stampa non viene eseguita.	Accertarsi che si stia utilizzando un sistema operativo compatibile con la connessione USB e supportato dalla stampante MFP.

Problema	Soluzione
L'alimentazione dei supporti di stampa non viene eseguita correttamente o vengono caricati più fogli contemporaneamente.	 Accertarsi che i supporti di stampa utilizzati siano conformi alle specifiche della stampante MFP. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Specifiche dei supporti e istruzioni. Flettere i supporti di stampa prima di caricarli in una delle origini. Accertarsi che i supporti di stampa vengano caricati correttamente. Accertarsi che la larghezza e l'altezza delle guide nelle origini siano regolate correttamente e non aderiscano troppo al supporto di stampa. Non sovraccaricare i vassoi di alimentazione. Utilizzare l'indicatore del limite massimo di caricamento per evitare un caricamento eccessivo dei supporti. Riempire l'origine fino all'indicatore del limite massimo di caricamento. Non forzare i supporti di stampa nell'alimentatore multiuso. Rimuovere eventuali supporti di stampa piegati dalle origini. Se i supporti hanno un lato di stampa consigliato, caricarli come descritto nelle sezioni Caricamento dei supporti di stampa e Uso e caricamento dell'alimentatore multiuso. Capovolgere i supporti e provare a rieseguire la stampa per vedere se l'alimentazione migliora. Non inserire tipi di supporti di stampa diversi nella stessa origine. Non inserire risme di supporti diverse. Rimuovere il primo e l'ultimo foglio della risma prima di caricarla. Caricare i supporti nell'origine solo quando questa è vuota.
l processi vengono stampati dall'origine errata, o su supporti non corretti.	• Verificare l'impostazione Tipo di carta del driver di stampa, in MarkVision Professional, sul pannello di controllo o nelle pagine Web.
I supporti di stampa non vengono impilati ordinatamente in uno dei raccoglitori di uscita.	 Capovolgere la risma nel vassoio o nell'alimentatore multiuso. Sollevare il sostegno per la carta nel raccoglitore standard. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Sollevamento del sostegno per la carta. I supporti di stampa si impilano correttamente. Nota I supporti di stampa formato Legal inviati al raccoglitore di uscita posteriore si impilano in modo errato quando si accumula un numero eccessivo di fogli. È necessario rimuovere la carta da tale raccoglitore.
Alcuni elementi dolla stampanto	Contattare il rivenditore della stampanto MEP
MFP sono mancanti o danneggiati.	
Non è possibile chiudere lo sportello anteriore superiore della stampante.	Accertarsi che la posizione della cartuccia di stampa sia corretta.

Problema	Soluzione
La stampante MFP è accesa ma non esegue la stampa.	 Accertarsi che la posizione della cartuccia di stampa sia corretta. Accertarsi che il cavo USB o Ethernet sia collegato saldamente al connettore corrispondente sul retro della stampante.
Viene visualizzato il messaggio Toner in es. e la stampa si interrompe.	 Se viene visualizzato il messaggio Toner in es., la stampa si interrompe. Per riprendere la stampa: Premere ✓. È possibile continuare a stampare per un breve periodo di tempo prima che la stampa risulti sbiadita. Rimuovere la cartuccia di stampa. Per utilizzare il toner residuo, agitare delicatamente la cartuccia di stampa e reinstallarla. Per informazioni su come agitare la cartuccia, vedere pagina 110 nella sezione Sostituzione della cartuccia di stampa. Premere ✓. Sostituire la cartuccia esaurita con una nuova per garantire la qualità della stampa. Per istruzioni, vedere la sezione Sostituzione della cartuccia di stampa.
La pagina viene stampata obliquamente o con i bordi deformati.	 Non caricare i vassoi eccessivamente. Verificare i livelli di capacità dei supporti di stampa nella sezione Specifiche dei supporti e istruzioni. Accertarsi che le guide siano aderenti ai bordi dei supporti di stampa.
I supporti aderiscono l'uno all'altro o vengono caricati più supporti contemporaneamente.	 Rimuovere i supporti dal vassoio e aprirli a ventaglio. Non caricare i vassoi eccessivamente. Verificare i livelli di capacità dei supporti di stampa nella sezione Specifiche dei supporti e istruzioni.

Problema	Soluzione
La carta non viene prelevata dal vassoio 1 (standard).	 Rimuovere la risma di carta e aprirla a ventaglio. Accertarsi che nel driver della stampante o nella voce di menu Origine carta nel Menu Carta del menu Amministrazione sia selezionato il vassoio 1. Non caricare il vassoio eccessivamente. Accertarsi che le guide di larghezza e lunghezza nelle origini siano regolate correttamente e non aderiscano troppo al supporto di stampa.
La carta non viene prelevata dal vassoio opzionale 2 (da 250 o 500 fogli). Nota I vassoi opzionali supportano solo la carta.	 Accertarsi che nel driver della stampante o nella voce di menu Origine carta nel menu Carta del menu Amministrazione sia selezionato il vassoio opzionale 2. Accertarsi che il vassoio sia completamente inserito. Accertarsi che la piastra metallica all'interno del vassoio sia abbassata prima di inserirlo nella stampante MFP. Nota Una volta inserito il vassoio, la piastra tornerà nella posizione iniziale. Accertarsi che la risma non superi l'altezza massima indicata. Accertarsi che la carta si trovi sotto il fermo. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Caricamento dei supporti di stampa. Accertarsi che le guide di larghezza e altezza nelle origini siano regolate correttamente e non aderiscano troppo al supporto di stampa. Rimuovere la risma di carta dal vassoio opzionale 2 e aprirla a ventaglio.
Viene visualizzato il messaggio Carica <origine> con <nuovo supporto> anche se è stata caricata la carta nel vassoio 1 (standard) o nel vassoio opzionale 2 (da 250 o 500 fogli).</nuovo </origine>	Accertarsi che il vassoio sia completamente inserito.
Un messaggio di inceppamento resta visualizzato sul pannello di controllo anche quando l'inceppamento è stato rimosso.	 Accertarsi di liberare l'intero percorso carta. Premere Aprire e chiudere lo sportello anteriore superiore per riavviare la stampante MFP. Accertarsi che la posizione della cartuccia di stampa sia corretta.
In emulazione PostScript 3 o PCL, la stampante MFP elimina i dati (Svuotamento buffer in corso resta visualizzato sul pannello di controllo).	 Accertarsi che si stia utilizzando il driver PostScript corretto. La memoria della stampante MFP non è sufficiente per la stampa del processo. Installare memoria aggiuntiva. Per ulteriori informazioni sull'installazione di schede di memoria opzionali, consultare la <i>Guida all'installazione</i>.

Risoluzione dei problemi di qualità di stampa

I problemi di qualità di stampa possono essere generalmente risolti sostituendo un materiale di consumo esaurito o un componente non funzionante.

Nella tabella riportata di seguito sono indicate le soluzioni ai problemi di qualità di stampa che si possono verificare. Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il rivenditore presso il quale si è acquistata la stampante MFP.

Problema	Soluzione
Caratteri chiari o sfocati.	 Se viene visualizzato il messaggio Toner in esaurimento, rimuovere la cartuccia di stampa. Per utilizzare il toner residuo, agitare delicatamente la cartuccia di stampa e reinstallarla. Per informazioni su come agitare la cartuccia, vedere pagina 110 nella sezione Sostituzione della cartuccia di stampa Aumentare il valore dell'impostazione Intensità toner. Se si esegue la stampa su lucidi, cartoncini o etichette, accertarsi che nel driver di stampa, in MarkVision Professional, sul pannello di controllo o nelle pagine Web sia selezionata l'impostazione Tipo di carta corretta. Se si esegue la stampa su una superficie non liscia, regolare le impostazioni Peso carta e Grana carta. Utilizzare la carta e i supporti consigliati. Per ulteriori informazioni, consultare la <i>Card Stock & Label Guide</i> (solo in inglese) disponibile presso il sito Web Lexmark, all'indirizzo www.lexmark.com. Accertarsi che i supporti di stampa inseriti nei vassoi non siano umidi. È possibile che il toner sia esaurito o che la cartuccia di stampa. Per istruzioni, vedere la sezione Sostituzione della cartuccia di stampa. Per istruzioni, vedere la sezione Sostituzione della cartuccia di stampa.
La parte anteriore o posteriore del foglio presenta delle macchie di toner.	 Accertarsi che i supporti di stampa siano tesi, senza piegature. Sul rullo di trasferimento sono presenti tracce di toner. Per evitare questo problema, non caricare i supporti di stampa di dimensioni inferiori alla pagina del processo da stampare. Specificare le dimensioni della pagina corrette nel driver della stampante. Per pulire il rullo di trasferimento, aprire e chiudere lo sportello anteriore superiore della stampante MFP. Il ciclo di configurazione viene eseguito automaticamente dalla stampante. Sostituire la cartuccia usata con una nuova cartuccia. Per istruzioni, vedere la sezione Sostituzione della cartuccia di stampa.

Problema	Soluzione
Il toner macchia la pagina o si stacca facilmente.	 Provare a impostare un valore di peso o grana maggiore, utilizzando le impostazioni Peso supporto e Grana supporto. Se si esegue la stampa su una superficie non liscia, regolare le impostazioni Peso carta e Grana carta. Verificare che i supporti di stampa siano conformi alle specifiche della stampante MFP. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Specifiche dei supporti e istruzioni. Se il problema persiste, contattare il centro di assistenza clienti Lexmark al numero 1-859-232-3000 o visitare il sito http://support.lexmark.com. Se si esegue la stampa su lucidi, cartoncini o etichette,
	 accertarsi che nel driver di stampa, in MarkVision Professional, sul pannello di controllo o nelle pagine Web sia selezionata l'impostazione Tipo di carta corretta. Provare un tipo di carta diverso. La carta per fotocopiatrici garantisce una qualità di stampa ottimale.
La pagina presenta delle striature orizzontali o verticali.	 Il toner potrebbe essere in esaurimento. Rimuovere la cartuccia di stampa. Per utilizzare il toner residuo, agitare delicatamente la cartuccia di stampa e reinstallarla. Per informazioni su come agitare la cartuccia, vedere pagina 110 nella sezione Sostituzione della cartuccia di stampa Se si utilizzano moduli prestampati, accertarsi che l'inchiostro sia in grado di sopportare temperature di 200°C. Pulire la lente della testina di stampa. Per istruzioni, vedere la sezione Pulizia della lente della testina di stampa. È possibile che la cartuccia di stampa sia difettosa. Sostituire la cartuccia di stampa. Per istruzioni, vedere la sezione Sostituzione della cartuccia di stampa.
I processi di stampa contenenti grafica in scala di grigi, quali grafici a torta o a barre, presentano striature verticali di diversa grandezza.	 Sulla lente della testina di stampa sono presenti residui di lanugine, polvere o altre sostanze. Pulire la lente della testina di stampa. Per istruzioni, vedere la sezione Pulizia della lente della testina di stampa. È possibile che la cartuccia di stampa sia difettosa. Sostituire la cartuccia di stampa. Per istruzioni, vedere la sezione Sostituzione della cartuccia di stampa.

Problema	Soluzione
La stampa è chiara, ma sul pannello di controllo non viene visualizzato il messaggio Toner in es.	 Rimuovere la cartuccia di stampa e agitarla per ridistribuire il toner e prolungarne la durata, quindi reinstallarla. Per informazioni su come agitare la cartuccia, vedere pagina 110 nella sezione Sostituzione della cartuccia di stampa Sostituire la cartuccia usata con una nuova cartuccia. Per istruzioni, vedere la sezione Sostituzione della cartuccia.
Sul pannello di controllo viene visualizzato il messaggio Toner in es.	 Rimuovere la cartuccia di stampa e agitarla per ridistribuire il toner e prolungarne la durata, quindi reinstallarla. Per informazioni su come agitare la cartuccia, vedere pagina 110 nella sezione Sostituzione della cartuccia di stampa. Sostituire la cartuccia usata con una nuova cartuccia. Per istruzioni, vedere la sezione Sostituzione della cartuccia di stampa.
I lucidi o la carta contengono aree nere piene o striature bianche.	 Scegliere un motivo di riempimento diverso nell'applicazione. Provare un tipo di supporti di stampa diverso. I supporti di stampa per fotocopiatrici garantiscono una qualità di stampa ottimale. Rimuovere la cartuccia di stampa e agitarla per ridistribuire il toner e prolungarne la durata, quindi reinstallarla. Per informazioni su come agitare la cartuccia, vedere pagina 110 nella sezione Sostituzione della cartuccia di stampa. Sostituire la cartuccia usata con una nuova cartuccia. Per istruzioni, vedere la sezione Sostituzione della cartuccia di stampa.
DEF	

Problema	Soluzione
La pagina presenta immagini sbiadite o macchie ripetute.	 Provare un tipo di supporti di stampa diverso. I supporti di stampa per fotocopiatrici garantiscono una qualità di stampa ottimale. Sostituire la cartuccia usata con una nuova cartuccia. Per istruzioni, vedere la sezione Sostituzione della cartuccia di stampa.
I caratteri sono incompleti o presentano bordi irregolari oppure la qualità dell'immagine non è soddisfacente.	 Modificare l'impostazione Risoluz. stampa del driver di stampa, in MarkVision Professional, sul pannello di controllo o nelle pagine Web. Utilizzare una risoluzione di stampa maggiore di 300 dpi. Se si utilizzano dei font scaricati, verificare che siano supportati dalla stampante MFP, dal computer host e dall'applicazione.
Il processo viene stampato, ma i margini sinistro e superiore non sono corretti. ABC DEF	 Verificare che nel driver di stampa, in MarkVision Professional, sul pannello di controllo o nelle pagine Web l'impostazione Dimensioni carta sia corretta. Verificare che l'impostazione Area di stampa in MarkVision Professional, sul pannello di controllo o nelle pagine Web sia corretta. Stampare una pagina delle impostazioni dei menu per verificare che le modifiche siano corrette. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Stampa della pagina delle impostazioni dei menu. Accertarsi che i margini siano impostati correttamente nell'applicazione.

Problema	Soluzione
La stampa è troppo scura.	 Modificare l'impostazione Intensità toner del driver di stampa, in MarkVision Professional, sul pannello di controllo o nelle pagine Web. Accertarsi che il valore dell'impostazione relativa alle righe per pollice (Ipi) non sia troppo alto nell'applicazione.
Le pagine sono bianche.	 Inviare nuovamente il processo di stampa. Potrebbe essersi verificato un errore software. Provare a spegnere e a riaccendere la stampante MFP. Accertarsi che il materiale di imballaggio sia stato completamente rimosso dalla cartuccia di stampa. Per informazioni sulla rimozione della cartuccia dalla confezione, vedere pagina 110 della sezione Sostituzione della cartuccia di stampa. Verificare che la cartuccia di stampa sia installata correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Sostituzione della cartuccia di stampa. La cartuccia di stampa potrebbe aver esaurito il toner oppure è difettosa. Sostiture la cartuccia usata con una nuova cartuccia. Per istruzioni, vedere la sezione Sostituzione della cartuccia di stampa.
Parte della pagina o la pagina intera viene stampata in nero.	 Inviare nuovamente il processo di stampa. Verificare che la cartuccia di stampa sia installata correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Sostituzione della cartuccia di stampa. È possibile che la cartuccia di stampa sia difettosa. Sostituire la cartuccia di stampa. Per istruzioni, vedere la sezione Sostituzione della cartuccia di stampa.

Problema	Soluzione
Sulla pagina sono presenti ombreggiature dovute al toner.	 Verificare che la cartuccia di stampa sia installata correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Sostituzione della cartuccia di stampa. Sostituire la cartuccia di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Sostituzione della cartuccia di stampa.
I documenti vengono stampati con caratteri non previsti o mancanti.	 Accertarsi che si stia utilizzando il driver corretto. Spegnere e riaccendere la stampante MFP. Accertarsi che il cavo USB o Ethernet sia collegato saldamente al connettore corrispondente sul retro della stampante. Ripristinare i valori di fabbrica. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Ripristino delle impostazioni di fabbrica.

Risoluzione dei problemi del fax

Problema	Soluzione
Nessun tono chiamata.	 Verificare che la linea telefonica sia collegata in modo corretto. Verificare che la presa a muro del telefono sia funzionante, collegando ad essa un altro apparecchio telefonico. Verificare l'impostazione Dietro un PABX.
La composizione delle scelte rapide non è corretta.	 Verificare che i numeri siano memorizzati correttamente nella scelta rapida. Stampare un elenco delle scelte rapide per fax. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Elenco destinaz. fax. Potrebbe essere necessario inserire delle pause se il numero richiede un prefisso per l'accesso alla linea o un prefisso internazionale.
I fax non vengono ricevuti in automatico.	 Accertarsi che Abilita ricez. fax sia impostata su Attivata. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Abilita ricez. fax.

Problema	Soluzione
I fax non vengono inviati.	 Accertarsi che l'apparecchio a cui si è inviato il fax sia impostato per la ricezione. Contattare il destinatario del fax affinché risolva il problema. Potrebbe essere necessario inserire delle pause se il numero richiede un prefisso per l'accesso alla linea o un prefisso internazionale.
Il fax in arrivo è parzialmente bianco o di scarsa qualità.	 È possibile che l'apparecchio da cui il fax è stato inviato sia difettoso. È possibile che la superficie piana dello scanner dell'apparecchio da cui il fax è stato inviato sia sporca. Avvisare il proprietario dell'apparecchio affinché ne esegua la pulizia. È possibile che la cartuccia di stampa sia vuota. Sostituire la cartuccia di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Sostituzione della cartuccia di stampa. Verificare la stampante MFP eseguendo una copia. Una linea telefonica disturbata può causare errori.
Alcune parole del fax in arrivo risultano allungate.	Si è verificato un inceppamento dell'apparecchio fax di invio.
I documenti inviati presentano delle striature.	Accertarsi che la superficie piana dello scanner e l'ADF siano puliti. Per ulteriori informazioni, vedere Pulizia della superficie piana dello scanner , Pulizia dell'ADF e Pulizia della finestra dell'ADF .
Viene composto un numero, ma la connessione con un altro parecchio fax non viene effettuata.	È possibile che l'altro apparecchio fax sia spento, abbia esaurito la carta o non risponda alle chiamate in arrivo. Contattare il destinatario del fax affinché risolva il problema.
Le pagine sono parzialmente bianche con una sola riga di testo stampata a inizio pagina.	 L'impostazione Riduzione autom. è disattivata; attivarla. Per ulteriori informazioni, vedere Riduzione autom. È possibile che siano selezionate delle impostazioni della carta errate. Per ulteriori informazioni, vedere Origine carta fax.

Risoluzione dei problemi dell'ADF

Problema	Soluzione
Pagina obliqua	 Le guide non sono posizionate correttamente. Allinearle ai bordi della carta. Verificare che il vassoio dell'ADF sia installato correttamente. Per istruzioni sull'installazione, consultare la <i>Guida all'installazione</i>.
Alimentazione non corretta, caricamento contemporaneo di più fogli o rulli di prelievo errati	 Verificare che il coperchio dell'ADF sia chiuso. Le guide non sono posizionate correttamente. Allinearle ai bordi della carta. Stampare una pagina delle impostazioni dei menu. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Stampa della pagina delle impostazioni dei menu. Verificare il numero di pagine acquisite tramite scanner. Sostituire il rullo di prelievo e il rullo di prelievo separatore dopo aver effettuato la scansione di 40.000 pagine. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Sostituzione del rullo di prelievo e del rullo di prelievo separatore.
Striature e linee verticali	Pulire la finestra dell'ADF. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Pulizia della finestra dell'ADF .

Risoluzione dei problemi della superficie piana dello scanner

Problema	Soluzione
Macchioline di toner sulla stampa	Pulire la superficie piana dello scanner. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Pulizia della superficie piana dello scanner .

Risoluzione dei problemi relativi alle opzioni

Problema	Soluzione
Dopo l'installazione, un'opzione non funziona o il suo funzionamento non è corretto.	 Spegnere la stampante MFP, attendere circa dieci secondi, quindi riaccenderla. Se l'esecuzione di questa procedura non consente di risolvere il problema, scollegare la stampante MFP e verificare il collegamento con il cassetto.
	 Accertarsi che l'opzione sia installata e selezionata nel driver di stampa utilizzato.
	 Cassetto opzionale: accertarsi che il cassetto opzionale e la stampante siano collegati. Per ulteriori informazioni, consultare la <i>Guida all'installazione</i>.
	 Accertarsi che i supporti di stampa vengano caricati correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Caricamento dei supporti di stampa.
	 Scheda della memoria Flash opzionale: accertarsi che la scheda della memoria Flash sia saldamente inserita sulla scheda di sistema della stampante MFP.
	• Scheda di memoria opzionale della stampante MFP: accertarsi che la scheda di memoria della stampante MFP sia saldamente inserita sulla scheda di sistema.

Risoluzione dei problemi di rete

Problema	Causa	Soluzione
La stampante MFP non risponde. La stampante MFP non sia alimentata. La stampante MFP non si trova nello stat Pronta . È possibile che il cava di rete non sia collegato. È possibile che il cava di rete sia danneggiato. È possibile che il cava di rete sia danneggiato. È possibile che il a porta per la stampa in rete o il driver di stampa non siano configurati correttamente. È possibile che il protocollo sia disabilitato sul server di stampa. La rete non funziona correttamente. È possibile che il computer non sia connesso alla rete o non sia stata stabilita la connessione wireless con il punto di accesso più vicino. È possibile che la stampante MFP sia inattiva a causa di un errore. È possibile che l'adattatore di stampa wireless opzionale non riceva il segnale correttamente.	È possibile che la stampante MFP non sia alimentata.	 Accertarsi che il cavo della stampante sia collegato in modo corretto. Accertarsi che la presa elettrica sia funzionante. Accertarsi che un altro apparecchio collegato alla stessa presa funzioni. Verificare che la stampante MFP sia accesa.
	La stampante MFP non si trova nello stato Pronta .	 Premere ✓ per annullare il messaggio. Premere Cancella per uscire da una funzione o da un menu.
	È possibile che il cavo di rete non sia collegato.	Ricollegare il cavo di rete.
	È possibile che il cavo di rete sia danneggiato.	Sostituire il cavo di rete con un cavo precedentemente testato.
	È possibile che la porta per la stampa in rete o il driver di stampa non siano configurati correttamente.	 Controllare se la coda di stampa nella workstation locale è in pausa. Controllare che la porta e il driver di stampa siano installati correttamente. È probabile che sia necessario rimuovere e reinstallare il software del driver di stampa e della porta. Consultare la <i>Guida all'installazione</i>. Se si esegue una stampa tramite un server di stampa di rete, come Windows 2000, NetWare 6.5, LINUX/UNIX ed altri, accertarsi che la coda di stampa non sia in pausa.
	È possibile che il protocollo sia disabilitato sul server di stampa.	 Stampare la pagina delle impostazioni di rete per verificare che il protocollo sia abilitato. Per ulteriori informazioni, vedere la voce Stampa impost. rete. Abilitare il protocollo tramite il pannello di controllo. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Uso del pannello di controllo e dei menu della stampante MFP.
	La rete non funziona correttamente.	Contattare il tecnico per l'assistenza.
	È possibile che il computer non sia connesso alla rete o non sia stata stabilita la connessione wireless con il punto di accesso più vicino.	 Provare alcuni test standard di verifica della rete, ad esempio utilizzando il comando PING per verificare la connettività alla rete. Controllare il segnale wireless per verificare che la scheda di rete wireless riceva il segnale correttamente.
	È possibile che la stampante MFP sia inattiva a causa di un errore.	Spegnere la stampante MFP, attendere almeno 15 secondi e riaccenderla. Eseguire di nuovo la stampa.
	E possibile che l'adattatore di stampa wireless opzionale non riceva il segnale correttamente.	 Spostare la stampante MFP in modo da migliorare la ricezione del segnale. Contattare il tecnico per l'assistenza.

Problema	Causa	Soluzione
Le pagine Web consultate sono bianche.	II server HTTP è disabilitato.	 Provare alcuni test standard di verifica della rete, ad esempio utilizzando il comando PING per verificare la connettività alla rete. Contattare il tecnico dell'assistenza.
l profili acquisiti tramite scansione non funzionano.	l firewall sono abilitati.	Alcune versioni del sistema operativo Windows hanno i firewall abilitati. Contattare il tecnico per l'assistenza.

Risoluzione di altri problemi

Problema	Soluzione
Come è possibile ottenere driver e programmi di utilità aggiornati per la stampante?	Per ottenere i driver per la stampante, visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com .
Dove è possibile trovare un elenco dei codici di escape PCL della stampante MFP?	Il CD dei driver fornito con la stampante MFP include un file di Adobe Acrobat con un elenco completo dei codici di escape PCL (Printer Command Language).

Come contattare il servizio di assistenza

Quando si contatta il servizio di assistenza, è necessario descrivere il problema o il messaggio di errore visualizzato sul display del pannello di controllo.

È necessario comunicare inoltre il modello e il numero di serie della stampante MFP. Queste informazioni sono riportate sull'etichetta sul coperchio interno dello sportello anteriore superiore della stampante MFP. Il numero di serie si trova anche nella pagina delle impostazioni dei menu. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione **Stampa della pagina delle impostazioni dei menu**.

Per il servizio di assistenza, contattare il sito di assistenza Lexmark all'indirizzo http:// support.lexmark.com e fornire una descrizione del problema.



Le sezioni riportate di seguito sono destinate a un tecnico dell'assistenza della stampante MFP.

Se la stampante MFP è utilizzata da più utenti, l'amministratore può decidere di bloccare i menu per impedire che vengano apportate modifiche alle impostazioni dal pannello di controllo.

Disabilitazione dei menu del pannello di controllo

Per disattivare i menu del pannello di controllo in modo da non modificare le impostazioni predefinite della stampante MFP:

- 1 Spegnere la stampante MFP.
- 2 Accendere la stampante MFP tenendo premuto i pulsanti **Avvia** e **Stop**. Rilasciare i pulsanti mentre viene visualizzato il messaggio **Prova automatica in corso**.
- 3 Premere il pulsante freccia giù fino a visualizzare Menu pann. oper., quindi premere 🗸.
- 4 Premere il pulsante freccia destro, fino alla voce **Disabilita**, quindi premere ✓. Viene evidenziata la voce **Inoltra**.
- **5** Premere ✓.

Appare brevemente il messaggio **Invio** modifiche, quindi viene nuovamente visualizzata la schermata contenente il **Menu pann. oper.**

6 Premere il pulsante freccia giù fino a evidenziare la voce Esci menu Conf., quindi premere ✓.

Viene visualizzato brevemente il messaggio Riprist. stamp. in corso.

I menu vengono disabilitati, il menu Config. scompare e la stampante viene riavviata.

Abilitazione dei menu

- 1 Ripetere i passi da 1 a 3 descritti nella sezione **Disabilitazione dei menu del pannello di** controllo.
- 2 Premere una volta il pulsante freccia sinistra fino a visualizzare Abilita, quindi premere ✓. Viene evidenziata la voce Inoltra.
- 3 Premere ✓.

Appare brevemente il messaggio **Invio** modifiche, quindi viene nuovamente visualizzata la schermata contenente il **Menu pann. oper**.

Premere il pulsante freccia fino a evidenziare la voce **Esci menu Conf.**, quindi premere **/**.

Viene visualizzato brevemente il messaggio Riprist. stamp. in corso.

I menu vengono abilitati, il menu Config. scompare e la stampante viene riavviata.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Le *impostazioni di fabbrica* sono le impostazioni in uso la prima volta che la stampante MFP viene accesa e restano attive finché non vengono modificate. Le impostazioni di fabbrica vengono ripristinate selezionando i valori di menu Ripristina base o Ripristina rete presenti nella voce di menu Impost. di fabb.

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica:

- 1 Premere il pulsante di amministrazione.
- 2 Premere il pulsante freccia giù fino a visualizzare Menu predefiniti, quindi premere \checkmark .
- 3 Premere il pulsante freccia giù fino a visualizzare **Impostazioni stampante**, quindi premere ✓.
- 4 Premere il pulsante freccia giù fino a visualizzare Menu Utilità, quindi premere ✓.
- 5 Premere il pulsante freccia giù fino a visualizzare Impost. fabb., quindi premere \checkmark .
- 6 Premere il pulsante freccia destro fino a visualizzare **Ripristina** ora, quindi premere ✓. Viene evidenziata la voce **Inoltra**.
- 7 Premere ✓.
- 8 Viene visualizzato brevemente il messaggio Ripristino impostazioni di fabbrica.

Collegamento dei vassoi

Se si utilizzano supporti di stampa dello stesso tipo e dimensioni in due o più origini, ad esempio vassoio standard, vassoio opzionale e alimentatore multiuso, viene attivata la funzione per il collegamento automatico dei vassoi. Quando i vassoi sono collegati tramite tale funzione, i supporti vengono caricati dal secondo vassoio quando il primo è vuoto.

Per verificare le impostazioni Dimensioni carta e Tipo di carta, stampare una pagina delle impostazioni dei menu (vedere la sezione **Stampa della pagina delle impostazioni dei menu**). Modificare queste impostazioni tramite i menu del **pannello di controllo** della stampante locale, affinché siano corrispondenti. È inoltre possibile modificare le impostazioni da MarkVision Professional o dal sito Web.

Se si carica un supporto delle stesse dimensioni in ogni vassoio, accertarsi che sia dello stesso tipo. Quindi, impostare le dimensioni e il tipo di carta per ciascun vassoio.

Disattivazione della funzione di collegamento automatico dei vassoi

Se nelle origini si utilizzano supporti di stampa diversi, per ogni vassoio contenente un supporto è necessario impostare Tipo di carta su un valore univoco, in modo da disattivare la funzione di collegamento automatico.

Rimozione della stampante MFP dal cassetto opzionale

È possibile separare la stampante MFP dal cassetto opzionale da 250 fogli o da 500 fogli utilizzando lo stesso metodo.

- 1 Spegnere la stampante MFP.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione della stampante MFP.
- **3** Scollegare tutti i cavi dal retro della stampante MFP.
- ATTENZIONE La stampante MFP pesa oltre 18 kg (39,69 libbre); pertanto, per evitare infortuni, occorrono almeno due persone per sollevarla. Sollevare la stampante con l'aiuto di un'altra persona. Quando si posiziona la stampante MFP, fare attenzione alle dita.

4 Sollevare la stampante MFP e separarla dal cassetto opzionale, quindi metterla da parte.



Rimozione delle schede opzionali

Nota Per completare la procedura, è necessario un cacciavite Phillips #2.

Accesso alla scheda di sistema

- **1** Spegnere la stampante MFP e scollegare il cavo di alimentazione.
- 2 Scollegare tutti i cavi dal retro della stampante MFP.

3 Aprire lo sportello anteriore superiore e lo sportello dell'alimentatore multiuso.



- 4 Premere le linguette sul lato anteriore e superiore della stampante MFP per aprire lo sportello laterale.
- **5** Aprire lo sportello laterale, quindi farlo scorrere verso la parte posteriore della stampante MFP per rimuoverlo.



- 6 Mettere da parte lo sportello.
- 7 Individuare la piastra sul lato della stampante MFP.
- 8 Allentare le sei viti sulla piastra, senza rimuoverle completamente.

Rimozione delle schede opzionali 143 **9** Far scorrere la piastra verso sinistra fino a quando le viti non si inseriscono nei fori sul coperchio.



10 Rimuovere la piastra e metterla da parte.


Rimozione delle schede opzionali

Avvertenza Le schede opzionali possono essere facilmente danneggiate dall'elettricità statica. Prima di prendere in mano una scheda opzionale, toccare un oggetto metallico.

- 1 Rimuovere la piastra. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Accesso alla scheda di sistema.
- 2 Individuare la scheda opzionale che si desidera rimuovere.
- **3** Sganciare i fermi sui lati del connettore per liberare la scheda.
- 4 Estrarre la scheda dal connettore come illustrato di seguito.
 - Scheda di memoria opzionale



• Scheda di memoria Flash opzionale

Nota La scheda è raffigurata longitudinalmente, in modo da mostrarne i perni e i connettori. Nel rimuoverla, *non* ruotare la scheda ma estrarla direttamente.



- **5** Riporre la scheda opzionale nella confezione originale o avvolgerla in un foglio di carta e riporla in una scatola.
- 6 Reinstallare la piastra. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Reinstallazione della piastra.

Reinstallazione della piastra

1 Allineare i sei fori alle viti sulla piastra.



2 Far scorrere la piastra verso destra, quindi stringere le viti.



Reinserimento dello sportello laterale

- **1** Allineare le tre linguette sulla parte posteriore dello sportello laterale alle scanalature della stampante MFP.
- **2** Allineare le linguette sulla parte inferiore dello sportello laterale alle scanalature nella parte inferiore della stampante MFP.



3 Inserire lo sportello laterale in posizione, accertandosi che le due linguette siano posizionate correttamente e che la piegatura sulla parte superiore dello sportello laterale sia allineata con la piegatura sulla stampante MFP.



- 4 Chiudere lo sportello anteriore superiore e lo sportello dell'alimentatore multiuso.
- 5 Ricollegare tutti i cavi sul retro della stampante MFP.
- 6 Collegare il cavo di alimentazione della stampante MFP, quindi accenderla.

Informazioni sui font

Tipi di carattere e font

Un *font* è un insieme di caratteri e simboli creati in base ad un particolare modello. Tale modello viene definito *tipo di carattere*. Tramite l'uso dei diversi tipi di carattere, è possibile personalizzare un documento. Una scelta accurata dei tipi di carattere facilita la lettura di un documento.

La stampante MFP dispone di un grande numero di font residenti in emulazione PCL 6 e PostScript 3. Per un elenco completo dei font residenti, consultare la sezione **Font residenti**.

Peso e stile

I tipi di caratteri sono spesso disponibili in intensità e stili diversi. Tali variazioni consentono di modificare il tipo di carattere originale e di evidenziare, ad esempio, parole importanti del testo o i titoli. I diversi stili e le varie intensità costituiscono un'integrazione al tipo di carattere originale.

Per *intensità* si intende lo spessore delle linee che compongono il carattere. Linee più spesse danno come risultato caratteri più scuri. I termini più comunemente utilizzati per descrivere l'intensità di un tipo di carattere sono: grassetto, medio, chiaro, nero e scuro.

Lo *stile* si riferisce ad altre variazioni del tipo di carattere, quali l'inclinazione o la larghezza. Negli stili corsivo e obliquo i caratteri sono inclinati. Gli stili stretto, compresso ed esteso sono tre stili comunemente utilizzati per modificare la larghezza del carattere.

Alcuni font, ad esempio Helvetica Narrow Bold Italic, sono il risultato di più variazioni di stile e di intensità del tipo di carattere. Un gruppo di più variazioni di stile e di intensità per un singolo tipo di carattere viene definito *famiglia del tipo di carattere*. La maggior parte delle famiglie del tipo di carattere consente quattro variazioni: normale, corsivo, grassetto e grassetto corsivo. Alcune famiglie consentono più variazioni, come illustrato nell'esempio seguente relativo alla famiglia del tipo di carattere Helvetica:

Helvetica	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Helvetica-Italic	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Helvetica-Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Helvetica-BoldItalic	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Helvetica-Narrow	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Helvetica-Narrow Italic	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Helvetica-Narrow Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Helvetica-Narrow-BoldItalic	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Passo e dimensione in punti

La dimensione di un font viene espressa in passi o punti, a seconda che il font sia a spaziatura fissa o proporzionale.

Nei font a *spaziatura fissa*, ogni carattere ha la stessa larghezza. Il *passo* viene utilizzato per specificare la dimensione dei font a spaziatura fissa e corrisponde alla misura del numero di caratteri che verranno stampati nell'intervallo di un pollice lineare. Ad esempio, per tutti i font con passo 10 verranno stampati 10 caratteri per pollice (cpp) e per tutti i font con passo 12 verranno stampati 12 cpp:

Courier	10	Pitch	1234567890
Courier-Bold	10	Pitch	1234567890
Courier	12	Pitch	123456789012
Courier-Bold	12	Pitch	123456789012
			1 inch

Nei font *proporzionali* (o *tipografici*), ogni carattere può avere una larghezza diversa. Dato che i font proporzionali possono avere caratteri di larghezza diversa, la dimensione del font viene espressa in punti e non in passi. Per *dimensione in punti* si intende l'altezza dei caratteri di un font. Un *punto* equivale a 1/72 pollici. I caratteri di un font stampati a 24 punti avranno dimensioni doppie rispetto ai caratteri dello stesso font stampati a 12 punti.

Nella figura seguente vengono riportati esempi di font stampati utilizzando diverse dimensioni in punti:

48 point 36 point

24 point 18 point 12 point 10 point

La dimensione in punti di un font costituisce la distanza tra il punto superiore del carattere più alto di un font e il punto inferiore del carattere più basso dello stesso font. Pertanto, è possibile che font diversi stampati con la stessa dimensione in punti presentino comunque una dimensione diversa. Ciò è dovuto al fatto che l'aspetto di un font dipende anche da altri parametri. La dimensione in punti di un font, tuttavia, è un ottimo criterio per specificare la dimensione relativa di un font. Nell'esempio seguente vengono riportati due font proporzionali a 14 punti molto diversi tra loro:

> ITC Avant Garde abcdefghABCDEFGH ITC Zapf Chancery abcdefghABCDEFGH

Nota Numerose applicazioni, tra cui l'emulazione PostScript, utilizzano la dimensione in punti per specificare il formato sia dei font a spaziatura fissa che dei font proporzionali.

Font scalabili e font bitmap

La stampante MFP utilizza sia font scalabili che font bitmap.

I font *bitmap* vengono memorizzati come modelli di bit predefiniti che rappresentano un tipo di carattere con dimensione, stile e risoluzione specifici. Nella seguente illustrazione viene raffigurato un esempio di carattere appartiene a un font bitmap.



Sono disponibili diversi stili e dimensioni in punti per i font bitmap trasferibili. Per ulteriori informazioni sui font trasferibili, contattare il rivenditore della stampante MFP.

I font *scalabili* sono memorizzati come programmi che definiscono i profili dei caratteri di un font. Ogni volta che si stampano dei caratteri di un font scalabile, la stampante MFP crea una bitmap dei caratteri con la dimensione in punti selezionata e la salva temporaneamente nella memoria.



Р Р Р Р

Tali font bitmap temporanei vengono eliminati allo spegnimento o al ripristino della stampante MFP. I font scalabili offrono una notevole flessibilità di stampa.

Per trasferire i font alla stampante MFP, vengono utilizzati vari formati di font scalabili. L'emulazione PCL 5 utilizza i font scalabili *Intellifont* e *TrueType*. L'emulazione PostScript 3 utilizza i font *Type 1*, *TrueType*, Character Identifier (CID), Compact Font Format (CFF) e altri formati di font PostScript 3. Sono disponibili migliaia di font scalabili nei vari formati presso diversi fornitori di font.

Se si intende utilizzare più font scalabili o font bitmap trasferibili o si desidera utilizzare dimensioni diverse di font scalabili, potrebbe essere necessario acquistare memoria aggiuntiva per la stampante MFP.

Font residenti

La stampante MFP è dotata di font residenti memorizzati in modo permanente. In emulazione PCL 6 e PostScript 3 sono disponibili diversi font. Alcuni tipi di carattere tra i più diffusi, quali Courier e Times New Roman, sono disponibili per tutte le emulazioni di stampante.

Nella seguente tabella sono elencati tutti i font residenti della stampante MFP. Per istruzioni su come stampare esempi di font, vedere **Stampa dell'elenco di esempi font**. I font residenti possono essere scelti dall'applicazione software oppure, se si utilizza l'emulazione PCL 6, dal pannello operatore.

Font supportati

Nomi dei font PostScript 3	Nomi dei font PCL 6
AlbertusMT	Albertus Medium
AlbertusMT-Italic	
AlbertusMT-Light	
	Albertus Extra Bold
AntiqueOlive-Roman	Antique Olive
AntiqueOlive-Italic	Antique Olive Italic
AntiqueOlive-Bold	Antique Olive Bold
AntiqueOlive-Compact	
ArialMT	Arial
Arial-ItalicMT	Arial Italic
Arial-BoldMT	Arial Bold
Arial-BoldItalicMT	Arial Bold Italic
AvantGarde-Book	ITC Avant Garde Book
AvantGarde-BookOblique	ITC Avant Garde Book Oblique
AvantGarde-Demi	ITC Avant Garde Demi
AvantGarde-DemiOblique	ITC Avant Garde Demi Oblique
Bookman-Light	ITC Bookman Light
Bookman-LightItalic	ITC Bookman Light Italic
Bookman-Demi	ITC Bookman Demi
Bookman-Demiltalic	ITC Bookman Demi Italic
	Clarendon Condensed Bold
Coronet-Regular	Coronet

Font supportati (continua)

Nomi dei font PostScript 3	Nomi dei font PCL 6
Courier	CourierPS
Courier-Oblique	CourierPS Oblique
Courier-Bold	CourierPS Bold
Courier-BoldOblique	CourierPS Bold Oblique
	CG Omega
	CG Omega Bold
	CG Omega Italic
	CG Omega Bold Italic
Garamond-Antiqua	Garamond-Antiqua
Garamond-Halbfett	Garamond Halbfett
Garamond-Kursiv	Garamond Kursiv
Garamond-KursivHalbfett	Garamond Kursiv Halbfett
GoldSansMM	
GoldSerifMM	
Helvetica-Light	Helvetica Light
Helvetica-LightOblique	Helvetica Light Oblique
Helvetica-Black	Helvetica Black
Helvetica-BlackOblique	Helvetica Black Oblique
Helvetica	Helvetica
Helvetica-Oblique	Helvetica Italic
Helvetica-Bold	Helvetica Bold
Helvetica-BoldOblique	Helvetica Bold Italic
Helvetica-Narrow	Helvetica Narrow
Helvetica-Narrow-Oblique	Helvetica Narrow Italic
Helvetica-Narrow-Bold	Helvetica Narrow Bold
Helvetica-Narrow-BoldOblique	Helvetica Narrow Bold Italic
Intl-CG-Times	CG Times
Intl-CG-Times-Italic	CG Times Italic
Intl-CG-Times-Bold	CG Times Bold

Font supportati (continua)

Nomi dei font PostScript 3	Nomi dei font PCL 6
Intl-CG-Times-BoldItalic	CG Times Bold Italic
Intl-Univers-Medium	Univers Medium
Intl-Univers-MediumItalic	Univers Medium Italic
Intl-Univers-Bold	Univers Bold
Intl-Univers-BoldItalic	Univers Bold Italic
Intl-Courier	Courier
Intl-Courier-Oblique	Courier Italic
Intl-Courier-Bold	Courier Bold
Intl-Courier-BoldOblique	Courier Bold Italic
LetterGothic	Letter Gothic
LetterGothic-Slanted	Letter Gothic Italic
LetterGothic-Bold	Letter Gothic Bold
LetterGothic-BoldSlanted	
Marigold	Marigold
NewCenturySchlbk-Roman	Century Schoolbook Roman
NewCenturySchlbk-Italic	Century Schoolbook Italic
NewCenturySchlbk-Bold	Century Schoolbook Bold
NewCenturySchlbk-BoldItalic	Century Schoolbook Bold Italic
Optima	
Optima-Bold	
Optima-BoldItalic	
Optima-Italic	
Palatino-Roman	Palatino Roman
Palatino-Italic	Palatino Italic
Palatino-Bold	Palatino Bold
Palatino-BoldItalic	Palatino Bold Italic
Symbol	SymbolPS
	Symbol
Times-Roman	Times Roman

Font supportati (continua)

Nomi dei font PostScript 3	Nomi dei font PCL 6
Times-Italic	Times Italic
Times-Bold	Times Bold
Times-BoldItalic	Times Bold Italic
TimesNewRomanPSMT	Times New Roman
TimesNewRomanPS-ItalicMT	Times New Roman Italic
TimesNewRomanPS-BoldMT	Times New Roman Bold
TimesNewRomanPS-BoldItalicMT	Times New Roman Bold Italic
Univers	
Univers-Oblique	
Univers-Bold	
Univers-BoldOblique	
Univers-Condensed	Univers Condensed Medium
Univers-CondensedOblique	Univers Condensed Medium Italic
Univers-CondensedBold	Univers Condensed Bold
Univers-CondensedBoldOblique	Univers Condensed Bold Italic
Wingdings-Regular	Wingdings
ZapfChancery-MediumItalic	ITC Zapf Chancery Medium Italic
ZapfDingbats	ITC Zapf Dingbats
	OCR-A
	OCR-B
	C39 Narrow
	C39 Regular
	C39 Wide

La stampante MFP supporta anche i seguenti font bitmap PCL 6:

- Line Printer 16
- POSTNET Bar Code

La stampante MFP supporta i seguenti set di simboli PCL 6.

Set di simboli supportati

ABICOMP Brazil/Portugal	Wingdings	ISO 25: French
ABICOMP International	POSTNET Bar Code	ISO 57: Chinese
DeskTop	ISO : German	ISO 60: Norwegian version 1
Legal	ISO : Spanish	ISO 61: Norwegian version 2
MC Text	ISO 2: IRV (Int'l Ref Version)	ISO 69: French
Microsoft Publishing	ISO 4: United Kingdom	ISO 84: Portuguese
Russian-GOST	ISO 6: ASCII	ISO 85: Spanish
Ukrainian	ISO 10: Swedish	ISO 8859-1 Latin 1 (ECMA-94)
PCL ITC Zapf Dingbats	ISO 11: Swedish for Names	ISO 8859-2 Latin 2
ITC Zapf Dingbats	ISO 14: JIS ASCII	ISO 8859-5 Latin/Cyrillic
PS Math	ISO 15: Italian	ISO 8859-7 Latin/Greek
PS Text	ISO 16: Portuguese	ISO 8859-9 Latin 5
Pi Font	ISO 17: Spanish	ISO 8859-10 Latin 6
Symbol	ISO 21: German	ISO 8859-15 Latin 9
PC-8 Bulgarian	PC-855 Cyrillic	Roman-9
PC-8 Danish/Norwegian (437N)	PC-857 Latin 5 (Turkish)	Roman Extension
PC-8 Greek Alternate (437G)	PC-858 Multilingual Euro	Ventura ITC Zapf Dingbats
PC-8 Turkish (437T)	PC-860 Portugal	Ventura International
PC-8 Latin/Greek	PC-861 Iceland	Ventura Math
PC-8 PC Nova	PC-863 Canadian French	Ventura US
PC-8 Polish Mazovia	PC-865 Nordic	Windows 3.0 Latin 1
PC-8 Code Page 437	PC-866 Cyrillic	Windows Cyrillic
PC-1004 OS/2	PC-869 Greece	Windows Greek
PC-775 Baltic (PC-8 Latin 6)	PC-911 Katakana	Windows Latin 1
PC-850 Multilingual	Math-8	Windows Latin 2

PC-851 Greece	Greek-8	Windows Latin 5
PC-852 Latin 2	Turkish-8	Windows Latin 6 (Baltic)
PC-853 Latin 3 (Turkish)	Roman-8	OCR-A
OCR-B	109Y Bar Code	
9Y Bar Code	209Y Bar Code	

Set di simboli supportati (continua)

Per ulteriori informazioni sui set di simboli e i font supportati, consultare il *Technical Reference* disponibile sul sito Web Lexmark.

La stampante MFP supporta le seguenti codifiche residenti PostScript 3:

Codifiche PostScript 3

/StandardEncoding
/ISOLatin1Encoding
/ISOLatin2Encoding
/ISOLatin5Encoding
/ISOLatin6Encoding
/ISOLatinCyrillicEncoding
/ISOLatinGreekEncoding
/WindowsEncoding
/StandardCyrillicEncoding
/CEEncoding

Informazioni sul pannello di controllo della stampante MFP

Il presente capitolo contiene informazioni sul pannello di controllo, sui menu del pannello di controllo e sulla modalità di modifica delle impostazioni di stampa.

È possibile modificare la maggior parte delle impostazioni di stampa dall'applicazione software o dal driver della stampante. Le modifiche apportate alle impostazioni di stampa dall'applicazione software o dal driver della stampante si applicano solo al processo che si sta inviando in stampa.

Le modifiche apportate alle impostazioni di stampa, fax, copia e posta elettronica dall'applicazione software hanno priorità su quelle apportate dal pannello di controllo.

Se è impossibile modificare un'impostazione dall'applicazione software, utilizzare il pannello di controllo della stampante MFP, MarkVision Professional o le pagine Web. Se un'impostazione viene modificata dal pannello di controllo della stampante MFP, da MarkVision Professional o dalle pagine Web viene utilizzata come impostazione predefinita.

Il pannello di controllo della stampante MFP è composto dagli elementi seguenti:

- Un display LCD 240 x 64 in grado di visualizzare otto righe di testo con 40 caratteri per riga
- Quattro pulsanti che si illuminano se premuti: Copia, Fax, E-mail e Stampa/Profili



Schermata Home

Dopo aver acceso la stampante MFP, sul display LCD appare la schermata che verrà indicata come Home:

Premere un pulsante a sin. per iniziare. Pronta Data/Ora

Le due righe superiori indicano di premere uno dei pulsanti sulla sinistra,ossia il pulsante di amministrazione, contraddistinto da un'icona a forma di chiave, i pulsanti Copia, Fax, E-mail e Stampa/Profili.

Le ultime tre righe della schermata Home vengono utilizzate per i messaggi di stato. Se il messaggio visualizzato non è completo, è possibile spostarsi all'interno di esso tramite i pulsanti freccia destra e sinistra. Per ulteriori informazioni sui pulsanti, vedere la sezione **Pulsanti** riportata di seguito.

Pulsanti

I pulsanti del pannello di controllo consentono di aprire i menu, scorrere l'elenco dei valori, effettuare una selezione per modificare le impostazioni e rispondere ai messaggi.

Tramite i pulsanti numerati, è possibile specificare il numero di copie, immettere le scelte rapide o il proprio numero di identificazione personale (PIN) dopo aver inviato in stampa dal driver un processo riservato, oppure comporre i numeri di fax. I processi di stampa riservati appartengono alla categoria dei processi denominata *Stampa e mantieni*. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione **Stampa proc. attesa - usando la funzione Stampa e mantieni**.

La seguente tabella riporta la descrizione o la funzione di ciascun pulsante. Per individuare la collocazione dei pulsanti, vedere la figura a **pagina 159** del pannello di controllo:

Pulsante	Funzione
Amministrazione (chiave)	Premere per accedere ai menu di amministrazione. Tali menu sono disponibili solo quando la stampante MFP si trova allo stato Pronta .
Nota Sul pulsante è impressa un'icona a forma di chiave.	
Соріа	Premere per accedere ai menu di copia.
	Se ci si trova nella schermata Home, è possibile accedere ai menu della funzione di copia premendo un numero.
	Premere Avvia per eseguire una copia.
Fax	Premere per accedere ai menu della funzione fax.
E-mail	Premere per accedere ai menu della funzione e-mail.
Stampa/Profili	Premere per accedere ai menu delle funzioni di stampa e dei profili.

Pulsante	Funzione	
Nota I quattro pulsanti seguenti vengono chiamati pulsanti di navigazione.		
Freccia sinistra	Premere questo pulsante per spostarsi fra le schermate del display LCD. Consente di spostarsi fra le voci di menu o di modificare l'impostazione di una voce di menu. Per voci di menu contenenti valori numerici, ad esempio N.copie, tenere premuto questo pulsante per scorrere tra i valori. Rilasciare il pulsante quando viene visualizzato il valore desiderato.	
Freccia destra	Premere questo pulsante per spostarsi fra le schermate del display LCD. Consente di spostarsi fra le voci di menu o di modificare l'impostazione di una voce di menu. Per voci di menu contenenti valori numerici, ad esempio N.copie, tenere premuto questo pulsante per scorrere i valori. Rilasciare il pulsante quando viene visualizzato il valore desiderato.	
Freccia su	Premere questo pulsante per spostarsi fra le schermate del display LCD. Consente di scorrere verso l'alto le voci di menu o i valori relativi nonché scorrere i valori numerici o le schermate. A ogni pressione corrisponde uno spostamento di una riga verso l'alto dello schermo.	
Freccia giù	Premere questo pulsante per spostarsi fra le schermate del display LCD. Consente di scorrere verso il basso le voci di menu o i valori relativi nonché scorrere i valori numerici o le schermate. A ogni pressione corrisponde uno spostamento di una riga verso il basso dello schermo.	
Seleziona	Premere questo pulsante per:	
Nota Sul pulsante è impressa un'icona con un segno di spunta (✓).	 Aprire il menu e visualizzarne la prima voce. Aprire la voce di menu e visualizzare l'impostazione predefinita. Salvare la voce di menu visualizzata come nuova impostazione predefinita dell'utente. Selezionare un valore in un menu. 	
# (cancelletto o valore numerico)	Premere questo pulsante:	
	 Per identificare una scelta rapida. All'interno dei numeri telefonici. Se un numero di fax inizia con il carattere #, digitarlo due volte (##). Per accedere alle scelte rapide dalla schermata Home, dalle voci di menu Elenco destina. fax, Elenco destinaz. e-mail o Elenco profili. 	
0-9	Premere queste cifre quando sul display LCD è presente un campo di immissione numerica.	
numerico.	Nota Se, dalla schermata Home, viene digitata una cifra senza premere prima il pulsante #, viene visualizzato il menu Copia e la qualità di copia viene modificata.	
*(asterisco)	È possibile utilizzare l'asterisco come parte di un numero di fax o come carattere alfanumerico.	

Pulsante	Funzione
Backspace Nota Sul pulsante è impressa l'icona di una freccia rivolta verso sinistra.	Premere questo pulsante per cancellare l'ultima cifra a destra del valore presente nel numero di copie, accessibile premendo il pulsante Copia all'interno del menu Copia. Se, premendo varie volte questo pulsante, si cancella l'intero numero, sul display compare il valore predefinito 1.
	Premere questo pulsante per cancellare l'ultimacifra destra del numero digitato manualmente all'interno dell'Elenco destinaz. fax. In questo modo è possibile inoltre cancellare un'intera rubrica o una scelta rapida immessa. Se si preme nuovamente il pulsante Backspace dopo aver cancellato un'intera riga, il cursore si sposta di una riga verso l'alto.
	Premere questo pulsante per cancellare il carattere a sinistra del cursore all'interno dell'Elenco destinaz. e-mail. Se la voce è contenuta in una rubrica o in una scelta rapida, premendo il pulsante Backspace si cancella l'intera voce.
Pausa composizione Nota Sul pulsante è impressa la	Premere questo pulsante per inserire una pausa di un secondo durante la composizione di un numero di fax. Il pulsante funziona solamente all'interno del menu Fax o con le funzioni fax.
	Premere questo pulsante dalla schermata Home per ricomporre un numero di fax.
	Se questo pulsante viene premuto fuori dal menu Fax, dalle funzioni fax o dalla schermata Home, verrà emesso un segnale di errore.
	Durante l'invio di un fax, nel campo Invia fax a: la pausa di composizione è rappresentata da una virgola (,).
Avvia Nota È il pulsante verde e rotondo.	Premere questo pulsante per avviare il processo visualizzato sul pannello di controllo.
	Dalla schermata Home, premere tale pulsante per avviare un processo di copia con le impostazioni predefinite.
	Il pulsante è inattivo durante una scansione.
	Se viene premuto all'interno dei menu Fax e E-mail, il processo viene avviato. Se non sono state definite le informazioni di destinazione, si udirà un segnale di errore.

Pulsante	Funzione			
Stop Nota È il pulsante rosso di piccole dimensioni.	Premere questo pulsante per mettere in pausa una stampa o una scansione.			
	Durante i processi di scansione, poiché lo scanner termina l'elaborazione della pagina corrente per poi interrompersi, è possibile nell'ADF resti della carta.			
	Durante i processi di stampa, il percorso carta viene liberato interamente prima del termine dell'operazione.			
	Durante tale processo, sul pannello di controllo viene visualizzato il messaggio Arresto in corso .			
Cancella tutto	Premere questo pulsante per ripristinare tutte le impostazioni			
Nota Sul pulsante è impressa una "C".	predefinite di una schermata e tornare alla schermata Home della stampante MFP.			
	All'interno dei menu di amministrazione, consente di annullare tutte le modifiche non confermate e di visualizzare nuovamente la schermata Home.			
	All'interno di altri menu, consente di ripristinare tutte le impostazioni ai valori predefiniti e di visualizzare nuovamente la schermata Home.			

Menu

Per *impostazioni di fabbrica* si intende le impostazioni in uso alla prima accensione della stampante MFP. Tali impostazioni restano attive finché non vengono modificate. Le impostazioni di fabbrica vengono ripristinate selezionando il valore Ripristina della voce di menu Impost. fabbrica. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione **Ripristino delle impostazioni di fabbrica**.

Per *impostazioni predefinite* si intende le impostazioni selezionate dall'utente per le varie funzioni della stampante MFP. Tali impostazioni vengono salvate nella memoria della stampante MFP. Una volta salvate, queste impostazioni restano attive finché non ne vengono memorizzate delle nuove o ripristinate quelle di fabbrica.

Nota Le impostazioni utilizzate per le funzioni fax, scansione, e-mail, copia e stampa specificate dall'applicazione software possono avere priorità su quelle selezionate dal pannello di controllo.

Struttura dei menu

La struttura dei menu riportata a partire da **pagina 164** fornisce una panoramica dei menu e delle relative voci disponibili dal pannello di controllo. Per ulteriori informazioni, selezionare un menu o una voce di menu. Per consultare i valori e le impostazioni di ciascuna voce di menu, vedere le voci riportate dopo la struttura dei menu.



Menu 164



Premere: Amministrazione

Per accedere: R

RapportiPag. impostazioni menustampaPag. impostazioni reteElenco scelte rapideElenco destinaz. e-mailElenco destinaz. faxElenco destinaz. faxElenco destinaz. FTPElenco profiliGiornale ricezione faxGiornale invio faxGiorn. fax diff/attesaPag. impostaz. NetwareStampa fontStampa directory

Nota Per consultare la restante struttura dei menu, andare alla pagina successiva.

Menu **166** È possibile accedere a tali menu premendo il pulsante di **amministrazione**, quindi evidenziando e selezionando **Menu predefiniti** \rightarrow **Impostazioni stampante**.

Menu Fascicolazione Pagine bianche Fascicola N. copie Fronte/retro Rilegatura f/r Bordo multipag. Ordine multipag. Stampa multipag. Vista multipag. Fogli separatori	M Ir P	lenu Qualità tisoluz. stampa tiensità toner ictureGrade		Menu Impost Control Proseg Destina Rimoz. inceppa Protez. Area di Risparr Timeou Salva ri	azione . allarme . autom. .z. trasf. am. pagina stampa n. energia t stampa sorsa		Menu Emulazione PCL Larghezza A4 CR auto. dopo LF LF auto. dopo CR Nome font Origine font Righe per pagina Orientamento Passo Dimens. in punti Set di simboli
Menu Utilità Deframmen. Flash Impost. fabb. Formatta Flash Traccia esadecim. Stampa directory Stampa font Stampa impost. menu Stampa impost. rete		Menu PostS Errore stamp	crip a PS	t 6	Menu PDF Adatta a pagina Orientame Mezzitoni Annotazior	nto ni	

È possibile accedere a tali menu premendo il pulsante di **amministrazione**, quindi evidenziando e selezionando **Menu predefiniti** \rightarrow **Protezione**.







Menu 168

Utilizzare il menu di amministrazione per impostare il formato e l'origine della carta, le funzioni di sicurezza, le impostazioni di rete e quelle riguardanti i supporti di stampa, nonché per stampare i rapporti. Il menu contiene ulteriori livelli di sottomenu, voci di menu e valori. Per accedere al menu di amministrazione, premere il pulsante di **amministrazione**, contraddistinto da un'icona a forma di chiave.

Menu Carta

Il menu Carta consente di specificare la carta caricata in ciascun vassoio e l'origine carta predefinita.

I valori contrassegnati da un asterisco (*) rappresentano le impostazioni predefinite di fabbrica.

Menu (Carta
--------	-------

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni		
Origine carta	Consente d'identificare l'origine predefinita dei supporti di stampa.	Vassoio <n> (Vassoio 1*) Alim. m. uso Aliment. buste Carta manuale Busta manuale</n>	Sul pannello di controllo vengono visualizzate solo le origini installate. Se si utilizza carta dello stesso tipo e dimensioni in due origini carta e le opzioni Dimensione carta e Tipo di carta sono impostate correttamente, i vassoi vengono automaticamente collegati. Quando un'origine carta si svuota, la carta viene prelevata da un'altra origine collegata.	

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni		
Dimensioni carta	Consente di identificare le dimensioni predefinite per ciascuna origine carta.			
	1 Selezionare un'origine	2 Selezionare un valore.		
	carta.	(Il simbolo * indica i valori predefiniti di fabbrica specifici per un paese o una regione)		
	Dimen. vassoio <n> (Vassoio 1*)</n>	A4*, A5, JIS B5, Letter*, Legal, Executive, Folio, Statement, Universale		
	Dimensioni MU	A4*, A5, JIS B5, Letter*, Legal, Executive, Folio, Statement, Universale, Busta 7 3/4 , Busta 9, Busta 10, Busta DL, Busta C5, Busta B5, Altre buste		
	Dim. carta man.	A4*, A5, JIS B5, Letter*, Legal, Executive, Folio, Statement, Universale		
	Dim. busta man.	Busta 7 3/4 , Busta 9, Busta 10, Busta DL, Busta C5, Busta B5, Altre buste		
	Nota Selezionare Universale quando si carica un supporto il cui formato non corrisponde a nessuno di quelli disponibili. La pagina viene automaticamente formattata per le dimensioni impostate nel menu Imp. Universale . È possibile impostare le dimensioni effettive della pagina dall'applicazione software. Selezionare Altre buste quando si carica una busta il cui formato non corrisponde a nessuno di quelli disponibili. La pagina viene automaticamente formattata per le dimensioni impostate nel menu Imp. Universale . È possibile impostare le dimensioni effettive della pagina dall'applicazione software. Selezionare Altre buste quando si carica una busta il cui formato non corrisponde a nessuno di quelli disponibili. La pagina viene automaticamente formattata per le dimensioni impostate su Altre buste. È possibile impostare le dimensioni effettive della pagina dall'applicazione software.			

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni		
Tipo di carta	Consente di identificare il tip	o di supporto installato in ciascuna origine.		
	Utilizzare questa voce di me	nu per:		
	 Ottimizzare la qualità di stampa per il tipo di supporto specificato. Selezionare le origini scegliendo il tipo e le dimensioni dall'applicazione software. Collegare automaticamente le origini. Se le opzioni Dimensioni carta e Tipo di carta sono impostate sui valori corretti, le origini contenenti lo stesso tipo di supporto e le stesse dimensioni vengono collegate automaticamente dalla stampante. 			
	Nota Nel caso sia disponibile un nome definito dall'utente, tale nome viene visualizzato al posto di C. pers. tipo <x></x> . Il nome definito dall'utente viene troncato a 16 caratteri. Se due o più tipi personalizzati hanno lo stesso nome, questo appare una sola volta nell'elenco dei valori di Tipo di carta.			
	1 Selezionare un'origine	2 Selezionare un valore.		
	carta.	(Il simbolo * indica i valori predefiniti di fabbrica specifici per un paese o una regione)		
	Tipo vassoio <n> (Vassoio 1*)</n>	Carta normale, Cartoncino, Lucidi, Etichette, Carta di qual., Carta intestata, Carta prestamp., Carta colorata, C. pers. tipo <x> (dove x rappresenta un valore compreso tra 1 e 6)</x>		
	Tipo aliment. MU	Carta normale, Cartoncino, Lucidi, Etichette, Carta di qual., Carta intestata, Carta prestamp., Carta colorata, C. pers. tipo <x> (dove x rappresenta un valore compreso tra 1 e 6), Busta</x>		
	Tipo carta man.	Carta normale, Cartoncino, Lucidi, Etichette, Carta di qual., Carta intestata, Carta prestamp., Carta colorata, C. pers. tipo <x> (dove x rappresenta un valore compreso tra 1 e 6)</x>		
	Tipo busta man.	Busta, C. pers. tipo <x> (dove x rappresenta un valore compreso tra 1 e 6)</x>		

Voce di menu	Funzione	Valori e descri	zioni
Configura MU Consente di determinare quando la stampante MFP deve selezionare i supporti di stampa caricati nell'alimentatore multiuso.	Cassetto*	L'alimentatore multiuso viene utilizzato dalla stampante MFP come un comune vassoio carta. Se un processo di stampa richiede un formato o un tipo di carta presente solo nell'alimentatore multiuso, quest'ultimo viene utilizzato come origine.	
		Manuale	L'alimentatore multiuso viene utilizzato dalla stampante MFP come un vassoio di alimentazione manuale; quando è necessario inserire un singolo foglio di carta nell'alimentatore, viene visualizzato il messaggio Carica manuale .
		Primo	L'alimentatore multiuso viene utilizzato come origine finché è vuoto, indipendentemente dall'origine carta o dalle dimensioni della carta richieste per il processo.
Sostituisci dimensioni Consente di impostare la stampante MFP in modo che vengano sostituite le dimensioni del supporto specificate se il formato richiesto non è caricato.	Intero elenco*	Vengono sostituiti entrambi i formati Letter/A4 e Statement/A5.	
	che vengano sostituite le dimensioni del supporto specificate se il formato	Disattivato	Viene chiesto all'utente di caricare il formato carta richiesto.
	Statement/A5	Stampa i processi A5 su carta di formato Statement e i processi Statement su carta di formato A5, rispettivamente se è stata caricata solo carta di formato Statement o A5.	
		Letter/A4	Stampa i processi A4 su carta di formato Letter e i processi Letter su carta di formato A4, rispettivamente se è stata caricata solo carta di formato Letter o A4.

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Grana carta	Consente di identificare la gr da stampare caratteri nitidi.	ana della carta caricata in un'origine specifica e in modo	
	1 Selezionare la grana del supporto.	2 Selezionare un valore. Levigata	
	Grana carta nor. Grana cartoncino	Normale*	
	Grana lucidi	Ruvida	
	Grana etichette	è Ruvida.	
	Grana carta qual.		
	Grana buste		
	Grana c. intest.		
	Grana c. prestamp.		
	Grana. c. tipo <x> (dove x</x>		
	rappresenta un valore compreso tra 1 e 6)		
Peso carta	Consente di stabilire il peso relativo del supporto di stampa caricato in una determinata origine in modo da garantire una perfetta adesione del toner alla stampata.		
	Nota Nel caso sia disponibil visualizzato al posto di Peso	e un nome definito dall'utente, tale nome viene • c. pers. <x>. Il nome viene troncato a 16 caratteri.</x>	
	1 Selezionare un tipo.	2 Selezionare un valore.	
	Peso carta norm.	Leggera	
	Peso carta lucida	Normale*	
	Peso lucidi Rece atichette	Pesante	
	Peso carta qual		
	Peso cartoncino		
	Peso busta		
	Peso c. intestata		
	Peso c. prestamp.		
	Peso c. colorata		
	Peso c. pers. <x> (dove x rappresenta un valore compreso tra 1 e 6)</x>		

Voce di menu	Funzione	Valori e descri	Valori e descrizioni		
Caricam. carta	Consente di gestire correttar di stampa fronte/retro che pe	mente la carta ca er quella su un se	aricata in un vassoio, sia per la modalità plo lato del foglio.		
	1 Selezionare un tipo di	Caric. carta lucida			
	supporto di stampa.	Caric. cartoncino			
		Caric. carta qual.			
		Caric. carta int.			
		Caric. c. prestamp.			
		Caric. c. colora	ata		
		Caric. c. pers. compreso tra	<x> (dove x rappresenta un valore 1 e 6)</x>		
	2 Selezionare un valore.	Fronte/retro	Alla stampante MFP viene comunicato che il tipo di supporto specificato è stato caricato correttamente per la stampa fronte/retro. Se la stampante MFP riceve un processo di stampa su un solo lato del foglio mentre è caricato quel determinato tipo di supporto, vengono inserite le pagine bianche necessarie per stampare correttamente il processo su moduli prestampati. Questa impostazione può rallentare la stampa su un solo lato del foglio.		
		Disattivato*	Alla stampante MFP viene comunicato che il materiale prestampato è caricato per la stampa su un solo lato del foglio. È possibile che i processi fronte/retro non vengano stampati correttamente.		
Tipi personaliz.	Consente di specificare il tipo di supporto di stampa	Valori per C. pers. tipo <x> (dove x rappresenta ur valore compreso tra 1 e 6):</x>			
ass tipi dis	associato a ciascuno dei tipi personalizzati	Carta*	Nota Nel caso sia disponibile un nome		
	disponibili nella voce di menu Tipo di carta.	Cartoncino	definito dall'utente, tale nome viene visualizzato al posto di C. pers.		
		Lucidi	tipo <x>. Il nome definito dall'utente</x>		
		Etichette	più tipi personalizzati hanno lo stesso		
		Busta	nome, questo appare una sola volta nell'elenco dei valori di Tipi personaliz.		

Menu (continua) Carta

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni		
Imp. Universale	Consente di determinare il formato predefinito quando l'opzione Dimensioni carta per un vassoio o un alimentatore è impostata su Universale.			
	1 Selezionare un'unità di	Pollici*		
	misura. (Il simbolo * indica i valori predefiniti di fabbrica specifici per un paese o una regione)	Millimetri*		
	2 Selezionare i valori.	Larghezza vert.	3÷14,17 poll. (8,5 poll.*) con incrementi di 0,01 poll.	
			76÷360mm (216mm*) con incrementi di 1mm	
		Altezza vertic.	3÷14,17 poll. (14,17 poll.*) con incrementi di 0,01 in.	
			76÷360mm (360mm*) con incrementi di 1mm	
		Direzione	Bordo corto*	
		alim.	Bordo lungo	

Menu predefiniti

I Menu predefiniti consentono di selezionare le impostazioni predefinite della stampante MFP riguardanti la stampa, la copia, l'invio tramite fax o e-mail e le impostazioni di sicurezza.

Per informazioni sui Menu predefiniti, vedere le seguenti voci di menu:

Impostazioni generali	Impostazioni stampante
Impostazioni copia	Protezione
Impostazioni fax	Imposta data e ora
Impostazioni e-mail/FTP	Elimina scelte rapide

Impostazioni generali

Nota I valori contrassegnati da un asterisco (*) rappresentano le impostazioni predefinite di fabbrica.

Menu predefiniti ÷ Impostazioni generali

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Lingua schermo	Consente di selezionare la lingua in cui viene visualizzato il testo sul	English*	
		Deutsch	
	pannello di controllo.	Français	
		Español	
		Italiano	
		Dansk	
		Norsk	
		Nederlands	
		Svenska	
		Suomi	
		Português	
Val. pred. generali	Consente di specificare i valori predefiniti in base alla posizione	Stati Uniti	Il valore impostato in questa voce
		Internazionale	impostazioni:
	geografica.		 Copia da (Letter/A4) Originale fax (Letter/A4) Originale e-mail (Letter/A4) Formato indicatore orario (MM-GG-AAAA/GG-MM-AAAA) Vassoio 1, Vassoio 2, Alim. m. uso Tipo carta man. (Letter/A4) Busta manuale (Busta 10, Busta DL) Unità di misura universali (pollici/mm) Unità di misura dello spostamento dei margini (pollici/mm)
Formato data	Consente di specificare il formato in base alla posizione geografica.	MM-GG-AAAA* GGD-MM-AAAA* AAAA-MM-GG	Mese, giorno e anno [Stati Uniti] Giorno, mese, anno [Internazionale] (Il simbolo * indica i valori predefiniti di fabbrica specifici per un paese o una regione)

Menu predefiniti ÷ Impostazioni generali (continua)

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Timeout schermo	Consente di impostare in secondi l'intervallo di tempo di inattività, trascorso il quale, sul pannello di controllo viene visualizzata la schermata Home.	5÷300 (30*)	
Risparm. energia	Consente di specificare l'intervallo di tempo (in minuti) tra la stampa di un processo e l'attivazione del risparmio energetico.	Disabilitato	Questo valore viene visualizzato solo se Consumo ridottoè impostato su Disattivato. Per impostare Risp. energia su Disattivato, consultare il <i>Technical</i> <i>Reference</i> .
	disponibile anche nel Menu Impostazione.	15240 (45*)	Specifica l'intervallo di tempo che deve trascorrere tra la stampa di un processo e il passaggio in modalità Risparm. energia.
		Per controllare l'impostazione corrente di Risparm. energia, stampare la pagina delle impostazioni dei menu. La stampante è pronta a ricevere i processi di stampa anche in modalità Risparm. energia.	
		Per passare alla modalità Risparm. energia quando sono trascorsi 15 minuti dal completamento di un processo di stampa, selezionare 15. Tale impostazione consente di ridurre il consumo di energia, ma richiede tempi di riscaldamento della stampante più lunghi. Se la stampante MFP è collegata allo stesso circuito elettrico dell'impianto di illuminazione e si nota un abbassamento dell'illuminazione, si consiglia di selezionare 15.	
			Selezionare un valore elevato se la stampante MFP viene utilizzata costantemente. Nella maggior parte dei casi, un valore elevato comporta un tempo minimo di riscaldamento della stampante MFP. Per ottimizzare il rapporto tra risparmio di energia e tempi di riscaldamento brevi, impostare un valore compreso tra 15 e 240 minuti.

Menu predefiniti	 Impostazioni generali 	(continua)
------------------	---	------------

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Control. allarme	allarme Consente di impostare gli allarmi della stampante MFP nel caso sia richiesto l'intervento dell'utente.	Disattivato	Non è impostato alcun allarme.
		Singolo*	Vengono emessi tre brevi segnali acustici.
		Continuo	Vengono emessi tre brevi segnali acustici ogni 10 secondi.
mpost. fabb. Consente di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica. Questa voce di menu è disponibile anche nel Menu Utilità.	Ripristina ora	 Tutte le voci di menu vengono ripristinate ai valori predefiniti di fabbrica, tranne: Lingua schermo Tutte le impostazioni e-mail/FTP e quelle dei menu Fax, Rete e USB Tutte le risorse trasferite (font, macro, set di simboli) nella memoria della stampante MFP (RAM) vengono eliminate. Le risorse residenti nella memoria Flash vengono preservate. 	
		Non ripristinare*	Vengono conservate le impostazioni predefinite dall'utente.

Impostazioni copia

Nota I valori contrassegnati da un asterisco (*) rappresentano le impostazioni predefinite di fabbrica.

Menu predefiniti ÷ Impostazioni copia

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Contenuto	Specifica il tipo di contenuto presente nel processo di copia.	Testo	Il processo di copia contiene solo testo.
		Testo/Foto*	Il processo di copia contiene un misto di testo e grafica.
		Foto	Il processo di copia contiene solo immagini fotografiche.

Menu predefiniti ÷ Impostazioni copia (continua)

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Fronte/retro	Consente di attivare o disattivare la stampa fronte/ retro, nonché definire la modalità di rilegatura delle pagine e l'orientamento della stampa sul lato posteriore dei fogli (pagine pari) in relazione alla stampa sul lato anteriore (pagine dispari).	Disattivato*	Disattiva la stampa fronte/retro.
		Bordo lungo	Consente di eseguire la rilegatura sul bordo lungo del foglio utilizzando il margine sinistro per la rilegatura verticale e il margine superiore per la rilegatura orizzontale.
		Bordo corto	Consente di eseguire la rilegatura sul bordo corto del foglio utilizzando il margine superiore per la rilegatura verticale e il margine sinistro per la rilegatura orizzontale.
Risparmio carta	Consente di specificare il numero di pagine di un processo di stampa da inserire su un'unica pagina.	Disattivato	Stampa ciascuna pagina del processo su un foglio.
		2 in 1 vert.	Stampa due pagine del processo su una sola pagina con orientamento verticale.
		2 in 1 oriz.	Stampa due pagine del processo su una sola pagina con orientamento orizzontale.
		4 in 1 vert.	Stampa quattro pagine del processo su una sola pagina con orientamento verticale.
		4 in 1 oriz.	Stampa quattro pagine del processo su una sola pagina con orientamento orizzontale.
Bordi pagina	Consente di stampare un bordo intorno ai margini della pagina.	Attivato*	Viene stampato un bordo intorno alla pagina quando Risparm. energia è impostato su 2 in 1 vert., 2 in 1 oriz., 4 in 1 vert. o 4 in 1 oriz.
		Disattivato	Non viene stampato alcun bordo intorno alla pagina.
Fascicola	Consente di preservare l'ordine di stampa, in particolar modo quando si stampano più copie di uno stesso processo.	Attivato*	Stampa il numero di copie specificate dell'intero processo. Ad esempio, quando si stampano tre pagine e N. copie è impostato su 2, la sequenza delle pagine stampate sarà: pagina 1, pagina 2, pagina 3, pagina 1, pagina 2, pagina 3.
		Disattivato	Stampa ciascuna pagina di un processo il numero di volte specificate. Ad esempio, quando si stampano tre pagine e N. copie è impostato su 2, la sequenza delle pagine stampate sarà: pagina 1, pagina 1, pagina 2, pagina 2, pagina 3, pagina 3.

Menu predefiniti ÷ Impostazioni copia (continua)

Voce di menu	Funzione	Valori e descri	zioni
Dimens. orig.	Fornisce un elenco di formati che è possibile selezionare per specificare le dimensioni del documento originale.	 Letter* Legal Executive Folio Statement A4* A5 JIS B5 	(II simbolo * indica i valori predefiniti di fabbrica specifici per un paese o una regione)
Origine copia	Fornisce un elenco di origini carta a cui è possibile inviare il processo in stampa.	 Vassoio 1* Alim. m. uso Vassoio 2 	Il vassoio 2 non compare nell'elenco dei valori selezionabili se non è installato un cassetto da 250 o 500 fogli opzionale.
Tonalità	Consente di specificare la tonalità del processo di copia.	1÷9 (5*)	
N. copie	Consente di specificare il numero di copie del processo.	1÷999 (1*)	
Modulo elett.	Consente di specificare il testo del modulo elettronico da stampare su ciascuna pagina del processo di copia. Il modulo elettronico ha un aspetto simile al seguente:	Riservato Copia Bozza Urgente Personalizz. Disattivato*	Nota II valore Personalizz. compare nell'elenco solo se si immette il testo desiderato nel campo Modulo elettronico personalizzato della pagina Web. Per il modulo elettronico viene utilizzato il testo immesso nella pagina Web; tuttavia, è necessario selezionare l'opzione Personalizz. in questo menu.
Copie prioritarie	Consente di interrompere un processo di stampa in	Attivato*	Interrompe il processo di stampa a partire dalla pagina successiva.
	rete, in modo da poter utilizzare la stampante MFP per eseguire una copia di una pagina o un documento.	Disattivato	Interrompe il processo di stampa a partire dal processo di stampa successivo, ovvero rende disponibile la stampante tra singoli processi di stampa in entrata.
Impostazioni fax

Nota I valori contrassegnati da un asterisco (*) rappresentano le impostazioni predefinite di fabbrica.

Nome stazione

Immettere il nome dell'utente o dell'azienda utilizzando la schermata del tastierno alfanumerico. Utilizzare i pulsanti di navigazione (frecce) e il pulsante 🗸 per immettere il nome nell'apposito campo.

Numero stazione

Immettere il numero del fax nell'apposito campo. Utilizzare il pulsanti di navigazione (frecce) e il pulsante 🗸 per immettere il numero.

Impostazioni invio fax

Menu predefiniti ÷ Impostazioni fax ÷ Impostazioni invio fax

Voce di menu	Funzione	Valori e descr	izioni
Risoluzione	Consente di definire la qualità in dpi (punti per pollice). Una risoluzione elevata garantisce una qualità di stampa migliore ma comporta un aumento del tempo di trasmissione dei fax in uscita.	 Standard* Fine Super fine Ultra fine 	
Larghezza	Consente di selezionare la larghezza del documento.	210 mm* 8,5 poll.*	(Il simbolo * indica i valori predefiniti di fabbrica specifici per un paese o una regione)
Contenuto	Consente di specificare il tipo di	Testo	Il processo fax contiene solo testo.
	contenuto del processo tax.	Testo/Foto*	Il processo fax contiene un misto di testo e grafica.
		Foto	Il processo fax contiene solo immagini fotografiche.
Tonalità	Consente di specificare la tonalità del processo fax.	1÷9 (5*)	
Prefisso	Immettere i numeri nell'apposito	Nessuno*	È possibile immettere un massimo
composizione	composizione campo. I numeri già immessi vengono visualizzati. Il prefisso di composizione può essere costituito da un prefisso internazionale o da un prefisso utilizzato da un'azienda per collegarsi alla linea esterna.		di 57 caratteri. Se si immette una stringa numerica di lunghezza maggiore, il campo viene troncato.
Ricomposizione automatica	Consente di specificare il numero di tentativi effettuati dalla stampante MFP per inviare un processo fax ricomponendo il numero di destinazione.	0÷9 (5*)	
Frequenza ricomposizione	Consente di selezionare un intervallo di tempo, espresso in minuti, entro il quale effettuare il numero di tentativi specificati.	1÷200 (3*)	
Dietro un PABX	Consente di specificare se	Attivato	Non si attende il tono di chiamata.
	meno il tono di chiamata.	Disattivato*	Si attende il tono di chiamata.
Abilita ECM	Consente di attivare la modalità	Attivato*	La modalità ECM è attivata.
in modo da rendere l'invio dei processi fax più affidabile.		Disattivato	La modalità ECM è disattivata.

Menu predefiniti ÷ Impostazioni fax ÷ Impostazioni invio fax (continua)

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Consenti salvataggio	Consente di inserire il pulsante Salva nella schermata delle	Attivato*	Nella schermata, viene inserito il pulsante Salva.
	destinazioni fax in modo da poter salvare l'elenco dei numeri fax come scelta rapida.	Disattivato	Nella schermata, non viene inserito il pulsante Salva.
Modalità composiz.	Consente di specificare la modalità di composizione, a toni o	Toni*	Viene emesso un segnale di tono per ciascun numero chiamato.
a impulsi. Nota Questa impostazione potrebbe non essere disponibile in alcuni i paesi.		Impulsi	Viene emesso un segnale a impulsi per ciascun numero chiamato.

Impost. ricezione fax

Menu predefiniti ÷ Impostazioni fax ÷ Impost. ricezione fax

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Abilita ricez. fax	Consente la ricezione di fax sulla	Attivato*	La ricezione di fax è attivata.
	stampante MFP.	Disattivato	La ricezione di fax è disattivata.
Squilli risposta	Consente di specificare il numero di squilli che segnalano l'arrivo di un fax.	1÷25 (1*)	
Riduzione autom	Juzione autom Consente di ridurre un fax in arrivo in modo da adattarlo alle		Le dimensioni del fax in arrivo vengono ridotte.
di ne ul vo se	dimensioni del supporto caricato nell'origine fax specificata. Per ulteriori informazioni, vedere la voce Origine carta fax riportata di seguito.	Disattivato	Le dimensioni del fax in arrivo non vengono ridotte.
Origine carta fax	Drigine carta fax Consente di specificare l'origine del supporto di stampa per i fax in arrivo.		L'origine del supporto di stampa viene selezionata automaticamente.
		Vassoio 1	L'origine del supporto di stampa è il vassoio 1 o il vassoio standard.
		Alim. m. uso	L'origine del supporto di stampa è l'alimentatore multiuso.
		Vassoio 2 (se è installato un cassetto da 250 o 500 fogli opzionale)	L'origine del supporto di stampa è il vassoio 2, che può essere costituito dal cassetto da 250 o da 500 fogli opzionale.

Menu predefiniti ÷ Impostazioni fax ÷ Impost. ricezione fax (continua)

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Fronte/retro	Consente di selezionare la stampa fronte/retro (su due lati)	Attivato	II fax in arrivo viene stampato su entrambi i lati della pagina.
per i fax in arrivo.	per i fax in arrivo.	Disattivato*	Il fax in arrivo non viene stampato su entrambi i lati della pagina.

Impostaz. giornale fax

Menu predefiniti ÷ Impostazioni fax ÷ Impostaz. giornale fax

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Giornale trasm.	Giornale trasm. Consente di specificare la stampa di un giornale contenente i dettagli sul fax inviato. Se l'invio del fax non ha esito positivo, l'intestazione della pagina sarà "Fax non		Viene stampata una pagina contenente informazioni sul fax inviato, inclusi il numero di fax e l'ora di invio.
	riuscito" anziché "Giornale trasm.".	Non stampare	Il giornale non viene stampato.
		Stampa su errore	Se l'invio del fax non ha esito positivo, viene stampata una pagina contenente alcune informazioni sull'errore.
Giornale errori ric.	Giornale errori ric. Consente di specificare la stampa di un giornale di ogni fax ricevuto		Il giornale non viene stampato.
	di ricezione.	Stampa su errore	Il giornale viene stampato.
Giornali autom.	ali autom. Consente di specificare la stampa di un giornale dopo l'invio o la ricezione di 45 fax.		Viene stampato un giornale dei fax inviati o ricevuti.
		Disattivato	Il giornale dei fax inviati o ricevuti non viene stampato.
Origine carta giornale	'igine carta giornale Consente di specificare l'origine del supporto di stampa per il giornale di tutti i fax inviati e		L'origine del supporto di stampa è il vassoio 1 o il vassoio standard.
	ricevuti.	Alim. m. uso	L'origine del supporto di stampa è l'alimentatore multiuso.
		Vassoio 2 (se è installato un cassetto da 250 o 500 fogli opzionale)	L'origine del supporto di stampa è il vassoio 2, che può essere costituito dal cassetto da 250 o da 500 fogli opzionale.

Menu predefiniti ÷ Impostazioni fax ÷ Impostaz. giornale fax (continua)

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Vis. giornale invio	Consente di specificare se aggiungere nel giornale di invio il numero di telefono composto o il nome della stazione remota.	Nome staz. remota*	Inserisce nel giornale il nome della stazione remota a cui è stato inviato il fax.
		Numero composto	Inserisce nel giornale il numero di telefono a cui è stato inviato il fax.
Abilita giorn. invio	Consente di registrare gli ultimi 45 fax inviati.	Attivato*	I processi inviati vengono registrati.
		Disattivato	I processi inviati non vengono registrati.
Abilita giorn. ric.	Consente di registrare gli ultimi 45 fax ricevuti.	Attivato*	I processi ricevuti vengono registrati.
		Disattivato	I processi ricevuti non vengono registrati.

Impostaz. altoparlante

Menu predefiniti ÷ Impostazioni fax ÷ Impostaz. altoparlante

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Modalità altoparl.	Consente di specificare per quanto tempo l'altoparlante resta attivato.	Sempre disattivato	L'altoparlante è disattivato.
		Att. fino a connes.*	L'altoparlante è attivato ed emette un segnale fino all'avvenuta connessione del fax.
		Sempre attivato	L'altoparlante è attivato.
Volume suoneria	Consente di impostare il volume dell'altoparlante del fax.	Disattivato	Il volume dell'altoparlante è disattivato.
		Attivato*	Il volume dell'altoparlante è attivato.

Suoneria differenziata

Menu predefiniti ÷ Impostazioni fax ÷ Suoneria differenziata

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni		
Abilita squillo	Consente di rispondere alle	Attivato*	È attivata la suoneria con squillo singolo.	
singolo	chiamate emettendo un solo squillo.	Disattivato	La suoneria con squillo singolo è disattivata.	
Abilita squillo	Consente di rispondere alle chiamate emettendo due squilli.	Attivato*	È attivata la suoneria con squillo doppio.	
αορριο		Disattivato	La suoneria con squillo doppio è disattivata.	
Abilita squillo	Abilita squillo Consente di rispondere alle Attivato*		È attivata la suoneria con squillo triplo.	
triplo	chiamate emettendo tre squilli.	Disattivato	La suoneria con squillo triplo è disattivata.	

Modalità fax

Menu predefiniti ÷ Impostazioni fax ÷ Modalità fax

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni		
Modalità fax	fax Consente di impostare la modalità utilizzata per l'invio di fax.	Analogico*	I fax vengono inviati utilizzando una linea telefonica.	
		Server fax	I fax vengono inviati a un server che ne esegue la trasmissione.	
Fax manuale	Consente di impostare l'invio manuale solo per i fax che richiedono uno splitter di linea e un apparecchio telefonico. L'apparecchio telefonico viene utilizzato per rispondere ai fax in arrivo e per comporre il numero.	Attivato	È attivato l'invio di fax manuale.	
		Disattivato*	L'invio di fax manuale è disattivato.	
Nota Premere # 0 sul tastierino numerico per andare direttamente alla voce di menu Manuale.				

Menu p	redefiniti ÷ Im	postazioni fax ÷	: Modalità fax ((continua)
--------	-----------------	------------------	------------------	------------

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni		
Memoria usata	Consente di definire la quantità di memoria non	Solo ricezione	Tutta la memoria viene utilizzata per la ricezione dei fax.	
	volatile utilizzata per un processo fax. Per impostazione predefinita, la	Principalmente ricezione	La maggior parte della memoria viene utilizzata per la ricezione dei fax.	
	memoria viene allocata in parti uguali per l'invio e per la ricezione dei fax a meno che non si imposti uno dei valori disponibili.	Uguale*	Suddivide la memoria in parti uguali per l'invio e la ricezione dei fax.	
ch Va		Principalmente invio	La maggior parte della memoria viene utilizzata per l'invio dei fax.	
		Solo invio	Tutta la memoria viene utilizzata per l'invio dei fax.	
Annulla fax	Annulla fax Consente di impostare la stampante MFP in modo da avere la possibilità di		Consente di annullare i processi fax. La voce di menu Annulla fax viene visualizzata sul pannello di controllo.	
annul quest dispo fax n menu contro	annullare i processi fax. Se questa opzione non è disponibile, la voce Annulla fax non è visualizzata nel menu Fax né sul pannello di controllo.	Non consentire	La voce di menu Annulla fax non viene visualizzata sul pannello di controllo. Non è possibile annullare i processi fax.	

Impostazioni e-mail/FTP

Nota I valori contrassegnati da un asterisco (*) rappresentano le impostazioni predefinite di fabbrica.

Menu predefiniti ÷ Impostazioni e-mail/FTP

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Formatta	Formatta Consente di specificare il formato del file che si intende sottoporre a scansione.	PDF*	PDF (Portable Document Format)
		TIFF	TIFF (Tagged Image File Format)
		JPEG	JPEG (Joint Photographic Experts Group)
		PS	File PostScript
Contenuto Consente di specifica contenuto del proces scansione.	Consente di specificare il tipo di contenuto del processo di	Testo	Il processo e-mail contiene solo testo.
	scansione.	Testo/Foto	Il processo e-mail contiene un misto di testo e grafica.
		Foto	Il processo e-mail contiene solo immagini fotografiche.

Menu predefiniti ÷ Impostazioni e-mail/FTP (continua)

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Colore	Consente di specificare se eventuali immagini contenute nelle e-mail vengono riconosciute dalla	Colore	Invia il processo e-mail con un'immagine a colori allegata.
	scala di grigi.	Grigio*	Non invia un'immagine a colori nel processo e-mail.
Risoluzione	Consente di specificare la risoluzione della scansione in dpi (punti per pollice).	 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi 	I valori compresi tra 75 e 600 sono disponibili per l'impostazione Grigio. I valori compresi tra 75 e 300 sono disponibili per l'impostazione Colore. Vedere la voce Colore sopra riportata.
Tonalità	Consente di specificare la tonalità del processo di scansione come rappresentazione grafica di una pagina che utilizza un motivo di riempimento per indicare vari livelli, dal più chiaro (1) al più scuro (9).	1÷9 (5*)	Specifica la tonalità del processo e-mail.
Dimens. orig.	Fornisce un elenco di formati che è possibile selezionare per specificare le dimensioni del documento originale da sottoporre a scansione.	 Letter* Legal Executive Folio Statement A4* A5 JIS B5 Formati misti 	Letter e A4 sono valori predefiniti di fabbrica specifici per un paese o una regione.
Orientamento	Consente di specificare l'orientamento predefinito del documento da inviare nel processo di scansione.	Verticale*	Invia il documento originale con orientamento verticale per il processo di scansione.
		Orizzontale	Invia il documento originale con orientamento verticale per il processo di scansione.
Qualità JPEG	Consente di impostare la qualità di un'immagine JPEG in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine.	5÷90 (75*)	Selezionando il valore 5, la dimensione del file è ridotta ma la qualità dell'immagine risulta inferiore. Selezionando il valore 90, si ottiene un'immagine di
			qualità ottima ma un file di dimensioni notevoli.

Menu predefiniti ÷ Impostazioni e-mail/FTP (continua)

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Usa TIFF multipagina	Consente di scegliere tra file TIFF costituiti da più pagine o da	Attivato*	Vengono creati file TIFF costituiti da più pagine.
	una sola pagina. Per i processi multipagina di scansione verso e-mail, viene creato un file TIFF contenente tutte le pagine o vengono creati più file TIFF per ciascuna pagina del processo.	Disattivato	Viene creato un file TIFF per ciascuna pagina.
Giornale scansioni	Consente di impostare la stampa di un giornale con i dettagli del processo eseguito.	A Stampa sempre* Viene stampata una pagina contenente informazioni sul pro di scansione verso	
		Non stampare	Il giornale non viene stampato.
		Stampa su errore	Se l'invio del processo di scansione verso e-mail non ha esito positivo, viene stampata una pagina contenente alcune informazioni sull'errore.
Origine carta giornale	Fornisce un elenco di origini carta a cui è possibile inviare in stampa il processo di scansione ricevuto.	Vassoio 1*	L'origine del supporto di stampa è il vassoio 1 o il vassoio standard.
	Nota Il vassoio 2 non compare nell'elenco dei valori selezionabili se non è installato un cassetto da	Alim. m. uso	L'origine del supporto di stampa è l'alimentatore multiuso.
	250 o 500 fogli opzionale.		L'origine del supporto di stampa è il vassoio 2, che può essere costituito dal cassetto da 250 o da 500 fogli opzionale.
Abilita Scansione verso FTP	Consente di impostare la scansione di un documento per il	Attivato*	Attiva questa funzione sulla stampante MFP.
	trasterimento di file.	Disattivato	Disattiva questa funzione sulla stampante MFP.
Pagina di conferma FTP	Consente di stampare una pagina che conferma il corretto	Attivato*	Viene stampata una pagina di conferma.
	trasierimento dei file.	Disattivato	La pagina di conferma non viene stampata.

Impostazioni stampante

Nota I valori contrassegnati da un asterisco (*) rappresentano le impostazioni predefinite di fabbrica.

Per informazioni sulle impostazioni di stampa secondarie contenenti ulteriori opzioni e valori, vedere le seguenti voci:

Menu FascicolazioneMenu Emulazione
PCLMenu QualitàMenu PostScriptMenu ImpostazioneMenu PDFMenu UtilitàVenu PDF

Menu Fascicolazione

Il menu Fascicolazione consente di definire le modalità di uscita dei processi di stampa.

Nota I valori contrassegnati da un asterisco (*) rappresentano le impostazioni predefinite di fabbrica.

Menu predefiniti ÷ Impostazioni stampante ÷ Menu Fascicolazione

Voce di menu	Funzione	Valori e descriz	zioni
Pagine bianche	Consente di impostare l'inserimento nel processo di stampa di pagine vuote generate dall'applicazione.	Non stampare*	Le pagine vuote non vengono inserite nel documento stampato.
		Stampa	La pagine vuote vengono inserite nel documento stampato.
Fascicola	Consente di preservare l'ordine di stampa, in particolar modo quando si stampano più copie di uno stesso processo.	Disattivato*	Stampa ciascuna pagina di un processo il numero di volte specificato alla voce di menu N. copie. Ad esempio, quando si stampano tre pagine e N. copie è impostato su 2, la sequenza delle pagine stampate sarà: pagina 1, pagina 1, pagina 2, pagina 2, pagina 3, pagina 3.
		Attivato	Stampa l'intero processo il numero di volte specificato alla voce di menu N. copie. Ad esempio, quando si stampano tre pagine e N. copie è impostato su 2, la sequenza delle pagine stampate sarà: pagina 1, pagina 2, pagina 3, pagina 1, pagina 2, pagina 3.

Menu predefiniti ÷ Impostazioni stampante ÷ Menu Fascicolazione (continua)

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni		
N. copie	Consente di impostare il numero di copie predefinito. Nel driver di stampa, impostare il numero di copie richieste per un processo specifico. I valori selezionati dal driver di stampa hanno la priorità su quelli selezionati dal pannello di controllo.	1999 (1*)		
Fronte/retro	Consente di specificare la modalità fronte/retro come impostazione	Disattivato*	La stampa viene eseguita su un solo lato della pagina.	
	stampa. Selezionare Fronte/retro dal driver di stampa se si desidera stampare solo alcuni processi in questa modalità. <i>Fronte/retro</i> indica che la stampa verrà eseguita su entrambi i lati della pagina.	Attivato	La stampa viene eseguita su entrambi i lati della pagina.	
	Nota Non è possibile stampare in fronte/retro sui formati Statement, A5 e Universale con una larghezza inferiore a 182 mm (7,17 poll.) o una lunghezza inferiore a 257 mm (10,12 poll.). Vedere la sezione Specifiche dell'unità fronte/retro per ulteriori informazioni.			
Rilegatura f/ r	Consente di definire la modalità di rilegatura delle pagine stampate in fronte/retro e di scegliere l'orientamento di stampa sul lato posteriore (pagine pari) rispetto	Bordo lungo*	Esegue la rilegatura sul bordo lungo del foglio, utilizzando il margine sinistro per la rilegatura verticale e il margine superiore per la rilegatura orizzontale.	
	all'orientamento sul lato anteriore (pagine dispari).	Bordo corto	Esegue la rilegatura sul bordo corto del foglio, utilizzando il margine superiore per la rilegatura verticale e il margine sinistro per la rilegatura orizzontale.	
Bordo multipag.	Consente di stampare una cornice che delimita il contenuto di ciascuna pagina quando è selezionata	Nessuno*	Non viene stampata alcuna cornice per delimitare il contenuto di ciascuna pagina.	
	ropzione Stampa multipag.	Linea continua	Viene stampata una linea continua per delimitare il contenuto di ciascuna pagina.	

Menu predefiniti ÷ Impostazioni stampante ÷ Menu Fascicolazione (continua)

Voce di menu	Funzione			Va	lori	e desci	izioni							
Ordine	Со	nsente c	di specifica	ire la	L		Orizzontale*							
multipag.	dis sta	posizion ta selezi	e delle pa ionata l'op	gine zione	quano e Stan	doè npa	Verticale							
	mu	multipag. La disposizione dipende				de	Or	ʻizz.	inverso)				
	ve (ve paç	rticale o gine.	orizzontal	e) de	elle		Ve	ert. i	nverso					
	Se, diff	, ad esei erisconc	mpio, si se o a second	elezic a de	ona la I valor	stam re sel	pa r ezic	mult onat	ipagina o per Or	4 su 1 e dine mu	la ri Itipa	ilegatura .g.:	vertical	e, i risultati
		Orc orizzo	dine ontale		Orc vert	dine icale		C	ordine o inve	rizzonta erso	ale	Ordine inv	vertical verso	le
]			
		1	2		1	3			2	1		3	1	
		3	4		2	4			4	3		4	2	
Stampa multipag.	Co un	nsente d unico fo	li stampare glio. Ques	e più ta m	pagin odalità	e su à	Disattivato* Stampa una sola pagina su cia lato.			su ciascun				
	vie	ne deno	minata an	cne I	N IN T.	•	2 pagine su 1			Stam	Stampa due pagine su ciascun lato.			ascun lato.
							3 pagine su 1 Stampa tre pagine su ciascun la			scun lato.				
							4 pagine su 1 6 pagine su 1 9 pagine su 1			Stam lato.	Stampa quattro pagine su ciascun lato.			
										Stam	Stampa sei pagine su ciascun lato.			
										Stam	Stampa nove pagine su ciascun lato.			
							12	pa	gine su	1 Stam	ipa d	dodici pa	gine su	ciascun lato.
							16	pa	gine su	1 Stam	ipa s	sedici pa	gine su	ciascun lato.
Vista multipag.	Consente di determinare l'orientamento di un foglio su cui sono stampate più pagine.			Automatico*		L'orie vertic autor	L'orientamento, orizzontale o verticale, viene selezionato automaticamente.		e o to					
							Bo	Bordo lungo Imposta il bordo lungo del margine superiore (orienta orizzontale).		foglio come amento				
							Bo	ordo	o corto	Impo marg vertic	sta i jine cale)	l bordo c superiore	corto del e (orient	foglio come amento

Menu predefiniti ÷ Impostazioni stampante ÷ Menu Fascicolazione (continua)

Voce di menu	Funzione	Valori e descriz	zioni
Fogli separatori	ogli eparatori Consente di inserire fogli vuoti di separazione tra processi, tra singole copie o tra pagine di uno stesso processo.	Nessuno*	Non vengono inseriti fogli di separazione.
		Tra copie	Viene inserito un foglio di separazione tra le diverse copie di un processo. Se l'opzione Fascicola è disattivata, il foglio di separazione viene inserito tra ciascun gruppo di stampe (ad esempio, tra tutte le pagine 1 e le pagine 2 e così via). Se l'opzione Fascicola è attivata, viene inserito un foglio di separazione tra le copie fascicolate del processo.
		Tra processi	Vengono inseriti fogli di separazione tra i processi.
		Tra pagine	Viene inserito un foglio di separazione tra le diverse pagine di un processo. Questa opzione è utile quando si stampano dei lucidi o si desidera inserire dei fogli in un documento per l'annotazione di eventuali appunti.
Orig.	Consente di specificare l'origine	Vassoio 1*	Preleva i fogli di separazione dal
separatore	carta contenente i fogli di separazione.	Vassoio 2	vassolo specificato. Il vassolo 2 e disponibile solo se è installato il
		Alim. m. uso	cassetto da 250 o 500 fogli opzionale.

Menu Qualità

Il menu Qualità consente di modificare le impostazioni che incidono sulla qualità della stampa di immagini e caratteri.

Nota I valori contrassegnati da un asterisco (*) rappresentano le impostazioni predefinite di fabbrica.

Menu predefiniti ÷ Impostazioni stampante ÷ Menu Qualità

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizio	ni
Risoluz. stampa	Consente di definire il numero di punti stampati per pollice (dpi, dot per inch). La definizione della grafica e dei caratteri stampati è direttamente proporzionale al valore selezionato.	300 dpi	Consente di stampare con una risoluzione inferiore per risparmiare memoria.
grafica e dei caratteri stampati è direttamente proporzionale al valore selezionato.		600 dpi*	Stampa in modo ottimale i processi costituiti da solo testo.
	Qual. imm. 1200	Viene utilizzato il controllo lineare per i processi di stampa contenenti immagini bitmap.	

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizio	ni
Intensità toner	Consente di scurire o schiarire la stampa e di risparmiare il toner.	1÷10 (8*) Selezionare un val più sottili, ottenere immagini e una sca Selezionare un val spesse o con una s Selezionare 10 per Selezionare un val il toner. Una barra verticale di fabbrica. Un sim indica il valore defin dal numero sulla si del simbolo V cam dell'impostazione si freccia destra e sin 4v	ore basso per stampare righe una maggiore definizione delle ala di grigi più chiara. ore alto per stampare righe più scala di grigi più scura. r ottenere un testo molto scuro. ore inferiore a 7 per risparmiare e (1) indica il valore predefinito bolo a forma di freccia (V) nito dall'utente, segnalato anche nistra. Il numero e la posizione biano a seconda selezionata mediante i pulsanti istra.
PictureGrade	Consente di migliorare la qualità della stampa in scala di grigi a 300 e 600 dpi in emulazione PostScript.	Attivato	Utilizza parametri di controllo modificati per migliorare la qualità delle immagini stampate.
		Disattivato*	standard.

Menu predefiniti ÷ Impostazioni stampante ÷ Menu Qualità (continua)

Menu Impostazione

Il menu Impostazione consente di configurare numerose funzioni della stampante.

Nota I valori contrassegnati da un asterisco (*) rappresentano le impostazioni predefinite di fabbrica.

Menu predefiniti ÷ Impostazioni stampante ÷ Menu Impostazione

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Control. allarme	Consente di impostare gli allarmi della stampante MFP nel caso sia richiesto l'intervento dell'utente.	Disattivato	Non è impostato alcun allarme.
al M I'ir		Singolo*	Vengono emessi tre brevi segnali acustici.
		Continuo	Vengono emessi tre brevi segnali acustici ogni 10 secondi.

Menu predefiniti ÷ Impostazi	oni stampante ÷ Menu	Impostazione	(continua)
------------------------------	----------------------	--------------	------------

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Proseg. autom.	Consente di definire l'intervallo di attesa (in secondi) tra la	Disabilitato*	La stampa rimane sospesa fino all'annullamento manuale del messaggio di errore.
	visualizzazione di un messaggio di errore che richiede l'intervento dell'operatore e la ripresa delle operazioni di stampa.	5÷255	La stampa viene sospesa per l'intervallo di tempo specificato, quindi ripresa automaticamente. Questo valore di timeout viene applicato anche quando i menu sono visualizzati (e la stampante è fuori linea) per l'intervallo di tempo specificato.
Destinaz. trasf.	Consente di specificare il dispositivo in cui vengono memorizzate le risorse trasferite.	RAM*	Tutte le risorse trasferite vengono automaticamente memorizzate nella memoria della stampante MFP (RAM).
	Il trasferimento delle risorse nella memoria Flash equivale a una memorizzazione permanente, mentre quello nella RAM comporta una memorizzazione temporanea. Le risorse vengono mantenute in memoria anche dopo lo spegnimento della stampante MFP. I valori vengono visualizzati solo se la memoria è formattata, non difettosa e non protetta da password.	Flash	Tutte le risorse trasferite vengono automaticamente memorizzate nella memoria Flash, se è installata una scheda Flash opzionale.
Rimoz. inceppam.	Consente di scegliere se ristampare le pagine	Attivato	Le pagine inceppate vengono ristampate.
	псеррате.	Disattivato	Le pagine inceppate non vengono ristampate.
		Automatico*	Le pagine inceppate vengono sempre ristampate, a meno che la memoria richiesta per conservare le pagine non sia necessaria per altre attività della stampante.

Menu predefiniti ÷ Impostazioni stampante ÷ Menu Impostazione (continua)

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Protez. pagina	Consente di stampare correttamente una pagina che altrimenti potrebbe	Disattivato*	Stampa solo una parte dei dati, se non è disponibile memoria sufficiente per l'elaborazione dell'intera pagina.
	generare errori di Pagina complessa.	Attivato	Consente l'elaborazione dell'intera
	Se dopo aver selezionato l'opzione Attivato non è ancora possibile stampare la pagina, potrebbe essere necessario ridurre le dimensioni e il numero di font utilizzati o aggiungere altra memoria nella stampante.		pagina prima che venga stampata.
	Nella maggior parte dei casi, non è necessario selezionare l'opzione Attivato. Se si seleziona quest'opzione, la stampa può richiedere più tempo.		
Area di stampa	Consente di modificare	Normale*	Nota L'opzione Pagina intera si
	l'area stampabile fisica e logica.	Pagina intera	applica solo alle pagine stampate mediante l'emulazione PCL 6 e non ha alcun effetto sulle pagine stampate utilizzando le emulazioni PCL XL o PostScript. Se si tenta di stampare i dati nell'area non stampabile, l'immagine viene ritagliata in modo da adeguarla ai margini indicati dall'area di stampa Normale.

Menu predefiniti ÷	 Impostazioni 	stampante ÷ Menu	Impostazione	(continua)
--------------------	----------------------------------	------------------	--------------	------------

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Risparm. energia	Risparm. energia Consente di specificare l'intervallo di tempo (in minuti) tra la stampa di un processo e l'attivazione del risparmio energetico. Questa voce è disponibile anche nel menu Impostazioni generali.	Disabilitato	Questo valore viene visualizzato solo se Consumo ridotto è impostato su Disattivato. Per ulteriori informazioni su Consumo ridotto, consultare il <i>Technical Reference</i> .
		15240 (45*) Nota Questa impostazione si applica ai componenti scanner e stampante del dispositivo MFP.	Specifica l'intervallo di tempo che deve trascorrere tra la stampa di un processo e il passaggio in modalità Risparm. energia.
			Per verificare l'impostazione corrente di Risparm. energia, stampare la pagina delle impostazioni dei menu. La stampante è pronta a ricevere i processi di stampa anche in modalità Risparm. energia.
			Per passare alla modalità Risparm. energia quando sono trascorsi 15 minuti dal completamento di un processo di stampa, selezionare 15. Tale impostazione consente di ridurre il consumo di energia, ma richiede tempi di riscaldamento della stampante più lunghi. Se la stampante MFP è collegata allo stesso circuito elettrico dell'impianto di illuminazione e si nota un abbassamento dell'illuminazione, si consiglia di selezionare 15.
			Selezionare un valore elevato se la stampante MFP viene utilizzata costantemente. Nella maggior parte dei casi, un valore elevato comporta un tempo minimo di riscaldamento della stampante MFP. Per ottimizzare il rapporto tra risparmio di energia e tempi di riscaldamento brevi, impostare un valore compreso tra 15 e 240 minuti.

Menu predefiniti ÷ Impostazioni stampante ÷ Menu Impostazione (continua)

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Timeout stampa	Consente di specificare l'intervallo di tempo (in secondi) che la stampante deve attendere prima di stampare l'ultima pagina di un processo che non termina con il comando di stampa della pagina. Il contatore dell'intervallo di timeout	Disabilitato	 Non viene effettuata la stampa dell'ultima pagina di un processo finché non si verifica una delle seguenti condizioni: La stampante MFP riceve informazioni sufficienti a riempire la pagina. La stampante MFP riceve un comando di avanzamento modulo.
	viene visualizzato il messaggio In attesa.	1255 (90*)	L'ultima pagina viene stampata quando è trascorso l'intervallo di tempo specificato.
Salva risorsa (c t e r s r s c	Consente di specificare come utilizzare le risorse trasferite (ad esempio font e macro) memorizzate nella RAM quando la stampante riceve un processo che richiede una quantità di memoria superiore a quella disponibile.	Disattivato*	La stampante MFP conserva le risorse trasferite solo finché i requisiti di memoria lo consentono. Quando la memoria diventa insufficiente, le risorse associate al linguaggio stampante non attivo vengono eliminate.
		Attivato	Durante la selezione del linguaggio e la fase di ripristino della stampante MFP vengono conservate tutte le risorse trasferite per tutti i linguaggi stampante. Se la stampante MFP esaurisce la memoria, viene visualizzato il messaggio 38 Memoria piena.
Timeout attesa	Consente di specificare l'intervallo di tempo (in secondi) che la stampante MFP deve attendere per ricevere ulteriori byte di dati dal computer. Trascorso tale intervallo, il processo di stampa viene annullato.	Disabilitato	Disabilita la funzione Timeout attesa.
		1565535 (40*)	Specifica l'intervallo di tempo che la stampante MFP deve attendere prima di annullare un processo di stampa dopo aver ricevuto dati supplementari.
	L'opzione Timeout attesa è disponibile solo quando si utilizza l'emulazione PostScript. Questa impostazione non ha effetto sui processi di stampa che utilizzano l'emulazione PCL.		

Menu predefiniti ÷	Impostazioni	stampante ÷ Menu	Impostazione	(continua)
--------------------	--------------	------------------	--------------	------------

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Allarme toner Consente di impostare l'operazione eseguita dalla stampante MFP in caso di esaurimento del toner.	Consente di impostare l'operazione eseguita dalla stampante MFP in	Disattivato*	Viene visualizzato un messaggio di avvertenza che richiede di sostituire la cartuccia di stampa.
	Singolo	La stampa si arresta, viene visualizzato un messaggio di errore e vengono emessi tre brevi segnali acustici.	
	Continuo	La stampa si arresta, viene visualizzato un messaggio di errore e vengono emessi tre brevi segnali acustici ogni 10 secondi finché non viene installata una nuova cartuccia di toner.	

Menu Utilità

Il menu Utilità consente di stampare diversi elenchi delle risorse disponibili, delle impostazioni della stampante MFP e dei processi di stampa. Altre voci di menu consentono di configurare i componenti hardware della stampante MFP e di risolvere eventuali problemi.

Nota I valori contrassegnati da un asterisco (*) rappresentano le impostazioni predefinite di fabbrica.

Menu predefiniti ÷ Impostazioni stampante ÷ Menu Utilità

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Deframmen. Flash	 Frammen. Consente di recuperare un'area di memorizzazione persa dopo l'eliminazione delle risorse dalla memoria Flash. Avvertenza Non spegnere la stampante MFP durante la deframmentazione della memoria Flash. Nota Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata una sebada di memoria Flash. 	Sì	Tutte le risorse presenti nella memoria Flash vengono trasferite nella memoria della stampante MFP e la memoria Flash viene riformattata. Una volta completata la formattazione, le risorse vengono nuovamente caricate nella memoria Flash.
opzionale.	Νο	La richiesta di deframmentazione della memoria Flash viene annullata.	

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Impost. fabb.	Consente di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica. Questa voce è disponibile anche nel menu Impostazioni generali .	Ripristina ora	 Tutte le voci di menu vengono riportate sui valori predefiniti di fabbrica, tranne: Lingua schermo. Tutte le impostazioni e-mail/FTP e quelle dei menu Fax, Rete e USB. Tutte le risorse trasferite (font, macro, set di simboli) nella memoria della stampante MFP (RAM) vengono eliminate. Le risorse residenti nella memoria Flash vengono preservate.
		Non ripristinare*	Vengono conservate le impostazioni predefinite dall'utente.
Formatta Flash	Consente di formattare la memoria Flash. Avvertenza Non spegnere la stampante MFP durante la formattazione della memoria Flash.	Sì	Elimina tutti i dati memorizzati nella memoria Flash e predispone la memoria alla ricezione di nuove risorse.
	Nota Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata una scheda di memoria Flash opzionale.	Νο	Annulla la richiesta di formattazione e conserva le risorse memorizzate nella memoria Flash.
Traccia esadecim.	Consente di individuare l'origine di u Quando è selezionata la modalità Ti MFP vengono stampati in caratteri e eseguiti. Per uscire dalla modalità Traccia ese	un problema relativo a un raccia esadecim., tutti i da esadecimali. I codici di co adecim.:	processo di stampa. ati inviati alla stampante ntrollo non vengono
	 Premere Stop. Premere il pulsante freccia destra 	a per accedere all'elenco	delle voci di menu.
	 3 Premere il pulsante freccia giù fin quindi premere 3 ✓ Sul pannello di controllo viene vis corso. 	o a evidenziare la voce r ualizzato il messaggio ri	ipristina stampante, prist. stamp. in
Stampa directory	Consente di stampare tutte le risors Nota L'opzione Stampa directorv è	e presenti nella memoria disponibile solo quando è	Flash. e installata una scheda di
	memoria Flash opzionale.		

Menu predefiniti ÷ Impostazioni stampante ÷ Menu Utilità (continua)

Menu predefiniti ÷ Impostazioni stampante ÷ Menu Utilità (continua)

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni		
Stampa font	Consente di stampare un esempio di tutti i font disponibili per il linguaggio stampante selezionato.	Font PCL	Stampa un esempio di tutti i font della stampante MFP disponibili per l'emulazione PCL.	
		Font PS	Stampa un esempio di tutti i font della stampante MFP disponibili per l'emulazione PostScript.	
Stampa impost. menu	Consente di stampare un elenco contenente i valori predefiniti dell'utente correnti, le opzioni installate, la quantità di memoria disponibile sulla stampante MFP, lo stato dei materiali di consumo, nonché le statistiche principali sull'uso della stampante MFP.			
Stampa impost. rete	Consente di stampare le informazio impostazioni definite nel menu Rete	ni relative al server di sta	mpa interno e alle	

Menu Emulazione PCL

Il menu Emulazione PCL consente di modificare le impostazioni relative ai processi di stampa nel linguaggio di emulazione PCL.

Nota I valori contrassegnati da un asterisco (*) rappresentano le impostazioni predefinite di fabbrica.

Menu predefiniti ÷ Impostazioni stampante ÷ Menu Emulazione PCL

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni		
Origine font	Consente di determinare l'insieme di font visualizzati nella voce di menu Nome font.	Residente*	Consente di visualizzare i font predefiniti di fabbrica residenti nella RAM della stampante MFP.	
		Trasferisci	Consente di visualizzare i font memorizzati nella RAM della stampante MFP.	
		Flash	Consente di visualizzare i font memorizzati nella memoria Flash.	
		Tutto	Consente di visualizzare i font disponibili per la stampante MFP da tutte le origini.	
Nome font	Consente di scegliere un determinato font dall'origine specificata. Per un elenco dei nomi dei font, vedere Font residenti .	R0 Courier 10*	Vengono visualizzati il nome e l'ID per tutti i font dell'origine selezionata. L'abbreviazione dell'origine font è R per residente, F per Flash e D per i font trasferiti nella stampante.	

Menu predefiniti ÷ Impostazioni stampante ÷ Menu Emulazione PCL (continua)

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni		
Set di simboli	Consente di scegliere un set di simboli per un determinato nome font.	10U PC-8* (valori predefiniti di fabbrica specifici per un paese o una regione) 12U PC-850* (valori predefiniti di fabbrica	Per set di simboli si intende una serie di caratteri alfanumerici, segni di punteggiatura e simboli speciali utilizzati durante la stampa con un determinato font. I set di simboli supportano requisiti diversi a seconda delle lingue o delle applicazioni specifiche, ad esempio i simboli matematici per testi scientifici. Vengono visualizzati soltanto i set di simboli supportati per il nome font	
		paese o una regione)	selezionato.	
Impostazioni emulazione PCL	Consente di selezionare le impostazioni di emulazione. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Impostazioni emulazione PCL.			

Menu predefiniti ÷ Impostazioni stampante ÷ Menu Emulazione PCL (continua)

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni			
Rinumera vassoio	Consente di configurare la stampante MFP in modo che sia compatibile con i driver o con le applicazioni che utilizzano assegnazioni di origini diverse per i vassoi carta.				
	Nota Per ulteriori informazioni sull'a Technical Reference.	ssegnazione dei n	umeri delle origini carta, vedere il		
	 Selezionare un'origine per il supporto. 	Assegna vass. N	N rappresenta il numero del vassoio, ovvero il vassoio 1 o 2.		
		Ass. alim. MU	Seleziona l'alimentatore multiuso.		
		Assegna carta m.	Imposta l'alimentazione manuale della carta dall'alimentatore multiuso.		
		Assegna busta m.	Imposta l'alimentazione manuale delle buste dall'alimentatore multiuso.		
	2 Selezionare un valore.	Disattivato*	La stampante MFP utilizza le assegnazioni predefinite delle origini carta.		
		0199	È possibile selezionare un valore numerico per assegnare un valore personalizzato a un'origine carta.		
		Nessuno	L'origine carta ignora il comando per la selezione dell'alimentazione carta.		
	Altre selezioni di Rinumera vassoio	Visualizza impost. fabb.	Utilizzare i pulsanti di navigazione (frecce) per visualizzare il valore predefinito di fabbrica assegnato a ciascuna origine carta.		
		Ripris. val. pred.	Per ripristinare i valori predefiniti di tutte le assegnazioni dei vassoi, selezionare Sì.		

Impostazioni emulazione PCL

Menu predefiniti ÷ Impostazioni stampante ÷ Menu Emulazione PCL ÷ Impostazioni emulazione PCL

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Dimens. in punti	Consente di modificare le dimensioni in punti dei font di tipo grafico scalabile.	 11008 (con incrementi di 0,25 punti) 12* 	Per dimensione in punti si intende l'altezza dei caratteri di un font. Un punto equivale a circa 1/72 di un pollice. È possibile selezionare dimensioni in punti da 1 a 1008 con incrementi di 0,25 punti. Nota II valore di Dimens. in punti viene visualizzato solo per i font tipografici.
Passo	Consente di specificare il passo dei font scalabili a spaziatura fissa.	0.08100 (con incrementi di 0,01 cpi) 10*	Per passo si intende il numero di caratteri a spaziatura fissa in un pollice orizzontale. È possibile selezionare un passo da 0,08 a 100 caratteri per pollice (cpi) con incrementi di 0,01 cpi. Per i font non scalabili a spaziatura fissa, il passo viene visualizzato ma non può essere modificato. Nota Il passo viene visualizzato solo per font fissi o a spaziatura fissa.
Orientamento	Drientamento Consente di determinare l'orientamento del testo e della grafica sulla pagina.	Verticale*	Il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo corto della pagina.
		Orizzontale	Il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo lungo della pagina.

Menu predefiniti ÷ Impostazioni stampante ÷ Menu Emulazione PCL ÷ Impostazioni emulazione PCL (continua)

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Righe per pagina	Consente di determinare il	1255	La stampante MFP
	numero di righe stampate su ciascuna pagina.	60* (valori predefiniti di fabbrica specifici per un paese o una regione)	imposta lo spazio tra una riga e l'altra (spaziatura verticale delle righe) in base alle impostazioni di Righe
		64* (valori predefiniti di fabbrica specifici per un paese o una regione)	per pagina, Dimensioni carta e Orientamento. Prima di modificare l'opzione Righe per pagina, selezionare l'impostazione appropriata per Dimensioni carta e Orientamento.
Larghezza A4 Consente di selezionare la larghezza della pagina logica per un foglio A4.	198 mm*	Rende la larghezza della pagina logica compatibile con le stampanti Hewlett- Packard LaserJet 5.	
		203 mm	Aumenta la larghezza della pagina logica per la stampa di ottanta caratteri a passo 10.
CR auto. dopo LF	Consente di impostare l'esecuzione automatica di un ritorno a capo dopo un comando di avanzamento riga.	Disattivato*	La stampante MFP non esegue un ritorno a capo dopo un comando di avanzamento riga.
		Attivato	La stampante MFP esegue un ritorno a capo dopo un comando di avanzamento riga.
LF auto. dopo CR Consente di impostare l'esecuzione automatica di un avanzamento riga dopo un comando di ritorno a capo.	Disattivato*	La stampante MFP non esegue un ritorno a capo dopo un comando di avanzamento riga.	
		Attivato	La stampante MFP esegue un avanzamento riga dopo un comando di ritorno a capo.

Menu PostScript

Il menu PostScript consente di modificare le impostazioni relative ai processi di stampa nel linguaggio di emulazione PostScript.

Nota I valori contrassegnati da un asterisco (*) rappresentano le impostazioni predefinite di fabbrica.

Menu predefiniti ÷ Impostazioni stampante ÷ Menu PostScript

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Errore stampa PS	Impa PS Consente di stampare una pagina in cui viene segnalato un eventuale errore di	Disattivato*	Annulla il processo di stampa senza stampare messaggi di errore.
emulazione PostScript.	Attivato	Stampa un messaggio di errore prima di annullare il processo.	

Menu PDF

Il menu PDF consente di modificare le impostazioni relative ai processi di stampa in formato PDF.

Nota I valori contrassegnati da un asterisco (*) rappresentano le impostazioni predefinite di fabbrica.

Menu predefiniti ÷ Impostazioni stampante ÷ Menu PDF

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Adatta a pagina Consente di specificare se adattare il documento alle dimensioni del supporto di stampa disponibile.		No*	Il documento non viene adattato alle dimensioni del supporto di stampa disponibile. Il testo o la grafica al di fuori dell'area stampabile vengono tagliati.
		Sì	Il documento viene adattato alle dimensioni del supporto di stampa disponibile.
Orientamento	Consente di specificare l'orientamento predefinito del PDF.	Verticale*	Il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo corto della pagina.
		Orizzontale	Il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo lungo della pagina.

Menu predefiniti ÷ Impostazioni stampante ÷ Menu PDF (continua)

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Mezzitoni	Mezzitoni Consente di specificare se utilizzare lo schermo di mezzitoni predefinito della stampante MFP	Stampante*	Utilizza lo schermo di mezzitoni della stampante MFP.
o lo schermo del documento.	Documento	Utilizza lo schermo di mezzitoni del documento.	
Annotazioni Consente di specificare se stampare le annotazioni presenti nel file PDF. Gli strumenti di annotazione forniscono numerosi metodi per annotare il testo e aggiungere note e commenti ai documenti PDF.	Non stampare*	Non stampa le annotazioni presenti nel file PDF.	
	Stampa	Stampa le annotazioni presenti nel file PDF.	

Protezione

Attiva/Disattiva funz.

Nota I valori contrassegnati da un asterisco (*) rappresentano le impostazioni predefinite di fabbrica.

Menu predefiniti ÷ Protezione ÷ Attiva/Disattiva funz.

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Copia	pia Consente al personale tecnico di bloccare il pulsante Copia in modo da non visualizzare		Le funzioni del pulsante Copia non vengono bloccate.
	r menu della funzione di copia quando si preme questo pulsante.	Disattivato	Le funzioni del pulsante Copia vengono bloccate.
Fax	Fax Consente al personale tecnico di bloccare il pulsante Fax in modo da non visualizzare i		Le funzioni del pulsante Fax non vengono bloccate.
m qı	menu della funzione fax quando si preme questo pulsante.	Disattivato	Le funzioni del pulsante Fax vengono bloccate.
E-mail	Consente al personale tecnico di bloccare il pulsante E-mail in modo da non	Attivato*	Le funzioni del pulsante E-mail non vengono bloccate.
visualizzare i menu della funzione e-mail quando si preme questo pulsante.		Disattivato	Le funzioni del pulsante E-mail vengono bloccate.
Profili	Consente al personale tecnico di bloccare il pulsante Stampa/Profili in modo da non	Attivato*	Le funzioni del pulsante Stampa/ Profili non vengono bloccate.
	visualizzare i menu di stampa e dei profili quando si preme questo pulsante.	Disattivato	Le funzioni del pulsante Stampa/ Profili vengono bloccate.

Menu predefiniti ÷ Protezione ÷ Attiva/Disattiva funz. (continua)

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Chiave (amm.)	Chiave (amm.) Consente al personale tecnico di bloccare il pulsante di amministrazione in modo da non visualizzare i relativi menu quando si	Attivato*	Le funzioni del pulsante di amministrazione non vengono bloccate.
preme questo pulsante.	Disattivato	Le funzioni del pulsante di amministrazione vengono bloccate.	

Blocca configurazione

Nota I valori contrassegnati da un asterisco (*) rappresentano le impostazioni predefinite di fabbrica.

Menu predefiniti ÷ Protezione ÷ Blocca configurazione

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni		
Proteggi menu carta	Consente di bloccare l'accesso al Menu Carta a meno che non	Sì*	È richiesta una password per accedere al menu.	
	si immetta una password per accedere al menu.	Νο	Non è richiesta una password per accedere al menu.	
Proteggi rapporti	Consente di bloccare l'accesso alla voce Rapporti stampa a	Sì*	È richiesta una password per accedere al menu.	
stampa	meno che non si immetta una password per accedere al menu.	Νο	Non è richiesta una password per accedere al menu.	
Proteggi impos.	Consente di bloccare l'accesso a diverse voci di menu, comprese Impostazioni generali, Impostazioni copia, Impostazioni fax, Impostazioni e-mail/FTP, Impostazioni stampante e Imposta data e ora a meno che non si immetta una password per accedere ai menu.	Sì*	È richiesta una password per accedere al menu.	
generali		Νο	Non è richiesta una password per accedere al menu.	
Proteggi rete/USB	Proteggi rete/USB Consente di bloccare l'accesso alla voce Rete/USB a meno che		È richiesta una password per accedere al menu.	
	non si immetta una password per accedere al menu.	No	Non è richiesta una password per accedere al menu.	
Proteggi scelte	Consente di bloccare l'accesso alla voce di menu a meno che	Sì*	È richiesta una password per accedere al menu.	
rapide	non si immetta una password per accedere al menu.	No	Non è richiesta una password per accedere al menu.	

Crea password

Questa voce di menu consente di creare o cambiare una password.

- **1** Premere il pulsante di **amministrazione**.
- 2 Selezionare Menu predefiniti.
- **3** Selezionare **Protezione**.

4 Selezionare Crea password.

Se non è già stata definita una password, attenersi alla procedura seguente per visualizzare una schermata che consente di creare una password. Se si utilizza già una password, questa schermata consente di cambiarla.

Viene visualizzata la schermata seguente:

- 5 Immettere una password utilizzando il tastierino alfanumerico visualizzato.
- 6 Evidenziare la voce **Fine**, quindi premere ✓.

Nota Selezionando **Fine**, è possibile visualizzare la schermata Reinserire la password, mentre **Annulla** riporta alla schermata di configurazione della protezione.

Nella schermata Reinserire la password, utilizzare il tastierino alfanumerico visualizzato per immettere nuovamente la password:

Uso del pannello di controllo e dei menu della stampante MFP

Se le password inserite nelle schermate di immissione corrispondono, viene visualizzato il messaggio **Modifiche alla configurazione inoltrate**. La password o la nuova password è stata impostata. Viene visualizzata nuovamente la schermata **Menu predefiniti**.

Se si seleziona **Annulla**, viene nuovamente visualizzata la schermata di configurazione della protezione e le modifiche alla password non vengono inoltrate.

Se le password inserite nelle schermate di immissione non corrispondono, viene emesso un segnale acustico di errore e viene visualizzata la schermata Inserite due password non corrispondenti. È possibile selezionare l'opzione Immetti nuovamente password o Annulla modifica protezione. Se si seleziona Immetti nuovamente password, viene visualizzata la schermata per l'immissione della password. Se si seleziona Annulla modifica protezione, viene visualizzata la schermata Menu predefiniti.

Se le due immissioni corrispondono, ma sono vuote, viene emesso un segnale acustico di errore e viene visualizzata la schermata **Password richiesta per la protezione dei** menu con due opzioni Immetti password e Non proteggere menu.

Immissione di una password

Quando è richiesta una password per accedere a un menu o a una voce di menu, viene visualizzata la schermata per l'immissione della password. In questa schermata, i caratteri vengono visualizzati sotto forma di asterischi. La lunghezza della password non può superare gli otto caratteri. Se si immettono più di otto caratteri, viene emesso un segnale acustico di errore.

Imposta data e ora

Nota I valori contrassegnati da un asterisco (*) rappresentano le impostazioni predefinite di fabbrica.

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Anno	Consente di specificare l'anno.	2003÷2028	Se si seleziona l'anno, il server orario viene impostato su Nessuno.
Mese	Consente di specificare il mese.	Gennaio÷Dicembre	
Giorno	Consente di specificare il giorno.	1÷31	
Ora	Consente di specificare l'ora.	00÷23 (00*)	Per l'orario viene utilizzato il formato 24 ore.
Minuti	Consente di specificare i minuti.	00÷59 (00*)	

Menu predefiniti ÷ Imposta data e ora

Uso del pannello di controllo e dei menu della stampante MFP

Elimina scelte rapide

- 1 Premere il pulsante di amministrazione (chiave).
- 2 Premere il pulsante freccia giù fino a evidenziare la voce Menu predefiniti, quindi premere ✓.
- 3 Premere il pulsante freccia giù fino a evidenziare la voce **Elimina scelte rapide**, quindi premere ✓.

Nota La voce **Elimina scelte rapide** viene visualizzata tra le opzioni disponibili solo se esiste una scelta rapida.

- 4 Selezionare E-mail, Fax, FTP o Profili, quindi premere ✓.
- 5 Utilizzare il pulsante freccia giù per evidenziare la scelta rapida, quindi premere \checkmark .

Nota È possibile selezionare più scelte rapide.

6 Evidenziare la voce **Elimina**, quindi premere ✓.

Per ulteriori informazioni sulle scelte rapide, vedere la sezione **Gestione delle scelte rapide -Creazione, immissione ed eliminazione**.

Rapporti stampa

Questa voce di menu consente di selezionare la stampa diversi tipi di rapporti. Dopo aver visualizzato le voci del menu e selezionato il rapporto desiderato, premere \checkmark . Viene visualizzato il messaggio **Stampa in corso**, quindi il rapporto viene stampato.

Rapporti stampa

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Pag. impostazioni menu	Consente di stampare la pagina delle impostazioni dei menu contenente le seguenti informazioni:		
	 Impostazioni correnti delle voci di tutti i menu 		
	 Informazioni relative alla cartuccia di stampa 		
	 Un elenco delle opzioni e delle funzioni installate 		
	 Memoria disponibile nella stampante MFP 		
Pag. impostazioni rete	Consente di stampare le impostazioni correnti relative alla configurazione della rete.		
Elenco scelte rapide	Consente di stampare un elenco di scelte rapide definite dall'utente.		

Rapporti stampa (continua)

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizion	i
Elenco destinaz. e-mail	Consente di stampare un elenco di destinazioni per le e-mail.		
Elenco destinaz. fax	Consente di stampare un elenco di destinazioni per i fax.		
Elenco destinaz. FTP	Consente di stampare un elenco di destinazioni FTP.		
Elenco profili	Consente di stampare un elenco di profili definiti.		
Giornale ricezione fax	Consente di stampare un elenco degli ultimi 45 fax ricevuti.		
Giornale invio fax	Consente di stampare un elenco degli ultimi 45 fax inviati.		
Giorn. fax diff/attesa	Consente di stampare un giornale dei fax in attesa di invio e di quelli ricevuti ma non ancora stampati. Una volta stampato, il fax viene aggiunto al Giornale ricezione fax.		
Pag. impostaz. Netware	Consente di stampare una pagina che elenca le impostazioni del protocollo NetWare.		
Stampa font	Consente di stampare un esempio di tutti i font disponibili per il linguaggio stampante selezionato.	Font PCL	Stampa un esempio di tutti i font della stampante MFP disponibili per l'emulazione PCL.
		Font PostScript	Stampa un esempio di tutti i font della stampante MFP disponibili per l'emulazione PostS cript.
Stampa directory	Consente di stampare un rapporto che elenca tutte le risorse presenti nella memoria Flash.		
	Questa voce di menu viene visualizzata sul pannello di controllo solo se è installata un scheda di memoria Flash opzionale.		

Rete/USB

Nota I valori contrassegnati da un asterisco (*) rappresentano le impostazioni predefinite di fabbrica.

TCP/IP

Il protocollo IP (Internet Protocol) specifica il formato dei pacchetti, detti anche datagrammi, e lo schema di indirizzamento. La maggior parte delle reti utilizza il protocollo IP insieme a un protocollo di livello superiore, chiamato TCP (Transmission Control Protocol). Il protocollo TCP consente a due host di stabilire una connessione e di scambiarsi flussi di dati. Questo protocollo garantisce non solo la consegna dei dati ma anche che questi vengano consegnati nello stesso ordine in cui sono stati inviati.

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Indirizzo	Consente di definire un indirizzo specifico sulla rete per l'identificazione della periferica.	4 campi di immissione indirizzo IP	
Netmask	Fornisce le informazioni utilizzate dalla rete per selezionare la modalità di ricerca di uno specifico indirizzo IP.	4 campi di immissione maschera	
Gateway	Fornisce l'indirizzo della macchina che controlla le comunicazioni per la sottorete.	4 campi di immissione indirizzo IP	
Abilita DHCP	DHCP è l'acronimo di Dynamic Host	Attivato*	La funzione è attivata.
	di rete viene assegnato automaticamente un numero.	Disattivato	La funzione è disattivata.
Abilita RARP	RARP è l'acronimo di Reverse Address Resolution Protocol.	Attivato*	La funzione è attivata.
		Disattivato	La funzione è disattivata.
Abilita BOOTP	BOOTP è l'acronimo di Bootstrap Protocol.	Attivato*	La funzione è attivata.
		Disattivato	La funzione è disattivata.
IP automatico	Fornisce automaticamente un indirizzo IP.	Attivato*	
		Disattivato	
Abilita FTP/TFTP	Consente il trasferimento dei file alla	Attivato*	La funzione è attivata.
	Il protocollo FTP (File Transfer Protocol) viene utilizzato per lo scambio di file su Internet. Per abilitare il trasferimento dei file, il protocollo FTP utilizza i protocolli TCP/IP. TFTP è l'acronimo di Trivial File Transfer Protocol, una forma più semplice di protocollo FTP.	Disattivato	La funzione è disattivata.

Rete/USB ÷ TCP/IP

Rete/USB ÷ TCP/IP (continua)

Voce di menu	Funzione	Valori e desc	rizioni
Server HTTP abilit.	Specifica se è possibile visualizzare le pagine Web. HTTP è l'acronimo di HyperText Transfer	Attivato*	La funzione è attivata. È possibile visualizzare le pagine Web.
	Protocol, il protocollo portante del World Wide Web. Questo protocollo definisce la modalità di formattazione e trasmissione dei messaggi nonché le azioni eseguite dai server Web e dai browser in risposta ai vari comandi.	Disattivato	La funzione è disattivata.
Conf. HTTP abilit.	Consente di specificare se è possibile	Attivato*	La funzione è attivata.
	collegamento alla configurazione nella pagina Web.	Disattivato	La funzione è disattivata.
Ind. server WINS	I server gestiscono i nomi host assegnando tali nomi a indirizzi IP. Le periferiche dispongono di un nome host registrato nel server WINS.	4 campi di immissione indirizzo IP	
	Il sistema WINS (Windows Internet Naming Service) determina l'indirizzo IP associato a un computer di rete specifico. Questa operazione viene detta risoluzione del nome. WINS supporta client di rete e server in ambiente Windows e può includere la risoluzione dei nomi per altri computer con configurazioni speciali.		
Ind. server DNS	Consente di registrare il nome host mediante il server DNS e abilita la risoluzione dei nomi per il server di posta elettronica, per l'FTP e per altri nomi host. Per DSN (Domain Name System o Domain Name Service) si intende un servizio Internet che traduce i nomi di dominio in indirizzi IP. I nomi di dominio sono alfabetici e, pertanto, di più facile memorizzazione. Il funzionamento di Internet è basato sugli indirizzi IP. Ogni volta che si utilizza un nome di dominio, è necessario che venga tradotto nell'indirizzo IP corrispondente mediante un servizio DNS.	4 campi di immissione indirizzo IP	

Rete standard

Rete/USB ÷ Rete standard

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
SmartSwitch PCL	Consente di configurare l'attivazione automatica dell'emulazione PCL, se richiesta da un processo di stampa ricevuto tramite la porta di rete, a prescindere dal linguaggio predefinito della stampante.	Attivato*	I dati provenienti dall'interfaccia di rete vengono verificati e viene selezionata l'emulazione PCL, se i dati indicano che si tratta del linguaggio richiesto.
		Disattivato	I dati in entrata non vengono verificati. Se SmartSwitch PS è abilitato, la stampante MFP utilizza l'emulazione PostScript per elaborare il processo oppure, se SmartSwitch PS è disabilitato, la stampante MFP utilizza il linguaggio predefinito specificato nel menu Impostazione.
SmartSwitch PS	Consente di configurare l'attivazione automatica dell'emulazione PostScript, se richiesta da un processo di stampa ricevuto tramite la porta di rete, a prescindere dal linguaggio predefinito della stampante.	Attivato*	I dati provenienti dall'interfaccia di rete vengono verificati e viene selezionata l'emulazione PostScript, se i dati indicano che si tratta del linguaggio richiesto.
		Disattivato	I dati in entrata non vengono verificati. Se SmartSwitch PCL è abilitato, la stampante MFP utilizza l'emulazione PCL per elaborare il processo oppure, se SmartSwitch PCL è disabilitato, la stampante MFP utilizza il linguaggio predefinito specificato nel menu Impostazione.
ModoNPA	Consente di specificare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA (Network Printing Alliance).	Attivato	L'elaborazione NPA viene eseguita dalla stampante MFP. Se i dati non sono in formato NPA, vengono rifiutati.
		Disattivato	L'elaborazione NPA non viene eseguita dalla stampante MFP.
		Automatico*	I dati vengono esaminati per determinarne il formato, quindi elaborati nel modo appropriato.
Buffer di rete	Consente di configurare la dimensione del buffer di ingresso della rete.	Automatico*	La dimensione del buffer di rete viene calcolata automaticamente (impostazione consigliata).
		Da 3K alla dimensione massima consentita	La dimensione del buffer di rete viene specificata dall'utente. La dimensione massima dipende dalla quantità di memoria della stampante MFP e dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento. Per impostare il buffer di rete sulla dimensione massima, è possibile disattivare o ridurre la dimensione del buffer USB.
Rete/USB ÷ Rete standard (continua)

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni		
PS binario MAC	S binario MAC Consente di configurare la stampante MFP per l'elaborazione dei processi di stampa di tipo PostScript	Attivato	I processi di stampa di tipo PostScript binario di base inviati dai computer che utilizzano sistemi operativi Macintosh vengono elaborati dalla stampante MFP.	
binario per Macintosh.		Nota Tale impostazione può causare errori nei processi di stampa Windows.		
		Dis	Disattivato	I processi di stampa PostScript vengono filtrati tramite il protocollo standard.
			Nota Tale impostazione può causare errori nei processi di stampa Macintosh.	
	Automatico*	Vengono elaborati i processi di stampa inviati sia dai computer con sistema operativo Windows che da quelli Macintosh.		

USB standard

Rete/USB ÷ USB standard

Voce di menu	Funzione	Valori e descr	izioni
SmartSwitch PCL	Consente di configurare l'attivazione automatica dell'emulazione PCL, se richiesta da un processo di stampa ricevuto tramite la porta USB, a prescindere dal linguaggio predefinito della stampante.	Attivato*	I dati provenienti dall'interfaccia USB vengono verificati e viene selezionata l'emulazione PCL, se i dati indicano che si tratta del linguaggio richiesto.
		Disattivato	I dati in entrata non vengono verificati. Se SmartSwitch PS è abilitato, la stampante MFP utilizza l'emulazione PostScript per elaborare il processo oppure, se SmartSwitch PS è disabilitato, la stampante MFP utilizza il linguaggio predefinito specificato nel menu Impostazione
SmartSwitch PS	Consente di configurare l'attivazione automatica dell'emulazione PostScript, se richiesta da un processo di stampa ricevuto tramite la porta USB, a prescindere dal linguaggio predefinito della stampante.	Attivato*	I dati provenienti dall'interfaccia USB vengono verificati e viene selezionata l'emulazione PostScript, se i dati indicano che si tratta del linguaggio richiesto.
		Disattivato	I dati in entrata non vengono verificati. Se SmartSwitch PCL è abilitato, la stampante MFP utilizza l'emulazione PCL per elaborare il processo oppure, se SmartSwitch PCL è disabilitato, la stampante MFP utilizza il linguaggio predefinito specificato nel menu Impostazione.
ModoNPA	Consente di specificare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in	Attivato	L'elaborazione NPA viene eseguita dalla stampante MFP. Se i dati non sono in formato NPA, vengono rifiutati.
	conformita alle convenzioni definite nel protocollo NPA (Network Printing Alliance).	Disattivato	L'elaborazione NPA non viene eseguita dalla stampante MFP.
		Automatico*	I dati vengono esaminati per determinarne il formato, quindi elaborati nel modo appropriato.

Rete/USB ÷ USB standard (continua)

Voce di menu	Funzione	Valori e descr	izioni
Buffer USB	Consente di configurare le dimensioni del buffer di	Disabilitato	Il buffering del processo è disabilitato.
	ingresso USB.	Automatico*	La dimensione del buffer USB viene calcolata automaticamente (impostazione consigliata).
	Da 3K alla dimensione massima consentita	La dimensione del buffer USB viene specificata dall'utente. La dimensione massima dipende dalla quantità di memoria della stampante MFP, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione Salva risorsa (Attivato o Disattivato). Per impostare il buffer USB sulla dimensione massima, è possibile disattivare o ridurre le dimensioni dei buffer di rete e LocalTalk.	
PS binario MAC Consente di configurare la stampante MFP per l'elaborazione dei processi di stampa di tipo PostScript binario per Macintosh.	Attivato	I processi di stampa di tipo PostScript binario di base inviati dai computer che utilizzano sistemi operativi Macintosh vengono elaborati dalla stampante MFP.	
			Nota Tale impostazione può causare errori nei processi di stampa Windows.
		Disattivato	I processi di stampa PostScript vengono filtrati tramite il protocollo standard.
			Nota Tale impostazione può causare errori nei processi di stampa Macintosh.
		Automatico*	Vengono elaborati i processi di stampa inviati sia dai computer con sistema operativo Windows che da quelli Macintosh.

NetWare

Rete/USB ÷ NetWare

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Visual. nome login	Consente di specificare il nome di login per NetWare, che corrisponde al nome dell'adattatore.	Solo visualizzazione. Selezionare questa opzione dalla pagina Web.	
Visual. mod. stampa	Consente di specificare il server di stampa per la stampante MFP remota.	Solo visualizzazione. Selezionare questa opzione dalla pagina Web.	
Visual. n. rete	Consente di specificare il numero NetWare compreso nell'indirizzo hardware.	Solo visualizzazione. Selezionare questa opzione dalla pagina Web.	
Attiva	Consente di attivare o	Attivato*	
	NetWare.	Disattivato	
Ethernet 802.2	Consente di specificare IPX	Attivato*	
(Internetwork Packet Exchange come tipo di frame, ovvero il protocollo NetWare. Consente d definire i tipi di frame utilizzati dall'adattatore per le comunicazioni.	Disattivato		
Ethernet 802.3	Consente di specificare IPX	Attivato*	
(Internetwork Packet Exchange) come tipo di frame, ovvero il protocollo di trasferimento. Consente di definire i tipi di frame utilizzati dall'adattatore per le comunicazioni.	Disattivato		
Ethernet Type II	Consente di definire il tipo di	Attivato*	
	cavo. Il cavo Ethernet Type II viene utilizzato come tipo di frame.	Disattivato	
Ethernet SNAP	La tecnologia SNAP (Subnet	Attivato*	
	Access Point) consente di gestire le periferiche sulla rete.	Disattivato	
Burst pacchetti	Consente di specificare una	Attivato	
	rapida dei dati.	Disattivato*	
Modalità NSQ/GSQ	La modalità NSQ (Nearest	Attivato	
	service Queue) consente eseguire una ricerca in un ambito limitato ai file server. La modalità GSQ (General Service Queue) consente di ricercare tutti i servizi e file server.	Disattivato*	

AppleTalk

Rete/USB ÷ AppleTalk

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Visualizza nome	Consente di assegnare un nome alle periferiche. Questa impostazione viene utilizzata per segnalare i servizi di stampa. In ambiente Macintosh, vengono utilizzati i nomi anziché le stringhe di numeri.	Solo visualizzazione. Selezionare questa opzione dalla pagina Web.	
Visual. indirizzo	Consente di visualizzare l'indirizzo.	Solo visualizzazione. Selezionare questa opzione dalla pagina Web.	
Attiva	Consente di attivare o	Attivato*	
	disattivare il protocollo AppleTalk.	Disattivato	
Imposta zona	Consente di impostare la zona di rete.	* Indica la zona di rete predefinita nell'elenco dei valori predefiniti di rete.	Il simbolo * indica il valore predefinito se non è stato impostato alcun valore. Il carattere * può essere utilizzato come jolly per la ricerca di qualsiasi elemento sulla rete.

LexLink

Rete/USB ÷ LexLink

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni
Visual. soprannome	Consente di visualizzare il soprannome dell'adattatore LexLink.	Solo visualizzazione. Selezionare questa opzione dalla pagina Web.
Attiva	Consente di attivare o disattivare il	Attivato*
protocollo LexLink.		Disattivato

Uso del pannello di controllo e dei menu della stampante MFP

Copia

Il menu Copia consente di specificare le impostazioni per l'esecuzione delle copie di un documento.

Nota I valori contrassegnati da un asterisco (*) rappresentano le impostazioni predefinite di fabbrica.

Copia

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
N. copie	Consente di impostare il numero di copie da eseguire di ciascun documento acquisito mediante scansione.	1 999 (1*)	Per immettere il numero di copie desiderato, utilizzare il tastierino numerico, il pulsante Backspace o i pulsanti freccia sinistra o destra.
Copia da	Consente di impostare il formato del documento da sottoporre a scansione. La finestra di scansione riflette il formato selezionato.	A4* A5 JIS B5 Letter* Legal Executive Folio Statement	Per effettuare una selezione, utilizzare i pulsanti freccia sinistra e destra. (Il simbolo * indica i valori predefiniti di fabbrica specifici per un paese o una regione)

Uso del pannello di controllo e dei menu della stampante MFP

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Copia in	Consente di impostare il formato e	e il tipo del supporto di s	tampa su cui eseguire le copie.
Copia in	Consente di impostare il formato e 1 Scegliere una delle seguenti opzioni: • Formato caricato nel vassoio 1 • Formato caricato nel vassoio 2 se è installato un cassetto opzionale I formati disponibili i seguenti: A4* A5 JIS B5 Letter* Legal Executive Folio Statement • Alim. m. uso	 il tipo del supporto di s 2 Solo per l'alimentatore multiuso: a Selezionare un formato: A4* A5 JIS B5 Letter* Legal Executive Folio Statement b Selezionare un valore per il tipo: Carta normale Lucidi Carta colorata Carta prestamp. Carta di qual. Busta Cartoncino Etichette C. pers. tipo x c Evidenziare la 	tampa su cui eseguire le copie. (Il simbolo * indica i valori predefiniti di fabbrica specifici per un paese o una regione) Il simbolo x può essere sostituito da un valore da 1 a 6. Per effettuare una selezione, utilizzare i pulsanti freccia sinistra e destra. Nota In questa voce di menu vengono visualizzati solo i formati impostati dal pannello di controllo o, se si utilizza l'alimentatore multiuso, tutti i formati disponibili.
		voce Fine , quindi premere √ .	
Fascicola	Consente di impostare le pagine di un processo da copiare od ordinare in sequenza quando si eseguono più copie. Le copie vengono ordinate nel modo seguente: 1, 2, 3; 1, 2, 3; 1, 2, 3 nel caso di un processo di 3 pagine eseguito in triplice copia. Se l'opzione Fascicola è disattivata, lo stesso processo viene stampato nell'ordine seguente: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3.	Attivato* Disattivato	Per effettuare una selezione, utilizzare i pulsanti freccia sinistra e destra.

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Scala	Consente di creare un'immagine della copia acquisita mediante lo scanner modificata in scala in base a qualsiasi dimensione compresa tra il 25% e il 400% dell'originale.	Automatico* 25÷400%	Per effettuare una selezione, utilizzare i pulsanti freccia sinistra e destra.
	Utilizzare l'impostazione Automatico quando si desidera eseguire una copia da un formato a un altro, ad esempio quando si dispone di un originale in formato Legal ma si stampa su formato Letter. Impostando i formati tramite le opzioni Copia da e Copia in, il documento originale viene automaticamente adattato in scala in modo da includere tutti i dati di stampa nel formato impostato in Copia in.		
Tonalità	Consente di scurire o schiarire la stampa e di risparmiare il toner.	1÷9 (5*)	Per effettuare una selezione, utilizzare i pulsanti freccia sinistra e destra.
Opzioni	Evidenziare la voce Opzioni, quinc contenente un altro gruppo di impo	li premere ✓ per passal ostazioni disponibili nel i	re alla schermata successiva menu Copia, riportate di seguito.
Contenuto	Indica il contenuto del documento originale in modo da riprodurlo fedelmente nella copia.	Testo Testo/Foto* Foto	Per effettuare una selezione, utilizzare i pulsanti freccia sinistra e destra.
Fronte/retro	Le copie possono essere eseguite su entrambi i lati del	Disattivato*	La copia in modalità fronte/retro è attivata.
	supporto di stampa, ad esempio cartoncino o carta normale. La rilegatura può essere quindi	Bordo lungo	Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Uso della rilegatura fronte/retro .
	eseguita sul bordo lungo o su quello corto della pagina. Per ulteriori informazioni sulla rilegatura, vedere la sezione Uso della rilegatura fronte/retro . Nota Non è possibile stampare in fronte/retro sui formati Statement, A5 e Universale con una larghezza inferiore a 182 mm (7,17 poll.) o una lunghezza inferiore a 257 mm (10,12 poll.). Vedere la sezione Specifiche dell'unità fronte/retro per ulteriori informazioni.	Bordo corto	Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Uso della rilegatura fronte/retro .
		Per effettuare una sele sinistra e destra.	zione, utilizzare i pulsanti freccia

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Risparmio carta	Risparmio cartaConsente di stampare più pagine su un solo lato (o su una sola pagina) di un foglio di un supporto di stampa.In alcuni prodotti, questa funzione viene denominata N in 1.	Disattivato	Viene stampata una pagina su un lato di un foglio.
		2 in 1 vert.	Vengono stampate due pagine su un lato di un foglio in orientamento verticale.
		2 in 1 oriz.	Vengono stampate due pagine su un lato di un foglio in orientamento orizzontale.
	4 in 1 vert.	Vengono stampate quattro pagine su un lato di un foglio in orientamento verticale.	
		4 in 1 oriz.	Vengono stampate quattro pagine su un lato di un foglio in orientamento orizzontale.
		Per una rappresentazio vedere pagina 60 .	one visiva dell'orientamento,
		Per effettuare una sele sinistra e destra.	zione, utilizzare i pulsanti freccia
Sposta marg.	Sposta marg. Consente di creare un margine sinistro aggiuntivo quando i margini del processo di copia sono ridotti e si desidera rilegare	0÷50 mm della larghezza del supporto di stampa con incrementi di 10 mm (0 mm*)	Per effettuare una selezione, utilizzare i pulsanti freccia sinistra e destra. Se il margine aggiuntivo è troppo
		0÷2 pollici della larghezza del supporto di stampa con incrementi di 1/ 4 pollici (0.0*)	largo, la copia sulla pagina viene tagliata.

Voce di menu	Funzione	Valori e descrizioni	
Indic. orario	Consente di stampare la data e l'ora in alto su ciascuna pagina.	Disattivato*	Disattiva l'indicatore orario in modo che non venga stampato.
	cambia a seconda del paese o della regione. L'impostazione predefinita in formato	Attivato	Attiva l'indicatore orario in modo che venga stampato su ciascun processo.
	predefinita in formato statunitense è la seguente: due cifre per il mese, due cifre per il giorno, quattro cifre per l'anno, due cifre per le ore e due cifre per i minuti (MM-GG-AAAA hh:mm). L'impostazione predefinita per i paesi o le regioni internazionali è la seguente: due cifre per il giorno, due cifre per il mese, quattro cifre per l'anno, due cifre per le ore e due cifre i minuti (GG-MM-AAAA hh:mm). Se impostato, l'indicatore orario viene riportato sulla copia stampata.	Per effettuare una selezione, utilizzare i pulsanti freccia sinistra e destra.	
Modulo elett	Consente di creare una filigrana o un messaggio che viene stampato su ciascuna pagina del processo di copia. Analogamente ad altri tipi di filigrane, la parola prescelta viene stampata con caratteri chiari e grandi in senso trasversale sulla pagina: Il modulo elettronico ha un aspetto simile al seguente:	Disattivato* Urgente Riservato Copia Bozza Personalizz.	L'opzione Personalizz. viene visualizzata solo se la dicitura desiderata viene impostata dal personale tecnico nella pagina Web. Per effettuare una selezione, utilizzare i pulsanti freccia sinistra e destra.
Indietro	Evidenziare la voce Indietro e premere 🗸 per tornare alla schermata precedente del primo gruppo di voci disponibili nel menu Copia.		schermata precedente del primo

Fax

Utilizzare la schermata Fax, anche detta delle destinazioni fax, per sottoporre a scansione i documenti e inviare via fax l'immagine a uno o più destinatari direttamente dalla stampante MFP. Questa funzione viene detta *scansione verso il fax*.

Nota I valori contrassegnati da un asterisco (*) rappresentano le impostazioni predefinite di fabbrica.

Voce	Funzione	Valori e descrizioni
Invia fax a	ia fax a Consente di immettere i numeri di fax mediante il tastierino numerico. Nella schermata sono disponibili campi separati che consentono di inviare un fax a	Il cursore parte da sinistra e si sposta di uno spazio sulla destra per ciascun numero immesso utilizzando il tastierino numerico. Premere il pulsante Avvia ogni volta che si immette un numero di fax per inviare il processo fax.
	più numeri in una sola operazione.	Se il numero supera la lunghezza del campo i numeri immessi si spostano verso la parte
	Questa funzione può essere eseguita utilizzando l'elenco delle destinazioni fax.	sinistra della schermata. Se un numero non è interamente visibile a causa della lunghezza del campo, vengono visualizzati dei puntini () a destra della fine del campo
		In tal caso, utilizzare i pulsanti freccia sinistra e destra per scorrere il campo e visualizzare il numero interamente. Per tornare indietro d una cifra alla volta e cancellare un numero, utilizzare il pulsante Backspace . Per spostarsi verso l'alto o verso il basso nell'elenco delle destinazioni fax, utilizzare i pulsanti freccia su e giù.
		Premere il pulsante freccia giù un'ulteriore volta alla fine dell'elenco delle destinazioni fax per spostare il cursore sulla voce di menu Ricerca.

Fax

Fax (continua)

Voce	Funzione	Valori e descrizioni
Ricerca	Consente di ricercare un numero di fax precedentemente impostato. Se si seleziona Ricerca , si accede a un tastierino mediante il quale è possibile inserire delle lettere per ricercare un nome. La ricerca restituisce un elenco di numeri interni o LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), che è possibile selezionare. Il numero di fax può essere un numero memorizzato internamente oppure un numero richiamato dal protocollo LDAP. Il software <i>Lightweight Directory Access</i> <i>Protocol</i> è un protocollo che consente di eseguire ricerche di nominativi di società o persone e altre risorse, quali file e periferiche in rete, in Internet o in un'intranet aziendale. LDAP è una versione "leggera" del protocollo DAP (Directory Access Protocol) in quanto contiene una minore quantità di codice.	 Evidenziare la voce Ricerca, quindi premere ✓. Viene visualizzata la schermata del tastierino alfanumerico. Utilizzare i pulsanti di navigazione (frecce) e il pulsante ✓ per immettere i caratteri nel campo Cerca. Evidenziare la voce Ricerca, quindi premere ✓. La ricerca viene avviata. Viene visualizzato il messaggio Ricerca in corso. Al termine della ricerca, viene visualizzato un elenco di numeri di fax. Utilizzare i pulsanti freccia su e giù per evidenziare il numero desiderato, quindi premere ✓ per selezionare la voce selezionata. Dopo aver effettuato le selezioni desiderate, scorrere alla voce Fine nella schermata dei risultati di ricerca, quindi premere ✓ per aggiungere le voci all'elenco dei numeri fax. Se la ricerca non ha esito positivo, viene visualizzato il messaggio Nessun risultato per [testo], dove [testo] indica la stringa immessa dall'utente. Se non vi sono scelte rapide fax memorizzate e il protocollo LDAP non è configurato, viene visualizzato il messaggio Nessun numero fax memorizzato.
Invia fax	Consente di inviare un fax senza premere il pulsante Avvia .	Evidenziare questa voce di menu, quindi premere ✓ per inviare un fax.
Annulla fax	Consente di visualizzare un elenco di fax in uscita, non ancora inviati, e di fax in arrivo e di annullare i fax in attesa o in corso di invio desiderati.	 Utilizzare i pulsanti di navigazione (frecce) per spostarsi su un numero di fax, quindi premere ✓ per evidenziare il numero. Utilizzare i pulsanti di navigazione (frecce) per spostarsi alla voce Elimina nella schermata, quindi premere ✓. I fax evidenziati vengono annullati. Utilizzare i pulsanti di navigazione (frecce) per spostarsi alla voce Indietro nella schermata, quindi premere ✓ per tornare alla schermata delle destinazioni fax. La coda dei fax non subisce alcuna modifica. Quando i fax vengono annullati, sulla schermata viene visualizzato il messaggio Annullamento fax.

Fax (continua)

Voce	Funzione	Valori e descriz	zioni
Salva	Consente di salvare l'elenco delle destinazioni fax corrente come scelta rapida. Il numero e il nome della scelta rapida vengono assegnati automaticamente.		Utilizzare i pulsanti di navigazione (frecce) per spostarsi alla voce Salva, quindi premere ✓. Viene aperta una schermata che indica il numero e il nome assegnati alla scelta rapida. Selezionare Continua o Annulla a seconda dei casi, quindi premere ✓.
Opzioni	Evidenziare la voce Opzioni, q contenente un altro gruppo di i	uindi premere 🗸 mpostazioni disp	per passare alla schermata successiva onibili nel menu Fax, riportate di seguito.
Larghezza	Consente di specificare la larghezza del documento	210 mm* 8,5 poll.*	Per effettuare una selezione, utilizzare i pulsanti freccia sinistra e destra.
	originale.	(II simbolo * indica i valori predefiniti di fabbrica specifici per un paese o una regione)	Nota I supporti di scansione devono essere caricati con il lato corto rivolto verso l'interno sia sulla superficie piana dello scanner sia nell'ADF.
Risoluzione	Consente di definire la qualità di stampa in dpi (punti per pollice).	Standard*	200 x 100 dpi; consigliata per la maggior parte dei documenti.
		Fine	200 x 200 dpi; consigliata per stampe di piccole dimensioni.
		Super fine	300 x 300 dpi; consigliata per documenti con elevata quantità di dettagli.
		Ultra fine	400 x 400 dpi; consigliata per documenti con elementi grafici o fotografie.
		Per effettuare una selezione, utilizzare i pulsanti freccia sinistra e destra.	
Tonalità	Consente di schiarire o scurire il testo e le immagini sulle pagine del fax.	1÷9 (5*)	Per effettuare una selezione, utilizzare i pulsanti freccia sinistra e destra.
Contenuto	Consente di selezionare la modalità di gestione del contenuto dei documenti sottoposti a scansione.	Testo* Testo/Foto Foto	Per effettuare una selezione, utilizzare i pulsanti freccia sinistra e destra.
Indietro	Evidenziare la voce Indietro e gruppo di voci disponibili nel m	premere 🗸 per to ienu Fax.	ornare alla schermata precedente del primo

E-mail

Utilizzare il menu E-mail, denominato anche schermata delle destinazioni e-mail, per sottoporre a scansione i documenti e inviarli per posta elettronica a uno o più destinatari direttamente dalla stampante MFP.

Nota I valori contrassegnati da un asterisco (*) rappresentano le impostazioni predefinite di fabbrica.

E-mail

Voce	Funzione	Valori e descriz	ioni
Ricercare il nome	Consente di ricercare un indirizzo e-mail o FTP precedentemente memorizzato. L'indirizzo può essere memorizzato internamente o richiamato dal protocollo LDAP. Per ulteriori informazioni sul protocollo LDAP, vedere		Evidenziare la voce Ricerca , quindi premere ✓. Viene visualizzata la schermata del tastierino alfanumerico. Utilizzare i pulsanti di navigazione (frecce) e il pulsante ✓ per immettere i caratteri nel campo Cerca. Evidenziare la voce Ricerca , quindi premere ✓. La ricerca viene avviata. Viene visualizzato il messaggio Ricerca in corso . Al termine della ricerca, viene visualizzato un elenco di indirizzi e-mail.
	pagina 228.		Utilizzare i pulsanti freccia su e giù per evidenziare l'indirizzo desiderato, quindi premere 🗸 per selezionare la voce selezionata.
			Dopo aver effettuato le selezioni desiderate, scorrere alla voce Fine nella schermata dei risultati di ricerca, quindi premere ✓ per aggiungere le voci all'elenco degli indirizzi e-mail e tornare alla schermata delle destinazioni e-mail.
			Se viene visualizzato il messaggio Nessuna destinazione e-mail memorizzata , non vi sono scelte rapide e-mail e il protocollo LDAP non è configurato.
			Se la ricerca non ha esito positivo, viene visualizzato il messaggio Nessun risultato per [testo] , dove [testo] indica la stringa immessa dall'utente.
Indirizzo e- mail manuale	Consente di immettere un indirizzo e-mail in una schermata contenente un tastierino alfanumerico.		Evidenziare la voce Indirizzo e-mail manuale, quindi premere ✓. Viene visualizzata una schermata contenente un tastierino alfanumerico. Utilizzare i pulsanti di navigazione (frecce) e il pulsante ✓ per immettere i caratteri nel campo A:.
			In caso di immissione di più indirizzi, separare gli indirizzi mediante virgole.
			Se esistono già indirizzi e-mail immessi manualmente, vengono visualizzati alla riapertura della schermata per l'immissione manuale degli indirizzi. Gli indirizzi presentano una virgola e uno spazio alla fine dell'ultimo campo e il cursore è posizionato dopo lo spazio.
			Evidenziare la voce Fine , quindi premere √ per salvare le modifiche. Viene visualizzata la schermata delle destinazioni e-mail.

E-mail (continua)

Voce	Funzione	Valori e descriz	zioni
Indirizzo FTP manuale	Indirizzo FTP manuale Consente di immettere un indirizzo FTP in una schermata contenente un tastierino alfanumerico.		Evidenziare la voce Indirizzo FTP manuale, quindi premere ✓. Viene visualizzata una schermata contenente un tastierino alfanumerico. Utilizzare i pulsanti di navigazione (frecce) e il pulsante ✓ per immettere i caratteri nel campo Indirizzo FTP.
			Il prefisso ftp:// è già immesso nel campo. Se si preme il pulsante Backspace questo prefisso non viene cancellato; tuttavia, immettendo il simbolo #, è possibile sostituire il prefisso ftp:// con una stringa di scelta rapida (#).
			È possibile immettere un solo indirizzo FTP alla volta. Se si immette una virgola per separare le voci, viene visualizzato il messaggio È consentito solo un indirizzo FTP per processo.
			Evidenziare la voce Fine , quindi premere √ per salvare le modifiche. Viene visualizzata la schermata delle destinazioni e-mail.
Visualizza in:	a in: Consente di visualizzare il numero di voci immesse nell'elenco	Indietro	Evidenziare l'elenco visualizza in: , quindi premere ✓ per tornare alla schermata del tastierino alfanumerico.
	degli indirizzi e-mail, a cui viene inviato il messaggio di posta	igli indirizzi mail, a cui viene inviato messaggio di posta	L'elenco Visualizza in: non subisce alcuna variazione.
	elettronica. Questo elenco viene anche definito elenco delle destinazioni e-mail.	Salva elenco	Evidenziare la voce salva elenco , quindi premere ✓ per salvare le voci dell'elenco delle destinazioni e-mail come scelta rapida.
			Dopo il salvataggio della scelta rapida, viene visualizzata una nuova schermata che indica il numero e il nome dell'elenco generati automaticamente. Evidenziare la voce Continua, quindi premere ✓ per tornare alla schermata delle destinazioni e-mail.
			Evidenziare la voce Annu11a , quindi premere ✓ per annullare la scelta rapida e tornare alla schermata delle destinazioni e-mail.
		Elimina	Evidenziare la voce Elimina , quindi premere ✓ per eliminare eventuali voci nell'elenco delle destinazioni. Le voci vengono rimosse dall'elenco.
Invia ora	Consente di inviare l'e- mail al destinatario o ai destinatari presenti nell'elenco delle destinazioni.		Evidenziare la voce Invia ora, quindi premere 🗸 per inviare l'e-mail.

Uso del pannello di controllo e dei menu della stampante MFP

E-mail (continua)

Voce	Funzione	Valori e descriz	ioni
Opzioni	Evidenziare la voce Opzic contenente un altro gruppo	ni , quindi preme o di impostazioni	re ✔ per passare alla schermata successiva disponibili nel menu E-mail, riportate di seguito.
Da acquisire	Da acquisire Consente di specificare		Scegliere uno dei seguenti formati:
tramite scanner	le informazioni sull'elemento da sottoporre a scansione		Letter* (valore predefinito specifico per un paese o una regione)
			Legal
			Executive
			Folio
			Statement
			A4 * (valore predefinito specifico per un paese o una regione)
			A5
			JIS B5
		Formati mistiNota La scansione dei formati Legal e Folio non può ess eseguita sulla superficie piana dello scanner.Tutti i supporti di scansione utilizzati con la superficie piar scanner o con l'ADF devono essere caricati con il lato co rivolto verso l'interno.	
		Per effettuare ur e destra.	na selezione, utilizzare i pulsanti freccia sinistra
		Orientamento	Le selezioni disponibili sono le seguenti:
			Verticale*
			Orizzontale
		Contenuto	Consente di selezionare la modalità di gestione del contenuto dei documenti sottoposti a scansione. Le selezioni disponibili sono le seguenti:
			Testo Testo/Foto Foto
			Per effettuare una selezione, utilizzare i pulsanti freccia sinistra e destra.

E-mail (continua)

Voce	Funzione	Valori e descriz	ioni
Da inviare Consente di specificare alcune informazioni generali sull'e-mail da inviare.	Colore	Selezionare uno dei seguenti valori: • Grigio* • Colore	
			Per effettuare una selezione, utilizzare i pulsanti freccia sinistra e destra.
		Formatta	Questa opzione consente di selezionare il tipo di file in cui verranno salvati i dati di scansione. Selezionare uno dei seguenti formati:
			PDF*
			JPEG
			TIFF
			PS
			Per ulteriori informazioni su questi acronimi, vedere pagina 187 .
			Per effettuare una selezione, utilizzare i pulsanti freccia sinistra e destra.
		Tonalità	Consente di schiarire o scurire il testo e le immagini sulle pagine dell'e-mail stampata.
			1÷9 (5*)
			Per effettuare una selezione, utilizzare i pulsanti freccia sinistra e destra.
		Risoluzione	Consente di determinare il valore dpi dell'immagine. Il valore della risoluzione è direttamente proporzionale alla dimensione del file e al tempo di scansione.
			I valori di risoluzione disponibili sono i seguenti:
			Con la modalità Colore disattivata: 75, 150, 200, 300, 400, 600
			Con la modalità Colore attivata: 75, 150, 200, 300
			Per effettuare una selezione, utilizzare i pulsanti freccia sinistra e destra.

E-mail (continua)

Voce	Funzione	Valori e descriz	zioni
Immettere l'oggetto	Consente di immettere l'oggetto dell'e-mail, che indica il contenuto del messaggio. È possibile immettere un massimo di 64 caratteri. Nota L'oggetto può essere immesso anche nelle pagine Web; tuttavia, l'oggetto impostato dal pannello di controllo ha la priorità su quello immesso nelle pagine Web.		Evidenziare la voce Immettere l'oggetto , quindi premere \checkmark . Viene visualizzata la schermata relativa all'oggetto dell'e-mail. Utilizzare i pulsanti di navigazione (frecce), quindi premere il pulsante \checkmark per immettere i caratteri dalla schermata del tastierino alfanumerico nel campo dell'oggetto.
Invia ora	Consente di inviare l'e- mail al destinatario o ai destinatari presenti nell'elenco delle destinazioni.		Evidenziare la voce Invia ora , quindi premere 🗸 per inviare l'e-mail.
Indietro	Evidenziare la voce Indietro e premere ✓ per tornare alla schermata precedente del primo gruppo di voci disponibili nel menu E-mail.		

Stampa/Profili

Il menu Stampa/Profili consente di accedere a eventuali profili inviati alla stampante MFP e alle funzioni di stampa, ad esempio Stampa e mantieni e Annulla processi di stampa.

Nota I valori contrassegnati da un asterisco (*) rappresentano le impostazioni predefinite di fabbrica.

Stampa/Profili

Voce	Funzione	Valori e descrizioni	
Profili	Consente di aprire un elenco di profili correnti disponibili in una schermata di selezione.		l profili possono essere inviati utilizzando diversi metodi, inclusi ScanBack Utility, la funzione di scansione nel PC dalle pagine Web e la suite Lexmark Document Solutions.
Stampa proc. attesa	Consente di stampare qualsiasi tipo di processi in attesa, ovvero i processi riservati, quelli posposti, ripetuti o di verifica.	Selezionare uno o più processi nell'elenco visualizzato.	Per ulteriori informazioni, vedere le sezioni Stampa proc. attesa - usando la funzione Stampa e mantieni e Stampa ed eliminazione dei processi in attesa.
Annulla processi di stampa	Consente di annullare un processo inviato alla stampante MFP.		Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Annullamento di un processo di stampa dal pannello di controllo della stampante MFP.

Profili

I profili possono essere inviati utilizzando diversi metodi, inclusi ScanBack, la funzione di scansione nel PC dalle pagine Web e la suite Lexmark Document Solutions.

ScanBack Utility offre un metodo semplice per creare i profili di scansione. Per creare i profili di scansione, è anche possibile selezionare l'indirizzo IP o il nome host della stampante MFP.

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Invio di una scansione a un computer.

Nota Se si preme il tasto # nella schermata Stampa/Profili o in quella di selezione dei profili, è possibile accedere alla stessa schermata di ricerca delle scelte rapide disponibile dalla schermata Home. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione **Schermata Home**.

Gestione delle scelte rapide - Creazione, immissione ed eliminazione

Le scelte rapide semplificano l'invio dei documenti ai destinatari usuali. È possibile creare o eliminare le scelte rapide sia dalla stampante MFP sia dalle pagine Web. In questa sezione viene illustrato come creare, immettere ed eliminare le scelte rapide.

Creazione di una scelta rapida fax

Dopo aver creato un elenco di destinatari, è possibile salvarlo come scelta rapida per uso futuro. Evidenziare la voce **Salva** utilizzando i pulsanti di navigazione (frecce), quindi premere ✓. L'elenco dei destinatari viene salvato come scelta rapida e viene visualizzato il nuovo numero di scelta rapida. È possibile modificare il nome e il numero della scelta rapida selezionando l'indirizzo IP o il nome host della stampante MFP.

Creazione di una scelta rapida e-mail o FTP

Dopo aver aggiunto un gruppo di indirizzi e-mail o un indirizzo FTP all'elenco dei destinatari, è possibile creare una scelta rapida per tali indirizzi. Evidenziare la voce **Visualizza in:**, quindi premere ✓. Evidenziare la voce **Salva elenco**, quindi premere ✓. Evidenziare la voce **Continua**, quindi premere ✓ per confermare la selezione. La scelta rapida viene salvata. È possibile modificare il nome e il numero della scelta rapida selezionando l'indirizzo IP o il nome host della stampante MFP.

Immissione delle scelte rapide

Utilizzando il tasto #, è possibile accedere alle scelte rapide dalla schermata Home:

- Premere # e il numero della scelta rapida per richiamare la funzione corrispondente e scegliere le impostazioni desiderate.
- Premere #, il numero della scelta rapida, quindi **Avvia** per richiamare la funzione corrispondente e avviare la scansione con le impostazioni predefinite per la scelta rapida.

È possibile immettere le scelte rapide anche dalla schermata della funzione che si desidera eseguire. Premere # e il numero di una scelta rapida definita per tale funzione nell'elenco delle destinazioni.

Eliminazione delle scelte rapide

Per eliminare una scelta rapida, premere il pulsante di **amministrazione** (chiave). Evidenziare la voce **Menu predefiniti**, quindi premere \checkmark . Premere la freccia giù fino a evidenziare la voce **Elimina scelte rapide**, quindi premere \checkmark . Evidenziare il tipo di scelta rapida che si desidera eliminare (fax, e-mail, FTP o profilo), quindi premere \checkmark . Evidenziare le scelte rapide che si desidera eliminare, quindi premere \checkmark per contrassegnare le scelte rapide per l'eliminazione. Evidenziare la voce **Elimina**, quindi premere \checkmark per eliminare le scelte rapide. Per eliminare le scelte rapide, è anche possibile selezionare l'indirizzo IP o il nome host della stampante MFP.

Nota La conferma dell'eliminazione di una scelta rapida non viene richiesta.

Sul pannello di controllo della stampante vengono visualizzati i messaggi relativi allo stato corrente della stampante MFP e a eventuali problemi che è necessario risolvere. Questa sezione fornisce un elenco e una descrizione di tutti i messaggi e illustra le procedure per annullarli.



Messaggi della stampante MFP

Messaggio	Significato del messaggio	Operazioni successive
200 Inceppamento carta, rimuovere cartuccia	Si è verificato un inceppamento.	Rimuovere gli inceppamenti dal percorso dei supporti di stampa.
stampa		Vedere anche: Identificazione del
201 Inceppamento carta, rimuovere cartuccia stampa		percorso dei supporti di stampa
202 Inceppamento carta, aprire sport. post.		
230 Inceppamento carta. Verificare f/r		
250 Incep. carta, verifica alim.m.uso		

Messaggio	Significato del messaggio	Operazioni successive
290 Inceppam. scanner. Rimuovere originali	Si è verificato un inceppamento nello scanner.	Rimuovere l'inceppamento dal percorso e sostituire i documenti originali nell'ADF.
Sostituire originali in caso di riavvio del processo		Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Rimozione degli inceppamenti.
291 Inceppam. scanner. Rimuovere originali		
Sostituire originali in caso di riavvio del processo		
292 Inceppam. scanner. Rimuovere originali dallo scanner		
Sostituire originali in caso di riavvio del processo		
293 Incep. scanner, sostituire originali in caso di riavvio del processo		
31 Cartuccia di stampa difettosa. Sostituire cartuccia.	Non è stata installata alcuna cartuccia di stampa o la cartuccia installata è difettosa.	Sostituire la cartuccia di stampa.
32 Cartuccia di stampa non supportata.	È stata installata una cartuccia di stampa non supportata.	Rimuovere la cartuccia e installarne una supportata.
Sostituire cartuccia.		Selezionare Continua e premere 🗸.
34 Carta corta	La lunghezza della carta non è sufficiente per la stampa dei dati formattati.	Selezionare Continua e premere \checkmark per annullare il messaggio e riprendere la stampa. La pagina che ha causato l'invio del messaggio non viene ristampata automaticamente.
		Verificare che l'impostazione Dimensioni carta nel menu Carta sia corretta per il tipo di supporto utilizzato. Se Dimensioni MU è impostato su Universale, verificare che la larghezza della carta sia adeguata ai dati formattati.
		Selezionare Annulla e premere ✓ per annullare il processo corrente.

Messaggio	Significato del messaggio	Operazioni successive
35 Memoria insufficiente per funzione Salva risorsa	La memoria disponibile non è sufficiente per attivare la funzione Salva risorsa. Tale messaggio indica generalmente l'allocazione di una quantità eccessiva di memoria a uno o più buffer di collegamento della stampante MFP.	Selezionare Disabilita Salva risorsa , continuare e premere ✓ per disattivare Salva risorsa e riprendere la stampa. Installare memoria aggiuntiva.
37 Memoria insufficiente per deframmentazione memoria Flash	La deframmentazione della memoria Flash non può essere eseguita poiché la memoria utilizzata per le risorse Flash non eliminate è esaurita.	Installare memoria aggiuntiva. Spegnere la stampante MFP, attendere 15 secondi, quindi riaccenderla. I processi Stampa e mantieni verranno cancellati.
37 Memoria insufficiente per fascicolare il processo	La memoria non è sufficiente per fascicolare il processo di stampa.	Premere ✓ per stampare i dati del processo già memorizzati e iniziare la fascicolazione di quelli restanti. Selezionare Annulla e premere ✓ per annullare il processo corrente.
37 Memoria insufficiente. Possibile perdita proc. in attesa	I processi in attesa verranno cancellati per elaborare il processo corrente.	Per evitare questo errore in futuro, installare memoria aggiuntiva.
38 Memoria piena	È in corso l'elaborazione dei dati ma lo spazio per la memorizzazione delle pagine è esaurito.	Per evitare questo errore in futuro: Semplificare il processo di stampa riducendo la quantità di testo e grafica presente sulla pagina ed eliminando le macro e i font non necessari. Installare memoria aggiuntiva.
39 Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stampati	È possibile che la pagina non venga stampata correttamente a causa della complessità dei dati di stampa.	Per evitare questo errore in futuro: Semplificare la pagina riducendo la quantità di testo e grafica ed eliminando le macro e i font non necessari. Impostare Protez. pagina su Abilitato nel menu Impostaz. Installare memoria aggiuntiva. Vedere anche: Menu Impostazione
41 Scheda firmware non supportata	La versione firmware rilevata sulla scheda firmware installata non è supportata.	Spegnere la stampante e riaccenderla tenendo premuto Avvia . La stampante legge il codice sulla scheda di sistema mentre quello riportato sulla scheda firmware viene ignorato. Rimuovere la scheda firmware. Vedere anche: <i>Guida all'installazione</i>

Messaggio	Significato del messaggio	Operazioni successive
50 Errore font PPDS	La stampante MFP ha ricevuto una richiesta di un font non installato.	Selezionare Continua stampa e premere ✓ per annullare il messaggio e riprendere la stampa del processo corrente.
51 Rilevata Flash difettosa	La memoria Flash è difettosa.	Prima di poter trasferire eventuali risorse nella memoria Flash, è necessario installare una nuova opzione Flash.
52 Spazio libero insufficiente nella memoria Flash per le risorse	Lo spazio disponibile nella memoria Flash non è sufficiente per la memorizzazione dei dati che si intende trasferire.	Installare una memoria Flash con una maggiore capacità di memorizzazione.
53 Rilevata Flash non formattata	La memoria Flash non è formattata.	Selezionare Continua e premere \checkmark per annullare il messaggio e riprendere la stampa. Prima di poter memorizzare eventuali risorse, è necessario formattare la memoria Flash.
		Se il messaggio di errore viene nuovamente visualizzato, è possibile che la memoria Flash sia difettosa e sia necessario sostituirla.
54 Errore software rete standard	La stampante MFP non è in grado di stabilire la comunicazione con la porta di rete installata.	Programmare il nuovo firmware per l'interfaccia di rete tramite la porta USB.
55 Slot <x>: Flash non supportata</x>	È stata installata un'opzione Flash non supportata nello slot indicato.	Rimuovere l'opzione Flash non supportata dallo slot indicato.
55 Slot <x>: memoria non supportata</x>	È stata installata un'opzione di memoria nello slot indicato.	Rimuovere l'opzione di memoria non supportata dallo slot indicato.
		Vedere l'illustrazione a pagina 145 per la posizione degli slot.
56 Porta USB standard disabilitata	La porta USB utilizzata per l'invio dei dati alla stampante MFP è disattivata.	Verificare che l'impostazione Buffer USB nel menu USB sia attivata.
88 Toner in es.	La cartuccia di toner si sta esaurendo.	Per utilizzare il toner residuo, rimuovere la cartuccia afferrando le maniglie con entrambe le mani. Posizionando la cartuccia in modo che le frecce siano rivolte verso il basso, agitarla bene. Reinstallare la cartuccia. La qualità di stampa potrebbe risultare insoddisfacente. Sostituire la cartuccia di stampa.

Messaggio	Significato del messaggio	Operazioni successive
900-999 <i><messaggio></messaggio></i> di assistenza	I messaggi contrassegnati dai numeri 900-999 si riferiscono a problemi che richiedono un intervento dell'assistenza tecnica.	Spegnere la stampante MFP e verificare tutti i collegamenti dei cavi. Riaccendere la stampante. Se l'errore si verifica di frequente, rivolgersi all'assistenza tecnica indicando il numero del messaggio e la descrizione del problema.
		Vedere anche: Come contattare il servizio di assistenza
Menu di amministrazione disattivati dall'amministratore di sistema.	Il tecnico dell'assistenza ha limitato l'accesso ai menu di amministrazione.	Contattare il tecnico dell'assistenza.
Dopo aver premuto il pulsante di avvio verde il fax verrà trasmesso il	Il fax viene messo in coda all'ora visualizzata per l'invio differito.	Premere Avvia per mettere in coda il fax per un invio differito.
<data invio=""> <ora invio></ora </data>		
Continua		
Risposta	È in corso la risposta a un fax in arrivo.	Nessuna azione richiesta.
Occupata	È in corso la ricezione, l'elaborazione o la stampa dei dati.	Attendere che il messaggio venga annullato.
		Dalla schermata Home, premere Stop per accedere ai processi in coda.
		Quando la stampante MFP è occupata, sono disponibili le funzioni del menu Profili.
Chiamata completata	La chiamata è stata eseguita correttamente.	Nessuna azione richiesta.
Annullamento fax	Durante l'annullamento del processo, potrebbe essere in corso l'espulsione del supporto di scansione. L'operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.	Nessuna azione richiesta.
Annullamento processo(i) di stampa.	Durante l'annullamento del processo, potrebbe essere in corso l'espulsione del supporto di stampa. L'operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.	Nessuna azione richiesta.
Annullamento processo di scansione.	Durante l'annullamento del processo, potrebbe essere in corso l'espulsione del supporto di scansione. L'operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.	Rimuovere eventuali fogli non alimentati dall'ADF.

Messaggio	Significato del messaggio	Operazioni successive
Annullamento processo di scansione. Espulsione carta.	Durante l'annullamento del processo, potrebbe essere in corso l'espulsione del supporto di scansione. L'operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.	Nessuna azione richiesta.
Modifica <origine> su <nuovo supporto=""></nuovo></origine>	È necessario un nuovo supporto di stampa per completare un processo.	Caricare l'origine indicata con un supporto di tipo e dimensioni richieste.
Chiudere lo sportello di accesso alla cartuccia di stampa	Lo sportello anteriore superiore della stampante è aperto.	Chiudere lo sportello anteriore superiore della stampante.
Effettua connessione a <velocità di<br="">trasmissione> bps</velocità>	Il dispositivo è collegato alla velocità di trasmissione visualizzata.	Nessuna azione richiesta.
Connessione	È in corso la connessione ad un server remoto.	Attendere che il messaggio venga annullato.
		Selezionare Annulla e premere 🗸 per annullare l'operazione.
Copia disabilitata dall'amministratore di sistema	La funzione Copia non è attualmente disponibile.	Contattare il tecnico dell'assistenza.
Impossibile trovare	È impossibile trovare una scelta rapida memorizzata	Selezionare Continua e premere ✓ per tornare alla schermata precedente.
<pre><x> Continua</x></pre>	corrispondente a quella immessa.	Se la funzione di amministratore è disponibile, è possibile stampare un elenco di scelte rapide memorizzate. Premere il pulsnate di amministrazione , selezionare Rapporti stampa , quindi premere ✓. Selezionare Elenco scelte rapide e premere ✓ per stampare un elenco di tutte le scelte rapide memorizzate.
Deframmentazione Flash NON SPEGNERE	È in corso la deframmentazione della memoria Flash per liberare lo spazio occupato dalle risorse eliminate.	Attendere che il messaggio venga annullato. Non è possibile eseguire operazioni tramite i pulsanti mentre è visualizzato questo messaggio. Non spegnere la stampante MFP durante la visualizzazione di tale messaggio.
Il dispositivo deve essere pronto prima di accedere ai menu di amministrazione.	I menu di amministrazione non sono disponibili finché non viene terminata l'elaborazione del processo in corso.	Attendere che la stampante si trovi in modalità Pronta .
Composizione <numero></numero>	È in corso la composizione del numero del destinatario del fax.	Nessuna azione richiesta.

Messaggio	Significato del messaggio	Operazioni successive
E-mail disabilitata dall'amministratore di sistema	La funzione e-mail non è attualmente disponibile.	Contattare il tecnico dell'assistenza.
Fax in corso	Questo messaggio viene visualizzato quando si inizia l'invio manuale di un fax mentre è in corso l'invio di un fax in coda.	Attendere il termine del processo fax corrente.
Fax non riuscito	Dopo un numero di tentativi di invio fax non riusciti, è possibile che venga stampato un messaggio di mancato invio del fax e che il processo fax venga annullato.	Verificare il numero del destinatario del fax.
Fax disabilitato dall'amministratore di sistema	La funzione fax non è attualmente disponibile.	Contattare il tecnico dell'assistenza.
Svuotamento buffer in corso	È in corso l'eliminazione dei dati di stampa danneggiati e del processo di stampa corrente.	Attendere che il messaggio venga annullato.
Formatt. Flash fax	È in corso la formattazione della memoria Flash del fax.	Attendere che il messaggio venga annullato. Non è possibile eseguire operazioni tramite i pulsanti mentre è visualizzato questo messaggio.
		Non spegnere la stampante MFP durante la visualizzazione di tale messaggio.
Formattazione Flash	È in corso la formattazione della memoria Flash.	Attendere che il messaggio venga annullato.
NON SPECIALLE		Non spegnere la stampante MFP durante la visualizzazione di tale messaggio.
FTP disabilitato dall'amministratore di sistema.	La funzione FTP è disabilitata.	Contattare il tecnico dell'assistenza.
Impostazioni incompatibili selezionate. <impostazione> modificato.</impostazione>	Sono state selezionate impostazioni incompatibili. Rimane attiva l'ultima impostazione selezionata.	Nessuna azione richiesta.
Inserire vassoio 1	Il vassoio non è presente oppure non è inserito correttamente.	Inserire correttamente il vassoio indicato.
Risorse di sistema insufficienti.	Le risorse del sistema sono utilizzate per il completamento di	Attendere che tutti i processi siano completati.
	impostarne di nuovi.	Eliminare i processi in stampa e quelli in attesa.
		Installare memoria aggiuntiva.

Messaggio	Significato del messaggio	Operazioni successive
Password non valida	La password immessa non corrisponde a quella di protezione delle funzioni amministrative.	Immettere nuovamente la password. Contattare il tecnico dell'assistenza.
PIN non valido per nome utente	Il PIN (Personal Identification Number) immesso non corrisponde al nome utente selezionato. Dopo tre secondi, viene visualizzato nuovamente l'elenco dei nomi utenti.	Selezionare nuovamente il nome utente e immettere il PIN corretto. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Immissione di un codice PIN .
Cod. scheda rete std. non valido	Il codice di un server di stampa interno non è valido. La stampante MFP non è in grado di inviare né elaborare processi di stampa fino a che non viene programmato un codice valido nel server di stampa interno.	Trasferire un codice valido al server di stampa interno. Non è possibile eseguire operazioni tramite i pulsanti mentre è visualizzato questo messaggio. Durante la visualizzazione di tale
		messaggio, è possibile trasferire il codice di rete.
		Vedere anche: <i>Technical Reference</i>
Impossibile cancellare il processo	I fax già ricevuti non possono essere cancellati. Con i comandi PJL è possibile rendere non cancellabili anche i processi di stampa.	Attendere che il processo sia completato.
		Per ulteriori informazioni sui comandi PJL, vedere il <i>Technical Reference</i> .
Linea occupata	Viene composto il numero di un destinatario fax, ma la linea è occupata.	Nessuna azione richiesta. Viene composto il numero del destinatario successivo. Il destinatario la cui linea è occupata viene messo in coda.
Carica <origine> con <nuovo supporto=""></nuovo></origine>	È necessario un supporto di stampa per completare un processo.	Caricare l'origine indicata con un supporto del tipo e formato richiesti.
Carica alimentatore manuale con <nuovo supporto></nuovo 	È necessario un supporto di stampa per completare un processo.	Caricare l'alimentatore manuale con un supporto del tipo e formato richiesti.
Fax manuale disattivato da amministratore di sistema.	Il tecnico dell'assistenza ha limitato l'accesso alla funzione fax manuale.	Contattare il tecnico dell'assistenza.
Nessuna risposta	Viene composto il numero di un destinatario fax, ma non si riceve risposta.	Nessuna azione richiesta. Viene composto il numero del destinatario successivo. Il destinatario che non ha risposto viene messo in coda.
Nessun tono chiamata	È impossibile stabilire un tono chiamata per iniziare l'invio di fax.	Controllare le connessioni del cavo del telefono.
		Controllare l'impostazione Dietro un PABX .
Nessun processo selezionato.	Nessun processo dell'elenco è selezionato (con una "x") per la stampa o l'eliminazione.	Selezionare un processo da stampare o eliminare.

Messaggio	Significato del messaggio	Operazioni successive
Nessun profilo da selezionare.	Non ci sono profili memorizzati nel sistema.	Creare un profilo tramite il computer.
Nessun risultato <x> Continua</x>	Non vengono rilevate scelte rapide corrispondenti a quella immessa.	Selezionare Continua e premere 🗸 per tornare alla schermata precedente.
Nessun numero fax memorizzato	Non è possibile effettuare alcuna ricerca poiché non ci sono numeri fax memorizzati nel sistema.	Immettere manualmente un numero di fax.
Numero di copie da stampare:	È necessario comunicare al sistema quante copie di un processo in attesa si desidera stampare.	Digitare il numero di copie del processo in attesa che si desidera stampare e premere ✓.
		Se si desidera stampare più di un processo in attesa alla volta, verrà stampato lo stesso numero di copie per ogni processo.
Solo 1 indirizzo FTP possibile per processo	Sono stati immessi più indirizzi FTP, ma ne è consentito soltanto uno.	Digitare nuovamente le informazioni relative al destinatario.
Modalità scans. PC	Lo scanner invia un documento a un computer host.	Attendere che il messaggio venga annullato.
Risparm. energia	La stampante MFP è pronta per ricevere ed elaborare i dati. Il consumo di energia viene ridotto nei periodi di inattività. Quando la stampante MFP resta inattiva per il periodo di tempo specificato nella voce di menu Risparm. energia, (l'impostazione predefinita è 45 minuti), il messaggio Risparm. energia sostituisce il messaggio Pronta .	Inviare il processo in stampa. Premere uno dei pulsanti del pannello di controllo.
Profili disabilitati dall'amministratore di sistema	La funzione Profili non è attualmente disponibile.	Contattare il tecnico dell'assistenza.
Programmazione Flash in corso NON SPEGNERE	È in corso la memorizzazione delle risorse, ad esempio font e macro, nella memoria Flash.	Attendere che il messaggio venga annullato. Non spegnere la stampante MFP durante la visualizzazione di tale messaggio.
In coda per l'invio	Il processo fax viene memorizzato e verrà inviato al momento specificato.	Premere Stop per accedere a Annulla fax e annullare i processi fax memorizzati prima dell'invio.
Pronta	La stampante MFP è pronta per ricevere ed elaborare i processi.	Eseguire processi di stampa, copia, scansione, fax o invio tramite e-mail.
Ricezione completata	Il fax in arrivo è stato ricevuto.	Nessuna azione richiesta.

Messaggio	Significato del messaggio	Operazioni successive
Ricezione pagina	È in corso la ricezione del numero di pagina visualizzato del fax in arrivo.	Nessuna azione richiesta.
Attivazione gestione remota	Tutte le funzioni sono temporaneamente gestite dal server remoto.	Attendere che il messaggio venga annullato.
Rimuovi carta da racc. uscita std	Il raccoglitore standard è pieno.	Per annullare il messaggio, rimuovere la risma di carta dal raccoglitore.
Riprist. stamp. in corso	Vengono ripristinate le impostazioni predefinite. I processi di stampa attivi vengono annullati.	Attendere che il messaggio venga annullato.
Scansione pagina successiva Fine	È stata effettuata la scansione dell'ultima pagina inserita.	Collocare l'originale successivo sulla superficie piana dello scanner, selezionare Scansione pagina successiva e premere ✓.
Annulla		Selezionare Fine e premere ✓ per completare il processo.
		Selezionare Annulla e premere 🗸 per annullare il processo.
Chiudere coper. ADF per continuare	Il coperchio dell'alimentatore documenti dello scanner è aperto.	Chiudere il coperchio.
Scanner bloccato. Rilasciare blocco	Il blocco di protezione dello scanner è in uso.	Spegnere la stampante MFP e rilasciare il blocco. Per ulteriori informazioni, vedere la <i>Guida</i> <i>all'installazione</i> .
Scansione in corso	È in corso la scansione del documento.	Premere \checkmark per annullare la scansione.
Ricerca in corso	È in corso la ricerca delle scelte rapide memorizzate corrispondenti a quella immessa.	Nessuna azione richiesta.
Ricerca in corso di	È in corso la ricerca di una scelta rapida corrispondente a quella immessa.	Attendere che la ricerca sia completata.
Numero scelta rapida <x></x>		Selezionare Annulla e premere 🗸 per immettere una nuova voce.
Annulla		
Processi selezionati eliminati	l processi in attesa selezionati sono stati eliminati.	Nessuna azione richiesta.
Processi selezionati inviati in stampa	l processi in attesa selezionati verranno stampati.	Nessuna azione richiesta.
Invio pagina	È in corso l'invio del numero di pagina visualizzato.	Nessuna azione richiesta.

Messaggio	Significato del messaggio	Operazioni successive
Connessione al server non riuscitaLa connessione al server di rete non è riuscita.	Per le e-mail, accertarsi che la configurazione sia corretta e che il server di posta elettronica funzioni correttamente.	
		Per FTP, accertarsi che la configurazione, il nome utente e la password siano corretti e che il server FTP funzioni correttamente.
		Per la scansione nel PC, accertarsi che l'applet Scansione nel PC sia in esecuzione e che tutti i firewall siano configurati correttamente (Windows XP dispone di un firewall predefinito; se necessario, contattare il tecnico dell'assistenza).
		Per Lexmark Document Solutions Suite, verificare che il computer host contenente il server Lexmark Document Solutions Suite sia funzionante.
Imposta orologio	L'orario dell'orologio interno non è corretto. È necessario reimpostarlo prima di effettuare altre operazioni fax.	Premere il pulsante di amministrazione per accedere al menu di amministrazione e impostare l'orologio.
		Se si preme Fax o si inizia un'operazione relativa ai fax verrà avviata automaticamente la schermata Imposta data e ora.
Scelta rapida già in elenco	La scelta rapida richiesta è già stata inserita nell'elenco dei destinatari fax. Nessuna scelta rapida può essere visualizzata più di una volta in questo elenco.	Nessuna azione richiesta.
Scelta rapida per	In funzione E-mail, non immettere	Immettere una scelta rapida per e-mail.
Profili non disponibili in funzione E-mail.	una scella rapida per profilo.	Vedere la sezione Gestione delle scelte rapide - Creazione, immissione ed eliminazione.
Scelta rapida per	In funzione E-mail, non immettere	Immettere una scelta rapida per e-mail.
Fax non disponibile in funzione E-mail.	una scella rapida per fax.	Vedere la sezione Gestione delle scelte rapide - Creazione, immissione ed eliminazione.
Scelta rapida per	In funzione Profili, non immettere una scelta rapida per fax.	Immettere una scelta rapida per profilo.
Fax non disponibile in funzione Profili.		Vedere la sezione Gestione delle scelte rapide - Creazione, immissione ed eliminazione.
Scelta rapida per	In funzione Fax, non immettere	Immettere una scelta rapida per fax.
Profili non disponibili in funzione Fax.		Vedere la sezione Gestione delle scelte rapide - Creazione, immissione ed eliminazione.

Messaggio	Significato del messaggio	Operazioni successive
Scelta rapida per indirizzo e-mail. E-mail non disponibile in funzione Fax.	In funzione Fax, non immettere una scelta rapida per e-mail.	Immettere una scelta rapida per fax. Vedere la sezione Gestione delle scelte rapide - Creazione, immissione ed eliminazione.
Scelta rapida per indirizzo e-mail. E-mail non disponibile in funzione Profili.	In funzione Profili non immettere una scelta rapida per e-mail.	Immettere una scelta rapida per profilo. Vedere la sezione Gestione delle scelte rapide - Creazione, immissione ed eliminazione.
Racc. std pieno 0 <nome raccoglitore<br="">standard> pieno</nome>	Il raccoglitore standard è pieno.	Per annullare il messaggio, rimuovere la risma del supporto di stampa dal raccoglitore.
Arresto in corso	Durante l'annullamento del processo, potrebbe essere in corso l'espulsione del supporto di stampa. L'operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.	Nessuna azione richiesta.
Sistema occupato, preparazione risorse per processo.	È in corso la preparazione della memoria e delle connessioni necessarie per iniziare il processo richiesto.	Attendere che il messaggio venga annullato e che venga avviato il processo di stampa. Per annullare l'operazione, utilizzare i pulsanti di navigazione (frecce) per selezionare Annu11a , quindi premere ✓.
Toner in es.	La cartuccia di toner si sta esaurendo.	Per utilizzare il toner residuo, rimuovere la cartuccia afferrando le maniglie con entrambe le mani. Posizionando la cartuccia in modo che le frecce siano rivolte verso il basso, agitarla bene. Reinstallare la cartuccia. La qualità di stampa potrebbe risultare insoddisfacente. Sostituire la cartuccia di stampa.
Vass. 1 mancante	Il vassoio non è presente oppure non è inserito correttamente nella stampante MFP.	Inserire il vassoio nella stampante MFP.
In attesa	La stampante MFP ha ricevuto una pagina di dati da stampare ma è in attesa di un comando di fine processo, di avanzamento modulo o di ulteriori dati.	Premere Stop . Premere la freccia giù per accedere a Annulla processi di stampa, quindi premere ✓. Selezionare singoli processi, quindi premere ✓.

Messaggio	Significato del messaggio	Operazioni successive
In attesa - Seleziona su buffer di stampa	La stampante MFP ha ricevuto una pagina di dati da stampare ma è in attesa di un comando di fine processo, di avanzamento modulo o di ulteriori dati.	Premere ✓ per stampare il contenuto del buffer. Premere Stop . Premere la freccia giù per accedere a Annulla processi di stampa, quindi premere ✓. Selezionare singoli processi, quindi premere ✓.
Attendi ricomposiz.	L'invio del fax ha avuto esito negativo, il numero del destinatario fax verrà composto di nuovo dopo un periodo di attesa.	Nessuna azione richiesta.



Α

ADF finestra, pulizia 120 pulizia della parte simile a un tappo 119 Alcuni 153 alimentatore multiuso apertura 73 capacità 50 caricamento 75 buste 78 carta 77 carta intestata 77 lucidi 78 configurazione 172 dimensioni supportate dei materiali 51 formati supportati 50 indicatore del limite massimo di caricamento 76 istruzioni 72 limite massimo di caricamento 76 pesi supportati 50 peso dei supporti 51 posizione 72 supporti supportati 50 uso, con vari supporti 72 Annulla fax Fax 228 Menu predefiniti, Impostazioni fax 187 annullamento di un processo di stampa dal computer 37 dal pannello di controllo della stampante **MFP 37** attesa timeout, configurazione 198 attivazione dei menu del pannello di controllo 140 avvertenze sui prodotti laser 15 avvisi configurazione 194 messaggi di errore 195 toner 199

В

bordi irregolari 131 buste caricamento 78 istruzioni 57

С

caratteri incompleti 131 caratteristiche, supporti 55 buste 57 carta 55 carta intestata 55 cartoncino 58 etichette 57 lucidi 56 caricamento buste 78 capacità vassoio opzionale da 250 fogli 50 vassoio opzionale da 500 fogli 50 vassoio standard 50 carta intestata 77 cartoncino 77 lucidi 78 supporti di scansione 44 nell'ADF 44 sulla superficie piana dello scanner 46 supporti di stampa 61 vassoio opzionale da 250 fogli 61 vassoio opzionale da 500 fogli 67 vassoio standard 61 caricamento carta alimentatore multiuso 77 vassoio opzionale da 250 fogli 62 vassoio opzionale da 500 fogli 67 vassoio standard 61 caricamento di più fogli 125

Indice

caricamento supporti alimentatore multiuso 75 vassoio opzionale da 250 fogli 61 vassoio opzionale da 500 fogli 67 vassoio standard 61 carta caricamento alimentatore multiuso 75.77 vassoio opzionale da 250 fogli 61 vassoio opzionale da 500 fogli 67 vassoio standard 61, 62 istruzioni 55 carta intestata caricamento dell'alimentatore multiuso 77 istruzioni 55 orientamento della pagina 56 stampa 56 carta, specifica dimensioni 170 grana 173 moduli prestampati 174 origine 169 peso 173 se non sono state caricate le dimensioni richieste 172 tipi personalizzati 174 tipo 171 cartoncino capacità 50 caricamento 77 istruzioni 58 origine supportata 50 cartoncino, fuoriuscita nel raccoglitore di uscita posteriore 81 cartuccia di stampa conservazione 106 installazione 110 richiesta 106 sostituzione 107 cassetto opzionale, rimozione 141 cavo USB codice 124 codice cavo USB 124 collegamento automatico dei vassoi 141 come evitare l'inceppamento dei supporti di stampa 34 conservazione

cartuccia di stampa 106 supporti 54 supporti di stampa 54 conservazione dei materiali di consumo 105 Contenuto Da acquisire tramite scanner 232 Fax 229 Impostazioni copia 178, 224 Impostazioni e-mail/FTP 187 Impostazioni invio fax 182 copie, specifica del numero 191

D

dichiarazione FCC 13 dichiarazione sulle emissioni elettriche 13 Dimens. in punti (menu Emulazione PCL) 150 Dimens. orig. Menu predefiniti, Impostazioni copia 180 dimensioni busta 53 carta 52 dimensioni delle buste 10 (Com-10) 53 7 3/4 (Monarch) 53 9 53 B5 53 C5 53 DL 53 Dimensioni originali Menu predefiniti, Impostazioni e-mail/FTP 188 dimensioni, supporti 10 (Com-10) 53 7 3/4 (Monarch) 53 A4 52 A5 52 busta 9 53 busta B5 53 busta C5 53 busta DL 53 Executive 52 Folio 53 JIS B5 52 Legal 52 Letter 52 Statement 53 Universale 53

Indice

disattivazione menu del pannello di controllo 139 driver, come ottenere i driver 138

Ε

elenco destinazioni E-mail 231 elenco directory, stampa 38 elenco esempi font, stampa 37 emulazione PC rinumera vassoio 203 Emulazione PCL orientamento 204 origine font 201 passo 204 righe per pagina 205 ritorno a capo automatico 205 set di simboli 202 stampa esempio di font 201 emulazione PCL avanzamento riga automatico 205 dimensione in punti 204 font residenti 153 larghezza A4 205 nome font 201 emulazione PostScript errori stampa PS 206 stampa esempio di font 201 emulazione PostScript 3 font residenti 153 Emulazione PS Vedere Emulazione PostScript errori pagine complesse 196 esempi font, stampa 37 etichette caricamento 77 istruzioni 57

F

Fascicola Copia 223 Menu predefiniti, Impostazioni copia 179 fascicolazione, attivazione 190 font descrizione 149 dimensione in punti 150 informazioni 149 intensità e stile 150 passo 150

residenti PCL 6 149, 153 PostScript 3 149, 153 scelta in emulazione PCL 201 set di simboli supportati 202 stampa degli esempi 201 stampa elenco esempi 37 font bitmap 152 formati carta A4 52 A5 52 Executive 52 Folio 53 JIS B5 52 Legal 52 Letter 52 Statement 53 Universale 53 fornitori autorizzati Lexmark 105 Fronte/Retro Caricam. carta 174 Copia 224 Impost. ricezione fax 184 Impostazioni copia 179 Impostazioni stampante, menu Fascicolazione 191 fronte/retro attivazione 191 rilegatura 60, 191

I

Immetti PIN 39 impostazioni di fabbrica, ripristino 140, 200 In 153 inceppamenti come evitare gli inceppamenti 34 nell'ADF 86 rimozione 84 rimozione, percorso carta 84 Vedere anche inceppamenti carta inceppamenti carta percorso carta 84 rimozione 84 ristampa delle pagine inceppate 195 inceppamenti dei supporti rimozione 84 inceppamento dei supporti di stampa come evitare gli inceppamenti 34
indicatori del limite massimo di caricamento 64 informazioni sulla sicurezza 12 invio di un processo in stampa 35 da Macintosh 36 da Windows 35 istruzioni come evitare gli inceppamenti 34 stampa su carta intestata 56 supporti 55

L

Larghezza A4 205 lente della testina di stampa, pulizia 112 Lexmark Cartridge Collection Program 112 Lexmark Return Program 112 lucidi caricamento 78 istruzioni 56

Μ

manutenzione della stampante MFP 105 114 cartuccia di stampa conservazione 106 installazione di una nuova cartuccia 110 pulizia della lente della testina di stampa 112 pulizia della stampante MFP 109 richiesta di una cartuccia di stampa 106 programma di restituzione Lexmark 106 standard 106 sostituzione del rullo di prelievo separatore 114 mappa dei menu 163 margini, errati 131 materiali di consumo cartuccia di stampa 106 programma di restituzione Lexmark 106 standard 106 conservazione 105 richiesta 105 memoria Flash deframmentazione 199 formattazione 200 impostazione di Destinaz. trasf. 195 stampa delle risorse trasferite 200 memoria Flash, rimozione 145 memoria opzionale della stampante MFP, rimozione 145

memoria, funzione Stampa e mantieni 38 menu Amministrazione 169 menu Carta 169 Caricam. carta 174 Configura MU 172 Dimensioni carta 170 Grana carta 173 Imp. Universale 175 Origine carta 169 Peso carta 173 Sostituisci dimensioni 172 Tipi personaliz. 174 Tipo di carta 171 Menu predefiniti 175 Elimina scelte rapide 212 Impostazioni copia Bordi pagina 179 Contenuto 178 Copie prioritarie 180 Dimens. orig. 180 Fascicola 179 Fronte/Retro 179 Modulo elett. 180 N. copie 180 Origine copia 180 Tonalità 180 Impostazioni di stampa menu Impostazione Rimoz. inceppam. 195 menu Qualità PictureGrade 194 Risoluz. stampa 193 Impostazioni e-mail/FTP Abilita Scansione verso FTP 189 Colore 188 Contenuto 187 Dimensioni originali 188 Formato 187 Giornale scansioni 189 Orientamento 188 Origine carta giornale 189 Pagina di conferma FTP 189 Qualità JPEG 188 **Risoluzione 188** Usa TIFF multipagina 189 Impostazioni fax Annulla fax 187

Impost. ricezione fax 183 Abilita ricez. fax 183 Fronte/Retro 184 Origine carta fax 183 Riduzione autom. 183 Squilli risposta 183 Impostaz. altoparlante 185 Modalità altoparl. 185 Volume suoneria 185 Impostaz. giornale fax 184 Abilita giorn. invio 185 Abilita giorn. ric. 185 Giornale errori ric. 184 Giornale trasm. 184 Giornali autom. 184 Origine carta giornale 184 Vis. giornale invio 185 Impostazioni invio fax 182, 185, 186 Abilita ECM 182 Consenti salvataggio 183 Contenuto 182 Dietro un PABX 182 Frequenza ricomposizione 182 Larghezza 182 Modalità composiz. 183 Prefisso composizione 182 Ricomposizione automatica 182 **Risoluzione 182** Tonalità 182 Modalità fax 186, 187 Nome stazione 181 Numero stazione 181 Suoneria differenziata 186 Abilita squillo doppio 186 Abilita squillo singolo 186 Abilita squillo triplo 186 Impostazioni generali 176 Control. allarme 178 Formato data 176 Impost. fabb. 178 Lingua schermo 176 Risparm. energia 177 Timeout schermo 177 Valori predefiniti generali 176 Impostazioni stampante 190 Fascicolazione Vista multipag. 192 Impostazione

Destinaz, trasf. 195 Menu Emulazione PCL Impostazioni emulazione PCL CR auto. dopo LF 205 Passo 204 Righe per pagina 205 Origine font 201 Rinumera vassoio 203 Set di simboli 202 Menu emulazione PCL Nome font 201 menu Fascicolazione Bordo multipag. 191 Fascicolazione 190 Fogli separatori 193 Fronte/Retro 191 N. copie 191 Ordine multipag. 192 Orig. separatore 193 Pagine bianche 190 Rilegatura f/r 191 Stampa multipag. 192 menu Impostazione Allarme toner 199 Area di stampa 196 Control. allarme 194 Proseq. autom. 195 Protez. pagina 196 Risparm. energia 197 Salva risorsa 198 Timeout attesa 198 Timeout stampa 198 menu PDF Adatta a pagina 206 Annotazioni 207 Mezzitoni 207 Orientamento 206 menu PostScript Errore stampa PS 206 menu Qualità Intensità Toner 194 menu Utilità Deframmen. Flash 199 Formatta Flash 200 Impost. fabb. 200 pagina impostazioni menu Stampa 201 Stampa directory 200

Stampa font 201 stampa pagina delle impostazioni di rete 201 Traccia esadecim. 200 Protezione Attiva/Disattiva funz. Chiave 208 Copia 207 E-mail 207 Fax 207 Profili 207 Blocca configurazione Proteggi impos. generali 209 Proteggi menu carta 209 Proteggi rapporti stampa 209 Proteggi rete/USB 209 Proteggi scelte rapide 209 Crea password 209 Imposta data e ora Anno 211 Giorno 211 Mese 211 Minuti 211 Ora 211 menu predefiniti Impostazioni stampante Menu emulazione PCL Impostazioni emulazione PCL Dimens. in punti 204 menu emulazione PCL Impostazioni emulazione PCL Larghezza A4 205 LF auto. dopo CR 205 Orientamento 204 menu Fascicolazione 190 Menu predefiniti di copia Risparmio carta 179 Menu predefiniti, Impostazioni e-mail/FTP Tonalità 188 Rapporti stampa 212 Elenco destinaz, e-mail 213 Elenco destinaz. fax 213 Elenco destinaz.FTP 213 Elenco profili 213 Elenco scelte rapide 212 Giorn. fax diff/attesa 213 Giornale invio fax 213 Giornale ricezione fax 213

Pag. impostaz. Netware 213 Pag. impostazioni menu 212 Pag. impostazioni rete 212 Stampa directory 213 Stampa font 213 Rete/USB 214 Abilita BOOTP 214 Abilita DHCP 214 Abilita FTP/FTP 215 Abilita FTP/TFTP 214 Abilita RARP 214 AppleTalk 221 Attiva 221 Imposta zona 221 Visual. indirizzo 221 Visualizza nome 221 Conf. HTTP abilit. 215 Gateway 214 Ind. server DNS 215 Ind. server WINS 215 Indirizzo 214 IP automatico 214 LexLink 221 Attiva 221 Visual, soprannome 221 Netmask 214 NetWare 220 Attiva 220 Burst pacchetti 220 Ethernet 802.2 220 Ethernet 802.3 220 Ethernet SNAP 220 Ethernet Type II 220 Modalità NSQ/GSQ 220 Visual. mod. stampa 220 Visual. n. rete 220 Visual. nome login 220 Rete standard 216, 218 Buffer di rete 216 Modo NPA 216 PS binario MAC 217 SmartSwitch PCL 216 SmartSwitch PS 216 TCP/IP 214 USB standard 218 Buffer USB 219 Modo NPA 218 PS binario MAC 219

SmartSwitch PCL 218 SmartSwitch PS 218 Copia Fascicola 223 Fronte/Retro 224 Indic. orario 226 Indietro 226 Modulo elett. 226 N. copie 222 Risparmio carta 225 Scala 224 Sposta marg. 225 Tonalità 224 copia 222 Contenuto 224 Copia da 222 Copia in 223 E-mail Indirizzo e-mail manuale 230 Indirizzo FTP manuale 231 Invia ora 231 Opzioni 232 Da acquisire tramite scanner 232 Da inviare 233 Immettere l'oggetto 234 Indietro 234 Invia ora 234 Ricercare il nome 230 Visualizza in 231 Fax 227 Annulla fax 228 Contenuto 229 Indietro 229 Invia fax 228 Invia fax a 227 Opzioni 229 Ricerca 228 Salva 229 Tonalità 229 selezione valori numerici 161 Stampa/Profili 234 Annulla processi di stampa 234 Profili 234 Stampa proc. attesa 234 menu Carta 169 Caricam. carta 174

Configura MU 172 Dimensioni carta 170 Grana carta 173 Imp. Universale 175 Origine carta 169 Peso carta 173 Sostituisci dimensioni 172 Tipi personaliz. 174 Tipo di carta 171 menu copia, Vedere menu 222 menu di amministrazione. Vedere menu 169 menu Emulazione PCL 201 menu Fascicolazione 190 menu Fax, Vedere menu 227 menu Impostazione 194 menu PDF (menu PostScript) 206 menu PostScript 206 menu PDF 206 menu Qualità 193 menu Stampa/Profili, Vedere menu 234 menu Utilità 199 Stampa impost. rete 201 menus Fax Larghezza 229 **Risoluzione 229** messaggi <nome racc. std.> pieno 248 200 Inceppamento carta. Rimuovere cartuccia stampa 237 201 Inceppamento carta. Rimuovere cartuccia stampa 237 202 Inceppamento carta. Aprire sport. post. 237 230 Inceppamento carta. Verificare f/r 237 250 Inceppamento carta. Verifica alim. m.uso 237 290 Inceppam. scanner. Rimuovere originali Sostituire originali in corso di riavvio del processo 238 291 Inceppam. scanner. Rimuovere originali Sostituire originali in corso di riavvio del processo 238 292 Inceppam. scanner. Rimuovere originali Sostituire originali in corso di riavvio del processo 238 293 Inceppam. scanner. Sostituire originali in corso di riavvio del processo 238

31 Cartuccia di stampa difettosa. Sostituire cartuccia 238 32 Cartuccia di stampa non supportata. Sostituire cartuccia 238 34 Carta corta 238 35 Memoria insufficiente per funzione Salva risorsa 239 37 Memoria insufficiente per deframmentare la memoria Flash 239 37 Memoria insufficiente per fascicolare il processo 239 37 Memoria insufficiente. Possibile perdita proc. in attesa 239 38 Memoria piena 239 39 Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stampati 239 41 Scheda firmware non supportata 239 50 Errore font PPDS 240 51 Rilevata Flash difettosa 240 52 Spazio libero insufficiente nella memoria Flash per le risorse 240 53 Rilevata Flash non formattata 240 54 Errore software rete standard 240 55 Slot <X> Flash non supportata 240 memoria non supportata 240 56 Porta USB standard disabilitata 240 88 Toner in es. 240 900-999 <messaggio> di assistenza 241 Annullamento fax 241 Annullamento processo di scansione. 241 Annullamento processo di scansione. Espulsione carta. 242 Annullamento processo(i) di stampa. 241 Arresto in corso... 248 Attendi ricomposiz. 249 Attivazione gestione remota 246 Carica <origine> con <nuovo supporto> 244 Carica alimentatore manuale con <nuovo supporto> 244 Chiamata completata 241 Chiudere coper. ADF per continuare 246 Chiudere lo sportello di accesso alla cartuccia di stampa 242 Cod. scheda rete std. non valido 244 Composizione <numero> 242 Connessione ... 242 Connessione al server non riuscita 247

Copia disabilitata dall'amministratore di sistema 242 Deframmentazione Flash 242 Dopo aver premuto il pulsante di avvio verde il fax verrà trasmesso il <invio data> <invio ora> Continua 241 Effettua connessione a <velocità di trasmissione> bps 242 E-mail disabilitata dall'amministratore di sistema 243 Fax disabilitato dall'amministratore di sistema 243 Fax in corso 243 Fax manuale disattivato da amministratore di sistema. 244 Fax non riuscito 243 Format, Flash fax 243 Formattazione Flash 243 FTP disabilitato dall'amministratore di sistema. 243 Il dispositivo deve essere pronto prima di accedere ai menu di amministrazione. 242 Immetti PIN, prompt 39 Impossibile cancellare il processo 244 Impossibile trovare Numero scelta rapida 242 Imposta orologio 247 Impostazioni incompatibili selezionate. <impostazione> modificato. 243 In attesa 248 In attesa - Seleziona su buffer di stampa 249 In coda per l'invio 245 Inserire il vassoio 1 243 Invio pagina 246 Linea occupata 244 Menu di amministrazione disattivati dall'amministratore di sistema. 241 Modalità scans. PC 245 Modifica <origine> a <nuovo supporto> 242 Nessun numero fax memorizzato 245 Nessun processo selezionato. 244 Nessun profilo da selezionare. 245 Nessun risultato <x> Continua 245 Nessun tono chiamata 244 Nessuna risposta 244 Numero di copie da stampare: 245 Occupata 241 Password non valida 244

PIN non valido per nome utente. 244 Processi selezionati eliminati 246 Processi selezionati inviati in stampa 246 Profili disabilitati dall'amministratore di sistema 245 Programmazione Flash in corso 245 Pronta 245 Racc. std. pieno 248 Ricerca in corso ... 246 Ricerca in corso di Numero scelta rapida<x> 246 Ricezione completata 245 Ricezione pagina 246 Rimuovi carta da racc. uscita std 246 Riprist. stamp. in corso 246 Risorse di sistema insufficienti. 243 Risparm. energia 245 Risposta 241 Scanner bloccato, Rilasciare blocco 246 Scansione in corso ... 246 Scansione pagina successiva 246 Scelta rapida già in elenco 247 Scelta rapida per indirizzo e-mail. E-mail non disponibile in funzione Fax. 248 Scelta rapida per indirizzo e-mail. E-mail non disponibile in funzione Profili. 248 Scelta rapida per numero fax. Fax non disponibile in funzione E-mail. 247 Scelta rapida per numero fax. Fax non disponibile in funzione Profili. 247 Scelta rapida per profilo. Profili non disponibili in funzione E-mail. 247 Scelta rapida per profilo. Profili non disponibili in funzione Fax. 247 Sistema occupato, preparazione risorse per processo. 248 Solo 1 indirizzo FTP possibile per processo. 245 Svuotamento buffer in corso 243 Toner in es. 248 Vassoio 1 mancante 248 modello 138 Modulo elett. Copia 226 Menu predefiniti, Impostazioni copia 180

Ν

N. copie 191 Copia 222 Impostazioni stampante, menu Fascicolazione 191 nera, parte della pagina 132 numero di identificazione personale (PIN) 39 numero di serie 138

0

ombreggiatura sullo sfondo 133 ombreggiature dovute al toner 133 opzioni di stampa fogli separatori 193 *Vedere anche* origine separatore 193 Orientamento E-mail, Da acquisire tramite scanner 232 Menu Emulazione PCL 204 menu PDF 206 Menu predefiniti, Impostazioni e-mail/ FTP 188 orientamento, menu PDF 206 origine, errata 125

Ρ

pannello di controllo 159 attivazione dei menu 140 disattivazione dei menu 139 LCD 159 parte della pagina, nera 132 Passo (menu Emulazione PCL) 150 Per 152 piastra, rimozione 143 PIN 39 posponi la stampa 40 problemi come contattare il servizio di assistenza 138 problemi della stampante MFP risoluzione 123 alimentazione non corretta 125 caratteri non corretti 124 caricamento di più fogli 125 il processo non viene stampato 124 impilamento disordinato dei supporti di stampa 125 origine errata 125 porta USB 124

tipo di supporti errato 125 problemi di qualità di stampa, risoluzione aree nere piene sui lucidi 130 bordi irregolari 131 caratteri chiari 128 caratteri incompleti 131 caratteri mancanti 133 caratteri sfocati 128 il toner macchia la pagina 129 il toner non aderisce alla pagina 129 immagini sbiadite 131 macchie di toner 128 macchie ripetute 131 margini sinistro e superiore errati 131 ombreggiatura sullo sfondo 133 ombreggiature dovute al toner 133 pagine bianche 132 parte della pagina, nera 132 qualità dell'immagine scarsa 131 stampa chiara, ma il messaggio Toner in es. non viene visualizzato 130 stampa di caratteri non previsti 133 stampa troppo scura 132 striature bianche sulla carta 130 striature orizzontali o verticali 129 viene visualizzato il messaggio Toner in es. 130 problemi di stampa risoluzione caricamento di più supporti 126 elementi mancanti o danneggiati 125 eliminazione dati da stampante MFP e svuotamento buffer in corso resta visualizzato sul pannello di controllo 127 il messaggio di inceppamento resta visualizzato inceppamento rimosso 127 lo sportello anteriore superiore non si chiude 125 pagina stampata con i bordi deformati 126 pagina stampata obliguamente 126 spia Toner in esaurimento accesa, stampa interrotta 126 stampante MFP accesa, non esegue la stampa 126 supporti aderenti l'uno all'altro 126 vassoio opzionale da 250, la carta non viene prelevata 127

vassoio opzionale da 500, la carta non viene prelevata 127 vassoio standard, la carta non viene prelevata 127 problemi di stampa, risoluzione viene visualizzato il messaggio Carica <origine>, vassoio opzionale carico 127 problemi relativi alle opzioni 136 processi in attesa immissione del nome utente 38 processi riservati 39 immissione del nome utente 38 **PIN 39** processo 38 processo di stampa, annullamento dal computer 37 dal pannello di controllo della stampante **MFP 37** processo di stampa, invio 35 da Macintosh 36 da Windows 35 pulizia ADF finestra 120 parte simile a un tappo 119 lente della testina di stampa 112 sotto la cartuccia di stampa 109 pulizia della lente della testina di stampa 112

Q

Qualità stampa, regolazione Intensità Toner 194 PictureGrade 194 risoluzione stampa 193

R

raccoglitore di uscita posteriore cartoncino, fuoriuscita 81 raccoglitore di uscita standard raccoglitore di uscita standard raccoglitore di uscita standard raccoglitore di uscita standard 80 raccoglitori di uscita 80 reinstallazione della piastra sulla scheda di sistema 147

richiesta di materiali di consumo 105

richiesta, cartuccia di stampa 106 programma di restituzione Lexmark 106 standard 106 rilegatura, fronte/retro 60 rimozione cassetto opzionale 141 memoria Flash opzionale 145 memoria opzionale della stampante MFP 145 piastra metallica 143 schede di memoria opzionali 145 stampante MFP dal cassetto opzionale 141 rimozione inceppamenti 84 ripeti stampa 40 ripristino delle impostazioni di fabbrica 140 Risoluzione E-mail, Da inviare 233 Menu predefiniti, Impostazioni e-mail/ FTP 188 Menu predefiniti, Impostazioni invio fax 182 risoluzione dei problemi 127 altri problemi codici di escape della stampante MFP 138 come ottenere utilità e driver aggiornati 138 come contattare il servizio di assistenza 138 impostazioni priorità applicazione software 159 problemi della stampante MFP risoluzione 123 problemi di qualità di stampa 130, 133 caratteri incompleti 131 macchie ripetute 131 problemi di gualità di stampa, risoluzione aree nere piene sui lucidi 130 bordi irregolari 131 caratteri chiari 128 caratteri mancanti 133 caratteri sfocati 128 il toner macchia la pagina 129 il toner non aderisce alla pagina 129 immagini sbiadite 131 macchie di toner 128 margini sinistro e superiore 131 nera, parte della pagina 132 ombreggiatura sullo sfondo 133 ombreggiature dovute al toner 133

pagine bianche 132 qualità dell'immagine scarsa 131 stampa chiara, ma il messaggio Toner in es. non viene visualizzato 130 stampa di caratteri non previsti 133 stampa troppo scura 132 striature bianche sulla carta 130 striature orizzontali o verticali 129 viene visualizzato il messaggio Toner in es. 130 problemi di stampa eliminazione dei dati in emulazione PCL 127 eliminazione dei dati in emulazione PostScript 3 127 vassoio opzionale da 250, la carta non viene prelevata 127 vassoio opzionale da 500, la carta non viene prelevata 127 viene visualizzato il messaggio Carica <origine>, vassoio opzionale carico 127 problemi di stampa, risoluzione alimentazione non corretta 125 caratteri non corretti 124 caricamento di più fogli 125 caricamento di più supporti 126 elementi mancanti o danneggiati 125 eliminazione dati da stampante MFP e svuotamento buffer in corso resta visualizzato sul pannello di controllo 127 il processo non viene stampato 124 impilamento disordinato dei supporti di stampa 125 lo sportello anteriore superiore non si chiude 125 origine errata 125 pagina stampata con i bordi deformati 126 pagina stampata obliguamente 126 pagina stampata obliguamente o con bordi deformati 126 porta USB 124 spia Toner in esaurimento accesa, stampa interrotta 126 stampante MFP accesa, non esegue la stampa 126 supporti aderenti l'uno all'altro 126 tipo di supporti errato 125

vassoio opzionale da 250, la carta non viene prelevata 127 vassoio opzionale da 500, la carta non viene prelevata 127 vassoio standard, la carta non viene prelevata 127 problemi relativi alle opzioni mancato funzionamento 136 mancato funzionamento dopo l'installazione 136 risoluzione di un problema altri problemi codici di escape della stampante MFP 138 come ottenere utilità e driver aggiornati 138 problemi del fax alcune parole del fax in arrivo risultano allungate 134 composizione errata delle scelte rapide 133 fax in arrivo parzialmente bianco o di scarsa qualità 134 i documenti spediti presentano striature 134 mancato invio fax 134 nessun tono chiamata 133 ricezione fax non in automatico 133 testo stampato solo nella parte alta della pagina 134 problemi dell'ADF alimentazione non corretta, caricamento di più fogli, errori di prelievo 135 pagina obligua 135 striature verticali 135 problemi della superficie piana dello scanner macchie 135 problemi di qualità di stampa aree nere piene sui lucidi 130 bordi irregolari 131 caratteri chiari 128 caratteri incompleti 131 caratteri mancanti 133 caratteri sfocati 128 il toner macchia la pagina 129 il toner non aderisce alla pagina 129 immagini sbiadite 131 macchie di toner 128 macchie ripetute 131

margini sinistro e superiore errati 131 ombreggiatura sullo sfondo 133 ombreggiature dovute al toner 133 pagine bianche 132 parte della pagina, nera 132 qualità dell'immagine scarsa 131 stampa chiara, ma il messaggio Toner in es, non viene visualizzato 130 stampa di caratteri non previsti 133 stampa troppo scura 132 striature bianche sulla carta 130 striature orizzontali o verticali 129 viene visualizzato il messaggio Toner in es. 130 problemi di stampa alimentazione non corretta 125 caratteri non corretti 124 caricamento di più fogli 125 caricamento di più supporti 126 elementi mancanti o danneggiati 125 eliminazione dati da stampante MFP e svuotamento buffer in corso resta visualizzato sul pannello di controllo 127 il messaggio di inceppamento resta visualizzato inceppamento rimosso 127 il processo non viene stampato 124 impilamento disordinato dei supporti di stampa 125 lo sportello anteriore superiore non si chiude 125 origine errata 125 pagina stampata con i bordi deformati 126 pagina stampata obliguamente 126 porta USB 124 spia Toner in esaurimento accesa, stampa interrotta 126 stampante MFP accesa, non esegue la stampa 126 supporti aderenti l'uno all'altro 126 tipo di supporti errato 125 vassoio standard, la carta non viene prelevata 127 problemi relativi alle opzioni mancato funzionamento 136 mancato funzionamento dopo l'installazione 136

scansione numero composto, ma connessione non riuscita con un altro apparecchio fax 134 risorse trasferite conservazione 195 salva risorsa 198 stampa 200 Risparmio carta Copia 225 Menu predefiniti, Impostazioni copia 179 risparmio energetico, configurazione 197 rullo di prelievo richiesta 105 rullo di prelievo separatore richiesta 105 rullo di prelievo separatore, sostituzione 114

S

Scansione nel PC impostazione 22 personalizzazione delle impostazioni 23 profilo 22 scansione verso fax 227 scheda di sistema accesso 142 reinstallazione della piastra 147 scheda di sistema della stampante MFP accesso 142 reinstallazione della piastra 147 selezione valori numerici 161 sono 152 specifiche dimensioni dei supporti 52 unità fronte/retro 51 stampa elenco directory 38 elenco esempi font 37 esempi font 37 fronte/retro dai vassoi 60 dall'alimentatore multiuso 60 su due lati dai vassoi 60 dall'alimentatore multiuso 60 troppo chiara 128 troppo scura 132 stampa chiara 128

stampa del test modalità Traccia esadecim. 200 pagina impostazioni menu 201 Stampa e mantieni funzione 38 processi 38 Stampa font 201 stampa fronte/retro dai vassoi 60 dall'alimentatore multiuso 60 definizione 59 selezione 59 Stampa impost. rete (menu Utilità) 201 stampa multipag. configurazione 192 impostazioni del bordo 191 impostazioni ordine multipag. 192 impostazioni vista 192 stampa scura 132 stampante MFP modello 138 numero di serie 138 supporti buste dimensioni supportate 53 caricamento alimentatore multiuso 77 vassoio opzionale da 250 fogli 61 vassoio opzionale da 500 fogli 67 vassoio standard 61 carta caricamento del vassoio opzionale da 250 fogli 61 caricamento del vassoio opzionale da 500 fogli 67 caricamento del vassoio standard 61 caricamento dell'alimentatore multiuso 77 dimensioni supportate 52 carta intestata caricamento dell'alimentatore multiuso 77 istruzioni 55 istruzioni di caricamento in base all'origine 56 cartoncino dimensioni supportate 43, 50, 51 conservazione 54 dimensioni supportate 10 (Com-10) 53

7 3/4 (Monarch) 53 A4 52 A5 52 B5 53 busta 9 53 buste 53 C5 53 carta 52 DL 53 Executive 52 Folio 53 JIS B5 52 Legal 52 Letter 52 Statement 53 Universale 53 istruzioni 55 buste 57 caricamento del vassoio opzionale da 250 fogli 61 caricamento del vassoio opzionale da 500 foali 67 caricamento del vassoio standard 61 caricamento dell'alimentatore multiuso 75 carta 55 carta intestata 55 carta intestata, stampa 56 cartoncino 58 etichette 57 lucidi 56 lucidi caricamento del vassoio standard 62 caricamento dell'alimentatore multiuso 78 istruzioni 56 origini 50 specifiche 43 tipo, errato 125 supporti di scansione, specifiche origini 43 supporti di stampa conservazione 54 supporti, specifiche dimensioni 52 origini 50 alimentatore multiuso 50 pesi 43, 50, 51

vassoio opzionale da 250 fogli 50 vassoio opzionale da 500 fogli 50 vassoio standard da 250 fogli 50 supporto di set di simboli 158

Т

test della stampante MFP impostazioni di rete 201 impostazioni predefinite della stampante 201 modalità Traccia esadecim. 200 statistiche hard 201 statistiche rete di stampa 201 timeout attesa 198 stampa 198 timeout stampa configurazione 198 tipi di supporti carta 43, 50, 51 cartoncino 54 etichette 54 lucidi 54 tipo di carattere, descrizione 149 Tonalità Copia 224 E-mail, Da inviare 233 Fax 229 Menu predefiniti, Impostazioni copia 180 Menu predefiniti, Impostazioni e-mail/ FTP 188 Menu predefiniti, Impostazioni invio fax 182 toner allarme 199

U

unità fronte/retro definizione della stampa 59 dimensioni supportate 51 peso supportato 51 uso 59 uscita della carta 80 raccoglitori 81 raccoglitori di uscita 80

V

valori numerici, selezione 161 vassoio, collegamento 141 Verifica la stampa 40

LEXMRK

Lexmark e Lexmark con il simbolo del diamante sono marchi di Lexmark International, Inc., registrati negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. ©2003 Lexmark International, Inc. Tutti i diritti riservati. 740, West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550