

X642e MFP

Príručka k ponukám a hláseniam





www.lexmark.sk

Lexmark a logo Lexmark s diamantom sú obchodné značky spoločnosti Lexmark International, Inc., registrovanej v USA a/alebo iných krajinách. © 2006 Lexmark International, Inc. Všetky práva vyhradené. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550

Vydanie: Máj 2006

Nasledujúci odsek sa nevzťahuje na krajiny, v ktorých si nasledovné ustanovenia vzájomne odporujú s miestnymi zákonmi: SPOLOČNOSŤ LEXMARK INTERNATIONAL, INC., POSKYTUJE TOTO VYHLÁSENIE "TAK AKO JE" BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, BUĎ VÝSLOVNÉ ALEBO V SKRYTOM ZMYSLE, ZAHRŇUJÚCE, ALE NIE OHRANIČENÉ, NA ZÁRUKY PREDAJA V SKRYTOM ZMYSLE VHODNÉ NA ŠPECIFICKÉ ÚČELY. Niektoré štáty nepripúšťajú možnosť odvolania sa na záruky v niektorých prípadoch na výslovné záruky alebo na záruky v skrytom zmysle; preto sa toto vyhlásenie nemusí na vás vzťahovať.

Toto vyhlásenie môže obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby. V tomto vyhlásení sa pravidelne vykonávajú zmeny na uvedené informácie; tieto zmeny budú zahrnuté v novších vydaniach. Zlepšenia alebo zmeny v produktoch alebo programoch môžu byť vykonané kedykoľvek. Komentáre k tomuto vyhláseniu môžu byť adresované do spoločnosti Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. Vo Veľkej Británii a Írsku posielajte komentáre na adresu Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark môže použiť alebo distribuovať akúkoľvek informáciu, ktorú poskytnete spoločnosti Lexmark bez vzniku akýchkoľvek záväzkov alebo zodpovednosti voči poskytovateľovi informácií. Dodatočné kópie vyhlásení k tomuto produktu môžete zakúpiť na tel. čísle 1-800-553-9727. Vo Veľkej Británii a Írsku volajte +44 (0)8704 440 044. V ostatných krajinách kontaktujte miesto, v ktorom ste zakúpili Lexmark produkt.

Odkazy v tomto vyhlásení k produktom, programom alebo službám nezahŕňajú fakt, že výrobca má za účelom poskytnúť vyhlásenie vo všetkých krajinách. Akékoľvek vyhlásenie k produktu, programu alebo službe nemá v úmysle vyhlásiť alebo zahrnúť len produkt, program alebo službu, ktorá sa používa. Akýkoľvek funkčný ekvivalent produktu, programu alebo službe, ktorý neporušuje žiadne existujúce duševné vlastníctvo môže byť použitý. Hodnotenie a overenie operácií v súlade s inými produktmi, programami alebo službami, okrem výslovne určených výrobcom sú na zodpovednosť užívateľa.

Lexmark a logo Lexmark s diamantom sú obchodné značky spoločnosti Lexmark International, Inc., registrovanej v USA a/alebo iných krajinách.

PCL® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Hewlett-Packard.

PostScript® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Hewlett-Packard.

Nasledovné výrazy sú obchodné značky alebo ochranné známky nasledovných spoločností:

Albertus	The Monotype Corporation plc	ITC Lubalin Graph	International Typeface Corporation
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE	ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.	ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Arial	The Monotype Corporation plc	Joanna	The Monotype Corporation plc
CG Times	Založené na Times New Roman v licencii od spoločnosti The Monotype Corporation plc, je produktom spoločnosti Agfa Corporation	Marigold	Arthur Baker
Chicago	Apple Computer, Inc.	Monaco	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG a/alebo dcérske spoločnosti	New York	Apple Computer, Inc.
Eurostile	Nebiolo	Oxford	Arthur Baker
Geneva	Apple Computer, Inc.	Palatino	Linotype-Hell AG a/alebo dcérske spoločnosti
GillSans	The Monotype Corporation plc	Stempel Garamond	Linotype-Hell AG a/alebo dcérske spoločnosti
Helvetica	Linotype-Hell AG a/alebo dcérske spoločnosti	Taffy	Agfa Corporation
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry	Times New Roman	The Monotype Corporation plc
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation	Univers	Linotype-Hell AG a/alebo dcérske spoločnosti
ITC Bookman	International Typeface Corporation		

Ostatné obchodné značky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

© 2006 Lexmark International, Inc.

Všetky práva vyhradené.

PRÁVA VLÁDY SPOJENÝCH ŠTÁTOV AMERICKÝCH

Tento softvér a pridružená dokumentácia poskytnutá podľa tohto vyhlásenia je komerčný počítačový softvér a dokumentácia exkluzívne vyvinutá zo súkromných zdrojov.

Obsah

Časť 1: Ponuky multifunkčnej tlačiarne	5
Ovládací panel multifunkčného zariadenia	5
Hlavná obrazovka (Home)	7
Tlačidlá dotykového LCD displeja	12
Vzorová obrazovka č. 1	12
Vzorová obrazovka č. 2	12
Vzorová obrazovka č. 3	13
Informácie o tlačidlách dotykového LCD displeja	14
Ďalšie tlačidlá dotykového LCD displeja	16
Funkcie	17
Ponuky	18
Schéma ponúk	18
Ponuka Paper Menu	19
Default Source	19
Paper Size/Type	19
Configure MP	22
Envelope Enhance	22
Substitute Size	23
Paper Texture	23
Paper Weight	24
Paper Loading	25
Custom Types	25
Custom Names	25
Universal Setup	26
Záznamy	26
Network/Ports (Sieť/Porty)	28
TCP/IP	28
IPv6	30
E-mail Server Setup	31
Wireless	33
Standard Network and Network <x></x>	33
Standard USB and USB <x></x>	34
Parallel <x></x>	36
Serial <x></x>	38
NetWare	40
AppleTalk	40
LexLink	41
Nastavenia	41
General Settings (Všeobecné nastavenia)	41
Copy Settings (Nastavenia kopírovania)	47
Fax Settings (Nastavenia faxu)	51
E-mail Settings (Nastavenia e-mailu)	61
FTP Settings (Nastavenia FTP)	64
Scan to USB Settings (Nastavenia skenovania do USB)	67
Print Settings (Nastavenia tlače)	69
Security	81
Set Date and Time	87

Stránky pomocníka (Help)	89
Správa skrátených predvolieb	90
Časť 2: Hlásenia tlačiarne	
Stavové hlásenia	
Stavové hlásenia faxu	95
Hlásenia o zrušení úloh	
Hlásenia týkajúce sa hesiel a PIN kódu	
Hlásenia týkajúce sa tlačidiel kopírovania, e-mailu, faxovania, FTP a skenovania	
Prevádzkové hlásenia	
Funkcie zrušili prechodové hlásenia	111
Index	112



Ovládací panel multifunkčného zariadenia

Väčšinu tlačových nastavení je možné zmeniť z používanej aplikácie alebo ovládača tlačiarne. Nastavenia zmenené v aplikácii alebo ovládači multifunkčného zariadenia sa aplikujú iba na úlohu posielanú do multifunkčného zariadenia.

Zmeny v nastaveniach tlače, faxovania a e-mailu vykonané v aplikácii prepíšu zmeny vykonané cez ovládací panel.

Ak nie je možné nastavenie zmeniť prostredníctvom aplikácie, použite ovládací panel multifunkčného zariadenia, MarkVision Professional, alebo stránky zabudovaného web servera. Nastavenie na ovládacom paneli zariadenia, v nástroji MarkVision Professional, alebo na web stránkach sa stane užívateľsky predvoleným nastavením.

Ovládací panel multifunkčného zariadenia pozostáva z:



Číslo na obr.	Položka ovládacieho panela	Funkcia	
1	LCD displej	LCD displej (liquid crystal display), na ktorom sa zobrazujú hlavné tlačidlá, ponuky, položky ponúk a hodnoty. Umožňuje vykonávať výbery v rámci funkcií kopírovania (Copy), faxovania (Fax), atď.	
2	Svetelný indikátor	Udáva informácie o stave mu červenej a zelenej farby.	ultifunkčného zariadenia pomocou
		Stav	Znázorňuje
		Nesvieti	Zariadenie je vypnuté.
		Bliká na zeleno	Zariadenie sa zahrieva, spracováva údaje, alebo tlačí úlohu.
		Svieti na zeleno	Zariadenie je zapnuté, ale nečinné.
		Svieti na červeno	Je potrebný zásah operátora.
3	0—9 Poznámka: Uvádzaná ako číselná klávesnica.	Stláčaním týchto tlačidiel zao LCD displeji je zobrazené po číslice. Tieto tlačidlá použite čísel pre faxy.	dávate číslice v prípade, že na ile, do ktorého je potrebné zadať rovnako pre vytáčanie telefónnych
		Poznámka: Ak je číslica stla toho, aby ste predtým stlačili (kopírovanie) a zmení sa poč	čená na hlavnej obrazovke bez tlačidlo #, otvorí sa ponuka Copy čet kópií (Copy Quantity).
4	# (mriežka alebo označenie čísla)	Stlačte toto tlačidlo:	
		 Pre identifikátor skrátenej V rámci telefónnych čísel. stlačte tlačidlo dvakrát – ## Pre prístup k skráteným vo v položke ponuky Fax Des E-mail Destination List, ale 	voľby. Pre faxové číslo so znakom #, #. Jľbám na hlavnej obrazovke, tination List, v položke ponuky sbo v položke ponuky Profile List.
5	Odmlka vytáčania (Dial Pause)	Stlačením vložíte do faxovéh pauzu. Tlačidlo pracuje iba v funkciách faxu.	o čísla dvoj- alebo troj-sekundovú rámci ponuky Fax alebo pri
		Stlačením na hlavnej obrazo faxové číslo.	vke znova vytočíte posledné
		Stlačením tohto tlačidla mim hlavnej obrazovky spôsobí cl	o ponuky Fax, funkcie faxu, alebo hybové pípnutie.
		Pri posielaní faxu je v políčku odmlky vytáčania čiarkou (,).	J Fax To: reprezentované stlačenie
6	Zrušiť všetko (Clear All)	V ponukách funkcií, akými su Fax (faxovanie), E-mail a FT všetkých nastavení a násled obnoví hlavná obrazovka.	ú napr. funkcie Copy (kopírovanie), P, sa obnovia predvolené hodnoty ne sa na multifunkčnom zariadení
7	Štart (Start)	Stlačením spustíte aktuálnu paneli.	úlohu zobrazenú na ovládacom
		Stlačením na hlavnej obrazo s predvolenými nastaveniam	vke sa spustí kopírovania i.
		Tlačidlo nemá žiadny účinok úlohy cez skener.	, ak ho stlačíte pri prechádzaní

Číslo na obr.	Položka ovládacieho panela	Funkcia
8	Zastavenie (Stop)	Stlačením zastavíte tlač alebo skenovanie. Počas skenovania sa dokončí skenovanie aktuálnej strany a potom sa zastaví, čo znamená, že papier môže ostať v automatickom podávači papiera (ADF). Počas tlače sa dráha tlačového média vyčistí pred zastavením tlače. Počas tohto procesu sa na ovládacom paneli zobrazí hlásenie Stopping.
9	Spätný krok (Backspace)	V rámci ponuky Copy (kopírovanie), ktorá je dostupná po stlačení tlačidla Copy, vymažete stlačením Spätného kroku (Backspace) úplne pravú číslicu hodnoty v počte kópií (Copy Count). V prípade vymazania celého čísla niekoľkonásobným stláčaním Spätného kroku (Backspace) sa zobrazí predvolená hodnota 1. V zozname Fax Destination List vymažete stlačením Spätného kroku (Backspace) úplne pravú číslicu manuálne zadaného čísla. Týmto tlačidlom sa vymaže tiež celá skrátená voľba. Po úplnom vymazaní riadku sa ďalším stlačením Spätného
		Kroku (Backspace) vrati kurzor o riadok vyssie. V zozname E-mail Destination List vymažete stlačením Spätného kroku (Backspace) znak naľavo od kurzora. Ak je táto položka skrátená voľba, vymaže sa celá voľba.
10	Hviezdička (*)	* sa používa ako súčasť faxového čísla, alebo ako alfanumerický znak.
11	Hlavná obrazovka (Home)	Na ovládacom paneli sa obnoví Hlavná obrazovka (Home). Podrobnosti sú uvedené v časti "Hlavná obrazovka (Home) a tlačidlá Hlavnej obrazovky" na str. 18.
12	Pomocník (Help Tips)	Prístup k obsahovo orientovanej funkcii Pomocníka (Help), ktorý tvoria pomocné obrazovky s podrobnými informáciami.
13	Ponuka (Menu)	Prístup k ponukám. Tieto ponuky sú dostupné iba v prípade, že je multifunkčné zariadenie v stave Ready .
14	Rozhranie USB Direct	Hostiteľské priame rozhranie Universal Serial Bus (USB) na ovládacom paneli sa využíva pre zapojenie pamäťového USB zariadenia a pre tlač akýchkoľvek súborov formátu Portable Document Format (PDF) [.pdf súbor], Joint Photographic Experts Group (JPEG) [.jpeg alebo .jpg súbor], Tagged Image File Format (TIFF) [.tiff alebo .tif súbor], Graphics Interchange Format (GIF) [.gif súbor], Basic Multilingual Plane (BMP) [.bmp súbor], Portable Network Graphics (PNG) [.png súbor], PiCture eXchange (PCX) [.pcx súbor] a PC Paintbrush File Format [.dcx súbor]. Priame rozhranie USB je možné využiť aj na skenovanie dokumentu do pamäťového USB zariadenia prostredníctvom formátov PDF. TIFF alebo JPEG.
15	Ikona kontrastu	Označuje umiestnenie ovládača kontrastu. Všimnite si ľavú stranu multifunkčnej tlačiarne v blízkosti tejto ikony za účelom vyhľadania ovládača kontrastu LCD displeja.

Hlavná obrazovka (Home)

Po zapnutí multifunkčného zariadenia a zahriatí sa na LCD displeji zobrazí nasledovná základná ponuka, ktorá je uvádzaná ako Hlavná obrazovka (Home). Zobrazené sú dva príklady, z toho v prvom je hlavná obrazovka zobrazená celá na jednej obrazovke a v druhom príklade je potrebné stlačením tlačidla šípky nadol sprístupniť nasledujúcu obrazovku s funkciami hlavnej obrazovky.

Pomocou tlačidiel hlavnej obrazovky dotykového LCD displeja otvárate ponuky Copy, Fax, E-mail alebo FTP. Po zobrazení ponuky pomocou ďalších tlačidiel skrolujete v zozname položiek alebo hodnôt ponuky, meníte predvolené nastavenie a odpovedáte na hlásenia.

Hlavná obrazovka (samostatná)

Nasledovný obrázok zobrazuje hlavnú obrazovku bez ďalších úrovní. Všimnite si, že sa spracovávajú úlohy, keďže je zobrazené tlačidlo **Cancel Jobs**.



Hlavná obrazovka so šípkami

Nasledovná hlavná obrazovka sa zobrazí v prípade, že existuje pokračovanie hlavnej obrazovky na ďalšiu obrazovku alebo úroveň hlavnej obrazovky. Za účelom sprístupnenia nasledujúcej obrazovky stlačte šípku nadol. Po sprístupnení nasledujúcej obrazovky sa aktivuje šípka nahor pre možnosť návratu na prvú obrazovku. Ak nie je tlačidlo alebo šípka aktívne, bude zobrazené ako šedé alebo vyšedené. Podrobnosti o vyšedených tlačidlách sú uvedené v časti "Vyšedené" tlačidlo.



Tlačidlo alebo zobrazenie položky	Názov tlačidla alebo názov položky obrazovky	Funkcia
	Copy (kopírovanie)	Stlačením sprístupníte ponuky Copy.
Сору		V prípade zobrazenia hlavnej obrazovky sa zobrazia ponuky Copy aj po stlačení číslice.
@E-mail	E-mail	Stlačením sprístupníte ponuky E-mail. Môžete naskenovať dokument priamo do e-mailovej správy.
Fax	Fax	Stlačením sprístupníte ponuky Fax.
	FTP	Stlačením sprístupníte ponuky FTP (File Transfer Protocol).
FTP		Dokument je možné naskenovať priamo na FTP server.
(Ready.)	Lišta stavových hlásení	Zobrazuje aktuálny stav multifunkčného zariadenia, napr. Ready alebo Busy.
		Zobrazuje stav multifunkčného zariadenia, akým je napr. nízka hladina tonera (Toner Low).
		Zobrazuje hlásenia s pokynmi pre užívateľa pre umožnenie pokračovania práce multifunkčného zariadenia, napr. Close door or insert print cartridge (Zatvorte dvierka alebo vložte tlačovú kazetu).
	Navigačná lišta	Navigačná lišta je oblasť pod lištou stavových hlásení. Obsahuje ďalšie tlačidlá, akými sú napr. Status/Supplies a Cancel Jobs .
Status/ Supplies	Status/Supplies (Stav/Spotrebný materiál)	Zobrazí sa na LCD displeji vždy, keď si stav multifunkčného zariadenia vyžaduje potrebný zásah. Stlačením sa zobrazia hlásenia s podrobnejšími informáciami, vrátane informácií o ich zrušení.

Tlačidlo alebo zobrazenie položky	Názov tlačidla alebo názov položky obrazovky	Funkcia
Cancel Jobs Cancel Job Cancel Job	Cancel Jobs (Zrušenie úloh)	Otvorenie obrazovky Cancel Jobs (zrušenie úloh). Na obrazovke Cancel Jobs sú zobrazené všetky nasledovné položky pod tromi hlavičkami, ktorými sú Print, Fax a Network: • Tlačové úlohy. • Úlohy kopírovania. • Fax. • Profil. • FTP. • Poslať e-mail. Každá hlavička obsahuje vlastný zoznam zobrazený v stĺpci pod hlavičkou. Každý stĺpec dokáže zobraziť iba tri úlohy na jednej obrazovke. Úloha sa zobrazí ako tlačidlo. Ak sa v stĺpci nachádzajú viac než tri úlohy, tak sa v spodnej časti stĺpca zobrazí šípka nadol. Každé stlačenie šípky nadol sprístupní jednu úlohu v zozname. Ak sa tu nachádzajú viac než tri úlohy, tak sa po zobrazení štvrtej úlohy v zozname zobrazí v hornej časti stĺpca šípka nahor. Obrázky šípok nahor a nadol sú zobrazené v časti Ďalšie tlačidlá dotykového LCD displeja na str. 16.
		použitie.
	Šípka nadol	Sprístupnenie nasledujúcej obrazovky, pretože obsah celej obrazovky nie je možné zobraziť v jednom zobrazení. Stlačením šípky nadol sa posuniete smerom nadol na nasledujúcu položku v zozname, napr. v zozname položiek alebo hodnôt ponuky. Šípka nadol sa nezobrazí na obrazovke s krátkym zoznamom. Zobrazí sa iba v prípade, že nie je možné na jednej obrazovke zobraziť úplný zoznam. Na poslednej obrazovke zoznamu je šípka nadol sivá, čo znamená, že je neaktívna kvôli zobrazeniu konca zoznamu na obrazovke. Príklad posúvania v zozname je uvedený v časti Vzorová obrazovka č. 3 .
	Šípka nahor	Sprístupnenie predchádzajúcej obrazovky, pretože obsah celej obrazovky nie je možné zobraziť v jednom zobrazení. Stlačením šípky nahor sa posuniete smerom nahor na nasledujúcu položku v zozname, napr. v zozname položiek alebo hodnôt ponuky. Na prvej obrazovke dlhého zoznamu je šípka nahor sivá, čo znamená, že je neaktívna. Na druhej obrazovke potrebnej na zobrazenie zvyšnej časti položiek zoznamu je šípka nahor modrá, čo znamená, že je aktívna. Príklad posúvania v zozname je uvedený v časti Vzorová obrazovka č. 3 .

Na Hlavnej obrazovke (Home) dotykového LCD displeja sa môžu zobraziť ďalšie tlačidlá. Napr.:

Tlačidlo	Názov tlačidla	Funkcia
Release Held Faxes	Uvoľnenie pozastavených faxov (Release Held Faxes) (alebo Pozastavené faxy (Held Faxes) v manuálnom režime (Manual Mode))	Existujú pozastavené faxy s predtým nastaveným naplánovaným časom pozastavenia. Stlačením tohto tlačidla sprístupníte zoznam pozastavených faxov.
Held Jobs	Pozastavené úlohy (Held Jobs)	Otvorenie obrazovky so všetkými zásobníkmi pozastavených úloh.

Tlačidlá dotykového LCD displeja

V nasledovnej časti sa nachádzajú informácie o navigácii cez niektoré obrazovky. Zobrazených je iba niekoľko z nich za účelom demonštrácie používania tlačidiel.

Vzorová obrazovka č. 1



Podrobnosti o tlačidlách zobrazených na Vzorovej obrazovke č. 1 sú uvedené v časti Ďalšie tlačidlá dotykového LCD displeja.

Vzorová obrazovka č. 2

Ak stlačíte tlačidlo **Select** pri **Scale/Darkness**, zobrazí sa nasledovná obrazovka. Podrobnosti o tlačidle **Select** sú uvedené pri položke **Select**.



Podrobnosti o tlačidlách zobrazených na Vzorovej obrazovke č. 2 sú uvedené v časti Ďalšie tlačidlá dotykového LCD displeja.

Vzorová obrazovka č. 3

Ak na Vzorovej obrazovke č. 2 stlačíte tlačidlo Select pri položke Letter, zobrazí sa nasledovná obrazovka. Podrobnosti o tlačidle Select sú uvedené pri položke Select.

Copy from	
Letter (8.5 x 11 in.)	
Executive (7.25 x 10.5 in.)	$ \bigcirc $
Legal (8.5 x 14 in.)	
A4 (210 x 297 mm)	
Displaying 1-4/5	Back

Poznámka: Na tejto obrazovke si všimnite lištu stavových hlásení. Zobrazuje počet položiek ponuky a počet aktuálne dostupných položiek. Hlásenie Displaying 1-4/5 znamená, že sú na tejto obrazovke zobrazené položky ponuky jedna až štyri, ale piata položka ponuky je na nasledujúcej obrazovke. Za účelom zobrazenia piatej položky ponuky stlačte šípku nadol.

Podrobnosti o tlačidlách zobrazených na Vzorovej obrazovke č. 3 sú uvedené v časti Ďalšie tlačidlá dotykového LCD displeja.

Informácie o tlačidlách dotykového LCD displeja

Tlačidlo	Názov tlačidla	Funkcia alebo popis
	Tlačidlo výberu (Select)	Stlačením tlačidla výberu sa zobrazí ďalšia obrazovka s dodatočnými položkami. Na prvej obrazovke sa zobrazia predvolené užívateľské nastavenia.
	Ľavé skrolovacie tlačidlo znižovania	Stlačením ľavého skrolovacieho tlačidla znižovania skrolujete na ďalšiu hodnotu smerom k nižšej hodnote.
+	Pravé skrolovacie tlačidlo zvyšovania	Stlačením pravého skrolovacieho tlačidla zvyšovania skrolujete na ďalšiu hodnotu smerom k vyššej hodnote.
	Tlačidlo doľava	 Stlačením tlačidla doľava skrolujete za účelom: Získania nižšej hodnoty zobrazenej na obrázku. Zobrazenia celého textového poľa na ľavej strane.
	Tlačidlo doprava	 Stlačením tlačidla doprava skrolujete za účelom: Získania vyššej hodnoty zobrazenej na obrázku. Zobrazenia celého textového poľa na pravej strane.
	Šípka nadol	Stlačením šípky nadol sa posuniete smerom nadol na nasledujúcu položku v zozname, napr. v zozname položiek alebo hodnôt ponuky. Šípka nadol sa nezobrazí na obrazovke s krátkym zoznamom. Zobrazí sa iba v prípade, že nie je možné na jednej obrazovke zobraziť úplný zoznam. Na poslednej obrazovke zoznamu je šípka nadol sivá, čo znamená, že je neaktívna kvôli zobrazeniu konca zoznamu na obrazovke.
	Šípka nahor	Stlačením šípky nahor sa posuniete smerom nahor na nasledujúcu položku v zozname, napr. v zozname položiek alebo hodnôt ponuky. Na prvej obrazovke dlhého zoznamu je šípka nahor sivá, čo znamená, že je neaktívna. Na druhej obrazovke potrebnej na zobrazenie zvyšnej časti položiek zoznamu je šípka nahor modrá, čo znamená, že je aktívna.
	Neoznačené rádiové tlačidlo	Toto je neoznačené rádiové tlačidlo.

Tlačidlo	Názov tlačidla	Funkcia alebo popis
0	Označené rádiové tlačidlo	Toto je označené rádiové tlačidlo. Stlačením rádiového tlačidla označíte voľbu. Rádio tlačidlo zmení farby za účelom zobrazenia jeho výberu. Na Vzorovej obrazovka č. 2 je zvolená iba veľkosť papiera Letter.
Back	Back (Naspäť)	Stlačením tlačidla Back obnovíte predchádzajúcu obrazovku bez uloženia nastavení vykonaných na obrazovke, na ktorej ste tlačidlo stlačili.

Ďalšie tlačidlá dotykového LCD displeja

Tlačidlo	Názov tlačidla	Funkcia alebo popis
Cancel	Cancel (Zrušiť)	Stlačením Cancel zrušíte akciu alebo výber. Stlačením zrušíte obrazovku a obnovíte predchádzajúcu.
Continue	Continue (Pokračovať)	 Stlačte Continue po výbere položky alebo hodnoty ponuky na obrazovke a v prípade potreby vykonania ďalších zmien pre úlohu z pôvodnej obrazovky. Po stlačení Continue sa zobrazí pôvodná obrazovka. Napr. pri stlačení Copy na hlavnej obrazovke sa zobrazí podobná obrazovka Copy, aká je zobrazená na Vzorovej obrazovke č. 1 na str. 12. Nasledovný príklad znázorňuje spôsob reakcie tlačidla Continue. 1 Stlačte tlačidlo výberu pri výbere Copy to a zobrazí sa nová obrazovka. 2 Stlačte MP Feeder (multifunkčný podávač) a zobrazí sa nová obrazovka. 3 Stlačte Legal a zobrazí sa nová obrazovka. 4 Stlačte Next (ďalej) a zobrazí sa nová obrazovka. 5 Stlačte Plain Paper pre typ potrebného tlačového média. 6 Stlačte Continue. Obnoví sa obrazovka Copy za účelom sprístupnenia iných výberov okrem Copy to. Ďalšie dostupné nastavenia na obrazovke Copy sú Duplex, Scale (mierka), Darkness (sýtosť), Collate (zoradenie) a Copies (kópie). Stlačením Continue obnovte pôvodnú obrazovku a zmeňte ostatné nastavenia pre kopírovanú úlohu pred stlačením tlačidla Copy it za účelom spustenia úlohy.
Custom	Užívateľské tlačidlo (Custom)	Umožňuje vytvoriť užívateľské tlačidlo na základe potrieb užívateľa.
Done	Done (Koniec)	Umožňuje špecifikovať dokončenie úlohy. Napr. pri skenovaní originálneho dokumentu by sa mohlo zobraziť naskenovanie poslednej strany a potom by sa mohla spustiť tlač úlohy.
	Sivé tlačidlo	Stlačením tlačidla vyberte akciu zobrazenú na tlačidle.
	"Vyšedené" tlačidlo	Pri zobrazení takéhoto tlačidlo je tlačidlo "vyšedené" s "vyšednutým" názvom. Znamená to, že tlačidlo nie je aktívne, alebo nie je dostupné na danej obrazovke. Bolo pravdepodobne aktívne na predchádzajúcej obrazovke, ale výbery vykonané na predchádzajúcej obrazovke zrušili jeho dostupnosť na aktuálnej obrazovke.

Tlačidlo	Názov tlačidla	Funkcia alebo popis
1	Výber (Select)	Stlačením vyberáte ponuku. Na nasledujúcej obrazovka sa zobrazia položky ponuky.
		Stlačením vyberáte položku ponuky. Na nasledujúcej obrazovka sa zobrazia hodnoty.
Submit	Submit (Potvrdiť)	V prípade stlačenia inej hodnoty v rámci položky ponuky je potrebné toto nastavenie uložiť, aby sa stalo predvoleným užívateľským nastavením. Za účelom uloženia hodnoty ako nového predvoleného užívateľského nastavenia stlačte Submit .
		Podrobnosti o predvolených nastaveniach sú uvedené na str. 18.

Funkcie

Funkcia	Názov funkcie	Popis
l	Vyskytnuté výstražné hlásenie	Ak sa vyskytne výstražné hlásenie, ktoré ukončí nejakú činnosť, napr. kopírovanie alebo faxovanie, tak sa nad tlačidlom funkcie na hlavnej obrazovke zobrazí blikajúci výkričník. Táto funkcia označuje existenciu výstražného hlásenia.

Ponuky

Pri prvom zapnutí multifunkčného zariadenia sa načítajú *predvolené nastavenia od výroby*. Používajú sa dovtedy, kým ich nezmeníte. Predvolené nastavenia od výroby je možné obnoviť výberom hodnoty Restore v položke ponuky Factory Defaults.

Po výbere a uložení hodnoty alebo nastavenia sa tieto uložia do pamäte multifunkčného zariadenia. Po uložení ostanú tieto nastavenia aktívne, kým sa neuložia nové alebo kým sa neobnovia predvolené nastavenia od výroby. Takéto nastavenia sa volajú *užívateľské predvolené nastavenia*, pretože ich vyberá a ukladá užívateľ.

Poznámka: Nastavenia zvolené pre faxovanie, skenovanie, e-mail, kopírovanie a nastavenia pre tlač z aplikácie môžu prepísať nastavenia zvolené na ovládacom paneli.

Schéma ponúk

Nasledovná schéma znázorňuje prehľad ponúk a položiek ponúk dotykového LCD displeja. Podrobnosti o ponukách a položkách ponúk sa dozviete ich výberom. Podrobnosti hodnotách alebo nastaveniach každej položky ponuky sú uvedené v popise jednotlivých položiek v nasledovnej schéme ponúk. V hierarchii ponúk sa môže vyskytnúť ďalšia úroveň tak, aby bola štruktúrovaná: ponuka, položka ponuky, položka ponuky (pod položkami ponuky sa môže nachádzať niekoľko položiek ponuky) a hodnoty.

Ohľadom podrobností kliknite na nasledovné ponuky alebo položky ponúk:

Paper Menu
Default Source
Paper Size/Type
Configure MP
Envelope Enhance
Substitute Size
Paper Texture
Paper Weight
Paper Loading
Custom Types
Custom Names
Universal Setup

Reports Menu Settings Page Device Statistics Network Setup Page Shortcut List Fax Job Log Fax Call Log E-mail Shortcuts Fax Shortcuts FTP Shortcuts Profiles List NetWare Setup Page Print Fonts Print Directory Network/Ports TCP/IP IPv6 E-mail Server Setup Wireless Standard Network Network <x> Standard USB USB <x> Parallel <x> Serial <x> NetWare AppleTalk LexLink

Settings	
General Setting	s
Copy Settings	
General Settings	s

Copy Settings Fax Settings E-mail Settings FTP Settings Print Settings Security Set Date and Time

Help Pages

Print all guides Copy guide E-mail guide Fax guide FTP guide Information guide Print defects guide Supplies guide

Manage Shortcuts Manage Fax Shortcuts Manage E-mail Shortcuts Manage FTP Shortcuts Manage Profile Shortcuts

Poznámka: Predvolené nastavenie od výroby je pri danej hodnote v nasledovných tabuľkách označené hviezdičkou (*).

Ponuka Paper Menu

Ponuku Paper Menu použite na definovanie nastavení spojených s tlačovým médiom.

Default Source

Túto položku ponuky použite na definovanie predvoleného zdroja tlačových médií.

Položka	Účel	Hodnoty a popis	
Default Source	Identifikácia predvoleného zdroja tlačového média.	Tray <x></x>	Ak ste vložili médium rovnakého
		MP Feeder	rozmeru a typu do dvoch zdrojov
		Manual Paper	a Paper Type sú správne nastavené),
		Manual Env	zásobníky budú navzájom prepojené. Ak sa jeden zdroj papiera vyprázdni, papier sa bude podávať automaticky z ďalšieho prepojeného zdroja. Tray 1 (Zásobník 1) je predvolené nastavenie.
			Poznámka: Hodnota MP Feeder, ktorá znamená viacúčelový podávač, sa zobrazí iba v prípade nastavenia Configure MP na Cassette. Podrobnosti sú uvedené pri položke Configure MP .

Paper Size/Type

Poznámka: Zobrazia sa iba nainštalované zdroje médií.

Nasledovné položky sa používajú pre nastavenie veľkosti a typu média vloženého do zdroja, napr. do zásobníka, viacúčelového podávača alebo do otvoru pre ručné podávanie papiera. Nastavenie veľkosti a typu je dvojkrokový postup. V prvej položke ponuky sa zobrazí *Size* tučnými písmenami. Po výbere veľkosti média sa zmení zobrazenie a tučnými písmenami sa zobrazí *Type*. Následne zvoľte typ média.

Položka	Účel	Hodnoty a popis	
Tray <x> Size</x>	Identifikácia predvolenej veľkosti pre každý zdroj papiera. Zobrazia sa iba nainštalované zdroje. Poznámka: Pre zásobníky so senzorom pre automatickú veľkosť papiera sa zobrazí iba hodnota zistená hardvérom.	A4* (non-US) A5 JIS B5 Letter* (US) Legal Executive Folio Universal	Ak ste vložili médium rovnakého rozmeru a typu do dvoch zdrojov papiera (a položky ponuky Paper Size a Paper Type sú správne nastavené), zásobníky budú navzájom prepojené. Ak sa jeden zdroj papiera vyprázdni, papier sa bude podávať automaticky z ďalšieho prepojeného zdroja. Podrobnosti sú uvedené pri Tray <x></x> Type .

Položka	Účel	Hodnoty a popis	
Tray <x> Type</x>	Identifikácia typu papiera vloženého v jednotlivých zdrojoch papiera. Poznámka: V prípade dostupnosti užívateľom definovaného názvu sa tento názov zobrazí namiesto Custom Type <x></x> . Ak dva a viac typov zdieľajú rovnaký názov, tento názov sa v zozname hodnôt Paper Type zobrazí iba raz.	Plain Paper Card Stock Transparency Labels Bond Letterhead Preprinted Colored Paper Custom Type <x> (kde x predstavuje číslo 1–6)</x>	 Túto položku použite na: Optimalizáciu kvality tlače pre určené médium. Výber zdrojov papiera prostredníctvom softvérovej aplikácie výberom typu a veľkosti. Automatické prepojenie zdrojov papiera. Všetky zdroje s rovnakým typom a veľkosťou papiera sú automaticky prepojené tlačiarňou v prípade nastavenia Paper Size a Paper Type na správne hodnoty. Predvolené nastavenia typu závisia od počtu nainštalovaných zásobníkov: Tray 1–Plain Paper Tray 2–Custom Type 3 Tray 4–Custom Type 4 Tray 5–Custom Type 5
MP Feeder Size	Identifikácia veľkosti média vloženého vo viacúčelovom podávači.	A4 (non-US)* A5 JIS B5 Letter (US)* Legal Executive Folio Statement Universal 7 3/4 Envelope 9 Envelope 10 Envelope DL Envelope B5 Envelope C5 Envelope Other Envelope	Viacúčelový podávač sa na ovládacom paneli zobrazí iba v prípade nastavenia Configure MP na Cassette. Poznámka: Podrobnosti sú uvedené pri položke Configure MP .
MP Feeder Type	Identifikácia typu média vloženého vo viacúčelovom podávači. Poznámka: V prípade dostupnosti užívateľom definovaného názvu sa tento názov zobrazí namiesto Custom Type <x>.</x> Ak dva a viac typov zdieľajú rovnaký názov, tento názov sa v zozname hodnôt Paper Type zobrazí iba raz.	*Plain Paper Card Stock Transparency Glossy Labels Bond Envelope Letterhead Preprinted Colored Paper Custom Type <x></x>	Viacúčelový podávač sa na ovládacom paneli zobrazí iba v prípade nastavenia Configure MP na Cassette. Poznámka: Podrobnosti sú uvedené pri položke Configure MP .

Položka	Účel	Hodnoty a popis		
Envelope Feeder	Identifikácia veľkosti obálky	7 3/4 Envelope		
Size	vloženej v podávači obálok.	9 Envelope 10 Envelope* (US) DL Envelope* (non-US)		
	Táto položka ponuky			
	nainštalovanom voliteľnom			
	podávači obálok.	C5 Envelope		
		B5 Envelope		
		Other Envelope		
Envelope Feeder	Identifikácia veľkosti obálky	Envelope	Poznámka: V prípade dostupnosti	
Туре	vloženej v podavaci obalok.	Custom Type <x></x>	užívateľom definovaneho nazvu sa	
	láto polozka ponuky	(kde x predstavuje	Type <x>. Ak dva a viac typov</x>	
	nainštalovanom voliteľnom		zdieľajú rovnaký názov, tento názov sa	
	podávači obálok.		v zozname hodnôt Envelope Feeder	
Manual Paper	Identifikácia veľkosti	$\Delta 4^*$ (non-US)		
Size	manuálne založeného média.	A5		
		JIS B5		
		Letter* (US)		
		Legal		
		Executive		
		Folio		
		Statement		
		Universal		
Manual Paper Type	Identifikácia typu manuálne	Plain Paper*		
	založeného média.	Card Stock		
		Transparency		
		Glossy		
		Labels		
		Bond		
		Letterhead		
		Preprinted		
		Colored Paper		
		Custom Type <x> (k</x>	de x predstavuje číslo 1–6)	
Manual Envelope	Identifikácia veľkosti	7 3/4 Envelope		
Size	manualne zalozenej obalky.	9 Envelope		
		10 Envelope (US)*		
		DL Envelope (non-U	15) [*]	
C3 Envelope				
Manual Envelope	Identifikacia typu manualne založenej obálky			
Manual Envelope Size	Identifikácia veľkosti manuálne založenej obálky.	Custom Type <x> (kde x predstavuje číslo 1–6) 7 3/4 Envelope 9 Envelope 10 Envelope (US)* DL Envelope (non-US)* B5 Envelope C5 Envelope</x>		
Manual Envelope	Identifikácia typu manuálne	*Envelope		
Туре	založenej obálky.	Custom Type <x> (kde x predstavuje číslo 1–6)</x>		

Configure MP

Túto položku ponuky použite na konfiguráciu viacúčelového podávača ako ďalšieho zdroja alebo ako ručný podávač. Ak je viacúčelový podávač prepojený s ďalším zásobníkom, tlačiareň dokáže zvoliť médium z viacúčelového podávača pred výberom média z ďalšieho zásobníka.

Položka	Účel	Hodnoty a popis	
Configure MP Nastavenie výberu média vloženého vo viacúčelovom podávači.	Nastavenie výberu média vloženého vo viacúčelovom podávači.	*Cassette	Multifunkčné zariadenie zaobchádza s viacúčelovým podávačom rovnako ako s akýmkoľvek iným zásobníkom. Ak si tlačová úloha vyžaduje veľkosť alebo typ média, ktoré sa nachádza vo viacúčelovom podávači, tlačiareň vytiahne pre túto úlohu tlačové médium z viacúčelového podávača.
	Manual	Multifunkčné zariadenie zaobchádza s viacúčelovým podávačom rovnako ako s akýmkoľvek iným zásobníkom a v prípade potreby vloženia samostatného listu tlačového média do podávača sa zobrazí hlásenie Load Manual.	
	First	Tlačiareň ťahá tlačové médium z viacúčelového podávača, kým nie je podávač prázdny bez ohľadu na tlačové úlohy.	

Envelope Enhance

Pomocou tohto nastavenia zrušíte voliteľný hardvér ustaľovania obálok počas tlače obálok. Tento hardvér významne znižuje vlnenie alebo krčenie niektorých obálok.

Poznámka: Počas tlače obálok sa môže medzi vrstvami obálky vytvárať bublina. Keď bublina dosiahne počas procesu zapekania koniec obálky, obálka sa zvlní alebo pokrčí. Za účelom predchádzania tejto situácii sa pravidelne znižuje tlak na valec v zapekacej jednotke. Toto je ustaľovanie.

Položka	Účel	Hodnoty a popis	
Envelope Enhance	Zrušenie voliteľného hardvéru ustaľovania obálok.	On* Off	Táto položka ponuky je zobrazená v prípade, že je nainštalovaný voliteľný hardvér ustaľovania obálok. Nastavením Envelope Enhance na Off (vypnutie) neumožňuje zapekacej jednotke uvoľňovať prítlak počas zapekania.

Substitute Size

Túto položku použite pre nastavenie náhrady ďalšej veľkosti papiera v prípade, že požadovaná veľkosť papiera sa momentálne nenachádza v žiadnom zdrojovom zásobníku tlačiarne. Ak je napr. položka Substitute Size nastavená na Letter/A4 a v tlačiarni je dostupný iba papier vo formáte Letter, tlačiareň nahradí formát Letter za A4 a vytlačí úlohu namiesto zobrazenia výzvy pre zmenu papiera.

Položka	Účel	Hodnoty a popis	
Substitute Size Náhrada určenej veľkosti, ak nie je vložená požadovaná veľkosť.	Náhrada určenej veľkosti, ak nie je vložená požadovaná veľkosť.	Off	Tlačiareň vyzve užívateľa na vloženie požadovanej veľkosti papiera. Žiadne náhrady veľkosti nie sú povolené.
		Statement/A5	Vytlačí úlohy formátu A5 na papier veľkosti Statement, ak je vložený iba papier veľkosti Statement a vytlačí úlohy formátu Statement na papier A5, ak je vložený iba papier veľkosti A5.
	Letter/A4	Vytlačí úlohy formátu A4 na papier veľkosti Letter, ak je vložený iba papier veľkosti Letter a vytlačí úlohy formátu Letter na papier A4, ak je vložený iba papier veľkosti A4.	
	All Listed*	Nahradí obidva formáty Letter/A4 a Statement/A5, čo znamená, že sú povolené všetky dostupné náhrady.	

Paper Texture

Nasledovné položky použite pre nastavenie štruktúry média pre každý z definovaných typov médií. Tlačiarni sa tým umožní optimalizovať kvalitu tlače pre určené médium.

Položka	Účel	Hodnoty a popis	
Plain Texture	Identifikácia štruktúry média	Smooth	
Transparency	vloženého v určenom zdroji.	Normal*	
Texture		Rough	
Labels Texture			
Bond Texture			
Envelope Texture			
Letterhead Texture			
Preprinted Texture			
Colored Texture			
Vinyl Labels	Identifikuje textúru vinylových	Smooth	Zobrazí sa, ak sú vinylové nálepky
Texture	nálepok v určenom zdroji.	Normal*	podporované v určenom zdroji.
		Rough	

Položka	Účel	Hodnoty a popis	
Card Stock Texture	Identifikácia štruktúry štítku	Smooth	Zobrazí sa, ak sú štítky (Card Stock)
	vloženého v určenom zdroji.	Normal*	podporované v určenom zdroji.
		Rough	
Custom <x></x>	Identifikácia štruktúry	Smooth	Zobrazí sa, ak je užívateľský typ
Texture	užívateľského média vloženého	Normal*	podporovaný v určenom zdroji.
	v urcenom zaroji.	Rough	

Paper Weight

Nasledovné položky použite pre nastavenie šírky papiera pre každý z definovaných typov médií. Tlačiarni sa tým umožní optimalizovať kvalitu tlače pre určenú šírku média.

Položka	Účel	Hodnoty a popis	
Plain Weight	Identifikácia relatívnej šírky	Light	Poznámka: Card Stock sa na LCD
Card Stock Weight	média vloženého v danom zdroji	Normal*	displeji zobrazí iba v prípade, že sú čtítky (Card Stock) podporované
Transparency Weight	nanesenia tonera na tlačenú stranu.	Heavy	v určenom zdroji.
Labels Weight			
Bond Weight			
Envelope Weight			
Letterhead Weight			
Preprinted Weight			
Colored Weight			
Vinyl Labels Weight	ldentifikuje relatívnej šírky vinylových nálepok vložených v určenom zdroji.	Light Normal* Heavy	Zobrazí sa, ak sú vinylové nálepky (Vinyl Labels) podporované v určenom zdroji.
Custom <x> Weight</x>	Identifikácia relatívnej šírky užívateľského papiera vloženého v danom zdroji. (x predstavuje číslo 1–6.)	Light Normal* Heavy	Zobrazí sa, ak je užívateľský typ podporovaný v určenom zdroji.

Paper Loading

Nasledovné položky použite pre nastavenie orientácie vkladania pre každý typ média. V zdroji je vložené predtlačené médium a následne je možné tlačiarni určiť, že médium je vložené pre duplexnú (obojstrannú) tlač. Pomocou aplikačného softvéru nastavte simplexnú (jednostrannú) tlač. Pri výbere simplexnej tlače tlačiareň automaticky vkladá prázdne strany za účelom správnej tlače simplexnej úlohy.

Položka	Účel	Hodnoty a popis		
Card Stock Loading	Správne spracovanie predtlačeného papiera pri	Duplex *Off	Duplex je určený pre obojstranmú tlač na tlačové médium a nastavenie	
Labels Loading	obojstrannej (duplex) alebo		Off znamená, že duplexná tlač je	
Bond Loading			vyphota.	
Letterhead Loading				
Preprinted Loading				
Colored Loading				
Vinyl Labels Loading		Duplex *Off	Zobrazí sa, ak sú vinylové nálepky podporované v určenom zdroji.	
Custom <x> Loading</x>	Správne spracovanie predtlačeného užívateľského papiera pri obojstrannej (duplex) alebo jednostrannej (simplex) úlohe. (x predstavuje číslo 1–6.)	Duplex *Off	Zobrazí sa, ak je užívateľský typ podporovaný v určenom zdroji.	

Custom Types

Túto položku použite pre pomenovanie každého užívateľského typu papiera. Názvy je možné priradiť pomocou utility, akou je napr. MarkVision™ alebo prostredníctvom LCD displeja.

Položka	Účel	Hodnoty a popis	
Custom Type <x></x>	Špecifikácia typu papiera spojeného s každým užívateľským typom (Custom Types) dostupným v položke ponuky Paper Type.	*Paper Card Stock Transparency Labels Vinyl Labels Envelope	Za účelom priradenia užívateľsky definovaného názvu musí byť užívateľský typ média podporovaný daným zdrojom. V prípade dostupnosti užívateľom definovaného názvu sa tento názov zobrazí namiesto Custom Type <x>.</x>

Custom Names

Túto položku použite pre definovanie užívateľského názvu každého typu tlačového média.

Položka	Účel	Hodnoty a popis	
<užívateľom definovaný názov Custom Name></užívateľom 	Špecifikácia názvu tlačového média spojeného s každým užívateľským názvom (Custom Name) <x> dostupným v ponuke Paper Type, kde x predstavuje číslo 1–6.</x>	[užívateľom definovaný názov], napr.: Štefanove nálepky Máriine štítky	Za účelom priradenia užívateľsky definovaného názvu musí byť užívateľský typ tlačového média podporovaný daným zdrojom.

Universal Setup

Nasledovné položky použite pre nastavenie výšky a šírky univerzálneho papiera (Universal Paper Size). Nastavením výšky a šírky pre Universal Paper Size použije tlačiareň nastavenie Universal presne ako ostatné rozmery papiera, vrátane podpory pre duplexnú tlač a tlač n-up. Podrobnosti o tlači n-up sú uvedené pri položke **Multipage Print**.

Položka	Účel	Hodnoty a popis		
Units of Measure	Nastavenie mernej jednotky pre Universal Height a Width.	Inches Millimeters	Nastavenie Inches (palce) je predvolené US nastavenie a Millimeters (milimetre) je medzinárodne predvolené nastavenie.	
Portrait Width	Nastavenie šírky univerzálneho média pre tlač na výšku. Poznámka: Ak nastavená hodnota presahuje maximálnu šírku, tlačiareň použije maximálnu povolenú hodnotu v palcoch alebo milimetroch.	3 až 14,17 palcov v krokoch po 0,01 palca. 76 mm až 360 mm v krokoch po 1 mm.	Podľa nastavenia položky Units of Measure sa zobrazia buď palce alebo millimetre; 8,5 palca je predvolené US nastavenie a 216 mm je medzinárodne predvolené nastavenie.	
Portrait Height	Nastavenie výšky univerzálneho média pre tlač na šírku. Poznámka: Ak nastavená hodnota presahuje maximálnu výšku, tlačiareň použije maximálnu povolenú hodnotu v palcoch alebo milimetroch.	3 až 14,17 palcov v krokoch po 0,01 palca. 76 mm až 360 mm v krokoch po 1 mm.	Podľa nastavenia položky Units of Measure sa zobrazia buď palce alebo millimetre; 14 palcov je predvolené US nastavenie a 356 mm je medzinárodne predvolené nastavenie.	
Feed Direction	Nastavenie smeru podávania univerzálneho papiera (Universal Paper Size).	*Short Edge Long Edge	Long Edge sa zobrazí iba v prípade, že je dlhší okraj kratší než maximálna fyzická šírka, ktorú môže obsahovať zásobník tlačiarne.	

Záznamy

Poznámka: Po vytlačení záznamu (reportu) tlačiareň obnoví hlavnú obrazovku.

Každý záznam sa vytlačí pomocou niektorých štandardných nastavení tlače, napr.:

- jedna kópia,
- orientácia na výšku (Portrait),
- rozlíšenie tlače 600 dpi,
- štandardná oblasť tlače,
- žiadne oddeľovacie listy,
- duplexná tlač je vypnutá,
- tlač viacerých strán je vypnutá,
- sýtosť toner je nastavená na osem,
- zdroj média je užívateľom predvolený zdroj.

Položka	Účel	Hodnoty a popis	
Menu Settings Page	 Tlač informácií spojených s: aktuálnymi nastaveniami pre každú položku ponuky všetkých ponúk, 	Po výbere tejto polož strany a tlačiareň ob Poznámka: Pri kažc	žky sa spustí tlač noví stav Ready . lej tlači záznamu
	 informáciami o tlačovej kazete, zoznamom nainštalovaného voliteľného príslušenstva a funkciách, dostupnou pamäťou multifunkčného zariadenia. 	tlačiareň zobrazí hlá [x], kde x predstavi na základe zobrazer ponuky.	senie Printing uje záznam založený ného názvu položky
Device Statistics	Tlač informácií spojených so štatistikami tlačiarne.		
Network Setup Page Network <x> Setup Page sa zobrazí</x>	Tlač informácií spojených so sieťovými nastaveniami tlačiarne a overenie sieťového spojenia.	-	
v prípade, že je nainštalované sieťové príslušenstvo.	Poznámka: Táto strana obsahuje tiež informácie, ktoré môžu pomôcť pri nastavení sieťovej tlače.		
Shortcut List	Tlač zoznamu predtým definovaných skrátených volieb.		
Fax Job Log	Tlač zoznamu čakajúcich faxových úloh spolu s posledným 200 dokončenými faxovými úlohami.		
	Poznámka: Položka ponuky sa zobrazí iba v prípade, že je položka Enable Job Log nastavená na On.		
Fax Call Log	Tlač zoznamu posledných 100 faxových hovorov vytvorených alebo odpovedaných multifunkčným zariadením.		
	Poznámka: Položka ponuky sa zobrazí iba v prípade, že je položka Enable Call Log nastavená na On.		
E-mail Shortcuts	Tlač zoznamu e-mailových skrátených volieb.		
Fax Shortcuts	Tlač zoznamu faxových skrátených volieb.		
FTP Shortcuts	Tlač zoznamu skrátených volieb FTP.		
Profiles List	Tlač zoznamu profilov uložených v tlačiarni.		
NetWare Setup Page	Tlač strany s nastaveniami protokolu NetWare.		
Print Fonts	Tlač šablóny všetkých fontov dostupných pre zvolený jazyk tlačiarne.	PCL Fonts	Tlač šablóny všetkých fontov tlačiarne dostupných pre emuláciu PCL.
		PostScript Fonts	Tlač šablóny všetkých fontov tlačiarne dostupných pre emuláciu PostScript.
Print Directory	Tlač zoznamu prostriedkov, ktoré sú uložené na voliteľnej pamäťovej karte Flash alebo pevnom disku.	Po výbere tejto položky sa spustí tlač strany a tlačiareň obnoví stav Ready .	
	Poznámka: Položka Print Directory je dostupná na LCD displeji iba v prípade, že je vložená a naformátovaná nepoškodená pamäť Flash.		

Network/Ports (Siet'/Porty)

TCP/IP

Túto položku ponuky použite pre zobrazenie a zmenu nastavení Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP). Internet Protocol (IP) určuje formát paketov, nazývaných tiež datagramy a adresnú schému. Väčšina sietí kombinuje IP protokol s protokolmi vyššej úrovne, nazývanými Transmission Control Protocol (TCP). TCP protokol umožňuje dvom hostiteľom vykonať spojenie a vymieňať toky údajov. TCP protokol garantuje dodanie údajov a tiež garantuje to, že sú pakety dopravené v rovnakom poradí, v akom boli odoslané.

Položka	Účel	Hodnoty a popis		
Set Hostname				
Address	Nastavenie danej adresy na sieti, ktorá definuje zariadenie.	IP adresa	4-políčková IP adresa Iba zobrazenie	
Netmask	Nastavenie informácií, ktoré využíva sieť za účelom rozhodnutia spôsobu vyhľadávania určitej IP adresy.	sieťová maska	4-políčková maska Iba zobrazenie	
Gateway	Poskytuje adresu zariadenia, ktoré ovláda komunikáciu pre podsieť.	brána	4-políčková IP adresa Iba zobrazenie	
Set static IP address		prepojenie	Prepojenie na stranu za účelom nastavenia statickej IP adresy. Zmenou IP adresy sa nastaví DHCP, BOOTP a RARP na Off (vypnuté).	
Enable DHCP	DHCP znemaná Dynamic Host Configuration Protocol. Sieť automaticky priraďuje číslo pre sieťové informácie.	On* Off		
Enable RARP	RARP znamená Reverse Address Resolution Protocol.	On* Off		
Enable BOOTP	BOOTP znamená Bootstrap Protocol.	On* Off		
AutoIP	Poskytuje automatickú IP adresu.	On* Off		
Enable FTP/TFTP	Umožňuje prenos súborov do zariadenia. File Transfer Protocol (FTP) je protokol využívaný na internete pre výmenu súborov. FTP protokol využíva pre aktivovanie prenosu údajov protokoly Internet TCP/IP. TFTP znamená Trivial File Transfer Protocol, čo je jednoduchá forma FTP protokolu.	On* Off		
HTTP Server Enabled	Určuje, či je možné vidieť web stránky.	On*	Funkcia je aktivovaná. Web stránky je možné zobrazovať.	
	HyperText Transfer Protocol (HTTP) je základný protokol využívaný službou World Wide Web (WWW). HTTP definuje spôsob formátovania a prenosu správ a akcie, ktoré by mali web servery a prehliadače vykonať pre odpovedanie na rôzne príkazy.	Off	Funkcia je zrušená.	

Položka	Účel	Hodnoty a popi	s
WINS Server Address	Server spracováva hostiteľské názvy priraďovaním hostiteľských názvov IP adresám. Zariadenia registrujú hostiteľský názov na WINS serveri. Windows Internet Naming Service (WINS) je systém, ktorý zisťuje IP adresu priradenú príslušnému sieťovému počítaču. Nazýva sa to rozpoznávanie názvov. WINS podporuje sieťové klientske a serverové počítače so systémom Windows a dokáže poskytnúť rozpoznávanie názvov pre iné počítače nastavené špeciálnymi	4-políčková IP adresa	
DNS Server Address	štruktúrami. Registruje hostiteľský názov na DNS serveri; umožňuje rozpoznávanie názvov pre e-mailový server, FTP a iné hostiteľské názvové záznamy. Domain Name System (alebo Domain Name Service) [DNS] je internetová služba, ktorá prekladá doménové názvy na IP adresy. Doménové názvy sú abecedné; preto je jednuduchšie si ich zapamätať. Internet je v skutočnosti založený na IP adresách. Pri každom použití doménového názvu musí DNS služba preložiť názov na príslušnú IP adresu.	4-políčková IP adresa	
Backup DNS Server Address	Využíva sa, ak nie je adresa DNS Server Address dostupná.	4-políčková IP adresa	
Domain Search Order	Definuje poradie vyhľadávania domén.	textové políčko	Poradie vyhľadávania je dané zoznamom oddeľovaným čiarkami, napr.: myserver.com, myprinter.com
Restricted Server List	Definuje obmedzený počet IP adries.	textové políčko	Toto je čiarkami oddelený zoznam maximálne 10 IP adries, povolených vytvárať TCP spojenia. Nulu (0) je možné použiť v zozname ako "žolík" (wildcard).
MTU	Definuje rozsah typu komunikácie.	číselný vstup	Toto je rozsah, napr. 256–1500 Ethernet, 256–4096 Token-Ring.
Default TTL*		číselný vstup	Udáva rozsah v sekundách, napr. Range: 5–254 sekúnd.
DDNS		On*	
mDNS		On* Off	
Zero Configuration Name		textové políčko	Napr.: Janova kancelárska tlačiareň.
SLP Broadcast		On* Off	
LPD Timeout		číselný vstup	Rozsah je 0–65535 sekúnd.

Položka	Účel	Hodnoty a popi	S
LPD Banner Page		On*	
		Off	
LPD Trailer Page		On*	
		Off	
LPD Carriage Return Conversion		On*	
		Off	

IPv6

Túto položku ponuky použite pre zobrazenie a zmenu nastavení Internet Protocol Version 6 (IPv6).

Poznámka:	Táto položka sa pri nesieťových modeloch nezobrazí.
i oznanna.	nato položita da pri neolotových medelední nežebraži.

Položka	Účel	Hodnoty a popis	
IPv6	Nastavenie siete na protokol IPv6	Enable IPv6	On*
(Internet Protocol Version 6).		Off	
	Auto Configuration	On*	
		Off	
	Hostname	textové políčko	
	Address	textové políčko	
	Router Address	textové políčko	
		Enable DHCPv6	On*
			Off

E-mail Server Setup

Položka	Účel	Hodnoty a popi	S
Primary SMTP Gateway		políčko s IP adresou	
Primary SMTP	Číselný vstup pre port.	1–65534	
Gateway Port		(25*)	
Secondary SMTP Gateway		políčko s IP adresou	
Secondary SMTP Gateway Port		1–65534 (25*)	
SMTP Timeout		číselný vstup 5–30 (30*)	Číselný vstup pre odmlku je rozsah medzi 5 a 30 sekundami s 30 sekundovou predvolenou hodnotou.
Server Requires Authentication		On* Off	
Userid		textový vstup	
Password		textový vstup, nešifrovaný text? ak nie je potrebné, prosím potvrďte	
Reply Address		textový vstup	Toto je požadovaná položka.
Subject		textový vstup	Textové políčko je limitované na 255 znakov.
Max e-mail size	Nastavenie maximálnej veľkosti e-mailu v kilobajtoch. E-mail nad túto veľkosť sa neodošle.	číselný vstup 0-65535	Zadajte 0 (nula) pre žiadne obmedzenie.
Size error message	Odoslanie správy, ak je e-mail väčší než nakonfigurované obmedzenie veľkosti 1024 znakov.	textový vstup	
Limit destinations	Odoslanie e-mailu iba v prípade, že adresa obsahuje doménový názov, napr. doménový názov spoločnosti. E-mail je možné odoslať iba na	@textový vstup	Obmedzenie je jedna doména a 128 znakov. Znak @ je pred textovým políčkom nemenný. Napr.: @companydomain.com
	uvedenú doménu.		V príklade sa e-maily odošlú iba v prípade, že adresa končí s @companydomain.com.

Položka	Účel	Hodnoty a popi	S
Web Link Setup	Definuje webový odkaz.	hlavička	
		Server	Nastavenie názvu serveru.
			textový vstup
			Napr.:
			server.mine.com
		Login	textový vstup
		Password	textový vstup pre heslo
		Path	Definuje cestu.
			textový vstup
			Napr.: /priečinok/cesta
			Pre názov cesty sú povolené
			nasledovné znaky a symboly:
			* – hviezdička
			: – dvojbodka
			? – otáznik
			< – symbol menej než
			> – symbol vlac nez
			I – vertikálna čiara
		Base file name	Definuje názov základného súboru.
			Na koniec názvu základného súboru sa pridá časová pečiatka.
			textový vstup
			obrázok*
			Predvolená hodnota je nasledovný výraz:
			image
			Poznámka: Pre názov základného súboru existuje 53-znakové obmedzenie. Nasledovné znaky alebo symboly nie sú povolené: * – hviezdička
			: – dvojbodka
			? – otáznik
			< – symbol menej než
			> – symbol viac než
			l – vertikálna čiara
		Web Link	textový vstup
			Príklad:
			http://my.business.com/directory/ path

Wireless

Položka	Hodnoty
Mode	Infrastructure
	Ad hoc
Network Name	zoznam dostupných sieťových názvov tlačového servera*

Standard Network and Network <x>

Nasledovné položky použite pre zmenu nastavení tlačiarne ovplyvňujúce úlohy odoslané do tlačiarne cez sieťový port (buď Standard Network alebo Network Opt <x>).

Položka	Účel	Hodnoty a popis	
PCL Konfig SmartSwitch Auton PCL prijata ohľad	Konfigurácie tlačiarne pre automatické prepínanie na emuláciu PCL v prípade, že to tlačová úloha prijatá cez sieťový port vyžaduje bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne.	On*	Tlačiareň overí údaje na sieťovom rozhraní a zvolí emuláciu PCL v prípade, že PCL je požadovaný jazyk tlačiarne.
		Off	Tlačiareň neoverí prichádzajúce údaje. Tlačiareň používa emuláciu PostScript na spracovanie úlohy, ak je PS SmartSwitch nastavené na On, alebo používa predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Setup Menu , ak je PS SmartSwitch nastavené na Off.
PS SmartSwitch	Konfigurácie tlačiarne pre automatické prepínanie na emuláciu PostScript v prípade, že to tlačová úloha prijatá cez sieťový port vyžaduje bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne.	On*	Tlačiareň overí údaje na sieťovom rozhraní a zvolí emuláciu PostScript v prípade, že PostScript je požadovaný jazyk tlačiarne.
		Off	Tlačiareň neoverí prichádzajúce údaje. Tlačiareň používa emuláciu PCL na spracovanie úlohy, ak je PCL SmartSwitch nastavené na On, alebo používa predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Setup Menu, ak je PCL SmartSwitch nastavené na Off.
NPA Mode	Nastavenie tlačiarne pre vykonávanie špeciálneho spracovania potrebného pre obojsmernú komunikáciu podľa konvencií definovaných protokolom aliancie NPA (Network Printing Alliance).	Off	Tlačiareň nevykoná spracovanie NPA.
		Auto*	Tlačiareň overí údaje, zistí formát a následne údaje príslušne spracuje.
	Poznámka: Zmenou tejto položky sa tlačiareň automaticky reštartuje.		

Položka	Účel	Hodnoty a popis	
Network Buffer	Konfigurácia veľkosti vyrovnávacej pamäte (buffer) sieťového vstupu. Poznámka: Zmenou položky Network Buffer sa tlačiareň automaticky reštartuje. Všetky permanentné prostriedky, akým sú napr. fonty alebo makrá, sa stratia.	Auto*	Tlačiareň automaticky vypočíta veľkosť pre Network Buffer (odporúčané nastavenie).
		3K to maximum size allowed (v krokoch po 1K)	Užívateľ definuje veľkosť pre Network Buffer. Maximálna veľkosť závisí od množstva pamäte v tlačiarni, veľkosti ostatných vyrovnávacích pamätí rozhraní a od nastavenia Resource Save na On alebo Off. Za účelom maximalizácie veľkosti pre Network Buffer zrušte alebo znížte veľkosť vyrovnávacej pamäte paralelného, sériového alebo USB rozhrania.
Mac Binary PS	Konfigurácia tlačiarne na spracovanie binárnych PostScript tlačových úloh systému Macintosh.	On	Tlačiareň spracováva surové (raw) binárne tlačové úlohy PostScript z počítačov s operačným systémom Macintosh.
			Poznámka: Toto nastavenie často spôsobuje, že tlačové úlohy systému Windows nie sú spracované.
		Off	Tlačiareň filtruje tlačové úlohy PostScript použitím štandardného protokolu.
		Auto*	Tlačiareň spracováva tlačové úlohy PostScript z počítačov s operačným systémom Macintosh alebo Windows.

Standard USB and USB <x>

Ponuku USB Menu použite pre zmenu nastavení tlačiarne ovplyvňujúce USB (Universal Serial Bus) port (USB Option <x>).

Položka	Účel	Hodnoty a popis	
PCL SmartSwitch	Konfigurácie tlačiarne pre automatické prepínanie na emuláciu PCL v prípade, že to tlačová úloha prijatá cez USB port vyžaduje bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne.	On*	Tlačiareň overí údaje na USB rozhraní a zvolí emuláciu PCL v prípade, že PCL je požadovaný jazyk tlačiarne.
		Off	Tlačiareň neoverí prichádzajúce údaje. Tlačiareň používa emuláciu PostScript na spracovanie úlohy, ak je PS SmartSwitch nastavené na On, alebo používa predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Setup Menu, ak je PS SmartSwitch nastavené na Off.
PS SmartSwitch	Konfigurácie tlačiarne pre automatické prepínanie na emuláciu PostScript v prípade, že to tlačová úloha prijatá cez USB port vyžaduje bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne.	On*	Tlačiareň overí údaje na USB rozhraní a zvolí emuláciu PostScript v prípade, že PostScript je požadovaný jazyk tlačiarne.
		Off	Tlačiareň neoverí prichádzajúce údaje. Tlačiareň používa emuláciu PCL na spracovanie úlohy, ak je PCL SmartSwitch nastavené na On, alebo používa predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Setup Menu, ak je PCL SmartSwitch nastavené na Off.

Položka	Účel	Hodnoty a popis	
NPA Mode	NPA Mode Nastavenie tlačiarne na vykonávanie špeciálneho spracovania potrebného pre obojsmernú komunikáciu podľa konvencií definovaných protokolom aliancie NPA (Network Printing Alliance). Poznámka: Zmenou tejto položky sa tlačiareň automaticky reštartuje po opustení ponúk. Je to reštart za účelom konfigurácie pamäte a všetky permanentné prostriedky, akým sú napr. fonty alebo makrá, sa stratia.	On	Tlačiareň vykoná spracovanie NPA. Ak údaje nie sú vo formáte NPA, odmietnu sa ako chybné údaje.
		Off	Tlačiareň nevykoná spracovanie NPA.
		Auto*	Tlačiareň overí údaje, zistí formát a následne údaje príslušne spracuje.
USB Buffer	Konfigurácia veľkosti vyrovnávacej pamäte (buffer) USB vstupu.	Auto*	Tlačiareň automaticky vypočíta veľkosť pre USB Buffer (odporúčané nastavenie).
	Poznámka: Zmenou položky USB Buffer sa tlačiareň automaticky reštartuje. Všetky permanentné prostriedky, akým sú napr. fonty alebo makrá, sa stratia.	3K to maximum size allowed (v krokoch po 1K)	Užívateľ definuje veľkosť pre USB Buffer. Maximálna veľkosť závisí od množstva pamäte v tlačiarni, veľkosti ostatných vyrovnávacích pamätí rozhraní a od nastavenia Resource Save na On alebo Off. Za účelom maximalizácie veľkosti pre USB Buffer zrušte alebo znížte veľkosť vyrovnávacej pamäte paralelného, sériového alebo sieťového rozhrania.
Mac Binary PS	Konfigurácia tlačiarne na spracovanie binárnych PostScript tlačových úloh systému Macintosh.	On	Tlačiareň spracováva surové (raw) binárne tlačové úlohy PostScript z počítačov s operačným systémom Macintosh.
			Poznámka: Toto nastavenie často spôsobuje, že tlačové úlohy systému Windows nie sú spracované.
		Off	Tlačiareň filtruje tlačové úlohy PostScript použitím štandardného protokolu.
		Auto*	Tlačiareň spracováva tlačové úlohy PostScript z počítačov s operačným systémom Macintosh alebo Windows.
ENA Address	Nastavenie ENA adresy pre USB port.	4-políčková IP adresa	Zobrazí sa iba pri pripojení ENA cez USB port.
ENA Netmask	Nastavenie masky ENA pre USB port.	(0.0.0.0*)	
ENA Gateway	Nastavenie brány ENA pre USB port.		

Parallel <x>

Nasledovné položky použite pre zmenu nastavení tlačiarne ovplyvňujúce úlohy posielané do tlačiarne cez paralelný port, Parallel <x>, kde x predstavuje 1 alebo 2.

Položka	Účel	Hodnoty a popis	
PCL Konfig SmartSwitch autom PCL v prijatá bez oh tlačian	Konfigurácie tlačiarne pre automatické prepínanie na emuláciu PCL v prípade, že to tlačová úloha	On*	Tlačiareň overí údaje na paralelnom rozhraní a zvolí emuláciu PCL v prípade, že PCL je požadovaný jazyk tlačiarne.
	prijatá cez paralelný port vyžaduje bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne.	Off	Tlačiareň neoverí prichádzajúce údaje. Tlačiareň používa emuláciu PostScript na spracovanie úlohy, ak je PS SmartSwitch nastavené na On, alebo používa predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Setup Menu, ak je PS SmartSwitch nastavené na Off.
PS SmartSwitch SmartSwitch Konfigurácie tlačiarne pre automatické prepínanie na emuláciu PostScript v prípade, že to tlačová úloha prijatá cez paralelný port vyžaduje bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne.	Konfigurácie tlačiarne pre automatické prepínanie na emuláciu PostScript v prípade, že to tlačová úloha prijatá cez paralelný port	On*	Tlačiareň overí údaje na paralelnom rozhraní a zvolí emuláciu PostScript v prípade, že PostScript je požadovaný jazyk tlačiarne.
	Off	Tlačiareň neoverí prichádzajúce údaje. Tlačiareň používa emuláciu PCL na spracovanie úlohy, ak je PCL SmartSwitch nastavené na On, alebo používa predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Setup Menu, ak je PCL SmartSwitch nastavené na Off.	
NPA Mode Na špe pre	Nastavenie tlačiarne pre vykonávanie špeciálneho spracovania potrebného pre obojsmernú komunikáciu podľa konvencií definovaných protokolom aliancie NPA (Network Printing	On	Tlačiareň vykoná spracovanie NPA. Ak údaje nie sú vo formáte NPA, odmietnu sa ako chybné údaje.
		Off	Tlačiareň nevykoná spracovanie NPA.
Poznámka: Zmenou tejto položky sa tlačiareň automaticky reštartuje po opustení ponúk. Je to reštart za účelom konfigurácie pamäte a všetky permanentné prostriedky, akým sú napr. fonty alebo makrá, sa stratia.	Auto*	Tlačiareň overí údaje, zistí formát a následne údaje príslušne spracuje.	
Parallel Buffer Konfigurácia veľkosti vyrovnáv pamäte (buffer) paralelného v Poznámka: Zmenou tejto pol sa tlačiareň automaticky rešta po opustení ponúk. Je to rešta účelom konfigurácie pamäte a permanentné prostriedky, aký napr. fonty alebo makrá, sa st	Konfigurácia veľkosti vyrovnávacej pamäte (buffer) paralelného vstupu. Poznámka: Zmenou tejto položky	*Auto	Tlačiareň automaticky vypočíta veľkosť pre Parallel Buffer (odporúčané nastavenie).
	sa tlačiareň automaticky reštartuje po opustení ponúk. Je to reštart za účelom konfigurácie pamäte a všetky permanentné prostriedky, akým sú napr. fonty alebo makrá, sa stratia.	3K to maximum size allowed (v krokoch po 1K)	Užívateľ definuje veľkosť pre Parallel Buffer. Maximálna veľkosť závisí od množstva pamäte v tlačiarni, veľkosti ostatných vyrovnávacích pamätí rozhraní a od nastavenia Resource Save na On alebo Off. Za účelom maximalizácie veľkosti pre Parallel Buffer zrušte alebo znížte veľkosť vyrovnávacej pamäte sériového alebo USB rozhrania.
Advanced Status	Aktivovanie obojstrannej komunikácie cez paralelný port.	Off	Zrušenie spravovania paralelného portu.
		On*	Aktivovanie obojstrannej komunikácie cez paralelné rozhranie.
Položka	Účel	Hodnoty a popis	
---	---	--------------------------	---
Protocol	Nastavenie protokolu paralelného rozhrania.	Standard	Môže vyriešiť niektoré problémy s paralelným rozhraním.
		Fastbytes*	Poskytuje kompatibilitu s väčšinou existujúcich implementácií paralelného rozhrania (odporúčané nastavenie).
Honor Init	Nastavenie tlačiarne pre akceptovanie požiadavky na	Off*	Tlačiareň neakceptuje požiadavky na inicializáciu hardvéru z počítača.
inicializáciu hardvéru z p Počítač žiada o inicializá aktivovaním signálu INIT paralelnom rozhraní. Veľ počítačov aktivuje signál svojom zaprutí a vypnutí	inicializáciu hardvéru z počítača. Počítač žiada o inicializáciu aktivovaním signálu INIT na paralelnom rozhraní. Veľa osobných počítačov aktivuje signál INIT pri svojom zapnutí a vypnutí.	On	Tlačiareň akceptuje požiadavky na inicializáciu hardvéru z počítača.
Parallel Mode 2	Určenie, či sú dáta z paralelného portu vzorkované na nábežnej alebo vypínacej hrane snímacieho impulzu.	On*	Vzorkovanie údajov paralelného rozhrania na nábežnej hrane snímacieho impulzu.
		Off	Vzorkovanie údajov paralelného rozhrania na vypínacej hrane snímacieho impulzu.
Mac Binary PS	Konfigurácia tlačiarne na spracovanie binárnych PostScript tlačových úloh systému Macintosh.	On	Tlačiareň spracováva surové (raw) binárne tlačové úlohy PostScript z počítačov s operačným systémom Macintosh.
			Poznámka: Toto nastavenie často spôsobuje, že tlačové úlohy systému Windows nie sú spracované.
		Off	Tlačiareň filtruje tlačové úlohy PostScript použitím štandardného protokolu.
		Auto*	Tlačiareň spracováva tlačové úlohy PostScript z počítačov s operačným systémom Macintosh alebo Windows.
ENA Address	Nastavenie ENA adresy pre USB port.	4-políčková IP adresa	Zobrazí sa iba pri pripojení ENA cez USB port.
ENA Netmask	Nastavenie masky ENA pre USB port.	(0.0.0.0*)	
ENA Gateway	Nastavenie brány ENA pre USB port.		

Serial <x>

Nasledovné položky použite pre zmenu nastavení tlačiarne ovplyvňujúce úlohy posielané do tlačiarne cez voliteľný sériový port.

Položka	Účel	Hodnoty a popis	
PCL SmartSwitch	Konfigurácie tlačiarne pre automatické prepínanie na emuláciu PCL v prípade, že to tlačová úloha prijatá cez sériový port vyžaduje bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne.	On* Off	On—Tlačiareň overí údaje na sériovom rozhraní a zvolí emuláciu PCL v prípade, že PCL je požadovaný jazyk tlačiarne. Off—Tlačiareň neoverí prichádzajúce údaje. Tlačiareň používa emuláciu PostScript na spracovanie úlohy, ak je PS SmartSwitch nastavené na On, alebo používa predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Setup Menu, ak je PS SmartSwitch nastavené na Off.
PS SmartSwitch	Konfigurácie tlačiarne pre automatické prepínanie na emuláciu PostScript v prípade, že to tlačová úloha prijatá cez sériový port vyžaduje bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne.	On* Off	On—Tlačiareň overí údaje na sériovom rozhraní a zvolí emuláciu PostScript v prípade, že PostScript je požadovaný jazyk tlačiarne. Off—Tlačiareň neoverí prichádzajúce údaje. Tlačiareň používa emuláciu PCL na spracovanie úlohy, ak je PCL SmartSwitch nastavené na On, alebo používa predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Setup Menu, ak je PCL SmartSwitch nastavené na Off.
NPA Mode	NPA Mode Nastavenie tlačiarne pre vykonávanie špeciálneho spracovania potrebného pre obojsmernú komunikáciu podľa konvencií definovaných protokolom aliancie NPA (Network Printing Alliance). Poznámka: Zmenou tejto položky sa tlačiareň automaticky reštartuje po opustení ponúk. Je to reštart za účelom konfigurácie pamäte a všetky permanentné prostriedky, akým sú napr. fonty alebo makrá sa stratia	On	Tlačiareň vykoná spracovanie NPA. Ak údaje nie sú vo formáte NPA, odmietnu sa ako chybné údaje.
		Off	Tlačiareň nevykoná spracovanie NPA.
		Auto*	Tlačiareň overí údaje, zistí formát a následne údaje príslušne spracuje.
Serial Buffer	Serial BufferKonfigurácia veľkosti vyrovnávacej pamäte (buffer) sériového vstupu.Poznámka:Zmenou tejto položky sa tlačiareň automaticky reštartuje po opustení ponúk. Je to reštart za účelom konfigurácie pamäte a všetky permanentné prostriedky, akým sú napr. fonty alebo makrá, sa stratia.	Auto*	Tlačiareň automaticky vypočíta veľkosť pre Serial Buffer (odporúčané nastavenie).
		3K to maximum size allowed (v krokoch po 1K)	Užívateľ definuje veľkosť pre Serial Buffer. Maximálna veľkosť závisí od množstva pamäte v tlačiarni, veľkosti ostatných vyrovnávacích pamätí rozhraní a od nastavenia Resource Save na On alebo Off. Za účelom maximalizácie veľkosti pre Serial Buffer zrušte alebo znížte veľkosť vyrovnávacej pamäte paralelného alebo USB rozhrania.
Serial Protocol	Výber hodnôt hardvérového	DTR*	Hardvérové potvrdenie príjmu.
	a softveroveho potvrdenia prijmu pre sériové rozhranie.	DTR/DSR	Hardvérové potvrdenie príjmu.
		XON/XOFF	Softvérové potvrdenie príjmu.
		XON/XOFF/DTR	Kombinované hardvérové a softvérové potvrdenie príjmu.
		XONXOFF/DTRDSR	Kombinované hardvérové a softvérové potvrdenie príjmu.

Položka	Účel	Hodnoty a popis	
Robust XON	Nastavenie komunikácie dostupnosti tlačiarne do počítača.	Off*	Tlačiareň čaká na príjem údajov z počítača.
	Táto položka má vplyv iba na sériový port, ak je nastavené Serial Protocol na XON/XOFF.	On	Tlačiareň posiela do hostiteľského počítača nepretržitý tok signálov XON za účelom poskytnutia informácií o pripravenosti na príjem ďalších údajov.
Baud	Špecifikácia prenosovej rýchlosti, pri	1200	
	sériový port.	2400	
	Poznámka: Prenosové rýchlosti 138200, 172800, 230400 a 345600	4800	
	sú zobrazené v ponuke Standard	9600*	
	v ponukách Serial Option 1, Serial	19200	
	Option 2 alebo Serial Option 3.	38400	
		57600	
		115200	
		138200	
		172800	
		230400	
		345600	
Data Bits	Špecifikácia údajových bitov, ktoré	7	
	rámci.	8*	
Parity	Nastavenie parity pre sériové vstupné a výstupné údajové rámce.	Even	
		Odd	
		None*	
		Ignore	
Honor DSR	Nastavenie používania signálu Data Set Ready (DSR) tlačiarňou. Signál DSR je jedným zo signálov potvrdenia príjmu pre väčšinu sériových káblov. Sériové rozhranie využíva DSR na rozpoznávanie údajov posielaných z počítača od údajov vytváraných na sériovom kábli elektrickým šumom. Tento elektrický šum môže spôsobiť tlač náhodných znakov. Výberom On	Off*	Všetky údaje prijímané sériovým portom sú spracovávané ako správne údaje.
		On	Iba údaje prijaté pri vysokom signáli DSR sú spracovávané ako správne.
	znakov.		

NetWare

Položka	Účel	Hodnoty a popis		
Login Name	Zobrazenie priradeného	textový vstup		
prihlasovacieho mena NetWare.		Zadajte Login Name LCD displeji zobrazí	e. Výberom Login Name sa na názov NetWare.	
Print Mode	Zobrazenie priradeného režimu tlače	Pserver*		
	NetWare.	Rprinter		
Network Number	Zobrazenie priradeného čísla	textový vstup		
	NetWare.	Zadajte číslo Network Number. Výberom Netw Number sa na LCD displeji zobrazí sieťové čís NetWare.		
Activate	Aktivovanie alebo zrušenie funkcie	Off	Off—Zrušenie funkcie NetWare.	
NetWare.	NetWare.	On*	On—Aktivovanie funkcie NetWare.	
Ethernet 802.2	Nastavenie hodnoty Ethernet 802.2	On*	Používane sú IPX Frame Types,	
	na On alebo Off.	Off	ktoré umožňujú adaptéru	
Ethernet 802.3	Nastavenie hodnoty Ethernet 802.3	On*	inicializovat konverzacie.	
	na On alebo Off.	Off		
Ethernet Type II	Nastavenie hodnoty Ethernet Type II	On*		
	na On alebo Off.	Off		
Ethernet SNAP	Nastavenie hodnoty Ethernet SNAP	On*		
	na On alebo Off.	Off		
Packet Burst	Nastavenie hodnoty Packet Burst na	On*		
	On alebo Off.	Off		
NSQ/GSQ Mode	Nastavenie hodnoty NSQ/GSQ	On*	Toto je metóda vyhľadávania	
Mode na On alebo Off.		Off	vysielania na web stránkach.	

Nasledovné položky použite pre zobrazenie a zmenu nastavení NetWare.

AppleTalk

Nasledovné položky použite pre zobrazenie a zmenu nastavení tlačiarne AppleTalk.

Položka	Účel	Hodnoty a popis	
View Name	Zobrazenie priradeného názvu AppleTalk.	Výberom Name sa na ovládacom paneli zobrazí názov AppleTalk.	
View Address	Zobrazenie priradenej adresy AppleTalk.	Výberom Address sa na LCD displeji zobrazí adresa AppleTalk.	
Activate	Aktivovanie alebo zrušenie funkcie AppleTalk.	Off On*	Off—Zrušenie funkcie AppleTalk. On—Aktivovanie funkcie AppleTalk.
Set Zone	Zoznam sieťových zón.	* zoznam zón zo siete	Štandardne je zvolená predvolená zóna pre sieť. Ak na sieti neexistuje žiadna predvolená zóna, * znamená predvolenú zónu.

LexLink

Nasledovné položky použite pre zobrazenie názvu LexLink alebo pre aktiváciu funkcie LexLink.

Položka	Účel	Hodnoty a popis	
View Nickname	Zobrazenie priradenej prezývky LexLink.	textový vstup Zadajte prezývku. Potom sa výberom Nickname zobrazí prezývka LexLink.	
Activate	Aktivovanie alebo zrušenie funkcie LexLink.	On* Off	On—Aktivovanie funkcie LexLink. Off—Zrušenie funkcie LexLink.

Nastavenia

General Settings (Všeobecné nastavenia)

Nasledovné položky použite pre konfiguráciu rôznych funkcií tlačiarne.

Položka	Účel	Hodnoty a popis	
Display Language	Nastavenie jazyka textu zobrazovaného na LCD displeji.	English*	(angličtina)
		Français	(francúzština)
		Deutsch	(nemčina)
		Italiano	(taliančina)
		Español	(španielčina)
		Dansk	(dánština)
		Norsk	(nórčina)
		Nederlands	(holandčina)
		Svenska	(švédčina)
		Português	(brazílska portugalčina)
		Suomi	(fínština)
		Русский	(ruština)
		Polski	(poľština)

Položka	Účel	Hodnoty a popis	
Keyboard Type	Nastavenie typu virtuálnej abecednej klávesnice, ktorá sa zobrazuje na ovládacom	English*	(angličtina)
		Français	(francúzština)
	paneli LCD displeja.	Deutsch	(nemčina)
		Italiano	(taliančina)
		Español	(španielčina)
		Dansk	(dánština)
		Norsk	(nórčina)
		Nederlands	(holandčina)
		Svenska	(švédčina)
		Português	(brazílska portugalčina)
		Suomi	(fínština)
		Русский	(ruština)
		Polski	(poľština)
Custom Key 1	Povoľuje typy adries .com.uk.	textové políčko null	.com je predvolený text v políčku. Textové políčko je obmedzené na šesť znakov a bodky sú tiež brané ako znaky. Ak je textové políčko nulové alebo prázdne, priradená hodnota Custom Key sa nezobrazí na klávesnici.
Custom Key 2	Povoľuje typy adries .com.uk.	textové políčko null	.org je predvolený text v políčku. Textové políčko je obmedzené na šesť znakov. (Bodky sú tiež brané ako znaky.) Ak je textové políčko nulové alebo prázdne, priradená hodnota Custom Key sa nezobrazí na klávesnici
General Defaults	Definuje predvolené nastavenia založené na geografickej polohe.	U.S. International	 Nastavenie položky ponuky na jednu z hodnôt má vplyv na tieto nastavenia: Tray <x> (kde x predstavuje číslo zásobníka), MP Feeder a Manual Pap (Letter/A4)</x> Manual Env (10 Envelope, DL Envelope) MP Feeder Paper Size Copy Original Size Fax Send Original Size E-mail Original Size FTP Original Size Universal Units of Measure (mm/palce) Date Time Format MM_DD_YYYY pre U.S. DD_MM_YYYY pre International
Show initial prompts	Nastavenie tlačiarne pre zobrazenie úvodných výziev po zapnutí zariadenia tak, aby užívateľ mohol dokončiť nastavenie.	Yes* No	Pri prvom zapnutí tlačiarne je predvolené nastavenie Yes. Po dokončení sprievodcu nastavením užívateľom a zvolení Done na obrazovke Country select je predvolené nastavenie No.
Display net info	Označuje, či sú hodnoty IP Address a Hostname zobrazené na obrazovke.	On* Off	On–Obidve hodnoty sú zobrazované na hlavnej obrazovke. Off–Žiadne hodnoty nie sú zobrazované na hlavnej obrazovke.

	-		
Položka	Účel	Hodnoty a popis	
Date Format	Nastavenie formátu založené	MM-DD-YYYY*	Mesiac, Deň a Rok (U.S.)
	na geografickej polohe.	DD-MM-YYYY*	Deň, Mesiac, Rok (medzinárodne)
		YYYY-MM-DD	(*Znamená predvolenú hodnotu od výroby špecifickú pre krajinu/oblasť.)
Time Format	Určenie, či formát	12 hour A.M./P.M.	12 A.M12 P.M., 12:01 P.M11:59 P.M.
	zobrazovania času v 12- alebo 24-hodinovom režime.	24 hour clock	00:00–24:00
Show Bookmarks		On*	Pri nastavení na No nie je kontajner
		Off	Bookmarks zobrazený v Held Jobs.
Web Page Refresh		30–300	Rozsah je v sekundách.
Rate		(120*)	
Contact Name		textové políčko	
		NULL*	
Location		textové políčko	
		NULL*	
Alarms		Alarm Control:	Alarms Control nastavuje funkciu každej
Nastavenie zvuku vy	ýstražného hlásenia pri potrebe	Off	výstrahy.
zásahu administráto	ra tlačiarne.	Single*	Off—Tlačiareň nevydáva žiadne
		Continuous	zvukove signaly.
		Toner Alarm:	Single— Haciaren trikrat rychio
		Off	Continuous—Tlačiareň opakuje tri
		Single*	pípnutia každých 10 sekúnd.
		Continuous	Toner Alarm sa aktivuje, ak má tlačová kazeta alebo kazeta s tonerom málo tonera.

Položka	Účel	Hodnoty a popis	
Timeouts	imeouts Definovanie času (v sekundách), počas ktorého tlačiareň čaká na návrat na úvodné zobrazenie, príjem správy o konci úlohy (end- of-job), alebo príjem ďalších údajov z počítača. Poznámka: Wait Timeout je dostupné iba pri používaní emulácie PostScript. Táto hodnota nemá žiadny vplyv pri tlači úloh s emuláciou PCL.	Standby Mode Disabled 2–240 (15*)	Stlačením LCD displeja (mäkké tlačidlá) alebo stlačením niektorého z tvrdých tlačidiel ovládacieho panela tento režim opustíte (zobudenie). Disabled—Zrušenie Standby Mode. 2–240—Nastavenie času v minútach, počas ktorého tlačiareň čaká pred stmavnutím LCD displeja na 15%.
		Power Saver Mode Disabled 2–240 (60*)	Definovanie času v minútach po prechode do režimu Standby Mode pred prechodom tlačiarne do režimu šetrenia energie Power Saver Mode. Ak je režim Standby Mode zrušený, čo
			Power Saver Mode znamená počet minút nečinnosti, ktoré nastanú pred prechodom do režimu Power Saver Mode.
			Vytlačte stranu s nastaveniami ponúk za účelom zistenia aktuálneho nastavenia Power Saver. Počas režimu Power Saver Mode je tlačiareň stále pripravená prijímať tlačové úlohy.
			Disabled—Zrušenie Power Saver Mode. Hodnota Disabled nie je dostupná, ak je Energy Conserve nastavené na On.
			2–240 (60*)—Nastavenie času v minútach po opustení režimu Standby Mode alebo po dokončení tlačovej úlohy pred prechodom tlačiarne do režimu Power Saver.
			Napr. zvolením 15 nastavíte prechod tlačiarne do režimu Power Saver 15 minút po skončení tlače úlohy. Využíva sa tým omnoho menej energie, ale vyžaduje dlhší čas pre zahrievanie tlačiarne. Zvoľte 15 v prípade, že tlačiareň zdieľa elektrický okruh s osvetlením miestnosti a dochádza k blikaniu osvetlenia. Zvoľte vysokú hodnotu v prípade neustáleho používania tlačiarne. Vo väčšine prípadov toto nastavenie uchováva tlačiareň pripravenú pre tlač s minimálnym časom potrebným na zahriatie. Zvoľte hodnotu medzi 1 a 240 minútami, ak si želáte vyváženie medzi spotrebou energie a kratším intervalom zahrievania. Poznámka: Po prechode tlačiarne do
		režimu Power Saver Mode sa počas celej doby tohto režimu nastaví Screen Brightness na 15. Stlačením LCD displeja (mäkké tlačidlá) alebo stlačením niektorého z tvrdých tlačidiel ovládacieho panela tento režim opustíte (zobudenie).	
		Screen Timeout: 15–300 (*30)	Disabled—Zrušenie Screen Timeout. 15–300—Definovanie času v sekundách pred návratom LCD displeja na hlavnú obrazovku z dôvodu nečinnosti.

Položka	Účel	Hodnoty a popis	
Timeouts		Print Timeout	Disabled—Zrušenie Print Timeout.
(pokračovanie)		Disabled 1–255 (90*)	1–255—Definovanie času, počas ktorého tlačiareň čaká na správu o konci úlohy (end-of-job) pred zrušením zvyšnej časti tlačovej úlohy.
			Poznámka: Po vypršaní časovača sa vytlačí každá čiastočne naformátovaná strana a kontrolujú sa ostatné vstupné porty pre existenciu údajov.
		Wait Timeout	Disabled—Zrušenie Wait Timeout.
		Disabled 1565535 (40*)	1565535—Definovanie času, počas ktorého tlačiareň čaká na ďalšie údaje z počítača pred zrušením tlačovej úlohy.
		Network Job Timeout	Disabled—Zrušenie Network Job Timeout.
		Disabled 1–255 (90*)	1–255—Definovanie času v sekundách, počas ktorého tlačiareň čaká pred zrušením sieťovej úlohy. Ak je zvolená hodnota medzi 1–9, uloží sa nastavenie 10.
Print Recovery	Nastavenie pokračovania tlačiarne z niektorých situácií v stave offline, opätovná tlač strán pri upchanom papieri, alebo čakanie na spracovanie celej strany a následná tlač.	Auto Continue Disabled* 5–255	Nastavenie tlačiarne pre automatické pokračovanie z určitých situácií v stave offline, ak sa neobnovia v rámci stanoveného času.
			5–255—Nastavenie času čakania tlačiarne v sekundách.
		Jam Recovery On	Nastavenie tlačiarne pre opätovnú tlač strán pri upchanom papieri.
		Off Auto*	On—Tlačiareň opätovne vytlačí pokrčené strany.
			Off—Tlačiareň opätovne nevytlačí pokrčené strany.
			Auto—Tlačiareň opätovne vytlačí pokrčené strany, kým nie je potrebná pamäť pre uchovanie ďalších tlačových úloh.
		Page Protect Off* On	Nastavenie pre úspešné vytlačenie strany, ktorá môže inak generovať chyby Complex Page.
		011	Off—Vytlačí sa časť strany s údajmi v prípade, že je pamäť nedostatočná pre spracovanie celej strany.
			On—Zabezpečí spracovanie celej strany pred jej vytlačením.
			Poznámka: Ak ani po zvolení On nemôžete vytlačiť stranu, pravdepodobne budete musieť znížiť veľkosť a množstvo fontov na strane, alebo zvýšiť nainštalovanú pamäť tlačiarne.
			Poznámka: Pre väčšinu tlačových úloh nie je potrebné zvoliť On. Pri nastavení On sa môže tlač spomaliť.

Položka	Účel	Hodnoty a popis	
Printer Language	Nastavenie predvoleného jazyka tlačiarne používaného počas komunikácie medzi počítačom a tlačiarňou. Poznámka : Táto položka ponuky nie je dostupná na LCD displeji. Je dostupná iba zo zabudovaného web servera multifunkčného zariadenia. Nastavenie predvoleného jazyka tlačiarne nezabráni softvérovej aplikácii posielať tlačové úlohy, ktoré využívajú iný jazyk.	PCL Emulation* PS Emulation	PCL emulation—Využíva PCL prekladač pre prichádzajúcu hlavnú komunikáciu. PostScript emulation—Využíva PS prekladač pre prichádzajúcu hlavnú komunikáciu.
Print Area	Nastavenie logickej a fyzickej oblasti tlače. Poznámka : Táto položka ponuky nie je dostupná na LCD displeji. Je dostupná iba zo zabudovaného web servera multifunkčného zariadenia.	Normal* Fit to Page Whole Page	Poznámka: Nastavenie Whole Page ovplyvňuje iba strany tlačené pomocou PCL 5 prekladača. Toto nastavenie nemá žiadny vplyv na strany tlačené pomocou PCL XL alebo PostScript prekladačov. Pri tlači akýchkoľvek údajov v netlačiteľnej oblasti definovanej nastavením Normal Print Area, tlačiareň oreže obraz po okrajoch definovaných v tlačiteľnej oblasti v nastavení Normal.
Download Target	Určenie úložného miesta pre stiahnuté prostriedky.	RAM*	Všetky stiahnuté prostriedky sa automaticky ukladajú v pamäti tlačiarne (RAM).
	prostriedkov na pamäť typu Flash je trvalé uloženie oproti dočasnému uloženiu, ktoré umožňuje pamäť RAM. Prostriedky sa uchovávajú v pamäti Flash alebo na pevnom disku aj po úplnom vypnutí tlačiarne. Poznámka : Táto položka ponuky nie je dostupná na LCD displeji. Je dostupná iba zo zabudovaného web servera	Flash	Všetky stiahnuté prostriedky sa automaticky ukladajú v pamäti Flash.
Besource Save	multifunkčného zariadenia.	Off*	Tlačiareň uchováva prostriedky iba
Resource Save	tlačiarne pri stiahnutých prostriedkoch, akými sú napr. fonty a makrá uložené v pamäti		dovtedy, kým nie je potrebná pamäť. Potom sa tieto prostriedky spojené s neaktívnym jazykom tlačiarne vymažú.
	RAM v prípade, že tlačiareň prijme úlohu, ktorá vyžaduje viac pamäte než je dostupné. Poznámka : Táto položka ponuky nie je dostupná na LCD displeji. Je dostupná iba zo zabudovaného web servera multifunkčného zariadenia.	On	Tlačiareň uchováva všetky stiahnuté prostriedky pre všetky jazyky tlačiarne počas zmeny jazyka a reštartovania tlačiarne. V prípade zaplnenia pamäte tlačiareň sa na displeji zobrazí 38 Memory Full .
Banner Page	Nastavenie tlače tlačovej úlohy ako Banner Page. Poznámka : Táto položka ponuky nie je dostupná na LCD displeji. Je dostupná iba zo zabudovaného web servera multifunkčného zariadenia.	Off* On	Zrušením zaškrtnutia nastavíte Off. Zaškrtnutím nastavíte On.

Položka	Účel	Hodnoty a popis	
Factory Defaults	Obnova hodnôt nastavení tlačiarne predvolených od výroby.	Restore Now	 Všetky položky ponuky sú obnovené na hodnoty prednastavené výrobcom okrem: Display Language. Všetky nastavenia v ponukách Parallel Menu, Serial Menu, Network Menu a USB Menu. Všetky stiahnuté zdroje (fonty, makrá a sady znakov) v pamäti tlačiarne (RAM) sú vymazané. (Zdroje vo flash pamäti tlačiarne sú zachované.)
		Do Not Restore*	Užívateľom definované nastavenia sa uchovajú.

Copy Settings (Nastavenia kopírovania)

Nasledovné položky použite pre nastavenia multifunkčného zariadenia týkajúce sa kopírovania.

Položka	Účel	Hodnoty a popis		
Content	Definuje typ obsahu v kopírovanej úlohe.	Text	Kopírovaná úloha obsahuje väčšinou text alebo krivky.	
Text		Text/Photo*	Kopírovaná úloha obsahuje kombináciu textu a grafických objektov.	
		Photograph	Kopírovaná úloha je vysokokvalitná fotografia alebo vysokokvalitný atramentový výtlačok, ktorý sa skladá najmä z obrázkov.	
		Printed image	Kopírovaná úloha je poltónová, napr. dokumenty vytlačené na laserovej tlačiarni alebo strany z časopisu, ktoré sa skladajú najmä z obrázkov. Poltón znamená množinu čierno-bielych bodiek zarovnaných za účelom simulácie hodnôt jasu šedých obrázkov.	

Položka	Účel	Hodnoty a pop	bis
Duplex	Definuje spôsob tlače výstupu. Predvolená orientácia každého listu je na výšku (Portrait). Predvolená väzba je pri dlhšom okraji. Podrobnosti o pozdĺžnej väzbe sú uvedené v časti Duplex Bind na str. 70 .	1 sided to 1 sided*	Originálny pracovný dokument vložený v podávači ADF má tlač na jednu stranu listu papiera. Požadovaná kópia je jednostranná, takže každý kopírovaný list má obrázok iba na jednej strane listu. Kópia presne napodobňuje originál.
		1 sided to 2 sided	Originálny pracovný dokument má tlač na jednu stranu listu papiera. Požadovaná kópia je obojstranná, takže obrázok na originálnej strane je umiestnený na každej strane kopírovaného listu. Napr. ak je originál šesťstranový, tak kópia bude trojstranová s tlačou na obidve strany.
Paper Saver	Definuje, koľko strán tlačovej úlohy sa má umiestniť na jednej vytlačenej strane tlačového média.	Off*	Umiestnenie obrazu jednej strany z tlačovej úlohy na jednu vytlačenú stranu.
		2 on 1 Portrait	Umiestnenie obrazov dvoch strán z tlačovej úlohy na jednu vytlačenú stranu s orientáciou na výšku.
		2 on 1 Landscape	Umiestnenie obrazov dvoch strán z tlačovej úlohy na jednu vytlačenú stranu s orientáciou na šírku.
		4 on 1 Portrait	Umiestnenie obrazov štyroch strán z tlačovej úlohy na jednu vytlačenú stranu s orientáciou na výšku.
		4 on 1 Landscape	Umiestnenie obrazov štyroch strán z tlačovej úlohy na jednu vytlačenú stranu s orientáciou na šírku.
Print Page Borders	Nastavenie tlače rámčeka okolo okrajov strany.	On*	Okraj strany sa vytlačí pri nastavení Paper Saver na 2 on 1 Portrait, 2 on 1 Landscape, 4 on 1 Portrait alebo 4 on 1 Landscape.
		Off	Okraj strany sa nevytlačí.
Collate	Pri vytváraní viacerých kópií úlohy uchováva strany tlačovej úlohy usporiadané po poradí.	On*	Vytvorenie špecifikovaného počtu kópií celej úlohy. Napr. ak nastavíte Copies na 2 a skopírujete tri strany, výstupom tlačiarne bude strana 1, strana 2, strana 3, strana 1, strana 2, strana 3.
		Off	Vytvorenie špecifikovaného počtu kópií každej strany úlohy. Napr. ak nastavíte Copies na 2 a skopírujete tri strany, výstupom tlačiarne bude strana 1, strana 1, strana 2, strana 2, strana 3, strana 3.

Položka	Účel	Hodnoty a popis			
Original Size	Poskytuje zoznam možných veľkostí skenera pre špecifikovanie veľkosti originálneho kopírovaného dokumentu.	Letter (8.5 x 11 in.)* Executive (7.25 x 10.5 in.) Legal (8.5 x 14 in.) A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm) JIS B5 (182 x 257 mm) Folio (8.5 x 13 in.) Statement (5.5 x 8.5 in.) Mixed Letter/ Legal	(* Označuje predvolenú hodnotu od výroby špecifickú pre krajinu/oblasť.)		
Copy To Source	Poskytuje zoznam možných zdrojov tlačových médií pre odosielanie kopírovanej úlohy za účelom tlače.	Tray 1* Auto Size Match Manual Feeder Tray <x></x>	Tray 1, štandardný zásobník, alebo viacúčelový podávač je určený zdroj tlačových médií zvolený pre príjem kopírovanej úlohy. Tray x je jeden zo zásobníkov Tray 2–Tray 5. Tray 2– Tray 5 sú uvedené len ako výbery v zozname hodnôt založenom na tom, či je nainštalovaný rovnaký počet voliteľných podávačov. Napr. ak sú nainštalované iba dva podávače, v zozname hodnôt sa zobrazí Tray 2 a Tray 3. Súčasne môže byť určeným zdrojom tlačových médií iba jedna z hodnôt. Podávač obálok nie je možné zvoliť ani vtedy, ak je nainštalovaný.		
Transparency Separators	Umiestnenie listu papiera medzi priehľadné fólie.	On* Off	Výberom On sa budú listy ukladať medzi priehľadné fólie. Výberom Off sa listy medzi priehľadné fólie ukladať nebudú.		
Separator Sheets	Umiestnenie listu papiera medzi strany, kópie alebo úlohy na základe zvolenej hodnoty.	Off* Between Pages Between Copies Between Jobs			
Separator Source	Poskytuje zoznam možných zdrojov tlačových médií, kde by sa mohli vkladať oddeľovacie listy.	Tray 1* Manual Feeder Tray <x></x>	Tray 2–Tray 5 sú uvedené len ako výbery v zozname hodnôt založenom na tom, či je nainštalovaný rovnaký počet voliteľných podávačov. Napr. ak sú nainštalované iba dva podávače, v zozname hodnôt sa zobrazí Tray 2 a Tray 3. Podávač obálok nie je možné zvoliť ani vtedy, ak je nainštalovaný.		

Položka	Účel	Hodnoty a pop	lodnoty a popis		
Darkness	Určuje úroveň tmavosti kopírovanej úlohy.	1–9 (5*)	Grafická reprezentácia znázorňuje hodnoty. Pri stláčaní skrolovacieho tlačidla doľava alebo doprava sa hviezdička na čiare pohybuje dozadu a dopredu. 1 je vedľa - a 9 je vedľa +. Ako je naznačené, 5 je aktuálna hodnota.		
Number of Copies	Nastavenie počtu kópií pre kopírovanú úlohu.	1–999 (1*)			
Overlay	Nastavenie výberu pre tlač prekrývaného textu na každej strane kopírovanej úlohy. Prekrytie vypadá na strane podobne ako nasledovné:	Confidential Copy Draft Urgent Custom Off*	Hodnota Custom sa nezobrazí, kým nie je zadaný text do textového políčka Custom Overlay na stránke EWS. Text použitý pre prekrytie je to, čo užívateľ zadá na stránke EWS, ale potrebné je zvoliť Custom v ponuke za účelom tlače textu prekrývajúceho každú stranu.		
Custom	Nastavenie užívateľského prekrytia.	textové políčko	Pomocou textového políčka špecifikujte užívateľské prekrytie. Políčko je obmedzené na 64 znakov.		
Allow priority	Umožňuje prerušenie	On*	Prerušenie tlačovej úlohy na nasledujúcej strane.		
copies	sieťovej tlačovej úlohy tak, aby bolo možné multifunkčné zariadenie používať ako kopírku pre kopírovanie strany alebo dokumentu.	Off	Prerušenie tlačovej úlohy pri nasledujúcom prechode medzi tlačovými úlohami, čo znamená medzi prichádzajúcimi jednotlivými úlohami.		
Background	Nastavenie množstva	-4 to +4 (0*)	-4 vypne Background Removal (Off).		
Removal	pozadia viditeľného na kópii.		+4 nastaví Background Removal na maximálnu povolenú hodnotu.		
Contrast	Nastavenie kontrastu používaného pre kopírovanú úlohu. Predvolená hodnota závisí od položky ponuky Content. Ak je predvolená hodnota položky ponuky Content zmenená, tak sa zmení aj predvolená hodnota pre Contrast.	0–5 Best for content*	Best for content má tiež predvolenú hodnotu, keďže hodnota závisí od položky ponuky Content. Podrobnosti sú uvedené pri položke Content . Ak je Content čiernobiely text, predvolená hodnota Contrast je 5. Pre položky iné ako čiernobiely text je predvolená hodnota nastavená na 0. Akákoľvek zmena hodnoty Content zmení predvolené nastavenie hodnoty Best for content.		
Shadow Detail	Nastavenie množstva detailov odtieňov viditeľných na kópii.	-4 to +4 (0*)	 -4 uchováva najmenšie množstvo detailov odtieňov. +4 uchováva najväčšie detaily odtieňov. 		
Scan edge to edge	Nastavenie, či je originálny dokument skenovaný od okraja po okraj pred vytvorením kópie.	Off* On			

Fax Settings (Nastavenia faxu)

Nasledovné položky použite pre nastavenia multifunkčného zariadenia týkajúce sa faxovania.

Položka	Účel	Hodnoty a popis		
Fax Mode	Nastavenie používanej metódy alebo režimu faxovania.	Analog Fax Server	Ak multifunkčné zariadenie nemá modem, táto položka ponuky sa nezobrazí.	
Analog Fax Setup	Nastavenie odkazu na nastavenie analógového faxu. Pri analógovom faxu sa fax prenáša cez telefónnu linku.	odkaz General Fax Setting	Ak multifunkčné zariadenie nemá modem, odkaz Fax Setup sa nezobrazí.	
Fax Server Setup	Nastavenie odkazu na nastavenie faxového servera. Faxová úloha sa za účelom prenosu posiela na faxový server.	odkaz		

Analog Fax Setup

Pri analógovom faxu sa fax prenáša cez telefónnu linku. Pomocou nasledovných položiek ponuky nastavte analógový fax.

General	Fax	Settings	(Všeobecné	nastavenia	faxu)
---------	-----	----------	------------	------------	-------

Položka	Účel	Hodnoty a popis	
Station Name	Nastavenie názvu faxu v rámci multifunkčného zariadenia. Názvom môže byť meno osoby alebo názov spoločnosti.	textové políčko	Textové políčko je obmedzené na osem znakov. Pomocou zobrazenia virtuálnej alfanumerickej klávesnice zadajte do políčka názov. Pozrite časť Virtuálna alfanumerická klávesnica na str. 53.
Station Number	Nastavenie faxového telefónneho čísla.	limitované textové políčko	Vstupné textové znaky sú obmedzené na: 0–9, (,), ., +, - a medzera.
Station ID		Station Name Station Number	
Caller ID	Nastavenie šablóny identifikácie volajúceho. Táto položka ponuky je dostupná v krajinách, ktoré využívajú viaceré šablóny Caller ID.	DTMF FSK	
Enable Manual Fax	Nastavenie zariadenia iba pre manuálne faxovanie, čo si vyžaduje rozbočovač linky a telefón. Pre odpovedanie prichádzajúcich faxových úloh a pre vytáčanie faxového čísla pooužívajte bežný telefón.	On Off*	
	Poznámka: Stlačením # 0 na číselnej klávesnici prejdete priamo na funkciu Manual Fax.		
Memory Use	Definuje množstvo stálej pamäte používanej v spojení	All receive	Celá pamäť sa nastaví pre príjem faxových úloh.
	s faxom alebo faxovou úlohou. Predvolené nastavenie rozdeľuje rovnaké množstvo pamäte medzi odosielané a prijímané faxové úlohy.	Mostly receive	Väčšina pamäte je nastavená pre príjem faxových úloh.
		Equal*	Rozdeľuje pamäť pre odosielanie a príjem faxových úloh na rovnaké diely.
	z hodnôt sa pamäť nerozdeľuje rovnomerne.	Mostly sent	Väčšina pamäte je nastavená pre odosielanie faxových úloh.
		All send	Celá pamäť sa nastaví pre odosielanie faxových úloh.
Cancel Faxes	Umožní zariadeniu rušiť faxové úlohy. Ak táto voľba nie je povolená, položka ponuky Cancel Faxes je skrytá a nezobrazí sa na LCD displeji.	Allow*	Umožňuje zrušenie faxovej úlohy. Spôsobí zobrazenie stĺpca Fax na obrazovke Cancel Jobs.
		Don't Allow	Zrušenie faxových úloh nie je povolené, kedže položka ponuky Cancel Jobs sa nezobrazí.

Shortcut Name: Enter 123 !"# âáä Юźó abc а b С d е f g i j I h k m n ο р q r s t u @ v z w X У Space . ,

Virtuálna alfanumerická klávesnica

Celá klávesnica sa nedá zobraziť na jednej obrazovke, takže sa na nej nachádzajú záložky pre prístup k ostatným obrazovkám. Obrazovka zobrazená na obrázku má písmená a niektoré interpunkčné znamienka. Napr. pre prístup k obrazovke s číslicami stlačte hornú záložku so zobrazením 123.

Fax Send Setting	s (Nastavenia	odosielania	faxu)
------------------	---------------	-------------	-------

Položka	Účel	Hodnoty a popis	
Resolution	Definuje kvalitu v bodoch na palec (dots per inch – dpi). Vyššie rozlíšenie udáva vyššiu kvalitu tlače, ale zvýši čas prenosu faxu pre odchádzajúce faxy.	Standard* Fine Super Fine Ultra Fine	Standard je 100 x 100 dpi. Fine je 200 x 200 dpi. Super Fine je 300 x 300 dpi. Ultra Fine je 400 x 400 dpi.
Original Size	Poskytuje zoznam možných veľkostí skenera pre špecifikovanie veľkosti originálneho kopírovaného dokumentu.	Letter (8.5 x 11 in.)* Executive (7.25 x 10.5 in.) Legal (8.5 x 14 in.) A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm) JIS B5 (182 x 257 mm) Folio (8.5 x 13 in.) Statement (5.5 x 8.5 in.) Mixed Letter/Legal	(* Označuje predvolenú hodnotu od výroby špecifickú pre krajinu/oblasť.) 8.5 in. podporuje Mixed Letter/Legal.
Content	Nastavenie typu obsahu faxovej úlohy.	Text* Text/Photo	Faxová úloha obsahuje väčšinou text alebo krivky. Faxová úloha obsahuje kombináciu textu a obrázkov.
		Photograph	Faxová úloha obsahuje iba obrázky.
Darkness	Určuje úroveň tmavosti faxovej úlohy.	1–9 (5*)	Grafická reprezentácia znázorňuje hodnoty. Pri stláčaní skrolovacieho tlačidla doľava alebo doprava sa hviezdička na čiare pohybuje dozadu a dopredu. 1 je vedľa - a 9 je vedľa +. Ako je naznačené, 5 je aktuálna hodnota.
Dial Prefix	Číselné políčko je k dispozícii pre zadávanie čísel. Zobrazia sa predtým zadané čísla. Vytáčané predčíslie môže byť kód krajiny alebo kód pre vytočenie vonkajšej linky.	Číselná predvoľba	Vstupné políčko je obmedzené na 16 znakov. Vstupné textové znaky sú obmedzené na: 0–9, (,), ., +, - a medzera.
Automatic Redial	Nastavenie počtu pokusov multifunkčného zariadenia pre automatické odoslanie faxovej úlohy opätovným zadaním čísla Fax To.	0–9 (5*)	
Redial Frequencv	Výber rozsahu v minútach pre počet vytočení v danom časovom rozsahu.	1–200 (3*)	
Behind a PABX	Aktivuje alebo zruší slepé vytáčanie	On	Nečaká sa na vytáčací tón.
	ustreane bez vytacacieno tonu.	Off*	Čakanie na vytáčací tón.
Enable ECM	Aktivuje Error Correction Mode	On*	ECM je aktivované.
	pre iaxove ulony, co vytvara spoľahlivejšie faxovanie.	Off	ECM je zrušené.

Položka	Účel	Hodnoty a popis	
Enable Fax	Umožňuje odosielanie faxov	On*	Faxové skenovanie je povolené.
Scans	pomocou skenovania na multifunkčnom zariadení.	Off	Faxové skenovanie je zrušené.
Driver to Fax	Umožňuje ovládaču odfaxovať úlohy, ktoré sa majú odoslať multifunkčným	On*	Je možné posielať úlohy Driver to fax.
	zariadením.	Off	Nie je možné posielať úlohy Driver to fax. Úlohy Driver to fax sú brané ako úlohy PostScript.
Allow Save as Shortcut	Umožňuje ukladanie faxových čísel ako odkazov na multifunkčnom	On*	Tlačidlo Save as Shortcut sa zobrazí na obrazovke.
	zariadení.	Off	Tlačidlo Save as Shortcut sa nezobrazí na obrazovke Fax Destination.
Dial Mode	Nastavenie voľby vytáčania, buď ako	Tone*	Pre každé vytáčané číslo znie tón.
tonova alebo ako pulzna volba. Poznámka: Táto položka ponuky nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach.	Poznámka: Táto položka ponuky nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach.	Pulse	Pre každé vytáčané číslo znie pulzujúci zvuk.
Background Removal	Nastavenie množstva pozadia viditeľného na kópii.	-4 to +4 (0*)	 -4 vypne Background Removal (Off). +4 nastaví Background Removal na maximálnu povolenú hodnotu.
Contrast	Nastavenie kontrastu používaného v skenovanej úlohe. Predvolená hodnota závisí od položky ponuky Content. Ak je predvolená hodnota položky ponuky Content zmenená, tak sa zmení aj predvolená hodnota pre Contrast.	0–5 Best for content*	Best for content má tiež predvolenú hodnotu, keďže hodnota závisí od položky ponuky Content. Podrobnosti sú uvedené pri položke Content . Ak je Content čiernobiely text, predvolená hodnota Contrast je 5. Pre prvky iné než čiernobiely text je predvolená hodnota nastavená na 0. Akákoľvek zmena hodnoty Content zmení predvolené nastavenie hodnoty Best for content.
Shadow detail	Nastavenie množstva detailov odtieňov viditeľných na kópii.	-4 to +4 (0*)	 -4 uchováva najmenšie množstvo detailov odtieňov. +4 uchováva najväčšie detaily odtieňov.
Scan edge to edge	Nastavenie, či je originálny dokument skenovaný od okraja po okraj pred odoslaním faxovej úlohy.	Off* On	

Fax Receive Settings (Nastavenia príjmu faxu)

Položka	Účel	Hodnoty a popis		
Enable Fax Receive	Umožňuje príjem faxových úloh	On*	Faxové úlohy je možné prijímať.	
	multifunkcnym zariadenim.	Off	Faxové úlohy nie je možné prijímať.	
Rings to Answer	Nastavenie počtu zazvonení pre vyjadrenie prichádzajúcej faxovej úlohy.	1–25 (3*)		
Auto Reduction	Zmení veľkosť prichádzajúcej faxovej úlohy tak, aby sa zmestila na tlačové	On*	Zmena veľkosti prichádzajúceho faxu.	
	médim vložené v určenom faxovom zdroji. Podrobnosti sú uvedené v nasledovnej položke Paper Source.	Off	Veľkosť prichádzajúceho faxu sa nemení.	
Paper Source	Nastavenie zdroja tlačového média zvoleného pre dodávanie tlačových médií multifunkčným zariadením pre tlač prichádzajúceho faxu.	Auto*	Zdroj tlačových médií sa zvolí automaticky multifunkčným zariadením.	
		Tray <x></x>	Štandardný zásobník Tray 1, alebo Tray <x>, čo je jeden zásobník (Tray 2–Tray 5), na základe množstva nainštalovaných voliteľných podávačov a na základe toho, ktorý je určený ako zdroj tlačových médií.</x>	
		MP Feeder	Určený zdroj tlačových médií je viacúčelový podávač.	
Duplex	Zapnutie alebo vypnutie duplexnej tlače (obojstranná tlač) pre	On	Prichádzajúci fax je duplexná úloha.	
prichádzajúce faxové úlohy. Táto položka ponuky sa zobrazí iba v prípade, že je nainštalovaná voliteľná duplexná jednotka, alebo ak má model multifunkčného zariadenia internú duplexnú jednotku.		Off*	Prichádzajúci fax nie je duplexná úloha.	
Fax Footer	Tlač informácií o prenose v spodnej časti každej strany prichádzajúceho	On	Zvolením On sa bude tlačiť zápätie.	
	faxu.	Off*	Zvolením Off sa zakáže tlač zápätia.	

Položka	Účel	Hodnoty a popi	S
Transmission Log Nastavenie, či zariadenie vytlačí záznam s podrobnosťami o odoslanej faxovej úlohe. Ak sa nepodarí odoslať faxovú úlohu, hlavička na strane obsahuje "Fax	Print Log*	Tlačiareň vytlačí stranu s informáciami o odoslanej faxovej úlohe, ktorá obsahuje faxové číslo a čas odoslania faxovej úlohy.	
	Failed" namiesto "Transmission Log".	Do not print log	Tlačiareň nevytlačí záznam.
		Print only for error	Tlačiareň vytlačí stranu s informáciami, ak sa faxovú úlohu nepodarí odoslať.
Receive Error Log	Nastavenie multifunkčného zariadenia pre tlač záznamu prijatých	Print Never*	Tlačiareň nikdy nevytlačí záznam.
	faxových úloh pre každú úlohu, ktorá obsahovala chybu počas príjmu.	Print on Error	Tlačiareň tlačí záznam.
Auto Print Logs	Nastavenie tlače záznamu po odoslaní alebo prijatí 45 faxových úloh.	On*	Tlačiareň vytlačí záznam odoslaných alebo prijatých faxových úloh.
		Off	Tlačiareň netlačí záznam odoslaných alebo prijatých faxových úloh.
Log Paper Source	Nastavenie zdroja tlačového média zvoleného pre dodávanie tlačových médií multifunkčným zariadením pre tlač záznanu všetkých odoslaných	Tray 1*	Tray 1 (štandardný zásobník) je určený zdroj tlačových médií.
		Manual Feeder	Určený zdroj tlačových médií je viacúčelový podávač.
a prijatých faxov. Nie je možné zvoliť obálky. Poznámka: Táto položka ponuky sa aplikuje na všetky funkcie skenovania.	Tray <x> (ak je nainštalovaný jeden alebo viac voliteľných podávačov)</x>	x je jeden zo zásobníkov Tray 2– Tray 5. Tray 2–Tray 5 sú uvedené len ako výbery v zozname hodnôt založenom na tom, či je nainštalovaný rovnaký počet voliteľných podávačov. Napr. ak sú nainštalované iba dva podávače, v zozname hodnôt sa zobrazí Tray 2 a Tray 3.	
			lba jeden zásobník je určený zdroj tlačových médií.
Logs Display	Nastavenie, či záznam odosielania zobrazuje vytáčané telefónne číslo	Remote Station Name*	V zázname zobrazí názov vzdialenej stanice faxovej úlohy.
	alebo názov vzdialenej stanice.	Dialed Number	V zázname zobrazí telefónne číslo faxovej úlohy.
Enable Job Log	Nastavenie multifunkčného	On*	Zariadenie sleduje faxové úlohy.
	posledných faxových úloh.	Off	Zariadenie nesleduje faxové úlohy.
Enable Call Log	Nastavenie multifunkčného	On*	Zariadenie sleduje faxové hovory.
poslednýc	osledných faxových hovorov.	Off	Zariadenie nesleduje faxové hovory.

Fax Log Settings (Nastavenia záznamu faxu)

Speaker Settings (Nastavenia reproduktorov)

Položka	Účel	Hodnoty a popis	
Speaker Mode Na rep	Nastavenie dĺžky zapnutia	Always Off	Reproduktor je vypnutý.
	reproduktora.	Always On	Reproduktor je zapnutý.
		On until Connected*	Reproduktor je zapnutý počas faxového spojenia.
Speaker Volume	Nastavenie hlasitosti.	Low	Hlasitosť reproduktora je nízka.
		High*	Hlasitosť reproduktora je vysoká.
Ringer Volume	Nastavenie hlasitosti zvonenia faxového reproduktora multifunkčného zariadenia.	On*	Hlasitosť reproduktora je zapnutá.
		Off	Hlasitosť reproduktora je vypnutá.

Distinctive Ring Settings (Nastavenia charakteristického zvonenia)

Položka	Účel	Hodnoty a popi	S
Single Ring	Odpovedanie hovorov pri jednom zazvonení.	On*	Vzorka jedného zazvonenia je zapnutá.
		Off	Vzorka jedného zazvonenia je vypnutá.
Double Ring	Odpovedanie hovorov pri dvoch zazvoneniach.	On*	Vzorka dvoch zazvonení je zapnutá.
		Off	Vzorka dvoch zazvonení je vypnutá.
Triple Ring	Odpovedanie hovorov pri troch zazvoneniach.	On*	Vzorka troch zazvonení je zapnutá.
		Off	Vzorka troch zazvonení je vypnutá.

Položka	Účel	Hodnoty a popis	
To format		textové políčko	Použite [#] pre faxové číslo. Napr.:
			[#]@fax.thecompany.com
Reply Address		textové políčko	Toto políčko je povinné.
Subject		textové políčko	
Message		textové políčko	Textové políčko je obmedzené na 512 znakov.
Primary SMTP Gateway		hodnota v texte	Odkazy na Primary SMTP Gateway v E-mail Server Setup v Network/Ports.
Secondary SMTP Gateway		hodnota v texte	Odkazy na Secondary SMTP Gateway v E-mail Server Setup v Network/Ports.
Image Format	Nastavenie formátu súboru,	PDF*	Portable Document Format
	ktory sa ma odfaxovat.	TIFF	Tagged Image File Format
Content	Nastavenie typu obsahu faxovej úlohy.	Text*	Faxová úloha obsahuje väčšinou text alebo krivky.
		Text/Photo	Faxová úloha obsahuje kombináciu textu a obrázkov.
		Photo	Faxová úloha obsahuje iba obrázky.
Fax Resolution	Definuje kvalitu v bodoch na palec (dots per inch – dpi). Vyššie rozlíšenie udáva vyššiu kvalitu tlače, ale zvýši čas prenosu faxu pre odchádzajúce faxy.	Standard Fine	Nastavenie Standard je vhodné pre väčšinu dokumentov.
		Ultra Fine	výtlačkami. Použite Super Fine pre dokumenty s jemnými detailami. Použite Ultra Fine pre dokumenty s grafickými objektami alebo fotografiami.
Darkness	Určuje úroveň tmavosti faxovej úlohy.	1–9 (5*)	Grafická reprezentácia znázorňuje hodnoty. Grafická reprezentácia znázorňuje hodnoty. Pri stláčaní skrolovacieho tlačidla doľava alebo doprava sa hviezdička na čiare pohybuje dozadu a dopredu. 1 je vedľa - a 9 je vedľa +. Ako je naznačené, 5 je aktuálna hodnota.
Orientation	Určuje, ako je na strane pre faxovú úlohu orientovaný text a grafika.	Portrait*	Text a grafika sú súbežné s kratšou hranou. Podrobnosti o väzbe na šírku sú uvedené v časti Duplex Bind na str. 70 .
		Landscape	Text a grafika sú súbežné s dlhšou hranou. Podrobnosti o pozdĺžnej väzbe sú uvedené v časti Duplex Bind na str. 70 .

Fax Server Setup (Nastavenie fax servera)

Položka	Účel	Hodnoty a popis	
Original Size	Poskytuje zoznam možných veľkostí skenera pre	Letter (8.5 x 11 in.)*	(* Označuje predvolenú hodnotu od výroby špecifickú pre krajinu/oblasť.)
	špecifikovanie veľkosti originálneho skenovaného	Executive (7.25 x 10.5 in.)	8.5 in. podporuje Mixed Letter/Legal.
	dokumentu pre faxovanie.	Legal (8.5 x 14 in.)	
		A4 (210 x 297 mm)*	
		A5 (148 x 210 mm)	
		JIS B5 (182 x 257 mm)	
		Folio (8.5 x 13 in.)	
		Statement (5.5 x 8.5 in.)	
		Mixed Letter/Legal	
Use Multi-page	Označuje, že úlohy sú	On*	Vytvárajú sa viacstranové súbory TIFF.
TIFF	viacstranové úlohy Tagged Image File Format. Táto položka ponuky sa aplikuje na všetky funkcie skenovania.		Zaškrtnutím voľby nastavenie zapnete.
		Off	Jeden súbor TIFF sa vytvára pre každú stranu.
			Zrušením zaškrtnutia nastavenie vypnete.

Položka	Účel	Hodnoty a popis	
E-mail Server Setup		Pozrite E-mail S	erver Setup na str. 31.
Format	Nastavenie formátu skenovaného	PDF*	Portable Document Format
	súboru.	TIFF	Tagged Image File Format
		JPEG	Joint Photographic Experts Group
PDF version	Nastavenie verzie odosielaného súboru Adobe Acrobat PDF. Táto položka ponuky sa aplikuje na všetky funkcie skenovania.	1.2 1.3 1.4 1.5* 1.6	
Content	Nastavenie typu obsahu e-mailu.	Text	E-mailová úloha obsahuje väčšinou text alebo krivky.
		Text/Photo*	E-mailová úloha obsahuje kombináciu textu a obrázkov.
		Photo	E-mailová úloha obsahuje iba obrázky.
Color	Nastavenie multifunkčného zariadenia pre rozpoznávanie farebných obrázkov v e-maili, alebo zaobchádzanie s farebnými obrázkami ako s čiernobielymi.	Gray*	Farebný obrázok sa neodosiela v e-mailovej úlohe.
		Color	Odosielanie e-mailovej úlohy s pripojeným farebným obrázkom.
Resolution	Nastavenie rozlíšenia e-mailu v bodoch na palec (dots per inch – dpi). Rozlíšenie je obmedzené hodnotou nastavenou pre položku ponuky Color. Ak je táto hodnota nastavená na Color a Resolution je nastavené na 400 alebo 600 dpi, konfigurácia je povolená, ale nie je viditeľná v bežnom pracovnom prostredí, takže takéto kombinácie nie sú platné. Rozlíšenie sa zníži na 300 dpi.	75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	75–600 dpi sú dostupné pre Gray. 75–300 sú dostupné pre Color. Pozrite predtým uvedenú položku Color .
Darkness	Určuje úroveň tmavosti e-mailu ako grafickej reprezentácie strany, ktorá využíva vzor výplne pre označenie rôznych úrovní od svetlej (1) po tmavú (9).	1–9 (5*)	Určuje úroveň tmavosti e-mailu. Grafická reprezentácia znázorňuje hodnoty. Pri stláčaní skrolovacieho tlačidla doľava alebo doprava sa hviezdička na čiare pohybuje dozadu a dopredu. 1 je vedľa - a 9 je vedľa +. Ako je naznačené, 5 je aktuálna hodnota.

E-mail Settings (Nastavenia e-mailu)

Položka	Účel	Hodnoty a popi	s
Orientation	Nastavenie predvolenej orientácie dokumentu pre odoslanie v skenovanej úlohe.	Portrait*	Odosielanie originálneho dokumentu na výšku pre skenovanú úlohu, čo znamená že text a grafika sú súbežné s kratšou hranou. Podrobnosti o väzbe na šírku sú uvedené v časti Duplex Bind na str. 70 .
		Landscape	Odosielanie originálneho dokumentu na výšku pre skenovanú úlohu, čo znamená že text a grafika sú súbežné s dlhšou hranou. Podrobnosti o pozdĺžnej väzbe sú uvedené v časti Duplex Bind na str. 70 .
Original Size	Poskytuje zoznam možných veľkostí skenera pre špecifikovanie veľkosti originálneho dokumentu pre skenovanie.	Letter (8.5 x 11 in.)* Executive (7.25 x 10.5 in.) Legal (8.5 x 14 in.) A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm) JIS B5 (182 x 257 mm) Folio (8.5 x 13 in.) Statement (5.5 x 8.5 in.) 3 x 5 in. 4 x 6 in. Business Card Mixed Letter/	(* Označuje predvolenú hodnotu od výroby špecifickú pre krajinu/oblasť.)
Photo JPEG Quality	Nastavenie kvality fotografického obrázka JPEG vo vzťahu k veľkosti súboru a kvalite obrázka. Táto položka ponuky sa aplikuje na všetky funkcie skenovania.	Legai 5–90 (50%*)	Nastavenie 5 dáva menšiu veľkosť súboru, ale kvalita obrázka je znížená. Nastavenie 90 dáva najlepšiu kvalitu obrázka, ale veľkosť súboru je veľmi vysoká.
JPEG Quality	Nastavenie kvality textu alebo textu/fotografického obrázka JPEG vo vzťahu k veľkosti súboru a kvalite obrázka. Táto položka ponuky sa aplikuje na Text, Text/Photo a všetky funkcie skenovania.	5–90 (75%*)	Nastavenie 5 dáva menšiu veľkosť súboru, ale kvalita obrázka je znížená. Nastavenie 90 dáva najlepšiu kvalitu obrázka, ale veľkosť súboru je veľmi vysoká.
E-mail images sent as		Attachment* Web Link	

Položka	Účel	Hodnoty a popi	S
Use multi-page TIFF	Poskytuje výber medzi jednostranovými súbormi TIFF a viacstranovými súbormi TIFF. Pre viacstranovú úlohu	On*	Vytvorí sa viacero súborov TIFF. Zaškrtnutím voľby nastavenie zapnete.
	skenovania do e-mailu sa vytvorí buď jeden súbor TIFF so všetkými stranami, alebo viac súborov TIFF, jeden pre každú stranu úlohy. Táto položka ponuky sa aplikuje na všetky funkcie skenovania.	Off	Jeden súbor TIFF sa vytvára pre každú stranu. Zrušením zaškrtnutia nastavenie vypnete.
Transmission Log	Nastavenie tlače prenosového	Print Log*	Záznam o prenose e-mailu sa tlačí vždy.
	záznamu. Strana so záznamom je potvrdenje	Do not print log	Záznam o prenose e-mailu sa netlačí.
	toho, že e-maily sa preniesli úspešne.	Print only for error	Záznam o prenose e-mailu sa tlačí iba pri chybe.
Log Paper Source	Určenie zdroja tlačových médií používaného na dodávanie tlačových	Tray 1*	Tray 1 (štandardný zásobník) je určený zdroj tlačových médií.
	médii pre multifunkčné zariadenie za účelom tlače záznamu všetkých odoslaných a prijatých e-mailov.	Manual Feeder	Určený zdroj tlačových médií je viacúčelový podávač.
	Obálky nie je možné zvoliť. Poznámka: Táto položka ponuky sa aplikuje na všetky funkcie skenovania.	Tray <x> (ak je nainštalovaný jeden alebo viac voliteľných podávačov)</x>	x je jeden zo zásobníkov Tray 2–Tray 5. Tray 2–Tray 5 sú uvedené len ako výbery v zozname hodnôt založenom na tom, či je nainštalovaný rovnaký počet voliteľných podávačov. Napr. ak sú nainštalované iba dva podávače, v zozname hodnôt sa zobrazí Tray 2 a Tray 3. Iba jeden zásobník je určený zdroj
		a 1.51*	tlacových medli.
E-mail bit Deptil	veľkosti súborovb používaním 1-bitových obrázkov pri nastavení Color na Off.	8 bit	
Allow Save as shortcut	Umožňuje ukladanie e-mailových adries ako odkazy.	On Off*	Pri nastavení No, sa tlačidlo Save as Shortcut nezobrazí na obrazovke E-mail Destination.
Background Removal	Nastavenie množstva pozadia viditeľného na kópii.	-4 to +4 (0*)	 -4 vypne Background Removal (Off). +4 nastaví Background Removal na maximálnu povolenú hodnotu.
Contrast	Nastavenie kontrastu používaného v e-maili. Predvolená hodnota závisí od položky ponuky Content. Ak je predvolená hodnota položky ponuky Content zmenená, tak sa zmení aj predvolená hodnota pre Contrast.	0–5 Best for content*	Best for content má tiež predvolenú hodnotu, keďže hodnota závisí od položky ponuky Content. Podrobnosti sú uvedené pri položke Content . Ak je Content čiernobiely text, predvolená hodnota Contrast je 5. Pre prvky iné než čiernobiely text je predvolená hodnota nastavená na 0. Akákoľvek zmena hodnoty Content zmení predvolené nastavenie hodnoty Best for content
Shadow Detail	Nastavenie množstva detailov	-4 to +4 (0*)	-4 uchováva najmenšie množstvo
	odlienov viaiteinych na kopii.		detailov odtienov. +4 uchováva najväčšie detaily odtieňov.
Scan edge to edge	Nastavenie, či je originálny dokument skenovaný od okraja po okraj pred odoslaním e-mailu.	Off* On	

FTP Settings (Nastavenia FTP)

Položka	Účel	Hodnoty a popis		
Format		PDF*	Portable Document Format	
		TIFF	Tagged Image File Format	
		JPEG	Joint Photographic Experts Group	
PDF version	Nastavenie verzie odosielaného	1.2		
	súboru Adobe Acrobat PDF.	1.3		
	Táto položka ponuky sa aplikuje na	1.4		
		1.5*		
		1.6		
Content	Nastavenie typu obsahu FTP úlohy.	Text	FTP úloha obsahuje väčšinou text alebo krivky.	
		Text/Photo*	FTP úloha obsahuje kombináciu textu a obrázkov.	
		Photo	FTP úloha obsahuje iba obrázky.	
Color	Nastavenie multifunkčného zariadenia pre rozpoznávanie	Gray*	Farebný obrázok sa neodosiela v FTP úlohe.	
	farebných obrázkov v FTP úlohe, alebo zaobchádzanie s farebnými obrázkami ako s čiernobielymi.	Color	Odosielanie FTP úlohy s pripojeným farebným obrázkom.	
Resolution	Nastavenie rozlíšenia FTP úlohy	75 dpi	75–600 dpi sú dostupné pre Gray.	
	v bodoch na palec (dots per inch – dpi). Rozlíšenie je obmedzené hodnotou nastavenou pre položku ponuky Color. Ak je táto hodnota nastavená	150 dpi*	75–300 sú dostupné pre Color.	
		200 dpi	Podrobnosti sú uvedené v predtým uvedenej položke Color	
		300 dpi		
	na Color a Resolution je nastavené	400 dpi		
	povolená, ale nie je viditeľná v bežnom	600 upi		
	pracovnom prostredí, takže takéto			
	kombinacie nie su platne. Rozlisenie sa zníži na 300 dpi.			
Darkness	Určuje úroveň tmavosti FTP ako	1–9 (5*)	Určuje úroveň tmavosti FTP.	
	grafickej reprezentácie strany, ktorá		Grafická reprezentácia znázorňuje	
	využíva vzor výplne pre označenie		hodnoty. Pri stláčaní skrolovacieho	
	tmavú (9).		tiacidia dolava alebo doprava sa hviezdička na čiare pohybuje dozadu	
			a dopredu. 1 je vedľa - a 9 je vedľa	
			+. Ako je naznačené, 5 je aktuálna	
Orientation	Nastavenie predvolenei orientácie	Portrait*	Odosielanie originálneho dokumentu	
	dokumentu pre odoslanie v FTP		na výšku pre FTP úlohu, čo znamená	
	úlohe.		že text a grafika sú súbežné s kratšou	
			uvedené v časti Duplex Bind na str. 70 .	
		Landscape	Odosielanie originálneho dokumentu	
			na výšku pre FTP úlohu, čo znamená	
			hranou. Podrobnosti o pozdĺžnej väzbe sú	
			uvedené v časti Duplex Bind na str. 70.	

Položka	Účel	Hodnoty a popis		
Original Size	Poskytuje zoznam možných veľkostí skenera pre špecifikovanie veľkosti originálneho dokumentu pre skenovanie.	Letter (8.5×11) in.)* Executive $(7.25 \times 10.5 \text{ in.})$ Legal (8.5×14) in.) A4 (210×297) mm)* A5 (148×210) mm) JIS B5 (182×257) mm) Folio (8.5×13) in.) Statement $(5.5 \times 8.5 \text{ in.})$ 3 $\times 5$ in. 4 $\times 6$ in. Business Card Mixed Letter/ Legal	(* Označuje predvolenú hodnotu od výroby špecifickú pre krajinu/oblasť.)	
Photo JPEG Quality	Nastavenie kvality fotografického obrázka JPEG vo vzťahu k veľkosti súboru a kvalite obrázka. Táto položka ponuky sa aplikuje na všetky funkcie skenovania.	5–90 (50%*)	Nastavenie 5 dáva menšiu veľkosť súboru, ale kvalita obrázka je znížená. Nastavenie 90 dáva najlepšiu kvalitu obrázka, ale veľkosť súboru je veľmi vysoká.	
JPEG Quality	Nastavenie kvality textu alebo textu/fotografického obrázka JPEG vo vzťahu k veľkosti súboru a kvalite obrázka. This menu item applies to Text, and Text/Photo, and all scan functions.	5–90 (75%*)	Nastavenie 5 dáva menšiu veľkosť súboru, ale kvalita obrázka je znížená. Nastavenie 90 dáva najlepšiu kvalitu obrázka, ale veľkosť súboru je veľmi vysoká.	
Use Multi-Page TIFF	Poskytuje výber medzi jednostranovými súbormi TIFF a	On*	Vytvorí sa viacero súborov TIFF. Zaškrtnutím voľby nastavenie zapnete.	
	viacstranovými súbormi TIFF. Pre viacstranovú úlohu skenovania do FTP sa vytvorí buď jeden súbor TIFF so všetkými stranami, alebo viac súborov TIFF, jeden pre každú stranu úlohy. Táto položka ponuky sa aplikuje na všetky funkcie skenovania.	Off	Jeden súbor TIFF sa vytvára pre každú stranu. Zrušením zaškrtnutia nastavenie vypnete.	
Transmission	Nastavenie tlače prenosového	Print Log*	Záznam o FTP prenose sa tlačí vždy.	
	Strana so záznamom je potvrdenie	Do not print log	Záznam o FTP prenose sa netlačí.	
	toho, že sa súbory preniesli úspešne.	Print only for error	Záznam o FTP prenose sa tlačí iba pri chybe.	

Položka	Účel	Hodnoty a popi	s
Log Paper SourceUrčenie zdroja tlačových médií používaného na dodávanie tlačových médií pre multifunkčné zariadenie za účelom tlače záznamu všetkých odoslaných a prijatých FTP prenosov. Obálky nie je možné zvoliť.Poznámka: Táto položka ponuky sa aplikuje na všetky funkcie skenovania.	Určenie zdroja tlačových médií používaného na dodávanie	Tray 1*	Tray 1 (štandardný zásobník) je určený zdroj tlačových médií.
	tlačových médií pre multifunkčné zariadenie za účelom tlače záznamu všetkých odoslaných a prijatých	Manual Feeder	Určený zdroj tlačových médií je viacúčelový podávač.
	Tray <x> (ak je nainštalovaný jeden alebo viac voliteľných podávačov)</x>	x je jeden zo zásobníkov Tray 2–Tray 5. Tray 2–Tray 5 sú uvedené len ako výbery v zozname hodnôt založenom na tom, či je nainštalovaný rovnaký počet voliteľných podávačov. Napr. ak sú nainštalované iba dva podávače, v zozname hodnôt sa zobrazí Tray 2 a Tray 3. Iba jeden zásobník je určený zdroj	
FTP Bit Depth	Aktivuje režim Text/Photo pre menšie veľkosti súborov používaním 1-bitových obrázkov pri pastavení Color na Off	1 bit* 8 bit	tlačových médií.
Base file name		textový vstup	Predvolená hodnota je nasledovný výraz: image Poznámka: Pre základný názov súboru je obmedzenie 53 znakov. Nasledovné znaky alebob symboly nie sú platné: * – hviezdička : – dvojbodka ? – otáznik < – symbol menší než > – symbol menší než – vertikálna čiarka Na koniec základného názvu súboru sa pridáva časová pečiatka.
Allow Save as Shortcut	Umožňuje ukladanie FTP adries ako odkazy.	Yes* No	Pri nastavení No, sa tlačidlo Save as Shortcut nezobrazí na obrazovke FTP Destination.
Background Removal	Nastavenie množstva pozadia viditeľného na kópii.	-4 to +4 (0*)	 -4 vypne Background Removal (Off). +4 nastaví Background Removal na maximálnu povolenú hodnotu.
Contrast	Nastavenie kontrastu používaného v FTP úlohe. Predvolená hodnota závisí od položky ponuky Content. Ak je predvolená hodnota položky ponuky Content zmenená, tak sa zmení aj predvolená hodnota pre Contrast.	0–5 Best for content*	Best for content má tiež predvolenú hodnotu, keďže hodnota závisí od položky ponuky Content. Podrobnosti sú uvedené pri položke Content . Ak je Content čiernobiely text, predvolená hodnota Contrast je 5. Pre prvky iné než čiernobiely text je predvolená hodnota nastavená na 0. Akákoľvek zmena hodnoty Content zmení predvolené nastavenie hodnoty Best for content.
Shadow Detail	Nastavenie množstva detailov odtieňov viditeľných na kópii.	-4 to +4 (0*)	 -4 uchováva najmenšie množstvo detailov odtieňov. +4 uchováva najväčšie detaily odtieňov.
Scan edge to edge	Nastavenie, či je originálny dokument skenovaný od okraja po okraj pred odoslaním FTP úlohy.	Off* On	

Položka	Účel	Hodnoty a popis		
Format		PDF*	Portable Document Format	
		JPEG	Joint Photographic Experts Group	
		TIFF	Tagged Image File Format	
PDF version	Nastavenie verzie odosielaného	1.2		
	súboru Adobe Acrobat PDF.	1.3		
	Táto položka ponuky sa aplikuje na	1.4		
		1.5*		
		1.6		
Content	Nastavenie typu obsahu skenovanej úlohy do USB.	Text	Úloha skenovania do USB obsahuje väčšinou text alebo krivky.	
		Text/Photo*	Skenovaná úloha do USB úloha obsahuje kombináciu textu a obrázkov.	
		Photo	Skenovaná úloha do USB úloha obsahuje iba obrázky.	
Color	Nastavenie multifunkčného zariadenia pre rozpoznávanie farebných	Gray*	Farebný obrázok sa neodosiela v úlohe skenovania do USB.	
	obrázkov v skenovanej úlohe, alebo zaobchádzanie s farebnými obrázkami ako s čiernobielymi.	Color	Odosielanie úlohy skenovania do USB s pripojeným farebným obrázkom.	
Resolution	Nastavenie rozlíšenia skenovanej úlohy v bodoch na palec (dots per inch – dpi). Rozlíšenie je obmedzené hodnotou nastavenou pre položku ponuky Color. Ak je táto hodnota nastavená na Color a Resolution je nastavené na 400 alebo 600 dpi, konfigurácia je povolená, ale nie je viditeľná v bežnom pracovnom prostredí, takže takéto kombinácie nie sú platné. Rozlíšenie sa zníži na 300 dpi.	75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	75–600 dpi sú dostupné pre Gray. 75–300 sú dostupné pre Color. Pozrite predtým uvedenú položku Color .	
Darkness	Určuje úroveň tmavosti skenovanej úlohy ako grafickej reprezentácie strany, ktorá využíva vzor výplne pre označenie rôznych úrovní od svetlej (1) po tmavú (9).	1–9 (5*)	Určuje úroveň tmavosti skenovanej úlohy do USB. Grafická reprezentácia znázorňuje hodnoty. Pri stláčaní skrolovacieho tlačidla doľava alebo doprava sa hviezdička na čiare pohybuje dozadu a dopredu. 1 je vedľa - a 9 je vedľa +. Ako je naznačené, 5 je aktuálna hodnota.	
Orientation	Nastavenie predvolenej orientácie dokumentu pre odoslanie v skenovanej úlohe.	Portrait*	Odosielanie originálneho dokumentu na výšku pre úlohu skenovania do USB, čo znamená že text a grafika sú súbežné s kratšou hranou. Podrobnosti o väzbe na šírku sú uvedené v časti Duplex Bind na str. 70 .	
		Landscape	Odosielanie originálneho dokumentu na výšku pre úlohu skenovania do USB, čo znamená že text a grafika sú súbežné s dlhšou hranou. Podrobnosti o pozdĺžnej väzbe sú uvedené v časti Duplex Bind na str. 70 .	

Scan to USB Settings (Nastavenia skenovania do USB)

Položka	Účel	Hodnoty a popis						
Original Size	Poskytuje zoznam možných veľkostí skenera pre špecifikovanie veľkosti originálneho dokumentu pre skenovanie.	Letter (8.5 x 11 in.)* Legal (8.5 x 14 in.) Executive (7.25 x 10.5 in.) Folio (8.5 x 13 in.) Statement (5.5x 8.5 in.) A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm) JIS-B5 (182 x 257 mm) Mixed Letter/ Legal	(* Označuje predvolenú hodnotu od výroby špecifickú pre krajinu/oblasť.)					
Photo JPEG Quality	Nastavenie kvality fotografického obrázka JPEG vo vzťahu k veľkosti súboru a kvalite obrázka. Táto položka ponuky sa aplikuje na všetky funkcie skenovania.	5–90 (50%*)	Nastavenie 5 dáva menšiu veľkosť súboru, ale kvalita obrázka je znížená. Nastavenie 90 dáva najlepšiu kvalitu obrázka, ale veľkosť súboru je veľmi vysoká.					
JPEG Quality	Nastavenie kvality textu alebo textu/ fotografického obrázka JPEG vo vzťahu k veľkosti súboru a kvalite obrázka. Táto položka ponuky sa aplikuje na Text, Text/Photo a všetky funkcie skenovania.	5–90 (75%*)	Nastavenie 5 dáva menšiu veľkosť súboru, ale kvalita obrázka je znížená. Nastavenie 90 dáva najlepšiu kvalitu obrázka, ale veľkosť súboru je veľmi vysoká.					
Use multi-page TIFF	Poskytuje výber medzi jednostranovými súbormi TIFF a viacstranovými súbormi TIFF. Pre viacstranovú úlohu skenovania do FTP sa vytvorí buď jeden súbor TIFF so všetkými stranami, alebo viac súborov TIFF, jeden pre každú stranu úlohy. Táto položka ponuky sa aplikuje na všetky funkcie skenovania.	On* Off	Vytvorí sa viacero súborov TIFF. Zaškrtnutím voľby nastavenie zapnete. Jeden súbor TIFF sa vytvára pre každú stranu. Zrušením zaškrtnutia nastavenie vypnete.					
Scan Bit Depth	Aktivuje režim Text/Photo pre menšie veľkosti súborov používaním 1-bitových obrázkov pri nastavení Color na Off.	1 bit* 8 bit						
Base file name		textový vstup	Predvolená hodnota je nasledovný výraz: image Poznámka: Pre základný názov súboru je obmedzenie 53 znakov. Nasledovné znaky alebob symboly nie sú platné: * – hviezdička : – dvojbodka ? – otáznik < – symbol menší než > – symbol menší než – vertikálna čiarka Na koniec základného názvu súboru sa pridáva časová pečiatka.					

Položka	Účel	Hodnoty a popis					
Background Removal	Nastavenie množstva pozadia viditeľného na kópii.	-4 to +4 (0*)	 -4 vypne Background Removal (Off). +4 nastaví Background Removal na maximálnu povolenú hodnotu. 				
Contrast	Nastavenie kontrastu používaného v skenovanej úlohe. Predvolená hodnota závisí od položky ponuky Content. Ak je predvolená hodnota položky ponuky Content zmenená, tak sa zmení aj predvolená hodnota pre Contrast.	0–5 Best for content*	Best for content má tiež predvolenú hodnotu, keďže hodnota závisí od položky ponuky Content. Podrobnosti sú uvedené pri položke Content . Ak je Content čiernobiely text, predvolená hodnota Contrast je 5. Pre položky iné ako čiernobiely text je predvolená hodnota nastavená na 0. Akákoľvek zmena hodnoty Content zmení predvolené nastavenie hodnoty Boat for content				
Shadow Detail	Nastavenie množstva detailov odtieňov viditeľných na kópii.	-4 to +4 (0*)	 -4 uchováva najmenšie množstvo detailov odtieňov. +4 uchováva najväčšie detaily odtieňov. 				
Scan edge to edge	Nastavenie, či je originálny dokument skenovaný od okraja po okraj pred odoslaním skenovanej úlohy.	Off* On					

Print Settings (Nastavenia tlače)

Nastavenia tlače pozostávajú z nasledovných ponúk. Ohľadom podrobností kliknite na nasledovné ponuky alebo položky ponúk:

Finishing Menu	PCL Emulation Menu
Quality Menu	PDF Menu Utilities Menu
HTML Menu Setup Menu	Image Menu PostScript Menu

Finishing Menu

Nasledovné položky ponuky použite pre definovanie predvolených užívateľských nastavení pre všetky úlohy. Tlač z aplikácie môže prepísať predvolené užívateľské nastavenia.

Položka	Účel	Hodnoty a popis	
Duplex	Predvolené nastavenie pre	On	Tlač na obe strany papiera.
	všetkých tlačových úloh.	*Off	Tlač na jednu stranu papiera.
	Poznámka: Pre nastavenie duplexnej tlače iba pre určitú tlačovú úlohu nastavte Duplex v ovládači tlačiarne.		

Položka	Účel	Hodnoty a popis					
Duplex Bind	Definovanie spôsobu viazania duplexných strán a spôsobu orientácie tlače na zadnú stranu (párne strany) vo vzťahu k tlači na prednú stranu (nepárne strany).	*Long Edge Znamená, že sa stra (ľavý okraj pri tlači na Nasledovný obrázok tlači na výšku (Portra	any budú viazať po pozdĺžnom okraji papiera a výšku, horný okraj pri tlači na šírku). s znázorňuje väzbu po pozdĺžnom okraji pri ait) a na šírku (Landscape):				
	Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí iba v prípade, že je nainštalovaná voliteľná duplexná jednotka.	Väzt Zadná strana hárku Tlač na výš	Predná strana nárku Sku Tlač na šírku				
		Short Edge Znamená, že sa stra (horný okraj pri tlači Nasledovný obrázok tlači na výšku (Portra Zadná strana hárku Predná strana hárku Tlač na výšku	any budú viazať po kratšom okraji papiera na výšku, ľavý okraj pri tlači na šírku). k znázorňuje väzbu po pozdĺžnom okraji pri ait) a na šírku (Landscape): izba Väzba Zadná strana hárku Tlač na šírku				
Copies	Nastavenie počtu kópií ako predvolenú hodnotu tlačiarne.	1999 (*1)	Hodnoty zvolené cez ovládač tlačiarne vždy prepíšu hodnoty zvolené prostredníctvom LCD displeja.				
Blank Pages	Nastavenie pre vloženie aplikáciou generovaných	*Do Not Print	Aplikáciou generované prázdne strany ako súčasť úlohy sa nevytlačia.				
	prázdnych strán ako súčasť tlačeného výstupu.	Print	Tlač aplikáciou generovaných prázdnych strán ako súčasť úlohy.				

Položka	Účel	Hodnoty a popis				
Collation	Uchovanie strán tlačovej úlohy zložených po poradí pri tlači viacerých kópií úlohy.	*Off	Tlač každej strany úlohy za sebou podľa počtu kópií stanoveného v položke Copies. Napr. pri nastavení Copies na 2 a odoslaní troch strán do tlače vytlačí tlačiareň stranu 1, stranu 1, stranu 2, stranu 2, stranu 3, stranu 3.			
		On	Tlač každej úlohy za sebou podľa počtu kópií stanoveného v položke Copies. Napr. pri nastavení Copies na 2 a odoslaní troch strán do tlače vytlačí tlačiareň stranu 1, stranu 2, stranu 3, stranu 1, stranu 2, stranu 3.			
Separator	Vloženie prázdnych listov	*None	Rozdeľovacie listy sa nevytlačia.			
Sheets	viaceré kópie úlohy alebo medzi každú stranu úlohy za účelom ich oddelenia.	Between Copies	Vloženie prázdneho listu medzi každú kópiu úlohy. Ak je Collation nastavené na Off, prázdna strana sa vloží medzi každú skupinu vytlačených strán (všetky strany 1, všetky strany 2 atď.). Ak je Collation nastavené na On, prázdna strana sa vloží medzi každú zoskupenú kópiu úlohy.			
		Between Jobs	Vloženie prázdneho listu medzi úlohy.			
		Between Pages	Vloženie prázdneho listu medzi každú stranu úlohy. Toto nastavenie je vhodné pri tlači priehľadných fólií, alebo ak chcete vložiť prázdne strany do dokumentu na poznámky.			
Separator Source	Určenie zdroja papiera, v ktorom sa nachádzajú	Tray <x> (Tray 1*)</x>	Výber oddeľovacích listov z určeného zásobníka.			
	oddeľovacie listy.	MP Feeder	Výber oddeľovacích listov z viacúčelového podávača. Poznámka: Configure MP musí hvť			
			nastavené na Cassette.			
		Envelope Feeder	Výber obálok ako oddeľovacích listov.			
Multipage Print	Tlač viacerých strán na	*Off	Tlač 1 strany dokumentu na stranu.			
	jednu stranu listu papiera. Nazývané tiež tlač <i>n-up</i> alebo <i>Paper Saver</i> (šetrič papiera).	2 Up	Tlač 2 strán dokumentu na stranu.			
		3 Up	Tlač 3 strán dokumentu na stranu.			
		4 Up	Tlač 4 strán dokumentu na stranu.			
		6 Up	Tlač 6 strán dokumentu na stranu.			
		9 Up	Tlač 9 strán dokumentu na stranu.			
		12 Up	Tlač 12 strán dokumentu na stranu.			
		16 Up	Tlač 16 strán dokumentu na stranu.			

Položka	Účel			Hodnoty a popis										
Multipage	Určenie rozmiestnenia strán			Horizontal*										
Order	pri použití tlače viacerých strán – Multipage Print. Podrobnosti sú uvedené pri Multipage Print na str. 71.				Verti	Vertical								
					Reve	Reverse Horizontal								
	Rozmiestnenie závisí od počtu strán a od toho, či sú strany orientované na výšku alebo na šírku.			Reverse Vertical										
	Napr. ak zvolíte tlač viacerých strán 4-Up a orientáciu na výšku (Portrait), výsledok záv zvoleného nastavenia položky Multipage Order:								závisí o	d				
		Horizo	ontálne		Verti	kálne	Ор	ačné ho	čné horizontálne C			Opačné vertikálne		
		por			pora		Г	por	poradie		poradie]	
		1	2		1	3		2	1		3	1		
		3	4		2	4		4	3	-	4	2		
Multipage View	Iultipage View Určenie orientácie listu pri tlači viacerých strán.		Auto*			Umožňuje tlačiarni zvoliť medzi orientáciou na výšku alebo na šírku.								
			Long Edge		Nastavenie dlhšieho okraja papiera ako hornú časť papiera (na výšku). Podrobnosti sú uvedené pri Duplex Bind na str. 70 .									
				Short Edge		Nastavenie kratšieho okraja papiera ako hornú časť papiera (na šírku). Podrobnosti sú uvedené pri Duplex Bind na str. 70 .								
Multipage	Tlač	Tlač okraja okolo každej			None	None* Okraj			Okraj okolo každej strany sa nevytlačí.					
Border strany pri použití tlače viacerých strán – Multipago Print.		age	Solid		Okolo každej strany sa vytlačí okraj s plnou čiarou.									
Quality Menu

Ponuku Quality Menu použite pre zmenu nastavení tlačiarne ovplyvňujúce kvalitu tlače a šetrenie tonera. Tlač z aplikácie môže prepísať predvolené užívateľské nastavenia.

Položka	Účel	Hodnoty a popis	
Print Resolution	Výber rozlíšenia tlačeného výstupu. Zosvetlenie alebo stmavnutie výstupnej tlače a šetrenie tonera. Na ovládacom paneli LCD displeja sa zobrazí nasledovná mierka. Vertikálna čiara (I) znázorňuje predvolenú hodnotu od výroby. Symbol šípky (V) znázorňuje užívateľskú predvolenú hodnotu a pri stláčaní tlačidiel šípiek doľava a doprava sa indikátor V pohybubje doľava alebo doprava. Pri predvolenom nastavení 8 je zobrazenie indikátora V na vertikálnej lište nasledovné: V.+	300 dpi 600 dpi* 1200 dpi 1200 Image Q 2400 Image Q 1–10 (8*)	 Zvoľte nižšiu hodnotu pre jemnejšiu šírku čiar, svetlejšie čiernobiele obrázky a zosvetlenie výstupnej tlače. Zvoľte vyššiu hodnotu pre hrubšie čiary alebo pre stmavnutie čiernobielych obrázkov. Zvoľte 10 pre veľmi tučný text. Zvoľte hodnotu menšiu ako 7 pre šetrenie tonera.
Brightness	Nastavenie hodnoty šedej farby tlačených obrázkov.	-6 až +6 (0*)	-6 je maximálne zníženie. +6 je maximálne zvýšenie.
Contrast	Nastavenie kontrastu tlačených obrázkov.	0–5 (0*)	0 je maximálne zníženie. 5 je maximálne zvýšenie.

Utilities Menu

Ponuku Utilities Menu použite pre tlač rôznych zoznamov týkajúcich sa dostupných prostriedkov multifunkčného zariadenia, nastavení a tlačových úloh. Ostatné položky ponuky umožňujú nastavenie hardvéru multifunkčného zariadenia a riešenie problémov.

Položka	Účel	Hodnoty a popis	
Factory Defaults	Obnova hodnôt nastavení tlačiarne predvolených od výroby. Táto položka ponuky je tiež dostupná v ponuke Setup Menu.	Restore Now	 Všetky položky ponuky sú obnovené na hodnoty prednastavené výrobcom okrem: Display Language. Všetky nastavenia v položkách ponúk Fax, E-mail a FTP Settings, v položkách ponúk Parallel <x>, v položkách ponúk Serial <x>, v položkách ponúk Standard Network a Network <x> a v položkách ponúk Standard USB a USB <x>.</x></x></x></x> Všetky stiahnuté zdroje (fonty, makrá a sady znakov) v pamäti tlačiarne (RAM) sú vymazané. (Prostriedky v pamäti Flash ostávajú bez zmeny.)
		Do Not Restore*	Užívateľom definované nastavenia sa uchovajú.

Položka	Účel	Hodnoty a popis	
Format Flash	Format Flash Naformátovanie pamäte Flash. Počas formátovania pamäte Flash nevypínajte tlačiareň.	On	Vymazanie všetkých údajov uložených v pamäti Flash a príprava pamäte Flash pre príjem nových zdrojov.
Poznamka: Tato polozka je dostupná iba v prípade, že je vložená nepoškodená pamäť Flash a nie je chránená proti čítaniu alebo čítaniu/zápisu heslom.	Off*	Zrušenie požiadavky pre naformátovanie pamäte Flash a uchovanie súčasných zdrojov v pamäti Flash.	
Defragment Flash	Defragment Flash Obnovenie strateného úložného priestoru po zdrojoch, ktoré boli z pamäte Flash vymazané. Výstraha: Počas defragmentácie pamäte Flash nevypínajte tlačiareň. Poznámka: Táto položka je dostupná iba v prípade, že je vložená nepoškodená pamäť Flash a nie je chránená proti čítaniu alebo čítaniu/zápisu heslom.	On	Presun všetkých zdrojov uložených v pamäti Flash do pamäte tlačiarne a následné naformátovanie voliteľnej pamäte Flash. Po dokončení operácie formátovania sa zdroje
		Off*	Zrušenie požiadavky pre defragmentáciu pamäte Flash.
Activate Hex Trace	Pomáha pri izolovaní zdroja problému počas tlače úlohy. Pri aktivovanom nastavení Hex Trace sa všetky údaje posielané do tlačiarne vytlačia v hexadecimálnom alebo znakovom prevedení. Kontrolné kódy sa nespúšťajú.		Stlačením Activate Hex Trace sa prepnete do režimu Hex Trace. Trace opustíte tak, že vypnete zariadenie, počkáte 15 sekúnd a potom ho opäť zapnete.
Coverage Estimator	Poskytuje odhad percentuálneho krytia azúrovej, purpurovej, žltej a čiernej farby na strane. Tento odhad	Off* On	Percentuálne krytie sa nezobrazí. Tlač približného krytia pre každú
	sa vytlačí na oddeľovacej strane.		tarbu na strane.

Setup Menu

Pomocou ponuky Setup Menu je možné konfigurovať rôzne funkcie multifunkčného zariadenia.

Položka	Účel	Hodnoty a popis	
Printer Language	Nastavenie predvoleného jazyka tlačiarne používaného počas komunikácie medzi počítačom a tlačiarňou. Poznámka : Nastavenie predvoleného jazyka tlačiarne nezabráni softvérovej aplikácii posielať tlačové úlohy, ktoré využívajú iný jazyk.	PCL Emulation* PS Emulation	PCL emulation—Využíva PCL prekladač pre prichádzajúcu hlavnú komunikáciu. PostScript emulation—Využíva PS prekladač pre prichádzajúcu hlavnú komunikáciu.
Resource Save	Nastavenie správania sa tlačiarne pri stiahnutých prostriedkoch, akými sú napr. fonty a makrá uložené v pamäti RAM v prípade, že tlačiareň	Off*	Tlačiareň uchováva prostriedky iba dovtedy, kým nie je potrebná pamäť. Potom sa tieto prostriedky spojené s neaktívnym jazykom tlačiarne vymažú.
	prijme úlohu, ktorá vyžaduje viac pamäte než je dostupné. Nastavením Resource Save na On spôsobí reštart multifunkčného zariadenia a obnovenie hlavnej obrazovky LCD displeja.	On	Tlačiareň uchováva všetky stiahnuté prostriedky pre všetky jazyky tlačiarne počas zmeny jazyka a reštartovania tlačiarne. V prípade zaplnenia pamäte tlačiareň sa na displeji zobrazí 38 Memory Full .

Ponuky multifunkčnej tlačiarne

Položka	Účel	Hodnoty a popis	
Download Target	Download Target Určenie úložného miesta pre stiahnuté prostriedky. Uloženie stiahnutých prostriedkov na pamäť typu Flash je trvalé uloženie oproti dočasnému uloženiu, ktoré umožňuje pamäť RAM. Prostriedky sa uchovávajú v pamäti Flash aj po úplnom vypnutí tlačiarne.	RAM*	Všetky stiahnuté prostriedky sa automaticky ukladajú v pamäti tlačiarne (RAM).
		Flash	Všetky stiahnuté prostriedky sa automaticky ukladajú v pamäti Flash. Poznámka: Položka Flash je dostupná iba v prípade, že je vložená nepoškodená pamäť Flash a nie je chránená proti čítaniu alebo čítaniu/zápisu heslom.
Print Area	Nastavenie logickej a fyzickej oblasti tlače.	Normal* Fit to Page Whole Page	Poznámka : Nastavenie Whole Page ovplyvňuje iba strany tlačené pomocou PCL 5 prekladača. Toto nastavenie nemá žiadny vplyv na strany tlačené pomocou PCL XL alebo PostScript prekladačov. Pri tlači akýchkoľvek údajov v netlačiteľnej oblasti definovanej nastavením Normal Print Area, tlačiareň oreže obraz po okrajoch definovaných v tlačiteľnej oblasti v nastavení Normal.
Factory Defaults	Obnova hodnôt nastavení tlačiarne predvolených od výroby.	Restore Now	 Všetky položky ponuky sú obnovené na hodnoty prednastavené výrobcom okrem: Display Language. Všetky nastavenia v položkách ponúk Fax, E-mail a FTP Settings, v položkách ponúk Parallel <x>, v položkách ponúk Serial <x>, v položkách ponúk Standard Network a Network <x> a v položkách ponúk Standard USB a USB <x>.</x></x></x></x> Všetky stiahnuté zdroje (fonty, makrá a sady znakov) v pamäti tlačiarne (RAM) sú vymazané. (Prostriedky v pamäti Flash ostávajú bez zmeny.)
		Do Not Restore*	Užívateľom definované nastavenia sa uchovajú.

PostScript Menu

Nasledovné položky použite pre zmenu tých nastavení tlačiarne, ktoré ovplyvňujú úlohy využívajúce jazyk tlačiarne PostScript. Tlač z aplikácie môže prepísať užívateľské predvolené nastavenia.

Položka	Účel	Hodnoty a popis	
Print PS Error	Tlač strany s definíciou chyby emulácie PostScript v prípade	Off*	Vyradenie tlačovej úlohy bez tlače chybového hlásenia.
výskytu ta	výskytu takejto chyby.	On	Tlač chybového hlásenia pred vyradením úlohy.
Font PriorityNastavenia poradia vyhľadávania fontov.Poznámka:Položka Font Priority sa zobrazí iba v prípade, že nainštalovaná pamäť Flash nie je ani poškodená ani chránená proti Čítaniu/Zápisu alebo Zápisu a Job Buffer Size nie je nastavené na 100%.	Resident*	Tlačiareň vyhľadáva v pamäti tlačiarne požadované písmo pred vyhľadávaním v pamäti Flash.	
	Flash/Disk	Tlačiareň vyhľadáva v pamäti Flash požadované písmo pred vyhľadávaním v pamäti tlačiarne.	

Ponuka PCL Emul Menu

Nasledovné položky použite pre zmenu tých nastavení tlačiarne, ktoré ovplyvňujú úlohy využívajúce emuláciu jazyka tlačiarne PCL. Tlač z aplikácie môže prepísať užívateľské predvolené nastavenia.

Položka	Účel	Hodnoty a popis	
Font Source	Určenie sady písma zobrazenej v položke ponuky Font Name.	Resident*	Zobrazenie všetkých fontov rezidentne uložených v pamäti tlačiarne RAM pri zakúpení tlačiarne.
		Flash	Zobrazenie všetkých fontov uložených v pamäti Flash.
		Download	Zobrazenie všetkých fontov stiahnutých do pamäte tlačiarne RAM.
		All	Zobrazenie všetkých fontov dostupných v tlačiarni zo všetkých zdrojov.
Font Name	Výber určeného typu písma (fontu) z určeného zdroja písma.	R0 Courier*	Zobrazí sa názov písma a ID písma pre všetky fonty vo zvolenom zdroji typu písma. Skratka zdroja písma je R pre rezidentný, F pre Flash a D pre stiahnutý font.
Symbol Set	Výber znakovej sady pre určený názov písma (fontu).	10U PC-8 (US)* (predvolené výrobné hodnoty definované pre krajinu/oblasť)	Znaková sada je sada abecedných a numerických znakov, interpunkčných znamienok a špeciálnych symbolov používaných
		12U PC-850 (nie US)*	sady podporujú rôzne požiadavky
		(predvolené výrobné hodnoty definované pre krajinu/oblasť)	pre jazyk alebo pre určité aplikácie, akými sú napr. matematické symboly používané pri vedeckých textoch. Zobrazia sa iba znakové sady podporované pre zvolený názov písma (fontu).

Položka	Účel	Hodnoty a popis	
PCL Emulation Settings	Zmena veľkosti bodu pre škálovateľné typografické typy písma.	Point Size: 1,00–1008,00 (*12)	Veľkosť bodu sa vzťahuje na výšku znakov v danom písme. Jeden bod sa rovná približne 1/72 palca. Veľkosť bodu je možné zvoliť od 1 do 1008 v krokoch po 0,25 bodu. Poznámka: Nastavenie Point Size je zobrazené iba pre typografické typy písma.
	Určenie rozostupu písma pre škálovateľné písmo s rovnakým odstupom.	Pitch: 0,08–100,00 (*10)	Nastavenie Pitch sa vzťahuje na počet znakov s rovnakou veľkosťou v horizontálnom type palca. Rozostup je možné zvoliť od 0,08 do 100 znakov na palec (cpi) v krokoch po 0,01 cpi. Pre neškálovateľné písmo s rovnakou šírkou je možné zobraziť rozostup, ale nie je možné ho zmeniť.
			Poznámka: Nastavenie Pitch je zobrazené iba pre fixné alebo rovnako široké typy písma.
	Nastavenie orientácie textu a grafiky na strane.	Orientation: Portrait*	Pri nastavení Portrait tlač textu a grafiky rovnobežne s kratším okrajom papiera.
			Pri nastavení Landscape tlač textu a grafiky rovnobežne s dlhším okrajom papiera.
			Podrobnosti o pozdĺžnej väzbe a väzbe na šírku sú uvedené v časti Duplex Bind na str. 70 .
	Nastavenie počtu riadkov, ktoré sa vytlačia na každú stranu.	Lines per Page: 1–255 60 (US)* 64 (nie US)*	Tlačiareň nastaví veľkosť medzery medzi každým riadkom (rozostup medzi vertikálnymi riadkami) na základe nastavení položiek Lines per Page, Paper Size a Orientation. Pred zmenou Lines per Page zvoľte správne nastavenie pre Paper Size a Orientation.
	Výber šírky logickej strany pre veľkosť papiera A4.	A4 Width: 198 mm* 203 mm	Poznámka: Nastavenie 203 mm vytvára dostatočne širokú logickú stranu pre tlač 80 znakov s výškou 10.
	Nastavenie tlačiarne pre automatické vykonávanie konca riadka (CR) po príkaze posunu o jeden riadok (LF).	Auto CR after LF: On Off*	Off—Tlačiareň nevykoná koniec riadka (CR) po príkaze posunu o jeden riadok (LF). On—Tlačiareň vykoná koniec riadka (CR) po príkaze posunu o jeden riadok (LF).
	Nastavenie tlačiarne pre automatické vykonanie posunu o jeden riadok (LF) po príkaze koniec riadku (CR).	Auto LF after CR: On Off*	Off—Tlačiareň nevykoná posun o jeden riadok (LF) po príkaze koniec riadka (CR). On—Tlačiareň vykoná posun o jeden riadok (LF) po príkaze koniec riadka (CR).

Položka	Účel	Hodnoty a popis	
Tray Renumber	Konfigurácia tlačiarne pre prácu s ovládačmi tlačiarne alebo aplikáciami, ktoré využívajú rôzne priradenia zdrojov: zásobníky, viacúčelový podávač a otvor pre ručné podávanie papiera.	Assign MP Feeder: Off* None 0–199	Off—Tlačiareň použije od výroby predvolené priradenia zdrojov. None—Zdroj papiera ignoruje príkaz Select Paper Feed. Položka None sa zobrazí iba v prípade, že je momentálne predvolená. None musí zvoliť PCL interpreter.
	Poznámka: Podrobnejšie informácie o číslovaní zdrojov sú uvedené v <i>technickej</i>		0–199—Výberom číselnej hodnoty priraďte užívateľskú hodnotu zdroju papiera.
príručke (Technical Reference).	priručke (Technical Reference).	Assign Tray [x]: Off* None 0–199	Off—Tlačiareň použije od výroby predvolené priradenia zdrojov. None—Zdroj papiera ignoruje príkaz Select Paper Feed. Položka None sa zobrazí iba v prípade, že je momentálne predvolená. None musí zvoliť PCL interpreter. 0–199—Výberom číselnej hodnoty priraďte užívateľskú hodnotu zdroju papiera.
		Assign Env Feeder: Off*	Off—Tlačiareň použije od výroby predvolené priradenia zdrojov.
		None 0–199	Select Paper Feed. Položka None sa zobrazí iba v prípade, že je momentálne predvolená. None musí zvoliť PCL interpreter.
			0–199—Výberom číselnej hodnoty priraďte užívateľskú hodnotu zdroju papiera.
		Assign Manual Paper: Off*	Off—Tlačiareň použije od výroby predvolené priradenia zdrojov.
		None 0–199	None—Zdroj papiera ignoruje príkaz Select Paper Feed. Položka None sa zobrazí iba v prípade, že je momentálne predvolená. None musí zvoliť PCL interpreter.
			0–199—Výberom číselnej hodnoty priraďte užívateľskú hodnotu zdroju papiera.
		Assign Man Env: Off*	Off—Tlačiareň použije od výroby predvolené priradenia zdrojov.
		None 0–199	None—Zdroj papiera ignoruje príkaz Select Paper Feed. Položka None sa zobrazí iba v prípade, že je momentálne predvolená. None musí zvoliť PCL interpreter.
			0–199—Výberom číselnej hodnoty priraďte užívateľskú hodnotu zdroju papiera.

Položka	Účel	Hodnoty a popis		
Tray Renumber		View Factory Det	Zobrazenie predvolenej výrobnej hodnoty priradenej každému zdroju papiera. Napr.: MPF Default = 8 T1 Default = 1 T2 Default = 4 T3 Default = 5 T4 Default = 20 T5 Default = 21	
			Env Default = 6	
			MPaper Default = 2	
			MEnv Default = 3	
			Položka ponuky je dostupná iba na zobrazenie. Zo zoznamu nie je možné zvoliť žiadnu hodnotu.	
			Zobrazia sa celé voliteľné príslušenstvo aj v prípade, že nie je nainštalované.	
		Restore Defaults: On Off	Výberom On obnovíte predvolené výrobné hodnoty priradení všetkých podávačov.	

PDF Menu

Nasledovné položky použite pre zmenu tých nastavení tlačiarne, ktoré ovplyvňujú úlohy PDF.

Položka	Účel	Hodnoty a popis	
Scale to Fit	Zmena veľkosti obsahu strany pre prispôsobenie sa veľkosti zvoleného média.	Yes No*	Yes—Zmena veľkosti strany pre prispôsobenie sa zvolenému médiu.
			No-Rozmer strany sa nezmení; vytlačený text alebo grafika sa oreže, ak sú väčšie ako zvolené médium.
Annotations	Nastavenie tlače poznámok v súbore PDF.	Do Not Print* Print	Do Not Print—PDF poznámky sa nevytlačia. Print—Tlač PDF poznámok.

HTML Menu

Nasledovné položky použite pre zmenu HTML nastavení tlačiarne.

Položka	Účel	Hodnoty a popis	
Font Name	Nastavenie predvoleného typu písma (fontu) pre HTML dokumenty. Poznámka: Times sa použije v HTML dokumentoch, v ktorých nie je špecifikovaný typ písma (font).	Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text	Intl CG Times Intl Courier Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramnd Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery
Font Size	Nastavenie predvolenej veľkosti písma pre HTML dokumenty.	1–255 pt (12 pt*)	Výber veľkosti bodu od 1 do 255 v krokoch po 1 bode.
Scale	Zmena rozmeru predvoleného typu písma pre HTML dokumenty.	1–400% (100%*)	Výber zmeny veľkosti od 1 do 400% v krokoch po 1%.
Orientation	Nastavenie orientácie strany pre HTML dokumenty.	Portrait* Landscape	Portrait—Tlač textu a grafiky rovnobežne s kratším okrajom papiera. Landscape—Tlač textu a grafiky rovnobežne s dlhším okrajom papiera. Podrobnosti o pozdĺžnej väzbe a väzbe na šírku sú uvedené v časti Duplex Bind na str. 70 .
Margin Size	Nastavenie okraja strany pre HTML dokumenty.	8–255 mm (19 mm*)	Nastavenie okraja od 8 do 255 mm v krokoch po 1 mm.
Backgrounds	Nastavenie tlače pozadia v HTML dokumentoch.	Print* Do Not Print	Do Not Print—HTML pozadie sa nevytlačí. Print—Tlač HTML pozadia.

Image Menu

Nasledovné položky použite pre zmenu veľkosti alebo orientácie tlačeného obrazu, alebo pre inverziu tlačeného obrazu.

Položka	Účel	Hodnoty a popis	
Auto Fit	Výber optimálnej veľkosti, zmena rozmeru a orientácie papiera.	On* Off	Poznámka: Pri nastavení On sa prepíše nastavenie zmeny rozmeru a môže prepísať nastavenie orientácie pre niektoré obrázky.
Invert	Inverzia dvojfarebných monochrómnych obrázkov.	On Off*	Poznámka: Neaplikuje sa na GIF alebo JPEG.

Ponuky multifunkčnej tlačiarne

Položka	Účel	Hodnoty a popis	
Scaling	Zmena veľkosti obrazu pre prispôsobenie sa veľkosti média.	Anchor Top Left Best Fit* Anchor Center Fit Height / Width Fit Height Fit Width	Poznámka: Pri nastavení Auto Fit na On sa Scaling automaticky nastaví na Best Fit.
Orientation	Nastavenie orientácie obrazu.	Portrait* Landscape Rev Portrait Rev Landscape	Portrait—Tlač textu a grafiky rovnobežne s kratším okrajom papiera. Landscape—Tlač textu a grafiky rovnobežne s dlhším okrajom papiera. Reverse Portrait—Vytlačí obrázok na výšku otočený o 180 stupňov. Reverse Landscape—Vytlačí obrázok na šírku otočený o 180 stupňov. Podrobnosti o pozdĺžnej väzbe a väzbe na šírku sú uvedené v časti Duplex Bind na str. 70 .

Security

Nasledovné položky použite pre nastavenie úrovne bezpečnosti jednotlivých tlačových úloh, ktoré vyžadujú PIN kód a zabezpečenie nastavenia.

Položka	Účel	Hodnoty a popis	
Authentication Method		Authentication disabled* Internal NTLM Kerberos 5 LDAP LDAP + GSSAPI	Ak je zvolené Authentication disabled, nastavenia Function Access vyžadujúce uživateľské ID alebo heslá sa ignorujú. Podrobnosti sú uvedené pri Function Access . Poznámka: Pre LDAP a LDAP + GSSAPI použite rozhranie zabudovaného web servera (EWS).
Auto 'Log out' delay	Nastavenie odmlky v sekundách na hlavnej obrazovke pred automatickom odhlásení autentifikovaného užívateľa.	1–60 (3*)	
Scan to PC Port Range	Túto položku ponuky využíva správca systému, ktorý má medzi zariadením a ich užívateľmi nastavený firewal s blokovaním portov.	textový vstup	Platné textové vstupy sú dve sady číselných hodnôt oddelených dvojbodkou Predvolené je prázdne textové políčko.

Položka	Účel	Hodnoty a popis	
Function Access		Menus Enabled* Disabled	Pri zvolení Disabled a nastavení ako predvolené užívateľské nastavenie sa zruší prístup k všetkým položkám dostupným cez tlačidlo Menu.
		Copy Access No authentication required* Require User ID only Require User ID and Password Function disabled	Pri zvolení Function Disabled sa táto položka ponuky nezobrazí na LCD displeji Podrobnosti sú uvedené v časti Prechodové hlásenia zrušenia funkcií .
		Fax Access No authentication required*	Pri zvolení Function Disabled sa táto položka ponuky nezobrazí na LCD displeji.
		Require User ID only Require User ID and Password	Podrobnosti sú uvedené v časti Prechodové hlásenia zrušenia funkcií.
		Function disabled	
		E-mail Access No authentication required*	Pri zvolení Function Disabled sa táto položka ponuky nezobrazí na LCD displeji.
		Require User ID only Require User ID and Password	Podrobnosti sú uvedené v časti Prechodové hlásenia zrušenia funkcií.
		Function disabled	
		FTP Access No authentication required*	Táto položka ponuky a jej hodnoty ovládajú prístup k funkcii Scan to FTP.
		Require User ID only Require User ID and Password Function disabled	Pri zvolení Function Disabled sa táto položka ponuky nezobrazí na LCD displeji. Podrobnosti sú uvedené v časti Prechodové hlásenia zrušenia funkcií .
		Held Jobs Access No authentication required* Require User ID only Require User ID and Password	Pri zvolení Function Disabled sa táto položka ponuky nezobrazí na LCD displeji. Podrobnosti sú uvedené v časti Prechodové hlásenia zrušenia funkcií .
		Function disabled	

Položka	Účel	Hodnoty a popis	
Položka Function Access (pokračovanie)	Účel	Hodnoty a popis Flash Drive Scan No authentication required* Require User ID only Require User ID and Password Function disabled Flash Drive Print No authentication required* Require User ID only Require User ID only Require User ID only Require User ID only Require User ID and Password Function disabled	Po výbere Function Disabled sa tlačidlo Scan nezobrazí. Po výbere No authentication required bude môcť vykonávať skenovanie ktokoľvek. Ak je pri stlačení tlačidla Scan to USB Drive zvolené buď Require User ID only alebo Require User ID and Password, zobrazí sa výzva pre autentifikáciu. Rovnaká výzva sa zobrazí, ak na hlavnej obrazovke stlačíte tlačidlo funkcie, akým je napr. Scan alebo E-mail. Pri zvolení Function Disabled sa táto položka ponuky nezobrazí na LCD displeji. Podrobnosti sú uvedené v časti Prechodové hlásenia zrušenia funkcií . Výber Function Disabled spôsobí, že každý súbor v pamäti Flash sa nebude dať tlačiť. Po výbere súboru pre tlač sa zobrazí neurčená obrazovka súboru. Jedinou voľbou je vymazať súbor. Po výbere Require User ID only alebo Require User ID and Password sa pri stlačení tlačidla Print zobrazí obrazovka autentifikácie. Pred tlačou sa musí užívateľ prihlásiť.
			Pri zvolení Function Disabled sa táto položka ponuky nezobrazí na LCD displeji. Podrobnosti sú uvedené v časti Prechodové hlásenia zrušenia funkcií
		Lexmark Embedded Solutions (LES) Access No authentication required* Require User ID only Require User ID and Password Function disabled	Pri zvolení Function Disabled sa táto položka ponuky nezobrazí na LCD displeji. Podrobnosti sú uvedené v časti Prechodové hlásenia zrušenia funkcií .
Confidential Print	Táto položka ponuky sa zobrazí iba na web stránke; nezobrazí sa na LCD displeji.	Job Expiration Off* 1 hour 4 hours 24 hours 1 week	Nastavenie času, počas ktorého je dôverná úloha uchovávaná v pamäti pred jej vymazaním.

Položka	Účel	Hodnoty a popis	
Protect Menus	Protect Menus Tieto bezpečnostné položky ponuky sú vždy chránené heslom buď pri nastavení Advanced Password alebo User Password. Ak sú nastavené obidve heslá, iba heslo Advanced Password je platné.	Paper Menu Not protected Accept Advanced Password only* Accept Advanced or User Passwords	Ochrana nie je aplikovaná, kým nie je zadané heslo, t.j. políčko s heslom nemôže byť prázdne.
		Reports Not protected Accept Advanced Password only* Accept Advanced or User Passwords	Ochrana nie je aplikovaná, kým nie je zadané heslo, t.j. políčko s heslom nemôže byť prázdne.
		Settings Not protected Accept Advanced Password only* Accept Advanced or User Passwords	Ochrana nie je aplikovaná, kým nie je zadané heslo, t.j. políčko s heslom nemôže byť prázdne. Heslo zabezpečuje General Settings, Copy Settings, Fax Settings, E-mail Settings, FTP Settings, Print Settings, a Set Date and Time
			Bezpečnosť je chránená po nastavení hesla. Ak sú nastavené heslá Advanced Passwords a rovnako aj User Passwords, iba heslo Advanced Password je platné.
	Network/Ports Not protected Accept Advanced Password only* Accept Advanced or User Passwords	Ochrana nie je aplikovaná, kým nie je zadané heslo, t.j. políčko s heslom nemôže byť prázdne.	
		Shortcuts Not protected Accept Advanced Password only* Accept Advanced or User Passwords	Ochrana nie je aplikovaná, kým nie je zadané heslo, t.j. políčko s heslom nemôže byť prázdne.
		Create Scan Profile Not protected Accept Advanced Password only* Accept Advanced or User Passwords	Ochrana nie je aplikovaná, kým nie je zadané heslo, t.j. políčko s heslom nemôže byť prázdne. Chráni tlačidlo na web stránkach, ktoré sa používa pre spustenie apletu Scan to PC.
		LES configuration Not protected Accept Advanced Password only* Accept Advanced or User Passwords	Ochrana nie je aplikovaná pre konfiguráciu Lexmark Embedded Solutions (LES), kým nie je nastavené heslo, t.j. políčko s heslom nemôže byť prázdne.

Položka	Účel	Hodnoty a popis	
Create/Change Passwords	Pozrite Vytvorenie, zmena	a odstránenie hesiel na st	r. 86.
NTLM Authentication Setup	Umožňuje registráciu alebo odstránenie registrácie multifunkčného zariadenia s NT doménou užívateľom s administrátorskými právami v rámci domény. Poznámka: Na lište stavových hlásení sa zobrazí Registered alebo Not Registered . Pre odstránenie registrácie sa zobrazí hlásenie Continue.	Domain Name Domain PDC Name	 Domain Name—Zadajte text pre názov domény. Predvolená hodnota od výroby pre názov domény je <domain>. Text zadajte pomocou virtuálnej alfanumerickej klávesnice.</domain> Domain PDC Name—Zadajte text pre názov doménového PDC. Predvolená hodnota od výroby pre názov doménového PDC je hviezdička (*). Text zadajte pomocou virtuálnej alfanumerickej klávesnice. Poznámka: Ďalšie hlásenia zahrňujú: Zrušenie registrácie tohto zariadenia zakáže používanie akejkoľvek NTLM autentifikácie, kým sa zariadenie znova nezaregistruje. Uchovať registráciu. Zrušiť ihneď registráciu.

Vytvorenie, zmena a odstránenie hesiel

Create Advanced Password alebo Change/Remove Advanced Password

Položka	Hodnoty a popis		Hlásenie
Password	textový vstup	Veľkosť hesla je 8–127 znakov. Ak je zadané heslo s menej než ôsmymi znakmi, zobrazí sa výzva pre zadanie hesla s minimálne ôsmymi znakmi.	Password must be a minimum of 8 characters.
Reenter Password	textový vstup	Táto položka sa musí zhodovať s políčkom Password, inak sa zobrazí hlásenie.	Password and Reenter Password did not match.

Create User Password alebo Change/Remove User Password

Položka	Hodnoty a popis		Hlásenie
Password	textový vstup	Veľkosť hesla je 8–127 znakov. Ak je zadané heslo s menej než ôsmymi znakmi, zobrazí sa výzva pre zadanie hesla s minimálne ôsmymi znakmi.	Password must be a minimum of 8 characters.
Reenter Password	textový vstup	Táto položka sa musí zhodovať s políčkom Password, inak sa zobrazí hlásenie.	Password and Reenter Password did not match.

Set Date and Time

Položka	Účel	Hodnoty a popis	
Polozka Time Zone	Včel Nastavenie časovej zóny pre fax. Toto je iba zobrazenie	Hodnoty a popisNot Set*US HawaiiUS AlaskaUS/Can PacificTijuanaUS/Can MountainUS/Can CentralUS/Can CentralUS/Can EasternUS/Can EasternUS/Can AtlNewfoundlandBrasilia, Braz.Mid-AtlanticAzoresCape Verde Is.GMTIrelandLondonCentral EuropeAmsterdamBerlinBernBrusselsLisbonMadridParisYYYY-MM-DD HH:MM	Prague Rome Stockholm Vienna Warsaw Eastern Europe Cairo Helsinki Athens Istanbul Israel South Africa Moscow Tehran, Iran Beijing, China Urumqi Aus Western Aus Central Aus Eastern Queensland Tasmania Northern Ter. New Zealand Korea Japan Zobrazí sa aktuálny rok, mesiac, deň,
Time	položky.		hodina a minúta.
Year	Umoznuje manualnu zmenu roku.	2003–2028	Rok je vyjadreny v krokoch po jednom roku.
Month	Umožňuje manuálnu zmenu mesiaca.	January February March April May June July August September October November December	
Day	Umožňuje manuálnu zmenu dňa.	1–31	Deň je vyjadrený v krokoch po jednom dni. Ak je položka Day nastavená na deň, ktorý daný mesiac neobsahuje, mesiac sa zmení a a nový deň sa presunie do daného mesiaca. Napr. ak je nastavený dátum June 31, zmení sa na July 1. Ak je nastavený June 32, zmením sa na July 2.
Hour	Umožňuje manuálnu zmenu hodiny.	0–23	Hodina je vyjadrená v krokoch po jednej hodine.
Minute	Umožňuje manuálnu zmenu minúty.	0–59	Minúta je vyjadrená v krokoch po jednej minúte.

Položka	Účel	Hodnoty a popis	Hodnoty a popis		
DST Mode	Aktivovanie metód	Automatic*	Čas je nastavovaný časovým serverom.		
	času (Daylight Savings Time – DST Mode).	Manual	Čas je nastavovaný ručne.		
Daylight Savings		On	Predvolená hodnota závisí od dátumu		
		Off	a času.		
			Poznámka: Po zmene tejto hodnoty nastavte režim DST na Manual.		
Time Server		IP			
		None			
Time Server Name		4-políčková IP adresa	Akékoľvek manuálne hodnoty v tomto políčku sú prepísané hodnotami DHCP. Hodnoty DHCP sú uvedené pri Enable DHCP .		
Allow NTP		On	Zaškrtnutím voľbu aktivujete.		
Broadcast		Off*	Zrušením zaškrtnutia voľbu vypnete.		

Stránky pomocníka (Help)

Nasledovné položky je možné použiť pre tlač niektorých alebo všetkých strán rezidentných ponúk Help. Tieto strany obsahujú informácie o nastaveniach multifunkčného zariadenia pre kopírovanie, faxovanie, e-mail a FTP a informácie o spotrebnom materiáli.

Ak je jazyk LCD displeja nastavený na iný jazyk než English, Brazilian Portuguese, French, German, Spanish alebo Italian, dokument sa vytlačí v angličtine (English).

Strany s ponukami Help je možné vytlačiť z CD disku Software and Documentation v nasledovných jazykoch.

English	Spanish	Dutch	Polish
Brazilian Portuguese	Italian	Finnish	Russian
French	Danish	Norwegian	Swedish

German

Položka	Účel	Hodnoty
Print All	Tlač všetkých tém ponuky Help.	Po výbere tejto položky sa vytlačia strany s témami
Copy guide	Tlač sprievodcu kopírovaním (Copy guide) o vytváraní kópií a zmene nastavení.	
E-mail guide	Tlač sprievodcu e-mailom (E-mail guide) o odosielaní úloh na adresy pomocou skrátených predvolieb a pomocou adresárov.	
Fax guide	Tlač sprievodcu faxom (Fax guide) o zadávaní faxových čísel pomocou skrátených predvolieb a faxovanie jednému alebo viacerým príjemcom.	
FTP guide	Tlač sprievodcu FTP (FTP guide) o skenovaní dokumentov, ktoré sa majú odoslať na stránku FTP.	
Information guide	Tlač informačného sprievodcu (Information guide).	
Print defects guide	Tlač sprievodcu chýb tlače (Print defects guide), ktoré pomáhajú pri riešení opakujúcich sa chýb pri kopírovaní alebo tlači.	
Supplies guide	Tlač sprievodcu o spotrebnom materiáli (Supplies guide).	

Správa skrátených predvolieb

Pre správu skrátených predvolieb Fax, E-mail, FTP a Profile je dostupné iba vymazanie položky alebo celého zoznamu.

Poznámka: Správa skrátených predvolieb je dostupná iba prostredníctvom zabudovaného web servera multifunkčného zariadenia.

Nasledovný príklad zobrazuje obrazovku skrátených predvolieb FTP. Za účelom vymazania všetkých položiek zvoľte **Delete List**.

Vyberte rádiové tlačidlo pri potrebnej položke a položka sa zmení z neoznačeného rádiového tlačidla na označené tak ako je to zobrazené na obrázku zmenou farby v strede položky. Tlačidlo **Delete Entry** sa následne aktivuje. Výberom **Delete Entry** vymažete zvolenú položku.

Za účelom vymazania celého zoznamu položiek zvoľte Delete List.

Results for:			
legal doc		$ \bigcirc $	\bigtriangleup
finance_report			
personnel/roles		$\left \circ \right $	
human_resources	_report	$ \bigcirc$	\vee
Delete Entry	Delete List		Back

Správa skrátených predvolieb pre Fax, E-mail a Profile pracuje rovnakým spôsobom.



Na ovládacom paneli tlačiarne sa zobrazujú hlásenia popisujúce aktuálny stav tlačiarne a možné problémy s multifunkčným zariadením, ktoré je potrebné vyriešiť.

Stavové hlásenia

Stavové hlásenia poskytujú informácie o stave multifunkčného zariadenia.

Hlásenie	Význam	Akcia
Busy	Zariadenie je zaneprázdnené príjmom, spracovávaním alebo tlačou údajov.	Stlačením Stop sprístupníte frontu úloh.
Defragmenting Flash DO NOT POWER OFF	Zariadenie defragmentuje pamäť Flash za účelom získania úložného priestoru vymazaním prostriedkov	Výstraha: Počas zobrazenia tohto hlásenia nevypínajte tlačiareň.
	phestoru vymazanim prostneukov.	Pockajte na zrusenie hlasenia.
Disabling Menus	Zariadenie odpovedá na požiadavku	Počkajte na zrušenie hlásenia.
	Menu Lockout na Off.	Poznámka: Počas zrušenia ponúk nie je možné meniť nastavenia tlačiarne pomocou ovládacieho panela.
Enabling Menus	Zariadenie odpovedá na požiadavku pre aktivovanie ponúk nastavením Menu Lockout na On.	Počkajte na zrušenie hlásenia.
Flushing buffer	Zariadenie uvoľňuje poškodené údaje a ruší aktuálnu tlačovú úlohu.	Počkajte na zrušenie hlásenia.
Formatting Flash DO NOT POWER OFF	Zariadenie formátuje pamäť Flash.	Výstraha: Počas zobrazenia tohto hlásenia nevypínajte tlačiareň.
		Počkajte na zrušenie hlásenia.
Hex Trace	Zariadenie je v režime Hex Trace.	Pre štandardnú tlač úloh opustite Hex Trace.
	Hex Trace izoluje zdroj problému s tlačovou úlohou. Pri aktívnom nastavení Hex Trace sa všetky údaje odoslané do zariadenia vytlačia v hexadecimálnom a znakovom tvare.	Hex Trace opustíte odpojením multifunkčného zariadenia od elektrickej siete.
Invalid Engine Code	Strojový kód zariadenia nie je	Do tlačiarne stiahnite správny strojový kód.
	naprogramovaný, alebo ak je naprogramovaný, tak je chybný.	Poznámka: Strojový kód je možné stiahnuť počas zobrazenia tohto hlásenia.
Invalid Network Code	Kód v internom tlačovom serveri nie je platný. Zariadenie nedokáže	Stiahnite správny kód pre interný tlačový server MarkNet N8000 Series.
prijímať a spracovať úlohy, kým nie je do zariadenia naprogramovaný platný kód.		Poznámka: Sieťový kód je možné stiahnuť počas zobrazenia tohto hlásenia.
Invalid Scanner	Kód skenera nie je naprogramovaný,	Do tlačiarne stiahnite správny kód skenera.
Code	alebo ak je naprogramovaný, tak je chybný.	Poznámka: Kód skenera je možné stiahnuť počas zobrazenia tohto hlásenia.

Hlásenie	Význam	Akcia
Maintenance	Počítadlo údržby multifunkčného zariadenia presiahlo limit, takže je potrebné vykonať na zariadení údržbu.	Vymeňte položky údržby. Ak je to potrebné, vynulujte počítadlo údržby zariadenia.
Network	Komunikácia prebieha cez sieťové	Počkajte na zrušenie hlásenia.
Network <x></x>	rozhranie.	Poznámky:
Network <x>, <y></y></x>		 Aktuálne rozhranie sa zobrazí na strane
Parallel [x]	Komunikácia prebieha cez paralelné rozhranie.	Menu Settings Page. Rozhrania zobrazené bez x alebo y znamenajú, že aktívne beztiteľské rozhrania je štandardné rozhrania
Serial [x]	Komunikácia prebieha cez sériové rozhranie.	 x znázorňuje, že aktívne rozhranie je pripojené k zariadeniu cez PCI konektor x.
USB USB [x]	Zariadenie spracováva údaje cez špecifikovaný USB port.	 x, y znázorňuje, že aktívne rozhranie je pripojené k zariadeniu cez kanál y na PCI konektore x, alebo že x je rovné 0 na sieťovom štandardnom rozhraní.
[PJL RDYMSG]	Toto je hlásenie Printer Job Language (PJL) Ready.	
Power Saver	Zariadenie je pripravené prijímať a spracovávať údaje. Počas nečinnosti to znižuje spotrebu elektrickej energie. Ak zariadenie ostane neaktívne na určitý čas špecifikovaný v položke ponuky Power Saver (60 minút je predvolené nastavenie od výroby), hlásenie Power Saver zamení hlásenie Ready.	Odošlite do tlače úlohu. Stlačte akékoľvek tlačidlo na ovládacom paneli.
Printing	Zariadenie tlačí úlohu.	
Printing page [x]	List tlačového média prechádza zariadením za účelom tlače.	
	x znázorňuje číslo práve tlačeného listu. Napriek tomu, že duplexný (obojstranný) list má dve strany, počíta sa iba ako jeden list.	
<pre>Printing page [x], copy [a]/[b]</pre>	List tlačového média prechádza zariadením za účelom tlače.	
	x znázorňuje číslo práve tlačeného listu. Napriek tomu, že duplexný list má dve strany, počíta sa iba ako jeden list. Takže strany sa nepočítajú; počítajú sa iba listy prechádzajúce zariadením.	
	Celkový počet listov v sérii nie je známy, ale je známy počet sérií. Napr. užívateľ by mohol požiadať, aby sa vytlačili tri kópie, takže sú tam tri série listov, ale počet listov nie je známy.	

Hlásenie	Význam	Akcia
Printing page [x]/ [y], copy [a]/[b]	List tlačového média prechádza zariadením za účelom tlače.	
	x znázorňuje číslo práve tlačeného listu. Za list sa považuje predná a zadná strana jedného kusu tlačového média. Skupina listov sa nazýva séria. y znázorňuje celkový počet listov v sérii.	
	a je číslo aktuálnej tlačenej série. b je celkový počet sérií, ktoré sa majú vytlačiť. Napr. užívateľ môže odoslať 6-stranovú tlačovú úlohu a zvoliť tri kópie pre tlač, takže existujú tri kópie pre tlač každej úlohy. Týmto sa vytvára jedna séria. Tri série sa musia vytlačiť pred tým, ako užívateľ má úplnú úlohu.	
Programming Flash DO NOT POWER OFF	Zariadenie ukladá do pamäte Flash prostriedky, akými sú napr. fonty alebo makrá.	Výstraha: Počas zobrazenia tohto hlásenia nevypínajte tlačiareň. Počkajte po zručanio blácenio
Programming System	Zariadenie programuje nový	Výstraha: Počas zobrazenia tohto hlásenia
Code DO NOT POWER OFF	systémový kód.	nevypínajte tlačiareň. Ročkajto po zručenio blácopia o kým co
		tlačiareň reštartuje.
Ready	Zariadenie je pripravené pre príjem a spracovanie úloh.	Tlačte, faxujte, skenujte, odosielajte e-mail, kopírujte alebo používajte FTP.
Resetting the Printer	Zariadenie obnovuje aktuálne predvolené nastavenia. Akékoľvek aktívne tlačové úlohy sú zrušené.	Počkajte na zrušenie hlásenia.
Restoring Factory	Zariadenie obnovuje predvolené	Počkajte na zrušenie hlásenia.
Defaults	nastavenia tlačiarne od výroby.	Poznámka: Pri obnove predvolených výrobných nastavení:
		 Všetky stiahnuté prostriedky (písma, makrá, znakové sady) v pamäti tlačiarne sa vymažú.
		 Obnovia sa predvolené výrobné nastavenia všetkých ponúk, okrem: Nastavenia Display Language v ponuke Setup Menu. Všetkých nastavení v ponuke Parallel Menu, Serial Menu, Network Menu, Infrared Menu, LocalTalk Menu, USB Menu a Fax Menu.
Standard Bin Full [bin name] Full	Štandardný zásobník je plný.	Hlásenie zrušíte odobraním niekoľkých kusov média zo zásobníka.
Toner Low	Tlačová kazeta má málo tonera.	Hlásenie sa automaticky zruší po otvorení krytu
	Menu Settings Page zobrazuje hladinu. Zaberie to neurčený čas na prečítanie hladiny tonera zariadením. Kým sa hladina neprečíta, zariadenie nezobrazí hlásenie.	 alebo dvierok nad tlacovou kazetou, alebo ak sa zariadenie vypne a následne zapne. Vymeňte tlačovú kazetu. Ak sa nevymení, zariadenie zobrazí hlásenie opäť po zatvorení dvierok alebo krytu.
Tray <x> Empty</x>	x znázorňuje číslo zásobníka.	1 Vyberte zásobník. Hlásenie sa zruší.
	Zásobník nemá vložené žiadne tlačové médiá.	 2 Do zásobníka vložte tlačové médium podľa Návodu na použitie. 3 Vložte zásobník
Trav <x> Low</x>		Hlásenje zrušíte pridaním média do zásobníka
	s malým množstvom papiera.	masenie zrusite privarini metia uo zasubilika.

Hlásenie	Význam	Akcia
Tray <x> Missing</x>	x znázorňuje číslo zásobníka missing from the MFP.	Hlásenie zrušíte založením zásobníka.
	Hlásenie je tiež na strane Menu Settings Page.	
Waiting Tlačiareň prijala stranu s údajmi pre tlač, ale čaká na príkaz End of		Stlačte Stop. Stlačením Continue vytlačíte obsah vyrovnávacej pamäte.
	Job, prikaz Form Feed, alebo dalsie údaje.	Zrušte aktuálnu úlohu.
		Počkajte na zrušenie hlásenia.

Stavové hlásenia faxu

Hlásenie	Význam
Answering	Zariadenie odpovedá na faxový hovor.
Call complete	Faxový hovor je dokončený.
Connect <x>bps</x>	Fax je pripojený. <x> je prenosová rýchlosť za sekundu.</x>
Dialing	Faxové číslo je vytočené. Ak je číslo príliš dlhé pre zobrazenie na obrazovke, zobrazí sa iba výraz Dialing.
Fax failed	Fax zlyhal pri odosielaní.
Job stored for delayed transmission.	Skenovanie sa dokončilo pre oneskorenú faxovú úlohu.
Line busy	Faxové číslo je vytočené, ale faxová linka je zaneprázdnená.
No answer	Faxové číslo je vytočené, ale nevytvorí sa žiadne spojenie.
No dial tone	Zariadenie nemá vytáčací tón.
Receive complete	Zariadenie prijalo celú faxovú úlohu.
Receiving page [n]	Zariadenie prijíma stranu [n] faxovej úlohy, kde n je číslo prijatej strany.
Sending page [n]	Zariadenie odosiela stranu [n] faxovej úlohy, kde n je číslo odoslanej strany.
Set clock	Real Time Clock nie je nastavené. Toto hlásenie sa zobrazí, ak sa nezobrazí žiadne iné faxové stavové hlásenie. Hlásenie ostane zobrazené, kým nenastavíte hodiny.
	Nastavte hodiny.
Waiting for redial	Zariadenie čaká na opätovné vytočenie faxového čísla.

Hlásenia o zrušení úloh

Hlásenie	Význam
Deleting selected job(s)	Tlačidlo Delete je stlačené po výbere úloh.
Job cannot be deleted	Tlačidlo pre zrušenie úlohy v zozname úloh je stlačené, ale nie je možné ju zrušiť.
No jobs selected	Tlačidlo Delete je stlačené, no nie je vybraná žiadna úloha.

Hlásenia týkajúce sa hesiel a PIN kódu

Hlásenie	Význam	Akcia
Invalid or incorrect password.	Zadali ste nesprávne heslo.	Stlačením Continue obnovte obrazovku pre zadanie správneho hesla.
Invalid PIN.	Zadali ste nesprávny PIN (Personal Identification Number) kód.	Stlačením Continue obnovte obrazovku pre zadanie správneho PIN kódu.

Hlásenia týkajúce sa tlačidiel kopírovania, e-mailu, faxovania, FTP a skenovania

Hlásenie	Význam	Akcia
Insufficient resources. Try again when the system is idle.	Momentálne nie sú k dispozícii dostatočné systémové prostriedky.	Pokúste sa znova po dokončení aktuálnej úlohy.
System busy, preparing resources for job.	Nie sú dostupné všetky prostriedky potrebné pre úlohu.	Počkajte na zrušenie hlásenia.
System busy, preparing resources for job. Deleting held job(s).	Nie sú dostupné všetky prostriedky potrebné pre úlohu. Niektoré pozastavené úlohy sa vymažú za účelom uvoľnenia systémovej pamäte.	Počkajte na zrušenie hlásenia.

Prevádzkové hlásenia

Prevádzkové hlásenia uvádzajú chyby, ktoré musí užívateľ vyriešiť pred pokračovaním tlače, skenovania, faxovania, odosielania e-mailov, alebo používania FTP.

Hlásenie	Význam	Akcia
An error has occurred with the Flash Drive. Please remove and re- insert the drive.	Elektrický výboj spôsobil rapídne resetovanie pamäte Flash. Hlásenie zrušíte vybraním a následným založením pamäte naspäť.	Vyberte pamäť Flash a potom ju založte naspäť.
Change <src> to <custom String></custom </src>	Umožňuje užívateľovi prepísať aktuálny zdroj tlačových médií pre zvyšok tlačovej úlohy. Naformátovaná strana sa vytlačí na tlačové médium vložené v zásobníku. Môže to spôsobiť orezanie textu alebo obrázkov.	 Stlačením Use current [src] ignorujete hlásenie a tlačíte na tlačové médium vložené v zásobníku. Stlačte Continue: čím úloha pokračuje, ak je v zásobníku vložená správna veľkosť a typ média a táto veľkosť a typ je nastavená v ponuke Paper Menu pomocou LCD displeja. čo sa ignoruje, ak sa v zásobníku nenachádza žiadne tlačové médium. Stlačením Cancel Job zrušíte v prípade potreby aktuálnu úlohu.
Change <src> to <custom Type Name></custom </src>	Pre dokončenie tlačovej úlohy je požadované nové tlačové médium.	Naplňte naznačený zdroj tlačovým médiom s požadovanou veľkosťou a typom. Stlačením Continue vytlačíte úlohu na tlačové médium aktuálne vložené v zásobníku.
Change <src> to <size></size></src>	Umožňuje užívateľovi prepísať aktuálny zdroj tlačových médií pre zvyšok tlačovej úlohy. Naformátovaná strana sa vytlačí na tlačové médium vložené v zásobníku. Môže to spôsobiť orezanie textu alebo obrázkov.	 Stlačením Use current [src] ignorujete hlásenie a tlačíte na tlačové médium vložené v zásobníku. Stlačte Continue: čím úloha pokračuje, ak je v zásobníku vložená správna veľkosť a typ média a táto veľkosť a typ je nastavená v ponuke Paper Menu pomocou LCD displeja. čo sa ignoruje, ak sa v zásobníku nenachádza žiadne tlačové médium. Stlačením Cancel Job zrušíte v prípade potreby aktuálnu úlohu.

Hlásenie	Význam	Akcia
Change [src] to [size] [type]	Umožňuje užívateľovi prepísať aktuálny zdroj tlačových médií pre zvyšok tlačovej úlohy. Naformátovaná strana sa vytlačí na tlačové médium vložené v zásobníku. Môže to spôsobiť orezanie textu alebo obrázkov.	 Stlačením Use current [src] ignorujete hlásenie a tlačíte na tlačové médium vložené v zásobníku. Stlačte Continue: čím úloha pokračuje, ak je v zásobníku vložená správna veľkosť a typ média a táto veľkosť a typ je nastavená v ponuke Paper Menu pomocou LCD displeja. čo sa ignoruje, ak sa v zásobníku nenachádza žiadne tlačové médium. Stlačením Cancel Job zrušíte v prípade potreby aktuálnu úlohu.
Check duplex connection	Všetky zásobníky nainštalované pod duplexnou jednotkou sú nedostupné, ak zlyhá komunikácia, čím je k dispozícii iba zásobník 1. Ak sa vyberie duplexná jednotka a všetky zásobníky sa znova pripoja, tak budú dostupné opäť všetky zásobníky. Hlásenie sa zruší po opätovnom obnovení komunikácie.	Stlačením Continue prekonfigurujte zariadenie. Obnoví sa tlač bez duplexnej jednotky a predpokladá sa, že je jednotka odpojená alebo zlyhala komunikácia.
Check tray [x] connection	Zásobník [x] nie je úplne pripojený k zariadeniu, alebo je problém s hardvérom. x znázorňuje číslo zásobníka. Hlásenie sa zruší po opätovnom obnovení komunikácie.	Ak je príčinou hardvérová chyba, vypnite zariadenie, počkajte 10 sekúnd a potom zariadenie zapnite. Ak nenastane žiadna chyba, vypnite zariadenie a vyberte označený zásobník. Stlačením Continue prekonfigurujte zariadenie, aby nebol zásobník [x] k dispozícii. Zásobník [x] a všetky zásobníky nainštalované pod ním sa ignorujú.
Clean scanner backing Strip	Počas kalibrácie skenera firmvér zistí možné zašpinenie podporného pásu skenera pre zadnú stranu skenovaných úloh.	Stlačte Cancel Job , ak sa skenovaná úloha spracováva počas zobrazenia prevádzkového hlásenia. Zruší sa tým úloha a hlásenie. Stlačte Scan from Automatic Document Feeder , ak je aktívna obnova po zaseknutí. Skenovanie sa obnoví z podávača ADF ihneď po úspešnom naskenovaní poslednej strany. Stlačte Scan from flatbed , ak je aktívna obnova po zaseknutí. Skenovanie sa obnoví zo sklenenej plochy skenera ihneď po úspešnom naskenovaní poslednej strany. Stlačte Finish job without further scanning , ak je aktívna obnova po zaseknutí. Úloha sa skončí pri poslednej úspešne naskenovanej strane, ale úloha sa nezruší. Úspešne naskenované strany sa odošlú do svojho cieľa: kopírovanie, fax, e-mail alebo FTP. Stlačte Restart job , ak je aktívna obnova úlohy a úlohu je možné reštartovať. Hlásenie sa zruší. Spustí sa nová úloha skenovania s rovnakým parametrami ako predchádzajúca úloha.

Hlásenie	Význam	Akcia
Clean scanner glass	Počas kalibrácie skenera firmvér zistí možné zašpinenie podávača ADF alebo sklenenej plochy skenera.	Stlačte Cancel Job , ak sa skenovaná úloha spracováva počas zobrazenia prevádzkového hlásenia. Zruší sa tým úloha a hlásenie. Stlačte Scan from Automatic Document
		Feeder, ak je aktívna obnova po zaseknutí. Skenovanie sa obnoví z podávača ADF ihneď po úspešnom naskenovaní poslednej strany.
		Stlačte Scan from flatbed , ak je aktívna obnova po zaseknutí. Skenovanie sa obnoví zo sklenenej plochy skenera ihneď po úspešnom naskenovaní poslednej strany.
		Stlačte Finish job without further scanning, ak je aktívna obnova po zaseknutí. Úloha sa skončí pri poslednej úspešne naskenovanej strane, ale úloha sa nezruší. Úspešne naskenované strany sa odošlú do svojho cieľa: kopírovanie, fax, e-mail alebo FTP.
		Stlačte Restart job , ak je aktívna obnova úlohy a úlohu je možné reštartovať. Hlásenie sa zruší. Spustí sa nová úloha skenovania s rovnakým parametrami ako predchádzajúca úloha.
Close door or insert cartridge	Zariadenie zistilo, že sú otvorené horné predné dvierka, alebo že chýba tlačová kazeta.	Zatvorte horné predné dvierka.Nainštalujte tlačovú kazetu.
Fax Memory Full	Nie je k dispozícii žiadna pamäť pre dokončenie faxovej úlohy. Všetky pokusné faxové úlohy sa zrušia.	Stlačením Continue zrušte hlásenie.
If restarting job, replace originals that have not begun to exit	Je aktívna obnova úrovne strany a strana je úplne naskenovaná, ale neopustila úplne podávač ADF.	Stlačte Cancel Job , ak sa skenovaná úloha spracováva počas zobrazenia prevádzkového hlásenia. Zruší sa tým úloha a hlásenie.
the scanner.	Stlačte Scan from A Feeder, ak je aktívna Skenovanie sa obno po úspešnom naske Stlačte Scan from f obnova po zaseknu zo sklenenej plochy úspešnom naskeno	Stlačte Scan from Automatic Document Feeder, ak je aktívna obnova po zaseknutí. Skenovanie sa obnoví z podávača ADF ihneď po úspešnom naskenovaní poslednej strany.
		Stlačte Scan from flatbed , ak je aktívna obnova po zaseknutí. Skenovanie sa obnoví zo sklenenej plochy skenera ihneď po úspešnom naskenovaní poslednej strany.
		Stlačte Finish job without further scanning , ak je aktívna obnova po zaseknutí. Úloha sa skončí pri poslednej úspešne naskenovanej strane, ale úloha sa nezruší. Úspešne naskenované strany sa odošlú do svojho cieľa: kopírovanie, fax, e-mail alebo FTP.
		Stlačte Restart job , ak je aktívna obnova úlohy a úlohu je možné reštartovať. Hlásenie sa zruší. Spustí sa nová úloha skenovania s rovnakým parametrami ako predchádzajúca úloha.
Insert Tray <x></x>	Zobrazí sa, ak zariadenie zistí chýbajúci zásobník. x môže byť 1, 2, 3, 4 alebo 5.	Vložte zvolený zásobník. Stlačením Cancel Job zrušíte v prípade potreby aktuálnu úlohu.
Install duplex	Zariadenie zistí chýbajúcu duplexnú jednotku. Hlásenie sa zobrazí, ak sú strany naformátované pri nainštalovanej duplexnej jednotke, ale pred vytlačením strán. Medzi formátovaním a časom tlače je duplexná jednotka vybraná zo zariadenia.	 Vypnite zariadenie, odpojte ho od elektrickej siete, nainštalujte duplexnú jednotku, zapojte zariadenie do správne uzemnenej zásuvky a potom znova zapnite zariadenie. Stlačením Cancel Job zrušte aktuálnu úlohu.

Hlásenie	Význam	Akcia
Install envelope feeder	Zariadenie zistí, že je vybraný voliteľný podávač obálok počas spracovávania úlohy, ale pred jej tlačou.	Nainštalujte voliteľný podávač obálok. Hlásenie sa zruší. V prípade potreby stlačte Cancel Job .
Install tray [x]	Zariadenie zistí, že chýba voliteľný zásobník [x], kde x je číslo zásobníka, počas spracovávania úlohy, ale pred jej tlačou. Niekedy počas sprcovávania je voliteľný zásobník odobraný.	Nainštalujte voliteľný zásobník označený číslom x. Hlásenie sa zruší. V prípade potreby stlačte Cancel Job .
Load Manual feeder with <custom string=""></custom>	Zobrazí sa, ak zariadenie prijme požiadavku na manuálne podanie a vloženie daného tlačového média do viacúčelového podávača. Tlačové médium je predtým definované užívateľským reťazcom, ktorý sa zobrazí na LCD displeji.	 Stlačte Continue. Ak sa vo viacúčelovom podávači nachádza tlačové médium, úloha pokračuje v tlači. Ak sa vo viacúčelovom podávači nenachádza tlačové médium, všetky požiadavky pre ďalšie strany sa automaticky prepíšu a tlačové médium sa vyberie z automatického zdroja. Stlačením Automatically select media
		prepíšete manuálne požiadavky pre Manual Paper a Manual Env pre zvyšok tlačovej úlohy. Všetky požiadavky pre ďalšie strany sa automaticky prepíšu a tlačové médium sa vyberie z automatického zdroja. Stlačením Cancel Job zrušíte v prípade
		potreby aktuálnu úlohu.
Load Manual feeder with <custom name="" type=""></custom>	Zobrazí sa, ak zariadenie prijme požiadavku na manuálne podanie a vloženie daného tlačového média do viacúčelového podávača. Tlačové médium je predtým definované ako užívateľský typ v Custom 1 až Custom 6. Názov užívateľského typu sa zobrazí na LCD displeji.	 Stlačte Continue. Ak sa vo viacúčelovom podávači nachádza tlačové médium, úloha pokračuje v tlači. Ak sa vo viacúčelovom podávači nenachádza tlačové médium, všetky požiadavky pre ďalšie strany sa automaticky prepíšu a tlačové médium sa vyberie z automatického zdroja. Stlačením Cancel Job zrušíte v prípade potreby aktuálnu úlohu.
Load Manual feeder with <size></size>	Zobrazí sa, ak zariadenie prijme požiadavku na manuálne podanie a vloženie danej veľkosti tlačového média, ak nie je žiadne médium vo viacúčelovom podávači.	Vložením listu tlačového média do viacúčelového podávača zrušte hlásenie a pokračujte v úlohe. Stlačte Continue , ak je tlačové médium vo viacúčelovom podávači. Úloha pokračuje. Stlačte Continue , ak vo viacúčelovom podávači nie je žiadne tlačové médium. Všetky požiadavky pre ďalšie strany sa automaticky prepíšu a tlačové médium sa vyberie z automatického zdroja. Stlačením Cancel Job zrušíte v prípade

Hlásenie	Význam	Akcia
Load Manual feeder with <type> <size></size></type>	Zobrazí sa, ak zariadenie prijme požiadavku na manuálne podanie a vloženie danej veľkosti a typu tlačového média, ak nie je žiadne médium vo viacúčelovom podávači.	Stlačte Continue , ak je tlačové médium vo viacúčelovom podávači. Úloha pokračuje. Stlačte Continue , ak vo viacúčelovom podávači nie je žiadne tlačové médium. Všetky požiadavky pre ďalšie strany sa automaticky prepíšu a tlačové médium sa vyberie z automatického zdroja. Stlačením Automatically select media prepíšete manuálne požiadavky pre Manual Paper a Manual Env pre zvyšok tlačovej úlohy. Všetky požiadavky pre ďalšie strany sa automaticky prepíšu a tlačové médium sa vyberie z automatického zdroja. Stlačením Cancel Job zrušíte v prípade potreby aktuálnu úlohu.
Load [src] with [Custom String]	Zobrazí sa, ak je v zdroji vložené tlačové médium s nesprávnou veľkosťou a typom tlačového média podľa nastavenia v ponuke Paper Menu.	Stlačte Continue . Naplňte uvedený zdroj, ktorý je nastavený pre požadovanú veľkosť a typ. Stlačením Cancel Job zrušíte v prípade potreby aktuálnu úlohu.
Load [src] with [Custom Type Name]	Zobrazí sa, ak je v zdroji vložené tlačové médium s nesprávnou veľkosťou a typom tlačového média podľa nastavenia v ponuke Paper Menu.	Stlačte Continue . Naplňte uvedený zdroj, ktorý je nastavený pre požadovanú veľkosť a typ. Stlačením Cancel Job zrušíte v prípade potreby aktuálnu úlohu.
Load [src] with [size]	Zobrazí sa, ak je v zdroji vložené tlačové médium s nesprávnou veľkosťou tlačového média podľa nastavenia v ponuke Paper Menu.	Stlačte Continue . Naplňte uvedený zdroj, ktorý je nastavený pre požadovanú veľkosť. Stlačením Cancel Job zrušíte v prípade potreby aktuálnu úlohu.
Load [src] with [type] [size]	Zobrazí sa, ak zariadenie požiada o vloženie určitého typu a veľkosti do daného zdroja médií podľa nastavenia v ponuke Paper Menu, ale aktuálny zdroj obsahuje nesprávnu veľkosť a typ média.	Stlačte Continue . Naplňte uvedený zdroj, ktorý je nastavený pre požadovanú veľkosť a typ. Stlačením Automatically select media prepíšete manuálne požiadavky pre Manual Paper a Manual Env pre zvyšok tlačovej úlohy. Všetky požiadavky pre ďalšie strany sa automaticky prepíšu a tlačové médium sa vyberie z automatického zdroja. Stlačením Cancel Job zrušíte v prípade potreby aktuálnu úlohu.
Memory full, cannot print faxes	Pokus o tlač faxovej úlohy sa automaticky zruší. Faxový kód rozpozná, že faxová úloha je zrušená a nevymaže strany vo faxovej úlohe, ktoré sa nevytlačili. Faxový kód sa nepokúsi znova vytlačiť fax spôsobujúci chybu pamäte, kým sa zariadenie nereštartuje.	Stlačením Continue zrušte hlásenie. Vypnutím a zapnutím zariadenia ho reštartujte.
Queued for sending	Spracovanie skenovania faxovej úlohy je dokončené, ale nie je ešte odoslané, pretože ďalšia faxová úloha sa odosiela alebo prijíma. Keďže táto úloha čaká v poradí, hlásenie sa zobrazí na tri sekundy.	Počkajte na zrušenie hlásenia.
Reattach envelope feeder	Zariadenie zistí, že medzi časom spracovania úlohy a jej tlačou chýba voliteľný podávač obálok. Niekedy je počas spracovávania odobraný voliteľný podávač obálok.	Nainštalujte voliteľný podávač obálok.

Hlásenie	Význam	Akcia
Remove paper from standard output bin	Štandardný výstupný zásobník je zaplnený tlačovými médiami.	Vyberte médium zo štandardného zásobníka obnovte tlač. Stlačením Continue prinútite zariadenie znova skontrolovať výstupnú úroveň v štandardnom výstupnom zásobníku.
Replace all originals if restarting job.	 Momentálne sa zruší jedno alebo viac hlásení, ktoré prerušili skenovanú úlohu. Vymeňte originálne dokumenty v skeneri za účelom opätovného spustenia skenovanej úlohy. Zariadenie prijme skenovanú úlohu; v podávači ADF sa však nenachádza žiadny originálny dokument. Vložením originálnych dokumentov do skenera znova spustíte skenovanú úlohu. Obnova úrovne úlohy je aktívna. 	Stlačte Cancel Job , ak sa skenovaná úloha spracováva počas zobrazenia prevádzkového hlásenia. Zruší sa tým úloha a hlásenie. Stlačte Scan from Automatic Document Feeder , ak je aktívna obnova po zaseknutí. Skenovanie sa obnoví z podávača ADF ihneď po úspešnom naskenovaní poslednej strany. Stlačte Scan from flatbed , ak je aktívna obnova po zaseknutí. Skenovanie sa obnoví zo sklenenej plochy skenera ihneď po úspešnom naskenovaní poslednej strany.
Replace jammed originals if restarting job.	Zariadenie prijme skenovanú úlohu; v podávači ADF sa však nenachádza žiadny originálny dokument. Obnova úrovne strany je aktívna.	Stlačte Finish job without further scanning, ak je aktívna obnova po zaseknutí. Úloha sa skončí pri poslednej úspešne naskenovanej strane, ale úloha sa nezruší. Úspešne naskenované strany sa odošlú do svojho cieľa: kopírovanie, fax, e-mail alebo FTP. Stlačte Restart job , ak je aktívna obnova úlohy a úlohu je možné reštartovať. Hlásenie sa zruší. Spustí sa nová úloha skenovania s rovnakým parametrami ako predchádzajúca úloha.
Replace wiper	Zariadenie zistilo, že je potrebné vymeniť stierku zapekacej jednotky.	 Vymeňte stierku zapekacej jednotky. Stlačením Continue zrušte hlásenie. Stlačením Ignore zrušíte hlásenie, ale pri ďalšom zapnutí sa hlásenie znova zaobrazí.
Scan Document Too Long	Skenovaná úloha presiahla maximálny počet strán.	Poznámka: Skener dokončuje skenovanie aktuálnych strán v podávači ADF, ale údaje sa stratia pri samostatnom zrušení úlohy po dosiahnutí maximálneho počtu strán. Stlačením Cancel Job zrušíte hlásenie, ak je úlohu možné reštartovať.
Scanner ADF Cover Open	Kryt automatického podávača dokumentov skenera je otvorený.	Hlásenie sa zruší po zatvorení krytu.
Scanner Jam Access Cover Open	Kryt prístupu k zaseknutým médiám skenera je otvorený.	Zatvorením krytu zrušíte hlásenie.
Scanner registration successfully completed	Registrácia skenera je úspešná.	Stlačením Continue zrušte hlásenie.
Unsupported USB device, please remove	V prednom USB konektore je vložené zariadenie, ale nie je rozpoznané.	Pokračujte vybraním nepodporovaného USB zariadenia.
Unsupported USB hub, please remove	V prednom USB konektore je vložený USB rozbočovač, ale nie je rozpoznaný.	Pokračujte vybraním nepodporovaného USB rozbočovača.
1565 Emulation error, load emulation option 30.yy Invalid refill,	Emulátor sťahovania vo firmvérovej karte nepracuje s firmvérom zariadenia. Poznámka: Zariadenie automaticky zruší hlásenie za 30 sekúnd a následne zruší emulátor sťahovania na firmvérovej karte. Zariadenie zistilo repasovanú kazetu	Stiahnite správnu verziu emulátora sťahovania z web stránky Lexmark. Hlásenie zrušíte nainštalovaním novej
change cartridge	Lexmark Cartridge Return Program.	tlačovej kazety.

Hlásenie	Význam	Akcia
31.yy Replace defective print cartridge	Zariadenie zistilo chybnú tlačovú kazetu v rámci 10–20 sekúnd po zatvorení horného krytu.	Vyberte chybnú tlačovú kazetu a pre pokračovanie tlače nainštalujte dobrú tlačovú kazetu.
		zariadenie pokračovať v tlači strán; tieto strany sa však po nainštalovaní novej tlačovej kazety znova nevytlačia.
32.yy Replace unsupported print cartridge	Zariadenie zistilo nepodporovanú tlačovú kazetu v rámci 10–20 sekúnd po zatvorení horného krytu.	Vyberte nepopdporovanú tlačovú kazetu a pre pokračovanie tlače nainštalujte podporovanú tlačovú kazetu.
		Počas intervalu 10–20 sekúnd môže zariadenie pred zistením nepodporovanej tlačovej kazety pokračovať v tlači strán; tieto strany sa však po nainštalovaní novej tlačovej kazety znova nevytlačia.
34 Short paper	Dĺžka tlačového média je príliš malá pre tlač naformátovaných údajov.	Stlačením Continue zrušte hlásenie a pokračujte v tlači. Zariadenie automaticky znova nevytlačí stranu, ktorá vyvolala hlásenie.
		Uistite sa, či je nastavenie Paper Size v ponuke Paper Menu správne pre veľkosť používaného tlačového média.
		Ak je MP Feeder Size nastavené na Universal, tak sa uistite, či je tlačové médium dostatočne veľké pre naformátované údaje.
		Stlačením Cancel Job zrušíte v prípade potreby aktuálnu úlohu.
35 Insufficient memory to support Resource Save feature	Zariadeniu chýba pamäť potrebná pre aktivovanie Resource Save. Toto hlásenie zvyčajne indikuje alokáciu príliš veľkého množstva pamäte	Stlačením Continue zrušíte Resource Save a pokračujete v tlači. Nainštalujte ďalšiu pamäť.
	pre jednu alebo viac spojovacích vyrovnávacích pamätí zariadenia.	
37 Insufficient memory for Flash Memory	Zariadenie nedokáže defragmentovať pamäť Flash, pretože pamäť používaná pre ukladanie nevymazaných prostriedkov pamäte Flash je plná.	Stlačením Continue zrušte hlásenie. Za účelom vykonania defragmentácie nainštalujte ďalšiu pamäť, alebo uvoľnite pamäťové miesto vymazaním fontov, makier a iných údajov.
37 Insufficient memory, some Held Jobs were	Pozastavené úlohy sa vymažú za účelom spracovania aktuálnej úlohy.	Stlačením Continue zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.
deleted	Hlásenie sa zobrazí raz pre úlohu.	Aby ste predišli tejto chybe v budúcnosti pre iné úlohy nainštalujte viac pamäte.
		Stlačením Cancel Job zrušíte v prípade potreby aktuálnu úlohu.
37 Insufficient memory to collate job	Zariadenie nedokáže poskladať úlohu, pretože pamäť je plná.	Stlačením Continue vytlačíte strany spracované pred naplnením pamäte. Uvoľní sa nejaká pamäť, takže skladanie začne pre zvyšok tlačovej úlohy.
		Napr. ak sa odošle 50-stranová úloha a vyžiada sa 10 kópií a zariadeniu dojde pamäť na strane 30, strany 1–30 sa poskladajú a vytlačí sa 10 kópií. Zariadenie by následne vytlačilo a poskladalo strany 31–50 a následne vytlačilo 10 kópií týchto strán.
		potreby aktuálnu úlohu.

Hlásenie	Význam	Akcia
38 Memory full	Zariadenie spracováva údaje, ale pamäť využívaná na ukladanie strán je plná.	Stlačte Continue , ak existuje dostatok pamäte pre spracovanie úlohy. Aby ste predišli tejto chybe v budúcnosti: Zjednodušte tlačovú úlohu znížením množstva textu alebo grafických objektov na strane a vymazaním nepotrebných stiahnutých fontov alebo makier. Nainštalujte ďalšiu pamäť. Stlačením Cancel Job zrušíte v prípade potreby aktuálnu úlohu.
39 Complex page, some data may not have printed	Údaje pre stranu sú príliš zložité pre tlač.	Aby ste predišli tejto chybe v budúcnosti: Znížte zložitosť strany znížením množstva textu alebo grafických objektov na strane a vymazaním nepotrebných stiahnutých fontov alebo makier. Nastavte Page Protect na On v ponuke Setup Menu v ponuke Settings. Nainštalujte ďalšiu pamäť. Stlačením Continue pokračujte v tlači úlohy; údaje však budú pre túto stranu chýbať. Stlačením Cancel Job zrušíte v prípade potreby aktuálnu úlohu.
42.xy Cartridge region mismatch	 x je hodnota oblasti zariadenia. y je hodnota oblasti kazety. Hlásenie sa zobrazí pri zistení zariadenia, že nainštalovaná tlačová kazeta má oblasť, ktorá sa líši od oblasti multifunkčného zariadenia. x a y môžu byť nasledovné hodnoty: 0: Celosvetová oblasť 1: Amerika 2: EMEA 3: Ázia 4: Latinská Amerika 9: Nedefinovaná oblasť 	Vymeňte tlačovú kazetu za takú, ktorá má správnu oblasť.
50 PPDS font error	Zariadenie prijalo požiadavku pre font, ktorý nie je nainštalovaný počas formátovania tlačových údajov PPDS.	Stlačením Continue zrušte hlásenie a pokračujte v tlači aktuálnej úlohy. Stlačením Cancel Job zrušíte v prípade potreby aktuálnu úlohu.
51 Defective flash detected	Zariadenie zistilo chybnú pamäť Flash počas zapínania alebo počas formátovania a zápisu do pamäte Flash.	Stlačením Continue zrušte hlásenie a pokračujte v tlači aktuálnej úlohy. Počas resetovania zapnutím zrušíte hlásenie stlačením Continue a zariadenie pokračuje v štandardnej prevádzke okrem operácií v pamäti Flash. Nainštalujte inú pamäť Flash, aby ste mohli stiahnuť všetky prostriedky do pamäte Flash.
52 Not enough free space in flash memory for resources	V pamäti Flash sa nenachádza dostatok miesta pre uloženie práve sťahovaných údajov.	Stlačením Continue zrušte hlásenie a pokračujte v tlači úlohy. Nainštalujte pamäť Flash s väčšou kapacitou pamäte. Stiahnite údaje. Stlačením Cancel Job zrušíte v prípade potreby aktuálnu úlohu.

Hlásenie	Význam	Akcia
53 Unformatted flash detected	Zariadenie zistilo nenaformátovanú pamäť Flash.	Stlačením Continue zrušte hlásenie a pokračujte v tlači. Zariadenie pokračuje v štandardnej prevádzke okrem operácií v pamäti Flash.
		Preformátujte pamäť Flash a povoľte operácie v pamäti Flash.
		Ak sa chybové hlásenie zobrazí znova, pamäť Flash môže byť chybná a môže si vyžadovať výmenu.
54 Network [x] software error	Zariadenie nedokáže vytvoriť komunikáciu so špecifikovaným nainštalovaným sieťovým portom. x znázorňuje číslo uvedeného portu.	 Stlačením Continue zrušte hlásenie a pokračujte v tlači. Úloha sa nemusí vytlačiť správne. Zariadenie zruší pokusy o komunikáciu cez sieťové rozhranie. Žiadne údaje sa nemusia odosielať alebo prijímať. Reštartujte zariadenie. Naprogramujte nový firmvér pre sieťové rozhranie.
54 Serial option [x] error	Zariadenie zistilo chybu sériovej komunikácie, napr. rámce, parita alebo prechod na danom voliteľnom sériovom porte. x je číslo voliteľného sériového portu.	 Uistite sa, či je sériová linka správne nastavená a či je používaný príslušný kábel. Uistite sa, či sú parametre sériového rozhrania (protokol, prenosová rýchlosť, parita a údajové bity) správne nastavené na zariadení a hostiteľskom počítači. Stlačením Continue zrušte hlásenie a pokračujte spracovávaním tlačovej úlohy; tlačová úloha sa nemusí vytlačiť správne. Vypnutím a zapnutím zariadenia ho reštartujte.
54 Standard network software error	Firmvér zariadenia zistil nainštalovaný sieťový port, ale nie je možné vytvoriť s ním komunikáciu.	 Stlačením Continue zrušte hlásenie a pokračujte v tlači. Úloha sa nemusí vytlačiť správne. Zariadenie zruší pokusy o komunikáciu cez sieťové rozhranie. Žiadne údaje sa nemusia odosielať alebo prijímať. Reštartujte zariadenie. Naprogramujte nový firmvér pre sieťové rozhranie.
55 Unsupported option in slot [x]	Zariadenie zistilo nepodporované voliteľné príslušenstvo v uvedenom konektore. x označuje číslo uvedeného konektora.	 Vypnite zariadenie. Odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky. Vyberte nepodporované voliteľnú príslušenstvo. Zapojte sieťovú šnúru do správne uzemnenej zásuvky. Zapnite zariadenie.
56 Parallel port [x] disabled	Stavová požiadavka sa vyskytla na paralelnom porte, ale paralelný port je zrušený.	Stlačte Continue . Zariadenie zahodí všetky údaje prijaté na paralelnom porte.
56 Serial port [x] disabled	Zariadenie prijíma údaje cez sériový port, ale port je zrušený.	Stlačte Continue . Zariadenie zahodí všetky údaje prijaté na sériovom porte.
56 Standard USB port disabled	Zariadenie prijíma údaje cez USB port, ale USB port je zrušený.	Stlačte Continue . Zariadenie zahodí všetky údaje prijaté cez USB port. Uistite sa, či nie je položka ponuky USB Buffer nastavená na Disabled.
56 USB port [x] disabled	Zariadenie prijíma údaje cez uvedený USB port, ale tento USB port je zrušený. x je číslo USB portu.	Stlačte Continue . Zariadenie zahodí všetky údaje prijaté cez uvedený USB port. Uistite sa, či nie je položka ponuky USB Buffer nastavená na Disabled.

Hlásenie	Význam	Akcia
58 Too many flash options installed	Zariadenie zistilo nadbytok nainštalovaných voliteľných kariet Flash.	Stlačením Continue zrušte hlásenie a ignorujte nadbytočné voliteľné pamäťové karty Flash.
		nadbytočné pamäťové karty Flash.
		1 Vypnite zariadenie.
		2 Odpojte sletovu snuru od elektrickej zásuvky.
		 Vyberte nadbytočné pamäte Flash. Zapoita sisťovú čpúru do správno
		uzemnenej zásuvky.
		5 Zapnite zariadenie.
58 Too many trays attached	Zariadenie zistilo nainštalovanie prílišného množstva voliteľných	1 Vypnite zariadenie.
	podávačov a ich zásobníkov.	zásuvky.
		3 Vyberte dodatočné podávače.
		4 Zapojte sieťovu snuru do spravne uzemnenej zásuvky.
		5 Zapnite zariadenie.
59 Incompatible duplex	K zariadeniu je pripojená	Vyberte voliteľnú duplexnú jednotku.
	jednotka.	Zariadenie zruši štandardné funkcie, kým sa nevyberie voliteľná duplexná jednotka.
		Stlačením Continue zrušte hlásenie po vybraní voliteľnej duplexnej jednotky.
59 Incompatible envelope	K zariadeniu je pripojený	Vyberte voliteľný podávač obálok.
reeder	nepodorovaný voliteľný podávač obálok.	Zariadenie zruší štandardné funkcie, kým sa nevyberie voliteľný podávač obálok.
		Stlačením Continue zrušte hlásenie po vybraní voliteľného podávača obálok.
59 Incompatible tray [x]	K zariadeniu je pripojený	Vyberte voliteľný podávač.
	a jeho zásobník.	Zariadenie zruší štandardné funkcie, kým sa nevyberie voliteľný podávač.
		Stlačením Continue zrušte hlásenie po vybraní voliteľného podávača.
80 Scheduled maintenance advised	Pre údržbu tlačiarne je potrebný servis.	Stlačením Continue zrušte hlásenie a pokračujte v tlači. Objednajte potrebné položky údržby.
		Výmenou položky údržby zabezpečte optimálny výkon tlačiarne a ak je to potrebné vynulujte počítadlo údržby zariadenia.
88 Toner is low	Tlačová kazeta obsahuje málo tonera.	Pri zvukových signáloch nízkej hladiny tonera vymeňte tlačovú kazetu.
		Stlačením Continue zrušte hlásenie, ak zvukový signál nízkej hladiny tonera nezaznie.
200.yy Paper jam, check [area name]. Leave paper	Papier je zaseknutý v určenej oblasti označenej výrazom area name.	 Otvorte horné a spodné predné dvierka.
in bin.		2 Vybraním tlačovej kazety sprístupníte zaseknutý papier a môžete ho vybrať.
		3 Zatvorte dvierka.
		4 Stlačte Continue. Ak sú všetky tlačové médiá vybrané z dráhy, obnoví sa tlač úlohy.

Hlásenie	Význam	Akcia
200.yy Paper jam,[x]	V zariadení je niekoľko zaseknutých	 Otvorte horné a spodné predné dvierka. Vybraním tlačovej kazety sprístupníte
pages jammed. Leave	papierov. x označuje počet	zaseknutý papier a môžete ho vybrať. Zatvorte dvierka. Stlačte Continue. Ak sú všetky tlačové
paper in bin.	zaseknutých listov tlačového média.	médiá vybrané z dráhy, obnoví sa tlač úlohy.
201.yy Paper jam, check [area name]. Leave paper in bin.	Papier je zaseknutý v určenej oblasti označenej výrazom area name.	 Otvorte horné a spodné predné dvierka. Vybraním tlačovej kazety sprístupníte zaseknutý papier a môžete ho vybrať. Zatvorte dvierka. Stlačte Continue. Ak sú všetky tlačové médiá vybrané z dráhy, obnoví sa tlač úlohy.
201.yy Paper jam,[x]	V zariadení je niekoľko zaseknutých	 Otvorte horné a spodné predné dvierka. Vybraním tlačovej kazety sprístupníte
pages jammed. Leave	papierov. x označuje počet	zaseknutý papier a môžete ho vybrať. Zatvorte dvierka. Stlačte Continue. Ak sú všetky tlačové
paper in bin.	zaseknutých listov tlačového média.	médiá vybrané z dráhy, obnoví sa tlač úlohy.
202.yy Paper jam, check [area name]. Leave paper in bin.	Papier je zaseknutý v určenej oblasti označenej výrazom area name.	 Otvorte zadné dvierka. Odstráňte zaseknutý papier a zatvorte zadné dvierka. Stlačte Continue. Ak sú všetky tlačové médiá vybrané z dráhy, obnoví sa tlač úlohy.
202.yy Paper jam,[x]	V zariadení je niekoľko zaseknutých	 Otvorte zadné dvierka. Odstráňte zaseknutý papier
pages jammed. Leave	papierov. x označuje počet	a zatvorte zadné dvierka. Stlačte Continue. Ak sú všetky tlačové
paper in bin.	zaseknutých listov tlačového média.	médiá vybrané z dráhy, obnoví sa tlač úlohy.
231.yy Paper jam, check [area name]. Leave paper in bin.	Papier je zaseknutý v určenej oblasti označenej výrazom area name.	 Otvorte kryt duplexnej jednotky. Odstráňte zaseknutý papier a zatvorte duplexnú jednotku. Stlačte Continue. Ak sú všetky tlačové médiá vybrané z dráhy, obnoví sa tlač úlohy.
231.yy Paper jam,[x]	V zariadení je niekoľko zaseknutých	 Otvorte kryt duplexnej jednotky. Odstráňte zaseknutý papier
pages jammed. Leave	papierov. x označuje počet	a zatvorte duplexnú jednotku. Stlačte Continue. Ak sú všetky tlačové
paper in bin.	zaseknutých listov tlačového média.	médiá vybrané z dráhy, obnoví sa tlač úlohy.
232.yy Paper jam, check [area name]. Leave paper in bin.	Papier je zaseknutý v určenej oblasti označenej výrazom area name.	 Otvorte kryt duplexnej jednotky. Odstráňte zaseknutý papier a zatvorte duplexnú jednotku. Stlačte Continue. Ak sú všetky tlačové médiá vybrané z dráhy, obnoví sa tlač úlohy.
232.yy Paper jam,[x]	V zariadení je niekoľko zaseknutých	 Otvorte kryt duplexnej jednotky. Odstráňte zaseknutý papier
pages jammed. Leave	papierov. x označuje počet	a zatvorte duplexnú jednotku. Stlačte Continue. Ak sú všetky tlačové
paper in bin.	zaseknutých listov tlačového média.	médiá vybrané z dráhy, obnoví sa tlač úlohy.
233.yy Paper jam, check [area name]. Leave paper in bin.	Papier je zaseknutý v určenej oblasti označenej výrazom area name.	 Otvorte kryt duplexnej jednotky. Odstráňte zaseknutý papier a zatvorte duplexnú jednotku. Stlačte Continue. Ak sú všetky tlačové médiá vybrané z dráhy, obnoví sa tlač úlohy.
233.yy Paper jam,[x]	V zariadení je niekoľko zaseknutých	 Otvorte kryt duplexnej jednotky. Odstráňte zaseknutý papier
pages jammed. Leave	papierov. x označuje počet	a zatvorte duplexnú jednotku. Stlačte Continue. Ak sú všetky tlačové
paper in bin.	zaseknutých listov tlačového média.	médiá vybrané z dráhy, obnoví sa tlač úlohy.

Hlásenie	Význam	Akcia
234.yy Paper jam, check [area name]. Leave paper in bin.	Papier je zaseknutý v určenej oblasti označenej výrazom area name .	 Otvorte kryt duplexnej jednotky. Odstráňte zaseknutý papier a zatvorte duplexnú jednotku. Stlačte Continue. Ak sú všetky tlačové médiá vybrané z dráhy, obnoví sa tlač úlohy.
234.yy Paper jam,[x] pages jammed. Leave paper in bin.	V zariadení je niekoľko zaseknutých papierov. x označuje počet zaseknutých listov tlačového média.	 Otvorte kryt duplexnej jednotky. Odstráňte zaseknutý papier a zatvorte duplexnú jednotku. Stlačte Continue. Ak sú všetky tlačové médiá vybrané z dráhy, obnoví sa tlač úlohy.
235.yy Paper jam, check [area name]. Leave paper in bin.	Papier je zaseknutý v určenej oblasti označenej výrazom area name.	 Otvorte kryt duplexnej jednotky. Odstráňte zaseknutý papier a zatvorte duplexnú jednotku. Stlačte Continue. Ak sú všetky tlačové médiá vybrané z dráhy, obnoví sa tlač úlohy.
235.yy Paper jam,[x] pages jammed. Leave paper in bin.	V zariadení je niekoľko zaseknutých papierov. x označuje počet zaseknutých listov tlačového média.	 Otvorte kryt duplexnej jednotky. Odstráňte zaseknutý papier a zatvorte duplexnú jednotku. Stlačte Continue. Ak sú všetky tlačové médiá vybrané z dráhy, obnoví sa tlač úlohy.
236.yy Paper jam, check [area name]. Leave paper in bin.	Papier je zaseknutý v určenej oblasti označenej výrazom area name.	 Otvorte kryt duplexnej jednotky. Odstráňte zaseknutý papier a zatvorte duplexnú jednotku. Stlačte Continue. Ak sú všetky tlačové médiá vybrané z dráhy, obnoví sa tlač úlohy.
236.yy Paper jam,[x] pages jammed. Leave paper in bin.	V zariadení je niekoľko zaseknutých papierov. x označuje počet zaseknutých listov tlačového média.	 Otvorte kryt duplexnej jednotky. Odstráňte zaseknutý papier a zatvorte duplexnú jednotku. Stlačte Continue. Ak sú všetky tlačové médiá vybrané z dráhy, obnoví sa tlač úlohy.
237.yy Paper jam, check [area name]. Leave paper in bin.	Papier je zaseknutý v určenej oblasti označenej výrazom area name.	 Otvorte kryt duplexnej jednotky. Odstráňte zaseknutý papier a zatvorte duplexnú jednotku. Stlačte Continue. Ak sú všetky tlačové médiá vybrané z dráhy, obnoví sa tlač úlohy.
237.yy Paper jam,[x] pages jammed. Leave paper in bin.	V zariadení je niekoľko zaseknutých papierov. x označuje počet zaseknutých listov tlačového média.	 Otvorte kryt duplexnej jednotky. Odstráňte zaseknutý papier a zatvorte duplexnú jednotku. Stlačte Continue. Ak sú všetky tlačové médiá vybrané z dráhy, obnoví sa tlač úlohy.
238.yy Paper jam, check [area name]. Leave paper in bin.	Papier je zaseknutý v určenej oblasti označenej výrazom area name.	 Otvorte kryt duplexnej jednotky. Odstráňte zaseknutý papier a zatvorte duplexnú jednotku. Stlačte Continue. Ak sú všetky tlačové médiá vybrané z dráhy, obnoví sa tlač úlohy.
238.yy Paper jam,[x] pages jammed. Leave paper in bin.	V zariadení je niekoľko zaseknutých papierov. x označuje počet zaseknutých listov tlačového média.	 Otvorte kryt duplexnej jednotky. Odstráňte zaseknutý papier a zatvorte duplexnú jednotku. Stlačte Continue. Ak sú všetky tlačové médiá vybrané z dráhy, obnoví sa tlač úlohy.
239.yy Paper jam, check [area name]. Leave paper in bin.	Papier je zaseknutý v určenej oblasti označenej výrazom area name .	 Otvorte kryt duplexnej jednotky. Odstráňte zaseknutý papier a zatvorte duplexnú jednotku. Stlačte Continue. Ak sú všetky tlačové médiá vybrané z dráhy, obnoví sa tlač úlohy.
239.yy Paper jam,[x] pages jammed. Leave paper in bin.	V zariadení je niekoľko zaseknutých papierov. x označuje počet zaseknutých listov tlačového média.	 Otvorte kryt duplexnej jednotky. Odstráňte zaseknutý papier a zatvorte duplexnú jednotku. Stlačte Continue. Ak sú všetky tlačové médiá vybrané z dráhy, obnoví sa tlač úlohy.

Hlásenie	Význam	Akcia
24x.yy Paper jam, check [area name]. Leave paper in bin.	Papier je zaseknutý v určenej oblasti označenej výrazom area name . area name je číslo zásobníka.	 Vyberte uvedený zásobník. Odstráňte zaseknutie a vložte zásobník. Stlačte Continue. Ak sú všetky tlačové médiá vybrané z dráhy, obnoví sa tlač úlohy.
24x.yy Paper jam, [x] pages jammed. Leave paper in bin.	V zariadení je niekoľko zaseknutých papierov. x označuje počet zaseknutých listov tlačového média.	 Vyberte uvedený zásobník. Odstráňte zaseknutie a vložte zásobník. Stlačte Continue. Ak sú všetky tlačové médiá vybrané z dráhy, obnoví sa tlač úlohy.
250.yy Paper jam, check [area name]. Leave paper in bin.	Papier je zaseknutý v určenej oblasti označenej výrazom area name . area name je viacúčelový podávač.	 Odstráňte zaseknutie z viacúčelového podávača. Stlačte Continue. Ak sú všetky tlačové médiá vybrané z dráhy, obnoví sa tlač úlohy.
250.yy Paper jam, [x] pages jammed. Leave paper in bin.	V zariadení je niekoľko zaseknutých papierov vo viacúčelovom podávači. x označuje počet zaseknutých listov tlačového média.	 Odstráňte zaseknutie z viacúčelového podávača. Stlačte Continue. Ak sú všetky tlačové médiá vybrané z dráhy, obnoví sa tlač úlohy.
260.yy Paper jam, check [area name]. Leave paper in bin.	Papier je zaseknutý v určenej oblasti označenej výrazom area name. area name je podávač obálok.	 Odstráňte zaseknutie z podávača obálok. Stlačte Continue. Ak sú všetky tlačové médiá vybrané z dráhy, obnoví sa tlač úlohy.
260.yy Paper jam, [x] pages jammed. Leave paper in bin.	V zariadení je niekoľko zaseknutých papierov v podávači obálok. x označuje počet zaseknutých listov tlačového média.	 Odstráňte zaseknutie z podávača obálok. Stlačte Continue. Ak sú všetky tlačové médiá vybrané z dráhy, obnoví sa tlač úlohy.
290.00 Scanner jam, remove all originals from the scanner	Skener zistil originálny dokument na senzori automatického podávača dokumentov (ADF) počas nečinnosti. Toto je typ zaseknutia. Obnova úrovne úlohy je aktívna.	Vybraním všetkých originálnych dokumentov z podávača ADF odstráňte zaseknutie. Hlásenie sa zruší a obnovenie úlohy sa dokončí.
290.00 Scanner jam, remove jammed originals from the scanner	Skener zistil originálny dokument na senzori automatického podávača dokumentov (čo je druhý senzor skenovania) počas nečinnosti. Toto je typ zaseknutia. Obnova úrovne strany je aktívna.	Vybraním všetkých originálnych dokumentov z podávača ADF odstráňte zaseknutie. Hlásenie sa zruší a obnovenie strany sa dokončí.
290.01 Scanner jam, remove all originals from the scanner	Skener zlyhal pri naťahovaní listu z podávača ADF. Obnova úrovne úlohy je aktívna.	Hlásenie sa zruší, keď skener spozná, že je list vybraný z podávača ADF. Obnova úlohy sa dokončí.
290.01 Scanner jam, remove jammed originals from the scanner	Skener zlyhal pri naťahovaní listu z podávača ADF. Obnova úrovne strany je aktívna.	Hlásenie sa zruší, keď skener spozná, že je list vybraný z podávača ADF. Obnova strany sa dokončí.
290.02 Scanner jam, remove all originals from the scanner	Skener zlyhá v podávaní listu dostatočne do podávača ADF tak, aby podávač ADF spoznal jeho prítomnosť. Obnova úrovne úlohy je aktívna.	Hlásenie sa zruší, keď skener spozná, že je list vybraný z podávača ADF. Obnova úlohy sa dokončí.
290.02 Scanner jam, remove jammed originals from the scanner	Skener zlyhá v podávaní listu dostatočne do podávača ADF tak, aby podávač ADF spoznal jeho prítomnosť. Obnova úrovne strany je aktívna.	Hlásenie sa zruší, keď skener spozná, že je list vybraný z podávača ADF. Obnova strany sa dokončí.
290.10 Scanner jam, remove all originals from the scanner	Skener zistí zaseknutie originálneho dokumentu pri prvom senzore počas nečinnosti skenera. Obnova úrovne úlohy je aktívna.	Odstránením zaseknutia zo skenera zrušíte hlásenie. Obnova úlohy sa dokončí.
Hlásenie	Význam	Akcia
--	---	--
290.10 Scanner jam, remove jammed originals from the scanner	Skener zistí zaseknutie originálneho dokumentu pri prvom senzore počas nečinnosti skenera.	Odstránením zaseknutia zo skenera zrušíte hlásenie. Obnova strany sa dokončí.
	Obnova úrovne strany je aktívna.	
291.00 Scanner jam, remove all originals from the scanner	Skener zistí zaseknutie originálneho dokumentu pri druhom senzore počas nečinnosti skenera.	Odstránením zaseknutia zo skenera zrušíte hlásenie. Obnova úlohy sa dokončí.
	Obnova urovne ulony je aktivna.	
291.00 Scanner jam, remove jammed originals from the scanner	Skener zistí zaseknutie originálneho dokumentu pri druhom senzore počas nečinnosti skenera.	Odstránením zaseknutia zo skenera zrušíte hlásenie. Obnova strany sa dokončí.
	Obnova úrovne strany je aktívna.	
291.01 Scanner jam, remove all originals from the scanner	Skener zistí zaseknutie originálneho dokumentu pri prvom senzore skenera.	Odstránením zaseknutia zo skenera zrušíte hlásenie. Obnova úlohy sa dokončí.
	Obnova úrovne úlohy je aktívna.	
291.01 Scanner jam, remove jammed originals from the scanner	Skener zistí zaseknutie originálneho dokumentu pri prvom senzore skenera.	Odstránením zaseknutia zo skenera zrušíte hlásenie. Obnova strany sa dokončí.
	Obnova úrovne strany je aktívna.	
291.02 Scanner jam, remove all originals from the scanner	Skener zistí zaseknutie originálneho dokumentu pri druhom senzore skenera.	Vybraním všetkých originálnych dokumentov zo skenera odstránite zaseknutie. Hlásenie sa zruší.
	Obnova urovne ulony je aktivna.	
remove jammed originals from the scanner	Skener zisti zaseknutie originálneho dokumentu pri druhom senzore skenera.	Vybraním všetkých originálnych dokumentov zo skenera odstránite zaseknutie. Hlásenie sa zruší.
	Obnova úrovne strany je aktívna.	
292 Scanner jam, remove all originals from the scanner	Kryt podávača ADF je otvorený počas podávania originálneho dokumentu.	Vybraním všetkých originálnych dokumentov zo skenera odstránite zaseknutie. Hlásenie sa zruší.
	Obnova úrovne úlohy je aktívna.	
292 Scanner jam, remove jammed originals from the scanner	Kryt podávača ADF je otvorený počas podávania originálneho dokumentu.	Vybraním všetkých originálnych dokumentov zo skenera odstránite zaseknutie. Hlásenie sa zruší.
	Obnova úrovne strany je aktívna.	

Hlásenie	Význam	Akcia
293 Replace all originals if restarting job.	Zariadenie prijíma skenovanú úlohu; v podávači ADF však nie je žiadny originálny dokument.	Stlačte Continue , ak nie je pri zobrazení prevádzkového hlásenia aktívna žiadna úloha skenovania. Hlásenie sa zruší.
293 Replace jammed originals if restarting job.	Obnova úrovne úlohy je aktívna. Zariadenie prijíma skenovanú úlohu; v podávači ADF však nie je žiadny originálny dokument. Obnova úrovne strany je aktívna.	Stlačte Cancel Job , ak sa pri zobrazení prevádzkového hlásenia spracováva úloha skenovania. Zruší sa tým úloha a hlásenie.
		Stlačte Scan from Automatic Document Feeder, ak je aktívna obnova zaseknutej strany. Skenovanie sa obnoví z podávača ADF ihneď po poslednej úspešne naskenovanej strane.
		Stlačte Scan from flatbed , ak je aktívna obnova zaseknutej strany. Skenovanie sa obnoví zo sklenenej plochy skenera ihneď po poslednej úspešne naskenovanej strane.
		Stlačte Finish job without further scanning , ak je aktívna obnova po zaseknutí. Úloha sa skončí pri poslednej úspešne naskenovanej strane, ale úloha sa nezruší. Úspešne naskenované strany sa odošlú do svojho cieľa: kopírovanie, fax, e-mail alebo FTP.
		Stlačte Restart job , ak je aktívna obnova úlohy a úlohu je možné reštartovať. Hlásenie sa zruší. Spustí sa nová úloha skenovania s rovnakým parametrami ako predchádzajúca úloha.
294.00 Scanner jam, remove all originals from the scanner	Skener zistí zaseknutie na výstupnom senzore podávača ADF počas nečinnosti skenera. Obnova úrovne úloby je aktívna	Odstráňte zaseknutie vybraním všetkých originálnych dokumentov z podávača ADF. Hlásenie sa zruší.
294.00 Scanner jam, remove jammed originals from the scanner	Skener zistí zaseknutie na výstupnom senzore podávača ADF počas nečinnosti skenera.	Vyberte všetky originálne dokumenty z podávača ADF. Hlásenie sa zruší.
	Obnova úrovne strany je aktívna.	
294.01 Scanner jam, remove all originals from the scanner	Skener zistí zaseknutie na výstupnom senzore podávača ADF počas nečinnosti skenera. Obnova úrovne úlohy je aktívna.	Odstráňte zaseknutie vybraním všetkých originálnych dokumentov z podávača ADF. Hlásenie sa zruší.
294.01 Scanner jam, remove jammed originals from the scanner	Skener zistí zaseknutie na výstupnom senzore podávača ADF. Obnova úrovne strany je aktívna.	Vyberte všetky originálne dokumenty z podávača ADF. Hlásenie sa zruší.
294.02 Scanner jam, remove all originals from the scanner	Skener zistí zaseknutie pred výstupným senzorom podávača ADF. Obnova úrovne úlohy je aktívna.	Vyberte všetky originálne dokumenty z podávača ADF. Hlásenie sa zruší.
294.02 Scanner jam, remove jammed originals from the scanner	Skener zistí zaseknutie pred výstupným senzorom podávača ADF.	Vyberte všetky originálne dokumenty z podávača ADF.
	Obriova urovne strany je aktivna.	Hiasenie sa zrusi.
294.03 Scanner jam, remove all originals from the scanner	Skener zisti zaseknutie na výstupnom senzore podávača ADF. Obnova úrovne úlohv ie aktívna.	vyperte vsetky originálne dokumenty z podávača ADF. Hlásenie sa zruší.
294.03 Scanner jam, remove jammed originals from the scanner	Skener zistí zaseknutie na výstupnom senzore podávača ADF. Obnova úrovne strany je aktívna.	Vyberte všetky originálne dokumenty z podávača ADF. Hlásenie sa zruší.

Hlásenie	Význam	Akcia
298.01 Scanner Missing - Cable Unplugged	Zariadenie zistilo, že po zapnutí je odpojený kábel skenera na prednej strane.	 Vypnite zariadenie. Zapojte kábel skenera na prednej strane do konektora. Zapnite zariadenie.
298.02 Scanner Missing - Cable Unplugged	Zariadenie zistilo, že po zapnutí je odpojený kábel skenera na zadnej strane.	 Vypnite zariadenie. Zapojte kábel skenera na zadnej strane do konektora. Zapnite zariadenie.

Funkcie zrušili prechodové hlásenia

Výskyt	Hlásenie	Informácie
Funkcia je zrušená. Užívateľ zadáva skrátenú voľbu pre funkciu.	<function name=""> turned off by system administrator</function>	Hlásenie sa zobrazí na 3 sekundy a následne sa zobrazí predchádzajúca obrazovka.
		Hlásenie sa zobrazí, ak je akákoľvek položka ponuky nastavená na hodnotu Disabled systémovým administrátorom.
		Príklady hlásení:
		E-mail turned off by system administrator.
		Fax turned off by system administrator.
		TCP/IP turned off by system administrator.
		Manual fax turned off by administrator.

Index

A

Activate AppleTalk 40 LexLink 41 NetWare 40 Activate Hex Trace 74 Advanced Status, paralelný 36 Alarms Alarm Control 43 Toner Alarm 43 Analog Fax Setup 51 Distinctive Ring Settings Double Ring 58 Single Ring 58 Triple Ring 58 Fax Log Settings Auto Print Logs 57 Enable Call Log 57 Enable Job Log 57 Log Paper Source 57 Logs Display 57 Receive Error Log 57 Transmission Log 57 Fax Receive Settings 56 Auto Reduction 56 Duplex 56 Enable Fax Receive 56 Fax Footer 56 Fax Paper Source 56 Rings to Answer 56 Fax Send Settings Allow Save as Shortcut 55 Automatic Redial 54 Background Removal 55 Behind a PABX 54 Content 54 Contrast 55 Darkness 54 Dial Mode 55 **Dial Prefix 54** Driver to Fax 55 Enable ECM 55 Enable Fax Scans 55 Original Size 54 **Redial Frequency 54** Resolution 54 skenovanie od okraja po okraj 55 Shadow detail 55

General Fax Settings 52 Caller ID 52 Cancel Faxes 52 Enable Manual Fax 52 Memory Use 52 Station ID 52 Station Name 52 Station Number 52 Speaker Settings Ringer Volume 58 Speaker Mode 58 Speaker Volume 58 Annotations 79

В

Backgrounds, HTML 80 Baud 39 Blank Pages 70

С

Collation 71 **Confidential Print** Job Expiration 83 Configure MP 22 Copies, uvedenie počtu 70 Copy guide, Help Pages 89 Copy Settings Allow priority copies 50 Background Removal 50 Collate 48 Content 47 Contrast 50 Copy To Source 49 Custom 50 Darkness 50 Duplex 48 Number of Copies 50 Original Size 49 Overlay 50 Paper Saver 48 Print Page Borders 48 skenovanie od okraja po okraj 50 Separator Sheets 49 Separator Source 49 Shadow Detail 50 Transparency Separators 49 Coverage Estimator 74 Create, Change, and Remove Passwords Change/Remove Advanced Password 86 Change/Remove User Password 86 Create Advanced Password 86 Create User Password 86

Create/Change Passwords Create/Change Advanced Password Password 86 Reenter Password 86 Create/Change User Password Password 86 Reenter Password 86 Custom Names 25 Custom Types 25 číselná klávesnica 6

D

Data Bits 39 Default Source 19 Duplex 69 duplex aktivovanie 69 definícia 25 väzba 70 Duplex Bind 70

Е

E-mail guide, Help Pages 89 E-mail Server Setup chybové hlásenie veľkosti 31 Login 32 maximálna veľkosť e-mailu 31 názov základného súboru 32 obmedzenie cieľov 31 Password 31, 32 Path 32 Primary SMTP Gateway 31 Primary SMTP Gateway Port 31 Reply Address 31 Secondary SMTP Gateway 31 Secondary SMTP Gateway Port 31 Server 32 Server Requires Authentication 31 SMTP Timeout 31 Subject 31 Userid 31 Web Link 32 Web Link Setup 32 E-mail Settings Allow Save as shortcut 63 Background Removal 63 Color 61 Content 61 Contrast 63 Darkness 61 E-mail Bit Depth 63 E-mail Server Setup 61 E-mail Server Setup Pozrite E-mail Server Setup Format 61 JPEG Quality 62 E-mail images sent as 62 Log Paper Source 63 Orientation 62 Original Size 62

Photo JPEG Quality 62 používanie viacstranového TIFF 63 **Resolution 61** skenovanie od okraja po okraj 63 Shadow Detail 63 Transmission Log 63 verzia PDF 61 ENA Address paralelné rozhranie 37 **USB 35 ENA** Gateway paralelné rozhranie 37 **USB 35 ENA Netmask** paralelné rozhranie 37 **USB 35** Envelope Enhance 22 Envelope Feeder Size 21 Envelope Feeder Type 21 Ethernet 802.2, NetWare 40 Ethernet 802.3, NetWare 40 Ethernet SNAP, NetWare 40 Ethernet Type II, NetWare 40

F

Factory Defaults 75 Fax Server Setup 59 Fax Settings Analog Fax Setup 51, 52, 56, 57, 58 Fax Send Settings 54 Analog Fax Setup, Pozrite tiež Analog Fax Setup 51 Distinctive Ring Settings Double Ring 58 Single Ring 58 Triple Ring 58 Fax Mode 51 Fax Server Setup 51 Content 59 Darkness 59 Fax Resolution 59 Image Format 59 Message 59 Orientation 59 Original Size 60 Primary SMTP Gateway 59 Reply Address 59 Secondary SMTP Gateway 59 Subject 59 To format 59 Use Multi-page TIFF 60 Speaker Settings Ringer Volume 58 Speaker Mode 58 Speaker Volume 58 Feed Direction 26 Font Name HTML 80 PCL 76 Font Size, HTML 80 Font Source, PCL 76

FTP Settings Allow Save as Shortcut 66 Background Removal 66, 69 názov základného súboru 66 Color 64 Content 64 Contrast 66, 69 Darkness 64 Format 64 FTP Bit Depth 66 **JPEG Quality 65** Log Paper Source 66 Orientation 64 Original Size 65 Photo JPEG Quality 65 používanie viacstranového TIFF 65 **Resolution 64** Shadow Detail 66, 69 skenovanie od okraja po okraj 66, 69 Transmission Log 65 verzia PDF 64 Full 93 **Function Access** Copy Access 82 E-mail Access 82 Fax Access 82 Flash Drive Print 83 Flash Drive Scan 83 FTP Access 82 Held Jobs Access 82 Lexmark Embedded Solutions (LES) Access 83 Menus 82 funkcie dotykového LCD displeja prevádzkové výstražné hlásenie 17 funkcie zrušili prechodové hlásenia <Function name> turned off by system administrator 111

G

General Settings Alarms, Pozrite tiež Alarms 43 Banner Page 46 Contact Name 43 Custom Key 1 42 Custom Key 2 42 Date Format 43 **Display Language 41** Display net info 42 Download Target 46 Factory Defaults 47 General Defaults 42 Keyboard Type 42 Location 43 Print Area 46 Print Recovery, Pozrite tiež Print Recovery Printer Language 46 **Resource Save 46** Show Bookmarks 43

Show initial prompts 42 Time Format 43 Timeouts, *Pozrite tiež* Timeouts 44, 45 Web Page Refresh Rate 43

Η

Help Pages Copy guide 89 E-mail guide 89 informačný sprievodca 89 Print all guides 89 Print defects guide 89 sprievodca faxom 89 sprievodca FTP 89 Supplies guide 89 hlavná obrazovka 7 lišta stavových hlásení 9 tlačidlá 7 hlásenia stavové 93 hlásenia heslo a PIN Invalid or incorrect password. 95 Invalid PIN. 95 prevádzka 1565 Emulation error, load emulation option 101 200.yy Paper jam, [x] pages jammed. Leave paper in bin. 106 200.yy Paper jam, check [area name]. Leave paper in bin. 105 201.yy Paper jam, [x] pages jammed. Leave paper in bin. 106 201.yy Paper jam, check [area name]. Leave paper in bin. 106 202.yy Paper jam, [x] pages jammed. Leave paper in bin. 106 202.yy Paper jam, check [area name]. Leave paper in bin. 106 231.yy Paper jam, [x] pages jammed. Leave paper in bin. 106 231.yy Paper jam, check [area name]. Leave paper in bin. 106 232.yy Paper jam, [x] pages jammed. Leave paper in bin. 106 232.yy Paper jam, check [area name]. Leave paper in bin. 106 233.yy Paper jam, [x] pages jammed. Leave paper in bin. 106 233.yy Paper jam, check [area name]. Leave paper in bin. 106 234.yy Paper jam, [x] pages jammed. Leave paper in bin. 107 234.yy Paper jam, check [area name]. Leave paper in bin. 107 235.yy Paper jam, [x] pages jammed. Leave paper in bin. 107 235.yy Paper jam, check [area name]. Leave paper in bin. 107

- 236.yy Paper jam, [x] pages jammed. Leave paper in bin. 107
- 236.yy Paper jam, check [area name]. Leave paper in bin. 107
- 237.yy Paper jam, [x] pages jammed. Leave paper in bin. 107
- 237.yy Paper jam, check [area name]. Leave paper in bin. 107
- 238.yy Paper jam, [x] pages jammed. Leave paper in bin. 107
- 238.yy Paper jam, check [area name]. Leave paper in bin. 107
- 239.yy Paper jam, [x] pages jammed. Leave paper in bin. 107
- 239.yy Paper jam, check [area name]. Leave paper in bin. 107
- 24x.yy Paper jam, [x] pages jammed. Leave paper in bin. 108
- 24x.yy Paper jam, check [area name]. Leave paper in bin. 108
- 250.yy Paper jam, [x] pages jammed. Leave paper in bin. 108
- 250.yy Paper jam, check [area name]. Leave paper in bin. 108
- 260.yy Paper jam, [x] pages jammed. Leave paper in bin. 108
- 260.yy Paper jam, check [area name]. Leave paper in bin. 108

290.00 Scanner jam, remove all originals from the scanner 108

290.00 Scanner jam, remove jammed originals from the scanner 108

- 290.01 Scanner jam, remove all originals from the scanner 108
- 290.01 Scanner jam, remove jammed originals from the scanner 108
- 290.02 Scanner jam, remove all originals from the scanner 108
- 290.02 Scanner jam, remove jammed originals from the scanner 108
- 290.10 Scanner jam, remove all originals from the scanner 108
- 290.10 Scanner jam, remove jammed originals from the scanner 109
- 291.00 Scanner jam, remove all originals from the scanner 109
- 291.00 Scanner jam, remove jammed originals from the scanner 109
- 291.01 Scanner jam, remove all originals from the scanner 109
- 291.01 Scanner jam, remove jammed originals from the scanner 109
- 291.02 Scanner jam, remove all originals from the scanner 109
- 291.02 Scanner jam, remove jammed originals from the scanner 109
- 292 Scanner jam, remove all originals from the scanner 109
- 292 Scanner jam, remove jammed originals from the scanner 109

- 293 Replace all originals if restarting job. 110
- 293 Replace jammed originals if restarting job. 110 294.00 Scanner jam, remove all originals from the
- scanner 110 294.00 Scanner jam, remove jammed originals from the scanner 110
- 294.01 Scanner jam, remove all originals from the scanner 110
- 294.01 Scanner jam, remove jammed originals from the scanner 110
- 294.02 Scanner jam, remove all originals from the scanner 110
- 294.02 Scanner jam, remove jammed originals from the scanner 110
- 294.03 Scanner jam, remove all originals from the scanner 110
- 294.03 Scanner jam, remove jammed originals from the scanner 110
- 298.01 Scanner Missing Cable Unplugged 111
- 298.02 Scanner Missing Cable Unplugged 111
- 30.yy Invalid refill, change cartridge 101
- 31.yy Replace defective print cartridge 102
- 32.yy Replace unsupported print cartridge 102
- 34 Short paper 102
- 35 Insufficient memory to support Resource Save feature 102
- 37 Insufficient memory for Flash Memory Defragment operation 102
- 37 Insufficient memory to collate job 102
- 37 Insufficient memory, some Held Jobs were deleted 102
- 38 Memory full 103
- 39 Complex page, some data may not have printed 103
- 42.xy Cartridge region mismatch 103
- 50 PPDS font error 103
- 51 Defective flash detected 103
- 52 Not enough free space in pamäť Flash for resources 103
- 53 Unformatted flash detected 104
- 54 Network [x] software error 104
- 54 Serial option [x] error 104
- 54 Standard sieťové rozhranie software error 104
- 55 Unsupported option in slot [x] 104
- 56 Parallel port [x] disabled 104
- 56 Serial port [x] disabled 104
- 56 Standard USB port disabled 104
- 56 USB port [x] disabled 104
- 58 Too many flash options installed 105
- 58 Too many trays attached 105
- 59 Incompatible duplex 105
- 59 Incompatible envelope feeder 105
- 59 Incompatible tray [x] 105
- 80 Scheduled maintenance advised 105

88 Toner is low 105

An error has occurred with the Flash Drive. Please remove and re-insert the drive. 96 Change [src] to [Custom String] 96 Change [src] to [Custom Type Name] 96 Change [src] to [size] 96 Change [src] to [size] [type] 97 Check duplex connection 97 Check tray [x] connection 97 Clean scanner backing strip 97 Clean scanner glass 98 Close door or insert cartridge 98 Fax Memory Full 98 If restarting job, replace originals that have not begun to exit the scanner. 98 Insert tray [x] 98 Install duplex 98 Install envelope feeder 99 Install tray [x] 99 Load [src] with [Custom String] 100 Load [src] with [Custom Type Name] 100 Load [src] with [size] 100 Load [src] with [type] [size] 100 Load Manual Feeder with [Custom String] 99 Load Manual Feeder with [Custom Type Name] 99 Load Manual Feeder with [size] 99 Load Manual Feeder with [type] [size] 100 Memory full, cannot print faxes 100 Queued for sending 100 Reattach envelope feeder 100 Remove paper from standard output bin 101 Replace all originals if restarting job. 101 Replace jammed originals if restarting job. 101 Replace wiper 101 Scan Document Too Long 101 Scanner ADF Cover Open 101 Scanner Jam Access Cover Open 101 Scanner registration successfully completed 101 Unsupported USB device, please remove 101 Unsupported USB hub, please remove 101 Security funkcie zrušili prechodové hlásenia Pozrite tiež funkcie zrušili prechodové hlásenia 111 stav [PJL RDYMSG] 92 Busy 91 Defragmenting Flash 91 **Disabling Menus 91** Enabling Menus 91 Flushing Buffer 91 Formatting Flash 91 Hex Trace 91 Invalid Engine Code 91 Invalid Network Code 91 Invalid Scanner Code 91 Maintenance 92 Network 92 Network [x] 92 Network [x], [y] 92

Network [x] 92 Network [x], [y] 9 Parallel [x] 92 Power Saver 92

Printing 92 Printing page [x] 92 Printing page [x] / [y], copy [a] / [b] 93 Printing page [x], copy [a] / [b] 92 Programming Flash 93 Programming System Code 93 Ready 93 Resetting the Printer 93 **Restoring Factory Defaults 93** Serial [x] 92 Standard Bin Full Bin [x] Full [bin name] Full 93 Toner Low 93 Tray [x] Empty 93 Tray [x] Low 93 Tray [x] Missing 94 **USB 92** USB [x] 92 Waiting 94 stav faxu Answering 95 Call complete 95 Connect <x>bps 95 Dialing 95 Fax failed 95 Job stored for delayed transmission. 95 Line busy 95 No answer 95 No dial tone 95 **Receive complete 95** Receiving page [n] 95 Sending page [n] 95 Set clock 95 Waiting for redial 95 tlačidlo Copy Insufficient resources. Try again when the system is idle. 96 System busy, preparing resources for job. 96 System busy, preparing resources for job. Deleting held job(s). 96 zrušenie úloh Deleting selected job(s) 95 Job cannot be deleted 95 No jobs označené 95 Honor DSR 39 Honor Init, paralelný 37 HTML mierka 80 názov písma 80 orientácia 80 pozadia 80 veľkosť písma 80 veľkosť okraja 80

I

informačný sprievodca, Help Pages 89

J

jas 73 jazyk, tlačiareň 74 jazyk tlačiarne PCL Emulation 74 PS Emulation 74

K

kontrast 73 kontrolka, indikátor 6

L

lišta stavových hlásení 9 Login Name, NetWare 40

Μ

Mac Binary PS paralelné rozhranie 37 sieťové rozhranie 34 USB 35 Manual Envelope Size 21 Manual Envelope Type 21 Manual Paper Size 21 Manual Paper Type 21 Margin Size, HTML 80 Menus *Pozrite individuálnu ponuku podľa jej názvu* MP Feeder Size 20 MP Feeder Type 20

Ν

nastavenia emulácie PCL 77 PostScript 76 navigačná lišta 9 Network Buffer 34 Network Number, NetWare 40 NPA Mode paralelné rozhranie 36 sériové rozhranie 38 sieťové rozhranie 33 USB 35

0

obrázok mierka 81 orientácia 81 obnova predvolených nastavení 75 Orientation 81 Orientation, HTML 80 ovládací panel 5 Asterisk 7 Backspace 7 Clear All 6 číselná klávesnica 6 Dial Pause 6 Help Tips 7 Home 7 LCD 6 libra 6 Menu 7 Start 6 Stop 7 svetelný indikátor 6 zariadenie priameho prepojenia USB 7

Ρ

Packet Burst, NetWare 40 pamäť Flash defragmentácia 74 formátovanie 74 Paper Loading 25 Paper Menu 19 Configure MP 22 Default Source 19 Paper Size/Type 19 Envelope Feeder Size 21 Envelope Feeder Type 21 Manual Envelope Size 21 Manual Envelope Type 21 Manual Paper Size 21 Manual Paper Type 21 MP Feeder Size 20 MP Feeder Type 20 Tray <x> Size 19 Tray <x> Type 20 Paper Texture Bond Texture 23 Card Stock Texture 24 Colored Texture 23 Custom <x> Texture 24 Envelope Texture 23 Labels Texture 23 Letterhead Texture 23 Plain Texture 23 **Preprinted Texture 23 Transparency Texture 23** Vinyl Labels Texture 23 Paper Weight Bond Weight 24 Card Stock Weight 24 Colored Weight 24 Custom <x> Weight 24 Envelope Weight 24 Labels Weight 24 Letterhead Weight 24 Plain Weight 24 Preprinted Weight 24 Transparency Weight 24 Vinyl Labels Weight 24

Substitute Size 23 Paper Size 19 Paper Size/Type 19 Paper Texture 23 Paper Type 19 Paper Weight 24 Parallel Buffer 36 Parallel Mode 2 37 Parity 39 PCL Emulation Settings 77 A4 Width 77 Auto CR after LF 77 Auto LF after CR 77 Lines per Page 77 **Orientation 77** Pitch 77 Point Size 77 PCL font source 76 PCL názov písma 76 PCL SmartSwitch sieťové rozhranie 33 paralelné rozhranie 36 sériové rozhranie 38 **USB 34** ponuky Administration **Default Menus** Fax Settings Fax Send Settings 58 **Default Menus** Fax Settings Fax Send Settings 54 Manage Shortcuts 90 E-mail Shortcuts 90 Fax Shortcuts 90 FTP Shortcuts 90 **Profile Shortcuts 90** Network/Ports 28 AppleTalk 40 E-mail Server Setup Pozrite E-mail Server Setup IPv6 30 LexLink 41 NetWare 40 Network <x> 33 Parallel <x> 36 Serial <x> 38 Standard Network 33 Standard USB 34 TCP/IP 28 USB <x> 34 Wireless 33 Reports 26 Pozrite tiež Copy Settings 47 Pozrite tiež E-mail Settings 61 Pozrite tiež Fax Settings 51 Pozrite tiež FTP Settings 64 Pozrite tiež General Settings 41 Pozrite tiež Print Settings 69 Pozrite tiež Security 81 Pozrite tiež Set Date and Time 87

prečíslovanie zásobníka PCL 78 predvolené nastavenia, od výroby 75 predvolené nastavenia od výroby, obnova 73 predvolené užívateľské nastavenia 18 poltón, definícia 47 Portrait Height 26 Portrait Width 26 Print all guides, Help Pages 89 Print Area 75 Print defects guide, Help Pages 89 Print Mode, NetWare 40 Print Recovery Auto Continue 45 Jam Recovery 45 Page Protect 45 Print Settings Finishing Menu 69 Blank Pages 70 Collation 71 Copies 70 Duplex 69 Duplex Bind 70 Multipage Border 72 Multipage Order 72 Multipage Print 71 Multipage View 72 Separator Sheets 71 Separator Source 71 HTML Menu 80 Backgrounds 80 Font Name 80 Font Size 80 Margin Size 80 Orientation 80 Scale 80 Image Menu 80 Auto Fit 80 Invert 80 Orientation 81 Scaling 81 PCL Emulation Menu 76 Font Name 76 Font Source 76 PCL Emulation Settings 77 Symbol Set 76 Tray Renumber 78 PDF Menu 79 Annotations 79 Scale to Fit 79 PostScript Menu 76 Font Priority 76 Print PS Error 76 Quality Menu 73 Brightness 73 Contrast 73 Print Resolution 73 **Toner Darkness 73**

Setup Menu 74 Download Target 75 Factory Defaults 75 Print Area 75 Printer Language 74 **Resource Save 74** Utilities Menu 73 Activate Hex Trace 74 Coverage Estimator 74 Defragment Flash 74 Factory Defaults 73 Format Flash 74 Protect Menus Create Scan Profile 84 LES configuration 84 Network/Ports 84 Paper Menu 84 Reports 84 Settings 84 Shortcuts 84 Protocol, paralelný 37 PS SmartSwitch paralelné rozhranie 36 sériové rozhranie 38 sieťové rozhranie 33 **USB 34**

R

rádiové tlačidlo neoznačené 14 označené 15 **Reenter Password 86** Reports **Device Statistics 27** E-mail Shortcuts 27 Fax Call Log 27 Fax Job Log 27 Fax Shortcuts 27 FTP Shortcuts 27 Menu Settings Page 27 NetWare Setup Page 27 Network Setup Page 27 Print Directory 27 Print Fonts 27 Profiles List 27 Shortcut List 27 režim NSQ/GSQ, NetWare 40 riešenie problémov, nastavenia ovládací panel 5 prepísanie softvérovou aplikáciou 5 Robust XON 39

S

Scale, HTML 80 Scaling 81 Scan to USB Settings Color 67 Content 67 Darkness 67 Format 67 JPEG Quality 68 názov základného súboru 68 Orientation 67 Original Size 68 Photo JPEG Quality 68 používanie viacstranového TIFF 68 **Resolution 67** Scan Bit Depth 68 verzia PDF 67 Security Authentication Method 81 Auto 'Log out' delay 81 Confidential Print, Pozrite tiež Confidential Print 83 Create and Change Passwords funkcie zrušili prechodové hlásenia 111 Create, Change, and Remove Passwords Pozrite Create, Change, and Remove Passwords Create/Change Passwords, Pozrite Create/Change Passwords Function Access, Pozrite Function Access funkcie zrušili prechodové hlásenia Pozrite tiež funkcie zrušili prechodové hlásenia 111 NTLM Authentication Setup 85 Protect Menus Pozrite Protect Menus Scan to PC Port Range 81 senzor automatickej veľkosti 19 Serial Buffer 38 Serial Protocol 38 Set Date and Time Allow NTP Broadcast 88 Current Date and Time 87 Day 87 **Daylight Savings 88** DST Mode 88 Hour 87 Minute 87 Month 87 Time Server 88 Time Server Name 88 Time Zone 87 Year 87 Set Zone, AppleTalk 40 Settings Copy Settings 47 E-mail Settings 61 Fax Settings 51 Fax Server Setup 59 FTP Settings 64 **General Settings 41** Print Settings 69 Security 81 Set Date and Time 87

Settings *Pozrite tiež* each separate Settings entries 41 schéma ponúk 18 simplex, definícia 25 sprievodca faxom, Help Pages 89 sprievodca FTP, Help Pages 89 Substitute Size 23 Supplies guide, Help Pages 89 súhrn tlače 79 svetelný indikátor 6 Symbol Set, PCL 76

Т

textúra Custom <x> Texture 24 farebná 23 hlavičkový papier 23 nálepky 23 predtlačená 23 priehľadné fólie 23 obálka 23 obyčajná 23 štítky 24 väzba 23 vinylové nálepky 23 textúrovaný papier 23 Timeouts Power Saver Mode 44 Print Timeout 45 Screen Timeout 44 Standby Mode 44 Wait Timeout 45 tlač duplex, definícia 25 simplex, definícia 25 tlačidlá Asterisk 7 Backspace 7 Cancel 16 Cancel Job 10, 14 Cancel Jobs 10 Clear All 6 Continue 16 Copy 9 Custom 16 číselná klávesnica 6 Dial Pause 6 Done 16 E-mail 9 Fax 9 FTP 9 Held Faxes 11 Held Jobs 11 Help Tips 7 Home 7 ľavé skrolovanie zníženia 14 Menu 7 neoznačené rádiové 14 označené rádiové 15 Pound 6 pravé skrolovanie zvýšenia 14

Release Held Faxes 11 Select 17 sivé 16 šípka doľava 14 šípka doprava 14 šípka nadol 10, 14 Start 6 Status/Supplies 9 Stop 7 vyšedené 16 výber 14 tlačidlo Asterisk 7 tlačidlo Backspace 7 tlačidlo Cancel Job 10, 14 tlačidlo Clear All 6 tlačidlo Continue 16 tlačidlo Dial Pause 6 tlačidlo Help Tips 7 tlačidlo Home 7 tlačidlo ľavého skrolovania zníženia 14 tlačidlo Menu 7 tlačidlo Pound 6 tlačidlo pravého skrolovania zvýšenia 14 tlačidlo so šípkou doľava 14 tlačidlo so šípkou nadol 10, 14 tlačidlo Start 6 tlačidlo Stop 7 tlačidlo výberu 14 tlačidlo so šípkou doprava 14 Tray <x> Size 19 Tray <x> Type 20 Tray Renumber Assign Env Feeder 78 Assign Man Env 78 Assign Manual Paper 78 Assign MP Feeder 78 Assign Tray [x] 78 **Restore Defaults 79** View Factory Def 79 Tray Renumber, PCL 78 typ papiera, užívateľský 25

U

Units of Measure 26 Universal Paper Size 26 Universal Setup 26 USB Buffer 35 USB direct interface device 7 Use Multi-Page TIFF FTP Settings 65 Use Multi-page TIFF E-mail Settings 63 Fax Settings 60 Scan to USB Settings 68

V

veľkosť, náhrada 23 viacúčelový podávač, konfigurácia 22 View Address, AppleTalk 40 View Name, AppleTalk 40 View Nickname, LexLink 41 virtuálna alfanumerická klávesnica 53 vkladanie tlačových médií 25 gramáž farebné médiá 24 hlavičkový papier 24 nálepky 24 obálka 24 obyčajný 24 predtlačený 24 priehľadné fólie 24 štítky 24 užívateľský papier 24 väzba 24 vinylové nálepky 24

Ζ

znaková sada PCL 76 zoraďovanie, aktivovanie 71