Primera edición (febrero de 2001)

El párrafo siguiente no se aplica a los países en los que tales disposiciones son contrarias a las leyes locales: LEXMARK INTERNATIONAL, INC, PROPORCIONA ESTA PUBLICACIÓN "TAL CUAL" SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, NI EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA, LO QUE INCLUYE, PERO SIN LIMITARSE A ELLO, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. Algunos estados no permiten la renuncia de garantías explícitas ni implícitas en algunas transacciones. Por lo tanto, es posible que la presente declaración no se aplique en su caso.

LEXMARK

Esta publicación puede incluir inexactitudes técnicas o errores tipográficos. Periódicamente se realizan modificaciones en la presente información; dichas modificaciones se incluyen en ediciones posteriores. Las mejoras o modificaciones en los productos o programas descritos pueden efectuarse en todo momento.

Las referencias hechas en esta publicación a productos, programas o servicios no implican que el fabricante tenga la intención de ponerlos a disposición en todos los países en los que opere. Cualquier referencia a un producto, programa o servicio no indica o implica que sólo se debe utilizar dicho producto, programa o servicio. Se puede utilizar cualquier producto, programa o servicio de funcionalidad equivalente que no infrinja los derechos de la propiedad intelectual. La evaluación y verificación de funcionamiento en combinación con otros productos, programas o servicios, excepto los designados expresamente por el fabricante, son responsabilidad del usuario.

Lexmark, Lexmark con diamante y ColorFine son marcas comerciales de Lexmark International, Inc., registradas en Estados Unidos y/o en otros países. Color Jetprinter es una marca comercial de Lexmark International, Inc.

Otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

© Copyright 2001 Lexmark International, Inc. Reservados todos los derechos.

DERECHOS RESTRINGIDOS DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS

El software y la documentación se proporcionan con DERECHOS RESTRINGIDOS. El uso, la duplicación y la no confidencialidad por parte del gobierno están sujetos a restricciones de acuerdo con el subpárrafo (c)(1)(ii) de la cláusula Rights in Technical Data and Computer Software en DFARS 252.227-7013 y en las provisiones FAR aplicables. Lexmark International, Inc., Lexington, KY 40550.





Indica cómo cargar el papel y configurar el software para imprimir documentos.



Conceptos avanzados

Explica cómo imprimir fotografías y documentos a doble cara.



Mantenimiento de la impresora

Indica cómo instalar, sustituir y alinear los cartuchos de impresión.



Solución de problemas

Proporciona información para resolver problemas de impresión.

Apéndice

contiene avisos.

Índice

Permite acceder rápidamente a la información que necesita. Para ir a la fuente de información, haga clic en una entrada de índice.

Inicio

Guía del usuario para Windows NT 4.0 y Windows 2.000 de Lexmark Z53 Color Jetprinter™

Consulte esta guía cuando le surja alguna duda o problema con la impresora.

Consejos para utilizar esta guía:

- Use los botones a la izquierda de la pantalla para navegar por las páginas de esta guía.
- Haga clic en el texto azul para navegar a otra sección de la guía.
- Haga clic en las flechas para avanzar o retroceder páginas. Haga clic en el icono de la casa para volver a la página inicial.



- Para ver la información de edición y marca comercial, haga clic en Nota de edición.
- Para imprimir esta guía:
 - 1 Desde el menú Archivo de Acrobat Reader, haga clic en Imprimir.
 - 2 Asegúrese de que está seleccionada la impresión horizontal.
 - 3 Seleccione las páginas que desea imprimir y haga clic en Aceptar.







Mantenimiento de la impresora



Solución de problemas



Apéndice



Conceptos básicos de la impresión

La manera más sencilla de imprimir es la siguiente: Paso 1: Cargar el papel Paso 2: Personalizar el controlador de impresora Paso 3: Imprimir el documento









Mantenimiento de la impresora



Solución de problemas



Apéndice



Conceptos básicos de la impresión

Paso 1: Cargar el papel

Puede cargar 100 hojas de papel como máximo (dependiendo del grosor).

1 Coloque el papel en el lado derecho del alimentador de hojas, con la cara de impresión dirigida hacia usted.









Mantenimiento de la impresora



Solución de problemas



Apéndice



Conceptos básicos de la impresión

2 Apriete el botón de liberación y la guía del papel a la vez, y deslice la guía hasta el borde del papel.









Mantenimiento de la impresora



Solución de problemas



Apéndice



Conceptos básicos de la impresión

Cargar papel especial

Para cargar el papel especial, siga el siguiente procedimiento:

Cargue un máximo de:	Compruebe que:
10 sobres	la cara de la impresión está dirigida hacia usted.
	• el sello está en el extremo superior izquierdo.
	 el sobre está cargado verticalmente y la guía está contra el borde del sobre.









Mantenimiento de la impresora



Solución de problemas



Apéndice



Conceptos básicos de la impresión









Mantenimiento de la impresora



Solución de problemas



Apéndice



Conceptos básicos de la impresión

náximo de:	Compruebe que:		
100 hojas de papel de tamaño bersonalizado	 el tamaño del papel corresponde con estas dimensiones: Anchura: de 76 mm a 216 mm de 3,0" a 8,5" Longitud: de 127 mm a 432 mm de 5,0" a 17,0" la guía del papel está contra el borde del mismo. 		









Mantenimiento de la impresora



Solución de problemas



Apéndice



Conceptos básicos de la impresión

Cargue un máximo de:	Compruebe que:		
20 hojas de papel continuo para rótulos (banner) Nota : Seleccione el tamaño de papel Banner o Banner A4 en Propiedades de la impresora.	 el papel banner se carga tras la impresora. A continuación, coloque el extremo del papel continuo sobre la impresora e introdúzcalo en el alimentador de hojas. la guía del papel está contra el borde del mismo. 		
10 transparencias	 la cara más áspera de la transparencia está dirigida hacia usted (la cara suave está hacia abajo). 		
	 la guía del papel está contra el borde de la transparencia. 		









Conceptos avanzados



Mantenimiento de la impresora





Apéndice



Conceptos básicos de la impresión

Paso 2: Personalizar el controlador de impresora

El software de la impresora incluye varias aplicaciones que permiten obtener resultados de impresión excelentes. Una de estas aplicaciones es el controlador de la impresora. Si usa:

- Windows NT 4.0, el controlador de la impresora se denomina Valores predeterminados.
- Windows 2000, el controlador de la impresora se denomina Preferencias de impresión.

El controlador de impresora incluye tres fichas: Preparar página, Color y Características. Cada ficha contiene valores relacionados con el funcionamiento de la impresora y su software.





Conceptos avanzados



Mantenimiento de la impresora





Apéndice



Conceptos básicos de la impresión



Abrir el controlador de impresora desde una aplicación.

Al abrir el controlador desde una aplicación, SÓLO es posible cambiar los valores de los documentos creados en ese momento.

- 1 Abra el menú Archivo de la aplicación.
- 2 Seleccione Configurar impresora (o impresión).
- 3 En el cuadro de diálogo Configurar impresora, haga clic en el botón Propiedades, Opciones o Configurar (según la aplicación).
- 4 Cambie los valores necesarios.

Abrir Propiedades de la impresora desde Windows

Al abrir el controlador de la impresora desde Windows, los valores se aplicarán a TODOS los documentos, a menos que los modifique desde la aplicación.

- 1 En el menú Inicio, elija Configuración, y luego Impresoras.
- 2 En la carpeta Impresoras, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de la impresora.
- 3 Elija Predeterminados de documento en el menú lateral.
- 4 Cambie los valores necesarios.







Mantenimiento de la impresora



Solución de problemas



Apéndice



Conceptos básicos de la impresión

Haga clic en...

La pestaña Color para:

- Seleccionar el color del documento y el sombreado (media tinta)
- Ajustar los valores de brillo y contraste
- Seleccionar la impresión en color o blanco y negro
- Ver los valores actuales de la impresora

La ficha **Preparar** página para:

- Seleccionar el tamaño, el tipo y la orientación del papel.
- Seleccionar una calidad de impresión
- Elegir el número de copias y el orden de impresión
- Ver los valores actuales de la impresora

La pestaña Características para:

- Imprimir en ambas caras de la página y seleccionar un borde de encuadernación
- Elegir los valores por defecto
- Ver los valores actuales de la impresora

Lexmark Z53 Series ColorFine Properties

Page Setup Color Features







2 ×

Índice







Mantenimiento de la impresora



Solución de problemas



Apéndice



Conceptos básicos de la impresión

Seleccionar valores para el papel especial

Al instalar por primera vez el software de impresora, el controlador se configura con los valores por defecto. Estos valores son válidos para imprimir la mayor parte de los documentos en papel normal. No obstante, puede que sea necesario cambiar los valores si desea imprimir en papel especial.

Al imprimir en este papel especial:	Seleccione lo siguiente, en la ficha Preparar página:
Sobres Nota : Puede que la aplicación anule los valores para sobres del software de la impresora.	Desde la lista de Tamaños del papel, seleccione el tamaño de sobre adecuado.
Tarjetas de felicitación, fichas o postales	En el menú desplegable Tipo del papel, seleccione Tarjetas de felicitación. Elija el valor adecuado para Tamaño del papel.











Mantenimiento de la impresora



Solución de problemas



Apéndice



Conceptos básicos de la impresión



Al imprimir en este papel especial:	Seleccione lo siguiente, en la ficha Preparar página:
Papel o tarjetas fotográficas	En el menú desplegable Tipo del papel, seleccione Papel brillante/fotográfico.
Hojas de tamaño personalizado	Haga clic en el botón Tamaño del papel personalizado, e introduzca las dimensiones del papel. Para obtener ayuda, vea Cargar papel especial.
Papel continuo para rótulos banner	Desde la lista de Tamaños del papel, seleccione Carta Banner o Banner A4.
Transparencias Nota : Al imprimir transparencias, retírelas según van saliendo de la impresora y déjelas que se sequen antes de apilarlas.	En el menú desplegable Tipo del papel, seleccione Transparencia. En el campo Calidad de impresión, seleccione Normal o Alta.
14	







Mantenimiento de la impresora



Solución de problemas



Apéndice



Conceptos básicos de la impresión









Mantenimiento de la impresora



Solución de problemas



Apéndice



Conceptos básicos de la impresión

Paso 3: Imprimir el documento

- 1 Desde el menú Archivo de la aplicación, haga clic en Imprimir.
- 2 Desde el cuadro de diálogo Imprimir, haga clic en Aceptar o Imprimir (según la aplicación).











Mantenimiento de la impresora



Solución de problemas



Apéndice



Conceptos avanzados

Puede utilizar la impresora para:

Imprimir fotos

Imprimir en ambas caras de una hoja

Imprimir fotos



Puede imprimir las fotografías con la combinación original de cartucho negro y de color de la impresora. No obstante, si desea obtener una calidad fotográfica óptima, sustituya el cartucho negro por uno fotográfico. Para obtener ayuda a fin de sustituir el cartucho negro, vea la página 27.

Paso 1: Cargar el papel fotográfico

Cargue un máximo de 25 hojas de papel fotográfico en la parte derecha del alimentador automático. Para obtener ayuda, vea la página 7.







a Haga clic



Mantenimiento de la impresora



Solución de problemas



Apéndice



Conceptos avanzados



Paso 2: Personalizar el software de impresora para imprimir fotografías

- 1 Abra el controlador de impresora. Para obtener ayuda, vea la página 11.
- 2 Ajustar los valores de color del documento:

en la ficha Color .	Page Setup Color Features				
b Selecione	Document Color C Auto C Vivid Color C Natural Color	Shading (Halftone) Auto Matrix Air Brush	Hot Spot Help	View the print options yo	u selected.
Color natural.	© Color Appearance © Color Brightness / Contrast	C <u>B</u> lack		Current Settings	
	Brightness Contrast	· · · · · 0	Item Paper Size Media Type Paper Source Print Quality Orientation Copies	Setting Letter (8.5 x 11 in.) Plain Paper Automatic Paper Feed Normal Portrait 1	• •
	<u> </u>			OK Cancel	Help







Mantenimiento de la impresora



Solución de problemas



Apéndice



Conceptos avanzados

Personalizar los valores para imprimir fotografías: 3

а	Haga clic en la ficha					
	Preparar	Lexmark Z53 Series	s ColorFine Properties			Υ×
	página.	Page Setup Color Fe	atures			
		Paper Size		Hot Spot Help		_
b	Seleccione el	Letter (8.5 x 11 in.)		Click this to select the type of		rint
	papel.	Custo	om Paper Size	media you are using.		
С	Seleccione	Media Type		ABC-		
	Papel brillante/foto	Glossy/Photo Paper				
	gráfico.	Print Quality				- 1
		Draft	Orientation/Order		Current Settings	
d	Seleccione 🔨	Normal	Portrait	Item	Setting	-
	Alta o	High	C Landscape	Paper Size	Letter (8.5 x 11 in.)	
	Máxima.	Maximum	Reverse Order Printing	Media Type Paper Source	Glossy/Photo Paper Automatic Paper Feed	- 1
		Copies		Print Quality	High Portrait	
е	Haga clic	<u>1 (1</u> -99)	Collate Copies	Copies	1	- L
	en Aceptar.					-
						_
					OK Cancel H	Help











Mantenimiento de la impresora



Solución de problemas



Apéndice



Conceptos avanzados

Paso 3: Imprimir las fotografías

Nota: Para obtener una calidad fotográfica óptima, imprima con una combinación de cartucho fotográfico y de color en la impresora. Para sustituir el cartucho negro con uno fotográfico, vea la página 27.

- 1 Desde el menú Archivo de la aplicación, haga clic en Imprimir.
- 2 Desde el cuadro de diálogo Imprimir, haga clic en Aceptar o Imprimir (según la aplicación).
- 3 Cuando haya impreso las fotografías, reinstale el cartucho de impresión negro.

Imprimir en ambas caras de una hoja

La impresora Lexmark permite imprimir en ambas caras del papel. Además de economizar papel, esta característica es útil si desea imprimir tablillas.

Paso 1: Cargar el papel

Cargue un máximo de 100 hojas en la parte derecha del alimentador automático. Para obtener ayuda, vea la página 4.





de la impresión



Conceptos avanzados



Mantenimiento de la impresora



Solución de problemas



Apéndice



Conceptos avanzados



Paso 2: Personalizar el software de la impresora para imprimir a doble cara

Para obtener ayuda sobre cómo abrir el controlador de impresora, consulte la página 11.

- Seleccione el tamaño y la orientación del papel:
 - a Haga clic en la ficha Preparar página.
 - b Seleccione Tamaño de papel.
 - c Elija Vertical u Horizontal.

Haga clic en la ficha Características. 2

Nota: La orientación seleccionada en el paso 1 se refleja en la ilustración de la ficha Características.

Si selecciona la orientación Horizontal, aparecerá la siguiente ilustración:

Si selecciona la orientación Vertical, aparecerá la siguiente ilustración:

Borde largo





Borde largo Borde corto



Borde corto







a Haga clic



Conceptos avanzados



Mantenimiento de la impresora



Solución de problemas





Apéndice



Conceptos avanzados

3 Seleccione una opción de encuadernación:

	en la ficha Características.	Lexmark Z53 Series ColorFine Properties	<u>?</u> ×
		Page Setup Color Features	
b	En el campo Impresión a dos caras, seleccione la encuadernación de Borde largo o Borde corto .	Print Options Dry Time Delay Two-Sided Printing C None C Long Edge Short Edge Print Instruction Sheet	Hot Spot Help Click this to attach all your pages along the short edge of the page (the top edge of a portrait-printed page and the left edge of a landscape-printed page).
c Compruebe que Imprimir página de instrucciones está seleccio- nado. Esta hoja proporciona instrucciones para volver a cargar el	Cartridge Maintenance Clean Rollers (Hagaki) Defaults About Lexmark	Current Settings Item Setting Paper Size Letter (8.5 x 11 in) Media Type Plain Paper Paper Source Automatic Paper Feed Print Quality Normal Orientation Portrait Copies 1	
	de imprimir en la segunda cara.		OK Cancel Help
d	Haga clic en Ace	ptar.	
		22	







Mantenimiento de la impresora



Solución de problemas



Apéndice



Conceptos avanzados



Paso 3: Imprimir el documento a dos caras

- 1 Desde el menú Archivo de la aplicación, haga clic en Imprimir.
- 2 Desde el cuadro de diálogo Imprimir, haga clic en Aceptar o Imprimir (según la aplicación). Se imprimen primero las páginas impares.
- 3 Cuando se hayan impreso las páginas impares, el software de impresora le avisará para que cargue de nuevo el papel.
 - a Cuando se hayan impreso todas las hojas, retírelas de la impresora.
 - **b** Dé la vuelta al papel.
 - c Introduzca la pila de papel y la página de instrucciones con la cara impresa en el reverso y las flechas hacia abajo.



- 4 Haga clic en Aceptar. Las páginas pares se imprimen por la otra cara.
- 5 Para volver a imprimir por una sola cara tras la impresión a doble cara:
 - a Haga clic en la ficha Características.
 - b En el campo Impresión a dos caras, seleccione Ninguna.
 - c Haga clic en Aceptar.











Mantenimiento de la impresora



Solución de problemas



Apéndice



Mantenimiento de la impresora

Esta sección describe cómo instalar, sustituir y cuidar de los cartuchos de impresión. Puede usar el Programa de control, uno de los programas de software de la impresora, para ayudarle a realizar estas tareas.

Usar el Programa de control

Instalar o sustituir un cartucho de impresión

Mejorar la calidad de impresión

Alinear los cartuchos de impresión Limpiar las boquillas de impresión Limpiar manualmente las boquillas y los contactos de impresión Mantenimiento de los cartuchos de impresión







Conceptos avanzados



Mantenimiento de la impresora



Solución de problemas



Apéndice



Mantenimiento de la impresora

Usar el Programa de control

El Programa de control permite supervisar la impresora e instalar o sustituir los cartuchos de impresión. Para abrir el Programa de control desde windows:

- 1 En el menú Inicio, haga clic en Programas.
- 2 Haga clic en Lexmark Z53 Series ColorFine.
- 3 Haga clic en Programa de control de Lexmark Z53.







Conceptos avanzados



Mantenimiento de la impresora



Solución de problemas



Apéndice



Mantenimiento de la impresora

Haga clic en...

La pestaña Estado para:

- Supervisar el estado del trabajo de impresión.
- Cancelar el trabajo de impresión.

La pestaña Cartucho para:

- Instalar o sustituir un cartucho de impresión
- Limpiar las boquillas de impresión.
- Alinear los cartuchos
- Imprimir una página de prueba.
- Ver el número de referencia del cartucho y obtener información de consumibles en la página Web de Lexmark.

La pestaña Opciones para:

- Supervisar cuándo y cómo aparece el Programa de control
- Activar soporte bidireccional
- Desactivar el atajo de la impresora

La ficha Acerca de para ver la versión del software y la información de copyright.







Conceptos avanzados



Mantenimiento de la impresora



Solución de problemas



Apéndice



Mantenimiento de la impresora

Instalar o sustituir un cartucho de impresión

1 Asegúrese de que la luz de encendido está activada.

Luz de encendido



2 Abra la cubierta frontal. El carro del cartucho de impresión se desplaza a la posición de carga a menos que la impresora esté ocupada.









Conceptos avanzados



Mantenimiento de la impresora



Solución de problemas



Apéndice



Mantenimiento de la impresora

3 Extraiga el cartucho antiguo de impresión. Guarde o deseche el cartucho antiguo.





- 4 Abra el Programa de control. Para obtener ayuda, vea la página 25.
- 5 Haga clic en la ficha Cartucho.
- 6 Haga clic en Instalar/cambiar cartucho.





Conceptos avanzados



Mantenimiento de la impresora



Solución de problemas



Apéndice



Mantenimiento de la impresora



7 Aparece el cuadro de diálogo Cambiar cartuchos. Siga las instrucciones en pantalla para instalar los cartuchos.

- a Para controlar la animación en la pantalla, haga clic en **Detener**. Tras hacer clic en **Detener**, los botones **Siguiente** y **Anterior** se activan.
- **b** Haga clic en **Siguiente** para que las instrucciones avancen o en **Anterior** para repetirlas.
- c Al terminar la instalación, haga clic en Listo.





de la impresión

Conceptos avanzados

Mantenimiento

de la impresora

Solución de problemas

Apéndice

Mantenimiento de la impresora

Choose Cartridges

8 Aparece la ventana Elegir cartuchos:

- a Seleccione el cartucho o los cartuchos instalados en la impresora.
- b Si ha instalado un cartucho nuevo, seleccione la casilla para configurar como lleno el nivel de la tinta.
- c Haga clic en Aceptar.

From the list boxes below, choose which carridges you have just installed. a la LEFT Cartridge: COLOR p/n I LEFT Cartridge: COLOR

9 Aparece la ventana Alineación automática:

Si ha instalado un cartucho de impresión nuevo, haga clic en **Alinear** para alinear los – cartuchos de impresión y obtener una calidad de impresión óptima.

Para obtener ayuda, vea la página 31.



Índice





Conceptos avanzados



Mantenimiento de la impresora



Solución de problemas



Apéndice



Mantenimiento de la impresora

Mejorar la calidad de impresión

Si la calidad de impresión no es la esperada, alinee los cartuchos de impresión o limpie las boquillas.

Alinear los cartuchos de impresión

Por lo general, sólo se alinean los cartuchos de impresión después de haber instalado un cartucho nuevo. Sin embargo, puede que también haya que alinear los cartuchos cuando:



- Las partes en negro de un gráfico o texto no se alinean correctamente con las partes en color.
- Los caracteres no están bien alineados en el margen izquierdo.
- Las líneas verticales aparecen "onduladas".

Para alinear los cartuchos de impresión:

- 1 Cargue papel en la impresora.
- 2 Abra el Programa de control. Para obtener ayuda, vea la página 25.
- 3 Haga clic en la ficha Cartucho.

31



Índice





Conceptos avanzados



Mantenimiento de la impresora



Solución de problemas



Apéndice



Mantenimiento de la impresora



4 Haga clic en Alinear cartuchos. La impresora imprime una página de prueba de alineación y aparece el cuadro de diálogo Alinear cartuchos.

La página de prueba aparece similar a la mostrada a continuación:



5 Para cada grupo de alineación de la página de prueba, localice el número situado en la parte inferior del patrón de alineación que más se aproxime a una línea recta.





Conceptos avanzados



Mantenimiento de la impresora



Solución de problemas



Apéndice



Mantenimiento de la impresora



6 En el cuadro de diálogo Alinear cartuchos, introduzca los números del patrón de la página impresa que más se parecen a una línea recta.

Por ejemplo, en la página anterior, en el grupo **A**, el patrón **14** es el que más se aproxima a una línea recta.

- a Haga clic en las flechas para seleccionar el número, _____ o escríbalo en el campo.
- b Una vez introducido un número para cada patrón, haga clic en Aceptar.







Conceptos avanzados



Mantenimiento de la impresora



Solución de problemas



Apéndice



Mantenimiento de la impresora

Limpiar las boquillas de impresión

La prueba de las boquillas de los cartuchos de impresión ayuda a localizar las boquillas obstruidas. La prueba de las boquillas también limpia el cartucho de impresión al limpiar las boquillas. Se imprime una línea de prueba para que pueda ver si el proceso de limpieza ha sido satisfactorio.

Nota: Ejecute la prueba de boquillas cuando:

- Los caracteres no se imprimen completamente.
- Aparecen manchas blancas en las imágenes o en el texto impreso.
- La impresión es demasiado oscura o está emborronada.
- · Los colores no se imprimen correctamente.

Para ejecutar la prueba de las boquillas:

- 1 Cargue papel en la impresora.
- 2 Abra el Programa de control. Para obtener ayuda, vea la página 25.
- 3 Haga clic en la ficha Cartucho.







Conceptos avanzados



Mantenimiento de la impresora



Solución de problemas



Apéndice



Mantenimiento de la impresora

4 Limpie las boquillas de impresión.

La impresora alimenta una hoja de papel e imprime un patrón de prueba de boquillas, similar a la mostrada a continuación:









Conceptos avanzados



Mantenimiento de la impresora



Solución de problemas



Apéndice



Mantenimiento de la impresora



5 Compare las líneas diagonales situadas encima de las barras impresas con las líneas diagonales de la parte inferior de las barras. Busque una ruptura en las líneas diagonales. Una línea discontinua indica que hay boquillas atascadas.

Si la línea inferior sigue siendo discontinua, ejecute la prueba dos veces más.

- Si la calidad de impresión es satisfactoria después de realizar la prueba tres veces, las boquillas de impresión están limpias. No es necesario que complete los pasos restantes.
- Si la calidad de impresión de ambas líneas no es satisfactoria después de haber realizado la prueba tres veces, continúe con el paso 6.
- 6 Extraiga el cartucho de impresión y vuelva a instalarlo.
- 7 Repita la prueba de las boquillas.
- 8 Si las líneas siguen apareciendo discontinuas, continúe con la sección siguiente, Limpiar manualmente las boquillas y los contactos de impresión.





Conceptos avanzados



Mantenimiento de la impresora



Solución de problemas



Apéndice



Mantenimiento de la impresora



Limpiar manualmente las boquillas y los contactos de impresión

Si la calidad de impresión no mejora tras limpiar las boquillas, (vea la página 34), puede que haya tinta reseca en las boquillas o en los contactos de impresión.

- 1 Extraiga los cartuchos de impresión de la impresora. Para obtener ayuda, vea la página 27.
- 2 Humedezca un paño limpio. Limpie suavemente las boquillas y los contactos en una dirección.



 a Mantenga el paño húmedo contra las boquillas durante unos tres segundos.
 Séquelos con suavidad.



- b Utilice otro lado del paño para limpiar suavemente los contactos. Mantenga el paño húmedo contra los contactos durante unos tres segundos. Séquelos con suavidad.
- 3 Vuelva a instalar los cartuchos de impresión y repita la prueba de boquillas. Para obtener ayuda, vea la página 34.

37



Aviso: No limpie las boquillas y los contactos con la misma parte del paño.





Conceptos avanzados



Mantenimiento de la impresora



Solución de problemas



Apéndice



Mantenimiento de la impresora



Mantenimiento de los cartuchos de impresión

Para asegurar la mayor duración de los cartuchos de impresión y un rendimiento óptimo de la impresora:

- Guarde los cartuchos en su embalaje hasta que los vaya a instalar.
- No extraiga el cartucho de la impresora a menos que lo vaya a sustituir, limpiar o guardar en su unidad de almacenamiento.
 El cartucho de impresión no imprimirá correctamente si lo extrae de la impresora y lo deja descubierto durante un largo periodo de tiempo.
- Si se agota la tinta de un cartucho de impresión, déjelo en la impresora hasta que vaya a sustituirlo. Si uno de los carros de cartucho está vacío al imprimir, pueden ocurrir errores en la impresora.

No rellene los cartuchos de impresión, ya que esto invalidará la garantía. Las tintas incompatibles pueden dañar la cabeza de impresión o la impresora. Para obtener resultados óptimos, utilice consumibles de Lexmark.







Mantenimiento de la impresora



Solución de problemas



Apéndice



Solución de problemas

Esta sección explica los problemas de impresión que pueden ocurrir y cómo resolverlos. La lista inferior presenta los problemas de impresión más frecuentes. Seleccione la categoría que corresponde a su problema de impresión. A continuación, encontrará la solución al problema.

La impresora es lenta o no imprime

Fallos de alimentación o atascos

Errores de impresión o calidad insatisfactoria

Problemas con transparencias de fotos, sobres...

Mensajes de error y luces intermitentes

Si hay un problema, asegúrese de que:

- El cable de alimentación está conectado a la impresora y a una toma de tierra eléctrica.
- La impresora está encendida.
- Si utiliza un cable paralelo, asegúrese de que cumple con IEEE 1284 y soporta la impresión bidireccional.













Solución de problemas



Apéndice



Solución de problemas

Z

- El soporte bidireccional está activado en el software de la impresora.
 - 1 En el Programa de control de la impresora, haga clic en la ficha Opciones.
 - 2 Asegúrese de Activar comunicación bidireccional está seleccionado.

Si desea obtener más ayuda, consulte la sección Solución de problemas de la Ayuda del software de la impresora.

La impresora es lenta o no imprime

Si la impresora no imprime, es posible que haya problemas de comunicación entre el ordenador y la impresora.

Los siguientes casos también indican problemas de comunicación bidireccional:

- Aparece un mensaje en pantalla que informa que la impresora no puede establecer una comunicación bidireccional con el ordenador.
- Los indicadores de nivel de tinta en la ficha Cartucho del Programa de control de la impresora aparecen atenuados.
- No se muestran los mensajes de error (como Sin papel) ni la información del progreso del trabajo en la pantalla del ordenador.



de la impresión



Conceptos avanzados



Mantenimiento de la impresora



Solución de problemas



Apéndice



Solución de problemas

Antes de continuar, compruebe lo siguiente:

- El cable paralelo o USB está bien conectado tanto a la impresora como al ordenador.
- La impresora está enchufada y encendida.
- El puerto de la impresora está configurado a un número de puerto LPT si usa un cable paralelo o a un puerto USB si usa un cable USB.

Si hay una caja de conmutadores u otro dispositivo como un escáner o fax conectado al puerto paralelo de la impresora, asegúrese de que soporta la comunicación bidireccional. Es posible que tenga que desconectar la impresora de la caja de conmutadores u otro dispositivo y conectarla directamente al ordenador.

La impresora está enchufada pero no imprime o un mensaje comunica que la impresora está desactivada o no está lista Compruebe que:

- La impresora está encendida.
- El papel está cargado correctamente.
- El cable paralelo o USB está enchufado correctamente a la impresora.

41

Índice



de la impresión



Conceptos avanzados



Mantenimiento de la impresora



Solución de problemas



Apéndice



Solución de problemas

Z

- La impresora no está en pausa o detenida. Para comprobar el estado de la impresora:
 - 1 En la carpeta Impresoras, haga doble clic en el icono de la impresora Lexmark Z53 Series Colorfine.
 - 2 Haga clic en el menú Impresoras y compruebe que la opción Detener impresión no está seleccionada.

Imprima una página de prueba. Si se imprime, la impresora funciona correctamente. Compruebe la aplicación.

No se imprime la página de prueba

Compruebe que:

- Los cartuchos de impresión están correctamente instalados. Para obtener ayuda, vea la página 27.
- Si utiliza un cable paralelo, asegúrese de que cumple con IEEE 1284 y soporta la impresión bidireccional.

No se obtiene el documento impreso sino una página en blanco

Compruebe que:

• La impresora Lexmark está configurada como la impresora por defecto.







Conceptos avanzados



Mantenimiento de la impresora



Solución de problemas



Apéndice





• La cinta adhesiva transparente ha sido despegada de la parte inferior del cartucho. Para obtener ayuda, vea la página 27.

La impresora imprime muy despacio

- Cierre las aplicaciones que no se estén ejecutando.
- Reduzca la calidad de impresión.
- Compruebe el documento que está imprimiendo. Tenga en cuenta que las fotografías e imágenes tardan más en imprimirse que el texto normal.
- Compruebe los recursos del ordenador. Considere la posibilidad de adquirir más memoria o aumentar la memoria virtual para el ordenador.

Fallos de alimentación o atascos

Hay atascos o alimentación errónea del papel

Compruebe que:

- El papel es de un tipo recomendado para impresoras de inyección de tinta.
- No empuja el papel al cargarlo en la impresora. Alinee la parte superior del papel con las marcas de alineación de papel de la impresora.

43



Índice





Conceptos avanzados



Mantenimiento de la impresora





Apéndice



Solución de problemas

- La impresora se encuentra en una superficie plana.
- La guía izquierda está contra el borde del papel.
- No hay demasiado papel en el alimentador de hojas. Según el grosor del papel, el alimentador puede albergar hasta 100 hojas.
- La guía izquierda del papel no dobla el papel en el alimentador.

La impresora no acepta el papel especial o para sobres

- Asegúrese de que la impresora acepta el papel normal. Para obtener ayuda, vea la página 4.
- Si la impresora acepta el papel normal sin problemas, cargue los sobres verticalmente en el lado derecho del alimentador de hojas. Asegúrese de que la guía del papel está contra el borde de los sobres.
- Compruebe que ha seleccionado el papel especial o los sobres en el controlador de la impresora.
- Compruebe que usa un tamaño de papel o sobre compatible con la impresora.
- Puede que la aplicación que usa no esté diseñada para imprimir sobres. Para obtener ayuda, vea la documentación de la aplicación.







Conceptos avanzados



Mantenimiento de la impresora



Solución de problemas



Apéndice



La impresora tiene un atasco de papel

Si el papel se encuentra dentro de la impresora y no se puede extraer:

- 1 Pulse el botón de encendido para apagar la impresora.
- 2 Tire del papel firmemente para extraerlo. Si no consigue llegar hasta el papel porque está dentro de la impresora, levante la cubierta frontal y tire del papel desde la parte frontal de la impresora.
- 3 Cierre la cubierta frontal.
- 4 Pulse el botón de encendido para encender la impresora.
- 5 Imprima de nuevo el documento.

Errores de impresión o calidad insatisfactoria

La impresión es demasiado oscura o está emborronada

- Asegúrese de que el papel está recto y no está arrugado.
- Deje que se seque la tinta antes de manipular el papel.
- Asegúrese de que el valor de Tipo de papel en el software de impresora corresponde al tipo de papel cargado en la misma.
- Cambie el valor de Calidad de impresión a Borrador.
- Limpie las boquillas de impresión. Para obtener ayuda, vea la página 34.







Conceptos avanzados



Mantenimiento de la impresora



Solución de problemas



Apéndice



A)

Solución de problemas

Las líneas rectas verticales aparecen dentadas

Para mejorar la calidad de impresión de las líneas verticales de las tablas, los bordes y las gráficas:

- Seleccione un valor superior para Calidad de impresión.
- Alinee los cartuchos de impresión. Para obtener ayuda, vea la página 31.
- Limpie las boquillas de impresión. Para obtener ayuda, vea la página 34.

La impresión aparece manchada en la página

- Puede que sea la página siguiente que sale de la impresora la que mancha. Extraiga las páginas según van saliendo de la impresora y déjelas que se sequen antes de apilarlas.
- Puede que sea necesario limpiar las boquillas. Para obtener ayuda, vea la página 34.

Las páginas impresas muestran bandas alternas de impresión clara y oscura (impresión intermitente)

- Seleccione el valor de Calidad de impresión Máxima o Alta.
- Asegúrese de que funciona la comunicación bidireccional entre el ordenador y la impresora. Para obtener ayuda, vea la página 40.

46

Índice





Conceptos avanzados



Mantenimiento de la impresora



Solución de problemas



Apéndice







Hay problemas de calidad de impresión en el extremo izquierdo, superior o inferior de la página

Al igual que sucede con otras impresoras, la impresora Lexmark no imprime en los extremos de la página.

Utilice estos valores mínimos:

• Margen izquierdo y derecho:

6,35 mm (0,25 pulg.) a ambos lados excepto para el tamaño A4. Para el tamaño A4: 3,37 mm (0,133 pulg.) a ambos lados.

 Margen superior e inferior: Superior: 1,7 mm (0,067 pulg.) Inferior: 12,7 mm (0,5 pulg.)

Los caracteres se imprimen incorrectamente o aparecen mal alineados

- Cancele todos los trabajos y vuelva a imprimir el documento.
- Alinee los cartuchos de impresión. Para obtener ayuda, vea la página 31.
- Limpie las boquillas de impresión. Para obtener ayuda, vea la página 34.

47



Índice







Mantenimiento de la impresora



Solución de problemas



Apéndice



Índice

Solución de problemas

Z

Los colores de las hojas impresas difieren de los de la pantalla

- Seleccione Color natural como el color del documento:
 - 1 En el controlador de la impresora, seleccione la ficha Color.
 - 2 Asegúrese de que Color natural está seleccionado.
- Vea los niveles de tinta de los cartuchos de impresión. Puede que no haya tinta en el cartucho o que haya poca. Para obtener ayuda a fin de sustituir el cartucho, vea la página 27.
- Utilice otra marca de papel. La impresión del color varía ligeramente según la marca del papel.
- Desconecte los dispositivos periféricos como el escáner, y conecte la impresora al puerto paralelo.

Los colores no se imprimen correctamente

Pruebe con los procedimientos sugeridos en la sección anterior, Los colores de las hojas impresas difieren de los de la pantalla. Si los colores siguen sin imprimirse correctamente:

- Ejecute la prueba de boquillas. Para obtener ayuda, vea la página 34.
- Limpie manualmente las boquillas y los contactos del carro del cartucho. Para obtener ayuda, vea la página 37.





Conceptos avanzados



Mantenimiento de la impresora



Solución de problemas



Apéndice



Índice

Solución de problemas

Faltan caracteres o se obtienen caracteres inesperados

- Compruebe que la impresora Lexmark Z53 está configurada como la impresora por defecto.
- Es posible que la impresora tenga problemas de comunicación bidireccional. Para obtener ayuda, vea la página 40.

Problemas con transparencias de fotos, sobres...

El papel brillante/fotográfico o las transparencias se adhieren

- Retire cada página según sale de la impresora. Espere a que se sequen las páginas con el lado impreso hacia arriba, antes de apilarlas.
- Utilice papel fotográfico o para transparencias diseñado para impresoras de inyección de tinta.

Las transparencias o fotografías contienen líneas blancas

- En el campo Calidad de impresión, seleccione Alta o Máxima.
- Puede que sea necesario limpiar las boquillas. Para obtener ayuda, vea la página 34.

La impresora no acepta papel especial o para sobres

Para obtener ayuda, vea la página 44.



Conceptos básicos de la impresión



Conceptos avanzados







Solución de problemas



Apéndice



Índice

Mensajes de error y luces intermitentes

Ċ

Luz de

avance

na

de pági-

Luz de

encen-

dido

Mensaje Atasco de papel

Para obtener ayuda, vea la página 45.

Mensaje Nivel de tinta bajo

El cartucho se está quedando sin tinta. Adquiera un cartucho nuevo de impresión.

La luz de encendido está activada y la de avance de página parpadea

- Si falta papel en la impresora:
 - 1 Cargue el papel.
 - 2 Pulse el botón de avance de página.
- Si hay un atasco de papel, vea la página 45.

La luz de encendido parpadea dos veces

El carro del cartucho de impresión está obstruido. Compruebe si hay mensajes de error en la pantalla.

- 1 Apague la impresora.
- 2 Espere unos segundos y vuelva a encender la impresora.





Conceptos avanzados



Mantenimiento de la impresora



Solución de problemas



Apéndice



Índice

En esta sección, encontrará información sobre:

- Avisos de emisión electrónica
- Información de seguridad

Avisos de emisión electrónica

Conformidad con las directivas de la Comunidad Europea (CE)

Este producto está en conformidad con los requisitos de protección de las directivas 89/336/EEC y 73/23/EEC del Consejo de la CE sobre la aproximación y armonía de las leyes de los estados miembros en relación con la compatibilidad electromagnética y seguridad de equipos eléctricos diseñados para su uso dentro de ciertos límites de voltaje.

El Director de fabricación y Soporte técnico de Lexmark International, S.A., Boigny, Francia, ha firmado una declaración de conformidad con los requisitos de la Directiva. Este producto satisface los límites de Clase B de EN 55022 y los requisitos de seguridad de EN 60950.

Decreto español

Distribuido en Europa por: LEXMARK INTERNATIONAL S.A. RN152 45760 BOIGNY-SUR-SIONNE FRANCIA

Energy Star

El programa para ordenadores EPA ENERGY STAR es un esfuerzo conjunto con los fabricantes de ordenadores para promocionar la introducción de productos de bajo consumo de energía y para reducir la contaminación provocada por la generación de energía.

51

Apéndice



Las compañías que participan en este programa presentan ordenadores, impresoras, monitores o máquinas de fax que se apagan cuando no se encuentran en uso. Esta característica reduce la energía utilizada hasta en un 50 por ciento. Lexmark tiene la satisfacción de participar en este programa.

En calidad de asociado con Energy Star, Lexmark International, Inc. ha determinado que este producto cumple las directrices de Energy Star para el ahorro de energía.

Fuente de alimentación

Si falla la alimentación, sustitúyala por la pieza de recambio Lexmark u otra unidad de alimentación de conexión directa UL LISTED marcada como "Clase 2" y con 30 Vdc de 1A.

Apéndice





Conceptos avanzados



Mantenimiento de la impresora



Solución de problemas



Apéndice



Información de seguridad

• Si su producto NO está

marcado con este símbolo 🔲, DEBE conectarse a una toma de tierra eléctrica.

- La toma de tierra eléctrica debe estar cerca del producto y ser fácilmente accesible.
- Si la impresora necesita servicios o reparaciones no especificados en las instrucciones, póngase en contacto con un profesional de reparaciones técnicas.
- Este producto se ha testado, diseñado y aprobado para reunir ciertos estándares estrictos globales con el uso de ciertos componentes de Lexmark. Las características de seguridad de ciertos componentes pueden no resultar obvias. Lexmark no se responsabiliza del uso de consumibles de reemplazo.

52



Índice

Α

alimentador de hojas 4 alinear cartuchos de impresión 31 avance de página luz 27 avisos 51 Conformidad con las directivas de la Comunidad Europea (CE) 51 Energy Star 51 información seguridad 52

В

bandas 46 banner, papel continuo para rótulos cargar 9 valores recomendados 14 boquillas de impresión limpiar 34 limpiar manualmente 37 prueba 34

С

cable paralelo especificaciones 39, 42 calidad de impresión mejorar 31 solución de problemas 45 caracteres impresión errónea 47 cargar papel 4 papel especial 6 cartuchos de impresión alinear 31 extraer 28 instalar 27 limpiar 34 mantener 38 números de referencia 26

Índice



sustituir 27 color, falta 35 comunicación bidireccional indicadores de problema 40 Conformidad con las directivas de la Comunidad Europea (CE) 51 contactos imprimir limpiar 37 limpiar 37

D

doble cara 20



Índice



Ε

Elegir cartuchos, ventana 30 Emisión electrónica, avisos 51 encendido luz 50 Energy Star 51 error, mensajes Atasco de papel 50 impresora desactivada 41 impresora no lista 41 tinta, nivel bajo 50

F

fichas cargar 7 valores 13 fuente de alimentación 51

G

guía del papel 5

impresión a dos caras 20 desde una aplicación 16 en ambas caras del papel 20 fotos 17, 20 intermitente 46 limpiar boquillas 34 limpiar boquillas manualmente 37 oscura o emborronada 45 Imprimir página de instrucciones 22 información suministros 26 información de seguridad 52 invertir orden de páginas 12

luces localizar 50 secuencias 50 luces parpadeantes 50 avance de página 50 Encendido 50

Μ

márgenes valores mínimos 47 mensajes de error Atasco de papel 50 impresora desactivada 41 impresora no lista 41 tinta, nivel bajo 50

Ν

Nivel de tinta bajo 50

54

Ρ

página de prueba alineación 32 faltan colores 35 no se imprime 42 papel cargar 4 papel especial cargar 6 valores 13 papel fotográfico cargar 7, 17 valores 14 papel metalizado cargar 9 valores 14 pestaña de liberación 5 postales cargar 7 valores 13 Preferencias de impresión fichas 10 personalizar 10

problemas de impresión calidad insatisfactoria 45 faltan colores 35 mensajes de error 50 papel especial 49 Programa de control abrir 25 fichas 27 usar 25

S

sobres cargar 6 valores 13 software aplicaciones Programa de control 25 Valores predeterminados del documento (Preferencias de impresión) 10

Índice



solución de problemas calidad de impresión insatisfactoria 45 faltan colores 35 impresiones especiales 49 luces parpadeantes 50 mensajes de error 50 suministros 26

Т

tamaño de papel personalizado cargar 8 valores 14 tarjetas cargar 7 valores recomendados 14 tarjetas de felicitación cargar 7 valores 13





transferencias térmicas cargar 7 valores 15 transparencias cargar 9 valores 14

V

valores banner, papel continuo para rótulos 14 fichas 13 foto 18 impresión a dos caras 21 papel fotográfico 14 por defecto 13 postales 13 recomendados 13 sobres 13 tamaño de papel personalizado 14 tarjetas de felicitación 13 transferencias térmicas 15 transparencias 14 Valores predeterminados fichas 10 personalizar 10

W

Windows 2000 Preferencias de impresión 10 abrir 11 Windows NT 4.0 Valores predeterminados 10 abrir 11

