MX910 Series

Kullanıcı Kılavuzu

Temmuz 2017 **www.lexmark.com**

Makine türleri:

7421

Model(ler):

036, 236, 436

İçerikler

Güvenlik Bilgileri..... 7

Yazıcıyı tanıma..... 9

Yazıcı hakkında bilgi bulma..... 9
Yazıcıyı bir prize bağlama..... 10
Yazıcı için bir yer seçme..... 10
Yazıcı yapılandırmaları..... 11
Tarayıcının temel işlevlerini anlama..... 13
ADF'yi ve tarayıcı camını kullanma..... 14

Yazıcı kontrol panelini anlama..... 15

Kontrol panelini kullanarak..... 15
Uyku düğmesinin ve gösterge ışıklarının renklerini anlama..... 15
Ana ekranı anlama..... 16
Dokunmatik ekran düğmelerini kullanma..... 18

Ana ekran uygulamalarını ayarlama ve kullanma..... 20

Yazıcının IP adresini bulma..... 20
Bilgisayarın IP adresini bulma..... 20
Yerleşik Web Sunucusu'na erişme..... 20
Ana ekranı özelleştirme..... 21
Farklı uygulamaları anlama..... 21
Ana ekran uygulamalarını etkinleştirme..... 22
Uzak Operatör Paneli'ni Kurma..... 25
Yapılandırmayı dışarı ve içeri aktarma..... 26

Diğer yazıcı ayarları..... 27

Dahili seçenekleri takma..... 27
Donanım seçeneklerini kurma..... 38
Kabloları takma..... 44
Yazıcı yazılımını yükleme..... 45
Ağ Üzerinde Çalışma..... 46
Yazıcının kurulumunu doğrulama..... 50

Kağıt ve özel ortam yükleme..... 51
Kağıt boyutunu ve türünü ayarlama.....51
Universal kağıt ayarlarını yapılandırma.....51
Tepsilere kağıt yükleme.....51
Çok amaçlı besleyiciyi yükleme.....53
Tepsileri bağlantılandırma ve bağlantılarını kaldırma.....56

Kağıt ve özel ortamlar kılavuzu..... 58
Özel ortamlar kullanma.....58
Kağıtlarla ilgili kurallar..... 60
Desteklenen kağıt boyutları, türleri ve ağırlıkları.....63

Yazdırma.....70
Formları ve bir belgeyi yazdırma..... 70
Flash sürücü veya mobil cihazdan yazdırma.....71
Gizli ve diğer bekletilen işleri yazdırma..... 73
Bilgi sayfalarını yazdırma..... 74
Bir yazdırma işini iptal etme..... 74

Kopyalama..... 76
Fotokopi çekme..... 76
Kopyalama kısayolu oluşturma.....77
Kopyalama ayarlarını özelleştirme.....78
Sayfalara üstbilgi veya altbilgi yerleştirme.....81
Sayfalar yazdırılırken bir kopya işini iptal etme..... 81
Kopyalama seçeneklerini anlama..... 81

E-posta gönderme..... 84
Yazıcıyı e-posta göndermek için ayarlama.....84
Bir e-posta kısayolu oluşturma..... 85
Bir belgeyi e-posta ile yollama.....85
E-posta ayarlarını özelleştirme.....86
E-posta iptal etme..... 86
E-posta seçeneklerini anlama.....86

Faks alma/gönderme..... 89
Yazıcıyı faks göndermek için ayarlama.....89

Faks gönderme 104
Önceden programlanan bir zamanda faks gönderme 105
Kısayol oluşturma 105
Faks ayarlarını özelleştirme 106
Bir faks işini iptal etme 108
Faks bekletme ve iletme 108
Faks seçeneklerini anlama 109

Tarama 111

Ağa Tara'yı Kullanma 111
Bir FTP adresine tarama 111
Bir bilgisayara veya flaş sürücüye tarama 113
Tarama seçeneklerini anlama 114

Yazıcı menülerini anlama 116

Menüler listesi 116
Kağıt menüsü 117
Raporlar menüsü 126
Ağ/Portlar menüsü 127
Güvenlik menüsü 139
Ayarlar menüsü 146

Paradan tasarruf etme ve çevre üzerindeki etkileri azaltma 191

Kağıt ve toner tasarrufu 191
Enerji tasarrufu 192
Geri dönüştürme 193

Yazıcıyı sabitleme 195

Güvenlik kilidi özelliğinin kullanımı 195
Geçicilik Bildirimi 195
Geçici belleği silme 196
Kalıcı belleği silme 196
Yazıcı sabit diski belleğini silme 196
Yazıcı sabit diski şifrelemesini yapılandırma 197
Yazıcı güvenlik bilgilerini bulma 197

Yazıcının bakımını yapma 198

Yazıcı parçalarını temizleme 198

Parçaların ve sarf malzemelerinin durumunu kontrol etme....203
Kalan tahmini sayfa sayısı....203
Sarf malzemesi sipariş etme....204
300K bakım kiti sipariş etme....205
Parçaları ve sarf malzemelerini saklama....205
Sarf malzemelerini değiştirme....206
300K bakım kitini değiştirme....218
ADF tarama pad'ini değiştirme....228
Yazıcıyı taşıma....230

Yazıcıyı yönetme....232

Sanal ekranı kontrol etme....232
E-posta uyarılarını ayarlama....232
Raporları görüntüleme....232
Yazıcı ayarlarını başka yazıcılara kopyalama....233
Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanarak sarf malzemesi bildirimlerini yapılandırma....233
Varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleme....234

Sıkışmaları giderme....235

Sıkışmaları giderme....235
Kağıt Sıkışmalarını ve Yerlerini Anlama....236
[x] sayfa sıkışması, sıkışan kağıdı çok amaçlı besleyiciden temizleyin. [200.xx]....238
[x] sayfa sıkışması, C kapağını açın ve sıkışan tüm kağıtları temizleyin. [2yy.xx]....238
[x] sayfa sıkışması, 3000 yapraklık tepsiyi kaydırın ve C kapağını açın. [2yy.xx]....240
[x] sayfa sıkışması, D kapağını açın ve sıkışan tüm kağıtları temizleyin. [24y.xx]....243
[x] sayfa sıkışması, 3000 yapraklık tepsiyi kaydırın ve D kapağını açın. [24y.xx]....244
[x] sayfa sıkışması, 3000 yapraklık tepsiyi kaydırın ve F kapağını açın. [24y.xx]....245
[x] sayfa sıkışması, G, H ve J kapaklarını açın ve sıkışan kağıdı çıkarın. Kağıdı selede bırakın. [4yy.xx]....248
[x] sayfa sıkışması, G alanına erişim sağlamak için mandala bastırın. Kağıdı selede bırakın. [40y.xx]....251
[x]-sayfa sıkışması, G alanına erişim sağlamak ve sıkışan zımbaları temizlemek için mandala bastırın. Kağıdı selede bırakın. [402,93]....254
[x] sayfa sıkışması, H kapağını açın ve H6 düğmesini saat yönünde çevirin. Kağıdı selede bırakın. [426.xx–428.xx]....257
[x] sayfa sıkışması, ADF üst kapağını açmak için E bölgesindeki mandala bastırın. [28y.xx]....262

Sorun Giderme.....264
Yazıcı mesajlarını anlama.....264
Yazıcı sorunlarını çözme.....280
Yazdırma sorunlarını çözme.....287
Kopyalama sorunlarını çözme.....313
Faksla sorunlarını çözme.....315
Tarayıcı sorunlarını çözme.....321
Ana ekran uygulama sorunlarını çözme.....326
Yerleşik Web Sunucusu açılmıyor.....326
Müşteri destek merkezine başvurma.....327

Uyarılar.....328
Ürün bilgileri.....328
Sürüm uyarısı.....328
Enerji tüketimi.....333

Dizin.....339

Güvenlik Bilgileri

Güç kablosunu doğrudan, ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prizine bağlayın.

DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ: Bu ürünü uzatma kabloları, çoklu prizler, çoklu uzatıcılar veya diğer taşma ve UPS cihazları ile kullanmayın. Bu tür aksesuarların güç değeri kapasitesi bir lazer yazıcı ile kolaylıkla aşılabilir ve bu durum yazıcı performansının kötüleşmesine, cihazların hasar görmesine ve olası yangına neden olabilir.

Bu ürünü su veya nemli yerlerde tutmayın veya kullanmayın.

DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ: Bu üründe bir lazer düzeneği kullanılmaktadır. Burada belirtilenler dışında kontrol veya ayar veya prosedür kullanımı tehlikeli radyasyon enerjisi yayılmasına neden olabilir.

Bu ürün yazdırma ortamını ısıtan bir yazdırma prosesi kullanır ve ısınma bazı ortamların emisyon yaymasına neden olabilir. Muhtemel zararlı emisyonların önüne geçmek için, kullanım kılavuzunda yazdırma ortamı seçimi ile ilgili bölümü anlamanız gerekir.

DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ: Bu ürünün içindeki lityum pil değiştirilemez. Lityum piller yanlış değiştirildiği takdirde patlayabilir. Lityum pili yeniden şarj etmeyin, parçalamayın veya yakmayın. Kullanılmış lityum pilleri üretici tarafından verilen yönergelere ve yerel düzenlemelere göre elden çıkarın.

DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ: Yazıcının ağırlığı 18 kg'dan (40lb) fazladır ve güvenle kaldırmak için iki veya daha fazla eğitimli personel gerektirir.

DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı taşımadan önce, yaralanmaların ve yazıcının hasar görmesinin önüne geçmek için aşağıdaki kurallara uyun:

- Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunun fişini elektrik prizinden çekin.
- Yazıcıdan tüm kordon ve kabloları çıkarın.
- Yazıcıda bir tekerlekli taban yoksa ama isteğe bağlı tepsilerle yapılandırılmışsa tepsileri çıkarın.
- Yazıcıyı kaldırmak için yazıcının iki yanındaki tutma yerlerini kullanın.
- Yazıcıyı yere bırakırken parmaklarınızın altında olmadığından emin olun.
- Yazıcının çevresinde yeterince boş alan olmasını sağlayın.
- Yalnızca bu ürünle birlikte tedarik edilen elektrik kablosunu veya üreticinin onayladığı yedek elektrik kablolarını kullanın.

DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ: Bu ürünü kamusal anahtarlamalı telefon şebekesine bağlarken yangın riskini an aza indirgemek için yalnızca bu ürünle birlikte sağlanan telekomünikasyon (RJ-11) kablosu veya UL listesinde yer alan 26 AWG veya daha geniş telekomünikasyon kablosu kullanın.

DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan bir süre sonra kontrol kartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.

DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Tüm dış bağlantıların (Ethernet ve telefon sistem bağlantıları gibi) işaretli eklenti bağlantı noktalarına doğru yapılmış olduğundan emin olun.

Bu ürün, üreticiye ait parçalar kullanılarak sıkı küresel güvenlik standartlarına uygun olacak şekilde tasarlanmış, test edilmiş ve bu standartlara uygun olduğu onaylanmıştır. Bazı parçaların güvenlik özellikleri daima açık olmayabilir. Üretici, başka yedek parçaların kullanılmasından sorumlu değildir.

Bu ürün, normal çalışma sırasında ozon üretir ve ozon konsantrasyonlarını önerilen maruziyet limitlerinin altındaki seviyelerde tutmak üzere tasarlanmış bir filtre ile donatılmıştır. Yoğun kullanım sırasında yüksek ozon konsantrasyon seviyelerini önlemek için bu ürünü, havalandırması iyi olan bir alana kurun, ozon ve egzoz filtrelerini ürün bakım yönergelerinde gösterildiği gibi değiştirin.

DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ: Güç kablosunu kesmeyin, bükmeyin, eğmeyin, çarpmayın veya üzerine ağır nesneler koymayın. Güç kablosunu aşınma veya baskıya maruz bırakmayın. Güç kablosunu mobilya ve duvarlar gibi nesnelerin arasına sıkıştırmayın. Bunlardan herhangi biri söz konusu olursa, yangın veya elektrik çarpması riski oluşabilir. Bu gibi sorunlar olup olmadığını kontrol etmek için güç kablosunu düzenli olarak inceleyin. İncelemeden önce güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın.

Bu elkitabında açıklananlar dışındaki hizmet ve onarımlar için yetkili servis temsilcisine başvurun.

DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Yazıcının dışını temizlerken elektrik çarpması riskine engel olmak için,güç kablosunu prizden çekin ve yazıcıya takılı tüm kabloları çıkarın.

DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Faks özelliğini fırtınalı havalarda kullanmayın. Fırtınalı havalarda bu ürünü kurmayın veya faks özelliği, güç kablosu ya da telefon kablosu gibi herhangi bir elektrik veya kablo bağlantısı yapmayın.

DİKKAT—DEVRİLME TEHLİKESİ: Duvara montaj yapılandırmalarında denge için ek mobilya gerekebilir. Birden fazla giriş seçeneği kullanıyorsanız, bir yazıcı sehpası veya yazıcı altlığı kullanmanız gerekir. Tarayan, fotokopi çeken ve fakslayan bir çok fonksiyonlu yazıcı (MFP) satın aldıysanız, ek bir mobilyaya ihtiyacınız olabilir. Daha fazla bilgi için bkz. **www.lexmark.com/multifunctionprinters**.

DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ: Donanımın arızalanma riskini azaltmak için her tepsiyi ayrı ayrı yükleyin. Diğer tüm tepsileri kullanılmadıkları sürece kapalı tutun.

BU YÖNERGELERİ SAKLAYIN.

Yazıcıyı tanıma

Yazıcı hakkında bilgi bulma

Ne arıyorsunuz?	Aradığınız bilginin bulunduğu yer
Başlangıç kurma yönergeleri: • Yazıcıyı bağlama • Yazıcı yazılımını kurma	Kurma belgeleri—Kurma belgeleri yazıcıyla birlikte verilir ve şu adreste de bulunabilir: **http://support.lexmark.com**.
İlave kurma ve yazıcıyı kullanma yönergeleri: • Kağıt ve özel ortam seçme ve depolama • Kağıt yükleme • Yazıcı ayarlarını yapılandırma • Belge ve fotoğraf görüntüleme ve yazdırma • Yazıcı yazılımını kurma ve kullanma • Yazıcıyı ağ üzerinde yapılandırma • Yazıcının bakımı • Sorun giderme ve sorunları çözme	*Kullanıcı Kılavuzu* ve *Hızlı Başvuru Kılavuzu*—Bu kılavuzlar şu adreste mevcuttur: **http://support.lexmark.com**. **Not:** Ayrıca bu kılavuzlar başka dillerde de mevcuttur.
Yazıcınızın erişilebilirlik özelliklerini ayarlama ve yapılandırmayla ilgili bilgiler	*Lexmark Erişilebilirlik Kılavuzu*—Bu kılavuzu şu adresten bulabilirsiniz: **http://support.lexmark.com**.
Yazıcı yazılımının kullanımı ile ilgili yardım	Windows veya Mac Yardımı—Bir yazılım programını veya uygulamasını açın ve ardından **Help** (Yardım) düğmesini tıklatın. Bağlam-duyarlı bilgileri görmek için ? düğmesini tıklatın. **Notlar:** • Yardım, yazıcı yazılımı ile birlikte otomatik olarak yüklenir. • İşletim sisteminize bağlı olarak, yazıcı yazılımı yazıcı program klasöründe ya da masaüstünde bulunur.

Ne arıyorsunuz?	Aradığınız bilginin bulunduğu yer
En son ek bilgiler, güncellemeler ve müşteri desteği: • Belgeler • Sürücü yüklemeleri • Canlı sohbet desteği • E-posta desteği • Ses desteği	Lexmark destek Web sitesi—**http://support.lexmark.com adresindeki Web sitemizden** **Not:** Ülkenizi veya bölgenizi seçin ve sonra uygun destek sitenizi görüntülemek için ürününüzü seçin. Ülkeniz veya bölgeniz için destek telefon numaralarını ve saatlerini destek Web sitesinde veya yazıcınızla birlikte gelen garanti belgesinde bulabilirsiniz. Aşağıdaki bilgileri kaydedin (mağaza faturasında ve yazıcının arkasında bulunur) ve size daha hızlı hizmet verebilmeleri için müşteri desteğine başvurduğunuzda hazır bulundurun: • Makine Tipi numarası • Seri numarası • Satın alma tarihi • Satın alındığı mağaza
Garanti bilgileri	Garanti bilgileri ülkeye veya bölgeye bağlı olarak değişir: • **ABD'de**—Bu yazıcıyla birlikte verilen Sınırlı Garanti Beyanına bakın veya şu adrese gidin: **http://support.lexmark.com**. • **Diğer ülkelerde ve bölgelerde**—Yazıcınızla birlikte gelen garanti belgesine bakın.

Yazıcıyı bir prize bağlama

Elektrik kablosunu yazıcıya ve ardından doğru bir şekilde topraklanmış ve kolaylıkla erişilebilen bir elektrik prizine bağlayın.

Not: Elektrik prizi ülkenize ve bölgenize göre farklı görünebilir.

Yazıcı için bir yer seçme

DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ: Yazıcının ağırlığı 18 kg'dan (40 lb) fazladır ve güvenli bir şekilde kaldırmak için iki veya daha fazla eğitimli personel gerektirir.

Yazıcı için bir yer seçerken, tepsileri ve kapakları açmak için yeterli boşluk bırakın. Kurmak istediğiniz seçenekler varsa, bu seçenekler için de yer bırakın. Aşağıdakiler önemlidir:

- Yazıcıyı doğru topraklanmış ve kolaylıkla ulaşılabilir bir elektrik prizinin yakınına kurun.
- Odadaki hava akışının ASHRAE 62 standardının veya CEN Teknik Komitesi 156 standardının en son gözden geçirilmiş haline uygun olduğundan emin olun.
- Düz, sağlam ve sabit bir yüzey seçin.
- Yazıcıyı aşağıdaki şartlarda tutun:
  - Temiz, kuru ve tozsuz.
  - Zımba telsiz ve ataşsız.
  - Klima, ısıtıcı veya vantilatörlerin doğrudan hava akımlarından uzakta.
  - Doğrudan güneş ışığı almayan ve aşırı nemli olmayan yerde.
- Önerilen sıcaklıklara uymaya ve sıcaklık dalgalanmalarından kaçınmaya dikkat edin:

Ortam sıcaklığı	10 ila 30°C (50 ila 86°F)
Saklama sıcaklığı	-10 ila 40°C (14 ila 104°F)

- Doğru havalandırma için yazıcının etrafında aşağıdaki önerilen boşlukları bırakın:

1	Arka	120 mm (4,80 inç)
2	Sağ taraf	400 mm (15,70 inç)
3	Ön	444,5 mm (17,50 inç)
4	Sol taraf	120 mm (4,80 inç)
5	Üst	400 mm (15,70 inç)

Yazıcı yapılandırmaları

Not: Yazıcıyı düz, sağlam ve sabit bir yüzeyde yapılandırdığınızdan emin olun.

Temel model

1	Otomatik belge besleyici (ADF)
2	ADF tepsisi
3	ADF selesi
4	Kontrol paneli
5	Çok amaçlı besleyici
6	Standart 2 x 500 yapraklık tepsi
7	Standart sele

Yapılandırılmış model

DİKKAT—DEVRİLME TEHLİKESİ: Duvara montaj yapılandırmalarında denge için ek mobilya gerekebilir. Birden fazla giriş seçeneği kullanıyorsanız bir yazıcı sehpası veya yazıcı altlığı kullanmanız gerekir. Tarayan, fotokopi çeken ve fakslayan bir çok fonksiyonlu yazıcı (MFP) satın aldıysanız ek bir mobilyaya ihtiyacınız olabilir. Daha fazla bilgi için bkz. **www.lexmark.com/multifunctionprinters**.

	Donanım seçeneği	Alternatif donanım seçeneği
1	Zımba tutucu **Not:** Yalnızca belirli yazıcı modellerinde desteklenir.	Yok
2	3000 yapraklık tepsi	Yok
3	2 x 500 yapraklık tepsi	2500 yapraklık tepsi
4	2500 yapraklık tepsi	2 x 500 yapraklık tepsi
5	Son İşlemci • Zımba, delgeç tutucu • Kitapçık tutucu	Yok

İsteğe bağlı tepsiler kullanılırken:

- Yalnızca başka bir isteğe bağlı tepsi takılıysa 3000 yapraklık tepsi desteklenir.
- Başka bir tutucu takılıysa zımba tutucu desteklenmez.

Tarayıcının temel işlevlerini anlama

- Hızlı kopyalama yapın veya yazıcıyı belirli kopyalama işlerini gerçekleştirecek şekilde ayarlayın.
- Yazıcı kontrol panelini kullanarak faks gönderin.
- Aynı anda birden fazla hedefe faks gönderin.
- Belgeleri tarayın ve bilgisayarınıza, bir e-posta adresine, bir flaş sürücüye veya bir FTP hedefine gönderin.
- Belgeleri tarayın ve farklı bir yazıcıya gönderin (FTP üzerinden PDF).

ADF'yi ve tarayıcı camını kullanma

Otomatik belge besleyici (ADF)	Tarayıcı camı
 • Çok sayfalı veya çift taraflı belgeler için ADF'yi kullanın. • Özgün belgeyi ön yüzü yukarı bakacak şekilde yükleyin.	 • Tek sayfalık belgeler, kitap sayfaları, küçük kağıtlar (örneğin kartpostallar veya fotoğraflar), asetatlar, fotoğraf kağıdı veya ince kağıtlar (dergi kupürleri) için tarayıcı camını kullanın. • Belgeyi ön yüzü aşağı bakacak şekilde oklu köşeye yerleştirin.

Yazıcı kontrol panelini anlama

Kontrol panelini kullanarak

Kullanın		Bunun için
1	Ekran	• Yazıcının durumunu ve mesajları görüntüleyin. • Yazıcıyı kurun ve çalıştırın.
2	Ana sayfa düğmesi	Ana ekrana dönün.
3	Uyku düğmesi	Uyku modunu veya Hazırda Bekleme modunu etkinleştirir. Aşağıdaki eylemler yazıcıyı Uyku modundan uyandırır: • Kontrol paneli ana ekranına dokunma • Tarayıcı kapağını açma Aşağıdaki eylemler yazıcıyı Hazırda Bekleme modundan uyandırır: • Yazıcı uyku modundan çıkana kadar Uyku düğmesine basın • Ana güç anahtarı kullanılarak açılışta sıfırlama gerçekleştirme
4	Tuş takımı	Sayılar, rakamlar veya simgeler girer.
5	Başlat düğmesi	Seçilen moda bağlı olarak, bir iş başlatın.
6	Tümünü temizle / Sıfırla düğmesi	Kopyalama, fakslama veya tarama gibi bir fonksiyonun varsayılan ayarlarını sıfırlayın.
7	Durdur veya İptal düğmesi	Tüm yazıcı aktivitelerini durdurur.
8	Gösterge ışığı	Yazıcının durumunu denetleyin.

Uyku düğmesinin ve gösterge ışıklarının renklerini anlama

Yazıcı kontrol panelindeki Uyku düğmesi ve gösterge ışıklarının renkleri, belirli yazıcı durumlarını gösterir.

Gösterge ışığı	Yazıcı durumu
Kapalı	Yazıcı kapalı veya Bekleme modunda.
Yeşil yanıp sönüyor	Yazıcı ısınıyor, veri işliyor veya yazdırıyor.
Sürekli yeşil	Yazıcı açık, fakat boşta.
Yanıp sönen kırmızı	Yazıcı kullanıcı müdahalesi gerektiriyor.

Uyku düğmesi ışığı	Yazıcı durumu
Kapalı	Yazıcı kapalı, boşta veya Hazır durumda.
Sürekli sarı	Yazıcı Uyku modunda.
Yanıp sönen sarı	Yazıcı Bekleme moduna giriyor veya bu moddan uyanıyor.
0,1 saniye boyunca sarı renkte yanıp söndükten sonra 1,9 saniye içinde yavaş ve darbeli bir şekilde tamamen söner.	Yazıcı Bekleme modunda.

Ana ekranı anlama

Yazıcı açılıp temel ekran gösterildiğinde, ana ekran olarak anılır. Kopyalama, fakslama veya tarama gibi bir eylemi başlatmak; menü ekranını açmak veya mesajlara yanıt vermek için ana ekran düğmelerine ve simgelerine dokunun.

Not: Ana ekranınız, ana ekran özelleştirme ayarlarınıza, yönetici ayarlarına ve etkin yerleşik çözümlere bağlı olarak değişebilir.

Dokunun		Bunun için
1	Dil Değiştir	Yazıcının birinci dilini değiştirmenizi sağlayan Dil Değiştir açılır penceresini başlatır.
2	Kopyala	Kopyalama menülerine erişir ve kopyalama yapar.
3	Faks	Faks menülerine erişir ve faks gönderir.
4	E-posta	E-posta menülerine erişir ve e-posta gönderir.
5	FTP	FTP menülerine erişir ve belgeleri doğrudan bir FTP sunucusuna bağlar.
6	Oklar	Yukarı veya aşağı kaydırma yapar.
7	Formlar ve Sık Kullanılanlar	Sık kullanılan çevrimiçi formları hızla bulur ve yazdırır.

Dokunun		Bunun için
8	Menü simgesi	Yazıcı menülerine erişir. **Not:** Menüler yalnızca yazıcı Hazır durumundayken kullanılabilir.
9	Yer İmleri	Bir yer imleri (URL) kümesi oluşturmanızı, düzenlemenizi ve klasör ve dosya bağlantıları ağaç görünümüne kaydetmenizi sağlar. **Not:** Ağaç görünümü, başka herhangi bir uygulamadan değil, yalnızca bu fonksiyondan oluşturulan yer imlerini destekler.
10	USB Sürücüsü	Bir flaş sürücüsünden fotoğraf ve belge görüntüleyin, seçin, yazdırın, tarayın ve e-postalayın. **Not:** Bu simge sadece yazıcıya bir bellek kartı ya da flaş sürücü takılıyken ana ekrana döndüğünüzde görüntülenir.
11	Bekletilen İşler	Bekletilen tüm geçerli işleri gösterir.
12	Durum/Sarf Malzemeleri	• İşleme devam etmek için yazıcı müdahaleye gerek duyduğunda, bir uyarı veya hata mesajı gösterir. • Mesaj ve nasıl silineceği hakkında daha fazla bilgi için mesajlar ekranına erişin.
13	İpuçları	Bağlam duyarlı Yardım iletişim kutusunu açar.
14	Bekletilen İşleri Ara	Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını arayın: • Bekletilen veya gizli yazdırma işlerinin kullanıcı adı • Gizli yazdırma işleri dışında, bekletilen işlerin iş adları • Profil adları • Yer imi kapsayıcısı veya yazdırma işi adları • Yalnızca desteklenen dosya türleri için USB kapsayıcısı veya yazdırma işi adları

Özellikler

Özellikler	Açıklama
Menü izleme yolu Örnek: Menüler > Ayarlar > Kopyalama Ayarları > Kopya Sayısı	Menü izleme yolu, her menü ekranının en üst kısmında bulunur. Bu özellik geçerli menüye ulaşmak için gidilen yolu gösterir. Söz konusu menüye dönmek için herhangi bir altı çizili sözcüğe dokunun. Geçerli ekran Kopya Sayısı olduğu için bu seçeneğin altı çizili değildir. Kopya sayısı ayarlanıp kaydedilmeden önce “Kopya Sayısı” ekranındaki altı çizili bir sözcüğe dokunursanız, seçim kaydedilmez ve varsayılan ayar haline gelmez.
Katılım mesajı uyarısı	Bir katılım mesajı bir işlevi etkiliyorsa, bu simge görünür ve kırmızı gösterge ışığı yanıp söner.
Uyarı	Bir hata durumu oluşursa, bu simge görüntülenir.
Durum mesaj çubuğu	• **Hazır** veya **Meşgul** gibi geçerli yazıcı durumunu gösterir. • **Toner Az** veya **Kartuş Az** gibi yazıcı durumlarını gösterir • Yazıcının işlemeye devam edebilmesi için müdahale mesajlarını gösterir.

Özellikler	Açıklama
Yazıcı IP adresi Örnek: **123.123.123.123**	Ağ yazıcınızın IP adresi, ana ekranın sol üst köşesinde bulunur ve noktalarla ayrılan dört rakam dizisi olarak görünür. Yerleşik Web Sunucusu'na erişirken IP adresini kullanabilirsiniz, böylece fiziksel olarak yazıcının yanında olmasanız da yazıcı ayarlarını görüntüleyebilir ve uzaktan yapılandırabilirsiniz.

Dokunmatik ekran düğmelerini kullanma

Not: Ana ekranınız, simgeleriniz ve düğmeleriniz ana ekran özelleştirme ayarlarınıza, yönetici ayarlarına ve etkin yerleşik çözümlere bağlı olarak değişebilir.

	Dokunun	Bunun için
1	Oklar	Seçeneklerin bir listesini görüntüler.
2	Kopyala	Bir kopya yazdırır.
3	Gelişmiş Seçenekler	Kopya seçeneklerinden birini seçer.
4	Ana	Ana ekrana dönün.
5	Artır	Daha yüksek bir değer seçer.
6	Azalt	Daha düşük bir değer seçer.
7	İpuçları	Bağlam duyarlı Yardım iletişim kutusunu açar.

Diğer dokunmatik düğmeler

Dokunun	Bunun için
Kabul	Bir ayarı kaydeder.

Dokunun	Bunun için
İptal	• Bir eylemi veya seçimi iptal eder. • Ekrandan çıkın ve değişiklikleri kaydetmeden bir önceki ekrana geri dönün.
&Sıfırla	Ekrandaki değerleri sıfırlar.

Ana ekran uygulamalarını ayarlama ve kullanma

Notlar:

- Ana ekranınız, ana ekran özelleştirme ayarlarınıza, yönetici ayarlarına ve etkin yerleşik uygulamalara bağlı olarak değişebilir.
- Satın alınabilecek ek teknik destek seçenekleri olabilir. Daha fazla bilgi için **www.lexmark.com** adresini ziyaret edin veya yazıcınızı satın aldığınız yere başvurun.
- Kısayolum'u kullanarak oluşturduğunuz kısayollar yalnızca ilgili uygulama kullanılarak düzenlenebilir veya silinebilir. Daha fazla bilgi için bkz. 23. sayfadaki "Kısayolum'u kullanma".

Yazıcının IP adresini bulma

Not: Yazıcınızın bir ağa veya bir yazdırma sunucusuna bağlı olduğundan emin olun.

Yazıcının IP adresini şu yollarla bulabilirsiniz:

- Yazıcının ana ekranında sol üst köşeden.
- Ağ/Bağlantı Noktaları menüsünde TCP/IP bölümünden.
- Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırarak ve sonra bilgiyi TCP/IP bölümünde bularak.

Not: IP adresi, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.

Bilgisayarın IP adresini bulma

Windows kullanıcıları için

1. Komut istemini çalıştırın.
2. **ipconfig** yazın ve ardından IP adresini arayın.

Macintosh kullanıcıları için

1. Apple menüsünde Sistem Tercihleri'nden, **Ağ**'ı seçin.
2. Bağlantı tipinizi seçin ve ardından **Gelişmiş** > **TCP/IP**'yi tıklatın.
3. IP adresi'ni arayın.

Yerleşik Web Sunucusu'na erişme

Yerleşik Web Sunucusu, yazıcının yanında olmadığınızda bile yazıcı ayarlarını uzaktan görüntülemenizi ve yapılandırmanızı sağlayan yazıcı Web sayfasıdır.

1. Yazıcının IP adresini alın:
   - Yazıcı kontrol paneli ana ekranından
   - Ağ/Bağlantı Noktaları menüsünde TCP/IP bölümünden

- Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırarak ve sonra bilgiyi TCP/IP bölümünde bularak

Not: IP adresi, **123.123.123.123** gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.

2 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

3 **Enter** tuşuna basın.

Not: Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

Ana ekranı özelleştirme

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Not: Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.

2 Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını uygulayın:
- Temel yazıcı işlevlerinin simgelerini gösterir veya gizler.
  - **a** Sırasıyla **Ayarlar** > **Genel Ayarlar** > **Ana ekranın özelleştirilmesi** öğelerini tıklatın.
  - **b** Yazıcı ana ekranında hangi simgelerin görüneceğini belirtmek için onay kutularını seçin.

    Not: Bir simgenin yanındaki onay kutusunu temizlerseniz, bu simge ana ekranda görünmez.
  - **c** **İlet** düğmesini tıklatın.
- Bir uygulamanın simgesini özelleştirir. Daha fazla bilgi için 22. sayfadaki "Ana ekran uygulamaları hakkında bilgi bulma" veya uygulama ile birlikte gelen belgelere başvurun.

Farklı uygulamaları anlama

Bunu kullanın	Bunun için
Kart Kopyalama	Bir kartı tarar ve iki yüzünü de tek bir sayfaya yazdırır. Daha fazla bilgi için bkz. 23. sayfadaki "Kart Kopyalama'yı kurma".
Faks	Bir belgeyi tarar ve sonra bir faks numarasına gönderir. Daha fazla bilgi için bkz. 89. sayfadaki "Faks alma/gönderme".
Formlar ve Sık Kullanılanlar	Sık kullanılan çevrimiçi formları doğrudan yazıcı ana ekranından hızla bulur ve yazdırır. Daha fazla bilgi için bkz. 22. sayfadaki "Formlar ve Sık Kullanılanlar'ı Ayarlama".
Çoklu Gönder	Bir belgeyi tarar ve sonra birden çok hedefe gönderir. Daha fazla bilgi için bkz. 24. sayfadaki "Çoklu Gönder'i kurma".
Kısayolum	Doğrudan yazıcının ana ekranından kısayollar oluşturun. Daha fazla bilgi için bkz. 23. sayfadaki "Kısayolum'u kullanma".
E-postaya Tarama	Bir belgeyi tarar ve sonra bir e-posta adresine gönderir. Daha fazla bilgi için bkz. 84. sayfadaki "E-posta gönderme".
Bilgisayara Tara	Bir belgeyi tarar ve sonra bir ana bilgisayardaki önceden tanımlanan bir klasöre kaydeder. Daha fazla bilgi için bkz. 113. sayfadaki "Bilgisayara Tara'yı ayarlama".
FTP'ye Tara	Belgeleri doğrudan bir Dosya Aktarım Protokolü (FTP) sunucusuna tarar. Daha fazla bilgi için bkz. 112. sayfadaki "Bir FTP adresine tarama".
Ağa Tara	Bir belgeyi tarar ve sonra paylaşılan bir ağ klasörüne gönderir. Daha fazla bilgi için bkz. 24. sayfadaki "Ağa Tara'yı ayarlama".

Ana ekran uygulamalarını etkinleştirme

Ana ekran uygulamaları hakkında bilgi bulma

Yazıcınız önceden yüklenmiş ana ekran uygulamalarıyla birlikte verilir. Bu uygulamaları kullanmadan önce, Yerleşik Web Sunucusunu kullanarak bu uygulamaları etkinleştirip kurun. Yerleşik Web Sunucusuna erişim hakkında daha fazla bilgi için bkz. 20. sayfadaki "Yerleşik Web Sunucusu'na erişme".

Ana ekran uygulamalarını yapılandırma ve kullanma hakkında daha fazla bilgi için aşağıdakileri yapın:

1. **http://support.lexmark.com** adresine gidin.
2. **Yazılım Çözümleri** düğmesini tıklatın ve şunlardan birini seçin:
   - **Ağa Tara**—Ağa Tarama uygulaması hakkında bilgi bulmanızı sağlar.
   - **Diğer Uygulamalar**—Diğer uygulamalar hakkında bilgi bulmanızı sağlar.
3. **El Kitapları** sekmesini tıklatın ve ana ekran uygulamasının belgesini seçin.

Formlar ve Sık Kullanılanlar'ı Ayarlama

Not: Bu *Kullanıcı Kılavuzu*'nun sonraki bir sürümü, bu uygulamanın *Yönetici Kılavuzu*'na doğrudan bir bağlantı içerebilir. Bu *Kullanıcı Kılavuzu*'na yönelik güncellemeleri denetlemek için **http://support.lexmark.com** adresine gidin.

Bunu kullanın	Bunun için
	Sık kullanılan çevrimiçi formları doğrudan yazıcı ana ekranından hemen bulup yazdırmanızı sağlayarak iş sürecini kolaylaştırır. **Not:** Yazıcının, yer iminin depolandığı ağ klasörüne, FTP sitesine veya Web sitesine erişim izni olması gerekir. Yer iminin bulunduğu bilgisayardan yazıcıya en azından bir *okuma* erişimi vermek için paylaşım, güvenlik ve güvenlik duyarı ayarlarını kullanın. Yardım için işletim sisteminizle birlikte verilen belgelere de başvurabilirsiniz.

1. Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

   Not: Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
2. **Ayarlar** > **Uygulamalar** > **Uygulama Yönetimi** > **Formlar ve Sık Kullanılanlar**'ı tıklatın.
3. **Ekle**'yi tıklatın ve sonra ayarları özelleştirin.

   Notlar:
   - Ayarın açıklaması için fareyi her bir alanın yanındaki yardım içeriğinin üzerine getirin.
   - Yer iminin konum ayarının doğru olduğundan emin olmak için yer iminin bulunduğu ana bilgisayarın doğru IP adresini yazın. Ana bilgisayarın IP adresini edinme hakkında daha fazla bilgi için bkz. 20. sayfadaki "Bilgisayarın IP adresini bulma".
   - Yazıcının, yer iminin bulunduğu klasöre erişim hakları olduğundan emin olun.
4. **Uygula** öğesini tıklatın.

Uygulamayı kullanmak için ana ekranda **Formlar ve Sık Kullanılanlar** seçeneğine dokunup form kategorilerinde dolaşabileceğiniz gibi form numarasına, adına veya açıklamasına göre de form arayabilirsiniz.

Kart Kopyalama'yı kurma

Not: Bu *Kullanıcı Kılavuzu*'nun sonraki bir sürümü, bu uygulamanın *Yönetici Kılavuzu*'na doğrudan bir bağlantı içerebilir. Bu *Kullanıcı Kılavuzu*'na yönelik güncellemeleri denetlemek için **http://support.lexmark.com** adresine gidin.

Bunu kullanın	Bunun için
	Sigorta, kimlik ve diğer cüzdan boyutundaki kartları hızlı ve kolay bir şekilde kopyalayın. Bir kartı tarayıp her iki yüzünü de tek bir sayfaya yazdırarak kağıt tasarrufu yapabilir ve kartın üzerindeki bilgilerin daha kolay görünmesini sağlayabilirsiniz.

1. Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

   Not: Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.

2. **Ayarlar** > **Uygulamalar** > **Uygulama Yönetimi** > **Kart Kopyalama**'yı tıklatın.

3. Gerekiyorsa varsayılan tarama seçeneklerini değiştirin.
   - **Varsayılan tepsi**—Taranan görüntüleri yazdırmak için kullanılacak varsayılan tepsiyi seçer.
   - **Varsayılan kopya sayısı**—Uygulama kullanıldığında otomatik olarak yazdırılması gereken kopya sayısını belirtin.
   - **Varsayılan kontrast ayarı**—Taranan kartın bir kopyası yazdırılırken kontrast düzeyini artırmak veya azaltmak için bir ayar belirtin. Yazıcının kontrastı otomatik olarak ayarlamasını istiyorsanız **İçerik İçin En İyisi** ayarını seçin.
   - **Varsayılan ölçekleme ayarı**—Taranan kartın yazdırma işlemindeki boyutunu ayarlar. Varsayılan ayar %100'dür (tam boyut).
   - **Çözünürlük ayarı**—Taranan kartın kalitesini ayarlar.

     Notlar:

     - Bir kartı tararken, tarama çözünürlüğünün renkli tarama için 200 dpi ve siyah beyaz tarama için 400 dpi'den fazla olmadığından emin olun.
     - Birden çok kartı tararken, tarama çözünürlüğünün renkli tarama için 150 dpi ve siyah beyaz tarama için 300 dpi'den fazla olmadığından emin olun.
   - **Kenarlıkları Yazdır**—Taranan görüntüyü çevresinde bir kenarlıkla yazdırmak için bu onay kutusunu seçin.

4. **Uygula** öğesini tıklatın.

Uygulamayı kullanmak için ana ekranda **Kart Kopyalama**'ya dokunup yazıcı ekranında görüntülenen talimatları uygulayın.

Kısayolum'u kullanma

Not: Bu *Kullanıcı Kılavuzu*'nun sonraki bir sürümü, bu uygulamanın *Yönetici Kılavuzu*'na doğrudan bir bağlantı içerebilir. Bu *Kullanıcı Kılavuzu*'na yönelik güncellemeleri denetlemek için **http://support.lexmark.com** adresine gidin.

Bunu kullanın	Bunun için
	Sık kullanılan en fazla 25 kopyalama, faks veya e-posta işinin ayarları için yazıcı ana ekranında kısayollar oluşturun.

Bu uygulamayı kullanmak için **Kısayolum**'a dokunun ve yazıcı ekranındaki yönergeleri izleyin.

Çoklu Gönder'i kurma

Not: Bu *Kullanıcı Kılavuzu*'nun sonraki bir sürümü, bu uygulamanın *Yönetici Kılavuzu*'na doğrudan bir bağlantı içerebilir. Bu *Kullanıcı Kılavuzu*'na yönelik güncellemeleri denetlemek için **http://support.lexmark.com** adresine gidin.

Bunu kullanın	Bunun için
	Bir belgeyi tarar ve taranan belgeyi birden çok hedefe gönderir. **Not:** Yazıcı sabit diskinde yeterli alan olduğundan emin olun.

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

   Not: Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. Yazıcı IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.

2 **Ayarlar** > **Uygulamalar** > **Uygulama Yönetimi** > **Çoklu Gönder**'i tıklatın.

3 Profiller bölümünden **Ekle**'yi tıklatın ve ayarları özelleştirin.

   Notlar:

   - Ayarın açıklaması için fareyi her bir alanın yanındaki yardım içeriğinin üzerine getirin.
   - Hedef olarak **FTP** veya **Paylaşılan Klasör**'ü seçerseniz, hedefin konum ayarının doğru olduğundan emin olun. Belirtilen hedefin bulunduğu ana bilgisayarın doğru IP adresini yazın. Ana bilgisayarın IP adresini edinme hakkında daha fazla bilgi için bkz. 20. sayfadaki "Bilgisayarın IP adresini bulma".

4 **Uygula** öğesini tıklatın.

Uygulamayı kullanmak için ana ekranda **Çoklu Gönder**'e dokunup yazıcı ekranında görüntülenen talimatları uygulayın.

Ağa Tara'yı ayarlama

Not: Bu *Kullanıcı Kılavuzu*'nun sonraki bir sürümü, bu uygulamanın *Yönetici Kılavuzu*'na doğrudan bir bağlantı içerebilir. Bu *Kullanıcı Kılavuzu*'na yönelik güncellemeleri denetlemek için **http://support.lexmark.com** adresine gidin.

Bunu kullanın	Bunun için
	Bir belgeyi tarayın ve bunu paylaşılan bir ağ klasörüne gönderin. Benzersiz 30 klasör hedefi tanımlayabilirsiniz. **Notlar:** • Yazıcının hedeflere yazma izni olması gerekir. Hedefin belirtildiği bilgisayardan, bilgisayarın en azından *yazma* erişimi olmasına izin vermek için paylaşım, güvenlik ve güvenlik duvarı ayarlarını kullanın. Yardım için işletim sisteminizle birlikte verilen belgelere de başvurabilirsiniz. • Ağa Tara simgesi yalnızca, bir veya birden fazla hedef tanımlandığında görünür.

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

   Not: Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.

2 Aşağıdakilerden birini yapın:
   - **Ağa Tara'yı Ayarla** seçeneğini tıklatın > **Burayı tıklatın**.
   - **Ayarlar** > **Uygulamalar** > **Uygulama Yönetimi** > **Ağa Tara**'yı tıklatın.

3 Hedefleri belirtip ayarları özelleştirin.

   Notlar:
   - Bir ayarın açıklaması için fareyi alanların yanındaki yardım içeriğinin üzerine getirin.
   - Hedefin konum ayarının doğru olduğundan emin olmak için belirtilen hedefin bulunduğu ana bilgisayarın doğru IP adresini yazın. Ana bilgisayarın IP adresini edinme hakkında daha fazla bilgi için bkz. 20. sayfadaki "Bilgisayarın IP adresini bulma".
   - Yazıcının, belirtilen hedefin bulunduğu klasöre erişim hakları olduğundan emin olun.

4 **Uygula** öğesini tıklatın.

Uygulamayı kullanmak için ana ekranda **Ağa Tara**'ya dokunup yazıcı ekranında görüntülenen talimatları uygulayın.

Uzak Operatör Paneli'ni Kurma

Bu uygulama, yazıcının yanında olmasanız bile yazıcı kontrol paneliyle etkileşim kurmanızı sağlar. Bilgisayarınızın ekranından yazıcı durumunu görebilir, bekletilen yazdırma işlerini serbest bırakabilir, yer imleri oluşturabilir ve yazdırmayla ilgili diğer görevleri yapabilirsiniz.

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

   Not: Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.

2 **Ayarlar** > **Uzak Operatör Paneli Ayarları**'nı tıklatın.

3 **Etkinleştir** onay kutusunu seçin ve ayarları özelleştirin.

4 **Gönder** düğmesini tıklatın.

Uygulamayı kullanmak için, **Uzak Operatör Paneli** > **VNC Uygulamasını Başlat**'ı tıklatın.

Yapılandırmayı dışarı ve içeri aktarma

Yapılandırma ayarlarını bir metin dosyasına aktarıp daha sonra ayarları diğer yazıcılara uygulamak için dosyayı içe aktarabilirsiniz.

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

   Not: Yazıcı ana ekranından IP adresini görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.

2 Bir veya birden çok uygulama için bir yapılandırma dosyası dışarı veya içeri aktarın.

Bir uygulama için

a Aşağıdaki konuma gidin:

   Ayarlar > **Uygulamalar** > **Uygulama Yönetimi** > bir uygulama seçin > **Yapılandır**

b Yapılandırma dosyasını verin veya alın.

   Notlar:

   - **JVM Bellek Dolu** hatası oluşursa, yapılandırma dosyası kaydedilene kadar dışarı aktarma işlemini tekrar edin.
   - Zaman aşımı oluşursa ve boş bir ekran görünürse, Web tarayıcısını yenileyip **Uygula** öğesine tıklayın.

Birden çok uygulama için

a **Ayarlar** > **İçeri Aktar/Dışarı Aktar** öğelerine tıklayın.

b Bir yapılandırma dosyası dışarı ve içeri aktarın.

   Not: Bir yapılandırma dosyasını içeri aktarırken işlemi tamamlamak için **İlet** öğesine tıklayın.

Diğer yazıcı ayarları

Dahili seçenekleri takma

DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan bir süre sonra kontrol kartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcıyı kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.

Mevcut dahili seçenekler

- Bellek kartı
  - DDR2 DIMM
  - Önbellek
    - Yazı Tipleri
    - Bellenim kartları
      - Formlar ve Barkod
      - REÇETE
      - IPDS
- Lexmark™ Dahili Çözüm Bağlantı Noktaları (ISP)
  - Standart 10/100/1000 Ethernet
  - MarkNet™ N8350 802.11 b/g/n kablosuz yazdırma sunucusu
  - MarkNet N8352 802.11 b/g/n kablosuz yazdırma sunucusu

Denetleyici anakartına erişme

Not: Yazıcının alt ön kapağının iç kısmında bulunan tornavidayı kullanın.

DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan bir süre sonra denetleyici anakartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız devam etmeden önce yazıcıyı kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.

1 Konektör kapağını çıkarın.

2 Denetleyici anakartı erişim kapağındaki vidaları çıkarın.

3 Erişim kapağını çıkarın.

4 Doğru konektörü belirlemek için aşağıdaki şekli kullanın:

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Denetleyici anakartının elektronik bileşenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Denetleyici anakartının elektronik bileşenlerine dokunmadan önce yazıcının üzerindeki bir metal yüzeye dokunun.

1	İsteğe bağlı kart konektörü
2	Bellek kartı konektörü
3	Lexmark Dahili Çözüm Bağlantı Noktası veya yazıcı sabit diski konektörü

5 Erişim kapağının tabanını yazıcıya hizalayın.

6 Erişim kapağını yeniden takın.

7 Erişim kapağının üzerindeki vidaları sıkın.

8 Konektör kapağını geri takın.

Bir bellek kartı takma

DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan bir süre sonra denetleyici anakartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız devam etmeden önce yazıcıyı kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.

1 Denetleyici anakartına erişin.

Daha fazla bilgi için bkz. 27. sayfadaki "Denetleyici anakartına erişme".

2 Bellek kartını ambalajından çıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Kartın kenarındaki bağlantı noktalarına dokunmayın. Aksi takdirde zarar oluşabilir.

3 Bellek kartının üzerindeki tırnağı (1) konektörün üzerindeki kabartıyla hizalayın..

4 Bellek kartını konektöre doğru itin ve ardından yerine *oturana* kadar denetleyici anakartı duvarına doğru itin.

İsteğe bağlı bir kart takma

DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan bir süre sonra denetleyici anakartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız devam etmeden önce yazıcıyı kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Denetleyici anakartının elektronik bileşenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Denetleyici anakartının elektronik bileşenlerine dokunmadan önce yazıcının üzerindeki bir metal yüzeye dokunun.

1 Denetleyici anakartına erişin.

   Daha fazla bilgi için bkz. 27. sayfadaki "Denetleyici anakartına erişme".

2 İsteğe bağlı kartı ambalajından çıkarın.

   Uyarı—Hasar Tehlikesi: Kartın kenarındaki bağlantı noktalarına dokunmaktan kaçının. Aksi takdirde zarar oluşabilir.

3 Kartı yanlarından tutarak kart üzerindeki plastik pimleri (1) denetleyici anakartındaki deliklerle (2) hizalayın.

4 Kartı kuvvetlice yerine itin.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Kartın düzgün takılmaması karta ve denetleyici anakartına zarar verebilir.

Not: Kartın üzerindeki konektör tüm uzunluğu boyunca denetleyici anakartına temas etmeli ve ana kart ile aynı hizada olmalıdır.

Dahili Çözüm Bağlantı Noktası yükleme

Denetleyici anakartı isteğe bağlı bir Lexmark Dahili Çözüm Bağlantı Noktası'nı (ISP) destekler. Ek bağlantı seçenekleri için bir ISP kurun.

Not: Yazıcının alt ön kapağının içinde bulunan tornavidayı kullanın.

DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan bir süre sonra kontrol kartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcıyı kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Denetleyici anakartının elektronik bileşenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Denetleyici anakartının elektronik bileşenlerine dokunmadan önce yazıcının üzerindeki bir metal yüzeye dokunun.

1 ISP kitini kutusundan çıkarın.

1	ISP
2	Plastik montaj desteği
3	Kelebek vidaları

2 Denetleyici anakartına erişim sağlayın. Daha fazla bilgi için bkz. 27. sayfadaki "Denetleyici anakartına erişme".

3 Yazıcının sabit diskini çıkarın.

Not: Bir ISP'nin takılması için önce sabit diskin çıkarılması gerekir.

a Sabit diskin arabirim kablosunu denetleyici anakartından ayırın.

b Sabit diski tutan vidaları sökün.

c Sabit diski çıkarın.

4 ISP'yi, denetleyici anakartında sabit diskin önceden takılı olduğu konuma takın.

a Plastik montaj desteğinin çıkıntılarını denetleyici anakartı kafesinin delikleri ile aynı hizaya getirin ve ardından kafesin üzerindeki desteğe, yerine *kilitlenene* kadar bastırın.

b ISP'yi desteğin üzerine yerleştirin.

c ISP'yi desteğe takmak üzere IPS için verilen kelebek vidayı kullanın.

5 Vidaları kullanarak ISP montaj desteğini denetleyici anakartı kafesine sabitleyin.

6 Sabit diskin montaj desteğini sabit diske tutturan kelebek vidalarını söküp desteği çıkarın.

7 Sabit diskin çıkıntılarını ISP'nin deliklerine hizalayın ve ardından çıkıntılar yerine *kilitlenene* kadar sabit diske bastırın.

8 Sabit disk arabirimi kablosunun fişini ISP'nin üzerindeki konektöre takın ve ardından ISP çözümü arabirimi kablosunu denetleyici anakartının prizine takın.

Yazıcının sabit diskini çıkarma

Not: Yazıcının alt ön kapağının iç kısmında bulunan tornavidayı kullanın.

DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan bir süre sonra denetleyici anakartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız devam etmeden önce yazıcıyı kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Denetleyici anakartının elektronik bileşenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Denetleyici anakartının elektronik bileşenlerine dokunmadan önce yazıcının üzerindeki bir metal yüzeye dokunun.

1. Denetleyici anakartına erişin.

   Daha fazla bilgi için bkz. 27. sayfadaki "Denetleyici anakartına erişme".

2. Sabit disk arabirim kablosunu, kabloyu yazıcının sabit diskinde bırakarak denetleyici anakarttan çıkarın. Kabloyu çıkarmak için arabirim kablosunu çekmeden önce fişinin kanatçıklarını sıkıştırarak mandalı açın.

3. Sabit diski sabitleyen vidaları çıkarın.

4 Sabit diski çıkarın.

Donanım seçeneklerini kurma

Kurma sırası

DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ: Yazıcının ağırlığı 18 kg'dan (40 lb) fazladır ve güvenli bir şekilde kaldırmak için iki veya daha fazla eğitimli personel gerektirir.

DİKKAT—DEVRİLME TEHLİKESİ: Duvara montaj yapılandırmalarında denge için ek mobilya gerekebilir. Birden fazla giriş seçeneği kullanıyorsanız bir yazıcı sehpası veya yazıcı altlığı kullanmanız gerekir. Tarama, fotokopi çekme ve fakslama özelliklerine sahip bir çok fonksiyonlu yazıcı (MFP) satın aldıysanız ek bir mobilyaya ihtiyacınız olabilir. Daha fazla bilgi için bkz. **www.lexmark.com/multifunctionprinters**.

DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan bir süre sonra denetleyici anakartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız devam etmeden önce yazıcıyı kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.

Yazıcıyı ve satın aldığınız seçenekleri aşağıdaki sırayla kurun:

- İsteğe bağlı 2 x 500 veya 2500 yapraklık tepsi
- Yazıcı
- Zımba tutucu

  Not: Bu seçenek yalnızca belirli yazıcı modellerinde desteklenir.
- Zımba, delgeç tutucu veya kitapçık tutucu
- İsteğe bağlı 3000 yapraklık tepsi

Not: Başka bir tutucu takılıysa zımba tutucu desteklenmez. Tutucuları ve isteğe bağlı tepsileri yüklemeyle ilgili daha fazla bilgi için seçenekle birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.

İsteğe bağlı tepsileri takma

Notlar:

- İsteğe bağlı 3000 yapraklık tepsiyi takmayla ilgili daha fazla bilgi için seçenekle birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.
- Yazıcının alt ön kapağının içinde bulunan tornavidayı kullanın.

DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ: Yazıcının ağırlığı 18 kg'dan (40 lb) fazladır ve güvenle kaldırmak için iki veya daha fazla eğitimli personel gerektirir.

DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan bir süre sonra kontrol kartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcıyı kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.

DİKKAT—DEVRİLME TEHLİKESİ: Duvara montaj yapılandırmalarında denge için ek mobilya gerekebilir. Birden fazla giriş seçeneği kullanıyorsanız, bir yazıcı sehpası veya yazıcı altlığı kullanmanız gerekir. Tarayan, fotokopi çeken ve fakslayan bir çok fonksiyonlu yazıcı (MFP) satın aldıysanız, ek bir mobilyaya ihtiyacınız olabilir. Daha fazla bilgi için bkz. **www.lexmark.com/multifunctionprinters**.

İsteğe bağlı tepsilerde aşağıdaki aksesuarlar bulunur:

Aksesuar adı	Miktar
Sabitleme ayakları	2
Kilitleme klipsi	3
Metal destek	1

Aksesuar adı	Miktar
Vida	5

1 Yazıcıyı kapatın.

2 Güç kablosunu prizden çekin ve ardından yazıcıdan çıkarın.

3 İsteğe bağlı tepsiyi ambalajından çıkarın ve tüm ambalaj malzemelerini sökün.

4 Sabitleme ayaklarını isteğe bağlı tepsiye takın.

Not: Ayakların yerine *kilitlendiğinden* emin olun.

5 Konektör kapağını yazıcıdan çıkarın.

6 Yan kısımlardaki tutacakları kullanarak yazıcıyı kaldırın.

DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ: Yazıcının ağırlığı 18 kg'dan (40 lb) fazladır ve güvenle kaldırmak için iki veya daha fazla eğitimli personel gerektirir.

7 Yazıcıyı tepsiyle hizalayın ve ardından yerine indirin.

8 Konektörlerdeki bandı çıkarın ve ardından konektörleri yazıcının prizlerine takın.

9 Tepsi 2'yi ve Tepsi 3'ü açın.

10 Kilitleme klipslerini ve metal desteği kullanarak tepsiyi yazıcıya sabitleyin.

- Geri

- Ön

11 Konektör kapağını yeniden takın.

12 Güç kablosunu yazıcıya ve elektrik prizine takın.

13 Yazıcıyı açın.

14 Yazıcı yazılımını, isteğe bağlı tepsiyi tanıyacak şekilde ayarlayın. Daha fazla bilgi için bkz. 45. sayfadaki "Yazdırma sürücüsüne mevcut seçenekleri ekleme".

Kabloları takma

DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ: Faks özelliğini fırtınalı havalarda kullanmayın. Bu ürünü fırtınalı havalarda kurmayın veya faks özelliği gibi, elektrik kablosu veya telefon benzeri herhangi bir elektrik veya kablo bağlantısı yapmayın.

Yazıcıyı bir USB kablosu kullanarak bilgisayara veya bir Ethernet kablosu kullanarak ağa bağlayın.

Aşağıdakilerin birbiriyle eşleştiğinden emin olun:

- Kablonun üzerindeki USB simgesini yazıcının üzerindeki USB simgesiyle
- İlgili Ethernet kablosunun Ethernet portuyla

	Kullanın	Bunun için
1	EXT port	Yazıcıya ve telefon hattına ek cihazlar (telefon ya da telesekreter) bağlayın. Yazıcı için ayrı bir faks hattınız yoksa ve bu bağlantı yöntemi ülkenizde ya da bölgenizde destekleniyorsa bu bağlantı noktasını kullanın. **Not:** Bağlantı noktasına erişmek için kapağı çıkarın.
2	LINE port	Faks gönderip almak için, standart bir duvar prizi (RJ-11), DSL filtresi veya VoIP adaptörü veya telefon hattınıza erişmenizi sağlayan herhangi bir adaptör yoluyla yazıcıyı çalışan telefon hattına bağlayın.
3	Yazıcı güç kablosu girişi	Yazıcıyı doğru topraklanmış bir elektrik prizine takın.

	Kullanın	Bunun için
4	Dahili Çözüm Bağlantı Noktası (ISP) veya yazıcı sabit diski yuvası **Not:** Yazıcı kablosuz bağlantıyı destekliyorsa, kablosuz bağlantı anteni buraya takılır.	Bir ISP veya bir yazıcı sabit diski takın.
5	Ethernet bağlantı noktası	Yazıcıyı bir ağa bağlayın.
6	USB bağlantı noktaları	Bir klavye bağlayın.
7	USB yazıcı portu	Yazıcıyı bilgisayara bağlayın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Aktif olarak yazdırırken gösterilen alan içinde USB kablosuna, kablosuz ağ adaptörüne veya yazıcıya dokunmayın. Veri kaybına veya bir arızaya neden olabilirsiniz.

Yazıcı yazılımını yükleme

Yazıcı yükleme

1. Yazılım yükleyici paketinin bir kopyasını edinin.
2. Yükleyiciyi çalıştırın ve sonra bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.
3. Macintosh kullanıcıları için yazıcıyı ekleyin.

   Not: Ağlar/Portlar menüsünün TCP/IP bölümündeki yazıcı IP adresini alın.

Yazdırma sürücüsüne mevcut seçenekleri ekleme

Windows kullanıcıları için

1. Yazıcılar klasörünü açın.
2. Güncellemek istediğiniz yazıcıyı seçin ve aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:
   - Windows 7 veya sonrası için **Yazıcı özellikleri** öğesini seçin.
   - Önceki sürümler için **Özellikler** öğesini seçin.
3. Yapılandırma sekmesine gidin ve ardından **Şimdi Güncelle - Yazıcıya Sor** öğesini seçin.
4. Değişiklikleri uygulayın.

Macintosh kullanıcıları için

1. Apple menüsündeki Sistem Tercihleri'nden yazıcınıza gidin ve ardından **Seçenekler ve Sarf Malzemeleri** öğesini seçin.
2. Donanım seçenekleri listesine gidin ve ardından yüklü olan seçenekleri ekleyin.
3. Değişiklikleri uygulayın.

Ağ Üzerinde Çalışma

Notlar:

- Yazıcıyı kablosuz ağa kurmadan önce bir MarkNet N8350 kablosuz ağ bağdaştırıcısı satın alın. Kablosuz ağ bağdaştırıcısını takma hakkında bilgi için bağdaştırıcı ile birlikte gelen kurulum sayfasına bakın.
- Bir Hizmet Kümesi Tanımlayıcısı (SSID) bir kablosuz ağa atanan bir addır. Bir ağda kullanılan güvenlik türleri Kabloluya Eşdeğer Gizlilik (WEP), Wi-Fi Korumalı Erişim (WPA) ve WPA2'dir.

Yazıcıyı bir Ethernet ağı üzerine kurmaya hazırlama

Yazıcınızı bir Ethernet ağına bağlanacak şekilde yapılandırmaya başlamadan önce aşağıdaki bilgileri düzenleyin:

Not: Ağınız IP adreslerini bilgisayarlara ve yazıcılara otomatik olarak atıyorsa, yazıcıyı yüklemeye devam edin.

- Yazıcının ağda kullanacağı geçerli, benzersiz bir IP adresi
- Ağ geçidi
- Ağ maskesi
- Yazıcı için bir takma ad (isteğe bağlı)

  Not: Yazıcı takma adı yazıcınızı ağda tanımanızı kolaylaştırabilir. Varsayılan yazıcı takma adını kullanmayı ya da sizin için hatırlaması daha kolay olan bir ad atamayı seçebilirsiniz.

Yazıcıyı ağa bağlamak için bir Ethernet kablosuna ve yazıcının ağa fiziksel olarak bağlanabileceği kullanılabilir bir bağlantı noktasına ihtiyacınız olacaktır. Hasar görmüş kablonun neden olabileceği olası sorunlardan kaçınmak için mümkünse yeni bir ağ kablosu kullanın.

Kablosuz ağda yazıcı kurulmaya hazırlanılıyor.

Notlar:

- Kablosuz ağ bağdaştırıcınızın yazıcınızda kurulu olduğundan ve düzgün çalıştığından emin olun. Daha fazla bilgi için, kablosuz ağ bağdaştırıcısıyla birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.
- Erişim noktanızın (kablosuz yönlendiricinizin) açık olduğundan ve düzgün çalıştığından emin olun.

Yazıcıyı kablosuz ağa kurmadan önce aşağıdaki bilgilere sahip olduğunuzdan emin olun:

- **SSID**—SSID'ye ağ adı da denir.
- **Kablosuz Modu (veya Ağ Modu)**-Bu, altyapı veya özel modu olabilir.
- **Kanal (özel ağlar için)**—Altyapı ağları için kanal varsayılan olarak otomatik olur.

  Bazı özel ağlar için otomatik ayar gerekir. Hangi kanalı seçeceğinizden emin değilseniz, sistem destek personelinizle görüşün.
- **Güvenlik Yöntemi**-Güvenlik Yöntemi için dört temel seçenek vardır:
  - WEP anahtarı

    Ağınız birden fazla WEP anahtarı kullanıyorsa, sağlanan alanlara en fazla dört tanesini girin. Varsayılan WEP aktarım anahtarını seçerek ağda geçerli olarak kullanılan anahtarı seçin.
  - WPA veya WPA2 ön paylaşımlı anahtarı veya şifresi

    WPA, ek güvenlik katmanı olarak şifreleme içerir. Seçenekler AES veya TKIP'dir. Şifreleme yönlendiricide ve yazıcıda aynı türde ayarlanmalıdır, aksi takdirde yazıcı ağda iletişim kuramaz.
  - 802.1X–RADIUS

Yazıcıyı bir 802.1X ağına yüklüyorsanız, aşağıdakilere ihtiyaç duyabilirsiniz:

- Kimlik doğrulama türü
- İç kimlik doğrulama türü
- 802.1X kullanıcı adı ve parolası
- Sertifikalar

– Güvenlik yok

Kablosuz ağınız herhangi bir güvenlik türünü kullanmıyorsa, güvenlik bilginiz olmaz.

Not: Güvenilir olmayan bir kablosuz ağ kullanmanızı önermeyiz.

Notlar:

– Bilgisayarınızın bağlı olduğu ağın SSID'sini bilmiyorsanız, bilgisayarın ağ bağdaştırıcısının kablosuz yardımcı programını çalıştırın ve ağın adını bulun. Ağınızın SSID'sini veya güvenlik bilgilerini bulamıyorsanız, erişim noktanız ile birlikte gelen belgelere bakın veya sistem destek sorumlunuza başvurun.

– Kablosuz ağ WPA/WPA2 ön paylaşımlı anahtarını veya şifresini bulmak için, erişim noktasıyla birlikte gelen belgelere bakın, erişim noktasıyla ilişkilendirilmiş Embedded Web Server'a bakın veya sistem destek sorumlunuza başvurun.

Yazıcıyı Kablosuz Kurulum Sihirbazı'nı kullanarak bağlama

Başlamadan önce, şunlardan emin olun:

- Kablosuz ağ adaptörü yazıcıya bağlı ve doğru çalışıyor. Daha fazla bilgi için, kablosuz ağ bağdaştırıcısıyla birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.
- Ethernet kablosu yazıya takılı değil.
- Aktif NIC, Otomatik olarak ayarlanmış. Bu özelliği Otomatik olarak ayarlamak için şuraya gidin:

  > **Ağ/Bağlantı Noktaları** > **Aktif NIC** > **Otomatik** > **Gönder**

Not: Yazıcıyı kapattığınızı kontrol ettikten sonra, en az beş saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı yeniden açın.

1 Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:

  > **Ağ/Bağlantı Noktaları** > **Ağ [x]** > **Ağ [x] Kurulum** > **Kablosuz** > **Kablosuz Bağlantı Kurulumu**

2 Kablosuz bağlantı kurulumu seçin.

Bunu kullanın	Bunun için
Ağlar bul	Kullanılabilir kablosuz bağlantıları görüntüler. **Not:** Bu menü öğesi tüm güvenilir veya güvenilir olmayan yayın SSID'lerini görüntüler.
Ağ adını girin	SSID'yi elle yazın. **Not:** Doğru SSID'yi yazdığınızdan emin olun.
Wi-Fi Korumalı Kurulum	Yazıcıyı Wi-Fi Protected Setup kullanarak kablosuz ağa bağlayın.

3 Yazıcı ekranındaki yönergeleri izleyin.

Yazıcıyı Wi-Fi Protected Setup kullanarak kablosuz ağa bağlama

Başlamadan önce, şunlardan emin olun:

- Erişim noktası (kablosuz yönlendirici), Wi-Fi Protected Setup (WPS) sertifikalı veya WPS uyumludur. Daha fazla bilgi için,erişim noktanızla birlikte gelen belgelere bakın.
- Yazıcınıza takılı olan kablosuz ağ adaptörü bağlı ve doğru çalışıyor. Daha fazla bilgi için, kablosuz ağ bağdaştırıcısıyla birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.

Düğme Yapılandırması yöntemini kullanma

1. Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:

   > **Ağ/Bağlantı Noktaları** > **Ağ [x]** > **Ağ [x] Kurulumu** > **Kablosuz** > **Kablosuz Bağlantı Kurulumu** > **Wi-Fi Protected Setup** > **Düğme Yöntemini Başlatma**

2. Yazıcı ekranındaki yönergeleri izleyin.

Kişisel Kimlik Numarası (PIN) yöntemini kullanma

1. Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:

   > **Ağ/Bağlantı Noktaları** > **Ağ [x]** > **Ağ [x] Kurulumu** > **Kablosuz** > **Kablosuz Bağlantı Kurulumu** > **Wi-Fi Protected Setup** > **PIN Yöntemini Başlatma**

2. Sekiz basamaklı WPD PIN'ini kopyalayın.
3. Bir Web tarayıcısı açın ve sonra adres alanına, erişim noktanızın IP adresini yazın.

   Notlar:

   - IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
   - Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

4. WPS ayarlarına erişin. Daha fazla bilgi için,erişim noktanızla birlikte gelen belgelere bakın.
5. Sekiz basamaklı PIN'i girin ve ayarı kaydedin.

Embedded Web Server'ı kullanarak yazıcı bir kablosuz ağa bağlama

Başlamadan önce, şunlardan emin olun:

- Yazıcınızın geçici olarak bir Ethernet ağına bağlı olduğundan emin olun.
- Yazıcınızda bir kablosuz ağ bağdaştırıcısının kurulu olduğundan ve düzgün çalıştığından emin olun. Daha fazla bilgi için, kablosuz ağ bağdaştırıcısıyla birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.

1. Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

   Notlar:

   - Yazıcının IP adresini yazıcı kontrol panelinden görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
   - Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2. Sırasıyla **Ayarlar** > **Ağ/Portlar** > **Kablosuz** öğelerini tıklatın.

3 Ayarları, erişim noktanızın (kablosuz yönlendiricinin) ayarlarıyla eşleşecek şekilde değiştirin.

Not: SSID'yi, güvenlik yöntemini, ön paylaşımlı anahtarı veya parolayı, ağ modunu ve kanalı doğru girdiğinizden emin olun.

4 **Gönder** düğmesini tıklatın.

5 Yazıcıyı kapatın ve Ethernet kablosunun bağlantısını kesin. Sonra en az beş saniye bekleyin ve sonra yazıcıyı yeniden açın.

6 Yazıcınızın bir ağa bağlı olduğunu doğrulamak için bir ağ kurulumu sayfası yazdırın. Daha sonra Ağ Kartı [x] bölümünden, durumun Bağlı olduğundan emin olun.

Dahili çözüm bağlantı noktasını taktıktan sonra bağlantı noktası ayarlarını değiştirme

Notlar:

- Yazıcının statik bir IP adresi varsa yapılandırmayı değiştirmeyin.
- Bilgisayarlar bir IP adresi yerine ağ adını kullanacak şekilde yapılandırılmışsa yapılandırmayı değiştirmeyin.
- Daha önce bir Ethernet bağlantısı için yapılandırılmış bir yazıcıya bir kablosuz dahili çözüm bağlantı noktası (ISP) ekliyorsanız yazıcının Ethernet ağı bağlantısını kesin.

Windows kullanıcıları için

1 Yazıcılar klasörünü açın.

2 Yeni ISP'li yazıcının kısayol menüsünden yazıcı özelliklerini açın.

3 Listeden bağlantı noktasını yapılandırın.

4 IP adresini güncelleyin.

5 Değişiklikleri uygulayın.

Macintosh kullanıcıları için

1 Apple menüsünde Sistem Tercihleri'nden yazıcı listesine geçin ve **+** > **IP**'yi seçin.

2 Adres alanına IP adresini girin.

3 Değişiklikleri uygulayın.

Seri yazdırmayı kurma (yalnızca Windows)

1 Yazıcıdaki parametreleri ayarlayın.

   a Kontrol panelinden, bağlantı noktası ayarları menüsüne gidin.

   b Seri bağlantı noktası ayarlarını bulun ve gerekirse ayarları atayın.

   c Değişiklikleri uygulayın.

2 Bilgisayarınızdan, yazıcılar klasörünü açın ve yazıcınızı seçin.

3 Yazıcı özelliklerini açın ve listeden COM bağlantı noktasını seçin.

4 Aygıt Yöneticisi'nde COM bağlantı noktası parametrelerini ayarlayın.

Notlar:

- Seri yazdırma, yazdırma hızını düşürür.
- Seri kablonun, yazıcınızın seri bağlantı noktasına bağlı olduğundan emin olun.

Yazıcının kurulumunu doğrulama

Bir menü ayarları sayfası yazdırma

Ana ekrandan, şuraya gidin:

> **Raporlar** > **Menü Ayarları Sayfası**

Ağ kurulum sayfası yazdırma

Yazıcı bir ağa bağlıysa, ağ bağlantısını doğrulamak için bir ağ kurulumu sayfası yazdırın. Bu sayfa ağ üzerinden yazdırma yapılandırması için de önemli bilgiler verir.

1 Ana ekrandan, şuraya gidin:

> **Raporlar** > **Ağ Ayarları Sayfası**

2 Ağ ayarları sayfasının ilk bölümünü kontrol edin ve durumun **Bağlı** olduğunu onaylayın.

Durum **Bağlı Değil** ise, LAN bağlantısı aktif olmayabilir veya ağ kablosu doğru çalışmıyor olabilir. Çözüm için bir sistem destek personeline başvurun ve ardından başka bir ağ kurulumu sayfası yazdırın.

Kağıt ve özel ortam yükleme

Kağıt ve özel ortam seçimi belgelerin seçimi belgelerin ne kadar güvenilir bir şekilde yazdırılacağını belirler. Daha fazla bilgi için bkz. 235. sayfadaki "Sıkışmaları giderme" ve 63. sayfadaki "Kağıtları saklama".

Kağıt boyutunu ve türünü ayarlama

Ana ekrandan şuraya gidin:

> **Kağıt Menüsü** > **Kağıt Boyutu/Türü** > tepsi seçin > kağıt boyutunu seçin veya > **Gönder** yazın

Universal kağıt ayarlarını yapılandırma

Universal kağıt boyutu ayarı yazıcı menülerinde bulunmayan kağıt boyutlarına yazdırmanızı sağlayan kullanıcı tanımlı bir ayardır.

1. Ana ekrandan şuraya gidin:

   > **Kağıt Menüsü** > **Universal Ayarları**

2. Bir ölçü birimi seçin ve ardından dikey genişliği ve yüksekliği ayarlayın.
3. Değişiklikleri uygulayın.

Tepsilere kağıt yükleme

DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ: Donanımın arızalanma riskini azaltmak için her tepsiyi ayrı ayrı yükleyin. Diğer tüm tepsileri kullanılmadıkları sürece kapalı tutun.

1. Tepsiyi dışarı doğru çekin.

   Not: Tepsileri bir iş yazdırılırken veya yazıcı ekranında **Meşgul** görüntülenirken çıkarmayın. Aksi takdirde kağıt sıkışabilir.

2 Kağıt kılavuzunu sıkıştırın ve yüklediğiniz kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

Not: Kılavuzların konumunu ayarlamayla ilgili yardım için tepsinin altındaki göstergeleri kullanın.

3 Kağıtları ileri geri esnetip gevşetin ve ardından havalandırın. Kağıtları katlamayın veya buruşturmayın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.

4 Kağıt yığınını yazdırılacak yüzü yukarı dönük şekilde yükleyin.

Notlar:

- Arkalı önlü yazdırma için yazdırılacak yüzü aşağı dönük şekilde yükleyin.
- Önceden delinmiş kağıdı, delikleri tepsinin ön veya sol tarafına gelecek şekilde yükleyin.
- Antetli kağıtları başlık tepsinin sol tarafına gelecek şekilde yükleyin.
- Kağıdın, kağıt tepsisinin kenarında bulunan maksimum doldurma çizgisinin aşağısında olduğundan emin olun. Aşırı yükleme kağıt sıkışmalarına neden olabilir.

5 Tepsiyi takın.

6 Kontrol panelinden, Kağıt menüsündeki kağıt boyutunu ve kağıt türünü tepsiye yüklenen kağıtla eşleşecek şekilde ayarlayın.

Çok amaçlı besleyiciyi yükleme

1 Çok amaçlı besleyiciyi açın.

2 Kılavuzu yüklediğiniz kağıtların boyutuyla eşleşecek şekilde ayarlayın.

3 Kağıtları ileri geri esnetip gevşetin ve ardından havalandırın. Kağıtları katlamayın veya buruşturmayın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.

4 Kağıdı yükleyin.

- Yalnızca bir kağıt boyutu veya türü yükleyin.

Antetli kağıt yükleme

İsteğe bağlı bir tutucu olmadan	İsteğe bağlı bir tutucu ile birlikte
Tek taraflı yazdırma **Not:** Uzun kenar yöneliminde, antetli kağıtları başlık besleyicisinin sol tarafına gelecek ve aşağı dönük şekilde yükleyin.	Tek taraflı yazdırma **Not:** Uzun kenar yöneliminde, antetli kağıtları başlık besleyicisinin sağ tarafına gelecek ve aşağı dönük şekilde yükleyin.

İsteğe bağlı bir tutucu olmadan	İsteğe bağlı bir tutucu ile birlikte
Çift taraflı yazdırma **Not:** Uzun kenar yöneliminde, antetli kağıtları başlık besleyicisinin sağ tarafına gelecek ve yukarı dönük şekilde yükleyin.	Çift taraflı yazdırma **Not:** Uzun kenar yöneliminde, antetli kağıtları başlık besleyicisinin sol tarafına gelecek ve yukarı dönük şekilde yükleyin.

Delikli kağıtları yükleme

Tek taraflı yazdırma	Çift taraflı yazdırma

- Zarfları kapak tarafları yukarı bakacak şekilde yükleyin.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Asla pullu, çıtçıtlı, kopçalı, pencereli, astarlı veya kendiliğinden yapışan yapışkanlı kağıtları kullanmayın. Bu zarflar yazıcıya ciddi bir şekilde zarar verebilir.

- Kağıdın maksimum kağıt doldurma çizgisinin aşağısında olduğundan emin olun. Aşırı yükleme kağıt sıkışmalarına neden olabilir.

5 Kontrol panelinden, Kağıt menüsündeki kağıt boyutunu ve kağıt türünü besleyiciye yüklenen kağıtla eşleşecek şekilde ayarlayın.

Tepsileri bağlantılandırma ve bağlantılarını kaldırma

Tepsileri bağlantılandırma ve bağlantılarını kaldırma

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 **Ayarlar** > **Kağıt Menüsü** öğesini tıklatın.

3 Bağlantılandırmakta olduğunuz tepsiler için kağıt boyutu ve tür ayarlarını değiştirin.
- Tepsileri bağlantılandırmak için, tepsinin kağıt boyutu ve tür ayarlarının diğer tepsiyle aynı olduklarından emin olun.
- Tepsilerin bağlantısını kaldırmak için, tepsinin kağıt boyutu veya tür ayarının diğer tepsiyle aynı *olmadığından* emin olun.

4 **İlet** düğmesini tıklatın.

Not: Kağıt boyutu ve tür ayarlarını, yazıcı kontrol panelini kullanarak da değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz. 51. sayfadaki "Kağıt boyutunu ve türünü ayarlama".

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Tepsiye yüklenen kağıdın yazıcıya atanan kağıt türü adıyla eşleşmesi gerekir. Isıtıcının sıcaklığı belirtilen kağıt türüne göre değişir. Ayarlar düzgün yapılandırılmazsa yazdırma sorunları oluşabilir.

Bir kağıt türü için bir özel ad oluşturma

1 Ana ekrandan şuraya gidin:

> **Kağıt Menüsü** > **Özel Adlar**

2 Özel bir kağıt türü adı yazın ve ardından değişiklikleri uygulayın.

3 **Özel Türler** düğmesine dokunun ve özel adın yerini yeni özel kağıt türü adının alıp almadığını kontrol edin.

Özel bir kağıt türü atama

Yerleşik Web Sunucusunu kullanma

Bir tepsiyi bağlantılandırırken veya tepsinin bağlantısını kaldırırken tepsilere özel bir kağıt türü adı atayın.

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 **Ayarlar** > **Kağıt Menüsü** > **Özel Türler** öğesini tıklatın.

3 Özel bir kağıt türü adı ve ardından bir kağıt türü seçin.

Not: Kullanıcı tanımlı tüm özel adlar için varsayılan fabrika kağıt türü Kağıt'tır.

4 **İlet** düğmesini tıklatın.

Yazıcının kontrol panelini kullanarak

1 Ana ekrandan, şuraya gidin:

> **Kağıt Menüsü** > **Özel Türler**

2 Özel bir kağıt türü adı ve ardından bir kağıt türü seçin.

Not: Kullanıcı tanımlı tüm özel adlar için varsayılan fabrika kağıt türü Kağıt'tır.

3 **İlet** düğmesine dokunun.

Kağıt ve özel ortamlar kılavuzu

Notlar:

- Bilgisayar veya kontrol panelindeki kağıt boyutu, türü ve ağırlığının doğru ayarlandığından emin olun.
- Özel ortamı yüklemeden önce esnetin, havalandırın ve düzleştirin.
- Isıtıcıya zarar gelmesini önlemek için yazıcı düşük hızda yazdırabilir.
- Stok kartları ve etiketler hakkında daha fazla bilgi için Lexmark destek Web sitesinde bulunan *Card Stock & Label Guide* (Stok Kartı ve Etiket Kılavuzu) belgesine başvurun (**http://support.lexmark.com**) ziyaret edin.

Özel ortamlar kullanma

Stok kartı kullanma ile ilgili ipuçları

Stok kartı ağır ve tek-katlı özel bir kağıttır. Nem, kalınlık ve doku gibi birçok değişken özelliği yazdırma kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir.

- Yazıcı kontrol panelinden, Kağıt menüsündeki kağıt boyutunu, türünü, dokusunu ve ağırlığını tepsiye yüklü stok kartı ile eşleşecek şekilde ayarlayın.
- Büyük miktarlarda satın almadan önce almayı düşündüğünüz stok kartlarına örnek yazdırın.
- Tepsi ayarlarındaki kağıt dokusunu ve ağırlığını, tepsiye yüklü kağıt ile eşleşecek şekilde düzenleyin.
- Matbu, delik veya kırışmış stok kartları yazdırma kalitesini etkileyebilir ve sıkışmalara ya da başka kağıt besleme sorunlarına yol açabilir.
- Stok kartını tepsiye yüklemeden önce, gevşetmek için esnetin ve havalandırın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.

Zarfları kullanma hakkında ipuçları

- Yazıcı kontrol panelinden, Kağıt menüsündeki kağıt boyutunu, türünü, dokusunu ve ağırlığını tepsiye yüklü zarflar ile eşleşecek şekilde ayarlayın.
- Büyük miktarlarda satın almadan önce almayı düşündüğünüz zarflara örnek yazdırın.
- Özel olarak lazer yazıcılar için tasarlanan zarfları kullanın.
- En iyi performansı elde edebilmek için 90 g/m^2 (24-lb) ağırlığında kağıttan veya %25 pamuktan yapılma zarfları kullanın.
- Yalnızca hasar görmemiş paketlerdeki yeni zarfları kullanın.
- Performansı en yüksek düzeye çıkarmak ve sıkışmaları en aza indirmek için aşağıda belirtilen özelliklere sahip zarfları kullanmayın.
  - Aşırı eğilen veya bükülen.
  - Birbirine yapışmış veya başka bir şekilde zarar görmüş.
  - Penceresi, deliği, kesik parçası veya kabartması bulunan.
  - Metal kopçalı, iple bağlı veya katlanabilen metal parçaları olan.
  - Birbirine geçen parçalardan oluşan.
  - Damga pulu yapıştırılmış.

  - Kapağı kapatılmışken veya kapalı konumdayken açıkta yapışkanı olan.
  - Köşeleri eğilmiş.
  - Kaba, kırışmış veya yatık dokuları olan.
- Genişlik kılavuzlarını zarf genişliğine uyacak şekilde ayarlayın.
- Zarfları tepsiye yüklemeden önce, zarf destesini ileri geri esnetip gevşetin ve ardından havalandırın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.

Not: Yüksek nem (% 60'ın üzerinde) ve yüksek yazdırma sıcaklığı zarfların kırışmasına veya yapışmasına neden olabilir.

Etiketlerin kullanılmasıyla ilgili ipuçları

- Yazıcı kontrol panelinden, Kağıt menüsündeki kağıt boyutunu, türünü, dokusunu ve ağırlığını tepsiye yüklü etiketler ile eşleşecek şekilde ayarlayın.
- Büyük miktarlarda satın almadan önce almayı düşündüğünüz etiketlere örnek yazdırın.
- Etiketlere yazdırma, etiket özellikleri ve tasarımı hakkında daha fazla bilgi için Lexmark web sitesinde bulunan *Card Stock & Label Guide* (Stok Kartı ve Etiket Kılavuzu) belgesine başvurun (**http://support.lexmark.com** adresini ziyaret edin).
- Özel olarak lazer yazıcılar için tasarlanan etiketleri kullanın.
- Kaygan sırtlı etiket kullanmayın.
- Yapışkanı açıkta etiket kullanmayın.
- Tam etiket yaprakları kullanın. Bölünmüş etiket yaprakları yazdırma sırasında etiketlerin sıyrılarak çıkmasına ve dolayısıyla kağıt sıkışmalarına neden olabilir. Bölünmüş etiket yaprakları yazıcıya ve yazdırma kartuşuna yapışkan bulaştırarak yazıcının ve toner kartuşunun garantilerinin geçersizleşmesine neden olabilir.
- Etiketleri tepsiye yüklemeden önce, gevşetmek için esnetin ve havalandırın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.

Antetli kağıt kullanma ile ilgili ipuçları

- Özel olarak lazer yazıcılar için tasarlanan antetli kağıtları kullanın.
- Büyük miktarlar satın almadan önce örnek yazdırma yapın.
- Antetli kağıdı yüklemeden önce yaprakları esnetin ve havalandırın.
- Antetli kağıda yazdırma yaparken sayfa yönlendirmesini dikkate alın.

Kaynak	Yazdırma	Antetli taraf	Kağıt yönü
Tepsiler	Tek taraflı	Yukarı	Sayfayı, üst kenarı tepsinin arkasına bakacak şekilde yerleştirin.
	Çift taraflı	Aşağı	Sayfayı, üst kenarı tepsinin önüne bakacak şekilde yerleştirin.
Çok amaçlı besleyici	Tek taraflı	Aşağı	Sayfayı, üst kenarı sol tarafa bakacak şekilde yerleştirin.
	Çift taraflı	Yukarı	Sayfayı, üst kenarı sağ tarafa bakacak şekilde yerleştirin.

Asetat kullanma ile ilgili ipuçları

- Yazıcı kontrol panelinden, Kağıt menüsündeki kağıt boyutunu, türünü, dokusunu ve ağırlığını tepsiye yüklü asetatlar ile eşleşecek şekilde ayarlayın.
- Büyük miktarlarda satın almadan önce almayı düşündüğünüz asetatlara bir sınama sayfası yazdırın.
- Özel olarak lazer yazıcılar için tasarlanan asetatları kullanın.

- Yazdırma kalitesi sorunlarının önüne geçmek için asetatların üzerinde parmak izi bırakmamaya özen gösterin.
- Asetatları yüklemeden önce, yaprakların birbirine yapışmasını önlemek için esneterek havalandırın.
- Çok sayıda asetata yazdırıyorsanız, asetatların selede birbirine yapışmasını önlemek için 20'li gruplar halinde toplu iş olarak yazdırın ve toplu işler arasında en az üç dakika bekleyin. Asetatları 20'li gruplar halinde seleden çıkartabilirsiniz.

Kağıtlarla ilgili kurallar

Kağıt özellikleri

Aşağıdaki kağıt özellikleri yazdırma kalitesini ve güvenilirliğini etkiler. Yazdırmadan önce şu faktörleri göz önünde bulundurun:

Ağırlık

Yazıcı tepsileri 60–256 g/m^2 (16–68-lb) arasındaki ağırlıklarda olan uzun grenli kağıdı besleyebilir. Çok amaçlı besleyici 60–256 g/m^2 (16–68-lb) arasındaki ağırlıklarda olan uzun grenli kağıtları besleyebilir. Ağırlığı 60 g/m^2'nin (16 lb) altındaki kağıtlar doğru beslenmek için yeterince sert olmayabilir ve sıkışmalara neden olabilir.

Not: İki taraflı yazdırma, 60-169 g/m^2 (16-45-lb) ağırlığındaki kağıt için desteklenir.

Kıvrılma

Kıvrılma kağıdın kenarlarından bükülme eğilimidir. Aşırı kıvrılma besleme sorunlarına yol açabilir. Kağıt aşırı sıcaklığa maruz kaldığı yazıcıdan geçtikten sonra da oluşabilir. Kağıdın sıcak, nemli, soğuk veya kuru ortamlarda açıkta saklanması yazdırmadan önce kağıdın kıvrılmasına katkıda bulunabilir ve besleme sorunlarına yol açabilir.

Düzgünlük

Kağıdın düzgünlüğü yazdırma kalitesini etkiler. Kağıt çok kabaysa, ısıtıcı doğru ısıtamayabilir. Kağıt çok düzgünse, kağıt besleme veya yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Daima 100 ve 200 Sheffield noktası aralığındaki kağıtları kullanın.

Nem İçeriği

Nem içeriği hem yazdırma kalitesini hem yazıcının kağıdı doğru besleme yeteneğini etkiler. Kağıdı kullanma zamanı gelene kadar orijinal ambalajında tutun. Bu, kağıdın performansını düşürebilecek nem değişikliklerine maruz kalmasını sınırlar.

Kağıdı yazdırmadan önceki 24-48 saat içinde yazıcıyla aynı ortamda orijinal ambalajında saklayarak hazırlayın. Kağıdı sakladığınız veya depoladığınız ortam yazıcının bulunduğu ortamdan çok farklıysa, bu bekletme süresini birkaç güne çıkarın. Kalın kağıtlar için daha uzun bir hazırlama süresi gerekebilir.

Gren yönü

Gren kağıt liflerinin bir kağıt yaprağı yönündeki hizalanmasını belirtir. Gren, ya kağıt uzunluğu yönünde *uzun grenli* ya da kağıt genişliği yönünde *kısa grenli* olur.

60-256 g/m^2 (16-68-lb) ağırlığında kağıtlar için uzun grenli kağıt önerilir.

Lif İçeriği

Çoğu yüksek-kaliteli fotokopi kağıdı % 100 kimyasal olarak işlenmiş odun hamurundan yapılır. Bu içerik kağıda yüksek bir kararlılık sağlar ve bu sayede daha az besleme sorunu oluşur ve daha yüksek bir yazdırma kalitesi elde edilir. Pamuk gibi elyaf içeren kağıtlar, kağıt kullanımını olumsuz etkileyen özelliklere sahiptir.

Kağıt seçme

Doğru kağıt kullanımı sıkışmaları önler ve sorunsuz yazdırılmasını sağlar.

Kağıt sıkışmalarının ve düşük yazdırma kalitesinin önüne geçmek için:

- *Her zaman* yeni ve hasarsız kağıt kullanın.
- Kağıt yüklemeden önce, kağıdın önerilen yazdırılabilir yüzünü öğrenin. Bu bilgi genellikle kağıt paketinin üzerinde bulunur.
- Kesilmiş veya elle koparılmış kağıt *kullanmayın*.
- Farklı boyut, tür ve ağırlıklardaki kağıtları aynı tepside *kullanmayın*, aksi takdirde kağıt sıkışabilir.
- Fotokopi makineleri veya yazıcılar için özel olarak tasarlanmamış kaplamalı kağıtları *kullanmayın*.

Matbu formları ve antetli kağıtları seçme

- 60-256-g/m^2 (16-68-lb) kağıt için uzun gren kullanın.
- Offset taş baskısı veya kabartma yazdırma prosedürleri için yalnıza matbu form veya antetli kağıt kullanın.
- Kaba veya ağır dokulu yüzeyi olan kağıtlardan kaçının.
- Tonerin içindeki reçineden etkilenmeyen mürekkepleri kullanın. Oksidasyonla-kuruyan veya yağ-esaslı mürekkepler bu şartlara genellikle uygundur, ama bu durum lateks mürekkepleri için geçerli olmayabilir.
- Büyük miktarlarda satın almadan önce, kullanmayı düşündüğünüz matbu formlara ve antetli kağıtlara örnek yazdırın. Matbu formdaki veya antetli kağıttaki mürekkebin yazdırma kalitesini etkileyip etkilemeyeceğini belirler.
- Emin değilseniz, kağıt tedarikçinize başvurun.

Geri dönüştürülmüş kağıt ve diğer ofis kağıtlarını kullanma

Lexmark, çevre bilincine sahip bir şirket olarak özellikle lazer (elektrofotografik) yazıcılarda kullanılmak üzere üretilen geri dönüşümlü kağıt kullanımını desteklemektedir.

Tüm geri dönüştürülmüş kağıtların iyi besleneceğine dair geniş kapsamlı bir açıklama yapılamasa da, Lexmark sürekli olarak global pazarda bulunan geri dönüştürülmüş kesik boyutlu fotokopi kağıtlarını temsil eden kağıtları test etmektedir. Bu bilimsel testler sıkı ve disiplinli şekilde gerçekleştirilir. Aşağıda örnekleri verilen birçok faktör ayrı ayrı ve bir bütün olarak dikkate alınır:

- Tüketici sonrası atık miktarı (Lexmark, %100'e kadar tüketici sonrası atık içeriğini test etmektedir.)
- Sıcaklık ve nem koşulları (Test odalarında, tüm dünyadaki iklimlerin simülasyonu yapılır.)
- Nem içeriği (Ticari kağıtlarda düşük nem olmalıdır: 4–5%.)
- Bükülme direnci ve doğru sertlik, yazıcıda en iyi şekilde beslenmeyi sağlar.
- Kalınlık (bir tepsiye yüklenebilecek sayfa miktarını etkiler)
- Yüzey pürüzlülüğü (Sheffield birimleri olarak ölçülür, yazdırma netliğini ve tonerin ne kadar iyi şekilde kağıda dağıtıldığını etkiler)
- Yüzey sürtünmesi (sayfaların ne kadar kolayca ayrılabileceğini belirler)

- Gren ve yapısı (kağıdın yazıcıda hareket ederken gösterdiği mekanik davranışı da etkileyen kıvrılmayı etkiler)
- Parlaklık ve doku (görünüm ve his)

Geri dönüştürülmüş kağıtlar eskiye nazaran daha iyidir ancak bir kağıttaki geri dönüştürülmüş içerik miktarı, yabancı madde üzerindeki kontrol derecesini etkiler. Ayrıca geri dönüştürülmüş kağıtlar, çevreye karşı duyarlı bir şekilde yazdırma işlemi yapılmasının iyi bir yolu olsa da mükemmel değildir. Mürekkebi çıkarmak ve renklendirici ve "yapışkan" gibi katkı maddeleriyle uğraşmak için gerekli enerji çoğu zaman normal kağıt üretiminden daha fazla karbon emisyonuna yol açar. Ancak geri dönüştürülmüş kağıtların kullanılması genel anlamda daha iyi kaynak yönetimi sağlar.

Lexmark, ürünlerinin yaşam döngüsü değerlendirmelerini esas alarak genelde kağıt kullanımından kendini sorumlu hisseder. Yazıcıların çevre üzerindeki etkisini daha iyi anlamak için şirket çok sayıda yaşam döngüsü değerlendirmesi gerçekleştirdi ve bir aygıtın tüm yaşamı süresince (tasarımdan kullanım ömrünün sonuna kadar) ortaya çıkan karbon emisyonunun birincil aktörünün (%80'e kadar) kağıt olduğunu öğrendi. Bu, kağıt oluşturmak için çok enerji gerektiren bir üretim sürecinin olmasından kaynaklanır.

Bu nedenle Lexmark, müşteri ve ortaklarını kağıdın etkisini en aza indirgeme konusunda eğitmektedir. Bunun bir yolu, geri dönüştürülmüş kağıt kullanılmasıdır. Başka bir yolu da aşırı ve gereksiz kağıt tüketiminin ortadan kaldırılmasıdır. Lexmark, müşterilere yazdırma ve kopyalama atıklarını en aza indirgemesi konusunda yardım etmek için yüksek donanıma sahiptir. Ayrıca şirket, sürekli orman uygulamalarına bağlılığını gösteren tedarikçilerden kağıt satın alınmasını teşvik eder.

Özel uygulamalar için dönüştürücünün özel listesi tutulsa da, Lexmark belirli tedarikçileri desteklemez. Ancak aşağıdaki kağıt tercihi yönergeleri, yazdırmanın çevresel etkilerinin azaltılmasına yardımcı olacaktır:

1. Kağıt tüketimini azaltın.
2. Ağaç lifinin kaynağı konusunda seçici olun. Forestry Stewardship Council (FSC) veya Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) gibi sertifikaları uygulayan tedarikçilerden satın alın. Bu sertifikalar, kağıt üreticisinin çevreye ve topluma duyarlı şekilde orman yönetimi ve yenileme uygulamaları gerçekleştiren orman operatörlerinden alınan işlenmiş odunları kullanır.
3. Yazdırma ihtiyaçlarınıza bağlı olarak en uygun kağıdı seçin: normal 75 veya 80 g/m^2 sertifikalı kağıt, düşük ağırlıklı kağıt veya geri dönüştürülmüş kağıt.

Kabul edilemez kağıt örnekleri

Test sonuçları, şu kağıt türlerinin lazer yazıcılarla kullanılmasının risk oluşturduğunu göstermiştir:

- *Karbonsuz kağıt* olarak da bilinen, karbon kağıt olmadan kopya oluşturmak için kullanılan kimyasal olarak işlenmiş kağıtlar
- Yazıcıya bulaşabilecek kimyasallar içeren matbu kağıtlar
- Yazıcının ısıtıcısının sıcaklığından etkilenebilecek matbu kağıtlar
- Optik karakter tanıma (OCR) formları gibi ± 2,3 mm'den (± 0,9 inç) daha büyük hedef alanları (sayfa üzerinde belirli bir yazdırma konumu) gerektiren matbu kağıtlar. Bazı durumlarda, yazdırma konumu bir yazılım uygulaması tarafından ayarlanarak bu formlara başarıyla yazdırılabilir.)
- Kaplamalı kağıtlar (silinebilir bond), sentetik kağıtlar, termal kağıtlar
- Kaba kenarlı, kaba veya ağır dokulu yüzeyi olan kağıtlar veya kıvrılmış kağıtlar
- EN12281:2002'yi (Avrupa testi) karşılamayan geri dönüştürülmüş kağıtlar
- Ağırlığı 60 g/m^2 (16 lb) değerinden az kağıt
- Çok parçalı formlar veya belgeler

Lexmark hakkında daha fazla bilgi için, **www.lexmark.com** adresini ziyaret edin. Genel süreklilikle ilgili bilgiler, **Çevresel Süreklilik** bağlantısında bulunabilir.

Kağıtları saklama

Sıkışmaların ve baskı kalitesi eşitsizliklerini gidermeye katkıda bulunmak için bu kağıt saklama kurallarını uygulayın.

- En iyi sonuçlar için, kağıtlarınızı 21°C (70°F) sıcaklıkta ve bağıl nemin yüzde 40 olduğu bir ortamda saklayın. Çoğu etiket üreticisi 18–24°C (65–75°F) arasında bir sıcaklıkta ve bağıl nemi yüzde 40 ile 60 arasında bir ortamda yazdırmanızı önermektedir.
- Kağıtlarınızı kartonlarda tutarak, zemin yerine bir palet veya raf üzerinde saklayın.
- Kağıt paketlerini düz bir zeminde saklayın.
- Kağıt paketlerinin üzerine hiçbir şey koymayın.
- Kağıdı yalnızca yazıcıya yüklemeye hazır olduğunuzda kartondan veya paketten çıkarın. Karton ve ambalaj kağıdı temiz, kuru ve düz tutmaya yardımcı olur.

Desteklenen kağıt boyutları, türleri ve ağırlıkları

Yazıcı tarafından desteklenen kağıt boyutları

Tepsiler veya çok amaçlı besleyici tarafından desteklenen kağıt boyutları

Kağıt boyutu	Boyutlar	Standart 500 yapraklık tepsi (Tepsi 1)	Standart 500 yapraklık tepsi (Tepsi 2)	2 x 500 yapraklık tepsi	2500 yapraklık tepsi	3000 yapraklık tepsi	Çok amaçlı besleyici[3]	Çift taraflı yazdırma
A4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 inç)	✓	✓	✓	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓
A5	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 inç)	✓[1]	✓[1]	✓[1]	X	X	✓	✓
A6	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 inç)	X	X	X	X	X	✓[1]	✓
JIS B5	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 inç)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
Letter	216 x 279 mm (8,5 x 11 inç)	✓	✓	✓	✓[2]	✓[2]	✓	✓
Legal	216 x 356 mm (8,5 x 14 inç)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
Executive	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 inç)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓

[1] Yalnızca kısa kenar yönüyle yerleştirildiğinde desteklenir.

[2] Yalnızca uzun kenar yönüyle yerleştirildiğinde desteklenir.

[3] *Boyut algılama* özelliği olmadan kağıt boyutunu destekler.

[4] Yalnızca genişlik 139,7 mm (5,5 inç) ile 320 mm (12,6 inç) aralığında ve uzunluk 148 mm (5,83 inç) ile 458 mm (18 inç) aralığındaysa desteklenir.

Not: Afiş, çok amaçlı besleyicide yalnızca genişliği en fazla 296,9 mm (11,69 inç) ve uzunluğu en fazla 1219,2 mm (48 inç) ise desteklenir. Kağıt boyutunu Universal olarak ayarlayın.

Kağıt boyutu	Boyutlar	Standart 500 yapraklık tepsi (Tepsi 1)	Standart 500 yapraklık tepsi (Tepsi 2)	2 x 500 yapraklık tepsi	2500 yapraklık tepsi	3000 yapraklık tepsi	Çok amaçlı besleyici[3]	Çift taraflı yazdırma
JIS B4	257 x 364 mm (10,12 x 14,33 inç)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
SRA3	320 x 450 mm (12,6 x 17,7 inç)	X	✓[1]	X	X	X	✓[1]	✓
A3	297 x 420 mm (11,69 x 16,54 inç)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
12 x 18	305 x 457 mm (12 x 18 inç)	X	✓[1]	X	X	X	✓[1]	✓
11 x 17	279,4 x 431,8 mm (11 x 17 inç)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
Oficio	216 x 340 mm (8,5 x 13,4 inç)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
Folio	216 x 330 mm (8,5 x 13 inç)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
Statement	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 inç)	✓[1]	✓[1]	✓[1]	X	X	✓	✓
Universal	76,2 x 76,2 mm (3 x 3 inç) ila 320 x 1219,2 mm (12,6 x 48 inç)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓[4]
7 3/4 Zarf	98 x 191 mm (3,9 x 7,5 inç)	X	X	X	X	X	✓	X
9 Zarf	98 x 225 mm (3,9 x 8,9 inç)	X	X	X	X	X	✓	X
10 Zarf	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 inç)	X	X	X	X	X	✓	X
DL Zarf	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 inç)	X	X	X	X	X	✓	X
C5 Zarf	162 x 229 mm (6,4 x 9 inç)	X	X	X	X	X	✓	X
B5 Zarf	176 x 250 mm (6,9 x 9,8 inç)	X	X	X	X	X	✓	X

[1] Yalnızca kısa kenar yönüyle yerleştirildiğinde desteklenir.

[2] Yalnızca uzun kenar yönüyle yerleştirildiğinde desteklenir.

[3] *Boyut algılama* özelliği olmadan kağıt boyutunu destekler.

[4] Yalnızca genişlik 139,7 mm (5,5 inç) ile 320 mm (12,6 inç) aralığında ve uzunluk 148 mm (5,83 inç) ile 458 mm (18 inç) aralığındaysa desteklenir.

Not: Afiş, çok amaçlı besleyicide yalnızca genişliği en fazla 296,9 mm (11,69 inç) ve uzunluğu en fazla 1219,2 mm (48 inç) ise desteklenir. Kağıt boyutunu Universal olarak ayarlayın.

Kağıt boyutu	Boyutlar	Standart 500 yapraklık tepsi (Tepsi 1)	Standart 500 yapraklık tepsi (Tepsi 2)	2 x 500 yapraklık tepsi	2500 yapraklık tepsi	3000 yapraklık tepsi	Çok amaçlı besleyici[3]	Çift taraflı yazdırma
Diğer Zarf	98 x 162 mm (3,9 x 6,3 inç) ila 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 inç)	X	X	X	X	X	✓	X

[1] Yalnızca kısa kenar yönüyle yerleştirildiğinde desteklenir.

[2] Yalnızca uzun kenar yönüyle yerleştirildiğinde desteklenir.

[3] *Boyut algılama* özelliği olmadan kağıt boyutunu destekler.

[4] Yalnızca genişlik 139,7 mm (5,5 inç) ile 320 mm (12,6 inç) aralığında ve uzunluk 148 mm (5,83 inç) ile 458 mm (18 inç) aralığındaysa desteklenir.

Not: Afiş, çok amaçlı besleyicide yalnızca genişliği en fazla 296,9 mm (11,69 inç) ve uzunluğu en fazla 1219,2 mm (48 inç) ise desteklenir. Kağıt boyutunu Universal olarak ayarlayın.

ADF veya tarayıcı camı tarafından desteklenen kağıt boyutları

Kağıt boyutu	Boyutlar	ADF	Tarayıcı camı
Kartvizit		X	✓[1,2]
3 x 5	76,2 x 127 mm (3 x 5 inç)	X	✓[1,2]
4 x 6	101,6 x 152,4 mm (4 x 6 inç)	✓[2]	✓[1,2]
A4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 inç)	✓	✓
A5	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 inç)	✓	✓[2]
A6	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 inç)	✓[1,2]	✓[1,2]
JIS B5	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 inç)	✓	✓
Letter	216 x 279 mm (8,5 x 11 inç)	✓	✓
Legal	216 x 356 mm (8,5 x 14 inç)	✓	✓
Executive	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 inç)	✓	✓
JIS B4	257 x 364 mm (10,12 x 14,33 inç)	✓	✓
SRA3	320 x 450 mm (12,6 x 17,7 inç)	X	X
A3	297 x 420 mm (11,69 x 16,54 inç)	✓	✓
12 x 18	305 x 457 mm (12 x 18 inç)	X	X
11 x 17	279,4 x 431,8 mm (11 x 17 inç)	✓	✓
Oficio	216 x 340 mm (8,5 x 13,4 inç)	✓[2]	✓[2]

[1] Yalnızca kısa kenar yönüyle yerleştirildiğinde desteklenir.

[2] *Boyut algılama* özelliği olmadan kağıt boyutunu destekler.

Kağıt boyutu	Boyutlar	ADF	Tarayıcı camı
Folio	216 x 330 mm (8,5 x 13 inç)	✓	✓
Statement	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 inç)	✓	✓
Universal	89 x 98,4 mm (3,50 x 3,87 inç) ila 297 x 431,8 mm (11,69 x 17,00 inç)	✓[2]	✓[2]
7 3/4 Zarf	98 x 191 mm (3,9 x 7,5 inç)	X	X
9 Zarf	98 x 225 mm (3,9 x 8,9 inç)	X	X
10 Zarf	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 inç)	X	X
DL Zarf	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 inç)	X	X
C5 Zarf	162 x 229 mm (6,4 x 9 inç)	X	X
B5 Zarf	176 x 250 mm (6,9 x 9,8 inç)	X	X
Diğer Zarf	98 x 162 mm (3,9 x 6,3 inç) ila 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 inç)	X	X
Özel Tarama Boyutu [x]		✓[2]	✓[2]

[1] Yalnızca kısa kenar yönüyle yerleştirildiğinde desteklenir.

[2] *Boyut algılama* özelliği olmadan kağıt boyutunu destekler.

Yazıcı tarafından desteklenen kağıt türleri ve ağırlıkları

Yazıcının motoru 60–256 g/m^2 (16–68 lb) kağıt ağırlıklarını destekler.

Not: Etiketler, asetatlar, zarflar ve stok kartı her zaman düşük hızda yazdırılır.

Kağıt türü	Standart 500 yapraklık tepsi (Tepsi 1)	Standart 500 yapraklık tepsi (Tepsi 2)	2 x 500 yapraklık tepsi	2500 yapraklık tepsi	3000 yapraklık tepsi	Çok amaçlı besleyici	ADF	Tarayıcı
Düz Kağıt[1]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stok Kartı[1]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Asetatlar[2]	X	X	X	X	X	✓	✓	✓
Geri Dönüştürülmüş[1]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Parlak[1]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ağır Parlak[1]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Etiketler	X	X	X	X	X	✓	✓	✓
Vinil etiketler	X	X	X	X	X	X	✓	✓

[1] Kağıt, çift taraflı yazdırma için desteklenir.

[2] Asetatların birbirine yapışmasını önlemek için en fazla 20'li gruplar halinde toplu iş olarak asetatlara yazdırın. Daha fazla bilgi için bkz. 59. sayfadaki "Asetat kullanma ile ilgili ipuçları".

Kağıt türü	Standart 500 yapraklık tepsi (Tepsi 1)	Standart 500 yapraklık tepsi (Tepsi 2)	2 x 500 yapraklık tepsi	2500 yapraklık tepsi	3000 yapraklık tepsi	Çok amaçlı besleyici	ADF	Tarayıcı
Bond[1]	√	√	√	√	√	√	√	√
Zarf	X	X	X	X	X	√	√	√
Pürüzlü Zarf	X	X	X	X	X	√	√	√
Antetli Kağıt[1]	√	√	√	√	√	√	√	√
Matbu[1]	√	√	√	√	√	√	√	√
Renkli Kağıt[1]	√	√	√	√	√	√	√	√
Hafif Kağıt[1]	√	√	√	√	√	√	√	√
Ağır Kağıt[1]	√	√	√	√	√	√	√	√
Kaba Pamuk[1]	√	√	√	√	√	√	√	√
Özel Tür[1]	√	√	√	√	√	√	√	√

[1] Kağıt, çift taraflı yazdırma için desteklenir.

[2] Asetatların birbirine yapışmasını önlemek için en fazla 20'li gruplar halinde toplu iş olarak asetatlara yazdırın. Daha fazla bilgi için bkz. 59. sayfadaki "Asetat kullanma ile ilgili ipuçları".

Tutucu tarafından desteklenen kağıt boyutları, türleri ve ağırlıkları

Yazıcının motoru 60–256 g/m^2 (16–68 lb) kağıt ağırlıklarını destekler.

Not: Bir tutucu takıldığında kaplama gerektirmeyen yazdırma işleri için bile standart tutucu selesi varsayılan sele olur.

Desteklenen kağıt boyutları

Kağıt boyutu	Zımba tutucu	Zımba, delgeç tutucu 1	Zımba, delgeç tutucu 2	Kitapçık tutucu
A6	√[3]	√[3]	X	X
A5	√[3]	√[3]	√[2]	X
JIS B5	√	√	√	X
JIS B4	√	√	√	√

[1] Yalnızca tutucu kağıdı düzgünleştirir, ancak zımbalamaz veya kağıda delik açmazsa kağıt desteklenir.

[2] Yalnızca tutucu kağıdı düzleştirir veya zımbalar, ancak kağıda delik açmazsa kağıt desteklenir.

[3] Kağıt sadece tutucu düzgünleştirme, zımbalama veya delik açma işlemlerini yapmıyorsa desteklenir.

[4] Kağıt sadece iki delik açan delgeç için desteklenir.

[5] Kağıt sadece 210 x 279,4 mm (8,27 x 11 inç) ve 320 x 457,2 mm (12,6 x 18 inç) boyutları arasındaysa desteklenir.

Kağıt boyutu	Zımba tutucu	Zımba, delgeç tutucu 1	Zımba, delgeç tutucu 2	Kitapçık tutucu
Executive	√	√	√	x
Letter	√	√	√	√
A4	√	√	√	√
Legal	√	√[4]	√	√
12 x 18	√[1]	√[3]	√[1]	√
11 x 17	√	√	√	√
SRA3	√[1]	√[3]	√[1]	√
A3	√	√	√	√
Oficio	√[1]	√[3]	√[3]	x
Folio	√[1]	√[3]	√[3]	x
Statement	√[1]	√[3]	√[3]	x
Universal	√	√[3]	√[1]	√[5]

[1] Yalnızca tutucu kağıdı düzgünleştirir, ancak zımbalamaz veya kağıda delik açmazsa kağıt desteklenir.

[2] Yalnızca tutucu kağıdı düzleştirir veya zımbalar, ancak kağıda delik açmazsa kağıt desteklenir.

[3] Kağıt sadece tutucu düzgünleştirme, zımbalama veya delik açma işlemlerini yapmıyorsa desteklenir.

[4] Kağıt sadece iki delik açan delgeç için desteklenir.

[5] Kağıt sadece 210 x 279,4 mm (8,27 x 11 inç) ve 320 x 457,2 mm (12,6 x 18 inç) boyutları arasındaysa desteklenir.

Desteklenen kağıt türleri

Kağıt türü	Zımba tutucu	Zımba, delgeç tutucu	Kitapçık tutucu
Düz Kağıt	√	√	√[5]
Stok Kartı	√[2]	√	x
Saydam[1]	√[2]	√[3]	x
Geri Dönüştürülmüş	√[2]	√	√[5]
Parlak	√[2]	√	√[5]
Ağır Parlak	√[2]	√[4]	x
Etiketler	√[2]	√[3]	x

[1] Asetatların birbirine yapışmasını önlemek için en fazla 20'li gruplar halinde toplu iş olarak asetatlara yazdırın. Daha fazla bilgi için bkz. 59. sayfadaki "Asetat kullanma ile ilgili ipuçları".

[2] Yalnızca tutucu kağıdı düzgünleştirir, ancak zımbalamazsa kağıt desteklenir.

[3] Yalnızca tutucu kağıdı düzgünleştirir, ancak zımbalamaz veya kağıda delik açmazsa kağıt desteklenir.

[4] Yalnızca tutucu kağıda delik açar veya kağıdı düzleştirirse ancak kağıdı zımbalamazsa kağıt desteklenir.

[5] Yalnızca tutucu kağıdı zımbalar veya katlarsa kağıt desteklenir.

Kağıt türü	Zımba tutucu	Zımba, delgeç tutucu	Kitapçık tutucu
Bond	√	√	√[5]
Zarf	√[2]	√[3]	X
Pürüzlü Zarf	√[2]	√[3]	X
Antet	√	√	√[5]
Önceden Basılı	√	√	√[5]
Renkli Kağıt	√	√	√[5]
Hafif kağıt	√	√	√[5]
Ağır Kağıt	√[2]	√[4]	X
Kaba Pamuk	√[2]	√	X
Özel Tür	√	√	√[5]

[1] Asetatların birbirine yapışmasını önlemek için en fazla 20'li gruplar halinde toplu iş olarak asetatlara yazdırın. Daha fazla bilgi için bkz. 59. sayfadaki "Asetat kullanma ile ilgili ipuçları".

[2] Yalnızca tutucu kağıdı düzgünleştirir, ancak zımbalamazsa kağıt desteklenir.

[3] Yalnızca tutucu kağıdı düzgünleştirir, ancak zımbalamaz veya kağıda delik açmazsa kağıt desteklenir.

[4] Yalnızca tutucu kağıda delik açar veya kağıdı düzleştirirse ancak kağıdı zımbalamazsa kağıt desteklenir.

[5] Yalnızca tutucu kağıdı zımbalar veya katlarsa kağıt desteklenir.

Yazdırma

Formları ve bir belgeyi yazdırma

Formları yazdırma

Sık kullanılan formlara veya düzenli aralıklarla yazdırılan diğer bilgilere hızla ve kolayca erişmek için Formlar ve Sık Kullanılanlar'ı kullanın. Bu uygulamayı kullanmadan önce yazıcıda kurulumunu yapın. Daha fazla bilgi için bkz. 22. sayfadaki "Formlar ve Sık Kullanılanlar'ı Ayarlama".

1. Ana ekrandan şuraya gidin:

   Formlar ve Sık Kullanılanlar > listeden formu seçin > kopya sayısını girin > diğer ayarları değiştirin

2. Değişiklikleri uygulayın.

Bilgisayardan yazdırma

Not: Etiketler, kart destesi ve zarf gibi özel ortamlar için yazdırma işini göndermeden önce kağıt boyutunu ayarlayın ve yazıcıya girin.

1. Bir belge açıkken, **Dosya** > **Yazdır** öğelerini tıklatın.
2. Gerekiyorsa ayarları düzenleyin.
3. Yazdırma işini gönderin.

Toner koyuluğunu ayarlama

1. Ana ekrandan şuraya gidin:

   > **Ayarlar** > **Yazdırma Ayarları** > **Kalite Menüsü**

2. Toner koyuluğu ayarını yapın ve ardından değişiklikleri kaydedin.

Flash sürücü veya mobil cihazdan yazdırma

Bir flaş sürücüden yazdırma

Notlar:

- Şifrelenmiş bir PDF dosyasını yazdırmadan önce kontrol panelinden dosya parolasını yazmanız istenir.
- Yazdırma izniniz olmayan dosyaları yazdıramazsınız.

1 USB bağlantı noktasına bir flaş sürücü takın.

Notlar:

- Flaş sürücü takıldığında yazıcının ana ekranında bir flaş sürücü simgesi görüntülenir.
- Flaş sürücüyü yazıcı müdahale gerektirirken, örneğin bir kağıt sıkışması durumunda taktığınız takdirde, yazıcı flaş sürücüsünü yok sayar.
- Flaş sürücüyü yazıcı başka yazdırma işlerini işlerken taktığınız takdirde, yazıcı ekranında **Meşgul** mesajı görüntülenir. Bu yazdırma işleri işlendikten sonra, flaş sürücüdeki belgeleri yazdırabilmek için bekletilen işler listesine bakmanız gerekebilir.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Bellek aygıtından yazdırırken, okurken ya da bellek cihazına yazarken yazıcıya veya belirtilen alanda flaş sürücüye dokunmayın. Veri kaybına veya bir arızaya neden olabilirsiniz.

2 Kontrol panelinden yazdırmak istediğiniz belgeye dokunun.

3 Yazdırılacak kopyaların sayısını belirtin ve ardından işi yazdırılmak üzere gönderin.

Notlar:

- Belgenin yazdırılması tamamlanana kadar flaş sürücüyü USB bağlantı noktasından çıkarmayın.
- Başlangıç USB menüsü ekranından çıktıktan sonra flaş sürücüyü yazıcıda bıraktığınız takdirde, flaş sürücüdeki dosyaları yazdırmak için ana ekranda **Bekletilen İşler** öğesine dokunun.

Desteklenen flash sürücüler ve dosya türleri

Notlar:

- Yüksek hızlı USB flash sürücülerin tam hız standartlarını desteklemesi gerekir. Düşük hızlı USB aygıtları desteklenmez.
- USB flash sürücüler FAT (Dosya Ayırma Tabloları) sistemini desteklemelidir. NTFS (Yeni Teknoloji Dosya Sistemi) veya başka bir dosya sistemiyle biçimlendirilen aygıtlar desteklenmez.

Önerilen flash sürücüler	Dosya türü
• Lexar FireFly (512 MB ve 1 GB) • SanDisk Cruzer Micro (512 MB ve 1 GB) • Sony (512 MB ve 1 GB)	Belgeler: • .pdf • .xps Görüntüler: • .dcx • .gif • .jpeg veya .jpg • .bmp • .pcx • .tiff veya .tif • .png

Mobil aygıttan yazdırma

Uyumlu bir mobil yazdırma uygulaması indirmek için, **www.lexmark.com/mobile** Web sitemizi ziyaret edin.

Not: Mobil yazdırma uygulamaları mobil cihazınızın üreticisinde de mevcuttur.

Gizli ve diğer bekletilen işleri yazdırma

Yazdırma işlerini yazıcıda depolama

1 Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:

> **Güvenlik** > **Gizli Yazdırma** > yazdırma işi türünü seçin

Bunu kullanın	Bunun için
Maks Geçersiz PIN	Geçersiz PIN'in giriş sayısını sınırlayın. **Not:** Bu sınıra ulaşıldığında, ilgili kullanıcı adı ve PIN'in yazdırma işleri silinir.
Gizli İş Bitimi	Yazıcı kontrol panelinden PIN girilinceye kadar yazdırma işlerini bilgisayarda bekletir. **Not:** PIN bilgisayardan ayarlanabilir. Dört basamaklı olmalı ve 1–9 arasında sayılardan oluşmalıdır.
İş Bitimini Tekrarla	Yazıcı belleğindeki işleri yazdırır ve saklar.
İş Bitimini Doğrula	Yazdırma işinin bir kopyasını yazdırır ve geri kalan kopyaları tutar. İlk kopyanın tatmin edici olup olmadığını incelemenizi sağlar. Tüm kopyalar yazdırıldığında, yazdırma işi otomatik olarak yazıcı belleğinden silinir.
İş Bitimini Ayır	Daha sonra yazdırmak için yazdırma işlerini depolar. **Not:** Yazdırma işleri Bekletilen İşler menüsünden silinene kadar tutulur.

Notlar:

- Gizli, Kontrol, Yedek ve Tekrar yazdırma işleri, yazıcının yeni bekletilen işleri işleyebilmek için ilave belleğe ihtiyaç duyması halinde silinebilir.
- Yazdırma işini yazıcının kontrol panelinden başlatana kadar yazıcıyı yazdırma işlerini yazıcı belleğinde depolaması için ayarlayabilirsiniz.
- Yazıcıdaki, kullanıcı tarafından başlatılabilecek tüm yazdırma işleri *bekletilen işler* olarak adlandırılır.

2 **İlet** düğmesine dokunun.

Bekletilen işleri yazdırma

1 Bir belge açıkken **Dosya** > **Yazdır** öğelerini seçin.

2 Yazıcıyı seçin ve ardından şunları yapın:
   - Windows kullanıcıları için **Özellikler** veya **Tercihler** öğesini tıklatın ve ardından **Yazdır ve Beklet** öğesini tıklatın.
   - Macintosh kullanıcıları için **Yazdır ve Beklet** öğesini seçin.

3 Yazdırma işi türünü seçin.

4 Gerekirse bir kullanıcı adı atayın.

5 Yazdırma işini gönderin.

6 Yazıcı ana ekranından **Bekletilen İşler** öğesine dokunun.

7 Yazdırma işini gönderin.

Gizli yazdırma işlerini değiştirme

Not: Bu özellik yalnızca yazdırma sunucularına bağlı yazıcılarda veya ağ yazıcılarında kullanılabilir.

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Ağ/Bağlantı Noktaları menüsünün TCP/IP bölümünde bulunan yazıcı IP adresine bakın. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 **Ayarlar** sekmesi > **Güvenlik** > **Gizlilik Yazdırma Ayarları** öğesini tıklatın.

3 Ayarları şu şekilde değiştirin:
- Bir maksimum PIN girişi deneme sayısı atayın. Bir kullanıcı belirtilen PIN girişi deneme sayısını aştığında, bu kullanıcının tüm işleri silinir.
- Gizli yazdırma işleri için bir sona erme süresi atayın. Kullanıcı işlerini belirtilen süre içinde yazdırmadığı takdirde, bu kullanıcının tüm yazdırma işleri silinir.

4 Değiştirilen ayarları kaydedin.

Bilgi sayfalarını yazdırma

Bir font örnek listesini yazdırma

1 Ana ekrandan, şuraya gidin:

> **Raporlar** > **Yazı Tiplerini Yazdır**

2 **PCL Yazı Tipleri** veya **PostScript Yazı Tipleri**'ne dokunun.

Bir dizin listesi yazdırma

Dizin listesi, flaş bellekte veya yazıcı sabit diskinde saklanan kaynakları gösterir.

Ana ekrandan, şuraya gidin:

> **Raporlar** > **Dizin Yazdır**

Bir yazdırma işini iptal etme

Yazıcı kontrol panelinden bir yazdırma işini iptal etme

1 Yazıcı kontrol panelindeki **İşi İptal Et** düğmesine dokunun veya klavyedeki düğmesine basın.

2 İptal etmek istediğiniz yazdırma işine ve ardından **Seçilen İşleri Sil** öğesine dokunun.

Not: Tuş takımında öğesine basarsanız, **Devam Et** düğmesine basarak ana ekrana geri dönün.

Bilgisayardan bir yazdırma işi iptal etme

1. İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın:
   - Yazıcılar klasörünü açın ve yazıcınızı seçin.
   - Apple menüsündeki Sistem Tercihleri bölümünden yazıcınıza gidin.
2. İptal etmek istediğiniz yazdırma işini seçin.

Kopyalama

Otomatik belge besleyici (ADF)	Tarayıcı camı
 • Birden çok sayfalı veya çift taraflı belgeler için ADF kullanın. • Özgün belgeyi ön yüzü yukarı bakacak şekilde yerleştirin.	 • Tek sayfalık belgeler, kitap sayfaları, küçük kağıtlar (örneğin kartpostallar veya fotoğraflar), asetatlar, fotoğraf kağıdı veya ince kağıtlar (dergi kupürleri) için tarayıcı camını kullanın. • Belgeyi yüzü aşağı bakacak şekilde okun bulunduğu köşeye yerleştirin.

Fotokopi çekme

ADF veya tarayıcı camını kullanarak kopyalama işlemi gerçekleştirme

1 Orijinal belgeyi yüzü aşağı dönük olarak ADF tepsisine veya tarayıcı camına yerleştirin.

Not: Görüntünün kırpılmasını önlemek için özgün belgenin boyutu ile fotokopi kağıdının boyutunun aynı olduğundan emin olun.

2 Ana ekrandan şuraya gidin:

Kopya > kopyalama ayarlarını belirtin > **Kopyala**

Not: Hızlı kopyalama işlemi gerçekleştirmek için kontrol panelinden düğmesine basın.

Fotoğraf kopyalama

1 Fotoğrafı tarayıcı camına yerleştirin.

2 Ana ekrandan şuraya gidin:

Kopya > **İçerik** > **Fotoğraf** >

3 İçerik Kaynağı menüsünden, özgün fotoğrafla en iyi eşleşen ayarı seçin.

4 > **Kopyala** öğesine dokunun.

Asetatlara veya antetli kağıda kopyalama

1 Orijinal belgeyi yüzü aşağı dönük olarak ADF tepsisine veya tarayıcı camına yerleştirin.

2 Ana ekrandan şuraya gidin:

Kopya > **Kopyalama kaynağı** > özgün belgenin boyutunu seçin > ✓

3 **Kopyalama hedefi** öğesine dokunun ve ardından içinde özel ortamın bulunduğu tepsiyi seçin.

Özel ortamı çok amaçlı besleyiciye yüklüyorsanız şu konuma gidin:

Çok Amaçlı Besleyici > ✓ > özel ortamın boyutunu seçin > ✓ > **Asetat** veya **Antetli kağıt**

4 ✓ > **Kopyala** öğesine dokunun.

Kopyalama kısayolu oluşturma

Notlar:

- Kopyalama Kısayolları'nın Göster olarak ayarlandığından emin olun. Ana ekranda, ☰ > **Ayarlar** > **Genel Ayarlar** > **Ana ekranın özelleştirilmesi** > **Kopyalama Kısayolları** > **Göster** > **İlet** öğesine dokunun.
- Kopyalama kısayolunu silmek için ☰ > **Kısayolları Yönet** > **Kopyalama Kısayolları** > silinecek kısayol > **Şimdi sil** öğelerine dokunun.

Yazıcı kontrol panelini kullanarak bir kopya kısayolu oluşturma

1 Ana ekrandan, **Kopyala** seçeneğine dokunun.

2 Kopyalama ayarlarını yapın ve **Kısayol Olarak Kaydet**'e dokunun.

Not: Kopyalama kısayolu oluşturulduktan sonra ayarları değiştirirseniz, ayarlar kaydedilmez.

3 Kısayol için benzersiz bir ad yazın ve **Bitti** öğesine dokunun.

4 Kısayol adını ve numarasını doğrulayıp **Tamam** öğesine dokunun.

Kısayol adı doğru değilse, **İptal**'e dokunun ve bilgileri yeniden girin.

Notlar:

- Kısayol adı, yazıcının ana ekranındaki Kopya Kısayolları simgesinde görünür.
- Aynı ayarları kullanarak başka bir belgeyi kopyalarken bu kısayolu kullanabilirsiniz.

Kopyalama ayarlarını özelleştirme

Farklı bir boyuta kopyalama

1 Orijinal belgeyi yüzü aşağı dönük olarak ADF tepsisine veya tarayıcı camına yerleştirin.

2 Ana ekrandan şuraya gidin:

Kopya > **Kopyalama kaynağı** > özgün belgenin boyutunu seçin > ✓

3 **Kopyalama hedefi** öğesine dokunun ve ardından kopyalama için yeni bir boyut seçin.

4 ✓ > **Kopyala** öğesine dokunun.

Seçilen bir tepsideki kağıtları kullanarak kopya oluşturma

1 Orijinal belgeyi yüzü aşağı dönük olarak ADF tepsisine veya tarayıcı camına yerleştirin.

2 Ana ekrandan şuraya gidin:

Kopya > **Kopyalama kaynağı** > özgün belgenin boyutunu seçin > ✓

3 **Kopyalama hedefi** öğesine dokunun ve ardından kullanmak istediğiniz kağıt türünü içeren tepsiyi seçin.

4 ✓ > **Kopyala** öğesine dokunun.

Farklı kağıt boyutlarını kopyalama

Karışık kağıt boyutlarına kopyalama

1 Orijinal belgeyi yüzü aşağı dönük olarak ADF tepsisine veya tarayıcı camına yerleştirin.

2 Ana ekrandan şuraya gidin:

Kopya > **Kopyalama kaynağı** > **Karma Boyutlar** > ✓

3 **Kopyalama hedefi** > **Otomatik Boyut Eşleştirme** > ✓ > **Kopyala** öğelerine dokunun.

Tek bir kağıt boyutuna kopyalama

1 Orijinal belgeyi yüzü aşağı dönük olarak ADF tepsisine veya tarayıcı camına yerleştirin.

2 Ana ekrandan şuraya gidin:

Kopya > **Kopyalama kaynağı** > **Karma Boyutlar** > ✓

3 **Kopyalama hedefi** > **Letter** > ✓ > **Kopyala** öğelerine dokunun.

Tarayıcı, farklı kağıt türlerini tarandıkça belirler ve sonra karışık kağıt boyutlarını seçili kağıt boyutuna sığması için boyutlandırır.

Kağıdın her iki yüzüne kopyalama (çift taraflı)

1 Orijinal belgeyi yüzü aşağı dönük olarak ADF tepsisine veya tarayıcı camına yerleştirin.

2 Ana ekrandan şuraya gidin:

Kopya > **Yüzler (Önlü Arkalı)** > tercih ettiğiniz çift taraflı yazdırma yöntemini seçin

Not: Tercih edilen yöntem için birinci numara, orijinal belgelerin yüzlerini temsil eder; ikinci numara ise kopyanın yüzlerini temsil eder. Örneğin, orijinal belgeleriniz çift taraflıysa ve çift taraflı kopyalar istiyorsanız “2 yüzden 2 yüze” seçeneğini belirleyin.

3 > **Kopyala** öğesine dokunun.

Kopyaları küçültme veya büyütme

Kopyalar, özgün belgenin %25'i ile %400'ü arasında ölçeklendirilebilir.

1 Orijinal belgeyi yüzü aşağı dönük olarak ADF tepsisine veya tarayıcı camına yerleştirin.

2 Ana ekrandan, **Kopya** öğesine dokunun.

3 Değeri %1 oranında artırmak veya azaltmak için, Ölçekle alanında veya düğmesine dokunun.

Ölçekle ayarı elle yapıldıktan sonra "Kopya hedefi" veya "Kopya kaynağı" öğesine basıldığında, ölçekleme değeri Otomatik ayarına geri döner.

Not: Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. Bu, özgün belgenin taranan görüntüsünü, kopyaladığınız kağıdın boyutuna sığacak şekilde otomatik olarak ayarlar.

4 **Kopyala** öğesine dokunun.

Kopyalama kalitesini ayarlama

1 Orijinal belgeyi yüzü aşağı dönük olarak ADF tepsisine veya tarayıcı camına yerleştirin.

2 Ana ekrandan şuraya gidin:

Kopya > **İçerik** > belgenin içeriğini belirtin >

3 Belgenin içerik kaynağını belirtin ve ardından > **Kopyala** öğesine dokunun.

Kopyaları harmanlama

Bir belgenin birden fazla kopyasını yazdırıyorsanız, kopyaları bir set (harmanlanmış) olarak veya sayfa grupları (harmanlanmamış) olarak yazdırabilirsiniz.

1 Orijinal belgeyi yüzü aşağı dönük olarak ADF tepsisine veya tarayıcı camına yerleştirin.
2 Ana ekrandan şuraya gidin:

   Kopya > istediğiniz kopya sayısını girin > **Harmanla** > sayfaların tercih edilen sırasını seçin > > **Kopyala**

Kopyalar arasına ayırma sayfaları yerleştirme

1 Orijinal belgeyi yüzü aşağı dönük olarak ADF tepsisine veya tarayıcı camına yerleştirin.
2 Ana ekrandan şuraya gidin:

   Kopya > **Gelişmiş Seçenekler** > **Ayırma Sayfaları** > ayırma sayfalarını nereye yerleştirmek istediğinizi seçin

   Not: Kopyalar arasına ayırma sayfaları yerleştirmek için Harmanla ayarını (1,2,3) (1,2,3) olarak belirleyin. Harmanla ayarı (1,1,1) (2,2,2) olarak ayarlanırsa ayırma sayfaları kopyalama işinin sonuna eklenir. Daha fazla bilgi için bkz. 79. sayfadaki "Kopyaları harmanlama".

3 > **Kopyala** öğesine dokunun.

Bir kağıda birden fazla sayfa kopyalama

Kağıt tasarrufu yapmak için, çok sayfalı bir belgenin birbirini takip eden iki veya dört sayfasını tek bir kağıda yazdırabilirsiniz.

Notlar:

- Kağıt boyutunu letter, legal, A4 veya JIS B5 olarak ayarladığınızdan emin olun.
- Kopya boyutunu %100 olarak ayarladığınızdan emin olun.

1 Orijinal belgeyi yüzü aşağı dönük olarak ADF tepsisine veya tarayıcı camına yerleştirin.
2 Ana ekrandan şuraya gidin:

   Kopya > **Gelişmiş Seçenekler** > **Kağıt Tasarrufu** > istediğiniz çıktıyı seçin > > **Kopyala**

   Not: Kağıt Tasarrufu Kapalı olarak ayarlanmışsa, Sayfa Kenarlıklarını Yazdır seçeneği kullanılamaz.

Bir özel kopyalama işi oluşturma

Özel kopyalama işi, bir veya daha fazla orijinal belge kümesini tek bir kopyalama işinde birleştirmek için kullanılır.

Kümenin tanımlanması, tarama kaynağına bağlıdır:

- Bir belgeyi tarayıcı camında tararsanız, küme bir sayfadan oluşur.
- ADF'yi kullanarak birden çok sayfa tararsanız, küme ADF tepsisi boşalıncaya kadar taranmış tüm sayfalardan oluşur.
- ADF'yi kullanarak bir sayfa tararsanız, küme bir sayfadan oluşur.

1 Orijinal belgeyi yüzü aşağı dönük olarak ADF tepsisine veya tarayıcı camına yerleştirin.

2 Ana ekrandan şuraya gidin:

Kopya > **Gelişmiş Seçenekler** > **Özel İş** > **Açık** > > **Kopyala**

Not: Kümenin sonuna ulaşıldığında tarama ekranı görüntülenir.

3 Bir sonraki belgeyi ADF tepsisine veya tarayıcı camına yerleştirin ve **Otomatik besleyiciden tara** veya **Düz yataktan tara** öğesine dokunun.

Not: Tarama işi ayarlarını gerektiği gibi değiştirin.

4 Taranacak başka bir belgeniz varsa, önceki adımı yineleyin. Aksi takdirde **İşi bitir** öğesine dokunun.

Sayfalara üstbilgi veya altbilgi yerleştirme

1 Orijinal belgeyi yüzü aşağı dönük olarak ADF tepsisine veya tarayıcı camına yerleştirin.

2 Ana ekrandan şuraya gidin:

Kopya > **Gelişmiş Seçenekler** > **Üstbilgi/Altbilgi** > üstbilgiyi veya altbilgiyi nereye yerleştirmek istediğinizi seçin > istediğiniz üstbilgi veya altbilgi türünü seçin

3 Seçtiğiniz üstbilgiye veya altbilgiye bağlı olarak gereken bilgileri girin ve **Bitti** öğesine dokunun.

4 öğesine dokunun ve ardından düğmesine basın.

Sayfalar yazdırılırken bir kopya işini iptal etme

1 Yazıcı kontrol panelindeki **İşi İptal Et** düğmesine dokunun veya klavyedeki düğmesine basın.

2 İptal etmek istediğiniz işe dokunun ve sonra **Seçili İşleri Sil**'i tıklatın.

Not: Tuş takımında öğesine basarsanız, **Devam Et** düğmesine basarak ana ekrana geri dönün.

Kopyalama seçeneklerini anlama

Kopyalama kaynağı

Bu seçenek, özgün belgenin kağıt boyutunu seçebileceğiniz bir ekran açar.

- Özgün belgenin kağıt boyutuna dokunun.
- Karışık kağıt boyutları içeren özgün belgeyi aynı genişlikle kopyalamak için **Karma Boyutlar** öğesine dokunun.
- Yazıcıyı özgün belgenin boyutunu otomatik olarak algılayacak şekilde ayarlamak için **Otomatik Boyut Algılama** öğesine dokunun.

Kopyalama hedefi

Bu seçenek, kopyalarınızın yazdırılacağı kağıt boyutunu ve türünü girebileceğiniz bir ekranı açar.

- Yüklenen kağıdın kağıt boyutuna ve türüne dokunun.
- "Kopya kaynağı" ve "Kopya hedefi"nin kağıt boyutu ayarları farklıysa, yazıcı Ölçek ayarını farkı telafi edecek şekilde otomatik olarak değiştirir.

Ölçekle

Bu seçenek belgeyi özgün belge boyutunun %25'i ile %400'ü arasında ölçeklemenize olanak sağlar. Otomatik ölçeklemeyi de ayarlayabilirsiniz.

- Bir kağıt boyutundan başka bir kağıt boyutuna, örneğin legal-boyutundan letter-boyutuna kopyalamak istediğinizde, “Buradan kopyala” ve “Buraya kopyala” kağıt boyutlarını ayarlayarak, taranan görüntünün kopyaladığınız kağıdın boyutuna sığacak şekilde ölçeklendirilmesini sağlayın.
- Bu değeri %1 oranında artırmak veya azaltmak için yazıcı kontrol panelinde − ya da + düğmesine dokunun. Değeri birden çok kez artırmak veya azaltmak için ilgili düğmeyi iki saniye ya da daha uzun süre basılı tutun.

Koyuluk

Bu seçenek, kopyaların özgün belgeye göre ne kadar açık veya koyu olacağını ayarlamanızı sağlar.

Taraflar (Önlü Arkalı)

Bu seçenek, tek veya çift taraflı belgelerden tek veya çift taraflı kopyalar oluşturmanızı sağlar.

Harmanla

Bu seçenek, belgenin birden çok kopyası yazdırılırken, yazdırma işinin sayfalarını sırayla yığınlanmış şekilde tutar.

Kopya sayısı

Bu seçenek, yazdırılacak kopya sayısını ayarlamanızı sağlar.

İçerik

Bu seçenek özgün belgenin içerik türünü ve kaynağını belirtmenizi sağlar.

Kısayol Olarak Kaydet

Bu seçenek, geçerli ayarları bir kısayol adı atayarak kaydetmenizi sağlar.

Not: Bu seçenek belirlendiğinde, kullanılabilir olan bir sonraki kısayol numarası otomatik olarak atanır.

Delme

Bu ayar, kopyalama işlemlerindeki kağıtların delinip delinmeyeceğini belirler.

Zımba

Bu ayar, birden çok sayfa içeren kopyalama işlemlerinin zımbalanıp zımbalanmayacağını belirler.

Gelişmiş seçenekleri kullanma

- **Gelişmiş Önlü Arkalı**—Belge yönlendirmesini, tek taraflı ve çift taraflı yazdırmayı ve ciltleme türünü belirtir.
- **Gelişmiş Görüntüleme**— Belgeyi kopyalamadan önce Otomatik Ortala, Arka Plan Kaldırma, Renk Dengesi, Renk Çıkarma, Kontrast, JPEG Kalitesi, Ayna Görüntüsü, Negatif Görüntü, Kenardan Kenara Tara, Gölge Ayrıntısı ve Keskinlik ayarlarını belirler.
- **Kitapçık Oluştur**—Tek taraflı veya çift taraflı bir kitapçık oluşturur.

  Not: Bu seçenek yalnızca bir yazıcı sabit diski takıldığında kullanılabilir.
- **Kapak Sayfası Ayarları**—Kopyaların ve kitapçıkların kapak sayfasını ayarlar.
- **Özel İş**—Birden fazla tarama işini tek bir işte birleştirir.

  Not: Bu seçenek yalnızca bir yazıcı sabit diski takıldığında kullanılabilir.
- **Kenar Silme**—Belgenin etrafındaki lekeleri veya işaretleri kaldırır. Kağıdın dört kenarından da eşit miktarda alanı yok etmeyi veya belirli bir kenarı almayı seçebilirsiniz. Kenar Silme, seçilen alanda ne varsa kaldırır.
- **Katlama**—Kağıdı ikiye (ikiye katlama) veya üçe (üçe katlama) katlar.

  Not: Bu seçenek, bir kitapçık son işlemcisi takılı ise görünür.
- **Üstbilgi/Altbilgi**—Belirtilen üstbilgi ya da altbilgi konumuna Tarih/Saat, Sayfa numarası, Bates numarası veya Özel metin ekler.
- **Kenar Kaydırma**—Taranan görüntüyü kaydırarak kenar boşluğunu artırır ya da azaltır. İstediğiniz kenar boşluğunu ayarlamak için + veya − düğmesine dokunun. Ek kenar boşluğu çok büyükse kopya kırpılır.
- **Ayırma Sayfaları**—Kopyalar veya işler arasında sayfaları ayırır.
- **Kaplama**—Kopyanızın her bir sayfasını kaplayan bir filigran veya mesaj oluşturur. Önceden ayarlı mesajlar arasından seçim yapabilir veya özel bir mesaj girebilirsiniz.
- **Kağıt Tasarrufu**—Özgün belgenin iki veya daha fazla sayfasını aynı sayfaya yazdırır. Kağıt Tasarrufu seçeneği *Aynı Sayfada Çoklu Baskı* olarak da bilinir; sayfa sayısı *N* ile belirtilir. Örneğin, 2-up tek bir sayfaya iki sayfa yazdırır, 4-up ise tek bir sayfaya dört sayfa yazdırır.
- **Ayırma Sayfaları**—Kopyalar, sayfalar ve yazdırma işleri arasına boş bir sayfa yerleştirir. Ayırma sayfaları, kopyalarınızın yazdırıldığı kağıtlardan farklı türde veya renkte kağıdı içeren bir tepsiden çekilebilir.

E-posta gönderme

Otomatik belge besleyici (ADF)	Tarayıcı camı
 • Birden çok sayfalı veya çift taraflı belgeler için ADF kullanın. • Özgün belgeyi ön yüzü yukarı bakacak şekilde yerleştirin.	 • Tek sayfalık belgeler, kitap sayfaları, küçük kağıtlar (örneğin kartpostallar veya fotoğraflar), asetatlar, fotoğraf kağıdı veya ince kağıtlar (dergi kupürleri) için tarayıcı camını kullanın. • Belgeyi yüzü aşağı bakacak şekilde okun bulunduğu köşeye yerleştirin.

Yazıcıyı e-posta göndermek için ayarlama

E-posta ayarlarını yapılandırma

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 **Ayarlar** > **E-posta/FTP Ayarları** > **E-posta Ayarları**'nı tıklatın.

3 Gerekli bilgileri girip **İlet** düğmesini tıklatın.

Bir e-posta kısayolu oluşturma

Notlar:

- E-posta Kısayolları'nın Göster olarak ayarlandığından emin olun. Ana ekranda, > **Ayarlar** > **Genel Ayarlar** > **Ana ekranın özelleştirilmesi** > **E-posta Kısayolları** > **Göster** > **İlet** öğesine dokunun.
- E-posta kısayolunu silmek için > **Kısayolları Yönet** > **E-posta Kısayolları** > silinecek kısayol > **Girişi Sil** > **Şimdi sil** öğelerine dokunun.

Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanarak bir e-posta kısayolu oluşturma

1. Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

   Notlar:

   - Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
   - Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.
2. **Ayarlar** düğmesini tıklatın.
3. Diğer Ayarlar altında, **Kısayolları Yönet** > **E-posta Kısayolu Kurulumu** öğesini tıklatın.
4. E-posta alıcısı için benzersiz bir ad yazın ve e-posta adresini girin. Birden çok adres giriyorsanız, her adresi bir virgülle ayırın.
5. **Ekle** düğmesini tıklatın.

Kontrol panelini kullanarak bir e-posta kısayolu oluşturma

1. Ana ekrandan şuraya gidin:

   Kısayolum > **Oluştur** > **E-posta**
2. Benzersiz bir kısayol adı yazın ve ardından **Bitti** öğesine dokunun.
3. E-posta ayarlarını yapılandırın ve ardından **Bitti** öğesine dokunun.
4. Kısayolu doğrulamak için ana ekranda **E-posta Kısayolları** öğesine dokunun.

Bir belgeyi e-posta ile yollama

Kontrol panelini kullanarak e-posta gönderme

1. Orijinal belgeyi yüzü aşağı dönük olarak ADF tepsisine veya tarayıcı camına yerleştirin.
2. Ana ekranda, **E-posta** öğesine dokunun ve ardından gerekli bilgileri girin.
3. Yapılandırın ve çıktı dosyası türü ayarlarını kaydedin.
4. **Gönder**'e dokunun.

Kısayol numarası kullanarak e-posta gönderme

1 Orijinal belgeyi yüzü aşağı dönük olarak ADF tepsisine veya tarayıcı camına yerleştirin.
2 **#** düğmesine basın ve ardından tuş takımını kullanarak kısayol numarasını girin.
3 **Gönder**'e dokunun.

Adres defterini kullanarak e-posta gönderme

1 Orijinal belgeyi yüzü aşağı dönük olarak ADF tepsisine veya tarayıcı camına yerleştirin.
2 Ana ekrandan şuraya gidin:

   E-posta > **Alıcı(lar)** > > alıcının adını yazın > **Ara**
3 Alıcının adını seçin ve ardından **Bitti** öğesine dokunun.

E-posta ayarlarını özelleştirme

Çıkış dosyası türünü değiştirme

1 Orijinal belgeyi yüzü aşağı dönük olarak ADF tepsisine veya tarayıcı camına yerleştirin.
2 Ana ekrandan şuraya gidin:

   E-posta > **Alıcılar** > e-posta adresini yazın > **Bitti** > **Gönderme biçimi**
3 Göndermek istediğiniz dosya türünü seçin.

   Not: Güvenli PDF'i seçerseniz parolanızı iki kez girmeniz istenir.
4 > **Gönder**'e dokunun.

E-posta iptal etme

- ADF'yi kullandığınızda, **Taranıyor** görüntülenirken **İşi İptal Et** öğesine dokunun.
- Tarayıcı camını kullandığınızda, **Taranıyor** görüntülenirken veya **Sonraki Sayfayı Tara** / **İşi Bitir** görüntülendiğinde **İşi İptal Et** öğesine basın.

E-posta seçeneklerini anlama

Alıcı(lar)

Bu seçenek, e-postanızın alıcısını girmenizi sağlar. Birden fazla e-posta adresi girebilirsiniz.

Konu

Bu seçenek, e-postanız için bir konu satırı yazmanızı sağlar.

Mesaj

Bu seçenek, taranmış ekinizle birlikte gönderilecek bir mesaj yazmanızı sağlar.

Dosya Adı

Bu seçenek, ek dosya adını özelleştirmenizi sağlar.

Özgün Boyut

Bu seçenek, e-postayla göndereceğiniz belgelerin kağıt boyutunu ayarlamanızı sağlar. Özgün Boyut, Karma Boyut olarak ayarlandığında, karma kağıt boyutlarını (letter- ve legal-boyutlu kağıtlar) içeren bir özgün belgeyi tarayabilirsiniz.

Çözünürlük

Bu seçenek, e-postanızın çıktı kalitesini ayarlamanızı sağlar. Resim çözünürlüğünün artırılması, e-postanın dosya boyutunu ve özgün belgenin taranması için gerekli süreyi de artırır. Görüntü kalitesini azaltmak, dosya boyutunu da azaltır.

İçerik

Bu seçenek özgün belgenin içerik türünü ve kaynağını belirtmenizi sağlar.

Kısayol Olarak Kaydet

Bu seçenek, geçerli ayarları bir kısayol adı atayarak kısayol olarak kaydetmenizi sağlar.

Not: Bu seçenek belirlendiğinde, kullanılabilir olan bir sonraki kısayol numarası otomatik olarak atanır.

Koyuluk

Bu seçenek, taranmış belgelerinizin özgün belgeye göre ne kadar açık veya koyu olacağını ayarlamanızı sağlar.

Gönderme Biçimi

Bu seçenek, taranan görüntünün çıktı türünü ayarlamanızı sağlar.

Aşağıdakilerden birini tıklatın:

- **PDF**—Birden çok sayfa içeren tek bir dosya oluşturmak için kullanın. Bu dosya, güvenli veya sıkıştırılmış bir dosya olarak gönderilebilir.
- **TIFF**—Birden çok dosya veya tek bir dosya oluşturmak için kullanın. Yerleşik Web Sunucusu'nun Ayarlar menüsünde Çok Sayfalı TIFF devre dışı bırakılmışsa TIFF her dosyaya bir sayfa kaydeder. Dosya boyutu genellikle JPEG biçimine göre daha büyüktür.
- **JPEG**—Özgün belgenizin her sayfası için ayrı bir dosya oluşturmak ve eklemek için kullanın.
- **XPS**—Birden çok sayfa içeren tek bir XPS dosyası oluşturmak için kullanın.

Sayfa Ayarları

Bu seçenek aşağıdaki ayarları değiştirmenizi sağlar:

- **Taraflar (Önlü Arkalı)**—Özgün belgenin, kağıdın yalnızca bir tarafına veya her iki tarafına da yazdırılacağını belirtir. Bu ayrıca e-postaya eklenmesi için taranması gerekenleri de tanımlar.
- **Yönlendirme**—Özgün belgenin yönlendirmesini belirtir ve sonra Taraflar (Önlü Arkalı) ve Ciltleme ayarlarını yönlendirmeyle eşleşmesi için değiştirir.
- **Ciltleme**—Bu, özgün belgenin uzun kenar tarafından mı yoksa kısa kenar tarafından mı ciltleneceğini belirtir.

Tarama Önizleme

Bu seçenek, e-postaya eklenmeden önce görüntünün birinci sayfasını görüntülemenizi sağlar. Birinci sayfa tarandığında, tarama duraklatılır ve bir önizleme görüntüsü gösterilir.

Not: Bu seçenek yalnızca çalışır durumda bir yazıcı sabit diski takıldığında kullanılabilir.

Gelişmiş seçenekleri kullanma

Aşağıdaki ayarlar arasından seçiminizi yapın:

- **Gelişmiş Görüntüleme**— Belgeyi e-posta ile göndermeden önce Arka Plan Kaldırma, Renk Dengesi, Renk Çıkarma, Kontrast, JPEG Kalitesi, Ayna Görüntüsü, Negatif Görüntü, Kenardan Kenara Tara, Gölge Ayrıntısı, Keskinlik ve Sıcaklık değerlerini ayarlar.
- **Özel İş**—Birden fazla tarama işini tek bir işte birleştirir.

  Not: Bu seçenek yalnızca formatlanmış, çalışır durumda bir yazıcı sabit diski takıldığında kullanılabilir.
- **Kenar Silme**—Belgenin etrafındaki lekeleri veya işaretleri kaldırır. Kağıdın dört kenarından da eşit miktarda alanı yok etmeyi veya belirli bir kenarı almayı seçebilirsiniz. Kenar Silme seçeneği, seçilen alan içindeki her şeyi silerek taramanın o bölümünde hiçbir şey bırakmaz.
- **İletim Günlüğü**—İletim günlüğünü veya iletim hatası günlüğünü yazdırır.

Faks alma/gönderme

Otomatik belge besleyici (ADF)	Tarayıcı camı
 • Birden çok sayfalı veya çift taraflı belgeler için ADF kullanın. • Özgün belgeyi ön yüzü yukarı bakacak şekilde yerleştirin.	 • Tek sayfalık belgeler, kitap sayfaları, küçük kağıtlar (örneğin kartpostallar veya fotoğraflar), asetatlar, fotoğraf kağıdı veya ince kağıtlar (dergi kupürleri) için tarayıcı camını kullanın. • Belgeyi yüzü aşağı bakacak şekilde okun bulunduğu köşeye yerleştirin.

Yazıcıyı faks göndermek için ayarlama

DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Faks özelliğini fırtınalı havalarda kullanmayın. Bu ürünü fırtınalı havalarda kurmayın veya faks özelliği gibi, elektrik kablosu veya telefon benzeri herhangi bir elektrik veya kablo bağlantısı yapmayın.

Notlar:

- Aşağıdaki bağlantı yöntemleri yalnızca bazı ülke veya bölgelerde geçerlidir.
- İlk yazıcı kurulumu sırasında faks işlevinin ve daha sonra kurmayı planladığınız diğer tüm işlevlerin onay kutusundaki işareti kaldırın ve **Devam** öğesine dokunun.
- Faks işlevi etkinleştirilmiş olduğu halde tam olarak kurulmazsa gösterge ışığı kırmızı renkte yanıp sönebilir.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Kablolara veya etkin olarak faks gönderilmesi ya da alınması sırasında gösterilen alanda yazıcıya dokunmayın.

Başlangıç faks ayarları

Çoğu ülkelerde ve bölgelerde giden fakslarda gönderilen her sayfanın alt veya üstündeki bir boşlukta veya gönderme işinin ilk sayfasında aşağıdaki bilgilerin bulunması gerekir: faks adı (mesajı gönderen işletmenin, başka kuruluşun veya kişinin kimliği) ve faks numarası (gönderen faks makinesinin işletmenin, başka kuruluşun veya kişinin telefon numarası). Daha fazla bilgi için bkz. 335. sayfadaki "Telekomünikasyon terminal ekipmanları için düzenleyici bildirimler".

Faks ayarları bilgilerinizi girmek için yazıcı kontrol panelini kullanın veya tarayıcınızı kullanarak Yerleşik Web Sunucusu'na erişin ve Ayarlar menüsüne girin.

Not: TCP/IP ortamınız yoksa, faks ayarları bilgilerinizi girmek için yazıcı kontrol panelini kullanmanız gerekir.

Faks ayarları için yazıcı kontrol panelini kullanma

Yazıcı ilk defa açıldığında, açılış ekranları dizisi görüntülenir. Yazıcının faks yetenekleri varsa, Faks Adı ve Faks Numarası ekranları görüntülenir.

1. Faks Adı ekranı görüntülendiğinde şunları yapın:
   a. Tüm giden fakslara yazdırılacak adı girin.
   b. Faks adını girin ve **İlet** düğmesine dokunun.
2. Faks Numarası ekranı görüntülendiğinde, faks numarasını girin ve **İlet** düğmesine dokunun.

Faks ayarları için Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanma

1. Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

   Notlar:

   - Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
   - Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.
2. **Ayarlar** > **Faks Ayarları** > **Analog Faks Kurulumu**'nu tıklatın.
3. Faks Adı alanında, tüm giden fakslara yazdırılacak adı girin.
4. Faks Numarası alanında, yazıcının faks numarasını girin.
5. **İlet** düğmesini tıklatın.

Bir faks bağlantısı seçme

Standart telefon hattı kullanarak faks kurulumu yapma

DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Elektrik çarpması riskini önlemek için bu ürünü fırtınalı havalarda kurmayın veya güç kablosu, faks özelliği veya telefon gibi herhangi bir elektrik veya kablo bağlantısı yapmayın.

DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Elektrik çarpması riskini önlemek için, faks özelliğini fırtınalı havalarda kullanmayın.

DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ: Bu ürünü kamusal anahtarlamalı telefon şebekesine bağlarken yangın riskini azaltmak için yalnızca 26 AWG veya daha geniş telekomünikasyon (RJ-11) kablosu kullanın. Avustralya'daki kullanıcılar için kablo, Australian Communications and Media Authority tarafından onaylanmalıdır.

Kurulum 1: Yazıcı ayrı bir faks hattına bağlı

1 Telefon kablosunun bir ucunu yazıcının arka tarafındaki hat bağlantı noktasına takın.

2 Kablonun diğer ucunu etkin bir analog duvar jakına takın.

Notlar:

- Yazıcıyı faksları otomatik olarak (Otomatik Yanıtlama Açık) ya da elle (Otomatik Yanıtlama Kapalı) alacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
- Faksları otomatik olarak almak istiyorsanız yazıcıyı, belirli sayıda zil sesini bekledikten sonra çağrıları yanıtlayacak şekilde ayarlayın.

Kurulum 2: Yazıcı hattı bir telesekreterle paylaşıyor

Not: Farklı bir zil sesi hizmeti aboneliğiniz varsa yazıcı için doğru zil sesi düzenini ayarladığınızdan emin olun. Aksi takdirde, faksları otomatik olarak alacak şekilde ayarlasanız bile, yazıcı faksları alamaz.

Aynı telefon prizine bağlı

1. Telefon kablosunun bir ucunu yazıcının arka tarafındaki hat bağlantı noktasına takın.
2. Kablonun diğer ucunu etkin bir analog duvar jakına takın.
3. Telesekreteri, yazıcının telefon bağlantı noktasına takın.

Farklı prizlere bağlı

1 Telefon kablosunun bir ucunu yazıcının arka tarafındaki hat bağlantı noktasına takın.

2 Kablonun diğer ucunu etkin bir analog duvar jakına takın.

Notlar:

- Hattınızda sadece bir telefon numaranız varsa yazıcıyı, faksları otomatik olarak alacak şekilde ayarlayın.
- Yazıcıyı telesekreterden sonra zil iki kez çalınca çağrıları yanıtlayacak şekilde ayarlayın. Örneğin, telesekreter zil dört kez çaldıktan sonra çağrıları yanıtlıyorsa yazıcının Çalma Sayısı ayarını altı olarak ayarlayın.

Kurulum 3: Yazıcı, hattı sesli posta hizmeti aboneliği olan bir telefonla paylaşıyor

1. Telefon kablosunun bir ucunu yazıcının arka tarafındaki hat bağlantı noktasına takın.
2. Kablonun diğer ucunu etkin bir analog duvar jakına takın.
3. Telefonu, yazıcının telefon bağlantı noktasına takın.

Notlar:

- Sesli posta hizmetini fakstan daha sık kullanıyorsanız ve belirli zil hizmetine abone olmuşsanız bu kurulum size en iyi şekilde fayda sağlayacaktır.
- Telefonu yanıtladığınızda faks sinyali duyuyorsanız, ***9*** tuşuna basın ya da faksı almak üzere telefonda elle yanıtlama kodunu girin.
- Yazıcıyı faksları otomatik olarak alacak şekilde de ayarlayabilirsiniz ancak faks beklerken sesli posta hizmetinizi devre dışı bırakın.

Dijital abone hattı kullanarak faks kurulumu yapma

DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Elektrik çarpması riskini önlemek için bu ürünü fırtınalı havalarda kurmayın veya güç kablosu, faks özelliği veya telefon gibi herhangi bir elektrik veya kablo bağlantısı yapmayın.

DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Elektrik çarpması riskini önlemek için, faks özelliğini fırtınalı havalarda kullanmayın.

DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ: Bu ürünü kamusal anahtarlamalı telefon şebekesine bağlarken yangın riskini azaltmak için yalnızca 26 AWG veya daha geniş telekomünikasyon (RJ-11) kablosu kullanın. Avustralya'daki kullanıcılar için kablo, Australian Communications and Media Authority tarafından onaylanmalıdır.

Dijital abone hattı (DSL) normal telefon hattınızı iki kanala ayırır: ses ve Internet. Telefon ve faks sinyalleri ses kanalı boyunca ilerler ve Internet sinyalleri de diğer hattan geçer.

İki kanal arasındaki paraziti en aza indirmek için DSL sağlayıcınızdan bir DSL filtresi isteyin.

1. DSL filtresinin hat bağlantı noktasını prize takın.
2. Telefon kablosunun bir ucunu yazıcının arka tarafındaki hat bağlantı noktasına takın.
3. Kablonun diğer ucunu DSL filtresindeki telefon bağlantı noktasına takın.

Not: Yazıcıya telefon bağlamak için yazıcının telefon bağlantı noktasına takılı bağdaştırıcı kapağını çıkarın ve sonrasında telefonu bağlayın.

VoIP telefon hizmeti kullanarak faks kurulumu yapma

DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Elektrik çarpması riskini önlemek için bu ürünü fırtınalı havalarda kurmayın veya güç kablosu, faks özelliği veya telefon gibi herhangi bir elektrik veya kablo bağlantısı yapmayın.

DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Elektrik çarpması riskini önlemek için, faks özelliğini fırtınalı havalarda kullanmayın.

DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ: Bu ürünü kamusal anahtarlamalı telefon şebekesine bağlarken yangın riskini azaltmak için yalnızca 26 AWG veya daha geniş telekomünikasyon (RJ-11) kablosu kullanın. Avustralya'daki kullanıcılar için kablo, Australian Communications and Media Authority tarafından onaylanmalıdır.

1 Telefon kablosunun bir ucunu yazıcının arka tarafındaki hat bağlantı noktasına takın.

2 Kablonun diğer ucunu VoIP bağdaştırıcısındaki **Telefon Hattı 1** ya da **Telefon Bağlantı Noktası**'na takın.

   Not: Telefon Hattı 2 ya da **Faks Bağlantı Noktası** etiketli bağlantı noktası daima etkin değildir. VoIP sağlayıcıları, ikinci telefon bağlantı noktasının etkinleştirilmesi için ek ücret talep edebilir.

3 Telefonu, yazıcının telefon bağlantı noktasına takın.

Notlar:

- VoIP bağdaştırıcısındaki telefon bağlantısının etkin olup olmadığını kontrol etmek için bağlantı noktasına analog bir telefon bağlayın ve sonrasında çevir sesini dinleyin.
- Aygıtlarınız için iki telefon bağlantı noktasına ihtiyacınız varsa ama ekstra ücret ödemek istemiyorsanız bir telefon ayırıcı kullanın. Telefon ayırıcıyı **Telefon Hattı 1** ya da **Telefon Bağlantı Noktası** etiketli bağlantı noktasına takın ve yazıcı ile telefonu ayırıcıya bağlayın.
- Ayırıcıyı kontrol etmek için ayırıcıya analog bir telefon bağlayın ve sonrasında çevir sesini dinleyin.

Kablolu modem kullanarak faks kurulumu yapma

DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Elektrik çarpması riskini önlemek için bu ürünü fırtınalı havalarda kurmayın veya güç kablosu, faks özelliği veya telefon gibi herhangi bir elektrik veya kablo bağlantısı yapmayın.

DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Elektrik çarpması riskini önlemek için, faks özelliğini fırtınalı havalarda kullanmayın.

DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ: Bu ürünü kamusal anahtarlamalı telefon şebekesine bağlarken yangın riskini azaltmak için yalnızca 26 AWG veya daha geniş telekomünikasyon (RJ-11) kablosu kullanın. Avustralya'daki kullanıcılar için kablo, Australian Communications and Media Authority tarafından onaylanmalıdır.

Kurulum 1: Yazıcı doğrudan bir kablolu modeme bağlıdır

1. Telefon kablosunun bir ucunu yazıcının arka tarafındaki hat bağlantı noktasına takın.
2. Kablonun diğer ucunu kablolu modemdeki **Telefon Hattı 1** ya da **Telefon Bağlantı Noktası**'na takın.
3. Analog telefonunuzu yazıcının telefon bağlantı noktasına takın.

Not: Kablolu modemin telefon bağlantı noktasının etkin olup olmadığını kontrol etmek için analog bir telefon bağlayın ve sonrasında çevir sesini dinleyin.

Kurulum 2: Yazıcı prize takılı; kablolu modem tesiste başka bir yere monte edilmiştir

1. Telefon kablosunun bir ucunu yazıcının arka tarafındaki hat bağlantı noktasına takın.
2. Kablonun diğer ucunu etkin bir analog telefon duvar jakına takın.
3. Analog telefonunuzu yazıcının telefon bağlantı noktasına takın.

Farklı priz ve fiş girişleri olan bölge veya ülkelerde faks kurulumu

DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Elektrik çarpması riskini önlemek için bu ürünü fırtınalı havalarda kurmayın veya güç kablosu, faks özelliği veya telefon gibi herhangi bir elektrik veya kablo bağlantısı yapmayın.

DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Elektrik çarpması riskini önlemek için, faks özelliğini fırtınalı havalarda kullanmayın.

DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ: Bu ürünü kamusal anahtarlamalı telefon şebekesine bağlarken yangın riskini azaltmak için yalnızca 26 AWG veya daha geniş telekomünikasyon (RJ-11) kablosu kullanın. Avustralya'daki kullanıcılar için kablo, Australian Communications and Media Authority tarafından onaylanmalıdır.

Birçok ülkenin veya bölgenin benimsediği standart priz RJ11'dir. Tesisinizde kullanılan priz veya ekipman bu tür bir bağlantıyla uyumlu değilse bir telefon bağdaştırıcısı kullanın. Bulunduğunuz ülke veya bölgede kullanılan bağdaştırıcı yazıcınızla birlikte gelmeyebilir ve ayrı olarak satın almanız gerekebilir.

Yazıcının telefon bağlantı noktasına takılı bir bağdaştırıcı kapağı olabilir. Bir seri ya da kademeli telefon sistemine bağlıyorsanız bağdaştırıcı kapağını yazıcının telefon bağlantı noktasından çıkarmayın.

Parça adı	Parça numarası
Lexmark bağdaştırıcı kapağı	40X8519

Yazıcıyı RJ11 prizi dışında bir prize bağlama

1. Telefon kablosunun bir ucunu yazıcının arka tarafındaki hat bağlantı noktasına takın.
2. Kablonun diğer ucunu RJ11 bağdaştırıcısına takın ve sonrasında bağdaştırıcıyı prize takın.
3. Aynı prize RJ11 konektörü olmayan bir diğer cihazı bağlamak istiyorsanız bu cihazı doğrudan telefon bağdaştırıcısına bağlayın.

Yazıcıyı Almanya'da prize bağlama

Almanya'daki prizlerde iki tür bağlantı noktası vardır. N bağlantı noktası faks makineleri, modemler ve telesekreterler içindir. F bağlantı noktası telefonlar içindir. Yazıcıyı N bağlantı noktalarından birine bağlayın.

1. Telefon kablosunun bir ucunu yazıcının arka tarafındaki hat bağlantı noktasına takın.
2. Kablonun diğer ucunu RJ11 bağdaştırıcısına ve bağdaştırıcıyı da N bağlantı noktasına takın.
3. Aynı prize bir telefon ve telesekreter bağlamak istiyorsanız, resimde görüldüğü gibi bağlayın.

Belirgin bir zil hizmetine bağlama

Telefon şirketiniz tarafından belirgin zil hizmeti sağlanıyor olabilir. Bu hizmet, tek bir telefon hattında her telefon numarasının farklı bir zile sahip olduğu birden çok telefon numarası bulunmasını sağlar. Faks ve sesli çağrıların ayırt edilmesi için bu yararlı olabilir. Belirgin zil hizmetine abone olursanız, ekipmanı bağlamak için bu adımları uygulayın:

1. Yazıcıyla gelen telefon kablosunun bir ucunu, yazıcının LINE bağlantı noktasına takın.
2. Telefon kablosunun diğer ucunu etkin bir analog telefon duvar jakına takın.

3. Belirgin zil ayarını, yazıcının yanıt vermesini istediğiniz ayarla eşleşecek şekilde değiştirin.

   Not: Belirgin ziller için varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. Bu, yazıcının tek, çift ve üçlü zil desenlerini yanıtlamasını sağlar.

   a. Ana ekrandan şuraya gidin:

   > **Ayarlar** > **Faks Ayarları** > **Analog Faks Ayarları** > **Yanıt Açık**

   b. Değiştirmek isteğiniz desen ayarını seçin ve sonra **Gönder**'e dokunun.

Gönderilen faks adı ve numarasını ayarlama

1. Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

   Notlar:

   - Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
   - Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2. **Ayarlar** > **Faks Ayarları** > **Analog Faks Kurulumu**'nu tıklatın.
3. Faks Adı alanında, tüm giden fakslara yazdırılacak adı girin.
4. Faks Numarası alanında, yazıcının faks numarasını girin.
5. **İlet** düğmesini tıklatın.

Tarih ve saati ayarlama

Tarih ve saati gönderdiğiniz her faksa yazdırılacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

1. Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Ana ekranında IP adresini görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız Web sayfasını doğru yüklemek için sunucuyu bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 Sırasıyla **Ayarlar** > **Güvenlik** > **Tarih ve Saati Ayarla** öğelerine tıklayın.

3 Tarih ve Saati Manuel Ayarla alanında, geçerli tarih ve saati girin.

Not: Ağ zamanının kullanılması önerilir.

4 **İlet** öğesine tıklayın.

Yaz saatine dikkat etmesi için yazıcıyı yapılandırma

Yazıcı otomatik olarak gün ışığı tasarrufu ayarını yapacak şekilde ayarlanabilir.

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresi, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 Sırasıyla **Ayarlar** > **Güvenlik** > **Tarih ve Saati Ayarla** öğelerini tıklatın.

3 **DST'ye Otomatik Olarak Dikkat Et** onay kutusunu tıklatın.

4 Özel Saat Dilimi Ayarı bölümünde, DST başlangıç ve bitiş tarihlerini ayarlayın.

5 **Gönder**'i tıklatın.

Faks gönderme

Kontrol panelini kullanarak

1 Özgün belgeyi ADF'e veya tarayıcı camının üzerine yerleştirin.

2 Ana ekranda **Faks** öğesine dokunun, ardından istenen bilgileri girin.

3 Gerekirse diğer faks ayarlarını yapılandırın.

4 Faks işini gönderin.

Bilgisayarı kullanarak

Windows kullanıcıları için

1 Bir belge açıkken, **Dosya** > **Yazdır** öğelerini tıklatın.

2 Yazıcıyı seçin, ardından **Özellikler**, **Tercihler**, **Seçenekler** veya **Ayarlar** öğesine tıklayın.

3 **Faks** > **Faksı etkinleştir** öğelerini tıklatın ve alıcının numarasını girin.

4 Gerekirse diğer faks ayarlarını yapılandırın.

5 Faks işini gönderin.

Macintosh kullanıcıları için

1 Bir belge açıkken, **Dosya** > **Yazdır** menü öğelerini seçin.

2 Yazıcıyı seçin ve alıcının numarasını girin.

3 Gerekirse diğer faks ayarlarını yapılandırın.

4 Faks işini gönderin.

Önceden programlanan bir zamanda faks gönderme

1 Özgün belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF tepsisine veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.

Notlar:

- ADF tepsisine kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, transparanlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklemeyin. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.
- Kağıt düzgün olarak yerleştirildiğinde ADF gösterge ışığı yanar.

2 ADF tepsisine bir belge yüklüyorsanız kağıt kılavuzlarını ayarlayın.

3 Ana ekrandan şuraya gidin:

Faks > faks numarasını girin > **Seçenekler** > **Ertelenmiş Gönderme**

Not: Faks Modu, Faks Sunucusu olarak ayarlanırsa Ertelenmiş Gönderme düğmesi görünmez. Aktarım için bekleyen fakslar faks kuyruğunda listelenir.

4 Faksın iletileceği saati belirleyin ve ardından öğesine basın.

5 **Faksla** düğmesine dokunun.

Not: Belge taranır ve ardından programlanan zamanda fakslanır.

Kısayol oluşturma

Notlar:

- Faks Kısayolları'nın Göster olarak ayarlandığından emin olun. Ana ekranda, > **Ayarlar** > **Genel Ayarlar** > **Ana ekranın özelleştirilmesi** > **Faks Kısayolları** > **Göster** > **İlet** öğesine dokunun.
- Faks kısayolunu silmek için > **Kısayolları Yönet** > **Faks Kısayolları** > silinecek kısayol > **Şimdi sil** öğelerine dokunun.

Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanarak bir faks hedefi kısayolu oluşturma

Tek bir faks numarasına veya bir faks numaraları grubuna kısayol numarası atayın.

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 **Ayarlar** > **Kısayolları Yönet** > **Faks Kısayol Kurulumu**'nu tıklatın.

Not: Parola gerekebilir. Kimlik ve parolanız yoksa, sistem destek personelinize başvurun.

3 Kısayol için bir ad yazın ve faks numarasını girin.

Notlar:

- Çok-numaralı bir kısayol oluşturmak üzere grup için faks numaralarını girin.
- Gruptaki her faks numarasını noktalı virgülle (;) ayırın.

4 Bir kısayol numarası atayın.

Not: Kullanılmakta olan bir numara girerseniz, başka bir numara seçmeniz istenir.

5 **Ekle** düğmesini tıklatın.

Yazıcı kontrol panelini kullanarak bir faks hedefi kısayolu oluşturma

1 Ana ekranda **Faks**'a dokunun, ardından faks numarasını girin.

Not: Bir faks numaraları grubu oluşturmak için, **Sonraki numara** öğesine basın ve sonraki faks numarasını girin.

2 düğmesine basın.

3 Kısayol için benzersiz bir ad yazın ve **Bitti** öğesine dokunun.

4 Kısayol adını ve numarasını doğrulayıp **Tamam**'a dokunun.

Not: Ad veya numara doğru değilse, **İptal**'e dokunun ve bilgileri yeniden girin.

Faks ayarlarını özelleştirme

Faks çözünürlüğünü değiştirme

1 Özgün belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF tepsisine veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.

Notlar:

- ADF tepsisine kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, asetatlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklenmemelidir. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.
- Kağıt düzgün yüklendiğinde ADF gösterge ışığı yanar.

2 ADF tepsisine bir belge yüklüyorsanız kağıt kılavuzlarını ayarlayın.

3 Ana ekrandan şuraya gidin:

Faks > faks numarasını girin > **Seçenekler**

4 Çözünürlük alanında, istediğiniz çözünürlüğü seçmek için oklara basın.

Not: Standart (en yüksek hız) ile Çok İnce (en düşük hız, en yüksek kalite) arasında bir çözünürlük seçin.

5 **Faksla** düğmesine dokunun.

Bir faksın rengini açma veya koyulaştırma

1 Özgün belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF tepsisine veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.

Notlar:

- ADF tepsisine kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, asetatlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklenmemelidir. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.
- Kağıt düzgün yüklendiğinde ADF gösterge ışığı yanar.

2 ADF tepsisine bir belge yüklüyorsanız kağıt kılavuzlarını ayarlayın.

3 Ana ekrandan şuraya gidin:

Faks > faks numarasını girin > **Seçenekler**

4 Faks koyuluğunu ayarlayın ve ardından **Faksla**'ya dokunun.

Faks günlüğünü görüntüleme

1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulumu sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun.

2 **Raporlar** düğmesini tıklatın.

3 **Faks İşi Günlüğü** veya **Faks Çağrısı Günlüğü** düğmesini tıklatın.

İstenmeyen faksları engelleme

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 **Ayarlar** > **Faks Ayarları** > **Analog Faks Kurulumu** > **Adsız Faksları Engelle**'yi tıklatın.

Notlar:

- Bu seçenek, özel arayan kimliği olan veya faks adı olmayan gelen faksları engeller.
- Yasak Faks Listesi alanına, engellemek istediğiniz belirli faks sahiplerinin telefon numarasını girin veya faks adını yazın.

Bir faks işini iptal etme

1 Kontrol panelinden **İşi İptal Et** öğesine dokunun veya tuş takımından ✕ düğmesine basın.

2 İptal etmek istediğiniz işe ve ardından **Seçilen İşleri Sil** öğesine dokunun.

Not: Tuş takımında ✕ öğesine basarsanız ana ekrana geri dönmek için **Devam Et** öğesine dokunun.

Faks bekletme ve iletme

Faksları bekletme

Bu seçenek, yayınlanıncaya kadar alınan faksların yazdırılma işlemini bekletmenizi sağlar. Bekletilen fakslar elle veya zamanlanmış bir gün ya da saatte yayınlanabilir.

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresi, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 **Ayarlar** > **Faks Ayarları** > **Analog Faks Kurulumu** > **Faksları Bekletme**'yi tıklatın.

3 Bekletilen Faks Modu menüsünde aşağıdakilerden birini seçin:
- **Kapalı**
- **Daima Açık**
- **Elle**
- **Programlanmış**

4 Planlanmış seçeneğini belirlediyseniz, aşağıdaki adımlarla devam edin:
   a **Faks Bekletme Programı** düğmesini tıklatın.
   b Eylem menüsünde **Faksları beklet** seçeneğini belirleyin.
   c Saat menüsünde, bekletilen faksların yayınlanmasını istediğiniz saati seçin.
   d Gün menüsünde, bekletilen faksların yayınlanmasını istediğiniz günü seçin.

5 **Ekle** düğmesini tıklatın.

Faks iletme

Bu seçenek, alınan faksları yazdırıp bir faks numarasına, e-posta adresine, FTP sitesine veya LDSS'ye iletmenizi sağlar.

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.

- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 **Ayarlar** > **Faks Ayarları**'nı tıklatın.

3 Faks İletme menüsünden **Yazdır**, **Yazdır ve İle**t ya da **İlet** seçeneğini belirleyin.

4 “İlet” menüsünden **Faks**, **E-posta**, **FTP**, **LDSS** veya **eSF**'yi seçin.

5 “Kısayola İlet” alanında, faksın iletilmesini istediğiniz kısayol numarasını girin.

Not: Kısayol numarasının "İlet" menüsünde seçilen ayar için geçerli olması gerekir.

6 **İlet** düğmesini tıklatın.

Faks seçeneklerini anlama

Çözünürlük

Bu seçenek, faks çıktısının kalitesini ayarlamanızı sağlar. Görüntü çözünürlüğünü artırmak, dosya boyutunu ve özgün belgenin taranması için gerekli süreyi de artırır. Görüntü kalitesini azaltmak, dosya boyutunu da azaltır.

Aşağıdakilerden birini tıklatın:

- **Standart**—Çoğu belgeyi fakslarken bunu kullanın.
- **İnce 200 dpi**—Küçük baskılı belgeleri fakslarken bunu kullanın.
- **Çok ince 300 dpi**—Çok ince ayrıntılı belgeleri fakslarken bunu kullanın.
- **Ultra ince 600 dpi**—Resim veya fotoğraf içeren belgeleri fakslarken bunu kullanın.

Koyuluk

Bu seçenek, faksların özgün belgeye göre ne kadar açık veya koyu olacağını ayarlamanızı sağlar.

Sayfa Ayarları

Bu seçenek aşağıdaki ayarları değiştirmenizi sağlar:

- **Taraflar (Önlü Arkalı)**—Özgün belgenin, sayfanın yalnızca bir tarafına mı yoksa her iki tarafına da mı (önlü arkalı) yazdırılacağını belirtir. Bu ayrıca faksa eklenmesi için taranması gerekenleri de tanımlar.
- **Yönlendirme**—Özgün belgenin yönlendirmesini belirtir ve sonra Taraflar (Önlü Arkalı) ve Ciltleme ayarlarını yönlendirmeyle eşleşmesi için değiştirir.
- **Ciltleme**—Bu, özgün belgenin uzun kenar tarafından mı yoksa kısa kenar tarafından mı ciltleneceğini belirtir.

İçerik

Bu seçenek özgün belgenin içerik türünü ve kaynağını belirtmenizi sağlar.

Ertelenmiş Gönderme

Bu seçenek, bir faksı daha ileri bir saat veya tarihte göndermenizi sağlar.

Renkli

Bu seçenek, taranan görüntü için çıktıyı renkli ya da tek renk olarak ayarlar.

Tarama Önizleme

Bu seçenek, faksa eklenmeden önce görüntünün birinci sayfasını görüntülemenizi sağlar. Birinci sayfa tarandığında, tarama duraklatılır ve bir önizleme görüntüsü gösterilir.

Not: Bu seçenek yalnızca çalışır durumda bir yazıcı sabit diski takıldığında kullanılabilir.

Gelişmiş seçenekleri kullanma

Aşağıdaki ayarlar arasından seçiminizi yapın:

- **Gelişmiş Görüntüleme**— Belgeyi fakslamadan önce Arka Plan Kaldırma, Renk Dengesi, Renk Çıkarma, Kontrast, Ayna Görüntüsü, Negatif Görüntü, Kenardan Kenara Tara, Gölge Ayrıntısı, Keskinlik ve Sıcaklık değerlerini ayarlar.
- **Özel İş**—Birden fazla tarama işini tek bir işte birleştirir.

  Not: Bu seçenek yalnızca formatlanmış, çalışır durumda bir yazıcı sabit diski takıldığında kullanılabilir.
- **Kenar Silme**—Belgenin etrafındaki lekeleri veya işaretleri kaldırır. Kağıdın dört kenarından da eşit miktarda alanı yok etmeyi veya belirli bir kenarı almayı seçebilirsiniz. Kenar Silme seçeneği, seçilen alan içindeki her şeyi silerek taramanın o bölümünde hiçbir şey bırakmaz.
- **İletim Günlüğü**—İletim günlüğünü veya iletim hatası günlüğünü yazdırır.

Tarama

Ağa Tara'yı Kullanma

Ağa Tara özelliği, belgelerinizi sistem destek personeli tarafından belirlenmiş ağ hedeflerine taramanızı sağlar. Ağda hedefler (paylaşılan ağ klasörleri) kurulduktan sonra, uygulamanın kurulum işlemi, Katıştırılmış Web Sunucusu kullanılarak uygulamayı uygun yazıcılara yüklemeyi ve yapılandırmayı içerir. Daha fazla bilgi için, bkz., 24. sayfadaki "Ağa Tara'yı ayarlama".

Bir FTP adresine tarama

Otomatik belge besleyici (ADF)	Tarayıcı camı
 • Birden çok sayfalı veya çift taraflı belgeler için ADF kullanın. • Özgün belgeyi ön yüzü yukarı bakacak şekilde yerleştirin.	 • Tek sayfalık belgeler, kitap sayfaları, küçük kağıtlar (örneğin kartpostallar veya fotoğraflar), asetatlar, fotoğraf kağıdı veya ince kağıtlar (dergi kupürleri) için tarayıcı camını kullanın. • Belgeyi yüzü aşağı bakacak şekilde okun bulunduğu köşeye yerleştirin.

Kısayol oluşturma

Notlar:

- FTP Kısayolları'nın Göster olarak ayarlandığından emin olun. Ana ekranda, > **Ayarlar** > **Genel Ayarlar** > **Ana ekranın özelleştirilmesi** > **FTP Kısayolları** > **Göster** > **İlet** öğesine dokunun.
- FTP kısayolunu silmek için > **Kısayolları Yönet** > **FTP Kısayolları** > silinecek kısayol > **Şimdi sil** öğelerine dokunun.

Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanarak bir FTP kısayolu oluşturma

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.

- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 Aşağıdaki konuma gidin:

Ayarlar > Diğer Ayarlar alanı > **Kısayolları Yönet** > **FTP Kısayolu Ayarları**

3 Uygun bilgileri girin.

Not: Parola gerekebilir. Kimlik ve parolanız yoksa, sistem destek personelinize başvurun.

4 Bir kısayol numarası girin.

Not: Kullanılmakta olan bir numara girerseniz, başka bir numara seçmeniz istenir.

5 **Ekle** düğmesini tıklatın.

Yazıcı kontrol panelini kullanarak bir FTP kısayolu oluşturma

1 Ana ekrandan şuraya gidin:

FTP > **FTP** > FTP adresini yazın > > kısayol için bir ad girin > **Bitti**

2 Kısayol adını ve numarasını doğrulayıp **Tamam**'a dokunun.

Notlar:

- Ad veya numara doğru değilse, **İptal**'e dokunun ve bilgileri yeniden girin.
- Kullanılmakta olan bir numara girerseniz, başka bir numara seçmeniz istenir.

Bir FTP adresine tarama

Kontrol panelini kullanarak bir FTP adresine tarama

1 Orijinal belgeyi yüzü aşağı dönük olarak ADF tepsisine veya tarayıcı camına yerleştirin.

2 Ana ekrandan şuraya gidin:

FTP > **FTP** > FTP adresini yazın > **Bitti** > **Gönder**

Notlar:

- Ayrıca, kısayol numarasını veya adres defterini kullanarak da alıcı girebilirsiniz.
- Alıcı eklemek için **Sonraki numara** öğesine dokunun.

Bir bilgisayara veya flaş sürücüye tarama

Otomatik belge besleyici (ADF)	Tarayıcı camı
 • Birden çok sayfalı veya çift taraflı belgeler için ADF kullanın. • Özgün belgeyi ön yüzü yukarı bakacak şekilde yerleştirin.	 • Tek sayfalık belgeler, kitap sayfaları, küçük kağıtlar (örneğin kartpostallar veya fotoğraflar), asetatlar, fotoğraf kağıdı veya ince kağıtlar (dergi kupürleri) için tarayıcı camını kullanın. • Belgeyi yüzü aşağı bakacak şekilde okun bulunduğu köşeye yerleştirin.

Bilgisayara Tara'yı ayarlama

Notlar:

- Bu özellik yalnızca Windows Vista veya sonrasında desteklenir.
- Bilgisayar ve yazıcınızın aynı ağa bağlı olduğundan emin olun.

1. Yazıcılar klasörünü açın ve yazıcınızı seçin.

   Not: Yazıcınız listede değilse yazıcıyı ekleyin.
2. Yazıcı özelliklerini açın ve gerekli ayarları uygulayın.
3. Kontrol panelinden **Bilgisayara Tara** öğesine dokunun > ve uygun tarama ayarını seçin > **Gönder**.

Flaş sürücüye tarama

1. Orijinal belgeyi yüzü aşağı dönük olarak ADF tepsisine veya tarayıcı camına yerleştirin.
2. Flaş sürücüyü USB portuna takın.
3. Hedef klasörünü seçin ve sonra **USB sürücüsüne tara**'ya dokunun.
4. Tarama ayarlarını değiştirin ve ardından **Tara**'ya dokunun.

Tarama seçeneklerini anlama

FTP

Bu seçenek FTP hedefi için IP adresini girmenizi sağlar.

Not: IP adresi, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.

Dosya Adı

Bu seçenek, taranan görüntü için bir dosya adı yazmanızı sağlar.

Kısayol Olarak Kaydet

Bu seçenek, geçerli ayarları bir kısayol adı atayarak kısayol olarak kaydetmenizi sağlar.

Not: Bu seçenek belirlendiğinde, kullanılabilir olan bir sonraki kısayol numarası otomatik olarak atanır.

Özgün Boyut

Bu seçenek, tarayacağınız belgelerin kağıt boyutunu ayarlamanızı sağlar. Özgün Boyut, Karma Boyut olarak ayarlandığında, karma kağıt boyutlarını (letter- ve legal-boyutlu kağıtlar) içeren bir özgün belgeyi tarayabilirsiniz.

Koyuluk

Bu seçenek, taranmış belgelerin özgün belgeye göre ne kadar açık veya koyu olacağını ayarlamanızı sağlar.

Çözünürlük

Bu seçenek, dosyanızın çıktı kalitesini ayarlamanızı sağlar. Görüntü çözünürlüğünü artırmak, dosya boyutunu ve özgün belgenin taranması için gerekli süreyi de artırır. Görüntü kalitesini azaltmak, dosya boyutunu da azaltır.

Gönderme Biçimi

Bu seçenek, taranan görüntünün çıktı türünü ayarlamanızı sağlar.

Aşağıdakilerden birini tıklatın:

- **PDF**—Birden çok sayfa içeren tek bir dosya oluşturmak için kullanın. PDF dosyaları, güvenli veya sıkıştırılmış dosya olarak gönderilebilir.
- **TIFF**—Birden çok dosya veya tek bir dosya oluşturmak için kullanın. Ayarlar menüsündeki Çok Sayfalı TIFF ayarı devre dışı bırakılmışsa TIFF her dosyaya bir sayfa kaydeder. Dosya boyutu genellikle JPEG biçimine göre daha büyüktür.
- **JPEG**—Özgün belgenin her sayfası için ayrı bir dosya oluşturmak ve eklemek için kullanın.
- **XPS**—Birden çok sayfa içeren tek bir XPS dosyası oluşturmak için kullanın.

İçerik

Bu seçenek özgün belgenin içerik türünü ve kaynağını belirtmenizi sağlar.

Sayfa Ayarları

Bu seçenek aşağıdaki ayarları değiştirmenizi sağlar:

- **Taraflar (Önlü Arkalı)**—Özgün belgenin, kağıdın yalnızca bir tarafına veya her iki tarafına da yazdırılacağını belirtir.
- **Yönlendirme**—Özgün belgenin yönlendirmesini belirtir ve sonra Taraflar (Önlü Arkalı) ve Ciltleme ayarlarını yönlendirmeyle eşleşmesi için değiştirir.
- **Ciltleme**—Bu, özgün belgenin uzun kenar tarafından mı yoksa kısa kenar tarafından mı ciltleneceğini belirtir.

Tarama Önizleme

Bu seçenek, dosyaya eklenmeden önce görüntünün birinci sayfasını görüntülemenizi sağlar. Birinci sayfa tarandığında, tarama duraklatılır ve bir önizleme görüntüsü gösterilir.

Not: Bu seçenek yalnızca formatlanmış, çalışır durumda bir yazıcı sabit diski takıldığında kullanılabilir.

Gelişmiş seçenekleri kullanma

Aşağıdaki ayarlar arasından seçiminizi yapın:

- **Gelişmiş Görüntüleme**— Bu seçenek, belgeyi taramadan önce Arka Plan Kaldırma, Renk Dengesi, Renk Çıkarma, Kontrast, JPEG Kalitesi, Ayna Görüntüsü, Negatif Görüntü, Kenardan Kenara Tara, Gölge Ayrıntısı, Keskinlik ve Sıcaklık değerlerini ayarlar.
- **Özel İş**—Birden fazla tarama işini tek bir işte birleştirir.

  Not: Bu seçenek yalnızca formatlanmış, çalışır durumda bir yazıcı sabit diski takıldığında kullanılabilir.
- **Kenar Silme**—Belgenin etrafındaki lekeleri veya işaretleri kaldırır. Kağıdın dört kenarından da eşit miktarda alanı yok etmeyi veya belirli bir kenarı almayı seçebilirsiniz. Kenar Silme seçeneği, seçilen alan içindeki her şeyi silerek taramanın o bölümünde hiçbir şey bırakmaz.
- **İletim Günlüğü**—İletim günlüğünü veya iletim hatası günlüğünü yazdırır.

Yazıcı menülerini anlama

Menüler listesi

Kağıt Menüsü

Varsayılan Kaynak
Kağıt Boyutu/Türü
MP Yapılandır
Boyut Değiştir
Kağıt Dokusu
Kağıt Yükleme
Özel Türler
Özel Adlar
Özel Tarama Boyutları
Özel Sele Adları
Universal Ayarları
Sele Ayarları

Raporlar

Menü Ayarları Sayfası
Aygıt İstatistikleri
Zımba Testi
Ağ Ayarları Sayfası
Ağ [x] Kurulum Sayfası
Kısayol Listesi
Faks İş Günlüğü
Faks Çağrı Günlüğü
Kısayolları Kopyala
E-posta Kısayolları
Faks Kısayolları
FTP Kısayolları
Profiller Listesi
Fontları Yazdır
Dizin Yazdır
Demo Baskısı
Değer Raporu
Olay Günlüğü Özeti

Ağlar/Portlar

Aktif NIC
Standart Ağ[1]
Standart USB
Paralel [x]
Seri [x]
SMTP Ayarları

Güvenlik

Güvenlik Ayarlarını Düzenle
Muhtelif Güvenlik Ayarları
Gizli Yazdırma
Geçici Veri Dosyalarını Sil
Güvenlik Denetim Günlüğü
Tarih ve Saati Ayarla

Ayarlar

Genel Ayarlar
Kopyalama Ayarları
Faks Ayarları
E-posta Ayarları
FTP Ayarları
Flaş Sürücü Menüsü
Yazdırma Ayarları

Yardım

Tüm Kılavuzları Yazdır
Kopya Kılavuzu
E-posta Kılavuzu
Faks Kılavuzu
FTP Kılavuzu
Yazdırma Kusurları Kılavuzu
Bilgi Kılavuzu
Sarf M. Kılavuzu

Kısayol Yönetimi

Faks Kısayolları
E-posta Kısayolları
FTP Kısayolları
Kısayolları Kopyala
Profil Kısayolları

Seçenek Kartı Menüsü[2]

Yüklenmiş DLE'ler (Karşıdan Yükleme Emülatörleri) listesi görüntülenir.

[1] Yazıcı kurulumuna bağlı olarak, bu menü öğesi Standart Ağ veya Ağ [x] olarak görüntülenir.

[2] Bu menü yalnızca bir veya daha fazla DLE yüklendiğinde görüntülenir.

Kağıt menüsü

Varsayılan Kaynak menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Varsayılan Kaynak Tepsi [x] Çok Amaçlı Besleyici Elle Kağıt Elle Zarf	Tüm yazdırma işleri için varsayılan bir kağıt kaynağı atayın. **Notlar:** • Tepsi 1 (standart tepsi) fabrika varsayılan ayarıdır. • Çok Amaçlı Besleyicinin bir menü ayarı olarak gösterilmesi için Kağıt menüsünde ÇA Yapılandırma ayarını "Kaset" olarak atayın. • İki tepside de aynı boyutta ve aynı tür kağıt yüklüyse ve tepsi ayarları aynıysa tepsiler otomatik olarak bağlantılandırılır. Bir tepsi boşaldığında, yazdırma işi bağlantılı tepsiyi kullanmaya devam eder.

Kağıt Türü/Boyutu menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Tepsi [x] Boyutu A4 A5 A6 JIS-B5 JIS-B4 Letter Legal 12 x 18 11 x 17 SRA3 A3 Executive Oficio (Meksika) Folio Statement Universal	Her tepsiye yüklenen kağıdın boyutunu belirtir. **Notlar:** • ABD'de Letter varsayılan fabrika ayarıdır. A4 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. • İki tepside de aynı boyutta ve aynı tür kağıt yüklüyse ve tepsi ayarları aynıysa tepsiler otomatik olarak bağlantılandırılır. Çok amaçlı besleyici de bağlantılandırılabilir. Bir tepsi boşaldığında, yazdırma işi bağlantılı tepsiyi kullanmaya devam eder.
Not: Bu menüde yalnızca kurulu tepsiler ve besleyiciler listelenir.	

Bunu kullanın	Bunun için
Tepsi [x] Türü Düz Kağıt Kart Destesi Asetat Geri Dönüştürülmüş Parlak Ağır Parlak Etiketler Bond Zarf Pürüzlü Zarf Antet Önceden Basılı Renkli Kağıt Hafif kağıt Ağır Kağıt Kaba/Pamuk Özel Tür [x]	Her tepsiye yüklenen kağıt türünü belirtir. **Notlar:** • Düz Kağıt Tepsi 1 için varsayılan fabrika ayarıdır. Özel Tür [x] tüm diğer tepsiler için varsayılan fabrika ayarıdır. • Varsa, Özel Tür [x] yerine kullanıcı tanımlı bir ad görüntülenir. • Otomatik tepsi bağlantılandırmayı yapılandırmak için bu menüyü kullanın.
ÇA Besleyici Boyutu A4 A5 A6 JIS-B5 JIS-B4 Letter Legal 12 x 18 11 x 17 SRA3 A3 Executive Oficio (Meksika) Folio Statement Universal	Çok amaçlı besleyiciye yüklenen kağıdın boyutunu belirtir. **Notlar:** • ABD'de Letter varsayılan fabrika ayarıdır. A4 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. • ÇA Besleyici Boyutunun bir menü olarak gösterilmesi için Kağıt menüsünde ÇA Yapılandırma ayarını “Kaset” olarak atayın. • Çok amaçlı besleyici, kağıt boyutunu otomatik olarak algılamaz. Kağıt boyutu değeri ayarlanmalıdır.
Not: Bu menüde yalnızca kurulu tepsiler ve besleyiciler listelenir.	

Bunu kullanın	Bunun için
ÇA Besleyici Türü Düz Kağıt Kart Destesi Asetat Geri Dönüştürülmüş Parlak Ağır Parlak Etiketler Bond Zarf Pürüzlü Zarf Antet Önceden Basılı Renkli Kağıt Hafif kağıt Ağır Kağıt Kaba/Pamuk Özel Tür [x]	Çok amaçlı besleyiciye yüklenen kağıdın türünü belirtir. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Düz Kağıt'tır. • ÇA Besleyici Türünün bir menü olarak gösterilmesi için Kağıt menüsünde Yapılandırma ayarını “Kaset” olarak atayın.
Elle Kağıt Boyutu A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Meksika) JIS B4 A3 11 x 17 Folio Statement Universal SRA3 12 x 18	Elle yüklenmekte olan kağıdın boyutunu belirtir. **Not:** ABD'de Letter varsayılan fabrika ayarıdır. A4 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır.
Not: Bu menüde yalnızca kurulu tepsiler ve besleyiciler listelenir.	

Bunu kullanın	Bunun için
Elle Kağıt Türü Düz Kağıt Kart Destesi Asetat Geri Dönüştürülmüş Etiketler Bond Antet Önceden Basılı Renkli Kağıt Hafif kağıt Ağır Kağıt Kaba/Pamuk Özel Tür [x]	Elle yüklenen kağıdın türünü belirtir. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Düz Kağıt'tır. • Elle Kağıt Türünün bir menü olarak gösterilmesi için Kağıt menüsünde ÇA Yapılandırma ayarını “El ile” olarak atayın.
Elle Zarf Boyutu 7 3/4 Zarf 9 Zarf 10 Zarf DL Zarf C5 Zarf B5 Zarf Diğer Zarf	Elle yüklenmekte olan zarfın boyutunu belirtir. **Not:** 10 Zarf ABD varsayılan fabrika ayarıdır. DL Zarf uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır.
Elle Zarf Türü Zarf Pürüzlü Zarf Özel Tür [x]	Elle yüklenmekte olan zarfın türünü belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Zarf'tır.
Not: Bu menüde yalnızca kurulu tepsiler ve besleyiciler listelenir.	

ÇA Yapılandırma menüsü

Öğe	Yapılacak İşlem
ÇA Yapılandırma Kaset Elle İlk	Yazıcının çok amaçlı besleyiciden ne zaman kağıt seçeceğini belirler. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Kaset'tir. Kaset, çok amaçlı besleyiciyi otomatik kağıt kaynağı olarak yapılandırır. • Elle, çok amaçlı besleyiciyi yalnızca elle beslenen yazdırma işleri için ayarlar. • İlk, çok amaçlı besleyiciyi birincil kağıt kaynağı olarak yapılandırır.

Boyut Değiştir menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Boyut Değiştir Kapalı Statement/A5 Letter/A4 11 x 17/A3 Tümü Listelendi	İstenen kağıt boyutu yoksa, yerine belirtilen bir kağıt boyutu kullanır. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Tümü Listelendi'dir. Mevcut tüm boyutlar kullanılabilir. • Boyut değiştir ayarının seçilmesi yazdırma işinin **Kağıt Değiştir** mesajı görüntülenmeden devam etmesine olanak sağlar.

Kağıt Dokusu menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Düz Doku Düzgün Normal Kaba	Yüklenen düz kağıdın göreli dokusunu belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Stok Kartı Dokusu Düzgün Normal Kaba	Yüklenen kart destesinin göreli dokusunu belirtir. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir. • Seçenekler yalnızca kart destesi destekleniyorsa görüntülenir.
Transparan Dokusu Düzgün Normal Kaba	Yüklenen asetatların göreli dokusunu belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Geri Dönüştürülmüş Dokusu Düzgün Normal Kaba	Yüklenen geri dönüştürülmüş kağıdın göreli dokusunu belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Etiket Dokusu Düzgün Normal Kaba	Yüklenen etiketlerin göreli dokusunu belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Bond Dokusu Düzgün Normal Kaba	Yüklenen bond kağıdının göreli dokusunu belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Kaba'dır.
Zarf Dokusu Düzgün Normal Kaba	Yüklenen zarfların göreli dokusunu belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Kaba Zarf Dokusu Kaba	Yüklenen kaba zarfların göreli dokusunu belirtir.

Bunu kullanın	Bunun için
Antetli Dokusu Düzgün Normal Kaba	Yüklenen antetli kağıdın göreli dokusunu belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Matbu Dokusu Düzgün Normal Kaba	Yüklenen matbu kağıdın göreli dokusunu belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Renkli Dokusu Düzgün Normal Kaba	Yüklenen renkli kağıdın göreli dokusunu belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Hafif Doku Düzgün Normal Kaba	Yüklenen kağıdın göreli dokusunu belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Ağır Doku Düzgün Normal Kaba	Yüklenen kağıdın göreli dokusunu belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Kaba/Pamuk Dokusu Kaba	Yüklenen pamuklu kağıdın göreli dokusunu belirtir.
Özel [x] Doku Düzgün Normal Kaba	Yüklenen özel kağıdın göreli dokusunu belirtir. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir. • Seçenekler yalnızca özel türün desteklenmesi durumunda görüntülenir.

Kağıt Yükleme menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Stok Kartı Yükleme Önlü Arkalı Yazdırma Kapalı	Kağıt türü olarak Stok Kartı seçilen tüm yazdırma işleri için çift yüze yazdırma seçeneğini belirler ve ayarlar.
Geri Dönüştürülmüş Yükleniyor Önlü Arkalı Yazdırma Kapalı	Kağıt türü olarak Geri Dönüştürülmüş seçilen tüm yazdırma işleri için çift yüze yazdırma seçeneğini belirler ve ayarlar.
Parlak Yükleme Önlü Arkalı Yazdırma Kapalı	Kağıt türü olarak Parlak seçilen tüm yazdırma işleri için çift taraflı yazdırma seçeneğini belirler ve ayarlar.
Notlar: • Kapalı, tüm Kağıt Yükleme menüsü seçenekleri için varsayılan fabrika ayarıdır. • Önlü Arkalı ayarı,işletim sisteminize bağlı olarak Yazdırma Özellikleriveya Yazdı iletişim kutusundan tek yüze yazdırma seçilmediği sürece, yazıcıyı varsayılan olarak her yazdırma işleminde iki yüze yazdıracak şekilde ayarlar.	

Bunu kullanın	Bunun için
Ağır Parlak Yükleme Önlü Arkalı Yazdırma Kapalı	Kağıt türü olarak Ağır seçilen tüm yazdırma işleri için çift taraflı yazdırma seçeneğini belirler ve ayarlar.
Etiket Yükleme Önlü Arkalı Yazdırma Kapalı	Kağıt türü olarak Etiketler seçilen tüm yazdırma işleri için çift yüze yazdırma seçeneğini belirler ve ayarlar.
Bond Yükleme Önlü Arkalı Yazdırma Kapalı	Kağıt türü olarak Bond seçilen tüm yazdırma işleri için çift yüze yazdırma seçeneğini belirler ve ayarlar.
Antetli Yükleme Önlü Arkalı Yazdırma Kapalı	Kağıt türü olarak Antetli seçilen tüm yazdırma işleri için çift yüze yazdırma seçeneğini belirler ve ayarlar.
Matbu Yükleme Önlü Arkalı Yazdırma Kapalı	Kağıt türü olarak Matbu seçilen tüm yazdırma işleri için çift yüze yazdırma seçeneğini belirler ve ayarlar.
Renkli Yükleme Önlü Arkalı Yazdırma Kapalı	Kağıt türü olarak Renkli seçilen tüm yazdırma işleri için çift yüze yazdırma seçeneğini belirler ve ayarlar.
Hafif Yükleniyor Önlü Arkalı Yazdırma Kapalı	Kağıt türü olarak Hafif seçilen tüm yazdırma işleri için çift yüze yazdırma seçeneğini belirler ve ayarlar.
Ağır Yükleniyor Önlü Arkalı Yazdırma Kapalı	Kağıt türü olarak Ağır seçilen tüm yazdırma işleri için çift yüze yazdırma seçeneğini belirler ve ayarlar.
Kaba/Pamuk Yükleme Önlü Arkalı Yazdırma Kapalı	Kağıt türü olarak Kaba veya Pamuklu seçilen tüm yazdırma işleri için çift yüze yazdırma seçeneğini belirler ve ayarlar.
Özel [x] Yükleme Önlü Arkalı Yazdırma Kapalı	Kağıt türü olarak Özel [x] seçilen tüm yazdırma işleri için çift yüze yazdırma seçeneğini belirler ve ayarlar. **Not:** Özel [x] Yükleme yalnızca özel tür desteklendiğinde kullanılabilir.

Notlar:

- Kapalı, tüm Kağıt Yükleme menüsü seçenekleri için varsayılan fabrika ayarıdır.
- Önlü Arkalı ayarı,işletim sisteminize bağlı olarak Yazdırma Özellikleriveya Yazdı iletişim kutusundan tek yüze yazdırma seçilmediği sürece, yazıcıyı varsayılan olarak her yazdırma işleminde iki yüze yazdıracak şekilde ayarlar.

Özel Türler menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Özel Tür [x] Kağıt Kart Destesi Asetat Kaba/Pamuk Etiketler Zarf	Bir kağıt veya özel ortamı varsayılan özel tür adı ile veya Yerleşik Web Sunucusu ya da MarkVision™ Professional uygulamasından oluşturulan kullanıcı-tanımlı bir özel ad ile ilişkilendirir. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Kağıt'tır. • Bu kaynaktan yazdırabilmek için özel ortam türü seçili tepsi veya çok amaçlı besleyici tarafından desteklenmelidir.
Geri Dönüştürülmüş Kağıt Kart Destesi Asetat Kaba/Pamuk Etiketler Zarf	Diğer menülerde Geri Dönüştürülmüş ayarı seçildiğinde bir kağıt türü belirtir. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Kağıt'tır. • Bu kaynaktan yazdırabilmek için özel ortam türü seçili tepsi veya çok amaçlı besleyici tarafından desteklenmelidir.

Özel Adlar menüsü

Öğe	Yapılacak İşlem
Özel Ad [x]	Kağıt türü için bir özel adı belirtin. Bu ad, yazıcı menülerinde Özel Tür [x] yerine geçer.

Özel Tarama Boyutları menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Özel Tarama Boyutu [x] Tarama Boyutu Adı Genişlik 1–11.69 inç (25–297 mm) Yükseklik 1–17 inç (22–432 mm) Yönlendirme Dikey Yatay Her yüze 2 tarama Kapalı Açık	Bir özel tarama boyutu adını, tarama boyutunu ve seçeneklerini belirtir. Özel tarama boyutu adı, yazıcı menülerinde bir Özel Tarama Boyutu [x] öğesinin yerine geçer.

Özel Sele Adları menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Standart Kutu	Standart sele için özel bir ad belirtir.
Kutu [x]	Sele [x] için bir özel adı belirtir.

Universal Ayarları menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Ölçüm Birimleri İnç Milimetre	Ölçüm birimlerini tanımlar. **Notlar:** • ABD'de inç varsayılan fabrika ayarıdır. • Uluslararası varsayılan fabrika ayarı Milimetre'dir.
Dikey Genişliği 3,54-48 inç 89,9–1219 mm	Dikey genişliğini ayarlar. **Notlar:** • Genişlik maksimum değeri geçtiği takdirde, yazıcı izin verilen maksimum genişliği kullanır. • ABD'de 12 inç varsayılan fabrika ayarıdır. Genişliği, 0,01 inç adımlarla artırabilirsiniz. • 305 mm uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. Genişliği, 1 mm adımlarla artırabilirsiniz.
Dikey Yüksekliği 5,5-48 inç 139,7–1219 mm	Dikey yüksekliğini ayarlar. **Notlar:** • Yükseklik maksimum değeri aştığı takdirde, yazıcı izin verilen maksimum yüksekliği kullanır. • ABD'de 17 inç varsayılan fabrika ayarıdır. Yüksekliği, 0,01 inç adımlarla artırabilirsiniz. • Uluslararası varsayılan fabrika ayarı 432 mm'dir. Yüksekliği, 1 mm adımlarla artırabilirsiniz.
Besleme Yönü Kısa Kenar Uzun Kenar	Kağıt iki yönden de yüklenebiliyorsa, besleme yönünü belirtir. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Kısa Kenar'dır. • Uzun Kenar yalnızca uzun kenar tepsi tarafından desteklenen maksimum genişliği aştığında gösterilir.

Sele Ayarları menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Çıkış Selesi Standart Sele Sele [x]*	Varsayılan seleyi belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Standart Sele'dir.
Seleleri Yapılandır Posta kutusu Bağlantı Bağlantı İsteğe Bağlı Tür Atama	Seleler için yapılandırma seçeneklerini belirtir. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Posta kutusu'dur. Bu ayar, her kutuyu ayrı bir posta kutusu olarak değerlendirir. • Bağlantı, mevcut tüm seleleri tek bir büyük sele olarak yapılandırır. • Bağlantı İsteğe Bağlı, standart sele dışında mevcut tüm seleleri birbirine bağlar ve yalnızca isteğe bağlı en az iki sele takılıysa görüntülenir. • Tür Atama, her kağıt türünü bir seleye veya bağlantılı bir sele kümesine atar.
* İsteğe bağlı uygun seleler takılıysa [x] 1 ve 4 arasında herhangi bir sayı olabilir. Aynı adla birden çok sele atanmışsa bu ad sele listesinde yalnızca bir kez gösterilir.	

Bunu kullanın	Bunun için
Çıkış Selesi Standart Sele Sele [x]*	Belirtilen bir sele dolu olduğunda alternatif bir sele belirtir. **Notlar:** • Bu menü yalnızca isteğe bağlı seleler takıldığında görünür. • Varsayılan fabrika ayarı Standart Sele'dir.
Tür/Sele Ata Düz Kağıt Selesi Stok Kartı Selesi Asetat Selesi Geri Dönüştürülmüş Selesi Parlak Selesi Ağır Parlak Selesi Etiket Selesi Bond Selesi Zarf Selesi Kaba Zarf Selesi Antetli Selesi Matbu Selesi Renkli Selesi Hafif Kağıt Selesi Ağır Kağıt Selesi Kaba/Pamuk Selesi Özel [x] Selesi	Desteklenen her kağıt türü için bir sele seçer. Her tür için aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın: Devre dışı Standart Sele Sele [x]* **Not:** Varsayılan ayar Devre dışı'dır.
* İsteğe bağlı uygun seleler takılıysa [x] 1 ve 4 arasında herhangi bir sayı olabilir. Aynı adla birden çok sele atanmışsa bu ad sele listesinde yalnızca bir kez gösterilir.	

Raporlar menüsü

Raporlar menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Menü Ayarları Sayfası	Tepsilere yüklü kağıt, kurulu bellek, toplam sayfa sayısı, alarm ayarları, zaman aşımları, kontrol paneli dili, TCP/IP adresi, sarf malzemesi durumu, ağ bağlantısı durumu ve başka bilgiler içeren bir rapor yazdırır.
Aygıt İstatistikleri	Sarf malzemesi bilgileri ve yazdırılan sayfa sayısı gibi yazıcı istatistiklerini içeren bir rapor yazdırır.
Zımba Testi	Zımba tutucunun düzgün çalıştığını doğrulayan bir rapor yazdırır. **Not:** Bu menü öğesi sadece desteklenen bir zımba tutucu kuruluysa görüntülenir.
Ağ Ayarları Sayfası	TCP/IP adresi bilgileri gibi ağ yazıcı ayarları hakkında bilgiler içeren bir rapor yazdırır. **Not:** Bu menü öğesi yalnızca yazdırma sunucularına bağlı yazıcılar veya ağ yazıcıları için gösterilir.
Ağ [x] Kurulum Sayfası	TCP/IP adresi bilgileri gibi ağ yazıcı ayarları hakkında bilgiler içeren bir rapor yazdırır. **Not:** Bu menü öğesi yalnızca ağ yazıcılarında veya yazıcı sunucularına bağlı olan yazıcılarda ve birden fazla ağ seçeneği kurulu olduğunda görüntülenir.

Bunu kullanın	Bunun için
Kısayol Listesi	Yapılandırılmış kısayollar ile ilgili bilgileri içeren bir rapor yazdırır.
Faks İş Günlüğü	Son tamamlanan 200 faksla ilgili bilgileri içeren bir rapor yazdırır. **Not:** Bu menü öğesi yalnızca, Faks Ayarları menüsünde İş Günlüğünü Etkinleştir öğesi Açık olarak ayarlandığında gösterilir.
Faks Çağrı Günlüğü	Denenen, alınan ve engellenen son 100 çağrı ile ilgili bilgileri içeren bir rapor yazdırır. **Not:** Bu menü öğesi yalnızca, Faks Ayarları menüsünde İş Günlüğünü Etkinleştir öğesi Açık olarak ayarlandığında gösterilir.
Kısayolları Kopyala	Kopyalama kısayolları ile ilgili bilgileri içeren bir rapor yazdırır.
E-posta Kısayolları	E-posta kısayolları ile ilgili bilgileri içeren bir rapor yazdırır.
Faks Kısayolları	Faks kısayolları ile ilgili bilgileri içeren bir rapor yazdırır.
FTP Kısayolları	FTP kısayolları ile ilgili bilgileri içeren bir rapor yazdırır.
Profiller Listesi	Yazıcıda kayıtlı profillerin bir listesini yazdırır.
Fontları Yazdır	Yazıcıda halen ayarlı yazıcı dili için mevcut tüm yazı tiplerini gösteren bir rapor yazdırır.
Dizin Yazdır	İsteğe bağlı bir flash bellek kartında veya yazıcı sabit diskinde saklanan tüm kaynakların bir listesini yazdırır. **Notlar:** • İş Arabellek Boyutu %100 olarak ayarlanmalıdır. • Flash bellek kartının veya sabit diskin doğru çalıştığından ve takıldığından emin olun.
Değer Raporu	Yazıcının seri numarası ve model adı gibi değer bilgileri içeren bir rapor yazdırır.

Ağ/Portlar menüsü

Aktif NIC menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Aktif NIC Otomatik [mevcut ağ kartları listesi]	Yazıcının bir ağa bağlanmasına izin verir. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. • Bu menü öğesi yalnızca isteğe bağlı bir ağ bağdaştırıcısı takılıysa görüntülenir.

Standart Ağ ve Ağ [x] menüsü

Not: Bu menüde yalnızca etkin bağlı noktaları görünür.

Bunu kullanın	Bunun için
Enerji Tasarruflu Ethernet Etkinleştir Devreden çıkar	Yazıcı Ethernet ağından hiçbir veri almadığında güç tüketimini azaltır. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Etkinleştir'dir.

Bunu kullanın	Bunun için
PCL SmartSwitch Açık Kapalı	Bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PCL öykünmesine geçirir. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. • PCL SmartSwitch devre dışıysa yazıcı gelen verileri incelemez ve Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.
PS SmartSwitch Açık Kapalı	Bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PS öykünmesine geçirir. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. • PS SmartSwitch devredışıysa, yazıcı gelen verileri incelemez ve Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.
NPA Modu Kapalı Otomatik	Yazıcıyı, NPA iletişim kuralı tarafından tanımlanan çift yönlü iletişim için gereken özel işlemleri yapacak şekilde ayarlar. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. • Ayar kontrol panelinden değiştirildiğinde yazıcı, otomatik olarak yeniden başlatılır.
Ağ Arabelleği Otomatik 3KB - [izin verilen maksimum boyut]	Ağ giriş arabelleğinin boyutunu ayarlar. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. • İzin verilen maksimum boyut yazıcıdaki bellek miktarına, diğer bağlantı arabelleklerinin boyutuna ve Kaynak Kaydet'in Açık veya Kapalı olup olmamasına bağlıdır. • Ağ Arabelleği maksimum boyut aralığını arttırmak için, paralel, seri ve USB arabelleklerini devreden çıkarın veya küçültün. • Ayar kontrol panelinden değiştirildiğinde yazıcı, otomatik olarak yeniden başlatılır.
İş Arabellekleme Kapalı Açık Otomatik	İşleri yazdırmadan önce geçici olarak yazıcının sabit diskinde saklar. Bu menü yalnızca formatlanmış bir disk takıldığında görüntülenir. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. • Ayar kontrol panelinden değiştirildiğinde yazıcı, otomatik olarak yeniden başlatılır. Menü seçimi güncellenir.
Mac İkili PS Açık Kapalı Otomatik	Yazıcıyı Macintosh ikili PostScript yazdırma işlerini işlemek için ayarlar. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir.
Standart Ağ Kurulumu VEYA Ağ [x] Kurulumu Raporlar Ağ Kartı TCP/IP IPv6 Kablosuz AppleTalk	Yazıcı ağ ayarlarını gösterir ve ayarlar. **Not:** Kablosuz menüsü yalnızca yazıcı bir kablosuz ağa bağlandığında görüntülenir.

Raporlar menüsü

Menüye erişmek için aşağıdakilerden birine gidin:

- **Ağlar/Bağlantı Noktaları** > **Standart Ağ** > **Standart Ağ Kurulumu** > **Raporlar**
- **Ağlar/Bağlantı Noktaları** > **Ağ [x]** > **Ağ [x] > KurulumuRaporlar**

Bunu kullanın	Bunun için
Ayarlar Sayfası Yazdır	TCP/IP adresi gibi ağ yazıcı ayarları hakkında bilgiler içeren bir rapor yazdırır.

Ağ Kartı menüsü

Menüye erişmek için aşağıdakilerden birine gidin:

- **Ağlar/Bağlantı Noktaları** > **Standart Ağ** > **Standart Ağ Kurulumu** > **Ağ Kartı**
- **Ağlar/Bağlantı Noktaları** > **Ağ [x]** > **Ağ [x] Kurulumu** > **Ağ Kartı**

Bunu kullanın	Bunun için
Kart Durumunu Göster Bağlı Bağlı değil	Kablosuz ağ bağdaştırıcısının bağlantı durumunu görüntüler.
Ağ Kartı Hızı	Etkin kablosuz ağ bağdaştırıcısının hızını görüntüler.
Ağ Adresi UAA LAA	Ağ adreslerini görüntüler.
İş Zaman Aşımı 0, 10–225 saniye	Bir ağ yazdırma işinin iptal edilmesi için geçen süreyi ayarlar. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı “90 saniye”dir. • 0 ayar değeri zamanaşımını devreden çıkarır. • 1 - 9 arasında bir değer seçilirse, ekranda **Geçersiz** mesajı görüntülenir ve değer kaydedilmez.
Banner Sayfası Kapalı Açık	Yazıcının bir banner sayfası yazdırmasını sağlar. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off).

TCP/IP menüsü

Menüye erişmek için aşağıdakilerden birine gidin:

- **Ağlar/Bağlantı Noktaları** > **Standart Ağ** > **Standart Ağ Kurulumu** > **TCP/IP**
- **Ağlar/Bağlantı Noktaları** > **Ağ [x]** > **Ağ [x] Kurulumu** > **TCP/IP**

Not: Bu menü yalnızca ağ yazıcılarında veya yazdırma sunucularına bağlı yazıcılarda bulunur.

Bunu kullanın	Bunun için
Ana Makine Adını Ayarla	Geçerli TCP/IP ana makine adını ayarlar. **Not:** Bu yalnızca Yerleşik Web Sunucusundan değiştirilebilir.

Bunu kullanın	Bunun için
IP Adresi	Geçerli TCP/IP adresini görüntüler veya değiştirir. **Not:** IPadresinin elle girilmesi DHCP'yi Etkinleştir ve Auto IP'yi Etkinleştir ayarlarını Kapalı olarak değiştirir. Ayrıca, BOOTP ve RARP'yi destekleyen sistemlerde BOOTP'yi Etkinleştir ve RARP'yi Etkinleştir ayarlarını da Kapalı olarak değiştirir.
Ağ Maskesi	Geçerli TCP/IP ağ maskesini görüntüler veya değiştirir.
Ağ Geçidi	Geçerli TCP/IP ağ geçidini görüntüler veya değiştirir.
DHCP'yi Etkinleştir Açık Kapalı	DHCP adresini ve parametre atamasını belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır (On).
RARP'yi Etkinleştir Açık Kapalı	RARP adresi atama ayarını gösterir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off).
BOOTP'yi Etkinleştir Açık Kapalı	BOOTP adresi atama ayarını gösterir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır (On).
AutoIP'yi Etkinleştir Evet Hayır	Sıfır Yapılandırmalı Ağ ayarını gösterir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.
FTP/TFTP Etkinleştir Evet Hayır	Yazıcıya Dosya Aktarım Protokolünü kullanarak dosya göndermenize olanak sağlayan bütünleşik FTP sunucusunu etkinleştirir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.
HTTP Sunucusunu Etkinleştir Evet Hayır	Yerleşik Web sunucusunu (Yerleşik Web Sunucusu) etkinleştirir. Etkinleştirildiğinde, yazıcı bir Web tarayıcı kullanarak uzaktan izlenebilir ve yönetilebilir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.
WINS Sunucusu Adresi	Geçerli WINS sunucu adresini görüntüler veya değiştirir.
DDNS'yi Etkinleştir Evet Hayır	Geçerli DDNS ayarını görüntüler veya değiştirir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.
mDNS'i Etkinleştir Evet Hayır	Geçerli mDNS ayarını görüntüler veya değiştirir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.
DNS Sunucusu Adresi	Geçerli DNS sunucu adresini görüntüler veya değiştirir.
DNS Sun. Adresi Yedekle	Yedek DNS sunucu adreslerini görüntüler veya değiştirir.
Yedek DNS Sunucu Adresi 2	
Yedek DNS Sunucu Adresi 3	
HTTPS'yi Etkinleştir Evet Hayır	Geçerli HTTPS ayarını görüntüler veya değiştirir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.

IPv6 menüsü

Menüye erişmek için aşağıdakilerden birine gidin:

- **Ağ/Bağlantı Noktaları menüsü** > **Standart Ağ** > **Standart Ağ Kurulumu** > **IPv6**
- **Ağ/Bağlantı Noktaları menüsü** > **Ağ [x]** > **Ağ [x] Kurulumu** > **IPv6**

Not: Bu menü yalnızca ağ yazıcılarında veya yazdırma sunucularına bağlı yazıcılarda bulunur.

Öğe	Yapılacak İşlem
IPv6 Etkinleştir Açık Kapalı	Yazıcıda IPv6 özelliğini etkinleştirir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
Otomatik Yapılandırma Açık Kapalı	Ağ bağdaştırıcısının bir yönlendirici tarafından sağlanan otomatik IPv6 adresi yapılandırmasını kabul edip etmeyeceğini belirtin. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
Ana Makine Adını Ayarla	Ağ bilgisayarı adını ayarlayın. **Not:** Bu ayarlar yalnızca Yerleşik Web Sunucusundan değiştirilebilir.
Adresi Göster	
Yönlendirici Adresini Göster	
DHCPv6 Etkinleştir Açık Kapalı	Yazıcıda DHCPv6 özelliğini etkinleştirin. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.

Kablosuz menüsü

Not: Bu menü yalnızca kablosuz ağa bağlı yazıcılar veya bir kablosuz ağ bağdaştırıcısı bulunan yazıcı modelleri için kullanılabilir.

Menüye erişmek için şuraya gidin:

Ağlar/Bağlantı Noktaları > **Ağ [x]** > **Ağ [x] Kurulumu** > **Kablosuz**

Bunu kullanın	Bunun için
Wi-Fi Korumalı Kurulum Düğme Yöntemini Başlat PIN Yöntemini Başlatma	Kablosuz ağ bağlantısı kurun ve ağ güvenliğini etkinleştirin. **Notlar:** • Düğme Yöntemini Başlat seçeneği, belirlenen bir sürede hem yazıcıdaki hem de erişim noktasındaki (kablosuz yönlendirici) düğmelere basıldığında yazıcının kablosuz bir ağa bağlanmasını sağlar. • PIN Yöntemini Başlat seçeneği, yazıcıda bir PIN kullanıldığında yazıcının kablosuz bir ağa bağlanmasını ve erişim noktasının kablosuz ayarlarına girilmesini sağlar.
WPS Otomatik Algılamayı Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma Etkinleştir Devreden çıkar	Otomatik olarak bir erişim noktasının WPS kullanımıyla (Düğme Yöntemi Başlat veya PIN Yöntemi Başlat) olan bağlantı yöntemini algılar. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Devre Dışı'dır.

Bunu kullanın	Bunun için
Ağ Modu BSS Türü Alt Yapı Özel	Ağ modunu belirtir. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Alt yapı'dır. Bu ayar, yazıcının bir ağa bir erişim noktası kullanarak erişmesini sağlar. • Özel seçeneği, yazıcı ve bilgisayar arasındaki kablosuz bağlantıyı doğrudan yapılandırır.
Uyumluluk 802.11b/g 802.11b/g/n	Kablosuz ağ için kablosuz standardını belirtir. **Not:** 802.11b/g/n varsayılan fabrika ayarıdır.
Ağ Seç	Kullanılacak yazıcı için bir yazıcı seçer.
Sinyal Kalitesini Göster	Kablosuz bağlantının kalitesini görüntüler.
Güvenlik Modunu Göster	Kablosuz ağın şifreleme yöntemini görüntüler.

AppleTalk menüsü

Menüye erişmek için aşağıdakilerden birine gidin:

- **Ağlar/Portlar** > **Standart Ağ** > **Standart Ağ Kurulumu** > **AppleTalk**
- **Ağlar/Bağlantı Noktaları** > **Ağ [x]** > **Ağ [x] Kurulumu** > **AppleTalk**

Bunu kullanın	Bunun için
Etkinleştir Evet Hayır	AppleTalk desteğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Hayır'dır.
Adı Göster	Atanan AppleTalk adını gösterir. **Not:** AppleTalk adı yalnızca Yerleşik Web Sunucusundan değiştirilebilir.
Adresi Göster	Atanan AppleTalk adresini gösterir. **Not:** AppleTalk adresi yalnızca Yerleşik Web Sunucusundan değiştirilebilir.
Bölge Ayarla [ağ üzerinde bulunan bölgelerin listesi]	Ağ üzerinde bulunan AppleTalk bölgelerinin bir listesini sağlar. **Not:** Ağ için varsayılan bölge, varsayılan fabrika ayarıdır.

Standart USB menüsü

Öğe	Yapılacak İşlem
PCL SmartSwitch Açık Kapalı	Bir USB bağlantı noktasından alınan bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PCL emülasyonuna geçirir. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. • Kapalı olarak ayarlandığında, yazıcı gelen verileri incelemez. PS SmartSwitch Açık olarak ayarlanırsa yazıcı, PostScript emülasyonunu kullanır. PS SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanmışsa, Kurulum menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.

Öğe	Yapılacak İşlem
PS SmartSwitch Açık Kapalı	Bir USB bağlantı noktasından alınan bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PS emülasyonuna geçirir. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. • Kapalı olarak ayarlandığında, yazıcı gelen verileri incelemez. PCL SmartSwitch Açık olarak ayarlanırsa yazıcı, PCL emülasyonunu kullanır. PCL SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanmışsa, Kurulum menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.
NPA Modu Açık Kapalı Otomatik	Yazıcıyı, NPA iletişim kuralı tarafından tanımlanan çift yönlü iletişim için gereken özel işlemleri yapacak şekilde ayarlar. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. Otomatik, yazıcıyı verileri incelemek, biçimi belirlemek ve sonra uygun şekilde işlemek için ayarlar. • Ayarın yazıcı kontrol panelinden değiştirilmesi, yazıcıyı otomatik olarak yeniden başlatır. Menü seçimi güncellenir.
USB Arabelleği Devre Dışı Otomatik 3K - [izin verilen maksimum boyut]	USB giriş arabelleğinin boyutunu ayarlar. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. • Devre Dışı, iş arabelleklemeyi kapatır. Yazıcının sabit diskinde arabelleğe alınmış tüm işler normal işleme devam edilmeden önce basılır. • USB arabellek boyutu ayarı 1K büyüklüğünde adımlarla değiştirilebilir. • İzin verilen maksimum boyut yazıcıdaki bellek miktarına, diğer bağlantı arabelleklerinin boyutuna ve Kaynak Kaydet'in Açık veya Kapalı olup olmamasına bağlıdır. • USB Arabelleğinin maksimum boyut aralığını artırmak için, paralel, seri ve ağ arabelleklerini devreden çıkarın veya küçültün. • Ayar yazıcı kontrol panelinden değiştirildiğinde, yazıcı otomatik olarak yeniden başlatılır. Menü seçimi güncellenir.
İş Arabellekleme Kapalı Açık Otomatik	İşleri yazdırmadan önce geçici olarak yazıcının sabit diskinde saklar. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. • Açık, işleri yazıcının sabit diskinde arabellekler. • Otomatik, yazdırma işlerini yalnızca yazıcı başka bir giriş bağlantı noktasından gelen verileri işliyorsa arabellekler. • Bu ayarın yazıcı kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlamasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.
Mac İkili PS Açık Kapalı Otomatik	Yazıcıyı Macintosh ikili PostScript yazdırma işlerini işlemek için ayarlar. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. • Açık, ham ikili PostScript yazdırma işlerini işler. • Kapalı, yazdırma işlerini standart iletişim kuralını kullanarak filtreler.
ENA Adresi yyy.yyy.yyy.yyy	Harici bir yazıcı sunucusu için ağ adresi bilgilerini ayarlar. **Not:** Bu menü yalnızca yazıcı USB bağlantı noktası üzerinden harici bir yazıcı sunucusuna bağlandığında kullanılabilir.

Öğe	Yapılacak İşlem
ENA Ağ Maskesi yyy.yyy.yyy.yyy	Harici bir yazıcı sunucusu için ağ maskesi bilgilerini ayarlar. **Not:** Bu menü yalnızca yazıcı USB bağlantı noktası üzerinden harici bir yazıcı sunucusuna bağlandığında kullanılabilir.
ENA Ağ Geçidi yyy.yyy.yyy.yyy	Harici bir yazıcı sunucusu için ağ geçidi bilgilerini ayarlar. **Not:** Bu menü yalnızca yazıcı USB bağlantı noktası üzerinden harici bir yazıcı sunucusuna bağlandığında kullanılabilir.

Paralel [x] menüsü

Not: Bu menü yalnızca isteğe bağlı paralel bir bağlantı kartı takıldığında görüntülenir.

Öğe	Yapılacak İşlem
PCL SmartSwitch Açık Kapalı	Bir seri bağlantı noktasından alınan bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PCL emülasyonuna geçecek şekilde ayarlar. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. • Kapalı olarak ayarlandığında, yazıcı gelen verileri incelemez. PS SmartSwitch Açık olarak ayarlanırsa yazıcı, PostScript emülasyonunu kullanır. PS SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanmışsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.
PS SmartSwitch Açık Kapalı	Bir seri bağlantı noktasından alınan bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PS emülasyonuna geçecek şekilde ayarlar. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. • Kapalı olarak ayarlandığında, yazıcı gelen verileri incelemez. PCL SmartSwitch Açık olarak ayarlanırsa yazıcı, PCL emülasyonunu kullanır. PCL SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanmışsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.
NPA Modu Açık Kapalı Otomatik	Yazıcıyı, NPA iletişim kuralı tarafından tanımlanan çift yönlü iletişim için gereken özel işlemleri yapacak şekilde ayarlar. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. • Bu ayarın yazıcı kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlamasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.
Paralel Arabelleği Devre Dışı Otomatik 3K - [izin verilen maksimum boyut]	Paralel giriş arabelleğinin boyutunu ayarlar. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. • Devre Dışı, iş arabelleklemeyi kapatır. Yazıcının sabit diskinde arabelleğe alınmış tüm yazdırma işleri normal işleme devam edilmeden önce basılır. • Paralel arabirim boyutu ayarı 1 KB'lik artışlarla değiştirilebilir. • İzin verilen maksimum boyut yazıcıdaki bellek miktarına, diğer bağlantı arabelleklerinin boyutuna ve Kaynak Kaydet'in Açık veya Kapalı olup olmamasına bağlıdır. • Paralel Arabellek maksimum boyut aralığını artırmak için, USB, seri ve ağ arabelleklerini devreden çıkarın veya küçültün. • Bu ayarın yazıcı kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlamasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.

Öğe	Yapılacak İşlem
İş Arabellekleme Kapalı Açık Otomatik	Yazdırma işlerini yazdırmadan önce geçici olarak yazıcının sabit diskinde saklar. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. • Açık, yazdırma işlerini yazıcının sabit diskinde arabellekler. • Otomatik, yazdırma işlerini yalnızca yazıcı başka bir giriş bağlantı noktasından gelen verileri işliyorsa arabellekler. • Bu ayarın yazıcı kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlamasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.
Gelişmiş Durum Açık Kapalı	Paralel bağlantı noktası aracılığıyla çift yönlü iletişimi etkinleştirir. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. • Kapalı, Paralel bağlantı noktası üzerinden haberleşmeyi devreden çıkarır.
Protokol Standart Fastbytes	Paralel bağlantı noktası iletişim kuralını belirtir. **Notlar:** • Varsayılan ayar Fastbytes'dır. Mevcut çoğu paralel bağlantı noktalarıyla uyumluluk sağlar ve önerilen ayardır. • Standart, paralel bağlantı noktası iletişim sorunlarını çözmeyi dener.
Sıfırlama İzni Açık Kapalı	Yazıcının bilgisayardan gelen yazıcı donanımı sıfırlama isteklerini kabul edip etmeyeceğini belirler. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. • Bilgisayar sıfırlama isteğini paralel bağlantı noktası aracılığıyla Sıfırla sinyalini etkinleştirerek iletir. Çoğu kişisel bilgisayar Sıfırla sinyalini bilgisayarın her açılışında etkinleştirir.
Paralel Modu 2 Açık Kapalı	Paralel bağlantı noktası verilerinin sondanın ön veya arka kenarında mı örneklendiğini belirler. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
Mac İkili PS Açık Kapalı Otomatik	Yazıcıyı Macintosh ikili PostScript yazdırma işlerini işleyecek şekilde ayarlar. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. • Kapalı, yazdırma işlerini standart iletişim kuralını kullanarak filtreler. • Açık, ham ikili PostScript yazdırma işlerini işler.
ENA Adresi yyy.yyy.yyy.yyy	Harici bir yazıcı sunucusu için ağ adresi bilgilerini ayarlar. **Not:** Bu menü öğesi yalnızca yazıcı USB bağlantı noktası üzerinden bir harici yazdırma sunucusuna bağlanmışsa kullanılabilir.
ENA Ağ Maskesi yyy.yyy.yyy.yyy	Harici bir yazıcı sunucusu için ağ maskesi bilgilerini ayarlar. **Not:** Bu menü öğesi yalnızca yazıcı USB bağlantı noktası üzerinden bir harici yazdırma sunucusuna bağlanmışsa kullanılabilir.
ENA Ağ Geçidi yyy.yyy.yyy.yyy	Harici bir yazıcı sunucusu için ağ geçidi bilgilerini ayarlar. **Not:** Bu menü öğesi yalnızca yazıcı USB bağlantı noktası üzerinden bir harici yazdırma sunucusuna bağlanmışsa kullanılabilir.

Seri [x] menüsü

Not: Bu menü yalnızca isteğe bağlı bir seri bağlantı kartı takıldığında görüntülenir.

Öğe	Yapılacak İşlem
PCL SmartSwitch Açık Kapalı	Bir seri bağlantı noktasından alınan bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PCL emülasyonuna geçecek şekilde ayarlar. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. • Kapalı olarak ayarlandığında, yazıcı gelen verileri incelemez. PS SmartSwitch Açık olarak ayarlanırsa yazıcı, PostScript emülasyonunu kullanır. PS SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanmışsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.
PS SmartSwitch Açık Kapalı	Bir seri bağlantı noktasından alınan bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PS emülasyonuna geçecek şekilde ayarlar. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. • Kapalı olarak ayarlandığında, yazıcı gelen verileri incelemez. PCL SmartSwitch Açık olarak ayarlanırsa yazıcı, PCL emülasyonunu kullanır. PCL SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanmışsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.
NPA Modu Açık Kapalı Otomatik	Yazıcıyı, NPA iletişim kuralı tarafından tanımlanan çift yönlü iletişim için gereken özel işlemleri yapacak şekilde ayarlar. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. Otomatik, yazıcıyı verileri incelemek, biçimi belirlemek ve sonra uygun şekilde işlemek için ayarlar. • Açık olarak ayarlandığında, yazıcı NPA işleme prosedürünü uygular. Veriler NPA biçiminde değilse, kötü veri olarak atılır. • Kapalı olarak ayarlandığında, yazıcı NPA işlemini gerçekleştirmez. • Bu ayarın yazıcı kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlamasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.
Seri Arabelleği Devre Dışı Otomatik 3K - [izin verilen maksimum boyut]	Seri giriş arabelleğinin boyutunu ayarlar. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. • Devre Dışı, iş arabelleklemeyi kapatır. Arabelleğe alınmış tüm işler normal işleme başlamadan önce basılır. • Seri arabellek boyutu ayarı 1 KB büyüklüğünde adımlarla artırılabilir. • İzin verilen maksimum boyut yazıcıdaki bellek miktarına, diğer bağlantı arabelleklerinin boyutuna ve Kaynak Kaydet'in Açık veya Kapalı olup olmamasına bağlıdır. • Seri Arabelleği maksimum boyut aralığını artırmak için, paralel, seri ve ağ arabelleklerini devreden çıkarın veya küçültün. • Bu ayarın yazıcı kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlamasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.

Öğe	Yapılacak İşlem
İş Arabellekleme Kapalı Açık Otomatik	Yazdırma işlerini yazdırmadan önce geçici olarak yazıcının sabit diskinde saklar. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. Yazıcı yazıcının sabit diskinde yazdırma işlerini arabelleklemez. • Açık, yazdırma işlerini yazıcının sabit diskinde arabellekler. • Otomatik, yazdırma işlerini yalnızca yazıcı başka bir giriş bağlantı noktasından gelen verileri işliyorsa arabellekler. • Bu ayarın yazıcı kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlamasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.
Protokol DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR	Seri bağlantı noktası için donanım ve yazılım el sıkışma ayarlarını seçer. **Notlar:** • DTR varsayılan fabrika ayarıdır. • DTR/DSR bir donanım el sıkışma ayarıdır. • XON/XOFF bir yazılım el sıkışma ayarıdır. • XON/XOFF/DTR ve XON/XOFF/DTR/DSR kombine donanım ve yazılım el sıkışma ayarlarıdır.
Kalıcı XON Açık Kapalı	Yazıcının bilgisayarla haberleşmeye açık olup olmadığını belirler. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. • Bu menü, Seri İletişim Kuralı XON/XOFF olarak ayarlanmışsa yalnızca seri bağlantı noktası için geçerlidir.
Baud 1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600	Seri bağlantı noktası aracılığıyla verilerin alınabileceği hızı belirtir. **Notlar:** • 9600 varsayılan fabrika ayarıdır. • 138200, 172800, 230400 ve 345600 baud hızları yalnızca Standart Seri menüsünde görüntülenir. Bu ayarlar Seri Seçeneği 1, Seri Seçeneği 2 veya Seri Seçeneği 3 menülerinde gösterilmez.
Veri Bitleri 7 8	Her aktarım çerçevesine gönderilen veri bitlerinin sayısını belirtir. **Not:** 8 varsayılan fabrika ayarıdır.
Eşlik Çift Tek Yok Yoksay	Seri giriş ve çıkış veri çerçevelerinin eşliğini belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Yok'tur.

Öğe	Yapılacak İşlem
DSR Yetkisi Açık Kapalı	Yazıcının DSR Sinyalini kullanıp kullanmayacağını belirler. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. • DSR çoğu seri kabloları tarafından kullanılan bir el sıkışma sinyalidir. Seri bağlantı noktası bilgisayar tarafından gönderilen verileri seri kablodaki elektriksel gürültüden ayırmak için DSR kullanır. Elektriksel gürültü ayrı karakterlerin yazdırılmasına neden olabilir. Ayrı karakterlerin yazdırılmasını önlemek için Açık olarak ayarlayın.

SMTP Ayarları menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Birincil SMTP Ağ Geçidi	SMTP sunucusu ağ geçidi ve bağlantı noktası bilgilerini belirtir. **Not:** Varsayılan SMTP ağ geçidi bağlantı noktası 25'tir.
Birincil SMTP Ağ Geçidi Bağlantı Noktası	
İkincil SMTP Ağ Geçidi	
İkincil SMTP Ağ Geçidi Noktası	
SMTP Zaman Aşımı 5–30	Sunucu bir e-postayı gönderme denemelerini sona erdirmeden önce geçecek saniye cinsinden süreyi belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı 30 saniyedir.
Yanıt Adresi	Yazıcı tarafından gönderilen e-postadaki en fazla 128 karakterden oluşan yanıt adresini belirtir.
SSL Kullan Devre dışı Görüşme Gerekli	Yazıcıyı, SMTP sunucusuna bağlanırken yüksek güvenlik için SSL kullanacak şekilde ayarlar. **Notlar:** • Varsayılan ayar Devredışı'dır (Disabled). • Görüş ayarı kullanıldığında, SMTP sunucusu, SSL'nin kullanılıp kullanılmayacağını belirler.
SMTP Sunucusu Kimlik Doğrulama Kimlik doğrulama gerekmiyor Login/Plain (DÜZ) CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	E-postaya tarama ayrıcalıkları için gerekli kullanıcı kimlik doğrulaması türünü belirtin. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı, "Kimlik doğrulama gerekmiyor"dur.

Bunu kullanın	Bunun için
Aygıt-Tarafından Gönderilen E-posta Hiçbiri Aygıt SMTP Kmlk Bilg. Kullan	SMTP sunucusuyla iletişim kurulurken hangi kimlik bilgilerinin kullanılacağını belirtir. Bazı SMTP sunucularının e-posta göndermek için kimlik bilgileri gerekir. **Notlar:** • Aygıt-Tarafından Gönderilen E-posta ve Kullanıcı-Tarafından Gönderilen E-posta için varsayılan fabrika ayarı Hiçbiri'dir. • Aygıtın SMTP Kimlik Bilgilerini Kullan seçili durumdayken SMTP sunucusunda oturum açmak için Aygıt Kullanıcı Kimliği ve Aygıt Parolası kullanılır.
Kullanıcı Tarafından Gönderilen E-posta* Hiçbiri Aygıt SMTP Kmlk Bilg. Kullan Otrm Kulncı Kml ve Prl Kulln Otrm E-psta adresi ve Parolası Kulln Kullanıcıya Sor	
Aygıt Kullanıcı Kimliği	
Aygıt Parolası	
Kerberos 5 Alanı	
NTLM Etki Alanı	

Güvenlik menüsü

Güvenlik Ayarlarını Düzenle menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Yedek Parolayı Düzenle Yedek Parolayı Kullan Kapalı Açık Parola	Yedekleme parolası oluşturur. **Notlar:** • Yedek Parolayı Kullan için varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. • Bu menü öğesi yalnızca bir yedekleme parolası varsa görüntülenir.
Bina Bloklarını Düzenle İç Hesaplar NTLM Basit Kerberos Kurulumu Kerberos Ayarları Active Directory LDAP LDAP+GSSAPI Parola PIN	İç Hesaplar, NTLM, Basit Kerberos Kurulumu, Kerberos Kurulumu, Active Directory, LDAP, Parola ve PIN ayarlarını düzenler.
Güvenlik Şablonlarını düzenle [mevcut şablonlar listesi]	Bir güvenlik şablonu ekler veya düzenler.

Bunu kullanın	Bunun için
Erişim Denetimlerini düzenle Yönetici Menüleri Fonksiyon Erişimi Uygulama Yapılandırması Yönetim Çözümler Aygıttaki işleri iptal et	Yazıcı menülerine, bellenim güncellemelerine, tutulan işlere ve diğer erişim noktalarına erişimi denetler.

Çeşitli Güvenlik Ayarları menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Oturum Açma Sınırlamaları Oturum açılamama sayısı Açılamama zaman çerçevesi Kilitlenme süresi Panel Oturum Açma Zamanaşımı Uzaktan Oturum Açma Zamanaşımı	Yazıcı kontrol panelinden başarısız oturum açma deneme sayısını ve zaman çerçevesini, *tüm* kullanıcıların bağlantısı kesilip kilitlenmeden önce sınırlar. **Notlar:** • “Oturum açılama sayısı” kullanıcılar dışarı atılmadan önceki başarısız oturum açma deneme sayısıdır. Ayar aralığı 1 ila 10 girişimdir. Varsayılan fabrika ayarı “3 deneme” ayarıdır. • “Açılamama zaman çerçevesi” kullanıcılar dışarı atılmadan önce başarısız oturum açma girişimlerinin yapılabileceği zaman çerçevesidir. Ayar aralığı 1–60 dakikadır. Varsayılan fabrika ayarı “5 dakika” ayarıdır. • “Kilitlenme süresi” kullanıcıların oturum açma başarısızlık limitini aştıktan sonra ne kadar süre dışarıda bırakıldıklarını belirtir. Ayar aralığı 1–60 dakikadır. Varsayılan fabrika ayarı “5 dakika” ayarıdır. 1 yazıcının bir kilitlenme süresi olmadığını belirtir. • Panel Oturum Açma Zaman Aşımı kullanıcı otomatik olarak oturumdan çıkmadan önce yazıcının ana ekranda ne kadar süre işlem yapmadan kaldığını belirtir. Ayar aralığı 1–900 saniyedir. Varsayılan fabrika ayarı “30 saniye”dir. • Uzaktan Oturum Açma Zaman Aşımı uzak arabirimin kullanıcının oturumunu otomatik olarak kapatmadan önce ne kadar boşta kalacağını belirtir. Ayar aralığı 1–120 dakikadır. Varsayılan fabrika ayarı “10 dakika” ayarıdır.
Güvenlik Sıfırlama Anahtarı Etkisiz Erişim denetimleri=“Güvenlik Yok” Fabrika güvenlik varsayılanlarını sıfırla	Güvenlik ayarlarını düzenler. **Notlar:** • Etkisiz, sıfırlamanın yazıcının güvenlik yapılandırmasında bir etkisinin olmadığı anlamına gelir. • Erişim denetimleri='Güvenlik Yok' kullanıcının tanımladığı tüm güvenlik bilgilerini korur. Varsayılan fabrika ayarı Güvenlik Yok ayarıdır. • "Fabrika güvenlik varsayılanlarını sıfırla" kullanıcının tanımladığı tüm güvenlik bilgilerini siler ve Çeşitli Güvenlik Ayarları menüsündeki fabrika varsayılan ayarlarını geri yükler.

Bunu kullanın	Bunun için
LDAP Sertifika Doğrulaması İste Dene İzin Ver Hiçbir zaman	Kullanıcının bir sunucu sertifikası istemesine izin verir. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı "İste"dir. Bu bir sunucu sertifikasının istendiği anlamına gelir. Kötü bir sertifika sağlanırsa veya hiç sertifika sağlanmazsa oturum hemen sonlandırılır. • "Dene" bir sunucu sertifikasının istendiği anlamına gelir. Hiç sertifika sağlanmazsa oturum normal ilerler. Kötü bir sertifika sağlanırsa oturum hemen sonlandırılır. • "İzin Ver" bir sunucu sertifikasının istendiği anlamına gelir. Hiç sertifika sağlanmazsa oturum normal ilerler. Kötü bir sertifika sağlanırsa, yoksayılır ve oturum normal ilerler. • "Asla" hiç sunucu sertifikasının istenmediği anlamına gelir.
Minimum PIN Uzunluğu 1–16	Kişisel kimlik numarasının (PIN) dijital uzunluğunu sınırlar. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı 4'dür.

Gizli Yazdırma menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Maks Geçersiz PIN Kapalı 2–10	Geçersiz PIN'in giriş sayısında bir sınırlandırma belirleyin. **Notlar:** • Bu menü öğesi yalnızca formatlanmış, çalışır durumda bir yazıcı sabit diski takıldığında görüntülenir. • Bu sınıra ulaşıldığında, ilgili kullanıcı adı ve PIN'in yazdırma işleri silinir.
Gizli İş Bitimi Kapalı 1 saat 4 saat 24 saat 1 hafta	Yazıcının gizli yazdırma işlerini ne kadar süreyle saklayacağını belirten bir sınırlandırma belirleyin. **Notlar:** • Yazıcı belleğinde veya yazıcı sabit diskinde gizli yazdırma işleri bulunurken "Gizli İş Bitimi" ayarı değiştirilirse, bu yazdırma işlerinin zamanaşımı süresi yeni varsayılan değere değiştirilmez. • Yazıcı kapatılırsa, yazıcı belleğinde bekletilen tüm gizli işler silinir.
İş Bitimini Tekrarla Kapalı 1 saat 4 saat 24 saat 1 hafta	Yazıcının yazdırma işlerini ne kadar süreyle saklayacağını belirten bir sınırlandırma belirleyin.
İş Bitimini Doğrula Kapalı 1 saat 4 saat 24 saat 1 hafta	Yazıcının doğrulama gerektiren yazdırma işlerini ne kadar saklayacağını belirten bir sınırlandırma belirleyin.
Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off).	

Bunu kullanın	Bunun için
İş Bitimini Ayır Kapalı 1 saat 4 saat 24 saat 1 hafta	Yazıcının yazdırma işlerini daha sonra ne kadar saklayacağını belirten bir sınırlandırma belirleyin.
Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off).	

Geçici Veri Dosyaları menüsünü sil

Geçici Veri Dosyalarını Silme, *yalnızca* yazıcı sabit diskindeki *o anda* dosya sistemi tarafından kullanılmayan yazdırma işi verilerini siler. Yazıcı sabit diskindeki, indirilmiş yazı tipleri, makrolar veya bekletilen işler gibi tüm kalıcı veriler korunur.

Not: Bu menü yalnızca formatlanmış, çalışır durumda bir yazıcı sabit diski takıldığında kullanılabilir.

Bunu kullanın	Bunun için
Silme Modu Otomatik	Geçici veri dosyalarını silme modunu belirtin.
Otomatik Yöntem Tek geçiş Birden çok geçiş	Önceki yazdırma işi tarafından kullanılan tüm disk alanını işaretler. Bu yöntem silinmeden dosya sisteminin bu alanı yeniden kullanmasına izin vermez. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı "Tek geçiş"tir. • Yalnızca otomatik silme seçeneği, kullanıcıların uzun süre yazıcıyı kapatmak zorunda kalmadan geçici veri dosyalarını silmesini sağlar. • Çok gizli bilgiler *yalnızca* Birden çok geçiş yöntemi kullanılarak silinmelidir.

Güvenlik Denetim Günlüğü menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Günlüğü Gönder	Yetkili bir kullanıcının güvenlik günlüğünü göndermesini sağlar. **Notlar:** • Günlüğü yazıcı kontrol panelinden göndermek için, yazıcıya bir flash sürücü takın. • Günlüğü Yerleşik Web Sunucusundan göndermek için, günlüğü bir bilgisayara indirir.
Günlüğü Sil Evet Hayır	Denetim günlüklerinin silinip silinmeyeceğini belirler.

Bunu kullanın	Bunun için
Günlüğü Yapılandır Denetimi Etkinleştir Evet Hayır Uzak SisGünlüğünü Etkinleştir Hayır Evet Uz. Sis. Gnlğ. Sncs. [256 karakter dizesi] Uz. Sis. Gnlğ. Bağ Nkt. 1–65535 Uz. Sis. Gnlğ. Yntm. Normal UDP Stunnel Uzak SisGünlüğü Tesisi 0-23 Tüm davranışı kaydet En eski girişlerin üzerine kaydır Günlüğü e-postayla gönderip tüm girişleri sil	Denetim günlüklerinin nasıl yapılandırılacağını belirler. **Notlar:** • Denetimi etkinleştir ayarı olayların güvenli denetim günlüğüne mi yoksa uzak sistem günlüğüne mi kaydedileceğini belirtir. Varsayılan fabrika ayarı Hayır'dır. • Uz. Sis. Gnlğ. Etkinleştir ayarı günlüklerin uzak bir sunucuya gönderilip gönderilmeyeceğini belirler. Varsayılan fabrika ayarı Hayır'dır. • Uz. Sis. Gnlğ. Sunucusu, günlükleri uzak sistem günlüğü sunucusuna göndermeden önce kullanılacak değeri belirler. • Uz. Sis. Gnlğ. Bağlantı Noktası, yazıcının günlüğe alınan olayları uzak sunucuya ilettiği bağlantı noktasını tanımlar. • Uz. Sis. Gnlğ. Yöntemi, yazıcının günlüğe alınan olayları uzak sunucuya iletmek için kullandığı protokolü tanımlar. Varsayılan fabrika ayarı Normal UDP'dir. • Uz. Sis. Gnlğ. Aracı, olayları uzak sis. Gnlğ. Sunucusuna gönderirken yazıcının kullandığı Araç değerini belirler. Varsayılan fabrika ayarı 4'dür. • "Tüm davranışı kaydet" günlük tahsis edilen belleği tamamen doldurursa yazıcının nasıl çözüm bulacağını belirler. "En eski girişlerin üzerine kaydır" varsayılan fabrika ayarıdır.

Bunu kullanın	Bunun için
Günlüğü Yapılandır (devam) Yöneticinin e-posta adresi [256 karakter dizesi] Gönderme iş. dijital imzl. Kapalı Açık Günlüklenecek olayların ciddiyeti 0-7 Uzak Syslog günlüğe alınmayan olayları Hayır Evet E-posta günlüğü temizlendi uyarısı Hayır Evet E-posta günlüğü silindi uyarısı Hayır Evet E-posta % dolu uyarısı Hayır Evet % tam uyarı düzeyi 1–99 E-posta günlüğü gönderildi uyarısı Hayır Evet E-posta günlüğü ayarları değiştirildi uyarısı Hayır Evet Satır sonlarını kaydet LF (\n) CR (\r) CRLF (\r\n)	Denetim günlüklerinin nasıl yapılandırılacağını belirler. **Notlar:** • “Yöneticinin e-posta adresi”, belirli günlük olaylarının yöneticilere otomatik olarak bildirilip bildirilmeyeceğini belirler. Bu ayarda bir veya daha fazla (virgülle ayrılarak) e-posta adresi bulunabilir. • “Gönderme iş. dijital imzl.” yazıcının gönderilen her güvenlik günlüğünü otomatik olarak imzalayıp imzalamayacağını belirler. Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off). • "Günlüğe alınacak olayların önem derecesi" seçeneği, her olayın önem derecesini kaydeder. Varsayılan fabrika ayarı 4'dür. • “Uz. Sis. Gnlğ. günlüğe alınmayan olayları”, yazıcının önem düzeyi "Günlüğe alınacak olayların önem derecesi" değerinden daha yüksek olan olayları uzak sunucuya gönderip göndermeyeceğini saptar. Varsayılan fabrika ayarı Hayır'dır. • “E-posta günlüğü temizlendi uyarısı” yazıcı kontrol paneli veya EWS kullanılarak silinen her günlük için yazıcının yöneticiye bir e-posta gönderip göndermeyeceğini belirler. Varsayılan fabrika ayarı Hayır'dır. • "E-posta günlüğü silindi uyarısı" günlük kayıtları silindiğinde yazıcının yöneticiye bir e-posta gönderip göndermeyeceğini belirler. Varsayılan fabrika ayarı Hayır'dır. • "E-posta % dolu uyarısı" günlüğe ayrılan alanın belirli bir kısmı dolduğunda yazıcının yöneticiye bir e-posta gönderip göndermeyeceğini belirler. Varsayılan fabrika ayarı Hayır'dır. • "% tam uyarı düzeyi" günlüğün kullandığı alanın tam uyarı düzeyini aşıp aşmadığını belirler. Varsayılan fabrika ayarı 90'dür. • "E-posta günlüğü gönderildi uyarısı" bir günlük gönderimi olduğunda yazıcının yöneticiye bir e-posta gönderip göndermeyeceğini belirler. Varsayılan fabrika ayarı Hayır'dır. • "E-posta günlüğü ayarları değiştirildi uyarısı" Denetim Günlüğünü Etkinleştir ayarının değeri değiştirildiğinde yazıcının yöneticiye bir e-posta gönderip göndermeyeceğini belirler. Varsayılan fabrika ayarı Hayır'dır. • “Satır sonlarını kaydet”, dosyanın ayrıştırılacağı veya görüntüleneceği işletim sistemine bağlı olarak, satır sonlarının günlük dosyasında nasıl işleneceğini belirler. Varsayılan fabrika ayarı “LF (\n)” ayarıdır.

Tarih ve Saati Ayarla menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Geçerli Tarih ve Saat	Tarayıcının geçerli tarih ve saat ayarlarını görüntüler.
Tarih ve Saati Manuel Ayarla	Tarih ve saat girişi yapılır. **Not:** Tarih/Saat, YYYY-AA-GG SS:DD:SS biçiminde ayarlanır.
Saat Dilimi	Saat dilimini seçmek için kullanılır. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı GMT'dir.

Bunu kullanın	Bunun için
DST'ye Otomatik Olarak Dikkat Et Açık Kapalı	Tarayıcıyı, tarayıcının Saat Dilimi ayarıyla ilişkilendirilmiş uygun gün ışığı tasarrufu (DST) başlangıç ve bitiş saatlerini kullanacak şekilde ayarlar. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Açık olup, bu ayar, Zaman Dilimi ayarıyla ilişkilendirilmiş Gün Işığı Tasarrufu seçeneğini kullanır.
Özel Saat Dilimi Ayarı DST Bşlngç Haftası DST Bşlngç Günü DST Bşlngç Ayı DST Bşlngç Saati DST Bitiş Haftası DST Bitiş Günü DST Bitiş Ayı DST Bitiş Saati DST Ofseti	Kullanıcının saat dilimini ayarlamasını sağlar.
NTP'yi Etkinleştir Açık Kapalı	Ağ üzerindeki aygıtların saatlerini senkronize eden Ağ Zaman Protokolü'nü etkinleştirir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır (On).
NTP Sunucusu	NTP sunucu adresini görüntüler.
Kimlik Denetimini Etkinleştir Açık Kapalı	Doğrulama ayarını etkinleştirir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off).

Ayarlar menüsü

Genel Ayarlar menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Ekran Dili İngilizce Français Deutsch Italiano Espanol Dansk Norsk Nederlands İsveççe Portekizce Suomi Rusça Polski Yunanca Magyar Türkçe Cesky Basitleştirilmiş Çince Geleneksel Çince Korece Japonca	Yazıcının ekranında görüntülenen metnin dilini ayarlar. **Not:** Tüm yazıcılarda tüm diller kullanılamaz ve bu dillerin görünmesi için özel donanım yüklemeniz gerekebilir.
Eko Modu Kapalı Enerji Enerji/Kağıt Kağıt	Enerji, kağıt veya özel ortam kullanımını en aza indirir. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. Bu, yazıcıyı varsayılan fabrika ayarlarına geri döndürür. • Enerji, yazıcının kullandığı gücü en aza indirir. Performans etkilenebilir fakat yazdırma kalitesi etkilenmez. • Enerji/Kağıt güç ve kağıt veya özel ortam kullanımını en aza indirir. • Bir yazdırma işi için gerekli kağıt ve özel ortam miktarını en aza indirir. Performans etkilenebilir fakat yazdırma kalitesi etkilenmez.
ADF Yüklendi Uyarısı Etkin Devre dışı	ADF'in, kağıt yüklendiğinde bip sesi çıkarıp çıkarmayacağını belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Etkin'dir.

Bunu kullanın	Bunun için
Sessiz Modu Kapalı Açık	Yazıcının ürettiği gürültü miktarını azaltır. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. Bu, yazıcınızın performans özelliklerini destekler. • Açık ayarı yazıcıyı olabildiğince az gürültü çıkaracak şekilde yapılandırır. Bu, metin ve çizgi grafikler yazdırmak için en uygun ayardır. • Bol renkli belgeleri en iyi yazdırmak için, Sessiz Modunu Kapalı olarak ayarlayın. • Yazdırma sürücüsünden Fotoğraf seçeneğinin seçilmesi Sessiz Modu'nu devreden çıkarabilir ve daha iyi yazdırma kalitesi ve tam hızla yazdırma sağlar.
İlk Kurulumu çalıştır Evet Hayır	Yazıcıyı, kurulum sihirbazını çalıştıracak şekilde ayarlar. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir. Kurulum sihirbazı tamamlandığında varsayılan ayar Hayır olur.
Klavye Klavye Türü İngilizce Français Français Canadien Deutsch Italiano Espanol Yunanca Dansk Norsk Nederlands İsveççe Suomi Portekizce Rusça Polski İsviçre Almancası İsviçre Fransızcası Korece Magyar Türkçe Cesky Basitleştirilmiş Çince Geleneksel Çince Japonca Özel Tuş [x]	Yazıcı klavyesinin dilini ve özel tuş bilgilerini belirtir. Ek sekmeler klavyeden aksan işaretlerine ve sembollere erişim sağlar.

Bunu kullanın	Bunun için
Kağıt Boyutları ABD Metrik	Varsayılan kağıt ölçüsünü belirtir. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı US'dir. • İlk ayar ilk kurulum sihirbazında ülke veya bölge seçimi tarafından belirlenir. • Bu ayarın değiştirilmesi Kağıt Boyutu/Türü menüsündeki her giriş kaynağının varsayılan ayarını da değiştirir.
PC'ye Tarama Bağlantı Noktası Aralığı [bağlantı noktası aralığı]	Güvenlik duvarını engelleyen bir bağlantı noktasının arkasındaki yazıcılar için geçerli bağlantı noktası aralığını belirtir. **Not:** 9751:12000'dir.
Görüntülenen Bilgiler Sol taraf Sağ taraf Özel Metin [x]	Ana ekranın üst sol ve sağ köşelerinde ne gösterileceğini belirtir. Sol taraf ve Sağ taraf menüleri için, aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın: Yok IP Adresi Ana makine adı Kişi Adı Konum Tarih/Saat mDNS/DDNS Hizmet Adı Sıfır Yapılandırma Adı Özel Metin [x] Model Adı **Notlar:** • IP Adresi Sol taraf için varsayılan fabrika ayarıdır. • Tarih/Saat Sağ taraf için varsayılan fabrika ayarıdır.
Gösterilen Bilgiler (devam) Siyah Toner	Siyah Toner için görüntülenen bilgileri özelleştirir. Aşağıdaki ayarlar arasından seçiminizi yapın: Görüntülenme zamanı Gösterme Ekran Gösterilecek Mesaj Varsayılan Alternatif Varsayılan [metin girişi] Alternatif [metin girişi] **Notlar:** • Ne Zaman Gösterilecek için fabrika varsayılan ayarı Gösterme'dir. • Gösterilecek Mesaj için varsayılan ayar Varsayılan'dır.

Bunu kullanın	Bunun için
Gösterilen Bilgiler (devam) Atık Toner Şişesi Kağıt Sıkışması Kağıt Yükle Servis Hataları	Atık Toner Şişesi, Kağıt Sıkışması, Kağıt Yükleme ve Servis Hataları için görüntülenen bilgileri özelleştirin. Aşağıdaki ayarlar arasından seçiminizi yapın: Ekran Evet Hayır Gösterilecek mesaj Varsayılan Alternatif Varsayılan [metin girişi] Alternatif [metin girişi] **Notlar:** • Görüntü için varsayılan fabrika ayarı Hayır'dır. • Gösterilecek Mesaj için varsayılan ayar Varsayılan'dır.
Ana ekranın özelleştirilmesi Dil Değiştir Kopyala Kısayolları Kopyala Faks Faks Kısayolları E-posta E-posta Kısayolları FTP FTP Kısayolları Bekletilen İşleri Ara Bekletilen İşler USB Sürücüsü Profiller ve Uygulamalar Yer İmleri Kullanıcıya göre işler Formlar ve Sık Kullanılanlar Kart Kopyalama Ağa Tara MyShortcut Çoklu Gönder	Ana ekranda görünen simgeleri değiştirir. Her simge için aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın: Ekran Gösterme **Notlar:** • Kopya, Faks, E-posta, FTP, Bekletilen İşleri Ara, Bekletilen işler, USB Sürücü, Formlar ve Sık Kullanılanlar, Kart Kopyalama, Ağa Tara, MyShortcut, Çoklu Gönder için fabrika varsayılan ayarı Göster'dir. • Dili Değiştir, Kopyalama Kısayolları, Faks Kısayolları, E-posta Kısayolları, FTP Kısayolları, Profiller ve Uygulamalar, Yer İmleri ve Kullanıcının işleri için fabrika varsayılan ayarı Gösterme'dir.
Tarih Formatı AA-GG-YYYY GG-AA-YYYY YYYY-AA-GG	Yazıcının tarih formatını belirler. **Notlar:** • AA-GG-YYYY, ABD'de varsayılan fabrika ayarıdır. • GG-AA-YYYY uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır.
Saat Formatı 12 saat Ö.Ö./Ö.S. 24 saat	Yazıcının saat formatını belirler. **Not:** 12 saat Ö.Ö./Ö.S. varsayılan fabrika ayarıdır.

Bunu kullanın	Bunun için
Ekran Parlaklığı 20–100	Kontrol paneli ekranının parlaklığını belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı 100'dür.
Tek Sayfa Kopyala Kapalı Açık	Tarayıcı camından bir kerede tek sayfa kopyalamayı ayarlar. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Çıkış Aydınlatması Normal/Hazırda Bekleme Modu Kapalı Soluk Parlak	Standart seleden gelen ışık miktarını ayarlar. **Notlar:** • Eko-Modu Enerji veya Enerji/Kağıt olarak ayarlandığında Loş seçeneği varsayılan fabrika ayarıdır. • Eko-Modu, Kağıt veya Kapalı olarak ayarlandığında varsayılan fabrika ayarı Parlak'tır.
Sesli Geri Bildirim Geri Bildirim Düğmesi Açık Kapalı Ses Düzeyi 1–10	Düğmelerin ses düzeyini ayarlar. **Notlar:** • Geri Bildirim Düğmesi için varsayılan ayar Açık'tır. • Ses Seviyesi için varsayılan fabrika ayarı 5'tir.
Yer İmlerini Göster Evet Hayır	Bekletilen İşler alanında yer imlerinin gösterilip gösterilmeyeceğini belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.
Artalan Kaldırmaya İzin Ver Açık Kapalı	Görüntü arka planının kopyalama, faks, e-posta, FTP veya USB'ye tarama işlerinde kaldırılmasına izin verilip verilemeyeceğini belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. Görüntünün arka planı kaldırılır.
Özel İş Taramalarına İzin Ver Açık Kapalı	Birden fazla işi bir dosyaya tarar. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. Açık seçiliyse, Özel İş Taramalarına İzin Ver ayarı belirli işler için etkinleştirilebilir.
Tarayıcı Sıkışma Giderme İş seviyesi Sayfa seviyesi	ADF'de bir kağıt sıkışması gerçekleştiğinde taranan bir işin nasıl yeniden yükleneceğini belirtir. **Notlar:** • İş düzeyi varsayılan fabrika ayarıdır. Bu ayarın seçilmesi durumunda herhangi bir sayfa sıkışırsa işin tamamının yeniden taranması gerekir. • Sayfa seviyesi seçildiği takdirde, sıkışan sayfadan ilerisini yeniden tarayın.
Web Sayfası Yenileme Hızı 30–300	Yerleşik Web Sunucusunun yenilenme süresini saniye cinsinden belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı 120'dir.
Kişi Adı	Yazıcı için bir irtibat adı belirtin. **Not:** Kişi adı, Yerleşik Web Sunucusu'nda saklanır.
Konum	Yazıcının konumunu belirtir. **Not:** Konum bilgisi, Yerleşik Web Sunucusu'nda saklanır.

Bunu kullanın	Bunun için
Alarmlar Alarm Denetimi Kartuş Alarmı Zımba Alarmı Delgeç Alarmı	Yazıcıya kullanıcı müdahalesi gerektiğinde çalacak bir alarm ayarlayın. Her alarm türü için aşağıdaki seçeneklerden seçim yapın: Kapalı Tek Sürekli **Notlar:** • Alarm Denetiminin varsayılan fabrika ayarı Tek'tir. Tek ayarında üç hızlı bip sesi duyulur. • Kartuş Alarmı, Zımba Alarmı ve Delgeç Alarmı için varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. • Sürekli ayarında ise her 10 saniyede bir üç bip sesi duyulur.
Zaman aşımları Standby Modu Devre dışı 1–240	Yazıcının düşük güç durumuna geçmeden önce dakika cinsinden hareketsiz kalma süresini belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı 15'tir.
Zaman aşımları Uyku Modu Devre dışı 1–120	Yazıcının bir iş yazdırıldıktan sonra düşük güç düzeyine geçmeden önce beklediği süreyi dakika cinsinden ayarlar. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı 20'dir. • Devre Dışı, sadece Enerji Tasarrufu Kapalı olarak ayarlandığında görüntülenir. • Düşük ayarlar daha fazla enerji tasarrufu sağlar, ama ısınma süresi uzar. • Yazıcı sürekli kullanılıyorsa daha yüksek bir ayar seçin. Çoğu durumda, bu yazıcının en kısa ısınma süresiyle yazdırmaya hazır hale gelmesini sağlar.
Zaman aşımları Ekran kapalıyken Yazdır Ekran kapalıyken yazdırmaya izin ver Yazdırma sırasında ekran açık	Ekran kapalıyken bile yazıcının yazdırmasına izin verir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Ekran kapalıyken yazdırmaya izin ver'dir.
Zaman aşımları Hazırda Bekleme Zaman Aşımı Devre dışı 1 saat 2 saat 3 saat 6 saat 1 gün 2 gün 3 gün 1 hafta 2 hafta 1 ay	Yazıcının Hazırda bekleme moduna girmesinden önceki süreyi belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı 3 gündür.

Bunu kullanın	Bunun için
Zaman aşımları Bağlantıda Hazırda Bekleme Zaman Aşımı Hazırda Bekletme Hazırda Bekleme	Etkin Ethernet bağlantısı olduğunda bile yazıcıyı Hazırda Bekleme Zaman Aşımı'na ayarlar. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Hazırda bekleme'dir.
Zaman aşımları Ekran Zaman Aşımı 15–300	Yazıcının, Hazır durumuna dönmeden önce beklediği süreyi saniye cinsinden ayarlar. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı 30'dir.
Zaman aşımları Ekran Zaman Aşımını Uzat Açık Kapalı	Ekran zaman aşımı zamanlayıcısının süresi bittiğinde, yazıcıyı ana ekrana geri dönmeden belirtilen işi yazdırmaya devam edecek şekilde ayarlar. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Zaman aşımları Yazdırma Zaman Aşımı Devre dışı 1–255	Yazıcının yazdırma işinin kalanını iptal etmeden önce bir iş sonu mesajı almak için beklediği süreyi saniye cinsinden ayarlar. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı 90'dir. • Zamanlayıcının süresi bittiğinde, hala yazıcıda olan kısmen yazdırılmış sayfalar yazdırılır ve yazıcı herhangi bir yeni işin bekleyip beklemediğini kontrol eder. • Yazdırma Zamanaşımı yalnızca PCL öykünmesi kullanılırken kullanılabilir. Bu ayarın PostScript öykünmeli yazdırma işlerinin üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
Zaman aşımları Bekleme Zaman Aşımı Devre dışı 15–65535	Yazıcının bir işi iptal etmeden önce ek veri bekleme süresini saniye cinsinden ayarlar. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı 40'dir. • Yazdırma Zaman Aşımı yalnızca yazıcı PostScript öykünmesi kullanıyorsa kullanılabilir. Bu ayarın PCL öykünmeli yazdırma işlerinin üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
Zaman aşımları İş Bekletme Zaman Aşımı 5–255	Yazıcının, olmayan kaynaklar gerektiren işleri beklemeye almadan ve yazdırma kuyruğundaki diğer işleri yazdırmadan önce kullanıcı müdahalesi için bekleyeceği süreyi ayarlar. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı 30'dir. • Bu menü yalnızca biçimlendirilmiş bir yazıcı sabit diski takıldığında görüntülenir.
Hata Giderme Otomatik Yeniden Başlatma Boştayken yeniden başlat Daima yeniden başlat Asla yeniden başlatma	Yazıcıyı, bir hatayla karşılaşıldığında yeniden başlatılacak şekilde ayarlar. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Daima yeniden başlat'tır.
Hata Giderme Maks. Oto. Yeniden Başlatma 1–20	Yazıcının gerçekleştirebileceği otomatik yeniden başlatma sayısını belirler. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı 2'dir.

Bunu kullanın	Bunun için
Baskı Kurtarma Oto Devam Devre dışı 5–255	Yazıcının, belirtilen süre içinde çözülmediği takdirde belirli çevrimdışı durumlardan otomatik olarak devam etmesini sağlar. **Not:** Varsayılan ayar Devre dışı'dır.
Baskı Kurtarma Sıkışma Giderme Açık Kapalı Otomatik	Yazıcının sıkışan sayfaları yeniden yazdırıp yazdırmayacağını belirtir. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. Yazıcı sıkışan sayfaları, sayfaları tutmak için gerekli bellek başka yazıcı görevleri için gerekmediği sürece yeniden yazdırır. • Açık ayarı yazıcının sıkışan sayfaları her zaman yeniden basmasını sağlar. • Kapalı ayarı yazıcının sıkışan sayfaları hiçbir zaman yeniden basmamasını sağlar.
Baskı Kurtarma Sıkışma Yardımı Açık Kapalı	Yazıcıyı, sıkışan kağıt olup olmadığını otomatik olarak kontrol edecek şekilde ayarlar. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
Baskı Kurtarma Sayfa Koruması Kapalı Açık	Yazıcının aksi takdirde yazdırılamayabilecek bir sayfayı başarıyla yazdırmasını sağlar. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. Bu ayar, tüm sayfayı yazdırmak için yeterli bellek olmadığında kısmi bir sayfa yazdırır. • Açık, yazıcının tüm sayfayı, sayfanın tamamı yazdırılacak şekilde işlemesi için ayarlar.
Uyku Düğmesine basın Hiçbir Şey Yapma Uyku Hazırda Bekleme	Yazıcının boştayken Uyku düğmesine basıldığında nasıl karşılık vereceğini belirler. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Uyku'dur. • Uyku veya Bekleme, yazıcının düşük bir güç yapılandırmasında çalışmasını sağlar. • Yazıcı Uyku modundaysa, ekran kapanır ve Uyku düğmesi sarı renge dönüşür. Yazıcıyı Uyku modundan çıkarmak için ekranda herhangi bir yere dokunun veya yazıcının kontrol panelindeki bir düğmeye basın. • Yazıcı Hazırda Bekleme modundaysa, ekran tamamen kapalıdır ve Uyku düğmesi sarı renge dönüşür ve yanıp söner.
Uyku Düğmesine Basın ve Basılı Tutun Hiçbir Şey Yapma Uyku Hazırda Bekleme	Yazıcının boştayken 3 saniye veya daha uzun süre Uyku düğmesine basıldığında nasıl karşılık vereceğini belirler. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Hiçbir Şey Yapma'dır. • Uyku veya Bekleme, yazıcının düşük bir güç yapılandırmasında çalışmasını sağlar. • Yazıcı Uyku modundaysa, ekran kapanır ve Uyku düğmesi sarı renge dönüşür. Yazıcıyı Uyku modundan çıkarmak için ekranda herhangi bir yere dokunun veya yazıcının kontrol panelindeki bir düğmeye basın.

Bunu kullanın	Bunun için
Varsayılan Fabrika Ayarları Geri Yükleme Şimdi Geri Yükle	Yazıcı ayarlarını fabrika varsayılan ayarlarına geri yükler. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Geri Yükleme'dir. Bu, kullanıcı tanımlı ayarları korur. • Şimdi Geri Yükle ayarı, Ağ/Bağlantı Noktaları menü ayarları dışında tüm yazıcı ayarlarını varsayılan ayarlara geri döndürür. RAM belleğinde saklanan tüm yüklemeler silinir. Önbellekte veya bir yazıcı sabit diskinde saklanan yüklemeler etkilenmez.
Yapılandırma Paketini Gönder Ver	Yazıcı yapılandırma dosyasını bir flash sürücüye aktarır.

Kopyalama Ayarları menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
İçerik Türü Metin Resim Metin/Fotoğraf Fotoğraf	Orijinal belgenin içeriğini belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Metin/Fotoğraf'tır.
İçerik Kaynağı Siyah/Beyaz Lazer Renkli Lazer Mürekkep Püskürtmeli Fotoğraf/Film Magazin Gazete Basın Diğer	Orijinal belgenin nasıl üretildiğini belirtir. **Not:** Fabrika varsayılan ayarı Siyah/Beyaz Lazer'dir.
Taraflar (Önlü Arkalı) 1 yüzden 1 yüze 1 yüzden 2 yüze 2 yüzden 1 yüze 2 yüzden 2 yüze	Orijinal belgenin çift taraflı veya tek taraflı olduğunu belirler ve kopyanın çift taraflı mı yoksa tek taraflı mı olacağını belirtir. **Notlar:** • **1 taraflıdan 1 taraflıya**—Orijinal belgenin bir tarafında baskı bulunur ve kopyalanan sayfanın da bir tarafında baskı bulunacaktır. • **1 taraflıdan 2 taraflıya**—Orijinal belgenin bir tarafında baskı bulunurken kopyalanan sayfanın her iki tarafında baskı bulunacaktır. • **2 taraflıdan 1 taraflıya**—Orijinal belgenin her iki tarafında da baskı bulunurken kopyalanan sayfanın yalnızca bir tarafında baskı bulunacaktır. • **2 taraflıdan 2 taraflıya**—Orijinal belgenin iki tarafında baskı bulunur ve kopyalanan sayfanın da iki tarafında baskı bulunacaktır.
Kağıt Tasarrufu Kapalı 2-Yukarı Dikey 2-Yukarı Yatay 4-Yukarı Dikey 4-Yukarı Yatay	İki veya dört sayfalık belgeyi bir sayfaya kopyalar. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.

Bunu kullanın	Bunun için
Sayfa Kenarlıklarını Yazdır Açık Kapalı	Kenarlığın yazdırılıp yazdırılmadığını belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Harmanla (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Birden fazla kopya yazdırırken bir yazdırma işinin sayfalarını sırayla yığınlanmış tutar. **Not:** (1,2,3) (1,2,3) varsayılan fabrika ayarıdır.
Delme Kapalı 2 delik 3 delik 4 delik	Bir yazdırma veya kopyalama son işleminde kullanılacak delgeç türünü belirler. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. • Bu menü öğesi sadece bir zımba, delgeç tutucu takılıysa görüntülenir.
Zımba Kapalı 1 zımba 2 zımba	Zımba son işlemcisini etkinleştirir veya devre dışı bırakır. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. • Bu menü öğesi sadece bir zımba tutucu kuruluysa görüntülenir.
Orijinal Boyut Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement Oficio (Meksika) Universal Otomatik Boyut Algılama Karma Boyutlar A3 A4 A5 A6 JIS B4 JIS B5 Özel Tarama Boyutu [x] Kitap Orijinal Kartvizit 3 x 5 inç 4 x 6 inç Kimlik Kartı	Orijinal belgenizin kağıt boyutunu belirtir. **Not:** ABD'de Letter varsayılan fabrika ayarıdır. A4 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır.
Kaynağa Kopyala Tepsi [x] Otomatik Boyut Eşleştirme Çok Amaçlı Besleyici	Kopya işleri için kağıt kaynağını belirtir. **Not:** Tepsi 1 varsayılan fabrika ayarıdır.

Bunu kullanın	Bunun için
Saydam Ayırıcıları Açık Kapalı	Asetatların arasına kağıt sayfası yerleştirir. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. • Açık olarak ayarlandığında asetatlar arasına boş bir sayfa yerleştirilir.
Ayırma Sayfaları Kapalı Kopyalar Arasında İşlerin Arasına Sayfaların Arasına	Sayfalar, kopyalar veya işlerin arasına kağıt sayfası yerleştirir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Ayırma Sayfası Kaynağı Tepsi [x] Çok Amaçlı Besleyici	Ayırma sayfaları için kağıt kaynağını belirler. **Not:** Tepsi 1 varsayılan fabrika ayarıdır.
Koyuluk 1-9	Kopyalama işinin baskısını aydınlatır veya koyulaştırır. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı 5'tir.
Çıkış Selesi Standart Sele Sele [x]	Kopyalama işi için kullanılacak seleyi belirtir. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Standart Sele'dir. • Sele [x] yalnızca en az bir isteğe bağlı sele takıldığında görüntülenir.
Kopya Sayısı 1–9999	Kopya işi için kopya sayısını belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı 1'dir.
Üstbilgi/Altbilgi [Konum] Kapalı Tarih/Saat Sayfa numarası Özel metin Yazdır Tüm sayfalar Yalnızca ilk sayfa İlk sayfa dışında hepsi Özel metin	Üstbilgi/altbilgi bilgilerini ve sayfadaki konumunu belirtir. Konum için aşağıdaki seçeneklerden seçim yapın: • Sol üste • Üst orta • Sağ üste • Sol alta • Alt orta • Sağ alta **Notlar:** • Konum için varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. • “Yazdır” için varsayılan fabrika ayarı Tüm sayfalar'dır
Kaplama Gizli Kopyala Taslak Acil Özel Kapalı	Kopya işinin her sayfasına yazdırılan kaplama metnini belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Özel Kaplama	Özel kaplama metnini belirtir. **Not:** Maksimum 64 karaktere izin verilir.

Bunu kullanın	Bunun için
Öncelikli kopyalara izin ver Açık Kapalı	Bir sayfa veya belgenin kopyalanması için yazdırma işinin kesilmesine izin verir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
Özel İş tarama Açık Kapalı	Karışık kağıt boyutları içeren bir belgeyi tek bir kopyalama işine kopyalar. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. • Bu menü öğesi yalnızca formatlanmış, çalışır durumda bir yazıcı sabit diski takıldığında görüntülenir.
'Kısayol Olarak Kaydet'e İzin Ver Açık Kapalı	Özel kopya ayarlarını kısayol olarak kaydeder. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
Arka Planı Kaldırma -4 ila 4 arası	Bir kopyada görülebilecek arka plan miktarını ayarlar. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı 0'dır.
Otomatik Ortala Kapalı Açık	İçeriği sayfada otomatik olarak ortalar. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Renk Eksikliği Renk Eksikliği Yok Kırmızı Yeşil Mavi Varsayılan Kırmızı Eşiği 0-255 Varsayılan Yeşil Eşiği 0-255 Varsayılan Mavi Eşiği 0-255	Tarama sırasında hangi rengin eksik olacağını belirtme ve her renk eşiği için eksiltme ayarını ayarlama. **Notlar:** • Renk Eksikliği için varsayılan fabrika ayarı Hiçbiri'dir. • Her renk eşiği için varsayılan fabrika ayarı 128'dir.
Kontrast 0-5 İçerik için en iyi karşıtlık	Kopya işi için kullanılan kontrastı belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı İçerik için en iyisidir.
Ayna Resmi Kapalı Açık	Özün belgenin ayna görüntüsünü oluşturur. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Negatif Resim Kapalı Açık	Orijinal belgenin negatif görüntüsünü oluşturur. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Gölge Ayrıntısı -4 ila 4 arası	Bir kopyadaki görünür gölge ayrıntısının miktarını ayarlar. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı 0'dır.
Kenardan kenara Kapalı Açık	Orijinal belgenin kenardan kenara taranmasını sağlar. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.

Bunu kullanın	Bunun için
Keskinlik 1-5	Bir kopyanın netlik miktarını ayarlar. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı 3'tür.
Örnek Kopya Kapalı Açık	Orijinal belgenin örnek kopyasını oluşturur. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. • Bu menü öğesi yalnızca formatlanmış, çalışır durumda bir yazıcı sabit diski takıldığında görüntülenir.

Faks Ayarları menüsü

Faks Modu (Analog Faks Ayarları) menüsü

Analog Faks Ayarları modu, faks işini telefon hattından gönderir.

Genel Faks Ayarları

Bunu kullanın	Bunun için
Faks Adı	Yazıcıdaki faks adını belirtir.
Faks Numarası	Faksa atanan sayıyı belirtir.
Faks Kimliği Faks Adı Faks Numarası	Faksın nasıl tanımlandığını belirtir. **Not:** Faks Numarası varsayılan fabrika ayarıdır.
Elle Faksı Etknlştr. Açık Kapalı	Yazıcıyı manuel olarak faks gönderecek şekilde ayarlar, bunun için bir hat dağıtıcı ve telefon gerekir. **Notlar:** • Gelen bir faks işini yanıtlamak ve bir faks numarasını çevirmek için normal bir telefon kullanın. • Manuel Faks işlevine doğrudan gitmek için sayısal tuş takımında**# 0** tuşuna basın. • Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Bellek Kullanımı Tüm alınanlar Çoğunu al Eşit En çok gönderilen Tüm gönderilenler	Kalıcı belleğin faks işlerini gönderme ve alma için ayrılmasını tanımlar. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Eşit'tir. Eşit seçeneği, faks işlerini alma ve gönderme için belleği eşit miktarlara ayırır. • Çoğunu gönder seçeneği, belleğin büyük bir kısmının faks işlerini göndermek için ayarlandığını belirtir. • Tümünü gönder seçeneği, tüm belleğin faks işlerini göndermek için ayarlandığını belirtir. • Tümünü al seçeneği, tüm belleğin faks işlerini almak için ayarlandığını belirtir. • Çoğunu al seçeneği, belleğin büyük bir kısmının faks işlerini almak için ayarlandığını belirtir.
Faksları İptal Et İzin Ver İzin Verme	Yazıcının faks işlerini iptal edip etmeyeceğini belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı İzin Ver'dir.

Bunu kullanın	Bunun için
Arayan Kimliği Kapalı Birincil Alternatif	Kullanılan arayan kimliği türünü belirtir.
Faks numarası maskeleme Kapalı Soldan Sağdan	Giden bir faks numarasında basamakların maskelenmeye başlayacağı yönü belirtir. **Notlar:** • Maskelenen karakterlerin sayısı "Maskelenecek Basamaklar" ayarıyla belirlenir. • Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Maskelenecek Basamaklar 0-58	Giden bir faks numarasında maskelenecek basamakların sayısını belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı 0'dır.
Faks Kapak Sayfası Faks Kapak Sayfası Varsayılan olarak kapalı Varsayılan olarak açık Hiçbir zaman kullanma Her zaman kullan Kime Alanını Ekle Açık Kapalı Kimden Alanını Ekle Açık Kapalı Başlangıç Mesaj Alanını Ekle Açık Kapalı Mesaj Logoyu Ekle Açık Kapalı Altbilgi [x] Ekle Açık Kapalı Altbilgi [x]	Faks kapak sayfasını yapılandırır. **Notlar:** • Faks Kapak Sayfası için varsayılan fabrika ayarı Varsayılan olarak kapalı'dır. • Diğer tüm menü öğeleri için varsayılan ayar Kapalı'dır.

Faks Gönderme Ayarları

Bunu kullanın	Bunun için
Çözünürlük Standart İnce 200 dpi Süper İnce 300 dpi Ultra İnce 600 dpi	İnç başına nokta (dpi) cinsinden kaliteyi belirtir. Çözünürlüğün yüksek olması, daha iyi yazdırma kalitesi sağlar ancak bu aynı zamanda giden faksların iletim süresini de artırır. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Standart'tır.

Bunu kullanın	Bunun için
Orijinal Boyut Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement Oficio (Meksika) Universal Otomatik Boyut Algılama Karma Boyutlar A3 A4 A5 A6 JIS B4 JIS B5 Özel Tarama Boyutu [x] Kitap Orijinal Kartvizit 3 x 5 inç 4 x 6 inç	Orijinal belgenin boyutunu belirtin. **Not:** Karma Boyutlar ABD'de varsayılan fabrika ayarıdır. A4 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır.
Taraflar (Önlü Arkalı) Kapalı Uzun kenar Kısa kenar	Metin ve grafiklerin bir sayfadaki yönünü belirtir. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. • Uzun kenar, ciltlemenin sayfanın uzun kenarı boyunca olacağını farz eder (dikey için sol kenar, yatay için üst kenar). • Kısa kenar, ciltlemenin sayfanın kısa kenarı boyunca olacağını farz eder (dikey için üst kenar ve yatay için sol kenar).
İçerik Türü Metin Resim Metin/Fotoğraf Fotoğraf	Orijinal belgenin içeriğini belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Metin'dir.
İçerik Kaynağı Siyah/Beyaz Lazer Renkli Lazer Mürekkep Püskürtmeli Fotoğraf/Film Magazin Gazete Basın Diğer	Orijinal belgenin nasıl üretildiğini belirtir. **Not:** Fabrika varsayılan ayarı Siyah/Beyaz Lazer'dir.
Koyuluk 1-9	Çıktının rengini açar veya koyulaştırır. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı 5'tir.

Bunu kullanın	Bunun için
Çevirme Öneki	99 gibi bir alan kodu girmenizi sağlar. Sayısal giriş alanı sağlanır.
Alan Kodu Kuralları Alan Kodu Kuralı [x]	Bir alan kodu kuralı oluşturur.
Otomatik Yeniden Ara 0-9	Yazıcının belirtilen bir numaraya faks gönderme denemesi sayısını belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı 5'tir.
Yeniden arama sıklığı 1-200	Yeniden aramalar arasında geçen dakika sayısını belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı 3'tür.
PABX arkasında Evet Hayır	Çevir sesi olmadan santralden kör arama işlevini etkinleştirir veya devreden çıkarır. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Hayır'dır.
ECM'yi Etkinleştir Evet Hayır	Faks işleri için Hata Düzeltme Modunu etkinleştirir veya devreden çıkarır. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.
Faks Taramaları Etknlştr. Açık Kapalı	Yazıcıda taranan dosyaları faks ile gönderir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
Faks için sürücü Evet Hayır	Yazdırma sürücüsünün faks işlerini göndermesine izin verir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.
'Kısayol Olarak Kaydet'e İzin Ver Açık Kapalı	Faks numaralarını yazıcıda kısayol olarak kaydeder. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
Çevirme Modu Ton Darbeli	Bir çevirme sesini belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Ton'dur.
Maks Hız 2400 4800 9600 14400 33600	Faksların gönderildiği baud cinsinden maksimum hızı belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı 33600'dür.
Özel İş tarama Açık Kapalı	Karma kağıt boyutları içeren bir belgeyi tek bir dosyaya tarar. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. • Bu menü öğesi yalnızca formatlanmış, çalışır durumda bir yazıcı sabit diski takıldığında görüntülenir.
Tarama Önizleme Açık Kapalı	Tarama işleri için ekranda bir önizleme görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtir. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. • Bu menü öğesi yalnızca formatlanmış, çalışır durumda bir yazıcı sabit diski takıldığında görüntülenir.

Bunu kullanın	Bunun için
Arka Planı Kaldırma -4 ila 4 arası	Taranmış bir resimdeki görünür arka planın miktarını ayarlar. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı 0'dır.
Renk Dengesi Mavi - Kırmızı Kırmızı - Yeşil Sarı - Mavi	Taranan görüntüde eşit renk dengesi sağlar.
Renk Eksikliği Renk Eksikliği Yok Kırmızı Yeşil Mavi Varsayılan Kırmızı Eşiği 0–255 Varsayılan Yeşil Eşiği 0–255 Varsayılan Mavi Eşiği 0–255	Tarama sırasında hangi rengin eksik olacağını belirtme ve her renk eşiği için eksiltme ayarını ayarlama. **Notlar:** • Renk Eksikliği için varsayılan fabrika ayarı Hiçbiri'dir. • Her renk eşiği için varsayılan fabrika ayarı 128'dir.
Kontrast 0–5 İçerik için en iyi karşıtlık	Taranan resimde kontrastı belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı İçerik için en iyisidir.
Ayna Resmi Kapalı Açık	Özün belgenin ayna görüntüsünü oluşturur. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Negatif Resim Kapalı Açık	Orijinal belgenin negatif görüntüsünü oluşturur. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Gölge Ayrıntısı -4 ila 4 arası	Görünür gölge ayrıntısının miktarını ayarlar. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı 0'dır.
Kenardan kenara Kapalı Açık	Orijinal belgenin fakslanmadan önce kenardan-kenara taranıp taranmayacağını belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Keskinlik 1–5	Faksın netliğini ayarlar. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı 3'tür.
Sıcaklık -4 ila 4 arası	Sıcak veya soğuk çıktıları belirtir. Soğuk değerler varsayılandan daha mavi bir çıktı oluştururken sıcak değerler varsayılandan daha kırmızı bir çıktı oluşturur. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı 0'dır.
Renkli Faks Taramaları Etknlştr. Varsayılan olarak kapalı Varsayılan olarak açık Hiçbir zaman kullanma Her zaman kullan	Renkli faksı etkinleştirir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı varsayılan olarak kapalıdır.

Bunu kullanın	Bunun için
Renkli Faksları Tek Renk Faksa Otomatik Dönüştür Açık Kapalı	Tüm giden faksları siyah beyaza dönüştürür. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.

Faks Alma Ayarları

Bunu kullanın	Bunun için
Faks Alımını Etkinleştir Açık Kapalı	Yazıcının faks işlerini almasını sağlar. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
Faks İşi Bekletiliyor Yok Toner Toner ve Sarf Malzemeleri	Faks işi kullanılamayan belirli kaynakları gerektiriyorsa faks işini yazdırma kuyruğundan kaldırır. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Yok'tur.
Çalma Sayısı 1-25	Gelen bir faks işi yanıtlanmadan önce çalacak zil sesini belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı 3'tür.
Otomatik Yanıtla Evet Hayır	Yazıcının gelen bir faks işini yanıtlamasını sağlar. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.
Elle Yanıtlama Kodu 0-9	Faks almaya başlamanız için telefondaki sayı tuşlarıyla bir kod girin. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı *9*'dur. • Yazıcı hattı bir telefonla paylaştığında bu menü öğesi kullanılır.
Otomatik Küçültme Açık Kapalı	Gelen bir faks işini, atanan faks kaynağına yüklenen kağıt boyutuna sığacak şekilde ölçeklendirir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
Kağıt Kaynağı Otomatik Tepsi [x] Çok Amaçlı Besleyici	Gelen faks işlerinin yazdırılması için kağıt kaynağını belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir.
Taraflar (Önlü Arkalı) Kapalı Açık	Gelen faks işlerinin iki taraflı yazdırılmasını sağlar. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Ayırma Sayfaları Kapalı İş Öncesi İş Sonrası	Yazıcının gelen faks seçenekleri için ayırma sayfaları eklemesini sağlar. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Ayırma Sayfası Kaynağı Tepsi [x] Çok Amaçlı Besleyici	Ayırma sayfaları için kağıt kaynağını belirler. **Not:** Tepsi 1 varsayılan fabrika ayarıdır.

Bunu kullanın	Bunun için
Çıkış Selesi Standart Sele Sele [x]	Alınan fakslar için bir sele belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Standart Sele'dir.
Faks Alt Bilgisi Açık Kapalı	Alınan bir fakstaki her sayfanın en alt kısmına iletim bilgilerini yazdırır. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Maks Hız 2400 4800 9600 14400 33600	Faksların alındığı baud cinsinden maksimum hızı belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı 33600'dür.
Faksı İletme Baskı Yazdır ve ilet İlet	Alınan faksların başka bir alıcıya iletilmesini sağlar. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Yazdır'dır.
İlet Faks E-posta FTP LDSS eSF	Faksların iletileceği alıcı türünü belirtir. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Faks'tır. • Bu menüye yalnızca yazıcının Yerleşik Web Sunucusu'ndan ulaşılabilir.
Kısayola İlet	Alıcı türüyle (Faks, E-posta, FTP, LDSS veya eSF) eşleşen kısayol numarasını girer.
Adsız Faksları Engelle Kapalı Açık	İstasyon kimliği veya faks kimliği belirtilememiş aygıtlardan gönderilen gelen faksların engellenmesini sağlar. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Yasak Faks Listesi	Yazıcıda saklanan engellenen faks numaraları listesini etkinleştirir.
Faks Bekletme Bekletilen Faks Modu Kapalı Her Zaman Açık Elle Prgrmlnan Faks Bekletme Programı	Her zaman veya ayarlanmış bir zamana göre faks bekletme işlevini etkinleştirir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Delme Kapalı Açık	Baskıların delinip delinmeyeceğini belirtir. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. • Bu menü öğesi sadece bir zımba, delgeç tutucu takılıysa görüntülenir.
Zımba Kapalı 1 zımba 2 zımba 4 zımba	Baskıların zımbalanıp zımbalanmayacağını belirtir. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. • Bu menü öğesi sadece bir zımba tutucu kuruluysa görüntülenir.

Bunu kullanın	Bunun için
Renkli Faks Alımını Etkinleştir Açık Kapalı	Yazıcının faksı renkli almasını ve gri tonda yazdırmasını sağlar. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.

Faks Günlüğü Ayarları

Bunu kullanın	Bunun için
Aktarım Günlüğü Günlük yazdır Günlük yazdırma Yalnızca hata yazdır	Her faks işinden sonra aktarım günlüğü yazdırılmasını sağlar. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Günlük yazdır'dır.
Alma Hatası Günlüğü Asla Yazdırma Hata Olursa Yazdır	Alma hatasının ardından bir alma hatası günlüğü yazdırılmasını sağlar. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Asla Yazdırma'dır.
Otomatik Yazdırma Günlüğü Açık Kapalı	Faks günlüklerinin otomatik yazdırılmasını sağlar. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. • Her 200 faks içinden sonra günlük oluşturur.
Kağıt Kaynağı Günlüğü Tepsi [x] Çok Amaçlı Besleyici	Günlükleri yazdırmak için kullanılan kağıt kaynağını belirtir. **Not:** Tepsi 1 varsayılan fabrika ayarıdır.
Günlük Görüntüle Uzak İstasyon Adı Aranan Numara	Yazdırılan günlüklerin aranan numarayı mı yoksa getirilen istasyon adını veya faks adını mı göstereceğini belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Uzak İstasyon Adı'dır.
İş Günlüğü Etknlştr. Açık Kapalı	Faks İşi günlüğüne erişilmesini sağlar. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
Arama Günlüğü Etknlştr. Açık Kapalı	Faks Arama günlüğüne erişilmesini sağlar. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
Günlük Çıkış Selesi Standart Sele Sele [x]	Yazdırılan faks günlüklerine ait seleyi belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Standart Sele'dir.

Hoparlör Ayarları

Bunu kullanın	Bunun için
Hoparlör Modu Her Zaman Kapalı Bağlanıncaya Kadar Açık Her Zaman Açık	Hoparlör modunu belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı, Bağlanıncaya Kadar Açık'tır. Faks bağlantısı yapılana kadar bir ses verilir.
Hoparlör Sesi Yüksek Düşük	Ses seviyesi ayarını denetler. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Yüksek'tir.

Bunu kullanın	Bunun için
Zil Sesi Düzeyi Kapalı Açık	Faks hoparlörünün zil sesi seviyesini denetler. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.

Yanıt Açık

Bunu kullanın	Bunun için
Tüm Ziller Yalnızca Tek Zil Yalnızca Çift Zil Yalnızca Üç Zil Yalnızca Tek veya Çift Zil Sesi Yalnızca Tek veya Üç Zil Sesi Yalnızca Çift veya Üç Zil	Yazıcı aramaları yanıtlarken zil sesi düzenlerini belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Tüm Ziller'dir.

E-posta Ayarları menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
E-posta Sunucusu Kurulumu Konu Mesaj Dosya Adı Bana kopya gönder Maks. e-posta boyutu Boyut Hatası Mesajı Hedefleri sınırla Web Bağlantı Kurulumu	E-posta sunucusu bilgilerini belirtir.
Biçim PDF (.pdf) Güvenli PDF TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Taranan dosyanın biçimini belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı PDF'dir (.pdf).
PDF Sürümü 1.2–1.7 A–1a	E-posta için taranan PDF dosyasının sürümünü ayarlar. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı 1,5'tir.
İçerik Türü Metin Resim Metin/Fotoğraf Fotoğraf	Özgün belgenin içeriğini belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Metin/Fotoğraf'tır.

Bunu kullanın	Bunun için
İçerik Kaynağı Siyah/Beyaz Lazer Renkli Lazer Mürekkep Püskürtmeli Fotoğraf/Film Magazin Gazete Basın Diğer	Özgün belgenin nasıl üretildiğini belirtir. **Not:** Fabrika varsayılan ayarı Siyah/Beyaz Lazer'dir.
Renkli Kapalı Açık	Yazıcının içeriği renkli mi, yoksa siyah beyaz mı alacağını ve ileteceğini belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır (On).
Çözünürlük 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Taramanın çözünürlüğünü nokta / inç olarak belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı 150 dpi'dir.
Koyuluk 1-9	Çıktının rengini açar veya koyulaştırır. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı 5'tir.
Yönlendirme Dikey Yatay	Taranan resmin yönünü belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Dikey'dir.
Özgün Boyut Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement Oficio (Meksika) Evrensel Otomatik Boyut Algılama Karma Boyutlar A3 A4 A5 A6 JIS B4 JIS B5 Özel Tarama Boyutu [x] Kitap Orijinal Kartvizit 3 x 5 inç 4 x 6 inç	Taranmakta olan belgenin boyutunu belirtir. **Not:** ABD'de Letter varsayılan fabrika ayarıdır. A4 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır.

Bunu kullanın	Bunun için
Taraflar (Önlü Arkalı) Kapalı Uzun kenar Kısa kenar	Metin ve grafiklerin sayfadaki yönünü belirtir. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off). • Uzun kenar, ciltlemenin sayfanın uzun kenarı boyunca olacağını farz eder (dikey için sol kenar, yatay için üst kenar). • Kısa kenar, ciltlemenin sayfanın kısa kenarı boyunca olacağını farz eder (dikey için üst kenar ve yatay için sol kenar).
JPEG Kalitesi İçerik için en iyisi 5-90	Dosya boyutuna ve görüntünün kalitesine göre JPEG fotoğraf görüntüsünün kalitesini ayarlar. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı İçerik için en iyisi'dir. • 5 değeri dosya boyutunu ve görüntünün kalitesini azaltır. • 90 değeri en iyi görüntü kalitesini sağlar ancak dosya boyutu çok büyük olur. • Bu menü ayarı tüm tarama işlevleri için geçerlidir.
Metin Varsayılanları 5-90	Dosya boyutuna ve görüntünün kalitesine göre metin görüntüsünün kalitesini ayarlar. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı 75'tir.
Metin/Fotoğraf Varsayılanları 5-90	Dosya boyutuna ve görüntünün kalitesine göre metin veya fotoğraf görüntüsünün kalitesini ayarlar. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı 75'tir.
Fotoğraf Varsayılanları 5-90	Dosya boyutuna ve görüntünün kalitesine göre fotoğraf görüntüsünün kalitesini ayarlar. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı 50'dir.
E-postayla rsm gönd. biçimi Ek Web Bağlantısı	Resimlerin nasıl gönderileceğini belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Ek'tir.
Birden-Çok Syf Tiff Kullan Açık Kapalı	Tek sayfalı TIFF dosyaları ile birden çok sayfalı TIFF dosyaları arasında tercih yapılmasını sağlar. E-posta işine birden çok sayfa taramak için ya tüm sayfaları içeren bir TIFF dosyası oluşturulur ya da işin her sayfası için bir dosya içeren birden çok TIFF dosyası oluşturulur. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır (On). • Bu menü ayarı tüm tarama işlevleri için geçerlidir.
Aktarım Günlüğü Günlük yazdır Günlük yazdırma Yalnızca hata yazdır	Aktarım günlüğünün taranıp taranmayacağını belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Günlük yazdır'dır.
Kağıt Kaynağı Günlüğü Tepsi [x] Çok Amaçlı Besleyici	E-posta günlüklerinin yazdırılması için bir kağıt kaynağı belirtir. **Not:** Tepsi 1 varsayılan fabrika ayarıdır.
Günlük Çıkış Selesi Standart Sele Sele [x]	FTP günlükleri için bir sele belirtir. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Standart Sele'dir. • Sele [x] yalnızca en az bir isteğe bağlı sele takıldığında görüntülenir.

Bunu kullanın	Bunun için
E-posta Bit Derinliği 1 bit 8 bit	Renkli ayarı Kapalı olduğunda, 1-bit resimler kullanılarak Metin/Fotoğraf modunun daha küçük boyutlu dosyalar üretmesi sağlanır. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı 8 bit ayarıdır.
Özel İş tarama Açık Kapalı	Karma kağıt boyutlarını içeren bir belgeyi kopyalar. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off). • Bu menü öğesi yalnızca biçimlendirilmiş, çalışır durumda bir yazıcı sabit diski takıldığında görüntülenir.
Tarama Önizleme Açık Kapalı	Tarama işleri için ekranda bir önizleme görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtir. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off). • Bu menü öğesi yalnızca biçimlendirilmiş, çalışır durumda bir yazıcı sabit diski takıldığında görüntülenir.
Kısayol Olarak Kaydet'e İzin Ver Açık Kapalı	E-posta adreslerini kısayol olarak kaydeder. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır (On). • Kapalı olarak ayarlandığında, Kısayol Olarak Kaydet düğmesi, e-posta Hedefi ekranında görüntülenmez.
Arka Planı Kaldırma -4 ila 4 arası	Taranmış bir resimdeki görünür arka planın miktarını ayarlar. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı 0'dır.
Renk Dengesi Mavi - Kırmızı Kırmızı - Yeşil Sarı - Mavi	Taranan görüntüde eşit renk dengesi sağlar.
Renk Eksikliği Renk Eksikliği Yok Kırmızı Yeşil Mavi Varsayılan Kırmızı Eşiği 0-255 Varsayılan Yeşil Eşiği 0-255 Varsayılan Mavi Eşiği 0-255	Tarama sırasında hangi rengin eksik olacağını belirtme ve her renk eşiği için eksiltme ayarını belirtir. **Notlar:** • Renk Eksikliği için varsayılan fabrika ayarı Hiçbiri'dir. • Her renk eşiği için varsayılan fabrika ayarı 128'dir.
Kontrast 0-5 İçerik için en iyisi	Çıktının kontrastını belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı İçerik için en iyisi'dir.
Ayna Resmi Kapalı Açık	Özün belgenin ayna görüntüsünü oluşturur. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off).

Bunu kullanın	Bunun için
Negatif Resim Kapalı Açık	Özgün belgenin negatif görüntüsünü oluşturur. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off).
Gölge Ayrıntısı -4 ila 4 arası	Taranmış bir resimdeki görünür gölge ayrıntısının miktarını ayarlar. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı 0'dır.
Kenardan kenara Kapalı Açık	Özgün belgenin kenardan kenara taranıp taranmayacağını belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off).
Keskinlik 1-5	Taranmış resimdeki netlik miktarını ayarlar. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı 3'tür.
Sıcaklık -4 ila 4 arası	Sıcak veya soğuk çıktıları belirtir. Soğuk değerler varsayılandan daha mavi bir çıktı oluştururken sıcak değerler varsayılandan daha kırmızı bir çıktı oluşturur. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı 0'dır.
Bilgi:/gizli: kullan Kapalı Açık	“Bilgi:” ve “Gizli:” alanlarının kullanılabilmesini sağlar. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off).

FTP Ayarları menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Biçim PDF (.pdf) Güvenli PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	FTP gönderileri için dosyanın biçimini belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı PDF'dir (.pdf).
PDF Sürümü 1.2–1.7 A–1a	FTP ile göndermek için PDF dosyasının sürüm düzeyini ayarlar. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı 1,5'tir.
İçerik Türü Metin Resim Metin/Fotoğraf Fotoğraf	Özgün belgenin içeriğini belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Metin/Fotoğraf'tır.
İçerik Kaynağı Siyah/Beyaz Lazer Renkli Lazer Mürekkep Püskürtmeli Fotoğraf/Film Magazin Gazete Basın Diğer	Özgün belgenin nasıl üretildiğini belirtir. **Not:** Fabrika varsayılan ayarı Siyah/Beyaz Lazer'dir.

Bunu kullanın	Bunun için
Renkli Kapalı Açık	Yazıcının içeriği renkli mi, yoksa siyah beyaz mı alacağını ve ileteceğini belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır (On).
Çözünürlük 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Tarama kalitesini nokta / inç (dpi) olarak belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı 150 dpi'dir.
Koyuluk 1-9	Çıktının rengini açar veya koyulaştırır. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı 5'tir.
Yönlendirme Dikey Yatay	Taranan resmin sayfa yönlendirmesini belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Dikey'dir.
Özgün Boyut Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Meksika) Evrensel Otomatik Boyut Algılama Karma Boyutlar A3 A4 A5 A6 JIS B4 JIS B5 Özel Tarama Boyutu [x] Kitap Orijinal Kartvizit 3 x 5 inç 4 x 6 inç	Özgün belgenin boyutunu belirtin. **Not:** ABD'de Letter varsayılan fabrika ayarıdır. A4 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır.
Taraflar (Önlü Arkalı) Kapalı Uzun kenar Kısa kenar	Metin ve grafiklerin sayfa yönlendirmesini belirtir. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off). • Uzun kenar, ciltlemenin sayfanın uzun kenarı boyunca olacağını farz eder (dikey için sol kenar, yatay için üst kenar). • Kısa kenar, ciltlemenin sayfanın kısa kenarı boyunca olacağını farz eder (dikey için üst kenar ve yatay için sol kenar).

Bunu kullanın	Bunun için
JPEG Kalitesi İçerik için en iyisi 5-90	Dosya boyutuna ve görüntünün kalitesine göre JPEG fotoğraf görüntüsünün kalitesini ayarlar. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı İçerik için en iyisi'dir. • 5 değeri dosya boyutunu azaltır ancak görüntünün kalitesi düşer. • 90 değeri en iyi görüntü kalitesini sağlar ancak dosya boyutu çok büyük olur. • Bu menü ayarı tüm tarama işlevleri için geçerlidir.
Metin Varsayılanları 5-90	Dosya boyutuna ve görüntünün kalitesine göre metnin kalitesini ayarlar. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı 75'tir.
Metin/Fotoğraf Varsayılanları 5-90	Dosya boyutuna ve görüntünün kalitesine göre metin/fotoğraf görüntüsünün kalitesini ayarlar. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı 75'tir.
Fotoğraf Varsayılanları 5-90	Dosya boyutuna ve görüntünün kalitesine göre fotoğraf görüntüsünün kalitesini ayarlar. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı 50'dir.
Birden-Çok Syf TIFF Kullan Açık Kapalı	Tek sayfalı TIFF dosyaları ile birden çok sayfalı TIFF dosyaları arasında tercih yapılmasını sağlar. FTP işine birden çok sayfa taramak için ya tüm sayfaları içeren bir TIFF dosyası oluşturulur ya da işin her sayfası için bir dosya içeren birden çok TIFF dosyası oluşturulur. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır (On). • Bu menü ayarı tüm tarama işlevleri için geçerlidir.
Aktarım Günlüğü Günlük yazdır Günlük yazdırma Yalnızca hata yazdır	Aktarım günlüğünün taranıp taranmayacağını belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Günlük yazdır'dır.
Kağıt Kaynağı Günlüğü Tepsi [x] Çok Amaçlı Besleyici	FTP günlükleri yazdırırken bir kağıt kaynağı belirtir. **Not:** Tepsi 1 varsayılan fabrika ayarıdır.
Günlük Çıkış Selesi Standart Sele Sele [x]	FTP günlükleri için bir sele belirtir. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Standart Sele'dir. • Sele [x] yalnızca isteğe bağlı bir sele takıldığında görüntülenir.
FTP bit Derinliği 1 bit 8 bit	Renkli ayarı Kapalı olduğunda, 1-bit görüntüler kullanılarak Metin/Fotoğraf modunun dosya boyutlarının daha küçük olmasını sağlar. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı 8 bit ayarıdır.
Dosya Adı	Taban dosya adı girin.
Özel İş Tarama Açık Kapalı	Karışık kağıt boyutları içeren bir belgeyi tek bir tarama işine kopyalar. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off). • Bu menü öğesi yalnızca formatlanmış, çalışır durumda bir yazıcı sabit diski takıldığında görüntülenir.

Bunu kullanın	Bunun için
Tarama Önizleme Açık Kapalı	Tarama işleri için ekranda bir önizleme görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtir. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off). • Bu menü öğesi yalnızca formatlanmış, çalışır durumda bir yazıcı sabit diski takıldığında görüntülenir.
'Kısayol Olarak Kaydet'e İzin Ver Açık Kapalı	FTP adresleri için kısayol oluşturulmasını sağlar. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır (On).
Arka Planı Kaldırma -4 ila 4 arası	Bir kopyada görülebilecek arka plan miktarını ayarlar. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı 0'dır.
Renk Dengesi Mavi - Kırmızı Kırmızı - Yeşil Sarı - Mavi	Taranan görüntüde eşit renk dengesi sağlar.
Renk Eksikliği Renk Eksikliği Yok Kırmızı Yeşil Mavi Varsayılan Kırmızı Eşiği 0-255 Varsayılan Yeşil Eşiği 0-255 Varsayılan Mavi Eşiği 0-255	Tarama sırasında hangi rengin eksik olacağını belirtme ve her renk eşiği için eksiltme ayarını ayarlama. **Notlar:** • Renk Eksikliği için varsayılan fabrika ayarı Hiçbiri'dir. • Her renk eşiği için varsayılan fabrika ayarı 128'dir.
Kontrast 0-5 İçerik için en iyisi	Çıktının kontrastını belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı İçerik için en iyisi'dir.
Ayna Resmi Kapalı Açık	Özün belgenin ayna görüntüsünü oluşturur. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off).
Negatif Resim Kapalı Açık	Özgün belgenin negatif görüntüsünü oluşturur. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off).
Gölge Ayrıntısı -4 ila 4 arası	Taranmış bir resimdeki görünür gölge ayrıntısının miktarını ayarlar. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı 0'dır.
Kenardan kenara Kapalı Açık	Özgün belgenin kenardan kenara taranıp taranmayacağını belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off).
Keskinlik 1-5	Taranmış resmin netlik miktarını ayarlar. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı 3'tür.

Bunu kullanın	Bunun için
Sıcaklık -4 ila 4 arası	Sıcak veya soğuk çıktıları belirtir. Soğuk değerler varsayılandan daha mavi bir çıktı oluştururken sıcak değerler varsayılandan daha kırmızı bir çıktı oluşturur. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı 0'dır.

Flaş Sürücü menüsü

Tarama Ayarları

Bunu kullanın	Bunun için
Biçim PDF (.pdf) Güvenli PDF TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	FTP yoluyla gönderilecek dosyanın biçimini belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı PDF'dir (.pdf).
PDF Sürümü 1.2–1.7 A–1a	FTP yoluyla gönderilecek PDF dosyasının sürümünü ayarlar. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı 1,5'tir.
İçerik Türü Metin Resim Metin/Fotoğraf Fotoğraf	Özgün belgenin içeriğini belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Metin/Fotoğraf'tır.
İçerik Kaynağı Siyah/Beyaz Lazer Renkli Lazer Mürekkep Püskürtmeli Fotoğraf/Film Magazin Gazete Basın Diğer	Özgün belgenin nasıl üretildiğini belirtir. **Not:** Fabrika varsayılan ayarı Siyah/Beyaz Lazer'dir.
Renkli Açık Kapalı	Yazıcının içeriği renkli mi, yoksa siyah beyaz mı alacağını ve ileteceğini belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır (On).
Çözünürlük 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Taramanın çözünürlüğünü nokta / inç (dpi) olarak belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı 150 dpi'dir.
Koyuluk 1-9	Çıktının rengini açar veya koyulaştırır. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı 5'tir.

Bunu kullanın	Bunun için
Yönlendirme Dikey Yatay	Taranan resmin yönünü belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Dikey'dir.
Özgün Boyut Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Meksika) Evrensel Otomatik Boyut Algılama Karma Boyutlar A3 A4 A5 A6 JIS B4 JIS B5 Özel Tarama Boyutu [x] Kitap Orijinal Kartvizit 3 x 5 inç 4 x 6 inç	Özgün belgenin boyutunu belirtin. **Not:** ABD'de Letter varsayılan fabrika ayarıdır. A4 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır.
Taraflar (Önlü Arkalı) Kapalı Uzun kenar Kısa kenar	Metin ve grafiklerin sayfa yönlendirmesini belirtir. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off). • Uzun kenar, ciltlemenin sayfanın uzun kenarı boyunca olacağını farz eder (dikey için sol kenar, yatay için üst kenar). • Kısa kenar, ciltlemenin sayfanın kısa kenarı boyunca olacağını farz eder (dikey için üst kenar ve yatay için sol kenar).
JPEG Kalitesi İçerik için en iyisi 5-90	Dosya boyutuna ve kaliteye göre JPEG fotoğraf görüntüsünün kalitesini ayarlar. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı İçerik için en iyisi'dir. • 5 değeri dosya boyutunu azaltır ancak görüntünün kalitesi düşer. • 90 değeri en iyi görüntü kalitesini sağlar ancak dosya boyutu çok büyük olur. • Bu menü tüm tarama işlevleri için geçerlidir.
Metin Varsayılanları 5-90	Dosya boyutuna ve görüntünün kalitesine göre metnin kalitesini ayarlar. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı 75'tir.
Metin/Fotoğraf Varsayılanları 5-90	Dosya boyutuna ve kaliteye göre metin/fotoğraf görüntüsünün kalitesini ayarlar. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı 75'tir.
Fotoğraf Varsayılanları 5-90	Dosya boyutuna ve kaliteye göre fotoğraf görüntüsünün kalitesini ayarlar. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı 50'dir.

Bunu kullanın	Bunun için
Birden-Çok Syf TIFF Kullan Açık Kapalı	Tek sayfalı TIFF dosyaları ile birden çok sayfalı TIFF dosyaları arasında tercih yapılmasını sağlar. FTP işine birden çok sayfa taramak için ya tüm sayfaları içeren bir TIFF dosyası oluşturulur ya da her sayfa için bir dosya içeren birden çok TIFF dosyası oluşturulur. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır (On). • Bu menü tüm tarama işlevleri için geçerlidir.
Tarama Bit Derinliği 1 bit 8 bit	Renkli ayarı Kapalı olduğunda, 1-bit görüntüler kullanılarak Metin/Fotoğraf modunun dosya boyutlarının daha küçük olmasını sağlar. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı 8 bit ayarıdır.
Dosya Adı	Taban dosya adı girin. **Not:** Maksimum 53 karaktere izin verilir.
Özel İş Tarama Açık Kapalı	Tek bir kopyalama işinde karışık kağıt boyutları içeren belgeyi kopyalar. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off). • Bu menü öğesi yalnızca formatlanmış, çalışır durumda bir yazıcı sabit diski takıldığında görüntülenir.
Tarama Önizleme Açık Kapalı	Tarama işleri için ekranda bir önizleme görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtir. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off). • Bu menü öğesi yalnızca formatlanmış, çalışır durumda bir yazıcı sabit diski takıldığında görüntülenir.
Arka Planı Kaldırma -4 ila 4 arası	Bir kopyada görülebilecek arka plan miktarını ayarlar. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı 0'dır.
Renk Dengesi Mavi - Kırmızı Kırmızı - Yeşil Sarı - Mavi	Taranan görüntüde eşit renk dengesi sağlar.
Renk Eksikliği Renk Eksikliği Yok Kırmızı Yeşil Mavi Varsayılan Kırmızı Eşiği 0-255 Varsayılan Yeşil Eşiği 0-255 Varsayılan Mavi Eşiği 0-255	Tarama sırasında hangi rengin eksik olacağını belirtme ve her renk eşiği için eksiltme ayarını ayarlama. **Notlar:** • Renk Eksikliği için varsayılan fabrika ayarı Hiçbiri'dir. • Her renk eşiği için varsayılan fabrika ayarı 128'dir.
Kontrast 0-5 İçerik için en iyisi	Taranan görüntünün kontrastını belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı İçerik için en iyisi'dir.

Bunu kullanın	Bunun için
Ayna Resmi Kapalı Açık	Özün belgenin ayna görüntüsünü oluşturur. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off).
Negatif Resim Kapalı Açık	Özgün belgenin negatif görüntüsünü oluşturur. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off).
Gölge Ayrıntısı -4 ila 4 arası	Taranmış bir resimdeki görünür gölge ayrıntısının miktarını ayarlar. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı 0'dır.
Kenardan kenara Kapalı Açık	Özgün belgenin kenardan kenara taranıp taranmayacağını belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off).
Keskinlik 1-5	Taranmış resimdeki netlik miktarını ayarlar. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı 3'tür.
Sıcaklık -4 ila 4 arası	Sıcak veya soğuk çıktıları belirtir. Soğuk değerler varsayılandan daha mavi bir çıktı oluştururken sıcak değerler varsayılandan daha kırmızı bir çıktı oluşturur. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı 0'dır.

Yazdırma Ayarları

Kopya sayısı 1-999	Her yazdırma işi için varsayılan bir kopya sayısı belirtin. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı 1'dir.
Kağıt Kaynağı Tepsi [x] Çok Amaçlı Besleyici Elle Kağıt Elle Zarf	Tüm yazdırma işleri için varsayılan bir kağıt kaynağı atayın. **Not:** Tepsi 1 varsayılan fabrika ayarıdır.
Harmanla (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Birden fazla kopya yazdırırken bir yazdırma işinin sayfalarını sırayla yığınlayın. **Not:** (1,2,3) (1,2,3) varsayılan fabrika ayarıdır.
Taraflar (Önlü Arkalı) 1 taraf 2 yüze	Baskıların sayfanın bir yüzüne mi yoksa iki yüzüne mi yazdırılacağını belirler. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı 1 yüze'dir.
Zımba Kapalı Açık	Baskıların zımbalanıp zımbalanmayacağını belirtir. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off). • Bu menü öğesi sadece bir zımba tutucu kuruluysa görüntülenir.
Delgeç Kapalı Açık	Baskıda delgeç deliği olup olmayacağını belirtir. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off). • Bu menü öğesi sadece desteklenen bir zımba, delgeç tutucu kuruluysa görüntülenir.

Delgeç Modu 2 delik 3 delik 4 delik	Baskılarda açılacak delik sayısını belirtir. **Notlar:** • 3 delik ABD'de varsayılan fabrika ayarıdır. Uluslararası varsayılan fabrika ayarı 4 delik'tir. • Bu menü öğesi sadece desteklenen bir zımba, delgeç tutucu kuruluysa görüntülenir.
Önlü Arkalı Ciltleme Uzun kenar Kısa kenar	Çift taraflı sayfaları, yazdırılan belgenin sayfa yönlendirmesine göre ciltlemeyi tanımlayın. **Notlar:** • Uzun kenar, ciltlemenin sayfanın uzun kenarı boyunca olacağını farz eder (dikey için sol kenar, yatay için üst kenar). • Kısa kenar, ciltlemenin sayfanın kısa kenarı boyunca olacağını farz eder (dikey için üst kenar ve yatay için sol kenar).
Kağıt Tasarrufu Yönlendirmesi Otomatik Yatay Dikey	Çoklu sayfalı bir belgenin yönelimini belirtin. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. Yazıcı dikey ve yatay seçenekleri arasından seçim yapar.
Kağıt Tasarrufu Kapalı Sayfada-2 Sayfada-3 Sayfada-4 Sayfada-6 Sayfada-9 Sayfada-12 Sayfada-16	Kağıdın bir yüzüne çoklu-sayfa görüntüleri yazdırılması gerektiğini belirtin. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off). • Seçilen sayı her yüze yazdırılacak sayfa resmi sayısıdır.
Kağıt Tasarrufu Kenarlığı Yok Katı	Her sayfa görüntüsüne bir kenarlık yazdırın. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Yok'tur.
Kağıt Tasarrufu Sıralaması Yatay Ters Yatay Ters Dikey Dikey	Çoklu-sayfa görüntülerinin konumlarını belirtir. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Yatay'dır. • Konumların belirlenmesi, sayfa görüntüsü sayısına ve görüntülerin dikey veya yatay olmasına bağlıdır.
Ayırma Sayfaları Kapalı Kopyalar Arasında İşlerin Arasına Sayfaların Arasına	Boş Ayırma Sayfaları eklenip eklenmeyeceğini belirtin. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off). • Kopyaların Arasına, Harmanla (1,2,3) (1,2,3) olarak ayarlanmışsa bir yazdırma işinin her kopyasının arasına bir boş sayfa ekler. Harmanla (1,1,1) (2,2,2) olarak ayarlanmışsa basılan her sayfa setinin arasına (örneğin her 1. sayfadan ve her 2. sayfadan sonra) bir boş sayfa eklenir. • İşlerin Arasına yazdırma işlerinin arasına bir boş sayfa ekler. • Sayfaların Arasına yazdırma işinin her sayfasının arasına bir boş sayfa ekler. Bu ayar saydam ortamlara yazdırırken veya bir belgeye boş sayfalar eklerken yararlıdır.

Ayırma Sayfası Kaynağı Tepsi [x] Çok Amaçlı Besleyici	Ayırma sayfaları için kağıt kaynağını belirler. **Not:** Tepsi 1 varsayılan fabrika ayarıdır.
Boş Sayfalar Yazdırma Baskı	Bir yazdırma işine boş sayfaların eklenip eklenmeyeceğini belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Yazdırma'dır.

Yazdırma Ayarları

Ayarlar menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Yazıcı Dili PCL Öykünmesi PS Öykünmesi	Varsayılan yazıcı dilini ayarlar. **Notlar:** • PS Emülasyonu varsayılan fabrika ayarıdır. • PostScript öykünmesi yazdırma işlerini işlemek için bir PostScript yorumlayıcısı kullanır. • PCL Emülasyonu yazdırma işlerini işlemek için bir PCL yorumlayıcısı kullanır. • Bir yazıcı dilinin varsayılan olarak ayarlanması, bir yazılım programının başka bir yazıcı dili kullanılan yazdırma işleri göndermesini engellemez.
İş Bekletme Açık Kapalı	Olmayan yazıcı seçenekleri veya özel ayarlar gerektirdikleri takdirde, yazdırma işlerinin yazdırma kuyruğundan kaldırılıp kaldırılmayacağını belirler. Bu yazdırma işleri ayrı bir kuyrukta saklanır, böylece diğer işler normal yazdırılır. Eksik bilgiler veya seçenekler giderildiğinde, saklanan işler yazdırılır. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off). • Bu menü yalnızca salt okunur olmayan bir yazıcı sabit diski takılı olduğunda ortaya çıkar. Bu gereklilik, yazıcının elektriği kesildiğinde saklanan işlerinin silinmemesini sağlar.
Yazdırma Alanı Normal Tüm Sayfa	Mantıksal ve fiziksel yazdırılabilir alanı ayarlar. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir. Normal ayarının yazdırılamaz bölge olarak tanımladığı alana veri yazdırmayı denerken, yazıcı resmi kenarından budar. • Tüm Sayfa, resmin Normal ayarıyla tanımlanan yazdırılmaz alanına taşınmasına neden olur, ama yazıcı resmi Normal ayar sınırından keser. Bu ayar, yalnızca bir PCL 5e yorumlayıcısı kullanılarak yazdırılan sayfaları etkiler ve PCL XL veya PostScript yorumlayıcısı kullanılarak yazdırılan sayfaları etkilemez.
Hedefi Yükle RAM Flash Disk	İndirmeler için depolama konumunu ayarlar. **Notlar:** • Varsayılan ayar RAM'dir. Yüklenenlerin RAM belleğine depolanması geçicidir. • Karşıdan yüklenenlerin flaş belleğe veya yazıcının sabit diskine kaydedilmesi sürekli depolanmaları anlamına gelir. Yüklenenler yazıcı kapatılsa bile flaş bellekte veya yazıcının sabit diskinde kalır. • Bu menü öğesi sadece isteğe bağlı bir flaş bellek veya yazıcı sabit diski takıldığında görüntülenir.

Bunu kullanın	Bunun için
Kaynakları Kaydet Açık Kapalı	Yazıcının, mevcut bellekten daha fazlasını gerektiren bir yazdırma işi aldığında, RAM belleğinde saklanan yazı tipleri ve makrolar gibi geçici yüklemeleri nasıl yöneteceğini belirler. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off). Kapalı yazıcının indirilenleri yalnızca bellek gerekene kadar tutmasını sağlar. Yazdırma işlerini yürütebilmek için yüklemeler silinir. • Açık, yazıcıyı dil değişimleri ve yazıcının sıfırlanmaları sırasında indirilenleri korumak üzere ayarlar. Yazıcının belleği dolduğu takdirde, yazıcı ekranında **Bellek Dolu [38]** mesajı görüntülenir, ancak yüklenenler silinmez.
Hepsini Yazdır Sırası Alfabetik Önce En Eski Önce En Yeni	Tümünü Yazdır seçildiğinde, bekletilen ve gizli işlerin yazdırılıp yazdırılmayacağını belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Alfabetik'tir

Bitirme menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Taraflar (Önlü Arkalı) 1 taraf 2 taraf	Tüm yazdırma işleri için çift taraflı yazdırmanın varsayılan ayar olarak seçilip seçilmeyeceğini belirtir. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı 1 taraflı'dır. • Çift taraflı yazdırmayı, yazıcı yazılımından ayarlayabilirsiniz.
Önlü Arkalı Ciltleme Uzun Kenar Kısa Kenar	Çift taraflı sayfaların ne şekilde ciltleneceğini ve yazdırılacağını ayarlayın. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Uzun Kenar'dır. Bu, ciltlemenin sayfanın uzun kenarı boyunca olacağını farz eder (dikey için sol kenar, yatay için üst kenar). • Kısa Kenar, ciltlemenin sayfanın kısa kenarı boyunca olacağını farz eder (dikey için üst kenar ve yatay için sol kenar).
Kopya sayısı 1–999	Her yazdırma işi için varsayılan kopya sayısını belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı 1'dir.
Boş Sayfalar Yazdırma Baskı	Bir yazdırma işine boş sayfaların eklenip eklenmeyeceğini belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Yazdırma'dır.
Harmanla (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Birden fazla kopya yazdırırken bir yazdırma işinin sayfalarını sırayla yığınlayın. **Not:** (1,2,3) (1,2,3) varsayılan fabrika ayarıdır.

Bunu kullanın	Bunun için
Ayırma Sayfaları Kapalı Kopyalar Arasında İşlerin Arasına Sayfaların Arasına	Boş Ayırma Sayfaları eklenip eklenmeyeceğini belirtin. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. • Kopyaların Arasına, Harmanla (1,2,3) (1,2,3) olarak ayarlanmışsa bir yazdırma işinin her kopyasının arasına bir boş sayfa ekler. Harmanla (1,1,1) (2,2,2) olarak ayarlanmışsa, basılan her sayfa setinin arasına (örneğin her 1. sayfadan ve her 2. sayfadan sonra) bir boş sayfa eklenir. • İşlerin Arasına yazdırma işlerinin arasına bir boş sayfa ekler. • Sayfaların Arasına bir yazdırma işinin her sayfasının arasına bir boş sayfa ekler. Bu ayar saydam ortamlara yazdırırken veya bir belgeye boş sayfalar eklerken yararlıdır.
Ayırma Kaynağı Tepsi [x] Çok Amaçlı Besleyici	Ayırma sayfaları için kağıt kaynağını belirler. **Notlar:** • Tepsi 1 (standart tepsi) fabrika varsayılan ayarıdır. • Çok Amaçlı Besleyicinin bir menü ayarı olarak gösterilmesi için Kağıt menüsünde ÇA Yapılandırma ayarını "Kaset" olarak atayın.
Kağıt Tasarrufu Kapalı Sayfada-2 Sayfada-3 Sayfada-4 Sayfada-6 Sayfada-9 Sayfada-12 Sayfada-16	Kağıdın bir yüzüne çoklu-sayfa görüntülerini yazdırır. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. • Seçilen sayı, her yüze yazdırılan sayfa görüntüsü sayısıdır.
Kağıt Tasarrufu Sıralaması Yatay Ters Yatay Ters Dikey Dikey	Kağıt Tasarrufu kullanılırken, çoklu-sayfa görüntülerinin konumlarını belirtir. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Yatay'dır. • Konumların belirlenmesi, sayfa görüntüsü sayısına ve görüntülerin dikey veya yatay olmasına bağlıdır.
Kağıt Tasarrufu Yönlendirmesi Otomatik Yatay Dikey	Çoklu sayfalı bir belgenin yönelimini belirtin. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. Yazıcı dikey ve yatay seçenekleri arasından seçim yapar.
Kağıt Tasarrufu Kenarlığı Yok Katı	Kağıt Tasarrufu kullanıldığında kenarlık yazdırır. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Yok'tur.
Zımba İşi Otomatik Geri İkili Ön Kapalı	Yazdırılan çıktının zımbalanıp zımbalanmayacağını belirtir. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. • Bu menü sadece desteklenen bir zımba tutucu kuruluysa görüntülenir.

Bunu kullanın	Bunun için
Zımba Testi Çalıştır	Zımba tutucunun düzgün çalıştığını doğrulayan bir rapor yazdırır. **Not:** Bu menü sadece desteklenen bir zımba tutucu kuruluysa görüntülenir.
Delgeç Açık Kapalı	Yaprakların ciltlenmesi veya bir klasörde saklanması için yazdırılan çıktılarda delik açılıp açılmayacağını belirtir. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. • Bu menü sadece desteklenen bir zımba, delgeç tutucu kuruluysa görüntülenir.
Delgeç Modu 2 delik 3 delik 4 delik	Yaprakların ciltlenebilmesi veya bir klasörde saklanabilmesi için yazdırılacak çıkıtlarda kaç delik açılacağını belirtir. **Notlar:** • 3 delik ABD'de varsayılan fabrika ayarıdır. 4 delik uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. • Bu menü sadece desteklenen bir zımba, delgeç tutucu kuruluysa görüntülenir.
Ofset Sayfaları Yok Kopyalar Arasında İşlerin Arasına	Bazı durumlarda sayfaları ayırır. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Yok'tur. • Harmanla (1,2,3) (1,2,3) olarak ayarlanmışsa Kopyaların Arasına, bir yazdırma işinin her kopyasını ayırır. Harmanla (1,1,1) (2,2,2) olarak ayarlanmışsa tüm 1. sayfalar ve tüm 2. sayfalar gibi basılan her sayfa seti ayrılır. • İşlerin Arasına, tüm yazdırma işi için yazdırılan kopya sayısına bakılmaksızın aynı ayırma konumunu ayarlar. • Bu menü sadece desteklenen bir zımba tutucu kuruluysa görüntülenir.

Kalite menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Yaz Çözünürlüğü 300 dpi 600 dpi 1200 dpi 1200 Image Q 2400 Image Q	Alınan çıktının çözünürlüğünü inç başına nokta sayısı (dpi) veya görüntü kalitesi olarak belirtin. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı 600 dpi'dir.
Piksel Artırma Kapalı Yazı Tipleri Yatay Dikey Her iki yön	Görüntüleri ve metni netleştirmek ve iyileştirmek için daha fazla pikseli etkinleştirin. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Toner Koyuluğu 1–10	Yazdırılan çıktının koyuluğunu belirleyin. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı 8'tir. • Daha küçük bir sayı seçimi toner tasarrufuna yardımcı olabilir.

Bunu kullanın	Bunun için
İnce Çizgileri Geliştir Açık Kapalı	Daha keskin kenarlı daha düz çizgilere sahip olması için yazdırılan çıktıyı iyileştirin. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. • Bu seçeneği yazıcı yazılımından ayarlayabilirsiniz. Windows kullanıcıları için **Dosya** > **Yazdır** ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** öğesini tıklatın. Macintosh kullanıcıları için, **Dosya** > **Yazdır**'ı seçin ve ardından Yazdır iletişim kutusundan ve iletişim/bağlam menülerinden ayarları düzeltin. • Yerleşik Web Sunucusunu kullanarak bu seçeneği ayarlamak için bir tarayıcı penceresine ağ yazıcısının IP adresini veya Web tarayıcısı adresi alanını girin.
Gri Düzeltme Otomatik Kapalı	Resimlere uygulanan kontrast iyileştirmesini ayarlar. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir.
Parlaklık -6 ila 6 arası	Yazdırılan çıktının rengini açar veya koyulaştırır. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı 0'dır.
Kontrast 0-5	Yazdırılan nesnelerin kontrastını ayarlar. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı 0'dır.

İş Hesaplaması menüsü

Not: Bu menü öğesi yalnızca formatlanmış, çalışır durumda bir yazıcı sabit diski takıldığında görüntülenir.

Bunu kullanın	Bunun için
İş Hesaplaması Günlüğü Kapalı Açık	Yazıcının aldığı yazdırma işlerinden bir günlük oluşturup oluşturmayacağını belirler ve ayarlar. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
İş Hesaplaması Yardımcı Programları	Günlük dosyalarını yazdırır ve siler veya bir flash sürücüye aktarır.
Hesaplama Günlüğü Frekansı Günlük Haftalık Aylık	Bir günlük dosyasının ne sıklıkta oluşturulacağını belirler ve ayarlar. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Aylık'tır.
Frekans Sonunda Günlük Eylemi Yok Geçerli Günlüğü E-posta ile Gönder Geçerli Günlüğü E-posta ile Gönder ve Sil Geçerli Günlüğü Gönder Geçerli Günlüğü Gönder ve Sil	Frekans eşiği sona erdiğinde yazıcının nasıl karşılık vereceğini belirler ve ayarlar. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Yok'tur.
Doluya Yakın Günlük Eylemi Kapalı 1–99	Yazıcı Günlük Dolmak Üzere Eylemini çalıştırmadan önce günlük dosyasının maksimum boyutunu belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı 5'tir.

Bunu kullanın	Bunun için
Doluya Yakın Günlük Eylemi Yok Geçerli Günlüğü E-posta ile Gönder Geçerli Günlüğü E-posta ile Gönder ve Sil En Eski Günlüğü E-posta ile Gönder ve Sil Geçerli Günlüğü Gönder Geçerli Günlüğü Gönder ve Sil En Eski Günlüğü Gönder ve Sil Geçerli Günlüğü Sil En Eski Günlüğü Sil Tüm Günlükleri Sil Geçerli Hariç Tüm Günlükleri Sil	Sabit disk doluya yakınken yazıcının nasıl karşılık vereceğini belirler ve ayarlar. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Yok'tur. • Günlük Dolmak Üzere'de tanımlanan değer eylemin ne zaman tetikleneceğini belirtir.
Dolu Günlük Eylemi Yok Geçerli Günlüğü E-posta ile Gönder ve Sil En Eski Günlüğü E-posta ile Gönder ve Sil Geçerli Günlüğü Gönder ve Sil En Eski Günlüğü Gönder ve Sil Geçerli Günlüğü Sil En Eski Günlüğü Sil Tüm Günlükleri Sil Geçerli Hariç Tüm Günlükleri Sil	Disk kullanımı maksimum sınıra (100 MB) eriştiğinde yazıcının nasıl karşılık vereceğini belirler ve ayarlar. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Yok'tur.
Günlükleri Gönderme URL'si	Yazıcının iş hesap günlüklerini nereye göndereceğini belirler ve ayarlar.
Günlükleri Göndermek için E-posta Adresi	Yazıcının iş hesaplama günlüklerini gönderdiği e-posta adresini belirtir.
Günlük Dosyası Öneki	Günlük dosyasının adı için seçtiğiniz öneki belirtir. **Not:** TCP/IP menüsünde tanımlanan geçerli ana makine adı varsayılan günlük dosyası öneki olarak kullanılır.

Yardımcı programlar menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Bekletilenleri Sil Gizli Bekletilen Geri Yüklenmemiş Tümü	Yazıcının sabit diskindeki gizli ve bekletilen işleri siler. **Notlar:** • Seçilen bir ayar yalnızca yazıcıda yerleşik olan yazdırma işlerini etkiler. Yer imleri, flaş sürücülerindeki yazdırma işleri ve diğer bekletilen iş türleri etkilenmez. • Geri Yüklenmemiş, yazıcının sabit diskinden veya bellekten *geri yüklenmemiş* tüm Yazdırılan ve Bekletilen işleri kaldırır.

Bunu kullanın	Bunun için
Flash Belleği Biçimlendir Evet Hayır	Önbelleği formatlayın. **Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Flaş bellek formatlanırken yazıcıyı kapatmayın. **Notlar:** • Evet önbellek kartında depolanan tüm verileri siler. • Hayır ise biçimlendirme isteğini iptal eder. • Flaş bellek, yazıcıya bir flaş bellek kartı takılarak eklenen belleği gösterir. • Flaş bellek kartı okuma/yazma veya yazma korumalı olmamalıdır. • Bu menü öğesi yalnızca arızalı olmayan bir flaş bellek kartı takıldığında görüntülenir.
Diske Yüklenenleri Sil Şimdi Sil Silme	Yazıcının sabit diskindeki, tüm bekletilen işler, arabelleğe alınmış işler ve park edilmiş işler dahil indirilmiş dosyaları siler. **Notlar:** • Şimdi Sil, yazıcıyı tüm indirilmiş dosyaları silecek ve silme işleminden sonra başlangıç ekranına dönecek şekilde ayarlar. • Silme, yazıcıyı silme işleminden sonra başlangıç ekranına dönecek şekilde ayarlar.
Onaltılı İzi Etkinleştir	Bir yazdırma işi sorununun kaynağını yalıtmaya yardımcı olur. **Notlar:** • Etkinleştirildiğinde, yazıcıya gönderilen tüm veriler onaltılık olarak gönderilir ve karakter gösterimi ve kontrol kodları yürütülmez. • Onaltılı İz'den çıkmak veya devredışı bırakmak için yazıcıyı kapatın veya sıfırlayın.
Kapsam Tahmincisi Kapalı Açık	Bir sayfadaki toner kullanımının tahmini bir değerini sağlar. Bu tahmin her yazdırma işinin sonunda ayrı bir sayfaya yazdırılır. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off).

XPS menüsü

Öğe	Yapılacak İşlem
Hata Sayfalarını Yazdır Kapalı Açık	XML işaretleme hataları gibi hatalar hakkındaki bilgileri içeren bir sayfa yazdırır. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.

PDF menüsü

Öğe	Yapılacak İşlem
Sığdır Evet Hayır	Sayfa içeriğini seçili sayfa boyutuna ölçekler. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Hayır'dır.
Ek notlar Yazdırma Yazdır	Bir PDF dosyasındaki notları yazdırır. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Yazdırma'dır.

PostScript menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Baskı PS Hatası Açık Kapalı	PostScript hatasının belirtildiği bir sayfa yazdırır. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off).
PS Başlangıç Modunu Kilitle Açık Kapalı	SysStart dosyasını devre dışı bırakır. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off).
Yazı Tipi Önceliği Yerleşik Flaş/Disk	Font arama sırasını belirleyin. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Yerleşik'tir. • Bu menü öğesi sadece biçimlendirilmiş bir flaş bellek seçeneği kartı veya yazıcı sabit diski yüklüyse ve düzgün çalışıyorsa kullanılabilir. • Flaş bellek seçeneği veya yazıcı sabit diskinin okuma/yazma, yazma veya parola korumalı olmadığından emin olun. • İş Arabellek Boyutu değeri %100 olarak ayarlanmamalıdır.

PCL Öykün menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Font Kaynağı Yerleşik Disk İndir Flash Tümü	Yazı Tipi Adı menüsü tarafından kullanılan font setini belirtir. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı “Yerleşik”tir. Yerleşik ayarı, RAM belleğine indirilen fabrika varsayılan font setini gösterir. • “Flaş” ve “Disk” ayarları bu seçenekte yerleşik olan tüm yazı tiplerini gösterir. • Flaş seçeneği doğru formatlanmalıdır ve okuma/yazma, yazma veya parola korumalı olamaz. • “İndir”, RAM belleğine yüklenen tüm yazı tiplerini gösterir. • “Tümü”, herhangi bir belleğe yüklenen tüm yazı tiplerini gösterir.
Font Adı Courier 10	Belirli bir font adını ve depolandığı seçeneği tanımlar. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Courier 10'dur. Courier 10, font adını, font kimliğini ve yazıcıda depolandığı yeri gösterir. Font kaynağı kısaltması Yerleşik için R, Flaş için F, Disk için K ve İndir için D'dir.
Simge Takımı 10U PC-8 12U PC-850	Her font adının simge takımını belirtir. **Notlar:** • 10U PC-8 ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. 12U PC-850 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. • Bir simge takımı alfabetik ve sayısal karakterler, noktalama işaretleri ve özel simgelerden oluşan bir kümedir. Simge takımları farklı diller veya bilimsel metinler için matematik sembolleri gibi özel programları destekler. Yalnızca desteklenen simge takımları gösterilir.

Bunu kullanın	Bunun için
PCL Öykünme Ayarları Punto Boyutu 1.00–1008.00	Ölçeklenebilir tipografik fontların punto boyutunu değiştirir. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı 12'dir. • Punto boyutu, fontndeki karakterlerin yüksekliğini gösterir. Bir punto yaklaşık 0,014 inç'tir. • Punto boyutları 0.25-puntoluk birimlerle arttırılabilir veya azaltılabilir.
PCL Öykünme Ayarları Karakter Aralığı 0.08–100	Ölçeklenebilir tek aralıklı yazı tiplerinin font karakter aralığını belirtir. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı 10'dur. • Karakter aralığı inç başına sabit-aralıklı karakterleri (cpi) belirtir. • Karakter aralığı 0.01-cpi'lik birimlerle arttırılabilir veya azaltılabilir. • Ölçeklenemeyen tek aralıklı yazı tiplerinde, karakter aralığı ekranda görünür fakat değiştirilemez.
PCL Öykünme Ayarları Yönlendirme Dikey Yatay	Sayfadaki metin ve grafiklerin yönünü belirtir. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Dikey'dir. Dikey ayarında, metin ve grafikler sayfanın kısa kenarına paralel şekilde yazdırılır. • Yatay ayarında, metin ve grafikler sayfanın uzun kenarına paralel şekilde yazdırılır.
PCL Öykünme Ayarları Sayfa Başına Satır 1–255	Her sayfaya yazdırılan satır sayısını belirtir. **Notlar:** • 60 ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. 64 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. • Yazıcı, her satır arasındaki boş alanı Sayfada Satır Sayısı, Kağıt Boyutu ve Yönlendirme ayarları temelinde ayarlar. Sayfa Başına Satır ayarını yapmadan önce, istediğiniz Kağıt Boyutu ve Yönlendirme ayarlarını seçin.
PCL Öykünme Ayarları A4 Genişliği 198 mm 203 mm	Yazıcıyı A4-boyutunda kağıtlara yazdıracak şekilde ayarlar. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı “198 mm”dir. • 203-mm ayarı, kağıdın genişliğini seksen 10-aralıklı karakterle yazdıracak şekilde ayarlar.
PCL Öykünme Ayarları Önce SB sonra SD Açık Kapalı	Yazıcının bir satır besleme (SB) kontrol komutundan sonra otomatik olarak bir sürgü dönüşü (SD) yapıp yapmayacağını belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off).
PCL Öykünme Ayarları Önce SD sonra SB Açık Kapalı	Yazıcının bir sürgü dönüşü (SD) kontrol komutundan sonra bir satır beslemesi (SB) yapıp yapmayacağını belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off).

Bunu kullanın	Bunun için
Tepsi Yeninumara ÇA Besleyici Ata Kapalı Hiçbiri 0–199 Tepsi [x] Ata Kapalı Hiçbiri 0–199 Elle Kağıt Ata Kapalı Hiçbiri 0–199 Elle Zarf Ata Kapalı Hiçbiri 0–199	Yazıcıyı, tepsiler ve besleyiciler için farklı kaynak atamaları kullanan yazıcı yazılımları veya programlarıyla çalışması için yapılandırır. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı “Kapalı”dır. • “Hiçbiri” ayarı Kağıt Kaynağını Seç komutunu yok sayar. Bu seçenek yalnızca PCL 5 yorumlayıcısı tarafından seçildiğinde görüntülenir. • “0–199” bir özel ayar atanmasına izin verir.
Tepsi Yeninumara Ürt. Ayarlarını Göster ÇAB Varsayılan = 8 T1 Varsayılan = 1 T1 Varsayılan = 4 T1 Varsayılan = 5 T1 Varsayılan = 20 T1 Varsayılan = 21 Zrf Varsayılan = 6 MKağıt Varsayılan = 2 MZrf Varsayılan = 3	Her tepsiye veya besleyiciye atanan varsayılan fabrika ayarını görüntüler.
Tepsi Yeninumara Varsayılanları Geri Yükle Evet Hayır	Tüm tepsi ve besleyici atamalarını varsayılan fabrika ayarlarına geri yükler.

HTML menüsü

Bunu kullanın		Bunun için
Font Adı Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTJA NewSansMTCS NewSansMTCT NewSansMTKO	HTML belgelerinin varsayılan yazı tipini ayarlar. **Not:** Bir font belirtilmeyen tüm HTML belgelerinde Times fontu kullanılır.

Bunu kullanın	Bunun için
Font Boyutu 1–255 pt	HTML belgelerinin varsayılan yazı tipi boyutunu ayarlar. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı 12pt 'dur. • Font boyutu 1-puntoluk adımlarla arttırılabilir.
Ölçekle 1–%400	HTML belgelerinin varsayılan yazı tipini ölçekler. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı %100'dür. • Ölçekleme % 1'lik adımlarla arttırılabilir.
Yönlendirme Dikey Yatay	HTML belgelerinin sayfa yönlendirmesini ayarlar. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Dikey'dir.
Marj Boyutu 8–255 mm	HTML belgelerinin sayfa kenar boşluğunu ayarlar. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı 19 mm'dir. • Marj boyutu değeri 1-mm'lik adımlarla arttırılabilir.

Bunu kullanın	Bunun için
Artalanlar Yazdırma Yazdır	HTML belgelerindeki art alanların yazdırılıp yazdırılmayacağını belirtir. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Yazdır'dır.

Resim menüsü

Öğe	Yapılacak İşlem
Otomatik Sığdır Açık Kapalı	Optimal sayfa boyutu, ölçekleme ve yönlendirmeyi seçer. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. Bazı resimlerin ölçekleme ve yönlendirme ayarlarını geçersizleştirerek yerini alır.
Negatif Açık Kapalı	İki-tonlu tek renkli resimlerin negatifini alır. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. • Bu ayar GIF veya JPEG resimlerine uygulanmaz.
Ölçeklendirme Sol Üstü Sabitle En İyi Sığdır Ortayı Sabitle Yüks./Genişlik Sığdır Yüksekliği Sığdır Genişliği Sığdır	Resmi seçili kağıt boyuna uyacak şekilde ölçekler. **Notlar:** • Varsayılan fabrika ayarı En İyi Sığdır'dır. • Otomatik Sığdır için Açık seçildiğinde, Ölçekleme otomatik olarak En İyi Sığdır'a ayarlanır.
Yönlendirme Dikey Yatay Dikey Ters Çevir Yatay Ters Çevir	Resmin yönünü ayarlar. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı Dikey'dir.

Yardım menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Tüm Kılavuzları Yazdır	Tüm kılavuzları yazdırır.
Kopya Kılavuzu	Kopya oluşturma ve ayarları yapılandırma hakkında bilgi sağlar
E-posta Kılavuzu	E-posta gönderme ve ayarları yapılandırma hakkında bilgi sağlar
Faks Kılavuzu	Faks gönderme ve ayarları yapılandırma hakkında bilgi sağlar
FTP Kılavuzu	Belge tarama ve ayarları yapılandırma hakkında bilgi sağlar
Yazdırma Kusurları Kılavuzu	Tekrar eden yazdırma kalitesi kusurlarının nedenini bulmak için bir şablon sağlar ve yazdırma kalitesini ayarlamak için kullanılabilecek ayarları listeler.
Bilgi Kılavuzu	Ek bilgileri bulma konusunda bilgileri içerir.
Sarf M. Kılavuzu	Sarf malzemeleri sipariş etme hakkında bilgi sağlar.

Paradan tasarruf etme ve çevre üzerindeki etkileri azaltma

Lexmark çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunma konusunda kararlıdır ve yazıcılarını çevre üzerindeki etkisini azaltmak için sürekli olarak iyileştirmektedir. Tasarımlarımızı çevreyi düşünerek yapıyor, paketlerimizi ambalaj malzemeleri azaltacak şekilde geliştiriyor ve toplama ve geri dönüştürme programları uyguluyoruz. Daha fazla bilgi için, bkz:

- Uyarılar bölümü
- Lexmark Web sitesini Çevresel Sürdürülebilirlik bölümü **www.lexmark.com/environment** adresindedir.
- Lexmark geri dönüşüm programı **www.lexmark.com/recycle** adresindedir

Bazı yazıcı ayarlarını veya görevlerini seçerek, yazıcınızın etkisini daha da azaltabilirsiniz. Bu bölümde çevre için daha büyük yarar sağlayan ayarlar ve görevler vurgulanmaktadır.

Kağıt ve toner tasarrufu

Araştırmalar, bir yazıcının karbon etkisinin yüzde sekseninin kağıt kullanımıyla ilgili olduğunu göstermektedir. Yazıcınızın karbon etkisini geri dönüştürülmüş kağıt kullanarak ve aşağıdaki, kağıdın her iki yüzüne yazdırma ve bir kağıdın bir yüzüne birden fazla sayfa yazdırma gibi yazdırma önerilerini uygulayarak önemli oranda azaltabilirsiniz.

Geri dönüştürülmüş kağıt kullanma

Lexmark, çevre bilincine sahip bir şirket olarak özellikle lazer yazıcılarda kullanılmak üzere üretilen geri dönüşümlü ofis kağıdı kullanımını desteklemektedir. Yazıcınızla rahatça kullanılabilecek geri dönüştürülmüş kağıtlar hakkında daha fazla bilgi için, bkz. 61. sayfadaki "Geri dönüştürülmüş kağıt ve diğer ofis kağıtlarını kullanma".

Sarf malzemelerinden tasarruf etme

Kağıdın iki yüzünü de kullanın

Yazıcı modeliniz çift taraflı yazdırmayı destekliyorsa kağıdın bir yüzüne mi iki yüzüne mi yazdırılacağını seçebilirsiniz.

Notlar:

- Çift taraflı yazdırma, yazdırma sürücüsündeki varsayılan ayardır.
- Desteklenen ürünlerin ve ülkelerin tam listesi için **http://support.lexmark.com** adresine gidin.

Bir sayfaya birden fazla sayfa yazdırın

Yazdırma işi için birden çok sayfa yazdırma (N-Up) ayarını seçerek bir kağıdın tek yüzüne çok sayfalı bir belgenin birbirini takip eden maksimum 16 sayfasını yazdırabilirsiniz.

Bir belgenin birden fazla kopyasını yazdırmadan veya almadan önce

İlk taslağın doğru olup olmadığını kontrol edin:

- Yazdırma işleminden önce belgenin nasıl göründüğünü görmek için önizleme özelliğini kullanın.
- İçeriğinin ve biçiminin doğru olduğundan emin olmak belgelerinizin bir kopyasını yazdırın.

Kağıt sıkışmalarının önüne geçin

Kağıt sıkışıklıklarını önlemek için kağıt türünü ve boyutunu doğru ayarlayın. Daha fazla bilgi için bkz. 235. sayfadaki "Sıkışmaları giderme".

Enerji tasarrufu

Hazırda Bekleme modunu kullanma

Hazırda Bekleme, çok az güçle çalışan moddur.

Notlar:

- Yazıcı Hazırda Bekleme moduna girmeden önceki varsayılan süre üç gündür.
- Yeni bir yazdırma işi göndermeden önce yazıcıyı, Hazırda Bekleme modundan çıkardığınızdan emin olun. Yazıcıyı açıp kapatmak veya Uyku düğmesine uzun süre basmak yazıcıyı Hazırda Bekleme modundan çıkarır.
- Yazıcı Hazırda Bekleme modundaysa Yerleşik Web Sunucusu devreden çıkarılır.

1. Ana ekrandan şuraya gidin:

   > **Ayarlar** > **Genel Ayarlar**

2. “Uyku Düğmesine Basın” veya “Uyku Düğmesine Basın ve Basılı Tutun” menüsünden, **Hazırda Bekleme** öğesini seçin ve ardından **İlet** öğesine dokunun.

Eko Modu'nu Kullanma

1. Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

   Notlar:

   - Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresi, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
   - Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2. Sırasıyla **Ayarlar** > **Genel Ayarlar** > **Eko Modu** > seçeneklerini tıklatıp bir ayar seçin

Öğe	Yapılacak İşlem
Kapalı	Eko Modu ile bağlantılı tüm ayarlar için fabrika varsayılanlarını kullanır. Kapalı, yazıcının performans özelliklerini destekler.
Enerji	Özellikle yazıcı boşta olduğunda enerji kullanımını azaltma. • Yazdırılmaya hazır olana kadar yazıcı motorları başlamaz. İlk sayfa yazdırılana kadar kısa bir gecikme fark edebilirsiniz. • Yazıcı bir dakika faaliyet olmadığında Uyku moduna geçer.

Öğe	Yapılacak İşlem
Enerji/Kağıt	Enerji ve Kağıt modları ile bağlantılı tüm ayarları kullanır.
Düz Kağıt	• Otomatik iki taraflı (arkalı önlü) özelliğini etkinleştirir. • Yazdırma günlüğü özelliklerini kapatır.

3 **Gönder**'i tıklatın.

Uyku modunu ayarlama

1 Ana ekrandan şuraya gidin:

> **Ayarlar** > **Genel Ayarlar** > **Zaman Aşımları** > **Uyku Modu**

2 Uyku Modu alanında, yazıcının Uyku moduna geçmeden önce kaç dakika boşta kalacağını seçin.

3 Değişiklikleri uygulayın.

Yazıcı ekranının parlaklığını ayarlama

Enerji tasarrufu yapmak için veya ekranı okumayla ilgili sorun yaşıyorsanız, ekranın parlaklığını ayarlayın.

Yerleşik Web Sunucusunu kullanma

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Ağlar/Bağlantı Noktaları menüsünün TCP/IP bölümünde bulunan yazıcı IP adresine bakın. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 **Ayarlar** > **Genel Ayarlar**'ı tıklatın.

3 Ekran Parlaklığı alanında, ekranının sahip olmasını istediğiniz parlaklık yüzdesini girin.

4 **İlet** düğmesini tıklatın.

Geri dönüştürme

Lexmark, toplama programları ve geri dönüşüme yönelik çevresel duyarlılık yaklaşımları sunmaktadır. Daha fazla bilgi için, bkz:

- Uyarılar bölümü
- Lexmark Web sitesini Çevresel Sürdürülebilirlik bölümü **www.lexmark.com/environment** adresindedir.
- Lexmark geri dönüşüm programı **www.lexmark.com/recycle** adresindedir

Lexmark ürünlerinin geri dönüşümü

Lexmark ürünlerini geri dönüşüme sokmak üzere göndermek için:

1. www.lexmark.com/recycle adresine gidin.
2. Geri dönüşüme tabi tutmak istediğiniz ürün türünü bulun ve sonra listeden ülke veya bölgenizi bulun.
3. Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

Not: Lexmark toplama programında yer almayan yazıcı sarf malzemeleri ve donanımı, bölgenizdeki bir geri dönüşüm merkezinde geri dönüşüme sokulabilir. Bölgenizdeki geri dönüşüm merkezini arayarak hangi öğeleri kabul ettiklerini öğrenin.

Lexmark ambalajlarını geri dönüşüme tabi tutma

Lexmark sürekli olarak ambalaj tasarrufu yapmaya çalışmaktadır. Ambalaj malzemelerinin az olması, Lexmark yazıcılarının en etkili ve çevreye duyarlı şekilde taşınmasını ve atılacak daha az ambalaj malzemesi olmasını sağlar. Bunun sonucunda daha az sera gazı emisyonu olması, enerji tasarrufu yapılması ve doğal kaynakların korunması sağlanır.

Lexmark kartonları, oluklu geri dönüştürme tesislerinin bulunduğu yerlerde %100 oranda geri dönüştürülebilir. Sizin bölgenizde tesisler bulunmayabilir.

Lexmark ambalajlarında kullanılan köpük, köpük geri dönüştürme tesislerinin bulunduğu yerlerde geri dönüşüme tabi tutulabilir. Sizin bölgenizde tesisler bulunmayabilir.

Bir kartuşu Lexmark'a iade ederken, kartuşun geldiği kutuyu yeniden kullanabilirsiniz. Lexmark kutuyu geri dönüşüme tabi tutacaktır.

Yeniden kullanım ve geri dönüşüm için Lexmark kartuşlarını iade etme

Lexmark Kartuş Toplama Programı, Lexmark müşterilerinin kullanılmış kartuşları yeniden kullanım ya da geri dönüşüm için ücretsiz olarak iade etmesini kolaylaştırarak her yıl milyonlarca Lexmark kartuşunu atık sahasından kurtarmaktadır. Lexmark'a iade edilen boş kartuşların yüzde yüzü yeniden kullanılır veya geri dönüşüm için işlemden geçer. Kartuşları iade etmek için kullanılan kutular da geri dönüşüme tabi tutulur.

Yeniden kullanım veya geri dönüşüm için Lexmark kartuşlarını iade etmek üzere, yazıcınızla veya kartuşunuzla birlikte gelen yönergeleri uygulayın ve önceden-ödenmiş sevkiyat etiketini kullanın. Aşağıdakini de yapabilirsiniz:

1. www.lexmark.com/recycle adresine gidin.
2. Toner Kartuşları bölümünden ülkenizi seçin.
3. Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

Yazıcıyı sabitleme

Güvenlik kilidi özelliğinin kullanımı

Bu yazıcının bir güvenlik kilidi özeliliği vardır.. Çoğu dizüstü bilgisayarlarıyla uyumlu bir kilit takıldığında, yazıcı kilitlenir. Kilitli olduğunda, denetleyici anakartı koruması ve denetleyici anakartı çıkarılamaz. Yazıcının gösterilen konumuna bir güvenlik kilidi takın.

Geçicilik Bildirimi

Yazıcınız aygıt ve ağ ayarları ile kullanıcı verilerini depolayabilen çeşitli bellek türleri içerir.

Bellek türü	Açıklama
Geçici bellek	Yazıcınız basit yazdırma işleri sırasında kullanıcı verilerini geçici olarak arabelleğe almak için standart *rasgele erişim belleğini* (RAM) kullanır.
Kalıcı bellek	Yazıcınız iki tür kalıcı bellek kullanabilir: EEPROM ve NAND (flaş bellek). Her iki tür de işletim sistemi, aygıt ayarları, ağ bilgileri, yer imi ayarları ve katıştırılmış çözümler depolamak için kullanılır.
Sabit disk belleği	Bazı yazıcılarda sabit disk sürücüsü yüklüdür. Yazıcı sabit diski aygıta özel işlevler için tasarlanmıştır. Bu, aygıtın form verilerinin ve font verilerinin yanı sıra kompleks yazdırma işleriyle ilgili olarak arabelleğe alınmış kullanıcı verilerini korumasına da olanak sağlar.

Aşağıda belirtilen durumlarda yüklenmiş tüm yazıcı bellek içeriğini silin:

- Yazıcının hizmet dışı bırakılması.
- Yazıcı sabit diskinin değiştirilmesi.
- Yazıcının farklı bir bölüme veya konuma taşınması.
- Yazıcıya kuruluşunuzun dışından bir kişinin servis vermesi.
- Yazıcının servis için başka bir yere taşınması.
- Yazıcının başka bir kuruluşa satılması.

Yazıcı sabit diskinin elden çıkarılması.

Not: Bazı yazıcı modellerinde yazıcı sabit diski takılı olmayabilir.

Yüksek güvenlikli ortamlarda, yazıcı veya sabit diski başka bir yere taşındığında yazıcının sabit diskinde depolanan gizli verilere erişilmediğinden emin olmak için ek adımlar gerekebilir.

- **Manyetik Alanı Etkisizleştirme**—Depolanmış verileri silen bir manyetik alan ile sabit diski temizler
- **Ezme**—Bileşen parçalarını kırmak ve okunamaz hale getirmek için fiziksel olarak sabit diski sıkıştırır

- **Öğütme**—Fiziksel olarak sabit diski küçük metal parçalara ayırır

Not: Çoğu veri elektronik olarak silinebilir ama tüm verilerin tamamen silindiğinden emin olmanın tek yolu verilerin depolandığı her sabit diski fiziksel olarak imha etmektir.

Geçici belleği silme

Yazıcınızda takılı geçici bellek (RAM) bilgileri tutabilmek için güç kaynağı gerektirir. Arabelleğe alınmış verileri silmek için yazıcıyı kapatın.

Kalıcı belleği silme

Şu adımları izleyerek tek tek ayarları, cihaz ve ağ ayarlarını, güvenlik ayarlarını ve yerleşik çözümleri silin:

1. Yazıcıyı kapatın.
2. Yazıcıyı açarken kontrol panelindeki **2** ve **6** düğmelerini basılı tutun. İlerleme çubuğunun bulunduğu ekran görüntülendiğinde düğmeleri serbest bırakın.
3. Yapılandırma menüsünden şuraya gidin:

   Fabrika Ayarlarını Geri Yükle > **Yazıcı Belleğini Sil** > **Evet**

   Bu işlem sırasında yazıcı birkaç yeniden başlar.
4. **Geri** öğesine dokunun ve ardından Yapılandırma menüsünden çıkın.

   Not: Yazıcı sıfırlanarak açılır ve ardından normal çalışma moduna geçer.

Yazıcı sabit diski belleğini silme

1. Yazıcıyı kapatın.
2. Yazıcıyı açarken kontrol panelindeki **2** ve **6** düğmelerini basılı tutun. İlerleme çubuğunun bulunduğu ekran görüntülendiğinde düğmeleri serbest bırakın.
3. Yapılandırma menüsünden şuraya gidin:

   Fabrika Ayarlarını Geri Yükle > **Sabit Diski Sil** > sabit disk belleğini silme yöntemini seçme > **Evet**

   Not: Bu işlem, yazıcının diğer kullanıcı görevleri için kullanılabilir olmadığı durumlarda birkaç dakika veya bir saatten fazla sürebilir.
4. **Geri** öğesine dokunun ve ardından Yapılandırma menüsünden çıkın.

   Not: Yazıcı sıfırlanarak açılır ve ardından normal çalışma moduna geçer.

Yazıcı sabit diski şifrelemesini yapılandırma

Yazıcı veya sabit diski çalındığında önemli verilerin kaybolmasını önlemek için sabit disk şifrelemesini etkinleştirin.

Not: Bazı yazıcı modellerinde sabit disk takılı olmayabilir.

1. Yazıcıyı kapatın.
2. Yazıcıyı açarken kontrol panelindeki **2** ve **6** düğmelerini basılı tutun. İlerleme çubuğunun bulunduğu ekran görüntülendiğinde düğmeleri serbest bırakın.
3. **Disk Şifreleme** > **Etkinleştir** öğelerine dokunun.

   Not: Disk şifreleme etkinleştirildiğinde sabit diskin içeriği silinir.
4. Disk temizlemeye devam etmek için **Evet** öğesine dokunun.

   Notlar:

   - Şifreleme işlemi sırasında yazıcıyı kapatmayın. Aksi halde veri kaybı olabilir.
   - Disk şifreleme, yazıcının diğer kullanıcı görevleri için kullanılabilir olmadığı durumlarda birkaç dakika veya bir saatten fazla sürebilir.
   - Bir durum çubuğu disk silme görevi sürecini gösterir. Disk şifrelendikten sonra yazıcı Etkinleştir/Devre Dışı Bırak ekranına döner.
5. **Geri** öğesine dokunun ve ardından Yapılandırma menüsünden çıkın.

   Not: Yazıcı sıfırlanarak açılır ve ardından normal çalışma moduna geçer.

Yazıcı güvenlik bilgilerini bulma

Yüksek güvenlikli ortamlarda, yazıcıda depolanan gizli verilere yetkisiz kişilerin erişilmesini önlemek için ek adımlar gerekebilir. Daha fazla bilgi için **Lexmark güvenlik web sayfasına** gidin veya **http://support.lexmark.com** adresindeki *Yerleşik Web Sunucusu—Güvenlik: Yönetici Kılavuzu* bölümüne bakın.

Yazıcının bakımını yapma

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Optimum yazıcı performansı elde edememek veya parçaları ve sarf malzemesini değiştirmemek, yazıcınızın zarar görmesine neden olabilir.

Yazıcı parçalarını temizleme

Yazıcıyı temizleme

Not: Bu işlemi birkaç ayda bir yapmamız gerekir.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Yazıcı garantisi, yazıcıyı yanlış tutmaktan kaynaklanan hasarları kapsamaz.

1. Yazıcının kapalı ve elektrik prizinden çekilmiş olmasına dikkat edin.

   DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Yazıcının dışını temizlerken elektrik çarpması riskine engel olmak için,güç kablosunu prizden çekin ve yazıcıya takılı tüm kabloları çıkarın.

2. Standart kutu ve çok amaçlı besleyicideki kağıdı çıkarın.
3. Yumuşak bir fırça veya elektrikli süpürgeyle yazıcının çevresindeki toz, tüy ve kağıt parçalarını çıkarın.
4. Temiz ve hav bırakmayan bir bezi suyla nemlendirin ve yazıcının dışını temizleyin.

   Uyarı—Hasar Tehlikesi: Yazıcının yüzeyine zarar gelmesini önlemek için, evde kullanılan türden temizleme maddeleri ve deterjan kullanmayın.

5. Yeni bir yazdırma işi göndermeden önce yazıcının tüm alanlarının kuru olduğundan emin olun.

Tarayıcı camını temizleme

Kopyalanan veya taranan resimlerde çizgiler gibi yazdırma kalitesi sorunlarıyla karşılaştığınız takdirde tarayıcı camını temizleyin.

1. Tarayıcı kapağını açın.

2 Gösterilen alanları yumuşak veya tüy bırakmayan bir bezle silin.

1	Tarayıcı kapağının beyaz alt tarafı
2	Tarayıcı camı
3	ADF camı
4	ADF kapağının beyaz alt tarafı

3 Tarayıcı kapağını kapatın.

Yükleyiciyi ve yazdırma kafası merceğini temizleme

1 Alt ön kapağı açın.

2 Atık toner şişesini çıkarın.

3 Beyaz tırnağı bulun.

4 Tırnağı durana kadar hafifçe itin ve ardından yavaşça yerine kaydırın. Üç kez tekrarlayın.

5 Yazdırma kafası sileceğini çıkarın.

6 Sileceği durana kadar deliğin içine itin ve ardından dışarı doğru kaydırın. Üç kez tekrarlayın.

7 Sileceği tekrar tutucusuna takın.

8 Atık toner şişesini yeniden takın.

9 Alt ön kapağı kapatın.

Delgeç kutusunu boşaltma

1 H kapağını açın.

2 Delgeç kutusunu çıkarın ve boşaltın.

3 Delgeç kutusunu geri takın.

4 H kapağını kapatın.

Parçaların ve sarf malzemelerinin durumunu kontrol etme

Bir sarf malzemesini değiştirmek veya bakım gerektiğinde ekranda bir mesaj görüntülenir.

Yazıcı kontrol panelinden parçaların ve sarf malzemelerinin durumunu kontrol etme

Ana ekrandan, **Durum/Sarf Malz.** > **Sarf Malz. Göster** öğesine basın.

Parçaların ve sarf malzemelerinin durumunu Katıştırılmış Web Sunucusu'ndan kontrol etme

Not: Bilgisayar ve yazıcının aynı ağa bağlı olduğundan emin olun.

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcının IP adresini ana ekranda görüntüleyin. IP adresi, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 **Aygıt Durumu** > **Diğer Ayrıntılar** öğelerini tıklatın.

Kalan tahmini sayfa sayısı

Kalan tahmini sayfa sayısı, yazıcının yakın zamandaki yazdırma geçmişine bağlıdır. Belge içeriği, yazdırma kalitesi ayarları ve diğer yazıcı ayarları gibi birçok etmene bağlı olarak doğruluğu değişebilir.

Yazıcı kullanımı gerçek kullanım miktarından farklıysa, kalan tahmini sayfa sayısı işlevinin doğruluğu azalabilir. Bu tahmine dayalı olarak sarf malzemesi satın alırken veya değiştirirken doğruluk derecesinin değişebileceğini göz önünde bulundurun. Yazdırma geçmişi yazıcıdan doğru şekilde alınıncaya kadar, Uluslararası Standartlar Kuruluşu'nun* test yöntemlerine ve sayfa içeriğine dayalı sarf malzemesi kullanım miktarları temel alınarak tahmin yapılır.

* ISO/IEC 19752 ile uyumlu şekilde sürekli siyah beyaz için belirtilen kartuş verimi.

Sarf malzemesi sipariş etme

ABD'de sarf malzemesi siparişi vermek için bölgenizdeki yetkili Lexmark Sarf Malzemesi Bayileri ile ilgili bilgi almak amacıyla 1-800-539-6275 numaralı telefondan Lexmark'a başvurun. Diğer ülkelerde veya bölgelerde, Lexmark Web sitesine (**www.lexmark.com**) gidin veya yazıcınızı satın aldığınız yere başvurun.

Not: Yazıcı sarf malzemeleri ile ilgili tüm ömür tahminleri letter- veya A4-boyutunda düz kağıda yazdırıldığı varsayımına dayanmaktadır.

Orijinal Lexmark parçalarını ve sarf malzemeleri kullanma

Lexmark yazıcınız orijinal Lexmark sarf malzemeleri ve parçaları kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Başka marka sarf malzemesi veya parça kullanılması, yazıcının ve görüntüleme bileşenlerinin performansını, güvenilirliğini veya ömrünü etkileyebilir. Başka marka sarf malzemelerinin veya parçaların kullanılması, garanti kapsamını etkileyebilir. Başka marka sarf malzemelerinin veya parçaların kullanılması nedeniyle oluşan hasarlar garanti kapsamında değildir. Tüm ömür göstergeleri, Lexmark sarf malzemeleri ve parçalarıyla çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve başka marka sarf malzemeleri ile parçalar kullanılması öngörülemeyen sonuçlara yol açabilir. Görüntüleme bileşeninin öngörülen ömründen fazla kullanılması, Lexmark yazıcınıza veya ilişkili bileşenlerine zarar verebilir.

Toner kartuşu sipariş etme

Notlar:

- Tahmini kartuş verimi, ISO/IEC 19752 standardına dayanır.
- Uzun süre aşırı düşük yazdırma alanı kullanımı gerçek verimi olumsuz etkileyebilir.

Parça adı	Parça numarası
Yüksek Verimli Toner Kartuşu	64G0H00

Fotoğraf iletkeni birimi sipariş etme

Uzun süre boyunca aşırı düşük yazdırma alanı kullanılması, fotoğraf iletkeni biriminin parçalarının toner bitmeden arızalanmalarına neden olabilir.

Öğe	Parça numarası
Fotoğraf iletkeni birimi	54G0P00

Atık toner şişesi sipariş etme

Öğe	Parça numarası
Atık toner şişesi	54G0W00

Zımba kartuşları sipariş etme

Öğe	Parça numarası
Zımba kartuşları	25A0013

300K bakım kiti sipariş etme

Not: Bakım kitinde bulunan parçaları değiştirmek için her bir parçayla birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.

Öğe	Parça numarası
Bakım kiti	40X9669

Parçaları ve sarf malzemelerini saklama

Sarf malzemelerini saklama

Yazıcı sarf malzemeleri için serin ve temiz bir saklama yeri seçin. Sarf malzemelerini kullanmaya hazır olana kadar orijinal paketinde sağ tarafları yukarı bakacak şekilde saklayın.

Sarf malzemelerini aşağıdakilerden koruyun:

- Doğrudan güneş ışığı
- 35°C (95°F) üstü sıcaklıklar
- % 80'in üzerindeki yüksek nem
- Tuzlu hava
- Aşındırıcı gazlar
- Yoğun toz

Silindirleri depolama

Yazıcınızın standart tepsilerinin içindeki bölmede yedek silindirler bulunur. Yeni silindirleri satın aldıktan sonra mutlaka tepsilerin içindeki bölmede saklayın.

Not: Parçaların ve sarf malzemelerinin doğru bir şekilde atılması ile ilgili bilgi için bkz. 193. sayfadaki "Geri dönüştürme".

Sarf malzemelerini değiştirme

Fotoğraf iletkeni birimini değiştirme

1 Alt ön kapağı açın.

2 Atık toner şişesini çıkarın.

3 Fotoğraf iletkeni biriminin kilidini açın.

4 Fotoğraf iletkeni birimini çıkarın.

5 Yeni fotoğraf iletkeni birimini ambalajından çıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fotoğraf iletkeni birimini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fotoğraf iletkeni silindirine dokunmayın. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinde yazdırma kalitesini etkileyebilir.

6 Fotoğraf iletkeni birimini takın.

7 Fotoğraf iletkeni birimini kilitleyin.

8 Atık toner şişesini geri takın.

9 Alt ön kapağı kapatın.

Zımba kartuşunu değiştirme

Zımba tutucudaki zımba kartuşunu değiştirme

Not: Zımba tutucu yalnızca belirli yazıcı modellerinde desteklenir.

1 Zımba tutucunun üzerindeki mandala bastırın ve ardından tutucuyu sola doğru kaydırın.

2 Zımba kartuşu tutucusunu çıkarın.

3 Boş zımba kartuşunu kartuş tutucudan çıkarın.

4 Yeni kartuşu kartuş tutucuya takın.

5 Kartuş tutucuyu yerine *oturana* kadar tutucunun içine itin.

6 Tutucuyu kaydırarak geri takın.

Kitapçık tutucudaki zımba kartuşunu değiştirme

1 H kapağını açın ve ardından kitapçık yapıcısını çıkarın.

2 Zımba kartuşu tutucusunu çıkarın.

3 Boş zımba kartuşunu kartuş tutucudan çıkarın.

4 Yeni kartuşu kartuş tutucuya takın.

5 Kartuş tutucuyu yerine *oturana* kadar kitapçık yapıcısının içine doğru itin.

6 Kitapçık yapıcısını tekrar yerine itin ve ardından kapağı kapatın.

Zımba, delgeç tutucudaki zımba kartuşunu değiştirme

1 H kapağını açın.

2 Zımba kartuşu tutucusunu çıkarın.

3 Boş zımba kartuşunu kartuş tutucudan çıkarın.

4 Yeni kartuşu kartuş tutucuya takın.

5 Kartuş tutucuyu yerine *oturana* kadar tutucunun içine itin.

6 H kapağını kapatın.

Toner kartuşunu değiştirme

1 Üst ön kapağı açın.

2 Toner kartuşunu saatin tersi yönde döndürün ve ardından çekip çıkarın.

3 Yeni toner kartuşunu ambalajından çıkarın, ambalaj malzemelerini çıkarın ve ardından toneri eşit dağıtmak için kartuşu sallayın.

4 Toner kartuşunu yazıcıya takın.

5 Kartuşu yerine oturtmak için saat yönünde döndürün.

6 Üst ön kapağı kapatın.

7 Yükleyiciyi ve yazıcı kafası lensini temizleyin. Daha fazla bilgi için bkz. 199. sayfadaki "Yükleyiciyi ve yazdırma kafası merceğini temizleme".

Atık toner şişesini değiştirme

1 Alt ön kapağı açın.

2 Atık toner şişesini çıkarın.

3 Yükleyiciyi ve yazıcı kafası lensini temizleyin. Daha fazla bilgi için 199. sayfadaki "Yükleyiciyi ve yazdırma kafası merceğini temizleme" 3.–7. adımlara bakın.

4 Yeni atık toner şişesini paketinden çıkarın.

5 Yeni atık toner şişesini sokun ve yerine *tıklayarak* oturana kadar itin.

6 Alt ön kapağı kapatın.

300K bakım kitini değiştirme

Egzoz ve ozon filtrelerini değiştirme

1	Egzoz filtresi
2	Ozon filtresi

Egzoz filtresini değiştirme

1 Egzoz filtresini çıkarın.

2 Yeni egzoz filtresini ambalajından çıkarın.

3 Yeni filtreyi takın.

Ozon filtresini değiştirme

1 Ozon filtresini çıkarın.

2 Yeni ozon filtresini ambalajından çıkarın.

3 Yeni filtreyi takın.

Alma, besleme ve ayırma silindirlerini değiştirme

1	Alma silindiri
2	Besleme silindiri
3	Ayırma silindiri

Not: Standart tepsilerin içindeki bölmede saklanan silindirleri kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. 206. sayfadaki "Silindirleri depolama".

1 Yazıcıyı kapatın.

2 Tüm tepsileri çıkarın.

- Standart tepsi

- İsteğe bağlı 2 x 500 veya 2500 yapraklık tepsi

  Not: İsteğe bağlı 2 x 500 yapraklık tepsiyi çıkarmak için standart tepsiyi çıkarma ile ilgili prosedürü uygulayın.

3 C kapağını açın. Kapağın yazıcıya takılı olan herhangi bir kabloya çarpmadığından emin olun.

Not: 3000 yapraklık tepsi takılıysa kapağı açmak için tepsiyi kaydırın.

4 D kapağını açın.

Notlar:

- Yalnızca 2 x 500 veya 2500 yapraklık tepsi takılıysa D kapağını açabilirsiniz.
- 3000 yapraklık tepsi takılıysa kapağı açmak için tepsiyi kaydırın.

5 Silindirleri bulun.

6 Silindirleri çıkarın.

7 Yeni silindirleri takın ve yerlerine *oturana* kadar itin.

Not: Silindirlerin doğru yerlerine takıldığından emin olun.

8 C ve D kapaklarını kapatın.

9 Tepsileri takın.

Aktarma modülünü değiştirme

Not: Yazıcının alt ön kapağının iç kısmında bulunan tornavidayı kullanın.

1 Yazıcıyı kapatın.

2 C kapağını açın. Kapağın yazıcıya takılı olan herhangi bir kabloya çarpmadığından emin olun.

DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

Not: 3000 yapraklık tepsi takılıysa kapağı açmak için tepsiyi sağa doğru kaydırın.

3 Kapak durdurucusunu çıkarın.

4 Aktarma modülü kilidinin vidalarını gevşetin.

5 Kağıt kılavuzunu çıkarın.

6 Kolları kullanarak aktarma modülünü yukarı kaldırın ve ardından modülü tamamen dışarı çıkarın.

7 Yeni aktarma modülünü ambalajından çıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Aktarma kayışını 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışığa maruz bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Aktarma kayışına dokunmayın. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinde yazdırma kalitesini etkileyebilir.

8 Yeni aktarma modülünü takın ve modülün yerine *oturmasını* sağlayın.

9 Kağıt kılavuzunu geri yerine takın.

10 Aktarma modülü kilidinin vidalarını sıkın.

11 Kapak durdurucusunu geri takın.

12 C kapağını kapatın.

Aktarma silindirini değiştirme

1 C kapağını açın. Kapağın yazıcıya takılı olan herhangi bir kabloya çarpmadığından emin olun.

Not: 3000 yapraklık tepsi takılıysa kapağı açmak için tepsiyi sağa doğru kaydırın.

2 Aktarma silindirini çıkarın.

3 Yeni aktarma silindirini ambalajından çıkarın.

4 Yeni aktarma silindirini yerine *oturuncaya* kadar itin.

5 C kapağını kapatın.

Bakım sayacını sıfırlama

1 Yazıcıyı kapatın.

2 Yazıcıyı açarken kontrol panelindeki **2** ve **6** düğmelerini basılı tutun. İlerleme çubuğunun bulunduğu ekran görüntülendiğinde düğmeleri serbest bırakın.

3 Yapılandırma menüsünden şuraya gidin:

Bakım Sayacını Sıfırla > **300K Bakım Kitini Sıfırla**

4 **Geri** öğesine dokunun ve ardından Yapılandırma menüsünden çıkın.

Not: Yazıcı sıfırlanarak açılır ve ardından normal çalışma moduna geçer.

ADF tarama pad'ini değiştirme

1 Tarayıcı kapağını açın.

2 ADF tarama pad'ini çıkarın.

3 Yeni ADF tarama pad'ini ambalajından çıkarın ve ardından ambalaj malzemelerini çıkarın.

4 ADF tarama pad'ini beyaz alan aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.

5 ADF tarama pad'inin kapağa yapışması için tarayıcı kapağını kapatın ve ardından kapağı açın.

6 ADF tarama pad'ini yerine sabitlemek için pad'inin köşelerine bastırın.

7 Tarayıcı kapağını kapatın.

Yazıcıyı taşıma

DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ: Yazıcının ağırlığı 18 kg'dan (40 lb) fazladır ve güvenli bir şekilde kaldırmak için iki veya daha fazla eğitimli personel gerektirir.

Yazıcıyı taşımadan önce

DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı taşımadan önce, yaralanmaların ve yazıcının hasar görmesinin önüne geçmek için aşağıdaki kurallara uyun:

- Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunun fişini elektrik prizinden çekin.
- Yazıcıdan tüm kordon ve kabloları çıkarın.
- Yazıcıda bir tekerlekli taban yoksa ama isteğe bağlı tepsilerle yapılandırılmışsa tepsileri çıkarın.
- Yazıcıyı kaldırmak için yazıcının iki yanındaki tutma yerlerini kullanın.
- Yazıcıyı yere bırakırken parmaklarınızın altında olmadığından emin olun.
- Yazıcının çevresinde yeterince boş alan olmasını sağlayın.
- Yalnızca bu ürünle birlikte tedarik edilen elektrik kablosunu veya üretici onaylı yedek elektrik kablolarını kullanın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Hatalı taşımadan kaynaklanan yazıcı hasarları yazıcı garantisinin kapsamında değildir.

Yazıcıyı başka bir yere taşıma

- Tarayıcı yatağını yerine kilitlemek için düz uçlu bir tornavida kullanarak vidaları geri takın.

Not: Yazıcıyı başka bir konuma kurduktan sonra vidaları çıkarın.

- Gerekirse yazıcının tüm boyutlarını destekleyebilecek genişlikte yüzeye sahip bir sepet kullanın.
- Yazıcıyı dik tutun.
- Sarsma hareketlerinden kaçının.

Yazıcıyı uzak bir yere nakletme

Yazıcıyı naklederken orijinal paket kullanın.

Yazıcıyı yönetme

Sanal ekranı kontrol etme

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 Ekranın sol üst köşesinde görünen sanal ekranı denetleyin.

Sanal ekran yazıcının kontrol panelinde fiziksel bir ekran gibi çalışır.

E-posta uyarılarını ayarlama

Sarf malzemeleri azaldığında veya kağıt değiştirilmesi veya eklenmesi gerektiğinde veya bir kağıt sıkışması olduğunda e-posta uyarıları göndermek için yazıcınızı yapılandırın.

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 **Settings** (Ayarlar) düğmesini tıklatın.

3 Other Settings (Diğer Ayarlar) menüsünden **E-mail Alert Setup** (E-posta Alarm Ayarları) seçeneğini tıklatın.

4 Bildirilmesini istediğiniz öğeleri seçin ve sonra e-posta adreslerini yazın.

5 **İlet** düğmesini tıklatın.

Not: E-posta sunucusunu kurma hakkında bilgi için sistem destek personeline başvurun.

Raporları görüntüleme

Yerleşik Web Sunucusundan bazı raporları görüntüleyebilirsiniz. Bu raporlar yazıcının, ağın ve sarf malzemelerinin durumunu değerlendirmek için yararlıdır.

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 **Reports** (Raporlar) öğesini tıklatın ve istediğiniz rapor türünü tıklatın.

Yazıcı ayarlarını başka yazıcılara kopyalama

Not: Bu özellik yalnızca ağ yazıcılarında bulunur.

1. Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

   Notlar:

   - Ağlar/Portlar menüsünün TCP/IP bölümünde bulunan yazıcı IP adresine bakın. IP adresleri, 123,123.123,123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
   - Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.
2. **Yazıcı Ayarlarını Kopyala**'yı tıklatın.
3. Dili değiştirmek için, açılır menüden bir dil seçin ve ardından **Dili bildirmek için burayı tıklatın** düğmesini tıklatın.
4. **Yazıcı Ayarları**'nı tıklatın.
5. Kaynak ve hedef yazıcıların IP adreslerini ilgili alanlara yazın.

   Not: Bir hedef yazıcı eklemek ya da kaldırmak isterseniz, **Hedef IP Ekle** veya **Hedef IP Kaldır**'ı tıklatın.
6. **Yazıcı Ayarlarını Kopyala**'yı tıklatın.

Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanarak sarf malzemesi bildirimlerini yapılandırma

Seçilebilir uyarıları ayarlayarak sarf malzemeleri bitmek üzere olduğunda, azaldığında, çok azaldığında veya ömürlerinin sonuna geldiğinde durumun size nasıl bildirilmesini istediğinizi belirleyebilirsiniz.

Not: Bazı sarf malzemesi koşullarında, belirli sarf malzemeleri için kalan tahmini sarf malzemesi yüzdesi için uyarı ayarlanabilir.

1. Bir Web tarayıcısı açın ve yazıcının IP adresini yazın.
2. **Ayarlar** > **Yazdırma Ayarları** > **Sarf Malzemesi Bildirimleri** öğelerine tıklayın.
3. Aşağı açılır menüden aşağıdaki bildirim seçeneklerinden birini seçin:

Bildirim	Açıklama
Kapalı	Tüm sarf malzemeleri için normal yazıcı davranışı gerçekleşir.
Sadece SNMP	Sarf malzemesi durumuna ulaşıldığında yazıcı, Basit Ağ Yönetimi Protokolü (SNMP) uyarısı oluşturur. Sarf malzemesinin durumu, menü ve durum sayfalarında görünür.
E-posta	Sarf malzemesi koşulu oluştuğunda yazıcı bir e-posta oluşturur. Sarf malzemesinin durumu, menü ve durum sayfalarında görünür.
Uyarı	Yazıcı uyarı mesajını görüntüler ve sarf malzemesinin durumuyla ilgili bir e-posta oluşturur. Sarf malzemesi koşulu oluştuğunda yazıcı durmaz.
Dvm. Edilebilen Durum[1]	Sarf malzemesi koşulu oluştuğunda yazıcı işleri işlemeyi durdurur ve kullanıcının bir düğmeye basarak baskı işine devam etmesi gerekir.

[1] Sarf malzemesi bildirimi etkinleştirildiğinde, yazıcı sarf malzemesinin durumuyla ilgili bir e-posta oluşturur.

[2] Bazı sarf malzemeleri boşaldığında, yazıcı zarar görmemek için durur.

Bildirim	Açıklama
Dvm. Edilemeyen Durum[1,2]	Sarf malzemesi koşulu oluştuğunda yazıcı işleri işlemeyi durdurur. Yazdırmaya devam edebilmek için sarf malzemesinin mutlaka değiştirilmesi gerekir.
[1] Sarf malzemesi bildirimi etkinleştirildiğinde, yazıcı sarf malzemesinin durumuyla ilgili bir e-posta oluşturur. [2] Bazı sarf malzemeleri boşaldığında, yazıcı zarar görmemek için durur.	

4 **İlet** öğesine tıklayın.

Varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleme

Geçerli menü ayarları listesini başvuru için saklamak istiyorsanız, varsayılan fabrika ayarlarını geri yüklemeden önce bir menü ayarları sayfası yazdırın. Daha fazla bilgi için bkz. 50. sayfadaki "Bir menü ayarları sayfası yazdırma".

Yazıcının varsayılan fabrika ayarlarını geri yüklemeyle ilgili daha kapsamlı bir yöntem için bkz. 196. sayfadaki "Kalıcı belleği silme".

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleme seçeneği, yazıcı ayarlarını varsayılan fabrika ayarlarına geri döndürür. İstisnalar ise ekran dili, özel boyut ve mesajlar ile ağ/bağlantı noktası menü ayarlarıdır. RAM belleğinde saklanan tüm indirmeler silinir. Flash bellekte veya yazıcının sabit diskinde saklanan yüklemeler etkilenmez.

1 Ana ekrandan şuraya gidin:

> **Ayarlar** > **Genel Ayarlar** > **Varsayılan Fabrika Ayarları** > **Şimdi Geri Yükle**

2 Değişiklikleri uygulayın.

Sıkışmaları giderme

Not: Varsayılan Sıkışma Giderme ayarı Otomatik'tir. Yazıcı sıkışan sayfaları, sayfaları tutmak için gerekli bellek başka yazıcı görevleri için gerekmediği sürece yeniden yazdırır.

Sıkışmaları giderme

Kağıdı düzgün bir şekilde yerleştirme

- Kağıdın tepside düz şekilde durduğundan emin olun.

Doğru şekilde kağıt yerleştirme	Yanlış şekilde kağıt yerleştirme

- Yazıcı yazdırırken bir tepsiyi çıkarmayın.
- Yazıcı yazdırırken bir tepsiye yükleme yapmayın. Kağıdı yazdırmadan önce yükleyin veya yükleme isteminin görüntülenmesini bekleyin.
- Çok fazla kağıt yüklemeyin. Yığın yüksekliğinin maksimum kağıt doldurma göstergesinin aşağısında olduğundan emin olun.
- Kağıdı tepsiye kaydırarak yerleştirmeyin. Kağıdı şekilde gösterildiği gibi yükleyin.

- Tepsisindeki veya çok amaçlı besleyicideki kılavuzların doğru konumda olduğundan ve kağıda ya da zarflara sıkı bastırmadığından emin olun.
- Kağıt yükledikten sonra tepsiyi sonuna kadar yazıcıya itin.

Önerilen kağıdı kullanın

- Yalnızca önerilen kağıt veya özel ortamları kullanın.
- Buruşmuş, kırışmış, nemli, kıvrılmış veya bükülmüş kağıt kullanmayın.

- Kağıtları yüklemeden önce esnetin, havalandırın ve düzleştirin.

- Kesilmiş veya elle koparılmış kağıt kullanmayın.
- Aynı tepside farklı boyut, ağırlık veya türde kağıt kullanmayın.
- Bilgisayar veya yazıcı kontrol panelindeki kağıt boyutunun ve türünün doğru ayarlandığından emin olun.
- Kağıdı üreticinin önerilerine uygun şekilde saklayın.

Kağıt Sıkışmalarını ve Yerlerini Anlama

Bir sıkışma oluştuğunda, yazıcı ekranında sıkışma yerini ve sıkışmanın nasıl giderileceğini belirten bir mesaj görüntülenir. Ekranda belirtilen kapakları ve tepsileri açıp sıkışmayı giderin.

Notlar:

- Sıkışma Yardımı ayarı Açık olarak belirlenirse sıkışma giderildikten sonra yazıcı, boş ya da kısmen yazdırılmış sayfalar gönderir. Yazdırdığınız çıktıda boş sayfalar olup olmadığını kontrol edin.
- Sıkışma Giderme ayarı Açık veya Otomatik olarak ayarlandığında, yazıcı sıkışan sayfaları yeniden yazdırır. Ancak, Otomatik ayarının sıkışan sayfaları yeniden yazdırması için yeterli yazıcı belleğinin olması gerekir.

	Bölge adı
1	Otomatik belge besleyici (ADF)
2	C kapağı
3	D kapağı
4	F kapağı
5	Tepsiler
6	H kapağı

	Bölge adı
7	Tutucular
8	J kapağı
9	G bölgesi

Bölge adı	Kontrol paneli mesajı	Ne yapmalı
ADF	[x] sayfa sıkışması, ADF üst kapağını açmak için E bölgesindeki mandala bastırın. [28y.xx]	ADF kapağını açın ve ardından sıkışmış kağıdı çıkarın.
Çok amaçlı besleyici	[x] sayfa sıkışması, çok amaçlı besleyiciden sıkışan kağıdı çıkarın. [200.xx]	Besleyiciden sıkışan kağıdı çıkarın.
C kapağı, tepsiler	[x] sayfa sıkışması, C kapağını açın ve sıkışan tüm kağıtları çıkarın. [2yy.xx]	C kapağını açın ve sıkışan kağıdı çıkarın. Tepsiyi dışarı doğru çekin ve ardından sıkışmış kağıdı çıkarın.
	[x] sayfa sıkışması, 3000 yapraklık tepsiyi kaydırın ve C kapağını açın. [2yy.xx]	
D kapağı, tepsiler	[x] sayfa sıkışması, D kapağını açın ve sıkışan tüm kağıtları çıkarın. [24y.xx]	D kapağını açın ve sıkışan kağıdı çıkarın. Tepsiyi dışarı doğru çekin ve ardından sıkışmış kağıdı çıkarın.
	[x] sayfa sıkışması, 3000 yapraklık tepsiyi kaydırın ve D kapağını açın. [24y.xx]	
C ve F kapakları	[x] sayfa sıkışması, 3000 yapraklık tepsiyi kaydırın ve F kapağını açın. [24y.xx]	3000 yapraklık tepsiyi dışarı çekin ve ardından sıkışan kağıdı tepsinin kenarından çıkarın. F kapağını açın ve ardından sıkışan kağıdı çıkarın.
G bölgesi, C, J ve H kapakları, tutucu	[x] sayfa sıkışması, G, H ve J kapaklarını açın ve sıkışan kağıdı çıkarın. [4yy.xx]	G kapağını açın ve sıkışan kağıdı çıkarın. H kapağını açın ve sıkışan kağıdı çıkarın.
C ve G kapakları, tutucu	[x] sayfa sıkışması, G kapağının yanındaki mandala bastırın ve tutucuyu sola doğru kaydırın. Kağıdı selede bırakın. [40y.xx]	Zımba tutucuyu sola doğru kaydırın ve ardından sıkışan kağıdı çıkarın.
G bölgesi, C, J ve H kapakları, tutucu	[x] sayfa sıkışması, H kapağını açın ve SD3 düğmesini saat yönünde döndürün. Kağıdı selede bırakın. [426.xx–428.xx]	H kapağını açın ve sıkışan kağıdı çıkarın.

[x] sayfa sıkışması, sıkışan kağıdı çok amaçlı besleyiciden temizleyin. [200.xx]

1 Çok amaçlı besleyicideki tüm kağıtları çıkarın.

2 Sıkışan kağıdı çıkarın.

3 Tüm kağıt parçalarını çıkarmak için C kapağını açın.

Not: C kapağının yazıcıya takılı olan herhangi bir kabloya çarpmadığından emin olun.

4 C kapağını kapatın.

5 Kağıtları ileri geri esnetip gevşetin ve ardından havalandırın. Kağıtları katlamayın veya buruşturmayın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.

6 Kağıdı yeniden yükleyin.

[x] sayfa sıkışması, C kapağını açın ve sıkışan tüm kağıtları temizleyin. [2yy.xx]

1 C kapağını açın. Kapağın yazıcıya takılı olan herhangi bir kabloya çarpmadığından emin olun.

2 Sıkışan kağıdı aşağıdaki konumların herhangi birinden çıkarın:

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

- Isıtıcı alanı

- Isıtıcı alanının altı

- Önlü arkalı yazdırma alanı

- Önlü arkalı yazdırma alanının üstünde

3 Standart tepsileri açın ve ardından sıkışan kağıdı bulun.

4 Sıkışan kağıdı çıkarın.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

5 Tepsileri ve C kapağını kapatın.

[x] sayfa sıkışması, 3000 yapraklık tepsiyi kaydırın ve C kapağını açın. [2yy.xx]

1 3000 yapraklık tepsiyi kaydırın.

2 C kapağını açın. Kapağın yazıcıya takılı olan herhangi bir kabloya çarpmadığından emin olun.

3 Sıkışan kağıdı aşağıdaki konumların herhangi birinden çıkarın:

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

- Isıtıcı alanı

- Isıtıcı alanının altı

- Önlü arkalı yazdırma alanı

- Önlü arkalı yazdırma alanının üstünde

4 Standart tepsileri açın ve ardından sıkışan kağıdı bulun.

5 Sıkışan kağıdı çıkarın.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

6 Tepsileri ve C kapağını kapatın.

7 3000 yapraklık tepsiyi kaydırarak geri takın.

[x] sayfa sıkışması, D kapağını açın ve sıkışan tüm kağıtları temizleyin. [24y.xx]

1 D kapağını açın ve ardından sıkışan kağıdı çıkarın.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

2 İsteğe bağlı tepsiyi açın ve ardından sıkışan kağıdı bulun.

3 Sıkışan kağıdı çıkarın.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

4 Tepsiyi ve D kapağını kapatın.

[x] sayfa sıkışması, 3000 yapraklık tepsiyi kaydırın ve D kapağını açın. [24y.xx]

1 3000 yapraklık tepsiyi kaydırın.

2 D kapağını açın ve ardından sıkışan kağıdı çıkarın.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

3 İsteğe bağlı tepsiyi açın ve ardından sıkışan kağıdı bulun.

4 Sıkışan kağıdı çıkarın.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

5 Tepsiyi ve D kapağını kapatın.

6 3000 yapraklık tepsiyi kaydırarak geri takın.

[x] sayfa sıkışması, 3000 yapraklık tepsiyi kaydırın ve F kapağını açın. [24y.xx]

1 3000 yapraklık tepsiyi kaydırın.

2 Sıkışan kağıdı çıkarın.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

3 F kapağını açın ve ardından sıkışan kağıdı çıkarın.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

4 F kapağını kapatın.

5 C kapağını açın. Kapağın yazıcıya takılı olan herhangi bir kabloya çarpmadığından emin olun.

6 Sıkışan kağıdı aşağıdaki konumların herhangi birinden çıkarın:

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

- Isıtıcı alanı

- Isıtıcı alanının altı

- Önlü arkalı yazdırma alanı

- Önlü arkalı yazdırma alanının üstünde

7 C kapağını kapatın ve ardından 3000 yapraklık tepsiyi geri yerine kaydırın.

[x] sayfa sıkışması, G, H ve J kapaklarını açın ve sıkışan kağıdı çıkarın. Kağıdı selede bırakın. [4yy.xx]

1 G kapağını açın ve sıkışan kağıdı çıkarın.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

2 J kapağını açın ve ardından J1 kolunu dik konuma getirin.

3 K kapağını açın.

4 Aşağıdaki konumların herhangi birinden sıkışan kağıdı çıkarın:

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

- J kapağı

Not: Tutucuların arasında sıkışmış bir kağıt varsa kağıdı çıkarın.

- H1 ve H2 bölgeleri

- H3 ve H4 bölgeleri

- H6 bölgesi

5 H kapağını kapatın.

6 C kapağını açın ve sıkışan kağıdı çıkarın.

Not: C kapağının yazıcıya takılı olan herhangi bir kabloya çarpmadığından emin olun.

Notlar:

- Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.
- 3000 yapraklık tepsi takılıysa kapıyı açmak için tepsiyi sağa doğru kaydırın.

7 C kapağını kapatın.

[x] sayfa sıkışması, G alanına erişim sağlamak için mandala bastırın. Kağıdı selede bırakın. [40y.xx]

1 Zımba tutucu selesinden sıkışan tüm kağıtları çıkarın.

2 Mandala bastırın ve zımba tutucuyu sola doğru kaydırın ve ardından sıkışan kağıtları çıkarın.

Notlar:

- Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.
- Gerekirse sıkışan kağıdı tutucu selesine beslemek için G1 dönen tekerleği aşağı doğru çevirin ve ardından kağıdı çıkarın.

3 Tutucuyu kaydırarak geri takın.

4 C kapağını açın ve ardından sıkışan kağıdı çıkarın.

DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

Notlar:

- C kapağının yazıcıya takılı olan herhangi bir kabloya çarpmadığından emin olun.
- Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.
- 3000 yapraklık tepsi takılıysa kapağı açmak için tepsiyi sağa doğru kaydırın.

5 C kapağını kapatın.

[x]-sayfa sıkışması, G alanına erişim sağlamak ve sıkışan zımbaları temizlemek için mandala bastırın. Kağıdı selede bırakın. [402,93]

1 Zımba tutucu selesinden sıkışan tüm kağıtları çıkarın.

2 Zımba tutucunun üzerindeki mandala bastırın ve ardından tutucuyu sola doğru kaydırın.

3 Zımba kartuşu tutucusunu çıkarın.

4 Zımba kılavuzunu kaldırmak için metal tırnağı kullanın ve sonra gevşek zımbaları çıkarın.

5 Zımba muhafazasını yerine *oturana* kadar aşağıya doğru bastırın.

6 Zımbaları metal desteğe bastırın.

Not: Zımbalar kartuşun arkasındaysa kartuşu ters çevirip sallayarak zımbaları metal desteğin yakınına getirin.

7 Kartuş tutucuyu yerine *oturana* kadar tutucunun içine itin.

8 Tutucuyu kaydırarak geri takın.

[x] sayfa sıkışması, H kapağını açın ve H6 düğmesini saat yönünde çevirin. Kağıdı selede bırakın. [426.xx–428.xx]

Sıkışan kağıt G kapağının altında bulunursa kapağı açın ve kağıdı çıkarın.

1 J kapağını açın ve ardından J1 kolunu kaldırın.

2 H kapağını açın.

3 Sıkışan kağıdı aşağıdaki konumların herhangi birinden çıkarın:

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

- J kapağı

Not: Tutucu selelerinin arasında sıkışmış bir kağıt varsa kağıdı çıkarın.

- H1 ve H2 Alanları

- H3 ve H4 Alanları

- H6 Alanı

4 H5 kolunu kullanarak kitapçık yapıcısını çıkarın.

5 Sıkışan kağıdı aşağıdaki konumların herhangi birinden çıkarın:

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

- H8 Alanı

- H9 Alanı

- H10 Alanı

6 Kitapçık yapıcısını geri yerine itin.

7 H kapağını kapatın.

8 C kapağını açın ve ardından sıkışan kağıdı çıkarın.

DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

Notlar:

- C kapağının yazıcıya takılı olan herhangi bir kabloya çarpmadığından emin olun.
- Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.
- 3000 yapraklık tepsi takılıysa kapağı açmak için tepsiyi sağa doğru kaydırın.

9 C kapağını kapatın.

[x] sayfa sıkışması, ADF üst kapağını açmak için E bölgesindeki mandala bastırın. [28y.xx]

1 Tüm özgün belgeleri ADF tepsisinden çıkarın.

2 Üst ADF üst kapağını açın.

3 Sıkışan kağıdı çıkarın.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

4 Kapağı kapatın.

5 Tarayıcı kapağını açın ve ardından alt ADF kapağını açın.

6 Sıkışan kağıdı çıkarın.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

7 Kapağı kapatın.

8 Tarayıcı kapağını kapatın.

Sorun Giderme

Yazıcı mesajlarını anlama

Kartuş az [88.xy]

Yedek toner kartuşu sipariş etmeniz gerekebilir. Mesajı temizlemek ve yazdırmaya devam etmek için gerekirse yazıcı kontrol panelindeki **Devam** düğmesine dokunun.

Kartuş bitmek üzere [88.xy]

Mesajı temizlemek ve yazdırmaya devam etmek için gerekirse yazıcı kontrol panelindeki **Devam** düğmesine dokunun.

Kartuş çok az [88.xy]

Toner kartuşunu çok kısa bir süre içinde değiştirmeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için bkz. 214. sayfadaki "Toner kartuşunu değiştirme".

Gerekirse mesajı temizlemek ve yazdırmaya devam etmek için kontrol panelindeki **Devam** öğesine dokunun.

[paper source] kaynağını [custom string] yükleme [orientation] olarak değiştirme

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Tepsiye doğru türde ve boyutta kağıt yükleyin, kağıt boyutunu ve türünü kontrol panelindeki Kağıt menüsünde belirtin ve ardından **Kağıt değiştirme tamamlandı** öğesine dokunun.
- Tepside uygun kağıt boyutunu ve türünü kullanmak için **Geçerli [paper source] kullan** öğesine dokunun.
- Bağlantılı bir dizi sele arasından etkin seleyi sıfırlamak için **Etkin seleyi sıfırla** öğesine dokunun.
- Yazdırma işini iptal edin.

[paper source] kaynağını [custom type name] olarak değiştirin, [orientation] yönünde yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Tepsiye veya besleyiciye doğru türde ve boyutta kağıt yükleyin, kağıt boyutu ve türü ayarlarının yazıcı kontrol panelindeki Kağıt menüsünde belirtildiğinden emin olun ve ardından **Kağıt değiştirme tamamlandı** düğmesine dokunun.
- Bağlantılı bir dizi sele arasından aktif seleyi sıfırlamak için **Etkin seleyi sıfırla**'yı seçin.
- Yazdırma işini iptal edin.

[paper source] öğesini [paper size] olarak değiştirme, [orientation] yükleme

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Tepsiye veya besleyiciye doğru türde ve boyutta kağıt yükleyin, kağıt boyutunu ve türünü kontrol panelindeki Kağıt menüsünde belirtin ve ardından **Kağıt değiştirme tamamlandı** öğesine dokunun.
- Geçerli tepside veya besleyicide uygun kağıt boyutunu ve türünü kullanmak için **Geçerli [paper source] kullan** öğesine dokunun.
- Bağlantılı bir dizi sele arasından etkin seleyi sıfırlamak için **Etkin seleyi sıfırla** öğesine dokunun.
- Yazdırma işini iptal edin.

[paper source] ayarını [paper type] [paper size] olarak değiştirme ve [orientation] yükleme

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Tepsiye veya besleyiciye doğru türde ve boyutta kağıt yükleyin, kağıt boyutunu ve türünü kontrol panelindeki Kağıt menüsünde belirtin ve ardından **Kağıt değiştirme tamamlandı** öğesine dokunun.
- Tepside uygun kağıt boyutunu ve türünü kullanmak için **Geçerli [paper source] kullan** öğesine dokunun.
- Bağlantılı bir dizi sele arasından etkin seleyi sıfırlamak için **Etkin seleyi sıfırla** öğesine dokunun.
- Yazdırma işini iptal edin.

[x] kapağını kapatın

Belirtilen kapağı kapatın.

Karmaşık sayfa, bazı veriler yazdırılamayabilir [39]

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Mesajı temizlemek ve yazdırmaya devam etmek için kontrol panelinden **Devam** öğesine dokunun.
- Bağlantılı bir dizi sele arasından etkin seleyi sıfırlamak için **Etkin seleyi sıfırla** öğesine dokunun.
- Yazdırma işini iptal edin.
- Ek yazıcı belleği takın.

Yapılandırma değişikliği, bazı bekletilen işler yüklenmedi [57]

Yazıcıdaki aşağıdaki olası değişiklikler nedeniyle Bekletilen İşler geçersiz kılınır:

- Yazıcı bellenimi güncellenmiştir.
- Yazdırma işinin tepsisi çıkarılmıştır.
- Yazdırma işi, USB portuna artık bağlı olmayan bir flash sürücüden gönderilmiştir.
- Yazıcı sabit diskinde, farklı bir yazıcı modeline takılıyken depolanmış yazdırma işleri bulunmaktadır.

Mesajı temizlemek için, yazıcı kontrol panelindeki **Devam** öğesine dokunun.

Hatalı flash algılandı [51]

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Hatalı flash bellek kartını değiştirin.
- Mesajı yok saymak ve yazdırmaya devam etmek için yazıcı kontrol panelindeki **Devam** düğmesine dokunun.
- Geçerli yazdırma işini iptal edin.

Disk dolu [62]

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Mesajı temizlemek ve yazdırmaya devam etmek için kontrol panelinden **Devam** öğesine dokunun.
- Bağlantılı bir dizi sele arasından etkin seleyi sıfırlamak için **Etkin seleyi sıfırla** öğesine dokunun.
- Yazıcı sabit diskinde depolanan yazı tiplerini, makroları ve diğer verileri silin.
- Daha büyük kapasiteli bir sabit disk takın.

Disk dolu, tarama işi iptal edildi

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Mesajı temizleyip taramaya devam etmek için **Devam** öğesine basın.
- Yazıcı sabit diskinde depolanan yazı tiplerini, makroları ve diğer verileri silin.
- Daha yüksek kapasiteli bir sabit disk takın.

Diskin bu aygıtta kullanım için biçimlendirilmesi gerekiyor

Yazıcının sabit diskini biçimlendirmek ve mesajı silmek için, yazıcı kontrol panelinden **Diski biçimlendir** düğmesine dokunun.

Not: Diskin biçimlendirilmesi yazıcı sabit diskinde kayıtlı olan tüm dosyaları siler.

Disk dolmak üzere. Disk alanı güvenli bir şekilde temizleniyor.

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

- Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek **Continue** (Devam) düğmesine dokunun.
- Yazıcı sabit diskinde depolanan yazı tipleri, makroları ve diğer verileri silin.
- Daha yüksek kapasiteli bir sabit disk takın.

Delgeç kutusunu boşaltın

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Delgeç kutusunu boşaltın.
- Mesajı temizlemek ve yazdırmaya devam etmek için yazıcı kontrol panelinde **Devam**'ı seçin.
- Yazdırma işini iptal edin.

USB sürücüsü okuma hatası. USB'yi çıkarın.

Desteklenmeyen bir USB aygıtı takılmıştır. USB aygıtını çıkarın ve desteklenen bir aygıt takın.

USB hub'ı okunurken hata oluştu. Hub'ı çıkarın.

Desteklenmeyen bir USB hub'ı takılmıştır. Desteklenmeyen USB hub'ını çıkarın ve desteklenen bir hub takın.

Faks belleği dolu

Mesajı temizlemek için, yazıcı kontrol panelindeki **Devam** öğesine dokunun.

Faks bölümleme çalışmıyor. Sistem yöneticisine başvurun.

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Mesajı temizlemek için, yazıcı kontrol panelindeki **Devam** öğesine dokunun.
- Yazıcıyı kapatıp yeniden açın. Mesaj yeniden görüntülendiği takdirde, sistem destek görevlinize başvurun.

Faks Sunucusu 'To Format' (Bu Formata) ayarlanmamış. Sistem yöneticisine başvurun.

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Mesajı temizlemek için, yazıcı kontrol panelindeki **Devam** öğesine dokunun.
- Faks Sunucusu kurulumunu tamamlayın. Mesaj yeniden görüntülendiği takdirde, sistem destek görevlinize başvurun.

Faks İstasyonu Adı ayarlanmamış. Sistem yöneticisine başvurun.

Aşağıdakilerden birini deneyin:

- Mesajı temizlemek için, yazıcı kontrol panelindeki **Devam** öğesine dokunun.
- Analog Faks kurulumunu tamamlayın. Kurulum tamamlandıktan sonra mesaj yeniden görüntülendiği takdirde, sistem destek görevlinize başvurun.

Faks İstasyonu Numarası ayarlanmamış. Sistem yöneticisine başvurun.

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Mesajı temizlemek için, yazıcı kontrol panelindeki **Devam** öğesine dokunun.
- Analog Faks kurulumunu tamamlayın. Kurulum tamamlandıktan sonra mesaj yeniden görüntülendiği takdirde, sistem destek görevlinize başvurun.

Yanlış kağıt boyutu, [paper source] açın [34]

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Tepsiye doğru boyutta ve türde kağıt yükleyin ve ardından kontrol panelindeki Kağıt menüsünden kağıt boyutunu ve türünü belirleyin.
- Yazdırma Özellikleri veya Yazdır iletişim kutusu ayarlarında doğru kağıt boyutunun ve türünün belirtildiğinden emin olun.
- Uzunluk ve genişlik kılavuzlarını kontrol edin ve kağıdın tepsiye veya besleyiciye doğru yüklendiğinden emin olun.
- Mesajı temizlemek ve farklı bir tepsi kullanarak yazdırmak için kontrol panelinden **Devam** öğesine dokunun.
- Bağlantılı bir dizi sele arasından etkin seleyi sıfırlamak için **Etkin seleyi sıfırla** öğesine dokunun.
- Yazdırma işini iptal edin.

Delgeç kutusu takın

Delgeç kutusunu son işlemciye takın ve mesajı silmek için **Devam** düğmesine dokunun.

[x] tepsisini takın

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Belirtilen tepsiyi yazıcıya takın.
- Yazdırma işini iptal edin.
- Bağlantılı bir dizi sele arasından aktif seleyi sıfırlamak için yazıcı kontrol panelinden **Etkin seleyi sıfırla**'yı seçin.

Önbellek Birleştirme işlemi için bellek yetersiz [37]

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Birleştirmeyi durdurmak ve yazdırmaya devam etmek için yazıcı kontrol panelindeki **Devam** düğmesine dokunun.
- Yazıcı belleğindeki fontları, makroları ve diğer verileri silin.
- Ek yazıcı belleği takın.

İşi harmanlamak için bellek yetersiz [37]

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Önceden depolanan işin bir kısmını yazdırmak ve kalan yazdırma işini harmanlamaya başlamak için yazıcı kontrol panelinden **Devam** düğmesine dokunun.
- Geçerli yazdırma işini iptal edin.

Kaynak Kaydetme özelliğini desteklemek için bellek yetersiz [35]

Yeni yazıcı belleği ekleyin veya Kaynak Kaydet'i devreden çıkarmak, mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için **Devam** düğmesine dokunun.

Bellek yetersiz, bazı Bekletilen İşler silindi [37]

Mesajı temizlemek için, yazıcı kontrol panelindeki **Devam** öğesine dokunun.

Yetersiz bellek, bekletilen bazı işler geri yüklenmeyecek [37]

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Mesajı temizlemek için, yazıcı kontrol panelindeki **Devam** düğmesine dokunun.
- Bekletilen diğer işleri de silerek yazıcıda daha fazla bellek alanı boşaltın.

Tepsi 3'teki kağıt yığınları arasında yetersiz boşluk

Kağıt yığınlarını ayırın ve ardından mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için kontrol panelindeki **Devam** öğesine dokunun.

[paper source] kaynağına [custom string] [paper orientation] yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Doğru boyutta ve türde kağıt bulunan tepsiyi veya besleyiciyi yükleyin ve ardından kontrol panelindeki **Kağıt yükleme tamamlandı** öğesine dokunun.
- Bağlantılı bir dizi sele arasından etkin seleyi sıfırlamak için **Etkin seleyi sıfırla** öğesine dokunun.
- Geçerli işi iptal edin.

[paper source] kaynağına [custom type name] [paper orientation] yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Doğru boyutta ve türde kağıt bulunan tepsiyi veya besleyiciyi yükleyin ve ardından kontrol panelindeki **Kağıt yükleme tamamlandı** öğesine dokunun.
- Bağlantılı bir dizi sele arasından etkin seleyi sıfırlamak için **Etkin seleyi sıfırla** öğesine dokunun.
- Yazdırma işini iptal edin.

[paper source] kaynağını [paper size] [paper orientation] yükleme

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Doğru boyutta kağıt bulunan tepsiyi veya besleyiciyi yükleyin ve ardından kontrol panelindeki **Kağıt yükleme tamamlandı** öğesine dokunun.
- Bağlantılı bir dizi sele arasından etkin seleyi sıfırlamak için **Etkin seleyi sıfırla** öğesine dokunun.
- Geçerli işi iptal edin.

[paper source] kaynağına [paper type] [paper size] [paper orientation] yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Doğru boyutta ve türde kağıdın olduğu, belirtilen tepsiyi veya besleyiciyi yükleyin ve ardından kontrol panelindeki **Kağıt yükleme tamamlandı** öğesine dokunun.
- Bağlantılı bir dizi sele arasından etkin seleyi sıfırlamak için **Etkin seleyi sıfırla** öğesine dokunun.
- Geçerli işi iptal edin.

Çok Amaçlı Besleyici'ye [custom string] [paper orientation] yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Besleyiciye doğru boyutta ve türde kağıt yükleyin.
- Kontrol panelinden aşağıdakilerden birine dokunun:
  - **Her sayfada istemde bulun, kağıt yüklendi** veya **İstemde bulunma, kağıt yüklendi**—Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için.
  - **Kağıdı otomatik seç**—Tepside yüklü kağıdı kullanmak için.
  - **Etkin seleyi sıfırla**—Bağlantılı bir dizi sele arasından aktif seleyi sıfırlamak için.
- Yazdırma işini iptal edin.

Çok Amaçlı Besleyici'ye [custom type name] [paper orientation] yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Besleyiciye doğru boyutta ve türde kağıt yükleyin.
- Kontrol panelinden aşağıdakilerden birine dokunun:
  - **Her sayfada istemde bulun, kağıt yüklendi** veya **İstemde bulunma, kağıt yüklendi**—Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için.
  - **Kağıdı otomatik seç**—Tepside yüklü kağıdı kullanmak için.
  - **Etkin seleyi sıfırla**—Bağlantılı bir dizi sele arasından aktif seleyi sıfırlamak için.
- Yazdırma işini iptal edin.

Çok Amaçlı Besleyiciye [paper size] [paper orientation] yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Besleyiciye doğru boyutta kağıt yükleyin.
- Kontrol panelinden aşağıdakilerden birine dokunun:
  - **Her sayfada istemde bulun, kağıt yüklendi** veya **İstemde bulunma, kağıt yüklendi**—Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için.
  - **Kağıdı otomatik seç**—Tepside yüklü kağıdı kullanmak için.
  - **Etkin seleyi sıfırla**—Bağlantılı bir dizi sele arasından aktif seleyi sıfırlamak için.
- Yazdırma işini iptal edin.

Çok Amaçlı Besleyici'ye [paper type] [paper size] [paper orientation] yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Besleyiciye doğru boyutta ve türde kağıt yükleyin.
- Kontrol panelinden aşağıdakilerden birine dokunun:
  - **Her sayfada istemde bulun, kağıt yüklendi** veya **İstemde bulunma, kağıt yüklendi**—Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için.
  - **Kağıdı otomatik seç**—Tepside yüklü kağıdı kullanmak için.
  - **Etkin seleyi sıfırla**—Bağlantılı bir dizi sele arasından aktif seleyi sıfırlamak için.
- Yazdırma işini iptal edin.

Zımba yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Tutucudaki kartuşu değiştirin veya takın.

  Tutucudaki bir zımba kartuşunu takma veya değiştirme yönergeleri için, yazıcı kontrol panelindeki **Ek Bilgi** düğmesine dokunun.
- Yazıcı kontrol panelinde, mesajı temizlemek ve yazdırmaya devam etmek için **Devam** düğmesine dokunun.
- Yazdırma işlemini iptal etmek için yazıcı kontrol panelindeki **İşi iptal et** düğmesine basın.

Zımba [G11, G12] yükleme

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Zımba kartuşunu değiştirin veya tutucuya takın.

  Zımba kartuşunu değiştirme veya tutucuya takma ile ilgili yönergeler için kontrol panelindeki **Daha fazla bilgi** öğesine dokunun.
- Mesajı temizlemek ve yazdırmaya devam etmek için kontrol panelinden **Devam** öğesine dokunun.
- Yazdırma işini iptal edin.

[x] bakım kiti çok az [80.xy]

Bakım kitini çok kısa bir süre içerisinde değiştirmeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için http://support.lexmark.com adresinden Lexmark destek Web sitesini ziyaret edin veya müşteri destek merkezine başvurun ve ardından mesajı bildirin.

Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için gerekirse **Devam** öğesine dokunun.

Bellek dolu [38]

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Mesajı temizlemek için kontrol panelindeki **İşi iptal et** öğesine dokunun.
- Bağlantılı bir dizi sele arasından etkin seleyi sıfırlamak için **Etkin seleyi sıfırla** öğesine dokunun.
- Ek yazıcı belleği takın.

Bellek dolu, fakslar yazdırılamıyor

Yazdırmaya devam etmeden mesajı temizlemek için yazıcı kontrol panelinde **Devam** düğmesine dokunun. Yazıcı yeniden başlatıldıktan sonra, bekletilen fakslar yazdırmaya çalışılır.

Bellek dolu, faks gönderilemiyor

1. Mesajı temizlemek ve faks işini iptal etmek için yazıcı kontrol panelindeki **Devam** düğmesine dokunun.
2. Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:
   - Faks çözünürlüğünü azaltın ve faks işini yeniden gönderin.
   - Fakstaki sayfa sayısını azaltın ve faksı yeniden gönderin.

Modeme bağlı analog telefon hattı yok, faks devredışı.

Yazıcıyı bir analog telefon hattına bağlayın.

Ağ [x] yazılım hatası [54]

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Yazıcı kontrol panelinde, yazdırmaya devam etmek için **Devam**'a dokunun.
- Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı yeniden açın.
- Yazıcı veya yazdırma sunucusundaki ağ bellenimini güncelleyin. Daha fazla bilgi için, **http://support.lexmark.com** adresinde bulunan Lexmark destek Web sitesini ziyaret edin.

Önbellekte kaynaklar için yeterli boş yer yok [52]

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Mesajı temizlemek ve yazdırmaya devam etmek için kontrol panelinden **Devam** öğesine dokunun.
- Bağlantılı bir dizi sele arasından etkin seleyi sıfırlamak için **Etkin seleyi sıfırla** öğesine dokunun.
- Önbellekteki fontları, makroları ve diğer verileri silin.
- Daha büyük kapasiteli bir flash bellek kartı takın.

Not: Önbelleğe daha önce kaydedilmemiş yüklenen fontlar ve makrolar silindi.

H kapağını açın ve kağıdı H10 alanının altından çıkarın

Kağıdı belirtilen alandan çıkarın.

Kağıt değiştirme gerekli

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

- Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için **Use current supplies** (Varolan sarf malzemelerini kullan) düğmesine dokunun.
- Geçerli yazdırma işini iptal edin.

Paralel bağlantı noktası [x] devre dışı [56]

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Mesajı temizlemek için, yazıcı kontrol panelindeki **Devam** öğesine dokunun.
- Paralel bağlantı noktasını etkinleştirin. Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:

  Ağlar/Portlar > **Paralel [x]** > **Paralel Arabelleği** > **Otomatik**

Not: Yazıcı paralel bağlantı portundan aldığı tüm verileri atacaktır.

Fotoğraf iletkeni az [84.xy]

Yedek fotoğraf iletkeni sipariş etmeniz gerekebilir. Gerekirse mesajı temizlemek ve yazdırmaya devam etmek için kontrol panelindeki **Devam** öğesini seçin.

Fotoğraf iletkeni çok az [84.xy]

Fotoğraf iletkeni birimini çok kısa bir süre içerisinde değiştirmeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için bkz. 206. sayfadaki "Fotoğraf iletkeni birimini değiştirme".

Gerekirse mesajı temizlemek ve yazdırmaya devam etmek için kontrol panelindeki **Devam** öğesine dokunun.

Yazıcının yeniden başlatılması gerekti. Son iş eksik olabilir.

Yazıcı kontrol panelinde, mesajı temizlemek ve yazdırmaya devam etmek için **Devam** düğmesine dokunun.

Daha fazla bilgi için **http://support.lexmark.com** adresini ziyaret edin veya sistem destek personeline başvurun.

Eksik veya yanıt vermeyen kartuşu geri takın [31.xy]

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Toner kartuşu olup olmadığını kontrol edin. Yoksa toner kartuşunu takın.

  Kartuş takma hakkında bilgi için, *Kullanıcı Kılavuzu* içindeki "Sarf malzemelerini değiştirme" konusuna bakın.
- Toner kartuşu takılıysa, yanıt vermeyen toner kartuşunu çıkarın ve geri takın.

  Not: Sarf malzemesi geri takıldıktan sonra mesaj görüntülenirse kartuş bozuktur. Toner kartuşunu değiştirin.

Eksik veya yanıt vermeyen fotoğraf iletkenini geri takın [31.xy]

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Fotoğraf iletkeni birimi eksikse birimi takın. Daha fazla bilgi için bkz. 206. sayfadaki "Fotoğraf iletkeni birimini değiştirme".
- Fotoğraf iletkeni birimi takılıysa birimi çıkarın ve geri takın.

  Not: Sarf malzemesi geri takıldıktan sonra mesaj görüntülenirse arızalı fotoğraf iletkeni birimini değiştirin.

Bozuk diski çıkarın [61]

Bozuk yazıcı sabit diskini çıkarın ve değiştirin.

Ambalaj malzemelerini çıkarın, [area name] bölgesini kontrol edin

Belirtilen konumdan kalan tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.

Ambalaj malzemesini çıkarın, C kapağını açın, metal klipsleri çıkarın, tarayıcı sürgüsündeki tüm vidaları çıkarın

C kapağını ve tarayıcı kapağını açın ve ardından kalan ambalaj malzemelerini çıkarın.

Not: C kapağının yazıcıya takılı olan herhangi bir kabloya çarpmadığından emin olun.

Tüm selelerden kağıtları çıkarın

Tüm selelerden kağıtları çıkarın. Yazıcı kağıdın çıkarıldığını otomatik olarak algılar ve yazdırmaya devam eder.

Kağıt çıkarıldığı halde mesaj temizlenmezse, **Continue (Devam)** düğmesine basın.

[x] kutusundan kağıtları çıkar

Belirtilen kutudan kağıdı çıkarın. Yazıcı kağıdın çıkarıldığını otomatik olarak algılar ve yazdırmaya devam eder.

Kağıt çıkarıldığı halde mesaj temizlenmezse, **Continue** (Devam) düğmesine dokunun.

[linked bin set name] kutusundan kağıtları çıkar

Belirtilen kutudan kağıdı çıkarın. Yazıcı kağıdın çıkarıldığını otomatik olarak algılar ve yazdırmaya devam eder.

Kağıt çıkarıldığı halde mesaj temizlenmezse, **Continue** (Devam) düğmesine dokunun.

Standart çıkış kutusundan kağıt çıkar

Standart seleden kağıt yığınını çıkarın.

İş yeniden başlatılıyorsa tüm orijinalleri yerleştirin.

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Mesajı silmek ve yazdırma işini iptal etmek için **İş iptal**'e dokunun.
- Son başarılı tarama işinden hemen sonra ADF'den taramaya devam etmek için **Otomatik besleyiciden tara**'ya dokunun.
- Son başarılı tarama işinden hemen sonra tarayıcıdan taramaya devam etmek için **Düz yataktan tara**'ya dokunun.

- Son başarılı yazdırma işini bitirmek için **Daha fazla tarama yapmadan işi bitir**'e dokunun.
- Tarama işini önceki tarama işinin ayarlarıyla yeniden başlatmak için **İşi yeniden başlat**'a dokunun.

Kartuşu değiştirin, 0 sayfa kaldı (yaklaşık) [88.xy]

Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için toner kartuşunu değiştirin. Daha fazla bilgi için sarf malzemesiyle birlikte gelen yönerge sayfasına veya *Kullanıcı Kılavuzu* içindeki "Sarf malzemelerini değiştirme" konusuna bakın.

Not: Yedek kartuşunuz yoksa *Kullanıcı Kılavuzu* içindeki “Sarf malzemesi sipariş etme” bölümüne bakın veya **www.lexmark.com** adresini ziyaret edin.

Kartuşu değiştirin, yazıcı bölgesi uyuşmuyor [42.xy]

Yazıcının bölge numarasıyla eşleşen bir toner kartuşu takın. *x*, yazıcı bölgesinin değerini belirtir. *y* ise kartuş bölgesinin değerini belirtir. x ve y şu değerlere sahip olabilir:

Yazıcı ve toner kartuşu bölgeleri

Bölge numarası	Bölge
0	Küresel
1	ABD, Kanada
2	Avrupa Ekonomik Alanı (AEA), İsviçre
3	Asya Pasifik, Avustralya, Yeni Zelanda
4	Latin Amerika
5	Afrika, Orta Doğu, Avrupa'nın geri kalanı
9	Geçersiz

Notlar:

- x ve y değerleri, yazıcı kontrol panelinde görünen hata kodunun .**xy** değerleridir.
- Yazdırmanın devam etmesi için x ve y değerleri aynı olmalıdır.

İş yeniden başlatılıyorsa sıkışan orijinalleri değiştirin.

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Mesajı silmek ve yazdırma işini iptal etmek için **İş iptal**'e dokunun.
- Son başarılı tarama işinden hemen sonra ADF'den taramaya devam etmek için **Otomatik besleyiciden tara**'ya dokunun.
- Son başarılı tarama işinden hemen sonra tarayıcıdan taramaya devam etmek için **Düz yataktan tara**'ya dokunun.
- Son başarılı yazdırma işini bitirmek için **Daha fazla tarama yapmadan işi bitir**'e dokunun.
- Tarama işini önceki tarama işinin ayarlarıyla yeniden başlatmak için **İşi yeniden başlat**'a dokunun.

[x] bakım kitini değiştirin, yaklaşık 0 sayfa kaldı [80.xy]

Yazıcı bakımı planlanmış. Daha fazla bilgi için **http://support.lexmark.com** adresinden Lexmark destek Web sitesini ziyaret edin veya servis temsilcinize başvurun ve ardından mesajı bildirin.

Eksik fotoğraf iletkenini değiştirin [31.xy]

Mesajı silmek için eksik fotoğraf iletkeni birimini takın. Daha fazla bilgi için bkz. 206. sayfadaki "Fotoğraf iletkeni birimini değiştirme".

Eksik atık toner şişesini yerine takın [82.xy]

Mesajı silmek için eksik atık toner kutusunu takın. Daha fazla bilgi için, sarf malzemesiyle birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.

Eksik kartuşu değiştirin [31.xy]

Mesajı silmek için eksik kartuşu takın. Daha fazla bilgi için bkz. 214. sayfadaki "Toner kartuşunu değiştirme".

[paper source] öğesindeki kağıt alma silindirlerini değiştirin, tepsi 1 veya tepsi 2 bölmesindeki [80] parçaları ve yönergeleri kullanın

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Alış silindirlerini değiştirin ve ardından mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için kontrol panelindeki **Silindirler değiştirildi** öğesine dokunun.
- Mesajı yok saymak ve yazdırmaya devam etmek için **Devam edin ve sonra değiştirin (Sıkışma oluşmaya devam edebilir)** öğesine dokunun.

Fotoğraf iletkenini değiştirin, 0 sayfa kaldı [84.xy]

Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için fotoğraf iletkeni birimini değiştirin. Daha fazla bilgi için sarf malzemesiyle birlikte gelen yönerge sayfasına bakın veya bkz. 206. sayfadaki "Fotoğraf iletkeni birimini değiştirme".

Not: Yedek bir fotoğraf iletkeni biriminiz varsa bkz. 204. sayfadaki "Sarf malzemesi sipariş etme" veya **www.lexmark.com** adresine gidin.

Desteklenmeyen kartuşu değiştirin [32.xy]

Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için toner kartuşunu çıkarın ve desteklenen bir kartuş takın. Daha fazla bilgi için sarf malzemesiyle birlikte gelen yönerge sayfasına veya *Kullanıcı Kılavuzu* içindeki "Sarf malzemelerini değiştirme" konusuna bakın.

Not: Yedek kartuşunuz yoksa *Kullanıcı Kılavuzu* içindeki “Sarf malzemesi sipariş etme” bölümüne bakın veya **www.lexmark.com** adresini ziyaret edin.

Desteklenmeyen fotoğraf iletkenini değiştirin [32.xy]

Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için fotoğraf iletkeni birimini çıkarın ve desteklenen bir tane takın. Daha fazla bilgi için sarf malzemesiyle birlikte gelen yönerge sayfasına bakın veya bkz. 206. sayfadaki "Fotoğraf iletkeni birimini değiştirme".

Not: Yedek bir fotoğraf iletkeni biriminiz varsa bkz. 204. sayfadaki "Sarf malzemesi sipariş etme" veya **www.lexmark.com** adresine gidin.

Atık toner şişesini değiştirin [82.xy]

Mesajı silmek için atık toner kutusunu değiştirin.

Bekletilen işler geri yüklensin mi?

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Yazıcının sabit diskinde depolanmış tüm bekletilen işleri geri yüklemek için yazıcı kontrol panelindeki **Geri Yükle** düğmesine dokunun.
- Yazdırma işlerinin geri yüklenmesini istemiyorsanız yazıcı kontrol panelindeki **Geri yükleme** düğmesine dokunun.

Tarayıcı yöntc trfndan dvr. dş. brkldı [840.01]

Tarayıcı olmadan yazdırın veya sistem destek sorumlunuzla temasa geçin.

Tarayıcı devre dışı. Sorun devam ederse sistem yöneticinizle görüşün. [840.02]

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Ana ekrana dönmek için **Tarayıcı devre dışı kalsın** düğmesine dokunun ve ardından sistem destek kişisine dokunun.
- İşi iptal etmek için **Tarayıcıyı yeniden başlat ve otomatik olarak etkinleştir** düğmesine dokunun.

  Not: Tarayıcıyı etkinleştirmeye çalışır.

Tarayıcıda sıkışma, sıkışmış orijinalleri tarayıcıdan çıkarın [2yy.xx]

Sıkışan kağıdı tarayıcıdan çıkarın.

Tarayıcı bakımı gerekli, ADF Kitini kullanın [80]

Yazıcı bakımı planlanmış. Daha fazla bilgi için, Lexmark destek Web sitesini (**http://support.lexmark.com**) ziyaret edin veya servis temsilciniz ile iletişime geçerek mesajı bildirin.

Tarayıcı bakımı gerekecek, ADF Kitini kullanın [80]

Müşteri destek merkezine başvurun ve mesajı bildirin. Yazıcı bakımı planlanmış.

Seri bağlantı noktası [x] devre dışı [56]

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Mesajı temizlemek için, yazıcı kontrol panelindeki **Devam** öğesine dokunun.

  Yazıcı belirtilen seri bağlantı noktasından aldığı tüm verileri atacaktır.
- Seri Arabelleği ayarının Devre Dışı olmadığından emin olun.
- Yazıcı kontrol panelindeki Seri [x] menüsünden Seri Arabelleği ayarını Otomatik olarak ayarlayın.

Bekletilen bazı işler geri yüklenemedi

Mesajı temizlemek için yazıcı kontrol panelindeki **Devam** düğmesine dokunun.

Not: Geri yüklenmeyen bekletilen işler yazıcı sabit diskinde kalır ve erişilemez durumda olur.

SMTP sunucusu ayarlanmamış. Sistem yöneticisine başvurun.

Mesajı temizlemek için, yazıcı kontrol panelindeki **Devam** öğesine dokunun.

Not: Mesaj yeniden görüntülendiği takdirde, sistem destek görevlinize başvurun.

Standart ağ yazılım hatası [54]

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Yazıcı kontrol panelinde, yazdırmaya devam etmek için **Devam**'a dokunun.
- Yazıcıyı kapatıp yeniden açın.
- Yazıcı veya yazdırma sunucusundaki ağ bellenimini güncelleyin. Daha fazla bilgi için, **http://support.lexmark.com** adresinden Lexmark destek Web sitesini ziyaret edin veya müşteri destek merkezine başvurarak mesajı bildirin.

Standart USB portu devre dışı [56]

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Mesajı temizlemek için, yazıcı kontrol panelindeki **Devam** öğesine dokunun.
- USB bağlantı noktasını etkinleştirin. Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:

  Ağlar/Portlar > **USB Arabelleği** > **Otomatik**

Not: Yazıcı USB bağlantı portundan aldığı tüm verileri silecektir.

İşi tamamlamak için gereken sarf malzemesi

Aşağıdakilerden birini yapın:

- İşi tamamlamak için eksik sarf malzemesini takın.
- Geçerli işi iptal edin.

Aygıt Güvenli Modda çalışıyor. Bazı yazdırma seçenekleri devre dışı olabilir veya beklenmeyen sonuçlar verebilir.

Mesajı temizlemek ve yazdırmaya devam etmek için kontrol panelindeki **Devam** öğesine dokunun.

Çok fazla önbellek seçeneği kurulu [58]

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Yazdırmaya devam etmek için kontrol panelindeki **Devam** öğesine dokunun.
- Fazla flash belleği çıkarın:
  1. Yazıcıyı kapatın.
  2. Güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın.
  3. Fazla flash belleği çıkarın.
  4. Güç kablosunu doğru topraklanmış bir elektrik prizine takın.
  5. Yazıcıyı yeniden açın.

Çok fazla tepsi takılı [58]

1. Yazıcıyı kapatın.
2. Güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın.
3. Fazla tepsileri çıkarın.
4. Güç kablosunu doğru topraklanmış bir elektrik prizine takın.
5. Yazıcıyı yeniden açın.

Tepsi [x] kağıt boyutu desteklenmiyor

Desteklenen bir kağıt boyutuyla değiştirin.

Biçimlenmemiş önbellek algılandı [53]

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Birleştirmeyi durdurmak ve yazdırmaya devam etmek için yazıcı kontrol panelindeki **Devam** düğmesine dokunun.
- Önbelleği formatlayın.

  Not: Hata mesajı kaldığı takdirde, flash bellek bozulmuş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.

Desteklenmeyen disk

Desteklenmeyen yazıcı sabit diskini çıkarın ve desteklenen bir disk takın.

[x] yuvasında desteklenmeyen seçenek [55]

1. Yazıcıyı kapatın.
2. Güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın.
3. Desteklenmeyen seçenek kartını yazıcı denetleyici ana kartından çıkarın ve desteklenen bir kartla değiştirin.
4. Güç kablosunu doğru topraklanmış bir elektrik prizine takın.
5. Yazıcıyı yeniden açın.

Atık toner şişesi neredeyse dolu [82.xy]

Atık toner şişesi sipariş etmeniz gerekebilir. Mesajı temizlemek ve yazdırmaya devam etmek için gerekirse yazıcı kontrol panelindeki **Devam** düğmesine dokunun.

Weblink sunucusu kurulmadı. Sistem yöneticisine başvurun.

Mesajı temizlemek için yazıcı kontrol panelindeki **Devam** öğesine dokunun.

Not: Mesaj yeniden görüntülendiği takdirde, sistem destek görevlinize başvurun.

Yazıcı sorunlarını çözme

Temel yazıcı sorunları

Yazıcı yanıt vermiyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Yazıcının açık olduğundan emin olun. Yazıcı açık mı?	2 adıma gidin.	Yazıcının gücünü açın.
Adım 2 Yazıcının Uyku modunda veya Bekleme modunda olup olmadığını kontrol edin. Yazıcı, Uyku modunda veya Bekleme modunda mı?	Uyku düğmesine basarak yazıcıyı Uyku modundan veya Bekleme modundan uyandırın.	3 adıma gidin.
Adım 3 Güç kablosunun bir ucunun yazıcıya ve diğer ucunun düzgün topraklanmış bir prize takılı olup olmadığını kontrol edin. Güç kablosu yazıcıya ve doğru topraklanmış bir elektrik prizine takılmış mı?	4 adıma gidin.	Güç kablosunun bir ucunu yazıcıya ve diğer ucunu düzgün topraklanmış bir prize takın.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 4 Elektrik prizine takılı olan diğer elektrikli donanımları kontrol edin. Diğer elektrikli donanımlar çalışıyor mu?	Diğer elektrikli donanımları prizden çekin ve yazıcıyı açın. Yazıcı çalışmazsa, diğer elektrikli donanımları tekrar prize takın.	5 adıma gidin.
Adım 5 Yazıcı ile bilgisayarı birbirine bağlayan kabloların doğru bağlantı noktalarına bağlandıklarından emin olun. Kablolar doğru bağlantı noktalarına mı bağlanmış?	6 adıma gidin.	Aşağıdakilerin birbiriyle eşleştiğinden emin olun: • Kablonun üzerindeki USB simgesini yazıcının üzerindeki USB simgesiyle • İlgili Ethernet kablosunun Ethernet bağlantı noktasıyla
Adım 6 Elektrik prizinin herhangi bir anahtar veya şalter tarafından kesilmemiş olduğundan emin olun. Elektrik prizi herhangi bir anahtar veya şalter tarafından kesilmiş mi?	Anahtarı veya şalteri açın.	7 adıma gidin.
Adım 7 Yazıcının herhangi bir taşma koruyucusuna, kesintisiz güç kaynağına veya uzatma kablosuna bağlı olup olmadığını kontrol edin. Yazıcı herhangi bir taşma koruyucusuna, kesintisiz güç kaynağına veya uzatma kablosuna bağlı mı?	Yazıcının güç kablosunu doğru topraklanmış bir elektrik prizine doğrudan takın.	8 adıma gidin.
Adım 8 Yazıcı kablosunun bir ucunun yazıcıdaki bağlantı noktasına, diğer ucunun ise bilgisayara, yazdırma sunucusuna, seçeneğe veya başka bir ağ aygıtına takılı olup olmadığını kontrol edin. Yazıcı kablosu yazıcıya ve bilgisayara, yazdırma sunucusuna, seçeneğe veya başka bir ağ aygıtına sıkıca takılmış mı?	9 adıma gidin.	Yazıcı kablosunu yazıcıya ve bilgisayara, yazdırma sunucusuna, seçeneğe veya başka bir ağ aygıtına sıkıca takın.
Adım 9 Tüm donanım seçeneklerini doğru şekilde taktığınızdan ve ambalaj malzemelerini söktüğünüzden emin olun. Tüm donanım seçenekleri doğru şekilde takılmış ve ambalaj malzemeleri sökülmüş mü?	10 adıma gidin.	Yazıcıyı kapatın, tüm ambalaj malzemelerini sökün, daha sonra donanım seçeneklerini geri takın ve ardından yazıcıyı açın.
Adım 10 Yazıcı sürücüsü için doğru bağlantı noktası ayarlarını seçtiğinizden emin olun. Bağlantı noktası ayarları doğru mu?	11 adıma gidin.	Doğru bağlantı noktası ayarlarını kullanın.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 11 Yüklü yazıcı sürücüsünü kontrol edin. Doğru yazıcı sürücüsünü yüklü mü?	12 adıma gidin.	Doğru yazıcı sürücüsünü yükleyin.
Adım 12 Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı yeniden açın. Yazıcı çalışıyor mu?	Sorun giderildi.	İrtibat **müşteri destek merkezi**ile iletişime geçin.

Yazıcı ekranı boş

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Yazıcı kontrol panelindeki Uyku düğmesine basın. Yazıcı ekranında **Hazır** mesajı görüntüleniyor mu?	Sorun giderildi.	2 adıma gidin.
Adım 2 Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı yeniden açın. Yazıcı ekranında **Lütfen bekleyin** ve **Hazır** mesajları görüntüleniyor mu?	Sorun giderildi.	Yazıcıyı kapatın ve **müşteri destek merkezi**ile iletişime geçin.

Donanım ve dahili seçenek sorunları

Dahili seçenek algılanamıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Yazıcıyı kapatın, sonra yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı açın. Dahili seçenek düzgün çalışıyor mu?	Sorun giderildi.	2 adıma gidin.
Adım 2 Dahili seçeneğin denetleyici anakartında yüklü olduğunu kontrol edin. **a** Yazıcıyı güç anahtarını kullanarak kapatın ve sonra güç kablosunun fişini prizden çekin. **b** Dahili seçeneğin denetleyici anakartında uygun konektöre yüklü olduğundan emin olun. **c** Güç kablosunu yazıcıya ve ardından doğru topraklanmış bir prize bağlayın ve yazıcıyı yeniden açın. Dahili seçenek denetleyici anakartında düzgün yüklenmiş mi?	3 adıma gidin.	Dahili seçeneği deneyleyici anakartına bağlayın.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 3 Menü ayarları sayfasını yazdırın ve sonra dahili seçeneğin Yüklü Özellikler listesinde listelenip listelenmediğini kontrol edin. Dahili seçenek menü ayarları sayfasında listeleniyor mu?	4 adıma gidin.	Dahili seçeneği yeniden takın.
Adım 4 **a** Dahili seçeneğin seçili olup olmadığını kontrol edin. Seçeneğin yazdırma işleri için kullanılabilir durumda olmasını sağlamak üzere yazıcı sürücüsüne dahili seçeneği manuel olarak eklemek gerekebilir. Daha fazla bilgi için, bkz., 45. sayfadaki "Yazdırma sürücüsüne mevcut seçenekleri ekleme". **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. Dahili seçenek düzgün çalışıyor mu?	Sorun giderildi.	İrtibat **müşteri desteği**.

Dahili yazdırma sunucusu düzgün çalışmıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Dahili yazdırma sunucusunu yeniden yükleyin. **a** Dahili yazdırma sunucusunu kaldırıp yeniden yükleyin. Daha fazla bilgi için bkz. 32. sayfadaki "Dahili Çözüm Bağlantı Noktası yükleme". **b** Bir menü ayarları sayfasını yazdırın ve dahili yazdırma sunucusunun Kurulu Özellikler listesinde olduğundan emin olun. Dahili yazdırma sunucusu, Kurulu Özellikler listesinde var mı?	2 adıma gidin.	Yazıcının dahili yazdırma sunucusunu desteklediğinden emin olun. **Not:** Başka bir yazıcının dahili yazdırma sunucusu bu yazıcıda çalışmayabilir.
Adım 2 Kabloyu ve dahili yazdırma sunucusu bağlantısını kontrol edin. Doğru kabloyu kullanın ve dahili yazdırma sunucusuna sıkıca takıldığından emin olun. Dahili yazdırma sunucusu düzgün çalışıyor mu?	Sorun giderildi.	İrtibat **müşteri destek merkezi**ile iletişime geçin.

Dahili Çözüm Bağlantı Noktası düzgün çalışmıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Dahili Çözüm Bağlantı Noktasının (ISP) takılı olduğundan emin olun. **a** ISP'yi takın. Daha fazla bilgi için bkz. 32. sayfadaki "Dahili Çözüm Bağlantı Noktası yükleme". **b** Bir menü ayarları sayfasını yazdırın ve ISP'nin Kurulu Özellikler listesinde olduğundan emin olun. ISP, Kurulu Özellikler listesinde var mı?	2 adıma gidin.	Desteklenen bir ISP'niz olduğundan emin olun. **Not:** Başka bir yazıcının ISP'si bu yazıcıda çalışmayabilir.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 2 Kabloyu ve ISP bağlantısını kontrol edin. **a** Doğru kabloyu kullanın ve ISP'ye sıkıca bağlandığından emin olun. **b** ISP çözümü arabirimi kablosunun denetleyici anakartı üzerindeki prize sıkıca bağlandığından emin olun. **Not:** ISP çözümü arabirimi kablosu ve denetleyici anakartı üzerindeki priz renk kodludur. Dahili Çözüm Bağlantı Noktası düzgün çalışıyor mu?	Sorun giderildi.	İrtibat **müşteri destek merkezi**ile iletişime geçin.

Tepsi sorunları

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 **a** Tepsiyi çekip çıkarın ve aşağıdakilerden birini ya da birkaçını yapın: • Kağıt sıkışmadığından veya yanlış beslenmediğinden emin olun. • Kağıt kılavuzlarının üzerindeki kağıt boyutu göstergelerinin tepsinin üzerindekilerle hizalandığından emin olun. • Özel boyutlu kağıda yazdırıyorsanız, kağıt kılavuzlarının kağıdın kenarlarına dayandığından emin olun. • Kağıdın maksimum kağıt doldurma göstergesinin aşağısında olduğundan emin olun. • Kağıdın tepside düz şekilde durduğundan emin olun. **b** Tepsinin düzgün kapatıldığından emin olun. Tepsi çalışıyor mu?	Sorun giderildi.	2 adıma gidin.
Adım 2 **a** Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı yeniden açın. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. Tepsi çalışıyor mu?	Sorun giderildi.	3 adıma gidin.
Adım 3 Tepsinin takılı olup olmadığını ve yazıcı tarafından tanınıp tanınmadığını kontrol edin. Bir menü ayarları sayfasını yazdırın ve tepsinin Kurulu Özellikler listesinde olduğundan emin olun. Tepsi menü ayarları sayfasında listeleniyor mu?	4 adıma gidin.	Tepsiyi geri takın. Daha fazla bilgi için tepsiyle birlikte gelen kurma belgelerine bakın.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 4 Tepsinin yazıcı sürücüsünde mevcut olduğundan emin olun. **Not:** Gerekiyorsa tepsinin yazdırma işleri için kullanılabilir durumda olmasını sağlamak üzere tepsiyi yazıcı sürücüsüne manuel olarak ekleyin. Daha fazla bilgi için bkz. 45. sayfadaki "Yazdırma sürücüsüne mevcut seçenekleri ekleme". Tepsi yazıcı sürücüsünde mevcut mu?	Sorun giderildi.	İrtibat **müşteri destek merkezi**ile iletişime geçin.

USB/paralel arabirim kartı düzgün çalışmıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 USB veya paralel arabirim kartının takılı olduğundan emin olun. **a** USB veya paralel arabirim kartını takın. Daha fazla bilgi için bkz. 32. sayfadaki "Dahili Çözüm Bağlantı Noktası yükleme". **b** Bir menü ayarları sayfasını yazdırın ve USB veya paralel arabirim kartının Kurulu Özellikler listesinde olduğundan emin olun. USB veya paralel arabirim kartı, Kurulu Özellikler listesinde var mı?	2 adıma gidin.	Desteklenen bir USB veya paralel arabirim kartınız olup olmadığını kontrol edin. **Not:** Başka bir yazıcının USB veya paralel arabirim kartı bu yazıcıda çalışma-yabilir.
Adım 2 Kabloyu ve USB'yi ya da paralel arabirim kartı bağlantısını kontrol edin. Doğru kabloyu kullanın ve USB'ye ya da paralel arabirim kartına sıkıca bağlandığından emin olun. USB ya da paralel arabirim kartı düzgün çalışıyor mu?	Sorun giderildi.	İrtibat **müşteri destek merkezi**ile iletişime geçin.

Kağıt besleme sorunları

Sıkışan sayfalar yeniden yazdırılmadı

İşlem	Evet	Hayır
Sıkışma Giderme fonksiyonunu etkinleştirin. **a** Ana ekrandan şuraya gidin: > **Ayarlar** > **Genel Ayarlar** > **Baskı Kurtarma** **b** Sıkışma Giderme menüsünden **Açık** veya **Otomatik** ayarını seçin. **c** Değişikliklerinizi kaydedin. Sıkışmadan sonra sayfalar yeniden yazdırılıyor mu?	Sorun çözüldü.	Müşteri desteği **ile irtibata geçin**.

Kağıt çok sık sıkışıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 **a** Tepsiyi çekip çıkarın ve aşağıdakilerden birini ya da birkaçını yapın: • Kağıdın tepside düz şekilde durduğundan emin olun. • Kağıt kılavuzlarının üzerindeki kağıt boyutu göstergelerinin tepsinin üzerindekilerle hizalandığından emin olun. • Kağıt kılavuzlarının kağıdın kenarlarıyla hizalandığından emin olun. • Kağıdın maksimum kağıt doldurma göstergesinin aşağısında olduğundan emin olun. • Önerilen kağıt boyutu ve türü üzerine yazdırdığınızdan emin olun. **b** Tepsiyi düzgünce yerine takın. Sıkışma giderme etkinleştirilmişse, yazdırma işleri otomatik olarak yeniden yazdırılır. Kağıt sıkışmaları yine de sık sık oluyor mu?	2 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 2 **a** Yeni bir paketten kağıt yükleyin. **Not:** Kağıt yüksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. Kağıt sıkışmaları yine de sık sık oluyor mu?	3 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 3 **a** Sıkışmaları giderme ipuçlarını gözden geçirin. Daha fazla bilgi için, bkz. 235. sayfadaki "Sıkışmaları giderme". **b** Önerileri uygulayın ve yazdırma işini yeniden gönderin. Kağıt sıkışmaları yine de sık sık oluyor mu?	İrtibat **müşteri desteği**adresindeki web sitemizi ziyaret edin.	Sorun giderildi.

Sıkışma temizlendikten sonra kağıt sıkışması mesajı kalıyor

İşlem	Evet	Hayır
Tüm kağıt yolunda sıkışmış kağıt bulunup bulunmadığını kontrol edin. **a** Sıkışan kağıt varsa çıkarın. **b** Mesajı temizlemek için yazıcı kontrol panelindeki **Devam** öğesine dokunun. Kağıt sıkışması mesajı kalıyor mu?	İrtibat **müşteri destek merkezi**ile iletişime geçin.	Sorun giderildi.

Yazdırma sorunlarını çözme

Yazdırma sorunları

Gizli veya diğer bekletilen işler yazdırılmıyor

Not: Gizli, Kontrol, Yedek ve Tekrar yazdırma işleri, yazıcının yeni bekletilen işleri işleyebilmek için ilave belleğe ihtiyaç duyması halinde silinebilir.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Yazıcı ekranında bekletilen işler klasörünü açın ve sonra yazdırma işinizin listelendiğini doğrulayın. Yazdırma işiniz bekletilen işler klasöründe listeleniyor mu?	2 adıma gidin.	Yazdırma ve Bekletme seçeneklerinden birini seçin ve sonra yazdırma işini yeniden gönderin. Daha fazla bilgi için, bkz., 73. sayfadaki "Bekletilen işleri yazdırma".
Adım 2 Yazdırma işinde biçimlendirme hatası veya geçersiz veriler olabilir. • Yazdırma işini silin ve tekrar gönderin. • PDF dosyaları için, yeni bir PDF oluşturun ve sonra yeniden yazdırın. Internet'ten yazdırma işlemi yapıyorsanız, yazıcı birden çok iş başlığını çift olarak okuyup birinci iş dışındaki tüm işleri silebilir. **Windows kullanıcıları için** **a** Yazdırma Özellikleri klasörünü açın. **b** Yazdır ve Beklet iletişim kutusundan, "Çift belgeleri sakla" onay kutusunu seçin. **c** Bir PIN numarası girin. **Macintosh kullanıcıları için** Yazdırma işlerinin her birini farklı şekilde adlandırarak kaydedin ve sonra işleri ayrı ayrı yazıcıya gönderin. İş yazdırılıyor mu?	Sorun giderildi.	3 adıma gidin.
Adım 3 Bekletilen işlerin bazılarını silerek ek yazıcı belleğinde yer açın. İş yazdırılıyor mu?	Sorun giderildi.	Ek yazıcı belleği ekleyin.

Yazdırma sırasında zarf yapışkan oluyor

İşlem	Evet	Hayır
a Kuru bir ortamda saklanmış zarflar kullanın. **Not:** Nemli zarflar üzerine yazdırmak, kapakları yapışkan hale getirebilir. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. Yazdırırken zarf yapışkan oluyor mu?	İrtibat **müşteri destek merkezi**ile iletişime geçin.	Sorun giderildi.

Flaş sürücü okuma hatası mesajı görüntüleniyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Flaş sürücünün ön USB bağlantı noktasına takılı olduğundan emin olun. **Not:** Flaş sürücü arka USB bağlantı noktasına takılırsa çalışmaz. Flaş sürücü ön USB bağlantı noktasına takılı mı?	2 adıma gidin.	Flaş sürücüyü ön USB bağlantı noktasına takın.
Adım 2 Yazıcı kontrol panelindeki gösterge ışığının yeşil renkte yanıp söndüğünden emin olun. **Not:** Yeşil renkte yanıp sönen ışık, yazıcının meşgul olduğunu gösterir. Gösterge ışığı yeşil renkte yanıp sönüyor mu?	Yazıcı hazır oluncaya kadar bekleyin, beklemeye alınan işler listesine bakın ve sonra belgeleri yazdırın.	3 adıma gidin.
Adım 3 **a** Ekranda herhangi bir hata mesajı olup olmadığına bakın. **b** Mesajı silin. Hata mesajı görünmeye devam ediyor mu?	4 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 4 Flaş sürücünün desteklendiğinden emin olun. Test edilmiş ve onaylanmış USB flaş sürücüleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. 72. sayfadaki "Desteklenen flash sürücüler ve dosya türleri". Hata mesajı görünmeye devam ediyor mu?	5 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 5 USB bağlantı noktasının sistem destek görevlisi tarafından devre dışı bırakılmış olup olmadığına bakın. Hata mesajı görünmeye devam ediyor mu?	İrtibat **müşteri destek merkezi**ile iletişime geçin.	Sorun giderildi.

Hatalı karakterler yazdırılıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Yazıcının Onaltılı İzleme modunda olmadığından emin olun. **Not:** Yazıcı ekranında **Onaltılı Hazır** görüntüleniyorsa yazıcının gücünü kapatıp yeniden açarak Onaltılı İzleme modunu devreden çıkarın. Yazıcı, Onaltılı İzleme modunda mı?	Onaltılı İzleme modunu devreden çıkarın.	2 adıma gidin.
Adım 2 **a** Kontrol panelinden **Standart Ağ** veya **Ağ [x]** öğesini seçin ve ardından PCL SmartSwitch veya PS SmartSwitch ayarını Açık olarak belirleyin. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. Hatalı karakterler mi yazdırılıyor?	İrtibat **müşteri desteği**ile irtibata geçin.	Sorun çözüldü.

İş yanlış tepsiden veya yanlış kağıda yazdırılıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 **a** Tepsi tarafından desteklenen bir kağıda yazdırıp yazdırmadığınızı kontrol edin. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. İş doğru tepsiden veya doğru kağıtla yazdırıldı mı?	Sorun giderildi.	2 adıma gidin.
Adım 2 **a** Yazıcı kontrol panelindeki Kağıt menüsünden, kağıt boyutunu ve türünü tepsiye yüklü kağıt ile eşleşecek şekilde ayarlayın. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. İş doğru tepsiden veya doğru kağıtla yazdırıldı mı?	Sorun giderildi.	3 adıma gidin.
Adım 3 **a** İşletim sisteminize bağlı olarak, Printing Preferences (Yazdırma Tercihleri) veya Print (Yazdır) iletişim kutusunu açın ve kağıt türünü belirtin. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. İş doğru tepsiden veya doğru kağıtla yazdırıldı mı?	Sorun giderildi.	4 adıma gidin.
Adım 4 **a** Tepsilerin bağlantılı olup olmadıklarını kontrol edin. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. İş doğru tepsiden veya doğru kağıtla yazdırıldı mı?	Sorun giderildi.	İrtibat **müşteri destek merkezi**ile iletişime geçin.

Büyük işler harmanlanmıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 **a** Yazıcı kontrol panelindeki Bitirme menüsünden, Harmanla ayarını (1,2,3) (1,2,3) olarak belirleyin. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. Yazdırma işi doğru şekilde harmanlandı mı?	Sorun giderildi.	2 adıma gidin.
Adım 2 **a** Yazıcı yazılımından, Harmanla ayarını (1,2,3) (1,2,3) olarak belirleyin. **Not:** Harmanla ayarının yazılım aracılığıyla (1,1,1) (2,2,2) olarak belirlenmesi, Bitirme menüsündeki ayarı geçersizleştirir. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. Yazdırma işi doğru şekilde harmanlandı mı?	Sorun giderildi.	3 adıma gidin.
Adım 3 Font sayısını ve boyutunu, resimlerin sayısını ve karmaşıklığını ve işteki sayfa sayısını azaltarak yazdırma işinin karmaşıklığını düşürün. Yazdırma işi doğru şekilde harmanlandı mı?	Sorun giderildi.	İrtibat **müşteri destek merkezi**ile iletişime geçin.

Çok-dilli PDF dosyaları yazdırılmıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 **a** PDF çıktısının yazdırma seçeneklerinin tüm fontlar katıştırılacak şekilde ayarlandığından emin olun. Daha fazla bilgi için Adobe Acrobat ile birlikte gelen belgelere bakın. **b** Yeni bir PDF dosyası oluşturun ve yazdırma işini yeniden gönderin. Dosyalar yazdırılıyor mu?	Sorun giderildi.	2 adıma gidin.
Adım 2 **a** Yazdırmak istediğini belgeyi Adobe Acrobat ile açın. **b** **Dosya** > **Yazdır** > **Gelişmiş** > **Görüntü Olarak Yazdır** > **Tamam** > **Tamam**'ı tıklatın. Dosyalar yazdırılıyor mu?	Sorun giderildi.	İrtibat **müşteri destek merkezi**ile iletişime geçin.

Yazdırma işi beklenenden uzun sürüyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 **a** Eko Modu'nu devre dışı bırakın. Kontrol panelinden şuraya gidin: **Ayarlar** > **Genel Ayarlar** > **Eko Modu** > **Kapalı** **Not:** Eko Modu'nun devre dışı bırakılması enerji veya kağıt tüketimini ya da her ikisini birden artırabilir. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. İş yazdırıldı mı?	Sorun çözüldü.	2 adıma gidin.
Adım 2 Font sayısını ve boyutunu, resimlerin sayısını ve karmaşıklığını ve yazdırma işindeki sayfa sayısını azaltıp işi yeniden gönderin. İş yazdırıldı mı?	Sorun çözüldü.	3 adıma gidin.
Adım 3 **a** Yazıcı belleğindeki bekletilen işleri kaldırın. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. İş yazdırıldı mı?	Sorun çözüldü.	4 adıma gidin.
Adım 4 **a** Sayfa Koruması özelliğini devre dışı bırakın. Kontrol panelinden şuraya gidin: **Ayarlar** > **Genel Ayarlar** > **Baskı Kurtarma** > **Sayfa Koruması** >**Kapalı** **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. İş yazdırıldı mı?	Sorun çözüldü.	5 adıma gidin.
Adım 5 **a** Yazıcı ve yazdırma sunucusunun kablolarının sıkı bir şekilde bağlandığından emin olun. Daha fazla bilgi için yazıcınızla birlikte gelen kurma belgelerine bakın. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. İş yazdırıldı mı?	Sorun çözüldü.	6 adıma gidin.
Adım 6 Ek yazıcı belleği takın ve yazdırma işini tekrar gönderin. İş yazdırıldı mı?	Sorun çözüldü.	İrtibat **müşteri desteği**ile irtibata geçin.

Yazdırma işleri yazdırılmıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 **a** Yazdırmaya çalıştığınız belgeden, Yazdır iletişim kutusunu açın ve doğru yazıcıyı seçtiğinizi kontrol edin. **Not:** Yazıcı varsayılan yazıcı değilse, yazdırmak istediğiniz her belge için yazıcıyı seçmeniz gerekir. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. İşler yazdırılıyor mu?	Sorun giderildi.	2 adıma gidin.
Adım 2 **a** Yazıcının takılı ve açık olduğundan ve yazıcı ekranından **Hazır** mesajının göründüğünden emin olun. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. İşler yazdırılıyor mu?	Sorun giderildi.	3 adıma gidin.
Adım 3 Yazıcı ekranında bir hata mesajı görüntülenirse, mesajı silin. **Not:** Mesaj silindikten sonra yazıcı yazdırmaya devam eder. İşler yazdırılıyor mu?	Sorun giderildi.	4 adıma gidin.
Adım 4 **a** Bağlantı noktalarının (USB, seri veya Ethernet) çalışıyor olduğunu ve kabloların bilgisayara ve yazıcıya sıkıca bağlandığını kontrol edin. **Not:** Daha fazla bilgi için yazıcınızla birlikte gelen kurma belgelerine bakın. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. İşler yazdırılıyor mu?	Sorun giderildi.	5 adıma gidin.
Adım 5 **a** Yazıcıyı kapatın, sonra yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı yeniden açın. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. İşler yazdırılıyor mu?	Sorun giderildi.	6 adıma gidin.
Adım 6 **a** Yazıcı yazılımını kaldırın ve yeniden yükleyin. Daha fazla bilgi için, bkz. 45. sayfadaki "Yazıcı yükleme". **Not:** Yazıcı yazılımını **http://support.lexmark.com** adresinde bulabilirsiniz. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. İşler yazdırılıyor mu?	Sorun giderildi.	Kişi **müşteri destek merkezi**.

Tepsi bağlantılandırma çalışmıyor

Notlar:

- Tepsiler kağıt uzunluğunu algılayabilir.
- Çok amaçlı besleyici, kağıt boyutunu otomatik olarak algılamaz. Boyutu Kağıt Boyutu/Türü menüsünden ayarlamanız gerekir.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 **a** Tepsileri açın ve aynı boyut ve türde kağıt içerip içermediklerini kontrol edin. • Kağıt kılavuzlarının her tepsiye yüklü kağıt boyutu için doğru konumlarda olup olmadıklarını kontrol edin. • Kağıt kılavuzlarının üzerindeki kağıt boyutu göstergelerinin tepsinin üzerindekilerle hizalandığından emin olun. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. Tepsiler doğru bağlantılandı mı?	Sorun giderildi.	2 adıma gidin.
Adım 2 **a** Yazıcı kontrol panelinden, Kağıt menüsündeki kağıt boyutunu ve türünü bağlantılanacak tepsiye yüklenen kağıtla eşleşecek şekilde ayarlayın. **Not:** Kağıt boyutu ve türünün bağlantılanacak tepsilerle eşleşmesi gerekir. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. Tepsiler doğru bağlantılandı mı?	Sorun giderildi.	İrtibat **müşteri destek merkezi**ile iletişime geçin.

Beklenmeyen sayfa kesilmeleri oluşuyor

İşlem	Evet	Hayır
Yazdırma zamanaşımını artırın. **a** Ana ekrandan şuraya gidin: > **Ayarlar** > **Genel Ayarlar** > **Zaman Aşımları** **b** Yazdırma Zaman Aşımı ayarını artırın ve sonra **İlet** öğesine dokunun. **c** Yazdırma işini tekrar gönderin. Sayfa düzgün yazdırıldı mı?	Sorun giderildi.	Özgün dosyada elle sayfa kesilmeleri olup olmadığını kontrol edin.

Yazdırma kalitesi sorunları

Karakterler tırtıklı veya kenarları düz değil

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 **a** Font örneği listesini yazdırarak, kullanmakta olduğunuz yazı tiplerinin yazıcı tarafından desteklenip desteklenmediğini kontrol edin. **1** Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin: > **Raporlar** > **Yazı Tiplerini Yazdır** **2** **PCL Yazı Tipleri** veya **PostScript Yazı Tipleri**'ne dokunun. **b** Yazıcı tarafından desteklenen bir yazı tipi kullanın veya kullanmak istediğiniz yazı tipini yükleyin. Daha fazla bilgi için sistem destek sorumlunuzla temasa geçin. **c** Yazdırma işini tekrar gönderin. Yazdırılan öğelerde kenarları tırtıklı veya düz olmayan karakterler hala var mı?	2 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 2 **a** Yazıcı tarafından desteklenen bir yazı tipi kullanın veya kullanmak istediğiniz yazı tipini bilgisayarınıza yükleyin. Daha fazla bilgi için sistem destek sorumlunuzla temasa geçin. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. Yazdırılan öğelerde kenarları tırtıklı veya düz olmayan karakterler hala var mı?	İrtibat **müşteri destek merkezi**ile iletişime geçin.	Sorun giderildi.

Kırpılmış sayfalar veya resimler

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 **a** Tepsideki kağıt kılavuzlarını yüklediğiniz kağıtlar için doğru konumlara kaydırın. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. Sayfa veya resim kırpılmış mı?	2 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 2 Kontrol panelinden, Kağıt menüsündeki kağıt boyutunu ve türünü tepsiye yüklenen kağıtla eşleşecek şekilde ayarlayın. Kağıt boyutu ve türü tepsiye yüklenen kağıtla eşleşiyor mu?	3 adıma gidin.	Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını uygulayın: • Tepsi ayarlarındaki kağıt boyutunu tepsiye yüklü kağıt ile eşleşecek şekilde belirleyin. • Tepsiye yüklü kağıdı, tepsi ayarlarında belirtilen kağıt boyutu ile eşleşecek şekilde değiştirin.
Adım 3 **a** İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt boyutunu Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. Sayfa veya resim kırpılmış mı?	4 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 4 **a** Yükleyiciyi ve yazıcı kafası lensini temizleyin. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. Sayfa veya resim kırpılmış mı?	5 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 5 **a** Fotoğraf iletkeni birimini çıkarın ve geri takın. **Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Fotoğraf iletkeni birimini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. Sayfa veya resim kırpılmış mı?	İrtibat **müşteri desteği**ile irtibata geçin.	Sorun giderildi.

Baskılarda gri artalan

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 **a** Kontrol panelindeki Kalitemenüsünden toner koyuluğunu azaltın. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılardaki gri artalan kayboluyor mu?	Sorun giderildi.	2 adıma gidin.
Adım 2 **a** Fotoğraf iletkeni birimi ve toner kartuşunu çıkarın ve geri takın. **Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Fotoğraf iletkeni birimini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılardaki gri artalan kayboluyor mu?	Sorun giderildi.	3 adıma gidin.
Adım 3 **a** Yükleyiciyi ve yazıcı kafası lensini temizleyin. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılardaki gri artalan kayboluyor mu?	Sorun giderildi.	4 adıma gidin.
Adım 4 Fotoğraf iletkeni birimini geri takın ve sonra yazdırma işini yeniden gönderin. Baskılardaki gri artalan kayboluyor mu?	Sorun giderildi.	İrtibat **müşteri desteği**ile irtibata geçin.

Baskılarda yatay boşluklar var

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 **a** Yazılım programınızın doğru dolgu desenini kullandığınızdan emin olun. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda yatay boşluklar mı beliriyor?	2 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 2 **a** Belirtilen tepsiye veya besleyiciye önerilen bir kağıt türü yükleyin. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda yatay boşluklar mı beliriyor?	3 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 3 **a** Fotoğraf iletkeni birimini çıkarın ve geri takın. **Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Fotoğraf iletkeni birimini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda yatay boşluklar mı beliriyor?	4 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 4 **a** Yükleyiciyi ve yazıcı kafası lensini temizleyin. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda yatay boşluklar mı beliriyor?	5 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 5 Fotoğraf iletkeni birimini geri takın ve sonra yazdırma işini yeniden gönderin. Baskılarda yatay boşluklar mı beliriyor?	İrtibat **müşteri desteği**ile irtibata geçin.	Sorun giderildi.

Baskılardaki hatalı marjlar

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 **a** Tepsideki genişlik ve uzunluk kılavuzlarını yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. Marjlar doğru mu?	Sorun giderildi.	2 adıma gidin.
Adım 2 Yazıcı kontrol panelinden, Kağıt menüsünde kağıt boyutunu tepsiye yüklenen kağıtla eşleşecek şekilde ayarlayın. Kağıt boyutu tepsiye yüklü kağıt ile eşleşiyor mu?	3 adıma gidin.	Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını uygulayın: • Tepsi ayarlarındaki kağıt boyutunu tepsiye yüklü kağıt ile eşleşecek şekilde belirleyin. • Tepsiye yüklü kağıdı, tepsi ayarlarında belirtilen kağıt boyutu ile eşleşecek şekilde değiştirin.
Adım 3 **a** İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt boyutunu Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. Marjlar doğru mu?	Sorun giderildi.	İrtibat **müşteri desteği**.

Kağıt kıvrılması

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Tepsideki genişlik ve uzunluk kılavuzlarını yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın. Genişlik ve uzunluk kılavuzlarının konumunu doğru mu?	2 adıma gidin.	Genişlik ve uzunluk kılavuzlarını ayarlayın.
Adım 2 Yazıcı kontrol panelinden, Kağıt menüsündeki kağıt türü ve ağırlığını tepsiye yüklü kağıt ile eşleşecek şekilde ayarlayın. Kağıt türü ve ağırlığı tepsideki kağıt türü ve ağırlığı ile eşleşiyor mu?	3 adıma gidin.	Tepsi ayarlarındaki kağıt türünü ve ağırlığını, tepsiye yüklü kağıt ile eşleşecek şekilde düzenleyin.
Adım 3 **a** İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü ve ağırlığını Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. Kağıt hala bükülüyor mu?	4 adıma gidin.	Sorun giderildi.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 4 **a** Tepsideki kağıdı çıkarın ve ters çevirin. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. Kağıt hala bükülüyor mu?	5 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 5 **a** Yeni bir paketten kağıt yükleyin. **Not:** Kağıt yüksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. Kağıt hala bükülüyor mu?	İrtibat **müşteri desteği**.	Sorun giderildi.

Yazıcı boş sayfa yazdırıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 **a** Fotoğraf iletkeni ünitesi üzerinde hiçbir ambalaj malzemesi kalmadığını kontrol edin. **1** Fotoğraf iletkeni birimini çıkarın. **2** Ambalaj malzemesinin fotoğraf iletkeni ünitesinden düzgün şekilde kaldırıldığından emin olun. **Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Fotoğraf iletkeni birimini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. **3** Fotoğraf iletkeni birimini geri takın. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. Yazıcı boş sayfa yazdırmaya devam ediyor mu?	2 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 2 **a** Yükleyiciyi ve yazıcı kafası lensini temizleyin. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. Yazıcı boş sayfa yazdırmaya devam ediyor mu?	3 adıma gidin.	Sorun giderildi.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 3 Fotoğraf iletkeni birimini geri takın ve sonra yazdırma işini yeniden gönderin. Yazıcı boş sayfa yazdırmaya devam ediyor mu?	İrtibat **müşteri desteği**ile irtibata geçin.	Sorun giderildi.

Yazıcı tamamen siyah sayfalar yazdırıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 **a** Fotoğraf iletkeni birimini geri takın. **Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Fotoğraf iletkeni birimini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. Yazıcı tamamen siyah sayfalar yazdırıyor mu?	2 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 2 **a** Yükleyiciyi ve yazıcı kafası lensini temizleyin. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. Yazıcı tamamen siyah sayfalar yazdırıyor mu?	3 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 3 Fotoğraf iletkeni birimini geri takın ve sonra yazdırma işini yeniden gönderin. Yazıcı tamamen siyah sayfalar yazdırıyor mu?	İrtibat **müşteri desteği**ile irtibata geçin.	Sorun giderildi.

Yazdırma düzensizlikleri

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 **a** Tepsideki kağıt kılavuzlarını tepsiye yüklediğiniz kağıt boyutu için doğru konumlara kaydırın. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. Yazdırma düzensizlikleri hala beliriyor mu?	2 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 2 Kontrol panelinden, Kağıt menüsündeki kağıt boyutunu ve türünü tepsiye yüklenen kağıtla eşleşecek şekilde ayarlayın. Yazıcı ayarları tepsiye yüklü kağıt boyutu ve türü ile eşleşiyor mu?	3 adıma gidin.	Tepsi ayarlarındaki kağıt boyutunu ve türünü, tepsiye yüklü kağıt ile eşleşecek şekilde düzenleyin.
Adım 3 **a** İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü ve ağırlığını Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusunda belirleyin. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. Yazdırma düzensizlikleri hala beliriyor mu?	4 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 4 Tepsiye yüklü kağıdın dokulu veya sert yüzeyli olup olmadığını kontrol edin. Dokulu veya sert yüzeyli kağıda mı yazdırıyorsunuz?	Kontrol panelinden, Kağıt menüsündeki kağıt dokusunu tepsiye yüklenen kağıtla eşleşecek şekilde ayarlayın.	5 adıma gidin.
Adım 5 **a** Yeni bir paketten kağıt yükleyin. **Not:** Kağıt yüksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. Yazdırma düzensizlikleri hala beliriyor mu?	6 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 6 **a** Yükleyiciyi ve yazıcı kafası lensini temizleyin. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. Yazdırma düzensizlikleri hala beliriyor mu?	7 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 7 Fotoğraf iletkeni birimini geri takın ve sonra yazdırma işini yeniden gönderin. **Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Fotoğraf iletkeni birimini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Yazdırma düzensizlikleri hala beliriyor mu?	İrtibat **müşteri desteği** veya servis temsilciniz.	Sorun giderildi.

Yazdırılan sayfa çok koyu

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 **a** Kontrol panelindeki Kalitemenüsünden, toner koyuluğunu azaltın. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı 8'tir. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hala çok koyu mu?	2 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 2 **a** Kontrol panelinden, Kağıt menüsündeki kağıt türünü, dokusunu ve ağırlığını tepsiye yüklü kağıt ile eşleşecek şekilde ayarlayın. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. Tepsi ayarı yüklü kağıt türü, dokusu ve ağırlığıyla eşleşiyor mu?	3 adıma gidin.	Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını uygulayın: • Tepsi ayarlarındaki kağıt türünü, dokusunu ve ağırlığını, tepsiye yüklü kağıt ile eşleşecek şekilde düzenleyin. • Tepsiye yüklü kağıdı, tepsi ayarlarında belirtilen kağıt türü, dokusu ve ağırlığı ile eşleşecek şekilde değiştirin.
Adım 3 **a** İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü, dokusunu ve ağırlığını Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hala çok koyu mu?	4 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 4 Tepsiye yüklü kağıdın dokulu veya sert yüzeyli olup olmadığını kontrol edin. Dokulu veya sert yüzeyli kağıda mı yazdırıyorsunuz?	Kontrol panelinden, Kağıt Dokusu menüsündeki doku ayarlarını yazdırmakta olduğunuz kağıt ile eşleşecek şekilde değiştirin.	5 adıma gidin.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 5 **a** Yeni bir paketten kağıt yükleyin. **Not:** Kağıt yüksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hala çok koyu mu?	6 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 6 **a** Yükleyiciyi ve yazıcı kafası lensini temizleyin. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hala çok koyu mu?	7 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 7 Fotoğraf iletkeni birimini geri takın ve sonra yazdırma işini yeniden gönderin. **Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Fotoğraf iletkeni birimini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Baskı hala çok koyu mu?	İrtibat **müşteri desteği**ile irtibata geçin.	Sorun giderildi.

Yazdırılan sayfa çok açık

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 **a** Kontrol panelindeki Kalitemenüsünden, toner koyuluğunu artırın. **Not:** Varsayılan fabrika ayarı 8'tir. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hala çok silik mi?	2 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 2 Kontrol panelinden, Kağıt menüsündeki kağıt türünü, dokusunu ve ağırlığını tepsiye yüklü kağıt ile eşleşecek şekilde ayarlayın. Tepsi ayarı yüklü kağıt türü, dokusu ve ağırlığıyla eşleşiyor mu?	3 adıma gidin.	Kağıt türünü, dokusunu ve ağırlığını tepsiye yüklü kağıt ile eşleşecek şekilde değiştirin.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 3 **a** İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü, dokusunu ve ağırlığını Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hala çok silik mi?	4 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 4 Kağıdın dokulu veya sert yüzeyli olmadığından emin olun. Dokulu veya sert yüzeyli kağıda mı yazdırıyorsunuz?	Kontrol panelinden, Kağıt Dokusu menüsündeki doku ayarlarını yazdırmakta olduğunuz kağıt ile eşleşecek şekilde değiştirin.	5. adıma gidin.
Adım 5 **a** Yeni bir paketten kağıt yükleyin. **Not:** Kağıt yüksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hala çok silik mi?	6 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 6 **a** Yükleyiciyi ve yazıcı kafası lensini temizleyin. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hala çok silik mi?	7 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 7 Fotoğraf iletkeni birimini geri takın ve sonra yazdırma işini yeniden gönderin. **Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Fotoğraf iletkeni birimini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Baskı hala çok silik mi?	İrtibat **müşteri desteği**ile irtibata geçin.	Sorun giderildi.

Baskılarda tekrarlanan hatalar var

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 **a** Yükleyiciyi ve yazıcı kafası lensini temizleyin. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda hala tekrarlanan hatalar var mı?	2 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 2 **a** Kusurlar arasındaki mesafe 95,8 mm (3,77 inç) ise fotoğraf iletkeni birimini değiştirin. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda hala tekrarlanan hatalar var mı?	3 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 3 **a** Kusurlar arasındaki mesafe aşağıdakilerden herhangi birine eşitse 300K bakım kitini değiştirin: • 62,65 mm (2,47 inç) • 75,85 mm (2,99 inç) **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda hala tekrarlanan hatalar var mı?	İrtibat **müşteri desteği**ile irtibata geçin.	Sorun giderildi.

Baskılarda hayalet resimler var

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Tepsiye doğru türde ve ağırlıkta kağıt yükleyin. Tepsiye yüklenen kağıt türü ve ağırlığı doğru mu?	2 adıma gidin.	Tepsiye doğru türde ve ağırlıkta kağıt yükleyin.
Adım 2 Kontrol panelinden, Kağıt menüsündeki kağıt türü ve ağırlığını tepsiye yüklü kağıt ile eşleşecek şekilde ayarlayın. Tepsi ayarı yüklü kağıt türü ve ağırlığıyla eşleşiyor mu?	3 adıma gidin.	Tepsiye yüklü kağıdı, tepsi ayarlarında belirtilen kağıt türü ve ağırlığı ile eşleşecek şekilde değiştirin.
Adım 3 **a** İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü ve ağırlığını Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda hala hayalet resimler beliriyor mu?	4 adıma gidin.	Sorun giderildi.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 4 **a** Yükleyiciyi ve yazıcı kafası lensini temizleyin. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda hala hayalet resimler beliriyor mu?	5 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 5 Fotoğraf iletkeni birimini geri takın ve sonra yazdırma işini yeniden gönderin. **Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Fotoğraf iletkeni birimini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Baskılarda hala hayalet resimler beliriyor mu?	İrtibat **müşteri desteği**ile irtibata geçin.	Sorun giderildi.

Kıvrılmış çıktı

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 **a** Tepsideki genişlik ve uzunluk kılavuzlarını yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hala çarpık mı?	2 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 2 **a** Tepsi tarafından desteklenen bir kağıda yazdırıp yazdırmadığınızı kontrol edin. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hala çarpık mı?	İrtibat **müşteri desteği**.	Sorun giderildi.

Baskılarda kesikli yatay çizgiler var

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 **a** İşletim sisteminize bağlı olarak, tepsi veya besleyiciyi Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda kesikli yatay çizgiler mi beliriyor?	2 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 2 Kontrol panelinden, Kağıt menüsündeki kağıt türü ve ağırlığını tepsiye yüklü kağıt ile eşleşecek şekilde ayarlayın. Kağıt türü ve ağırlığı tepsideki kağıt türü ve ağırlığı ile eşleşiyor mu?	3 adıma gidin.	Kağıt türünü ve ağırlığını tepsiye yüklü kağıt ile eşleşecek şekilde değiştirin.
Adım 3 **a** Yeni bir paketten kağıt yükleyin. **Not:** Kağıt yüksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda kesikli yatay çizgiler mi beliriyor?	4 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 4 **a** Fotoğraf iletkeni birimini çıkarın ve geri takın. **Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Fotoğraf iletkeni birimini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda kesikli yatay çizgiler mi beliriyor?	5 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 5 **a** Yükleyiciyi ve yazıcı kafası lensini temizleyin. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda kesikli yatay çizgiler mi beliriyor?	6 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 6 Fotoğraf iletkeni birimini geri takın ve sonra yazdırma işini yeniden gönderin. Baskılarda kesikli yatay çizgiler mi beliriyor?	İrtibat **müşteri desteği**ile irtibata geçin.	Sorun giderildi.

Baskılarda kesikli dikey çizgiler var

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 **a** İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü, dokusunu ve ağırlığını Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda kesikli dikey çizgiler mi beliriyor?	2 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 2 Kontrol panelinden, Kağıt menüsündeki kağıt dokusunu, türünü ve ağırlığını tepsiye yüklü kağıt ile eşleşecek şekilde ayarlayın. Kağıt dokusu, türü ve ağırlığı tepsideki kağıt ile eşleşiyor mu?	3 adıma gidin.	Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını uygulayın: • Tepsi ayarlarındaki kağıt dokusunu, türünü ve ağırlığını, tepsiye yüklü kağıt ile eşleşecek şekilde düzenleyin. • Tepsiye yüklü kağıdı, tepsi ayarlarında belirtilen kağıt dokusu, türü ve ağırlığı ile eşleşecek şekilde değiştirin.
Adım 3 **a** Yeni bir paketten kağıt yükleyin. **Not:** Kağıt yüksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda kesikli dikey çizgiler mi beliriyor?	4 adıma gidin.	Sorun giderildi.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 4 **a** Fotoğraf iletkeni birimini çıkarın ve geri takın. **1** Fotoğraf iletkeni birimini çıkarın. **Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Fotoğraf iletkeni birimini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. **2** Fotoğraf iletkeni birimini takın. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda kesikli dikey çizgiler mi beliriyor?	5 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 5 **a** Yükleyiciyi ve yazıcı kafası lensini temizleyin. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda kesikli dikey çizgiler mi beliriyor?	6 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 6 Fotoğraf iletkeni birimini geri takın ve sonra yazdırma işini yeniden gönderin. Baskılarda kesikli dikey çizgiler mi beliriyor?	İrtibat **müşteri desteği**ile irtibata geçin.	Sorun giderildi.

Baskılarda toner sisi veya artalan gölgesi var

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 **a** Yükleyiciyi ve yazıcı kafası lensini temizleyin. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılardaki toner sisi veya artalan gölgesi kayboluyor mu?	2 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 2 **a** Fotoğraf iletkeni birimini geri takın. **Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Fotoğraf iletkeni birimini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılardaki toner sisi veya artalan gölgesi kayboluyor mu?	Sorun giderildi.	3 adıma gidin.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 3 Fotoğraf iletkeni birimini geri takın ve sonra yazdırma işini yeniden gönderin. Baskılardaki toner sisi veya artalan gölgesi kayboluyor mu?	Sorun giderildi.	İrtibat **müşteri desteği**ile irtibata geçin.

Toner çıkıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Yazıcı kontrol panelindeki Kağıt menüsü'nden, kağıt türü, dokusu ve kağıt ağırlığı ayarlarını kontrol edin. Yüklenen kağıt türü, dokusu ve ağırlığı tepsideki kağıt ile eşleşiyor mu?	2 adıma gidin.	Tepsi ayarlarındaki kağıt türünü, dokusunu ve ağırlığını, tepsiye yüklü kağıt ile eşleşecek şekilde düzenleyin.
Adım 2 Yazdırma işini tekrar gönderin. Toner hâlâ siliniyor mu?	Kişi **müşteri destek merkezi**.	Sorun giderildi.

Baskılarda toner benekleri var

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 **a** Yükleyiciyi ve yazıcı kafası lensini temizleyin. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda toner benekleri mi beliriyor?	2 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 2 Fotoğraf iletkeni birimini geri takın ve sonra yazdırma işini yeniden gönderin. Baskılarda toner benekleri mi beliriyor?	İrtibat **müşteri desteği**ile irtibata geçin.	Sorun giderildi.

Saydam yazdırma kalitesi kötü

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Yazıcı kontrol panelinden, Kağıt menüsündeki kağıt türünü tepsiye yüklenen kağıtla eşleşecek şekilde ayarlayın. Tepsi ile ilgili kağıt türü Saydam olarak ayarlanmış mı?	2 adıma gidin.	Kağıt türünü Saydam olarak ayarlayın.
Adım 2 **a** Önerilen türde bir saydam kullanıp kullanmadığınızı kontrol edin. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. Yazdırma kalitesi hala kötü mü?	İrtibat **müşteri desteği**.	Sorun giderildi.

Eşitsiz yazdırma yoğunluğu

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 **a** Yükleyiciyi ve yazıcı kafası lensini temizleyin. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. Yazdırma yoğunluğu eşit değil mi?	2 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 2 Fotoğraf iletkeni birimini geri takın ve sonra yazdırma işini yeniden gönderin. Yazdırma yoğunluğu eşit değil mi?	İrtibat **müşteri desteği**ile irtibata geçin.	Sorun giderildi.

Baskılarda dikey boşluklar var

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 **a** Yazılım programınızın doğru dolgu desenini kullandığınızdan emin olun. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda dikey boşluklar mı beliriyor?	2 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 2 **a** Kontrol panelinden, Kağıt menüsündeki kağıt türü ve ağırlığını tepsiye yüklü kağıt ile eşleşecek şekilde ayarlayın. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda dikey boşluklar mı beliriyor?	3 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 3 Önerilen türde bir kağıt kullanıp kullanmadığınızı kontrol edin. **a** Belirtilen tepsiye veya besleyiciye önerilen bir kağıt türü yükleyin. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda dikey boşluklar mı beliriyor?	4 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 4 **a** Fotoğraf iletkeni birimini çıkarın ve geri takın. **Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Fotoğraf iletkeni birimini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda dikey boşluklar mı beliriyor?	5 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 5 **a** Yükleyiciyi ve yazıcı kafası lensini temizleyin. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda dikey boşluklar mı beliriyor?	6 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 6 Fotoğraf iletkeni birimini geri takın ve sonra yazdırma işini yeniden gönderin. Baskılarda dikey boşluklar mı beliriyor?	İrtibat **müşteri desteği**ile irtibata geçin.	Sorun giderildi.

Kopyalama sorunlarını çözme

Fotokopi makinesi yanıt vermiyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Ekranda herhangi bir hata veya durum mesajı olup olmadığına bakın. Bir hata veya durum mesajı görünüyor mu?	Hata veya durum mesajını temizleyin.	2 adıma gidin.
Adım 2 Elektrik kablosunun yazıcıya ve doğru topraklanmış bir elektrik prizine takılmış olup olmadığını kontrol edin. Güç kablosu yazıcıya ve doğru topraklanmış bir elektrik prizine takılmış mı?	3 adıma gidin.	Elektrik kablosunu yazıcıya ve topraklı elektrik prizine takın.
Adım 3 Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve tekrar açın. **Öz Sınama Yapılıyor** ve **Hazır** görüntülendi mi?	Sorun giderildi.	İrtibat **müşteri destek merkezi**ile iletişime geçin.

Kısmi belge veya fotokopiler

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Belgenin veya fotoğrafın doğru yerleştirildiğinden emin olun. Belgenin tarayıcı camına, sol üst köşeye gelecek ve yüzü aşağıya bakacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Belge veya fotoğraf düzgün yüklendi mi?	2 adıma gidin.	Belgeyi veya fotoğrafı ön yüzü aşağı gelecek biçimde tarayıcı camının sol üst köşesine yerleştirin.
Adım 2 Kağıt boyutu ayarının tepside yüklü olan kağıdın boyutuyla aynı olduğundan emin olun. Yazıcı kontrol panelindeki Kağıt menüsünden, Kağıt Türü ayarını kontrol edin. Kağıt boyutu ayarı tepside yüklü olan kağıdın boyutuyla aynı mı?	3 adıma gidin.	Kağıt boyutu ayarını, tepside yüklü olan kağıtla aynı olacak şekilde değiştirin veya tepsiye kağıt boyutu ayarı ile aynı olan bir kağıt yükleyin.
Adım 3 **a** Kağıt boyutunu belirtin. İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt boyutunu Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin. **b** Yazdırma işini tekrar gönderin. Kopyalar düzgün yazdırılıyor mu?	Sorun giderildi.	İrtibat **müşteri destek merkezi**ile iletişime geçin.

Düşük kopyalama kalitesi

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Ekranda herhangi bir hata veya durum mesajı olup olmadığına bakın. Bir hata veya durum mesajı görünüyor mu?	Hata veya durum mesajını temizleyin.	2 adıma gidin.
Adım 2 Özgün belgenin kalitesini kontrol edin. Özgün belgenin kalitesi yeterli mi?	3 adıma gidin.	Daha yüksek kaliteli bir çıktı elde etmek için tarama çözünürlüğü ayarını artırın.
Adım 3 Yazdırılan öğelerin üzerinde koyu lekeler görünüyorsa suyla nemlendirilmiş temiz ve tüy bırakmayan bir bezle tarayıcı camını ve ADF camını temizleyin. Tarayıcı camı temiz mi?	4 adıma gidin.	Bkz. 198. sayfadaki "Tarayıcı camını temizleme".
Adım 4 Bir yazdırma işi gönderin ve yazdırma kalitesiyle ilgili sorunları kontrol edin. **a** Kopya menüsünden, toner koyuluğunu ayarlayın. **b** Yazdırma işi soluk kalırsa toner kartuşunu değiştirin. Yazdırma kalitesi yeterli mi?	5 adıma gidin.	Bkz. 294. sayfadaki "Yazdırma kalitesi sorunları".
Adım 5 Belgenin veya fotoğrafın doğru yerleştirildiğinden emin olun. Belgenin veya fotoğrafın tarayıcı camına, sol üst köşeye gelecek ve yüzü aşağıya bakacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Belge veya fotoğraf düzgün yüklendi mi?	6 adıma gidin.	Belgeyi veya fotoğrafı ön yüzü aşağı gelecek biçimde tarayıcı camının sol üst köşesine yerleştirin.
Adım 6 Kopyalama ayarlarını kontrol edin. Kopya ekranındaki İçerik Türü ve İçerik Kaynağı ayarlarının, taranmakta olan belge için doğru olup olmadığını kontrol edin. İçerik Türü ve İçerik Kaynağı ayarları taranmakta olan belge için doğru mu?	7 adıma gidin.	İçerik Türü ve İçerik Kaynağı ayarlarını, taranmakta olan belge ile eşleşecek şekilde değiştirin.
Adım 7 Yazdırılan belgelerde desenler olup olmadığını kontrol edin. **a** Kopya ekranından şuraya gidin: **Gelişmiş Seçenekler** > **Gelişmiş Görüntüleme** > **Keskinlik** > daha düşük bir ayar seçin **Not:** Hiçbir ölçeklendirmenin seçilmediğinden emin olun. **b** Kopyalama işini tekrar gönderin. Yazdırılan öğelerde desenler görünüyor mu?	8 adıma gidin.	Sorun giderildi.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 8 Yazdırılan öğelerde eksik ya da solgun metin bulunup bulunmadığını kontrol edin. **a** Kopya ekranından şuraya gidin: **Gelişmiş Seçenekler** > **Gelişmiş Görüntüleme** **b** Şu ayarları düzenleyin: • **Keskinlik**—Geçerli ayarı arttırır. • **Kontrast**—Geçerli ayarı arttırır. **c** Kopyalama işini tekrar gönderin. Yazdırılan öğelerde eksik ya da solgun metin var mı?	9 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 9 Silik veya çok parlak çıktılar olup olmadığını kontrol edin. **a** Kopya ekranından şuraya gidin: **Gelişmiş Seçenekler** > **Gelişmiş Görüntüleme** **b** Aşağıdaki ayarları düzenleyin: • **Arka Planı Kaldır**—Geçerli ayarı azaltır. • **Gölge Ayrıntısı**—Geçerli ayarı azaltır. **c** Kopyalama işini tekrar gönderin. Sayfalarda silik veya çok parlak çıktılar görünüyor mu?	İrtibat **müşteri desteği**ile irtibata geçin.	Sorun giderildi.

Faksla sorunlarını çözme

Arayan kimliği gösterilmiyor

İşlem	Evet	Hayır
Telefon hattınızın arayan kimliği servisine abone olduğunu doğrulamak için telefon şirketinizle iletişim kurun. **Notlar:** • Bölgeniz birden çok arayan kimliği düzenini destekliyorsa, varsayılan ayarı değiştirmeniz gerekebilir. Kullanılabilir iki ayar bulunmaktadır: FSK (düzen 1) ve DTMF (düzen 2). • Bu ayarların Faks menüsünden kullanılabilirliği, ülke veya bölgenizin birden çok arayan kimliği düzenini destekleyip desteklemediğine bağlıdır. • Hangi düzen veya anahtar ayarının kullanılacağını belirlemek için telefon şirketinizle iletişim kurun. Arayan kimliği görünüyor mu?	Sorun giderildi.	İrtibat **müşteri destek merkezi**ile iletişime geçin.

Faks gönderilemiyor veya alınamıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Ekranda herhangi bir hata veya durum mesajı olup olmadığına bakın. Ekranda bir hata veya durum mesajı var mı?	Hata veya durum mesajını temizleyin.	2 adıma gidin.
Adım 2 Elektrik kablosunun yazıcıya ve doğru topraklanmış bir elektrik prizine takılmış olup olmadığını kontrol edin. Güç kablosu yazıcıya ve doğru topraklanmış bir elektrik prizine takılmış mı?	3 adıma gidin.	Elektrik kablosunu yazıcıya ve topraklı elektrik prizine takın.
Adım 3 Gücü kontrol edin. Yazıcının takılı ve açık olduğundan ve ekranda **Hazır** mesajının göründüğünden emin olun. Yazıcı açık mı ve ekranda **Hazır** mesajı görünüyor mu?	4 adıma gidin.	Yazıcıyı açın ve ekranda **Hazır** mesajı görününceye kadar bekleyin.
Adım 4 Yazıcının bağlantılarını kontrol edin. Varsa, aşağıdaki ekipmanların kablo bağlantılarının düzgün olup olmadığını kontrol edin: • Telefon • El cihazı • Telesekreter Kablo bağlantıları düzgün mü?	5 adıma gidin.	Kabloları düzgün şekilde bağlayın.
Adım 5 **a** Telefon prizini kontrol edin. **1** Telefon kablosunu prize bağlayın. **2** Çeviri sesini dinleyin. **3** Çevir sesini duyamıyorsanız, prize başka bir telefon kablosu bağlayın. **4** Çevir sesini hala duyamıyorsanız, telefon kablosunu başka bir prize bağlayın. **5** Çevir sesini duyuyorsanız, yazıcıyı o prize bağlayın. **b** Bir faks göndermeyi veya almayı deneyin. Faks gönderebiliyor veya alabiliyor musunuz?	Sorun giderildi.	6 adıma gidin.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 6 Yazıcının bir analog telefon servisine veya doğru dijital konektöre bağlı olup olmadığını kontrol edin. Faks modem analog bir aygıttır. Dijital telefon servislerini kullanabilmek için yazıcıya bazı aygıtlar bağlanabilir. • ISDN telefon servisi kullanıyorsanız, yazıcıyı ISDN terminalinin adaptörü üzerindeki bir analog telefon portuna (R-arabirimli bir port) bağlayın. Daha fazla bilgi almak ve R-arabirimli bir port istemek için, ISDN sağlayıcınıza başvurun. • DSL kullanıyorsanız, analog kullanımını destekleyen bir DSL filtresine veya router'a bağlayın. Daha fazla bilgi için, DSL sağlayıcınıza başvurun. • Bir PBX telefon servisi kullanıyorsanız, PBX üzerindeki bir analog bağlantı noktasına bağlandığınızdan emin olun. Hiçbiri yoksa, faks makinesi için analog bir telefon hattı kurmayı düşünün. Yazıcı bir analog telefon servisine veya doğru dijital konektöre bağlı mı?	7 adıma gidin.	Yazıcıyı bir analog telefon servisine veya doğru dijital konektöre bağlayın.
Adım 7 Çevir sesini dinleyin. Çevir sesini duydunuz m?	8 adıma gidin.	• Faks numarasının düzgün çalıştığından emin olmak için faks numarasını aramayı deneyin. • Telefon hattı başka bir aygıt tarafından kullanılıyorsa, bir faks göndermeden önce diğer aygıtın hattı bırakmasını bekleyin. • Sürekli Arama fonksiyonunu kullanıyorsanız, çevir sesini duyup duymadığınızı kontrol etmek için ses seviyesini açın.
Adım 8 Yazıcı ile telefon hattı arasındaki diğer ekipmanların (telesekreter, modem bulunan bilgisayarlar veya telefon hattı ayırıcıları gibi) bağlantısını geçici olarak kesip bir faks göndermeyi veya almayı deneyin. Faks gönderebiliyor veya alabiliyor musunuz?	Sorun giderildi.	9 adıma gidin.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 9 **a** Çağrı bekletmeyi geçici olarak devreden çıkarın. Çağrı bekletme özelliğini geçici olarak devre dışı bırakmak üzere tuş takımı dizisi edinmek için telefon şirketinizle görüşün. **b** Bir faks göndermeyi veya almayı deneyin. Faks gönderebiliyor veya alabiliyor musunuz?	Sorun giderildi.	10 adıma gidin.
Adım 10 **a** Sesli mesaj servisini geçici olarak devreden çıkarın. Daha fazla bilgi için telefon şirketinize başvurun. **Not:** Hem sesli mesajı hem de yazıcıyı kullanmak istiyorsanız, yazıcı için ikinci bir telefon hattı eklemeyi düşünebilirsiniz. **b** Bir faks göndermeyi veya almayı deneyin. Faks gönderebiliyor veya alabiliyor musunuz?	Sorun giderildi.	11 adıma gidin.
Adım 11 Özgün belgenin sayfalarını teker teker tarayın. **a** Faks numarasını çevirin. **b** Belgenin sayfalarını teker teker tarayın. Faks gönderebiliyor veya alabiliyor musunuz?	Sorun giderildi.	İrtibat **müşteri destek merkezi**ile iletişime geçin.

Faks alıyor ama gönderemiyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Yazıcının Faks modunda olup olmadığını kontrol edin. Yazıcıyı Faks moduna getirmek için ana ekranda **Faks** öğesine dokunun ve faksı gönderin. Faks gönderebiliyor musunuz?	Sorun çözüldü.	2 adıma gidin.
Adım 2 Orijinal belgeyi ADF'e veya tarayıcı camının üzerine yerleştirin. Faks gönderebiliyor musunuz?	Sorun çözüldü.	3 adıma gidin.
Adım 3 Kısayol numarasını düzgün bir şekilde kurun. • Kısayol numarasının aramak istediğiniz telefon numarası için ayarlandığından emin olun. • Telefon numarasını elle çevirin. Faks gönderebiliyor musunuz?	Sorun çözüldü.	İrtibat **müşteri desteği**ile irtibata geçin.

Faks gönderiyor ama alamıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Tepsiyi veya besleyiciyi kontrol edin. Tepsi veya besleyici boşsa, tepsiye veya besleyiciye kağıt yükleyin. Faks alabiliyor musunuz?	Sorun giderildi.	2 adıma gidin.
Adım 2 Zil sayısı ayarını kontrol edin. **a** Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın. **Notlar:** • Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur. • Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın. **b** **Ayarlar** > **Faks Ayarları** > **Analog Faks Kurulumu**'nu tıklatın. **c** "Çalma Sayısı" alanında, yazıcı yanıt vermeden önce telefonunuzun çalacağı zil sayısını girin. **d** **İlet** düğmesini tıklatın. Faks alabiliyor musunuz?	Sorun giderildi.	3 adıma gidin.
Adım 3 Toner kartuşunu değiştirin. Daha fazla bilgi için sarf malzemesiyle birlikte gelen yönerge sayfasına bakın. Faks alabiliyor musunuz?	Sorun giderildi.	İrtibat **müşteri destek merkezi**ile iletişime geçin.

Faks ve e-posta işlevleri kurulmamış

Notlar:

- Sorun gidermeye başlamadan önce, faks kablolarının bağlı olup olmadıklarını kontrol edin.
- Faks ve e-posta işlevi kuruluncaya kadar gösterge ışığı kırmızı yanıp söner.

İşlem	Evet	Hayır
a Ana ekrandan şuraya gidin: > **Ayarlar** > **Genel Ayarlar** > **İlk kurulumu çalıştır** > **Evet** > **İlet** **b** Yazıcıyı kapatıp yeniden açın. Yazıcı ekranında, “Dilinizi seçin” ekranı görüntülenir. **c** Bir dil seçin ve sonra seçeneğine dokunun. **d** Bir ülke veya bölge seçin ve sonra **İleri** öğesine dokunun. **e** Bir saat dilimi seçin ve sonra **İleri** öğesine dokunun. **f** **Faks** ve **E-posta** öğelerini seçip **İleri**'ye dokunun. Faks ve e-posta işlevleri kurulmuş mu?	Sorun giderildi.	İrtibat **müşteri destek merkezi**ile iletişime geçin.

Alınan faksların yazdırma kalitesi düşük

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Faksı size gönderen kişiden: **a** Özgün belgenin kalitesinin yeterli olup olmadığını kontrol etmesini isteyin. **b** Mümkünse faks tarama çözünürlüğünü artırmasını isteyin. **c** Faksı yeniden göndermesini isteyin. Faksın yazdırma kalitesi yeterli mi?	Sorun giderildi.	2 adıma gidin.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 2 Gelen faks aktarım hızını azaltın. **a** Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın. **Notlar:** • Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur. • Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın. • Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırabilir ve IP adresini TCP/IP bölümünde bulabilirsiniz. **b** **Ayarlar** > **Faks Ayarları** > **Analog Faks Kurulumu**'nu tıklatın. **c** Maks Hız menüsünde, aşağıdakilerden birini tıklatın: • 2400 • 4800 • 9600 • 14400 • 33600 **d** **İlet** düğmesini tıklatın ve faksı yeniden gönderin. Faksın yazdırma kalitesi yeterli mi?	Sorun giderildi.	3 adıma gidin.
Adım 3 Toner kartuşunu değiştirin. **Kartuş az [88.xy]** mesajı görüntülendiğinde, kartuşu değiştirin ve faksı yeniden gönderin. Faksın yazdırma kalitesi yeterli mi?	Sorun giderildi.	İrtibat **müşteri destek merkezi**ile iletişime geçin.

Tarayıcı sorunlarını çözme

Bilgisayardan taranamıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Bir işi taramadan önce yazıcının açık olduğundan ve yazıcı ekranında **Hazır** mesajının göründüğünden emin olun. İşi taramadan önce **Hazır** mesajı görünüyor mu?	3. adıma gidin.	2 adıma gidin.
Adım 2 Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı yeniden açın. Yazıcı ekranında bir hata mesajı var mı?	Hata mesajını temizleyin.	3 adıma gidin.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 3 Yazıcı ile yazdırma sunucusu arasındaki kabloların güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun. Daha fazla bilgi için, yazıcınızla birlikte gelen kurma belgelerine bakın. Yazıcı ile yazdırma sunucusunun arasındaki kablolar güvenli bir şekilde bağlanmış mı?	İrtibat **müşteri destek merkezi**ile iletişime geçin.	Kablo bağlantılarını sıkın.

Kısmi belge veya fotoğraf taramaları

İşlem	Evet	Hayır
Belgenin veya fotoğrafın doğru yerleştirildiğinden emin olun. Belgenin tarayıcı camına, sol üst köşeye gelecek ve yüzü aşağıya bakacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Belge veya fotoğraf düzgün yüklendi mi?	İrtibat **müşteri destek merkezi**ile iletişime geçin.	Belgeyi veya fotoğrafı ön yüzü aşağı gelecek biçimde tarayıcı camının sol üst köşesine yükleyin.

Düşük resim tarama kalitesi

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Ekranda herhangi bir hata mesajı olup olmadığına bakın. Yazıcı ekranında bir hata mesajı var mı?	Hata mesajını temizleyin.	2 adıma gidin.
Adım 2 Özgün belgenin kalitesini kontrol edin. Özgün belgenin kalitesi yeterli mi?	3 adıma gidin.	Daha yüksek kaliteli bir çıktı elde etmek için tarama çözünürlüğü ayarlarını artırın.
Adım 3 Tarayıcı camını ve ADF camını temiz, tüy bırakmayan ve suyla nemlendirilmiş bir bezle silin. Tarayıcı camı temiz mi?	4 adıma gidin.	Bkz. 198. sayfadaki "Tarayıcı camını temizleme".
Adım 4 Belgenin veya fotoğrafın doğru yerleştirildiğinden emin olun. Belgenin veya fotoğrafın tarayıcı camına, sol üst köşeye gelecek ve yüzü aşağıya bakacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Belge veya fotoğraf düzgün yüklendi mi?	5 adıma gidin.	Belgeyi veya fotoğrafı ön yüzü aşağı gelecek biçimde tarayıcı camının sol üst köşesine yerleştirin.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 5 Bir yazdırma işi gönderin ve yazdırma kalitesiyle ilgili sorunları kontrol edin. • Kopya menüsünden, toner koyuluğunu ayarlayın. • Yazdırma işi soluk kaldığında, toner kartuşunu değiştirin. Yazdırma kalitesi yeterli mi?	6 adıma gidin.	Bkz. 294. sayfadaki "Yazdırma kalitesi sorunları".
Adım 6 Tarama ayarlarını kontrol edin. Tarama ekranındaki İçerik Türü ve İçerik Kaynağı ayarlarının, taranmakta olan belge için doğru olduğundan emin olun. İçerik Türü ve İçerik Kaynağı ayarları taranmakta olan belge için doğru mu?	7 adıma gidin.	İçerik Türü ve İçerik Kaynağı ayarlarını, taranmakta olan belge ile eşleşecek şekilde değiştirin.
Adım 7 Daha yüksek kaliteli bir çıktı elde etmek için tarama çözünürlüğü ayarlarını artırın. Çözünürlük artırıldığında daha yüksek kaliteli bir çıktı elde edilebildi mi?	Sorun giderildi.	İrtibat **müşteri desteği**ile irtibata geçin.

Tarama işi başarılı değil

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Kablo bağlantılarını denetleyin. Ethernet veya USB kablosunun bilgisayara ve yazıcıya güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun. Kablolar güvenli bir şekilde bağlanmış mı?	2 adıma gidin.	Kabloları düzgünce bağlayın.
Adım 2 Dosya adının önceden kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin. Dosya adı önceden kullanılmış mı?	Dosya adını değiştirin.	3 adıma gidin.
Adım 3 Taramak istediğiniz belge veya fotoğrafın başka bir uygulamada açık olup olmadığını veya başka bir kullanıcı tarafından kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin. Tarama yapmak istediğiniz dosya başka bir uygulama veya kullanıcı tarafından mı açılmış?	Taramakta olduğunuz dosyayı kapatın.	4 adıma gidin.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 4 Hedef yapılandırma ayarlarında **Zaman damgası ekle** veya **Mevcut dosyanın üzerine yaz** onay kutusunun işaretli olup olmadığını kontrol edin. Hedef yapılandırma ayarlarında **Zaman damgası ekle** veya **Mevcut dosyanın üzerine yaz** onay kutusu işaretli mi?	İrtibat **müşteri destek merkezi**.	Hedef yapılandırma ayarlarında **Zaman damgası ekle** veya **Mevcut dosyanın üzerine yaz** onay kutusunu işaretleyin.

Tarayıcı ünitesi kapanmıyor

İşlem	Evet	Hayır
Tarayıcı ünitesinde herhangi bir engel olup olmadığını kontrol edin. **a** Tarayıcı ünitesini kaldırın. **b** Tarayıcı ünitesinin açık kalmasına neden olan bir engel varsa kaldırın. **c** Tarayıcı ünitesini aşağı indirin. Tarayıcı ünitesi düzgün kapandı mı?	Sorun giderildi.	İrtibat **müşteri destek merkezi**ile iletişime geçin.

Tarama işlemi çok uzun sürüyor veya bilgisayarın donmasına neden oluyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Diğer uygulamaların tarama işlemiyle etkileşim kurup kurmadığını kontrol edin. Kullanılmayan tüm uygulamaları kapatın. Tarama işlemi hala çok uzun sürüyor ya da bilgisayarı donduruyor mu?	2 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 2 Daha düşük bir tarama çözünürlüğü seçin. Tarama işlemi hala çok uzun sürüyor ya da bilgisayarı donduruyor mu?	İrtibat **müşteri destek merkezi**ile iletişime geçin.	Sorun giderildi.

Tarayıcı yanıt vermiyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Yazıcının açık olduğundan emin olun. Yazıcı açık mı?	2 adıma gidin.	Yazıcının gücünü açın.
Adım 2 Yazıcı kablosunun yazıcıya ve ana bilgisayara, yazdırma sunucusuna, seçeneğe veya başka bir ağ aygıtına düzgün şekilde takılmış olup olmadığını kontrol edin. Yazıcı kablosu yazıcıya ve bilgisayara, yazdırma sunucusuna, seçeneğe veya başka bir ağ aygıtına sıkıca takılmış mı?	3 adıma gidin.	Yazıcı kablosunu yazıcıya ve bilgi-sayara, yazdırma sunucusuna, seçeneğe veya başka bir ağ aygıtına sıkıca takın.
Adım 3 Elektrik kablosunun yazıcıya ve doğru topraklanmış bir elektrik prizine takılmış olup olmadığını kontrol edin. Güç kablosu yazıcıya ve doğru topraklanmış bir elektrik prizine takılmış mı?	4 adıma gidin.	Elektrik kablosunu yazıcıya ve topraklı elektrik prizine takın.
Adım 4 Elektrik prizinin herhangi bir anahtar veya şalter tarafından kesilmiş olup olmadığını kontrol edin. Elektrik prizi herhangi bir anahtar veya şalter tarafından kesilmiş mi?	Anahtarı veya şalteri açın.	5 adıma gidin.
Adım 5 Yazıcının herhangi bir taşma koruyucusuna, kesintisiz güç kaynağına veya uzatma kablosuna bağlı olup olmadığını kontrol edin. Yazıcı herhangi bir taşma koruyucusuna, kesintisiz güç kaynağına veya uzatma kablosuna bağlı mı?	Yazıcının güç kablosunu doğru topraklanmış bir elektrik prizine doğrudan takın.	6 adıma gidin.
Adım 6 Prize takılı olan diğer elektrikli donanımları kontrol edin. Diğer elektrikli donanımlar çalışıyor mu?	Diğer elektrikli donanımları prizden çekin ve yazıcıyı açın. Yazıcı çalışmazsa diğer elektrikli donanımları tekrar prize takın ve adım 6'ya gidin.	7 adıma gidin.
Adım 7 Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı yeniden açın. Yazıcı ve tarayıcı çalışıyor mu?	Sorun giderildi.	İrtibat **müşteri destek merkezi**ile iletişime geçin.

Ana ekran uygulama sorunlarını çözme

Bir uygulama hatası oluştu

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 İlgili ayrıntılar için sistem günlüğünü kontrol edin. **a** Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın. Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, şunları yapabilirsiniz: • Yazıcı ana ekranından IP adresini görüntüleyin. • Bir ağ ayarları sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun. **Not:** IP adresi, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur. **b** **Ayarlar** > **Uygulamalar** > **Uygulama Yönetimi** > **Sistem** sekmesi > **Günlük**'ü tıklatın. **c** Filtre menüsünde, bir uygulama durumu seçin. **d** Uygulama menüsünde, bir uygulama seçin ve ardından **Gönder** düğmesine tıklayın. Günlükte bir hata mesajı görünüyor mu?	2 adıma gidin.	İrtibat **müşteri desteği**adresindeki web sitemizi ziyaret edin.
Adım 2 Hatayı giderin. Uygulama düzgün çalışıyor mu?	Sorun giderildi.	İrtibat **müşteri desteği**adresindeki web sitemizi ziyaret edin.

Yerleşik Web Sunucusu açılmıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Yazıcı IP adresinin doğru olduğundan emin olun. Yazıcının IP adresine bakın: • Yazıcı ana ekranından • Ağ/Bağlantı Noktaları menüsünde TCP/IP bölümünden • Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırarak ve sonra bilgiyi TCP/IP bölümünde bularak **Not:** IP adresi, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur. Yazıcının IP adresi doğru mu?	2 adıma gidin.	Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının doğru IP adresini yazın. **Not:** Ağ ayarlarına bağlı olarak, yazıcının IP adresinin önüne “**https**://” yazmanız (“**http**://” yerine) gerekebilir; böylece Yerleşik Web Sunucusu'na erişebilirsiniz.
Adım 2 Yazıcının açık olduğundan emin olun. Yazıcı açık mı?	3 adıma gidin.	Yazıcının gücünü açın.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 3 Ağ bağlantısının çalıştığından emin olun. Ağ bağlantısı çalışıyor mu?	4 adıma gidin.	Sistem destek personelinizle görüşün.
Adım 4 Yazıcı ve yazdırma sunucusunun kablolarının güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun. Daha fazla bilgi için yazıcınızla birlikte gelen kurma belgelerine bakın. Yazıcı ve yazdırma sunucusunun kablo bağlantıları güvenli bir şekilde bağlanmış mı?	5 adıma gidin.	Kablo bağlantısını sıkın.
Adım 5 Web proxy sunucularını geçici olarak devre dışı bırakın. **Not:** Proxy sunucuları, Yerleşik Web Sunucusu da dahil bazı Web sitelerine erişmenizi engelleyebilir veya kısıtlayabilir. Web proxy sunucuları devre dışı bırakılmış mı?	6 adıma gidin.	Sistem destek personelinizle görüşün.
Adım 6 Adres alanına doğru IP adresini yazarak Yerleşik Web Sunucusu'na yeniden erişim sağlayın. Yerleşik Web Sunucusu açıldı mı?	Sorun giderildi.	İrtibat **müşteri desteği**adresindeki web sitemizi ziyaret edin.

Müşteri destek merkezine başvurma

Müşteri destek merkezine başvurduğunuzda, karşılaştığınız sorunu, yazıcı ekranındaki mesajı ve bir çözüm bulmak için uyguladığınız sorun giderme adımlarını tanımlayabilmeniz gerekir.

Yazıcınızın model tipini ve seri numarasını bilmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için, yazıcının arkasındaki etikete bakın. Seri numarası menü ayarları sayfasının içinde de listelenir.

Lexmark, yazdırma probleminizi çözmenize yardımcı olmak için çeşitli yöntemler sunar. **http://support.lexmark.com** adresindeki Lexmark Web sitesini ziyaret edin ve aşağıdakilerden birini seçin:

Teknik Kitaplık	Genel sorunlarınızı çözmenize yardımcı olabilecek el kitapları, destek belgeleri, sürücüler ve diğer indirmeler ile ilgili kitaplığımıza göz atabilirsiniz.
E-posta	Lexmark ekibine sorununuzu tanımlayan bir e-posta gönderebilirsiniz. Servis temsilcisi size yanıt verecek ve sorununuzu çözmek için gereken bilgileri size sağlayacaktır.
Canlı sohbet	Servis Temsilcisi ile doğrudan sohbet edebilirsiniz. Bu temsilciler yazıcı sorununuzu çözmek için sizi yönlendirebilir ya da sorunları gidermek, güncellemeleri yüklemek veya Lexmark ürününüzü sorunsuz bir şekilde kullanmanız için gereken diğer görevleri tamamlamak üzere servis temsilcisinin İnternet aracılığıyla bilgisayarınıza uzaktan bağlanabileceği Destekli Hizmet aracılığıyla yardım sağlayabilirler.

Ayrıca telefon desteği de bulunmaktadır. ABD'de veya Kanada'da, 1-800-539-6275 numaralı telefonu arayın. Diğer ülkeler veya bölgeler için **http://support.lexmark.com** adresini ziyaret edin.

Uyarılar

Ürün bilgileri

Ürün adı:

Lexmark MX910de, MX911dte, MX912dxe

Makine türü:

7421

Modeller:

036, 236, 436

Sürüm uyarısı

Temmuz 2017

Aşağıdaki paragraf bu tür şartların yasalara aykırı olduğu ülkeler için geçersizdir. LEXMARK INTERNATIONAL, INC. BU YAYINI, “OLDUĞU GİBİ”, TİCARİ YA DA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GİBİ HERHANGİ BİR KONUDA DOLAYLI VEYA DOĞRUDAN GARANTİ VERMEKSİZİN SAĞLAMAKTADIR. Bazı ülkelerde, belirli konularda dolaylı ya da doğrudan garantilerin reddedilmesine izin verilmez; bu nedenle, bu bildirim sizin için geçerli olmayabilir.

Bu yayın, teknik yanlışlıklar ya da yazım hataları içerebilir. Bu yayında açıklanan bilgilerde düzenli olarak değişiklik yapılmaktadır; bu değişiklikler sonraki basımlara yansıtılacaktır. Hakkında bilgi verilen ürünler ya da programlar üzerinde herhangi bir zamanda geliştirme çalışmaları ya da değişiklikler yapılabilir.

Bu yayında belirli ürünlerden, programlardan ya da hizmetlerden söz edilmesi, bu ürünlerin, programların ya da hizmetlerin sizin ülkenizde de kullanıma sunulacağı anlamına gelmez. Herhangi bir ürün, program ya da hizmetten söz edilmesi, yalnızca o ürünün, programın ya da hizmetin kullanılabileceği anlamına gelmez. Geçerli fikri mülkiyet haklarına aykırı olmayan ve işlevsel olarak eşit herhangi bir ürün, program ya da hizmet kullanılabilir. Üretici tarafından açıkça belirtilenler dışında, diğer ürünlerle, programlarla ya da hizmetlerle birlikte kullanım olanaklarının değerlendirilmesi ve doğrulanması kullanıcının sorumluluğundadır.

Lexmark teknik desteği için **http://support.lexmark.com** adresini ziyaret edin.

Sarf malzemeleri ve yüklemeler için, **www.lexmark.com** adresini ziyaret edin.

© **2014 Lexmark International, Inc.**

Tüm hakları saklıdır.

Ticari markalar

Lexmark ve Lexmark with diamond tasarımı, Lexmark International, Inc. firmasına ait, ABD ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markalardır.

ScanBack, Lexmark International, Inc firmasının ticari markasıdır.

Mac ve Mac logosu, Apple Inc. firmasına ait, ABD'de ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalardır.

PCL® Hewlett-Packard Company firmasına ait bir ticari markadır. PCL, Hewlett-Packard Company’nin yazıcı ürünlerinde bulunan bir yazıcı komutları seti (dili) ve fonksiyonlarına verdiği addır. Bu yazıcı PCL diline uyumlu

olacak şekilde tasarlanmıştır. Bunun anlamı yazıcının farklı uygulamalarda kullanılan PCL komutlarını tanıdığı ve yazıcının bu komutlara denk düşen fonksiyonlara öyküdüğüdür.

Aşağıdaki terimler, bu şirketlerin ticari veya tescilli ticari markalarıdır:

Albertus	Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	Monotype Corporation plc
CG Times	Monotype Corporation plc'nin lisansı altındaki Times New Roman, Agfa Corporation'ın bir ürünüdür.
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG ve/veya yan kuruluşları
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG ve/veya yan kuruluşları
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG ve/veya yan kuruluşları
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG ve/veya yan kuruluşları
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG ve/veya yan kuruluşları

Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerine aittir.

AirPrint ve AirPrint logosu Apple, Inc. şirketinin ticari markalarıdır.

Lisans uyarıları

Bu ürünle bağlantılı tüm lisans uyarıları, kurulum CD'sinin CD:\NOTICES dizininden görüntülenebilir.

Ses emisyon seviyeleri

Aşağıdaki ölçümler ISO 7779'a uygun olarak yapılmıştır ve ISO 9296 uyarınca bildirilmiştir.

Not: Bazı modlar ürününüzde bulunmuyor olabilir.

1 metredeki ortalama ses basıncı, dBA	
Yazdırılıyor	Tek taraflı: 52 (MX910de), 53 (MX911de, MX911dte), 55 (MX912de, MX912dxe); İki taraflı: 55 (MX910de, MX911de, MX911dte), 56 (MX912de, MX912dxe)
Tarama	57 (MX910de); 56 (MX911de, MX911dte, MX912de, MX912dxe)
Kopyalama	53 (MX910de); 54 (MX911de, MX911dte); 55 (MX911de, MX911dte)
Hazır	29 (MX910de); 31 (MX911de, MX911dte, MX912de, MX912dxe)

Değerler değiştirilebilir. Geçerli değerler için, bkz: **www.lexmark.com**.

Atık Elektrik ve Elektronik Cihazlar (WEEE) direktifi

WEEE logosu, Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan elektronik ürünleri geri dönüştürme programları ve prosedürlerini belirtir. Ürünlerin geri dönüştürülmesi gerektiğine inanıyoruz.

Geri dönüşü seçenekleri hakkında başka sorularınız varsa, yerel satış ofisinin telefon numarasını öğrenmek için Lexmark Web sitesini (**www.lexmark.com**) ziyaret edin.

Taiwan RoHS information 限用物質含有情況標示

設備名稱：雷射印表機或多功能印表機 **Equipment name: Laser Printer or Multifunction Printer**				型號（型式）：請參閱注意事項章節 **Type designation (Type): Please see the Notices section.**		
單元 **Unit**	限用物質及其化學符號 **Restricted substances and their chemical symbols**					
	鉛 **Lead (Pb)**	汞 **Mercury (Hg)**	鎘 **Cadmium (Cd)**	六價鉻 **Hexavalent chromium (Cr VI)**	多溴聯苯 **Polybrominated biphenyl (PBB)**	多溴二苯醚 **Polybrominated diphenylether (PBDE)**
電路板 Circuit boards	超出 (exceeding) 0.1 wt %	○	○	○	○	○
電源供應器 Power supply	超出 (exceeding)	○	○	○	○	○

設備名稱：雷射印表機或多功能印表機 Equipment name: Laser Printer or Multifunction Printer			型號（型式）：請參閱注意事項章節 Type designation (Type): Please see the Notices section.			
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and their chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr VI)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyl (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenylether (PBDE)
	0.1 wt %					
電源線 Power cords	超出 (exceeding) 0.1 wt %	○	○	○	○	○
連接器 Connectors	超出 (exceeding) 0.1 wt %	○	○	○	○	○
機械組件—軸,滾軸 Mechanical assemblies—shafts, rollers	超出 (exceeding) 0.1 wt %	○	○	○	○	○
機械組件—馬達 Mechanical assemblies—motors	超出 (exceeding) 0.1 wt %	○	○	○	○	○
機械組件—其他 Mechanical assemblies—other	超出 (exceeding) 0.1 wt %	○	○	○	○	○
掃描器組件,僅適用於多功能印表機產品 Scanner assembly, for multifunction printer only	超出 (exceeding) 0.1 wt %	○	○	○	○	○
液晶顯示面板 LCD display	超出 (exceeding) 0.1 wt %	○	○	○	○	○

備考 1. ″超出 0.1 wt %″ 及 ″超出 0.01 wt %″ 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. ″○″ 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2：“○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence condition.

備考 3. ″－″ 係指該項限用物質為排除項目。

Note 3：“－” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

Ürünü elden çıkarma

Yazıcı veya sarf malzemelerini normal ev atıklarıyla aynı şekilde elden çıkarmayın. Elden çıkarma ve geri dönüşüm seçenekleriyle ilgili olarak yerel yetkililerinize danışın.

Statik elektriğe duyarlılık uyarısı

Bu simge statik elektriğe duyarlı parçaları belirtir. Bu simgelerin yakınındaki bölgelere daha önce yazıcının metal gövdesine dokunmadan elinizi değdirmeyin.

ENERGY STAR

Üzerinde veya başlangıç ekranında ENERGY STAR amblemini taşıyan her Lexmark ürününün, Lexmark tarafından gönderilirken yapılandırıldığı haliyle Environmental Protection Agency (Çevre Koruma Dairesi) (EPA) ENERGY STAR şartlarına uygunluğu belgelenmiştir.

Sıcaklık bilgileri

Ortam çalışma sıcaklığı	10 ila 30°C (50 ila 86°F)
Nakliye sıcaklığı	-10 ila 40°C (14 ila 104°F)
Saklama sıcaklığı ve bağıl nem	-10 ila 40°C (14 ila 104°F) %15 ila 85 RH

Lazer uyarısı

Bu yazıcı, ABD'de DHHS 21 CFR Bölüm I, Alt paragraf J, Sınıf I (1) lazer ürünleri ve diğer yerlerde IEC 60825-1:2014'ün gerekliliklerine uygun bir Sınıf I lazer ürünü olarak onaylanmıştır.

Sınıf I lazer ürünleri tehlikeli olarak değerlendirilmez. Bu yazıcıda yerleşik olarak, 787-800 nanometre dalga uzunluğunda çalışan ve nominal olarak 15 miliwatt'lık bir galyum arsenit olan Sınıf IIIb (3b) lazer bulunmaktadır. Lazer sistemi ve yazıcı, normal kullanım, kullanıcı bakımı veya servis durumunda hiçbir insanın lazer radyasyonun maruz kalmayacağı şekilde tasarlanmıştır.

Lazer bilgi etiketi

Bu yazıcıya şekildeki gibi bir lazer uyarı etiketi yapıştırılmış olabilir:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.
PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.
Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.
NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.
FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.
GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.
DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.
VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.
GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.
VESZÉLY – Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószerkezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.
PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l´esposizione al raggio laser.
FARE – Usynlig laserstråling når kassettene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.
NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.
ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.
Pozor – Nebezpečenstvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.
PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.
FARA – Osynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.
危**险** - 当移除碳粉盒及互**锁**失效**时**会**产**生看不**见**的激光**辐**射，**请**避免暴露在激光光束下。
危險 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會**產**生看不見的雷射輻射。請避免曝露在雷射光束下。
危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。 このレーザー光に当たらないようにしてください。

Enerji tüketimi

Ürünün güç tüketimi

Aşağıdaki tabloda ürünün güç tüketim özellikleri açıklanmaktadır.

Not: Bazı modlar ürününüzde bulunmuyor olabilir.

Mod	Açıklama	Güç Tüketimi (Watt)
Yazdırılıyor	Ürün, elektronik girişlerden basılı kopya çıktılarını oluşturuyor.	Tek taraflı: 865 (MX910de), 925 (MX911de, MX911dte), 985 (MX912de, MX912dxe); İki taraflı: 790 (MX910de), 850 (MX911de, MX911dte), 890 (MX912de, MX912dxe)
Kopyala	Ürün özgün basılı belgelerden basılı kopya çıktısı oluşturuyor.	880 (MX910de); 950 (MX911de, MX911dte); 1000 (MX912de, MX912dxe)

Mod	Açıklama	Güç Tüketimi (Watt)
Tara	Ürün basılı kopya belgelerini tarıyor.	230
Hazır	Ürün yazdırma işi bekliyor.	220
Uyku Modu	Ürün yüksek seviyede enerji tasarrufu modunda.	3,6
Bekleme	Ürün düşük seviyede enerji tasarrufu modunda.	0,6
Kapalı	Ürün elektrik prizine takılı ama güç düğmesi kapalı.	0

Önceki tablodaki güç tüketim seviyeleri zaman göre ortalama değerleri göstermektedir. Anlık güç tüketimi ortalama değerlerin oldukça üzerinde olabilir.

Değerler değiştirilebilir. Geçerli değerler için, bkz: **www.lexmark.com**.

Uyku Modu

Bu ürün bir enerji tasarrufu modu olan *Uyku Modu* ile tasarlanmıştır. Uyku Modu yazıcının uzun süre kullanılmadığı zamanlarda güç tüketimini azaltarak enerji tasarrufu sağlar. Uyku Modu, bu ürün *Uyku Modu Zaman Aşımı* adı verilen belirli sürede kullanılmadığında otomatik olarak devreye girer.

Bu ürünün Uyku Modu Zaman Aşımı fabrika ayarı (dakika olarak):	20

Yapılandırma menüleri kullanılarak, Uyku Modu Zaman Aşımı 1 dakika ile 120 dakika arasında değiştirilebilir. Uyku Modu Zaman Aşımının düşük bir değere ayarlanması enerji tüketimini azaltabilir, ama ürünün yanıt süresini uzatabilir. Uyku Modu Zaman Aşımının yüksek bir değere ayarlaması daha hızlı yanıt almanızı sağlar, ama daha fazla enerji kullanılmasına neden olabilir.

Hazırda Bekleme Modu

Bu ürün çok az güçle çalışan mod olan *Hazırda Bekleme modu* ile tasarlanmıştır. Hazırda Bekleme Modunda çalışırken, diğer tüm sistemler ve aygıtlar güvenle kapatılır.

Hazırda Bekleme modu aşağıdaki yöntemlerden biriyle girilebilir:

- Hazırda Bekleme Süre Sonunu Kullanma
- Güç Modlarını Zamanlamayı Kullanma
- Uyku/Hazırda Bekleme düğmesini kullanma

Bu ürünün fabrika varsayılanı her ülke veya bölge için Hazırda Bekleme Süre Sonu ayarıdır	3 gün

Yazıcının Hazırda Bekleme moduna girmeden önce iş yazdırıldıktan sonra beklediği süre miktarı bir saat ile bir ay arasında değiştirilebilir.

Kapalı modu

Bu üründe, ürünün tamamen kapalıyken harcadığı güçle kıyasla az miktarda güç tüketen kapalı modu varsa, güç kaynağı kablosunu elektrik prizinden çekin.

Toplam enerji kullanımı

Ürünün toplam enerji kullanımının hesaplanması bazen yararlı olabilir. Güç tüketimi değerlerinin Watt ölçü birimine göre sağlanmış olması nedeniyle, enerji kullanımını hesaplarken, güç tüketimi ürünün tüm modlarda geçirdiği süre ile çarpılmalıdır. Ürünün toplam enerji kullanımı, tüm modların enerji kullanımının toplamıdır.

Avrupa Birliği (AB) yönergelerine uygunluk

Bu ürün, Üye Ülkelerin belirli voltaj sınırları içinde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli aygıtların elektromanyetik uyumluluğu, güvenliği ve enerji tüketen ürünlerin çevreyle uyumlu tasarımına ve elektrik ve elektronik cihazlarda bazı tehlikeli maddelerin kullanımının sınırlandırılmasına ilişkin yasaların birbiriyle benzer ve uyumlu olanlarının sağlanmasına ilişkin 2004/108/EC, 2006/95/EC ve 2011/65/EU numaralı AB Konseyi direktiflerine uygundur.

Bu ürünün imalatçısı: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ABD. Yetkili temsilcisi: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapeşte MACARİSTAN, Direktiflerin şartlarına uygunluk beyanı talep üzerine Yetkili Temsilciden edinilebilir.

Bu ürün, A Sınıfı EN 55022 ve EN 60950-1 sayılı güvenlik gereksinimlerini karşılar.

Radyo paraziti uyarısı

Uyarı

Bu ürün A Sınıfı EN55022 sayılı emisyon ve EN55024 sayılı bağışıklık şartlarına uygundur. Bu ürün ikamet edilen/ev ortamlarında kullanılmak üzere yapılmamıştır.

Bu bir A sınıfı üründür. Bu ürün bir ev ortamında parazite yol açabilir, bu durumda kullanıcının uygun önlemleri alması gerekebilir.

Telekomünikasyon terminal ekipmanları için düzenleyici bildirimler

Bu bölüm, faks gibi belirli telekomünikasyon terminal ekipmanlarına ilişkin düzenleyici bilgiler içerir.

Avrupa Birliği'ndeki Kullanıcılar için Bildirim

CE işareti taşıyan ürünler Üye Ülkelerin radyo ekipmanları ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarında, belirli voltaj sınırları içinde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli aygıtların elektromanyetik uyumluluğu ve güvenliğine ve elektrik ve elektronik cihazlarda bazı tehlikeli maddelerin kullanımının sınırlandırılmasına ilişkin yasaların birbiriyle benzer ve uyumlu olanlarının sağlanmasına ilişkin 2004/108/EC, 2006/95/EC, 1999/5/EC ve 2011/65/EU numaralı AB Konseyi yönergelerine uygundur.

Bu Uyumluluk CE ibaresiyle belirtilmektedir.

CE

Bu ürünün imalatçısı: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ABD. Yetkili temsilcisi: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095

Budapeşte MACARİSTAN. Direktiflerin şartlarına uygunluk beyanını talep üzerine aşağıdaki Yetkili Temsilciden edinilebilir.

Bu ürün, A Sınıfı EN 55022 ve EN 60950-1 sayılı güvenlik gereksinimlerini karşılar.

Daha fazla uyumluluk bilgileri için Bildirimler bölümünün sonundaki tabloya bakın.

Kablosuz cihazlar için düzenleyici bildirimler

Bu bölüm transmitter, kablosuz ağ kartları veya yakınlık kart okuyucuları gibi kablosuz ürünlere ve bunlarla sınırlı kalmaksızın benzr ürünlere ilişkin düzenleyici bilgiler içerir.

Modüler bileşen bildirimi

Bu ürün aşağıdaki modüler bileşenleri içerebilir:

Lexmark Düzenleme Tipi/Model LEX-M01-005; FCC ID:IYLLEXM01005; IC:2376A-M01005

Radyo frekans radyasyonuna maruz kalma

Bu aygıtın ışın yayma gücü, FCC ve diğer düzenleyici organların radyo frekansına maruz kalma sınırlarının çok altındadır. FCC’nin ve diğer düzenleyici bildirimlerin radyo frekansına maruz kalma gereksinimlerini karşılayabilmek için, anten ile bu aygıtı kullanacak kişiler arasında en az 20 cm (8 inç) aralık bırakılmalıdır.

Avrupa Birliğindeki kullanıcılar için uyarı

CE işareti taşıyan ürünler Üye Ülkelerin radyo ekipmanları ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarında, belirli voltaj sınırları içinde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli aygıtların elektromanyetik uyumluluğu ve güvenliğine ve elektrik ve elektronik cihazlarda bazı tehlikeli maddelerin kullanımının sınırlandırılmasına ilişkin yasaların birbiriyle benzer ve uyumlu olanlarının sağlanmasına ilişkin 2004/108/EC, 2006/95/EC, 1999/5/EC ve 2011/65/EU numaralı AB Konseyi yönergelerine uygundur.

Bu Uyumluluk CE ibaresiyle belirtilmektedir.

Bu ürünün imalatçısı: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ABD. Yetkili temsilcisi: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapeşte MACARİSTAN, Direktiflerin şartlarına uygunluk beyanı talep üzerine Yetkili Temsilciden edinilebilir.

Bu ürün, A Sınıfı EN 55022 ve EN 60950-1 sayılı güvenlik gereksinimlerini karşılar.

2.4GHz Kablosuz LAN seçeneği ile donatılmış ürünler, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin belirli voltaj sınırları içinde ve radyo donanımları ve telekomünikasyon terminal donanımlarında kullanılmak üzere tasarlanmış elektrikli donanımların elektromanyetik uyumluluğu ve güvenliği ile ilgili yasaların birbirlerine yakınlaştırılması ve uyumlulaştırılması ile ilgili 2004/108/EC, 2006/95/EC ve 1999/5/EC sayılı AB Konseyi direktiflerinin koruma gerekliliklerıyle uyumludur.

Bu Uyumluluk CE ibaresiyle belirtilmektedir.

Tüm AB ve EFTA ülkelerinde kullanımına izin verilmektedir, ama yalnızca kapalı mekanlarda kullanılabilir.

Bu ürünün imalatçısı: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ABD. Yetkili temsilcisi: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapeşte MACARİSTAN, Direktiflerin şartlarına uygunluk beyanı talep üzerine Yetkili Temsilciden edinilebilir.

Bu ürün, aşağıdaki tabloda yer alan ülkelerde kullanılabilir.

/	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK			

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Eliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPSec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

Dizin

Sayılar

300K bakım kiti
  sipariş etme 205

[

[kağıt kaynağı] ayarını [kağıt türü] [kağıt boyutu] olarak değiştirme ve [yönelim] yönde yükleme 265
[linked bin set name] kutusundan kağıtları çıkar 274
[paper source] kaynağına [custom string] [paper orientation] yükleyin 269
[paper source] kaynağına [custom type name] [paper orientation] yükleyin 269
[paper source] kaynağına [paper size] [paper orientation] yükleyin 269
[paper source] kaynağına [paper type] [paper size] [paper orientation] yükleyin 270
[paper source] kaynağındaki kağıt alma silindirlerini değiştirin, tepsi 1 veya tepsi 2 bölmesindeki parçaları ve yönergeleri kullanın [80] 276
[paper source] kaynağını [custom string] yükleme [orientation] olarak değiştir 264
[paper source] kaynağını [custom type name] yükleme [orientation] olarak değiştir 264
[paper source] öğesini [paper size] olarak değiştirin, [orientation] yönde yükleyin 265
[x] bakım kiti çok az [80.xy] 271
[x] bakım kitini değiştirin, 0 sayfa kaldı (yaklaşık) [80.xy] 276
[x] kapağını kapatın 265
[x] kutusundan kağıtları çıkar 274
[x] sayfa sıkışması, 3000 yapraklık tepsiyi ayırın ve F kapağını açın. [24y.xx] 245
[x] sayfa sıkışması, 3000 yapraklık tepsiyi kaydırın ve C kapağını açın. [2yy.xx] 240
[x] sayfa sıkışması, 3000 yapraklık tepsiyi kaydırın ve D kapağını açın. [24y.xx] 244
[x] sayfa sıkışması, ADF üst kapağını açmak için E bölgesindeki mandala bastırın. [28y.xx]
  yazıcı mesajları 262
[x] sayfa sıkışması, C kapağını açın ve sıkışan ortamı temizleyin. [2yy.xx] 238
[x] sayfa sıkışması, D kapağını açın ve sıkışan ortamı temizleyin. [24y.xx] 243
[x] sayfa sıkışması, G alanına erişmek için mandala bastırın. Kağıdı selede bırakın. [40y.xx] 251
[x] sayfa sıkışması, G alanına erişmek ve sıkışan zımbaları temizlemek için mandala bastırın. Kağıdı selede bırakın. [402.93] 254
[x] sayfa sıkışması, G, H ve J kapaklarını açın ve sıkışan kağıdı temizleyin. Kağıdı selede bırakın. [400–402] 248
[x] sayfa sıkışması, H kapağını açın ve H6 düğmesini saat yönünde döndürün. Kağıdı selede bırakın. [426.xx–428.xx] 257
[x] tepsisini takın 268
[x] yuvasında desteklenmeyen seçenek [55] 280
[x]-sayfa sıkışması, elle besleyiciyi temizleyin. [200.xx] 238

A

ADF kullanarak
  kopyalama 76
ADF tarama pad'i
  değiştirme 228
ADF tarama pad'ini
değiştirme 228
adres defterini kullanma
  e-posta gönderme 86
Ağ [x] menüsü 127
Ağ [x] yazılım hatası [54] 272
ağ ayarları sayfası
  yazdırma 50
ağ ayarları sayfası yazdırma 50
ağ hedeflerine tarama 111
Ağ Kartı menüsü 129
Ağ Raporları menüsü 129
Ağa Tara
  kullanım 111
  kurma 24
aktarma modülü
  değiştirme 223
aktarma silindiri
  değiştirme 226
Aktif NIC menüsü 127
alıcı(lar)
  e-posta seçenekleri 86
alış, besleme ve ayırma silindirlerini değiştirme 220
Ambalaj malzemelerini çıkarın, [area name] bölgesini kontrol edin 274
Ambalajlama malzemesini çıkarın, C kapağını açın, metal klipsleri çıkarın, tüm vidaları tarayıcı kartuşundan çıkarın 274
ana ekran
  özelleştirme 21
  simgeleri gizleme 21
  simgeleri gösterme 21
ana ekran düğmeleri ve simgeleri
  açıklama 16
ana ekran düğmelerini ve simgelerini anlama 16
ana ekran uygulamaları
  bilgi bulma 22
  yapılandırılıyor 22
ana ekranda simgeleri gizleme 21
ana ekranda simgeleri gösterme 21
ana ekrandaki simgeler
  gizleme 21
  gösterme 21
antetli
  kopyalama 77

yükleme, çok amaçlı besleyici 59
yükleme, tepsilere 59
antetli kağıda kopyalama 77
antetli kağıt kullanma ile ilgili ipuçları 59
antetli yükleme kağıt yönü 59
AppleTalk menüsü 132
asetatlar ipuçları 59
kopyalama 77
asetatlara kopyalama 77
atık toner şişesi değiştirme 216
sipariş etme 205
Atık toner şişesi neredeyse dolu [82.xy] 280
Atık toner şişesini değiştirin [82.xy] 277
atık toner şişesini değiştirme 216
ayaklar dengeleme 38
ayar kağıt boyutu 51
kağıt türü 51
TCP/IP adresi 129
Ayarlar menüsü 179
Aygıt güvenli modda çalışıyor. Bazı yazdırma seçenekleri devre dışı olabilir veya beklenmeyen sonuçlar verebilir. 279
aygıt ve ağ ayarları bilgisi silme 196

B

bağlantı noktası ayarları yapılandırılıyor 49
bağlantı noktası ayarlarını değiştirme dahili çözüm bağlantı noktası 49
bağlantı noktası ayarlarını yapılandırma 49
bakım sayacı, sıfırlama 227
bakım sayacını sıfırlama 227
baskılarda kesikli dikey çizgiler var 308
baskılarda kesikli yatay çizgiler var 307
baskılarda tekrarlanan hatalar var 304
başlangıç faks ayarları 90
Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanma 90
Bekletilen bazı işler geri yüklenemedi 278
bekletilen işler 73
Macintosh bilgisayarından yazdırma 73
Windows'tan yazdırma 73
Bekletilen işler geri yüklensin mi? 277
bekletilen işleri yazdırma bir Macintosh bilgisayarından 73
Windows'tan 73
bekletilen yazdırma işleri Macintosh bilgisayarından yazdırma 73
Windows'tan yazdırma 73
belgeler, yazdırma bilgisayardan 70
bellek yazıcıda yüklü türler 195
Bellek dolu [38] 271
Bellek dolu, faks gönderilemiyor 272
Bellek dolu, fakslar yazdırılamıyor 272
bellek kartı 27
takma 30
Bellek yetersiz, bazı Bekletilen İşler silindi [37] 269
bellenim kartı 27
Biçimlenmemiş önbellek algılandı [53] 279
Bilgisayara Tara kurma 113
bilgisayarın IP adresi bulma 20
bilgisayarın IP adresini bulma 20
bir belgeyi e-posta ile gönderme kontrol panelini kullanarak 85
bir bellek kartı takma 30
bir bilgisayara tarama 113
bir dizin listesi yazdırma 74
bir faks işini iptal etme 108
bir flaş sürücüden yazdırma 71
bir flaş sürücüye tarama 113
bir FTP adresine tarama bilgisayarı kullanarak kısayollar oluşturma 111
kontrol panelini kullanarak 112
bir kablosuz ağa bağlanma Düğme Yapılandırması yöntemini kullanma 48
kablosuz kurulum sihirbazını kullanma 47
PIN (Kişisel Kimlik Numarası) yöntemini kullanma 48
Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanma 48
bir kopyayı büyütme 79
bir kopyayı küçültme 79
bir menü ayarları sayfası yazdırma 50
bir yaprağa birden fazla sayfa kopyalama 80
bir yazdırma işini iptal etme bilgisayardan 75
yazıcı kontrol panelinden 74
bir yazı tipi örnek listesini yazdırma 74
Bitirme menüsü 180
boşluklar görünüyor 311
Boyut Değiştir menüsü 121
Bozuk diski çıkarın [61] 274

C

C kapağı kağıt sıkışmaları, giderme 238, 240

Ç

ÇA Yapılandırma menüsü 120
Çeşitli Güvenlik Ayarları menüsü 140
çevre ayarları Eko Modu 192
Hazırda bekleme modu 192
sarf malzemelerinden tasarruf etme 191
Uyku Modu 193
yazıcı ekranı parlaklığı, ayarlama 193
çıkarılabilir sürücüler desteklenen dosya türleri 72
çıktı dosyası türü değiştirme 86
görüntü tara 114
çıktı dosyası türünü değiştirme e-posta gönderme 86
çift yüz (önlü arkalı) kopyalama seçenekleri 82

çizgiler görünüyor 311
çok amaçlı besleyici
yükleme 53
Çok Amaçlı Besleyiciye [custom string] [paper orientation] yükleyin 270
Çok Amaçlı Besleyiciye [custom type name] [paper orientation] 270
Çok Amaçlı Besleyiciye [paper size] [paper orientation] 270
Çok Amaçlı Besleyiciye [paper type] [paper size] [paper orientation] 271
çok amaçlı besleyiciyi yükleme 53
Çok fazla önbellek seçeneği kurulu [58] 279
Çok fazla tepsi takılı [58] 279
Çoklu Gönder
kurma 24
profil ekleme 24
çözünürlük
e-posta seçenekleri 87
faks seçenekleri 109
tarama seçenekleri 114
çözünürlük, faks
değiştirme 106

D

D kapağı
kağıt sıkışmaları, giderme 243, 244
Dahili Çözüm Bağlantı Noktası
sorun giderme 283
Dahili Çözüm Portu (ISP)
takma 32
dahili seçenekler 27
dahili seçenekler, ekleme
yazdırma sürücüsü 45
dahili seçenekleri ekleme
yazdırma sürücüsü 45
dahili yazıcı sunucusu
sorun giderme 283
delgeç 83
delgeç kutusu
boşaltma 202
Delgeç kutusu takın 268
Delgeç kutusunu boşaltın 266
delgeç kutusunu boşaltma 202
denetleyici anakartı
erişme 27
denetleyici anakartına erişim 27
dengeleme ayakları 38
desteklenen flaş sürücüler 72
desteklenen kağıt ağırlıkları 66
tutucu 67
desteklenen kağıt boyutları 63
tutucu 67
desteklenen kağıt türleri 66
tutucu 67
Desteklenmeyen fotokondüktörü değiştirin [32.xy] 277
Desteklenmeyen kartuşu değiştirin [32.xy] 276
Desteklenmeyen USB hub'ı, lütfen kaldırın 267
dikey boşluklar görünüyor 311
Disk dolu [62] 266
Disk Dolu, tarama işi iptal edildi 266
Diskin bu aygıtta kullanım için biçimlendirilmesi gerekiyor 266
dizin listesi
yazdırma 74
dokunmatik ekran
düğmeler 18
dokunmatik ekran düğmelerini kullanma 18
donanım seçenekleri, ekleme
yazdırma sürücüsü 45
donanım seçeneklerini ekleme
yazdırma sürücüsü 45
donanım seçeneklerini kurma
kurma sırası 38
dosya adı
tarama seçenekleri 114
Düğme Yapılandırması yöntemi
kullanım 48
düğmeler, dokunmatik ekran
kullanım 18
düğmeler, kontrol paneli 15

E

e-posta iptal etme 86
e-posta kısayolları, oluşturma
Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanma 85
e-posta kısayolu oluşturma
kontrol panelini kullanarak 85
e-posta kısayolu, oluşturma
kontrol panelini kullanarak 85
e-posta seçenekleri
alıcı(lar) 86
çözünürlük 87
Gönderme Biçimi 87
Kısayol Olarak Kaydet 87
konu 86
koyuluk 87
mesaj 87
özgün boyut 87
sayfa ayarları 88
e-posta
iptal etme 86
E-posta Ayarları menüsü 166
e-posta ayarlarını yapılandırma 84
e-posta ekranı
gelişmiş seçenekler 88
seçenekler 87, 88
e-posta gönderme
adres defterini kullanma 86
bir kısayol numarası kullanma 86
e-posta ayarlarını yapılandırma 84
Yerleşik Web sunucusunu kullanarak kısayol oluşturma 85
e-posta uyarıları
düşük sarf malzemesi seviyeleri 232
kağıt sıkışması 232
kurma 232
e-posta uyarılarını ayarlama 232
e-posta, gönderme
bir kısayol numarası kullanma 86
egzoz filtresi
değiştirme 218
egzoz filtresini değiştirme 218
Eko-Modu ayarı 192
ekran sorunlarını giderme
yazıcı ekranı boş 282
ekran, kontrol paneli 15
ekran, yazıcı kontrol paneli
parlaklığı ayarlama 193
Eksik atık toner şişesini yerine takın [82.xy] 276
Eksik fotokondüktörü yerine takın [31.xy] 276
Eksik kartuşu yerine takın [31.xy] 276
Eksik veya yanıt vermeyen fotokondüktörü geri takın [31.xy] 273

Eksik veya yanıt vermeyen
kartuşu geri takın [31.xy] 273
emisyon uyarıları 330, 335, 336
ertelenmiş gönderme
faks seçenekleri 109
eşitsiz yazdırma yoğunluğu 311
Ethernet ağı
Ethernet üzerinden yazdırma
için kurmaya hazırlama 46
Ethernet bağlantı noktası 44
Ethernet kurulumu
hazırlama 46
etiketler, kağıt
ipuçları 59
EXT port 44

F

fabrika varsayılanları
geri yükleme 234
faks
önceden programlanan bir
zamanda gönderme 105
faks adı, ayarlama 103
faks alma/gönderme
bir faks günlüğünü
görüntüleme 107
bir faksı programlanan bir
zamanda gönderme 105
bir faksın rengini açma veya
koyulaştırma 107
çözünürlüğü değiştirme 106
faks ayarları 90
faks bekletme 108
faks numarasını ayarlama 103
faks yönlendirme 108
farklı zil hizmeti 103
gönderilen faks adını
ayarlama 103
istenmeyen faksları
engelleme 107
tarihi ve saati ayarlama 103
Yaz saatine dikkat etmesi için
yazıcıyı yapılandırma 104
yazıcı kontrol panelini
kullanarak kısayol
oluşturma 106
Yerleşik Web sunucusunu
kullanarak kısayol
oluşturma 105
faks bağlantı noktası 44
faks bekletme 108
Faks belleği dolu 267
Faks bölümleme çalışmıyor.
Sistem yöneticisine
başvurun. 267
faks ekranı
gelişmiş seçenekler 110
seçenekler 110
faks gönderme
bilgisayarı kullanarak 104
kontrol panelini kullanarak 104
faks hedefi kısayolu oluşturma
Yerleşik Web Sunucusu'nu
kullanma 105
Faks İstasyonu Adı ayarlanmamış.
Sistem yöneticisine
başvurun. 267
Faks İstasyonu Numarası
ayarlanmamış. Sistem
yöneticisine başvurun. 267
faks işi
iptal etme 108
Faks Modu (Analog Faks Ayarları)
menüsü 158
faks numarası, ayarlama 103
faks numarasını ayarlama 103
faks seçenekleri
çözünürlük 109
ertelenmiş gönderme 109
içerik kaynağı 109
içerik türü 109
koyuluk 109
sayfa ayarları 109
tarama önizleme 110
faks sorun giderme
alınan faksların yazdırma kalitesi
düşük 320
arayan adı gösterilmiyor 315
faks alıyor ama
gönderemiyor 318
faks gönderilemiyor veya
alınamıyor 316
faks gönderiyor ama
alamıyor 319
Faks Sunucusu 'To Format' (Bu
Formata) ayarlanmamış. Sistem
yöneticisine başvurun. 267
faks ve e-posta işlevleri
kurulmamış 319
faks ve e-posta işlevleri
kurma 319
faks ve e-posta işlevlerini
kurma 319
faks yönlendirme 108
farklı bir boyuta kopyalama 78
farklı boyut
kopyalama 78
farklı kağıt boyutları,
kopyalama 78
farklı kağıt boyutlarını
kopyalama 78
farklı zil hizmeti, faks
bağlanma 103
FCC uyarıları 336
flash sürücü
buradan yazdırma 71
tarama 113
Flaş Sürücü menüsü 174
Formlar ve Sık Kullanılanlar
kurma 22
Formlar ve Sık Kullanılanlar'ı
kullanma 70
formları yazdırma 70
fotoğraf iletkeni birimi
değiştirme 206
sipariş etme 204
fotoğraflar
kopyalama 76
fotoğrafları kopyalama 76
Fotokondüktör az [84.xy] 273
Fotokondüktör çok az
[84.xy] 273
Fotokondüktörü değiştirin, 0
sayfa kaldı [84.xy] 276
FTP
FTP seçenekleri 114
FTP adresi
yazıcı kontrol panelini
kullanarak kısayol
oluşturma 112
FTP adresi, tarama
kontrol panelini kullanarak 112
FTP Ayarları menüsü 170
FTP ekranı
gelişmiş seçenekler 115
FTP kısayolu oluşturma
Yerleşik Web Sunucusu'nu
kullanma 111
FTP seçenekleri
FTP 114

G

geçici belleği silme 196
geçici bellek 195
silme 196

Geçici Veri Dosyaları menüsünü sil 142
geçicilik
  bildirim 195
geçicilik bildirimi 195
gelişmiş seçenekler, dokunmatik ekran
  e-posta 88
  faks 110
  FTP 115
  kopyalama 83
Genel Ayarlar menüsü 146
geri dönüştürme
  Lexmark ambalajı 194
  Lexmark ürünleri 194
  toner kartuşları 194
geri dönüştürülmüş kağıt
  kullanım 61, 191
geri dönüştürülmüş kağıt kullanma 191
gizli işler
  yazdırma ayarlarını
    değiştirme 74
gizli veriler
  güvenlik bilgileri 197
gizli yazdırma işleri 73
Gizli Yazdırma menüsü 141
gönderilen faks adını ayarlama 103
Gönderme Biçimi
  e-posta seçenekleri 87
  tarama seçenekleri 114
görme
  raporlar 232
görüntü tara
  çıktı dosyası türü 114
gösterge ışığı 15
güç kablosu girişi 44
güvenlik
  gizli yazdırma işlerini
    değiştirme 74
güvenlik ayarları bilgisi
  silme 196
Güvenlik Ayarlarını Düzenle menüsü 139
güvenlik bilgileri 7, 8
Güvenlik Denetim Günlüğü menüsü 142
güvenlik kilidi 195
güvenlik Web sayfası
  yazıcı güvenlik bilgileri 197

H

H kapağını açın ve kağıdı H10 alanının altından çıkarın 272
harmanla
  kopyalama seçenekleri 82
Hatalı flash algılandı [51] 266
Hazırda bekleme modu
  kullanım 192
Hazırda bekleme modunu kullanma 192
HTML menüsü 189

I

IP adresi, yazıcı
  bulma 20
IPv6 menüsü 131
içerik
  e-posta ayarları 87
içerik kaynağı
  e-posta ayarları 87
  faks seçenekleri 109
içerik türü
  e-posta ayarları 87
  faks seçenekleri 109
iki taraflı kopyalama 79
ipuçları
  asetatlar 59
  etiketler, kağıt 59
  kart destesi 58
  zarf kullanma hakkında 58
isteğe bağlı 2 x 500 yapraklık tepsi
  takma 38
isteğe bağlı 2500 yapraklık tepsi
  takma 38
isteğe bağlı bir kart takma 31
isteğe bağlı kart
  takma 31
isteğe bağlı tepsiler
  takma 38
isteğe bağlı tepsileri takma 38
istenmeyen faksları engelleme 107

İ

İş Hesaplaması menüsü 183
İş yeniden başlatılıyorsa sıkışan orijinalleri değiştirin. 275
İş yeniden başlatılıyorsa tüm orijinalleri yerleştirin. 274
İşi harmanlamak için bellek yetersiz [37] 268
İşi tamamlamak için gereken sarf malzemesi 278

K

kablolar
  Ethernet 44
  USB 44
kabloları düzenleme 44
kabloları takma 44
kablosuz ağ
  yapılandırma bilgileri 46
kablosuz ağ kurulumu
  Yerleşik Web Sunucusu'nu
    kullanma 48
kablosuz kurulum sihirbazı
  kullanım 47
Kablosuz menüsü 131
kağıdın her iki yüzüne kopyalama (iki taraflı) 79
kağıt
  antetli 61
  farklı boyutlar, kopyalama 78
  geri dönüştürülmüş 61
  geri dönüştürülmüş
    kullanma 191
  kabul edilemez 61
  kaydetme 80
  matbu formlar 61
  özellikler 60
  saklama 60, 63
  seçme 61
kağıt ağırlıkları
  yazıcı tarafından
    desteklenen 66
kağıt besleme sorunlarını giderme
  sıkışma giderildikten sonra
    mesaj kalıyor 286
kağıt boyutları
  desteklenen 63
kağıt boyutu
  ayar 51
Kağıt değiştirme gerekli 272
Kağıt Dokusu menüsü 121
kağıt özellikleri 60
kağıt seçme 61
kağıt sıkışmaları
  önleme 235
kağıt sıkışmaları, giderme
  3000 yapraklık tepsi 245

alt ADF kapağında 262
C kapağı 238, 240
C kapağında 245
çok amaçlı besleyicide 238
D kapağı 243, 244
F kapağında 245
kağıt sıkışmalarını önleme 235
kağıt tasarrufu 80
kağıt türleri
yazıcı tarafından desteklenen 66
kağıt türü
ayar 51
Kağıt Türü/Boyutu menüsü 117
Kağıt Yükleme menüsü 122
kalan sayfa sayısı
tahmini 203
kalıcı belleği silme 196
kalıcı bellek 195
silme 196
Kalite menüsü 182
Karmaşık sayfa, bazı veriler yazdırılamayabilir [39] 265
kart destesi
ipuçları 58
Kart Kopyalama
kurma 23
Kartuş az [88.xy] 264
Kartuş bitmek üzere [88.xy] 264
Kartuş çok az [88.xy] 264
Kartuşu değiştirin, 0 sayfa kaldı (yaklaşık) [88.xy] 275
Kartuşu değiştirin, yazıcı bölgesi uyuşmuyor [42.xy] 275
Kaynak Kaydetme özelliğini desteklemek için bellek yetersiz [35] 268
Kısayol Olarak Kaydet
e-posta seçenekleri 87
kopyalama seçenekleri 82
tarama seçenekleri 114
kısayollar, oluşturma
e-posta 85
faks alıcısı 105, 106
FTP adresi 112
FTP hedefi 111
kopyalama ekranı 77
Kısayolum
hakkında 23
kilit, güvenlik 195
Kişisel Kimlik Numarası yöntemini kullanma
kullanım 48
kitapçık tutucudaki zımba kartuşu
değiştirme 211
kitapçık tutucudaki zımba kartuşunu değiştirme 211
kontrol paneli 15
fabrika ayarları, geri yükleme 234
kontrol paneli, yazıcı
gösterge ışığı 15
Uyku düğmesi ışığı 15
kontrol panelini kullanarak e-posta gönderme 85
kopya kalitesi
ayarlama 79
kopya sayısı
kopyalama seçenekleri 82
kopyalama
bir kopyalama işini iptal etme 81
kağıdın her iki yüzüne yazdırma (iki taraflı) 79
yazıcı kontrol panelini kullanarak kısayol oluşturma 77
Kopyalama Ayarları menüsü 154
kopyalama ekranı
gelişmiş seçenekler 83
içerik kaynağı 82
içerik türü 82
seçenekler 81, 82
kopyalama kalitesini ayarlama 79
kopyalama kaynağı
seçili tepsi 78
kopyalama seçenekleri
çift yüz (önlü arkalı) 82
harmanla 82
Kısayol Olarak Kaydet 82
kopya sayısı 82
koyuluk 82
kopyalama sorun giderme
düşük kopyalama kalitesi 314
düşük resim tarama kalitesi 322
fotokopi makinesi yanıt vermiyor 313
kısmi belge veya fotokopiler 313
tarayıcı ünitesi kapanmıyor 324
kopyalar arasına ayırma sayfaları yerleştirme
kopyalama 80
kopyaları harmanlama
kopyalama 79
koruma ayarları
Eko Modu 192
Hazırda bekleme modu 192
parlaklık, ayarlama 193
sarf malzemelerinden tasarruf etme 191
Uyku Modu 193
koyuluk
e-posta seçenekleri 87
faks seçenekleri 109
kopyalama seçenekleri 82
tarama seçenekleri 114

L

LINE port 44

M

menü ayarları
birden fazla yazıcıya yükleme 233
menü ayarları sayfası
yazdırma 50
menüler
Ağ [x] 127
Ağ Kartı 129
Ağ Raporları 129
Aktif NIC 127
AppleTalk 132
Ayarlar 179
Boyut Değiştir 121
E-posta Ayarları 166
Faks Modu (Analog Faks Ayarları) 158
Flaş Sürücü 174
FTP Ayarları 170
Geçici Veri Dosyalarını Sil 142
Genel Ayarlar 146
Gizli Yazdırma 141
Görüntü 190
Güvenlik Ayarlarını Düzenle 139
Güvenlik Denetim Günlüğü 142
HTML 189
IPv6 131
İş Hesaplama 183
Kablosuz 131
Kağıt Boyutu/Türü 117

Kağıt Dokusu 121
Kağıt Yükleme 122
Kalite 182
Kopyalama Ayarları 154
MP Yapılandır 120
Muhtelif Güvenlik Ayarları 140
Özel Adlar 124
Özel Sele Adları 124
Özel Tarama Boyutları 124
Özel Türler 124
Paralel [x] 134
PCL Öykün 186
PDF 185
PostScript 186
Raporlar 126
Sele Ayarları 125
Seri [x] 136
SMTP Ayarları 138
Sonlandırma 180
Standart Ağ 127
Standart USB 132
şema 116
Tarih ve Saati Ayarla 144
TCP/IP 129
Universal Ayarları 125
Varsayılan Kaynak 117
XPS 185
Yardım 190
Yardımcı programlar 184
menüler diyagramı 116
mesaj
e-posta seçenekleri 87
mevcut dahili seçenekler 27
mobil aygıt
buradan yazdırma 72
mobil aygıttan yazdırma 72
Modeme bağlı analog telefon hattı yok, faks devredışı. 272
müşteri desteği
bağlanılıyor 327
müşteri destek merkezine başvurma 327

O

otomatik belge besleyici (ADF)
kullanım 14
otomatik belge besleyicisini (ADF) kullanma 14
ozon filtresi
değiştirme 218
ozon filtresini değiştirme 218

Ö

Önbellek Birleştirme işlemi için bellek yetersiz [37] 268
Önbellekte kaynaklar için yeterli boş yer yok [52] 272
önceden programlanan bir zamanda faks gönderme 105
Özel Adlar menüsü 124
özel iş
kopyalama 80
özel kağıt türü
atama 57
özel kağıt türü adı
oluşturma 57
Özel Sele Adları menüsü 124
Özel Tarama Boyutları menüsü 124
Özel Türler menüsü 124
özgün boyut
e-posta seçenekleri 87
tarama seçenekleri 114

P

Paralel [x] menüsü 134
Paralel bağlantı noktası [x] devre dışı [56] 273
parçalar
denetleme, yazıcı kontrol panelinden 203
denetleme, Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanarak 203
durumu denetleme 203
özgün Lexmark kullanma 204
saklama 206
parçalar, sipariş etme
300K bakım kiti 205
parçaları değiştirme
aktarma modülü 223
aktarma silindiri 226
alış, besleme, ayırma silindirleri 220
parçaların durumu
kontrol ediliyor 203
parçaların ve sarf malzemelerinin durumunu kontrol etme 203
PCL Öykün menüsü 186
PDF menüsü 185
PostScript menüsü 186

R

raporlar
görme 232
Raporlar menüsü 126
Resim menüsü 190

S

sabit disk belleğini silme 196
saklama
kağıt 63
parçalar 206
sarf malzemeleri 205
sanal ekran
denetleme, Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanma 232
sanal ekranı denetleme
Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanma 232
sanal ekranı kontrol etme
Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanma 232
sarf malzemeleri
denetleme, yazıcı kontrol panelinden 203
denetleme, Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanarak 203
durumu denetleme 203
geri dönüştürülmüş kağıt kullanma 191
özgün Lexmark kullanma 204
saklama 205
tasarruf etme 191
sarf malzemeleri durumu
kontrol ediliyor 203
sarf malzemeleri, sipariş etme
atık toner şişesi 205
fotoğraf iletkeni birimi 204
toner kartuşu 204
zımba kartuşları 205
sarf malzemelerinden tasarruf etme 191
sarf malzemelerini değiştirme
atık toner şişesi 216
kitapçık tutucudaki zımba kartuşu 211
toner kartuşu 214
zımba tutucudaki zımba kartuşu 209
zımba, delgeç tutucudaki zımba kartuşu 213

sarf malzemesi bildirimleri
yapılandırılıyor 233
sarf malzemesi bildirimlerini
yapılandırma 233
sarf malzemesi sipariş etme
atık toner şişesi 205
toner kartuşu 204
sayfa ayarları
e-posta seçenekleri 88
faks seçenekleri 109
tarama seçenekleri 115
seçenekler
bellek kartı 27, 30
bellenim kartları 27
Dahili Çözüm Portu (ISP) 32
yazıcının sabit diski, çıkarma 36
seçenekler, dokunmatik ekran
e-posta 87, 88
faks 110
kopyalama 82
seçenekler, kopyalama ekranı
kopyalama kaynağı 81
ölçeklendir 82
seçilen bir tepsideki kağıtları
kullanarak kopya oluşturma 78
Sele Ayarları menüsü 125
Seri [x] menüsü 136
Seri bağlantı noktası [x] devre dışı
[56] 278
seri yazdırma
kurma 49
seri yazdırmayı ayarlama 49
ses emisyon seviyeleri 330
sıkışmalar
numaralar 236
önleme 235
sıkışma bölgelerini bulma 236
yerleri 236
sıkışmalar, giderme
3000 yapraklık tepsi 245
C kapağında 245
çok amaçlı besleyicide 238
F kapağında 245
üst ADF kapağında 262
sıkışmaları önleme 63
silindirler
değiştirme 220
sipariş etme
300K bakım kiti 205
fotoğraf iletkeni birimi 204
zımba kartuşları 205
SMTP Ayarları menüsü 138
SMTP sunucusu ayarlanmamış.
Sistem yöneticisine
başvurun. 278
sorun giderme
bir uygulama hatası oluştu 326
faks ve e-posta işlevleri
kurulmamış 319
müşteri destek merkezine
başvurma 327
tarayıcı yanıt vermiyor 325
temel yazıcı sorunlarını
çözme 280
yanıt vermeyen bir yazıcıyı
kontrol etme 280
Yerleşik Web Sunucusu
açılamıyor 326
sorun giderme, ekran
yazıcı ekranı boş 282
sorun giderme, faks
alınan faksların yazdırma kalitesi
düşük 320
arayan adı gösterilmiyor 315
faks alıyor ama
gönderemiyor 318
faks gönderilemiyor veya
alınamıyor 316
faks gönderiyor ama
alamıyor 319
sorun giderme, kağıt besleme
sıkışma giderildikten sonra
mesaj kalıyor 286
sorun giderme, kopyalama
düşük kopyalama kalitesi 314
düşük resim tarama kalitesi 322
fotokopi makinesi yanıt
vermiyor 313
kısmi belge veya
fotokopiler 313
tarayıcı ünitesi kapanmıyor 324
sorun giderme, tarama
bilgisayardan taranamıyor 321
kısmi belge veya fotoğraf
taramaları 322
tarama işi başarısız oldu 323
tarama işlemi çok uzun sürüyor
veya bilgisayarın donmasına
neden oluyor 324
tarayıcı ünitesi kapanmıyor 324
sorun giderme, yazdırma
baskılardaki hatalı marjlar 297
beklenmeyen sayfa kesilmeleri
oluşuyor 293
bekletilen işler
yazdırılmıyor 287
Büyük işler
harmanlanmıyor 290
çok-dilli PDF dosyaları
yazdırılmıyor 290
flash sürücü okuma hatası 288
hatalı karakterler
yazdırılıyor 289
iş yanlış kağıda yazdırılıyor 289
iş yanlış tepsiden
yazdırılıyor 289
işler yazdırılmıyor 292
kağıt çok sık sıkışıyor 286
kağıt kıvrılması 298
sıkışan sayfalar yeniden
yazdırılmadı 285
tepsi bağlantılandırma
çalışmıyor 293
yazdırma işi beklenenden uzun
sürüyor 291
yazdırma sırasında zarf yapışkan
oluyor 288
sorun giderme, yazdırma kalitesi
baskılarda gölge resimler
var 305
baskılarda gri artalan 296
baskılarda kesikli yatay çizgiler
var 307
baskılarda tekrarlanan hatalar
var 304
baskılarda toner benekleri
var 310
baskılarda toner sisi veya
artalan gölgesi var 309
baskılarda yatay boşluklar
var 296
boş sayfalar 299
çarpık yazdırılıyor 306
eşitsiz yazdırma yoğunluğu 311
karakterlerin kenarları
tırtıklı 294
kesikli dikey çizgiler 308
kırpılmış sayfalar veya
resimler 294
saydam yazdırma kalitesi
kötü 311
sayfada beyaz çizgiler 311
toner çıkıyor 310
yazdırılan sayfa çok açık 303
yazdırılan sayfa çok koyu 302
yazdırma düzensizlikleri 300

yazıcı tamamen siyah sayfalar yazdırıyor 300
sorun giderme, yazıcı seçenekleri
Dahili Çözüm Bağlantı Noktası 283
dahili seçenek algılanmıyor 282
dahili yazıcı sunucusu 283
tepsi sorunları 284
USB/Paralel arabirim kartı 285
Standart Ağ menüsü 127
Standart ağ yazılım hatası [54] 278
Standart çıkış selesinden kağıt çıkar 274
Standart USB bağlantı noktası devre dışı [56] 278
Standart USB menüsü 132

T

tarama
bir FTP adresine 112
tarama ekranı
içerik kaynağı 115
içerik türü 115
tarama önizleme
faks seçenekleri 110
Tarama Önizleme
tarama seçenekleri 115
tarama seçenekleri
çözünürlük 114
dosya adı 114
Gönderme Biçimi 114
Kısayol Olarak Kaydet 114
koyuluk 114
özgün boyut 114
sayfa ayarları 115
Tarama Önizleme 115
tarama sorunlarını giderme
bilgisayardan taranamıyor 321
kısmi belge veya fotoğraf taramaları 322
tarama işi başarısız oldu 323
tarama işlemi çok uzun sürüyor veya bilgisayarın donmasına neden oluyor 324
tarayıcı ünitesi kapanmıyor 324
tarayıcı
fonksiyonlar 13
Tarayıcı bakımı gerekecek, ADF Kitini kullanın [80] 277
Tarayıcı bakımı gerekli, ADF Kitini kullanın [80] 277
tarayıcı camı
kullanım 14
temizleme 198
tarayıcı camını kullanarak 14
kopyalama 76
Tarayıcı devre dışı. Sorun devam ederse sistem yöneticinizle görüşün. [840.02] 277
tarayıcı yanıt vermiyor 325
Tarayıcı yöntc trfndan dvr. dş. brkldı [840.01] 277
Tarayıcıda sıkışma, sıkışmış orijinalleri tarayıcıdan çıkarın [2yy.xx] 277
tarih ve saat, faks
ayar 103
Tarih ve Saati Ayarla menüsü 144
TCP/IP menüsü 129
tek tek ayarlar bilgisi
silme 196
temizleme
tarayıcı camı 198
yazıcının dışı 198
Tepsi [x] kağıt boyutu desteklenmiyor 279
Tepsi 3'teki kağıt yığınları arasında yetersiz boşluk 269
tepsi bağlantılarını kaldırma 56, 57
tepsiler
bağlantılandırma 56, 57
bağlantısını kaldırma 56, 57
yükleme 51
tepsilere kağıt yükleme 51
tepsileri bağlantılandırma 56, 57
toner kartuşları
geri dönüştürme 194
toner kartuşu
değiştirme 214
sipariş etme 204
toner kartuşunu değiştirme 214
toner koyuluğu
ayarlama 70
toner koyuluğunu ayarlama 70
transfer modülünü değiştirme 223
transfer silindirini değiştirme 226
tutucu
desteklenen kağıt ağırlıkları 67
desteklenen kağıt boyutları 67
desteklenen kağıt türleri 67
Tüm selelerden kağıtları çıkar 274

U

Universal Ayarları menüsü 125
Universal kağıt boyutu
ayar 51
Universal kağıt boyutunu ayarlama 51
USB bağlantı noktası 44
USB hub'ı okunurken hata oluştu. Hub'ı çıkarın. 267
USB sürücüsü okuma hatası. USB'yi çıkarın. 267
USB/Paralel arabirim kartı
sorun giderme 285
uygulamalar
ana ekran 22
anlama 21
Uyku Modu
ayarlama 193
Uyku modunu ayarlama 193
Uzak Operatör Paneli
kurma 25

Ü

üretici varsayılan ayarlarını geri yükleme 234
üstbilgi veya altbilgi ekleme
kopyalama 81

V

Varsayılan Kaynak menüsü 117

W

Weblink sunucusu kurulmadı. Sistem yöneticisine başvurun. 280

X

XPS menüsü 185

Y

yanıt vermeyen bir yazıcıyı kontrol etme 280
Yanlış kağıt boyutu, [paper source] açın [34] 268
yapılandırılıyor
birden fazla yazıcı 233

yapılandırma bilgileri
kablosuz ağ 46
Yapılandırma değişikliği, bazı bekletilen işler yüklenmedi [57] 265
yapılandırmayı alma
Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanma 26
yapılandırmayı verme
Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanma 26
Yardım menüsü 190
Yardımcı programlar menüsü 184
yayınlar
bulunduğu yer 9
yaz saati, fak gönderme ve alma 104
yazdırma
ağ ayarları sayfası 50
bilgisayardan 70
dizin listesi 74
flaş sürücüden 71
formlar 70
iptal etme, yazıcı kontrol panelinden 74
menü ayarları sayfası 50
mobil aygıttan 72
yazı tipi örnek listesi 74
yazdırma düzensizlikleri 300
yazdırma işi
bilgisayardan iptal etme 75
yazdırma işlerini depolama 73
yazdırma işlerini doğrulama 73
Macintosh bilgisayarından yazdırma 73
Windows'tan yazdırma 73
yazdırma işlerini koru 73
Macintosh bilgisayarından yazdırma 73
Windows'tan yazdırma 73
yazdırma işlerini tekrarlama 73
Macintosh bilgisayarından yazdırma 73
Windows'tan yazdırma 73
yazdırma kafası merceği temizleme 199
yazdırma kafası merceğini temizleme 199
yazdırma kalitesi
fotoğraf iletkeni birimini değiştirme 206
tarayıcı camını temizleme 198
yazdırma kalitesi sorunlarını giderme
baskılarda gölge resimler var 305
baskılarda gri artalan 296
baskılarda kesikli yatay çizgiler var 307
baskılarda tekrarlanan hatalar var 304
baskılarda toner benekleri var 310
baskılarda toner sisi veya artalan gölgesi var 309
baskılarda yatay boşluklar var 296
beyaz çizgiler 311
boş sayfalar 299
çarpık yazdırılıyor 306
eşitsiz yazdırma yoğunluğu 311
karakterlerin kenarları tırtıklı 294
kesikli dikey çizgiler 308
kırpılmış sayfalar veya resimler 294
saydam yazdırma kalitesi kötü 311
toner çıkıyor 310
yazdırılan sayfa çok açık 303
yazdırılan sayfa çok koyu 302
yazdırma düzensizlikleri 300
yazıcı tamamen siyah sayfalar yazdırıyor 300
yazdırma kalitesi, sorun giderme
yazdırma kafası merceğini temizleme 199
yükleyiciyi temizleme 199
yazdırma sorunlarını giderme
baskılardaki hatalı marjlar 297
beklenmeyen sayfa kesilmeleri oluşuyor 293
bekletilen işler yazdırılmıyor 287
Büyük işler harmanlanmıyor 290
çok-dilli PDF dosyaları yazdırılmıyor 290
flash sürücü okuma hatası 288
hatalı karakterler yazdırılıyor 289
iş yanlış kağıda yazdırılıyor 289
iş yanlış tepsiden yazdırılıyor 289
işler yazdırılmıyor 292
kağıt çok sık sıkışıyor 286
kağıt kıvrılması 298
sıkışan sayfalar yeniden yazdırılmadı 285
tepsi bağlantılandırma çalışmıyor 293
yazdırma işi beklenenden uzun sürüyor 291
yazdırma sırasında zarf yapışkan oluyor 288
yazdırma sürücüsü
donanım seçenekleri, ekleme 45
yazı tipi örnek listesi
yazdırma 74
yazıcı 45
bir çıkışa bağlama 10
bir yer seçme 10
minimum boşluklar 10
nakliye 231
tam yapılandırılmış 11
taşıma 10, 230
temel model 11
yazıcı bilgileri
bulunduğu yer 9
yazıcı boş sayfa yazdırıyor 299
yazıcı ekranı parlaklığını ayarlama 193
yazıcı güvenliği
bilgi 197
yazıcı hakkında daha fazla bilgi bulma 9
yazıcı IP adresi
bulma 20
yazıcı IP adresini bulma 20
yazıcı için bir yer seçme 10
yazıcı konfigürasyonları 11
yazıcı kontrol paneli
gösterge ışığı 15
parlaklığı ayarlama 193
Uyku düğmesi ışığı 15
yazıcı mesajları
[kağıt kaynağı] ayarını [kağıt türü] [kağıt boyutu] olarak değiştirme ve [yönelim] yönde yükleme 265
[linked bin set name] kutusundan kağıtları çıkar 274
[paper source] kaynağına [custom string] [paper orientation] yükleyin 269

[paper source] kaynağına [custom type name] [paper orientation] yükleyin 269
[paper source] kaynağına [paper size] [paper orientation] yükleyin 269
[paper source] kaynağına [paper type] [paper size] [paper orientation] yükleyin 270
[paper source] kaynağındaki kağıt alma silindirlerini değiştirin, tepsi 1 veya tepsi 2 bölmesindeki parçaları ve yönergeleri kullanın [80] 276
[paper source] kaynağını [custom string] yükleme [orientation] olarak değiştir 264
[paper source] kaynağını [custom type name] yükleme [orientation] olarak değiştir 264
[paper source] öğesini [paper size] olarak değiştirin, [orientation] yönde yükleyin 265
[x] bakım kiti çok az [80.xy] 271
[x] bakım kitini değiştirin, 0 sayfa kaldı (yaklaşık) [80.xy] 276
[x] kapağını kapatın 265
[x] kutusundan kağıtları çıkar 274
[x] sayfa sıkışması, 3000 yapraklık tepsiyi ayırın ve F kapağını açın. [24y.xx] 245
[x] sayfa sıkışması, 3000 yapraklık tepsiyi kaydırın ve C kapağını açın. [2yy.xx] 240
[x] sayfa sıkışması, 3000 yapraklık tepsiyi kaydırın ve D kapağını açın. [24y.xx] 244
[x] sayfa sıkışması, ADF üst kapağını açmak için E bölgesindeki mandala bastırın. [28y.xx] 262
[x] sayfa sıkışması, C kapağını açın ve sıkışan ortamı temizleyin. [2yy.xx] 238
[x] sayfa sıkışması, D kapağını açın ve sıkışan ortamı temizleyin. [24y.xx] 243
[x] sayfa sıkışması, G alanına erişmek için mandala bastırın. Kağıdı selede bırakın. [40y.xx] 251
[x] sayfa sıkışması, G alanına erişmek ve sıkışan zımbaları temizlemek için mandala bastırın. Kağıdı selede bırakın. [402.93] 254
[x] sayfa sıkışması, G, H ve J kapaklarını açın ve sıkışan kağıdı temizleyin. Kağıdı selede bırakın. [400–402] 248
[x] sayfa sıkışması, H kapağını açın ve H6 düğmesini saat yönünde döndürün. Kağıdı selede bırakın. [426.xx–428.xx] 257
[x] tepsisini takın 268
[x] yuvasında desteklenmeyen seçenek [55] 280
[x]-sayfa sıkışması, elle besleyiciyi temizleyin. [200.xx] 238
Ağ [x] yazılım hatası [54] 272
Ambalaj malzemelerini çıkarın, [area name] bölgesini kontrol edin 274
Ambalajlama malzemesini çıkarın, C kapağını açın, metal klipsleri çıkarın, tüm vidaları tarayıcı kartuşundan çıkarın 274
Atık toner şişesi neredeyse dolu [82.xy] 280
Atık toner şişesini değiştirin [82.xy] 277
Aygıt güvenli modda çalışıyor. Bazı yazdırma seçenekleri devre dışı olabilir veya beklenmeyen sonuçlar verebilir. 279
Bekletilen bazı işler geri yüklenemedi 278
Bekletilen işler geri yüklensin mi? 277
Bellek dolu [38] 271
Bellek dolu, faks gönderilemiyor 272
Bellek dolu, fakslar yazdırılamıyor 272
Bellek yetersiz, bazı Bekletilen İşler silindi [37] 269
Biçimlenmemiş önbellek algılandı [53] 279
Bozuk diski çıkarın [61] 274
Çok Amaçlı Besleyiciye [custom string] [paper orientation] yükleyin 270
Çok Amaçlı Besleyiciye [custom type name] [paper orientation] 270
Çok Amaçlı Besleyiciye [paper size] [paper orientation] 270
Çok Amaçlı Besleyiciye [paper type] [paper size] [paper orientation] 271
Çok fazla önbellek seçeneği kurulu [58] 279
Çok fazla tepsi takılı [58] 279
Delgeç kutusu takın 268
Delgeç kutusunu boşaltın 266
Desteklenmeyen disk 279
Desteklenmeyen fotokondüktörü değiştirin [32.xy] 277
Desteklenmeyen kartuşu değiştirin [32.xy] 276
Desteklenmeyen USB hub'ı, lütfen kaldırın 267
Disk dolmak üzere. Disk alanı güvenli bir şekilde temizleniyor. 266
Disk dolu [62] 266
Disk Dolu, tarama işi iptal edildi 266
Diskin bu aygıtta kullanım için biçimlendirilmesi gerekiyor 266
Eksik atık toner şişesini yerine takın [82.xy] 276
Eksik fotokondüktörü yerine takın [31.xy] 276
Eksik kartuşu yerine takın [31.xy] 276
Eksik veya yanıt vermeyen fotokondüktörü geri takın [31.xy] 273
Eksik veya yanıt vermeyen kartuşu geri takın [31.xy] 273
Faks belleği dolu 267

Faks bölümleme çalışmıyor. Sistem yöneticisine başvurun. 267
Faks İstasyonu Adı ayarlanmamış. Sistem yöneticisine başvurun. 267
Faks İstasyonu Numarası ayarlanmamış. Sistem yöneticisine başvurun. 267
Faks Sunucusu 'To Format' (Bu Formata) ayarlanmamış. Sistem yöneticisine başvurun. 267
Fotokondüktör az [84.xy] 273
Fotokondüktör çok az [84.xy] 273
Fotokondüktörü değiştirin, 0 sayfa kaldı [84.xy] 276
H kapağını açın ve kağıdı H10 alanının altından çıkarın 272
Hatalı flash algılandı [51] 266
İş yeniden başlatılıyorsa sıkışan orijinalleri değiştirin. 275
İş yeniden başlatılıyorsa tüm orijinalleri yerleştirin. 274
İşi harmanlamak için bellek yetersiz [37] 268
İşi tamamlamak için gereken sarf malzemesi 278
Kağıt değiştirme gerekli 272
Karmaşık sayfa, bazı veriler yazdırılamayabilir [39] 265
Kartuş az [88.xy] 264
Kartuş bitmek üzere [88.xy] 264
Kartuş çok az [88.xy] 264
Kartuşu değiştirin, 0 sayfa kaldı (yaklaşık) [88.xy] 275
Kartuşu değiştirin, yazıcı bölgesi uyuşmuyor [42.xy] 275
Kaynak Kaydetme özelliğini desteklemek için bellek yetersiz [35] 268
Modeme bağlı analog telefon hattı yok, faks devredışı. 272
Önbellek Birleştirme işlemi için bellek yetersiz [37] 268
Önbellekte kaynaklar için yeterli boş yer yok [52] 272
Paralel bağlantı noktası [x] devre dışı [56] 273
Seri bağlantı noktası [x] devre dışı [56] 278
SMTP sunucusu ayarlanmamış. Sistem yöneticisine başvurun. 278
Standart ağ yazılım hatası [54] 278
Standart çıkış selesinden kağıt çıkar 274
Standart USB bağlantı noktası devre dışı [56] 278
Tarayıcı bakımı gerekecek, ADF Kitini kullanın [80] 277
Tarayıcı bakımı gerekli, ADF Kitini kullanın [80] 277
Tarayıcı devre dışı. Sorun devam ederse sistem yöneticinizle görüşün. [840.02] 277
Tarayıcı yöntc trfndan dvr. dş. brkldı [840.01] 277
Tarayıcıda sıkışma, sıkışmış orijinalleri tarayıcıdan çıkarın [2yy.xx] 277
Tepsi [x] kağıt boyutu desteklenmiyor 279
Tepsi 3'teki kağıt yığınları arasında yetersiz boşluk 269
Tüm selelerden kağıtları çıkar 274
USB hub'ı okunurken hata oluştu. Hub'ı çıkarın. 267
USB sürücüsü okuma hatası. USB'yi çıkarın. 267
Weblink sunucusu kurulmadı. Sistem yöneticisine başvurun. 280
Yanlış kağıt boyutu, [paper source] açın [34] 268
Yapılandırma değişikliği, bazı bekletilen işler yüklenmedi [57] 265
Yazıcının yeniden başlatılması gerekti. Son iş eksik olabilir. 273
Yetersiz bellek, bekletilen bazı işler geri yüklenmeyecek [37] 269
Zımba yükleyin 271
Zımba yükleyin [G11, G12] 271
yazıcı sabit diski
elden çıkarma 195
kaldırma 36
şifreleme 197
yazıcı sabit diski belleği silme 196
yazıcı sabit diskini elden çıkarma 195
yazıcı seçenekleri sorun giderme
Dahili Çözüm Bağlantı Noktası 283
dahili seçenek algılanmıyor 282
dahili yazıcı sunucusu 283
tepsi sorunları 284
USB/Paralel arabirim kartı 285
yazıcı sorunları, temel çözme 280
yazıcı yükleme 45
yazıcının dışı temizleme 198
yazıcının sabit diskini çıkarma 36
yazıcının sabit diskini şifreleme 197
Yazıcının yeniden başlatılması gerekti. Son iş eksik olabilir. 273
yazıcıyı belirli bir zil hizmetine bağlama 103
yazıcıyı bir çıkışa bağlama 10
yazıcıyı bir Ethernet ağı üzerine kurmaya hazırlama 46
yazıcıyı taşıma 10, 230
yazıcıyı temizleme 198
yazıcıyı uzak bir yere nakletme 231
yerleşik çözümler bilgisi silme 196
Yerleşik Web Sunucusu
ayarları başka yazıcılara kopyalama 233
başlangıç faks ayarları 90
e-posta kısayolları oluşturma 85
e-posta uyarılarını ayarlama 232
erişme 20
erişme sorunu 326
faks hedefi kısayolu oluşturma 105
FTP kısayolu oluşturma 111
gizli yazdırma işlerini değiştirme 74
parçaların durumunu denetleme 203
parlaklığı ayarlama 193
sarf malzemelerinin durumunu denetleme 203

Yerleşik Web Sunucusu
açılamıyor 326
Yerleşik Web Sunucusu—
Güvenlik: Yönetici Kılavuzu
bulunduğu yer 197
Yerleşik Web Sunucusu'na
erişme 20
yeşil ayarları
Eko Modu 192
Hazırda bekleme modu 192
Yetersiz bellek, bekletilen bazı
işler geri yüklenmeyecek
[37] 269
yükleyici
temizleme 199
yükleyiciyi temizleme 199

Z

zarflar
kullanımla ilgili ipuçları 58
zarfları kullanma hakkında
ipuçları 58
zımba 83
zımba kartuşları
sipariş etme 205
zımba tutucudaki zımba kartuşu
değiştirme 209
zımba tutucudaki zımba
kartuşunu değiştirme 209
Zımba yükleyin 271
Zımba yükleyin [G11, G12] 271
zımba, delgeç tutucudaki zımba
kartuşu
değiştirme 213
zımba, delgeç tutucudaki zımba
kartuşunu değiştirme 213