X746x、X748x

用戶手冊

2014 年 10 月 **www.lexmark.com**

機器型式：

7526

機種：

576、776

目錄

安全資訊.....6

瞭解印表機.....8

尋找印表機相關資訊.....8
選取印表機放置地點.....9
印表機配置.....10
瞭解自動送件器和掃描器玻璃面板.....11
使用印表機控制面板.....12

瞭解主畫面.....14

瞭解主畫面.....14
使用觸控式螢幕按鈕.....16

設定及使用主畫面應用程式.....18

存取 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）.....18
顯示或隱藏主畫面上的圖示.....18
啓動主畫面應用程式.....18
設定 Remote Operator Panel（遠端操作面板）.....21
匯出及匯入配置.....21

其他印表機設定.....23

安裝內接式選購品.....23
安裝硬體選購品.....40
連接電纜.....42
設定印表機軟體.....44
網路功能.....45
驗證印表機設定.....54

載入紙張和特殊材質.....55

設定紙張尺寸和類型.....55
配置 Universal（通用尺寸）紙張設定.....55
載入標準或選購性 550 張送紙匣.....55
載入選購性 500 張特殊材質送紙匣.....59
載入 2,000 張高容量送紙器.....64
將材質載入多用途送紙器.....66

連結及解除連結紙匣組件.....69

紙張和特殊材質指引.....71

紙張指引.....71

支援的紙張尺寸、類型和重量.....74

列印.....78

列印表單和文件.....78

從快閃儲存碟列印.....80

列印機密工作和其他保留工作.....82

列印資訊頁.....83

列印在特殊材質上.....83

取消列印工作.....85

複印.....87

進行複印.....87

複印底片型相片.....88

複印在特殊材質上.....88

自訂複印設定.....89

在複印文件上放置資訊.....94

取消複印工作.....95

瞭解複印畫面及選項.....95

以電子郵件寄送.....99

備妥以寄送電子郵件.....99

建立電子郵件快捷鍵.....100

以電子郵件寄送文件.....101

自訂電子郵件設定.....102

取消電子郵件.....102

瞭解電子郵件選項.....103

傳真.....106

使印表機做好傳真的準備.....106

建立快捷鍵.....111

傳送傳真.....112

自訂傳真設定.....114

取消外送的傳真.....115

瞭解傳真選項.....116

保留與轉發傳真.....118

掃描.....120

使用 Scan to Network（掃描至網路）.....120

掃描至 FTP 位址.....120

掃描至電腦或快閃儲存碟.....124

瞭解印表機功能表.....128

功能表清單.....128

耗材功能表.....129

紙張功能表.....130

報告功能表.....138

網路/連接埠功能表.....139

安全性功能表.....151

設定功能表.....157

Help menu（說明功能表）.....202

節省金錢並注重環保.....204

節省紙張和碳粉.....204

省電.....205

回收利用.....207

固定印表機.....209

鎖定系統主機板.....209

揮發性聲明.....209

清除揮發性記憶體.....210

清除非揮發性記憶體.....210

清除印表機硬碟記憶體.....211

配置印表機硬碟加密.....211

尋找印表機安全資訊.....212

維護印表機.....213

清潔印表機零件.....213

檢查零件及耗材狀態.....219

訂購零件及耗材.....220

使用原廠 Lexmark 零件和耗材.....221

存放耗材.....221

更換零件及耗材.....222

重設維護計數器....234
移動印表機....234

管理印表機....236
尋找進階網路功能及管理者資訊....236
檢查虛擬顯示幕....236
檢視報告....236
設定電子郵件警示....236

清除夾紙....238
避免夾紙....238
瞭解夾紙編號和位置....239
200 – 201 paper jams（200-201 夾紙）....239
202 – 203 paper jams（202 – 203 夾紙）....244
24x paper jam（24x 夾紙）....249
250 paper jam（250 夾紙）....250
29y.xx paper jams（29y.xx 夾紙）....251

疑難排解....253
解決基本的印表機問題....253
瞭解印表機訊息....253
解決列印問題....270
解決複印問題....274
解決掃描器問題....276
解決傳真問題....278
解決主畫面應用程式問題....282
解決選購品問題....286
解決送紙問題....289
解決列印品質問題....290
解決色彩品質問題....303
Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）未開啓....305
聯繫客戶支援....306

注意事項....307

索引....316

安全資訊

請將電源線連接到本產品附近具有適當等級且妥善接地的電源插座，而且必須易於使用。

請當心－有潛在傷害的危險：本產品請勿與延長線、多插座電源排插、多插座延長線或其他類型的突波或 UPS 裝置搭配使用。雷射印表機易使這類配件的功率容量超載，而造成印表機效能不佳、財產損失或火災。

請避免在有水或潮濕的地點附近放置或使用本產品。

請當心－有潛在傷害的危險：本產品係採用雷射裝置。使用非本文指定之程序控制、調整或效能，可能導致有害之輻射外洩。

本產品使用的列印過程，將會在列印材質上加熱，熱量可能會使列印材質產生釋出物。您必須瞭解本操作手冊有關選擇列印材質的指引，避免可能有害的釋出物。

請當心－表面會發熱：加熱組件以及印表機內部靠近加熱組件的地方溫度可能很高。為避免被發熱表面或元件燙傷的危險，請先讓該表面或元件冷卻之後，再從這個區域取出紙張。

請當心－表面會發熱：印表機內部的溫度可能很高。為避免被發熱表面或元件燙傷的危險，請先讓該表面或元件冷卻之後再觸摸。

請當心－有潛在傷害的危險： 本產品中的鋰電池原本並不需要予以更換。若未正確更換鋰電池，可能會有爆炸的危險。請勿將鋰電池充電、拆裝或焚燒。請遵照製造商的指示及當地法規，丟棄用過的電池。

請當心－有潛在傷害的危險：印表機的重量超過 18 公斤（40 磅），若要安全地抬起它，需要有兩個或兩個以上受過訓練的工作人員。

請當心－有潛在傷害的危險： 移動印表機之前，請遵循下列指示，以免受傷或損壞印表機：

- 利用電源開關關閉印表機電源，然後從牆上插座拔掉電源線。
- 移動印表機之前，請先中斷印表機的所有電源線和電纜。
- 請透過兩側的把手處及印表機後方，來抬起印表機。
- 當您放下印表機時，請確認手指不能位在印表機下方。
- 安裝印表機之前，請先確認四周有足夠的迴旋空間。
- 將印表機抬離選購性裝紙器，再將印表機放置一旁，請避免同時抬起裝紙器和印表機。

請只使用本產品隨附的電源線，或製造商的授權更換品。

請當心－有潛在傷害的危險：當連接此產品到公用的切換電話網路時，為了減少火災的風險，僅使用此產品提供的電信 (RJ-11) 卡或 UL Listed 26 AWG 或更大的替代品。

請當心－有觸電的危險：請確定所有的外接線（如乙太網路與電話系統連線）均已適當地安裝在所標示的連接埠插孔中。

本產品採用特定製造商的零件，其設計、測試及檢驗均符合全球最嚴格的安全標準。某些零件的安全特性可能不顯著。若使用其他替代零件，製造商不負任何責任。

請當心－有潛在傷害的危險： 請勿切割、扭轉、彎曲或擠壓電源線，或是在電源線上放置重物。請避免讓電源線遭到磨損或壓迫。請不要讓電源線夾在傢俱和牆壁這類的物體之間。若發生以上任一種情況，有可能會引起火災或造成觸電。請定期檢查電源線，確認有無該等問題的跡象。檢查電源線之前，請先從電源插座拔掉電源線。

除了使用者說明文件中描述的事項以外，任何服務及維修，請接洽服務代表。

請當心－有觸電的危險：為避免電擊的危險，當您清潔印表機內部或外部時，請先從電源插座拔下電源線，並且拔除連接印表機的所有電纜，然後再繼續作業。

請當心－有觸電的危險：請勿在雷雨天氣使用傳真功能。請勿於雷雨天氣時安裝本產品或連接電子產品或電纜，例如：傳真機特性、電源線或電話。

請當心－有傾倒的危險：落地式配置需搭配使用額外的設備，以加強穩定性。如果您即將使用多個進紙選購品，便須使用印表機台座或印表機底座。如果您購買的是能夠掃描、複印及傳真的多功能複合機 (MFP)，那麼您可能需搭配使用額外的設備。如需其他資訊，請參閱 **www.lexmark.com/multifunctionprinters**。

請當心－有觸電的危險：若您在安裝印表機之後才取用系統主機板或安裝選購性硬體或記憶體裝置，請先關閉印表機電源，並從牆上插座拔除電源線，再繼續作業。若您有任何其他裝置連接至印表機，請也關閉它們的電源，並拔下所有連接到印表機的電纜。

請當心－有潛在傷害的危險：爲了降低因設備不穩固可能造成的風險，請個別載入每一個紙匣組件。請讓其他所有紙匣組件保持關閉狀態，等需要使用時再打開。

請保存上述指示。

瞭解印表機

尋找印表機相關資訊

您在尋找什麼？	請在這裡尋找
起始設定指示： • 連接印表機 • 安裝印表機軟體	安裝說明文件—您也可從下列網站，取得印表機隨附的安裝說明文件：**http://support.lexmark.com**。
使用印表機的其他設定與指示： • 選取與存放紙張和特殊材質 • 載入紙張 • 配置印表機設定 • 檢視與列印文件和相片 • 設定與使用印表機軟體 • 配置網路上的印表機 • 保養與維護印表機 • 疑難排解與解決問題	*用戶手冊* 和*快速參考手冊*—您可從以下網站取得這兩本手冊：**http://support.lexmark.com**。 **請注意：**這兩本手冊還有其他語言版本供您選用。
有關設定及配置您印表機協助工具特性的資訊	*Lexmark 協助工具指南*—您可以從下列網站取得本指南：**http://support.lexmark.com**。
協助使用印表機軟體	Windows 或 Mac 說明—開啓印表機軟體程式或應用程式，然後按一下**說明**。 按一下 ? ，以檢視即時線上資訊。 **請注意：** • 「說明」會隨同印表機軟體自動安裝。 • 視您的作業系統而定，印表機軟體可能位於印表機程式資料夾中或出現在桌面上。
最新的補充資訊、更新資料及客戶支援： • 說明文件 • 驅動程式下載 • 線上交談支援 • 電子郵件支援 • 語音支援	Lexmark 支援網站—**http://support.lexmark.com** **請注意：**選取您所在的國家或地區，然後選取您的產品，以檢視適當的支援網站。 您可以在支援網站或印表機隨附的紙本保固合約上，找到您所在國家或地區的支援電話號碼和辦公時間。 請記錄並備妥下列資訊（位於店家收據與印表機背面），以便在您聯絡客戶支援中心時，提供您更快速的服務： • 機器型號 • 序號 • 購買日期 • 購買商店
保固資訊	保固資訊因國家或地區而有所不同： • **在美國**—請參閱此印表機隨附的「有限保固聲明」，或者前往下列網站：**http://support.lexmark.com**。 • **在其他國家和地區**—請參閱此印表機隨附的紙本保固合約。

選取印表機放置地點

請當心－有潛在傷害的危險：印表機的重量超過 18 公斤（40 磅），若要安全地抬起它，需要有兩個或兩個以上受過訓練的工作人員。

選取印表機放置地點時，請預留足夠的空間，方便您打開送紙匣、蓋板和門板。如果您計劃安裝任何選購品，請同時預留足夠的空間。請注意下列重要事項：

- 將印表機擺放在妥善接地且容易取用的電源插座旁邊。
- 確認室內通風量符合最新版的 ASHRAE 62 標準或 CEN 技術委員會 156 標準。
- 提供一個平坦、穩固且穩定的表面。
- 擺放印表機時，請注意下列事項：
  - 印表機應保持乾淨、乾燥，並避免灰塵堆積。
  - 印表機應遠離散落的釘書針和迴紋針。
  - 印表機應遠離空調設備、電熱器或抽風機的出風口。
  - 印表機應避免陽光直射、溼度過高或過低。
- 依循建議設定的溫度，並避免溫差過大：

環境溫度	攝氏 15.6 到 32.2 度（華氏 60 到 90 度）
儲存溫度	攝氏 -40 到 40 度（華氏 -40 到 104 度）

- 建議您在印表機周圍預留以下適當的通風空間：

1	右邊	100 公釐（3.9 英吋）
2	前面	482.6 公釐（19.5 英吋）
3	左邊	100 公釐（3.9 英吋）
4	後面	100 公釐（3.9 英吋）
5	上面	393.7 公釐（15.5 英吋）

印表機配置

請當心－有傾倒的危險：落地式配置需搭配使用額外的設備，以增加穩定性。如果您即將使用高容量進紙匣、雙面列印裝置及進紙選購品，或即將使用多個進紙選購品，便需使用印表機台座或印表機底座。如果您購買的是能夠掃描、複印及傳真的多功能複合機 (MFP)，那麼您可能需搭配使用額外的設備。如需其他資訊，請參閱 **www.lexmark.com/multifunctionprinters**。

您最多可以新增四個 550 張選購性裝紙器和一個 2000 張高容量送紙器，來配置您的基本印表機。任何配置都支援腳輪底座和間隔匣。

間隔匣是一種非功能性的托盤，可用來將印表機組件墊高。間隔匣必須：

- 放在滾輪底座或桌面的正上方。
- 必須放在層疊的所有送紙匣底部，而且不能與選購性 2000 張高容量送紙器搭配使用。

如需有關安裝間隔匣的其他資訊，請參閱硬體隨附的說明書。

1	自動送件器 (ADF)
2	自動送件器送紙匣
3	標準出紙槽
4	印表機控制面板
5	選購性 550 張裝紙器 **請注意：**此裝紙器是 X748dte 型號的標準配備。
6	選購性 550 張裝紙器
7	選購性 2000 張高容量送紙器
8	附腳輪的底座
9	標準 550 張裝紙器

10	多用途送紙器

瞭解自動送件器和掃描器玻璃面板

自動送件器 (ADF)	掃描器玻璃面板
請將「自動送件器」用於多頁文件。	掃描器玻璃面板適用於單一頁面、小物件（如明信片或相片）、專用透明投影膠片、相紙或薄材質（例如：雜誌剪報）。

您可以使用「自動送件器」或掃描器玻璃面板，來掃描文件。

使用自動送件器

自動送件器 (ADF) 可以掃描多頁，包括雙面頁。當您使用「自動送件器」時：

- 將文件面朝上載入「自動送件器」，並讓短邊先行載入。
- 「自動送件器」進紙匣最多可放入 50 張普通紙。
- 掃描尺寸從 148 x 210 公釐（5.8 x 8.3 英吋）至 215.9 x 355.6 公釐（8.5 x 14 英吋）。
- 掃描混合頁面尺寸（Letter 紙張和 Legal 紙張）的文件。
- 掃描材質重量是從 52 至 120 g/m^2 （14 到 32 磅）。
- 請不要將明信片、相片、小東西、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌剪報）載入「自動送件器」。將這些物件放在掃描器玻璃面板上。

使用掃描器玻璃面板

掃描器玻璃面板可以用來掃描或複印單一頁面或書籍頁面。使用掃描器玻璃面板時：

- 將文件面朝下放在掃描器玻璃面板的左上角。
- 掃描或複印文件的上限是 215.9 x 355.6 公釐（8.5 x 14 英吋）。
- 複印書籍的厚度上限是 25.4 公釐（1 英吋）。

使用印表機控制面板

	使用	執行
1	顯示幕	檢視列印、以電子郵件寄送、複印及傳真選項，以及狀態和錯誤訊息。
2	Sleep（睡眠）按鈕	啓用「睡眠模式」或「休眠模式」。 以下爲指示燈和「睡眠」按鈕的狀態： • 進入或離開「睡眠」模式 – 指示燈亮起固定不閃爍的綠色。 – Sleep（睡眠）按鈕則不亮燈。 • 在「睡眠」模式下作業 – 指示燈亮起固定不閃爍的綠色。 – 「睡眠」按鈕亮起固定不閃爍的黃褐色。 • 進入或離開「休眠」模式 – 指示燈不亮燈。 – Sleep（睡眠）按鈕亮黃褐色燈閃爍 0.10 秒，然後在脈衝模式下有 1.9 秒完全不亮燈。 • 在「休眠」模式下作業 – 指示燈不亮燈。 – Sleep（睡眠）按鈕亮黃褐色燈閃爍 0.10 秒，然後在脈衝模式下有 1.9 秒完全不亮燈。 下列動作可將印表機從「睡眠模式」中喚醒： • 觸控螢幕或按下任意硬式按鈕 • 打開進紙匣、蓋板或門板 • 將紙張載入自動送件器 (ADF) • 打開掃描器玻璃面板或蓋板。 • 從電腦傳送列印工作 • 利用主電源開關執行電源開機重置 (Power On Reset, POR)。
3	鍵台	輸入數字、字母或符號。
4	Dial pause（撥號暫停）按鈕	• 可在傳真號碼中產生 2 到 3 秒的撥號暫停。在 Fax To（傳真目的地）欄位中，是以半形逗點 (,) 來表示撥號暫停。 • 重撥傳真號碼。 **請注意：** • 在 Fax（傳真）功能表外部按下 ⏸，會發出錯誤嗶聲。 • 從主畫面按下 ⏸，可重撥最近的傳真號碼。

	使用	執行
5	指示燈	• **熄滅**—印表機電源關閉。 • **閃爍的綠色**—印表機正在暖機、處理資料或列印。 • **固定不閃爍的綠色**—印表機電源開啓，但呈閒置狀態。 • **閃爍中的紅色**—需要操作員介入。
6	Start（開始）按鈕	• 起始顯示幕上目前指示的工作。 • 以預設值起始複印工作。 **請注意：**無法進行掃描時，請按下此按鈕。
7	Stop（停止）按鈕	停止所有的印表機活動。 **請注意：**顯示幕上出現 **Stopped（已停止）**後，畫面隨即顯示一份選項清單。
8	Home（首頁）按鈕	返回主畫面。 **請注意：**從主畫面按下 Home（首頁）按鈕，可重設所有的工作流程出廠預設值。
9	Back（上一步）按鈕	• 刪除 Copy Count（份數計數）欄位中數值最右邊的數字。如果連續按多次 ← 而刪除了整個數字，將出現出廠預設值 1。 • 在 Fax Destination List（傳真目的地清單）欄位中，刪除手動輸入數值最右邊的數字。您也可以按下 ← 來刪除整個快捷鍵項目。刪除整行後，再按下 ← 會導致游標上移一行。 • 在 E-mail Destination List（電子郵件目的地清單）欄位中，刪除游標左邊的字元。如果字元是在快捷鍵中，則該快捷鍵會被刪除。
10	USB 連接埠	將快閃儲存碟連接至印表機。 **請注意：**只有前端 USB 連接埠才支援快閃儲存碟。

瞭解主畫面

瞭解主畫面

當您啓動印表機時，顯示幕會出現一個基本畫面，稱爲主畫面。觸控主畫面按鈕和圖示可起始動作，像是複印、傳真或掃描、開啓功能表畫面或回應訊息。

請注意：所顯示的主畫面、圖示及按鈕，可能因您的主畫面自訂設定、管理者設定和作用中的內嵌式解決方案而有所差異。

觸控	執行
Copy（複印）	存取 Copy（複印）功能表來進行複印。
E-mail（電子郵件）	存取 E-mail（電子郵件）功能表及傳送電子郵件。
Fax（傳真）	存取 Fax（傳真）功能表及傳送傳真。
	存取印表機功能表。 **請注意：**只有在印表機處於 Ready（備妥）狀態時，才可以使用這些功能表。
FTP	存取 File Transfer Protocol (FTP)（檔案轉送通訊協定 (FTP)）功能表，並將文件直接傳送至 FTP 伺服器。
Status message bar（狀態訊息列）	• 顯示目前印表機狀態，像是 **Ready（備妥）**或 **Busy（忙碌狀態）**。 • 顯示各種印表機狀況，像是 **Toner Low（碳粉不足）**或 **Cartridge Low（碳粉匣碳粉不足）**。 • 顯示人爲介入訊息，讓印表機得以繼續處理作業。
Status/Supplies（狀態/耗材）	• 每當印表機需要人爲介入才得以繼續處理作業時，即顯示警告或錯誤訊息。 • 可存取訊息畫面，取得訊息的相關資訊，並瞭解如何清除訊息。
USB 或 USB Thumbdrive（USB 大姆哥儲存碟）	從快閃儲存碟檢視、選取、列印、掃描或以電子郵件寄送相片及文件。 **請注意：**只有當您在記憶卡或快閃儲存碟連接至印表機時返回主畫面，才會顯示此按鈕。
Bookmarks（書籤）	可讓您建立、組織和儲存一組書籤 (URL)，並將書籤整合爲資料夾及檔案連結的樹狀圖。 **請注意：**樹狀圖僅支援由此功能所建立的書籤，其他任何應用程式建立的書籤均不適用。
Held Jobs（保留工作）	顯示所有目前的保留工作。

主畫面上可能出現的其他按鈕包括：

觸控	執行
Search held jobs（搜尋保留工作）	搜尋以下任一項目： • 保留工作或機密列印工作的使用者名稱。 • 保留工作的工作名稱，但不含機密列印工作。 • 設定檔名稱。 • 書籤儲存區或列印工作名稱。 • 受支援檔案類型的 USB 儲存區或列印工作名稱。
Release Held Fax（釋放保留傳真）	存取保留傳真的清單。 **請注意：**如果出現這個按鈕，表示印表機內存有預先設定排定之保留時間的保留傳真。
Lock Device（鎖定裝置）	開啓密碼輸入畫面。請輸入正確的密碼，以鎖定印表機控制面板。 **請注意：**您必須解除鎖定印表機且設定密碼後，才會顯示此按鈕。
Unlock Device（解除鎖定裝置）	開啓密碼輸入畫面。請輸入正確的密碼，以解除鎖定印表機控制面板。 **請注意：**當印表機被鎖定時，才會出現這個按鈕。當按鈕出現時，您將無法使用印表機控制面板按鈕和快捷鍵。
Cancel Jobs（取消工作）	開啓 Cancel Jobs（取消工作）畫面。Cancel Jobs（取消工作）畫面會顯示三個表頭：Print（列印）、Fax（傳真）與 Network（網路）。 Print（列印）、Fax（傳真）以及 Network（網路）表頭下可以使用下列選項： • Print job（列印工作） • Copy job（複印工作） • Fax profile（傳真設定檔） • FTP • E-mail send（電子郵件傳送） 每一個表頭都有一個以直欄顯示的工作清單，在其下，每一個畫面只可顯示三個工作。如果一個直欄中存有三個以上的工作，便會出現箭頭，方便您來回捲動工作。
Change Language（變更語言）	啓動 Change Language（變更語言）即現式視窗，讓您變更印表機的主要語言。

產品功能

特性	說明
功能表追蹤線 範例：Menus（功能表） > Settings（設定） > Copy Settings（複印設定） > Number of Copies（份數）	功能表追蹤線位在每個功能表畫面頂端。此功能將顯示到達目前功能表所選擇的路徑。 觸控任一畫底線的字，即可返回該功能表。 Number of Copies（份數）不畫底線，因爲這是目前的畫面。如果您在設定並儲存 Number of Copies（份數）之前，觸控了 Number of Copies（份數）畫面上加底線的文字，則該選項不會被儲存，它也不會變成預設值。
關照訊息警示	如果關照訊息會影響到某功能，就會顯示此圖示，而且紅色指示燈會呈閃爍狀態。
警告	若發生了錯誤狀況，便會顯示此圖示。

特性	說明
印表機 IP 位址 範例：`123.123.123.123`	網路印表機的 IP 位址位在主畫面的左上角，並顯示爲以英文句點隔開來的四組數字。即使您本人未實際鄰近印表機，您可以在存取 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）時使用 IP 位址，來檢視並遠端配置印表機設定。

使用觸控式螢幕按鈕

請注意：所顯示的主畫面、圖示及按鈕，可能因您的主畫面自訂設定、管理者設定和作用中的內嵌式解決方案而有所差異。

觸控	執行
Copy It（開始複印）	送出在複印設定中所做的變更，然後起始複印工作。
右移鍵	往右邊捲動。
左移鍵	往左邊捲動。
首頁	返回主畫面。
Right increase（右移增大）	選取一個較大的值。
Left decrease（左移減小）	選取一個較小的值。

觸控	執行
Exit（退出）	從目前畫面中退出。
Tips（提示）	開啟上下文相關的說明對話方塊。

其他觸控式螢幕按鈕

觸控	執行
Accept（接受）	儲存設定。
Cancel（取消）	• 取消某個動作或選項。 • 退出畫面，並返回前一個畫面，但不儲存變更。
Reset（重設）	重設畫面上的值。

設定及使用主畫面應用程式

請注意：

- 所顯示的主畫面，可能因您的主畫面自訂設定、管理者設定和作用中的內嵌式應用程式而有所差異。
- 本公司還提供額外的解決方案和應用程式供您選購。如需其他資訊，請前往 **www.lexmark.com** 或者，請聯絡原印表機經銷處。

存取 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）

Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）是印表機網頁，可讓您檢視並遠端配置印表機設定，即使您本人並不在實體印表機的附近。

1 取得印表機的 IP 位址：
   - 從印表機控制面板主畫面
   - 從 **Network/Ports**（網路/連接埠）功能表中的 **TCP/IP** 區段
   - 列印網路設定頁或功能表設定頁，即可找到 **TCP/IP** 區段

   請注意：IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：`123.123.123.123`。

2 開啟 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

   隨即顯示 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）頁面。

顯示或隱藏主畫面上的圖示

1 開啟 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

   請注意：在印表機主畫面上檢視印表機 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。

2 按一下 **Settings**（設定） >**General Settings**（一般設定） >**Home screen customization**（主畫面自訂）。

   這時會出現基本印表機功能清單。

3 選取勾選框，指定哪些圖示要顯示在印表機主畫面上。

   請注意：這時未勾選的勾選框會呈隱藏狀態。

4 按一下 **Submit**（提出）。

   選定的圖示會出現在主畫面上。如需有關各圖示的資訊，請參閱第 14 頁的「瞭解主畫面」。

啟動主畫面應用程式

尋找主畫面應用程式相關資訊

您的印表機出貨時已預先安裝主畫面應用程式。您必須先使用 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）來啟動及設定這些應用程式，才能使用這些應用程式。如需有關存取 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）的其他資訊，請參閱第 18 頁的「存取 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）」。

如需有關配置及使用主畫面應用程式的其他資訊，請執行以下各項：

1 前往 http://support.lexmark.com。

2 按一下 **Software Solutions**（軟體解決方案），然後選取下列任一項：
   - **Scan to Network**（掃描至網路）—尋找「掃描至網路」應用程式相關資訊。
   - **Other Applications**（其他應用程式）—尋找其他應用程式相關資訊。

3 按一下 **Manuals**（手冊）標籤，然後選取主畫面應用程式適用的文件。

設定 Forms and Favorites（表單與喜好項目）

圖示	說明
	此應用程式可協助您簡化並加速工作處理程序，讓您直接從主畫面，快速尋找並列印經常使用的線上表單。 **請注意：**印表機必須擁有權限，以存取網路資料夾、FTP 站台或書籤儲存所在的網站。從書籤儲存所在的電腦，使用分享、安全性及防火牆設定，讓印表機至少擁有*讀取* 權限。如需說明，請參閱作業系統隨附的說明文件。

1 開啟 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

   請注意：在印表機控制面板主畫面上檢視印表機 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。

2 按一下 **Settings**（設定）> **Device Solutions**（裝置解決方案）> **Solutions (eSF)**（解決方案 (eSF)）> **Forms and Favorites**（表單與喜好項目）。

3 定義書籤，然後自訂設定。

4 按一下 **Apply**（套用）。

若要使用應用程式，請觸控印表機主畫面上的 **Forms and Favorites**（表單與喜好項目），然後根據表單編號、名稱或說明，瀏覽表單種類或搜尋表單。

設定 Scan to Network（掃描至網路）

圖示	說明
	此應用程式可讓您從紙本文件擷取數位影像，然後將它傳送至共用的網路資料夾。您最多可定義 30 個唯一的資料夾目的地。 **請注意：** • 印表機必須擁有權限，以寫入目的地。從指定目的地所在的電腦，使用分享、安全性及防火牆設定，讓印表機至少擁有*寫入* 權限。如需說明，請參閱作業系統隨附的說明文件。 • 您必須先定義一個或多個目的地，才會顯示「掃描至網路」圖示。

1 開啓 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

請注意：在印表機控制面板主畫面上檢視印表機 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。

2 按一下 **Settings**（設定）> **Device Solutions**（裝置解決方案）> **Solutions (eSF)**（解決方案 **(eSF)**）> **Scan to Network**（掃描至網路）。

3 指定目的地，然後自訂設定。

4 按一下 **Apply**（套用）。

若要使用應用程式，請觸控印表機主畫面上的 **Scan to Network**（掃描至網路），然後遵循印表機顯示幕上的指示。

設定 My MFP（我的多功能複合機）

圖示	說明
	此應用程式可讓您自訂觸控式螢幕的設定，並將這些喜好設定儲存在快閃儲存碟上。每次您要複印、傳真或掃描時，請將快閃儲存碟插入印表機的 USB 連接埠。您所有的個人喜好設定就會自動上傳，包括工作設定、主畫面喜好設定及通訊錄等。 **請注意：**具備 My MFP（我的多功能複合機）設定的快閃儲存碟必須先插入印表機的 USB 連接埠，才會顯示該圖示。

若要設定 My MFP（我的多功能複合機），請將快閃儲存碟插入印表機的 USB 連接埠，然後遵循印表機顯示幕上的指示，來執行設定精靈。

若要使用 My MFP（我的多功能複合機），請在您要複印、傳真或掃描時，將快閃儲存碟插入印表機的 USB 連接埠。

瞭解 WS 掃描

圖示	說明
	「Web 服務 - 掃描」應用程式可讓您在網路印表機上掃描文件，然後將掃描影像傳送至您的電腦。「WS 掃描」是一種 Microsoft 應用程式，功用與「掃描至網路」類似，不過它還能將掃描影像傳送至 Windows 平台的應用程式。若想進一步瞭解「WS 掃描」，請參閱 Microsoft 說明文件。 **請注意：**只有當某電腦註冊了網路印表機時，印表機主畫面才會顯示圖示。該電腦必須安裝 Windows 8、Windows 7 或 Windows Vista 作業系統。

設定 Remote Operator Panel（遠端操作面板）

此應用程式可在電腦螢幕上顯示印表機控制面板，讓您即使不在網路印表機的鄰近，仍能與印表機控制面板互動。從您的電腦螢幕，您可以檢視印表機狀態、釋放保留的列印工作、建立書籤，並執行一般您在鄰近網路印表機時，才會進行的其他列印相關作業。

1 開啟 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

   請注意：在印表機控制面板主畫面上檢視印表機 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。

2 按一下 **Settings**（設定）> **Device Solutions**（裝置解決方案）> **Solutions (eSF)**（解決方案 (eSF)）> **Remote Operator Panel**（遠端操作面板）。

3 選取 **Enabled**（已啟用）勾選框，然後自訂設定。

4 按一下 **Apply**（套用）。

若要使用應用程式，請從 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器），按一下 **Applications**（應用程式）> **Remote Operator Panel**（遠端操作面板）> **Launch VNC Applet**（啟動 VNC Applet）。

匯出及匯入配置

您可以將配置設定匯出至文字檔，然後再匯入該檔案，以便將設定套用至其他印表機。

將配置匯出至檔案

1 開啟 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

   請注意：在印表機控制面板主畫面上檢視印表機 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。

2 按一下 **Settings**（設定）或 **Configuration**（配置）。

3 按一下 **Device Solutions**（裝置解決方案）> **Solutions (eSF)**（解決方案 (eSF)），或按一下 **Embedded Solutions**（內嵌式解決方案）。

4 從 Installed Solutions（已安裝的解決方案），按一下所要配置的應用程式名稱。

5 按一下 **Configure**（配置）> **Export**（匯出）。

6 遵循電腦螢幕上的指示來儲存配置檔，然後輸入唯一的檔名，或是使用預設的名稱。

   請注意：若發生了 `JVM Out of Memory`（`JVM` 記憶體不足）錯誤，請重複匯出程序，直到配置檔完成儲存。

從檔案匯入配置

1 開啟 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

   請注意：在印表機控制面板主畫面上檢視印表機 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。

2 按一下 **Settings**（設定）或 **Configuration**（配置）。

3 按一下 **Device Solutions**（裝置解決方案）> **Solutions (eSF)**（解決方案 (eSF)），或按一下 **Embedded Solutions**（內嵌式解決方案）。

4 從 Installed Solutions（已安裝的解決方案），按一下所要配置的應用程式名稱。

5 按一下 **Configure**（配置）> **Import**（匯入）。

6 瀏覽至從先前配置的印表機匯出的儲存配置檔，然後載入或預覽該檔案。

請注意：若發生了逾時，並且出現空白畫面，請重新整理 Web 瀏覽器，然後按一下 **Apply**（套用）。

其他印表機設定

安裝內接式選購品

請當心－有觸電的危險：若您是在安裝印表機之後，才要取用系統主機板或安裝選購性硬體或記憶體裝置，請先關閉印表機電源，並從牆上插座拔除電源線，再繼續作業。若您有任何其他裝置連接至印表機，請同時關閉它們的電源，並拔下所有連接到印表機的電纜。

可用的內接式選購品

- 記憶卡
  - 印表機記憶體
  - 快閃記憶體
  - 字型
- 韌體卡
  - 條碼
  - IPDS
  - PrintCryption™
- 印表機硬碟
- Lexmark™ 內部解決方案連接埠 (ISP)
  - RS-232-C 序列 ISP
  - 平行 1284-B ISP
  - MarkNet™ N8250 802.11 b/g/n Wireless ISP
  - MarkNet N8130 10/100 Fiber ISP
  - MarkNet N8120 10/100/1000 Ethernet ISP

請注意：需搭配使用外接式套件才支援 ISP。

存取系統主機板

請當心－有觸電的危險：若您是在安裝印表機之後，才要取用系統主機板或安裝選購性硬體或記憶體裝置，請先關閉印表機電源，並從牆上插座拔除電源線，再繼續作業。若您有任何其他裝置連接至印表機，請同時關閉它們的電源，並拔下所有連接到印表機的電纜。

請注意：這項作業需使用一字起子。

1 移除系統主機板蓋板。

   a 依逆時針方向轉動以鬆開蓋板上的螺絲，但不要取下這些螺絲。

b 將蓋板稍微往上推，直到每顆螺絲都卡入鑰孔中。

c 拉開蓋板，然後取下蓋板。

2 在系統主機板上找到適當的接頭。

警告－潛在損害：系統主機板上的電子元件很容易受靜電而毀損。觸碰系統主機板上的任何電子元件或接頭之前，請先觸摸印表機上的金屬部分。

1	傳真卡連結器
2	韌體和快閃記憶卡接頭
3	印表機硬碟連結器
4	內接式列印伺服器接頭
5	記憶卡接頭

3 重新安裝系統主機板的蓋板。

警告－潛在損害：系統主機板上的電子元件很容易受靜電而毀損。觸碰系統主機板上的任何電子元件或接頭之前，請先觸摸印表機上的金屬部分。

a 將鑰孔對準螺絲。

b 將蓋板往下推，然後依順時針方向鎖緊蓋板上的每一顆螺絲。

安裝記憶卡

請當心－有觸電的危險：若您是在安裝印表機之後，才要取用系統主機板或安裝選購性硬體或記憶體裝置，請先關閉印表機電源，並從牆上插座拔除電源線，再繼續作業。若您有任何其他裝置連接至印表機，請同時關閉它們的電源，並拔下所有連接到印表機的電纜。

警告－潛在損害：系統主機板上的電子元件很容易受靜電而毀損。觸碰系統主機板上的任何電子元件或接頭之前，請先觸摸印表機上的金屬部分。

您可以另外購買選購性記憶卡，然後連接到系統主機板。

1 存取系統主機板。

   如需其他資訊，請參閱第 23 頁的「存取系統主機板」。

   請注意：這項作業需使用一字起子。

2 拆開記憶卡的包裝。

   警告－潛在損害：請勿觸摸插卡邊緣的連接點。這麼做可能會造成損壞。

3 打開記憶卡接頭的卡榫。

4 將記憶卡上的缺口處 (1) 對準連結器的脊部 (2)。

5 將記憶卡筆直推入接頭，使它*發出喀嚓一聲*， 卡入定位，然後將卡榫推上，使記憶卡穩妥地連接至連結器。

6 重新安裝系統主機板的蓋板。

安裝快閃記憶體或韌體卡

系統主機板備有兩個可供選購性快閃記憶體或韌體卡使用的連接裝置。您只能安裝其中一種，不過，這兩個連結器可以交換。

請當心－有觸電的危險：若您在安裝印表機之後，才取用系統主機板或安裝選購性硬體或記憶體裝置，請先關閉印表機電源，並從牆上插座拔除電源線，再繼續作業。如果您將其他裝置連接至印表機，請同時關閉它們的電源，並拔下所有連接到印表機的電纜。

警告－潛在損害：系統主機板上的電子元件很容易受靜電而毀損。觸碰系統主機板上的任何電子元件或接頭之前，請先觸摸印表機上的金屬部分。

請注意：這項作業需使用一字起子。

1 存取系統主機板。

如需其他資訊，請參閱第 23 頁的「存取系統主機板」。

2 拆開插卡的包裝。

警告－潛在損害：請避免碰觸插卡邊緣的連接點。

3 握著卡片邊緣，然後將插卡上的塑膠插腳 (1) 對準系統主機板上的孔洞 (2)。

4 將插卡穩妥地推入定位。

警告－潛在損害：請小心，別損壞接頭。

請注意：插卡上的接頭整個長度都必須碰觸並緊靠系統主機板。

5 重新安裝系統主機板的蓋板。

請注意：安裝印表機軟體和任何選購品後，您可能必須將這些選購品手動新增至印表機驅動程式，使其得以執行列印工作。如需其他資訊，請參閱第 44 頁的「在列印驅動程式中新增可用選購品」。

安裝內部解決方案連接埠

系統主機板支援一個選購性 Lexmark 內部解決方案連接埠 (Internal Solutions Port, ISP)。

請當心－有觸電的危險：若您在安裝印表機之後，才取用系統主機板或安裝選購性硬體或記憶體裝置，請先關閉印表機電源，並從牆上插座拔除電源線，再繼續作業。若您有任何其他裝置連接至印表機，請同時關閉它們的電源，並拔下所有連接到印表機的電纜。

警告－潛在損害：系統主機板上的電子元件很容易受靜電而毀損。觸碰系統主機板上的任何電子元件或接頭之前，請先觸摸印表機上的金屬部分。

1 存取系統主機板。

如需其他資訊，請參閱第 23 頁的「存取系統主機板」。

請注意：這項作業需使用一字起子。

2 拆開 ISP 套件的包裝。

1	ISP 解決方案
2	ISP 解決方案的螺絲
3	塑膠支架的螺絲
4	塑膠支架

3 在系統主機板上，找出塑膠 T 字形物件的腳柱所要對準的適當孔洞。

請注意：若目前已安裝選購性印表機硬碟，便須先移除該印表機硬碟。如需其他資訊，請參閱第 39 頁的「移除印表機硬碟」。

4 取下螺絲，然後從 ISP 開口處取下金屬蓋板。

5 將 ISP 解決方案固定在系統主機板上。

a 將塑膠 T 字形物件的腳柱對準系統主機板上的孔洞。

b 握住 ISP 的邊緣，將它導入系統主機板框盒上的開口處，然後讓它輕輕落在塑膠 T 字形物件上。

c 使用隨附的螺絲將塑膠支架固定至 ISP 解決方案。

6 將 ISP 解決方案介面電纜連接至系統主機板上具有彩色編碼的連結器。

7 使用兩個螺絲將 ISP 解決方案穩妥地固定在系統主機板框盒上。

8 重新安裝系統主機板的蓋板。

請注意：若您在安裝「內部解決方案連接埠」時已移除選購性印表機硬碟，請先重新安裝該印表機硬碟，再重新裝上系統主機板的蓋板。如需其他資訊，請參閱第 34 頁的「安裝印表機硬碟」。

安裝印表機硬碟

請當心－有觸電的危險：若您是在安裝印表機之後，才要取用系統主機板或安裝選購性硬體或記憶體裝置，請先關閉印表機電源，並從牆上插座拔除電源線，再繼續作業。若您有任何其他裝置連接至印表機，請同時關閉它們的電源，並拔下所有連接到印表機的電纜。

警告－潛在損害：系統主機板上的電子元件很容易受靜電而毀損。觸碰系統主機板上的任何電子元件或接頭之前，請先觸摸印表機上的金屬部分。

1 存取系統主機板。

如需其他資訊，請參閱第 23 頁的「存取系統主機板」。

請注意：這項作業需使用一字起子。

2 拆開印表機硬碟的包裝。

3 在系統主機板上，找出塑膠 T 字形物件的腳柱所要對準的適當孔洞。

請注意：若目前已安裝選購性 ISP，印表機硬碟就得安裝在 ISP 上。

若要將印表機硬碟安裝在 ISP 上：

a 使用一字螺絲起子鬆開螺絲。

b 移除用來連接至印表機硬碟裝載支架的螺絲，然後取下裝載支架。

c 將印表機硬碟安裝在 ISP 上：

1 握住印刷電路板組件的邊緣，將印表機硬碟的隔線對準 ISP 中的孔洞。

2 將印表機硬碟往下壓，直到隔線就定位。

警告－潛在損害：請勿按壓印表機硬碟的中央。這麼做可能會損壞硬碟。

d 將印表機硬碟介面電纜的插頭插入 ISP 的連結器。

請注意：插頭和連結器均有彩色編碼。

若要將印表機硬碟直接安裝在系統主機板上：

a 握住印刷電路板組件的邊緣，將印表機硬碟的隔線對準系統主機板中的孔洞。將印表機硬碟往下壓，直到隔線就定位。

警告－潛在損害：請勿按壓印表機硬碟的中央。這麼做可能會損壞硬碟。

b 利用產品所提供的兩顆螺絲，來安裝印表機硬碟裝載支架。

c 將印表機硬碟介面電纜的插頭，插入系統主機板上的連結器。

請注意：插頭和連結器均有彩色編碼。

4 重新安裝系統主機板的蓋板。

移除印表機硬碟

警告－潛在損害：系統主機板上的電子元件很容易受靜電而毀損。觸碰系統主機板上的任何電子元件或接頭之前，請先觸摸印表機上的金屬部分。

1 存取系統主機板。

如需其他資訊，請參閱第 23 頁的「存取系統主機板」。

請注意：這項作業需使用一字起子。

2 從系統主機板拔下印表機硬碟介面電纜，讓電纜仍舊連接在印表機硬碟上。若要拔下電纜，請在拔出電纜之前，先捏住介面電纜插頭的側翼，使卡榫脫落。

3 將用於將印表機硬碟連接到系統主機板框盒的螺絲取下。

4 將印表機硬碟往上拉，使隔線脫離，然後移除印表機硬碟。

5 將印表機硬碟放在旁邊。

6 重新安裝系統主機板的蓋板。

安裝硬體選購品

安裝順序

請當心－有潛在傷害的危險：印表機的重量超過 18 公斤（40 磅），若要安全地抬起它，需要有兩個或兩個以上受過訓練的工作人員。

請當心－有傾倒的危險：落地式配置需搭配使用額外的設備，以加強穩定性。如果您即將使用高容量進紙匣、雙面列印裝置及進紙選購品，或即將使用多個進紙選購品，便需使用印表機台座或印表機底座。如果您購買的是能夠掃描、複印及傳真的多功能複合機 (MFP)，那麼您可能需搭配使用額外的設備。如需其他資訊，請參閱 **www.lexmark.com/multifunctionprinters**。

請當心－有觸電的危險：若您是在安裝印表機之後，才要取用系統主機板或安裝選購性硬體或記憶體裝置，請先關閉印表機電源，並從牆上插座拔除電源線，再繼續作業。若您有任何其他裝置連接至印表機，請同時關閉它們的電源，並拔下所有連接到印表機的電纜。

請依照下列順序，安裝印表機和任何選購性裝紙器：

- 選購性 2,000 張高容量送紙器
- 選購性 550 張裝紙器
- 選購性 550 張特殊材質裝紙器
- 印表機

如需有關安裝選購性裝紙器的資訊，請參閱選購品隨附的安裝說明文件。

警告－潛在損害：選購性 550 張裝紙器和選購性 550 張特殊材質裝紙器中的送紙匣不可互相交換。

安裝選購性裝紙器

請當心－有潛在傷害的危險：印表機的重量超過 18 公斤（40 磅），若要安全地抬起它，需要有兩個或兩個以上受過訓練的工作人員。

請當心－有觸電的危險：若您是在安裝印表機之後，才要取用系統主機板或安裝選購性硬體或記憶體裝置，請先關閉印表機電源，並從牆上插座拔除電源線，再繼續作業。若您有任何其他裝置連接至印表機，請同時關閉它們的電源，並拔下所有連接到印表機的電纜。

請當心－有傾倒的危險：落地式配置需搭配使用額外的設備，以加強穩定性。如果您即將使用高容量進紙匣、雙面列印裝置及進紙選購品，或即將使用多個進紙選購品，便需使用印表機台座或印表機底座。如果您購買的是能夠掃描、複印及傳真的多功能複合機 (MFP)，那麼您可能需搭配使用額外的設備。如需其他資訊，請參閱 **www.lexmark.com/multifunctionprinters**。

1 拆開選購性裝紙器的包裝，然後移除所有的包裝材料。

   請注意：選購性裝紙器相疊後，會交互鎖在一起。請由上而下，從疊放的裝紙器中每次取下一個裝紙器。

2 將裝紙器放在印表機旁邊。

3 關閉印表機電源。

4 將印表機對準裝紙器，然後將印表機往下放入定位。

   請注意：任何印表機配置都支援腳輪底座和間隔匣（最多四個）。如需有關安裝腳輪底座和間隔匣的資訊，請參閱選購品隨附的說明書。

1	選購性 550 張特殊材質裝紙器
2	選購性 550 張裝紙器 **請注意：**此裝紙器是 X748dte 印表機型號的標準配備。
3	選購性 2000 張裝紙器

5 將印表機重新開機。

連接電纜

請當心－有觸電的危險：請勿在雷雨天氣使用傳真功能。請勿於雷雨天氣時安裝本產品或連接電子產品或電纜，例如：傳真機特性、電源線或電話。

1 將存取門往右拉出，打開存取門。

2 將適當的電纜對應至相對應的連接埠。

1	傳真連接埠
2	電話連接埠
3	乙太網路連接埠
4	USB 印表機連接埠
5	USB 連接埠

警告－潛在損害：正在列印時，請勿觸摸 USB 電纜、任何網路配接卡或圖示中的印表機區域。這麼做可能會發生資料遺失或無法運作的情況。

3 關上存取門，然後將電纜對準左邊。

請注意：您也可以將存取門完全取下，然後妥善存放。

設定印表機軟體

安裝印表機

1 取得軟體安裝程式套件。
2 執行安裝程式，然後遵循電腦螢幕上的指示。
3 若是 Macintosh 使用者，請新增印表機。

請注意：從「網路/連接埠」選單中的 TCP/IP 區段，取得印表機 IP 位址。

在列印驅動程式中新增可用選購品

Windows 使用者適用

1 開啟印表機資料夾。

在 Windows 8 中

從「搜尋」快速鍵，輸入 `run`，然後導覽至：

執行 > 輸入 `control printers` >**確定**

在 Windows 7 或較舊版本中

a 按一下 ，或按一下**開始**，然後按一下**執行**。
b 輸入 `control printers`。
c 按下 **Enter**，或按一下**確定**。

2 選取您要更新的印表機，然後執行以下任一項：
   - 針對 Windows 7 或更新版本，請選取**印表機內容**。
   - 針對較早的版本，請選取**內容**。
3 導覽至「配置」標籤，然後選取**立即更新 - 詢問印表機**。
4 套用變更。

Macintosh 使用者適用

1 從 Apple 選單中的「系統偏好設定」，導覽至印表機，然後選取 **Options & Supplies**（**選購品和耗材**）。
2 瀏覽到硬體選購品表單，然後新增任何已安裝的選購品。
3 套用變更。

網路功能

請注意：「服務設置識別碼」(Service Set Identifier, SSID) 是用來識別無線網路的名稱。有線等效加密 (Wired Equivalent Privacy, WEP)、Wi-Fi 保護存取協定 (Wi-Fi Protected Access, WPA)、WPA2 及 802.1X-RADIUS 均是網路上使用的安全性類型。

準備將印表機安裝在乙太網路上

若要配置印表機來連接到乙太網路，請先組織下列資訊，再開始作業：

請注意：若您的網路會自動指定 IP 位址給電腦和印表機，請繼續安裝印表機。

- 一個要在網路上供印表機使用的有效且唯一的 IP 位址
- 網路閘道
- 網路遮罩
- 印表機別名（選擇性）

  請注意：印表機別名可讓您在網路易於識別您的印表機。您可選擇使用預設的印表機別名，或指定您比較容易記得的名稱。

您必須利用乙太網路電纜，將印表機連接到網路，以及印表機能實際連接到網路的可用連接埠上。請儘可能使用新的網路電纜，避免受損電纜帶來潛在的問題。

準備將印表機安裝在無線網路上

請注意：

- 確認您的存取點（無線路由器）電源已開啓，並能正常運作。
- 在安裝軟體未顯示提示之前，請勿自行連接安裝或網路電纜。

將印表機安裝在無線網路上之前，請先確認您具備下列資訊：

- **SSID**—SSID 又稱爲網路名稱。
- **無線模式（或網路模式）**—此模式爲主從式 (Infrastructure) 或對等式 (Ad Hoc)。
- **頻道（對等式 (Ad Hoc) 網路適用）**—針對主從式 (Infrastructure) 網路，此頻道的預設值爲自動。

  某些對等式 (Ad Hoc) 網路也需要此自動設定。若不確定所要選取的頻道，請洽詢您的系統支援人員。

- **安全方法**—「安全方法」有下列四種基本選項：
  - WEP 金鑰

    若您的網路使用多個 WEP 金鑰，請在所提供的空格中，輸入 WEP 金鑰（最多四個）。您可以選取預設 WEP 傳輸金鑰，來選取目前正在網路上使用的金鑰。
  - WPA 或 WPA2 預共享密鑰或通行詞組。

    WPA 內含加密機制，以做爲額外的安全層。選項爲 AES 或 TKIP。路由器和印表機上的加密必須設爲相同類型，否則印表機無法在網路上通訊。
  - 802.1X - RADIUS

    若要將印表機安裝在 802.1X 網路上，您可能需要以下各項：
    - 鑑別類型
    - 內部鑑別類型
    - 802.1X 使用者名稱和密碼
    - 證書
  - 無安全設定

    若無線網路未使用任何安全類型，則無任何安全資訊。

    請注意：建議您不要使用不安全的無線網路。

請注意：

- 若不知道電腦所連線之網路的 SSID，請啓動電腦網路配接卡的無線公用程式，並尋找網路名稱。若找不到網路的 SSID 或安全資訊，請參閱存取點隨附的說明文件，或是聯絡系統支援人員。
- 若要尋找無線網路的 WPA/WPA2 預共享金鑰或通行詞組，請參閱存取點隨附的說明文件、存取點相關 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器），或請洽詢您的系統支援人員。

在無線網路上安裝印表機 (Windows)

在無線網路上安裝印表機之前，請先確認下列事項：

- 無線網路已經完成設定，並且能正常運作。
- 您所使用的電腦已連接到印表機安裝所在的同一無線網路。

1 將電源線連接到印表機，然後連接到妥善接地的電源插座，接著打開印表機電源。

請注意：確認已全部開啓印表機和電腦的電源，機器也都已經備妥。

警告－潛在損害：電腦螢幕上出現指示之前，請勿連接 USB 電纜。

2 取得軟體安裝程式套件。
   - 從您印表機隨附的*軟體與說明文件* 光碟。
   - 從本公司網站：
     前往 **http://support.lexmark.com**，然後導覽至：
     SUPPORT & DOWNLOAD（支援與下載） > 選取您的印表機 > 選取您的作業系統

3 按兩下軟體安裝程式套件。
   等待安裝對話方塊出現。
   若您正在使用*軟體與說明文件* 光碟，卻未顯示安裝對話方塊，請執行下列各項：

   在 Windows 8 中
   從「搜尋」圖標，輸入 **run**，然後導覽至：
   應用程式清單 >**執行** > 輸入 **D:\setup.exe** >**確定**

   在 Windows 7 或較舊版本中
   a 按一下 ，或按一下**開始**，然後按一下**執行**。
   b 在「開始搜尋」或「執行」對話方塊中，輸入 **D:\setup.exe**。
   c 按下 **Enter**，或按一下**確定**。

   請注意：D 是指您 CD 或 DVD 光碟機的代號。

4 按一下**安裝**，然後遵循電腦螢幕上的指示。

5 若要求您選擇一種連線類型時，請選取**無線連線**。

6 從「無線配置」對話方塊，選取**導引式設定（建議使用）**。

   請注意：只有在您想自訂安裝時，才選擇**進階設定**。

7 請使用 USB 電纜暫時連接無線網路上的電腦及印表機。

   請注意：配置好印表機後，軟體會指示您中斷 USB 電纜的暫時連線，以進行無線列印。

8 遵循電腦螢幕上的指示。

請注意：如需有關允許網路上其他電腦使用無線印表機的資訊，請參閱*網路功能設定指南*。

在無線網路上安裝印表機 (Macintosh)

請注意：確認您在無線網路上安裝印表機時，必須中斷乙太網路電纜的連線。

準備配置印表機

1 將電源線連接到印表機，然後連接到妥善接地的電源插座，接著打開印表機電源。

2 找到印表機 MAC 位址。
   a 從印表機控制面板，導覽到：

   >**報告** > >**網路設定頁** >

   或

   >**報告** >**網路設定頁**

   b 在「標準網路卡」區段中，尋找 **UAA (MAC)**。

   請注意：稍後您需使用此資訊。

輸入印表機資訊

1 存取 AirPort 選購品：

   在 **Mac OS X 10.5** 版或更新的版本中

   從 Apple 選單，導覽至下列其中一項：
   - **系統偏好設定** >**網路** >**Wi-Fi**
   - **系統偏好設定** >**網路** >**AirPort**

   在 **Mac OS X 10.4** 版中

   從 Finder，導覽至：

   應用程式 >**Internet 連線程式** >**AirPort**

2 從「網路名稱」彈出式選單，選取**列印伺服器 [yyyyyy]**，其中 **y** 是 MAC 位址表上 MAC 位址的最後六位數。

3 開啓 Web 瀏覽器。

4 從「書籤」彈出式選單，選取**顯示**或**顯示所有書籤**。

5 在「頻道集」之下，選取 **Bonjour** 或 **Rendezvous**，然後連按兩下印表機名稱。

請注意：該應用程式在 Mac OS X 10.2 版中稱爲 *Rendezvous*，目前 Apple Inc. 將它改稱爲 *Bonjour*。

6 從 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器），導覽到無線設定資訊的位置。

對印表機配置無線存取

1 在適當的欄位中，輸入網路名稱 (SSID)。

2 如果您使用存取點（無線路由器），請選取**主從式 (Infrastructure)** 當做「網路模式」設定。

3 選取您要用來保護無線網路的安全性類型。

4 輸入印表機連接至無線網路時所需的安全資訊。

5 按一下**提出**。

6 在電腦上開啓 AirPort 應用程式：

在 Mac OS X 10.5 版或更新的版本中

從 Apple 選單，導覽至下列其中一項：

- **系統偏好設定 >網路 >Wi-Fi**
- **系統偏好設定 >網路 >AirPort**

在 Mac OS X 10.4 版中

從 Finder，導覽至：

應用程式 >Internet 連線程式 >AirPort

7 從「網路」彈出式選單，選取無線網路的名稱。

將電腦配置爲以無線方式使用印表機

若要在網路印表機上進行列印，則每位 Macintosh 使用者都必須安裝自訂的印表機驅動程式檔，並在「印表機設定工具程式」或「列印中心」中建立佇列。

1 在電腦上安裝印表機驅動程式檔案：

a 取得軟體安裝程式套件。
- 從您印表機隨附的*軟體與說明文件* 光碟。
- 從本公司網站：
  前往 **http://support.lexmark.com**，然後導覽至：
  SUPPORT & DOWNLOAD（支援與下載） > 選取您的印表機 > 選取您的作業系統

b 按兩下印表機的安裝程式套裝軟體。

c 遵循電腦螢幕上的指示。

d 選取目的地，然後按一下**繼續**。

e 從「簡易安裝」畫面，按一下**安裝**。

f 輸入使用者密碼，然後按一下**好**。
這時所有必備的應用程式都會安裝到電腦上。

g 安裝作業完成後，請按一下**關閉**。

2 新增印表機：

a 對於 IP 列印：

在 **Mac OS X 10.5** 版或更新的版本中

1 從 Apple 選單，導覽至下列其中一項：
   - 系統偏好設定 >**Print & Scan**（列印與掃描）
   - 系統偏好設定 >**Print & Fax**（列印與傳真）
2 按一下 **+**。
3 必要的話，請按一下新增印表機或掃描器或新增其他印表機或掃描器。
4 按一下 **IP** 標籤。
5 在位址欄位中輸入印表機的 IP 位址，然後按一下新增。

在 **Mac OS X 10.4** 版中

1 從 Finder，導覽至：
   應用程式 >工具程式
2 按兩下印表機設定工具程式或列印中心。
3 從「印表機列表」，選擇新增，然後按一下 **IP** 印表機。
4 在位址欄位中輸入印表機的 IP 位址，然後按一下新增。

b 對於 AppleTalk 列印：

請注意：

- 確認已在印表機上啓動 AppleTalk。
- 只有 Mac OS X 10.5 版或較舊版本才支援此功能。

在 **Mac OS X 10.5** 版中

1 從 Apple 選單，導覽到：
   系統偏好設定 >**Print & Fax**（列印與傳真）
2 按一下 **+**，然後導覽至：
   AppleTalk > 從列表中選取印表機 >新增

在 **Mac OS X 10.4** 版中

1 從 Finder，導覽至：
   應用程式 >工具程式
2 按兩下印表機設定工具程式或列印中心。
3 從「印表機列表」中，按一下新增。
4 按一下預設瀏覽器標籤 >更多印表機。
5 從第一個彈出式選單，選取 **AppleTalk**。
6 從第二個彈出式選單，選取本機 **AppleTalk** 區域。
7 從列表中選取印表機，然後按一下新增。

在安裝新的網路「內部解決方案連接埠」之後變更連接埠設定

因爲印表機會被指定新的 IP 位址，當印表機中安裝了新的 Lexmark 內部解決方案連接埠 (Internal Solutions Port, ISP) 時，用於存取印表機之電腦上的印表機配置必須予以更新。即將存取該印表機的所有電腦都必須採用此新的 IP 位址進行更新。

請注意：

- 若印表機備有靜態 IP 位址，您就不需要變更電腦配置。
- 若將電腦配置爲使用網路名稱（而非 IP 位址），則不需要變更電腦的配置。
- 若要將無線 ISP 新增至先前已配置爲乙太網路連線的印表機，請確認要將印表機配置爲無線操作時，必須先中斷印表機與乙太網路的連線。若印表機連接至乙太網路，則無線配置完成，但無線 ISP 無法作用。若要啓動無線 ISP，請中斷印表機與乙太網路的連線，關閉印表機電源，然後重新開啓電源。
- 一次只能有一個網路連線作用中。若要在乙太網路連線與無線連線這兩種類型之間切換，請關閉印表機電源，連接電纜（以便切換到乙太網路連線）或中斷電纜連線（以便切換到無線連線），然後重新開啓印表機電源。

Windows 使用者適用

1 開啓 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

請注意：

- 在印表機控制面板上檢視印表機 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。
- 若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。

2 開啓印表機資料夾。

在 Windows 8 中

從「搜尋」圖標，輸入 **`Run`**，然後導覽至：

應用程式清單 >**執行** > 輸入 **`control printers`** >**確定**

在 Windows 7 或較舊版本中

a 按一下 ，或按一下**開始**，然後按一下**執行**。

b 在「開始搜尋」或「執行」對話方塊中，輸入 **`control printers`**。

c 按下 **Enter**，或按一下**確定**。

3 若要選取已變更的印表機，請執行下列任一項：

- 用滑鼠按住印表機，然後選取**印表機內容**。
- 用滑鼠右鍵按一下印表機，然後選取**印表機內容**（Windows 7 或更新版本）或**內容**（較舊版本）。

請注意：若有多台印表機，請全部更新爲新的 IP 位址。

4 按一下**連接埠**標籤。

5 從清單中選取連接埠，然後按一下**配置連接埠**。

6 在「印表機名稱或 IP 位址」欄位中，輸入新的 IP 位址。

7 按一下**確定** >**關閉**。

Macintosh 使用者適用

1 開啓 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

請注意：

- 在印表機控制面板上檢視印表機 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。
- 若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。

2 新增印表機。
- 對於 IP 列印：
  - **a** 從 Apple 選單，導覽至下列其中一項：
    - 系統偏好設定 >**Print & Scan**（列印與掃描）
    - 系統偏好設定 >**Print & Fax**（列印與傳真）
  - **b** 按一下 **+**。
  - **c** 按一下 **IP** 標籤。
  - **d** 在位址欄位中輸入印表機的 IP 位址，然後按一下新增。
- 對於 AppleTalk 列印：

  請注意：

  - 確認已在印表機上啓動 AppleTalk。
  - 只有 Mac OS X 10.5 版才支援此功能。
  - **a** 從 Apple 選單，導覽到：
    系統偏好設定 >**Print & Fax**（列印與傳真）
  - **b** 按一下 **+**，然後導覽至：
    AppleTalk > 選取印表機 >新增

設定序列列印

即使電腦遠離印表機，或者，當你要以較慢的速度列印時，您都可採用序列列印的方式進行列印。

安裝好序列埠或通訊 (COM) 埠後，請配置印表機和電腦。確認您已將序列電纜連接到印表機的 COM 埠。

1 設定印表機中的參數。
- **a** 從印表機控制面板，導覽至連接埠設定的功能表。
- **b** 找出序列埠設定的功能表，必要時，請調整設定值。
- **c** 儲存已修改的設定，然後列印功能表設定頁。

2 安裝印表機驅動程式。
- **a** 取得軟體安裝程式套件。
  - 從您印表機隨附的*軟體與說明文件* 光碟
  - 從本公司網站：
    前往 **http://support.lexmark.com**，然後導覽至：
    SUPPORT & DOWNLOAD（支援與下載） > 選取您的印表機 > 選取您的作業系統
- **b** 按兩下軟體安裝程式套件。
  等待安裝對話方塊出現。
  若您正在使用*軟體與說明文件* 光碟，卻未顯示安裝對話方塊，請執行下列各項：

在 Windows 8 中

從「搜尋」圖標，輸入 **run**，然後導覽至：
應用程式清單 > **執行** > 輸入 **D:\setup.exe** > **確定**

在 Windows 7 或較舊版本中

1 按一下 ，或按一下**開始**，然後按一下**執行**。
2 在「開始搜尋」或「執行」對話方塊中，輸入 **D:\setup.exe**。
3 按下 **Enter**，或按一下**確定**。

請注意：D 是指您 CD 或 DVD 光碟機的代號。

c 按一下**安裝**。

d 遵循電腦螢幕上的指示。

e 選取**進階**，然後按一下**繼續**。

f 從「配置印表機連線」對話方塊，選取一個連接埠。

g 如果該連接埠沒有列在清單中，請按一下**重新整理**，或導覽至：
新增連接埠 > 選取連接埠類型 > 輸入必要資訊 > **確定**

h 按一下**繼續** > **結束**。

3 設定 COM 連接埠參數。

安裝好印表機驅動程式後，您必須在指定到印表機驅動程式的 COM 連接埠中，設定序列參數。

請注意：確認 COM 連接埠中的序列參數，必須符合您在印表機中設定的序列參數。

a 開啟「裝置管理員」。

在 Windows 8 中

從「搜尋」圖標，輸入 **run**，然後導覽至：
應用程式清單 > **執行** > 輸入 **devmgmt.msc** > **確定**

在 Windows 7 或較舊版本中

1 按一下 ，或按一下**開始**，然後按一下**執行**。
2 在「開始搜尋」或「執行」對話方塊中，輸入 **devmgmt.msc**。
3 按下 **Enter**，或按一下**確定**。

b 按兩下**連接埠 (COM & LPT)**，以展開可用連接埠清單。

c 請執行下列其中一項：
- 以滑鼠按住 COM 連接埠，透過此連接埠將序列電纜連接到您電腦（例如：COM1）。
- 以滑鼠右鍵點選將序列電纜連接到您電腦時所用的 COM 連接埠（例如：COM1）。

d 從顯示的功能表中，選取**內容**。

e 在「連接埠設定」標籤上，將序列參數設成與印表機中所設定的序列參數相同的值。
查看功能表設定頁的序列表頭，找到印表機設定。

f 按一下**確定**，然後關閉所有的對話方塊。

g 列印測試頁來驗證印表機安裝程序。

驗證印表機設定

當所有硬體與軟體選購品都安裝到印表機並啓動時，請列印下列各項，來驗證印表機設定是否正確：

- **功能表設定頁**—使用這個頁面，來驗證所有印表機選購品都安裝正確。頁面底端會出現已安裝的選購品清單。如果您安裝的選購品未列在清單上，可能是安裝不正確的緣故。請移除該選購品，並重新安裝。
- **網路設定頁**—如果您的印表機爲網路型並已連接到網路，請列印網路設定頁，來驗證網路連線。本頁還提供有助於網路列印配置的重要資訊。

列印功能表設定頁

從主畫面，導覽至：

> **Reports**（報告） > **Menu Settings Page**（功能表設定頁）

列印網路設定頁

如果印表機連接到網路，請列印網路設定頁以驗證網路連線。本頁還提供有助於網路列印配置的重要資訊。

1. 從主畫面，導覽至：

   > 報告 > 網路設定頁

2. 請檢查網路設定頁上的第一個區段，確認狀態爲**已連線**。

   若狀態爲**未連線**，表示區域網路節點可能不在作用中，或網路電纜可能故障。請洽詢系統支援人員尋求解決方案，然後列印其他網路設定頁。

載入紙張和特殊材質

紙張和特殊材質的選擇和處理會影響文件列印的可靠性。如需其他資訊，請參閱第 238 頁的「避免夾紙」 及第 74 頁的「存放紙張」。

設定紙張尺寸和類型

從主畫面，導覽至：

>**Paper Menu**（紙張功能表）>**Paper Size/Type**（紙張尺寸/類型）> 選取送紙匣 > 選取紙張尺寸或類型 >**Submit**（提出）

請注意：

- 印表機會根據每個送紙匣中的紙張導引夾位置，自動設定 Paper Size（紙張尺寸）設定，但標準 550 張送紙匣（1 號送紙匣）和多用途送紙器不在此列。
- 1 號送紙匣和多用途送紙器的 Paper Size（紙張尺寸）設定，必須在 Paper Size（紙張尺寸）功能表中以手動方式加以設定。
- Paper Type（紙張類型）設定的出廠預設值是 Plain Paper（普通紙）。
- 所有送紙匣的 Paper Type（紙張類型）設定，均需以手動方式加以設定。

配置 Universal（通用尺寸）紙張設定

Universal Paper Size（通用紙張尺寸）是使用者定義的設定值，它能讓您列印在印表機功能表未預先設定的紙張尺寸上。若您無法從 Paper Size（紙張尺寸）功能表中找到您要的尺寸，請將指定送紙匣的 Paper Size（紙張尺寸）設定爲 Universal（通用尺寸）。然後，針對您的紙張指定下列所有 Universal（通用尺寸）設定：

- Units of Measure（測量單位）
- Portrait Width（直印寬度）
- Portrait Height（直印高度）

請注意：支援的最小通用尺寸爲 76 x 127 公釐（3 x 5 英吋），最大尺寸爲 216 x 356 公釐（8.5 x 14 英吋）。

1 從主畫面，導覽至：

   > **Paper Menu**（紙張功能表）> **Universal Setup**（通用尺寸設定）> **Units of Measure**（測量單位）> 選取一種測量單位

2 觸控 **Portrait Width**（直印寬度）或 **Portrait Height**（直印高度）> 選取寬度或高度 > **Submit**（提出）。

載入標準或選購性 550 張送紙匣

本印表機附有一個標準 550 張送紙匣（1 號送紙匣），而且最多可以配備四個選購性 550 張送紙匣，包括特殊材質送紙匣在內。若是寬度較窄的紙張尺寸（例如：A6 和信封），請使用特殊材質送紙匣。如需其他資訊，請參閱第 59 頁的「載入選購性 500 張特殊材質送紙匣」。

請當心－有潛在傷害的危險：爲了降低因設備不穩固可能造成的風險，請分別載入每一個裝紙器或送紙匣。請讓其他所有送紙匣保持關閉狀態，等需要使用時再打開。

1 請將送紙匣完全拉出。

請注意：當工作正在列印時，或當顯示幕上出現 **Busy（忙碌狀態）**時，請勿取出送紙匣。這麼做可能會造成夾紙。

2 根據您所載入的紙張尺寸，捏住後移動寬度導引夾，然後滑至正確的位置。

請注意：使用送紙匣底端的紙張尺寸指示標誌，來協助您定位長度與寬度導引夾。

3 根據您所載入的紙張尺寸，捏住後移動長度導引夾，然後滑至正確的位置。

請注意：

- 至於某些如 letter、legal 及 A4 等紙張尺寸，請捏住後移動長度導引夾，然後往後滑以調適紙張的長度。
- 長度導引夾附有鎖定裝置。若要解除鎖定長度導引夾，請將長度導引夾上方的按鈕往左滑。若要鎖定，請在選好紙張長度後將按鈕往右滑。

4 前後彎曲翻動紙張，讓紙張鬆開。請勿折疊或弄皺紙張。在平面上對齊列印材質的邊緣。

5 請將建議的列印面朝上，然後朝向送紙匣後方，載入整疊紙張。

請注意：

- 載入預印信頭紙進行單面列印時，請將信頭朝上同時指向送紙匣前方。
- 載入預印信頭紙進行雙面列印時，請將信頭朝下同時指向送紙匣後方。

單面列印

雙面列印

請注意：確認放入的紙張不可超出送紙匣左側上的滿線上限。

警告－潛在損害：在送紙匣中載入過多紙張可能會造成夾紙，而且可能使印表機受損。

6 插入送紙匣。

7 從印表機控制面板，依據您所載入的紙張，來驗證送紙匣的紙張尺寸和紙張類型設定。

載入選購性 500 張特殊材質送紙匣

選購性 500 張特殊材質送紙匣（2 號送紙匣）支援寬度較窄的紙張尺寸（例如：信封和 A6）。

1	主要長度導引夾
2	長度導引夾鎖定裝置
3	次要長度導引夾
4	寬度導引夾

請當心－有潛在傷害的危險：爲了降低因設備不穩固可能造成的風險，請分別載入每一個裝紙器或送紙匣。請讓其他所有送紙匣保持關閉狀態，等需要使用時再打開。

請注意：

- 如需有關載入大於 A6 和信封的紙張尺寸的指示，請參閱第 55 頁的「載入標準或選購性 550 張送紙匣」。
- 如需支援的紙張尺寸完整清單，請參閱*用戶手冊*中的「支援的紙張尺寸、類型和重量」章節。

載入寬度較窄的紙張尺寸（例如：信封和 A6）

1 請將送紙匣完全拉出。

請注意：當工作正在列印時，或當顯示幕上出現 **Busy（忙碌狀態）**時，請勿取出送紙匣。這麼做可能會造成夾紙。

2 捏住主要長度導引夾，然後朝向自己的方向滑移，直到它停止。

請注意：

- 長度導引夾附有鎖定裝置。若要解除鎖定長度導引夾，請將長度導引夾上方的按鈕往左滑。若要鎖定，請在選好紙張長度後將按鈕往右滑。
- 當主要長度導引夾到達寬度導引夾的邊緣時，您只能滑移次要長度導引夾。

3 根據您所載入的紙張尺寸，捏住後移動寬度導引夾，然後滑至正確的位置。

請注意：使用送紙匣底端的紙張尺寸指示標誌，來協助您定位寬度導引夾。

4 根據您所載入的紙張尺寸，捏住後移動次要長度導引夾，然後滑至正確的位置。

5 前後彎曲翻動紙張，讓紙張鬆開。請勿折疊或弄皺紙張。在平面上對齊列印材質的邊緣。

6 載入紙張堆疊，讓建議使用的列印面朝上。

請注意：

- 載入信封時，應讓郵票那一面先進入印表機。
- 確認放入的紙張不可超出寬度導引夾側邊上的滿紙上限指示標誌。

警告－潛在損害：在送紙匣中載入過多紙張可能會造成夾紙，而且可能使印表機受損。

7 插入送紙匣。

8 從印表機控制面板，依據您所載入的紙張，來驗證送紙匣的紙張尺寸和紙張類型設定。

請注意：載入長型紙張時（例如：Legal、Letter 及 A4），請將次要長度導引夾移回原來的位置。捏住並滑移導引夾，直到它*發出喀嚓一聲*， 卡入定位。

載入 2,000 張高容量送紙器

請當心－有潛在傷害的危險：為了降低因設備不穩固可能造成的風險，請個別載入每一個送紙匣。請讓其他所有送紙匣保持關閉狀態，等需要使用時再打開。

1 請將送紙匣拉出。

2 根據您所載入的紙張尺寸，往上拉後移動寬度導引夾，然後滑至正確的位置。

3 解除鎖定長度導引夾。

4 推入長度導引夾釋放插梢，以便扳起長度導引夾。配合載入的紙張尺寸，將導引夾滑至正確的位置，然後鎖定導引夾。

5 前後彎曲翻動紙張，讓紙張鬆開。請勿折疊或弄皺紙張。在平面上對齊列印材質的邊緣。

6 載入紙疊：

- 若是單面列印，請將列印面朝上
- 若是雙面列印，請將列印面朝下

單面列印	雙面列印

- 確認放入的紙張不可超出送紙匣側邊上的滿線上限。

警告－潛在損害：在送紙匣中載入過多紙張可能會造成夾紙，而且可能使印表機受損。

7 插入送紙匣。

將材質載入多用途送紙器

多用途送紙器大約可以容納：

- 100 張 75 g/m^2 （20 磅）紙張
- 10 個信封
- 75 張專用透明投影膠片

請注意：當印表機要從多用途送紙器列印，或印表機控制面板指示燈正在閃爍時，請不要加入或移除紙張或特殊材質。這麼做可能會造成夾紙。

1	滿紙上限指示標誌
2	送紙匣釋放插梢
3	紙張鬆緊壓桿
4	紙張尺寸標誌
5	紙張寬度導引夾
6	寬度導引夾釋放定位點

1 將送紙匣釋放插梢推向左邊，然後將多用途送紙器往下拉。

2 輕輕拉出延伸組件，直到完全伸展。

3 前後彎曲翻動紙張，讓紙張鬆開。請勿折疊或弄皺紙張。在平面上對齊列印材質的邊緣。

紙張

信封

專用透明投影膠片*

* 請避免觸摸專用透明投影膠片的列印面。請小心不要刮傷列印材質。

4 載入紙張或特殊材質。將整疊列印材質滑入多用途送紙器中，直到抵住為止。

請注意：

- 確認紙張或特殊材質沒有超出滿紙上限指示標誌。
- 一次只載入一種尺寸和類型的紙張或特殊材質。
- 紙張或特殊材質在多用途送紙器內應該放平而且不會太緊。
- 若推入紙張或特殊材質時太過深入多用途送紙器內部，請按下紙張鬆緊壓桿取出紙張或特殊材質。
- 以信封口靠右朝上的方式載入信封，並讓郵票邊緣先進入印表機。

警告－潛在損害：切勿使用有郵票、拴扣、勾環、窗格、覆膜襯裡或自黏式的信封。這類信封可能會嚴重損壞印表機。

5 從印表機控制面板，依據您所載入的紙張，來驗證送紙器的紙張尺寸和紙張類型設定。

連結及解除連結紙匣組件

當指定的紙張尺寸和類型相同時，印表機就會連結這些紙匣組件。當某個連結的紙匣組件紙張全部用完時，印表機會從下一個連結的紙匣組件送紙。若要防止紙匣組件進行連結，請指定唯一的自訂紙張類型名稱。

解除送紙匣的鏈結

1 開啟 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

請注意：

- 在印表機主畫面上檢視印表機 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。
- 若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。

2 按一下 **Settings**（設定）>**Paper Menu**（紙張功能表）。

3 變更送紙匣的紙張尺寸和類型設定，使其*不* 符合任何其他送紙匣的設定，然後按一下 **Submit**（提出）。

警告－潛在損害：載入送紙匣中的紙張，應符合印表機中指定的紙張類型名稱。加熱熔合組件的溫度因指定的紙張類型而異。若未適當配置設定，可能會發生列印問題。

鏈結送紙匣

1 開啟 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

請注意：

- 在印表機主畫面上檢視印表機 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。
- 若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。

2 按一下 **Settings**（設定）>**Paper Menu**（紙張功能表）。

3 變更送紙匣的紙張類型和尺寸設定，使其符合任何其他送紙匣的設定，然後按一下 **Submit**（提出）。

建立紙張類型的自訂名稱

若印表機在網路上，則可使用 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）為每一種載入印表機的自訂紙張類型，定義一個不同於 Custom Type x（自訂類型 x）的名稱。

1 開啟 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

請注意：

- 在印表機主畫面上檢視印表機 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。
- 若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。

2 導覽到：

Settings（設定）>**Paper Menu**（紙張功能表）>**Custom Name**（自訂名稱）> 輸入名稱 >**Submit**（提出）

請注意：此自訂名稱將替換 Custom Types（自訂類型）及 Paper Size（紙張尺寸）和 Paper Type（紙張類型）功能表下的 Custom Type [x]（自訂類型 [x]）。

3 導覽到：

Custom Types（自訂類型）> 選取紙張類型 >**Submit**（提出）

指定自訂紙張類型名稱

在鏈結送紙匣或解除送紙匣鏈結時，將自訂紙張類型名稱指定給送紙匣。

1 開啟 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

請注意：

- 在印表機主畫面上檢視印表機 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。
- 若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。

2 按一下 **Settings**（設定）>**Paper Menu**（紙張功能表）>**Custom Names**（自訂名稱）。

3 輸入紙張類型的名稱，然後按一下 **Submit**（提出）。

4 選取自訂類型，並驗證關聯於自訂名稱的紙張類型正確無誤。

請注意：Plain Paper（普通紙）是所有使用者定義的自訂名稱之出廠預設紙張類型。

配置自訂名稱

若印表機在網路上，則您可以使用 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）為每一種載入印表機的自訂紙張類型，定義一個不同於 Custom Type x（自訂類型 x）的名稱。

1 開啟 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

請注意：

- 在印表機主畫面上檢視印表機 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。
- 若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。

2 按一下 **Settings**（設定）>**Paper Menu**（紙張功能表）>**Custom Types**（自訂類型）。

3 選取您要配置的自訂名稱、選取紙張或特殊材質類型，然後按一下 **Submit**（提出）。

紙張和特殊材質指引

請注意：

- 確認已正確設定電腦或控制面板上的紙張尺寸、類型及重量。
- 載入特殊材質前，請先彎曲翻動並對齊特殊材質。
- 印表機可能會以較慢的速度列印，以免損壞加熱熔合組件。
- 如需有關卡片和標籤的其他資訊，請參閱 Lexmark 支援網站提供的 *Card Stock & Label Guide*（*卡片和標籤指南，英文版*），網址如下：**http://support.lexmark.com**。

紙張指引

紙張特性

下列紙張特性會影響列印品質與可靠性。評估新紙材時，請考量下列特性。

重量

可供印表機自動送紙的紙張，其重量範圍為 60 到 220 g/m^2 (16 到 58 磅沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙）長紋理。重量小於 60 g/m^2 (16 磅）的材質可能因為不夠堅硬而無法適當送紙，進而造成夾紙。為求最佳效能，請採用 75 g/m^2 (20 lb 磅）長紋理紙張。若紙張小於 182 x 257 公釐（7.2 x 10.1 英吋），我們建議您使用 90 g/m^2 (24 磅）或更重的紙張。

請注意：雙面列印只適用於 63 g/m^2 – 170 g/m^2 (17 磅 – 45 磅沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙）製成的紙張。

扭曲

扭曲是指紙張邊緣有捲曲的傾向。過度扭曲會造成送紙問題。紙張通過印表機之後，因為暴露於高溫，所以可能會扭曲。將未包裝的紙張存放在濕熱或乾冷的環境（即使是存放在送紙匣中）中，很容易使紙張在列印之前扭曲，而且會造成送紙問題。

平滑度

紙張平滑度會直接影響列印品質。若紙張太粗糙，碳粉無法適當熔合在紙張上。若紙張太平滑，則可能造成送紙或列印品質的問題。請永遠使用介於 100 與 300 Sheffield 點之間的紙張；不過，當平滑度介於 150 與 200 Sheffield 點之間時，可產生最佳列印品質。

溼度

紙張中的溼度會影響列印品質，也會影響印表機能否正確地送紙。請讓紙張保留在原來的包裝材料內，直到您要使用時才取出。這可避免紙張暴露在溼度多變的環境中，溼度的變化會降低紙張的效能。

為了讓紙張適應環境，請將紙張存放在原來的包裝材料內，並放在與印表機相同的環境中，放置時間為列印前的 24 到 48 小時。如果紙張的存放或運送環境與印表機所在環境相差很大，請將上述存放時間延長幾天。厚紙張可能需要更長的環境適應期。

紋理排列方向

紋理是指紙張上的紙張纖維排列方式。紋理分為*長紋理*（紋理沿著紙張長度的方向呈現）或*短紋理*（紋理沿著紙張寬度的方向呈現）。

若是 60 到 135 g/m^2 (16 到 36 磅沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙）紙張，建議使用長紋理紙張。若紙張重量大於 135 g/m^2，建議使用短紋理。

纖維成份

大部分的高品質影印紙都由 100% 化學處理的紙漿製成。這種成份可讓紙張具備高穩定性，進而減少送紙問題並提高列印品質。內含纖維的紙張（例如：棉紙）可能不利於紙張處理。

不適用的紙張

建議您的印表機不要使用下列紙張類型：

- 化學處理過的紙張，在不用複寫紙情況下即可製作副本，也稱爲非碳紙張、非碳複寫紙 (Carbonless Copy Paper, CCP) 或不用碳的 (No Carbon Required, NCR) 紙張
- 含有可能污損印表機的化學成份之預印紙
- 會受印表機加熱組件的高溫所影響的預印紙
- 需要套印（頁面上精確的列印位置）大於 ±2.3 公釐（±0.9 英吋）的預印紙，例如：光學字元辨識 (OCR) 規格

  在某些情形下，您可以利用軟體應用程式來調整套印，以順利列印這類紙張規格。
- 覆膜專用紙（可擦拭無覆膜雪銅紙）、合成紙、熱感應紙
- 邊緣粗糙、材質表面粗糙或厚重的紙張，或扭曲的紙張
- 不符合 EN12281:2002（歐盟）的再生紙
- 重量小於 60 g/m^2 (16 磅）的材質
- 複式紙張規格或文件

選取紙張

使用適當的紙張，不但可以防止夾紙，還可以確保列印不會發生問題。

若要避免夾紙和列印品質變差：

- *永遠* 使用未受損的新紙張。
- 載入紙張之前，請先確認紙張的列印面。這項資訊通常會標示在紙張包裝上。
- *不要* 使用以手撕過的紙張。
- *不要* 在同一送紙匣中混用不同的紙張尺寸、類型或重量；混用會造成夾紙。
- 除非是專門針對電子顯像列印設計的覆膜專用紙，否則，請*不要* 使用這類紙張。

選取預印紙張規格和銜頭紙

選取預印紙張規格和銜頭紙時，請遵循下列指引：

- 請使用重量爲 60 到 90 g/m^2 （16 至 24 磅）的長紋理紙張。
- 您只能使用以平版印刷或刻板印刷所印出的紙張規格與銜頭紙列印。
- 避免使用材質表面粗糙或厚重的紙張。

使用以影印機專用的耐高溫油墨所列印的紙張。油墨必須可耐攝氏 190 度（華氏 374 度）高溫，而且不會融化或釋放有害物質。油墨要能不受碳粉內的合成樹脂影響。氧化性或油脂製成的油墨，通常都符合這類要求；但乳液墨水則不符合。若有疑問，請洽詢紙張供應商。

預印紙（如銜頭紙）必須可耐攝氏 190 度（華氏 374 度）高溫，而且不會融化或釋放有害物質。

使用再生紙和其他辦公室紙張

Lexmark 是注重環保的公司，支持使用專爲應用在雷射（電子顯像）印表機而製造的再生紙。

基於無法獲得保證所有再生紙在送紙時都能順利運作的全面性聲明，Lexmark 不斷在全球市場收集各種尺寸的再生影印紙進行測試。我們以講求準確性和紀律嚴明爲前題，來執行這項科學實驗。以下各種因素可能以個別方式列入考慮，或者是通盤納入作爲考慮條件：

- 消費者使用後廢棄物含量（Lexmark 會測試含高達 100% 消費者使用後製造的廢棄物內容）。
- 溫度和溼度條件（受測房間模擬世界各地不同氣候）。
- 溼度（商業用紙必須是以下低含水率的紙張：4 – 5%.)
- 紙張具備彎曲阻力和適度的硬挺特性，可確保印表機送紙程序的順利進行。
- 厚度（影響載入紙匣組件中的紙張容量）。
- 表面粗糙度（以 Sheffield 爲測量單位，可能影響列印的清晰度，以及碳粉和紙張的熔合度）。
- 表面摩擦（決定各紙張間的分離難易程度）。
- 紙張紋理和交織度（影響紙張的捲曲程度，它也和紙張通過印表機送紙路徑的機械動作息息相關）。
- 亮度和材質（外觀與質感）。

儘管再生紙越來越普遍，再生紙中的回收物含量，仍會影響異纖 (foreign matter) 的掌控度。列印時使用再生紙，雖然得以實踐對環境負責任的理念，但事情往往不能十全十美。爲了處理脫墨和添加物（如色料和黏膠）所耗費的能源，以及其過程所產生的碳排放量，可能還超過一般的造紙程序。不過，再生紙的使用仍有助於資源的整體管理。

Lexmark 平日就極爲重視要依據紙張生產製造的生命週期評估結果，以負責任的態度使用紙張。爲了進一步瞭解印表機對環境所造成的影響，本公司委外執行了數個生命週期評估方案，並發現紙張被視爲是該裝置整個生命週期（從產品設計到壽命終結）所產生碳排放量的元兇（最高達 80%）。其原因在於造紙過程所消耗的大量能源。

因此，Lexmark 致力於教育我們的客戶和協力廠商，大家同心協力一起來降低因紙張的使用所造成的影響。使用再生紙是其中一種方法。減少紙張的過度消耗和不必要的浪費是另一種方式。Lexmark 已找到正確方法，協助客戶減少因列印和複印所產生的廢棄物。此外，本公司也鼓勵我們的客戶向那些有誠意爲森林永續盡一分心力的供應商購買紙張。

Lexmark 內部雖然保有一份優良產品清單供特殊情況應用，但本公司並不打算爲任何特定供應商背書。不過，以下所列的紙張選用原則，仍有助於減輕列印時對環境所造成的衝擊：

1. 降低紙張的消耗。
2. 慎選木纖維原料。向通過「林業管理公會」(Forestry Stewardship Council, FSC) 或「森林認證認可計劃」(Program for the Endorsement of Forest Certification, PEFC) 認證的供應商購買產品。這類認證能確保造紙過程所使用的木質紙漿，來自承諾爲森林的管理和復育肩負起環保與社會責任的廠商。
3. 針對列印需求，選擇最適用的紙張：一般 75 或 80 g/m^2 通過認證的紙張、輕磅數紙張或再生紙。

不適用的紙張範例

測試結果顯示，使用下列紙張類型可能對雷射印表機造成損害：

- 經過化學處理的紙張，即使不用複寫紙也可製作副本，亦稱爲*非碳紙張* (carbonless papers)
- 含有可能污損印表機的化學成份之預印紙
- 會受印表機加熱熔合組件的高溫所影響的預印紙
- 需要套印（頁面上精確的列印位置）大於 ± 2.3 公釐（± 0.9 英吋）的預印紙，例如：光學字元辨識 (OCR) 規格。在某些情況下，您可以利用軟體應用程式來調整套印，以順利列印這類紙張規格。
- 覆膜專用紙（可擦拭無覆膜雪銅紙）、合成紙、熱感應紙

- 邊緣粗糙、材質表面粗糙或厚重的紙張，或扭曲的紙張
- 不符合 EN12281:2002（歐盟測試標準）的再生紙
- 重量小於 60 g/m^2（16 磅）的紙張
- 複式紙張規格或文件

如需有關 Lexmark 的其他資訊，請造訪：**www.lexmark.com**。如需永續能源相關資訊，請參閱 **Environmental Sustainability（環境永續性）**連結。

存放紙張

請使用這些紙張儲存指引來幫助避免夾紙和不穩定的列印品質：

- 爲了獲得最佳結果，請將紙張存放在溫度爲攝氏 21 度（華氏 70 度）、相對濕度爲 40% 的環境。大部分的貼紙製造商都建議在攝氏 18 度到 24 度（華氏 65 到 75 度）的溫度範圍及 40% 到 60% 的相對濕度範圍進行列印。
- 若可能的話，請將紙張存放在包裝箱中，放在墊子或架子上，不要放在地上。
- 請將個別的包裝存放在平坦的表面上。
- 不要在單包紙張上堆置任何物品。

支援的紙張尺寸、類型和重量

下表提供有關標準及選購性紙張來源的資訊，以及這些紙張來源所支援的紙張尺寸、類型及重量。

請注意：如需未列出的紙張尺寸，請選取列出的尺寸中，比所需尺寸*大* 且最接近的尺寸。

支援的紙張尺寸

紙張尺寸和大小	標準 550 張送紙匣	選購性 550 張送紙匣	選購性 2000 張高容量送紙器	多用途送紙器	選購性 550 張特殊材質裝紙器	手動送紙	手動送信封	雙面列印	自動送件器	掃描器玻璃面板
A4 210 x 297 公釐（8.27 x 11.7 英吋）	√[2]	√[1]	√[1]	√[2]	√[1]	√[2]	X	√	√[1、2、3、4]	√[1、2、3、4]
A5 148 x 210 公釐（5.83 x 8.27 英吋）	√[2]	√[1]	X	√[2]	√[2]	√[2]	X	√	√[1、2、3、4]	√[1、2、3、4]
A6 105 x 148 公釐（4.13 x 5.83 英吋）	X		X	√[2]	√[2]	√[2]	X	X	X	√[2]

[1] 來源支援紙張尺寸，且具備*感應尺寸* 功能。

[2] 來源支援紙張尺寸，但不具備*感應尺寸* 功能。

[3] 若設定爲美式，即支援該紙張尺寸。

[4] 若設定爲公制，即支援該紙張尺寸。

[5] 若紙張長度是在 8.27 英吋（210 公釐）到 14 英吋（355.6 公釐）之間，且紙張寬度是在 5.5 英吋（139.7 公釐）到 8.5 英吋（215.9 公釐）之間，則支援該紙張尺寸。

[6] 此尺寸設定所製作的信封格式，適用於 215.9 x 355.6 公釐（8.5 x 14 英吋），但軟體程式另有指定尺寸者不在此限。

[7] 關閉 Size Sensing（感應尺寸）功能，以支援接近標準紙張或特殊材質尺寸的通用尺寸。

紙張尺寸和大小	標準 550 張送紙匣	選購性 550 張送紙匣	選購性 2000 張高容量送紙器	多用途送紙器	選購性 550 張特殊材質裝紙器	手動送紙	手動送信封	雙面列印	自動送件器	掃描器玻璃面板
JIS B5 182 x 257 公釐 （7.17 x 10.1 英吋）	√[2]	√[1]	X	√[2]	√[2]	√[2]	X	√	√[1、2、3、4]	√[1、2、3、4]
Letter 215.9 x 279.4 公釐 （8.5 x 11 英吋）	√[2]	√[1]	√[1]	√[2]	√[1]	√[2]	X	√	√[1、2、3、4]	√[1、2、3、4]
Legal 215.9 x 355.6 公釐 （8.5 x 14 英吋）	√[2]	√[1]	√[1]	√[2]	√[1]	√[2]	X	√	√[1、2、3、4]	√[1、2、3、4]
Executive 184.2 x 266.7 公釐 （7.25 x 10.5 英吋）	√[2]	√[1]	X	√[2]	√[2]	√[2]	X	√	√[1、2、3、4]	√[1、2、3、4]
Oficio（墨西哥） 215.9 x 340.4 公釐 （8.5 x 13.4 英吋）	√[2]	√[1]	X	√[2]	√[2]	√[2]	X	√	√[2、3]	√[2]
Folio 215.9 x 330.2 公釐 （8.5 x 13 英吋）	√[2]	√[1]	X	√[2]	√[2]	√[2]	X	√	√[1、2、3、4]	√[1、2、3、4]
Statement 139.7 x 215.9 公釐 （5.5 x 8.5 英吋）	X	X	X	√[2]	√[2]	√[2]	X	√	√[1、2、3、4]	√[1、2、3、4]
通用尺寸[7] 148 x 210 公釐到 215.9 x 355.6 公釐 （5.83 x 8.27 英吋到 8.5 x 14 英吋）	√[2]	√[1]	X	√[1]	√	√[2]	X	√[5]	√[2]	√[2]
通用尺寸[7] 76.2 x 127 公釐（3 x 5 英吋）到 215.9 x 1219.2 公釐（8.5 x 48 英吋）	X	X	X	√[2]	X	X	X	X	X	X
7 3/4 信封 (Monarch) 98.4 x 190.5 公釐 （3.875 x 7.5 英吋）	X	X	X	√[2]	√[2]	X	√[2]	X	X	X
9 號信封 98.4 x 226.1 公釐 （3.875 x 8.9 英吋）	X	X	X	√[2]	√[2]	X	√[2]	X	X	X
Com 10 號信封 104.8 x 241.3 公釐 （4.12 x 9.5 英吋）	X	X	X	√[2]	√[1]	X	√[2]	X	X	X

[1] 來源支援紙張尺寸，且具備*感應尺寸* 功能。

[2] 來源支援紙張尺寸，但不具備*感應尺寸* 功能。

[3] 若設定爲美式，即支援該紙張尺寸。

[4] 若設定爲公制，即支援該紙張尺寸。

[5] 若紙張長度是在 8.27 英吋（210 公釐）到 14 英吋（355.6 公釐）之間，且紙張寬度是在 5.5 英吋（139.7 公釐）到 8.5 英吋（215.9 公釐）之間，則支援該紙張尺寸。

[6] 此尺寸設定所製作的信封格式，適用於 215.9 x 355.6 公釐（8.5 x 14 英吋），但軟體程式另有指定尺寸者不在此限。

[7] 關閉 Size Sensing（感應尺寸）功能，以支援接近標準紙張或特殊材質尺寸的通用尺寸。

紙張尺寸和大小	標準 550 張送紙匣	選購性 550 張送紙匣	選購性 2000 張高容量送紙器	多用途送紙器	選購性 550 張特殊材質裝紙器	手動送紙	手動送信封	雙面列印	自動送件器	掃描器玻璃面板
DL 信封 110 x 220 公釐 （4.33 x 8.66 英吋）	X	X	X	✓[2]	✓[1]	X	✓[2]	X	X	X
C5 信封 162 x 229 公釐 （6.38 x 9.01 英吋）	X	X	X	✓[2]	✓[1]	X	✓[2]	X	X	X
B5 信封 176 x 250 公釐 （6.93 x 9.84 英吋）	X	X	X	✓[2]	✓[2]	X	✓[2]	X	X	X
其他信封 [6] 85.7 x 165 公釐到 215.9 x 355.6 公釐 （3.375 x 6.50 英吋到 8.5 x 14 英吋）	X	X	X	✓[2]	✓[2]	X	✓[2]	X	X	X

[1] 來源支援紙張尺寸，且具備*感應尺寸* 功能。

[2] 來源支援紙張尺寸，但不具備*感應尺寸* 功能。

[3] 若設定爲美式，即支援該紙張尺寸。

[4] 若設定爲公制，即支援該紙張尺寸。

[5] 若紙張長度是在 8.27 英吋（210 公釐）到 14 英吋（355.6 公釐）之間，且紙張寬度是在 5.5 英吋（139.7 公釐）到 8.5 英吋（215.9 公釐）之間，則支援該紙張尺寸。

[6] 此尺寸設定所製作的信封格式，適用於 215.9 x 355.6 公釐（8.5 x 14 英吋），但軟體程式另有指定尺寸者不在此限。

[7] 關閉 Size Sensing（感應尺寸）功能，以支援接近標準紙張或特殊材質尺寸的通用尺寸。

支援的紙張類型和重量

本印表機支援 60-220 g/m^2 （16-58 磅）紙張重量。

請注意：標籤、專用透明投影膠片、信封和卡片一定以較慢速度列印。

紙張類型	標準或選購性 550 張送紙匣	選購性 550 張特殊材質裝紙器	選購性 2,000 張高容量送紙器	多用途送紙器	手動送紙	手動送信封	雙面列印
Paper（紙張） • Plain（普通紙） • Bond（無覆膜的雪銅紙） • Colored（彩色紙） • Letterhead（信頭紙） • Preprinted（預印紙） • Light（薄磅） • Glossy（光面紙） • Heavy（厚磅） • Heavy Glossy（厚磅光面紙） • Recycled（再生紙）	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
Card stock（卡片）	✓	✓	X	✓	✓	X	X
Transparencies（專用透明投影膠片）	✓	✓	X	✓	✓	X	X

紙張類型	標準或選購性 550 張送紙匣	選購性 550 張特殊材質裝紙器	選購性 2,000 張高容量送紙器	多用途送紙器	手動送紙器	手動送信封	雙面列印
Labels（標籤） • Paper（紙張） • Vinyl（乙烯樹脂標籤）	✓	✓	X	✓	✓	X	X
Envelopes（信封）	X	✓	X	✓	X	✓	X
Custom Type [x]（自訂類型 [x]）	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rough/Cotton（糙面/棉紙）	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓

列印

列印表單和文件

列印表單

「表單與喜好項目」可讓您以快速簡便的方式，存取經常使用的表單或其他定期列印的資訊。使用此應用程式之前，請先將它安裝在印表機上。如需其他資訊，請參閱第 19 頁的「設定 Forms and Favorites（表單與喜好項目）」。

1 從主畫面，導覽至：

   表單與喜好項目 > 從列表中選取表單 > 輸入列印份數 > 調整其他設定

2 套用變更。

列印文件

1 從印表機控制面板上的 Paper（紙張）功能表，設定紙張類型和尺寸，以符合所載入的紙張。

2 傳送列印工作：

   Windows 使用者適用

   a 開啓文件，然後按一下**檔案** >**列印**。

   b 按一下**內容**、**喜好設定**、**選項**或**設定**。

   c 必要時，請調整設定值。

   d 按一下**確定** >**列印**。

   Macintosh 使用者適用

   a 在「設定頁面」對話框中自訂設定：

      1 開啓文件，然後選取**檔案** >**設定頁面**。

      2 選取紙張尺寸，或建立自訂尺寸，以符合所載入的紙張。

      3 按一下**好**。

   b 在「列印」對話框中自訂設定：

      1 開啓文件，然後選取**檔案** >**列印**。
      必要時，請按一下展開三角標示，來查看其他選項。

      2 必要時，請從「列印」對話框和彈出式選單調整設定。

         請注意：若要列印在特定紙張類型上，請調整紙張類型設定，以符合所載入的紙張，或選取適當的送紙匣或送紙器。

      3 按一下**列印**。

黑白列印

從主畫面，導覽至：

> **Settings**（設定） > **Print Settings**（列印設定） > **Quality Menu**（品質功能表） > **Print Mode**（列印模式） > **Black Only**（僅黑色） > **Submit**（提出）

調整碳粉明暗度

1 開啓 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

請注意：

- 在印表機主畫面上檢視印表機 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。
- 若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。

2 按一下 **Settings**（設定）>**Print Settings**（列印設定）>**Quality Menu**（品質功能表）>**Toner Darkness**（碳粉明暗度）。

3 調整碳粉明暗度設定。

4 按一下 **Submit**（提出）。

使用 **Max Speed**（最大速度）和 **Max Yield**（最大印量）

Max Speed（最大速度）和 Max Yield（最大印量）設定可讓您選擇較快的列印速度或較高的碳粉印量。出廠預設值是 Max Yield（最大印量）。

- **Max Speed**（最大速度）—此設定可讓您根據印表機驅動程式中所做的設定，來進行黑白或彩色列印。印表機會進行彩色列印，除非您已在印表機驅動程式中選取了 Black Only（僅黑色）。
- **Max Yield**（最大印量）—此設定可讓您依據在每個頁面上找到的色彩內容，從黑色模式切換到彩色模式。若頁面內容混合了黑白和彩色，經常切換色彩模式可能會使列印速度變慢。

使用 **Embedded Web Server**（內嵌式 **Web** 伺服器）

1 開啓 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

請注意：

- 在印表機主畫面上檢視印表機 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。
- 若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。

2 按一下 **Settings**（設定） >**Print Settings**（列印設定） >**Setup Menu**（設定功能表）。

3 從 Printer Usage（印表機用法）清單中，選取 **Max Speed**（最大速度）或 **Max Yield**（最大印量）。

4 按一下 **Submit**（提出）。

使用印表機控制面板

1 從主畫面，導覽至：

>**Settings**（設定） >**Print Settings**（列印設定） >**Setup Menu**（設定功能表）

2 從 Printer Usage（印表機用法）清單中，選取 **Max Speed**（最大速度）或 **Max Yield**（最大印量）。

3 觸控 **Submit**（提出）。

從行動裝置列印

如需取得支援的行動裝置清單，並下載相容的行動列印應用程式，請造訪下列網站：
http://lexmark.com/mobile。

請注意：您也可以向行動裝置製造商取得行動列印應用程式。

從快閃儲存碟列印

從快閃儲存碟列印

請注意：

- 在列印加密的 PDF 檔案前，系統會提示您從印表機控制面板輸入檔案密碼。
- 您無法列印未擁有列印權限的檔案。

1 將快閃儲存碟插入 USB 連接埠。

請注意：

- 安裝快閃儲存碟時，主畫面和保留工作圖示中會出現快閃儲存碟圖示。
- 如果您在印表機需要人爲介入時（例如：發生夾紙時）插入快閃儲存碟，印表機會忽略該快閃儲存碟。
- 如果您在印表機正在處理其他列印工作時插入快閃儲存碟，便會顯示 **Busy**（忙碌狀態）。處理完這些列印工作後，您可能需要檢視保留工作清單，以便從快閃儲存碟列印文件。

警告－潛在損害：若目前正從記憶體裝置進行列印、讀取或寫入作業，請勿碰觸 USB 電纜、任何網路配接卡、任何接頭、記憶體裝置或圖中所顯示的印表機區域。這麼做可能會導致資料遺失。

2 從印表機控制面板，觸控您要列印的文件。

3 觸控箭頭來指定列印份數，然後觸控 **Print**（列印）。

請注意：

- 在文件完成列印之前，請勿從 USB 連接埠移除快閃儲存碟。
- 如果您在離開最初的 USB 功能表畫面之後，將快閃儲存碟留在印表機內，您仍可以從快閃儲存碟將檔案當做保留工作來列印。

支援的快閃儲存碟和檔案類型

快閃儲存碟	檔案類型
• Lexar JumpDrive 2.0 Pro（256MB、512MB 或 1GB 大小） • SanDisk Cruzer Mini（256MB、512MB 或 1GB 大小） 請注意： • 高速 USB 快閃儲存碟必須支援全速標準。僅支援 USB 低速功能的裝置不受支援。 • USB 快閃儲存碟必須支援 File Allocation Table（檔案配置表，簡稱 FAT）系統。利用 New Technology File System（新技術檔案系統，簡稱 NTFS）或任何其他檔案系統予以格式化的裝置不受支援。	文件： • .pdf • .xps 影像： • .dcx • .gif • .JPEG 或 .jpg • .bmp • .pcx • .TIFF 或 .tif • .png • .fls

列印機密工作和其他保留工作

將列印工作儲存在印表機中

1 從印表機控制面板，導覽到：

>**Security**（安全性）>**Confidential Print**（機密列印）

列印工作類型	說明
Confidential（機密）	可讓您將列印工作保留在電腦中，直到您從印表機控制面板輸入「個人識別碼」。 **請注意：**「個人識別碼」是從電腦完成設定。個人識別碼必須使用數字 0 至 9 中的 4 位數。
Verify（驗證）	可讓您列印一份列印工作，並讓印表機保留其餘的列印份數。它能讓您檢查第一份副本是否令您滿意。印好所有的列印份數後，印表機會自動從印表機記憶體刪除該列印工作。
Reserve（保留）	可讓您儲存列印工作，方便您稍後再列印。印表機會持續保留該列印工作，直到您從 Held Jobs（保留工作）功能表刪除該列印工作。
Repeat（重複列印）	不但可讓您列印工作，*還可* 讓您將該列印工作儲存在印表機記憶體中，方便您重新列印。

請注意：

- 您可以將印表機設定成將列印工作儲存在印表機記憶中，直到您從印表機控制面板起始列印工作為止。可由使用者在印表機所在處起始的所有列印工作，都稱為*保留工作*。
- 如果印表機需要額外的記憶體來處理其他保留工作，「機密」、「驗證」、「保留」及「重複列印」的列印工作可能會被刪除。

2 觸控 **Submit**（提出）。

列印機密工作和其他保留工作

請注意：列印「機密」和「驗證」列印工作後，印表機會自動從記憶體中刪除這些列印工作。「重複」和「保留」工作則會*保留*在印表機中，直到您刪除這些工作。

Windows 使用者適用

1 開啟文件，然後按一下**檔案** >**列印**。

2 按一下**內容**、**喜好設定**、**選項**或**設定**。

3 按一下**列印與保留**。

4 選取列印工作類型（機密、重複、保留或驗證），然後指定使用者名稱。若是機密列印工作，則還需要輸入四位數的個人識別碼。

5 按一下**確定**或**列印**。

6 從印表機主畫面，釋放該列印工作。
   - 若是機密列印工作，請導覽至：
     Held jobs（保留工作）> 選取您的使用者名稱 >**Confidential Jobs**（機密工作）> 輸入個人識別碼 >**Print**（列印）
   - 若是其他列印工作，請導覽至：
     Held jobs（保留工作）> 選取您的使用者名稱 > 選取列印工作 > 指定列印份數 >**Print**（列印）

Macintosh 使用者適用

1 開啓文件，然後選取**檔案** >**列印**。

必要時，請按一下展開三角標示，來查看其他選項。

2 從列印選項或「列印份數與頁數」彈出式選單，選取**傳送工作**。

3 選取列印工作類型（機密、重複、保留或驗證），然後指定使用者名稱。若是機密列印工作，則還需要輸入四位數的個人識別碼。

4 按一下**好**或**列印**。

5 從印表機主畫面，釋放該列印工作。

- 若是機密列印工作，請導覽至：
  Held jobs（保留工作） > 選取您的使用者名稱 >**Confidential Jobs**（機密工作） > 輸入個人識別碼 >**Print**（列印）
- 若是其他列印工作，請導覽至：
  Held jobs（保留工作） > 選取您的使用者名稱 > 選取列印工作 > 指定列印份數 >**Print**（列印）

列印資訊頁

列印字型範例清單

1 從主畫面，導覽至：

> **Reports**（報告） > **Print Fonts**（列印字型）

2 觸控 **PCL Fonts**（**PCL** 字型）或 **PostScript Fonts**（**PostScript** 字型）。

列印目錄清單

目錄清單將顯示儲存於快閃記憶體或印表機硬碟上的資源。

從主畫面，導覽至：

> **Reports**（報告） > **Print Directory**（列印目錄）

列印在特殊材質上

信頭紙使用提示

- 請採用專爲雷射印表機設計的信頭紙。
- 大量購買前，請先試印您考慮購買的信頭紙試用品。
- 載入信頭紙前，請先略爲彎折以鬆開堆疊，防止信頭紙黏在一起。
- 在信頭紙上列印時，紙張方向非常重要。如需有關如何載入信頭紙的資訊，請參閱：
  - 第 55 頁的「載入標準或選購性 550 張送紙匣」
  - 第 66 頁的「將材質載入多用途送紙器」

專用透明投影膠片使用提示

大量購買前，請先試印您考慮要購買的專用透明投影膠片試用品。

在專用透明投影膠片上列印時：

- 要從任何送紙匣或裝紙器送入專用透明投影膠片時，請避免採用選購性 2,000 張高容量送紙器。
- 請採用專爲雷射印表機設計的專用透明投影膠片。請向製造商或供應商確認，專用透明投影膠片是否可耐攝氏 170 度（華氏 338 度）高溫，而且不會融化、變色、偏移或釋放有害物質。
- 爲了防止列印品質發生問題，請不要在專用透明投影膠片上留下指紋。
- 載入專用透明投影膠片前，請先略爲彎折以鬆開堆疊，防止專用透明投影膠片黏在一起。
- 建議您使用 Lexmark 材料編號爲 12A8240 的 Letter 尺寸專用透明投影膠片，以及 Lexmark 材料編號爲 12A8241 的 A4 尺寸專用透明投影膠片。

信封使用提示

大量購買前，請先試印您考慮購買的信封試用品。

- 請採用專爲雷射/LED 印表機設計的信封。請向製造商或供應商確認信封是否可耐攝氏 220 度（華氏 446 度）高溫，而且不會黏合、起皺、過度捲曲或釋放有害物質。
- 爲求最佳效能，請採用以 90 g/m^2（24 磅沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙）或 25% 棉質成份所製造的信封。所有的棉質信封，其重量都不能超過 70 g/m^2（20 磅沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙）。
- 請只使用外包裝沒有受損的全新信封。
- 爲使效能最佳化並讓夾紙情況減到最低，請勿使用有下列狀況的信封：
  - 過於扭曲或捲曲
  - 黏在一起或部份受損
  - 含有透明紙窗、孔、打洞、裁切角或浮雕
  - 含有金屬拴扣、線帶或摺條
  - 具有連扣設計
  - 貼有郵票
  - 封口黏合或封閉時，有黏膠會露出
  - 含有摺角
  - 表面粗糙、有條紋或經過裝飾
- 配合信封寬度調整寬度導引夾。

請注意：高溼度（超過 60%）加上高列印溫度，可能會使信封起皺或黏合在一起。

標籤使用提示

請注意：

- 您可以偶爾使用專爲雷射/LED 印表機設計的單面紙張標籤。
- 建議您一個月只列印 20 頁或 20 頁以下的紙張標籤。
- 本產品不支援乙烯樹脂 (Vinyl)、製藥業及雙面標籤。

如需有關標籤的列印、特性及設計的詳細資訊，請參閱 Lexmark 網站提供的 *Card Stock & Label Guide（卡片與標籤指南，英文版）*，網址如下：**http://support.lexmark.com**。

在標籤上進行列印時：

- 請採用專為雷射/LED 印表機設計的標籤。請洽詢製造商或供應商，確認下列事項：
  - 標籤可耐攝氏 210 度（華氏 410 度）高溫，而且不會黏合、過度扭曲、起皺或釋放有害物質。

    請注意：若 Label Weight（標籤重量）設為 Heavy（厚磅），則標籤可在較高的加熱溫度（最高可達攝氏 220 度（華氏 428 度））下列印。您可以利用 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器），或從印表機控制面板的 Paper（紙張）功能表中選取此設定。
  - 標籤黏著劑、標籤正面（可列印材料），以及塗層標籤都可耐 25 psi (172 kPa) 的壓力，而不會在邊緣滲出黏著劑或釋放有害氣體。
- 請勿使用含有油滑背襯質料的標籤。
- 請使用完整的標籤。不完整的標籤可能會使標籤在列印時脫落，而造成夾紙。不完整的標籤也可能因黏著劑而污損印表機與碳粉匣，致使印表機與碳粉匣的保固失效。
- 請勿使用黏著劑外露的標籤。
- 請勿在標籤邊緣、打洞處或標籤壓模裁切範圍之間 1 公釐（0.04 英吋）內列印。
- 確認黏貼背頁未達標籤邊緣。建議黏著劑覆膜與邊緣至少應相隔 1 公釐（0.04 英吋）。黏著劑材料會污損印表機，並致使保固失效。
- 如果無法區隔黏著劑覆膜，請在驅動前緣上撕下 1.6 公釐（0.06 英吋）的長條形，並使用不會滲出黏著劑的標籤。
- 直印的效果最好，尤其是列印條碼時更是如此。

卡片使用提示

卡片是一種厚磅的單層特殊材質。它的多種可變特性（例如：溼度、厚度及材質）對列印品質都有很大的影響。大量購買前，請先試印您考慮購買的卡片試用品。

- 從 Paper（紙張）功能表，將 Paper Type（紙張類型）設為 Card Stock（卡片）。
- 選取適當的 Paper Texture（紙張材質）設定。
- 請注意預印、打洞及摺痕會嚴重影響列印品質，並導致夾紙或其他紙張處理問題。
- 向製造商或供應商確認卡片是否可耐攝氏 220 度（華氏 446 度）高溫，而且不會釋放有害物質。
- 請勿使用以化學成份製成的預印卡片，這類卡片可能會污損印表機。預印材質會將半液狀物及易揮發的成分傳入印表機。
- 請盡量使用短紋理卡片。

取消列印工作

從印表機控制面板取消列印工作

1. 從印表機控制面板，觸控**取消工作**或按下鍵台上的 ✕。
2. 觸控您要取消的列印工作，然後觸控**刪除所選工作**。

   請注意：若您按下鍵台上的 ✕，這時請觸控**恢復**以返回主畫面。

從電腦取消列印工作

Windows 使用者適用

1 開啟印表機資料夾，然後選取印表機。

2 從列印佇列，選取您要取消的列印工作，然後刪除該工作。

Macintosh 使用者適用

1 從 Apple 選單中的 System Preferences（系統偏好設定），導覽至您的印表機。

2 從列印佇列，選取您要取消的列印工作，然後刪除該工作。

複印

自動送稿器 (ADF)	掃描器玻璃面板
「自動送稿器」適用於多頁的文件。	掃描器玻璃面板適用於單一頁面文件、小物件（如明信片或相片）、專用透明投影膠片、相紙或薄磅材質（例如：雜誌期刊剪報）。

進行複印

快速複印

1 將原始文件載入「自動送件器」中（面朝上，短邊先進入「自動送件器」），或放在掃描器玻璃面板上（面朝下）。

請注意：

- 將文件載入「自動送件器」時，請調整紙張導引夾。
- 確認原始文件的尺寸與複印紙張尺寸相同。若未設定適當的尺寸，可能導致影像遭到裁切。
- 請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌期刊剪報）載入「自動送件器」。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。

2 從印表機控制面板，按下 ◇ 以起始複印。

使用自動送件器複印

1 將原始文件面朝上且短邊朝前載入「自動送件器」。

請注意：請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或太薄的列印材質（例如：從雜誌剪下的紙張）載入「自動送件器」。請將這些掃描物件放在掃描器玻璃面板上。

2 調整紙張導引夾。

3 從首頁畫面，導覽至：

Copy（複印） > 變更複印設定 > **Copy（複印）**

使用掃描器玻璃面板複印

1 將原始文件放在掃描器玻璃面板的左上角，放置時面朝下。
2 從首頁畫面，導覽至：

   Copy（複印） > 變更複印設定 > **Copy It**（複印）
3 如果您要多個頁面要掃描，請將下一個文件放置於掃描器玻璃面板上，然後觸控 **Scan the Next Page**（掃描下一頁）。
4 觸控 **Finish the Job**（完成工作）回到首頁畫面。

複印底片型相片

1 將相片面朝下放在掃描器玻璃面板的左上角。
2 從主畫面，導覽至：

   Copy（複印） >**Content**（內容） >**Photo**（相片） > >**Photo/Film**（相片/底片） > >**Copy It**（開始複印）
3 觸控 **Scan the Next Page**（掃描下一頁）或 **Finish the Job**（結束工作）。

複印在特殊材質上

複印在專用透明投影膠片上

1 將原始文件載入「自動送件器」中（面朝上，短邊先進入「自動送件器」），或放在掃描器玻璃面板上（面朝下）。

   請注意：請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌期刊剪報）載入「自動送件器」。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。
2 若要將文件載入「自動送件器」，請調整紙張導引夾。
3 從主畫面，導覽至：

   Copy（複印） >**Copy from**（原稿尺寸） > 選取原始文件的尺寸 >
4 觸控 **Copy to**（複印目標） > 選取內含專用透明投影膠片的送紙匣 >**Copy It**（開始複印）。
5 若沒有支援專用透明投影膠片的送紙匣，請選取 **Manual Feeder**（手動輔助式送紙器），然後觸控 。
6 選取所要的專用透明投影膠片尺寸，然後選取一種 Manual Feeder（手動輔助式送紙器）類型。
7 將專用透明投影膠片載入多用途送紙器，然後觸控 **Copy It**（開始複印）。

複印銜頭紙

1 將原始文件面朝上且短邊朝前載入「自動送件器」，或面朝下放在掃描器玻璃面板上。

請注意：請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或太薄的列印材質（例如：從雜誌剪下的紙張）載入「自動送件器」。請將這些掃描物件放在掃描器玻璃面板上。

2 如果您要將文件載入 ADF，請調整紙張導引夾。

3 從首頁畫面，導覽至：

Copy（複印）> **Copy from**（複印來源）> 原始文件的尺寸 > **Copy to**（複印至）> **Manual Feeder**（手動輔助式送紙器）

4 將銜頭紙面朝上且頂邊朝前，放入多功能送紙器。

5 選取銜頭紙的尺寸。

6 導覽至：

Continue（繼續）> **Letterhead**（銜頭紙）> **Continue**（繼續）> **Copy It**（複印）

自訂複印設定

黑白複印

1 將原始文件載入「自動送件器」中（面朝上，短邊先進入「自動送件器」），或放在掃描器玻璃面板上（面朝下）。

請注意：請不要將明信片、相片、小東西、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌期刊剪報）載入「自動送件器」。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。

2 若要將文件載入「自動送件器」，請調整紙張導引夾。

3 從主畫面，導覽至：

Copy（複印）> **Allow color copies**（允許彩色列印份數）> **Off**（關）> ✓ > **Submit**（提出）

複印至不同尺寸

1 將原始文件面朝上且短邊朝前載入「自動送件器」，或面朝下放在掃描器玻璃面板上。

請注意：請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或太薄的列印材質（例如：從雜誌剪下的紙張）載入「自動送件器」。請將這些掃描物件放在掃描器玻璃面板上。

2 如果您要將文件載入 ADF，請調整紙張導引夾。

3 在首頁畫面中，觸控 **Copy**（複印）。

4 觸控 **Copy from**（複印來源）> 選取原始文件的尺寸 > ✓。

5 觸控 **Copy to**（複印至）> 選取複印的尺寸 > ✓。

請注意：印表機會自動調整尺寸。

6 觸控 **Copy It**（複印）。

使用來自所選紙匣的紙張複印

1 將原始文件面朝上且短邊朝前載入「自動送件器」，或面朝下放在掃描器玻璃面板上。

請注意：請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或太薄的列印材質（例如：從雜誌剪下的紙張）載入「自動送件器」。請將這些掃描物件放在掃描器玻璃面板上。

2 如果您要將文件載入 ADF，請調整紙張導引夾。

3 從首頁畫面，導覽至：

Copy（複印）> **Copy from**（複印來源）> 原始文件的尺寸 > **Copy to**（複印至）

4 觸控 **Manual Feeder**（手動輔助式送紙器）或選取包含欲用紙張的紙匣。

請注意：如果您選取「手動輔助式送紙器」，您也須選取紙張尺寸和類型。

5 觸控 **Copy It**（複印）。

複印不同的紙張尺寸

請使用自動送件器，複印不同紙張尺寸的原始文件。視載入的紙張尺寸以及「Copy to」（複印目標）及「Copy from」（原稿尺寸）設定而定，每一份副本的列印方式，可能是混合紙張尺寸（範例 1），或大小調整為符合單一紙張尺寸（範例 2）。

範例 1：複印至混合紙張尺寸

1 將原始文件載入「自動送件器」中（面朝上，短邊先進入「自動送件器」），或放在掃描器玻璃面板上（面朝下）。

請注意：請不要將明信片、相片、小東西、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌期刊剪報）載入「自動送件器」。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。

2 若要將文件載入「自動送件器」，請調整紙張導引夾。

3 從主畫面，導覽至：

Copy（複印）> **Copy from**（原稿尺寸）> **Mixed Sizes**（混合尺寸）> ✓ > **Copy to**（複印目標）> **Auto Size Match**（自動調整紙張尺寸）> ✓ > **Copy It**（開始複印）

掃描器可以在掃描時識別不同的紙張尺寸。複印將對應原始文件的紙張尺寸，列印在混合紙張尺寸上。

範例 2：複印至單一紙張尺寸

1 將原始文件載入「自動送件器」中（面朝上，短邊先進入「自動送件器」），或放在掃描器玻璃面板上（面朝下）。

請注意：請不要將明信片、相片、小東西、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌期刊剪報）載入「自動送件器」。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。

2 若要將文件載入「自動送件器」，請調整紙張導引夾。

3 從主畫面，導覽至：

Copy（複印）> **Copy from**（原稿尺寸）> **Mixed Sizes**（混合尺寸）> ✓ > **Copy to**（複印目標）> **Letter** > ✓ > **Copy It**（開始複印）

掃描器可以在掃描時識別不同的紙張尺寸，然後調整混合紙張尺寸比例，以符合所選取的紙張尺寸。

複印在紙張的兩面（雙面列印）

1 將原始文件面朝上且短邊朝前載入「自動送件器」，或面朝下放在掃描器玻璃面板上。

請注意：請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或太薄的列印材質（例如：從雜誌剪下的紙張）載入「自動送件器」。請將這些掃描物件放在掃描器玻璃面板上。

2 如果您要將文件載入 ADF，請調整紙張導引夾。

3 在首頁畫面中，觸控 **Copy（複印）**。

4 從「兩面（雙面）」區中，觸控您要的雙面列印方法的按鈕。

第一個號碼代表原始文件的面數；第二個數字代表複印文件的面數。例如，如果您選取了單面的原始文件而要雙面的複印文件，請選取單面至雙面。

5 觸控 ，然後觸控 **Copy It（複印）**。

縮小或放大複印文件

複印文件可以縮小成原始文件尺寸的 25%，或放大成原始文件的 400%。Scale（調整比例）的出廠預設值是 Auto（自動）。如果保持 Scale（調整比例）的 Auto（自動）設定，則會調整原始文件內容的比例，使其適合用來複印的紙張尺寸。

若要縮小或放大複印文件，請執行下列步驟：

1 將原始文件載入「自動送件器」中（面朝上，短邊先進入「自動送件器」），或放在掃描器玻璃面板上（面朝下）。

請注意：請不要將明信片、相片、小東西、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌期刊剪報）載入「自動送件器」。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。

2 若要將文件載入「自動送件器」，請調整紙張導引夾。

3 在主畫面上，觸控 **Copy（複印）**。

4 從 Scale（調整比例）區域，觸摸箭頭來放大或縮小複印。

在設定 Scale（調整比例）之後觸控 Copy to（複印目標）或 Copy from（原稿尺寸），可以手動方式將調整比例值設回 Auto（自動）。

5 觸控 **Copy It（開始複印）**。

調整複印品質

1 將原始文件載入「自動送件器」中（面朝上，短邊先進入「自動送件器」），或放在掃描器玻璃面板上（面朝下）。

請注意：請不要將明信片、相片、小東西、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌期刊剪報）載入「自動送件器」。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。

2 若要將文件載入「自動送件器」，請調整紙張導引夾。

3 從主畫面，導覽至：

Copy（複印） > **Content（內容）**

4 觸控最符合您所複印文件內容類型的按鈕：
- **Text**（文字）—此設定適用於主要內容爲文字或線條圖的原始文件。
- **Graphics**（圖形）—此設定適用於主要內容爲商用圖形（如圓餅圖、條狀圖和動畫）的原始文件。
- **Text/Photo**（文字/相片）—此設定適用於內容參雜文字、圖形和相片的原始文件。
- **Photo**（相片）—此設定適用於主要內容爲相片或影像的原始文件。

5 觸控 。

6 觸控最符合您所複印文件內容來源的按鈕：
- **Color Laser**（彩色雷射列印文件）—此設定適用於使用彩色雷射印表機列印的原始文件。
- **Black/White Laser**（黑白雷射列印文件）—此設定適用於使用黑白雷射印表機列印的原始文件。
- **Inkjet**（噴墨列印文件）—此設定適用於使用噴墨印表機列印的原始文件。
- **Photo/Film**（相片/底片）—此設定適用於原始文件爲沖洗底片而來的相片。
- **Magazine**（雜誌期刊）—此設定適用於摘取自雜誌期刊的原始文件。
- **Newspaper**（報紙）—此設定適用於摘取自報紙的原始文件。
- **Press**（印刷文件）—此設定適用於使用印刷機器列印的原始文件。
- **Other**（其他）—此設定適用於使用另類或不明印表機列印的原始文件。

7 觸控 > **Copy It**（開始複印）。

逐份列印

如果您要爲文件列印多份副本，您可以選擇將每份副本列印成爲一套（即逐份列印），或是將多份副本列印成爲頁面的群組（非逐份列印）。

逐份列印

非逐份列印

依預設，「逐份列印」是設定爲「開」。如果您不要逐份列印，請將設定變更爲「關」：

1 將原始文件面朝上且短邊朝前載入「自動送件器」，或面朝下放在掃描器玻璃面板上。

請注意：請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或太薄的列印材質（例如：從雜誌剪下的紙張）載入「自動送件器」。請將這些掃描物件放在掃描器玻璃面板上。

2 如果您要將文件載入 ADF，請調整紙張導引夾。

3 從首頁畫面，導覽至：

Copy（複印）> 輸入複印數量 > **Collate**（逐份列印）> **Off**（關）> > **Copy It**（複印）

在列印副本之間放置分隔頁

1 將原始文件載入「自動送件器」中（面朝上，短邊先進入「自動送件器」），或放在掃描器玻璃面板上（面朝下）。

請注意：

- 若要將文件載入「自動送件器」，請調整紙張導引夾。
- 請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌期刊剪報）載入「自動送件器」。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。

2 從主畫面，導覽至：

Copy（複印） >**Advanced Options（進階選項）** >**Separator Sheets（分隔頁）**

請注意：將 Collate（逐份列印）設為 On（開啓），即可在列印副本之間放置分隔頁。如果 Collate（逐份列印）設為 Off（關閉），分隔頁會加到列印工作的尾端。

3 選取下列其中一項：

- **Between Copies（在列印副本之間）**
- **Between Jobs（在列印工作之間）**
- **Between Pages（在頁面之間）**
- **Off（關閉）**

4 觸控 >**Copy It（開始複印）**。

將多個頁面複印至一頁

為了節省紙張，您可以將多頁文件中的 2 或 4 個連續頁面複印至單一紙張上。

請注意：

- 「紙張尺寸」必須設定為 Letter、Legal、A4 或 JIS B5。
- 「複印尺寸」必須設定為 100%。

1 將原始文件面朝上且短邊朝前載入「自動送件器」，或面朝下放在掃描器玻璃面板上。

請注意：請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或太薄的列印材質（例如：從雜誌剪下的紙張）載入「自動送件器」。請將這些掃描物件放在掃描器玻璃面板上。

2 如果您要將文件載入 ADF，請調整紙張導引夾。

3 從首頁畫面，導覽至：

Copy（複印） > **Advanced Options（進階選項）** > **Paper Saver（節省紙張）** > 選取所要的輸出 > > **Copy（複印）**

建立自訂複印工作（工作建置）

自動複印工作或工作建置是用來將一或多組原始文件，結合至單一複印工作中。每一組都會使用不同的工作參數來進行掃描。當提交複印工作且啓用了「自訂工作」時，掃描器會使用提供的參數來掃描第一組原始文件，然後使用相同或不同的參數來掃描下一組文件。

文件組的定義取決於掃描來源：

- 如果您是在掃描器玻璃面板上掃描文件，則一組只包含單頁。
- 如果您使用 ADF 掃描多頁，則一組包含經由 ADF 送交掃描的所有頁面。
- 如果您使用 ADF 掃描單頁，則一組就包含一頁。

例如：

1 將原始文件面朝上且短邊朝前載入「自動送件器」，或面朝下放在掃描器玻璃面板上。

請注意：請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或太薄的列印材質（例如：從雜誌剪下的紙張）載入「自動送件器」。請將這些掃描物件放在掃描器玻璃面板上。

2 如果您要將文件載入 ADF，請調整紙張導引夾。

3 從首頁畫面，導覽至：

Copy It（複印）> **Options**（選項）> **Custom Job**（自訂工作）> **On**（開）> **Done**（完成）>（立刻複印）

在完成一組時，隨即出現掃描畫面。

4 將下一份文件面朝上且短邊朝前來載入 ADF 或面朝下至於掃描器玻璃面板上，然後觸控 **Scanthe Automatic Document Feeder**（掃描自動送件器）或 **Scan the flatbed**（掃描平台）。

請注意：若有需要，請變更工作設定。

5 如果您還有其他文件要掃描，請接著重複先前的步驟。否則，請觸控 **Finish the job**（完成工作）。

在複印文件上放置資訊

在每一個頁面的頂端放置日期和時間

1 將原始文件載入「自動送件器」中（面朝上，短邊先進入「自動送件器」），或放在掃描器玻璃面板上（面朝下）。

請注意：請不要將明信片、相片、小東西、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌期刊剪報）載入「自動送件器」。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。

2 若要將文件載入「自動送件器」，請調整紙張導引夾。

3 從主畫面，導覽至：

Copy（複印）> **Advanced Options**（進階選項）> **Header/Footer**（頁首/頁尾）

4 選取頁面上您要用來放置日期和時間的區域。

5 觸控 **Yes**（是）或 **No**（否）> ✓ > **Copy It**（開始複印）。

在每一個頁面放置背景畫面訊息

背景畫面訊息可以放在每一頁上。訊息選項包括 Urgent（急件）、Confidential（機密）、Copy（副本）、Custom（自訂）或 Draft（草稿）。若要在複印文件上放置訊息，請執行下列步驟：

1 將原始文件載入「自動送件器」中（面朝上，短邊先進入「自動送件器」），或放在掃描器玻璃面板上（面朝下）。

請注意：請不要將明信片、相片、小東西、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌期刊剪報）載入「自動送件器」。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。

2 若要將文件載入「自動送件器」，請調整紙張導引夾。

3 從主畫面，導覽至：

Copy（複印）> **Advanced Options**（進階選項）> **Overlay**（背景畫面）> 選取背景畫面訊息 > ✓。

4 觸控 **Copy It**（開始複印）。

取消複印工作

文件在自動送件器中時取消複印工作

當自動送件器開始處理文件時，會顯示掃描中畫面。若要取消複印工作，請在觸控式螢幕上觸控 **Cancel Job**（取消工作）。

這時會出現「Canceling scan job」（正在取消掃描工作）畫面。自動送件器將清除自動送件器中的所有頁面，並取消工作。

正在使用掃描器玻璃面板來複印頁面時取消複印工作

在觸控式螢幕上觸控 **Cancel Job**（取消工作）。

這時會出現「Canceling scan job」（正在取消掃描工作）畫面。工作取消後，會顯示複印畫面。

在頁面列印時取消複印工作

1 從印表機控制面板，觸控**取消工作**或按下鍵台上的 ✕。

2 觸控您要取消的工作，然後觸控**刪除所選工作**。

請注意：若您按下鍵台上的 ✕，這時請觸控**恢復**以返回主畫面。

瞭解複印畫面及選項

Copy from（原稿尺寸）

此選項將開啟一個畫面，供您輸入原始文件的紙張尺寸。

- 請觸控與原始文件相符的紙張尺寸。
- 觸控 **Mixed Sizes**（混合尺寸），以複印內含寬度相同的混合紙張尺寸之原始文件。
- 觸控 **Auto Size Sense**（自動感應紙張尺寸），可讓掃描器自動判斷原始文件的尺寸。

Copy to（複印目標）

此選項會開啟一個畫面，您可以在該畫面中輸入用來列印複印文件的紙張尺寸和類型。

- 觸控與所載入紙張相符的紙張尺寸和類型。
- 若「Copy From」（原稿尺寸）和「Copy To」（複印目標）的設定不同，印表機會自動配合差異來調整 Scale（比例）設定。

- 若作爲複印目標的紙張類型或尺寸未載入其中一個送紙匣，請觸控 **Manual Feeder**（手動輔助式送紙器），然後將紙張手動載入多功能送紙器。
- 若「Copy to」（複印目標）設定爲 Auto Size Match（自動調整紙張尺寸功能），每份複印文件都會符合原始文件的紙張尺寸。若未將相符的紙張尺寸放入其中一個送紙匣中，便會出現 **Paper size not found**（找不到紙張尺寸），同時會看到提示，要求您在送紙匣或多用途送紙器中載入紙張。

份數

此選項可讓您設定要列印的份數。

Scale（比例）

此選項會從複印文件建立影像，再按比例調整影像，調整範圍爲 25% 到 400%。Scale（比例）也可自動爲您設定。

- 若您要從某一種紙張尺寸複印到另一種紙張尺寸（例如，從 Legal 尺寸紙張複印到 Letter 尺寸紙張），設定「Copy from」（複印來源）和「Copy to」（複印目標）紙張尺寸後，便會自動調整比例，以便將所有的原始文件資訊保存在複印文件上。
- 觸控左移鍵可減小數值（每次減小 1%），觸控右移鍵則可增大數值（每次增大 1%）。
- 將手指持續放在箭號上，即可連續增大變更量。
- 將手指放在箭號上兩秒鐘，可加快變更的速度。

Darkness（明暗度）

此選項可調整複印文件與原始文件的相對明暗度。

Sides (Duplex)（雙面）

您可以利用此選項選取雙面列印設定。您可以在單面或雙面上列印複印文件、從雙面原始文件製作雙面複印文件、從單面原始文件製作雙面複印文件，或從雙面原始文件製作單面複印文件。

Collate（逐份列印）

此選項可在列印多重份數的文件時，使列印工作的各頁面依序堆疊。Collate（逐份列印）的出廠預設值是開；複印文件的輸出頁順序如下：（1、2、3）（1、2、3）（1、2、3）。如果您希望每個頁面的所有複印份數都能放在一起， 只要關閉 Collate（逐份列印），複印順序就會變成（1、1、1）（2、2、2）（3、3、3）。

Content（內容）

此選項可讓您設定原始文件的類型和來源。

從 Text（文字）、Text/Photo（文字/相片）、Photo（相片）或 Graphic（圖形）選項中，選擇內容類型。

- **Text（文字）**—此設定適用於主要內容爲文字或線條圖的原始文件。
- **Graphics（圖形）**—此設定適用於主要內容爲商用圖形（如圓餅圖、條狀圖和動畫）的原始文件。
- **Text/Photo（文字/相片）**—此設定適用於內容參雜文字、圖形和相片的原始文件。
- **Photo（相片）**—此設定適用於主要內容爲相片或影像的原始文件。

從 Color Laser（彩色雷射列印文件）、Black/White Laser（黑白雷射列印文件）、Inkjet（噴墨列印文件）、Photo/Film（相片/底片）、Magazine（雜誌期刊）、Newspaper（報紙）、Press（印刷文件）或 Other（其他）選項中，選擇內容來源。

- **Color Laser（彩色雷射列印文件）**—此設定適用於使用彩色雷射印表機列印的原始文件。
- **Black/White Laser（黑白雷射列印文件）**—此設定適用於使用黑白雷射印表機列印的原始文件。
- **Inkjet（噴墨列印文件）**—此設定適用於使用噴墨印表機列印的原始文件。
- **Photo/Film（相片/底片）**—此設定適用於原始文件爲沖洗底片而來的相片。
- **Magazine（雜誌期刊）**—此設定適用於摘取自雜誌期刊的原始文件。
- **Newspaper（報紙）**—此設定適用於摘取自報紙的原始文件。
- **Press（印刷文件）**—此設定適用於使用印刷機器列印的原始文件。
- **Other（其他）**—此設定適用於使用另類或不明印表機列印的原始文件。

色彩

此選項可啓動或關閉掃描影像的色彩。

Advanced Options（進階選項）

觸控 Advanced Options（進階選項）按鈕會開啓一個畫面，您可在此變更下列設定：

- **Advanced Duplex（進階雙面列印）**—此選項可用於指定文件的列印方向，決定文件將採用單面或雙面列印，還可設定文件的裝訂方式。

  請注意：某些 Advanced Duplex（進階雙面列印）選項只適用於選定的印表機。
- **Advanced Imaging（增強影像）**—此選項可讓您在複印文件前，變更或調整下列設定：Auto Center（自動置中）、Background Removal（背景移除）、Color Balance（色彩平衡）、Color Dropout（濾除色彩）、Contrast（對比）、Mirror Image（鏡像）、Negative Image（反白影像）、Scan Edge to Edge（邊對邊掃描）、Shadow Detail（陰影細部）、Sharpness（清晰度）及 Temperature（色溫）。
- **Create Booklet（建立小冊子）**—此選項可用於建立小冊子。您可以選擇採用單面或雙面。

  請注意：您必須先安裝雙面列印裝置和印表機硬碟，才會顯示此選項。
- **Cover Page Setup（封面設定）**—此選項可用於設定副本封面和小冊子封面。
- **Custom Job（自訂工作）**—此選項可用於將多份掃描工作合併成單一工作。
- **Edge Erase（消除邊界）**—此選項可去除文件周邊的污漬或資訊。您可以選擇在紙張四邊周圍清除相同的範圍，或挑選特定的邊緣來清除。Edge Erase（消除邊界）會清除所選範圍內的一切內容，掃描文件的該部分將不會留下任何內容。
- **Header/Footer（頁首/頁尾）**—此選項可以開啓 Date/Time（日期/時間）、Page number（頁碼）、Bates number（Bates 編號）或 Custom text（自訂文字），並將這些資訊列印在指定的頁首或頁尾位置。
- **Margin Shift（邊距移位）**—此選項可讓您透過掃描影像的移位，按指定距離來增大邊界的尺寸。這項功能可爲複印文件提供裝訂或打孔空間。您可以利用增減箭號，來設定您要的邊距大小。如果額外的邊距過大，複印文件就會被裁剪。
- **Overlay（背景畫面）**—此選項可建立浮水印（或訊息），當做複印文件內容的背景畫面。您可以選擇使用 Urgent（急件）、Confidential（機密）、Copy（副本）或 Draft（草稿），或者您也可以在「Enter custom text」（輸入自訂文字）欄位中，輸入自訂的訊息。所選文字會以模糊的大型字體橫向列印在每個頁面上。

  請注意：系統支援人員還可以建立自訂背景畫面。建立自訂背景畫面後，就會提供一個代表該背景畫面圖示的按鈕。

- **Paper Saver**（省紙功能）—此選項可讓您將兩張或兩張以上的原始文件，一起列印在同一頁面上。Paper Saver（省紙功能）又稱爲 N-up 列印。N 代表「數字」。例如，2-up 會將文件的兩頁列印在單一頁面上，4-up 則會將文件的四頁列印在單一頁面上。觸控 Print Page Borders（列印頁面邊框），會在輸出頁上新增或移除原始文件頁面周圍的外框。
- **Separator Sheets**（分隔頁）—此選項可在各複印文件之間、各頁面之間或各列印工作之間，放置一張空白紙張。印表機可以從其他送紙匣中取出分隔頁，該送紙匣內含的紙張類型或色彩可以不同於複印文件的列印用紙。

另存爲快捷鍵

此選項可讓您利用指定號碼的方式，將現有設定另存爲快捷鍵。

以電子郵件寄送

自動送稿器 (ADF)	掃描器玻璃面板
「自動送稿器」適用於多頁的文件。	掃描器玻璃面板適用於單一頁面文件、小物件（如明信片或相片）、專用透明投影膠片、相紙或薄磅材質（例如：雜誌期刊剪報）。

備妥以寄送電子郵件

設定電子郵件功能

1 在 Web 瀏覽器的位址欄位中，輸入印表機 IP 位址。

如果您不知道印表機的 IP 位址，您可以：

- 在 Networks/Ports（網路/連接埠）功能表下的 TCP/IP 區段中，檢視印表機控制面板上的 IP 位址。
- 在列印網路設定頁或功能表設定頁，找到 TCP/IP 區段中的 IP 位址。

2 按一下 **Settings**（設定）。

3 在 Default Settings（預設值）下，按一下 **E-mail/FTP Settings**（電子郵件/FTP 設定）。

4 按一下 **E-mail Settings**（電子郵件設定）> **Setup E-mail Server**（設定電子郵件伺服器）。

5 在欄位中填寫適當的資訊。

6 按一下 **Submit**（提出）。

配置電子郵件設定

1 在 Web 瀏覽器的位址欄位中，輸入印表機 IP 位址。

如果您不知道印表機的 IP 位址，您可以：

- 在 Networks/Ports（網路/連接埠）功能表下的 TCP/IP 區段中，檢視印表機控制面板上的 IP 位址。
- 在列印網路設定頁或功能表設定頁，找到 TCP/IP 區段中的 IP 位址。

2 按一下 **Settings**（設定）> **E-mail/FTP Settings**（電子郵件/FTP 設定）> **E-mail Settings**（電子郵件設定）。

3 在欄位中填寫適當的資訊。

4 按一下 **Submit**（提出）。

建立電子郵件快捷鍵

使用 **Embedded Web Server**（內嵌式 **Web** 伺服器）建立電子郵快捷鍵

1 在 Web 瀏覽器的位址欄位中，輸入印表機 IP 位址。

如果您不知道印表機的 IP 位址，您可以：

- 在 Networks/Ports（網路/連接埠）功能表下的 TCP/IP 區段中，檢視印表機控制面板上的 IP 位址。
- 在列印網路設定頁或功能表設定頁，找到 TCP/IP 區段中的 IP 位址。

2 按一下 **Settings**（設定）。

3 在 Other Settings（其他設定）下，按一下 **Manage Shortcuts**（管理快捷鍵） > **E-mail Shortcut Setup**（電子郵件快捷鍵設定）。

4 輸入唯一的收件人名稱，接著輸入電子郵件位址。

請注意：若要輸入多個位址，請以半形逗點 (,) 區隔各個位址。

5 選取掃描設定（Format（格式）、Content（內容）、Color（彩色）及 Resolution（解析度））。

6 輸入一個快捷鍵號碼，然後按一下 **Add**（新增）。

如果您輸入的號碼是使用中的號碼，系統會提示您選取其他號碼。

利用印表機控制面板建立電子郵件快捷鍵

1 從主畫面，導覽至：

E-mail（電子郵件） >**Recipient**（收件人） > 輸入電子郵件位址

若要建立收件人群組，請觸控 **Next address**（下一個位址），接著輸入下一個收件人的電子郵件位址。

2 觸控 。

3 對快捷鍵輸入一個唯一的名稱，然後觸控 **Done**（完成）。

4 驗證快捷鍵名稱是否正確，然後觸控 **OK**（確定）。

如果快捷鍵名稱不正確，請觸控 **Cancel**（取消），然後重新輸入資訊。

以電子郵件寄送文件

利用印表機控制面板傳送電子郵件

1 將原始文件載入「自動送件器」中（面朝上，短邊先進入「自動送件器」），或放在掃描器玻璃面板上（面朝下）。

請注意：請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌期刊剪報）載入「自動送件器」。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。

2 若要將文件載入「自動送件器」，請調整紙張導引夾。

請注意：確認原始文件的尺寸與複印紙張尺寸相同。若未設定適當的尺寸，可能導致影像遭到裁切。

3 從主畫面，導覽至：

E-mail（電子郵件）>**Recipient**（收件人）

4 輸入電子郵件位址或按下 #，然後輸入快捷鍵號碼。

若要輸入其他收件人，請觸控 **Next Address**（下一個位址），然後輸入您要新增的位址或快捷鍵號碼。

請注意：您也可以利用通訊錄，輸入電子郵件位址。

5 觸控 **Done**（完成）>**Send It**（開始傳送）。

利用快捷鍵號碼傳送電子郵件

1 將原始文件載入「自動送件器」中（面朝上，短邊先進入「自動送件器」），或放在掃描器玻璃面板上（面朝下）。

請注意：請不要將明信片、相片、小東西、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌期刊剪報）載入「自動送件器」。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。

2 若要將文件載入「自動送件器」，請調整紙張導引夾。

3 按下 #，然後使用鍵台輸入快捷鍵號碼，接著觸控 ✓。

若要輸入其他收件人，請觸控 **Next address**（下一個位址），然後輸入您要新增的位址或快捷鍵號碼。

4 觸控 **Send It**（開始傳送）。

利用通訊錄傳送電子郵件

1 將原始文件載入「自動送件器」中（面朝上，短邊先進入「自動送件器」），或放在掃描器玻璃面板上（面朝下）。

請注意：請不要將明信片、相片、小東西、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌期刊剪報）載入「自動送件器」。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。

2 若要將文件載入「自動送件器」，請調整紙張導引夾。

3 從主畫面，導覽至：

E-mail（電子郵件）>**Recipient(s)**（收件人）> > 輸入收件人名稱 > **Browse shortcuts**（瀏覽快捷鍵）

4 觸控收件人名稱。

若要輸入其他收件人，請觸控 **下一個位址（下一個位址）**，然後輸入您要新增的位址或快捷鍵號碼；或者，您也可以搜尋通訊錄。

5 觸控 **Done（完成）**。

自訂電子郵件設定

新增電子郵件主題和訊息資訊

1 將原始文件面朝上且短邊朝前載入「自動送件器」，或面朝下放在掃描器玻璃面板上。

請注意：請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或太薄的列印材質（例如：從雜誌剪下的紙張）載入「自動送件器」。請將這些掃描物件放在掃描器玻璃面板上。

2 如果您要將文件載入 ADF，請調整紙張導引夾。

3 從首頁畫面，觸控 **E-mail（電子郵件）**。

4 輸入電子郵件位址。

5 觸控 **Options（選項）** > **Subject（主旨）**。

6 輸入電子郵件主旨。

7 觸控 **Done（完成）** > **Message（訊息）**。

8 輸入電子郵件訊息。

9 觸控 **Done（完成）** > **E-mail It（寄送電子郵件）**。

變更輸出檔類型

1 將原始文件載入自動送稿器紙匣組件，或放在掃描器玻璃面板上。

2 從主畫面，導覽至：

電子郵件 >**收件人** > 輸入電子郵件位址 >**完成** >**傳送為：**

3 選取您要傳送的檔案類型。

請注意：若您選取了「保全 PDF」，系統會提示您輸入兩次您的密碼。

4 觸控 >**開始傳送**。

取消電子郵件

- 如果您使用自動送件器，請在 **Scanning（掃描中）**顯示時，觸控 **Cancel Job（取消工作）**。
- 如果您使用掃描器玻璃面板，請在 **Scanning**（掃描中）或 **Scan the Next Page / Finish the Job**（掃描下一頁/結束工作）顯示時，觸控 **Cancel Job**（取消工作）。

瞭解電子郵件選項

收件人

此選項可讓您輸入電子郵件的目的地。您可以輸入多個電子郵件位址。

主旨

此選項可讓您輸入電子郵件的主旨行。

訊息

此選項可讓您輸入要隨同掃描附件一併傳送的訊息。

檔名

此選項可讓您自訂附件的檔名。

Original Size（原始尺寸）

此選項會開啟一個畫面，您可以在該畫面選取想要以電子郵件寄送的文件尺寸。

- 觸控紙張尺寸按鈕，即可選取該尺寸做爲 Original Size（原始尺寸）設定。隨即出現電子郵件畫面，畫面中會顯示新設定。
- 當「Original Size」（原始尺寸）設定爲 Mixed Sizes（混合尺寸）時，您可以掃描內含混合紙張尺寸的原始文件。

Resolution（解析度）

調整電子郵件的輸出品質。提高影像解析度， 會增加電子郵件的檔案大小，也會延長掃描原始文件時所需的時間。您可以降低影像解析度，來減少電子郵件的檔案大小。

色彩

此選項可設定掃描影像的輸出色彩。觸控此選項，可啟動或關閉色彩。

Content（內容）

此選項可讓您指定原始文件的內容類型和來源。

從 Text（文字）、Text/Photo（文字/相片）、Photo（相片）或 Graphic（圖形）選項中，選擇內容類型。

- **Text（文字）**—此設定適用於主要內容爲文字或線條圖的原始文件。
- **Graphics（圖形）**—此設定適用於主要內容爲商用圖形（如圓餅圖、條狀圖和動畫）的原始文件。
- **Text/Photo（文字/相片）**—此設定適用於內容參雜文字、圖形和相片的原始文件。
- **Photo（相片）**—此設定適用於主要內容爲相片或影像的原始文件。

從 Color Laser（彩色雷射列印文件）、Black/White Laser（黑白雷射列印文件）、Inkjet（噴墨列印文件）、Photo/Film（相片/底片）、Magazine（雜誌期刊）、Newspaper（報紙）、Press（印刷文件）或 Other（其他）選項中，選擇內容來源。

- **Color Laser（彩色雷射列印文件）**—此設定適用於使用彩色雷射印表機列印的原始文件。
- **Black/White Laser（黑白雷射列印文件）**—此設定適用於使用黑白雷射印表機列印的原始文件。
- **Inkjet（噴墨列印文件）**—此設定適用於使用噴墨印表機列印的原始文件。
- **Photo/Film（相片/底片）**—此設定適用於原始文件為沖洗底片而來的相片。
- **Magazine（雜誌期刊）**—此設定適用於摘取自雜誌期刊的原始文件。
- **Newspaper（報紙）**—此設定適用於摘取自報紙的原始文件。
- **Press（印刷文件）**—此設定適用於使用印刷機器列印的原始文件。
- **Other（其他）**—此設定適用於使用另類或不明印表機列印的原始文件。

Darkness（明暗度）

此選項可調整掃描文件與原始文件的相對明暗度。

傳送為：

此選項可讓您設定掃描影像的輸出類型。

請選取下列其中一項：

- **PDF**—使用此選項可將多頁建置成一個檔案。您可以採用設有安全保護或壓縮的檔案型式，傳送此項目。
- **TIFF**—使用此選項可建立多個檔案或單一檔案。如果在 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）上，「設定」功能表中的「縮版併印 TIFF」呈關閉狀態，則 TIFF 會將每一頁存成一個檔案。其檔案大小通常大於等同的 JPEG。
- **JPEG**—使用此選項可針對原始文件的每一頁，分別建立並附加個別的檔案。
- **XPS**—使用此選項可將多頁建置成一個 XPS 檔案。
- **RTF**—使用此選項可利用可編輯格式建立檔案。
- **TXT**—使用此選項可建立無任何格式的 ASCII 文字檔。

頁面設定

此選項可讓您變更「單（雙）面」、「列印方向」及「裝訂」。

- **單（雙）面**— 指定原始文件為單面列印（列印在一頁上）或雙面列印（列印在正反兩面）。此選項同時指示需要掃描哪些部分來併入電子郵件。
- **列印方向**— 指定原始文件的列印方向，然後變更**單（雙）面**和**裝訂**，使其符合列印方向。
- **裝訂**— 指定原始文件是採用長邊裝訂，還是採用短邊裝訂。

掃描預覽

此選項可在第一頁影像併入電子郵件之前，先顯示該影像。掃描第一頁時，掃描程序會暫停，且畫面上會出現預覽影像。

Advanced Options（進階選項）

觸控此按鈕會開啓一個畫面，您可在此變更下列設定：

- **Advanced Imaging（增強影像）**—此選項可讓您在以電子郵件寄送文件前，調整下列設定：Background Removal（背景移除）、Color Balance（色彩平衡）、Color Dropout（濾除色彩）、Contrast（對比）、JPEG Quality（JPEG 品質）、Mirror Image（鏡像）、Negative Image（反白影像）、Scan Edge to Edge（邊對邊掃描）、Shadow Detail（陰影細部）、Sharpness（清晰度）及 Temperature（色溫）。
- **Custom Job（自訂工作）**—此選項可用於將多份掃描工作合併成單一工作。
- **Edge Erase（消除邊界）**—此選項可去除文件周邊的污漬或資訊。您可以選擇在紙張四邊周圍清除相同的範圍，或挑選特定的邊緣來清除。Edge Erase（消除邊界）會清除所選範圍內的一切內容，掃描文件的該部分將不會留下任何內容。
- **Transmission Log（傳輸記錄）**—此選項可用於列印傳輸記錄或傳輸錯誤記錄。

傳真

請注意：只有某些印表機型號才提供傳真功能。

自動送稿器 (ADF)	掃描器玻璃面板
「自動送稿器」適用於多頁的文件。	掃描器玻璃面板適用於單一頁面、小物件（如明信片或相片）、專用透明投影膠片、相紙或薄磅材質（例如：雜誌期刊剪報）。

使印表機做好傳真的準備

請當心－有觸電的危險：請勿在雷雨天氣使用傳真功能。請勿於雷雨天氣時安裝本產品或連接電子產品或電纜，例如：傳真機特性、電源線或電話。

請注意：

- 下列連線方式只適用於某些國家或地區。
- 印表機起始設定期間，請取消選取傳真功能勾選框，以及其他所有您要在稍後設定的功能，然後觸控**繼續**。
- 若傳真功能已啓用但未完全設定，指示燈可能會閃爍紅色。

警告－潛在損害：正當傳送或接收傳真時，請勿碰觸電纜或印表機上所標示的區域。

起始傳真設定

許多國家和地區都會要求外送傳真之每個傳輸頁的頂端或底端邊距，或是在第一頁傳輸頁面中，必須包含下列資訊：站台名稱（傳送該訊息的商業團體、其他實體或個人之識別名稱），以及站台號碼（傳送該傳真的商業團體、其他實體或個人之傳真機電話號碼）。

若要輸入您的傳真設定資訊，請使用印表機控制面板，或使用瀏覽器來存取「內嵌式 Web 伺服器」，然後進入 Settings（設定）功能表。

請注意：如果沒有 TCP/IP 環境，您必須利用印表機控制面板，來輸入您的傳真設定資訊。

使用印表機控制面板來設定傳真

當您第一次開啟印表機電源，或印表機在隔了一段長時間後再度啟動，便會顯示一系列啟動畫面。若印表機具有傳真功能，會出現下列畫面：

傳真名稱或站台名稱

傳真號碼或站台號碼

1 當 **Fax Name（傳真名稱）**或 **Station Name（站台名稱）**出現時，請輸入要列印在所有外送傳真上的名稱。
2 輸入 Fax Name（傳真名稱）或 Station Name（站台名稱）後，請觸控 **Submit（提出）**。
3 當 **Fax Number（傳真號碼）**或 **Station Number（站台號碼）**出現時，請輸入印表機傳真號碼。
4 輸入 Fax Number（傳真號碼）或 Station Number（站台號碼）後，請觸控 **Submit（提出）**。

使用 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）來設定傳真

1 在 Web 瀏覽器的位址欄位中，輸入印表機 IP 位址。

   如果您不知道印表機的 IP 位址，您可以：
   - 在 Networks/Ports（網路/連接埠）功能表下的 TCP/IP 區段中，檢視印表機控制面板上的 IP 位址。
   - 在列印網路設定頁或功能表設定頁，找到 TCP/IP 區段中的 IP 位址。
2 按一下 **Settings（設定）** > **Fax Settings（傳真設定）** > **Analog Fax Setup（類比傳真設定）**。
3 在 Fax Name（傳真名稱）或 Station Name（站台名稱）欄位中，輸入要列印在所有外送傳真上的名稱。
4 在 Fax Number（傳真號碼）或 Station Number（站台號碼）欄位中，輸入印表機傳真號碼。
5 按一下 **Submit（提出）**。

選擇傳真連線

請注意：

- 本印表機是一種類比裝置，直接將它連接至牆上的電話插座，可達到最佳運作效果。其他裝置（例如：電話機或答錄機）可以成功連接至印表機，以透過印表機來運作，如安裝步驟所示。
- 如果您需要數位式連線（例如：ISDN、DSL 或 ADSL），則需搭配使用其他廠商的裝置（例如：DSL 濾波器）。請聯絡 DSL 供應商，來取得 DSL 濾波器。DSL 濾波器將移除電話線路上的數位信號，而這種情況可能會干擾印表機適當執行傳真的功能。
- 您*不* 需要將印表機連接至電腦，但*必須* 將它連接至類比電話線路，才能夠傳送及接收傳真。

設備和服務選項	傳真連線設定
直接連接至電話線。	請參閱第 108 頁的「連接到類比電話線」。
連接至「數位用戶線路」（DSL 或 ADSL）服務。	請參閱第 108 頁的「連接到 DSL 服務」。
連接至「電話交換機」(PBX) 或「整體服務數位網路」(ISDN) 系統。	請參閱第 109 頁的「連接至 PBX 或 ISDN 系統」。
使用「特殊響鈴」服務。	請參閱第 109 頁的「連接特殊響鈴服務」。
透過所在地區使用的連結器連接。	請參閱第 109 頁的「連接到您國家或地區適用的連結器」。

連接到類比電話線

若您的電信設備使用美式 (RJ11) 電話線，請遵循以下步驟來連接該設備：

1 將印表機隨附電話線的一端連接到印表機 LINE 連接埠 ⊡。

2 將電話線的另一端連接到作用中的壁式類比電話插座。

連接到 DSL 服務

如果您申購了 DSL 服務，請聯絡 DSL 供應商以取得 DSL 過濾器和電話線，接著遵循下列步驟，來連接設備：

1 將印表機隨附電話線的一端連接到印表機 LINE 連接埠 ⊡。

2 將電話線的另一端連接到 DSL 過濾器。

請注意：您的 DSL 過濾器外觀或許和圖例所示略有差異。

3 將 DSL 過濾器連接到作用中的壁式電話插座。

連接至 PBX 或 ISDN 系統

若您使用 PBX 或 ISDN 轉換器或終端機連結器，請遵循下列步驟，來連接此設備：

1 將印表機隨附電話線的一端連接到印表機 LINE 連接埠 。

2 將電話線的另一端連接到指定給傳真和電話使用的連接埠。

請注意：

- 確認終端機連結器已設定為您區域適用的正確開關類型。
- 視 ISDN 連接埠指定方式而定，您也許必須連接到特定的連接埠。
- 若是使用 PBX 系統，請確定電話等待音已關閉。
- 若是使用 PBX 系統，請在撥打傳真號碼前，先撥打外線前導碼。
- 如需有關搭配 PBX 系統使用傳真的其他資訊，請參閱 PBX 系統隨附的說明文件。

連接特殊響鈴服務

您的電話服務供應商可能有提供特殊響鈴服務。此服務可讓您在一條電話線路上附掛多個電話號碼，而每個電話號碼搭配不同的響鈴型式。這在區別傳真和語音電話時很有用。如果您訂購特殊響鈴服務，則請遵循下列步驟來連接設備：

1 將印表機隨附之電話線的一端連接至印表機的 LINE 連接埠 。

2 將電話線的另一端連接到作用中的類比電話牆壁插座。

3 變更「特殊響鈴」設定以符合您要印表機接聽的設定：

請注意：特殊響鈴的出廠預設值為**開**。這可讓印表機接聽一個、兩個或三個響鈴型式。

a 從首頁畫面，導覽至：

> **Settings**（設定） > **Fax Settings**（傳真設定） > **Analog Fax Settings**（類比傳真設定） > **Distinctive Rings**（特殊響鈴）

b 選取您要變更的型式設定，然後觸控 **Submit**（提出）。

連接到您國家或地區適用的連結器

下列國家或地區可能需使用特殊的連結器，將電話線連接至作用中的壁式電話插座：

國家/地區

- 奧地利
- 塞普勒斯
- 丹麥
- 芬蘭
- 法國
- 德國
- 愛爾蘭
- 義大利
- 紐西蘭
- 荷蘭
- 挪威
- 葡萄牙
- 瑞典
- 瑞士
- 英國

在某些國家或地區，電話線連結器已含括在包裝盒中。請使用這個連結器，將電話答錄機、電話或其他電信設備連接到印表機。

1 將印表機隨附電話線的一端連接到印表機 LINE 連接埠 。

2 將電話線的另一端連接到連結器，然後將連結器連接到作用中的壁式電話插座。

請注意：您的電話連結器可能和圖中所示不同。它適用於您所在地區的牆上插座。

設定外送傳真或站台名稱和號碼

1 在 Web 瀏覽器的位址欄位中，輸入印表機 IP 位址。

如果您不知道印表機的 IP 位址，您可以：

- 在 Networks/Ports（網路/連接埠）功能表下的 TCP/IP 區段中，檢視印表機控制面板上的 IP 位址。
- 在列印網路設定頁或功能表設定頁，找到 TCP/IP 區段中的 IP 位址。

2 按一下 **Settings**（設定） > **Fax Settings**（傳真設定） > **Analog Fax Setup**（類比傳真設定）。

3 在 Fax Name（傳真名稱）或 Station Name（站台名稱）欄位中，輸入要列印在所有外送傳真上的名稱。

4 在 Fax Number（傳真號碼）或 Station Number（站台號碼）欄位中，輸入印表機傳真號碼。

5 按一下 **Submit**（提出）。

設定日期和時間

您可以設定時間和日期，然後將它們列印在您傳送的每份傳真上。若發生停電，則可能需要重設日期和時間。

1 在 Web 瀏覽器的位址欄位中，輸入印表機 IP 位址。

如果您不知道印表機的 IP 位址，您可以：

- 在 Networks/Ports（網路/連接埠）功能表下的 TCP/IP 區段中，檢視印表機控制面板上的 IP 位址。
- 在列印網路設定頁或功能表設定頁，找到 TCP/IP 區段中的 IP 位址。

2 按一下 **Security**（安全） > **Set Date and Time**（設定日期和時間）。

3 在 Set Date & Time（設定日期和時間）欄位中，輸入目前的日期和時間。

4 按一下 **Submit**（提出）。

請注意：建議您使用網路時間。

將印表機配置爲實行日光節約時間

印表機可以設成自動調整日光節約時間。

1 開啓 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

請注意：

- 在印表機主畫面上檢視印表機 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。
- 若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。

2 按一下 **Settings**（設定） >**Security**（安全性） >**Set Date and Time**（設定日期和時間）。

3 按一下 **Automatically Observe DST**（自動檢查日光節約時間）勾選框。

4 在 Custom Time Zone Setup（自訂時區設定）區段中，設定日光節約時間 (DST) 的開始和結束日期。

5 按一下 **Submit**（提出）。

建立快捷鍵

使用 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）建立傳真目的地快捷鍵

您可以建立永久傳真目的地並指定快捷鍵號碼，而不必在每次要傳真時，才在印表機控制面板上輸入傳真收件人的完整電話號碼。可以對單一傳真號碼或一組傳真號碼建立快捷鍵。

1 在 Web 瀏覽器的位址欄位中，輸入印表機 IP 位址。

如果您不知道印表機的 IP 位址，您可以：

- 在 Networks/Ports（網路/連接埠）功能表下的 TCP/IP 區段中，檢視印表機控制面板上的 IP 位址。
- 在列印網路設定頁或功能表設定頁，找到 TCP/IP 區段中的 IP 位址。

2 按一下 **Settings**（設定） > **Manage Shortcuts**（管理快捷鍵） > **Fax Shortcut Setup**（傳真快捷鍵設定）。

請注意：此時可能需使用密碼。如果您沒有 ID 和密碼，請向系統支援人員索取。

3 對快捷鍵輸入一個唯一的名稱，然後輸入傳真號碼。

若要建立多個號碼的快捷鍵，請輸入多個傳真號碼當做群組。

請注意：以半形分號 (;) 區隔群組中的各個傳真號碼。

4 指定快捷鍵號碼。

如果您輸入的號碼是使用中的號碼，系統會提示您選取其他號碼。

5 按一下 **Add**（新增）。

利用印表機控制面板建立傳真目的地快捷鍵

1 從主畫面，觸控 **Fax**（傳真），然後輸入傳真號碼。

要建立傳真號碼群組，請觸控 **Next number**（下一個號碼），然後輸入下一個傳真號碼。

2 觸控 。

3 對快捷鍵輸入一個唯一的名稱，然後觸控 **Done**（完成）。

4 驗證快捷鍵名稱及號碼都正確，然後觸控 **OK**（確定）。

如果名稱或號碼不正確，請觸控 **Cancel**（取消），然後重新輸入資訊。

傳送傳真

使用印表機控制面板傳送傳真

1 將原始文件載入「自動送件器」中（面朝上，短邊先進入「自動送件器」），或放在掃描器玻璃面板上（面朝下）。

請注意：請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌期刊剪報）載入「自動送件器」。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。

2 若要將文件載入「自動送件器」，請調整紙張導引夾。

3 從主畫面，觸控 **Fax**（傳真）。

4 利用觸控式螢幕或鍵台，輸入傳真號碼或快捷鍵。

若要新增收件人，請觸控 **Next Number**（下一個號碼），然後輸入收件人的電話號碼或快捷鍵號碼，或者搜尋通訊錄。

請注意：若要在傳真號碼中置入撥號暫停，請按下 。在「Fax to」（傳真目的地：）欄位中，撥號暫停會以半形逗點呈現。如果需要先撥外線，請使用這項功能。

5 觸控 **Fax It**（開始傳真）。

利用電腦傳送傳真

印表機驅動程式傳真選項可讓您將列印工作視爲傳真文件，傳送至印表機。此傳真選項的功能與一般傳真機功能一樣，不過，它是透過印表機驅動程式（而不是印表機控制面板）來操控的。

1 開啓文件，然後按一下**檔案** >**列印**。

2 選取印表機，然後按一下**內容**、**喜好設定**、**選項**或**設定**。

3 導覽到：

傳真標籤 >**啓用傳真**

4 在「傳真號碼」欄位中，輸入收件人的傳真號碼（一個或多個）。

請注意：傳真號碼可手動輸入或透過「電話簿」功能來輸入。

5 如有必要，請在「撥號前導碼」欄位中輸入前導碼。

6 選取適當的紙張尺寸和紙張列印方向。

7 如果您要在傳真上附加封面，請選取**傳真內容包括封面**，然後輸入適當的資訊。

8 按一下**確定**。

請注意：

- 「傳真」選項只能與 PostScript 驅動程式或「通用傳真驅動程式」搭配使用。如需有關安裝這些驅動程式的資訊，請參閱*軟體與說明文件* 光碟。
- 您必須先在 PostScript 驅動程式的「配置」標籤下配置及啓用「傳真」選項，才能使用該選項。
- 如果已選取**傳真前永遠顯示設定**勾選框，則系統會提示您在傳送傳真之前，先驗證收件人資訊。若取消選取此勾選框，則當您按一下「傳真」標籤上的**確定**時，便會將排入佇列的文件當作傳真來自動傳送。

使用快捷鍵傳送傳真

傳真快捷鍵就像是電話或傳真機上的快速撥號號碼。快捷鍵號碼 (1 – 99999) 可以包含單一收件人或多個收件人。

1 將原始文件載入「自動送件器」中（面朝上，短邊先進入「自動送件器」），或放在掃描器玻璃面板上（面朝下）。

請注意：請不要將明信片、相片、小東西、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌期刊剪報）放入「自動送件器」。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。

2 若要將文件載入「自動送件器」，請調整紙張導引夾。

3 按下 #，然後使用鍵台輸入快捷鍵號碼。

4 觸控 **Fax It（開始傳真）**。

使用通訊錄傳送傳真

通訊錄可讓您搜尋書籤和網路目錄伺服器。

請注意：如果尚未啓用通訊錄功能，請聯絡系統支援人員。

1 將原始文件載入「自動送件器」中（面朝上，短邊先進入「自動送件器」），或放在掃描器玻璃面板上（面朝下）。

請注意：

- 若要將文件載入「自動送件器」，請調整紙張導引夾。
- 請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌期刊剪報）載入「自動送件器」。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。

2 從主畫面，導覽至：

Fax（傳真） >

3 觸控 **Browse shortcuts**（**瀏覽快捷鍵**）或者利用虛擬鍵台，輸入您要尋找其傳真號碼的人員名稱或人員的部分名稱。

請注意：請勿嘗試同時搜尋多個名稱。

4 觸控您要作爲傳真傳送目的地的人員名稱，然後觸控 **Done**（完成） >**Fax It**（開始傳真）。

自訂傳真設定

變更傳真解析度

將範圍從 Standard（標準，速度最快）設定爲 Super Fine（超細緻，速度最慢，但品質最佳）。

1 將原始文件載入「自動送件器」中（面朝上，短邊先進入「自動送件器」），或放在掃描器玻璃面板上（面朝下）。

請注意：請不要將明信片、相片、小東西、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌期刊剪報）載入「自動送件器」。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。

2 若要將文件載入「自動送件器」，請調整紙張導引夾。

3 從主畫面，導覽至：

Fax（**傳真**） > 輸入傳真號碼 > **Options**（**選項**）

4 從 Resolution（解析度）區域，觸控箭頭來變更至您要的解析度。

5 觸控 **Fax It**（**開始傳真**）。

使傳真文件變淺或變深

1 將原始文件面朝上且短邊朝前載入「自動送件器」，或面朝下放在掃描器玻璃面板上。

請注意：請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或太薄的列印材質（例如：從雜誌剪下的紙張）載入「自動送件器」。請將這些掃描物件放在掃描器玻璃面板上。

2 如果您要將文件載入 ADF，請調整紙張導引夾。

3 從首頁畫面，導覽至：

Fax（**傳真**） > 輸入傳真號碼 > **Options**（**選項**）

4 從「明暗度」區域中，觸控箭頭以調整傳真的明暗度。

5 觸控 **Fax It**（**立即傳真**）。

在排定的時間傳送傳真

1 將原始文件面朝上且短邊朝前載入「自動送件器」，或面朝下放在掃描器玻璃面板上。

請注意：請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或太薄的列印材質（例如：從雜誌剪下的紙張）載入「自動送件器」。請將這些掃描物件放在掃描器玻璃面板上。

2 如果您要將文件載入 ADF，請調整紙張導引夾。

3 從首頁畫面，導覽至：

Fax（傳真） >enter the fax number（輸入傳真號碼） > **Options**（選項） > **Advanced Options**（進階選項） > **Delayed Send**（延遲傳送）

請注意：如果「傳真模式」設定為「傳真伺服器」，則不會出現「延遲傳送」按鈕。等待傳出的傳真會列於「傳真佇列」中。

4 觸控箭頭可調整傳輸傳真的時間。

時間會以 30 分鐘為單位增加或減少。如果顯示的是目前時間，左箭頭會無法使用。

5 觸控 **Fax It**（立即傳真）。

請注意：文件會進行掃描，然後在排定的時間傳真。

檢視傳真記錄

1 在 Web 瀏覽器的位址欄位中，輸入印表機 IP 位址。

如果您不知道印表機的 IP 位址，您可以：

- 在 Networks/Ports（網路/連接埠）功能表下的 TCP/IP 區段中，檢視印表機控制面板上的 IP 位址。
- 在列印網路設定頁或功能表設定頁，找到 TCP/IP 區段中的 IP 位址。

2 按一下 **Settings**（設定） > **Reports**（報告） > **Fax Job Log**（傳真工作記錄）或 **Fax Call Log**（傳真通話記錄）。

封鎖垃圾傳真

1 在 Web 瀏覽器的位址欄位中，輸入印表機 IP 位址。

如果您不知道印表機的 IP 位址，您可以：

- 在 Networks/Ports（網路/連接埠）功能表下的 TCP/IP 區段中，檢視印表機控制面板上的 IP 位址。
- 在列印網路設定頁或功能表設定頁，找到 TCP/IP 區段中的 IP 位址。

2 按一下 **Settings**（設定） > **Fax Settings**（傳真設定） > **Analog Fax Setup**（類比傳真設定） > **Block No Name Fax**（封鎖匿名傳真）。

請注意：

- 此選項會封鎖具有私用來電顯示，或未使用傳真站台名稱的所有進線傳真。
- 在 Banned Fax List（被禁止傳真的清單）欄位中，輸入您要封鎖的特定傳真來電者之電話號碼或傳真站台名稱。

取消外送的傳真

在掃描原始文件中途取消傳真

- 如果您使用自動送件器，請在出現 **Scanning…**（掃描中...）時觸控 **Cancel Job**（取消工作）。
- 如果您使用掃描器玻璃面板，請在出現 **Scanning…**（掃描中...）或 **Scan the Next Page / Finish the Job**（掃描下一頁/結束工作）時觸控 **Cancel Job**（取消工作）。

在原始文件已掃描至記憶體後取消傳真

1 在主畫面上，觸控 **Cancel Jobs（取消工作）**。

這時會出現 Cancel Jobs（取消工作）畫面。

2 觸控您要取消的工作。

畫面上只會出現三份工作，請觸控下移鍵，等所要的工作出現時，再觸控所要取消的工作。

3 觸控 **Delete Selected Jobs（刪除所選工作）**。

這時會出現 Deleting Selected Jobs（正在刪除選取的工作）畫面，選取的工作會被刪除，然後會出現主畫面。

瞭解傳真選項

Content（內容）

此選項可讓您指定原始文件的內容類型和來源。

從 Text（文字）、Text/Photo（文字/相片）、Photo（相片）或 Graphic（圖形）選項中，選擇內容類型。

- **Text（文字）**—此設定適用於主要內容爲文字或線條圖的原始文件。
- **Graphics（圖形）**—此設定適用於主要內容爲商用圖形（如圓餅圖、條狀圖和動畫）的原始文件。
- **Text/Photo（文字/相片）**—此設定適用於內容參雜文字、圖形和相片的原始文件。
- **Photo（相片）**—此設定適用於主要內容爲相片或影像的原始文件。

從 Color Laser（彩色雷射列印文件）、Black/White Laser（黑白雷射列印文件）、Inkjet（噴墨列印文件）、Photo/Film（相片/底片）、Magazine（雜誌期刊）、Newspaper（報紙）、Press（印刷文件）或 Other（其他）選項中，選擇內容來源。

- **Color Laser（彩色雷射列印文件）**—此設定適用於使用彩色雷射印表機列印的原始文件。
- **Black/White Laser（黑白雷射列印文件）**—此設定適用於使用黑白雷射印表機列印的原始文件。
- **Inkjet（噴墨列印文件）**—此設定適用於使用噴墨印表機列印的原始文件。
- **Photo/Film（相片/底片）**—此設定適用於原始文件爲沖洗底片而來的相片。
- **Magazine（雜誌期刊）**—此設定適用於摘取自雜誌期刊的原始文件。
- **Newspaper（報紙）**—此設定適用於摘取自報紙的原始文件。
- **Press（印刷文件）**—此設定適用於使用印刷機器列印的原始文件。
- **Other（其他）**—此設定適用於使用另類或不明印表機列印的原始文件。

Resolution（解析度）

此選項可增加掃描器檢查所要傳真的文件時，所採用的精密度。如果您要傳真相片、含有細線的圖片，或傳真文件含有極小的文字，都會增加 Resolution（解析度）設定。這項作業會增加掃描所需的總時間，而且會提高傳真輸出的品質。

- **Standard（標準）**—適用於大部分的文件。
- **Fine 200 dpi（細緻 200 dpi）**—若文件的列印內容極小，建議使用此設定。
- **Super fine 300 dpi（超細緻 300 dpi）**—若原始文件含有細緻的細節，建議使用此設定。
- **Ultra fine 600 dpi（極細緻 600 dpi）**—若文件含有圖片或相片，建議使用此設定。

請注意：若您選取了彩色列印，便會顯示 **Fine 200 dpi**（細緻 **200 dpi**）和 **Super fine 300 dpi**（超細緻 **300 dpi**）。

Darkness（明暗度）

此選項可調整傳真與原始文件的相對明暗度。

Color（彩色）

此選項可啓用或停用彩色傳真。

Page Setup（頁面設定）

此選項可讓您變更 Sides (Duplex)（單（雙）面）、Orientation（列印方向）及 Binding（裝訂）設定。

- **Sides (Duplex)（單（雙）面）**—此選項可用於指定原始文件爲單面列印（列印在一頁上）或雙面列印（列印在正反兩面）。此選項同時指示需要掃描哪些部分來併入傳真文件。
- **Orientation（列印方向）**—此選項可用於指定原始文件的列印方向，然後變更 Sides（單（雙）面）和 Binding（裝訂），使其符合列印方向。
- **Binding（裝訂）**—此選項可用於指定原始文件是採用長邊裝訂，還是採用短邊裝訂。

掃描預覽

此選項可在第一頁影像併入傳真文件之前，先顯示該影像。掃描第一頁時，掃描程序會暫停，且畫面上會出現預覽影像。

Delayed Send（延遲傳送）

此選項可讓您在稍後的時間或日期傳送傳真。

1 設定您的傳真。

2 從主畫面，導覽至：

   Delayed Send（延遲傳送） > 輸入您要傳送傳真的日期和時間 > **Done（完成）**

請注意：到了傳送延遲傳真的時程時，若印表機電源呈關閉狀態，便會在下次印表機電源開啓時傳送該傳真。

當您要將資訊傳送到某些時段尚無法供使用的傳真線路時，或者，當傳輸時段所需費用較爲便宜時，尤其適用這項設定。

Advanced Options（進階選項）

觸控 Advanced Options（進階選項）按鈕會開啓一個畫面，您可在此變更下列設定：

- **Advanced Imaging（增強影像）**—此選項可讓您在傳真文件前，調整下列設定：Background Removal（背景移除）、Contrast（對比）、Color Balance（色彩平衡）、Negative Image（反白影像）、Mirror Image（鏡像）、Scan Edge to Edge（邊對邊掃描）、Shadow Detail（陰影細部）、Sharpness（清晰度）及 Temperature（色溫）。
- **Custom Job（自訂工作）**—此選項可用於將多份掃描工作合併成單一工作。

- **Edge Erase**（消除邊界）—此選項可去除文件周邊的污漬或資訊。您可以選擇在紙張四邊周圍清除相同的範圍，或挑選特定的邊緣來清除。Edge Erase（消除邊界）會清除所選範圍內的一切內容，掃描文件的該部分將不會留下任何內容。
- **Transmission Log**（傳輸記錄）—此選項可用於列印傳輸記錄或傳輸錯誤記錄。

保留與轉發傳真

Holding faxes（保留傳真）

這個選項可讓您保留接收的傳真不進行列印，直到釋放爲止。保留的傳真可以手動釋放，或在排定的日期或時間釋放。

1 開啓 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

請注意：

- 在印表機主畫面上檢視印表機 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。
- 若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。

2 按一下 **Settings**（設定）>**Fax Settings**（傳真設定）>**Analog Fax Setup**（類比傳真設定）>**Holding Faxes**（保留傳真）。

3 從 Held Fax Mode（保留傳真模式）功能表，選取下列其中一項：
- **Off**（關閉）
- **Always On**（永遠開啓）
- **Manual**（手動）
- **Scheduled**（已排程）

4 如果您選擇了 Scheduled（已排程），請繼續進行下列步驟：
   a 按一下 **Fax Holding Schedule**（傳真保留排程）。
   b 從 Action（動作）功能表，選取 **Hold faxes**（保留傳真）。
   c 從 Time（時間）功能表，選取保留傳真的釋放時間。
   d 從 Day(s)（日）功能表，選取保留傳真的釋放日期。

5 按一下 **Add**（新增）。

Forwarding a fax（轉發傳真）

這個選項可讓您列印及轉遞接收的傳真至傳真號碼、電子郵件位址、FTP 站台或 LDSS。

1 在 Web 瀏覽器的位址欄位中，輸入印表機 IP 位址。

如果您不知道印表機的 IP 位址，您可以：
- 在 Networks/Ports（網路/連接埠）功能表下的 TCP/IP 區段中，檢視印表機控制面板上的 IP 位址。
- 在列印網路設定頁或功能表設定頁，找到 TCP/IP 區段中的 IP 位址。

2 按一下 **Settings**（設定）> **Fax Settings**（傳真設定）。

3 從 Fax Forwarding（傳真轉發）功能表，選取下列其中一項：
- **Print**（列印）
- **Print and Forward**（列印及轉遞）
- **Forward**（轉發）

4 從 Forward to（轉發至）功能表，選取下列其中一項：
- **Fax**（傳真）
- **E-mail**（電子郵件）
- **FTP**
- **LDSS**
- **eSF**

5 在 Forward to Shortcut（轉接至快捷鍵）欄位，輸入您要轉發傳真的快捷鍵號碼。

請注意：快捷鍵號碼必須是選取自 Forward to（轉發至）功能表中的有效設定值。

6 按一下 **Submit**（提出）。

掃描

使用 Scan to Network（掃描至網路）

Scan to Network（掃描至網路）可讓您將文件掃描至系統支援人員所指定的網路目的地。在網路上建好目的地（共用網路資料夾）後，該應用程式的安裝程序還需要您利用其 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器），在適當的印表機上安裝和配置應用程式。如需其他資訊，請參閱第 19 頁的「設定 Scan to Network（掃描至網路）」。

掃描至 FTP 位址

自動送稿器 (ADF)	掃描器玻璃面板
「自動送稿器」適用於多頁的文件。	掃描器玻璃面板適用於單一頁面文件、小物件（如明信片或相片）、專用透明投影膠片、相紙或薄磅材質（例如：雜誌期刊剪報）。

掃描器可讓您將文件直接掃描至「檔案轉送通訊協定」(File Transfer Protocol, FTP) 伺服器。您一次只能使用一個 FTP 位址。

系統支援人員配置好 FTP 目的地之後，目的地名稱就會變成快捷鍵號碼，或是在「保留工作」圖示下方列示爲設定檔。

建立快捷鍵

您可以建立永久 FTP 目的地，並指定快捷鍵號碼，而不必在每次要將文件傳送到 FTP 伺服器時，才在控制面板上輸入完整的 FTP 站台位址。

使用 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）建立 FTP 快捷鍵

1 在 Web 瀏覽器的位址欄位中，輸入印表機 IP 位址。

   如果您不知道印表機的 IP 位址，您可以：

   - 在 Networks/Ports（網路/連接埠）功能表下的 TCP/IP 區段中，檢視印表機控制面板上的 IP 位址。
   - 在列印網路設定頁或功能表設定頁，找到 TCP/IP 區段中的 IP 位址。

2 按一下 **Settings**（設定）。

3 在 Other Settings（其他設定）下，按一下 **Manage Shortcuts**（管理快捷鍵）。

請注意：此時可能需使用密碼。如果您沒有 ID 和密碼，請向系統支援人員索取。

4 按一下 **FTP Shortcut Setup**（**FTP** 快捷鍵設定）。

5 輸入適當的資訊。

6 輸入快捷建號碼。

如果您輸入的號碼是使用中的號碼，系統會提示您選取其他號碼。

7 按一下 **Add**（新增）。

使用觸控式螢幕建立 FTP 捷徑

1 從首頁畫面，導覽至：

FTP > 輸入 FTP 位址 > > 輸入捷徑名稱 > **Done**（完成）

2 驗證捷徑名稱和號碼是否正確，然後觸控 **OK**（確定）。如果名稱或號碼有誤，請觸控 **Cancel**（取消），然後重新輸入資訊。

如果您輸入了使用中的號碼，系統會提示您選取其他號碼。

3 觸控 **Submit**（提出）。

掃描至 FTP 位址

利用印表機控制面板掃描至 FTP 位址

1 將原始文件載入「自動送件器」中（面朝上，短邊先進入「自動送件器」），或放在掃描器玻璃面板上（面朝下）。

請注意：請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌期刊剪報）載入「自動送件器」。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。

2 若要將文件載入「自動送件器」，請調整紙張導引夾。

3 從主畫面，導覽至：

FTP >**FTP** > 輸入 FTP 位址 >**Send It**（開始傳送）

使用捷徑號碼掃描至 FTP 位址

1 將原始文件面朝上且短邊朝前載入「自動送件器」，或面朝下放在掃描器玻璃面板上。

請注意：請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或太薄的列印材質（例如：從雜誌剪下的紙張）載入「自動送件器」。請將這些掃描物件放在掃描器玻璃面板上。

2 如果您要將文件載入 ADF，請調整紙張導引夾。

3 按下 #，然後輸入 FTP 捷徑號碼。

4 觸控 **Send It**（傳送）。

利用通訊錄掃描到 FTP 位址

1 將原始文件載入「自動送件器」中（面朝上，短邊先進入「自動送件器」），或放在掃描器玻璃面板上（面朝下）。

請注意：請不要將明信片、相片、小東西、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌期刊剪報）載入「自動送件器」。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。

2 若要將文件載入「自動送件器」，請調整紙張導引夾。

3 從主畫面，導覽至：

FTP > **FTP** > > 輸入收件人名稱 > **Browse shortcuts（瀏覽快捷鍵）** > 收件人名稱 > **Search（搜尋）**

使用 FTP 選項

FTP

此選項可讓您輸入 FTP 目的地的 IP 位址。

請注意：位址應該採用點標記的格式（例如：`yyy.yyy.yyy.yyy`）。

檔名

此選項可讓您輸入掃描文件的檔名。

Original Size（原始尺寸）

此選項會開啟一個畫面，您可以在該畫面選取 FTP 傳送的文件尺寸。

- 觸控紙張尺寸按鈕，即可選取該尺寸做爲 Original Size（原始尺寸）設定。隨即出現 FTP 畫面，畫面中會顯示新設定。
- 當「Original Size」（原始尺寸）設定爲 Mixed Sizes（混合尺寸）時，您可以掃描內含混合紙張尺寸的原始文件。
- 若「Original Size」（原始尺寸）設定爲 Auto Size Sense（自動感應紙張尺寸），掃描器會自動判別原始文件的尺寸。

傳送爲：

此選項可讓您設定掃描影像的輸出類型。

請選取下列其中一項：

- **PDF**—用於將多頁建置成一個檔案。您可以採用設有安全保護或壓縮的檔案型式，傳送此 PDF。
- **TIFF**—用於建立多個檔案或單一檔案。如果「設定」功能表中的「縮版併印 TIFF」呈關閉狀態，則 TIFF 會將每一頁存成一個檔案。其檔案大小通常大於等同的 JPEG。
- **JPEG**—用於針對原始文件的每一頁，分別建立並附加個別的檔案。
- **XPS**—用於將多頁建置成一個 XPS 檔案。
- **RTF**—用於利用可編輯格式建立檔案。
- **TXT**—用於建立無任何格式的 ASCII 文字檔。

色彩

此選項可啓動或關閉掃描影像的色彩。

Resolution（解析度）

此選項可調整檔案的輸出品質。提高影像解析度，會增加檔案的大小，也會延長掃描原始文件時所需的時間。您可以降低影像解析度，來減少檔案的大小。

頁面設定

此選項可讓您變更「單（雙）面」、「列印方向」及「裝訂」。

- **單（雙）面**—指定原始文件爲單面列印（列印在一頁上）或雙面列印（列印在正反兩面）。此選項也可用於識別所要掃描的內容。
- **列印方向**—指定原始文件的列印方向，然後變更「單（雙）面」和「裝訂」設定，使其符合列印方向。
- **裝訂**—指定原始文件是採用長邊裝訂，還是採用短邊裝訂。

Content（內容）

此選項可讓您指定原始文件的內容類型和來源。

從 Text（文字）、Text/Photo（文字/相片）、Photo（相片）或 Graphic（圖形）選項中，選擇內容類型。

- **Text（文字）**—此設定適用於主要內容爲文字或線條圖的原始文件。
- **Graphics（圖形）**—此設定適用於主要內容爲商用圖形（如圓餅圖、條狀圖和動畫）的原始文件。
- **Text/Photo（文字/相片）**—此設定適用於內容參雜文字、圖形和相片的原始文件。
- **Photo（相片）**—此設定適用於主要內容爲相片或影像的原始文件。

從 Color Laser（彩色雷射列印文件）、Black/White Laser（黑白雷射列印文件）、Inkjet（噴墨列印文件）、Photo/Film（相片/底片）、Magazine（雜誌期刊）、Newspaper（報紙）、Press（印刷文件）或 Other（其他）選項中，選擇內容來源。

- **Color Laser（彩色雷射列印文件）**—此設定適用於使用彩色雷射印表機列印的原始文件。
- **Black/White Laser（黑白雷射列印文件）**—此設定適用於使用黑白雷射印表機列印的原始文件。
- **Inkjet（噴墨列印文件）**—此設定適用於使用噴墨印表機列印的原始文件。
- **Photo/Film（相片/底片）**—此設定適用於原始文件爲沖洗底片而來的相片。
- **Magazine（雜誌期刊）**—此設定適用於摘取自雜誌期刊的原始文件。
- **Newspaper（報紙）**—此設定適用於摘取自報紙的原始文件。
- **Press（印刷文件）**—此設定適用於使用印刷機器列印的原始文件。
- **Other（其他）**—此設定適用於使用另類或不明印表機列印的原始文件。

掃描預覽

此選項可在完整掃描原始文件前，先顯示原始文件的第一頁。掃描第一頁時，掃描程序會暫停，且畫面上會出現預覽影像。

Advanced Options（進階選項）

觸控 Advanced Options（進階選項）按鈕會開啓一個畫面，您可在此變更下列設定：

- **Advanced Imaging（增強影像）**—此選項可讓您在傳送影像檔前，調整下列影像輸出設定：Background Removal（背景移除）、Color Balance（色彩平衡）、Color Dropout（濾除色彩）、Contrast（對比）、JPEG Quality（JPEG 品質）、Negative Image（反白影像）、Mirror Image（鏡像）、Scan Edge to Edge（邊對邊掃描）、Shadow Detail（陰影細部）、Sharpness（清晰度）及 Temperature（色溫）。
- **Edge Erase（消除邊界）**—此選項可去除文件周邊的污漬或資訊。您可以選擇在紙張四邊周圍清除相同的範圍，或挑選特定的邊緣來清除。Edge Erase（消除邊界）會清除所選範圍內的一切內容，掃描文件的該部分將不會留下任何內容。
- **Transmission Log（傳輸記錄）**—此選項可用於列印傳輸記錄或傳輸錯誤記錄。
- **Custom Job（自訂工作）**—此選項可用於將多份掃描工作合併成單一工作。

掃描至電腦或快閃儲存碟

自動送稿器 (ADF)	掃描器玻璃面板
「自動送稿器」適用於多頁的文件。	掃描器玻璃面板適用於單一頁面文件、小物件（如明信片或相片）、專用透明投影膠片、相紙或薄磅材質（例如：雜誌期刊剪報）。

掃描器可讓您將文件直接掃描至電腦或快閃儲存碟。電腦不必直接連接到印表機，一樣可以接收「掃描至 PC」影像。從電腦建立掃描設定檔，然後將設定檔下載至印表機，即可透過網路再將文件掃描到電腦。

掃描至電腦

1 在 Web 瀏覽器的位址欄位中，輸入印表機 IP 位址。

   若不知道印表機 IP 位址，您可以：
   - 從印表機的控制面板，在「網路/連接埠」功能表下的 TCP/IP 區檢視 IP 位址。
   - 列印網路設定頁或功能表設定頁，並找出 TCP/IP 區的 IP 位址。

2 按一下**掃描設定檔** > **建立**。

3 選取您的掃描設定，然後按一下**下一步**。

4 選取您要在電腦上儲存掃描輸出檔的位置。

5 輸入一個掃描名稱。

   掃描名稱是在顯示畫面中出現在「掃描設定檔」清單裡的名稱。

6 按一下**提出**。

7 檢閱「掃描設定檔」畫面中的指示。

在您按下**提出**之後，會自動指派捷徑號碼。您可在準備好掃描文件時使用此捷徑號碼。

a 將原始文件面朝上且短邊朝前載入「自動送件器」，或面朝下放在掃描器玻璃面板上。

請注意：請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或太薄的列印材質（例如：從雜誌剪下的紙張）載入「自動送件器」。請將這些掃描物件放在掃描器玻璃面板上。

b 如果您要將文件載入 ADF，請調整紙張導引夾。

c 按下 #，接著使用鍵台或觸控首頁畫面的 **Held Jobs（保留工作）**，然後觸控 **Profiles（設定檔）**來輸入捷徑號碼。

d 在輸入捷徑號碼之後，掃描器會掃描文件，並傳送至您指定的程式或目錄。如果您觸控了首頁畫面中的 **Profiles（設定檔）**，您可在清單中找出您的捷徑。

8 回到電腦來檢視檔案。

輸出檔案是儲存至您指定的位置，或啓動於您指定的程式。

掃描到快閃儲存碟

1 將原始文件面朝上且短邊朝前載入「自動送件器」，或面朝下放在掃描器玻璃面板上。

請注意：請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或太薄的列印材質（例如：從雜誌剪下的紙張）載入「自動送件器」。請將這些掃描物件放在掃描器玻璃面板上。

2 如果您要將文件載入 ADF，請調整紙張導引夾。

3 將快閃硬碟插入印表機前面的 USB 連接埠。

這時會出現「USB 磁碟」主畫面。

4 選取目的地資料夾，然後觸控 **Scan to USB drive（掃描至 USB 磁碟）**。

5 調整掃描設定。

6 觸控 **Scan It（掃描）**。

使用 ScanBack 公用程式

您可以利用 LexmarkScanBack™ 公用程式，而不是 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器），來建立「掃描至 PC」設定檔。您可以從 Lexmark 網站的首頁，下載「ScanBack 公用程式」，網址如下：**http:\\support.lexmark.com**。

1 設定您的「掃描至 PC」設定檔。

a 啓動「ScanBack 公用程式」。

b 選取印表機。

若未列出任何印表機，請聯絡系統支援人員，或按一下**設定**以手動搜尋 IP 位址或主電腦名稱。

c 遵循電腦螢幕上的指示，來定義掃描文件的類型，以及所要建立的輸出種類。

d 選取下列任一項：
- **Show MFP Instructions（顯示多功能複合機指示）**—檢視或列印指示。
- **Create Shortcut（建立快捷鍵）**—儲存這組設定，方便重複使用。

e 按一下 **Finish（結束）**。
這時會出現對話方塊，其中會顯示掃描設定檔資訊和已接收影像的狀態。

2 掃描您的原始文件：

a 將所有的頁面放在「自動送件器」中，或放在掃描器玻璃面板上。

b 從印表機控制面板，導覽到：
Scan/Email（掃描/電子郵件） > **Profiles（設定檔）** > 選取您的掃描設定檔 > **Submit（提出）**

請注意：您的輸出檔會儲存在某個目錄中，或在您先前指定的應用程式中啓動。

使用掃描設定檔選項

Original Size（原始尺寸）

這個選項可設定您要掃描之文件尺寸。若 Original Size（原始尺寸）設定爲 Mixed Sizes（混合尺寸），則可掃描內含混合紙張尺寸（Letter 和 Legal 尺寸頁面）的原始文件。

Resolution（解析度）

此選項可調整檔案的輸出品質。提高影像解析度，會增加檔案的大小，也會延長掃描原始文件時所需的時間。您可以降低影像解析度，來減少檔案的大小。

Color（色彩）

此選項可啓動或關閉掃描影像的色彩。

Content（內容）

此選項可讓您指定原始文件的內容類型和來源。

從 Text（文字）、Text/Photo（文字/相片）、Photo（相片）或 Graphic（圖形）選項中，選擇內容類型。
- **Text（文字）**—此設定適用於主要內容爲文字或線條圖的原始文件。
- **Graphics（圖形）**—此設定適用於主要內容爲商用圖形（如圓餅圖、條狀圖和動畫）的原始文件。
- **Text/Photo（文字/相片）**—此設定適用於內容參雜文字、圖形和相片的原始文件。
- **Photo（相片）**—此設定適用於主要內容爲相片或影像的原始文件。

從 Color Laser（彩色雷射列印文件）、Black/White Laser（黑白雷射列印文件）、Inkjet（噴墨列印文件）、Photo/Film（相片/底片）、Magazine（雜誌期刊）、Newspaper（報紙）、Press（印刷文件）或 Other（其他）選項中，選擇內容來源。
- **Color Laser（彩色雷射列印文件）**—此設定適用於使用彩色雷射印表機列印的原始文件。
- **Black/White Laser（黑白雷射列印文件）**—此設定適用於使用黑白雷射印表機列印的原始文件。
- **Inkjet（噴墨列印文件）**—此設定適用於使用噴墨印表機列印的原始文件。
- **Photo/Film（相片/底片）**—此設定適用於原始文件爲沖洗底片而來的相片。
- **Magazine（雜誌期刊）**—此設定適用於摘取自雜誌期刊的原始文件。

- **Newspaper**（報紙）—此設定適用於摘取自報紙的原始文件。
- **Press**（印刷文件）—此設定適用於使用印刷機器列印的原始文件。
- **Other**（其他）—此設定適用於使用另類或不明印表機列印的原始文件。

Darkness（明暗度）

此選項可調整掃描文件與原始文件的相對明暗度。

Page Setup（頁面設定）

此選項可讓您變更 Sides (Duplex)（單（雙）面）、Orientation（列印方向）及 Binding（裝訂）。

- **Sides (Duplex)**（單（雙）面）—此選項可指定原始文件爲單面列印（列印在一頁上）或雙面列印（列印在正反兩面）。此選項可同時指示需要掃描哪些部分來併入電子郵件。
- **Orientation**（列印方向）—此選項可指定原始文件的列印方向，然後變更 **Sides**（單（雙）面）和 **Binding**（裝訂），使其符合列印方向。
- **Binding**（裝訂）—此選項可指定原始文件是採用長邊裝訂，還是採用短邊裝訂。

Scan Preview（掃描預覽）

此選項可在第一頁影像併入電子郵件之前，先顯示該影像。掃描第一頁時，掃描程序會暫停，且畫面上會出現預覽影像。

Advanced Options（進階選項）

觸控 Advanced Options（進階選項）按鈕會開啓一個畫面，您可在此變更下列設定：

- **Advanced Imaging**（增強影像）—可讓您在掃描文件前，變更或調整下列設定：Background Removal（背景移除）、Color Balance（色彩平衡）、Color Dropout（濾除色彩）、Contrast（對比）、JPEG Quality（JPEG 品質）、Mirror Image（鏡像）、Negative Image（反白影像）、Scan Edge to Edge（邊對邊掃描）、Shadow Detail（陰影細部）、Sharpness（清晰度）及 Temperature（色溫）。
- **Custom Job**（自訂工作）—可用於將多份掃描工作合併成單一掃描工作。
- **Edge Erase**（消除邊界）—可移除文件周邊的污漬或資訊。您可以選擇在紙張四邊周圍清除相同的範圍，或挑選特定的邊緣來清除。Edge Erase（消除邊界）可清除所選範圍內的一切內容，而掃描影像的該部分將不會留下任何內容。
- **Transmission Log**（傳輸記錄）—此選項可用於列印傳輸記錄或傳輸錯誤記錄。

瞭解印表機功能表

功能表清單

耗材

Replace Supply（更換耗材）
靛青色碳粉匣
洋紅色碳粉匣
鮮黃色碳粉匣
黑色碳粉匣
分頁器滾輪與取紙組件
廢棄碳粉回收瓶
加熱熔合組件
轉印套件模組

紙張功能表

預設來源
紙張尺寸/類型
配置多用途送紙器
替代尺寸
紙張材質
載入的紙張類型
自訂類型
自訂名稱
自訂掃描尺寸
通用尺寸設定
出紙槽設定

報告

功能表設定頁
裝置統計記錄
網路設定頁
網路 [x] 設定頁
快捷鍵清單
傳真工作日誌
傳真通話日誌
複印快捷鍵
電子郵件快捷鍵
傳真快捷鍵
FTP 快捷鍵
設定檔清單
列印字型
列印目錄
資產報告

設定

一般設定
複印設定
傳真設定
電子郵件設定
FTP 設定
快閃儲存碟功能表
OCR 設定
列印設定

安全性

編輯安全設定
其他安全設定
機密列印
清除暫存資料檔
安全稽核日誌
設定日期和時間

網路/連接埠

作用中 NIC
網路 [1]
標準 USB
平行埠 [x]
序列埠 [x]
SMTP 設定

說明

列印所有指南
複印指南
電子郵件指南
傳真指南
FTP 指南
列印品質檢測指南
資訊指南
耗材指南

管理快捷鍵

傳真快捷鍵
電子郵件快捷鍵
FTP 快捷鍵
複印快捷鍵
設定檔快捷鍵

選購卡功能表

此處會顯示已安裝的 DLE（下載模擬器）清單。[2]

[1] 依據不同的印表機設定，這個功能表可能顯示爲「標準網路」或「網路 [x]」。
[2] 這個功能表要在安裝一或多個 DLE 時才會出現。

耗材功能表

使用	執行
Replace Supply（更換耗材） All Photoconductors（所有感光鼓組件） Cyan Photoconductor（靛青色感光鼓） Magenta Photoconductor（洋紅色感光鼓） Yellow Photoconductor（鮮黃色感光鼓） 黑色 PC 組件 Separator Pick Assembly and Roller（分頁器取紙組件與滾輪）	提供選項讓您重設耗材的耗材計數。 • 選取 **Yes**（是），可重設耗材計數器。 • 選取 **No**（否），則可退出。 **請注意：**請在更換感光鼓後手動重設耗材計器。
靛青色碳粉匣	檢視碳粉匣的狀態，該狀態可能是下列任一項： Early Warning（初期警告） 低 無效 Near End of Life（接近使用期限） Replace（更換） 找不到 Defective（有瑕疵） 確定 Unsupported（不支援）
洋紅色碳粉匣	
鮮黃色碳粉匣	
黑色碳粉匣	
Separator Pick Assembly and Roller（分頁器取紙組件與滾輪） 確定 Replace（更換）	檢視分頁器取紙組件與滾輪的狀態。
廢棄碳粉回收瓶 Near Full（幾乎已滿） Replace（更換） 找不到 確定	檢視廢棄碳粉回收瓶的狀態。
加熱熔合組件 Early Warning（初期警告） 低 Replace（更換） 找不到 確定	檢視加熱組件的狀態。
轉印套件模組 Early Warning（初期警告） 低 Replace（更換） 找不到 確定	檢視轉印套件模組的狀態。

紙張功能表

Default Source menu（預設來源功能表）

使用	執行
Default Source（預設來源） Tray [x]（[x] 號送紙匣） MP Feeder（多用途送紙器） Manual Paper（手動送紙） Manual Envelope（手動送信封）	設定所有列印工作的預設紙張來源。 **請注意：** • 出廠預設值是 Tray 1（1 號送紙匣）（標準送紙匣）。 • 從 Paper（紙張）功能表，您必須將 Configure MP Feeder（配置多用途送紙器）設定為 Cassette（紙匣），MP Feeder（多用途送紙器）才能顯示為功能表設定。

Paper Size/Type menu（紙張尺寸/類型功能表）

使用	執行
Tray [x] Size（[x] 號送紙匣尺寸） A4 A5 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (México)（Oficio（墨西哥）） Folio Universal（通用尺寸）	指定每個送紙匣中載入的紙張尺寸。 **請注意：** • 出廠預設值視 General Settings menu（一般設定功能表）中 Paper Sizes（紙張尺寸）的值而定。 • 若是具有自動感應紙張尺寸功能的送紙匣，則只會顯示送紙匣所偵測到的尺寸。
Tray [x] Type（[x] 號送紙匣類型） Plain Paper（普通紙） Card Stock（卡片） Transparency（專用透明投影膠片） Recycled（再生紙） Glossy（光面紙） Heavy Glossy（厚磅光面紙） Labels（標籤） Vinyl Labels（乙烯樹脂標籤） Bond（無覆膜的雪銅紙） Letterhead（信頭紙） Preprinted（預印紙） Colored Paper（彩色紙） Light Paper（薄磅紙張） Heavy Paper（厚磅紙張） Rough/Cotton（糙面/棉紙） Custom Type [x]（自訂類型 [x]）	指定每個送紙匣中載入的紙張類型。 **請注意：** • Tray 1（1 號送紙匣）的出廠預設值是 Plain Paper（普通紙）。其他所有送紙匣的出廠預設值是 Custom Type [x]（自訂類型 [x]）。 • 若有使用者定義的名稱，則會出現該名稱，而不是出現 Custom Type [x]（自訂類型 [x]）。 • 您可以利用此功能表項目，來配置自動鏈結紙匣。
請注意：只有已安裝的送紙匣才會列在此功能表中。	

使用	執行
MP Feeder Size（多用途送紙器尺寸） A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (México)（Oficio（墨西哥）） Folio Statement Universal（通用尺寸） 7 3/4 Envelope（7 3/4 信封） 9 Envelope（9 號信封） 10 Envelope（10 號信封） DL Envelope（DL 信封） C5 Envelope（C5 信封） B5 Envelope（B5 信封） Other Envelope（其他信封）	指定多用途送紙器中載入的紙張尺寸。 **請注意：** • 美國的出廠預設值是 Letter。國際出廠預設值是 A4。 • 從 Paper（紙張）功能表，您必須將 Configure MP Feeder（配置多用途送紙器）設定為 Cassette（紙匣），MP Feeder Size（多用途送紙器尺寸）才能顯示為功能表項目。
MP Feeder Type（多用途送紙器類型） Plain Paper（普通紙） Card Stock（卡片） Transparency（專用透明投影膠片） Recycled（再生紙） Glossy（光面紙） Heavy Glossy（厚磅光面紙） Labels（標籤） Vinyl Labels（乙烯樹脂標籤） Bond（無覆膜的雪銅紙） Envelope（信封） Rough Envelope（糙面信封） Letterhead（信頭紙） Preprinted（預印紙） Colored Paper（彩色紙） Light Paper（薄磅紙張） Heavy Paper（厚磅紙張） Rough/Cotton（糙面/棉紙） Custom Type [x]（自訂類型 [x]）	指定多用途送紙器中載入的紙張類型。 **請注意：** • 出廠預設值是 Custom Type [x]（自訂類型 [x]）。 • 從 Paper（紙張）功能表，您必須將 Configure MP Feeder（配置多用途送紙器）設定為 Cassette（紙匣），MP Feeder Type（多用途送紙器類型）才能顯示為功能表項目。
請注意：只有已安裝的送紙匣才會列在此功能表中。	

使用	執行
Manual Paper Size（手動送紙尺寸） A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (México)（Oficio（墨西哥）） Folio Statement Universal（通用尺寸）	指定手動載入的紙張尺寸。 **請注意：**美國的出廠預設值是 Letter。國際出廠預設值是 A4。
Manual Paper Type（手動送紙類型） Plain Paper（普通紙） Card Stock（卡片） Transparency（專用透明投影膠片） Recycled（再生紙） Glossy（光面紙） Heavy Glossy（厚磅光面紙） Labels（標籤） Vinyl Labels（乙烯樹脂標籤） Bond（無覆膜的雪銅紙） Letterhead（信頭紙） Preprinted（預印紙） Colored Paper（彩色紙） Light Paper（薄磅紙張） Heavy Paper（厚磅紙張） Rough/Cotton（糙面/棉紙） Custom Type [x]（自訂類型 [x]）	指定手動載入的紙張類型。 **請注意：**出廠預設值是 Plain paper（普通紙）。
Manual Envelope Size（手動送信封尺寸） 7 3/4 Envelope（7 3/4 信封） 9 Envelope（9 號信封） 10 Envelope（10 號信封） DL Envelope（DL 信封） C5 Envelope（C5 信封） B5 Envelope（B5 信封） Other Envelope（其他信封）	指定手動載入的信封尺寸。 **請注意：**10 Envelope（10 號信封）是美國的出廠預設值。國際出廠預設值是 DL Envelope（DL 信封）。
Manual Envelope Type（手動送信封類型） Envelope（信封） Rough Envelope（糙面信封） Custom Type [x]（自訂類型 [x]）	指定手動載入的信封類型。 **請注意：**出廠預設值是 Envelope（信封）。
請注意：只有已安裝的送紙匣才會列在此功能表中。	

Configure MP menu（配置多用途送紙器功能表）

使用	執行
Configure MP（配置多用途送紙器） Cassette（紙匣） Manual（手動） First（優先）	決定印表機何時從多用途送紙器選取紙張。 **請注意：** • 出廠預設值是 Cassette（紙匣）。Cassette（紙匣）可將多用途送紙器配置爲自動紙張來源。 • Manual（手動）只能爲手動送紙列印工作設定多用途送紙器。 • First（優先）可將多用途送紙器配置爲主要紙張來源。

Substitute Size menu（替代尺寸功能表）

使用	執行
Substitute Size（替代尺寸） Off（關閉） Statement/A5 Letter/A4 All Listed（所有列出的紙張）	如果無法使用所要求的紙張尺寸，請以指定的紙張尺寸替代。 **請注意：** • 出廠預設值是 All Listed（所有列出的紙張）。您可以使用所有可用的替代尺寸。 • Off（關閉）表示不允許使用替代尺寸。 • 設定替代尺寸後，繼續執行列印工作時就不會出現 **Change Paper（更換紙張）**。

Paper Weight menu（紙張重量功能表）

使用	執行
Plain Weight（普通紙重量） Light（薄磅） Normal（一般） Heavy（厚磅）	指定所載入普通紙的相對重量。 **請注意：**出廠預設值是 Normal（一般）。
Card Stock Weight（卡片重量） Light（薄磅） Normal（一般） Heavy（厚磅）	指定所載入卡片的相對重量。 **請注意：**出廠預設值是 Normal（一般）。
Transparency Weight（透明投影膠片重量） Light（薄磅） Normal（一般） Heavy（厚磅）	指定所載入專用透明投影膠片的相對重量。 **請注意：**出廠預設值是 Normal（一般）。
Recycled Weight（再生紙重量） Light（薄磅） Normal（一般） Heavy（厚磅）	指定所載入再生紙的相對重量。 **請注意：**出廠預設值是 Normal（一般）。
Glossy Weight（光面紙重量） Light（薄磅） Normal（一般） Heavy（厚磅）	指定所載入光面紙的相對重量。 **請注意：**出廠預設值是 Normal（一般）。

使用	執行
Heavy Glossy Weight（厚磅光面紙重量） Light（薄磅） Normal（一般） Heavy（厚磅）	指定所載入厚磅光面紙的相對重量。 **請注意：**出廠預設值是 Normal（一般）。
Labels Weight（標籤重量） Light（薄磅） Normal（一般） Heavy（厚磅）	指定所載入標籤的相對重量。 **請注意：**出廠預設值是 Normal（一般）。
Vinyl Labels Weight（乙烯樹脂標籤重量） Light（薄磅） Normal（一般） Heavy（厚磅）	指定所載入乙烯樹脂 (Vinyl) 標籤的相對重量。 **請注意：**出廠預設值是 Normal（一般）。
Bond Weight（雪銅紙重量） Light（薄磅） Normal（一般） Heavy（厚磅）	指定所載入無覆膜雪銅紙的相對重量。 **請注意：**出廠預設值是 Normal（一般）。
Envelope Weight（信封重量） Light（薄磅） Normal（一般） Heavy（厚磅）	指定所載入信封的相對重量。 **請注意：**出廠預設值是 Normal（一般）。
Rough Envelope Weight（糙面信封重量） Light（薄磅） Normal（一般） Heavy（厚磅）	指定所載入糙面信封的相對重量。 **請注意：**出廠預設值是 Normal（一般）。
Letterhead Weight（信頭紙重量） Light（薄磅） Normal（一般） Heavy（厚磅）	指定所載入信頭紙的相對重量。 **請注意：**出廠預設值是 Normal（一般）。
Preprinted Weight（預印紙重量） Light（薄磅） Normal（一般） Heavy（厚磅）	指定所載入預印紙的相對重量。 **請注意：**出廠預設值是 Normal（一般）。
Colored Weight（彩色紙重量） Light（薄磅） Normal（一般） Heavy（厚磅）	指定所載入彩色紙的相對重量。 **請注意：**出廠預設值是 Normal（一般）。
Light Weight（薄磅重量） Light（薄磅）	指定所載入紙張的相對重量。
Heavy Weight（厚磅重量） Heavy（厚磅）	指定所載入紙張的相對重量。
Rough/Cotton Weight（糙面/棉紙重量） Light（薄磅） Normal（一般） Heavy（厚磅）	指定所載入棉紙的相對重量。 **請注意：**出廠預設值是 Normal（一般）。

使用	執行
Custom [x] Weight（自訂 [x] 重量） Light（薄磅） Normal（一般） Heavy（厚磅）	指定所載入自訂紙張的相對重量。 **請注意：** • 出廠預設值是 Normal（一般）。 • 只有在自訂類型受支援時，才會顯示這些選項。

Paper Loading menu（載入的紙張類型功能表）

使用	執行
Card Stock Loading（載入卡片） Duplex（雙面列印） Off（關閉）	決定後，將所有指定 Card Stock（卡片）作爲紙張類型的列印工作，設爲雙面列印。
Recycled Loading（載入再生紙） Duplex（雙面列印） Off（關閉）	決定後，將所有指定 Recycled（再生紙）作爲紙張類型的列印工作，設爲雙面列印。
Glossy Loading（載入光面紙） Duplex（雙面列印） Off（關閉）	決定後，將所有指定 Glossy（光面紙）作爲紙張類型的列印工作，設爲雙面列印。
Heavy Glossy Loading（載入厚磅光面紙） Off（關閉） Duplex（雙面列印）	決定後，將所有指定 Heavy Glossy（厚磅光面紙）作爲紙張類型的列印工作，設爲雙面列印。
Labels Loading（載入標籤） Off（關閉） Duplex（雙面列印）	決定後，將所有指定 Labels（標籤）作爲紙張類型的列印工作，設爲雙面列印。
Vinyl Labels Loading（載入乙烯樹脂標籤） Off（關閉） Duplex（雙面列印）	決定後，將所有指定 Vinyl Labels（乙烯樹脂標籤）作爲紙張類型的列印工作，設爲雙面列印。
Bond Loading（載入雪銅紙） Duplex（雙面列印） Off（關閉）	決定後，將所有指定 Bond（無覆膜的雪銅紙）作爲紙張類型的列印工作，設爲雙面列印。
Letterhead Loading（載入信頭紙） Duplex（雙面列印） Off（關閉）	決定後，將所有指定 Letterhead（信頭紙）作爲紙張類型的列印工作，設爲雙面列印。
Preprinted Loading（載入預印紙） Duplex（雙面列印） Off（關閉）	決定後，將所有指定 Preprinted（預印紙）作爲紙張類型的列印工作，設爲雙面列印。

請注意：

- 所有 Paper Loading menu （載入的紙張類型功能表）的出廠預設值都是 Off（關閉）。
- Duplex（雙面列印）可讓您針對每份列印工作，將印表機預設值設爲雙面列印（除非您是從 Windows 的「列印內容」設定或 Macintosh 的「列印對話框」設置中選取單面列印，才能更改此設定）。
- 若選取了 Duplex（雙面列印），則所有的列印工作（包括單面列印工作）都會透過雙面列印裝置來傳送。

使用	執行
Colored Loading（載入彩色紙） Duplex（雙面列印） Off（關閉）	決定後，將所有指定 Colored（彩色紙）作爲紙張類型的列印工作，設爲雙面列印。
Light Loading（載入薄磅紙張） Duplex（雙面列印） Off（關閉）	決定後，將所有指定 Light（薄磅）作爲紙張類型的列印工作，設爲雙面列印。
Heavy Loading（載入厚磅紙張） Duplex（雙面列印） Off（關閉）	決定後，將所有指定 Heavy（厚磅）作爲紙張類型的列印工作，設爲雙面列印。
Rough/Cotton Loading（載入糙面/棉紙） Duplex（雙面列印） Off（關閉）	決定後，將所有指定 Rough（糙面）或 Cotton（棉紙）作爲紙張類型的列印工作，設爲雙面列印。
Custom [x] Loading（載入自訂 [x]） Duplex（雙面列印） Off（關閉）	決定後，將所有指定 Custom [x]（自訂 [x]）作爲紙張類型的列印工作，設爲雙面列印。 **請注意：**只有當自訂紙張類型受支援時，才能使用 Custom [x] Loading（載入自訂 [x]）。

請注意：

- 所有 Paper Loading menu （載入的紙張類型功能表）的出廠預設值都是 Off（關閉）。
- Duplex（雙面列印）可讓您針對每份列印工作，將印表機預設值設爲雙面列印（除非您是從 Windows 的「列印內容」設定或 Macintosh 的「列印對話框」設置中選取單面列印，才能更改此設定）。
- 若選取了 Duplex（雙面列印），則所有的列印工作（包括單面列印工作）都會透過雙面列印裝置來傳送。

Custom Type menu（自訂類型功能表）

使用	執行
Custom Type [x]（自訂類型 [x]） Paper（紙張） Card Stock（卡片） Transparency（專用透明投影膠片） Glossy（光面紙） Labels（標籤） Vinyl Labels（乙烯樹脂標籤） Envelope（信封）	將紙張或特殊材質類型關聯於在 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）或 MarkVision™ Professional 中建立的使用者定義的自訂名稱。 **請注意：** • 出廠預設值是 Paper（紙張）。 • 選取的送紙匣或多用途送紙器必須支援自訂紙張類型，才能從該來源進行列印。
Recycled（再生紙） Paper（紙張） Card Stock（卡片） Transparency（專用透明投影膠片） Glossy（光面紙） Labels（標籤） Vinyl Labels（乙烯樹脂標籤） Envelope（信封）	指定其他功能表中選取了 Recycled（再生紙）設定時的紙張類型。 **請注意：** • 出廠預設值是 Paper（紙張）。 • 選取的送紙匣或多用途送紙器必須支援自訂紙張類型，才能從該來源進行列印。

自訂掃描尺寸功能表

使用	執行
自訂掃描尺寸 [x] 掃描尺寸名稱 寬度 高度 列印方向 每面掃描 2 次 關閉 開啓	指定自訂掃描尺寸名稱、尺寸，以及頁面列印方向。 **請注意：** • Width（寬度）的美國出廠預設值爲 8.5 英吋。Width（寬度）的國際出廠預設值是 216 公釐。 • Height（高度）的美國出廠預設值是 14 英吋。Height（高度）的國際出廠預設值是 356 公釐。 • 「列印方向」的出廠預設值是「直印」。 • 2 scans per side（每面掃描 2 次）的出廠預設值是 Off（關閉）。

Custom Names menu（自訂名稱功能表）

使用	執行
Custom Name [x]（自訂名稱 [x]） [無]	指定紙張類型的自訂名稱。此名稱會取代印表機功能表中的 Custom Type [x]（自訂類型 [x]）。

Universal Setup menu（通用尺寸設定功能表）

使用	執行
Units of Measure（測量單位） Inches（英吋） Millimeters（公釐）	指定測量單位。 **請注意：**美國的出廠預設值是 Inches（英吋）。國際出廠預設值是 Millimeters（公釐）。
Portrait Width（直印寬度） 3 – 48 英吋 76 – 1219 公釐	設定直印時的寬度。 **請注意：** • 8.5 英吋是美國的出廠預設值。216 公釐是國際出廠預設值。 • 若指定的寬度超出了最大值，則印表機會使用所允許的最大寬度。 • 寬度每次可增大 0.01 英吋或 1 公釐。
Portrait Height（直印高度） 3 – 48 英吋 76 – 1219 公釐	設定直印時的高度。 **請注意：** • 14 英吋是美國的出廠預設值。356 公釐是國際出廠預設值。 • 若指定的高度超出了最大值，則印表機會使用所允許的最大高度。 • 高度每次可增大 0.01 英吋或 1 公釐。
Feed Direction（送紙方向） Short Edge（短邊） Long Edge（長邊）	指定送紙方向。 **請注意：** • 出廠預設值是 Short Edge（短邊）。 • 只有在紙張或特殊材質可長邊或短邊載入時，才會出現 Long Edge（長邊）。

報告功能表

Reports menu（報告功能表）

使用	執行
Menu Settings Page（功能表設定頁）	列印一份內含下列項目相關資訊的報告：載入送紙匣中的紙張、已安裝記憶體、總頁數計數、警示、逾時、印表機控制面板語言、TCP/IP 位址、耗材狀態、網路連線狀態及其他實用資訊。
Device Statistics（裝置統計記錄）	列印一份內含印表機統計記錄的報告（例如：耗材資訊和列印頁面詳細資料）。
Network Setup Page（網路設定頁）	列印一份內含網路印表機設定相關資訊的報告（例如：TCP/IP 位址）。 **請注意：**只有網路印表機或連接至列印伺服器的印表機，才會顯示這個功能表項目。
Network [x] Setup Page（網路 [x] 設定頁）	列印一份內含網路印表機設定相關資訊的報告（例如：TCP/IP 位址）。 **請注意：**只有在安裝多個網路選購品，且該選購品安裝在網路印表機或連接至列印伺服器的印表機之情況下，才會出現此功能表項目。
Shortcut List（快捷鍵清單）	列印內含已配置快捷鍵相關資訊的報告。
Fax Job Log（傳真工作日誌）	列印內含最後 200 個已完成傳真相關資訊的報告。 **請注意：**只有當 Fax Settings（傳真設定）功能表中的 Enable Job Log（啓用工作日誌）設定爲 On（開啓）時，才能使用此功能表項目。
Fax Call Log（傳真通話日誌）	列印內含最後 100 個已嘗試、已接收及已封鎖來電相關資訊的報告。 **請注意：**只有當 Fax Settings（傳真設定）功能表中的 Enable Job Log（啓用工作日誌）設定爲 On（開啓）時，才能使用此功能表項目。
Copy Shortcuts（複印快捷鍵）	列印內含複印快捷鍵相關資訊的報告。
E-mail Shortcuts（電子郵件快捷鍵）	列印內含電子郵件快捷鍵相關資訊的報告。
Fax Shortcuts（傳真快捷鍵）	列印內含傳真快捷鍵相關資訊的報告。
FTP Shortcuts（**FTP** 快捷鍵）	列印內含 FTP 快捷鍵相關資訊的報告。
Profiles List（設定檔清單）	列印印表機中所儲存的設定檔清單。
Print Fonts（列印字型）	列印一份印表機目前設定的報告，其中列有印表機語言的所有可用字型。
Print Directory（列印目錄）	列印一份清單，其中列有儲存在選購性快閃記憶卡或印表機硬碟中的所有資源。 **請注意：** • Job Buffer Size（工作緩衝區大小）必須設爲 100%。 • 確認選購性快閃記憶體或印表機硬碟安裝正確且能正常運作。
Asset Report（資產報告）	列印一份報告，其中列有印表機序號及型號名稱等資產資訊。該報告中含有文字，以及可供掃描至資產資料庫的 UPC 條碼。

網路/連接埠功能表

Active NIC menu（作用中 NIC 功能表）

使用	執行
Active NIC（作用中 NIC） Auto（自動） [網路卡清單]	**請注意：** • 出廠預設值是 Auto（自動）。 • 您必須先安裝選購性網路卡，才會顯示此功能表項目。

Standard Network（標準網路）或 Network [x] menu（網路 [x] 功能表）

請注意：只有作用中的連接埠才會出現在此功能表中。所有非作用中的連接埠都會予以省略。

使用	執行
PCL SmartSwitch（PCL 語言自動切換） On（開啓） Off（關閉）	將印表機設爲不論預設印表機語言爲何，當列印列印工作需要時，都會自動切換爲 PCL 模擬模式。 **請注意：** • 出廠預設值是 On（開啓）。 • 若使用 Off（關閉），則印表機不會檢查送入的資料。若 PS SmartSwitch（PS 語言自動切換）設定爲 On（開啓），則印表機會使用 PostScript 模擬模式。如果 PS SmartSwitch（PS 語言自動切換）設定爲 Off（關閉），則印表機會使用 Setup（設定）功能表中所指定的預設印表機語言。
PS SmartSwitch（PS 語言自動切換） On（開啓） Off（關閉）	將印表機設爲不論預設印表機語言爲何，當列印工作需要時，都會自動切換爲 PS 模擬模式。 **請注意：** • 出廠預設值是 On（開啓）。 • 若使用 Off（關閉），則印表機不會檢查送入的資料。若 PCL SmartSwitch（PCL 語言自動切換）設定爲 On（開啓），則印表機會使用 PCL 模擬模式。如果 PCL SmartSwitch（PCL 語言自動切換）設爲 Off（關閉），則印表機會使用 Setup（設定）功能表中所指定的預設印表機語言。
NPA Mode（NPA 模式） Off（關閉） Auto（自動）	將印表機設爲依循 NPA 通訊協定所定義的慣例，執行雙向通訊所需的特殊處理。 **請注意：** • 出廠預設值是 Auto（自動）。 • 若是從印表機控制面板變更此設定，接著結束功能表，可能導致印表機重新啓動。接著會更新功能表選項。

使用	執行
Network Buffer（網路緩衝區） Auto（自動） 3KB to [maximum size allowed]（3KB 到 [允許的最大值]）	設定網路輸入緩衝區的大小。 **請注意：** • 出廠預設值是 Auto（自動）。 • 此值可按每次增大 1 KB 予以變更。 • 所允許的最大緩衝區設定值，視印表機記憶體的總容量、其他鏈結緩衝區的大小，以及 Resource Save（節省資源）設為 On（開啓）或 Off（關閉）等因素而定。 • 若要增大 Network Buffer（網路緩衝區）的大小上限範圍，請停用或降低平行、序列及 USB 緩衝區的大小。 • 若是從印表機控制面板變更此設定，接著結束功能表，可能導致印表機重新啓動。接著會更新功能表選項。
Job Buffering（工作緩衝） Off（關閉） On（開啓） Auto（自動）	列印之前先將列印工作暫存在印表機硬碟中。您必須先安裝格式化磁碟，才會出現此功能表。 **請注意：** • 出廠預設值是 Off（關閉）。 • On（開啓）會在印表機硬碟上緩衝列印工作。 • Auto（自動）只會在印表機正忙於處理另一個輸入連接埠送來的資料時，才緩衝處理列印工作。 • 若是從印表機控制面板變更此設定，接著結束功能表，可能導致印表機重新啓動。接著會更新功能表選項。
Mac Binary PS（**Mac** 二進位碼 **PS**） On（開啓） Off（關閉） Auto（自動）	將印表機設為處理 Macintosh 二進位碼 PostScript 列印工作。 **請注意：** • 出廠預設值是 Auto（自動）。 • Off（關閉）可使用標準通訊協定過濾列印工作。 • On（開啓）可處理原始二進位碼 PostScript 列印工作。
Standard Network Setup（標準網路設定）或 **Network [x] Setup**（網路 **[x]** 設定） Reports（報告） Network Card（網路卡） TCP/IP IPv6 Wireless（無線） AppleTalk	顯示及設定印表機網路設定。 **請注意：**印表機必須連接至無線網路，才會出現 Wireless（無線）功能表。

Reports menu（報告功能表）

若要存取此功能表，請導覽至下列任一項：

- **Network/Ports** menu（網路/連接埠功能表）>**Network/Ports**（網路/連接埠）>**Standard Network**（標準網路）>**Standard Network Setup**（標準網路設定）>**Reports**（報告）
- **Network/Ports** menu（網路/連接埠功能表）>**Network/Ports**（網路/連接埠）>**Network [x]**（網路 **[x]**）>**Network [x] Setup**（網路 **[x]** 設定）>**Reports**（報告）

使用	執行
Print Setup Page（列印設定頁）	列印一份內含網路印表機設定相關資訊的報告（例如：TCP/IP 位址）。

Network Card menu（網路卡功能表）

若要存取此功能表，請導覽至下列任一項：

- **Network/Ports menu（網路/連接埠功能表） >Network/Ports（網路/連接埠） >Standard Network（標準網路） >Standard Network Setup（標準網路設定） >Network Card（網路卡）**
- **Network/Ports menu（網路/連接埠功能表） >Network/Ports（網路/連接埠） >Network [x]（網路 [x]） >Network [x] Setup（網路 [x] 設定） >Network Card（網路卡）**

使用	執行
View Card Status（檢視網路卡狀態） Connected（已連線） Disconnected（已中斷連線）	檢視網路卡的連線狀態。
View Card Speed（檢視網路卡速度）	檢視作用中網路卡的速度。
Network Address（網路位址） UAA LAA	檢視網路位址。
Job Timeout（工作逾時） 0、10 – 255 秒鐘	設定取消網路列印工作前所需的時間。 **請注意：** • 出廠預設值是 90 秒。 • 若設定值為 0，可停用逾時。 • 若選取了 1 – 9 的值，則該設定會儲存為 10。
Banner Page（說明首頁） Off（關閉） On（開啓）	可讓印表機列印說明首頁。 **請注意：**出廠預設值是 Off（關閉）。

TCP/IP menu（TCP/IP 功能表）

若要存取此功能表，請導覽至下列任一項：

- **Network/Ports（網路/連接埠） >Standard Network（標準網路） >Standard Network Setup（標準網路設定） >TCP/IP**
- **Network/Ports（網路/連接埠） >Network [x]（網路 [x]） >Network [x] Setup（網路 [x] 設定） > TCP/IP**

請注意：只有網路印表機或連接至列印伺服器的印表機，才能使用此功能表。

使用	執行
Set Hostname（設定主電腦名稱）	設定現用 TCP/IP 主電腦名稱。
IP Address（IP 位址）	檢視或變更目前的 TCP/IP 位址。 **請注意：**手動設定 IP 位址，會將 Enable DHCP（啓用 DHCP）和 Enable Auto IP（啓用自動 IP）設定設為 Off（關閉）。在支援 BOOTP 和 RARP 的系統上，前述手動設定也會將 Enable BOOTP（啓用 BOOTP）和 Enable RARP（啓用 RARP）設為 Off（關閉）。
Netmask（網路遮罩）	檢視或變更目前的 TCP/IP 網路遮罩。
Gateway（閘道）	檢視或變更目前的 TCP/IP 閘道。

使用	執行
Enable DHCP（啓用 **DHCP**） On（開啓） Off（關閉）	指定 DHCP 位址和參數指定。 **請注意：**出廠預設值是 On（開啓）。
Enable RARP（啓用 **RARP**） On（開啓） Off（關閉）	指定 RARP 位址的指定設定。 **請注意：**出廠預設值是 Off（關閉）。
Enable BOOTP（啓用 **BOOTP**） On（開啓） Off（關閉）	指定 BOOTP 位址的指定設定。 **請注意：**出廠預設值是 On（開啓）。
Enable AutoIP（啓用自動 **IP**） Yes（是） No（否）	指定 Zero Configuration Networking（零配置網路功能）設定。 **請注意：**出廠預設值是 Yes（是）。
Enable FTP/TFTP（啓用 **FTP/TFTP**） Yes（是） No（否）	利用內建的 FTP 伺服器，將檔案傳送到印表機。 **請注意：**出廠預設值是 Yes（是）。
Enable HTTP Server（啓用 **HTTP** 伺服器） Yes（是） No（否）	啓用內建網路伺服器 (Embedded Web Server)，可讓您利用 Web 瀏覽器遠端監控及管理印表機。 **請注意：**出廠預設值是 Yes（是）。
WINS Server Address（**WINS** 伺服器位址）	檢視或變更目前的 WINS 伺服器位址。
Enable DDNS（啓用 **DDNS**） Yes（是） No（否）	檢視或變更目前的 DDNS 設定。 **請注意：**出廠預設值是 Yes（是）。
Enable mDNS（啓用 **mDNS**） Yes（是） No（否）	檢視或變更目前的 mDNS 設定。 **請注意：**出廠預設值是 Yes（是）。
DNS Server Address（**DNS** 伺服器位址）	檢視或變更目前的 DNS 伺服器位址。
Backup DNS Server Address [x]（備份 **DNS** 伺服器位址 **[x]**）	檢視或變更目前的 DNS 伺服器位址。
Enable HTTPS（啓用 **HTTPS**） Yes（是） No（否）	檢視或變更目前的 HTTPS 設定。 **請注意：**出廠預設值是 Yes（是）。

IPv6 menu（IPv6 功能表）

若要存取此功能表，請導覽至下列任一項：

- **Network/Ports menu**（網路/連接埠功能表）**>Standard Network**（標準網路）**>Standard Network Setup**（標準網路設定）**>IPv6**
- **Network/Ports menu**（網路/連接埠功能表）**>Network [x]**（網路 **[x]**）**>Network [x] Setup**（網路 **[x]** 設定）**>IPv6**

請注意：只有網路印表機或連接至列印伺服器的印表機，才能使用此功能表。

使用	執行
Enable IPv6（啓用 **IPv6**） On（開啓） Off（關閉）	在印表機中啓用 IPv6。 **請注意：**出廠預設值是 On（開啓）。
Auto Configuration（自動配置） On（開啓） Off（關閉）	指定網路配接卡是否接受路由器提供的自動 IPv6 位址配置項目。 **請注意：**出廠預設值是 On（開啓）。
Set Hostname（設定主電腦名稱）	設定主電腦名稱。 **請注意：**您只能從 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）變更這些設定。
View Address（檢視位址）	
View Router Address（檢視路由器位址）	
Enable DHCPv6（啓用 **DHCPv6**） On（開啓） Off（關閉）	在印表機中啓用 DHCPv6。 **請注意：**出廠預設值是 On（開啓）。

Wireless menu（無線功能表）

請注意：此功能表只適用於連接至無線網路的印表機機種。

若要存取此功能表，請導覽至下列任一項：

- **Network/Ports**（網路/連接埠）>**Standard Network**（標準網路）>**Standard Network Setup**（標準網路設定）>**Wireless**（無線）
- **Network/Ports**（網路/連接埠）>**Network [x]**（網路 [x]）>**Network [x] Setup**（網路 [x] 設定）>**Wireless**（無線）

使用	執行
Wi-Fi Protected Setup (WPS) Start Push Button Method（起始按鈕方法） Start PIN Method（起始個人識別碼方法）	建立無線網路並啓用網路安全功能。 **請注意：** • Start Push Button Method（起始按鈕方法）可讓您在特定時段內按下印表機和存取點（無線路由器）上的按鈕，將印表機連接到無線網路。 • Start PIN Method（起始個人識別碼方法）可讓您使用印表機上的「個人識別碼」，將它輸入存取點的無線設定中，以連接印表機和無線網路。
Enable/Disable WPS Auto-detection（啓用/停用 **WPS** 自動偵測） Enable（啓用） Disable（停用）	自動偵測含有 WPS 的存取點所使用的連線方法—Start Push Button Method（起始按鈕方法）或 Start PIN Method（起始個人識別碼方法）。 **請注意：**出廠預設值是 Disable（停用）。
Network Mode（網路模式） Infrastructure（主從式） Ad hoc（對等式）	指定網路模式。 **請注意：** • 出廠預設值是 Ad Hoc（對等式）。此設定可直接配置印表機與電腦之間的無線連線。 • Infrastructure（主從式）可讓印表機利用存取點存取網路。
Compatibility（相容性） 802.11b/g 802.11b/g/n	指定無線網路的無線標準。 **請注意：**出廠預設值是 802.11b/g/n。

使用	執行
Choose Network（選取網路）	顯示可供印表機使用的網路。
View Signal Quality（檢視信號品質）	檢視無線連線的品質。
View Security Mode（檢視安全模式）	檢視無線網路的加密方法。

AppleTalk menu（AppleTalk 功能表）

請注意：此功能表只適用於連接至有線網路的印表機型號，以及有安裝選購性網路卡的情況。

若要存取此功能表，請導覽至下列任一項：

- **Network/Ports**（網路/連接埠） >**Standard Network**（標準網路） >**Standard Network Setup**（標準網路設定） >**AppleTalk**
- **Network/Ports**（網路/連接埠） >**Network Setup [x]**（網路設定 [x]） >**AppleTalk**

使用	執行
Activate（啓動） Yes（是） No（否）	啓用或停用 AppleTalk 支援。 **請注意：**出廠預設值是 Yes（是）。
View Name（檢視名稱）	顯示指定的 AppleTalk 名稱。 **請注意：**此名稱只能從 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）予以變更。
View Address（檢視位址）	顯示指定的 AppleTalk 位址。 **請注意：**此位址只能從 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）予以變更。
Set Zone（設定區域） [網路上可用的區域清單]	提供網路上可用的 AppleTalk 區域清單。 **請注意：**出廠預設值爲網路的預設區域。如果預設區域不存在，則標記爲星號 (*) 的區域就是預設值。

Standard USB menu（標準 USB 功能表）

使用	執行
PCL SmartSwitch（PCL 語言自動切換） On（開啓） Off（關閉）	將印表機設爲不論預設印表機語言爲何，當透過 USB 連接埠所接收列印工作需要時，都會自動切換至 PCL 模擬模式。 **請注意：** • 出廠預設值是 On（開啓）。 • 若設定爲 Off（關閉），則印表機不會檢查送入的資料。若 PS SmartSwitch（PS 語言自動切換）設定爲 On（開啓），則印表機會使用 PostScript 模擬模式。如果 PS SmartSwitch（PS 語言自動切換）設定爲 Off（關閉），則印表機會使用 Setup（設定）功能表中所指定的預設印表機語言。

使用	執行
PS SmartSwitch（PS 語言自動切換） On（開啓） Off（關閉）	將印表機設爲不論預設印表機語言爲何，當透過 USB 連接埠所接收列印工作需要時，都會自動切換至 PS 模擬模式。 **請注意：** • 出廠預設值是 On（開啓）。 • 若設定爲 Off（關閉），則印表機不會檢查送入的資料。若 PCL SmartSwitch（PCL 語言自動切換）設定爲 On（開啓），則印表機會使用 PCL 模擬模式。如果 PCL SmartSwitch（PCL 語言自動切換）設爲 Off（關閉），則印表機會使用 Setup（設定）功能表中所指定的預設印表機語言。
NPA Mode（NPA 模式） On（開啓） Off（關閉） Auto（自動）	將印表機設爲依循 NPA 通訊協定所定義的慣例，執行雙向通訊所需的特殊處理。 **請注意：** • 出廠預設值是 Auto（自動）。Auto（自動）設定會讓印表機先檢測資料來決定格式，然後再進行適當的處理程序。 • 從印表機控制面板變更設定時，印表機會自動重新啓動。接著會更新功能表選項。
USB Buffer（USB 緩衝區） Disabled（已停用） Auto（自動） 3K to [maximum size allowed]（3K 到 [允許的最大值]）	設定 USB 輸入緩衝區的大小。 **請注意：** • 出廠預設值是 Auto（自動）。 • Disabled（已停用）會關閉工作緩衝功能。在一般處理程序回復之前，便會先列印所有已在印表機硬碟上執行緩衝的工作。 • 變更 USB 緩衝區大小設定值時，可以每次增大 1 K。 • 所允許的最大緩衝區設定值，視印表機記憶體的總容量、其他鏈結緩衝區的大小，以及 Resource Save（節省資源）設爲 On（開啓）或 Off（關閉）等因素而定。 • 若要增大 USB Buffer（USB 緩衝區）的大小上限範圍，請停用或降低平行、序列和網路緩衝區的大小。 • 從印表機控制面板變更設定時，印表機會自動重新啓動。接著會更新功能表選項。
Job Buffering（工作緩衝） Off（關閉） On（開啓） Auto（自動）	列印之前先將列印工作暫存在印表機硬碟中。 **請注意：** • 出廠預設值是 Off（關閉）。 • On（開啓）可在印表機硬碟上緩衝工作。 • Auto（自動）只會在印表機正忙於處理另一個輸入連接埠送來的資料時，才緩衝處理列印工作。 • 若是從印表機控制面板變更此設定，接著結束功能表，可能導致印表機重新啓動。接著會更新功能表選項。
Mac Binary PS（Mac 二進位碼 PS） On（開啓） Off（關閉） Auto（自動）	將印表機設爲處理 Macintosh 二進位碼 PostScript 列印工作。 **請注意：** • 出廠預設值是 Auto（自動）。 • On（開啓）可處理原始二進位碼 PostScript 列印工作。 • Off（關閉）可使用標準通訊協定過濾列印工作。
ENA Address（ENA 位址） yyy.yyy.yyy.yyy	設定外接式列印伺服器的網路位址資訊。 **請注意：**只有在印表機透過 USB 連接埠連接至外接式列印伺服器時，才可以使用此功能表。
ENA Netmask（ENA 網路遮罩） yyy.yyy.yyy.yyy	設定外接式列印伺服器的網路遮罩資訊。 **請注意：**只有在印表機透過 USB 連接埠連接至外接式列印伺服器時，才可以使用此功能表。

使用	執行
ENA Gateway（ENA 閘道） yyy.yyy.yyy.yyy	設定外接式列印伺服器的閘道資訊。 **請注意：**只有在印表機透過 USB 連接埠連接至外接式列印伺服器時，才可以使用此功能表。

Parallel [x] menu（平行埠 [x] 功能表）

請注意：必須安裝選購性平行卡，才會出現此功能表。

使用	執行
PCL SmartSwitch（PCL 語言自動切換） On（開啓） Off（關閉）	將印表機設爲不論預設印表機語言爲何，當透過序列埠所接收的列印工作需要時，都會自動切換至 PCL 模擬模式。 **請注意：** • 出廠預設值是 On（開啓）。 • 若設定爲 Off（關閉），則印表機不會檢查送入的資料。若 PS SmartSwitch（PS 語言自動切換）設定爲 On（開啓），則印表機會使用 PostScript 模擬模式。如果 PS SmartSwitch（PS 語言自動切換）設定爲 Off（關閉），則印表機會使用 Setup（設定）功能表中所指定的預設印表機語言。
PS SmartSwitch（PS 語言自動切換） On（開啓） Off（關閉）	印表機設爲不論預設印表機語言爲何，當透過序列埠所接收的列印工作需要時，都會自動切換至 PS 模擬模式。 **請注意：** • 出廠預設值是 On（開啓）。 • 若設定爲 Off（關閉），則印表機不會檢查送入的資料。若 PCL SmartSwitch（PCL 語言自動切換）設定爲 On（開啓），則印表機會使用 PCL 模擬模式。如果 PCL SmartSwitch（PCL 語言自動切換）設爲 Off（關閉），則印表機會使用 Setup（設定）功能表中所指定的預設印表機語言。
NPA Mode（NPA 模式） On（開啓） Off（關閉） Auto（自動）	將印表機設爲依循 NPA 通訊協定所定義的慣例，執行雙向通訊所需的特殊處理。 **請注意：** • 出廠預設值是 Auto（自動）。 • 若是從印表機控制面板變更此設定，接著結束功能表，可能導致印表機重新啓動。接著會更新功能表選項。
Parallel Buffer（平行緩衝區） Disabled（已停用） Auto（自動） 3K to [maximum size allowed]（3KB 到 [允許的最大值]）	設定平行輸入緩衝區大小。 **請注意：** • 出廠預設值是 Auto（自動）。 • Disabled（已停用）會關閉工作緩衝功能。在一般處理程序回復之前，便會先列印所有已在印表機硬碟上執行緩衝的列印工作。 • 變更平行緩衝區大小設定時，可以每次增大 1 KB。 • 所允許的最大緩衝區設定值，視印表機記憶體的總容量、其他鏈結緩衝區的大小，以及 Resource Save（節省資源）設爲 On（開啓）或 Off（關閉）等因素而定。 • 若要增大 Parallel Buffer（平行緩衝區）的大小上限範圍，請停用或降低 USB、序列和網路緩衝區的大小。 • 若是從印表機控制面板變更此設定，接著結束功能表，可能導致印表機重新啓動。接著會更新功能表選項。

使用	執行
Job Buffering（工作緩衝） Off（關閉） On（開啓） Auto（自動）	列印之前先將列印工作暫存在印表機硬碟中。 **請注意：** • 出廠預設值是 Off（關閉）。 • On（開啓）會在印表機硬碟上緩衝列印工作。 • Auto（自動）只會在印表機正忙於處理另一個輸入連接埠送來的資料時，才緩衝處理列印工作。 • 若是從印表機控制面板變更此設定，接著結束功能表，可能導致印表機重新啓動。接著會更新功能表選項。
Advanced Status（進階狀態） On（開啓） Off（關閉）	透過平行埠啓用雙向通訊。 **請注意：** • 出廠預設值是 On（開啓）。 • Off（關閉）會停用平行埠協商。
Protocol（通訊協定） Standard（標準） Fastbytes	指定平行埠通訊協定。 **請注意：** • 出廠預設值是 Fastbytes。此設定會讓大部份現有的平行埠具備相容能力，也是建議您使用的設定值。 • Standard（標準）將嘗試解決平行埠通訊問題。
Honor Init（優先起始） On（開啓） Off（關閉）	決定印表機是否履行來自電腦的印表機硬體起始設定要求。 **請注意：** • 出廠預設值是 Off（關閉）。 • 電腦會根據平行埠上作用的「起始設定信號」，要求初始設定。許多個人電腦在每次開機時，都會啓動「起始設定信號」。
Parallel Mode 2（平行模式 2） On（開啓） Off（關閉）	決定要在觸發信號前緣還是後緣，對平行埠資料進行採樣。 **請注意：**出廠預設值是 On（開啓）。
Mac Binary PS（Mac 二進位碼 PS） On（開啓） Off（關閉） Auto（自動）	將印表機設爲處理 Macintosh 二進位碼 PostScript 列印工作。 **請注意：** • 出廠預設值是 Auto（自動）。 • Off（關閉）可使用標準通訊協定過濾列印工作。 • On（開啓）可處理原始二進位碼 PostScript 列印工作。
ENA Address（ENA 位址） yyy.yyy.yyy.yyy	設定外接式列印伺服器的網路位址資訊。 **請注意：**只有在印表機透過 USB 連接埠連接至外接式列印伺服器時，才能使用此功能表項目。
ENA Netmask（ENA 網路遮罩） yyy.yyy.yyy.yyy	設定外接式列印伺服器的網路遮罩資訊。 **請注意：**只有在印表機透過 USB 連接埠連接至外接式列印伺服器時，才能使用此功能表項目。
ENA Gateway（ENA 閘道） yyy.yyy.yyy.yyy	設定外接式列印伺服器的閘道資訊。 **請注意：**只有在印表機透過 USB 連接埠連接至外接式列印伺服器時，才能使用此功能表項目。

Serial [x] menu（序列埠 [x] 功能表）

請注意：您必須先安裝選購性序列卡，才會出現此功能表。

使用	執行
PCL SmartSwitch（PCL 語言自動切換） On（開啓） Off（關閉）	將印表機設爲不論預設印表機語言爲何，當透過序列埠所接收的列印工作需要時，都會自動切換至 PCL 模擬模式。 **請注意：** • 出廠預設值是 On（開啓）。 • 若設定爲 Off（關閉），則印表機不會檢查送入的資料。若 PS SmartSwitch（PS 語言自動切換）設定爲 On（開啓），則印表機會使用 PostScript 模擬模式。如果 PS SmartSwitch（PS 語言自動切換）設定爲 Off（關閉），則印表機會使用 Setup（設定）功能表中所指定的預設印表機語言。
PS SmartSwitch（PS 語言自動切換） On（開啓） Off（關閉）	印表機設爲不論預設印表機語言爲何，當透過序列埠所接收的列印工作需要時，都會自動切換至 PS 模擬模式。 **請注意：** • 出廠預設值是 On（開啓）。 • 若設定爲 Off（關閉），則印表機不會檢查送入的資料。若 PCL SmartSwitch（PCL 語言自動切換）設定爲 On（開啓），則印表機會使用 PCL 模擬模式。如果 PCL SmartSwitch（PCL 語言自動切換）設爲 Off（關閉），則印表機會使用 Setup（設定）功能表中所指定的預設印表機語言。
NPA Mode（NPA 模式） On（開啓） Off（關閉） Auto（自動）	將印表機設爲依循 NPA 通訊協定所定義的慣例，執行雙向通訊所需的特殊處理。 **請注意：** • 出廠預設值是 Auto（自動）。Auto（自動）設定會讓印表機先檢測資料來決定格式，然後再進行適當的處理程序。 • 若設定爲 On（開啓），印表機便會執行 NPA 處理程序。如果不是 NPA 格式的資料，印表機會將它視爲損壞的資料，而予以拒絕。 • 若設定爲 Off（關閉），則印表機不會執行 NPA 處理程序。 • 若是從印表機控制面板變更此設定，接著結束功能表，可能導致印表機重新啓動。接著會更新功能表選項。
Serial Buffer（序列緩衝區） Disabled（已停用） Auto（自動） 3K to [maximum size allowed]（3K 到 [允許的最大值]）	設定序列輸入緩衝區的大小。 **請注意：** • 出廠預設值是 Auto（自動）。 • Disabled（已停用）會關閉工作緩衝功能。磁碟上任何已緩衝設定的工作，都會在一般處理程序回復之前，先列印出來。 • 變更序列緩衝區大小設定時，可以每次增大 1 KB。 • 所允許的最大緩衝區設定值，視印表機記憶體的總容量、其他鏈結緩衝區的大小，以及 Resource Save（節省資源）設爲 On（開啓）或 Off（關閉）等因素而定。 • 若要增大 Serial Buffer（序列緩衝區）的大小上限範圍，請停用或降低平行、序列和網路緩衝區的大小。 • 若是從印表機控制面板變更此設定，接著結束功能表，可能導致印表機重新啓動。接著會更新功能表選項。

使用	執行
Job Buffering（工作緩衝） Off（關閉） On（開啓） Auto（自動）	列印之前先將列印工作暫存在印表機硬碟中。 **請注意：** • 出廠預設值是 Off（關閉）。印表機不會在印表機硬碟上緩衝列印工作。 • On（開啓）會在印表機硬碟上緩衝列印工作。 • Auto（自動）只會在印表機正忙於處理另一個輸入連接埠送來的資料時，才緩衝處理列印工作。 • 若是從印表機控制面板變更此設定，接著結束功能表，可能導致印表機重新啓動。接著會更新功能表選項。
Protocol（通訊協定） DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR	選取序列埠的硬體及軟體握手式通訊設定。 **請注意：** • 出廠預設值是 DTR。 • DTR/DSR 是一種硬體握手式通訊設定。 • XON/XOFF 是一種軟體握手式通訊設定。 • XON/XOFF/DTR 及 XON/XOFF/DTR/DSR 是硬體和軟體混合型的握手式通訊設定。
Robust XON On（開啓） Off（關閉）	決定是否要讓印表機跟電腦互通可用性。 **請注意：** • 出廠預設值是 Off（關閉）。 • 此功能表項目僅在 Serial Protocol（序列通訊協定）設爲 XON/XOFF 時，才適用於序列埠。
Baud（鮑率） 1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600	指定透過序列埠接收資料的速率。 **請注意：** • 出廠預設值是 9600。 • 138200、172800、230400 及 345600 鮑率只會顯示在 Standard Serial（標準序列埠）功能表中。這些設定不會顯示在 Serial Option 1（序列選項 1）、Serial Option 2（序列選項 2）或 Serial Option 3（序列選項 3）功能表中。
Data Bits（資料位元） 7 8	指定每個傳輸資訊框中所傳送的資料位元數。 **請注意：**出廠預設值是 8。
Parity（同位元檢查) Even（偶數） Odd（奇數） None（無） Ignore（忽略）	設定序列輸入和輸出資料資訊框的同位元檢查。 **請注意：**出廠預設值是 None（無）。

使用	執行
Honor DSR（優先 DSR） On（開啓） Off（關閉）	決定印表機是否使用 DSR Signal（DSR 信號）。 **請注意：** • 出廠預設值是 Off（關閉）。 • DSR 是大部分序列電纜所使用的一種握手式通訊信號。序列埠使用 DSR 來區分電腦所傳送的資料與序列電纜中因電信干擾所產生的雜訊。電子雜訊會導致印出不需要的字元。將此值設定爲 On（開啓）可避免列印出不需要的字元。

SMTP Setup menu（SMTP 設定功能表）

使用	執行
Primary SMTP Gateway（主要的 SMTP 閘道）	指定 SMTP 伺服器閘道和連接埠資訊。 **請注意：**預設 SMTP 閘道連接埠是 25。
Primary SMTP Gateway Port（主要的 SMTP 閘道連接埠）	
Secondary SMTP Gateway（次要的 SMTP 閘道）	
Secondary SMTP Gateway Port（次要的 SMTP 閘道連接埠）	
SMTP Timeout（SMTP 逾時） 5 – 30	指定伺服器停止嘗試傳送電子郵件之前的時間長度（以秒計）。 **請注意：**出廠預設值是 30。
Reply Address（回覆地址）	指定印表機所傳送電子郵件中的回覆地址（最多 128 個字元）。
Use SSL（使用 SSL） Disabled（已停用） Negotiate（議定） Required（必要項目）	設定印表機在連接至 SMTP 伺服器時使用 SSL，以提高安全性。 **請注意：** • 出廠預設值是 Disabled（已停用）。 • Negotiate（議定）可讓 SMTP 伺服器決定是否使用 SSL。
SMTP Server Authentication（SMTP 伺服器鑑別） No authentication required（不需要鑑別） Login/Plain（登入/一般） CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	指定掃描至電子郵件權限所需的使用鑑別類型。 **請注意：**出廠預設值是「No authentication required」（不需要鑑別）。

使用	執行
Device-Initiated E-mail（裝置起始的電子郵件） None（無） Use Device SMTP Credentials（使用裝置 SMTP 認證）	指定與 SMTP 伺服器通訊時所使用的認證。某些 SMTP 伺服器需要進行認證，才能傳送電子郵件。 **請注意：** • Device-Initiated E-mail（裝置起始的電子郵件）和 User-Initiated E-mail（使用者起始的電子郵件）的出廠預設值是 None（無）。 • 若選取了 Use Device SMTP Credentials（使用裝置 SMTP 認證），便須使用 Device Userid（裝置使用者 ID）及 Device Password（裝置密碼）來登入 SMTP 伺服器。
User-Initiated E-mail（使用者起始的電子郵件） None（無） Use Device SMTP Credentials（使用裝置 SMTP 認證） Use Session User ID & Password（使用階段作業使用者 ID 和密碼） Use Session E-mail address & Password（使用階段作業電子郵件位址和密碼） Prompt User（提示使用者）	
Device Userid（裝置使用者 ID）	
Device Password（裝置密碼）	
Kerberos 5 Realm（Kerberos 5 範圍）	
NTLM Domain（NTLM 網域）	

安全性功能表

Edit Security Setups menu（編輯安全設定功能表）

使用	執行
Edit Backup Password（編輯備份密碼）	建立備份用密碼。 **請注意：**此功能表項目只會在存有備份密碼時才會出現。
Edit Building Blocks（編輯建置區塊）	編輯內部帳戶、NTLM，各種設定、密碼和個人識別碼。
Edit Security Templates（編輯安全範本）	新增或編輯安全範本。
Edit Access Controls（編輯存取控制）	控制印表機功能表、韌體更新、保留工作和其他存取點的存取權限。

Miscellaneous Security Settings menu（其他安全設定功能表）

使用	執行
Login Restrictions（登入限制） Login failures（登入失敗次數） Failure time frame（無效的時間範圍） Lockout time（封鎖時間） Panel Login Timeout（面板登入逾時） Remote Login Timeout（遠端登入逾時）	封鎖*所有* 使用者之前，先從印表機控制面板限制登入嘗試失敗次數和時間範圍。 **請注意：** • 「Login failures」（登入失敗次數）可指定登入嘗試失敗達該次數後，才封鎖使用者。設定值的範圍爲嘗試 1-10 次。出廠預設值是 3 次。 • 「Failure time frame」（無效的時間範圍）可指定登入嘗試失敗達某個時間範圍後，才封鎖使用者。設定值的範圍爲 1 – 60 分鐘。出廠預設值是 5 分鐘。 • 「Lockout time」（封鎖時間）可指定使用者若超出登入失敗次數限制後，多久之後就要予以封鎖。設定值的範圍爲 1 – 60 分鐘。出廠預設值是 5 分鐘。1 表示印表機不會強加封鎖時間。 • 「Panel Login Timeout」（面板登入逾時）可用於指定印表機要在主畫面上維持閒置狀態長達多久，才將使用者自動登出。設定值的範圍爲 1-900 秒鐘。出廠預設值是 30 秒。 • 「Remote Login Timeout」（遠端登入逾時）可指定遠端介面要維持閒置狀態長達多久，才將使用者自動登出。設定值的範圍爲 1-120 分鐘。出廠預設值是 10 分鐘。
Security Reset Jumper（安全重設跳線） Access controls="No Security"（存取控制=「無安全設定」） No Effect（沒有影響） 重設出廠安全預設值	調整安全設定。 **請注意：** • 「Access controls='No Security'」（存取控制=「無安全設定」）會保留使用者所定義的所有安全資訊。出廠預設值是「No Security」（無安全設定）。 • 「No Effect」（沒有影響）表示重設不會對印表機的安全配置造成任何影響。 • 「Reset factory security defaults」（重設出廠安全預設值）會刪除使用者所定義的所有安全資訊，並回復 Miscellaneous Security menu（其他安全設定功能表）中的出廠預設值。
LDAP Certificate Verification（LDAP 憑證驗證） Demand（要求） Try（嘗試） Allow（允許） Never（永不）	可讓使用者要求伺服器憑證。 **請注意：** • 「Demand」（要求）表示要求提供伺服器憑證。若提供損壞的憑證或未提供任何憑證，階段作業就會立即終止。出廠預設值是「Demand」（要求）。 • 「Try」（嘗試）表示要求提供伺服器憑證。若未提供任何憑證，階段作業仍會正常運作。若提供損壞的憑證，則階段作業會立即終止。 • 「Allow」（允許）表示要求提供伺服器憑證。若未提供任何憑證，階段作業仍會正常運作。若提供損壞的憑證，則會忽略該憑證，而階段作業仍會正常運作。 • 「Never」（永不）表示要求提供伺服器憑證。
Minimum PIN Length（個人識別碼長度下限） 1 – 16	限制個人識別碼 (PIN) 的數字長度。 **請注意：**出廠預設值是 4。

Confidential Print menu（機密列印功能表）

使用	執行
Max Invalid PIN（個人識別碼無效次數上限） Off（關閉） 2 – 10	限制無效個人識別碼的輸入次數。 **請注意：** • 您必須先安裝已格式化、無瑕疵的印表機硬碟，才會顯示此功能表。 • 一旦達到限制次數，該使用者名稱和該個人識別碼的列印工作就會被刪除。
Confidential Job Expiration（機密工作逾期） Off（關閉） 1 hour（1 小時） 4 hours（4 小時） 24 hours（24 小時） 1 week（1 星期）	限制機密列印工作刪除前留存在印表機上的總時間。 **請注意：** • 若在機密列印工作常駐於印表機 RAM 或印表機硬碟上時變更了「Confidential Job Expiration」（機密工作逾期）設定，那些列印工作的有效期限時間，就不會變更爲新的預設值。 • 若印表機關機，則保留在印表機 RAM 中的所有機密工作都會被刪除。
Repeat Job Expiration（重複工作逾期） Off（關閉） 1 hour（1 小時） 4 hours（4 小時） 24 hours（24 小時） 1 week（1 星期）	設定印表機儲存列印工作所需時間的時間限制。
Verify Job Expiration（驗證工作逾期） Off（關閉） 1 hour（1 小時） 4 hours（4 小時） 24 hours（24 小時） 1 week（1 星期）	設定印表機儲存需要驗證的列印工作所需時間的時間限制。
Reserve Job Expiration（保留工作逾期） Off（關閉） 1 hour（1 小時） 4 hours（4 小時） 24 hours（24 小時） 1 week（1 星期）	設定印表機儲存列印工作方便日後進行列印所需時間的時間限制。
請注意：出廠預設值是 Off（關閉）。	

清除暫存資料檔功能表

「清除暫存資料檔」*只* 會從印表機硬碟，刪除檔案系統目前*未* 使用的列印工作資料。硬碟上的所有永久資料（例如：下載的字型、巨集及保留工作）都會予以保存。

請注意：必須先安裝已格式化、可運作的硬碟，才會顯示此功能表。

使用	執行
抹除模式 關閉 自動 手動	指定該模式，以清除暫存資料檔。 **請注意：**出廠預設值是「自動」。
自動方法 單一批准 多重批准	指定自動磁碟機抹除的方法。 **請注意：** • 出廠預設值是「單一批准」。 • 極機密資訊*只能* 利用「多重批准」方法來清除。
Manual Method（手動方法） 單一批准 多重批准	指定手動磁碟機抹除的方法。 **請注意：**出廠預設值是「單一批准」。
Scheduled Method（已排程的方法） 單一批准 多重批准	指定已排程的磁碟機抹除的方法。 **請注意：**出廠預設值是「單一批准」。

Security Audit Log menu（安全稽核日誌功能表）

使用	執行
Export Log（匯出日誌）	可讓獲授權的使用者匯出安全日誌。 **請注意：** • 若要從印表機控制面板匯出日誌，請將快閃儲存碟連接至印表機。 • 若要從 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）匯出日誌，請將日誌下載至電腦。
Delete Log（刪除日誌） Yes（是） No（否）	指定是否要刪除稽核日誌。 **請注意：**出廠預設值是 Yes（是）。

使用	執行
Configure Log（配置日誌） Enable Audit（啓用稽核） Yes（是） No（否） Enable Remote Syslog（啓用遠端系統日誌） Yes（是） No（否） Remote Syslog Server（遠端 Syslog 伺服器） [256 個字串] Remote Syslog Port（遠端 Syslog 連接埠） 1 – 65535 Remote Syslog Method（遠端 Syslog 方法） Normal UDP（一般 UDP） Stunnel Remote Syslog Facility（遠端系統日誌設備） 0 – 23 Log full behavior（記錄完整運作模式） Wrap over oldest entries（最舊的項目後封裝） E-mail log then delete all entries（以電子郵件寄出日誌然後刪除所有項目） Admin's e-mail address（管理者的電子郵件位址） [256 個字串] Digitally sign exports（數位簽署匯出） Off（關閉） On（開啓） Severity of events to log（記錄事件的嚴重性） 0 – 7 Remote Syslog non-logged events（遠端 Syslog 未記錄的事件） No（否） Yes（是） E-mail log cleared alert（電子郵件日誌已清除警示） No（否） Yes（是） E-mail log wrapped alert（電子郵件已覆蓋警示日誌） No（否） Yes（是） E-mail % full alert（以電子郵件寄出 % 已滿警示） No（否） Yes（是） % full alert level（% 已滿警示準位） 1 – 99 E-mail log exported alert（電子郵件日誌已匯出警示） No（否） Yes（是） E-mail log settings changed alert（電子郵件日誌設定已變更警示） No（否） Yes（是） Log line endings（記錄行結尾） LF (\n) CR (\r) CRLF (\r\n)	指定是否要建立稽核日誌，並指定建立方式。 **請注意：** • 「Enable Audit」（啓用稽核）可決定是否將事件記錄在安全稽核日誌和遠端系統日誌中。出廠預設值是 No（否）。 • 「Enable Remote Syslog」（啓用遠端系統日誌）可決定印表機是否將日誌傳送至遠端伺服器。出廠預設值是 No（否）。 • 「Remote Syslog Server」（遠端系統日誌伺服器）可決定用來傳送日誌至遠端系統日誌伺服器的值。出廠預設值是 4。 • 「Remote Syslog Port」（遠端 Syslog 連接埠）可識別連接埠，印表機可藉由該連接埠將記錄的事件傳輸至遠端伺服器。 • 「Remote Syslog Method」（遠端系統日誌方法）可識別印表機所用的通訊協定，以便將記錄的事件傳輸至遠端伺服器。出廠預設值是 Normal UDP（一般 UDP）。 • 「Remote Syslog Facility」（遠端系統日誌設備）可決定印表機將事件傳送至遠端系統日誌伺服器時所使用的「設備」值。出廠預設值是 4。 • 「Log full behavior」（日誌已滿運作模式）可決定印表機如何解析日誌是否已完全填滿其分配到的記憶體。出廠預設值爲「Wrap over oldest entries」（最舊的項目後封裝）。 • 「管理者的電子郵件位址」設定值可以是單一電子郵件位址，或是一份以半形逗點區隔的電子郵件位址清單。 • 「Digitally sign exports」（數位簽署匯出）可決定印表機是否要自動簽署每一筆匯出的安全日誌。出廠預設值是 Off（關閉）。 • 「記錄事件的嚴重性」會記錄各事件的嚴重性值。出廠預設值是 4。 • 「Remote Syslog non-logged events」（遠端 Syslog 未記錄的事件）可決定印表機是否要將嚴重性層級高於「Severity of events to log」（記錄事件的嚴重性）設定值的事件，傳送至遠端伺服器。出廠預設值是 No（否）。 • 「E-mail log cleared alert」（以電子郵件寄送日誌已清除警示）可決定印表機是否要在每次透過印表機控制面板或 EWS 刪除某個日誌時，便傳送電子郵件給管理者。出廠預設值是 No（否）。 • 「E-mail log wrapped alert」（以電子郵件寄送日誌已覆蓋警示）可決定印表機是否要在日誌項目進行覆蓋時，傳送電子郵件給管理者。出廠預設值是 No（否）。 • 「% full alert level」（% 已滿警示準位）可決定日誌所佔空間等於或大於已滿警示層級的值。出廠預設值是 90。 • 「E-mail % full alert」（以電子郵件傳送 % 已滿警示）可決定印表機是否要在日誌將其分配到的空間填滿至相當數量時，便傳送電子郵件給管理者。出廠預設值是 No（否）。 • 「E-mail log exported alert」（以電子郵件寄送日誌已匯出警示）可決定印表機是否要在日誌匯出時，便傳送電子郵件給管理者。出廠預設值是 No（否）。 • 「E-mail log settings changed alert」（以電子郵件寄送日誌設定已變更警示）可決定印表機是否要在 Enable Audit Log（啓用稽核日誌）設定值有所變動時，便傳送電子郵件給管理者。

Set Date and Time menu（設定日期和時間功能表）

使用	執行
Current Date and Time（目前的日期和時間）	檢視印表機目前的日期和時間設定。
Manually Set Date and Time（手動設定日期和時間）	輸入日期和時間。 **請注意：** • 設定 Date/Time（日期/時間）時必須採用 YYYY-MM-DD HH:MM:SS 格式。 • 手動設定日期和時間時，會將 Enable NTP（啓用 NTP）設爲 No（否）。
Time Zone（時區）	選取時區。 **請注意：**出廠預設值是 GMT（格林威治標準時間）。
Automatically Observe DST（自動檢查日光節約時間） On（開啓） Off（關閉）	讓印表機使用與印表機 Time Zone（時區）設定相關聯的日光節約時間 (DST) 的開始和結束時間。 **請注意：**出廠預設值是 On（開）。此設定會使用與 Time Zone（時區）設定相關聯的適用 Daylight Saving Time（日光節約時間）。
Custom Time Zone Setup（自訂時區設定） UTC Offset（國際標準時間 (UTC) 時差） DST Start Week（日光節約時間 (DST) 開始週） DST Start DayOff（日光節約時間 (DST) 開始日關閉） DST Start Month（日光節約時間 (DST) 開始月份） DST Start Time（日光節約時間 (DST) 開始時間） DST End Week（日光節約時間 (DST) 結束週） DST End Day（日光節約時間 (DST) 結束日） DST End Month（日光節約時間 (DST) 結束月份） DST End Time（日光節約時間 (DST) 結束時間） DST Offset（日光節約時間 (DST) 位移）	選取時區。
Enable NTP（啓用 NTP） On（開啓） Off（關閉）	啓用或停用 Network Time Protocol（網路時間通訊協定），此協定可將網路印表機的時鐘同步化。 **請注意：**出廠預設值是 On（開啓）。
NTP Server（NTP 伺服器）	檢視 NTP 伺服器位址。
Enable Authentication（啓用鑑別） Off（關閉） On（開啓）	將鑑別設定變更爲 On（開啓）或 Off（關閉）。 **請注意：** • 出廠預設值是 Off（關閉）。 • 若啓用鑑別設定，印表機便會要求使用者憑證，例如：使用者 ID 和密碼。

設定功能表

一般設定功能表

使用	執行
顯示語言 英語 法語 德語 義大利語 西班牙語 希臘語 丹麥語 挪威語 荷蘭語 瑞典語 葡萄牙文 芬蘭語 俄語 波蘭語 馬札爾語 土耳其語 捷克語 簡體中文 繁體中文 韓語 日語	設定顯示幕所顯示文字的語言。
經濟省電模式 (Eco-Mode) 關閉 省電 省電/省紙 紙張	減少能源、紙張或特殊材質的用量。 **請注意：**出廠預設值是「關閉」。此設定可將印表機重設爲其出廠預設值。
嗶聲提醒紙張已備妥於自動送稿器 已啓用 已停用	指定自動送稿器是否在紙張載入後發出嗶聲。 **請注意：**出廠預設值是「已停用」。
靜音模式 關閉 開啓	將印表機噪音降至最低。 **請注意：**出廠預設值是「關閉」。此設定支援印表機的效能規格。
執行起始設定 是 否	執行設定精靈。

使用	執行
鍵盤 鍵盤類型 英語 法語 加拿大法語 德語 義大利語 西班牙語 希臘語 丹麥語 挪威語 荷蘭語 瑞典語 芬蘭語 葡萄牙文 俄語 波蘭語 瑞士德語 瑞士法語 土耳其語 韓語 自訂鍵 [x] Accents/Symbols Tab（重音/符號標籤） 開啓 關閉 Russian/Polish Tab（俄語/波蘭語標籤） 開啓 關閉 Korean Tab（韓語標籤） 開啓 關閉	指定印表機鍵盤的語言和自訂鍵資訊。其他標籤可讓您從該鍵盤存取重音標示和符號。
紙張尺寸 美制 公制	指定紙張尺寸的測量單位。 **請注意：** • 出廠預設值是「美制」。國際出廠預設值是公制。 • 此起始設定值取決於您在起始設定精靈中選取的國家或地區。
掃描至 PC（使用網路埠範圍） [網路埠範圍]	針對連接埠封鎖防火牆後端的印表機，指定有效的網路埠範圍。 **請注意：**出廠預設值是 9751:12000。

使用	執行
顯示的資訊 左邊 右邊 自訂文字 [x] [文字項目]	指定要顯示在主畫面上方角落中的內容。 若是「左邊」和「右邊」，請從下列選項中選取適用項目： 無 IP 位址 主電腦名稱 聯絡人名稱 位置 日期/時間 mDNS/DDNS 服務名稱 零配置名稱 Cartridge Level（碳粉存量） 自訂文字 [x] **請注意：** • 「左邊」的出廠預設值是「IP 位址」。 • 「右邊」的出廠預設值是「日期/時間」。
顯示的資訊（接續上文） [x] Cartridge（[x] 碳粉匣） [x] Photoconductor（[x] 感光鼓） 加熱熔合組件 轉印套件模組	自訂耗材的顯示資訊。 請從下列選項中選擇適用的項目： 何時顯示 不要顯示 顯示 要顯示的訊息 預設值 替代 預設值 [文字項目] 替代 [文字項目] **請注意：** • Display When Supply Registers（在耗材註冊時顯示）的出廠預設值是 Off（關閉）。 • 「要顯示的訊息」的出廠預設值是「預設值」。

使用	執行
顯示的資訊（接續上文） 廢棄碳粉回收瓶 夾紙 載入紙張 維修服務錯誤	自訂特定功能表的顯示資訊。 請從下列選項中選擇適用的項目： 啓動 是 否 Type of Message to Display（要顯示的訊息類型） 預設值 替代 Default Message（預設訊息） [文字項目] Alternate Message（替代訊息） [文字項目] **請注意：** • Activate（啓動）的出廠預設值是 No（否）。 • Type of Message to Display（要顯示的訊息類型）的出廠預設值是 Default（預設值）。
主畫面自訂 變更語言 複印 複印快捷鍵 傳真 傳真快捷鍵 電子郵件 電子郵件快捷鍵 FTP FTP 快捷鍵 搜尋保留工作 保留工作 USB 儲存碟 設定檔與解決方案 書籤 使用者的工作 表單與喜好項目	變更主畫面上所顯示的圖示。 針對每個圖示，從以下選項中選取適用的項目： 顯示 不要顯示
日期格式 月-日-年 日-月-年 年-月-日	設定日期的格式。
時間格式 12 小時制（早上/下午） 24 小時制	設定時間的格式。
螢幕亮度 20 – 100	指定顯示幕的亮度。
單頁複印 開啓 關閉	將掃描器玻璃面板上的複印文件設定爲一次一頁。 **請注意：**出廠預設值是「關閉」。

使用	執行
輸出指示燈 Standard Bin LED（標準出紙槽 LED） 一般/待機模式 明亮 暗淡 關閉 省電模式 明亮 暗淡 關閉	設定標準出紙槽的輸出指示燈。 **請注意：** • 「一般/待命模式」的出廠預設值爲「明亮」。 • 「省電模式」的出廠預設值爲「暗淡」。 • 只有在備有整合式輸出指示燈或已安裝備有指示燈的選購性出紙槽時，才會出現此功能表項目。
聲音反饋 按鈕反饋 開啓 關閉 音量 1 – 10	設定按鈕的音量。 **請注意：** • 「按鈕反饋」的出廠預設值是「開啓」。 • 「音量」的出廠預設值是 5。
顯示書籤 開啓 關閉	指定是否要從「保留工作」區顯示書籤。 **請注意：**出廠預設值是「開啓」。
允許背景移除 開啓 關閉	指定是否允許移除影像背景。 **請注意：**出廠預設值是「開啓」。
允許自訂工作掃描 開啓 關閉	將多份工作掃描至一個檔案。 **請注意：**出廠預設值是「開啓」。若選取「開啓」，則可針對特定工作啓用「允許自訂工作掃描」設定。
掃描器夾紙恢復 工作層級 頁面層級	指定應在自動送稿器發生夾紙時，如何重新載入所掃描的工作。 **請注意：** • 出廠預設值是「工作層級」。 • 若選取了「工作層級」，則在發生夾紙時必須重新掃描整份工作。 • 若選取了「頁面層級」，則會重新掃描夾紙頁面之後的所有頁面。
網頁更新率 30 – 300	指定 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）執行重新整理的時間間隔（以秒計）。 **請注意：**出廠預設值是「120」。
聯絡人名稱	指定聯絡人名稱。 **請注意：**聯絡人名稱會儲存在 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）上。
位置	指定位置。 **請注意：**此位置會儲存在 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）上。

使用	執行
警示 警示控制 碳粉匣警示	設定印表機需要操作員介入時要響起的警示聲。 針對每個警示類型，請從以下選項中選取適用的項目： 關閉 單次警示 連續警示 **請注意：** • 「警示控制」的出廠預設值是「單次警示」。「單次警示」會發出三次快響嗶聲。 • 「碳粉匣警示」的出廠預設值是「關閉」。「關閉」表示沒有警示聲。 • 「連續警示」會每隔 10 秒重複發出三次嗶聲。
逾時 待機模式 已停用 1 – 240	指定印表機進入較低耗能狀態之前沒有活動的時間（以分鐘計）。 **請注意：**出廠預設值是「15」。
逾時 睡眠模式 1 – 180	設定印表機在完成列印工作之後，進入 降低耗能狀態之前，所等待的時間（以秒計）。 **請注意：** • 出廠預設值是「20」。 • 設定值較低雖然可節省更多能源，但暖機時間可能延得更長。 • 如果印表機必須和室內照明使用相同的電路，或是您注意到室內燈光開始閃爍，請選取最低階的設定值。 • 若印表機使用頻繁，請選取較高的設定值。在大部分情況下，這項設定可使印表機在最短時間內完成暖機程序。
逾時 休眠逾時 已停用 20 秒 1 – 3 小時 6 小時 1 – 3 天 1 – 2 週 1 個月	設定印表機在進入「休眠」模式之前，所等待的時間長度。 **請注意：**出廠預設值是「3 天」。
逾時 畫面逾時 15 – 300	設定印表機在控制面板回復「備妥」狀態之前，所等待的總時間（以秒計）。 **請注意：**出廠預設值是「30」。
逾時 列印逾時 已停用 1 – 255	設定印表機在取消剩餘的列印工作之前，等待接收工作結束訊息的總時間（以秒計）。 **請注意：** • 出廠預設值是「90」。 • 若超出了預設時間，就會印出仍保留在印表機中的所有部分列印頁面，然後印表機會檢查是否有任何新列印工作處於等待列印狀態。 • 只有在您使用 PCL 模擬模式時，才能使用「列印逾時」。此設定對於 PostScript 模擬模式列印工作沒有作用。

使用	執行
逾時 等待逾時 已停用 15 – 65535	設定印表機在取消列印工作之前，等待其他資料所花的總時間（以秒計）。 **請注意：** • 出廠預設值是「40」。 • 只有在印表機使用 PostScript 模擬模式時，才能存取「等待逾時」。此設定對於 PCL 模擬模式列印工作沒有作用。
逾時 工作保留逾時 5 – 255	設定印表機在保留特定工作（這些工作需要用到無法使用的資源），並繼續列印列印佇列中的其他工作之前，所需等待使用者介入的時間長度。 **請注意：** • 出廠預設值是「30」。 • 印表機必須先安裝硬碟，才會顯示此功能表。
列印回復 已停用 自動繼續 5 – 255	在指定期限內未解決特定離線狀況時，讓印表機自動繼續列印。 **請注意：**出廠預設值是「已停用」。
列印回復 夾紙恢復 自動 開啓 關閉	指定印表機是否重新列印發生夾紙的頁面。 **請注意：** • 出廠預設值是「自動」。除非其他印表機作業需要記憶體來保留頁面，否則印表機會重新列印卡住的頁面。 •
列印回復 頁面保護 關閉 開啓	成功列印先前可能尚未列印的頁面。 **請注意：** • 出廠預設值是「關閉」。「關閉」可在印表機沒有足夠記憶體列印整頁時，列印部分的頁面。 • 「開啓」可將印表機設定爲處理整頁，因而會列印完整的頁面。
按下睡眠按鈕 睡眠 休眠 不執行任何動作	決定印表機處於待機狀態時，要以何種方式回應短按「睡眠」按鈕的動作。 **請注意：** • 出廠預設值是「睡眠」。 • 觸控顯示幕的任一處，或按下控制面板上的按鈕，即可結束「睡眠」或「休眠」模式。
按住睡眠按鈕 不執行任何動作 睡眠 休眠	決定印表機處於待機狀態時，要以何種方式回應長按「睡眠」按鈕的動作。 **請注意：** • 出廠預設值是「不執行任何動作」。 • 觸控顯示幕的任一處，或按下控制面板上的按鈕，即可結束「睡眠」或「休眠」模式。
出廠預設值 不要回復 立即回復	使用印表機出廠預設值。 **請注意：**出廠預設值是「不要回復」。

複印設定功能表

使用	執行
內容類型 文字 圖形 文字/相片 相片	指定原始文件的內容。 **請注意：**出廠預設值是「文字/相片」。
內容來源 黑白雷射列印文件 彩色雷射列印文件 噴墨列印文件 相片/底片 雜誌期刊 報紙 印刷文件 其他	指定原始文件的出處。 **請注意：**出廠預設值是「彩色雷射列印文件」。
彩色 開啓 關閉	指定是否將複印文件列印成彩色。 **請注意：**出廠預設值是「開啓」。
允許彩色列印份數 開啓 關閉	啓用或停用彩色複印。 **請注意：** • 出廠預設值是「開啓」。 • 「關閉」會隱藏所有色彩特定的功能表。 • 此設定會置換「彩色」設定。
自動色彩偵測 色彩靈敏度 1 – 9 區域靈敏度 1 – 9	設定印表機可從原始文件偵測到的色彩用量。 **請注意：**「色彩」設爲「自動」時，才能使用此功能表項。
單（雙）面 單面至單面 單面至雙面 雙面至單面 雙面至雙面	指定原始文件是雙面列印或單面列印，然後指定複印文件是要進行雙面列印或單面列印。 **請注意：**出廠預設值是「單面至單面」。針對單面複印工作使用單面原始文件時，會選取此設定。
省紙功能 關閉 2 on 1 Portrait（每頁 4 張（直印）） 2 on 1 Landscape（每頁 4 張（橫印）） 4 on 1 Portrait（每頁 4 張（直印）） 4 on 1 Landscape（每頁 4 張（橫印））	可將兩張或四張文件複印至同一個頁面。 **請注意：**出廠預設值是「關閉」。
列印頁面邊框 開啓 關閉	指定是否要列印邊框。 **請注意：**出廠預設值是「關閉」。

使用	執行
逐份列印 Off [1,1,1,2,2,2]（關閉 [1,1,1,2,2,2]） On [1,2,1,2,1,2]（開啓 [1,2,1,2,1,2]）	列印多份時，可依序堆疊列印工作的頁面。 **請注意：**出廠預設值是「開啓」。
原始尺寸 Letter Legal Executive Folio Statement Oficio（墨西哥） 通用尺寸 自動感應紙張尺寸 混合尺寸 A4 A5 A6 JIS B5 自訂掃描尺寸 [x] 雙頁分離模式 名片 3 x 5 4 x 6 身份證	指定原始文件的尺寸。 **請注意：**美制出廠預設值是「Letter」。國際出廠預設值是「A4」。
複印至來源 [x] 號紙匣組件 自動調整紙張尺寸 手動輔助式送紙器	指定複印工作的紙張來源。 **請注意：**出廠預設值是「1 號紙匣組件」。
專用透明投影膠片分隔頁 開啓 關閉	在各專用透明投影膠片之間放置一張紙張。 **請注意：**出廠預設值是「開啓」。
分隔頁 關閉 在列印副本之間 在列印工作之間 在頁面之間	在各頁面之間、各複印文件之間或各工作之間放置一張紙張。 **請注意：**出廠預設值是「關閉」。
分隔頁來源 [x] 號紙匣組件 手動輔助式送紙器	指定分隔頁的紙張來源。 **請注意：**出廠預設值是「1 號紙匣組件」。
明暗度 1 – 9	使輸出顯得較淡或較濃。 **請注意：**出廠預設值是「5」。
份數 1 – 999	指定複印工作的份數。 **請注意：**出廠預設值是「1」。

使用	執行
頁首/頁尾 [位置] 關閉 日期/時間 頁碼 自訂文字 列印於 所有頁面 僅首頁 全部但首頁除外 自訂文字	指定頁首或頁尾資訊及它在頁面上的位置。 針對位置，請從以下選項中選取適用的項目： • 左上方 • 正上方 • 右上方 • 左下方 • 正下方 • 右下方 **請注意：** • 位置的出廠預設值是「關閉」。 • Print on（列印於）的出廠預設值是 All pages（所有頁面）。
背景畫面 機密 複印 草稿 急件 自訂 關閉	指定要列印在複印工作各頁面上的背景畫面文字。 **請注意：**出廠預設值是「關閉」。
自訂背景畫面	指定自訂背景畫面文字。
允許優先複印模式 開啓 關閉	將自訂複印設定另存爲快捷鍵。 **請注意：**出廠預設值是「開啓」。
自訂工作掃描 關閉 開啓	掃描即將混合紙張尺寸組成單一複印工作的文件。 **請注意：** • 出廠預設值是「關閉」。 • 必須先安裝已格式化、可運作的硬碟，才會顯示此功能表。
允許另存爲快捷鍵 開啓 關閉	將自訂複印設定另存爲快捷鍵。 **請注意：**出廠預設值是「開啓」。
背景移除 -4 到 4	調整複印文件上的背景可見度。 **請注意：**出廠預設值是「0」。
自動置中 關閉 開啓	自動將內容對齊頁面中央。 **請注意：**出廠預設值是「關閉」。
色彩平衡 靛青色 - 紅色 洋紅色 - 綠色 鮮黃色 - 藍色	在輸出中啓用色彩平衡。

使用	執行
濾除色彩 濾除色彩 無 紅色 綠色 藍色 預設紅色臨界值 0 – 255 預設綠色臨界值 0 – 255 預設藍色臨界值 0 – 255	指定要濾除哪個色彩，並調整各個色彩臨界值的濾除設定。 **請注意：** • 「濾除色彩」的出廠預設值是「無」。 • 各個色彩臨界值的出廠預設值是「128」。
對比 0 – 5 最適用內容	指定輸出所使用的對比值。 **請注意：**出廠預設值是「最適用內容」。
鏡像 關閉 開啓	建立原始文件的鏡像。 **請注意：**出廠預設值是「關閉」。
反白影像 關閉 開啓	建立原始文件的反白影像。 **請注意：**出廠預設值是「關閉」。
陰影細部 -4 到 4	調整複印內容上的陰影細部可見度。 **請注意：**出廠預設值是「0」。
邊對邊掃描 關閉 開啓	指定是否要以邊對邊的方式掃描原始文件。 **請注意：**出廠預設值是「關閉」。
清晰度 1 – 5	調整複印文件的清晰度。 **請注意：**出廠預設值是「3」。
色溫 -4 到 4	指定暖或冷輸出。「冷」值可產生比預設值更偏藍色的輸出，而「暖」值則產生比預設值更偏紅色的輸色。
複印範例 關閉 開啓	建立原始文件的複印範例。 **請注意：**出廠預設值是「關閉」。

傳真設定功能表

傳真模式（類比傳真設定）功能表

「類比傳真設定」模式可利用電話線傳送傳真工作。

一般傳真設定

使用	執行
回復出廠預設值	回復所有傳真設定的出廠預設值。

使用	執行
最佳化傳真相容性	最佳化與其他傳真機的傳真相容性。
Station Name（站台名稱）	指定印表機內的傳真名稱。
Station Number（站台號碼）	設定指定給傳真的電話號碼。
Station ID（工作站 ID） Station Name（站台名稱） Station Number（站台號碼）	指定傳真的識別方式。 **請注意：**出廠預設值是「站台號碼」。
啓用手動傳真 開啓 關閉	將印表機設定爲手動傳真，此方式需要一條分線器和電話機聽筒。 **請注意：** • 出廠預設值是「關閉」。 • 使用一般用電話，來應答進線傳真工作以及撥出傳真號碼。 • 按下數字鍵台上的 **# 0**，直接跳至「手動傳真」功能。
記憶體使用情形 全部接收 大部分接收 等於 大部分傳送 全部傳送	定義傳送傳真工作與接收傳真工作之間非揮發性記憶體的配置。 **請注意：**出廠預設值是「等於」。
取消傳真 允許 不允許	指定是否允許取消傳真工作。 **請注意：**出廠預設值是「允許」。
傳真號碼遮罩 關閉 從左邊 從右邊	指定外送傳真號碼的數字遮罩方向。 **請注意：** • 出廠預設值是「關閉」。 • 遮罩字元數取決於「要遮罩的數字」設定。
要遮罩的數字 0 – 58	指定外送傳真號碼中要遮罩的位數。 **請注意：**出廠預設值是「0」。

使用	執行
傳真封面 傳真封面 預設值為「關閉」 預設值為「開啓」 永不使用 永遠使用 包括收件人欄位 開啓 關閉 包括寄件人欄位 開啓 關閉 寄件人 包括訊息欄位 開啓 關閉 訊息 包括標誌 開啓 關閉 包括頁尾 [x] 開啓 關閉 頁尾 [x]	配置傳真封面。 **請注意：** • 「傳真封面」的出廠預設值為「預設值為「關閉」」。 • 所有其他功能表項目的出廠預設值都是「關閉」。

傳真傳送設定

使用	執行
解析度 標準 細緻 200 dpi 超細緻 300 dpi	指定品質（以每英吋的點數計）。解析度愈高列印品質愈佳，但會延長外送傳真的傳真傳輸時間。 **請注意：**出廠預設值是「標準」。

使用	執行
原始尺寸 Letter Legal Executive Folio Statement Oficio（墨西哥） 通用尺寸 混合尺寸 A4 A5 A6 JIS B5 自訂掃描尺寸 [x] 雙頁分離模式 名片 3 x 5 英吋 4 x 6 英吋	指定原始文件的尺寸。 **請注意：**美制的出廠預設值是「混合尺寸」。國際出廠預設值是「A4」。
單（雙）面 關閉 長邊 短邊	指定載入自動送稿器中以供雙面掃描之原始文件的列印方向。 **請注意：**出廠預設值是「關閉」。
內容類型 文字 圖形 文字/相片 相片	指定原始文件的內容。 **請注意：**出廠預設值是「文字」。
內容來源 黑白雷射列印文件 彩色雷射列印文件 噴墨列印文件 相片/底片 雜誌期刊 報紙 印刷文件 其他	指定原始文件的出處。 **請注意：**出廠預設值是「彩色雷射列印文件」。
明暗度 1 – 9	使輸出顯得較淡或較濃。 **請注意：**出廠預設值是「5」。
撥號前導碼	輸入撥號前導碼，例如：99。畫面上會提供數字輸入欄位。
撥號前導碼規則 前導碼規則 [x]	建立撥號前導碼規則。
自動重撥 0 – 9	指定印表機嘗試將傳真傳送至指定號碼的次數。 **請注意：**出廠預設值是「5」。

使用	執行
重撥頻率 1 – 200	指定重撥的時間間隔（以分鐘計）。 **請注意：**出廠預設值是「3」。
透過交換總機 是 否	在無撥號音的情況下，啓用或停用電話總機盲撥功能。 **請注意：**出廠預設值是「否」。
啓用 ECM 是 否	啓用或停用傳真工作的「錯誤修正模式」。 **請注意：**出廠預設值是「是」。
啓用傳真掃描 開啓 關閉	傳真印表機上掃描的檔案。 **請注意：**出廠預設值是「開啓」。
傳真驅動程式 是 否	可讓列印驅動程式傳送傳真工作。 **請注意：**出廠預設值是「是」。
允許另存爲快捷鍵 開啓 關閉	將傳真號碼儲存爲印表機中的快捷鍵。 **請注意：**出廠預設值是「開啓」。
撥號模式 音頻 脈衝	指定撥號的聲音。 **請注意：**出廠預設值是「音頻」。
最大速度 2400 4800 9600 14400 33600	指定傳真的傳送鮑率速度上限。 **請注意：**出廠預設值是「33600」。
自訂工作掃描 開啓 關閉	掃描即將混合紙張尺寸組成單一檔案的文件。 **請注意：** • 出廠預設值是「關閉」。 • 必須先安裝已格式化並可正常運作的硬碟，才會顯示此功能表項目。
掃描預覽 開啓 關閉	顯示是否要在顯示幕上顯示掃描工作的預覽影像。 **請注意：** • 出廠預設值是「關閉」。 • 必須先安裝已格式化並可正常運作的硬碟，才會顯示此功能表項目。
背景移除 -4 到 4	調整掃描影像的背景可見度。 **請注意：**出廠預設值是「0」。
色彩平衡 靛青色 - 紅色 洋紅色 - 綠色 鮮黃色 - 藍色	在掃描影像中啓用色彩平衡。

使用	執行
濾除色彩 濾除色彩 無 紅色 綠色 藍色 預設紅色臨界值 0 – 255 預設綠色臨界值 0 – 255 預設藍色臨界值 0 – 255	指定要濾除哪個色彩，並調整各個色彩臨界值的濾除設定。 **請注意：** • 「濾除色彩」的出廠預設值是「無」。 • 各個色彩臨界值的出廠預設值是「128」。
對比 0 – 5 最適用內容	指定掃描影像中的對比。 **請注意：**出廠預設值是「最適用內容」。
鏡像 關閉 開啓	建立原始文件的鏡像。 **請注意：**出廠預設值是「關閉」。
反白影像 關閉 開啓	建立原始文件的反白影像。 **請注意：**出廠預設值是「關閉」。
陰影細部 -4 到 4	調整陰影細部的可見程度。 **請注意：**出廠預設值是「0」。
邊對邊掃描 關閉 開啓	指定是否要以邊對邊的方式掃描原始文件。 **請注意：**出廠預設值是「關閉」。
清晰度 1 – 5	調整傳真的清晰度。 **請注意：**出廠預設值是「3」。
色溫 -4 到 4	指定暖或冷輸出。「冷」值可產生比預設值更偏藍色的輸出，而「暖」值則產生比預設值更偏紅色的輸色。 **請注意：**出廠預設值是「0」。
啓用彩色傳真掃描 預設值爲「關閉」 預設值爲「開啓」 永不使用 永遠使用	啓用彩色傳真。 **請注意：**出廠預設值是「預設值爲「關閉」」。
自動將彩色傳真轉換爲黑白傳真 開啓 關閉	將所有外送的傳真轉換爲黑白。 **請注意：**出廠預設值是「開啓」。

傳真接收設定

使用	執行
啓用傳真接收 開啓 關閉	可讓印表機接收傳真工作。 **請注意：**出廠預設值是「開啓」。
啓用來電顯示 開啓 關閉	顯示送入傳真的來電顯示資訊。 **請注意：**出廠預設值是「開啓」。
傳真工作等待 無 碳粉 碳粉與耗材	在工作要求特定無法使用的資源時，從列印佇列移除傳真工作。 **請注意：**出廠預設值是「無」。
應答鈴聲 1 – 25	指定應答進線傳真工作之前的響鈴次數。 **請注意：**出廠預設值是「3」。
自動縮小 開啓 關閉	調整進線傳真工作的大小，使其符合指定傳真來源中載入的紙張尺寸。 **請注意：**出廠預設值是「開啓」。
紙張來源 自動 [x] 號紙匣組件 多用途送紙器 手動輔助式送紙器	指定用於列印進線傳真工作的紙張來源。 **請注意：**出廠預設值是「自動」。
分隔頁 關閉 在工作之前 在工作之後	可讓印表機在進線傳真工作中納入分隔頁。 **請注意：**出廠預設值是「關閉」。
分隔頁來源 [x] 號紙匣組件 手動輔助式送紙器	指定分隔頁的紙張來源。 **請注意：**出廠預設值是「1 號紙匣組件」。
單（雙）面 關閉 開啓	啓用雙面列印，以列印進線傳真工作。 **請注意：**出廠預設值是「關閉」。
傳真頁尾 開啓 關閉	在已接收傳真的各頁底端列印傳輸資訊。 **請注意：**出廠預設值是「關閉」。
傳真頁尾時間戳記 列印時間 接收時間	列印接收傳真的時間。 **請注意：**出廠預設值是「接收時間」。
最大速度 2400 4800 9600 14400 33600	指定傳真的接收鮑率速度上限。 **請注意：**出廠預設值是「33600」。

使用	執行
傳真轉發 列印 列印並轉呈 轉呈	啓用將已接收的傳真轉發給其他收件人的功能。 **請注意：**出廠預設值是「列印」。
轉遞到 傳真 電子郵件 FTP LDSS eSF	指定接收轉呈傳真的收件人類型。 **請注意：** • 出廠預設值是「傳真」。 • 您只能從 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）使用此功能表項目。
轉接至快捷鍵	輸入符合收件人類型（「傳真」、「電子郵件」、FTP、LDSS 或 eSF）的快捷鍵號碼。
封鎖匿名傳真 關閉 開啓	啓用封鎖未指定站台 ID 或傳真 ID 的裝置所傳送的進線傳真功能。 **請注意：**出廠預設值是「關閉」。
被禁止傳真的清單	啓用儲存在印表機中的封鎖傳真號碼清單。
保留傳真 保留傳真模式 關閉 永遠開啓 手動 已排程 傳真保留排程	可讓印表機保留接收的傳真不進行列印，直到釋放爲止。保留的傳真可以手動釋放，或在排定的日期或時間釋放。 **請注意：**出廠預設值是「關閉」。
啓用彩色傳真接收 開啓 關閉	啓用印表機接收彩色傳真，並以灰階列印。 **請注意：**出廠預設值是「開啓」。

傳真日誌設定

使用	執行
傳輸日誌 列印日誌 不要列印日誌 僅錯誤時列印	啓用在各傳真工作完成後列印傳輸日誌的功能。 **請注意：**出廠預設值是「列印日誌」。
接收錯誤日誌 永不列印 發生錯誤時列印	啓用列印接收錯誤日誌的功能。 **請注意：**出廠預設值是「永不列印」。
自動列印日誌 開啓 關閉	啓用自動列印傳真日誌的功能。 **請注意：** • 出廠預設值是「開啓」。 • 每 200 次傳真工作後列印日誌。
日誌紙張來源 [x] 號紙匣組件 手動輔助式送紙器	指定用於列印日誌的紙張來源。 **請注意：**出廠預設值是「1 號紙匣組件」。

使用	執行
日誌顯示 遠端站台名稱 已撥號碼	指定已列印日誌是否顯示已撥出號碼或所傳回的站台名稱或傳真名稱。 **請注意：**出廠預設值是「遠端站台名稱」。
啓用工作日誌 開啓 關閉	可讓您存取「傳真工作日誌」。 **請注意：**出廠預設值是「開啓」。
啓用通話日誌 開啓 關閉	可讓您存取「傳真通話日誌」。 **請注意：**出廠預設值是「開啓」。

揚聲器設定

使用	執行
揚聲器模式 永遠關閉 連線前都保持開啓 永遠開啓	指定揚聲器的模式。 **請注意：**出廠預設值是「連線前都保持開啓」。傳真連線前會持續發出聲響。
揚聲器音量 高 低	將揚聲器音量設定爲高或低。 **請注意：**出廠預設值是「高」。
鈴聲音量 關閉 開啓	啓用或停用鈴聲音量。 **請注意：**出廠預設值是「開啓」。

自動應答

使用	執行
全部響鈴 僅單響鈴 僅雙響鈴 僅三響鈴 僅單響鈴或雙響鈴 僅單響鈴或三響鈴 僅雙響鈴或三響鈴	指定印表機應答來電的響鈴模式。 **請注意：**出廠預設值是「全部響鈴」。

Fax Mode (Fax Server Setup) menu（傳真模式（傳真伺服器設定）功能表）

Fax Server（傳真伺服器）模式會將傳真工作傳送至傳真伺服器，以進行傳輸。

若要從主畫面存取此功能表，請導覽至：

>Settings（設定） >Fax Settings（傳真設定） >Fax Server Setup（傳真伺服器設定）

使用	執行
To Format（接收者格式）	利用印表機控制面板上的虛擬鍵盤指定資訊。
Reply Address（回覆地址）	
Subject（主旨）	
Message（訊息）	
SMTP Setup（**SMTP** 設定）	指定 SMTP 設定資訊。
Primary SMTP Gateway（主要的 **SMTP** 閘道）	指定 SMTP 伺服器連接埠資訊。
Secondary SMTP Gateway（次要的 **SMTP** 閘道）	
Image Format（影像格式） PDF (.pdf) XPS (.xps) TIFF (.tif)	指定掃描至傳真工作的影像類型。
Content Type（內容類型） Text（文字） Text/Photo（文字/相片） Graphics（圖形） Photo（相片）	指定原始文件的內容。 **請注意：**出廠預設值是 Text（文字）。
Content Source（內容來源） Color Laser（彩色雷射列印文件） Inkjet（噴墨列印文件） Photo/Film（相片/底片） Magazine（雜誌期刊） Newspaper（報紙） Press（印刷文件） Other（其他）	指定原始文件的出處。 **請注意：**出廠預設值是 Color Laser（彩色雷射列印文件）。
Fax Resolution（傳真解析度） Standard（標準） Fine 200 dpi（細緻 200 dpi） Super Fine 300 dpi（超細緻 300 dpi） Ultra Fine 600 dpi（極細緻 600 dpi）	指定傳真掃描的解析度層級。
Darkness（明暗度） 1 – 9	使輸出顯得較淡或較濃。 **請注意：**出廠預設值是 5。
Orientation（掃描方向） Portrait（直向） Landscape（橫向）	指定影像的掃描方向。

使用	執行
Original Size（原始尺寸） Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexico)（Oficio（墨西哥）） Universal（通用尺寸） Auto Size Sense（自動感應紙張尺寸） Mixed Sizes（混合尺寸） A4 A5 A6 JIS B5 Custom Scan Size [x]（自訂掃描尺寸 [x]） Business Card（名片） 3 x 5 英吋 4 x 6 英吋	指定掃描文件的紙張尺寸。 **請注意：**美國的出廠預設值是 Mixed Sizes（混合尺寸）。國際出廠預設值是 A4。
Use Multi-Page TIFF（使用縮版併印 **TIFF**） On（開啓） Off（關閉）	提供選項讓您選擇單頁 TIFF 檔或縮版併印 TIFF 檔。若是傳真工作縮版併印掃描，則會建立內含所有頁面的一個 TIFF 檔，或建立多個 TIFF 檔，工作的每個頁面各有一個檔案。 **請注意：** • 出廠預設值是 On（開啓）。 • 此功能表項目適用於所有的掃描功能。
Enable Analog Receive（啓用類比接收） Off（關閉） On（開啓）	Enables analog fax receive（啓用類比傳真接收） **請注意：**出廠預設值是 Off（關閉）。

電子郵件設定功能表

使用	執行
電子郵件伺服器設定 主旨 訊息 檔名	指定電子郵件伺服器資訊。
電子郵件伺服器設定 傳送一份給我 永不出現 預設值爲「開啓」 預設值爲「關閉」 永遠開啓	將一份電子郵件副本傳送給送件人。 **請注意：**出廠預設值是「永不出現」。
電子郵件伺服器設定 電子郵件大小上限 0 – 65535 KB	指定電子郵件大小上限。 **請注意：**電子郵件伺服器不傳送大小超過指定上限的電子郵件。

使用	執行
電子郵件伺服器設定 大小錯誤訊息	在電子郵件大於所配置的大小限制時傳送訊息。
電子郵件伺服器設定 限制目的地	指定網域名稱（例如：公司的網域名稱），然後將電子郵件目的地限制爲僅傳送至該網域名稱。 **請注意：** • 電子郵件只能傳送至特定的網域。 • 該限制只能是一個網域。
電子郵件伺服器設定 Web 連結設定 伺服器 登入 密碼 路徑 檔名 Web 連結	定義電子郵寄伺服器 Web 鏈結設定。 **請注意：**路徑名稱不可使用下列無效的字元：`* :? < > |`。
格式 PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	指定檔案格式。 **請注意：**出廠預設值是「PDF (.pdf)」。
PDF 設定 PDF 版本 1.2 – 1.7 A – 1a A – 1b PDF 壓縮 一般 高 保全 PDF 關閉 開啓 可搜式 PDF 關閉 開啓	配置 PDF 設定。 **請注意：** • PDF 版本的出廠預設值是「1.5」。 • PDF 壓縮的出廠預設值是「一般」。必須先安裝已格式化並可正常運作的硬碟，才會顯示此功能表項目。 • 「保全 PDF」與「可搜式 PDF」的出廠預設值爲「關閉」。「保全 PDF」會要求您輸入兩次密碼。
內容類型 文字 圖形 文字/相片 相片	指定原始文件的內容。 **請注意：**出廠預設值是「文字/相片」。

使用	執行
內容來源 黑白雷射列印文件 彩色雷射列印文件 噴墨列印文件 相片/底片 雜誌期刊 報紙 印刷文件 其他	指定原始文件的出處。 **請注意：**出廠預設值是「彩色雷射列印文件」。
彩色 關閉 開啓	指定印表機是否要以彩色擷取和傳輸內容。 **請注意：**出廠預設值是「開啓」。
解析度 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	指定要以每英吋點數來設定掃描影像的解析度。 **請注意：**出廠預設值是「150 dpi」。
明暗度 1 – 9	使輸出顯得較淡或較濃。 **請注意：**出廠預設值是「5」。
列印方向 直印 橫印	指定掃描影像的列印方向。 **請注意：**出廠預設值是「直印」。
原始尺寸 Letter Legal Executive Folio Statement Oficio（墨西哥） 通用尺寸 混合尺寸 A4 A5 A6 JIS B5 自訂掃描尺寸 [x] 雙頁分離模式 名片 3 x 5 英吋 4 x 6 英吋	指定原始文件的尺寸。 **請注意：**美制出廠預設值是「Letter」。國際出廠預設值是「A4」。

使用	執行
單（雙）面 關閉 長邊 短邊	指定載入自動送稿器中進行雙面掃描之原始文件的列印方向。 **請注意：**出廠預設值是「關閉」。
JPEG 品質 最適用內容 5 – 90	衡量檔案大小和影像品質，來設定 JPEG 相片影像的品質。 **請注意：**出廠預設值是「最適用內容」。
文字預設值 5 – 90	衡量檔案大小和影像品質，來設定文字影像的品質。 **請注意：**出廠預設值是「75」。
文字/相片預設值 5 – 90	衡量檔案大小和影像品質來設定文字或相片影像的品質。 **請注意：**出廠預設值是「75」。
相片預設值 5 – 90	衡量檔案大小和影像品質，來設定相片影像的品質。 **請注意：**出廠預設值是「50」。
電子郵件影像 - 傳送爲： 附件 Web 連結	指定影像的傳送方式。 **請注意：**出廠預設值是「附件」。
使用縮版併印 TIFF 開啓 關閉	提供選項讓您選擇單頁 TIFF 檔或縮版併印 TIFF 檔。若是掃描至電子郵件的版併印掃描工作，則會建立內含所有頁面的一個 TIFF 檔，或建立多個 TIFF 檔，工作的每個頁面各有一個檔案。 **請注意：**出廠預設值是「開啓」。
TIFF 壓縮 LZW JPEG	指定用於壓縮 TIFF 檔案的格式。 **請注意：**出廠預設值是 LZW。
傳輸日誌 列印日誌 不要列印日誌 僅錯誤時列印	指定是否要列印傳輸日誌。 **請注意：**出廠預設值是「列印日誌」。
日誌紙張來源 [x] 號紙匣組件 手動輔助式送紙器	指定列印電子郵件日誌的紙張來源。 **請注意：**出廠預設值是「1 號紙匣組件」。
電子郵件位元數 1 位元 8 位元	當「彩色」設定爲「關閉」時，此功能表項目可使「文字/相片」模式利用 1 位元影像來產生檔案大小較小的影像。 **請注意：**8 位元」是出廠預設值。
自訂工作掃描 開啓 關閉	複印內含混合紙張尺寸的文件。 **請注意：** • 出廠預設值是「關閉」。 • 必須先安裝已格式化並可正常運作的硬碟，才會顯示此功能表項目。
掃描預覽 開啓 關閉	指定是否要在顯示幕上顯示掃描工作的預覽影像。 **請注意：** • 出廠預設值是「關閉」。 • 必須先安裝已格式化並可正常運作的硬碟，才會顯示此功能表項目。

使用	執行
允許另存爲快捷鍵 開啓 關閉	將電子郵件位址另存爲快捷鍵。 **請注意：** • 出廠預設值是「開啓」。 • 若設定爲「關閉」，則「另存爲快捷鍵」按鈕不會顯示在電子郵件的「目的地」畫面上。
背景移除 -4 到 4	調整掃描影像的背景可見度。 **請注意：**出廠預設值是「0」。
色彩平衡 靛青色 - 紅色 洋紅色 - 綠色 鮮黃色 - 藍色	在輸出中啓用色彩平衡。
濾除色彩 濾除色彩 無 紅色 綠色 藍色 預設紅色臨界值 0 – 255 預設綠色臨界值 0 – 255 預設藍色臨界值 0 – 255	指定要濾除哪個色彩，並調整各個色彩臨界值的濾除設定。 **請注意：** • 「濾除色彩」的出廠預設值是「無」。 • 各個色彩臨界值的出廠預設值是「128」。
對比 0 – 5 最適用內容	指定輸出的對比值。 **請注意：**出廠預設值是「最適用內容」。
鏡像 關閉 開啓	建立原始文件的鏡像。 **請注意：**出廠預設值是「關閉」。
反白影像 關閉 開啓	建立原始文件的反白影像。 **請注意：**出廠預設值是「關閉」。
陰影細部 -4 到 4	調整掃描影像上的陰影細部可見度。 **請注意：**出廠預設值是「0」。
邊對邊掃描 關閉 開啓	指定是否要以邊對邊的方式掃描原始文件。 **請注意：**出廠預設值是「關閉」。
清晰度 1 – 5	調整掃描影像的清晰度。 **請注意：**出廠預設值是「3」。
色溫 -4 到 4	指定暖或冷輸出。「冷」值可產生比預設值更偏藍色的輸出，而「暖」值則產生比預設值更偏紅色的輸色。 **請注意：**出廠預設值是「0」。

使用	執行
使用副本抄送：/密件副本： 關閉 開啓	啓用副本和密件副本：欄位。 **請注意：**出廠預設值是「關閉」。

FTP 設定功能表

使用	執行
格式 PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	指定檔案格式。 **請注意：**出廠預設值是「PDF (.pdf)」。
PDF 設定 PDF 版本 1.2 – 1.7 A – 1a A – 1b PDF 壓縮 一般 高 保全 PDF 關閉 開啓 可搜式 PDF 關閉 開啓	配置 PDF 設定。 **請注意：** • PDF 版本的出廠預設值是「1.5」。 • PDF 壓縮的出廠預設值是「一般」。必須先安裝已格式化並可正常運作的硬碟，才會顯示此功能表項目。 • 「保全 PDF」與「可搜式 PDF」的出廠預設值爲「關閉」。「保全 PDF」會要求您輸入兩次密碼。
內容類型 文字 圖形 文字/相片 相片	指定原始文件的內容。 **請注意：**出廠預設值是「文字/相片」。
內容來源 黑白雷射列印文件 彩色雷射列印文件 噴墨列印文件 相片/底片 雜誌期刊 報紙 印刷文件 其他	指定原始文件的出處。 **請注意：**出廠預設值是「彩色雷射列印文件」。
彩色 關閉 開啓	指定印表機是否要以彩色擷取和傳輸內容。 **請注意：**出廠預設值是「開啓」。

使用	執行
解析度 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	指定要以每英吋的點數 (dpi) 來設定掃描影像的品質。 **請注意：**150 dpi 是出廠預設值。
明暗度 1 – 9	使輸出顯得較淡或較濃。 **請注意：**出廠預設值是「5」。
列印方向 直印 橫印	指定掃描影像的列印方向。 **請注意：**出廠預設值是「直印」。
原始尺寸 Letter Legal Executive Folio Statement Oficio（墨西哥） 通用尺寸 混合尺寸 A4 A5 A6 JIS B5 自訂掃描尺寸 [x] 雙頁分離模式 名片 3 x 5 英吋 4 x 6 英吋	指定原始文件的尺寸。 **請注意：**美制出廠預設值是「Letter」。國際出廠預設值是「A4」。
單（雙）面 關閉 長邊 短邊	指定載入自動送稿器中進行雙面掃描之原始文件的列印方向。 **請注意：**出廠預設值是「關閉」。
JPEG 品質 最適用內容 5 – 90	衡量檔案大小和影像品質，來設定 JPEG 相片影像的品質。 **請注意：** • 出廠預設值是「最適用內容」。 • 5 可減少檔案大小，但會降低影像品質。 • 90 可提供最佳影像品質，但檔案大小會變得很大。
文字預設值 5 – 90	衡量檔案大小和影像品質，來設定文字的品質。 **請注意：**出廠預設值是「75」。
文字/相片預設值 5 – 90	衡量檔案大小和影像品質，來設定文字/相片影像的品質。 **請注意：**出廠預設值是「75」。

使用	執行
相片預設值 5 – 90	衡量檔案大小和影像品質，來設定相片影像的品質。 **請注意：**出廠預設值是「50」。
使用縮版併印 TIFF 開啓 關閉	提供選項讓您選擇單頁 TIFF 檔或縮版併印 TIFF 檔。若是掃描至 FTP 的縮版併印掃描工作，則會建立內含所有頁面的一個 TIFF 檔，或建立多個 TIFF 檔，工作的每個頁面各有一個檔案。 **請注意：**出廠預設值是「開啓」。
TIFF 壓縮 LZW JPEG	指定用於壓縮 TIFF 檔案的格式。 **請注意：**出廠預設值是 LZW。
傳輸日誌 列印日誌 不要列印日誌 僅錯誤時列印	指定是否要列印傳輸日誌。 **請注意：**出廠預設值是「列印日誌」。
日誌紙張來源 [x] 號紙匣組件 手動輔助式送紙器	指定列印 FTP 日誌時的紙張來源。 **請注意：**出廠預設值是「1 號紙匣組件」。
FTP 位元數 1 位元 8 位元	啓用「文字/相片」模式，利用 1 位元影像來產生檔案大小較小的影像。 **請注意：**出廠預設值是「8 位元」。
檔名	輸入基本檔名。
自訂工作掃描 開啓 關閉	將混合紙張尺寸組成單一掃描工作，並進行複印。 **請注意：**出廠預設值是「關閉」。
掃描預覽 開啓 關閉	指定是否要在顯示幕上顯示掃描工作的預覽影像。 **請注意：** • 出廠預設值是「關閉」。 • 印表機必須先安裝已格式化並可正常運作的印表機硬碟，才會顯示此功能表項目。
允許另存爲快捷鍵 開啓 關閉	啓用建立 FTP 位址快捷鍵的功能。 **請注意：**出廠預設值是「開啓」。
背景移除 -4 到 4	調整複印文件上的背景可見度。 **請注意：**出廠預設值是「0」。
色彩平衡 靛青色 - 紅色 洋紅色 - 綠色 鮮黃色 - 藍色	在輸出中啓用色彩平衡。

使用	執行
濾除色彩 濾除色彩 無 紅色 綠色 藍色 預設紅色臨界值 0 – 255 預設綠色臨界值 0 – 255 預設藍色臨界值 0 – 255	指定要濾除哪個色彩，並調整各個色彩臨界值的濾除設定。 **請注意：** • 「濾除色彩」的出廠預設值是「無」。 • 各個色彩臨界值的出廠預設值是「128」。
對比 0 – 5 最適用內容	指定輸出的對比值。 **請注意：**出廠預設值是「最適用內容」。
鏡像 關閉 開啓	建立原始文件的鏡像。 **請注意：**出廠預設值是「關閉」。
反白影像 關閉 開啓	建立原始文件的反白影像。 **請注意：**出廠預設值是「關閉」。
陰影細部 -4 到 4	調整掃描影像上的陰影細部可見度。 **請注意：**出廠預設值是「0」。
邊對邊掃描 關閉 開啓	指定是否要以邊對邊的方式掃描原始文件。 **請注意：**出廠預設值是「關閉」。
清晰度 1 – 5	調整掃描影像的清晰度。 **請注意：**出廠預設值是「3」。
色溫 -4 到 4	可讓使用者指定暖或冷的輸出。「冷」值可產生比預設值更偏藍色的輸出，而「暖」值則產生比預設值更偏紅色的輸色。 **請注意：**出廠預設值是「0」。

快閃儲存碟功能表

掃描設定

使用	執行
格式 PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	指定檔案格式。 **請注意：**出廠預設值是「PDF (.pdf)」。

使用	執行
PDF 設定 PDF 版本 1.2 – 1.7 A – 1a A – 1b PDF 壓縮 一般 高 保全 PDF 關閉 開啓 可搜式 PDF 關閉 開啓	配置 PDF 設定。 **請注意：** • PDF 版本的出廠預設值是「1.5」。 • PDF 壓縮的出廠預設值是「一般」。 • 「保全 PDF」與「可搜式 PDF」的出廠預設值爲「關閉」。「保全 PDF」會要求您輸入兩次密碼。
內容類型 文字 圖形 文字/相片 相片	指定原始文件的內容。 **請注意：**出廠預設值是「文字/相片」。
內容來源 黑白雷射列印文件 彩色雷射列印文件 噴墨列印文件 相片/底片 雜誌期刊 報紙 印刷文件 其他	指定原始文件的出處。 **請注意：**出廠預設值是「彩色雷射列印文件」。
彩色 開啓 關閉	指定印表機是否要以彩色擷取和傳輸內容。 **請注意：**出廠預設值是「開啓」。
解析度 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	指定要以每英吋的點數 (dpi) 來設定掃描影像的解析度。 **請注意：**150 dpi 是出廠預設值。
明暗度 1 – 9	使輸出顯得較淡或較濃。 **請注意：**出廠預設值是「5」。
列印方向 直印 橫印	指定掃描影像的列印方向。 **請注意：**出廠預設值是「直印」。

使用	執行
原始尺寸 Letter Legal Executive Folio Statement Oficio（墨西哥） 通用尺寸 混合尺寸 A4 A5 A6 JIS B5 自訂掃描尺寸 [x] 雙頁分離模式 名片 3 x 5 英吋 4 x 6 英吋	指定原始文件的尺寸。 **請注意：**美制出廠預設值是「Letter」。國際出廠預設值是「A4」。
單（雙）面 關閉 長邊 短邊	指定載入自動送稿器中進行雙面掃描之原始文件的列印方向。 **請注意：**出廠預設值是「關閉」。
JPEG 品質 最適用內容 5 – 90	衡量檔案大小和品質，來設定 JPEG 相片影像的品質。 **請注意：** • 出廠預設值是「最適用內容」。 • 5 可減少檔案大小，但會降低影像品質。 • 90 可提供最佳影像品質，但檔案大小會變得很大。
文字預設值 5 – 90	衡量檔案大小和影像品質，來設定文字的品質。 **請注意：**出廠預設值是「75」。
文字/相片預設值 5 – 90	衡量檔案大小和品質，來設定文字/相片影像的品質。 **請注意：**出廠預設值是「75」。
相片預設值 5 – 90	衡量檔案大小和品質，來設定相片影像的品質。 **請注意：**出廠預設值是「50」。
使用縮版併印 TIFF 開啓 關閉	提供選項讓您選擇單頁 TIFF 檔或縮版併印 TIFF 檔。若是掃描至 FTP 的縮版併印掃描工作，則會建立內含所有頁面的一個 TIFF 檔，或建立多個 TIFF 檔，讓每個頁面各有一個檔案。 **請注意：**出廠預設值是「開啓」。
TIFF 壓縮 LZW JPEG	指定用於壓縮 TIFF 檔案的格式。 **請注意：**出廠預設值是 LZW。
掃描位元數 1 位元 8 位元	啓用「文字/相片」模式，利用 1 位元影像來產生檔案大小較小的影像。 **請注意：**8 位元」是出廠預設值。
檔名	輸入基本檔名。

使用	執行
自訂工作掃描 開啓 關閉	複印內含混合紙張尺寸的文件。 **請注意：**出廠預設值是「關閉」。
掃描預覽 開啓 關閉	指定是否要在顯示幕上顯示掃描工作的預覽影像。 **請注意：** • 出廠預設值是「關閉」。 • 必須先安裝已格式化並可正常運作的硬碟，才會顯示此功能表項目。
背景移除 -4 到 4	調整複印文件上的背景可見度。 **請注意：**出廠預設值是「0」。
色彩平衡 靛青色 - 紅色 洋紅色 - 綠色 鮮黃色 - 藍色	在輸出中啓用色彩平衡。
濾除色彩 濾除色彩 無 紅色 綠色 藍色 預設紅色臨界值 0 – 255 預設綠色臨界值 0 – 255 預設藍色臨界值 0 – 255	指定要濾除哪個色彩，並調整各個色彩臨界值的濾除設定。 **請注意：** • 「濾除色彩」的出廠預設值是「無」。 • 各個色彩臨界值的出廠預設值是「128」。
對比 0 – 5 最適用內容	指定掃描影像的對比值。 **請注意：**出廠預設值是「最適用內容」。
鏡像 關閉 開啓	建立原始文件的鏡像。 **請注意：**出廠預設值是「關閉」。
反白影像 關閉 開啓	建立原始文件的反白影像。 **請注意：**出廠預設值是「關閉」。
陰影細部 -4 到 4	調整掃描影像上的陰影細部可見度。 **請注意：**出廠預設值是「0」。
邊對邊掃描 關閉 開啓	指定是否要以邊對邊的方式掃描原始文件。 **請注意：**出廠預設值是「關閉」。
清晰度 1 – 5	調整掃描影像的清晰度。 **請注意：**出廠預設值是「3」。

使用	執行
色溫 -4 到 4	指定暖或冷輸出。「冷」值可產生比預設值更偏藍色的輸出，而「暖」值則產生比預設值更偏紅色的輸色。 **請注意：**出廠預設值是「0」。

列印設定

份數 1 – 999	指定每個列印工作的預設列印份數。 **請注意：**出廠預設值是「1」。
紙張來源 [x] 號紙匣組件 多用途送紙器 手動送紙 手動送信封	設定所有列印工作的預設紙張來源。 **請注意：**出廠預設值是「1 號紙匣組件」。
彩色 彩色 僅黑色	指定是否要列印彩色文件。 **請注意：**出廠預設值是「彩色」。
逐份列印 On [1,2,1,2,1,2]（開啓 [1,2,1,2,1,2]） Off [1,1,1,2,2,2]（關閉 [1,1,1,2,2,2]）	列印多份時，可依序堆疊列印工作的頁面。 **請注意：**出廠預設值是「開啓」。
單（雙）面 單面 雙面	啓用雙面列印，以列印進線列印工作。 **請注意：**出廠預設值是「單面」。
雙面列印裝訂 長邊 短邊	衡量頁面列印方向，來定義雙面列印頁面的裝訂方式。 **請注意：** • 出廠預設值是「長邊」。此設定假定沿著頁面的長邊裝訂（左端用於直印方向，頂端用於橫印方向）。 • 「短邊」假定沿著頁面的短邊裝訂（頂端用於直印方向，左端用於橫印方向）。
省紙列印方向 自動 橫印 直印	指定多頁文件的列印方向。 **請注意：**出廠預設值是「自動」。
省紙功能 關閉 2-Up 3-Up 4-Up 6-Up 9-Up 12-Up 16-Up	將多重頁面影像同時列印在紙張的某一面。 **請注意：**出廠預設值是「關閉」。
省紙功能邊框 無 實線	在每個頁面影像上列印邊框。 **請注意：**出廠預設值是「無」。

省紙功能排序 水平 水平反轉 垂直反轉 垂直	指定縮版併印影像的排列位置。 **請注意：** • 出廠預設值是「水平」。 • 擺放位置將依頁面影像的數目和影像的列印方向是直印或橫印而定。
分隔頁 關閉 在列印副本之間 在列印工作之間 在頁面之間	指定是否要插入空白的分隔頁。 **請注意：**出廠預設值是「關閉」。
分隔頁來源 [x] 號紙匣組件 手動	指定分隔頁的紙張來源。 **請注意：**出廠預設值是「1 號紙匣組件」。
空白頁 不要列印 列印	指定是否要在列印工作中插入空白頁。 **請注意：**出廠預設值是「不要列印」。

OCR 設定功能表

使用	執行
自動旋轉 開啓 關閉	將掃描文件自動旋轉爲適當的方向。 **請注意：**出廠預設值是「開啓」。
消除斑點 關閉 開啓	移除掃描影像的斑點。 **請注意：**出廠預設值是「關閉」。
反向偵測 開啓 關閉	辨識並使黑色背景上的白色文字可進行編輯。 **請注意：**出廠預設值是「開啓」。
自動對比增強 關閉 開啓	自動調整對比以改善 OCR 品質。 **請注意：**出廠預設值是「關閉」。
可辨識的語言 英語 法語 德語 西班牙語 義大利語 葡萄牙文 丹麥語 荷蘭語 挪威語 瑞典語 芬蘭語 匈牙利語 波蘭語	設定語言或 OCR 可辨識的語言。 針對每個語言，從以下選項中選取適用的項目： 關閉 開啓 **請注意：**預設爲啓用語言。如果已設爲不在可辨識的語言清單中的值，則預設爲啓用英文。

列印設定

Setup menu（設定功能表）

使用	執行
Printer Language（印表機語言） PS Emulation（PS 模擬模式） PCL Emulation（PCL 模擬模式）	設定預設的印表機語言。 **請注意：** • 出廠預設印表機語言為 PS Emulation（PS 模擬模式）。PS 模擬模式使用 PS 直譯器處理列印工作。 • PCL 模擬模式使用 PCL 直譯器處理列印工作。 • 如果將某印表機語言設為預設值，並不會妨礙軟體程式傳送使用其他印表機語言的列印工作。
Job Waiting（工作等待） On（開啓） Off（關閉）	指定當列印工作所需要的印表機選項或自訂設定無法供使用時，是否要從列印佇列移除該列印工作。這些列印工作會儲存在另外的列印佇列中，讓其他工作得以正常列印。一旦取得原先找不到的資訊或選項時，就會列印這些儲存的工作。 **請注意：** • 出廠預設值是 Off（關閉）。 • 您必須先安裝非唯讀的印表機硬碟，才會顯示此功能表項目。此需求可確保儲存的工作，不會在印表機沒有接通電源時遭到刪除。
Print Area（列印範圍） Normal（一般） Whole Page（整頁）	設定邏輯及實體可列印範圍。 **請注意：** • 出廠預設值是 Normal（一般）。若嘗試將資料列印在 Normal（一般）設定所定義的不可列印範圍內，印表機就會裁切影像邊界。 • Whole Page（整頁）可讓影像移至 Normal（一般）設定所定義的不可列印範圍內，但印表機仍會裁切 Normal（一般）設定所定義的影像邊界。此設定只會影響使用 PCL 5e 解譯器列印的頁面。此設定對利用 PCL XL 或 PostScript 解譯器列印的頁面沒有作用。
Printer Usage（印表機用法） Max Yield（最大印量） Max Speed（最大速度）	對印表機設定較快列印速度或較高碳粉使用量。 **請注意：**出廠預設值是 Max Yield（最大印量）。
Black Only Mode（僅黑色模式） On（開啓） Off（關閉）	將印表機設成僅使用黑色碳粉匣來列印文字和圖形。 **請注意：**出廠預設值是 Off（關閉）。
Download Target（下載目標） RAM Flash（快閃記憶體） Disk（磁碟）	設定下載資訊的儲存位置。 **請注意：** • 出廠預設值是 RAM。下載資訊只是暫存於 RAM 中。 • 如果將下載資訊儲存在快閃記憶體或印表機硬碟中，便會永久儲存這些資訊。即使印表機關機，下載資訊也同樣會保存在快閃記憶體或硬碟上。 • 您必須先安裝快閃記憶體或印表機硬碟，才會出現此功能表項目。 • 每次執行「電源開機重置」(Power On Reset, POR) 後，此功能表設定都會還原為其出廠預設值。

使用	執行
Resource Save（節省資源） On（開啓） Off（關閉）	指定當印表機的可用記憶體少於所接收列印工作需使用的記憶體時，印表機要以何種方式處理暫時下載資料（例如：儲存在 RAM 中的字型及巨集）。 **請注意：** • 出廠預設值是 Off（關閉）。Off（關閉）會將印表機設爲保留下載資訊，直到需要記憶體爲止。若要處理列印工作，便會刪除下載資訊。 • On（開啓）會在語言變更及印表機重設期間，保留下載資訊。若印表機記憶體用完，就會顯示 **38 Memory Full（38 記憶體已滿）**，但不會刪除下載資料。
Print All Order（列印所有排列順序） Alphabetical（依照字母順序） Oldest First（最舊的優先） Newest First（最新的優先）	在選取 Print All Order（列印所有排列順序）時，可用於指定保留工作和機密工作的列印順序。 **請注意：** • 出廠預設值是 Alphabetical（依照字母順序）。 • 列印工作一律依照字母順序，出現在印表機控制面板上。

Finishing menu（輸出處理功能表）

使用	執行
Sides (Duplex)（單（雙）面） 1 sided（單面） 2 sided（雙面）	指定是否要將雙面列印設爲所有列印工作的預設值。 **請注意：** • 出廠預設值是 1 sided（單面）。 • 若選取雙面列印，但材質的兩面不同，便須以不同的列印方向，將材質載入送紙匣。 • 若選取雙面列印，但材質的兩面不同，便須以不同的列印方向，將材質載入送紙匣。 • 您可以在軟體程式中設定雙面列印。若是 Windows 使用者，請按一下**檔案 >列印**，然後按一下**內容**、**喜好設定**、**選項**或**設定**。若是 Macintosh 使用者，請選取**檔案 >列印**，然後從列印對話框和彈出式選單中調整設定。
Duplex Binding（雙面列印裝訂） Long Edge（長邊） Short Edge（短邊）	定義雙面列印頁面相對於紙張列印方向的裝訂方式。 **請注意：** • 出廠預設值是 Long Edge（長邊）。Long Edge（長邊）假定沿著頁面的長邊裝訂（左端用於直印方向，頂端用於橫印方向）。 • Short Edge（短邊）假定沿著頁面的短邊裝訂（左端用於直印方向，頂端用於橫印方向）。
Copies（份數） 1 – 999	指定每個列印工作的預設列印份數。 **請注意：**出廠預設值是 1。
Blank Pages（空白頁） Do Not Print（不要列印） Print（列印）	指定是否要在列印工作之間插入空白頁。 **請注意：**出廠預設值是 Do Not Print（不要列印）。
Collate（逐份列印） Off (1,1,1,2,2,2)（關閉 (1,1,1,2,2,2)） On (1,2,1,2,1,2)（開啓 (1,2,1,2,1,2)）	列印多份時，可依序堆疊列印工作的頁面。 **請注意：** • 出廠預設值是 Off（關閉）。 • On（開啓）可依序堆疊列印工作。

使用	執行
Separator Sheets（分隔頁） Off（關閉） Between Copies（在列印副本之間） Between Jobs（在列印工作之間） Between Pages（在頁面之間）	指定是否要插入空白的分隔頁。 **請注意：** • 出廠預設值是 Off（關閉）。 • 如果將 Collate（逐份列印）設為 On（開啓），Between Copies（在列印副本之間）就會在每個列印工作副本之間插入空白頁。如果將 Collate（逐份列印）設為 Off（關閉），就會在每一組列印頁之間插入空白頁，例如在所有第 1 頁後面或在所有第 2 頁後面插入空白頁。 • Between Jobs（在列印工作之間）可在各列印工作之間插入空白頁。 • Between Pages（在頁面之間）可在列印工作的各頁面之間插入空白頁。此設定可用於列印專用透明投影膠片，或在文件中插入空白頁。
Separator Source（分隔頁來源） Tray [x]（[x] 號送紙匣） Manual Feeder（手動輔助式送紙器）	指定分隔頁的紙張來源。 **請注意：**出廠預設值是 Tray 1（1 號送紙匣）（標準送紙匣）。
Paper Saver（省紙功能） Off（關閉） 2-Up 3-Up 4-Up 6-Up 9-Up 12-Up 16-Up	指定在紙張的其中一面上，以縮版併印方式列印影像。 **請注意：** • 出廠預設值是 Off（關閉）。 • 所選數字是指每一面列印的頁面影像數目。
Paper Saver Ordering（省紙功能排序） Horizontal（水平） Reverse Horizontal（水平反轉） Reverse Vertical（垂直反轉） Vertical（垂直）	指定縮版併印影像的排列位置。 **請注意：** • 出廠預設值是 Horizontal（水平）。 • 擺放位置將依據頁面影像的數目和頁面影像的列印方向是直印或橫印而定。
Paper Saver Orientation（省紙列印方向） Auto（自動） Landscape（橫印） Portrait（直印）	指定多頁文件的列印方向。 **請注意：**出廠預設值是 Auto（自動）。印表機會選擇直印或橫印。
Paper Saver Border（省紙功能邊框） None（無） Solid（實線）	在每個頁面影像上列印邊框。 **請注意：**出廠預設值是 None（無）。

品質功能表

使用	執行
列印模式 彩色 僅黑色	指定是否要列印彩色影像。 **請注意：**出廠預設值是「彩色」。

使用	執行
Color Correction（色彩修正） 自動 關閉 手動	調整列印頁上的色彩輸出。 **請注意：**出廠預設值是「自動」。
列印解析度 1200 dpi 4800 CQ（4800 色彩品質）	以每英吋點數 (dpi) 或色彩品質 (CQ)，來指定輸出的解析度。 **請注意：**4800 CQ（4800 色彩品質）是出廠預設值。
碳粉明暗度 1 – 5	使輸出顯得較淡或較濃。 **請注意：**出廠預設值是「4」。
強化細線 開啓 關閉	啓用建築製圖、地圖、電路圖及流程圖等檔案適用的列印模式。 **請注意：**出廠預設值是「關閉」。
Color Saver（省色模式） 開啓 關閉	減少圖形及影像所用的碳粉量。 **請注意：** • 出廠預設值是「關閉」。 • 「開啓」會置換「碳粉明暗度」設定。
RGB Brightness（**RGB** 亮度） -6 到 6	調整輸出的亮度。 **請注意：**出廠預設值是「0」。
RGB Contrast（**RGB** 對比） 0 – 5	調整輸出的對比值。 **請注意：**出廠預設值是「0」。
RGB Saturation（**RGB** 飽和度） 0 – 5	調整色彩輸出的飽和度。 **請注意：**出廠預設值是「0」。
色彩平衡 靛青色 -5 到 5 洋紅色 -5 到 5 鮮黃色 -5 到 5 黑色 -5 到 5 Reset Defaults（重設預設值）	在輸出中啓用色彩平衡。 **請注意：**出廠預設值是「0」。
Color Samples（色彩樣本） sRGB 顯示 sRGB 鮮明色彩 Display—True Black（顯示—全黑） 鮮明色彩 Off—RGB（關閉—RGB） US CMYK（美式 CMYK） Euro CMYK（歐式 CMYK） Vivid CMYK（鮮明色彩 CMYK） Off—CMYK（關閉—CMYK）	爲印表機中每個可用的 RGB 及 CMYK 色彩轉換表列印樣本頁。

使用	執行
Manual Color（手動色彩） RGB Image（RGB 影像） RGB Text（RGB 文字） RGB Graphics（RGB 圖形）	自訂 RGB 色彩轉換。 請從下列選項中選擇適用的項目： 鮮明色彩 sRGB 顯示 Display—True Black（顯示—全黑） sRGB 鮮明色彩 關閉 **請注意：** • RGB Image（RGB 影像）的出廠預設值是 sRGB Display（sRGB 顯示）。 • RGB Text（RGB 文字）和 RGB Graphics（RGB 圖形）的出廠預設值是 sRGB Vivid（sRGB 鮮明色彩）。
Manual Color（手動色彩）（接續上頁） CMYK Image（CMYK 影像） CMYK Text（CMYK 文字） CMYK Graphics（CMYK 圖形）	自訂 CMYK 色彩轉換。 請從下列選項中選擇適用的項目： US CMYK（美式 CMYK） Euro CMYK（歐式 CMYK） Vivid CMYK（鮮明色彩 CMYK） 關閉 **請注意：**「美式 CMYK」爲美國出廠預設值。國際出廠預設值是 Euro CMYK（歐式 CMYK）。
Color Adjust（色彩校正）	起始色彩轉換表重新校正，並容許印表機調整輸出的色彩變化。
Spot Color Replacement（專色替換）	爲指明的專色指定特定的 CMYK 值。 **請注意：**您只能在 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）上使用此功能表。
RGB 替換	使輸出的色彩符合原始文件的色彩。 **請注意：**您只能在 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）上使用此功能表。

Job Accounting Menu（工作統計功能表）

請注意：您必須先安裝已格式化、無瑕疵的印表機硬碟，才會顯示此功能表項目。確認印表機硬碟不是設爲「讀/寫」或「寫入保護」型式。

使用	執行
Job Accounting Log（工作統計日誌） Off（關閉） On（開啓）	決定後，請設定印表機是否要建立所接收列印工作的日誌。 **請注意：**出廠預設值是 Off（關閉）。
Job Accounting Utilities（工作統計公用程式）	列印及刪除日誌檔或將這些檔案匯出至快閃儲存碟。
Accounting Log Frequency（統計日誌頻率） Weekly（每週） Monthly（每月）	決定後，請設定多久建立一次記錄檔。 **請注意：**出廠預設值是 Monthly（每月）。

使用	執行
Log Action at End of Frequency（在重複作業結束時記錄活動） None（無） E-mail Current Log（以電子郵件寄送現行日誌） E-mail & Delete Current Log（以電子郵件寄送並刪除現行日誌） Post Current Log（發佈現行日誌） Post & Delete Current Log（發佈並刪除現行日誌）	決定後，請設定印表機在超過頻率臨界值時的回應方式。 **請注意：**出廠預設值是 None（無）。
Disk Near Full Level（磁碟幾乎已滿狀態） Off（關閉） 1 – 99	指定印表機執行 Disk Near Full Action（磁碟幾乎已滿動作）之前的記錄檔大小上限。 **請注意：**出廠預設值是 5。
Disk Near Full Action（磁碟幾乎已滿動作） None（無） E-mail Current Log（以電子郵件寄送現行日誌） E-mail & Delete Current Log（以電子郵件寄送並刪除現行日誌） E-mail & Delete Oldest Log（以電子郵件寄送並刪除最舊的日誌） Post Current Log（發佈現行日誌） Post & Delete Current Log（發佈並刪除現行日誌） Post & Delete Oldest Log（發佈並刪除最舊的日誌） Delete Current Log（刪除現行日誌） Delete Oldest Log（刪除最舊的日誌） Delete All Logs（刪除所有的日誌） Delete All But Current（全部刪除但現行項目除外）	決定後，請設定印表機在印表機硬碟幾乎已滿時的回應方式。 **請注意：** • 出廠預設值是 None（無）。 • Disk Near Full Level（磁碟幾乎已滿狀態）中定義的值可決定何時觸發此動作。
Disk Full Action（磁碟已滿動作） None（無） E-mail & Delete Current Log（以電子郵件寄送並刪除現行日誌） E-mail & Delete Oldest Log（以電子郵件寄送並刪除最舊的日誌） Post & Delete Current Log（發佈並刪除現行日誌） Post & Delete Oldest Log（發佈並刪除最舊的日誌） Delete Current Log（刪除現行日誌） Delete Oldest Log（刪除最舊的日誌） Delete All Logs（刪除所有的日誌） Delete All But Current（全部刪除但現行項目除外）	決定後，請設定印表機在磁碟用量達到上限 (100MB) 時的回應方式。 **請注意：**出廠預設值是 None（無）。
URL to Post Logs（用於張貼日誌的 URL）	決定後，請設定印表機要在何處發佈工作統計日誌。
E-mail Address to Send Logs（用於傳送日誌的電子郵件位址）	指定要作爲裝置工作統計日誌傳送目的地的電子郵件位址。
Log File Prefix（日誌檔前導碼）	指定您要的日誌檔名稱前導碼。 **請注意：**TCP/IP 功能表中定義的現行主電腦名稱，將作爲預設的日誌檔前導碼。

Utilities menu（公用程式功能表）

使用	執行
Remove Held Jobs（移除保留工作） Confidential（機密） Held（保留） Not Restored（未回復） All（全部）	將機密和保留工作從印表機硬碟上刪除。 **請注意：** • 選取只會影響印表機常駐列印工作的設定。書籤、快閃儲存碟上的列印工作，以及其他類型的保留工作不會受到影響。 • Not Restored（未回復）會將*未* 從印表機硬碟或記憶體回復的所有 Print and Hold（列印與保留）工作予以移除。
Format Flash（格式化快閃記憶體） Yes（是） No（否）	格式化快閃記憶體。 **警告－潛在損害：**格式化快閃記憶體時，請勿關閉印表機電源。 **請注意：** • Yes（是）可以刪除快閃記憶體中儲存的所有資料。 • No（否）可以取消格式化要求。 • 快閃記憶體指的是在印表機中額外安裝的快閃記憶卡。 • 快閃記憶體選購卡不能設爲「讀取/寫入」或「寫入」保護狀態。 • 您必須先安裝沒有瑕疵的快閃記憶卡，才會出現此功能表項目。
Delete Downloads on Disk（刪除磁碟上的下載檔案） Delete Now（立即刪除） Do Not Delete（不要刪除）	從印表機硬碟刪除下載檔案，包括所有的保留工作、緩衝工作及擱置工作。 **請注意：** • Delete Now（立即刪除）可將印表機設爲刪除下載檔案，並可在刪除後讓顯示幕返回原始畫面。 • 若是觸控式螢幕印表機型號，Do Not Delete（不要刪除）可將印表機顯示幕設爲返回主要 Utilities menu（公用程式功能表）。若在非觸控式螢幕印表機型號中選取 Do Not Delete（不要刪除），此功能表項目會將印表機設爲在完成刪除後返回原始畫面。
Activate Hex Trace（啓動 16 進位追蹤模式）	協助找出列印問題的來源。 **請注意：** • 若啓動此設定，傳送到印表機的所有資料會以 16 進位模式列印，而且印表機不會執行字元表示法和控制碼。 • 若要退出或停用 Hex Trace（16 進位追蹤模式），請關閉印表機電源或重設印表機。
Coverage Estimator（覆蓋率估計器） Off（關閉） On（開啓）	提供碳粉在頁面上的預估覆蓋率百分比。每份列印工作結束時，此預估值會列印在個別的頁面上。 **請注意：**出廠預設值是 Off（關閉）。

XPS menu（XPS 功能表）

使用	執行
Print Error Pages（列印錯誤頁面） Off（關閉） On（開啓）	列印內含各項錯誤（包括 XML 標示的錯誤）相關資訊的頁面。 **請注意：**出廠預設值是 Off（關閉）。

PDF menu（PDF 功能表）

使用	執行
Scale to Fit（調整爲適合的比例） Yes（是） No（否）	調整頁面內容比例以符合所選紙張大小。 **請注意：**出廠預設值是 No（否）。
Annotations（註釋） Do Not Print（不要列印） Print（列印）	以 PDF 格式列印註釋。 **請注意：**出廠預設值是 Do Not Print（不要列印）。

PostScript menu（PostScript 功能表）

使用	執行
Print PS Error（列印 PS 錯誤） On（開啓） Off（關閉）	列印含有 PostScript 錯誤的頁面。 **請注意：**出廠預設值是 Off（關閉）。
Lock PS Startup Mode（鎖定 PS 啓動模式） On（開啓） Off（關閉）	可讓使用者停用 SysStart 檔。 **請注意：**出廠預設值是 Off（關閉）。
Font Priority（字型優先順序） Resident（常駐） Flash/Disk（快閃記憶體/磁碟）	建立字型搜尋順序。 **請注意：** • 出廠預設值是 Resident（常駐）。 • 您必須先安裝已格式化、無瑕疵的快閃記憶體選購卡或印表機硬碟，才會顯示此功能表項目。 • 確認快閃記憶體選購品或印表機硬碟不能設有讀/寫、寫入或密碼保護。 • Job Buffer Size（工作緩衝區大小）不可設爲 100%。
Image Smoothing（影像平滑化） On（開啓） Off（關閉）	加強低解析度影像的對比和清晰度，並使其色彩轉換更平順。 **請注意：** • 出廠預設值是 Off（關閉）。 • Image Smoothing（影像平滑化）不適用於解析度爲 300 dpi 或更高的影像。

PCL Emul menu（PCL 模擬模式功能表）

使用	執行
Font Source（字型來源） Resident（常駐） Disk（磁碟） Download（下載） Flash（快閃記憶體） All（全部）	指定 Font Name（字型名稱）功能表中使用的字型集。 **請注意：** • 出廠預設值是 Resident（常駐）。Resident（常駐）將顯示已下載至 RAM 的出廠預設字型集。 • Flash（快閃記憶體）及 Disk（磁碟）設定可顯示該選項中所有常駐字型。確認快閃記憶體選購品已適當格式化，而且未設有讀/寫或密碼保護。 • Download（下載）將顯示已下載至 RAM 的所有字型。 • All（全部）將顯示任何選項可用的所有字型。

使用	執行
Font Name（字型名稱） Courier 10	識別特定字型及其儲存位置。 **請注意：**出廠預設值是 Courier 10。
Symbol Set（符號集） 10U PC-8 12U PC-850	指定每個字型名稱的符號集。 **請注意：** • 美國的出廠預設值是 10U PC-8。國際出廠預設值是 12U PC-850。 • 符號集是指一組字母、數值字元、標點與特殊符號。符號集支援不同語言或特定程式，例如科學文字的數學符號。此時只會顯示支援的符號集。
PCL Emulation Settings（**PCL** 模擬模式設定） Point Size（點數） 1.00 – 1008.00	變更可縮放印刷字型的點數。 **請注意：** • 出廠預設值是 12。 • 點數是指字型的字元高度。一點大約等於 0.014 英吋。點數每次可增大或減小的單位爲 0.25 點。
PCL Emulation Settings（**PCL** 模擬模式設定） Pitch（點距） 0.08 – 100.00	指定可縮放等寬字型的字型點距。 **請注意：** • 出廠預設值是 10。 • Pitch（點距）是指每英吋固定間距的字元個數 (cpi)。點距每次可增大或減小的單位爲 0.01 cpi。 • 對無法縮放的等寬字型而言，其點距可以顯示在顯示幕上，但是無法加以變更。
PCL Emulation Settings（**PCL** 模擬模式設定） Orientation（列印方向） Portrait（直印） Landscape（橫印）	指定頁面上文字及圖形的列印方向。 **請注意：** • 出廠預設值是 Portrait（直印）。直印可列印與頁面短邊平行的文字及圖形。 • Landscape（橫印）可列印與頁面長邊平行的文字及圖形。
PCL Emulation Settings（**PCL** 模擬模式設定） Lines per Page（每頁行數） 1 – 255	指定每頁列印的行數。 **請注意：** • 美國出廠預設值是 60。國際預設值是 64。 • 印表機會根據 Lines per Page（每頁行數）、Paper Size（紙張尺寸），以及 Orientation（列印方向）等設定，指定每行之間的空格數。請先選取紙張尺寸和列印方向，然後再設定 Lines per Page（每頁行數）。
PCL Emulation Settings（**PCL** 模擬模式設定） A4 Width（A4 寬度） 198 公釐 203 公釐	將印表機設爲在 A4 尺寸的紙張上列印。 **請注意：** • 198 公釐是出廠預設值。 • 203 公釐設定可指定容許列印 80 個 10 點距字元的頁面寬度。
PCL Emulation Settings（**PCL** 模擬模式設定） Auto CR after LF（換行之後自動歸位） On（開啓） Off（關閉）	指定印表機是否在換行 (LF) 控制指令之後自動執行歸位 (CR)。 **請注意：**出廠預設值是 Off（關閉）。

使用	執行
PCL Emulation Settings（PCL 模擬模式設定） Auto LF after CR（歸位之後自動換行） On（開啓） Off（關閉）	指定印表機是否在歸位 (CR) 控制指令之後自動執行換行 (LF)。 **請注意：**出廠預設值是 Off（關閉）。
Tray Renumber（送紙匣重新編號） Assign MP Feeder（指定多用途送紙器） Off（關閉） None（無） 0 – 199 Assign Tray [x]（指定 [x] 號送紙匣） Off（關閉） None（無） 0 – 199 Assign Manual Paper（指定手動送紙） Off（關閉） None（無） 0 – 199 Assign Manual Envelope（指定手動送信封） Off（關閉） None（無） 0 – 199	將印表機配置爲搭配使用印表機軟體或程式，這類程式可對送紙匣、裝紙器及送紙器使用不同的來源指定值。 **請注意：** • 出廠預設值是 Off（關閉）。 • None（無）會略過不予處理 Select Paper Feed（選取送紙）指令。只有當 PCL 5e 解譯器選取了此項目，才會顯示此選項。 • 0 – 199 可讓您指定自訂設定。
Tray Renumber（送紙匣重新編號） View Factory Defaults（檢視出廠預設值） MPF Default = 8（多用途送紙器預設值=8） T1 Default = 1（T1 預設值=1） T2 Default = 4（T2 預設值=4） T3 Default = 5（T3 預設值=5） T4 Default = 20（T4 預設值=20） T5 Default = 21（T5 預設值=21） Env Default = 6（信封預設值=6） MPaper Default = 2（手動送紙預設值=2） MEnv Default = 3（手動送信封預設值=3）	顯示指定給每個送紙匣、裝紙器或送紙器的出廠預設值。
Tray Renumber（送紙匣重新編號） Restore Defaults（回復出廠預設值） Yes（是） No（否）	將所有送紙匣、裝紙器及送紙器的指定值，還原爲出廠預設值。

HTML menu（HTML 功能表）

使用		執行
Font Name（字型名稱） Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO	設定 HTML 文件的預設字型。 **請注意：**若未指定 HTML 文件的字型，便會使用 Times 字型。

使用	執行
Font Size（字型大小） 1 – 255 pt（1 – 255 點）	設定 HTML 文件的預設字型大小。 **請注意：** • 12 pt 是出廠設定值。 • 字型大小每次可增大 1 點。
Scale（調整比例） 1 – 400%	調整 HTML 文件預設字型的比例。 **請注意：** • 出廠預設值是 100%。 • 調整比例時每次可增大 1%。
Orientation（列印方向） Portrait（直印） Landscape（橫印）	設定 HTML 文件的頁面列印方向。 **請注意：**出廠預設值是 Portrait（直印）。
Margin Size（邊界尺寸） 8 – 255 公釐	設定 HTML 文件的頁面邊界。 **請注意：** • 19 公釐是出廠預設值。 • 邊界尺寸每次可增大 1 公釐。

使用	執行
Backgrounds（背景） Do Not Print（不要列印） Print（列印）	指定是否要在 HTML 文件上列印背景。 **請注意：**出廠預設值是 Print（列印）。

Image menu（影像功能表）

使用	執行
Auto Fit（自動調整） On（開啓） Off（關閉）	選取最佳紙張尺寸、調整比例及列印方向。 **請注意：**出廠預設值是 On（開啓）。此設定會置換某些影像的調整比例及列印方向設定。
Invert（反相） On（開啓） Off（關閉）	反轉雙色調黑白影像。 **請注意：** • 出廠預設值是 Off（關閉）。 • 此設定不適用於 GIF 或 JPEG 影像。
Scaling（列印倍率） Anchor Top Left（基準左上） Best Fit（最佳配合） Anchor Center（基準中央） Fit Height/Width（符合高度/寬度） Fit Height（符合高度） Fit Width（符合寬度）	調整影像比例，以符合所選紙張尺寸。 **請注意：** • 出廠預設值是 Best Fit（最佳配合）。 • 當 Auto Fit（自動調整）設爲 On（開啓）時，Scaling（調整比例）會自動設爲 Best Fit（最佳配合）。
Orientation（列印方向） Portrait（直印） Landscape（橫印） Reverse Portrait（反向直印） Reverse Landscape（反向橫印）	設定影像的列印方向。 **請注意：**出廠預設值是 Portrait（直印）。

Help menu（說明功能表）

Help（說明）功能表是由一系列「說明」頁所組成，這些頁面是以 PDF 檔案儲存在多功能複合機 (MFP) 中。這些說明頁中含有使用印表機，以及執行各種作業（包括複印、掃描和傳真）的相關資訊。

英文、法文、德文及西班牙文翻譯儲存在印表機中。

如需其他語言翻譯，您可在 Lexmark 網站上找到，網址爲：**www.lexmark.com**。

功能表項目	說明
Print All Guides（列印所有指南）	列印所有的指南。
Copy Guide（複印指南）	提供有關複印及變更設定的資訊。
Fax Guide（傳真指南）	提供有關利用傳真號碼、快捷鍵號碼或通訊錄來傳送傳真的資訊，以及變更設定的相關資訊。
E-mail Guide（電子郵件指南）	提供有關利用位址、快捷鍵號碼或通訊錄來傳送電子郵件的資訊，以及變更設定的相關資訊。

功能表項目	說明
FTP Guide（FTP 指南）	提供有關利用 FTP 位址、快捷鍵號碼或通訊錄將文件直接掃描到 FTP 伺服器的資訊，以及變更設定的相關資訊。
Print Defects Guide（列印品質檢測指南）	提供說明，以解決複印或列印輸出中的重複瑕疵。
Information Guide（資訊指南）	提供尋找其他資訊的說明。
Supplies Guide（耗材指南）	提供訂購耗材的材料編號。

節省金錢並注重環保

Lexmark 致力於環境永續性，並持續改善本公司的印表機，以期降低對環境所造成的影響。本公司在設計上相當注重環保，在包裝上費盡心思以減少所用材料，並且提供回收方案。如需其他資訊，請參閱：

- 「注意事項」這一章
- Lexmark 網站上的 Environmental Sustainability（環境永續性）一節（網址為：**www.lexmark.com/environment**）
- Lexmark 回收計劃則載明於 **www.lexmark.com/recycle**

選取某些印表機設定或作業，也許就能進一步降低您的印表機所造成的影響。本章概述對環保可能較為有利的一些設定和作業。

節省紙張和碳粉

研究顯示，印表機的二氧化碳排放量，其中高達 80% 與紙張用量有關。採用再生紙並遵循下列的列印建議，即可大幅降低您的二氧化碳排放量，例如：採用雙面列印與縮版併印的列印方式。

如需有關如何利用一種印表機設定，達到快速省紙省電的資訊，請參閱第 205 頁的「使用 Eco-Mode（經濟省電模式）」。

使用再生紙

Lexmark 是注重環保的公司，支持使用專為雷射印表機應用而製造的辦公室再生紙。如需更多印表機適用的再生紙資訊，請參閱第 73 頁的「使用再生紙和其他辦公室紙張」。

節省耗材

使用紙張的正反面

若您的印表機機種支援雙面列印，您可以控制列印輸出要出現在紙張的一面或兩面上。

請注意：

- 列印驅動程式中的預設值是雙面列印。
- 如需支援的產品和國家/地區的完整清單，請前往 **http://support.lexmark.com**。

在一張紙上擺放多頁

您可以設定列印工作的縮版併印 (N-Up)，在一張紙的單面上，最多列印連續 16 頁的多頁文件。

檢查初稿的正確性

列印或複印多份文件之前：

- 先使用預覽功能查看文件外觀，再列印文件。
- 列印一份文件，檢查其內容和格式的正確性。

避免夾紙

正確設定紙張的類型和尺寸，以避免夾紙。如需其他資訊，請參閱第 238 頁的「避免夾紙」。

省電

使用 Eco-Mode（經濟省電模式）

1 開啓 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

請注意：

- 在印表機主畫面上檢視印表機 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。
- 若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。

2 按一下 **Settings**（設定）>**General Settings**（一般設定）>**Eco-Mode**（經濟省電模式）> 選取設定

使用	執行
Off（關閉）	針對與 Eco-Mode（經濟省電模式）相關的所有設定，使用出廠預設值。Off（關閉）支援本印表機的效能規格。
Energy（省電）	減少能源使用量，特別是在印表機閒置時。 • 做好列印準備後，印表機引擎的馬達才會啓動。您可能會注意到，列印第一頁前會出現短暫的時間延遲。 • 印表機會在閒置一分鐘後，進入 Sleep mode（睡眠模式）。
Energy/Paper（省電/省紙）	使用與「省電」模式和「省紙」模式相關的所有設定。
Plain Paper（普通紙）	• 啓用自動雙面列印功能。 • 關閉列印日誌功能。

3 按一下 **Submit**（提出）。

降低印表機噪音

若要利用 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）選取 Quiet Mode（靜音模式）設定：

1 開啓 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

請注意：

- 在印表機主畫面上檢視印表機 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。
- 若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。

2 按一下 **Settings**（設定）>**General Settings**（一般設定）>**Quiet Mode**（靜音模式）> 選取設定

使用	執行
On（開啓）	降低印表機噪音。 • 印表機會以較緩慢的速度處理列印工作。 • 做好列印文件的準備後，印表機引擎的馬達才會啓動。列印第一頁前，會出現短暫的時間延遲。 • 若您的印表機有傳真功能，傳真聲音會因而降低或停用，包括來自傳真機揚聲器的聲音和鈴聲在內。傳真會置於待機模式。 • 警示控制與碳粉匣警示聲會關閉。 • 印表機會略過 Advance Start（進階起始）指令。

使用	執行
Off（關閉） **請注意：**從印表機驅動程式中選取 Photo（相片），可以停用 Quiet Mode（靜音模式），並提供更好的列印品質和全速列印。	使用出廠預設值。此設定支援本印表機的效能規格。

3 按一下 **Submit**（提出）。

調整「睡眠」模式

1 從主畫面，導覽至：

>設定 >一般設定 >逾時 >睡眠模式

2 在「睡眠模式」欄位中，選取印表機進入「睡眠模式」之前的待機分鐘數。

3 套用變更。

使用「休眠」模式

「休眠」是一種超低電源省電模式。

請注意：

- 印表機在進入「休眠」模式前，預設的等待時間是三天。
- 確認在傳送列工作之前，已將印表機從「休眠」模式喚醒。硬式重設或長按「睡眠」按鈕，可將印表機從「休眠」模式喚醒。
- 若印表機處於「休眠」模式，則 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）會被停用。

1 從主畫面，導覽至：

>設定 >一般設定

2 觸控**按下睡眠按鈕**或**按住睡眠按鈕**。

3 觸控**休眠 >** 。

調整印表機顯示幕的亮度

若要省電，或出現難以閱讀顯示幕內容的情形，您可以調整顯示幕的亮度。

使用 **Embedded Web Server**（內嵌式 **Web** 伺服器）

1 開啟 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

請注意：

- IP 位址位於主畫面上方。它會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。
- 若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。

2 選取**設定 >一般設定**.

3 在 Screen Brightness（螢幕亮度）欄位中，輸入您所要的顯示幕亮度百分比。

4 套用所做的變更。

使用控制面板

1 從主畫面，導覽至：

>設定 >一般設定

2 在 Screen Brightness（螢幕亮度）欄位中，輸入您所要的顯示幕亮度百分比。

3 套用所做的變更。

回復出廠預設值

如果您想保留一份目前的功能表設定清單當作參考，請在回復出廠預設值之前，先列印功能表設定頁。如需其他資訊，請參閱第 54 頁的「列印功能表設定頁」。

如果您需要更完備的方法，來回復印表機出廠預設值，請執行 Wipe All Settings（抹除所有設定）選項。如需其他資訊，請參閱第 210 頁的「清除非揮發性記憶體」。

警告－潛在損害：回復出廠預設值可以將大部分的印表機設定，重設回原始出廠預設值。但不包括顯示語言、自訂尺寸和訊息，以及網路/連接埠功能表設定。儲存在 RAM 中的所有下載資訊都會被刪除。儲存在快閃記憶體或印表機硬碟中的下載資料則不會受影響。

從主畫面，導覽至：

>Settings（設定） >General Settings（一般設定） >Factory Defaults（出廠預設值） >Restore Now（立即回復） >

回收利用

Lexmark 提供回收計劃和環境保護方案，促進資源的回收再利用。如需其他資訊，請參閱：

- 「注意事項」這一章
- Lexmark 網站上的 Environmental Sustainability（環境永續性）一節，網址為：**www.lexmark.com/environment**
- Lexmark 回收計劃則載明於 **www.lexmark.com/recycle**

回收利用 Lexmark 產品

若要送回 Lexmark 產品進行回收：

1 前往 **www.lexmark.com/recycle**。

2 尋找您要回收的產品類型，然後從清單中選取您的國家或地區。

3 遵循電腦螢幕上的指示。

請注意：Lexmark 回收計劃中未列出的印表機耗材和硬體，可透過您當地的回收中心進行回收。請聯絡您當地的回收中心，以判斷他們的回收項目。

回收 Lexmark 包裝材料

Lexmark 持續致力於減少包裝材料。較少的包裝材料有助於確保 Lexmark 印表機以最有效且更環保的方式運送，而且也會丟棄較少的包裝材料。這類有效的措施能導致溫室氣體排放量變少、節省能源並節省自然資源。

Lexmark 包裝箱可在瓦楞紙回收處理設施處，進行 100% 回收。您的所在地區可能沒有這類設施。

Lexmark 包裝材料中所用的泡棉，可在泡棉回收處理設施處進行回收。您的所在地區可能沒有這類設施。

當您將碳粉匣送回 Lexmark 時，您可以重複使用碳粉匣包裝箱。Lexmark 會回收此包裝箱。

送回 Lexmark 碳粉匣以重複使用或資源回收

「Lexmark 碳粉匣收集計劃」讓每年數百萬個 Lexmark 碳粉匣不必丟棄到垃圾掩埋場，Lexmark 客戶可以輕鬆免費送回用過的 Lexmark 碳粉匣，以利重複使用或資源回收。送回的 Lexmark 空碳粉匣百分之百都會重複使用或回收分解。用來送回碳粉匣的包裝箱同樣會進行回收。

若要送回 Lexmark 碳粉匣以重複使用或資源回收，請遵循印表機或碳粉匣隨附的指示，並使用預付郵資。您也可以執行下列項目：

1. 前往 **www.lexmark.com/recycle**。
2. 從 Toner Cartridges（碳粉匣）區段中，選取您的國家或地區。
3. 遵循電腦螢幕上的指示。

固定印表機

鎖定系統主機板

若要限制對系統主機板的取用，請在圖例所示位置，將安全鎖安裝在印表機上。本印表機的安全鎖與大部分的膝上型電腦安全鎖相容。

揮發性聲明

本印表機內含各種類型的記憶體，這些記憶體可儲存裝置設定、網路設定及使用者資料。

記憶體類型	說明
揮發性記憶體	您的印表機會在進行簡單的列印和複印工作時，利用標準*隨機存取記憶體* (Random Access Memory, RAM) 對使用者資料進行暫時性的緩衝作業。
非揮發性記憶體	您的印表機可能使用兩種型式的非揮發性記憶體：EEPROM 和 NAND（快閃記憶體）。這兩種類型都可用來儲存作業系統、裝置設定、網路資訊、掃描器和書籤設定，以及 Embedded Solutions（內嵌式解決方案）。
硬碟記憶體	某些印表機會安裝硬碟。印表機硬碟是專為裝置特定功能而設計的。這可讓裝置從複雜的掃描、列印、複印及傳真工作中，保留緩衝的使用者資料，以及紙張規格資料和字型資料。

請在下列情況下，清除任何已安裝印表機記憶體的內容：

- 將要停用印表機。
- 將要更換印表機硬碟。

- 印表機即將移至不同的部門或其他位置。
- 印表機即將由您公司以外的人員進行維修服務。
- 即將從您所在位置移除印表機以進行維修。
- 印表機被販售給另一個組織機構。

丟棄印表機硬碟

請注意：某些印表機型號可能沒有安裝印表機硬碟。

在高度安全環境中，從您所在位置移除印表機或其硬碟後，可能有必要另外採取某些步驟，來確保儲存在印表機硬碟中的機密資料不致遭他人存取。

- **Degaussing（消磁）**—利用可清除儲存資料的磁場，來清光硬碟裡的資料。
- **Crushing（銷毀）**—實體擠壓硬碟以損壞組件，使其無法被讀取。
- **Milling（碾碎）**—實際將硬碟碾成較小的金屬碎片。

請注意：大部分的資料都可利用電子方式予以清除，但唯一保證能徹底清除所有資料的方式，就是對儲存資料的每個硬碟，進行實體的破壞。

清除揮發性記憶體

安裝在印表機中的揮發性記憶體 (RAM) 必須接上電源才能留存資訊。只要關閉印表機電源，即可清除緩衝的資料。

清除非揮發性記憶體

- **Individual settings, device and network settings, security settings, and embedded solutions（個別設定、裝置和網路設定、安全設定及內嵌式解決方案）**—透過在 Configuration（配置）功能表中選取 **Wipe All Settings（抹除所有設定）**，來清除資訊。
- **Fax data（傳真資料）**—透過在 Configuration（配置）功能表中選取 **Wipe All Settings（抹除所有設定）**，來清除傳真設定和資料。

1. 關閉印表機電源。
2. 打開印表機電源後，請同時按住 **2** 和 **6** 按鈕。請等到畫面出現進度列時，才放開按鈕。

   印表機將執行開機順序，接著會出現 Configuration menu（配置功能表）。印表機啓動完畢後，觸控式螢幕會顯示一份功能清單，而非標準的主畫面圖示。
3. 觸控 **Wipe All Settings（抹除所有設定）**。

   此程序執行期間，該印表機將重新啓動數次。

   請注意：Wipe All Settings（抹除所有設定）可從印表機記憶體中安全地移除裝置設定、解決方案、工作、傳真和密碼。
4. 觸控 **Back（上一頁）**。 >**Exit Config Menu（結束配置功能表）**。

印表機會執行開機重設，然後返回一般操作模式。

清除印表機硬碟記憶體

請注意：

- 某些印表機型號可能沒有安裝印表機硬碟。
- 在印表機功能表中配置「清除暫存資料檔」，可讓您經由安全改寫已標示要刪除的檔案，來移除列印工作所遺留的機密材料。

使用印表機控制面板

1 關閉印表機電源。

2 打開印表機電源後，請同時按住 **2** 和 **6** 按鈕。請等到畫面出現進度列時，才放開按鈕。

印表機將執行開機順序，接著會出現「配置」功能表。印表機電源完全開啓後，印表機顯示幕就會出現功能清單。

3 按下上移鍵或下移鍵按鈕，等**抹除磁碟**出現時，再選取以下任一項：
   - **抹除磁碟（快速）**—此設定可讓您在單一批准下以所有的零改寫磁碟。
   - **抹除磁碟（安全）**—此設定可讓您以數次隨機位元模式，後續接著執行驗證程序，來改寫磁碟。安全的改寫作業與 DoD 5220.22-M 標準相容，可安全地從硬碟清除資料。極機密資訊應使用這種方式來進行抹除作業。

4 按下上移鍵或下移鍵按鈕，等**是**出現時，再繼續抹除磁碟。

請注意：

- 狀態列可用於指示磁碟機抹除作業的進度。
- 「磁碟機抹除」可能需要數分鐘或甚至超過一個小時，該作業進行期間，印表機可能無法執行其他使用者作業。

5 導覽到：

上一步 >結束配置功能表

印表機會執行開機重設，然後返回一般操作模式。

配置印表機硬碟加密

啓用硬碟加密有助於在印表機或其硬碟遭竊時，防止敏感資料的遺失。

請注意：某些印表機型號可能沒有安裝印表機硬碟。

使用 **Embedded Web Server**（內嵌式 **Web** 伺服器）

1 開啓 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

請注意：

- 在印表機主畫面上檢視印表機 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。
- 若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。

2 按一下 **Settings**（設定）>**Security**（安全性）>**Disk Encryption**（磁碟加密）。

請注意：您必須先安裝已格式化、無瑕疵的印表機硬碟，才會顯示 Disk Encryption（磁碟加密）。

3 從 Disk encryption（磁碟加密）功能表，選取 **Enable**（啓用）。

請注意：

- 啓用磁碟加密會清除印表機硬碟的內容。
- Disk encryption（磁碟加密）可能需要數分鐘或甚至超過一個小時，該作業進行期間，印表機可能無法執行其他使用者作業。

4 按一下 **Submit**（提出）。

使用印表機控制面板

1 關閉印表機電源。

2 打開印表機電源後，請同時按住 **2** 和 **6** 按鈕。請等到畫面出現進度列時，才放開按鈕。

印表機將執行開機順序，接著會出現 Configuration menu（配置功能表）。印表機啓動完畢後，觸控式螢幕會顯示一份功能清單，而非標準的主畫面圖示（例如「複印」或「傳真」圖示）。

3 觸控 **Disk Encryption**（磁碟加密）。 >**Enable**（啓用）。

請注意：啓用磁碟加密會清除印表機硬碟的內容。

4 觸控 **Yes**（是），可繼續執行磁碟機抹除作業。

請注意：

- 加密處理程序期間，請勿關閉印表機電源。這麼做可能會導致資料的遺失。
- Disk encryption（磁碟加密）可能需要數分鐘或甚至超過一個小時，該作業進行期間，印表機可能無法執行其他使用者作業。
- 狀態列可用於指示磁碟機抹除作業的進度。磁碟完成加密後，印表機會返回 Enable/Disable（啓用/停用）畫面。

5 觸控 **Back**（上一頁）。 >**Exit Config Menu**（結束配置功能表）。

印表機會執行開機重設，然後返回一般操作模式。

尋找印表機安全資訊

在高度安全環境中，可能有必要另外採取某些步驟，來確保儲存在印表機中的機密資料不致遭未獲授權的人員存取。如需其他資訊，請造訪 **Lexmark security Web page**。

您也可以查閱 *Embedded Web Server — Security: Administrator's Guide*（*內嵌式 Web 伺服器 — 安全性：管理者手冊*），取得其他資訊：

1 前往 **www.lexmark.com**，然後導覽至 **Support & Downloads**（支援與下載） > 選取您的印表機。

2 按一下 **Manuals**（手冊）標籤，然後選取 *Embedded Web Server — Security: Administrator's Guide*（*內嵌式 Web 伺服器 — 安全性：管理者手冊*）。

維護印表機

清潔印表機零件

清潔印表機的內部

請注意：每隔數月，就應執行此作業。

警告－潛在損害：因處理方式不當所導致的印表機損壞，不屬於印表機的保固範圍。

1 確認已關閉印表機電源，並且已從牆面插座拔下插頭。

   請當心－有觸電的危險：為避免電擊的危險，當您清潔印表機內部時，請先拔下牆上插座的電源線，並且拔除連接印表機的所有電纜，然後再繼續作業。

2 移除標準出紙槽和多用途送紙器中的紙張。

3 用軟質刷子或吸塵器清除印表機周圍和內部的灰塵、棉絮及紙片。

4 用乾布擦掉脫落的碳粉粒子。

警告－潛在損害：為了避免感光鼓組件或成像組件曝光過久，門板打開的時間不要超過 10 分鐘。

清除印表機的外部

1 確定已關閉印表機，並且已從牆面插座拔下插頭。

   請當心－有觸電的危險：為避免電擊的危險，當您清潔印表機外部時，請先拔下牆上插座的電源線，並且拔除連接印表機的所有電纜，然後再繼續作業。

2 將印表機的紙張全部移除。

3 將一條不含棉絮、乾淨的擦拭用布用水弄溼。

   警告－潛在損害：請勿使用家庭清潔劑或洗滌劑，因為這些會損壞印表機的外部塗裝。

4 只擦拭印表機的外部。

   警告－潛在損害：使用濕布清潔內部可能會損壞印表機。

5 先確定印表機的所有區域都已經乾了，再進行新的列印工作。

清潔掃描器玻璃面板

請務必清潔自動送件器玻璃面板。自動送件器玻璃面板上的灰塵微粒，可能會產生橫跨整個掃描頁面的條紋。

1 用水將柔軟且無棉絮的清潔用布或紙巾稍微沾溼。

2 打開掃描器蓋板。

1	自動送件器蓋板的白色下側
2	掃描器蓋板的白色下側
3	掃描器玻璃面板
4	自動送件器玻璃面板

3 擦拭所顯示的區域，並等它們晾乾。

4 關上掃描器蓋板。

清潔自動送件器零件

定期清潔自動送件器零件，可保持最佳列印效能。自動送件器上若有殘餘物，可能會導致列印品質發生問題，並產生錯誤的 290 – 294 夾紙訊息。

1 關閉印表機電源。

2 將一條不含棉絮的擦拭用軟布稍微用水弄溼。

3 打開自動送件器蓋板。

4 取出取紙滾輪組件。

5 擦拭兩個取紙滾輪的表面。

6 將取紙滾輪組件放回原位。

7 擦拭自動送件器蓋板下方的整個表面，包括兩個白色小滾輪。

8 擦拭分頁器襯墊，然後擦拭檢選墊。

9 將蓋子往上拉（如圖所示），然後擦拭蓋子後面的感應器。

10 蓋上蓋子，然後關上自動送件器蓋板。

清潔列印頭鏡片

發生列印品質問題時，請清潔列印頭鏡片。

1 打開頂存取蓋，然後打開前門。

警告－潛在損害：為了避免感光鼓組件曝光過久，前門打開的時間不要超過 10 分鐘。

2 將四個碳粉匣全部取出。

請注意：不要在此程序中移除感光鼓。

3 找出四個列印頭鏡片。

4 利用壓縮的空氣來清潔鏡片。

警告－潛在損害：請勿觸摸列印頭鏡片。這麼做可能會造成損壞。

5 重新安裝碳粉匣。

6 關上前門，然後關上頂存取蓋。

檢查零件及耗材狀態

有耗材需要更換或需要維護時，顯示幕上會出現一則訊息。如需其他資訊，請參閱第 129 頁的「耗材功能表」。

在印表機控制面板檢查零件及耗材的狀態

從主畫面，觸控 **Status/Supplies**（狀態/耗材） > **View Supplies**（檢視耗材）。

從 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）檢查零件及耗材的狀態

請注意：確認電腦與印表機均連接至同一個網路。

1 開啓 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

   請注意：

   - 在主畫面上檢視印表機 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。
   - 若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。

2 按一下 **Device Status**（裝置狀態） >**More Details**（其他詳細資料）。

訂購零件及耗材

如果要在美國訂購零件及耗材，請撥 1-800-539-6275 聯絡 Lexmark，取得您所在地區 Lexmark 授權耗材經銷商的相關資訊。在其他國家或地區，請造訪 Lexmark 網站，網址如下：**www.lexmark.com** 或者，請聯絡原印表機經銷處。

請注意：

- 各量錶都會顯示耗材或零件的預估剩餘使用期限。如需其他資訊，請參閱第 129 頁的「耗材功能表」。
- 所有印表機耗材的使用期限，是以列印在 Letter 或 A4 尺寸普通紙上的情況來估計。
- 本印表機的設計，可傳送「不足」訊息，以警示何時需要購買替換耗材項目，並可傳送「更換」訊息，以顯示何時應該安裝新耗材項目（廢棄碳粉回收瓶除外）。
- 需要購買新廢棄碳粉回收瓶時，本印表機會顯示「幾乎已滿」訊息。
- 自動送稿器替換零件在其達到預計使用期限時，才會發佈「更換」訊息。

訂購碳粉匣

當印表機顯示幕上的訊息指示需更換哪個碳粉匣時，請立即訂購新的碳粉匣。

如需有關更換碳粉匣的其他資訊，請參閱耗材隨附的說明書。

預估碳粉匣列印量是依據 ISO/IEC 19798 標準（每種顏色約 5% 的覆蓋率）。長期過低的碳粉列印覆蓋率（某顏色少於 1.25%），可能會對該顏色的實際列印量產生負面影響，也可能使碳粉匣零件在碳粉未用完之前就故障了。

材料名稱	Lexmark 回收計劃碳粉匣	普通碳粉匣
黑色高容量碳粉匣	X746H1KG	X746H2KG
鮮黃色碳粉匣 鮮黃色高容量碳粉匣*	X746A1YG X748H1YG	X746A2YG X748H2YG
洋紅色碳粉匣 洋紅色高容量碳粉匣*	X746A1MG X748H1MG	X746A2MG X748H2MG
靛青色碳粉匣 靛青色高容量碳粉匣*	X746A1CG X748H1CG	X746A2CG X748H2CG
* 僅 X748x 印表機型號才支援這類碳粉匣。		

訂購加熱熔合組件或轉印套件模組

需要更換加熱熔合組件或轉印套件模組時，印表機顯示幕上會出現一則訊息。

如需有關更換加熱熔合組件或轉印套件模組的其他資訊，請參閱耗材隨附的說明書。

材料名稱	材料編號
加熱熔合組件	40X8112（100 伏特） 40X8110（115 伏特） 40X8111（230 伏特）
轉印套件模組	40X8307

訂購廢棄碳粉回收瓶

需要更換廢棄碳粉回收瓶時，印表機顯示幕上會出現一則訊息。

如需有關更換廢棄碳粉回收瓶的其他資訊，請參閱耗材隨附的說明書。

請注意：建議您不要重複使用廢棄碳粉回收瓶。

材料名稱	材料編號
廢棄碳粉回收瓶	C734X77G

訂購自動送件器替換組件

如果您遇到雙倍送紙或「自動送件器」送紙失敗的問題，請訂購「自動送件器」替換組件。

如需有關更換「自動送件器」組件的其他資訊，請參閱組件隨附的說明書。

材料名稱	材料編號
自動送件器取紙組件	40X5188
分頁器襯墊	40X5187
自動送件器檢選墊	40X5189

訂購感光鼓

若需要更換感光鼓，印表機顯示幕上會出現一則訊息。

如需有關更換感光鼓的其他資訊，請參閱耗材隨附的說明書。

材料名稱	材料編號
感光鼓	C734X20G
感光鼓、組合包	C734X24G

請注意：

- 四個感光鼓應該要同時全部更換。
- 安裝好四個新感光鼓後，請將維護計數器重設回零。

使用原廠 Lexmark 零件和耗材

Lexmark 印表機、零件及耗材的設計目的，在於互相搭配運作，產生優越的列印品質。爲延長產品使用期限，本公司建議您務必使用原廠 Lexmark 零件和耗材。

Lexmark 的保固不涵蓋非 Lexmark 零件和耗材所造成的損壞。

存放耗材

選擇陰涼、乾淨的地方來存放印表機耗材。請將耗材右邊朝上存放在原始的包裝中，等您預備要使用時再拆封。

耗材不應暴露在下列環境中：

- 直接日曬
- 溫度高於攝氏 35 度（華氏 95 度）
- 濕度高於 80%
- 空氣中含有鹽分
- 含有腐蝕性氣體
- 充滿塵埃

更換零件及耗材

更換碳粉匣

1 打開印表機的頂存取蓋，然後打開前門。

警告－潛在損害：為了避免感光鼓組件曝光過久，前門打開的時間不要超過 10 分鐘。

2 拉起指定碳粉匣上的綠色拉片，並將碳粉匣拉出印表機。

3 拆開替換碳粉匣的包裝。

4 將舊碳粉匣放入回收袋。

5 將回收袋放入替換零件所用的包裝盒內。

6 前、後、左、後晃動替換碳粉匣，來重新分佈碳粉。

7 移除碳粉匣上的紅色包裝條狀物。

8 將碳粉匣插入印表機內。

9 關上前門，然後關上印表機頂存取蓋。

請注意：當列印輸出變得模糊時，請立即訂購新的碳粉匣。印表機顯示幕上的訊息會指出哪一種顏色碳粉匣的碳粉不足。您可將所指示的碳粉匣從印表機中取出，晃動一下，讓碳粉重新分佈，試著延長該碳粉匣的使用期限。

更換自動送件器零件

請注意：本印表機隨附備用的分頁器襯墊和空氣濾網（放在掃描下方）。若要取用這些備用零件，請取出插入長孔中的螺絲。

請注意：建議您定期清潔自動送件器周遭和相關零件。

更換取紙滾輪組件

1 關閉印表機電源，然後打開自動送件器蓋板。

2 更換取紙滾輪組件（如圖所示）。

3 丟棄舊有的取紙滾輪組件。

更換分頁器襯墊

1 自動送件器蓋板繼續開著，將分頁器襯墊往上拉，然後取出。

2 更換分頁器襯墊。

3 丟棄舊有的分頁器襯墊。

更換檢選墊

1 自動送件器蓋板繼續開著，將檢選墊往上拉，然後取出。

2 將舊有的檢選墊換成新的，然後丟棄舊的檢選墊。

3 打開蓋子，以取用蓋子下方的感應器鏡片，然後將鏡片擦拭乾淨。

4 蓋上蓋子，然後關上自動送件器蓋板。

更換空氣濾網

1 找到印表機背部的空氣濾網，然後移除蓋板。

2 移除舊有的空氣濾網，然後丟棄。

3 更換空氣濾網，然後將蓋板放回原位。

4 打開印表機電源。

更換廢棄碳粉回收瓶

1 在印表機左邊找出廢棄碳粉回收瓶釋放按鈕。

2 將釋放按鈕向左推，然後從印表機中拉出廢棄碳粉回收瓶。

3 拆開替換廢棄碳粉回收瓶的包裝。

4 從滿載的廢棄碳粉回收瓶側邊撕下封條，接著將它貼到廢棄碳粉回收瓶的孔上將它封住。

5 將封好的廢棄碳粉回收瓶放入回收袋。

6 將回收袋放入替換零件所用的包裝盒內。

7 撕下回收標籤，並將它貼在包裝盒上。

8 將新廢棄碳粉回收瓶插入印表機。

更換感光鼓

1 打開頂存取蓋，然後打開前門。

警告－潛在損害：為了避免感光鼓組件曝光過久，前門打開的時間不要超過 10 分鐘。

2 將指定的感光鼓往上拉，然後滑向右邊，再將它取出印表機。

3 拆開替換感光鼓的包裝。

4 對齊並插入感光鼓的左端，然後將右端往下按，讓它卡入定位。

5 移除感光鼓頂端的紅色包裝條狀物。

6 關上前門，然後關上頂存取蓋。

重設維護計數器

請在安裝新感光鼓後重設維護計數器。請使用下列*任一* 程序：

若未顯示「更換」或「不足」訊息

當您在更換感光鼓時，若未顯示「更換」或「不足」訊息，請遵循下列程序：

1 從主畫面，導覽至：

>**Supplies Menu**（耗材功能表）>**Replace Supply**（更換耗材）。

2 觸控與您所更換四個感光鼓相對應的按鈕。
- All（全部）
- Cyan Photoconductor（靛青色感光鼓）
- Magenta Photoconductor（洋紅色感光鼓）
- Yellow Photoconductor（鮮黃色感光鼓）
- Black Photoconductor（黑色感光鼓）

3 當 **[color] photoconductor replaced**（已更換 [某顏色] 感光鼓）出現時，請觸控 **Yes**（是）。

4 觸控 以返回至主畫面。

若顯示「更換」或「不足」訊息

當您已更換感光鼓，卻仍顯示 **84 Replace [color] photoconductor**（84 更換 [某顏色] 感光鼓）、**84 [color] photoconductor nearly low**（84 [某顏色] 感光鼓即將不足）或 **84 [color] photoconductor low**（84 [某顏色] 感光鼓不足），請遵循下列程序：

1 從主畫面，導覽至：

Status/Supplies（狀態/耗材）>**Supply Replaced**（耗材已更換）

2 當 **Replaced [color] photoconductor**（已更換 [某顏色] 感光鼓）出現時，請觸控 **Yes**（是）。

請注意：
- 四個感光鼓應該要同時全部更換，才能達到最佳列印品質。
- 計數器重設時，隨即出現 **Ready**（備妥）。

移動印表機

請當心－有潛在傷害的危險：印表機的重量超過 18 公斤（40 磅），若要安全地抬起它，需要有兩個或兩個以上受過訓練的工作人員。

移動印表機之前

請當心－有潛在傷害的危險：移動印表機之前，請遵循下列指示，以免受傷或損壞印表機：

- 利用電源開關關閉印表機電源，然後從牆上插座拔掉電源線。
- 移動印表機之前，請先中斷印表機的所有電源線和電纜。
- 請透過兩側的把手處及印表機後方，來抬起印表機。

- 當您放下印表機時，請確認手指不可位在印表機下方。
- 安裝印表機之前，請先確認四周有足夠的迴旋空間。
- 將印表機抬離選購性裝紙器，再將印表機放置一旁，請避免同時抬起裝紙器和印表機。

請只使用本產品隨附的電源線，或製造商的授權更換品。

警告－潛在損害：因移動方式不當所導致的印表機損壞，不屬於印表機的保固範圍。

將印表機移到其他地點

下列預防措施有助於您將印表機和選購品安全地移到其他地點：

- 用來移動印表機的任何車具，都應該要有一個足以支撐整個印表機台面面積的表面。用來移動選購品的任何車具，都應該要有一個足以支撐選購品尺寸的表面。
- 讓印表機保持垂直。
- 避免劇烈的震動。

運送印表機

運送印表機時，請使用原始包裝材料，或電洽購買處索取重新安置配套元件。

管理印表機

尋找進階網路功能及管理者資訊

本章內容涵蓋使用 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）執行多種基本管理支援作業。如需更多進階系統支援作業，請參閱*軟體與說明文件* 光碟上的*網路功能設定指南*，以及 *Embedded Web Server Administrator's Guide（內嵌式 Web 伺服器管理者手冊）*，本書位在 Lexmark 網站上，網址為：**http://support.lexmark.com**。

檢查虛擬顯示幕

1 開啓與您印表機相關聯的 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）。

   在 Web 瀏覽器的位址欄位中，輸入印表機 IP 位址。

   如果您不知道印表機的 IP 位址，您可以：
   - 在 Networks/Ports（網路/連接埠）功能表下的 TCP/IP 區段中，檢視印表機控制面板上的 IP 位址。
   - 列印網路設定頁或功能表設定頁，找到 TCP/IP 區段中的 IP 位址。

2 檢查顯示在螢幕左上角的虛擬顯示幕。

   虛擬顯示幕的功能和印表機控制面板上用於顯示印表機訊息的實際顯示幕一樣。

檢視報告

您可以從「內嵌式 Web 伺服器」檢視某些報告。這些報告有助於您評估印表機、網路及耗材的狀態。

若要從網路印表機檢視報告：

1 在 Web 瀏覽器的位址欄位中，輸入印表機 IP 位址。

   如果您不知道印表機的 IP 位址，您可以：
   - 在 Networks/Ports（網路/連接埠）功能表下的 TCP/IP 區段中，檢視印表機控制面板上的 IP 位址。
   - 列印網路設定頁或功能表設定頁，找到 TCP/IP 區段中的 IP 位址。

2 按一下 **Reports**（報告），然後按一下您要檢視的報告類型。

設定電子郵件警示

將印表機配置為在耗材存量不足或紙張需要更換或重新添加，或發生夾紙時，將電子郵件警示傳送給您。

1 在 Web 瀏覽器的位址欄位中，輸入印表機 IP 位址。

   如果您不知道印表機的 IP 位址，您可以：
   - 在 Networks/Ports（網路/連接埠）功能表下的 TCP/IP 區段中，檢視印表機控制面板上的 IP 位址。
   - 列印網路設定頁或功能表設定頁，找到 TCP/IP 區段中的 IP 位址。

2 按一下 **Settings（設定）**。

3 在 Other Settings（其他設定）之下，按一下 **E-mail Alert Setup（電子郵件警示設定）**。

4 選取需要通知的項目，然後輸入電子郵件位址。

5 按一下 **Submit**（提出）。

請注意：如需有關設定電子郵件伺服器的資訊，請聯絡系統支援人員。

清除夾紙

慎選紙張和特殊材質，並適當地載入印表機，即可避免大部分夾紙的發生。萬一發生夾紙，請遵循本章節所列出的各項步驟。

請注意：「夾紙恢復」的預設值為「自動」。除非其他印表機作業需要記憶體來保留頁面，否則印表機會重新列印卡住的頁面。

避免夾紙

適當地載入紙張

- 確認要在送紙匣中水平放妥紙張。

正確的紙張載入方式　不正確的紙張載入方式

- 請不要在印表機列印時移除送紙匣。
- 請不要在印表機列印時將列印材質載入送紙匣。請在列印前將材質載入送紙匣，或等到提示出現時再載入。
- 請勿載入過多紙張。請確認紙疊高度沒有超出滿紙上限指示標誌。
- 請確認送紙匣或手動輔助式送紙器中的導引夾已擺放在適當的位置，而且沒有因過度緊靠而壓迫到紙張或信封。
- 將紙張載入送紙匣後，請將送紙匣穩妥地往內推。

請採用建議使用的紙張

- 請務必採用建議使用的紙張或特殊列印材質。
- 請勿載入起皺、有摺痕、潮溼、彎曲或扭曲的紙張。
- 載入紙張前，請先彎曲翻動並對齊紙張。

- 請不要使用以手撕過的紙張。
- 請不要在同一疊中混用各種不同的紙張尺寸、重量或類型。

- 請確認已在印表機控制面板功能表中，正確地設定所有的紙張尺寸和類型。
- 請遵照製造商建議方式存放紙張。

瞭解夾紙編號和位置

發生夾紙時，印表機顯示幕上會出現指示夾紙位置的訊息。開啟門板和蓋板，並移除送紙匣，以存取夾紙位置。若要解析夾紙訊息，您必須清除送紙路徑中所有夾住的紙張。

區域名稱	夾紙編號	解決方法
在印表機內側	**200 – 201**	打開前門，然後從碳粉匣區域後面取出夾紙。 打開前門，然後從感光鼓組件下方取出夾紙。 打開前門，然後從加熱熔合組件下方取出夾紙。
在印表機內側	**202 – 203**	打開前門，然後從加熱熔合組件區域取出夾紙。 打開頂存取蓋，然後取出夾紙。
在印表機內側	**230**	打開前門，然後取出位於前門與 1 號送紙匣之間的夾紙。
標準出紙槽	**202 – 203**	從標準出紙槽中移除所有的紙張，然後取出夾紙。
[x] 號送紙匣	**24x**	打開每個送紙匣，然後取出所有的夾紙。
多用途送紙器	**250**	從多用途送紙器中移除所有的紙張，然後取出夾紙。
自動送件器 (ADF)	**29y.xx**	打開「自動送件器」蓋板，然後取出所有夾住的紙張。 打開雙面列印裝置蓋板，然後取出夾紙。
掃描器蓋板		打開掃描器蓋板，然後取出所有夾住的紙張。

200 – 201 paper jams（200-201 夾紙）

碳粉匣區域發生夾紙

1 打開印表機頂存取蓋。

請當心－表面會發熱：印表機內部的溫度可能很高。為避免被發熱表面或元件燙傷的危險，請先讓該表面或元件冷卻之後再觸摸。

2 打開前門。

警告－潛在損害：為了避免感光鼓組件曝光過久，前門打開的時間請勿超過 10 分鐘。

3 穩妥地抓住夾紙的兩邊，然後將夾紙輕輕往上拉出，即可從碳粉匣區後方取出夾紙。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

4 關上前門，然後關上頂存取蓋。

5 從印表機控制面板，觸控 **Continue, jam cleared**（繼續作業，夾紙已清除）。

感光鼓組件下方發生夾紙

1 打開印表機頂存取蓋。

請當心－表面會發熱：印表機內部的溫度可能很高。為避免被發熱表面或元件燙傷的危險，請先讓該表面或元件冷卻之後再觸摸。

2 打開前門。

警告－潛在損害：為了避免感光鼓組件曝光過久，前門打開的時間請勿超過 10 分鐘。

3 如果紙張夾在感光鼓組件下方，請抓緊夾紙的兩邊，然後輕輕將紙張拉出。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

4 如果紙張緊卡在感光鼓組件下方，請移除感光鼓組件，並將組件擺放在平坦的表面。

警告－潛在損害：請小心不要碰觸感光鼓。碰觸感光鼓可能會影響後續列印工作的列印品質。

5 穩妥地抓住夾紙的兩邊，然後輕輕將它拉出。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

6 重新安裝各個感光鼓組件。

7 關上前門，然後關上印表機頂存取蓋。

8 從印表機控制面板，觸控 **Continue, jam cleared**（繼續作業，夾紙已清除）。

紙張夾在加熱熔合組件區域

1 打開印表機頂存取蓋。

請當心－表面會發熱：印表機內部的溫度可能很高。為避免被發熱表面或元件燙傷的危險，請先讓該表面或元件冷卻之後再觸摸。

2 打開前門。

警告－潛在損害：為了避免感光鼓組件曝光過久，前門打開的時間請勿超過 10 分鐘。

3 找出夾紙所在位置，然後取出夾紙：

a 若紙張夾在加熱組件下方，請抓緊紙張的兩側，然後輕輕將紙張拉出。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

b 若夾紙在加熱熔合組件模組中的上紙張導引夾，請抓緊紙張的兩側，然後輕輕將紙張拉出。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

c 若看不到夾紙所在地點，請移除加熱熔合組件：

警告－潛在損害：請勿碰觸加熱熔合組件中心的滾輪。這麼做可能會損壞加熱熔合組件。

1 依逆時針方向轉動加熱熔合組件上的螺絲，然後取下螺絲。

2 利用兩側的握把，將加熱熔合組件往上抬出印表機。

請當心－表面會發熱：加熱組件的溫度可能很高。為避免被發熱表面或元件燙傷的危險，請先讓該表面或元件冷卻之後再觸摸。

d 將加熱熔合組件放在平坦的表面上，並讓藍色手旋螺絲朝向您自己。

e 拉動並依順時針方向轉動綠色矩形旋鈕，將上紙張導引夾解除鎖定。

f 將綠色箭頭定位拉桿往左壓，然後掀開上紙張導引夾。

g 穩妥地抓住夾紙的兩邊，然後輕輕將它拉出。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

h 關上上紙張導引夾。確認紙張導引夾兩側已穩固卡入定位。

i 拉動並依逆時針方向轉動綠色矩形旋鈕，將上紙張導引夾鎖緊。

j 重新安裝加熱熔合組件：

1 利用兩邊的握把對準加熱熔合組件，再將它裝回印表機。

2 順時鐘轉動鎖緊螺絲，確實固定加熱熔合組件。

4 關上前門，然後關上頂存取蓋。

5 從印表機控制面板，觸控 **Continue, jam cleared**（繼續作業，夾紙已清除）。

202 – 203 paper jams（202 – 203 夾紙）

若紙張夾在標準出紙槽中，請抓緊紙張的兩側，然後輕輕將紙張拉出。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

紙張夾在加熱熔合組件區域

1 打開印表機頂存取蓋。

請當心－表面會發熱：印表機內部的溫度可能很高。為避免被發熱表面或元件燙傷的危險，請先讓該表面或元件冷卻之後再觸摸。

2 打開前門。

警告－潛在損害：為了避免感光鼓組件曝光過久，前門打開的時間請勿超過 10 分鐘。

3 找出夾紙所在位置，然後取出夾紙：

a 若紙張夾在加熱組件下方，請抓緊紙張的兩側，然後輕輕將紙張拉出。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

b 若紙張夾在加熱熔合組件模組中的上紙張導引夾，請抓緊紙張的兩側，然後輕輕將紙張拉出。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

c 若看不到夾紙所在地點，請移除加熱熔合組件：

1 依逆時針方向轉動加熱熔合組件上的螺絲，然後取下螺絲。

2 利用兩側的握把，將加熱熔合組件往上抬出印表機。

請當心－表面會發熱：加熱組件的溫度可能很高。為避免被發熱表面或元件燙傷的危險，請先讓該表面或元件冷卻之後再觸摸。

d 將加熱熔合組件放在平坦的表面上，並讓藍色手旋螺絲朝向您自己。

e 拉動並依順時針方向轉動綠色矩形旋鈕，將上紙張導引夾解除鎖定。

f 將綠色箭頭定位拉桿往左壓，然後掀開上紙張導引夾。

g 穩妥地抓住夾紙的兩邊，然後輕輕將它拉出。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

h 關上上紙張導引夾。確認紙張導引夾兩側已穩固卡入定位。

i 拉動並依逆時針方向轉動綠色矩形旋鈕，將上紙張導引夾鎖緊。

j 重新安裝加熱熔合組件：

1 利用兩側的握把對準加熱熔合組件，再將它裝回印表機。

2 順時鐘轉動鎖緊螺絲，確實固定加熱熔合組件。

4 關上前門，然後關上頂存取蓋。

5 從印表機控制面板，觸控 **Continue, jam cleared**（繼續作業，夾紙已清除）。

印表機頂存取蓋內側發生夾紙

1 打開印表機頂存取蓋。

警告－潛在損害：為了避免感光鼓組件曝光過久，前門打開的時間不要超過 10 分鐘。

請當心－表面會發熱：印表機內部的溫度可能很高。為避免被發熱表面或元件燙傷的危險，請先讓該表面或元件冷卻之後再觸摸。

2 打開前門。

3 穩妥地抓住夾紙的兩邊，然後輕輕將它拉出。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

4 關上前門，然後關上頂存取蓋。

5 從印表機控制面板，觸控 **Continue, jam cleared**（繼續作業，夾紙已清除）。

24x paper jam（24x 夾紙）

1 號送紙匣中發生夾紙

1 打開 1 號送紙匣。

2 穩妥地抓住夾紙的兩邊，然後輕輕將它拉出。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

3 關上 1 號送紙匣。

4 從印表機控制面板，觸控 **Continue, jam cleared**（繼續作業，夾紙已清除）。

某個選購性送紙匣中發生夾紙

1 打開指定的送紙匣。

2 穩妥地抓住夾紙的兩邊，然後輕輕將它拉出。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

3 關上送紙匣。

4 從印表機控制面板，觸控 **Continue, jam cleared**（繼續作業，夾紙已清除）。

250 paper jam（250 夾紙）

1 按下紙張鬆緊壓桿，然後從多用途送紙器中取出所有的夾紙。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

2 將新的紙張載入多用途送紙器。

3 從印表機控制面板，觸控 **Continue, jam cleared**（繼續作業，夾紙已清除）。

29y.xx paper jams（29y.xx 夾紙）

1 將所有原始文件從自動送件器 (ADF) 上移除。

2 打開自動送件器蓋板，穩妥地抓住夾紙的兩邊，然後輕輕將夾紙拉出。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

3 關上「自動送件器」蓋板。

4 打開雙面列印裝置蓋板，穩妥地抓住夾紙的兩邊，然後輕輕將夾紙拉出。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

5 打開掃描器蓋板，穩妥地抓住夾紙的兩邊，然後輕輕將夾紙拉出。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

6 關上掃描器蓋板。

7 將原始文件重新載入「自動送件器」，對齊紙疊，然後調整紙張導引夾。

疑難排解

解決基本的印表機問題

若發生基本的印表機問題，或印表機沒有回應，請確定以下各項：

- 電源線是否插入印表機以及適當接地後的插座中。
- 電源插座並未被任何切換器或斷電器所關閉。
- 印表機沒有插入任何突波保護裝置、不斷電系統或延長線。
- 其他已插入插座的電器設備都在正常運作中。
- 是否已啓動印表機。檢查印表機的電源開關。
- 用來連接印表機與主電腦、列印伺服器、選購品或其他網路裝置的纜線有沒有接妥。
- 所有選購品都已正確安裝。
- 印表機驅動程式值是正確的。

以上各種可能性都檢查過後，請關閉印表機電源，等待 10 秒鐘左右後，再重新開啓印表機電源。通常這樣就可以解決問題了。

瞭解印表機訊息

調整色彩

等候程序完成。

An error has occurred with the USB drive.（USB 儲存碟發生錯誤。）請先移除儲存碟，然後再重新插入。

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 請先移除快閃儲存碟，然後再重新插入。
- 如果錯誤訊息仍然存在，表示快閃記憶體可能有瑕疵，必須加以更換。

Change [paper source] to [custom type name]（將 [紙張來源] 變更爲 [自訂類型名稱]）

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 從印表機控制面板，觸控 **Use current [paper source]**（使用現用 [紙張來源]）來忽略訊息，並從選取的送紙匣進行列印。
- 將正確的紙張尺寸和類型載入送紙匣，驗證已在印表機控制面板的 Paper（紙張）功能表中指定了紙張尺寸和類型設定，然後觸控 **Paper loaded, continue**（已載入紙張，繼續）。
- 觸控 **Reset active bin**（重設作用中出紙槽），以便爲鏈結的送紙匣組，重設作用中的送紙匣。

  請注意：此設定僅適用於內附送紙匣鏈結功能的印表機。
- 觸控 **Cancel job**（取消工作），來取消列印工作。

Change [paper source] to [custom string]（將 [紙張來源] 變更為 [自訂字串]）

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 從印表機控制面板，觸控 **Use current [paper source]**（使用現用 [紙張來源]）來忽略訊息，並從選取的送紙匣進行列印。
- 將正確的紙張尺寸和類型載入送紙匣，驗證已在印表機控制面板的 Paper（紙張）功能表中指定了紙張尺寸和類型設定，然後觸控 **Paper loaded, continue**（已載入紙張，繼續）。
- 觸控 **Reset active bin**（重設作用中出紙槽），以便為鏈結的送紙匣組，重設作用中的送紙匣。

  請注意：此設定僅適用於內附送紙匣鏈結功能的印表機。
- 觸控 **Cancel job**（取消工作），來取消列印工作。

Change [paper source] to [paper type] [paper size]（將 [紙張來源] 變更為 [紙張類型] [紙張尺寸]）

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 從印表機控制面板，觸控 **Use current [paper source]**（使用現用 [紙張來源]）來忽略訊息，並從選取的送紙匣進行列印。
- 將正確的紙張尺寸和類型載入送紙匣，驗證已在印表機控制面板的 Paper（紙張）功能表中指定了紙張尺寸和類型設定，然後觸控 **Paper loaded, continue**（已載入紙張，繼續）。
- 觸控 **Reset active bin**（重設作用中出紙槽），以便為鏈結的送紙匣組，重設作用中的送紙匣。

  請注意：此設定僅適用於內附送紙匣鏈結功能的印表機。
- 觸控 **Cancel job**（取消工作），來取消列印工作。

Close front door（關閉前門）

關閉印表機的前門。

Close top access cover（關閉頂存取蓋）

關上印表機頂存取蓋，以清除本訊息。

Disk corrupted（磁碟損毀）

印表機嘗試回復損毀硬碟上的資料。印表機硬碟無法修復。

從主畫面，觸控 **Format disk**（格式化磁碟），以重新格式化印表機硬碟，並清除此訊息。

請注意：格式化作業將刪除印表機硬碟中儲存的所有檔案。

Disk full, scan job canceled（磁碟已滿，已取消掃描工作）

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 觸控 **Continue**（繼續）來清除訊息，並繼續掃描。
- 刪除印表機硬碟中儲存的字型、巨集，以及其他資料。

- 請安裝容量較大的硬碟。

Disk near full.（磁碟幾乎已滿。）Securely clearing disk space.（安全的清理磁碟空間。）

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 觸控 **Continue**（**繼續**），來清除訊息並繼續列印。
- 刪除印表機硬碟中儲存的字型、巨集，以及其他資料。
- 請安裝容量較大的硬碟。

Disk problem（磁碟問題）

印表機硬碟必須重新格式化。

觸控 **Format disk**（**格式化磁碟**），以重新格式化印表機硬碟，並清除此訊息。

請注意：格式化作業將刪除印表機硬碟上儲存的所有檔案。

Error reading USB drive.（讀取 USB 儲存碟時發生錯誤。）Remove USB.（請移除 USB。）

所插入的快閃儲存碟不受支援。請移除快閃磁存碟，然後安裝支援的磁存碟。

Fax memory full（傳真機記憶體已滿）

記憶體不足，無法傳送傳真工作。

請觸控 **Continue**（繼續），以清除此訊息。

Fax partition inoperative.Contact system administrator.（傳真分割區無法運作，請聯絡系統管理員。）

傳真分割區可能損毀了。請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 請觸控 **Continue**（繼續），以清除此訊息。
- 請關閉印表機電源，然後再打開電源來重設印表機。若再次出現此訊息，請聯絡您的系統支援人員。

Fax server 'To Format' not set up.Contact system administrator.（未設定傳真伺服器的「接收者格式」，請聯絡系統管理員。）

印表機處於「傳真伺服器」模式，但尚未完成「傳真伺服器」設定。

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 請觸控 **Continue**（繼續），以清除此訊息。
- 完成「傳真伺服器」設定。若再次出現訊息，請聯絡您的系統支援人員。

Fax Station Name not set up（傳真站台名稱未設定）

尚未輸入「傳真站台名稱」。傳送及接收傳真的功能已關閉，必須適當地配置傳真，該功能才會重新開啓。

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 請觸控 **Continue**（繼續），以清除此訊息。
- 完成「類比傳真設定」。若再次出現訊息，請聯絡您的系統支援人員。

Fax Station Number not set up（傳真站台號碼未設定）

尚未輸入「傳真站台號碼」。傳送及接收傳真的功能已關閉，必須適當地配置傳真，該功能才會重新開啓。

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 請觸控 **Continue**（繼續），以清除此訊息。
- 完成「類比傳真設定」。若再次出現訊息，請聯絡您的系統支援人員。

Insert Tray [x]（插入 [x] 號送紙匣）

將指定的送紙匣插入印表機。

Install Tray [x]（安裝 [x] 號送紙匣）

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 安裝指定的送紙匣：
  1. 關閉印表機電源。
  2. 從牆上插座拔掉電源線。
  3. 安裝指定的送紙匣。
  4. 將電源線連接到妥善接地的電源插座。
  5. 將印表機重新開機。
- 取消列印工作。

Load [paper source] with [custom type name]（在 [紙張來源] 中載入 [自訂類型名稱]）

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 將正確的紙張類型和尺寸，載入送紙匣或送紙器。
- 從印表機控制面板，觸控 **Paper loaded, continue**（已載入紙張，繼續）來清除訊息，並繼續列印。

  若印表機找到內含正確紙張類型和尺寸的送紙匣，便會從該送紙匣送紙。若印表機找不到內含正確紙張類型和尺寸的送紙匣，便會從預設紙張來源進行列印。
- 取消列印工作。

Load [paper source] with [custom string]（在 [紙張來源] 中載入 [自訂字串]）

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 將正確的紙張類型和尺寸，載入送紙匣或送紙器。
- 從印表機控制面板，觸控 **Paper loaded, continue**（已載入紙張，繼續）來清除訊息，並繼續列印。

  若印表機找到內含正確紙張類型和尺寸的送紙匣，便會從該送紙匣送紙。若印表機找不到內含正確紙張類型和尺寸的送紙匣，便會從預設紙張來源進行列印。
- 取消列印工作。

Load [paper source] with [paper size]（在 [紙張來源] 中載入 [紙張尺寸]）

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 將正確的紙張尺寸，載入送紙匣或送紙器。
- 從印表機控制面板，觸控 **Paper loaded, continue**（已載入紙張，繼續）來清除訊息，並繼續列印。

  若印表機找到內含正確紙張類型和尺寸的送紙匣，便會從該送紙匣送紙。若印表機找不到內含正確的紙張類型和尺寸的送紙匣，便會從預設的紙張來源進紙。
- 取消列印工作。

Load [paper source] with [paper type] [paper size]（在 [紙張來源] 中載入 [紙張類型] [紙張尺寸]）

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 將正確的紙張尺寸和類型，載入送紙匣或送紙器。
- 從印表機控制面板，觸控 **Paper loaded, continue**（已載入紙張，繼續）來清除訊息，並繼續列印。

  若印表機找到內含正確紙張類型和尺寸的送紙匣，便會從該送紙匣送紙。若印表機找不到內含正確的紙張類型和尺寸的送紙匣，便會從預設的紙張來源進紙。
- 取消列印工作。

Load Manual Feeder with [custom type name]（在手動輔助式送紙器中載入 [自訂類型名稱]）

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 將正確的紙張尺寸和類型，載入送紙器。
- 從印表機控制面板，觸控 **Prompt each page, paper loaded**（每頁提示，已載入紙張）或 **Do not prompt, paper loaded**（不要提示，已載入紙張）以清除訊息，並繼續列印。
- 觸控 **Automatically select paper**（自動選取紙張），以使用載入送紙匣中的紙張。
- 取消列印工作。

Load Manual Feeder with [custom string]（在手動輔助式送紙器中載入 [自訂字串]）

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 將正確的紙張尺寸和類型，載入送紙器。
- 從印表機控制面板，觸控 **Prompt each page, paper loaded**（每頁提示，已載入紙張）或 **Do not prompt, paper loaded**（不要提示，已載入紙張）以清除訊息，並繼續列印。
- 觸控 **Automatically select paper**（自動選取紙張），以使用載入送紙匣中的紙張。
- 取消列印工作。

Load Manual Feeder with [paper size]（在手動輔助式送紙器中載入 [紙張尺寸]）

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 將正確的紙張尺寸和類型，載入送紙器。
- 從印表機控制面板，觸控 **Prompt each page, paper loaded**（每頁提示，已載入紙張）或 **Do not prompt, paper loaded**（不要提示，已載入紙張）以清除訊息，並繼續列印。
- 觸控 **Automatically select paper**（自動選取紙張），以使用載入送紙匣中的紙張。
- 取消列印工作。

Load Manual Feeder with [paper type] [paper size]（在手動輔助式送紙器中載入 [紙張類型] [紙張尺寸]）

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 將正確的紙張尺寸和類型，載入送紙器。
- 從印表機控制面板，觸控 **Prompt each page, paper loaded**（每頁提示，已載入紙張）或 **Do not prompt, paper loaded**（不要提示，已載入紙張）以清除訊息，並繼續列印。
- 觸控 **Automatically select paper**（自動選取紙張），以使用載入送紙匣中的紙張。
- 取消列印工作。

Memory full, cannot print faxes（記憶體已滿，無法列印傳真）

記憶體不足，無法列印傳真工作。

請觸控 **Continue**（繼續），以清除訊息但不列印。印表機重新啟動後，保留的傳真會嘗試列印。

No analog phone line connected to modem, fax is disabled.（未將類比電話線連接至數據機，傳真已停用。）

確認已將類比電話線插頭插入數據機。

Paper changes needed（需要更換紙張）

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 觸控 **Use current supplies**（使用目前的耗材），來清除訊息並繼續列印。
- 取消現在的列印工作。

Remove packaging material, [area name]（移除包裝材料，[區域名稱]）

從指定位置移除所有殘餘的包裝材料。

Remove paper from standard output bin（從標準出紙槽移除紙張）

從標準出紙槽中取出紙張堆疊。

Replace separator pad（更換分頁器襯墊）

安裝新的分頁器襯墊。

Restore held jobs?（回復保留的工作？）

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 觸控 **Restore**（回復），以回復印表機硬碟上儲存的所有保留工作。
- 若不要回復任何列印工作，請觸控 **Do not restore**（不要回復）。

Scanner ADF Cover Open（掃描器自動送件器頂蓋開啓）

「自動送件器」的頂蓋開啓。關上頂蓋後，便會清除此訊息。

Scan Document Too Long（掃描文件太長）

掃描工作超出了頁數上限。請觸控 **Cancel Job**（取消工作）來清除訊息。

SMTP server not set up.Contact system administrator.（未設定 SMTP 伺服器。請聯絡系統管理員。）

SMTP 伺服器發生錯誤，或是 SMTP 伺服器未適當配置。請觸控 **Continue**（繼續）來清除訊息。若再次出現訊息，請聯絡您的系統支援人員。

Some held jobs were not restored（有些保留工作並未回復）

觸控 **Continue**（繼續）來刪除指定的工作。

請注意：未回復的保留工作將繼續存放在硬碟而且無法供您存取。

Supply needed to complete job（需要耗材才能完成工作）

找不到完成工作所需的耗材。請嘗試下列其中一項：

- 觸控 **Prompt for supplies**（提示耗材），可檢視所有指出需要何種耗材才能繼續處理目前工作的錯誤訊息。
  1. 立即訂購找不到的耗材。
  2. 安裝耗材。如需其他資訊，請參閱耗材隨附的說明書。
- 觸控 **Cancel job**（取消工作）以清除訊息，並取消列印工作。

Tray [x] paper size unsupported（[x] 號送紙匣的紙張尺寸不受支援）

指定送紙匣中的紙張尺寸不受支援。請更換為受支援的紙張尺寸。

Unsupported disk（不支援的磁碟）

所插入的磁碟不受支援。請移除不受支援的裝置，然後安裝受支援的裝置。

Weblink server not set up.（未設定 Weblink 伺服器。）Contact system administrator（請聯絡系統管理員。）

Web 鏈結伺服器發生錯誤，或是 Web 鏈結伺服器未適當配置。

觸控 **Continue**（繼續）來清除訊息。若再次出現此訊息，請聯絡您的系統支援人員。

31.xx Missing or defective [color] cartridge（31.xx 找不到 [某顏色] 碳粉匣或該碳粉匣有瑕疵）

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 安裝原先找不到的碳粉匣。

  如需有關移除和安裝碳粉匣的指示，請觸控 **More Information**（其他資訊）。
- 移除有瑕疵的碳粉匣，然後再重新安裝。

  請注意：如果仍無法清除該訊息，請更換該有瑕疵的碳粉匣。
- 觸控 **Continue**（繼續）來清除訊息。

32.xx [color] cartridge part number unsupported by device（32.xx 此裝置不支援 [某顏色] 碳粉匣材料編號）

請取出不支援的碳粉匣，然後安裝支援的碳粉匣。

34 不正確的紙張大小, 開啓 [src]

請嘗試以下任一種或多種方式：

- 在適當的紙匣中載入適當的紙張或特殊材質。
- 確認紙匣 1 上的滾輪已設定為紙匣中所載入紙張的大小。確認此大小是您嘗試列印的大小。

- 觸控 **Continue**（繼續）以清除訊息，並使用不同的紙匣來列印。
- 檢查紙匣的長度和寬度導引夾，並確認紙張已正確地載入至紙匣中。
- 確認「列印內容」或「列印」對話框設定中的是正確的紙張大小和類型。
- 檢查是否已正確地設定紙張大小。例如，如果「MP 送紙器大小」是設定爲 Universal，請確認紙張的大小足以印出資料。
- 取消列印工作。

35 Insufficient memory to support Resource Save feature（35 記憶體不足，無法支援節省資源功能）

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 觸控 **Continue**（繼續），來關閉 Resource Save（節省資源）並繼續列印。
- 若要在接收此訊息之前啓動 Resource Save（節省資源），請確定鏈結緩衝區已設爲 Auto（自動），然後結束功能表來啓動鏈結緩衝區變更。當 **Ready**（備妥）出現時，便會啓動 Resource Save（節省資源）。
- 安裝額外的記憶體。

37 Insufficient memory to collate job（37 記憶體不足，無法逐份列印工作）

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 觸控 **Continue**（繼續），以列印工作中已儲存的部分，並開始逐份列印列印工作的其他部分。
- 取消現在的列印工作。

37 Insufficient memory for Flash Memory Defragment operation（37 記憶體不足，無法進行快閃記憶體重組作業）

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 觸控 **Continue**（繼續），以停止重組作業並繼續列印。
- 請刪除印表機記憶體中的字型、巨集，以及其他資料。
- 安裝額外的印表機記憶體。

37 Insufficient memory, some Held Jobs were deleted（37 記憶體不足，已刪除某些保留工作）

印表機已刪除某些保留工作，以便處理目前的工作。

請觸控 **Continue**（繼續），以清除此訊息。

37 Insufficient memory, some held jobs will not be restored（37 記憶體不足，有些保留工作並不會回復）

印表機無法回復印表機硬碟上的某些或所有機密或保留工作。

請觸控 **Continue**（繼續），以清除此訊息。

38 Memory full（38 記憶體已滿）

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 觸控 **Cancel job**（取消工作）來清除訊息。
- 安裝額外的印表機記憶體。

39 Complex page, some data may not have printed（39 複雜頁面，某些資料可能未列印）

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 觸控 **Continue**（繼續），來清除訊息並繼續列印。
- 取消現在的列印工作。
- 安裝額外的印表機記憶體。

51 Defective flash detected（51 偵測到不良的快閃記憶體）

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 觸控 **Continue**（繼續），來清除訊息並繼續列印。
- 取消現在的列印工作。

52 Not enough free space in flash memory for resources（52 快閃記憶體中沒有足夠的可用空間可供資源使用）

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 觸控 **Continue**（繼續），來清除訊息並繼續列印。
  先前未儲存在快閃記憶體中的下載字型與巨集都會被刪除。
- 請刪除儲存在快閃記憶體中的字型、巨集，以及其他資料。
- 請升級至較大容量的快閃記憶卡。

53 Unformatted flash detected（53 偵測到未格式化的快閃記憶體）

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 觸控 **Continue**（繼續），以停止重組作業並繼續列印。
- 格式化快閃記憶體。如果錯誤訊息仍未消失，表示快閃記憶體可能是不良品，必須加以更換。

54 網路 [x] 軟體錯誤

請嘗試以下任一種或多種方式：

- 觸控 **Continue**（繼續）以繼續列印。
- 請先關閉印表機電源，等待 10 秒鐘，然後再重新開啟印表機電源。
- 升級（快閃）印表機中的網路韌體。

54 序列選項 [x] 錯誤

請嘗試以下任一種或多種方式：

- 檢查序列電纜是否適當地連接，以及是否使用了正確的序列埠。
- 檢查印表機和主電腦上的序列介面參數（通訊協定、鮑率、同位元和資料位元）設定是否正確。
- 觸控 **Continue（繼續）**以繼續列印。
- 關閉印表機電源，然後再開啓以重置印表機。

54 Standard network software error（54 標準網路軟體錯誤）

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 觸控 **Continue**（繼續），繼續列印。
- 請關閉印表機電源，然後再打開電源來重設印表機。
- 升級（更新）印表機或列印伺服器中的網路韌體。

55 Unsupported option in slot [x]（55 插槽 [x] 中有不支援的選購品）

1 關閉印表機電源。
2 從牆上插座拔掉電源線。
3 請從印表機系統主機板移除不支援的選購卡，然後以受支援的選購卡取代之。
4 將電源線連接到妥善接地的電源插座。
5 將印表機重新開機。

56 Parallel port [x] disabled（56 平行埠 [x] 已關閉）

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 請觸控 **Continue（繼續）**來清除訊息。
  印表機隨即捨棄透過平行埠所接收的任何資料。
- 確認未將 Parallel Buffer（平行緩衝區）功能表項目設爲 Disabled（已關閉）。

56 Serial port [x] disabled（56 序列埠 [x] 已關閉）

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 請觸控 **Continue（繼續）**來清除訊息。
  印表機隨即捨棄透過序列埠所接收的任何資料。
- 確認未將 Serial Buffer（序列緩衝區）功能表項目設爲 Disabled（已關閉）。

56 Standard USB port disabled（56 標準 USB 連接埠已關閉）

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 請觸控 **Continue**（繼續），以清除此訊息。
  印表機隨即捨棄透過 USB 連接埠所接收的任何資料。
- 確定 USB Buffer（USB 緩衝區）功能表項目未設爲 Disabled（關閉）。

56 USB port [x] disabled（56 USB 連接埠 [x] 已關閉）

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 請觸控 **Continue**（繼續）來清除訊息。
  印表機隨即捨棄透過 USB 連接埠所接收的任何資料。
- 確認未將 USB Buffer（USB 緩衝區）功能表項目設爲 Disabled（已關閉）。

57 Configuration change, some held jobs were not restored（57 配置變更，有些保留工作並未回復）

使用者在印表機中做了某些改變，使保留工作失去效力。可能的變更包括以下各項：

- 更新了印表機韌體。
- 移除了列印工作所需的進紙選購品。
- 建立列印工作時使用了 USB 連接埠中某裝置的資料，但該裝置現已不在 USB 連接埠中。
- 印表機硬碟中的列印工作，是在硬碟安裝於不同印表機機種時所儲存的工作。

請觸控 **Continue**（繼續）來清除訊息。

58 Input config error（58 輸入配置錯誤）

1. 關閉印表機電源。
2. 從牆上插座拔掉電源線。
3. 檢查是否所有的送紙匣都配置正確。必要的話，請移除不需要的送紙匣。
4. 將電源線連接到妥善接地的電源插座。
5. 將印表機重新開機。

58 Too many disks installed（58 安裝了太多磁碟）

1. 關閉印表機電源。
2. 從牆上插座拔掉電源線。
3. 移除額外的磁碟。
4. 將電源線連接到妥善接地的電源插座。
5. 將印表機重新開機。

58 Too many flash options installed（58 安裝了太多快閃記憶體選購品）

1 關閉印表機電源。
2 從牆上插座拔掉電源線。
3 移除過多的快閃記憶體。
4 將電源線連接到妥善接地的插座。
5 將印表機重新開機。

58 Too many trays attached（58 安裝了太多送紙匣）

1 關閉印表機電源。
2 從牆上插座拔掉電源線。
3 移除額外的送紙匣。
4 將電源線連接到妥善接地的插座。
5 將印表機重新開機。

59 Incompatible tray [x]（59 [x] 號送紙匣不相容）

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 請移除指定的送紙匣。
- 觸控 **Continue**（**繼續**），來清除訊息並繼續列印，但不使用指定的送紙匣。

61 Remove defective disk（61 移除不良磁碟）

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 移除有瑕疵的印表機硬碟。
- 請先安裝其他印表機硬碟，再執行需要使用印表機硬碟的任何操作。

62 Disk full（62 磁碟已滿）

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 觸控 **Continue**（**繼續**），來清除訊息並繼續處理後續作業。
- 刪除印表機硬碟中儲存的字型、巨集，以及其他資料。
- 請安裝容量較大的印表機硬碟。

63 Unformatted disk（63 未格式化的磁碟）

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 觸控 **Continue**（繼續），來清除訊息並繼續列印。
- 將印表機硬碟格式化。

如果錯誤訊息仍未消失，表示硬碟可能是不良品，必須加以更換。

80.xx Fuser near life warning（80.xx 加熱組件即將達到使用期限警告）

1 請立即訂購替換的加熱組件。
2 當列印品質下降時，請遵循替換組件隨附的指示表，來安裝新的加熱組件。
3 觸控 **Continue**（**繼續**），來清除訊息並繼續列印。

80.xx Fuser life warning（80.xx 加熱組件使用期限警告）

- 請立即訂購替換的加熱組件。當列印品質下降時，請遵循替換組件隨附的指示表，來安裝新的加熱組件。
- 觸控 **Continue**（**繼續**），來清除訊息並繼續列印。

80.xx Replace fuser（80.xx 更換加熱組件）

利用替換組件隨附的指示表，來更換加熱組件。

80.xx 加熱組件遺失

1 依照更換零件隨附的指示單來更換加熱組件。
2 觸控 **Continue**（**繼續**）以清除訊息然後繼續列印。

82.xx Replace waste toner bottle（82.xx 更換廢棄碳粉回收瓶）

1 更換廢棄碳粉回收瓶。
如需有關更換廢棄碳粉回收瓶的指示，請從印表機控制面板觸控 **More Information**（**其他資訊**）。
2 觸控 **Continue**（**繼續**），來清除訊息並繼續列印。

82.xx Waste toner bottle missing（82.xx 找不到廢棄碳粉回收瓶）

將廢棄碳粉回收瓶重新裝回印表機。

82.xx Waste toner bottle nearly full（82.xx 廢棄碳粉回收瓶幾乎已滿）

請立即訂購替換的廢棄碳粉回收瓶。

1 更換廢棄碳粉回收瓶。
如需有關安裝廢棄碳粉回收瓶的指示，請從印表機控制面板觸控 **More Information**（**其他資訊**）。
2 觸控 **Continue**（**繼續**），來清除訊息並繼續列印。

83.xx Replace transfer module（83.xx 更換轉印套件模組）

請遵循替換組件隨附的指示表，來更換轉印套件模組。

83.xx Transfer module life warning（83.xx 轉印套件模組使用期限警告）

1 請遵循替換組件隨附的指示表，來更換轉印套件模組。

2 觸控 **Continue**（**繼續**），來清除訊息並繼續列印。

83.xx Transfer module missing（83.xx 找不到轉印套件模組）

將轉印套件模組插入印表機內。

83.xx Transfer module near life warning（83.xx 轉印套件模組即將達到使用期限警告）

1 請立即訂購替換的轉印套件模組。

2 從印表機控制面板，觸控 **Continue**（**繼續**）來清除訊息，並繼續列印。

3 當列印品質變差時，請安裝新的轉印套件模組。

如需安裝轉印套件模組的相關指示，請參閱替換零件隨附的說明書，或是在印表機主畫面上觸控 **More Information**（**其他資訊**）。

84.xx [color] photoconductor low（84.xx 找不到 [某顏色] 感光鼓）

請遵循替換組件隨附的說明書，來安裝指定的彩色感光鼓。

84.xx [color] photoconductor nearly low（84.xx [某顏色] 感光鼓即將不足）

1 請訂購替換的感光鼓。

2 當列印品質下降時，請遵循替換組件隨附的說明書，來安裝新的感光鼓。

3 觸控 **Continue**（**繼續**），來清除訊息並繼續列印。

84.xx [Color] photoconductor low（84.xx [某顏色] 感光鼓不足）

1 請立即訂購替換的感光鼓。

2 當列印品質下降時，請遵循替換耗材隨附的說明書，來安裝新的感光鼓。

請注意：

- 四個感光鼓應該要同時全部更換。
- 爲了最佳列印品質而更換感光鼓之後，請確認要重設維護計數器。

3 觸控 **Continue**（**繼續**）來清除訊息，並繼續列印。

84.xx Replace [color] photoconductor（84.xx 更換 [某顏色] 感光鼓）

1 請遵循替換耗材隨附的說明書，來更換感光鼓。

請注意：

- 四個感光鼓應該要同時全部更換。
- 爲了最佳列印品質而更換感光鼓之後，請確認要重設維護計數器。

2 從印表機控制面板，觸控 **Continue**（**繼續**）來清除訊息，並繼續列印。

88 Replace [color] cartridge（88 更換 [某顏色] 碳粉匣）

指定的墨水匣或碳粉匣是空的。

1 請更換指定的墨水匣/碳粉匣。
如需有關更換碳粉匣的其他指示，請從印表機控制面板觸控 **More Information**（**其他資訊**）。

2 觸控 **Continue**（**繼續**）來清除訊息，並繼續列印。

88.xx [Color] cartridge critically low（88.xx [某顏色] 碳粉匣碳粉嚴重不足）

指定碳粉匣的碳粉嚴重不足。

1 如需有關更換碳粉匣的指示，請從印表機控制面板觸控 **More Information**（**其他資訊**）。

2 觸控 **Continue**（**繼續**），來清除訊息並繼續列印。

88.xx [color] cartridge low（88.xx [某顏色] 碳粉匣碳粉不足）

1 移除指定的碳粉匣。

警告－潛在損害：請小心不要觸摸感光鼓。觸摸感光鼓可能會影響後續列印工作的列印品質。

2 前後左右搖晃碳粉匣數次，讓碳粉均勻分佈。

3 重新插入碳粉匣，然後觸控 **Continue**（**繼續**），來清除訊息並繼續列印。

請注意：

- 請重複這項程序數次，直到列印輸出仍然顯得模糊。當列印輸出依舊模糊時，請更換碳粉匣。
- 請備妥新的碳粉匣，方便目前碳粉匣列印效果不佳時替換。

88.xx [color] cartridge nearly low（88.xx [某顏色] 碳粉匣即將不足）

請爲指定的碳粉匣訂購替換品。

88.xx [color] cartridge very low（88.xx [某顏色] 碳粉匣碳粉快用完了）

指定碳粉匣的碳粉快用完了。

1 如需有關更換碳粉匣的指示，請從印表機控制面板觸控 **More Information**（**其他資訊**）。

2 觸控 **Continue**（**繼續**），來清除訊息並繼續列印。

29y.xx Close flatbed cover and load originals if restarting job（29y.xx 若重新啟動工作，請關閉平台蓋板並載入原始文件）

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 觸控 **Cancel job**（取消工作）以取消工作，並清除訊息。
- 觸控 **Scan from automatic feeder**（從自動送件器進行掃描），可讓您在上一個成功掃描的頁面完成後，立即從自動送件器回復掃描工作。
- 觸控 **Scan from flatbed**（從平台掃描），可讓您在上一個成功掃描的頁面完成後，立即從掃描器玻璃面板回復掃描工作。
- 觸控 **Finish job without further scanning**（完成工作，不再執行進一步的掃描作業），可在上一個成功掃描的頁面完成後，結束掃描工作。

  請注意：執行此選項不會取消掃描工作。印表機會進一步處理所有成功掃描的頁面，以進行複印、傳真及以電子郵件寄送等工作。

280.06 Paper missing（280.06 找不到紙張）

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 觸控 **Continue**（繼續）來清除訊息。
- 觸控 **Cancel job**（取消工作）以取消工作，並清除訊息。
- 觸控 **Scan from automatic feeder**（從自動送件器進行掃描），可讓您在上一個成功掃描的頁面完成後，立即從自動送件器回復掃描工作。
- 觸控 **Scan from flatbed**（從平台掃描），可讓您在上一個成功掃描的頁面完成後，立即從掃描器玻璃面板回復掃描工作。
- 觸控 **Finish job without further scanning**（完成工作，不再執行進一步的掃描作業），可在上一個成功掃描的頁面完成後，結束掃描工作。

  請注意：執行此選項不會取消掃描工作。印表機會進一步處理所有成功掃描的頁面，以進行複印、傳真或以電子郵件寄送等工作。
- 觸控 **Restart job**（重新啟動工作）可清除訊息，並利用與前一工作相同的設定，來啟動新的掃描工作。

840.01 Scanner disabled by admin（840.01 管理者已關閉掃描器）

請在列印時避免使用掃描器，或聯絡系統支援人員。

840.02 Scanner disabled.（840.02 掃描器已關閉。）Contact system administrator if problem persists.（如果問題持續存在，請聯絡系統管理員。）

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 觸控 **Continue with scanner disabled**（停用掃描器並繼續作業），回到首頁畫面，然後聯絡系統支援人員。
- 觸控 **Reboot and automatically enable scanner**（重新啟動並自動啟用掃描器），以取消工作。

  請注意：此動作可嘗試讓掃描器重回線上。

1565 Emulation error, load emulation option（1565 模擬模式錯誤，請載入模擬模式選購品）

30 秒後印表機會自動清除本訊息，然後關閉韌體卡上的下載模擬器。

解決列印問題

多重語言 PDF 檔無法列印

PDF 檔可能內含無法使用的字型。

1 在 Adobe Acrobat 中打開您要列印的文件。
2 按一下印表機圖示 > **Advanced**（進階） > **Print as image**（以圖形方式列印） > **OK**（確定） > **OK**（確定）。

印表機控制面板顯示幕一片空白，或只顯示菱形

印表機自我測試失敗。關閉印表機電源，等待 10 秒左右，然後再打開印表機電源。

如果未出現 **Ready**（備妥），請關閉印表電源並聯繫客戶支援。

出現有關讀取 USB 儲存碟的錯誤訊息

確認使用的是受支援的快閃儲存碟。

列印工作無法列印

請嘗試下列其中一個或多個項目：

確認印表機沒有出現任何問題

從印表機控制面板，檢查狀態。必要的話，請遵循回復指示。

確認印表機已經備妥，可以進行列印

確認顯示幕上出現 **Ready**（備妥），再傳送列印工作。

檢查是否找不到耗材或耗材需要更換

請先移除，然後再重新安裝耗材，或者更換耗材。

檢查標準出紙槽是否已滿

從標準出紙槽移除整疊紙張。

檢查送紙匣內是否已沒有紙張

請將紙張載入送紙匣。

確認已安裝正確的印表機軟體

- 驗證所使用的是正確的印表機軟體。
- 如果印表機透過 USB 連接埠連接到您的電腦，請確認您執行的是受支援的作業系統，而且使用相容的印表機軟體。

確認內接式列印伺服器能正常運作

- 請確認內接式列印伺服器已正確安裝，而且印表機已連接到網路。
- 列印網路設定頁，並檢查狀態是否顯示爲 **Connected**（已連線）。若狀態爲 **Not Connected**（未連線），請檢查網路電纜，然後重新嘗試列印網路設定頁。請聯絡系統支援人員，確認網路運作正常。

您可從 Lexmark 網站取得印表機軟體，網址爲：**http://support.lexmark.com**。

確認所使用的是建議使用的 USB、序列，或乙太網路電纜

如需其他資訊，請造訪 Lexmark 網站，網址如下：**http://support.lexmark.com**。

確認印表機電纜已牢固的接妥

請檢查印表機和列印伺服器的電纜接頭，確認已牢固的連妥。

如需其他資訊，請參閱印表機隨附的安裝說明文件。

機密工作和其他保留工作無法列印

以下爲可能的解決方案。請嘗試下列其中一個或多個項目：

局部工作、無工作或列印空白頁

列印工作可能包含格式錯誤或無效的資料。

- 請刪除列印工作，然後重新列印。
- 對於 PDF 文件，請重新建立 PDF，然後再列印。

如果您是從網際網路列印，印表機可能會讀取多個列印工作標題，並視爲是重複的內容，之後刪除第一個工作以外的所有工作。

- 若是 Windows 使用者，請開啓「列印內容」。從「列印與保留」對話方塊，選取「使用者名稱」文字框下方的「保留重複文件」勾選框，然後再輸入密碼 (PIN)。
- 若是 Macintosh 使用者，請儲存每一個列印工作，爲每個工作取不同的名稱，然後將個別的工作傳送給印表機。

確定印表機有足夠的記憶體

捲動保留工作清單，並刪除某些保留工作，以便釋放額外的印表機記憶體。

列印工作所花的時間比預期時間長

請嘗試下列其中一個或多個項目：

減少列印工作的複雜性

減少字型的數量和大小、影像的數量和複雜度，以及列印工作的頁數。

關閉 PAGE PROTECT（頁面保護）設定

從主畫面，導覽至：

> **Settings**（設定） > **General Settings**（一般設定） > **Print Recovery**（列印回復） > **Page Protect**（頁面保護） > **Off**（關） >

變更環境設定

使用 Eco-Mode（經濟省電模式）或 Quiet Mode（靜音模式）設定時，您可能注意到執行效能降低的情況。

減速列印

請嘗試下列其中一個或多個項目：

確認未因使用寬度太窄的紙張而呼叫減速模式

請將較大紙張（例如：Letter 和 A4）放入送紙匣，然後列印同一個檔案。

請注意：這時，減速模式會依原設計的預期方式運作。此運作方式的目的，在於防止加熱熔合組件因溫差過大而受損。

聯絡客戶支援中心

若問題仍然存在，表示印表機可能需要維修服務。如需其他資訊，請聯絡客戶支援中心。

工作從錯誤的送紙匣列印，或在錯誤的紙張上列印

檢查紙張類型和紙張尺寸設定

確認紙張類型設定與送紙匣中載入的紙張相符：

1. 從印表機控制面板的 Paper（紙張）功能表，檢查紙張類型和紙張尺寸設定。
2. 傳送列印工作之前，請先指定正確的類型設定：
   - 若是 Windows 使用者，請從「列印內容」指定紙張類型。
   - 若是 Macintosh 使用者，請從「列印」對話框指定紙張類型。

印出錯誤的字元

- 確定印表機不是在 Hex Trace（16 進位追蹤模式）下。如果顯示幕上出現 **Ready Hex**（備妥十六進位），您必須先結束 16 進位追蹤模式，才能夠列印工作。請關閉印表機電源，然後再開啓電源，就可以結束 Hex Trace Mode（16 進位追蹤模式）。
- 確定 Network（網路）和 USB 功能表中， SmartSwitch（語言自動切換）設定是設爲 On（開）。

無法鏈結送紙匣

以下爲可能的解決方案。請嘗試下列其中一個或多個項目：

載入相同尺寸及類型的紙張

- 在每個要鏈結的送紙匣中，載入相同尺寸和類型的紙張。
- 配合每個送紙匣中載入紙張的尺寸，將紙張導引夾移到正確的位置。

使用相同的 PAPER SIZE（紙張尺寸）和 PAPER TYPE（紙張類型）設定

- 列印功能表設定頁，並比較每個送紙匣的設定。
- 如有需要，請從 Paper Size/Type（紙張尺寸/類型）功能表調整設定。

請注意：標準 550 張送紙匣和多用途送紙器不會自動感應紙張尺寸。您必須從 Paper Size/Type（紙張尺寸/類型）功能表設定尺寸。

大型工作無法逐份列印

以下爲可能的解決方案。請嘗試下列其中一個或多個項目：

確定 COLLATE（逐份列印）設爲 ON（開）

從 Finishing（輸出處理）功能表或「列印內容」中，將 Collate（逐份列印）設爲 On（開）。

請注意：若將軟體中的 Collate（逐份列印）設爲 Off（關），該項設定會置換 Finishing（輸出處理）功能表中的設定。

減少列印工作的複雜性

減少列印工作中字型的數量與大小、影像的數量與複雜度，以及列印的頁數，以便加快列印速度。

確定印表機有足夠的記憶體

新增印表機記憶體或選購性硬碟。

發生非預期的換頁

增大「列印逾時」的值

1 從主畫面，導覽至：

> **Settings**（設定） > **General Settings**（一般設定） > **Timeouts**（逾時）

2 觸控 **Print Timeout**（列印逾時）旁的左或右箭號，直到所要的值出現為止。

3 觸控 **Submit**（提出）。

解決複印問題

影印機未回應

以下為可能的解決方案。請嘗試下列其中一個或多個項目：

檢查顯示幕有無錯誤訊息

清除任何錯誤訊息。

檢查電源

確定印表機已插入插座、電源已開啓，並且出現 **Ready**（備妥）。

掃描器無法關閉

請確定沒有障礙物：

1 抬起掃描器。

2 移除使掃描器敞開的任何障礙物。

3 放下掃描器。

複印品質不佳

以下是一些複印品質不佳的範例：

- 空白頁
- 格狀圖樣
- 圖形或圖片扭曲
- 漏印字元
- 列印色彩褪色
- 列印太濃
- 線條歪斜
- 污漬
- 條紋

- 非預期的字元
- 列印文件出現白線

請嘗試以下任一種或多種方式：

清除任何錯誤訊息

檢查顯示畫面並清除任何錯誤訊息。

更換碳粉匣或列印墨水匣

當列印成品仍然褪色時，請更換碳粉匣或列印墨水匣。

清潔掃描器玻璃面板

掃描器的玻璃面板可能髒污。請用乾淨而沒有毛絮的布，用水沾濕清潔掃描器玻璃面板。

如需其他資訊，請參閱第 214 頁的「清潔掃描器玻璃面板」。

調整複印文件的碳粉明暗度

從「複印」功能表調整碳粉明暗度

請確定您滿意原始文件的品質

檢查原始文件的品質。

正確地放置原始文件

確定已將文件或相片面朝下放在掃描器玻璃面板的左上方角落。

確認使用了適當的「複印」設定

當輸出中出現圖樣（波紋）：

- 在「複印」畫面中，確認「內容類型」和「來源」設定適用於要掃描的文件。
- 從「複印」—畫面，導覽至：

  進階選項 > **進階影像** > **清晰度** > 降低清晰度設定
- 在「複印」畫面中，確認未選取調整比率。

當文字較淡或消失時：

- 從「複印」—畫面，導覽至：

  內容 > **文字** > ✔ > 為要複印的原始文件選取適當的來源 > ✔
- 從「複印」—畫面，導覽至：

  進階選項 > **進階影像** > **清晰度** > 提高現行設定
- 從「複印」—畫面，導覽至：

  進階選項 > **進階影像** > **去除背景**，然後降低現行設定

- 從「複印」—畫面，導覽至：
  進階選項 > **進階影像** > **對比度** > 提高現行設定
- 從「複印」—畫面，導覽至：
  進階選項 > **進階影像** > **陰影細節** > 降低現行設定

當輸出有渲染或過度曝光時：

- 在「複印」畫面中，確認「內容類型」和「來源」設定適用於要掃描的文件。
- 從「複印」畫面中，調整「明暗度」設定。
- 從「複印」—畫面，導覽至：
  進階選項 > **進階影像** > **陰影細節** > 降低現行設定
- 從「複印」—畫面，導覽至：
  進階選項 > **進階影像** > **去除背景** > 降低現行設定

局部的文件或相片複印

以下爲可能的解決方案。請嘗試下列其中一個或多個項目：

檢查文件放置

請確定文件或相片是面朝下載入掃描器玻璃，放置在左上角。

檢查紙張尺寸設定

確定紙張尺寸設定與送紙匣中載入的紙張相符：

1. 在印表機控制面板，從 Paper（紙張）功能表檢查 Paper Size（紙張尺寸）設定。
2. 傳送列印工作之前，請先指定正確的尺寸設定：
   - 針對 Windows 使用者，請從「列印內容」指定尺寸。
   - 針對 Macintosh 使用者，請從「設定頁面」對話框指定尺寸。

解決掃描器問題

檢查未回應的掃描器

如果掃描器未回應，請先請確定：

- 是否已啓動印表機。
- 用來連接印表機與主電腦、列印伺服器、選購品或其他網路裝置的纜線有沒有接妥。
- 電源線是否插入印表機以及適當接地後的插座中。
- 電源插座並未被任何切換器或斷電器所關閉。
- 印表機沒有插入任何突波保護裝置、不斷電系統或延長線。
- 其他須插入插座的電源設備都可以正常運作。

以上各種可能性都檢查過後，請關閉印表機電源，然後再開啓電源。這樣通常可以更正掃描器問題。

無法成功完成掃描

以下為可能的解決方案。請嘗試下列其中一個或多個項目：

請檢查電纜的連線

確定網路或 USB 電纜牢固連接到電腦和印表機。

程式中可能發生錯誤

請關閉電腦電源，然後重新啟動。

掃描時間太久或使電腦無法運作

以下為可能的解決方案。請嘗試下列其中一個或多個項目：

可能是其他軟體程式干擾了掃描作業

請關閉所有未使用的程式。

可能是掃描解析度設得太高

請選取數值較低的掃描解析度。

掃描影像品質不佳

以下為可能的解決方案。請嘗試下列其中一個或多個項目：

檢查顯示幕有無錯誤訊息

清除任何錯誤訊息。

掃描器玻璃面板可能髒了

用一條乾淨、不含棉絮的擦拭用布用水弄溼，將掃描器擦乾淨。如需其他資訊，請參閱第 214 頁的「清潔掃描器玻璃面板」。

調整掃描解析度

增加掃描解析度，以擁有較高品質的輸出。

檢查原始文件的品質

確定原始文件是否有可接受的品質。

檢查文件放置

請確定文件或相片是面朝下載入掃描器玻璃面板，放置在左上角。

局部的文件或相片掃描

以下為可能的解決方案。請嘗試下列其中一個或多個項目：

檢查文件放置

請確定文件或相片是面朝下載入掃描器玻璃，放置在左上角。

檢查紙張尺寸設定

確定紙張尺寸設定與送紙匣中載入的紙張相符：

1 在印表機控制面板，從 Paper（紙張）功能表檢查 Paper Size（紙張尺寸）設定。

2 傳送列印工作之前，請先指定正確的尺寸設定：
   - 針對 Windows 使用者，請從「列印內容」指定尺寸。
   - 針對 Macintosh 使用者，請從「設定頁面」對話框指定尺寸。

無法從電腦傳真

以下為可能的解決方案。請嘗試下列其中一個或多個項目：

檢查顯示幕有無錯誤訊息

清除任何錯誤訊息。

檢查電源

確定印表機已插入插座、電源已開啓，並且出現 **Ready**（備妥）。

請檢查電纜的連線

請確定網路或 USB 電纜已妥善連接到電腦和印表機。

解決傳真問題

尚未設定傳真及電子郵件功能

指示燈會一直閃爍，直到您設定好傳真與電子郵件。若要設定傳真與電子郵件，請遵循下列步驟：

請注意：在網路印表機上完成這些指示之前，請先確定傳真電纜已連接。

1 從主畫面，導覽至：

   > **General Settings**（一般設定） > **Run initial setup**（執行起始設定） > **Yes**（是） > **Submit**（提出）

2 關閉印表機電源，然後再重新打開印表機電源。

3 從印表機控制面板，觸控您適用的語言。

4 觸控您的國家或地區，然後觸控 **Continue**（繼續）。

5 選取您的時區，然後觸控 **Continue**（**繼續**）。

6 觸控 **Fax**（**傳真**）和 **E-mail**（**電子郵件**），以取消選取這兩個圖示，然後觸控 **Continue**（**繼續**）。

請注意：您可以使用上述相同的步驟，來停用傳真與電子郵件。

未啓用來電顯示

請聯絡電信公司，驗證您的電話線已訂購「來電顯示」服務。

如果您的區域支援多重來電顯示樣式，您可能要變更預設值。此處有兩種可用的設定：FSK（樣式 1）和 DTMF（樣式 2）。您能否透過 Fax（傳真）功能表存取這些設定，視您的國家或地區是否支援多重來電顯示樣式而定。請聯絡電信公司，以決定所要使用的樣式或切換設定。

無法傳送或接收傳真

以下爲可能的解決方案。請嘗試下列其中一個或多個項目：

檢查顯示幕有無錯誤訊息

清除任何錯誤訊息。

檢查電源

確定印表機已插入插座、電源已開啓，並且出現 **Ready**（備妥）。

請檢查印表機的連線

確定下列硬體的電纜連線已經接妥（如果適用）：

- 電話
- 話筒
- 答錄機

檢查壁式電話插座

1 將電話插入牆上的插座。

2 注意聽撥號音。

3 如果未聽見撥號音，請改用不同的電話插入壁式電話插座。

4 如果仍然未聽見撥號音，請將電話插入不同的壁式電話插座。

5 如果聽見撥號音，請將印表機插入該壁式電話插座。

檢視這份數位電話服務檢查表

傳真數據機是類比裝置。某些裝置可連接到印表機，以便使用數位電話服務。

- 如果您是使用 ISDN 電話服務，請將印表機連接到 ISDN 終端配接器的類比電話連接埠（R 介面連接埠）。如需詳細資訊和要求 R 介面，請聯絡 ISDN 供應商。
- 如果您是使用 DSL，請連接到支援數位用途的 DSL 過濾程式和路由器。如需詳細資訊，請連絡 DSL 供應商。

- 如果您是使用 PBX 電話服務，請確定您連接到 PBX 的類比連線。如果不存在任何可用的裝置，請考慮安裝傳真機的類比電話線。

檢查撥號音

- 撥打一通測試電話到您要傳送傳真的電話號碼，以確定它可以正確運作。
- 如果某裝置正在使用電話線路，請等另一個裝置完成作業後再傳送傳真。
- 如果您是使用「免持聽筒撥號」功能，請調高音量，以確認有撥號音。

暫時中斷其他設備的連線

若要確定印表機可以正確運作，請直接將它連接至電話線路。並中斷所有答錄機、備有數據機的電腦，或電話線路分線器。

檢查夾紙

清除任何夾紙，接著確定出現 **Ready**（備妥）。

暫時停用插撥

「插撥」可能會中斷傳真傳輸。請先關閉此功能，再傳送或接收傳真。打電話向電話公司詢問暫時關閉「插撥」的鍵台數列。

語音信箱服務可能受到傳真傳輸的干擾

當地電信公司提供的「語音信箱」可能會干擾傳真傳輸。若要啓用「語音信箱」和接聽來電的印表機，您可能要考慮印表機的第二條電話線。

印表機記憶體可能已滿

1. 撥打傳真號碼。
2. 一次掃描一頁原始文件。

可以傳送但無法接收傳真

請嘗試下列其中一個或多個項目：

載入紙張

若送紙匣的紙張用完，請將紙張載入送紙匣或送紙器。

檢查響鈴計數延遲設定

響鈴計數延遲可設定印表機應答之前的電話響鈴次數。若印表機所在線路上有電話分機，或您訂購了電話公司的特殊響鈴服務，則請將 Ring Count Delay（響鈴計數延遲）設爲 4。

1. 在 Web 瀏覽器的位址欄位中，輸入印表機 IP 位址。

如果您不知道印表機的 IP 位址，您可以：

- 在 Networks/Ports（網路/連接埠）功能表下的 TCP/IP 區段中，檢視印表機控制面板上的 IP 位址。
- 在列印網路設定頁或功能表設定頁，找到 TCP/IP 區段中的 IP 位址。

2 按一下 **Settings**（設定）> **Fax Settings**（傳真設定）> **Analog Fax Setup**（類比傳真設定）。

3 在 Rings to Answer（應答鈴聲）欄位中，輸入印表機應答前的電話響鈴次數。

4 按一下 **Submit**（提出）。

更換碳粉或碳粉匣

更換碳粉或碳粉匣。

可以接收但無法傳送傳真

以下為可能的解決方案。請嘗試下列其中一個或多個項目：

印表機不是在 FAX（傳真）模式

在主畫面上，觸控 **Fax**（傳真）來使印表機進入 Fax（傳真）模式。

文件未適當載入

將原始文件載入自動送件器中（面朝上，短邊先進入自動送件器），或放在左上角掃描器玻璃上（面朝下）。

請注意：請不要將明信片、相片、小東西、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌剪報）載入自動送件器。將這些物品放置在掃描器玻璃面板上。

請確定快捷鍵號碼設定適當

- 檢查並確定，您要撥打的號碼已經設定快捷鍵號碼。
- 您也可以改用手動撥打電話號碼的方式。

接收到的傳真列印品質不佳

請嘗試下列其中一個或多個項目：

重新傳送文件

請傳真傳送者執行下列動作：

- 檢查原始文件的品質是否令人滿意。
- 重新傳送傳真。電話線路的連線品質可能有問題。
- 可能的話，請增大傳真掃描解析度。

更換碳粉匣

若顯示 **88 Cartridge low**（**88 碳粉匣碳粉不足**）或列印輸出變得模糊時，請更換碳粉匣。

確認未將傳真的傳輸速度設得過高

降低送入傳真的傳輸速度：

1 在 Web 瀏覽器的位址欄位中，輸入印表機 IP 位址。

請注意：若您不知道印表機的 IP 位址，請列印網路設定頁，並在 TCP/IP 區段中找出 IP 位址。

2 按一下 **Settings**（設定）> **Fax Settings**（傳真設定）> **Analog Fax Setup**（類比傳真設定）。

3 在 Max Speed（最大速度）方框中，按一下下列任一項：
   2400
   4800
   9600
   14400
   33600

4 按一下 **Submit**（提出）。

解決主畫面應用程式問題

應用程式發生錯誤

請檢查系統記錄，取得相關明細

1 在 Web 瀏覽器的位址欄位中，輸入印表機 IP 位址或主電腦名稱。
   如果您不知道印表機的 IP 位址或主電腦名稱，您可以：
   - 在 Networks/Ports（網路/連接埠）功能表下的 TCP/IP 區段中，或是在印表機控制面板的主畫面上檢視該資訊。
   - 列印網路設定頁或功能表設定頁，然後在 TCP/IP 區段中找到該資訊。

2 按一下 **Settings**（設定）或 **Configuration**（配置）。

3 按一下 **Device Solutions**（裝置解決方案）> **Solutions (eSF)**（解決方案 **(eSF)**），或按一下 **Embedded Solutions**（內嵌式解決方案）。

4 按 一下 **System**（系統）標籤 > **Log**（記錄）

5 從 Filter（過濾程式）功能表，選取應用程式狀態。

6 從 Application（應用程式）功能表，選取一個應用程式，然後按一下 **Submit**（提出）。

確認所要用的掃描目的地檔名不在作用中

驗證其他應用程式或使用者沒有開啓您要當作掃描目的地的檔案。

若要協助避免錯誤，請確認已在目的地配置設定中，選取了 **Append time stamp**（附加時間戳記）或 **Overwrite existing file**（改寫現有的檔案）。

調整掃描設定

在目的地配置設定中，將掃描設定值降低。例如：降低掃描解析度、停用 Color（彩色），或是將「Content type」（內容類型）設定變更為 Text（文字）。

聯絡客戶支援中心

若您仍無法找出問題，請聯絡客戶支援中心。

「表單與喜好項目」疑難排解

表單不可使用或沒有作用

確認書籤指向「書籤」根資料夾中的表單

如果書籤指向的表單，是在「書籤」資料夾的子資料夾中建立的，則該表單無法用於「表單」解決方案。刪除書籤，然後在「書籤」根資料夾下重新建立書籤。

確認書籤指向正確的位置

印表機沒有驗證書籤。如果建立書籤時所指定的 URL 或網路位置不正確，印表機將無法存取該文件。

確認必須以 Forms and Favorites（表單與喜好項目）建立書籤

若是使用其他應用程式建立書籤，就不能在 Forms and Favorites（表單與喜好項目）中存取該書籤。

網路目的地已停止運作或無效

確認已配置印表機鑑別

若將應用程式配置為使用多功能複合機鑑別憑證，則必須從 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）配置印表機鑑別設定。

如需有關配置印表機鑑別設定的其他資訊，請參閱下列網站提供的 *Embedded Web Server Administrator's Guide（內嵌式 Web 伺服器管理者手冊）*：**www.lexmark.com**。

確認已共用目的地，且目的地具備有效的網路位址

檢查資料夾或來源檔是否已設為透過網路共用。

如果目的地遭到移動，則表示網路位址可能已經變更。您可以從 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）存取目的地網路位址。

確認印表機已連接至網路

確認所有適當的網路電纜都連接妥當，而且印表機的網路設定也配置正確。如需有關印表機網路功能的資訊，請參閱印表機隨附*軟體與說明文件* 光碟上的*網路功能設定指南*。

若來源檔和印表機分別位在不同的網域，這時請確認已指定了網域資訊

若來源檔與印表機位在不同的網域內，您可以從應用程式配置頁編輯目的地，然後在 Network Address（網路位址）和 Network Domain（網域）欄位中，輸入適當的網域資訊。若您不知道來源檔所在電腦的網路位址，請洽詢系統支援人員。

您也可以將網域名稱，新增至印表機網路設定頁下的 Domain Search Order （網域搜尋順序）清單中。

請檢查系統記錄，取得相關明細

1 在 Web 瀏覽器的位址欄位中，輸入印表機 IP 位址或主電腦名稱。

如果您不知道印表機的 IP 位址或主電腦名稱，您可以：

- 在 Networks/Ports（網路/連接埠）功能表下的 TCP/IP 區段中，或是在印表機控制面板的主畫面上檢視該資訊。
- 列印網路設定頁或功能表設定頁，在 TCP/IP 區段中找到該資訊。

2 按一下 **Settings**（設定）或 **Configuration**（配置）。

3 按一下 **Device Solutions**（裝置解決方案） > **Solutions (eSF)**（解決方案 **(eSF)**），或按一下 **Embedded Solutions**（內嵌式解決方案）。

4 按一下 **System**（系統）標籤 > **Log**（記錄）。

5 從 Filter（過濾程式）功能表，選取應用程式狀態。

6 從 Application（應用程式）功能表，選取一個應用程式，然後按一下 **Submit**（提出）。

「掃描至網路」疑難排解

主畫面上找不到應用程式圖示

確認須至少啟用一個有效的目的地

在沒有可用的目的地時，顯示應用程式圖示

1 從 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器），按一下 **Settings**（設定）或 **Configuration**（配置）。

2 按一下 **Device Solutions**（裝置解決方案） > **Solutions (eSF)**（解決方案 **(eSF)**），或按一下 **Embedded Solutions**（內嵌式解決方案）。

3 按一下應用程式名稱 > **Configure**（配置）。

4 從 Home Screen Button（主畫面按鈕）區段，選取 Display Option（顯示選項）下方的 **Always show button**（永遠顯示按鈕），然後按一下 **Apply**（套用）。

印表機無法掃描至選取的目的地

確認目的地有效

驗證應用程式配置設定中的目的地是有效值。

如果目的地遭到移動，則表示網路位址可能已經變更。您可以從 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）存取目的地網路位址。

如果印表機和目的地分別位在不同的網域，這時請確認已指定了網域資訊

如果目的地所在的 Windows 網域不同於印表機，則您可以從應用程式配置頁編輯目的地，並在網域欄位中，輸入適當的 Windows 網域資訊，當做「網路資料夾位址」的一部分。您也可以將網域名稱，新增至印表機網路設定頁下的「網域搜尋順序」清單中。

確認防火牆軟體允許通訊

如果目的地所在的電腦使用較新版的 Windows 作業系統（Windows XP 或以上版本），而且啓動了「Windows 防火牆」，這時如果目的地和印表機分別位在不同的子網路上，則印表機將資訊傳送至目的地時可能會遇到困難。「Windows 防火牆」必須配置成允許和印表機所在的子網路通訊，或者目的地應該設成和印表機位在相同的子網路上。如需其他資訊，請洽詢系統支援人員。

確認目的地中沒有檔案使用預設的檔名

如果未選取應用程式配置頁面上「檔名」區段中的三個配置設定（允許使用者輸入檔名、附加時間戳記、改寫現有的檔案），而且目的地內已經有檔案使用預設的檔名，則沒有方法可用以區分新掃描檔案與目的地中現有的檔案。印表機將無法改寫舊檔案、新檔案也無法收到時間戳記藉此區別舊檔案，而使用者也無法對新檔案提供不同的名稱。在這種情況下，您必須從目的地移除舊檔案，或是開啓先前提及的其中一個設定。

確認網路運作正常而且可以和印表機互通

驗證所有網路連線及印表機的網路設定均已配置妥當。如需有關印表機網路功能的資訊，請參閱印表機隨附*軟體與說明文件光碟* 上的*網路功能設定指南*。

針對使用 **LDAP** 鑑別的網路，請確認 **LDAP** 設定已配置妥當

驗證已在印表機設定和設定對話方塊中，適當配置了 LDAP 設定。如需有關 LDAP 設定的其他資訊，請聯絡系統支援人員。

確認您擁有權限能在此目的地上儲存掃描影像

在應用程式的「編輯目的地」畫面上，清除「路徑字尾」欄位的內容，或是在目的地伺服器上，變更使用者根資料夾，使它能與「路徑字尾」欄位中的內容相符。

「我的多功能複合機」疑難排解

Error reading USB drive（讀取 **USB** 儲存碟時發生錯誤）

某些快閃儲存碟可能與印表機不相容。快閃儲存碟須至少符合下列各項：

- 爲 USB 2.0 相容產品
- 支援「全速」(Full Speed) 傳輸標準（低速裝置無法運作）
- 備有 USB type「A」連接器
- 支援 FAT 檔案系統（不支援 NTFS 檔案系統）

如需通過測試且獲得核准的快閃儲存碟清單，請造訪 Lexmark 網站，網址如下：**www.lexmark.com**。

插入 **USB** 儲存碟時沒有任何回應

若是將 USB 儲存碟插入多功能複合機後數秒仍然沒有任何回應，即表示該裝置可能停用了 USB 儲存碟功能。如需其他資訊，請聯絡系統支援人員。

我忘記「我的多功能複合機」密碼

如果您忘記「我的多功能複合機」設定檔的密碼，這時您必須從 USB 儲存碟刪除設定檔，再將該儲存碟插入多功能複合機，然後重新執行設定精靈。如何從 USB 儲存碟手動刪除「我的多功能複合機」設定檔：

1 將 USB 儲存碟插入電腦。
2 找到 .mymfp.preferences 檔案，以及所有以 .mymfp 開頭的其他檔案（這類檔案通常會成組出現）。
3 刪除所有以 .mymfp 開頭的檔案。

解決選購品問題

選購品無法正常運作，或在安裝後隨即停止運作

請嘗試下列其中一個或多個項目：

重設印表機

關閉印表機，等候約 10 秒鐘，然後再啓動印表機。

確認選購品是否連接至印表機

1 使用電源開關關閉印表機。
2 從牆上插座拔掉電源線，然後從印表機拔掉電源線。
3 檢查選購品與印表機之間的連線。

確認已正確安裝選購品

列印功能表設定頁，檢查該選購品是否列在「已安裝選購品」清單中。若沒有列出該選購品，請重新安裝它。如需其他資訊，請參閱選購品隨附的硬體安裝說明文件，或前往 **www.lexmark.com**，檢視選購品指示表。

確認已選取選購品

從您用來列印的電腦，選取選購品。

如需其他資訊，請參閱第 44 頁的「在列印驅動程式中新增可用選購品」。

送紙匣問題

請嘗試下列其中一個或多個項目：

確認已正確載入紙張

1 打開送紙匣。
2 檢查是否夾紙或送紙錯誤。

3 確認紙張導引夾已對齊紙張邊緣。

4 確認已正確關上送紙匣。

重設印表機

關閉印表機電源，等待 10 秒左右，然後再打開印表機電源。

確認已正確安裝送紙匣

如果功能表設定頁上列出送紙匣，但是紙張在進入或退出送紙匣時發生夾紙，則表示可能安裝不適當。重新安裝送紙匣。如需其他資訊，請參閱送紙匣隨附的硬體安裝說明文件，或前往 **http://support.lexmark.com**，檢視送紙匣說明書。

2,000 張裝紙器問題

檢查裝紙器的連接

確認 2,000 張裝紙器已適當連接至印表機。

載入紙張

若送紙匣的紙張用完，請將紙張載入送紙匣或送紙器。

清除所有的夾紙

打開送紙匣或送紙器，然後取出所有的夾紙。

避免夾紙

- 彎曲翻動紙張。
- 確認已適當安裝裝紙器。
- 確認已正確載入紙張。
- 確認您載入的紙疊沒有超過送紙匣所指示的滿線上限。
- 確認紙張或特殊材質符合規格且未破損。
- 確認已配合所載入的紙張尺寸，將導引夾調到正確位置。

記憶卡

請確定記憶卡已牢固連接到印表機系統主機板。

無法偵測到快閃記憶卡

確認快閃記憶卡已牢靠地連接到印表機系統主機板。

無法偵測到印表機硬碟

確認印表機硬碟已牢靠地連接到印表機系統主機板。

「內部解決方案連接埠」無法正常運作

請嘗試下列其中一個或多個項目：

檢查「內部解決方案連接埠」(ISP) 的連線

確認 ISP 已牢靠地連接到印表機系統主機板。

檢查電纜

確認您使用正確的電纜，並已牢靠地將電纜連接到「內部解決方案連接埠」(ISP)。

確認您已正確配置網路軟體

如需有關安裝網路列印軟體的資訊，請參閱*軟體與說明文件* 光碟上的*網路功能設定指南*。

內接式列印伺服器無法正常運作

請嘗試下列其中一個或多個項目：

檢查列印伺服器的連線

- 確認內接式列印伺服器已牢靠地連接到印表機系統主機板。
- 確認您使用正確的電纜，並已牢靠地連接妥當。

確認您已正確配置網路軟體

如需有關安裝網路列印軟體的其他資訊，請執行以下各項：

1. 開啟*軟體與說明文件* 光碟。
2. 按一下**其他**。
3. 在本光碟的「出版品」下方，選取**網路功能設定指南**。

USB/平行介面卡無法正常運作

檢查 USB/平行介面卡的連線

確認 USB/平行介面卡已牢靠地連接到印表機系統主機板。

檢查電纜

確認您使用正確的電纜，並已牢靠地連接妥當。

解決送紙問題

紙張經常夾紙

請嘗試下列其中一個或多個項目：

檢查紙張

請採用建議使用的紙張和特殊材質。如需詳細資訊，請參閱紙張和特殊材質指引的相關章節。

確認紙匣中沒有太多紙張

確認放入的紙張不可超出送紙匣或送紙器上的滿紙上限指示標誌。

確認整疊紙張確實平放在送紙匣中。

載入紙張之前，請先執行以下各項：

- 前後彎曲翻動紙張，讓紙張鬆開。請勿折疊或弄皺紙張。
- 在平面上對齊列印材質的邊緣。

檢查紙張導引夾

配合載入紙張的尺寸，將送紙匣內的導引夾移到正確的位置。

載入新拆封的紙張

紙張可能因溼度高而吸收了水氣。請讓紙張留存在原來的包裝材料內，等您要用時，才將紙張取出。

清除夾紙後仍出現夾紙訊息

檢查送紙路徑

送紙路徑未清理完全。請清理整個送紙路徑中的夾紙，然後觸控 **Continue**（繼續）。

夾住的頁面沒有重新列印

啓動 JAM RECOVERY（夾紙恢復）

1 從主畫面，導覽至：

   > **Settings**（設定） > **General Settings**（一般設定） > **Print Recovery**（列印回復）

2 觸控 **Jam Recovery**（夾紙恢復）旁邊的箭頭，直到出現 **On**（開）或 **Auto**（自動）為止。

3 觸控 **Submit**（提出）。

解決列印品質問題

如果這些建議仍然無法更正問題，請聯絡「客戶支援中心」。或者，您可能需要調整或更換印表機零件。

字元有鋸齒狀或邊緣不平滑的情形

如果您要使用下載字型，請確認印表機、主電腦及軟體程式可以支援這些字型。

影像遭到削減

請嘗試下列其中一個或多個項目：

檢查導引夾

配合載入紙張的尺寸，將送紙匣內的寬度和長度導引夾移到正確的位置。

檢查紙張尺寸設定

確定紙張尺寸設定與送紙匣中載入的紙張相符：

1. 從印表機控制面板的 Paper（紙張）功能表，檢查 Paper Size（紙張尺寸）設定。
2. 傳送列印工作之前，請先指定正確的尺寸設定：
   - 針對 Windows 使用者，請從「列印內容」指定尺寸。
   - 針對 Macintosh 使用者，請從「設定頁面」對話框指定尺寸。

彩色頁面上出現細緻的水平線條

您可能在相片或頁面上發現高色彩濃度且細緻的水平線條。若印表機處於 Quiet Mode（靜音模式）下，便可能出現這種狀況。若要修正這類情況，請將 Quiet Mode（靜音模式）設成 **Off (Image/Photo)**（關（影像/相片））。

灰色背景

檢查 Toner Darkness（碳粉明暗度）設定

選取較淡的 Toner Darkness（碳粉明暗度）設定：

- 從印表機控制面板的 Quality（品質）功能表，變更該設定。
- 針對 Windows 使用者，請從「列印內容」變更設定。
- 針對 Macintosh 使用者，請從「列印」對話框變更設定。

碳粉匣可能耗損或有瑕疵

更換碳粉匣。

邊界錯誤

以下為可能的解決方案。請嘗試下列其中一個或多個項目：

檢查紙張導引夾

配合載入紙張的尺寸，將送紙匣內的導引夾移到正確的位置。

檢查紙張尺寸設定

確定紙張尺寸設定與送紙匣中載入的紙張相符：

1. 從印表機控制面板的 Paper（紙張）功能表，檢查 Paper Size（紙張尺寸）設定。
2. 傳送列印工作之前，請先指定正確的尺寸設定：
   - 針對 Windows 使用者，請從「列印內容」指定尺寸。
   - 針對 Macintosh 使用者，請從「設定頁面」對話框指定尺寸。

列印文件上出現彩色淡線、白線或不正確的彩色線條

請嘗試下列其中一個或多個項目：

確認碳粉匣沒有出現瑕疵

更換有瑕疵的碳粉匣。

確認感光鼓組件沒有出現瑕疵

更換有瑕疵的感光鼓組件。

確認轉印套件模組沒有出現瑕疵

更換有瑕疵的轉印套件模組。

清潔列印頭鏡片

1 打開前門，然後打開內側蓋板。
2 找出列印頭碳粉刷。
3 將列印頭碳粉刷輕輕拉出，直到它停止為止，然後慢慢將它滑回至定位。
4 清潔剩餘的三個列印頭鏡片。

紙張扭曲

請嘗試下列其中一個或多個項目：

檢查紙張類型和重量設定

確認紙張類型和重量設定與載入送紙匣或送紙器中的紙張相符：

1 從印表機控制面板的 Paper（紙張）功能表，檢查 Paper Type（紙張類型）和 Paper Weight（紙張重量）設定。
2 傳送列印工作之前，請先指定正確的紙張類型設定：
   - 若是 Windows 使用者，請從「列印內容」指定紙張類型。
   - 若是 Macintosh 使用者，請從「列印」對話框指定紙張類型。

請載入新拆封的紙張

紙張因溼度高而吸收了水氣。請讓紙張留存在原來的包裝材料內，等您要用時，才將紙張取出。

列印不規則頁面

請嘗試下列其中一個或多個項目：

請載入新拆封的紙張

紙張可能因溼度高而吸收了水氣。請讓紙張留存在原來的包裝材料內，等您要用時，才將紙張取出。

檢查紙張類型和重量設定

確認紙張類型和重量設定與載入送紙匣或送紙器中的紙張相符：

1 從印表機控制面板的 Paper（紙張）功能表，檢查 Paper Type（紙張類型）和 Paper Weight（紙張重量）設定。

2 傳送列印工作之前，請先指定正確的紙張類型設定：
   - 若是 Windows 使用者，請從「列印內容」指定紙張類型。
   - 若是 Macintosh 使用者，請從「列印」對話框指定紙張類型。

不要使用僅初步拋光處理且質地粗糙的紙張

確認碳粉匣沒有出現瑕疵

更換已耗損或有瑕疵的碳粉匣。

確認轉印套件模組沒有出現瑕疵

更換有瑕疵的轉印套件模組。如需其他資訊，請參閱市售替換組件隨附的說明書。

確認加熱組件沒有出現瑕疵

更換有瑕疵的加熱組件。如需其他資訊，請參閱市售替換組件隨附的說明書。

列印色澤太濃

請嘗試下列其中一個或多個項目：

檢查明暗度、亮度及對比設定

Toner Darkness（碳粉明暗度）設定太濃、Brightness（亮度）設定太暗或 Contrast（對比）設定太高。

- 從印表機控制面板的 Quality（品質）功能表，變更這些設定。
- 針對 Windows 使用者，請從「列印內容」變更這些設定。
- Macintosh 使用者適用：
  1. 選取**檔案** > **列印**。
  2. 從「Orientation pictures」（列印方向圖）功能表，選擇**印表機功能**。
  3. 針對 Toner Darkness（碳粉明暗度）、Brightness（亮度）及 Contrast（對比）設定，選擇較低的值。

載入新拆封的紙張

紙張可能因溼度高而吸收了水氣。請讓紙張留存在原來的包裝材料內，等您要用時，才將紙張取出。

不要使用僅初步拋光處理且質地粗糙的紙張

檢查「紙張類型」設定

確認紙張類型設定與送紙匣或送紙器中載入的紙張相符：

- 從印表機控制面板的 Paper（紙張）功能表，檢查 Paper Type（紙張類型）設定。
- 若是 Windows 使用者，請從「列印內容」勾選此設定。
- 若是 Macintosh 使用者，請從「列印」對話框勾選此設定。

列印色澤太淡

請嘗試下列其中一個或多個項目：

檢查明暗度、亮度及對比設定

Toner Darkness（碳粉明暗度）設定太淡、Brightness（亮度）設定太亮或 Contrast（對比）設定太低。

- 從印表機控制面板的 Quality（品質）功能表，變更這些設定。
- 針對 Windows 使用者，請從「列印內容」變更這些設定。
- Macintosh 使用者適用：
  1. 選取**檔案** >**列印**。
  2. 從列印選項彈出式選單，選擇**印表機功能**。
  3. 針對 Toner Darkness（碳粉明暗度）、Brightness（亮度）及 Contrast（對比）設定，選擇較高的值。

載入新拆封的紙張

紙張可能因溼度高而吸收了水氣。請讓紙張留存在原來的包裝材料內，等您要用時，才將紙張取出。

不要使用僅初步拋光處理且質地粗糙的紙張

檢查「紙張類型」設定

確認「紙張類型」設定與送紙匣或送紙器中載入的紙張相符：

- 從印表機控制面板的 Paper（紙張）功能表，檢查 Paper Type（紙張類型）設定。
- 若是 Windows 使用者，請從「列印內容」勾選此設定。
- 若是 Macintosh 使用者，請從「列印」對話框勾選此設定。

確認碳粉匣或三合一碳粉匣沒有碳粉不足的情形

1. 移除碳粉匣。

   警告－潛在損害：請小心不要碰觸感光鼓。碰觸感光鼓可能會影響後續列印工作的列印品質。

2. 前後左右搖晃碳粉匣數次，讓碳粉均勻分佈。
3. 重新插入碳粉匣。

請注意：若列印品質並未改善，請更換無法列印的該色碳粉匣。

聯絡客戶支援中心

若問題仍然存在，表示印表機可能需要維修服務。

印表機印出空白頁

請嘗試下列其中一個或多個項目：

確認碳粉匣或三合一碳粉匣上未殘留任何包裝材料

請取出碳粉匣，並確認已適當移除包裝材料。重新安裝碳粉匣。

確認碳粉匣或三合一碳粉匣沒有碳粉不足的情形

1 移除碳粉匣。

警告－潛在損害：請小心不要碰觸感光鼓。碰觸感光鼓可能會影響後續列印工作的列印品質。

2 前後左右搖晃碳粉匣數次，讓碳粉均勻分佈。

3 重新插入碳粉匣。

請注意：若列印品質並未改善，請更換無法列印的該色碳粉匣。

聯絡客戶支援中心

若問題仍然存在，表示印表機可能需要維修服務。

列印文件上出現重複瑕疵

請嘗試下列其中一個或多個項目：

更換碳粉匣或三合一碳粉匣

若瑕疵出現在以下的實例，請更換出現重複瑕疵的碳粉匣顏色：

- 頁面上每隔 33 公釐（1.30 英吋）
- 頁面上每隔 35.3 公釐（1.39 英吋）

更換感光鼓

若瑕疵出現在以下的實例，請更換出現重複瑕疵的感光鼓顏色：

- 頁面上每隔 28.3 公釐（1.11 英吋）
- 頁面上每隔 72.4 公釐（2.85 英吋）

更換加熱熔合組件

若列印瑕疵出現在以下的實例，請更換加熱熔合組件：

- 頁面上每隔 47.4 公釐（1.87 英吋）
- 頁面上每隔 94.8 公釐（3.73 英吋）
- 頁面上每隔 113 公釐（4.45 英吋）

列印文件上出現陰影影像

檢查紙張類型和重量設定

確認紙張類型和重量設定與載入送紙匣中的紙張相符：

1. 從印表機控制面板上的 Paper（紙張）功能表，檢查 Paper Type（紙張類型）和 Paper Weight（紙張重量）設定。
2. 傳送列印工作之前，請先指定正確的紙張類型設定：
   - 若是 Windows 使用者，請從「列印內容」指定紙張類型。
   - 若是 Macintosh 使用者，請從「列印」對話框指定紙張類型。

確認感光鼓沒有出現瑕疵

更換有瑕疵的感光鼓。

確認碳粉匣或三合一碳粉匣沒有碳粉不足的情形

1. 移除碳粉匣。

   警告－潛在損害：請小心不要碰觸感光鼓。碰觸感光鼓可能會影響後續列印工作的列印品質。
2. 前後左右搖晃碳粉匣數次，讓碳粉均勻分佈。
3. 重新插入碳粉匣。

請注意：若列印品質並未改善，請更換碳粉匣。

聯絡客戶支援中心

如果問題仍然存在，表示印表機可能需要維修服務。

列印歪斜

請嘗試下列其中一個或多個項目：

檢查紙張導引夾

配合所載入的紙張尺寸，將送紙匣內的長度和寬度導引夾調整到正確的位置。

- 確認導引夾距離紙疊不致太遠。
- 確認導引夾碰觸紙疊時不致過鬆。

檢查紙張

確認您所使用的紙張符合印表機規格。

確認印表機本身是否整潔，且內部沒有多餘的紙張殘屑

清潔印表機的外部

1 確認已關閉印表機電源，並且已從牆面插座拔下插頭。

警告－潛在損害：為避免電擊的危險，當您清潔印表機外部時，請先拔下牆上插座的電源線，並且拔除連接印表機的所有電纜，然後再繼續作業。

2 取出標準出紙槽的紙張。

3 將一條不含棉絮、乾淨的擦拭用布用水弄溼。

警告－潛在損害：請勿使用家庭清潔劑或洗滌劑，因為這些會損壞印表機的外部塗裝。

4 您只能擦拭印表機外部（請務必要擦拭標準出紙槽）。

警告－潛在損害：使用濕布清潔內部可能會損壞印表機。

5 請務必確認紙張托架和標準出紙槽已晾乾，再開始新的列印工作。

確認送紙滾輪呈淨空狀態，且未殘留任何紙屑塵垢

1 利用電源開關關閉印表機電源，然後從牆上插座拔掉電源線。

2 取出送紙滾輪。

請注意：如需有關如何取出及重新安裝送紙滾輪的指示，請參閱「1 號送紙匣」零件盒內的滾輪隨附的安裝指南。

3 將一條不含棉絮、乾淨的擦拭用布用水弄溼。

4 清潔送紙滾輪。

警告－潛在損害：請勿觸摸橡膠。這麼做可能會損壞滾輪。

5 重新安裝送紙滾輪。

請注意：請務必更換耗損或有瑕疵的送紙滾輪。

實色彩色頁面

確認感光鼓沒有瑕疵，而且安裝正確

移除感光鼓，然後重新安裝。若問題仍然存在，您可能需要更換感光鼓。

專用透明投影膠片或紙張上有黑色或白色條紋

請嘗試下列其中一個或多個項目：

確認填入樣式正確

如果填入樣式不正確，請從軟體程式選取不同的的填入樣式。

檢查紙張類型

- 請務必使用建議使用的專用透明投影膠片。
- 請確認 Paper Type（紙張類型）設定必須符合送紙匣或送紙器中所載入的內容。
- 請確認 Paper Texture（紙張材質）設定必須符合送紙匣或送紙器中所載入紙張或特殊材質的類型。

確認碳粉匣中的碳粉沒有不足的情形

當 **88.xx [color] cartridge low**（**88.xx [某顏色] 碳粉匣碳粉不足**）出現時，請確認碳粉匣內的碳粉確實分佈均勻：

1 取出碳粉匣。

警告－潛在損害：請小心不要觸摸感光鼓。觸摸感光鼓可能會影響後續列印工作的列印品質。

2 前後左右搖晃碳粉匣數次，讓碳粉均勻分佈。

3 重新插入碳粉匣。

如果問題仍然存在，表示印表機可能需要維修服務。如需其他資訊，請聯絡客戶支援中心。

列印文件上出現帶斑紋的水平線條

請嘗試下列其中一個或多個項目：

選取其他送紙匣或送紙器

- 在印表機控制面板，從 Paper Menu（紙張功能表）選取 Default Source（預設來源）。
- 針對 Windows 使用者，請從「列印內容」選取紙張來源。
- 針對 Macintosh 使用者，請從「列印」對話框及彈出式選單選取紙張來源。

確認碳粉匣沒有出現耗損、瑕疵或用完的情形

更換已耗損、有瑕疵或已用完的碳粉匣。

清空碳粉匣周遭的送紙路徑

請當心－表面會發熱：印表機內部的溫度可能很高。為避免被發熱表面或元件燙傷的危險，請先讓該表面或元件冷卻之後再觸碰。

清空您在送紙路徑上看到的所有紙張，或清除路徑上看得見的任何碳粉。若問題持續存在，請與「客戶支援中心」聯絡。

列印文件上出現帶斑紋的垂直線條

請嘗試下列其中一個或多個項目：

選取其他送紙匣或送紙器

- 在印表機控制面板，從 Paper Menu（紙張功能表）選取 Default Source（預設來源）。
- 針對 Windows 使用者，請從「列印內容」選取紙張來源。
- 針對 Macintosh 使用者，請從「列印」對話框及彈出式選單選取紙張來源。

確認碳粉匣沒有出現耗損、瑕疵或用完的情形

更換已耗損、有瑕疵或已用完的碳粉匣。

清空碳粉匣周遭的送紙路徑

請檢查碳粉匣周圍的送紙路徑。

請當心－表面會發熱：印表機內部的溫度可能很高。為避免被發熱表面或元件燙傷的危險，請先讓該表面或元件冷卻之後再觸碰。

清除您看到的所有紙張。

確認送紙路徑中沒有殘餘碳粉

頁面上出現碳粉霧化或背景陰影

請嘗試下列其中一個或多個項目：

確認碳粉匣安裝正確，或是沒有瑕疵

重新安裝或更換有瑕疵的碳粉匣。

確認轉印套件模組沒有耗損或出現瑕疵

更換耗損或有瑕疵的轉印套件模組。

確認感光鼓組件沒有耗損或出現瑕疵

更換耗損或有瑕疵的感光鼓組件。

確認加熱組件沒有耗損或出現瑕疵

更換耗損或有瑕疵的加熱組件。

確認最近已重新校正過印表機

請從 Quality（品質）功能表執行色彩校正。

確認應用程式沒有指定關閉白色背景

請檢查應用程式設定。

確認送紙路徑中沒有殘餘碳粉

請聯絡客戶支援中心。

碳粉脫落

請嘗試下列其中一個或多個項目：

檢查紙張類型和重量設定

確認紙張類型和重量設定與載入送紙匣或送紙器中的紙張相符：

1 從印表機控制面板的「紙張」功能表，檢查「紙張類型」和「紙張重量」設定。請將「紙張重量」設定從「一般」變更為「厚磅」。

2 傳送列印工作之前，請先指定正確的紙張類型設定：
   - 若是 Windows 使用者，請從「列印內容」指定紙張類型。
   - 若是 Macintosh 使用者，請從「列印」對話框指定紙張類型。

檢查紙張材質設定

從印表機控制面板的「紙張」功能表，確認「紙張材質」設定與載入送紙匣或送紙器中的紙張相符。必要的話，請將「紙張材質」設定從「一般」變更為「糙面」。

確認加熱組件沒有耗損或出現瑕疵

更換耗損或有瑕疵的加熱組件。如需其他資訊，請參閱市售替換組件隨附的說明書。

碳粉斑點

請嘗試下列其中一個或多個項目：

確認碳粉匣沒有出現瑕疵

請更換有瑕疵或耗損的碳粉匣。

確認感光鼓組件沒有出現瑕疵

更換有瑕疵的感光鼓組件。

電洽客戶支援中心

專用透明投影膠片列印品質不佳

請嘗試下列其中一個或多個項目：

請檢查專用透明投影膠片

請務必採用符合印表機規格的專用透明投影膠片。

檢查紙張類型設定

確認紙張類型設定設爲「專用透明投影膠片」：

1 從印表機控制面板的 Paper（紙張）功能表，檢查 Paper Type（紙張類型）設定。

2 傳送列印工作之前，請先指定正確的類型設定：
   - 針對 Windows 使用者，請從「列印內容」指定類型。
   - 針對 Macintosh 使用者，請從「列印」對話框指定類型。

解決色彩品質問題

關於彩色列印的常見問題集

何謂 RGB 色彩？

不同量的紅色、綠色及藍色光線可以添加在一起，產生我們在自然界中觀察到的大範圍色彩。例如，結合紅色與綠色可以產生鮮黃色。電視及電腦監視器就是以這種方式來產生色彩。RGB 色彩是一種形成色彩的方法，其作法爲指出產生某一色彩所需的紅色、綠色或藍色的量。

何謂 CMYK 色彩？

以不同量的靛青色、洋紅色及黑色墨水或碳粉來列印，以產生自然中觀察到的大範圍的色彩。例如，結合靛青色與鮮黃色可以產生綠色。列印印刷機、噴墨印表機及彩色雷射印表機就是以這種方式來產生色彩。CMYK 色彩是一種產生色彩的方法，其作法爲指出複製特定色彩所需的靛青色、洋紅色、鮮黃色和黑色的量。

如何列印文件中指定的色彩？

一般而言，軟體程式使用 RGB 或 CMYK 色彩組合來指定文件色彩。此外，它們還可以讓使用者修改文件中每個物件的色彩。如需其他資訊，請參閱軟體程式的「說明」主題。

印表機如何辨識要列印什麼色彩？

當使用者列印文件時，每個物件的類型和色彩的說明資訊會傳送至印表機。色彩資訊會透過色彩轉換表傳遞，該表會將色彩轉換成產生所要求色彩需要的靛青色、洋紅色、鮮黃色及黑色碳粉適當用量。物件資訊決定色彩轉換表的套用。例如，您可以將一種類型的色彩轉換表套用至文字，而同時將不同的色彩轉換表套用至相片影像。

印出的色彩爲何會與我在電腦螢幕上看到的色彩不相符？

「自動色彩修正」模式中使用的色彩轉換表，通常可以產生接近標準電腦螢幕的色彩。不過，印表機和螢幕採用的技術不同，因此，有許多色彩仍會受螢幕變化和照明狀況影響。如需有關印表機色彩範例頁在哪些方面對解決某些色彩相符問題會有幫助的建議，請參閱「如何符合特定色彩（例如：公司商標中的某一種色彩）？」這個問題。

列印頁面的色彩似乎太濃了。我是否可以稍微調整色彩？

有時候使用者可能會覺得列印頁面中的色彩似乎太濃（例如：印出的色彩都太紅）。舉凡環境狀況、紙張類型、照明狀況或使用者的偏好，都可能造成這種情形。在這些實例中，可以利用 Color Balance（色彩平衡）設定的調整來建立更理想的色彩。Color Balance（色彩平衡）提供使用者對每個色彩平面中使用的碳粉量進行精準調整的能力。在 Color Balance（色彩平衡）功能表下選取靛青色、洋紅色、鮮黃色及黑色的正（或負）值時，會稍微增加（或減少）用於所選色彩的碳粉量。比方說，若列印的頁面中的紅色太濃，那麼同時減少洋紅色和鮮黃色可能可以改善色彩平衡。

投影時，我的專用透明投影膠片有點暗。有沒有什麼辦法能改善色彩？

這個問題最常發生在以反射式投影機投影專用透明投影膠片時。如果要有最好的投影色彩品質，建議您採用傳導式投影機。如果一定要使用反射式投影機，只要將 Toner Darkness（碳粉明暗度）設定調整爲 1、2 或 3，專用透明投影膠片就會變亮。請務必列印在建議使用的彩色專用透明投影膠片類型上。

什麼是手動色彩修正？

手動色彩修正啓動時，印表機會套用使用者所選的色彩轉換表來處理物件。不過，Color Correction（色彩修正）必須設爲 Manual（手動），否則不會執行色彩轉換。手動色彩修正視列印物件的類型（文字、圖形或影像），以及軟體程式中物件色彩的指定方式而不同（RGB 或 CMYK 組合）。

請注意：

- 若軟體程式不是以 RGB 或 CMYK 組合指定色彩，則手動色彩修正的用處就不大。當色彩的調整由軟體程式或電腦作業系統控制時，該項設定也沒什麼作用。
- 就大部分的文件而言，將 Color Correction（色彩修正）設定爲 Auto（自動），套用在每個物件的色彩轉換表可產生您所偏愛的色彩。

若要手動套用不同的色彩轉換表：

1. 從 Quality（品質）功能表，選取 **Color Correction（色彩修正）**，然後選取 **Manual（手動）**。
2. 從 Quality（品質）功能表，選取 **Manual Color（手動色彩）**，然後爲受影響的物件類型選取適當的色彩轉換表。

物件類型	色彩轉換表
RGB Image（RGB 影像） RGB Text（RGB 文字） RGB Graphics（RGB 圖形）	• **Vivid（鮮明色彩）**—產生比較明亮、比較飽和的色彩，並可套用至所有送入的色彩模式。 • **sRGB Display（sRGB 顯示）**—產生與電腦監視器所顯示之色彩相近的輸出。黑色碳粉用量已爲相片列印最佳化。 • **Display—True Black（顯示—純黑色）**—產生與電腦監視器所顯示之色彩相近的輸出。僅利用黑色碳粉產生所有層次的中性灰色。 • **sRGB Vivid（sRGB 鮮明色彩）**—提供更佳的色彩飽和度，適用於 sRGB Display（sRGB 顯示）色彩修正。黑色碳粉用量已爲商業圖形列印最佳化。 • **Off（關）**—不執行色彩修正。
CMYK Image（CMYK 影像） CMYK Text（CMYK 文字） CMYK Graphics（CMYK 圖形）	• **US CMYK（美式 CMYK）**—套用色彩修正以產生近似 SWOP（Web 平版印刷排版規格）的色彩輸出。 • **Euro CMYK（歐式 CMYK）**—套用色彩修正以產生近似 EuroScale 的色彩輸出。 • **Vivid CMYK（鮮明色彩 CMYK）**—增加 US CMYK（美式 CMYK）色彩修正設定的色彩飽和度。 • **Off（關）**—不執行色彩修正。

如何符合特定色彩（例如：公司商標）？

Quality（品質）功能表中，有九種 Color Samples（色彩樣本）可供使用。您也可以從內嵌式 Web 伺服器的 Color Samples（色彩樣本）頁取得這些樣本。任選一個樣本集，會產生由數百個彩色框所組成的多頁列印輸出。在每個框中會有 CMYK 或 RGB 組合，至於是哪一種組合，視所選取的表格而定。您可以透過選取的色彩轉換表傳遞標示於框上的 CMYK 或 RGB 組合，取得每個框看到的色彩。

藉由檢查各色彩樣本頁，使用者可辨識出其色彩最接近理想色彩的框。然後可以利用框上標示的色彩組合來修改軟體程式中物件的色彩。如需其他資訊，請參閱軟體程式的「說明」主題。若要使用所選的特定物件色彩轉換表，則可能需要手動色彩修正。

選取哪些 Color Samples（色彩樣本）集才適用於特定色彩相符問題，取決於所使用的 Color Correction（色彩修正）設定（Auto（自動）、Off（關）或 Manual（手動））、要列印的物件類型（文字、圖形或影像），以及在軟體程式中物件色彩的指定方式（RGB 或 CMYK 組合）。當印表機的 Color Correction（色彩修正）設定設為 Off（關）時，色彩取決於列印工作的資訊；不執行色彩轉換。

請注意：如果軟體程式不是以 RGB 或 CMYK 組合指定色彩，則 Color Samples（色彩樣本）頁的用處就不大。此外，在某些情況下，軟體程式或電腦作業系統會透過色彩管理來調整應用程式中所指定的 RGB 或 CMYK 組合。印出的色彩可能不會與「色彩樣本」頁完全相符。

什麼是詳細的 **Color Samples**（色彩樣本）？我要如何存取這些樣本？

詳細的 Color Samples（色彩樣本）集僅可以透過網路印表機的內嵌式 Web 伺服器取得。詳細的 Color Samples（色彩樣本）集包含一系列的陰影（以彩色框顯示），這些陰影近似於使用者定義的 RGB 或 CMYK 值。其中的色彩相似度取決於 RGB 或 CMYK 增量框中所輸入的值。

若要從內嵌式 Web 伺服器存取詳細的 Color Samples（色彩樣本）集：

1. 在 Web 瀏覽器的位址欄位中，輸入印表機 IP 位址或主電腦名稱。

   請注意：如果您不知道印表機的 IP 位址或主電腦名稱，您可以：
   - 在 Networks/Ports（網路/連接埠）功能表下的 TCP/IP 區段中，或是在印表機控制面板的主畫面上檢視該資訊。
   - 列印網路設定頁或功能表設定頁，在 TCP/IP 區段中找到該資訊。
2. 按一下 **Configuration**（配置） > **Color Samples**（色彩樣本） > **Detailed Options**（細部選項）。
3. 選取色彩轉換表。
4. 輸入 RGB 或 CMYK 色彩數字。
5. 輸入 1 – 255 之間的增量值。

   請注意：數值越接近 1，則顯示的色彩樣本範圍越小。
6. 按一下 **Print**（列印）。

Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）未開啓

請嘗試下列其中一個或多個項目：

檢查網路連線

確認已開啓印表機和電腦的電源，而且連線到同一個網路。

檢查輸入 WEB 瀏覽器的位址

- 視網路設定而定，您可能需要在印表機 IP 位址前面輸入「**https://**」以取代「**http://**」，來存取 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）。如需其他資訊，請洽詢系統支援人員。
- 確認印表機 IP 位置正確無誤。

暫時停用 WEB PROXY 伺服器

Proxy 伺服器可能會阻擋或限制您存取特定的網站，包括 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）在內。如需其他資訊，請洽詢系統支援人員。

聯繫客戶支援

在致電客戶支援時，請說明您遭遇的問題、顯示畫面中的訊息，以及您已執行用來找出解決方案的疑難排解步驟。

您須有印表機機型及序號。如需其他資訊，請參閱印表機正面頂蓋內側的標籤。序號也列於功能表設定頁中。

在美國或加拿大，請電 1-800-539-9275。在其他國家或地區，請造訪下列 Lexmark 網站：**http://support.lexmark.com**。

注意事項

產品資訊

產品名稱：

Lexmark X746x、X748x

機器類型：

7526

機型：

576、776

版本注意事項

2014 年 10 月

下列各段文字如與當地法規歧異時，於該地不適用之：LEXMARK INTERNATIONAL, INC. 僅以「現狀」提供本出版品，不含任何明示或暗示之保證，包括，但不限於銷售性及針對特定目的適用性之暗示性保證。有些州禁止於特定交易中拒絕爲明示或暗示之保證，因此，本份聲明不一定適用於 台端。

本出版品中，可能會有技術上或印刷上之錯誤。本處所提供之資料會定期進行變更；該等變更會併入其後發行的版本。所有論述之產品或程式，亦隨時有可能進行改進或變更。

本出版品中所提及的產品、程式或服務，並不表示製造商將使其可適用於所有國家/地區。所有提及的產品、程式或服務，並無明示或暗示僅能使用該等產品、程式或服務。凡功能相當之產品、程式或服務，於不侵害任何現有智慧財產權下均可替換使用。除製造商另有明示外，結合其他產品、程式或服務之操作評估與查驗，屬使用者之責任。

如需 Lexmark 技術支援，請造訪：**http://support.lexmark.com**。

如需耗材和下載相關資訊，請造訪：**www.lexmark.com**。

© 2014 Lexmark International, Inc.

版權所有，翻製必究。

商標

Lexmark、含菱形鑽石圖案之 Lexmark、MarkNet 及 MarkVision 都是 Lexmark International, Inc. 在美國和（或）其他國家/地區已經註冊之商標。

MarkTrack 與 PrintCryption 是 Lexmark International,Inc. 的商標。

Mac 與 Mac 標誌是 Apple Inc. 在美國和其他國家/地區已經註冊之商標。

PCL® 是 Hewlett-Packard Company 的註冊商標。PCL 是 Hewlett-Packard 公司所設計，附在印表機產品中的一組印表機指令（語言）及功能。此印表機的設計目的是要與 PCL 語言相容。意即印表機可以辨識在不同應用程式中使用的 PCL 指令，並模擬與指令相對應的功能。

以下專有名詞爲下列公司的商標或註冊商標：

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	以 Times New Roman 爲基礎，並由 The Monotype Corporation plc 授權之 Agfa Corporation 的產品
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG 和/或其附屬機構
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG 和/或其附屬機構
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG 和/或其附屬機構
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG 和/或其附屬機構
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG 和/或其附屬機構

所有其他商標爲各個所有人之財產。

AirPrint 和 AirPrint 標誌是 Apple, Inc. 的商標。

版權注意事項

您可以透過說明文件光碟上的根目錄，檢視與本產品相關的所有版權注意事項。

Federal Communications Commission (FCC) compliance information statement（美國聯邦電信委員會 (FCC) 電磁相容聲明）

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.Operation is subject to the following two conditions:(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The FCC Class A limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment.This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

The manufacturer is not responsible for any radio or television interference caused by using other than recommended cables or by unauthorized changes or modifications to this equipment.Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate this equipment.

請注意：To assure compliance with FCC regulations on electromagnetic interference for a Class A computing device, use a properly shielded and grounded cable such as Lexmark part number 1021231 for parallel attach or 1021294 for USB attach.Use of a substitute cable not properly shielded and grounded may result in a violation of FCC regulations.

BSMI EMC 注意事項

警告使用者：
此為甲類資訊技術設備，在居住環境中使用時，可能會造成射頻擾動，在此種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

組合元件注意事項

本產品可能包含下列組合元件：

Lexmark regulatory type/model LEX-M01-003; FCC ID:IYLM01003; IC:2376A-M01003

高溫警告標籤

此符號表示該表面或元件會發熱。
請當心：為避免被發熱表面或元件燙傷的危險，請先讓該表面或元件冷卻之後再觸摸。

噪音干擾程度 (Noise emission levels)

下列測量單位係依 ISO 7779 規定製出，並依 ISO 9296 規定提出報告。

請注意：某些模式可能不適用於您的產品。

1 公尺平均音壓，dBA	
列印	53
掃描	54
複印	54
備妥	35

上述數值可能會有所變動。請參閱 **www.lexmark.com**，取得目前的值。

廢電子/電機設備 (WEEE) 指令

廢電子/電機設備 (WEEE) 標誌宣告歐盟各會員國對電子產品所制定的特定回收計畫與程序。本公司支持這項規範，並鼓勵客戶回收我們的產品。

如果您對回收的選擇方式有進一步的問題，請造訪 Lexmark 網站，網址為：**www.lexmark.com**，取得您當地經銷商的電話號碼。

India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

產品丟棄處置

請勿將印表機或耗材以處理一般家庭廢棄物的方式來處置。請洽詢您當地的管理單位，以瞭解處置和回收選擇。

台灣廢乾電池回收標誌注意事項

依台灣環境保護署公告之廢棄物清理法第十五條應負回收、清除、處理責任之乾電池製造或輸入業者，乾電池裝配於物品中，且隨該物品銷售、贈送或促銷予消費者，得於該物品之個包裝、標籤或說明書上，標示回收標

誌及回收標誌相鄰處說明「廢電池請回收」字樣。廢乾電池之回收標誌圖樣及回收標誌相鄰處說明字樣如下所示。請您將廢棄之乾電池送到標示可提供廢電池回收的廠商以提供正確的廢電池處理方法。

廢電池請回收

BSMI 電池注意事項

警告

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險

請依製造商說明書處理用過之電池

電池注意事項

本產品內含高氯酸鹽材質。接觸時，請採行特殊處理方式。如需其他資訊，請前往 **http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/**。

溫度資訊

環境操作溫度	攝氏 15.6 到 32.2 度（華氏 60 到 90 度）
運輸與儲存溫度	攝氏 -40 到 40 度（華氏 -40 到 104 度）

靜電靈敏度注意事項

本符號指出易受靜電傷害的組件。請先觸摸印表機的金屬框架，再觸摸這些符號的附近區域。

ENERGY STAR（能源之星）

不論在產品本身或是在起始畫面附上 ENERGY STAR 標幟的任何 Lexamrk 產品，均比照 Lexmark 產品出貨配置，必須通過認證符合 Environmental Protection Agency (EPA) ENERGY STAR（環境保護署能源之星）的各項規範。

水銀聲明

本產品之燈管中含有水銀 (<5mg Hg)。水銀處置方式可能受環境考量之法規拘束。如需處置或回收相關資訊，請聯絡當地的電子業聯盟機構：**www.eiae.org**。

雷射聲明

本印表機係經過美國核可，符合 DHHS 21 CFR，Chapter I，Subchapter J 規定的 I (1) 級雷射產品；在美國以外的地區，爲符合 IEC 60825-1 規定的 I 級雷射產品。

根據 I 級雷射產品的規定，這類產品不會對人體造成傷害。本機所採用之 IIIb (3b) 級雷射只會產生 7 百萬分之一瓦特 (milliwatt)、波長 655 至 675 億分之一米 (nanometer) 的鎵砷放射線 (gallium arsenide laser)。使用者只要以正確的方法操作及維護保養，並依照先前所述之維修方式進行修護，此印表機與其雷射系統絕不會產生 I 級以上的放射線，而對人體造成傷害。

雷射通知標籤

本印表機可能附貼雷射聲明標籤，如下所示：

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.
PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.
Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.
NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.
FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.
GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.
DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.
VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.
GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.
VESZÉLY – Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószerkezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.
PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l´esposizione al raggio laser.
FARE – Usynlig laserstråling når kassettene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.
NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.
ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.
Pozor – Nebezpečenstvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.
PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.
FARA – Osynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.
危险 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射，请避免暴露在激光光束下。
危險 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免曝露在雷射光束下。
危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。 このレーザー光に当たらないようにしてください。

耗電量

產品耗電量

下表記錄本產品的耗電量性質。

請注意：某些模式可能不適用於您的產品。

模式	說明	耗電量（瓦）
列印	本產品即將從電子式輸入產生紙本輸出。	560
複印	本產品即將從紙本原始文件產生紙本輸出。	600
掃描	本產品即將掃描紙本文件。	85
備妥	本產品正在等待列印工作。	55
睡眠模式	本產品正處於高度節能模式。	11
休眠	本產品正處於低度節能模式。	0.5
關閉	本產品的電源線目前插入電源插座，但電源開關呈關閉狀態。	0

上表中所列的耗電量是以平均時間作爲測量單位。瞬間用電量可能實際上要高於平均值。

上述數值可能會有所變動。請參閱 **www.lexmark.com**，取得目前的值。

睡眠模式

本產品附有節省能源模式設定，該模式稱爲*睡眠模式*。「睡眠模式」藉由降低長時間不作用時的耗電量，來節省能源。當本產品不作用期間達到指定時段之後，「睡眠模式」就會自動啓動，而該指定時段稱爲*睡眠模式逾時*。

以下是本產品的出廠預設「睡眠模式逾時」值（以分鐘計）：	20

您可使用配置功能表來修改「睡眠模式逾時」值，該值介於 1 分鐘與 240 分鐘之間。將「睡眠模式逾時」設成較低的值可以降低能量消耗，但會增大產品的回應時間。將「睡眠模式逾時」設成較高的值可以加速回應時間，但會使用較多的能源。

Hibernate Mode（休眠模式）

本產品設計附有超低電源運作模式，稱爲*休眠模式*。在「休眠模式」下運作時，所有其他系統和裝置都會以安全方式關機。

您可以下列任一種方式，進入 Hibernate（休眠）模式：

- 使用 Hibernate Timeout（休眠逾時）
- 使用 Schedule Power modes（排程電源模式）
- 使用 Sleep/Hibernate（睡眠/休眠）按鈕

本產品在所有國家或地區的 Hibernate Timeout（休眠逾時）出廠預設值	3 天

印表機在列印工作後進入 Hibernate（休眠）模式之前的等待時間，您可以在 1 小時和 1 個月之間隨意選擇修改。

關閉模式

如果本產品的關閉模式仍會消耗少量電源，這時若想完全停止產品繼續消耗電源，請從電源插座拔除電源線。

能源用量總計

計算產品的能源總用量，有時頗有用處。由於電源用量聲明是以瓦 (Watt) 作爲電力單位，因此電源用量的計算應該要乘以產品在每個模式下所花的時間，才能得到正確的能源用量。產品的能源用量總計，是每個模式的能源用量之總和。

電信終端設備規章注意事項

本節內容涵蓋的規章資訊，適用於內含電信終端設備的各項產品，如傳真機。

無線產品控管注意事項

本段落所涵蓋的控管資訊適用於附傳輸器的無線產品，例如：無線網卡或感應式讀卡器。

暴露於無線電頻輻射

本裝置的輻射輸出功率遠低於 FCC 及其他無線電管理機構的無線電頻暴露限制。本裝置使用者與天線之間至少應保持 20 公分（8 英吋）的距離，才符合 FCC（美國聯邦電信委員會）及其他管理機構的無線電頻暴露要求。

Taiwan NCC RF notice statement

NCC 型式認證設備注意事項

台灣低功率射頻電機設備之使用注意事項

依據低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

在 5.25 ~ 5.35 秭赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Eliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPSec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

索引

數字

1565 模擬模式錯誤，請載入模擬模式選購品 270
2,000 張高容量送紙器
載入 64
200-201 夾紙 239
2000 張裝紙器
安裝 41
202-203 夾紙 244
24x 夾紙 249
250 夾紙 250
280.06 找不到紙張 269
29y.xx 夾紙 251
29y.xx 若重新啟動工作，請關閉平台蓋板並載入原始文件 269
31.xx 找不到 [某顏色] 碳粉匣或該碳粉匣有瑕疵 260
32.xx 此裝置不支援 [某顏色] 碳粉匣材料編號 260
34 紙張尺寸不正確，請開啟 [來源] 260
35 記憶體不足，無法支援節省資源功能 261
37 記憶體不足，已刪除某些保留工作 261
37 記憶體不足，有些保留工作並不會回復 261
37 記憶體不足，無法逐份列印工作 261
37 記憶體不足，無法進行快閃記憶體重組作業 261
38 記憶體已滿 262
39 複雜頁面，有些資料可能無法印出 262
51 偵測到不良的快閃記憶體 262
52 快閃記憶體中，供資源使用的可用空間不足 262
53 偵測到未格式化的快閃記憶體 262
54 序列選項 [x] 錯誤 263
54 網路 [x] 軟體錯誤 262
54 標準網路軟體錯誤 263
55 插槽 [x] 中有不支援的選購品 263
550 張特殊材質裝紙器
安裝 41
550 張紙匣組件（標準或選購性）
載入 55
550 張裝紙器
安裝 41
56 USB 連接埠 [x] 已停用 264
56 平行埠 [x] 已停用 263
56 序列埠 [x] 已停用 263
56 標準 USB 連接埠已停用 264
57 配置變更，有些保留工作並未回復 264
58 安裝了太多快閃記憶體選購品 265
58 安裝了太多紙匣組件 265
58 安裝了太多磁碟 264
58 輸入配置錯誤 264
59 [x] 號紙匣組件不相容 265
61 移除不良磁碟 265
62 磁碟已滿 265
63 未格式化的磁碟 265
80.xx 加熱熔合組件即將達到使用期限警告 266
80.xx 加熱熔合組件使用期限警告 266
80.xx 找不到加熱熔合組件 266
80.xx 更換加熱熔合組件 266
82.xx 找不到廢棄碳粉回收瓶 266
82.xx 更換廢棄碳粉回收瓶 266
82.xx 廢棄碳粉回收瓶幾乎已滿 266
83.xx 找不到轉印套件模組 267
83.xx 更換轉印套件模組 266
83.xx 轉印套件模組即將達到使用期限警告 267
83.xx 轉印套件模組使用期限警告 267
84.xx [某顏色] 感光鼓不足 267
84.xx [某顏色] 感光鼓即將不足 267
84.xx 找不到 [某顏色] 感光鼓 267
84.xx 更換 [某顏色] 感光鼓 267
840.01 管理者已停用掃描器 269
840.02 掃描器已停用。如果問題持續存在，請聯絡系統管理員。 269
88 更換 [某顏色] 碳粉匣 268
88.xx [某顏色] 碳粉匣即將不足 268
88.xx [某顏色] 碳粉匣碳粉不足 268
88.xx [某顏色] 碳粉匣碳粉嚴重不足 268

符號

「休眠」模式
使用 206
「最大速度」和「最大印量」
使用 79
「經濟省電模式」設定 205
「靜音」模式 205

[

[x] 號紙匣組件的紙張尺寸不受支援 260

A

AppleTalk 功能表 144

E

Embedded Web Server Administrator's Guide（內嵌式 Web 伺服器管理者手冊）
尋找位置 236
Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）
存取 18
建立 FTP 快捷鍵 120
建立傳真目的地快捷鍵 111
建立電子郵件快捷鍵 100
起始傳真設定 107
設定電子郵件警示 236
無法存取 305
管理者設定 236
網路功能設定 236
檢查耗材狀態 219
檢查零件狀態 219
Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）— 安全性：Administrator's Guide（管理者手冊）
尋找位置 212

F
FCC 聲明 309, 314
FTP
 利用通訊錄掃描 122
FTP 位址
 使用觸控式螢幕建立快捷鍵 121
FTP 設定功能表 182
FTP 畫面
 進階選項 124
 選購品 122, 123

H
HTML 功能表 201

I
IPv6 功能表 142

O
OCR 設定功能表 190

P
PCL 模擬模式功能表 198
PDF 功能表 198
PostScript 功能表 198

S
ScanBack 公用程式
 使用 125
Security 網頁
 尋找位置 212
SMTP 設定功能表 150

T
TCP/IP 功能表 141

U
USB 連接埠 42
usb 儲存碟
 插入時沒有任何回應 285
 讀取時發生錯誤 285
USB/平行介面卡
 疑難排解 288

W
WS 掃描
 關於 20

X
XPS 功能表 197

一劃
一般設定功能表 157
乙太網路
 準備設定乙太網路列印 45
乙太網路設定
 準備 45
乙太網路連接埠 42

三劃
工作統計功能表 195

四劃
不支援此 USB 裝置，請移除 255
不同的紙張尺寸, 複印 90
內接式列印伺服器
 疑難排解 288
內部解決方案連接埠
 安裝 30
 疑難排解 288
 變更連接埠設定 51
公用程式功能表 197
分頁器襯墊
 更換 224
 訂購 221
支援的快閃儲存碟 81
支援的紙張尺寸 74
支援的檔案類型 81
文件, 列印
 從 Macintosh 78
 從 Windows 78
日光節約時間, 傳真 111
日期和時間, 傳真
 設定 110

五劃
主旨與訊息資訊
 新增至電子郵件 102
主畫面
 隱藏圖示 18
 顯示圖示 18
主畫面上的圖示
 隱藏 18
 顯示 18
主畫面按鈕及圖示
 說明 14
主畫面應用程式
 配置 18
 尋找資訊 18
以黑白列印 78
以電子郵件寄送
 使用 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）建立快捷鍵 100
 使用印表機控制面板 101
 使用印表機控制面板建立快捷鍵 100
 使用快捷鍵號碼 101
 使用通訊錄 101
 配置電子郵件設定 99
 設定電子郵件功能 99
 新增主旨行 102
 新增訊息行 102
出版品
 尋找位置 8
出廠預設值
 回復 207
加熱熔合組件
 訂購 220
功能表
 AppleTalk 144
 FTP 設定 182
 HTML 201
 IPv6 142
 OCR 設定 190
 PCL 模擬模式 198
 PDF 198
 PostScript 198
 SMTP 設定功能表 150
 TCP/IP 141
 XPS 197
 一般設定 157
 工作統計 195
 公用程式 197
 平行埠 [x] 146
 安全稽核日誌 154
 自訂名稱 137
 自訂掃描尺寸 137
 自訂類型 136
 作用中 NIC 139
 序列埠 [x] 148
 快閃儲存碟 185
 其他 152
 品質 193
 紙張尺寸/類型 130
 紙張重量 133
 耗材 129
 配置多用途送紙器 133

清除暫存資料檔 153
設定 191
設定日期/時間 156
通用尺寸設定 137
報告 138, 140
替代尺寸 133
無線 143
傳真模式（傳真伺服器設定） 175
傳真模式（類比傳真設定） 167
載入的紙張類型 135
電子郵件設定 177
預設來源 130
圖表 128
網路 [x] 139
網路卡 141
說明 202
影像 202
標準 USB 144
標準網路 139
編輯安全設定 151
複印設定 164
機密列印 153
輸出處理 192
功能表設定頁
列印 54
功能表圖 128
卡片
提示 85
可用的內接式選購品 23
平行埠 [x] 功能表 146
未將類比電話線連接至數據機，傳真已停用。 258
未設定 SMTP 伺服器。請聯絡系統管理員。 259
未設定 Weblink 伺服器。請聯絡系統管理員。 260
未設定傳真伺服器的「接收者格式」。請聯絡系統管理員。 255
目錄清單
列印 83

六劃

丟棄印表機硬碟 209
再生紙
使用 73, 204
列印
「最大速度」和「最大印量」 79
功能表設定頁 54
目錄清單 83
字型範例清單 83
取消, 從印表機控制面板 85
表單 78
專用透明投影膠片 84
從 Macintosh 78
從 Windows 78
從行動裝置 80
從快閃儲存碟 80
黑白 78
網路設定頁 54
列印文件 78
列印文件上出現帶斑紋的水平線條 300
列印文件上出現彩色淡線、白線或不正確的彩色線條 292
列印功能表設定頁 54
列印目錄清單 83
列印字型範例清單 83
列印表單 78
列印品質
更換感光鼓 231
清潔列印頭鏡片 217
清潔自動送稿器零件 214
清潔掃描器玻璃面板 214
列印品質疑難排解
列印不規則頁面 293
列印文件上出現帶斑紋的水平線條 300
列印文件上出現彩色淡線、白線或不正確的彩色線條 292
列印文件上出現陰影影像 297
列印文件上有帶斑紋的垂直線條 300
列印色澤太淡 294
列印色澤太濃 294
列印歪斜 298
字元的邊緣出現鋸齒狀 290
灰色調背景 291
空白頁 296
重複瑕疵 296
頁面上出現碳粉霧化或背景陰影 301
頁面上有白色條紋 299
頁面上有黑色條紋 299
專用透明投影膠片品質不佳 303
細緻的水平線條 290
實色彩色頁面 299
碳粉脫落 302
碳粉斑點 302
影像遭到削減 290
列印疑難排解
大型工作無法逐份列印 273
工作列印在錯誤的紙張上 272
工作從錯誤的紙匣組件列印 272
工作無法列印 270
列印工作所花的時間比預期時間長 272
印出錯誤的字元 273
多重語言 PDF 檔無法列印 270
夾住的頁面沒有重新列印 289
保留工作無法列印 271
紙張扭曲 292
減速列印 272
無法連結紙匣組件 273
發生非預期的換頁 274
經常發生夾紙 289
邊界錯誤 291
讀取快閃儲存碟時發生錯誤 270
列印網路設定頁 54
列印機密工作和其他保留工作
從 Macintosh 電腦 82
從 Windows 82
列印頭鏡片
清潔 217
列印驅動程式
硬體選購品, 新增 44
印表機 44
完整配置 10
空間下限 9
基本機種 10
移動 9, 234, 235
運送 235
選取放置地點 9
印表機安全性
相關資訊 212
印表機的內部
清潔 213
印表機的外部
清潔 213
印表機訊息
[x] 號紙匣組件的紙張尺寸不受支援 260
1565 模擬模式錯誤，請載入模擬模式選購品 270
280.06 找不到紙張 269
29y.xx 若重新啟動工作，請關閉平台蓋板並載入原始文件 269
31.xx 找不到 [某顏色] 碳粉匣或該碳粉匣有瑕疵 260

32.xx 此裝置不支援 [某顏色] 碳粉匣材料編號 260
34 紙張尺寸不正確，請開啓 [來源] 260
35 記憶體不足，無法支援節省資源功能 261
37 記憶體不足，已刪除某些保留工作 261
37 記憶體不足，有些保留工作並不會回復 261
37 記憶體不足，無法逐份列印工作 261
37 記憶體不足，無法進行快閃記憶體重組作業 261
38 記憶體已滿 262
39 複雜頁面，有些資料可能無法印出 262
51 偵測到不良的快閃記憶體 262
52 快閃記憶體中，供資源使用的可用空間不足 262
53 偵測到未格式化的快閃記憶體 262
54 序列選項 [x] 錯誤 263
54 網路 [x] 軟體錯誤 262
54 標準網路軟體錯誤 263
55 插槽 [x] 中有不支援的選購品 263
56 USB 連接埠 [x] 已停用 264
56 平行埠 [x] 已停用 263
56 序列埠 [x] 已停用 263
56 標準 USB 連接埠已停用 264
57 配置變更，有些保留工作並未回復 264
58 安裝了太多快閃記憶體選購品 265
58 安裝了太多紙匣組件 265
58 安裝了太多磁碟 264
58 輸入配置錯誤 264
59 [x] 號紙匣組件不相容 265
61 移除不良磁碟 265
62 磁碟已滿 265
63 未格式化的磁碟 265
80.xx 加熱熔合組件即將達到使用期限警告 266
80.xx 加熱熔合組件使用期限警告 266
80.xx 找不到加熱熔合組件 266
80.xx 更換加熱熔合組件 266
82.xx 找不到廢棄碳粉回收瓶 266
82.xx 更換廢棄碳粉回收瓶 266
82.xx 廢棄碳粉回收瓶幾乎已滿 266
83.xx 找不到轉印套件模組 267
83.xx 更換轉印套件模組 266
83.xx 轉印套件模組即將達到使用期限警告 267
83.xx 轉印套件模組使用期限警告 267
84 [某顏色] 感光鼓不足 231
84 [某顏色] 感光鼓即將不足 231
84 更換 [某顏色] 感光鼓 231
84.xx [某顏色] 感光鼓不足 267
84.xx [某顏色] 感光鼓即將不足 267
84.xx 找不到 [某顏色] 感光鼓 267
84.xx 更換 [某顏色] 感光鼓 267
840.01 管理者已停用掃描器 269
840.02 掃描器已停用。如果問題持續存在，請聯絡系統管理員。 269
88 更換 [某顏色] 碳粉匣 268
88.xx [某顏色] 碳粉匣即將不足 268
88.xx [某顏色] 碳粉匣碳粉不足 268
88.xx [某顏色] 碳粉匣碳粉嚴重不足 268
USB 儲存碟發生錯誤 253
不支援的磁碟 260
未將類比電話線連接至數據機，傳真已停用。 258
未設定 SMTP 伺服器。請聯絡系統管理員。 259
未設定 Weblink 伺服器。請聯絡系統管理員。 260
未設定傳真伺服器的「接收者格式」。請聯絡系統管理員。 255
回復保留的工作？ 259
在 [紙張來源] 中載入 [自訂字串] 257
在 [紙張來源] 中載入 [自訂類型名稱] 256
在 [紙張來源] 中載入 [紙張尺寸] 257
在 [紙張來源] 中載入 [紙張類型] [紙張尺寸] 257
在手動輔助式送紙器中載入 [自訂字串] 258
在手動輔助式送紙器中載入 [自訂類型名稱] 257
在手動輔助式送紙器中載入 [紙張尺寸] 258
在手動輔助式送紙器中載入 [紙張類型] [紙張尺寸] 258
安裝 [x] 號紙匣組件 256
有些保留工作並未回復 259
更換分頁器襯墊 259
校正色彩 253
記憶體已滿，無法列印傳真 258
將 [紙張來源] 變更爲 [自訂字串] 254
將 [紙張來源] 變更爲 [自訂類型名稱] 253
將 [紙張來源] 變更爲 [紙張類型] [紙張尺寸] 254
從標準出紙槽移除紙張 259
掃描文件太長 259
掃描器自動送稿器頂蓋開啓 259
移除包裝材料，[區域名稱] 259
插入 [x] 號紙匣組件 256
傳真分割區無法運作。請聯絡系統管理員。 255
傳真站台名稱未設定 256
傳真站台號碼未設定 256
傳真機記憶體已滿 255
磁碟已滿，已取消掃描工作 254
磁碟問題 255
磁碟幾乎已滿。安全的清理磁碟空間。 255
磁碟損毀 254
需要更換紙張 259
需要耗材才能完成工作 260
關上前門 254
關閉頂存取蓋 254
讀取 USB 儲存碟時發生錯誤。請移除 USB 255
印表機配置 10
印表機問題, 解決基本的 253
印表機控制面板 12
出廠預設值, 回復 207
印表機硬碟
加密 211
丟棄 209
安裝 34
抹除 211

移除 39
疑難排解 287
印表機硬碟加密 211
印表機硬碟記憶體
清除 211
印表機資訊
尋找位置 8
印表機選購品疑難排解
2,000 張裝紙器問題 287
USB/平行介面卡 288
內接式列印伺服器 288
內部解決方案連接埠 288
記憶卡 287
送紙匣問題 286
無法偵測到印表機硬碟 287
無法偵測到快閃記憶卡 287
選購品無法運作 286
回收利用 312
Lexmark 包裝材料 208
Lexmark 產品 207
碳粉匣 208
回復出廠預設值 207
回復保留的工作？ 259
在 [紙張來源] 中載入 [自訂字串] 257
在 [紙張來源] 中載入 [自訂類型名稱] 256
在 [紙張來源] 中載入 [紙張尺寸] 257
在 [紙張來源] 中載入 [紙張類型] [紙張尺寸] 257
在一面上複印多頁 93
在手動輔助式送紙器中載入 [自訂字串] 258
在手動輔助式送紙器中載入 [自訂類型名稱] 257
在手動輔助式送紙器中載入 [紙張尺寸] 258
在手動輔助式送紙器中載入 [紙張類型] [紙張尺寸] 258
在列印副本之間放置分隔頁 92
在紙張的正反面複印（雙面列印） 91
在排定的時間傳送傳真 114
在無線網路上安裝
使用 Windows 46
在無線網路上安裝印表機
使用 Macintosh 48
多用途送紙器
載入 66
字型範例清單
列印 83
存取 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器） 18
存取系統主機板 23
存放
紙張 74
耗材 221
安全資訊 6, 7, 310
安全稽核日誌功能表 154
安全鎖 209
安全鎖, 安全 209
安裝 [x] 號紙匣組件 256
安裝印表機 44
在無線網路上 46
安裝印表機硬碟 34
安裝選購品
安裝順序 40
有些保留工作並未回復 259
自訂名稱
配置 70
自訂名稱功能表 137
自訂紙張類型名稱
建立 69
指定 70
自訂掃描尺寸功能表 137
自訂類型 [x]
變更名稱 69
變更紙張類型 70
自訂類型功能表 136
自動送稿器
複印時使用 87
自動送稿器 (ADF) 11
自動送稿器取紙組件
訂購 221
自動送稿器零件
更換 224
清潔 214
自動送稿器檢選墊
訂購 221
行動裝置
從其中列印 80

七劃

作用中 NIC 功能表 139
利用印表機控制面板傳送電子郵件 101
夾紙
位置 239
找到夾紙區域 239
編號 239
避免 238
夾紙, 清除
200-201 夾紙 239
202-203 夾紙 244
24x 夾紙 249
250 夾紙 250
290 – 294 214
29y.xx 夾紙 251
序列列印
設定 52
序列埠 [x] 功能表 148
快閃記憶卡
安裝 29
疑難排解 287
快閃儲存碟
支援的檔案類型 81
從其中列印 80
快閃儲存碟功能表 185
快捷鍵, 建立
FTP 目的地 120
FTP 位址 121
傳真目的地 111, 112
電子郵件 100
我的 MFP
設定 20
疑難排解, 忘記密碼 286
找不到應用程式圖示 284
更換
碳粉匣 222
更換分頁器襯墊 259
更換耗材
感光鼓 231
廢棄碳粉回收瓶 230
系統主機板
存取 23
鎖定 209
系統主機板的蓋板
安裝 23
重新安裝 23

八劃

使用 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）設定電子郵件警示 236
使用「ScanBack 公用程式」 125
使用「休眠」模式 206
使用「表單與喜好項目」 78
使用「最大速度」和「最大印量」 79
使用印表機控制面板傳送傳真 112
使用快捷鍵
傳送傳真 113
使用快捷鍵傳送傳真 113

使用所選紙匣組件中的紙張進行複印 90
使用通訊錄 101
傳送傳真 113
使用通訊錄傳送傳真 113
使用觸控式螢幕按鈕 16
其他功能表 152
取消列印工作
從印表機控制面板 85
從電腦 86
取消電子郵件 102
取紙滾輪組件
更換 224
尚未設定傳真及電子郵件功能 278
抹除印表機硬碟 211
放大複印文件 91
注意事項 307, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315
空氣濾網
更換 224
非揮發性記憶體 209
清除 210

九劃

表單與喜好項目
設定 19
信封
提示 84
載入 66
信頭紙
用法提示 83
載入, 2,000 張高容量送紙器 64
複印在 89
保留工作 82
從 Macintosh 電腦列印 82
從 Windows 列印 82
保留列印工作 82
從 Macintosh 電腦列印 82
從 Windows 列印 82
保留傳真 118
品質功能表 193
封鎖垃圾傳真 115
建立 FTP 快捷鍵
使用 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器） 120
建立設定檔
使用「ScanBack 公用程式」 125
建立傳真目的地快捷鍵
使用 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器） 111
按鈕, 印表機控制面板 12
按鈕, 觸控式螢幕
使用 16
省紙 93
相片
複印 88
訂購
加熱熔合組件 220
感光鼓 221
碳粉匣 220
廢棄碳粉回收瓶 221
轉印套件模組 220
重設維護計數器 234
重新安裝系統主機板的蓋板 23
重複列印工作 82
從 Macintosh 電腦列印 82
從 Windows 列印 82
降低噪音 205
頁面上出現條紋 299
頁面上出現碳粉霧化或背景陰影 301

十劃

校正色彩 253
特殊響鈴服務, 傳真
連接至 109
紙匣組件
連結 69, 70
解除連結 69, 70
紙張
不同的尺寸, 複印 90
不適用的 72, 73
再生紙 73, 204
存放 74
信頭紙 72
特性 71
通用尺寸設定 55
節省 93
預印紙張規格 72
選取 72
紙張尺寸
支援的 74
設定 55
通用尺寸 137
紙張尺寸/類型功能表 130
紙張重量
印表機支援的 76
紙張重量功能表 133
紙張類型
印表機支援的 76
設定 55
載入位置 76
耗材
存放 221
使用再生紙 204
使用原廠 Lexmark 221
節省 204
檢查, 使用 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器） 219
檢查, 從印表機控制面板 219
檢查狀態 219
耗材, 更換
感光鼓 231
廢棄碳粉回收瓶 230
耗材, 訂購
分頁器襯墊 221
加熱熔合組件 220
自動送稿器取紙組件 221
自動送稿器檢選墊 221
感光鼓 221
碳粉匣 220
廢棄碳粉回收瓶 221
轉印套件模組 220
耗材功能表 129
耗材狀態
檢查 219
記憶卡
安裝 28
疑難排解 287
記憶體
安裝在印表機中的類型 209
記憶體已滿，無法列印傳真 258
起始傳真設定 107
使用 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器） 107
送紙疑難排解
清除夾紙後仍出現夾紙訊息 289
配置多用途送紙器功能表 133
配置連接埠設定 51
配置資訊
無線網路 45
配置電子郵件設定 99

十一劃

專用透明投影膠片
用法提示 84
列印在 84
載入 66

複印在 88
將 [紙張來源] 變更為 [自訂字串] 254
將 [紙張來源] 變更為 [自訂類型名稱] 253
將 [紙張來源] 變更為 [紙張類型] [紙張尺寸] 254
將印表機連接至
地區連結器 109
將印表機連接至特殊響鈴服務 109
將印表機硬碟加密 211
從 LPM 伺服器
取消, 從電腦 86
從行動裝置列印 80
從快閃儲存碟列印 80
從標準出紙槽移除紙張 259
控制面板, 印表機 12
掃描
至 FTP 位址 121
至 FTP, 利用通訊錄 122
至電腦 124
快速複印 87
從快閃儲存碟 125
掃描文件太長 259
掃描至 FTP 位址
利用快捷鍵號碼 121
使用印表機控制面板 121
使用通訊錄 122
使用電腦建立快捷鍵 120
掃描至快閃儲存碟 125
掃描至電腦 124
原始尺寸 126
紙張列印方向, 設定 127
選購品 126, 127
掃描至網路
使用 120
設定 19
掃描至網路目的地 120
掃描畫面
進階選項 127
選購品 126
掃描疑難排解
局部的文件或相片掃描 278
掃描未順利完成 277
掃描時間太久或使電腦無法運作 277
掃描器組件無法關閉 274
無法從電腦掃描 278
掃描影像
輸出檔類型 122
掃描器
自動送稿器 (ADF) 11
掃描器玻璃面板 11
掃描器自動送稿器頂蓋開啓 259
掃描器玻璃面板
清潔 214
掃描器玻璃面板（平台式）
複印時使用 88
掃描選項
傳送為： 122
清除非揮發性記憶體 210
清除揮發性記憶體 210
清除硬碟記憶體 211
清除暫存資料檔功能表 153
清潔
列印頭鏡片 217
印表機的內部 213
印表機的外部 213
自動送稿器零件 214
掃描器玻璃面板 214
移除包裝材料，[區域名稱] 259
移除印表機硬碟 39
移動印表機 9, 234, 235
設定
TCP/IP 位址 141
設定「通用紙張尺寸」 55
設定日期/時間功能表 156
設定功能表 191
設定外送傳真名稱或站台名稱 110
設定序列列印 52
設定紙張尺寸 55
設定紙張類型 55
設定傳真及電子郵件功能 278
設定傳真號碼或站台號碼 110
通用尺寸設定功能表 137
通用紙張尺寸 137
設定 55
連接埠設定
配置 51
連接電纜 42
連結紙匣組件 69, 70
逐份列印份數 92

十二劃

報告
檢視 236
報告功能表 138, 140
尋找更多印表機相關資訊 8
提示
卡片 85
信封 84
信頭紙 83
專用透明投影膠片 84
標籤, 紙張 84
揮發性
聲明 209
揮發性記憶體 209
清除 210
揮發性聲明 209
替代尺寸功能表 133
無法開啓 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器） 305
無線功能表 143
無線印表機設定
在 Macintosh 中 48
無線網路
安裝, 使用 Macintosh 48
安裝, 使用 Windows 46
配置資訊 45
無線網路設定
在 Windows 中 46
硬體選購品, 新增
列印驅動程式 44
虛擬顯示幕
檢查, 使用 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器） 236
進階選項, 觸控式螢幕
FTP 124
掃描至電腦 127
傳真 117
電子郵件 105
複印 97
韌體卡
安裝 29
黑白列印 78
黑白複印 89

十三劃

傳真
在排定的時間傳送傳真 114
使用 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）建立快捷鍵 111
使用印表機控制面板建立快捷鍵 112
使用印表機控制面板傳送 112
使傳真色彩變淡或變濃 114
取消傳真工作 115, 116
保留傳真 118
封鎖垃圾傳真 115
特殊響鈴服務 109

將印表機配置爲實行日光節約時間 111
設定日期和時間 110
設定外送傳真名稱或站台名稱 110
設定傳真號碼或站台號碼 110
傳真設定 107
傳送 112
選擇傳真連線 107
檢視傳真日誌 115
轉發傳真 118
變更解析度 114
傳真分割區無法運作。請聯絡系統管理員。 255
傳真及電子郵件功能
設定 278
傳真日誌
檢視 115
傳真站台名稱未設定 256
傳真站台號碼未設定 256
傳真連線
地區連結器 109
將印表機連接到壁式插座 108
連接至 DSL 線路 108
連接至 PBX（電話交換機）或 ISDN（整體服務數位網路） 109
傳真畫面
進階選項 117
選購品 116, 117
傳真疑難排解
可以接收但無法傳送傳真 281
可以傳送但無法接收傳真 280
未啓用來電顯示 279
接收到的傳真列印品質不佳 281
無法傳送或接收傳真 279
傳真模式（傳真伺服器設定）功能表 175
傳真模式（類比傳真設定）功能表 167
傳真機記憶體已滿 255
傳送爲：
掃描選項 122
電子郵件選項 104
傳送傳真 112
使用快捷鍵 113
使用通訊錄 113
匯入配置
使用 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器） 21
匯出配置
使用 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器） 21
感光鼓
更換 231
訂購 221
感光鼓維護計數器
重設 234
新增日期和時間戳記 94
新增硬體選購品
列印驅動程式 44
準備將印表機安裝在乙太網路上 45
節省耗材 204
節能設定
「休眠」模式 206
亮度, 調整 206
節省耗材 204
經濟省電模式 (Eco-Mode) 205
睡眠模式 206
靜音模式 205
解析度, 傳真
變更 114
解除連結紙匣組件 69, 70
載入
2,000 張高容量送紙器 64
2,000 張高容量送紙器內含信頭紙 64
550 張紙匣組件（標準或選購性） 55
多用途送紙器 66
信封 66
專用透明投影膠片 66
選購性 550 張特殊材質紙匣組件 59
載入的紙張類型功能表 135
載入標準紙匣組件 55
載入選購性特殊材質紙匣組件 59
載入選購性紙匣組件 55
運送印表機 235
電子郵件
取消 102
電子郵件, 傳送
使用快捷鍵號碼 101
使用通訊錄 101
電子郵件功能
設定 99
電子郵件快捷鍵, 建立
使用 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器） 100
電子郵件設定功能表 177
電子郵件畫面
進階選項 104, 105
選購品 103, 104
電子郵件選項
傳送爲： 104
電子郵件警示
夾紙 236
耗材存量不足 236
設定 236
電洽客戶支援中心 306
電磁相容聲明 309, 314
電纜
USB 42
乙太網路 42
零件
使用原廠 Lexmark 221
檢查, 使用 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器） 219
檢查, 從印表機控制面板 219
檢查狀態 219
零件狀態
檢查 219
預設來源功能表 130
睡眠模式
調整 206

十四劃

疑難排解
印表機無法掃描至選取的目的地 284
忘記「我的 MFP」密碼 286
找不到應用程式圖示 284
尚未設定傳真及電子郵件功能 278
表單不可使用或沒有作用 283
掃描至網路 283
插入 USB 儲存碟時沒有任何回應 285
無法開啓 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器） 305
解決基本的印表機問題 253
網路目的地已停止運作或無效 283
應用程式發生錯誤 282
檢查未回應的印表機 253
檢查未回應的掃描器 276
聯絡客戶支援中心 306
關於彩色列印的常見問題集 303

讀取 USB 儲存碟時發生錯誤 285
疑難排解, 列印
大型工作無法逐份列印 273
工作列印在錯誤的紙張上 272
工作從錯誤的紙匣組件列印 272
工作無法列印 270
列印工作所花的時間比預期時間長 272
印出錯誤的字元 273
多重語言 PDF 檔無法列印 270
夾住的頁面沒有重新列印 289
保留工作無法列印 271
紙張扭曲 292
減速列印 272
無法連結紙匣組件 273
發生非預期的換頁 274
經常發生夾紙 289
邊界錯誤 291
讀取快閃儲存碟時發生錯誤 270
疑難排解, 列印品質
列印不規則頁面 293
列印文件上出現帶斑紋的水平線條 300
列印文件上出現彩色淡線、白線或不正確的彩色線條 292
列印文件上出現陰影影像 297
列印文件上有帶斑紋的垂直線條 300
列印色澤太淡 294
列印色澤太濃 294
列印歪斜 298
字元的邊緣出現鋸齒狀 290
灰色調背景 291
空白頁 296
重複瑕疵 296
頁面上出現碳粉霧化或背景陰影 301
頁面上有白色條紋 299
頁面上有黑色條紋 299
專用透明投影膠片品質不佳 303
細緻的水平線條 290
實色彩色頁面 299
碳粉脫落 302
碳粉斑點 302
影像遭到削減 290
疑難排解, 印表機選購品
2,000 張裝紙器問題 287
USB/平行介面卡 288
內接式列印伺服器 288
內部解決方案連接埠 288
記憶卡 287
送紙匣問題 286
無法偵測到印表機硬碟 287
無法偵測到快閃記憶卡 287
選購品無法運作 286
疑難排解, 送紙
清除夾紙後仍出現夾紙訊息 289
疑難排解, 掃描
局部的文件或相片掃描 278
掃描未順利完成 277
掃描時間太久或使電腦無法運作 277
掃描器組件無法關閉 274
無法從電腦掃描 278
疑難排解, 傳真
可以接收但無法傳送傳真 281
可以傳送但無法接收傳真 280
未啓用來電顯示 279
接收到的傳真列印品質不佳 281
無法傳送或接收傳真 279
疑難排解, 複印
局部的文件或相片複印 276
掃描影像品質不佳 277
掃描器組件無法關閉 274
影印機未回應 274
複印品質不佳 274
疑難排解, 顯示幕
顯示幕一片空白 270
顯示幕只顯示菱形 270
磁碟已滿，已取消掃描工作 254
磁碟損毀 254
磁碟機抹除 211
碳粉匣
回收利用 208
更換 222
訂購 220
碳粉明暗度
調整 79
碳粉脫落 302
碳粉斑點 302
綠色環保設定
「休眠」模式 206
經濟省電模式 (Eco-Mode) 205
靜音模式 205
網路 [x] 功能表 139
網路功能設定指南
尋找位置 236
網路卡功能表 141
網路設定頁
列印 54
網路選購品 23
維護計數器, 重設 234
說明功能表 202
遠端操作面板
設定 21
需要更換紙張 259
需要耗材才能完成工作 260

十五劃

廢棄碳粉回收瓶
更換 230
訂購 221
影像功能表 202
標準 USB 功能表 144
標準紙匣組件
載入 55
標準網路功能表 139
標籤, 紙張
提示 84
編輯安全設定功能表 151
複印
不同的紙張尺寸 90
以黑白 89
在一面上列印多頁 93
在列印副本之間放置分隔頁 92
在信頭紙上 89
在紙張的正反面（雙面列印） 91
在專用透明投影膠片上 88
自訂工作（工作建置） 93
至不同的尺寸 89
快速複印 87
使用自動送稿器 (ADF) 87
使用掃描器玻璃面板（平台式） 88
取消複印工作 95
放大 91
相片 88
逐份列印份數 92
新增日期和時間戳記 94
新增背景畫面訊息 94
調整品質 91
選取紙匣組件 90
縮小 91
複印不同的紙張尺寸 90
複印在信頭紙上 89
複印在專用透明投影膠片上 88
複印品質
調整 91
複印相片 88

複印設定功能表 164
複印畫面
進階選項 97
選購品 95, 96, 97, 98, 123
複印疑難排解
局部的文件或相片複印 276
掃描影像品質不佳 277
掃描器組件無法關閉 274
影印機未回應 274
複印品質不佳 274
調整「睡眠」模式 206
調整亮度
Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器） 206
印表機顯示幕 206
調整碳粉明暗度 79
調整複印品質 91

十六劃

噪音干擾程度 (Noise emission levels) 309
機密列印工作 82
從 Macintosh 電腦列印 82
從 Windows 列印 82
機密列印功能表 153
機密資料
安全相關資訊 212
燈, 指示 12
輸出處理功能表 192
輸出檔類型
掃描影像 122
變更 102
選取印表機放置地點 9
選取紙張 72
選項, 觸控式螢幕
FTP 122, 123
掃描 126
掃描至電腦 126, 127
傳真 116, 117
電子郵件 103, 104
複印 95, 96, 97, 98, 123
選擇傳真連線 107
選購性 550 張特殊材質紙匣組件
載入 59
選購性特殊材質紙匣組件
載入 59
選購性紙匣組件
載入 55
選購品
2000 張裝紙器 41
550 張特殊材質裝紙器 41
550 張裝紙器 41
內部解決方案連接埠 30
印表機硬碟, 安裝 34
印表機硬碟, 移除 39
安裝順序 40
快閃記憶卡 29
記憶卡 28, 23
清單 23
連接埠 23
韌體卡 29, 23
網路 23
靜音模式
列印品質疑難排解 290
應用程式
主畫面 18

十七劃

檢查未回應的印表機 253
檢查未回應的掃描器 276
檢查虛擬顯示幕
使用 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器） 236
檢查零件及耗材狀態 219
檢視
報告 236
檢視傳真日誌 115
檢選墊
更換 224
環境設定
「休眠」模式 206
節省耗材 204
經濟省電模式 (Eco-Mode) 205
睡眠模式 206
靜音模式 205
顯示幕亮度, 調整 206
瞭解主畫面按鈕及圖示 14
縮小複印文件 91
聯絡客戶支援中心 306
避免夾紙 238
隱藏主畫面上的圖示 18

十八劃

儲存列印工作 82
轉印套件模組
訂購 220
轉發傳真 118
鎖定系統主機板 209
雙面列印 91

十九劃

關上前門 254
關於彩色列印的常見問題集 303
關閉頂存取蓋 254

二十劃

觸控式螢幕
按鈕 16

二十二劃

讀取 USB 儲存碟時發生錯誤。請移除 USB 255

二十三劃

變更輸出檔類型
以電子郵件寄送 102
顯示主畫面上的圖示 18
顯示幕, 印表機控制面板 12
調整亮度 206
顯示幕疑難排解
顯示幕一片空白 270
顯示幕只顯示菱形 270
驗證列印工作 82
從 Macintosh 電腦列印 82
從 Windows 列印 82