

Guía de suministros

Cuando aparezca un mensaje indicando que el nivel de tóner en el cartucho está bajo, debe solicitar un cartucho de tóner nuevo.

Todavía puede imprimir un cierto número de páginas cuando aparezca el primer mensaje, pero se recomienda tener el cartucho nuevo disponible cuando el actual se acabe.


Nota: Agite el nuevo cartucho de tóner antes de instalarlo en la impresora para maximizar su rendimiento.

En la siguiente tabla se enumeran los números de referencia para solicitar elementos.

Pedido de cartuchos de tóner

Cuando aparezca el mensaje **88 Tóner bajo** o la impresión aparezca difuminada, puede alargar la duración del cartucho de tóner:

- 1 Extraiga el cartucho de tóner.
- 2 Agítelo con fuerza de un lado a otro y de delante hacia atrás varias veces para redistribuir el tóner.



- 3 Vuelva a insertar el cartucho de tóner y continúe con la impresión.

Nota: Repita este procedimiento varias veces mientras la impresión aparezca difuminada y, a continuación, sustituya los cartuchos.

Cartuchos de tóner recomendados y números de referencia

Nombre de la pieza	Cartucho del programa de devolución de Lexmark	Cartucho normal
Para EE.UU. y Canadá		
Cartucho de tóner	E260A11A	E260A21A
Cartucho de tóner de alto rendimiento	E360H11A	E360H21A
Cartucho de tóner adicional de alto rendimiento	E462U11A	E462U21G
Para Europa, Oriente Medio y África		
Cartucho de tóner	E260A11E	E260A21E
Cartucho de tóner de alto rendimiento	E360H11E	E360H21E
Cartucho de tóner adicional de alto rendimiento	E462U11E	E462U21G
Para la región de Asia y Pacífico, que incluye Australia y Nueva Zelanda		
Cartucho de tóner	E260A11P	E260A21P
Cartucho de tóner de alto rendimiento	E360H11P	E360H21P
Cartucho de tóner adicional de alto rendimiento	E462U11P	E462U21G

Nombre de la pieza	Cartucho del programa de devolución de Lexmark	Cartucho normal
Para América Latina		
Cartucho de tóner	E260A11L	E260A21L
Cartucho de tóner de alto rendimiento	E360H11L	E360H21L
Cartucho de tóner adicional de alto rendimiento	E462U11L	E462U21G

Solicitud de un kit fotoconductor

Según el modelo de impresora, ésta enviará un mensaje o una secuencia de luces para avisarle de que el kit del fotoconductor está a punto de agotarse. Llegado el momento, solicite un kit del fotoconductor. También puede ver el estado del kit del fotoconductor imprimiendo una página de configuración de red.

Nombre de la pieza	Número de referencia
Kit del fotoconductor	E260X22G

Solicitud de un kit de mantenimiento

80 Mantenimiento programado aparece en la pantalla después de imprimir 120.000 páginas para hacerle saber que es necesario sustituir los elementos de mantenimiento. Solicite un kit mantenimiento la primera vez que aparezca este mensaje. El kit de mantenimiento contiene todos los elementos necesarios para sustituir el fusor y el rodillo de transferencia.

Notas:

- Puede que el kit de mantenimiento no esté disponible en todas las regiones.
- El uso de determinados tipos de papel o material especial puede hacer necesaria una sustitución más frecuente del kit de mantenimiento.

Consulte la siguiente tabla para saber el número de referencia del kit de mantenimiento de la impresora:

Nombre de la pieza	Número de referencia
Kit de mantenimiento	3013223 (100 V)*
	3013221 (115 V)
	3013222 (230 V)
* Diseñado para uso exclusivo en Japón	