

Impression

Utilisation de la  
couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Utilisez le menu Finition pour définir l'aspect final de vos travaux.

Sélectionnez un élément du menu pour de plus amples informations :

- Pages vierges
- Assemblage
- Copies
- Recto verso
- Reliure recto verso
- Bordure multipage
- Ordre multipage
- Impression multipage
- Vue multipage
- Séparateurs
- Alimentation séparateur

**Remarque :** Les valeurs signalées par un astérisque correspondent aux paramètres usine.

[A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#)

Menus



Impression

Utilisation de la  
couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

## Pages vierges

### Objectif :

Définir si vous souhaitez inclure les pages vierges générées par l'application dans vos documents imprimés.

### Valeurs :

#### Ne pas impr.\*

N'insère pas les pages vierges générées par l'application dans votre document lors de l'impression.

#### Impression

Insère les pages vierges générées par l'application dans votre document lors de l'impression.

[A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#)

Menus



Impression

Utilisation de la  
couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

## Assemblage

### Objectif :

Imprimer les pages d'un travail d'impression en respectant la séquence définie, en particulier lors de l'impression de plusieurs copies de cette tâche.

### Valeurs :

**Hors fonction\*** Imprime chaque page d'une tâche le nombre de fois spécifié dans l'élément de menu Copies. Par exemple, si vous envoyez 3 pages à imprimer et réglez le paramètre Copies sur 2, l'imprimante imprime deux fois la page 1, deux fois la page 2 et deux fois la page 3.

**En fonction** Imprime l'intégralité d'une tâche le nombre de fois spécifié dans l'élément de menu Copies. Par exemple, si vous envoyez 3 pages à imprimer et réglez le paramètre Copies sur 2, l'imprimante imprime la page 1, puis la page 2 et la page 3, et ensuite la page 1, suivie de la page 2 et de la page 3.

[A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#)

Menus



Impression

Utilisation de la  
couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

## Copies

### Objectif :

Déterminer le nombre d'exemplaires par défaut de l'imprimante (choisissez le nombre de copies requis pour une tâche spécifique depuis le pilote de l'imprimante ; les valeurs définies depuis le pilote se substituent à celles sélectionnées depuis le panneau de commandes).

### Valeurs :

1...999 (1\*)

### Voir aussi :

[Assemblage](#)

[A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#)

Menus



Impression

Utilisation de la  
couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

## Recto verso

### Objectif :

Choisir le paramètre Recto verso par défaut pour tous les travaux d'impression.  
(Sélectionnez Recto verso depuis le pilote de l'imprimante pour imprimer en mode recto verso uniquement des travaux spécifiques.)

### Valeurs :

**Hors fonction\*** Imprime sur une seule face.

**En fonction** Imprime sur les deux faces.

### Voir aussi :

[Reliure recto verso](#)

[A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#)

Menus



Impression

Utilisation de la  
couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

## Reliure recto verso

### Objectif :

Définir la manière dont les pages recto verso sont reliées et l'orientation de l'impression au verso de la feuille (pages paires) par rapport à celle du recto (pages impaires).

### Valeurs :

<b>Bord long*</b>	Relie les pages dans le sens de la longueur (bord gauche pour une orientation Portrait et haut de la page pour une orientation Paysage).
<b>Bord court</b>	Relie les pages dans le sens de la largeur (haut de la page pour une orientation Portrait et bord gauche pour une orientation Paysage).

### Voir aussi :

[Recto verso](#)

[A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#)

Menus



Impression

Utilisation de la  
couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

## Bordure multipage

### Objectif :

Entourer chaque page d'une bordure lorsque vous utilisez l'impression multipage.

### Valeurs :

**Aucune\*** N'imprime pas de bordure autour des pages.

**Simple** Imprime une bordure en ligne continue autour de chaque page.

### Voir aussi :

[Impression multipage](#)

[A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#)

Menus



Impression

Utilisation de la  
couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

## Ordre multipage

### Objectif :

Déterminer le positionnement de plusieurs pages à l'aide de l'impression multipage. Ce positionnement dépend du nombre de pages à imprimer et de leur orientation (Portrait ou Paysage).

### Valeurs :

Horizontal\*

Vertical

Horiz. inversé

Vert. inversé

### Voir aussi :

[Impression multipage](#)

[A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#)

Menus



Impression

Utilisation de la  
couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

## Impression multipage

### Objectif :

Imprimer plusieurs pages sur une seule face. Cette option est également appelée *n pages sur une* ou *Economie papier*.

### Valeurs :

<b>Hors fonction*</b>	Imprime 1 page par face.	<b>6 pages sur une</b>	Imprime 6 pages par face.
<b>2 pages sur une</b>	Imprime 2 pages par face.	<b>9 pages sur une</b>	Imprime 9 pages par face.
<b>3 pages sur une</b>	Imprime 3 pages par face.	<b>12 pages sur une</b>	Imprime 12 pages par face.
<b>4 pages sur une</b>	Imprime 4 pages par face.	<b>16 pages sur une</b>	Imprime 16 pages par face.

### Voir aussi :

[Bordure multipage](#) ; [Ordre multipage](#) ; [Vue multipage](#)

[A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#)

Menus



Impression

Utilisation de la  
couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

## Vue multipage

### Objectif :

Déterminer l'orientation d'une feuille multipage.

### Valeurs :

<b>Auto*</b>	L'imprimante sélectionne automatiquement l'orientation (Portrait ou Paysage).
<b>Bord long</b>	La longueur de la page correspond au haut de la page (Paysage).
<b>Bord court</b>	La largeur de la page correspond au haut de la page (Portrait).

### Voir aussi :

[Impression multipage](#)

[A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#)

Menus



Impression

Utilisation de la  
couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

## Séparateurs

### Objectif :

Insérer des pages de séparation blanches entre les documents, entre plusieurs copies d'un même document ou entre chaque page d'un document.

### Valeurs :

<b>Aucune*</b>	N'insère aucune page de séparation.
<b>Entre copies</b>	Insère des pages blanches entre chaque copie du travail d'impression. Si le paramètre Assemblage est Hors fonction, une page blanche est insérée entre chaque ensemble de pages imprimées (toutes les pages 1, toutes les pages 2 etc.). Si le paramètre Assemblage est En fonction, une page blanche est insérée entre chaque copie assemblée du document.
<b>Entre travaux</b>	Insère une page blanche entre deux travaux d'impression.
<b>Entre pages</b>	Insère des pages blanches entre chaque page du travail d'impression. Cette fonction est utile lorsque vous imprimez sur des transparents ou lorsque vous souhaitez insérer des pages blanches dans un document pour y inscrire des notes.

[A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#)

Menus



Impression

Utilisation de la  
couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

Voir aussi :

Alimentation séparateur ; Assemblage

[A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#)

Menus



Impression

Utilisation de la  
couleur

Gestion du papier

Maintenance

Dépannage

Administration

Index

## Alimentation séparateur

### Objectif :

Spécifier la source d'alimentation contenant les feuilles de séparation.

### Valeurs :

<b>Tiroir &lt;x&gt; (Tiroir 1*)</b>	Sélectionne les feuilles de séparation dans le tiroir spécifié.
<b>Chargeur MF</b>	Sélectionne les feuilles de séparation dans le dispositif d'alimentation multifonction. (définissez le paramètre MF à config. sur Cassette.)
<b>Chargeur env.</b>	Insère des enveloppes comme feuilles de séparation.

### Voir aussi :

[Séparateurs](#)

[A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#)

Menus

