

دليل توافق الطابعة والخيار والحامل

طابعات الليزر

المحتويات

4	الحد الأقصى من عمليات التهيئة المدعومة
4	Lexmark CS310 و CS410 و CS510
5	Lexmark CS720 و CS725 Series
6	Lexmark CS820 Series
7	Lexmark CX310 و CX410 و CX510x
8	Lexmark CX725 Series
9	Lexmark CX820 Series
10	Lexmark CX825 و CX860 Series
11	Lexmark MS310 و MS410 و MS510 و MS610 Series
12	Lexmark MS710 و MS810
15	Lexmark MX310 و MX410 و MX510
16	Lexmark MX610
17	Lexmark MX710 Series
18	Lexmark MX810 Series
19	Lexmark MS911 و MX910 series
21	Lexmark C546dtn و X546dtn
22	Lexmark C730 Series
23	Lexmark C740 Series
24	Lexmark C792
26	Lexmark C925
28	Lexmark C950 Series
31	Lexmark T650 Series
33	Lexmark W850 و X860de
34	Lexmark X650 Series
36	Lexmark X658e
36	Lexmark X730 Series
38	Lexmark X740 Series
39	Lexmark X792
40	Lexmark X792
41	Lexmark X950 Series
44	قاعدة عجلة 22G0544
46	حامل الطابعة 16N1708

48إشعارات

48إشعار الإصدار

49الفهرس

الحد الأقصى من عمليات التهيئة المدعومة

توفر الجداول التالية معلومات حول أكثر عمليات التهيئة الممكنة لكل طابعة وخيار وحامل أثاث. يمثل كل صف الحد الأقصى لتكوين مدعوم. إذا تمت إزالة خيار من صف معين، فستستمر المعلومات بالإشارة إلى تهيئة مقبولة.

CS510 و CS410 و Lexmark CS310

الطابعة مع أدرج اختياري وحامل طابعة قابل للضبط 35S8502:



الطابعة مع أدرج اختياري وخزانة دوارة 3073173:




طرز الطابعة المدعومة: CS510dte و CS510de و CS410dtn و CS410dn و CS410n و CS310dn و CS310n

تعيين الوضع		درج اختياري سعة 650 ورقة	درج اختياري سعة 550 ورقة
الطابعة مع حامل طابعة قابل للضبط أو لسطح المكتب	✓	1	2
	✓	✓	✓

ملاحظات:

- يمكن تهيئة درج اختياري واحد فقط مع طرز الطابعة CS310n و CS310dn و CS410dtn و CS510dte.
- يمكن تهيئة درجين اختياريين مع طرز الطابعة CS410n و CS410dn و CS510de كحد أقصى.

Lexmark CS720 و CS725 Series




تعليق تفسيري: — قياسي — اختياري

الخيار	تعيين الوضع	رقم الجزء	الأبعاد (الارتفاع والعرض والعمق)	الوضع		
				طاولة أو سطح مكتب	الأرضية	حامل الطابعة القابل للضبط
1	درج سعة 550 ورقة	40C2100	483 x 463 x 119 مم (19 x 18,23 x 4,7 بوصة)	3	3	3
2	حامل الطابعة القابل للضبط	40C2300	625 x 653 x 521 مم (24,6 x 25,7 x 20,5 بوصات)	غير متاحة	1	غير متاحة
3	خيار RFID*	40C0745 (أمريكا الشمالية) 40C0747 (أوروبا)	483 x 463 x 119 مم (19 x 18,23 x 4,7 بوصة)	1	1	1

* ركب خيار RFID فوق درج اختياري. لا يمكنك استخدام أكثر من درجين اختياريين.

Lexmark CS820 Series



تعليق تفسيري: — قياسي — اختياري

الخيار	تعيين الوضع				رقم الجزء	الأبعاد (الارتفاع والعرض والعمق)
	طاولة أو سطح مكتب	الأرضية	قاعدة العجلة	حامل الطابعة القابل للضبط		
1	درج سعة 550 ورقة	4	4	1	21K0567	522,4 x 558,8 x 120 مم (20,6 x 22,0 x 4,7 بوصات)
2	قاعدة العجلة	غير متاحة	1	غير متاحة	21K2501	658 x 662 x 108,5 مم (25,9 x 26,1 x 4,27 بوصات)
3	درج سعة 2200 ورقة*	1	1	غير متاحة	21K0237	522,4 x 558,8 x 359 مم (20,6 x 22,0 x 14,13 بوصات)
4	حامل الطابعة القابل للضبط	غير متاحة	1	غير متاحة	40C2300	625 x 653 x 521 مم (24,6 x 25,7 x 20,5 بوصات)
5	وحدة تشطيب الدبابيس	1	1	1	42K2000	475,4 x 530 x 140,2 مم (18,7 x 20,9 x 5,5 بوصات)

* لا تستخدم أكثر من ثلاثة أدرج اختيارية سعة 550 ورقة عند تركيب الدرج سعة 2200 ورقة. ضع الدرج سعة 2200 ورقة في أسفل البنية.

CX510x و CX410 و CX310 Lexmark

الطابعة مع أدرج اختياري وحامل طابعة قابل للضبط 35S8502:



الطابعة مع أدرج اختياري وخزانة دوارة 3073173:




طرز الطابعة المدعومة: CX510de و CX410de و CX410e و CX310dn و CX310n

تعيين الوضع		درج اختياري سعة 650 ورقة	درج اختياري سعة 550 ورقة
		1	2
الطابعة مع حامل طابعة قابل للضبط أو لسطح المكتب		✓	
		✓	✓

ملاحظات:

- يمكن تهيئة درجين اختياريين مع طرز الطابعة CX510de و CX410e و CX410de كحد أقصى.
- يمكن تهيئة درج اختياري واحد فقط مع طراز الطابعة CX310dn و CX310n.

Lexmark CX725 Series



تعليق تفسيري: — قياسي — اختياري


الخيار	الابعاد (الارتفاع والعرض والعمق)	رقم الجزء	تعيين الوضع		
			حامل الطباعة القابل للضبط	الأرضية	طاولة أو سطح مكتب
1	درج سعة 550 ورقة	40C2100	3	3	3
2	حامل الطباعة القابل للضبط	40C2300	غير متاحة	1	غير متاحة
3	خيار RFID*	40C0745 (أمريكا الشمالية) 40C0747 (أوروبا)	1	1	1

* ركب الدرج الاختياري المزود بوظيفة RFID فوق درج اختياري. لا يمكنك استخدام أكثر من درجين اختياريين.

الخيار	طاولة أو سطح مكتب	تعيين الوضع			رقم الجزء	الأبعاد (الارتفاع والعرض والعمق)
		الأرضية	قاعدة العجلة	حامل الطابعة القابل للضغط		
1	درج سعة 550 ورقة	4	4	4	21K0567	120 x 558,8 x 522,4 مم (20,6 x 22,0 x 4,7 بوصات)
2	قاعدة العجلة	غير متاحة	غير متاحة	1	21K2501	108,5 x 662 x 658 مم (4,27 x 26,1 بوصات)
3	درج سعة 2200 ورقة*	1	1	1	21K0237	359 x 558,8 x 522,4 مم (20,6 x 22,0 x 14,13 بوصات)
4	حامل الطابعة القابل للضغط	غير متاحة	1	غير متاحة	40C2300	521 x 653 x 625 مم (24,6 x 25,7 x 20,5 بوصات)
5	وحدة تشطيب الدبابيس	1	1	1	42K2000	140,2 x 530 x 475,4 مم (18,7 x 20,9 x 5,5 بوصات)

* لا تستخدم أكثر من ثلاثة أدراج اختيارية سعة 550 ورقة عند تركيب الدرج سعة 2200 ورقة. ضع الدرج سعة 2200 ورقة في أسفل البنية.

CX860 Series و Lexmark CX825



تعليق تفسيري: - قياسي - اختياري

الخيار	تعيين الوضع	رقم الجزء	الأبعاد (الارتفاع والعرض والعمق)	الخيار			
				طاولة أو سطح مكتب	الأرضية	قاعدة العجلة	حامل الطابعة القابل للضبط
1	درج سعة 550 ورقة	21K0567	522,4 x 558,8 x 120 مم (بوصات 20,6 x 22,0 x 4,7)	4	4	4	1
2	قاعدة العجلة	21K2501	658 x 662 x 108,5 مم (بوصات 25,9 x 26,1 x 4,27)	غير متاحة	1	غير متاحة	غير متاحة
3	وحدة إنهاء التدبيس وتنقيب الفتحات المتعددة المواضع (البنية القصيرة) ¹	42K1267 42K1268	574 x 621 x 1156 مم (بوصات 22,6 x 24,4 x 45,5)	غير متاحة	غير متاحة	1	غير متاحة
	وحدة إنهاء التدبيس وتنقيب الفتحات المتعددة المواضع (البنية الطويلة) ²	42K1597 42K1598	574 x 621 x 1276 مم (بوصات 22,6 x 24,5 x 50,2)	غير متاحة	غير متاحة	1	غير متاحة
4	درج سعة 2200 ورقة ³	21K0237	522,4 x 558,8 x 359 مم (بوصات 20,6 x 22,0 x 14,13)	1	1	1	غير متاحة
5	حامل الطابعة القابل للضبط	40C2300	625 x 653 x 521 مم (بوصات 24,6 x 25,7 x 20,5)	غير متاحة	1	غير متاحة	غير متاحة
6	وحدة تشطيب الدبابيس	42K2300	475,4 x 543,8 x 159,3 مم (بوصات 18,7 x 21,4 x 6,3)	1	1	1	1

¹ يجب وضع الطابعة فوق الدرجين الاختياريين سعة 550 ورقة وقاعدة العجلات لتركيب وحدة إنهاء التدبيس وتنقيب الفتحات المتعددة المواضع (البنية القصيرة).

² يجب وضع الطابعة فوق الأدراج الثلاثة الاختيارية سعة 550 ورقة وقاعدة العجلات أو فوق الدرج سعة 2200 ورقة وقاعدة العجلات لتركيب وحدة إنهاء التدبيس وتنقيب الفتحات المتعددة المواضع (البنية الطويلة).

³ لا تستخدم أكثر من ثلاثة أدراج اختيارية سعة 550 ورقة عند تركيب الدرج سعة 2200 ورقة. ضع الدرج سعة 2200 ورقة في أسفل البنية.

MS610 Series و MS510 و MS410 و Lexmark MS310

الطابعة مع أدرج اختيارية وحامل طابعة قابل للضبط :35S8502



الطابعة مع أدرج اختيارية وخزانة دوارة :3073173




طرز الطابعة المدعومة: MS310d و MS310dn و MS312dn و MS315dn و MS410d و MS410dn و MS415dn و MS510dn و MS610de و MS610dn

الدرج سعة 250 أو 550 ورقة			تعيين الوضع
3	2	1	الطابعة مع حامل طابعة قابل للضبط أو لسطح المكتب
		✓	
	✓	✓	
✓	✓	✓	

ملاحظات:

- يمكن تهيئة درج واحد فقط مع طرز الطابعة MS310d و MS310dn و MS312dn و MS315dn و MS410d و MS415dn و MS410dn.
- يمكن تهيئة ثلاثة أدرج كحد أقصى مع طرز الطابعة MS510dn و MS610dn و MS610de.

MS810 و Lexmark MS710



تعليق تفسيري: — قياسي — اختياري

الخيار	رقم الجزء	الأبعاد (الارتفاع والعرض والعمق)
1	40G0800	الدرج سعة 250 ورقة 510,54 x 421,64 x 78,74 مم
	40G0820	الدرج سعة 250 ورقة القابل للقفل (20,1 x 16,6 x 3,1 بوصة)
2	40G0802	درج سعة 550 ورقة 510,54 x 421,64 x 109,22 مم
	40G0822	الدرج سعة 550 ورقة القابل للقفل (20,1 x 16,6 x 4,3 بوصة)
3	40G0854	فاصل 510,54 x 421,64 x 109,22 مم (20,1 x 16,6 x 4,3 بوصة)
4	40G0804	درج سعة 2100 ورقة 510,54 x 421,64 x 350,52 مم (20,1 x 16,6 x 13,8 بوصة)
5	40G0855	قاعدة العجلة 693,42 x 594,36 x 106,68 مم (27,3 x 23,4 x 4,2 بوصات)
6	40C2300	حامل الطابعة القابل للضبط 624,84 x 652,78 x 520,7 مم (24,6 x 25,7 x 20,5 بوصات)
7	3073173	الخزانة الدوارة 599,44 x 474,98 x 264,16 مم (23,6 x 18,7 x 10,4 بوصات)

الخيار	رقم الجزء	الأبعاد (الارتفاع والعرض والعمق)
8 صندوق بريد يحتوي على أربع حاويات	40G0852	383,54 x 421,64 x 271,78 مم (15,1 x 16,6 x 10,7 بوصة)
9 أداة توسعة حاوية الإخراج	40G0851	381 x 421,64 x 165,1 مم (15 x 16,6 x 6,5 بوصة)
10 أداة توسعة الإخراج ذات السعة العالية	40G0853	335,28 x 421,64 x 309,88 مم (13,2 x 16,6 x 12,2 بوصة)
11 وحدة إنهاء التدبيس، تنقيب الفتحات	40G0849	513,08 x 434,34 x 246,38 مم (20,2 x 18,2 x 9,7 بوصة)
12 وحدة تشطيب الدبابيس	40G0850	414,02 x 434,34 x 246,38 مم (16,3 x 17,1 x 9,7 بوصة)

الخيار	تعيين الوضع			
	طاولة أو سطح مكتب	الأرضية	قاعدة العجلة	حامل الطباعة القابل للضبط
درج سعة 250 ورقة ¹	4	4	4	4
درج سعة 250 ورقة قابل للقفل ¹				
درج سعة 550 ورقة ¹				
درج سعة 550 ورقة قابل للقفل ¹				
مبعاد ²				
درج سعة 2100 ورقة ^{3 و4}	غير متاحة	غير متاحة	1	غير متاحة
قاعدة عجلات ⁵	غير متاحة	1	غير متاحة	غير متاحة
حامل طباعة قابل للضبط ⁵	غير متاحة	1	غير متاحة	غير متاحة
الخزانة الدوارة	1	1	غير متاحة	غير متاحة
صندوق بريد يحتوي على 4 حاويات ^{6 و9}	3	3	3	3
أداة توسعة الإخراج ^{6 و7 و9}				
أداة توسعة الإخراج ذات السعة العالية ^{7 و8}	1	1	1	1
وحدة إنهاء التدبيس ¹⁰	1	1	1	1
وحدة إنهاء التدبيس وتنقيب الفتحات ¹¹	1	1	1	1

¹ يمكن تركيب الأدرج الاختيارية بأي ترتيب.

² عند استخدام الفاصل، عليك تركيبه أولاً ومن ثم تركيب أي أدرج اختيارية فوقه. لا تتركب الفاصل مع الدرج سعة 2100 ورقة.

³ لا تستخدم أكثر من ثلاثة أدرج اختيارية سعة 250 أو 550 ورقة عند تركيب الدرج سعة 2100 ورقة. ضع الدرج سعة 2100 ورقة في أسفل البنية.

⁴ يجب استخدام قاعدة عجلات مع الدرج سعة 2100 ورقة.

⁵ يجب وضع هذا الخيار على الأرض.

⁶ يمكن تركيب صناديق البريد التي تحتوي على 4 حاويات وأدوات توسعة الإخراج بأي ترتيب.

⁷ إن أداة توسعة الإخراج الواحدة هي الخيار الوحيد الذي يمكن وضعه فوق أداة توسعة الإخراج ذات السعة العالية.

⁸ لا يجوز تركيب أي خيار إخراج آخر تحت أداة توسعة الإخراج ذات السعة العالية.

⁹ عند الاستخدام هذا الخيار مع وحدة إنهاء التدبيس، ضعه في الأسفل.

¹⁰ يجب أن تكون وحدة إنهاء التدبيس في أعلى البنية دائماً. يمكن تركيب صندوق بريد يحتوي على 4 حاويات إضافي أو أداة توسعة إخراج إضافية تحتها.

¹¹ لا تستخدم وحدة إنهاء التدبيس وتنقيب الفتحات مع أي خيارات إخراج أخرى.

العدد الأقصى للبنيات فوق الطاولة أو سطح المكتب
العدد الأقصى للبنيات فوق الخزانة الدوارة
العدد الأقصى للبنيات فوق قاعدة العجلات
العدد الأقصى للبنيات فوق حامل الطباعة القابل للضبط



العدد الأقصى للبنيات فوق صندوق البريد الذي يحتوي على 4 حاويات
العدد الأقصى للبنيات فوق أداة توسعة الإخراج ذات السعة العالية
العدد الأقصى للبنيات فوق وحدة إنهاء التدبيس وتنقيب الفتحات
العدد الأقصى للبنيات فوق وحدة إنهاء التدبيس



Lexmark MX310 و MX410 و MX510

الطابعة مع أدراج اختيارية وحامل طابعة قابل للضبط 35S8502:



الطابعة مع أدراج اختيارية وخزانة دوارة:



طرز الطابعة المدعومة: MX310dn و MX410de و MX510de و MX511de و MX511dhe

الدرج الاختياري سعة 250 أو 550 ورقة			تعيين الوضع
3	2	1	الطابعة مع حامل طابعة قابل للضبط أو لسطح المكتب
		✓	
	✓	✓	
✓	✓	✓	

ملاحظات:

- يمكن تهيئة درج اختياري واحد فقط مع طراز الطابعة MX310dn و MX410de.
- يمكن تهيئة ثلاثة أدراج اختيارية مع طرز الطابعة MX510de و MX511de و MX511dhe كحد أقصى.

Lexmark MX610

الطابعة مع أدراج اختيارية وحامل طابعة قابل للضبط 35S8502:



الطابعة مع أدراج اختيارية وخزانة دوارة:



طرز الطابعة المدعومة: MX610de و MX611de و MX611dhe

الدرج الاختياري سعة ورقة 250 أو ورقة 550			تعيين الوضع
3	2	1	الطابعة مع حامل طابعة قابل للضبط أو لسطح المكتب
		✓	
	✓	✓	
✓	✓	✓	

ملاحظات:

- يمكن أيضاً تهيئة وحدة تدبيس اختيارية مع طراز الطابعة MX611de و MX611dhe.
- يمكن تهيئة ثلاثة أدراج اختيارية مع طرز الطابعة MX610de و MX611de و MX611dhe كحد أقصى.

Lexmark MX710 Series


الطابعة مع درج اختياري وقاعدة العجلة 40G0855:



الطابعة مع أدراج اختيارية وخزانة دوارة 3073173:



المباعد 40G0854:



ملاحظات:

- يمكن تهيئة أربعة أدراج كحد أقصى مع الطابعة.

- استخدم دائمًا قاعدة عجلة عند تهيئة الطابعة بدرجة سعة 2100 ورقة.

طرز الطابعة المدعومة: MX710 و MX711

درج سعة 2100 ورقة3	درج سعة 550 ورقة أو مبعاد1 و2				درج سعة 250 ورقة أو مبعاد1 و2				قاعدة العجلة	تعيين الوضع
	4	3	2	1	4	3	2	1		
					✓	✓	✓	✓	✓	الأرضية
				✓		✓	✓	✓		
			✓	✓			✓	✓		
		✓	✓	✓						
✓								✓		
✓				✓						
					✓	✓	✓	✓		سطح المكتب4
				✓		✓	✓	✓		
			✓	✓			✓	✓		
		✓	✓	✓				✓		
	✓	✓	✓	✓						
1 يمكن تركيب كل من الدرجين سعة 250 ورقة و 550 ورقة بأي ترتيب.										
2 يجب أن يكون المبعاد أسفل الدرج سعة 250 ورقة أو الدرج سعة 550 ورقة ويتعذر استخدامه مع الدرج سعة 2100 ورقة.										
3 يجب أن يكون الدرج سعة 2100 ورقة هو الدرج الأدنى دائماً.										
4 يجب وضع قاعدة العجلة على الأرض.										

Lexmark MX810 Series

الطابعة مع درج اختياري وقاعدة عجلة قياسية:



ملاحظات:

- يمكن تهيئة أربعة أدراج كحد أقصى مع الطابعة.
- استخدم دائمًا قاعدة عجلة عند تهيئة الطابعة بدرجة سعة 2100 ورقة.

طرز الطابعة المدعومة: MX810 و MX811 و MX812

درج سعة 2100 ورقة*	(درج يستوعب 550 ورقة)				قاعدة العجلة	تعيين الوضع
	4	3	2	1		
✓					✓	الأرضية
				✓		
			✓	✓		
		✓	✓	✓		
				✓		سطح المكتب
			✓	✓		
		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		


* لا يمكن إقران الدرج سعة 2100 ورقة مع أدراج أخرى ويجب أن يكون دومًا الدرج الأدنى.

MX910 series و Lexmark MS911

الطابعات المزودة بوحدة إنهاء وأدراج اختيارية:



الخزانة 26Z0094:



طرز الطابعة المدعومة: MS911de و MX910de و MX911dte و MX912dxe

خيارات الإدخال

تعيين الوضع	درج سعة 500 x 2 ورقة 2	درج سعة 2500 ورقة	درج سعة 3000 ورقة 3	وحدة إنهاء التدبيس 4.5	وحدة إنهاء التدبيس، تنقيب الفتحات	وحدة إنهاء الكتيبات
الأرضية	✓					
	✓		✓			
	✓		✓	✓		
	✓		✓		✓	
	✓		✓			✓
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
		✓	✓		✓	
		✓	✓			✓
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓

1 يتم دعم الخزانة حتى في حال عدم تثبيت أي جهاز اختبري إضافي.

2 لا يمكن استخدام الدرج سعة 500 x 2 ورقة مع درج سعة 2500 ورقة.

3 يتم دعم الدرج سعة 3000 ورقة فقط في حال تثبيت درج سعة 500 x 2 ورقة أو درج سعة 2500 ورقة أو خزانة.

4 لا يتم دعم وحدة إنهاء التدبيس في حال تثبيت وحدة إنهاء أخرى.

5 لا يتم دعم وحدة إنهاء التدبيس في MX912dxe.

تعيين الوضع	درج سعة 2 x 500 ورقة ²	درج سعة 2500 ورقة	درج سعة 3000 ورقة ³	وحدة إنهاء التدبیس4,5	وحدة إنهاء التدبیس، تثقيب الفتحات	وحدة إنهاء الكتيبات
الخزانة ¹			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓			✓
				✓		
					✓	
						✓
1 يتم دعم الخزانة حتى في حال عدم تثبيت أي جهاز اختياري إضافي. 2 لا يمكن استخدام الدرج سعة 2 x 500 ورقة مع درج سعة 2500 ورقة. 3 يتم دعم الدرج سعة 3000 ورقة فقط في حال تثبيت درج سعة 2 x 500 ورقة أو درج سعة 2500 ورقة أو خزانة. 4 لا يتم دعم وحدة إنهاء التدبیس في حال تثبيت وحدة إنهاء أخرى. 5 لا يتم دعم وحدة إنهاء التدبیس في MX912dxe.						

X546dtn و Lexmark C546dtn

الطابعة مع درج اختياري وخزانة دوارة:





طرز الطابعة المدعومة: C546dtn و X546dtn

ملاحظة: يمكن تهيئة درج اختياري واحد فقط يحمل الجزء رقم 3051710 مع الطابعات.

Lexmark C730 Series

الطابعة مع أدراج اختيارية وقاعدة العجلة:



خزانة مفصلية 3052765:



طرز الطابعة المدعومة: C734 و C736

درج اختياري لاستيعاب 2000 ورقة	أدراج اختيارية سعة 550 ورقة أو مبادل 4.8 بوصة				قاعدة عجلة اختيارية	تعيين الوضع
	4	3	2	1		
✓		✓	✓	✓	✓	الأرضية
	✓	✓	✓	✓		
✓					*✓	الأرضية
		✓	✓	✓		
✓		✓	✓	✓		سطح مكتب أو خزانة مفصلية
	✓	✓	✓	✓		

* يمكن استخدام قاعدة عجلة اختيارية، إنما ما زلت تستطيع تشغيل الطابعة بأمان من دونها.

Lexmark C740 Series

الطابعة مع أدراج اختيارية وقاعدة العجلة:



خزانة دوارة 3052765:



طرز الطابعة المدعومة: C748 و C746

درج اختياري لاستيعاب 2000 ورقة	أدراج اختيارية سعة 550 ورقة أو مبعاد 4.8 بوصة ¹				قاعدة عجلة اختيارية	تعيين الوضع
	4	3	2	1		
✓		✓	✓	✓		سطح مكتب أو خزانة مفصلية ²
	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	الأرضية
✓				✓		
✓				✓	✓ ³	الأرضية
		✓	✓	✓		

¹ يجب أن يكون المبعاد أسفل الدرج الاختياري سعة 550 ورقة ويتعذر استخدامه مع الدرج سعة 2000 ورقة.
² لدى وضع الطابعة على سطح مكتب احرص على ألا يتخطى ارتفاعها بما في ذلك الخيارات 1.3 م (51.18 بوصة).
³ يمكن استخدام عجلة اختيارية، إنما ما زلت تستطيع تشغيل الطابعة بأمان من دونها.

Lexmark C792

الطابعة الأساسية:



طابعة Lexmark C792 المزودة بأدراج إضافية وقاعدة مثبتة على عجلات:



الطابعة المدعومة: C792

الموضع	قاعدة مثبتة على عجلات اختيارية	أدراج اختيارية سعة 550 ورقة				درج اختياري سعة 2000 ورقة	خيار إخراج اختياري
		1	2	3	4	1	1
سطح المكتب ¹		✓	✓	✓		✓	✓
		✓	✓	✓	✓		✓
للأرضية	✓	✓	✓	✓			✓
		✓				✓	
للأرضية	✓ ²	✓	✓				✓

ملاحظات:

- ¹ أقصى حد للارتفاع الموصى به هو 1.3 م (51.18 بوصة).
- ² يمكن استخدامها لكنها غير مطلوبة للتشغيل الآمن

Lexmark C925

Lexmark C925 مع أدراج إضافية:



Lexmark C925 مع أدراج إضافية وحامل طابعة تم تحويله إلى قاعدة عجلة 24Z0031:



حامل الطابعة 39V4339:



الطابعة المدعومة: C925

أدراج اختيارية سعة 550 ورقة			حامل الطابعة 24Z0031	حامل الطابعة 24Z0031	تعيين الوضع
3	2	1			
		✓			سطح المكتب
		✓	✓		الأرضية
	✓	✓			
✓	✓	✓			
		✓		✓	الأرضية

Lexmark C950 Series

الطابعة Lexmark C950 المزودة بوحدة أدراج مترادفة ووحدة تغذية عالية السعة ووحدة إنهاء التجليد:



وحدة اختيارية ذات ثلاثة أدراج:



وحدة اختيارية ذات درج واحد:



وحدة إنهاء اختيارية:



طراز الطابعة المدعوم: C950de

وحدة تشطيب اختيارية	وحدة إنهاء تجليد اختيارية	وحدة تغذية اختيارية ذات سعة عالية	وحدة أدراج مترادفة	وحدة ذات ثلاثة أدراج	وحدة ذات درج واحد	تعيين الوضع
					✓	الأرضية
		✓			✓	
	✓				✓	
✓					✓	
	✓	✓			✓	
✓		✓			✓	
				✓		
		✓		✓		
	✓			✓		
✓				✓		
	✓	✓		✓		
✓		✓		✓		
			✓			
		✓	✓			
	✓		✓			
✓			✓			
	✓	✓	✓			
✓		✓	✓			

طرز الطابعة	تعيين الوضع	درج اختياري لاستيعاب ورقة 2000	وحدة طباعة على الوجهين	درج اختياري لاستيعاب ورقة 250				أدراج اختياري سعة 550 ورقة أو مبادئ 5.1 بوصة				قاعدة عجلة اختياري 39V3588
				1	2	3	4	1	2	3	4	
T650	الأرضية		نعم ¹	✓	✓	✓						3✓
				✓				✓				
								✓	✓			
			لا ¹	✓	✓	✓	✓					
				✓		✓		✓				
								✓	✓			
T652، T654، T656	الأرضية		مضمنة ¹	✓	✓	✓						3✓
				✓		✓		✓				
								✓	✓			
T650، T652، T654، T656	الأرضية		نعم ² أو لا ¹	✓	✓	✓	✓					✓
				✓	✓	✓		✓				
						✓		✓	✓			
								✓	✓	✓		
								✓	✓	✓	✓	
						✓	✓					
								✓	✓			
						✓	✓					
								✓	✓	✓		

¹ إن وحدة الطباعة على الوجهين الاختياري متوفرة فقط في Lexmark T650n.

² إن وحدة الطباعة على الوجهين الداخلية هي ميزة قياسية في Lexmark T652dn و T654dn و T656.

³ يمكن استخدام عجلة اختياري، إنما ما زلت تستطيع تشغيل الطابعة بأمان من دونها.

X860de و Lexmark W850

الطابعة مع أدراج اختيارية وخزانة 15R0140 ووحدة إنهاء:



طرز الطابعة المدعومة: W850 و X860de

تعيين الوضع	تهيئة الطابعة	الخزانة	درج قياسي سعة 500 x 2 ورقة		درج اختياري سعة 500 x 2 ورقة أو 1150 + 850 ورقة		درج اختياري لاستيعاب 2000 ورقة	وحدة إنهاء
			الدرج 1	الدرج 2	الدرج 3	الدرج 4		
الأرضية	A		✓	✓				
	B		✓	✓	✓	✓		
	C		✓	✓	✓	✓	✓	
	(د)	✓	✓	✓				
	E	✓	✓	✓				✓
	(و)	✓	✓	✓			✓	
	(ز)	✓	✓	✓			✓	✓
ملاحظات: - لا يمكن استخدام الدرج سعة 1150 + 850 ورقة مع الدرج سعة 2000 ورقة. - لا يمكن استخدام الدرج الاختياري سعة 500 x 2 ورقة أو 1150 + 850 ورقة مع الخزانة. - استخدم دائمًا خزانة عند تهيئة الطابعة مع وحدة الإنهاء.								

Lexmark X650 Series

الطابعة مع أدراج اختيارية وقاعدة العجلة 16M1216:



خزانة دوارة 3052765:



طرز الطابعة المدعومة: X651e، X652e، X654e، وX656e

درجة اختياري سعة ورقة 2000	درجة اختياري سعة 500 ورقة أو مبعاد بقياس 5.1			درجة اختياري سعة 250 ورقة				سطح مكتب أو خزانة مفصلية	قاعدة عجلة اختيارية	تهيئة الطابعة
	3	2	1	4	3	2	1			
				✓	✓	✓	✓		✓	A
			✓		✓	✓	✓		✓	B
		✓	✓			✓	✓		✓	C
	✓	✓	✓						✓	(د)
✓							✓		✓	E
✓			✓						✓	(و)
				✓	✓	✓	✓	✓		(ز)
			✓		✓	✓	✓	✓		H
		✓	✓				✓	✓		(ط)
	✓	✓	✓					✓		(ى)

ملاحظات:

- يجب أن يكون المبعاد أسفل الأدراج سعة 250 و 500 ورقة ويتعذر استخدامه مع الدرج سعة 2000 ورقة.
- يجب أن يكون الدرج الاختياري سعة 2000 ورقة دومًا بأسفل أي تكوين.
- يتطلب الأمر درجًا اختياريًا أو مبعادًا واحدًا على الأقل مزودًا بقاعدة العجلة هذه.

Lexmark X658e



الطابعة المدعومة: Lexmark X658e

يتم دعم أربعة أدراج سعة 550 ورقة كحد أقصى. وبما أن واحدًا من الأدراج سعة 550 ورقة يشكل جزءًا من الوحدة الرئيسية، فيسمح فقط بثلاثة أدراج إضافية اختيارية عند تهيئة الطابعة.

ملاحظة: إن قاعدة العجلة قياسية.

Lexmark X730 Series

الطابعة مع أدراج اختيارية وقاعدة العجلة:





خزانة دوارة 3052765



طرز الطابعة المدعومة: X734de، X736de، وX738de

تهيئة الطابعة	تعيين الوضع		قاعدة عجلة اختيارية	أدراج اختيارية سعة 550 ورقة أو مبعاد 4.8 بوصة				درج اختياري لاستيعاب 2000 ورقة
	الأرضية	سطح مكتب أو خزانة مفصلية		1	2	3	4	
A		✓		✓	✓	✓	✓	
B		✓		✓	✓	✓		✓
C	✓			✓				
(د)			✓	✓	✓	✓		✓
E			✓	✓				✓

ملاحظات:

- يجب أن يكون المبعاد أسفل الدرج الاختياري سعة 550 ورقة ويتعذر استخدامه مع الدرج سعة 2000 ورقة.
- يجب أن يكون الدرج الاختياري سعة 2000 ورقة دوماً بالأسفل في أي نموذج تهيئة.
- يجب تثبيت درج اختياري أو مبعاد واحد على الأقل عند استخدام قاعدة العجلة.

Lexmark X740 Series

الطابعة مع درج اختياري وقاعدة العجلة:



خزانة مفصلية 3052765:



طرز الطابعات المدعومة: X748 و X746

تعيين الوضع	قاعدة عجلة اختيارية	درج اختياري سعة 550 ورقة أو مبعاد 4.8 بوصة ¹				درج اختياري لاستيعاب 2000 ورقة
		1	2	3	4	
سطح مكتب أو خزانة مفصلية ²		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
الأرضية	✓	✓	✓	✓		
						✓
الأرضية	✓ ³					✓
		✓	✓	✓		

¹ يجب أن يكون المبعاد أسفل الدرج الاختياري سعة 550 ورقة ويتعذر استخدامه مع الدرج سعة 2000 ورقة.

² لدى وضع الطابعة على سطح مكتب احرص على ألا يتخطى ارتفاعها بما في ذلك الخيارات 1.3 م (51.18 بوصة).

³ يمكن استخدام عجلة اختيارية، إنما ما زلت تستطيع تشغيل الطابعة بأمان من دونها.

Lexmark X792

طابعة Lexmark X792 المزودة بدرج إضافي



طابعة Lexmark X792 المزودة بدرج إضافي وقاعدة مثبتة على عجلات



الطابعة المدعومة: X792

الموضع	قاعدة مثبتة على عجلات اختيارية	أدراج اختيارية سعة 550 ورقة				درج اختياري سعة 2000 ورقة	خيار إخراج اختياري
		1	2	3	4	1	1
سطح المكتب ³		✓	✓			✓	✓
		✓	✓	✓	✓		✓

الموضع	قاعدة مثبتة على عجلات اختيارية	أدراج اختيارية سعة 550 ورقة				درج اختياري سعة 2000 ورقة	خيار إخراج اختياري
		1	2	3	4	1	1
الأرضية	✓ ¹	✓	✓	✓			✓
		✓	✓	✓	✓		✓ ¹
						✓	✓
		✓				✓ ¹	
الأرضية	✓ ²	✓					✓
		✓	✓				✓ ¹
ملاحظات:							
1 مطلوب 2 يمكن استخدامها لكنها غير مطلوبة للتشغيل الآمن 3 أقصى حد للارتفاع الموصى به هو 1.3 م (51.18 بوصة).							

Lexmark X792

Lexmark X925 مع أدراج إضافية وحامل طابعة تم تحويله إلى قاعدة عجلة 24Z0031:



حامل الطابعة 24Z0031:



الطابعة المدعومة: X925

أدراج اختيارية سعة 550 ورقة			حامل الطابعة 24Z0031	حامل الطابعة 24Z0031	تعيين الوضع
3	2	1			
		✓			سطح المكتب
		✓	✓		الأرضية
	✓	✓			
✓	✓	✓			
		✓		✓	الأرضية

Lexmark X950 Series

الطابعة Lexmark X950de المزودة بوحدة أدراج مترادفة ووحدة تغذية عالية السعة ووحدة إنهاء التجليد:



وحدة اختيارية ذات ثلاثة أدراج:



وحدة اختيارية ذات درج واحد:



وحدة إنهاء اختيارية:



طراز الطابعة المدعوم: X950de

تعيين الوضع	وحدة ذات درج واحد	وحدة ذات ثلاثة أدرج	وحدة أدرج مترادفة	وحدة تغذية اختيارية ذات سعة عالية	وحدة إنهاء تجليد اختيارية	وحدة تشطيب اختيارية
الأرضية	✓					
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
	✓			✓	✓	
	✓			✓		✓
		✓				
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓		✓	✓	
		✓		✓		✓
			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓	✓		✓
			✓	✓	✓	
			✓	✓		✓
			✓	✓		✓

طرز الطابعة المدعومة: X952dte و X954dhe

تعيين الوضع	وحدة تغذية اختيارية ذات سعة عالية	وحدة إنهاء تجليد اختيارية	وحدة تشطيب اختيارية
الأرضية	✓		
		✓	
			✓
	✓	✓	
	✓		✓

قاعدة عجلة 22G0544

قاعدة العجلة 22G0544 للطابعات متعددة الوظائف



طابعات متعددة الوظائف مدعومة: X642e، X644e، وX646e

تهيئة الطابعة	وحدة طباعة على الوجهين	أدراج اختيارية سعة 250 ورقة				أدراج اختيارية سعة 500 ورقة				خزانة اختيارية 10 بوصات	درج اختياري سعة 2000 ورقة
		1	2	3	4	1	2	3	4		
A	✓	✓	✓	✓	✓						
B	✓	✓	✓	✓		✓					
C	✓	✓	✓			✓	✓				
(د)	✓	✓				✓	✓	✓			
E	✓					✓	✓	✓	✓		
(و)	✓	✓	✓							✓	
(ز)	✓					✓	✓			✓	
H	✓	✓								✓	
(ط)	✓	✓									✓
(ى)	✓					✓					✓

• في حال تم تثبيت وحدة طباعة على الوجهين اختيارية، عندئذ:

- يجب أن يتم دائماً تثبيت وحدة الطباعة على الوجهين مباشرة أسفل الطباعة.
- يجب تثبيت كافة خيارات التعامل مع الورق أسفل وحدة الطباعة على الوجهين.
- يجب وضع الدرج سعة 2000 ورقة الاختياري في الجزء السفلي من مجموعة الأدراج.
- يجب وضع الخزانة الاختيارية 10 بوصات في الجزء السفلي من مجموعة الأدراج.
- يتطلب الأمر درج إدخال أو خزانة اختيارية 10 بوصات على الأقل مع قاعدة العجلة هذه.

قاعدة العجلة 22G0544 مع ماسحة ضوئية ورف 21J0050



الطابعات المدعومة: T642، وT642n، وT644، وT644

الماسحة الضوئية المدعومة: 4600

درج اختياري سعة 2000 ورقة	خزانة اختيارية 10 بوصات	أدراج اختيارية سعة 500 ورقة			أدراج اختيارية سعة 250 ورقة				وحدة طباعة على الوجهين	خيار الطباعة متعددة الوظائف	تهيئة الطباعة
		3	2	1	4	3	2	1			
					✓	✓	✓	✓	✓	✓	A
				✓		✓	✓	✓	✓	✓	B
			✓	✓				✓	✓	✓	C
			✓	✓			✓	✓	✓	✓	(د)
		✓	✓	✓					✓	✓	E
✓									✓	✓	(و)
	✓			✓					✓	✓	(ز)

- في حال تم تثبيت وحدة طباعة على الوجهين اختياريًا، عندئذٍ:
 - يجب أن يتم دائمًا تثبيت وحدة الطباعة على الوجهين مباشرة أسفل الطباعة.
 - يجب تثبيت كافة خيارات التعامل مع الورق أسفل وحدة الطباعة على الوجهين.
- يجب وضع الدرج سعة 2000 ورقة الاختياري في الجزء السفلي من مجموعة الأدراج.
- يجب وضع الخزانة الاختيارية 10 بوصات في الجزء السفلي من مجموعة الأدراج.
- يتطلب الأمر درج إدخال أو خزانة اختيارية 10 بوصات على الأقل مع قاعدة العجلة هذه.

حامل الطابعة 16N1708

حامل طابعة 16N1708 مع أو من دون رف ماسحة ضوئية 10B1755



الطابعات المدعومة: C760 و C762

الطابعة متعددة الوظائف المدعومة: X762e

الماسحة الضوئية المدعومة: X4500

تهيئة الطابعة	خيار الطابعة متعددة الوظائف	وحدة طباعة على الوجهين	أدراج اختيارية سعة 500 ورقة		
			1	2	3
A	✓	✓	✓		
B	✓		✓	✓	
C		✓	✓	✓	✓

• في حال تم تثبيت وحدة طباعة على الوجهين اختيارية، عندئذ:

- يجب أن يتم دائماً تثبيت وحدة الطباعة على الوجهين مباشرة أسفل الطابعة.
- يجب تثبيت كافة خيارات التعامل مع الورق أسفل وحدة الطباعة على الوجهين.
- يمكن لطابعة غير مزودة بخيار الطابعة متعددة الوظائف دعم مجموعة من درج واحد اختياري سعة 2000 ورقة ودرج واحد اختياري سعة 500 ورقة من دون حامل طابعة كحد أقصى.
- إضافة إلى ذلك، يتطلب الأمر درجاً اختيارياً سعة 500 ورقة عند استخدام درج سعة 2000 ورقة وتهيئة وحدة الطباعة على الوجهين.

حامل طابعة 16N1708 مع أو من دون رف ماسحة ضوئية 21J0055



الطابعات المدعومة: C772 و C782

طابعات متعددة الوظائف مدعومة: X772e و X782e

الماسحة الضوئية المدعومة: 4600

تهيئة الطابعة	خيار الطابعة متعددة الوظائف	وحدة طباعة على الوجهين	أدراج اختيارية سعة 500 ورقة		
			1	2	3
A	✓	✓	✓	✓	
B	✓	X	✓	✓	
C	X	✓	✓	✓	✓

• في حال تم تثبيت وحدة طباعة على الوجهين اختيارية، عندئذ:

– يجب وضع وحدة الطباعة على الوجهين أسفل الطباعة مباشرة لأي من أنواع التهيئة التي تم سردها.

– يجب تثبيت كافة خيارات التعامل مع الورق أسفل وحدة الطباعة على الوجهين.

• يمكن لطابعة غير مزودة بخيار الطباعة متعددة الوظائف دعم مجموعة من درج واحد اختياري سعة 2000 ورقة ودرج واحد اختياري سعة 500 ورقة من دون حامل طباعة كحد أقصى. إضافة إلى ذلك، مثل الخيار الأول أسفل وحدة الطباعة على الوجهين، يتطلب الأمر درجًا اختياريًا سعة 500 ورقة عند استخدام درج سعة 2000 ورقة وتهيئة وحدة الطباعة على الوجهين.

إشعارات

إشعار الإصدار

يناير 2017

لا تنطبق الفقرة التالية على البلدان التي تكون فيها مثل هذه الشروط غير متوافقة مع القانون المحلي: توفر شركة LEXMARK INTERNATIONAL, INC هذه النشرة "كما هي" دون أي ضمان من أي نوع، سواء كان صريحاً أم ضمنياً، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الضمانات الضمنية لقابلية التسويق أو الملاءمة لغرض معين. ولا تسمح بعض الدول بإخلاء المسؤولية عن الضمانات الصريحة أو الضمنية في معاملات معينة، وبالتالي، لا يجوز أن ينطبق عليك هذا البيان.

قد يحتوي هذا المنشور على بعض أشكال عدم الدقة الفنية أو الأخطاء المطبعية. تطرأ تغييرات على المعلومات الواردة في هذا المستند بصفة دورية، وسيتم تضمين هذه التغييرات في الإصدارات اللاحقة. وقد يتم إدخال تحسينات أو تغييرات على المنتجات أو البرامج الموصوفة في أي وقت.

لا تدل الإشارات الواردة في هذه النشرة، فيما يتعلق بالمنتجات أو البرامج أو الخدمات، ضمناً على أن الشركة المنتجة تنوي توفير هذه المنتجات في جميع الدول التي تعمل فيها. وليس المقصود من أي إشارة وردت بشأن أحد المنتجات أو البرامج أو الخدمات أن الشركة تبين أو تعني ضمناً أنه يمكن استخدام مثل هذا المنتج أو البرنامج أو الخدمة فقط. ويمكن استخدام أي منتج أو برنامج أو خدمة أخرى مكافئة من الناحية الوظيفية كبديل شريطة ألا تخرق أي حق من حقوق الملكية الفكرية القائمة. وتقع مسؤولية التقييم والتحقق من صحة تشغيل هذه المنتجات أو البرامج أو الخدمات الأخرى، باستثناء تلك التي قامت الشركة بإنتاجها، على عاتق المستخدم.

للحصول على الدعم الفني من Lexmark، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني <http://support.lexmark.com>.

لمزيد من المعلومات حول طلب مستلزمات الطباعة والتتزيلات، تفضل بزيارة www.lexmark.com.

© Lexmark International, Inc 2017.

جميع الحقوق محفوظة.

العلامات التجارية

تعد Lexmark وشعار Lexmark علامتين تجاريتين لشركة Lexmark International, Inc ومسجلتين في الولايات المتحدة و/أو في دول أخرى.

أما كافة العلامات التجارية الأخرى فتعد ملكية خاصة لأصحابها المعنيين.

GOVERNMENT END USERS

The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R.

227.7202-1 through 227.7207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Software Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.

الفهرس

قيود رقمية

- Lexmark MX410 الطراز
15 Series
Lexmark MX510 الطراز
15 Series
Lexmark MX610 الطراز
16 series
Lexmark MX710 الطراز
17 Series
Lexmark MX810 الطراز
18 Series
34 Lexmark X650 Series الطراز
36 Lexmark X730 Series الطراز
41 Lexmark X950 Series الطراز
22 Lexmark C730 Series الطراز
23 Lexmark C740 Series الطراز
28 Lexmark C950 Series الطراز
17 Lexmark MX710 Series الطراز
18 Lexmark MX810 Series الطراز
31 Lexmark T650 Series الطراز
34 Lexmark X650 Series الطراز
36 Lexmark X730 Series الطراز
38 Lexmark X740 Series الطراز
41 Lexmark X950 Series الطراز
- ح
حامل الطابعة
رقم الجزء 46 16N1708
رقم الجزء 26, 40 24Z0031
رقم الجزء 4, 7, 11, 15, 16 35S8502
- خ
خزانة مفصلية
رقم الجزء 34, 36 3052765
رقم الجزء 22, 23, 38 3052765
رقم الجزء 4, 7, 11, 15, 16 3073173
رقم الجزء 17 3073173
خيارات
تهيئة 19
- د
درج اختياري
رقم الجزء 21 3051710
- 39 Lexmark X792
40 Lexmark X925
- إ
إشعارات 48
- الخرانة
رقم الجزء 33 15R0140
رقم القطعة 19 26Z0094
الطابعات
46 Lexmark C782
الطابعة
21 Lexmark C546dtn
46 Lexmark C760
46 Lexmark C762
46 Lexmark C772
24 Lexmark C792
26 Lexmark C925
19 Lexmark MS911
19 Lexmark MX910 series
33 X860de و Lexmark W850
21 Lexmark X546dtn
36 Lexmark X658e
46 Lexmark X762e
46 Lexmark X772e
46 Lexmark X782e
39 Lexmark X792
40 Lexmark X925
22 Lexmark C730 Series الطراز
23 Lexmark C740 Series الطراز
4 Lexmark CS310 Series الطراز
4 Lexmark CS410 Series الطراز
4 Lexmark CS510 Series الطراز
7 Lexmark CX310 Series الطراز
7 Lexmark CX410 Series الطراز
7 Lexmark CX510 Series الطراز
Lexmark MS310 الطراز
11 Series
Lexmark MS410 الطراز
11 Series
Lexmark MS510 الطراز
11 Series
Lexmark MS610 الطراز
11 Series
Lexmark MX310 الطراز
15 Series
- قاعدة عجلة مع ماسحة ضوئية 45
رقم الجزء 26, 40 24Z0031
رقم القطعة 19 26Z0094
رقم الجزء 21 3051710
رقم 3052765
الجزء 22, 23, 34, 36, 38
رقم 3073173
الجزء 4, 7, 11, 15, 16, 17
رقم 35S8502
الجزء 4, 7, 11, 15, 16
رقم الجزء 31 39V3588
رقم الجزء 17 40G0854
رقم الجزء 17 40G0855
- L
21 Lexmark C546dtn
46 Lexmark C760
46 Lexmark C762
46 Lexmark C772
46 Lexmark C782
24 Lexmark C792
26 Lexmark C925
5 Lexmark CS720
5 Lexmark CS725
6 Lexmark CS820
8 Lexmark CX725
9 Lexmark CX820
10 Lexmark CX825
10 Lexmark CX860
12 Lexmark MS710
12 Lexmark MS810
19 Lexmark MS911
19 Lexmark MX910 series
33 X860de و Lexmark W850
21 Lexmark X546dtn
36 Lexmark X658e
46 Lexmark X762e
46 Lexmark X772e
46 Lexmark X782e

ر

رف الماسحة الضوئية

رقم الجزء 10B1755 46

رقم الجزء 21J0050 45

رقم الجزء 21J0055 46

ق

قاعدة العجلة

رقم الجزء 16M1210 36

رقم الجزء 16M1216 34

رقم الجزء 22G0544 44, 45

رقم الجزء 39V3588 31

رقم الجزء 40G0855 17

م

مُباعِد

رقم الجزء 40G0854 17