



Printer, option og vejledning til kompatible opstillinger

Laserprintere

Indhold

Understøttede maksimale konfigurationer.....	4
Lexmark CS310, CS410 og CS510 Serie.....	4
Lexmark CS720 og CS725-serien.....	5
Lexmark CS820-serien.....	6
Lexmark CX310, CX410 og CX510 Serie.....	7
Lexmark CX725-serien.....	8
Lexmark CX820-serien.....	9
Lexmark CX825 og CX860-serien.....	10
Lexmark MS310, MS410, MS510 og MS610 Series.....	11
Lexmark MS710 og MS810-serien.....	12
Lexmark MX310, MX410 og MX510 Serie.....	16
Lexmark MX610 Serie.....	17
Lexmark MX710 Series.....	18
Lexmark MX810 Series.....	19
Lexmark MS911-serien og MX910-serien.....	20
Lexmark C546dtn og X546dtn.....	22
Lexmark C730 Serie.....	23
Lexmark C740 Serie.....	24
Lexmark C792.....	25
Lexmark C925.....	27
Lexmark C950 Serie.....	29
Lexmark T650 Serie.....	32
Lexmark W850 og X860de.....	34
Lexmark X650 Serie.....	35
Lexmark X658e.....	37
Lexmark X730 Serie.....	37
Lexmark X740 Serie.....	39
Lexmark X792.....	40
Lexmark X925InfoPrint.....	41
Lexmark X950 Serie.....	42
Base med hjul 22G0544.....	45
Printerstativ 16N1708.....	47

Bekendtgørelser..... 49

Bekendtgørelse om version..... 49

Indeks..... 50

Understøttede maksimale konfigurationer

Følgende tabeller viser de maksimale konfigurationer af hver printer, option og møbelstander.

Hver række repræsenterer en understøttet maksimal konfiguration. Selvom en option fjernes fra en given række, vil konfigurationen stadig være acceptabel.

Lexmark CS310, CS410 og CS510 Serie

Printeren med valgfrie skuffer og justerbar printerstativ 35S8502:



Printeren med valgfrie skuffer og drejekabinetet 3073173:




Understøttede printermodeller: CS310n, CS310dn, CS410n, CS410dn, CS410dtn, CS510de og CS510dte

Placering	Skuffeoption til 650 ark	Skuffeoption til 550 ark
1	2	
Skrivebord eller justerbar printerstativ	✓	
	✓	✓

Bemærkninger:

- Kun én valgfri skuffe kan konfigureres med CS310n, CS310dn, CS410dtn og CS510dte.
- Maks. to valgfrie skuffer kan konfigureres med CS410n, CS410dn og CS510de.


Lexmark CS720 og CS725-serien

Beskrivelse: [Black Box] – Standard [Green Box] – Valgfri

Option	Placering			Varenummer	Mål (højde, bredde og dybde)
	Bord eller skrivebord	Golv	Justerbart printerstativ		
1 Bakke til 550 ark	3	3	3	40C2100	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19")
2 Justerbart printerstativ	Ikke tilgængelig	1	Ikke tilgængelig	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6")
3 RFID-option*	1	1	1	40C0745 (NA) 40C0747 (EU)	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19")

* Monter RFID-optionen oven på en valgfri bakke. Du kan bruge op til to valgfrie bakker.

Lexmark CS820-serien



Beskrivelse: – Standard – Valgfri

Option	Placering				Varenummer	Mål (højde, bredde og dybde)
	Bord eller skrivebord	Gulv	Base med hjul	Justerbart printerstativ		
1 Bakke til 550 ark	4	4	4	1	21K0567	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6")
2 Base med hjul	Ikke tilgængelig	1	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	21K2501	108,5 x 662 x 658 mm (4,27 x 26,1 x 25,9")
3 Bakke til 2200 ark*	1	1	1	Ikke tilgængelig	21K0237	359 x 558,8 x 522,4 mm (14,13 x 22,0 x 20,6")
4 Justerbart printerstativ	Ikke tilgængelig	1	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6")
5 Hæfteefterbeandler	1	1	1	1	42K2000	140,2 x 530 x 475,4 mm (5,5 x 20,9 x 18,7")

* Brug maks. tre valgfrie bakker til 550 ark, når du monterer bakken til 2200 ark. Anbring bakken til 2200 ark i bunden af konfigurationen.

Lexmark CX310, CX410 og CX510 Serie

Printeren med valgfrie skuffer og justerbar printerstativ 35S8502:



Printeren med valgfrie skuffer og drejekabinetet 3073173:




Understøttede printermodeller: CX310n, CX310dn, CX410e, CX410de og CX510de

Placering	Skuffeooption til 650 ark		Skuffeooption til 550 ark
	1	2	
Skrivebord eller justerbar printerstativ	✓		
	✓	✓	

Bemærkninger:

- Maks. to valgfrie skuffer kan konfigureres med CX510de, CX410e og CX410de.
- Kun én valgfri skuffe kan konfigureres med CX310n og CX310dn.

Lexmark CX725-serien




Beskrivelse: [REDACTED] – Standard [REDACTED] – Valgfri

Option	Placering			Varenummer	Mål (højde, bredde og dybde)
	Bord eller skrivebord	Gulv	Justerbart printerstativ		
1 Bakke til 550 ark	3	3	3	40C2100	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19")
2 Justerbart printerstativ	Ikke tilgængelig	1	Ikke tilgængelig	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6")
3 RFID-option*	1	1	1	40C0745 (NA) 40C0747 (EU)	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19")

* Monter RFID-optionen oven på en valgfri bakke. Du kan bruge op til to valgfrie bakker.

Lexmark CX820-serien




Beskrivelse: ■ – Standard ■ – Valgfri

Option	Placering				Varenummer	Mål (højde, bredde og dybde)
	Bord eller skrivebord	Gulv	Base med hjul	Justerbart printerstativ		
1 Bakke til 550 ark	4	4	4	1	21K0567	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6")
2 Base med hjul	Ikke tilgængelig	1	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	21K2501	108,5 x 662 x 658 mm (4,27 x 26,1 x 25,9")
3 Bakke til 2200 ark*	1	1	1	Ikke tilgængelig	21K0237	359 x 558,8 x 522,4 mm (14,13 x 22,0 x 20,6")
4 Justerbart printerstativ	Ikke tilgængelig	1	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6")
5 Hæfteefterbeandler	1	1	1	1	42K2000	140,2 x 530 x 475,4 mm (5,5 x 20,9 x 18,7")

* Brug maks. tre valgfrie bakker til 550 ark, når du monterer bakken til 2200 ark. Anbring bakken til 2200 ark i bunden af konfigurationen.

Lexmark CX825 og CX860-serien



Beskrivelse: – Standard – Valgfri

Option	Placering				Varenummer	Mål (højde, bredde og dybde)
	Bord eller skrivebord	Gulv	Base med hjul	Justerbart printerstativ		
1 Bakke til 550 ark	4	4	4	1	21K0567	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6")
2 Base med hjul	Ikke tilgængelig	1	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	21K2501	108,5 x 662 x 658 mm (4,27 x 26,1 x 25,9")
3 Multipositionsefterbehandler til hæftning og hulning (lav konfiguration) ¹	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	1	Ikke tilgængelig	42K1267 42K1268	1156 x 621 x 574 mm (45,5 x 24,4 x 22,6")
	Multipositionsefterbeandler til hæftning og hulning (høj konfiguration) ²	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	1	42K1597 42K1598	1276 x 621 x 574 mm (50,2 x 24,5 x 22,6")
4 Bakke til 2200 ark ³	1	1	1	Ikke tilgængelig	21K0237	359 x 558,8 x 522,4 mm (14,13 x 22,0 x 20,6")
5 Justerbart printerstativ	Ikke tilgængelig	1	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6")
6 Hæfteefterbeandler	1	1	1	1	42K2300	159,3 x 543,8 x 475,4 mm (6,3 x 21,4 x 18,7")

¹ Montering af en multipositionsefterbeandler til hæftning og hulning (lav konfiguration) kræver, at printeren anbringes oven på to valgfrie bakker til 550 ark og basen med hjul.

² Montering af en multipositionsefterbeandler til hæftning og hulning (høj konfiguration) kræver, at printeren anbringes oven på tre valgfrie bakker til 550 ark og basen med hjul eller oven på bakken til 2200 ark og basen med hjul.

³ Anvend maks. tre valgfri bakker til 550 ark, når du monterer bakken til 2200 ark. Anbring bakken til 2200 ark i bunden af konfigurationen.

Lexmark MS310, MS410, MS510 og MS610 Series

Printeren med valgfrie skuffer og justerbar printerstativ 35S8502:



Printeren med valgfrie skuffer og drejekabinetet 3073173:




Understøttede printermodeller: MS310d, MS310dn, MS312dn, MS315dn, MS410d, MS410dn, MS415dn, MS510dn, MS610dn og MS610de

Placering	Skuffe til 250 eller 550 ark		
	1	2	3
Skrivebord eller justerbar printerstativ	✓		
	✓	✓	
	✓	✓	✓

Bemærkninger:

- Kun én skuffe kan være konfigureret med MS310d, MS310dn, MS312dn, MS315dn, MS410d, MS415dn og MS410dn.
- Højst tre skuffer kan konfigureres med MS510dn, MS610dn og MS610de.

Lexmark MS710 og MS810-serien



Beskrivelse: [Black Box] – Standard [Green Box] – Valgfri

	Option	Varenummer	Mål (højde, bredde og dybde)
1	Bakke til 250 ark	40G0800	78,74 x 421,64 x 510,54 mm (3,1 x 16,6 x 20,1 ")
	Aflåselig bakke til 250 ark	40G0820	
2	Bakke til 550 ark	40G0802	109,22 x 421,64 x 510,54 mm (4,3 x 16,6 x 20,1 ")
	Aflåselig bakke til 550 ark	40G0822	
3	Afstandsplade	40G0854	109,22 x 421,64 x 510,54 mm (4,3 x 16,6 x 20,1 ")
4	Bakke til 2100 ark	40G0804	350,52 x 421,64 x 510,54 mm (13,8 x 16,6 x 20,1 ")
5	Base med hjul	40G0855	106,68 x 594,36 x 693,42 mm (4,2 x 23,4 x 27,3 ")
6	Justerbart printerstativ	40C2300	520,7 x 652,78 x 624,84 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 ")
7	Swivel kabinet	3073173	264,16 x 474,98 x 599,44 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 ")

	Option	Varenummer	Mål (højde, bredde og dybde)
8	Postkasse med 4 bakker	40G0852	271,78 x 421,64 x 383,54 mm (10,7 x 16,6 x 15,1 ")
9	Outputudvidelsesbakke	40G0851	165,1 x 421,64 x 381 mm (6,5 x 16,6 x 15 ")
10	Outputudvidelsesbakke med høj kapacitet	40G0853	309,88 x 421,64 x 335,28 mm (12,2 x 16,6 x 13,2 ")
11	Efterbeandler med hæftning og hulning	40G0849	246,38 x 434,34 x 513,08 mm (9,7 x 18,2 x 20,2 ")
12	Hæfteefterbeandler	40G0850	246,38 x 434,34 x 414,02 mm (9,7 x 17,1 x 16,3 ")

Option	Placering				
	Bord eller skrivebord	Gulv	Base med hjul	Justerbart printerstativ	Swivel kabinet
Bakke til 250 ark ¹	4	4	4	4	4
Aflåselig bakke til 250 ark ¹					
Bakke til 550 ark ¹					
Aflåselig bakke til 550 ark ¹					
Afstandsplade ²					
Bakke til 2100 ^{3, 4}	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	1	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig
Base med hjul ⁵	Ikke tilgængelig	1	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig
Justerbart printerstativ ⁵	Ikke tilgængelig	1	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig
Swivel kabinet	1	1	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig
Sorteringsenhed med 4 rum ^{6, 9}	3	3	3	3	3
Outputudvidelsesbakke ^{6, 7, 9}					

¹ Valgfrie bakker kan monteres i vilkårlig rækkefølge.

² Hvis du bruger en afstandsplade, skal den monteres først, og derefter monteres eventuelle valgfrie bakker oven over den. Monter ikke afstandspladen i forbindelse med bakken til 2100 ark.

³ Brug maks. tre valgfrie bakker til 250 eller 550 ark, når du monterer bakken til 2100 ark. Anbring bakken til 2100 ark i bunden af konfigurationen.

⁴ Bakken til 2100 ark kræver brug af basen med hjul.

⁵ Denne option skal anbringes på gulvet.

⁶ Sorteringsenheden med 4 rum og outputudvidelsesbakken kan monteres i vilkårlig rækkefølge.

⁷ En enkelt outputudvidelsesbakke er den eneste option, der kan placeres oven på outputudvidelsesbakken med høj kapacitet.

⁸ Ingen anden outputvalgmulighed kan installeres under outputudvidelsesbakken med høj kapacitet.

⁹ Når den anvendes sammen med en hæfteefterbeandler, anbringes denne option nedenunder.

¹⁰ Hæfteefterbeandleren er altid øverst i konfigurationen. En ekstra sorteringsenhed med 4 rum eller outputudvidelsesbakken kan monteres nedenunder.

¹¹ Brug ikke efterbeandleren til hæftning og hulning med andre outputoptioner.

Option	Placering				
	Bord eller skrivebord	Gulv	Base med hjul	Justerbart printerstativ	Swivel kabinet
Outputudvidelsesbakke med høj kapacitet ^{7,8}	1	1	1	1	1
Hæfteefterbehandler ¹⁰	1	1	1	1	1
Efterbeandler til hæftning og hulning ¹¹	1	1	1	1	1

¹ Valgfrie bakker kan monteres i vilkårlig rækkefølge.

² Hvis du bruger en afstandsplade, skal den monteres først, og derefter monteres eventuelle valgfrie bakker oven over den. Monter ikke afstandspladen i forbindelse med bakken til 2100 ark.

³ Brug maks. tre valgfrie bakker til 250 eller 550 ark, når du monterer bakken til 2100 ark. Anbring bakken til 2100 ark i bunden af konfigurationen.

⁴ Bakken til 2100 ark kræver brug af basen med hjul.

⁵ Denne option skal anbringes på gulvet.

⁶ Sorteringsenheden med 4 rum og outputudvidelsesbakken kan monteres i vilkårlig rækkefølge.

⁷ En enkelt outputudvidelsesbakke er den eneste option, der kan placeres oven på outputudvidelsesbakken med høj kapacitet.

⁸ Ingen anden outputvalgmulighed kan installeres under outputudvidelsesbakken med høj kapacitet.

⁹ Når den anvendes sammen med en hæfteefterbeandler, anbringes denne option nedenunder.

¹⁰ Hæfteefterbehandleren er altid øverst i konfigurationen. En ekstra sorteringsenhed med 4 rum eller outputudvidelsesbakken kan monteres nedenunder.

¹¹ Brug ikke efterbeandleren til hæftning og hulning med andre outputoptioner.

Maks. konfiguration af bord eller skrivebord



Maks. konfiguration af drejekabinet



Maks. konfiguration af base med hjul



Maks. konfiguration af justerbart printerstativ



Maks. konfiguration af sorteringsenhed med 4 rum



Maks. konfiguration af outputudvidelsesbakke med høj kapacitet



Maks. konfiguration af efterbeandler til hæftning og hulning



Maks. konfiguration af hæfteefterbeandler



Lexmark MX310, MX410 og MX510 Serie

Printeren med valgfrie skuffer og justerbar printerstativ 35S8502:



Printeren med valgfrie skuffer og drejekabinetet:



Understøttede printermodeller: MX310dn, MX410de, MX510de, MX511de og MX511dhe

Placering	Valgfri skuffe til 250 eller 550 ark		
	1	2	3
Skrivebord eller justerbar printerstativ	✓		
	✓	✓	
	✓	✓	✓

Bemærkninger:

- Kun én valgfri skuffe kan konfigureres med MX310dn og MS410de.
- Maks 3 valgfrie skuffer kan konfigureres med MX510de, MX511de og MX511dhe.

Lexmark MX610 Serie

Printeren med valgfrie skuffer og justerbar printerstativ 35S8502:



Printeren med valgfrie skuffer og drejekabinet:



Understøttede printermodeller: MX610de, MX611de og MX611dhe

Placering	Valgfri skuffe til 250 eller 550 ark		
	1	2	3
Skrivebord eller justerbar printerstativ	✓		
	✓	✓	
	✓	✓	✓

Bemærkninger:

- En valgfri hæfteenhed kan også konfigureres med MX611de og MX611dhe.
- Maks. 3 valgfrie skuffer kan højest konfigureres med MX610de, MX611de og MX611dhe.

Lexmark MX710 Series

Printeren med valgfri skuffe og base med hjul 40G0855:



Printeren med valgfrie skuffer og drejekabinetet 3073173:



Afstandsplade 40G0854:



Bemærkninger:

- Printeren kan højest konfigureres med fire skuffer.

- Brug altid en base med hjul, når printeren konfigureres med skuffen til 2100 ark.

Understøttede printermodeller: MX710 og MX711

Placering	Base med hjul	Skuffe til 250 ark eller afstandsplade ^{1,2}				Skuffe til 550 ark eller afstandsplade ^{1,2}				Skuffe ³ til 2100 ark
		1	2	3	4	1	2	3	4	
Gulv	✓	✓	✓	✓	✓					
		✓	✓	✓		✓				
		✓	✓			✓	✓			
						✓	✓	✓		
		✓								✓
						✓				✓
Skrivebord ⁴		✓	✓	✓	✓					
		✓	✓	✓		✓				
		✓	✓			✓	✓			
		✓				✓	✓	✓		
						✓	✓	✓	✓	

¹ Skuffer til 250 og 550 ark kan installeres i vilkårlig rækkefølge.

² Afstandspladen skal være under skuffen til 250 eller 550 ark, og kan ikke bruges sammen med skuffen til 2100 ark.

³ Skuffen til 2100 ark skal være den nederste skuffe.

⁴ Basen med hjul skal hvile på gulvet.

Lexmark MX810 Series

Printeren med valgfrie skuffer og standard base med hjul:



Bemærkninger:

- Printeren kan højest konfigureres med fire skuffer.
- Brug altid en base med hjul, når printeren konfigureres med skuffen til 2100 ark.

Understøttede printermodeller: MX810, MX811 og MX812

Placering	Base med hjul	Skuffe til 550 ark				Skuffe til 2100 ark*
		1	2	3	4	
Gulv	✓					✓
		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
Skrivebord		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	


* Skuffen til 2100 ark kan ikke parres med andre skuffer og skal være den nederste skuffe.

Lexmark MS911-serien og MX910-serien

Printerne med valgfrie bakker og efterbeandler:



Kabinet 26Z0094:



Understøttede printermodeller: MS911de, MX910de, MX911dte og MX912dxe

Inputindstillinger

Placering	Bakke til 2 x 500 ark ²	Bakke til 2500 ark	Bakke til 3000 ³	Efterbeandler med hæftning ^{4,5}	Efterbeandler med hæftning og hulning	Efterbeandler til brochurer
Gulv	✓					
	✓		✓			
	✓		✓	✓		
	✓		✓		✓	
	✓		✓			✓
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
		✓	✓		✓	
		✓	✓			✓
		✓		✓		
		✓			✓	

¹ Kabinetet understøttes også, selvom der ikke er andet valgfrit hardware installeret.

² Bakken til 2 x 500 ark kan ikke anvendes med bakken til 2500 ark.

³ Bakken til 3000 ark understøttes kun, hvis der installeres en bakke til 2 x 500 eller 2500 ark eller et kabinet.

⁴ Efterbeandler med hæftning understøttes ikke, hvis en anden efterbeandler er installeret.

⁵ Efterbeandler med hæftning understøttes ikke i MX912dxe.

Placering	Bakke til 2 x 500 ark ²	Bakke til 2500 ark	Bakke til 3000 ³	Efterbeandler med hæftning ^{4,5}	Efterbeandler med hæftning og hulning	Efterbeandler til brochurer
Kabinet ¹			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓			✓
				✓		
					✓	
						✓

¹ Kabinetet understøttes også, selvom der ikke er andet valgfrit hardware installeret.

² Bakken til 2 x 500 ark kan ikke anvendes med bakken til 2500 ark.

³ Bakken til 3000 ark understøttes kun, hvis der installeres en bakke til 2 x 500 eller 2500 ark eller et kabinet.

⁴ Efterbeandler med hæftning understøttes ikke, hvis en anden efterbeandler er installeret.

⁵ Efterbeandler med hæftning understøttes ikke i MX912dxe.

Lexmark C546dtn og X546dtn

Printeren med valgfri skuffe og drejekabinet:





Understøttede printermodeller: C546dtn og X546dtn

Bemærk! Kun én valgfri bakke med varenummer 3051710 kan være konfigureret med printerne.

Lexmark C730 Serie

Printeren med valgfrie skuffer og base med hjul:



Drejekabinet 3052765:



Understøttede printermodeller: C734 og C736

Placering	Valgfri base med hjul	Valgfri skuffer til 550 ark eller 4,8-tommers spacer				Valgfri skuffe til 2000 ark
		1	2	3	4	
Gulv	✓	✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
Gulv	✓*					✓
		✓	✓	✓		
Skrivebordskabinet eller drejekabinet		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	

* En valgfri base med hjul kan bruges, men du kan stadig betjene printeren sikkert uden.

Lexmark C740 Serie

Printer med valgfrie skuffer og base med hjul:



Drejekabinet 3052765:



Understøttede printermodeller: C746 og C748

Placering	Valgfri base med hjul	Valgfri skuffer til 550 ark eller 4,8-tommers afstandsplade ¹				Valgfri skuffe til 2000 ark
		1	2	3	4	
Skrivebordskabinet eller drejekabinet ²		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
Gulv	✓	✓	✓	✓		
		✓				✓
Gulv	✓ ³	✓				✓
		✓	✓	✓		

¹ Afstandspladen skal være under den valgfri skuffe til 550 ark, og kan ikke bruges sammen med skuffen til 2000 ark.

² Når du placerer printeren på et skrivebord, skal du sikre dig, at printerens højde, herunder indstillinger, ikke overskider 1,3 m (51,18 tommer).

³ En valgfri base med hjul kan bruges, men du kan stadig betjene printeren sikkert uden.

Lexmark C792

Printerbase:



Lexmark C792 med ekstra skuffer og base med hjul:



Understøttet printer: C792

Placering	Valgfri base med hjul	Valgfri skuffer til 550 ark				Valgfri skuffe til 2000 ark	Valgfri udskriftsmulighed
		1	2	3	4	1	1
Desktop ¹		✓	✓	✓		✓	✓
		✓	✓	✓	✓		✓
Gulv	✓	✓	✓	✓			✓
		✓				✓	✓
Gulv	✓ ²	✓	✓				✓

Bemærkninger:

- ¹Den maksimale anbefaede højde er 1,3 m (51,18").
- ²Kan anvendes, men er ikke påkrævet til sikker brug

Lexmark C925

Lexmark C925 med ekstra skuffer:



Lexmark C925 med ekstra skuffer og printerstativ omdannet til base med hjul 24Z0031:



Printerstativ 39V4339:



Understøttet printer: C925

Placering	Printerstativ 24Z0031	Printerstativ omstillet til base med hjul	Valgfri skuffer til 550 ark		
			1	2	3
Skrivebord			✓		
Gulv		✓	✓		
			✓	✓	
			✓	✓	✓
Gulv	✓		✓		

Lexmark C950 Serie

Lexmark C950 med tandemskuffemodul, højkapacitetsføder og efterbeandler til bogformat:



Valgfrit modul med tre skuffer:



Valgfrit modul med en skuffe:



Valgfri efterbeandler:



Understøttet printermodel: C950de

Placering	Modul med en skuffe	Modul med tre skuffer	tandemkuffemodul	Valgfri højkapacitetsarkføder	Valgfri efterbeandler til bogformat	Valgfri efterbeandler
Gulv	✓					
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
	✓			✓	✓	
	✓			✓		✓
		✓				
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓		✓	✓	
		✓		✓		✓
		✓				
		✓		✓		
		✓			✓	

Lexmark T650 Serie

Lexmark T65x med base med hjul 39V3588:



Understøttede printere: T650, T652, T654 og T656

Printermodeller	Placering	Valgfri skuffe til 2000 ark	Dupleksenhed	Valgfri skuffe til 250 ark				Valgfri skuffer til 550 ark eller 5,1-tommers spacer				Valgfri base med hjul 39V3588
				1	2	3	4	1	2	3	4	
T650, T652, T654 og T656	Skrivebordskabinet eller drejekabinet	Ja ² eller Nej ¹		✓	✓	✓	✓					✓
				✓	✓	✓		✓				
				✓	✓			✓	✓			
				✓				✓	✓	✓		
								✓	✓	✓	✓	

¹ Den valgfri dupleksenhed er kun tilgængelig til Lexmark T650n.

² En intern dupleksenhed er standard på Lexmark T652dn, T654dn og T656.

³ En valgfri base med hjul kan bruges, men du kan stadig betjene printeren sikkert uden.

Printermodeller	Placering	Valgfri skuffe til 2000 ark	Dupleksenhed	Valgfri skuffe til 250 ark				Valgfri skuffer til 550 ark eller 5,1-tommers spacer				Valgfri base med hjul 39V3588
				1	2	3	4	1	2	3	4	
				✓	✓	✓						
T650	Gulv		Ja ¹	✓								✓ ³
				✓				✓				
								✓	✓			
			Nej ¹	✓	✓	✓	✓					
				✓	✓			✓				
								✓	✓			
			Inkluderet ¹	✓	✓	✓						✓ ³
				✓	✓			✓				
								✓	✓			
T652, T654 og T656	Gulv		Ja ² eller Nej ¹	✓	✓	✓	✓					✓
				✓	✓	✓		✓				
				✓	✓			✓	✓			
				✓				✓	✓	✓	✓	
								✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓						
				✓	✓			✓				
				✓				✓	✓			
								✓	✓	✓	✓	

¹ Den valgfri dupleksenhed er kun tilgængelig til Lexmark T650n.

² En intern dupleksenhed er standard på Lexmark T652dn, T654dn og T656.

³ En valgfri base med hjul kan bruges, men du kan stadig betjene printeren sikkert uden.

Lexmark W850 og X860de

Printeren med valgfrie bakker, kabinet 15R0140 og efterbeandler:



Understøttede printermodeller: W850 og X860de

Placering	Printerkonfiguration	Kabinet	Standardbakke til 2 x 500 ark		Valgfri bakke til 2 x 500 eller 850 + 1150 ark		Valgfri bakke til 2000 ark	Efterbehandler
			Bakke 1	Bakke 2	Bakke 3	Bakke 4		
Gulv	A		✓	✓				
	A		✓	✓	✓	✓		
	C		✓	✓	✓	✓	✓	
	D		✓	✓	✓			
	E		✓	✓	✓			✓
	F		✓	✓	✓		✓	
	G		✓	✓	✓		✓	✓

Bemærkninger:

- Bakken til 850 + 1150 ark kan ikke anvendes sammen med bakken til 2000 ark.
- Den valgfrie bakke til 2 x 500 eller 850 + 1150 ark kan ikke anvendes sammen med kabinettet.
- Brug altid et kabinet, når du konfigurerer printeren med efterbehandleren.

Lexmark X650 Serie

Printeren med valgfrie skuffer og base med hjul 16M1216:



Drejekabinet 3052765:



Understøttede printermodeller: X651e, X652e, X654e og X656e

Printerkonfiguration	Valgfri base med hjul	Skrivebordskabinet eller drejekabinet	Skuffeooption til 250 ark				Skuffeooption til 500 ark eller 5,1-tommers spacer			Skuffeooption til 2000 ark
			1	2	3	4	1	2	3	
A	✓		✓	✓	✓	✓				
A	✓		✓	✓	✓		✓			
C	✓		✓	✓			✓	✓		
D	✓						✓	✓	✓	
E	✓		✓							✓
F	✓						✓			✓
G		✓	✓	✓	✓	✓				
P		✓	✓	✓	✓		✓			
I		✓	✓				✓	✓		
J		✓					✓	✓	✓	

Bemærkninger:

- Afstandspladen skal være under valgfrie skuffer til 250 og 500 ark, og kan ikke bruges sammen med skuffen til 2000 ark.
- Skuffen til 2000 ark skal altid være nederst i en konfiguration.
- Der skal være mindst en valgfri skuffe eller afstandsplade på denne base med hjul.

Lexmark X658e



Understøttet printer: Lexmark X658e

Maksimalt fire skuffer til 550 ark understøttes. Da en af skufferne til 550 ark er en del af basisenheden, er kun tre ekstra skuffer mulige ved konfigurering af printeren.

Bemærk! Basen med hjul er standard.

Lexmark X730 Serie

Printer med valgfrie skuffer og base med hjul:





Drejekabinet 3052765



Understøttede printermodeller: X734de, X736de og X738de

Printerkonfiguration	Placering		Valgfri base med hjul	Valgfri skuffer til 550 ark eller 4,8-tommers spacer				Valgfri skuffe til 2000 ark
	Skrivebordskabinet eller drejekabinet	Golv		1	2	3	4	
A	✓			✓	✓	✓	✓	
A	✓			✓	✓	✓		✓
C		✓		✓				
D			✓	✓	✓	✓		✓
E			✓	✓				✓

Bemærkninger:

- Afstandspladen skal være under de valgfrie skuffer til 550 ark og kan ikke bruges sammen med skuffen til 2000 ark.
- Den valgfri skuffe til 2000 ark skal altid være nederst i en konfiguration.
- Mindst én ekstra bakke eller afstandsplade skal være installeret ved brug af basen med hjul.

Lexmark X740 Serie

Printeren med valgfrie skuffer og base med hjul:



Drejekabinet 3052765:



Understøttede printermodeller: X746 og X748

Placering	Valgfri base med hjul	Valgfri skuffer til 550 ark eller 4,8-tommers afstandsplade ¹				Valgfri skuffe til 2000 ark
		1	2	3	4	
Skrivebordskabinet eller drejekabinet ²		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
Gulv	✓ ³	✓	✓	✓		
						✓
Gulv	✓ ³					✓
		✓	✓	✓		

¹ Afstandspladen skal være under den valgfri skuffe til 550 ark, og kan ikke bruges sammen med skuffen til 2000 ark.

² Når du placerer printeren på et skrivebord, skal du sikre dig, at printerens højde, herunder indstillinger, ikke overskridet 1,3 m (51,18 tommer).

³ En valgfri base med hjul kan bruges, men du kan stadig betjene printeren sikkert uden.

Lexmark X792

Lexmark X792 med ekstra skuffe



Lexmark X792 med ekstra skuffe og base med hjul



Understøttet printer: X792

Placering	Valgfri base med hjul	Valgfri skuffer til 550 ark				Valgfri skuffe til 2000 ark	Valgfri udskriftsmulighed
		1	2	3	4	1	1
Desktop ³		✓	✓			✓	✓
		✓	✓	✓	✓		✓

Placering	Valgfri base med hjul	Valgfri skuffer til 550 ark				Valgfri skuffe til 2000 ark	Valgfri udskriftsmulighed
		1	2	3	4	1	1
Gulv	✓ ¹	✓	✓	✓			✓
		✓	✓	✓	✓		✓ ¹
						✓	✓
		✓				✓	✓ ¹
Gulv	✓ ²	✓					✓
		✓	✓				✓ ¹

Bemærkninger:

- ¹ Påkrævet:
- ² Kan anvendes, men er ikke påkrævet til sikker brug
- ³ Den maksimale anbefaede højde er 1,3 m (51,18").

Lexmark X925InfoPrint

Lexmark X925 med ekstra skuffer og printerstativ omdannet til base med hjul 24Z0031:



Printerstativ 24Z0031:



Understøttet printer: X925

Placering	Printerstativ 24Z0031	Printerstativ omstillet til base med hjul	Valgfri skuffer til 550 ark		
			1	2	3
Skrivebord			✓		
Gulv		✓	✓		
			✓	✓	
			✓	✓	✓
Gulv	✓		✓		

Lexmark X950 Serie

Lexmark X950de med tandemskuffemodul, højkapacitetsføder og efterbeandler til bogformat:



Valgfrit modul med tre skuffer:



Valgfrit modul med en skuffe:



Valgfri efterbeandler:



Understøttet printermodel: X950de

Placering	Modul med en skuffe	Modul med tre skuffer	tandemskuffemodul	Valgfri højkapacitetsarkføder	Valgfri efterbeandler til bogformat	Valgfri efterbeandler
Gulv	✓					
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
	✓			✓	✓	
	✓			✓		✓
		✓				
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓		✓	✓	
		✓		✓		✓
		✓				
		✓		✓		
		✓			✓	

Understøttede printermodeller: X952dte og X954dhe

Placering	Valgfri højkapacitetsarkføder	Valgfri efterbeandler til bogformat	Valgfri efterbeandler
Gulv	✓		
		✓	
			✓
	✓	✓	
	✓		✓

Base med hjul 22G0544

Base med hjul 22G0544 for MPFs



Understøttet MFPs: X646e, X644e og X642e

Printerkonfiguration	Dupleksenhed	Valgfri skuffer til 250 ark				Valgfri skuffer til 500 ark				Valgfrit 10-tommers kabinet	Valgfri skuffe til 2.000 ark
		1	2	3	4	1	2	3	4		
A	✓	✓	✓	✓	✓						
A	✓	✓	✓	✓		✓					
C	✓	✓	✓			✓	✓				
D	✓	✓				✓	✓	✓			
E	✓					✓	✓	✓	✓		
F	✓	✓	✓							✓	
G	✓					✓	✓			✓	
P	✓	✓								✓	
I	✓	✓									✓
J	✓					✓					✓

- Hvis der er installeret en dupleksenhedsenhed, så:
 - Dupleksenheden skal altid installeres direkte under printeren.
 - Alle papirenheder skal installeres under dupleksenheden.
- Skuffen til 2.000 ark skal være nederst i stakken af skuffer.
- 10-tommers kabinettet skal være nederst i stakken af skuffer.
- Der skal være mindst en inputskuffeoption eller et valgfrit 10-tommers kabinet på dette basisstativ.

Base med hjul 22G0544 med scanner og hylde 21J0050



Understøttede printere: T642, T642n, T644 og T644

Understøttede printere: 4600

Printerkonfiguration	MFP-option	Dupleksenhed	Valgfri skuffer til 250 ark				Valgfri skuffer til 500 ark			Valgfrit 10-tommers kabinet	Valgfri skuffe til 2.000 ark
			1	2	3	4	1	2	3		
A	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
A	✓	✓	✓	✓	✓		✓				
C	✓	✓	✓				✓	✓			
D	✓	✓	✓	✓			✓	✓			
E	✓	✓					✓	✓	✓		
F	✓	✓									✓
G	✓	✓					✓			✓	

- Hvis der er installeret en dupleksenhedsenhed, så:
 - Dupleksenheden skal altid installeres direkte under printeren.
 - Alle papirenheder skal installeres under dupleksenheden.
- Skuffen til 2.000 ark skal være nederst i stakken af skuffer.
- 10-tommers kabinettet skal være nederst i stakken af skuffer.
- Der skal være mindst en inputskuffeoption eller et valgfrit 10-tommers kabinet på dette basisstativ.

Printerstativ 16N1708

Printerstander 16N1708 med eller uden scannerhylde 10B1755



Understøttede printere: C760 og C762

Understøttet MFP: X762e

Understøttede printere: X4500

Printerkonfiguration	MFP-option	Dupleksenhed	Valgfri skuffer til 500 ark		
			1	2	3
A	✓	✓	✓		
A	✓		✓	✓	
C		✓	✓	✓	✓

- Hvis der er installeret en dupleksenhedsenhed, så:
 - Dupleksenheden skal altid installeres direkte under printeren.
 - Alle papirenheder skal installeres under dupleksenheden.
 - En printer uden MFP kan også maksimalt understøtte en kombination af en valgfri skuffe til 2.000 ark plus en valgfri skuffe til 500 ark uden et printerstativ.
 - En valgfri skuffe til 500 ark er nødvendig, når man bruger en skuffe til 2.000 ark og en dupleksenhed.

Printerstativ 16N1708 med eller uden scannerhylde 21J0055



Understøttede printere: C772 og C782

Understøttet MFPs: X772e og X782e

Understøttede printere: 4600

Printerkonfiguration	MFP-option	Dupleksenhed	Valgfri skuffer til 500 ark		
			1	2	3
A	✓	✓	✓	✓	
A	✓	x	✓	✓	
C	x	✓	✓	✓	✓

- Hvis der er installeret en dupleksenhedsenhed, så:

Dupleksenheden skal befinde sig direkte under printeren i alle de angivne konfigurationer.

Alle papirenheder skal installeres under dupleksenheden.

- En printer uden MFP kan også maksimalt understøtte en kombination af en valgfri skuffe til 2.000 ark plus en valgfri skuffe til 500 ark uden et printerstativ. En valgfri skuffe til 500 ark, som første valg under dupleksenheden, er nødvendig ved brug af en skuffe til 2.000 ark og dupleksenhedskonfiguration.

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om version

Januar 2017

Følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er i overensstemmelse med den lokale lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., UDSENDER DETTE DOKUMENT "SOM DET ER OG FOREFINDES" UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELTIG ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL. Nogle stater tillader ikke ansvarsfraskrivelse for udtrykkeligt eller stiltiende ansvar ved bestemte transaktioner, og derfor er denne erklæring måske ikke gældende for dig.

Dette dokument kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. Der foretages regelmæssige ændringer af oplysninger heri. Ændringerne inkluderes i senere udgaver. Forbedringer eller ændringer af de beskrevne produkter eller programmer kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt.

Henvisninger til produkter, programmer eller tjenester i dette dokument indebærer ikke, at producenten ønsker at gøre disse tilgængelige i alle de lande, hvor producenten opererer. En henvisning til et produkt, et program eller en tjeneste angiver eller antyder ikke, at kun dette produkt, dette program eller denne tjeneste kan anvendes. Eventuelle produkter, programmer eller tjenester med tilsvarende funktionalitet, som ikke er i strid med eksisterende immaterialret, kan anvendes i stedet. Evaluering og godkendelse af brug i forbindelse med andre produkter, programmer eller tjenester, undtagen de af producenten udtrykkeligt tildelte, er brugerens ansvar.

Besøg <http://support.lexmark.com> for at få teknisk support fra Lexmark.

Besøg www.lexmark.com for at få oplysninger om forbrugsstoffer og overførsler.

© 2017 Lexmark International, Inc.

Alle rettigheder forbeholdes.

Varemærker

Lexmark og Lexmark-logoet er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA og/eller andre lande.

Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

GOVERNMENT END USERS

The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Software Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.

Indeks

Numeralier

10B1755, varenummer 47
15R0140, varenummer 34
16M1210, varenummer 37
16M1216, varenummer 35
16N1708, varenummer 47
21J0050, varenummer 46
21J0055, varenummer 47
22G0544, varenummer 45
base med hjul med scanner 46
24Z0031, varenummer 27, 41
26Z0094, varenummer 20
3051710, varenummer 22
3052765,
varenummer 23, 24, 35, 37, 39
3073173,
varenummer 4, 7, 11, 16, 17, 18
35S8502,
varenummer 4, 7, 11, 16, 17
39V3588, varenummer 32
40G0854, varenummer 18
40G0855, varenummer 18

A

afstandsplade
varenummer 40G0854 18

B

base med hjul
varenummer 16M1210 37
varenummer 16M1216 35
varenummer 22G0544 45, 46
varenummer 39V3588 32
varenummer 40G0855 18
bekendtgørelser 49

K

kabinet
varenummer 15R0140 34
varenummer 26Z0094 20

L

Lexmark C546dtn 22
Lexmark C730-serien 23
Lexmark C740-serien 24
Lexmark C760 47
Lexmark C762 47

Lexmark C772 47
Lexmark C782 47
Lexmark C792 25
Lexmark C925 27
Lexmark C950-serien 29
Lexmark CS720 5
Lexmark CS725 5
Lexmark CS820 6
Lexmark CX725 8
Lexmark CX820 9
Lexmark CX825 10
Lexmark CX860 10
Lexmark MS710 12
Lexmark MS810 12
Lexmark MS911 20
Lexmark MX710-serien 18
Lexmark MX810-serien 19
Lexmark MX910-serien 20
Lexmark T650-Serie 32
Lexmark W850 og X860de 34
Lexmark X546dtn 22
Lexmark X650-serien 35
Lexmark X658e 37
Lexmark X730-serien 37
Lexmark X740-serien 39
Lexmark X762e 47
Lexmark X772e 47
Lexmark X782e 47
Lexmark X792 40
Lexmark X925 41
Lexmark X950-serien 42

O

optioner
konfiguration 20

P

printer
Lexmark C546dtn 22
Lexmark C730-serien 23
Lexmark C740-serien 24
Lexmark C760 47
Lexmark C762 47
Lexmark C772 47
Lexmark C792 25
Lexmark C925 27
Lexmark CS310-serien 4
Lexmark CS410-serien 4

Lexmark CS510-serien 4
Lexmark CX310-serien 7
Lexmark CX410-serien 7
Lexmark CX510-serien 7
Lexmark MS310-serien 11
Lexmark MS410-serien 11
Lexmark MS510-serien 11
Lexmark MS610-serien 11
Lexmark MS911 20
Lexmark MX310-serien 16
Lexmark MX410-serien 16
Lexmark MX510-serien 16
Lexmark MX610 Serie 17
Lexmark MX710-serien 18
Lexmark MX810-serien 19
Lexmark MX910-serien 20
Lexmark W850 og X860de 34

Lexmark X546dtn 22
Lexmark X650-serien 35
Lexmark X658e 37
Lexmark X730-serien 37
Lexmark X762e 47
Lexmark X772e 47
Lexmark X782e 47
Lexmark X792 40
Lexmark X925 41
Lexmark X950-serien 42
printere
Lexmark C782 47
printerstativ
varenummer 16N1708 47
varenummer 24Z0031 27, 41
varenummer
35S8502 4, 7, 11, 16, 17

S

scannerhylde
varenummer 10B1755 47
varenummer 21J0050 46
varenummer 21J0055 47
swivel kabinet
varenummer
3052765 35, 37, 23, 24, 39
varenummer
3073173 4, 7, 11, 16, 17, 18

V

valgfri bakke
varenummer 3051710 22