



LexmarkTM

Tulostimien, lisävarusteiden ja jalustojen yhteensopivuusopas

Lasertulostimet

Sisällys

Tuetut enimmäiskokoonpanot.....	4
Lexmark CS310, CS410 ja CS510 -sarjat.....	4
Lexmark CS720- ja CS725-sarjojen	5
Lexmark CS820 -sarjan	6
Lexmark CX310, CX410 ja CX510 -sarjat.....	7
Lexmark CX725 -sarjan	8
Lexmark CX820 -sarjan	9
Lexmark CX825- ja CX860-sarjojen	10
Lexmark MS310, MS410, MS510 ja MS610 Series.....	11
Lexmark MS710 ja MS810 -sarjojen	12
Lexmark MX310, MX410 ja MX510 -sarjat.....	16
Lexmark MX610 -sarja.....	17
Lexmark MX710 Series.....	18
Lexmark MX810 Series.....	19
Lexmark MS911- ja MX910-sarja.....	20
Lexmark C546dtn ja X546dtn.....	22
Lexmark C730 -sarja.....	23
Lexmark C740 -sarja.....	24
Lexmark C792.....	25
Lexmark C925.....	27
Lexmark C950 -sarja.....	29
Lexmark T650 -sarja.....	32
Lexmark W850 ja X860de.....	34
Lexmark X650 -sarja.....	35
Lexmark X658e.....	37
Lexmark X730 -sarja.....	37
Lexmark X740 -sarja.....	39
Lexmark X792.....	40
Lexmark X925.....	41
Lexmark X950 -sarja.....	42
Tulostintuki 22G0544.....	45
Tulostimen jalusta 16N1708.....	47

Tiedotteet.....	49
Painosta koskeva tiedote.....	49
Hakemisto.....	50

Tuetut enimmäiskokoonpanot

Seuraavissa taulukoissa on tietoja kunkin tulostimen, lisävarusteen ja kalusteen enimmäiskokoonpanoista.

Kullakin rivillä näkyy tuettu enimmäiskokoonpano. Kukin kokoonpano on hyväksyttävä, vaikka siitä poistettaisiin jokin lisälaite.

Lexmark CS310, CS410 ja CS510 -sarjat

Tulostin valinnaisilla lokeroilla ja säädettävällä jalustalla 35S8502:



Tulostin valinnaisilla lokeroilla ja kääntyvällä telineellä 3073173:




Tuetut tulostinmallit: CS310n, CS310dn, CS410n, CS410dn, CS410dtn, CS510de ja CS510dte

Sijoittaminen	valinnainen 650 arkin lokero	valinnainen 550 arkin lokero
	1	2
Pöytä tai säädettävä jalusta	✓	
	✓	✓

Huomautuksia:

- Malleihin CS310n, CS310dn, CS410dtn ja CS510dte voi määrittää vain yhden valinnaisen lokeron.
- Malleihin CS410n, CS410dn ja CS510de voi määrittää enintään kaksi valinnaista lokeroa.


Lexmark CS720- ja CS725-sarjojen

Selite: – Vakio – Valinnainen

	Lisävaruste	Paikka			Tuotenumero	Mitat (korkeus, leveys ja syvyys)
		Pöytä tai työpöytä	Lattia	Säädettävä jalusta		
1	550 arkin lokero	3	3	3	40C2100	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 tuumaa)
2	Säädettävä jalusta	-	1	-	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 tuumaa)
3	RFID-lisävaruste*	1	1	1	40C0745 (NA) 40C0747 (EU)	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 tuumaa)

* Asenna RFID-lisävaruste valinnaisen lokeron päälle. Voit käyttää enintään kahta valinnaista lokeroa.

Lexmark CS820 -sarjan



Selite: – Vakio – Valinnainen

	Lisävaruste	Paikka				Tuote-numero	Mitat (korkeus, leveys ja syvyys)
		Pöytä tai työpöytä	Lattia	Tulostintuki	Säädettävä jalusta		
1	550 arkin lokero	4	4	4	1	21K0567	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 tuumaa)
2	Tulostintuki	-	1	-	-	21K2501	108,5 x 662 x 658 mm (4,27 x 26,1 x 25,9 tuumaa)
3	2200 arkin lokero*	1	1	1	-	21K0237	359 x 558,8 x 522,4 mm (14,13 x 22,0 x 20,6 tuumaa)
4	Säädettävä jalusta	-	1	-	-	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 tuumaa)
5	Nidonnan viimeistelijä	1	1	1	1	42K2000	140,2 x 530 x 475,4 mm (5,5 x 20,9 x 18,7 tuumaa)

* Käytä enintään kolmea valinnaista 550 arkin lokeroa asentaessasi 2200 arkin lokeroa. Aseta valinnainen 2200 arkin lokero kokoonpanon alimmaiseksi.

Lexmark CX310, CX410 ja CX510 -sarjat

Tulostin valinnaisilla lokeroilla ja säädettävällä jalustalla 35S8502:



Tulostin valinnaisilla lokeroilla ja kääntyvällä telineellä 3073173:




Tuetut tulostinmallit: CX310n, CX310dn, CX410e, CX410de ja CX510de

Sijoittaminen	valinnainen 650 arkin lokero	valinnainen 550 arkin lokero
	1	2
Pöytä tai säädettävä jalusta	✓	
	✓	✓

Huomautuksia:

- Malleihin CX510de, CX410e ja CX410de voi määrittää enintään kaksi valinnaista lokeroa.
- Malliin CX310n ja CX310dn voi määrittää vain yhden valinnaisen lokeron.

Lexmark CX725 -sarjan




Selite: – Vakio – Valinnainen

	Lisävaruste	Paikka			Tuotenumero	Mitat (korkeus, leveys ja syvyys)
		Pöytä tai työpöytä	Lattia	Säädettävä jalusta		
1	550 arkin lokero	3	3	3	40C2100	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 tuumaa)
2	Säädettävä jalusta	-	1	-	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 tuumaa)
3	RFID-lisävaruste*	1	1	1	40C0745 (NA) 40C0747 (EU)	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 tuumaa)

* Asenna RFID-lisävaruste valinnaisen lokeron päälle. Voit käyttää enintään kahta valinnaista lokeroa.

Lexmark CX820 -sarjan




Selite: – Vakio – Valinnainen

	Lisävaruste	Paikka				Tuotenumero	Mitat (korkeus, leveys ja syvyys)
		Pöytä tai työpöytä	Lattia	Tulostintuki	Säädettävä jalusta		
1	550 arkin lokero	4	4	4	1	21K0567	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 tuumaa)
2	Tulostintuki	-	1	-	-	21K2501	108,5 x 662 x 658 mm (4,27 x 26,1 x 25,9 tuumaa)
3	2200 arkin lokero*	1	1	1	-	21K0237	359 x 558,8 x 522,4 mm (14,13 x 22,0 x 20,6 tuumaa)
4	Säädettävä jalusta	-	1	-	-	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 tuumaa)
5	Nidonnan viimeistelijä	1	1	1	1	42K2000	140,2 x 530 x 475,4 mm (5,5 x 20,9 x 18,7 tuumaa)

* Käytä enintään kolmea valinnaista 550 arkin lokeroa asentaessasi 2200 arkin lokeroa. Aseta valinnainen 2200 arkin lokero kokoonpanon alimmaiseksi.

Lexmark CX825- ja CX860-sarjojen



Selite: – Vakio – Valinnainen

	Lisävaruste	Paikka				Tuote-numero	Mitat (korkeus, leveys ja syvyys)
		Pöytä tai työpöytä	Lattia	Tulostintuki	Säädettävä jalusta		
1	550 arkin lokero	4	4	4	1	21K0567	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 tuumaa)
2	Tulostintuki	-	1	-	-	21K2501	108,5 x 662 x 658 mm (4,27 x 26,1 x 25,9 tuumaa)
3	Monipisteisen nidonnan tai rei'ityksen viimeistelijä (matala kokoonpano) ¹	-	-	1	-	42K1267 42K1268	1156 x 621 x 574 mm (45,5 x 24,4 x 22,6 tuumaa)
	Monipisteisen nidonnan tai rei'ityksen viimeistelijä (korkea kokoonpano) ²	-	-	1	-	42K1597 42K1598	1276 x 621 x 574 mm (50,2 x 24,5 x 22,6 tuumaa)
4	2200 arkin lokero ³	1	1	1	-	21K0237	359 x 558,8 x 522,4 mm (14,13 x 22,0 x 20,6 tuumaa)
5	Säädettävä jalusta	-	1	-	-	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 tuumaa)
6	Nidonnan viimeistelijä	1	1	1	1	42K2300	159,3 x 543,8 x 475,4 mm (6,3 x 21,4 x 18,7 tuumaa)

¹ Monipisteisen nidonnan tai rei'ityksen viimeistelijän asentaminen (matala kokoonpano) edellyttää tulostimen asettamista kahden valinnaisen 550 arkin syöttölokero ja tulostintuen päälle.

² Monipisteisen nidonnan tai rei'ityksen viimeistelijän asentaminen (korkea kokoonpano) edellyttää tulostimen asettamista kolme valinnaisen 550 arkin syöttölokero ja tulostintuen päälle tai 2200 arkin syöttölokero ja tulostintuen päälle.

³ Käytä enintään kolmea valinnaista 550 arkin lokeroa asentaessasi 2200 arkin lokeroa. Aseta valinnainen 2200 arkin lokero kokoonpanon alimmaiseksi.

Lexmark MS310, MS410, MS510 ja MS610 Series

Tulostin valinnaisilla lokeroilla ja säädettävällä jalustalla 35S8502:



Tulostin valinnaisilla lokeroilla ja kääntyvällä telineellä 3073173:




Tuetut tulostinmallit: MS310d, MS310dn, MS312dn, MS315dn, MS410d, MS410dn, MS415dn, MS510dn, MS610dn ja MS610de

Sijoittaminen	250 tai 550 arkin lokero		
	1	2	3
Pöytä tai säädettävä jalusta	✓		
	✓	✓	
	✓	✓	✓

Huomautuksia:

- Malleihin MS310d, MS310dn, MS312dn, MS315dn, MS410d, MS415dn ja MS410dn voi määrittää vain yhden lokeron.
- Malleihin MS510dn, MS610dn ja MS610de voi määrittää enintään kolme lokeroa.

Lexmark MS710 ja MS810 -sarjojen



Selite: – Vakio – Valinnainen

	Lisävaruste	Tuotenumero	Mitat (korkeus, leveys ja syvyys)
1	250 arkin lokero	40G0800	78,74 x 421,64 x 510,54 mm (3,1 x 16,6 x 20,1 tuumaa)
	250 arkin lukittava lokero	40G0820	
2	550 arkin lokero	40G0802	109,22 x 421,64 x 510,54 mm (4,3 x 16,6 x 20,1 tuumaa)
	550 arkin lukittava lokero	40G0822	
3	Korotuslevy	40G0854	109,22 x 421,64 x 510,54 mm (4,3 x 16,6 x 20,1 tuumaa)
4	2100 arkin lokero	40G0804	350,52 x 421,64 x 510,54 mm (13,8 x 16,6 x 20,1 tuumaa)
5	Tulostintuki	40G0855	106,68 x 594,36 x 693,42 mm (4,2 x 23,4 x 27,3 tuumaa)
6	Säädettävä jalusta	40C2300	520,7 x 652,78 x 624,84 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 tuumaa)
7	Kääntövä teline	3073173	264,16 x 474,98 x 599,44 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 tuumaa)

	Lisävaruste	Tuotenumero	Mitat (korkeus, leveys ja syvyys)
8	4-lokeroinen postilaatikko	40G0852	271,78 x 421,64 x 383,54 mm (10,7 x 16,6 x 15,1 tuumaa)
9	Lisävastaanottoalusta	40G0851	165,1 x 421,64 x 381 mm (6,5 x 16,6 x 15 tuumaa)
10	Suurikapasiteettinen vastaanottoalusta	40G0853	309,88 x 421,64 x 335,28 mm (12,2 x 16,6 x 13,2 tuumaa)
11	Nidonnan ja rei'ityksen viimeistelijä	40G0849	246,38 x 434,34 x 513,08 mm (9,7 x 18,2 x 20,2 tuumaa)
12	Nidonnan viimeistelijä	40G0850	246,38 x 434,34 x 414,02 mm (9,7 x 17,1 x 16,3 tuumaa)

Lisävaruste	Paikka				Kääntyvä teline
	Pöytä tai työpöytä	Lattia	Tulostintuki	Säädettävä jalusta	
250 arkin lokero ¹	4	4	4	4	4
250 arkin lukittava lokero ¹					
550 arkin lokero ¹					
550 arkin lukittava lokero ¹					
Korotuslevy ²					
2100 arkin lokero ^{3, 4}	-	-	1	-	-
Tulostintuki ⁵	-	1	-	-	-
Säädettävä jalusta ⁵	-	1	-	-	-
Kääntyvä teline	1	1	-	-	-

¹ Valinnaiset lokerot voi asentaa mihin tahansa järjestykseen.

² Käytettäessä korotuslevyä asenna levy ensin ja valinnaiset lokerot sen päälle. Älä asenna korotuslevyä, jos käytät 2100 arkin lokeroa.

³ Käytä enintään kolmea valinnaista 250–550 arkin lokeroa asentaessasi 2100 arkin lokeroa. Aseta valinnainen 2100 arkin lokero kokoonpanon alimmaiseksi.

⁴ 2100 arkin lokero edellyttää tulostintuen käyttämistä.

⁵ Tämä lisävaruste on asetettava lattialle.

⁶ 4-lokeroiset postilaatikot ja lisävastaanottoalustat voi asentaa mihin tahansa järjestykseen.

⁷ Yksi lisävastaanottoalusta on ainoa lisävaruste, joka voidaan sijoittaa suurikapasiteettisen vastaanottoalustan päälle.

⁸ Muuta lisävarustetta ei saa asentaa suurikapasiteettisen vastaanottoalustan alapuolelle.

⁹ Jos käytössä on nidonnin viimeistelijä, aseta tämä lisävaruste sen alapuolelle.

¹⁰ Nidonnin viimeistelijä on aina kokoonpanon ylimmäisenä. 4-alustainen lisäpostilaatikko tai lisävastaanottoalusta voidaan asentaa sen alapuolelle.

¹¹ Älä käytä nidonnin ja rei'ityksen viimeistelijää muiden lisävarusteiden kanssa.

Lisävaruste	Paikka				Kääntyvä teline
	Pöytä tai työpöytä	Lattia	Tulostintuki	Säädettävä jalusta	
4-lokeroinen postilaatikko ^{6, 9}	3	3	3	3	3
Lisävastaanottoalusta ^{6, 7, 9}					
Suurikapasiteettinen vastaanottoalusta ^{7, 8}	1	1	1	1	1
Nidonnan viimeistelijä ¹⁰	1	1	1	1	1
Nidonnan ja rei'ityksen viimeistelijä ¹¹	1	1	1	1	1

¹ Valinnaiset lokerot voi asentaa mihin tahansa järjestykseen.

² Käytettäessä korotuslevyä asenna levy ensin ja valinnaiset lokerot sen päälle. Älä asenna korotuslevyä, jos käytät 2100 arkin lokeroa.

³ Käytä enintään kolmea valinnaista 250–550 arkin lokeroa asentaessasi 2100 arkin lokeroa. Aseta valinnainen 2100 arkin lokero kokoonpanon alimmaiseksi.

⁴ 2100 arkin lokero edellyttää tulostintuen käyttämistä.

⁵ Tämä lisävaruste on asetettava lattialle.

⁶ 4-lokeroiset postilaatikat ja lisävastaanottoalustat voi asentaa mihin tahansa järjestykseen.

⁷ Yksi lisävastaanottoalusta on ainoa lisävaruste, joka voidaan sijoittaa suurikapasiteettisen vastaanottoalustan päälle.

⁸ Muuta lisävarustetta ei saa asentaa suurikapasiteettisen vastaanottoalustan alapuolelle.

⁹ Jos käytössä on nidonnan viimeistelijä, aseta tämä lisävaruste sen alapuolelle.

¹⁰ Nidonnan viimeistelijä on aina kokoonpanon ylimmäisenä. 4-alustainen lisäpostilaatikko tai lisävastaanottoalusta voidaan asentaa sen alapuolelle.

¹¹ Älä käytä nidonnan ja rei'ityksen viimeistelijää muiden lisävarusteiden kanssa.

**Pöytä tai työpöytäkäytön
enimmäiskokoonpano****Kääntyvän telineen
enimmäiskokoonpano****Tulostintuen enimmäisko-
koonpano****Säädettävän jalustan
enimmäiskokoonpano****4-alustaisen postilaatikon
enimmäiskokoonpano****Suurikapasiteettisen
vastaanottoalustan
enimmäiskokoonpano****Nidonnan tai rei'ityksen
viimeistelijän enimmäisko-
koonpano****Nidonnan viimeistelijän
enimmäiskokoonpano**

Lexmark MX310, MX410 ja MX510 -sarjat

Tulostin valinnaisilla lokeroilla ja säädettävällä jalustalla 35S8502:



Tulostin valinnaisilla lokeroilla ja kääntyvällä telineellä:



Tuetut tulostinmallit: MX310dn, MX410de, MX510de, MX511de ja MX511dhe

Sijoittaminen	Valinnainen 250 tai 550 arkin lokero		
	1	2	3
Pöytä tai säädettävä jalusta	✓		
	✓	✓	
	✓	✓	✓

Huomautuksia:

- Malleihin MX310dn ja MX410de voi määrittää vain yhden valinnaisen lokeron.
- Malleihin MX510de, MX511de ja MX511dhe voi määrittää enintään kolme valinnaista lokeroa.

Lexmark MX610 -sarja

Tulostin valinnaisilla lokeroilla ja säädettävällä jalustalla 35S8502:



Tulostin valinnaisilla lokeroilla ja kääntyvällä telineellä:



Tuetut tulostinmallit: MX610de, MX611de ja MX611dhe

Sijoittaminen	Valinnainen 250 tai 550 arkin lokero		
	1	2	3
Pöytä tai säädettävä jalusta	✓		
	✓	✓	
	✓	✓	✓

Huomautuksia:

- Malleihin MX611de ja MX611dhe voi määrittää myös valinnaisen nitojan.
- Malleihin MX610de, MX611de ja MX611dhe voi määrittää enintään kolme valinnaista lokeroa.

Lexmark MX710 Series


Tulostin valinnaisella lokerolla ja tulostintuella 40G0855:



Tulostin valinnaisilla lokeroilla ja kääntyvällä telineellä 3073173:



Korotuslevy 40G0854:



Huomautuksia:

- Tulostimessa voi olla enintään neljä lokeroa.

- Käytä aina tulostintukea, kun tulostimessa on 2 100 arkin lokero.

Tuetut tulostinmallit: MX710 ja MX711

Sijoittaminen	tulostintuki	250 arkin lokero tai korotuslevy ^{1,2}				550 arkin lokero tai korotuslevy ^{1,2}				2 100 arkin lokero ³
		1	2	3	4	1	2	3	4	
Lattia	✓	✓	✓	✓	✓					
		✓	✓	✓		✓				
		✓	✓			✓	✓			
						✓	✓	✓		
		✓								✓
						✓				✓
Pöytä ⁴		✓	✓	✓	✓					
		✓	✓	✓		✓				
		✓	✓			✓	✓			
		✓				✓	✓	✓		
						✓	✓	✓	✓	

¹ 250 ja 550 arkin lokerot voidaan asentaa mihin tahansa järjestykseen.

² Korotuslevy on asennettava 250 ja 550 arkin lokeroiden alle, mutta sitä ei saa käyttää 2 100 arkin lokeron kanssa.

³ 2 100 arkin lokeron on oltava aina alimmaisena.

⁴ Tulostintuen on oltava lattialla.

Lexmark MX810 Series

Tulostin, jossa on valinnaiset lokerot ja vakiotulostintuki:



Huomautuksia:

- Tulostimessa voi olla enintään neljä lokeroa.
- Käytä aina tulostintukea, kun tulostimessa on 2 100 arkin lokero.

Tuetut tulostinmallit: MX810, MX811 ja MX812

Sijoittaminen	tulostintuki	550 arkin lokero				2 100 arkin lokero*
		1	2	3	4	
Lattia	✓					✓
		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
Työpöytä		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	


* 2 100 arkin lokeroa ei voi yhdistää muihin lokeroihin, ja sen on oltava alimmaisena.

Lexmark MS911- ja MX910-sarja

Tulostimet valinnaisilla lokeroilla ja viimeistelijällä:



Teline 26Z0094:



Tuetut tulostinmallit: MS911de, MX910de, MX911dte ja MX912dxe

Syöttöasetukset

Sijoittaminen	2 x 500 arkin lokero ²	2500 arkin lokero	3000 arkin lokero ³	Nidonnan viimeistelijä ^{4,5}	Nidonnan ja rei'ityksen viimeistelijä	Vihkoviimeistelijä
Lattia	✓					
	✓		✓			
	✓		✓	✓		
	✓		✓		✓	
	✓		✓			✓
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
		✓	✓		✓	
		✓	✓			✓
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓				✓

¹ Telineitä voi käyttää, vaikka muita valinnaisia lisälaitteita ei olisi asennettu.

² 2 x 500 arkin lokeroa ei voi käyttää 2500 arkin lokeron kanssa.

³ 3000 arkin lokeroa tuetaan vain, jos tulostimeen on asennettu 2 x 500 tai 2500 arkin lokero tai teline.

⁴ Nidonnan viimeistelijä ei ole käytettävissä, jos jokin muu viimeistelijä on asennettu.

⁵ Nidonnan viimeistelijää ei tueta mallissa MX912dxe.

Sijoittaminen	2 x 500 arkin lokero ²	2500 arkin lokero	3000 arkin lokero ³	Nidonnan viimeistelijä ^{4,5}	Nidonnan ja rei'ityksen viimeistelijä	Vihkoviimeistelijä
Teline ¹			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓			✓
				✓		
					✓	
						✓

¹ Telineä voi käyttää, vaikka muita valinnaisia lisälaitteita ei olisi asennettu.

² 2 x 500 arkin lokeroa ei voi käyttää 2500 arkin lokeron kanssa.

³ 3000 arkin lokeroa tuetaan vain, jos tulostimeen on asennettu 2 x 500 tai 2500 arkin lokero tai teline.

⁴ Nidonnan viimeistelijä ei ole käytettävissä, jos jokin muu viimeistelijä on asennettu.

⁵ Nidonnan viimeistelijää ei tueta mallissa MX912dxe.

Lexmark C546dtn ja X546dtn

Tulostimet valinnaisella lokerolla ja kääntyvällä telineellä:





Tuetut tulostinmallit: C546dtn ja X546dtn

Huomautus: Tulostimiin voi määrittää vain yhden valinnaisen lokeron, jonka osanumero on 3051710.

Lexmark C730 -sarja

Tulostin valinnaisilla lokeroilla ja tulostintuella:



Kääntyvä teline 3052765:



Tuetut tulostinmallit: C734 ja C736

Sijoittaminen	Valinnainen tulos- tintuki	Valinnainen 550 arkin lokero tai 4,8 tuuman korotusosa				Valinnainen 2000 arkin lokero
		1	2	3	4	
Lattia	✓	✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
Lattia	✓*					✓
		✓	✓	✓		
Pöytäkäyttö tai kääntyvä teline		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	

* Valinnaista tulostintukea voi käyttää, mutta tulostinta voi käyttää turvallisesti ilman sitä.

Lexmark C740 -sarja

Tulostin valinnaisilla lokeroilla ja tulostintuella:



Kääntyvä teline 3052765:



Tuetut tulostinmallit: C746 ja C748

Sijoittaminen	Valinnainen tulostintuki	Valinnainen 550 arkin lokero tai 4,8 tuuman korotuslevy ¹				Valinnainen 2000 arkin lokero
		1	2	3	4	
Pöytäkäyttö tai kääntyvä teline ²		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
Lattia	✓	✓	✓	✓		
		✓				✓
Lattia	✓ ³	✓				✓
		✓	✓	✓		

¹ Korotuslevy on asennettava valinnaisen 550 arkin lokeron alle, eikä sitä saa käyttää 2 000 arkin lokeron kanssa.

² Jos tulostin asetetaan työpöydälle, varmista, että tulostimen korkeus valinnaiset laitteet mukaan lukien on enintään 1,3 m (51,18 tuumaa).

³ Valinnaista tukea voi käyttää, mutta tulostinta voi käyttää turvallisesti ilman sitä.

Lexmark C792

Perustulostin:



Lexmark C925

Lexmark C925 lisälokeroilla:



Lexmark C925 lisälokeroilla ja tulostimen jalustalla, joka on muunneltu tulostintueksi 24Z0031:



Tulostimen jalusta 39V4339:



Tuettu tulostin: C925

Sijoittaminen	Tulostimen jalusta 24Z0031	Tulostimen jalusta, joka on muunnettu tulostintueksi 24Z0031	Valinnaiset 550 arkin syöttölaitteet		
			1	2	3
Työpöytä			✓		
Lattia		✓	✓		
			✓	✓	
			✓	✓	✓
Lattia	✓		✓		

Lexmark C950 -sarja

Lexmark C950, jossa 2-alustainen yksikkö, suuren kapasiteetin syöttölokero ja vihkoviimeistelijä:



Valinnainen 3-alustainen yksikkö:



Valinnainen 1-alustainen yksikkö:



Valinnainen viimeistelijä:



Tuettu tulostinmalli: C950de

Sijoittaminen	1-alustainen yksikkö	3-alustainen yksikkö	2-alustainen yksikkö	Valinnainen suuren kapasiteetin syöttö-lokero	Valinnainen vihkoviimeistelijä	Valinnainen viimeistelijä
Lattia	✓					
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
	✓			✓	✓	
	✓			✓		✓
		✓				
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓		✓	✓	
		✓		✓		✓
			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓			✓
			✓	✓	✓	
			✓	✓		✓

Lexmark T650 -sarja

Lexmark T65x tulostintuella 39V3588:



Tuetut tulostimet: T650, T652, T654 ja T656

Tulostin- mallit	Sijoitta- minen	Valin- nainen 2000 arkin lokero	Arkin- kääntäjä	Valinnainen 250 arkin lokero				Valinnainen 550 arkin lokero tai 5,1 tuuman korotusosa				Valinnainen tulostintuki 39V3588
				1	2	3	4	1	2	3	4	
T650, T652, T654 ja T656	Pöytäkäyttö tai kääntyvä teline		Kyllä ² tai ei ¹	✓	✓	✓	✓					✓
				✓	✓	✓		✓				
				✓	✓			✓	✓			
				✓				✓	✓	✓		
								✓	✓	✓	✓	

¹ Valinnainen kaksipuolinen tulostusyksikkö on saatavilla vain laitteeseen Lexmark T650n.

² Sisäinen kaksipuolinen tulostusyksikkö on vakiovarusteena laitteissa Lexmark T652dn, T654dn ja T656.

³ Valinnaista tukea voi käyttää, mutta tulostinta voi käyttää turvallisesti ilman sitä.

Tulostin- mallit	Sijoitta- minen	Valin- nainen 2000 arkin lokero	Arkin- kääntäjä	Valinnainen 250 arkin lokero				Valinnainen 550 arkin lokero tai 5,1 tuuman korotusosa				Valinnainen tulostintuki 39V3588
				1	2	3	4	1	2	3	4	
T650	Lattia		Kyllä ¹	✓	✓	✓						✓ ³
				✓				✓				
								✓	✓			
			Ei ¹	✓	✓	✓	✓					
				✓	✓			✓				
								✓	✓			
T652, T654, T656	Lattia		Sisältyy ¹	✓	✓	✓						✓ ³
				✓	✓			✓				
								✓	✓			
T650, T652, T654 ja T656	Lattia		Kyllä ² tai ei ¹	✓	✓	✓	✓					✓
				✓	✓	✓		✓				
				✓	✓			✓	✓			
				✓				✓	✓	✓		
								✓	✓	✓	✓	
		✓		✓	✓	✓						
		✓		✓	✓			✓				
		✓		✓				✓	✓			
		✓						✓	✓	✓		

¹ Valinnainen kaksipuolinen tulostusyksikkö on saatavilla vain laitteeseen Lexmark T650n.

² Sisäinen kaksipuolinen tulostusyksikkö on vakiovarusteena laitteissa Lexmark T652dn, T654dn ja T656.

³ Valinnaista tukea voi käyttää, mutta tulostinta voi käyttää turvallisesti ilman sitä.

Lexmark W850 ja X860de

Tulostin valinnaisilla lokeroilla, telineellä 15R0140 ja viimeistelijällä:



Tuetut tulostinmallit: W850 ja X860de

Sijoittaminen	Tulostimen kokoonpano	teline	Kaksi 500 arkin vakiolokeroa		Valinnaiset 2 x 500 tai 850 + 1150 arkin lokerot		Valinnainen 2000 arkin lokero	Viimeistelijä
			Lokero 1	Lokero 2	Lokero 3	Lokero 4		
Lattia	A		✓	✓				
	T		✓	✓	✓	✓		
	C		✓	✓	✓	✓	✓	
	D	✓	✓	✓				
	E	✓	✓	✓				✓
	F	✓	✓	✓			✓	
	G	✓	✓	✓			✓	✓

Huomautuksia:

- 850 + 1150 arkin lokeroa ei voi käyttää yhdessä 2000 arkin lokeron kanssa.
- Valinnaisia 2 x 500 tai 850 + 1150 arkin lokeroita ei voi käyttää yhdessä telineen kanssa.
- Käytä aina telinettä, jos yhdistät viimeistelijän tulostimeen.

Lexmark X650 -sarja

Tulostin valinnaisilla lokeroilla ja tulostintuella 16M1216:



Kääntyvä teline 3052765:



Tuetut tulostinmallit: X651e, X652e, X654e ja X656e

Tulostimen kokoonpano	Valinnainen tulostintuki	Pöytäkäyttö tai kääntyvä teline	valinnainen 250 arkin lokero				Valinnainen 500 arkin lokero tai 5,1 tuuman korotusosa			valinnainen 2000 arkin lokero
			1	2	3	4	1	2	3	
A	✓		✓	✓	✓	✓				
T	✓		✓	✓	✓		✓			
C	✓		✓	✓			✓	✓		
D	✓						✓	✓	✓	
E	✓		✓							✓
F	✓						✓			✓
G		✓	✓	✓	✓	✓				
K		✓	✓	✓	✓		✓			
I		✓	✓				✓	✓		
J		✓					✓	✓	✓	

Huomautuksia:

- Korotuslevy on asennettava valinnaisten 250 ja 500 arkin lokeron alle, eikä sitä saa käyttää 2 000 arkin lokeron kanssa.
- Valinnaisen 2 000 arkin lokeron on oltava aina kokoonpanon alimmaisena.
- Tulostintuen kanssa on käytettävä vähintään yhtä valinnaista lokeroa tai korotuslevyä.

Lexmark X658e



Tuettu tulostin: Lexmark X658e

Enintään neljän 550 arkin syöttölaitteen tuki. Jalustayksikköön kuuluu yksi 550 arkin syöttölaite, joten tulostimen kokoonpanoon voidaan liittää enintään kolme valinnaista lisäsyöttölaitetta.

Huomautus: Tulostintuki on vakiovaruste.

Lexmark X730 -sarja

Tulostin valinnaisilla lokeroilla ja tulostintuella:





Kääntöteline 3052765

**Tuetut tulostinmallit: X734de, X736de ja X738de**

Tulostimen kokoonpano	Sijoittaminen		Valinnainen tulostintuki	Valinnainen 550 arkin lokero tai 4,8 tuuman korotusosa				Valinnainen 2000 arkin lokero
	Pöytäkäyttö tai kääntyvä teline	Lattia		1	2	3	4	
A	✓			✓	✓	✓	✓	
T	✓			✓	✓	✓		✓
C		✓		✓				
D			✓	✓	✓	✓		✓
E			✓	✓				✓

Huomautuksia:

- Korotuslevy on asennettava valinnaisen 550 arkin lokeron alle, eikä sitä voi käyttää 2 000 arkin lokeron kanssa.
- Valinnaisen 2 000 arkin lokeron on oltava aina kokoonpanon alimmaisena.
- Tulostintuen kanssa on käytettävä vähintään yhtä valinnaista lokeroa tai korotuslevyä.

Lexmark X740 -sarja

Tulostin valinnaisilla lokeroilla ja tulostintuella:



Kääntyvä teline 3052765:



Tuetut tulostinmallit: X746 ja X748

Sijoittaminen	Valinnainen tulostintuki	Valinnainen 550 arkin lokero tai 4,8 tuuman korotuslevy ¹				Valinnainen 2000 arkin lokero
		1	2	3	4	
Pöytäkäyttö tai kääntyvä teline ²		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
Lattia	✓	✓	✓	✓		
						✓
Lattia	✓ ³					✓
		✓	✓	✓		

¹ Korotuslevy on asennettava valinnaisen 550 arkin lokeron alle, eikä sitä saa käyttää 2 000 arkin lokeron kanssa.

² Jos tulostin asetetaan työpöydälle, varmista, että tulostimen korkeus valinnaiset laitteet mukaan lukien on enintään 1,3 m (51,18 tuumaa).

³ Valinnaista tukea voi käyttää, mutta tulostinta voi käyttää turvallisesti ilman sitä.

Lexmark X792

Lexmark X792, jossa lisälokero



Lexmark X792, jossa lisälokero ja tuki



Tuettu tulostin: X792

Paikka	Valinnainen tuki	Valinnaiset 550 arkin lokerot				Valinnainen 2 000 arkin lokero	Valinnainen vastaanottoalusta
		1	2	3	4	1	1
Työpöytä ³		✓	✓			✓	✓
		✓	✓	✓	✓		✓

Paikka	Valinnainen tuki	Valinnaiset 550 arkin lokerot				Valinnainen 2 000 arkin lokero	Valinnainen vastaanottoalusta
		1	2	3	4	1	1
Lattia	✓ ¹	✓	✓	✓			✓
		✓	✓	✓	✓		✓ ¹
						✓	✓
		✓				✓	✓ ¹
Lattia	✓ ²	✓					✓
		✓	✓				✓ ¹

Huomautuksia:

- ¹ Pakollinen
- ² Voidaan käyttää, mutta ei välttämätön turvallista käyttöä ajatellen
- ³ Suositeltu enimmäiskorkeus on 1,3 m (51,18 tuumaa).

Lexmark X925

Lexmark X925 lisälokeroilla ja tulostimen jalustalla, joka on muunnettu tulostintueksi 24Z0031:



Tulostimen jalusta 24Z0031:



Tuettu tulostin: X925

Sijoittaminen	Tulostimen jalusta 24Z0031	Tulostimen jalusta, joka on muunnettu tulostintueksi 24Z0031	Valinnaiset 550 arkin syöttölaitteet		
			1	2	3
Työpöytä			✓		
Lattia		✓	✓		
			✓	✓	
			✓	✓	✓
Lattia	✓		✓		

Lexmark X950 -sarja

Lexmark X950de, jossa 2-alustainen yksikkö, suuren kapasiteetin syöttölokero ja vihkoviimeistelijä:



Valinnainen 3-alustainen yksikkö:



Valinnainen 1-alustainen yksikkö:



Valinnainen viimeistelijä:



Tuettu tulostinmalli: X950de

Sijoittaminen	1-alustainen yksikkö	3-alustainen yksikkö	2-alustainen yksikkö	Valinnainen suuren kapasiteetin syöttö-lokero	Valinnainen vihkoviimeistelijä	Valinnainen viimeistelijä
Lattia	✓					
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
	✓			✓	✓	
	✓			✓		✓
		✓				
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓		✓	✓	
		✓		✓		✓
			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓			✓
			✓	✓	✓	
			✓	✓		✓

Tuetut tulostinmallit: X952dte ja X954dhe

Sijoittaminen	Valinnainen suuren kapasiteetin syöttö-lokero	Valinnainen vihkoviimeistelijä	Valinnainen viimeistelijä
Lattia	✓		
		✓	
			✓
	✓	✓	
	✓		✓

Tulostintuki 22G0544

Tulostintuki22G0544monitoimilaitteille



Tuetut monitoimilaitteet: X646e, X644e ja X642e

Tulostimen kokoonpano	Kaksipuolinen tulostusyksikkö	Valinnaiset 250 arkin syöttölaitteet				Valinnaiset 500 arkin syöttölaitteet				Valinnainen 25 cm:n teline	2 000-arkin lisäsyöttölaite
		1	2	3	4	1	2	3	4		
A	✓	✓	✓	✓	✓						
T	✓	✓	✓	✓		✓					
C	✓	✓	✓			✓	✓				
D	✓	✓				✓	✓	✓			
E	✓					✓	✓	✓	✓		
F	✓	✓	✓							✓	
G	✓					✓	✓			✓	
K	✓	✓								✓	
I	✓	✓									✓
J	✓					✓					✓

- Jos kaksipuolinen tulostusyksikkö on asennettu:
 - Kaksipuolinen tulostusyksikkö on asennettava suoraan tulostimen alapuolelle.
 - Kaikki paperinkäsittelylisävarusteet on asennettava kaksipuolisen tulostusyksikön alapuolelle.
- Valinnainen 2 000 arkin syöttölaite on asennettava alimmaksi syöttölaitteeksi.
- Valinnainen 25 cm:n teline on asennettava alimmaksi syöttölaitteiden alle.
- Tämän tulostintuen kanssa on käytettävä vähintään yhtä syöttölaitetta tai valinnaista 25 cm:n telinettä.

Tulostintuki 22G0544 skannerilla ja hyllyllä 21J0050



Tuetut tulostimet: T642, T642n, T644 ja T644

Tuettu skanneri: 4600

Tulostimen kokoonpano	Monitoimiläite	Kaksipuolinen tulostusyksikkö	Valinnaiset 250 arkin syöttölaitteet				Valinnaiset 500 arkin syöttölaitteet			Valinnainen 25 cm:n teline	2 000-arkin lisäsyöttölaite
			1	2	3	4	1	2	3		
A	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
T	✓	✓	✓	✓	✓		✓				
C	✓	✓	✓				✓	✓			
D	✓	✓	✓	✓			✓	✓			
E	✓	✓					✓	✓	✓		
F	✓	✓									✓
G	✓	✓					✓			✓	

- Jos kaksipuolinen tulostusyksikkö on asennettu:
 - Kaksipuolinen tulostusyksikkö on asennettava suoraan tulostimen alapuolelle.
 - Kaikki paperinkäsittelylisävarusteet on asennettava kaksipuolisen tulostusyksikön alapuolelle.
- Valinnainen 2 000 arkin syöttölaite on asennettava alimmaksi syöttölaitteeksi.
- Valinnainen 25 cm:n teline on asennettava alimmaksi syöttölaitteiden alle.
- Tämän tulostintuen kanssa on käytettävä vähintään yhtä syöttölaitetta tai valinnaista 25 cm:n telinettä.

Tulostimen jalusta 16N1708

Tulostimen jalusta 16N1708 skannerihyllyllä 10B1755 tai ilman



Tuetut tulostimet: C760 ja C762

Tuettu monitoimilaite: X762e

Tuettu skanneri: X4500

Tulostimen kokoonpano	Monitoimiläite	Kaksipuolinen tulostusyksikkö	Valinnaiset 500 arkin syöttölaitteet		
			1	2	3
A	✓	✓	✓		
T	✓		✓	✓	
C		✓	✓	✓	✓

- Jos kaksipuolinen tulostusyksikkö on asennettu:
 - Kaksipuolinen tulostusyksikkö on asennettava suoraan tulostimen alapuolelle.
 - Kaikki paperinkäsittelylisävarusteet on asennettava kaksipuolisen tulostusyksikön alapuolelle.
 - Tulostin ilman monitoimilaitetta voi myös tukea enintään yhtä valinnaista 2 000 arkin syöttölaitetta ja yhtä valinnaista 500 arkin syöttölaitetta ilman tulostimen jalustaa.
 - Valinnainen 500 arkin syöttölaite tarvitaan käytettäessä 2 000 arkin syöttölaitetta ja kaksipuolista tulostusyksikköä.

Tulostimen jalusta 16N1708 skannerihyllyllä 21J0055 tai ilman



Tuetut tulostimet: C772 ja C782

Tuetut monitoimilaitteet: X772e ja X782e

Tuettu skanneri: 4600

Tulostimen kokoonpano	Monitoimiläite	Kaksipuolinen tulostusyksikkö	Valinnaiset 500 arkin syöttölaitteet		
			1	2	3
A	✓	✓	✓	✓	
T	✓	x	✓	✓	
C	x	✓	✓	✓	✓

- Jos kaksipuolinen tulostusyksikkö on asennettu:
 - Kaksipuolisen tulostusyksikön on oltava kaikissa luettelon kokoonpanoissa suoraan tulostimen alapuolella.
 - Kaikki paperinkäsittelylisävarusteet on asennettava kaksipuolisen tulostusyksikön alapuolelle.
- Tulostin ilman monitoimilaitetta voi myös tukea enintään yhtä valinnaista 2 000 arkin syöttölaitetta ja yhtä valinnaista 500 arkin syöttölaitetta ilman tulostimen jalustaa. Valinnainen 500 arkin syöttölaite tarvitaan kaksipuolisen tulostusyksikön alla olevaksi ensimmäiseksi lisälaitteeksi käytettäessä 2 000 arkin syöttölaitetta ja kaksipuolista tulostusyksikköä.

Tiedotteet

Painosta koskeva tiedote

Tammikuu 2017

Seuraava kappale ei koske maita, joissa vastaavanlaiset sopimusehdot ovat ristiriidassa paikallisen lain kanssa: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ON TUOTTANUT TÄMÄN JULKAISUN SELLAISENA KUIN SE ON, ILMAN TAKUITA, MUKAAN LUKIEN MUTTA RAJOITTAMATTA KAUPAN EHTOJEN TAI TIETTYYN KÄYTTÖÖN SOPIVUUDEN TAKUUEHDOT. Tämä kohta ei välttämättä koske sinua, sillä joissakin valtioissa ei sallita julkilausuman kieltämistä tai tiettyjen toimitusten välillisiä takuita.

Tämä julkaisu voi sisältää teknisiä epätarkkuuksia tai painovirheitä. Julkaisun tietoihin tehdään säännöllisin väliajoin muutoksia, jotka sisällytetään tuotteen myöhempiin versioihin. Tuotteisiin tai ohjelmiin voidaan tehdä parannuksia tai muutoksia milloin tahansa.

Tämän tuotteen viittaukset muihin tuotteisiin, ohjelmiin tai palveluihin eivät tarkoita sitä, että valmistaja takaa näiden olevan saatavilla kaikissa maissa, joissa valmistaja toimii. Viittaukset eri tuotteisiin, ohjelmiin tai palveluihin eivät tarkoita, että ainoastaan kyseistä tuotetta, ohjelmaa tai palvelua voidaan käyttää. Mitä tahansa toiminnallisesti vastaavaa tuotetta, ohjelmaa tai palvelua, joka ei loukkaa mitään olemassa olevaa aineetonta oikeutta, voidaan käyttää mainitun tuotteen, ohjelman tai palvelun sijaan. Toiminnan arvioiminen ja varmentaminen käytettäessä muita kuin valmistajan suosittelemia muita tuotteita, ohjelmia tai palveluita ovat pelkästään käyttäjän vastuulla.

Lexmarkin teknistä tukea saa osoitteesta <http://support.lexmark.com>.

Lisätietoja tarvikkeista ja ladattavista tiedostoista saa osoitteesta www.lexmark.com.

© 2017 Lexmark International, Inc.

Kaikki oikeudet pidätetään.

Tavaramerkit

Lexmark ja Lexmark-logo ovat Lexmark International Inc:n Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

GOVERNMENT END USERS

The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Software Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.

Hakemisto

Numerot

10B1755, tuotenumero 47
15R0140, tuotenumero 34
16M1210, tuotenumero 37
16M1216, tuotenumero 35
16N1708, tuotenumero 47
21J0050, tuotenumero 46
21J0055, tuotenumero 47
22G0544, tuotenumero 45
tulostintuki skannerilla 46
24Z0031, tuotenumero 27, 41
26Z0094, osanumero 20
3051710, tuotenumero 22
3052765,
tuotenumero 23, 24, 35, 37, 39
3073173,
tuotenumero 4, 7, 11, 16, 17, 18
35S8502,
tuotenumero 4, 7, 11, 16, 17
39V3588, tuotenumero 32
40G0854, tuotenumero 18
40G0855, tuotenumero 18

A

asetukset
määrittelykset 20

I

ilmoitukset 49

K

korotuslevy
tuotenumero 40G0854 18
kääntyvä teline
tuotenumero
3052765 35, 37, 23, 24, 39
tuotenumero
3073173 4, 7, 11, 16, 17, 18

L

Lexmark C546dtn 22
Lexmark C730 Series 23
Lexmark C740 Series 24
Lexmark C760 47
Lexmark C762 47
Lexmark C772 47
Lexmark C782 47

Lexmark C792 25
Lexmark C925 27
Lexmark C950 Series 29
Lexmark CS720 5
Lexmark CS725 5
Lexmark CS820 6
Lexmark CX725 8
Lexmark CX820 9
Lexmark CX825 10
Lexmark CX860 10
Lexmark MS710 12
Lexmark MS810 12
Lexmark MS911 20
Lexmark MX710 Series 18
Lexmark MX810 Series 19
Lexmark MX910 -sarja 20
Lexmark T650-Series 32
Lexmark W850 ja X860de 34
Lexmark X546dtn 22
Lexmark X650 Series 35
Lexmark X658e 37
Lexmark X730 Series 37
Lexmark X740 Series 39
Lexmark X762e 47
Lexmark X772e 47
Lexmark X782e 47
Lexmark X792 40
Lexmark X925 41
Lexmark X950 Series 42

S

skannerihylly
tuotenumero 10B1755 47
tuotenumero 21J0050 46
tuotenumero 21J0055 47

T

teline
osanumero 26Z0094 20
tuotenumero 15R0140 34
tulostimen jalusta
tuotenumero 16N1708 47
tuotenumero 24Z0031 27, 41
tuotenumero
35S8502 4, 7, 11, 16, 17
tulostimet
Lexmark C782 47

tulostin

Lexmark C546dtn 22
Lexmark C730 Series 23
Lexmark C740 Series 24
Lexmark C760 47
Lexmark C762 47
Lexmark C772 47
Lexmark C792 25
Lexmark C925 27
Lexmark CS310 Series 4
Lexmark CS410 Series 4
Lexmark CS510 Series 4
Lexmark CX310 Series 7
Lexmark CX410 Series 7
Lexmark CX510 Series 7
Lexmark MS310 Series 11
Lexmark MS410 Series 11
Lexmark MS510 Series 11
Lexmark MS610 Series 11
Lexmark MS911 20
Lexmark MX310 Series 16
Lexmark MX410 Series 16
Lexmark MX510 Series 16
Lexmark MX610 -sarja 17
Lexmark MX710 Series 18
Lexmark MX810 Series 19
Lexmark MX910 -sarja 20
Lexmark W850 ja X860de 34
Lexmark X546dtn 22
Lexmark X650 Series 35
Lexmark X658e 37
Lexmark X730 Series 37
Lexmark X762e 47
Lexmark X772e 47
Lexmark X782e 47
Lexmark X792 40
Lexmark X925 41
Lexmark X950 Series 42
tulostintuki
tuotenumero 16M1210 37
tuotenumero 16M1216 35
tuotenumero 22G0544 45, 46
tuotenumero 39V3588 32
tuotenumero 40G0855 18

V

valinnainen lokero
tuotenumero 3051710 22