



Guide de compatibilité des imprimantes, options et supports

Imprimantes laser

Contenus

Configurations maximales prises en charge..... 4

- Lexmark CS310, CS410 et CS510 Series..... 4
- Lexmark séries CS720 et CS725..... 5
- Lexmark série CS820..... 6
- Lexmark CX310, CX410 et CX510 Series..... 7
- Lexmark série CX725..... 8
- Lexmark série CX820..... 9
- Lexmark séries CX825 et CX860..... 10
- Lexmark MS310, MS410, MS510 et MS610 Series..... 11
- Lexmark séries MS710 et MS810..... 13
- Lexmark MX310, MX410 et MX510 Series..... 17
- Lexmark MX610 Series..... 18
- Lexmark MX710 Series..... 19
- Lexmark MX810 Series..... 20
- Lexmark MS911 et MX910 Series..... 21
- Lexmark C546dtn et X546dtn..... 23
- Lexmark C730 Series..... 24
- Lexmark C740 Series..... 25
- Lexmark C792..... 26
- Lexmark C925..... 28
- Lexmark C950 Series..... 30
- Lexmark T650 Series..... 33
- Lexmark W850 et X860de..... 35
- Lexmark X650 Series..... 36
- Lexmark X658e..... 38
- Lexmark X730 Series..... 38
- Lexmark X740 Series..... 40
- Lexmark X792..... 41
- Lexmark X925..... 42
- Lexmark X950 Series..... 43
- Socle à roulettes 22G0544..... 46
- Support d'imprimante 16N1708..... 48

Avis.....	50
Note d'édition.....	50
Index.....	51

Configurations maximales prises en charge

Dans les tableaux ci-dessous, vous trouverez les configurations maximales disponibles pour chaque imprimante, option et meuble support.

Chaque ligne représente une configuration maximale prise en charge. Si une option est supprimée sur une ligne, la configuration indiquée à cette ligne reste possible.

Lexmark CS310, CS410 et CS510 Series

Imprimante avec bacs en option et support d'imprimante réglable 35S8502 :



Imprimante avec bacs en option et bac de rangement pivotant 3073173 :




Modèles d'imprimante pris en charge : CS310n, CS310dn, CS410n, CS410dn, CS410dtn, CS510de et CS510dte

Installation	Bac 650 feuilles en option	Bac 550 feuilles en option
	1	2
Bureau ou support d'imprimante réglable	✓	
	✓	✓

Remarques :

- Un seul bac en option peut être configuré avec les modèles CS310n, CS310dn, CS410dtn et CS510dte.
- Deux bacs en option maximum peuvent être configurés avec les modèles CS410n, CS410dn et CS510de.


Lexmark séries CS720 et CS725

Légende : - Standard - En option

Option	Installation			Référence	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
	Table ou bureau	Sol	Support d'imprimante ajustable		
1 Tiroir 550 feuilles	3	3	3	40C2100	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 po)
2 Support d'imprimante ajustable	N/A	1	N/A	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 po)
3 Option RFID*	1	1	1	40C0745 (NA) 40C0747 (EU)	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 po)

* Installez l'option RFID au-dessus d'un tiroir en option. Vous pouvez utiliser un maximum de deux tiroirs en option.

Lexmark série CS820



Légende : - Standard - En option

	Option	Installation				Référence	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
		Table ou bureau	Sol	Socle à roulettes	Support d'imprimante ajustable		
1	Tiroir 550 feuilles	4	4	4	1	21K0567	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 po)
2	Socle à roulettes	N/A	1	N/A	N/A	21K2501	108,5 x 662 x 658 mm (4,27 x 26,1 x 25,9 po)
3	Tiroir de 2 200 feuilles*	1	1	1	N/A	21K0237	359 x 558,8 x 522,4 mm (14,13 x 22,0 x 20,6 po)
4	Support d'imprimante ajustable	N/A	1	N/A	N/A	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 po)
5	Unité de finition d'agrafage	1	1	1	1	42K2000	140,2 x 530 x 475,4 mm (5,5 x 20,9 x 18,7 po)

* Utilisez un maximum de trois tiroirs de 550 feuilles en option lors de l'installation du tiroir de 2 200 feuilles. Installez le tiroir de 2 200 feuilles dans la partie inférieure de la configuration.

Lexmark CX310, CX410 et CX510 Series

Imprimante avec bacs en option et support d'imprimante réglable 35S8502 :



Imprimante avec bacs en option et bac de rangement pivotant 3073173 :




Modèles d'imprimante pris en charge : CX310n, CX310dn, CX410e, CX410de et CX510de

Installation	Bac 650 feuilles en option	Tiroir 550 feuilles optionnel
	1	2
Bureau ou support d'imprimante réglable	✓	
	✓	✓

Remarques :

- Deux bacs en option maximum peuvent être configurés avec les modèles CX510de, CX410e et CX410de.
- Un seul bac en option peut être configuré avec les modèles CX310n et CX310dn.

Lexmark série CX725




Légende : - Standard - En option

Option	Installation			Référence	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
	Table ou bureau	Sol	Support d'imprimante ajustable		
1 Tiroir 550 feuilles	3	3	3	40C2100	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 po)
2 Support d'imprimante ajustable	N/A	1	N/A	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 po)
3 Option RFID*	1	1	1	40C0745 (NA) 40C0747 (EU)	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 po)

* Installez l'option RFID au-dessus d'un tiroir en option. Vous pouvez utiliser un maximum de deux tiroirs en option.

Lexmark série CX820




Légende : - Standard - En option

	Option	Installation				Référence	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
		Table ou bureau	Sol	Socle à roulettes	Support d'imprimante ajustable		
1	Tiroir 550 feuilles	4	4	4	1	21K0567	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 po)
2	Socle à roulettes	N/A	1	N/A	N/A	21K2501	108,5 x 662 x 658 mm (4,27 x 26,1 x 25,9 po)
3	Tiroir de 2 200 feuilles*	1	1	1	N/A	21K0237	359 x 558,8 x 522,4 mm (14,13 x 22,0 x 20,6 po)
4	Support d'imprimante ajustable	N/A	1	N/A	N/A	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 po)
5	Unité de finition d'agrafage	1	1	1	1	42K2000	140,2 x 530 x 475,4 mm (5,5 x 20,9 x 18,7 po)

* Utilisez un maximum de trois tiroirs de 550 feuilles en option lors de l'installation du tiroir de 2 200 feuilles. Installez le tiroir de 2 200 feuilles dans la partie inférieure de la configuration.

Lexmark séries CX825 et CX860



Légende : - Standard - En option

	Option	Installation				Référence	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
		Table ou bureau	Sol	Socle à roulettes	Support d'imprimante ajustable		
1	Tiroir 550 feuilles	4	4	4	1	21K0567	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 po)
2	Socle à roulettes	N/A	1	N/A	N/A	21K2501	108,5 x 662 x 658 mm (4,27 x 26,1 x 25,9 po)
3	Unité de finition d'agrafage et perforation multiposition (petite configuration) ¹	N/A	N/A	1	N/A	42K1267 42K1268	1 156 x 621 x 574 mm (45,5 x 24,4 x 22,6 po)
	Unité de finition d'agrafage et perforation multiposition (grande configuration) ²	N/A	N/A	1	N/A	42K1597 42K1598	1 276 x 621 x 574 mm (50,2 x 24,5 x 22,6 po)
4	Tiroir de 2 200 feuilles ³	1	1	1	N/A	21K0237	359 x 558,8 x 522,4 mm (14,13 x 22,0 x 20,6 po)

¹ L'installation de l'unité de finition d'agrafage et perforation multiposition (petite configuration) nécessite d'installer l'imprimante au-dessus de deux tiroirs de 550 feuilles en option et du socle à roulettes.

² L'installation de l'unité de finition d'agrafage et perforation multiposition (grande configuration) nécessite d'installer l'imprimante au-dessus de trois tiroirs de 550 feuilles en option et du socle à roulettes, ou au-dessus du tiroir de 2 200 feuilles et du socle à roulettes.

³ Utilisez un maximum de trois tiroirs de 550 feuilles en option lors de l'installation du tiroir de 2 200 feuilles. Installez le tiroir de 2 200 feuilles dans la partie inférieure de la configuration.

	Option	Installation				Référence	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
		Table ou bureau	Sol	Socle à roulettes	Support d'imprimante ajustable		
5	Support d'imprimante ajustable	N/A	1	N/A	N/A	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 po)
6	Unité de finition d'agrafage	1	1	1	1	42K2300	159,3 x 543,8 x 475,4 mm (6,3 x 21,4 x 18,7 po)

¹ L'installation de l'unité de finition d'agrafage et perforation multiposition (petite configuration) nécessite d'installer l'imprimante au-dessus de deux tiroirs de 550 feuilles en option et du socle à roulettes.

² L'installation de l'unité de finition d'agrafage et perforation multiposition (grande configuration) nécessite d'installer l'imprimante au-dessus de trois tiroirs de 550 feuilles en option et du socle à roulettes, ou au-dessus du tiroir de 2 200 feuilles et du socle à roulettes.

³ Utilisez un maximum de trois tiroirs de 550 feuilles en option lors de l'installation du tiroir de 2 200 feuilles. Installez le tiroir de 2 200 feuilles dans la partie inférieure de la configuration.

Lexmark MS310, MS410, MS510 et MS610 Series

Imprimante avec bacs en option et support d'imprimante réglable 35S8502 :



Imprimante avec bacs en option et bac de rangement pivotant 3073173 :




Modèles d'imprimante pris en charge : MS310d, MS310dn, MS312dn, MS315dn, MS410d, MS410dn, MS415dn, MS510dn, MS610dn et MS610de

Installation	Tiroir 250 ou 550 feuilles		
	1	2	3
Bureau ou support d'imprimante réglable	✓		
	✓	✓	
	✓	✓	✓

Remarques :

- Un seul bac peut être configuré pour les modèles MS310d, MS310dn, MS312dn, MS315dn, MS410d, MS415dn et MS410dn.
- Trois bacs maximum peuvent être configurés avec les modèles MS510dn, MS610dn et MS610de.

Lexmark séries MS710 et MS810



Légende : - Standard - En option

Option	Référence	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
1 bac 250 feuilles	40G0800	78,74 x 421,64 x 510,54 mm
Tiroir verrouillable de 250 feuilles	40G0820	(3,1 x 16,6 x 20,1 po)
2 Tiroir 550 feuilles	40G0802	109,22 x 421,64 x 510,54 mm
Tiroir verrouillable de 550 feuilles	40G0822	(4,3 x 16,6 x 20,1 po)
3 Rehausseur	40G0854	109,22 x 421,64 x 510,54 mm (4,3 x 16,6 x 20,1 po)
4 Tiroir 2 100 feuilles	40G0804	350,52 x 421,64 x 510,54 mm (13,8 x 16,6 x 20,1 po)
5 Socle à roulettes	40G0855	106,68 x 594,36 x 693,42 mm (4,2 x 23,4 x 27,3 po)
6 Support d'imprimante ajustable	40C2300	520,7 x 652,78 x 624,84 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 po)
7 Bac de rangement pivotant	3073173	264,16 x 474,98 x 599,44 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 po)

	Option	Référence	Dimensions (hauteur, largeur et profondeur)
8	Boîtes aux lettres 4 cases	40G0852	271,78 x 421,64 x 383,54 mm (10,7 x 16,6 x 15,1 po)
9	Réceptacle d'extension	40G0851	165,1 x 421,64 x 381 mm (6,5 x 16,6 x 15 po)
10	Réceptacle d'extension grande capacité	40G0853	309,88 x 421,64 x 335,28 mm (12,2 x 16,6 x 13,2 po)
11	Unité de finition d'agrafage/perforation	40G0849	246,38 x 434,34 x 513,08 mm (9,7 x 18,2 x 20,2 po)
12	Unité de finition d'agrafage	40G0850	246,38 x 434,34 x 414,02 mm (9,7 x 17,1 x 16,3 po)

Option	Installation				Bac de rangement pivotant
	Table ou bureau	Sol	Socle à roulettes	Support d'imprimante ajustable	
Tiroir de 250 feuilles ¹	4	4	4	4	4
Tiroir verrouillable de 250 feuilles ¹					
Tiroir de 550 feuilles ¹					
Tiroir verrouillable de 550 feuilles ¹					
Espaceur ²					
Tiroir de 2 100 feuilles ^{3, 4}	N/A	N/A	1	N/A	N/A
Socle à roulettes ⁵	N/A	1	N/A	N/A	N/A
Support d'imprimante ajustable ⁵	N/A	1	N/A	N/A	N/A
Bac de rangement pivotant	1	1	N/A	N/A	N/A

¹ Les tiroirs en option peuvent être installés dans n'importe quel ordre.

² Lorsque vous utilisez un espaceur, commencez par l'installer, puis installez les tiroirs en option au-dessus. N'installez pas l'espaceur avec le tiroir de 2 100 feuilles.

³ Utilisez un maximum de trois tiroirs de 250 ou 550 feuilles en option lors de l'installation du tiroir de 2 100 feuilles. Installez le tiroir de 2 100 feuilles dans la partie inférieure de la configuration.

⁴ Le tiroir de 2 100 feuilles nécessite l'utilisation du socle à roulettes.

⁵ Cette option doit être placée sur le sol.

⁶ Les boîtes aux lettres 4 cases et les modules d'extension de sortie peuvent être installés dans n'importe quel ordre.

⁷ Un réceptacle supplémentaire est la seule option pouvant être placée au-dessus du module d'extension de sortie haute capacité.

⁸ Aucune autre option de sortie ne peut être installée sous le module d'extension de sortie haute capacité.

⁹ Lorsqu'elle est utilisée avec une unité de finition d'agrafage, placez cette option en dessous.

¹⁰ L'unité de finition d'agrafage est toujours dans la partie supérieure de la configuration. Une boîte aux lettres 4 cases ou un module d'extension de sortie supplémentaire peut être installé(e) en dessous.

¹¹ N'utilisez pas l'unité de finition d'agrafage et perforation avec d'autres options de sortie.

Option	Installation				Bac de rangement pivotant
	Table ou bureau	Sol	Socle à roulettes	Support d'imprimante ajustable	
Boîte aux lettres 4 cases ^{6, 9}	3	3	3	3	3
Module d'extension de sortie ^{6, 7, 9}					
Module d'extension de sortie haute capacité ^{7, 8}	1	1	1	1	1
Unité de finition d'agrafage ¹⁰	1	1	1	1	1
Unité de finition d'agrafage et perforation ¹¹	1	1	1	1	1

¹ Les tiroirs en option peuvent être installés dans n'importe quel ordre.

² Lorsque vous utilisez un espaceur, commencez par l'installer, puis installez les tiroirs en option au-dessus. N'installez pas l'espaceur avec le tiroir de 2 100 feuilles.

³ Utilisez un maximum de trois tiroirs de 250 ou 550 feuilles en option lors de l'installation du tiroir de 2 100 feuilles. Installez le tiroir de 2 100 feuilles dans la partie inférieure de la configuration.

⁴ Le tiroir de 2 100 feuilles nécessite l'utilisation du socle à roulettes.

⁵ Cette option doit être placée sur le sol.

⁶ Les boîtes aux lettres 4 cases et les modules d'extension de sortie peuvent être installés dans n'importe quel ordre.

⁷ Un réceptacle supplémentaire est la seule option pouvant être placée au-dessus du module d'extension de sortie haute capacité.

⁸ Aucune autre option de sortie ne peut être installée sous le module d'extension de sortie haute capacité.

⁹ Lorsqu'elle est utilisée avec une unité de finition d'agrafage, placez cette option en dessous.

¹⁰ L'unité de finition d'agrafage est toujours dans la partie supérieure de la configuration. Une boîte aux lettres 4 cases ou un module d'extension de sortie supplémentaire peut être installé(e) en dessous.

¹¹ N'utilisez pas l'unité de finition d'agrafage et perforation avec d'autres options de sortie.

Configuration maximale pour table ou bureau



Configuration maximale pour bac de rangement pivotant



Configuration maximale pour socle à roulettes



Configuration maximale pour support d'imprimante ajustable



Configuration maximale pour boîtes aux lettres 4 cases



Configuration maximale pour module d'extension de sortie haute capacité



Configuration maximale pour unité de finition d'agrafage et perforation



Configuration maximale pour unité de finition d'agrafage



Lexmark MX310, MX410 et MX510 Series

Imprimante avec bacs en option et support d'imprimante réglable 35S8502 :



Imprimante avec bacs en option et bac de rangement pivotant :



Modèles d'imprimante pris en charge : MX310dn, MX410de, MX510de, MX511de et MX511dhe

Installation	Bac 250 ou 550 feuilles en option		
	1	2	3
Bureau ou support d'imprimante réglable	✓		
	✓	✓	
	✓	✓	✓

Remarques :

- Un seul bac en option peut être configuré avec les modèles MX310dn et MX410de.
- Trois bacs en option maximum peuvent être configurés avec les modèles MX510de, MX511de et MX511dhe.

Lexmark MX610 Series

Imprimante avec bacs en option et support d'imprimante réglable 35S8502 :



Imprimante avec bacs en option et bac de rangement pivotant :



Modèles d'imprimante pris en charge : MX610de, MX611de et MX611dhe

Installation	Bac 250 ou 550 feuilles optionnel		
	1	2	3
Bureau ou support d'imprimante réglable	✓		
	✓	✓	
	✓	✓	✓

Remarques :

- Une agrafeuse en option peut également être configurée avec les modèles MX611de et MX611dhe.
- Trois bacs en option maximum peuvent être configurés avec les modèles MX610de, MX611de et MX611dhe.

Lexmark MX710 Series

Imprimante avec bac en option et socle à roulettes 40G0855 :



Imprimante avec bacs en option et bac de rangement pivotant 3073173 :



Espaceur 40G0854 :



Remarques :

- Quatre bacs maximum peuvent être configurés avec l'imprimante.

- Utilisez toujours un socle à roulettes lorsque vous configurez l'imprimante avec un bac 2 100 feuilles.

Modèles d'imprimante pris en charge : MX710 et MX711

Installation	Socle à roulettes	Bac 250 feuilles ou espaceur ^{1,2}				Bac 550 feuilles ou espaceur ^{1,2}				Bac 2 100 feuilles ³
		1	2	3	4	1	2	3	4	
Sol	✓	✓	✓	✓	✓					
		✓	✓	✓		✓				
		✓	✓			✓	✓			
						✓	✓	✓		
		✓								✓
							✓			
Bureau ⁴		✓	✓	✓	✓					
		✓	✓	✓		✓				
		✓	✓			✓	✓			
		✓				✓	✓	✓		
						✓	✓	✓	✓	

¹ L'ordre d'installation des bacs 250 et 550 feuilles n'a pas d'importance.

² L'espaceur doit être installé sous le bac 250 ou 550 feuilles ; il ne peut pas être utilisé avec le bac 2 100 feuilles.

³ Le bac 2 100 feuilles doit toujours être placé en-dessous de tous les autres bacs.

⁴ Le socle à roulettes doit reposer sur le sol.

Lexmark MX810 Series

Imprimante avec bac en option et socle à roulettes standard :



Remarques :

- Quatre bacs maximum peuvent être configurés avec l'imprimante.
- Utilisez toujours un socle à roulettes lorsque vous configurez l'imprimante avec un bac 2 100 feuilles.

Modèles d'imprimante pris en charge : MX810, MX811 et MX812

Installation	Socle à roulettes	Tiroir 500 feuilles				Bac 2 100 feuilles*
		1	2	3	4	
Sol	✓					✓
		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
Bureau		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	


* Le bac 2 100 feuilles ne peut pas être couplé à un autre bac et doit être placé en-dessous de tous les autres.

Lexmark MS911 et MX910 Series

Les imprimantes avec tiroirs optionnels et unité de finition :



Bac de rangement 26Z0094 :



Modèles d'imprimante pris en charge : MS911de, MX910de, MX911dte et MX912dxe

Options d'entrée

Installation	Tiroir 2 x 500 feuilles ²	Tiroir 2 500 feuilles	Bac 3 000 feuilles ³	Unité de finition d'agrafage ^{4,5}	Unité de finition d'agrafage/perfo- ration	Unité de finition de livret
Sol	✓					
	✓		✓			
	✓		✓	✓		
	✓		✓		✓	
	✓		✓			✓
	✓				✓	
	✓					✓
	✓					✓
			✓			
			✓	✓		
			✓	✓	✓	
			✓	✓		✓
			✓	✓		✓
			✓		✓	
			✓			✓
			✓			✓

¹ Le bac de rangement est pris en charge, même si aucun autre matériel en option n'est installé.

² Le tiroir de 2 x 500 feuilles ne peut pas être utilisé avec le tiroir de 2 500 feuilles.

³ Le tiroir de 3 000 feuilles est pris en charge uniquement si un tiroir 2 x 500 feuilles, 2 500 feuilles ou un bac de rangement est installé.

⁴ L'unité de finition d'agrafage n'est pas prise en charge si une autre unité de finition est installée.

⁵ L'unité de finition d'agrafage n'est pas prise en charge par le modèle MX912dxe.

Installation	Tiroir 2 x 500 feuilles ²	Tiroir 2 500 feuilles	Bac 3 000 feuilles ³	Unité de finition d'agrafage ^{4,5}	Unité de finition d'agrafage/perfo- ration	Unité de finition de livret
Bac de rangement ¹			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓			✓
				✓		
					✓	
						✓

¹ Le bac de rangement est pris en charge, même si aucun autre matériel en option n'est installé.

² Le tiroir de 2 x 500 feuilles ne peut pas être utilisé avec le tiroir de 2 500 feuilles.

³ Le tiroir de 3 000 feuilles est pris en charge uniquement si un tiroir 2 x 500 feuilles, 2 500 feuilles ou un bac de rangement est installé.

⁴ L'unité de finition d'agrafage n'est pas prise en charge si une autre unité de finition est installée.

⁵ L'unité de finition d'agrafage n'est pas prise en charge par le modèle MX912dxe.

Lexmark C546dtn et X546dtn

Imprimantes avec bac en option et bac de rangement pivotant :





Modèles d'imprimante pris en charge : C546dtn et X546dtn

Remarque : Un seul bac en option, référence 3051710, peut être configuré avec les imprimantes.

Lexmark C730 Series

Imprimante avec bacs en option et socle à roulettes :



Bac de rangement pivotant 3052765 :



Modèles d'imprimante pris en charge : C734 et C736

Installation	Socle à roulettes en option	Bac 550 feuilles en option ou espaceur 4,8 pouces				Bac 2000 feuilles en option
		1	2	3	4	
Sol	✓	✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
Sol	✓*					✓
		✓	✓	✓		
Bureau ou bac de rangement pivotant		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	

* Il est possible d'utiliser un socle à roulettes en option. Toutefois, vous pouvez toujours utiliser l'imprimante en toute sécurité sans ce socle.

Lexmark C740 Series

Imprimante avec bacs en option et socle à roulettes :



Bac de rangement pivotant 3052765 :



Modèles d'imprimante pris en charge : C746 et C748

Installation	Socle à roulettes en option	Bac 550 feuilles en option ou espaceur 4,8 pouces ¹				Bac 2000 feuilles en option
		1	2	3	4	
Bureau ou bac de rangement pivotant ²		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
Sol	✓	✓	✓	✓		
		✓				✓
Sol	✓ ³	✓				✓
		✓	✓	✓		

¹ L'espaceur doit être installé sous le bac 550 feuilles en option ; il ne peut pas être utilisé avec le bac 2 000 feuilles.
² Si vous placez l'imprimante sur un bureau, assurez-vous que la hauteur de l'imprimante, accessoires compris, ne dépasse pas 1,3 m (51,18 po.).
³ Un socle à roulettes en option peut être utilisé mais vous pouvez utiliser l'imprimante en toute sécurité sans ce socle.

Lexmark C792

Imprimante de base :



Lexmark C792 avec tiroirs supplémentaires et socle à roulettes :



Imprimante prise en charge: C792

Emplacement	Socle à roulettes en option	Bacs 550 feuilles en option				Tiroir 2 000 feuilles en option	Réceptacles en option
		1	2	3	4	1	1
Bureau ¹		✓	✓	✓		✓	✓
		✓	✓	✓	✓		✓
Sol	✓	✓	✓	✓			✓
		✓				✓	✓
Sol	✓ ²	✓	✓				✓

Remarques :

- ¹ La hauteur maximale recommandée est de 1,3 m (51,18 po).
- ² Utilisation possible mais pas nécessaire pour un fonctionnement sécurisé

Lexmark C925

Lexmark C925 avec tiroirs supplémentaires :



Lexmark C925 avec tiroirs supplémentaires et support d'imprimante transformé en socle à roulettes 24Z0031 :



Support d'imprimante 39V4339 :



Imprimante prise en charge : C925

Installation	Support d'imprimante 24Z0031	Support d'imprimante transformé en socle à roulettes 24Z0031	Bacs 550 feuilles en option		
			1	les 2 vis	3
Bureau			✓		
Sol		✓	✓		
			✓	✓	
			✓	✓	✓
Sol	✓		✓		

Lexmark C950 Series

Lexmark C950 avec module Tandem (TTM), chargeur haute capacité et unité de finition de livret



Module trois tiroirs en option :



Module un tiroir en option :



Unité de finition en option :



Modèle d'imprimante pris en charge : C950de

Installation	Module un tiroir	Module trois tiroirs	module Tandem (TTM)	Chargeur haute capacité en option	Unité de finition de livret en option	Unité de finition en option
Sol	✓					
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
	✓			✓	✓	
	✓			✓		✓
		✓				
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓		✓	✓	
		✓		✓		✓
				✓		
				✓	✓	
				✓		✓
				✓	✓	✓
				✓	✓	✓

Lexmark T650 Series

Lexmark T65x avec socle à roulettes 39V3588 :



Imprimantes prises en charge : T650, T652, T654 et T656

Modèles d'imprimante	Installation	Bac 2000 feuilles en option	Unité recto verso	Bac 250 feuilles en option				Bac 550 feuilles en option ou espaceur 5,1 pouces				Socle à roulettes en option 39V3588
				1	2	3	4	1	2	3	4	
T650, T652, T654, T656	Bureau ou bac de rangement pivotant		Oui ² ou non ¹	✓	✓	✓	✓					✓
				✓	✓	✓		✓				
				✓	✓			✓	✓			
				✓				✓	✓	✓		
								✓	✓	✓	✓	

¹ Le dispositif recto verso en option est disponible uniquement sur l'imprimante Lexmark T650n.

² Un dispositif recto verso interne est inclus en série sur les imprimantes Lexmark T652dn, T654dn et T656.

³ Un socle à roulettes en option peut être utilisé mais vous pouvez utiliser l'imprimante en toute sécurité sans ce socle.

Modèles d'imprimante	Installation	Bac 2000 feuilles en option	Unité recto verso	Bac 250 feuilles en option				Bac 550 feuilles en option ou espaceur 5,1 pouces				Socle à roulettes en option 39V3588
				1	2	3	4	1	2	3	4	
T650	Sol		Oui ¹	✓	✓	✓						✓ ³
				✓				✓				
								✓	✓			
			Non ¹	✓	✓	✓	✓					
				✓	✓			✓				
								✓	✓			
T652, T654, T656	Sol		Inclus ¹	✓	✓	✓					✓ ³	
				✓	✓			✓				
								✓	✓			
T650, T652, T654, T656	Sol		Oui ² ou non ¹	✓	✓	✓	✓					✓
				✓	✓	✓		✓				
				✓	✓			✓	✓			
				✓				✓	✓	✓		
								✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓						
				✓	✓			✓				
				✓				✓	✓			
								✓	✓	✓		

¹ Le dispositif recto verso en option est disponible uniquement sur l'imprimante Lexmark T650n.

² Un dispositif recto verso interne est inclus en série sur les imprimantes Lexmark T652dn, T654dn et T656.

³ Un socle à roulettes en option peut être utilisé mais vous pouvez utiliser l'imprimante en toute sécurité sans ce socle.

Lexmark W850 et X860de

L'imprimante avec les tiroirs optionnels, le bac de rangement 15R0140 et l'unité de finition :



Modèles d'imprimante pris en charge : W850 et X860de

Installation	Configuration de l'imprimante	Meuble	Tiroir 2 x 500 feuilles standard		Tiroir 2 x 500 ou 850 + 1 150 feuilles en option		Tiroir 2 000 feuilles optionnel	Unité de finition
			Bac 1	Bac 2	Tiroir 3	Tiroir 4		
Sol	A :		✓	✓				
	B		✓	✓	✓	✓		
	C		✓	✓	✓	✓	✓	
	D	✓	✓	✓				
	E	✓	✓	✓				✓
	V	✓	✓	✓			✓	
	G	✓	✓	✓			✓	✓

Remarques :

- Le tiroir de 850 + 1 150 feuilles ne peut pas être utilisé avec le tiroir de 2 000 feuilles.
- Le tiroir optionnel 2 x 500 feuilles ou 850 + 1 150 feuilles ne peut pas être utilisé avec le bac de rangement.
- Utilisez toujours un bac de rangement lors de la configuration de l'imprimante avec l'unité de finition.

Lexmark X650 Series

Imprimante avec bac en option et socle à roulettes 16M1216 :



Bac de rangement pivotant 3052765 :



Modèles d'imprimante pris en charge : X651e, X652e, X654e et X656e

Configuration de l'imprimante	Socle à roulettes en option	Bureau ou bac de rangement pivotant	Bac 250 feuilles en option				Bac 500 feuilles en option ou espaceur 5,1 pouces			Bac 2000 feuilles en option
			1	2	3	4	1	2	3	
A :	✓		✓	✓	✓	✓				
B	✓		✓	✓	✓		✓			
C	✓		✓	✓			✓	✓		
D	✓						✓	✓	✓	
E	✓		✓							✓
F	✓						✓			✓
G		✓	✓	✓	✓	✓				
H		✓	✓	✓	✓		✓			
I		✓	✓				✓	✓		
J		✓					✓	✓	✓	

Remarques :

- L'espaceur doit être installé sous le bac 250 ou 500 feuilles en option ; il ne peut pas être utilisé avec le bac 2 000 feuilles.
- Le bac 2000 feuilles doit toujours se trouver dans la partie inférieure de la configuration.
- L'utilisation de ce socle à roulettes requiert au moins un bac ou un espaceur en option.

Lexmark X658e



Imprimante prise en charge : Lexmark X658e

Jusqu'à quatre tiroirs de 550 feuilles sont pris en charge. L'unité de base comprend un tiroir 550 feuilles. Vous pouvez donc ajouter jusqu'à trois tiroirs supplémentaires en option lors de la configuration de l'imprimante.

Remarque : Le socle à roulettes est inclus en série.

Lexmark X730 Series

Imprimante avec bacs en option et socle à roulettes :





Bac de rangement pivotant 3052765

**Modèles d'imprimante pris en charge : X734de, X736de et X738de**

Configuration de l'imprimante	Installation		Socle à roulettes en option	Bac 550 feuilles en option ou espaceur 4,8 pouces				Bac 2000 feuilles en option
	Bureau ou bac de rangement pivotant	Sol		1	2	3	4	
A :	✓			✓	✓	✓	✓	
B	✓			✓	✓	✓		✓
C		✓		✓				
D			✓	✓	✓	✓		✓
E			✓	✓				✓

Remarques :

- L'espaceur doit être installé sous le bac 550 feuilles en option ; il ne peut pas être utilisé avec le bac 2 000 feuilles.
- Le bac 2 000 feuilles en option doit toujours se trouver dans la partie inférieure de la configuration.
- L'utilisation de ce socle à roulettes requiert l'installation d'au moins un bac ou un espaceur en option.

Lexmark X740 Series

Imprimante avec bac en option et socle à roulettes :



Bac de rangement pivotant 3052765 :



Modèles d'imprimantes pris en charge : X746 et X748

Installation	Socle à roulettes en option	Bac 550 feuilles en option ou espaceur 4,8 pouces ¹				Bac 2000 feuilles en option
		1	2	3	4	
Bureau ou bac de rangement pivotant ²		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
Sol	✓	✓	✓	✓		
						✓
Sol	✓ ³					✓
		✓	✓	✓		

¹ L'espaceur doit être installé sous le bac 550 feuilles en option ; il ne peut pas être utilisé avec le bac 2 000 feuilles.

² Si vous placez l'imprimante sur un bureau, assurez-vous que la hauteur de l'imprimante, accessoires compris, ne dépasse pas 1,3 m (51,18 po.).

³ Un socle à roulettes en option peut être utilisé mais vous pouvez utiliser l'imprimante en toute sécurité sans ce socle.

Lexmark X792

Lexmark X792 avec tiroir supplémentaire



Lexmark X792 avec tiroir supplémentaire et socle à roulettes



Imprimante prise en charge: X792

Emplacement	Socle à roulettes en option	Bacs 550 feuilles en option				Tiroir 2 000 feuilles en option	Réceptacles en option
		1	2	3	4	1	1
Bureau ³		✓	✓			✓	✓
		✓	✓	✓	✓		✓

Emplacement	Socle à roulettes en option	Bacs 550 feuilles en option				Tiroir 2 000 feuilles en option	Réceptacles en option
		1	2	3	4	1	1
Sol	√ ¹	√	√	√			√
		√	√	√	√		√ ¹
						√	√
		√				√	√ ¹
Sol	√ ²	√					√
		√	√				√ ¹

Remarques :

- ¹ Obligatoire
- ² Utilisation possible mais pas nécessaire pour un fonctionnement sécurisé
- ³ La hauteur maximale recommandée est de 1,3 m (51,18 po).

Lexmark X925

Lexmark X925 avec tiroirs supplémentaires et support d'imprimante transformé en socle à roulettes 24Z0031 :



Support d'imprimante 24Z0031 :



Imprimante prise en charge : X925

Installation	Support d'imprimante 24Z0031	Support d'imprimante transformé en socle à roulettes 24Z0031	Bacs 550 feuilles en option		
			1	les 2 vis	3
Bureau			✓		
Sol		✓	✓		
			✓	✓	
			✓	✓	✓
Sol	✓		✓		

Lexmark X950 Series

Lexmark X950de avec module Tandem (TTM), chargeur haute capacité et unité de finition de livret



Module trois tiroirs en option :



Module un tiroir en option :



Unité de finition en option :



Modèle d'imprimante pris en charge : X950de

Installation	Module un tiroir	Module trois tiroirs	module Tandem (TTM)	Chargeur haute capacité en option	Unité de finition de livret en option	Unité de finition en option
Sol	✓					
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
	✓			✓	✓	
	✓			✓		✓
		✓				
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓		✓	✓	
		✓		✓		✓
				✓		
				✓	✓	
				✓		✓
				✓	✓	✓
				✓	✓	✓

Modèles d'imprimante pris en charge : X952dte et X954dhe

Installation	Chargeur haute capacité en option	Unité de finition de livret en option	Unité de finition en option
Sol	✓		
		✓	
			✓
	✓	✓	
	✓		✓

Socle à roulettes 22G0544

Socle à roulettes 22G05443 pour multifonctions



Multifonctions pris en charge : X646e, X644e et X642e

Configuration de l'imprimante	Dispositif recto verso	Bacs 250 feuilles en option				Bacs 500 feuilles en option				Meuble d'imprimante 25,4 cm (10 pouces) en option	Bac 2 000 feuilles en option
		1	les 2 vis	3	4	1	les 2 vis	3	4		
Le message	✓	✓	✓	✓	✓						
B	✓	✓	✓	✓		✓					
C	✓	✓	✓			✓	✓				
D	✓	✓				✓	✓	✓			
E	✓					✓	✓	✓	✓		
F	✓	✓	✓							✓	
G	✓					✓	✓			✓	
H	✓	✓								✓	
I	✓	✓									✓
J	✓					✓					✓

- Si un dispositif recto verso en option est installé, alors :
 - Le dispositif recto verso doit toujours être installé directement sous l'imprimante.
 - Toutes les options de gestion du papier doivent être installées en dessous du dispositif recto verso.
- Le bac 2 000 feuilles en option doit être installé tout en bas de la pile de bacs.

- Le meuble d'imprimante 25,4 cm (10 pouces) en option doit être installé tout en bas de la pile de bacs.
- L'utilisation de ce socle à roulettes requiert au moins un tiroir d'alimentation ou un meuble d'imprimante 25,4 cm (10 pouces) en option.

Socle à roulettes 22G0544 avec scanner et plateau 21J0050



Imprimantes prises en charge : T642, T642n, T644 et T644

Scanner pris en charge : 4600

Configuration de l'imprimante	Option MFP	Dispositif recto verso	Bacs 250 feuilles en option				Bacs 500 feuilles en option			Meuble d'imprimante 25,4 cm (10 pouces) en option	Bac 2 000 feuilles en option
			1	les 2 vis	3	4	1	les 2 vis	3		
Le message	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
B	✓	✓	✓	✓	✓		✓				
C	✓	✓	✓				✓	✓			
D	✓	✓	✓	✓			✓	✓			
E	✓	✓					✓	✓	✓		
F	✓	✓									✓
G	✓	✓					✓			✓	

- Si un dispositif recto verso en option est installé, alors :
 - Le dispositif recto verso doit toujours être installé directement sous l'imprimante.
 - Toutes les options de gestion du papier doivent être installées en dessous du dispositif recto verso.
- Le bac 2 000 feuilles en option doit être installé tout en bas de la pile de bacs.
- Le meuble d'imprimante 25,4 cm (10 pouces) en option doit être installé tout en bas de la pile de bacs.
- L'utilisation de ce socle à roulettes requiert au moins un tiroir d'alimentation ou un meuble d'imprimante 25,4 cm (10 pouces) en option.

Support d'imprimante 16N1708

Support d'imprimante 16N1708 avec ou sans plateau du scanner 10B1755



Imprimantes prises en charge : C760 et C762

Multifonction prise en charge : X762e

Scanner pris en charge : X4500

Configuration de l'imprimante	Option MFP	Dispositif recto verso	Bacs 500 feuilles en option		
			1	les 2 vis	3
Le message	✓	✓	✓		
B	✓		✓	✓	
C		✓	✓	✓	✓

- Si un dispositif recto verso en option est installé, alors :
 - Le dispositif recto verso doit toujours être installé directement sous l'imprimante.
 - Toutes les options de gestion du papier doivent être installées sous le dispositif recto verso.
 - Une imprimante sans option MFP peut également prendre en charge une configuration maximale comprenant un tiroir 2 000 feuilles en option et un tiroir 500 feuilles en option sans support d'imprimante.
 - Si vous utilisez une configuration avec un tiroir 2 000 feuilles et un dispositif recto verso, vous devez installer un tiroir 500 feuilles en option.

Support d'imprimante 16N1708 avec ou sans plateau du scanner 21J0055



Imprimantes prises en charge : C772 et C782

Multifonctions pris en charge : X772e et X782e

Scanner pris en charge : 4600

Configuration de l'imprimante	Option MFP	Dispositif recto verso	Bacs 500 feuilles en option		
			1	les 2 vis	3
Le message	✓	✓	✓	✓	
B	✓	x	✓	✓	
C	x	✓	✓	✓	✓

- Si un dispositif recto verso en option est installé, alors :
 - Pour chacune des configurations mentionnées, le dispositif recto verso doit se trouver directement sous l'imprimante.
 - Toutes les options de gestion du papier doivent être installées sous le dispositif recto verso.
- Une imprimante sans option MFP peut également prendre en charge une configuration maximale comprenant un tiroir 2 000 feuilles en option et un tiroir 500 feuilles en option sans support d'imprimante. Si vous utilisez une configuration avec un tiroir 2 000 feuilles et un dispositif recto verso, vous devez installer un tiroir 500 feuilles en option comme première option sous le dispositif recto verso.

Avis

Note d'édition

Janvier 2017

Le paragraphe suivant ne s'applique pas aux pays dans lesquels lesdites clauses ne sont pas conformes à la législation en vigueur : LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FOURNIT CETTE PUBLICATION "TELLE QUELLE", SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS SE LIMITER AUX GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALITE OU DE CONFORMITE A UN USAGE SPECIFIQUE. Certains Etats n'admettent pas la renonciation aux garanties explicites ou implicites pour certaines transactions ; c'est pourquoi il se peut que cette déclaration ne vous concerne pas.

Cette publication peut contenir des imprécisions techniques ou des erreurs typographiques. Des modifications sont périodiquement apportées aux informations contenues dans ce document ; ces modifications seront intégrées dans les éditions ultérieures. Des améliorations ou modifications des produits ou programmes décrits dans cette publication peuvent intervenir à tout moment.

Dans la présente publication, les références à des produits, programmes ou services n'impliquent nullement la volonté du fabricant de les rendre disponibles dans tous les pays où celui-ci exerce une activité. Toute référence à un produit, programme ou service n'affirme ou n'implique nullement que seul ce produit, programme ou service puisse être utilisé. Tout produit, programme ou service équivalent par ses fonctions, n'enfreignant pas les droits de propriété intellectuelle, peut être utilisé à la place. L'évaluation et la vérification du fonctionnement en association avec d'autres produits, programmes ou services, à l'exception de ceux expressément désignés par le fabricant, se font aux seuls risques de l'utilisateur.

Pour contacter l'assistance technique de Lexmark, consultez la page <http://support.lexmark.com>.

Pour obtenir des informations sur les consommables et les téléchargements, visitez le site www.lexmark.com.

© 2017 Lexmark International, Inc.

Tous droits réservés.

Marques commerciales

Lexmark et le logo Lexmark sont des marques de Lexmark International, Inc. déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

GOVERNMENT END USERS

The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Software Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.

Index

Numéros

10B1755, référence 48
 15R0140, numéro de référence 35
 16M1210, référence 38
 16M1216, référence 36
 16N1708, référence 48
 21J0050, référence 47
 21J0055, référence 48
 22G0544, référence 46
 socle à roulettes avec scanner 47
 24Z0031, référence 28, 42
 26Z0094, numéro de référence 21
 3051710, référence 23
 3052765, référence 24, 25, 36, 38, 40
 3073173, référence 4, 7, 11, 17, 18, 19
 35S8502, référence 4, 7, 11, 17, 18
 39V3588, référence 33
 40G0854, référence 19
 40G0855, référence 19

A

avis 50

B

bac de rangement
 numéro de référence 15R0140 35
 numéro de référence 26Z0094 21
 bac de rangement pivotant
 référence 3052765 36, 38
 référence 3052765 24, 25, 40
 référence 3073173 4, 7, 11, 17, 18
 référence 3073173 19
 bac en option
 référence 3051710 23

E

espaceur
 référence 40G0854 19

I

imprimante
 Lexmark C546dtn 23
 Lexmark C730 Series 24
 Lexmark C740 Series 25
 Lexmark C760 48
 Lexmark C762 48
 Lexmark C772 48
 Lexmark C792 26
 Lexmark C925 28
 Lexmark CS310 Series 4
 Lexmark CS410 Series 4
 Lexmark CS510 Series 4
 Lexmark CX310 Series 7
 Lexmark CX410 Series 7
 Lexmark CX510 Series 7
 Lexmark MS310 Series 11
 Lexmark MS410 Series 11
 Lexmark MS510 Series 11
 Lexmark MS610 Series 11
 Lexmark MS911 21
 Lexmark MX310 Series 17
 Lexmark MX410 Series 17
 Lexmark MX510 Series 17
 Lexmark MX610 Series 18
 Lexmark MX710 Series 19
 Lexmark MX810 Series 20
 Lexmark MX910 Series 21
 Lexmark série X730 38
 Lexmark W850 et X860de 35
 Lexmark X546dtn 23
 Lexmark X650 Series 36
 Lexmark X658e 38
 Lexmark X762e 48
 Lexmark X772e 48
 Lexmark X782e 48
 Lexmark X792 41
 Lexmark X925 42
 Lexmark X950 Series 43
 imprimantes
 Lexmark C782 48

L

Lexmark C546dtn 23
 Lexmark C730 Series 24
 Lexmark C740 Series 25
 Lexmark C760 48
 Lexmark C762 48

Lexmark C772 48
 Lexmark C782 48
 Lexmark C792 26
 Lexmark C925 28
 Lexmark C950 Series 30
 Lexmark CS720 5
 Lexmark CS725 5
 Lexmark CS820 6
 Lexmark CX725 8
 Lexmark CX820 9
 Lexmark CX825 10
 Lexmark CX860 10
 Lexmark MS710 13
 Lexmark MS810 13
 Lexmark MS911 21
 Lexmark MX710 Series 19
 Lexmark MX810 Series 20
 Lexmark MX910 Series 21
 Lexmark série X730 38
 Lexmark T650 Series 33
 Lexmark W850 et X860de 35
 Lexmark X546dtn 23
 Lexmark X650 Series 36
 Lexmark X658e 38
 Lexmark X740 Series 40
 Lexmark X762e 48
 Lexmark X772e 48
 Lexmark X782e 48
 Lexmark X792 41
 Lexmark X925 42
 Lexmark X950 Series 43

O

options
 configuration 21

P

plateau du scanner
 référence 10B1755 48
 référence 21J0050 47
 référence 21J0055 48

S

socle à roulettes
 référence 16M1210 38
 référence 16M1216 36
 référence 22G0544 46, 47

référence 39V3588 33
référence 40G0855 19
support d'imprimante
référence 16N1708 48
référence 24Z0031 28, 42
référence
35S8502 4, 7, 11, 17, 18