



Lexmark™

Guía de compatibilidad de soportes, impresoras y opciones

Impresoras láser

Contenido

Configuraciones máximas admitidas..... 4

- Lexmark MX331, MX431, MX432, MB3442, XM1342, XM3142..... 4
- Lexmark CS943..... 5
- Lexmark CX942, CX943, CX944, XC9445, XC9455, XC9465..... 7
- Lexmark CX930, CX931, MX931, XC9325, XC9335..... 9
- Lexmark C4342, C4352, CS730, CS735..... 11
- Lexmark CX730, CX735, XC4342, XC4352..... 12
- Lexmark B3340, B3442, M1342, MS331, MS431, MS439..... 13
- Lexmark C2326, C3426, CS431, CS439..... 14
- Lexmark CX431, MC3426, XC2326..... 15
- Lexmark C2240, C2325, C2425, C2535, CS421, CS521, CS622..... 16
- Lexmark CX421, CX522, CX622, CX625, MC2325, MC2425, MC2535, MC2640, XC2235, XC4240..... 18
- Lexmark B2865, M5255, M5270, MS725, MS821, MS822, MS823, MS825, MS826..... 20
- Lexmark MB2770, MX721, MX722, MX725, XM5365, XM5370..... 24
- Lexmark MX822, MX826, XM7355, XM7370..... 26
- Lexmark B2338, B2442, B2546, B2650, M1242, M1246, M3250, MS321, MS421, MS521, MS621, MS622..... 28
- Lexmark MB2338, MB2442, MB2546, MX321, MX421, MX521, MX522, XM1242, XM1246..... 30
- Lexmark MB2650, MX622, XM3250..... 32
- Lexmark C9235, CS921, CS923, CS927..... 33
- Lexmark CX921, CX922, CX923, CX924, CX927, XC9235, XC9245, XC9255, XC9265..... 35
- Lexmark C4150, CS720, CS725, CS727, CS728..... 37
- Lexmark CX725, CX727, XC4140, XC4143, XC4150, XC4153..... 38
- Lexmark C6160, CS820, CS827..... 40
- Lexmark CX820, CX827, XC6152, XC6153..... 42
- Lexmark CX825, CX860, XC8155, XC8160, XC8163..... 44
- Lexmark series MS911 y MX910..... 46
- Lexmark M5155, M5163, M5170, MS710, MS711, MS810, MS811, MS812, MS817, MS818..... 48
- Lexmark MX710, MX711, MX717, MX718, XM5163, XM5170..... 54
- Lexmark MX810 Series..... 56
- Lexmark CX310, CX317, CX410, CX417, CX510, CX517, XC2132..... 57
- Lexmark C2132, CS310, CS317, CS410, CS417, CS510, CS517..... 58
- Lexmark MX610, MX611, MX617, XM3150..... 59

Lexmark MX310, MX317, MX410, MX417, MX510, MX511, MX517, XM1145.....	61
Lexmark M1145, M3150, M1140+, MS310, MS312, MS317, MS410, MS415, MS417, MS510, MS517, MS610, MS617.....	63
Lexmark C546dtn y X546dtn	64
Lexmark C730 serie.....	65
Lexmark C740 Serie.....	66
Lexmark C792.....	67
Lexmark C925.....	69
Lexmark C950 Serie.....	71
Lexmark T650 Serie.....	74
Lexmark W850 y X860de.....	76
Lexmark X650 Serie.....	77
Lexmark X658e.....	79
Lexmark X730 Serie.....	79
Lexmark X740 Serie.....	81
Lexmark X792.....	82
Lexmark X925.....	83
Lexmark X950 Serie.....	84
Soporte de impresora.....	87
Base con ruedas.....	91
Avisos.....	93
Nota sobre la edición.....	93
Índice.....	94

Configuraciones máximas admitidas

En las siguientes tablas se proporciona información sobre las configuraciones máximas posibles para cada impresora, opción y soporte.

Cada fila representa una configuración máxima admitida. Si se retira una opción, se seguiría admitiendo dicha configuración.

Lexmark MX331, MX431, MX432, MB3442, XM1342, XM3142




Opciones de impresora, configuraciones máximas, números de referencia y dimensiones

Opción	Colocación				Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
	Mesa o escritorio	Planta	Soporte de impresora soporte de impresora	Mueble con plataforma giratoria		
1 Bandeja de 550 hojas	1	1	1	1	29S0600	107 x 368 x 378 mm (4,2 x 14,5 x 14,9")

Opción	Colocación				Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
	Mesa o escritorio	Planta	Soporte de impresora soporte de impresora	Mueble con plataforma giratoria		
2 Soporte de impresora ajustable	N/A	1	N/A	N/A	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5")
3 Mueble con plataforma giratoria	1	1	N/A	N/A	3073173	264 x 475 x 599 mm (10,4 x 18,7 x 23,6")

Modelo de impresora	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
Todos los modelos	339 x 411 x 366 mm (13,3 x 16,2 x 14,4")

Lexmark CS943



Opciones de impresora, configuraciones máximas, números de referencia y dimensiones

	Opción	Colocación		Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
		Planta	Separador		
1	Finalizador con grapado ¹	1	N/A	32D0820	238,76 x 477,52 x 459,74 mm (9,4 x 18,8 x 18,1 pulg.)
2	Salida de cierre doble	1	N/A	32D0819	124,46 x 474,98 x 381 mm (4,9 x 18,7 x 15 pulg.)
3	Clasificador para doblar en tríplico/Z ^{2,3}	1	N/A	Varía según la región	990,6 x 231,14 x 726,44 mm (39 x 9,1 x 28,6 pulg.)
4	Grapadora y finalizador con perforador ^{2,4}	1	N/A	32D0823 (Perforador de 2/3 orificios)	982,98 x 952,5 x 652,78 mm (38,7 x 37,9 x 25,7 pulg.)
				32D0824 (Perforador de 2/4 orificios)	
				32D0828 (Perforador sueco)	
5	Clasificador de folletos ^{2,4}	1	N/A	32D0825 (Perforador de 2/3 orificios)	1056,64 x 789,94 x 589,28 mm (41,6 x 31,1 x 23,2 pulg.)
				32D0826 (Perforador de 2/4 orificios)	
6	Entrada doble de 2000 hojas ⁵	1	1	32D0812	304,8 x 668,02 x 718,82 mm (12 x 26,3 x 28,3 pulg.)
7	2 bandejas de 520 hojas ⁶	1	1	32D0811	304,8 x 668,02 x 718,82 mm (12 x 26,3 x 28,3 pulg.)
8	Separador ⁷	1	N/A	32D0810	304,8 x 668,02 x 718,82 mm (12 x 26,3 x 28,3 pulg.)
9	Bandeja de 2000 hojas ⁸	1	N/A	32D0816	490,22 x 751,84 x 525,78 mm (19,3 x 29,6 x 20,7 pulg.)
10	Bandeja de sobres	1	1	32D0813	88,9 x 619,76 x 566,42 mm (3,5 x 24,4 x 22,3 pulg.)

¹ No se puede utilizar si hay otro finalizador instalado.

² Requiere colocar la impresora encima de la entrada doble de 2000 hojas, las dos bandejas opcionales de 520 hojas o el separador.

³ Se tiene que instalar con el clasificador de folletos.

⁴ Incluye transporte de papel.

⁵ No se puede instalar con las dos bandejas opcionales de 520 hojas ni con el separador.


⁶ No se puede instalar con la entrada doble de 2000 hojas ni con el espaciador.

⁷ No se puede instalar con la entrada doble de 2000 hojas ni con las dos bandejas opcionales de 520 hojas.

⁸ Se debe instalar con la entrada doble de 2000 hojas o con las dos bandejas opcionales de 520 hojas.

Modelo de impresora	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
CS943	713,74 x 619,76 x 746,76 mm (28,1 x 24,4 x 29,4 pulg.)

Lexmark CX942, CX943, CX944, XC9445, XC9455, XC9465



Opciones de impresora, configuraciones máximas, números de referencia y dimensiones

Opción	Colocación		Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
	Planta	Separador		
1 Finalizador con grapado ¹	1	N/A	32D0820	238,76 x 477,52 x 459,74 mm (9,4 x 18,8 x 18,1 pulg.)
2 Salida de cierre doble	1	N/A	32D0819	124,46 x 474,98 x 381 mm (4,9 x 18,7 x 15 pulg.)

¹ No se puede utilizar si hay otro finalizador instalado.

² Requiere colocar la impresora encima de la entrada doble de 2000 hojas, las dos bandejas opcionales de 520 hojas o el separador.

³ Se tiene que instalar con el clasificador de folletos.

⁴ Incluye transporte de papel.

⁵ No se puede instalar con las dos bandejas opcionales de 520 hojas ni con el separador.

⁶ No se puede instalar con la entrada doble de 2000 hojas ni con el espaciador.

⁷ No se puede instalar con la entrada doble de 2000 hojas ni con las dos bandejas opcionales de 520 hojas.

⁸ Se debe instalar con la entrada doble de 2000 hojas o con las dos bandejas opcionales de 520 hojas.

	Opción	Colocación		Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
		Planta	Separador		
3	Clasificador para doblar en tríplico/Z ^{2,3}	1	N/A	Varía según la región	990,6 x 231,14 x 726,44 mm (39 x 9,1 x 28,6 pulg.)
4	Grapadora y finalizador con perforador ^{2,4}	1	N/A	32D0823 (Perforador de 2/3 orificios)	982,98 x 952,5 x 652,78 mm (38,7 x 37,9 x 25,7 pulg.)
				32D0824 (Perforador de 2/4 orificios)	
				32D0828 (Perforador sueco)	
5	Clasificador de folletos ^{2,4}	1	N/A	32D0825 (Perforador de 2/3 orificios)	1056,64 x 789,94 x 589,28 mm (41,6 x 31,1 x 23,2 pulg.)
				32D0826 (Perforador de 2/4 orificios)	
6	Entrada doble de 2000 hojas ⁵	1	1	32D0812	304,8 x 668,02 x 718,82 mm (12 x 26,3 x 28,3 pulg.)
7	2 bandejas de 520 hojas ⁶	1	1	32D0811	304,8 x 668,02 x 718,82 mm (12 x 26,3 x 28,3 pulg.)
8	Separador ⁷	1	N/A	32D0810	304,8 x 668,02 x 718,82 mm (12 x 26,3 x 28,3 pulg.)
9	Bandeja de 2000 hojas ⁸	1	N/A	32D0816	490,22 x 751,84 x 525,78 mm (19,3 x 29,6 x 20,7 pulg.)
10	Bandeja de sobres	1	1	32D0813	88,9 x 619,76 x 566,42 mm (3,5 x 24,4 x 22,3 pulg.)
11	Estante de trabajo	1	1	32D0809	81,28 x 302,26 x 528,32 mm (3,2 x 11,9 x 20,8 pulg.)

¹ No se puede utilizar si hay otro finalizador instalado.

² Requiere colocar la impresora encima de la entrada doble de 2000 hojas, las dos bandejas opcionales de 520 hojas o el separador.

³ Se tiene que instalar con el clasificador de folletos.

⁴ Incluye transporte de papel.

⁵ No se puede instalar con las dos bandejas opcionales de 520 hojas ni con el separador.


⁶ No se puede instalar con la entrada doble de 2000 hojas ni con el espaciador.

⁷ No se puede instalar con la entrada doble de 2000 hojas ni con las dos bandejas opcionales de 520 hojas.

⁸ Se debe instalar con la entrada doble de 2000 hojas o con las dos bandejas opcionales de 520 hojas.

Modelo de impresora	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
CX942, XC9445, XC9455, XC9465	878,84 x 619,76 x 756,92 mm (34,6 x 24,4 x 29,8 pulg.)
CX943, CX944	1132,84 x 619,76 x 756,92 mm (44,6 x 24,4 x 29,8 pulg.)

Lexmark CX930, CX931, MX931, XC9325, XC9335



Opciones de impresora, configuraciones máximas, números de referencia y dimensiones

	Opción	Colocación		Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
		Planta	Separador		
1	Finalizador con grapado ¹	1	N/A	32D0820	238,76 x 477,52 x 459,74 mm (9,4 x 18,8 x 18,1 pulg.)
2	Salida de cierre doble	1	N/A	32D0818	121,92 x 447,04 x 378,46 mm (4,8 x 17,6 x 14,9 pulg.)

¹ No se puede utilizar si hay otro finalizador instalado.

² Requiere colocar la impresora encima de la bandeja de 520 hojas con mueble, las bandejas en tándem de 2520 hojas o las 3 bandejas de 520 hojas.

³ Incluye transporte de papel.

⁴ No se puede instalar con ninguna otra opción de entrada.

⁵ No se puede instalar con ninguna otra opción de entrada excepto la bandeja de 2000 hojas.

⁶ No se puede instalar con la bandeja de 520 hojas con mueble.

	Opción	Colocación		Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
		Planta	Separador		
3	Grapadora y finalizador con perforador ^{2, 3}	1	N/A	32D0821 (Perforador de 2/3 orificios)	982,98 x 952,5 x 652,78 mm (38,7 x 37,9 x 25,7 pulg.)
				32D0822 (Perforador de 2/4 orificios)	
				32D0827 (Perforador sueco)	
4	Bandeja de sobres	1	1	32D0804	86,36 x 683,26 x 660,4 mm (3,4 x 26,9 x 26,1 pulg.)
5	Bandeja de 520 hojas con mueble ⁴	1	1	32D0801	381 x 614,68 x 619,76 mm (15 x 24,2 x 24,4 pulg.)
6	Bandejas en tándem de 2520 hojas ⁵	1	N/A	32D0803	381 x 614,68 x 619,76 mm (15 x 24,2 x 4,4 pulg.)
7	3 bandejas de 520 hojas ⁵	1	1	32D0802	381 x 614,68 x 619,76 mm (15 x 24,2 x 24,4 pulg.)
8	Bandeja de 520 hojas ⁴	1	1	32D0800	134,62 x 541,02 x 586,74 mm (5,3 x 21,3 x 23,1 pulg.)
9	Bandeja de 2000 hojas ⁶	1	N/A	32D0810	304,8 x 668,02 x 718,82 mm (12 x 26,3 x 28,3 pulg.)
10	Estante de trabajo	1	1	32D0808	58,42 x 302,26 x 485,14 mm (2,3 x 11,9 x 19,1 pulg.)

¹ No se puede utilizar si hay otro finalizador instalado.

² Requiere colocar la impresora encima de la bandeja de 520 hojas con mueble, las bandejas en tándem de 2520 hojas o las 3 bandejas de 520 hojas.

³ Incluye transporte de papel.


⁴ No se puede instalar con ninguna otra opción de entrada.

⁵ No se puede instalar con ninguna otra opción de entrada excepto la bandeja de 2000 hojas.

⁶ No se puede instalar con la bandeja de 520 hojas con mueble.

Modelo de impresora	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
CX930, CX931dse, MX931, XC9325, XC9335	767,08 x 589,28 x 701,04 mm (30,2 x 23,2 x 27,6 pulg.)
CX931dtse	1120,14 x 589,28 x 701,04 mm (44,1 x 23,2 x 27,6 pulg.)

Lexmark C4342, C4352, CS730, CS735




Opciones de impresora, configuraciones máximas, números de referencia y dimensiones

	Opción	Colocación			Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
		Mesa o escritorio	Planta	Soporte de impresora soporte de impresora		
1	Bandeja de 550 hojas	4	4	4	40C2100	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 pulg.)
2	Soporte de impresora ajustable*	N/A	1	N/A	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 pulg.)

*Para obtener más información sobre las configuraciones compatibles, consulte [“Soporte de impresora ajustable 40C2300” en la página 87.](#)

Modelo de impresora	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
Todos los modelos	413 x 479 x 489 mm (16,25 x 18,85 x 19,25 pulg.)

Lexmark CX730, CX735, XC4342, XC4352



Opciones de impresora, configuraciones máximas, números de referencia y dimensiones

	Opción	Colocación			Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
		Mesa o escritorio	Planta	Soporte de impresora soporte de impresora		
1	Bandeja de 550 hojas	4	4	4	40C2100	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 pulg.)
2	Soporte de impresora ajustable*	N/A	1	N/A	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 pulg.)
3	Práctica grapadora	1	1	1	47C4500 (NA) 47C4590 (EMEA)	82 x 109 x 121 mm (3,23 x 4,29 x 4,76 pulg.)

*Para obtener más información sobre las configuraciones compatibles, consulte [“Soporte de impresora ajustable 40C2300” en la página 87.](#)

Modelo de impresora	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
Todos los modelos	621 x 479 x 533 mm (24,44 x 18,85 x 20,90 pulg.)

Lexmark B3340, B3442, M1342, MS331, MS431, MS439




Opciones de impresora, configuraciones máximas, números de referencia y dimensiones

Opción	Colocación				Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
	Mesa o escritorio	Planta	Soporte de impresora ajustable	Mueble con plataforma giratoria		
1 Bandeja de 550 hojas	1	1	1	1	29S0600	107 x 368 x 378 mm (4,2 x 14,5 x 14,9")
2 Soporte de impresora ajustable	N/A	1	N/A	N/A	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5")
3 Mueble con plataforma giratoria	1	1	N/A	N/A	3073173	264 x 475 x 599 mm (10,4 x 18,7 x 23,6")

Modelo de impresora	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
Todos los modelos	222 x 368 x 363 mm (8,7 x 14,5 x 14,3")


Lexmark C2326, C3426, CS431, CS439



	Opción	Colocación			Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
		Mesa o escritorio	Planta	Soporte de impresora ajustable		
1	Bandeja de 250 hojas	2	2	2	40N4250	103,9 x 411,2 x 381 mm (4,1 x 16,2 x 15")
2	Soporte de impresora ajustable	N/A	1	N/A	40C2300	520,7 x 652,78 x 624,84 mm (20,5 x 25,7 x 24,6")

Modelo de impresora	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
Todos los modelos	243,7 x 411,2 x 394,1 mm (9,6 x 16,2 x 15,5")

Lexmark CX431, MC3426, XC2326




	Opción	Colocación			Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
		Mesa o escritorio	Planta	Soporte de impresora ajustable		
1	Bandeja de 250 hojas	2	2	2	40N4250	103,9 x 411,2 x 381 mm (4,1 x 16,2 x 15")

Opción	Colocación			Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
	Mesa o escritorio	Planta	Soporte de impresora ajustable		
2 Soporte de impresora ajustable	N/A	1	N/A	40C2300	520,7 x 652,78 x 624,84 mm (20,5 x 25,7 x 24,6")

Modelo de impresora	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
Todos los modelos	344,4 x 411,2 x 394,1 mm (13,6 x 16,2 x 15,5")

Lexmark C2240, C2325, C2425, C2535, CS421, CS521, CS622



	Opción	Colocación				Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
		Mesa o escritorio	Planta	Soporte de impresora soporte de impresora	Mueble con plataforma giratoria		
1	Bandeja dúplex de 650 hojas ^{1,2}	1	1	1	1	42C7650	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 pulg.)
2	Bandeja de 550 hojas ^{3,4}	1	1	1	1	42C7550	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 pulg.)
3	Soporte de impresora ajustable ⁵	N/A	1	N/A	N/A	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6")
4	Mueble con plataforma giratoria	1	1	N/A	N/A	3073173	264 x 475 x 599 mm (10,4 x 18,7 x 23,6")

¹ No compatible con el modelo C2325.

² Al instalar la bandeja de 550 hojas, colóquela debajo de la impresora. La combinación de una bandeja dúplex de 650 hojas y una bandeja de 550 hojas solo es compatible con los modelos C2240, C2535, CS521 y CS622.

³ Al instalarla con la bandeja dúplex de 650 hojas, coloque esta bandeja en la parte inferior de la configuración.

⁴ No compatible con los modelos C2325, C2425 ni CS421.

⁵ Para obtener más información sobre las configuraciones compatibles, consulte ["Soporte de impresora ajustable 40C2300" en la página 87](#).

Modelo de impresora	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
Todos los modelos	308 x 442 x 421 mm (12,1 x 17,4 x 16,6 pulg.)

Lexmark CX421, CX522, CX622, CX625, MC2325, MC2425, MC2535, MC2640, XC2235, XC4240



	Opción	Colocación				Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
		Mesa o escritorio	Planta	Soporte de impresora soporte de impresora	Mueble con plataforma giratoria		
1	Bandeja dúplex de 650 hojas ^{1,2}	1	1	1	1	42C7650	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 pulg.)
2	Bandeja de 550 hojas ^{3,4}	1	1	1	1	42C7550	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 pulg.)

¹ No compatible con el modelo MC2325.

² Al instalar la bandeja de 550 hojas, colóquela debajo de la impresora. La combinación de una bandeja dúplex de 650 hojas y una bandeja de 550 hojas solo es compatible con los modelos CX522, CX622, CX625, MC2535, MC2640, XC2235 y XC4240.

³ Al instalarla con la bandeja dúplex de 650 hojas, coloque esta bandeja en la parte inferior de la configuración.

⁴ No compatible con los modelos CX421 ni MC2425.

⁵ Para obtener más información sobre las configuraciones compatibles, consulte ["Soporte de impresora ajustable 40C2300" en la página 87.](#)

	Opción	Colocación				Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
		Mesa o escritorio	Planta	Soporte de impresora soporte de impresora	Mueble con plataforma giratoria		
3	Soporte de impresora ajustable ⁵	N/A	1	N/A	N/A	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6")
4	Mueble con plataforma giratoria	1	1	N/A	N/A	3073173	264 x 475 x 599 mm (10,4 x 18,7 x 23,6")

¹ No compatible con el modelo MC2325.

² Al instalar la bandeja de 550 hojas, colóquela debajo de la impresora. La combinación de una bandeja dúplex de 650 hojas y una bandeja de 550 hojas solo es compatible con los modelos CX522, CX622, CX625, MC2535, MC2640, XC2235 y XC4240.


³ Al instalarla con la bandeja dúplex de 650 hojas, coloque esta bandeja en la parte inferior de la configuración.

⁴ No compatible con los modelos CX421 ni MC2425.

⁵ Para obtener más información sobre las configuraciones compatibles, consulte ["Soporte de impresora ajustable 40C2300" en la página 87.](#)

Modelo de impresora	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
CX421, MC2325, MC2425	462 x 442 x 556 mm (18,2 x 17,4 x 21,9 pulg.)
MC2535, MC2640, CX522, CX622, XC2235	462 x 442 x 588 mm (18,2 x 17,4 x 23,1 pulg.)
CX625, XC4240	462 x 442 x 608 mm (18,2 x 17,4 x 23,9 pulg.)

Lexmark B2865, M5255, M5270, MS725, MS821, MS822, MS823, MS825, MS826



	Opción	Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
1	Bandeja de 2100 hojas	50G0804	350 x 428 x 510 mm (13,8 x 16,8 x 20,1 pulg.)
2	Bandeja de 250 hojas	50G0800	80 x 428 x 510 mm (3,2 x 16,8 x 20,1 pulg.)
	Bandeja bloqueable de 250 hojas	50G0820	
3	Bandeja de 550 hojas	50G0802	110 x 428 x 510 mm (4,3 x 16,8 x 20,1 pulg.)
	Bandeja bloqueable de 550 hojas	50G0822	
4	Separador	50G0854	110 x 428 x 510 mm (4,3 x 16,8 x 20,1 pulg.)
5	Base con ruedas	50G0855	126 x 521 x 693 mm (5 x 20,5 x 27,3 pulg.)
6	Soporte de impresora ajustable	40C2300	520,7 x 652,78 x 624,84 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 pulg.)
7	Mueble con plataforma giratoria	3073173	263 x 600 x 476 mm (10,4 x 23,6 x 18,7 pulg.)

	Opción	Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
8	Buzón de 4 bandejas	50G0852	272 x 421 x 384 mm (10,7 x 16,6 x 15,1 pulg.)
9	Dispositivo de salida	50G0851	165 x 421 x 380 mm (6,5 x 16,6 x 15 pulg.)
10	Unidad de salida de alta capacidad	50G0853	310 x 421 x 335 mm (12,2 x 16,6 x 13,2 pulg.)
11	Grapadora, finalizador con perforador	50G0849	263 x 462 x 507 mm (10,3 x 18,2 x 20 pulg.)
12	Finalizador con grapado	50G0850	246 x 435 x 414 mm (9,7 x 17,1 x 16,3 pulg.)

Opciones de entrada de impresora, mobiliario, configuraciones máximas y colocación

Opción	Colocación				
	Mesa o escritorio	Mueble con plataforma giratoria	Suelo	Base con ruedas ^{3, 5}	Soporte de impresora ajustable ^{3, 6}
Bandeja de 250 hojas ^{1, 2, 3}	4	4	4	4	4
Bandeja bloqueable de 250 hojas ^{1, 2, 3}					
Bandeja de 550 hojas ^{1, 2, 3}				3	3
Bandeja bloqueable de 550 hojas ^{1, 2, 3}					
Separador ⁴					
Bandeja de 2100 hojas ^{2, 5}	N/A	N/A	N/A	1	N/A

¹ Esta bandeja se puede configurar con otras bandejas opcionales en cualquier orden.

² Al instalar la bandeja de 2100 hojas, solo se pueden utilizar tres bandejas opcionales de 250 o 550 hojas. Coloque la bandeja de 2100 hojas en la parte inferior de la configuración.

³ Al colocar la configuración en la base de ruedas o el soporte de impresora ajustable, siga estas instrucciones de configuración máxima. Si utiliza tres bandejas de 550 hojas o separadores opcionales, no se puede usar una bandeja opcional de 250 hojas. Si utiliza dos bandejas de 550 hojas o separadores opcionales, solo se puede usar una bandeja de 250 hojas. Si utiliza una bandeja de 550 hojas o un separador, se pueden usar hasta tres bandejas de 250 hojas.

⁴ Para utilizar un separador, instálelo primero y, a continuación, coloque cualquier bandeja opcional encima. No coloque el separador con bandejas de 2.100 hojas.

⁵ La bandeja de 2.100 hojas requiere el uso de una base con ruedas.

⁶ Para obtener más información sobre las configuraciones compatibles, consulte ["Soporte de impresora ajustable 40C2300" en la página 87.](#)

Opciones de salida de impresora, configuraciones máximas y colocación

Opción	Colocación				
	Mesa o escritorio	Mueble con plataforma giratoria	Suelo	Base de ruedas	Soporte de impresora ajustable
Buzón de 4 bandejas ^{1, 4}	3	3	3	3	3
Unidad de salida ^{1, 2, 4}					
Unidad de salida de alta capacidad ^{2, 3}	1	1	1	1	1
Grapadora ⁵	1	1	1	1	1
Grapadora y perforador ⁶	1	1	1	1	1

¹ El buzón de 4 bandejas y los dispositivos de salida pueden instalarse en cualquier orden.

² Encima de la unidad de salida de alta capacidad solo se puede colocar un único dispositivo de salida.

³ No se puede instalar otra opción de salida debajo de la unidad de salida de alta capacidad.

⁴ Si se utiliza con una grapadora, coloque esta opción debajo.

⁵ La grapadora debe estar siempre en la parte superior de la configuración. Se puede instalar un dispositivo de salida o un buzón de 4 bandejas adicional debajo.

⁶ No utilice la grapadora ni el perforador con otras opciones de salida.

Modelo de impresora	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
B2865, MS725, MS821, MS823, MS825	445 x 428 x 510 mm (17,5 x 16,85 x 20,1 pulg.)
M5255, M5270, MS822, MS826	441 x 428 x 510 mm (17,4 x 16,85 x 20,1 pulg.)

**Configuración
máxima de suelo, mesa
o escritorio**



**Configuración
máxima de
mueble giratorio**



**Configuración
máxima
de soporte de impresora
ajustable**



**Configuración
máxima
de base con ruedas**



Configuración máxima de buzón de 4 bandejas



Configuración máxima de unidad de salida de alta capacidad




Configuración máxima de grapadora y finalizador con perforador



Configuración máxima de finalizador con grapado



Lexmark MB2770, MX721, MX722, MX725, XM5365, XM5370



Opción	Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
1 Bandeja de 2100 hojas	50G0804	350 x 428 x 510 mm (13,8 x 16,8 x 20,1 pulg.)
2 Bandeja de 250 hojas	50G0800	80 x 428 x 510 mm
Bandeja bloqueable de 250 hojas	50G0820	(3,2 x 16,8 x 20,1 pulg.)

	Opción	Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
3	Bandeja de 550 hojas	50G0802	110 x 428 x 510 mm (4,3 x 16,8 x 20,1 pulg.)
	Bandeja bloqueable de 550 hojas	50G0822	
4	Separador	50G0854	110 x 428 x 510 mm (4,3 x 16,8 x 20,1 pulg.)
5	Base con ruedas	50G0855	126 x 521 x 693 mm (5 x 20,5 x 27,3 pulg.)
6	Soporte de impresora ajustable	40C2300	520,7 x 652,78 x 624,84 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 pulg.)
7	Mueble con plataforma giratoria	3073173	263 x 600 x 476 mm (10,4 x 23,6 x 18,7 pulg.)

Opciones de entrada de impresora, configuraciones máximas y colocación

Opción	Colocación				
	Mesa o escritorio	Mueble con plataforma giratoria	Suelo ³	Base de ruedas ^{4, 6}	Soporte de impresora ajustable ⁴
Bandeja de 250 hojas ^{1, 2, 3, 4}	3	3	2	3	3
Bandeja bloqueable de 250 hojas ^{1, 2, 3, 4}					
Bandeja de 550 hojas ^{1, 2, 3, 4}			2		
Bandeja bloqueable de 550 hojas ^{1, 2, 3, 4}					
Separador ⁵					
Bandeja de 2100 hojas ^{2, 6}	N/A	N/A	N/A	1	N/A
Base de ruedas ^{4, 6}	N/A	N/A	1	N/A	N/A

¹ Esta bandeja se puede configurar con otras bandejas opcionales en cualquier orden.

² Al instalar la bandeja de 2100 hojas, solo se puede utilizar una bandeja opcional de 250 o 550 hojas. Coloque la bandeja de 2100 hojas en la parte inferior de la configuración.

³ Al colocar la configuración en el suelo, solo se puede utilizar una bandeja opcional de 250 hojas con una bandeja de 550 hojas o un separador opcional.

⁴ Al colocar la configuración en la base de ruedas o el soporte de impresora ajustable, siga estas instrucciones de configuración máxima. Si utiliza tres bandejas de 550 hojas o separadores opcionales, no se puede usar una bandeja opcional de 250 hojas. Si utiliza dos bandejas de 550 hojas o separadores opcionales, solo se puede usar una bandeja de 250 hojas. Si utiliza una bandeja de 550 hojas o un separador, se pueden usar hasta dos bandejas de 250 hojas.

⁵ Para utilizar un separador, instálelo primero y, a continuación, coloque cualquier bandeja opcional encima. No coloque el separador con bandejas de 2.100 hojas.

⁶ La bandeja de 2.100 hojas requiere el uso de una base con ruedas.

⁷ Para obtener más información sobre las configuraciones compatibles, consulte ["Soporte de impresora ajustable 40C2300" en la página 87.](#)

Opción	Colocación				
	Mesa o escritorio	Mueble con plataforma giratoria	Suelo ³	Base de ruedas ^{4, 6}	Soporte de impresora ajustable ⁴
Soporte de impresora ajustable ^{4, 7}	N/A	N/A	1	N/A	N/A
Mueble con plataforma giratoria	1	N/A	1	N/A	N/A

¹ Esta bandeja se puede configurar con otras bandejas opcionales en cualquier orden.

² Al instalar la bandeja de 2100 hojas, solo se puede utilizar una bandeja opcional de 250 o 550 hojas. Coloque la bandeja de 2100 hojas en la parte inferior de la configuración.

³ Al colocar la configuración en el suelo, solo se puede utilizar una bandeja opcional de 250 hojas con una bandeja de 550 hojas o un separador opcional.

⁴ Al colocar la configuración en la base de ruedas o el soporte de impresora ajustable, siga estas instrucciones de configuración máxima. Si utiliza tres bandejas de 550 hojas o separadores opcionales, no se puede usar una bandeja opcional de 250 hojas. Si utiliza dos bandejas de 550 hojas o separadores opcionales, solo se puede usar una bandeja de 250 hojas. Si utiliza una bandeja de 550 hojas o un separador, se pueden usar hasta dos bandejas de 250 hojas.


⁵ Para utilizar un separador, instálelo primero y, a continuación, coloque cualquier bandeja opcional encima. No coloque el separador con bandejas de 2.100 hojas.

⁶ La bandeja de 2.100 hojas requiere el uso de una base con ruedas.

⁷ Para obtener más información sobre las configuraciones compatibles, consulte [“Soporte de impresora ajustable 40C2300” en la página 87.](#)

Modelo de impresora	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
Todos los modelos	739,1 x 558,8 x 578,4 mm (29,1 x 22,0 x 22,8 pulg.)

Lexmark MX822, MX826, XM7355, XM7370



Opciones de impresora, configuraciones máximas, números de referencia y dimensiones

	Opción	Colocación			Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
		Mesa o escritorio	Suelo	Base con ruedas ²		
1	Bandeja de 2100 hojas ^{1,2}	N/A	N/A	1	25B2950	355 x 559 x 508 mm (14 x 22 x 20 pulg.)
2	Bandeja de 550 hojas	2	2	2	25B2900	111 x 559 x 508 mm (4,3 x 22 x 20 pulg.)
3	Base con ruedas	N/A	1	N/A	25B2910	106,7 x 685,8 x 693,4 mm (4,2 x 27 x 27,3 pulg.)
4	Buzón de 4 bandejas ³	1	1	1	50G0852	272 x 421 x 384 mm (10,7 x 16,6 x 15,1 pulg.)
5	Grapadora ³	1	1	1	50G0850	246 x 435 x 414 mm (9,7 x 17,1 x 16,3 pulg.)
6	Grapadora y perforador ³	1	1	1	50G0849	263 x 462 x 507 mm (10,3 x 18,2 x 20 pulg.)
7	Unidad de apilamiento ³	1	1	1	25B2999	246 x 435 x 414 mm (9,7 x 17,1 x 16,3 pulg.)


¹ Solo se pueden utilizar dos bandejas de 550 hojas con la bandeja de 2100 hojas. Coloque la bandeja de 2100 hojas en la parte inferior de la configuración.

² La bandeja de 2100 hojas requiere una base de ruedas.

³ No se puede configurar con ningún otro tipo de finalizador.

Modelo de impresora	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
MX822ade, MX826ade, XM7355, XM7355b, XM7370	1150,6 x 685,8 x 693,4 mm (45,3 x 27 x 27,3 pulg.)
MX822adtfe, MX826adtfe	1259,8 x 685,8 x 693,4 mm (49,6 x 27 x 27,3 pulg.)
MX822adx, MX826adx	1391,9 x 685,8 x 693,4 mm (54,8 x 27 x 27,3 pulg.)

Lexmark B2338, B2442, B2546, B2650, M1242, M1246, M3250, MS321, MS421, MS521, MS621, MS622



Opciones de impresora, configuraciones máximas, números de referencia y dimensiones

Opción	Colocación				Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
	Mesa o escritorio	Suelo	Soporte de impresora ajustable	Mueble con plataforma giratoria		
1 Bandeja de 550 hojas ^{1,2}	3	3	3	3	36S3110	126 x 389 x374 mm (5 x 15,7 x14,7 pulg.)
2 Soporte de impresora ajustable	N/A	1	N/A	N/A	35S8502	584 x 597 x597 mm (23 x 23,5 x23,5 pulg.)

¹ Esta bandeja se puede configurar con otras bandejas opcionales en cualquier orden.

² Solo se puede configurar una bandeja opcional con los modelos B2338, B2442, M1242, MS321 y MS421.


Opción	Colocación				Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
	Mesa o escritorio	Suelo	Soporte de impresora ajustable	Mueble con plataforma giratoria		
3 Mueble con plataforma giratoria	1	1	N/A	N/A	3073173	264 x 475 x 599 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 pulg.)
4 Bandeja de 250 hojas ^{1,2}	3	3	3	3	36S2910	95 x 389 x 374 mm (3,7 x 15,7 x 14,7 pulg.)

¹ Esta bandeja se puede configurar con otras bandejas opcionales en cualquier orden.

² Solo se puede configurar una bandeja opcional con los modelos B2338, B2442, M1242, MS321 y MS421.

Modelo de impresora	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
B2338, B2442, B2546, M1242, M1246, MS321, MS421, MS521	260 x 399 x 374 mm (10,2 x 15,7 x 14,7 pulg.)
B2650, M3250, MS621, MS622	303 x 399 x 374 mm (11,9 x 15,7 x 14,7 pulg.)

Lexmark MB2338, MB2442, MB2546, MX321, MX421, MX521, MX522, XM1242, XM1246



Opciones de impresora, configuraciones máximas, números de referencia y dimensiones

Opción	Colocación				Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
	Mesa o escritorio	Suelo	Soporte de impresora ajustable	Mueble con plataforma giratoria		
1 Bandeja de 550 hojas ^{1,2}	3	3	3	3	36S3110	126 x 389 x374 mm (5 x 15,7 x14,7 pulg.)
2 Soporte de impresora ajustable	N/A	1	N/A	N/A	35S8502	584 x 597 x597 mm (23 x 23,5 x23,5 pulg.)

¹ Esta bandeja se puede configurar con otras bandejas opcionales en cualquier orden.

² Solo se puede configurar una bandeja opcional con los modelos MB2338, MB2442, MX321, MX421 y XM1242.


	Opción	Colocación				Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
		Mesa o escritorio	Suelo	Soporte de impresora ajustable	Mueble con plataforma giratoria		
3	Mueble con plataforma giratoria	1	1	N/A	N/A	3073173	264 x 475 x 599 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 pulg.)
4	Bandeja de 250 hojas ^{1,2}	3	3	3	3	36S2910	95 x 389 x 374 mm (3,7 x 15,7 x 14,7 pulg.)

¹ Esta bandeja se puede configurar con otras bandejas opcionales en cualquier orden.

² Solo se puede configurar una bandeja opcional con los modelos MB2338, MB2442, MX321, MX421 y XM1242.

Modelo de impresora	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
MB2338, MB2442, MX321, MX421, XM1242	467 x 399 x 429,5 mm (18,4 x 15,7 x 16,9 pulg.)
MB2546, MX521, MX522, XM1246	477 x 489 x 429,5 mm (18,8 x 19,3 x 16,9 pulg.)

Lexmark MB2650, MX622, XM3250



		Colocación				Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
		Mesa o escritorio	Suelo	Soporte de impresora ajustable	Mueble con plataforma giratoria		
1	Bandeja de 550 hojas*	3	3	3	3	36S3110	126 x 389 x 374 mm (5 x 15,7 x 14,7 pulg.)
2	Soporte de impresora ajustable	N/A	1	N/A	N/A	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 pulg.)
3	Mueble con plataforma giratoria	1	1	N/A	N/A	3073173	264 x 475 x 599 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 pulg.)
4	Bandeja de 250 hojas*	3	3	3	3	36S2910	95 x 389 x 374 mm (3,7 x 15,7 x 14,7 pulg.)


* Esta bandeja se puede configurar con otras bandejas opcionales en cualquier orden.

		Colocación				Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
		Mesa o escritorio	Suelo	Soporte de impresora ajustable	Mueble con plataforma giratoria		
5	Grapadora en línea	1	1	1	1	36S8010	195 x 409 x 371 mm (7,7 x 16,1 x 14,6 pulg.)

* Esta bandeja se puede configurar con otras bandejas opcionales en cualquier orden.

Modelo de impresora	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
Todos los modelos	545 x 489 x 476,5 mm (21,5 x 19,3 x 18,8 pulg.)

Lexmark C9235, CS921, CS923, CS927



Leyenda: – Estándar – Opcional

Opciones de impresora, configuraciones máximas, números de referencia y dimensiones

	Opción	Colocación		Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
		Suelo	Mueble		
1	Grapadora y finalizador con perforador ^{1, 2}	1	N/A	26Z0080 (4 orificios) 26Z0081 (3 orificios)	1065,02 x 641,10 x 658,11 mm (41,93 x 25,24 x 25,91 pulg.)
	Clasificador de folletos ^{1, 2}	1	N/A	26Z0082 (4 orificios) 26Z0083 (3 orificios)	1065,02 x 641,10 x 658,11 mm (41,93 x 25,24 x 25,91 pulg.)
2	Bandeja de 2500 hojas	1	N/A	32C0051 (Carta) 32C0052 (A4)	304,04 x 614,93 x 653,03 mm (11,97 x 24,21 x 25,71 pulg.)
3	Bandeja de 3000 hojas ³	1	N/A	26Z0088 (Carta) 26Z0089 (A4)	404,88 x 367,03 x 528,07 mm (15,94 x 14,45 x 20,79 pulg.)
4	Mueble	1	N/A	32C0053	254 x 614,93 x 651,76 mm (10 x 24,21 x 25,66 pulg.)
5	bandeja de 2 x 500 hojas	1	N/A	32C0050	304,04 x 614,93 x 561,09 mm (11,97 x 24,21 x 22,09 pulg.)
6	Grapadora ⁴	1	1	26Z0084	195,07 x 472,95 x 583,95 mm (7,68 x 18,62 x 22,99 pulg.)

¹ Para instalar esta opción, es necesario colocar la impresora en la parte superior de una bandeja de 2500 hojas, dos bandejas de 500 hojas o un mueble.


² Esta opción incluye una unidad de transporte de papel horizontal.

³ La bandeja de 3000 hojas requiere el uso de una bandeja de 2500 hojas o dos bandejas de 500 hojas.

⁴ El finalizador con grapado no se puede utilizar si tiene instalado otro dispositivo de acabado.

Modelo de impresora	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
C9235, CS921, CS927	780 x 615 x 740 mm (30,7 x 24,2 x 29,1 pulg.)
CS923	780 x 615 x 770 mm (30,7 x 24,2 x 30,3 pulg.)

Lexmark CX921, CX922, CX923, CX924, CX927, XC9235, XC9245, XC9255, XC9265



Leyenda:  – Estándar  – Opcional

Opciones de impresora, configuraciones máximas, números de referencia y dimensiones

	Opción	Colocación		Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
		Suelo	Mueble		
1	Grapadora y perforador ^{1,2}	1	N/A	26Z0080 (de 4 orificios) 26Z0081 (3 orificios)	1065,02 x 641,10 x 658,11 mm (41,93 x 25,24 x 25,91 pulg.)
	Clasificador de folletos ^{1,2}	1	N/A	26Z0082 (4 orificios) 26Z0083 (3 orificios)	1065,02 x 641,10 x 658,11 mm (41,93 x 25,24 x 25,91 pulg.)
2	Bandeja de 2500 hojas	1	N/A	32C0051 (carta) 32C0052 (A4)	304,04 x 614,93 x 561,09 mm (11,97 x 24,21 x 25,71 pulg.)
3	Bandeja de 3000 hojas ³	1	N/A	26Z0088 (carta) 26Z0089 (A4)	404,88 x 367,03 x 528,07 mm (15,94 x 14,45 x 20,79 pulg.)
4	Mueble	1	N/A	32C0053	254 x 614,93 x 651,76 mm (10 x 24,21 x 25,66 pulg.)
5	bandeja de 2 x 500 hojas	1	N/A	32C0050	304,04 x 614,93 x 561,09 mm (11,97 x 24,21 x 22,09 pulg.)
6	Grapadora ⁴	1	1	26Z0084	195,07 x 472,95 x 583,95 mm (7,68 x 18,62 x 22,99 pulg.)

¹ Para instalar esta opción es necesario colocar la impresora en la parte superior de una bandeja de 2500 hojas, dos bandejas de 500 hojas o un mueble.


² Esta opción incluye una unidad de transporte de papel horizontal.

³ La bandeja de 3000 hojas requiere el uso de una bandeja de 2500 hojas o de dos bandejas de 500 hojas.

⁴ El finalizador con grapado no se puede utilizar si tiene instalado otro dispositivo de acabado.

Modelo de impresora	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
CX921, XC9235	921 x 615 x 762 mm (36,3 x 24,2 x 30 pulg.)
CX922, XC9245	921 x 615 x 696 mm (36,3 x 24,2 x 27,4 pulg.)
CX923de, CX924de, XC9255, XC9265	921 x 615 x 792 mm (36,3 x 24,2 x 31,2 pulg.)
CX923dte, CX923dxe, CX924dte, CX924dxe	1225 x 615 x 792 mm (48,2 x 24,2 x 31,2 pulg.)

Lexmark C4150, CS720, CS725, CS727, CS728



Leyenda: – Estándar – Opcional

Opciones de impresora, configuraciones máximas, números de referencia y dimensiones


	Opción	Colocación			Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
		Mesa o escritorio	Suelo	Soporte de impresora ajustable		
1	Bandeja de 550 hojas	3	3	3	40C2100	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 pulg.)
2	Soporte de impresora ajustable ¹	N/A	1	N/A	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 pulg.)
3	Opción RFID ²	1	1	1	40C0745 (NA) 40C0747 (UE)	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 pulg.)

¹ Para obtener más información sobre las configuraciones compatibles, consulte [“Soporte de impresora ajustable 40C2300” en la página 87.](#)

² Instale la opción RFID en la parte superior de una bandeja opcional. Puede utilizar un máximo de dos bandejas opcionales.

Modelo de impresora	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
C4150, CS720de, CS725de, CS727de, CS728de	417 x 475 x 499 mm (16,4 x 18,7 x 19,6 pulg.)
CS720dte, CS725dte	536 x 475 x 495 mm (21,1 x 18,7 x 19,4 pulg.)

Lexmark CX725, CX727, XC4140, XC4143, XC4150, XC4153



Leyenda: – Estándar – Opcional

Opciones de impresora, configuraciones máximas, números de referencia y dimensiones


	Opción	Colocación			Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
		Mesa o escritorio	Suelo	Soporte de impresora ajustable		
1	Bandeja de 550 hojas	3	3	3	40C2100	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 pulg.)
2	Soporte de impresora ajustable ¹	N/A	1	N/A	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 pulg.)
3	Opción RFID ²	1	1	1	40C0745 (NA) 40C0747 (UE)	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 pulg.)

¹ Para obtener más información sobre las configuraciones compatibles, consulte [“Soporte de impresora ajustable 40C2300” en la página 87](#).

² Instale la opción RFID en la parte superior de una bandeja opcional. Puede utilizar un máximo de dos bandejas opcionales.

Modelo de impresora	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
CX725de/dhe, CX727de, XC4150, XC4153	648 x 505 x 533 mm (25,5 x 19,9 x 21 pulg.)
CX725dthe, XC4140, XC4143	767 x 505 x 533 mm (30,2 x 19,9 x 21 pulg.)

Lexmark C6160, CS820, CS827



Leyenda: – Estándar – Opcional

Opciones de impresora, configuraciones máximas, números de referencia y dimensiones

	Opción	Colocación				Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
		Mesa o escritorio	Suelo	Base de ruedas	Soporte de impresora soporte de impresora		
1	Bandeja de 550 hojas	4	4	4	1	21K0567	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 pulg.)
2	Bandeja de sobres ¹	1	1	1	N/A	21K0787	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 pulg.)

¹ Esta opción debe instalarse como bandeja 3 en la configuración.

² Utilice un máximo de tres bandejas opcionales de 550 hojas al instalar la bandeja de 2.200 hojas. Coloque la bandeja de 2.200 hojas en la parte inferior de la configuración.

³ Para obtener más información sobre las configuraciones compatibles, consulte [“Soporte de impresora ajustable 40C2300” en la página 87.](#)

	Opción	Colocación				Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
		Mesa o escritorio	Suelo	Base de ruedas	Soporte de impresora soporte de impresora		
3	Base con ruedas	N/A	1	N/A	N/A	21K2501	108,5 x 662 x 658 mm (4,27 x 26,1 x 25,9 pulg.)
4	Bandeja de 2200 hojas ²	1	1	1	N/A	21K0237	359 x 558,8 x 522,4 mm (14,13 x 22,0 x 20,6 pulg.)
5	Soporte de impresora ajustable ³	N/A	1	N/A	N/A	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 pulg.)
6	Finalizador con grapado	1	1	1	1	42K2000	140,2 x 530 x 475,4 mm (5,5 x 20,9 x 18,7 pulg.)


¹ Esta opción debe instalarse como bandeja 3 en la configuración.

² Utilice un máximo de tres bandejas opcionales de 550 hojas al instalar la bandeja de 2.200 hojas. Coloque la bandeja de 2.200 hojas en la parte inferior de la configuración.

³ Para obtener más información sobre las configuraciones compatibles, consulte ["Soporte de impresora ajustable 40C2300" en la página 87.](#)

Modelo de impresora	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
C6160, CS820de, CS827de	535,94 x 558,8 x 522,4 mm (21,12 x 22 x 20,6 pulg.)
CS820dte	655 x 558,8 x 522,4 mm (25,8 x 22 x 20,6 pulg.)
CS820dtfe	690 x 646 x 522,4 mm (27,17 x 25,43 x 20,6 pulg.)

Lexmark CX820, CX827, XC6152, XC6153



Leyenda: – Estándar – Opcional

Opciones de impresora, configuraciones máximas, números de referencia y dimensiones

Opción		Colocación				Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
		Mesa o escritorio	Suelo	Base de ruedas	Soporte de impresora soporte de impresora		
1	Bandeja de 550 hojas	4	4	4	1	21K0567	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 pulg.)
2	Bandeja de sobres ¹	1	1	1	N/A	21K0787	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 pulg.)

¹ Esta opción debe instalarse como bandeja 3 en la configuración.

² Utilice un máximo de tres bandejas opcionales de 550 hojas al instalar la bandeja de 2.200 hojas. Coloque la bandeja de 2.200 hojas en la parte inferior de la configuración.

³ Para obtener más información sobre las configuraciones compatibles, consulte ["Soporte de impresora ajustable 40C2300" en la página 87.](#)

	Opción	Colocación				Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
		Mesa o escritorio	Suelo	Base de ruedas	Soporte de impresora soporte de impresora		
3	Base con ruedas	N/A	1	N/A	N/A	21K2501	108,5 x 662 x 658 mm (4,27 x 26,1 x 25,9 pulg.)
4	Bandeja de 2200 hojas ²	1	1	1	N/A	21K0237	359 x 558,8 x 522,4 mm (14,13 x 22,0 x 20,6 pulg.)
5	Soporte de impresora ajustable ³	N/A	1	N/A	N/A	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 pulg.)
6	Finalizador con grapado	1	1	1	1	42K2000	140,2 x 530 x 475,4 mm (5,5 x 20,9 x 18,7 pulg.)


¹ Esta opción debe instalarse como bandeja 3 en la configuración.

² Utilice un máximo de tres bandejas opcionales de 550 hojas al instalar la bandeja de 2.200 hojas. Coloque la bandeja de 2.200 hojas en la parte inferior de la configuración.

³ Para obtener más información sobre las configuraciones compatibles, consulte [“Soporte de impresora ajustable 40C2300” en la página 87.](#)

Modelo de impresora	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
CX820de, CX827de, XC6152de, XC6153de	762,6 x 558,8 x 588 mm (30 x 22 x 23,15 pulg.)
CX820dtfe, XC6152dtfe, XC6153dtfe	1137 x 662 x 658 mm (44,8 x 26,1 x 25,9 pulg.)

Lexmark CX825, CX860, XC8155, XC8160, XC8163



Leyenda: – Estándar – Opcional

Opciones de impresora, configuraciones máximas, números de referencia y dimensiones

	Opción	Colocación				Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
		Mesa o escritorio	Suelo	Base de ruedas	Soporte de impresora soporte de impresora		
1	Bandeja de 550 hojas	4	4	4	1	21K0567	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 pulg.)
2	Bandeja de sobres ¹	1	1	1	N/A	21K0787	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 pulg.)
3	Base con ruedas	N/A	1	N/A	N/A	21K2501	108,5 x 662 x 658 mm (4,27 x 26,1 x 25,9 pulg.)

¹ Esta opción debe instalarse como bandeja 3 en la configuración.

² Para instalar la grapadora y el perforador multiposición (configuración corta) es necesario colocar la impresora encima de dos bandejas opcionales de 550 hojas y de la base con ruedas.

³ Para instalar la grapadora y el perforador multiposición (configuración alta) es necesario colocar la impresora encima de tres bandejas opcionales de 550 hojas y de la base con ruedas, o bien, encima de la bandeja opcional de 2.200 hojas y de la base con ruedas.

⁴ Utilice un máximo de tres bandejas opcionales de 550 hojas al instalar la bandeja de 2.200 hojas. Coloque la bandeja de 2.200 hojas en la parte inferior de la configuración.

⁵ Para obtener más información sobre las configuraciones compatibles, consulte [“Soporte de impresora ajustable 40C2300” en la página 87.](#)

	Opción	Colocación				Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
		Mesa o escritorio	Suelo	Base de ruedas	Soporte de impresora soporte de impresora		
4	Grapadora y perforador multiposición (configuración corta) ²	N/A	N/A	1	N/A	42K1267 42K1268	1156 x 621 x 574 mm (45,5 x 24,4 x 22,6 pulg.)
	Grapadora y perforador multiposición (configuración alta) ³	N/A	N/A	1	N/A	42K1597 42K1598	1276 x 621 x 574 mm (50,2 x 24,5 x 22,6 pulg.)
5	Bandeja de 2200 hojas ⁴	1	1	1	N/A	21K0237	359 x 558,8 x 522,4 mm (14,13 x 22,0 x 20,6 pulg.)
6	Soporte de impresora ajustable ⁵	N/A	1	N/A	N/A	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 pulg.)
7	Finalizador con grapado	1	1	1	1	42K2300	159,3 x 543,8 x 475,4 mm (6,3 x 21,4 x 18,7 pulg.)

¹ Esta opción debe instalarse como bandeja 3 en la configuración.

² Para instalar la grapadora y el perforador multiposición (configuración corta) es necesario colocar la impresora encima de dos bandejas opcionales de 550 hojas y de la base con ruedas.

³ Para instalar la grapadora y el perforador multiposición (configuración alta) es necesario colocar la impresora encima de tres bandejas opcionales de 550 hojas y de la base con ruedas, o bien, encima de la bandeja opcional de 2.200 hojas y de la base con ruedas.

⁴ Utilice un máximo de tres bandejas opcionales de 550 hojas al instalar la bandeja de 2.200 hojas. Coloque la bandeja de 2.200 hojas en la parte inferior de la configuración.

⁵ Para obtener más información sobre las configuraciones compatibles, consulte ["Soporte de impresora ajustable 40C2300" en la página 87.](#)


Modelo de impresora	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
CX825de, XC8155de	812,8 x 558,8 x 588 mm (32 x 22 x 23,15 pulg.)
CX825dte, XC8155dte	1162 x 662 x 658 mm (45,8 x 26,1 x 25,9 pulg.)
CX825dtfe	1162 x 662 x 658 mm (45,8 x 26,1 x 25,9 pulg.)
CX860de, XC8160de, XC8163de	812,8 x 558,8 x 588 mm (32 x 22 x 23,15 pulg.)
CX860dte, XC8160dte, XC8163dte	1162 x 662 x 658 mm (45,8 x 26,1 x 25,9 pulg.)
CX860dtfe	1162 x 662 x 658 mm (45,8 x 26,1 x 25,9 pulg.)

Lexmark series MS911 y MX910

La impresora con bandejas opcionales y grapadora:



Mueble 26Z0094:



Modelos de impresora admitidos: MS911de, MX910de, MX911dte y MX912dxe

Opciones de entrada

Colocación	Bandeja de 2 x 500 hojas ²	Bandeja de 2500 hojas	Bandeja de 3000 hojas ³	Grapadora Staple ^{4,5}	Grapadora, perforador	Clasificador de folletos
Suelo	✓					
	✓		✓			
	✓		✓	✓		
	✓		✓		✓	
	✓		✓			✓
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
		✓	✓		✓	
		✓	✓			✓
		✓		✓		
		✓			✓	
	✓				✓	
Mueble ¹			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓			✓
				✓		
					✓	
						✓

¹ El mueble es compatible incluso si no hay ningún otro hardware opcional está instalado.


² La bandeja de 2 x 500 hojas no se puede utilizar con la bandeja de 2500 hojas.

³ La bandeja de 3000 hojas solo se admite si hay instalado una bandeja de 2 x 500 o 2500 hojas o un mueble.

⁴ La grapadora no se puede utilizar si hay otro clasificador instalado.

⁵ La grapadora no es compatible con MX912dxe.

Lexmark M5155, M5163, M5170, MS710, MS711, MS810, MS811, MS812, MS817, MS818



Leyenda: – Estándar – Opcional

	Opción	Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
1	Bandeja de 250 hojas	40G0800	78,74 x 421,64 x 510,54 mm
	Bandeja bloqueable de 250 hojas	40G0820	(3,1 x 16,6 x 20,1 pulg.)
2	Bandeja de 550 hojas	40G0802	109,22 x 421,64 x 510,54 mm
	Bandeja bloqueable de 550 hojas	40G0822	(4,3 x 16,6 x 20,1 pulg.)
3	Separador	40G0854	109,22 x 421,64 x 510,54 mm (4,3 x 16,6 x 20,1 pulg.)
4	Bandeja de 2100 hojas	40G0804	350,52 x 421,64 x 510,54 mm (13,8 x 16,6 x 20,1 pulg.)
5	Base con ruedas	40G0855	106,68 x 594,36 x 693,42 mm (4,2 x 23,4 x 27,3 pulg.)

	Opción	Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
6	Soporte de impresora ajustable	40C2300	520,7 x 652,78 x 624,84 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 pulg.)
7	Mueble con plataforma giratoria	3073173	264,16 x 474,98 x 599,44 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 pulg.)
8	Buzón de 4 bandejas	40G0852	271,78 x 421,64 x 383,54 mm (10,7 x 16,6 x 15,1 pulg.)
9	Unidad de salida	40G0851	165,1 x 421,64 x 381 mm (6,5 x 16,6 x 15 pulg.)
10	Unidad de salida de alta capacidad	40G0853	309,88 x 421,64 x 335,28 mm (12,2 x 16,6 x 13,2 pulg.)
11	Grapadora, finalizador con perforador	40G0849	246,38 x 434,34 x 513,08 mm (9,7 x 18,2 x 20,2 pulg.)
12	Finalizador con grapado	40G0850	246,38 x 434,34 x 414,02 mm (9,7 x 17,1 x 16,3 pulg.)

Opciones de entrada de impresora, configuraciones máximas y colocación

Opción	Colocación				
	Mesa o escritorio	Mueble con plataforma giratoria	Suelo ³	Base de ruedas ^{4, 6}	Soporte de impresora ajustable ⁴
Bandeja de 250 hojas ^{1, 2, 3, 4}	4	4	2	4	4
Bandeja bloqueable de 250 hojas ^{1, 2, 3, 4}					
Bandeja de 550 hojas ^{1, 2, 3, 4}			1	3	3
Bandeja bloqueable de 550 hojas ^{1, 2, 3, 4}					
Separador ⁵					
Bandeja de 2100 hojas ^{2, 6}	N/A	N/A	N/A	1	N/A
Base con ruedas ⁴	N/A	N/A	1	N/A	N/A
Soporte de impresora ajustable ^{4, 7}	N/A	N/A	1	N/A	N/A
Mueble con plataforma giratoria	1	N/A	1	N/A	N/A

¹ Esta bandeja se puede configurar con otras bandejas opcionales en cualquier orden.

² Al instalar la bandeja de 2100 hojas, solo se puede utilizar una bandeja opcional de 250 o 550 hojas. Coloque la bandeja de 2100 hojas en la parte inferior de la configuración.

³ Al colocar la configuración en el suelo, solo se puede utilizar una bandeja opcional de 250 hojas con una bandeja de 550 hojas o un separador opcional.

⁴ Al colocar la configuración en la base de ruedas o el soporte de impresora ajustable, siga estas instrucciones de configuración máxima. Si utiliza tres bandejas de 550 hojas o separadores opcionales, no se puede usar una bandeja opcional de 250 hojas. Si utiliza dos bandejas de 550 hojas o separadores opcionales, solo se puede usar una bandeja de 250 hojas. Si utiliza una bandeja de 550 hojas o un separador, se pueden usar hasta tres bandejas de 250 hojas.

⁵ Para utilizar un separador, instálelo primero y, a continuación, coloque cualquier bandeja opcional encima. No coloque el separador con bandejas de 2.100 hojas.

⁶ La bandeja de 2.100 hojas requiere el uso de una base con ruedas.

⁷ Para obtener más información sobre las configuraciones compatibles, consulte [“Soporte de impresora ajustable 40C2300” en la página 87.](#)

Opciones de salida de impresora, configuraciones máximas y colocación

Opción	Colocación				
	Mesa o escritorio	Mueble con plataforma giratoria	Suelo	Base de ruedas	Soporte de impresora ajustable
Buzón de 4 bandejas ^{1, 4}	3	3	3	3	3
Unidad de salida ^{1, 2, 4}					
Unidad de salida de alta capacidad ^{2, 3}	1	1	1	1	1
Grapadora ⁵	1	1	1	1	1
Grapadora y perforador ⁶	1	1	1	1	1

¹ El buzón de 4 bandejas y los dispositivos de salida pueden instalarse en cualquier orden.

² Encima de la unidad de salida de alta capacidad solo se puede colocar un único dispositivo de salida.

³ No se puede instalar otra opción de salida debajo de la unidad de salida de alta capacidad.

⁴ Si se utiliza con una grapadora, coloque esta opción debajo.

⁵ La grapadora debe estar siempre en la parte superior de la configuración. Se puede instalar un dispositivo de salida o un buzón de 4 bandejas adicional debajo.

⁶ No utilice la grapadora ni el perforador con otras opciones de salida.

**Configuración
máxima en suelo**



**Configuración
máxima
de mesa o escritorio**



**Configuración
máxima
de mueble con plataforma
giratoria**



**Configuración
máxima
de soporte de impresora
ajustable**



**Configuración
máxima
de base de ruedas**



**Configuración
máxima
de buzón de 4 bandejas**



**Configuración
máxima
de unidad de salida
de alta capacidad**




**Configuración
máxima
de grapadora
y finalizador con perforador**



**Configuración
máxima
de finalizador con grapado**



Lexmark MX710, MX711, MX717, MX718, XM5163, XM5170



Leyenda: – Estándar – Opcional

	Opción	Colocación				Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)				
		Mesa o escritorio	Mueble con plataforma giratoria	Suelo ³	Base de ruedas ⁴						
1	Bandeja de 250 hojas ^{1, 2, 3, 4}	4	4	2	4	40G0800	78,74 x 421,64 x 510,54 mm (3,1 x 16,6 x 20,1 pulg.)				
	40G0820										
2	Bandeja bloqueable de 550 hojas ^{1, 2, 3, 4}			4	4	1	3	40G0802	109,22 x 421,64 x 510,54 mm (4,3 x 16,6 x 20,1 pulg.)		
	40G0822										
3	Separador ⁵	4	4			1	3	40G0854	109,22 x 421,64 x 510,54 mm (4,3 x 16,6 x 20,1 pulg.)		
4	Bandeja de 2100 hojas ^{2, 6}			N/A	N/A			N/A	1	40G0804	350,52 x 421,64 x 510,54 mm (13,8 x 16,6 x 20,1 pulg.)
										40G0855	106,68 x 594,36 x 693,42 mm (4,2 x 23,4 x 27,3 pulg.)
5	Base con ruedas ⁴	N/A	N/A	1	N/A	3073173	264,16 x 474,98 x 599,44 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 pulg.)				
6	Mueble con plataforma giratoria	1	N/A	1	N/A						

¹ Las bandejas opcionales se pueden instalar en cualquier orden.

² Solo se puede utilizar una bandeja opcional de 250 o 550 hojas con la bandeja de 2100 hojas. Coloque la bandeja de 2100 hojas en la parte inferior de la configuración.

³ Al colocar la configuración en el suelo, solo se puede utilizar una bandeja de 250 hojas opcional con una bandeja de 550 hojas opcional o un separador.

⁴ Al colocar la configuración en la base de ruedas, siga estas instrucciones de configuración máxima. Si utiliza tres bandejas de 550 hojas o separadores opcionales, no se puede usar una bandeja opcional de 250 hojas. Si utiliza dos bandejas de 550 hojas o separadores opcionales, solo se puede usar una bandeja de 250 hojas. Si utiliza una bandeja de 550 hojas o un separador, se pueden usar hasta tres bandejas de 250 hojas.

⁵ Para utilizar un separador, instálelo primero y, a continuación, coloque cualquier bandeja opcional encima. No coloque el separador con bandejas de 2.100 hojas.

⁶ La bandeja de 2.100 hojas requiere el uso de una base con ruedas.

Lexmark MX810 Series

La impresora con bandeja opcional y la base de ruedas:



Notas:


- Con la impresora se puede configurar un máximo de cuatro bandejas.
- Utilice siempre una base de ruedas cuando configure la impresora con una bandeja opcional de 2.100 hojas.

Modelos de impresora admitidos: MX810, MX811 y MX812

Colocación	Base de ruedas	Bandeja de 550 hojas				Bandeja de 2100 hojas*
		1	2	3	4	
Suelo	✓					✓
		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
Escritorio		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	

* La bandeja de 2100 hojas no se puede emparejar con otras bandejas y debe ser la bandeja más baja.

Lexmark CX310, CX317, CX410, CX417, CX510, CX517, XC2132



Leyenda: – Estándar – Opcional

Opción	Colocación				Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
	Mesa o escritorio	Suelo	Soporte de impresora ajustable	Mueble con plataforma giratoria		
1 Bandeja de 550 hojas ^{1,2}	2	2	2	2	38C0636	132 x 424 x 417 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 pulg.)
2 Bandeja dúplex de 650 hojas ^{1,2}	1	1	1	1	38C0626	132 x 424 x 417 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 pulg.)
3 Soporte de impresora ajustable	N/A	1	N/A	N/A	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 pulg.)


¹ Solo se puede instalar una bandeja de 550 hojas con la bandeja dúplex de 650 hojas.

² Solo se puede configurar una bandeja opcional con CX310n, CX310dn, CX317dn, CX410dte y CX510dthe.

Opción	Colocación				Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
	Mesa o escritorio	Suelo	Soporte de impresora ajustable	Mueble con plataforma giratoria		
4 Mueble con plataforma giratoria	1	1	N/A	N/A	3073173	264 x 475 x 599 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 pulg.)

¹ Solo se puede instalar una bandeja de 550 hojas con la bandeja dúplex de 650 hojas.
² Solo se puede configurar una bandeja opcional con CX310n, CX310dn, CX317dn, CX410dte y CX510dthe.

Lexmark C2132, CS310, CS317, CS410, CS417, CS510, CS517




Leyenda: – Estándar – Opcional

Opción	Colocación				Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
	Mesa o escritorio	Suelo	Soporte de impresora ajustable	Mueble con plataforma giratoria		
1 Bandeja de 550 hojas ^{1,2}	2	2	2	2	38C0636	132 x 424 x 417 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 pulg.)
2 Bandeja dúplex de 650 hojas ^{1,2}	1	1	1	1	38C0626	132 x 424 x 417 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 pulg.)
3 Soporte de impresora ajustable	N/A	1	N/A	N/A	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 pulg.)
4 Mueble con plataforma giratoria	1	1	N/A	N/A	3073173	264 x 475 x 599 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 pulg.)

¹ Solo se puede instalar una bandeja de 550 hojas con la bandeja dúplex de 650 hojas.

² Solo se puede configurar una bandeja opcional con los modelos CS310n, CS310dn, CS317dn, CS410dtn y CS510dte.

Lexmark MX610, MX611, MX617, XM3150




Leyenda:  – Estándar  – Opcional

	Opción	Colocación				Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
		Mesa o escritorio	Suelo	Soporte de impresora ajustable	Mueble con plataforma giratoria		
1	Bandeja de 250 hojas*	3	3	3	3	35S0267	77 x 389 x 382 mm (3,03 x 15,30 x 15,04 pulg.)
2	Bandeja bloqueable de 550 hojas*					35S0367	109 x 389 x 382 mm (4,29 x 15,30 x 15,04 pulg.)
3	Bandeja de 550 hojas*					35S0567	109 x 389 x 382 mm (4,29 x 15,30 x 15,04 pulg.)
4	Soporte de impresora ajustable	N/A	1	N/A	N/A	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 pulg.)
5	Mueble con plataforma giratoria	1	1	N/A	N/A	3073173	264 x 475 x 599 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 pulg.)
6	Grapadora en línea	1	1	1	1	35S8000	196 x 409 x 371 mm (7,7 x 16,1 x 14,6 pulg.)

* Esta bandeja se puede configurar con otras bandejas opcionales en cualquier orden.

Lexmark MX310, MX317, MX410, MX417, MX510, MX511, MX517, XM1145




Leyenda:  – Estándar  – Opcional

	Opción	Colocación				Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
		Mesa o escritorio	Suelo	Soporte de impresora ajustable	Mueble con plataforma giratoria		
1	Bandeja de 250 hojas ^{1,2}	3	3	3	3	35S0267	77 x 389 x 382 mm (3,03 x 15,30 x 15,04 pulg.)
2	Bandeja bloqueable de 550 hojas ^{1,2}					35S0367	109 x 389 x 382 mm (4,29 x 15,30 x 15,04 pulg.)
3	Bandeja de 550 hojas ^{1,2}					35S0567	109 x 389 x 382 mm (4,29 x 15,30 x 15,04 pulg.)
4	Soporte de impresora ajustable	N/A	1	N/A	N/A	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 pulg.)
5	Mueble con plataforma giratoria	1	1	N/A	N/A	3073173	264 x 475 x 599 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 pulg.)

¹ Esta bandeja se puede configurar con otras bandejas opcionales en cualquier orden.

² Solo se puede configurar una bandeja opcional con los modelos MX310, MX317, MX410 y MX417.

Lexmark M1145, M3150, M1140+, MS310, MS312, MS317, MS410, MS415, MS417, MS510, MS517, MS610, MS617



Leyenda:  – Estándar  – Opcional

	Opción	Colocación				Número de referencia	Dimensiones (altura, anchura y profundidad)
		Mesa o escritorio	Suelo	Soporte de impresora ajustable	Mueble con plataforma giratoria		
1	Bandeja de 250 hojas ^{1,2}	3	3	3	3	35S0267	77 x 389 x 382 mm (3,03 x 15,30 x 15,04 pulg.)
2	Bandeja bloqueable de 550 hojas ^{1,2}					35S0367	109 x 389 x 382 mm (4,29 x 15,30 x 15,04 pulg.)
3	Bandeja de 550 hojas ^{1,2}					35S0567	109 x 389 x 382 mm (4,29 x 15,30 x 15,04 pulg.)
4	Soporte de impresora ajustable	N/A	1	N/A	N/A	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 pulg.)
5	Mueble con plataforma giratoria	1	1	N/A	N/A	3073173	264 x 475 x 599 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 pulg.)

¹ Las bandejas opcionales se pueden instalar en cualquier orden.

² Solo se puede configurar una bandeja opcional con los modelos M1145, M3150, M1140+, MS310, MS312, MS317, MS410, MS415 y MS417.

Lexmark C546dtn y X546dtn

Las impresoras con bandeja opcional y la base de ruedas:





Modelos de impresora admitidos: C546dtn y X546dtn

Nota: Solo se puede configurar con las impresoras una bandeja opcional cuyo número de referencia sea 3051710.

Lexmark C730 serie

La impresora con bandeja opcional y la base de ruedas:



Mueble giratorio 3052765:



Modelos de impresora admitidos: C734 y C736

Colocación	Base de ruedas opcional	Bandeja opcional de 550 hojas o separador de 4.8 in.				Bandeja opcional de 2.000 hojas
		1	2	3	4	
Suelo	✓	✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
Suelo	✓*					✓
		✓	✓	✓		
Escritorio o mueble giratorio		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	

* Puede utilizarse una base de ruedas opcional, pero también usar la impresora de forma segura sin ella.

Lexmark C740 Serie

La impresora con bandeja opcional y base de ruedas:



Mueble giratorio 3052765:



Modelos de impresora admitidos: C746 y C748

Colocación	Base de ruedas opcional	Bandeja opcional de 550 hojas o separador de 4.8 in ¹				Bandeja opcional de 2000 hojas
		1	2	3	4	
Escritorio o mueble giratorio ²		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
Suelo	✓	✓	✓	✓		
		✓				✓
Suelo	✓ ³	✓				✓
		✓	✓	✓		

¹ El separador debe colocarse debajo de las bandejas opcionales de 550 hojas y no se puede utilizar junto con el alimentador de 2.000 hojas.

² Al colocar la impresora en un escritorio, asegúrese de que la impresora, incluidos los accesorios, no excede de 1,3 m (51,18 pulg.).

³ Puede utilizarse una base de ruedas opcional, pero usar la impresora de forma segura sin ella.

Lexmark C792

Impresora base:



Lexmark C792 con alimentadores extra y base de ruedas:



Impresora admitida: C792

Ubicación	Base de ruedas opcional	Alimentadores de 550 hojas opcionales				Alimentadores de 2000 hojas opcionales		Opción de salida opcional
		1	2	3	4	1	2	1
Escritorio ¹		✓	✓	✓		✓		✓
		✓	✓	✓	✓			✓
Suelo	✓	✓	✓	✓				✓
		✓				✓		✓
Suelo	✓ ²	✓	✓					✓

Notas:

- ¹ La altura máxima recomendada es de 1,3 m (51,18 in).
- ² Puede utilizarse pero no es obligatorio para un funcionamiento seguro.

Lexmark C925

Lexmark C925 con alimentadores adicionales:



Lexmark C925 con alimentadores adicionales y el soporte de impresora convertido en base de ruedas 24Z0031:



Soporte de impresora 39V4339:



Impresora admitida: C925

Colocación	Soporte de impresora 24Z0031	Soporte de impresora convertido en base de ruedas 24Z0031	Alimentadores de 550 hojas opcionales		
			1	2	3
Escritorio			✓		
Suelo		✓	✓		
			✓	✓	
			✓	✓	✓
Suelo	✓		✓		

Lexmark C950 Serie

Lexmark C950 con módulo de bandejas en tándem, alimentador de alta capacidad y clasificador de folletos:



Módulo de 3 bandejas opcional:



Módulo de 1 bandeja opcional:



Clasificador opcional:



Modelo de impresora admitido: C950de

Colocación	Módulo de 1 bandeja	Módulo de 3 bandejas	Módulo de bandejas en tándem	Alimentador de gran capacidad opcional	Clasificador de folletos opcional	Clasificador opcional
Suelo	✓					
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
	✓			✓	✓	
	✓			✓		✓
		✓				
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓		✓	✓	
		✓		✓		✓
			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓			✓
			✓	✓	✓	
			✓	✓		✓

Lexmark T650 Serie

Lexmark T65x con la base de ruedas 39V3588:



Impresoras admitidas: T650, T652, T654 y T656

Modelos de impresora	Colocación	Bandeja opcional de 2000 hojas	Unidad de impresión a doble cara	Bandeja opcional de 250 hojas				Bandeja opcional de 550 hojas o separador de 5.1-in				Base de ruedas opcional 39V3588
				1	2	3	4	1	2	3	4	
T650, T652, T654, T656	Escritorio o mueble giratorio		Sí ² o No ¹	✓	✓	✓	✓					✓
				✓	✓	✓		✓				
				✓	✓			✓	✓			
				✓				✓	✓	✓		
								✓	✓	✓	✓	

¹ La unidad dúplex opcional sólo está disponible en el modelo Lexmark T650n.

² Una unidad dúplex interna es una función estándar en los modelos Lexmark T652dn, T654dn y T656.

³ Puede utilizarse una base de ruedas opcional, pero usar la impresora de forma segura sin ella.

Modelos de impresora	Colocación	Bandeja opcional de 2000 hojas	Unidad de impresión a doble cara	Bandeja opcional de 250 hojas				Bandeja opcional de 550 hojas o separador de 5.1-in				Base de ruedas opcional 39V3588
				1	2	3	4	1	2	3	4	
T650	Suelo		Sí ¹	✓	✓	✓						✓ ³
				✓				✓				
								✓	✓			
			No ¹	✓	✓	✓	✓					
				✓	✓			✓				
								✓	✓			
T652, T654, T656	Suelo		Incluido ¹	✓	✓	✓					✓ ³	
				✓	✓			✓				
								✓	✓			
T650, T652, T654, T656	Suelo		Sí ² o No ¹	✓	✓	✓	✓				✓	
				✓	✓	✓		✓				
				✓	✓			✓	✓			
				✓				✓	✓	✓		
								✓	✓	✓		✓
		✓		✓	✓							
		✓		✓			✓					
		✓					✓	✓				
							✓	✓	✓			

¹ La unidad dúplex opcional sólo está disponible en el modelo Lexmark T650n.
² Una unidad dúplex interna es una función estándar en los modelos Lexmark T652dn, T654dn y T656.
³ Puede utilizarse una base de ruedas opcional, pero usar la impresora de forma segura sin ella.

Lexmark W850 y X860de

La impresora con bandejas opcionales, base 15R0140 y grapadora.



Modelos de impresora admitidos: W850 y X860de

Colocación	Configuración de la impresora	Mueble	2 bandejas estándar 500 hojas		2 bandejas opcionales 500 u 850 + 1150 hojas		Bandeja opcional de 2.000 hojas	Clasificador
			Bandeja 1	Bandeja 2	Bandeja 3	Bandeja 4		
Suelo	A		✓	✓				
	B		✓	✓	✓	✓		
	C		✓	✓	✓	✓	✓	
	D	✓	✓	✓				
	E	✓	✓	✓				✓
	F	✓	✓	✓			✓	
	G	✓	✓	✓			✓	✓

Notas:

- La bandeja de 850 + 1150 hojas no puede utilizarse con la bandeja de 2000 hojas.
- Las 2 bandejas de 500 u 850 + 1150 hojas no pueden utilizarse con la base.
- Utilice siempre una base al configurar la impresora con la grapadora.

Lexmark X650 Serie

La impresora con bandeja opcional y la base de ruedas 16M1216:



Mueble giratorio 3052765:



Modelos de impresora admitidos: X651e, X652e, X654e y X656e

Configuración de la impresora	Base de ruedas opcional	Escritorio o mueble giratorio	Bandeja de 250 hojas opcional				Bandeja opcional de 500 hojas o separador de 5.1 in			Bandeja de 2000 hojas opcional
			1	2	3	4	1	2	3	
A	✓		✓	✓	✓	✓				
B	✓		✓	✓	✓		✓			
C	✓		✓	✓			✓	✓		
D	✓						✓	✓	✓	
E	✓		✓							✓
F	✓						✓			✓
G		✓	✓	✓	✓	✓				
H		✓	✓	✓	✓		✓			
I		✓	✓				✓	✓		
J		✓					✓	✓	✓	

Notas:

- El separador debe colocarse debajo de la bandeja opcional de 250 o 500 hojas y no se puede utilizar junto con la bandeja de 2.000 hojas.
- La bandeja opcional de 2.000 hojas siempre debe estar en la parte inferior de una configuración.
- Se necesita al menos una bandeja opcional o un separador con esta base de ruedas.

Lexmark X658e



Impresora admitida: Lexmark X658e

Se admiten hasta cuatro alimentadores de 550 hojas. Dado que uno de los alimentadores de 550 hojas forma parte de la unidad básica, sólo se permiten tres alimentadores opcionales adicionales al configurar la impresora.

Nota: La base de ruedas es estándar.

Lexmark X730 Serie

La impresora con bandeja opcional y la base de ruedas:





Soporte giratorio 3052765



Modelos de impresora admitidos: X734de, X736de y X738de

Configuración de la impresora	Colocación		Base de ruedas opcional	Bandeja de 550 hojas opcional o separador de 4.8 in				Bandeja opcional de 2000 hojas
	Escritorio o mueble giratorio	Suelo		1	2	3	4	
A	✓			✓	✓	✓	✓	
B	✓			✓	✓	✓		✓
C		✓		✓				
D			✓	✓	✓	✓		✓
E			✓	✓				✓

Notas:

- Los separadores deben instalarse debajo de la bandeja opcional de 550 hojas y no se pueden utilizar junto con la bandeja de 2000 hojas.
- La bandeja opcional de 2000 hojas siempre debe estar en la parte inferior de una configuración.
- Debe instalarse al menos una bandeja opcional o separador cuando se utilice la base de ruedas.

Lexmark X740 Serie

La impresora con bandeja opcional y la base de ruedas:



Mueble giratorio 3052765:



Modelos de impresora admitidos: X746 y X748

Colocación	Base de ruedas opcional	Bandeja de 550 hojas opcional o separador de 4.8 in ¹				Bandeja opcional de 2.000 hojas
		1	2	3	4	
Escritorio o mueble giratorio ²		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
Suelo	✓	✓	✓	✓		
						✓
Suelo	✓ ³					✓
		✓	✓	✓		

¹ El separador debe colocarse debajo de la bandeja opcional de 550 hojas y no se puede utilizar junto con la bandeja de 2.000 hojas.

² Al colocar la impresora en un escritorio, asegúrese de que la impresora, incluidos los accesorios, no excede de 1,3 m (51,18 pulg.).

³ Puede utilizarse una base de ruedas opcional, pero usar la impresora de forma segura sin ella.

Lexmark X792

Lexmark X792 con alimentador extra



Lexmark X792 con alimentador extra y base de ruedas



Impresora admitida: X792

Ubicación	Base de ruedas opcional	Alimentadores de 550 hojas opcionales				Alimentadores de 2000 hojas opcio- nales	Opción de salida opcional
		1	2	3	4	1	1
Escritorio ³		✓	✓			✓	✓
		✓	✓	✓	✓		✓

Ubicación	Base de ruedas opcional	Alimentadores de 550 hojas opcionales				Alimentadores de 2000 hojas opcio- nales	Opción de salida opcional
		1	2	3	4	1	1
Suelo	√ ¹	√	√	√			√
		√	√	√	√		√ ¹
						√	√
		√				√	√ ¹
Suelo	√ ²	√					√
		√	√				√ ¹

Notas:

- ¹ Necesario.
- ² Puede utilizarse pero no es obligatorio para un funcionamiento seguro.
- ³ La altura máxima recomendada es de 1,3 m (51,18 in).

Lexmark X925

Lexmark X925 con alimentadores adicionales y el soporte de impresora convertido en base de ruedas 24Z0031:



Soporte de impresora 24Z0031:



Impresora admitida: X925

Colocación	Soporte de impresora 24Z0031	Soporte de impresora convertido en base de ruedas 24Z0031	Alimentadores de 550 hojas opcionales		
			1	2	3
Escritorio			✓		
Suelo		✓	✓		
			✓	✓	
			✓	✓	✓
Suelo	✓		✓		

Lexmark X950 Serie

Lexmark X950de con módulo de bandejas en tándem, alimentador de alta capacidad y clasificador de folletos:



Módulo de 3 bandejas opcional:



Módulo de 1 bandeja opcional:



Clasificador opcional:



Modelo de impresora admitido: X950de


Colocación	Módulo de 1 bandeja	Módulo de 3 bandejas	Módulo de bandejas en tándem	Alimentador de gran capacidad opcional	Clasificador de folletos opcional	Clasificador opcional
Suelo	✓					
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
	✓			✓	✓	
	✓			✓		✓
		✓				
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓		✓	✓	
		✓		✓		✓
				✓		
				✓	✓	
				✓		✓
				✓	✓	✓
				✓	✓	✓

Modelos de impresora admitidos: X952dte y X954dhe

Colocación	Alimentador de gran capacidad opcional	Clasificador de folletos opcional	Clasificador opcional
Suelo	✓		
		✓	
			✓
	✓	✓	
	✓		✓

Soporte de impresora

Soporte de impresora ajustable 40C2300



Colocación de estante	Lexmark B2865, M5155, M5255, M5265, M6163, M5170, MB2770, MS710, MS711, MS725, MS810, MS811, MS812, MS817, MS818, MS821, MS822, MS823, MS825, MS826, MX721, MX722, MX725, XM5365, XM5370	Lexmark C6160, CS820, CS827, CX820, CX825, CX827, CX860, XC6152, XC8155, XC8160	Lexmark C4150, CS720, CS725, CS727, CS728, CX725, CX727, XC4140, XC4150	Lexmark C2240, C2425, C2325, C2535, CS421, CS521, CS622, CX421, CX522, CX622, CX625, MC2325, MC2425, MC2535, MC2640, XC2235, XC4240	Lexmark C4342, C4352, CS730, CS735, CX730, CX735, XC4342, XC4352
Superior	Impresora básica	Impresora básica Impresora básica + una bandeja opcional de 550 hojas	Impresora básica	Impresora básica	Impresora básica
41	Impresora básica + una bandeja opcional de 250 hojas	N/A	N/A	N/A	N/A
37	Impresora básica + una bandeja opcional de 550 hojas	N/A	Impresora básica + una bandeja opcional de 550 hojas	Impresora básica + una bandeja dual opcional de 650 hojas	Impresora básica + una bandeja opcional de 550 hojas
33	Impresora básica + dos bandejas opcionales de 250 hojas	N/A	N/A	N/A	N/A

Colocación de estante	Lexmark B2865, M5155, M5255, M5265, M6163, M5170, MB2770, MS710, MS711, MS725, MS810, MS811, MS812, MS817, MS818, MS821, MS822, MS823, MS825, MS826, MX721, MX722, MX725, XM5365, XM5370	Lexmark C6160, C6160, CS820, CS820, CS827, CX820, CX820, CX825, CX827, CX860, XC6152, XC8155, XC8160	Lexmark C4150, CS720, CS725, CS727, CS728, CX725, CX727, XC4140, XC4150	Lexmark C2240, C2425, C2325, C2535, CS421, CS521, CS622, CX421, CX522, CX622, CX625, MC2325, MC2425, MC2535, MC2640, XC2235, XC4240	Lexmark C4342, C4352, CS730, CS735, CX730, CX735, XC4342, XC4352
30	Impresora básica + una bandeja opcional de 550 hojas + una bandeja opcional de 250 hojas	N/A	N/A	N/A	N/A
27	Impresora básica + dos bandejas opcionales de 550 hojas	N/A	N/A	N/A	N/A
25	Impresora básica + tres bandejas opcionales de 250 hojas	N/A	Impresora básica + dos bandejas opcionales de 550 hojas	N/A	Impresora básica + dos bandejas opcionales de 550 hojas
22	Impresora básica + dos bandejas opcionales de 250 hojas + una bandeja opcional de 550 hojas	N/A	N/A	Impresora básica + una bandeja dual opcional de 650 hojas + una bandeja opcional de 550 hojas	N/A
19	Impresora básica + una bandeja opcional de 250 hojas + dos bandejas opcionales de 550 hojas	N/A	N/A	N/A	N/A
16	Impresora básica + cuatro bandejas opcionales de 250 hojas	N/A	N/A	N/A	N/A
	Impresora básica + tres bandejas opcionales de 550 hojas				
13	Impresora básica + tres bandejas opcionales de 250 hojas + una bandeja opcional de 550 hojas	N/A	Impresora básica + tres bandejas opcionales de 550 hojas	N/A	Impresora básica + tres o cuatro bandejas opcionales de 550 hojas

Soporte de impresora 16N1708 con o sin estante para escáner 10B1755



Impresoras admitidas: C760 y C762

Impresora multifunción admitida: X762e

Escáner admitido: X4500

Configuración de la impresora	Opción de impresora multifunción	Unidad dúplex	Alimentadores de 500 hojas opcionales		
			1	2	3
A	✓	✓	✓		
B	✓		✓	✓	
C		✓	✓	✓	✓

- Si se instala una unidad dúplex opcional:
 - La unidad dúplex siempre debe estar instalada debajo de la impresora.
 - Todas las opciones de manejo del papel deben estar instaladas bajo la unidad dúplex.
 - Una impresora sin opción de impresora multifunción puede admitir también una combinación máxima de un alimentador de 2.000 hojas opcional más un alimentador de 500 hojas opcional sin soporte para impresora.
 - Cuando se utiliza una configuración de alimentador de 2.000 hojas y una unidad dúplex, se necesita un alimentador de 500 hojas opcional.

Soporte de impresora 16N1708 con o sin estante para escáner 21J0055



Impresoras admitidas: C772 y C782

Impresoras multifunción admitidas: X772e y X782e

Escáner admitido: 4600

Configuración de la impresora	Opción de impresora multifunción	Unidad dúplex	Alimentadores de 500 hojas opcionales		
			1	2	3
A	✓	✓	✓	✓	
B	✓	x	✓	✓	
C	x	✓	✓	✓	✓

- Si se instala una unidad dúplex opcional:
 - La unidad dúplex debe estar directamente bajo la impresora para todas las configuraciones que se enumeran.
 - Todas las opciones de manejo del papel deben estar instaladas bajo la unidad dúplex.
- Una impresora sin opción de impresora multifunción puede admitir también una combinación máxima de un alimentador de 2.000 hojas opcional más un alimentador de 500 hojas opcional sin soporte para impresora. Si se utiliza una configuración de alimentador de 2.000 hojas y una unidad dúplex, es necesario ubicar un alimentador de 500 horas opcional como la primera opción debajo de la unidad dúplex.

Base con ruedas

Base de ruedas 22G0544 para impresoras multifunción



Impresoras multifunción admitidas: X646e, X644e y X642e

Configuración de la impresora	Unidad dúplex	Alimentadores de 250 hojas opcionales				Alimentadores de 500 hojas opcionales				Mueble de 25,4 cm (10 pulg.) opcional	Alimentador opcional de 2.000 hojas
		1	2	3	4	1	2	3	4		
A	✓	✓	✓	✓	✓						
B	✓	✓	✓	✓		✓					
C	✓	✓	✓			✓	✓				
D	✓	✓				✓	✓	✓			
E	✓					✓	✓	✓	✓		
F	✓	✓	✓							✓	
G	✓					✓	✓			✓	
H	✓	✓								✓	
I	✓	✓									✓
J	✓					✓					✓

- Si se instala una unidad dúplex opcional:
 - La unidad dúplex siempre debe estar instalada debajo de la impresora.
 - Todas las opciones de manejo del papel deben estar instaladas bajo la unidad dúplex.
- El alimentador de 2.000 hojas opcional debe estar en la parte inferior de la pila de alimentadores.
- El mueble de 25,4 cm (10 pulg.) opcional debe estar en la parte inferior de la pila de alimentadores.
- Se necesita al menos un alimentador o mueble de 25,4 cm (10 pulg.) opcional con esta base de ruedas.

Base de ruedas 22G0544 con escáner y estante 21J0050



Impresoras admitidas: T642, T642n, T644 y T644

Escáner admitido: 4600

Configuración de la impresora	Opción de impresora multifunción	Unidad dúplex	Alimentadores de 250 hojas opcionales				Alimentadores de 500 hojas opcionales			Mueble de 25,4 cm (10 pulg.) opcional	Alimentador opcional de 2.000 hojas
			1	2	3	4	1	2	3		
A	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
B	✓	✓	✓	✓	✓		✓				
C	✓	✓	✓				✓	✓			
D	✓	✓	✓	✓			✓	✓			
E	✓	✓					✓	✓	✓		
F	✓	✓									✓
G	✓	✓					✓			✓	

- Si se instala una unidad dúplex opcional:
 - La unidad dúplex siempre debe estar instalada debajo de la impresora.
 - Todas las opciones de manejo del papel deben estar instaladas bajo la unidad dúplex.
- El alimentador de 2.000 hojas opcional debe estar en la parte inferior de la pila de alimentadores.
- El mueble de 25,4 cm (10 pulg.) opcional debe estar en la parte inferior de la pila de alimentadores.
- Se necesita al menos un alimentador o mueble de 25,4 cm (10 pulg.) opcional con esta base de ruedas.

Avisos

Nota sobre la edición

Octubre de 2022

El párrafo siguiente no se aplica a los países en los que tales disposiciones son contrarias a la legislación local: LEXMARK INTERNATIONAL, INC, PROPORCIONA ESTA PUBLICACIÓN «TAL CUAL» SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, NI EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA, LO QUE INCLUYE, PERO SIN LIMITARSE A ELLO, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. Algunos estados no permiten la renuncia a garantías explícitas ni implícitas en algunas transacciones; por lo tanto, es posible que la presente declaración no se aplique en su caso.

Esta publicación puede incluir inexactitudes técnicas o errores tipográficos. Periódicamente se realizan modificaciones en la presente información; dichas modificaciones se incluyen en ediciones posteriores. Las mejoras o modificaciones en los productos o programas descritos pueden efectuarse en cualquier momento.

Las referencias hechas en esta publicación a productos, programas o servicios no implican que el fabricante tenga la intención de ponerlos a la venta en todos los países en los que opere. Cualquier referencia a un producto, programa o servicio no indica o implica que sólo se pueda utilizar dicho producto, programa o servicio. Se puede utilizar cualquier producto, programa o servicio de funcionalidad equivalente que no infrinja los derechos de la propiedad intelectual. La evaluación y comprobación del funcionamiento junto con otros productos, programas o servicios, excepto aquellos designados expresamente por el fabricante, son responsabilidad del usuario.

Para obtener soporte técnico de Lexmark, visite <http://support.lexmark.com>.

Para obtener información sobre la política de privacidad de Lexmark que rige el uso de este producto, visite www.lexmark.com/privacy.

Para obtener información sobre los consumibles y descargas, visite www.lexmark.com.

© 2011 Lexmark International, Inc.

Reservados todos los derechos.

GOVERNMENT END USERS

The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Software Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.

Marcas comerciales

Lexmark y el logotipo de Lexmark son marcas comerciales o marcas registradas de Lexmark International, Inc. en EE.UU. y/o en otros países.

Las otras marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Índice

Números

10B1755, número de referencia 89
 15R0140, número de referencia 76
 16M1210, número de referencia 79
 16M1216, número de referencia 77
 16N1708, número de referencia 89
 21J0050, número de referencia 92
 21J0055, número de referencia 89
 22G0544, número de referencia 91
 base con ruedas con escáner 92
 24Z0031, número de referencia 69, 83
 26Z0094, número de referencia 46
 3051710, número de referencia 64
 3052765, número de referencia 65, 66, 77, 79, 81
 39V3588, número de referencia 74

B

bandeja opcional
 número de referencia 3051710 64
 base con ruedas
 número de referencia 16M1210 79
 número de referencia 16M1216 77
 número de referencia 22G0544 91, 92
 número de referencia 39V3588 74

C

con plataforma giratoria
 número de referencia 15R0140 76
 número de referencia 26Z0094 46

E

estante para el escáner
 número de referencia 10B1755 89
 número de referencia 21J0050 92
 número de referencia 21J0055 89

I

impresora
 Lexmark C546dtn 64
 Lexmark C760 89
 Lexmark C762 89
 Lexmark C772 89
 Lexmark C792 67
 Lexmark C925 69
 Lexmark MS911 46
 Lexmark serie C730 65
 Lexmark serie C740 66
 Lexmark serie MX810 56
 Lexmark serie MX910 46
 Lexmark serie X650 77
 Lexmark serie X730 79
 Lexmark serie X950 84
 Lexmark W850 y X860de 76
 Lexmark X546dtn 64
 Lexmark X658e 79
 Lexmark X762e 89
 Lexmark X772e 89
 Lexmark X782e 89
 Lexmark X792 82
 Lexmark X925 83
 impresoras
 Lexmark C782 89

L

Lexmark B2338 28
 Lexmark B2442 28
 Lexmark B2546 28

Lexmark B2650 28
 Lexmark B2865 20
 Lexmark B3340 13
 Lexmark B3442 13
 Lexmark C2132 58
 Lexmark C2240 16
 Lexmark C2325 16
 Lexmark C2326 14
 Lexmark C2425 16
 Lexmark C2535 16
 Lexmark C3426 14
 Lexmark C4150 37
 Lexmark C4342 11
 Lexmark C4352 11
 Lexmark C546dtn 64
 Lexmark C6160 40
 Lexmark C760 89
 Lexmark C762 89
 Lexmark C772 89
 Lexmark C782 89
 Lexmark C792 67
 Lexmark C9235 33
 Lexmark C925 69
 Lexmark CS310 58
 Lexmark CS317 58
 Lexmark CS410 58
 Lexmark CS417 58
 Lexmark CS421 16
 Lexmark CS431 14
 Lexmark CS439 14
 Lexmark CS510 58
 Lexmark CS517 58
 Lexmark CS521 16
 Lexmark CS622 16
 Lexmark CS720 37
 Lexmark CS725 37
 Lexmark CS727 37
 Lexmark CS728 37
 Lexmark CS730de 11
 Lexmark CS735de 11
 Lexmark CS820 40
 Lexmark CS827 40
 Lexmark CS921 33
 Lexmark CS923 33
 Lexmark CS927 33
 Lexmark CS943 5
 Lexmark CX310 57
 Lexmark CX317 57

Lexmark CX410	57	Lexmark MS317	63	Lexmark MX722	24
Lexmark CX417	57	Lexmark MS321	28	Lexmark MX725	24
Lexmark CX421	18	Lexmark MS331	13	Lexmark MX822	26
Lexmark CX431	15	Lexmark MS410	63	Lexmark MX826	26
Lexmark CX510	57	Lexmark MS415	63	Lexmark MX931	9
Lexmark CX517	57	Lexmark MS417	63	Lexmark serie C730	65
Lexmark CX522	18	Lexmark MS421	28	Lexmark serie C740	66
Lexmark CX622	18	Lexmark MS431	13	Lexmark serie C950	71
Lexmark CX625	18	Lexmark MS439	13	Lexmark serie MX810	56
Lexmark CX725	38	Lexmark MS510	63	Lexmark serie MX910	46
Lexmark CX727	38	Lexmark MS517	63	Lexmark serie T650	74
Lexmark CX730de	12	Lexmark MS521	28	Lexmark serie X650	77
Lexmark CX735adse	12	Lexmark MS610	63	Lexmark serie X730	79
Lexmark CX8160	44	Lexmark MS617	63	Lexmark serie X740	81
Lexmark CX820	42	Lexmark MS621	28	Lexmark serie X950	84
Lexmark CX825	44	Lexmark MS622	28	Lexmark W850 y X860de	76
Lexmark CX827	42	Lexmark MS710	48	Lexmark X546dtn	64
Lexmark CX921	35	Lexmark MS711	48	Lexmark X658e	79
Lexmark CX922	35	Lexmark MS725	20	Lexmark X762e	89
Lexmark CX923	35	Lexmark MS810	48	Lexmark X772e	89
Lexmark CX924	35	Lexmark MS811	48	Lexmark X782e	89
Lexmark CX927	35	Lexmark MS812	48	Lexmark X792	82
Lexmark CX930	9	Lexmark MS817	48	Lexmark X925	83
Lexmark CX931	9	Lexmark MS818	48	Lexmark XC2132	57
Lexmark CX942	7	Lexmark MS821	20	Lexmark XC2235	18
Lexmark CX943	7	Lexmark MS822	20	Lexmark XC2326	15
Lexmark CX944	7	Lexmark MS823	20	Lexmark XC4140	38
Lexmark M1140+	63	Lexmark MS825	20	Lexmark XC4143	38
Lexmark M1145	63	Lexmark MS826	20	Lexmark XC4150	38
Lexmark M1242	28	Lexmark MS911	46	Lexmark XC4153	38
Lexmark M1246	28	Lexmark MX310	61	Lexmark XC4240	18
Lexmark M1342	13	Lexmark MX317	61	Lexmark XC4342	12
Lexmark M3150	63	Lexmark MX321	30	Lexmark XC4352	12
Lexmark M3250	28	Lexmark MX331	4	Lexmark XC6152	42
Lexmark M5155	48	Lexmark MX410	61	Lexmark XC6153	42
Lexmark M5163	48	Lexmark MX417	61	Lexmark XC8155	44
Lexmark M5170	48	Lexmark MX421	30	Lexmark XC8160	44
Lexmark M5255	20	Lexmark MX431	4	Lexmark XC8163	44
Lexmark M5270	20	Lexmark MX510	61	Lexmark XC9235	35
Lexmark MB2338	30	Lexmark MX511	61	Lexmark XC9245	35
Lexmark MB2442	30	Lexmark MX517	61	Lexmark XC9255	35
Lexmark MB2546	30	Lexmark MX521	30	Lexmark XC9265	35
Lexmark MB2650	32	Lexmark MX522	30	Lexmark XC9325	9
Lexmark MB2770	24	Lexmark MX610	59	Lexmark XC9335	9
Lexmark MB3442	4	Lexmark MX611	59	Lexmark XC9445	7
Lexmark MC2325	18	Lexmark MX617	59	Lexmark XC9455	7
Lexmark MC2425	18	Lexmark MX622	32	Lexmark XC9465	7
Lexmark MC2535	18	Lexmark MX710	54	Lexmark XM1145	61
Lexmark MC2640	18	Lexmark MX711	54	Lexmark XM1242	30
Lexmark MC3426	15	Lexmark MX717	54	Lexmark XM1246	30
Lexmark MS310	63	Lexmark MX718	54	Lexmark XM1342	4
Lexmark MS312	63	Lexmark MX721	24	Lexmark XM3150	59

Lexmark XM3250 32
Lexmark XM5163 54
Lexmark XM5170 54
Lexmark XM5365 24
Lexmark XM5370 24
Lexmark XM7355 26
Lexmark XM7355b 26
Lexmark XM7370 26

M

mueble con plataforma giratoria
 número de referencia
 3052765 77, 79
 número de
 referencia 3052765 65, 66, 81

O

opciones
 configuración 46

S

soporte de impresora
 número de referencia
 16N1708 89
 número de
 referencia 24Z0031 69, 83
 número de referencia
 40C2300 87
soporte de impresora
ajustable 87