

Information Guide (دليل المعلومات)

قائمة "تعليمات"

عنصر القائمة	الوصف
طباعة جميع الدلائل	طباعة جميع الدلائل
دليل الوسائط	يوفر معلومات حول تحميل الورق والوسائط الخاصة الأخرى
دليل جودة الطباعة	<ul style="list-style-type: none"> يوفر معلومات حول حل مشكلات جودة الطباعة يوفر قائمة بالإعدادات التي يمكنك استخدامها لضبط جودة طباعتك
دليل جودة الألوان	يوفر معلومات حول حل مشكلات جودة الألوان
خريطة القائمة	يوفر قائمة بقوائم لوحة التحكم
دليل المعلومات	يوفر تعليمات بشأن تحديد موقع معلومات إضافية عن الطابعة
دليل التوصيل	يوفر معلومات حول توصيل الطابعة محليًا (USB) أو توصيلها بشبكة
دليل النقل	يوفر إرشادات خاصة بنقل الطابعة بأمان
دليل المستلزمات	<ul style="list-style-type: none"> يوفر معلومات حول طلب المستلزمات يوفر نموذجًا لتحديد سبب عيوب جودة الطباعة المتكررة

العثور على معلومات عن الطابعة

ما الذي تبحث عنه؟	يمكنك العثور عليه هنا
إرشادات الإعداد الأولي: <ul style="list-style-type: none"> توصيل الطابعة تثبيت برنامج الطابعة 	مراجع الإعداد — تم إرفاق مراجع الإعداد مع الطابعة، كما تتوفر هذه المراجع على الموقع http://support.lexmark.com .
إعداد الطابعة الإضافي والإرشادات الخاصة باستخدام الطابعة: <ul style="list-style-type: none"> تحديد الورق والوسائط الخاصة وتخزينها تحميل الورق تهيئة إعدادات الطابعة عرض المستندات والصور الفوتوغرافية وطباعتها إعداد برنامج الطابعة واستخدامه تهيئة الطابعة على شبكة اتصال العناية بالطابعة وصيانتها استكشاف الأخطاء وإصلاحها وحل المشكلات 	مركز المعلومات — مورد موثوق عبر الإنترنت لآخر التلميحات والتعليمات والمواد المرجعية حول المنتجات. ما عليك سوى الانتقال إلى http://infoserve.lexmark.com/ids/ وتحديد منتجك.
التعليمات اللازمة لاستخدام برنامج الطابعة	تعليمات Windows أو Mac — افتح برنامج الطابعة أو تطبيقها، ثم انقر فوق تعليمات. انقر فوق  لعرض المعلومات الحساسة للسياق. ملاحظات: <ul style="list-style-type: none"> يتم تثبيت "التعليمات" تلقائيًا مع برنامج الطابعة. يوجد برنامج الطابعة في مجلد برنامج الطابعة أو على سطح المكتب، وفقًا لنظام التشغيل.

يمكنك العثور عليه هنا	ما الذي تبحث عنه؟
<p>http://support.lexmark.com</p> <p>ملاحظة: حدد المنطقة أو البلد التي تتبعها، ثم حدد المنتج الذي بحوزتك لعرض موقع الدعم المناسب.</p> <p>يمكن العثور على معلومات الاتصال بالدعم الخاصة ببلدك أو منطقتك على موقع الدعم أو على الضمان المطبوع المرفق بالطابعة. جهز المعلومات التالية (الموجودة على إيصال المتجر وعلى الجزء الخلفي من الطابعة) عند الاتصال بدعم العملاء:</p> <ul style="list-style-type: none"> • رقم نوع الجهاز • الرقم التسلسلي • تاريخ الشراء • اسم المتجر الذي تم الشراء منه 	<p>أحدث المعلومات الإضافية والتحديثات ودعم العملاء:</p> <ul style="list-style-type: none"> • الوثائق • تنزيلات برامج التشغيل • دعم المحادثة المباشرة • دعم البريد الإلكتروني • دعم الصوت
<p>تختلف معلومات الضمان حسب البلد أو المنطقة:</p> <ul style="list-style-type: none"> • في الولايات المتحدة—انظر "بيان الضمان المحدود" المرفق مع الطابعة أو المتوفر على العنوان http://support.lexmark.com • في الدول والمناطق الأخرى—انظر الضمان المطبوع المرفق بهذه الطابعة. <p><i>دليل معلومات المنتج</i>—يحتوي هذا المستند على معلومات أساسية عن السلامة والبيئة، فضلاً عن معلومات تنظيمية أساسية عن المنتج. لمزيد من المعلومات، انظر الوثائق المرفقة مع الطابعة أو انتقل إلى http://support.lexmark.com.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • معلومات السلامة • المعلومات التنظيمية • معلومات الضمان