

Rekvisitaveiledning

Bestille rekvisita

Hvis du skal bestille deler og rekvisita i USA, kan du ringe Lexmark på 1-800-539-6275 for å få informasjon om Lexmark- autoriserte leverandører i området der du befinner deg. I andre land eller regioner kan du gå til Lexmarks webområde på www.lexmark.com eller kontakte stedet der du kjøpte skriveren.

Bruke originaldeler og -rekvisita fra Lexmark

Lexmark-skriveren fungerer best med originale deler og rekvisita fra Lexmark. Bruk av rekvisita eller deler fra tredjeparter kan påvirke skriverens og bildekomponentenes ytelse, pålitelighet eller levetid. Bruk av rekvisita eller deler fra tredjeparter kan påvirke garantidekningen. Skade som følge av bruk av rekvisita eller deler fra tredjeparter dekkes ikke av garantien. Alle indikatorer for levetid er utviklet for bruk med rekvisita og deler fra Lexmark, og kan gi vilkårlige resultater hvis du bruker rekvisita eller deler fra tredjeparter. Bruk av bildekomponenter utover beregnet levetid kan skade Lexmark-skriveren eller komponentene.

Identifisere rekvisita og deler for utskifting

Sammenlign en utskriftsside som har gjentatte feil, med en av de loddrette linjene. Den linjen som passer best overens med feilene på utskriftssiden, indikerer hvilken komponent som forårsaker feilen.

Det vil skrives ut fire fargesider og en blank side med denne veiledningen. Siden som har problemer med utskriftskvaliteten viser fargen på den defekte komponenten.

Fremkallingsenhet		Bildebehandlingssett		
43,9 mm 1,73 tommer	45,5 mm 1,79 tommer	94,2 mm 3,71 tommer	29,8 mm 1,17 tommer	25,1 mm 0,99 tommer

Overføringsmodul			Fikseringsenhet		
37,7 mm 1,48 tommer	78,5 mm 3,09 tommer	55,0 mm 2,17 tommer	95,0 mm 3,74 tommer	110,0 mm 4,33 tommer	34,6 mm 1,36 tommer
					









