

Pokyny ke spotřebnímu materiálu

Objednání spotřebního materiálu

V USA kontaktuje společnost Lexmark na čísle 1-800-539-6275, kde získáte kontakt na autorizované prodejce částí a spotřebního materiálu ve vaší oblasti. V ostatních zemích či oblastech navštivte webové stránky společnosti Lexmark na adrese www.lexmark.com nebo kontaktuje prodejce, u kterého jste zakoupili tiskárnu.





Používání originálních dílů a spotřebního materiálu Lexmark

Tiskárna Lexmark je navržena tak, aby fungovala nejlépe s originálními díly a spotřebním materiálem Lexmark. Použití spotřebních materiálů či dílů jiných výrobců můžete ovlivnit výkon, spolehlivost či životnost tiskárny a jejích zobrazovacích součástí. Rovněž to může ovlivnit krytí zárukou. Poškození způsobené použitím dílů či spotřebního materiálu jiného výrobce není kryto zárukou. Všechny ukazatele životnosti jsou navrženy pro používání dílů a spotřebního materiálu Lexmark a mohou přivodit nepředvídatelné důsledky, pokud se použijí díly či spotřební materiál jiného výrobce. Používání zobrazovacích součástí po uplynutí zamýšlené životnosti může tiskárnu Lexmark nebo související součásti poškodit.

Identifikace spotřebního materiálu nebo částí pro výměnu

Porovnejte opakované vady na vytištěné stránce se značkami na jedné z vertikálních čar. Čára, která nejlépe odpovídá vadám na stránce, určuje díl nebo spotřební materiál způsobující vady.

V rámci tohoto průvodce se vytisknou čtyři barevné a jedna prázdná stránka. Stránka s problémy s kvalitou tisku určí barvu vadného spotřebního materiálu.

Jednotka fotoválece		Vývojová jednotka	Přenosový válec
125,7 mm (4,95 palce)	35,4 mm (1,39 palce)	42,0 mm (1,65 palce)	78,5 mm (3,09 palce)
			

Přenosový modul		Zapékač	
47,1 mm (1,86 palce)	90,0 mm (3,54 palce)	96,6 mm (3,80 palce)	127,6 mm (5,02 palce)
