

Vejledning til forbrugsstoffer

Bestilling af forbrugsstoffer

For at bestille dele og forbrugsstoffer i USA, skal du kontakte Lexmark på 1-800-539-6275 for at få oplysninger om autoriserede forhandlere af Lexmark-forbrugsstoffer i dit område. I andre lande eller områder kan du gå til Lexmarks websted på adressen www.lexmark.com eller kontakte den forhandler, som du har købt printeren af.

Brug af originale Lexmark-dele og -forbrugsstoffer.

Din Lexmark-printer er designet til at fungere bedst med originale Lexmark-dele og -forbrugsstoffer. Brug af forbrugsstoffer eller enheder fra en tredjepart påvirker muligvis printerens og de tilhørende billedkomponenters ydeevne, pålidelighed eller levetid. Det kan også påvirke garantidækningen. Skader, som skyldes, at der er brugt dele og forbrugsstoffer fra en tredjepart, dækkes ikke af garantien. Alle indikatorer for levetid er udviklet til at fungere sammen med Lexmark-dele og -forbrugsstoffer og giver muligvis uforudsigelige resultater, hvis der bruges forbrugsvarer eller dele fra en tredjepart. Brug af billedkomponenter ud over den tilsigtede levetid kan beskadige Lexmark-printeren eller de tilknyttede komponenter.

Identificerer forbrugsstoffer eller dele der skal udskiftes

Sammenlign et sæt gentagne fejl på en udskreven side med mærkerne på en af de lodrette linjer. Den linje, der bedst matcher fejlene på siden, angiver, hvilken del eller forbrugsstof der er skyld i fejlen.

Der udskrives fire farvesider og én blank side med denne guide. Siden, som har problemer med udskriftskvaliteten, bestemmer farven på det defekte forbrugsstof.

Fotokonduktorenhed		Fremkalderenhed	Overføringsrulle
125,7 mm (4,95 ")	35,4 mm (1,39 ")	42,0 mm (1,65 ")	78,5 mm (3,09 ")
			









