

耗材指南

订购耗材

在美国，要订购部件和耗材，请拨打电话 1-800-539-6275 与 Lexmark 联系以获得您所在地区的 Lexmark 授权耗材经销商的信息。在其他国家或地区，请转到 Lexmark 的网站：www.lexmark.com 或与您购买打印机处的销售商联系。对于中国大陆用户，也可拨打 800-810-0595 进行查询。





使用正品 Lexmark 部件和耗材

您的 Lexmark 打印机设计为使用正品 Lexmark 部件和耗材时运行性能最佳。使用第三方耗材或部件可能影响打印机及其成像组件的性能、可靠性或使用寿命。它也会影响保修范围。由于使用第三方部件和耗材而造成的损坏不在保修范围内。所有使用寿命指示器都是围绕 Lexmark 部件和耗材而设计，如果使用第三方部件和耗材可能出现不可预知的结果。超出预期使用寿命使用成像组件可能损坏您的 Lexmark 打印机或其相关组件。

识别需要更换的耗材或部件

将打印页面上的一组重复缺陷与其中一条垂直线上的标记相比较。与打印页面上的缺陷最匹配的线条指出哪个部件或耗材造成缺陷。

有四张彩色页和一张空白页与本指南一起打印出来。存在打印质量问题的页面确定故障耗材的颜色。

感光鼓		显影部件	转印辊
125.7 毫米 (4.95 英寸)	35.4 毫米 (1.39 英寸)	42.0 毫米 (1.65 英寸)	78.5 毫米 (3.09 英寸)
			

转印模块		定影器	
47.1 毫米 (1.86 英寸)	90.0 毫米 (3.54 英寸)	96.6 毫米 (3.80 英寸)	127.6 毫米 (5.02 英寸)
