

# Vejledning til forbrugsstoffer

## Bestilling af forbrugsstoffer

For at bestille dele og forbrugsstoffer i USA, skal du kontakte Lexmark på 1-800-539-6275 for at få oplysninger om autoriserede forhandlere af Lexmark-forbrugsstoffer i dit område. I andre lande eller områder kan du gå til Lexmarks websted på adressen [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) eller kontakte den forhandler, som du har købt printeren af.

## Brug af originale Lexmark-dele og -tilbehør.

Lexmark-printeren er udviklet til at fungere bedst med ægte Lexmark-forbrugsstoffer og -dele. Brug af forbrugsstoffer eller enheder fra tredjepart påvirker muligvis printerens og de tilhørende billedkomponenters ydeevne, pålidelighed eller levetid. Brug af forbrugsstoffer eller enheder fra tredjepart kan påvirke garantidækningen. Skader, som skyldes, at der er brugt forbrugsstoffer eller enheder fra tredjepart, dækkes ikke af garantien. Alle indikatorer for levetid er udviklet til at fungere sammen med Lexmark-forbrugsstoffer og -dele og giver muligvis uforudsigelige resultater, hvis der bruges forbrugsstoffer eller enheder fra tredjepart. Brug af billedkomponenter ud over den tilsigtede levetid kan beskadige Lexmark-printeren eller de tilknyttede komponenter.

## Identificerer forbrugsstoffer eller dele, der skal udskiftes

Sammenlign et sæt gentagne fejl på en udskreven side med mærkerne på en af de lodrette linjer. Den linje, der bedst matcher fejlene på siden, angiver, hvilken forbrugsstof, der er skyld i fejlene.

Fire yderligere farvesider samt én tom side udskrives med denne vejledning. Siden med et kvalitetsproblem afgør, hvilken farve, der har den defekte forbrugsstof.

Fremkalderenhed		Fotokonduktorsæt		
43,9 mm 1.73 "	45,5 mm 1.79 "	94,2 mm 3.71 "	29,8 mm 1.17 "	25,1 mm 0.99 "

Overføringsmodul			Fuser		
37.7 mm 1.48 "	78.5 mm 3.09 "	55.0 mm 2.17 "	95.0 mm 3.74 "	110.0 mm 4.33 "	34.6 mm 1.36 "









