

# 印刷不良ガイド

## 交換する消耗品または部品の特定

印刷ページに繰り返し現れる異常を、垂直行のいずれかのマークに合わせます。ページの問題に最も一致する行が、異常の原因となっている特定の部品を示します。


### メモ:

- このガイドでは、4 つの追加カラーページと空白のページが印刷されます。これらのページを使用して、異常がある部品を判断します。
- イメージングキットはお客様が交換できる部品です。転写モジュールまたはフューザーの交換が必要な場合は、お客様サポート (<http://support.lexmark.com>) または Lexmark のサービス担当者までお問い合わせください。

#### イメージングキットを交換する

#### 開発者ユニットを交換する

25.1 mm    29.8 mm    94.2 mm    43.9 mm    45.5 mm  
(0.99 インチ) (1.17 インチ) (3.70 インチ) (1.72 インチ) (1.79 インチ)



#### 転写モジュールを交換する

#### フューザーを交換する

37.7 mm    55.0 mm    78.5 mm    95 mm  
(1.48 インチ) (2.17 インチ) (3.09 インチ) (3.74 インチ)

転写モジュールを交換する

フューザーを交換する

