

Pokyny ke spotřebnímu materiálu

Objednání spotřebního materiálu

V USA kontaktuje společnost Lexmark na čísle 1-800-539-6275, kde získáte kontakt na autorizované prodejce částí a spotřebního materiálu ve vaší oblasti. V ostatních zemích či oblastech navštivte webové stránky společnosti Lexmark na adrese www.lexmark.com nebo kontaktuje prodejce, u kterého jste zakoupili tiskárnu.

Používání originálních dílů a spotřebního materiálu Lexmark

Tiskárna Lexmark je navržena tak, aby fungovala nejlépe s originálním spotřebním materiálem a díly Lexmark. Použití spotřebních materiálů či dílů jiných výrobců můžete ovlivnit výkon, spolehlivost či životnost tiskárny a jejích zobrazovacích součástí. Použití spotřebních materiálů nebo dílů jiných výrobců může ovlivnit pokrytí zárukou. Poškození způsobené použitím spotřebního materiálu či dílů jiného výrobce není pokryto zárukou. Všechny ukazatele životnosti jsou navrženy pro používání spotřebního materiálu a dílů Lexmark a mohou přivodit nepředvídatelné důsledky, pokud se použije spotřební materiál či díly jiného výrobce. Používání zobrazovacích součástí po uplynutí zamýšlené životnosti může tiskárnu Lexmark nebo související součásti poškodit.

Identifikace spotřebního materiálu nebo částí pro výměnu

Porovnejte opakované vady na vytištěné stránce se značkami na jedné z vertikálních čar. Čára, která nejlépe odpovídá vadám na stránce, označuje spotřební materiál, který způsobuje vady.

V rámci tohoto průvodce budou vytištěny čtyři barevné a jedna prázdná stránka. Stránka s danými potížemi s kvalitou tisku určí barvu vadného spotřebního materiálu.

Fotoválec		Zobrazovací sada		
43,9 mm 1,73 palce	45,5 mm 1,79 palce	94,2 mm 3,71 palce	29,8 mm 1,17 palce	25,1 mm 0,99 palce

Přenosový modul			Zapékač		
37.7 mm 1,48 palce	78.5 mm 3,09 palce	55.0 mm 2,17 palce	95.0 mm 3,74 palce	110.0 mm 4,33 palce	34.6 mm 1,36 palce
					









