

מדריך סריקה

הערות:

- בעת השימוש במזין המסמכים האוטומטי (ADF), טען את מסמך המקור עם הפנים כלפי מעלה.
- השתמש במזין המסמכים האוטומטי עם מסמכים מרובי עמודים או דו-צדדיים.
- השתמש בזכוכית הסורק למסמכים בעלי עמוד אחד, עמודים מספרים, פריטים קטנים, ניירות צילום או מדיה דקה (למשל גזרי עיתונים).

סריקה לשרת FTP

- 1 טען את מסמך המקור ב-ADF או על משטח הזכוכית של הסורק.
- 2 במסך הבית, גע ב-FTP ולאחר מכן הזן את המידע הדרוש.
- 3 קבע הגדרות FTP אחרות לפי הצורך.
- 4 שלח את משימת ה-FTP.

סריקה לכוון הבזק

- 1 טען מסמך מקור במגש מזין המסמכים האוטומטי (ADF) או על משטח הזכוכית של הסורק.
- 2 חבר את כוון ההבזק ליציאת USB.
- 3 בחר את תיקיית היעד ולאחר מכן גע באפשרות **Scan to USB (סרוק לכוון USB)**.
- 4 כוון את הגדרות הסריקה לפי הצורך.
- 5 שלח את משימת הסריקה.

שליחת מסמכים סרוקים למחשב

- 1 טען מסמך מקור במגש מזין המסמכים האוטומטי (ADF) או על משטח הזכוכית של הסורק.
- 2 בלוח הבקרה, גע באפשרויות **Scan To (סריקה אל) < Scan To Computer (סריקה למחשב)**.
- 3 בחר את פרופיל הסריקה שנוצר עבור משימת סריקה.
לקבלת מידע נוסף על יצירה של פרופיל סריקה עיין בנושא "יצירת פרופיל סריקה" במרכז העזרה, שכתובתו [./http://infoserve.lexmark.com/ids](http://infoserve.lexmark.com/ids)