

# Beolvasási útmutató

## Megjegyzések:

- Az automatikus dokumentumadagoló (ADF) használatakor az eredeti dokumentumot a másolandó oldallal felfelé töltsse be.
- Az automatikus lapadagolót egy- és többoldalas dokumentumok esetén használja.
- Egyoldalas dokumentumok, könyvoldalak, kisméretű anyagok, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját.

## Beolvasás FTP-kiszolgálóra

- 1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájára vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 2 Érintse meg a főképernyőn az **FTP** elemet, majd adja meg a kért adatokat.
- 3 Ha szükséges, konfigurálja az egyéb FTP-beállításokat.
- 4 Indítsa el az FTP-beolvasást.

## Beolvasás flash-meghajtóra

- 1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 2 Helyezze be a flash-meghajtót az USB-portba.
- 3 Válassza ki a célmappát, majd érintse meg a **Beolvasás USB-re** elemet.
- 4 Szükség szerint állítsa be a beolvasási beállításokat.
- 5 Indítsa el a beolvasást.

## Beolvasott dokumentumok küldése számítógépre

- 1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 2 Érintse meg a kezelőpanelen a **Beolvasás helye > Beolvasás számítógépre** elemeket.
- 3 Válassza ki a beolvasási feladathoz létrehozott beolvasási profilt.  
A beolvasási profil létrehozásáról további információ található a „Beolvasási profil létrehozása” témakörben az Információs központban, a <http://infoserve.lexmark.com/ids/> címen.