

# スキャンガイド

## メモ:

- 自動原稿フィーダー(ADF)を使用する場合は、スキャンする面を上にして原稿をセットします。
- 複数ページの原稿や両面印刷の原稿の場合、ADF を使用します。
- 1 ページの文書、本のページ、小さいもの、感光紙、薄いもの(雑誌の切り抜きなど)には原稿台ガラスを使用します。

## FTP サーバーへのスキャンデータの送信

- 1 原稿を ADF トレイまたは原稿台にセットします。
- 2 ホーム画面から、[FTP]をタッチし、必要な情報を入力します。
- 3 必要に応じて、その他の FTP 設定を変更します。
- 4 FTP ジョブを送信します。

## フラッシュドライブにスキャンする

- 1 原稿を ADF トレイまたは原稿台にセットします。
- 2 フラッシュドライブを USB ポートに挿入します。
- 3 保存先フォルダを選択し、[USB にスキャン]をタッチします。
- 4 必要に応じて、スキャン設定を調整します。
- 5 スキャンジョブを送信します。

## スキャン文書をコンピュータに送信する

- 1 原稿を ADF トレイまたは原稿台にセットします。
- 2 操作パネルから、[スキャン先] > [コンピュータへのスキャン]をタッチします。
- 3 スキャンジョブに作成されたスキャンプロファイルを選択します。  
スキャンプロファイルの作成の詳細については、情報センターの「Creating a scan profile」(スキャンプロファイルを作成する)トピックを参照してください(<http://infoserve.lexmark.com/ids/>)。