

Ghid de scanare

Note:

- La utilizarea alimentatorului automat de documente (ADF), încărcați cu fața în sus documentul original.
- Utilizați ADF pentru documentele cu pagini-multiple sau două fețe.
- Utilizați geamul scannerului pentru documente cu o singură pagină, pagini de carte, articole mici, hârtie fotografică sau suporturi de imprimare subțiri (precum decupaje din reviste).

Scanarea pe un server FTP

- 1 Încărcați documentul original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul principal, atingeți **FTP**, apoi introduceți informațiile necesare.
- 3 Dacă este necesar, configurați alte setări FTP.
- 4 Trimiteți operația FTP.

Scanarea către o unitate flash

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Introduceți unitatea flash în portul USB.
- 3 Selectați folderul destinație, apoi atingeți **Scanare pe unitate USB**.
- 4 Dacă este necesar, reglați setările de scanare.
- 5 Trimiteți lucrarea de scanare.

Trimiterea documentelor scanate către computer

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din panoul de comandă, atingeți **Scanare la > Scanare către computer**.
- 3 Selectați profilul de scanare creat pentru o lucrare de scanare.
Pentru mai multe informații despre crearea unui profil de scanare, consultați subiectul „Creating a scan profile” (Crearea unui profil de scanare) din cadrul Centrului de informații, la <http://infoserve.lexmark.com/ids/>.