

Verbrauchsmaterialanleitung

Bestellen von Verbrauchsmaterial

In den USA erhalten Sie unter der Nummer 1-800-539-6275 Informationen zu autorisierten Händlern für Lexmark Verbrauchsmaterial und Teile in Ihrer Nähe. Hinweise für andere Länder oder Regionen finden Sie auf der Lexmark Website unter www.lexmark.com. Sie können sich auch an den Fachhändler wenden, bei dem Sie den Drucker erworben haben.





Verwenden von Originalzubehör und -verbrauchsmaterialien von Lexmark

Eine optimale Funktionsweise Ihres Lexmark Druckers kann nur mit Originalteilen und -verbrauchsmaterialien von Lexmark gewährleistet werden. Die Verwendung von Verbrauchsmaterialien oder Teilen von Drittanbietern könnte die Leistung, Zuverlässigkeit oder Lebensdauer des Druckers und seiner Bildkomponenten beeinträchtigen. Außerdem wird die Garantiedeckung beeinträchtigt. Schäden, die durch die Verwendung von Verbrauchsmaterialien oder Teilen von Drittanbietern entstanden sind, werden nicht durch die Garantie abgedeckt. Sämtliche Lebensdauerindikatoren sind darauf ausgerichtet, dass Verbrauchsmaterialien und Teile von Lexmark verwendet werden. Werden Verbrauchsmaterialien oder Teile von Drittanbietern verwendet, kann dies zu unvorhersehbaren Ergebnissen führen. Werden Bildkomponenten länger als vorgesehen verwendet, können der Lexmark Drucker oder entsprechende Komponenten dadurch beschädigt werden.

Identifizieren von Verbrauchsmaterialien oder Teilen, die ausgetauscht werden müssen

Ordnen Sie eine Reihe sich wiederholender Fehler auf einer gedruckten Seite einer der vertikalen Linien zu. Die Linie, die den Fehlern auf der Seite am ehesten entspricht, zeigt an, welches Teil oder Verbrauchsmaterial den Fehler verursacht.

Mit dieser Anleitung werden vier Farbseiten und eine leere Seite gedruckt. Die Seite mit einem Problem bei der Druckqualität bestimmt die Farbe des defekten Verbrauchsmaterials.

Fotoleitereinheit		Entwicklereinheit	Auftragswalze
125,7mm (4,95 Zoll)	35,4 mm (1,39 Zoll)	42,0 mm (1,65 Zoll)	78,5 mm (3,09 Zoll)
			

Transfermodul		Fixierstation	
47,1 mm (1,86 Zoll)	90,0 mm (3,54 Zoll)	96,6 mm (3,80 Zoll)	127,6 mm (5,02 Zoll)
