

Príručka pre spotrebný materiál

Objednávanie spotrebného materiálu

Ak chcete objednať súčasti alebo spotrebný materiál v USA, obráťte sa na spoločnosť Lexmark na čísle 1 800 539 6275 a poskytneme vám informácie o predajcoch spotrebného materiálu vo vašej oblasti autorizovaných spoločnosťou Lexmark. V ostatných krajinách alebo regiónoch prejdite na webovú lokalitu spoločnosti Lexmark na adrese www.lexmark.com alebo sa obráťte na predajňu, v ktorej ste tlačiareň kúpili.





Používanie originálnych súčastí a spotrebného materiálu Lexmark

Tlačiareň Lexmark funguje najlepšie s originálnymi súčastami a spotrebným materiálom Lexmark. Používanie spotrebného materiálu alebo súčastí tretích strán môže ovplyvniť výkonnosť, spoľahlivosť alebo životnosť tlačiarne a jej tlačových súčastí. Môže mať vplyv aj na pokrytie záruky. Záruka nepokrýva poškodenie spôsobené používaním súčastí a spotrebného materiálu tretích strán. Všetky indikátory životnosti sú určené na fungovanie so súčastami a spotrebným materiálom Lexmark a ak sa používajú súčasti a spotrebný materiál tretích strán, môžu sa správať nepredvídateľne. Používanie tlačových súčastí po určenej životnosti môže poškodiť tlačiareň Lexmark alebo jej priradené súčasti.

Identifikácia spotrebného materiálu alebo súčastí na výmenu

Spárujte skupinu opakujúcich sa chýb na tlačenej strane s označeniami jednej z vertikálnych čiar. Čiara, ktorá sa najviac zhoduje s chybami na danej strane, určuje, ktorá súčasť alebo spotrebný materiál spôsobuje chyby.

S touto príručkou sa vytlačia štyri farebné strany a jedna biela. Strana s problémom kvality tlače určuje farbu chybného spotrebného materiálu.

Fotovalec		Vývojka	Prenosový valec
125,7 mm (4,95 palca)	35,4 mm (1,39 palca)	42,0 mm (1,65 palca)	78,5 mm (3,09 palca)
			

Prenosový modul		Fixačná jednotka	
47,1 mm (1,86 palca)	90,0 mm (3,54 palca)	96,6 mm (3,80 palca)	127,6 mm (5,02 palca)
