



A menük bemutatása

Megjegyzés a kiadáshoz

2017. augusztus

A következő bekezdés nem vonatkozik azokra az országokra, ahol ütközne a helyi törvényekkel: A LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ERRE A DOKUMENTUMRA NEM VÁLLAL SEMMILYEN – SEM KIFEJEZETT, SEM JÁRULÉKOS – GARANCIÁT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ JÁRULÉKOS GARANCIÁKAT IS. Egyes államok bizonyos tranzakciók esetén nem teszik lehetővé a kifejezett vagy a járulékos garanciákról való lemondást, így lehet, hogy önre ez a bekezdés nem vonatkozik.

Előfordulhat, hogy a dokumentum technikai pontatlanságokat és gépelési hibákat tartalmaz. A dokumentum tartalmát folyamatosan módosítjuk; ezek a változtatások a későbbi kiadásokban fognak megjelenni. A leírt termékek vagy programok bármikor megváltozhatnak vagy továbbfejlesztett verziójuk jelenhet meg.

A kiadványban a termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra való hivatkozások nem jelentik azt, hogy a gyártó azokat minden olyan országban elérhetővé kívánja tenni, ahol üzleti tevékenységet folytat. A termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra való hivatkozás nem jelenti azt, hogy csak az a termék, program vagy szolgáltatás használható. Használható helyettük bármilyen, működésében egyenértékű termék, program vagy szolgáltatás, amely nem sért létező szellemi tulajdonjogot. Azon termékek, programok vagy szolgáltatások működésének kiértékelése és ellenőrzése, amelyeket nem a gyártó ajánlott, a felhasználó feladata.

Műszaki támogatás a következő címen érhető el: <http://support.lexmark.com>.

Információ a kellékekkel és a letöltésekkel kapcsolatban: www.lexmark.com.

© 2016 Lexmark International, Inc.

Minden jog fenntartva.

Védjegyek

A Lexmark és a Lexmark logó a Lexmark International, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A többi védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye.

Tartalom

| | |
|---|-----------|
| Megjegyzés a kiadáshoz..... | 2 |
| Menüterkép..... | 7 |
| Menüterkép..... | 7 |
| Eszköz..... | 9 |
| Beállítások..... | 9 |
| Távoli kezelőpanel..... | 10 |
| Értesítések..... | 11 |
| Energiagazdálkodás..... | 13 |
| A Lexmarknak küldött információ..... | 14 |
| Elérhetőség..... | 14 |
| Gyári alapértelmezett értékek visszaállítása..... | 15 |
| Karbantartás..... | 15 |
| A kezdőképernyő látható ikonjai..... | 20 |
| A nyomtatóról..... | 20 |
| Nyomtatás..... | 21 |
| Elrendezés..... | 21 |
| Utófeldolgozás..... | 22 |
| Beállítás..... | 23 |
| Minőség..... | 24 |
| Feladat-nyilvántartás..... | 26 |
| XPS..... | 27 |
| PDF..... | 27 |
| PostScript..... | 27 |
| PCL..... | 28 |
| HTML..... | 30 |
| Kép..... | 31 |
| Papír..... | 32 |
| Tálca beállításai..... | 32 |
| Média konfigurációja..... | 33 |
| Rekesz konfigurációja..... | 34 |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Másolás..... | 35 |
| Másolási alapbeállítások..... | 35 |
| Fax..... | 39 |
| Faxolási mód..... | 39 |
| Analóg fax beállítása..... | 39 |
| Faxkiszolgáló beállítása..... | 48 |
| E-mail..... | 52 |
| E-mail beállítása..... | 52 |
| E-mail alapbeállítások..... | 53 |
| Webes kapcsolat beállítása..... | 58 |
| FTP..... | 59 |
| FTP alapbeállítások..... | 59 |
| USB-meghajtó..... | 64 |
| Flash meghajtó vizsgálata..... | 64 |
| Flash meghajtó nyomtatása..... | 68 |
| Hálózat/portok..... | 70 |
| Hálózati áttekintés..... | 70 |
| Vezeték nélküli..... | 70 |
| Ethernet..... | 73 |
| TCP/IP..... | 74 |
| IPv6..... | 75 |
| SNMP..... | 76 |
| IPSec..... | 77 |
| 802.1x..... | 78 |
| LPD-konfiguráció..... | 78 |
| HTTP-/FTP-beállítások..... | 79 |
| Párhuzamos [x]..... | 79 |
| ThinPrint..... | 81 |
| USB..... | 81 |
| Google Cloud Print..... | 82 |

| | |
|--|-----------|
| Biztonság..... | 83 |
| Bejelentkezési módok..... | 83 |
| USB-eszközök ütemezése..... | 84 |
| Biztonsági ellenőrzési napló..... | 84 |
| Bejelentkezési korlátozások..... | 87 |
| Titkosított nyomtatás beállításai..... | 87 |
| Lemeztitkosítás..... | 88 |
| Ideiglenes adatfájlok törlése..... | 88 |
| Megoldások LDAP-beállításai..... | 88 |
| Mobilszolgáltatás-kezelő..... | 89 |
| Egyéb..... | 89 |
| Jelentések..... | 90 |
| Menübeállítások oldal..... | 90 |
| Eszköz..... | 90 |
| Nyomtatás..... | 90 |
| Parancsikonok..... | 90 |
| Fax..... | 91 |
| Hálózat..... | 91 |
| Súgó..... | 92 |
| Súgó..... | 92 |
| Hibaelhárítás..... | 93 |
| Hibaelhárítás..... | 93 |
| Index..... | 94 |

Menüterkép

Menüterkép

Megjegyzések:

- A menük a nyomtató típusától és firmware-szintjétől függően változhatnak.
- A nyomtatófirmware frissítésével kapcsolatos további információért látogassa meg a <http://support.lexmark.com/firmware> oldalt, vagy vegye fel a kapcsolatot Lexmark képviselőjével.

| | | |
|-----------------------------------|--|---|
| Eszköz | <ul style="list-style-type: none"> • Beállítások • Távoli kezelőpanel • Értesítések • Energiagazdálkodás • A Lexmarknak küldött információ | <ul style="list-style-type: none"> • Elérhetőség • Gyári alapértelmezett értékek visszaállítása • Karbantartás • A kezdőképernyő látható ikonjai • A nyomtatóról |
| Nyomtatás | <ul style="list-style-type: none"> • Elrendezés • Utófeldolgozás • Beállítás • Minőség • Feladat-nyilvántartás • XPS | <ul style="list-style-type: none"> • PDF • PostScript • PCL • HTML • Kép |
| Papír | <ul style="list-style-type: none"> • Tray Configuration (Tálca beállításai) • Adathordozók konfigurációja | <ul style="list-style-type: none"> • Rekesz konfigurációja |
| Másolás | Másolási alapbeállítások | |
| Fax | <ul style="list-style-type: none"> • Faxolási mód • Analog fax beállítása | <ul style="list-style-type: none"> • Faxkiszolgáló beállítása |
| E-mail | <ul style="list-style-type: none"> • E-mail beállítása • E-mail alapbeállítások | <ul style="list-style-type: none"> • Webes kapcsolat beállítása |
| FTP | FTP alapbeállítások | |
| USB-meghajtó | <ul style="list-style-type: none"> • Flash meghajtó vizsgálata | <ul style="list-style-type: none"> • Flash meghajtó nyomtatása |
| Network/Ports (Hálózat/portok) | <ul style="list-style-type: none"> • Hálózati áttekintés • Vezeték nélküli • Ethernet • TCP/IP • IPv6 • SNMP • IPSec | <ul style="list-style-type: none"> • 802.1x • LPD-konfiguráció • HTTP-/FTP-beállítások • Párhuzamos [x] • ThinPrint • USB • Google Cloud Print |
| Biztonság | <ul style="list-style-type: none"> • Bejelentkezési módok • USB-eszközök ütemezése • Biztonsági ellenőrzési napló • Bejelentkezési korlátozások • Titkosított nyomtatás beállításai | <ul style="list-style-type: none"> • Lemeztitkosítás • Ideiglenes adatfájlok törlése • Megoldások LDAP-beállításai • Mobilszolgáltatás-kezelő • Egyéb |

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| Reports (Jelentések) | <ul style="list-style-type: none"> • Menu Settings (Menübeállítások) oldal • Eszköz • Nyomtatás | <ul style="list-style-type: none"> • Parancsikonok • Fax • Hálózat |
| Súgó | <ul style="list-style-type: none"> • Összes útmutató nyomtatása • Színminőség-útmutató • Csatlakoztatási útmutató • Másolási útmutató • E-mail küldési útmutató • Faxolási útmutató | <ul style="list-style-type: none"> • Információs útmutató • Adathordozók útmutató • Szállítási útmutató • Nyomtatási minőség útmutató • Beolvasási útmutató • Kellékútmutató |
| Hibaelhárítás | Nyomtatási minőséget ellenőrző tesztoldalak | |

Eszköz

Beállítások

| Menüelem | Leírás |
|--|--|
| Kijelző nyelve [Nyelvlista] | Beállíthatja a kijelzőn megjelenő szöveg nyelvét. Megj.: Nem minden nyelv érhető el minden nyomtatótípuson. Egyes nyelvek esetében különleges hardver telepítésére lehet szükség. |
| Ország/terület [Országlista] | Adja meg a nyomtató működéséhez beállított országot. |
| Kezdeti beállítás Be Ki* | Futtassa a beállítási varázslót. |
| Billentyűzet Billentyűzettípus [Nyelvlista] | Válasszon nyelvet a billentyűzettípushoz. |
| Megjelenített adatok 1. szöveg megjelenítése 2. szöveg megjelenítése 1. egyéni szöveg 2. egyéni szöveg | A kezdőképernyőn megjelenítendő információk beállítása. |
| Dátum és idő Konfigurálás Aktuális dátum és idő Dátum és idő kézi beállítása Dátumformátum Időformátum Időzóna UTC (GMT)-eltérés DST kezdete DST vége Nyári időszámítás eltolódása Hálózati időprotokoll NTP engedélyezése NTP-kiszolgáló Hitelesítés engedélyezése Kulcsazonosító Jelszó | Dátum és idő beállítása. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> Az UTC (GMT)-eltérés, a DST kezdete, a Befejezés kezdete és a Nyári időszámítás eltolódása funkciók csak a beágyazott webkiszolgáló használatával, bizonyos nyomtatótípusokon lehet elérni. A Kulcsazonosító és a Jelszó csak akkor jelennek meg, ha a Hitelesítés engedélyezése beállítás értéke MD5 kulcs. |
| Papírméret U.S.* Metrikus | A papírméret mértékegységeinek meghatározása. Megj.: Az az ország vagy régió, amelyet a kezdeti beállításvarázslóban kiválasztott, meghatározza a papírméret kezdeti beállítását. |
| Kijelző fényereje 20–100% (100*) | A kijelző fényerejének beállítása. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat. | |

| Menüelem | Leírás |
|--|---|
| Hozzáférés a flash-meghajtóhoz Engedélyezve* Letiltva | Hozzáférés engedélyezése vagy letiltása a flash-meghajtóhoz. |
| Háttér eltávolításának engedélyezése Ki Be* | A képháttér eltávolításának engedélyezése a fénymásolási, faxolási, e-mail-küldési, FTP-s, illetve USB-re beolvasási feladatok során. |
| Egyéni beolvasási feladat engedélyezése Off (Ki) Be* | Egyéni beolvasási feladatok engedélyezése. |
| Egyoldalas síkagybeolvasás Ki* Be | Beállítja egyidejűleg csak egy oldal másolását a lapolvasó üveglapjáról. |
| Csendes üzemmód Ki* Be | Beállítja a nyomtató által kiadott zaj mértékét. Megj.: Ezen beállítás letiltása lelassítja a nyomtató teljesítményét. |
| Bekapcsolás gomb megnyomása Ne csináljon semmit Alvó üzemmód* | Azt határozza meg, hogy milyen műveletet végezzen a nyomtató, ha a felhasználó megnyomja a bekapcsológombot. |
| Kimenet megvilágítása Ki Be* | Kimeneti világítás engedélyezése. |
| Kijelző időtűllépése 10-300 (60*) | Adja meg, hogy a képernyőn hány másodperc tétlenség után jelenjen meg a kezdőképernyő, illetve a nyomtató mennyi idő után jelentkeztesse ki automatikusan a felhasználót. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat. | |

Távoli kezelőpanel

| Menüelem | Leírás |
|--|--|
| Külső VNC csatlakozás Nem engedélyez* Engedélyezés | Ezzel a funkcióval engedélyezheti, hogy a felhasználók csatlakozzanak egy, a távoli kezelőpanel futtatására használható Virtual Network Computing (VNC) ügyfélhez. |
| Hitelesítés típusa Nincs* Standard hitelesítés | A VNC-ügyfélszolgáló eléréskor használandó hitelesítési típus beállítása. |
| VNC Jelszó | A VNC-ügyfélszolgálóhoz való csatlakozáskor használandó jelszó beállítása. Megj.: Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha a Hitelesítés típusa beállítás értéke Standard hitelesítés. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat. | |

Értesítések

| Menüelem | Leírás |
|--|--|
| ADF betöltve hangjelzés Off (Ki) On* (Be) | A papír automatikus lapadagolóba (ADF) való betöltését jelző hang engedélyezése. |
| Riasztás vezérlés Off (Ki) Egyszeri* Folyamatos | Állítsa be hányszor szólaljon meg a riasztó, amikor a nyomtató felhasználói beavatkozást igényel. |
| Világítási hiba Off* (Ki) On (Be) | Jelzőfény világításának beállítása nyomtatóhiba esetén. Megj.: Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatótípusokon látható. |
| Kellékek Készletbecslés megjelenítése Becslések megjelenítése* Becslések elrejtése | A kellékek becsült állapotának megjelenítése. |
| Kellékek Kazetta riasztás Off* (Ki) Szimpla Folyamatos Iratkapocs riasztás Off* (Ki) Szimpla Folyamatos Lyukasztó riasztás Off* (Ki) Szimpla Folyamatos | Állítsa be hányszor szólaljon meg a riasztó az alacsony kellékállapot miatt. |
| E-mail-riasztások beállítása | Konfigurálható a nyomtató, hogy figyelmeztető e-mailek küldjön egy előre megadott partnerlistára, amennyiben a nyomtatón felhasználói beavatkozást igénylő hiba lép fel. |
| Hibamegelőzés Jam Assist (Elakadási segéd) Off (Ki) On* (Be) | Beállítja, hogy a nyomtató egy elakadt oldalt eltávolítását követően automatikusan továbbítsa az üres vagy részleges nyomatot tartalmazó oldalakat. |
| Hibamegelőzés Automatikus folytatás Off* (Ki) On (Be) | Bizonyos jelenlévő feltételek automatikus törlésének engedélyezésével beállíthatja, hogy a nyomtató folytassa egy feladat feldolgozását vagy nyomtatását. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli. | |

| Menüelem | Leírás |
|---|---|
| Hibamegelőzés Automatikus újraindítás Automatikus újraindítás Újraindítás, ha tétlen Újraindítás mindig* Újraindítás soha | A nyomtató újraindítása, ha valamilyen hiba történt. |
| Hibamegelőzés Automatikus újraindítás Automatikus újraindítások maximális száma 1-20 (2)* | Meghatározza a nyomtató által végrehajtható automatikus újraindítások számát. |
| Hibamegelőzés Automatikus újraindítás Automatikus újraindítási időtartam 1-525600 (720)* | Beállíthatja, hogy a nyomtató hány másodperc után induljon újra automatikusan. |
| Hibamegelőzés Automatikus újraindítás Automatikus újraindítások számlálója | Az újraindítás-számláló információinak csak olvasható formátumban való megjelenítése. |
| Hibamegelőzés Automatikus újraindítás Automatikus újraindítások számlálójának nullázása Mégse Folytatás | Automatikus újraindítások számlálójának nullázása. |
| Hibamegelőzés Display Short Paper Error (Hibamegjelenítés rövid papír esetén) On (Be) Automatikus törlés* | A nyomtató beállítása a papír rövidege esetén küldött hibaüzenet megjelenítésére. Megj.: A rövid papír a betöltött papír méretére vonatkozik. |
| Hibamegelőzés Oldalvédelem Off* (Ki) On (Be) | Ezzel a funkcióval azt állíthatja be, hogy a nyomtató a nyomtatási művelet elindítása előtt az egész oldalt beolvassa a memóriába. |
| Elakadt oldalak ismétlése Elakadás utáni helyreállítás Off (Ki) On (Be) Auto* (Automatikus) | A nyomtató beállítása az elakadt oldalak újbóli nyomtatására. |
| Elakadt oldalak ismétlése Lapolvasó elakadásának elhárítása Feladatszint Oldalszint* | Azt határozza meg, hogy a rendszer hogyan indítsa újra a beolvasási feladatokat a papírelakadás elhárítása után. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli. | |

Energiagazdálkodás

| Menüelem | Leírás |
|---|--|
| Alvó üzemmód profilja Nyomt. Kijelző ki beállításnál Nyomtatás bekapcsolt kijelzővel Kikapcsolt kijelző melletti nyomtatás engedélyezése* | Feladat nyomtatása kikapcsolt kijelzőnél. Megj.: Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatótípusokon látható. |
| Időtúllépések Alvó üzemmód | Beállítja azt az időt, mielőtt a nyomtató Alvó üzemmódba lép. Megj.: Az alapértelmezett érték a nyomtató típusától függően változhat. |
| Időtúllépések Hibernálási idő Letiltva 1 óra 2 óra 3 óra 6 óra 1 nap 2 nap 3 nap* 1 hét Két hét 1 hónap | Megadhatja, hogy mennyi idő után lépjen a nyomtató hibernált állapotba. |
| Időtúllépések Hibernálási idő kapcsolat esetén Hibernálás Ne hibernáljon* | Hibernált üzemmódba állítja a nyomtatót, még aktív Ethernet-kapcsolat esetén is. |
| Gazdaságos mód Off* (Ki) Energia Energia/papír Papír | Csökkenti az energia, a papír vagy a speciális nyomathordozó felhasználását. Megj.: A Gazdaságos módról Energia vagy Papír módra való beállításnál romolhat a nyomtató teljesítménye, de a nyomtatás minősége nem. |
| Teljesítmény-üzemmódok ütemezése Ütemezések | Az Alvás vagy a Hibernálás üzemmód bekapcsolásának ütemezése. Megj.: Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatótípusokon látható. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli. | |

A Lexmarknak küldött információ

| Menüelem | Leírás |
|---|---|
| A Lexmarknak küldött információ Felhasznált kellékanyagok és oldalak száma (névtelen) Eszközteljesítmény (névtelen) Eszköz-interakció (névtelen) Egyik sem | Anonim nyomtatóhasználati információk küldése a Lexmarknak. Megj.: Az alapértelmezett érték az, amelyet a kezdeti beállítás során kiválasztott. |
| Információk küldési ideje Kezdési idő Befejezési idő | |
| Felhasználói adatok szintje Csak a munkamenetre vonatkozó névtelen információk A munkamenetre vonatkozó információk és általános felhasználói információk A munkamenetre vonatkozó információk és tényleges felhasználói azonosítók | |

Elérhetőség

| Menüelem | Leírás |
|--|--|
| Duplabillentyű-leütési intervallum 0-5 (0*) | Beállítja azt a másodpercenkénti időközt, amely során a nyomtató figyelmen kívül hagyja a dupla billentyűleütést a csatlakoztatott billentyűzet esetén. |
| Gombismétlési kezdeti késleltetés 0,25–5 (1*) | Beállítja a kezdeti késleltetés hosszát (másodpercben), mielőtt az ismétlődő gomb megismétlődne. Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha billentyűzetet csatlakoztatnak a nyomtatóhoz. |
| Gombismétlési arány 0,5–30 (30*) | Beállítja egy ismétlődő gomb másodpercenkénti megnyomásának számát. Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha billentyűzetet csatlakoztatnak a nyomtatóhoz. |
| Kijelző időtűllépésének hosszabbítása Off* (Ki) On (Be) | A felhasználó maradhat ugyanazon a helyen, és visszaállíthatja a Kijelző időtűllépésének időzítőjét annak lejártakor a kezdőképernyőre való visszalépés helyett. |
| Fejhallgató-hangerő 1-10 (5*) | A fejhallgató hangerejének módosítása. Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha fejhallgatót csatlakoztatnak a nyomtatóhoz. |
| Hangutasítások engedélyezése, amikor a fejhallgató csatlakoztatva van Off* (Ki) On (Be) | Hangutasítások engedélyezése, amikor a fejhallgató csatlakoztatva van a nyomtatóhoz. |
| Jelszavak/PIN-kódok felolvasása Off* (Ki) On (Be) | Nyomtató beállítása a jelszavak és személyes azonosító kódok felolvasásához. Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha fejhallgatót vagy hangszórót csatlakoztatnak a nyomtatóhoz. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli. | |

| Menüelem | Leírás |
|--|---|
| Beszédsebesség Nagyon lassú Lassú Normál* Gyors Gyorsabb Nagyon gyors Sebes Nagyon sebes Leggyorsabb | A hangutasítások beszédsebességének beállítása. Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha fejhallgatót vagy hangszórót csatlakoztatnak a nyomtatóhoz. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli. | |

Gyári alapértelmezett értékek visszaállítása

| Menüelem | Leírás |
|---|---|
| Beáll. visszaá. Összes beállítás visszaállítása Nyomtatóbeállítások visszaállítása Hálózati beállítások visszaállítása Faxbeállítások visszaállítása Alkalmazásbeállítások visszaállítása | A nyomtató gyári alapbeállításainak visszaállítása. Megj.: Az alapértelmezett érték az, amelyet a kezdeti beállítás során kiválasztott. |

Karbantartás

Konfiguráció menü

| Menüelem | Leírás |
|---|--|
| USB Configuration (USB-konfiguráció) USB PnP 1* 2 | A nyomtató és a számítógép kompatibilitásának javításához változtassa meg a nyomtató USB-meghajtójának üzemmódját. Megj.: Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatótípusokon látható. |
| USB-beolvasás helyire On* (Be) Off (Ki) | Beállítja, hogy az USB-eszközmeghajtó egyszerű USB-eszközként (egyetlen interfész) vagy összetett USB-eszközként (több interfész) szerepel. |
| USB Configuration (USB-konfiguráció) USB Speed (USB-sebesség) Full (Teljes) Auto* (Automatikus) | Állítsa be az USB-port futtatását teljes sebességre, és kapcsolja ki a nagy sebességű üzemmódot. Megj.: Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatótípusokon látható. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli. | |

| Menüelem | Leírás |
|---|--|
| Tray Configuration (Tálca beállításai) Tray Linking (Tálca csatolása) Automatic* (Automatikus) Off (Ki) | Azt határozza meg, hogy a nyomtató összekapcsolja-e az azonos papírtípusra és -méretre beállított tálkákat. |
| Tray Configuration (Tálca beállításai) Show Tray Insert Message (Tálcabehelyezési üzenet megjelenítése) Off* (Ki) On (Be) | A Tray Insert (Tálcabehelyezés) üzenet megjelenítése. |
| Tray Configuration (Tálca beállításai) A5 Loading (A5-ös méret betöltése) Rövid oldal Hosszú oldal* | Azt határozza meg, hogy a rendszer milyen oldaltájolást használjon A5 méretű papír behelyezése esetén. Megj.: Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatótípusokon látható. |
| Tray Configuration (Tálca beállításai) Paper Prompts (Papír megadása) Auto* (Automatikus) Többcélú adagoló Manual Paper (Kézi papíradagoló) Envelope Prompts (Boríték megadása) Auto* (Automatikus) Többcélú adagoló Manual Envelope (Kézi borítékadagoló) | Amikor a rendszer megkérdezi, hogy a felhasználó papírt vagy borítékot szeretne-e behelyezni, határozza meg a használni kívánt papírforrást. Megj.: A többcélú adagoló megjelenítéséhez állítsa a Papír menü MP konfigurálása beállítását a Kazetta értékre. |
| Tray Configuration (Tálca beállításai) Action for Prompts (Kérdésekhez tartozó műveletek) Kérdezzen rá a felhasználónál* Folytatás Aktuális használata | Azt határozza meg, hogy a nyomtató automatikusan váltson-e papír vagy boríték nyomtatására. |
| Reports (Jelentések) Menu Settings (Menübeállítások) oldal Eseménynapló Eseménynapló összegzése HealthCheck Statistics (Állapotfelmérési statisztika) | Jelentések nyomtatása a nyomtató menüinek beállításairól és állapotáról, illetve eseménynaplók nyomtatása. |
| Kellékhasználat és számlálók Kellékhasználat előzményeinek törlése | Visszaállítja gyári szintre a kellékhasználat előzményeit, például az oldalak és a hátralévő napok számát. |
| Kellékhasználat és számlálók Karbantartási számláló visszaállítása | Visszaállítja a számlálót új karbantartó készlet behelyezését követően. |
| Kellékhasználat és számlálók Differenciálszolgáltatás-tartományok | Beállítja a nyomtatott oldal színlefedettségének tartományát. Megj.: Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatótípusokon látható. |
| Printer Emulations (Nyomtatóemulációk) PPDS-emuláció Off* (Ki) On (Be) | A nyomtató beállítása a PPDS-adatfolyam felismerésére és használatára. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli. | |

| Menüelem | Leírás |
|---|---|
| Fax beállítása Fax alacsony telj. támogat. Alvó üzemmód letiltása Alvó üzemmód engedélyezése Auto* (Automatikus) | A fax Alvó üzemmódjának beállítása a nyomtató megítélése szerint. |
| Fax beállítása Faxtárolási hely Lemez NAND* | Meghatározza az összes fax tárolási helyét. Megj.: Ez a menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg. |
| Print Configuration (Nyomtatás konfigurálása) Csak fekete mód Off* (Ki) On (Be) | A színes képek nyomtatása szürkeárnyaltos módban. |
| Print Configuration (Nyomtatás konfigurálása) Szín alátöltés Off (Ki) 1 2* 3 4 5 | A nyomatok minőségének javítása a nyomtató nem megfelelő regisztrációjának korrigálása érdekében. |
| Print Configuration (Nyomtatás konfigurálása) Betűelésítés 0-150 (24*) | Állítsa be azt a betűtípusméretet, amely alatt a rendszer a nagy frissítési gyakoriságú képernyőket használja a betűtípusadatok nyomtatásához. Ha ez az érték például 24, az összes 24-es vagy annál kisebb betűméret a nagy frissítési gyakoriságú képernyőt használja. |
| Eszközműveletek Csendes üzemmód Off* (Ki) On (Be) | A nyomtató beállítása Csendes üzemmódba. |
| Eszközműveletek Panelmenük Off (Ki) On* (Be) | Hozzáférés engedélyezése a kezelőpanel menüihez. |
| Eszközműveletek Egyedi kellékanyagszintek Off* (Ki) On (Be) | Engedélyezheti, hogy a <i>printservice</i> (nyomtatószolgáltatás) az Embedded Web Serveren (beágyazott webkiszolgálón) keresztül lekérje és szerkessze az értékeket. |
| Eszközműveletek Biztonságos mód Off* (Ki) On (Be) | A nyomtató speciális üzemmódjának beállítása, amelyben az ismert problémák ellenére is számos funkciót képes nyújtani. Például, ha a funkció be van kapcsolva, és a kétoldalas (duplex) egység nem működik, a nyomtató a kétoldalas nyomtatási feladat ellenére csak az egyik oldalra fog nyomtatni. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli. | |

| Menüelem | Leírás |
|--|--|
| Eszközműveletek Minimális másolási memória 80 MB* 100 MB | A másolási feladatok tárolásához használható minimális memória mennyiségének beállítása. |
| Eszközműveletek Egyéni állapot törlése | Törölje az alapértelmezett vagy módosított egyéni üzenetek felhasználó által beállított karaktersorait. |
| Eszközműveletek Clear all remotely-installed messages (A távolról telepített üzenetek törlése) | Töröljön minden távolról telepített üzenetet. |
| Eszközműveletek Hibaképernyők automatikus megjelenítése Off (Ki) On* (Be) | A fennálló hibaüzenetek megjelenítése a kijelzőn, ha a nyomtató kezdőképernyője a Képernyő időtűllépési beállításainak megfelelő időtartamig inaktív marad. |
| Eszközműveletek Tájéltás megtartása gyors fénymásolás esetén On (Be) Off* (Ki) | Azt engedélyezi, hogy a nyomtató gyors fénymásolási munkák esetében a Másolás menüben megadott tájéltási beállítást használja. |
| Eszközműveletek Engedélyezze az opcionális párhuzamos portot Off* (Ki) On (Be) | Opcionális párhuzamos port engedélyezése. Megj.: Bekapcsolás esetén a nyomtató újraindul. |
| Festéktölt-érzékelő beállítása Kalibrálási gyakoriság tulajdonságai Letiltva Legkevesebb színállítás Kevesebb színállítás Normál* Jobb színhelyesség Legjobb színhelyesség | Állítsa be a nyomtatáshoz használt festékmennyiséget a színkonzisztencia megőrzéséhez. |
| Festéktölt-érzékelő beállítása Teljes kalibrálás | A teljes színkalibrálás futtatása. |
| Festéktölt-érzékelő beállítása TPS információs oldal nyomtatása | A festéktölt-érzékelő kalibrálására vonatkozó diagnosztikai lap nyomtatása. |
| Alkalmazások konfigurálása LES alkalmazások Off (Ki) On* (Be) | A Lexmark Embedded Solutions (LES) alkalmazások engedélyezése. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatótípusokhoz érhető el. Bekapcsoláskor ez a beállítás nem érinti a beépített alkalmazásokat. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli. | |

| Menüelem | Leírás |
|---|---|
| Lapolvasó beállítás Lapolvasó kézi regisztrálása Nyomtatási gyorsteszt | Gyorsteszt oldal nyomtatása. Megj.: Győződjön meg arról, hogy a margó térköze mindenhol egységes az oldalon. Ellenkező esetben lehet, hogy a nyomtatómargókat vissza kell állítani. |
| Lapolvasó beállítás Lapolvasó kézi regisztrálása Elülső ADF regisztrálása Hátsó ADF regisztrálása Síkágy regisztrálása | A síkágy és az ADF manuális regisztrálása az ADF, a lapolvasó üveg vagy a vezérlőkártya cseréjét követően. |
| Lapolvasó beállítás Szegélytörlés Síkágy szél törlése 0-6 (3*) ADF szél törlése 0-6 (3*) | Adja meg milliméterben az ADF vagy síkágyas beolvasási feladat nem nyomtatandó területének méretét. |
| Lapolvasó beállítás ADF ferdeség korrigálása ADF – ferdeség mechanikus korrigálása Off (Ki) On (Be) Auto* (Automatikus) | Nyomtató beállítása mechanikus ADF ferdeség-korrigálás elvégzéséhez. |
| Lapolvasó beállítás Lapolvasó letiltva Engedélyezve* Letiltva ADF letiltva | Tiltsa le a lapolvasót, ha az nem működik megfelelően. |
| Lapolvasó beállítás Tiff-bájtsorrend CPU-bájtsorrend* Kis bájtsorrend Nagy bájtsorrend | TIFF-formázott beolvasott fájl bájtsorrendjének beállítása. |
| Lapolvasó beállítás Pontos Tiff-sorok csíkonként On* (Be) Off (Ki) | TIFF-formázott beolvasott fájl RowsPerStrip címke értékének beállítása. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli. | |

Üzemen kívüli törl.

| Menüelem | Leírás |
|--|--|
| Memória utolsó tisztítása A nem felejtő memórián található összes adat tisztítása Az összes nyomtató- és hálózati beállítás törlése Az összes alkalmazás és alkalmazásbeállítás törlése Összes parancsikon és parancsikon-beállítás törlése | A nyomtató merevlemezén tárolt összes beállítás és alkalmazás törlése. |

| Menüelem | Leírás |
|---|---|
| M.lem. utolj. tisztítva Minden információ tisztítása a merevlemezeiről Letöltések törlése (minden makró, betűtípus, PFO stb. törlése) Pufferelt feladatok törlése Felfüggesztett feladatok törlése | A merevlemezen tárolt összes letöltés és feladat törlése. |

A kezdőképernyő látható ikonjai

| Menü | Leírás |
|---|--|
| A kezdőképernyő látható ikonjai Másolás E-mail Fax Állapot/Kellékek Feladatsor Nyelv módosítása Címjegyzék Könyvjelzők Függő feladatok USB FTP Profilok beolvasása Alkalmazásprofilok | A főképernyőn megjelenített ikonok körének beállítása. Megj.: Az ikonok a nyomtató típusától függően változhatnak. |

A nyomtatóról

| Menüelem | Leírás |
|--|--|
| Leltári címke | A nyomtató nevét, helyét és a kapcsolatfelvételi adatokat tartalmazza. |
| Nyomtató helye | |
| Forduljon | |
| Konfigurációs fájl exportálása USB-re | Konfigurációs fájlok exportálása pendrive-ra. |
| Tömörített naplófájl exportálása USB-re | Tömörített naplófájlok exportálása pendrive-ra. |

Nyomtatás

Elrendezés

| Menüelem | Leírás |
|--|---|
| Oldalak Egyoldalas* Kétoldalas | Megadhatja, hogy a nyomtatás egyoldalasan vagy kétoldalasan történjen-e. |
| Lapozási stílus Hosszú oldal* Rövid oldal | Megállapítja, hogy a lap melyik oldala (hosszú vagy rövid) lesz kötve kétoldalas nyomtatáskor. Megj.: A kiválasztott opciótól függően a nyomtató automatikusan eltolja mindegyik nyomtatott oldal tartalmát a megfelelő kötéshez. |
| Üres oldalak Nyomtatás Nincs nyomtatás* | A nyomtatási feladathoz tartozó üres oldalak nyomtatása. |
| Leválogatás Ki [1,1,1,2,2,2]* Be [1,2,1,2,1,2] | Ha ugyanarról az eredetiről több másolatot is nyomtat, akkor a nyomtató az egyes példányokat összerendezi. |
| Elválasztólapok Nincs* Példányok között Feladatok között Oldalak között | Üres elválasztólapok beillesztése a nyomtatás során. |
| Elválasztólap forrása Tálca [x] (1*) Többcélú adagoló | Megadja az elválasztólapok papírforrását. Megj.: A többcélú adagoló megjelenítéséhez állítsa a Papír menü MP konfigurálása beállítását a Kazetta értékre. |
| Oldal/lap Off* (Ki) 2 oldal/oldal 3 oldal/oldal 4 oldal/oldal 6 oldal/oldal 9 oldal/oldal 12 oldal/oldal 16 oldal/oldal | Több oldalkép nyomtatása a papír egyik oldalára. |
| Oldal/lap tájolása Vízszintes* Reverse Horizontal (Fordított vízszintes) Függőleges Reverse Vertical (Fordított függőleges) | Több oldalkép elrendezésének beállítása az Oldal/lap funkció használata esetén. Megj.: Az elhelyezés az egy oldalon lévő képek számától és tájolásától függ. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli. | |

| Menüelem | Leírás |
|---|---|
| Pages per Side Orientation (Oldal/oldaltájolás) Auto* (Automatikus) Fekvő Álló | Többoldalas dokumentumok tájolásának a beállítása az Oldal/lap funkció használata esetén. |
| Oldal/lap szegélye Nincs* Folytonos | Oldalszegély nyomtatása a oldalképek köré az Oldal/lap funkció használata esetén. |
| Példányok 1-9999 (1*) | Itt adhatja meg a példányszámot az egyes nyomtatási feladatokhoz. |
| Print Area (Nyomtatási terület) Normál* Az oldalnak megfelelő Whole Page (Teljes oldal) | Nyomtatási terület beállítása a papíron. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli. | |

Utófeldolgozás

| Menüelem | Leírás |
|--|---|
| Tűzési feladat Ki* 1 kapocs, bal felső sarok 2 kapocs, balra 1 kapocs, jobb felső sarok 2 kapocs, fent 1 kapocs, bal alsó sarok 2 kapocs, alul 1 kapocs, jobb alsó sarok 2 kapocs, jobb oldalt | A kapcsok helyzetének beállítása az összes nyomtatási feladathoz. Megj.: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a kapcsos kiadóegység telepítve van. |
| Tűzőteszt Indítás | A kapcsos kiadóegység megfelelő működésének ellenőrzése. Megj.: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a kapcsos kiadóegység telepítve van. |
| Lyukasztó Ki* Be | A kinyomtatott oldalak széleinek kilyukasztása. Megj.: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha támogatott tűző és lyukasztó kiadóegység van telepítve. |
| Lyukasztó mód 2 lyuk 3 lyuk 4 lyuk | A lyukasztási mód beállítása a kinyomtatott oldalhoz. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A „3 lyuk” az amerikai egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A nemzetközi gyári alapértelmezett érték a „4 lyuk”. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha támogatott tűző és lyukasztó kiadóegység van telepítve. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat. | |

| Menüelem | Leírás |
|--|---|
| Oldalak eltolása Nincs* Példányok között Feladatok között | Az egyes nyomtatási feladatok, vagy az azokból származó egyes példányok kimenetének eltolása. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • Ha a Példányok között beállítást választja, a rendszer a nyomtatási feladat minden példányát eltolja, ha a Leválogatás beállításnál a Be [1, 2, 1, 2, 1, 2] értéket választotta. Ha a Leválogatás beállításnál a Ki [1, 1, 1, 2, 2, 2] értéket választotta, akkor a rendszer készletenként (azaz az összes első oldalt, az összes második oldalt stb.) tolja el az oldalakat. • A Feladatok közé lehetőség ugyanazt az eltolási helyzetet állítja be a teljes nyomtatási feladatra, függetlenül a kinyomtatott példányszámtól. • Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a kapcsoló kiadóegység telepítve van. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat. | |

Beállítás

| Menüelem | Leírás |
|--|--|
| Printer Language (Nyomtató nyelve) PCL Emulation (PCL-emuláció) PS-emuláció* | Beállítja a nyomtató nyelvét. Megj.: A nyomtatónyelv alapértelmezettként való beállítása nem akadályozza meg a szoftvert abban, hogy más nyomtatónyelvet használó nyomtatási feladatokat küldjön. |
| Feladattárolás Off* (Ki) Be | Az anyagra váró nyomtatási feladatokat úgy őrzi meg, hogy az anyagra nem váró nyomtatási feladatokat kinyomtatja. Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató merevlemeze telepítve van. |
| Feladattartási időtúllépés 0–255 (30*) | Beállítja azt az időtartamot (másodpercben), amennyit a nyomtató vár a felhasználó beavatkozására, mielőtt felfüggeszti a nem létező erőforrásokat igénylő feladatokat, és folytatja a nyomtatási várakozási sorban lévő egyéb nyomtatási feladatok feldolgozását. Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató merevlemeze telepítve van. |
| Nyomtatóhasználat Max. sebesség Max. hozam* | Válassza ki, hogy gyorsabb nyomtatási sebességet, vagy jobb festékkazetta-kihasználást szeretne elérni. |
| Download Target (Letöltés célpontja) RAM* Lemez | Adja meg a nyomtatóra letöltött állandó erőforrások (például betűtípusok, makrók) mentési helyét. Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató merevlemeze telepítve van. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat. | |

| Menüelem | Leírás |
|---|--|
| Resource Save (Erőforrás-kímélő mód) Ki* Be | Megállapítja, hogy a nyomtató hogyan kezelje a letöltött erőforrásokat (például betűtípusokat és makrókat) azoknál a feladatoknál, amelyek az elérhető memóriánál többet igényelnek. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • Kikapcsolás esetén a nyomtató csak addig őrzi meg a letöltött erőforrásokat, amíg memóriára van szükség. Az inaktív nyomtatónyelvvel kapcsolatos erőforrások törlésre kerülnek. • Bekapcsolás esetén a nyomtató minden nyelvváltoztatáskor megőrzi az összes letöltött állandó erőforrást. Szükség esetén a nyomtató memória megteltére vonatkozó üzeneteket jelenít meg az állandó erőforrások törlése helyett. |
| Print All Order (Az összes kinyomtatása) Ábécérendben* Newest First (A legújabbat előre) Oldest First (A legrégebbit előre) | Megadja a bizalmas és függő feladatok nyomtatásának sorrendjét Az összes kinyomtatása beállítás esetén |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat. | |

Minőség

| Menüelem | Leírás |
|--|---|
| Nyomtatási mód Fekete-fehér Színes* | A nyomtatási üzemmód beállítása. |
| Nyomtatási felbontás 4800 CQ 2400 Image Q 1200 dpi | A kinyomtatott oldal dpi (pont per hüvely) értékben megadott felbontásának vagy képminőségének (Image Q) és színminőségének (CQ) beállítása. Megj.: Az értékek a nyomtató típusától függően változhatnak. |
| Festék sötétsége 1–5 (5*) | A szövegbeli képek fényességének vagy sötétségének a beállítása. |
| Féltónus Normál* Részlet | Javítja a kinyomtatott anyag minőségét azáltal, hogy simább vonalakat hoz létre élesebb szélekkel. |
| Színmegtakarító Off* (Ki) On (Be) | Az ábrák és képek nyomtatásához felhasznált festék mennyiségének csökkentésére használható. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli. | |

| Menüelem | Leírás |
|--|---|
| RGB fényerő -6–6 (0*) | A kinyomtatott anyag fényerejének, kontrasztjának és színtelítettségének beállítása. Megj.: Ez nincs hatással a CMYK-színspecifikációt használó fájlokra. |
| RGB kontraszt 0–5 (0*) | |
| RGB telítettség 0–5 (0*) | |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli. | |

Haladó képfeldolgozás

| Menüelem | Leírás |
|---|--|
| Színyegyensúly Cián -5–5 (0*) Bíbor -5–5 (0*) Sárga -5–5 (0*) Fekete -5–5 (0*) Alapért. visszaáll. Indítás | Az egyes színekhez használt festék mennyiségének beállítása. |
| Színkorrekció Off (Ki) Auto* (Automatikus) Kézi | A kinyomtatott dokumentumok színbeállításainak módosítása. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • Ha a Ki beállítást választja, a rendszer a szoftver által küldött színkorrekciót használja. • Ha az Automatikusra beállítást választja, a rendszer a nyomtatott oldal minden objektumához különböző színprofilt fog alkalmazni. • A manuális színkorrekció segítségével testre szabhatja a nyomtatott oldal objektumaira alkalmazott RGB- és CMYK-színkonverziót. |
| Színminták Színminták nyomtatása | Mintaoldalakat nyomtat a nyomtató által használt RGB- és CMYK-színátalakítási táblázatokból. |
| Színbeállítás Indítás | A nyomtató kalibrálása a nyomtatott színeinek beállítása érdekében. |
| Direkt színek cseréje Egyedi CMYK beállítása | Ezzel a funkcióval konkrét CMYK-értékeket rendelhet húsz elnevezhető direkt színhez. |
| RGB csere | Lehetővé teszi a kinyomtatott oldal színeinek megfeleltetését az eredeti dokumentuméval. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • Ez a menüelem csak akkor használható, ha kiválasztotta a Kijelző – valódi fekete színtáblázat használatát. • Ezt a menüelemet csak a beágyazott webkiszolgáló használatával lehet elérni. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli. | |

Feladat-nyilvántartás

Megj.: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató-merevlemez telepítve van.

| Menüelem | Leírás |
|--|--|
| Feladat-nyilvántartás Off* (Ki) On (Be) | Meghatározza, hogy a nyomtató készítsen-e naplót a kapott nyomtatási feladatokról. |
| Nyilvántartási napló készítésének gyakorisága Naponta Hetente Havonta* | A naplófájl-létrehozás gyakoriságának beállítása. |
| Naplózási művelet az időköz végén Nincs* Aktuális napló küldése e-mailben Aktuális napló küldése e-mailben és törlése Aktuális napló küldése postán Aktuális napló küldése postán és törlése | Beállítja, hogyan reagáljon a nyomtató, amikor a gyakorisági küszöbérték lejár. Megj.: A nyilvántartási napló készítésének gyakoriságára vonatkozóan megadott érték határozza meg, hogy a művelet mikor induljon el. |
| Majdnem tele napló Off (Ki) On* (Be) | Meghatározza a naplófájl maximális méretét, mielőtt a nyomtató végrehajtaná a Naplózás, amikor a lemez majdnem megtelt műveletet. |
| Napl. majd. tele szint. Nincs* Aktuális napló küldése e-mailben Aktuális napló küldése e-mailben és törlése Legrégebbi napló küldése e-mailben és törlése Aktuális napló küldése postán Aktuális napló küldése postán és törlése Legrégebbi napló küldése postán és törlése Aktuális napló törlése A legrégebbi napló törlése Minden napló törlése, az aktuális kivételével Minden napló törlése | Beállítja, hogy hogyan reagáljon a nyomtató, amikor a merevlemez kezd megtelni. Megj.: A Naplózás majdnem megtelt szintnél megadott érték meghatározza, hogy a művelet mikor induljon el. |
| Napl. tele szint. Nincs* Aktuális napló küldése e-mailben és törlése Legrégebbi napló küldése e-mailben és törlése Aktuális napló küldése postán és törlése Legrégebbi napló küldése postán és törlése Aktuális napló törlése A legrégebbi napló törlése Minden napló törlése, az aktuális kivételével Minden napló törlése | Beállítja, hogy hogyan reagáljon a nyomtató, amikor a lemez foglaltsága eléri a maximális határértéket (100 MB). |
| URL naplóküld. | A nyomtató által készített feladat-nyilvántartási naplók küldési helyének beállítása. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli. | |

| Menüelem | Leírás |
|--|---|
| E-mail Address to Send Logs (E-mail-cím a naplók küldéséhez) | Meghatározza azt az e-mail címet, amelyre a nyomtató a feladatnyilvántartási naplókat küldi. |
| Naplófájl-előtag | A naplófájl nevéhez használt előtag megadása. Megj.: A TCP/IP menüben meghatározott gazdagépnév használható alapértelmezett naplófájl-előtagként. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli. | |

XPS

| Menüelem | Leírás |
|--|--|
| Hibaoldalak nyomtatása Ki* Be | A hibákra (például az XML-címkézési hibákra) vonatkozó tesztoldal nyomtatása. |
| Minimális vonalvastagság 1-30 (2*) | Az 1200 dpi felbontásban nyomtatott feladatok során használt minimális leütési szélesség beállítása. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat. | |

PDF

| Menüelem | Leírás |
|--|--|
| Méretezés eredeti méretre Ki* Be | Úgy méretezi az oldal tartalmát, hogy elférjen a kiválasztott méretű papíron. |
| Megjegyzések Nyomtatás Nincs nyomtatás* | Azt határozza meg, hogy az eszköz kinyomtassa-e a PDF-ben szereplő megjegyzéseket. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat. | |

PostScript

| Menüelem | Leírás |
|--|--|
| PS-hiba nyomtatása Off* (Ki) On (Be) | PostScript® hibát tartalmazó tesztoldal kinyomtatása. Megj.: Hiba esetén a nyomtatási feladat feldolgozása szünetel, a nyomtató hibaüzenetet nyomtat és a nyomtatási feladat többi részét továbbítja. |
| Minimális vonalvastagság 1–30 (2*) | Minimális leütési szélesség beállítása. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> Az 1200 dpi felbontásban nyomtatott feladatok a teljes értéket használják. A 4800 CQ értékben nyomtatott feladatok az érték felét használják. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli. | |

| Menüelem | Leírás |
|--|--|
| PS-indítási mód zárolása Off* (Ki) On (Be) | A SysStart fájl letiltása. |
| Képsimítás Off* (Ki) On (Be) | Az alacsony felbontású képek kontrasztjának és élességének javítása. Megj.: Ez a beállítás nincs hatással a legalább 300 dpi felbontású képekre. |
| Betűkészlet prioritása Beépített* Flash/lemez | Megadja a betűtípusok keresési sorrendjét. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • Ha a Beépített beállítást választja, a nyomtató először a saját memóriájában próbálja megkeresni a kért betűtípust, és csak utána a flash-memóriában vagy a nyomtató-merevlemezen. • Ha a Flash/lemez beállítást választja, a nyomtató először a flash-memóriában vagy a merevlemezen próbálja megkeresni a kért betűtípust, és csak utána a saját memóriájában. • Ez a menüpont csak akkor látható, ha tartozik a nyomtatóhoz flash-memória vagy merevlemez. |
| Várakozási időtűllépés Off (Ki) On* (40 seconds) (Be (40 másodperc)) | Beállíthatja, hogy a nyomtató tovább várjon-e, mielőtt törölné a nyomtatási feladatot. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli. | |

PCL

| Menüelem | Leírás |
|---|--|
| Font Source (Betűtípus forrása) Beépített* Lemez Letöltés Flash meghajtó Mind | A Betűtípus menüpontban megjelenített betűtípusok forrásának megadására szolgál. Megj.: Ellenőrizze, hogy a merevlemez és a flash lehetőségeket nem védi-e jelszó. |
| Betűtípus [Elérhető betűtípusok listája] | Betűtípus kiválasztása a megadott betűtípusforrásból. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett érték a Courier. • Az elérhető betűtípusok a nyomtató típusától függően változhatnak. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat. | |

| Menüelem | Leírás |
|--|--|
| Symbol Set (Szimbólumtábla) [Elérhető szimbólumtáblák listája] | Megadja az egyes betűtípusnevekhez tartozó jelkészletet. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • 10U PC-8 az Amerikai Egyesült Államok esetében a gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte a 12U PC-850. • A jelkészlet egy betűkből és számokból, írásjelekből és különleges szimbólumokból álló készlet. A jelkészletek támogatják az egyes nyelveket, illetve a különleges alkalmazásokat, pl. a matematikai szimbólumokat tudományos szövegekben. • Az elérhető szimbólumtáblák készlete a nyomtató típusától függően változhat. |
| Pitch (Alapméret) 0,08-100 (10*) | Megadja a méretezhető rögzített szélességű betűtípusok betűtávolságát. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A betűtávolság a rögzített szélességű betűtípusok számát jelöli hüvelykenként. • A nem méretezhető rögzített szélességű betűtípusoknál a betűtávolság megjelenik a kijelzőn, de nem módosítható. |
| Tájolás Álló* Fekvő | Megadja a szöveg és grafika tájolását az oldalon. |
| Lines per Page (Sorok/lap) 1-255 (60*) | Megadja az egy oldalon megjelenő sorok számát. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A nyomtató a sorok közötti (függőleges) távolságot a Sorok/lap, a Papírméret és a Tájolás menüelemek beállítása alapján számítja ki. • Válassza ki a kívánt papírméretet és tájolást, mielőtt beállítaná a Sorok/lap beállítást. |
| PCL5 minimális vonalvastagság 1-30 (2*) | Az 1200 dpi felbontásban nyomtatott feladatok során használt kezdeti minimális leütési szélesség beállítása. |
| PCLXL minimális vonalvastagság 1-30 (2*) | |
| A4 Width (A4-es szélesség) 198 mm* 203 mm | Az A4-es papírméretben való nyomtatás esetén használandó oldalszélesség beállítása. Megj.: A 203 mm értékre való beállítás esetén az oldalon nyolcvan darab 10-es szélességű karakter fér el. |
| Auto CR after LF (CR mindig LF után) Ki* Be | Azt állítja be, hogy a nyomtató automatikusan hajtszon-e végre egy kocsivissza-műveletet a soremelés vezérlőparancs után. Megj.: A kocsivissza-művelet parancsot ad a nyomtatónak arra, hogy a kurzort az aktuális sor első pozíciójába állítsa. |
| Auto LF after CR (LF mindig CR után) Ki* Be | Azt állítja be, hogy a nyomtató automatikusan szúrjon-e be egy soremelést minden kocsivissza vezérlőparancs után. Megj.: A kocsivissza-művelet parancsot ad a nyomtatónak arra, hogy a kurzort az aktuális sor első pozíciójába állítsa. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat. | |

| Menüelem | Leírás |
|--|---|
| Tray Renumber (Tálcák átszámozása) Assign MP Feeder (MP-adagoló hozzárendelése) 0-201 (200*) [x]. tálcá hozzárendelése 0-201 (200*) Assign Manual Paper (Kézi adagoló száma) 0-201 (200*) Kézi borítékadagoló hozzárendelése 0-201 (200*) | Azt állítja be, hogy a nyomtató olyan nyomtatószoftverrel vagy programokkal is működjön-e együtt, amelyek különböző forrás-hozzárendeléseket használnak a tálcákhoz és az adagolókhöz. |
| Tray Renumber (Tálcák átszámozása) Gyári beállítások megtekintése Restore Defaults (Alapért. visszaállítása) | Az egyes tálcákhoz vagy adagolókhöz rendelt gyári alapértelmezett érték megjelölése vagy helyreállítása. |
| Nyomtatási időtűllépés Ki Be* | Beállíthatja, hogy a nyomtató fejezze be a nyomtatási feladatot, ha az megadott ideig készenlétben volt. Megj.: Ha a Be beállítást választotta, a gyári alapértelmezett érték 90 másodperc. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat. | |

HTML

| Menüelem | Leírás |
|--|--|
| Betűtípus [Betűtípusok listája] (Időtartamok*) | A HTML-dokumentumokhoz használandó betűtípus beállítása. |
| Betűméret 1-255 (12*) | A HTML-dokumentumokhoz használandó betűméret beállítása. |
| Arány 1-400% (100*) | A HTML-dokumentumok méretének beállítása. |
| Tájolás Álló* Fekvő | A HTML-dokumentumok tájolásának beállítása. |
| Margóméret 8-255 mm (19*) | A HTML-dokumentumok margójának beállítása. |
| Háttér Nincs nyomtatás Nyomtatás* | A HTML-dokumentumokhoz tartozó háttéradatok vagy grafikus elemek nyomtatásának beállítása. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat. | |

Kép

| Menüelem | Leírás |
|--|--|
| Auto. igazítás Ki Be* | A képhez legjobban illő papírméret és tájolás kiválasztása az elérhető lehetőségek közül. Megj.: Ha a Be beállítást választotta, ez felülírja a képre vonatkozó nagyítási és tájolási beállításokat. |
| Megfordítás Ki* Be | Felcseréli a feketét és a fehéret a fekete-fehér képeken. Megj.: Ez a menüpont a GIF és a JPEG formátumú képekre nem lesz érvényes. |
| Nagyítás Legjobb illesztés* Bal f. sarok rögz. Közeppontr rögz. Mag./szél. ig. Magasság igazítása Szélesség igazítása | A kép igazítása úgy, hogy illeszkedjen a nyomtatási területhez. Megj.: Ha az Automatikus kitöltés be van kapcsolva, a Méretezés értéke automatikusan Legjobb kitöltésre vált. |
| Tájolás Álló* Fekvő Fordított álló Fordított fekvő | Megadja a szöveg és grafika tájolását az oldalon. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat. | |

Papír

Tálca beállításai

| Menüelem | Leírás |
|---|---|
| Alapértelmezett forrás [x]. tálca (*) Többcélú adagoló Kézi papír Manuális borítékadagolás | A papírforrás beállítása az összes nyomtatási feladathoz. Megj.: A Többcélú adagoló lehetőség csak akkor jelenik meg, ha az MP konfigurálása lehetőség a Kazetta értékre van állítva. |
| Papírméret/-típus [x]. tálca Többcélú adagoló Kézi papír Manuális borítékadagolás | Az egyes papírforrásokba töltött papír méretének vagy típusának beállítása. |
| Csereméret Ki Statement/A5 Letter/A4 11 x 17/A3 Mindegyik* | Ezzel a funkcióval beállíthat egy papírméretet, amelyet a nyomtató akkor fog használni, ha a papírforrásban nincs a kért méretű papírból. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • Ha a Ki beállítást választja, a rendszer felszólítja a felhasználót, hogy töltsen be megfelelő méretű papírt. • Ha a Statement/A5 beállítást választja, és statement típusú papírt tölt be, a rendszer statement papírra, A5-ös méretben fog nyomtatni, ha pedig A5-ös méretű papírt tölt be, a statement méretű feladatokat is A5-ös méretben fogja nyomtatni. • Ha a Letter/A4 beállítást választja, és letter típusú papírt tölt be, a rendszer letter méretű papírra, A4-es méretben fog nyomtatni, ha pedig A4-es méretű papírt tölt be, a letter méretű feladatokat is A4-es méretben fogja nyomtatni. • Ha 11 x 17 típusú papírt tölt be, a rendszer 11 x 17 méretű papírra, A3-as méretben fog nyomtatni, ha pedig A3-as méretű papírt tölt be, a 11 x 17 méretű feladatokat is A3-as méretben fogja nyomtatni. • Ha a Mindegyik beállítást választja, a rendszer a Letter/A4 beállítást fogja használni. |
| MP konfigurálása Kazetta* Kézi Első | Azt adja meg, hogy a nyomtató hogyan kezelje a többcélú adagolóba helyezett papírt. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • Ha a Kazetta beállítást választja, a nyomtató tálcaként kezeli a többcélú adagolót. • Ha a Kézi beállítást választja, a nyomtató manuális adagolóként kezeli a többcélú adagolót. • Ha az Első beállítást választja, a nyomtató a papírforrás és a papírméret beállításától függetlenül egészen addig a többcélú adagolóból veszi fel a lapokat, amíg az ki nem ürül. |

Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.

Média konfigurációja

Universal Setup (Univerzális beállítás)

| Menüelem | Leírás |
|--|---|
| Units of Measure (Mértékegységek) Hüvelyk Milliméter | Az univerzális papírmérethez használt mértékegység meghatározása. Megj.: A hüvelyk az USA-ban gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte a milliméter. |
| Álló lapszélesség 3–52 hüvelyk (8,50*) 76–1321 mm (216*) | Az univerzális papírméret szélességének beállítása álló tájolás esetén. |
| Álló lapmagasság 3–52 hüvelyk (14*) 76–1321 mm (356*) | Az univerzális papírméret magasságának beállítása álló tájolás esetén. |
| Adagolási irány Rövid oldal* Hosszú oldal | Azt határozza meg, hogy a nyomtató a hosszú vagy a rövid oldal irányából kezdje el felvenni a lapokat. Megj.: A Hosszú él lehetőség csak akkor látható, ha a leghosszabb él rövidebb, mint a támogatott maximális lapszélesség. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat. | |

Egyéni szkenn. méretek

| Menüelem | Leírás |
|--|---|
| [x] egyéni beolvasási méret Név és típus beállítása A szkennelési méret neve Szélesség 1-8,50 hüvelyk (8,50*) 25-216 mm (216*) Magasság 1-25 hüvelyk (14*) 25-635 mm (356*) Tájolás Álló* Fekvő 2 szkennelés per oldal Ki* Be | A beolvasási méret nevének megadása, valamint a beolvasási beállítások konfigurálása. |

Hordozótípusok

| Menüelem | Leírás |
|------------------|--|
| Normál papír | A betöltött papír felületének, súlyának, betöltési tájolásának és kimeneti rekeszének meghatározása. |
| Kártyák | Válasszon az alábbi beállítások közül: |
| Fólia | Felület |
| Újrafelhasznált | Sima |
| Fényes | Normál* |
| Nehéz fényes | Durva |
| Címkék | Súly |
| Vinil címkék | Könnyű |
| Finom írópapír | Normál* |
| Boríték | Nehéz |
| Durva boríték | Betöltési tájolás |
| Cégjelzéses | Ki |
| Előnyomott | Csak egyoldalas nyomtatás |
| Színes papír | Kétoldalas |
| Könnyű | Küldés a rekeszbe |
| Nehéz | Letiltva* |
| Durva/karton | Normál rekesz |
| [x] egyéni típus | [x]. rekesz |

Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.

Rekesz konfigurációja

| Menüelem | Leírás |
|--|--|
| Kimeneti rekesz Normál rekesz* [x]. rekesz | Az alapértelmezett rekesz megadása. |
| Rekeszek konfigurálása Elosztó* Összekapcsolás Kiegészítő tárolókapcsolás Típus-hozzárendelés | <p>A kimeneti rekeszek működési módjának konfigurálása.</p> <p>Megjegyzések:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ha az Elosztó beállítást választja, engedélyezi a normál rekesz, valamint az esetlegesen használt kiegészítő rekeszek külön-külön történő kiválasztását. • Ha az Összekapcsolás beállítást választja, a rendszer az összes rekeszt összekapcsolja, és egyetlen nagy rekeszként kezeli. • Ha a Kiegészítő tárolókapcsolás beállítást választja, a rendszer az összes kiegészítő rekeszt egyetlen nagy kimeneti rekeszként kezeli. • A Típus-hozzárendelés funkció adott rekeszhez vagy összekapcsolt rekeszkészlethez rendeli az egyes papírtípusokat. |
| Egyéni rekesznevek Normál rekesz [x]. rekesz | A rekesz elnevezése. |

Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.

Másolás

Másolási alapbeállítások

| Menüelem | Leírás |
|---|---|
| Tartalom típusa Szöveg Szöveg/fénykép* Fénykép Grafikák | A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum tartalmának használatával. |
| Tartalom forrása Monokróm lézer Színes lézer* Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Ezt nyomja meg Egyéb | A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum forrásának használatával. |
| Oldalak Egyoldalas egyoldalassá* Egyold. kétoldalassá Kétold. egyoldalassá Kétold. kétoldalassá | A beolvasás módjának beállítása az eredeti dokumentum alapján. |
| Elválasztólapok Nincs* Példányok között Feladatok között Oldalak között | Azt határozza meg, hogy a rendszer illesszen-e be üres elválasztólapokat a nyomtatás során. |
| Elválasztólap forrása Tálca [x] (1*) Többcélú adagoló | Megadja az elválasztólap papírforrását. |
| Szín Off (Ki) On* (Be) Automatikus | Megadja, hogy a nyomtatás színesben történjen-e. |
| Oldal/lap Off* (Ki) 2 álló oldal 4 álló oldal 2 fekvő oldal 4 fekvő oldal | Azt adja meg, hogy az eszköz hány oldalképet nyomtasson a papír egyik oldalára. |

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.

| Menüelem | Leírás |
|---|--|
| Oldalkeretek nyomtatása Off* (Ki) On (Be) | Oldalszegély elhelyezése az egyes képek köré, ha egy oldalra több oldalt nyomtat. |
| Leválogatás Ki [1,1,1,2,2,2] Be [1,2,1,2,1,2]* | Több példány nyomtatása egymás után. |
| „Másolás innen” mérete [Papírméreték listája] | Az eredeti dokumentum papírméretének beállítása. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A Letter az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4. • Ez a menüelem a nyomtató típusától függően változhat. |
| „Másolás ide” forrása Tálca [x] (1*) Többcélú adagoló Automatikus méretigazítás | A fénymásolási feladatokhoz tartozó papírforrás megadása. |
| Hőmérséklet -4–4 (0*) | Azt határozza meg, hogy hűvösebb vagy melegebb színű legyen az eredmény. |
| Sötétség -4–4 (0*) | A beolvasott kép sötétségének beállítása. |
| Példányszám 1-9999 (1*) | Azt határozza meg, hogy hány fénymásolt példány készüljön. |
| Fejléc/Lábléc Bal felső sarokban Felül középen Jobb felső sarokban Bal alsó sarokban Alul középen Jobb alsó sarokban | Fejléc vagy lábléc beszúrása a kinyomtatott oldalra. |
| Átfedés Bizalmas Másolás Vázlat Sürgős Egyéni Off* (Ki) | Megadja a másolási feladat egyes oldalaira nyomtatandó átfedés szövegét. |
| Egyéni háttérnyomat | Adja meg az egyéni átfedés szövegét. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli. | |

Haladó képfeldolgozás

| Menüelem | Leírás |
|---|---|
| Színegyensúly -4–4 (0*) | Az egyes színek esetében használni kívánt festékmennyiség beállítása. |
| Színkihagyás Nincs* Vörös Zöld Kék Alapértelmezett vörös szín küszöbérték 0-255 (128*) Alapértelmezett zöld szín küszöbérték 0-255 (128*) Alapértelmezett kék szín küszöbérték 0-255 (128*) | Meghatározza, hogy a beolvasás során melyik színt kell elhagyni, illetve lehetőséget kínál a színre vonatkozó elhagyási beállítások módosítására. |
| Au. színérzékelés Színérzékenység 1-9 (5*) Ter. érzékenység 1-9 (5*) | A nyomtató által az eredeti dokumentumból felismerhető színek mennyiségének megadása. |
| Kontraszt A tartalomhoz legjobb* 0 1 2 3 4 5 | A kimenet kontrasztjának megadása. |
| Háttér-eltávolítás Háttér érzékelése Tartalomalapú* Fix Szint -4–4 (0*) | Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a beolvasott képen. Megj.: Ha el szeretné távolítani az eredeti dokumentum háttérszínét, állítsa a Háttér érzékelését Tartalomalapúra. Ha zajt szeretne eltávolítani egy fényképről, állítsa a Háttér érzékelését Fixre. |
| Automatikus középre igazítás Off* (Ki) On (Be) | A tartalom középre igazítása az oldalon. |
| Kép tükrözése Off* (Ki) On (Be) | Tükröképet készít az eredeti dokumentumról. |
| Inverz kép Off* (Ki) On (Be) | Negatív képet készít az eredeti dokumentumról. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli. | |

| Menüelem | Leírás |
|--|---|
| Árnyék részletei -4-4 (0*) | Megadja, hogy az árnyékok mennyire részletesen jelenjenek meg a beolvasott képen. |
| Beolvasás széltől szélig Off* (Ki) On (Be) | Lehetővé teszi az eredeti dokumentum széltől szélig tartó beolvasását. |
| Élesség 1-5 (3*) | A beolvasott kép élességének beállítása. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli. | |

Rendszergazdai beállítások

| Menüelem | Leírás |
|--|---|
| Színes másolás engedélyezése Off (Ki) On* (Be) | Színes másolatok létrehozása. |
| Prioritási példányok engedélyezése Off (Ki) On* (Be) | Nyomatási feladat megszakítása más dokumentumok vagy oldalak másolása céljából. |
| Egyéni feladat beolvasása Off* (Ki) On (Be) | Egyéni feladat beolvasásának bekapcsolása alapértelmezésben. |
| Mentés engedélyezése parancsikonként Off (Ki) On* (Be) | Egyéni másolási beállítások mentése parancsikonként. |
| Próbamásolat | Próbamásolat nyomtatása. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli. | |

Fax

Faxolási mód

| Menüelem | Leírás |
|--|----------------------------------|
| Faxolási mód Analóg* Faxkiszolgáló Letiltva | A faxolási üzemmód kiválasztása. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat. | |

Analóg fax beállítása

Általános faxbeállítások

| Menüelem | Leírás |
|---|---|
| Faxnév | A faxkészülék azonosítására szolgál. |
| Faxszám | A fax számát határozza meg. |
| Faxazonosító Faxnév Faxszám* | A fax címzettjeinek értesítése az Ön faxának nevééről és számáról. |
| Kézi faxolás engedélyezve Ki* Be | A nyomtató beállítása kézi faxküldésre. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> E beállítás használatához vonalmegosztó, illetve kézibeszélős telefon szükséges. A beérkező faxok fogadásához és a faxszámok tárcsázásához használjon hagyományos telefonvonalat. A Kézi faxolás funkció közvetlen használatához érintse meg a billentyűzet # és 0 elemeit. |
| Memóriahasználat Összes fogadott Legtöbbet fogadott Egyenlő* Majdnem elküldött Összes elküldött | A belső nyomtatómemória mennyiségének beállítása a faxküldéshez. Megj.: Ez a beállítás megakadályozza a memóriapufferelést, valamint a sikertelen faxküldést. |
| Faxok törlése Engedélyezett* Nem engedélyezett | A kimenő faxok küldés előtti, illetve a beérkező faxok nyomtatás előtti törlésére szolgál. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat. | |

| Menüelem | Leírás |
|--|--|
| Hívófél-azonosító Ki Be* Alternatív | A faxot küldő személy telefonszámának megjelenítése. |
| Faxszám maszkolása Ki* Balról Jobbról | A kimenő faxszám maszkolásának formátuma. |
| Maszkolandó számjegyek 0-58 (0*) | Megadja egy kimenő faxszám maszkolandó számjegyeinek a darabszámát. |
| Vonal csatlakoztatva érzékelés engedélyezése Ki Be* | A telefonvonal és a nyomtató közötti kapcsolat ellenőrzése. Megj.: Az ellenőrzést a nyomtató bekapcsolása, és a hívások indítása előtt kell elvégezni. |
| Vonal a rossz aljzatban érzékelés engedélyezése Ki* Be | A telefonvonal és a megfelelő nyomtatóport közötti kapcsolat ellenőrzése. Megj.: Az ellenőrzést a nyomtató bekapcsolása, és a hívások indítása előtt kell elvégezni. |
| Mellék használatának megállapítása Ki Be* | Azt segít ellenőrizni, hogy a telefonvonalat nem használja-e valamilyen másik eszköz, például egy másik telefon. Megj.: A nyomtató bekapcsolását követően a rendszer folyamatosan ellenőrzi ezt. |
| Faxkompatibilitás optimalizálása | A nyomtató faxolási funkciójának optimalizálása a más faxokkal való együttműködés érdekében. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat. | |

Faxküldési beállítások

| Menüelem | Leírás |
|--|---|
| Felbontás Normál* Finomítás Szuperfinom Ultrafinom | A beolvasott kép felbontásának beállítása. Megj.: A magasabb felbontás megnöveli a faxátvitel idejét és nagyobb memória szükséges hozzá. |
| Eredeti méret [Papírméreték listája] | Az eredeti dokumentum méretének megadása. Megj.: A Vegyes méretek az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4. |
| Tájolás Álló Fekvő | Meghatározza az eredeti dokumentum oldaltájolását. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat. | |

| Menüelem | Leírás |
|---|--|
| Oldalak (duplex) Ki* Long Edge (Hosszú oldal) Rövid oldal | A szöveg és a grafikus elemek oldaltájolásának beállítása kétoldalas dokumentum beolvasása esetén. |
| Tartalom típusa Szöveg* Szöveg/fénykép Fénykép Grafikák | A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum tartalmának használatával. |
| Tartalom forrása Monokróm lézer Színes lézer* Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Ezt nyomja meg Egyéb | A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum forrásának használatával. |
| Sötétség 1-9 (5*) | A beolvasott kép sötétségének beállítása. |
| PABX mögött Ki* Be | Állítson be egy faxszámot a nyomtatón, hogy ne kelljen a tárcsahangra várnia a faxszám tárcsázásához. Megj.: A Private Automated Branch Exchange (PABX) egy olyan telefonhálózat, amely egy egyedi hozzáférési kóddal lehetővé teszi a vonal biztosítását kívülről jövő hívások esetén./// |
| Hívás módja Hangfrekvencia* Impulzus | A ki- és bejövő faxok tárcsázási módjának megadása. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat. | |

Haladó képfeldolgozás

| Menüelem | Leírás |
|--|--|
| Színyegyensúly -4-4 (0*) | Az egyes színekhez használt festék mennyiségének beállítása. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat. | |

| Menüelem | Leírás |
|---|---|
| Színkihagyás Nincs* Vörös Zöld Kék Alapértelmezett vörös szín küszöbérték 0-255 (128*) Alapértelmezett zöld szín küszöbérték 0-255 (128*) Alapértelmezett kék szín küszöbérték 0-255 (128*) | Meghatározza, hogy a beolvasás során melyik színt kell elhagyni, illetve lehetőséget kínál a színre vonatkozó elhagyási beállítások módosítására. |
| Kontraszt A tartalomhoz legjobb* 0 1 2 3 4 5 | A kimenet kontrasztjának beállítása. |
| Háttér-eltávolítás -4-4 (0*) | Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a beolvasott képen. |
| Kép tükrözése Ki* Be | Tükröképet készít az eredeti dokumentumról. |
| Inverz kép Ki* Be | Negatív képet készít az eredeti dokumentumról. |
| Árnyék részletei -4-4 (0*) | Megadja, hogy az árnyékok mennyire részletesen jelenjenek meg a beolvasott képen. |
| Beolvasás széltől szélig Ki* Be | Lehetővé teszi az eredeti dokumentum széltől szélig tartó beolvasását. |
| Élesség 1-5 (3*) | A beolvasott kép élességének beállítása |
| Hőmérséklet -4-4 (0*) | Azt határozza meg, hogy inkább kékebb vagy inkább pirosabb színű legyen az eredmény. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat. | |

Rendszergazdai beállítások

| Menüelem | Leírás |
|---|---|
| Automatikus újrarahívás 0-9 (5*) | Az újrarahívások számának beállítása a fogadó faxkészülékek aktivitási szintje alapján. |
| Újrarahívás gyakorisága 1–200 perc (3*) | Az újrarahívások között eltelt idő növelésével a sikeres faxküldés esélye is nő. |
| ECM bekapcsolása Ki Be* | Engedélyezze a hibajavító üzemmódot (ECM) faxműveletek esetén. Megj.: Az ECM felismeri és kijavítja a vonalrecsegés és gyenge jelerősség okozta hibákat a faxátviteli folyamat során. |
| Faxszkennelés engedélyezése Ki Be* | A nyomtatón beolvasott dokumentumok faxolása. |
| Faxoláshoz használt illesztőprogram Ki Be* | Engedélyezze, hogy a nyomtató illesztőprogramja faxolási feladatokat küldjön. |
| Mentés engedélyezése parancsikonként Ki Be* | Faxszámok mentése gyorstárcsázó számokként a nyomtatóban. |
| Max. sebesség 33600* 14400 9600 4800 2400 | A faxküldés maximális sebességének beállítása. |
| Automatikus lapadagoló ferdeségének igazítása Ki* Be | Az ADF-ből beolvasott képek ferdeségének korrigálása. |
| Egyéni feladat beolvasása Off* (Ki) Be | Egyéni feladat beolvasásának engedélyezése alapértelmezésben. |
| Beolvasási előnézet Off* (Ki) Be | Beolvasott dokumentumok előnézetének engedélyezése. |
| Színes faxszkennelés engedélyezése Kikapcs. alapértelmezésben* Alapértelmezés szerint bekapcsolva Soha ne használja Mindig használja | Színes faxbeolvasás engedélyezése |
| Színes faxok auto. átalakítása fekete-fehérré Ki Be* | A kimenő faxokat fekete-fehérré alakítja. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat. | |

| Menüelem | Leírás |
|--|--|
| Erősítse meg a faxeszámot Ki* Be | Azt határozza meg, hogy a rendszer kérje-e meg a felhasználót a faxeszám megerősítésére. |
| Tárcsázási előtag | Tárcsázási előtag beállítása |
| Előtagtárcsázási szabályok [x] előtagra vonatkozó szabály | Létrehoz egy előtagtárcsázási szabályt. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat. | |

Faxfogadási beállítások

| Menüelem | Leírás |
|--|--|
| Várakozó faxfeladat Nincs* Festékkazetta Festékkazetta és kellékek | Eltávolítja azokat a faxfeladatokat, amelyek külön, rendelkezésre nem álló erőforrásokat igényelnek a nyomtatási sorból. |
| Csengések a válaszig 1-25 (3*) | Azt határozza meg, hogy hányat csörögjön az eszköz, ha fax érkezik be. |
| Aut. kicsinyítés Ki Be* | Beérkező faxok méretének igazítása az oldalhoz. |
| Papírforrás [x]. tálca Többcélú adagoló Automatikus* | A beérkező faxok nyomtatásához használt papírforrás beállítása. |
| Oldalak (duplex) Ki* Be | Nyomtatás a papír mindkét oldalára. |
| Elválasztólapok Ki* Feladat előtt Feladat után | Azt határozza meg, hogy a rendszer illesszen-e be üres elválasztólapokat a nyomtatás során. |
| Elválasztólap forrása [X]. tálca (1*) Többcélú adagoló | Megadja az elválasztólapok papírforrását. |
| Kimeneti rekesz Normál rekesz* [x]. rekesz | Kimeneti rekesz beállítása a fogadott faxokhoz. |
| Fax lábléce Be Ki* | Az átviteli adatokat a beérkező fax oldalainak aljára nyomtatja. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat. | |

| Menüelem | Leírás |
|---|---|
| Faxlábléc időbélyegző Fogadás* Nyomatás | Időbélyegző nyomtatása a beérkező fax összes oldalának aljára. |
| Lyukasztás Ki* 2 lyuk 3 lyuk 4 lyuk | A kinyomtatott oldalak széleinek kilyukasztása. Megj.: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha támogatott tűző és lyukasztó kiadóegység van telepítve. |
| Tűzés Ki* 1 kapocs 2 kapocs | A kinyomtatott oldal kapcsolásának beállítása. Megj.: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a kapcsoló kiadóegység telepítve van. |
| Faxok tartása Függő faxok üzemmód Ki* Mindig bekapcsolva Kézi Scheduled (Ütemezett) | Lehetővé teszi a nyomtató számára, hogy visszatartsa a beérkezett faxok nyomtatását, amíg azok tartása megszűnik. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat. | |

Rendszergazdai beállítások

| Menüelem | Leírás |
|--|--|
| Faxfogadás engedélyezése Ki Be* | A nyomtató beállítása a faxok fogadására. |
| Színes faxok fogadásának engedélyezése Ki Be* | A nyomtató beállítása a színes faxok fogadására. |
| Hívófél-azonosító engedélyezése Ki Be* | A beérkező fax feladóhoz tartozó telefonszám megjelenítése. |
| Névtelen fax tiltása Ki* Be | Az állomásazonosítót vagy faxazonosítót nem tartalmazó eszközökről érkező faxok tiltása. |
| Tiltott faxszámok listája Tiltott faxszám hozzáadása | A tiltani kívánt telefonszámok beállítása. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat. | |

| Menüelem | Leírás |
|---|---|
| Válasz bekapcsolva Minden csengés* Csak az egycsengéses Csak a kétszengéses Csak a háromcsengéses Csak az egy- vagy kétszengéses Csak az egy- vagy háromcsengéses Csak a két- vagy háromcsengéses | Egyedi csengőhang beállítása a beérkező faxokhoz. |
| Automatikus válasz Ki Be* | A nyomtató beállítása a faxok automatikus fogadására. |
| Kézi válaszkód 0-9 (9*) | Írjon be kézzel egy kódot a faxok fogadásához a telefon numerikus billentyűzetén. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • Ezt a menüelemet abban az esetben kell használni, ha a nyomtató telefontal osztozik a vonalon. • Ezt a menüelemet abban az esetben kell használni, ha a nyomtató be van állítva a faxok manuális fogadására. |
| Fax továbbítása Nyomtatás Print and Forward (Nyomtatás és továbbítás) Továbbítás* | A beérkező faxok továbbítási módjának beállítása. |
| Továbbítás ide: Cél: [x] Típus Hivatkozás száma | A beérkező faxok továbbítási célhelyének beállítása. |
| Megerősítő e-mail | Megerősítő e-mail küldése sikeres faxtovábbítás esetén. Megj.: Az e-mailt csak akkor küldi el a rendszer, ha a továbbítás FTP vagy hálózati megosztás típusú célhelyre történik. |
| Max. sebesség 33600* 14400 9600 4800 2400 | A faxátvitel maximális sebességének beállítása. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat. | |

Fax fedőlap

| Menüelem | Leírás |
|--|---|
| Fax fedőlap Kikapcs. alapértelmezésben* Alapértelmezés szerint bekapcsolva Soha ne használja Mindig használja | A fax fedőlapjára vonatkozó beállítások megadása. |
| Címzett megjelenítése Ki* Be | |
| Feladó megjelenítése Ki* Be | |
| Feladó | |
| Befoglalás üzenetmezőbe Ki* Be | |
| Üzenet: | |
| Logó beillesztése Ki* Be | |
| [x] lábléc beillesztése Ki* Be | |
| [x] lábléc | |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat. | |

Faxnaplózási beállítások

| Menüelem | Leírás |
|--|---|
| Átviteli napló Napló nyomtatása* Ne nyomtasson naplót Csak a hibák ny. | Napló nyomtatása a sikeresen elküldött faxok és az átviteli hibák esetén. |
| Fogadási hiba naplója Soha nincs nyomtatás* Nyomtatás hiba esetén | |
| Naplók automatikus nyomtatása Be* Ki | |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat. | |

| Menüelem | Leírás |
|--|--|
| Naplópapír forrása [x]. tálca (*) Többcélú adagoló | Megadja a naplók nyomtatásához használt papír forrását. |
| Naplók megjelenítése Távoli fax neve* Tárcsázott szám | A feladó azonosítása a távoli fax neve vagy a faxszám alapján. |
| Feladatnapló engedélyezése Be* Ki | Az összes faxfeladat összegzésének megtekintése. |
| Hívásnapló engedélyezése Be* Ki | A fax tárcsázási előzményeinek megtekintése. |
| Napló kimeneti rekesze Normál rekesz* [x]. rekesz | Megadja, hogy a nyomtatott naplók melyik kimeneti rekeszbe kerüljenek. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat. | |

Hangszóró-beállítások

| Menüelem | Leírás |
|--|---|
| Hangszórómód Mindig ki Mindig bekapcsolva Kapcsolódásig bekapcsolva* | A faxhangszóró üzemmódjának beállítása. |
| Kihangosító hangereje Alacsony Magas* | A faxhangszóró hangerejének módosítása. |
| Csengetési hangerő Ki Be* | A csengetési hangerő beállításának engedélyezése. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat. | |

Faxkiszolgáló beállítása

Általános faxbeállítások

| Menüelem | Leírás |
|--|---|
| Címjegyzék formátuma | A fax címzettjének megadása. Megj.: Ha faxszámot szeretne használni, írja be a kettőskereszt (#) karaktert, és írja utána a számot. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat. | |

| Menüelem | Leírás |
|--|--|
| Válaszcím | A faxoláshoz használatos válaszadási cím megadása. |
| Tárgy | A fax tárgyának megadása, és az üzenet megkomponálása. |
| Üzenet | |
| Analóg fogadás engedélyezése Ki* Be | A nyomtató beállítása analóg faxok fogadására. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat. | |

Faxkiszolgáló e-mail-beállításai

| Menüelem | Leírás |
|---|--|
| Elsődleges SMTP-átjáró | Adja meg az e-mail küldéshez használt elsődleges Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) kiszolgáló IP-címét vagy állomásnevét. |
| Elsődleges SMTP-átjáró port 1-65535 (25*) | Adja meg az elsődleges SMTP-kiszolgáló portszámát. |
| Másodlagos SMTP-átjáró | Adja meg a másodlagos vagy tartalék SMTP-kiszolgáló kiszolgálói IP-címét vagy állomásnevét. |
| Másodlagos SMTP-átjáró port 1-65535 (25*) | Adja meg a másodlagos vagy tartalék SMTP-kiszolgáló kiszolgálói portszámát. |
| SMTP időtúllépés 5–30 (30*) | Azt az időtartamot adja meg, amelynek elteltével a nyomtató megszakítja a kapcsolatot, ha az SMTP-kiszolgáló nem válaszol. |
| Válaszcím | A faxoláshoz használatos válaszadási cím megadása. |
| Az SMTP használata válaszcímként alapértelmezés szerint Off (Ki) On* (Be) | A faxoláshoz használatos SMTP válaszadási cím megadása. |
| SSL/TLS használata Disabled* (Letiltva) Egyeztetés Szükséges | Azt határozza meg, hogy a rendszer titkosított kapcsolat segítségével küldje-e el a faxokat. |
| Megbízható tanúsítvány kérése Off (Ki) On* (Be) | Azt határozza meg, hogy a rendszer kérjen-e megbízható tanúsítványt az SMTP-kiszolgálóhoz való hozzáféréshez. |
| SMTP-kiszolgáló hitelesítése Nem szükséges hitelesítés* Bejelentkezés / normál NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5 | Az SMTP-kiszolgáló hitelesítési típusának beállítása. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli. | |

| Menüelem | Leírás |
|---|---|
| Eszköz által kezdeményezett e-mail Nincs* Az eszköz SMTP belépési adatainak a használata | Azt határozza meg, hogy kérjen-e a rendszer hitelesítő adatokat az eszköz által kezdeményezett e-mailek esetében. |
| Felhasználó által kezdeményezett e-mail Nincs* Az eszköz SMTP belépési adatainak a használata Munkafolyam felhaszn.az. és jelszó haszn. Munkafolyam e-mail cím és jelszó haszn. Azonosító adatok bekérése | Azt határozza meg, hogy kérjen-e a rendszer hitelesítő adatokat a felhasználók által kezdeményezett e-mailek esetében. |
| Akt. könyv. eszk.-hitel. haszn. Off (Ki) On* (Be) | Ezzel a funkcióval engedélyezheti a felhasználói hitelesítő adatok és a csoportcélok használatát az SMTP-kiszolgálóhoz való csatlakozáshoz. |
| Eszköz felhasználói azonosítója Eszköz jelszava | Az SMTP-kiszolgálóhoz való csatlakozáshoz használandó felhasználói azonosítót és jelszót határozza meg. |
| Kerberos 5 TARTOMÁNY | A Kerberos 5 hitelesítési protokoll tartományának meghatározására szolgál. |
| NTLM-tartomány | Az NTLM biztonsági protokoll tartománynevének meghatározására szolgál. |
| „Az SMTP-kiszolgáló nincs beállítva.” hiba letiltása Off* (Ki) On (Be) | „Az SMTP-kiszolgáló nincs beállítva” hiba elrejtése. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli. | |

Faxkiszolgáló beolvasási beállításai

| Menüelem | Leírás |
|--|---|
| Képformátum TIFF (.tif) PDF (.pdf)* XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) | A beolvasott kép fájlformátumának kiválasztása. |
| Tartalom típusa Szöveg Szöveg/fénykép* Fénykép Grafikák | A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum tartalmának használatával. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat. | |

| Menüelem | Leírás |
|---|---|
| Tartalom forrása Monokróm lézer Színes lézer* Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Ezt nyomja meg Egyéb | A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum forrásának használatával. |
| Faxfelbontás Normál* Finomítás Szuperfinom Ultrafinom | A faxok felbontásának beállítása. |
| Sötétség 1-9 (5*) | A nyomtatott anyag sötétségének beállítása. |
| Tájolás Álló* Fekvő | Megadja a szöveg és grafika tájolását az oldalon. |
| Eredeti méret [Papírméreték listája] | Az eredeti dokumentum papírméretének beállítása. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A Vegyes méretek az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4. • Ez a beállítás a nyomtató típusától függően változhat. |
| Többoldalas TIFF használata Ki Be* | Lehetővé teszi a választást az egyoldalas és a többoldalas TIFF-fájlok között. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat. | |

E-mail

E-mail beállítása

| Menüelem | Leírás |
|---|--|
| Elsődleges SMTP-átjáró | Adja meg az e-mail küldéshez használt elsődleges SMTP-kiszolgáló IP-címét vagy állomásnevét. |
| Elsődleges SMTP-átjáró port 1-65535 (25*) | Adja meg az elsődleges SMTP-kiszolgáló portszámát. |
| Másodlagos SMTP-átjáró | Adja meg a másodlagos vagy tartalék SMTP-kiszolgáló kiszolgálói IP-címét vagy állomásnevét. |
| Másodlagos SMTP-átjáró port 1-65535 (25*) | Adja meg a másodlagos vagy tartalék SMTP-kiszolgáló kiszolgálói portszámát. |
| SMTP időtűllépés 5–30 másodperc (30*) | Azt az időtartamot adja meg, amelynek elteltével a nyomtató megszakítja a kapcsolatot, ha az SMTP-kiszolgáló nem válaszol. |
| Válaszcím | Válaszcím megadása az e-mailben. |
| Az SMTP használata válaszcímként alapértelmezés szerint On* (Be) Off (Ki) | Mindig használja az alapértelmezett válaszadási címet az SMTP-kiszolgálóban. |
| SSL/TLS használata Disabled* (Letiltva) Egyeztetés Szükséges | Azt határozza meg, hogy a rendszer titkosított kapcsolat segítségével küldje-e el az e-maileket. |
| Megbízható tanúsítvány kérése Off (Ki) On* (Be) | Azt határozza meg, hogy a rendszer kérjen-e megbízható tanúsítványt az SMTP-kiszolgálóhoz való hozzáféréshez. |
| SMTP-kiszolgáló hitelesítése Nem szükséges hitelesítés* Bejelentkezés / normál NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5 | Az SMTP-kiszolgáló hitelesítési típusának beállítása. |
| Eszköz által kezdeményezett e-mail Nincs* Az eszköz SMTP belépési adatainak a használata | Azt határozza meg, hogy kérjen-e a rendszer hitelesítő adatokat az eszköz által kezdeményezett e-mailek esetében. |

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.

| Menüelem | Leírás |
|---|--|
| Felhasználó által kezdeményezett e-mail Nincs* Az eszköz SMTP belépési adatainak a használata Munkafolyam felhaszn.az. és jelszó haszn. Munkafolyam e-mail cím és jelszó haszn. Azonosító adatok bekérése | Azt határozza meg, hogy kérjen-e a rendszer hitelesítő adatokat a felhasználók által kezdeményezett e-mailek esetében. |
| Akt. könyv. eszk.-hitel. haszn. Off (Ki) On* (Be) | Ezzel a funkcióval engedélyezheti a felhasználói hitelesítő adatok és a csoportmegjelölések használatát az SMTP-kiszolgálóhoz való csatlakozáshoz. |
| Eszköz felhasználói azonosítója | Az SMTP-kiszolgálóhoz való csatlakozáshoz használandó felhasználói azonosítót és jelszót határozza meg. |
| Eszköz jelszava | |
| Kerberos 5 TARTOMÁNY | A Kerberos 5 hitelesítési protokoll tartományának meghatározására szolgál. |
| NLM-tartomány | Az NLM biztonsági protokoll tartománynevének meghatározására szolgál. |
| „Az SMTP-kiszolgáló nincs beállítva.” hiba letiltása Off* (Ki) On (Be) | „Az SMTP-kiszolgáló nincs beállítva” hiba elrejtése. |

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.

E-mail alapbeállítások

| Menüelem | Leírás |
|---|--|
| Tárgy | Az e-mail tárgyának megadása, és az üzenet megkomponálása. |
| Üzenet | |
| Fájlnév | A beolvasott kép fájlnevének beállítása. |
| Formátum PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOC (.docx) | A beolvasott kép fájlformátumának kiválasztása. |
| Globális OCR beállítások Felismert nyelvek Auto. elforg. Fekete pontok eltávolítása Autom. kontr. jav. | Az optikai karakterfelismerés (OCR) beállításainak konfigurálása. Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha megvásárolt és telepített egy OCR megoldást. |

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.

| Menüelem | Leírás |
|---|---|
| PDF beállítások PDF-verzió 1,3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Archív változat A-1a* A-1b Nagy mértékben tömörített Off* (Ki) On (Be) Biztonságos Off* (Ki) On (Be) Kereshető Off* (Ki) On (Be) Archiválás (PDF/A) Off* (Ki) On (Be) | A beolvasott kép PDF-formátumának beállítása. |
| Tartalom típusa Szöveg Szöveg/fénykép* Fénykép Grafikák | A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum tartalmának használatával. |
| Tartalom forrása Fekete-fehér lézer* Színes lézer Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Ezt nyomja meg Egyéb | A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum felhasználásával. |
| Szín Fekete-fehér Szürkeárnyalatos Színes* Automatikus | A képbeolvasás során használandó szín kiválasztása. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli. | |

| Menüelem | Leírás |
|--|--|
| Felbontás 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi | A beolvasott kép felbontásának beállítása. |
| Sötétség -4–4 (0*) | A beolvasott kép sötétségének beállítása. |
| Tájolás Álló* Fekvő | Megadja a szöveg és grafika tájolását az oldalon. |
| Eredeti méret [Papírméreték listája] | Az eredeti dokumentum papírméretének beállítása. Megj.: Gyári alapbeállítás: Vegyes méret. |
| Oldalak Off* (Ki) Long Edge (Hosszú oldal) Rövid oldal | A szöveg és a grafikus elemek oldaltájolásának beállítása kétoldalas dokumentum beolvasása esetén. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli. | |

Haladó képfeldolgozás

| Menüelem | Leírás |
|--|---|
| Színegyensúly -4–4 (0*) | Az egyes színekhez használt festék mennyiségének beállítása. |
| Színkihagyás Színkihagyás Nincs* Vörös Zöld Kék Alapértelmezett vörös szín küszöbérték 0-255 (128*) Alapértelmezett zöld szín küszöbérték 0-255 (128*) Alapértelmezett kék szín küszöbérték 0-255 (128*) | Meghatározza, hogy a beolvasás során melyik színt kell elhagyni, illetve lehetőséget kínál a színre vonatkozó elhagyási beállítások módosítására. |
| Au. színérzékelés Színérzékenység 1-9 (5*) Ter. érzékenység 1-9 (5*) | A nyomtató által az eredeti dokumentumból felismerhető színek mennyiségének megadása. Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Szín beállítás értéke Automatikussal van beállítva. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli. | |

| Menüelem | Leírás |
|---|---|
| JPEG minőség A tartalomhoz legjobb* 5–95 | A JPEG formátumban beolvasott képek minőségének beállítása. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • Az 5-ös érték beállítása csökkenti a fájl méretet, de rontja a képminőséget. • A 95-ös érték beállítása kínálja a legjobb képminőséget, de rendkívül nagy fájl méretet eredményez. |
| Kontraszt A tartalomhoz legjobb* 0 1 2 3 4 5 | A kimenet kontrasztjának megadása. |
| Háttér-eltávolítás Háttér érzékelése Tartalomalapú* Fix Szint -4–4 (0*) | Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a beolvasott képen. Megj.: Ha el szeretné távolítani az eredeti dokumentum háttérszínét, állítsa a Háttér érzékelését Tartalomalapúra. Ha zajt szeretne eltávolítani egy fényképről, állítsa a Háttér érzékelését Fixre. |
| Kép tükrözése Off* (Ki) On (Be) | Tükörképet készít az eredeti dokumentumról. |
| Inverz kép Off* (Ki) On (Be) | Negatív képet készít az eredeti dokumentumról. |
| Árnyék részletei -4–4 (0*) | Megadja, hogy az árnyékok mennyire részletesen jelenjenek meg a beolvasott képen. |
| Beolvasás széltől szélig Off* (Ki) On (Be) | Lehetővé teszi az eredeti dokumentum széltől szélig tartó beolvasását. |
| Élesség 1-5 (3*) | A beolvasott kép élességének beállítása. |
| Hőmérséklet -4–4 (0*) | Azt határozza meg, hogy hűvösebb vagy melegebb színű legyen az eredmény. |
| Üres oldalak Üres oldal eltávolítása Üres oldal érzékelése | Meghatározza, hogy az üres oldalak be vannak-e szűrve. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli. | |

Rendszergazdai beállítások

| Menüelem | Leírás |
|--|---|
| E-mailek maximális mérete 0-65535 (0*) | Az egyes e-mailek esetében megengedett maximális fájl méret beállítása. |
| Méret-hibaüzenet | Itt azt választhatja ki, hogy milyen hibaüzenetet küldjön a nyomtató, ha az e-mail meghaladja a megengedett fájl méretet. Megj.: Legfeljebb 1024 karaktert írhat be. |
| Célok korlátozása | Ezzel beállíthat egy tartománynévlístát, és megadhatja, hogy a rendszer csak ezekre engedélyezze az e-mailek küldését. Megj.: Az egyes tartományneveket vesszővel elválasztva adja meg. |
| Más. küld. nekem Soha ne jelenjen meg! Alapértelmezés szerint bekapcsolva Kikapcs. alapértelmezésben Mindig bekapcsolva | Elküldi az e-mail másolatát Önnek is. |
| E-mail címzettjeinek korlátozása Off* (Ki) On (Be) | Az e-mailek címzettjeinek korlátozása. |
| A Másolatot kap: (cc:)/Titkos másolat: (bcc:) használata Off* (Ki) On (Be) | A „másolatot kap” és a „titkos másolat” funkciók engedélyezése az e-mailekben. |
| Többoldalas TIFF használata On* (Be) Off (Ki) | Lehetővé teszi a választást az egyoldalas és a többoldalas TIFF-fájlok között. |
| TIFF tömörítés LZW* JPEG | A TIFF-fájlok tömörítési beállításának megadása. |
| Szöveg mód alapértelmezett értéke 5-95 (75*) | A beolvasott képeken szereplő szöveg minőségének beállítása. |
| Szöveg/fénykép mód alapértelmezett értéke 5-95 (75*) | A beolvasott képeken szereplő szöveg vagy fénykép minőségének beállítása. |
| Fénykép mód alapértelmezett értéke 5-95 (50*) | A beolvasott képeken szereplő fénykép minőségének beállítása. |
| E-mail bitmélysége 1 bit 8 bit* | Lehetővé teszi, hogy a Szöveg/fotó módban kisebb méretet eredményező, 1 bites fájlok készüljenek. Megj.: Ez a menüelem csak akkor használható, amikor a Szín beállítás értéke Szürkeárnyalatos. |
| Átviteli napló Napló nyomtatása* Ne nyomtasson naplót Csak a hibák ny. | Napló nyomtatása minden sikeresen elküldött e-mail után. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli. | |

| Menüelem | Leírás |
|--|---|
| Naplópapír forrása Tálca [x] (*) Többcélú adagoló | Megadja a naplók nyomtatásához használt papír forrását. |
| Egyéni feladat beolvasása Off* (Ki) On (Be) | Egyéni feladat beolvasásának bekapcsolása alapértelmezésben. Megj.: Ez a menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg. |
| Beolvasási előnézet Off (Ki) On* (Be) | A beolvasási előnézet megjelenítése a kijelzőn. Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató merevlemezre telepítve van. |
| Mentés engedélyezése parancsikonként Off (Ki) On* (Be) | E-mail címek parancsikonként történő mentése. Megj.: Ha a „Kikapcsolva” érték van beállítva, a Mentés parancsikonként gomb nem jelenik meg az e-mail címhely képernyőjén. |
| A következő formában küldött e-mail képek Melléklet* Webhivatkozásként | Az e-mailen keresztül történő képküldés módjának beállítása. |
| E-mail adatok visszaállítása a küldés után Off (Ki) On* (Be) | Az alapértelmezett e-mail információ visszaállítása e-mail küldése után. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli. | |

Webes kapcsolat beállítása

| Menüelem | Leírás |
|--------------------------|--|
| Kiszolgáló | Ezzel a funkcióval beállíthatja, hogy a nyomtató webes hivatkozásként küldje el az e-maileket. |
| Bejelentkezés | |
| Jelszó | |
| Útvonal | |
| Fájlnév | |
| Webhivatkozásként | |

FTP

FTP alapbeállítások

| Menüelem | Leírás |
|---|--|
| Formátum PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) | A beolvasott kép fájlformátumának kiválasztása. Megj.: A menüelemek a nyomtató típusától függően változhatnak. |
| Globális OCR beállítások Felismert nyelvek Auto. elforg. Fekete pontok eltávolítása Autom. kontr. jav. | Az optikai karakterfelismerés (OCR) beállításainak konfigurálása. Megj.: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha megvásárolt és telepített egy OCR megoldást. |
| PDF beállítások PDF-verzió 1,3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Archív változat A-1a* A-1b Biztonságos Off* (Ki) On (Be) Archiválás (PDF/A) Off* (Ki) On (Be) | A beolvasott kép PDF-formátumának beállítása. |
| Tartalom típusa Szöveg Szöveg/fénykép* Grafikák Fénykép | A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum tartalmának használatával. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli. | |

| Menüelem | Leírás |
|---|--|
| Tartalom forrása Monokróm lézer Színes lézer* Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Ezt nyomja meg Egyéb | A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum forrásának használatával. |
| Szín Fekete-fehér Szürkeárnyalatos Színes* Automatikus | A képbeolvasás során használandó szín kiválasztása. |
| Felbontás 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi | A beolvasott kép felbontásának beállítása. |
| Sötétség -4–4 (0*) | A beolvasott kép sötétségének beállítása. |
| Tájolás Álló* Fekvő | Megadja a szöveg és grafika tájolását az oldalon. |
| Eredeti méret [Papírméreték listája] | Az eredeti dokumentum papírméretének beállítása. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A Letter az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4. • A menüelemek a nyomtató típusától függően változhatnak. |
| Oldalak Off* (Ki) Long Edge (Hosszú oldal) Rövid oldal | A szöveg és a grafikus elemek oldaltájolásának beállítása kétoldalas dokumentum beolvasása esetén. |
| Fájlnév | A beolvasott kép fájlnevének beállítása. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli. | |

Haladó képfeldolgozás

| Menüelem | Leírás |
|--|---|
| Színegyensúly -4–4 (0*) | A kimeneteli fájl egyes színeinek esetében használni kívánt festékmeny-nyiség beállítása. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli. | |

| Menüelem | Leírás |
|--|--|
| Színkihagyás Színkihagyás Nincs* Vörös Zöld Kék Alapértelmezett vörös szín küszöbérték 0-255 (128*) Alapértelmezett zöld szín küszöbérték 0-255 (128*) Alapértelmezett kék szín küszöbérték 0-255 (128*) | Meghatározza, hogy a beolvasás során melyik színt kell elhagyni, illetve lehetőséget kínál a színre vonatkozó elhagyási beállítások módosítására. |
| Au. színérzékelés Színérzékenység 1-9 (5*) Ter. érzékenység 1-9 (5*) | A nyomtató által az eredeti dokumentumból felismerhető színek mennyiségének megadása. Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Szín beállítás értéke Automatikus. |
| JPEG minőség A tartalomhoz legjobb* 5–95 | A JPEG formátumú képek minőségének beállítása. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • Az 5-ös érték beállítása csökkenti a fájl méretet, de rontja a képminőséget. • A 90-es érték beállítása kínálja a legjobb képminőséget, de rendkívül nagy fájl méretet eredményez. |
| Kontraszt A tartalomhoz legjobb* 0 1 2 3 4 5 | A kimenet kontrasztjának megadása. |
| Háttér-eltávolítás Háttér érzékelése Tartalomalapú* Fix Szint -4–4 (0*) | Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a beolvasott képen. Megj.: Ha el szeretné távolítani az eredeti dokumentum háttérszínét, állítsa a Háttér érzékelését Tartalomalapúra. Ha zajt szeretne eltávolítani egy fényképről, állítsa a Háttér érzékelését Fixre. |
| Kép tükrözése Off* (Ki) On (Be) | Tükörképet készít az eredeti dokumentumról. |
| Inverz kép Off* (Ki) On (Be) | Negatív képet készít az eredeti dokumentumról. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli. | |

| Menüelem | Leírás |
|--|---|
| Árnyék részletei -4–4 (0*) | Megadja, hogy az árnyékok mennyire részletesen jelenjenek meg a beolvasott képen. |
| Beolvasás széltől szélig Off* (Ki) On (Be) | Lehetővé teszi az eredeti dokumentum széltől szélig tartó beolvasását. |
| Élesség 1-5 (3*) | A beolvasott kép élességének beállítása. |
| Hőmérséklet -4–4 (0*) | Azt határozza meg, hogy hűvösebb vagy melegebb színű legyen az eredmény. |
| Üres oldalak Üres oldal eltávolítása Üres oldal érzékelése | Meghatározza, hogy az üres oldalak be vannak-e szűrve. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli. | |

Rendszergazdai beállítások

| Menüelem | Leírás |
|--|---|
| Szöveg mód alapértelmezett értéke 5-95 (75*) | A beolvasott képeken szereplő szöveg minőségének beállítása. |
| Szöveg/fénykép mód alapértelmezett értéke 5-95 (75*) | A beolvasott képeken szereplő szöveg vagy fénykép minőségének beállítása. |
| Fénykép mód alapértelmezett értéke 5-95 (50*) | A beolvasott képeken szereplő fénykép minőségének beállítása. |
| Többoldalas TIFF használata On* (Be) Off (Ki) | Lehetővé teszi a választást az egyoldalas és a többoldalas TIFF-fájlok között. |
| TIFF tömörítés LZW* JPEG | A TIFF-fájlok tömörítési beállításának megadása. |
| Átviteli napló Napló nyomtatása* Ne nyomtasson naplót Csak a hibák ny. | Napló nyomtatása minden sikeres FTP-átvitelt alkalmazó beolvasás után. |
| Naplópapír forrása Tálca [x] (1*) Többcélú adagoló | Az FTP-naplók nyomtatásához használt papír forrásának megadása. |
| FTP bitmélysége 1 bites 8 bites* | Lehetővé teszi, hogy a Szöveg/fotó módban kisebb méretet eredményező, 1 bites fájlok készüljenek. Megj.: Ez a menüelem csak akkor használható, amikor a Szín beállítás értéke Szürkeárnyalatos. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli. | |

| Menüelem | Leírás |
|--|--|
| Egyéni feladat beolvasása Off* (Ki) On (Be) | Egyéni feladat beolvasásának bekapcsolása alapértelmezésben. Megj.: Ez a menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg. |
| Beolvasási előnézet Off (Ki) On* (Be) | Beolvasási előnézetet jelenít meg a kijelzőn. Megj.: Ez a menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg. |
| Mentés engedélyezése parancsikonként Off (Ki) On* (Be) | Egyéni FTP-beállítások mentése parancsikonként. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli. | |

USB-meghajtó

Flash meghajtó vizsgálata

| Menüelem | Leírás |
|---|--|
| Formátum PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) | A beolvasott kép fájlformátumának kiválasztása. Megj.: A beállítások a nyomtató típusától függően változhatnak. |
| Globális OCR beállítások Felismert nyelvek Auto. elforg. Fekete pontok eltávolítása Autom. kontr. jav. | Az optikai karakterfelismerés (OCR) beállításainak konfigurálása. Megj.: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha megvásárolt és telepített egy OCR megoldást. |
| PDF beállítások PDF-verzió 1,3 1,4 1,5* 1,6 1,7 Archív változat A-1a* A-1b Biztonságos Off* (Ki) On (Be) Archiválás (PDF/A) Off* (Ki) On (Be) | A beolvasott kép PDF-formátumának beállítása. |
| Tartalom típusa Szöveg Szöveg/fénykép* Grafikák Fénykép | A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum tartalmának használatával. |
| Tartalom forrása Monokróm lézer Színes lézer* Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Ezt nyomja meg Egyéb | A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum forrásának használatával. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli. | |

| Menüelem | Leírás |
|--|--|
| Szín Fekete-fehér Szürkeárnyalatos Színes* Automatikus | A képbeolvasás során használandó szín kiválasztása. |
| Felbontás 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi | A beolvasott kép felbontásának beállítása. |
| Sötétség 1-9 (5*) | A beolvasott kép sötétségének beállítása. |
| Tájolás Álló* Fekvő | Megadja a szöveg és grafika tájolását az oldalon. |
| Eredeti méret [Papírméreték listája] | Az eredeti dokumentum papírméretének beállítása. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A Letter az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4. • Ez a menüelem a nyomtató típusától függően változhat. |
| Oldalak Off* (Ki) Longe Edge (Hosszú oldal) Rövid oldal | A szöveg és a grafikus elemek oldaltájolásának beállítása kétoldalas dokumentum beolvasása esetén. |
| Fájlnév | A beolvasott kép fájlnevének beállítása. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli. | |

Haladó képfeldolgozás

| Menüelem | Leírás |
|--|--|
| Színegyensúly | Az egyes színekhez használt festék mennyiségének beállítása. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli. | |

| Menüelem | Leírás |
|--|--|
| Színkihagyás Színkihagyás Nincs* Vörös Zöld Kék Alapértelmezett vörös szín küszöbérték 0-255 (128*) Alapértelmezett zöld szín küszöbérték 0-255 (128*) Alapértelmezett kék szín küszöbérték 0-255 (128*) | Meghatározza, hogy a beolvasás során melyik színt kell elhagyni, illetve lehetőséget kínál a színre vonatkozó elhagyási beállítások módosítására. |
| Au. színérzékelés Színérzékenység 1-9 (5*) Ter. érzékenység 1-9 (5*) | A nyomtató által az eredeti dokumentumból felismerhető színek mennyiségének megadása. Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Szín beállítás értéke Automatikus. |
| JPEG minőség A tartalomhoz legjobb* 5–95 | A JPEG formátumú képek minőségének beállítása. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • Az 5-ös érték beállítása csökkenti a fájlméretet, de rontja a képminőséget. • A 90-es érték beállítása kínálja a legjobb képminőséget, de rendkívül nagy fájlméretet eredményez. |
| Kontraszt A tartalomhoz legjobb* 0 1 2 3 4 5 | A kimenet kontrasztjának megadása. |
| Háttér-eltávolítás Háttér érzékelése Tartalomalapú* Fix Szint -4–4 (0*) | Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a beolvasott képen. Megj.: Ha el szeretné távolítani az eredeti dokumentum háttérszínét, állítsa a Háttér érzékelését Tartalomalapúra. Ha zajt szeretne eltávolítani egy fényképről, állítsa a Háttér érzékelését Fixre. |
| Kép tükrözése Off* (Ki) On (Be) | Tükörképet készít az eredeti dokumentumról. |
| Inverz kép Off* (Ki) On (Be) | Negatív képet készít az eredeti dokumentumról. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli. | |

| Menüelem | Leírás |
|--|---|
| Árnyék részletei -4–4 (0*) | Megadja, hogy az árnyékok mennyire részletesen jelenjenek meg a beolvasott képen. |
| Beolvasás széltől szélig Off* (Ki) On (Be) | Lehetővé teszi az eredeti dokumentum széltől szélig tartó beolvasását. |
| Élesség 1-5 (3)* | A beolvasott kép élességének beállítása. |
| Hőmérséklet -4–4 (0*) | Azt határozza meg, hogy hűvösebb vagy melegebb színű legyen az eredmény. |
| Üres oldalak Üres oldal eltávolítása Üres oldal érzékelése | Meghatározza, hogy az üres oldalak be vannak-e szűrva. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli. | |

Rendszergazdai beállítások

| Menüelem | Leírás |
|--|---|
| Szöveg mód alapértelmezett értéke 5-95 (75*) | A beolvasott képeken szereplő szöveg minőségének beállítása. |
| Szöveg/fénykép mód alapértelmezett értéke 5-95 (75*) | A beolvasott képeken szereplő szöveg vagy fénykép minőségének beállítása. |
| Fénykép mód alapértelmezett értéke 5-95 (75*) | A beolvasott képeken szereplő fénykép minőségének beállítása. |
| Többoldalas TIFF használata On* (Be) Off (Ki) | Lehetővé teszi a választást az egyoldalas és a többoldalas TIFF-fájlok között. |
| TIFF tömörítés LZW* JPEG | A TIFF-fájlok-tömörítésének beállítása. |
| A beolvasás bitmélysége 1 bites 8 bites* | Lehetővé teszi, hogy a Szöveg/fotó módban kisebb méretet eredményező, 1 bites fájlok készüljenek. Megj.: Ez a menüelem csak akkor használható, amikor a Szín beállítás értéke Szürkeárnyalatos. |
| Egyéni feladat beolvasása Off* (Ki) On (Be) | Egyéni feladat beolvasásának bekapcsolása alapértelmezésben. Megj.: Ez a menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg. |
| Beolvasási előnézet Off (Ki) On* (Be) | Beolvasási előnézetet jelenít meg a kijelzőn. Megj.: Ez a menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli. | |

Flash meghajtó nyomtatása

| Menüelem | Leírás |
|---|---|
| Példányszám 1–9999 (1*) | A példányszám megadása. |
| Papírforrás [x]. tálca (1*) Többcélú adagoló Kézi papír Manuális borítékadagolás | Papírforrás beállítása a nyomtatási feladathoz. |
| Szín Ki Be* | Megadja, hogy a nyomtatás színesben történjen-e. |
| Leválogatás (1,1) (2,2,2)* (1,2,3) (1,2,3) | Több példány nyomtatása egymás után. |
| Oldalak (duplex) Egyoldalas* Kétoldalas | Azt határozza meg, hogy az eszköz a papír melyik oldalára nyomtasson. |
| Tűzés Ki* 1 kapocs, bal felső sarok 2 kapocs, balra 1 kapocs, jobb felső sarok 2 kapocs, fent 1 kapocs, bal alsó sarok 2 kapocs, alul 1 kapocs, jobb alsó sarok 2 kapocs, jobb oldalt | A kapcsok helyzetének beállítása az összes nyomtatási feladathoz. Megj.: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a kapcsoló kiadóegység telepítve van. |
| Lyukasztó Ki* Be | A kinyomtatott oldalak széleinek kilyukasztása. Megj.: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha van telepítve támogatott kapcsoló vagy lyukasztó kiadóegység. |
| Lyukasztó mód 2 lyuk 3 lyuk 4 lyuk | A lyukasztási mód beállítása a kinyomtatott oldalhoz. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A „3 lyuk” az amerikai egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A nemzetközi gyári alapértelmezett érték a „4 lyuk”. • Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha van telepítve támogatott kapcsoló vagy lyukasztó kiadóegység. |
| Oldalak eltolása Nincs* Példányok között Feladatok között | Az egyes nyomtatási feladatok, vagy az azokból származó egyes példányok kimenetének eltolása. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat. | |

| Menüelem | Leírás |
|--|---|
| Kétoldalas kötés Hosszú oldal* Rövid oldal | A kétoldalas oldalak kötési módjának, illetve a hátlap nyomtatási tájolásának beállítása az előlaphoz képest. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A „Hosszú oldal” beállítás esetén a kötés az oldal hosszabb élé mentén (azaz álló tájolás esetén a bal oldalon, fekvő tájolás esetén a felső oldalon) van. • A „Rövid oldal” beállítás esetén a kötés az oldal rövidebb élé mentén (azaz álló tájolás esetén felül, fekvő tájolás esetén bal oldalon) van. |
| Oldal/lap Ki* 2 oldal 3 oldal 4 oldal 6 oldal 9 oldal 12 oldal 16 oldal | Több oldalkép nyomtatása a papír egyik oldalára. |
| Oldal/lap tájolása Vízszintes* Reverse Horizontal (Fordított vízszintes) Reverse Vertical (Fordított függőleges) Függőleges | Több oldalkép elrendezésének beállítása az Oldal/lap funkció használata esetén. Megj.: Az elhelyezés az egy oldalon lévő képek számától és tájolásától függ. |
| Oldal/oldal + tájolás Automatikus* Fekvő Álló | Többoldalas dokumentumok tájolásának a beállítása az Oldal/lap funkció használata esetén. |
| Oldal/lap szegélye Nincs* Folytonos | Oldalszegély nyomtatása a oldalképek köré az Oldal/lap funkció használata esetén. |
| Elválasztólapok Ki* Példányok között Feladatok között Oldalak között | Azt határozza meg, hogy a rendszer illesszen-e be üres elválasztólapokat a nyomtatás során. |
| Elválasztólap forrása [x]. tálca (1*) Többcélú adagoló | Megadja az elválasztólapok papírforrását. Megj.: A többcélú adagoló megjelenítéséhez állítsa a Papír menü MP konfigurálása beállítását a Kazetta értékre. |
| Üres oldalak Nincs nyomtatás* Nyomtatás | Üres oldalak beszúrásának beállítása a nyomtatási feladathoz. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat. | |

Hálózat/portok

Hálózati áttekintés

| Menüelem | Leírás |
|---|--|
| Aktív adapter Auto* (Automatikus) [List of network cards] (Hálózati kártyák listája) | A hálózat csatlakoztatási módjának megadása. |
| Hálózat állapota | A nyomtatóhálózat kapcsolódási állapotának megjelenítése. |
| A hálózati állapot megjelenítése a nyomtatón Off (Ki) On* (Be) | A hálózat állapotának megjelenítése a kijelzőn. |
| Sebesség, kétoldalas | Az éppen aktív hálózati kártya sebességét jeleníti meg. |
| IPv4 | IPv4-cím megjelenítése. |
| Összes IPv6-cím | Összes IPv6-cím megjelenítése. |
| Ny.kiszolg. visszaáll. Indítás | A nyomtatóra irányuló aktív hálózati kapcsolatok visszaállítása. Megj.: Ez a beállítás törli a hálózati konfiguráció összes beállítását. |
| Hálózati feladat időtúllépése Off (Ki) On* (90 seconds) (Be (90 másodperc)) | Beállíthatja azt az időt, ameddig a nyomtató várakozik, mielőtt törölné a hálózati nyomtatási feladatokat. |
| Szalagcímlap Off (Ki) On* (Be) | Szalagcímlap nyomtatása. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli. | |

Vezeték nélküli

Megj.: Ez a menü csak vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatott nyomtatókon vagy vezeték nélküli hálózati adapterrel rendelkező nyomtatómodelleken érhető el.

| Menüelem | Leírás |
|---|--|
| <p>Wireless Connection Setup (Vezeték nélküli kapcsolat beállítása)</p> <p>Network Name (Hálózat neve)</p> <p>Network Mode (Hálózati mód)</p> <p> Infrastructure* (Infrastruktúra)</p> <p> Ad hoc (Ad hoc)</p> <p>Wireless Security Mode (Vezeték nélküli biztonság mód)</p> <p> Disabled* (Letiltva)</p> <p> WEP</p> <p> WPA2/WPA – Személyes</p> <p> WPA2 – Személyes</p> <p> 802.1x – Radius (Hatókör)</p> | <p>Adja meg a vezeték nélküli hálózatot, amihez a nyomtató csatlakozhat.</p> |
| <p>Wi-Fi Protected Setup (Wi-Fi-védett beállítás)</p> <p>WPS Auto Detect (WPS Automatikus felismerés)</p> <p> Off (Ki)</p> <p> On* (Be)</p> <p>Start Push Button Method (Gombnyomós módszer indítása)</p> <p>Start PIN Method (PIN-módszer indítása)</p> | <p>Hozzon létre egy vezeték nélküli hálózatot, és aktiválja a hálózati biztonság beállítását.</p> <p>Megjegyzések:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A gombnyomós módszer indítása lehetővé teszi a nyomtató csatlakoztatását a vezeték nélküli hálózathoz, ha a nyomtatón és a hozzáférési ponton lévő (a vezeték nélküli routeren) gombokat a megadott időn belül nyomja meg. • A PIN-módszer indítása lehetővé teszi a nyomtató csatlakozását a vezeték nélküli hálózathoz, ha a nyomtató PIN-kódját megadja a hozzáférési pont vezeték nélküli beállításainál. |
| <p>Network Mode (Hálózati mód)</p> <p>BSS Type (BSS-típus)</p> <p> Infrastructure* (Infrastruktúra)</p> <p> Ad hoc (Ad hoc)</p> <p>Preferred Channel Number (Preferált csatornaszám)</p> <p> Auto* (Automatikus)</p> <p> 1-11</p> | <p>Adja meg a hálózati módot.</p> <p>Megj.: A preferált csatornaszám csak akkor jelenik meg, ha a BSS Type (BSS-típus) Ad hoc (Ad hoc) beállításon van.</p> |
| <p>Enable Wi-Fi Direct (Wi-Fi Direct engedélyezése)</p> <p> On (Be)</p> <p> Off* (Ki)</p> | <p>Állítsa be a nyomtatót, hogy közvetlenül kapcsolódhasson a Wi-Fi-eszközökre.</p> |
| <p>Compatibility (Kompatibilitás)</p> <p> 802.11b/g</p> <p> 802.11b/g/n*</p> <p> 802.11a/b/g/n</p> <p> 802.11a/n</p> <p> 802.11a/b/g/n/ac</p> | <p>Adja meg a vezeték nélküli hálózat vezeték nélküli szabványát.</p> <p>Megj.: A 802.11a/b/g/n és 802.11a/n lehetőség csak akkor választható, ha az Enable Wi-Fi Direct (Wi-Fi Direct engedélyezése) opció ki van kapcsolva.</p> |

| Menüelem | Leírás |
|--|---|
| Wireless Security Mode (Vezeték nélküli biztonság mód) Disabled* (Letiltva) WEP WPA2/WPA-Personal (WPA2/WPA-Személyes) WPA2-Personal (WPA2-Személyes) | Adja meg a nyomtató vezeték nélküli eszközökhöz történő csatlakoztatásakor alkalmazandó biztonság típusát. |
| WEP Authentication Mode (WEP hitelesítési módszer) Auto* (Automatikus) Open (Nyílt) Shared (Megosztott) | Adja meg a nyomtató vezeték nélküli titkosítási protokollját (WEP). Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Wireless Security Mode (Vezeték nélküli biztonsági mód) a WEP lehetőségre van állítva. |
| Set WEP Key (WEP kulcs beállítása) | A biztonságos vezeték nélküli kapcsolathoz állítson be WEP jelszót. |
| WPA-PSK Encryption Mode (WPA-PSK Titkosítási mód) AES | Vezeték nélküli biztonság engedélyezése Wi-Fi-védett hozzáféréssel (WPA). Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Wireless Security Mode (Vezeték nélküli biztonsági mód) WPA2/WPA-Personal (WPA2/WPA-Személyes) vagy WPA2-Personal (WPA2-Személyes) módra van állítva. |
| Set Pre-Shared Key (Előzetesen megosztott kulcs beállítása) | Jelszó beállítása a biztonságos vezeték nélküli kapcsolódáshoz. |
| WPA2-PSK Encryption Mode (802.1x titkosítási mód) AES | Vezeték nélküli biztonság engedélyezése WPA2 beállítással. Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Wireless Security Mode (Vezeték nélküli biztonsági mód) WPA2/WPA-Personal (WPA2/WPA-Személyes) vagy WPA2-Personal (WPA2-Személyes) módra van állítva. |
| 802.1x Encryption Mode (802.1x titkosítási mód) WPA+ WPA2* | Vezeték nélküli biztonság engedélyezése 802.1x szabvánnyal. Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Wireless Security Mode (Vezeték nélküli biztonsági mód) beállítás a 802.1x - Radius (802.1x – Hatókör) lehetőségre van állítva. |
| Network Address (Hálózati cím) UAA LAA | A hálózati címek megtekintése. |
| PCL SmartSwitch On* (Be) Off* (Ki) | Beállíthatja, hogy a nyomtató az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy nyomtatási feladathoz arra van szükség. Megj.: Ha a PCL SmartSwitch ki van kapcsolva, a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat, és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja. |
| PS SmartSwitch On* (Be) Off* (Ki) | Beállíthatja, hogy a nyomtató az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül átváltson-e PS-emulációra, amikor egy nyomtatási feladathoz arra van szükség. Megj.: Ha a PS SmartSwitch ki van kapcsolva, a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat, és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja. |

| Menüelem | Leírás |
|---|--|
| NPA Mode (NPA mód) Auto* (Automatikus) Off (Ki) | Beállítja, hogy a nyomtató az NPA-protokoll által meghatározott elnevezések alapján történő kétirányú kommunikációhoz szükséges speciális feldolgozást alkalmazza. Megj.: A beállítás módosítását követően a nyomtató újraindul. |
| Job Buffering (Feladat pufferelese) On (Be) Off* (Ki) | A nyomtatás előtt ideiglenesen tárolja a nyomtatási feladatokat a nyomtató merevlemezén. Megj.: Ez a menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg. |
| Mac Binary PS (Mac bináris PS) Auto* (Automatikus) On (Be) Off (Ki) | Beállítja, hogy a nyomtató Macintosh rendszerbeli bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgozzon fel. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> Az On (Be) beállítással a nyomtató nyers bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgoz fel. Az Off (Ki) beállítás normál protokollt használva szűri a nyomtatási feladatokat. |

Ethernet

| Menüelem | Leírás |
|--|---|
| Hálózati sebesség | Az aktív hálózati adapter sebességét jeleníti meg. |
| IPv4 DHCP engedélyezése On* (Be) Off (Ki) | A Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) engedélyezése. Megj.: A DHCP egy normál protokoll, amely lehetővé teszi a kiszolgáló számára, hogy dinamikusan terjessze az IP címzési és konfigurációs információkat az ügyfeleknek. |
| IPv4 Set Static IP Address (Statikus IP-cím beállítása) IP Address (IP-cím) Netmask (Hálózati maszk) Gateway (Átjáró) | A nyomtató statikus IP-címének beállítása. |
| Network Address (Hálózati cím) UAA LAA | A nyomtató közegelés-vezérlési (MAC) címének megjelenítése: Helyileg kezelt cím (LAA) és univerzálisan kezelt cím (UAA). Megj.: A nyomtató LAA címe manuálisan is módosítható. |
| PCL SmartSwitch Off (Ki) On* (Be) | Beállíthatja, hogy a nyomtató az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy nyomtatási feladathoz arra van szükség. Megj.: Ha a PCL SmartSwitch ki van kapcsolva, a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat, és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja. |
| PS SmartSwitch Off (Ki) On* (Be) | Beállíthatja, hogy a nyomtató az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül átváltson-e PS-emulációra, amikor egy nyomtatási feladathoz arra van szükség. Megj.: Ha a PS SmartSwitch ki van kapcsolva, a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat, és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli. | |

| Menüelem | Leírás |
|--|--|
| Job Buffering (Feladat pufferelem) Off (Ki) On* (Be) | A nyomtatás előtt ideiglenesen tárolja a feladatokat a nyomtató merevlemezén. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> Ez a menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg. Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatótípusokon látható. |
| Mac Binary PS (Mac bináris PS) Auto* (Automatikus) On (Be) Off (Ki) | Beállítja, hogy a nyomtató Macintosh rendszerbeli bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgozzon fel. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> Az On (Be) beállítással a nyomtató nyers bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgoz fel. Az Off (Ki) beállítás normál protokollt használva szűri a nyomtatási feladatokat. |
| Energiahatékony Ethernet Off (Ki) On* (Be) | Csökkenti az energiafelhasználást, amikor a nyomtató nem kap adatokat az Ethernet-hálózatból. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli. | |

TCP/IP

Megj.: Ez a menü csak a hálózati nyomtatók, illetve a nyomtatókiszolgálókhöz csatlakoztatott nyomtatók esetében jelenik meg.

| Menüelem | Leírás |
|--|---|
| Set Hostname (Állomásnév beállítása) | Itt állíthatja be az aktuális TCP/IP-állomásnevet. |
| Domain name (Tartománynév) | Állítsa be a tartománynevet. Megj.: Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatótípusokon látható. |
| DHCP/BOOTP engedélyezése az NTP-kiszolgáló frissítéséhez Off (Ki) On* (Be) | Ezzel engedélyezi, hogy a DHCP- és a BOOTP-ügyfelek frissítsék a nyomtató NTP-beállításait. |
| Zero Configuration Name (konfigurációmentes név) | Szolgáltatásnév megadása a konfigurációmentes hálózathoz. Megj.: Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatótípusokon látható. |
| Enable Auto IP (Auto IP engedélyezése) Off (Ki) On* (Be) | IP-cím automatikus hozzárendelése. |
| DNS-kiszolgáló címe | Az aktuális Domain Name System (DNS) kiszolgáló címének beállítása. |
| Másodlagos DNS-kiszolgáló címe | A másodlagos DNS-kiszolgáló címének beállítása. |
| Másodlagos DNS-kiszolgáló címe 2 | |
| Másodlagos DNS-kiszolgáló címe 3 | |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli. | |

| Menüelem | Leírás |
|---|---|
| Tartományker. parancs | Egy tartománynévlista beállítása, amely leegyszerűsíti a keresést, ha a nyomtató és erőforrásai a hálózat különböző tartományaiban helyezkednek el. Megj.: Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatótípusokon látható. |
| DDNS engedélyezése Off (Ki) On* (Be) | A Dynamic DNS beállításainak frissítése. |
| DDNS TTL | A DDNS-beállítások megadása. |
| Alapértelmezett TTL | |
| DDNS frissítési ideje | |
| mDNS engedélyezése Off (Ki) On* (Be) | A Multicast DNS beállításainak frissítése. |
| WINS Server Address (WINS-cím) | Kiszolgáló címének beállítása a Windows Internet Name Service (WINS) szolgáltatáshoz. |
| BOOTP engedélyezése Off* (Ki) On (Be) | A BOOTP engedélyezése a nyomtató IP-címének kiosztásához. |
| Korlát. kiszolg.lista | IP-cím beállítása a TCP-kapcsolatokhoz. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • Tegyen vesszőt az egyes IP-címek közé. • Legfeljebb 50 IP-címet adhat meg. |
| Korlátozott kiszolgálólista beállításai Összes port blokkolása* Csak a nyomtatás blokkolása Csak a nyomtatás és a HTTP blokkolása | A listán lévő IP-címek nyomtatóhoz való hozzáféréseinek beállítása. |
| MTU | A maximális átviteli egység (MTU) paraméter beállítása a TCP-kapcsolatokhoz. |
| Nyomtató nyers portja 1-65535 (9100*) | A hálózathoz csatlakoztatott nyomtatók nyers portszámának beállítása. |
| Kimenő forgalom maximális sebessége Off* (Ki) On (Be) | A nyomtató maximális átviteli sebességének engedélyezése. |
| Fokozott TLS biztonság Off* (Ki) On (Be) | A nyomtató adatvédelmi szintjének és adatintegritásának javítása. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli. | |

IPv6

Megj.: Ez a menü kizárólag hálózati nyomtatókon, illetve nyomtatókiszolgálóra csatlakoztatott nyomtatókon érhető el.

| Menüelem | Leírás |
|--|--|
| IPv6 engedélyezése Off (Ki) On* (Be) | Engedélyezi a IPv6 protokollt a nyomtatón. |
| DHCPv6 engedélyezése Off* (Ki) On (Be) | Engedélyezi a DHCPv6 protokollt a nyomtatón. |
| Stateless Address Autoconfiguration Off (Ki) On* (Be) | Azt határozza meg, hogy a hálózati adapter fogadja-e a routertől az automatikus IPv6-címkonfigurációra vonatkozó adatokat. |
| DNS-kiszolgáló címe | A DNS-kiszolgáló címének beállítása. |
| Manuálisan kirendelt IPv6-cím | Az IPv6-cím hozzárendelése. |
| Manuálisan kirendelt IPv6-router | Az IPv6-útválasztó hozzárendelése. |
| Cím előtagja 0-128 (64*) | Meghatározza a cím előtagját. |
| Összes IPv6-cím | Összes IPv6-cím megjelenítése. |
| Összes IPv6-útválasztócím | Összes IPv6-útválasztócím megjelenítése. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli. | |

SNMP

Megj.: Ez a menü kizárólag hálózati nyomtatókon, illetve nyomtatókiszolgálóra csatlakoztatott nyomtatókon érhető el.

| Menüelem | Leírás |
|--|---|
| SNMP 1 és 2c verziók Bekapcsolva Ki Be* SNMP-beállítás engedélyezése Ki Be* Enable PPM MIB Ki Be* SNMP-közösség | Azt határozza meg, hogy a Simple Network Management Protocol (SNMP) 1 és 2c verziója telepítse-e a nyomtató illesztőprogramjait és alkalmazásait. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat. | |

| Menüelem | Leírás |
|---|--|
| SNMP 3 verzió Bekapcsolva Ki Be* Írasi/olvasási hitelesítő adatok beállítása Felhasználónév Jelszó Csak olvasási hitelesítő adatok beállítása Felhasználónév Jelszó Hitelesítési kivonat MD5 SHA1* Minimális hitelesítési szint Nincs hitelesítés, nincs adatvédelem Hitelesítés, nincs adatvédelem Hitelesítés, adatvédelem* Adatvédelmi algoritmus DES AES-128* | Azt határozza meg, hogy az SNMP 3 verzió konfigurálja és frissítse-e a nyomtató biztonsági beállításait. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat. | |

IPSec

Megj.: Ez a menü kizárólag hálózati nyomtatókon, illetve nyomtatókiszolgálóra csatlakoztatott nyomtatókon érhető el.

| Menüelem | Leírás |
|--|--|
| IPSec engedélyezése Off* (Ki) On (Be) | Az Internet Protocol Security (IPSec) protokoll engedélyezése. |
| Alapkonfiguráció Alapértelmezett* Compatibility (Kompatibilitás) Biztonságos | Az IPSec alapkonfigurációjának beállítása. Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha az Enable IPSec (IPSec engedélyezése) lehetőség az On (Be) értékre van állítva. |
| IPSec-eszköztanúsítvány | Az IPSec-tanúsítvány beállítása. Megj.: Ez a menüelem csak akkor használható, ha az Alapkonfiguráció beállítás értéke Kompatibilitás. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli. | |

| Menüelem | Leírás |
|---|---|
| Előmegosztott kulcs hitelesített kapcsolatai [x] gazdagép Cím Kulcs | A nyomtató hitelesített kapcsolatainak konfigurálása. Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha az Enable IPSec (IPSec engedélyezése) lehetőség az On (Be) értékre van állítva. |
| Tanúsítvány hitelesített kapcsolatai [x] gazdagép címe[/alhálózat] Cím[/alhálózat] | |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli. | |

802.1x

Megj.: Ez a menü kizárólag hálózati nyomtatókon, illetve nyomtatókiszolgálóra csatlakoztatott nyomtatókon érhető el.

| Menüelem | Leírás |
|--|---|
| Aktív Off* (Ki) On (Be) | Engedélyezi, hogy a nyomtató olyan hálózatokhoz csatlakozzon, amelyek a hozzáférés engedélyezése előtt hitelesítést kérnek. Megj.: A menüelem beállításainak konfigurálásához nyissa meg az Embedded Web Servert (beágyazott webkiszolgálót). |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli. | |

LPD-konfiguráció

Megj.: Ez a menü kizárólag hálózati nyomtatókon, illetve nyomtatókiszolgálóra csatlakoztatott nyomtatókon érhető el.

| Menüelem | Leírás |
|--|---|
| LPD időtúllépés 0–65535 másodperc (90*) | Ezzel a beállítással megadhat egy időtúllépési értéket, így megakadályozhatja, hogy a Line Printer Daemon (LPD) kiszolgáló határozatlan ideig várjon a megakadt vagy hibás nyomtatási feladatokra. |
| LPD szalagcím-lap Ki* Be | Szalagcím-lap nyomtatása az összes LPD-s nyomtatási feladat esetében. Megj.: A szalagcím-lap a nyomtatási feladat első oldala, amely a nyomtatási feladatok elválasztására, valamint a nyomtatási kérések küldőjének azonosítására szolgál. |
| LPD lezárólap Ki* Be | Lezárólap nyomtatása az összes LPD-s nyomtatási feladat esetében. Megj.: A lezárólap a nyomtatási feladatok utolsó oldala. |
| LPD kocsi vissza konverzió Ki* Be | A kocsivissza-konverzió engedélyezése. Megj.: A kocsivissza-művelet parancsot ad a nyomtatónak arra, hogy a kurzort az aktuális sor első pozíciójába állítsa. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat. | |

HTTP-/FTP-beállítások

Megj.: Ez a menü csak a hálózati nyomtatók, illetve a nyomtatókiszolgálókhoz csatlakoztatott nyomtatók esetében jelenik meg.

| Menüelem | Leírás |
|--|---|
| Enable HTTP Server (HTTP-kiszolgáló engedélyezése) Ki Be* | A nyomtató figyelésére és felügyeletére használható beágyazott webkiszolgáló elérése. |
| HTTPS engedélyezése Ki Be* | A HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS) protokoll beállításainak konfigurálása. |
| FTP/TFTP engedélyezése Ki Be* | Fájlok küldése FTP használatával. |
| Helyi tartományok | A HTTP- és az FTP-kiszolgálók tartománynevének megadása. |
| HTTP Proxy IP-cím | A HTTP- és az FTP-kiszolgálók beállításainak konfigurálása. |
| FTP Proxy IP-cím | Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A HTTP-port gyári alapértelmezett értéke a 80. • Az FTP-port gyári alapértelmezett értéke a 21. |
| HTTP alapértelmezett IP-port | |
| HTTPS-eszköztanúsítvány | |
| FTP alapértelmezett IP-port | |
| HTTP/FTP kérések időtúllépése 1-299 másodperc (30*) | Azt az időtartamot állítja be, amelynek elteltével a rendszer megszakítja a kapcsolódást a kiszolgálóhoz. |
| HTTP/FTP kérések ismétlései 1-299 (3*) | Azt határozza meg, hogy a rendszer hányszor próbáljon meg csatlakozni a HTTP-/FTP-kiszolgálóhoz. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat. | |

Párhuzamos [x]

Megj.: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha telepítve van egy kiegészítő párhuzamosport-kártya.

| Elem | Funkció |
|--|--|
| PCL SmartSwitch On* (Be) Off (Ki) | Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy soros porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. Megj.: Ha a PCL SmartSwitch ki van kapcsolva, a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat, és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli. | |

| Elem | Funkció |
|--|--|
| PS SmartSwitch On* (Be) Off (Ki) | Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PS-emulációra, amikor egy soros porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. Megj.: Ha a PS SmartSwitch ki van kapcsolva, a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat, és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja. |
| NPA Mode (NPA mód) On (Be) Off (Ki) Auto* (Automatikus) | Beállítja, hogy a nyomtató az NPA-protokoll által meghatározott elnevezések alapján történő kétirányú kommunikációhoz szükséges speciális feldolgozást alkalmazza. Megj.: A beállítás módosítását követően a nyomtató újraindul. |
| Speciális állapot On* (Be) Off (Ki) | Engedélyezi a kétirányú kommunikációt a párhuzamos porton keresztül. |
| Protokoll Normál Fastbytes* | Megadhatja a párhuzamosport-protokollt. |
| Inic. elfogad On (Be) Off* (Ki) | Beállítja, hogy a nyomtató fogadja a számítógépről érkező nyomtatóhardver-inicializálási kéréseket. Megj.: A számítógép inicializálást igényel. Ehhez aktiválni kell az INIT-jelet a párhuzamos portról. Sok személyi számítógép minden egyes bekapcsoláskor aktiválja az INIT-jelet. |
| 2. párhuzamos mód On (Be) Off* (Ki) | Meghatározza, hogy a párhuzamos port adatai a jel felfutási vagy lefutási élénél legyenek-e beolvasva. |
| Mac Binary PS (Mac bináris PS) On (Be) Off (Ki) Auto* (Automatikus) | Beállítja, hogy a nyomtató Macintosh rendszerbeli bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgozzon fel. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> Az On (Be) beállítással a nyomtató nyers bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgoz fel. Az Off (Ki) beállítás normál protokollt használva szűri a nyomtatási feladatokat. |
| ENA-cím | A hálózati címadatokat külső nyomtatókiszolgálóhoz állítja be. Megj.: A menü csak akkor érhető el, ha a nyomtató az USB-porton keresztül egy külső nyomtatókiszolgálóhoz csatlakozik. |
| ENA hálózati maszk | A hálózati maszkadatokat külső nyomtatókiszolgálóhoz állítja be. Megj.: A menü csak akkor érhető el, ha a nyomtató az USB-porton keresztül egy külső nyomtatókiszolgálóhoz csatlakozik. |
| ENA-átjáró | A hálózati átjáróadatokat külső nyomtatókiszolgálóhoz állítja be. Megj.: A menü csak akkor érhető el, ha a nyomtató az USB-porton keresztül egy külső nyomtatókiszolgálóhoz csatlakozik. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli. | |

ThinPrint

| Menüelem | Leírás |
|--|--|
| ThinPrint engedélyezése Ki Be* | Nyomtatás ThinPrint használatával. |
| Portszám 4000-4999 (4000*) | A ThinPrint-kiszolgáló portszámának beállítása. |
| Sávszélesség (bit/másodperc) 100-1000000 (0*) | A ThinPrint-környezetben használandó adatátviteli sebesség beállítása. |
| Csomagméret (kbyte) 0-64000 (0*) | Az adatátviteli csomagok méretének beállítása. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat. | |

USB

Megj.: Ez a menü csak bizonyos nyomtatótípusokon látható.

| Menüelem | Leírás |
|--|--|
| PCL SmartSwitch Off (Ki) On* (Be) | Beállítja, hogy a nyomtató átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy USB-porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. Megj.: Ha a PCL SmartSwitch ki van kapcsolva, a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat, és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja. |
| PS SmartSwitch Off (Ki) On* (Be) | Beállítja, hogy a nyomtató átváltson-e PS-emulációra, amikor egy USB-porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. Megj.: Ha a PS SmartSwitch ki van kapcsolva, a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat, és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja. |
| Job Buffering (Feladat puffere- lése) Off* (Ki) On (Be) | A nyomtatás előtt ideiglenesen tárolja a feladatokat a nyomtató merevlemezén. Megj.: Ez a menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg. |
| Mac Binary PS (Mac bináris PS) On (Be) Auto* (Automatikus) Off (Ki) | Beállítja, hogy a nyomtató Macintosh rendszerbeli bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgozzon fel. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> Az On (Be) beállítással a nyomtató nyers bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgoz fel Macintosh operációs rendszert futtató számítógépeken. Az Auto (Automatikus) beállítással a nyomtató nyomtatási feladatokat dolgoz fel Windows vagy Macintosh operációs rendszert futtató számítógépeken. Az Off (Ki) beállítással a nyomtató normál protokollt használva szűri a PostScript nyomtatási feladatokat. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli. | |

| Menüelem | Leírás |
|--|------------------------------------|
| USB-port engedélyezése Off (Ki) On* (Be) | A standard USB-port engedélyezése. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli. | |

Google Cloud Print

| Menüelem | Leírás |
|--|---|
| Regisztráció Regisztrálás | A nyomtató regisztrálása a Google Cloud-kiszolgálóban. |
| Beállítások Google Cloud Print engedélyezése Off (Ki) On* (Be) | Ez a funkció lehetővé teszi, hogy közvetlenül Google-fiókjából nyomtasson. |
| Beállítások Helyi felfedezés engedélyezése Off (Ki) On* (Be) | Nagyobb sávszélesség kiosztása az adatátviteli műveletekhez. |
| Beállítások SSL-társak ellenőrzésének engedélyezése Off (Ki) On* (Be) | Ezzel a funkcióval engedélyezheti a Google-fiókhoz való kapcsolódáshoz használt társtanúsítvány ellenőrzését. |
| Beállítások Mindig képként nyomtatás Off* (Ki) On (Be) | A beolvasott dokumentum mentése képfájlként. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli. | |

Biztonság

Bejelentkezési módok

Engedélyek kezelése

| Menüelem | Leírás |
|--|--|
| Funkció elérése Címjegyzék módosítása Profilok létrehozása Könyvjelzők kezelése Flash meghajtó nyomtatása Flash meghajtó színes nyomtatása Visszatartott munkák elérése Felhasználói profilok Munkák megszakítása az eszközön Nyelv módosítása Internetes Nyomt. Prot. (IPP) B/W nyomtatás Színes nyomtatás | A nyomtatófunkciókhoz való hozzáférés szabályozása. |
| Adminisztrációs menük Biztonság menü Hálózat/portok menü Papír menü Jelentések menü Funkciókonfigurációs menü Kellékek menü Kiegészítő kártya menü SE menü Eszközmenü | A nyomtatómenükhöz való hozzáférés szabályozása. |
| Eszközkezelés Távoli kezelés Firmware frissítések Alkalmazások konfigurálása Kezelőpanel-zár Minden beállítás importálása/exportálása Üzemen kívüli törlés | A nyomtató felügyeleti beállításaihoz való hozzáférés szabályozása. |
| Alk. Új alkalmazások Diavetítés Háttérkép módosítása Képernyővédő Űrlapok és kedvencek Gazdaságos beállítások | A nyomtatóalkalmazásokhoz való hozzáférés szabályozása. Megj.: A lista az Embedded Web Server által engedélyezett alkalmazásoktól függően változhat. |

Helyi fiókok

| Menüelem | Leírás |
|---|--|
| Csoportok/engedélyek kezelése Csoport hozzáadása Hozzáférés-vezérlők importálása Funkció elérése Adminisztrációs menük Eszközkezelés Alk. Minden felhasználó Hozzáférés-vezérlők importálása Funkció elérése Adminisztrációs menük Eszközkezelés Alk. Rendszergazda | A csoportok és a felhasználók hozzáféréseinek szabályozása a nyomtatófunkciókhoz, az alkalmazásokhoz és a biztonsági beállításokhoz. |
| Felhasználó hozzáadása Felhasználónév/jelszó Felhasználónév Jelszó PIN-kód | Helyi fiókok létrehozása a nyomtatófunkciók felügyeletéhez. |
| Felhasználónév/jelszó – fiókok Felhasználó hozzáadása | |
| Felhasználónév – fiókok Felhasználó hozzáadása | |
| Jelszó – fiókok Felhasználó hozzáadása | |
| PIN – fiókok Felhasználó hozzáadása | |

USB-eszközök ütemezése

| Menüelem | Leírás |
|---|--|
| Ütemezések Új ütemezés hozzáadása | Az USB-portokhoz való hozzáférés szabályozása. |

Biztonsági ellenőrzési napló

| Menüelem | Leírás |
|--|---|
| Ellenőrzés engedélyezése Ki* Be | Események rögzítése a biztonsági ellenőrzési naplóban és a távoli rendszernaplóban. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat. | |

| Menüelem | Leírás |
|---|--|
| Távoli rendszernapló engedélyezése Ki* Be | Ellenőrzési naplók küldése egy távoli kiszolgálóra. |
| Távoli rendszernapló-kiszolgáló Távoli rendszernaplóport 1-65535 (514*) | A távoli rendszernapló-kiszolgáló és az ahhoz tartozó port beállítása. |
| Távoli rendszernaplózási módszer Normál UDP* Stunnel | Rendszernaplózási módszer beállítása a naplózott események távoli kiszolgálóra történő továbbításához. |
| Távoli rendszernaplózási szolgáltatás 0 – Kernelüzenetek 1 – Felhasználószintű üzenetek 2 – Levelezőrendszer 3 – Rendszerdémonok 4 – Biztonsági/hitelesítési üzenetek 5 – A rendszernaplók által belsőleg generált üzenetek 6 – Soros nyomtató alrendszere 7 – Hálózati hírek alrendszere 8 – UUCP-alrendszer 9 – Óradémon 10 – Biztonsági/hitelesítési üzenetek 11 – FTP-démon 12 – NTP-alrendszer 13 – Megfigyelési napló 14 – Riasztási napló 15 – Óradémon 16 – Helyi használat 0 (helyi0) 17 – Helyi használat 1 (helyi1) 18 – Helyi használat 2 (helyi2) 19 – Helyi használat 3 (helyi3) 20 – Helyi használat 4 (helyi4) 21 – Helyi használat 5 (helyi5) 22 – Helyi használat 6 (helyi6) 23 – Helyi használat 7 (helyi7) | A nyomtató által a naplóesemények távoli kiszolgálóra történő küldésekor használt létesítménykód beállítása. |
| Naplózandó események súlyossága 0 – Vészhelyzet 1 – Riasztás 2 – Kritikus 3 – Hiba 4 – Figyelmeztetés* 5 – Értesítés 6 – Tájékoztató jellegű 7 – Hibakeresés | A naplózandó üzenetekre és az eseményekre vonatkozó prioritási szint beállítása. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • 0 – A vészhelyzet a legsúlyosabb. 7 – A hibakeresés a legkevésbé súlyos. • A rendszer minden, a kiválasztott súlyossági szinthez, illetve az a feletti szintekhez tartozó eseményt rögzít a naplóban. Ha például a 4-es értéket (Figyelmeztetés) választja, az azt jelenti, hogy a rendszer a 0–4 közötti súlyosságú eseményeket rögzíti a naplóban. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat. | |

| Menüelem | Leírás |
|--|--|
| Távoli rendszernapló által nem naplózott események Ki* Be | Súlyossági szinttől függetlenül minden esemény küldése távoli kiszolgálóra. |
| Rendszergazda e-mail-címe | Értesítő e-mail küldése a rendszergazdának a naplózott eseményekről. |
| Naplóból való törlésre vonatkozó e-mail-riasztás Ki* Be | Értesítő e-mail küldése a rendszergazdának, ha egy napló-bejegyzést törölnek. |
| Napló megtelésére vonatkozó e-mail-riasztás Ki* Be | Értesítő e-mail küldése a rendszergazdának abban az esetben, ha a napló megtelik, és a rendszer elkezd felülírni a legrégebbi bejegyzéseket. |
| Művelet napló megtelése esetén Legrégebbi bejegyzések felülírása* Napló küldése e-mailben, majd az összes bejegyzés törlése | Naplótárolási problémák megoldása abban az esetben, ha a naplótól megtelik a rendelkezésre álló memória. |
| Százalékos telítettségi arány e-mail-riasztása Ki* Be | Értesítő e-mail küldése a rendszergazdának abban az esetben, ha a naplótól megtelik a rendelkezésre álló memória. |
| Százalékos telítettségi riasztás szintje 1–99 (90%*) | |
| Napló exportálására figyelmeztető riasztás Ki* Be | Értesítő e-mail küldése a rendszergazdának, ha a naplót valaki exportálja. |
| Naplóbeállítások módosítására figyelmeztető riasztás Ki* Be | Értesítő e-mail küldése a rendszergazdának, ha az Ellenőrzés engedélyezése funkciót bekapcsolják. |
| Naplózási sor vége LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n) | Azt határozza meg, hogy a naplófájl hogyan jelezze az egyes sorok végét. |
| Exportált fájlok digitális aláírása Ki* Be | Digitális aláírás hozzáadása minden exportált naplófájlhoz. |
| Napló törlése Indítás | Az összes ellenőrzési napló törlése. |
| Napló exportálása Rendszernapló (RFC 5424) Rendszernapló (RFC 3164) CSV | A biztonsági napló exportálása egy flash-meghajtóra. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat. | |

Bejelentkezési korlátozások

| Menüelem | Leírás |
|--|---|
| Sikertelen bejelentkezések 1-10 (3*) | A felhasználók felfüggesztése előtt tehető sikertelen bejelentkezési kísérletek számát adja meg. |
| Sikertelenség időkerete 1–60 perc (5*) | A felhasználók felfüggesztése előtt tehető sikertelen bejelentkezési kísérletek közötti időtartamot adja meg. |
| Felfüggesztés időtartama 1–60 perc (5*) | A felfüggesztés időtartamát határozza meg. |
| Webes bejelentkezés időkorlátja 1-120 perc (10*) | Azt határozza meg, hogy mennyi idő után jelentkeztessen ki a rendszer automatikusan a távolról bejelentkező felhasználókat. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat. | |

Titkosított nyomtatás beállításai

| Menüelem | Leírás |
|--|---|
| Érvényt. PIN max. 2–10 | Azt határozza meg, hogy hányszor adható meg rossz PIN-kód. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A 0 érték beállításával kikapcsolhatja a funkciót. A korlát elérésekor a nyomtató törli az adott felhasználónévhez és PIN-kódhoz tartozó nyomtatási feladatokat. Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha merevlemez van telepítve. |
| Bizalmas feladat lejárat Ki* 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét | Lejáratási idő beállítása a bizalmas nyomtatási feladatokhoz. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> Ha ezt a beállítást úgy módosítják, hogy még bizalmas nyomtatási feladatok találhatók a nyomtató memóriájában vagy merevlemezén, akkor ezeknek a nyomtatási feladatoknak a lejáratási ideje nem módosul az új alapértelmezett értékre. Ha a nyomtatót kikapcsolják, akkor a nyomtató memóriájában lévő összes bizalmas feladat törlődik. |
| Feladatismétlés lejárat Ki* 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét | Ismételni kívánt nyomtatási feladatok lejáratási idejének beállítása. |
| Feladatellenőrzés lejárat Ki* 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét | A mintapéldány lejáratási idejének beállítása, amelyet a nyomtató készít felhasználó számára, hogy a további példányok nyomtatása előtt ellenőrizhesse a minőséget. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat. | |

| Menüelem | Leírás |
|--|---|
| Feladatmegőrzés lejárata Ki* 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét | Azt a lejárati időt határozza meg, ameddig a nyomtató tárolhatja a nyomtatási feladatokat későbbi nyomtatáshoz. |
| Minden feladat várakozzon Ki* Be | Ezzel a funkcióval beállíthatja, hogy a nyomtató várakoztassa a nyomtatási feladatokat. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat. | |

Lemeztitkosítás

Megj.: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató-merevlemez telepítve van.

| Menüelem | Leírás |
|---|---|
| Állapot Bekapcsolva Letiltva | Lemeztitkosítás engedélyezésének megállapítása. |
| Titkosítás indítása | Érzékeny adatok elvesztésének megelőzése a nyomtató vagy a merevlemez ellopása esetén. Megj.: A lemeztitkosítás bekapcsolásakor a rendszer törli a merevlemez összes tartalmát. Ha szükséges, a titkosítás elindítása előtt készítsen biztonsági másolatot a nyomtatón lévő fontos adatokról. |

Ideiglenes adatfájlok törlése

| Menüelem | Leírás |
|--|---|
| Beépített memóriában tárolt elemek Ki* Be | A nyomtató memóriájában tárolt összes fájl törlése. |
| Merevlemezen tárolt elemek Egysz. törl.* Háromsz. törl. Hétsz. törl. | A nyomtató merevlemezen tárolt összes fájl törlése. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat. | |

Megoldások LDAP-beállításai

| Elem | Funkció |
|---|---|
| LDAP-hivatkozások követése Off* (Ki) On (Be) | Bejelentkezett felhasználói fiók keresése a tartományban lévő különböző kiszolgálókban. |

| Elem | Funkció |
|--|--|
| LDAP-tanúsítvány ellenőrzése No* (Nem) Yes (Igen) | LDAP-tanúsítványok ellenőrzésének engedélyezése. |

Mobilszolgáltatás-kezelő

| Elem | Funkció |
|--|---|
| AirPrint Nyomtatás Beolvasás Fax | Funkciók engedélyezése az AirPrint szoftverben. |

Egyéb

| Menüelem | Leírás |
|--|--|
| Védett funkciók Megjelenítés* Elrejtés | Megmutatja azokat a funkciókat, amelyeket a funkció-hozzáférési vezérlés (FAC) a felhasználó biztonsági engedélyétől függetlenül véd. Megj.: Az FAC bizonyos menük és funkciók hozzáférését kezeli, vagy teljesen letiltja azokat. |
| Nyomtatási engedély Off* (Ki) On (Be) | Lehetővé teszi a felhasználó bejelentkezését nyomtatás előtt. |
| Alapértelmezett nyomtatási engedély bejelentkezési adatai | Beállítja a nyomtatási engedély alapértelmezett bejelentkezési adatait. |
| Biztonsági visszaállító összekötő Vendég hozzáférés engedélyezése* Nincs hatása | Azt határozza meg, hogy milyen hatással van a nyomtatóra a biztonsági visszaállító összekötő használata. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> Az összekötő a vezérlőkártyán, egy zár ikon mellett található. A Vendég hozzáférés engedélyezésével teljes körű hozzáférést kapnak azok a felhasználók, akik nincsenek bejelentkezve. Ha a Nincs hatása beállítást választja, a visszaállítás nem lesz hatással a nyomtató biztonsági konfigurációjára. |
| Jelszó minimális hossza 0-32 (0*) | Azt határozza meg, hogy legalább hány karaktert kell tartalmaznia a jelszavaknak. |
| Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli. | |

Jelentések

Menübeállítások oldal

| Menüelem | Leírás |
|------------------------------|--|
| Menübeállítások oldal | A nyomtató menüit felsoroló jelentés nyomtatása. |

Eszköz

| Menüelem | Leírás |
|----------------------------|--|
| Készülékadatok | A nyomtatóval kapcsolatos információkat tartalmazó jelentés nyomtatása. |
| Készülékstatisztika | A nyomtatóhasználatra, illetve a kellékanyagok állapotára vonatkozó jelentés nyomtatása. |
| Profilok listája | A nyomtatóban tárolt profilok listájának nyomtatása. |
| Készletjelentés | A nyomtató sorozatszámát, illetve a nyomtató típusának nevét tartalmazó jelentés nyomtatása. |

Nyomtatás

| Menüelem | Leírás |
|--|---|
| Betűtípusok nyomtatása PCL karakterkészletek PS betűtípusok | Minták nyomtatása és információk az egyes nyomtatónyelvekhez elérhető betűtípusokról. |
| Könyvtár nyomtatása | A flash-meghajtón vagy nyomtató-merevlemezen tárolt források nyomtatása. Megj.: Ez a menüpont csak akkor látható, ha tartozik a nyomtatóhoz flash-meghajtó vagy merevlemez. |

Parancsikonok

| Menüelem | Leírás |
|-------------------------------------|---|
| Összes parancsikon | A nyomtatóban tárolt összes parancsikont tartalmazó lista nyomtatása. |
| Faxolási parancsikonok | |
| Másolási parancsikonok | |
| E-mail parancsikonok | |
| FTP-parancsikonok | |
| Hálózati mappa parancsikonok | |

Fax

| Menüelem | Leírás |
|-----------------------------|--|
| Faxfeladatok naplója | A legutóbb végrehajtott 200 faxolási feladatra vonatkozó jelentés nyomtatása. Megj.: Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha a Feladatnapló engedélyezése lehetőség Bekapcsolva értékre van állítva. |
| Faxhívási napló | Kinyomtat egy, a legutóbbi 100 megkísérelt, fogadott vagy letiltott hívásra vonatkozó jelentést. Megj.: Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha a Feladatnapló engedélyezése lehetőség Bekapcsolva értékre van állítva. |

Hálózat

| Menüelem | Leírás |
|--------------------------------|---|
| Hálózatbeállítási oldal | A konfigurált hálózatot, valamint a nyomtató vezeték nélküli beállításait tartalmazó oldal nyomtatása. Megj.: Ez a menüelem csak a hálózati nyomtatók, illetve a nyomtatókiszolgálókhoz csatlakoztatott nyomtatók esetében jelenik meg. |

Súgó

Súgó

| Menüelem | Leírás |
|-----------------------------|---|
| Összes útmutató nyomtatása | Kinyomtatja az összes útmutatót |
| Színminőség-útmutató | Színminőséggel kapcsolatos problémák megoldásához nyújt információkat |
| Csatlakoztatási útmutató | A nyomtató helyi (USB) vagy hálózathoz történő csatlakoztatásával kapcsolatban nyújt információkat |
| Másolási útmutató | Másolat készítésével és beállítások konfigurálásával kapcsolatban nyújt információkat |
| E-mail küldési útmutató | E-mail küldésével és beállítások konfigurálásával kapcsolatban nyújt információkat |
| Faxolási útmutató | Fax küldésével és beállítások konfigurálásával kapcsolatban nyújt információkat |
| Beolvasási útmutató | Dokumentum beolvasásával és beállítások konfigurálásával kapcsolatban nyújt információkat |
| Információs útmutató | A nyomtatóval kapcsolatban nyújt információkat |
| Adathordozók útmutató | Papírok és speciális hordozók betöltéséhez nyújt információkat |
| Szállítási útmutató | A nyomtató szállításával, elhelyezésével és csomagként feladásával kapcsolatban nyújt információkat |
| Nyomtatási minőség útmutató | Nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák megoldásához nyújt információkat |
| Kellékútmutató | Információt biztosít a kellékanyagok rendeléséről |

Hibaelhárítás

Hibaelhárítás

| Menüelem | Leírás |
|--|--|
| Nyomtatási minőséget ellenőrző tesztoldalak | A nyomtatási minőséggel kapcsolatos hibák azonosítására és kijavítására nyomtasson tesztoldalakat. |

Index

H

Hálózati áttekintés menü 70

M

menü

802.1x 78

Általános faxbeállítások 39, 48

Beállítás 23

Beállítások 9

Bejelentkezési korlátozások 87

Biztonsági ellenőrzési napló 84

E-mail beállítása 52

Egyéb 89

Egyéni szken. méretek 33

Elérhetőség 14

Elrendezés 21

Energiagazdálkodás 13

Engedélyek kezelése 83

Értesítések 11

Eszköz 90

Ethernet 73

E-mail alapbeállítások 53

Fax 91

Fax fedőlap 47

Faxfogadási beállítások 44

Faxkiszolgáló beolvasási
beállításai 50

Faxkiszolgáló e-mail-
beállításai 49

Faxküldési beállítások 40

Faxnaplózási beállítások 47

Faxolási mód 39

Feladat-nyilvántartás 26

Flash meghajtó nyomtatása 68

Flash meghajtó vizsgálata 64

FTP alapbeállítások 59

Google Cloud Print 82

Hálózat 91

Hálózati áttekintés 70

Hangszóró-beállítások 48

Helyi fiókok 84

Hibaelhárítás 93

Hordozótípusok 34

HTML 30

HTTP-/FTP-beállítások 79

Ideiglenes adatfájlok törlése 88

IPSec 77

IPv6 75

Kép 31

Konfigurációs menü 15

LPD-konfiguráció 78

Másolási alapbeállítások 35

Megoldások LDAP-
beállításai 88

Menübeállítások oldal 90

Minőség 24

Mobilszolgáltatás-kezelő 89

Nyomtatás 90

Parancsikonok 90

Párhuzamos [x] 79

PCL 28

PDF 27

PostScript 27

Rekesz konfigurációja 34

SNMP 76

Súgó 92

Tálca beállításai 32

Távoli kezelőpanel 10

TCP/IP 74

ThinPrint 81

Titkosított nyomtatás
beállításai 87

Universal Setup (Univerzális
beállítás) 33

USB 81

Utófeldolgozás 22

Üzemen kívüli törl. 19

Webes kapcsolat beállítása 58

XPS 27

menük

A kezdőképernyő látható
ikonjai 20

A Lexmarknak küldött
információ 14

A nyomtatóról 20

Gyári alapértelmezett értékek
visszaállítása 15

Lemeztitkosítás 88

USB-eszközök ütemezése 84

Vezeték nélküli 70

menüterkép 7

Ny

Nyomtatási minőséget ellenőrző
tesztoldalak 93

nyomtató menük 7

P

Párhuzamos [x] menü 79

T

TCP/IP menü 74

W

Wireless (Vezeték nélküli)
menü 70