



Sprievodca ponukami

Poznámky k vydaniu

August 2017

Nasledujúci odsek sa nevzťahuje na krajiny, v ktorých nie sú podobné druhy obstarávania v súlade s miestnymi zákonmi: SPOLOČNOSŤ LEXMARK INTERNATIONAL, INC., POSKYTUJE TÚTO PUBLIKÁCIU TAK, AKO JE, TEDA BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY, PRIAMEJ ČI NEPRIAMEJ, VRÁTANE – ALE NIE VÝLUČNE – NEPRIAMEJ ZÁRUKY PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. Niektoré štáty nepovoľujú zrieknutie sa priamych ani nepriamych záruk v určitých transakciách, preto sa vás toto vyhlásenie nemusí týkať.

Táto publikácia môže obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby. Tu uvedené informácie podliehajú pravidelným zmenám; tieto zmeny budú zahrnuté do ďalších vydaní. V popísaných produktoch alebo programoch sa môžu kedykoľvek vykonať vylepšenia alebo zmeny.

Odkazy na produkty, programy alebo služby v tejto publikácii neznamenaajú, že výrobca ich plánuje poskytovať vo všetkých krajinách, v ktorých pôsobí. Zámerom žiadneho odkazu na produkt, program alebo službu nie je tvrdiť alebo naznačovať, že použiť možno iba tento produkt, program alebo službu. Namiesto neho môže byť použitý akýkoľvek funkčne ekvivalentný produkt, program alebo služba, ktoré neporušujú existujúce práva duševného vlastníctva. Vyhodnotenie a overenie prevádzky v kombinácii s inými produktmi, programami alebo službami než tými, ktoré sú priamo určené výrobcom, je povinnosťou používateľa.

Ak potrebujete technickú podporu spoločnosti Lexmark, navštívte lokalitu <http://support.lexmark.com>.

Viac informácií o spotrebnom materiáli a súboroch na prevzatie nájdete na lokalite <http://support.lexmark.com>.

© 2016 Lexmark International, Inc.

Všetky práva vyhradené.

Ochranné známky

Lexmark a logo Lexmark sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Lexmark International, Inc. v USA a ďalších krajinách.

Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.

Obsah

| | |
|--|-----------|
| Poznámky k vydaniu..... | 2 |
| Mapa ponúk..... | 7 |
| Mapa ponúk..... | 7 |
| Zariadenie..... | 9 |
| Predvoľby..... | 9 |
| Vzdialený ovládací panel..... | 10 |
| Notifikácie..... | 11 |
| Správa napájania..... | 13 |
| Informácie odoslané spoločnosti Lexmark..... | 14 |
| Zjednodušenie ovládania..... | 14 |
| Obnoviť výrobné nastavenia..... | 15 |
| Údržba..... | 15 |
| Viditeľné ikony na domovskej obrazovke..... | 20 |
| Informácie o tlačiarňi..... | 20 |
| Tlač..... | 21 |
| Rozloženie..... | 21 |
| Dokončenie..... | 22 |
| Nastavenie..... | 23 |
| Kvalita..... | 24 |
| Štatistika úloh..... | 25 |
| XPS..... | 27 |
| PDF..... | 27 |
| PostScript..... | 27 |
| PCL..... | 28 |
| HTML..... | 30 |
| Obrázok..... | 30 |
| Papier..... | 32 |
| Konfigurácia zásobníkov..... | 32 |
| Konfigurácia médií..... | 33 |
| Konfigurácia priehradiek..... | 34 |

| | |
|---|-----------|
| Kopírovanie..... | 35 |
| Kopírovať predvolené hodnoty..... | 35 |
| Fax..... | 39 |
| Režim faxu..... | 39 |
| Nastavenie analógového faxu..... | 39 |
| Nastavenie servera faxu..... | 48 |
| E-mail..... | 52 |
| Nastavenie e-mailu..... | 52 |
| Predvolené hodnoty e-mailu..... | 53 |
| Nastavenie webového pripojenia..... | 58 |
| FTP..... | 59 |
| Predvolené hodnoty FTP..... | 59 |
| Jednotka USB..... | 64 |
| Skenovanie do pamäťovej jednotky flash..... | 64 |
| Tlač z pamäťovej jednotky flash..... | 68 |
| Sieť/porty..... | 70 |
| Prehľad siete..... | 70 |
| Bezdrôtové..... | 70 |
| Ethernet..... | 72 |
| TCP/IP..... | 73 |
| IPv6..... | 75 |
| SNMP..... | 76 |
| IPSec..... | 76 |
| 802.1x..... | 77 |
| Konfigurácia LPD..... | 77 |
| Nastavenia HTTP/FTP..... | 78 |
| Paralelné [x]..... | 79 |
| ThinPrint..... | 80 |
| USB..... | 80 |
| Google Cloud Print..... | 81 |

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Zabezpečenie..... | 82 |
| Spôsoby prihlásenia..... | 82 |
| Plánovať zariadenia USB..... | 83 |
| Denník auditu zabezpečenia..... | 83 |
| Obmedzenia prihlásenia..... | 86 |
| Nastavenie dôvernej tlače..... | 86 |
| Šifrovanie disku..... | 87 |
| Vymazať dočasné údajové súbory..... | 87 |
| Nastavenia LDAP riešení..... | 87 |
| Správa mobilných služieb..... | 88 |
| Rôzne..... | 88 |
| Správy..... | 89 |
| Strana nastavení ponúk..... | 89 |
| Zariadenie..... | 89 |
| Tlačiť..... | 89 |
| Skratky..... | 89 |
| Fax..... | 90 |
| Sieť..... | 90 |
| Pomocník..... | 91 |
| Pomocník..... | 91 |
| Riešenie problémov..... | 92 |
| Riešenie problémov..... | 92 |
| Register..... | 93 |

Mapa ponúk

Mapa ponúk

Poznámky:

- Ponuky sa môžu líšiť v závislosti od modelu tlačiarne alebo úrovne firmvéru tlačiarne.
- Ďalšie informácie o aktualizácii firmvéru tlačiarne nájdete na adrese <http://support.lexmark.com/firmware> alebo sa obráťte na zástupcu spoločnosti Lexmark.

| | | |
|--------------|--|--|
| Zariadenie | <ul style="list-style-type: none"> • Predvoľby • Vzdialený ovládací panel • Notifikácie • Správa napájania • Informácie odoslané spoločnosti Lexmark | <ul style="list-style-type: none"> • Zjednodušenie ovládania • Obnoviť výrobné nastavenia • Údržba • Viditeľné ikony na domovskej obrazovke • Informácie o tlačiarni |
| Tlačiť | <ul style="list-style-type: none"> • Rozloženie • Dokončenie • Nastavenie • Kvalita • Štatistika úloh • XPS | <ul style="list-style-type: none"> • PDF • PostScript • PCL • HTML • Obrázok |
| Papier | <ul style="list-style-type: none"> • Konfigurácia zásobníkov • Konfigurácia médií | <ul style="list-style-type: none"> • Konfigurácia priehradiek |
| Kopírovanie | Kopírovať predvolené hodnoty | |
| Fax | <ul style="list-style-type: none"> • Režim faxu • Nastavenie analógového faxu | <ul style="list-style-type: none"> • Nastavenie faxového servera |
| E-mail | <ul style="list-style-type: none"> • Nastavenie e-mailu • Predvolené hodnoty e-mailu | <ul style="list-style-type: none"> • Nastavenie webového pripojenia |
| FTP | Predvolené hodnoty FTP | |
| Jednotka USB | <ul style="list-style-type: none"> • Skenovanie do pamäťovej jednotky flash | <ul style="list-style-type: none"> • Tlač z pamäťovej jednotky flash |
| Sieť/porty | <ul style="list-style-type: none"> • Prehľad siete • Bezdrôtové • Ethernet • TCP/IP • IPv6 • SNMP • IPSec | <ul style="list-style-type: none"> • 802.1x • Konfigurácia LPD • Nastavenia HTTP/FTP • Paralelné [x] • ThinPrint • USB • Google Cloud Print |

| | | |
|---|---|--|
| Zabezpečenie | <ul style="list-style-type: none"> • Spôsoby prihlásenia • Plánovať zariadenia USB • Denník auditu zabezpečenia • Obmedzenia prihlásenia • Nastavenie dôvernej tlače | <ul style="list-style-type: none"> • Šifrovanie disku • Vymazať dočasné údajové súbory • Nastavenia LDAP riešení • Správa mobilných služieb • Rôzne |
| Správy | <ul style="list-style-type: none"> • Strana nastavení ponúk • Zariadenie • Tlačiť | <ul style="list-style-type: none"> • Skratky • Fax • Sieť |
| Pomocník | <ul style="list-style-type: none"> • Tlačiť všetky príručky • Príručka kvality farieb • Príručka pre pripojenie • Príručka pre kopírovanie • Príručka pre e-mail • Príručka pre fax | <ul style="list-style-type: none"> • Informačná príručka • Príručka pre médiá • Príručka pre premiestnenie • Príručka kvality tlače • Príručka skenovania • Príručka pre spotrebný materiál |
| Riešenie problémov | Strany testovania kvality tlače | |

Zariadenie

Predvoľby

| Položka ponuky | Popis |
|--|---|
| Zobrazovaný jazyk [Zoznam jazykov] | Nastavenie jazyka, v ktorom sa zobrazuje text na displeji. Poznámka: Nie všetky jazyky sú dostupné pre všetky modely tlačiarní. Pre niektoré jazyky možno budete musieť nainštalovať špeciálny hardvér. |
| Krajina/región [Zoznam krajín] | Identifikuje krajinu, pre ktorú je tlačiareň nakonfigurovaná. |
| Spustiť úvodné nastavenie Zapnuté Vypnuté* | Spustenie sprievodcu nastavením. |
| Klávesnica Typ klávesnice [Zoznam jazykov] | Výber jazyka ako typu klávesnice. |
| Zobrazené informácie Zobrazený text 1 Zobrazený text 2 Vlastný text 1 Vlastný text 2 | Stanovenie, aké informácie sa budú zobrazovať na domovskej obrazovke. |
| Dátum a čas Konfigurácia Aktuálny dátum a čas Manuálne nastaviť dátum a čas Formát dátumu Formát času Časové pásmo Posun voči času UTC (GMT) Začiatok let. času Koniec let. času Posun voči let. času Protokol času siete Povolit' protokol NTP Server NTP Povolit' overenie ID kľúča Heslo | Konfigurácia dátumu a času tlačiarnie. Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> • Položky Posun voči času UTC (GMT), Začiatok let. času, Koniec let. času a Posun voči let. času sa zobrazia len v prípade servera Embedded Web Server na niektorých modeloch tlačiarní. • Položky ID kľúča a Heslo sa zobrazia len v prípade, že je položka Povolit' overenie nastavená na možnosť Kľúč MD5. |
| Veľkosti papiera Americké* Metrické | Určenie mernej jednotky veľkostí papiera. Poznámka: Krajina alebo región vybraný v sprievodcovi úvodným nastavením určuje počiatočné nastavenie veľkosti papiera. |
| Jas obrazovky 20 – 100 % (100*) | Upravenie jasu displeja. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

| Položka ponuky | Popis |
|---|---|
| Prístup k jednotke flash Povolené* Vypnuté | Povolenie prístupu k jednotke flash. |
| Povoliť odstránenie pozadia Vypnuté Zapnuté* | Povolenie odstránenia obrázka na pozadí pri kopírovaní, faxovaní, odosielaní e-mailom, prostredníctvom FTP alebo pri úlohách skenovanie na USB. |
| Povoliť vlastné skenovacie úlohy Vypnuté Zapnuté* | Povolenie skenovania z vlastných úloh. |
| Skenovanie jednej strany z plochého skla Vypnuté* Zapnuté | Nastavenie jednostranných kópií zo skenovacieho skla. |
| Tichý režim Vypnuté* Zapnuté | Nastavenie hlučnosti, ktorú tlačiareň vytvára. Poznámka: Zapnutie tohto nastavenia spomaľuje výkon tlačiarne. |
| Stlačenie tlačidla napájania Nevykonať žiadnu akciu Režim spánku* | Nastavenie reakcie tlačiarne, keď používateľ stlačí tlačidlo napájania. |
| Osvetlenie výstupu Vypnuté Zapnuté* | Zapnutie osvetlenia výstupu. |
| Časový limit obrazovky 10 – 300 (60*) | Nastavenie času nečinnosti v sekundách pred zobrazením domovskej obrazovky na displeji alebo pred automatickým odhlásením používateľského účtu. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

Vzdialený ovládací panel

| Položka ponuky | Popis |
|---|--|
| Externé pripojenie VNC Nepovoliť* Povoliť | Povolenie používateľom pripojiť klienta VNC na používanie diaľkového ovládacieho panela. |
| Typ overenia Žiadne* Štandardné overenie | Nastavenie typu overenia pri prístupe klientom na server VNC. |
| Heslo pre server VNC | Uvedenie hesla na pripojenie klienta na server VNC. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je Typ overenia nastavený na možnosť Štandardné overenie. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

Notifikácie

| Položka ponuky | Popis |
|--|--|
| Pípnutie pri naplnení automatického podávača dokumentov Vypnuté Zapnuté* | Povolenie zvukového upozornenia pri vkladaní papiera do zásobníka automatického podávača dokumentov. |
| Signalizácia Vypnuté Raz* Nepretržite | Nastavenie, koľkokrát zaznie upozornenie, keď tlačiareň vyžaduje zásah používateľa. |
| Rozsvietenie pri chybe Vypnuté* Zapnuté | Nastavenie rozsvietenia svetelného indikátora, keď nastane chyba tlačiarny. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarní. |
| Spotrebný materiál Zobrazit' odhadované hodnoty spotrebného materiálu Zobrazit' odhadované hodnoty* Nezobrazovať odhadované hodnoty | Zobrazenie odhadu stavu spotrebného materiálu tlačiarny. |
| Spotrebný materiál Signalizácia pre kazetu Vypnuté* Jednotlivo Nepretržite Upozornenie zošívania Vypnuté* Jednotlivo Nepretržite Upozornenie dierovania Vypnuté* Jednotlivo Nepretržite | Nastavenie, koľkokrát zaznie upozornenie, keď je spotrebný materiál takmer minutý. |
| Nastavenie upozornení e-mailom | Nastavenie tlačiarny na odosielaní upozornení e-mailom na kontakty v zozname, keď tlačiareň vyžaduje zásah používateľa. |
| Predchádzanie chybám Asistencia pri zaseknutí papiera Vypnuté Zapnuté* | Nastavenie tlačiarny na automatické vysunutie prázdnych alebo čiastočne potlačených strán po odstránení zaseknutej strany. |
| Predchádzanie chybám Automaticky pokračovať Vypnuté* Zapnuté | Umožní tlačiarni automaticky pokračovať v spracovaní alebo tlačiť úlohy po vyriešení určitých stavov vyžadujúcich pozornosť. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

| Položka ponuky | Popis |
|---|--|
| Predchádzanie chybám Automatické reštartovanie Automatické reštartovanie Reštartovanie pri nečinnosti Vždy reštartovať* Nikdy nereštartovať | Nastavenie reštartovania tlačiarne v prípade výskytu chyby. |
| Predchádzanie chybám Automatické reštartovanie Maximálny počet automatických reštartovaní 1 – 20 (2*) | Nastavenie počtu možných automatických reštartovaní tlačiarne. |
| Predchádzanie chybám Automatické reštartovanie Okno automatického reštartovania 1 – 525600 (720*) | Nastavenie počtu sekúnd, ktoré tlačiareň počká pred automatickým reštartovaním. |
| Predchádzanie chybám Automatické reštartovanie Počítadlo automatických reštartovaní | Zobrazenie informácií počítadla reštartovaní iba na čítanie. |
| Predchádzanie chybám Automatické reštartovanie Obnoviť nastavenia počítadla automatického reštartovania Zrušiť Pokračovať | Obnoviť nastavenia počítadla automatického reštartovania. |
| Predchádzanie chybám Zobrazit' chybu krátkeho papiera Zapnuté Automatické odstránenie* | Nastavenie zobrazovania hlásenia tlačiarne v prípade, že sa vyskytne chyba krátkeho papiera. Poznámka: Krátky papier sa vzťahuje na veľkosť vloženého papiera. |
| Predchádzanie chybám Ochrana strany Vypnuté* Zapnuté | Nastavenie tlačiarne na spracovanie celej strany do pamäte pred jej vytlačením. |
| Obnovenie zaseknutého obsahu Obnova po zaseknutí Vypnuté Zapnuté Automatická* | Nastavenie tlačiarne na opätovnú tlač zaseknutých strán. |
| Obnovenie zaseknutého obsahu Obnova po zaseknutí v skeneri Úroveň úlohy Úroveň strany* | Stanovenie, ako reštartovať úlohu skenovania po odstránení zaseknutého papiera. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

Správa napájania

| Položka ponuky | Popis |
|---|--|
| Profil režimu spánku Tlač s vypnutým displejom Zapnutý displej pri tlači Povolit' tlač s vypnutým displejom* | Tlač úlohy, keď je displej vypnutý. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarní. |
| Časové limity Režim spánku | Nastavenie doby nečinnosti pred prechodom tlačiarene do režimu spánku. Poznámka: Predvolené hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od modelu tlačiarene. |
| Časové limity Časový limit režimu dlhodobého spánku Vypnuté 1 hodina 2 hodiny 3 hodiny 6 hodín 1 deň 2 dni 3 dni* 1 týždeň 2 týždne 1 mesiac | Nastavenie času, po ktorého uplynutí prejde tlačiareň do režimu dlhodobého spánku. |
| Časové limity Časový limit dlhodobého spánku pri pripojení Prejsť do režimu dlhodobého spánku Neprechádzať do režimu dlhodobého spánku* | Nastavenie prechodu do režimu dlhodobého spánku tlačiarene, ak existuje aktívne pripojenie siete Ethernet. |
| Ekonomický režim Vypnuté* Energia Energia/papier Papier | Minimalizovanie spotreby energie, papiera a špeciálnych médií. Poznámka: Nastavenie Ekonomického režimu na možnosť Energia alebo Papier môže ovplyvniť výkon tlačiarene, nie však kvalitu tlače. |
| Naplánovať režimy napájania Plány | Plánovanie prechodu tlačiarene do režimu spánku alebo dlhodobého spánku. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarní. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

Informácie odoslané spoločnosti Lexmark

| Položka ponuky | Popis |
|--|---|
| Informácie odoslané spoločnosti Lexmark Využitie spotrebného materiálu a strán (anonymne) Výkon zariadenia (anonymné) Interakcia zariadenia (anonymné) Žiadna z vyššie uvedených možností | Anonymné odoslanie informácií o používaní tlačiarne spoločnosti Lexmark. Poznámka: Predvolená je hodnota vybraná počas úvodného nastavenia. |
| Čas odoslania informácií Počiatočný čas Čas zastavenia | |
| Informácie o používateľovi – úroveň Iba anonymné informácie o relácii Informácie o relácii s generickými údajmi o používateľovi Informácie o relácii s konkrétnymi ID používateľov | |

Zjednodušenie ovládania

| Položka ponuky | Popis |
|---|--|
| Interval opakovaného stlačenia klávesu 0 – 5 (0*) | Nastavenie časového intervalu v sekundách, počas ktorého tlačiareň ignoruje opakované stlačenie klávesov na pripojenej klávesnici. |
| Počiatočné oneskorenie opakovania klávesov 0,25 – 5 (1*) | Nastavenie počiatočnej dĺžky oneskorenia v sekundách, kým sa opakované stlačenie klávesu začne opakovať. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazuje iba vtedy, keď je k tlačiarňi pripojená klávesnica. |
| Rýchlosť opakovania klávesov 0,5 – 30 (30*) | Nastavenie počtu stlačení za sekundu na zopakovanie klávesu. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazuje iba vtedy, keď je k tlačiarňi pripojená klávesnica. |
| Predĺžiť časový limit obrazovky Vypnuté* Zapnuté | Ponechá používateľa na rovnakom umiestnení a namiesto návratu na domovskú obrazovku po uplynutí obnoví časový limit obrazovky. |
| Hlasitosť slúchadla 1 – 10 (5*) | Prispôsobenie hlasitosti slúchadiel. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazuje iba vtedy, keď sú k tlačiarňi pripojené slúchadlá. |
| Pri pripojení slúchadiel povoliť hlasové pokyny. Vypnuté* Zapnuté | Zapnutie hlasových pokynov, keď sú k tlačiarňi pripojené slúchadlá. |
| Prečítať heslá/kódy PIN Vypnuté* Zapnuté | Nastavenie tlačiarne na hlasné prečítanie hesiel alebo osobných identifikačných čísiel. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazuje iba vtedy, keď sú k tlačiarňi pripojené slúchadlá alebo reproduktory. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

| Položka ponuky | Popis |
|---|---|
| Frekvencia reči Veľmi pomalá Pomalá Normálne* Rýchla Skôr rýchla Veľmi rýchla Extrémne rýchla Veľmi extrémne rýchla Najrýchlejšia | Nastavenie rýchlosti reči hlasových pokynov. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazuje iba vtedy, keď sú k tlačiarňi pripojené slúchadlá alebo reproduktory. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

Obnoviť výrobné nastavenia

| Položka ponuky | Popis |
|---|---|
| Obnoviť nastavenia Obnoviť všetky nastavenia Obnoviť nastavenia tlačiarne Obnoviť nastavenia siete Obnoviť nastavenia faxu Obnoviť nastavenia aplikácií | Obnovenie výrobných nastavení tlačiarne. Poznámka: Predvolená je hodnota vybraná počas úvodného nastavenia. |

Údržba

Ponuka konfigurácie

| Položka ponuky | Popis |
|---|---|
| Konfigurácia USB Zariadenie USB s technológiou PnP 1* 2 | Zmeňte režim jednotky USB tlačiarne, aby ste zlepšili jej kompatibilitu s osobným počítačom. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarňí. |
| Skenovať do lokálnej jednotky USB Zapnuté* Vypnuté | Nastavenie toho, či sa ovládač zariadenia USB uvádza ako jednoduché zariadenie USB (jedno rozhranie) alebo ako zložené zariadenie USB (viacero rozhraní). |
| Konfigurácia USB Rýchlosť USB Plná Automatická* | Nastavte port USB, aby fungoval plnou rýchlosťou, a vypnite jeho vysokorýchlostné možnosti. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarňí. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

| Položka ponuky | Popis |
|--|---|
| Konfigurácia zásobníkov Prepojenie na zásobník Automaticky* Vypnuté | Nastavenie tlačiarne na prepojenie zásobníkov s rovnakými nastaveniami typu a veľkosti papiera. |
| Konfigurácia zásobníkov Zobrazit' hlásenie pri vložení zásobníka Vypnuté* Zapnuté | Pri vložení zásobníka zobrazit' hlásenie Zasúvací zásobník . |
| Konfigurácia zásobníkov Vkladanie formátu A5 Krátky okraj Dlhý okraj* | Určenie orientácie strany pri vkladaní papiera formátu A5. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarní. |
| Konfigurácia zásobníkov Výzvy na vloženie papiera Automatická* Viacúčelový podávač Manuálny podávač papiera Výzvy na vloženie obálok Automatická* Viacúčelový podávač Manuálny podávač obálok | Nastavenie zdroja papiera, ktorý používateľ naplní po zobrazení výzvy na vloženie papiera alebo obálok. Poznámka: Ak chcete, aby sa zobrazil aj viacúčelový podávač, v ponuke Papier nastavte Konfiguráciu multifunkčného podávača na možnosť Kazeta. |
| Konfigurácia zásobníkov Postup pri výzvach Vyzvať používateľa* Pokračovať Použiť aktuálny | Nastavenie tlačiarne na riešenie výziev na výmenu papiera alebo obálok. |
| Správy Strana nastavení ponúk Denník udalostí Zhrnutie denníka udalostí Štatistiky kontroly zdravia | Tlač správ o nastaveniach ponuky tlačiarne, stave a denníkoch udalostí. |
| Počítadlá používania spotrebného materiálu Vymazať históriu používania spotrebného materiálu | Vymazanie histórie používania spotrebného materiálu, napríklad zostávajúceho počtu strán alebo dní, na výrobné nastavenia. |
| Počítadlá používania spotrebného materiálu Vynulovať počítadlo údržby | Vynulovanie počítadla po nainštalovaní novej súpravy na údržbu. |
| Počítadlá používania spotrebného materiálu Rozsahy hladín pokrytia | Prispôsobenie rozsahu pokrytia farbami na potlačenej strane. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarní. |
| Emulácie tlačiarne Emulácia jazyka PPDS Vypnuté* Zapnuté | Nastavenie tlačiarne na rozpoznanie a používanie prúdu údajov jazyka PPDS. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

| Položka ponuky | Popis |
|---|---|
| Konfigurácia faxu Podpora zníženej spotreby faxu Zakázať režim spánku Povolit' režim spánku Automatická* | Nastavenie prepnutia faxu do režimu spánku vždy, keď to tlačiareň určí. |
| Konfigurácia faxu Umiestnenie ukladacieho priestoru pre faxy Disk NAND* | Nastavenie umiestnenia na uloženie všetkých faxov. Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk. |
| Konfigurácia tlače Čiernobiely režim Vypnuté* Zapnuté | Tlač farebného obsahu v odtieňoch sivej. |
| Konfigurácia tlače Sútláč farieb Vypnuté 1 2* 3 4 5 | Vylepšenie tlačeného výstupu na kompenzáciu nesprávneho zaregistrovania v rámci tlačiarne. |
| Konfigurácia tlače Zvýšenie ostroty písma 0 – 150 (24*) | Nastavenie hodnoty pre bodovú veľkosť textu, pod ktorou sa pri tlači údajov písiem použijú vysokofrekvenčné obrazovky. Ak je napríklad hodnota 24, potom všetky písma s veľkosťou 24 bodov alebo menej použijú vysokofrekvenčné obrazovky. |
| Operácie zariadenia Tichý režim Vypnuté* Zapnuté | Prepnutie tlačiarne do prevádzky v tichom režime. |
| Operácie zariadenia Ponuky panela Vypnuté Zapnuté* | Zapnutie prístupu k ponukám ovládacieho panela. |
| Operácie zariadenia Vlastný stav spotrebného materiálu Vypnuté* Zapnuté | Umožňuje službe <i>printservice</i> čítať a upravovať hodnoty nástroja Embedded Web Server. |
| Operácie zariadenia Bezpečný režim Vypnuté* Zapnuté | Nastavenie tlačiarne na prevádzku v špeciálnom režime, v ktorom sa pokúša naďalej ponúkať čo najviac funkcií aj napriek známym problémom. Ak je napríklad nastavená možnosť Zapnuté a zariadenie pre obojstrannú tlač nefunguje, tlačiareň obojstranné tlačové úlohy vytlačí jednostranne. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

| Položka ponuky | Popis |
|--|---|
| Operácie zariadenia Minimálna pamäť na kopírovanie 80 MB* 100 MB | Nastavenie minimálneho pridelenia pamäte na ukladanie kopírovacích úloh. |
| Operácie zariadenia Vymazať vlastný stav | Vymazanie používateľom definovaných reťazcov pre predvolené alebo alternatívne vlastné správy. |
| Operácie zariadenia Vymazať všetky správy o inštalácii na diaľku | Vymazanie správ, ktoré boli nainštalované na diaľku. |
| Operácie zariadenia Automaticky zobrazit' chybové obrazovky Vypnuté Zapnuté* | Zobrazenie existujúcich chybových hlásení na displeji, keď tlačiareň bude neaktívna, na domovskej obrazovke na čas, ktorý sa rovná nastaveniu Časový limit obrazovky. |
| Operácie zariadenia Povolit' orientáciu na rýchlom kopírovaní Zapnuté Vypnuté* | Nastavenie tlačiarne na používanie nastavenia orientácie v ponuke Kopírovanie pri odosielaní rýchlych kopírovacích úloh. |
| Operácie zariadenia Povolit' voliteľný paralelný port Vypnuté* Zapnuté | Povolit' voliteľný paralelný port Poznámka: Pri nastavení na možnosť Zapnuté sa tlačiareň reštartuje. |
| Nastavenie inštalátora TPS Preferencia frekvencie kalibrácie Vypnuté Najmenej úprav farieb Menej úprav farieb Normálne* Presnejšie farby Najpresnejšie farby | Nastavenie tlačiarne na používanie správneho množstva tonera na zachovanie konzistentnosti farieb. |
| Nastavenie inštalátora TPS Plná kalibrácia | Spustenie plnej kalibrácie farieb. |
| Nastavenie inštalátora TPS Vytlačiť informačnú stránku TPS | Vytlačenie diagnostickej stránky, ktorá obsahuje informácie o kalibrácii snímača TPS. |
| Konfigurácia aplikácie Aplikácie LES Vypnuté Zapnuté* | Povolenie aplikácií Lexmark Embedded Solutions (LES). Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> Táto položka ponuky je k dispozícii len na niektorých modeloch tlačiarní. Toto nastavenie pri nastavení na možnosť Zapnuté nemá vplyv na zabudované aplikácie. |
| Konfigurácia skenera Manuálna registrácia skenera Rýchly test tlače | Vytlačenie stránky na rýchly test cieľa. Poznámka: Uistite sa, že odsadenie okrajov na cieľovej stránke je jednotné všade okolo cieľa. Ak nie je, môže byť nutné obnoviť nastavenie okrajov tlačiarne. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

| Položka ponuky | Popis |
|--|--|
| Konfigurácia skenera Manuálna registrácia skenera Registrácia predného automatického podávača dokumentov Registrácia zadného automatického podávača dokumentov Registrácia plochého skenera | Manuálna registrácia plochého skenera a automatického podávača dokumentov po výmene automatického podávača dokumentov, skenovacieho skla alebo riadiacej jednotky. |
| Konfigurácia skenera Vymazanie okrajov Vymazanie okrajov plochého skenera 0 – 6 (3*) Vymazanie okrajov automatického podávača dokumentov 0 – 6 (3*) | Nastavenie veľkosti netlačiteľnej oblasti okolo automatického podávača alebo plochého skenera v milimetroch. |
| Konfigurácia skenera Korekcia zošikmenia automatického podávača dokumentov Mechanická korekcia zošikmenia automatického podávača dokumentov Vypnuté Zapnuté Automatická* | Nastavenie tlačiarne na vykonanie mechanickej korekcie zošikmenia automatického podávača. |
| Konfigurácia skenera Vypnutý skener Povolené* Vypnuté Automatický podávač dokumentov je vypnutý | Ak skener nefunguje správne, vypnite ho. |
| Konfigurácia skenera Zoradenie položiek vo formáte TIFF podľa veľkosti v bajtoch Endianita procesora* Little Endian Big Endian | Zadanie poradia bajtov pre výstup skenovania vo formáte TIFF. |
| Konfigurácia skenera Presný počet riadkov na pás vo formáte TIFF Zapnuté* Vypnuté | Nastavenie hodnoty značky RowsPerStrip pre výstup skenovania vo formáte TIFF. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

Vymazanie mimo prevádzky

| Položka ponuky | Popis |
|--|---|
| Posledné ošetrovanie pamäte Ošetriť všetky informácie stabilnej pamäte Vymažú všetky nastavenia tlačiarne a siete Vymazať všetky aplikácie a nastavenia aplikácií Vymazať všetky odkazy a nastavenia odkazov | Vymazanie všetkých nastavení a aplikácií uložených na pevnom disku tlačiarne. |
| Dátum posledného ošetrovania pevného disku Ošetriť všetky informácie na pevnom disku Vymazať prevzaté súbory (vymažú sa všetky makrá, písma, možnosti PFO atď.) Odstrániť úlohy vo vyrovnávacej pamäti Vymazať podržané úlohy | Vymazanie všetkých prevzatých súborov a úloh uložených na pevnom disku. |

Viditeľné ikony na domovskej obrazovke

| Ponuka | Popis |
|---|--|
| Viditeľné ikony na domovskej obrazovke Kopírovanie E-mail Fax Stav/spotrebný materiál Poradie úloh Zmeniť jazyk Adresár Záložky Zadržané úlohy USB FTP Profily skenovania Profily aplikácií | Stanovenie, ktoré ikony sa budú zobrazovať na domovskej obrazovke. Poznámka: Ikony sa môžu líšiť v závislosti od modelu tlačiarne. |

Informácie o tlačiarni

| Položka ponuky | Popis |
|--|--|
| Značka zariadenia Umiestnenie tlačiarne Kontakt | Obsahuje názov tlačiarne, jej umiestnenie a kontaktné údaje. |
| Exportovať súbor konfigurácie na jednotku USB | Export súborov konfigurácie na jednotku flash. |
| Exportovať komprimovaný súbor denníkov na jednotku USB | Export komprimovaných súborov denníkov na jednotku flash. |

Tlač

Rozloženie

| Položka ponuky | Popis |
|---|--|
| Strany Jednostranne* Obojstranne | Zadajte, či tlačiť na jednej alebo oboch stranách papiera. |
| Štýl preklopenia Dlhý okraj* Krátky okraj | Určenie toho, ktorá strana papiera (krátky alebo dlhý okraj) sa zviaže pri obojstrannej tlači. Poznámka: Tlačiareň v závislosti od nastavenej možnosti automaticky nastaví odsadenie tlačených údajov tak, aby tlačovú úlohu bolo možné správne zviazať. |
| Prázdne strany Tlačiť Netlačiť* | Tlač prázdnych strán, ktoré sú súčasťou tlačovej úlohy. |
| Zoradiť Vypnuté [1, 1, 1, 2, 2, 2]* Zapnuté [1, 2, 1, 2, 1, 2] | Stohovanie strán tlačovej úlohy v správnom poradí najmä pri tlači viacerých kópií tlačovej úlohy. |
| Oddel'ovacie hárký Žiadne* Medzi kópiami Medzi úlohami Medzi stranami | Vkladanie prázdnych oddel'ovacích listov pri tlači. |
| Zdroj oddel'ovacích listov Zásobník [x] (1*) Viacúčelový podávač | Stanovenie zdroja papiera pre oddel'ovacie listy. Poznámka: Ak chcete, aby sa zobrazil aj viacúčelový podávač, v ponuke Papier nastavte Konfiguráciu multifunkčného podávača na možnosť Kazeta. |
| Počet stránok na stranu Vypnuté* 2 stránky na stranu 3 stránky na stranu 4 stránky na stranu 6 stránok na stranu 9 stránok na stranu 12 stránok na stranu 16 stránok na stranu | Tlač obrázkov na viacerých stránkach na jednu stranu jedného listu papiera. |
| Zoradenie stránok na strane Vodorovne* Obrátene vodorovne Zvislé Obrátene zvislo | Stanovenie polohy obrázkov na viacerých stránkach pri použití nastavenia Počet stránok na stranu. Poznámka: Umiestnenie závisí od počtu strán obrázkov na stranách a od ich orientácii na strane. |

Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

| Položka ponuky | Popis |
|---|---|
| Orientácia stránok na strane Automatická* Na šírku Na výšku | Stanovenie orientácie obrázkov viacstranového dokumentu pri použití nastavenia Počet stránok na stranu. |
| Okraje stránok na strane Žiadne* Plný | Pri použití nastavenia Počet stránok na stranu sa vytlačí okraj okolo každej strany s obrázkom. |
| Kópie 1 – 9999 (1*) | Stanovenie počtu kópií každej tlačovej úlohy. |
| Oblasť tlače Normálne* Prispôbiť strane Celá strana | Nastavenie oblasti tlače na liste papiera. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

Dokončenie

| Položka ponuky | Popis |
|--|---|
| Úloha so zošitím Vypnuté* 1 spinka, ľavý horný roh 2 spinky, vľavo 1 spinka, pravý horný roh 2 spinky, hore 1 spinka, ľavý dolný roh 2 spinky, dolu 1 spinka, pravý dolný roh 2 spinky, vpravo | Určenie polohy spinkiek pre všetky tlačové úlohy. Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaná zošívacia. |
| Test spinkiek Spustiť | Overenie, či zošívacia funguje správne. Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaná zošívacia. |
| Dierovanie Vypnuté* Zapnuté | Dierovanie okraja vytlačeného výstupu. Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaná zošívacia, dierovač. |
| Režim dierovača 2 dierky 3 dierky 4 dierky | Nastavenie režimu dierovania vytlačeného výstupu. Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> • 3 dierky sú americké predvolené výrobné nastavenie. 4 dierky sú medzinárodné predvolené výrobné nastavenie. • Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaná zošívacia, dierovač. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

| Položka ponuky | Popis |
|---|---|
| Posun strán Žiadne* Medzi kópiami Medzi úlohami | Posunutie výstupu každej tlačovej úlohy alebo každého kopírovania tlačovej úlohy. Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> Nastavenie Medzi kópiami posunie každú kópiu tlačovej úlohy, ak je položka Zoradiť nastavená na možnosť Zapnuté [1,2,1,2,1,2]. Ak je položka Zoradiť nastavená na možnosť Vypnuté [1,1,1,2,2,2], každá zostava vytlačených strán je posunutá, rovnako ako všetky strany 1 a všetky strany 2. Možnosť Medzi úlohami nastaví rovnakú polohu posunu v rámci celej tlačovej úlohy bez ohľadu na počet vytlačených kópií. Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaná zošívacia. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

Nastavenie

| Položka ponuky | Popis |
|---|---|
| Jazyk tlačiarne Emulácia jazyka PCL Emulácia jazyka PS* | Nastavenie jazyka tlačiarne. Poznámka: Nastavenie predvoleného jazyka tlačiarne nezabráni softvérovému programu odosielať tlačové úlohy využívajúce iný jazyk tlačiarne. |
| Čakajúca úloha Vypnuté* Zapnuté | Zachovanie tlačových úloh vyžadujúcich spotrebných materiálov tak, aby bolo možné vytlačiť úlohy, na ktoré chýbajúci materiál nie je potrebný. Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk tlačiarne. |
| Časový limit pozastavenia úlohy 0 – 255 (30*) | Nastavenie počtu sekúnd, ktorý tlačiareň počká na zásah používateľa skôr, než pozastaví úlohy vyžadujúce nedostupné zdroje a začne tlačiť iné úlohy vo fronte tlače. Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk tlačiarne. |
| Používanie tlačiarne Maximálna rýchlosť Maximálna výťažnosť* | Pri tlači si vyberte medzi vyššou rýchlosťou tlače a vyššou výťažnosťou tlačovej kazety. |
| Cieľ preberania RAM* Disk | Nastavenie miesta, kde sa uložia všetky trvalé zdroje, ako napríklad písma a makrá prevzaté do počítača. Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk tlačiarne. |
| Ukladanie zdrojov Vypnuté* Zapnuté | Nastavenie toho, čo tlačiareň urobí s prevzatými zdrojmi, ako napríklad písmami a makrami, keď dostane úlohu vyžadujúcu viac pamäte, než je dostupná. Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> Pri nastavení na možnosť Vypnuté tlačiareň uchová prevzaté zdroje len dovtedy, kým je potrebná pamäť. Zdroje súvisiace s počiatočným jazykom tlačiarne sa odstránia. Pri nastavení možnosti Zapnuté tlačiareň uchováva všetky trvalo prevzaté zdroje vzťahujúce sa k všetkým nastaveným jazykom. V prípade potreby tlačiareň namiesto odstránenia trvalých zdrojov zobrazí hlásenie o zaplnení pamäte. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

| Položka ponuky | Popis |
|---|--|
| Poradie pri tlači všetkých súborov Abecedné* Najprv najnovšie Najprv najstaršie | Stanovenie poradia, v ktorom sa vytlačia zadržané a dôverné úlohy pri výbere možnosti Tlačiť všetko. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

Kvalita

| Položka ponuky | Popis |
|---|---|
| Režim tlače Čiernobielo Farebné* | Nastavenie režimu tlače. |
| Rozlíšenie tlače 4800 CQ 2400 kvalita obrázka 1200 dpi | Nastavenie rozlíšenia vytlačeného výstupu v jednotkách dpi (počet bodov vytlačených na palec), kvalite obrázka (kvalita obrázka) alebo CQ (kvalita farieb). Poznámka: Hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od modelu tlačiarne. |
| Tmavosť tonera 1 až 5 (5*) | Nastavenie svetlosti alebo tmavosti textových obrázkov. |
| Poltón Normálne* Detailné | Vylepšenie tlačeného výstupu na dosiahnutie plynulejších čiar s ostrejšími okrajmi. |
| Úspora farieb Vypnuté* Zapnuté | Zníženie množstva toneru použitého pri tlači grafických prvkov a obrázkov. |
| Jas RGB -6 až 6 (0*) | Nastavenie jasů, kontrastu a sýtosti farebných výtlačkov. Poznámka: Toto nastavenie neovplyvňuje súbory, pri ktorých sa využíva špecifikácia farieb CMYK. |
| Kontrast RGB 0 až 5 (0*) | |
| Sýtosť RGB 0 až 5 (0*) | |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

Rozšírené spracovanie obrázkov

| Položka ponuky | Popis |
|---|--|
| Vyváženie farieb Azúrová -5 až 5 (0*) Purpurová -5 až 5 (0*) Žltá -5 až 5 (0*) Čierna -5 až 5 (0*) Obnoviť predvolené nastavenia Spustiť | Úprava množstva použitého tonera pre každú farbu. |
| Korekcia farieb Vypnuté Automatická* Manuálne | Úprava nastavení farieb používaných pri tlači dokumentov. Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> • Pri nastavení Vypnuté tlačiareň prijme korekciu farieb zo softvéru. • Pri nastavení Automaticky tlačiareň uplatňuje rôzne profily farieb na každý objekt na tlačenej strane. • Nastavenie Manuálne umožňuje upraviť konverzie farieb RGB alebo CMYK pre každý objekt na tlačenej strane. |
| Vzorky farieb Vytlačiť vzorky farieb | Tlač vzorových strán pre každú tabuľku konverzie farieb RGB a CMYK používanej v tlačiarňi. |
| Úprava farieb Spustiť | Kalibrácia tlačiarne na úpravu farebných variácií tlačového výstupu. |
| Náhrada bodových farieb Nastaviť vlastné nastavenie farieb CMYK | Priradenie konkrétnych hodnôt CMYK dvadsiatim pomenovaným bodovým farbám. |
| Náhrada RGB | Zhoda farieb výtlačku so zdrojovým dokumentom. Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> • Táto položka ponuky vyžaduje, aby ste vybrali tabuľku farieb zobrazenia vernej čiernej farby. • Táto položka ponuky je k dispozícii iba na serveri Embedded Web Server. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

Štatistika úloh

Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk tlačiarne.

| Položka ponuky | Popis |
|---|--|
| Štatistika úloh Vypnuté* Zapnuté | Nastavenie tlačiarne na vytváranie denníka prijatých tlačových úloh. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

| Položka ponuky | Popis |
|--|--|
| Frekvencia denníka štatistiky Denne Týždenne Mesačne* | Nastavenie, ako často má tlačiareň vytvárať súbor denníka. |
| Činnosť, ktorá sa má vykonať s denníkom na konci intervalu Žiadne* Odoslať aktuálny denník e-mailom Odoslať aktuálny denník e-mailom a odstrániť ho Uverejniť aktuálny denník Uverejniť aktuálny denník a odstrániť ho | Nastavenie spôsobu, akým tlačiareň reaguje na uplynutie prahovej hodnoty obdobia. Poznámka: Hodnota určená v nastavení Frekvencie denníka štatistiky určuje čas aktivácie tohto úkonu. |
| Zaznamenať, keď je pevný disk takmer plný Vypnuté Zapnuté* | Nastavenie maximálnej veľkosti súboru denníka, pred dosiahnutím ktorej sa vykoná zaznamenanie, keď je pevný disk takmer plný. |
| Činnosť, ktorá sa má vykonať, keď je pevný disk takmer plný Žiadne* Odoslať aktuálny denník e-mailom Odoslať aktuálny denník e-mailom a odstrániť ho Odoslať aktuálny denník e-mailom a odstrániť najstarší denník Uverejniť aktuálny denník Uverejniť aktuálny denník a odstrániť ho Uverejniť aktuálny denník a odstrániť najstarší denník Odstrániť aktuálny denník Odstrániť najstarší denník Odstrániť všetky denníky okrem aktuálneho Odstrániť všetky denníky | Nastavenie reakcie tlačiarne, keď je pevný disk takmer plný. Poznámka: Hodnota určená v nastavení Zaznamenať, keď je pevný disk takmer plný určuje čas aktivácie tohto úkonu. |
| Činnosť, ktorá sa má vykonať, keď je pevný disk plný Žiadne* Odoslať aktuálny denník e-mailom a odstrániť ho Odoslať aktuálny denník e-mailom a odstrániť najstarší denník Uverejniť aktuálny denník a odstrániť ho Uverejniť aktuálny denník a odstrániť najstarší denník Odstrániť aktuálny denník Odstrániť najstarší denník Odstrániť všetky denníky okrem aktuálneho Odstrániť všetky denníky | Nastavenie reakcie tlačiarne v prípade, že disk dosiahne maximálny limit (100 MB). |
| Adresa URL na zverejnenie denníka | Stanovenie miesta, kde tlačiareň zverejňuje denníky štatistiky úloh. |
| E-mailová adresa na odoslanie denníkov | Stanovenie e-mailovej adresy, na ktorú tlačiareň odosiela denníky štatistiky úloh. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

| Položka ponuky | Popis |
|---|---|
| Predvoľba súboru denníka | Stanovenie predvoľby názvu súboru denníka. Poznámka: Aktuálny názov hostiteľa nastavený v ponuke TCP/IP sa používa ako predvolená predvoľba súboru denníka. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

XPS

| Položka ponuky | Popis |
|---|--|
| Tlačiť strany s chybami Vypnuté* Zapnuté | Tlač testovacej strany s informáciami o chybách vrátane informácií o chybách značiek jazyka XML. |
| Minimálna šírka čiary 1 – 30 (2*) | Nastavenie minimálnej šírky ťahu pre všetky úlohy tlačené v rozlíšení 1200 dpi. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

PDF

| Položka ponuky | Popis |
|---|---|
| Podľa veľkosti Vypnuté* Zapnuté | Úprava obsahu strany podľa vybratej veľkosti papiera. |
| Anotácie Tlačiť Netlačiť* | Stanovenie, či sa majú tlačiť anotácie v súbore PDF. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

PostScript

| Položka ponuky | Popis |
|---|--|
| Tlačiť chybu PS Vypnuté* Zapnuté | Tlač strany s opisom chyby jazyka PostScript®. Poznámka: Keď sa vyskytne chyba, zastaví sa spracovanie úlohy, tlačiareň vytlačí chybové hlásenie a zvyšok tlačovej úlohy sa vypustí. |
| Minimálna šírka čiary 1 – 30 (2*) | Nastavenie minimálnej šírky ťahu. Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> • Úlohy tlačené v rozlíšení 1200 dpi uplatňujú túto hodnotu priamo. • Úlohy tlačené s nastavením 4800 CQ uplatňujú polovičnú hodnotu. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

| Položka ponuky | Popis |
|---|--|
| Zamknúť režim spustenia PS Vypnuté* Zapnuté | Zakázať súbor SysStart. |
| Vyhľadanie obrázkov Vypnuté* Zapnuté | Vylepšenie kontrastu a ostrosti obrázkov s nízkym rozlíšením. Poznámka: Toto nastavenie sa neprejaví na obrázkoch s rozlíšením 300 dpi alebo vyšším. |
| Priorita písma Zabudované* Flash/Disk | Stanovenie postupnosti vyhľadávania písma. Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> • V prípade nastavenia Zabudované tlačiareň hľadá požadované písmo vo vlastnej pamäti a až potom prehľadáva pamäť flash alebo pevný disk tlačiarne. • V prípade nastavenia Flash/Disk tlačiareň hľadá požadované písmo v pamäti flash alebo na pevnom disku a až potom prehľadáva pamäť tlačiarne. • Táto položka ponuky sa zobrazí, len keď je v tlačiarni nainštalovaná pamäť flash alebo pevný disk tlačiarne. |
| Časový limit čakania Vypnuté Zapnuté* (40 sekúnd) | Nastavenie tlačiarne na čakanie na ďalšie údaje pred zrušením tlačovej úlohy. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

PCL

| Položka ponuky | Popis |
|---|---|
| Zdroj písma Zabudované* Disk Prevzatie Flash Všetky | Stanovenie zdroja písiem, ktoré sa zobrazia v položke ponuky Názov písma. Poznámka: Zaisťte, aby možnosti pevný disk a jednotka flash neboli chránené heslom. |
| Názov písma [Zoznam dostupných písiem] | Výber písma z uvedeného zdroja písiem. Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> • Predvolené výrobné nastavenie je Courier. • Dostupné písma sa môžu líšiť v závislosti od modelu tlačiarne. |
| Súprava symbolov [Zoznam dostupných súprav symbolov] | Stanovenie súpravy symbolov pre každý názov písma. Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> • 10U PC-8 je americké predvolené výrobné nastavenie. 12U PC-850 je medzinárodné predvolené výrobné nastavenie. • Súprava symbolov predstavuje súpravu abecedných a číselných znakov, znamienok a špeciálnych znakov. Súpravy symbolov podporujú rôzne jazyky alebo určité programy, ako napríklad matematické symboly pre vedecký text. • Dostupné súpravy symbolov sa môžu líšiť v závislosti od modelu tlačiarne. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

| Položka ponuky | Popis |
|--|---|
| Rozstup 0,08 – 100 (10*) | Stanovenie rozstupu v prípade škálovateľných neproporcionálnych písiem. Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> Rozstup predstavuje počet pevných medzier vodorovne v texte o dĺžke jedného palca. V prípade neškálovateľných neproporcionálnych písiem sa rozstup zobrazuje na displeji, nemožno ho však meniť. |
| Orientácia Na výšku* Na šírku | Stanovenie orientácie textu a grafických prvkov na strane. |
| Počet riadkov na stranu 1 – 255 (60*) | Stanovenie počtu riadkov, ktoré sa na každej strane vytlačia. Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> Tlačiareň nastaví priestor medzi jednotlivými riadkami (rozostupy medzi riadkami v zvislom smere) na základe položiek ponuky Počet riadkov na stranu, Veľkosť papiera a Orientácia. Pred nastavením položky Počet riadkov na stranu určite veľkosť a orientáciu papiera. |
| Minimálna šírka čiary v ovládači PCL5 1 – 30 (2*) | Nastavenie počítačovej minimálnej šírky ťahu pre všetky úlohy tlačené v rozlíšení 1200 dpi. |
| Minimálna šírka čiary v ovládači PCLXL 1 – 30 (2*) | |
| Šírka formátu A4 198 mm* 203 mm | Nastavenie šírky strany pri tlači na papier formátu A4. Poznámka: Pri možnosti 203 mm sa šírka strany nastaví tak, aby umožňovala vytlačenie osemdesiatich 10-bodových znakov. |
| Automaticky CR po LF Vypnuté* Zapnuté | Nastavenie tlačiarne na vykonanie návratu vozíka po riadiacom príkaze na posun o riadok. Poznámka: Návrat vozíka predstavuje mechanizmus, ktorý tlačiarňu prikazuje presunúť polohu kurzora na prvú polohu v rovnakom riadku. |
| Automaticky LF po CR Vypnuté* Zapnuté | Nastavenie tlačiarne na vykonanie posunu o riadok po riadiacom príkaze na návrat vozíka. Poznámka: Návrat vozíka predstavuje mechanizmus, ktorý tlačiarňu prikazuje presunúť polohu kurzora na prvú polohu v rovnakom riadku. |
| Zmena čísla zásobníka Priradiť viacúčelový podávač 0 – 201 (200*) Priradiť zásobník [x] 0 – 201 (200*) Priradiť manuálny podávač papiera 0 – 201 (200*) Priradiť manuálny podávač obálok 0 – 201 (200*) | Konfigurácia tlačiarne na prácu s tlačovými ovládačmi alebo aplikáciami, ktoré využívajú rozličné pridelenia zdroja v podobe zásobníkov a podávačov. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

| Položka ponuky | Popis |
|---|--|
| Zmena čísla zásobníka Zobrazit' výrobcom predvolené nastavenia Obnovit' predvolené | Zobrazenie alebo obnovenie predvoleného výrobného nastavenia prideleného každému zásobníku alebo podávaču. |
| Časový limit tlače Vypnuté Zapnuté* | Nastavenie tlačiarne na ukončenie tlačovej úlohy po dobe nečinnosti, ktorá trvala vymedzený čas. Poznámka: V prípade nastavenia na možnosť Zapnuté má predvolené výrobné nastavenie hodnotu 90 sekúnd. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

HTML

| Položka ponuky | Popis |
|---|--|
| Názov písma [Zoznam písom] (Times*) | Nastavenie písma, ktoré sa bude používať v dokumentoch vo formáte HTML. |
| Veľkosť písma 1 – 255 (12*) | Nastavenie veľkosti písma, ktoré sa bude používať v dokumentoch vo formáte HTML. |
| Mierka 1 – 400 % (100*) | Mierka dokumentov vo formáte HTML. |
| Orientácia Na výšku* Na šírku | Nastavenie orientácie strany dokumentov vo formáte HTML. |
| Veľkosť okraja 8 – 255 mm (19*) | Nastavenie okraja strany dokumentov vo formáte HTML. |
| Pozadia Netlačiť Tlačiť* | Tlač informácií o pozadí alebo grafických prvkoch v dokumentoch vo formáte HTML. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

Obrázok

| Položka ponuky | Popis |
|---|---|
| Automaticky prispôbiť Vypnuté Zapnuté* | Vzhľadom na obrázok sa vyberie najlepšia dostupná veľkosť papiera a nastavenie jeho orientácie. Poznámka: V prípade nastavenia na možnosť Zapnuté, táto položka ponuky upraví nastavenie zmeny veľkosti a orientácie obrázka. |
| Invertovať Vypnuté* Zapnuté | Invertovanie dvojfarebných monochromatických obrázkov. Poznámka: Táto položka ponuky sa nevzťahuje na obrázky vo formáte GIF ani JPEG. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

| Položka ponuky | Popis |
|---|---|
| Zmena veľkosti Prispôbiť** Ukotviť vľavo hore Ukotviť v strede Prispôbiť výšku/šírku Prispôbiť výšku Prispôbiť šírku | Obrázok sa prispôbí veľkosti tlačenej plochy. Poznámka: Keď je zapnutá možnosť Automaticky prispôbiť, položka Zmena veľkosti sa automaticky nastaví na možnosť Prispôbiť. |
| Orientácia Na výšku* Na šírku Obrátene na výšku Obrátene na šírku | Stanovenie orientácie textu a grafických prvkov na strane. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

Papier

Konfigurácia zásobníkov

| Položka ponuky | Popis |
|--|--|
| Predvolený zdroj Zásobník [x] (1*) Viacúčelový podávač Manuálny podávač papiera Manuálny podávač obálok | Nastavenie zdroja papiera pre všetky tlačové úlohy. Poznámka: Viacúčelový podávač sa zobrazí len v prípade, že je položka Konfigurácia viacúčelového podávača nastavená na možnosť Kazeta. |
| Veľkosť/typ papiera Zásobník [x] Viacúčelový podávač Manuálny podávač papiera Manuálny podávač obálok | Stanovenie veľkosti papiera alebo typu papiera vloženého do každého zo zdrojov papiera. |
| Nahradiť veľkosť Vypnuté Statement/A5 Letter/A4 11 x 17/A3 Všetky uvedené* | Nastavenie tlačiarne na nahradenie uvedenej veľkosti papiera, ak papier požadovanej veľkosti nie je vložený v žiadnom zdroji papiera. Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> Nastavenie Vypnuté vyzve používateľa na vloženie papiera požadovanej veľkosti. Pri nastavení Statement/A5 sa dokument veľkosti A5 tlačí na papier formátu Statement pri vložení papiera formátu Statement a úlohy veľkosti Statement sa tlačia na papier formátu A5 pri vložení papiera formátu A5. Pri nastavení Letter/A4 sa dokument veľkosti A4 tlačí na papier formátu Letter pri vložení papiera formátu Letter a úlohy veľkosti Letter sa tlačia na papier formátu A4. Pri nastavení 11 x 17 sa dokument veľkosti A3 tlačí na papier veľkosti 11 x 17 pri vložení papiera formátu 11 x 17 a úlohy veľkosti 11 x 17 na papier formátu A3 pri vložení papiera formátu 11 x 17. Nastavenie Všetky uvedené nahrádza nastavenie Letter/A4. |
| Konfigurácia multifunkčného podávača Kazeta* Manuálne Prvý | Nastavenie tlačiarne, ktoré určuje čas výberu papiera vloženého vo viacúčelovom podávači. Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> Pri nastavení na možnosť Kazeta sa tlačiareň správa k viacúčelovému podávaču ako k zásobníku. Pri nastavení na možnosť Manuálne sa tlačiareň správa k viacúčelovému podávaču ako k manuálnemu podávaču. Pri nastavení na možnosť Prvý tlačiareň berie papier z viacúčelového podávača, kým sa podávač nevyprázdni bez ohľadu na požadovaný zdroj a veľkosť papiera. |

Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

Konfigurácia médií

Univerzálne nastavenie

| Položka ponuky | Popis |
|---|---|
| Merné jednotky Palce Milimetre | Stanovenie mernej jednotky univerzálneho papiera. Poznámka: Palce sú americké predvolené výrobné nastavenie. Milimetre sú medzinárodné predvolené výrobné nastavenie. |
| Na výšku – šírka 3 – 52 palcov (8,50*) 76 – 1321 mm (216*) | Nastavenie šírky univerzálneho papiera pri tlači na výšku. |
| Na výšku – výška 3 – 52 palcov (14*) 76 – 1321 mm (356*) | Nastavenie výšky univerzálneho papiera pri tlači na výšku. |
| Smer podávania Krátky okraj* Dlhý okraj | Nastavenie tlačiarne na podávanie papiera krátkym alebo dlhým okrajom. Poznámka: Možnosť Dlhý okraj sa zobrazuje len v prípade, keď je najdlhší okraj papiera kratší než maximálna podporovaná šírka. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

Vlastné veľkosti skenovania

| Položka ponuky | Popis |
|---|---|
| Vlastná veľkosť skenovania [x] Nastaviť názov a typ Názov veľkosti skenovania Šírka 1 – 8,50 palcov (8,50*) 25 – 216 mm (216*) Výška 1 – 25 palcov (14*) 25 – 635 mm (356*) Orientácia Na výšku* Na šírku 2 skeny na stranu Vypnuté* Zapnuté | Priradenie názvu veľkosti skenovania a konfigurácia nastavení skenovania. |

Typy médií

| Položka ponuky | Popis |
|---|---|
| Obyčajný Kartón Priehľadné fólie Recyklovaný Lesklý papier Ťažký lesklý papier Štítky Vinylové štítky Kancelársky Obálka Pevná obálka Hlavičkový papier Predtlačенý papier Farebný papier Ľahký Ťažký Pevný/bavlnený Vlastný typ [x] | Stanovenie textúry, hmotnosti, orientácie vkladania a výstupnej priehradky vloženého papiera. Vyberajte z nasledujúcich možností: Textúra Hladký Normálne* Drsný Hmotnosť Ľahký Normálne* Ťažký Orientácia vkladania Vypnuté Iba jednostranná tlač Obojstranné Odoslať do priehradky Vypnuté* Štandardná priehradka Priehradka [x] |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

Konfigurácia priehradiek

| Položka ponuky | Popis |
|--|--|
| Výstupná priehradka Štandardná priehradka* Priehradka [x] | Určenie výstupnej priehradky. |
| Konfigurovať priehradky Poštová schránka* Prepojenie Voliteľné prepojenie Priradenie podľa typu | Konfigurácia režimu prevádzky výstupných priehradiek. Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> Poštová schránka umožňuje individuálny výber štandardnej a akejkoľvek voliteľnej priehradky. Prepojenie umožňuje vzájomné prepojenie všetkých výstupných priehradiek, akoby tvorili jednu veľkú priehradku. Voliteľné prepojenie umožní, aby sa všetky voliteľné priehradky považovali za jednu veľkú výstupnú priehradku. Priradenie podľa typu priradí každému typu papiera priehradku alebo prepojený súbor priehradiek. |
| Vlastné názvy priehradiek Štandardná priehradka Priehradka [x] | Priradenie názvu priehradke. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

Kopírovanie

Kopírovať predvolené hodnoty

| Položka ponuky | Popis |
|--|---|
| Typ obsahu Text Text/fotografia* Fotografia Grafika | Vylepšenie výsledného výstupu na základe obsahu zdrojového dokumentu. |
| Zdroj obsahu Čiernobiele laserové tlačiarne Farebné laserové tlačiarne* Atramentové tlačiarne Fotografia/film Časopis Noviny Tlač Iné | Vylepšenie výsledného výstupu na základe zdroja zdrojového dokumentu. |
| Strany Jednostranné na jednostranné* Jednostranné na obojstranné Obojstranné na jednostranné Obojstranné na obojstranné | Určenie priebehu skenovania na základe zdrojového dokumentu. |
| Oddeľovacie háčky Žiadne* Medzi kópiami Medzi úlohami Medzi stranami | Stanovenie, či vkladať prázdne oddeľovacie listy pri tlači. |
| Zdroj oddeľovacích listov Zásobník [x] (1*) Viacúčelový podávač | Stanovenie zdroja papiera pre oddeľovacie listy. |
| Farebne Vypnuté Zapnuté* Automaticky | Určenie, či sa majú kópie tlačiť farebne. |
| Počet stránok na stranu Vypnuté* 2 stránky na výšku 4 stránky na výšku 2 stránky na šírku 4 stránky na šírku | Určenie počtu obrázkov strán, ktoré sa majú vytlačiť na jednu stranu listu papiera. |

Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

| Položka ponuky | Popis |
|--|---|
| Tlačiť orámovanie strán Vypnuté* Zapnuté | Umiestnenie okraja okolo každého obrázka pri tlači viacerých obrázkov na jednu stranu. |
| Zoradiť Vypnuté [1, 1, 1, 2, 2, 2] Zapnuté [1, 2, 1, 2, 1, 2]* | Tlač viacerých kópií v rade. |
| Veľkosť „Kopírovať z“ [Zoznam veľkostí papiera] | Nastavenie veľkosti papiera zdrojového dokumentu. Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> • Letter je americké predvolené výrobné nastavenie. Formát A4 je medzinárodné predvolené výrobné nastavenie. • Táto položka ponuky sa môže líšiť v závislosti od modelu tlačiarne. |
| Zdroj „Kopírovať do“ Zásobník [x] (1*) Viacúčelový podávač Automatický výber veľkosti | Stanovenie zdroja papiera pre kopírovaciu úlohu. |
| Teplota -4 až 4 (0*) | Určenie, či sa má vytvoriť chladnejší alebo teplejší výstup. |
| Tmavosť -4 až 4 (0*) | Úprava tmavosti naskenovaného obrázka. |
| Počet kópií 1 – 9999 (1*) | Stanovenie počtu kópií. |
| Hlavička/päta Vľavo hore V strede hore Vpravo hore Vľavo dole V strede dole Vpravo dole | Vloženie hlavičky alebo päty do výtlačku. |
| Prekrytie Dôverné Kopírovanie Koncept Naliehavé Vlastné Vypnuté* | Stanovenie prekrytia tlačeného textu vytlačeného na každej strane kopírovacej úlohy. |
| Vlastné prekrytie | Zadanie vlastného textu prekrytia. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

Rozšírené spracovanie obrázkov

| Položka ponuky | Popis |
|---|---|
| Vyváženie farieb -4 až 4 (0*) | Úprava množstva tonera použitého pri každej farbe. |
| Vynechanie farieb Žiadne* Červená Zelená Modrá Predvolený prah červenej 0 – 255 (128*) Predvolený prah zelenej 0 – 255 (128*) Predvolený prah modrej 0 – 255 (128*) | Stanovenie farby, ktorá sa má pri skenovaní vynechať, a upravenie nastavenia vynechania danej farby. |
| Automatická detekcia farieb Citlivosť farieb 1 – 9 (5*) Plošná citlivosť 1 – 9 (5*) | Nastavenie množstva farby, ktoré tlačiareň zaznamená zo zdrojového dokumentu. |
| Kontrast Najlepšie pre obsah* 0 1 2 3 4 5 | Stanovenie kontrastu výstupu. |
| Odstránenie pozadia Detekcia pozadia Podľa obsahu* Fixné Úroveň -4 až 4 (0*) | Nastavenie množstva pozadia viditeľného na skenovanom obrázku. Poznámka: Ak chcete zo zdrojového dokumentu odstrániť farbu pozadia, nastavte položku Detekcia pozadia na možnosť Podľa obsahu. Ak chcete z fotografie odstrániť obrazový šum, nastavte položku Detekcia pozadia na možnosť Fixné. |
| Automaticky zarovnať na stred Vypnuté* Zapnuté | Zarovnanie obsahu na stred strany. |
| Zrkadlový obraz Vypnuté* Zapnuté | Vytvorenie zrkadlového obrazu zdrojového dokumentu. |
| Negatív Vypnuté* Zapnuté | Vytvorenie negatívu zdrojového dokumentu. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

| Položka ponuky | Popis |
|---|---|
| Detaily tieňov -4 až 4 (0*) | Nastavenie detailu tieňov viditeľných na skenovanom obrázku. |
| Skenovať od okraja po okraj Vypnuté* Zapnuté | Umožnenie skenovania zdrojového dokumentu od okraja po okraj. |
| Ostrosť 1 – 5 (3*) | Úprava ostrosti naskenovaného obrázka. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

Ovládacie prvky správcu

| Položka ponuky | Popis |
|---|--|
| Povoliť farebné kópie Vypnuté Zapnuté* | Tlač kópií farebne. |
| Povoliť prioritné kópie Vypnuté Zapnuté* | Prerušenie tlačovej úlohy na skopírovanie stránky alebo dokumentu. |
| Vlastná úloha skenovania Vypnuté* Zapnuté | Predvolené zapnutie skenovania vlastných úloh. |
| Povoliť možnosť Uložiť ako skratku Vypnuté Zapnuté* | Uloženie vlastných nastavení kopírovania ako skratiek. |
| Vzorová kópia | Vytlačenie vzorovej kópie. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

Fax

Režim faxu

| Položka ponuky | Popis |
|---|--------------------|
| Režim faxu Analógový* Faxový server Vypnuté | Výber režimu faxu. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

Nastavenie analógového faxu

Všeobecné nastavenia faxu

| Položka ponuky | Popis |
|--|---|
| Názov faxu | Identifikácia vášho faxového zariadenia. |
| Faxové číslo | Identifikácia vášho čísla faxu. |
| ID faxu Názov faxu Faxové číslo* | Upozornenie príjemcov faxu na váš názov faxu alebo faxové číslo. |
| Zapnúť manuálne faxovanie Vypnuté* Zapnuté | Nastavenie tlačiarne na manuálne faxovanie. Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> Toto nastavenie si vyžaduje rozdeľovač linky a telefónne slúchadlo. Používanie bežnej telefónnej linky na odpovedanie na prichádzajúcu faxovú úlohu a na voľbu faxového čísla. Na priamy prechod k funkcii manuálneho faxovania stlačte tlačidlá # a 0 na klávesnici. |
| Využitie pamäte Všetko prijať Väčšinu prijať Vyrovnané* Väčšinu odoslať Všetko odoslať | Nastavenie množstva vnútornej pamäte tlačiarne vyhradenej na faxovanie. Poznámka: Toto nastavenie zabráni chybovým stavom vyrovnávacej pamäte a neúspešnému faxovaniu. |
| Zrušiť faxy Povolit* Nepovolit | Zrušenie odchádzajúcich faxov pred ich odoslaním alebo zrušenie prichádzajúcich faxov pred dokončením tlače. |
| Identifikačné číslo volajúceho Vypnuté Zapnuté* Alternatívne | Zobrazenie telefónneho čísla osoby odosielajúcej fax. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

| Položka ponuky | Popis |
|---|---|
| Maskovanie faxových čísel Vypnuté* Žľava Sprava | Určenie formátu maskovania čísla, na ktoré sa fax odosiela. |
| Čísllice na maskovanie 0 – 58 (0*) | Stanovenie počtu číslic na maskovanie v čísle, na ktoré sa fax odosiela. |
| Povoliť detekciu pripojenej linky Vypnuté Zapnuté* | Nastavenie detekcie pripojenia telefónnej linky k tlačiarni. Poznámka: Detekcia sa vykoná pri zapnutí tlačiarnie a pred každým hovorom. |
| Povoliť detekciu pripojenia linky k nesprávnemu konektoru Vypnuté* Zapnuté | Nastavenie detekcie pripojenia telefónnej linky k správne mu portu tlačiarnie. Poznámka: Detekcia sa vykoná pri zapnutí tlačiarnie a pred každým hovorom. |
| Povoliť podporu používania klapky Vypnuté Zapnuté* | Určenie, či telefónnu linku využíva aj iné zariadenie, ako napríklad ďalší telefón na rovnakej linke. Poznámka: Toto nastavenie sa po zapnutí tlačiarnie neustále monitoruje. |
| Optimalizovať kompatibilitu faxu | Konfigurácia funkcie faxovania prostredníctvom tlačiarnie na zaistenie optimálnej kompatibility s inými faxovými zariadeniami. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

Nastavenia odosielania faxov

| Položka ponuky | Popis |
|---|--|
| Rozlíšenie Štandardné* Jemné Veľmi jemné Ultra jemné | Nastavenie rozlíšenia naskenovaného obrázka. Poznámka: Vyššie rozlíšenie zvyšuje čas odosielania faxu a vyžaduje viac pamäte. |
| Veľkosť originálu [Zoznam veľkostí papiera] | Stanovenie veľkosti zdrojového dokumentu. Poznámka: Rôzne veľkosti sú americké predvolené výrobné nastavenie. Formát A4 je medzinárodné predvolené výrobné nastavenie. |
| Orientácia Na výšku Na šírku | Špecifikujte orientáciu strany zdrojového dokumentu. |
| Strany (obojsstranne) Vypnuté* Dlhý okraj Krátky okraj | Stanovenie orientácie strany textu a grafických prvkov pri skenovaní obojsstranného dokumentu. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

| Položka ponuky | Popis |
|--|---|
| Typ obsahu Text* Text/fotografia Fotografia Grafika | Vylepšenie výsledného výstupu na základe obsahu zdrojového dokumentu. |
| Zdroj obsahu Čiernobiele laserové tlačiarne Farebné laserové tlačiarne* Atramentové tlačiarne Fotografia/film Časopis Noviny Tlač Iné | Vylepšenie výsledného výstupu na základe zdroja zdrojového dokumentu. |
| Tmavosť 1 – 9 (5*) | Úprava tmavosti naskenovaného obrázka. |
| Za PABX Vypnuté* Zapnuté | Nastavenie tlačiarne na voľbu faxového čísla bez čakania na rozpoznanie oznamovacieho tónu. Poznámka: Telefónna sieť PABX umožňuje prostredníctvom jedného prístupového čísla využiť viacero liniek pre externých volajúcich. |
| Režim vytáčania Tónové* Pulzné | Určenie režimu vytáčania pre prichádzajúce a odchádzajúce faxy. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

Rozšírené spracovanie obrázkov

| Položka ponuky | Popis |
|---|--|
| Vyváženie farieb –4 až 4 (0*) | Úprava množstva tonera použitého pre každú farbu. |
| Vynechanie farieb Žiadne* Červená Zelená Modrá Predvolený prah červenej 0 – 255 (128*) Predvolený prah zelenej 0 – 255 (128*) Predvolený prah modrej 0 – 255 (128*) | Stanovenie farby, ktorá sa má pri skenovaní vynechať, a upravenie nastavenia vynechania danej farby. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

| Položka ponuky | Popis |
|---|--|
| Kontrast Najlepšie pre obsah* 0 1 2 3 4 5 | Nastavenie kontrastu výstupu. |
| Odstránenie pozadia -4 až 4 (0*) | Nastavenie množstva pozadia viditeľného na skenovanom obrázku. |
| Zrkadlový obraz Vypnuté* Zapnuté | Vytvorenie zrkadlového obrazu zdrojového dokumentu. |
| Negatív Vypnuté* Zapnuté | Vytvorenie negatívu zdrojového dokumentu. |
| Detaily tieňov -4 až 4 (0*) | Nastavenie detailu tieňov viditeľných na skenovanom obrázku. |
| Skenovať od okraja po okraj Vypnuté* Zapnuté | Umožnenie skenovania zdrojového dokumentu od okraja po okraj. |
| Ostrosť 1 – 5 (3*) | Úprava ostrosti naskenovaného obrázka. |
| Teplota -4 až 4 (0*) | Určenie, či sa má vytvoriť modrejší alebo červenejší výstup. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

Ovládacie prvky správcu

| Položka ponuky | Popis |
|---|--|
| Automatické opätovné vytáčanie 0 – 9 (5*) | Úprava počtu pokusov o opätovné vytáčanie na základe úrovne aktivity faxových zariadení príjemcu. |
| Frekvencia opätovného vytáčania 1 – 200 min (3*) | Predĺženie doby medzi pokusmi o opätovné vytáčanie na zvýšenie šance úspešného odoslania faxu. |
| Zapnúť funkciu ECM Vypnuté Zapnuté* | Aktivácia funkcie ECM pre faxové úlohy. Poznámka: Funkcia ECM zistí a opraví chyby v procese prenosu faxu spôsobené šumom telefónnej linky a slabou silou signálu. |
| Zapnúť skenovanie faxov Vypnuté Zapnuté* | Faxové dokumenty skenované v tlačiarni. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

| Položka ponuky | Popis |
|--|--|
| Ovládač na faxovanie Vypnuté Zapnuté* | Povolenie odosielania faxov ovládaču tlače. |
| Povoliť možnosť Uložiť ako skratku Vypnuté Zapnuté* | Ukladanie faxových čísel ako skratiek v tlačiarni. |
| Maximálna rýchlosť 33600* 14400 9600 4800 2400 | Nastavenie maximálnej rýchlosti odosielania faxu. |
| Prispôbiť zošíkmenie z automatického podávača dokumentov Vypnuté* Zapnuté | Úprava zošíkmených obrázkov naskenovaných pomocou automatického podávača dokumentov. |
| Vlastná úloha skenovania Vypnuté* Zapnuté | Predvolené zapnutie režimu Vlastné úlohy skenovania. |
| Ukážka skenovania Vypnuté* Zapnuté | Zapnutie ukážok skenovaných dokumentov. |
| Zapnúť skenovanie farebných faxov Predvolene vypnuté* Predvolene zapnuté Nikdy nepoužiť Vždy použiť | Povolenie skenovania faxov farebne. |
| Automaticky konvertovať farebné faxy na čierno-biele Vypnuté Zapnuté* | Konverzia všetkých odchádzajúcich farebných faxov na čierno-biele. |
| Potvrdiť faxové číslo Vypnuté* Zapnuté | Požiadanie používateľa o potvrdenie faxového čísla. |
| Predvoľba vytáčania | Nastavenie predvoľby vytáčania. |
| Pravidlá pre predvoľbu vytáčania Pravidlo pre predvoľbu [x] | Vytvorenie pravidla pre predvoľbu vytáčania. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

Nastavenia príjmu faxov

| Položka ponuky | Popis |
|---|---|
| Čakanie na úlohy faxovania Žiadne* Toner Toner a spotrebný materiál | Odstránenie faxových úloh vyžadujúcich konkrétne nedostupné zdroje z frontu tlače. |
| Počet zvonení pred odpoveďou 1 – 25 (3*) | Nastavenie počtu zvonení pre prichádzajúci fax. |
| Automatické zmenšenie Vypnuté Zapnuté* | Zmenšenie prichádzajúceho faxu tak, aby sa prispôbil veľkosti strany. |
| Zdroj papiera Zásobník [x] Viacúčelový podávač Automaticky* | Nastavenie zdroja papiera na tlač prichádzajúceho faxu. |
| Strany (obojustranne) Vypnuté* Zapnuté | Tlač na oboj strane papiera. |
| Oddeľovacie listy Vypnuté* Pred úlohou Po úlohe | Stanovenie, či vkladať prázdne oddeľovacie listy pri tlači. |
| Zdroj oddeľovacích listov Zásobník [x] (1*) Viacúčelový podávač | Stanovenie zdroja papiera pre oddeľovacie listy. |
| Výstupná priehradka Štandardná priehradka* Priehradka [x] | Stanovenie výstupnej priehradky pre prijaté faxy. |
| Päta faxu Zapnuté Vypnuté* | Tlač informácií o prenose v spodnej časti každej strany prijatého faxu. |
| Časová známka v päte faxu Príjem* Tlač | Tlač časovej známky v spodnej časti každej strany prijatého faxu. |
| Dierovanie Vypnuté* 2 dierky 3 dierky 4 dierky | Dierovanie okraja vytlačeného výstupu. Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaná zošívacia, dierovač. |
| Zošitie Vypnuté* 1 spinka 2 spinky | Nastavenie zošívania tlačového výstupu. Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaná zošívacia. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

| Položka ponuky | Popis |
|--|---|
| Zadržiavanie faxov Režim zadržaných faxov Vypnuté* Vždy zapnuté Manuálne Plánované | Zadržanie prijatých faxov pred tlačou do ich uvoľnenia. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

Ovládacie prvky správcu

| Položka ponuky | Popis |
|--|--|
| Zapnúť príjem faxov Vypnuté Zapnuté* | Nastavenie tlačiarne na príjem faxov. |
| Zapnúť príjem farebných faxov Vypnuté Zapnuté* | Nastavenie tlačiarne na príjem farebných faxov. |
| Povoliť identifikáciu volajúceho Vypnuté Zapnuté* | Zobrazenie čísla, z ktorého sa odosiela prichádzajúci fax. |
| Blokovať faxy bez názvu Vypnuté* Zapnuté | Blokovanie prichádzajúcich faxov odosielaných zo zariadení bez uvedenej identifikácie stanice alebo identifikácie faxu. |
| Zoznam zakázaných faxov Pridať zakázaný fax | Stanovenie telefónnych čísel, ktoré chcete blokovat'. |
| Zapnutá odpoveď Všetky zvonenia* Len jedno zvonenie Len dve zvonenia Len tri zvonenia Len jedno alebo dve zvonenia Len jedno alebo tri zvonenia Len dve alebo tri zvonenia | Nastavenie špecifického typu zvonenia pre prichádzajúci fax. |
| Automatická odpoveď Vypnuté Zapnuté* | Nastavenie tlačiarne na automatický príjem faxov. |
| Kód manuálnej odpovede 0 – 9 (9*) | Manuálne zadanie kódu na klávesnici na zadávanie telefónnych čísel, ktorým sa spustí príjem faxu. Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> • Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, keď tlačiareň zdieľa linku s telefónom. • Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, keď nastavíte tlačiareň na manuálny príjem faxov. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

| Položka ponuky | Popis |
|---|---|
| Posielanie faxov ďalej Tlač Vytlačiť a poslať ďalej Poslať ďalej* | Stanovenie spôsobu preposlania prijatého faxu. |
| Preposlať komu Cieľ [x] Typ Číslo skratky | Stanovenie miesta na preposlanie prijatého faxu. |
| Potvrdzujúci e-mail | Odoslanie potvrdzujúceho e-mailu po úspešnom preposlaní faxu. Poznámka: E-mail sa odošle iba v prípade preposlania faxov do cieľového umiestnenia na serveri FTP alebo do zdieľaného sieťového priečinka. |
| Maximálna rýchlosť 33600* 14400 9600 4800 2400 | Nastavenie maximálnej rýchlosti prenosu faxu. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

Úvodná strana faxu

| Položka ponuky | Popis |
|--|--|
| Úvodná strana faxu Predvolene vypnuté* Predvolene zapnuté Nikdy nepožiť Vždy použiť | Konfigurácia nastavenia úvodnej strany faxu. |
| Zahrnúť pole Komu Vypnuté* Zapnuté | |
| Zahrnúť pole Od Vypnuté* Zapnuté | |
| Od | |
| Zahrnúť pole Správa Vypnuté* Zapnuté | |
| Správa: | |
| Zahrnúť Logo Vypnuté* Zapnuté | |
| Zahrnúť päťu [x] Vypnuté* Zapnuté | |
| Päťu [x] | |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

Nastavenia denníka faxov

| Položka ponuky | Popis |
|---|--|
| Denník prenosov Tlačiť denník* Netlačiť denník Tlačiť iba pri chybe | Tlač denníka úspešných faxových prenosov alebo chýb počas prenosu. |
| Prijať denník chýb Nikdy netlačiť* Tlačiť pri chybe | Tlač denníka pri neúspešnom prijatí faxu. |
| Automatická tlač denníkov Zapnuté* Vypnuté | Tlačiť všetku aktivitu faxu. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

| Položka ponuky | Popis |
|---|---|
| Zdroj papiera denníkov Zásobník [x] (1*) Viacúčelový podávač | Stanovenie zdroja papiera na tlač denníkov. |
| Zobrazenie denníkov Názov vzdialeného faxu* Zadané číslo | Identifikácia odosielateľa prostredníctvom názvu vzdialeného faxu alebo čísla faxu. |
| Zapnúť denník úloh Zapnuté* Vypnuté | Zobrazenie zhrnutia všetkých faxových úloh. |
| Zapnúť denník hovorov Zapnuté* Vypnuté | Zobrazenie zhrnutia histórie zadávaných faxových čísel. |
| Výstupná priehradka denníkov Štandardná priehradka* Priehradka [x] | Stanovenie výstupnej priehradky tlačených denníkov. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

Nastavenia reproduktora

| Položka ponuky | Popis |
|--|---|
| Režim reproduktora Vždy vypnuté Vždy zapnuté Zapnuté až do pripojenia* | Nastavenie režimu reproduktora faxu. |
| Hlasitosť reproduktora Nízka Vysoká* | Úprava predvolenej hlasitosti reproduktora. |
| Hlasitosť zvonenia Vypnuté Zapnuté* | Povolenie hlasitosti vyzváňania. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

Nastavenie servera faxu

Všeobecné nastavenia faxu

| Položka ponuky | Popis |
|---|---|
| Cieľový formát | Zadanie príjemcu faxu. Poznámka: Ak chcete použiť číslo faxu, pred číslo uveďte znak „#“. |
| Adresa pre odpoveď | Uvedenie adresy pre odpoveď na odoslanie faxu. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

| Položka ponuky | Popis |
|---|---|
| Predmet | Zadanie predmetu a správy faxu. |
| Správa | |
| Zapnúť analógový príjem Vypnuté* Zapnuté | Nastavenie tlačiarne na príjem analógových faxov. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

Nastavenia e-mailu faxového servera

| Položka ponuky | Popis |
|--|---|
| Primárna brána SMTP | Zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa primárneho servera SMTP na odosielanie e-mailov. |
| Port primárnej brány SMTP 1 – 65535 (25*) | Zadajte číslo portu primárneho servera SMTP. |
| Sekundárna brána SMTP | Zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa servera pre sekundárny alebo záložný server SMTP. |
| Port sekundárnej brány SMTP 1 – 65535 (25*) | Zadajte číslo portu servera pre sekundárny alebo záložný server SMTP. |
| Časový limit SMTP 5 – 30 (30*) | Nastavenie času do uplynutia platnosti v prípade, že server SMTP neodpovedá. |
| Adresa pre odpoveď | Uvedenie adresy pre odpoveď na odoslanie faxu. |
| Vždy použiť predvolenú adresu servera SMTP na odpoveď Vypnuté Zapnuté* | Uvedenie adresy servera SMTP pre odpoveď na odoslanie faxu. |
| Použiť nástroj SSL/TLS Vypnuté* Dohodnúť Požadované | Nastavenie možnosti odoslania faxu prostredníctvom šifrovaného spojenia. |
| Je potrebný dôveryhodný certifikát Vypnuté Zapnuté* | Stanovenie dôveryhodného certifikátu pre prístup k serveru SMTP. |
| Overenie servera SMTP Nežaduje sa žiadne overenie* Prihlásenie/obyčajné NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5 | Nastavenie typu overenia pre server SMTP. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

| Položka ponuky | Popis |
|---|---|
| E-mail vytvorený na základe zariadenia Žiadne* Použiť poverenia SMTP zariadenia | Stanovenie, či sú potrebné poverenia pre e-mail vytvorený na základe zariadenia. |
| E-mail vytvorený na základe používateľa Žiadne* Použiť poverenia SMTP zariadenia Použiť ID používateľa a heslo relácie Použiť e-mailovú adresu a heslo relácie Vyzvať používateľa | Stanovenie, či sú potrebné poverenia pre e-mail vytvorený na základe používateľa. |
| Použiť poverenia zariadenia služby Active Directory Vypnuté Zapnuté* | Povolenie poverení používateľov a umiestnení skupín na pripojenie k serveru SMTP. |
| ID používateľa zariadenia | Určenie ID používateľa a hesla na pripojenie k serveru SMTP. |
| Heslo zariadenia | |
| Kerberos 5 REALM | Určenie oblasti protokolu overenia Kerberos 5. |
| Doména NTLM | Určenie názvu domény bezpečnostného protokolu NTLM. |
| Vypnite chybu „Nie je nastavený server SMTP“ Vypnuté* Zapnuté | Skrytie chybového hlásenia „Nie je nastavený server SMTP“. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

Nastavenia skenovania faxového servera

| Položka ponuky | Popis |
|--|---|
| Formát obrázkov TIFF (.tif) PDF (.pdf)* XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) | Nastavenie formátu súboru skenovaného obrázka. |
| Typ obsahu Text Text/fotografia* Fotografia Grafika | Vylepšenie výsledného výstupu na základe obsahu zdrojového dokumentu. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

| Položka ponuky | Popis |
|--|---|
| Zdroj obsahu Čiernobiele laserové tlačiarne Farebné laserové tlačiarne* Atramentové tlačiarne Fotografia/film Časopis Noviny Tlač Iné | Vylepšenie výsledného výstupu na základe zdroja zdrojového dokumentu. |
| Rozlíšenie faxu Štandardné* Jemné Veľmi jemné Ultra jemné | Nastavenie rozlíšenia faxu. |
| Tmavosť 1 – 9 (5*) | Nastavenie tmavosti výstupu. |
| Orientácia Na výšku* Na šírku | Stanovenie orientácie textu a grafických prvkov na strane. |
| Veľkosť originálu [Zoznam veľkostí papiera] | Nastavenie veľkosti papiera zdrojového dokumentu. Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> • Rôzne veľkosti sú americké predvolené výrobné nastavenie. Formát A4 je medzinárodné predvolené výrobné nastavenie. • Toto nastavenie sa môže líšiť v závislosti od modelu tlačiarne. |
| Použiť viacstranový formát TIFF Vypnuté Zapnuté* | Výber medzi jednostranovými a viacstranovými súbormi vo formáte TIFF. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

E-mail

Nastavenie e-mailu

| Položka ponuky | Popis |
|---|---|
| Primárna brána SMTP | Zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa primárneho servera SMTP na odosielanie e-mailov. |
| Port primárnej brány SMTP 1 – 65535 (25*) | Zadajte číslo portu primárneho servera SMTP. |
| Sekundárna brána SMTP | Zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa servera pre sekundárny alebo záložný server SMTP. |
| Port sekundárnej brány SMTP 1 – 65535 (25*) | Zadajte číslo portu servera pre sekundárny alebo záložný server SMTP. |
| Časový limit SMTP 5 – 30 sekúnd (30*) | Nastavenie času do uplynutia platnosti v prípade, že server SMTP neodpovedá. |
| Adresa pre odpoveď | Stanovenie e-mailovej adresy pre odpoveď. |
| Vždy použiť predvolenú adresu servera SMTP na odpoveď Zapnuté* Vypnuté | Vždy na serveri SMTP použiť predvolenú adresu na odpoveď. |
| Použiť nástroj SSL/TLS Vypnuté* Dohodnúť Požadované | Nastavenie možnosti odoslania e-mailu prostredníctvom šifrovaného spojenia. |
| Je potrebný dôveryhodný certifikát Vypnuté Zapnuté* | Pri prístupe k serveru SMTP sa vyžaduje dôveryhodný certifikát. |
| Overenie servera SMTP Nevyžaduje sa žiadne overenie* Prihlásenie/obyčajné NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5 | Nastavenie typu overenia pre server SMTP. |
| E-mail vytvorený na základe zariadenia Žiadne* Použiť poverenia SMTP zariadenia | Stanovenie, či sú potrebné poverenia pre e-mail vytvorený na základe zariadenia. |
| E-mail vytvorený na základe používateľa Žiadne* Použiť poverenia SMTP zariadenia Použiť ID používateľa a heslo relácie Použiť e-mailovú adresu a heslo relácie Vyzvať používateľa | Stanovenie, či sú potrebné poverenia pre e-mail vytvorený na základe používateľa. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

| Položka ponuky | Popis |
|---|---|
| Použiť poverenia zariadenia služby Active Directory Vypnuté Zapnuté* | Povolenie poverení používateľov a označení skupín na pripojenie k serveru SMTP. |
| ID používateľa zariadenia | Určenie ID používateľa a hesla na pripojenie k serveru SMTP. |
| Heslo zariadenia | |
| Kerberos 5 REALM | Určenie oblasti protokolu overenia Kerberos 5. |
| Doména NTLM | Určenie názvu domény bezpečnostného protokolu NTLM. |
| Vypnite chybu „Nie je nastavený server SMTP“ Vypnuté* Zapnuté | Skrytie chybového hlásenia „Nie je nastavený server SMTP“. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

Predvolené hodnoty e-mailu

| Položka ponuky | Popis |
|--|--|
| Predmet | Zadanie predmetu a správy e-mailu. |
| Správa | |
| Názov súboru | Stanovenie názvu skenovaného obrázka. |
| Formát PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOC (.docx) | Nastavenie formátu súboru skenovaného obrázka. |
| Globálne nastavenia funkcie OCR Rozpoznávané jazyky Automatické otočenie Odstránenie škvŕn Vylepšenie automatického kontrastu | Zadanie nastavení optického rozpoznávania znakov (OCR). Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazuje, iba ak máte zakúpené a nainštalované riešenie na optické rozpoznávanie znakov. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

| Položka ponuky | Popis |
|---|---|
| Nastavenia PDF Verzia PDF 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Archívna verzia A-1a* A-1b Vysoko komprimované Vypnuté* Zapnuté Zabezpečené Vypnuté* Zapnuté S možnosťou vyhľadávania Vypnuté* Zapnuté Archívne (PDF/A) Vypnuté* Zapnuté | Nastavenie formátu PDF skenovaného obrázka. |
| Typ obsahu Text Text/fotografia* Fotografia Grafika | Vylepšenie výsledného výstupu na základe obsahu zdrojového dokumentu. |
| Zdroj obsahu Čiernobiely laserové tlačiarne* Farebné laserové tlačiarne Atramentové tlačiarne Fotografia/film Časopis Noviny Tlač Iné | Zlepšenie výsledného výstupu na základe zdrojového dokumentu. |
| Farebne Čiernobiely Sivá Farebne* Automaticky | Stanovenie farby pre skenovanie obrázku. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

| Položka ponuky | Popis |
|---|--|
| Rozlíšenie 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi | Nastavenie rozlíšenia naskenovaného obrázka. |
| Tmavosť –4 až 4 (0*) | Úprava tmavosti naskenovaného obrázka. |
| Orientácia Na výšku* Na šírku | Stanovenie orientácie textu a grafických prvkov na strane. |
| Veľkosť originálu [Zoznam veľkostí papiera] | Nastavenie veľkosti papiera zdrojového dokumentu. Poznámka: Predvolené výrobné nastavenie je Rôzne veľkosti. |
| Strany Vypnuté* Dlhý okraj Krátky okraj | Stanovenie orientácie strany textu a grafických prvkov pri skenovaní obojstranného dokumentu. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

Rozšírené spracovanie obrázkov

| Položka ponuky | Popis |
|---|---|
| Vyváženie farieb –4 až 4 (0*) | Úprava množstva použitého tonera pre každú farbu. |
| Vynechanie farieb Vynechanie farieb Žiadne* Červená Zelená Modrá Predvolený prah červenej 0 – 255 (128*) Predvolený prah zelenej 0 – 255 (128*) Predvolený prah modrej 0 – 255 (128*) | Stanovenie farby, ktorá sa má pri skenovaní vynechať, a upravenie nastavenia vynechania danej farby. |
| Automatická detekcia farieb Citlivosť farieb 1 – 9 (5*) Plošná citlivosť 1 – 9 (5*) | Nastavenie množstva farby, ktoré tlačiareň zaznamená zo zdrojového dokumentu. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Farebne nastavená na možnosť Automaticky. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

| Položka ponuky | Popis |
|--|---|
| Kvalita JPEG Najlepšie pre obsah* 5 – 95 | Nastavenie kvality skenovaného obrázka vo formáte JPEG. Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> • Hodnota 5 redukuje veľkosť súboru, no znižuje aj kvalitu obrázka. • Hodnota 95 poskytuje tú najlepšiu kvalitu obrázka, vytvára však veľký súbor. |
| Kontrast Najlepšie pre obsah* 0 1 2 3 4 5 | Stanovenie kontrastu výstupu. |
| Odstránenie pozadia Detekcia pozadia Podľa obsahu* Fixné Úroveň –4 až 4 (0*) | Nastavenie množstva pozadia viditeľného na skenovanom obrázku. Poznámka: Ak chcete zo zdrojového dokumentu odstrániť farbu pozadia, nastavte položku Detekcia pozadia na možnosť Podľa obsahu. Ak chcete z fotografie odstrániť obrazový šum, nastavte položku Detekcia pozadia na možnosť Fixné. |
| Zrkadlový obraz Vypnuté* Zapnuté | Vytvorenie zrkadlového obrazu zdrojového dokumentu. |
| Negatív Vypnuté* Zapnuté | Vytvorenie negatívu zdrojového dokumentu. |
| Detaily tieňov –4 až 4 (0*) | Nastavenie detailu tieňov viditeľných na skenovanom obrázku. |
| Skenovať od okraja po okraj Vypnuté* Zapnuté | Umožnenie skenovania zdrojového dokumentu od okraja po okraj. |
| Ostrosť 1 – 5 (3*) | Úprava ostrosti naskenovaného obrázka. |
| Teplota –4 až 4 (0*) | Určenie, či sa má vytvoriť chladnejší alebo teplejší výstup. |
| Prázdne strany Odstránenie prázdnych strán Citlivosť na prázdne strany | Špecifikujte, či sa majú zahrnúť prázdne strany. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

Ovládacie prvky správcu

| Položka ponuky | Popis |
|---|--|
| Max. veľkosť e-mailu 0 – 65535 (0*) | Nastavenie povolenej veľkosti súboru pre každý e-mail. |
| Chybová správa o veľkosti | Stanovenie parametrov chybovej správy o veľkosti, ktorú tlačiareň odošle, keď e-mail prekročí povolenú veľkosť súboru. Poznámka: Môžete zadať len 1 024 znakov. |
| Obmedziť ciele | Obmedzenie odosielania e-mailov len na konkrétny zoznam názvov domén. Poznámka: Každú z domén oddeľte čiarkou. |
| Odošli mi kópiu Nikdy sa nezobrazí* Predvolene zapnuté Predvolene vypnuté Vždy zapnuté | Odoslanie kópie e-mailu sebe. |
| Obmedziť príjemcov e-mailov Vypnuté* Zapnuté | Obmedzenie počtu príjemcov e-mailov. |
| Použiť kópiu./skrytú kópiu: Vypnuté* Zapnuté | Povolenie kópie a skrytej kópie v rámci e-mailu. |
| Použiť viacstranový formát TIFF Zapnuté* Vypnuté | Výber medzi jednostranovými a viacstranovými súbormi vo formáte TIFF. |
| Kompresia formátu TIFF LZW* JPEG | Nastavenie možnosti kompresie pre súbory vo formáte TIFF. |
| Predvolený text 5 – 95 (75*) | Nastavenie kvality textu na naskenovanom obrázku. |
| Predvolený text/fotografia 5 – 95 (75*) | Nastavenie kvality textu alebo fotografie na naskenovanom obrázku. |
| Predvolená fotografia 5 – 95 (50*) | Nastavenie kvality fotografie na naskenovanom obrázku. |
| Bit. hĺbka pre e-mail 1-bitová 8 bitová* | Zapnutie režimu text/fotografia na zaistenie menších veľkostí súborov pomocou obrázka s 1-bitovou hĺbkou. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Farebne nastavená na možnosť Sivá. |
| Denník prenosov Tlačiť denník* Netlačiť denník Tlačiť iba pri chybe | Tlač denníka úspešného prenosu e-mailu. |
| Zdroj papiera denníkov Zásobník [x] (1*) Viacúčelový podávač | Stanovenie zdroja papiera na tlač denníkov. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

| Položka ponuky | Popis |
|---|---|
| Vlastná úloha skenovania Vypnuté* Zapnuté | Predvolené zapnutie skenovania vlastných úloh. Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk. |
| Ukážka skenovania Vypnuté Zapnuté* | Zobrazenie ukážky skenovania na displeji. Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk tlačiarne. |
| Povoliť možnosť Uložiť ako skratku Vypnuté Zapnuté* | Uloženie e-mailových adries ako skratiek. Poznámka: Pri nastavení na možnosť Vypnuté sa na obrazovke cieľa e-mailu nezobrazí tlačidlo Uložiť ako skratku. |
| E-mailové obrázky odoslané ako Príloha* Webové pripojenie | Stanovenie spôsobu odoslania obrázkov prostredníctvom e-mailu. |
| Po odoslaní obnoviť informácie v e-maile Vypnuté Zapnuté* | Obnovenie predvolených informácií v e-maile po odoslaní e-mailu. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

Nastavenie webového pripojenia

| Položka ponuky | Popis |
|--------------------------|---|
| Server | Nastavenie tlačiarne na odosielanie e-mailov ako webového pripojenia. |
| Prihlásenie | |
| Heslo | |
| Cesta | |
| Názov súboru | |
| Webové pripojenie | |

FTP

Predvolené hodnoty FTP

| Položka ponuky | Popis |
|--|--|
| Formát PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) | Nastavenie formátu súboru skenovaného obrázka. Poznámka: Položky ponuky sa môžu líšiť v závislosti od modelu tlačiarne. |
| Globálne nastavenia funkcie OCR Rozpoznávané jazyky Automatické otočenie Odstránenie škvŕn Vylepšenie automatického kontrastu | Zadanie nastavení optického rozpoznávania znakov (OCR). Poznámka: Táto ponuka sa zobrazuje, iba ak máte zakúpené a nainštalované riešenie na optické rozpoznávanie znakov. |
| Nastavenia PDF Verzia PDF 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Archívna verzia A-1a* A-1b Zabezpečené Vypnuté* Zapnuté Archívne (PDF/A) Vypnuté* Zapnuté | Nastavenie formátu PDF skenovaného obrázka. |
| Typ obsahu Text Text/fotografia* Grafika Fotografia | Vylepšenie výsledného výstupu na základe obsahu zdrojového dokumentu. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

| Položka ponuky | Popis |
|--|--|
| Zdroj obsahu Čiernobiely laserové tlačiarne Farebné laserové tlačiarne* Atramentové tlačiarne Fotografia/film Časopis Noviny Tlač Iné | Vylepšenie výsledného výstupu na základe zdroja zdrojového dokumentu. |
| Farebne Čiernobiely Sivá Farebne* Automaticky | Stanovenie farby pre skenovanie obrázku. |
| Rozlíšenie 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi | Nastavenie rozlíšenia naskenovaného obrázka. |
| Tmavosť -4 až 4 (0*) | Úprava tmavosti naskenovaného obrázka. |
| Orientácia Na výšku* Na šírku | Stanovenie orientácie textu a grafických prvkov na strane. |
| Veľkosť originálu [Zoznam veľkostí papiera] | Nastavenie veľkosti papiera zdrojového dokumentu. Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> • Letter je americké predvolené výrobné nastavenie. Formát A4 je medzinárodné predvolené výrobné nastavenie. • Položky ponuky sa môžu líšiť v závislosti od modelu tlačiarne. |
| Strany Vypnuté* Dlhý okraj Krátky okraj | Stanovenie orientácie strany textu a grafických prvkov pri skenovaní obojstranného dokumentu. |
| Názov súboru | Stanovenie názvu skenovaného obrázka. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

Rozšírené spracovanie obrázkov

| Položka ponuky | Popis |
|---|--|
| Vyváženie farieb -4 až 4 (0*) | Úprava množstva tonera použitého pre každú farbu v skenovanom výstupe. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

| Položka ponuky | Popis |
|---|---|
| Vynechanie farieb Vynechanie farieb Žiadne* Červená Zelená Modrá Predvolený prah červenej 0 – 255 (128*) Predvolený prah zelenej 0 – 255 (128*) Predvolený prah modrej 0 – 255 (128*) | Stanovenie farby, ktorá sa má pri skenovaní vynechať, a upravenie nastavenia vynechania danej farby. |
| Automatická detekcia farieb Citlivosť farieb 1 – 9 (5*) Plošná citlivosť 1 – 9 (5*) | Nastavenie množstva farby, ktoré tlačiareň zaznamená zo zdrojového dokumentu. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Farebne nastavená na možnosť Automaticky. |
| Kvalita JPEG Najlepšie pre obsah* 5 – 95 | Nastavenie kvality obrázka vo formáte JPEG. Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> • Hodnota 5 redukuje veľkosť súboru, no znižuje aj kvalitu obrázka. • Hodnota 90 poskytuje tú najlepšiu kvalitu obrázka, vytvára však veľký súbor. |
| Kontrast Najlepšie pre obsah* 0 1 2 3 4 5 | Stanovenie kontrastu výstupu. |
| Odstránenie pozadia Detekcia pozadia Podľa obsahu* Fixné Úroveň –4 až 4 (0*) | Nastavenie množstva pozadia viditeľného na skenovanom obrázku. Poznámka: Ak chcete zo zdrojového dokumentu odstrániť farbu pozadia, nastavte položku Detekcia pozadia na možnosť Podľa obsahu. Ak chcete z fotografie odstrániť obrazový šum, nastavte položku Detekcia pozadia na možnosť Fixné. |
| Zrkadlový obraz Vypnuté* Zapnuté | Vytvorenie zrkadlového obrazu zdrojového dokumentu. |
| Negatív Vypnuté* Zapnuté | Vytvorenie negatívu zdrojového dokumentu. |
| Detaily tieňov –4 až 4 (0*) | Nastavenie detailu tieňov viditeľných na skenovanom obrázku. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

| Položka ponuky | Popis |
|---|---|
| Skenovať od okraja po okraj Vypnuté* Zapnuté | Umožnenie skenovania zdrojového dokumentu od okraja po okraj. |
| Ostrosť 1 – 5 (3*) | Úprava ostrosti naskenovaného obrázka. |
| Teplota –4 až 4 (0*) | Určenie, či sa má vytvoriť chladnejší alebo teplejší výstup. |
| Prázdne strany Odstránenie prázdnych strán Citlivosť na prázdne strany | Špecifikujte, či sa majú zahrnúť prázdne strany. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

Ovládacie prvky správcu

| Položka ponuky | Popis |
|---|--|
| Predvolený text 5 – 95 (75*) | Nastavenie kvality textu na naskenovanom obrázku. |
| Predvolený text/fotografia 5 – 95 (75*) | Nastavenie kvality textu alebo fotografickej snímky na naskenovanom obrázku. |
| Predvolená fotografia 5 – 95 (50*) | Nastavenie kvality fotografickej snímky na naskenovanom obrázku. |
| Použiť viacstranový formát TIFF Zapnuté* Vypnuté | Výber medzi jednostranovými a viacstranovými súbormi vo formáte TIFF. |
| Kompresia formátu TIFF LZW* JPEG | Nastavenie možnosti kompresie pre súbory vo formáte TIFF. |
| Denník prenosov Tlačiť denník* Netlačiť denník Tlačiť iba pri chybe | Tlač denníka úspešného FTP prenosu skenu. |
| Zdroj papiera denníkov Zásobník [x] (1*) Viacúčelový podávač | Určite zdroj papiera pre tlač FTP denníkov. |
| Bitová hĺbka pre FTP 1-bitová 8-bitová* | Zapnutie režimu text/fotografia na zaistenie menších veľkostí súborov pomocou obrázka s 1-bitovou hĺbkou. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Farebne nastavená na možnosť Sivá. |
| Vlastná úloha skenovania Vypnuté* Zapnuté | Predvolené zapnutie skenovania vlastných úloh. Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

| Položka ponuky | Popis |
|---|---|
| Ukážka skenovania Vypnuté Zapnuté* | Zobrazenie ukážky skenovania na displeji. Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk. |
| Povoliť možnosť Uložiť ako skratku Vypnuté Zapnuté* | Uloženie vlastných nastavení FTP ako skratiek. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

Jednotka USB

Skenovanie do pamäťovej jednotky flash

| Položka ponuky | Popis |
|--|--|
| Formát PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) | Nastavenie formátu súboru skenovaného obrázka. Poznámka: Nastavenia sa môžu líšiť v závislosti od modelu tlačiarne. |
| Globálne nastavenia funkcie OCR Rozpoznávané jazyky Automatické otočenie Odstránenie škvŕn Vylepšenie automatického kontrastu | Zadanie nastavení optického rozpoznávania znakov (OCR). Poznámka: Táto ponuka sa zobrazuje, iba ak máte zakúpené a nainštalované riešenie na optické rozpoznávanie znakov. |
| Nastavenia PDF Verzia PDF 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Archívna verzia A-1a* A-1b Zabezpečené Vypnuté* Zapnuté Archívne (PDF/A) Vypnuté* Zapnuté | Nastavenie formátu PDF skenovaného obrázka. |
| Typ obsahu Text Text/fotografia* Grafika Fotografia | Vylepšenie výsledného výstupu na základe obsahu zdrojového dokumentu. |
| Zdroj obsahu Čiernobiele laserové tlačiarne Farebné laserové tlačiarne* Atramentové tlačiarne Fotografia/film Časopis Noviny Tlač Iné | Vylepšenie výsledného výstupu na základe zdroja zdrojového dokumentu. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

| Položka ponuky | Popis |
|---|---|
| Farebne Čiernobielo Sivá Farebne* Automaticky | Stanovenie farby pre skenovanie obrázku. |
| Rozlíšenie 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi | Nastavenie rozlíšenia naskenovaného obrázku. |
| Tmavosť 1 – 9 (5*) | Úprava tmavosti naskenovaného obrázku. |
| Orientácia Na výšku* Na šírku | Stanovenie orientácie textu a grafických prvkov na strane. |
| Veľkosť originálu [Zoznam veľkostí papiera] | Nastavenie veľkosti papiera zdrojového dokumentu. Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> • Letter je americké predvolené výrobné nastavenie. Formát A4 je medzinárodné predvolené výrobné nastavenie. • Táto položka ponuky sa môže líšiť v závislosti od modelu tlačiarne. |
| Strany Vypnuté* Dlhý okraj Krátky okraj | Stanovenie orientácie strany textu a grafických prvkov pri skenovaní obojstranného dokumentu. |
| Názov súboru | Stanovenie názvu skenovaného obrázku. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

Rozšírené spracovanie obrázkov

| Položka ponuky | Popis |
|---|---|
| Vyváženie farieb | Úprava množstva tonera použitého pre každú farbu. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

| Položka ponuky | Popis |
|---|---|
| Vynechanie farieb Vynechanie farieb Žiadne* Červená Zelená Modrá Predvolený prah červenej 0 – 255 (128*) Predvolený prah zelenej 0 – 255 (128*) Predvolený prah modrej 0 – 255 (128*) | Stanovenie farby, ktorá sa má pri skenovaní vynechať, a upravenie nastavenia vynechania danej farby. |
| Automatická detekcia farieb Citlivosť farieb 1 – 9 (5*) Plošná citlivosť 1 – 9 (5*) | Nastavenie množstva farby, ktoré tlačiareň zaznamená zo zdrojového dokumentu. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Farebne nastavená na možnosť Automaticky. |
| Kvalita JPEG Najlepšie pre obsah* 5 – 95 | Nastavenie kvality obrázka vo formáte JPEG. Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> • Hodnota 5 redukuje veľkosť súboru, no znižuje aj kvalitu obrázka. • Hodnota 90 poskytuje tú najlepšiu kvalitu obrázka, vytvára však veľký súbor. |
| Kontrast Najlepšie pre obsah* 0 1 2 3 4 5 | Stanovenie kontrastu výstupu. |
| Odstránenie pozadia Detekcia pozadia Podľa obsahu* Fixné Úroveň –4 až 4 (0*) | Nastavenie množstva pozadia viditeľného na skenovanom obrázku. Poznámka: Ak chcete zo zdrojového dokumentu odstrániť farbu pozadia, nastavte položku Detekcia pozadia na možnosť Podľa obsahu. Ak chcete z fotografie odstrániť obrazový šum, nastavte položku Detekcia pozadia na možnosť Fixné. |
| Zrkadlový obraz Vypnuté* Zapnuté | Vytvorenie zrkadlového obrazu zdrojového dokumentu. |
| Negatív Vypnuté* Zapnuté | Vytvorenie negatívu zdrojového dokumentu. |
| Detaily tieňov –4 až 4 (0*) | Nastavenie detailu tieňov viditeľných na skenovanom obrázku. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

| Položka ponuky | Popis |
|---|---|
| Skenovať od okraja po okraj Vypnuté* Zapnuté | Umožnenie skenovania zdrojového dokumentu od okraja po okraj. |
| Ostrosť 1 – 5 (3*) | Úprava ostrosti naskenovaného obrázka. |
| Teplota –4 až 4 (0*) | Určenie, či sa má vytvoriť chladnejší alebo teplejší výstup. |
| Prázdne strany Odstránenie prázdnych strán Citlivosť na prázdne strany | Špecifikujte, či sa majú zahrnúť prázdne strany. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

Ovládacie prvky správcu

| Položka ponuky | Popis |
|---|--|
| Predvolený text 5 – 95 (75*) | Nastavenie kvality textu na naskenovanom obrázku. |
| Predvolený text/fotografia 5 – 95 (75*) | Nastavenie kvality textu alebo fotografie na naskenovanom obrázku. |
| Predvolená fotografia 5 – 95 (75*) | Nastavenie kvality fotografie na naskenovanom obrázku. |
| Použiť viacstranový formát TIFF Zapnuté* Vypnuté | Výber medzi jednostranovými a viacstranovými súbormi vo formáte TIFF. |
| Kompresia formátu TIFF LZW* JPEG | Nastavenie kompresie pre súbory vo formáte TIFF. |
| Bit. hĺbka pre skenovanie 1-bitová 8-bitová* | Zapnutie režimu text/fotografia na zaistenie menších veľkostí súborov pomocou obrázka s 1-bitovou hĺbkou. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Farebne nastavená na možnosť Sivá. |
| Vlastná úloha skenovania Vypnuté* Zapnuté | Predvolené zapnutie skenovania vlastných úloh. Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk. |
| Ukážka skenovania Vypnuté Zapnuté* | Zobrazenie ukážky skenovania na displeji. Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

Tlač z pamäťovej jednotky flash

| Položka ponuky | Popis |
|---|--|
| Počet kópií 1 – 9999 (1*) | Nastavenie počtu kópií. |
| Zdroj papiera Zásobník [x] (1*) Viacúčelový podávač Manuálny podávač papiera Manuálny podávač obálok | Stanovenie zdroja papiera pre tlačovú úlohu. |
| Farebne Vypnuté Zapnuté* | Stanovenie, či sa má tlačiť farebne. |
| Zoradiť (1,1,1) (2,2,2)* (1,2,3) (1,2,3) | Tlač viacerých kópií v rade. |
| Strany (obojsstranne) Jednostranne* Obojsstranne | Stanovenie strany papiera, na ktorú sa má tlačiť. |
| Zošitie Vypnuté* 1 spinka, ľavý horný roh 2 spinky, vľavo 1 spinka, pravý horný roh 2 spinky, hore 1 spinka, ľavý dolný roh 2 spinky, dolu 1 spinka, pravý dolný roh 2 spinky, vpravo | Určenie polohy spieniek pre všetky tlačové úlohy. Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaná zošívacia. |
| Dierovanie Vypnuté* Zapnuté | Dierovanie okraja vytlačeného výstupu. Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaná viacpolohová zošívacia, dierovač. |
| Režim dierovača 2 dierky 3 dierky 4 dierky | Nastavenie režimu dierovania vytlačeného výstupu. Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> • 3 dierky sú americké predvolené výrobné nastavenie. 4 dierky sú medzinárodné predvolené výrobné nastavenie. • Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaná viacpolohová zošívacia, dierovač. |
| Posun strán Žiadne* Medzi kópiami Medzi úlohami | Posunutie výstupu každej tlačovej úlohy alebo každého kopírovania tlačovej úlohy. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

| Položka ponuky | Popis |
|---|---|
| Obojstranné viazanie Dlhý okraj* Krátky okraj | Nastavenie viazania obojstranných strán a spôsobu, akým je orientovaná tlač na zadnej strane listu vo vzťahu k tlači vpredu. Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> Nastavenie Dlhý okraj – použije sa viazanie pozdĺž dlhého okraja strany (ľavý okraj pre tlač na výšku a horný okraj pre tlač na šírku). Nastavenie Krátky okraj – použije sa viazanie pozdĺž krátkeho okraja strany (horný okraj pre tlač na výšku a ľavý okraj pre tlač na šírku). |
| Počet stránok na stranu Vypnuté* 2 na list 3 na list 4 na list 6 na list 9 na list 12 na list 16 na list | Tlač obrázkov na viacerých stránkach na jednu stranu jedného listu papiera. |
| Zoradenie stránok na strane Vodorovne* Obrátene vodorovne Obrátene zvislo Zvislo | Stanovenie polohy obrázkov na viacerých stránkach pri použití nastavenia Počet stránok na stranu. Poznámka: Umiestnenie závisí od počtu strán obrázkov na stranách a od ich orientácii na strane. |
| Orientácia stránok na strane Automaticky* Na šírku Na výšku | Stanovenie orientácie obrázkov viacstranového dokumentu pri použití nastavenia Počet stránok na stranu. |
| Okraje stránok na strane Žiadne* Pevné | Pri použití nastavenia Počet stránok na stranu sa vytlačí okraj okolo každej strany s obrázkom. |
| Oddeľovacie listy Vypnuté* Medzi kópiami Medzi úlohami Medzi stranami | Stanovenie, či vkladať prázdne oddeľovacie listy pri tlači. |
| Zdroj oddeľovacích listov Zásobník [x] (1*) Viacúčelový podávač | Stanovenie zdroja papiera pre oddeľovacie listy. Poznámka: Ak chcete, aby sa zobrazil aj viacúčelový podávač, v ponuke Papier nastavte Konfiguráciu multifunkčného podávača na možnosť Kazeta. |
| Prázdne strany Netlačiť* Tlač | Stanovenie, či zaradiť do tlačovej úlohy prázdne strany. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

Sieť/porty

Prehľad siete

| Položka ponuky | Popis |
|---|--|
| Aktívny adaptér Automatická* [Zoznam sieťových kariet] | Stanovenie spôsobu pripojenia k sieti. |
| Stav siete | Zobrazenie stavu pripojenia siete tlačiarní. |
| Zobraziť stav siete na tlačiarni Vypnuté Zapnuté* | Zobrazenie stavu siete na displeji. |
| Rýchlosť, Obojstranné | Zobrazenie rýchlosti aktuálne aktívnej sieťovej karty. |
| IPv4 | Zobrazenie adries podľa protokolu IPv4. |
| Všetky adresy podľa protokolu IPv6 | Zobrazenie všetkých adries podľa protokolu IPv6. |
| Obnoviť tlačový server Spustiť | Obnovenie všetkých aktívnych sieťových pripojení tlačiarní. Poznámka: Toto nastavenie odstráni všetky sieťové konfiguračné nastavenia. |
| Časový limit sieťovej úlohy Vypnuté Zapnuté* (90 sekúnd) | Nastavenie doby, po ktorej uplynutí tlačiareň zruší sieťovú tlačovú úlohu. |
| Stránka transparentu Vypnuté Zapnuté* | Tlač stránky transparentu. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

Bezdrôtové

Poznámka: Táto ponuka je k dispozícii iba pre tlačiarnie, ktoré sú pripojené k bezdrôtovej sieti alebo majú adaptér bezdrôtovej siete.

| Položka ponuky | Popis |
|--|--|
| Nastavenie bezdrôtového pripojenia Názov siete Režim siete Infraštruktúra* Ad hoc Režim zabezpečenia bezdrôtovej siete Vypnuté* WEP WPA2/WPA – osobné WPA2 – osobné 802.1X – Radius | Určenie bezdrôtovej siete, ku ktorej sa pripája tlačiareň. |

| Položka ponuky | Popis |
|--|---|
| nastavenie zabezpečenia siete Wi-Fi Automatické zisťovanie WPS Vypnuté Zapnuté* Spustenie stlačením tlačidla Spustenie kódom PIN | Vytvorenie bezdrôtového pripojenia a aktivácia zabezpečenia siete. Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> Pomocou metódy stlačenia tlačidla môžete pripojiť tlačiareň k bezdrôtovej sieti po stlačení tlačidiel na tlačiarňi a zároveň na prístupovom bode (bezdrôtovom smerovači) v rámci určeného časového úseku. Pomocou metódy PIN môžete pripojiť tlačiareň k bezdrôtovej sieti po zadaní kódu PIN tlačiarne do nastavení bezdrôtového pripojenia prístupového bodu. |
| Režim siete Typ BSS Infraštruktúra* Ad hoc Číslo uprednostňovaného kanála Automatická* 1-11 | Zadajte režim siete. Poznámka: Číslo uprednostňovaného kanála sa zobrazí, iba ak Typ BSS je nastavený na možnosť Ad hoc. |
| Povoliť funkciu siete Wi-Fi Direct Zapnuté Vypnuté* | Nastavenie tlačiarne, aby sa priamo pripájala k zariadeniam Wi-Fi. |
| Kompatibilita 802.11b/g 802.11b/g/n* 802.11a/b/g/n 802.11a/n 802.11a/b/g/n/ac | Nastavte bezdrôtový štandard príslušnej bezdrôtovej siete. Poznámka: Možnosti 802.11a/b/g/n a 802.11a/n možno vybrať len vtedy, ak je vypnuté nastavenie Povoľiť funkciu siete Wi-Fi Direct. |
| Režim zabezpečenia bezdrôtovej siete Vypnuté* WEP WPA2/WPA – osobné WPA2 – osobné | Nastavte typ zabezpečenia na pripojenie tlačiarne k bezdrôtovým zariadeniam. |
| Režim overovania WEP Automatická* Otvorený Zdieľaný | Nastavenie typu protokolu (WEP), ktorý používa tlačiareň. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Zabezpečený bezdrôtový režim nastavená na možnosť WEP. |
| Nastaviť kľúč WEP | Nastavte heslo WEP na zabezpečené bezdrôtové pripojenie. |
| Režim šifrovania WPA-PSK AES | Povolenie bezdrôtového zabezpečenia cez WPA (Wi-Fi Protected Access). Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Zabezpečený bezdrôtový režim nastavená na možnosť WPA2/WPA – osobné alebo WPA2 – osobné. |
| Nastaviť vopred zdieľaný kľúč | Nastavenie hesla pre zabezpečené bezdrôtové pripojenie. |
| Režim šifrovania WPA2-PSK AES | Povolenie bezdrôtového zabezpečenia cez funkciu WPA2. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Zabezpečený bezdrôtový režim nastavená na možnosť WPA2/WPA – osobné alebo WPA2 – osobné. |

| Položka ponuky | Popis |
|---|---|
| Režim šifrovania 802.1x WPA+ WPA2* | Povolenie bezdrôtového zabezpečenia cez štandard 802.1x. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že položka Zabezpečený bezdrôtový režim je nastavená na možnosť 802.1x – Radius. |
| Sieťová adresa UAA LAA | Zobrazenie adres sietí. |
| PCL SmartSwitch Zapnuté* Vypnuté* | Nastavenie tlačiarne na automatické prepnutie na emuláciu jazyka PCL, keď to vyžaduje tlačová úloha, bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne. Poznámka: Ak je nastavenie PCL SmartSwitch vypnuté, tlačiareň neskúma prichádzajúce údaje a použije predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Nastavenie. |
| PS SmartSwitch Zapnuté* Vypnuté* | Nastavenie tlačiarne na automatické prepnutie na emuláciu jazyka PS, keď to vyžaduje tlačová úloha bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne. Poznámka: Ak je nastavenie PS SmartSwitch vypnuté, tlačiareň neskúma prichádzajúce údaje a použije predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Nastavenie. |
| Režim NPA Automatická* Vypnuté | Nastavenie tlačiarne na vykonávanie špeciálneho spracovania, ktoré vyžaduje obojsmerná komunikácia v súlade so zaužívanými pravidlami protokolu NPA. Poznámka: Po zmene nastavenia sa tlačiareň reštartuje. |
| Ukladanie úloh do medzipamäte Zapnuté Vypnuté* | Dočasné ukladanie tlačových úloh na pevný disk tlačiarne pred ich tlačou. Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk. |
| Binárny jazyk PS pre Mac Automatická* Zapnuté Vypnuté | Nastavenie tlačiarne na spracovanie tlačových úloh v binárnom jazyku PostScript pre Macintosh. Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> • Pri nastavení Zapnuté sa spracúvajú tlačové úlohy v neupravenom binárnom jazyku PostScript. • Nastavenie Vypnuté filtruje tlačové úlohy prostredníctvom štandardného protokolu. |

Ethernet

| Položka ponuky | Popis |
|---|---|
| Rýchlosť siete | Zobrazenie rýchlosti aktívneho sieťového adaptéra. |
| IPv4 Povolit' protokol DHCP Zapnuté* Vypnuté | Zapnutie protokolu DHCP. Poznámka: DHCP je štandardný protokol, ktorý serveru umožňuje dynamickú distribúciu adres IP a konfiguračných údajov klientom. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

| Položka ponuky | Popis |
|---|---|
| IPv4 Nastaviť statickú adresu IP IP adresa Maska siete Brána | Nastavenie statickej adresy IP tlačiarne. |
| Sieťová adresa UAA LAA | Zobrazenie adresy MAC tlačiarne: Adresa LAA a adresa UAA. Poznámka: Adresu LAA tlačiarne možno zmeniť manuálne. |
| PCL SmartSwitch Vypnuté Zapnuté* | Nastavenie tlačiarne na automatické prepnutie na emuláciu jazyka PCL, keď to vyžaduje tlačová úloha, bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne. Poznámka: Ak je nastavenie PCL SmartSwitch vypnuté, tlačiareň neskúma prichádzajúce údaje a použije predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Nastavenie. |
| PS SmartSwitch Vypnuté Zapnuté* | Nastavenie tlačiarne na automatické prepnutie na emuláciu jazyka PS, keď to vyžaduje tlačová úloha bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne. Poznámka: Ak je nastavenie PS SmartSwitch vypnuté, tlačiareň neskúma prichádzajúce údaje a použije predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Nastavenie. |
| Ukladanie úloh do medzipamäte Vypnuté Zapnuté* | Dočasné ukladanie úloh na pevný disk tlačiarne pred ich tlačou. Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk. Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarň. |
| Binárny jazyk PS pre Mac Automatická* Zapnuté Vypnuté | Nastavenie tlačiarne na spracovanie tlačových úloh v binárnom jazyku PostScript pre Macintosh. Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> Pri nastavení Zapnuté sa spracúvajú tlačové úlohy v neupravenom binárnom jazyku PostScript. Nastavenie Vypnuté filtruje tlačové úlohy prostredníctvom štandardného protokolu. |
| Úsporné ethernetové pripojenie Vypnuté Zapnuté* | Zníženie spotreby energie, keď tlačiareň neprijíma žiadne údaje z ethernetovej siete. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

TCP/IP

Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí len na sieťových tlačiarňach alebo na tlačiarňach pripojených k tlačovému serverom.

| Položka ponuky | Popis |
|---|--|
| Nastaviť hosťiteľské meno | Nastavenie aktuálneho hosťiteľského mena TCP/IP. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

| Položka ponuky | Popis |
|---|--|
| Názov domény | Nastavenie názvu domény. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarní. |
| Povoliť protokol DHCP/BOOTP na aktualizáciu servera NTP Vypnuté Zapnuté* | Povolenie aktualizovať nastavenia NTP tlačiarnie klientom využívajúcim protokoly DHCP a BOOTP. |
| Názov nulovej konfigurácie | Uvedte názov služby nulovej konfigurácie siete. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarní. |
| Povoliť automatické pridelenie IP adresy Vypnuté Zapnuté* | Automatické pridelovanie IP adresy. |
| Adresa servera DNS | Stanovenie aktuálnej adresy servera DNS. |
| Zálohovať adresu servera DNS | Stanovenie záložnej adresy servera DNS. |
| Záložná adresa servera DNS 2 | |
| Záložná adresa servera DNS 3 | |
| Poradie vyhľadávania domén | Stanovenie zoznamu názvov domén na vyhľadanie tlačiarnie a jej prostriedkov, ktoré sa nachádzajú na iných doménach v rámci siete. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarní. |
| Povoliť protokol DDNS Vypnuté Zapnuté* | Aktualizácia nastavenia dynamického servera DNS. |
| DDNS TTL | Stanovenie aktuálneho nastavenia servera DDNS. |
| Predvolené TTL | |
| Čas obnovenia DDNS | |
| Povoliť mDNS Vypnuté Zapnuté* | Aktualizácia nastavenia multicast servera DNS. |
| Adresa servera WINS | Stanovenie adresy servera pre službu WINS. |
| Povoliť protokol BOOTP Vypnuté* Zapnuté | Povolenie pridelovania IP adresy tlačiarnie protokolom BOOTP. |
| Zoznam vyhradených serverov | Stanovenie IP adresy pripojení TCP. Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> • Každú z IP adries oddelíte čiarkou. • Môžete pridať až 50 IP adries. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

| Položka ponuky | Popis |
|--|---|
| Možnosti zoznamu vyhradených serverov Blokovat' všetky porty* Blokovat' len tlač Blokovat' len tlač a HTTP | Stanovenie spôsobu, akým môžu IP adresy uvedené v zozname pristupovať k funkciám tlačiarne. |
| MTU | Stanovenie parametra jednotky MTU pre pripojenia TCP. |
| Port neupravenej tlače 1 – 65535 (9100*) | Stanovenie čísla portu na neupravenú tlač pre tlačiarne v sieti. |
| Maximálna rýchlosť odchádzajúcich dátových prenosov Vypnuté* Zapnuté | Povolenie maximálnej prenosovej rýchlosti tlačiarne. |
| Vylepšené zabezpečenie TLS Vypnuté* Zapnuté | Vylepšenie zabezpečenia súkromia a integrity údajov tlačiarne. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

IPv6

Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí len na sieťových tlačiarňach alebo na tlačiarňach pripojených k tlačovému serverom.

| Položka ponuky | Popis |
|---|---|
| Povoliť protokol IPv6 Vypnuté Zapnuté* | Povolenie protokolu IPv6 v tlačiarňach. |
| Povoliť protokol DHCPv6 Vypnuté* Zapnuté | Povolenie protokolu DHCPv6 v tlačiarňach. |
| Bezstavová automatická konfigurácia adries Vypnuté Zapnuté* | Nastavenie sieťového adaptéra na príjem vstupov automatickej konfigurácie adries podľa protokolu IPv6 zo smerovača. |
| Adresa servera DNS | Stanovenie adresy servera DNS. |
| Manuálne priradená adresa podľa protokolu IPv6 | Priradenie adries podľa protokolu IPv6. |
| Manuálne priradený smerovač podľa protokolu IPv6 | Priradenie smerovača podľa protokolu IPv6. |
| Predvoľba adresy 0 – 128 (64*) | Zadanie predvoľby adresy. |
| Všetky adresy podľa protokolu IPv6 | Zobrazenie všetkých adries podľa protokolu IPv6. |
| Všetky adresy smerovača podľa protokolu IPv6 | Zobrazenie všetkých adries smerovačov podľa protokolu IPv6. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

SNMP

Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí len na sieťových tlačiarňach alebo na tlačiarňach pripojených k tlačovému serverom.

| Položka ponuky | Popis |
|---|---|
| Protokol SNMP verzie 1 a 2c Zapnuté Vypnuté Zapnuté* Zapnúť protokol SNMP Vypnuté Zapnuté* Zapnúť PPM MIB Vypnuté Zapnuté* Komunita SNMP | Konfigurácia protokolu SNMP verzie 1 a 2c na inštaláciu tlačových ovládačov a aplikácií. |
| Protokol SNMP verzie 3 Zapnuté Vypnuté Zapnuté* Nastaviť poverenia na čítanie/zápis Používateľské meno Heslo Nastaviť poverenia iba na čítanie Používateľské meno Heslo Tlačidlo mriežky na overenie MD5 SHA1* Minimálna úroveň overenia Žiadne overenie, žiadne súkromie Overenie, žiadne súkromie Overenie, súkromie* Algoritmus súkromného režimu DES AES-128* | Konfigurácia protokolu SNMP verzie 3 na inštaláciu a aktualizáciu zabezpečenia tlačiarne. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

IPSec

Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí len na sieťových tlačiarňach alebo na tlačiarňach pripojených k tlačovému serverom.

| Položka ponuky | Popis |
|--|--|
| Povoliť protokol IPSec Vypnuté* Zapnuté | Povoliť protokol IPSec. |
| Základná konfigurácia Predvolené* Kompatibilita Zabezpečené | Nastavenie základnej konfigurácie protokolu IPSec. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Zapnúť protokol IPSec nastavená na možnosť Zapnuté. |
| Certifikát zariadenia IPSec | Stanovenie certifikátu protokolu IPSec. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Základná konfigurácia nastavená na možnosť Kompatibilita. |
| Spojenia overené vopred zdieľaným kľúčom Hostiteľ [x] Adresa Kľúč | Konfigurácia overených spojení tlačiarne. Poznámka: Tieto položky ponuky sa zobrazia len v prípade, že je položka Zapnúť protokol IPSec nastavená na možnosť Zapnuté. |
| Certifikovať overené spojenia Adresa hostiteľa [x] [/podsieť] Adresa [/podsieť] | |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

802.1x

Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí len na sieťových tlačiarňach alebo na tlačiarňach pripojených k tlačovému serverom.

| Položka ponuky | Popis |
|---|--|
| Aktívne Vypnuté* Zapnuté | Nastavenie tlačiarne na pripojenie do sietí vyžadujúcich overenie pred umožnením procesu. Poznámka: Nastavenia tejto položky ponuky je možné upraviť v nástroji Embedded Web Server. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

Konfigurácia LPD

Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí len na sieťových tlačiarňach alebo na tlačiarňach pripojených k tlačovému serverom.

| Položka ponuky | Popis |
|---|--|
| Časový limit LPD 0 – 65535 sekúnd (90*) | Nastavenie hodnoty časového limitu na zastavenie servera LPD, ktorý neurčito dlho čaká na zadržané alebo neplatné tlačové úlohy. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

| Položka ponuky | Popis |
|---|---|
| Stránka transparentu LPD Vypnuté* Zapnuté | Tlač stránky transparentu pre všetky tlačové úlohy LPD. Poznámka: Stránka transparentu je prvá strana tlačovej úlohy, ktorá sa používa na oddelenie tlačových úloh a na určenie autora požiadavky na tlačovú úlohu. |
| Záverečná stránka LPD Vypnuté* Zapnuté | Tlač záverečnej stránky pre všetky tlačové úlohy LPD. Poznámka: Záverečná stránka je posledná stránka tlačovej úlohy. |
| Konverzia návratu vozíka LPD Vypnuté* Zapnuté | Povolenie konverzie návratu vozíka. Poznámka: Návrat vozíka predstavuje mechanizmus, ktorý tlačiarňi prikazuje presunúť polohu kurzora na prvú polohu v rovnakom riadku. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

Nastavenia HTTP/FTP

Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí len na sieťových tlačiarňach alebo na tlačiarňach pripojených k tlačovému serverom.

| Položka ponuky | Popis |
|---|---|
| Povoliť server HTTP Vypnuté Zapnuté* | Prístup k serveru Embedded Web Server na monitorovanie a správu tlačiarne. |
| Povoliť protokol HTTPS Vypnuté Zapnuté* | Konfigurácia nastavení protokolu HTTPS. |
| Povoliť protokol FTP/TFTP Vypnuté Zapnuté* | Odoslanie súborov pomocou protokolu FTP. |
| Miestne domény | Stanovenie názvov serverov HTTP a FTP. |
| IP adresa servera proxy HTTP | Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> Hodnota 80 je predvolené výrobné nastavenie portu servera HTTP. Hodnota 21 je predvolené výrobné nastavenie portu servera FTP. |
| IP adresa servera proxy FTP | |
| Predvolený IP port servera HTTP | |
| Certifikát zariadenia HTTPS | |
| Predvolený IP port servera FTP | |
| Časový limit pre požiadavky HTTP/FTP 1 – 299 sekúnd (30*) | Stanovenie doby, po ktorej uplynutí dôjde k prerušeniu spojenia so serverom. |
| Opakovania požiadaviek HTTP/FTP 1 – 299 (3*) | Nastavenie počtu opakovaní požiadaviek na pripojenie k serveru HTTP/FTP. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

Paralelné [x]

Poznámka: Toto nastavenie sa zobrazuje len vtedy, keď je nainštalovaná voliteľná paralelná karta.

| Položka | Funkcia |
|---|---|
| PCL SmartSwitch Zapnuté* Vypnuté | Nastavenie tlačiarne na automatické prepnutie na emuláciu jazyka PCL, keď to tlačová úloha prijatá prostredníctvom sériového portu vyžaduje bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne. Poznámka: Ak je nastavenie PCL SmartSwitch vypnuté, tlačiareň neskúma prichádzajúce údaje a použije predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Nastavenie. |
| PS SmartSwitch Zapnuté* Vypnuté | Nastavenie tlačiarne na automatické prepnutie na emuláciu jazyka PS, keď to tlačová úloha prijatá prostredníctvom sériového portu vyžaduje bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne. Poznámka: Ak je nastavenie PS SmartSwitch vypnuté, tlačiareň neskúma prichádzajúce údaje a použije predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Nastavenie. |
| Režim NPA Zapnuté Vypnuté Automatická* | Nastavenie tlačiarne na vykonávanie špeciálneho spracovania, ktoré vyžaduje obojsmerná komunikácia v súlade so zaužívanými pravidlami protokolu NPA. Poznámka: Po zmene nastavenia sa tlačiareň rešartuje. |
| Rozšírený stav Zapnuté* Vypnuté | Povolenie obojsmernej komunikácie cez paralelný port. |
| Protokol Štandardné Fastbytes* | Nastavenie protokolu paralelného portu. |
| Povoliť inicializáciu Zapnuté Vypnuté* | Nastavenie tlačiarne na prijímanie žiadostí o inicializáciu hardvéru z počítača. Poznámka: Počítač môže požiadať o inicializáciu aktivovaním signálu inicializácie prostredníctvom paralelného portu. Mnoho osobných počítačov aktivuje signál inicializácie vždy pri zapnutí. |
| Paralelný režim 2 Zapnuté Vypnuté* | Určuje, či sa údaje paralelného portu budú vzorkovať na začiatku alebo na konci signálu. |
| Binárny jazyk PS pre Mac Zapnuté Vypnuté Automatická* | Nastavenie tlačiarne na spracovanie tlačových úloh v binárnom jazyku PostScript pre Macintosh. Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> • Pri nastavení Zapnuté sa spracúvajú tlačové úlohy v neupravenom binárnom jazyku PostScript. • Nastavenie Vypnuté filtruje tlačové úlohy prostredníctvom štandardného protokolu. |
| Adresa ENA | Nastavenie informácií sieťovej adresy pre externý tlačový server. Poznámka: Táto položka ponuky je k dispozícii iba v prípade, ak je tlačiareň pripojená k externému tlačovému serveru pomocou portu USB. |
| Maska siete ENA | Nastavenie informácií masky siete pre externý tlačový server. Poznámka: Táto položka ponuky je k dispozícii iba v prípade, ak je tlačiareň pripojená k externému tlačovému serveru pomocou portu USB. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

| Položka | Funkcia |
|---|---|
| Brána ENA | Nastavenie informácií brány siete pre externý tlačový server. Poznámka: Táto položka ponuky je k dispozícii iba v prípade, ak je tlačiareň pripojená k externému tlačovému serveru pomocou portu USB. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

ThinPrint

| Položka ponuky | Popis |
|---|--|
| Povoliť protokol ThinPrint Vypnuté Zapnuté* | Tlačiť pomocou protokolu ThinPrint. |
| Číslo portu 4000 – 4999 (4000*) | Nastavenie čísla portu servera protokolu ThinPrint. |
| Šírka pásma (bitov/s) 100 – 1000000 (0*) | Nastavenie rýchlosti prenosu údajov v prostredí protokolu ThinPrint. |
| Veľkosť paketu (kB) 0 – 64000 (0*) | Nastavenie veľkosti paketu na prenos údajov. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

USB

Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarní.

| Položka ponuky | Popis |
|---|--|
| PCL SmartSwitch Vypnuté Zapnuté* | Nastavenie tlačiarne na prepnutie na emuláciu jazyka PCL, keď to tlačová úloha prijatá prostredníctvom portu USB vyžaduje bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne. Poznámka: Ak je nastavenie PCL SmartSwitch vypnuté, tlačiareň neskúma prichádzajúce údaje a použije predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Nastavenie. |
| PS SmartSwitch Vypnuté Zapnuté* | Nastavenie tlačiarne na prepnutie na emuláciu jazyka PS, keď to tlačová úloha prijatá prostredníctvom portu USB vyžaduje bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne. Poznámka: Ak je nastavenie PS SmartSwitch vypnuté, tlačiareň neskúma prichádzajúce údaje a použije predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Nastavenie. |
| Ukladanie úloh do medzi-pamäte Vypnuté* Zapnuté | Dočasné ukladanie úloh na pevný disk tlačiarne pred ich tlačou. Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

| Položka ponuky | Popis |
|---|---|
| Binárny jazyk PS pre Mac Zapnuté Automatická* Vypnuté | Nastavenie tlačiarne na spracovanie tlačových úloh v binárnom jazyku PostScript pre Macintosh. Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> Keď je nastavená možnosť Zapnuté, tlačiareň spracováva tlačové úlohy z počítačov v neupravenom binárnom jazyku PostScript pomocou operačného systému Macintosh. Keď je nastavená možnosť Automaticky, tlačiareň spracováva tlačové úlohy z počítačov pomocou operačného systému Windows alebo Macintosh Keď je nastavená možnosť Vypnuté, tlačiareň filtruje tlačové úlohy v jazyku PostScript pomocou štandardného protokolu. |
| Povoliť port USB Vypnuté Zapnuté* | Zapnutie štandardného portu USB. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

Google Cloud Print

| Položka ponuky | Popis |
|---|---|
| Registrácia Registrovať | Registrácia tlačiarne na serveri služby Google Cloud. |
| Možnosti Povolit' službu Google Cloud Print Vypnuté Zapnuté* | Tlač priamo z konta Google. |
| Možnosti Povolit' aplikáciu Local Discovery Vypnuté Zapnuté* | Povolenie väčšej šírky pásma pri prenose údajov. |
| Možnosti Povolit' overenie návštevníka SSL Vypnuté Zapnuté* | Overenie pravosti certifikátu návštevníka, ktorý sa pripája k vášmu kontu Google. |
| Možnosti Vždy tlačiť ako obrázkov Vypnuté* Zapnuté | Uloženie naskenovaného výstupu do súborov s obrázkami. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

Zabezpečenie

Spôsoby prihlásenia

Správa povolení

| Položka ponuky | Popis |
|---|---|
| Prístup k funkciám Upraviť Adresár Vytvárať profily Spravovať záložky Tlač z pamätevej jednotky flash Farebná tlač z pamätevej jednotky flash Prístup k zadržaným úlohám Používateľské profily Zrušiť úlohy v rámci zariadenia Zmeniť jazyk Protokol IPP Čiernobiela tlač Farebná tlač | Riadenie prístupu k funkciám tlačiarne. |
| Ponuky správy Ponuka zabezpečenia Ponuka siete/portov Ponuka papiera Ponuka správ Ponuky konfigurácie funkcií Ponuka spotrebného materiálu Ponuka voliteľnej karty Ponuka SE Ponuka zariadenia | Riadenie prístupu k ponukám tlačiarne. |
| Správa zariadení Vzdialená správa Aktualizácie firmvéru Konfigurácia aplikácií Zámok ovládacieho panela Importovať/exportovať všetky nastavenia Vymazanie mimo prevádzky | Riadenie prístupu k možnostiam správy tlačiarne. |
| Aplikácie Nové aplikácie Prezentácia Zmeniť tapetu Šetrič obrazovky Formuláre a obľúbené položky Úsporné nastavenia | Riadenie prístupu k aplikáciám tlačiarne. Poznámka: Zoznam sa môže líšiť v závislosti od aplikácií, ktoré sú povolené v nástroji Embedded Web Server. |

Miestne kontá

| Položka ponuky | Popis |
|--|---|
| Spravovať skupiny/povolenia Pridať skupinu Importovať riadenie prístupu Prístup k funkciám Ponuky správy Správa zariadení Aplikácie Všetci používatelia Importovať riadenie prístupu Prístup k funkciám Ponuky správy Správa zariadení Aplikácie Správca | Kontrola skupiny používateľov, ktorí majú prístup k funkciám tlačiarne, aplikáciám a bezpečnostným nastaveniam. |
| Pridať používateľa Používateľské meno/heslo Používateľské meno Heslo Kód PIN | Vytváranie miestnych kont na správu prístupu k funkciám tlačiarne. |
| Kontá s používateľským menom/heslom Pridať používateľa | |
| Kontá s používateľským menom Pridať používateľa | |
| Kontá s heslom Pridať používateľa | |
| Kontá s kódom PIN Pridať používateľa | |

Plánovať zariadenia USB

| Položka ponuky | Popis |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Plány Pridať nový plán | Plánovanie prístupu k portom USB. |

Denník auditu zabezpečenia

| Položka ponuky | Popis |
|---|---|
| Povoliť audit Vypnuté* Zapnuté | Zaznamenávať udalosti v denníku auditu zabezpečenia a na vzdialený server Syslog. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

| Položka ponuky | Popis |
|---|---|
| Zapnúť vzdialený server Syslog Vypnuté* Zapnuté | Odosielanie denníkov auditu na vzdialený server. |
| Vzdialený server Syslog Port vzdialeného servera Syslog 1 – 65535 (514*) | Stanovenie adresy a portu vzdialeného servera Syslog. |
| Metóda vzdialeného servera Syslog Normálne UDP* Stunnel | Stanovenie metódy posielania zaznamenaných udalostí denníkov na vzdialený server. |
| Funkcia vzdialeného servera Syslog 0 – hlásenia jadra 1 – hlásenia na úrovni používateľa 2 – systém správ 3 – služby daemon systém 4 – hlásenia zabezpečenia/autorizácie* 5 – hlásenia interne generované serverom syslog 6 – podsystém riadkovej tlačiarne 7 – podsystém sieťových noviniek 8 – podsystém UUCP 9 – služba daemon hodiny 10 – hlásenia zabezpečenia/autorizácie 11 – služba daemon FTP 12 – podsystém NTP 13 – denník auditu 14 – denník výstrah 15 – služba daemon hodiny 16 – lokálne použitie 0 (local0) 17 – lokálne použitie 1 (local1) 18 – lokálne použitie 2 (local2) 19 – lokálne použitie 3 (local3) 20 – lokálne použitie 4 (local4) 21 – lokálne použitie 5 (local5) 22 – lokálne použitie 6 (local6) 23 – lokálne použitie 7 (local7) | Stanovenie kódu funkcie, ktorú tlačiareň používa pri odosielaní udalosti denníka na vzdialený server. |
| Závažnosť udalostí zapisovaných do denníka 0 – Núdzový stav 1 – Výstraha 2 – Kritické 3 – Chyba 4 – Upozornenie* 5 – Poznámka 6 – Informačné 7 – Ladenie | Stanovenie úrovne priority ukončenia zaznamenávania hlásenia udalostí do denníka. Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> • 0 – Núdzový stav má najvyšší stupeň závažnosti. 7 – Ladenie má najnižší stupeň. • Do denníka sa zaznamenáva vybraný a akýkoľvek vyšší stupeň závažnosti. Napríklad pri výbere stupňa 4 – Upozornenia zaznamenávajú stupne závažnosti 0 až 4. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

| Položka ponuky | Popis |
|---|---|
| Udalosti nezapisované do denníka vzdialeného servera Syslog Vypnuté* Zapnuté | Na vzdialený server odosielať všetky udalosti bez ohľadu na stupeň závažnosti. |
| E-mailová adresa správcu | Odosielať e-mailové notifikácie udalostí zaznamenaných v denníkoch správcovi. |
| E-mailová výstraha pri vymazaní denníka Vypnuté* Zapnuté | Odoslať e-mailovú notifikáciu správcovi v prípade odstránenia denníkového záznamu. |
| E-mailová výstraha pri zaplnení denníka Vypnuté* Zapnuté | Odoslať e-mailovú notifikáciu správcovi v prípade zaplnenia denníka a začiatku prepisovania najstarších záznamov. |
| Zapisovať do denníka úplné správanie Prepisovať staršie položky* Denník odoslať e-mailom, potom odstrániť všetky položky | Riešiť problémy s ukladacím priestorom, keď denník zaplní vyhradenú pamäť. |
| E-mailová výstraha pri % zaplnenia Vypnuté* Zapnuté | Odoslať e-mailovú notifikáciu správcovi v prípade, že denník zaplní vyhradenú pamäť. |
| Úroveň pre výstrahu pri % zaplnenia 1 – 99 (90 %*) | |
| E-mailová výstraha pri exporte denníka Vypnuté* Zapnuté | Odoslať e-mailovú notifikáciu správcovi v prípade exportu denníka. |
| E-mailová výstraha pri zmene nastavení denníka Vypnuté* Zapnuté | Odoslať e-mailovú notifikáciu správcovi v prípade nastavenia možnosti Povolit' audit. |
| Konca riadkov denníka LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n) | Stanovenie spôsobu, akým sa denník ukončí na konci každého riadka. |
| Digitálne podpisovať exporty Vypnuté* Zapnuté | Pridanie digitálneho podpisu do každého exportovaného denníkového súboru. |
| Vymazať denník Spustiť | Odstránenie všetkých denníkov auditu. |
| Denník exportovania Syslog (RFC 5424) Syslog (RFC 3164) CSV | Export denníka zabezpečenia na jednotku flash. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

Obmedzenia prihlásenia

| Položka ponuky | Popis |
|---|---|
| Neúspešné prihlásenia 1 – 10 (3*) | Stanovenie počtu neúspešných prihlásení, po ktorých dôjde k zablokovaniu používateľa. |
| Časový rámec zlyhania 1 – 60 min (5*) | Stanovenie časového rámca neúspešných prihlásení, po ktorého uplynutí dôjde k zablokovaniu používateľa. |
| Doba zablokovania 1 – 60 min (5*) | Stanovenie doby zablokovania. |
| Časový limit webového prihlásenia 1 – 120 min (10*) | Stanovenie oneskorenia pre vzdialené prihlásenie, po ktorého uplynutí dôjde k automatickému odhláseniu používateľa. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

Nastavenie dôvernej tlače

| Položka ponuky | Popis |
|--|---|
| Max. počet neplatných kódov PIN 2 – 10 | Nastavenie počtu zadaní neplatných kódov PIN. Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> Nulová hodnota toto nastavenie vypne. Po dosiahnutí limitu sa odstránia tlačové úlohy pre dané meno používateľa a kód PIN. Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk. |
| Koniec platnosti dôvernej úlohy Vypnuté* 1 hodina 4 hodiny 24 hodín 1 týždeň | Nastavenie doby uplynutia platnosti pre úlohy dôvernej tlače. Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> Ak sa táto položka ponuky zmení počas uloženia dôverných tlačových úloh v pamäti tlačiarne alebo na pevnom disku, doba platnosti týchto tlačových úloh sa nezmení na novú predvolenú hodnotu. V prípade vypnutia tlačiarne sa všetky dôverné úlohy uložené v pamäti tlačiarne odstránia. |
| Koniec platnosti opakovaných úloh Vypnuté* 1 hodina 4 hodiny 24 hodín 1 týždeň | Nastavenie doby uplynutia platnosti tlačovej úlohy, ktorú chcete opakovať. |
| Koniec platnosti overenia úlohy Vypnuté* 1 hodina 4 hodiny 24 hodín 1 týždeň | Nastavenie doby, počas ktorej tlačiareň tlačí kópie pre používateľa na overenie kvality pred vytlačení zostávajúcich kópií. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

| Položka ponuky | Popis |
|--|---|
| Koniec platnosti rezervovanej úlohy Vypnuté* 1 hodina 4 hodiny 24 hodín 1 týždeň | Nastavenie doby, počas ktorej tlačiareň uchováva tlačové úlohy, ktoré sa vytlačia neskôr. |
| Je potrebné, aby sa zadržali všetky úlohy Vypnuté* Zapnuté | Nastavenie tlačiarne, aby zadržala všetky tlačové úlohy. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

Šifrovanie disku

Poznámka: Táto ponuka sa zobrazí len v prípade, že je nainštalovaný pevný disk tlačiarne.

| Položka ponuky | Popis |
|-----------------------------------|---|
| Stav Zapnuté Vypnuté | Určuje, či je zapnuté šifrovanie disku. |
| Spustiť šifrovanie | Zamedzenie úniku citlivých údajov v prípade odcudzenia tlačiarne alebo pevného disku. Poznámka: Zapnutie šifrovania disku vymaže všetok obsah pevného disku. Pred spustením šifrovania v prípade potreby zálohujte údaje z tlačiarne. |

Vymazať dočasné údajové súbory

| Položka ponuky | Popis |
|---|--|
| Uložené vo vstavanej pamäti Vypnuté* Zapnuté | Odstránenie všetkých súborov uložených v pamäti tlačiarne. |
| Uložené na pevnom disku Vymazanie s 1 prepisom Vymazanie s 3 prepismi Vymazanie so 7 prepismi | Odstrániť všetky súbory uložené na pevnom disku. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

Nastavenia LDAP riešení

| Položka | Funkcia |
|---|--|
| Sledovanie odkazov LDAP Vypnuté* Zapnuté | Vyhľadávanie účtov prihlásených používateľov na rôznych serveroch na doméne. |

| Položka | Funkcia |
|---|--|
| Overenie certifikátu LDAP Nie* Áno | Zapnutie overovania certifikátov LDAP. |

Správa mobilných služieb

| Položka | Funkcia |
|--|--|
| AirPrint Tlačíť Skenovanie Fax | Zapnutie funkcií v softvérovej funkcii AirPrint. |

Rôzne

| Položka ponuky | Popis |
|--|--|
| Chránené funkcie Zobrazit* Skryť | Zobrazuje všetky funkcie, ktoré ovládanie prístupu k funkciám (FAC) chráni bez ohľadu na bezpečnostné povolenia používateľa. Poznámka: FAC riadi prístup ku konkrétnym ponukám a funkciám, prípadne ich úplne zakáže. |
| Povolenie tlače Vypnuté* Zapnuté | Umožnenie prihlásenia používateľa pred tlačou. |
| Predvolené prihlásenie s povolením tlače | Nastavenie predvoleného prihlásenia na povolenie tlače. |
| Prepínač obnovenia zabezpečenia Povoliť „host'ovský“ prístup* Žiadny účinok | Stanovenie účinku použitia prepínača obnovenia zabezpečenia. Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> • Prepínač sa nachádza vedľa ikony zámky na riadiacej jednotke. • Možnosť Povoliť „host'ovský“ prístup* umožňuje úplnú kontrolu prístupu používateľom, ktorí nie sú prihlásení. • Možnosť Žiadny účinok znamená, že obnovenie nemá účinok na konfiguráciu zabezpečenia tlačiarne. |
| Minimálna dĺžka hesla 0 – 32 (0*) | Stanovenie povoleného minimálneho počtu znakov hesla. |
| Poznámka: Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie. | |

Správy

Strana nastavení ponúk

| Položka ponuky | Popis |
|------------------------|---|
| Strana nastavení ponúk | Tlač správy, ktorá obsahuje ponuky tlačiarne. |

Zariadenie

| Položka ponuky | Popis |
|------------------------|---|
| Informácie o zariadení | Tlač správy s informáciami o tlačiarni. |
| Štatistiky zariadenia | Tlač správy s údajmi o využívaní tlačiarne a o stave spotrebného materiálu. |
| Zoznam profilov | Tlač zoznamu profilov uložených v tlačiarni. |
| Správa o zariadeniach | Tlač správy so sériovým číslom tlačiarne a názvom modelu. |

Tlačiť

| Položka ponuky | Popis |
|---|--|
| Písma tlače Písma jazyka PCL Písma jazyka PS | Tlač ukážok a informácií o písmach, ktoré sú k dispozícii pre jednotlivé jazyky tlačiarne. |
| Tlačiť adresár | Tlač zdrojov, ktoré sú uložené na jednotke flash alebo pevnom disku tlačiarne. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí, len keď je v tlačiarni nainštalovaná jednotka flash alebo pevný disk tlačiarne. |

Skratky

| Položka ponuky | Popis |
|-----------------------------|--|
| Všetky skratky | Tlač správy, ktorá obsahuje skratky uložené v tlačiarni. |
| Skratky faxu | |
| Skratky pre kopírovanie | |
| Skratky e-mailu | |
| Skratky FTP | |
| Skratky sieťového priečinka | |

Fax

| Položka ponuky | Popis |
|--------------------------------|---|
| Denník úloh faxovania | Tlač správy o posledných 200 dokončených faxových úlohách. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Zapnúť denník úloh nastavená na možnosť Zapnuté. |
| Denník faxových hovorov | Tlač správy o posledných 100 pokusov o hovory, prijatých a zablokovaných hovoroch. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Zapnúť denník úloh nastavená na možnosť Zapnuté. |

Sieť

| Položka ponuky | Popis |
|---------------------------------|---|
| Stránka nastavenia siete | Tlač strany, ktorá obsahuje informácie o nakonfigurovaných sieťových a bezdrôtových nastaveniach tlačiarne. Poznámka: Táto položka ponuky sa zobrazí len na sieťových tlačiarňach alebo na tlačiarňach pripojených k tlačovým serverom. |

Pomocník

Pomocník

| Položka ponuky | Popis |
|---------------------------------|--|
| Tlačiť všetky príručky | Vytlačia sa všetky príručky. |
| Príručka kvality farieb | Poskytuje informácie o riešení problémov s kvalitou farby. |
| Príručka pre pripojenie | Poskytuje informácie o lokálnom (USB) alebo sieťovom pripojení tlačiarne. |
| Príručka pre kopírovanie | Obsahuje postup kopírovania a konfigurácie nastavení. |
| Príručka pre e-mail | Poskytuje informácie o odosielaní e-mailov a konfigurácii nastavení. |
| Príručka pre fax | Poskytuje informácie o odosielaní faxov a konfigurácii nastavení. |
| Príručka skenovania | Poskytuje informácie o skenovaní dokumentov a konfigurácii nastavení. |
| Informačná príručka | Poskytuje informácie o tlačiarni |
| Príručka pre médiá | Poskytuje informácie o vkladaní papiera a špeciálnych médií. |
| Príručka pre premiestnenie | Poskytuje informácie o premiestňovaní, umiestňovaní alebo prevoze tlačiarne. |
| Príručka kvality tlače | Obsahuje informácie o riešení problémov s kvalitou tlače. |
| Príručka pre spotrebný materiál | Poskytuje informácie o objednávaní spotrebného materiálu. |

Riešenie problémov

Riešenie problémov

| Položka ponuky | Popis |
|--|--|
| Strany testovania kvality tlače | Tlač vzorových strán na identifikáciu a opravu chýb kvality tlače. |

Register

M

mapa ponúk 7

P

ponuka

802.1x 77

Denník auditu

zabezpečenia 83

Dokončenie 22

Ethernet 72

Fax 90

Google Cloud Print 81

HTML 30

IPSec 76

IPv6 75

Konfigurácia LPD 77

Konfigurácia priehradiek 34

Konfigurácia zásobníkov 32

Kopírovať predvolené

hodnoty 35

Kvalita 24

Miestne kontá 83

Nastavenia denníka faxov 47

Nastavenia e-mailu faxového
servera 49

Nastavenia HTTP/FTP 78

Nastavenia LDAP riešení 87

Nastavenia odosielania

faxov 40

Nastavenia príjmu faxov 44

Nastavenia reproduktora 48

Nastavenia skenovania

faxového servera 50

Nastavenie 23

Nastavenie dôvernej tlače 86

Nastavenie e-mailu 52

Nastavenie webového

pripojenia 58

Notifikácie 11

Obmedzenia prihlásenia 86

Obrázok 30

Paralelné [x] 79

PCL 28

PDF 27

Pomocník 91

Ponuka konfigurácie 15

PostScript 27

Predvolené hodnoty e-mailu 53

Predvolené hodnoty FTP 59

Predvoľby 9

Prehľad siete 70

Režim faxu 39

Riešenie problémov 92

Rozloženie 21

Rôzne 88

Sieť 90

Skenovanie do pamätej

jednotky flash 64

Skratky 89

SNMP 76

Správa mobilných služieb 88

Správa napájania 13

Správa povolení 82

Strana nastavení ponúk 89

TCP/IP 73

ThinPrint 80

Tlač 89

Tlač z pamätej jednotky

flash 68

Typy médií 34

Univerzálne nastavenie 33

USB 80

Úvodná strana faxu 47

Vlastné veľkosti skenovania 33

Vymazanie mimo

prevádzky 20

Vymazať dočasné údajové

súbory 87

Vzdialený ovládací panel 10

Všeobecné nastavenia

faxu 39, 48

XPS 27

Zariadenie 89

Zjednodušenie ovládania 14

Štatistika úloh 25

ponuka Bezdrôtové

pripojenie 70

ponuka Paralelný port [x] 79

ponuka Prehľad siete 70

ponuka TCP/IP 73

ponuky

Bezdrôtové 70

Informácie odoslané

spoločnosti Lexmark 14

Informácie o tlačiarni 20

Obnoviť výrobné

nastavenia 15

Plánovať zariadenia USB 83

Viditeľné ikony na domovskej

obrazovke 20

Šifrovanie disku 87

ponuky tlačiarne 7

S

Strany testovania kvality

tlače 92