


Οδηγός οθόνης αφής

Σημείωση: Η αρχική σας οθόνη μπορεί να διαφέρει. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας.



Πλοήγηση στην αρχική οθόνη


Σημείωση: Αυτή είναι χωρητική οθόνης αφής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε αντικείμενο για πλοήγηση.

Ενέργεια	Περιγραφή
Πατήστε 	Πατήστε την οθόνη απαλά με το δάχτυλό σας και αφήστε.
Σύρετε 	Σύρετε γρήγορα ένα ή περισσότερα δάχτυλα στην οθόνη.

Εκκίνηση εργασίας από την αρχική οθόνη




Δημιουργία αντιγράφου

1. Φορτώστε ένα πρωτότυπο έγγραφο στη θήκη ADF ή στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.
2. Πατήστε  και, στη συνέχεια, προσδιορίστε το μέγεθος του εγγράφου.
3. Αν είναι απαραίτητο, προσδιορίστε θήκη ή τροφοδότη και μέγεθος εκτύπωσης.
4. Αντιγράψτε το έγγραφο.




Αποστολή e-mail

1. Φορτώστε ένα πρωτότυπο έγγραφο στη θήκη ADF ή στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.
2. Πατήστε  και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τις απαραίτητες πληροφορίες.
Σημείωση: Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τον παραλήπτη χρησιμοποιώντας το βιβλίο διευθύνσεων ή τον αριθμό συντόμευσης.
3. Αν είναι απαραίτητο, διαμορφώστε τις ρυθμίσεις του τύπου του αρχείου εκτύπωσης.
4. Στείλτε με e-mail το έγγραφο.




Αποστολή φαξ

1. Φορτώστε ένα πρωτότυπο έγγραφο στη θήκη ADF ή στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.
2. Πατήστε  και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τις απαραίτητες πληροφορίες.
3. Αν είναι απαραίτητο, διαμορφώστε άλλες ρυθμίσεις φαξ.
4. Στείλτε με φαξ το έγγραφο.



Εκτύπωση εργασίας σε αναμονή

1. Πατήστε .
2. Επιλέξτε την εργασία εκτύπωσης που θέλετε να εκτυπώσετε.
3. Εκτυπώστε το έγγραφο.



Προσαρμογή των ρυθμίσεων

1. Πατήστε .
2. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.



Εκτύπωση από μονάδα flash


1. Τοποθετήστε μια μονάδα flash στη θύρα USB.
2. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.
3. Αν είναι απαραίτητο, διαμορφώστε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης.
4. Εκτυπώστε το έγγραφο.

Σάρωση σε μονάδα flash

1. Φορτώστε ένα πρωτότυπο έγγραφο στη θήκη ADF ή στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.
2. Τοποθετήστε μια μονάδα flash στη θύρα USB.
3. Επιλέξτε **Σάρωση σε USB** και, στη συνέχεια, προσδιορίστε το όνομα του αρχείου, την τοποθεσία και το χρώμα της εκτύπωσης.
4. Αν είναι απαραίτητο, διαμορφώστε τις ρυθμίσεις σάρωσης.
5. Σαρώστε το έγγραφο.




Έλεγχος της κατάστασης των εξαρτημάτων και των αναλώσιμων

1. Πατήστε .
2. Επιλέξτε τα εξαρτήματα ή τα αναλώσιμα που θέλετε να ελέγξετε.




Δημιουργία λίστας επαφής

1. Επιλέξτε  > **Δημιουργία επαφής** ή **Δημιουργία ομάδας**.
2. Εισαγάγετε τις απαραίτητες πληροφορίες.
3. Αποθηκεύστε την επαφή ή την ομάδα.




Αποστολή σε διακομιστή FTP

1. Φορτώστε ένα πρωτότυπο έγγραφο στη θήκη ADF ή στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.
2. Πατήστε  και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τις απαραίτητες πληροφορίες.
3. Αν είναι απαραίτητο, διαμορφώστε άλλες ρυθμίσεις FTP.
4. Στείλτε το έγγραφο.



Αποστολή σε κοινόχρηστο φάκελο δικτύου

1. Φορτώστε ένα πρωτότυπο έγγραφο στη θήκη ADF ή στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.
2. Πατήστε  > **Φάκελος δικτύου**.
3. Επιλέξτε έναν φάκελο δικτύου και, στη συνέχεια, σαρώστε το έγγραφο.