


Az érintőképernyő útmutatója

Megjegyzés: A kezdőképernyő a képen láthatótól eltérő lehet. További információért forduljon a rendszergazdához.



Navigáció a kezdőképernyőn

Megjegyzés: A kijelző egy kapacitív érintőképernyő. Minden elem áthelyezhető.

Művelet	Leírás
Érintés	Finoman érintse meg a képernyőt az ujjbegyével.
Húzás	Húzza el ujját a képernyőn valamelyik irányba.

Feladat indítása a kezdőképernyőről



Másolat készítése

- Helyezze az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájára vagy a lapolvasó üvegére.
- Érintse meg a ikont, majd adja meg a dokumentum méretét.
- Ha szükséges, adja meg a tálcát vagy az adagolót, valamint a másolat méretét.
- Indítsa el a másolási műveletet.



E-mail küldése

- Helyezze az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájára vagy a lapolvasó üvegére.
- Érintse meg a ikont, majd adja meg a szükséges adatokat.
Megjegyzés: A címzettet a címjegyzékből, vagy a gyorsszám segítségével is megadhatja.
- Ha szükséges, konfigurálja a kimeneti fájltypus beállításait.
- Küldje el a dokumentumot.



Fax küldése

- Helyezze az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájára vagy a lapolvasó üvegére.
- Érintse meg a ikont, majd adja meg a szükséges adatokat.
- Ha szükséges, konfigurálja az egyéb faxolási beállításokat.
- Faxolja el a dokumentumot.



Függőben lévő feladat nyomtatása

- Érintse meg a ikont.
- Érintse meg a nyomtatni kívánt nyomtatási feladatot.
- Nyomtassa ki a dokumentumot.



A beállítások konfigurálása

- Érintse meg a ikont.
- Jelölje ki a módosítani kívánt beállítást.



Nyomtatás flash-meghajtóról

- Helyezzen be egy flash-meghajtót az USB-portba.
- Érintse meg a nyomtatni kívánt dokumentumot.
- Ha szükséges, konfigurálja a nyomtatási beállításokat.
- Nyomtassa ki a dokumentumot.

Beolvasás flash-meghajtóra

- Helyezze az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájára vagy a lapolvasó üvegére.
- Helyezzen be egy flash-meghajtót az USB-portba.
- Érintse meg a **Beolvasás USB-re** elemet, majd adja meg a fájlnevet, az elérési útvonalat és a kimeneti fájl színét.
- Ha szükséges, konfigurálja a beolvasási beállításokat.
- Indítsa el a beolvasási műveletet.



Az alkatrészek és a készletek állapotának ellenőrzése

- Érintse meg a ikont.
- Jelölje ki az ellenőrizni kívánt alkatrészeket és készleteket.



Névjegyzék létrehozása

- Érintse meg a következőket: > **Névjegy létrehozása** vagy **Csoport létrehozása**.
- Adja meg a szükséges adatokat.
- Mentse el a névjegyet vagy a csoportot.



Küldés FTP-kiszolgálóra

- Helyezze az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájára vagy a lapolvasó üvegére.
- Érintse meg a ikont, majd adja meg a szükséges adatokat.
- Ha szükséges, konfigurálja az egyéb FTP-beállításokat.
- Küldje el a dokumentumot.



Küldés megosztott hálózati mappába

- Helyezze az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájára vagy a lapolvasó üvegére.
- Érintse meg a következőket: > **Hálózati mappa**.
- Válasszon ki egy hálózati mappát, majd végezze el a dokumentum beolvasását.