




Príručka pre dotykovú obrazovku

Poznámka: Vaša domovská obrazovka sa môže líšiť. Ďalšie informácie získate od svojho správcu.



Navigácia na domovskej obrazovke


Poznámka: Toto je kapacitný dotykový displej. Na navigáciu môžete použiť akýkoľvek predmet.

Akcia	Popis
<p>Dotyk</p> 	<p>Jemne sa dotknite obrazovky končekom prsta.</p>
<p>Potiahnutie</p> 	<p>Rýchlo potiahnite jeden alebo viac prstov po obrazovke.</p>

Spustenie úlohy z domovskej obrazovky




Vytvorenie kópie

- Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- Dotknite sa ikony  a špecifikujte veľkosť dokumentu.
- V prípade potreby špecifikujte podávač alebo zásobník a veľkosť výstupu.
- Skopírujte dokument.




Odoslanie e-mailovej správy

- Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- Dotknite sa ikony  a zadajte požadované údaje.
Poznámka: Môžete tiež vybrať príjemcu použitím adresára alebo čísla skratky.
- V prípade potreby nakonfigurujte nastavenia typu výstupného súboru.
- Odošlite dokument e-mailom.




Odoslanie faxu

- Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- Dotknite sa ikony  a zadajte požadované údaje.
- V prípade potreby nakonfigurujte ďalšie nastavenia faxu.
- Odošlite dokument faxom.




Tlač podržanej úlohy

- Dotknite sa položky .
- Dotknite sa tlačovej úlohy, ktorú chcete vytlačiť.
- Vytlačte dokument.



Úprava nastavení

- Dotknite sa položky .
- Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť.



Tlač z pamätevej jednotky flash


- Vložte pamäťovú jednotku flash do portu USB.
- Dotknite sa dokumentu, ktorý chcete vytlačiť.
- V prípade potreby nakonfigurujte nastavenia tlače.
- Vytlačte dokument.

Skenovanie na pamäťovú jednotku flash

- Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- Vložte pamäťovú jednotku flash do portu USB.
- Dotknite sa položky **Skenovať do jednotky USB** a potom špecifikujte názov súboru, umiestnenie a farbu výstupu.
- V prípade potreby nakonfigurujte nastavenia skenovania.
- Naskenujte dokument.




Kontrola stavu súčastí a spotrebného materiálu

- Dotknite sa položky .
- Vyberte súčasti alebo spotrebný materiál, ktorý chcete skontrolovať.




Vytvorenie zoznamu kontaktov

- Dotknite sa položiek  > **Vytvoriť kontakt** alebo **Vytvoriť skupinu**.
- Zadajte požadované údaje.
- Uložte kontakt alebo skupinu.




Odosielanie na server FTP

- Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- Dotknite sa ikony  a zadajte požadované údaje.
- V prípade potreby nakonfigurujte ďalšie nastavenia FTP.
- Odošlite dokument.



Odosielanie do zdieľaného sieťového priečinka

- Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.
- Dotknite sa položiek  > **Sieťový priečinok**.
- Vyberte sieťový priečinok a naskenujte dokument.