

Informationsvejledning

Menuen Hjælp

Menupunkt	Beskrivelse
Udskriv alle guider	Udskriver alle vejledninger
Kopieringsvejledning	Indeholder oplysninger om kopiering og konfiguration af indstillingerne
E-mail-vejledning	Indeholder oplysninger om afsendelse af e-mails og konfiguration af indstillingerne
Faxvejledning	Indeholder oplysninger om afsendelse af fax og konfiguration af indstillingerne
FTP-vejledning	Indeholder oplysninger om scanning af dokumenter og konfiguration af indstillingerne
Farve kvalitet	Indeholder oplysninger om, hvordan man kan løse problemer med farve kvaliteten
Vejledning til udskrivningsfejl	Indeholder hjælp til at løse gentagne fejl i kopier eller udskrifter
Informationsvejledning	Indeholder informationer om, hvor der findes yderligere oplysninger
Vejledning til forbrugsstoffer	Indeholder oplysninger om bestilling af forbrugsstoffer

Installationsarket

Det *Installationsark*, der fulgte med printeren, indeholder oplysninger om opsætning af printeren.

Cd'en *Software og dokumentation*

Cd'en *Software og dokumentation*, der følger med printeren, indeholder en *Brugervejledning*. *Brugervejledningen* indeholder oplysninger om ilægning af papir, udskrivning, bestilling af forbrugsstoffer, fejlfinding, fjernelse af papirstop, vedligeholdelse af printeren, tilpasning af startskærbilledet og brug af løsninger.

Besøg vores websted på adressen <http://support.lexmark.com/> for at se opdateringer.

Tilpasning af startskærm og brug af løsninger

Se afsnittet "Opsætning og brug af startskærmsprogrammer" i *Brugervejledningen* for flere oplysninger om tilpasning af din startskærm og brug af løsninger.

Understøttelse af andre sprog

Brugervejledningen, *Oversigtsvejledningen* og *Netværksguiden* findes på andre sprog på cd'en *Software og dokumentation*.