

## Menu Map (خريطة القائمة)

### سرد Menus (القوائم)


جهاز	طباعة	ورق
التفضيلات	التخطيط:	<b>Bookmark Setup</b> (إعدادات إشارة مرجعية)
Notifications (الإخطارات)	Finishing (الإنهاء)	Tray Configuration (تكوين الدرج)
Group Lists (لوائح المجموعات)	Setup (إعدادات)	Media Configuration (تكوين الوسائط)
أنواع التنبيهات	الجودة	Bin Configuration (تكوين الصندوق)
Anti-Spam Logic Description (وصف منطق مكافحة المراسلات العشوائية)	حساب المهام	
Suppressing Duplicate Alerts (منع التنبيهات المكررة)	صورة	
Power Management (إدارة الطاقة)	XPS	
Information Sent to Lexmark (المعلومات المرسل إلى Lexmark)	PDF	
Accessibility (إمكانية وصول ذوي الاحتياجات الخاصة)	HTML	
استعادة الإعدادات الافتراضية للمصنع الصيانة	PostScript	
Visible Home Screen Icons (الرموز المرئية على الشاشة الرئيسية)	PCL	
Update Firmware (تحديث البرنامج الثابت)	PPDS	
About This Printer (حول هذه الطابعة)		
النسخ	فاكس	FTP
Copy Defaults (الإعدادات الافتراضية للنسخ)	إعدادات الفاكس العامة	FTP Defaults (إعدادات FTP الافتراضية)
	إعدادات ملقم الفاكس	
	T.38 Settings (إعدادات T.38)	
	VoIP Settings (إعدادات VoIP)	
	SIP Settings (إعدادات SIP)	
	H.323 Settings (إعدادات H.323)	
	صفحة غلاف الفاكس	
	إعدادات إرسال الفاكس	
	إعدادات استلام الفاكس	
	إعدادات سجل الفاكس	
	إعدادات السماع	

# Menu Map (خريطة القائمة)

الصفحة 2 من 4

Reports (التقارير)	Security (الأمان)	برنامج تشغيل USB	Network/Ports (الشبكة/المنافذ)
Menu Settings Page (صفحة إعدادات القائمة) جهاز طباعة الاختصارات شبكة الاتصال	Login Methods (طرق تسجيل الدخول) Certificate Management (إدارة الشهادات) TCP/IP Port Access (الوصول إلى منفذ TCP/IP) Schedule USB Devices (جدولة أجهزة USB)	Flash Drive Print (طباعة من محرك أقراص فلاش)	Network Overview (نظرة عامة حول شبكة الاتصال) Wireless (لاسلكي) AirPrint Direct Wi-Fi Printing (الطباعة المباشرة عبر Wi-Fi)
Event Log Summary (ملخص سجل الأحداث)	Security Audit Log (سجل مراقبة الأمان) Login Restrictions (قيود تسجيل الدخول) Confidential Print (طباعة سرية) Disk Encryption (تشفير القرص) مسح ملفات البيانات المؤقتة Miscellaneous (متنوع)		إيثرنت TCP/IP IPv6 SNMP IPSec LPD تكوين HTTP/FTP ThinPrint USB [X] متوازي تسلسلي

## استخدام لوحة التحكم



الرقم	استخدم:	الوصف
1	Display (العرض)	• اعرض حالة الطباعة ورسائلها. • قم بإعداد الطباعة وتشغيلها.
2	زر "الصفحة الرئيسية"	الانتقال إلى الشاشة الرئيسية.
3	زر التيار الكهربائي	تشغيل الطباعة أو إيقاف تشغيلها. • تشغيل الطباعة أو إيقاف تشغيلها. • إخراج الطباعة من وضع Sleep (السكون) أو Hibernate (الإسبات).
4	لوحة المفاتيح الرقمية	إدخال الأرقام أو الرموز على الطباعة.
5	زر الإيقاف المؤقت	إدراج توقف مؤقت للطلب لمدة ثانيتين في رقم الفاكس.

الرمز	استخدم:	الوصف
6	زر Start (بدء)	ابدأ مهمة، وفقاً للوضع المحدد.
7	زر مسح الكل أو إعادة التعيين	أعد تعيين الإعدادات الافتراضية لوظيفة ما مثل النسخ، أو إرسال الفاكسات، أو المسح الضوئي.
8	الزر "إيقاف" أو "إلغاء"	إيقاف المهمة الحالية.
9	زر Back (الرجوع)	للرجوع إلى الشاشة السابقة.
10	مصباح المؤشر	فحص حالة الطابعة. لمزيد من المعلومات، راجع الموضوع "التعرف على ألوان مصباح المؤشر".
11	أزرار مستوى الصوت	ضبط مستوى صوت سماعة الرأس أو مكبر الصوت.
12	منفذ سماعة الرأس أو مكبر الصوت	توصيل سماعة رأس أو مكبر صوت.


## فهم ألوان ضوء المؤشر

مصباح المؤشر	حالة الطابعة
إيقاف	الطابعة قيد إيقاف التشغيل أو في وضع "الإسبات".
أزرق	الطابعة جاهزة أو تُجري معالجة البيانات.
أحمر	تتطلب الطابعة تدخل المستخدم.

## استخدام الشاشة الرئيسية

عند تشغيل الطابعة، تعرض شاشة العرض الشاشة الرئيسية. استخدم أزرار ورموز الشاشة الرئيسية لبدء إجراء ما.


**ملاحظة:** قد تختلف الشاشة الرئيسية وفقاً لإعدادات تخصيص الشاشة الرئيسية وإعداد الشخص المسؤول والحلول المضمنة النشطة.



الرمز	المس	الوصف
1	تغيير اللغة	تغيير اللغة الظاهرة على شاشة عرض الطابعة.
2	النسخ	إنشاء النسخ.
3	Document Manager (إدارة المستندات)	الوصول إلى المهام المعلقة، والإشارات المرجعية، والتطبيقات.
4	فاكس	إرسال الفاكسات.
5	USB	قم بعرض الصور الفوتوغرافية أو المستندات أو تحديدها أو طباعتها من محرك أقراص محمول.

المس	ل
6	E-mail (بريد إلكتروني) إرسال رسائل البريد الإلكتروني.
7	Scan Profiles (ملفات تعريف المسح الضوئي) إجراء المسح الضوئي للمستندات ثم حفظها مباشرةً على الكمبيوتر.
8	FTP إجراء المسح الضوئي للمستندات ثم حفظها مباشرةً على خادم FTP.
9	App Profiles (ملفات تعريف التطبيقات) قم بالوصول إلى ملفات التعريف والتطبيقات.
10	قفل الجهاز الحيلولة دون وصول المستخدمين إلى أي وظائف للطباعة من الشاشة الرئيسية.
11	Job Queue (قائمة انتظار المهام) إظهار كل مهام الطباعة الحالية. ملاحظة: يمكنك أيضًا الوصول إلى هذا الإعداد من خلال لمس الجزء العلوي من الشاشة الرئيسية.
12	Held Faxes (الفاكسات المعقولة) إظهار كل مهام الفاكس الحالية المعقولة.
13	إعدادات الوصول إلى قوائم الطباعة. ملاحظة: تأكد من تمكين قوائم الطباعة. من Embedded Web Server (خادم الويب المُضمَّن)، انقر فوق Settings (الإعدادات) < Device (الجهاز) < Maintenance (الصيانة) < Configuration Menu (قائمة التكوين) < Panel Menus (قوائم اللوحة) < On (تشغيل).
14	Status Supplies (الحالة ومستلزمات الطباعة) • إرسال رسالة تحذير أو خطأ من الطباعة عندما تتطلب الطباعة تدخل المستخدم لمعالجة المهام. • عرض مزيد من المعلومات حول التحذير أو الخطأ من الطباعة وكيفية مسحه. ملاحظة: يمكنك أيضًا الوصول إلى هذا الإعداد من خلال لمس الجزء العلوي من الشاشة الرئيسية.
15	الاختصارات تنظيم كل الاختصارات.

## الميزات

الميزة	الوصف
مسار القائمة مثال: إعدادات < النسخ < Copy Defaults (الإعدادات الافتراضية للنسخ) < عدد النسخ	يوجد مسار قائمة في الجزء العلوي من كل شاشة قائمة. تعرض هذه الميزة المسار المتبع للوصول إلى القائمة الحالية. المس أيًا من الكلمات المُسطَّرة للرجوع إلى القائمة السابقة. تأكد من حفظ التغييرات على الإعداد قبل الرجوع إلى القائمة السابقة. لا يتم تسطير الشاشة الحالية في مسار القائمة. ملاحظة: لا تظهر هذه الميزة إلا على شاشة قائمة Settings (الإعدادات).
تحذير 	إذا حدثت حالة خطأ، فسيظهر هذا الرمز. المس الجزء العلوي من الشاشة الرئيسية لإظهار رسالة الخطأ.
شريط الإخطارات	يظهر حالة الطباعة، والرسائل، والمهام الحالية.
عنوان IP الخاص بالطباعة مثال: 123.123.123.123	يوجد عنوان IP الخاص بطابعتك في الجزء العلوي من الشاشة الرئيسية. استخدم عنوان IP للوصول إلى Embedded Web Server (خادم الويب المُضمَّن) وتكوين إعدادات الطباعة عن بُعد.