



# Supplies Guide מדריך לחומרים

מתכלים


עמוד 2 מתוך 7

Fuser			מודול העברה		
מ"מ 34.6 אינץ' 1.36	מ"מ 110.0 אינץ' 4.33	מ"מ 95.0 אינץ' 3.74	מ"מ 55.0 אינץ' 2.17	מ"מ 78.5 אינץ' 3.09	מ"מ 37.7 אינץ' 1.48

# Supplies Guide מדריך לחומרים

(מתכלים)

עמוד 3 מתוך 7



# Supplies Guide מדריך לחומרים


(מתכלים)

עמוד 4 מתוך 7

# Supplies Guide מדריך לחומרים

(מתכלים)

עמוד 5 מתוך 7



# Supplies Guide מדריך לחומרים

(מתכלים)

עמוד 6 מתוך 7

# Supplies Guide מדריך לחומרים

(מתכלים)

עמוד 7 מתוך 7