

Scanhandleiding

Opmerkingen:

- Bij het gebruik van de automatische documentinvoer (ADF) plaatst u het origineel met de bedrukte zijde naar boven.
- Gebruik de ADF voor documenten met meerdere pagina's of dubbelzijdige documenten.
- Gebruik de glasplaat voor losse pagina's of boekpagina's, kleine items, fotopapier of dunne voorwerpen (zoals knipsels uit tijdschriften).

Naar een FTP-server scannen

- 1 Plaats het originele document in de ADF-lade of op de glasplaat.
- 2 Raak in het beginscherm **FTP** aan en voer de benodigde informatie in.
- 3 Configureer zo nodig de andere FTP-instellingen.
- 4 Verzend de FTP-taak.

Scannen naar een flashstation

- 1 Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat.
- 2 Plaats het flashstation in de USB-poort.
- 3 Selecteer de doelmap en raak **Scannen naar USB** aan.
- 4 Pas zo nodig de scaninstellingen aan.
- 5 Verzend de scantaak.

Gescande documenten naar een computer sturen

- 1 Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat.
- 2 Raak op het bedieningspaneel **Scannen naar > Scan to Computer** aan.
- 3 Selecteer het scanprofiel dat is gemaakt voor een scantaak.

Raadpleeg voor meer informatie over het maken van een scanprofiel, het onderwerp "Een scanprofiel maken" in het Information Center op <http://infoserve.lexmark.com/ids/>.